i-cut Production Console 2.0

Manual de Usuario







1. Prefacio	9
2. Historial de Cambios	10
3. Bienvenidos	11
3.1 Cambios desde iPC v. 1.xx a iPV v. 2.0	11
4. Usar este manual	12
4.1 Secciones Principales	12
4.2 Estilos de Nombre y Simbolos	13
4.3 Imagenes e Ilustraciones	14
5. Descripción del Sistema	15
5.1 Tamaño de fuente en la Interfaz de Usuario	15
5.2 Convenciones de Nombres	15
5.2.1 Mis Trabajos	15
5.2.2 Trabajo Abierto	16
5.2.3 Configuración de Herramienta	17
5.3 Barra Menú	17
5.3.1 Archivo	18
5.3.2 Editar	19
5.3.3 Vista	20
5.3.4 Selección	21
5.3.5 Trabajo	22
5.3.6 Capa	22
5.3.7 Curvas	23
5.3.8 Máquina	24
5.3.9 Avanzado	25
5.3.10 Ayuda	25
5.4 Mis Trabajos	26
5.4.1 Importar Archivos a Lista Mis Trabajos	27
5.4.2 Lista Mis Trabajos	28
5.4.3 Estado de Valoración de Trabajo	29
5.4.4 Seleccionar un Archivo	30
5.4.5 Información de trabajo	30
5.4.6 Acciones Mis Trabajos	32
5.5 Trabajo Abierto	34
5.5.1 Abrir un Trabajo	34
5.5.2 Seleccionar un Trabajo	35
5.5.3 Cerrar un Trabajo	35
5.5.4 Listo para Ejecución	36

5.6 Trabajo Abierto, seleccionar Material	
5.7 Trabajo Abierto, seleccionar Preset de Utillaje	
5.7.1 Asistente Seleccionar Preset de Utillaje	
5.8 Trabajo Abierto, Configuración de Capas	
5.8.1 Ficha Capas	40
5.8.2 Seleccionar Capa	42
5.8.3 Incluir una Capa	43
5.8.4 Secuencia de Capa	44
5.8.5 Editar Capa Seleccionada	45
5.8.6 Tipos de Capa	51
5.8.7 Acciones de Capa	51
5.9 Trabajo Abierto, Configuración de Producción	55
5.9.1 Ficha Producción	56
5.9.2 Número de Copias	56
5.9.3 Calidad	
5.9.4 Manipulación de Material	
5.9.5 Registro	
5.9.6 Posición	64
5.9.7 Montaje por Repetición	65
5.9.8 Aparcado Cabezal de Herramienta	
5.10 Barra de Herramientas	67
5.10.1 Herramienta Zoom	
5.10.2 Acercar Zoom	
5.10.3 Alejar Zoom	
5.10.4 Ajustar a Trabajo	68
5.10.5 Ajustar a Placa	
5.10.6 Ajustar a Mesa	
5.10.7 Editar Puntos	69
5.10.8 Mostrar Direcciones de Curva	
5.10.9 Mostrar Puntos de la Curva	70
5.10.10 Mostrar Trazo Herramienta	
5.10.11 Zonas de Vacío	70
5.10.12 Posicion de Aparcado	
5.10.13 Mostrar reglas de Mesa	
5.10.14 Punto de Referencia	
5.10.15 Caja de Contencion	
5.10.16 Mostrar Reglas	
5.11 Barra Propiedades	
5.11.1 Dirección de Ondulado/Fibra	
5.12 Panel de Maquina	
5.12.1 Vistas Panel de Maquina	
5.12.2 Funciones de Panel de Maquina	
5.12.3 Barra de Herramientas Panel de Maquina	86



	5.12.4 Barra de Estado Panel de Máquina	89
	5.13 Conexión de Máquina	. 90
6.	Antes de Empezar	. 91
	6.1 Introducción	91
	6.2 Acerca de Mesa	91
	6.3 El Material es la clave	92
	6.4 Materiales y Presets, una visión general	. 93
	6.5 Administrador de Recursos	94
	6.6 Presets de Utillaje	. 95
	6.6.1 Seleccionar Preset de Utillaje	. 96
	6.6.2 Crear Preset de Utillaje	. 97
	6.6.3 Actualizar Preset de Utillaje	99
	6.7 Presets de Optimización	99
	6.7.1 Editar Presets de Optimización	101
	6.7.2 Sin Optimización	102
	6.7.3 Optimizar, Estándar	103
	6.7.4 Optimizar, Creación de Muestras	105
	6.8 Presets de Producción	105
	6.8.1 Seleccionar Presets de Producción	107
	6.8.2 Crear Presets de Producción	107
	6.8.3 Actualizar Presets de Producción	108
	6.9 Perfiles de Corte	109
	6.9.1 Detalles del Perfil de Corte	110
	6.10 Mis Materiales	111
	6.10.1 Editar Mi Material	111
	6.10.2 Usar Perfil de Corte para definir los parámetros de corte	112
	6.10.3 Usar Material para definir los parámetros de corte	112
	6.10.4 Especificar Tamaño de Placa	113
	6.11 Familias de Material	114
	6.11.1 Conservar las Familias de Material	115
	6.11.2 Seleccionar Familias de Material	116
	6.12 Presets de Mapeado	116
	6.12.1 Seleccionar Presets de Mapeado	117
	6.12.2 Conservar los Presets de Mapeado	117
	6.13 Presets de Mesa	122
	6.13.1 Presets de Mesa, estan instalados como predeterminados	122
	6.13.2 Presets de Mesa opcionales	124
	6.13.3 Conservar los Presets de Mesa	128
	6.14.1 Añadir Marcas de Peristro	120
	0.14.1 Allauli Mallas de Registro	120
	6.14.2 Tipos de Compansación	120
	6.14.4 Acerca de Tipos de Componención	101 105
	о. 14.4 Асетса не троз не сопрепзастоп	122

6.15 Preparación de Archivo para iPC	
6.15.1 Tipos de Archivo	
6.15.2 Definir Trazos de Corte	
6.16 Configurar Herramientas	137
6.16.1 Control de Profundidad, Herramientas	
7. Como Empezar	141
7.1 Secuencia de Inicio	
7.2 Secuencia de Apagado	
8. Flujo de Trabajo	142
8.1 Importación de Archivo	
8.1.1 Lista Mis Trabajos	
8.1.2 Abrir Trabajo	144
8.2 Trabajo Abierto	145
8.2.1 Vista Capas / Vista Producción	
8.2.2 Trabajo Abierto, Editar	
8.3 Preparar para Producción	
8.3.1 Configuración de Capa, manual	
8.3.2 Configuración de Capa usando Material	
8.3.3 Configuración de Capa usando Preset de Utillaje	
8.3.4 Modificar Capas	
8.3.5 Configuración de Producción	
8.4 Guardar Trabajo	
8.5 Ejecutando un Trabajo	151
8.5.1 Ejecutar un Trabajo	
8.5.2 Ejecutar un Trabajo, Sin Registro	
8.5.3 Ejecutar un Trabajo, Leyendo Marcas de Registro	152
8.5.4 Ejecutar un Trabajo, Registro utilizando el Apuntador Láser	153
8.5.5 Ejecutar un Trabajo, usando Reconocimiento de Borde	
9. Flujo de Trabajo Producción Óptima	154
9.1 Flujo de Trabajo Básico	
9.2 Optimizar el diálogo Añadir Trabajo	
9.3 Usar Perfiles de Corte en Información de Trabajo	155
10. Editar Trabajo, Avanzado	
10.1 Modificaciones de Trabajo	
10.1.1 Rotar 90º sentido Horario	157
10.1.2 Rotar 90º sentido Antihorario	157
10.1.3 Reflejar Horizontal	157
10.1.4 Reflejar Verticalmente	
10.1.5 Eliminar Líneas Dobles y Secuencia	158
10.1.6 Eliminar Líneas Dobles y Unir A Través de Espacios	159
10.1.7 Optimizar para Producción	



10.1.8 Mover Trabajo al Punto de Referencia	
10.1.9 Mover Curvas Abiertas a Capa Separada	
10.2 Modificaciones de Curva	
10.2.1 Seleccionar una Curva	171
10.2.2 Mover	
10.2.3 Desplazar Curvas	174
10.2.4 Escalar Curva	174
10.2.5 Reflejar Curva	176
10.2.6 Rotar Curva	
10.2.7 Combinar Curvas	
10.2.8 Invertir Dirección de Curva	
10.2.9 Inicio/Terminación	
10.2.10 Desplazamiento de Herramienta	
10.2.11 Optimizar Forma	
10.2.12 Eliminar Curvas	
10.3 Modificaciones de Segmento Curvo	
10.3.1 Seleccionar un Segmento Curvo	
10.3.2 Añadir Esquina	
10.3.3 Añadir Arco	
10.3.4 Añadir Bezier	186
10.3.5 Dividir Curva	
10.3.6 Cerrar Curva	187
10.3.7 Añadir Marca de Registro	
10.4 Modificaciones de Punto de Curva	
10.4.1 Seleccionar un Punto	
10.4.2 Editar Punto	
10.4.3 Eliminar Punto	
10.4.4 Suavizar	191
10.4.5 Añadir Marca de Registro	
10.4.6 Usar como Punto de Inicio	192
10.4.7 Añadir Inicio/Terminación	
10.4.8 Dividir Curva	193
10.4.9 Cerrar Curva	194
10.5 Añadir nueva Geometría	
10.5.1 Añadir Marca de Registro	195
10.5.2 Añadir Cuadrado	
10.5.3 Añadir Círculo	197
10.5.4 Añadir Elipse	
10.5.5 Añadir Rectángulo	
11. Alternativas de Trabajo, Avanzado	200
11.1 Montaje por Repetición	200
11.2 Añadir Trazado Encajado	
11.2.1 Configurar Trazado	

	11.2.2 Crear Trazado Encajado	203
	11.2.3 Editar Trazado Encajado	204
	11.3 Trabajos Más Largos que la Mesa	205
	11.4 Quick Box, Estándares ArtiosCAD	205
	11.4.1 Introducción a ArtiosCAD	205
	11.4.2 Trabajar con Estándares ArtiosCAD	206
	11.5 Trabajos con Códigos de Barras	209
	11.6 Producción con Código de Barras	211
	11.6.1 Introducción	211
	11.6.2 Carta de Flujo, Producción con Código de Barras	211
	11.6.3 Procedimiento	213
	11.7 Trabajo que incluye Invertir Operación	. 214
	11.8 Detener al Seleccionar Herramienta	216
	11.9 Profundidad Multipasada	216
	11.9.1 Trabajo Abierto->Profundidad Multipasada	216
	11.10 Producción MultiZona	218
	11.10.1 Introducción	218
	11.10.2 Interfaz de usuario	219
	11.10.3 Flujo de Trabajo, controlado desde la IGU	220
	11.10.4 Flujo de Trabajo, controlado desde el Panel MZP	223
	11.10.5 Registro	228
	11.10.6 Más Zonas	228
	11.10.7 Vista Mesa Girada	229
12	. Comandos Directos	231
	12.1 Comandos iPC	232
13.	. Realizar Copia de Seguridad y Restaurar	233
	13.1 Copia de Seguridad de Parámetros del Sistema	233
	13.2 Restaurar Parámetros de Sistema	233
14.	. Configuraciones IPC	235
	14.1 General	235
	14.1.1 Historial	236
	14.2 Produccion	237
	14.2.1 Presets de Mesa	238
	14.2.2 Leer Primero Marca de Registro Mas Lejana	238
	14.2.3 Paso eje X antes que eje Y	239
	14.2.4 Partir Lineas Largas	239
	14.3 Presupuesto	
	14.4 Conexion del Alimentador	240
	14.5 Inicio/ Ierminacion	241
	14.6 Copia de Seguridad	. 243
	14.7 Idioma	244
	14.8 Puntos de Referencia	244



14.8.1 Punto de Referencia Principal	
14.8.2 Puntos de Referencia Definidos por Usuario	246
14.9 Conexiones	
15. Conexión y Configuración de Máquina	
15.1 Configuración de Máquina	
15.1.1 Configuración del Hardware	
15.1.2 Definir	
15.1.3 Instalación	251
15.2 Configuración de Herramienta	253
15.2.1 Ajustar Herramienta Activa	254
15.2.2 Más	256
15.3 Operaciones de Cámara	256
15.4 Menú Servicio	
15.4.1 Pantalla de Mensaje	
15.4.2 Volcado de Memoria	
15.4.3 Pantalla de Posición	
15.4.4 Mostrar Diálogo de Vacío	264
15.4.5 Emular Panel	
15.4.6 Seleccionar Portaherramientas	
15.5 Acerca de	
15.5.1 Información de Mantenimiento	
15.6 Finalizar Conexión de Máquina	
15.7 Abrir Sesión	
15.7.1 General	
15.7.2 Opciones de log	
16. Instalar Software	270
16.1 Estructura de Guardar Archivo	
17. Acerca de las Licencias	271
18. Accesos Directos de Teclado	273
19. Usar ai-cut/i-cutCDR	274
20. i-script	275
21. Administrador de Dispositivos	

1. Prefacio

Manual de Usuario para i-cut Production Console iPC, versión 2.0

Nota: Les recordamos que solo el personal de Esko, o aquellas personas que hayan recibido la formación adecuada, están autorizados a trabajar, manipular o efectuar reparaciones en el sistema.

©Copyright 2016, Esko-Graphics Kongsberg AS, Noruega

Todos los derechos reservados.

Este copyright no indica que este trabajo se haya publicado.

El material, información e instrucciones de utilización contenidos aquí, son propiedad de Esko-Graphics Kongsberg AS. La presente documentación no concede ni amplía ninguna garantía. Además Esko-Graphics Kongsberg AS no garantiza ni asume ninguna responsabilidad en referencia al uso o a los resultados de la utilización del sistema ni de la información aquí contenida. Esko-Graphics Kongsberg AS no será responsable de ningún perjuicio directo ni indirecto, a consecuencia o accidental, que pueda surgir por el uso o por la incapacidad de utilización del sistema ni de la información aquí contenidos. La información contenida en la presente documentación está sujeta a cambio sin previo aviso. Es posible que se publiquen ediciones revisadas cada cierto tiempo, para reflejar dichos cambios y/o adiciones.

Ninguna parte de este sistema puede ser reproducida, ni guardada en una base de datos o sistema de archivo, ni publicada de ninguna forma o por cualquier procedimiento, electrónicamente, mecánicamente, impreso, fotografiado, microfilmado, ni por cualquier otro procedimiento, sin autorización previa por escrito de Esko-Graphics Kongsberg AS.

Esta documentación sustituye a cualquier versión anterior.

Toda la correspondencia relacionada con esta publicación se debe enviar a:

Soporte global

Esko-Graphics Kongsberg AS

Documento nº: D3389

Referencia núm:

Esko-Graphics Kongsberg AS

www.esko.com P.O.Box 1016, N-3601 Kongsberg, Norway Tel: +47 32 28 99 00 Fax: +47 32 28 85 15 / 32 28 67 63



2. Historial de Cambios

Fecha	Por	Descripción
dd-mm-aa		
15-02-2016	jhbe	Primera edición del Manual de Usuario Plato 2.0

3. Bienvenidos

Bienvenidos al Manual del Usuario de la i-cut Production Console.

En todo este manual, la abreviación iPC es utilizada para la i-cut Production Console.

Este manual proporcionará una descripción completa y detallada de todas las funciones iPC.

Está dedicado a los operadores de las Mesas de Corte Kongsberg y a las personas que preparan los archivos para dicho equipo.

Nota: Algunas de las funciones y equipos que se describen en este manual, son opcionales.

3.1 Cambios desde iPC v. 1.xx a iPV v. 2.0

Estos son los cambios principales:

Nueva funcionalidad:

- El Material es la clave
- Administrador de Recursos
- Cola Mis Trabajos
- Valoración del Trabajo
- Panel MultiZona

Funcionalidad eliminada:

- Plantilla de Corte
- Preset de Importar



4. Usar este manual

4.1 Secciones Principales

El manual está dividido en las siguientes secciones principales:

Descripción del Sistema

- Una descripción resumida de la Interfaz de Usuario.
- Todos los menús y barras de herramienta se describen uno por uno.

Antes de Empezar

En este capítulo se comentan importantes Temas Básicos:

- El Material es la clave
- Administrador de Recursos
- Preparación de Archivo
- Registro
- Configurar Herramientas

Descripción del Flujo de Trabajo

Se describe un flujo de trabajo típico, con información detallada sobre cada paso:

- 1. Como Empezar
- 2. Importación de Archivo
- 3. Trabajo Abierto
- 4. Preparar para Producción
- 5. Guardar un Trabajo
- 6. Ejecutar un Trabajo

Sección Avanzado

Las funciones opcionales para el **Usuario Avanzado** están disponibles en los capítulos:

- Editar Trabajo Modificaciones posibles al Trabajo Abierto.
- Alternativas de Trabajo Alternativas de procesado adicionales disponibles.

Realizar Copia de Seguridad y Restaurar

- Como configurar un régimen de **Copia de Seguridad** adecuado.
- Como iniciar una **Copia de Seguridad**.

• Como restaurar desde **Copia de Seguridad**.

Configuración iPC

• Parámetros de opción, que especifican el comportamiento general del sistema.

Apéndices

- Instalar Software
- Accesos Directos de Teclado una lista completa de los Accesos Directos de Teclado disponibles.
- **Comandos iPC** el lenguaje de comandos de iPC.

4.2 Estilos de Nombre y Símbolos

Nombre o estilo	Descripción
Diálogo desplegable	Este es el diálogo que aparece cuando se pulsa el Botón Derecho del Ratón.
Botón Iniciar	El estilo cursiva indica que se trata de un botón en el Panel de Operador .
[ACEPTAR]	El estilo negrita indica que se trata de un botón o función en la Interfaz Gráfica de Usuario (IGU).
Configuración de Máquina	Enlace a tema.
Barra Menú->Editar-> Opciones	Menú Selección: desde Barra Menú , seleccionar Editar y después Opciones .
HW	Este símbolo indica que la función depende del hardware actual.
	Si el hardware no está disponible, la función está oculta.
Contraction of the second seco	Este símbolo indica que la función depende de la licencia.

Operaciones de Mesa

Los botones del **Panel de Operador** son diferente en las diferentes mesas Kongsberg.

En todo este manual, utilizamos un símbolo común para cada función.

La información sobre el **Panel de Operador** en su mesa, está disponible en el **Manual de Usuario** para la **Mesa de Corte** actual.

Los símbolos utilizados son:

►

Pulsar el botón para Iniciar la ejecución





4.3 Imágenes e ilustraciones

Orientación

En este documento, las imágenes e ilustraciones relacionadas con la **Mesa de Corte** se ven como se ilustra aquí:



En la Interfaz de Usuario, están disponibles varias **Opciones de Vista**.

5. Descripción del Sistema



Este capítulo describirá detalladamente la Interfaz de Usuario de iPC.

5.1 Tamaño de fuente en la Interfaz de Usuario

Asegurarse que el parámetro de la fuente es 100%. iPC no funcionará con fuentes más grandes.

5.2 Convenciones de Nombres

La Interfaz de Usuario iPC aparece en dos vistas diferentes, según el modo en que se trabaja, **Mis Trabajos** o **Trabajos Abiertos**:

5.2.1 Mis Trabajos



i-cut Production Console 2.0

ESK0 🕄



- 1 Barra Menú
- 2 Fichas Trabajo
- 3 Información de Trabajo
- 4 Producción -> Tiempo Estimado.
- 5 Barra de Herramientas Windows con Icono Conexión de Máquina
- 6 Panel de Máquina
- 7 Acciones Mis Trabajos
- 8 Lista Mis Trabajos

Aquí se muestra el tiempo de ejecución estimado.

Para más información, ver *Estado de Valoración de Trabajo*.

5.2.2 Trabajo Abierto





- 1 Barra Menú
- 2 Barra Herramientas
- 3 Vista Capas / Vista Producción, ver abajo

4 - Barra de herramientas Windows con Icono Conexión de Máquina

- 5 Panel de Máquina
- 6 Barra Propiedades

7 - Parámetros de Trabajo. Comprende Configuración de Capas y Configuración de Producción

8 - Fichas Trabajo

5.2.3 Configuración de Herramienta

Presten atención a la diferencia entre **Configuración de Herramienta** y **Configurar Herramientas**:

Configurar Herramientas

Editar los Parámetros de Herramienta a utilizar en una Capa

Configuración de Herramienta

Mantener la **Configuración de Herramienta** en la **Mesa de Corte** conectada.

5.3 Barra Menú

ESK0 🕄



Están disponibles las siguientes entradas de **Barra Menú**:

- Archivo
 Capa
- Editar Curvas
- Vista
 Máquina
- Selección Avanzado
- Trabajo Ayuda

5.3.1 Archivo



Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Nuevo Trabajo (Ctrl+N)	Cerrar Trabajo (Ctrl+W)
Crear un Trabajo vacío.	Cerrar el Trabajo Abierto .
Se puede añadir/editar la geometría usando las funciones de la <i>Barra de Herramientas</i> .	
Abrir Archivo (Ctrl+O)	Guardar Trabaio (Ctrl+S)
	Guaruar Trabajo (Curi+3)
<i>Abrir</i> un Archivo de Entrada , añadirlo a la	Guardar Trabajo Abierto Trabajo.

	Se le pide indicar una carpeta de destino y nombre del archivo.
Abrir con Código de Barras	Guardar Trabajo Como (Ctrl+Mayús+S)
Ver Trabajos con Códigos de Barras	Guardar Trabajo Abierto .
	Se le pide indicar una carpeta de destino y nombre del archivo.
Abrir desde Estándares ArtiosCAD	Exportar
Ver Abrir desde Estándares ArtiosCAD	Exportar Trabajo Abierto a pdf.
	Se le pide indicar una carpeta de destino y nombre del archivo.
Iniciar la Producción con Código de	Recargar
Barras Ver Iniciar la Producción con Código de Barras	Recargar Trabajo Abierto . Se perderán todos los cambios realizados en el trabajo.
Añadir Trazado Encajado	Salir
Abrir el diálogo Añadir Trazado Encajado .	Terminar iPC .
Crear un Trazado Encajado para importarlo a la Lista Mis Trabajos	
Editar Trazado Encajado	
Seleccionar <i>Editar Trazado Encajado</i> en la página 204 para editar el trabajo encajado abierto.	

5.3.2 Editar



Barra Menú->Editar

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Deshacer (Ctrl+Z)

Deshacer operación(es) anterior.

Opciones

- Parámetros de opciones
- Configuración Básica





• Parámetros de valor predeterminados

Para más información consultar Configuraciones iPC en la página 235

5.3.3 Vista

Barra Menú->Ver

Las funciones de **Vista** se refieren al **Trabajo Abierto** como se muestra en la ventana **Vista Capas / Vista Producción**.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

<i>Herramienta Zoom</i> Con el ratón, definir un área de zoom.	<i>Orientación Vista Mesa</i> Seleccionar el punto de vista para Vista Capas / Vista Producción
<i>Acercar Zoom</i> (Ctrl+Añadir) Pulsar para acercar zoom.	<i>Punto de Referencia</i> El Punto de Referencia seleccionado se muestra en la ventana Vista Capas / Vista Producción .
<i>Alejar Zoom</i> (Ctrl+Restar) Pulsar para alejar zoom.	<i>Reglas de Mesa</i> Las Reglas de Mesa de Corte se muestran en la ventana Vista Capas / Vista Producción (según la máquina).
<i>Ajustar a Trabajo</i> (Ctrl+Mayús+J)) El Trabajo Abierto llenará la ventana Vista Capas / Vista Producción.	<i>Zonas de Vacío</i> Las Zonas de Vacío seleccionadas están indicadas en la ventana Vista Capas / Vista Producción .
<i>Ajustar a Mesa</i> (Ctrl+Mayús+T) Una imagen de la Mesa de Corte incluyendo el Trabajo Abierto llenará la ventana Vista Capas / Vista Producción.	<i>Posición de Aparcamiento</i> Mostrar la Posición de Aparcado actual como un símbolo en la ventana Vista Capas / Vista Producción .
<i>Dirección de la Curva</i> Una flecha sobre cada curva indica la dirección de la curva.	<i>Caja de Contención</i> Mostrar una Caja de Contención circundando el Trabajo Abierto .
Puntos de la Curva	Reglas

Los **Puntos de la Curva** están visibles, y disponibles para edición.

Añadir **Reglas** a **Vista Capas / Vista Producción**.

Trazo de Herramienta Se muestra la **Trazo de Herramienta**.

Vista Capas / Orientación de Vista Producción

Barra Menú->Vista->Vista Capas / Orientación de Vista Producción

Seleccionar el punto de vista para Vista Capas / Vista Producción.



El Punto de Vista y la posición del **Panel de Operador** deben estar coordinados, para tener la **Dirección de Desplazamiento** correcta.

Para más información, ver *Configuración del Hardware*.

5.3.4 Selección

Barra Menú->Selección

Todas las funciones de Selección se refieren al Trabajo Abierto->Ficha Capas.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Seleccionar Todas las Curvas (Ctrl+A) En Trabajo Abierto, seleccionar todas las Curvas. Deseleccionar Todas las Curvas (Ctrl+D) En Trabajo Abierto, deseleccionar todas las Curvas.



5.3.5 Trabajo

<u></u>

Barra	Menú->Trabaio)
		•

Todas las funciones **Trabajo** se refieren al **Trabajo Abierto**.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Rotar 90⁰ sentido Horario Rotar todo el Trabajo .	<i>Eliminar Líneas Dobles y Secuencia</i> Usar esta función para eliminar líneas dobles y optimizar la secuencia de corte en un Trabajo .
<i>Rotar 90⁰ sentido Antihorario</i> Rotar todo el Trabajo .	<i>Eliminar Líneas Dobles, Unir A Través de Espacios</i> Se eliminarán las líneas dobles. Se unirán los espacios entre líneas consecutivas, por debajo de cierto límite.
Reflejar Horizontalmente Reflejar Trabajo Abierto .	<i>Optimizar para Producción</i> Abre el diálogo Optimizar para Producción .
Reflejar Verticalmente Reflejar Trabajo Abierto .	<i>Mover Trabajo al Punto de Referencia</i> La esquina inferior izquierda del Trabajo Abierto se colocará en el Punto de Referencia seleccionado actualmente. La esquina, es la esquina inferior izquierda del rectángulo circundante.
	<i>Mover Curvas Abiertas a Capa Separada</i> Usar esta función para separar las Curvas Abiertas de las Curvas Cerradas .

5.3.6 Capa



Barra Menú->Capa

Todas las funciones **Capa** se refieren al **Trabajo Abierto**.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Añadir Capa (Ctrl+L) Abre el diálogo Añadir Capa .	<i>Copiar Capa con Curvas (Ctrl+Mayús+C)</i> Se copia la Capa seleccionada actualmente, geometría incluida.
Añadir Capa Marca de Registro	Eliminar Capa (Mayús+Supr)
Abre el diálogo Añadir Capa Marca de Registro .	Se elimina la Capa(s) seleccionada actualmente.
Editar Capa	Eliminar Capas Vacías (Ctrl+U)
Abre el diálogo <i>Editar Capa</i>	Se elimina la Capa(s) sin geometría.
Copiar Capa Sin Curvas (Ctrl+C)	Eliminar Capas Ocultas
Se copia la Capa seleccionada actualmente, geometría no incluida.	La Capa(s) oculta se ha eliminado.

I.

5.3.7 Curvas



Todas las funciones de Curvas están disponibles bajo Ficha Capas-> Curva(s) Seleccionadas.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:



Mover (Ctrl+M) <i>Mover Curvas Seleccionadas</i>	Combinar Curvas <i>Combinar Curvas Seleccionadas</i>
Desplazar Curvas Desplazar Curvas Seleccionadas	Invertir Dirección de Curva (Ctrl+Mayús+I) Invertir Dirección de Curva para Curvas Seleccionadas
Escala (Ctrl+T) Escalar Curvas Seleccionadas	Inicio/Terminación Añadir Inicio/Terminación a Curvas Seleccionadas
Reflejar (Ctrl+Mayús+M) <i>Reflejar Curvas Seleccionadas</i>	Desplazamiento de Herramienta



	Aplicar Desplazamiento de Herramienta a Curvas Seleccionadas
Rotar (Ctrl+Mayús+R) <i>Rotar Curvas Seleccionadas</i>	Optimizar Forma Optimizar Curvas Seleccionadas Para más información, ir <i>aquí</i> .
Editar Puntos Entrar en <i>Modo Editar Punto</i>	Eliminar Curvas Eliminar Curvas Seleccionadas

5.3.8 Máquina



Barra Menú->Máquina

Funciones para la **Mesa de Corte** conectada.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Conectar Conectar a la Mesa de Corte	<i>Definir Referencia Superficie de Mesa</i> En la Mesa de Corte ejecutar el asistente Referencia Superficie de la Mesa .
Iniciar Precalentar Eje	Ajustar Altura de Herramienta
En la Mesa de Corte se ejecuta una secuencia Precalentar Eje .	En la Mesa de Corte , ejecutar el asistente Ajustar Altura de Herramienta .
Iniciar Limpiador por Vacío	Medición del Material
Limpiador por Vacío control activar/ desactivar.	En la Mesa de Corte se ejecuta una secuencia Medir Grosor del Material .
Identificar Herramientas	Zonas de Vacío
En la Mesa de Corte ejecutar una secuencia Identificación de Herramienta.	Seleccionar las Zonas de Vacío adecuadas para el Trabajo Abierto .
	<i>Comandos Directos</i> Seleccionar las funciones para ejecución inmediata en la Mesa de Corte

Nota: Para el uso diario, algunas de estas funciones están también fácilmente disponibles desde **Panel de Máquina**.

5.3.9 Avanzado

Barra Menú->Avanzado

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

Administrar Presets Funciones para mantener Presets de <i>Importar</i> .	Configuración de Copia de Seguridad Iniciar una Copia de Seguridad del Sistema .
Recursos	Restaurar Configuración
Funciones para mantener Recursos , ver <i>Administrador de Recursos</i> en la página 94.	Iniciar una Restaurar Sistema .
Configurar Herramientas Funciones para Configurar Herramientas a utilizar en Capas .	Opciones de Log (Ctrl+Alt+Mayús+L) Configurar las Opciones de Log disponibles. Para los detalles, ver <i>Opciones de Log</i> .
	Emigrar Para más detalles, ver <i>Avanzado</i> en la página 25

Emigrar



Barra Menú > Avanzado > Emigrar

Convert Cutting Keys to Tooling Presets Manage Cutting Keys... Backup Cutting Keys... Restore Cutting Keys...

5.3.10 Ayuda



Están disponibles los elementos de menú siguientes:



Manuales del Usuario F1	Base de Conocimientos
Manual de Usuario online para i-cut Production Console	Comprar accesorios online
Manual de Usuario online para Mesa Kongsberg	Acerca de i-cut Production Console
Soporte Online	License Manager

5.4 Mis Trabajos



- 1 Lista Mis Trabajos
- 2 Acciones Mis Trabajos

3 - Información de Trabajo

Al seleccionar un trabajo en **Lista Mis Trabajos**, se muestra la **Información de Trabajo** correspondiente.

4 - Producción

Para el archivo seleccionado, se muestra el tiempo de ejecución estimado. Ver *Estado de Valoración de Trabajo*.

5.4.1 Importar Archivos a Lista Mis Trabajos



	Mapping:	Esko Default			
	Material:	From File			
Network	Files of type:	All Supported Files		•	Cancel
	File name:			•	Add
0	•		m		•
Computer	Geometry	TestReg.acm	10.10.2011 1	12:51 ACM File	
	[] firkanter_0	4.acm	12.06.2014 1	L4:00 ACM File	
	[2] firkanter 0	B.acm	12.06.2014 1	13:56 ACM File	
Libraries	irkanter 0	2.acm	12.06.2014 1	13:52 ACM File	
	irkanter 0	1.acm	12.06.2014 1	13:50 ACM File	
	firkanter.a	cm	08.04.2014 1	15:39 ACM File	
Desktop	Firkant 10	000.acm	10.03.2015 0	08:34 ACM File	
	Eboxmc.a	cm	01.02.2013 1	11:16 ACM File	E
-	BP097.ard		28.04.2009 1	12:20 ARD File	
			ANTI-ALE-ALE A	Print Print Print	

Material

Seleccionar *Material* para utilizar al importar el **Archivo de Entrada** seleccionado.

Usar la selección predeterminada De Archivo y la información de Material se tomará del archivo de entrada, si la hay disponible.

Seleccionando Material da acceso a un conjunto de Presets de Utillaje, y de Presets de Producción y Presets de Optimización adecuados para el material (Presets a los que el Material está mapeado).

Para más información sobre el concepto El Material es la clave, ver El Material es la clave en la página 92.

Mapeado

Seleccionar *Mapeado* para utilizar al importar el **Archivo de Entrada** seleccionado.

Las diferentes selecciones de Mapeado especifican las diferentes normas para transferir información desde el Archivo de Entrada al Trabajo iPC.



5.4.2 Lista Mis Trabajos

≡	Name & Size	٠	Material	Thickness	Customer	Flute
1	BP097.ard 535 x 405 mm		E-FLUTE_123	9 mm		Across

Cada archivo se identifica por su **Nombre** y **Tamaño**.

También están disponibles las columnas siguientes:

ose Details		•	Número de Entrada en Cola
Select the columns you want to display:			
 Queue Entry Number 	Move Up	•	Nombre y Tamaño
Name & Size			•
File Type	Move Down		
 Material 		•	Tipo de Archivo
Thickness			
Flute Direction			Matarial
 Customer 		· ·	Wateria
Copies			
Priority		•	Grosor
Status			
Estimated Time			
Remaining Time		•	Dirección de Ondulado
Due Date			
Added on			
Modified on		•	Cliente
Finished on			
			Coning
		•	Copias
		•	Prioridad
Show history			. Horidaa
_ Chow history			
		•	Estado
	Done		
		•	liempo Estimado

- Tiempo Restante
- Fecha de Entrega
- Añadido en
- Modificado en
- Terminado en

Esta información (metadatos) se toma del Archivo de Entrada.

Que la información esté disponible, o no, depende de si el **Sistema CAD / Software de Preparación de Trabajo** usado soporta dichos datos.

Si se guarda un trabajo usando el formato iPC .cut, los metadatos se guardan como parte del archivo .cut.

Mostrar Historial

Mostrar trabajos en historial. Para más información consultar Historial en la página 236

Ordenar por Columna

Al pulsar doble una **Cabecera de Columna** se ordenará la lista de archivos alfabéticamente por el contenido de columna.

Otra doble pulsación ordenará el contenido en el orden contrario.

Modificar las Columnas que desea ver

Mientras se apunta a la Lista Mis Trabajos, pulsar el Botón Derecho del Ratón.

Queue Entry Number	Move Up
Name & Size	inove op
File Type	Move Dow
 Material 	
 Thickness 	
 Flute Direction 	
 Customer 	
Copies	
Priority	
 Status 	
Estimated Time	
Remaining Time	
Due Date	
 Added on 	
 Modified on 	
 Finished on 	
Show history	

Seleccionar las columnas a mostrar.

5.4.3 Estado de Valoración de Trabajo

El tiempo de ejecución para los archivos importados a **Mis Trabajos** será estimado automáticamente.

El Estado de Estimación aparece como sigue:





1 min 30 sec

Estimación realizada y el trabajo está listo para producción.

Pending

Estimación en curso.

?

La estimación no es posible. Moverse por encima del interrogante para obtener información adicional.

1 min 30 sec

Estimación completada, pero el trabajo no está listo porque no están montadas las herramientas correctas.

Se puede seleccionar si la estimación incluye el tiempo utilizado para preparar y completar un trabajo.

Para obtener más información, ver Presupuesto en la página 239.

5.4.4 Seleccionar un Archivo

Seleccionar un Trabajo en la Lista Mis Trabajos:

Pulsación Única

Se selecciona el archivo, disponible para:

- Funciones de Acciones Mis Trabajos (2)
- Información de Trabajo (3)

Pulsar Doble

A partir del archivo seleccionado, se crea un **Trabajo** nuevo, que se muestra como una **Ficha Trabajo** separada.

Se obtiene la misma función con el botón Abrir en Acciones Mis Trabajos.

5.4.5 Información de trabajo

File:	BP097.ard	
Customer:		
Due Date:		
Modified on:	28.04.2009 12:20:26	
Dimensions:	535 x 405 mm	
Flute Direction:	Across	
Ordered Copies:	1	<u>Set</u>
Material:	Esko Sample Material	
Cutting Profile:	Custom	
Tooling Preset:	Sample Tooling Preset - FAST	
	Layer Type	Tool
	Regmark Cut	i-cut Camera LaserPointer
Optimization Preset:	Esko Default	
Production Preset:	<none></none>	

Cada archivo se identifica por su nombre de archivo.

También está disponible la información siguiente:

- Cliente
- Fecha de Entrega
- Modificado en Fecha de Modificación
- Dimensiones Tamaño del Trabajo
- Dirección de Ondulado

Esta información (metadatos) se toma del **Archivo de Entrada**.

Que la información esté disponible, o no, depende de si el **Sistema CAD** / **Software de Preparación de Trabajo** usado soporta dichos datos.

Si se guarda un trabajo usando el formato iPC .cut, los metadatos se guardan como parte del archivo .cut.

Usar este diálogo para proporcionar los parámetros adecuados para el **Trabajo Seleccionado**. Estos parámetros se aplicarán al abrir este trabajo.

Copias Pedidas

Número de Copias especificado.

Establecer...

Especificar el número de copias. Ver Copias Pedidas en la página 32.

Material

Pulsar el Botón Izquierdo del Ratón para abrir la lista desplegable Material.
Desde la lista desplegable, seleccionar uno de:
Desde Archivo - la información del material se toma del Archivo de Entrada.
Ninguno - no se ha especificado ningún material.
Lista de Materialeses - Los Materiales usados anteriormente
Seleccionar Material - seleccionar desde Lista de Materiales.
Nuevo Material - añadir material a Lista de Materiales.

Perfil de Corte

Pulsar el **Botón Izquierdo del Ratón** para abrir la lista desplegable **Perfil de Corte**. Se muestran los **Perfiles de Corte** asignados a este **Material**. Desde la lista desplegable, seleccionar un **Perfil de Corte** adecuado.



Al seleccionar un **Perfil de Corte**, se obtiene una combinación predefinida de **Preset de Utillaje**, **Preset de Optimización** y **Preset de Producción**.

Si ahora se cambia alguno de ellos desde las selecciones de abajo, el **Perfil de Corte** cambia de nombre a Personalizado.

Se van a personalizar los parámetros para este Material.

Preset de Utillaje

Pulsar el **Botón Izquierdo del Ratón** para abrir la lista desplegable **Preset de Utillaje**. Desde la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Utillaje** adecuado. Se muestra el **Tipo de Capa** y su **Herramienta** correspondiente

Preset de Optimización

Pulsar el **Botón Izquierdo del Ratón** para abrir la lista desplegable **Preset de Optimización**. De la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Optimización** adecuado.

Preset de Producción

Pulsar el **Botón Izquierdo del Ratón** para abrir la lista desplegable **Preset de Producción**. De la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Producción** adecuado.

Copias Pedidas

Set Ordered Copies	×
Ordered Copies:	1
Reject Copies:	0
Summary:	
Produced:	0 copies
Successfull:	0 copies
Rejected:	0 copies
Remaining:	1 copies
ОК	Cancel

- **Copias Pedidas** especificar el número de copias a producir.
- **Rechazar Copias** especificar el número de copias rechazadas.

Esta información es importante, no solo para el operario, sino también para garantizar que llegue el informe correcto a la planificación de producción.

Resumen:

Producidas - número de copias producidas
 Correctas - cuántas estaban correctas
 Rechazadas - cuántas se han rechazado
 Pendientes - número de copias pendientes

5.4.6 Acciones Mis Trabajos

Están disponibles las siguientes entradas:

Add	Añadir un trabajo a la Lista Mis Trabajos .	
Remove	Eliminar el Trabajo Seleccionado de la Lista Mis Trabajos .	
Open	Abrir el Trabajo Seleccionado en la Lista Mis Trabajos.	
	Se crea un nuevo Trabajo .	
	El nuevo Trabajo se muestra como una Ficha Trabajo separada.	
	Se obtiene la misma función pulsando doble el Trabajo en la Lista Mis Trabajos .	
\$	Están disponibles las siguientes Acciones :	
	Añadir	
	Añadir un trabajo a la Lista Mis Trabajos.	
	Iniciar la Producción con Código de Barras	
	Añadir Trazado Encajado	
	Añadir Trazado Encajado a la Lista Mis Trabajos.	
	El Trazado Encajado se prepara en un diálogo separado.	
	El resultado se puede guardar en la Lista Mis Trabajos .	
	Editar Trazado Encajado	
	Editar el Trazado Encajado seleccionado	
	Abrir Abrir el Trabajo Seleccionado en la Lista Mis Trabajos.	
	Eliminar (Supr)	
	Eliminar el Trabajo seleccionado de la Lista Mis Trabajos.	
	Eliminar Trabajos No Referidos	
	Los trabajos en la Lista Mis Trabajos a los que falta el archivo correspondiente, serán eliminados de la Lista Mis Trabajos .	



5.5 Trabajo Abierto



Un **Trabajo** se identifica como una ficha separada que incluye el nombre del archivo actual en **Fichas Trabajo** (1).

Se pueden tener abiertos varios **Trabajos**, cada uno identificado con su propia ficha.

Un Trabajo contiene dos grupos de información principales; Capas y Producción (2).

Se muestra una previsualización del **Trabajo Abierto** seleccionado en la ventana **Vista Capas / Vista Producción** (4).

Se puede editar un **Trabajo Abierto** usando las funciones disponibles en la **Barra Herramientas** (5).

Se puede editar un **Trabajo Abierto**, mientras en la **Mesa de Corte** se ejecuta otro trabajo. De esta manera se puede preparar el siguiente **Trabajo** para ejecución.

Durante la ejecución, un **Trabajo** queda bloqueado para edición.

5.5.1 Abrir un Trabajo

Se crea un Trabajo desde la Lista Mis Trabajos:

⇒	En la Lista Mis Trabajos , pulsar doble un archivo.	
Open	Acciones de Mis Trabajos->Abrir.	
	Hay un Trabajo abierto, basado en el archivo seleccionado actualmente en la Lista Mis Trabajos .	
*	Acciones Mis Trabajos->Acciones>Abrir.	
	Hay un Trabajo abierto, basado en el archivo seleccionado actualmente en la Lista Mis Trabajos .	

Crear un **Trabajo** vacío está disponible como:



5.5.2 Seleccionar un Trabajo



Los **Trabajos** se seleccionan usando las **Fichas Trabajo**. Se resalta la **Ficha Trabajo** seleccionada.

5.5.3 Cerrar un Trabajo

Cerrar un Trabajo Abierto está disponible desde:



Si el Trabajo a cerrar se ha modificado, aparece un diálogo Guardar Como.

El Trabajo se guardará en el formato .cut - indistintamente del formato del Archivo de Entrada.

En la **Lista Mis Trabajos**, el nuevo archivo .cut sustituirá la versión anterior.



5.5.4 Listo para Ejecución



Para preparar un **Trabajo** para su ejecución, completar **Configuración de Capas** (1) y **Configuración de Producción** (2).

En la **Barra Propiedades** (3), se encuentra el indicador de estado para **Trabajo** listo:

\checkmark	Configuración de Capas y Configuración de Producción están definidas adecuadamente.
	El Trabajo está listo para su ejecución.
0	Este Trabajo no está preparado adecuadamente para ejecución.
	Pulsar sobre el texto para obtener más información.
▲ Job is ready for production with warning(s).	Este Trabajo está listo, pero se deben comprobar los avisos.
	Pulsar sobre el texto para obtener más información.
	El Trabajo se ha comprobado para las siguientes condiciones de error potenciales:
	 Una gran curva; generalmente un rectángulo, está incluida en la Cámara / Capa Marca de Registro.
	 La Capa Marca de Registro no es la primera Capa en la Lista de Capas.
	• El Trabajo contiene dos Capas de Marca de Registro.
	 Una Capa Corte está colocada antes de una Capa Hendido.
• Las Capas de operación No Inversa se colocan antes de las Capas de operación Inversa.

5.6 Trabajo Abierto, seleccionar Material

Después de crear un nuevo **Trabajo**, no se selecciona ningún **Material** salvo si se especifica:

- En el diálogo Abrir Archivo.
- En la ventana Mi Trabajo->Información de Trabajo.

i≡ My Jobs BP097.	ard ×				
Layers	Production				
Material: <u>Esko Sample Material</u> Tooling Preset: <u>Sample Tool APreset - High Quality</u>					
	/ t t % % K				

Pulsar el botón izquierdo del ratón para abrir el menú desplegable y seleccionar Material:

Desde Archivo

La información de Material se toma del Archivo de Entrada.

Ninguno

El Material es desconocido.

Lista de los Materiales seleccionados previamente.

Seleccionar Material

Invocar el diálogo Seleccionar Material.

Nuevo Material

Invocar el diálogo Nuevo Material.

5.7 Trabajo Abierto, seleccionar Preset de Utillaje

Después de crear un nuevo **Trabajo**, no se selecciona ningún **Preset de Utillaje** salvo si se especifica:

- En la ventana Mi Trabajo->Información de Trabajo.
- Al seleccionar un **Material**, se obtiene un **Preset de Utillaje** predeterminado, según lo especificado en el **Administrador de Recursos**.

:≡ My Jobs BP097	ard ×				
Layers	Production				
Material: <u>Esko Sample Material</u> Tooling Preset: <u>Sample Tooling Preset - High Quality</u>					

Pulsar el botón izquierdo del ratón para abrir el menú desplegable y seleccionar **Preset de Utillaje**:

- Si el **Material** es **Ninguno**, se obtiene una lista de los **Presets de Utillaje** previamente seleccionados.
- Si se ha seleccionado un **Material**, se obtiene una lista de los **Presets de Utillaje** aplicables a este material.

Seleccionar Preset de Utillaje

Invocar Asistente Seleccionar Preset de Utillaje en la página 38.

Actualizar Preset de Utillaje Actual

El **Preset de Utillaje** seleccionado actualmente se actualiza con el contenido actual de la **Información de Trabajo**.

Guardar Como Preset de Utillaje

Invocar el asistente **Guardar Como Preset de Utillaje**. Se pueden guardar los parámetros de la **Capa** actual como un nuevo **Preset de Utillaje**.

5.7.1 Asistente Seleccionar Preset de Utillaje

Es un requisito previo para este asistente que los **Presets de Utillaje** estén preparados adecuadamente en el **Administrador de Recursos**.

1. Seleccionar una **Familia de Material**

ep 1: Select a Materia	al family		
Application Range	Material Family and Thickness		
	One of My Materials		
		Search:	
Material Family			
Corrugated (Paperboa	rd) Triple wall		-
Corrugated Plastic			
Film / Foil			
Flexible Plastic sheet	(PP,PE,PC,PS)		
Flexo Plate			
Foam Board - Soft (P	UR)		
Foamed PVC - PS			
Folding Carton			
Magnet			8
Mesh			
New Material Family			
New Material Family22			
PaperCore Board - Sa	ndwich board		
Sample Material Famil	¥		
Solid Board / Display	Board		
Thickness: 5 mm			
unenereze.			

En la lista de Familias de Material, seleccionar la que se usará.

Grosor

Especificar el grosor del material.

2. Seleccionar un Preset de Utillaje

Select Tooling Preset Wizard		Seleccionar Preset de Utillaje
Step 2: Select a Tooling Preset Tooling Preset Name Sample Tooling Preset - FAST Sample Tooling Preset - High Quality	Tooling Preset Details	
	Description:	
	Back Next	Cancel

3. Conectar Capas y Herramientas



5.8 Trabajo Abierto, Configuración de Capas

:≡ My Jobs	BP045.a	rd ×				
Lay	/ers		Ρ	roduct	ion	
Material: Tooling Preset	None None					
• •	2 Layers	/ [÷	[t 9	6	5 🖪
⊙ ▼	Cut				٥	₫
Tool:	Static Knife 12	3				•
Depth: 🐳	0 mm					
Speed XY:	50 m/min					
• •	Crease				¢	
Tool: Depth: Speed XY:	Crease 0 ‡ 0 mm 50 m/min		H	0 mm		10484c



iPC organiza toda la geometría y datos de registro en **Capas** y asigna un conjunto de opciones único a cada **Capa**.

Al importar un archivo, iPC separa el contenido en **Capas**.

Las separaciones están definidas por los *Presets de Mapeado* utilizados al importar el archivo.

Capas define herramientas, parámetros de herramienta y tipos de registro.

Cuando se ejecuta un trabajo, iPC producirá dicho trabajo basándose en el orden, selección y configuración de sus **Capas**.

Todas las Capas para un Trabajo Abierto se encuentran en Configuración de Capa:

5.8.1 Ficha Capas



1 - Selección de Material	6 - Botón Editar Capa
2 - Selección Preset de Utillaje	7 - Nombre de Capa
3 - Acciones de Capa	8 - Expandir / Colapsar
4 - Capa Seleccionada	9 - Mostrar / Ocultar Capa
5 - Icono Herramienta	10 - Color de Pantalla de Capa
	11 - Orden de Capas

Expandir / Colapsar



1 - la Capa Seleccionada queda resaltada y expandida

Aparece un subconjunto de **Parámetros de** Herramienta en la Capa.

El número de parámetros cambia, según la herramienta seleccionada actualmente.

Para más información, ver abajo.

2 - La Capa no seleccionada se comprime Aparece un subconjunto de Parámetros de Herramienta en la Capa.

3 - La Capa se colapsa

La Capa se colapsa, mostrando solo el Nombre de Capa

Ventana de Capa



	Color de Pantalla de Capa El Color usado al mostrar la geometría de la Capa se muestra en Vista Capas . Pulsar para abrir el diálogo Selección de Color .
•	Mostrar / Ocultar Capa Indica si esta Capa es visible, y se incluye o no, ver <i>Incluir una Capa</i> . Vista Capa Individual Pulsar Alt + este icono, para mostrar solo esta Capa en Vista Capas.
•	Expandir Capa.
•	Colapsar Capa.

Ö	Botón Editar Capa
•	Invocar el diálogo <i>Editar Capa</i> . Todos los parámetros de Capa están disponibles para editar.
0	Icono Herramienta que muestra la herramienta asignada actualmente a esta Capa .
	La Herramienta se monta en la Mesa de Corte .
	Icono Herramienta que muestra la herramienta asignada actualmente a esta Capa .
	La Herramienta no está montada actualmente.
2	Ninguna Herramienta está asignada actualmente a esta Capa.
	Utilizar la función Seleccionar Herramienta para especificar la herramienta a usar.
Tool	Seleccionar Herramienta
1001.	Desde la lista desplegable, seleccionar la Herramienta a usar para esta Capa .
<u>-</u>	Especificar Profundidad de Herramienta .
+	Aumentar el valor, para penetrar más en el material.
Ţ	Especificar Profundidad de Herramienta sentido Ondulado .
++	Especificar Profundidad de Herramienta transversal a Ondulado .
*	Invocar el diálogo <i>Editar Capa</i> . Todos los parámetros de Capa están disponibles para editar.
Valacidad X/X	Especificar velocidad de ejecución para esta Capa

5.8.2 Seleccionar Capa

Una **Capa** se selecciona con una **Pulsación con Ratón** dentro del marco circundante:

ø		/	Ľ	G	ſ	Ľ
	ise			¢	9	0
Tool:	Crease 0					
Depth:	0 mm	Depth:	0 mm	1		
Speed XY:	50 m/min					
 Out 				\$	-	<u> </u>
Tool:	LaserPointer				-	
Speed XY:	50 m/min	5				

Una **Capa** seleccionada se identifica con un marco resaltado.

5.8.3 Incluir una Capa



1 - Incluir/excluir todas las Capas



- 2 Incluir/excluir esta Capa
- 3 Incluir/excluir esta Capa

Pulsar el botón para cambiar el estado:

0	Activar Capa
•	La Capa está incluida en el Trabajo Abierto .
	La geometría que pertenece a esta Capa es visible en Vista Capas .
	La geometría que pertenece a esta Capa se incluirá en el procesado de salida.
	Capa es excluida.
	La geometría que pertenece a esta Capa no es visible en Vista Capas .
	La geometría que pertenece a esta Capa no se incluirá en el procesado de salida.
Alt +	Pulsar Alt + Activar Capa
\odot	Esta Capa se incluye, las otras Capas se excluyen.
	Pulsar una segunda vez para incluir otra vez las Capas .

5.8.4 Secuencia de Capa

La secuencia de ejecución en la **Mesa de Corte** es determinada por el **Orden de Capas**, empezando por la parte superior de la lista.

		Layers	Produ	ction
	Material: Tooling F	Material: <u>Esko Sample Material</u> Tooling Preset: <u>Sample Tooling Preset - FAS</u>		<u>ST</u>
	•	3 Layers	/ 🗄 🗄	5 F
	٥	► Cut		* 🚽
2	ø	Crease		* 👰
3	ø	Generic perf		* 🔬
				10484g

Se puede reordenar la secuencia de ejecución moviendo **Capas** arriba o abajo:

- 1. Seleccionar la Capa actual.
- 2. Manteniendo pulsado el Botón Izquierdo del Ratón, mover la Capa arriba o abajo.
- 3. Estando en la posición deseada, soltar el Botón Izquierdo del Ratón.

5.8.5 Editar Capa Seleccionada

₽	Trabajo Abierto->Ficha Capas->Editar Capa
⇒	Barra Menú->Capa->Editar Capa

Layer <u>N</u> ame:	Cut		Layer Cold
Туре:	Cut	•	
Tool:	Rigid Material Knife 126	•	
<u>B</u> lade:	BLD-SF216 (i-216)	•	/
	Code: G42441212	Buy Online	
Registration Type:	From Production Setup	•	
Speed X/Y:	50 m/min		
Acceleration:	100		
Depth: 🔨	0 mm		
Tool-up Angle:	30	✓ Use Default	
		OK	Cancel

Cambiará el contenido del diálogo **Editar Capa**, según la **Herramienta** seleccionada.

Para los parámetros de la Herramienta Fresado, ver Funciones de Fresado en la página 46

Para los parámetros de **Fresado Multipasada**, ver *Trabajo Abierto->Profundidad Multipasada* en la página 49

Nombre de Capa Introducir el nombre deseado para la Capa. El nombre original se deriva del Archivo de Entrada y el Importar Mapeados.	 Profundidad, Según Ondulado Si está activado puede especificarse Profundidad Transversal y Profundidad Longitudinal a ondulado independientemente. 	
Tipo de Capa Seleccionar <i>Tipo de Capa</i> .	Profundidad: Especificar Profundidad de Herramienta. Aumentar el valor, para penetrar más en el material.	



Herramienta Seleccionar desde la lista desplegable, la herramienta a utilizar al procesar esta Capa . Nota: Las herramientas sobre la línea horizontal, están actualmente disponibles en la máquina.	Profundidad Longitudinal Especificar Profundidad de Herramienta sentido Ondulado. El valor puede introducirse como: • xx mm • xx pulg • xx % Limitaciones de profundidad
Tipo de Registro Desde la lista desplegable, seleccionar el Tipo de Registro deseado. Para los detalles, ver <i>Registro</i> .	Profundidad Transversal Especificar Profundidad de Herramienta transversal a Ondulado. El valor puede introducirse como: • xx mm • xx pulg • xx % Limitaciones de profundidad
Velocidad X/Y Especificar la velocidad de ejecución para esta Capa .	Invertir Operación Especificar si esta Capa debe ejecutarse sobre el lado reverso de la hoja.
Aceleración Especificar la aceleración a usar como valor % de la máxima aceleración disponible.	Color de Capa Seleccionar el color a utilizar cuando esta Capa se muestra en Vista Capas. Pulsar la barra Color de Capa para abrir el diálogo Color.

Funciones de Fresado

₽	Trabajo Abierto->Ficha Capas->Editar Capa	
➡	Barra Menú->Capa->Editar Capa	

General

Todos los parámetros se mantienen desde el diálogo Editar Capa.



concepter			
Layer <u>N</u> ame:	Cut		Layer Color:
Туре:	Cut	•	
Tool:	HP Milling 0	•	
Registration Type:	From Production Setup	•	
Speed X/Y:	6 m/min		
Speed Z:	1 m/min		
Acceleration:	50		
Depth: +	0 mm		
Stop at tool select			
Spindle RPM:	40000		
Tool Offset:	Outside 🚽	Direction:	Counter Cloc 👻
Tool Diameter:	4 mm		
Small Curves:	🔲 Wash out	Threshold:	0 mm
Multi-pass <u>D</u> epth:	5 mm		
	Measure	Material Thickness:	0 mm
Web Thickness:	0 mm	Einishing Pass Offset:	0 mm
🗐 Drill holes			
		<u></u> K	Cancel

Tipo de Capa

El tipo de capa **Corte** se utiliza para fresado.

Herramienta

Seleccionar la **Herramienta fresado** disponible.

Detener al Seleccionar Herramienta

Detener al Seleccionar Herramienta hará que la máquina se detenga antes de empezar la ejecución de la **Capa** actual.

Aparece el texto introducido en el campo **Detener al Seleccionar Herramienta**.

Usar esta función en trabajos con múltiples operaciones de fresado, que requieren diferentes puntas de fresado.

Usar el campo texto, para describir la nueva **Punta de Fresado** a introducir.

RPM Eje

Especificar RPM.

Desplazamiento de Herramienta

Especificar la si la **Punta de Fresado** debe estar en el interior o en el exterior de la curva cerrada, o en el centro de la línea.

Para Curvas Cerradas, también está disponible la función Limpiar.

Dirección

Especificar la dirección de fresado alrededor de una **Curva Cerrada**. Este parámetro tiene un gran impacto sobre la calidad del producto acabado. Nota: Esta función anulará la dirección original de la curva.

Diámetro de Herramienta

Especificar el diámetro de la **Punta de fresado**.

Todas las **Curvas Cerradas** serán desplazadas la mitad del valor, en el exterior o en el interior, dependiendo de la selección **Desplazamiento de Herramienta**.

Limpiar Curvas Pequeñas

Usar esta función para Limpiar todas las Curvas Cerradas menores que el Valor de Umbral.

Profundidad Multipasada



Especificar la profundidad máxima de fresado en cada pasada.

Recomendación: Este valor debe estar limitado a 1 - 1,5 veces el diámetro de la **Punta de fresado**.

Medir / Grosor del Material

Especificar si el grosor del material se debe tomar de la medición de grosor del material, realizada al iniciar el trabajo.

Si no es así, especificar el grosor.

Grosor del material se usa al calcular la profundidad de cada pasada.

Grosor Soporte

Al producir un trabajo con varias pasadas, especificar un **Grosor Soporte** desplaza las profundidades de todas las pasadas, de manera que solo quede una capa muy delgada del material para la pasada final adicional.

La intensidad de sujeción por vacío de todos los dispositivos de corte, tiene limitaciones, y las piezas pequeñas pueden desplazarse por la superficie de corte mientras se graban.

El resultado es un corte no deseado en el borde de la parte donde la **Punta de Fresado** ha hecho contacto durante el desplazamiento.

Este efecto se elimina o se reduce mucho, usando **Grosor Soporte**.

Cuando la **Punta de Fresado** tiene menos material para cortar en la pasada final, existe menor riesgo de que la parte se mueva al completar el corte, porque la **Punta de Fresado** aplica menos fuerza a la parte.

Desplazamiento de Pasada de Acabado

Especificar el desplazamiento a usar para la última pasada de acabado.

Perforar orificios

Seleccionar esta opción para perforar orificios.

Fresado de Varias pasadas



Es necesario **Fresado de Varias pasadas** si se desea fresar a través de material en el que el grosor es superior 1 - 1,5 veces el diámetro de la **Punta de fresado**.

Fresado de la Pasada de Acabado



La **Pasada de Acabado** es la última pasada de una producción con varias pasadas.

Esta pasada se desplaza o se contrae ligeramente, de las otras pasadas.

El resultado es una pasada final que pule todo el borde de la pieza; eliminando cualquier evidencia de la producción con varias pasadas y produciendo un borde suave.

iPC aumentará automáticamente el **Desplazamiento de Herramienta** para compensar la Pasada de Acabado y producir las curvas en el tamaño deseado.

Limpiar



Usar Tipo de Capa: Limpiar

Limpiar es una función para fresar todo el área de una **Curva Cerrada**.

Usar esta función para limpiar todas las **Curvas Cerradas** de la **Capa**.

Perforar orificios



Usar Tipo de Capa: Perforar

Cuando se especifica que una **Capa** debe perforar orificios, estos se perforarán en el centro de las **Curvas Cerradas**.

Se muestra un ejemplo típico a la izquierda.

La geometría (círculos) se convertirá en orificios y se perforará.

Trabajo Abierto->Profundidad Multipasada



Configuración de Herramienta para Trabajo Abierto

\$	Trabajo Abierto->Ficha Capas->Editar Capa	
⇒	Barra Menú->Capa->Editar Capa	

Layer <u>N</u> ame:	Cut		Layer Cold
Туре:	Cut	•	
Tool:	HP Milling 0	•	
Registration Type:	From Production Setup	*	
Speed X/Y:	6 m/min		
Speed Z:	1 m/min		
Acceleration:	50		
Depth: +	0 mm		
Stop at tool select			
Spindle RPM:	40000		
Tool <u>O</u> ffset:	Outside 👻	Direction:	Counter Cloc
Tool Diameter:	4 mm		
Small Curves:	🔲 <u>W</u> ash out	Threshold:	0 m
Multi-pass <u>D</u> epth:	5 mm		
	Measure	Material Thickness:	0 m
Web Thickness:	0 mm	Einishing Pass Offset:	0 m
Drill holes			

Fresado y Multipasada se describen en un capítulo aparte.

General

Profundidad Multipasada

Especificar la profundidad máxima a procesar en cada pasada.

Medir / Grosor del Material

Especificar si el **Grosor del Material** se debe tomar de la medición **Grosor del Material** realizada al iniciar el trabajo.

Si no es así, especificar el grosor.

Grosor del Material se usa al calcular la profundidad de cada pasada.

Grosor Soporte

Grosor Soporte no es relevante para las operaciones **Hendido** y **Corte de Cuchilla**. **Fresado** y **Multipasada** se describen en un *capítulo* aparte.

Desplazamiento de Pasada de Acabado

Pasada de Acabado no es relevante para las operaciones **Hendido** y **Corte de Cuchilla**. **Fresado** y **Multipasada** se describen en un *capítulo* aparte.

5.8.6 Tipos de Capa

Los **Tipos de Capa** son utilizados por los **Presets de Utillaje** y algunas funciones de menú de **Trabajo Avanzado**.

Tipo de Capa es una propiedad de una **Capa**, que generalmente define las operaciones (corte, hendido, etc.) que se aplican a una capa.

El **Tipo de Capa** se asigna a una **Capa** durante el **Importar Mapeados**, basado en ciertas propiedades del **Archivo de Entrada**, como **Nombre de Capa**, **Color** o **Tipo de Línea**.

Algunas aplicaciones de diseño también pueden definir directamente el **Tipo de Capa**.

Alternativamente, el Tipo de Capa se puede seleccionar en el diálogo Editar Capa.

Tipos de Capa

Están disponibles los Tipos de Capa siguientes:

- Desconocido
- Corte
 - ----
- Hendido
- Corte Parcial
- Corte Perforado
- Corte en Bisel
- Muesca en V
- Trazar
- Kiss Cut

- Perforar
- Marca de Registro
- Braille
- Hendido Contra Fibra
- Hendido Invertido
- Hendido Inverso Contra Fibra
- Limpiar
- Grabado
- Uso libre 1, 2, 3

5.8.7 Acciones de Capa



Layers		Production				
Material: Esko Sample Material Tooling Preset: Sample Tooling Preset - FAST						
	/*	Ľ	Ľ	G	ſ	

*	Editar Capa
	Añadir Capa
Et	Añadir Capa Marca de Registro
Po	Copiar Capa incluyendo Curvas
r	Copiar Capa sin Curvas
	Eliminar Capa activa

Añadir Capa Nueva

➡	Barra Menú->Capa->Añadir Capa
	Trabajo Abierto->Ficha Capas->Añadir Capa

ld Layer		
Layer <u>N</u> ame:	New Layer	Layer C
Гуре:	Unknown	•
[ool:		•
		<u>Q</u> K Cance

Nota: No usar esta entrada para crear una **Capa Marca de Registro**.

Nombre de Capa

Introducir el nombre deseado para la **Capa**.

Tipo de Capa

Seleccionar *Tipo de Capa*.

Herramienta

Seleccionar desde la lista desplegable, la herramienta a utilizar al procesar esta **Capa**. Nota: Las herramientas sobre la línea horizontal, están actualmente disponibles en la máquina.

Color de Capa

Seleccionar el color a utilizar cuando esta **Capa** se muestra en **Vista Capas**. Pulsar la barra **Color de Capa** para abrir el diálogo **Color**.

El diálogo Añadir Capa cambia según la Herramienta seleccionada.

Para introducir el resto de parámetros para la Capa, ver Editar Capa.

Añadir Capa Marca de Registro





Normalmente, la posición de las Marcas de Registro está incluida en el Archivo de Entrada.

Si, por algún motivo hay **Archivos de Entrada** sin información de **Marca de Registro**, se puede usar la **Capa Marca de Registro** para especificar el tamaño y posición de las **Marcas de Registro** relativo a las esquinas del trabajo.

Nombre

Introducir el **Nombre** deseado para la **Capa**.

Tamaño Marca de Registro

Introducir el tamaño de la Marca de Registro.



Forma de la Marca de Registro



+ Seleccionar circular o cruz.

Posición



Las coordenadas para las **Marcas de Registro** son relativas a la esquina del rectángulo contenedor.

н [12,7 mm	₩ 1+	17,7 mm
1	2,3 mm	1	20 mm
н.	12,7 mm	↦	17,7 mm
Ŧ	-12,7 mm	t t	-12,7 mm
10588a			

- Pulsar una Marca de Registro para seleccionarla o deseleccionarla.
- Deben seleccionarse al menos 2 Marcas de Registro
- Introducir un desplazamiento negativo para colocar la **Marca de Registro** dentro de la caja de contención.

Copiar Capa y Curvas

- 1. Seleccionar la **Capa** que se desea copiar.
- **2.** La función copiar está disponible como:



Copiar Capa, no las Curvas

- 1. Seleccionar la **Capa** que se desea copiar.
- 2. La función copiar está disponible como:



Barra Menú->Capa-> Copiar Capa Sin Curvas



Eliminar Capa

- 1. Seleccionar la Capa que se desea borrar.
- 2. La función borrar está disponible como:



Eliminar Capas Vacías



Barra Menú->Capa->Eliminar Capas Vacías...

Se eliminarán todas las **Capas** sin curvas.

5.9 Trabajo Abierto, Configuración de Producción

Layers	Production
Production Preset: <u>Esko Det</u>	fault
Copies: 6	Table Run 1: 6 copies 👔
Quality: Accuracy	Speed
Material Handling (Park After Table) (Park After Table) (Park After Table)	
Registration (Registration Marks)	
Position (Main Reference Poin	
► Step and Repeat (2 x	
Tool Head Parking (-687,1 mm, 0 mm 10	

Está disponible un conjunto de parámetros relacionados con la producción desde **Ficha Producción**.



5.9.1 Ficha Producción



Si se pulsa Preset de Producción, están disponibles las funciones siguientes:

- Se listan los **Presets de Producción** usados recientemente.
- Seleccionar Preset de Producción, ver Seleccionar Presets de Producción en la página 107.
- Actualizar **Preset de Producción**, ver Actualizar Presets de Producción en la página 108.
- Guardar como Presets de Producción, ver Crear Presets de Producción en la página 107.

Funciones de Configuración de Producción disponibles:

- *Número de Copias* en la página 56.
- Calidad en la página 58.
- Manipulación de Material en la página 58.
- *Registro* en la página 60.
- *Posición* en la página 64.
- *Montaje por Repetición* en la página 65.
- Aparcado Cabezal de Herramienta en la página 65

5.9.2 Número de Copias

 \Rightarrow

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Copias

Layers		Production	
Production Pres	set: <u>Esko Def</u>	<u>ault</u>	
Copies:	1	Table Run 1: 1 copies	6
Quality:	Accuracy		eed

مسين

Copias

Especificar el **Número de Copias** a producir. Pulsar **Copias** para abrir el diálogo *Copias Pedidas* en la página 32.

Mesa

Mostrar el Trazado de Trabajo en Mesa 1 (X x Y)

- X Número de Copias en X.
- Y Número de Copias en Y.

Set Ordered Copies			×
Ordered Copies:		1]
Reject Copies:		C]
Summary:			
Produced:	0	copies	
Successfull:	0	copies	
Rejected:	0	copies	
Remaining:	1	copies	
ок		Cance	I

Copias Pedidas

- **Copias Pedidas** especificar el número de copias a producir.
- **Rechazar Copias** especificar el número de copias rechazadas.

Esta información es importante, no solo para el operario, sino también para garantizar que llegue el informe correcto a la planificación de producción.

Resumen:

Producidas - número de copias producidas
 Correctas - cuántas estaban correctas
 Rechazadas - cuántas se han rechazado
 Pendientes - número de copias pendientes



5.9.3 Calidad

Exactitud

Se optimiza el rendimiento para obtener la máxima precisión.

Velocidad

Se optimiza el rendimiento para obtener la máxima velocidad. Una posible consecuencia es menos exactitud.

5.9.4 Manipulación de Material

⇒	Trabajo Abierto->Configuración de	Producción->Manipulación de Material
▼ Material	Handling	
Table Pro	eset: Park After Table Manual Vacuum 💌	

Seleccionar **Preset de Mesa**.

Para los **Presets de Mesa** que lo soportan, están disponibles las siguientes funciones:

Alimentación de Material Omitir Mesa

Preset de Mesa

Preset de Mesa define algún comportamiento básico del sistema.

Desde la lista desplegable, seleccionar uno de los **Presets de Mesa** disponibles.

Para más información sobre **Presets de Mesa**, ir aquí.

Funciones Alimentación de Material

Nota: Estas funciones sólo están disponibles cuando está seleccionado **Preset de Mesa con Alimentador por Hojas**.

Alimentar a frente de mesa





Alimenta automáticamente las hojas hasta la entrada de la mesa.

La longitud de alimentación se calcula utilizando los parámetros de distancia **De Mesa a Alimentador** y los parámetros **Anchura**, en el diálogo **Opciones**.

Notas: Esta función solo es para operaciones **Alimentador de Hojas**.



Longitud Alimentación de Hoja

Define la distancia en que su dispositivo alimentará la hoja(s) cuando se utiliza un **Alimentador de Hojas**.

Definir el valor adecuadamente garantiza el tiempo mínimo de alimentación. La **Longitud Alimentación** es generalmente un equivalente aproximado de la longitud de la hoja, o ligeramente más larga.

Si se encuentran varias hojas sobre la mesa simultáneamente, la longitud puede definirse ligeramente menor.

La presencia de varias hojas sobre la mesa maximiza la sujeción por vacío. Nota: Esta función solo es para operaciones **Alimentador de Hojas**.

Precargar Hojas



ESK0 🕄



Especificar el número de hojas a procesar al inicial su producción.

Usar esta función cuando se tienen **Varias Hojas** sobre la mesa, y se debe cargar más de una hoja antes de iniciar la producción.

Funciones Omitir Mesa

Nota: Estas funciones sólo están disponibles cuando está seleccionado **Alimentación por Hojas** o **Preset de Mesa de Alimentación por Bobina**.

НW

Omitir Mesa si no se encuentra Marca de Registro

Si la **Marca de Registro** no se encuentra, iPC omitirá automáticamente la **Mesa** durante las producciones **Alimentación por Hojas** o **Alimentación por Bobina**.

La función **Omitir Mesa** permite a iPC trabajar con menos intervención humana, evitando automáticamente interrupciones de producción debidas a hojas mal cargadas o **Marcas de Registro** deterioradas.

Nota: Si la Marca de Registro no se encuentra en dos hojas sucesivas, se parará la ejecución.

Omitir Mesa Después de

Introducir algunos segundos en el campo **Omitir Mesa Después de** retarda omitir la mesa. Utilizar esta función para disponer de cierto tiempo para corrección manual.

5.9.5 Registro

0

Tipos de Registro



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Registro->Tipo de Registro

 Registration 	
Registration Type:	None 🗸
Compensation:	
Search Area:	
Ask Confirmation for First I	Mark:
Adaptive registration	
Accuracy	Speed
· · ·	<u>.</u>

Desde la lista desplegable, seleccionar el **Tipo de Registro** deseado: *Ninguno*, *Marcas de Registro*, *Reconocimiento de Borde*.

Nota: Si el **Trabajo Abierto** incluye una **Capa Marca de Registro**, la opción **Ninguna** no está disponible.

Para más información, ver Tipos de Registro.

Sin Marcas de Registro

Sin **Registro**, el **Trabajo** se ejecuta en la posición del **Punto de Referencia** seleccionado, + el **Desplazamiento** si lo hay.

Usar Marcas de Registro

Leer Marcas de Registro.

Tipos de Compensación

Seleccionar entre los siguientes **Tipos de Compensación**:

- Mover Trabajo
- Colocación
- Registrar Curva
- Registrar Capa
- Compensación Lineal
- Compensación Completa

Para más información, ver Tipos de Compensación.

Área de Búsqueda





HW

Están disponibles diferentes procedimientos de búsqueda de Marca de Registro:



Manual

El centro de cada **Marca de Registro** se define manualmente utilizando las teclas de flecha del teclado, y una cámara de imagen real o un **Apuntador Láser**.



Solo Centro

iPC intenta localizar cada **Marca de Registro** automáticamente. Si no puede localizar una marca, se pide colocar manualmente la cámara utilizando las teclas de flecha del teclado. iPC solo reconocerá dicha **Marca de Registro** si está cerca del centro de la imagen en la cámara.



Normal

Esta opción es casi idéntica a **Solo Centro**, excepto que la **Marca de Registro** no necesita estar cerca del centro de la imagen en la cámara para que iPC la reconozca.

Si la marca se encuentra completamente en el interior de la imagen en la cámara, iPC reposicionará automáticamente la cámara directamente encima del centro de la marca, antes de leer su posición.



Extendido

Si la **Marca de Registro** no está completamente en el interior de la imagen en la cámara, iPC expande el campo de visualización moviendo la cámara hasta cuatro posiciones adicionales superpuestas, alrededor de la imagen original.

Pedir Confirmación para Primera Marca



Para la primera Marca de Registro en cada Trabajo, se solicitará confirmación.

Registro Adaptativo

Seleccionar esta opción para optimizar la lectura de **Marca de Registro**, enfocado a:

Exactitud

Leer todas las Marcas de Registro disponibles, para conseguir la máxima precisión.

Velocidad

Minimizar el número de **Marcas de Registro** usadas, para conseguir la máxima velocidad. Una posible consecuencia es menos exactitud.

Tendrá efecto a partir de la segunda **Mesa** de un trabajo.

Usar Reconocimiento de Borde

Usar **Reconocimiento de Borde** para encontrar la posición correcta del trabajo.

 Registration 			
Registration Type:		Edge Recogn	nition 👻
Sheet Position:	↦	0 mm	<u>R</u> eset
	1	0 mm	
Check <u>E</u> dge Distance:		200 mm	
Check Direction:			

Nota: La Vista cambia según la orientación de la Vista mesa.

Posición de la Hoja

Especificar la distancia desde el **Punto de Referencia Seleccionado** donde la cámara debe buscar la esquina de la hoja.

Comprobar Distancia de Borde

Especificar la distancia de medición a utilizar.

Comprobar Dirección

Seleccionar la dirección para medir:

٢	
h	
U	\rightarrow

Esquina y X

Se detecta la **Esquina de Hoja** y una posición **Comprobar Distancia de Borde** desde la esquina en dirección X.

Esquina e Y

Se detecta la **Esquina de Hoja** y una posición **Comprobar Distancia de Borde** desde la esquina en dirección Y.

<u> </u>	

Esquina, X e Y

Se detecta la **Esquina de Hoja** y una posición **Comprobar Distancia de Borde** desde la esquina en las direcciones X e Y.

Г		
٠	_	J.

Solo se detecta **Esquina de Hoja**.

Usar solo la Esquina



5.9.6 Posición



Punto de Referencia

Seleccionar el **Punto de Referencia** a utilizar.

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del rectángulo circundante del **Trabajo** actual, se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado.

Desplazamiento

Si se desea colocar el trabajo con un desplazamiento del **Punto de Referencia** seleccionado, añadir el adecuado:



Valores de Desplazamiento X

- Valores de Desplazamiento Y

Restablecer

Todos los valores de **Desplazamiento** se definen en cero.

Actualizar Automáticamente

Esta es una función para los Trabajos que contienen Marcas de Registro.

La Posición de Trabajo se actualiza después de cada Trabajo:

Se usará una posición de inicio modificada para un **Trabajo**, como posición de inicio para el siguiente **Trabajo**.

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Montaje por Repetición Nota: Cambia la Vista Montaje por Copies: 6 Table Run 1: 6 copies 0 Repetición, según la orientación de la Vista Accuracy Speed mesa. Quality Material Handling (Park After Table) Nota: Se introduce Espacio o Tamaño de Paso. (Registration Marks) ▶ Registration Position (Main Reference Point) Ħ 2 3 Update Copies 92 25.4 mm 25.4 mm 만 656,2 mm 1 450,6 mm 10106c B Número de Copias sobre X. Número de Copias sobre Y. □..**+** □``**†** Espacio entre copias sobre X. Espacio entre copias en Y. 1 ĢĢ Tamaño de Paso entre copias sobre X Tamaño de Paso entre copias en Y. Update Copies Actualizar Copias

5.9.7 Montaje por Repetición

Copias campo (1) se actualiza con **Número de Copias** sobre X multiplicado por **Número de Copias** sobre Y.

5.9.8 Aparcado Cabezal de Herramienta



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Aparcado Cabezal de Herramienta



▼ Tool Head	Parking			
P Drag	or set <u>p</u> ark po	sition		
<u>O</u> ffset Rel	ative to:			
	H	•	þ mm	
	1	t	0 mm	

Nota: La Vista cambia según la orientación de la Vista mesa.

Especificar la **Posición de Aparcado** después de terminar el **Trabajo**.

Si la **Configuración de Producción** actual contienen un comando **Aparcar**, la máquina se moverá a la **Posición de Aparcado** especificada.

P	Arrastrar para definir Posición de Aparcado En Vista Mesa , colocar el Puntero del Ratón sobre el icono Aparcar , pulsar el Botón Izquierdo del Ratón y arrastrar el icono a la Posición de Aparcado deseada.
⊢ 1	Definir Posición de Aparcado Introducir las coordenadas X para la Posición de Aparcado Introducir las coordenadas Y para la Posición de Aparcado
	Coordenadas relativas al Punto de Referencia Principal .
	Las coordenadas son relativas al lado inferior derecho del Trabajo .
	Las coordenadas son relativas al lado superior derecho del Trabajo .

5.10 Barra de Herramientas



El contenido de la **Barra de Herramientas** cambiará según si se trabaja en **Configuración de Capas** o en **Configuración de Producción**:

Función	Configuración de Capas	Configuración de Producción
Herramienta Zoom	x	х
Acercar Zoom	х	х
Alejar Zoom	x	X
Ajustar a Trabajo	x	x
Ajustar a Mesa	x	Х
Editar Puntos	x	
Mostrar Direcciones de	x	
Curva		
Mostrar Puntos de la Curva	x	
Mostrar Trazo Herramienta	x	X
Zonas de Vacío		X
Posición de Aparcado		Х
Mostrar reglas de Mesa		х
Mostrar Punto de Referencia		x
Caja de Contención	х	х
Mostrar Reglas	х	

5.10.1 Herramienta Zoom



Barra Menú->Ver->Herramienta Zoom





Barra de Herramientas->Ventana de Zoom

Con el ratón, definir un área de **Zoom**.

5.10.2 Acercar Zoom

⇒	Barra Menú->Ver->Acercar Zoom
Ð,	Barra de Herramientas->Acercar Zoom
-	Ctrl+Añadir

Pulsar para Acercar Zoom.

5.10.3 Alejar Zoom



Pulsar para Alejar Zoom.

5.10.4 Ajustar a Trabajo

⇒	Barra Menú->Ver->Ajustar a Trabajo
	Barra de Herramientas->Ajustar a Trabajo
⇒	Ctrl+0

El Trabajo Abierto llenará Vista Capas / Vista Producción.

5.10.5 Ajustar a Placa

*	Barra de Herramientas->Ajustar a Placa
➡	Ctrl+Mayús+J

El Trabajo Abierto llenará la Placa mostrada en Vista Capas / Vista Producción.

5.10.6 Ajustar a Mesa

⇒	Barra Menú->Ver->Ajustar a Mesa
. .	Barra de Herramientas->Ajustar a Mesa
⇒	Ctrl+Alt+0

La Mesa de Corte incluyendo el Trabajo Abierto llenará Vista Capas / Vista Producción.

5.10.7 Editar Puntos



Entrar en Modo Editar Punto.

Sobre la curva seleccionada, están resaltados los **Puntos de la Curva**, disponibles para edición.

5.10.8 Mostrar Direcciones de Curva







Mostrar Dirección de la Curva.

Una flecha al inicio de cada curva indica la **Dirección de la Curva**.

5.10.9 Mostrar Puntos de la Curva



Todos los **Puntos de la Curva** están resaltados.

5.10.10 Mostrar Trazo Herramienta



Utilizar esta función para visualizar la **Trazo de Herramienta** de una **Herramienta Fresado**.

5.10.11 Zonas de Vacío



La configuración de **Zona de Vacío** se muestra en **Vista Capas / Vista Producción**.

5.10.12 Posición de Aparcado



Barra Menú->Ver->Posición de Aparcado



La Posición de Aparcado se muestra en Vista Capas / Vista Producción.

5.10.13 Mostrar reglas de Mesa



Las Reglas de Mesa de Corte se muestran en Vista Capas / Vista Producción.

5.10.14 Punto de Referencia



Se muestra el **Punto de Referencia** seleccionado.

5.10.15 Caja de Contención

➡	Barra Menú->Ver->Caja de Contención
	Barra de Herramientas->Mostrar Caja de Contención





Se muestra la Caja de Contención para el Trabajo Abierto.

5.10.16 Mostrar Reglas



Las Reglas se muestran en Vista Capas / Vista Producción.

5.11 Barra Propiedades

I -cut Production Console		
		ESK00
III My Jobs BP045 and × BP097 and ×		
Layers Production Setup		
Copies: 1 Table 1: 1 copies		
Quality: Accuracy Q Tevel		
Material Handleg (Park-Her Table)		
 Registration 		
Registration Type: None •		
Compensation a		
Adaptive registration		
0		
Pasition Man Bahrance Point		
Ran and Banaal (111)		
Teel Meed Debies		
a non-many second		
0412b		
So Jub is not mady for production.	Total Size 388 x 687 mm. Flate/Grain Directors	

Desde la **Barra Propiedades**, está disponible la información siguiente, cuando se está en **Vista Capas**:

Curvas:

Número de curvas en el Trabajo Abierto

Puntos:

Número de puntos de curva en el **Trabajo Abierto**

Tamaño:

El tamaño del **Trabajo Abierto** (X x Y). Este es el tamaño de una copia del **Trabajo**; sin aplicar los valores de **Montaje por Repetición**.
Desde la **Barra Propiedades**, está disponible la información siguiente, cuando se está en **Vista Producción**:

Tamaño Total:

El tamaño del **Trabajo Abierto** (X x Y). Este es el tamaño del **Trabajo** completo; incluyendo **Montaje por Repetición**.



Posición (X) actual del **Puntero del Ratón**, relativa al **Punto de Referencia** seleccionado.



Posición (Y) actual del **Puntero del Ratón**, relativa al **Punto de Referencia** seleccionado.

5.11.1 Dirección de Ondulado/Fibra



Nota: La Vista cambia según la orientación de la Vista mesa.

Normalmente, la **Dirección de Ondulado** se especifica en el **Archivo de Entrada**.

Manualmente, la **Dirección de Ondulado** se altera desde: **Barra Propiedades**->**Dirección de Ondulado** menú desplegable.



5.12 Panel de Máquina



Panel de Máquina proporciona información sobre el Trabajo ejecutado actualmente en la Mesa de Corte.

El estado general de **Ejecución de Trabajo** se muestra como:

Editar Trabajo / Modo Reposo - preparación del trabajo

En este modo se puede:

- Editar nuevos trabajos
- Iniciar un nuevo trabajo

Modo Ejecución - ejecución en curso

Pausa - la ejecución se ha parado.



Si se pulsa *Detener* una vez, la ejecución queda en pausa. Esto se indica en rojo. El **Diálogo de Mensaje** iPC proporcionará más información.

5.12.1 Vistas Panel de Máquina

Se puede configurar como aparece en la pantalla Panel de Máquina:



Posición Abajo



Posición a la Derecha





Maximizar

Start spindle warm up	
🛓 Set table top 🗼 Cean table	
E Set tool height Measure material Pricarees	
Show camers J? Identify tools	

5.12.2 Funciones de Panel de Máquina

Las funciones **Panel de Máquina** disponibles, cambiarán según el estado del sistema. Se definen los siguientes estados:

Modo Ejecución

• Ejecutando

Automation

Modo Reposo

- Sustitución de Material
- Detener
- Trabajo finalizado

Modo Error

- Error
- Error/Pausa
- Parada de Seguridad
- No se encuentra Marca de Registro

Ejecutando



1 - Nombre del archivo que se está ejecutando.

- 2 Estado del Trabajo Actual
- Círculo Interior Mesa Actual
- Círculo Exterior Trabajo Actual

3 - Diálogo Parar Producción

Para la producción después de la **Mesa** Actual.

Modificar Trabajo queda disponible.

5 - Número de Copias

Número de copias producidas/Número total de copias pedidas.

6 - Produciendo copia

Número de la copia producida actualmente

9 - Terminar todas las copias

Horario estimado hasta acabar todas las copias pedidas.

10 - Mesa actual

Horario estimado hasta completar la **Mesa** Actual.

Nota: No visible para la primera **Mesa**, visible solo para las **Mesas** sucesivas.

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido



Automation

Producing: -1063146TXA_1000_Prismatique_Hell0		1 - Nombre del archivo que se está ejecutando.
		2 - Estado del Trabajo Actual
	2	3 - Diálogo Parar Producción Para la producción después de la Mesa Actual . Modificar Trabaio queda disponible.
Stop	3	5 Finderando de lestado 106314-6TXA_1000_Prismatique_Helt 6 - Número de trabajos producidos
Automatic Production	6	8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina 11 - Información de Prestaciones
3 jobs Produced	6	Tiempo transcurrido desde el inicio del Trabajo Actual
		Automaticcia del Eje 5 • Velocidad de rotación medida (RPM)
	8	• Grosor de material médido
		⊞ ⊥ Ľ ш ⊕ ⊥ ‡ 1?
Since start: 0:41 Material thickness: 0,6 mm	1	Since start: 0.41 Material thickness: 0.6 mm
	 10305i	-≡ 10305i

Sustitución de Material



1 - Nombre del archivo ejecutado.

2 - Estado del Trabajo Actual

- Sustituir material.
- Pulsar Iniciar para continuar.

4 - Opciones

- Producir las copias restantes.
- Reiniciar desde la **Mesa** actual
- Reiniciar todo.

5 - Número de Copias

Número de copias producidas/Número total de copias pedidas.

6 - Produciendo copia

Número de la copia producida actualmente

8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina

11 - Información de Prestaciones

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido

Nota: Este estado entra cuando:

- Si está activado **Aparcado Después de Mesa** y se termina la **Mesa**.
- Está activado **Parar la ejecución después** de esta Mesa.



Detener



1 - Nombre del archivo ejecutado.

2 - Estado del Trabajo Actual

- Producción parada por el operador.
- Máquina movida a **Posición de Aparcado**.

4 - Diálogo Iniciar la Producción

- Producir las copias restantes.
- Reiniciar desde la Mesa actual
- Reiniciar todo.

5 - Número de Copias

Número de copias producidas/Número total de copias pedidas.

7 - Empezar en la copia

Número de la copia que se producirá si se continúa la ejecución.

8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina

11 - Información de Prestaciones

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- · Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido

Nota: Este estado entra cuando:

- Si se pulsa Detener dos veces
- La ejecución se ha parado desde **Panel de Máquina**.

Trabajo finalizado



1 - Nombre del archivo ejecutado.

2 - Estado del Trabajo Actual

El trabajo se ha completado.

8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido



Error



- 1 Nombre del archivo ejecutado.
- **2 Estado del Trabajo Actual** Información sobre la condición de error.
- **3 Diálogo Parar Producción** Para la producción.
- 8 Barra de Herramientas Panel de Máquina

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido

Pausa



1 - Nombre del archivo ejecutado.

2 - Estado del Trabajo Actual

- Producción pausada por el operador
- Pulsar Iniciar para continuar.

3 - Diálogo Parar Producción

Para la producción después de la **Mesa** Actual.

Modificar Trabajo queda disponible.

5 - Número de Copias

Número de copias producidas/Número total de copias pedidas.

6 - Produciendo copia

Número de la copia producida actualmente

8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido



Parada de Seguridad



No se encuentra Marca de Registro

1 - Nombre del archivo ejecutado.

2 - Estado del Trabajo Actual

Parada de máquina por error de seguridad. Información sobre la condición de error.

3 - Diálogo Parar Producción Para la producción.

8 - Barra de Herramientas Panel de Máquina

11 - Información de Prestaciones

- Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo Actual**
- Potencia del Eje
- Velocidad de rotación medida (RPM)
- Grosor de material medido

ΗW

i-cut Production Console 2.0



Funciones Pausa iPC





Detener en Modo Ejecución



Detener si en Pausa

St	top Production
	Are you sure you want to stop the production immediately?
	You can modify the job once the production is stopped.
	<u>O</u> K <u>C</u> ancel

Detener la producción después de esta Mesa:

- El sistema pasa al Modo Reposo
- Está disponible Modificar Trabajo.

Cuando se pulsa **Detener** mientras se está en **Pausa**:

- El sistema pasa al Modo Reposo
- Está disponible Modificar Trabajo.

5.12.3 Barra de Herramientas Panel de Máquina



Zonas de Vacío





Seleccionar las **Zonas de Vacío** adecuadas para el **Trabajo Abierto**.

La selección adecuada es importante para conseguir la mejor sujeción del material posible.

Control de Vacío Inteligente

Las **Zonas de Vacío** adecuadas para el **Trabajo Abierto**, se seleccionan automáticamente, según el tamaño del trabajo (**Caja de Contención**).

Referencia Superficie de Mesa

Barra Menú->Máquina->Definir Referencia Superficie de Mesa
 Panel de Máquina->Referencia Superficie de la Mesa

En la Mesa de Corte ejecutar el asistente Referencia Superficie de la Mesa.

Actualiza la medición del nivel de la superficie de la mesa, en la posición actual del **Apuntador Láser**.

Medir sobre la Mantilla Base para Corte; sin material.

Ajustar Altura de Herramienta



En la Mesa de Corte, ejecutar el asistente Ajustar Altura de Herramienta.



Vista Cámara



Barra Menú->Máquina->Mostrar Cámara

Panel de Máquina->Cámara

ΗW

Abrir el diálogo **Vista Cámara** para la inspección manual de la imagen de la cámara. Para más información, ir *aquí*.

Precalentar Eje



ΗW

En la Mesa de Corte se ejecuta una secuencia Precalentar Eje.

Iniciar Limpiador por Vacío



ΗW

Limpiador por Vacío control activar/desactivar.

Para máquinas con la Herramienta Fresado instalada.

Se puede usar para eliminar manualmente el polvo después de la ejecución del trabajo.

Medición de Grosor del Material



Barra Menú->Máquina->Medición del Material



En la **Mesa de Corte** se ejecuta una secuencia **Medir Grosor del Material**.

La medición del grosor de material se realiza como parte de la Ejecución del Trabajo.

Esta función se usa generalmente cuando se debe conocer el grosor del material antes de empezar el trabajo.

El grosor medido se muestra en la parte **Estado** de **Panel de Máquina**.

Identificar Herramientas



En la Mesa de Corte se ejecuta una secuencia Identificación de Herramienta.

Usarlo después de la inserción de una herramienta nueva.

5.12.4 Barra de Estado Panel de Máquina



Desde inicio

Tiempo transcurrido desde el inicio del **Trabajo**, en segundos.

Potencia del eje

Consumo eléctrico actual del **Eje de fresado**, en valor % del máximo.

Rotaciones medidas



Rotación actual del **Eje de Fresado** (RPM).

Grosor del material

Grosor del Material (mm / pulg.) medido

5.13 Conexión de Máquina



Desde **Barra de herramientas Windows**, invocar **Conexión de Máquina**. Para más información, ir a *Conexión y Configuración de Máquina*.

6. Antes de Empezar

6.1 Introducción

En este capítulo describiremos algunos conceptos y parámetros importantes utilizados en iPC, que son esenciales para poder obtener resultados óptimos en su máquina:

- Mesa
- El Material es la clave
- Materiales y Presets, una visión general
- Administrador de Recursos
 - Presets de Utillaje
 - Presets de Optimización
 - Presets de Producción
 - Perfiles de Corte
 - Mis Materiales
 - Familias de Material
 - Presets de Mapeado
- Preset de Mesa
- Registro
- Preparación de Archivo
- K-Connect
- Configurar Herramientas
- •

6.2 Acerca de Mesa

Es importante comprender el término Mesa usado en este manual:

Mesa de Corte

No confundirlo con el término **Mesa de Corte**, que es la máquina que usamos para procesar nuestros materiales, para cortar, hendir, fresar.



Mesa

El término **Mesa** describe la parte de un trabajo que cabe sobre el **Área de Trabajo** de la **Mesa de Corte**.

Ejemplo 1

Se piden diez copias de una hoja (impresa o no impresa), solo puede colocarse una hoja a la vez sobre la **Mesa de Corte**.

Dicha petición se ejecutará como diez Mesas.

La alimentación manual o automática se iniciará entre cada **Mesa**, según el **Preset de Mesa** seleccionado.

Un trabajo se divide en dos partes, porque es más largo que la mesa.

Durante la ejecución, se completa la primera **Mesa**. A continuación el material se mueve hacia adelante, para situar la segunda parte del trabajo dentro del área de trabajo. A continuación, se ejecuta la segunda **Mesa**.

Ejemplo 2

Debe cortarse una bobina con calcomanías impresas.

La bobina contiene dos columnas de calcomanías.

Caben tres filas de calcomanías en el **Área de Trabajo** de la **Mesa de Corte**.

Para cortar la bobina, debe pedirse **Montaje por Repetición** de 3 x 2.

Cada **Mesa** consiste en 6 copias

Si el **Número de Copias** total se ha definido p. ej. en 100, se ejecutará una alimentación por la cinta transportadora entre cada **Mesa**, dado que se ha seleccionado un **Preset de Mesa de Alimentación por Bobina**.



6.3 El Material es la clave

El Material es la clave es el criterio de diseño básico para iPC 2.0.

Este depende de la clase de trabajo con que se está trabajando, pero la idea es que si el sistema está configurado adecuadamente, seleccionar el **Material** es la única elección que debe hacerse.

El **Material** puede estar definido en el archivo de entrada; en cuyo caso ya no debe elegirse el **Material** en iPC.



Si se debe especificar el Material en iPC, esta es una visión general:

Flujo

La figura muestra las etapas en un flujo de trabajo, donde se puede elegir Materiales y Presets

Elecciones

La figura muestra las elecciones que se tienen en las diferentes etapas del trabajo:

- Abrir Archivo En el diálogo Abrir Archivo.
- Información de Mi Trabajo está disponible al seleccionar un archivo en la Lista Mis Trabajos
- **Trabajo Abierto->Producción** cuando un **Trabajo** está abierto, esta función está disponible en la ficha **Producción**.
- **Trabajo Abierto**->**Capa** cuando un **Trabajo** está abierto, esta función está disponible en la ficha **Capa**.

La figura enfatiza la importancia de que el flujo de trabajo se prepare en la secuencia adecuada:

- Antes de Abrir Archivo, debe prepararse Mi Material y Presets de Mapeado.
- Antes de Información de Mi Trabajo, deben prepararse Mi Material, Presets de Mapeado y Perfiles de Corte.
- Antes de Trabajo Abierto->Producción, debe prepararse Preset de Producción.
- Antes de Trabajo Abierto->Capas, aja de CorteMi Material y Preset de Utillaje.

6.4 Materiales y Presets, una visión general



Material Thickness	
Cutting Profiles	Tooling Preset
\rightarrow	Optimization Preset
Material Specific Setting	Production Preset

Esta figura ilustra la relación entre **Mi Material**, **Familias de Material** y los diferentes presets.

iPC se entrega con varias **Familias de Material** y varios **Presets de Utillaje** como Predeterminados de Origen.

La Familias de Material se mapean predeterminado a uno o varios Presets de Utillaje.

Esto ayudará a encontrar un **Preset de Utillaje** predefinido, al añadir nuevos materiales.

Cuando se define un nuevo **Mi Material**, primero se selecciona la **Familia de Material** a la que pertenece el material.

Esta selección decide los **Presets de Utillaje** que se pueden seleccionar para este material, porque los únicos **Presets de Utillaje** que estarán disponibles para selección, son los definidos como aplicables a un **Material** específico, o a la correspondiente gama de grosor / **Familia de Material**.

Nota: Se puede añadir un **Preset de Utillaje** a un **Material** o **Familia de Material** posteriormente en el proceso.

La figura enfatiza la importancia de la secuencia:

- El Preset de Utillaje debe prepararse antes de poder finalizar los Perfiles de Corte y los Parámetros Específicos de Material. Los parámetros finalizados son necesarios para un flujo de trabajo totalmente automatizado.
- El **Preset de Optimización** debe prepararse antes de los **Perfiles de Corte** y los **Parámetros Específicos de Material**
- El Preset de Producción debe prepararse antes de los Perfiles de Corte y los Parámetros Específicos de Material

6.5 Administrador de Recursos





El Administrador de Recursos es donde se realiza el mantenimiento su flujo de trabajo iPC:

Presets de Utillaje Presets de Optimización Presets de Producción Perfiles de Corte Mis Materiales Familias de Material Presets de Mapeado

6.6 Presets de Utillaje

🔶 🛛 Barra Me	nú->Avanzado->Reci	ursos->Presets de Uti	llaje	
J				
Tooling Presets				
Tooling Preset 1				
Tooling Preset 2	<u> </u>	• My Material 1		
	My Material 1	• My Material 2		
	Material Familiy 3	2 • Material Familiy 1		
	Material Familiy :	3 Material Familiy 2		
16d				



• Un **Preset de Utillaje** es una configuración de herramienta que puede ser aplicado a uno o varios **Materiales** con un grosor específico o a **Familias de Material** con un rango de grosor.

Resources:	Tooling Presets:	Search:	
Overview Golfing Exists Optimization Presets Production Presets Dutting Profiles by Materials Materials Materials Mapping Presets	MP-HF Knife + Onase Stemm, BLD SRI M-HF Knife + Vida, BLD SRI M-HF Knife, BLD	1114 - Osak Model - 24 mm - 2 point DOPSIP - Fran Osak DOPSIP - Fran Osak DOPSIP - Fran Osaka (Mann) 9 - RIX-2211 - Trian Osaka (Mann) 9 - RIX-2211 - Trian Osaka (Mann) 9 - RIX-2211 - Trian Osaka (Mann) 9 - RIX-210 - Trian Osaka (Mann)	a Rename
	Toding Preset Datals: Careas III Pastal Cot MP PF Kole 1015 Ventch Kole 4 Though Cot MP PF Kole 1015	Applicable to: Flave Board to Sking (Suits) 3 to 16 men A	Add Remove
	Description:		
	BLD-SR6315 G42449504		á
	The second	and the description of the last second description of the des	

Buscar

Para buscar un **Preset de Utillaje** específico, introducir una cadena de texto única, y la lista se filtrará a medida que se introduce.

Eliminar

Eliminar el **Preset de Utillaje** seleccionado

Renombrar Renombrar el **Preset de Utillaje** seleccionado

Detalles Preset de Utillaje

Esta es una lista de **Capas** con herramientas asignadas, incluidas en el **Preset de Utillaje** seleccionado.



Bajo Detalles de Preset de Utillaje, se puede editar cada Capa.

Usando esta función, se puede actualizar el **Preset de Utillaje** si hay parámetros que se desean cambiar a partir de ahora.

Aplicable a

Esta es una lista de **Familias de Material / Materiales** a los que el **Preset de Utillaje** es aplicable.

Descripción

Descripción del **Preset de Utillaje** seleccionado. Aquí puede editarse el texto.

Añadir

Usar esta función para añadir más Familias de Material / Materiales a la lista Aplicable a.

Eliminar

Usar esta función para eliminar las **Familias de Material / Materiales** seleccionadas de la lista **Aplicable a**.

6.6.1 Seleccionar Preset de Utillaje

i≣ My Jobs	BP097.ai	rd ×					
Layers Production							
Material: Esko Sample Material							
Tooling Preset: Sample Tooling Preset - High Quality							
	Layers	>	Ľ	\square	F _O	ñ	
10484b							

Desde Ficha Capas->Preset de Utillaje, seleccionar Seleccionar Preset de Utillaje...

Se entra en el Asistente Seleccionar Preset de Utillaje en la página 38.

6.6.2 Crear Preset de Utillaje

Paso 1: Crear un Trabajo

Paso 2 - preparar parámetros de Capa

Preparar los parámetros de **Capa** necesarios para este **Preset de Utillaje**.

Paso 3 - invocar Guardar como Preset de Utillaje



Desde **Ficha Capas->Preset de Utillaje**, seleccionar **Guardar Como Preset de Utillaje...** Se entra en el asistente **Guardar Como Preset de Utillaje**.

Asistente Guardar como Preset de Utillaje, paso 1, definir tipos de Capa



_			
Save as	Tooling Preset		x
Step	o 1: Set layer types		
Too	ling Preset Details		
	Regmark22 Camera	▼ Regmark	
4	- Cut LaserPointer	▼ Cut	
?	Crease	▼ Crease	
		Next Cance	al

Pulsar la flecha abajo para abrir la lista de **Tipos de Capas**.

Para cada **Capa**, seleccionar **Tipo de Capa**.

Pulsar Siguiente

Asistente Guardar como Preset de Utillaje, paso 2, definir tipos de aplicación

Save as Tooling Preset	×
Step 2: Select application types	
Applicable to Sample Material Family / Esko Sample Material: 5	Tooling Preset Details
Remove	
	Back Next Cancel

Añadir

Invocar el diálogo **Añadir Rango de Aplicación**:

Application Range	Material Fa One of My	mily and Thickr Materials	iess Range			
				Search:		
Material Family						
ACM (Aluminium comp	oosite materials)					
Acrylic						
Adhesive vinyl(decal)						
Banner						
Banner Mesh						
Corrugated (Paperboa	rd) Double wall					
Corrugated (Paperboa	rd) Micro Flute					
Corrugated (Paperboa	rd) Micro wall					
Corrugated (Paperboa	rd) Single wall					
Corrugated (Paperboa	rd) Triple wall					
Corrugated Plastic						
Film / Foil						
Flexible Plastic sheet	(PP,PE,PC,PS)					
Flexo Plate						
Foam Board - Soft (PI	(IR)					
Thickness: Range	•	From:	0 mm		To:	10 mm
				_		

Eliminar

Eliminar de la lista el **Material** seleccionado.

Seleccionar los **Materiales** a los que este **Preset de Utillaje** es aplicable.

Seleccionar desde:

- Familia de Material / Rango de Grosor
- Mis Materiales

Asistente Guardar como Preset de Utillaje, paso 3, seleccionar nombre

tep 3: Selet name		
ooling Preset Name herd Applicable to Sample Material Family / Esko Sample Material: 5.	Tooling Preset Dett. Camera Camera Cut LaserPointr ? Crease	ils ir
ſ		

Introducir un nombre para el nuevo Preset de Utillaje.

Pulsar **Finalizar**

6.6.3 Actualizar Preset de Utillaje

Paso 1 - seleccionar un Preset de Utillaje

Invocar Ficha Capas->Preset de Utillaje->Seleccionar Preset de Utillaje...

i≣ My Jobs	BP097.a	rd ×					
Layer	s		F	Produ	uctior	ı	
Material: Esko Sample Material							
Tooling Preset: Sample Tooling Preset - High Quality							
	Layers	>	Ľ	\Box^{\bullet}	fo	r)	
104845							

Seleccionar el **Preset de Utillaje** para su mantenimiento.

Paso 2 - actualizar parámetros de Capa

Paso 3 - guardar parámetros de Capa

Invocar Ficha Capas->Preset de Utillaje->Actualizar Preset de Utillaje Actual...

Confirmar que se desea actualizar este **Preset de Utillaje**, y ya se ha acabado.

6.7 Presets de Optimización

Barra Menú->Avanzado->Recursos->Presets de Optimización





- **Presets de Optimización** define como se optimizarán las curvas para conseguir la producción óptima.
- iPC se entrega con una amplia gama de **Presets de Optimización Predeterminados de Origen** para diferentes aplicaciones.
- Pueden crear sus **Presets de Optimización** propios.

Diálogo Presets de Optimización

Presets de Optimización:

Esta es la lista de los **Presets de Optimización** disponibles. Si se prepara un **Preset de Optimización** propio, dicho preset será añadido a la lista.

Añadir

Crear su **Preset de Optimización** propio. Para detalles sobre crear y editar, ir *aquí*.

Eliminar

Se puede eliminar su propio **Preset de Optimización**.

Si se selecciona uno de los **Presets de Optimización Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Ver / Editar

Puede ver cualquier **Preset de Optimización Predeterminado de Origen**. Puede editar cualquiera de sus **Presets de Optimización** propios. Para detalles sobre crear y editar, ir aquí.

Copiar

Crear su propio **Preset de Optimización** basado en una copia del preset seleccionado. Para detalles sobre crear y editar, ir aquí.

6.7.1 Editar Presets de Optimización

General

Se entra en este diálogo al añadir o editar **Presets de Optimización**.



Nombre de Preset:

Especificar el nombre del **Preset de Optimización**.

Descripción

Para su propia referencia, añadir una descripción de este **Preset de Optimización**.

Categoría

La optimización se describe con dos categorías:

- General esta vista.
- Optimizar Curvas especificar la optimización. Ver abajo.

Optimizar Curvas / Tipos de Optimización Copy Optimization Preset "Esko Default Standard Sample Making_copy" Preset Name: My Box Optimize Curves / General Optimizing Type: Sample Making -Be sure your job contains layers of type "Out" or "Dease" (layer opt Curves will be optimized for sample making. Later manual operation the curves will therefore issue a warning. If you ignore this warning, optimized curve sequencing might be lost. cut & Cr Crease Cut Back: 2 mm Add layer for second cross grain tool Cut across gaps Connect open curves Maximum Distance: 0.2 mm Reject small curves Maximum Size: 0,1 mm Move job to reference point QK Cancel

Tipo de Optimizado:



Usar esta lista desplegable para seleccionar uno de los **Tipos de Optimización** siguientes:

- Sin Optimización
- Estándar
- Creación de Muestras

6.7.2 Sin Optimización



Usar "Sin Optimización" cuando las secuencias de curva se han optimizado antes de la importación a iPC.

Cualquier operación manual sobre las curvas después de la importación, generará un aviso. Si se ignora este aviso, podría perderse la secuencia de curva optimizada.



Mover Trabajo al Punto de Referencia

La esquina inferior izquierda del trabajo se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente.

Se ignorará cualquier desplazamiento de (0,0) usado en el **Archivo de Entrada**.

Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.

6.7.3 Optimizar, Estándar



La **Optimización Estándar** se usa principalmente para optimizar los archivos utilizados en un flujo de trabajo gráfico.

Conectar Curvas Abiertas



Se conectan los segmentos curvos cercanos entre sí. Seleccionar **Conectar Curvas Abiertas** para:

- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = **Distancia Máxima** donde se permite la conexión de la curva.

Rechazar Curvas Pequeñas

Se omiten los pequeños elementos de curva independientes.

Seleccionar Rechazar Curvas Pequeñas para:

- Eliminar curvas y puntos errantes no deseados.
- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = Tamaño Máximo de un segmento curvo que puede ser omitido.



Evitar Sobrecortes



Se cortarán las líneas y se modificará la dirección, si el ángulo supera un límite especificado. Esto es para evitar los sobrecortes de cuchilla visibles.

Definir Dirección de la Curva



Especificar una norma general para la ejecución de la dirección de la curva.

Uso típico:

Frecuentemente, al fresar, la parte izquierda del trazo tiene una superficie más lisa, comparada con la parte derecha.

Utilizar esta función para optimizar la calidad de su producto.

Invertir Dirección de Curva para Curvas Interiores



Especificar una norma general para la ejecución de la dirección de la curva.

Es una extensión de la función **Definir Dirección de la Curva**, ver arriba.

Si la parte azul es su producto y se desea una superficie lisa en el exterior y en el interior, se debe invertir la dirección del curvador para la curva interior.

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del trabajo se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente.

Se ignorará cualquier desplazamiento de 0,0 usado en el Archivo de Entrada.

Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.

6.7.4 Optimizar, Creación de Muestras

Optimizar para **Confección de Muestras** se usa normalmente para conseguir la máxima calidad de corte y de hendido con diseños para **Ondulado** y **Cartón Plegable**.

Por favor, tengan en cuenta que:

- La mayoría de operaciones para **Creación de Muestras** solo se aplicarán en los **Tipo de Capa** Corte y Hendido.
- La relevancia de esta función depende de si la optimización se realiza durante la salida del software CAD / Preparación de Trabajo.

Las funciones disponibles en **Optimizar para Confección de Muestras** son similares a las funciones de optimización en ArtiosCAD de Esko.

Seleccionar los parámetros en las siguientes Categorías:

- General funciones de optimización general.
- *Ranuras Redondas* funciones para evitar el rasgado en ranuras estrechas.
- Sobrecorte y Esquinas funciones para evitar el rasgado y el sobrecorte en las esquinas.
- Sobrehendido funciones para mejorar las prestaciones durante el hendido.

6.8 Presets de Producción

ESK0 🕄



Un **Preset de Producción** describe se produce el trabajo en la mesa

Contiene la misma información incluida en **Trabajo Abierto->Configuración de Producción**. Para más detalles, ir *aquí*.

Resources:	Production Presets:	Details:		
Overview Tooling Presets	Esko Default	Production Preset Name: E	Production Preset Name: Esko Default	
Optimization Presets Production Presets Cutting Profiles My Materials		Description:	Park After Table Main Reference - No offset	
Mapping Presets		Copies:	1	
		Quality:	Balanced	
		Material Handling		
		Table Preset:	Park Alter Table	
		Registration		
		Registration Type:	Registration Marks/None	
		Compensation: Search Area:	Full Compensation Normal	
		First Mark Confirmation:	Never	
		Position		
		Reference Point:	Main Reference Point	
		Offset:	0, 0 mm	
		Tool Head Parking		
		Park Position:	200, 0 mm	
About Production		Relative to:	Job Bottom	

Presets de Producción:

Lista de los **Presets de Producción** disponibles.

iPC se entrega con un conjunto de **Presets de Producción Predeterminados de Origen**. Si se preparan **Presets de Producción** propios, estos se añadirán a esta lista.

Desde el diálogo están disponibles las funciones siguientes:

Eliminar

Si se selecciona alguno de los **Presets de Producción Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Puede eliminar cualquiera de sus **Presets de Producción** propios.

Renombrar

Si se selecciona alguno de los **Presets de Producción Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Puede renombrar cualquiera de sus **Presets de Producción** propios.

Detalles

Esta es una ventana de información que muestra los parámetros actuales para el **Preset de Producción** seleccionado.

Puede editarse el texto en la ventana Descripción.

6.8.1 Seleccionar Presets de Producción

La	ayers	Production		
Production Preset: Esko Default				
Copies:	1	Table Run 1: 1 copies	0	
Quality:	Accuracy	Sp.	eed 	

Desde Ficha Producción->Preset de Producción, seleccionar Seleccionar Preset de Producción...

Production Presets:	Details:		
Esko Default	Production Preset Name:		
	Description:	Park After Table Main Reference - No offset	1
	Copies: Quality:	1 Balanced	Â
	Material Handling Table Preset:	Park After Table	

Desde la lista de **Presets de Producción**, seleccionar.

6.8.2 Crear Presets de Producción

Paso 1: Crear un Trabajo

Paso 2 - preparar parámetros de Producción

Preparar los parámetros de **Producción** necesarios para este **Preset de Producción**.

Paso 3 - invocar Guardar como Preset de Producción



Laye	ers	Production		
Production Preset: Esko Default				
Copies:	1	Table Run 1: 1 copies	0	
Quality:	Accuracy	- O	10482b	

Desde la Ficha Producción->Preset de Producción, seleccionar Guardar Como Preset de Producción...

Save Production Preset	×	
Production Preset Name: Esko Default_copy_copy		
	Save Cancel	

Introducir un nombre para el preset y pulsar **Guardar**.

6.8.3 Actualizar Presets de Producción

Laye	ers	Production		
Production Preset: Esko Default				
Copies:	1	Table Run 1: 1 copies	0	
Quality:	Accuracy		10482b	

Paso 1 - Seleccionar Preset de Producción

Desde la Ficha Producción->Preset de Producción, seleccionar Seleccionar Preset de Producción..., seleccionar el Preset de Producción que se desea actualizar.

Paso 2 - actualizar parámetros de Producción

Preparar los parámetros de **Producción** necesarios para este **Preset de Producción**.

Paso 3 - invocar Actualizar Preset de Producción

Invocar Ficha Producción->Preset de Producción, seleccionar Actualizar Preset de Producción...

Confirmar que se desea actualizar este **Preset de Producción**, y ya se ha acabado.
6.9 Perfiles de Corte

⇒	Barra Menú->Avanzado->Recursos
Cutting Profile	S

Un **Perfil de Corte** es un contenedor para un conjunto seleccionado de:

- Preset de Utillaje
- Preset de Optimización
- Preset de Producción

Los **Perfiles de Corte** son útiles cuando puede usarse la misma combinación de **Utillaje**, **Optimización** y **Presets de Producción** para varios **Materiales** o **Familias de Material**.

- iPC se entrega con un conjunto de **Perfiles de Corte Predeterminados de Origen**.
- Puede crear su **Perfil de Corte** propio.

resources:	Cutting Profiles:	Cutting Profile Details:	
Overview Tooling Presets	C Esko Default for Miling	Cutting Profile Name:	Sample Cutting profile - FAST
Optimization Presets Production Presets Butting Profiles My Materials Material Families	Esko Default Standard Cut My Cutting Profile Sample Cutting profile - FAST Sample Cutting Profile - High Quality	Description:	This is an example of how you can build up multiple production setup's for one material that is easy to alternate between.
Mapping Presets		Tooling Preset:	O MultiCut HP Milling, 4mm bit, BIT-MUS06401 •
			Layer Type Tool
			Regmark i-cut Camera Cut HP Milling 0
			Suitable for:
			WOOD;MDF-PLY-PINE: 6 to 10 mm
		Optimization Preset:	General Knife Cut - Connect open curves •
		Production Preset:	C Esko Default

Perfiles de Corte:

Esta es la lista de **Perfiles de Corte** disponibles.

😔 - Perfiles de Corte Predeterminados de Origen

Si se prepara un **Perfil de Corte** propio, dicho perfil será añadido a la lista.

Añadir

Crear su **Perfil de Corte** propio.



Para detalles sobre crear y editar, ir aquí.

Eliminar

Se puede crear su **Perfil de Corte** propio.

Si se selecciona uno de los **Perfiles de Corte Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Renombrar

Si se selecciona alguno de los **Perfiles de Corte Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Se puede renombrar cualquiera de sus **Perfiles de Corte** propios.

Copiar

Crear un **Perfil de Corte** propio, basado en una copia del perfil seleccionado.

Para detalles sobre crear y editar, ir *aquí*.

6.9.1 Detalles del Perfil de Corte



Nombre del Perfil de Corte:

Este es el nombre del **Perfil de Corte** que se va a editar.

Descripción

Para su referencia, introduzca una descripción del Perfil de Corte.

Preset de Utillaje

Desde la lista desplegable, seleccione el **Preset de Utillaje** adecuado.

En la ventana de información, está disponible la información siguiente sobre el **Preset de Utillaje** seleccionado:

- Tipo de Capa
- Herramienta correspondiente
- Aplicable para lista de materiales definido para ser aplicable a este Preset de Utillaje.

Nota: Si se crea un **Perfil de Corte** para un material específico, se le debe asignar un **Preset de Utillaje** aplicable a dicho material.

Preset de Optimización

Desde la lista desplegable, seleccione el **Preset de Optimización** adecuado.

Preset de Producción

Desde la lista desplegable, seleccione el **Preset de Producción** adecuado.

6.10 Mis Materiales





6.10.1 Editar Mi Material

Nombre del Material

El nombre del material seleccionado se muestra aquí.

Familia de Material

Desde la lista desplegable, seleccionar la Familia de Material a la que pertenece este material.

Grosor

Especificar el grosor del material.

El valor se muestra en mm o pulgadas.

Se pueden introducir valores como 0,2 pulg. independientemente del parámetro de unidad general.

Medición del Material

Desde la lista desplegable, seleccionar:

- Medición optimizada. El material se mide en dos esquinas opuestas del Trabajo.
- Medir en la **Posición Láser**. Se realiza una medición del grosor de material en la posición del **Puntero Láser**.
- No medir. Se usa la información actual del grosor del material.



Elevación adicional de la herramienta, para material irregular

Seleccionar esta función si su material tiene una superficie irregular. Evitar que la herramienta rasque el material.

6.10.2 Usar Perfil de Corte para definir los parámetros de corte



Perfil de Corte

De la lista desplegable, seleccionar un **Perfil de Corte** adecuado. La lista desplegable muestra los **Perfiles de Corte** que son aplicables a este material.

Al seleccionar un **Perfil de Corte**, se selecciona una combinación de **Preset de Utillaje**, **Preset de Optimización** y **Preset de Producción**.

La combinación actual se muestra en el diálogo.

Nota: Los Perfiles de Corte son preferibles a los Parámetros Específicos de Material en dos situaciones:

- Cuando la misma combinación de Utillaje, Optimización y Presets de Producción puede usarse para varios Materiales o Familias de Material.
- En algunas aplicaciones tempranas, los Perfiles de Corte se pueden seleccionar y añadir al archivo de entrada para iPC, mientras que los Parámetros Específicos de Material no se pueden seleccionar.

6.10.3 Usar Material para definir los parámetros de corte

Resources:	My Materials:	General Cutting Sizes			
Overview Tooling Presets Optimization Presets Production Presets Cutting Profiles My Interests Material Families Mapping Presets	Esto Sample Material E-FUTE_123 My Material	Select your boots way of protocing the material.			
	Tending Presset:	Tooling Preset.	Sample Tooling Preset - FAST		
			Layer Type Tool		
			Regmark i-cut Camera Cut LaserPointer		
		Optimization Preset:	Esko Default	•	
		Production Preset:	Default Panel Reference	•	

Usar esta función para preparar una combinación de **Preset de Utillaje**, **Preset de Optimización** y **Preset de Producción** adecuada para el material actual.

Preset de Utillaje

De la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Utillaje** adecuado. La lista desplegable muestra los **Presets de Utillaje** que son aplicables a este material. Se muestran los **Tipos de Capa** y sus herramientas correspondientes.

Preset de Optimización

De la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Optimización** adecuado.

Preset de Producción

De la lista desplegable, seleccionar un **Preset de Producción** adecuado.

6.10.4 Especificar Tamaño de Placa

Esko Sample Material E-Ru/TE_123 My Material	Sizes My Board	Name:		
			My board	
		Length: Width:	1000 mm 1000 mm	Roll feed
		Structural Direction:	None	
		🗈 Oversile general n	naterial settings	
		Tooling Preset:		
		Optimization Preset:		
		Production Preset:		
	Add Remove			
		Add Remark	Adl Remov	Adl Remov

El material puede estar disponible **Tamaños de Placa** diferentes.

Usar este diálogo para el mantenimiento de la lista de **Placas**, y para seleccionar una placa adecuada para este **Preset de Utillaje**.

Nota: En esta versión de iPC, el Tamaño de Placa solo se utiliza para Añadir Trazado Encajado...

Tamaños





Esto es una lista de **Placas** predefinidas. Si se prepara una nueva placa para este material, el material se añadirá a esta lista.

Añadir

Se añade una placa nueva a la lista.

Eliminar

Eliminar la placa seleccionada de la lista.

Nombre

Aquí se puede editar el nombre de la placa seleccionada.

Longitud / Anchura

Especificar el tamaño de la placa. Los valores se muestran en mm, pero se puede introducir un número como 50 pulg.

Alimentación por Bobina

Especificar que se tiene una bobina de material.

Dirección estructural

Desde la lista desplegable, seleccionar la dirección de ondulado.

Modificar los parámetros generales de material

Aún no se ha implementado.

6.11 Familias de Material

Básicamente, Familias de Material es una lista de nombres.

Se utiliza Familias de Material para simplificar la selección de Presets de Utillaje.

La secuencia es como sigue:

Definir Preset de Utillaje



Al definir un **Preset de Utillaje**, se especifica el **Material** o **Familia de Material** al que se aplica el **Preset de Utillaje**.

Como se ve en el ejemplo, **Preset de Utillaje 1** y **Preset de Utillaje 3** se aplican ambos a la **Familia de Material 1**.

Seleccionar Preset de Utillaje

Si para un trabajo se pide seleccionar un **Preset de Utillaje**, primero se pide especificar una **Familia de Material**.

En la lista de **Presets de Utillaje** disponibles, solo se muestran los que son aplicables la **Familia de Material** seleccionada.



De esta manera, el número de elecciones está limitado a los que son relevantes.

6.11.1 Conservar las Familias de Material

•			
	Barra Menú->	>Avanzado->Rec	cursos
Material Fa	milies		
Resources			
Resources:	Material Families: Material Family Name	Created by	
Tooling Presets Optimization Presets	ACM (Aluminium composite materials)	iha	ă
Production Presets	ACM (Auminium composite materials) Acrylic	liha From Cutting Key	
Cutting Profiles My Materials	Adhesive vinyl(decal) Banner	From Cutting Key From Cutting Key	
Material Parvilles Mapping Presets	Banner Mesh Comunited (Paperboard) Double wall	From Cutting Key	
	Corrugated (Paperboard) Double wall	iha	
	Corrugated (Paperboard) Micro Flute Corrugated (Paperboard) Micro wall	From Cutting Key liha	
	Conugated (Paperboard) Single vall Conugated (Paperboard) Triple vall	iha iha	
	Corrugated Plastic	From Cutting Key	
	Form Board - Soft (PUR)	From Cutting Key From Cutting Key	
	Foamed PVC - PS Folding Carton	From Cutting Key From Cutting Key	
	Folding Carton	From Cutting Key	
	Mesh	From Cutting Key	
	New Material Family New Material Family22	jiko jiko	
	PaperCore Board - Sandwich board Samula Material Family	From Cutting Key	
	Textile	From Cutting Key	
	Add Remove Rename	1ha	
[
	aa da Mataviali		

Familias de Material:

Esta es la lista de las **Familias de Material** disponibles.

Si se prepara una **Familia de Material** propia, dicha familia será añadida a la lista.

Añadir





Crear su propia Familia de Material.

Eliminar

Eliminar la Familia de Material seleccionada.

Renombrar

Renombrar la Familia de Material seleccionada.

Para información sobre cómo aplicar una Familia de Material a un Preset de Utillaje, ver *Presets de Utillaje*.

6.11.2 Seleccionar Familias de Material



Es la única selección de **Preset de Utillaje** donde se pide la **Familia de Material**.

6.12 Presets de Mapeado



Preset de Mapeado define como se mapea la geometría contenida en el **Archivo de Entrada** a los **Tipos de Capa iPC**.

Un **Preset de Mapeado** contiene un grupo de normas de mapeado para cada formato de archivo que puede importar iPC.



Los tipos de línea en el **Archivo de Entrada** son definidos de diferentes maneras, según el formato de archivo. Generalmente es por Capas, por números P y por color.

6.12.1 Seleccionar Presets de Mapeado



Mis Trabajos->Seleccionar Trabajo->Parámetros de Mi Trabajo->Mapeado

Esko Default
Esko Default Corrugated (Inch)
Esko Default Corrugated (mm)
Esko Default Folding Carton (Inch)
Esko Default Folding Carton (mm)

En la lista de **Presets de Mapeado**, seleccionar el que usar.

6.12.2 Conservar los Presets de Mapeado





Resources	And in State State			
Resources:	Mapping Presets:	Mapping Presets Details	ĸ	
Overview Tooling Presets Optimization Presets Production Presets Cutting Profiles My Materials	Etko Default Eako Default Convgated (inch) Eako Default Convgated (inm) Eako Default Folding Carton (inch) Eako Default Folding Carton (inm)	Mapping Preset Name: Description:	Esko Default	
Mapping Presets	(Kongsberg Mapping	Standard ArtiosCAD for Kongsberg	0
		ARD Mapping	ArticsCAD Consignted	0
		CF2 Mapping	Esko Default	•
		DOES2 Mapping:	Esko Default	•
		DIF Mapping	Esko default inch	•
		POF Mapping	Esko layer name based	•
		i-script Mapping:	Esko layer type and name based	0
	Add Remove Resame Copy			

Presets de Mapeado:

Esta es la lista de **Presets de Mapeado** disponibles.

Está disponible un grupo de Presets de Mapeado Predeterminados de Origen.

Si se crean **Presets de Mapeado** propios, estos se añaden a esta lista.

Los **Presets de Mapeado Predeterminados de Origen** pueden verse, pero no pueden modificarse.

Añadir

Crear su propio **Preset de Mapeado**.

Eliminar

Se pueden eliminar sus propios **Presets de Mapeado**.

Si se selecciona uno de los **Presets de Mapeado Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Renombrar

Se pueden renombrar sus propios **Presets de Mapeado**.

Si se selecciona uno de los **Presets de Mapeado Predeterminados de Origen**, este botón será desactivado.

Copiar

Crear su propio **Preset de Mapeado** basado en una copia del preset seleccionado.

Descripción

Se muestra una descripción del **Preset de Mapeado** seleccionado.

Mapeado para diferentes formatos de archivo

Para el Preset de Mapeado seleccionado:

- Esta es una visión general que muestra el **Mapeado** incluido para los diferentes formatos de archivo.
- No hay modificaciones disponibles.

Acerca de sus propios **Presets de Mapeado**, ver abajo.

Crear su propio Preset de Mapeado

Pueden crear su propio **Preset de Mapeado Añadiendo** o **Copiando** en el diálogo **Presets de Mapeado**.

Primero se le pide un nombre para el Preset de Mapeado.

Introducir el nombre deseado, pulsar Aceptar para continuar al diálogo **Editar Preset de Mapeado**:

Descripción

Al crear su propio **Preset de Mapeado**, introducir una descripción aquí.

Mapeado para diferentes formatos de archivo

Mapeado Kongsberg Desde la lista desplegable, seleccione el Mapeado a usar.

Mapeado ARD

Desde la lista desplegable, seleccione el **Mapeado** a usar.

Mapeado CF2

Desde la lista desplegable, seleccione el Mapeado a usar.

Mapeado DDES2

Desde la lista desplegable, seleccione el Mapeado a usar.

Mapeado DXF

Desde la lista desplegable, seleccione el **Mapeado** a usar.

Mapeado de PDF

Desde la lista desplegable, seleccione el **Mapeado** a usar.

Mapeado i-script

Desde la lista desplegable, seleccione el Mapeado a usar.

No se pueden modificar los Mapeados Predeterminados de Origen.

Si desea un **Mapeado** modificado en **Preset de Mapeado**, se debe crear su **Mapeado** propio desde el menú **Acciones de Mapeado**:

Acciones de Mapeado

\$

Añadir

Añadir un nuevo **Mapeado** a este formato de archivo. Para detalles sobre cómo crear y editar su propio **Mapeado**, ver abajo.

Eliminar

Eliminar este **Mapeado**. Para eliminarlo, se debe haber seleccionado uno de sus propios **Mapeados**.



Vista

Ver el **Mapeado** seleccionado.

Copiar

Añadir un nuevo **Mapeado** a este formato de archivo, basado en una copia del **Mapeado** seleccionado.

Para detalles sobre cómo crear y editar su propio Mapeado, ver abajo.

Crear su propio Mapeado

Pueden crear su propio **Mapeado Añadiendo** o **Copiando** en el diálogo **Acciones de Mapeado**. Primero se le pide un nombre para el **Mapeado**.

Introducir el nombre deseado, pulsar Aceptar para continuar al diálogo Editar Mapeado:

rreset rvame:			
Registration Ma	rk Type: Circle		
Search for ACM	objects matching the search	criteria below, and import them into an iPC layer	
Eventhing els	-> <do import="" not=""></do>	*	.▲ Diam
			Dyplicate
			Move Up
			Move Dow
			Bemove
import rules are	applied in the order defined in	the table above, starting with the topmost rule.	

Un **Mapeado** es básicamente un conjunto de normas para convertir el **Archivo de Entrada** a **Capas iPC**.

Existen diferentes normas para diferentes formatos.

Nombre de Preset

Introducir un nombre para el nuevo Mapeado.

Nuevo

Añadir una nueva línea a la tabla.

Duplicar

Crear un duplicado de la línea seleccionada en la mesa, para crear una entrada similar en la mesa de **Mapeado**.

Mover Arriba

Mover la línea seleccionada un paso hacia arriba.

Mover Abajo

Mover la línea seleccionada un paso hacia abajo.

Eliminar

Eliminar la línea seleccionada.

Preset Name: Oxeded Anost-KID for Kongulery Pregistration Mark Type: Circle Pregistration Mark Type: Circle Plumber → IPC Layer Name IPC Layer Type Plumber → IPC Layer Name IPC Layer Type 1 → Crease Crease 2 → Out 5 → Sample pen 1 Pot	Now
Registration Mark Type: Circle ▼ Search for ACM objects matching the search orteria below, and import them into an IPC layer. PAumber → IPC Layer Type 1 → Crease Crease Crease Case 2 → Out 5 → Sample pen 1 Pot	New
Search for ACM objects matching the search ortants below, and import them into an IPC layer. PAlumber →> IPC Layer Name IPC Layer Type 1 →> Orease Orease Orease 2 →> Out Out 5 →> Sample pen 1 Pot	New
P-Number → PC Layer Name PC Layer Type 1 → Crease Crease 2 → Out Cut 5 → Sample pen 1 Piot	New
1 -> Crease Crease 2 -> Cut Cut 5 -> Sample pen 1 Plot	
2 -> Cut Cut 5 -> Sample pen 1 Plot	Dyplicate
5 -> Sample pen 1 Plot	Maura Lia
	move gp
6 -> Sample pen 2 Hot	Move Dow
7 -> sample pen 3 Hot	Bemove
S -> riegmark riegmark	
12 -> Partial or # Partial Cr#	
21 -> Revenue Create Revenue Create	
31 -> Reverse Crease cross Reverse Crease cross rain	
<everything els=""> [PNumber] Unknown</everything>	

PDF Mapping Se	ttings: text 📃 Import	trim box				
	IPC Layer	name:		IPC Layer type: Unknown	Ψ	
Count for DOE	binds matching the		win holess and incode	there into an IPC lower		
Laver Name	Graphic Type	Color	-> iPC Laver Nam	them into an IPC layer.	^	New
Regmark	Any	Any	-> [Laver]	Regmark		
Cut	Any	Any	-> [Layer]	Cut	=	Dyplicat
Through Cut	Any	Any	-> [Layer]	Cut		Move U
Router Cut	Any	Any	-> [Layer]	Cut		Move Do
Crease	Any	Any	-> [Layer]	Crease		Leone 20
Score	Any	Any	-> [Layer]	Crease		Bernov
Fold	Any	Any	-> [Layer]	Crease		
Partial Cut	Any	Any	-> [Layer]	Partial Cut		
Perforation	Any	Any	-> [Layer]	Perf Cut		
Kiss Cut	Any	Any	-> [Layer]	Kiss Cut		
V-notch	Any	Any	-> [Layer]	V-notch		
Plot	Any	Any	-> [Layer]	Plot		
Rep Plat	Ame	Ame	> Il mund	Dist	*	

ACM estándar nara Kongsherg

ACM estándar para Kongsberg	Preset de Mapeado a formato PDF
Tipo Marca de Registro	lgnorar texto
Especificar el Tipo Marca de Registro usado en el Archivo de Entrada	Se ha omitido texto en el Archivo de Entrada .
Número P	Importar caja de recorte
Número utilizado para identificar los diferentes tipos de línea en el Archivo de	Especificar si se debe incluir una Caja de Corte .
Entrada.	Caja de Corte = rectángulo de contención.
	Nombre de Capa iPC
	Nombre de Capa iPC para Caja de Corte.
	Tipo de Capa iPC
	Tipo de Capa iPC para Caja de Corte.
	<i>Tipo de Capa</i> para Caja de Corte.

General

Los parámetros de **Archivo de Entrada** diferirán según los diferentes formatos del archivo.

Nombre de Capa iPC

Nombre de Capa a usar en iPC.

Tipo de Capa iPC

Tipo de Capa a usar en iPC.



6.13 Presets de Mesa

Preset de Mesa define algún comportamiento básico del sistema, como alimentación por hoja, por bobina, y otros.

Como predeterminado se instalan varios **Presets de Mesa** adecuados para la mayoría de escenarios de producción instalados.

Además, se pueden añadir y borrar Presets de origen especializados, según sus necesidades.

Si es necesario, añadirlos a los Presets existentes usando la función **Cargar**.

Nota: Solo se pueden instalar los **Presets de Mesa** configurados para la **Configuración de Máquina** actual.

Seleccionar Preset de Mesa



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Manipulación de Material->Preset de Mesa

6.13.1 Presets de Mesa, están instalados como predeterminados

Los siguientes **Presets de Mesa** están instalados como predeterminados:

- Aparcado Después de Mesa
- Aparcar después de Mesa, Vacío Manual
- Alimentación por Bobina
- Alimentar Hoja, Alimentar Antes
- Producción MultiZona

Aparcado Después de Mesa

Antes de empezar, colocar la primera hoja sobre la superficie de la mesa.

- 1 Al pulsar *Iniciar*, ocurrirá esto:
- Se producirá la Copia 1, o
- Se producirá el número de copias especificado por Montaje por Repetición.
- 2 El cabezal de herramienta se moverá a la **Posición de Aparcado**.
- 3 Sustitución de Material aparece en Panel de Máquina.
- 4 El operador debe reemplazar el material en la misma posición, y luego pulsar Iniciar.

5 - Las copias restantes se producirán de la misma manera, hasta producir el **Número de Copias** especificado. El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Aparcar después de Mesa, Vacío Manual

Antes del inicio, colocar la primera hoja sobre la superficie de la mesa.

1 - Al pulsar *Iniciar* se producirá la copia 1, alternativamente el número de copias especificado por **Montaje por Repetición**.

2 - El cabezal de herramienta se moverá a la **Posición de Aparcado**.

3 - Sustitución de Material aparece en Panel de Máquina.

4 - El operador debe reemplazar el material en la misma posición, y luego pulsar Iniciar.

5 - Las copias restantes se producirán de la misma manera, hasta producir el **Número de Copias** especificado.

Vacío y **Soplado** son manuales, para controlarlo el operador desde el **Panel Operadores**.

Alimentación por Bobina



Se requiere la solución Cinta Transportadora.

La primera copia en la bobina, debe colocarse sobre la mesa, antes de empezar.

1 - Al pulsar *Iniciar* se producirá la copia 1, alternativamente el número de copias especificado por **Montaje por Repetición**.

2 - El transversal se moverá a la parte trasera de la **Mesa de Corte**, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la bobina. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

3 - Se produce la segunda copia. (Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente, salvo si la distancia de paso se ha especificado correctamente.)

4 - El transversal alimentará la copia siguiente (Ahora las Marcas de Registro se identificarán automáticamente.)

5 - La secuencia continúa hasta producir el **Número de Copias** especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Alimentar Hoja, Alimentar Antes



ΗW

Requiere **Alimentador de Hojas** y cinta transportadora.

Empezar sin ninguna hoja sobre la superficie de la mesa.

1 - Cuándo se pulsa *Iniciar*

- Se carga en la superficie de la mesa el número de hojas definido por **Precargar Hojas** (predeterminado 1), mediante **Alimentador de Hojas** y la cinta transportadora + el transversal.
- La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

2 - Se produce la primera hoja, alternativamente se produce el número de copias de **Montaje por Repetición** en la dirección Y, mientras **Alimentador de Hojas** toma la hoja siguiente. Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente.

3 - El transversal se moverá a la parte trasera de la mesa, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la hoja.

4 - Se produce la segunda copia. Normalmente, las marcas de registro ahora se encuentran automáticamente.

5 - El **Alimentador de Hojas** tomará simultáneamente la siguiente hoja, pero durante las primeras copias aprende cuando debe iniciarse la operación, para presentar la hoja a tiempo.

6 - El transversal alimentará la hoja siguiente.

7 - La secuencia se repite hasta producir el **Número de Copias** especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Producción MultiZona

Ver el *capítulo* aparte.

6.13.2 Presets de Mesa opcionales

- Alimentación por Bobina, Soplado Doble
- Alimentación por Hojas, No Alimentar Antes
- Alimentación por Hojas, No Alimentar Antes, Soplado Doble
- Alimentación de Hoja con Código de Barras
- Alimentar Hoja Manual, Alimentar Antes
- Alimentar Hoja Manual, No Alimentar Antes

Alimentación por Bobina, Soplado Doble

ΗW

Se requiere la solución Cinta Transportadora.

La primera copia en la bobina, debe colocarse sobre la mesa, antes de empezar.

1 - Al pulsar *Iniciar* se producirá la copia 1, alternativamente el número de copias especificado por **Montaje por Repetición**.

2 - El transversal se moverá a la parte trasera de la **Mesa de Corte**, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la bobina. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

3 - Se completa totalmente una secuencia de **Soplado**, para poder eliminar las arrugas en el material.

4 - Se produce la segunda copia. (Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente, salvo si la distancia de paso se ha especificado correctamente.)

5 - El transversal alimentará la copia siguiente (Ahora las Marcas de Registro se identificarán automáticamente.)

6 - La secuencia continúa hasta producir el **Número de Copias** especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Alimentar Hoja, No Alimentar Antes

ΗW

Requiere **Alimentador de Hojas** y cinta transportadora.

Empezar con una hoja sobre la superficie de la mesa.

1 - Cuándo se pulsa *Iniciar*

2 - Se produce la primera hoja, alternativamente se produce el número de copias de **Montaje por Repetición** en la dirección Y, mientras **Alimentador de Hojas** toma la hoja siguiente. Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente.

3 - El transversal se moverá a la parte trasera de la mesa, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la hoja. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

4 - Se produce la segunda copia. Normalmente, las marcas de registro ahora se encuentran automáticamente.

5 - El **Alimentador de Hojas** tomará simultáneamente la siguiente hoja, pero durante las primeras copias aprende cuando debe iniciarse la operación, para presentar la hoja a tiempo.



- 6 El transversal alimentará la hoja siguiente.
- 7 La secuencia se repite hasta producir el Número de Copias especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Alimentar Hoja, No Alimentar Antes, Soplado Doble

ΗW

Requiere **Alimentador de Hojas** y cinta transportadora.

Empezar con una hoja sobre la superficie de la mesa.

1 - Cuándo se pulsa Iniciar

2 - Se produce la primera hoja, alternativamente se produce el número de copias de **Montaje por Repetición** en la dirección Y, mientras **Alimentador de Hojas** toma la hoja siguiente. Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente.

3 - El transversal se moverá a la parte trasera de la mesa, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la hoja. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

4 - Se completa totalmente una secuencia de **Soplado**, para poder eliminar las arrugas en el material.

5 - Se produce la segunda copia. Normalmente, las marcas de registro ahora se encuentran automáticamente.

6 - El **Alimentador de Hojas** tomará simultáneamente la siguiente hoja, pero durante las primeras copias aprende cuando debe iniciarse la operación, para presentar la hoja a tiempo.

7 - El transversal alimentará la hoja siguiente.

8 - La secuencia se repite hasta producir el **Número de Copias** especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Alimentar Hoja Manual, Alimentar Antes

ΗW

Requiere cinta transportadora, pero no Alimentador de Hojas.

Empezar sin una hoja sobre la superficie de la mesa.

- 1 Cuándo se pulsa Iniciar:
- Se carga en la superficie de la mesa el número de hojas definido por **Precargar Hojas** (predeterminado 1), mediante la cinta transportadora y el transversal.

- El operador debe estar listo para presentar las hojas que se tomarán en la parte trasera de la máquina.
- La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

2 - Se produce la primera hoja, alternativamente se produce el número de copias de **Montaje por Repetición** en la dirección Y.

3 - La primera marca de registro debe identificarse manualmente.

4 - El transversal se moverá a la parte trasera de la mesa, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la hoja. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

5 - Se produce la segunda copia. Normalmente, las marcas de registro ahora se encuentran automáticamente.

6 - La cinta transportadora + el transversal toman simultáneamente la siguiente hoja presentada por el operador, pero durante las primeras copias aprende cuando debe iniciarse la operación, para presentar la hoja a tiempo.

7 - La cinta transportadora + el transversal alimentarán la hoja siguiente.

8 - La secuencia se repite hasta producir el Número de Copias especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

Alimentar Hoja Manual, No Alimentar Antes

ΗW

Requiere cinta transportadora, pero no Alimentador de Hojas.

Empezar con una hoja sobre la superficie de la mesa.

1 - Cuándo se pulsa *Iniciar*

2 - Se produce la primera hoja, alternativamente se produce el número de copias de **Montaje por Repetición** en la dirección Y. Las primeras marcas de registro deben identificarse manualmente.

3 - El transversal se moverá a la parte trasera de la mesa, para trasladar hacia adelante la cinta transportadora y la hoja. La distancia de alimentación se define por **Longitud Alimentación de Hoja**, o alternativamente alimentación hasta entrada de la mesa, si **Alimentar a frente de mesa** está seleccionado.

4 - Se produce la segunda copia. Normalmente, las marcas de registro ahora se encuentran automáticamente.

5 - La cinta transportadora + el transversal toman simultáneamente la siguiente hoja presentada por el operador, pero durante las primeras copias aprende cuando debe iniciarse la operación, para presentar la hoja a tiempo.



6 - La cinta transportadora + el transversal alimentarán la hoja siguiente.

7 - La secuencia se repite hasta producir el **Número de Copias** especificado.

El Vacío y el **Soplado** se activan / desactivan automáticamente, como parte integrada de este proceso.

6.13.3 Conservar los Presets de Mesa



Usar estas funciones para mantener Presets de Mesa:

Borrar

Borrar Preset de Mesa seleccionado.

Cargar...

Cargar el **Preset de Mesa** desde la carpeta en el disco.

6.14 Acerca de Registro

6.14.1 Añadir Marcas de Registro

Para conseguir la alineación perfecta entre la impresión y el corte, todos los trabajos destinados a acabado con su dispositivo iPC, deben contener **Marcas de Registro**.

Al añadir **Marcas de Registro** a los archivos de impresión y a los archivos de corte, se proporciona a iPC la información necesaria para registrar el **Trazo de Corte** con el **Gráfico Impreso**.

La colocación y el número total de **Marcas de Registro** dependen de la tolerancia de corte requerida y de la cantidad de distorsión prevista.

i-cut Layout es un conjunto de software de Esko, que tiene funciones para la automatización del proceso de añadir **Marcas de Registro**.

El mismo algoritmo se usa en ai-cut; que es un plugin especial para Illustrator[®] y CorelDraw[®], disponible desde Esko.

Usar estas herramientas simplifica mucho el proceso de añadir **Marcas de Registro**, no obstante es importante comprender los conceptos básicos descritos en esta sección.

Para más información sobre ai-cut, ir aquí.



Mala triangulación de gráficos distorsionados, con solo cuatro **Marcas de Registro**.

Triangulación mejorada de gráficos distorsionados, con ocho **Marcas de Registro**.

Comprender las posibilidades de **Registro** con iPC, les ayudará a decidir el número de marcas a añadir a su trabajo, y dónde colocarlas. Revisar la sección **Tipos de Registro** de este manual, para más información sobre **Registro**.

Para obtener la mejor compensación posible, las **Marcas de Registro** deben estar colocadas alrededor, y en el interior (si es posible) del trazo de corte, en una relación triangular entre ellas. Los trabajos con tolerancias de corte más estrictas, requieren más **Marcas de Registro**.

Con más marcas, más pequeña resulta cada área triangulada, e iPC podrá compensar más exactamente la distorsión en dicha área.

Si existen áreas específicas dentro del trabajo que son más críticas que otras, deben añadirse más **Marcas de Registro** en aquellas áreas. Es difícil predecir con precisión la cantidad de distorsión que ocurrirá en un trabajo impreso; por ello sugerimos que siempre se incluyan más **Marcas de Registro** de las que creen que serán necesarias.

Siempre se pueden eliminar las **Marcas de Registro** innecesarias posteriormente en iPC, pero una vez impreso el trabajo ya es imposible añadir más **Marcas de Registro**.



Los trabajos más largos que su mesa de corte, se dividirán y producirán por iPC en secciones. Añadir **Marcas de Registro** a lo largo de estas divisiones, mejorará el registro y la alineación de los trazos de corte entre secciones.

6.14.2 Tipos de Marcas de Registro

Circle	•		
Mask	•	DÌOÌd	0
Donut	0	DÌO ^{←T}	0
Cross	+	⊸⊧⊧-⊤ ■∎■ ₊■→	÷

Círculo:	3 mm < D < 12 mm	1/8 pulg < D < 1/2 pulg.		
Máscara:	D >= d + 4 mm	D >= d + 5/32 pulg.		
Donut:	4 mm < D < 12 mm	5/32 pulg < D < 1/2 pulg.		
	1 mm < T < D/4	3/64 pulg < T < D/4		
Cruz:	4 mm < D < 15 mm	5/32 pulg < D < 19/32 pulg.		
	1 mm < T < D/4	3/64 pulg < T < D/4		

iPC soporta cuatro tipos de Marcas de Registro; círculo, máscara, donut y cruz.

La máquina buscará Marcas de Registro y detectará cualquiera de estas automáticamente.

Por ello, no existe ninguna función para especificar el tipo de Marcas de Registro.

Un círculo es la mejor elección para casi todos los escenarios. Si existe una reflexión alta o contraste insuficiente entre el color de las **Marcas de Registro** impresas y el fondo, la forma donut puede proporcionar a iPC un mejor resultado en la lectura de la marca de registro.

Sobre Marcas de Registro es importante conocer

Estas son las normas para la interpretación de una Capa Marca de Registro:

- Un contorno cerrado es una de las Marcas de Registro con posición en el centro geométrico.
- Una curva con 3 puntos es una detección de esquina.
- Una curva con 2 puntos es una detección de borde.



Si se tiene una sencilla cruz hecha con dos líneas entrecruzadas, en el archivo de entrada, se obtendrá una salida que no es predecible. Podrá ser interpretada como dos esquinas (A) o como tres bordes (B).

Usar un contorno cerrado de acuerdo con lo especificado arriba.

6.14.3 Tipos de Compensación

El **Tipo de Compensación** define iPC registrará y modificará los **Trazos de Corte**, basándose en la información reunida leyendo las **Marcas de Registro**.

Están disponibles los siguientes Tipos de Compensación:



.

- Colocación
- Registrar Curva
- Mover Trabajo
- Registrar Capa
- Compensación Lineal
- Compensación Completa

Para completar la imagen, aquí también hemos incluido la descripción de dos métodos de registro que no usan **Marcas de Registro**:

- Sin Marcas de Registro, usar Regla
- Reconocimiento de Borde

Sin Marcas de Registro, usar Regla



La colocación de la hoja contra la **Regla** garantiza el recorte correcto.



Es una condición previa que los gráficos estén colocados correctamente en relación a la esquina de la hoja.



Notas:

- La Mesa de Corte debe estar equipada previamente con Reglas.
- El desplazamiento desde el **Punto de Referencia** hasta la geometría, debe ser conocido.
- Este método no se recomienda si el trabajo contiene gráficos a los que debe alinearse el • recorte.

Reconocimiento de Borde



La Posición de la Hoja es desconocida, el recorte es erróneo



La Posición de la Hoja es obtenido por **Reconocimiento** Es una condición previa que de Borde



El recorte es perfecto

los gráficos estén colocados correctamente en relación a la esquina de la hoja.

Notas:

- El desplazamiento desde el borde de la hoja hasta la geometría, debe ser conocido (la caja de contención del trabajo).
- Se supone una esquina de hoja recta.
- Este método no de recomienda, puesto que no implica ninguna compensación.

Colocación

La manera más sencilla de **Registro** rota y coloca todas las curvas en todas las capas, como una sola.

El tamaño, forma y colocación relativa de las curvas permanecen intactos.



La posición y rotación de los gráficos son desconocidas



Usar Marcas de Registro para obtener la posición correcta.

Registrar Curva

Cada curva se produce en el tamaño y la forma exactos definidos por el archivo, pero registrada individualmente desde todas las demás curvas en el archivo; compensando los cambios de posición y rotación en el trabajo impreso.



La posición y rotación de los gráficos son desconocidas.



Usar **Marcas de Registro** para modificar la posición y rotación de cada curva individualmente.

Mover Trabajo

Dedicado específicamente a la rotulación textil para ajustar en un marco, que durante el acabado se encaja junto con otros objetos.

- Cada curva conserva el tamaño y la forma original.
- Cada curva se mueve individualmente, basándose en su centro de gravedad y la distorsión local cercana a dicha curva específica.
- · Cada curva se rota basándose en la rotación general medida.



La posición y rotación de los gráficos son desconocidas



Usamos Marcas de Registro para:

- Modificar la posición de cada curva individualmente.
- Modificar la rotación de cada curva según la rotación general calculada para todas las curvas.

Sobre Mover Trabajo es importante conocer:



- Necesita sangrado.
- Mover Trabajo se usa para evitar una rotación errónea de la primera curva. Si se usa Registrar Curva, la rotación de la primera curva se basa en las Marcas de Registro locales. Si el espaciado no es correcto, la primera curva podría rotarse fuera de alcance.
- Usar Mover Trabajo garantiza que la rotación de la primera curva esté alineada con la rotación de las otras curvas en el trabajo.

Registrar Capa

Similar a **Registrar Curva**, este tipo de registro compensa cada **Capa** individualmente. Todas las curvas en cada **Capa** conservarán exactamente su tamaño, forma y posición relativa.

Compensación Lineal

Este **Tipo de Registro** ofrece el segundo nivel más alto de compensación.

Cuando se selecciona Compensación Lineal, iPC aplica una compensación promedio para cada curva. El tamaño, forma, desplazamiento y rotación de todas las curvas se altera para compensar la distorsión lineal en el gráfico impreso. Compensación Lineal se usa raramente, porque **Compensación Completa** proporciona mejor registro y compensación, pero se continúa ofreciendo como una opción.





La posición, rotación y tamaño de los gráficos Usar Marcas de Registro para modificar son desconocidas.

posición, rotación y escala del recorte.

Compensación Completa

Cuando está seleccionado, iPC ajusta la posición de cada punto sobre cada individualmente, según las posiciones de las tres Marcas de Registro más cercanas a dichos puntos.

Esta función compensa todos los tipos de distorsión, incluyendo: desplazamiento, escalar, rotación, y distorsión inclinada y compuesta. Compensación Completa ofrece el nivel de compensación más alto disponible, y proporciona la mejor coincidencia posible del trazo de corte al gráfico impreso.



La posición y la forma de los gráficos son desconocidas



Usar **Marcas de Registro** para recalcular la forma de los gráficos.

6.14.4 Acerca de Tipos de Compensación

Seleccionar un **Tipo de Registro** para cada **Trabajo** (**Trabajo Abierto**->**Configuración de Producción**->**Registro**).

Los trabajos impresos con grandes cantidades de sangrado, o los trabajos que deben conservar un tamaño general exacto, o que contienen cortes que deben conservar un tamaño relativo exacto, pueden requerir usar **Colocación**, **Registrar Curva**, **Registrar Capa**.

Solo algunas marcas alrededor del borde exterior de cada trazo o grupo de trazos, ya proporciona información suficiente para estos **Tipos de Registro**.

Los trabajos que requieren **Registro de Corte a Impresión** preciso, o anchura del borde exterior precisa, deben producirse con **Compensación Completa**.

Los materiales inestables como los flexible o con gráficos aplicados, también requieren generalmente **Compensación Completa** para el **Registro** correcto.

Los trabajos producidos con métodos de impresión tradicionales, como la serigrafía, presentan la mayor dimensión de distorsión.

Los trabajos impresos digitalmente, generalmente contienen menos distorsión, pero la exactitud varía mucho de impresora a impresora. Producir trabajos impresos digitalmente con tolerancias estrictas, también necesita compensación, especialmente si el trabajo está impreso sobre un sustrato flexible.

6.15 Preparación de Archivo para iPC

6.15.1 Tipos de Archivo



Archivos de Entrada iPC

Están disponibles los siguientes tipos de archivo para la importación iPC:

- Archivos iPC: .cut, .script, .nest.
- Archivos de curva: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2, .cfg.

i-script

Salida del flujo de trabajo *i-script*.

Contiene los datos de corte, separados de un archivo gráfico. La extensión de archivo para los archivos **i-script** es normalmente .cut Para más información, ir *aquí*.

.nest

Este tipo de archivo contiene un **Trazado Encajado** guardado.

Adobe Illustrator[®] es ampliamente utilizado para preparación de archivos, pero también puede usarse cualquier otro software de diseño o dibujo basado en vectores, con capacidad de generar uno o varios de los tipos de archivo compatibles.

Archivos de Salida iPC

.cut

Un **Trabajo** guardado como archivo binario .cut contiene todos los parámetros aplicados al archivo.

Por ello no se aplican presets al importar dichos archivos.

Nota: Los archivos i-script usan frecuentemente la extensión .cut en lugar de .script.

6.15.2 Definir Trazos de Corte

Cada trabajo importado en iPC necesita trazos de corte, que son curvas vectoriales compuestas por segmentos de línea, arcos, puntos Bezier, etc. Estos trazos normalmente se crean o definen en su **Software de Diseño**.

La calidad de corte de sus trabajos terminados, es el resultado directo de la calidad de los trazos de corte que haya creado. iPC tiene algunas herramientas básicas para la optimización de la calidad del trazo de corte, y para mejorar velocidad de procesado, pero los trazos mal dibujados producirán malos resultados de corte.

Los mejores trazos de corte son curvas suaves que envuelven perfectamente los detalles más sencillos e intrincados.

Los trazos de corte malos consisten en curvas errantes dentro y fuera del registro, o curvas bastas compuestas por un número de puntos excesivo. La vectorización de gráficos raster, genera frecuentemente curvas malas que se deben refinar manualmente antes del corte. Para garantizar el registro adecuado entre el gráfico impreso y el corte, cada trazo de corte y marca de registro deben estar perfectamente alineados al gráfico asociado y la marca de registro en el archivo de impresión.

Los trabajos generados desde Sistemas de Diseño Estructural, como ArtiosCAD, serán optimizados a la mejor calidad de corte y no es necesaria ninguna optimización adicional.

Normalmente, los datos de corte y los de impresión se crean simultáneamente, y se separan en dos archivos antes de producir el trabajo. Esta separación de archivo se puede realizar manualmente antes de la impresión, o si el trabajo se va a imprimir digitalmente, el *flujo de trabajo i-script* permite que un software RIP compatible separe automáticamente los archivos antes de la salida al dispositivo de impresión.

6.16 Configurar Herramientas



Utilizar esta función para mantener sus Parámetros de Herramienta.

Los **Parámetros de Herramienta** proporcionados en este diálogo, se usarán para la configuración inicial al seleccionar las herramientas para las diferentes **Capas**.

Los parámetros iniciales son dobles:

- 1. Es el parámetro relevante para la herramienta
- 2. En caso positivo, cuál debe ser el valor predeterminado

Por favor, observen que estos parámetros los ha definido cuidadosamente el proveedor de cada herramienta, y solo debe cambiarlos personal cualificado.

Al usarlos en una **Capa**, los **Parámetros de Herramienta** se pueden modificar para adecuarlos a dicho trabajo.

Una modificación de los **Parámetros de Herramienta** en el interior de una **Capa** no modificará los **Parámetros de Herramienta** generales mantenidos desde este diálogo.

El tipo y número de parámetros en este diálogo, cambiará según la herramienta seleccionada.



No mostramos los diálogos para cada herramienta, sino que se ofrece una lista de parámetros cubriendo todas las herramientas:

Nombre

Desde la lista desplegable, seleccionar la **Herramienta** que se desea editar. Nota: En la lista desplegable, se muestran todas las herramientas posibles. Normalmente, en la planta del cliente solo está disponible un subconjunto.

Tipo

Desde la lista desplegable, seleccionar el **Tipo de Herramienta** usado para esta **Herramienta**. Para algunas **Herramientas**, se debe corregir **Tipo de Herramienta** cuando se usan **Plantillas de Corte**.

Cuchilla Predeterminada

Desde la lista desplegable, seleccionar la cuchilla usada para esta Herramienta.

Rapidez

Especificar la Velocidad de Ejecución para esta Herramienta.

Aceleración

Especificar la **Aceleración** a usar como valor % de la máxima aceleración disponible.

Profundidad, Según Ondulado

Si está activado puede especificarse **Profundidad Transversal a Ondulado** y **Profundidad Longitudinal a Ondulado** independientemente.

Profundidad Referida Arriba



Si está activado, la profundidad es relativa a la **Superficie del Material**. Si está desactivado, la profundidad es relativa a la **Superficie de Mantilla Base para Corte**.

Profundidad Longitudinal



Especificar la profundidad de corte/hendido en la dirección **Paralelo a Ondulado**. Puede especificarse como % de **Grosor del Material** o mm / pulgada.

Profundidad Transversal



Especificar la profundidad de corte/hendido en la dirección **Transversal al Ondulado**. Puede especificarse como % de **Grosor del Material** o mm / pulgada.

Ángulo para Elevar Herramienta

Si un cambio de dirección es superior a este ángulo, la herramienta se elevará en la esquina. Son aplicables las siguientes reglas:

- Ángulo para Elevar Herramienta solo es válido para las herramientas de cuchilla.
- El Ángulo para Elevar Herramienta está predeterminado en 30 grados.

¡ATENCIÓN!

El Ángulo para Elevar Herramienta es 14 grados si:

- La herramienta es la cuchilla **RotaCut**.
- La herramienta tiene un valor Retardo.
- La herramienta tiene un valor **Ajuste de Círculo**.
- La herramienta tiene un valor **Anchura**.

Detener al Seleccionar Herramienta

La ejecución se parará al seleccionar esta herramienta; esperando la intervención del operador. En el **Campo Editar**, añadir el texto a mostrar cuando se para la ejecución. Si el **Campo Editar** está vacío, se muestra un texto predeterminado.

Sobrecorte de Cuchilla

Añadir un desplazamiento al punto de **Inicio** y **Final** de una línea. Utilizar esta función para conseguir el corte correcto en las esquinas. Se permiten los valores positivos y negativos.

Ajuste de Círculo

Usar este parámetro para determinar la calidad de un círculo en el corte con cuchilla. Aumentar/reducir el valor para aumentar/reducir el radio del círculo. Usar una muestra de prueba para verificar el parámetro óptimo.

Invertir Operación

Especificar si esta capa debe ejecutarse sobre el lado *reverso* de la hoja.

Patrón de Perforación

Se le pide:

- Hoyo especificar la longitud de hoyo
- Espacio especificar la longitud de espacio
- Movimiento Continuo la máquina se mueve continuamente mientras se genera el patrón de perforación. Como consecuencia de ello, el patrón no es exacto según las medidas.

Multipasada

Ver Profundidad Multipasada para más información.



6.16.1 Control de Profundidad, Herramientas

Para algunas herramientas, se supervisa la profundidad máxima permitida:

Herramienta	Profundidad máxima permitida (mm/pulg.)		
Hendido HD	5 mm/0,2 pulg.		
Herramienta Hendido	5 mm/0,2 pulg.		
Herramienta MicroCut	2 mm/0,08 pulg.		
Herramienta Perforador	2 mm/0,08 pulg.		
Herramienta Fresado	1 mm/0,04 pulg.		

7. Como Empezar

Las instrucciones sobre la instalación del software están disponibles en un capítulo separado - *Instalar el software*.

Una vez la instalación se ha completado, iPC se puede abrir por primera vez.

Ejecutar el programa usando el **Icono Escritorio** o **el menú Inicio Windows**.

7.1 Secuencia de Inicio

Si el PC está conectado a una **Mesa de Corte**, seguir esta secuencia de inicio:

- **1.** Asegurarse que la **Mesa de Corte** está libre de obstrucciones y preparada para funcionar.
- 2. Conectar la Mesa de Corte a la corriente, según el Manual del Usuario para la mesa.
- 3.

Desde el Escritorio, pulsar doble el **Icono iPC**.

- **4.** En la **Mesa de Corte**, completar la secuencia de inicio que se describe en el **Manual del Usuario**.
- 5. La Interfaz de Usuario iPC aparecerá ahora en la pantalla del PC y ya está listo para iniciar.

7.2 Secuencia de Apagado

Seguir estos pasos para apagar adecuadamente su sistema:

- 1. Apagar la Mesa de Corte según la descripción en el Manual del Usuario.
- 2. Cerrar iPC usando Barra Menú->Archivo->Salir.



8. Flujo de Trabajo

Hay tres maneras diferentes de prepararse para la producción:

- **1.** Abrir un archivo .cut ya preparado y guardado, y producir.
- **2.** Crear un trabajo usando parámetros predefinidos:
 - Seleccionar un **Material** adecuado.
 - Seleccionar un Mapeado adecuado.
 - Seleccionar un **Perfil de Corte** adecuado. Según como se mapea el **Material**, este paso puede ser superfluo.
 - Producir.
- 3. Crear un trabajo, parámetros manuales:

Es una alternativa si el **Material** no tiene ningún preset mapeado, o cuando se desean cambiar parámetros.

- Seleccionar un **Material** adecuado.
- Seleccionar un Mapeado adecuado.
- Seleccionar un **Preset de Utillaje** adecuado.
- Seleccionar un **Preset de Producción** adecuado.
- Modificar Capas y Producción.
- Producir.

El flujo de trabajo básico se ilustra en esta figura:



En los capítulos siguientes se describe cada paso.

8.1 Importación de Archivo

Importar Archivos a Lista Mis Trabajos

8.1.1 Lista Mis Trabajos

Add Input Files Material Mapping Barra Menú->Archivo->Abrir Archivo Acciones de Mis Trabajos->Añadir... Acciones Mis Trabajos->Acciones...->Añadir...

Add Job						 ×
Look in:	🎉 My_files 👻			G 🦻 🖻 🖽 -		
e.	Name	^		Date modified	Туре	Siz ^
~>>	BP045.ard			24.04.2009 14:16	ARD File	
Recent Places	BP096.ard			28.01.2010 16:34	ARD File	
	BP097.ard			28.04.2009 12:20	ARD File	
	Eboxmc.acm			01.02.2013 11:16	ACM File	
Desktop	Firkant_100	00.acm		10.03.2015 08:34	ACM File	
AR00	🔄 firkanter.acm			08.04.2014 15:39	ACM File	
	firkanter_0	1.acm		12.06.2014 13:50	ACM File	
Libraries	G firkanter_0	2.acm		12.06.2014 13:52	ACM File	
	Firkanter_03.acm			12.06.2014 13:56	ACM File	
	firkanter_04.acm			12.06.2014 14:00	ACM File	
Computer	Geometry]	lestReg.acm		10.10.2011 12:51	ACM File	-
	₹					•
	File name:				-	Add
Network	Files of type:	All Supported Files			-	Cancel
	From File					
	Mapping: Esko Default					

Material

Seleccionar *Material* para utilizar al importar el **Archivo de Entrada** seleccionado.

Usar la selección predeterminada **De Archivo** y la información de **Material** se tomará del archivo de entrada, si la hay disponible.

Seleccionando **Material** da acceso a un conjunto de **Presets de Utillaje**, y de **Presets de Producción** y **Presets de Optimización** adecuados para el material (**Presets** a los que el **Material** está mapeado).

Para más información sobre el concepto **El Material es la clave**, ver *El Material es la clave* en la página 92.



Mapeado

Seleccionar *Mapeado* para utilizar al importar el **Archivo de Entrada** seleccionado.

Las diferentes selecciones de **Mapeado** especifican las diferentes normas para transferir información desde el **Archivo de Entrada** al **Trabajo iPC**.

Opciones de Mis Trabajos

Add Input Files	Ready for Open Production	
Input File My Jobs	Opened Job Execution	
Job Settings Cutting Profile	1051	0c

Existen varias opciones disponibles para los archivos en la Lista Mis Trabajos:

- Actualizar Mis Trabajos->Información de Trabajo
- Valoraciones de Trabajo
- Añadir o Eliminar archivos de la lista
- Ordenar por diferentes parámetros
- Crear Trabajo

Para más información, ver *Lista Mis Trabajos*.

8.1.2 Abrir Trabajo





Para más información, ver Abrir un Trabajo
8.2 Trabajo Abierto



Cuando un trabajo está abierto, la Ficha Trabajo para el Trabajo Abierto está resaltada:



8.2.1 Vista Capas / Vista Producción

Existen varias posibilidades de vista disponibles para el Trabajo Abierto:



Definir un Área de Zoom



Acercar Zoom



Alejar Zoom



Hacer que el Trabajo llene la ventana

Mostrar Puntos de la Curva (Vista Capas)



Mostrar Trazo Herramienta



Mostrar Punto de Referencia (Vista Producción)



Mostrar Reglas de Mesa de Corte

ESK0 🕄

i-cut Production Console 2.0



8.2.2 Trabajo Abierto, Editar

Existen varias posibilidades de edición disponibles para el Trabajo Abierto:

- *Modificaciones de Trabajo* editar todo el Trabajo.
- *Modificaciones de Curva* editar curvas individuales.
- Modificaciones de Punto de Curva editar puntos individuales.

8.3 Preparar para Producción



146

Preparar para Producción está formado por dos tareas principales:

- Comprobar que la Configuración de Capas sea correcta.
- Asegurarse de que la **Configuración de Producción** es la apropiada.

8.3.1 Configuración de Capa, manual

Editar Capas

Para cada **Capa**, especificar la **Herramienta** y los **Parámetros de Herramienta** a usar.

Para más información, ver Trabajo Abierto, Capas.

8.3.2 Configuración de Capa usando Material



Seleccionar Material.

Seleccionando un **Material**, se selecciona un conjunto predeterminado de **Presets de Utillaje** mapeados al **Material**.

8.3.3 Configuración de Capa usando Preset de Utillaje



Seleccionando **Preset de Utillaje**, se puede:

- Seleccionar un **Preset de Utillaje** de la lista usada más recientemente de **Presets de Utillaje**, disponible en la parte superior de la lista.
- Seleccionar un Preset de Utillaje usando Asistente Seleccionar Preset de Utillaje en la página 38





Ambas selecciones proporcionan una Configuración de Capa.

Después se puede modificar la **Configuración de Capa**, o eventualmente guardarla:

- Guardar usando "Guardar Como Preset de Utillaje".
- Actualizar usando "Actualizar Preset de Utillaje Actual".

8.3.4 Modificar Capas

Se puede modificar la **Configuración de Capa**.

Para más información, ver Trabajo Abierto, Capas.

8.3.5 Configuración de Producción

Seleccionar un Preset de Producción.

Si es necesario, utilizar las funciones disponibles para modificar el preset seleccionado o para crear una **Configuración de Producción** propia.

Número de Copias

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Copias y Calidad

0.....

Desde este diálogo, definir:

- **Copias** especificar el número de copias a producir. *Más información*.
- **Calidad** seleccionar las prestaciones deseadas. *Más información*.

Manipulación de Material

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Manipulación de Material

НW

Desde este diálogo, especificar las funciones para las operaciones de **Alimentación por Transportador**:

Estas funciones están disponibles para los presets **Alimentación por Hojas** y **Alimentación por Bobina**.

- Preset de Mesa Seleccionar la función Preset de Mesa a usar.
- Alimentar a frente de mesa se mueve la hoja hasta la entrada de la Mesa de Corte. (depende de Preset de Mesa)
- Longitud Alimentación de Hoja especificar la longitud de alimentación del material. (depende de **Preset de Mesa**)
- **Precargar Hojas** especificar cuantas hojas prealimentar antes del inicio de la ejecución. (depende de **Preset de Mesa**)
- Omitir mesa si no se encuentra **Marca de Registro** especificar para evitar paradas indeseadas. (depende de **Preset de Mesa**)
- **Omitir Mesa Después de** añadir un retardo permite al operador solucionar el problema. (depende de **Preset de Mesa**)

Para más información, ir *aquí*.

Registro

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Registro

НW

•••••

Desde este diálogo, especificar:

• Tipo de Registro - seleccionar usar Marcas de Registro o Detección de Borde.

Usar Marcas de Registro

- Tipo de Compensación seleccionar Tipo de Compensación.
- Área de Búsqueda seleccionar el tamaño del área donde la cámara buscará Marcas de Registro.
- **Pedir Confirmación para Primera Marca** en la primera de las **Marcas de Registro** de un trabajo, esperar siempre la confirmación.
- **Registro Adaptativo** Seleccionar si se desea optimización de registro; alta **Velocidad** o alta **Exactitud**.

Usar **Reconocimiento de Borde**

- **Posición de la Hoja** especificar la distancia desde el **Punto de Referencia Principal** hasta el rectángulo circundante del trabajo.
- **Comprobar Distancia de Borde** especificar la distancia de medición a utilizar.
- Comprobar Dirección seleccionar la dirección para medir.
- **Registrar solo la Primera Mesa** el registro realizado en la primera **Mesa** se utiliza para todas las **Mesas** subsiguientes en este **Trabajo**.

Para más información, ir *aquí*.



ESK0 🕄

Posición



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Posición

Desde este diálogo, definir:

- Punto de Referencia seleccionar el Punto de Referencia a utilizar.
- Mover Trabajo al Punto de Referencia indistintamente del punto de referencia usado en el trabajo actual, coloca el trabajo en el **Punto de Referencia** seleccionado.
- **Desplazamiento** Si existe un desplazamiento desde el **Punto de Referencia** seleccionado hasta el trabajo, añadir los valores para X e Y.
- Actualizar Automáticamente La Posición de Trabajo se actualiza después de cada copia.

Para más información, ir aquí.

Montaje por Repetición



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Montaje por Repetición



Desde este diálogo, especificar el número de copias en X e Y a colocar en una Mesa.

Especificar los valores Paso o Espacio.

Para más información, ir aquí.

Aparcado Cabezal de Herramienta



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Aparcado Cabezal de Herramienta

Especificar una posición de aparcado después de acabar el Trabajo.

Para más información, ir aquí.

8.4 Guardar Trabajo

En cualquier momento del proceso **Preparar para Producción**, se puede guardar el **Trabajo Abierto** para un uso posterior:



Barra Menú->Archivo->Guardar Trabajo



Barra Menú->Archivo->Guardar Trabajo Como...

El Trabajo Abierto se guardará usando el formato de archivo iPC .cut.

Se recomienda guardar el trabajo alguna modificación a **Capas**, **Configuración de Producción** o geometría se cambia desde el interior de iPC.

Toda la información relevante se guarda en el formato .cut, este no es el caso de ningún formato externo.

Para abrir un Archivo de Trabajo abierto, utilizar las funciones estándar Archivo Abierto.

8.5 Ejecutando un Trabajo



8.5.1 Ejecutar un Trabajo

Para iniciar un **Trabajo Abierto**, pulsar *Inicio* en el **Panel de Operadores**.

Se iniciará la ejecución si:

- La Mesa de Corte está conectada y funcionando, lista para ejecución Ver el Manual del Usuario de la Mesa de Corte.

- El Trabajo está preparado adecuadamente

Ver Listo para Ejecución.

8.5.2 Ejecutar un Trabajo, Sin Registro

Estos son los pasos específicos a seguir para ejecutar un Trabajo sin usar Marcas de Registro:

- 1. El Trabajo no contiene ninguna Capa Marca de Registro.
- 2. Colocar la Hoja de Material sobre la Mesa de Corte.
- **3.** Si se usa un **Punto de Referencia Fijo**, colocar la **Hoja de Material** relativa correctamente con el punto de referencia. Si están disponibles, se recomienda usar las **Reglas de Mesa** para este propósito.



4. Si se usa el **Punto de Referencia Definido por el Usuario**, asegurarse que el punto de referencia está colocado correctamente sobre la hoja.

Para más información, ver el Manual del Usuario de la Mesa de Corte.

8.5.3 Ejecutar un Trabajo, Leyendo Marcas de Registro



Estos son los pasos específicos a seguir para ejecutar un **Trabajo** usando **Marcas de Registro**:

- 1. El Trabajo contiene una Capa Marca de Registro con Tipo de Herramienta = Cámara.
- 2. Registro usando Marcas de Registro está habilitado.
- 3. Se selecciona un Tipo de Compensación adecuado.



Confirmar Marca de Registro

Seleccionar entre:

- Detección automática con la cámara
- Registro manual

Es importante que la **Marca de Registro** encontrada en el material sea la misma que la resaltada en **Vista Trabajo**

Desplazarse a la marca correcta, con las flechas del teclado, o con el **Panel de Operador**.

Confirmar cuando se encuentra la marca correcta.

Confirmar que esta es la **Marca de Registro** correcta

La misma confirmación está disponible como:

- Entrar desde el teclado en el PC .
- Iniciar en el Panel de Operador.

Mover entre Marcas de Registro



8.5.4 Ejecutar un Trabajo, Registro utilizando el Apuntador Láser



Si no está disponible ninguna cámara, el **Apuntador Láser** se usará para el registro.

Estos son los pasos específicos a seguir

- 1. El Trabajo contiene una Capa Marca de Registro con Herramienta = Cámara.
- 2. Registro usando Marcas de Registro está habilitado.
- 3. Se selecciona un Tipo de Compensación adecuado.

El **Apuntador Láser** se utilizará como dispositivo de indicación.

8.5.5 Ejecutar un Trabajo, usando Reconocimiento de Borde



Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Registro->Tipo de Registro->Reconocimiento de Borde

Estos son los pasos específicos a seguir para ejecutar un **Trabajo** usando **Reconocimiento de Borde**:

1. El **Trabajo** tiene definido un desplazamiento desde el **Borde Hoja** hasta la geometría (rectángulo circundante).

La distancia se introduce como **Configuración de Producción->Posición->Desplazamiento**. **2.** Está habilitado **Registro** usando **Reconocimiento de Borde**.

3. Para más información, ir *aquí*.



9. Flujo de Trabajo Producción Óptima

9.1 Flujo de Trabajo Básico



9.2 Optimizar el diálogo Añadir Trabajo

Dedicar algunos minutos a la preparación del diálogo **Añadir Trabajo** para los**Materiales** y **Archivos de Entrada** actuales con los que se va a trabajar.

Cuando todo está preparado, se consigue la ventaja de un flujo de trabajo sencillo y rápido.

/ Add Job					
Look in:) My_files		- G 👂 📂 🖽 -		
e.	Name	*	Date modified	Туре	Siz ^
2	BP045.ard		24.04.2009 14:16	ARD File	
Recent Places	BP096.ard		28.01.2010 16:34	ARD File	
	BP097.ard		28.04.2009 12:20	ARD File	
Desktop	Eboxmc.acm	0.200	01.02.2013 11:16	ACM File	
	firkanter.acr	1	08.04.2014 15:39	ACM File	
	firkanter_01	acm	12.05.2014 13:50	ACM File	
Libraries	irkanter_02	acm	12.06.2014 13:52	ACM File	
	firkanter_03	acm	12.06.2014 13:56	ACM File	
	G firkanter_04	scm	12.06.2014 14:00	ACM File	
Computer	< Contention	uug dum	10.10.2011 12:51	ACINITIE	, *
	File game:				Add
Network	Files of type:	All Supported Farst		-	Cancel
					Carter
	Material:	From File			
	Mapping:	Esko Default			
L	_		2		
			5		
10509a					
1	Files	f type:	All Supported Files		
1	Files	f type:	All Supported Files		
1	Files	f type:	All Supported Files	ipt; *.cgf; *	nest)
1	Files o Mate	ftype: rial:	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm;	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg	'.nest) j; *.dxf; *.ai;
1	Files o Mate	ftype: rial:	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files	ipt; ".cgf; " .ard; ".mfg	'.nest) j; *.dof; *.ai;
1	Files o Mate	ftype: rial:	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg	'nest) ;;*.dxf;*.ai;*
1	Files o Mate	ftype: rial:	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm; All Supported Files OS Tipos de	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg	'.nest) ;:*.dof;*.ai; ivo rea
1	Files o Mate Seleo	ftype: rial: ccionar l	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files OS Tipos de	ipt; ".cgf; " ".ard; ".mfg Archi	'nest) g: *.dof; *.ai; ivo real
1	Files o Mate	f type: rial: ccionar l	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm; All Supported Files OS Tipos de	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg Archi	:nest) ;:*.dof;*.ai; ivo rea
1	Files o Mate Seleo No s	^{f type:} rial: ccionar l e muest	All Supported Files IPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files Ios Tipos de cran los arch	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg • Archi ivos q	^{:nest)} ;: ".dd; ".ai; ivo rea ue no :
1	Files o Mate Seleo No s	ftype: rial: ccionar l e muest	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm; All Supported Files os Tipos de cran los arch	ipt; *.cgf; * *.ard; *.mfg • Archi ivos q	inest) p: ".dxf; ".ai; ivo rea
1	Files o Mate Seleo No s	ftype: rial: ccionar l e muest	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files os Tipos de tran los arch	ipt; *.cgf; * ard; *.mfg • Archi ivos q	inest) g: t.ddf; t.ai; ivo rea jue no g
1	Files o Mate Seleo No s	ftype: rial: ccionar l e muest	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files os Tipos de tran los arch	ipt: ".cgf: " ".ard; ".mfg • Archi ivos q	inest) g: ".ddf: ".ai; ivo rea gue no g
1	Files o Mate Seleo No s	f type: rial: ccionar l e muest	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files tos Tipos de tran los arch	ipt: ".cgf; " ".ard; ".mfg • Archi ivos q	inest) ;: ".dxf; ".ai; ivo rea jue no s
2	Files o Mate Selec No s	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i>	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm;" All Supported Files os Tipos de cran los arch Material a u	ipt; *.ogf; * *ard; *.mfg • Arch i ivos q tilizar.	[*] nest) ;:*.dxf;*.ai; ivo rea jue no s
2	Files o Mate Seleo No s Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i>	All Supported Files iPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files tos Tipos de tran los arch Material a un	ipt; ".cgf: " "ard: "mfg • Archi ivos q tilizar.	^{inest)} ; *dd; *ai; ivo rea uue no :
2	Files o Mate Seleo No s Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el l	All Supported Files IPC files (*.cut; *.sor Curve Files (*.acm; All Supported Files tos Tipos de tran los arch Material a ut	ipt; *.ogf; * *ard; *.mfg • Archi ivos q tilizar.	inest) g:*.dxf:*.ai; ivo rea
2	Files o Mate Selec No s Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i>	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm; All Supported Files los Tipos de tran los arch Material a un	ipt; *.cgf; * *ard; *.mfg • Arch i ivos q tilizar.	'nest) ;: ".dxf; ".ai; ivo rea
2	Files o Mate Selec No s Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i>	All Supported Files iPC files (".cut; ".scr Curve Files (".acm; All Supported Files cos Tipos de cran los arch Material a un	ipt; *.ogf; * *ard; *.mfg • Archi ivos q tilizar.	inest) ;:".dvf;"ai; ivo rea jue no :
2	Files of Mate Selec No s Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el l arar el l	All Supported Files iPC files (".cut; ".sor Curve Files (".acm; All Supported Files dos Tipos de tran los arch Material a un Material a un	ipt; ".cgf: " ard: ".mfg • Archi ivos q tilizar. ra el T	inest) p: ".dd; ".ai; ivo rea uue no :: iuo de
1 2 3	Files of Mate Selec No s Prep Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i> arar el <i>l</i>	All Supported Files IPC files (*.cut; *.sor Curve Files (*.acm; All Supported Files los Tipos de tran los arch Material a ur Mapeado pa	ipt; ".ogf; " ard; ".mfg ivos q tilizar. ra el T	inest) g: ".dvf; ".ai ivo rea ue no
1 2 3	Files of Mate Seleo No s Prep Prep	f type: rial: ccionar l e muest arar el <i>l</i> arar el <i>l</i>	All Supported Files IPC files (*.cut; *.scr Curve Files (*.acm; All Supported Files los Tipos de tran los arch Material a ut Mapeado pa	ipt; ".cgf: " ard: ".mfg ivos q tilizar. ra el T	ivo rea ue no

9.3 Usar Perfiles de Corte en Información de Trabajo

Dedicar algunos minutos a la preparación de los *Perfiles de Corte* para los **Materiales** reales con los que se va a trabajar.

Nota: Los parámetros de corte predeterminados para todos los materiales, deben definirse con un **Perfil de Corte** o con **parámetros Específicos del Material**. Por lo tanto, seleccionar un **Material** generalmente es suficiente. Seleccionar un **Perfil de Corte** solo es necesario si se han definido parámetros de corte alternativos y requeridos para el trabajo.

Cuando todo está preparado, se consigue la ventaja de un flujo de trabajo sencillo y rápido.

Utilizar Información de Trabajo



Mis Trabajos->Información de Trabajo

ESK0 🕄

Job Settings:		
Copies:	1	
Mapping:	Esko Default	
Material:	From File	
Cutting Profile:	My Cutting Pro	file
Tooling Preset:	MP HF Knife +	Crease 26mm, BLD-S 👻
	Layer Type	Tool
	Regmark Crease Cut	i-cut Camera Crease 364 MP HF Knife 1015
Optimization Preset:	Esko Default	•
Production Preset:	Default Panel F	Reference -

Al seleccionar un **Perfil de Corte**, se selecciona una combinación predefinida de **Preset de Utillaje**, **Preset de Optimización** y **Preset de Producción**.

Cuando la **Información de Trabajo** está preparada adecuadamente, no es necesario modificar **Trabajo Abierto->Capas** y **Trabajo Abierto->Producción**.

Resultado - el flujo de trabajo es rápido y sencillo.

10. Editar Trabajo, Avanzado

Todo el dibujo y edición de curvas, normalmente se completa en el sistema CAD / software de Preparación de Trabajo, utilizado antes de importar el archivo a iPC.

A pesar que iPC no está creado como un programa de diseño, también proporciona algunas herramientas básicas para realizar correcciones menores a los archivos importados.

Las herramientas están agrupadas en tres niveles diferentes:

- Modificaciones de Trabajo
- Modificaciones de Curva
- Modificaciones de Punto de Curva

10.1 Modificaciones de Trabajo

Las funciones **Modificación de Trabajo** modificarán el **Trabajo Abierto** como una misma entidad.

10.1.1 Rotar 90° sentido Horario

Barra Menú->Trabajo->Rotar 90º sentido Horario

Se rota el Trabajo Abierto.

10.1.2 Rotar 90° sentido Antihorario

Barra Menú->Trabajo->Rotar 90º sentido Antihorario

Se rota el **Trabajo Abierto**.

10.1.3 Reflejar Horizontal



Barra Menú->Trabajo->Reflejar Horizontal



Se refleja el **Trabajo Abierto**.

10.1.4 Reflejar Verticalmente

 \Rightarrow

Barra Menú->Trabajo->Reflejar Verticalmente

Se refleja el **Trabajo Abierto**.

10.1.5 Eliminar Líneas Dobles y Secuencia



Barra Menú->Trabajo->Eliminar Líneas Dobles y Secuencia

Para explicar esta función, usamos un ejemplo:





Tenemos un **Trabajo** que consiste en un conjunto de cuadrados, programado para completarlos uno por uno.

Usar la función **Eliminar Líneas Dobles y Secuencia** para:

- Mejorar la calidad de corte eliminando las líneas dobles.
- Mejorar la calidad de corte reduciendo el número de pasadas de esquina.
- Aumentar las prestaciones generales, reduciendo las operaciones de herramienta y pasadas de esquina.
- Aumentar las prestaciones generales, reduciendo los movimientos de subir herramienta.

Los segmentos de línea a lo largo de una línea recta, se ejecutarán uno por uno.

Se ejecutarán primero todas las líneas en el eje X.

		2	4	1	
10006c	1		3		5

Seguidamente se ejecutarán las líneas en el eje Y.

10.1.6 Eliminar Líneas Dobles y Unir A Través de Espacios



Barra Menú->Trabajo->Eliminar Líneas Dobles y Unir A Través de Espacios

Para explicar esta función, usamos un ejemplo:



Tenemos un **Trabajo** que consiste en un conjunto de cuadrados, diseñado para completarlos uno por uno.

Entre cada cuadrado existe un espacio.

Las líneas pueden extenderse a través de los espacios, porque está área es de desperdicio.

Usar la función **Eliminar Líneas Dobles y Unir A Través de Espacios** para:

- Mejorar la calidad de corte eliminando las líneas dobles.
- Mejorar la calidad de corte reduciendo el número de pasadas de esquina.
- Aumentar las prestaciones generales, reduciendo las operaciones de herramienta y pasadas de esquina.
- Aumentar las prestaciones generales, reduciendo los movimientos de subir herramienta.







Los segmentos de línea a lo largo de una línea recta, se combinarán en una sola línea continua.

Se ejecutarán primero todas las líneas en el eje X.

Seguidamente se ejecutarán las líneas en el eje Y.

Nota: El tamaño máximo de espacio para esta función es 1 mm / 0,04 pulg.

10.1.7 Optimizar para Producción

3

10006f 1

5

Barra Menú->Trabajo->Optimizar para Producción

En el diálogo Optimizar para Producción, seleccionar Tipo de Optimizado:

- Estándar
- Creación de Muestras

Nota: **Tipo de Optimizado = Sin Optimización** solo está disponible como parte de un **Preset de Optimización**.

Sin Optimización

Copy Optimization Preset "O	ptimization Pres	et"		X
Preset Name	: Optimization Pre	eset		
Category Op	timize Curves			
General pytimze Curves U b d v	Dotimizing Type: lee "No Optimizing efore importing to" e curves after imp aming, the optimiz ming, the optimiz Move job to refe	No Optimization "when curve sequence T-out Production Crease and our will therefore and and ourve sequencing in erence point	s have been optimized 6". Any manual operati warning it you ipone i gift be lost.	i ons on this
				QK Cancel

Usar "Sin Optimización" cuando las secuencias de curva se han optimizado antes de la importación a iPC.

Cualquier operación manual sobre las curvas después de la importación, generará un aviso. Si se ignora este aviso, podría perderse la secuencia de curva optimizada.

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del trabajo se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente.

Se ignorará cualquier desplazamiento de (0,0) usado en el **Archivo de Entrada**.

Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.



Optimizar, Estándar

	Preset Name: Optimization	Preset			
Category	Optimize Curves				
General Optimize Curves	Optimizing Type:	Standa	rd 🔹		
	Connect oper	n curves	Maximum Distance:	0,1 mm	
	Eeject small o	curves	Maximum Size:	0,1 mm	
	Avoid overcut	ts	Minimum Angle:	15	
	Set curve dire	ection: Co	unter Clockwise		
	Invert curve d	direction for in	side curves		
	Move job to r	eference poin	د		

La **Optimización Estándar** se usa principalmente para optimizar los archivos utilizados en un flujo de trabajo gráfico.

Conectar Curvas Abiertas



Se conectan los segmentos curvos cercanos entre sí. Seleccionar **Conectar Curvas Abiertas** para:

- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = **Distancia Máxima** donde se permite la conexión de la curva.

Rechazar Curvas Pequeñas

Se omiten los pequeños elementos de curva independientes.

Seleccionar Rechazar Curvas Pequeñas para:

- Eliminar curvas y puntos errantes no deseados.
- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = **Tamaño Máximo** de un segmento curvo que puede ser omitido.

Evitar Sobrecortes



Se cortarán las líneas y se modificará la dirección, si el ángulo supera un límite especificado. Esto es para evitar los sobrecortes de cuchilla visibles.

Definir Dirección de la Curva



Especificar una norma general para la ejecución de la dirección de la curva.

Uso típico:

Frecuentemente, al fresar, la parte izquierda del trazo tiene una superficie más lisa, comparada con la parte derecha.

Utilizar esta función para optimizar la calidad de su producto.

Invertir Dirección de Curva para Curvas Interiores



Especificar una norma general para la ejecución de la dirección de la curva. Es una extensión de la función **Definir Dirección de la Curva**, ver arriba.



Si la parte azul es su producto y se desea una superficie lisa en el exterior y en el interior, se debe invertir la dirección del curvador para la curva interior.

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del trabajo se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente.

Se ignorará cualquier desplazamiento de 0,0 usado en el **Archivo de Entrada**.

Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.

Optimizar, Creación de Muestras

Optimizar para **Confección de Muestras** se usa normalmente para conseguir la máxima calidad de corte y de hendido con diseños para **Ondulado** y **Cartón Plegable**.

Por favor, tengan en cuenta que:

- La mayoría de operaciones para **Creación de Muestras** solo se aplicarán en los **Tipo de Capa** Corte y Hendido.
- La relevancia de esta función depende de si la optimización se realiza durante la salida del software CAD / Preparación de Trabajo.

Las funciones disponibles en **Optimizar para Confección de Muestras** son similares a las funciones de optimización en ArtiosCAD de Esko.

Seleccionar los parámetros en las siguientes Categorías:

- General funciones de optimización general.
- Ranuras Redondas funciones para evitar el rasgado en ranuras estrechas.
- Sobrecorte y Esquinas funciones para evitar el rasgado y el sobrecorte en las esquinas.
- Sobrehendido funciones para mejorar las prestaciones durante el hendido.

General

Category Optimize Curves General Round Slots Overcut & Comers Over-Crease	Optimize Curves / General Optimizing Type: Samy Be sure your job contains law Curves will be optimized for sisue optimized curve sequencing of	ele Making ers of type "Cut" or "Crease" (ample making. Later manual o a warning, if you ignore this u might be lost.	ayer options). perations on warning, the
	Crease Cut Back:	2 mm	
	Add layer for second cros	ss grain tool	
	Cut across gaps		
	Connect open curves	Maximum Distance:	0,1 mm
	<u>R</u> eject small curves	Maximum Size:	0,1 mm
	Move job to reference po	sint	

Recorte de Hendido



Mejor calidad de hendido; evita la línea de hendido en el exterior de la posición deseada. d - distancia a usar al acortar las líneas de hendido.

Añadir capa para la segunda herramienta contra fibra

Se crea una nueva **Capa** para **Hendido Contra Fibra**.

Añadir una **Capa** separada, permite una configuración más flexible para el hendido paralelo / contra fibra, como utillaje diferente.

Corte A Través de Espacios





Mejores prestaciones.

Conectar Curvas Abiertas



Se conectan los segmentos curvos cercanos entre sí. Seleccionar **Conectar Curvas Abiertas** para:

- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = **Distancia Máxima** donde se permite la conexión de la curva.

Rechazar Curvas Pequeñas

Se omiten los pequeños elementos de curva independientes.

Seleccionar Rechazar Curvas Pequeñas para:

- Eliminar curvas y puntos errantes no deseados.
- Mejoren las prestaciones.
- Mejoren la calidad de corte.

Especificar d = **Tamaño Máximo** de un segmento curvo que puede ser omitido.

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del trabajo se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente.

Se ignorará cualquier desplazamiento de 0,0 usado en el **Archivo de Entrada**. Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.

Ranuras Redondas



Método de Redondeo de Ranura, Corte Continuo



Riesgo de rasgado en el material.

d - **Distancia de Ruptura**. La distancia máxima en la que funcionará el Método de Redondeo de Ranura.

a - **Ángulo de Ruptura**. El ángulo máximo en el que funcionará el Método de Redondeo de Ranura.



Método de Redondeo de Ranura, Invertir Última Línea

Se reduce el riesgo de rasgado en el material.



Método de Redondeo de Ranura, Cortar Línea "Corta" al Final



Se reduce el riesgo de rasgado en el material.

Sobrecorte y Esquinas

Optimize for Production	n	×
Category	Optimize Curves / Overcut & Corners	
Optimize Curves General Round Slots Overcut & Comers Over-Crease	Reverse at T-junction	
	Split lines connecting corners	
	Automatically round comers	
	Radus: 1,5 mm Minimum Lenght: 50 mm	
	QK Cancel	

Invertir en unión T



Se reduce el riesgo de rasgado en el material.

Dividir líneas que conectan esquinas



Mejoren la calidad de corte en las esquinas.



Crear Esquinas Romas Automáticamente

Mejoren la calidad de corte en las esquinas.

- r **Radio**. Radio de esquina.
- L **Longitud** de segmentos de línea adyacentes. Esta función funcionará en las esquinas donde L es superior al valor especificado.

Sobrehendido



Longitud Máxima de Corte para Sobrehendido

i-cut Production Console 2.0

ESK0 🕄



Una línea de hendido continuará sobre una línea de corte.

Mejores prestaciones.

L - Máxima longitud de elemento de línea donde se aplicará esta función.

Espacio Máximo para Sobrehendido



Una línea de hendido continuará a través de un hueco. Mejores prestaciones.

L - Máxima longitud de hueco donde se aplicará esta función.

10.1.8 Mover Trabajo al Punto de Referencia

Barra Menú->Trabajo->Mover Trabajo al Punto de Referencia

Mover Trabajo al Punto de Referencia



La esquina inferior izquierda del **Trabajo** se colocará en el **Punto de Referencia** seleccionado actualmente + **Desplazamiento**, ambos definidos en **Configuración de Producción**. Se ignorará cualquier desplazamiento de 0,0 usado en el **Archivo de Entrada**. Utilizar esta función para colocar el **Trabajo** correctamente sobre el material.

10.1.9 Mover Curvas Abiertas a Capa Separada

Barra Menú->Trabajo->Mover Curvas Abiertas a Capa Separada

Algunas funciones, como **Limpiar** usando la **Herramienta Fresado**, requieren **Curvas Cerradas** para trabajar adecuadamente.

Usar esta función para separar las **Curvas Abiertas** de las **Curvas Cerradas**.

10.2 Modificaciones de Curva

Las Modificaciones de Curva se realizan en Curva(s) Seleccionada en un Trabajo Abierto.

10.2.1 Seleccionar una Curva

Seleccionar una sola Curva





Usando el **Puntero del Ratón**, seleccionar la curva que se desea modificar. La **Curva Seleccionada** queda resaltada.

Seleccionar Varias Curvas



1) Mientras está activa **Ctrl**, usar el **Puntero del Ratón** para seleccionar las curvas que se desean modificar.

2) Usar el **Puntero del Ratón** para dibujar un rectángulo alrededor de las curvas deseadas. Las **Curvas Seleccionadas** quedan resaltadas.

10.2.2 Mover...

⇒	Barra Menú->Curvas->Mover
⇒	Ctrl+M
Move	
<u>D</u> istance:	1 -65 mm
	← 65 mm
Position:	1 331,7 mm
	← 386 mm <u>R</u> eset
Anchor:	
🔲 <u>K</u> eep Orig	inal
	OK Cancel
•	La dirección indicada se refiere a la Vista Capas / Orientación de Vista Producción .
	Si está seleccionada la vista estándar, es la dirección +X.

▲ Si está seleccionada la vista estándar, es la dirección +Y.

Seleccionar entre **Distancia** o **Posición**:

Distancia

Especificar la distancia para mover la Curva(s) Seleccionada.

Posición

Especificar las nuevas coordenadas (X e Y) para la **Curva(s) Seleccionada**.

Punto de Anclaje

Seleccionar **Punto de Anclaje** para las nuevas coordenadas (X e Y).

Centro de la Curva(s)

Las coordenadas especificadas son relativas al centro de la **Curva(s) Seleccionada**:



Inferior izquierda de Curva(s)

Las coordenadas especificadas son relativas a la esquina inferior izquierda de la **Curva(s)** Seleccionada:



Conservar Original

La **Curva(s) Seleccionada** original se conserva intacta. Se crea una copia de la **Curva(s) Seleccionada**, lista para moverla:





10.2.3 Desplazar Curvas



Usar las Flechas del Teclado para desplazar la Curva(s) Seleccionada:



10.2.4 Escalar Curva

⇒	Barra Menú->Curvas->Escala
⇒	Ctrl+T

Scale		×		
Scale				
Ĺ	100	%		
H	100	%		
Size				
Ĺ	54,6 mm			
H	168 mm			
☑ Maintain As	☑ <u>M</u> aintain Aspect Ratio			
Anchor:	$ \begin{array}{c} & \land \uparrow \nearrow \\ \leftarrow \bullet \rightarrow \\ \checkmark \downarrow \searrow \end{array} $			
🕅 Keep Original				
	<u>)</u> K <u>C</u> ancel			

Escalar por Factor o por Tamaño:

Escala

Especificar un factor de escala para utilizar al escalar la **Curva(s) Seleccionada**.

Tamaño

Especificar el nuevo tamaño total para la Curva(s) Seleccionada.

Mantener Proporción de Aspecto

Cuando se ha seleccionado, se conserva la relación X/Y de las curvas originales.

Extender desde el Centro de la Curva(s)

La escala se aplica relativa al centro de la **Curva(s) Seleccionada**:



Extender desde parte Inferior Izquierda de la Curva(s)



La escala se aplica relativa a la esquina inferior izquierda de la **Curva(s) Seleccionada**:



Conservar Original

La **Curva(s) Seleccionada** original se conserva intacta. Se crea una copia de la **Curva(s) Seleccionada**, lista para escalarla.

10.2.5 Reflejar Curva

	Barra Menú->Curvas->Reflejar
⇒	Ctrl+Mayús+M

Mirror	×
 Vertical (up/down) Horizontal (left/right) 	<u>Q</u> K <u>C</u> ancel
Around	
Ocenter of Selected Curves	
Center of <u>All</u> Curves	
Center of <u>W</u> ork Area	
🔲 Keep Original	

Refleja/voltea la Curva(s) Seleccionada según las opciones seleccionadas.

Las curvas se pueden reflejar Verticalmente u Horizontalmente.

Vertical (arriba/abajo)

Especificar reflejar vertical.

Horizontal (izquierda/derecha)

Especificar reflejar horizontal.

Centro de la Curva(s) Seleccionada

El modo reflejar seleccionado, se ejecuta alrededor del centro de la **Curva(s) Seleccionada**:



Centro de Toda la Curva(s)

El modo reflejar seleccionado, se ejecuta alrededor del centro de **Toda la Curva(s)**:



Centro Área de Trabajo

El modo reflejar seleccionado, se ejecuta alrededor del centro del **Área de Trabajo** actual:



Conservar Original

La **Curva(s) Seleccionada** original se conserva intacta.

Se crea una copia de la **Curva(s) Seleccionada**, lista para reflejarla.



10.2.6 Rotar Curva

Barra Menú->Curvas->Rotar	
🔿 Ctrl+Mayús+R	
Angle: QK Qockwise Qancel Counter Clockwise Around: Center of Selected Curve Center of Selected Curve Center of All Curves Center of Work Area Keep Original	

Nota: Rotar las curvas o todo el trabajo, no cambiará la dirección de ondulado/fibra del trabajo.

Pero si se desea cambiar la dirección de ondulado/fibra, se puede hacer desde **Barra Menú**->**Trabajo**->Rotar 90[°] sentido horario o anti horario.

Sentido Horario/Antihorario

Especificar la dirección de rotación.

Centro de la Curva(s) Seleccionada

La rotación se ejecuta alrededor del centro de la **Curva(s) Seleccionada**:



Centro de Toda la Curva(s)

La rotación se ejecuta alrededor del centro de **Toda la Curva(s)**:



Centro Área de Trabajo

La rotación se ejecuta alrededor del centro del Área de Trabajo:



Conservar Original

La **Curva(s) Seleccionada** original se conserva intacta. Se crea una copia de la **Curva(s) Seleccionada**, lista para rotarla.

10.2.7 Combinar Curvas



Merge Curves		×
Replace Exist	ing Curves	<u>O</u> K
Generate New Layer A Second		Cancel
<u>N</u> ame:	New Layer	

Se pueden combinar varias curvas superpuestas, en una sola curva continua, usando la función **Combinar Curvas**.

Esto puede ser útil para crear una sola forma partiendo desde varios objetos, como formas de letras superpuestas.

Sustituir Curvas Existentes



La nueva curva(s) reemplaza las curvas existentes:



Generar nueva Capa

La nueva curva(s) se coloca en una **Capa** nueva. Especificar el **Nombre** para la nueva **Capa**.

10.2.8 Invertir Dirección de Curva

➡	Barra Menú->Curvas->Invertir Dirección de Curva	
➡	Ctrl+Mayús+I	

Se invierte la dirección de ejecución de la Curva(s) Seleccionada.

Esta función es útil en combinación con otras funciones **Editar** como **Dividir Curva** para optimizar las direcciones de corte.

10.2.9 Inicio/Terminación



Barra Menú->Curvas->Inicio/Terminación
Options	×
Lead-in / Lead-out Se	tings
Remove all lea	d-ins and lead-outs
Default Settings:	
Add:	✓ Lead-ins
	Lead- <u>o</u> uts
Position:	○ <u>O</u> utside curves
	Inside curves
	Depends on the tool
Lead-in Radius:	10 mm
Lead-out Radius:	10 mm
Preferences Help	<u>O</u> K <u>C</u> ancel

10.2.10 Desplazamiento de Herramienta





Desplazamiento de Herramienta

ESK0 🕄



El **Desplazamiento de Herramienta** puede utilizarse para obtener el tamaño exacto del producto final cuando es fresado.

Por favor, tener en cuenta que normalmente la compensación para el diámetro de la **Punta de fresado** se realiza con los parámetros **Capa Desplazamiento de Herramienta** y **Diámetro de la Herramienta**.

La razón principal para usar esta función **Editar** es conservar los valores de **Desplazamiento de Capa** para su uso futuro.

También puede utilizarse p. ej. para añadir una **Capa Corte** con cierto desplazamiento en el exterior de una capa **Kiss Cut**.

Diámetro de Herramienta

Especificar el diámetro de la herramienta a usar. El desplazamiento está definido en la mitad del diámetro.

Dónde

Especificar si la herramienta debe estar en el **Exterior** o en el **Interior** de la **Curva Cerrada**. **Limpiar**. Ver abajo.

Limpiar Curvas Pequeñas

Limpiar es una función para fresar en virutas todo el área de una **Curva Cerrada**. Resulta útil, puesto que los pequeños trozos de desperdicio podrían obturar el sistema de succión. Usar esta función para limpiar todas las **Curvas Cerradas** menores que el valor de **Umbral**. Para más información, ver abajo.

Dirección

Especificar la dirección de ejecución para la herramienta.

Reemplazar Curva(s) Existente

La nueva curva(s) reemplaza la curva(s) existente:

Generar nueva Capa

La nueva curva(s) se coloca en una **Capa** nueva. Especificar el **Nombre** para la nueva **Capa**.

Limpiar



Limpiar es una función para fresar todo el área de una **Curva Cerrada**. Usar esta función para limpiar la **Curva Seleccionada**.

10.2.11 Optimizar Forma

Barra Menú->Curvas->Optimizar Forma			
Optimize Curves	0,1 mm	QK Cancel	
Break Long Lines	Length:	0 mm	
Make <u>Sharp</u> Comers Make <u>R</u> ounded Comers	<u>R</u> adius:	6 mm	
Beplace Existing Curves Generate New Layer Generate New Layer Second Seco	<u>N</u> ame:		

Optimización mejora las prestaciones de corte de las curvas, redibujándolas como líneas y arcos con una tolerancia especificada.

Las curvas son optimizadas automáticamente en la producción, pero la función **Optimizar Curvas** está disponible para la optimización de curvas antes de su producción, y proporciona mayor control sobre la optimización de sus curvas.

Tolerancia

Las curvas son optimizadas automáticamente usando la **Tolerancia** especificada. Un valor bajo conservará la calidad del **Archivo de Entrada**.





Un valor alto mejorará las prestaciones, pero puede bajar la calidad de corte, según el material utilizado.

Partir Líneas Largas

Esta función divide una línea (larga) en segmentos de línea con su longitud especificada. Un ejemplo:

Se va a cortar un gran rectángulo en un material flexible, con elevada necesidad de alineación de **Impresión a Corte**.

Solo con la compensación de las esquinas del rectángulo, el resultado no es óptimo, a pesar de tener muchas **Marcas de Registro**.

Las líneas más cortas permiten una alineación de **Impresión a Corte** más precisa.

Nota: Partir Líneas Largas se puede aplicar en todos los trabajos desde **Barra Menú->Editar-**>**Opciones->Producción**.

Crear Esquinas Agudas

Las Esquinas Romas con Radio especificado, se convierten a Esquinas Agudas.

Crear Esquinas Romas

Las Esquinas Agudas se convierten a Esquinas Romas con Radio especificado.

Sustituir Curvas Existentes

La nueva curva(s) reemplaza las curvas existentes:

Generar nueva Capa

La nueva curva(s) se coloca en una **Capa** nueva. Especificar el **Nombre** para la nueva **Capa**.

10.2.12 Eliminar Curvas



Eliminar Curva Seleccionada.

Confirmar para completar:



10.3 Modificaciones de Segmento Curvo

10.3.1 Seleccionar un Segmento Curvo

Entrar en Modo Editar Punto



Seleccionar Segmento Curvo

Seleccionar Segmento Curvo usando el Puntero del Ratón:



Menú Editar Segmento Curvo

Mientras se apunta al **Segmento Curvo**, pulsar el **Botón Derecho del Ratón**.

Aparece el Menú Editar Segmento Curvo:

- Añadir Esquina
- Añadir Arco
- Añadir Bezier
- Dividir Curva
- Cerrar Curva
- Añadir Marca de Registro

10.3.2 Añadir Esquina



Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Esquina



Añadir un **Punto de Esquina** en la **Posición Actual**.

Posición Actual - usando el Puntero del Ratón, apuntar a una posición sobre la Curva Seleccionada.

10.3.3 Añadir Arco

Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Arco

Añadir un Punto de Arco en la Posición Actual.

Posición Actual - usando el Puntero del Ratón, apuntar a una posición sobre la Curva Seleccionada.

10.3.4 Añadir Bezier



Añadir un Punto Bezier en la Posición Actual.

Posición Actual - usando el **Puntero del Ratón**, apuntar a una posición sobre la **Curva Seleccionada**.

10.3.5 Dividir Curva

⇒	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Dividir Curva
⇒	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Dividir Curva

Split Curve		×
<u>R</u> emove Curve Segment	ent	<u><u>o</u>k</u>
✓ <u>G</u> ap		Cancel
Gap <u>S</u> ize:	10 mm	

Eliminar Segmento de Curva

Eliminar el Segmento Curvo apuntado actualmente.



Espacio

Un Espacio con longitud Tamaño de Espacio se inserta en Posición Actual.

Posición Actual - usando el Puntero del Ratón, apuntar a una posición sobre la Curva Seleccionada.

_	_	
	▶	
a		

10.3.6 Cerrar Curva

>	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Cerrar Curva
1	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Cerrar Curva

Se cierra la Curva Abierta Seleccionada.







10.3.7 Añadir Marca de Registro

⇒	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
⇒	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
⇒	Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro

Add Regmark			×
Position:	X 379,2 mm	Y 287,7 mm	<u>Q</u> K
	Center Lower Left		Cancel
<u>S</u> ize:	6.4 mm		
Layer:	Regmark	•	

Se creará una nueva Marca de Registro en la posición del Puntero del Ratón:

N	
	` ➡

Posición X e Y

Especificar las coordenadas para la nueva **Marca de Registro**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.

Tamaño Especificar el tamaño de la nueva Marca de Registro.

Capa Especificar la **Capa** para la nueva curva. La **Capa Marca de Registro** es la predeterminada.

10.4 Modificaciones de Punto de Curva

10.4.1 Seleccionar un Punto

Entrar en Modo Editar Punto



Seleccionar Punto de Curva

Seleccionar Punto de Curva usando elPuntero del Ratón:



Menú Editar Punto de Curva

Mientras se apunta al **Punto de Curva**, pulsar el **Botón Derecho del Ratón**. Aparece el menú **Editar Punto de Curva**:



- Editar Punto
- Eliminar Punto
- Suavizar
- Añadir Marca de Registro
- Usar como Punto de Inicio
- Añadir Inicio/Terminación
- Dividir Curva
- Cerrar Curva

10.4.2 Editar Punto



Punto Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Editar Punto

Point		×
<u>X</u> :	379 mm	<u>O</u> K
<u>Y</u> :	369 mm	Cancel
<u>T</u> ype:	Comer 💌	

Mover el **Punto Seleccionado** a una nueva posición.

X/Y

Especificar las coordenadas para la nueva posición.

Тіро

Especificar el tipo de esquina:

- Esquina
- Arco el punto nuevo es un punto sobre un arco
- Bezier el punto nuevo es un punto sobre una curva Bezier
- True Type
- Flecha
- Tangente

10.4.3 Eliminar Punto



Punto Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Eliminar Punto

Se borra el **Punto Seleccionado**.

10.4.4 Suavizar

Punto Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Suavizar

10.4.5 Añadir Marca de Registro

⇒	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
⇒	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
⇒	Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro

Add Regmark			×
Position:	X 379,2 mm	Y 287,7 mm	<u>O</u> K
	 Center Lower Left 		Cancel
<u>S</u> ize:	6.4 mm		
Layer:	Regmark	•	

Se creará una nueva Marca de Registro en la posición del Puntero del Ratón:



Posición X e Y

Especificar las coordenadas para la nueva **Marca de Registro**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.



Tamaño

Especificar el tamaño de la nueva **Marca de Registro**.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva. La **Capa Marca de Registro** es la predeterminada.

10.4.6 Usar como Punto de Inicio



Punto Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Usar como Punto de Inicio

El Punto Seleccionado se usa como Punto de Inicio:



10.4.7 Añadir Inicio/Terminación



Punto Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Inicio/ Terminación

Options		X
Lead-in / Lead-out Sett	ings	
Remove all lead	l-ins and lead-outs	
Default Settings:		
Add:	✓ Lead-ins	
	☐ Lead- <u>o</u> uts	
Position:	O <u>O</u> utside curves	
	Inside curves	
	○ <u>D</u> epends on the tool	
Lead-in Radius:	20 mm	
Lead-out Radius:	20 mm	
	1	
Preferences Help	<u>C</u> ancel <u>O</u> K	

10.4.8 Dividir Curva



Split Curve		×
<u>R</u> emove Curve Segme	nt	<u>0</u> K
☑ <u>G</u> ap		Cancel
Gap <u>S</u> ize:	10 mm	

Eliminar Segmento de Curva

Eliminar el **Segmento Curvo** apuntado actualmente.





Espacio

Un Espacio con longitud Tamaño de Espacio se inserta en Posición Actual.

Posición Actual - usando el Puntero del Ratón, apuntar a una posición sobre la Curva Seleccionada.

0	•	

10.4.9 Cerrar Curva

⇒	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Cerrar Curva
▶	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Cerrar Curva

Se cierra la Curva Abierta Seleccionada.



10.5 Añadir nueva Geometría

Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

- Añadir Marca de Registro
- Añadir Cuadrado
- Añadir Círculo
- Añadir Elipse
- Añadir Rectángulo

10.5.1 Añadir Marca de Registro

⇒	Segmento Curvo Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
⇒	Punto de Curva Seleccionado->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro
➡	Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Marca de Registro

Add Regmark			×
Position:	X 379,2 mm	Y 287,7 mm	<u>о</u> к
	 Center Lower Left 		Cancel
<u>S</u> ize:	6.4 mm		
Layer:	Regmark 🗸		

Se creará una nueva Marca de Registro en la posición del Puntero del Ratón:





Posición X e Y

Especificar las coordenadas para la nueva **Marca de Registro**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.

Tamaño

Especificar el tamaño de la nueva Marca de Registro.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva. La **Capa Marca de Registro** es la predeterminada.

10.5.2 Añadir Cuadrado



Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Cuadrado

Add Square			×
Position:	X 378,1 mm	Y 368,2 mm	<u>K</u>
	 Center Lower Left 		Cancel
<u>S</u> ize:	6.4 mm		
Layer:	Crease	•	

Añadir un Cuadrado en la Posición Puntero del Ratón.

Posición X e Y

Especificar las coordenadas para el nuevo **Cuadrado**.

Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al **Centro** o a la **Esquina Inferior Izquierda** del**Trabajo**.

Tamaño

Especificar el tamaño del Cuadrado.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva.

10.5.3 Añadir Círculo



Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Círculo

Add Circle			×
Position:	X 368,2 mm	Y 405,8 mm	ОК
	 Center Lower Left 		Cancel
<u>S</u> ize:	6.4 mm		
Layer:	Crease	•	

Añadir un Círculo en la Posición Puntero del Ratón.

Posición X e Y

Especificar las coordenadas para el nuevo **Círculo**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.

Tamaño

Especificar el tamaño (diámetro) del nuevo Círculo.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva.

10.5.4 Añadir Elipse



Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Elipse



Add Ellipse			×
Position:	X 379,2 mm	Y 368,2 mm	<u><u>Q</u>K</u>
	 Center Lower Left 		Cancel
<u>S</u> ize:	12.7 mm	6,4 mm	
Layer:	Crease	•	

Añadir una Elipse en la Posición Puntero del Ratón.

Posición X e Y

Especificar las coordenadas para la nueva **Elipse**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.

Tamaño

Especificar el tamaño (X/Y) de la nueva **Elipse**.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva.

10.5.5 Añadir Rectángulo



Vista Capas / Vista Producción->Menú Botón Derecho del Ratón->Añadir Rectángulo

Add Rectangle			×
Position:	X 379.7 mm	Y 369.7 mm	<u>о</u> к
2	Center		Cancel
<u>S</u> ize:	Lower Left	6,4 mm	
Layer:	Crease	•	

Añadir un Rectángulo en la Posición Puntero del Ratón.

Posición X e Y

Especificar las coordenadas para el nuevo **Rectángulo**. Introduciendo valores aquí, se modificará la posición **Puntero del Ratón**.

Centro/Inferior Izquierda

Especificar si las coordenadas son relativas al centro o a la esquina inferior izquierda del **Trabajo**.

Tamaño

Especificar el tamaño (X/Y) del nuevo **Rectángulo**.

Сара

Especificar la **Capa** para la nueva curva.



11. Alternativas de Trabajo, Avanzado

11.1 Montaje por Repetición



Para más información, ir aquí.

11.2 Añadir Trazado Encajado



Barra de Herramientas->Añadir Trazado Encajado...

0

Usar **Añadir Trazado Encajado** cuando se desea combinar juntos diferentes diseños y tratarlos como un solo trabajo.

Normalmente esta función solo es relevante para material no impreso.

Nota: Esta función aún no está implementada totalmente.

Aparece una Ventana de Encajado, donde se mantienen todas las funciones de Encajado:



Trabajos Disponibles

Esta es la **Lista Mis Trabajos** como ya hemos visto antes, con la posibilidad de **Añadir**, **Eliminar** y **Ordenar** los archivos de la lista.

Trabajos Usados

Esta es una lista de **Archivos** seleccionados para **Encajado**, y el número de **Copias** especificado actualmente.

Usar los botones + y - para modificar el número de copias.

Trazado

Configurar Trazado.

Auto Encajar

Aún no se ha Implementado.

Añadir a Encajar

Añadir el **Archivo Seleccionado** al **Trazado Encajado**. Para más información, ir *aquí*.

11.2.1 Configurar Trazado



Ventana de Encajado->Trazado





Desde este diálogo, configurar las normas generales para este **Trazado Encajado**. Al crear un nuevo **Trazado Encajado**, este diálogo es el punto de inicio.

Recorte y Espacio

Especificar los valores para Recorte y Espacio:

TrimXGapX
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →

Apilar en X/Y

Especificar si el Trazado Encajado debe empezar a colocar trabajos a lo largo de X o de Y.

Permitir Rotación

Especificar Rotación está permitido.

180 - el único Ángulo de Rotación permitido.

90 - el único Ángulo de Rotación permitido.

Libre - Se puede especificar un Ángulo de Rotación a usar.

Capturar

Especificar una Distancia de Captura.

Si dos trabajos se acercan entre sí en menos que la **Distancia de Captura**, se juntarán para utilizar una línea común.

11.2.2 Crear Trazado Encajado



Pulsar doble el archivo en la Lista Mis Trabajos.

Ventana de Encajado->Añadir a Encajar

Empezar a crear un nuevo **Trazado Encajado** añadiendo archivos al **Trazado** usando los comandos de arriba.

Cuando los archivos se hayan cargado y colocado según se desee, pulsar **Aceptar** para guardar el **Trazado Encajado**.

El **Trazado Encajado** se puede volver a abrir para su edición posterior.

El nuevo **Trazado Encajado** se añadirá a la **Lista Mis Trabajos**, listo para tratarse como cualquier otro archivo.

Esto significa que se pueden añadir **Trazados Encajados** a nuevos **Trazados Encajados**.

Con los comandos de arriba se invoca el diálogo **Copiar**.

El Trazado está disponible de dos maneras, por Copias o por Montaje por Repetición:

Copias		
Copy REIN.acm		×
 Copies C Step 'n Repeat 	<u>c</u>	<u>O</u> K ancel
Number of Copies:	1	
Copies in X:	4	
Copies in <u>Y</u> :	3	
Max no. of Copies on Board:	12	
These options are also av	ailable by right-clicking any de	esign.

Especificar el Número de Copias.

Las copias se distribuyen según las normas en **Configuración de Trazado**.



Montaje por Repetición

Copy REIN.acm		×
 C Copies O Step 'n Repeat 	<u>O</u> K <u>C</u> ancel]
Number of Copies:	1	
Copies in X:	4	
Copies in <u>Y</u> :	3	
Max no. of Copies on Board:	4x3	
These options are also av	ailable by right-clicking any design.	

Especificar cuantas **Copias** se desean en **X** e **Y**.

11.2.3 Editar Trazado Encajado



Seleccionar una Copia para Editar

Usar el **Puntero del Ratón** para seleccionar una copia para editar.

La Copia Seleccionada está rodeada por un marco.

Editar una Copia Seleccionada

Mover

Con el **Puntero del Ratón**, apuntar dentro de la **Copia Seleccionada**.

Mantener pulsado el **Botón Izquierdo del Ratón** y mover la **Copia Seleccionada** a la posición deseada.

Soltar el botón.

Borrar

Pulsar con el botón derecho dentro de la **Copia Seleccionada**. Desde el menú, seleccionar **Borrar**.

Añadir Copia

Pulsar con el botón derecho dentro de la **Copia Seleccionada**. Desde el menú, seleccionar **Añadir Copia**.

Número de Copias... Pulsar con el botón derecho dentro de la Copia Seleccionada. Seleccionar Número de Copias... desde el menú Se abre el diálogo Copiar.

11.3 Trabajos Más Largos que la Mesa

HW

Si su dispositivo de corte está equipado con un sistema de transportador automatizado, pueden producir trabajos que son mayores que su mesa de corte.

iPC soporta la producción de trabajos más largos que la mesa, dividiendo el trabajo en varias secciones y produciendo estas secciones automáticamente.

Esta función está habilitada, lista para ejecutarla tan pronto como se procese un trabajo más largo que la mesa.

11.4 Quick Box, Estándares ArtiosCAD



11.4.1 Introducción a ArtiosCAD

Abrir desde Estándares ArtiosCAD es un complemento al software de control iPC, para las Mesas de Corte Kongsberg.

El propósito del programa es a ofrecer un flujo de trabajo sencillo, para la preparación y producción de cajas estándar de ondulado y de cartoncillo plegable.

La solución está basada en una implementación de CAD-X, utilizando funciones de ArtiosCAD para seleccionar un diseño de una biblioteca, introducir las dimensiones y generar un archivo de corte.

El archivo de corte se abre automáticamente en iPC, listo para cortarlo en las **Mesas de Corte Kongsberg**



Para la descripción de ArtiosCAD y CAD-X, ver *Trabajar con Estándares ArtiosCAD* en la página 206.

Es un requisito previo para esta función, que ArtiosCAD esté instalado y configurado para CAD-X en el **PC Frontal**. Esto está incluido en la instalación de iPC.

Es necesaria una llave de licencia para que ArtiosCAD funcione adecuadamente.

11.4.2 Trabajar con Estándares ArtiosCAD



Introducción

El flujo de trabajo puede describirse como sigue:

iPC		CAD-X		CAD-X preview	•	iPC
Select Open from ArtiosCAD Standards	•	Select and define a new box	=>	Press Produce Box	₽	Job appears in My Jobs

Este capítulo describirá cada paso detalladamente.



Seleccionar y definir una nueva caja

Desde la función **Abrir desde Estándares ArtiosCAD**, se muestra el diálogo del catálogo Estándares.

Seleccionar de los grupos disponibles.

tandards Catalog Description F0201 acc series Workspace Firen I w FDCC HICH: 📌 1021 😥 1022 🖗 F0222 . 1-1258 (1-125 B) ti o

ОК



F0201W - Basic style choice	s [DESIGNX1 - ard]	-) 🗆 🔀
	Basis style shotan RF 4. torontizef pointedne schwerene	- Exactlans
	Teo Res styles	Boto Grotos
	i⊄ roc I⊂ ro.	ેલેલ રસમાં હ્યું
	C Other	Coll Read
	C Has If Rsc	
	C 60 C 60er	Sercel
	Panel seguence: (* 175-485-591	
	C Schweizert C Schweizer	
	CLWLW 37	

Seleccionar la plancha a utilizar y pulsar

Introducir las dimensiones a utilizar.

Pulsar Siguiente para entrar en el menú de configuración siguiente.

Nota:

Aceptar.

El número de menús y parámetros depende del estándar real seleccionado.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.

Aceptar o seleccionar sus preferencias en los menús Elección de Estilo y pulsar Siguiente.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.

En la lista de cajas estándar, seleccionar el estándar deseado (plantilla) y pulsar Aceptar.

ESK0 🕄









Comprobar que los parámetros sean correctos y pulsar **Siguiente**.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.

Comprobar que los parámetros sean correctos y pulsar **Siguiente**.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.

Comprobar que los parámetros sean correctos y pulsar **Siguiente**.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.

Comprobar que los parámetros sean correctos y pulsar **Siguiente**.

Pulsando Aceptar accederán al diálogo previsualización CAD-X.

Esta es la elección recomendada, si saben que los parámetros predefinidos son correctos para el resto de los parámetros.



Comprobar que los parámetros sean correctos y pulsar Aceptar.

El trabajo aparecerá en iPC, en Mis Trabajos.

11.5 Trabajos con Códigos de Barras



Flujo de Trabajo

La hoja del material se ha colocado sobre la mesa.

Después de invocar la función Abrir con Código de Barras..., se activa un ayudante.

Select location of files	
Select where files will be searche	ed:
C:\Users\pesu\Downloads	Browse
Mapping: Esko Defa	ult
Select how job settings are har	ndled
Materials and Settings:	From File -
	Custom Settings
Let's start!	

Se le pide:

Nombre de Carpeta

Un nombre de carpeta; donde están ubicados los **Archivos de Entrada**.

Mapeado

Seleccionar un mapeado que sea el más eficiente para mapear el diseño a las capas correctas en el trabajo.

La mayoría de trabajos se mapean correctamente usando "Predeterminado Esko".

Material y Parámetros





Desde Archivo / Parámetros Personalizados

[Seleccionar el material correcto para la producción. En una instalación bien preparada, el material en producción usa un Perfil de Corte predeterminado que define completamente como producir el trabajo.

- Pulsar Iniciar.
- Por cada trabajo, mover la cámara a una posición en la que el Código de Barras es visible dentro de la imagen de la cámara.
- Pulsar **Aceptar** para utilizar el **Código de Barras** y continuar.
- Se lee el **Código de Barras**, y se abre el correspondiente **Archivo de Entrada**.
- Si la estructura del archivo de entrada y las selecciones en Abrir con Código de Barras son correctas, el Trabajo ya está listo para producción. Si no es así, el trabajo debe prepararse en Capa y Configuración de Producción.
- Pulsar *Iniciar* para continuar.
- El Trabajo se ha completado
- Nota: Cuando se inicia desde Iniciar la Producción con Código de Barras, el Trabajo se ejecuta automáticamente si hay material sobre la mesa con su código de barras detectable.
- Pulsar **Omitir** para ignorar este **Código de Barras**.
- El nombre de carpeta del Archivo de Entrada se recuerda de un trabajo a otro.
- La ubicación del **Código de Barras** se recuerda de un trabajo a otro.

11.6 Producción con Código de Barras

11.6.1 Introducción



11.6.2 Carta de Flujo, Producción con Código de Barras

ESKO



1 - Crear trazado

Se crea un trazado en i-cut Layout.

2 - Guardar trazado

El archivo de trazado se guarda en la carpeta código de barras de iPC.

3 - en iPC; Iniciar la Producción con Código de Barras...

En el diálogo, definir los parámetros para el trabajo.

Si el archivo de entrada y los Recursos se han configurado correctamente, el trabajo quedará listo para producir cuando se añade:

- Mapeado Predeterminado Esko
- Materiales y Parámetros **De Archivo**

4 - Material con código de barras colocado sobre la mesa

5 - Pulsar Iniciar

Aparece la Vista de la cámara.

6 - Encontrar código de barras

Desplazando manualmente, colocar la cámara encima del código de barras. Asegurarse de que el código de barras sea detectado.

7 - Leer código de barras

Basándose en la información del código de barras, se lee el archivo de trazado correcto.

8 - Ejecución

El material es procesado según el archivo de entrada y los **Parámetros de Trabajo**.

9 - Manipulación de material

Una vez completada la ejecución de la mesa, el material terminado debe sacarse del área de trabajo e introducir el nuevo material.

Esta operación está basada en los Parámetros de Trabajo (Preset de Mesa).

La operación continúa hasta que no queda nada más para producir, o que la producción se para por acciones del operador.

11.6.3 Procedimiento

La hoja del material se ha colocado sobre la mesa.

Después de invocar la función **Iniciar la Producción con Código de Barras**, se activa un ayudante.

	searched:
C:\IPC_Hotfolder	Browse
Mapping: Est	to Default
Default Flute/Grain D	virection: <u>None</u>
Prepare table handling	
Select what should be dor	ne when a barcode is not found:
Skip job and load	next job.
Stop production.	
Select how to load the ma	terial:
Table Preset:	Park After Table Manual Vacuum
Select how job settings a	re handled
Select how job settings a	re handled
Select how job settings a Materials and Setting	re handled 35: From File 🔹 🛈
Select how job settings a Materials and Setting	re handled 35: From File - 0 Custom Settings
Select how job settings a Materials and Setting Ask Confirmation:	re handled IS: From File Custom Settings First Job Only

Se le pide

Manejo de Archivos

- Un nombre de carpeta; donde están ubicados los **Archivos de Entrada**.
- El Mapeado a utilizar.
- Dirección de Ondulado/Fibra predeterminada

Manipulación de la Mesa

Que hacer si no se encuentra el código de barras:

- Omitir el trabajo y continuar
- Detener Producción

Preset de Mesa

• Seleccionar Preset de Mesa

Parámetros de Trabajo

Seleccionar Material

Pedir Confirmación

• Pedir confirmación solo para el **Primer Trabajo**.

ESK0 🕄



- Pulsar Iniciar.
- Por cada trabajo, mover la cámara a una posición en la que el Código de Barras es visible dentro de la imagen de la cámara.
- Pulsar **Aceptar** para utilizar el **Código de Barras** y continuar.
- Se lee el **Código de Barras**, y se abre el correspondiente **Archivo de Entrada**.
- Si la estructura del archivo de entrada y las selecciones en Iniciar la Producción con Código de Barras son correctas, el Trabajo ya está listo para producción. Si no es así, el trabajo debe prepararse en Capa y Configuración de Producción.
- El Trabajo se ejecuta automáticamente si hay material sobre la mesa con su código de barras detectable.

Pulsar **Omitir** para ignorar este **Código de Barras**.

- El nombre de carpeta del Archivo de Entrada se recuerda de un trabajo a otro.
- La ubicación del **Código de Barras** se recuerda de un trabajo a otro.

11.7 Trabajo que incluye Invertir Operación



Barra Menú->Avanzado->Configurar Herramientas

Barra Menú->Capa->Editar Capa...



Trabajo Abierto->Ficha Capas->Editar Capa

ΗW

Flujo de Trabajo



Paso 1 - la hoja se alinea con la **Regla Derecha**.

Se completa Invertir Operaciones.



Paso 2 - la hoja se alinea con la **Regla Izquierda**.

Se completa el resto del trabajo.

Un uso típico de **Invertir Operación** es cuando se desea añadir una línea de **Hendido** en la cara delantera de un material que generalmente se prepara desde la parte trasera.

Esta función requiere que la mesa esté equipada con **Reglas Izquierda y Derecha**.

Nota: **Invertir Operación** no está disponible en las máquinas con cinta transportadora.

Invertir Operaciones combinado con Montaje por Repetición

Para cada copia definida por **Montaje por Repetición**, se debe mover la hoja; primero contra la **Regla Derecha**, y a continuación contra la **Regla Izquierda**:





11.8 Detener al Seleccionar Herramienta

Barra Menú->Avanzado->Configurar Herramientas

Utilizar esta función para parar la ejecución antes de ejecutar la **Capa** actual.

Un ejemplo de uso es si se desea cambiar una **Punta de Fresado** mientras se produce un trabajo. Para más información, ir *aquí*.

Nota: La función **Detener al Seleccionar Herramienta** no puede usarse si la herramienta actual no está montada en el soporte de herramientas.

El **Trabajo** no se puede empezar hasta que la **Capa** está deseleccionada.

Barra Menú->Avanzado->Configurar Herramientas

11.9 Profundidad Multipasada

Configuración de Herramienta general

onfigure Too	ls						<u> </u>
Name:	Crease	1541		•	Edit]	QK
Type:	Crease						Çancel
Velocity)	۲Y:	50 m/m	n				
Accelerat	ion:	10	0				
Depth Flu	te Dependant:	Default					
Depth Re	ferenced from	Top 0 m	n ‡		ж	0 mm	
Icol-up A	ngle ool Select						
Reverse	Operation	📃 Default					
🗹 Multi-pass	s <u>D</u> epth:	0 m	n				
		Measure		Material Thickne	155:	0 mm	
Web Thic	kness:	0 m	n	Enishing Pass O	ifset:	0 mm	

11.9.1 Trabajo Abierto->Profundidad Multipasada

Configuración de Herramienta para Trabajo Abierto



Trabajo Abierto->Ficha Capas->Editar Capa
fit Layer			×
Layer <u>N</u> ame:	Cut		Layer Color:
Туре:	Cut	•	
Tool:	HP Milling 0	-	
Registration Type:	From Production Setup	•	
Speed X/Y:	6 m/min		
Speed Z:	1 m/min		
Acceleration:	50		
Depth: +	0 mm		
Stop at tool select		[
Spindle RPM:	40000		
Tool Offset:	Outside 🗸	Direction:	Counter Cloc 👻
Tool Diameter:	4 mm		
Small Curves:	🔲 Wash out	Threshold:	0 mm
Multi-pass <u>D</u> epth:	5 mm		
	Measure	Material Thickness:	0 mm
Web Thickness:	0 mm	Einishing Pass Offset:	0 mm

Fresado y Multipasada se describen en un capítulo aparte.

General

Profundidad Multipasada

Especificar la profundidad máxima a procesar en cada pasada.

Medir / Grosor del Material

Especificar si el **Grosor del Material** se debe tomar de la medición **Grosor del Material** realizada al iniciar el trabajo.

Si no es así, especificar el grosor.

Grosor del Material se usa al calcular la profundidad de cada pasada.

Grosor Soporte

Grosor Soporte no es relevante para las operaciones **Hendido** y **Corte de Cuchilla**. **Fresado** y **Multipasada** se describen en un *capítulo* aparte.

Desplazamiento de Pasada de Acabado

Pasada de Acabado no es relevante para las operaciones **Hendido** y **Corte de Cuchilla**. **Fresado** y **Multipasada** se describen en un *capítulo* aparte.



ESK0 😌

11.10 Producción MultiZona

11.10.1 Introducción





Concepto



Para la **Producción MultiZona**, la **Mesa de CorteÁrea de Trabajo** está separada en dos o más **Zonas de Trabajo**.

Cada **Zona de Trabajo** corresponde a una o más **Zonas de Vacío** en la **Mesa de Corte**.

Por ello el número disponible de **Zonas de Trabajo** depende del modelo actual de la máquina.

Para más información, ver el **Manual de Usuario** de la máquina actual.

Para explicar la función, se usa una máquina con dos **Zonas de Trabajo** (1 y 2).

Cuando un **Trabajo** se ha preparado adecuadamente, un flujo de trabajo sencillo de **Producción MultiZona** podría describirse como:

- 1. Se coloca una hoja de material en la Zona de Trabajo 1.
- 2. Iniciar el Trabajo.
- 3. Mientras se procesa el Trabajo en la Zona de Trabajo 1, usted prepara la Zona de Trabajo 2 con una hoja de material.
- 4. Cuando termina el procesado en la Zona de Trabajo 1, la máquina inicia automáticamente el procesado del Trabajo en la Zona de Trabajo 2 si se ha marcado la Zona de Trabajo 2 como Lista. En caso contrario, la máquina se parará en la Posición de Aparcamiento definida.
- 5. Se saca el material procesado dela **Zona de Trabajo 1** y se carga una nueva hoja de material.
- **6.** El proceso se repite.

El vacío de las diferentes **Zonas de Trabajo** se activa y desactiva automáticamente, como parte integrada del proceso.

Como inicializar la Producción MultiZona



Trabajo Abierto->Configuración de Producción

Laye	rs	Production Setup
Copies:	400 🚔	3)0: 4 copies
Quality:	Accuracy	Speed
▼ Material Hand	lling	
Table Preset	Multiple Zone Pro	duction 1
	1 2	2
10414a		

La Producción MultiZona queda disponible:

- Al seleccionar Producción MultiZonaPreset de Mesa (1).
- Seleccionar una configuración de **Zonas de Vacío** adecuada (2).
- Especificar el Número de Copias > 1 (3)

11.10.2 Interfaz de usuario



Durante la **Producción MultiZona**, la ventana **Vista Capa / Vista Producción** se separa en **Zonas de Trabajo** que corresponden a las zonas en la **Mesa de Corte**.

En la ilustración se ve la **Zona de Trabajo** 1 y 2.

Encima de cada zona hay una **Status Bar** (3).

Desde la **Status Bar** se lee el estado del proceso y se pulsa en la barra para pasar de un estado a otro.

Funciones Status Bar



Produciendo

La producción en esta **Zona de Trabajo** está en curso. El icono muestra el progreso en directo.



Esperando el Operario (Reponiendo Material)

Este estado se define al terminar la producción en una **Zona de Trabajo** y esta **Zona de Trabajo** no está lista para producción.

Eliminar el material procesado, de la **Zona de Trabajo**.

Introducir nuevo material en la **Zona de Trabajo**.

Pulsar el botón Status Bar para pasar al estado Listo para Producir.



Nota: El transversal no se puede mover por encima de esta zona, salvo si el usuario ha pulsado el botón **Status Bar** para pasar al estado **Listo para Producir**.

√ ₹	Listo para Producir Se elimina el material procesado de la Zona de Trabajo y se coloca nuevo material. Se ha pulsado el botón Status Bar para pasar al estado Listo para Producir .
	Nota: Se puede pulsar este botón de nuevo, para volver al estado Esperando el Operario.
	Producido Este estado se define al terminar la producción en una Zona de Trabajo y otra Zona de Trabajo no está lista para producción. Cuando la Zona de Trabajo está preparada, pulsar Iniciar para continuar.

11.10.3 Flujo de Trabajo, controlado desde la IGU



Flujo de Trabajo

1 - Preparar para el Trabajo.

En **iPC**, se muestra el **Trabajo** preparado (1). Sobre la Mesa de Corte (2), colocar una hoja del material en la **Zona de Trabajo** 1.

Usar cinta adhesiva para marcar la posición de la hoja (3).

La posición de la cinta será la referencia para la hoja siguiente producida en esta zona

Zonas de Vacío

Como predeterminado, están seleccionadas todas las **Zonas de Vacío** conectadas a una **Zona de Trabajo**.



Para obtener la sujeción adecuada del material, configurar las **Zonas de Vacío** óptimas para el trabajo actual.

Alternativamente, usar *Control de Vacío Inteligente*.

2 - Pulsar Iniciar.



La **Zona de Trabajo** 1 pasa al estado **Produciendo**.

3 - Cargar material en la Zona de Trabajo 2.

Usar cinta adhesiva para marcar la posición de la hoja (1).

La posición de la cinta será la referencia para la hoja siguiente producida en esta zona

En **iPC**, pulsar el botón **Status Bar** para pasar al estado **Listo para Producir** en la **Zona de Trabajo** 2.

4 - Trabajo terminado, Zona de Trabajo 1. El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo** 2 se inicia automáticamente.







5 - Reemplazar material, Zona de Trabajo 1.

Cuando esté listo, pulsar el botón **Status Bar** para pasar al estado **Listo para Producir** en la **Zona de Trabajo** 1.

6 - Zona de Trabajo 1 Lista para Producir. El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo** 2 continúa hasta que se termine.





7 - Zona de Trabajo 2 terminado.

El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo** 1 se inicia automáticamente.

Reemplazar material en la **Zona de Trabajo** 2.

El proceso se repite hasta completar el **Número de Copias** especificadas.

11.10.4 Flujo de Trabajo, controlado desde el Panel MZP



- 1 Lámpara Listo
- 2 Pulsar el **Botón Listo**
- 3 Botón Activar Vacío
- 4 Lámpara de Vacío



Flujo de Trabajo



1 - Preparar para el Trabajo.

En **iPC**, se muestra el **Trabajo** preparado (1). Sobre la Mesa de Corte (2), colocar una hoja del material en la **Zona de Trabajo 1**.

Colocar una esquina MZP para marcar la posición de la hoja (3).

La posición de la esquina será la referencia para la hoja siguiente producida en esta zona

Lámparas Listo

Ambas Lámparas Listo destellan, indicando:

- Preparar la zona para producción.
- Cuando esté preparada, pulsar el **Botón** Listo

Zonas de Vacío

Como predeterminado, están seleccionadas todas las **Zonas de Vacío** conectadas a una **Zona de Trabajo**.



•

Para obtener la sujeción adecuada del material, configurar las **Zonas de Vacío** óptimas para el trabajo actual.

Alternativamente, usar **Control de Vacío** Inteligente.

2 - Pulsar el Botón Listo.

La **Zona de Trabajo 1** pasa al estado **Produciendo**.

El Vacío en la **Zona de Trabajo 1** se conecta automáticamente.

Nota:

Si se trata del mismo inicio del trabajo, se debe pulsar **Iniciar** para iniciar la ejecución.









3 - Cargar material en la Zona de Trabajo 2.

Colocar una esquina MZP para marcar la posición de la hoja (1).

La posición de la esquina será la referencia para la hoja siguiente producida en esta zona

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 1

La lámpara está encendida durante la ejecución del trabajo.

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 2

La lámpara está destellando, esperando que se complete la preparación del trabajo.

4 - Pulsar el Botón Listo.

La **Zona de Trabajo 2** pasa al estado **Produciendo**.

El Vacío en la **Zona de Trabajo 2** se conecta automáticamente.

4 - El Trabajo en la Zona de Trabajo 1 ha terminado.

El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo 2** se inicia automáticamente.

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 1

La lámpara está destellando; la zona está en espera de prepararla para el trabajo siguiente.

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 2

La lámpara está encendida durante la ejecución.

5 - Reemplazar material, Zona de Trabajo 1.

6 - Pulsar el Botón Listo.

La **Zona de Trabajo 1** pasa al estado **Produciendo**.





7 - Zona de Trabajo 1 Lista para Producir. El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo 2** continúa hasta que se termine.

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 1

La lámpara está encendida; esperando que termine la ejecución en la **Zona de Trabajo 2**.

Lámpara Listo, Zona de Trabajo 2

La lámpara está encendida durante la ejecución.

8 - Zona de Trabajo 2 terminada.

El **Trabajo** en la **Zona de Trabajo 1** se inicia automáticamente.

Reemplazar material en la **Zona de Trabajo 2**.

El proceso se repite hasta completar el **Número de Copias** especificadas.

Pausar la Operación, ajustar el material

Flujo de Trabajo, un ejemplo

Esta es la situación:

- Se ha colocado un material en la **Zona de Trabajo 1**.
- Se ha pulsado el **Botón Listo** para la **Zona de Trabajo 1**.
- La Lámpara Listo de la Zona de Trabajo 1 está encendida.
- El Vacío en la **Zona de Trabajo 1** se conecta automáticamente.
- Se descubre que es necesario ajustar la posición del material en la **Zona de Trabajo 1**.





1 - Pulsar el Botón Listo.

La **Zona de Trabajo 1** pasa al estado **Pausa**. La **Lámpara Listo** de la **Zona de Trabajo 1** está destellando.

El Vacío en la **Zona de Trabajo 1** se desconecta automáticamente.



• **M FFF** • 1 10475e 2 - Reposicionar el material en la Zona de Trabajo 1.

3 - Pulsar el Botón Listo.

La **Zona de Trabajo 1** pasa al estado **Produciendo**.

El Vacío en la **Zona de Trabajo 1** se conecta automáticamente.





Se restablece el flujo de trabajo normal.

11.10.5 Registro

El Trabajo tiene Marcas de Registro

Usar **Producción MultiZona** en combinación con cualquiera de los **Tipos de Registro** disponibles.

Trabajo sin Marcas de Registro

Usar Producción MultiZona en combinación con Reconocimiento de Borde.

Este flujo de trabajo está preparado para material no impreso.

En este flujo de trabajo, se permite definir la posición de la hoja, para la primera producción en cada zona. Una vez hecho esto, la producción continuará sin registrar los bordes de hoja.

Trabajo Abierto->Configuración de Producción->Registro->Registrar solo la Primera Mesa.

11.10.6 Más Zonas



Según el modelo actual de **Mesa de Corte**, podemos tener 2, 3 o 4 **Zonas de Trabajo**.

• En lugar de definir la posición de la hoja en 2 zonas, se debe hacerlo para todas las zonas.

- Una vez conocidas las posiciones de la hoja, el usuario puede reemplazar las hojas en la Zona de Trabajo que está en producción y pulsar la Status Bar correspondiente, para informar que la zona de trabajo ya está lista para continuar la producción.
- Si el usuario reemplaza a tiempo las hojas, la producción continuará sin interrupción.
- Si el usuario no puede reemplazar a tiempo las hojas, la producción se parará y se pedirá al usuario que reemplace el material.

Normas de Seguridad



En la situación de arriba, la **Zona de Trabajo** 1 y 2 están listas para continuar, y la **Zona de Trabajo** 3 espera que se reemplace el material.

Cuándo termina la **Zona de Trabajo** 4, el flujo de trabajo normal será pasar a la siguiente **Zona de Trabajo** que esté lista para continuar la producción.

Pero en este caso, el transversal pasará por una **Zona de Trabajo** donde puede estarse reemplazando el material.

Se parará la ejecución.

El operador debe comprobar si es seguro continuar, antes de pulsar *Iniciar*.

11.10.7 Vista Mesa Girada

Si Vista Capas / Vista Producción se rota 90°, la Interfaz de Usuario tiene este aspecto:





12. Comandos Directos

Menú Comandos Directos

	_
_	

Barra Menú->Máquina->Comandos Directos

Set <u>Table</u> Top Reference Adjust Tool <u>H</u> eight	
Show <u>C</u> amera	
Direct Commands	1. Feed Table Ctrl+1
	2. Vacuum On Ctrl+2
	3. Vacuum Off Ctrl+3
	4. Move To 0,0 Ctrl+4
	Edit Commands

Usar este menú para seleccionar las funciones para ejecución inmediata en la **Mesa de Corte**. Cada elemento del menú es configurable, usando la función **Comandos de Edición**...:

Comandos de Edición...



Barra Menú->Máquina->Comandos Directos->Comandos de Edición...

Edit Direct Comn	nands Dialog		×
Menu Text 1:	Feed Table	Default 1	<u>о</u> к
Command 1:	%%SHF 3138099	+	Cancel
Menu Text 2:	Vacuum On	Default 2	
Command 2:		+	
Menu Text 3:	Vacuum Off	Default 3	
Command 3:		+	
Menu Text 4:	Move To 0,0	Default 4	
Command 4:	D2X0Y0	*	

Texto de Menú 1

Especificar el texto que describe el **Comando 1**. Este texto aparece en **Menú Comandos Directos**, **Línea 1**.

Comando 1

Especificar el comando a ejecutar cuando la Línea 1(Ctrl+1) está seleccionada en el Menú Comandos Directos.

Para obtener una lista de los comandos disponibles, ver el Apéndice.

Se puede editar el comando directamente o añadir un comando usando la función +.





Texto de Menú 2-4, Comandos 2-4

Descripción similar al **Texto de Menú 1** y **Comando 1**.

Para mayor información, ver *Preset de Mesa*.

12.1 Comandos iPC

Usar los **Comandos iPC** para preparar:

Comandos Directos

Velocidad y Aceleración de la cinta transportadora (%SSA) Sintaxis: %SSA <velocidad> <aceleración>. Comando para limitar la velocidad y aceleración. Los valores son el porcentaje del máximo.</aceleración></velocidad>	Alimentación por Hojas (%SHF) Sintaxis: %SHF <distancia> <posición inicio=""> Comando para mover la cinta transportadora la distancia especificada. La posición de inicio es opcional. Valor especificado en 1/1.000 mm.</posición></distancia>
Retardo i-cut (I-SD) Sintaxis: I-SD <time>; La ejecución se retarda <time> mseg.</time></time>	Comunicación Alimentador de Hojas Conectada (I-FM 1) Sintaxis: I-FM 1; Comunicación Alimentador de Hojas habilitada.
Mensaje i-cut (I-MS) Sintaxis: I-MS <mensaje>. Mostrar un <mensaje> al Operador.</mensaje></mensaje>	Comunicación Alimentador de Hojas Desconectada (I-FM 0) Sintaxis: I-FM 0; Comunicación Alimentador de Hojas deshabilitada.
Aparcado i-cut (I-PK) Sintaxis: I-PK. Mover a Posición de Aparcado .	Bomba de vacío, iniciar y parar (%PMP) Sintaxis: %PMP <on off="">. Comando para activar y desactivar la bomba de vacío.</on>
Selección de Punto de Referencia (%SRE) Sintaxis: %SRE<1>/ <x>. Conmuta entre el punto de referencia principal fijo (1) y el punto de referencia de panel definido (X)</x>	Control de dirección de succión por vacío (%SUC) Sintaxis: %SUC <on off="">. Alterna entre succión (activada) y Desbloqueado Rápido / Soplado (desactivada)</on>

13. Realizar Copia de Seguridad y Restaurar

Una vez que el sistema está totalmente configurado, debe realizarse una copia de seguridad usando el sistema **Copia de Seguridad y Restaurar**.

Realizar una copia de seguridad guardará todos los parámetros esenciales de iPC en varios archivos.

Si el sistema deja de funcionar adecuadamente o si se altera accidentalmente su configuración, se pueden restablecer fácilmente todos los parámetros a su estado exacto como cuando se realizó la copia de seguridad. Las copias de seguridad se pueden ejecutar manualmente o de manera automática.

Por favor, tengan en cuenta:

- La copia de seguridad iPC guarda todos los parámetros de configuración en varios archivos, en el sistema de archivos.
- Realizar la copia de seguridad del sistema de archivos es responsabilidad del cliente.

Para obtener información acerca de cómo configurar una secuencia de copia de seguridad automática, ver *Copia de Seguridad, programar*.

13.1 Copia de Seguridad de Parámetros del Sistema

Copia de Seguridad Manual de Parámetros del Sistema



Barra Menú->Avanzado->Configuración de Copia de Seguridad...

Cada vez que se invoca Copia de Seguridad Manual, se entra en un diálogo Archivo Guardar.

Especificar un nombre de archivo adecuado y pulsar **Guardar**.

Usar esta función para realizar una copia de seguridad de su sistema, antes y después de ejecutar ampliaciones.

13.2 Restaurar Parámetros de Sistema

Restaurar Parámetros de Sistema

Barra Menú->Avanzado->Restaurar Configuración...

Cada vez que se invoca **Restaurar**, se entra en un diálogo **Archivo Abierto**.





Seleccionar el archivo que se desea restaurar y pulsar **Abrir**.

Se recomienda encarecidamente realizar siempre una copia de seguridad manualmente de su sistema, antes de ejecutar Restaurar.

14. Configuraciones iPC



Barra Menú->Editar->Opciones

El parámetro **Configuración iPC** es un conjunto de opciones que especifican el comportamiento general del sistema.

Después de la primera instalación, se debe pasar por cada opción para garantizar el parámetro apropiado.

- General
- Producción
- Presupuesto
- Conexión del Alimentador
- Inicio / Terminación
- Copia de Seguridad
- Idioma
- Puntos de Referencia
- Conexiones

14.1 General



Tipo de Máquina



Información sobre el **Tipo de Máquina** conectado.

Longitud del Área de Trabajo:

La longitud medida del **Área de Trabajo**.

Anchura del Área de Trabajo:

La anchura medida del **Área de Trabajo**.

Distancia de Mesa a Alimentador HW

Este valor, que solo es relevante si está conectado un **Alimentador de Hojas**, afecta la opción **Alimentar a frente de mesa** en la **Configuración de Producción**.

La suma de la **Distancia de Mesa a Alimentador** y el parámetro Anchura, definen la longitud de alimentación requerida para alimentar una hoja de material hasta la entrada del área de trabajo de su dispositivo.

Unidades

Seleccionar las Unidades a utilizar en la Interfaz de Usuario (mm o pulgada).

Unidades de Velocidad

Seleccionar las Unidades a utilizar en la Interfaz de Usuario (m/min o pulg/seg).

Unidades de Importar

Seleccionar las **Unidades** a utilizar para **Importación de Archivo**.

Las **Unidades** especificadas en **Archivo de Entrada** corregirán este parámetro para dicho archivo.

Dirección de Ondulado/Fibra predeterminada

Desde la lista desplegable, seleccionar si se desea especificar una **Dirección de Ondulado/ Fibra** predeterminada.

Mostrar Dirección de Ondulado/Fibra

Mostrar / ocultar el símbolo Dirección de Ondulado/Fibra desde la Barra Propiedades.

Conservar el historial del trabajo

14.1.1 Historial

En este capítulo se describen dos funciones de historial:

Barra Menú->Editar->Opciones->General-> Conservar el historial del trabajo

Lista Mis Trabajos->Mostrar Historial

Job is moved yes Running a job to history Is The job is Keep job history finished selected Job remains in Job List no A job in history yes Job is shown Is In My Jobs List Show history selected ? Job is no not visible 10590a

Usaremos esta carta de flujo para explicar la función historial.

1 - El trabajo ha terminado

2 - ¿Está seleccionado Conservar historial del trabajo?

3 - Sí, el trabajo se ha movido al historial

4 - No, el trabajo permanece en la Lista de Trabajos

Si se desea eliminar trabajos de la lista, usar la función **Eliminar**.

5 - En Lista Mis Trabajos

Tiene un trabajo en Historial. ¿Cómo se trata este trabajo?

6 - ¿Está seleccionado Mostrar historial?

7 - sí, se muestra el trabajo

El trabajo se muestra en la Lista Mis Trabajos, sin número de cola.

Seleccionar el trabajo y se puede volver a abrir usando la función **Reproducir**.

Cuando lo hace, se crea una a copia del historial del trabajo y se añade a la **Lista de Trabajo**.

8 - no, no se muestra ningún trabajo en la Lista Mis Trabajos

El trabajo aún está en el historial, es visible al usar **Mostrar historial**.

14.2 Producción

Barra Menú->Editar->Opciones...->Producción



ategories	Production Settings	
General Production	Table Presets:	
Estimation Feeder Connection Lead-in / Lead-out Backup Language Reference Points Connections	Park After Table Manual Vacuum Park After Table	Load
	Read furthest registration mark first	
	Registration Mark Size Tolerance:	75 %
	Step x-axis before y-axis	
	Break long lines	
	Maximum Length:	50 mm

14.2.1 Presets de Mesa

Preset de Mesa es un conjunto de comandos que se envía a la **Mesa de Corte** cada vez que se ejecuta un **Trabajo**.

Se selecciona el **Preset de Mesa** a utilizar desde la lista de **Presets de Mesa** disponibles en el diálogo.

14.2.2 Leer Primero Marca de Registro Más Lejana



Definir la secuencia de lectura de Marca de Registro:

Deseleccionar

Secuencia normal.

Seleccionar

La secuencia es:

- 1. Leer la Marca de Registro en la posición X más alejada.
- 2. Leer el resto de las Marcas de Registro usando la secuencia normal.

Esta función mejora el cálculo de la colocación y de la rotación de curvas, sobre hojas grandes, pero aumentará el tiempo de su ejecución.

Tolerancia de Tamaño de Marca de Registro

Especificar en % la tolerancia de tamaño aceptable.

14.2.3 Paso eje X antes que eje Y

Definir la prioridad de Montaje por Repetición:

Deseleccionado

Se ejecutará primero toda la columna (Y) antes de pasar a la columna siguiente.

Seleccionado

Se ejecutará primero toda la fila (X) antes de pasar a la fila siguiente.

14.2.4 Partir Líneas Largas

Esta función divide una línea (larga) en segmentos de línea con su longitud especificada.

Así se mejora la compensación.

Un ejemplo:

Se va a cortar un gran rectángulo en un material flexible, con elevada necesidad de alineación de **Impresión a Corte**.

Solo con la compensación de las esquinas del rectángulo, el resultado no es óptimo, a pesar de tener muchas **Marcas de Registro**.

Las líneas más cortas permiten una alineación de Impresión a Corte más precisa.

Longitud máxima

Especificar la longitud máxima permitida al dividir líneas largas.

14.3 Presupuesto



Barra Menú->Editar->Opciones...->General

ESK0 🕄



Modificar estos parámetros para optimizar los Valoraciones de Trabajo:

- **Manipulación manual entre Mesas** Tiempo transcurrido cuando se pasa desde una **Mesa** a la siguiente. *Acerca de Mesa* en la página 91.
- Preparar la mesa Añadir tiempo extra para la preparación.
- Manipulación final Añadir tiempo extra para finalizar el trabajo.
- Mostrar tiempo total de producción seleccionar si la preparación de un trabajo, de acuerdo con lo especificado aquí, se debe incluir en los presupuestos mostrados en Mis Trabajos.

14.4 Conexión del Alimentador



НW

Categories	Feeder Connection S	ettings		
General Production Estimation	E Feeder Conne	ction		
Feeder Connection	Port No:	COM1	٣	
Backup anguage	<u>B</u> audrate:	9600	٣	
Reference Points	Parity:	Odd	¥	
	<u>D</u> ataBit:	8	¥	
	StopBit:	1	٣	
	Elow Control:	None	w.	

iPC puede comunicarse con un Alimentador de Hojas mediante una línea Serie.

Si es necesario, proporcionar los parámetros relevantes.

Para establecer la comunicación entre iPC y su Alimentador, seguir estas instrucciones:

- **1.** Conectar el Alimentador a su ordenador, usando un puerto disponible serie COM, o un adaptador USB a Serie
- **2.** Desde su **Administrador de dispositivos de Windows**, localizar los parámetros de puerto COM del puerto al que está conectado su Alimentador de Hojas.
- **3.** Cambiar los parámetros a: Número Puerto COM: Como encontrado en (2), Bits por segundo: 9.600, Bits de datos: 8, Paridad: Impar, Bits de Parada: 1, Control de flujo: Ninguno
- **4.** En el diálogo **Conexión del Alimentador**, ajustar los parámetros para igualar los valores correspondientes en su Device Manager.
- 5. Activar la comunicación iPC en la interfaz de pantalla táctil de su Alimentador.
- **6.** Abrir su ventana Configuración iPC y verificar que la opción Alimentador esté disponible en aquel momento. Si aún no lo está, contacten con su distribuidor de iPC para pedir una ampliación de licencia.

14.5 Inicio/Terminación





Remove all lead	-ins and lead-outs	
	Remove all lead-ins and lead-outs	
Default Settings:		
Add:	✓ Lead-ins	
	✓ Lead-outs	
Position:	Outside curves	
	Inside curves	
	Depends on the tool	
Lead-in Radius:	0 mm	
Lead-out Radius:	0 mm	
✓ Show this dialog	when applying Lead-in/Lead-out	
	Add: Position: Lead-in Radius: Lead-out Radius: V Show this dialog	

La función Inicio/Terminación es utilizada principalmente para grabado.

Añadiendo **Inicio/Terminación** a una curva, abre y extiende la curva dinámicamente en el momento de la producción, para que el corte empiece y termine en el interior o en el exterior del trazo.

Esto es importante para grabado, porque la introducción inicial y la extracción final del material pueden producir resultados de corte inconsistentes con el resto de la pieza.

Para información sobre cómo aplicar Inicio y/o Terminación, ver:

- **1.** *Modificaciones de Curva*.
- 2. Modificaciones de Punto de Curva.

En el diálogo de la opción **Inicio/Terminación** descrito aquí, especificar los valores predeterminados a utilizar cuándo se aplica **Inicio** y/o **Terminación**.

Están disponibles los siguientes parámetros:

Eliminar todos los Inicios y Terminaciones

Cuando se ha seleccionado, todos los Inicios y Terminaciones se eliminan del Trabajo.

Añadir Inicios

Los **Inicios** se añaden a la curva(s) como valor predeterminado.

Añadir Terminaciones

Los Terminaciones se añaden a la curva(s) como valor predeterminado.

Curvas Exteriores

Los **Inicios** y **Terminaciones** se añaden al exterior de la curva(s) a la que se aplican.

Curvas Interiores

Los Inicios y Terminaciones se añaden al interior de la curva(s) a la que se aplican.

Depende de la Herramienta

La posición interior o exterior y el radio de los **Inicios** y de los **Terminaciones** dependen de los parámetros de herramienta en el diálogo **Editar Capa** para la **Capa(s)** donde residen dichas curvas.

Radio Entrante/ Radio Saliente

Los **Inicios** y **Terminaciones** siempre se generan como arcos absolutos, donde el Radio define el tamaño.

El radio debe ser lo suficiente grande para el diámetro de la **Punta de Fresado** el haz láser.

Mostrar este diálogo al aplicar Inicio/Terminación

Cuando se ha seleccionado, aparece este diálogo al aplicar los **Inicios** y **Terminaciones** desde los diálogos **Editar Curva** y **Editar Punto de Curva**.

14.6 Copia de Seguridad

Usar este diálogo para configurar la Secuencia de Copia de Seguridad automática.

Para **Copia de Seguridad del Sistema**, elegir que las copias de seguridad automáticas se realicen **Diariamente**, **Semanalmente** o **Mensualmente**.

Evitar llenar demasiado su espacio en el disco, especificar el número máximo de copias de seguridad permitidas antes de generar un mensaje de aviso.

Para más información, ver Copia de Seguridad y Restaurar.



14.7 Idioma

Barra Menú->Editar->Opciones>		
tions		
Zategories General Production Estimation Feeder Connection Lead-in / Lead-out Backup Empusge Reference Points Connections	Language Settings Use:	
	QK Çancel	

Idioma Predeterminado de Windows

El idioma utilizado en la **Interfaz de Usuario** está predeterminado al idioma del **Sistema Operativo Windows**.

Otro idioma

Seleccionar esta opción si:

- 1. Su idioma actual en Windows no lo soporta iPC.
- **2.** Prefieren seleccionar un idioma diferente.

Seleccionar el idioma deseado en la correspondiente lista desplegable y pulsar Aceptar.

Reiniciar **iPC** para activar el nuevo parámetro de idioma.

14.8 Puntos de Referencia



egories	Reference Points Se	ttings	
neral	Ngme:	Position (X,	Y):
timation	Panel Reference	Point (0, 0 mm)	New
eder Connection	Main Reference	Point (0, 0 mm)	Delet
id-in / Lead-out			- Develo
cuade			
erence Points			
nections	Details:		
	Name:	Main Reference Point	
	Position: X:	0 mm	
	Y:	0 mm	Jpdate
	to current refer Press the "Up position to the (0, 0 mm)	ence point position. date" button to set the re laser position.	ference point

Acerca de **Puntos de Referencia**

Para colocar un trabajo sobre la mesa, se usan **Puntos de Referencia**.

Para el trabajo actual, el **Punto de Referencia** seleccionado tiene las coordenadas X=0, Y=0.

14.8.1 Punto de Referencia Principal



El **Punto de Referencia Principal** (R) es un **Punto de Referencia** fijo en la mesa.

Se puede seleccionar desde la lista de **Puntos de Referencia** del diálogo, pero no se puede modificar ni borrar este **Punto de Referencia**.



14.8.2 Puntos de Referencia Definidos por Usuario



Crear Puntos de Referencia Definidos por el Usuario

- 1. Pulsar el botón Nuevo para crear un nuevo Punto de Referencia Definido por el Usuario.
- 2. Introducir el nombre del punto de referencia en el campo de edición Nombre.
- 3. Definir la posición del punto de referencia mediante:
 - a. Introducir las coordenadas X/Y en los campos Posición en el diálogo.

Las coordenadas son relativas al **Punto de Referencia Principal**.

 b. Pulsar el botón Actualizar para definir las coordenadas del Punto de Referencia en la Posición del Láser actual.

Pulsar Aceptar para activar el nuevo parámetro Punto de Referencia.

Borrar un Punto de Referencia Definido por el Usuario

- 1. En la lista de puntos de referencia, resaltar el **Punto de Referencia Definido por el Usuario** que se desea borrar.
- 2. Pulsar Borrar.

Punto de Referencia de Panel

El **Punto de Referencia de Panel** es una versión especial de **Puntos de Referencia Definidos por Usuario**.

Se puede seleccionar desde la lista de puntos de referencia en el diálogo.

Se puede definir el **Punto de Referencia de Panel** de tres maneras diferentes:

1. Introducir las coordenadas X/Y en los campos **Posición** en el diálogo.

Las coordenadas son relativas al **Punto de Referencia Principal**.

- 2. Pulsar el botón Actualizar para definir las coordenadas del Punto de Referencia de Panel en la Posición del Láser actual.
- **3.** Pulsar **Definir Punto de Referencia**.

El **Punto de Referencia de Panel** se define en la **Posición del Láser** actual.

14.9 Conexiones

ns	
gories	Connections Settings
ineral oduction	Use default connections
eeder Connection ead-in / Lead-out	Kongsberg Queue Server:
3ackup	http://localhost:10003/kongsberg/
anguage	Resource Database:
connections	http://localhost/kongsbergresourcedb/
Soundations	Submit Folder
	C:\Users\ihbe\Documents\i-cut Production Console\Drop files here
	Rema

Servidor de Cola Kongsberg:

Base de Datos Recurso:

Enviar Carpeta:



15. Conexión y Configuración de Máquina



Desde Barra de herramientas Windows, invocar Conexión de Máquina.

Están disponibles los elementos de menú siguientes:

- Configuración de Máquina
- Configuración de Herramienta
- Menú Servicio
- Acerca de...
- Finalizar Conexión de Máquina

Nota: Estas funciones cubren los parámetros básicos del sistema, normalmente se aplican solo una vez.

Mantenimiento a realizar solo por Personal con Formación autorizada.

15.1 Configuración de Máquina

15.1.1 Configuración del Hardware

Conexión de Máquina->Configuración de Máquina->Configuración HW		
Machine configuration WW configuration Setup Installation Vecoum/Bionback Operator panel Conveyor Conveyor mounted Ruler Comma setup Roder Roder setup OK Apply Meb		
2 Bombas de Vacío Especificar si este sistema está configurado con 2 Bombas de Vacío .	Usar las Bombas para Soplado Este sistema está configurado con 2 Bombas de Vacío y las bombas generan el Soplado .	
Configuración de Vacío Desde este diálogo, seleccionar la configuración de vacío del hardware en su Mesa de Corte ; número de secciones de vacío.	Reglas Montadas Especificar si este sistema tiene montadas Reglas de Mesa de Corte .	
Panel de Operador Especificar la posición Panel de Operador. Esta información definirá la Dirección de Desplazamiento para los botones de desplazar en el Panel de Operador.	Configuración de Cámara Entrar en el diálogo Configuración de Cámara . Para más información, ir <i>aquí</i>	



Transportador

Especificar si este sistema tiene **Cinta Transportadora**.

Configuración del Grabador Entrar en el diálogo **Configuración del Grabador**.

Para más información sobre estos parámetros, ver Manual del Usuario de la Mesa de Corte.

15.1.2 Definir

Г

Conexión de Máquina	a->Configuración de Máquina->Configuración
achine configuration	Л
HW configuration Setup Installation	
Vianam /Pinchaela	
Standard blowback using fac	
Operator panel	
0.01 mm	
>> 0.10 mm	
Conveyor	
Split sheet feed	
Sheet feed correction 0.00 mm	
Speed 10 %	
Acceleration 10 %	
Tool height calibration mode	
Manual adjustment 👻	
Default	
OK Cancel Apply Help	

Vacío/Soplado

Especificar las solución de **Vacío/Soplado** instalada.

• Soplado estándar usando ventilador

El **Soplado** lo genera un ventilador separado.

• Soplado basado en vacío

El Soplado lo genera la bomba de Vacío

Velocidad de Desplazamiento

Especificar la **Velocidad de Desplazamiento** baja y alta, como porcentaje de la velocidad máxima.

Desplazamiento Incremental

Especificar el **Tamaño de Paso** para el **Desplazamiento Incremental** bajo y alto

Alimentación de Hoja Dividida

Normalmente, la alimentación de material se realiza como un movimiento continuo. Seleccionar esta opción para dividir la alimentación de material en dos movimientos separados. Es útil para evitar interrupciones de seguridad indeseadas, con ciertos tamaños de material.

Corrección de Alimentación de Hoja

Añadir un valor de corrección. Un valor positivo aumentará el movimiento.

Velocidad de Transportador

Especificar la **Velocidad de Transportador** como porcentaje de la velocidad máxima permitida. Para una operación de alimentación óptima, algunos materiales precisan una velocidad de transportador reducida.

Aceleración de Transportador

Especificar la **Aceleración de Transportador** como porcentaje de la aceleración máxima permitida.

Para una operación de alimentación óptima, algunos materiales precisan una aceleración de transportador reducida.

Modo calibración de altura de herramienta

Seleccionar el modo de calibración:

- Ajuste manual utilizar el procedimiento manual para la calibración de altura de herramienta.
- Medición automática usar X-pad para la calibración de altura de herramienta

Nota: Esta elección solo es importante en máquinas con X-pad.

Predeterminado

Todos los parámetros se configuran en los predeterminados de fábrica.

Para más información sobre estos parámetros, ver Manual del Usuario de la Mesa de Corte.

15.1.3 Instalación



Conexión de Máquina->Configuración de Máquina->Instalación

ESK0 🕄



Definir Posición de Referencia Principal

Invocar el asistente **Definir Punto de Referencia**. Seguir las instrucciones del asistente.

Nota: Completar esta función para todos los **Portaherramientas**.

Registrar Tamaño Mesa

Invocar el asistente Registrar Tamaño Mesa.

Seguir las instrucciones del asistente.

Ajustar el ángulo X1 a X2

Invocar el asistente Ajustar el **Ángulo X1 a X2**. Seguir las instrucciones del asistente.

Definir la Posición de la Regla

Invocar el asistente Definir la **Posición de la Regla**. Seguir las instrucciones del asistente.

Mapear Superficie de la Mesa

Invocar el asistente Reconocimiento de la Superficie de la Mesa.

Ejecutar sobre la **Mesa de Vacío**, no sobre la **Mantilla Base para Corte** o sobre la **Cinta Transportadora**.

Seguir las instrucciones del asistente.

Referencia Superficie de Mesa

Actualizar la medición del nivel de la superficie de la mesa, en la posición actual del **Apuntador Láser**.
Medir sobre la mantilla base para corte; sin material.

Calibrar Pletina de Medición Invocar el asistente Calibrar **Pletina de Medición**. Seguir las instrucciones del asistente.

Para más información sobre estos parámetros, ver Manual del Usuario de la Mesa de Corte.

15.2 Configuración de Herramienta



Conexión de Máquina->Configuración de Herramienta

Identified tools	
😽 Ballpoint Pen 571 - X None - X None	-
	Adjust active tool
	Identify tools

Herramientas Identificadas

Se muestran las herramientas montadas actualmente en la Mesa de Corte.

Seleccionar una Herramienta

Con los botones de radio, seleccionar la Herramienta a actualizar.

Identificar Herramientas

Completar una secuencia Identificación de Herramienta.



15.2.1 Ajustar Herramienta Activa

Tool height calibration Lag settings Rotation adjustment Center offset adjustment Manual adjustment of center offset and angle (optional) Camera calibration	Select adjustme	x			
Lag settings Rotation adjustment Center offset adjustment Manual adjustment of center offset and angle (optional) Camera calibration ffset between tool and reference tool (aser or camera)	Tool height	calbration			
Rotation adjustment Center offset adjustment Manual adjustment of center offset and angle (optional) Camera calibration #fset between tool and reference tool (aser or camera)	C Lag setting	i -			
Center offset adjustment Manual adjustment of center offset and angle (optional) Camera calibration ffset between tool and reference tool (aser or camera)	Rotation ad	justment			
Manual adjustment of center offset and angle (optional) Camera calibration ffset between tool and reference tool (aser or camera)	Center offs	t adjustment			
Camera calbration #fset between tool and reference tool (aser or camera)	Manual adj	ustment of center of	offset and angle (optional)	
Wiset between tool and reference tool (aser or camera)	Camera cal	bration			
	Offset between	ool and reference	tool (aser or cam	era)	
Offset adjustment	Offset adju	tment			
		Back	Next	Finish	Cancel

General

El ajuste de herramienta se realiza sin usar asistentes.

Todas las herramientas deben ajustarse en la posición **Porta-herramientas** donde se utilizarán.

Se recomienda utilizar una hoja de calidad de cartón o de ondulado, para ejecutar estos asistentes.

Acerca de los ajustes

Altura de Herramienta



La punta de herramienta debe tocar la superficie de la mantilla base de corte.

Parámetro Retardo



El retardo de cuchilla depende del adaptador de su hoja.

Ajuste de Rotación



Ajustar el ángulo tangencial de la herramienta, a la dirección de movimiento.

Ajuste de desplazamiento de centro



Ajustar lateralmente la herramienta hasta que esté centrada.

Calibración de la Cámara



Compensar el desplazamiento de la cámara y la distorsión del objetivo. Para más información, ir *aquí*.

Ajuste del Desplazamiento



Ajustar el desplazamiento relativo al Apuntador Láser.

Para más información sobre el ajuste de la herramienta, ver el Manual del Usuario de la Mesa de Corte.



15.2.2 Más

More	×
🔲 Ignore the automatic tool id	entification
Delete tools	Add tools
ID number : 1189	ID number :
Tool:	
Delete the tool	Add the tool
ОК	Help

El diálogo Más contiene selecciones a Ignorar, Borrar o Añadir a la Lista de Herramientas.

La **Lista de Herramientas** contiene las **Herramientas** que pueden seleccionarse para las **Posiciones de Herramienta**.

Ignorar Identificación Automática de Herramienta

Ignorar Identificación Automática de Herramienta puede usarse cuando falla la **Detección Automática de Herramienta**, y es necesaria la selección manual de herramienta.

Si está seleccionado **Ignorar Identificación Automática de Herramienta**, **Configuración de Herramienta** no cambia después de:

- · La secuencia Posición Cero de la Mesa
- La función Identificar Herramientas

Borrar Herramienta

Usar Borrar Herramienta cuando ya no se usa una Herramienta.

La **Herramienta** borrada ya no estará disponible en la **Lista de Herramientas** en el diálogo **Editar Capa**.

Añadir Herramienta

Usar Añadir Herramienta para

- Añadir nuevas Herramientas
- Añadir herramientas que fallan durante la Detección Automática de Herramienta

La Herramienta es añadida a la Lista de Herramientas.

15.3 Operaciones de Cámara

Mostrar Cámara



Configuración de Cámara



Conexión de Máquina->Configuración de Máquina->Configuración HW->Configuración de Cámara

Requisitos previos:

• La cámara debe estar visible como dispositivo de exposición, desde el administrador de dispositivos.



• Debe instalarse el controlador de cámara necesario (controlador Epix para la cámara i-cut).

Camera Configuration Same NAME TYPE TOOLHEAD DRIVER STATUS Edit DHOW Camera 0 Toohead MulSCUT HP DirectShow.RG87(640,480) Connected Delete DHOW Camera 0 Toohead Privertiaed DirectShow.RG87(640,480) Connected Delete DHOW Camera 0 Toohead Flexifield DirectShow.RG87(640,480) Connected Delete DHOW Camera 0 Toohead Flexifield DirectShow.RG87(640,480) Connected Delete DHOW Camera 0 Toohead Flexifield TreetShow.RG87(640,480) Connected Delete DHOW Camera 0 Toohead Flexifield TreetShow.RG87(640,480) Connected Delete Add I-Cut Camera DHOW Camera 0 Toohead MulsCUT DirectShow.RG87(640,480) Connected Refresh	 Si se usa la cámara i-cut, seleccionar y añadir la cámara i-cut. En la lista de cámaras, seleccionar la conectada actualmente Seleccionar Editar
Camera Configuration - Multicut HP Name: Multicut HP Type: Toohead Toohead Toohead: (*) Multicut HP No tooholder Pervifiedd PowerHead Multicut (*) Multicut HP Pervifiedd PowerHead Multicut (*) Multicut Pervifiedd PowerHead Power	 Asignar a la cámara un nombre adecuado Seleccionar el tipo de cámara (Cabezal de herramienta, Pila de Entrada) Seleccionar Aceptar para guardar sus parámetros.
Cancel	El Cabezal de Herramienta conectado está marcado con un (*) delante del nombre.

Configuración de i-Camera

Conexión de Máquina->Configuración de Máquina->Configuración HW->Configuración de Cámara

Si el sistema está equipado con i-Camera, están disponibles algunas funciones adicionales:

Camera Configuration	• Refrescar la vista
NAME TYPE TOCHEAD DRINER STATUS Edit Tordivel Tochhead MURCUT ScorpionR66(1280, 1024) Connected Delate DSHOU Camera 0 Tochead Plexited DirectShourR60(1640, 480) Stored DSHOU Camera 0 Tochead Plexited DirectShourR60(1640, 480) Stored DSHOU Camera 0 Tochead Plexited DirectShourR60(1640, 480) Stored EPDX Undefined No toohol PluxiR08(720,480) Connected Refred No toohol PluxiR08(720,480) Connected Refred	 Seleccionar la cámara real. Seleccionar Editar.
Camera Configuration - UCS SN-0393 Name: UCS SN-0393 Type: Toohead Type: Toohead Frane Rate: 10 Brable Advanced Settings 10	 Desde este diálogo, también se puede: Nombrar la cámara. Seleccionar el tipo de cabezal de herramienta. Seleccionar el cabezal de herramienta. Seleccionar Habilitar Parámetros Avanzados para ajustar los parámetros.

i-cut Production Console 2.0

Type:	Tox	ohead
Toohead:	Fle	xiHead
Frame Rate:		20
C Enable Advance	ed Sett	tings
Image Quality	Auto	
Brightness:		109
Contrast:	Auto	
Color		
Red:		100
Green:	Auto V	100
Blue:		100
		Reset to Default Values
Capture Mode:	Minim	vize reflections
		Cancel

Nota:

Antes de cualquier ajuste, asegurarse que la altura de la cámara es la adecuada:

Pulsar **Herramienta Abajo manual** para mover la cámara a la posición correcta.

Pulsar Aceptar para completarlo.

Calidad de imagen

Ajustar y comprobar los parámetros, para obtener **Marcas de Registro** estables y precisas.

Modo Captura

Seleccionar **Minimizar Reflejos** para usar la luz interna de la cámara (predeterminada). Seleccionar **Sin Iluminación** y se desconectará la luz interna de la cámara.

Ajuste del Desplazamiento

Conexión de Máquina->Configuración de Herramienta->Ajustar Herramienta Activa->Ajuste del Desplazamiento

0 0	
fe - X None - X	None -
	Adjust active tool
	Identity tools
Acoly Heb	Measure all tools More
	© © ©

Son obligatorios dos iniciales:

- Completar **Ajuste del Desplazamiento** entre el **Apuntador Láser** y todas las posiciones de herramienta.
- Seleccionar una herramienta, preferiblemente una de cuchilla, como la herramienta de referencia común entre el Apuntador Láser y la Cámara.





Select adjustment				
Tool height of	albration			
Cag settings				
Rotation adj	ustment			
Center offset	adjustment			
🔿 Manual adju	stment of center of	fset and angle (optional)	
Camera calib	ration			
Offset between to	ol and reference to	ool (laser or carr	era)	
Offset adjust	ment			

Seleccionar **Ajuste del Desplazamiento** y completar el asistente.

Calibración de la Cámara



Activa->Calibración de la Cámara



Para este procedimiento, utilizar la misma herramienta de referencia que en el capítulo anterior.

Conexión de Máquina->Configuración de Herramienta->Ajustar Herramienta

Seleccionar **Cámara** y **Ajustar Herramienta Activa**

Seguir paso a paso las instrucciones dadas por el asistente.

Seleccionar Calibración de la Cámara.



ESK0 🕄



15.4 Menú Servicio

Nota:

Las funciones del **Menú Servicio** solo están disponibles para personal autorizado.

No son para utilizarlas los operadores de la mesa.

15.4.1 Pantalla de Mensaje

Conexión de Máquina->Menú Servicio->Pantalla de Mensaje

Message display	×			
Info: XL-MachineConnection: 1030,	Dev:01 / Mar 4 2014, 11:25:39			
Info: Started: Tuesday, April 15, 2014 08:52				
Info: Send Common part and line 0 Info:	rom setup			
Info: Versions MCU: 0 SCU: 0 TCU:	0 PCU: 0			
Info: SystemStart: Tue Apr 15 08:52 Info:	:20 2014			
Info: TableType: "XL 4x Med. heig	nt"			
Popup on warpings	Chaum All			
Always on ten	Show: All			
	Help Close			
Log messages	LIDSE CLOSE			

Desplegable para Avisos

Seleccionar si se desea que la ventana **Pantalla de Mensaje** se muestre para cada mensaje. Siempre se muestran los mensajes de error.

Siempre Encima

Seleccionar si se desea que la Pantalla de Mensaje se muestre sobre su Desktop.

Registrar Mensajes

Cuando está activado, todos los mensajes se registran para su examen posterior. Es útil para la solución de problemas.

Mostrar

Especificar el nivel de mensajes que se muestran:

- Todos se muestran todos los tipos de mensaje.
- Solo Importantes
- Solo Críticos

15.4.2 Volcado de Memoria



Invocar la aplicación Volcado de Memoria.

A utilizar para Mantenimiento de Software.





Para más información, ver el Manual de Usuario Hwtest

15.4.3 Pantalla de Posición

)	onexión de Ma	áquina-	→Menú Serv
Position display			×
X	0.00	mm	 Table ref. Hr and z
Y	0.00	mm	© OE POS © OE POSZHR
	(Cancel	Help

Para más información, ver Manual del Usuario para Mesa de Corte .

15.4.4 Mostrar Diálogo de Vacío



Seleccionar las **Zonas de Vacío** adecuadas para el **Trabajo Abierto**. Nota: este diálogo está disponible desde: **Panel de Máquina->Zonas de Vacío**

15.4.5 Emular Panel

Conexión de Máquina->Menú Servicio->Emular Panel

Una función para Mantenimiento de Software.

15.4.6 Seleccionar Portaherramientas



Conexión de Máquina->Menú Servicio->Seleccionar Portaherramientas





Active tool holder
Available only when no Machine connection is established. Otherwise automatic detection of mounted tool holder
OK Cancel

Seleccionar **Porta-herramientas** para pruebas.

Esta función solo está disponible cuando iPC está desconectado de la **Mesa de Corte**.

15.5 Acerca de ...



Versión del Sistema	Tamaño Máquina
Número de versión y fecha del software instalado.	Tamaño Máquina obtenido con la función Registrar Tamaño Mesa
Tipo de Máquina	Área de Trabajo todas las Herramientas
Nombre del tipo de la Mesa de Corte conectada.	Área de Trabajo nominal disponible para todas las herramientas en el Porta- herramientas montado actualmente.

ī.

15.5.1 Información de Mantenimiento

Estado Actual	
Fecha	Inic
Fecha de hoy.	Fed

Fecha	Iniciado Primera Vez
Fecha de hoy.	Fecha cuando el sistema ha funcionado por primera vez.
Tiempo de Ejecución	
Número total de horas que la máquina ha estado trabajando (en ejecución).	

Mantenimiento

Fecha	Por
Fecha de realización del mantenimiento más	Iniciales de la persona que ha realizado el
reciente.	mantenimiento más reciente.
Tiempo de Ejecución	Desde Último Mantenimiento
Contador en horas cuando se ha realizado el	Número de horas en ejecución desde el
mantenimiento más reciente.	mantenimiento más reciente.

15.6 Finalizar Conexión de Máquina

Utilizar esta función para finalizar la conexión a la **Mesa de Corte**.

Barra Menú->Máquina->Conectar

15.7 Abrir Sesión

15.7.1 General

Informe de problema

Un Informe de Problema debe consistir en:

• Una descripción detallada paso a paso, de lo que ha sucedido.



- Si se ha encontrado en una planta de cliente, también una confirmación de que el problema se puede reproducir en el laboratorio.
- Algunas veces también ayudará añadir una descripción del comportamiento esperado.
- Un archivo .zip de la carpeta log, con al menos los archivos:
- • i-cut Production Console.log
 - iPcDeveloperLog.txt
 - El último archivo.log KB ACM
 - Último archivo KB Mat.log
 - MCDeveloperLog.txt.

15.7.2 Opciones de log



Log Options	×
Log Destination Use integrated logging system Use G-Monitor Log to file	Log File Size(MB) 40 🔹
Log Type Service Log • Open Log folder	OK Cancel

Estas opciones están disponibles principalmente para el personal de Esko.

Modificar estos parámetros podría afectar las prestaciones del sistema.

Cualquier modificación aquí debe realizarse en colaboración con el personal de Esko.

Desde este diálogo, especificar el nivel de log.

Para que tengan efecto los parámetros de log, reiniciar iPC.

La configuración predeterminada siempre será Archivo de Registro del Servicio.

Iniciar un log solo debe hacerse si lo pide el personal de Esko.

Procedimiento

Para invocar logging:

En el diálogo **Parámetros de Log**, seleccionar **Usar sistema integrado de log** y **Registro a Archivo**.

Para reducir el tamaño de este archivo log, hacer lo mínimo posible:

- Iniciar iPC.
- Realizar la prueba, y nada más.
- Detener iPC.
- Comprimir a zip la carpeta log y copiarla a su servidor.

Notas:

- El tipo de Log **Depurar** o **Localizar** afectará seriamente las prestaciones, y debe ser usado para breves períodos de tiempo.
- No dejar nunca una máquina en una configuración diferente que Archivo de Registro del Servicio.



16. Instalar Software

Para información sobre la instalación del software, ver el **Manual de Instalación** para la máquina actual.

Disponible en el DVD Documentación.

16.1 Estructura de Guardar Archivo



Documents library i-cut Production Console Name Backup Cutting Keys Exports MC Production Options Sample Files User Manual Poptions.xml

Esta es la estructura predeterminada para guardar archivos.

Copia de Seguridad Plantillas de Corte Exportaciones MC Opciones de Producción Archivos Muestra Manual de Usuario

17. Acerca de las Licencias

iPC tiene cinco licencias principales.

La información sobre la licencia instalada está disponible desde **Barra Menú->Ayuda-**>**Administrador de Licencias**...

i-cut Production Console Basic

La licencia Basic, solo cubre las funciones básicas. Ninguna función de cámara.

i-cut Production Console Packaging Production

La licencia Packaging Production cubre todos los temas principales para producción, pero menos funcionalidad referida a la edición, fresado y compensaciones de distorsión de cámara.

i-cut Production Console Sign Std

La licencia Sign Std incluye todas las funciones para las V-series y X-starter series.

i-cut Production Console Sign Prod

La licencia Sign Prod es la licencia principal que cubre todas las funciones del software iPC.

i-cut Production Console Flexo

La licencia Flexo cubre las funciones básicas y todas las opciones de compensación.

Característica	Basic	Pack Prod	Sign Std	Sign Prod	FlexograDetalles
Base	Х	х	Х	x	x Habilitar todas las funciones básicas, incluyendo iniciar la aplicación
Editar_línea		x	х	x	Habilitar toda la edición manual de geometría. La versión Basic será "sólo lectura", como XL- Guide
Evitar_sobrecor	te		X	x	Activar la función Capa para dividir líneas y cambiar las direcciones de corte automáticamente, especialmente para materiales impresos
Registro_y_coloc	ación	x	X	X	Habilitar reg. borde / marca de registro y compensación de colocación (posición / rotación). El dispositivo de registro depende del HW
Código de Barras		Х		X	Habilitar usar la cámara para leer códigos de barras, que permite el flujo de trabajo automatizado. El



Característica	Basic	Pack Prod	Sign Std	Sign Prod	Flexogr	aDetalles
						escáner de Código de barras se soporta siempre
Lineal		х	х	х		Habilitar escala lineal y diferencial
No_lineal			Х	Х	X	Habilitar compensación de distorsión no lineal (completa)
Marcas Inteligentes			Х	Х		Habilitar Registro Adaptativo
Sin Paradas		X		X		Habilitar producciones de más de 1 copia (mesa) y MultiZona como preset de mesa.
Fresado			X	x		Habilitar funciones avanzadas de fresado, como Inicio/ Terminación, Limpiado , Compensación de Diámetro de Herramienta
Añadir_Trazado_	Encajad	X C	X	X		Habilitar el diálogo para combinar diseños sobre la misma placa, basándose en cajas de contención o colocación manual
Montaje_por_Rep	peticixón	х	Х	Х		Habilitar Montaje por Repetición "estilo i-cut"
QuickBox	х	х	х	х	x	Permite ejecutar un estándar.
						Nota: Licencia autónoma, no conectada a conjunto de licencias

18. Accesos Directos de Teclado

Alt + Pulsar	Seleccionar Todas las Curvas				
Alt + Izquierda					
Alt + Derecha					
Alt + Arriba	Desplazar Curva(s) Seleccionada				
Ctrl + -	Alejar Zoom				
Ctrl + +	Acercar Zoom				
Ctrl + 0	Ajustar a los Datos				
CTRL + A	Seleccionar Todas las Curvas				
Ctrl + Alt + Mayús + L	Opciones de log				
Ctrl + Alt + M	Actualización del Intervalo de Mantenimiento				
CTRL + C	Copiar Capa(s)				
CTRL + D	Deseleccionar Todas las Curvas				
CTRL + L	Añadir Capa				
CTRL + M	Mover Curvas Seleccionadas				
CTRL + N	Archivo Nuevo				
CTRL + O	Abrir Archivo				
CTRL + S	Guardar Archivo				
Ctrl + Mayús + A	Seleccionar Todas las Capas				
Ctrl + Mayús + C	Copiar Capa(s) Con Curvas				
Ctrl + Mayús + D	Deseleccionar Todas las Capas				
Ctrl + Mayús + l	Invertir Dirección de Curva				
Ctrl + Mayús + J	Ajustar a Trabajo				
Ctrl + Mayús + M	Reflejar Curvas Seleccionadas				
Ctrl + Mayús + R	Rotar Curvas Seleccionadas				
Ctrl + Mayús + S	Guardar Archivo Como				
Ctrl + Mayús + T	Ajustar a Mesa				
Ctrl + T	Escalar Curvas Seleccionadas				
Ctrl + U	Eliminar Capas No Usadas				
CTRL + W	Cerrar Archivo				
CTRL + Z	Deshacer				
Borrar	Eliminar Curvas Seleccionadas				
F1	Ayuda				
Mayús + Borrar	Eliminar Capas				



19. Usar ai-cut/i-cutCDR

ai-cut es una adición para Adobe Illustrator.

i-cutCDR es una adición para CorelDraw versiones X3, X4 y X5.

Estas adiciones proporcionan herramientas para añadir automáticamente a los diseños **Marcas de Registro** iPC.

Para más información, ver los Manuales del Usuario separados.

20. i-script

PREPRESS	PRIN	TING	FINISHING
Design stations	RIP station		
	i-		script file
	Image file Digital IMAGE	printer OUTPUT	IMAGE FINISHING
10298a			

En un flujo de trabajo tradicional, los datos de imagen y los datos de corte se generan como archivos separados, desde la estación de Diseño.

i-script es un flujo de trabajo en el que los datos de imagen y los datos de corte se separan en el proceso del RIP.

La gran ventaja es que las modificaciones realizadas durante el proceso del RIP, se conservan tanto para los datos de imagen como para los datos de corte.

i-script lo han adoptado varios de los fabricantes líder de RIPs e impresoras.

El formato de archivo **i-script** también se usa para transferir datos desde aplicaciones Esko como i-cut Layout y ArtiosCAD a iPC.



21. Administrador de Dispositivos