Dell Latitude 9410

Manuale di servizio

1

DEELL

Modello normativo: P110G Tipo normativo: P110G001 October 2020 Rev. A01

Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

(i) N.B.: un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

AVVERTENZA: un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

© 2020 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o di sue società controllate. Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Sommario

Capitolo 1: Interventi sui componenti del computer	5
Istruzioni di sicurezza	
Spegnimento del computer - Windows 10	5
Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer	
Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer	6
Capitolo 2: Tecnologia e componenti	7
Funzionalità USB	7
USB Type-C	
HDMI 2.0	
Corning Gorilla Glass	
Vantaggi	10
Capitolo 3: Componenti principali del sistema	
Capitolo 4: Rimozione e installazione dei componenti	15
Strumenti consigliati	
Elenco viti	
scheda di memoria SD	
Rimozione della scheda di memoria SD	
Installazione della scheda di memoria SD	
Cassetto per scheda SIM	
Rimozione del cassetto per scheda SIM	
Installazione del cassetto per la scheda SIM	
Coperchio della base	
Rimozione del coperchio della base	20
Installazione del coperchio della base	
Cavo della batteria	
Scollegamento del cavo della batteria	
Collegamento del cavo della batteria	27
Batteria a bottone	
Rimozione della batteria a bottone	
Installazione della batteria a bottone	
Unità a stato solido	
Rimozione dell'unità SSD	
Installazione dell'unità SSD	
Scheda WLAN	
Rimozione della scheda WLAN	
Installazione della scheda WLAN	
scheda WWAN	
Rimozione della scheda WWAN	
Installazione della scheda WWAN	
Ventola	
Rimozione della ventola	

Installazione della ventola	
Altoparlanti	47
Rimozione degli altoparlanti	
Installazione degli altoparlanti	
Dissipatore di calore	
Rimozione del dissipatore di calore	
Installazione del dissipatore di calore	
Gruppo schermo	
Rimozione del gruppo del display	
Installazione del gruppo dello schermo	
Batteria	
Precauzioni per le batterie agli ioni di litio	
Rimozione della batteria	64
Installazione della batteria	
Scheda di sistema	
Rimozione della scheda di sistema	
Installazione della scheda di sistema	
Tastiera	
Rimozione della tastiera	
Installazione della tastiera	
Gruppo del poggiapolsi	
Capitolo 5: Risoluzione dei problemi	
Diagnostica SupportAssist	
Indicatori di diagnostica di sistema	
Indicatori LED e caratteristiche	
LED di carica e di stato della batteria	
M-BIST	
Test automatico integrato LCD (BIST)	
Aggiornamento del BIOS (chiavetta USB)	
Aggiornamento del BIOS	
Opzioni di supporti di backup e ripristino	
Ciclo di alimentazione WiFi	
Rilascio dell'energia residua	

Capitolo 6: Come ottenere assistenza e contattare Dell
--

Interventi sui componenti del computer

Argomenti:

- Istruzioni di sicurezza
- Spegnimento del computer Windows 10
- Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer
- Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

Istruzioni di sicurezza

Utilizzare le seguenti istruzioni di sicurezza per proteggere il computer da danni potenziali e per garantire la propria sicurezza personale. Ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che esistano le seguenti condizioni:

- sono state lette le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer.
- Un componente può essere sostituito o, se acquistato separatamente, installato prima di eseguire la procedura di rimozione seguendo l'ordine inverso.
- () N.B.: Scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di aprire il coperchio o i pannelli del computer. Dopo aver terminato gli interventi sui componenti interni del computer, ricollocare tutti i coperchi, i pannelli e le viti prima di collegare la fonte di alimentazione.
- AVVERTENZA: Prima di effettuare interventi sui componenti interni, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle best practice relative alla protezione, consultare la home page sulla conformità alle normative vigenti
- ATTENZIONE: Molte riparazioni possono solo essere effettuate da un tecnico dell'assistenza qualificato. L'utente può solo eseguire la risoluzione dei problemi e riparazioni semplici, come quelle autorizzate nella documentazione del prodotto oppure come da istruzioni del servizio in linea o telefonico, o dal team del supporto. I danni dovuti alla manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia. Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite insieme al prodotto.
- ATTENZIONE: Per evitare eventuali scariche elettrostatiche, scaricare a terra l'elettricità statica del corpo utilizzando una fascetta da polso per la messa a terra o toccando a intervalli regolari una superficie metallica non verniciata mentre, allo stesso tempo, si tocca un connettore sul retro del computer.
- ATTENZIONE: Maneggiare i componenti e le schede con cura. Non toccare i componenti o i contatti su una scheda. Tenere una scheda dai bordi o dalla staffa di montaggio in metallo. Tenere un componente come ad esempio un processore dai bordi non dai piedini.
- ATTENZIONE: Quando si scollega un cavo, tirare il connettore o la linguetta di tiramento, non il cavo stesso. Alcuni cavi sono dotati di connettore con linguette di bloccaggio. Se si scollega questo tipo di cavo, premere sulle linguette di blocco prima di scollegare il cavo. Mentre si separano i connettori, mantenerli allineati per evitare di piegare i piedini. Inoltre, prima di collegare un cavo, accertarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati in modo corretto.

(i) N.B.: Il colore del computer e di alcuni componenti potrebbe apparire diverso da quello mostrato in questo documento.

Spegnimento del computer - Windows 10

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati, salvare e chiudere i file aperti e uscire dai programmi in esecuzione prima di spegnere il computer o rimuovere il pannello laterale.

1. Fare clic su o toccare l'



2. Fare clic su o toccare l' ${}^{\circ}$, quindi fare clic su o toccare Arresta.

N.B.: Assicurarsi che il computer e tutte le periferiche collegate siano spenti. Se il computer e le periferiche collegate non si spengono automaticamente quando si arresta il sistema operativo, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 6 secondi.

Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer

- 1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- 2. Arrestare il computer. Fare clic su Start > U Power > Shut down.

N.B.: Se si utilizza un sistema operativo diverso, consultare la documentazione relativa alle istruzioni sullo spegnimento del sistema operativo.

- 3. Scollegare il computer e tutte le periferiche collegate dalle rispettive prese elettriche.
- 4. Scollegare tutti i dispositivi e le periferiche di rete collegati, come tastiera, mouse e monitor, dal computer.
- 5. Rimuovere qualsiasi scheda flash e disco ottico dal computer, se applicabile.
- 6. Dopo aver scollegato il computer, tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi per mettere a terra la scheda di sistema.

ATTENZIONE: Collocare il computer su una superficie morbida, piana e pulita per evitare di graffiare lo schermo.

7. Collocare il computer rivolto verso il basso.

Dopo aver effettuato interventi sui componenti interni del computer

(i) N.B.: Lasciare viti sparse o allentate all'interno del computer potrebbe danneggiarlo gravemente.

- 1. Ricollocare tutte le viti e accertarsi che non rimangano viti sparse all'interno del computer.
- 2. Collegare eventuali periferiche, cavi o dispositivi esterni rimossi prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 3. Ricollocare eventuali schede multimediali, dischi e qualsiasi altra parte rimossa prima di aver iniziato gli interventi sul computer.
- 4. Collegare il computer e tutte le periferiche collegate alle rispettive prese elettriche.
- 5. Accendere il computer.

Tecnologia e componenti

Questo capitolo descrive la tecnologia e i componenti disponibili nel sistema. **Argomenti:**

- Funzionalità USB
- USB Type-C
- HDMI 2.0
- Corning Gorilla Glass

Funzionalità USB

Lo standard USB (Universal Serial Bus) è stato introdotto nel 1996. Ha semplificato enormemente la connessione tra i computer host e le periferiche come mouse, tastiere, driver esterni e stampanti.

Tabella 1. Evoluzione dello USB

Тіро	Velocità di trasferimento dei dati	Categoria
USB 2.0	480 Mbps	Alta velocità
USB 3.2 Gen 1	5 Gbps	SuperSpeed USB 5 Gb/s
USB 3.2 Gen 2	10 Gb/s	SuperSpeed USB 10 Gb/s

USB 3.2

Presente in circa 6 miliardi di dispositivi, per anni, la tecnologia USB 2.0 è rimasta saldamente radicata come interfaccia standard nel mondo dei PC; tuttavia, più aumentano la velocità dell'hardware e i requisiti della larghezza di banda, più cresce l'esigenza di una velocità sempre maggiore. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 finalmente risponde alle richieste dei consumatori, con una velocità teoricamente superiore di 10 volte rispetto alla tecnologia precedente. In breve, le caratteristiche della tecnologia USB 3.2 sono:

- Velocità di trasferimento maggiori (fino a 20 Gb/s)
- Aumento delle operazioni multilane di 10 Gb/s ciascuna.
- Aumento della potenza massima di bus e maggiore assorbimento di corrente per meglio adattarsi ai dispositivi che richiedono una grande quantità di alimentazione
- Nuove funzioni di risparmio energetico
- Trasferimenti dati full duplex e supporto per le nuove tipologie di trasferimento
- Compatibilità con le versioni precedenti di USB 3.1/3.0 e USB 2.0.
- Nuovi connettori e cavo

Velocità

- USB 3.2 offre tre velocità di trasferimento:
 - USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
 - USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
 - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s)
- I nomi di marketing riportati di seguito indicano le prestazioni indicate nel packaging del prodotto e in qualsiasi altro materiale di marketing:
 - SuperSpeed USB 5 Gb/s: segnali prodotto a 5 Gb/s
 - SuperSpeed USB 10 Gb/s: segnali prodotto a 10 Gb/s

• SuperSpeed USB 20 Gb/s: segnali prodotto a 20 Gb/s

(i) N.B.:

- Le specifiche del protocollo USB 3.2 definiscono solo le funzionalità di prestazioni che possono essere implementate in un prodotto.
- USB 3.2 non corrisponde a USB Power Delivery o USB Battery Charging.

USB Type-C

USB Type-C è un nuovo connettore fisico. Il connettore stesso può supportare diversi nuovi standard di USB interessanti.

Modalità alternata

USB Type-C è un nuovo standard per connettori di dimensioni molto contenute: circa un terzo di un vecchio connettore USB Type-A. Si tratta di un unico standard a connettore singolo utilizzabile da qualsiasi dispositivo. Le porte USB Type-C supporta una varietà di gamma di protocolli con "modalità alternate", il che consente di avere adattatori con output HDMI, VGA, DisplayPort o altri tipi di connessioni tramite un'unica porta USB.

USB Power Delivery

USB Type-C è anche strettamente correlato alla specifica USB PD. Attualmente, spesso smartphone, tablet e altri dispositivi mobili si ricaricano tramite una connessione USB. Una connessione USB 2.0 fornisce fino a 2,5 watt, che sono sufficienti solo per un telefono, ma solo questo. Un notebook potrebbe richiedere fino a 60 watt, ad esempio. Con la specifica USB Power Delivery, l'alimentazione sale a 100 watt. È bidirezionale, quindi un dispositivo può inviare o ricevere l'alimentazione. Alimentazione che può essere trasferita nello stesso momento in cui il dispositivo trasmette i dati attraverso la connessione.

Ciò potrebbe significare la fine dei cavi proprietari per la ricarica dei notebook, perché tutto verrà caricato tramite una normale connessione USB. Anche il notebook potrà essere ricaricato da una di quelle batterie portatili già utilizzate per ricaricare smartphone e altri dispositivi. Il notebook verrà collegato a uno schermo esterno con un cavo di alimentazione e lo schermo caricherà il notebook mentre verrà utilizzato come schermo esterno, il tutto tramite un'unica connessione USB Type-C. Per utilizzare questa opzione, il dispositivo e il cavo di alimentazione dovranno supportare la tecnologia USB Power Delivery. Il solo fatto che dispongano di una connessione USB Type-C non significa necessariamente che siano in grado di effettuare questa operazione.

Thunderbolt su USB Type-C

Thunderbolt 3 porta la tecnologia Thunderbolt to USB Type-C alla velocità di anche 40 Gb/s, creando una porta compatta che garantisce la connessione più veloce e versatile a qualsiasi dock, schermo o dispositivo dati, ad esempio un disco rigido esterno. Thunderbolt 3 utilizza una porta o un connettore USB Type-C per collegare le periferiche supportate.

- 1. Thunderbolt 3 utilizza cavi e connettori USB Type-C compatti e reversibili.
- 2. Thunderbolt 3 supporta velocità fino a 40 Gb/s
- 3. DisplayPort 1.4: compatibili con monitor, dispositivi e cavi DisplayPort esistenti
- 4. Alimentazione USB: fino a 130 W sui computer supportati

Caratteristiche principali di Thunderbolt 3 over USB Type-C

- 1. Thunderbolt, USB, DisplayPort e alimentazione su USB Type-C con un unico cavo (le caratteristiche variano a seconda del prodotto)
- 2. Cavi e connettori USB Type-C compatti e reversibili.
- 3. Supporto per connettività di rete Thunderbolt (*varia a seconda del prodotto)
- 4. Supporto per schermi 4K
- 5. Fino a 40 Gbps

i N.B.: La velocità di trasferimento dei dati può variare a seconda del dispositivo.

Icone Thunderbolt

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable	4	Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable	t t	Up to 130 Watts via USB Type-C

Figura 1. Variazioni nelle icone Thunderbolt

HDMI 2.0

In questa sezione viene illustrato l'interfaccia HDMI 2.0, le sue funzionalità e i suoi vantaggi.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video interamente digitali e non compressi supportata a livello di settore. HDMI da da interfaccia tra qualsiasi origine audio/video digitale compatibile, ad esempio un lettore DVD, un ricevitore A/V o un dispositivo audio e/o monitor video digitale compatibile, ad esempio una TV digitale (DTV). Applicazioni per lettori DVD e TV HDMI. Il vantaggio principale è il ridotto numero di cavi e disposizioni di protezione dei contenuti. HDMI supporta con un unico cavo video standard, avanzati o ad alta definizione, oltre a contenuti audio digitali multicanale.

Funzionalità dell'interfaccia HDMI 2.0

- Canale Ethernet HDMI Consente di incrementare la velocità della connessione di rete a un collegamento HDMI, permettendo agli utenti di sfruttare appieno i vantaggi dei propri dispositivi abilitati IP senza che sia necessario un cavo Ethernet separato
- **Canale di ritorno audio** Consente a una TV con interfaccia HDMI e dotata di sintonizzatore integrato di inviare dati audio "upstream" a un sistema audio surround, senza che sia necessario un cavo audio separato
- **3D** Consente di definire i protocolli input/output per i formati video 3D principali, preparando il terreno per veri e propri giochi e applicazioni di home theater 3D
- **Tipi di contenuto** Consente di segnalare in tempo reale i tipi di contenuto tra i dispositivi di visualizzazione e quelli di sorgente, permettendo a una TV di ottimizzare le impostazioni d'immagine in base al tipo di contenuto
- Spazi colore aggiuntivi Aggiunge il supporto per ulteriori modelli di colore utilizzati nella grafica e nella fotografia digitale.
- Supporto 4K Consente di ottenere risoluzioni video superiori a 1080p, fornendo supporto agli schermi di nuova generazione in competizione con i sistemi di cinema digitale utilizzati in numerose sale cinematografiche commerciali
- **Connettore micro HDMI** Un nuovo e più piccolo connettore per telefoni e altri dispositivi portatili, in grado di supportare video con risoluzione fino a 1080p
- Sistema di connessione auto Nuovi cavi e connettori per i sistemi video all'interno dei veicoli, progettati per soddisfare le esigenze specifiche del settore automobilistico offrendo al contempo la qualità che caratterizza l'HD

Vantaggi dell'HDMI

- La qualità HDMI trasmette audio e video digitali non compressi per la massima nitidezza d'immagine.
- L'HDMI fornisce la qualità e la funzionalità di un'interfaccia digitale a basso costo, supportando formati video non compressi in modo semplice e conveniente.
- L'HDMI audio supporta diversi formati audio, dall'audio stereo standard al surround multicanale.
- L'interfaccia HDMI combina video e audio multicanale in un unico cavo, eliminando i costi, la complessità e il disordine che caratterizzano la molteplicità di cavi attualmente utilizzati nei sistemi AV.
- L'interfaccia HDMI supporta la comunicazione tra la sorgente video (come ad esempio un lettore DVD) e la DTV, consentendo nuove funzionalità.

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 5: l'ultima composizione formulata da Corning ha l'obiettivo di indirizzare il reclamo numero 1 dei consumatori, secondo le ricerche di Corning. Il nuovo vetro è sottile e leggero come le versioni precedenti, ma è stato formulato per offrire una resistenza ai danni nativa notevolmente migliorata che consente di ottimizzare le prestazioni sul campo. Corning Gorilla Glass 5 è stato sottoposto a prova di resistenza a danni da contatto con oggetti taglienti, come l'asfalto e altre superfici del mondo reale.

Vantaggi

- Forza trattenuta migliorata dopo l'uso.
- Elevata resistenza al graffio e danni da contatto con oggetti taglienti.
- Miglioramento del calo di prestazione.
- Eccellente qualità della superficie.

Applicazioni

- Copertura protettiva ideale per display elettronici di:
 - Smartphone
 - Schermi di laptop e computer tablet
 - Dispositivi da indossare
- Dispositivi touchscreen
- Componenti ottici
- Articoli in vetro ad alta resistenza

Dimensioni

Spessore: 0,4 mm

Viscosità

Tabella 2. Viscosità

Parameters (Parametri)	Vettori
Punto di rammollimento (10 ^{7.6} poises)	884 °C
Punto di ricottura (10 ^{13.2} poises)	623 °C
Punto di tensione (10 ^{14,7} poises)	571 °C

Caratteristiche

Tabella 3. Caratteristiche

Densità	2,43 g/cm	
Modulo di Young	76,7 GPa	
Rapporto di Poisson	0,21	
Modulo di taglio	31,7 GPa	
Durezza Vickers (carico di 200 g)		
Non rafforzato	489 kgf / mm ²	
Rafforzato	596 kgf / mm ²	
	596 kgf / mm ²	
Resistenza alla frattura	0,69 MPa m ^{0.5}	
Coefficiente di espansione (0 °C - 300 °C)	78,8 x 10 ⁻⁷ /°C	

Rafforzamento chimico

Capacità di >850.000 MPa CS, a 50 μm Depth Of Layer(DOL)

Le specifiche sono soggette a modifiche

Ottico

Tabella 4. Ottico

Indice di rifrazione (590 nm)		
Vetro centrale ** 1,50		
Strato di compressione	1,51	
Costante foto-elastica 30,3 nm/cm/MPa		

** L'indice di base viene utilizzato per le misurazioni basate su FSM poiché non è influenzato dalle condizioni di scambio ionico.

Durabilità chimica

La durabilità è misurata tramite perdita di peso per superficie dopo l'immersione nei solventi mostrati sotto. I valori dipendono molto dalle effettive condizioni di test. I dati riportati sono per Corning Gorilla Glass 5.

Tabella 5. Durabilità chimica

Reagente	Ora	Temperatura (°C)	Perdita di peso (mg / cm2)
HCI - 5%	24 ore	95	5,9
NH4F: HF - 10%	20 min.	20	1,0
HF - 10%	20 min.	20	25,2
NaOH - 5%	6 ore	95	2.7

Caratteristiche elettriche

Tabella 6. Caratteristiche elettriche

Frequenza (MHz)	Costante dielettrica	Tangente di perdita
54	7,08	0,009
163	7,01	0,010
272	7,01	0,011
272	7,00	0,010
490	7,99	0,010
599	7,97	0,011
912	7,01	0,012
1499	6,99	0,012
1977	6,97	0,014
2466	6,96	0,014
2986	6,96	0,014

Linea coassiale terminata simile a quella delineata nelle note tecniche NIST 1520 e 1355-R

Mettere alla prova Corning Gorilla Glass 5.

• Maggiore resistenza (fino a 1,8 volte) ai danni da abrasione profonda.

- Rafforzamento chimico più rapido con elevato stress compressivo e profondità di compressione più profonda
 - Profondità di controllo più bassa con livelli di abrasione più elevati
- Consente la riduzione dello spessore

Componenti principali del sistema



1. Coperchio della base

2. Protezione del dissipatore di calore

- 3. Cavo FPC touch-screen
- **4.** Dissipatore di calore
- 5. Ventola
- 6. Scheda di sistema
- 7. Batteria
- 8. Altoparlanti
- 9. Gruppo del poggiapolsi
- 10. Batteria a bottone
- 11. Scheda WLAN
- 12. scheda WWAN
- 13. Protezione WWAN
- 14. Unità SSD
- 15. Protezione SSD

() N.B.: Dell fornisce un elenco di componenti e i relativi numeri parte della configurazione del sistema originale acquistata. Queste parti sono disponibili in base alle coperture di garanzia acquistate dal cliente. Contattare il proprio responsabile vendite Dell per le opzioni di acquisto.

Rimozione e installazione dei componenti

4

(i) N.B.: Le immagini contenute in questo documento possono differire a seconda della configurazione ordinata.

Argomenti:

- Strumenti consigliati
- Elenco viti
- scheda di memoria SD
- Cassetto per scheda SIM
- Coperchio della base
- Cavo della batteria
- Batteria a bottone
- Unità a stato solido
- Scheda WLAN
- scheda WWAN
- Ventola
- Altoparlanti
- Dissipatore di calore
- Gruppo schermo
- Batteria
- Scheda di sistema
- Tastiera
- Gruppo del poggiapolsi

Strumenti consigliati

Le procedure in questo documento possono richiedere i seguenti strumenti:

- Cacciavite Philips a croce n. 0
- Cacciavite a croce Philips #1
- Graffietto in plastica, consigliato per tecnici sul campo

Elenco viti

La seguente tabella mostra l'elenco e le immagini delle viti presenti in diverse posizioni e componenti del sistema Dell Latitude 9410.

Tabella 7. Elenco delle dimensioni delle viti

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine
Coperchio della base	Viti di fissaggio () N.B.: Viti che fanno parte del coperchio della base	10	
Unità SSD	M2x2	1	@ ~
Scheda WLAN	M2x2	1	@ ~

Tabella 7. Elenco delle dimensioni delle viti (continua)

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine
scheda WWAN	M2x2	1	9
Ventola	M2x2	1	9
Altoparlanti	M1.6x1.4	3	•
Dissipatore di calore	M1.6x2.5	4	?
Gruppo display	M2.5x3.5	6	
Batteria	M1.6x4.5	1	9
	M2x3	4	9
Scheda di sistema	M2x2	2	9
	M2x4	2	*
	M2x3	5	9
Tastiera	M1.6x1.5	1	•
		2	
		40	

scheda di memoria SD

Rimozione della scheda di memoria SD.

- 1. Premere la scheda di memoria SD per estrarla dallo slot [1].
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD dal computer [2].



Installazione della scheda di memoria SD

Inserire la scheda di memoria SD nel relativo alloggiamento [1] finché non scatta in posizione [2].



Cassetto per scheda SIM

Rimozione del cassetto per scheda SIM

(i) N.B.: Questa procedura è valida solo per i modelli con scheda WWAN.

- 1. Inserire una graffetta o uno strumento di rimozione della scheda SIM nel foro presente sul vassoio della scheda stessa [1].
- 2. Spingere il piedino per sganciare il blocco ed espellere il cassetto della scheda SIM [2].
- **3.** Estrarre cassetto della scheda SIM dal computer [3].



Installazione del cassetto per la scheda SIM

Installare il cassetto della scheda SIM nel relativo slot sul computer [1] e spingere fino a bloccarlo in posizione [2].



Coperchio della base

Rimozione del coperchio della base

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 1. Allentare le 10 viti di fissaggio che assicurano il coperchio della base al computer.



2. Sollevare il coperchio della base lungo i bordi dal lato superiore [2] per separarlo dal computer [2].

ATTENZIONE: Non tirare il coperchio della base dal lato superiore subito dopo averlo aperto dalle cavità perché potrebbe danneggiare il coperchio della base.



- 3. Fare leva lungo i bordi sinistro, destro e inferiore della base.
- 4. Far scorrere il coperchio della base verso l'esterno prima di rimuoverlo dal computer, quindi sollevare il coperchio della base dal computer.



- 5. Utilizzando la linguetta di estrazione, scollegare il cavo della batteria dalla scheda di sistema.
- 6. Capovolgere il computer e premere il pulsante di alimentazione per 15 secondi per prosciugare l'energia residua.

Installazione del coperchio della base

- 1. Collegare il cavo della batteria alla scheda di sistema.
- 2. Inserire il coperchio della base e posizionarlo sul computer.



3. Premere sui margini del coperchio della base finché non scatta in posizione.



4. Serrare le 10 viti che fissano il coperchio della base al computer.



- 1. Installare la scheda di memoria SD
- 2. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Cavo della batteria

Scollegamento del cavo della batteria

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.

Scollegare il cavo della batteria dal connettore sulla scheda di sistema.



Collegamento del cavo della batteria

Collegare il cavo della batteria al connettore sulla scheda di sistema.



- 1. Installare il coperchio della base.
- 2. Installare la scheda SIM.
- 3. Installare la scheda di memoria SD

4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Batteria a bottone

Rimozione della batteria a bottone

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria
- 1. Scollegare il cavo della batteria a bottone dal connettore sulla scheda di sistema [1].
- 2. Rimuovere e sollevare la batteria a bottone dal computer [2].



Installazione della batteria a bottone

- 1. Fissare la batteria a bottone al sistema [1].
- 2. Collegare il cavo della batteria a bottone al connettore sulla scheda di sistema [2].



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Unità a stato solido

Rimozione dell'unità SSD

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- **4.** Scollegare il cavo della batteria.
- 1. Staccare la lamina di metallo [1] e il nastro nero [2] che copre parzialmente il coperchio dell'unità a stato solido (SSD).



2. Rimuovere la vite (M2x2) [1] che fissa la copertura di protezione SSD alla scheda di sistema.

(i) N.B.: Se il modello viene fornito con SSD full-length, rimuovere le due viti (M2x2) che fissano la protezione SSD alla scheda di sistema.

3. Sollevare e rimuovere il la copertura di protezione della SSD dalla scheda di sistema [2].



4. Far scorrere e rimuovere il modulo SSD dal connettore sulla scheda di sistema.



Installazione dell'unità SSD

1. Allineare e inserire il modulo dell'unità SSD nel connettore sulla scheda di sistema.



Collocare la protezione SSD sul relativo modulo [1] e ricollocare la vite (M2x2) [2] per fissarla alla scheda di sistema.
N.B.: Se il modello viene fornito con SSD full-length, ricollocare le due viti (M2x2) per fissare la protezione SSD alla scheda di sistema.



3. Attaccare il nastro nero [1] e la lamina di metallo [2] per fissare la protezione SSD.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda WLAN

Rimozione della scheda WLAN

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- 1. Staccare parzialmente il foglio di Mylar che copre la scheda WLAN [1].
- 2. Rimuovere la vite (M2 x 2) [2] che fissa la staffa WLAN alla relativa scheda.
- 3. Rimuovere la staffa della scheda WLAN dalla relativa scheda.
- 4. Scollegare i cavi dell'antenna wireless [4] dai connettori sulla scheda WLAN.
- 5. Sollevare la scheda WLAN [5] e rimuoverla dal connettore sulla scheda di sistema.



Installazione della scheda WLAN

- 1. Far scorrere la scheda WLAN [1] da un angolo nel relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 2. Collegare i cavi della scheda dell'antenna WLAN [2] al relativo connettore sulla scheda WLAN.

- 3. Allineare il foro della vite sul supporto della scheda WLAN al foro sulla scheda WLAN [3].
- 4. Ricollocare la vite (M2x2) [4] per fissare la scheda WLAN al sistema.
- 5. Far aderire il foglio di Mylar sulla scheda di sistema per coprire la scheda WLAN [5].



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

scheda WWAN

Rimozione della scheda WWAN

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- 1. Rimuovere la protezione metallica dalla scheda WWAN.



- 2. Rimuovere la vite (M2x2) [1] che fissa la staffa WWAN alla relativa scheda.
- 3. Rimuovere la staffa della scheda WWAN [2] dalla relativa scheda.
- 4. Scollegare i cavi dell'antenna wireless [3] dai connettori sulla scheda WWAN.
- 5. Sollevare la scheda WWAN [4] e rimuoverla dal connettore sulla scheda di sistema.


Installazione della scheda WWAN

- 1. Far scorrere la scheda WWAN [1] da un angolo nel relativo connettore sulla scheda di sistema.
- 2. Collegare i cavi dell'antenna WWAN [2] al relativo connettore sulla scheda WWAN.
- 3. Allineare il foro della vite sulla staffa della scheda WWAN con quello presente sulla staffa della scheda WWAN [3].
- **4.** Ricollocare la vite (M2x2) [4] per assicurare la scheda WWAN alla scheda di sistema.



5. Posizionare la protezione metallica sulla scheda WWAN.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Ventola

Rimozione della ventola

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- (i) N.B.: Per i sistemi con una scheda WWAN, c'è una staffa a L (supporto del sensore P) che copre le quattro connessioni dell'antenna WWAN LTE alla scheda di sistema. La vite che fissa la staffa al sistema aiuta inoltre fissare la ventola al sistema. I tecnici devono rimuovere la staffa prima della rimozione della ventola e quindi reinstallare la staffa dopo la reinstallazione della ventola.
- 1. Staccare il foglio di Mylar dalla scheda di sistema.



- 2. Scollegare il cavo della ventola [1] dal connettore sulla scheda di sistema [1].
- 3. Staccare parzialmente l'adesivo [2] di metallo e il cavo nero [3] sulla protezione dell'SSD.



- 4. Rimuovere la vite [1] (M2x2) che fissa la staffa del sensore P WLAN alla scheda di sistema.
- 5. Rimuovere la staffa di supporto P WWAN [2] dalla scheda di sistema.



- 6. Staccare parzialmente il cuscinetto morbido [1] dall'alloggiamento della ventola.
- 7. Rimuovere la vite (M2x2) [2] che fissa la ventola alla scheda di sistema.



8. ATTENZIONE: Ci sono dei cuscinetti morbidi sul lato inferiore della ventola, che ostruiscono parzialmente il poggiapolsi. I tecnici non devono estrarre la ventola direttamente in quanto questo potrebbe danneggiarla.

Sollevare parzialmente il lato sinistro della ventola e farlo scorrere verso sinistra per rimuoverlo dal computer.



Installazione della ventola

Per i sistemi con una scheda WWAN, c'è una staffa a L (supporto del sensore P) che copre le quattro connessioni dell'antenna WWAN LTE alla scheda di sistema. La vite che fissa la staffa al sistema aiuta inoltre fissare la ventola al sistema. I tecnici devono rimuovere la staffa prima della rimozione della ventola e quindi reinstallare la staffa dopo la reinstallazione della ventola.

1. Far scorrere la sventola da un angolo nel relativo slot sulla scheda di sistema.



- 2. Ricollocare la vite (M2x2) [1] che fissa la ventola alla scheda di sistema.
- **3.** Far aderire il cuscinetto morbido in gomma [2] all'alloggiamento della ventola.



- 4. Allineare i fori delle viti sulla staffa del sensore P WWAN [1] con i fori delle viti presenti sulla ventola.
- 5. Ricollocare la singola vite (M2x2) [2] per fissare la staffa del sensore P WWAN al sistema.



- 6. Collegare il cavo della ventola [1] al connettore sulla scheda di sistema.
- 7. Far aderire il nastro nero [2] e la lamina di metallo [3] per coprire parzialmente la protezione SSD.



8. Far aderire il foglio di Mylar alla scheda di sistema.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Altoparlanti

Rimozione degli altoparlanti

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- 1. Scollegare il cavo degli altoparlanti [1] dal connettore dalla scheda di sistema e rimuovere il cavo flessibile dell'altoparlante [2] dalla batteria.



2. Rimuovere le tre viti (M1.6x1.4) [1] che fissano gli altoparlanti alla scheda di sistema e sollevare gli altoparlanti dal computer [2].



Installazione degli altoparlanti

- 1. Allineare i fori delle viti sull'altoparlante [1] con i fori delle viti presenti sullo chassis
- 2. Ricollocare le 3 viti (M1.6x1.4) che [2] fissano l'altoparlante allo chassis.



3. Collegare il cavo degli altoparlanti [1] al connettore sulla scheda di sistema e far aderire il cavo flessibile dell'altoparlante [2] alla batteria.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Dissipatore di calore

Rimozione del dissipatore di calore

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria
- 1. Staccare parzialmente il foglio di Mylar [1] dalla scheda di sistema.
- 2. Scollegare il cavo FPC della fotocamera e del touch screen [2] dal connettore della scheda di sistema.
- 3. Staccare il cavo FPC della fotocamera e del touch screen dalla protezione del dissipatore [3].



4. Rimuovere la lamina di metallo dalla protezione del dissipatore.



5. Rimuovere la protezione del dissipatore di calore dalla scheda di sistema.



- 6. Rimuovere le quattro viti (M1.6x2.5) [1] che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.
- 7. Sollevare il dissipatore di calore [2] dalla scheda di sistema.



Installazione del dissipatore di calore

- 1. Allineare i fori per le viti posti sul dissipatore di calore [1] a quelli posti sulla scheda di sistema.
- 2. Ricollocare le quattro viti (M1.6x2.5) [2] che fissano il dissipatore di calore alla scheda di sistema.



3. Posizionare la protezione del dissipatore di calore sul dissipatore.



4. Far aderire le lamine di metallo alla protezione del dissipatore.



- 5. Far aderire i cavi FPC della fotocamera e del touch screen alla protezione del dissipatore [1].
- 6. Collegare i cavi FPC della fotocamera e del touch screen [2] al connettore della scheda di sistema.
- 7. Far aderire il foglio di Mylar [3] alla scheda di sistema.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- 3. Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Gruppo schermo

Rimozione del gruppo del display

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- **4.** Scollegare il cavo della batteria.
- 1. Staccare parzialmente il foglio di Mylar [1] dalla scheda di sistema.
- 2. Scollegare il cavo FPC della fotocamera e del touch screen [2] dal connettore della scheda di sistema.
- 3. Staccare il cavo FPC della fotocamera e del touch screen dalla protezione del dissipatore [3].



- 4. Rimuovere il nastro dal cavo del display [1].
- 5. Fare leva delicatamente sui fermagli di fissaggio posti su entrambi i lati e aprire il dispositivo di chiusura [2].

ATTENZIONE: Il connettore del cavo del display presenta una chiusura a scatto che lo blocca in posizione sulla scheda di sistema, che i tecnici dovranno capovolgere per scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema. Dopo aver aperto la chiusura a scatto, i tecnici dovranno afferrare i lati sinistro e destro della testa del connettore del cavo e scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema con un movimento verso l'alto diretto per evitare di danneggiare i piedini del connettore.

6. Scollegare il cavo del display dal connettore sulla scheda di sistema [3].



- 7. Rimuovere le sei viti (M2.5x3.5) [1] che fissano i cardini del display al computer.
- 8. Estrarre il gruppo del display dal computer [2].



(i) N.B.: Il gruppo del display è di tipo Hinge-Up Design (HUD) e non può essere ulteriormente smontato una volta rimosso dalla parte inferiore dello chassis. Se uno dei componenti nel gruppo HUD è guasto e deve essere sostituito, sostituire l'intero gruppo del display.

Installazione del gruppo dello schermo

- 1. Installare il gruppo dello schermo con cardini aperti a 180° allineati al computer [1].
- 2. Ricollocare le sei viti (M2.5x3.5) [1] che fissano i cardini dello schermo al computer [2].



- 3. Collegare il cavo dello schermo [1] al connettore sulla scheda di sistema.
- 4. Serrare il dispositivo di chiusura [2] e far aderire il nastro al cavo dello schermo [3].



- 5. Instradare i cavi FPC della fotocamera e del touch screen e farli aderire alla protezione del dissipatore [1].
- 6. Collegare la fotocamera e lo schermo touch FPC al connettore sulla scheda di sistema [2] e far aderire il foglio di Mylar sulla scheda di sistema [3].



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- **3.** Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Batteria

Precauzioni per le batterie agli ioni di litio

ATTENZIONE:

- Fare attenzione quando si manipolano le batterie agli ioni di litio.
- Scaricare completamente la batteria prima di rimuoverla. Scollegare l'adattatore di alimentazione CA dal sistema e azionare il computer esclusivamente con alimentazione a batteria: la batteria è completamente scarica quando il computer non si accende più quando si preme il pulsante di alimentazione.
- Non comprimere, far cadere, danneggiare o perforare la batteria con corpi estranei.
- Non esporre la batteria a temperature elevate né smontarne pacchi e celle.
- Non premere con forza sulla superficie della batteria.
- Non piegare la batteria.
- Non utilizzare strumenti di alcun tipo per fare leva sulla batteria.
- Assicurarsi che tutte le viti durante la manutenzione di questo prodotto non vengano perse o inserite in modo errato, per evitare perforazioni o danni accidentali alla batteria e ad altri componenti del sistema.
- Se una batteria rimane bloccata in un computer in seguito a un rigonfiamento, non tentare di estrarla, in quando
 perforare, piegare o comprimere una batteria agli ioni di litio può essere pericoloso. In tal caso, contattare il supporto
 tecnico Dell per assistenza. Vedere www.dell.com/contactdell.

• Acquistare sempre batterie autentiche da www.dell.com o partner e rivenditori Dell autorizzati.

Rimozione della batteria

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- 5. Rimuovere gli altoparlanti.
- 1. Staccare il nastro [1] e disinstradare il cavo dell'antenna wireless dalle guide di instradamento sulla batteria [2].
 - (i) N.B.: I cavi per le antenne senza fili sono instradati sulla staffa di plastica nell'angolo superiore sinistro e nei canali di instradamento lungo la parte sinistra e sul lato inferiore della batteria. Di conseguenza, i tecnici devono fare attenzione quando si disinstradano i cavi dell'antenna dalle rispettive guide mentre sono ancora collegati alla scheda wireless. Se ci sono difficoltà nel disinstradamento dei cavi dell'antenna dai relativi canali di instradamento, rimuovere la scheda WLAN dal computer per creare spazio per disinstradare i cavi.



- 2. Rimuovere la vite (M1.6x 4.5) [1] nel cerchio rosso evidenziato e le 4 viti (M2x3) evidenziate in giallo che fissano la batteria allo chassis.
- 3. Sollevare e rimuovere la batteria dal computer [2].



Figura 2. Batteria a 4 elementi

(i) N.B.: La batteria a 6 celle ha una vite M2x4 aggiuntiva mostrata in verde. Rimuovere la vite prima di rimuovere la batteria dal computer.

Tabella 8. Descrizione della vite della batteria

		Dimensione	Quantità
Batteria a 4 elementi	Giallo	M2x3L	5
	Rosso	M1.6x4.5L	1
Batteria a 6 celle	Verde	M2x4L	1



Figura 3. Batteria a 6 celle

Installazione della batteria

- 1. Allineare i fori delle viti sulla batteria ai fori delle viti sul gruppo del poggiapolsi [1].
- 2. Ricollocare le quattro viti (M2x3) e la vite (M1.6x 4.5) che fissano la batteria al gruppo del poggiapolsi [2].



- (i) N.B.: Installare la vite aggiuntiva M2x4 per la batteria a 6 celle. La vite è mostrata in verde, nella sezione Smontaggio della batteria.
- 3. Attaccare il nastro sul cavo dell'antenna wireless fissandolo alla batteria [1].

4. Infilare i cavi delle antenne nei canali di instradamento e delle staffe di supporto sulla batteria [2].



5. Collegare il cavo della batteria alla scheda di sistema.



- 1. Collegare il cavo dell'alimentazione
- 2. Installare il coperchio della base.
- 3. Installare la scheda di memoria SD
- 4. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Scheda di sistema

Rimozione della scheda di sistema

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- **3.** Rimuovere il coperchio della base.
- 4. Scollegare il cavo della batteria.
- 5. Rimozione della batteria a bottone.
- 6. Rimuovere la scheda SSD.
- 7. Rimuovere la scheda WLAN.
- 8. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 9. Rimuovere la ventola.
- 10. Rimuovere gli altoparlanti.
- **11.** Rimuovere il dissipatore di calore.
- 12. Rimuovere la batteria.
- 1. Scollegare il cavo della batteria a bottone dalla scheda di sistema [1] e rimuoverla dal sistema [2].

Dopo aver rimosso tutte le staffe e disconnesso tutti i cavi, ci sono cinque viti che fissano la scheda di sistema al gruppo del poggiapolsi. Una delle viti è coperta dalla batteria RTC (Real Time Clock). I tecnici devono innanzitutto rimuovere la batteria RTC dalla scheda di sistema per poter accedere a tutte le viti.

- 2. Staccare il nastro sul connettore del cavo del display della scheda di sistema [3].
- **3.** Fare leva delicatamente sui fermagli di fissaggio posti su entrambi i lati del connettore del cavo del display, per aprire il dispositivo di chiusura [4].
- 4. ATTENZIONE: Il connettore del cavo del display presenta un attuatore che si blocca in posizione sulla scheda di sistema. Aprire il dispositivo di chiusura per scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema. Afferrare i lati sinistro e destro della testa del connettore del cavo e scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema con un movimento verso l'alto diretto per evitare di danneggiare i piedini del connettore.

Scollegare il cavo del display dalla scheda di sistema [5].



- 5. Scollegare il seguente cavo del pulsante di accensione dalla scheda di sistema [1].
- 6. Scollegare il cavo della scheda USH[2] e quello della tastiera con retroilluminazione [3] dalla scheda di sistema.
- 7. Scollegare il cavo del touchpad [4] e il cavo della scheda LED [5] dalla scheda di sistema.



- 8. Rimuovere la vite (M2X2) che fissa la staffa del pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali [1] alla scheda di sistema.
- 9. Rimuovere la staffa del pulsante di alimentazione con lettore di impronte digitali [2] e scollegare il cavo [3] dalla scheda di sistema.
- 10. Scollegare i cavi del sensore-P LTE e dell'isolatore dell'antenna [4] dalla scheda di sistema.
- Scollegare i cavi LTE MAIN e AUX delle antenna [5] dalla scheda di sistema.
 Inserire un graffietto in plastica nella fessura dell'angolo in inferiore sinistro del connettore e poi sollevare con attenzione il connettore dalla scheda di sistema.



- **12.** Rimuovere la vite (M2x2) [1] e rimuovere la staffa SSD dalla scheda di sistema [2].
- 13. Rimuovere le due viti (M2x4) [3] e rimuovere la staffa USB Type-C [4] dalla scheda di sistema.



14. ATTENZIONE: Per i modelli forniti senza supporto LTE, è necessario rimuovere il vassoioo della scheda SIM fittizia dal sistema prima di estrarre la scheda di sistema.



Rimuovere le cinque viti (M2x3) [1] e rimuovere la scheda di sistema dal computer [2].

(i) N.B.: Sollevando la scheda di sistema dalla parte centrale sottile si potrebbe danneggiarla.

15. Afferrare la scheda di sistema dal lato destro del vano ventola e sollevarla delicatamente. Piegare leggermente la scheda di sistema per rimuoverla dal sistema.


Installazione della scheda di sistema

- 1. Installare la scheda di sistema nel computer [1] e installare le cinque viti (M2x3) che la fissano al computer.
 - () N.B.: Dopo aver rimosso tutte le staffe e disconnesso tutti i cavi, ci sono cinque viti che fissano la scheda di sistema al gruppo del poggiapolsi. Una delle viti è coperta dalla batteria RTC (Real Time Clock). I tecnici devono innanzitutto rimuovere la batteria RTC dalla scheda di sistema per poter accedere a tutte le viti.



- 2. Installare la staffa USB Type-C [1] sulla scheda di sistema e fissarla con due viti (M2x4) [2] alla scheda di sistema.
- **3.** Installare la staffa SSD [3] e fissarla con una vite (M2x2) [4] alla scheda di sistema.



- 4. Collegare il cavo del pulsante di accensione/Lettore di impronte digitali alla scheda di sistema [1].
- Installare la staffa del pulsante di alimentazione/lettore impronte digitali [2] sulla scheda di sistema e fissarla utilizzando una vite (M2x2) [3].
- 6. Collegare i cavi del sensore-P LTE e dell'isolatore dell'antenna [4] alla scheda di sistema.
- 7. Collegare i cavi LTE MAIN e AUX dell'antenna [5] alla scheda di sistema.



- 8. Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione alla scheda di sistema [1].
- 9. Collegare il cavo della scheda USH [2] e quello della tastiera con retroilluminazione [3] alla scheda di sistema.
- 10. Collegare il cavo del touchpad [4] e il cavo della scheda LED [5] alla scheda di sistema.



- 11. Installare la batteria a bottone [1] sulla scheda di sistema e collegare il relativo cavo alla scheda [2].
- 12. Collegare il cavo del display alla scheda di sistema [3] e chiudere l'attuatore [4].
- 13. Collegare il cavo del display al connettore attaccando del nastro sulla scheda di sistema [5].



- 1. Installare la batteria.
- 2. Installare il dissipatore di calore
- 3. Installare l'altoparlante
- 4. Installare la ventola.
- 5. Installare la scheda WWAN.
- 6. Installare la scheda WLAN.
- 7. Installare I'SSD
- 8. Installare la batteria a bottone
- 9. Collegare il cavo dell'alimentazione
- **10.** Installare il coperchio della base.
- 11. Installare la scheda SIM
- 12. Installare la scheda di memoria SD
- 13. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Tastiera

Rimozione della tastiera

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- **4.** Scollegare il cavo della batteria.
- 5. Rimozione della batteria a bottone.
- 6. Rimuovere la scheda SSD.
- 7. Rimuovere la scheda WLAN.

- 8. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 9. Rimuovere la ventola.
- 10. Rimuovere gli altoparlanti.
- 11. Rimuovere la batteria.
- **12.** Rimuovere il dissipatore di calore.

(i) N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il gruppo del dissipatore di calore collegato.

- 13. Rimuovere la scheda di sistema.
- 1. Staccare il cavo della scheda USH [1], quello del touchpad [2], e quello della scheda LED [3] dalla base della tastiera.



- 2. Rimuovere le due parti del foglio di rame del modulo antenna LTE [1, 3] e il cavo LTE AUX dalla tastiera [2].
- 3. Scollegare il lettore di smart card FPC dalla scheda USH [4] e staccare il cavo FPC dalla tastiera [5].



- 4. Rimuovere le due viti (M1.6x1.5) [1] per rimuovere la staffa di supporto della batteria centrale [2] dal computer.
- 5. Staccare il cavo FPC della tastiera e della retroilluminazione dalla tastiera [3].
- 6. Rimuovere la vite (M1.6x1.5) [4] per rimuovere la staffa di supporto della batteria sinistra [5] dal computer.



7. Rimuovere le 40 viti (M1.6x1.5) che fissano la tastiera al gruppo del poggiapolsi. Alcune delle viti sono coperte dal cavo Fexible-Flat del touchpad, il cavo Flexible-Flat del LED (FFC), dal circuito flessibile stampato della tastiera (FPC) e foglio di rame. I tecnici devono rimuovere questi FFC/FCP/foglio per accedere alle viti della tastiera.



8. Estrarre la tastiera dal gruppo del poggiapolsi.



Installazione della tastiera

1. Posizionare la tastiera sul gruppo del poggiapolsi.



2. Ricollocare le 40 viti (M1.6 x 1.5) viti sulla tastiera per fissarla al gruppo del poggiapolsi. Alcune delle viti sono coperte dal cavo Fexible-Flat del touchpad, il cavo Flexible-Flat del LED (FFC), dal circuito flessibile stampato della tastiera (FPC) e foglio di rame. I tecnici devono rimuovere questi FFC/FCP/foglio per accedere alle viti della tastiera.



- 3. Installare la staffa della batteria centrale [1] della batteria e fissarla con due viti (M1.6x 1.5) [2].
- 4. Attaccare il cavo FPC della tastiera e della retroilluminazione sulla tastiera [3].
- 5. Installare la staffa della batteria sinistra [4] e fissarla con una vite (M1.6x1.5) [5].



- 6. Attaccare le due parti del foglio di rame del modulo antenna LTE [1, 3] e il cavo LTE AUX sulla tastiera [2].
- 7. Instradare e attaccare il cavo smart card FPC [4] sulla tastiera e collegarlo alla scheda USH [5].



8. Attaccare il cavo della scheda USH [1], quello del touchpad [2], e quello della scheda LED [3] sulla base della tastiera.



- 1. Installare la scheda di sistema.
- 2. Installare la batteria.
- 3. Installare il dissipatore di calore
- 4. Installare l'altoparlante
- 5. Installare la ventola.
- 6. Installare la scheda WWAN.
- 7. Installare la scheda WLAN.
- 8. Installare SSD.
- 9. Installare la batteria a bottone
- 10. Collegare il cavo dell'alimentazione
- **11.** Installare il coperchio della base.
- 12. Installare la scheda SIM
- **13.** Installare la scheda di memoria SD
- 14. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Gruppo del poggiapolsi

- 1. Seguire le procedure descritte in Prima di effettuare interventi sui componenti interni del computer.
- 2. Rimuovere la scheda di memoria SD.
- 3. Rimuovere il coperchio della base.
- **4.** Scollegare il cavo della batteria.
- 5. Rimozione della batteria a bottone.
- 6. Rimuovere la scheda SSD.
- 7. Rimuovere la scheda WLAN.
- 8. Rimuovere la scheda di WWAN.
- 9. Rimuovere la ventola.
- 10. Rimuovere gli altoparlanti.

- 11. Rimuovere il dissipatore di calore.
 - (i) N.B.: La scheda di sistema può essere rimossa con il gruppo del dissipatore di calore collegato.
- 12. Rimuovere il gruppo del display.
- 13. Rimuovere la batteria.
- 14. Rimuovere la scheda di sistema.
- 15. Rimuovere la tastiera.
- 1. Dopo aver eseguito i passaggi precedenti, rimane solo il gruppo del poggiapolsi.



2. Trasferire i componenti postrequisiti sul nuovo gruppo del poggiapolsi.

Dettagli del pulsante di alimentazione con FPC

- 1. Modulo dell'antenna WWAN con relativi e FPC (per modelli con una scheda WWAN)
- 2. Lettore di smart card con FFC (per modelli dotati di lettore di smart card)
- 3. Scheda LED con FFC
- 4. Touchpad con FPC
- 5. Modulo dell'antenna senza fili con relativi cavi
- 6. Modulo NFC con FPC (per modelli con un lettore NFC)
- 7. Scheda figlia USH con FPC (per modelli con una scheda figlia USH)
- 8. Modulo del lettore di impronte digitali con FPC (solo sui modelli dotati di lettore di impronte digitali)
- 9. Pulsante di alimentazione con FPC
- 1. Installare la tastiera
- 2. Installare la scheda di sistema.
- 3. Installare la batteria.
- 4. Installare il gruppo del display
- 5. Installare il dissipatore di calore
- 6. Installare l'altoparlante
- 7. Installare la ventola.
- 8. Installare la scheda WWAN.
- 9. Installare la scheda WLAN.
- 10. Installare I'SSD

- **11.** Installare la batteria a bottone
- **12.** Collegare il cavo dell'alimentazione
- **13.** Installare il coperchio della base.
- 14. Installare la scheda SIM
- **15.** Installare la scheda di memoria SD
- 16. Seguire le procedure descritte in Dopo aver effettuato gli interventi sui componenti interni del computer.

Risoluzione dei problemi

Argomenti:

- Diagnostica SupportAssist
- Indicatori di diagnostica di sistema
- Indicatori LED e caratteristiche
- M-BIST
- Test automatico integrato LCD (BIST)
- Aggiornamento del BIOS (chiavetta USB)
- Aggiornamento del BIOS
- Opzioni di supporti di backup e ripristino
- Ciclo di alimentazione WiFi
- Rilascio dell'energia residua

Diagnostica SupportAssist

La diagnostica SupportAssist (o diagnostica di sistema) esegue un controllo completo dell'hardware. Integrata nel BIOS, viene avviata dal BIOS internamente. La diagnostica di sistema integrata offre una serie di opzioni per determinati dispositivi o gruppi di dispositivi che consentono di:

- Eseguire i test automaticamente oppure in modalità interattiva.
- Ripetere i test.
- Mostrare o salvare i risultati dei test.
- Scorrere i test in modo da familiarizzare con opzioni di test aggiuntive per fornire ulteriori informazioni sui dispositivi.
- Visualizzare i messaggi di stato che informano se i test sono stati completati con successo.
- Visualizzare i messaggi di errore che informano dei problemi incontrati durante l'esecuzione del test.

N.B.: Viene visualizzata la finestra **SupportAssist**, che elenca tutti i dispositivi rilevati nel computer. La diagnostica inizia ad avviare i test su tutti i dispositivi rilevati.

Esecuzione della diagnostica SupportAssist

Richiamare la diagnostica utilizzando uno dei metodi suggeriti di seguito:

- Quando viene visualizzata la schermata splash Dell premere il tasto F12 fino a quando non si riceve il messaggio Avvio diagnostica selezionato.
- Nella schermata del menu di avvio una tantum, utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare l'opzione Diagnostica, quindi premere Invio.
- Premere e tenere premuto il tasto Funzione(Fn) sulla tastiera e premere il pulsante di alimentazione per accendere il sistema.

Interfaccia utente di diagnostica SupportAssist

Questa sezione contiene informazioni sulla schermata Impostazioni di base e Impostazioni avanzate di SupportAssist.

All'avvio di SupportAssist viene visualizzata la schermata Impostazioni di base. È possibile passare alla schermata Impostazioni avanzate utilizzando l'icona nella parte inferiore sinistra della schermata. La schermata Impostazioni avanzate mostra i dispositivi rilevati in colonne. Un test specifico può essere incluso o escluso solo in modalità avanzata.

Schermata Impostazioni di base SupportAssist

La schermata Impostazioni di base include controlli minimi che consentono all'utente di spostarsi con facilità per avviare o interrompere la diagnostica.

SupportAssist On-board Diagnostics		
Latitude 5310 2-in-1	Quick Test In Progress	
	① This may take a few minutes depending on the hardware in your system.	
RESULTS	ß	
	5 min 26 seconds remaining	2%
	Testing Charger	
Service Tag 2222222 BIOS Version 0.4.1		
Version ED.00.00.28		
	NOTE: Mouse and/or touch capabilities are not active during testing. Press ESC to stop testing.	

Schermata Impostazioni avanzate SupportAssist

La schermata di impostazioni avanzate consente test più diretti e contiene informazioni più dettagliate sull'integrità complessiva del sistema. L'utente può accedere a questa schermata semplicemente scorrendo il dito a sinistra sui sistemi touch-screen o facendo clic sul pulsante della pagina successiva nella parte inferiore destra della schermata di base.

SupportAssist On-board Diagnostics						
Latitude 5310 2-in-1	Advanced Test					Thorough mode Select all
Q ADVANCED TEST						Z
RESULTS	S			P	OS BOOT PATH	
SYSTEM INFO	CABLES	PCI-E BUS	LCD/DISPLAY	DISK I	0300017411	an construct the boran
LOGS						Z
	USB DEVICES	VIDEO	PRIMARY BATTERY	CHARGER	PROCESSOR FAN	PROCESSOR
Service Tag 2222222	MEMORY	SYSTEM MANAGEMENT	KEYBOARD			
BIOS Version 0.4.1 Version ED.00.00.28	RUN TEST					

Per eseguire il test di un dispositivo specifico o per eseguire un test specifico

- 1. Se si desidera eseguire un test di diagnostica su un dispositivo specifico, premere Esc e fare clic su Yes (Si) per fermare il test di diagnostica.
- 2. Selezionare il dispositivo usando la casella di controllo nella parte superiore sinistra del riquadro test e fare clic su **Esegui test** o utilizzare un'**Opzione accurata** per eseguire un test più intensivo.

Messaggi di errore di SupportAssist

Quando la diagnostica Dell SupportAssist rileva un errore durante l'esecuzione, sospenderà il test e quindi mostrerà una finestra come di seguito:

	Memory errors detected, but succ	cessfully resolved. Location: DIMM A	ज <u>्ञ्</u> यत्वकृत्व
-	Continue troubleshooting the syst dell.com/diagnostics or with tech scan the QR code to continue tro	tem with the information provided below nical support. Use a mobile device to ubleshooting.	
8	Service Tag BIOS T3 Error Code : 2000-0121 Validation : 86649	9	
	Continue testing?		

- Rispondendo Sì, lo strumento di diagnostica continuerà a testare il dispositivo successivo e i dettagli dell'errore saranno disponibili nel report di riepilogo.
- Rispondendo No, lo strumento di diagnostica sospenderà il test dei dispositivi non testati rimanenti.
- Rispondendo Riprova, lo strumento di diagnostica ignorerà il messaggio di errore ed eseguirà nuovamente l'ultimo test.

Acquisire i codici di errore con codice di convalida o eseguire la scansione del codice QR e contattare Dell.

(i) N.B.: Alcuni test per determinati dispositivi richiedono l'interazione dell'utente. Durante l'esecuzione del test di diagnostica, rimanere al computer.

Indicatori di diagnostica di sistema

Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

L'indicatore di stato di alimentazione e della batteria indica lo stato di alimentazione e della batteria del computer. Questi sono gli stati di alimentazione:

Bianco fisso: l'adattatore per l'alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

Giallo: il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

Spento:

- L'adattatore per l'alimentazione è connesso e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato dalla batteria e la batteria ha più del 5% di carica.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento.

L'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria può lampeggiare in giallo o bianco secondo i "codici sonori" predefiniti che indicano diversi guasti.

Ad esempio, l'indicatore di alimentazione e di stato della batteria lampeggia in giallo due volte prima di una pausa, quindi lampeggia tre volte in bianco seguito da una pausa. Questa sequenza 2,3 continua fino allo spegnimento del computer, indicando che nessuna memoria o RAM è stata rilevata.

La seguente tabella visualizza le diverse combinazioni di indicatori di stato dell'alimentazione e della batteria e gli eventuali problemi correlati.

() N.B.: I seguenti codici luminosi degli indicatori di diagnostica e le soluzioni consigliate sono destinati ai tecnici del Dell Service per la risoluzione dei problemi. L'utente dovrà eseguire solo interventi di risoluzione dei problemi e le riparazioni nella misura autorizzata e secondo le direttive ricevute dal team dell'assistenza tecnica Dell. I danni dovuti alla manutenzione non autorizzata da Dell non sono coperti dalla garanzia.

Codici degli indicatori di diagnostica (giallo, bianco)	Descrizione del problema
2.1	Errore del processore
2.2	Scheda di sistema: guasto BIOS o ROM (memoria read-only)
2.3	Nessuna memoria o memoria RAM (memoria ad accesso casuale) rilevata
2.4	Guasto a memoria o RAM (memoria ad accesso casuale)
2.5	Memoria installata non valida
2.6	Errore della scheda di sistema/del chipset
2.7	Guasto display - Messaggio SBIOS
3.1	errore batteria a bottone
3.2	Guasto al chip/scheda video o PCI
3.3	Immagine di ripristino non trovata
3.4	Immagine di ripristino trovata, ma non valida
3.5	Guasto alla griglia di alimentazione
3.6	Aggiornamento del BIOS di sistema incompleto
3.7	Errore di Management Engine (ME)

Tabella 9. Codici degli indicatori LED di diagnostica luminosi

Indicatori LED e caratteristiche

LED di carica e di stato della batteria

Tabella 10. Indicatore LED di stato e di carica della batteria

Sorgente di alimentazione:	Comportamento LED	Stato di alimentazione del sistema	Livello di carica della batteria
Adattatore CA	Disattivata	S0 - S5	Completamente carico
Adattatore CA	Solid white	S0 - S5	< Completamente carico
Batteria	Disattivata	S0 - S5	11-100%
Batteria	Giallo fisso (590 +/-3 nm)	S0 - S5	< 10%

• S0 (ON): il sistema è acceso.

- S4 (modalità sospensione): il sistema consuma meno energia rispetto a tutti gli altri stati di sospensione. Il sistema è quasi spento, ad eccezione di una potenza di compensazione. I dati di contesto vengono scritti sul disco rigido.
- S5 (OFF): il sistema è spento.

M-BIST

Lo strumento di diagnostica M-BIST (Test automatico incorporato), ora ha maggiore precisione in caso di guasti della scheda di sistema.

(i) N.B.: M-BIST può essere avviato manualmente prima del POST (Power On Self Test).

Come eseguire M-BIST

(i) N.B.: M-BIST deve essere avviato sul sistema da spento, che sia collegato a una fonte di alimentazione CA o solamente alla batteria.

- 1. Premere e tenere premuto il tasto M sulla tastiera e il pulsante di alimentazione per avviare M-BIST.
- 2. Tenendo premuti il tasto M e il pulsante di alimentazione, il LED dell'indicatore della batteria potrebbe mostrare due stati:
 - a. SPENTO: nessun guasto riscontrato nella scheda di sistema
 - b. GIALLO: indica un problema con la scheda di sistema

Test automatico integrato LCD (BIST)

I notebook Dell dispongono di uno strumento di diagnostica integrato che aiuta a determinare se le anomalie riscontrate siano legate al display LCD, o alla scheda GPU e alle impostazioni del PC.

Quando si notano anomalie del display come sfarfallii, distorsioni, problemi di nitidezza o sfocatura delle immagini, linee orizzontali o verticali, colori sbiaditi o altro, isolare lo schermo LCD eseguendo il test BIST.

Come richiamare il test LCD BIST

- 1. Spegnere il notebook Dell.
- 2. Scollegare eventuali periferiche collegate al notebook. Collegare l'adattatore CA (caricabatterie) al notebook.
- **3.** Assicurarsi che il display LCD sia pulito (privo di particelle e polvere sulla superficie).
- 4. Premere e tenere premuto il tasto D e accendere il PC per accedere alla modalità BIST. Continuare a tenere premuto il tasto D fino a visualizzare barre colorate sul display LCD.
- 5. Sul display verranno visualizzate più barre di colori diversi e modificheranno il colore del display in rosso, verde e blu.
- 6. Verificare con attenzione la schermata per individuare anomalie.
- 7. Premere il tasto ESC per uscire.

() N.B.: Dell SupportAssist Pre-boot Diagonsitcs, al momento del lancio, avvia innanzitutto un LCD BIST, attendendo un intervento dell'utente per confermare la funzionalità dello schermo LCD.

Aggiornamento del BIOS (chiavetta USB)

- 1. Seguire la procedura dal punto 1 al punto 7 in "Aggiornamento del BIOS" per scaricare la versione più recente del file del programma di installazione del BIOS.
- 2. Creare un'unità flash USB di avvio. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della knowledge base SLN143196 all'indirizzo www.dell.com/support.
- 3. Copiare i file del programma di installazione del BIOS nell'unità USB di avvio.
- 4. Collegare l'unità USB di avvio per il computer che richiede l'aggiornamento del BIOS.
- 5. Riavviare il computer e premere F12 quando viene visualizzato il logo Dell sullo schermo.
- 6. Avviare l'unità USB dal Menu di avvio temporaneo.
- 7. Digitare il nome del file del programma di installazione del BIOS e premere Invio.
- 8. Viene visualizzata l'utilità di aggiornamento del BIOS. Seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di aggiornamento del BIOS.

Aggiornamento del BIOS

Potrebbe essere necessario aggiornare il BIOS quando è disponibile un aggiornamento oppure dopo aver ricollocato la scheda di sistema.

Seguire questi passaggi per aggiornare il BIOS:

- 1. Accendere il computer.
- 2. Accedere al sito Web www.dell.com/support.
- Fare clic su Product support (Supporto prodotto), immettere il Numero di Servizio del computer e quindi fare clic su Submit (Invia).
 N.B.: Se non si dispone del Numero di Servizio, utilizzare la funzione di rilevamento automatico o ricercare manualmente il modello del computer.
- 4. Fare clic su Drivers & Downloads (Driver e download) Find it myself (Provvederò da solo).
- 5. Selezionare il sistema operativo installato nel computer.
- 6. Scorrere la pagina fino in fondo ed espandere BIOS.
- 7. Fare clic su Download (Scarica) per scaricare l'ultima versione del BIOS del computer.
- 8. Al termine del download, accedere alla cartella in cui è stato salvato il file di aggiornamento del BIOS.
- 9. Fare doppio clic sull'icona del file dell'aggiornamento del BIOS e seguire le istruzioni visualizzate.

Opzioni di supporti di backup e ripristino

Si consiglia di creare un'unità di ripristino per individuare e risolvere i potenziali problemi di Windows. Dell propone varie opzioni di ripristino del sistema operativo Windows sul PC.. Per ulteriori informazioni: Vedere Opzioni Dell di supporti di backup e ripristino di Windows.

Ciclo di alimentazione WiFi

Se il computer non è in grado di accedere a Internet a causa di problemi alla connettività WiFi, è possibile eseguire una procedura di ciclo di alimentazione WiFi. La procedura seguente fornisce le istruzioni su come eseguire un ciclo di alimentazione WiFi.

(i) N.B.: Alcuni ISP (Internet Service Provider) offrono un dispositivo combo modem/router.

- 1. Spegnere il computer.
- 2. Spegnere il modem.
- 3. Spegnere il router senza fili.
- 4. Attendere circa 30 secondi.
- 5. Accendere il router senza fili.
- 6. Accendere il modem.
- 7. Accendere il computer.

Rilascio dell'energia residua

L'energia residua è l'elettricità statica che rimane nel computer anche dopo averlo spento e aver rimosso la batteria. La procedura seguente fornisce le istruzioni su come rilasciare l'energia residua.

- **1.** Spegnere il computer.
- 2. Scollegare l'adattatore di alimentazione dal computer.
- 3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per prosciugare l'energia residua.
- 4. Collegare l'adattatore di alimentazione al computer.
- 5. Accendere il computer.

Come ottenere assistenza e contattare Dell

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

Tabella 11. Risorse di self-help

Risorse di self-help	Posizione delle risorse		
Informazioni su prodotti e servizi Dell	www.dell.com		
App Guida e Supporto tecnico Dell	發		
Accesso alla Guida	In Windows Search, digitare Help and Support, quindi premere INVIO.		
Guida in linea per il sistema operativo	www.dell.com/support/windows		
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di impostazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	www.dell.com/support		
Articoli della Knowledge Base di Dell su una vasta gamma di problematiche relative al computer.	 Accedere al sito Web www.dell.com/support. Digitare l'oggetto o la parola chiave nella casella Ricerca. Fare clic su Ricerca per visualizzare gli articoli correlati. 		
 Risalire alle seguenti informazioni relative al prodotto: Specifiche del prodotto Sistema operativo Installazione e utilizzo del prodotto Backup dei dati Diagnostica e risoluzione dei problemi Ripristino del sistema e delle impostazioni di fabbrica 	Consultare <i>Me and My Dell</i> all'indirizzo Web www.dell.com/ support/manuals. Per individuare l'area <i>Me and My Dell</i> pertinente, identificare il proprio prodotto in uno dei seguenti modi: • Selezionare Rileva il PC . • Individuare il prodotto tramite il menu a discesa in View Products .		
Informazioni sul BIOS	 Immettere II Codice di matricola o l'ID prodotto nella barra di ricerca. 		

Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web www.dell.com/contactdell.

(i) N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

() N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell.

6