Inspiron 14 5401

Manual de serviço



Modelo regulamentar: P130G Tipo regulamentar: P130G001 Agosto 2021 Rev. A03

Notas, avisos e advertências

(i) NOTA: Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

© 2020-2021 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou às respetivas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem pertencer aos respetivos proprietários.

Índice

Capítulo1: Trabalhar no interior do computador	6
Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador	6
Instruções de Segurança	6
Proteção contra descargas eletrostáticas - Proteção ESD	7
Kit de serviço no campo de ESD	7
Transporte de componentes sensíveis	8
Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador	9
Capítulo2: Retirar e instalar componentes	10
Ferramentas recomendadas	10
Lista de parafusos	
Principais componentes do Inspiron 14 5401	
Tampa da base	13
Retirar a tampa da base	13
Instalar a tampa da base	15
Bateria	17
Precauções com a bateria de iões de lítio	17
Retirar a bateria de 4 células	18
Instalar a bateria de 4 células	
Retirar a bateria de 3 células	19
Instalar a bateria de 3 células	
Módulo de memória	
Retirar o módulo de memória	21
Instalar o módulo de memória	
Disco de estado sólido – ranhura M.2 um	24
Retirar o disco de estado sólido M.2 2230 da primeira ranhura M.2	
Instalar o disco de estado sólido M.2 2230 na primeira ranhura M.2	24
Retirar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane da primeira ranhura M.2	
Instalar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane na primeira ranhura M.2	26
Instalar o suporte do disco de estado sólido	27
Disco de estado sólido – ranhura M.2 dois	
Retirar o disco de estado sólido M.2 2230 da segunda ranhura M.2	
Instalar o disco de estado sólido M.2 2230 na segunda ranhura M.2	29
Retirar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane da segunda ranhura M.2	
Instalar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2	
Instalar o suporte do disco de estado sólido	33
Placa WLAN	
Retirar a placa WLAN	
Instalar a placa WLAN	35
Ventoinha	
Retirar a ventoinha	
Instalar a ventoinha	
Bateria de célula tipo moeda	
Retirar a bateria de célula tipo moeda	

Instalar a bateria de celula tipo moeda	
Porta do transformador de corrente	40
Retirar a porta do transformador	40
Instalar a porta do transformador	41
Conjunto do ecrã	42
Retirar o conjunto do ecrã	42
Instalar o conjunto do ecrã	44
placa de E/S	46
Retirar a placa de E/S	46
Instalar a placa de E/S	47
Painel tátil	48
Retirar o painel tátil	48
Instalar o painel tátil	49
Altifalantes	50
Retirar as colunas (na configuração de bateria de 4 células)	
Instalar as colunas (na configuração de bateria de 4 células)	
Retirar as colunas (na configuração de bateria de 3 células)	
Instalar as colunas (na configuração de bateria de 3 células)	53
Dissipador de calor	
, Retirar o dissipador de calor (para a GPU integrada)	55
Instalar o dissipador de calor (para a GPU integrada)	
Retirar o dissipador de calor (para a GPU independente)	56
Instalar o dissipador de calor (para a GPU independente)	
Botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional	
Retirar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional	
Instalar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional	
Placa de sistema.	60
Retirar a placa de sistema.	
Instalar a placa de sistema.	
conjunto do teclado e apoio para as mãos	64
Retirar o conjunto do teclado e descanso para os pulsos	64
Instalar o conjunto do teclado e descanso para os pulsos	
anítulo3: Controladores e transferências	66
apitulo4: Configuração do sistema	
Entrar no programa de configuração do BIOS	6/
l eclas de navegação	6/
Sequência de Arranque	6/
Menu de arranque único	68
Upções da configuração do sistema	68
Palavra-passe de sistema e de configuração	76
Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema	76
Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente	77
Limpar as definições de CMOS	77
Limpar as palavras-passe do BIOS (Configuração do sistema) e do sistema	78
Atualização do BIOS	78
Atualizar o BIOS no Windows	78

Atualizar o BIOS em Linux e Ubuntu	79
Atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12	79
Capítulo5: Resolução de problemas	80
Como tratar baterias de iões de lítio inchadas	80
Localizar a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso do computador Dell	80
Luzes de diagnóstico do sistema	81
Diagnóstico do SupportAssist	82
Teste independente incorporado (BIST)	82
Teste independente incorporado do ecrã (LCD-BIST)	82
Teste independente incorporado da placa de sistema (M-BIST)	83
Teste independente incorporado da calha de energia do ecrã (L-BIST)	83
Resultado	
Recuperar o sistema operativo	
Ciclo de alimentação Wi-Fi	
Drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)	85
Ativar a memória Intel Optane	
Desativar a memória Intel Optane	85
Reposição do Relógio em Tempo Real (RTC)	
Capítulo6: Obter ajuda e contactar a Dell	87

Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador

Sobre esta tarefa

NOTA: As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

Passo

- 1. Guarde e feche todos os ficheiros abertos e saia de todas as aplicações abertas.
- 2. Encerre o computador. Clique em Iniciar > 🙂 Alimentação > Encerrar.
 - **NOTA:** Caso esteja a utilizar outro sistema operativo, consulte a respetiva documentação para obter as instruções de encerramento.
- 3. Desligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados das respetivas tomadas elétricas.
- 4. Desligue todos os dispositivos de rede e periféricos ligados (tais como teclados, ratos e monitores) do computador.
 - AVISO: Para desligar um cabo de rede, desligue primeiro o cabo do computador e, em seguida, desligue o cabo do dispositivo de rede.
- 5. Retire todos os cartões de memória e discos óticos do computador, se aplicável.

Instruções de Segurança

Utilize as orientações de segurança seguintes para proteger o seu computador contra potenciais danos e para assegurar a sua segurança pessoal. Caso seja indicado o contrário, cada procedimento incluído neste documento assume que leu as informações de segurança enviadas com o computador.

- ADVERTÊNCIA: Antes de trabalhar no interior do computador, leia as informações de segurança enviadas com o mesmo. Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade Regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance.
- ADVERTÊNCIA: Desligue todas as fontes de alimentação do computador antes de proceder à abertura de tampas ou painéis do mesmo. Depois de trabalhar no interior do computador, volte a colocar todas as tampas, painéis e parafusos antes de ligar o computador a uma tomada elétrica.
- 🔨 🗛 🗛 🗛 AVISO: Para evitar danos no computador, certifique-se de que a superfície de trabalho é plana e que está seca e limpa.
- AVISO: Para evitar danificar os componentes e as placas, segure-os pelas extremidades e evite tocar nos pinos e nos contactos.
- AVISO: Só deve realizar uma deteção e resolução de problemas e reparações conforme autorizado ou indicado pela equipa de assistência técnica da Dell. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não estão cobertos pela garantia. Consulte as instruções de segurança enviadas com o produto ou em www.dell.com/ regulatory_compliance.

AVISO: Antes de tocar em qualquer parte no interior do computador, ligue-se à terra tocando numa superfície metálica não pintada, tal como o metal na parte posterior do computador. Enquanto trabalha, toque periodicamente numa superfície de metal sem pintura para dissipar qualquer eletricidade estática, que poderá danificar os componentes internos.

AVISO: Quando desligar um cabo, puxe pelo respetivo conector ou patilha, não pelo próprio cabo. Alguns dos cabos têm conectores com patilhas de bloqueio ou parafusos de orelhas que terá de libertar antes de desligar o cabo. Quando desligar os cabos, mantenha-os alinhados uniformemente para evitar dobrar os pinos do conector. Quando ligar os cabos, certifique-se de que as portas e os conectores estão corretamente orientados e alinhados.

AVISO: Prima e ejete todos os cartões instalados no leitor de cartões de memória.

AVISO: Tenha o máximo cuidado quando manusear baterias de iões de lítio em computadores portáteis. As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada.

NOTA: Pode haver diferenças de aparência entre a cor do computador e determinados componentes em relação aos apresentados nas ilustrações deste documento.

Proteção contra descargas eletrostáticas - Proteção ESD

As ESD são uma das principais preocupações no que respeita aos componentes eletrónicos, especialmente componentes sensíveis como as placas de expansão, os processadores, as memórias DIMM e as placas de sistema. Correntes elétricas muito ligeiras podem danificar os circuitos de formas que talvez não sejam tão óbvias, tais como falhas latentes ou produtos com uma duração mais curta. Uma vez que a indústria vai exigindo uma potência cada vez menor e uma densidade cada vez mais elevada, a proteção contra ESD é uma preocupação crescente.

Devido ao aumento da densidade dos semicondutores utilizados nos mais recentes produtos da Dell, existe agora mais sensibilidade aos danos provocados pela estática relativamente ao que acontecia nos anteriores produtos da Dell. Por isso, já não são aplicáveis alguns métodos aprovados no passado no que diz respeito ao manuseamento das peças.

Existem dois tipos de danos provocados por ESD: falhas catastróficas e latentes.

- Catastróficas as falhas catastróficas representam cerca de 20% das falhas provocadas por ESD. Os danos levam a uma perda completa e imediata da funcionalidade do dispositivo. Um exemplo de falha catastrófica é uma memória DIMM que recebeu um choque estático e gera imediatamente um sintoma de "Nenhum POST/Nenhum vídeo", emitindo um código sonoro que representa uma memória ausente ou não funcional.
- Latente as falhas latentes representam cerca de 80% das falhas provocadas por ESD. Uma elevada taxa de falhas latentes significa que, na maioria das vezes, quando o dano ocorre, não é imediatamente reconhecido. A DIMM recebe um choque estático, mas o sinal é apenas enfraquecido e não produz imediatamente os sintomas externos relacionados com os danos. O sinal enfraquecido pode demorar semanas ou meses a desaparecer e, entretanto, pode causar degradação da integridade da memória, erros de memória intermitentes, etc.

O tipo de dano mais difícil de reconhecer e resolver é o dano latente.

Execute os passos seguintes para evitar danos provocados por ESD:

- Utilize uma pulseira antiestática com fios adequadamente ligada à terra. A utilização de pulseiras antiestáticas sem fios já não é
 permitida; não fornecem proteção adequada. Tocar no chassi antes de manusear as peças não garante uma proteção adequada contra
 a ESD nas peças com maior sensibilidade aos danos provocados por ESD.
- Manuseie todos os componentes sensíveis à estática numa área antiestática. Se possível, utilize almofadas antiestáticas para o piso e
 para a bancada de trabalho.
- Quando desembalar um componente sensível à estática, não retire o componente do material antiestático da embalagem até que esteja preparado para instalar o componente. Antes de desembalar o pacote antiestático, certifique-se de descarrega a eletricidade estática do seu corpo.
- Antes de transportar um componente sensível à estática, coloque-o num recipiente ou embalagem antiestática.

Kit de serviço no campo de ESD

O kit não monitorizado de serviço no campo é o kit de serviço usado com mais frequência. Cada kit de serviço no campo inclui três componentes principais: tapete antiestático, pulseira antiestática e fio de ligação.

Componentes de um kit de serviço no campo de ESD

Os componentes de um kit de serviço no campo de ESD são:

- Tapete antiestático o tapete antiestático dissipa a eletricidade estática e as peças podem ser colocadas sobre o mesmo durante os procedimentos de serviço. Quando utilizar um tapete antiestático, a sua pulseira antiestática deverá estar aconchegada ao pulso e o fio de ligação deverá estar ligado ao tapete e a qualquer superfície metálica sem revestimento no sistema em que está a trabalhar. Depois de corretamente implementadas, as peças de manutenção podem ser removidas do saco antiestático e colocadas diretamente no tapete. Os itens sensíveis a ESD estão seguros na sua mão, no tapete antiestático, no sistema ou no interior de um saco.
- Pulseira antiestática e fio de ligação a pulseira antiestática e o fio de ligação podem estar diretamente ligados ao seu pulso e a uma superfície metálica sem revestimento no hardware se o tapete antiestático não for necessário ou se estiverem ligados ao tapete antiestático para proteger o hardware temporariamente colocado no tapete. A ligação física entre a pulseira antiestática, o fio de ligação e a sua pele, o tapete antiestático e o hardware é denominada por ligação. Utilize apenas os kits de serviço no campo que incluem uma pulseira antiestática, um tapete antiestático e um fio de ligação. Nunca utilize pulseiras antiestáticas sem fios. Esteja sempre ciente de que os fios internos de uma pulseira têm tendência a danificar-se com o uso e devem ser inspecionados regularmente com um dispositivo de teste adequado para evitar danos acidentais no hardware provocados por ESD. Recomendamos que teste a pulseira antiestática e o fio de ligação, pelo menos, uma vez por semana.
- Dispositivo de teste da pulseira antiestática os fios no interior de uma pulseira antiestática são propícios a danificarem-se com o tempo. Quando utilizar um kit não monitorizado, é recomendável que efetue regularmente um teste à pulseira antes de cada serviço e, no mínimo, um teste por semana. Um dispositivo de teste para pulseiras antiestáticas é o melhor método utilizado para este teste. Se não tiver o seu próprio dispositivo de teste, contacte a sua sede regional para saber se podem disponibilizar um dispositivo. Para realizar este teste, conecte o fio de ligação da pulseira antiestática ao dispositivo de teste, enquanto este estiver preso ao seu pulso, e prima o botão de teste. Se o teste for positivo, é aceso um LED verde; se o teste for negativo, é aceso um LED vermelho e é emitido um alarme.
- Elementos isoladores é fundamental manter os dispositivos sensíveis a ESD, como os revestimentos de plástico dos dissipadores de calor, afastados das peças internas que são isoladoras e possuem, muitas vezes, carga elétrica.
- Ambiente de trabalho antes de implementar o kit de serviço no campo de ESD, avalie a situação no local do cliente. Por exemplo, a implementação do kit num ambiente de servidor é diferente da implementação num ambiente de desktop ou computador portátil. Os servidores são normalmente instalados num rack de um centro de dados; os desktops ou computadores portáteis são normalmente colocados em secretárias ou cubículos de escritório. Procure sempre uma área de trabalho plana e aberta, totalmente desimpedida e suficientemente espaçosa para implementar o kit de ESD, aproveitando um espaço adicional para acomodar o tipo de sistema que está a ser reparado. A área de trabalho também não deve ter quaisquer isoladores que possam provocar a ocorrência de ESD. Na área de trabalho, os isoladores como o poliestireno expandido e outros plásticos devem estar sempre a uma distância de, pelo menos, 12 polegadas ou 30 centímetros das peças sensíveis antes de manusear fisicamente quaisquer componentes de hardware.
- Embalagem protegida contra ESD todos os dispositivos sensíveis a ESD devem ser enviados e recebidos numa embalagem antiestática. Recomendamos o uso de sacos metálicos e antiestáticos. No entanto, deve sempre devolver a peça danificada dentro do mesmo saco e embalagem antiestática em que a peça foi enviada. O saco antiestático deve ser dobrado e fechado com fita e todo o material de espuma da embalagem deve ser usado na caixa original em que a peça foi enviada. Os dispositivos sensíveis a ESD só devem ser removidos numa superfície de trabalho protegida contra ESD e as peças nunca devem ser colocadas no topo do saco antiestático porque apenas o interior do saco oferece proteção. Coloque sempre as peças na sua mão, no tapete antiestático, no sistema ou no interior do saco antiestático.
- **Transportar componentes sensíveis** quando transportar componentes sensíveis a ESD, tais como peças de substituição ou peças que serão devolvidas à Dell, é fundamental colocar estas peças em sacos antiestáticos para um transporte mais seguro.

Resumo sobre a proteção contra ESD

Recomendamos que todos os técnicos de serviço no campo utilizem sempre a pulseira antiestática com fios convencional e o tapete antiestático de proteção quando efetuarem uma intervenção nos produtos Dell. Para além disso, é fundamental que os técnicos mantenham as peças sensíveis afastadas de todas as peças isoladoras durante a intervenção e é fundamental que usem sacos antiestáticos para transporte dos componentes sensíveis.

Transporte de componentes sensíveis

Quando transportar componentes sensíveis a ESD, tais como peças de substituição ou peças que serão devolvidas à Dell, é fundamental colocar estas peças em sacos antiestáticos para um transporte mais seguro.

Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador

Sobre esta tarefa

AVISO: Deixar parafusos soltos no interior do computador pode danificá-lo gravemente.

Passo

- 1. Volte a colocar todos os parafusos e certifique-se de que ficam parafusos soltos dentro do computador.
- 2. Ligue quaisquer dispositivos, periféricos ou cabos externos que tenha removido antes de trabalhar no computador.
- 3. Volte a colocar os cartões de memória, discos ou quaisquer outras peças que tenha retirado antes de trabalhar no computador.
- 4. Ligue o computador e todos os dispositivos a ele ligados às respetivas tomadas elétricas.
- 5. Ligue o computador.

Retirar e instalar componentes

(i) NOTA: As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem requerer as seguintes ferramentas:

- Chave de fendas Phillips n.º 1 (para os tipos de parafuso M2.5)
- Chave de fendas Phillips n.º 0 (para os tipos de parafuso M1.6, M2)
- Instrumento de plástico pontiagudo

Lista de parafusos

- () NOTA: Quando retirar os parafusos de um componente, recomendamos que tome nota do tipo de parafuso e da quantidade de parafusos, e que os coloque numa caixa para armazenamento de parafusos. Isto serve para garantir de que volta a repor o número e o tipo corretos de parafusos quando voltar a colocar o componente.
- () NOTA: Alguns computadores têm superfícies magnéticas. Certifique-se de que os parafusos não são deixados presos a essas superfícies quando voltar a colocar um componente.

(i) NOTA: A cor do parafuso pode variar dependendo da configuração pedida.

Tabela 1. Lista de parafusos

Componente	Fixado a	Tipo de parafuso	Quantidade	lmagem do parafuso
Tampa da base	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 4	5	 NOTA: A cor do parafuso pode variar dependendo da configuração encomendada.
Tampa da base	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2x8 (integrado)	2	
Bateria	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	 Bateria de 3 células: 4 Bateria de 4 células: 5 	 NOTA: A cor do parafuso pode variar dependendo da configuração encomendada.
Suporte do disco de estado sólido (para a segunda ranhura M.2)	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	1	ę

Tabela 1. Lista de parafusos (continuação)

Componente	Fixado a	Tipo de parafuso	Quantidade	Imagem do parafuso
Disco de estado sólido	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	1	Ŷ
Ventoinha	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 2	2	3
Dissipador de calor	Placa de sistema	M2x5.85 (integrado)	 GPU integrada: 4 GPU independente: 7 	
Suporte da placa sem fios	Placa de sistema	M2 x 3	1	?
Painel tátil	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 2	2	3
Suporte do painel tátil	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M1.6 x 2	3	
Suporte do botão de alimentação	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 2	1	٢
Botão de alimentação com leitor de impressões digitais (opcional)	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 2.5	2	•
Suporte da porta do transformador	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	1	@
Suporte da porta USB 3.1 Tipo C	Placa de sistema	M2 x 3	2	@
Suportes da dobradiça	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2,5 x 5	4	
Placa de E/S	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	1	?
Placa de sistema	Conjunto do teclado e descanso para os pulsos	M2 x 3	2	@

Principais componentes do Inspiron 14 5401

A imagem a seguir mostra os principais componentes do Inspiron 14 5401.



- 1. Tampa da base
- 2. Bateria
- 3. Porta do transformador
- 4. Dissipador de calor
- 5. Módulo de memória
- 6. Suporte do disco de estado sólido
- 7. Disco de estado sólido M.2 2230 na segunda ranhura M.2
- 8. Colunas
- 9. Placa de sistema
- 10. Touchpad
- 11. Conjunto do teclado e descanso para os pulsos
- 12. Conjunto do ecrã
- 13. Botão de alimentação com leitor de impressões digitais
- 14. Bateria de célula tipo moeda
- 15. Placa de E/S
- 16. Ventoinha
- **17.** Placa de rede sem fios
- 18. Disco de estado sólido M.2 2280 na primeira ranhura M.2

Tampa da base

Retirar a tampa da base

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da tampa da base e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.





- 1. Retire os cinco parafusos (M2x4) que fixam a tampa da base ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Desaperte os dois parafusos (M2x8) integrados que fixam a tampa da base ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Com um instrumento de plástico pontiagudo, pressione a tampa da base ao lado das dobradiças do ecrã e continue a trabalhar nas laterais para abrir a tampa da base.
- 4. Desligue o cabo da bateria da placa de sistema.

(i) NOTA: Desligue o cabo da bateria apenas quando continuar a retirar outros componentes do computador.

5. Pressione sem soltar o botão de alimentação durante cinco segundos para ligar o computador à terra e drenar a corrente de fuga.

Instalar a tampa da base

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.







- 1. Ligue o cabo da bateria à placa de sistema, se aplicável.
- 2. Coloque a tampa da base na parte superior do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Alinhe os orifícios dos parafusos na tampa da base com os orifícios dos parafusos no conjunto do teclado e descanso para os pulsos e, depois, encaixe a tampa da base no sítio.
- 4. Aperte os dois parafusos integrados (M2x8) que fixam a tampa da base ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Volte a colocar os cinco parafusos (M2x4) que fixam a tampa da base ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

1. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Bateria

Precauções com a bateria de iões de lítio

- Tenha todo o cuidado quando manusear as baterias de iões de lítio.
- Descarregue completamente a bateria antes de retirar a mesma. Desligue o transformador CA do sistema e trabalhe com o computador apenas com a alimentação da bateria a bateria está completamente descarregada quando o computador já não liga ao premir o botão de alimentação.
- Não esmague, deixe cair, mutile nem penetre a bateria com objetos estranhos.

- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas nem desmonte os conjuntos de baterias e células.
- Não aplique pressão na superfície da bateria.
- Não dobre a bateria.
- Não utilize ferramentas de nenhum tipo para forçar a bateria.
- Certifique-se de que não perde nem coloca no sítio errado nenhum parafuso durante a assistência a este produto, para evitar a perfuração acidental ou danos na bateria e noutros componentes do sistema.
- Se a bateria inchar e ficar presa dentro do computador, não tente libertá-la perfurando-a, dobrando-a ou esmagando-a. As bateria de iões de lítio podem ser perigosas. Neste caso, contacte o suporte técnico da Dell para obter ajuda. Consulte www.dell.com/contactdell.
- Compre sempre baterias genuínas a partir de www.dell.com ou nos parceiros ou revendedores autorizados da Dell.
- As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada. Para saber como manusear e substituir baterias de iões de lítio inchadas, consulte a secção Como tratar baterias de iões de lítio inchadas.

Retirar a bateria de 4 células

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da bateria e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Descole a fita e desligue o cabo da bateria, se aplicável.
- 2. Retire os cinco parafusos (M2x3) que fixam a bateria ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

3. Levante a bateria juntamente com o cabo e retire-os do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a bateria de 4 células

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Coloque a bateria no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Alinhe os orifícios dos parafusos na bateria com os orifícios dos parafusos no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- **3.** Volte a colocar os cinco parafusos (M2x3) que fixam a bateria ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Ligue o cabo da bateria à placa de sistema e cole a fita adesiva que fixa o cabo da bateria à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar a bateria de 3 células

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da bateria e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Descole a fita e desligue o cabo da bateria, se aplicável.
- 2. Retire os quatro parafusos (M2x3) que fixam a bateria ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Levante a bateria juntamente com o cabo e retire-os do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a bateria de 3 células

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Coloque a bateria no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Alinhe os orifícios dos parafusos na bateria com os orifícios dos parafusos no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Volte a colocar os quatro parafusos (M2x3) que fixam a bateria ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Ligue o cabo da bateria à placa de sistema e cole a fita adesiva que fixa o cabo da bateria à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Módulo de memória

Retirar o módulo de memória

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do módulo de memória e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Levante a fita Mylar para revelar o módulo de memória.
- 2. Utilize as pontas dos dedos para abrir cuidadosamente os ganchos de fixação em cada uma das extremidades da ranhura do módulo de memória até que ele fique visível.
- 3. Retire o módulo de memória da respetiva ranhura.

Instalar o módulo de memória

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do módulo de memória e fornece uma representação visual do processo de instalação.







- 1. Levante a fita mylar para encontrar a ranhura do módulo de memória.
- 2. Alinhe o entalhe no módulo de memória com a patilha da ranhura do módulo de memória.
- 3. Faça deslizar com firmeza o módulo de memória para dentro da ranhura, em ângulo.
- 4. Pressione o módulo de memória até que encaixe no lugar.

(i) NOTA: Se não ouvir o estalido, retire o módulo de memória e volte a instalá-lo.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Disco de estado sólido – ranhura M.2 um

Retirar o disco de estado sólido M.2 2230 da primeira ranhura M.2

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

NOTA: Este procedimento aplica-se apenas a computadores enviados com um disco de estado sólido M.2 2230 instalado na primeira ranhura M.2.

NOTA: Dependendo da configuração encomendada, o seu computador pode suportar um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280 na primeira ranhura M.2.

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2230 que está instalado na primeira ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Deslize e levante o disco de estado sólido para o retirar da primeira ranhura M.2 na placa de sistema.

Instalar o disco de estado sólido M.2 2230 na primeira ranhura M.2

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

(i) NOTA: Este procedimento aplica-se apenas a computadores enviados com um disco de estado sólido M.2 2230 instalado na primeira ranhura M.2.

- **NOTA:** Dependendo da configuração encomendada, o seu computador pode suportar um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280 na primeira ranhura M.2.
- (i) NOTA: Instale o suporte de montagem do disco de estado sólido, se não estiver instalado.
- NOTA: Se existir apenas um disco de estado sólido na configuração que encomendou, poderá instalar outro disco na outra ranhura M.2. No entanto, poderá precisar de um suporte do disco de estado sólido (vendido em separado; contacte o suporte da Dell) para instalar o disco de estado sólido adicional.

A figura a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2230 que está instalado na primeira ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Alinhe os entalhes no disco de estado sólido com a primeira ranhura M.2 na placa de sistema.
- 2. Deslize o disco de estado sólido na primeira ranhura M.2 na placa de sistema.
- 3. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane da primeira ranhura M.2

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

- **NOTA:** Este procedimento aplica-se apenas a computadores enviados com um disco de estado sólido M.2 2280 instalado na primeira ranhura M.2.
- (i) NOTA: Dependendo da configuração encomendada, o seu computador pode suportar um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280 na primeira ranhura M.2.

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na primeira ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Deslize e levante o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane para a retirar da primeira ranhura M.2 na placa de sistema.

Instalar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane na primeira ranhura M.2

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

- **NOTA:** Este procedimento aplica-se apenas a computadores enviados com um disco de estado sólido M.2 2280 instalado na primeira ranhura M.2.
- (i) NOTA: Dependendo da configuração encomendada, o seu computador pode suportar um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280 na primeira ranhura M.2.

(i) NOTA: Instale o suporte de montagem do disco de estado sólido, se não estiver instalado.

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na primeira ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Alinhe os entalhes no disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane com a primeira ranhura M.2 na placa de sistema.
- 2. Deslize o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane para dentro da primeira ranhura M.2 na placa de sistema.
- **3.** Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Instalar o suporte do disco de estado sólido

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire o disco de estado sólido da primeira ranhura M.2.

Sobre esta tarefa

NOTA: Se existir apenas um disco de estado sólido na configuração que encomendou, poderá instalar outro disco na outra ranhura M.2. No entanto, poderá precisar de um suporte do disco de estado sólido (vendido em separado; contacte o suporte da Dell) para instalar o disco de estado sólido adicional.

A imagem a seguir fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Deslize e retire o suporte do disco de estado sólido da respetiva ranhura.
- 2. Consoante o tipo de disco de estado sólido (M.2 2230/M.2 2280), alinhe e insira o suporte do disco de estado sólido na respetiva ranhura.
- 3. Instale o disco de estado sólido.

Disco de estado sólido - ranhura M.2 dois

Retirar o disco de estado sólido M.2 2230 da segunda ranhura M.2

Pré-requisitos

- (i) NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 3 células (40 Wh), o computador não terá um disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2.
- () NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 4 células (53 Wh) o computador poderá ter um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2.
- (i) NOTA: Este procedimento aplica-se exclusivamente a computadores enviados com um disco de estado sólido M.2 2230 instalado na segunda ranhura M.2.
- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

A figura a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2230 que está instalado na segunda ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Deslize e levante o suporte do disco de estado sólido do respetivo disco.
- 3. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Deslize e levante o disco de estado sólido M.2 para o retirar da placa de sistema.

Instalar o disco de estado sólido M.2 2230 na segunda ranhura M.2

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 3 células (40 Wh), o computador não oferecerá suporte para um disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2.

NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 4 células (53 Wh), o computador poderá oferecer suporte para um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2.

NOTA: Antes de instalar o disco de estado sólido M.2 2230, certifique-se que o suporte de montagem está no local correto. Para mais informações, consulte Voltar a colocar o suporte de montagem do disco de estado sólido.

A figura a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2230 que está instalado na segunda ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Alinhe os entalhes no disco de estado sólido com a segunda ranhura M.2 na placa de sistema.
- 2. Deslize o disco de estado sólido para dentro da segunda ranhura M.2 na placa de sistema.
- 3. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Coloque o suporte do disco de estado sólido no respetivo disco.
- 5. Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte do disco de estado sólido com os orifícios dos parafusos na placa de sistema e no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane da segunda ranhura M.2

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

- (i) NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 3 células (40 Wh), o computador não terá um disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2.
- () NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 4 células (53 Wh) o computador poderá ter um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2.

NOTA: Este procedimento aplica-se exclusivamente a computadores entregues com um disco de estado sólido M.2 2280/ armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2.

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Deslize e levante o suporte do disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane do respetivo suporte.
- 3. Retire o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Deslize e levante o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane para a retirar da segunda ranhura M.2 na placa de sistema.

Instalar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 3 células (40 Wh), o computador não oferecerá suporte para um disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2.

(i) NOTA: Caso tenha encomendado uma configuração de bateria de 4 células (53 Wh), o computador poderá oferecer suporte para um disco de estado sólido M.2 2230 ou um disco de estado sólido 2280/armazenamento Intel Optane na segunda ranhura M.2.

NOTA: Antes de instalar o disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane, certifique-se que o suporte de montagem está no local correto. Para mais informações, consulte Voltar a colocar o suporte de montagem do disco de estado sólido.

A imagem a seguir indica a localização do disco de estado sólido M.2 2280/armazenamento Intel Optane instalado na segunda ranhura M.2 e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Alinhe os entalhes no disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane com a segunda ranhura M.2 na placa de sistema.
- 2. Deslize o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane para dentro da segunda ranhura M.2 na placa de sistema.
- 3. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o disco de estado sólido/armazenamento Intel Optane ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Coloque o suporte do disco de estado sólido no respetivo disco.
- 5. Alinhe os orifícios dos parafusos no suporte do disco de estado sólido com os orifícios dos parafusos na placa de sistema e no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Instalar o suporte do disco de estado sólido

Pré-requisitos

1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire o disco de estado sólido da segunda ranhura M.2.

Sobre esta tarefa

NOTA: Se existir apenas um disco de estado sólido na configuração que encomendou, poderá instalar outro disco na outra ranhura M.2. No entanto, poderá precisar de um suporte do disco de estado sólido (vendido em separado; contacte o suporte da Dell) para instalar o disco de estado sólido adicional.

A imagem a seguir fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Retire o parafuso (M1.6x2.5) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Retire o suporte do disco de estado sólido da respetiva ranhura.
- 3. Consoante o tipo de disco de estado sólido (M.2 2230/M.2 2280), alinhe e insira o suporte do disco de estado sólido na respetiva ranhura.
- 4. Volte a colocar o parafuso (M1.6x2.5) que fixa o suporte do disco de estado sólido ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Instale o disco de estado sólido.

Placa WLAN

Retirar a placa WLAN

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da WLAN e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Retire o parafuso (M2x3) que fixa a placa WLAN à placa de sistema.
- 2. Retire o suporte que fixa a placa WLAN à placa de sistema.
- 3. Desligue os cabos de antena da placa WLAN.
- 4. Deslize e retire a placa WLAN da respetiva ranhura.

Instalar a placa WLAN

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa WLAN e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



1. Ligue os cabos da antena à placa WLAN.

A tabela seguinte apresenta o esquema de cores dos cabos de antena para a placa sem fios suportada pelo computador.

Tabela 2. Esquema de cores dos cabos de antena

Conectores na placa sem fios	Cor do cabo de antena	Marca de serigrafia		
Principal	Branco	PRINCIPAL	△ (triângulo branco)	
Auxiliar	Preto	AUX	▲ (triângulo preto)	

- 2. Alinhe o entalhe na placa WLAN com a patilha na ranhura da placa WLAN e insira-a em ângulo na respetiva ranhura.
- **3.** Coloque o suporte da placa WLAN na placa WLAN.
- 4. Alinhe o orifício do parafuso no suporte da placa WLAN e o orifício do parafuso na placa de sistema.
- 5. Volte a colocar o parafuso (M2x3) para fixar a placa WLAN à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
Ventoinha

Retirar a ventoinha

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da ventoinha do sistema e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Descole e levante a mylar que cobre o cabo da ventoinha.
- 2. Descole a fita adesiva e desligue o cabo da placa de E/S da placa de sistema.
- 3. Desligue o cabo da ventoinha da placa de sistema.
- 4. Retire os dois parafusos (M2x2) que seguram a ventoinha ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Levante a ventoinha do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a ventoinha

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da ventoinha do sistema e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Alinhe e coloque a ventoinha no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2) que fixam a ventoinha ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Encaminhe o cabo da placa de E/S ao longo das guias de encaminhamento na ventoinha.
- 4. Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.
- 5. Ligue o cabo da placa de E/S à placa de sistema e feche o trinco.
- 6. Cole a fita adesiva que fixa o cabo da placa de E/S à placa de sistema.
- 7. Cole a mylar que cobre o cabo da ventoinha.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Bateria de célula tipo moeda

Retirar a bateria de célula tipo moeda

Pré-requisitos

NOTA: A remoção da bateria de célula tipo moeda repõe as predefinições do programa de configuração do BIOS. Recomenda-se que anote as definições do programa de configuração do BIOS antes de retirar a bateria de célula tipo moeda.

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da tampa da base e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Desligue o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de E/S.
- 2. Retire o cabo da bateria de célula tipo moeda das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Descole a bateria de célula tipo moeda do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a bateria de célula tipo moeda

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da bateria de célula tipo moeda e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Cole a bateria de célula tipo moeda na respetiva ranhura no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Encaminhe o cabo da bateria de célula tipo moeda ao longo das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Ligue o cabo da bateria de célula tipo moeda à placa de E/S.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Porta do transformador de corrente

Retirar a porta do transformador

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da porta do transformador e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



- 1. Retire os dois parafusos (M2.5x5) que fixam a dobradiça direita do ecrã à placa de sistema.
- 2. Retire o cabo da porta do transformador da placa de sistema.
- 3. Retire o parafuso (M2x3) que fixa a porta do transformador ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Levante a porta do transformador para a retirar do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a porta do transformador

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da porta do transformador e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



- 1. Coloque a porta do transformador dentro da ranhura no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa a porta do transformador ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Encaminhe o cabo da porta do transformador através das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Ligue o cabo da porta do transformador à placa de sistema.
- 5. Pressione a dobradiça direita do ecrã para baixo e alinhe os orifícios dos parafusos nas dobradiças do ecrã na placa de sistema.
- 6. Volte a colocar os dois parafusos (M2.5x5) que fixam a dobradiça direita do ecrã à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Conjunto do ecrã

Retirar o conjunto do ecrã

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do conjunto do ecrã e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.









- 1. Retire a fita adesiva que fixa o cabo de vídeo à placa de sistema.
- 2. Abra o trinco e desligue o cabo de vídeo da placa de sistema.
- 3. Retire o cabo de vídeo das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Retire os quatro parafusos (M2.5x5) que seguram as dobradiças do ecrã ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Levante as dobradiças esquerda e direita do ecrã.
- 6. Retire o conjunto do teclado e descanso para os pulsos do conjunto do ecrã.
- 7. Depois de efetuar os passos acima, resta o conjunto do ecrã.



Instalar o conjunto do ecrã

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do conjunto do ecrã e fornece uma representação visual do processo de instalação.









- 1. Coloque o conjunto do ecrã sobre uma superfície limpa e lisa, com o ecrã voltado para cima.
- 2. Deslize o conjunto do teclado e descanso para os pulsos sob as dobradiças do ecrã.
- 3. Pressione as dobradiças do ecrã e alinhe os orifícios dos parafusos nas dobradiças do ecrã com os orifícios dos parafusos no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Volte a colocar os quatro parafusos (M2.5x5) que fixam o conjunto do ecrã ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Alinhe o conector do cabo de vídeo na placa de sistema, depois pressione firmemente para encaixar na posição.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

placa de E/S

Retirar a placa de E/S

Pré-requisitos

- (i) NOTA: A remoção da placa de E/S obriga a desligar a bateria de célula tipo moeda. a ação que repõe as predefinições de fábrica do programa de configuração do BIOS. Recomenda-se que anote as definições do programa de configuração do BIOS antes de retirar a bateria de célula tipo moeda.
- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire o conjunto do ecrã.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa de E/S e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.







Passo

1. Descole a fita adesiva que fixa o cabo da placa de E/S à respetiva placa.

- 2. Abra o trinco e desligue o cabo do botão de alimentação (ou o cabo do leitor de impressões digitais, se aplicável) da placa de E/S.
- 3. Abra o trinco e desligue o cabo da placa de E/S da respetiva placa.
- 4. Desligue o cabo da bateria de célula tipo moeda da placa de E/S.
- 5. Retire o parafuso (M2x3) que fixa a placa de E/S ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Levante a placa de E/S e retire-a do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a placa de E/S

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa de E/S e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Coloque a placa de E/S no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Volte a colocar o parafuso (M2x3) que fixa a placa de E/S ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Ligue o cabo do botão de alimentação (ou o cabo do leitor de impressões digitais, se aplicável) à placa de E/S e feche o trinco.
- 4. Ligue o cabo da placa de E/S à respetiva placa e feche o trinco.
- 5. Ligue o cabo da bateria de célula tipo moeda à placa de E/S.
- 6. Cole a fita adesiva que fixa o cabo da placa de E/S à respetiva placa.

Passos seguintes

- 1. Instale o conjunto do ecrã.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Painel tátil

Retirar o painel tátil

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- **2.** Retire a tampa da base.
- 3. Retire a bateria (3 células ou 4 células).

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização do painel tátil e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Abra o trinco e desligue o cabo do painel tátil da placa de sistema.
- 2. Retire os três parafusos (M1.6x2) que fixam o suporte do painel tátil ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Levante o suporte do painel tátil retirando-o do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Descole e retire a fita do painel tátil.

- 5. Retire os dois parafusos (M2x2) que seguram o painel tátil ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Levante o painel tátil do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar o painel tátil

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do painel tátil e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.



Passo

- 1. Alinhe e coloque o painel tátil na ranhura no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2) e cole a fita que fixa o painel tátil ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Cole a fita adesiva para fixar o painel tátil ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Alinhe e coloque o suporte do painel tátil no encaixe no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Volte a colocar os três parafusos (M1.6x2) que fixam o suporte do painel tátil ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Ligue o cabo do painel tátil à placa de sistema e feche o trinco.

Passos seguintes

- 1. Instale a bateria (3 células ou 4 células).
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Altifalantes

Retirar as colunas (na configuração de bateria de 4 células)

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- **2.** Retire a tampa da base.
- 3. Retire a bateria.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da coluna e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.





- 1. Desligue o cabo da coluna da placa de sistema.
- 2. Desligue o cabo da retroiluminação do teclado e o cabo do teclado da placa de sistema.
- 3. Anote o percurso do cabo da coluna e retire-o das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

(i) NOTA: Anote a posição das ilhoses de borracha antes de levantar as colunas.

4. Levante as colunas, juntamente com o respetivo cabo, e retire-as do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar as colunas (na configuração de bateria de 4 células)

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da coluna e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.





1. Utilizando os postes de alinhamento e as ilhoses de borracha, coloque as colunas nas ranhuras no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

NOTA: Se as ilhoses de borracha saírem do lugar quando retirar as colunas, volte a colocá-las no lugar antes de voltar a colocar as colunas.

- 2. Encaminhe o cabo das colunas ao longo das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Ligue o cabo da coluna à placa de sistema.
- 4. Ligue o cabo da retroiluminação do teclado e o cabo do teclado à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar as colunas (na configuração de bateria de 3 células)

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire a bateria.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da coluna e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.







- 1. Desligue o cabo da coluna da placa de sistema.
- 2. Desligue o cabo da retroiluminação do teclado e o cabo do teclado da placa de sistema.
- 3. Anote o percurso do cabo da coluna e retire-o das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

(i) NOTA: Anote a posição das ilhoses de borracha antes de levantar as colunas.

4. Levante as colunas, juntamente com o respetivo cabo, e retire-as do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar as colunas (na configuração de bateria de 3 células)

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da coluna e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.







1. Utilizando os postes de alinhamento e as ilhoses de borracha, coloque as colunas nas ranhuras no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

NOTA: Se as ilhoses de borracha saírem do lugar quando retirar as colunas, volte a colocá-las no lugar antes de voltar a colocar as colunas.

- 2. Encaminhe o cabo das colunas ao longo das guias de encaminhamento no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Ligue o cabo da coluna à placa de sistema.
- 4. Ligue o cabo da retroiluminação do teclado e o cabo do teclado à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale a bateria.
- 2. Instale a tampa da base.
- 3. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Dissipador de calor

Retirar o dissipador de calor (para a GPU integrada)

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

- AVISO: Para garantir o arrefecimento máximo do processador, não toque nas áreas de transferência de calor no dissipador de calor. Os óleos da pele podem reduzir a capacidade de transferência de calor da massa térmica.
- **NOTA:** O dissipador de calor poderá ficar quente durante o funcionamento normal. Deixe decorrer o tempo suficiente para o dissipador de calor arrefecer antes de lhe tocar.

As imagens a seguir indicam a localização do dissipador de calor e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

1. Pela ordem inversa (4>3>2>1), solte os quatro parafusos integrados (M2x5.85) que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.

(i) NOTA: O número de parafusos pode variar, dependendo da configuração encomendada.

2. Levante o dissipador de calor do processador e remova-o da placa de sistema.

Instalar o dissipador de calor (para a GPU integrada)

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

AVISO: Um alinhamento incorreto do dissipador de calor pode danificar a placa de sistema e o processador.

NOTA: Se substituir a placa de sistema ou o dissipador de calor, utilize a almofada ou massa térmica fornecida com o kit para garantir que a condutividade térmica é alcançada.

A imagem a seguir indica a localização do dissipador de calor e fornece uma representação visual do processo de instalação.



Passo

- 1. Coloque o dissipador de calor na placa de sistema e alinhe os orifícios dos parafusos no dissipador de calor com os orifícios dos parafusos na placa de sistema.
- 2. Por ordem sequencial (1>2>3>4), aperte os quatro parafusos integrados (M2x5.85) que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.

(i) NOTA: O número de parafusos pode variar, dependendo da configuração encomendada.

Passos seguintes

- 1. Instale a tampa da base.
- 2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Retirar o dissipador de calor (para a GPU independente)

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.

Sobre esta tarefa

AVISO: Para garantir o arrefecimento máximo do processador, não toque nas áreas de transferência de calor no dissipador de calor. Os óleos da pele podem reduzir a capacidade de transferência de calor da massa térmica.

NOTA: O dissipador de calor poderá ficar quente durante o funcionamento normal. Deixe decorrer o tempo suficiente para o dissipador de calor arrefecer antes de lhe tocar.

As imagens a seguir indicam a localização do dissipador de calor e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



1. Pela ordem inversa (7>6>5>4>3>2>1), solte os sete parafusos integrados (M2x5.85) que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.

(i) NOTA: O número de parafusos pode variar, dependendo da configuração encomendada.

2. Levante o dissipador de calor do processador e remova-o da placa de sistema.

Instalar o dissipador de calor (para a GPU independente)

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

AVISO: Um alinhamento incorreto do dissipador de calor pode danificar a placa de sistema e o processador.

NOTA: Se substituir a placa de sistema ou o dissipador de calor, utilize a almofada ou massa térmica fornecida com o kit para garantir que a condutividade térmica é alcançada.

A imagem a seguir indica a localização do dissipador de calor e fornece uma representação visual do processo de instalação.



- 1. Coloque o dissipador de calor na placa de sistema e alinhe os orifícios dos parafusos no dissipador de calor com os orifícios dos parafusos na placa de sistema.
- 2. Por ordem sequencial (1>2>3>4>5>6>7), aperte os sete parafusos integrados (M2x5.85) que fixam o dissipador de calor à placa de sistema.

(i) NOTA: O número de parafusos pode variar, dependendo da configuração encomendada.

Passos seguintes

1. Instale a tampa da base.

2. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional

Retirar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire a bateria (3 células ou 4 células).
- **4.** Retire a ventoinha.
- 5. Retire a placa de E/S.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da tampa da base e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.

NOTA: A imagem a seguir pode ser ligeiramente diferente, dependendo se o computador foi enviado com um leitor de impressões digitais no botão de alimentação.



Passo

- 1. Retire o parafuso (M2x2) que fixa o suporte do botão de alimentação ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Levante o suporte do botão de alimentação para o retirar do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Retire os dois parafusos (M2x2.5) que fixam o botão de alimentação ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 4. Descole a fita adesiva que fixa a placa do botão de alimentação ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Levante a placa do leitor de impressões digitais (se aplicável) e retire-a do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 6. Levante o botão de alimentação com o leitor de impressões digitais opcional (se aplicável), juntamente com o cabo do respetivo leitor (se aplicável), para os retirar do conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar o botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização do botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.

NOTA: A imagem a seguir pode ser ligeiramente diferente, dependendo se o computador foi enviado com um leitor de impressões digitais no botão de alimentação.



- 1. Coloque e alinhe o botão de alimentação no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Coloque a placa do leitor de impressões digitais (se aplicável) no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Volte a colocar os dois parafusos (M2x2.5) que fixam o botão de alimentação com leitor de impressões digitais ao conjunto do teclado.
- 4. Cole, com a fita, o cabo do botão de alimentação ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 5. Alinhe e coloque o suporte do botão de alimentação no respetivo botão.
- 6. Volte a colocar o parafuso (M2x2) que fixa o suporte do botão de alimentação ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Passos seguintes

- 1. Instale a placa de E/S.
- 2. Instale a bateria (3 células ou 4 células).
- **3.** Instale a ventoinha.
- 4. Instale a tampa da base.
- 5. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

Placa de sistema

Retirar a placa de sistema

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- 2. Retire a tampa da base.
- 3. Retire o módulo de memória.
- **4.** Retire a placa WLAN.
- 5. Retire o disco de estado sólido na ranhura M.2 um.
- 6. Retire o disco de estado sólido na ranhura M.2 dois.
- 7. Retire a bateria (3 células ou 4 células).
- 8. Retire o dissipador de calor.

Sobre esta tarefa

As imagens a seguir indicam a localização da placa de sistema e fornecem uma representação visual do procedimento de remoção.



Passo

- 1. Retire os dois parafusos (M2.5x5) que fixam a dobradiça direita do ecrã à placa de sistema.
- 2. Descole a fita transparente, abra o trinco e desligue o cabo de vídeo.

- 3. Retire o cabo da porta do transformador da placa de sistema.
- 4. Descole a fita mylar que cobre o cabo da placa de E/S.
- 5. Desligue o cabo da ventoinha.
- 6. Abra o trinco e desligue o cabo da placa de E/S.
- 7. Descole a fita adesiva que cobre o suporte da porta USB Type-C.
- 8. Retire os dois parafusos (M2x3) que fixam o suporte da porta USB Type-C à placa de sistema.
- 9. Levante o suporte da porta USB Type-C, retirando-o da placa de sistema.
- 10. Desligue o cabo da coluna da placa de sistema.
- 11. Desligue o cabo do painel tátil da placa de sistema.
- 12. Desligue o cabo da retroiluminação do teclado da placa de sistema.
- 13. Desligue o cabo do teclado da placa de sistema.
- 14. Retire os dois parafusos (M2x3) que fixam a placa de sistema ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.

Instalar a placa de sistema

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

A imagem a seguir indica a localização da placa de sistema e fornece uma representação visual do procedimento de instalação.





- 1. Coloque a placa de sistema no conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 2. Volte a colocar os dois parafusos (M2x3) que fixam a placa de sistema ao conjunto do teclado e descanso para os pulsos.
- 3. Ligue o cabo da coluna à placa de sistema.
- 4. Ligue o cabo do painel tátil à placa de sistema.
- 5. Ligue o cabo da retroiluminação do teclado à placa de sistema.
- 6. Ligue o cabo do teclado à placa de sistema.
- 7. Coloque o suporte da porta USB Type-C na placa de sistema.
- 8. Volte a colocar os dois parafusos (M2x3) que fixam o suporte da porta USB Type-C à placa de sistema.
- 9. Cole a fita adesiva que cobre o suporte da porta USB Type-C.
- 10. Ligue o cabo da placa de E/S à placa de sistema e feche o trinco.
- 11. Ligue o cabo da ventoinha à placa de sistema.
- 12. Cole a fita mylar que cobre o cabo da placa de E/S.
- 13. Ligue o cabo da porta do transformador à placa de sistema.
- 14. Ligue o cabo de vídeo à placa de sistema e feche o trinco.
- 15. Cole a fita transparente que prende o cabo de vídeo à placa de sistema.
- 16. Empurre a dobradiça direita do ecrã para baixo e alinhe os orifícios dos parafusos na dobradiça com os orifícios na placa de sistema.
- 17. Volte a colocar os dois parafusos (M2.5x5) que fixam a dobradiça direita do ecrã à placa de sistema.

Passos seguintes

- 1. Instale o dissipador de calor.
- 2. Instale o conjunto do ecrã.
- 3. Instale a bateria (3 células ou 4 células).
- 4. Instale o disco de estado sólido na segunda ranhura M.2.
- 5. Instale o disco de estado sólido na primeira ranhura M.2.
- 6. Instale a placa WLAN.

- 7. Instale o módulo de memória.
- 8. Instale a tampa da base.
- 9. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.

conjunto do teclado e apoio para as mãos

Retirar o conjunto do teclado e descanso para os pulsos

Pré-requisitos

- 1. Siga o procedimento indicado em Antes de efetuar qualquer procedimento no interior do computador.
- **2.** Retire a tampa da base.
- 3. Retire o módulo de memória.
- 4. Retire a placa WLAN.
- 5. Retire o disco de estado sólido na ranhura M.2 um.
- 6. Retire o disco de estado sólido na ranhura M.2 dois.
- 7. Retire a ventoinha.
- 8. Retire a bateria (3 células ou 4 células).
- **9.** Retire a porta do transformador.
- **10.** Retire o conjunto do ecrã.
- **11.** Retire a placa de E/S.
- 12. Retire o painel tátil.
- 13. Retire a bateria de célula tipo moeda.
- 14. Retire o dissipador de calor.
- 15. Retire a placa do botão de alimentação com leitor de impressões digitais opcional.
- 16. Retire a placa de sistema.

(i) NOTA: A placa de sistema pode ser removida em conjunto com o dissipador de calor.

17. Retire as colunas.

Sobre esta tarefa

Depois de efetuar os passos dos pré-requisitos, resta o conjunto do teclado e descanso para os pulsos.



Instalar o conjunto do teclado e descanso para os pulsos

Pré-requisitos

Caso esteja a substituir um componente, retire o componente existente antes de efetuar o procedimento de instalação.

Sobre esta tarefa

Coloque o conjunto do teclado e descanso para os pulsos numa superfície plana.



Passos seguintes

- 1. Instale as colunas
- 2. Instale a placa de sistema.
- 3. Instale a placa do botão de alimentação com o leitor de impressões digitais opcional.
- 4. Instale o dissipador de calor.
- 5. Instale a bateria de célula tipo moeda.
- 6. Instale o painel tátil.
- 7. Instale a placa de E/S.
- 8. Instale o conjunto do ecrã.
- 9. Instale a porta do transformador.
- 10. Instale a bateria (3 células ou 4 células).
- 11. Instale a ventoinha.
- 12. Instale o disco de estado sólido na segunda ranhura M.2.
- 13. Instale o disco de estado sólido na primeira ranhura M.2.
- 14. Instale a placa WLAN.
- 15. Instale o módulo de memória.
- 16. Instale a tampa da base.
- 17. Siga o procedimento indicado em Após efetuar qualquer procedimento no interior do computador.



Controladores e transferências

Quando realizar uma deteção e resolução de problemas, a transferência ou instalação dos controladores, recomendamos que leia o artigo 000123347 da Base de Dados de Conhecimentos da Dell, Perguntas Frequentes sobre Controladores e Transferências.

Configuração do sistema

AVISO: Não altere as definições do programa de configuração do BIOS, exceto se for um utilizador de computadores com muita experiência. Algumas alterações podem fazer com que o computador não funcione corretamente.

(i) NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os artigos listados nesta secção podem ou não ser apresentados.

NOTA: Antes de alterar o programa de configuração do BIOS, recomenda-se que escreva as informações do ecrã de configuração do BIOS para referência futura.

Utilize o programa de configuração do BIOS para os seguintes fins:

- Obter informações sobre o hardware instalado no computador como, por exemplo, a quantidade de RAM e a capacidade do disco rígido.
- Alterar as informações de configuração do sistema.
- Definir ou alterar uma opção selecionável pelo utilizador como, por exemplo, a palavra-passe do utilizador, o tipo de disco rígido instalado, bem como ativar ou desativar dispositivos base.

Entrar no programa de configuração do BIOS

Sobre esta tarefa

Ligue (ou reinicie) o computador e prima de imediato a tecla F2.

Teclas de navegação

(i) NOTA: Para a maioria das opções de Configuração do sistema, as alterações efetuadas são registadas mas não entram em vigor até reiniciar o sistema.

Tabela 3. Teclas de navegação

Teclas	Navegação
Seta para cima	Desloca para o campo anterior.
Seta para baixo	Desloca para o campo seguinte.
Tecla Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue a ligação no campo.
Barra de espaço	Expande ou reduz uma lista pendente, se aplicável.
Separador	Desloca para a área de foco seguinte. () NOTA: Apenas para o navegador gráfico padrão.
Tecla Esc	Desloca para a página anterior até ver o ecrã principal. Se premir a tecla Esc no ecrã principal irá ver uma mensagem que pede para guardar quaisquer alterações não guardadas e reinicia o sistema.

Sequência de Arranque

A sequência de arranque permite-lhe ultrapassar a ordem dos dispositivos de arranque definidos na Configuração do sistema e arrancar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: disco ótico ou disco rígido). Durante o teste POST (Power-on Self Test), quando é apresentado o logótipo da Dell, pode:

- Aceder à Configuração do Sistema premindo a tecla F2
- Abrir um menu de arranque único premindo a tecla F12

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Disco Amovível (se existir)
- Disco STXXXX (se existir)
 (i) NOTA: XXX representa o número do disco SATA.
- Disco ótico amovível (se existir)
- Disco rígido SATA (se existir)
- Diagnóstico

O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.

Menu de arranque único

Para entrar no menu de arranque único, ligue o computador e, em seguida, prima F2 imediatamente.

(i) NOTA: Recomendamos que encerre o computador se estiver ligado.

O menu de arranque único apresenta os dispositivos a partir dos quais pode arrancar o computador, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de arranque são:

- Disco Amovível (se existir)
- Disco STXXXX (se existir)

(i) NOTA: XXX representa o número do disco SATA.

- Disco ótico amovível (se existir)
- Disco rígido SATA (se existir)
- Diagnóstico

(i) NOTA: Ao escolher Diagnóstico, o ecrã Diagnóstico ePSA irá aparecer.

O ecrã da sequência de arranque também apresenta a opção para aceder ao ecrã da Configuração do Sistema.

Opções da configuração do sistema

(i) NOTA: Dependendo deste computador e dos dispositivos instalados, os artigos que estão listados nesta secção podem ou não ser apresentados.

Tabela 4. Opções de configuração do sistema — Menu Informações do sistema

Descrição geral		
Versão do BIOS	Mostra o número da versão do BIOS.	
Etiqueta de Serviço	Mostra a Etiqueta de Serviço do computador.	
Etiqueta de Ativo	Mostra a Etiqueta de Ativo do computador.	
Etiqueta de Propriedade	Mostra a etiqueta de propriedade do computador.	
Data de Fabrico	Mostra a data de fabrico do computador.	
Data de Propriedade	Mostra a data de propriedade do computador.	
Código de Serviço Expresso	Mostra o código de serviço expresso do computador.	
Etiqueta de Propriedade	Mostra a etiqueta de propriedade do computador.	
Atualização de Firmware Assinada	Mostra se a atualização de firmware assinada está ativada.	
Bateria	Mostra as informações da integridade da bateria.	
Principal	Mostra a bateria principal.	

Tabela 4. Opções de configuração do sistema — Menu Informações do sistema (continuação)

Descrição geral	
Nível da Bateria	Mostra o nível da bateria.
Estado da Bateria	Mostra o estado da bateria.
Integridade	Mostra a integridade da bateria.
Transformador CA	Mostra se está instalado um transformador CA.
Informações do Processador	
Tipo de Processador	Mostra o tipo de processador.
Velocidade Máxima do Relógio	Mostra a velocidade máxima do relógio do processador.
Contagem de Núcleos	Mostra o número de núcleos no processador.
Cache L2 do Processador	Mostra o tamanho da Cache L2 do processador.
ID do Processador	Mostra o código de identificação do processador.
Cache L3 do Processador	Mostra o tamanho da Cache L3 do processador.
Velocidade Atual do Relógio	Mostra a velocidade do relógio do processador atual.
Velocidade Mínima do Relógio	Mostra a velocidade mínima do relógio do processador.
Versão do Microcódigo	Mostra a versão do microcódigo.
Preparado para a Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	Mostra se o processador está preparado para a tecnologia de Hiperprocessamento (HT) Intel.
Tecnologia de 64 Bits	Mostra se a tecnologia de 64 bits é utilizada.
Informações da memória	
Memória Instalada	Mostra a memória total instalada no computador.
Memória Disponível	Mostra a memória total disponível do computador.
Velocidade de Memória	Mostra a velocidade da memória.
Modo de Canal de Memória	Mostra o modo de canal único ou duplo.
Tecnologia de Memória	Mostra a tecnologia que é utilizada para a memória.
Informações dos Dispositivos	
Controlador de Vídeo	Mostra as informações da placa gráfica integrada do computador.
Controlador de Vídeo dGPU	Mostra as informações da placa gráfica independente do computador.
Versão do BIOS de Vídeo	Mostra a versão do BIOS do vídeo do computador.
Memória de Vídeo	Mostra as informações da memória do vídeo do computador.
Tipo de Painel	Mostra o tipo de painel do computador.
Resolução Nativa	Mostra a resolução nativa do computador.
Controlador de Áudio	Mostra as informações do controlador de áudio do computador.
Dispositivo Wi-Fi	Mostra as informações do dispositivo sem fios do computador.
Dispositivo Bluetooth	Mostra as informações do dispositivo Bluetooth do computador.

Tabela 5. Opções de configuração do sistema — menu Opções de arranque

Opções de arranque		
Opções de Arranque Avançadas		
Ativar a Pilha de Rede UEFI	Ativa ou desativa a Pilha de Rede UEFI.	
	Predefinição: OFF.	
Modo de Arranque		

Tabela 5. Opções de configuração do sistema — menu Opções de arranque (continuação)

Opções de arranque		
Modo de Arranque: Apenas UEFI	Mostra o modo de arranque deste computador.	
Ativar Dispositivos de Arranque	Ativa ou desativa os dispositivos de arranque para este computador.	
Sequência de Arranque	Mostra a sequência de arranque.	
Modo Avançado de Configuração do	Ativa ou desativa as definições avançadas do BIOS.	
BIOS	Predefinição: ON.	
Segurança do Caminho de Arranque UEFI	Ativa ou desativa a mensagem enviada pelo sistema para que o utilizador introduza a palavra-passe de Administrador quando utilizar o caminho de arranque UEFI a partir do menu de arranque F12.	
	Predefinição: Always Except Internal HDD.	

Tabela 6. Opções de configuração do sistema — menu Configuração do Sistema

onfiguração do Sistema	
Data/Hora	
Data	Define a data do computador no formato MM/DD/AAAA. As alterações à opção da data são aplicadas imediatamente.
Hora	Define a hora do computador no formato de 24 horas em HH/MM/SS. Pode alternar entre o relógio de 12 horas e de 24 horas. As alterações à opção da hora são aplicadas imediatamente.
Ativar Reporte SMART	Ativa ou desativa a tecnologia SMART (tecnologia de automonitorização, análise e relatório) durante o arranque do computador para apresentar erros no disco rígido.
	Predefinição: OFF.
Ativar Áudio	Ativa ou desativa todos os controladores de áudio integrados.
	Predefinição: ON.
Ativar Microfone	Ativa ou desativa o microfone.
	Predefinição: ON.
Ativar Coluna Interna	Ativa ou desativa a coluna interna.
	Predefinição: ON.
Configuração USB	
Ativar o Suporte para o Arranque	Ativa ou desativa o arranque a partir de dispositivos de armazenamento em massa USB, como disco rígido externo, disco ótico e disco USB.
Ativar Portas USB Externas	Ativa ou desativa as portas USB para estarem funcionais num ambiente de sistema operativo.
Operação SATA	Configura o modo de funcionamento do controlador integrado de disco rígido SATA.
	Predefinição: RAID. O SATA está configurado para suportar a tecnologia RAID (Intel Rapid Restore).
Discos	Ativa ou desativa vários dispositivos on-board.
M.2 PCle SSD-0/SATA-2	Predefinição: ON.
SATA-0	Predefinição: ON.
Informações do Disco	Mostra as informações sobre os vários dispositivos onboard.
Dispositivos Diversos	Ativa ou desativa diversos dispositivos on-board.
Ativar Câmara	Ativa ou desativa a câmara.
	Predefinição: ON.

Tabela 6. Opções de configuração do sistema — menu Configuração do Sistema (continuação)

Configuração do Sistema		
	lluminação do Teclado	Configura o modo de funcionamento da funcionalidade de iluminação do teclado.
		Predefinição: Desativado. A iluminação do teclado estará sempre desligada.
	Tempo Limite da Retroiluminação do Teclado com CA	Configura o valor do tempo limite para o teclado, quando um transformador CA está ligado ao computador. O valor do tempo limite para a retroiluminação do teclado só entra em vigor se a retroiluminação estiver ativada.
		Predefinição: 10 segundos.
	Tempo Limite da Retroiluminação do Teclado com Bateria	Configura o valor do tempo limite para o teclado quando o computador está a funcionar com a bateria. O valor do tempo limite para a retroiluminação do teclado só entra em vigor se a retroiluminação estiver ativada.
		Predefinição: 10 segundos.
	Ecrã Tátil	Ativa ou desativa o ecrã tátil para o sistema operativo. () NOTA: O ecrã tátil funcionará sempre na configuração do BIOS, independentemente desta definição.
		Predefinição: ON.

Tabela 7. Opções de configuração do sistema — menu Vídeo

Vídeo	
Luminosidade do LCD	
Luminosidade com alimentação da bateria	Define a luminosidade do ecrã quando o computador está a funcionar com alimentação da bateria.
Luminosidade com Alimentação CA	Define a luminosidade do ecrã quando o computador está a funcionar com alimentação CA.
EcoPower	Ativa ou desativa o EcoPower que aumenta a autonomia da bateria, reduzindo a luminosidade do ecrã quando apropriado.
	Predefinição: ON.

Tabela 8. Opções de configuração do sistema — menu Segurança

Segurança		
Ativar Bloqueio da Configuração de Administrador	Ativa ou desativa a possibilidade de o utilizador aceder à Configuração do BIOS quando está definida uma Palavra-passe de Administrador.	
	Predefinição: OFF.	
Ignorar Palavra-passe	Ignora os pedidos de Palavra-passe (de Arranque) do Sistema e de palavra-passe do disco rígido interno durante o reinício do sistema.	
	Predefinição: Desativado.	
Ativar Alterações de Palavra-passe se pelo Admin	em Ser Ativa ou desativa a possibilidade de o utilizador alterar a palavra-passe do sistema e do disco rígido sem necessidade da palavra-passe de administrador.	
	Predefinição: ON.	
Alterações da Configuração sem S Admin	Ser pelo	
Permite as alterações de comutação	sem fios Ativa ou desativa as alterações à opção de configuração quando está configurada uma palavra-passe de administrador.	
	Predefinição: OFF.	
Ativar Atualizações de Firmware da C UEFI	Cápsula Ativa ou desativa as atualizações do BIOS através dos pacotes de atualização de cápsulas UEFI.	

Tabela 8. Opções de configuração do sistema — menu Segurança (continuação)

Segurança		
Computrace	Ativa ou desativa a interface do módulo do BIOS do Serviço Computrace(R) opcional da Absolute Software.	
Intel Platform Trust Technology On	Ativa ou desativa a visibilidade da Platform Trust Technology (PTT) para o sistema operativo.	
	Predefinição: ON.	
Ignorar PPI para Comandos de Limpeza	Ativa ou desativa a capacidade de o sistema operativo ignorar os pedidos de utilizador da PPI (Physical Presence Interface) do BIOS durante a emissão do comando de Limpeza.	
	Predefinição: OFF.	
Limpar	Ativa ou desativa a capacidade de o computador limpar as informações de proprietário da PTT e volta a colocar a PTT no estado predefinido.	
	Predefinição: OFF.	
Intel SGX	Ativa ou desativa a possibilidade de o Intel SGX (Software Guard Extensions) fornecer um ambiente seguro para executar código/armazenar informações confidenciais.	
	Predefinição: Controlo de Software	
Mitigação de Segurança SMM	Ativa ou desativa as proteções adicionais de mitigação de segurança SMM do UEFI.	
	Predefinição: OFF.	
	(j) NOTA: Esta funcionalidade pode provocar problemas de compatibilidade ou perda de funcionalidade com algumas ferramentas e aplicações mais antigas.	
Ativar Palavras-passe Fortes	Ativa ou desativa palavras-passe fortes.	
	Predefinição: OFF.	
Configuração de Palavra-passe	Controla o número mínimo e máximo de carateres que são permitidos para as palavras-passe de administrador e de sistema.	
Palavra-passe de Admin	Define, Altera ou elimina a palavra-passe de administrador (admin) (por vezes denominada de palavra-passe de "configuração").	
Palavra-passe de Sistema	Define, Altera ou elimina a palavra-passe de sistema.	
Ativar Bloqueio da Palavra-passe Principal	Ativa ou desativa o suporte da palavra-passe principal.	
	Predefinição: OFF.	

Tabela 9. Opções de configuração do sistema — Menu Arranque Seguro

Arranque Seguro		
Ativar Arranque Seguro	Ativa ou desativa a capacidade de o computador arrancar utilizando apenas software de arranque validado.	
	Predefinição: OFF.	
	() NOTA: Para que o arranque seguro esteja ativado, o computador tem de estar no modo de arranque UEFI e a opção Ativar ROMs de Opção Antiga tem de estar desativada.	
Modo de Arranque Seguro	Seleciona o modo de funcionamento de arranque seguro.	
	Predefinição: Deployed Mode.	
	() NOTA: O Modo Implementado tem de estar selecionado para o funcionamento normal do Arranque Seguro.	
Tabela 10. Opções de configuração do sistema — Menu Gestão de Chaves Especializadas

Gestão de Chaves Especializadas	
Ativar Modo Personalizado	Ativa ou desativa a possibilidade de modificar as chaves nas bases de dados de chaves de segurança PK, KEK, db e dbx. Predefinição: OFF.
Gestão de Chaves de Modo Personalizado	Seleciona os valores personalizados para a gestão de chaves especializadas.
	Predefinição: PK.

Tabela 11. Opções de configuração do sistema — menu Desempenho

	Desempenho		
	Tecnologia de Hiperprocessamento Intel	Ativa ou desativa a possibilidade de a Tecnologia de Hiperprocessamento da Intel utilizar recursos do processador de forma mais eficaz.	
		Predefinição: ON.	
	Intel SpeedStep	Ativa ou desativa a possibilidade de a Tecnologia Intel SpeedStep para ajustar de forma dinâmica a tensão e a frequência de núcleo do processador, reduzindo o consumo energético médio e a produção de calor.	
		Predefinição: ON.	
	Intel TurboBoost Technology	Ativa ou desativa o modo Intel TurboBoost do processador. Se estiver ativado, o controlador Intel TurboBoost aumenta o desempenho da CPU ou do processador gráfico.	
		Predefinição: ON.	
	Suporte Multinúcleos	Altera o número de núcleos da CPU disponíveis para o sistema operativo. O valor predefinido está configurado para o número máximo de núcleos.	
		Predefinição: All Cores.	
	Ativar Controlo de Estado C	Ativa ou desativa a capacidade de a CPU entrar e sair de estados de baixa energia. Predefinicão: ON.	
1			

Tabela 12. Opções de configuração do sistema — Menu Gestão de Energia

Gestão de Energia	
Reativação com Ligação a CA	Ativa a capacidade de o computador ligar e avançar para o arranque quando está a ser fornecida alimentação de CA ao computador.
	Predefinição: OFF.
Auto on Time	Ativa a capacidade de o computador ligar automaticamente em dias e horas definidos.
	Predefinição: Desativado. O sistema não liga automaticamente.
Configuração da Carga da Bateria	Ativa a capacidade de o computador funcionar com alimentação da bateria durante as horas de utilização de alimentação. Utilize as opções em baixo para impedir a utilização de alimentação CA entre determinadas horas de cada dia.
	Predefinição: Adaptativo. As definições da bateria são otimizadas de modo adaptativo com base no padrão típico de utilização da bateria.
Ativar Configuração de Carregamento Avançado da Bateria	Ativa a Configuração do Carregamento Avançado da Bateria desde o início do dia até um período de trabalho especificado. O Carregamento Avançado da Bateria maximiza o estado de funcionamento da bateria, suportando, ao mesmo tempo, uma utilização intensa durante o dia de trabalho.
	Predefinição: OFF.
Bloquear Suspensão	Impede o computador de entrar no modo de Suspensão (S3) no sistema operativo.
	Predefinição: OFF.

Tabela 12. Opções de configuração do sistema — Menu Gestão de Energia (continuação)

Gestão de Energia	
	(i) NOTA: Se estiver ativado, o computador não entra em suspensão, o Intel Rapid Start será automaticamente desativado e a opção de alimentação do sistema operativo estará em branco se tiver sido definido para Suspensão.
Ativar Suporte de Ativação por USB	Ativa a possibilidade de os dispositivos USB reativarem o sistema a partir do modo de suspensão.
	Predefinição: OFF.
Ativar a Intel Speed Shift Technology	Ativa ou desativa o suporte da Intel Speed Shift Technology que permite ao sistema operativo selecionar automaticamente o desempenho adequado do processador.
	Predefinição: ON.
Interruptor da Tampa	Permite ao computador ligar-se a partir do estado de desligado sempre que se abre a tampa.
	Predefinição: ON.

Tabela 13. Opções de configuração do sistema — Menu Sem Fios

Ligação sem fios	
Switch Sem Fios	 Determina os dispositivos sem fios que podem ser controlados pelo interruptor sem fios. Para sistemas com o Windows 8, este é controlado diretamente por um disco do sistema operativo. Como resultado, a definição não afeta o comportamento do Wireless Switch. (i) NOTA: Quando estão presentes as WLAN e WiGig, os controlos de ativação/ desativação estão juntos. Portanto, não podem ser ativados ou desativados de forma independente.
WLAN	Predefinição: ON.
Bluetooth	Predefinição: ON.
Ativar Dispositivo Sem Fios	Ativa ou desativa os dispositivos WLAN/Bluetooth internos.
WLAN	Predefinição: ON.
Bluetooth	Predefinição: ON.

Tabela 14. Opções de configuração do sistema — Menu Comportamento POST

Com	portamento	o do	POST
00111		, 40	1001

Ativação de Numlock	Ativa ou desativa o Numlock quando o computador arranca.
	Predefinição: ON.
Ativar Avisos do Transformador	Ativa a capacidade de o computador apresentar mensagens de advertência do adaptador durante o arranque.
	Predefinição: ON.
Aumentar Tempo de POST do BIOS	Configura o tempo de carregamento do POST (Autoteste durante a Ligação) do BIOS.
	Predefinição: 0 segundos.
Arranque Rápido	Configura a velocidade do processo de arranque UEFI.
	Predefinição: Completo. Realiza a inicialização completa do hardware e da configuração durante o arranque.
Opções de Bloqueio de Fn	Ativa ou desativa o modo de bloqueio de Fn.
	Predefinição: ON.

Tabela 14. Opções de configuração do sistema — Menu Comportamento POST (continuação)

Comportamento do POST		
Modo de Bloqueio	Predefinição: Modo de Bloqueio Secundário. Modo de Bloqueio Secundário = Se esta opção estiver selecionada, as teclas F1 a F12 leem o código para as suas funções secundárias.	
Full Screen Logo	Ativa ou desativa a possibilidade de o computador apresentar o logótipo de ecrã completo se a imagem corresponder à resolução do ecrã.	
	Predefinição: OFF.	
Avisos e Erros	Seleciona uma ação ao encontrar um aviso ou erro durante o arranque.	
	Predefinição: Perguntar com Avisos e Erros. Para, pergunta e espera pela intervenção do utilizador quando são detetadas advertências ou erros.	
	() NOTA: Os erros considerados críticos para o funcionamento do hardware do computador interrompem sempre o funcionamento do computador.	

Tabela 15. Opções de configuração do sistema — Menu Virtualização

Virtualização	
Tecnologia de Virtualização Intel	Permite ao computador executar um monitor de máquina virtual (VMM).
	Predefinição: ON.
VT para E/S Direta	Permite ao computador executar a Tecnologia de Virtualização para E/S Direta (VT- -d). VT-d é um método Intel que fornece virtualização para o mapa de memória de E/S.
	Predefinição: ON.

Tabela 16. Opções de configuração do sistema — Menu Manutenção

Manutenção	
Etiqueta de Ativo	Cria uma Etiqueta de Ativo do sistema que pode ser utilizada por um administrador de TI para identificar, de forma única, um sistema específico. Depois de definida no BIOS, a Etiqueta de Ativo não pode ser alterada.
Etiqueta de Serviço	Mostra a Etiqueta de Serviço do computador.
Recuperação do BIOS a partir do Disco Rígido	Permite ao computador recuperar de uma imagem incorreta do BIOS, desde que a parte do Bloco de Arranque esteja intacta e a funcionar.
	Predefinição: ON.
	(i) NOTA: A recuperação do BIOS foi criada para corrigir o bloco principal do BIOS e não pode funcionar se o Bloco de Arranque estiver danificado. Além disso, esta funcionalidade não pode funcionar em caso de corrupção de EC, corrupção de ME ou de um problema relacionado com o hardware. A imagem de recuperação tem de existir numa partição não encriptada do disco.
Recuperação Automática do BIOS	Permite ao computador recuperar imediatamente o BIOS sem as ações do utilizador. Esta funcionalidade requer que a Recuperação do BIOS a partir do Disco Rígido esteja definida para Ativado.
	Predefinição: OFF.
Iniciar Limpeza de Dados	AVISO: Esta operação de limpeza segura irá eliminar as informações de tal forma que não podem ser reconstruídas.
	Se estiver ativada, o BIOS colocará em fila de espera um ciclo de limpeza de dados dos dispositivos de armazenamento ligados à motherboard quando voltar a reiniciar.
	Predefinição: OFF.

Tabela 16. Opções de configuração do sistema — Menu Manutenção (continuação)

Manutenção	
Permitir a Atualização do BIOS para Versão Anterior	Controla a alternância do firmware do sistema para versões anteriores.
	Predefinição: ON.

Tabela 17. Opções de configuração do sistema — Menu Registos do Sistema

Registos do Sistema	
Registo de Eventos de Alimentação	Mostra os eventos de energia.
	Predefinição: Manter.
Registo de Eventos do BIOS	Mostra os eventos do BIOS.
	Predefinição: Manter.
Registo de Eventos Térmicos	Mostra os eventos térmicos.
	Predefinição: Manter.

Tabela 18. Opções de configuração do sistema — Menu SupportAssist

SupportAssist	
Dell Auto operating system Recovery Threshold	Controla o fluxo do arranque automático para a System Resolution Console do SupportAssist e para a ferramenta Dell de Recuperação do sistema operativo.
	Predefinição: 2.
SupportAssist operating system Recovery	Ativa ou desativa o fluxo do arranque para a ferramenta Recuperação do Sistema Operativo do SupportAssist, caso ocorram determinados erros do sistema.
	Predefinição: ON.

Palavra-passe de sistema e de configuração

Tabela 19. Palavra-passe de sistema e de configuração

Tipo de palavra-passe	Descrição
Palavra-passe do sistema	A palavra-passe que tem de introduzir para iniciar sessão no sistema.
Palavra-passe de configuração	A palavra-passe que tem de introduzir para aceder e fazer alterações às definições do BIOS do computador.

Pode criar uma palavra-passe do sistema e uma palavra-passe de configuração para proteger o computador.

AVISO: As funcionalidades de palavra-passe fornecem um nível básico de segurança dos dados existentes no computador.

AVISO: Qualquer pessoa pode aceder aos dados que estão armazenados no computador se este não estiver bloqueado ou for deixado sem supervisão.

(i) NOTA: A funcionalidade de palavra-passe do sistema e de configuração está desativada.

Atribuir uma palavra-passe de configuração do sistema

Pré-requisitos

Só pode atribuir uma Palavra-passe de Sistema ou do Administrador nova quando o estado está em Não Definido.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, prima F12 imediatamente depois de ligar ou reiniciar o computador.

Passo

- No ecrã BIOS de Sistema ou Configuração do Sistema, selecione Segurança e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Segurança.
- Selecione Palavra passe de Sistema/Administrador e crie uma palavra-passe no campo Introduzir a palavra-passe nova. Siga as diretrizes indicadas para atribuir a palavra-passe do sistema:
 - Pelo menos um caráter especial: ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Número de 0 a 9.
 - Letras maiúsculas de A a Z.
 - Letras minúsculas de a a z.
- 3. Digite a palavra-passe do sistema que introduziu anteriormente no campo Confirmar a nova palavra-passe e clique em OK.
- 4. Prima Esc e guarde as alterações conforme indicado na mensagem de contexto.
- 5. Prima Y para guardar as alterações. O computador será reinicializado.

Eliminar ou alterar uma palavra-passe de configuração do sistema existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Estado da Palavra-passe** é Desbloqueado (na Configuração do Sistema) antes de tentar eliminar ou alterar a palavra-passe de Sistema e/ou de Configuração existente. Não pode eliminar ou alterar uma palavra passe de Sistema ou de Configuração existente de o **Estado da Palavra-passe** for Bloqueado.

Sobre esta tarefa

Para entrar na Configuração do Sistema, prima F12 imediatamente depois de ligar ou reiniciar o computador.

Passo

- No ecrã BIOS de Sistema ou Configuração do Sistema, selecione Segurança do Sistema e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Segurança do Sistema.
- 2. No ecrã Segurança do Sistema, verifique se Estado da Palavra-passe é Desbloqueado.
- 3. Selecione Palavra-passe de Sistema, atualize ou elimine a palavra-passe de sistema existente e prima a tecla Enter ou Tab.
- Selecione Palavra-passe de Configuração, atualize ou elimine a palavra-passe de configuração existente e prima a tecla Enter ou Tab.
 - () NOTA: Se alterar a palavra-passe de Sistema e/ou Configuração, volte a introduzir a nova palavra-passe quando pedido. Se eliminar a palavra-passe de sistema e/ou de configuração, confirme a eliminação quando pedido.
- 5. Prima a tecla Esc e surge uma mensagem que lhe pede para guardar as alterações.
- 6. Prima Y para guardar as alterações e sair da Configuração do Sistema. O computador será reinicializado.

Limpar as definições de CMOS

Sobre esta tarefa

🔼 AVISO: Ao limpar as definições de CMOS irá reiniciar as definições do BIOS no computador.

- **1.** Retire a tampa da base.
- 2. Retire a bateria de célula tipo moeda.

- 3. Aguarde um minuto.
- 4. Volte a colocar a bateria de célula tipo moeda.
- 5. Volte a colocar a tampa da base.

Limpar as palavras-passe do BIOS (Configuração do sistema) e do sistema

Sobre esta tarefa

Para limpar as palavras-passe de sistema ou do BIOS, entre em contacto com o suporte técnico da Dell, conforme descrito em www.dell.com/contactdell.

NOTA: Para saber como repor as palavras-passe do Windows ou de aplicações, consulte a documentação que acompanha o Windows ou a aplicação.

Atualização do BIOS

Atualizar o BIOS no Windows

Passo

- 1. Aceda a www.dell.com/support.
- Clique em Product support (Suporte ao produto). Clique em Search support (Pesquisar suporte), insira a Etiqueta de Serviço do computador e depois clique em Search (Procurar).
 - (i) NOTA: Se não tiver a Etiqueta de Serviço, utilize a funcionalidade SupportAssist para identificar automaticamente o seu computador. Pode também utilizar a ID do produto ou procurar manualmente o modelo do seu computador.
- 3. Clique em Drivers & Downloads (Controladores e transferências). Expanda Find drivers (Localizar controladores).
- 4. Selecione o sistema operativo instalado no computador.
- 5. Na lista pendente Category (Categoria), selecione BIOS.
- 6. Selecione a versão mais recente do BIOS e, em seguida, clique em **Download** (Transferir) para transferir o ficheiro do BIOS para o computador.
- 7. Concluída a transferência, vá à pasta onde guardou o ficheiro de atualização do BIOS.
- Faça duplo clique no ícone do ficheiro de atualização do BIOS e siga as instruções apresentadas no ecrã.
 Para mais informações, consulte o artigo 000124211 da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS no Windows utilizando a unidade USB

- 1. Siga o procedimento do passo 1 ao passo 6 em Atualizar o BIOS no Windows para transferir o ficheiro do programa de configuração do BIOS mais recente.
- Crie uma unidade USB de arranque. Para mais informações, consulte o artigo 000145519 da base de conhecimento em www.dell.com/ support.
- 3. Copie o ficheiro do programa de configuração do BIOS para a unidade USB de arranque.
- 4. Ligue a unidade USB de arranque ao computador que necessita da atualização do BIOS.
- 5. Reinicie o computador e prima a tecla F12.
- 6. Selecione a unidade USB a partir do Menu de Arranque Único.
- Digite o nome do ficheiro do programa de configuração do BIOS e prima a tecla Enter. Aparece Utilitário de Atualização do BIOS.
- 8. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a atualização do BIOS.

Atualizar o BIOS em Linux e Ubuntu

Para atualizar o BIOS do sistema num computador instalado com Linux ou Ubuntu, consulte o artigo 000131486 da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12

Atualizar o BIOS do computador com um ficheiro update.exe do BIOS que é copiado para uma pen USB FAT32 e iniciar a partir do menu de arranque único F12.

Sobre esta tarefa

Atualização do BIOS

Pode executar o ficheiro de atualização do BIOS a partir do Windows com uma pen USB inicializável ou também pode atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12 no computador.

A maioria dos computadores da Dell criados após 2012 têm esta capacidade e pode confirmar ao iniciar o computador no menu de arranque único F12 para ver se a ATUALIZAÇÃO FLASH BIOS está listada como uma opção de arranque no computador. Se a opção estiver listada, então o BIOS suporta esta opção de atualização do BIOS.

(i) NOTA: Apenas os computadores com a opção Atualização Flash do BIOS no menu de arranque único F12 podem utilizar esta função.

Atualizar a partir do menu de arranque único

Para atualizar o BIOS a partir do menu de arranque único F12, precisa do seguinte:

- Pen USB formatada para o sistema de ficheiros FAT32 (a pen não tem de ser inicializável)
- Ficheiro executável do BIOS que transferiu do site de suporte da Dell e copiou para a raiz da pen USB
- Transformador CA ligado ao computador
- Bateria do computador funcional para realizar um flash ao BIOS

Realize os passos seguintes para executar o processo flash de atualização do BIOS a partir do menu F12:

AVISO: Não desligue o computador durante o processo de atualização do BIOS. O computador pode não arrancar se desligar o computador.

- 1. Enquanto desligado, insira a pen USB onde copiou o flash numa porta USB do computador.
- Ligue o computador e prima a tecla F12 para aceder ao menu de arranque único, selecione a opção Atualizar BIOS com o rato ou com as teclas de seta e, em seguida, prima Enter. É mostrado o menu de flash do BIOS.
- 3. Clique em Flash a partir do ficheiro.
- 4. Selecione o dispositivo USB externo.
- 5. Selecione o ficheiro e faça duplo clique no ficheiro de destino flash; em seguida, clique em Submeter.
- 6. Clique em Atualizar BIOS. O computador reinicia para realizar o flash do BIOS.
- 7. O computador irá reiniciar após a conclusão da atualização do BIOS.

Resolução de problemas

Como tratar baterias de iões de lítio inchadas

Tal como acontece com a maioria dos computadores portáteis, também os computadores portáteis da Dell utilizam baterias de iões de lítio. Um dos tipos de baterias de iões de lítio é o de polímero. Recentemente, a popularidade das baterias de iões de lítio de polímero cresceu e estas baterias passaram a ser um padrão da indústria dos dispositivos eletrónicos, devido às preferências dos clientes para os formatos pequenos (especialmente com os mais recentes computadores portáteis ultrafinos) e para as baterias com grande autonomia. Inerente à tecnologia das baterias de iões de lítio de polímero existe o potencial de as células das baterias incharem.

Uma bateria inchada pode ter um impacto negativo no desempenho do computador portátil. Para evitar mais danos possíveis no recetáculo do dispositivo ou nos componentes internos que possam levar a falhas, deixe de utilizar o computador portátil e descarregue-o desligando o transformador CA e deixando a bateria ficar sem energia.

As baterias inchadas não devem ser utilizadas e devem ser substituídas e eliminadas de forma adequada. Recomendamos o contacto com o suporte de produtos da Dell para ficar a conhecer as opções de substituição de uma bateria inchada ao abrigo dos termos da garantia ou do contrato de serviço aplicável, incluindo as opções de substituição por um técnico de serviço autorizado da Dell.

As instruções sobre o manuseamento e a substituição de baterias de iões de lítio são as seguintes:

- Tenha todo o cuidado quando manusear as baterias de iões de lítio.
- Descarregue a bateria antes de a remover do sistema. Para descarregar a bateria, desligue o transformador CA do sistema e opere-o
 apenas com a alimentação da bateria. A partir do momento em que o sistema deixa de ligar quando se prime o botão de alimentação,
 significa que a bateria está totalmente descarregada.
- Não esmague, deixe cair, mutile nem penetre a bateria com objetos estranhos.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas nem desmonte os conjuntos de baterias e células.
- Não aplique pressão na superfície da bateria.
- Não dobre a bateria.
- Não utilize ferramentas de nenhum tipo para forçar a bateria.
- Se uma bateria ficar presa dentro de um dispositivo como resultado de ter inchado, não tente libertá-la perfurando-a, dobrando-a ou esmagando-a pois isso pode ser perigoso.
- Não tente voltar a montar uma bateria danificada ou inchada num computador portátil.
- As baterias inchadas que estejam abrangidas pela garantia devem ser devolvidas à Dell num recipiente de expedição aprovado (fornecido pela Dell), para cumprir os regulamentos de transporte. As baterias inchadas que não estejam abrangidas pela garantia deverão ser eliminadas num centro de reciclagem aprovado. Contacte o suporte de produtos da Dell em https://www.dell.com/ support para obter assistência e mais instruções.
- A utilização de uma bateria não Dell ou incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas
 por outra bateria compatível adquirida na Dell, concebida para trabalhar com o seu computador Dell. Não utilize baterias de outros
 computadores neste computador. Compre sempre baterias genuínas em https://www.dell.com ou, de outra forma, diretamente à Dell.

As baterias de iões de lítio podem inchar por várias razões como envelhecimento, quantidade de ciclos de carga ou exposição a calor elevado. Para obter mais informações sobre como melhorar o desempenho e a esperança de vida da bateria do computador portátil minimizando a ocorrência do problema, consulte Baterias dos computadores portáteis Dell - Perguntas frequentes.

Localizar a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso do computador Dell

O computador Dell está identificado de forma única através da Etiqueta de Serviço ou do Código de Serviço Expresso. Para ver recursos de suporte relevantes para o seu computador Dell, recomendamos que introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso em www.dell.com/support.

Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte Localizar a Etiqueta de Serviço do Computador Portátil Dell.

Luzes de diagnóstico do sistema

Luz de estado de alimentação e da bateria

A luz de estado da alimentação e da bateria indica o estado da alimentação e da bateria do computador. Os estados da alimentação são:

Branco contínuo: o transformador está ligado e a bateria tem mais de 5% de carga.

Âmbar: o computador está a funcionar com bateria e esta tem menos de 5% de carga.

Apagada:

- O transformador está ligado e a bateria está totalmente carregada.
- O computador está a funcionar com bateria e esta tem mais de 5% de carga.
- O computador está em estado de suspensão ou hibernação, ou desligado.

A luz do estado da alimentação e da bateria pode piscar a âmbar ou a branco, de acordo com os "códigos sonoros" predefinidos que indicam as diversas falhas.

Por exemplo, a luz de estado de alimentação e da bateria pisca duas vezes com a cor âmbar, seguido por uma pausa, e depois pisca três vezes com a cor branca, seguido por uma pausa. Este padrão 2,3 continua até o computador estar desligado, a indicar que não foi detetada nenhuma memória ou RAM.

A seguinte tabela mostra os diferentes padrões das luzes de estado da energia e bateria, e problemas associados.

(i) NOTA: Os códigos de luz de diagnóstico e soluções recomendadas a seguir apresentados destinam-se a ajudar os técnicos de assistência da Dell na deteção e resolução de problemas. Só deve realizar uma deteção e resolução de problemas e reparações conforme autorizado ou indicado pela equipa de assistência técnica da Dell. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não estão cobertos pela garantia.

Tabela 20. Códigos de luzes LED para diagnóstico

Códigos de luz de diagnóstico (Âmbar, branco)	Descrição do problema
1.1	Falha na deteção de TPM
1.2	Falha de flash SPI irrecuperável
1.5	Falha do i-Fuse
1.6	Falha interna de EC
2.1	Falha do processador
2.2	Placa de sistema: falha do BIOS ou ROM (Memória Só de Leitura)
2.3	Não foi detetada memória ou RAM (Memória de Acesso Aleatório)
2.4	Falha da memória ou da RAM (Memória de Acesso Aleatório)
2.5	Memória inválida instalada
2.6	Erro na placa de sistema ou no chipset
2.7	Falha do ecrã – mensagem SBIOS
2.8	Falha do ecrã – deteção EC de falha na calha de alimentação
3.1	Falha da bateria CMOS
3.2	Falha no PCI, placa de vídeo/chip
3.3	Imagem de recuperação do BIOS não encontrada
3.4	lmagem de recuperação encontrada mas inválida
3.5	Falha da calha de alimentação
3.6	Flash do BIOS de sistema incompleto

Tabela 20. Códigos de luzes LED para diagnóstico (continuação)

Códigos de luz de diagnóstico (Âmbar, branco)

3.7

Descrição do problema

Erro do Motor de Gestão (ME)

Diagnóstico do SupportAssist

Sobre esta tarefa

O diagnóstico do SupportAssist (anteriormente conhecido como diagnóstico ePSA) efetua uma verificação completa do hardware. Os diagnósticos do SupportAssist estão integrados no BIOS e são iniciados internamente pelo BIOS. Os diagnósticos do SupportAssist fornecem um conjunto de opções para dispositivos específicos ou grupos de dispositivos. Permitem:

- Executar testes automaticamente ou num modo interativo.
- Repetir testes
- Apresentar ou guardar os resultados do teste
- Executar testes completos para introduzir opções de teste adicionais e fornecer informações adicionais sobre o(s) dispositivo(s) com falha
- Ver mensagens de estado que informam se os testes foram concluídos com êxito
- Ver mensagens de erro que indicam se foram encontrados problemas durante o teste

NOTA: Alguns testes destinam-se a dispositivos específicos e requerem a interação do utilizador. Certifique-se sempre de que está presente em frente ao computador quando os testes de diagnóstico são realizados.

Para obter mais informações, consulte Verificação do Desempenho do Sistema Pré-Arranque SupportAssist.

Teste independente incorporado (BIST)

Teste independente incorporado do ecrã (LCD-BIST)

Sobre esta tarefa



Passo

1. Mantenha premida a tecla D e, em seguida, prima o botão de alimentação.

- 2. Liberte a tecla D e o botão de alimentação quando o computador iniciar o POST.
- 3. O ecrã começa a exibir uma cor fixa ou a alternar entre diferentes cores.

NOTA: A sequência de cores pode variar consoante os diferentes fornecedores de ecrãs. O utilizador apenas precisa de garantir que as cores estão a ser mostradas corretamente, sem distorções ou anomalias gráficas.

4. O computador reinicia no final da última cor fixa.

Teste independente incorporado da placa de sistema (M-BIST)

Sobre esta tarefa



Passo

- 1. Mantenha premida a tecla M e o botão de alimentação para iniciar a M-BIST.
- 2. A luz do estado da bateria ilumina-se a âmbar quando existe uma falha com a placa de sistema.
- **3.** Substitua a placa de sistema para corrigir o problema.
 - () NOTA: O LED de estado da bateria não acende se não se não existirem falhas com a placa de sistema. Se forem necessárias outras ações de deteção e resolução de problemas, prossiga com a Resolução Orientada aplicável para Sem Energia/Sem POST, etc.

Teste independente incorporado da calha de energia do ecrã (L-BIST)

Sobre esta tarefa



Passos seguintes

O L-BIST (Teste da Calha de Energia LCD) é um melhoramento ao diagnóstico de código de erro LED simples e é **iniciado automaticamente** durante o **POST**. O L-BIST isola se o LCD estiver a receber alimentação a partir da placa de sistema. O L-BIST verifica se a placa de sistema está a fornecer energia ao LCD através da realização de um teste à Calha de Energia do LCD. Se não estiver a passar energia para o LCD, o LED do estado da bateria emite um **código de erro LED [2,8]**.

Resultado

Sobre esta tarefa

A tabela a seguir mostra o resultado da execução de diferentes tipos de BIST.

Tabela 21. Resultado do BIST

M-BIST		
Apagada	Nenhuma falha detetada na placa de sistema.	
Âmbar fixa	Indica um problema na placa de sistema.	
Tabela 21. Resultado do BIST	•	

L-BIST		
a na placa de sistema.		
laca de sistema.		

LCD-BIST

O LCD que pisca em Branco, Vermelho, Verde e Azul mostra que o ecrã está a funcionar bem e que não existem falhas com o painel LCD.

Recuperar o sistema operativo

Quando o computador não consegue arrancar para o sistema operativo mesmo após repetidas tentativas, ele arranca automaticamente o Dell SupportAssist OS Recovery.

O Dell SupportAssist OS Recovery é uma ferramenta autónoma pré-instalada em todos os computadores Dell que têm instalado o sistema operativo Windows. É composto por ferramentas que diagnosticam e solucionam problemas que podem ocorrer antes de o computador arrancar para o sistema operativo. Permite diagnosticar problemas de hardware, reparar o computador, realizar cópias de segurança de ficheiros ou restaurar o computador para as definições de fábrica.

Pode ainda transferi-la a partir do site de suporte da Dell para solucionar problemas no computador quando ele não consegue arrancar para o sistema operativo principal devido a falhas de software ou de hardware.

Para obter mais informações sobre o Dell SupportAssist OS Recovery, consulte o *Guia do utilizador do Dell SupportAssist OS Recovery* em www.dell.com/serviceabilitytools. Clique em **SupportAssist** e depois clique em **Recuperação do SO SupportAssist**.

Ciclo de alimentação Wi-Fi

Sobre esta tarefa

Se o computador não tiver acesso à Internet devido a problemas de ligação Wi-Fi, poderá ser realizado um ciclo de alimentação Wi-Fi. O ciclo de alimentação Wi-Fi pode ser realizado através do seguinte procedimento:

(i) NOTA: alguns ISP (fornecedores de serviços de Internet) fornecem um dispositivo combinado modem/router.

- 1. Desligue o computador.
- 2. Desligue o modem.
- **3.** Desligue o router sem fios.
- 4. Aguarde 30 segundos.
- 5. Ligue o router sem fios.
- 6. Ligue o modem.
- 7. Ligue o computador.

Drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)

Sobre esta tarefa

A corrente de fuga é a eletricidade estática residual que permanece no computador mesmo depois de ter sido desligado e de se ter retirado a bateria.

Por questões de segurança, e para proteger os componentes eletrónicos sensíveis no computador, deverá drenar a corrente de fuga residual antes de retirar ou de voltar a colocar quaisquer componentes no computador.

A drenagem da corrente de fuga residual, também conhecida como a realização de um "reinício", é igualmente um passo comum de deteção e resolução de problemas se o computador não ligar ou arrancar no sistema operativo.

Para drenar a corrente de fuga residual (efetuar um reinício)

Passo

- 1. Desligue o computador.
- 2. Desligue o transformador do computador.
- 3. Retire a tampa da base.
- 4. Retire a bateria.
- 5. Prima sem soltar o botão de alimentação durante 20 segundos, para drenar a corrente de fuga.
- 6. Instale a bateria.
- 7. Instale a tampa da base.
- 8. Ligue o transformador ao computador.
- 9. Ligue o computador.

NOTA: Para obter mais informações sobre como realizar uma reinicialização total, consulte o artigo 000130881 da base de conhecimento em www.dell.com/support.

Ativar a memória Intel Optane

Passo

- 1. Na barra de tarefas, clique na caixa de pesquisa e escreva Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Clique em Intel Rapid Storage Technology.
- É apresentada a janela da Intel Rapid Storage Technology.
- 3. No separador Estado, clique em Ativar para ativar a memória Intel Optane.
- 4. No ecrã de advertência, selecione uma unidade rápida compatível e, em seguida, clique em Sim para continuar a ativar a memória Intel Optane.
- 5. Clique em Memória Intel Optane > Reiniciar para concluir a ativação da memória Intel Optane.

(i) NOTA: As aplicações podem necessitar até três iniciações consecutivas para obter os benefícios do desempenho total.

Desativar a memória Intel Optane

Sobre esta tarefa

AVISO: Depois de desativar a memória Intel Optane, não desinstale o controlador da Intel Rapid Storage Technology pois resultará num erro de ecrã azul. A interface de utilizador da Intel Rapid Storage Technology pode ser removida sem desinstalar o controlador.

() NOTA: É necessário desativar a memória Intel Optane antes de remover do computador o dispositivo de armazenamento SATA acelerado pelo módulo de memória Intel Optane.

Passo

- 1. Na barra de tarefas, clique na caixa de pesquisa e escreva Intel Rapid Storage Technology.
- Clique em Intel Rapid Storage Technology. É apresentada a janela da Intel Rapid Storage Technology.
- 3. No separador Memória Intel Optane, clique em Desativar para desativar a memória Intel Optane.

NOTA: Para computadores em que a memória Intel Optane funciona como armazenamento principal, não desative a memória
 Intel Optane. A opção **Desativar** estará desativada.

- Clique em Sim se aceitar a advertência.
 O progresso da desativação é apresentado.
- 5. Clique em Reiniciar para concluir a desativação da memória Intel Optane e reiniciar o computador.

Reposição do Relógio em Tempo Real (RTC)

A função de reposição do Relógio em tempo real (RTC) permite, a si ou ao técnico de assistência, recuperar o modelo recentemente lançado dos sistemas Dell Latitude e Precision a partir de situações **Sem POST/Sem arranque/Sem alimentação**. Apenas pode iniciar a reposição do RTC no sistema a partir de um estado de desligado, se estiver ligado a uma alimentação CA. Mantenha premido o botão de alimentação durante 25 segundos. A reposição do RTC do sistema ocorre depois de soltar o botão de alimentação.

NOTA: Se a alimentação CA for desligada do sistema durante o processo ou se o botão de alimentação for mantido premido durante mais de 40 segundos, o processo de reposição do RTC é abortado.

A reposição do RTC irá repor as predefinições do BIOS, remover o Intel vPro e reiniciar a data e a hora do sistema. Os itens seguintes não são afetados pela reposição do RTC:

- Etiqueta de Serviço
- Etiqueta de Ativo
- Etiqueta de Propriedade
- Palavra-passe de Admin
- Palavra-passe de Sistema
- Palavra-passe de HDD
- Bases de dados de chaves
- Registos do Sistema

(i) NOTA: A conta e a palavra-passe vPro do administrador de TI no sistema não serão fornecidas. O sistema necessita de passar novamente pelo processo de configuração para voltar a ligá-lo ao servidor vPro.

Os itens abaixo podem, ou não, ser repostos com base nas seleções personalizadas das definições do BIOS:

- Lista de Arranque
- Ativar as ROMs de Opção Antiga
- Ativar Arranque Seguro
- Permitir a Atualização do BIOS para Versão Anterior

Obter ajuda e contactar a Dell

Recursos de autoajuda

Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:

Tabela 22. Recursos de autoajuda

Recursos de autoajuda	Localização de recursos	
Informações sobre os produtos e serviços Dell	www.dell.com	
App My Dell	Deell	
Sugestões	·•	
Suporte de Contacto	Na pesquisa do Windows, digite Contact Support e prima a tecla Enter.	
Ajuda online para o sistema operativo	www.dell.com/support/windows	
	www.dell.com/support/linux	
Aceda as soluções de topo, diagnóstico, controladores e transferências e saiba mais sobre o seu computador através de vídeos, manuais e documentos.	O computador Dell está identificado de forma única através da Etiqueta de Serviço ou do Código de Serviço Expresso. Para ver recursos de suporte relevantes para o seu computador Dell, introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso em www.dell.com/support.	
	Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte Localizar a Etiqueta de Serviço no computador.	
Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador	 Aceda a www.dell.com/support. Na barra de menus na parte superior da página de Suporte, selecione Suporte > Base de Conhecimentos. No campo de Pesquisa na página da Base de Conhecimento, digite a palavra-chave, o tópico ou o número de modelo e, depois, clique ou toque no ícone de pesquisa para ver os artigos relacionados. 	

Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou problemas relativos à assistência ao cliente, consulte www.dell.com/ contactdell.

- (i) NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país/região e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país/região.
- **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.