Inspiron 3780

Service Manual



Regulatory Model: P35E Regulatory Type: P35E004 October 2020 Rev. A01

Napomene, mere opreza i upozorenja

(i) NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

MUPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

©2018-2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Contents

Chapter 1: Pre rada u unutrašnjosti računara	9
Pre početka rada	9
Chapter 2: Nakon rada u unutrašnjosti računara	10
Chapter 3: Bezbednosna uputstva	
Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja	11
Servisni komplet opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja	
Transport osetljivih komponenti	
Chapter 4: Preporučeni alati	14
Chapter 5: Lista zavrtanja	15
Chapter 6: Uklanjanje optičke disk jedinice	17
Procedura	17
Chapter 7: Postavljanje optičke disk jedinice	19
Procedura	
Chapter 8: Uklanjanje poklopca osnove	
Pripremni koraci	21
Procedura	21
Chapter 9: Postavljanje poklopca osnove	23
Procedura	23
Dopunski koraci	24
Chapter 10: Uklanjanje baterije	25
Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju	
Pripremni koraci	25
Procedura	25
Chapter 11: Postavljanje baterije	27
Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju	
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 12: Uklanjanje memorijskih modula	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 13: Postavljanje memorijskih modula	

Procedura	.30
Dopunski koraci	
Chapter 14: Uklanianie bežične kartice	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 15: Postavlianie bežične kartice	33
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 16: Uklanjanje priključne ploče optičke disk jedinice	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 17: Postavljanje priključne ploče optičke disk jedinice	35
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 18: Uklanjanje dugmaste baterije	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 19: Postavljanje dugmaste baterije	37
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 20: Uklanjanje ventilatora	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 21: Postavljanje ventilatora	40
Procedura	40
Dopunski koraci	41
Chapter 22: Uklanjanje poluprovodničkog diska/Intel Optane memorijskog modula	42
Pripremni koraci	42
Procedura	
Chapter 23: Zamena poluprovodničkog diska/Intel Optane memorijskog modula	44
Procedura	44
Dopunski koraci	
Chapter 24: Uklanjanje čvrstog diska	45
Pripremni koraci	45
Procedura	45
Chapter 25: Postavljanje čvrstog diska	

Procedura	
Dopunski koraci	48
Chanter 26: Ilklanianie table osetlijve na dodir	49
Prinremni koraci	
Procedura	۲۵ ۵۹
	10
Chantor 27: Postavljanjo tablo osotljivo na dodir	51
Procedura	51
	50
Chanter 20, Illianiania zuužnika	57
Procedura	
Chapter 29: Postavljanje zvučnika	
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 30: Uklanjanje rashladnog elementa	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 31: Postavljanje rashladnog elementa	
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 32: Uklanjanje porta adaptera za napajanje	
Uklanjanje sklopa ekrana	
Pripremni koraci	
Procedura	
Procedura	
Chapter 33: Postavljanje porta adaptera za napajanje	61
Procedura	61
Postavljanje sklopa ekrana	61
Procedura	61
Dopunski koraci	
Chapter 34: Uklanjanje sklopa ekrana	
Pripremni koraci	64
Procedura	64
Chanter 75: Postavliania aklana akrana	67
Droodura	
Chanter 76: Illioniania II/I slaža	
Chapter 50: Uklanjanje U/I ploče	

Pripremni koraci	69
Procedura	
Chapter 37: Postavljanje U/I ploče	70
Procedura	
Dopunski koraci	70
Chanton 79, Illulariania plaža durmata za panajanja	74
Chapter 38: Ukianjanje ploce dugmeta za napajanje	/ ا ۱۲
Pripremni koraci	
TTOCEUUTA	
Chapter 39: Postavljanje ploče dugmeta za napajanje	
Procedura	
Dopunski koraci	74
	75
Driprompi korooi	
Procedura	
Chapter 41: Postavljanje matične ploče	
Procedura	
Dopunski koraci	
 Unošenje servisne oznake u program za podešavanje BIOS-a	
Chapter 42: Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem ot	iska prsta81
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 43: Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem (otiska prsta83
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 44: Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastatur	e85
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 45: Postavijanje sklopa oslonca za dlanove i tastat	ure
Procedura	
Dopunski koraci	
Chapter 46: Uklanjanje okna ekrana	
Pripremni koraci	
Procedura	
Chapter 47: Postavljanje okna ekrana	
Procedura	
Dopunski koraci	

Pripremni koraci. 91 Procedura. 92 Chapter 49: Postavljanje kamere. 92 Dopunski koraci. 92 Dopunski koraci. 92 Chapter 50: Uklanjanje ploče ekrana. 93 Procedura. 93 Procedura. 93 Procedura. 93 Procedura. 93 Procedura. 95 Dopunski koraci. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Chapter 51: Postavljanje ploče ekrana. 95 Procedura. 96 Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana. 97 Procedura. 97 Procedura. 97 Procedura. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Procedura. 98 Procedura. 98 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 100	Chapter 48: Uklanjanje kamere	
Procedura. 91 Chapter 49: Postavljanje kamere. 92 Procedura. 92 Dopunski koraci. 92 Chapter 50: Uklanjanje ploče ekrana. 93 Pripremni koraci. 93 Procedura. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 95 Dopunski koraci. 96 Dopunski koraci. 96 Dopunski koraci. 97 Priocedura. 96 Dopunski koraci. 97 Procedura. 98 Procedura. 98 Procedura. 98 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 100 Procedura. 100 <th>Pripremni koraci</th> <th></th>	Pripremni koraci	
Chapter 49: Postavljanje kamere. 92 Procedura. 92 Dopunski koraci. 92 Chapter 50: Uklanjanje ploče ekrana. 93 Pripremni koraci. 93 Procedura. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Dopunski koraci. 97 Pripremi koraci. 97 Procedura. 96 Dopunski koraci. 97 Procedura. 98 Procedura. 99 Propermi koraci. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 90 Procedura. 99 Procedura. 99	Procedura	91
Procedura 92 Dopunski koraci. 92 Chapter 50: Uklanjanje ploče ekrana. 93 Pripremni koraci. 93 Procedura. 93 Chapter 51: Postavljanje ploče ekrana. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Dopunski koraci. 96 Dopunski koraci. 97 Pripremi koraci. 97 Procedura 97 Procedura. 98 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100<	Chapter 49: Postavlianie kamere	92
Dopunski koraci.	Procedura	
Chapter 50: Uklanjanje ploče ekrana. 93 Pripremni koraci. 93 Procedura. 93 Chapter 51: Postavljanje ploče ekrana. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana. 97 Pripremni koraci. 97 Procedura. 98 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Procedura. 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 90 Procedura. 100 Chapter 55: U	Dopunski koraci	
Pripremni koraci. 93 Procedura. 93 Chapter 51: Postavljanje ploče ekrana. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana. 97 Pripremni koraci. 97 Procedura. 97 Procedura. 97 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 97 Procedura. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Procedura. 99 Pripremni koraci. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 90 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 101 Proceedura. 102	Chapter 50: Uklanianie ploče ekrana	93
Procedura.	Pripremni koraci	
Chapter 51: Postavljanje ploče ekrana. 95 Procedura. 95 Dopunski koraci. 96 Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana. 97 Pripremni koraci. 97 Procedura. 97 Procedura. 97 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Dopunski koraci. 98 Pripremni koraci. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 90 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Porocedura. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Chapter 55: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Dopu	Procedura	
Procedura.	Chapter 51: Postavlianie ploče ekrana	
Dopunski koraci.	Procedura	
Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana. 97 Pripremni koraci. 97 Procedura. 97 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 99 Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 102 Procedura. 101 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 <t< td=""><td>Dopunski koraci</td><td></td></t<>	Dopunski koraci	
Pripremni koraci. 97 Procedura. 97 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 90 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Dopunski koraci. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 102 Procedura. 101 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Procedura. 102 Dopunski k	Chapter 52: Uklanjanje zglobova ekrana	97
Procedura 97 Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana 98 Procedura 98 Dopunski koraci 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana 99 Pripremni koraci 99 Procedura 99 Procedura 99 Procedura 99 Procedura 100 Procedura 100 Procedura 100 Procedura 100 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana 100 Procedura 100 Dopunski koraci 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene 101 Procedura 101 Procedura 101 Procedura 102 Procedura 101 Procedura 102 Dopunski koraci 102 Dopunski koraci 102 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene 102 Procedura 102 Dopunski koraci 102 Dopunski koraci 103 Upravljački program za i	Pripremni koraci	
Chapter 53: Postavljanje zglobova ekrana. 98 Procedura. 98 Dopunski koraci. 98 Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pricpremni koraci. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 99 Procedura. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Dopunski koraci. 100 Dopunski koraci. 101 Priceedura. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Dopunski koraci. 103 Upravljački program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački program za intel serijski IO. 103 Upravljački program za Intel virtual Button. 103	Procedura	97
Procedura.	Chapter 53: Postavlianie zglobova ekrana	
Dopunski koraci.	Procedura	
Chapter 54: Uklanjanje kabla ekrana. 99 Pripremni koraci. 99 Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Procedura. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 103 Upravljački program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački program za intel serijski IO. 103 Upravljački program za Intel serijski IO.	Dopunski koraci	
Pripremni koraci. 99 Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Priocedura. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Dopunski koraci. 102 Oluzion (Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button 103 Upravljački program za Intel Virtual Button 103	Chapter 54: Uklanianie kabla ekrana	
Procedura. 99 Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Visužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth. 103	Pripremni koraci	
Chapter 55: Postavljanje kabla ekrana. 100 Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za funkcije Wi-Fi i Bluetooth. 103	Procedura	
Procedura. 100 Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za funkcije Wi-Fi i Bluetooth. 103	Chapter 55: Postavlianie kabla ekrana	
Dopunski koraci. 100 Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 102 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103	Procedura	100
Chapter 56: Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 101 Pripremni koraci. 101 Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103	Dopunski koraci	
Pripremni koraci	Chapter 56: Uklanianie sklopa zadnieg poklopca ekrana i antene	
Procedura. 101 Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth. 103	Pripremni koraci	
Chapter 57: Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene. 102 Procedura. 102 Dopunski koraci. 102 Chapter 58: Upravljački programi uređaja. 103 Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova. 103 Upravljački programi za video. 103 Upravljački program za Intel serijski IO. 103 Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje. 103 Upravljački program za Intel Virtual Button. 103 Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth. 103	Procedura	
Procedura	Chapter 57: Postavlianie sklopa zadnieg poklopca ekrana i antene	
Dopunski koraci	Procedura	
Chapter 58: Upravljački programi uređaja	Dopunski koraci	
Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova	Chapter 58: Upravliački programi uređaja	
Upravljački programi za video	Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova	
Upravljački program za Intel serijski IO	Upravljački programi za video	
Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje	Upravljački program za Intel seriiski IO	
Upravljački program za Intel Virtual Button	Interfeis Intel mehanizma za pouzdano pokretanie	
Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth103	Upravljački program za Intel Virtual Button	
	Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth	

Chapter 59: Podešavanje sistema	104
Podešavanje sistema	104
Otvaranje programa za podešavanje BIOS-a	
Tasteri za navigaciju	
Boot Sequence	
Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)	
Brisanje CMOS podešavanja	
Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem	110
Chapter 60: Rešavanje problema	111
Flešovanje BIOS-a	
Flešovanje BIOS-a (USB ključ)	111
Poboljšana procena sistema pre pokretanja (ePSA) - dijagnostika	
Pokretanje ePSA dijagnostike	
Svetla za dijagnostiku sistema	
Omogućavanje Intel Optane memorije	
Onemogućavanje Intel Optane memorije	
Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije	
Oslobađanje zaostale energije	114

Chapter 61: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell	115
---	-----

Pre rada u unutrašnjosti računara

(i) NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Pre početka rada

- 1. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene aplikacije.
- 2. Isključite računar. Kliknite na Start > 😃 Napajanje > Isključivanje.
 - () NAPOMENA: Ako koristite neki drugi operativni sistem, pogledajte dokumentaciju svog operativnog sistema u vezi uputstva za zatvaranje.
- 3. Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
- 4. Isključite sa računara sve priključene mrežne i periferne uređaje, kao što su tastatura, miš i monitor.
- 5. Ako je primenjivo, uklonite sve medijske kartice i optičke diskove sa računara.

2

Nakon rada u unutrašnjosti računara

OPREZ: Zaostali ili slobodni zavrtnji ostavljeni u računaru mogu ozbiljno oštetiti računar.

- 1. Postavite sve zavrtnje i uverite se da se unutar računara ne nalaze zaostali zavrtnji.
- 2. Priključite sve eksterne uređaje, periferne uređaje ili kablove koje ste uklonili pre rada na računaru.
- **3.** Postavite medijske kartice, diskove ili druge delove koje ste uklonili pre rada na računaru.
- 4. Priključite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
- 5. Uključite računar.

Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice kako biste zaštitili računar od mogućih oštećenja i osigurali vašu ličnu bezbednost.

- () NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje su isporučene sa vašim računarom. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/ regulatory_compliance.
- () NAPOMENA: Isključite sve izvore napajanja pre otvaranja poklopca računara ili ploča. Nakon što završite sa radom u unutrašnjosti računara, postavite sve poklopce, ploče i zavrtnje pre priključivanja na izvor napajanja.
- OPREZ: Da biste izbegli oštećenje računara, uverite se da je radna površina ravna i čista.
- OPREZ: Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.
- OPREZ: Rešavanje problema i popravke treba da obavljate samo u okviru ovlašćenja ili smernica Dell tima za tehničku pomoć. Šteta usled servisiranja koje nije ovlastila kompanija Dell nije pokrivena vašom garancijom. Pogledajte bezbednosna uputstva koja ste dobili uz proizvod ili ih pronađite na stranici www.dell.com/ regulatory_compliance.
- OPREZ: Pre nego što dodirnete bilo koji deo unutar vašeg računara, uzemljite telo dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu da biste rasipali statički elektricitet, koji bi mogao oštetiti unutrašnje komponente.
- OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za izvlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa držačima za zaključavanje ili zavrtnjima koje morate skinuti pre odspajanja kabla. Prilikom odspajanja kablova vodite računa o poravnanju kako bi se izbeglo savijanje pinova konektora. Prilikom povezivanja kablova proverite da li su portovi i konektori pravilno orijentisani i poravnati.

OPREZ: Pritisnite i izvadite instaliranu karticu iz čitača medijskih kartica.

Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja

Elektrostatično pražnjenje je najveći problem prilikom rukovanja elektronskim komponentama, naročito osetljivih komponenti, kao što su kartice za proširenje, DIMM memorije i sistemske ploče. Već i neznatna pražnjenja mogu da oštete električna kola tako da to možda i ne bude očigledno, kao što su povremeni problemi ili skraćeni životni vek. Pošto industrija insistira na smanjenju zahteva u vezi sa napajanjem i na povećanju gustine, zaštita od elektrostatičkog pražnjenja je sve veći problem.

Zbog povećane gustine poluprvodnika koji su korišćeni u novijim proizvodima Dell, osetljivost na statička oštećenja je sada veća nego kod prethodnih proizvoda Dell. Stoga neki prethodno odobreni metodi za rukovanje delovima više nisu primenljivi.

Dva prepoznata tipa oštećenja usled elektrostatičkog pražnjenja su katastrofalni i povremeni kvarovi.

- Katastrofalni kvarovi Katastrofalni kvarovi obuhvataju otprilike 20% kvarova koji nastaju usled elektrostatičkog pražnjenja. Oštećenje je uzrok trenutnog i potpunog gubitka funkcionalnosti uređaja. Primer katastrofalnog kvara je DIMM memorije koji je pretrpeo statički udar i trenutno nastaje simptom "No POST/No Video" uz prateći tonski kod koji se emituje za nedostajuću ili nefunkcionalnu memoriju.
- Povremeni kvarovi Povremeni kvarovi obuhvataju otprilike 80% kvarova koji nastaju usled elektrostatičkog pražnjenja.
 Visoka stopa povremenih kvarova upućuje na to da oštećenje u većini slučajeva ne može da se odmah prepozna. DIMM pretrpi statički udar, ali traganje za greškama je jednostavno oslabljeno i primetni simptomi u vezi sa oštećenjem ne ispoljavaju se odmah. Oslabljeno traganje za greškama može da potraje sedmicama ili mesecima dok u potpunosti ne iščezne, a u međuvremenu može da dođe do degradacije celovitosti memorije, povremenih grešaka memorije itd.

Teži tip oštećenja za prepoznavanje i rešavanje je povremeni kvar (takođe poznat i kao latentni kvar ili "hodajući ranjenik").

Izvršite sledeće korake da sprečite oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja:

- Koristite ožičenu narukvicu za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja koja je valjano uzemljena. Upotreba bežičnih antistatičkih traka više nije dozvoljena, pošto ne obezbeđuju odgovarajuću zaštitu. Dodirivanje kućišta pre delova kojim se rukuje ne obezbeđuje odgovaraćuju zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na delovima kod kojih postoji povećan rizik od oštećenja uzrokovanih elektrostatičkim pražnjenjem.
- Svim komponentama koje su osetljive na elektrostatičko pražnjenje rukujte na površini koja je zaštićena od statičkog pražnjenja. Ako je moguće, koristite antistatičke podne podloge i podloge za radni sto.
- Kada iz kartonske ambalaže u kojoj je dostavljena raspakujete komponentu koja je osetljiva na elektrostatičko pražnjenje, nemojte da je raspakujete iz antistatičke ambalaže pre nego što budete spremni da instalirate komponentu. Pre otvaranja antistatičke ambalaže, postarajte se da na vašem telu ne bude statičkog elektriciteta.
- Pre transportovanja komponente koja je osetljiva na elektrostatičko pražnjenje, smestite je u antistatičku posudu ili ambalažu.

Servisni komplet opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja

Nenadzirani servisni komplet opreme za rad na terenu je komplet opreme koji se najčešće koristi. Svaki servisni komplet opreme za rad na terenu obuhvata tri glavne komponente: antistatičku podlogu, narukvicu i žicu za spajanje.

Komponente servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu

Komponente servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu su sledeće:

- antistatička podloga antistatička podloga je disipaciona i na nju se mogu postavljati delovi tokom postupaka servisiranja. Kada koristite antistatičku podlogu, narukvica treba da naleže na ruku, a žica za spajanje treba da bude povezana sa podlogom i bilo kakvim neizolovanim metalom na sistemu. Nakon što su ispravno razmešteni servisni delovi mogu da se uklone iz ESD kese i da se stave neposredno na podlogu. Jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja bezbedne su u vašim rukama, na ESD podlozi, u sistemu ili u kesi.
- narukvica i žica za spajanje narukvica i žica za spajanje mogu da budu neposredno povezane između vašeg zgloba i neizolovanog metala u hardveru ako ESD podloga nije potrebna, ili mogu da budu povezane sa antistatičkom podlogom da bi se zaštitio hardver koji je privremeno stavljen na podlogu. Fizička veza narukvice i žice za spajanje između vaše kože, ESD podloge i hardvera poznata je kao spoj. Koristite samo one servisne komplete za rad na terenu koji imaju, narukvicu, podlogu i žicu za spajanje. Nikada ne koristite bežične narukvice. Imajte uvek u vidu da se žice u unutrašnjosti narukvice sklone oštećenju usled uobičajenog korišćenja i treba ih redovno proveravati pomoću pribora za testiranje narukvice da bi se izbeglo slučajno oštećenje hardvera usled elektrostratičkog pražnjenja. Preporučuje se da se testiranje narukvice i žice za spajanje vrši najmanje jednom sedmično.
- Pribor za testiranje ESD narukvice Žice unutar ESD narukvice sklone su oštećenju tokom vremena. Kada se koristi nenadzirani komplet, najbolja praksa je da se narukvica redovno testira pre svakog poziva za servisiranje i najmanje jednom sedmično. Pribor za testiranje narukvice je najbolji za obavljanje ovog testa. Ako nemate svoj pribor za testiranje narukvice, proverite sa vašim regionalnim predstavništvom da li ga oni imaju. Da biste sproveli test, priključite žicu za spajanje narukvice na pribor za testiranje kada je narukvica na vašem zglobu i pritisnite dugme za testiranje. Ako je test uspešan, svetli zeleni LED indikator, a ako je test neuspešan, svetli crveni LED indikator i uključuje se zvuk upozorenja.
- Izolacioni elementi Veoma je važno da uređaje koji su osetljivi na elektrostatičko pražnjenje, kao što su plastična kućišta rashladnih elemenata, držite što dalje od unutrašnjih delova koji su izolatori i često veoma naelektrisani.
- Radno okruženje Pre razmeštanja servisnog kompleta opreme za zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja na terenu, procenite situaciju na lokaciji klijenta. Na primer, razmeštanje kompleta za serversko okruženje razlikuje se od razmeštanja kompleta za okruženja za desktop ili prenosive računare. Serveri su obično instalirani u rek u centru podataka, a desktop i prenosivi računari su obično smešteni na kancelarijskim stolovima ili u radnom prostoru sa pregradama. Uvek tražite veliku, otvorenu i ravnu površinu bez nereda, koja je dovoljno velika za razmeštanje ESD kompleta i koja ima dodatan prostor za smeštanje tipa sistema kojeg treba popraviti. U radnom prostoru takođe ne smeju da budu izolatori koji mogu da uzrokuju oštećenje usled elektrostatičkog praženjenja. Izolatore, kao što je Styrofoam i druge plastični materijali, na radnoj površini uvek treba udaljiti od osetljivih delova najmanje 12 inča ili 30 centimetara pre fizičkog rukovanja bilo kojim hardverskim komponentama.
- ESD ambalaža Sve jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja treba transportovati i
 preuzimati u ambalaži koja je zaštićena od statičkog elektriciteta. Najbolje je koristiti metalne kese sa zaštitom od statičkog
 elektriciteta. Međutim, prilikom vraćanja oštećenog dela uvek treba da koristite istu ESD kesu i ambalažu u kojoj vam je
 dostavljen novi deo. ESD kesa treba da bude savijena, oblepljena trakom i u originalnoj kutiji, u kojoj je dostavljen novi deo,
 treba koristiti isti i sav penasti materijal za pakovanje. Jedinice koje su osetljive na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja
 treba izvaditi iz ambalaže samo na radnoj površini koja je zaštićena od oštećenja usled elektrostatičkog pražnjenja, a delovi se

nikad ne smeju postavljati na ESD kesu zato što je samo unutrašnjost kese zaštićena. Delove uvek držite u rukama, na ESD podlozi, u sistemu ili u antistatičkoj kesi.

 Transport osetljivih komponenti – Prilikom prevoza komponenti osetljivih na oštećenje usled elektrostatičkog pražnjenja, kao što su rezervni delovi ili delovi koje treba vratiti proizvođaču Dell, od ključne je važnosti za njihov bezbedan transport da ovi delovi budu smešteni u antistatičke kese.

Ukratko o zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja

Preporučujemo vam da svi tehničari, koji vrše servisiranje na terenu, koriste tradicionalne ožičene ESD narukvice sa uzemljenjem i zaštitnu antistatičku podlogu svaki put kada servisiraju proizvode Dell. Pored toga, veoma je važno da tehničari drže osetljive delove odvojeno od svih izolacionih delova kada vrše servisiranje i da koriste antistatičke kese za transport osetljivih komponenti.

Transport osetljivih komponenti

Prilikom transporta komponenti osetljivih na elektrostatičko pražnjenje, kao što su delovi za zamenu ili delovi koje treba vratiti kompaniji Dell, veoma je važno da ovi delovi budu upakovani u antistatičke kese, kako bi njihov prevoz bio bezbedan.

Oprema za podizanje

Kada podižete tešku opremu, pridržavajte se sledećih smernica:

OPREZ: Nemojte da podižete opremu koja je teža od 22,68 kg. Uvek zatražite dodatne resurse ili koristite mehanički uređaj za podizanje.

- 1. Zauzmite čvrst i uravnotežen oslonac. Zauzmite raskoračni stav za stabilan oslonac, a prste usmerite ka spolja.
- 2. Zategnite stomačne mišiće. Abdominalni mišići podupiru vašu kičmu prilikom podizanja i neutrališu silu opterećenja.
- 3. Podižite pomoću nogu, ne pomoću leđa.
- 4. Teret držite bliže telu. Što je teret bliži kičmi, utoliko manje opterećuje leđa.
- 5. Leđa držite u uspravnom položaju, bilo da podižete ili spuštate teret. Nemojte da dodajete masu svog tela na teret. Ne uvijajte telo i leđa.
- 6. Prilikom spuštanja tereta primenite istu tehniku obrnutim redosledom.

4

Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Philips odvrtač broj 1
- Odvrtač sa ravnom glavom
- Plastična olovka

Lista zavrtanja

(i) NAPOMENA: Kad uklanjate zavrtnje sa komponente, preporučujemo vam da zabeležite tip zavrtnja, broj zavrtanja i da zavrtnje stavite u kutiju za čuvanje zavrtanja. Na taj način ćete biti sigurni da imate tačan broj zavrtanja i ispravan tip zavrtanja kad budete postavljali komponentu.

(i) NAPOMENA: Neki računari imaju magnetne površine. Zavrtnji ne smeju da ostanu pričvršćeni za te površine kad postavljate komponentu.

(i) NAPOMENA: Boja zavrtanja se može razlikovati u zavisnosti od naručene konfiguracije.

Komponenta	Pričvršćena za	Tip zavrtnja	Količina	Slika zavrtnja
Poklopac osnove	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2	2	3 1
Poklopac osnove	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x4	1	•
Poklopac osnove	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2.5x7	7	Î
Baterija	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x3	4	9
Ploča ekrana	Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene	M2x2	4	38
Ventilator	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2.5x5	3	Ŷ
Sklop čvrstog diska	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x3	4	9
Nosač čvrstog diska	Čvrsti disk	M3x3	4	•
Rashladni element (za računare koji se isporučuju sa neintegrisanom grafičkom karticom)	Matična ploča	M2x3	3	•
Zglobovi	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2.5x5	5	Ŷ
Nosači zgloba	Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene	M2.5x4	8	ę
Nosači zgloba	Sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene	M2x2	2	3 1
U/I ploča	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x4	1	•

Tabela 1. Lista zavrtanja

Tabela 1. Lista zavrtanja (nastavak)

Komponenta	Pričvršćena za	Tip zavrtnja	Količina	Slika zavrtnja
Nosač optičke disk jedinice	Optička disk jedinica	M2x3	2	9
Priključna ploča optičke disk jedinice	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2 sa velikom glavom	1	(
Port adaptera za napajanje	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2	1	
Ploča dugmeta za napajanje	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x3	1	9
Dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta (opcionalno)	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2	1	89
Poluprovodnički disk/ Intel Optane memorija	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2.2	1	9
Matična ploča	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x4	1	
Tabla osetljiva na dodir	Sklop oslonca za dlanove i tastature	M2x2	4	(VR
Nosač bežične kartice	Matična ploča	M2x3	1	ę

Uklanjanje optičke disk jedinice

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Uklonite zavrtanj (M2x2) koji učvršćuje sklop optičke disk jedinice za poklopac osnove.
- 2. Odvijačem gurnite optičku disk jedinicu kroz priključak da biste izvadili sklop optičke disk jedinice iz ležišta optičke disk jedinice.
- 3. Izvadite sklop optičke disk jedinice iz ležišta optičke disk jedinice.



- **4.** Skinite dva zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju nosač optičke disk jedinice za optičku disk jedinicu.
- 5. Uklonite nosač optičke disk jedinice sa optičke disk jedinice.



6. Pažljivo povucite okvir optičke disk jedinice da biste je skinuli sa optičke disk jedinice.



Postavljanje optičke disk jedinice

(i) NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

1. Poravnajte držače na okviru optičke disk jedinice sa otvorima na optičkoj disk jedinici i utisnite okvir optičke disk jedinice u ležište.



- 2. Poravnajte otvore za zavrtnje na konzoli optičkog diska sa otvorima za zavrtnje na optičkoj disk jedinici.
- 3. Postavite dva zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju nosač optičke disk jedinice za optičku disk jedinicu.



- 4. Gurnite sklop optičke disk jedinice u ležište optičke disk jedinice.
- 5. Poravnajte otvor za zavrtanj na nosaču optičke disk jedinice sa otvorom za zavrtanj na poklopcu osnove.
- 6. Postavite zavrtanj (M2x2) koji učvršćuje sklop optičke disk jedinice za poklopac osnove.



Uklanjanje poklopca osnove

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

Uklonite optičku disk jedinicu.

Procedura

- 1. Olabavite četiri neispadajuća zavrtnja na poklopcu osnove.
- 2. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 3. Uklonite zavrtnje (M2x2) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4. Uklonite sedam zavrtanja (M2.5x7) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.



- 5. Plastičnom olovkom odvojite poklopac baze s početkom od gornjeg levog ugla osnove računara.
- 6. Pod uglom podignite poklopac osnove sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.



(i) NAPOMENA: Pratite sledeće korake koji važe samo ako želite da uklonite još neku komponentu sa računara.

7. Odspojite kabl baterije sa matične ploče.



8. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje 5 sekundi da biste uzemljili računar i ispraznili zaostalu energiju.

Postavljanje poklopca osnove

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

1. Povežite kabl baterije na matičnu ploču ako je to primenljivo.

OPREZ: Da biste sprečili slučajna oštećenja porta adaptera za napajanje, ne pritiskajte poklopac osnove preko porta adaptera za napajanje kada postavljate poklopac osnove na osnovu računara.



2. Postavite poklopac osnove na sklop oslonca za dlan i tastature i pritisnite poklopac osnove u ležište počev od porta adaptera za napajanje.



- **3.** Postavite sedam zavrtanja (M2.5x7) kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
- **4.** Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju poklopac osnove za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 5. Postavite zavrtanj (M2x4) koji učvršćuje poklopac osnove za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 6. Zategnite četiri neispadajuća zavrtnja koja učvršćuju poklopac osnove za sklop oslonca za dlan i tastature.



Dopunski koraci

Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje baterije

NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju

∧ OPREZ:

- Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.
- Ispraznite bateriju što je više moguće pre nego što je izvadite iz sistema. To možete da uradite tako što ćete isključiti adapter naizmenične struje sa sistema da biste omogućili da se isprazni baterija.
- Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.
- Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.
- Ne pritiskajte površinu baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati.
- Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.
- Vodite računa da tokom servisiranja ovog proizvoda ne izgubite ili zaturite zavrtnje da biste sprečili slučajno probijanje ili oštećenje baterije i drugih komponenti sistema.
- Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili
 pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju potražite pomoć i dodatna uputstva.
- Ako se baterija zaglavi u računaru zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili
 pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju kontaktirajte Dell tehničku podršku da
 biste dobili pomoć. Idite na www.dell.com/ContactDell.
- Uvek kupujte originalne baterije od kompanije www.dell.com ili od ovlašćenih Dell partnera i prodavaca.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

(i) NAPOMENA: Proverite da li je kabl baterije izvađen iz konektora na matičnoj ploči pre obavljanja procedure u nastavku.

- 1. Uklonite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju bateriju za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 2. Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje baterije

NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju

∧ OPREZ:

- Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.
- Ispraznite bateriju što je više moguće pre nego što je izvadite iz sistema. To možete da uradite tako što ćete isključiti adapter naizmenične struje sa sistema da biste omogućili da se isprazni baterija.
- Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.
- Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.
- Ne pritiskajte površinu baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati.
- Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.
- Vodite računa da tokom servisiranja ovog proizvoda ne izgubite ili zaturite zavrtnje da biste sprečili slučajno probijanje ili oštećenje baterije i drugih komponenti sistema.
- Ako se baterija zaglavi u uređaju zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili
 pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju potražite pomoć i dodatna uputstva.
- Ako se baterija zaglavi u računaru zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili
 pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju kontaktirajte Dell tehničku podršku da
 biste dobili pomoć. Idite na www.dell.com/ContactDell.
- Uvek kupujte originalne baterije od kompanije www.dell.com ili od ovlašćenih Dell partnera i prodavaca.

Procedura

- 1. Poravnajte otvore za zavrtnje na bateriji sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite četiri zavrtnja (M 2x3) kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.



Dopunski koraci

- **1.** Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje memorijskih modula

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

1. Pronađite memorijski modul na računaru.



- 2. Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite spojnice za pričvršćivanje sa obe strane priključka memorijskog modula tako da memorijski modul iskoči.
- 3. Uklonite memorijski modul iz priključka memorijskog modula.



Postavljanje memorijskih modula

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na priključku memorijskog modula.
- 2. Pod uglom i do kraja gurnite memorijski modul u priključak.
- 3. Pritisnite memorijski modul na dole tako da klikne u ležištu.

(i) NAPOMENA: Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.



Dopunski koraci

- 1. Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje bežične kartice

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- **1.** Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

1. Pronađite bežičnu karticu na računaru.



- 2. Uklonite zavrtanj (M 2x3) kojim je nosač bežične kartice pričvršćen za matičnu ploču.
- 3. Izvucite i uklonite nosač bežične kartice sa bežične kartice.
- 4. Izvadite kablove antene iz konektora na bežičnoj kartici pomoću plastične olovke.
- 5. Gurnite i podignite bežičnu karticu iz slota za bežičnu karticu.



Postavljanje bežične kartice.

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

OPREZ: Da biste sprečili oštećenje bežične kartice, ne postavljajte kablove ispod nje.

1. Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

U sledećoj tabeli je navedena šema boja kablova antene za bežičnu karticu koju podržava vaš računar.

Tabela 2. Šema boja kabla antene

Konektori na bežičnoj kartici	Boja kabla antene
Glavni (beli trougao)	Bela
Pomoćni (crni trougao)	Crna

- 2. Ubacite i postavite nosač bežične kartice na bežičnu karticu.
- **3.** Poravnajte zarez na bežičnoj kartici sa držačem na priključku bežične kartice i ubacite bežičnu karticu u priključak za bežičnu karticu pod uglom.
- 4. Postavite zavrtanj (M2x3) kojim je nosač bežične kartice pričvršćen za bežičnu karticu i sklop oslonca za dlan i tastature.





Dopunski koraci

- 1. Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje priključne ploče optičke disk jedinice

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

(i) NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa optičkom disk jedinicom.

- 1. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju priključnu ploču optičke disk jedinice za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Podignite priključnu ploču optičke disk jedinice zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje priključne ploče optičke disk jedinice

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Poravnajte otvor za zavrtnje na priključnoj ploči optičke disk jedinice sa otvorom za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju priključnu ploču optičke disk jedinice za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Povežite kabl priključne ploče optičke disk jedinice sa matičnom pločom.
- 4. Zatvorite rezu koja učvršćuje kabl priključne ploče optičke disk jedinice za matičnu ploču.



Dopunski koraci

- 1. Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje dugmaste baterije

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da pre uklanjanja dugmaste baterije pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a pre nego što uklonite dugmastu bateriju.

- 1. Ako je dostupna traka, odlepite je da biste odvojili dugmastu bateriju od U/I ploče.
- 2. Pomoću plastične olovke pažljivo podignite i izvadite dugmastu bateriju iz utičnice za bateriju na U/I ploči.


Postavljanje dugmaste baterije

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Gurnite dugmastu bateriju u utičnicu za bateriju na U/I ploči tako da pozitivna strana baterije bude okrenuta prema gore.
- 2. Ako je dostupna traka, zalepite je tako da učvrstite dugmastu bateriju za U/I ploču.



- 1. Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje ventilatora

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

- 1. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na priključnoj ploči optičke disk jedinice.
- 3. Podignite kabl priključne ploče optičke disk jedinice sa matične ploče.
- 4. Otvorite rezu i izvadite kabl ekrana iz konektora na matičnoj ploči.
- 5. Uklonite kabl ekrana iz vođica za usmeravanje na ventilatoru.



- 6. Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.
- 7. Uklonite tri zavrtnja (M2.5x5) kojima je ventilator pričvršćen na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 8. Podignite ventilator sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje ventilatora

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1. Poravnajte otvore za zavrtnje na ventilatoru sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite tri zavrtnja (M2.5x5) kojima je ventilator pričvršćen na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.



- 4. Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na ventilatoru.
- 5. Gurnite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
- 6. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na priključnu ploču optičke disk jedinice.
- 7. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na matičnu ploču.



- **1.** Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje poluprovodničkog diska/Intel Optane memorijskog modula

Treba da onemogućite Intel Optane memoriju pre nego što je uklonite Intel Optane memorijski modul iz računara. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte Onemogućavanje Intel Optane memorije.

(i) NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.

Procedura

1. Pronađite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju na računaru.



(i) NAPOMENA: Ako je dostupan, uklonite termički štitnik pre uklanjanja poluprovodničkog diska/Intel Optane memorije.

- 2. Uklonite zavrtanj (M2x2,2) kojim su poluprovodnički disk/Intel Optane memorija pričvršćeni za sklop oslonca za dlan i tastature.
- **3.** Pod uglom podignite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju iz priključka za poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.



Zamena poluprovodničkog diska/Intel Optane memorijskog modula

Omogućite Intel Optane memoriju kada zamenite Intel Optane memorijski modul. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte Omogućavanje Intel Optane memorije.

(i) NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

🛆 OPREZ: Poluprovodnički diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju poluprovodničkim diskom.

Procedura

- 1. Poravnajte zarez na poluprovodničkom disku/Intel Optane memoriji sa držačem na priključku za poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 2. Gurnite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju u priključak za poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- Postavite zavrtanj (M2x2.2) kojim su poluprovodnički disk/Intel Optane memorija pričvršćeni za sklop oslonca za dlan i tastature



(i) NAPOMENA: Ako je dostupan, postavite štitnik poluprovodničkog diska nakon postavljanja poluprovodničkog diska/Intel Optane memorije.

- 1. Postavite poklopac osnove.
- 2. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje čvrstog diska

Ako računar koristi SATA memorijski uređaj koji ubrzava Intel Optane memorija, onemogućite Intel Optane pre uklanjanja SATA memorijskog uređaja. Za više informacija o onemogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte Onemogućavanje Intel Optane memorije.

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

OPREZ: Čvrsti diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju čvrstim diskom.

OPREZ: Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte uklanjati čvrsti disk kada je računar uključen ili u režimu spavanja.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.

Procedura

- 1. Otvorite rezu i izvadite kabl hard diska iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Uklonite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju sklop hard diska za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Podignite sklop hard diska zajedno sa pripadajućim kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



4. Odspojite kratkospajač sa sklopa čvrstog diska.



- 5. Uklonite četiri zavrtnja (M3x3) koji učvršćuju nosač čvrstog diska za čvrsti disk.
- 6. Podignite konzolu tvrdog diska sa tvrdog diska.



Postavljanje čvrstog diska

Omogućite Intel Optane kada zamenite SATA hard disk. Za više informacija o omogućavanju Intel Optane memorije, pogledajte Omogućavanje Intel Optane memorije.

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

🔨 OPREZ: Čvrsti diskovi su lomljivi. Budite pažljivi pri rukovanju čvrstim diskom.

Procedura

- 1. Poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču hard diska sa otvorima za zavrtnje na hard disku.
- 2. Postavite četiri zavrtnja (M3x3) koji učvršćuju nosač hard diska za hard disk.



3. Priključite kratkospajač na sklop hard diska.



- **4.** Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu hard diska sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 5. Postavite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju sklop hard diska za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 6. Povežite kabl hard diska na matičnu ploču i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.



- 1. Postavite bateriju.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- **3.** Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje table osetljive na dodir

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.

- 1. Otvorite rezu i izvadite kabl U/I ploče iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Otvorite rezu i izvadite kabl hard diska iz konektora na matičnoj ploči.
- 3. Lagano odlepite traku koja učvršćuje tablu osetljivu na dodir za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 4. Otvorite rezu i izvadite kabl table osetljive na dodir iz konektora na matičnoj ploči.



- 5. Uklonite četiri zavrtnja (M 2x2) kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 6. Gurnite i podignite tablu osetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje table osetljive na dodir

NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

(i) NAPOMENA: Proverite da li je tabla osetljiva na dodir poravnata sa vođicama na sklopu oslonca za dlan i tastature i da li je razmak sa obe strane table osetljive na dodir jednak.

- 1. Ubacite i postavite tablu osetljivu na dodir u priključak na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite četiri zavrtnja (M2x2) kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.



- 3. Zalepite traku kojom je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 4. Gurnite kabl table osetljive na dodir u konektor za tablu osetljivu na dodir na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl table.
- 5. Gurnite kabl U/I ploče u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste učvrstili kabl.
- 6. Gurnite kabl hard diska u odgovarajući konektor na hard disku na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste pričvrstili kabl.



- 1. Postavite bateriju.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- 3. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje zvučnika

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.

- 1. Izvadite kabl zvučnika sa matične ploče i podignite desni zvučnik sa sklopa oslonca za dlan i tastature.
- 2. Zabeležite putanju kabla za zvučnik i izvadite ga iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 3. Podignite levi zvučnik zajedno sa odgovarajućim kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje zvučnika

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

(i) NAPOMENA: Ako ste izvukli gumene uvodnice kada ste uklanjali zvučnik, vratite ih nazad pre nego što postavite zvučnik.

- 1. Pomoću stubića za poravnanje i gumenih uvodnica postavite leve zvučnike u priključke na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Provucite kabl zvučnika kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 3. Postavite desni zvučnik.
- 4. Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.



- 1. Postavite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- 3. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje rashladnog elementa

- NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.
- **NAPOMENA:** Rashladni element može postati vreo tokom normalnog rada. Ostavite dovoljno vremena da se rashladni element ohladi pre nego što ga dodirnete.
- OPREZ: Radi maksimalnog hlađenja procesora, ne dodirujte površine za prenos toplote na rashladnom elementu. Ulja u vašoj koži mogu smanjiti sposobnost prenosa toplote termalne masti.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite ventilator.

- 1. Prema određenom redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) olabavite četiri neispadajuća zavrtnja kojim je rashladni element pričvršćen za matičnu ploču.
- 2. Uklonite tri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju rashladni element za matičnu ploču.
- 3. Podignite rashladni element sa matične ploče.



Postavljanje rashladnog elementa

(i) NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

🛆 <mark>OPREZ:</mark> Nepravilno poravnanje rashladnog elementa može oštetiti matičnu ploču i procesor.

() NAPOMENA: Ako se menja matična ploča ili rashladni element, koristite termalnu traku koja se nalazi u kompletu da biste obezbedili postizanje termičke provodnosti.

Procedura

- 1. Postavite rashladni element na matičnu ploču i poravnajte otvore za zavrtnje na rashladnom elementu sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.
- 2. Pritegnite neispadajuće zavrtnje obrnutim redosledom (4->3->2->1) da biste učvrstili rashladni element na matičnu ploču.
- **3.** Postavite tri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju rashladni element za matičnu ploču.



- 1. Postavite ventilator.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- **3.** Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje porta adaptera za napajanje

NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Uklanjanje sklopa ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bežičnu karticu.

- 1. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na priključnoj ploči optičke disk jedinice.
- 3. Podignite kabl priključne ploče optičke disk jedinice sa matične ploče.
- 4. Otvorite rezu i izvadite kabl ekrana iz konektora na matičnoj ploči.
- 5. Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu ventilatora i oslonca za dlan i tastature.



6. Uklonite pet zavrtanja (M2.5x5) koji učvršćuju levi i desni zglob za matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.





- 8. Podignite i izvadite sklop oslonca za dlanove i tastature pod uglom.
- 9. Izvucite i uklonite sklop oslonca za dlan i tastature sa sklopa ekrana.



10. Nakon obavljanja svih koraka ostaje nam sklop ekrana.



- 1. Uklonite tri zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju desni zglob za sklop matične ploče i oslonca za dlan.
- 2. Podignite desni zglob.
- **3.** Odvojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.
- 4. Pribeležite putanju provlačenja kabla porta adaptera za napajanje i uklonite ga iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 5. Uklonite zavrtanj (M2x2) kojim je port adaptera za napajanje pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 6. Podignite port adaptera za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje porta adaptera za napajanje

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Poravnajte otvor za zavrtanj na portu adaptera za napajanje sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite zavrtanj (M2x2) kojim je port adaptera za napajanje pričvršćen za sklop oslonca za dlan i tastature.
- **3.** Provucite kabl porta adaptera za napajanje kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 4. Povežite kabl porta adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 5. Zatvorite desni zglob.
- 6. Ponovo postavite tri zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju desni zglob za sklop matične ploče i oslonca za dlan.



Postavljanje sklopa ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

- (i) NAPOMENA: Vodite računa da su zglobovi otvoreni do maksimuma pre nego što postavite sklop ekrana na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 1. Povucite sklop oslonca za dlan i tastature ispod zglobova na sklopu ekrana i zatvorite ga.



- 2. Pomoću stubića za poravnanje pritisnite zglobove nadole na matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.
- **3.** Postavite pet zavrtanja (M2.5x5) koji učvršćuju levi i desni zglob na matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.



- 4. Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu ventilatora i oslonca za dlan i tastature.
- 5. Gurnite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
- 6. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na priključnu ploču optičke disk jedinice.
- 7. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na matičnu ploču.



- 1. Postavite bežičnu karticu.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- **3.** Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje sklopa ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- **3.** Uklonite bežičnu karticu.

Procedura

- 1. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Podignite rezu i izvadite kabl priključne ploče optičke disk jedinice iz konektora na priključnoj ploči optičke disk jedinice.
- **3.** Podignite kabl priključne ploče optičke disk jedinice sa matične ploče.
- 4. Otvorite rezu i izvadite kabl ekrana iz konektora na matičnoj ploči.
- 5. Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu ventilatora i oslonca za dlan i tastature.



6. Uklonite pet zavrtanja (M2.5x5) koji učvršćuju levi i desni zglob za matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.

7. Otvorite zglobove.



- 8. Podignite i izvadite sklop oslonca za dlanove i tastature pod uglom.
- 9. Izvucite i uklonite sklop oslonca za dlan i tastature sa sklopa ekrana.



10. Nakon obavljanja svih koraka ostaje nam sklop ekrana.



Postavljanje sklopa ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

(i) NAPOMENA: Vodite računa da su zglobovi otvoreni do maksimuma pre nego što postavite sklop ekrana na sklop oslonca za dlan i tastature.

1. Povucite sklop oslonca za dlan i tastature ispod zglobova na sklopu ekrana i zatvorite ga.



- 2. Pomoću stubića za poravnanje pritisnite zglobove nadole na matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Postavite pet zavrtanja (M2.5x5) koji učvršćuju levi i desni zglob na matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.



- **4.** Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu ventilatora i oslonca za dlan i tastature.
- 5. Gurnite kabl ekrana u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.
- 6. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na priključnu ploču optičke disk jedinice.
- 7. Pritisnite rezu da biste povezali kabl priključne ploče optičke disk jedinice na matičnu ploču.



- 1. Postavite bežičnu karticu.
- 2. Postavite poklopac osnove.
- **3.** Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje U/I ploče

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- OPREZ: Uklanjanje dugmaste baterije resetuje postavke programa za podešavanje BIOS-a na podrazumevane vrednosti. Pre uklanjanja U/I ploče zajedno sa dugmastom baterijom preporučuje se da pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a.
- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.
- 4. Uklonite čvrsti disk.

- 1. Otvorite rezu i izvadite kabl U/I ploče iz konektora na matičnoj ploči.
- 2. Odlepite kabl U/I ploče sa sklopa oslonca za dlan i tastature.
- 3. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 4. Podignite U/I ploču zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje U/I ploče

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Pomoću stubića za poravnanje postavite U/I ploču na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite zavrtanj (M2x4) kojima je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Zalepite kabl U/I ploče na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 4. Povežite kabl U/I ploče sa matičnom pločom i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.



- 1. Postavite čvrsti disk.
- 2. Postavite bateriju.
- 3. Postavite poklopac osnove.
- 4. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje ploče dugmeta za napajanje

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- **1.** Uklonite optički disk.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite ventilator.

- 1. Uklonite dva zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju levi zglob za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 2. Otvorite levi zglob.



- 3. Otvorite rezu i izvadite kabl ploče sa dugmetom za napajanje iz konektora na matičnoj ploči.
- 4. Odlepite traku koja učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 5. Postavite zavrtanj (M2x3) koji učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 6. Podignite ploču dugmeta za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.


Postavljanje ploče dugmeta za napajanje

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1. Postavite ploču sa dugmetom za napajanje na sklop oslonca za dlan i tastature i poravnajte otvor za zavrtanj na ploči sa dugmetom za napajanje sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite zavrtanj (M2x3) koji učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Zalepite traku koja učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 4. Gurnite kabl dugmeta za napajanje u matičnu ploču i zatvorite rezu da biste fiksirali kabl.



- 5. Zatvorite levi zglob.
- 6. Postavite dva zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju levi zglob za sklop oslonca za dlan i tastature.



- 1. Postavite ventilator.
- **2.** Postavite poklopac osnove.
- 3. Postavite optički disk.

Uklanjanje matične ploče

- NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.
- **NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računara nalazi se na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.
- **NAPOMENA:** Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti odgovarajuće izmene.
- **NAPOMENA:** Pre odspajanja kablova sa matične ploče, zabeležite lokaciju konektora da biste mogli da ispravno ponovo povežete kablove nakon zamene matične ploče.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optički disk.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.
- 4. Uklonite memorijske module.
- 5. Uklonite bežičnu karticu.
- 6. Uklonite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 7. Uklonite ventilator.
- 8. Uklonite rashladni element.

- 1. Odvojite kabl porta adaptera za napajanje sa matične ploče.
- 2. Odspojite kabl zvučnika sa matične ploče.
- 3. Otvorite rezu i izvadite kabl tastature iz konektora na matičnoj ploči.
- 4. Otvorite rezu i izvadite kabl pozadinskog osvetljenja tastature iz konektora na matičnoj ploči.
- 5. Otvorite rezu i izvadite kabl table osetljive na dodir iz konektora na matičnoj ploči.
- 6. Otvorite rezu i izvadite kabl hard diska iz konektora na matičnoj ploči.
- 7. Otvorite rezu i odvojite kabl U/I ploče od matične ploče.
- 8. Otvorite rezu i izvadite kabl čitača otiska prsta iz konektora na matičnoj ploči.
- 9. Otvorite rezu i izvadite kabl ploče sa dugmetom za napajanje iz konektora na matičnoj ploči.



- **10.** Uklonite tri zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju desni zglob za matičnu ploču.
- 11. Otvorite desni zglob.



- 12. Uklonite zavrtanj (M2x4) kojim je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 13. Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje matične ploče

- (i) NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.
- () NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg računara nalazi se na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.
- **NAPOMENA:** Zamenom matične ploče poništavaju se bilo koje promene koje ste izvršili u BIOS-u korišćenjem programa za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti odgovarajuće izmene.

- 1. Poravnajte otvor za zavrtanj na matičnoj ploči sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite zavrtanj (M2x4) kojim je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlan i tastature.



- 3. Zatvorite desni zglob ekrana.
- **4.** Postavite tri zavrtnja (M2.5x5) koji učvršćuju desni zglob za matičnu ploču.



- 5. Povežite kabl porta adaptera za napajanje i kabl zvučnika na matičnu ploču.
- 6. Gurnite kabl pozadinskog osvetljenja tastature i kabl tastature u odgovarajuće konektore na matičnoj ploči i zatvorite reze.
- 7. Gurnite kabl table osetljive na dodir i kabl hard diska u odgovarajuće konektore na matičnoj ploči i zatvorite reze.
- 8. Gurnite kabl U/I ploče i kabl čitača otiska prsta u odgovarajuće konektore na matičnoj ploči i zatvorite reze.
- 9. Gurnite kabl ploče dugmeta za napajanje u konektor na matičnoj ploči i zatvorite rezu.



- 1. Postavite rashladni element.
- 2. Postavite ventilator.
- **3.** Postavite poluprovodnički disk/Intel Optane.

- 4. Postavite bežičnu karticu.
- 5. Postavite memorijske module.
- 6. Postavite bateriju.
- 7. Postavite poklopac osnove.
- 8. Postavite optički disk.

Unošenje servisne oznake u program za podešavanje BIOS-a

- 1. Uključite ili restartujte računar.
- 2. Pritisnite taster F2 kada se prikaže logotip Dell da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.
- 3. Pronađite karticu Main (Glavno) i unesite servisnu oznaku u polje Service Tag Input (Unos servisne oznake).

(i) NAPOMENA: Servisna oznaka je alfanumerički identifikator na zadnjoj strani računara.

Uklanjanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

- () NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.
- (i) NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa čitačem otiska prsta.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.
- 4. Uklonite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 5. Uklonite ventilator.
- 6. Uklonite rashladni element.
- 7. Uklonite bežičnu karticu.
- 8. Uklonite ploču dugmeta za napajanje.
- 9. Uklonite matičnu ploču.

- 1. Odlepite kabl čitača otiska prsta sa sklopa oslonca za dlan i tastature.
- 2. Uklonite zavrtanj (M2x2) koji učvršćuje dugme za napajanje i čitač otiska prsta za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Plastičnom olovkom podignite ploču čitača otiska prsta sa sklopa oslonca za dlan i tastature.
- 4. Podignite ploču sa dugmetom za napajanje sa čitačem otiska prsta zajedno sa njenim kablom sa sklopa oslonca za dlan i tastature.



Postavljanje dugmeta za napajanje sa čitačem otiska prsta

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

(i) NAPOMENA: Važi samo za računare koji se isporučuju sa čitačem otiska prsta.

Procedura

- 1. Pomoću stubića za poravnanje poravnajte i postavite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta na sklop oslonca za dlan i tastature.
- 2. Postavite zavrtanj (M2x2) koji učvršćuje dugme za napajanje i čitač otiska prsta za sklop oslonca za dlan i tastature.
- 3. Zalepite kabl čitača otiska prsta na sklop oslonca za dlan i tastature.



- 1. Postavite matičnu ploču.
- 2. Postavite ploču dugmeta za napajanje.
- **3.** Postavite bežičnu karticu.
- 4. Postavite rashladni element.
- 5. Postavite ventilator.
- 6. Postavite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 7. Postavite bateriju.

- 8. Postavite poklopac osnove.
- 9. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bateriju.
- 4. Uklonite priključnu ploču optičke disk jedinice.
- 5. Uklonite ventilator.
- 6. Uklonite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 7. Uklonite bežičnu karticu.
- 8. Uklonite zvučnike.
- 9. Uklonite čvrsti disk.
- **10.** Uklonite tablu osetljivu na dodir.
- **11.** Uklonite port adaptera za napajanje.
- 12. Uklonite sklop ekrana.
- 13. Uklonite U/I ploču.
- 14. Uklonite ploču dugmeta za napajanje.
- **15.** Uklonite matičnu ploču.
- 16. Uklonite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta (opcionalno).

Procedura

Nakon obavljanja svih navedenih koraka ostaje vam sklop oslonca za dlan i tastature.



45

Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

Postavite sklop oslonca za dlan i tastature na ravnu površinu.



- 1. Postavite dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta (opcionalno).
- 2. Postavite matičnu ploču.
- 3. Postavite ploču dugmeta za napajanje.
- 4. Postavite U/I ploču.
- 5. Postavite sklop ekrana.
- 6. Postavite port adaptera za napajanje.
- 7. Postavite tablu osetljivu na dodir.
- 8. Postavite čvrsti disk.
- 9. Postavite zvučnike.
- **10.** Postavite bežičnu karticu.
- 11. Postavite poluprovodnički disk/Intel Optane memoriju.
- 12. Postavite ventilator.
- 13. Postavite priključnu ploču optičke disk jedinice.
- 14. Postavite bateriju.

15. Postavite poklopac osnove.

16. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje okna ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- **1.** Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bežičnu karticu.
- 4. Uklonite sklop ekrana.

- 1. Pomoću plastične olovke pažljivo podignite okvir ekrana počev od gornje leve spoljne ivice sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 2. Uklonite okvir ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje okna ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

Poravnajte okvir ekrana sa sklopom zadnjeg poklopca ekrana i antene i pažljivo utisnite okvir ekrana u ležište.



- 1. Postavite sklop ekrana.
- 2. Postavite bežičnu karticu.
- 3. Postavite poklopac osnove.
- 4. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje kamere

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bežičnu karticu.
- 4. Uklonite sklop ekrana.
- 5. Uklonite okvir ekrana.

- 1. Pomoću plastične olovke pažljivo podignite kameru sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 2. Izvadite kabl kamere iz konektora na modulu kamere.
- 3. Podignite modul kamere sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje kamere

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Povežite kabl kamere na modul kamere.
- 2. Pomoću stubića za poravnanje pričvrstite modul kamere na sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.



- 1. Postavite okvir ekrana.
- 2. Postavite sklop ekrana.
- 3. Postavite bežičnu karticu.
- 4. Postavite poklopac osnove.
- 5. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje ploče ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- **1.** Uklonite poklopac osnove.
- 2. Uklonite bežičnu karticu.
- **3.** Uklonite sklop ekrana.
- 4. Uklonite okvir ekrana.

- 1. Uklonite četiri zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju ploču ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- **2.** Podignite i prevrnite ploču ekrana.



- 3. Odlepite traku koja učvršćuje kabl ekrana za zadnji deo ploče ekrana.
- 4. Podignite rezu i izvadite kabl ekrana iz konektora za kabl ploče ekrana.
- 5. Podignite ploču ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje ploče ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

- 1. Stavite ploču ekrana na ravnu i čistu površinu.
- 2. Ubacite kabl ekrana u konektor na zadnjoj strani ploče ekrana i zatvorite rezu da biste učvrstili kabl.
- 3. Zalepite traku koja učvršćuje kabl ekrana za zadnji deo ploče ekrana.



- 4. Postavite ploču ekrana na sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 5. Poravnajte otvore za zavrtnje na ploči ekrana sa otvorima za zavrtnje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 6. Postavite zavrtnje koji učvršćuju ploču ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.



- **1.** Postavite okvir ekrana.
- 2. Postavite sklop ekrana.
- **3.** Postavite bežičnu karticu.
- 4. Postavite poklopac osnove.

Uklanjanje zglobova ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- **3.** Uklonite bežičnu karticu.
- 4. Uklonite sklop ekrana.
- 5. Uklonite okvir ekrana.
- 6. Uklonite ploču ekrana.

- 1. Uklonite osam zavrtanja (M2.5x4) kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 2. Uklonite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju nosače zglobova ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 3. Podignite zglobove ekrana i nosače sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje zglobova ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana i nosačima sa otvorima za zavrtnje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 2. Postavite dva zavrtnja (M2x2) koji učvršćuju nosače zglobova ekrana za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 3. Postavite osam zavrtanja (M2.5x4) kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.



- 1. Postavite ploču ekrana.
- 2. Postavite okvir ekrana.
- 3. Postavite sklop ekrana.
- 4. Postavite bežičnu karticu.
- 5. Postavite poklopac osnove.
- 6. Postavite optičku disk jedinicu.

Uklanjanje kabla ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optičku disk jedinicu.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- **3.** Uklonite bežičnu karticu.
- 4. Uklonite sklop ekrana.
- 5. Uklonite okvir ekrana.
- 6. Uklonite ploču ekrana.
- 7. Uklonite zglobove ekrana.

- 1. Izvadite kabl kamere iz konektora na modulu kamere.
- 2. Zabeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl iz vođica za usmeravanje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 3. Uklonite kabl ekrana sa sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje kabla ekrana

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

- 1. Provucite kabl ekrana kroz vođice za usmeravanje na sklopu zadnjeg poklopca ekrana i antene.
- 2. Gurnite kabl kamere u konektor na modulu kamere da biste fiksirali kabl.



- 1. Postavite zglobove ekrana.
- 2. Postavite ploču ekrana.
- 3. Postavite okvir ekrana.
- **4.** Postavite sklop ekrana.
- 5. Postavite bežičnu karticu.
- 6. Postavite poklopac osnove.
- 7. Postavite optičku disk jedinicu.

56

Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Pripremni koraci

- 1. Uklonite optički disk.
- 2. Uklonite poklopac osnove.
- 3. Uklonite bežičnu karticu.
- 4. Uklonite sklop ekrana.
- 5. Uklonite okvir ekrana.
- 6. Uklonite kameru.
- 7. Uklonite ploču ekrana.
- 8. Uklonite zglobove ekrana.
- 9. Uklonite kabl ekrana.

Procedura

Nakon obavljanja svih navedenih koraka ostaje vam sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene.



Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

() NAPOMENA: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i pratite korake navedene u delu Pre rada u unutrašnjosti računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, pratite uputstva u delu Nakon rada u unutrašnjosti računara. Dodatne najbolje bezbednosne prakse potražite na početnoj stranici za usklađenost sa propisima na stranici www.dell.com/regulatory_compliance.

Procedura

Postavite sklop zadnjeg poklopca ekrana i antene na čistu i ravnu površinu.



- 1. Postavite kabl ekrana.
- 2. Postavite zglobove ekrana.
- 3. Postavite ploču ekrana.
- 4. Postavite kameru.
- 5. Postavite okvir ekrana.
- 6. Postavite sklop ekrana.
- 7. Postavite bežičnu karticu.
- 8. Postavite poklopac osnove.
- 9. Postavite optički disk.

Upravljački programi uređaja

Uslužni program za instalaciju softvera za Intel skup čipova

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za skup čipova. Instalirajte ispravke upravljačkog programa za Intel skup čipova sa veb lokacije www.dell.com/support.

Upravljački programi za video

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za video. Instalirajte ispravku upravljačkog programa za video sa veb lokacije www.dell.com/support.

Upravljački program za Intel serijski IO

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za Intel serijski IO. Instalirajte ispravke upravljačkog programa sa veb lokacije www.dell.com/support.

Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje

U programu Device Manager (Upravljač uređajima), proverite da li je instaliran upravljački program za Intel Trusted Execution Engine Interface (Interfejs Intel mehanizma za pouzdano pokretanje).

Instalirajte ispravku upravljačkog programa sa veb lokacije www.dell.com/support.

Upravljački program za Intel Virtual Button

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za Intel Virtual Button. Instalirajte ispravke upravljačkog programa sa veb lokacije www.dell.com/support.

Upravljački programi za funkcije Wi-Fi i Bluetooth

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za mrežnu karticu. Instalirajte ispravke upravljačkog programa sa veb lokacije www.dell.com/support.

U opciji Device Manager (Upravljač uređajima) proverite da li je instaliran upravljački program za Bluetooth.

Instalirajte ispravke upravljačkog programa sa veb lokacije www.dell.com/support.

Podešavanje sistema

NAPOMENA: U zavisnosti od računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

Podešavanje sistema

OPREZ: Ako niste iskusni korisnik računara, ne menjajte postavke u BIOS programu za podešavanje. Neke promene mogu uzrokovati nepravilan rad računara.

NAPOMENA: Pre nego što unesete izmene u BIOS program za podešavanje, preporučuje se da zabeležite informacije sa ekrana BIOS programa za podešavanje radi naknadne upotrebe.

Koristite BIOS program za podešavanje za sledeće namene:

- Dobijanje informacija o hardveru postavljenom na računaru, kao što je količina RAM memorije i veličina hard diska.
- Promenu informacija o konfiguraciji sistema.
- Postavljanje ili promenu opcije koje korisnici mogu birati, kao što su šifra korisnika, tip postavljenog hard diska i omogućavanje ili onemogućavanje osnovnih uređaja.

Otvaranje programa za podešavanje BIOS-a

- 1. Uključite (ili restartujte) vaš računar.
- 2. Tokom POST procedure, kada se prikaže DELL logotip, sačekajte da se pojavi odzivnik F2 a zatim odmah pritisnite taster F2.
 - NAPOMENA: Odzivnik F2 pokazuje da je tastatura uključena. Ovaj odzivnik se može pojaviti veoma brzo, tako da morate voditi računa kada će se pojaviti, a zatim pritisnuti F2. Ako taster F2 pritisnete pre odzivnika F2, ovaj pritisak na taster biće izgubljen. Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate dok ne ugledate radnu površinu. Zatim isključite računar i pokušajte ponovo.

Tasteri za navigaciju

NAPOMENA: Kod najvećeg broja opcija programa za podešavanje sistema promene koje vršite se snimaju ali ne postaju aktivne dok ponovo ne pokrenete sistem.

Tasteri	Navigacija	
Strelica gore	Prelazak na prethodno polje.	
Strelica dole	Prelazak na sledeće polje.	
Enter	Odabir vrednosti u izabranom polju (ako je primenljivo) ili praćenje linka u polju.	
Razmaknica	Proširenje ili smanjenje opadajuće liste ako je primenljivo.	
Tab	Prelazak na sledeću oblast izbora. (j NAPOMENA: Samo za standardne grafičke pregledače.	
Esc	Prelazak na prethodnu stranu do prikaza glavnog ekrana. Pritiskom na Esc na glavnom ekranu prikazuje se poruka da morate da sačuvate sve nesačuvane promene i ponovo pokreće sistem.	

Boot Sequence

Sekvenca pokretanja dozvoljava zaobilaženje redosleda uređaja za pokretanje sistema koji je određen u programu za podešavanje sistema i direktno podizanje sistema sa određenog uređaja (npr. optički disk ili hard disk). Tokom automatskog testiranja pri uključivanju računara (POST), kada se prikaže Dell logotip, možete da:

- Pristupite programu za podešavanje sistema (System Setup) pritiskom na taster F2
- Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster F12

Meni za jednokratno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

- Removable Drive (Zamenljivi disk) (ako je dostupan)
- STXXXX Drive (STXXXX disk)
 - (i) NAPOMENA: XXX označava broj SATA disk jedinice.
- Optical Drive (Optički disk) (ako je dostupan)
- SATA hard drive (SATA hard disk) (ako je dostupan)
- Dijagnostika
 - (i) **NAPOMENA:** Ako izaberete opciju **Diagnostics** (Dijagnostika), prikazaće se ekran **ePSA diagnostics** (ePSA dijagnostika).

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa za podešavanje sistema (System Setup).

Opcije programa za podešavanje sistema (System Setup)

(i) NAPOMENA: U zavisnosti od ovog računara i instaliranih uređaja, stavke navedene u ovom odeljku mogu, ali ne moraju da se pojavljuju.

Tabela 3. Opcije za podešavanje sistema - Meni "System Information" (Informacije o sistemu)

Opšte-System Information (Informacije o sistemu)		
System Information (Informacije o sistemu)		
BIOS Version	Prikazuje broje verzije BIOS-a.	
Service Tag	Prikazuje servisnu oznaku računara.	
Asset Tag	Prikazuje oznaku delova računara.	
Ownership Tag	Prikazuje oznaku vlasništva računara.	
Manufacture Date	Prikazuje datum proizvodnje računara.	
Ownership Date	Prikazuje datum sticanja vlasništva računara.	
Express Service Code	Prikazuje kod za brzi servis računara.	
Memory Information (Informacije o memoriji)		
Memory Installed	Prikazuje ukupnu instaliranu memoriju računara.	
Memory Available	Prikazuje ukupnu dostupnu memoriju računara.	
Memory Speed	Prikazuje brzinu memorije.	
Memory Channel Mode	Prikazuje režim jednog ili dva kanala.	
Memory Technology	Prikazuje tehnologiju koja se koristi za memoriju.	
DIMM A Size	Prikazuje veličinu DIMM A memorije.	
DIMM B Size	Prikazuje veličinu DIMM B memorije.	

Tabela 3. Opcije za podešavanje sistema - Meni "System Information" (Informacije o sistemu) (nastavak)

Opšte-System Information (Informacije o)pšte-System Information (Informacije o sistemu)		
Processor Information (Informacije o procesoru)			
Processor Type	Prikazuje tip procesora.		
Core Count	Prikazuje broj jezgara na procesoru.		
Processor ID	Prikazuje identifikacioni kod procesora.		
Current Clock Speed	Prikazuje trenutnu brzinu procesora.		
Minimum Clock Speed	Prikazuje minimalnu brzinu procesora.		
Maximum Clock Speed	Prikazuje maksimalnu brzinu procesora.		
Processor L2 Cache	Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.		
Processor L3 Cache	Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.		
HT Capable	Prikazuje da li procesor podržava funkciju HyperThreading (HT).		
64-Bit Technology	Prikazuje da li se koristi tehnologija 64 bita.		
Device Information (Informacije o uređaju)			
Primary HDD	Prikazuje informacije o primarnom čvrstom disku koja se koristi na računaru.		
ODD Device	Prikazuje informacije o optičkoj disk jedinici koja koji se koristi na računaru.		
M.2 SATA SSD	Prikazuje informacije o M.2 SATA poluprovodničkom disku koji se koristi na računaru.		
M.2 PCIe SSD-0	Prikazuje informacije o M.2 PCle poluprovodničkoj disk jedinici koja se koristi na računaru.		
Video Controller	Prikazuje video kontroler koji se koristi na računaru.		
dGPU Video Controller	Prikazuje informacije o neintegrisanoj grafičkoj kartici koja se koristi na računaru.		
Video BIOS Version	Prikazuje video verziju BIOS-a koja se koristi na računaru.		
Video Memory	Prikazuje informacije o video memoriji računara.		
Panel Type	Prikazuje tip ploče koja se koristi na računaru.		
Native Resolution	Prikazuje originalnu rezoluciju računara.		
Audio Controller	Prikazuje informacije o audio kontroleru koji se koristi na računaru.		
Wi-Fi Device	Prikazuje informacije o bežičnom uređaju koji se koristi na računaru.		
Bluetooth Device	Prikazuje informacije o Bluetooth uređaju koji se koristi na računaru.		
Battery Information	Prikazuje informacije o statusu baterije.		
Boot Sequence (Sekvenca pokretanja)		
Boot Sequence	Prikazuje sekvencu pokretanja sistema.		
Boot List Option	Prikazuje dostupne opcije pokretanja sistema.		
Advanced Boot Options (Napredne opcije pokretanja sistema)			
Enable Legacy Option ROMs	Omogućava ili onemogućava ROM memorije starije opcije.		
Enable Attempt Legacy Boot	Omogućava ili onemogućava pokušaj pokretanja pomoću starije opcije.		
UEFI Boot Path Security	Omogućava ili onemogućava da sistem zahteva od korisnika administratorsku lozinku kada se sistem pokreće sa UEFI putanje za pokretanje izabrane u meniju za pokretanje koji se dobija pritiskom na F12.		
Date/Time	Prikazuje trenutni datum u formatu MM/DD/GG i trenutno vreme u formatu HH:MM:SS AM/PM.		

Tabela 4. Opcije za podešavanje sistema - Meni "System Configuration" (Konfiguracija sistema)

System Configuration (Konfiguracija sistema)		
Integrated NIC	Kontroliše ugrađeni LAN kontroler.	
Enable UEFI Network Stack	Omogućava ili onemogućava stek UEFI mreže.	
SATA Operation	Konfiguriše režim rada integrisanog kontrolera SATA čvrstog diska.	
Drives	Omogućava ili onemogućava različite disk jedinice na ploči.	
SMART Reporting	Omogućava ili onemogućava SMART izveštavanje tokom pokretanja sistema.	
USB Configuration (USB konfiguracija)		
Enable Boot Support	Omogućava ili onemogućava USB uređaje za masovno skladištenje kao što su spoljašnji čvrsti disk, optička disk jedinica i USB disk jedinica.	
Enable External USB Port	Omogućava ili onemogućava pokretanje sistema sa USB uređaja za masovno skladištenje koji su povezani na spoljašnji USB port.	
Audio	Omogućava ili onemogućava integrisani audio kontroler.	
Keyboard Illumination	Omogućava izbor načina rada funkcije osvetljenja tastature.	
Keyboard Backlight with AC	Kada je pozadinsko osvetljenje omogućeno, ako pritisnite tastere Fn+F10 da biste onemogućili pozadinsko osvetljenje, ono ostaje uključeno bez obzira na status napajanja naizmeničnom strujom.	
Miscellaneous Devices	Omogućava ili onemogućava različite ugrađene uređaje.	
Enable Camera	Omogućava ili onemogućava kameru.	

Tabela 5. Opcija podešavanja sistema - Meni "Video" (Video)

Video		
LCD Brightness	Podesite osvetljenje ploče nezavisno od napajanja baterije ili napajanja naizmeničnom strujom.	

Tabela 6. Opcija podešavanja sistema - Meni "Security" (Bezbednost)

Security (Bezbednost)		
Podešava, menja ili briše administratorsku lozinku.		
Podešava, menja ili briše sistemsku lozinku.		
Podešava, menja ili briše internu lozinku čvrstog diska.		
Podešava, menja ili briše lozinku M.2 SATA poluprovodničkog diska sistema.		
Omogućava ili onemogućava bezbedne lozinke.		
Kontroliše minimalan i maksimalan broj dozvoljenih znakova za administratorsku i sistemsku lozinku.		
Premošćava sistemsku (pokretanje) lozinku i lozinku unutrašnjeg čvrstog diska tokom restartovanja sistema.		
Omogućava ili onemogućava promene sistemske lozinke i lozinke čvrstog diska kada je postavljena administratorska lozinka.		
Određuje da li su promene opcija konfiguracije dozvoljene kada je postavljena administratorska lozinka.		
Omogućava ili onemogućava ažuriranja BIOS-a preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule.		
Omogućava ili onemogućava vidljivost Platform Trust Technology (PTT) za operativni sistem.		
Omogućava ili onemogućava interfejs BIOS modula opcionalne Computrace(R) usluge kompanije Absolute Software.		

Tabela 6. Opcija podešavanja sistema - Meni "Security" (Bezbednost) (nastavak)

Security (Bezbednost)		
CPU XD Support	Omogućava ili onemogućava režim Execute Disable procesora.	
Admin Setup Lockout	Omogućava vam da sprečite korisnike da ulaze u program za podešavanje kada je postavljena administratorska lozinka.	
Master Password Lockout	Onemogućava podršku za glavnu lozinku. Lozinke za čvrsti disk treba da se obrišu pre promene podešavanja.	

Tabela 7. Opcije za podešavanje sistema - Meni "Secure Boot" (Bezbedno pokretanje)

Secure Boot (Bezbedno pokretanje)				
Secure Boot Enable	Omogućava ili onemogućava funkciju bezbednog pokretanja.			
Expert Key Management (Stručno upravljanje ključevima)				
Expert Key Management	Omogućava ili onemogućava funkciju Expert Key Management.			
Custom Mode Key Management	Izbor prilagođenih vrednosti za stručno upravljanje ključem.			

Tabela 8. Opcije za podešavanje sistema - Meni "Intel Software Guard Extensions" (Intel proširenja softverske zaštite)

Intel Software Guard Extensions (Intel proširenja softverske zaštite)

Intel SGX Enable	Omogućava ili onemogućava Intel proširenja softverske zaštite.
Enclave Memory Size	Podešava veličinu rezervne memorije Intel proširenja softverske zaštite.
Performanse	
Multi Core Support	Omogućava višestruka jezgra.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
Intel SpeedStep	Omogućava ili onemogućava tehnologiju Intel SpeedStep.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
	(j NAPOMENA: Ako je funkcija omogućena, brzina procesora i napon jezgra se podešavaju dinamički na osnovu opterećenja procesora.
C-States Control	Omogućava ili onemogućava dodatna stanja mirovanja procesora.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
Intel TurboBoost	Omogućava ili onemogućava Intel TurboBoost režim procesora.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
HyperThread control	Omogućava ili onemogućava HyperThreading u procesoru.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
Power Management (Upravljanje energijom)	
AC Behavior	Omogućava da se sistem automatski uključuje, kada se priključi na naizmeničnu struju.
Enable Intel Speed Shift Technology	Omogućava ili onemogućava Intel Speed Shift tehnologiju.
Auto On Time	Omogućava podešavanje računara za svakodnevno automatsko uključivanje ili uključivanje prema unapred izabranom datumu i vremenu. Ova opcija se može konfigurisati samo ako je funkcija "Auto On Time" postavljena na "Everyday" (Svakodnevno), "Weekdays" (Sedmično) ili "Selected Days" (Izabrani dani).
	Podrazumevano: Disabled (Onemogućeno).
Tabela 8. Opcije za podešavanje sistema - Meni "Intel Software Guard Extensions" (Intel proširenja softverske zaštite) (nastavak)

USB Wake Support	Omogućava da USB uređaji pokreću računar iz stanja pripravnosti.
Advanced Battery Charge Configuration	Omogućava naprednu konfiguraciju napajanja baterije od početka dana do navedenog radnog perioda.
Primary Battery Charge Configuration	Podesite postavke primarnog napajanja baterije sa unapred izabranim prilagođenim pokretanjem i zaustavljanjem napajanja.
	Podrazumevano: Adaptive (Adaptivno).
Ponašanje u POST režimu	
Adapter Warnings	Omogućava upozorenja za adapter.
	Podrazumevano: Enabled (Omogućeno).
Fn Lock Options	Omogućava ili onemogućava režim zaključavanja tastera Fn.
Fastboot	Omogućava podešavanje brzine procesa pokretanja sistema.
	Podrazumevano: Thorough (Detaljno).
Extend BIOS POST Time	Konfiguriše dodatno kašnjenje pretpokretanja.
Full Screen Logo	Omogućava ili onemogućava logotip preko celog ekrana.
Sign of Life Indication	Omogućava ili onemogućava da se tokom POST vremena pokazuje da li je dugme za napajanje pritisnuto i to na način da korisnik može da čuje ili oseti.

Intel Software Guard Extensions (Intel proširenja softverske zaštite)

Tabela 9. Opcije za podešavanje sistema - Meni "Virtualization Support" (Podrška za virtuelizaciju)

Virtualization Support (Podrška za virtuelizaciju)	
Virtualization	Određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje tehnologija Intel Virtualization Technology.
VT for Direct I/O	Određuje da li monitor virtuelne mašine (VMM) može koristiti dodatne hardverske mogućnosti koje obezbeđuje tehnologija Intel Virtualization Technology za direktne U/I.

Tabela 10. Opcija podešavanja sistema - Meni "Wireless" (Bežična mreža)

	Wireless (Bežična mreža)	
ĺ	Wireless Switch	Određuje koji bežični uređaj se može kontrolisati bežičnim prekidačem.
	Wireless Device Enable	Omogućava ili onemogućava unutrašnje bežične uređaje.

Tabela 11. Opcija podešavanja sistema - Meni "Maintenance" (Održavanje)

Prikazuje servisnu oznaku sistema.
Kreira oznaku delova sistema.
Kontroliše flešovanje fabričkog softvera sistema na prethodne verzije.
Omogućava korisnicima da bezbedno brišu podatke sa svih unutrašnjih uređaja za skladištenje.
Omogućava korisniku da sistem vrati iz određenih oštećenih stanja BIOS-a iz datoteke za oporavak na primarnom čvrstom disku korisnika ili spoljašnjoj USB memoriji.

Tabela 12. Opcije za podešavanje sistema - Meni "System Logs" (Evidencije sistemskih događaja)

System Logs (Evidencije sistemskih događaja)		
BIOS Events	Prikazuje BIOS događaje.	
Thermal Events	Prikazuje termalne događaje.	
Power Events	Prikazuje događaje napajanja.	

Tabela 13. Opcije za podešavanje sistema – Meni "SupportAssist System Resolution" (Rezolucija SupportAssist sistema)

SupportAssist System Resolution (Rezolucija SupportAssist sistema)		
Auto OS recovery Threshold	Kontroliše tok automatskog pokretanja sistema za konzolu za rezoluciju SupportAssist sistema i za alatku za oporavak Dell OS.	
SupportAssist OS Recovery	Omogućava ili onemogućava tok pokretanja sistema za alatku za oporavak SupportAssist OS u slučaju određenih grešaka sistema.	

Brisanje CMOS podešavanja

🛆 <mark>OPREZ</mark>: Brisanje CMOS podešavanja će resetovati podešavanja BIOS-a na računaru.

- 1. Uklonite poklopac osnove.
- 2. Odspojite kabl baterije sa matične ploče.
- 3. Uklonite dugmastu bateriju.
- 4. Sačekajte jedan minut.
- 5. Postavite dugmastu bateriju.
- 6. Povežite kabl baterije na matičnu ploču.
- 7. Postavite poklopac osnove.

Brisanje lozinki za BIOS (System Setup) (Podešavanje sistema) i sistem

Da biste obrisali lozinke sistema ili BIOS-a, kontaktirajte Dell tehničku podršku na način naveden na www.dell.com/contactdell. NAPOMENA: Da biste saznali kako da resetujete lozinke za Windows ili aplikacije, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz Windows ili aplikaciju.

Rešavanje problema

Flešovanje BIOS-a

Možda ćete morati da flešujete (ažurirate) BIOS kada bude dostupna njegova ispravka ili kada menjate matičnu ploču.

Pratite sledeće korake da biste obavili brzo ažuriranje BIOS-a:

- 1. Uključite računar.
- 2. Idite na www.dell.com/support.
- Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit (Prosledi).

(i) **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.

- 4. Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi sam).
- 5. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.
- 6. Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite BIOS.
- 7. Kliknite na Download (Preuzimanje) da biste preuzeli najnoviju verziju BIOS-a za svoj računar.
- 8. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9. Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Flešovanje BIOS-a (USB ključ)

- 1. Pratite proceduru od koraka 1 do koraka 7 u odeljku "Flešovanje BIOS-a" da biste preuzeli najnoviju programsku datoteku za podešavanje BIOS-a.
- Napravite USB disk za pokretanje sistema. Više informacija potražite u članku baze znanja SLN143196 na www.dell.com/ support.
- 3. Kopirajte programsku datoteku za podešavanje BIOS-a na USB disk za pokretanje sistema.
- 4. Povežite USB disk za pokretanje sistema sa računarom na kome treba da ažurirate BIOS.
- 5. Restartujte računar i pritisnite taster F12 kad vidite Dell logotip na ekranu.
- 6. Pokrenite USB disk u meniju za jednokratno pokretanje.
- 7. Unesite naziv programske datoteke za podešavanje BIOS-a i pritisnite taster Enter.
- 8. Videćete uslužni ekran za ažuriranje BIOS-a. Pratite uputstva na ekranu da biste završili ažuriranje BIOS-a.

Poboljšana procena sistema pre pokretanja (ePSA) dijagnostika

OPREZ: Koristite ePSA dijagnostiku isključivo za testiranje svog računara. Korišćenje ovog programa na drugim računarima može da dovede do pojave netačnih rezultata ili poruka o greškama.

ePSA dijagnostika (takođe se naziva dijagnostika sistema) vrši sveobuhvatnu proveru hardvera. ePSA dijagnostika je ugrađena zajedno sa BIOS-om, a BIOS je pokreće interno. Ugrađena dijagnostika sistema pruža niz opcija za određene uređaje ili grupe uređaja koje vam omogućavaju da:

- Pokrenete testove automatski ili u interaktivnom režimu
- Ponovite testove

- Prikažete ili sačuvate rezultate testova
- Prođete kroz testove kako biste uveli dodatne opcije testiranja da biste obezbedili dodatne informacija o neispravnom(im) uređaju(ima)
- Pregledate statusne poruke koje pružaju informacije o tome da li su testovi uspešno završeni
- Pregledate poruke o greškama koje pružaju informacije o problemima nastalim tokom testiranja

NAPOMENA: Neki testovi za posebne uređaje zahtevaju interakciju korisnika. Uvek budite pored terminala računara za vreme obavljanja dijagnostičkih testova.

Pokretanje ePSA dijagnostike

- 1. Uključite računar.
- 2. Dok se sistem računara pokreće, pritisnite taster F12 kada se pojavi Dell logotip.
- 3. Na ekranu za podizanje sistema izaberite opciju Diagnostics (Dijagnostika).
- **4.** Kliknite na strelicu u donjem levom uglu. Prikazaće se početna stranica za dijagnostiku.
- 5. Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu da biste otišli na listu stranica. Navedene su otkrivene stavke.
- 6. Ako želite da pokrenete dijagnostički test na određenom uređaju, pritisnite Esc i kliknite na Yes (Da) da biste zaustavili dijagnostički test.
- 7. Izaberite uređaj u levom oknu i kliknite na Run Tests (Pokreni testove).
- 8. Ako postoje bilo kakvi problemi prikazaće se kodovi grešaka. Zabeležite kôd greške i broj potvrde i obavestite kompaniju Dell.

Svetla za dijagnostiku sistema

Svetlo za status baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.

Neprekidno belo — Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5 procenata.

Žuto svetlo — Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5 procenata.

Off (Isključeno)

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5 procenata.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

Svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto uz trepćuće kodove koji ukazuju na kvar.

Na primer, svetlo za status napajanja i baterije treperi žuto dva puta nakon čega sledi pauza, a zatim treperi belo tri puta nakon čega sledi pauza. Ovaj šablon 2,3 se nastavlja dok se računar ne isključi, što pokazuje da memorija ili RAM memorija nisu detektovane.

Tabela u nastavku pokazuje različite svetlosne šablone za status napajanja i baterije, kao i povezane probleme.

Tabela 14. LED kodovi

Kodovi lampica za dijagnostiku	Opis problema
2,1	Greška procesora
2,2	Matična ploča: otkazivanje BIOS-a ili ROM-a (memorija samo za čitanje)
2,3	Nije otkrivena memorija ili RAM (radna memorija)
2,4	Otkazivanje memorije ili RAM-a (radna memorija)
2,5	Instalirana nevažeća memorija
2,6	Greška matične ploče ili skupa čipova
2,7	Otkaz ekrana

Tabela 14. LED kodovi (nastavak)

Kodovi lampica za dijagnostiku	Opis problema
3,1	Otkaz okrugle baterije
3,2	Kvar PCI kartice, video kartice/čipa
3,3	Slika za oporavak nije pronađena
3,4	Slika za oporavak je pronađena ali je nevažeća
3,5	Otkazivanje šine za napajanje
3,6	Flešovanje BIOS-a sistema nije dovršeno
3,7	Greška u interfejsu za Management Engine (ME)

Svetlo statusa kamere: Pokazuje da li se kamera koristi.

- Neprekidno belo Kamera se koristi.
- Isključeno Kamera se ne koristi.

Svetlo statusa tastera Caps Lock: Pokazuje da li je funkcija Caps Lock omogućena ili onemogućena.

- Neprekidno belo Funkcija Caps Lock je omogućena.
- Isključeno Funkcija Caps Lock je onemogućena.

Omogućavanje Intel Optane memorije

- 1. Na traci zadataka kliknite na okvir za pretragu, pa ukucajte Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Kliknite na Intel Rapid Storage Technology. Prikazaće se Intel Rapid Storage Technology prozor.
- 3. Na kartici Status kliknite na Enable (Omogući) da biste omogućili Intel Optane memoriju.
- Na ekranu sa upozorenjem izaberite kompatibilnu brzu disk jedinicu, pa kliknite na Yes (Da) da biste nastavili sa omogućavanjem Intel Optane memorije.
- Kliknite na Intel Optane memory (Intel Optane memorija) > Reboot (Ponovo pokreni) da biste dovršili omogućavanje Intel Optane memorije.

(i) NAPOMENA: Možda treba da pokrenete aplikacije i do tri puta da biste primetili sve pogodnosti u poboljšanju učinka.

Onemogućavanje Intel Optane memorije

OPREZ: Ne deinstalirajte upravljački program za Intel Rapid Storage Technology kada onemogućite Intel Optane memoriju jer će to dovesti do greške plavog ekrana. Korisnički interfejs za Intel Rapid Storage Technology možete da uklonite bez deinstaliranja upravljačkog programa.

() NAPOMENA: Onemogućite Intel Optane memoriju pre uklanjanja SATA skladišnog uređaja koji je ubrzan Intel Optane memorijskim modulom računara.

- 1. Na traci zadataka kliknite na okvir za pretragu, pa ukucajte Intel Rapid Storage Technology.
- 2. Kliknite na Intel Rapid Storage Technology. Prikazaće se Intel Rapid Storage Technology prozor.
- 3. Na kartici Intel Optane memorija kliknite na Disable (Onemogući) da biste onemogućili Intel Optane memoriju.

i NAPOMENA: Kod računara kod kojih Intel Optane memorija služi kao primarni skladišni prostor, ne onemogućujte Intel Optane memoriju. Opcija **Disable (Onemogući)** će biti zasivljena.

- Kliknite na Yes (Da) ako prihvatate upozorenje. Prikazaće se napredak onemogućavanja.
- 5. Kliknite na Reboot (Ponovo pokreni) da biste dovršili onemogućavanje Intel Optane memorije i resetovali računar.

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije

Ako računar ne može da se poveže sa internetom zbog problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možete da isključite i ponovo uključite Wi-Fi funkciju. U nastavku je navedena procedura sa uputstvima za isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije.

(i) NAPOMENA: Neki dobavljači internet usluga obezbeđuju kombinovani uređaj modem/ruter.

- 1. Isključite računar.
- 2. Isključite modem.
- 3. Isključite bežični ruter.
- 4. Sačekajte 30 sekundi.
- 5. Uključite bežični ruter.
- 6. Uključite modem.
- 7. Uključite računar.

Oslobađanje zaostale energije

Zaostala energija predstavlja zaostali statički elektricitet koji ostaje u računaru čak i kada se on isključi i baterija ukloni. Sledeća procedura sadrži uputstva o tome kako da izvršite oslobađanje zaostale energije:

- 1. Isključite računar.
- 2. Isključite adapter za napajanje iz računara.
- 3. Pritisnite i držite dugme za napajanje 15 sekundi da biste ispraznili zaostalu energiju.
- **4.** Uključite adapter za napajanje u računar.
- 5. Uključite računar.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 15. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija My Dell	Deell
Saveti	· 🔶
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	Posetite www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.	 Idite na www.dell.com/support. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga). Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu: Specifikacije proizvoda 	Pogledajte <i>Me and my Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.
 Operativni sistem Podešavanje i korišćenje proizvoda Rezervna kopija podataka 	relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:
 Rešavanje problema i dijagnostika Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema BIOS informacije 	 Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/ contactdell.

() NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.

(i) NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.