Venue 8 Pro 5855

Quick Start Guide

1 Connect the power adapter and press the power button for 2 seconds

Priključite kabel za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/ isključivanje za 2 sekunde

Csatlakoztassa a tápadaptert, és a bekapcsológombot tartsa lenyomva 2 másodpercig

Conectati adaptorul de alimentare si apăsati pe butonul de alimentare timp de 2 secunde



2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa Fejezze be a Windows beállítását Finalizati configurarea Windows



- **NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceti parola pentru acces la reteaua wireless atunci când vi se solicită.

Connect to your network

Kapcsolódion a hálózatához

Spojite se na vašu mrežu

Conectati-vă la retea

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Conectati-vă la contul Microsoft sau creati un cont local

Umetanie micro-SIM kartice i microSD kartice – opcionalno MicroSD és Micro-SIM kártya behelyezése – opcionális Introducerea cartelelor microSD si micro-SIM — optional





Inserting microSD and micro-SIM card - optional



Connecting to your network – optional

Spojite se na vašu mrežu — opcionalno Csatlakozás a hálózatra — opcionális Conectarea la retea — optional



In the charms sidebar, tap Settings 🔅, tap the wireless icon *,, select your network, and tap Connect.

U padajućem bočnom izbornku dotaknite **Postavke 🌣**, dotaknite simbol bežićne veze 🚮, odaberite svoju mrežu i dotaknite Spoji se.

A szimbólumok oldalsávon koppintson a Beállítások 🗘 lehetőségre, koppintson a 🚂 vezeték nélküli ikonra, válassza ki a hálózatot, majd koppintson a Kapcsolódás lehetőségre.

În bara laterală de simboluri, atingeți ușor Setări 🌣, atingeți pictograma de rețea wireless 🕍, selectați rețeaua și atingeți ușor Conectare.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

NAPOMENA: Za širokopojasnu mobilnu vezu, možda budete trebali aktivirati uslugu mreže prije spajanja.

MEGJEGYZÉS: A mobil széles sávú kapcsolathoz a folytatás előtt lehet, hogy aktiválnia kell a hálózati szolgáltatást.

VIII NOTĂ: Pentru conexiunea de bandă largă mobilă, poate fi necesară activarea serviciului de retea înaintea conectării.

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod Terméktámogatás és kézikönyvek Manuale și asistență pentru produse

Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell Kapcsolatfelvétel a Dell-lel Contactati Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost Szabálvozások és biztonság Reglementări si sigurantă

Dell.com/ regulatory_compliance

Dell.com/contactdell

Regulatory model

Regulatorni model Szabályozó modell Model de reglementare

T03D

Regulatory type

T03D001 Regulatorna vrsta | Szabálvozó típus Tip de reglementare

Device model

Model uređaja | Eszköz modell Model dispozitiv

Venue 8 Pro 5855

© 2016 Dell Inc. © 2016 Microsoft Corporation. Printed in China. 2016-03



Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows Keresse meg a Dell alkalmazásokat a Windows alatt Localizați aplicațiile Dell în Windows



Register your computer Registrirajte svoje računalo Regisztrálja a számítógépét Înregistrați-vă computerul



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo Ellenőrizze és frissítse számítógépét Verificati si actualizati computerul

	Notifications common trappendixes Segon block is designed to exotice year splane for issues and, if recoming, automatically receipt to followed taggets that address polations should they notice. Heights block to start
Record Carl Precision MC700	Checkup System Into
Express Service Code: In the Internet Minnerity Expression Network Dependent	Support



Značajke | Jellemzők | Caracteristici

4 56



14 15	
(NFC.)	
Dell	

1. Camera-status light 2. Front camera

- 3. Service Tag label
- 4. Speaker
- 5. USB 3.0 and power
- adapter port (USB-C)
- 6. Power and battery-charge status
- light
- 7. Micro-SIM card slot
- 8. MicroSD-card slot

- 9. Microphone
- 10. Volume-control buttons
- 11. Windows button
- 12. NFC-sensor area (optional)
- 13. Rear camera
- 14. Power button
- 15. Headset port
- 8. Utor za microSD karticu
 - 9. Mikrofon

i baterije

4. Zvučnik

1. Svjetlo statusa kamere 10. Gumbi za 2. Prednia kamera

- 3. Naljepnica servisne oznake 11. Gumb Windows 12. Područje NFC-senzora
- 5. USB 3.0 i ulaz adaptera za napajanje (USB-C)
- 13. Stražnja kamera 6. Svjetla statusa napajanja
 - 14. Gumb za uključivanje/ isključivanje

(opcionalno)

kontrolu glasnoće

- 15. Ulaz za slušalice 7. Utor za micro-SIM karticu

- Elülső kamera
 - 3. Szervizcímke
 - 4. Hangszóró
 - 5. USB 3.0 és tápadapter port (USB-C)
 - 6. Tápellátás és akkumulátor 14. Bekapcsológomb töltöttségi állapotjelző fény 15. Fejhallgató port
 - 7. Micro-SIM kártya foglalat

- 1. Kamera állapot jelzőfény 10. Hangerőszabályozó gombok
 - 11. Windows gomb 12. NFC érzékelő terület
 - 13. Hátulsó kamera
- 8. MicroSD kártya foglalat
- 9. Mikrofon

- 1. Indicator luminos de stare a camerei
- 2. Cameră frontală
- Etichetă de service
- Boxă
- 5. Port USB 3.0 și pentru adaptorul de alimentare (USB-C)
- 6. Indicator luminos de alimentare și de stare a încărcării bateriei
- 7. Slot pentru cartela micro-SIM

- 8. Slot pentru cartela microSD 9. Microfon
- 10. Butoane de control al volumului
- Buton Windows
- 12. Zonă de senzor NFC (opțional)
- 13. Cameră din spate
- 14. Buton de alimentare
- 15. Port pentru cască