Vostro 15

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南 快速入門指南 クイックスタートガイド 빠른 시작 안내서

1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮 連接電源轉接器然後按下電源按鈕 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 完成作業系統設定 オペレーティングシステムのセットアップを終了する 운영 체제 설치 완료

Windows 10



Enable Support and Protection

启用支持与保护 啓用支援和保護 サポートおよび保護を有効にする 지원 및 보호 활성화

Connect to your network 连接到网络 連接網路 ネットワークに接続する 네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注:如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 於註:如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

✓ メモ:セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示された らワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

☑ 주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號 Microsoft アカウントにサインインする、 またはローカルアカウントを作成する Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성



Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中尋找 Dell 應用程式 Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



Check and update your computer

检查和更新您的计算机 檢查和更新您的電腦 コンピュータを確認してアップデートする 컴퓨터 검사 및 업데이트



Product support and manuals 产品支持和手册 | 産品支援與手冊 製品サポートとマニュアル | 제품 지원 및 설명서

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P62F

P62F001

Vostro 15-5568 Vostro 15-5568 系列

Taiwan RoHS

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

Regulatory and safety

Regulatory model

Regulatory type

Computer model

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

计算机型号 | 電腦型號

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

	限用物質及其化學符號					
單元	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr+6)	(PBB)	(PBDE)
機箱/檔板	-	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散 熱器等)	-	0	0	0	0	0
電路板組件	-	0	0	0	0	0
電線/連接器	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕	-	0	0	0	0	0
電源設備	-	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光 碟機等)	-	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、 滑鼠等)	-	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	-	0	0	0	0	0
配件	-	0	0	0	0	0
備考1. "o"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						

備考2."-"係指該項限用物質為排除項目



© 2016 Dell Inc. © 2016 Microsoft Corporation. © 2016 Canonical Ltd.

Printed in China. 2016-06

Ubuntu Follow the instructions on the screen to finish setup. 按照屏幕上的说明完成设置。 按照螢幕上的指示完成設定。 画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。 설치를 완료하려면 화면의 지침을 따릅니다.

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质 建立 Windows 的回復媒體 Windows のリカバリメディアを作成する Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery media, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中,输入恢复,单击创建恢复介质,然后按屏幕指示操作。 在 Windows 搜尋中,輸入 Recovery,按一下建立復原媒體,然後依照畫面上的指示進行。 Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリメディアの作成をクリックし、画面 の指示に従います。

Windows 검색에서 **복구를** 입력한후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Features

功能部件 | 功能 | 外観 | 기능





15. Speaker

16. Headset port

17. USB 3.0 port

19. HDMI port

21. Power port

20. Network port

22. Service tag label

18. USB 3.0 port with PowerShare

- 1. Microphone
- 2. Camera
- 3. Camera-status light
- 4. Microphone
- 5. Security-cable slot
- 6. Power button
- 7. VGA port
- 8. USB 3.0 port
- 9. USB 2.0 port
- **10.** Memory card reader
- 11. Fingerprint reader
- 12. Speaker
- 13. Power and battery-status light/ hard-drive activity light
- 14. Touchpad

1.	麦克风	15.	扬声器
2.	摄像头	16.	头戴式耳机
3.	摄像头状态指示灯	17.	USB 3.0 端口
4.	麦克风	18.	USB 3.0 端口(带 PowerShare)
5.	安全缆线孔	19.	HDMI端口
6.	电源按钮	20.	网络端口
7.	VGA 端口	21.	电源端口
8.	USB 3.0 端口	22.	服务标签
9.	USB 2.0 端口		
10.	内存卡读取器		
11.	指纹读取器		
12.	扬声器		
13.	电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活 动指示灯		
14.	触摸板		

1. 麥克風 2. 攝影機 3. 攝影機狀態指示燈 4. 麥克風 安全纜線孔 6. 電源按鈕 7. VGA 連接埠 8. USB 3.0 連接埠 9. USB 2.0 連接埠 記憶卡讀卡器 **11**. 指紋掃描器 12. 喇叭 13. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動 指示燈 14. 觸控墊

15. 喇叭 **16**. 耳麥連接埠 **17.** USB 3.0 連接埠 18. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 **19.** HDMI 連接埠 20. 網路連接埠 **21**. 電源連接埠

22. 服務標籤

- 1. マイク カメラ 3. カメラステータスライト
- 4. マイク
- 5. セキュリティケーブルスロット
- 電源ボタン
- 7. VGA ポート
- 8. USB 3.0 ポート
- 9. USB 2.0 ポート
- 10. メモリカードリーダー
- 11. 指紋認証リーダー
- **12**. スピーカー
- 13. 電源およびバッテリーステータスラ イト / ハードドライブアクティビテ ィライト
- **1**. 마이크 2. 카메라 카메라 상태 표시 등 4. 마이크 보안 케이블 슬롯 전원 버튼 7. VGA 포트 8. USB 3.0 포트
- 9. USB 2.0 포트
- 메모리 카드 판독기
- **11.** 지문 인식기
- 12. 스피커
- 13. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- **14.** 터치패드

Shortcut keys

14. タッチパッド

17. USB 3.0 ポート

19. HDMIポート

21. 電源ポート

15. 스피커

16. 헤드셋 포트

17. USB 3.0 포트

19. HDMI포트

21. 전원 포트

20. 네트워크 포트

22. 서비스태그라벨

18. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)

16. ヘッドセットポート

20. ネットワークポート

22. サービスタグラベル

18. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート

15. スピーカー

快捷键 | 捷徑鍵 ショートカットキー | 바로 가기 키



Mute audio 静音|靜音 消音する | 오디오 음소거





(F4

Increase volume 提高音量 | 提高音量 音量を上げる | 볼륨 증가

Previous track 上一个曲目 | 上一首曲目 前のトラック | 이전 트랙

(F5

(F6

Play/Pause 播放/暂停 | 播放/暫停 再生/一時停止ㅣ재생/일시 중지

Next track

下一个曲目 | 下一首曲目 次のトラック | 다음 트랙

Extend display

(F8 扩展显示 | 延伸顯示



- 🕍



Backlit keyboard F10

感应式夜光键盘 | 背光鍵盤

バックライトキーボード | 백라이트 키보드

ディスプレイを拡大する | 디스플레이 확장





Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度 輝度を上げる | 밝기 증가



.

Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能 ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기



Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light

在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间 切换

在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換 電源およびバッテリーステータスライトハードドライ ブアクティビティライトを切り替える 전원, 배터리 상태등/ 하드 드라이브 작동 표시등 토글



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁定 | 切換 Fn 鍵鎖定 Fn キーロックを切り替える | Fn 키 잠금 전환



睡眠|睡眠 スリープ | 절전