

N8336系列超高精度多通道电池模拟器 用户手册

©版权所有: 恩智(上海)测控技术有限公司 http://www.ngitech.cn 版本 V1.0 2021-05-26



目录

1	前言1			
2	安全说明2			
	2.1	安全须知	1	.2
	2.2	安全标识	Į	.2
3	产品	介绍		. 3
	31	简介		3
	0.1	3.1.1	特点介绍	.3
	3.2	机型概览		.4
		3.2.1	基本参数	.4
		3.2.2	开箱检查	.4
		3.2.3	机箱外观、尺寸	5
	3.3	前面板介	绍	.6
		3.3.1	键盘介绍	.6
	3.4	后面板介	绍	.9
		3.4.1	通道接口	.9
		3.4.2	CAN 接口1	10
		3.4.3	RS485 接口	10
		3.4.4	以太网接口	11
	3.5	出厂参数	r设置	11
4	操作	描述		12
	4.1	电源模式		13
		4.1.1	通道选择	13
		4.1.2	恒压值	14
		4.1.3	电流量程	14
		4.1.4	输出限流	15
	4.2	充电模式	<u>.</u>	16
		4.2.1	通道选择	16
		4.2.2	参数设定	17
	4.3	SOC 编辑	‡ 1	17
		4.3.1	通道选择1	18
		4.3.2	参数设定	18
	4.4	SOC 测词	ţ1	18
		4.4.1	通道选择	18
	4.5	序列编辑	ŧ1	19
		4.5.1	通道选择	19
		4.5.2	参数设定	19
	4.6	序列测试		20



		4.6.1	通道选择	20
		4.6.2	文件编号	20
	4.7	实时曲线		20
	4.8	通道回读	Ę	21
	4.9	系统参数	τ	22
		4.9.1	通讯设置	22
		4.9.2	其他参数	23
	4.10	CAN 设置		24
		4.10.1	参数设定	24
	4.11	恢复出厂	-	25
5	维护	与校准		26
5	×≖⊅	马仅证		20
	5.1	保修服务	, T	26
	5.2	保修限制]	26
	5.3	日常维护	۶ 	26
	5.4	故障自检	È	26
	5.5	返厂维修	ş	27



1 前言

尊敬的用户:

非常感谢您选择恩智(上海)测控技术有限公司(以下简称 NGI) N8336 系列超高精度多通道电池模拟器(以下简称 N8336)。以下为您做相关介绍:

关于公司

本公司主要从事仪器仪表、电子产品、机械设备、自动测试系统、计算机软件、自动控制设备、自动监控报警系统的设计、安装、销售、维修,软件测试,从事货物及技术的进出口业务等。恩智测控(NGI)为智能设备与测控仪器的专业制造商,始终秉持"以客户为中心,以奋斗者为本"的企业宗旨,致力于信息化制造、科学实验、教育科研等相关领域测控解决方案的研究与探索。通过不断深入接触并了解各相关行业的测控与电子电路技术需求,持续投入研发并向各行业合作伙伴提供具有竞争力的解决方案,NGI 已经拥有了广泛的测控和电子技术类产品线,合作伙伴遍布多个行业领域。NGI 持续的研发投入和对产业发展的追踪,寄望于为客户提供贴心的技术服务和应用体验,为智能制造业的发展做出应有的贡献。十年来,NGI 始终发扬"团结协作,勇攀高峰"的团队精神,不断推出尖端测控技术和产品,在多个领域保持技术领先地位。

NGI 与多所高校和科研机构保持紧密合作关系,与众多行业龙头企业保持紧密联系。我们努力研发高质量、技术领先产品以及高端技术,并不断探索新行业测控解决方案。NGI 公司作为国内知名的电子电路与测控技术方案提供商,近年来影响力不断提高,其自主研发生产的系列超级电容测试仪器、系统、解决方案更是业界翘楚。感谢您给予我们的相关支持,未来,我们将以最好的精神面貌去迎接更大的挑战。

关于用户使用手册

本手册版权归 NGI 所有,适用于 NGI N8336 系列超高精度多通道电池模拟器,内容包括 N8336 的安装、操作及规格等详细信息。由于仪器不断升级,本 手册是以"现状"提供,且可能会在将来的版本中不经通知而被修改。为实现技术上的准确性,NGI 已仔细审查本文件;但是对本手册包含的信息的准确性不作 任何明示或者默示的保证,并对其错误或是由提供、执行和使用本手册所造成的 损害不承担任何责任。

同时为了保证安全以及 N8336 的正确使用,请仔细阅读手册,特别是安全 方面的注意事项。

请妥善保管手册,以便使用时查阅。



2 安全说明

在操作和使用仪器过程中,请严格遵守以下安全须知。不遵守以下注意事项或本手册中 其它章节提示的特定警告,可能会削弱设备所提供的保护功能。

对于用户不遵守这些注意事项而造成的后果, NGI 不负任何责任。

2.1 安全须知

请可靠接地	开启仪器前,请确认仪器可靠接地以防电击
确认保险管	确保已安装了正确的保险管
勿打开仪器外壳	操作人员不得打开仪器外壳;非专业人员请勿进行维 修或调整
勿在危险环境中使用	请勿在易燃易爆环境下使用本仪器
操作注意事项	操作人员对仪器进行操作时,必须符合仪器的规定范 围

2.2 安全标识

本仪器外壳、手册所使用国际符号的解释请参考下表。

表 2-1

符号	意义	符号	意义
	直流电	Ν	零线或中性线
~	交流电	L	火线
R	交直流电	I	电源开
3~	三相电流	0	电源关
Ť	接地	0	备用电源
Ð	保护性接地		按钮开关按下
<u>,</u>	接外壳或机箱		按钮开关弹出
	信号地	A	小心电击
WARNING	危险标志		高温警告
Caution	小心	\triangle	<u> 敬</u> 生 言 口



3 产品介绍

3.1 简介

N8336 是一款小功率、多通道、高精度可编程电池模拟器,单机容纳多达 16 个通道,可通过编程软件分别设定各通道电压、电流,且各通道间相互隔离,方便多通道串联使用。 N8336 编程软件具有多通道批量操作功能,各通道可分别显示数据及曲线图表,提供数据分析与报表功能,操作简洁、灵活易用,能满足多通道、多参数、复杂测试环境下对直流电源的需求。

3.1.1 特点介绍

- 输出电压: 0-5V/0-6V
- 输出电流: 0-1A/0-3A
- 输出精度高达六万分之一
- 多通道输出,单机最多 16 通道
- 通道间隔离,支持多通道串联
- 电压温度系数最优 10ppm/℃
- 专业测试软件,支持数据报表与数据分析
- 支持 LAN/RS485/CAN
- 标准 19 英寸 2U 机箱,可安装于机架
- 支持本地/远程控制



3.2 机型概览

3.2.1 基本参数

下表描述了每个型号的基本参数特点。

表 3-1 基本参数			
型号	通道数	电压	电流
N8336-06-01	16	6V/CH	1A/CH
N8336-05-03	16	5V/CH	3A/CH

3.2.2 开箱检查

收到 N8336 后,请按以下步骤对设备进行检查:

■ 检查运输过程中是否造成损坏,若包装箱或保护垫严重破损,请立即与 NGI 授权经 销商或售后服务部门联系。

注意: 在未获得肯定答复之前, 请勿将设备寄回。

■ 检查附件

确认您在收到 N8336 的同时收到以下附件:

表 3-2 附件

N8336附件	说明
电源线与保险管	接入220V交流电源
5.08-4P测试接头	测试接线
网线	连接PC
串口线	连接PC
U盘	用户手册、软件与技术信息
合格证	合格证明

若存在缺失或损坏,请立即与 NGI 授权经销商或售后服务部门联系。

■ 检查整机若 N8336 机箱破损或工作异常,请立即与 NGI 授权经销商或售后服务部门 联系



3.2.3 机箱外观、尺寸



图 3-1 前面板尺寸 (mm)



图 3-2 机箱侧视尺寸 (mm)



图 3-3 后面板尺寸 (mm)



3.3 前面板介绍



图 3-4 前面板说明

下表是 N8336 前面板说明:

标识	名称	功能
1	电源开关	电源控制
2	显示屏	显示回读参数信息
3	设备标识	显示设备型号
4	键盘	设置设备工作模式、参数
5	开孔	排风口,散热

3.3.1 键盘介绍

N8336 的前面板主要是屏幕与键盘,我们可以通过键盘控制设备,下面是键盘的示意图:



图 3-5 键盘

下表是 N8336 键盘说明:

表 3-4 键盘说明

标识	名称
1	功能区按键
2	数字键
3	电源键、选择键
4	调节旋钮



3.3.1.1 功能区按键



下表为键盘上功能区按键详细说明:

表 3-5 功能区按键说明		
按键	功能	
Source	进入电源模式	
AIICH	通道回读	
СН	通道切换按钮	
Battery	SOC 测试/SOC 编辑	
SEQ Edit SEQ	序列测试/序列编辑	
Menu	菜单/系统设置	
Graph	实时曲线	
Lock	锁定	
Shift	第二功能	

3.3.1.2 数字区按键



下表为键盘上数字按键详细说明:



表 3-6 数字按键说明

按键	功能
0 ~ 9 , 	数字编辑键
	清除输入键

3.3.1.3 电源键、选择键



图 3-8 电源键、选择键

下表为键盘上电源键和选择键的详细说明:

表 3-7

按键	功能
	用来在菜单项中移动或选择设置项。 在设置参数时,这两个按键用来控制光标在数位之间移动
Enter	用来进入设置选项或确认输入并退出设置项,以及退出远 端操作
ESC	用于退出设置项或菜单
On/Off	开启或关闭所选通道的电源输出

3.3.1.4 调节旋钮



旋转:在选择模式下用于左右切换光标位置(顺时针往右,逆时针往左),在编辑状态时用于数字的增减(顺时针增加,逆时针减小)。

按键: 在选择模式, 短按进入编辑输入状态, 在编辑状态短按用于确定输入值, 类似回 车键功能。



3.4 后面板介绍



图 3-10 后面板

下表是 N8336 后面板说明:

	表 3-8 后面板说明
标识	名称
1	通道接口
2	CAN 接口
3	RS485 接口
4	以太网口
5	AC220V 电源输入插座

3.4.1 通道接口



四线制通道接口,其引脚定义如下表所示。

表 3-9 引脚定义

标识	说明
V+	通道四线制输出方式的正极输出
S+	通道四线制输出方式的正极采样
S-	通道四线制输出方式的负极采样
V-	通道四线制输出方式的负极输出



3.4.2 CAN 接口



图 3-12 CAN 接口

本设备配备两个 CAN 接口, CAN 接口用来对设备进行远程控制, CAN 接口的 CAN1P、 CANIN、GND 分别表示高电平 CAN 总线、低电平 CAN 总线、接地。

通过 USB 转 CAN 的转换器可以实现与电脑的通信,以下是连接示意图:



3.4.3 RS485 接口



图 3-13 RS485 接口

RS485 接口用来对设备进行远程控制, RS485 的 A、B 分别表示信号 A、信号 B, GND 表示信号地。

通过 USB 转 485 的转换器可以实现与电脑的通信,以下是连接示意图:







3.4.4 以太网接口



图 3-15 以太网接口

以太网接口可对设备进行远程控制。可通过双头网线将计算机与设备的 LAN 口连接。

3.5 出厂参数设置

N8336 详细出厂设置参数如下表所示:

表 3-10 出厂参数

设置选项	N8336 默认参数
网络接口默认 IP 地址	192.168.0.123
RS485 接口默认波特率	115200



4 操作描述

设备开机后会默认进入"电源模式",您可以通过按键"^{Menu}"进入到"功能选择" 界面。"功能选择"界面包括"电源模式"、"充电模式"、"SOC 编辑"、"SOC 测试"、 "序列编辑"、"序列测试"、"实时曲线"、"通道回读"、"CAN 设置"、"系统参 数"、"关于我们"、"恢复出厂"这 12 个子选项。



图 4-1 功能选择界面

本章将详细描述电源的功能和特性,主要分为以下几个部分:

- 电源模式
- 充电模式
- SOC 编辑
- SOC 测试
- 序列测试
- 序列编辑
- 实时曲线
- 通道回读
- 系统参数
- CAN 设置
- 恢复出厂



4.1 电源模式

设备开机后,默认进入"电源模式"。我们也可以通过按键"^{Source}"进入"电源模式" 或是通过在"^{System}"菜单下选择"电源模式",按下"^{Enter}"键,可以进入到对应界面。 5V/3A/16CH 电源模式 通道选择 CH1 📍 0.00000V 恒压值 5.00000 0.00 mA 电流量程 0~3000 📰 mA 输出限流(3000.00 0.000W mA CH1 : OFF

图 4-2 电源模式

4.1.1 通道选择



图 4-3 通道选择

"电源模式"下,通道选择有两种方式:

- 1. 直接按按键 "CH" 对通道进行切换;
- 2. 按" (1))"键或旋转" (1)"移动光标至"通道选择"选项,按下" (1)"选中,进入到通道选择界面,旋转" (1)"或按" (1))"键在下拉菜单中选择目标通道,按下" (1)"即选中该通道;



备注:可用" " " 键替代按下" " 做选中操作,两者等效。

4.1.2 恒压值



图 4-4 恒压值

恒压值的范围在 0V 到最大输出电压之间。进入电源模式之后,您可以使用以下两种方法设置恒压值:

1.	按"◀▶"键或旋转"◯"移动光标至"恒压值"选项,按下"◯"选中,
	进入到电压设定界面,使用数字键输入数值后按下"〇"确定;
2.	按"◀▶"键或旋转"◯"移动光标至"恒压值"选项,按下"◯"选中,
	进入到电压设定界面,然后按" ()" 键移动数位光标, 旋动")"调节对
	应数位大小, 按下"〇"确定;

4.1.3 电流量程



图 4-5 电流量程



"电流量程"指电流回读的量程,进入电源模式后,您可使用下面的方法设置电流量程: 按" 【 ▶"键或旋转" 》"移动光标至"电流量程"选项,按下" 》"选中, 进入到量程选择界面,旋转" "或按" 【 ▶"键在下拉菜单中选择目标量程,按下 " "即洗中该量程:

4.1.4 输出限流

电源模式	
通道选择 CH1 M 恒 压 值 5.00000 v 电流量程 0-3000 m m/ 输出限流 3000.00 m/	~ ~
	电源模式 通道选择 CH1 M 恒 压 值 5.00000 v 电流量程 0-3000 mA 输出限流 3000.00 mA

图 4-6 输出限流

限流值的范围在 0mA 到最大限流值之间。进入电源模式之后,您可以使用以下两种方法设置输出限流值。



4.2 充电模式

用户可以通过在"^{Menn}"菜单下选择"充电模式",按下"^{Enter}"键,进入"充电模 式。"充电模式"界面显示如下:

5V/3A/16CH	iCH 充电模式		
0.00000 V 0.00 mA 0.00 mAh	通道选择 恒 压 值 输出限流 模拟内阻	CH1 5.00000 3000.00 0.0	v mA mQ
CH1 : OFF			

图 4-7 充电模式

4.2.1 通道选择

5V/3A/16CH	充电模式		
0.00000 V 0.00 mA 0.00 mAh	通道选择 恒 压 值 输出限流 模拟内阻	CH1 5.00000 3000.00 0.0	V mA mQ
CH1 : OFF			

图 4-8 通道选择

"充电模式"下,通道选择有两种方式:

- 1. 直接按按键 " CH " 对通道进行切换;
- 2. 按" (1))"键或旋转" (1)"移动光标至"通道选择"选项,按下" (1)"选中,进入到通道选择界面,旋转" (1)"或按" (1))"键在下拉菜单中选择目标通道,按下" (1)"即选中该通道;



4.2.2 参数设定



图 4-9 其他参数

进入充电模式后,您可以使用以下两种方法来进行设置其余的参数:

 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至参数选项,按下" (1)"选中,进入 到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下" (1)"确定;
 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至参数选项,按下" (1)"选中,进入 到参数设定界面,然后按" (1) 》"键移动数位光标,旋动" (1)"调节对应数 位大小,按下" (1)"确定;

4.3 SOC 编辑

用户可以通过组合键 " (^{Shuff})" + " ^{Battery}" 进入 "SOC 编辑",或者在 " ^{Menu}"菜单 下选择 "SOC 编辑"进入界面, "SOC 编辑"界面显示如下:

通道选择	CH1 💌		总步数 🦳	3
步编号	3		容量 🛛 🖻	00 m.A.I
恒压值	3.00000	V iii	出限流 💿	Am 00.0
模拟内阻	0.1	mΩ		
Shen Na	Q (mAh)	Voltage(V)	Out/I-Limit(m 4)	Res(m3)
-1	15.00	1.00000	500.00	0.1
2	10.00	2.00000	500.00	0.1
3	5.00	3.00000	500.00	0.1





4.3.1 通道选择

通道选择方法可参考章节 4.2.1。

4.3.2 参数设定

总步数:设备运行时所需执行的工步总数。 **步编号:**工步编号,从而设置对应工步的参数。 **容量:**即初始容量。 以上参数的设定方法相同,您可以使用以下两种方法设定参数:

1.	按"◀▶"键或旋转"◯"移动光标至参数选项,按下"◯"选中,进入
	到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下"〇"确定。
2.	按" 【 】"键或旋转" "移动光标至参数选项,按下" "选中,进入
	到参数设定界面,然后按" ()" 键移动数位光标,旋动")"调节对应数
	位大小,按下"〇"确定;

4.4 SOC 测试

用户可以通过按键"^{Battery}"进入"SOC测试"界面,或者在"^{Menu}"菜单下选择"SOC 测试"进入界面, "SOC测试"界面显示如下:



图 4-11 SOC 测试

4.4.1 通道选择

通道选择方法可参考章节 4.2.1。



4.5 序列编辑

用户可以通过组合键 "(shin)" + "(seo)" 进入"序列编辑"界面,或者在 "Menu"" 菜单下选择"序列编辑"进入界面。"序列编辑"界面显示如下:

領道选择	CH1 📕	文件编号 🥄 1	总步	故 🔹
文件运行次数	1	非暗导 🧰 🔒	- (E.E.	iii (3,0000
输出尿流值	3000.00 m	A 領域内理 (0,4	mil 运行时	回 <u>6.000</u>
每开始编号		群接結束編号 🦳 🚽		技 ()
Stepho	Yciiade(v)	OUT/HELIMITIMA)	Fiesing)	Duratilis
1	1.00000	1000.00	0.1	3.000
2	2.00000	2000.00	0.1	6.000
3	3.00000	3000.00	0.1	6.000

图 4-12 序列编辑

4.5.1 通道选择

通道选择方法可参考章节 4.2.1。

4.5.2 参数设定

选择所需配置的通道之后之后,您可以使用以下两种方法设定参数:

 按"◀▶"键或旋转"○"移动光标至参数选项,按下"○"选中,进入 到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下"○"确定;
 按"◀▶"键或旋转"○"移动光标至参数选项,按下"○"选中,进入 到参数设定界面,然后按"◀▶"键移动数位光标,旋动"○"调节对应数

到奓致设定界面,然后按"**全之**"键移动致位光标,旋动" 位大小,按下"⁽⁾"确定;



4.6 序列测试

用户可以通过按键"^{SEQ}"进入"序列测试"界面,或者在"^{Menn}"菜单下选择"序 列测试"进入界面。"序列测试"界面显示如下:

5V/3A/16CH	序列测试
0.00000 V 0.00 mA 0.000 W	通道选择 CH1 V 文件编号 1 步编号 1 运行时间 0.000 s
CH1 : OFF	

图 4-13 序列测试

4.6.1 通道选择

通道选择方法可参考章节 4.2.1。

4.6.2 文件编号

进入序列测试界面后,您可以使用以下两种方法设置文件编号:

 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至"文件编号"选项,按下" (1)"选 中,进入到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下" (1)"确定;
 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至"文件编号"选项,按下" (1)"选 中,进入到参数设定界面,然后按" (1) 》"键移动数位光标,旋动" (1)"调 节对应数位大小,按下" (1)"确定;

4.7 实时曲线

用户可以通过按键"Graph"进入"实时曲线"界面,或者在"Menu"菜单下选择"实时曲线"进入界面。"实时曲线"界面显示如下:





图 4-14 实时曲线

可显示任意四个通道的电压随时间变化的实时曲线图。

操作方法: 按 " **【 〕**" 键或旋转 " ⁽⁾" 移动光标至通道显示栏, 按下 " ⁽⁾" 选 中, 然后旋动 " ⁽⁾" 切换通道, 按下 " ⁽⁾" 确定; 通道设置完成后, 移动光标至 "Run" 按钮处, 按下 " ⁽⁾" 即可启动。

4.8 通道回读

用户可通过按键 "AICH" 进入 "通道回读"界面,或者在 "Menu" 菜单下选择 "通道回读"进入到相应界面。"通道回读"界面显示如下:

Ghn	Vollage(V)	Cilment(mA)	Power(W)	State	
1	0.00000	0.00	0.000	OFF	
2	0.00000	0.00	0.000	OFF	
3	0.00000	0.00	0.000	OFF	
4	0.00000	0.00	0.000	OFF	
5	0.00000	0.00	0.000	OFF	E-
6	0.00000	0.00	0.000	OFF	
7	0.00000	0.00	0.000	OFF	P -4
8	0.00000	0.00	0.000	OFF	

图 4-15 通道回读

在"通道回读"界面我们可以查看各个通道的电压值、电流值和功率值,还可以查看通 道开启或关闭的状态。



4.9 系统参数

用户可以通过组合键"^{(shun}"+"^{Menu}"进入"系统参数"界面,或者在"^{Menu}"菜 单下选择"系统参数"进入到相应界面。"系统参数"界面显示如下:



图 4-16 系统配置界面

4.9.1 通讯设置

V/3A/16C		杀玧叱i		
	退州设置	具じ梦数		
网络IP	192.168.0.123	通道选择 CH1 🖬		
波特率(115200 🔳	功能类型 S/Rate 🜌		
蜂鸣器	OFF	设定值 (Medi(120ms) 🖌		
语言(中文 📓	功能类例说明·S/Rate 丰平远偏速度		
设备地址(0	ATROSCIENCED. SILVATE SERVICES		



■ 网络 IP: 即设备在网络中的标识,您可根据需要进行设置。

操作方法:按"◀ ▶"键或旋转" 》"移动光标至"网络 IP"选项,按下" " 选中,进入到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下" "确定。

- 波特率: 设备支持多种波特率, 您可根据需要进行选择。
- 蜂鸣器:此选项可以设置设备的声音 ON/OFF。
- 语言: 设备支持中文和英文显示。



以上三个参数设定方法相同,您可通过下面的方法设定参数:

按"**《》**"键或旋转"**》**"移动光标至参数选项,按下"**》**"选中,进入到参数选项的选择界面,旋转"**》**"或按"**《》**"键在下拉菜单中选择目标选项,按下"**》**"即选中该选项;

■ 设备地址:设置设备地址。

设备地址有两种设定方法,如下所示:

- 按" (1) 按" 键或旋转" (1)" 移动光标至"文件编号"选项,按下" (1)" 选中,进入到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下" (1)"确定;
 按" (1) P" 键或旋转" (1)" 移动光标至"文件编号"选项,按下" (1)"选中,进入到参数设定界面,然后按" (1) P" 键移动数位光标,旋动" (1)"调节对应数位大小,按下" (1)" 确定;
- 4.9.2 其他参数

V/3A/16CH		系统	
	通讯设置	其它参数	
网络IP	192.168.0.123	通道选择 CH1	
波特率	115200 🔳	功能类型 S/Rate	
蜂鸣器	OFF 🖉	设定值 Medi(120ms)	
语言	申文 📓	功能类型说明·S/Rate 表示空星速度	
设备地址(0	MROSCEMPAD OLIVOYC SCOTTONES	

图 4-18 其他参数

- **通道选择:**选择通道,从而设定对应通道的参数。
- **设定值:** 设定采集速度。

以上两个参数设定方法相同,您可通过以下方法设定其参数:

按" ()" 键或旋转")"移动光标至参数选项,按下")"选中,进入到参 数选项的选择界面,旋转"(__)"或按" ▶"键在下拉菜单中选择目标选项,按下" (____ 即选中该选项:



4.10 CAN 设置

在"Menu"菜单下选择"CAN设置"即可进入"CAN设置"界

//3A/1	6CH					C,	AN设置
主机CAN ID地址 100 CAN 波特率 250 k 主动上传时间 100 ms							
Channel	CANID	Rate(K)	time(ms)	Channel	CANID	Rate(K)	time(ms)
1	1	250	100	13	13	250	100
2	2	250	100	14	14	250	100
3	3	250	100	15	15	250	100
4	4	250	100	16	16	250	100
5	5	250	100			-	
6	6	250	100				
7	7	250	100				
8	8	250	100			-	
9	9	250	100			-	
10	10	250	100				
11	11	250	100				
12	12	250	100				

图 4-19 CAN 设置

4.10.1 参数设定

- 主机 CAN ID 地址: 设定主机设备的 CAN ID 地址;
- CAN 波特率: 设定 CAN 通讯的波特率;
- **主动上传时间:** 设备每间隔此时间上传一次数据;

以上三个参数设定方法相同,您可以使用以下两种方法设定参数:

 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至参数选项,按下" (1)"选中,进入 到参数设定界面,使用数字键输入数值后按下" (1)"确定;
 按" (1) 》"键或旋转" (1)"移动光标至参数选项,按下" (1)"选中,进入 到参数设定界面,然后按" (1) 》"键移动数位光标,旋动" (1)"调节对应数 位大小,按下" (1)"确定;



4.11 恢复出厂

5V/3A/16CH		恢复出厂
1	上仕恢复出)设直	
	图 4-20 恢复出厂	

在"^{Menu}"菜单下选择"恢复出厂"即可恢复出厂设置。



5 维护与校准

5.1 保修服务

NGI 保证本仪器的规格和使用特性完全达到手册中所声称的各项技术指标,并对本仪器 所采用的原材料和制造工艺均严格把控,确保仪器稳定可靠。

自购买日起一(1)年内,仪器在正常使用与维护状态下所发生的一切故障,NGI负责免费维修。对于免费维修的产品,用户需预付寄送到NGI维修部的单程运费,回程运费由NGI承担。若仪器从其它国家返厂维修,则所有运费、关税及其它税费均需由用户承担。

5.2 保修限制

本保证仅限于仪器主机(保险管、测试线等易损件除外)。对于因错误使用、无人管理、 未经授权的修改、非正常环境下使用以及不可抗拒因素所造成的损坏,NGI不负责免费维修, 并将在维修前提交估价单。

仅作以上保证,不作其它明示或默示性保证,其中包括适销性、某些特定应用的合理性 与适用性等的默示保证。无论在合同中、民事过失上,或是其它方面,NGI不对任何特殊的、 偶然或间接的损害负责。

5.3 日常维护

清洁设备

请用一块干布或者微湿的布轻拭,不得随意擦拭机器内部。清洁前请务必切断电源。

/ 警告: 在清洁之前,请断开电源!

5.4 故障自检

设备故障自检

由于系统升级或者硬件使用过程中会出现一些相关问题。因此当仪器发生故障时,请先 进行自检做好以下检查,若通过简单的检查操作能恢复仪器故障将节省您维修成本和时间。 如自检无法修复请联系 NGI 工程师。自检步骤如下:

- 检查仪器是否被供电
- 检查仪器是否正常开启
- 检查仪器保险丝是否完好无损
- 检查其他连接件是否正常,包括电缆、插头等连接正确
- 检查仪器在使用过程中的系统配置是否正确
- 检查仪器各项规格和性能是否在指标范围内



- 检查仪器是否显示错误信息
- 使用其他仪器代替该仪器进行操作确认

自检未能解决相关问题时,请联系 NGI 授权经销商或售后服务部门。

联系前准备

1.请仔细阅读手册前言中的保固服务及保固限制内容。确认您的仪器符合保固服务条件。

2.如果您的仪器需要寄回厂家进行维修,请参见"返厂维修"中的说明。

3.提供相关的 SN 编号(SN 编号将是您得到有效的服务和完整信息的有效保证)。获取 编号方式:查看仪器标签上的序列号。

校准间隔

恩智(上海)测控技术有限公司建议 N8336 系列电池模拟器校准频率为1次/年。

5.5 返厂维修

通过有效沟通后,如双方达成返厂维修协议,请仔细阅读以下内容:

包装仪器

仪器在返厂前,请参照以下步骤包装你所需要寄出的仪器:

- 请将需要维修的仪器装入发货时使用的包装箱,并附带相关附件。
- 提供详细的问题描述,如相关错误信息的拷贝文件和任何关于问题的表现信息。
- 运送时请注意阅读文档前言关于保固服务中运送费用的相关说明。

注意:

- 仪器运送过程中如果使用非指定的包装时有可能导致仪器损坏,所以请使用发货时的专用包装箱,并尽量按照发货时的包装标准进行包装。
- 请勿使用任何形状的苯乙烯微粒作为包装材料。它们不能很好的固定仪器在包装箱的位置,也不能防止仪器在包装箱内晃动,而且苯乙烯微粒产生的静电会损坏仪器,微粒进入后面板孔等情况也会损坏仪器。



6 主要技术指标

注意:测量精度是在校准后一年内,工作温度在 18℃~28℃,相对湿度达 80%时来认定的。另外,精度测量前,请预热半小时。

型号	N8336-06-01 N8336-05-03				
电流	1A/	(CH	3A/CH		
电压	6V/	/CH	5V/CH		
功率	6W/	/CH	15W	15W/CH	
通道数		160	СН		
CAN并机数		\$	5		
		恒电泳	流模式		
量程	0-1A	0-1mA	0-3A	0-1mA	
设定分辨率	0.01mA	0.01µA	0.01mA 0.01µA		
设定精度 (25±3℃)	0.001%+0.5mA 0.001%+0.5µA		0.001%+1.5mA	0.001%+0.5µA	
回读分辨率	0.01mA	0.01µA	0.01mA	0.01µA	
回读精度(25±3℃)	0.001%+0.5mA	0.001%+0.5µA	0.001%+1.5mA	0.001%+0.5µA	
温度系数	20ppm/°C				
长时间稳定性	40ppm/1000h				
	恒电压模式				
量程	0-0	6V	0-5V		
设定分辨率	0.01mV				
设定精度(25±3℃)	0.001%+0.1mV				
回读分辨率	0.01mV				
回读精度(25±3℃)	0.001%+0.1mV				
温度系数	10ppm/°C				
长时间稳定性	40ppm/1000h				
电压纹波噪声	≤3mVrms				
(20Hz-20MHz)	2111 V IIIC>				
电流纹波噪声	≤1mAp-p	≪0.01mAp-p	≤1mAp-p	≪0.01mAp-p	
(20Hz-20MHz)	≤0.3mArms	≤0.003mArms	≤0.3mArms	≤0.003mArms	
	动态特性				
电压上升时间(空载)	≤25me				
(10%-90%d的变化时间)	≈25ms				
电压上升时间(满载)	≤25mc				
(10%-90%d的变化时间)					
电压下降时间(空载)		<	3s		
(10%-90%d的变化时间)					
电压下降时间(满载)		≤10	Oms		
(10%-90%d的变化时间)					

表 6-1 技术指标



瞬态恢复时间 ¹	≤5ms		
	其他		
耐压(输出对大地)	1000VDC		
耐压(通道与通道)	500VDC		
通讯响应时间	≤10ms		
通讯接口	LAN/RS485(隔离)/CAN		
输入	220VAC+10%, 电流<2A, 频率47~63Hz		
温度规格	工作温度: 0~40°C; 存储温度: -20°C~60°C		
工作环境	海拔: <2000m; 相对湿度: 5%~90%(无结露); 使用气压: 80~110Kpa		
尺寸 (mm)	482mm (W) *88mm (H) *557mm (D)		
重量	约20kg		

注1: 在满电压输出下,负载由10%突变到90%,电压恢复到(原电压-50mV)以内。