



Model Komputer: Dell G7 7588 Model Resmi: P72F Tipe Resmi: P72F002

#### Catatan, perhatian, dan peringatan

- (i) CATATAN: Sebuah CATATAN menandakan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan yang terbaik dari produk Anda.
- PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberi tahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
- PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

© 2018 Dell Inc. Atau anak-anak perusahaannya. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dell, EMC, dan merek dagang lainnya adalah merek dagang Dell Inc. atau anak-anak perusahaannya. Merek dagang lainnya mungkin merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.

# Daftar Isi

1 Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer	9
Persiapan	9
Petunjuk keselamatan	9
Alat bantu yang direkomendasikan	9
Daftar sekrup	
2 Setelah mengerjakan bagian dalam komputer	
3 Melepaskan penutup bawah	13
Prosedur	13
4 Memasang kembali penutup bawah	
Prosedur	
5 Melepaskan baterai	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	17
6 Memasang kembali baterai	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
7 Melepaskan modul memori	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	19
8 Memasang kembali modul memori	21
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	21
9 Melepaskan solid-state drive	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
10 Memasang kembali solid-state drive	23
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	23
11 Melepaskan hard disk	24
Langkah-langkah sebelumnya	24
Prosedur	24
12 Memasang kembali hard disk	
Prosedur	

Langkah-langkah berikutnya	
13 Melenaskan baterai sel berbentuk koin	28
l angkah-langkah sebelumnya	20
Prosedur	28
	20
14 Memasang kembali baterai sel berbentuk koin	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
15 Melepaskan kartu nirkabel	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
16 Memasang kembali kartu nirkabel	32
Prosedur	32
Langkah-langkah berikutnya	
17 Melepaskan penutup belakang	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
18 Memasang kembali penutup belakang	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
19 Melepaskan dasar komputer	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
20 Memasang kembali dasar komputer	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	43
21 Melepaskan board lampu status	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	44
22 Memasang kembali board lampu status	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	45
23 Melepaskan speaker	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	46
24 Memasang kembali speaker	
Prosedur	

Langkah-langkah berikutnya	
25 Melepaskan board sistem	
Langkah-langkah sebelumnya	48
Prosedur	
26 Memasang kembali board sistem	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOSBIOS	
27 Melepaskan port adaptor daya	54
Langkah-langkah sebelumnya	54
Prosedur	
28 Memasang kembali port adaptor dava	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
29 Melenaskan unit pendingin	56
Langkah-langkah sebelumnya	56
Prosedur	
30 Memasang kembali unit pendingin	
Plosedul	
31 Melepaskan kipas	60
Langkah-langkah sebelumnya	60
Prosedur	
32 Memasang kembali kipas	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	63
33 Melepaskan board tombol dava	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	64
34 Memasang kembali board tombol daya	65
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	65
35 Malanaakan baard nambaca sidik isri	
Jandkah-landkah sehelumnya	<b>00</b>
Prosedur	
36 Memasang kembali board pembaca sidik jari	

Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	67
37 Melenaskan nanel sentuh	68
l angkah-langkah sehelumnya	68
Prosedur	
38 Memasang kembali panel sentuh	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	69
39 Melepaskan unit display	70
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	70
40 Memasang kembali unit display	72
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	73
41 Melepaskan sandaran tangan	74
Langkah-langkah sebelumnya	74
Prosedur	74
42 Memasang kembali sandaran tangan	75
Prosedur	75
Langkah-langkah berikutnya	75
43 Melepaskan keyboard	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	76
44 Memasang kembali keyboard	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
Melipat kabel keyboard	79
45 Melepaskan bezel display	81
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	81
46 Memasang kembali bezel display	83
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	83
47 Melepaskan engsel display	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	

48 Memasang kembali engsel display	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	85
49 Melepaskan panel display	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
50 Memasang kembali panel display	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
51 Melepaskan kabel display	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	
52 Memasang kembali kabel display	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
53 Melepaskan kamera	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	92
54 Memasang kembali kamera	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
55 Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena	
Langkah-langkah sebelumnya	
Prosedur	94
56 Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena	
Prosedur	
Langkah-langkah berikutnya	
57 Mengunduh driver	
Mengunduh driver audio	
Mengunduh driver grafis	
Mengunduh driver USB 3.0	
Mengunduh driver Wi-Fi	
Mengunduh driver pembaca kartu media	
Mengunduh driver chipset	
Mengunduh driver jaringan	
58 System setup (Pengaturan sistem)	
Boot Sequence (Urutan Boot)	

Tombol navigasi	
Ikhtisar BIOS	
Memasuki program konfigurasi BIOS	
Mengaktifkan atau menonaktifkan USB di dalam program pengaturan B	IOS102
Mengidentifikasi hard disk di dalam program pengaturan BIOS	
Memeriksa memori sistem di dalam program pengaturan BIOS	
Opsi System setup (Pengaturan sistem)	
59 Kata sandi sistem dan pengaturan	
Menetapkan kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan	
Menghapus atau mengganti kata sandi pengaturan sistem saat ini	
Menghapus pengaturan CMOS	
Menghapus kata sandi yang terlupakan	
60 Pemecahan Masalah	
60 Pemecahan Masalah Mem-flash BIOS (kunci USB)	<b>111</b>
<b>60 Pemecahan Masalah.</b> Mem-flash BIOS (kunci USB) Menjalankan Flashing BIOS	
60 Pemecahan Masalah Mem-flash BIOS (kunci USB) Menjalankan Flashing BIOS Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-f	
60 Pemecahan Masalah Mem-flash BIOS (kunci USB) Menjalankan Flashing BIOS Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-f Menjalankan diagnostik ePSA	<b>111</b> 
<ul> <li>60 Pemecahan Masalah</li></ul>	<b>111</b> 111 Boot yang Ditingkatkan) (ePSA)111 112 112
60 Pemecahan Masalah Mem-flash BIOS (kunci USB) Menjalankan Flashing BIOS Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-F Menjalankan diagnostik ePSA Lampu diagnostik sistem Siklus daya Wi-Fi	<b>111</b> 
<ul> <li>60 Pemecahan Masalah</li></ul>	111 111 Boot yang Ditingkatkan) (ePSA)111 112 112 113 113
<ul> <li>60 Pemecahan Masalah</li> <li>Mem-flash BIOS (kunci USB)</li> <li>Menjalankan Flashing BIOS</li> <li>Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Assessment (Penilaian Sistem Pra-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Assessment (P</li></ul>	111           111           111           111           Boot yang Ditingkatkan) (ePSA) 111           112           112           113           113           114
<ul> <li>60 Pemecahan Masalah</li></ul>	111           111           111           30ot yang Ditingkatkan) (ePSA) 111           112           112           113           113           114           114
<ul> <li>60 Pemecahan Masalah</li></ul>	111           111           111           Boot yang Ditingkatkan) (ePSA)111           112           112           112           113           113           114           114           115

## Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer

() CATATAN: Gambar di dalam dokumen ini mungkin berbeda dengan komputer Anda bergantung pada konfigurasi yang Anda pesan.

### Persiapan

- 1 Simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua aplikasi yang terbuka.
- 2 Matikan komputer Anda. Klik Start (Mulai) > <sup>(U)</sup> Power (Daya) > Shut down (Matikan).

#### (i) CATATAN: Jika menggunakan sistem operasi lain, lihat dokumentasi sistem operasi Anda untuk petunjuk penonaktifan.

- 3 Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
- 4 Lepaskan sambungan semua perangkat jaringan dan periferal yang terpasang, seperti keyboard, mouse, dan monitor dari komputer Anda.
- 5 Lepaskan semua kartu media dan cakram optik dari komputer Anda, jika ada.

#### Petunjuk keselamatan

Gunakan panduan keselamatan berikut untuk melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan memastikan keselamatan diri Anda.

- PERINGATAN: Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, bacalah informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- PERINGATAN: Lepaskan semua sumber daya sebelum membuka penutup komputer atau panel. Setelah Anda selesai mengerjakan bagian dalam komputer, pasang kembali semua penutup, panel, dan sekrup sebelum menyambungkan ke stopkontak listrik.
- PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata.
- PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan, tangani semua komponen dan kartu dengan memegang bagian tepinya, dan jangan sentuh pin serta bidang kontaknya.
- PERHATIAN: Anda hanya boleh melakukan pemecahan masalah dan perbaikan sesuai dengan wewenang atau diarahkan oleh tim bantuan teknis Dell. Kerusakan akibat servis yang tidak diizinkan oleh Dell tidak tercakup dalam jaminan. Lihat petunjuk keselamatan yang dikirimkan bersama produk tersebut atau lihat di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- PERHATIAN: Sebelum Anda menyentuh komponen internal apa pun pada komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti permukaan logam di bagian belakang komputer. Saat Anda bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak dicat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat merusak komponen internal.
- PERHATIAN: Saat Anda mencabut kabel, tarik konektornya atau pada tab tariknya, bukan pada kabel itu sendiri. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci atau sekrup ibu jari yang harus dilepas sebelum melepas kabel tersebut. Ketika mencabut kabel, jaga agar tetap sejajar untuk mencegah pin konektor bengkok. Saat menyambungkan kabel, pastikan bahwa port dan konektor diorientasikan dan disejajarkan dengan benar.
- A PERHATIAN: Tekan dan keluarkan setiap kartu yang terpasang dari pembaca kartu media.

#### Alat bantu yang direkomendasikan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng Phillips #1
- Pencungkil plastik

## Daftar sekrup

#### Tabel 1. Daftar sekrup

Komponen	Ditahan ke	Jenis sekrup	Jumlah	Gambar sekrup
Baterai	Dasar komputer	M2.5x6	3	
Solid-state drive	Dasar komputer	M3x3	1	
Unit hard disk	Dasar komputer	M2.5x3+3	4	
Bracket hard disk	Hard Disk	M3x3	4	
Kartu nirkabel	Bracket kartu nirkabel dan board sistem	M2x3	1	9
Penutup belakang	Dasar komputer	M2x2	4	
Bracket kabel-display	Dasar komputer	M2x3	1	
Dasar komputer	Unit sandaran tangan	M2.5x6	19	
Dasar komputer	Unit sandaran tangan	M2x3	4	
Panel sentuh	Unit sandaran tangan	M2x2	4	28
Kipas	Unit pendingin	M2x1.4	5	
Kipas	Board sistem	M2x3	4	
Board lampu status	Dasar komputer	M2x3	1	
Board tombol daya	Unit sandaran tangan	M2x3	2	
Bracket port adaptor daya	Dasar komputer	M2,5x5	2	
Bracket board pembaca sidik jari	Unit sandaran tangan	M2x2	2	
Bracket port USB Tipe-C	Board sistem	M2,5x5	2	

Komponen	Ditahan ke	Jenis sekrup	Jumlah	Gambar sekrup
Board sistem	Dasar komputer	M2,5x5	3	
Bracket keyboard	Unit sandaran tangan	M1.6x2.2	30	<b>?</b>
Rakitan unit pendingin	Board sistem	M2x3	6	
Unit display	Unit sandaran tangan	M2,5x5	2	and the second second
Engsel display	Unit penutup-belakang display dan antena	M2.5x2.5	8	**
Panel display	Unit penutup-belakang display dan antena	M2x2,5	4	22

# Setelah mengerjakan bagian dalam komputer

#### △ PERHATIAN: Membiarkan sekrup yang lepas atau longgar di dalam komputer Anda dapat merusak parah komputer.

- 1 Pasang kembali semua sekrup dan pastikan bahwa tidak ada sekrup yang tertinggal di dalam komputer Anda.
- 2 Sambungkan setiap perangkat eksternal, periferal, atau kabel yang telah Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer.
- 3 Pasang kembali semua kartu media, disk, atau setiap komponen lain yang Anda lepaskan sebelum mengerjakan komputer Anda.
- 4 Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
- 5 Nyalakan Komputer.

# Melepaskan penutup bawah

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Prosedur

- 1 Longgarkan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.
- 2 Dengan menggunakan ujung jari Anda, perlahan cungkil penutup bawah untuk melepaskan tab dari slot pada dasar komputer.
- 3 Angkat penutup bawah dari dasar komputer.



4 Lepaskan sambungan kabel baterai dari board sistem.



PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Prosedur

1 Sambungkan kabel baterai ke board sistem.



- 2 Sejajarkan tab pada penutup bawah ke dalam slotnya di dasar komputer dan pasang penutup bawah ke tempatnya.
- 3 Kencangkan sekrup penahan yang menahan penutup bawah ke dasar komputer.

4



# Melepaskan baterai

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

#### Prosedur

- 1 Lepaskan tiga sekrup (M2.5x6) yang menahan baterai ke dasar komputer.
- 2 Angkat baterai dari dasar komputer dengan cara memiringkannya.



3 Balikkan komputer, buka display, dan tekan lalu tahan tombol daya selama sekitar lima detik untuk membumikan board sistem.

# Memasang kembali baterai

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Geser baterai ke dalam slot pada dasar komputer dan sejajarkan lubang sekrup pada baterai tersebut dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 2 Pasang kembali tiga sekrup (M2.5x6) yang menahan baterai ke dasar komputer.



## Langkah-langkah berikutnya

## Melepaskan modul memori

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

#### Prosedur

- 1 Temukan modul memori pada board sistem.
  - (i) CATATAN: Tergantung pada konfigurasi yang dipesan, komputer mungkin memiliki hingga dua modul memori.



- 2 Gunakan ujung jari untuk merentangkan klip penahan pada setiap slot modul memori hingga modul memori tersembul ke atas.
- 3 Lepaskan modul memori dari slot modul memori.



# Memasang kembali modul memori

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Prosedur

- 1 Sejajarkan takik pada modul memori dengan tab pada slot modul memori.
- 2 Geser modul memori dengan kuat ke dalam slot pada suatu sudut.
- 3 Tekan modul memori ke bawah hingga terdengar suara terkunci pada tempatnya.

#### () CATATAN: Jika Anda tidak mendengar bunyi klik, lepas modul memori, lalu pasang kembali.



### Langkah-langkah berikutnya

# Melepaskan solid-state drive

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- A PERHATIAN: Solid-state drive merupakan komponen yang rentan. Tangani solid-state drive dengan sangat hati-hati.
- PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan solid-state drive saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.

#### Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

## Prosedur

- 1 Lepaskan sekrup (M3x3) yang menahan solid-state drive ke dasar komputer.
- 2 Geser dan angkat solid-state drive dari slot solid-state drive.
- 3 Kelupas dan lepaskan pelindung solid-state drive dari solid-state drive.



## Memasang kembali solid-state drive

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ PERHATIAN: Solid-state drive merupakan komponen yang rentan. Tangani solid-state drive dengan sangat hati-hati.

#### Prosedur

- 1 Tempatkan dan tempelkan pelindung solid-state drive ke dalam solid-state drive
- 2 Sejajarkan takik pada solid-state drive dengan tab pada slot solid-state drive dan geser solid-state drive tersebut ke dalam slot solidstate drive.
- 3 Tekan ujung lain dari solid-state drive untuk menyelaraskan dengan lubang sekrup pada solid-state drive dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 4 Pasang kembali sekrup (M3x3) yang menahan solid-state drive ke dasar komputer.



#### Langkah-langkah berikutnya

# Melepaskan hard disk

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ PERHATIAN: Hard disk merupakan komponen yang rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.
- PERHATIAN: Untuk menghindari kehilangan data, jangan melepaskan hard disk saat komputer sedang dalam kondisi tidur atau menyala.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.

#### Prosedur

- (i) CATATAN: Kait pada konektor pengunci hard disk merupakan komponen yang rentan. Menarik kait dengan sangat kuat dapat merusak konektor pengunci hard disk tersebut. Berhati-hatilah saat menangani kait pada konektor pengunci hard disk tersebut.
- 1 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 2 Kelupas kabel hard disk dari dasar komputer.
- 3 Lepaskan keempat sekrup (M2.5x3+3) yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 4 Angkat unit hard disk, bersama dengan kabelnya, dari dasar komputer.



5 Lepaskan sambungan interposer dari unit hard disk.



- 6 Lepaskan empat sekrup (M3x3) yang menahan bracket hard disk ke hard disk.
- 7 Angkat bracket hard disk dari hard disk.



# Memasang kembali hard disk

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ PERHATIAN: Hard disk merupakan komponen yang rentan. Berhati-hatilah saat menangani hard disk.

### Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket hard disk dengan lubang sekrup pada hard disk.
- 2 Pasang kembali empat sekrup (M3x3) yang menahan bracket hard disk ke hard disk.



3 Sambungkan interposer ke unit hard disk.



- 4 Sejajarkan lubang sekrup pada unit hard disk dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 5 Pasang kembali keempat sekrup (M2.5x3+3) yang menahan unit hard disk ke dasar komputer.
- 6 Tempelkan kabel hard disk ke dasar komputer.
- 7 Geser kabel hard disk ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.



## Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali baterai.
- 2 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan baterai sel berbentuk koin

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- PERHATIAN: Melepas baterai sel koin akan mengatur ulang pengaturan BIOS ke nilai bawaan. Direkomendasikan agar Anda mencatat pengaturan program pengaturan BIOS sebelum melepaskan baterai sel berbentuk koin.

## Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

### Prosedur

- 1 Lepaskan sambungan kabel baterai sel berbentuk koin dari board sistem.
- 2 Kelupas baterai sel berbentuk koin dari soket baterai di dasar komputer.



# Memasang kembali baterai sel berbentuk koin

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Prosedur

- 1 Pasangkan baterai sel berbentuk koin ke dalam soket baterai di dasar komputer.
- 2 Sambungkan kabel baterai sel berbentuk koin ke board sistem.



## Langkah-langkah berikutnya

# Melepaskan kartu nirkabel

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

#### Prosedur

1 Temukan kartu nirkabel pada board sistem.



- 2 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel dan board sistem.
- 3 Lepaskan bracket kartu nirkabel dari kartu nirkabel.
- 4 Lepaskan sambungan kabel antena dari kartu nirkabel.
- 5 Geser dan lepaskan kartu nirkabel dari slot kartu nirkabel.



# Memasang kembali kartu nirkabel

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Prosedur

#### 🛆 PERHATIAN: Untuk menghindari kerusakan pada kartu nirkabel, jangan menempatkan kabel apa pun di bawahnya.

- 1 Sejajarkan takik pada kartu nirkabel dengan tab pada slot kartu nirkabel dan sisipkan kartu nirkabel tersebut ke dalam slot kartu nirkabel dengan cara memiringkannya.
- 2 Sambungkan kabel antena ke kartu nirkabel.

Tabel berikut menginformasikan skema warna kabel antena untuk kartu nirkabel yang didukung oleh komputer Anda.

#### Tabel 2. Skema warna kabel antena

Konektor pada kartu nirkabel	Warna kabel antena
Utama (segitiga putih)	Putih
Tambahan (segitiga hitam)	Hitam

- 3 Sejajarkan lubang sekrup pada bracket kartu nirkabel dengan lubang sekrup pada kartu nirkabel dan board sistem.
- 4 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan bracket kartu nirkabel ke kartu nirkabel dan board sistem.





## Langkah-langkah berikutnya

# Melepaskan penutup belakang

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Langkah-langkah sebelumnya

Lepaskan penutup bawah.

#### Prosedur

- 1 Lepaskan empat sekrup (M2x2) yang menahan penutup belakang ke dasar komputer.
- 2 Cungkil penutup belakang dimulai dari bagian tengah, ke kiri dan kemudian ke kanan.
- 3 Lepaskan penutup belakang dari dasar komputer.



# Memasang kembali penutup belakang

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Geser tab di penutup belakang ke dalam slot di dasar komputer dan pasang penutup belakang ke tempatnya, menyejajarkan lubang sekrup di penutup belakang dengan lubang sekrup di dasar komputer.
- 2 Pasang kemabli empat sekrup (M2x2) yang menahan penutup belakang ke dasar komputer.



### Langkah-langkah berikutnya

# Melepaskan dasar komputer

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

## Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.

### Prosedur

1 Kelupas perekat yang menahan kabel display, kamera dan kabel antena ke dasar komputer.



- 2 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel kamera dari board sistem.
- 3 Kelupas kabel kamera dari dasar komputer.
- 4 Lepaskan kabel antena dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 5 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan braket kabel display ke dasar komputer.
- 6 Angkat bracket kabel-display dari dasar komputer.
- 7 Dengan menggunakan tab penarik, lepaskan sambungan kabel display dari board sistem.
- 8 Lepaskan kabel display dari pemandu perutean pada dasar komputer dan kelupas kabel display dari dasar komputer.



- 9 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel board tombol daya dari board sistem.
- 10 Angkat kait dan lepaskan sambungan kabel lampu latar keyboard dari board sistem.
- 11 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel panel sentuh dari board sistem.
- 12 Kelupas Mylar yang menahan kait kabel keyboard ke board sistem.
- 13 Angkat kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel keyboard ke board sistem.



- 14 Lepaskan 19 sekrup (M2.5x6) yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.
- 15 Lepaskan empat sekrup (M2x3) yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.


- 16 Balikkan komputer dan buka display.
- 17 Dengan menggunakan pencungkil plastik, lepaskan tab pada unit sandaran tangan dari slot pada dasar komputer.
- 18 Angkat unit sandaran tangan, bersama dengan unit display, keluar dari dasar komputer.



19 Setelah melakukan semua langkah di atas, akan tersisa unit dasar komputer.



- 20 Lepaskan board sistem.
- 21 Lepaskan port adaptor daya.
- 22 Lepaskan board lampu status.
- 23 Lepaskan speaker.



### Memasang kembali dasar komputer

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

1 Letakkan dasar komputer pada permukaan yang rata dan bersih.



- 2 Pasang kembali speaker.
- 3 Pasang kembali board lampu status.
- 4 Pasang kembali port adaptor daya.
- 5 Pasang kembali board sistem.
- 6 Setelah melakukan langkah-langkah di atas, akan tersisa unit dasar komputer.



- 7 Balikkan unit dasar komputer.
- 8 Letakkan unit display, sandaran tangan dan unit keyboard menghadap ke bawah pada permukaan yang bersih dan rata.



- 9 Letakkan unit dasar komputer pada unit display, sandaran tangan dan keyboard. Kemudian, geser kabel pada unit display, sandaran tangan dan keyboard melalui slotnya masing-masing pada unit dasar komputer, menyejajarkan kait pada unit sandaran tangan dan keyboard dengan slot pada unit dasar komputer.
- 10 Tekan pinggiran unit dasar komputer lalu tekan hingga pas masuk ke tempatnya.



- 11 Pasang kembali empat sekrup (M2x3) yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.
- 12 Pasang kembali 19 sekrup (M2.5x6) yang menahan bagian dasar komputer ke unit sandaran tangan.



- 13 Geser kabel keyboard ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 14 Tempelkan perekat yang menahan kabel keyboard ke board sistem.
- 15 Geser kabel panel sentuh ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 16 Geser kabel lampu latar keyboard ke dalam konektor pada board sistem lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 17 Geser kabel board tombol daya ke dalam konektornya pada board sistem dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.



- 18 Tempelkan kabel display ke dasar komputer dan rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 19 Sambungkan kabel display ke board sistem.
- 20 Sejajarkan dan letakkan braket kabel display pada dasar komputer.
- 21 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan braket kabel display ke dasar komputer.
- 22 Rutekan kabel antena melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 23 Tempelkan kabel kamera ke dasar komputer.
- 24 Sambungkan kabel kamera ke board sistem.



25 Adhere the tapes that secure the display cable, camera, and antenna cables to the computer base.



- 1 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 2 Pasang kembali penutup belakang.
- 3 Pasang kembali baterai.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan board lampu status

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 18 di "Melepaskan dasar komputer".

- () CATATAN: Board lampu status meliputi indikator LED untuk lampu status daya dan baterai/lampu aktivitas hard disk.
- 1 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board lampu status dari board lampu status.
- 2 Lepaskan sekrup (M2x3) yang menahan board lampu status ke dasar komputer.
- 3 Angkat board lampu status dari dasar komputer.



## Memasang kembali board lampu status

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board lampu status dengan lubang sekrup di dasar komputer.
- 2 Pasang kembali sekrup (M2x3) yang menahan board lampu status ke dasar komputer.
- 3 Geser kabel board lampu status ke dalam konektor pada board lampu status dan tutup kaitnya untuk menahan kabel tersebut.



- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di "Memasang kembali dasar komputer".
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.
- 4 Pasang kembali baterai.
- 5 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan speaker

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 18 di "Melepaskan dasar komputer".

- 1 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.
- 2 Perhatikan perutean kabel speaker dan lepaskan kabel speaker tersebut dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 3 Catat posisi grommet karet sebelum mengangkat speaker.
- 4 Angkat speaker kanan keluar dari dasar komputer.
- 5 Perhatikan perutean kabel speaker dan lepaskan kabel speaker tersebut dari pemandu perutean pada dasar komputer.
- 6 Angkat speaker kiri keluar dari dasar komputer.



## Memasang kembali speaker

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

(i) CATATAN: Grommet karet dapat terdorong keluar saat memasang kembali speaker. Pastikan grommet karet tersebut berada di posisinya setelah Anda selesai menempatkan speaker di papan sistem.

- 1 Dengan menggunakan tiang penyelaras, letakkan speaker kiri pada dasar komputer.
- 2 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 3 Dengan menggunakan tiang penyelaras, letakkan speaker kanan pada dasar komputer.
- 4 Rutekan kabel speaker melalui pemandu perutean pada dasar komputer.
- 5 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.



- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di "Memasang kembali dasar komputer".
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.
- 4 Pasang kembali baterai.
- 5 Pasang kembali penutup bawah.

### Melepaskan board sistem

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- (i) CATATAN: Tag Servis komputer Anda tersimpan pada board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.
- (i) CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghapus setiap perubahan yang telah Anda lakukan terhadap BIOS melalui program pengaturan BIOS. Anda harus melakukan lagi perubahan yang sesuai setelah Anda memasang kembali board sistem.
- () CATATAN: Sebelum melepaskan kabel dari board sistem, catat lokasi konektornya agar Anda dapat menghubungkan kembali kabel dengan benar setelah Anda memasang kembali board sistem.

#### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan baterai sel berbentuk koin.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Lepaskan modul memori.
- 6 Lepaskan solid-state drive.
- 7 Lepaskan kartu nirkabel.
- 8 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 18 di "Melepaskan dasar komputer".

- 1 Lepaskan sambungan baterai sel berbentuk koin dari board sistem.
- 2 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel hard disk dari board sistem.
- 3 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board lampu status dari board sistem.
- 4 Lepaskan sambungan kabel port adaptor daya dari board sistem.



- 5 Balikkan bagian dasar komputer.
- 6 Lepaskan dua sekrup (M2.5x5) yang menahan braket port adaptor daya ke dasar komputer.
- 7 Angkat bracket port adaptor daya dari dasar komputer.
- 8 Lepaskan dua sekrup (M2.5x5) yang menahan braket port USB Tipe-C ke board sistem.
- 9 Angkat braket port USB Tipe-C dari board sistem.
- 10 Lepaskan sambungan kabel speaker dari board sistem.



- 11 Lepaskan empat sekrup (M2x3) yang menahan kipas ke board sistem.
- 12 Lepaskan tiga sekrup (M2.5x5) yang menahan board sistem ke dasar komputer.
- 13 Secara perlahan lepaskan port pada board sistem dari slot pada dasar komputer dan angkat board sistem keluar dari dasar komputer.



- 14 Balikkan board sistem.
- 15 Lepaskan unit pendingin.
- 16 Setelah melakukan langkah-langkah di atas, akan tersisa board sistem.



## Memasang kembali board sistem

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- (i) CATATAN: Tag Servis komputer Anda tersimpan pada board sistem. Anda harus memasukkan Tag Servis ke dalam program pengaturan BIOS setelah Anda memasang kembali board sistem.
- (i) CATATAN: Memasang kembali board sistem akan menghapus setiap perubahan yang telah Anda lakukan terhadap BIOS melalui program pengaturan BIOS. Anda harus melakukan lagi perubahan yang sesuai setelah Anda memasang kembali board sistem.

#### Prosedur

1 Tempatkan board sistem pada permukaan yang bersih dan datar.



- 2 Pasang kembali unit pendingin.
- 3 Geser port pada board sistem ke dalam slot pada dasar komputer dan sejejarkan lubang sekrup pada board sistem dengan lubang sekrup pada dasar komputer.
- 4 Pasang kembali empat sekrup (M2x3) yang menahan kipas ke board sistem.
- 5 Pasang kembali tiga sekrup (M2.5x5) yang menahan board sistem ke dasar komputer.



- 6 Sambungkan kabel speaker ke board sistem.
- 7 Sejajarkan dan tempatkan braket port USB Tipe-C pada board sistem.
- 8 Pasang kembali dua sekrup (M2.5x5) yang menahan braket port USB Tipe-C ke dasar komputer.
- 9 Sejajarkan dan tempatkan braket port adaptor daya pada dasar komputer.
- 10 Pasang kembali dua sekrup (M2.5x5) yang menahan braket port adaptor daya ke dasar komputer.



- 11 Balikkan bagian dasar komputer.
- 12 Sambungkan kabel port adaptor daya ke board sistem.
- 13 Geser kabel board lampu status ke dalam konektor pada board sistem dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 14 Geser kabel hard disk ke dalam konektor pada board sistem lalu tekan kaitnya ke bawah untuk menahan kabel tersebut.
- 15 Sambungkan baterai sel berbentuk koin ke board sistem.



### Langkah-langkah berikutnya

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di "Memasang kembali dasar komputer".
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali solid-state drive.
- 4 Pasang kembali modul memori.
- 5 Pasang kembali penutup belakang.
- 6 Pasang kembali baterai sel berbentuk koin.
- 7 Pasang kembali baterai.
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

#### Memasukkan Tag Servis dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan atau mulai ulang komputer Anda.
- 2 Tekan F2 saat logo Dell ditampilkan untuk memasuki program pengaturan BIOS.
- 3 Navigasikan ke tab Main (Utama) dan masukkan Tag Servis pada bidang Tag Service Input (Input Tag Servis).
- () CATATAN: Tag servis adalah pengenal alfanumerik yang terletak di sisi belakang komputer Anda.

## Melepaskan port adaptor daya

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan solid-state drive.
- 5 Lepaskan modul memori.
- 6 Lepaskan kartu nirkabel.
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 18 di "Melepaskan dasar komputer".
- 8 Lepaskan board sistem.

#### Prosedur

Angkat port adaptor daya, bersama dengan kabelnya dari dasar komputer.



## Memasang kembali port adaptor daya

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

Tempatkan port adaptor daya bersama dengan kabelnya ke dalam slot pada dasar komputer.



- 1 Pasang kembali board sistem.
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di "Memasang kembali dasar komputer".
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali modul memori.
- 5 Pasang kembali solid-state drive.
- 6 Pasang kembali penutup belakang.
- 7 Pasang kembali baterai.
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan unit pendingin

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- PERINGATAN: Unit pendingin bisa menjadi panas selama pengoperasian normal. Berikan waktu yang cukup agar unit pendingin tersebut menjadi dingin sebelum Anda menyentuhnya.
- PERHATIAN: Untuk memastikan pendinginan maksimal bagi prosesor, jangan sentuh area transfer panas pada unit pendingin. Minyak pada kulit Anda dapat mengurangi kemampuan pemindahan panas dari pelumas termal.

#### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan baterai sel berbentuk koin.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Lepaskan modul memori.
- 6 Lepaskan solid-state drive.
- 7 Lepaskan kartu nirkabel.
- 8 Lepaskan dasar komputer.

#### Prosedur

- (i) CATATAN: Tampilan rakitan unit pendingin pada komputer Anda dapat berbeda dengan gambar yang ditampilkan di bab ini.
- 1 Lepaskan sambungan kabel kipas kiri dari board sistem.
- 2 Lepaskan sambungan kabel kipas kanan dari board sistem.



3 Balikkan board sistem.

- 4 Secara berurutan (seperti yang ditunjukkan pada rakitan unit pendingin), lepaskan enam sekrup (M2x3) yang menahan rakitan unit pendingin ke board sistem.
- 5 Angkat rakitan unit pendingin keluar dari board sistem.



## Memasang kembali unit pendingin

- PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.
- △ PERHATIAN: Kekeliruan dalam penempatan unit pendingin bisa merusak board sistem dan prosesor.
- (i) CATATAN: Jika board sistem atau unit pendingin dipasang kembali, gunakan panel termal yang tersedia dalam kit untuk memastikan tercapainya konduktivitas termal.

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada unit pendingin dengan lubang sekrup pada board sistem.
- 2 Secara berurutan (seperti yang ditunjukkan pada rakitan unit pendingin), pasang kembali enam sekrup (M2x3) yang menahan rakitan unit pendingin ke board sistem.



- 3 Balikkan board sistem.
- 4 Sambungkan kabel kipas kanan.
- 5 Sambungkan kabel kipas kiri.



- 1 Pasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali solid-state drive.
- 4 Pasang kembali modul memori.
- 5 Pasang kembali penutup belakang.
- 6 Pasang kembali baterai sel berbentuk koin.
- 7 Pasang kembali baterai.
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan kipas

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 18 di Melepaskan dasar komputer.

#### Prosedur

1 Lepaskan lima sekrup (M2x1.4) yang menahan kipas ke unit pendingin.



- 2 Balikkan bagian dasar komputer.
- 3 Lepaskan sambungan kabel kipas kiri dan kabel kipas kanan dari board sistem.
- 4 Kelupas perekat yang menahan kipas kiri dan kanan ke unit pendingin.
- 5 Lepaskan empat sekrup (M2x3) yang menahan kipas ke board sistem.



6 Angkat kipas kiri dan kanan keluar dari unit pendingin.



## Memasang kembali kipas

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

1 Sejajarkan dan tempatkan kipas pada unit pendingin.



- 2 Pasang kembali empat sekrup (M2x3) yang menahan kipas ke board sistem.
- 3 Sambungkan kabel kipas kiri dan kabel kipas kanan ke board sistem.
- 4 Tempelkan perekat yang menahan kipas ke unit pendingin.



- 5 Balikkan bagian dasar komputer.
- 6 Pasang kembali lima sekrup (M2x1.4) yang menahan kipas unit pendingin.



- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali penutup belakang.
- 3 Pasang kembali baterai.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan board tombol daya

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan dasar komputer.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.

- 1 Kelupas Mylar yang menahan kait kabel board pembaca sidik jari ke board tombol daya dan board pembaca sidik jari.
- 2 Kelupas dan angkat kabel board tombol daya dari unit sandaran tangan.
- 3 Buka kait lalu lepaskan sambungan kabel board pembaca sidik jari dari board pembaca sidik jari.
- 4 Lepaskan dua sekrup (M2x3) yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 5 Angkat board tombol daya, bersama dengan kabelnya, keluar dari unit sandaran tangan.



## Memasang kembali board tombol daya

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada board tombol daya dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali dua sekrup (M2x3) yang menahan board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 3 Tempelkan kabel board tombol daya ke unit sandaran tangan.
- 4 Geser kabel board pembaca sidik jari ke dalam konektor pada board pembaca sidik jari dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 5 Tempelkan Mylar untuk menahan kait kabel board pembaca sidik jari ke board tombol daya dan board pembaca sidik jari.



- 1 Ikuti prosedur dari langkah 8 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali penutup belakang.
- 3 Pasang kembali baterai.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan board pembaca sidik jari

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan dasar komputer.
- 5 Lepaskan board tombol daya..

- 1 Lepaskan dua sekrup (M2x2) yang menahan braket board pembaca sidik jari ke unit sandaran tangan.
- 2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil board pembaca sidik jari dari unit sandaran tangan. Kemudian, angkat braket board pembaca sidik jari dan board pembaca sidik jari keluar dari unit sandaran tangan.



## Memasang kembali board pembaca sidik jari

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Tempatkan board pembaca sidik jari di dalam slotnya pada unit sandaran tangan, kemudian sejajarkan lubang sekrup pada braket board pembaca sidik jari ke lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
- 2 Pasang kembali dua sekrup (M2x2) yang menahan board pembaca sidik jari ke unit sandaran tangan.



- 1 Pasang kembali board tombol daya.
- 2 Pasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.
- 4 Pasang kembali baterai.
- 5 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan panel sentuh

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.

- 1 Lepaskan empat sekrup (M2x2) yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan.
- 2 Geser dan angkat panel sentuh, bersama dengan kabelnya, keluar dari unit sandaran tangan dengan memiringkannya.



## Memasang kembali panel sentuh

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Geser panel sentuh di bawah braket panel sentuh, lalu sejajarkan lubang sekrup pada panel sentuh dengan lubang sekrup pada unit sandaran tangan.
  - (i) CATATAN: Pastikan panel sentuh tersebut diselaraskan dengan pemandu yang tersedia pada unit sandaran tangan, dan celah di setiap sisi panel sentuh tersebut sama rata.
- 2 Pasang kembali empat sekrup (M2x2) yang menahan panel sentuh ke unit sandaran tangan.



- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali penutup belakang.
- 3 Pasang kembali baterai.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.

## Melepaskan unit display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.

#### Prosedur

- 1 Kelupas perekat yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 2 Lepaskan dua sekrup (M2.5x5) yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 3 Buka engsel display hingga membentuk sudut 90 derajat.



4 Angkat unit palm-rest dari dasar komputer.



5 Setelah melakukan langkah-langkah di atas, akan tersisa unit display.



# Memasang kembali unit display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Prosedur

1 Tempatkan unit sandaran tangan pada unit display.



- 2 Tutup engsel display hingga membentuk sudut 90 derajat.
- 3 Pasang kembali dua sekrup (M2.5x5) yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.
- 4 Tempelkan perekat yang menahan engsel display ke unit sandaran tangan.


- 1 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 2 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 3 Pasang kembali penutup belakang.
- 4 Pasang kembali baterai.
- 5 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan sandaran tangan

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan board tombol daya..
- 8 Lepaskan papan pembaca sidik jari.
- 9 Lepaskan panel sentuh.
- 10 Lepaskan keyboard.

#### Prosedur

Setelah melakukan semua syarat-syarat di atas, akan tersisa unit sandaran tangan dan keyboard.



## Memasang kembali sandaran tangan

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

Tempatkan sandaran tangan pada permukaan yang rata.



- 1 Pasang kembali keyboard.
- 2 Pasang kembali panel sentuh.
- 3 Pasang kembali papan pembaca sidik jari.
- 4 Pasang kembali board tombol daya.
- 5 Pasang kembali unit display.
- 6 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 7 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 8 Pasang kembali penutup belakang.
- 9 Pasang kembali baterai.
- 10 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan keyboard

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.

- 1 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel port adaptor daya keluar dari unit sandaran tangan.
- 2 Kelupas kabel port adaptor daya dari unit sandaran tangan.
- 3 Kelupas perekat yang menahan braket keyboard ke unit sandaran tangan.



- 4 Lepaskan 30 sekrup (M1.6x2.2) yang menahan braket keyboard ke unit sandaran tangan.
- 5 Angkat braket keyboard dari unit palm-rest.



6 Angkat keyboard, bersama dengan kabelnya, dari unit sandaran tangan.



# Memasang kembali keyboard

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

- CATATAN: Jika Anda memasang keyboard baru, lipat kabel dengan cara yang sama ketika mereka dilipat pada keyboard lama. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Melipat kabel keyboard".
- 1 Sejajarkan dan letakkan keyboard pada unit sandaran tangan.



- 2 Sejajarkan dan letakkan braket keyboard pada unit sandaran tangan.
- 3 Pasang kembali 30 sekrup (M1.6x2.2) yang menahan braket keyboard ke unit sandaran tangan.



- 4 Tempelkan perekat yang menahan braket keyboard ke unit sandaran tangan.
- 5 Sambungkan kabel port adaptor daya ke unit sandaran tangan dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 6 Lekatkan kabel port adaptor daya ke unit sandaran tangan.



### Langkah-langkah berikutnya

- 1 Pasang kembali unit display.
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali penutup belakang.
- 5 Pasang kembali baterai.
- 6 Pasang kembali penutup bawah.

### Melipat kabel keyboard

△ PERHATIAN: Jangan berikan tekanan berlebih saat melipat kabel.

Kabel pada keyboard tidak dilipat ketika Anda menerima keyboard pengganti. Ikuti petunjuk ini untuk melipat kabel pada keyboard pengganti dengan cara yang sama mereka dilipat pada keyboard lama.

#### () CATATAN: Kabel lampu latar keyboard hanya ada pada keyboard dengan lampu latar.

1 Perhatikan posisi untuk melipat kabel keyboard baru.



2 Perlahan lipat kabel keyboard dengan bagian ujungnya disejajarkan di garis lipatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah dilipat dengan benar, pinggiran kanan kabel keyboard akan sejejar dengan garis yang ditunjukkan pada unit sandaran tangan.



# Melepaskan bezel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.

- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil tepi bagian dalam bezel display secara hati-hati.
- 2 Dengan menggunakan pencungkil plastik, cungkil tepi bagian luar bezel display secara hati-hati.
- 3 Angkat bezel display dari unit display.





# Memasang kembali bezel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sejajarkan bezel display dengan penutup belakang display.
- 2 Tekan tepi bagian dalam bezel display, pasang panel display ke tempatnya dengan hati-hati.



- 1 Pasang kembali unit display.
- 2 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 3 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 4 Pasang kembali penutup belakang.
- 5 Pasang kembali baterai.
- 6 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan engsel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan bezel display.

- 1 Lepaskan delapan sekrup (M2,5x2,5) yang menahan engsel display ke penutup belakang display.
- 2 Angkat engsel display dari penutup belakang display.



# Memasang kembali engsel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sejajarkan lubang sekrup pada engsel display dengan lubang sekrup pada penutup belakang display.
- 2 Pasang kembali delapan sekrup (M2,5x2,5) yang menahan engsel display ke penutup belakang display.



- 1 Pasang kembali bezel display.
- 2 Pasang kembali unit display.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 4 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 5 Pasang kembali penutup belakang.
- 6 Pasang kembali baterai.
- 7 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan panel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan bezel display.

- 1 Lepaskan keempat sekrup (M2x2,5) yang menahan panel display ke penutup belakang display.
- 2 Angkat perlahan panel display dan balikkan.



- 3 Lepaskan perekat yang menahan kait kabel display ke panel display.
- 4 Buka kait dan lepaskan sambungan kabel display dari panel display.
- 5 Angkat panel display dari penutup belakang display.



6 Setelah melakukan langkah-langkah di atas, akan tersisa panel display.



# Memasang kembali panel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

- 1 Letakkan perlahan panel display pada penutup belakang display tersebut.
- 2 Buka kait dan geser kabel display ke dalam konektor pada panel display lalu tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 3 Tempelkan perekat yang menahan kait kabel display ke panel display.



- 4 Sejajarkan lubang sekrup di panel display dengan lubang sekrup di penutup belakang display.
- 5 Pasang kembali keempat sekrup (M2x2,5) yang menahan panel display ke penutup belakang display.



- 1 Pasang kembali bezel display.
- 2 Pasang kembali unit display.
- 3 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 4 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 5 Pasang kembali penutup belakang.
- 6 Pasang kembali baterai.
- 7 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan kabel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan bezel display.
- 8 Lepaskan panel display.

- 1 Catat perutean kabel antena, lalu lepaskan kabel display dari pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 2 Amgkat kabel display dari unit penutup-belakang display dan antena.



# Memasang kembali kabel display

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sejajarkan dan tempatkan kabel display pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 2 Rutekan kabel display melalui pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.



- 1 Pasang kembali panel display.
- 2 Pasang kembali bezel display.
- 3 Pasang kembali unit display.
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 6 Pasang kembali penutup belakang.
- 7 Pasang kembali baterai.
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan kamera

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan penutup belakang.
- 4 Lepaskan kartu nirkabel.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan bezel display.
- 8 Lepaskan panel display.

- 1 Dengan menggunakan pencungkil plastik, perlahan cungkil modul kamera dari unit penutup-belakang display dan antena.
- 2 Buka kaitnya lalu lepaskan sambungan kabel kamera dari modul kamera.
- 3 Angkat kamera dari unit penutup-belakang display dan antena.



# Memasang kembali kamera

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

- 1 Sambungkan kabel kamera ke modul kamera dan tutup kait untuk menahan kabel tersebut.
- 2 Sejajarkan modul kamera ke tiang penyelaras pada unit penutup-belakang display dan antena dan tekan modul kamera hingga masuk ke tempatnya.



- 1 Pasang kembali panel display.
- 2 Pasang kembali bezel display.
- 3 Pasang kembali unit display.
- 4 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 5 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 6 Pasang kembali penutup belakang.
- 7 Pasang kembali baterai.
- 8 Pasang kembali penutup bawah.

# Melepaskan unit penutup-belakang display dan antena

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

### Langkah-langkah sebelumnya

- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan kartu nirkabel.
- 4 Lepaskan penutup belakang.
- 5 Ikuti prosedur dari langkah 1 hingga langkah 17 di Melepaskan dasar komputer.
- 6 Lepaskan unit display.
- 7 Lepaskan bezel display.
- 8 Lepaskan engsel display.
- 9 Lepaskan panel display.
- 10 Lepaskan kabel display.
- 11 Lepaskan kamera.

- 1 Kelupas perekat yang menahan kabel kamera ke unit penutup belakang display dan antena.
- 2 Catat perutean kabel antena, lalu lepaskan kabel kamera dari pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 3 Angkat kabel kamera keluar dari unit penutup-belakang display dan antena.



4 Setelah melakukan langkah-langkah di atas, akan tersisa unit penutup-belakang display dan antena.



# Memasang kembali unit penutup-belakang display dan antena

PERINGATAN: Sebelum menangani komponen internal komputer, baca informasi keselamatan yang diberikan bersama komputer Anda, lalu ikuti langkah-langkah dalam Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer. Setelah mengerjakan bagian dalam komputer Anda, ikuti instruksi di Setelah mengerjakan bagian dalam komputer. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik keselamatan terbaik, kunjungi home page Kesesuaian Peraturan di www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### Prosedur

1 Letakkan unit penutup-belakang display dan antena pada permukaan yang datar dan bersih.



- 2 Tempatkan kabel kamera pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 3 Rutekan kabel kamera melalui pemandu perutean pada unit penutup-belakang display dan antena.
- 4 Kelupas perekat yang menahan kabel kamera ke unit penutup-belakang display dan antena.



- 1 Pasang kembali kamera.
- 2 Pasang kembali kabel display.
- 3 Pasang kembali panel display.
- 4 Pasang kembali engsel display.
- 5 Pasang kembali bezel display.
- 6 Pasang kembali unit display.
- 7 Ikuti prosedur dari langkah 7 hingga langkah 23 di Memasang kembali dasar komputer.
- 8 Pasang kembali penutup belakang.
- 9 Pasang kembali kartu nirkabel.
- 10 Pasang kembali baterai.
- 11 Pasang kembali penutup bawah.

# Mengunduh driver

### Mengunduh driver audio

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan Audio.
- 6 Klik Download (Unduh) untuk mengunduh driver audio untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver audio tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver audio lalu ikuti petunjuk di layar.

### Mengunduh driver grafis

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan Video (Video).
- 6 Klik **Download (Unduh)** untuk mengunduh driver grafis untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver grafis tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver grafis tersebut lalu ikuti petunjuk di layar.

#### Mengunduh driver USB 3.0

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan Chipset (Chipset).
- 6 Klik **Download (Unduh)** untuk mengunduh driver USB 3.0 untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver tersebut lalu ikuti petunjuk di layar.

# Mengunduh driver Wi-Fi

- 1 Hidupkan komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - ① CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan **Network (Jaringan)**.
- 6 Klik Download (Unduh) untuk mengunduh driver Wi-Fi untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver Wi-Fi tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver tersebut lalu ikuti petunjuk di layar.

### Mengunduh driver pembaca kartu media

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman, dan luaskan Chipset (Chipset).
- 6 Klik Download (Unduh) untuk mengunduh driver pembaca kartu media untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver kartu media tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver pembaca kartu lalu ikuti petunjuk di layar.

### Mengunduh driver chipset

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan Chipset (Chipset).
- 6 Klik Download (Unduh) untuk mengunduh driver chipset untuk komputer Anda.
- 7 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver chipset tersebut.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver chipset lalu ikuti petunjuk di layar.

### Mengunduh driver jaringan

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product Support (Dukungan Produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda lalu klik Submit (Ajukan).
  - ① CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).

- 5 Gulir ke bagian bawah halaman dan luaskan **Network (Jaringan)**.
- 6 Klik **Download (Unduh)** untuk mengunduh driver jaringan untuk komputer Anda.
- 7 Simpan file, dan setelah unduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file driver jaringan.
- 8 Klik dua kali pada ikon file driver jaringan lalu ikuti petunjuk di layar.

# System setup (Pengaturan sistem)

() CATATAN: Bergantung pada komputer dan perangkat yang dipasangnya, komponen yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

### **Boot Sequence (Urutan Boot)**

Urutan Booting memungkinkan Anda untuk mengabaikan urutan perangkat booting–Pengaturan Sistem yang ditentukan dan melakukan booting langsung ke perangkat tertentu (misalnya: drive optik atau hard disk). Saat Power-on Self Test (POST) (Pengujian Mandiri Nyala-Daya), saat logo dell muncu, Anda dapat:

- · Mengakses System Setup (Pengaturan Sistem) dengan menekan tombol F2
- · Memunculkan menu boot satu-kali dengan menekan tombol F12

Menu boot satu-kali menampilkan perangkat yang dapat Anda lakukan proses boot termasuk opsi diagnostik. Opsi menu boot adalah:

- · Removable Drive (Drive yang Dapat Dilepas) (jika ada)
- Drive STXXXX

#### (i) CATATAN: XXX menyatakan nomor drive SATA.

- · Drive Optik (jika ada)
- · Hard Disk SATA (jika ada)
- Diagnostik

#### (i) CATATAN: Memilih Diagnostics (Diagnostik), akan menampilkan layar ePSA diagnostics (Diagnostik ePSA).

Layar boot sequence (urutan boot) juga menampilkan opsi untuk mengakses layar System Setup (Pengaturan Sistem).

### Tombol navigasi

#### () CATATAN: Untuk kebanyakan opsi System Setup (Pengaturan Sistem), perubahan yang Anda buat akan disimpan namun tidak akan diterapkan hingga Anda menyalakan ulang sistem Anda.

Tombol	Navigasi	
Panah atas	Beralih ke bidang sebelumnya	
Panah bawah	Beralih ke bidang berikutnya	
Enter	Memilih nilai di dalam bidang terpilih (jika ada) atau mengikuti tautan yang ada dalam bidang tersebut.	
Spasi	Membentangkan atau menciutkan daftar tarik-turun, jika ada.	
Tab	Beralih ke bidang fokus berikutnya.	
	CATATAN: Untuk peramban grafis standar saja.	
Esc	Beralih ke halaman sebelumnya sampai Anda melihat layar utama. Menekan Esc pada layar utama akan	

menampilkan pesan yang meminta anda untuk menyimpan perubahan yang belum tersimpan dan menyalakan ulang sistem.

# **Ikhtisar BIOS**

- PERHATIAN: Kecuali Anda adalah pengguna komputer yang telah ahli, jangan ubah pengaturan di program pengaturan BIOS ini. Perubahan tertentu dapat membuat komputer Anda beroperasi secara tidak benar.
- (i) CATATAN: Sebelum Anda mengubah program pengaturan BIOS, sebaiknya catat informasi layar program pengaturan BIOS untuk referensi di lain waktu.

Gunakan program pengaturan BIOS untuk tujuan berikut ini:

- Mendapatkan informasi tentang perangkat keras yang dipasang pada komputer Anda, seperti jumlah RAM dan ukuran hard drive.
- · Mengubah informasi konfigurasi sistem.
- Mengatur atau mengubah opsi yang dapat dipilih pengguna, seperti kata sandi pengguna, jenis hard drive yang dipasang, dan mengaktifkan atau menon-aktifkan perangkat dasar.

### Memasuki program konfigurasi BIOS

- 1 Hidupkan (atau hidupkan ulang) komputer.
- 2 Bila logo DELL ditampilkan saat POST berlangsung, perhatikan perintah F2 yang muncul, lalu segera tekan F2.
  - (i) CATATAN: Perintah F2 menunjukkan bahwa keyboard telah dimulai. Perintah ini dapat muncul sangat cepat, jadi Anda harus memperhatikannya, lalu tekan F2. Jika Anda menekan F2 sebelum perintah F2 muncul, tombol ini akan hilang. Jika Anda menunggu terlalu lama dan logo sistem operasi muncul, lanjutkan untuk menunggu sampai Anda melihat desktop. Lalu, matikan komputer Anda dan coba lagi.

# Mengaktifkan atau menonaktifkan USB di dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan atau mulai ulang komputer Anda.
- 2 Tekan F2 saat logo Dell ditampilkan pada layar untuk memasuki program pengaturan BIOS. Program pengaturan BIOS ditampilkan.
- 3 Pada panel kiri, pilih Settings (Pengaturan) > System Configuration (Konfigurasi Pengaturan) > USB Configuration (Konfigurasi USB),

Konfigurasi USB ditampilkan di panel kanan.

- 4 Pilih atau hapus kotak centang **Enable External USB Port (Aktifkan Port USB Eksternal)** untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya, masing-masing.
- 5 Simpan pengaturan program penyiapan BIOS dan keluar.

#### Mengidentifikasi hard disk di dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan atau mulai ulang komputer Anda.
- Tekan F2 saat logo Dell ditampilkan pada layar untuk memasuki program pengaturan BIOS.
  Daftar hard disk ditampilkan di bawah System Information (Informasi Sistem) di dalam grup General (Umum).

#### Memeriksa memori sistem di dalam program pengaturan BIOS

- 1 Hidupkan atau mulai ulang komputer Anda.
- 2 Tekan F2 saat logo Dell ditampilkan pada layar untuk memasuki program pengaturan BIOS.
- 3 Pada panel kiri, pilih Settings (Pengaturan) > General (Umum) > System Information (Informasi Sistem). Informasi memori ditampilkan pada panel kanan.

# Opsi System setup (Pengaturan sistem)

(i) CATATAN: Bergantung pada komputer ini dan perangkat yang dipasang padanya, item yang tercantum pada bagian ini dapat muncul atau juga tidak.

#### Tabel 3. Opsi System setup (Pengaturan sistem)-menu System information (Informasi sistem)

#### Informasi Sistem-Umum

Informasi Sistem	
BIOS Version (Versi BIOS)	Menampilkan nomor versi BIOS.
Service Tag (Tag Servis)	Menampilkan Tag Servis komputer.
Asset Tag (Tag Aset)	Menampilkan Tag Aset komputer.
Tag Kepemilikan	Menampilkan tag kepemilikan komputer.
Manufacture Date (Tanggal Produksi)	Menampilkan tanggal produksi komputer.
Ownership Date (Tanggal Kepemilikan)	Menampilkan tanggal kepemilikan komputer.
Express Service Code (Kode Layanan Ekspres)	Menampilkan kode layanan ekspres dari komputer tersebut.
Memory Information (Informasi Memori)	
Memory Installed (Memori yang Dipasang)	Menampilkan total memori komputer yang dipasang.
Memory Available (Memori yang Tersedia)	Menampilkan total memori komputer yang tersedia.
Memory Speed (Kecepatan Memori)	Menampilkan kecepatan memori.
Memory Channel Mode (Mode Kanal Memori)	Menunjukkan mode kanal tunggal atau ganda.
Memory Technology (Teknologi Memori)	Menampilkan teknologi yang digunakan untuk memori tersebut.
DIMM A Size (Ukuran DIMM A)	Menampilkan ukuran memori DIMM A.
DIMM B Size (Ukuran DIMM B)	Menampilkan ukuran memori DIMM B.
Processor Information (Informasi Prosesor)	
Processor Type (Tipe Prosesor)	Menampilkan tipe prosesor.
Core Count (Jumlah Core)	Menampilkan jumlah core pada prosesor.
Processor ID (ID Prosesor)	Menampilkan kode identifikasi prosesor.
Current Clock Speed (Kecepatan Clock Saat Ini)	Menampilkan kecepatan clock prosesor.
Minimum Clock Speed (Kecepatan Clock Minimum)	Menampilkan kecepatan clock prosesor minimum.
Maximum Clock Speed (Kecepatan Clock Maksimum)	Menampilkan kecepatan clock prosesor maksimum.
Processor L2 Cache (Cache L2 Prosesor)	Menampilkan ukuran L2 Cache prosesor.
Processor L3 Cache (Cache L3 Prosesor)	Menampilkan ukuran L3 Cache prosesor.
HT Capable (Kemampuan HT)	Menampilkan apakah prosesor tersebut memiliki kemampuan HyperThreading (HT)
64-Bit Technology (Teknologi 64-bit)	Menampilkan apakah teknologi 64-bit digunakan.
Device Information (Informasi Perangkat)	
SATA-0	Menampilkan informasi drive SATA-0 komputer.
SATA-2	Menampilkan informasi drive SATA-2 komputer.

#### Informasi Sistem-Umum

M.2 PCIe SSD-0	Menampilkan informasi SSD PCIe M.2 komputer.
Video Controller (Kontroler Video)	Menampilkan jenis pengontrol video komputer.
dGPU Video Controller (Pengontrol Video dGPU)	Menampilkan informasi grafis diskrit komputer.
Video BIOS Version (Versi BIOS Video)	Menampilkan versi BIOS video komputer.
Video Memory (Memori Video)	Menampilkan informasi memori video komputer.
Panel Type (Tipe Panel)	Menampilkan Jenis Panel komputer.
Native Resolution (Resolusi Asli)	Menampilkan resolusi asli komputer.
Audio Controller (Kontroler Audio)	Menampilkan informasi pengontrol audio komputer.
Wi-Fi Device (Perangkat Wi-Fi)	Menampilkan informasi perangkat nirkabel komputer.
Bluetooth Device (Perangkat Bluetooth)	Menampilkan informasi perangkat bluetooth komputer.
Battery Information (Informasi Baterai)	Menampilkan informasi kesehatan baterai.
Boot Sequence (Urutan Boot)	
Boot Sequence (Urutan Boot)	Menampilkan urutan boot.
Boot List Option (Opsi Daftar Boot)	Menampilkan opsi boot yang tersedia.
Advanced Boot Options (Opsi Boot Lanjutan)	
Enable Legacy Option ROMs (Aktifkan ROM Opsi Legacy)	Mengaktifkan atau menonaktifkan ROM Opsi Legacy.
Enable UEFI Network Stack (Aktifkan Tumpukan Jaringan UEFI)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Tumpukan Jaringan UEFI
UEFI Boot Path Security (Keamanan Jalur Boot UEFI)	Aktifkan atau nonaktifkan sistem untuk meminta pengguna memasukkan kata sandi Admin saat booting jalur boot UEFI dari menu boot F12.
Date/Time (Tanggal/Waktu)	Menampilkan tanggal saat ini dalam format BB/HH/TT dan jam saat ini dalam format JJ:BB:DD AM/PM.

#### Tabel 4. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu System Configuration (Konfigurasi Sistem)

Sy	System Configuration (Konfigurasi Sistem)		
	SATA Operation (Pengoperasian SATA)	Mengonfigurasikan mode pengoperasian pengontrol hard disk SATA terintegrasi.	
	Drives (Drive)	Mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai drive pada board.	
	SMART Reporting (Pelaposan SMART)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Pelaporan SMART selama penyalaan sistem.	
	USB Configuration (Konfigurasi USB)		
	Enable Boot Support (Mengaktifkan Dukungan Boot)	Mengaktifkan atau menonaktifkan boot dari perangkat penyimpanan massal USB seperti hard disk eksternal, drive optik, dan drive USB.	
	Enable External USB Port (Mengaktifkan Port USB Eksternal)	Mengaktifkan atau menonaktifkan boot dari perangkat penyimpanan massal USB yang tersambung ke port USB eksternal.	
	USB PowerShare	Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat eksternal pengisian daya melalui port USB PowerShare.	
	Audio	Mengaktifkan atau menonaktifkan pengontrol audio terintegrasi.	
	Keyboard Illumination (Penerangan Keyboard)	Mengonfigurasikan mode pengoperasian dari fitur pencahayaan keyboard.	
	Keyboard Backlight with AC (Lampu Latar Keyboard dengan AC)	Mengaktifkanatau menonaktifkan suara keyboard.	

#### System Configuration (Konfigurasi Sistem)

Miscellaneous Devices (Perangkat- perangkat lain-lain)	Mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai perangkat yang ada pada board.
Enable Camera (Mengaktifkan Kamera)	Mengaktifkan atau menonaktifkan kamera.
Enable Secure Digital (SD) Card (Mengaktifkan Kartu SD)	Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu SD.

#### Tabel 5. Opsi System setup (Pengaturan sistem)-Menu Video

#### Video

LCD Brightness (Kecerahan Layar) Mengatur kecerahan panel secara independen untuk daya Baterai
--

#### Tabel 6. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Security (Keamanan)

Se	Security (Keamanan)		
	Strong Password (Kata Sandi Kuat)	Mengaktifkan atau menonaktifkan kata sandi yang kuat.	
	Password Configuration (Konfigurasi Kata Sandi)	Mengontrol jumlah karakter minimum dan maksimum yang diperbolehkan untuk kata sandi Admin dan Sistem.	
	Password Bypass (Memintas Kata Sandi)	Memintas Kata Sandi (Boot) Sistem dan permintaan kata sandi HDD internal saat sistem dinyalakan ulang.	
	Password Change (Perubahan Kata Sandi)	Mengaktifkan atau menonaktifkan perubahan untuk kata sandi Sistem dan Hard Disk jika kata sandi administrator ditetapkan.	
	Non-Admin Setup Changes (Perubahan Pengaturan Non-Admin)	Menetapkan apakah perubahan pada opsi pengaturan diizinkan ketika sandi administrator ditetapkan.	
	UEFI Capsule Firmware Updates (Pembaruan Firmware Kapsul UEFI)	Mengaktifkan atau menonaktifkan pembaruan BIOS melalui paket pembaruan kapsul UEFI.	
	PTT Security (Keamanan PTT)	Mengaktifkan atau menonaktifkan visibilitas Platform Trust Technology (PTT) untuk sistem operasi.	
	Computrace(R)	Mengaktifkan atau menonaktifkan antarmuka modul BIOS Layanan Computrace(R) opsional dari Absolute Software.	
	CPU XD Support (Dukungan CPU XD)	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Execute Disable dari Prosesor.	
	Admin Setup Lockout (Penguncian Pengaturan Admin)	Memungkinkan untuk mencegah pengguna dari memasuki Setup (Penyiapan) saat Kata Sandi Admin ditetapkan.	

#### Tabel 7. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Secure Boot (Boot Aman)

#### Secure Boot (Boot Aman)

Secure Boot Enable (Aktifkan Boot Aman)	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur boot aman.
Expert Key Management (Pengelolaan Expert Key)	
Expert Key Management (Pengelolaan Expert Key)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Pengelolaan Expert Key.
Custom Mode Key Management (Kustom Pengelolaan Expert Key)	Memilih nilai kustom untuk pengelolaan expert key.

#### Tabel 8. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Intel Software Guard Extensions (Ekstensi Pelindung Perangkat Lunak Intel)

#### Intel Software Guard Extensions (Ekstensi Pelindung Perangkat Lunak Intel)

	•		
	Intel SGX Enable (Mengaktifkan Intel SGX)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Ekstensi Pelindung Perangkat Lunak Intel.	
	Enclave Memory Size (Ukuran Memori Enclave)	Menetapkan Ukuran Memori Yang Disediakan untuk Enclave Ekstensi Pelindung Perangkat Lunak Intel.	
Pe	rformance (Kinerja)		
	Multi Core Support (Dukungan Core Multi)	Mengaktifkan multicore. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
	Intel SpeedStep	Mengaktifkan atau menonaktifkan Teknologi Intel Speedstep. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
		() CATATAN: Jika diaktifkan, kecepatan clock prosesor dan tegangan inti disesuaikan secara dinamis berdasarkan beban prosesor.	
	C-States Control (Konrol Keadaan-C)	Mengaktifkan atau menonaktifkan kondisi tidur prosesor tambahan. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
	Intel TurboBoost	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Intel TurboBoost dari prosesor. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
	HyperThread control (Kontrol HyperThread)	Mengaktifkan atau menonaktifkan HyperThreading di dalam prosesor. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
Po	Power Management (Pengelolaan Daya)		
	AC Behavior (Perilaku AC)	Memungkinkan sistem untuk dihidupkan dayanya secara otomatis, saat sumber daya AC dimasukkan.	
	Mengaktifkan Intel Speed Shift Technology (Teknologi Kecepatan Pergeseran Intel)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Intel Speed Shift Technology (Teknologi Kecepatan Pergeseran Intel)	
	Auto on Time	Memungkinkan untuk membuat komputer dihidupkan secara otomatis setiap hari atau pada tanggal dan waktu yang telah dipilih sebelumnya. Opsi ini dapat dikonfigurasi hanya jika mode Auto On Time (Waktu Pengaktifan Otomatis) diatur ke Everyday (Setiap Hari), Weekdays (Hari Kerja), atau Selected Days (Hari Tertentu). Pengaturan Bawaan: Disabled (Dinonaktifkan).	
	USB Wake Support (Dukungan Mengaktifkan USB)	Memungkinkan perangkat USB untuk mengaktifkan komputer dari posisi Siaga.	
	Advanced Battery Charge Configuration (Konfigurasi Isi Daya Baterai Lanjutan)	Mengaktifkan Konfigurasi Isi Daya Baterai Lanjutan dari awal dimulainya hari hingga ke periode kerja yang ditetapkan.	
	Primary Battery Charge Configuration (Konfigurasi Isi Daya Baterai Utama)	Menetapkan pengaturan isi daya baterai utama dengan waktu mulai dan berhenti pengisian daya kustom yang telah dipilih sebelumnya. Pengaturan Bawaan: Adaptive (Adaptif).	
PO	ST Behavior (Perilaku POST)		
	Adapter Warnings (Peringatan Adaptor)	Mengaktifkan peringatan adaptor. Pengaturan Bawaan: Enabled (Diaktifkan).	
	Numlock Enable (Mengaktifkan Numlock)	Mengaktifkan atau menonaktifkan Numlock. Pengaturan Bawaan: Enable Numlock (Aktifkan Numlock).	
	Fn Lock Options (Opsi Penguncian Fn)	Mengaktifkan atau menonaktifkan mode penguncian Fn.	
	Fastboot (Boot Cepat)	Memungkinkan untuk mengatur kecepatan proses boot.	

Pengaturan Bawaan: Thorough (Menyeluruh).

Extend BIOS POST Time (Waktu POST BIOS Tambahan)	Mengkonfigurasikan jeda sebelum boot tambahan.
Logo Layar Penuh	Mengaktifkan atau menonaktifkan logo layar penuh.
Warnings and Errors (Peringatan dan Kesalahan)	Pilih tindakan saat menemui peringatan atau kesalahan.

#### Tabel 9. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Virtualization Support (Dukungan Virtualisasi)

Virtualization Support (Dukungan Virtualisasi)		
Virtualization (Vlirtualisasi)	Menetapkan apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh Intel Virtualization Technology.	
VT for Direct I/O (VT untuk I/O langsung)	Menetapkan apakah Virtual Machine Monitor (VMM) dapat memanfaatkan kemampuan perangkat keras tambahan yang disediakan oleh teknologi Intel Virtualization untuk Direct I/O.	

#### Tabel 10. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Wireless (Nirkabel)

Wireless (Nirkabel)		
Wireless Switch (Sakelar Nirkabel)	Menentukan perangkat nirkabel mana yang dapat dikontrol oleh Sakelar Nirkabel.	
Wireless Device Enable (Mengaktifkan Perangkat Nirkabel)	Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat nirkabel internal.	

#### Tabel 11. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu Maintenance (Pemeliharaan)

#### Maintenance (Pemeliharaan)

Service Tag (Tag Servis)	Menampilkan Tag Servis sistem.
Asset Tag (Tag Aset)	Membuat Tag Aset sistem.
BIOS Downgrade (Penurunan Versi BIOS)	Mengendalikan flashing firmware sistem ke revisi sebelumnya.
Data Wipe (Menghapus Data)	Memungkinkan untuk menghapus data secara aman dari semua perangkat penyimpanan internal.
BIOS Recovery (Pemulihan BIOS)	Memungkinkan pengguna untuk memulihkan dari kondisi BIOS terkorupsi tertentu dari suatu file pemulihan pada hard disk utama pengguna atau pada kunci USB eksternal.

#### Tabel 12. Opsi System setup (Pengaturan sistem)—Menu System Logs (Log Sistem)

#### System Logs (Log Sistem)

BIOS Events (Peristiwa BIOS)	Menampilkan peristiwa BIOS.
Thermal Events (Peristiwa Termal)	Menampilkan peristiwa Termal.
Power Events (Peristiwa Daya)	Menampilkan peristiwa Daya.

#### Tabel 13. System setup options (Opsi pengaturan sistem)—SupportAssist System Resolution menu (Menu Resolusi Sistem SupportAssist)

#### SupportAssist System Resolution (Resolusi Sistem Support Assist)

Auto OS Recovery Threshold (Batasan Pemulihan OS Otomatis)	Mengontrol aliran boot otomatis untuk Konsol Resolusi Sistem SupportAssist dan untuk alat bantu Pemulihan OS Dell.
SupportAssist OS Recovery (Pemulihan OS Support Assist)	Mengaktifkan atau menonaktifkan aliran boot untuk alat SupportAssist OS Recovery (Pemulihan OS SupportAssist) jika terjadi kesalahan sistem tertentu.
### Kata sandi sistem dan pengaturan

#### Tabel 14. Kata sandi sistem dan pengaturan

Jenis kata sandi	Deskripsi
Kata sandi sistem	Kata sandi yang harus Anda masukkan untuk masuk ke sistem Anda.
Kata sandi pengaturan	Kata sandi yang harus dimasukkan untuk mengakses dan membuat perubahan pada pengaturan BIOS komputer Anda.

Anda dapat membuat kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan untuk mengamankan komputer Anda.

- △ PERHATIAN: Fitur kata sandi menyediakan tingkat keamanan dasar untuk data di komputer Anda.
- 🛆 📔 PERHATIAN: Siapa saja dapat mengakses data yang tersimpan pada komputer jika komputer tidak dikunci dan tidak diawasi.
- () CATATAN: Fitur kata sandi sistem dan pengaturan dinonaktifkan.

## Menetapkan kata sandi sistem dan kata sandi pengaturan

Anda dapat menetapakan System Password (Kata Sandi Sistem) baru hanya ketika statusnya ada dalam keadaan Not Set (Tidak Ditetapkan).

Untuk masuk ke pengaturan sistem, tekan F2 segera setelah komputer dinyalakan atau di-boot ulang.

- Pada layar System BIOS (BIOS Sistem) atau System Setup (Pengaturan Sistem), pilih Security (Keamanan) lalu tekan Enter.
  Layar Security (Keamanan) ditampilkan.
- 2 Pilih System Password (Kata Sandi Sistem) dan buat kata sandi di dalam bidang Enter the new password (Masukkan kata sandi baru).

Gunakan panduan berikut untuk menetapkan sandi sistem:

- Panjang sandi boleh mencapai hingga 32 karakter.
- · Sandi dapat berisi angka 0 sampai 9.
- · Hanya huruf kecil saja yang valid, huruf besar tidak dibolehkan.
- Hanya karakter khusus berikut yang dibolehkan: spasi, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3 Ketikkan kata sandi sistem yang telah Anda masukkan sebelumnya ke dalam bidang **Confirm new password (Konfirmasikan kata sandi baru)** lalu klik **OK**.
- 4 Tekan Esc dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan tersebut.
- 5 Tekan Y untuk menyimpan perubahan.

Komputer akan melakukan boot ulang.

# Menghapus atau mengganti kata sandi pengaturan sistem saat ini

Pastikan bahwa **Password Status (Kata Sandi Status)** Tidak Terkunci (dalam System Setup) sebelum mencoba untuk menghapus atau mengubah kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan saat ini. Anda tidak dapat menghapus atau mengubah kata sandi Sistem atau Pengaturan, jika **Password Status (Kata Sandi Status)** Terkunci.

Untuk masuk ke Pengaturan Sistem, tekan F2 segera setelah komputer dinyalakan atau di-boot ulang.

1 Pada layar System BIOS (BIOS Sistem) atau System Setup (Pengaturan Sistem), pilih System Security (Keamanan Sistem) dan tekan tombol Enter.

Layar System Security (Keamanan Sistem) ditampilkan.

- 2 Pada layar Keamanan Sistem, verifikasikan bahwa Status Sandi dalam keadaan Tidak Terkunci.
- 3 Pilih System Password (Kata Sandi Sistem), ubah atau hapus kata sandi sistem saat ini dan tekan Enter atau Tab.
- 4 Pilih Setup Password (Kata Sandi Pengaturan), ubah atau hapus kata sandi pengaturan saat ini dan tekan Enter atau Tab.

#### ① CATATAN: Jika Anda mengubah kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan, masukkan kembali kata sandi baru saat diminta. Jika Anda menghapus kata sandi Sistem dan/atau Pengaturan, konfirmasi penghapusan saat diminta.

- 5 Tekan Esc dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan tersebut.
- 6 Tekan Y untuk menyimpan perubahan dan keluar dari System Setup (Pengaturan Sistem). Komputer akan melakukan boot ulang.

### Menghapus pengaturan CMOS

- △ PERHATIAN: Menghapus pengaturan CMOS akan mengatur ulang pengaturan BIOS di komputer Anda.
- 1 Lepaskan penutup bawah.
- 2 Lepaskan baterai.
- 3 Lepaskan baterai sel berbentuk koin.
- 4 Tunggulah selama satu menit.
- 5 Pasang kembali baterai sel berbentuk koin.
- 6 Pasang kembali baterai.
- 7 Pasang kembali penutup bawah.

### Menghapus kata sandi yang terlupakan

Hubungi dukungan teknis Dell untuk menghapus kata sandi yang terlupakan, kunjungi www.dell.com/contactdell.

### Pemecahan Masalah

### Mem-flash BIOS (kunci USB)

- 1 Ikuti prosedur dari langkah 1 sampai langkah 7 dalam "Mem-flash BIOS" untuk mengunduh file program pengaturan BIOS terbaru.
- 2 Buat drive USB yang dapat di-boot. Untuk informasi lebih lanjut lihat artikel dasar pengetahuan SLN143196 di www.dell.com/support.
- 3 Salin file program pengaturan BIOS ke drive USB yang dapat di-boot.
- 4 Sambungkan drive USB yang dapat di-boot ke komputer yang memerlukan pembaruan BIOS.
- 5 Mulai ulang komputer dan tekan **F12** saat logo Dell ditampilkan pada layar.
- 6 Boot ke drive USB dari One Time Boot Menu (Menu Boot Satu Kali).
- 7 Ketik nama file program pengatuan BIOS dan tekan **Enter**.
- 8 BIOS Update Utility (Utilitas Pembaruan BIOS) ditampilkan. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pembaruan BIOS.

### **Menjalankan Flashing BIOS**

Anda mungkin perlu melakukan flash (pembaruan) pada BIOS ketika pembaruan tersedia atau setelah memasang kembali board sistem. Ikuti langkah-langkah ini untuk mem-flash BIOS:

- 1 Nyalakan Komputer.
- 2 Kunjungi www.dell.com/support.
- 3 Klik Product support (Dukungan produk), masukkan Tag Servis dari komputer Anda, lalu klik Submit (Ajukan).
  - (i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki Tag Servis, gunakan fitur deteksi otomatis atau ramban secara manual untuk melihat mode komputer Anda.
- 4 Klik Drivers & downloads (Driver & unduhan) > Find it myself (Temukan sendiri).
- 5 Pilih sistem operasi yang dipasang di komputer Anda.
- 6 Gulir ke bawah halaman dan luaskan **BIOS**.
- 7 Klik Download (Unduh) untuk mengunduh versi BIOS terbaru untuk komputer Anda.
- 8 Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder tempat Anda menyimpan file pembaruan BIOS tersebut.
- 9 Klik dua kali pada ikon file pembaruan BIOS tersebut lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

### Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (Penilaian Sistem Pra-Boot yang Ditingkatkan) (ePSA)

### PERHATIAN: Gunakan tes diagnostik ePSA untuk menguji hanya komputer Anda. Menggunakan program ini dengan komputer lain dapat menyebabkan hasil yang tidak valid atau pesan kesalahan.

Diagnostik EPSA (juga dikenal sebagai sistem diagnostik) melakukan pemeriksaan lengkap hardware Anda. EPSA tertanam dengan BIOS dan diluncurkan oleh BIOS secara internal. Diagnostik sistem tertanam memberikan satu set opsi untuk grup perangkat tertentu atau perangkat yang memungkinkan Anda untuk:

- · Menjalankan tes secara otomatis atau dalam modus interaktif
- · Mengulangi tes
- · Menampilkan atau menyimpan hasil tes
- Menjalankan tes secara menyeluruh untuk memperkenalkan opsi tes tambahan untuk menyediakan informasi ekstra tentang perangkat yang gagal.
- · Melihat pesan status yang memberi tahu Anda jika tes telah berhasil diselesaikan

- Melihat pesan galat yang memberi tahu Anda tentang masalah yang dijumpai selama pengetesan.
- () CATATAN: Beberapa tes untuk perangkat tertentu membutuhkan interaksi pengguna. Selalu pastikan bahwa Anda hadir di terminal komputer ketika tes diagnostik dilakukan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Diagnostik EPSA Dell 3.0.

### Menjalankan diagnostik ePSA

- 1 Hidupkan komputer Anda.
- 2 Saat komputer melakukan boot, tekan tombol F12 saat logo Dell muncul.
- 3 Pada layar menu booting, pilih opsi Diagnostik.
- Klik tanda panah di pojok kiri bawah.Halaman depan diagnostik ditampilkan.
- 5 Klik tanda panah di pojok kanan bawah untuk membuka daftar halaman. Item yang terdeteksi dicantumkan.
- 6 Untuk menjalankan tes diagnostik pada perangkat tertentu, tekan Esc dan klik Yes (Ya) untuk menghentikan tes diagnostik.
- 7 Pilih perangkat dari panel kiri dan klik **Jalankan Tes**.
- 8 Jika ada masalah apa pun, kode galat akan ditampilkan. Perhatikan kode kesalahan dan nomor validasi dan hubungi Dell.

### Lampu diagnostik sistem

#### Lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard disk

Menunjukkan status isi daya baterai atau aktivitas hard disk.

#### () CATATAN: Tekan Fn+H untuk mengalihkan lampu ini antara lampu daya dan status-baterai dengan lampu aktivitas hard disk.

#### Lampu aktivitas hard disk

Menyala ketika komputer membaca dari atau menulis ke hard disk.

#### (i) CATATAN: Lampu aktivitas hard-drive didukung hanya pada komputer yang dikirimkan dengan hard disk.

#### Lampu daya dan status isi daya baterai

Menunjukkan status daya dan isi daya baterai

Putih solid — Adaptor daya tersambung dan baterai memiliki daya lebih dari 5 persen.

Kuning — Komputer sedang berjalan dengan daya baterai dan baterai punya daya kurang dari 5 persen.

#### Mati

- · Adaptor daya disambungkan dan baterai terisi penuh.
- · Komputer dijalankan dengan baterai dan daya baterai tersebut lebih dari 5 persen.
- · Komputer dalam keadaan tidur, hibernasi, atau dimatikan

Lampu daya dan status-baterai berkedip warna kuning disertai dengan kode bip yang menunjukkan kegagalan.

Misalnya, lampu status data dan baterai berkedip warna kuning dua kali diikuti oleh jeda, lalu berkedip warna putih tiga kali diikuti oleh jeda. Pola 2,3 ini berlangsung terus menerus sampai komputer dimatikan menunjukkan bahwa memori atau RAM terdeteksi.

Tabel berikut ini menunjukkan pola lampu yang berbeda serta menjelaskan indikasinya.

#### Tabel 15. Diagnostik

Pola lampu	Uraian masalah
2,1	Kegagalan CPU
2,2	Board sistem: Kegagalan BIOS dan ROM
2,3	Memori atau RAM tidak terdeteksi
2,4	Kegagalan RAM atau memori
2,5	Memori yang tidak valid terpasang
2,6	Kesalahan board sistem atau chipset
2,7	Kegagalan LCD
3,1	Kegagalan baterai CMOS
3,2	Kegagalan PCI atau kartu video atau chip
3,3	Gambar pemulihan tidak ditemukan
3,4	Gambar pemulihan ditemukan tetapi tidak valid
3,5	Kerusakan sekuensing daya
3,6	Kerusakan flash terdeteksi oleh SBIOS
3,7	Kesalahan ME

Lampu status kamera: Menunjukkan apakah kamera sedang digunakan.

- · Putih solid Kamera sedang digunakan.
- · Mati Kamera tidak digunakan.

Lampu status Caps Lock: Menunjukkan apakah Caps Lock diaktifkan atau dinonaktifkan.

- Putih solid Caps Lock diaktifkan.
- Mati Caps Lock dinonaktifkan.

### Siklus daya Wi-Fi

Jika komputer Anda tidak dapat mengakses internet karena masalah konektivitas Wi-Fi, prosedur siklus daya Wi-Fi dapat dilakukan. Prosedur berikut memberikan petunjuk bagaimana melakukan siklus daya Wi-Fi:

#### () CATATAN: Beberapa ISP (Penyedia Layanan Internet) menyediakan perangkat kombo modem/router.

- 1 Matikan komputer Anda.
- 2 Matikan modem.
- 3 Matikan router nirkabel.
- 4 Tunggu selama 30 detik.
- 5 Nyalakan router nirkabel.
- 6 Nyalakan modem.
- 7 Hidupkan komputer Anda.

### Pelepasan daya flea

Daya flea adalah sisa listrik statis yang tertinggal di komputer bahkan setelah dimatikan dan baterai telah dilepas. Prosedur berikut memberikan petunjuk bagaimana melakukan pelepasan daya flea:

- 1 Matikan komputer Anda.
- 2 Lepaskan penutup bawah.

- 3 Tekan dan tahan tombol daya selama 15 detik untuk melepaskan daya flea.
- 4 Pasang kembali penutup bawah.
- 5 Hidupkan komputer Anda.

# Instal ulang Windows menggunakan drive pemulihan USB

- PERHATIAN: Proses ini memformat hard disk dan menghapus semua data di komputer Anda. Pastikan Anda mencadangkan data di komputer Anda sebelum memulai tindakan ini.
- () CATATAN: Sebelum menginstal ulang Windows, pastikan komputer Anda memiliki memori lebih dari 2 GB dan lebih dari 32 GB ruang penyimpanan.
- () CATATAN: Proses ini memerlukan waktu hingga satu jam untuk selesai dan komputer Anda akan memulai ulang selama proses pemulihan.
- 1 Sambungkan drive pemulihan USB ke komputer Anda.
- 2 Mulai ulang komputer Anda.
- Tekan F12 setelah logo Dell ditampilkan pada layar untuk mengakses menu boot.
  Pesan Preparing one-time boot menu (Menyiapkan menu boot one-time) ditampilkan.
- Setelah menu boot terbuka, pilih perangkat pemulihan USB di dalam UEFI BOOT.
  Sistem akan mem-boot ulang dan layar ke Choose the keyboard layout (Pilih tata letak keyboard) ditampilkan.
- 5 Pilih tata letak keyboard Anda.
- 6 Dalam layar Choose an option (Pilih opsi), klik Troubleshoot (Pemecahan Masalah).
- 7 Klik Recover from a drive (Pulihkan dari drive).
- 8 Pilih salah satu opsi berikut:
  - Just remove my files (Hapus file saya) untuk melakukan format cepat.
  - Fully clean the drive (Bersihkan drive secara menyeluruh) untuk melakukan format penuh.
- 9 Klik Recover (Pulihkan) untuk memulai proses pemulihan.

### Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini: **Tabel 16. Sumber daya bantuan mandiri**

Informasi tentang produk dan layanan Dell

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)

Sumber daya bantuan mandiri

Tips

Kontak Dukungan

Bantuan online untuk sistem operasi

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya

Artikel dasar pengetahuan Dell untuk berbagai masalah komputer.

Pelajari dan ketahui informasi berikut tentang produk Anda:

- Spesifikasi produk
- Sistem operasi
- Menyetel dan menggunakan produk Anda
- Cadangan data
- · Pemecahan masalah dan diagnosa
- Pemulihan pabrik dan sistem
- Informasi BIOS

#### www.dell.com

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell





Dalam kolom pencarian Windows, ketik Contact Support (Bantuan dan Dukungan), lalu tekan Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support

- 1 Kunjungi www.dell.com/support.
- 2 Ketik subjek atau kata kunci dalam kotak **Search (Pencarian)**.
- 3 Klik **Search (Pencarian)** untuk mencari keterangan artikel terkait.

Lihat *Me and My Dell (Saya dan Dell Saya)* di www.dell.com/ support/manuals.

Untuk menemukan *Me and My Dell (Saya dan Dell Saya)* terkait dengan produk Anda, temukan produk Anda melalui salah satu dari berikut ini:

- · Pilih Detect Product (Temukan Produk).
- Temukan produk Anda melalui menu drop down di dalam **View Products (Lihat Produk)**.
- Masukkan Service Tag number (nomor Tag Servis) atau Product ID (ID Produk) ke dalam bar pencarian.

### Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

() CATATAN: Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.

## 61

(i) CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.