Dell Precision™ M90 Mobile Workstation

Quick Reference Guide

Model PP05XA

Notes, Notices, and Cautions

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.

🗥 CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Abbreviations and Acronyms

For a complete list of abbreviations and acronyms, see Glossary in your User's Guide.

If you purchased a Dell[™] n Series computer, any references in this document to Microsoft[®] Windows[®] operating systems are not applicable.

Model PP05XA

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, *Dell Precision*, and *ExpressCharge* are trademarks of Dell Inc.; *Intel* is a registered trademark of Intel Corporation; *Microsoft* and *Windows* are registered trademarks of Microsoft Corporation; *Bluetooth* is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by Dell Inc. under license.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Contents

гш	ding Information	į
Set	ting Up Your Computer	8
Abo	out Your Computer	9
	Front View.	9
	Left Side View	1
	Right Side View	1(
	Back View	1
	Bottom View	12
Usi	ng a Battery	13
	Battery Performance	13
	Checking the Battery Charge	14
	Charging the Battery	16
	Replacing the Battery.	16
	Storing a Battery	17
Tro	ubleshooting	17
	Lockups and Software Problems	17
	Dell Diagnostics	19
οv		2'

Finding Information



NOTE: Some features or media may be optional and may not ship with your computer. Some features or media may not be available in certain countries.

Find It Here

Ű **NOTE:** Additional information may ship with your computer.

What Are You Looking For?

- A diagnostic program for my computer
- Drivers for my computer
- My computer documentation
- My device documentation
- Notebook System Software (NSS)

Drivers and Utilities CD (also known as ResourceCD) **NOTE:** The *Drivers and Utilities* CD may be optional and may not ship with your computer.



Dell™ Product Information Guide

Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the CD to reinstall drivers or to run the Dell Diagnostics (See "Dell Diagnostics" on page 19). Readme files may be included on your CD to provide last-minute

updates about technical changes to your computer or advanced technical-reference material for technicians or experienced users.

NOTE: Drivers and documentation updates can be found at support.dell.com.

- Warranty information
- Terms and Conditions (U.S. only)
- · Safety instructions
- Regulatory information
- Ergonomics information
- End User License Agreement



- · How to remove and replace parts
- Specifications
- How to configure system settings
- How to troubleshoot and solve problems

Dell Precision™ User's Guide

Microsoft Windows XP Help and Support Center

- System Guides \rightarrow System Guides.
- 2 Click the User's Guide for your computer.

Service Tag and Microsoft[®] Windows[®] License Service Tag and Express Service Code Microsoft Windows License Label These labels are located on your computer. Use the Service Tag to identify your computer when you use **support.dell.com** or contact technical support. HI HI HI HI HI HI A DOG DOOD DOOD • Enter the Express Service Windows" XP Code to direct your call when contacting technical INCOME AND A DECIMAL OF 國新托索》 support. Solutions — Troubleshooting hints and tips, articles Dell Support Website — support.dell.com from technicians, and online courses, frequently asked **NOTE:** Select your region to view the appropriate support questions site. Community — Online discussion with other Dell customers • Upgrades — Upgrade information for components, such as memory, the hard drive, and the operating system Customer Care — Contact information, service call and order status, warranty, and repair information Service and support — Service call status and support history, service contract, online discussions with technical support • Reference — Computer documentation, details on my computer configuration, product specifications, and white papers • Downloads - Certified drivers, patches, and software updates Notebook System Software (NSS)— If you reinstall the To download Notebook System Software: operating system for your computer, you should also 1 Go to support.dell.com, select your region or business reinstall the NSS utility. NSS provides critical updates segment, and enter your Service Tag. for your operating system and support for Dell[™] 2 Select Drivers & Downloads and click Go. 3.5-inch USB floppy drives, Intel[®] processors, optical 3 Click your operating system and search for the keyword drives, and USB devices. NSS is necessary for correct Notebook System Software. operation of your Dell computer. The software automatically detects your computer and operating **NOTE:** The **support.dell.com** user interface may vary system and installs the updates appropriate for your depending on your selections. configuration.

Find It Here

What Are You Looking For?

What Are You Looking For?	Find It Here								
• Software upgrades and troubleshooting hints —	Dell Support Utility								
Frequently asked questions, hot topics, and general health of your computing environment	The Dell Support Utility is an automated upgrade and notification system installed on your computer. This support provides real-time health scans of your computing environment, software updates, and relevant self-support information. Access the Dell Support Utility from the icon in the taskbar. For more information, see "Dell Suppor Utility" in your User's Guide.								
How to use Windows XP	Windows Help and Support Center								
 How to work with programs and files 	1 Click the Start button and click Help and Support.								
• How to personalize my desktop	2 Type a word or phrase that describes your problem and click the arrow icon.								
	3 Click the topic that describes your problem.								
	4 Follow the instructions on the screen.								
How to reinstall my operating system	Operating System CD								
	NOTE: The <i>Operating System</i> CD may be optional and may not ship with your computer.								
	The operating system is already installed on your computer. To reinstall your operating system, use the <i>Operating</i> <i>System</i> CD. See "Reinstalling Windows XP" in your User's Guide.								
	CPEATING SYSTEM CPEATING SYSTEM CPEATI								

Your operating system product key label is located on your computer.

NOTE: The color of your CD varies based on the operating system you ordered.

DOLL

Setting Up Your Computer

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

- 1 Unpack the accessories box.
- 2 Set aside the contents of the accessories box, which you will need to complete the setup of your computer.

The accessories box also contains user documentation and any software or additional hardware (such as PC Cards, drives, or batteries) that you have ordered.

3 Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet.



- **4** Open the computer display and press the power button to turn on the computer (see "Front View" on page 9).
- **NOTE:** It is recommended that you turn on and shut down your computer at least once before you install any cards or connect the computer to a docking device or other external device, such as a printer.

About Your Computer

Front View



display latches (2) touch pad keyboard 6 1 11 2 display latch release 7 media control buttons media button 12 display speakers (2) keyboard and wireless 3 8 13 status lights touch pad buttons power button 4 9 touch-pad scroll zone device status lights 5 10

Left Side View





Right Side View

Back View



Bottom View



Using a Battery

Battery Performance



NOTE: For information about the Dell warranty for your computer, see the *Product Information Guide* or separate paper warranty document that shipped with your computer.

For optimal computer performance and to help preserve BIOS settings, operate your Dell[™] portable computer with the battery installed at all times. One battery is supplied as standard equipment in the battery bay.



NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer. For best results, operate the computer with the AC adapter until the battery is fully charged. To view battery charge status, click Start -> Control Panel -> Power Options, and click Power Meter tab.

NOTE: Battery operating time (the time the battery can operate the computer) decreases over time. Depending on how often the battery is used and the conditions under which it is used, you may need to purchase a new battery during the life of your computer.

Battery operating time varies depending on operating conditions. Operating time is significantly reduced when you perform operations including, but not limited to, the following:

- ٠ Using optical drives.
- ٠ Using wireless communications devices, ExpressCards, or USB devices.
- Using high-brightness display settings, 3D screen savers, or other power-intensive programs such as complex 3D graphics applications.
- Running the computer in maximum performance mode. See "Configuring Power Management ٠ Settings" on in your User's Guide for information about accessing Windows Power Options Properties or Dell QuickSet, which you can use to configure power management settings.

NOTE: It is recommended that you connect your computer to an electrical outlet when writing to a CD or DVD.

You can check the battery charge before you insert the battery into the computer. You can also set power management options to alert you when the battery charge is low. For more information, see "Checking the Battery Charge" on page 14.

CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

CAUTION: Do not dispose of batteries with household waste. When your battery no longer holds a charge, call your local waste disposal or environmental agency for advice on disposing of a lithium-ion battery. See "Battery Disposal" in the Product Information Guide.

CAUTION: Misuse of the battery may increase the risk of fire or chemical burn. Do not puncture, incinerate, disassemble, or expose the battery to temperatures above 65°C (149°F). Keep the battery away from children. Handle damaged or leaking batteries with extreme care. Damaged batteries may leak and cause personal injury or equipment damage.

Checking the Battery Charge

The Dell QuickSet Battery Meter, the Microsoft Windows Power Meter window and 📓 icon, the battery charge gauge and health gauge, and the low-battery warning provide information on the battery charge.



NOTE: Dell QuickSet may not be available on your computer.

Dell[™] QuickSet Battery Meter

If Dell QuickSet is installed, press <Fn><F3> to display the QuickSet Battery Meter. The Battery Meter displays status, battery health, charge level, and charge completion time for the battery in your computer. For more information about QuickSet, right-click the 🚺 icon in the taskbar, and click Help.

Microsoft[®] Windows[®] Power Meter

The Windows Power Meter indicates the remaining battery charge. To check the Power Meter, doubleclick the 📓 icon on the taskbar.

If the computer is connected to an electrical outlet, a 🏣 icon appears.

Charge Gauge

By pressing (or *pressing and holding*) the status button on the charge gauge on the battery, you can check:

- Battery charge (check by pressing and *releasing* the status button)
- Battery health (check by pressing and *holding* the status button)

The battery operating time is largely determined by the number of times it is charged. After hundreds of charge and discharge cycles, batteries lose some charge capacity—or battery health. That is, a battery can show a status of "charged" but maintain a reduced charge capacity (health).

Check the Battery Charge

To check the battery charge, *press* the status button on the battery charge gauge to illuminate the chargelevel lights. Each light represents approximately 20 percent of the total battery charge. For example, if the battery has 80 percent of its charge remaining, four of the lights are on. If no lights appear, the battery has no charge.

Check the Battery Health

NOTE: You can check battery health either by using the charge gauge on the battery as described below, or by using the Battery Meter in Dell QuickSet. For information about QuickSet, right-click the **battery** icon in the taskbar, and click **Help**.

To check the battery health using the charge gauge, *press and hold* the status button on the battery charge gauge for at least 3 seconds. If no lights appear, the battery is in good condition, and more than 80 percent of its original charge capacity remains. Each light represents incremental degradation. If five lights appear, less than 60 percent of the charge capacity remains, and you should consider replacing the battery. See "Specifications" in your *User's Guide* for more information about the battery operating time.

Low-Battery Warning

NOTICE: To avoid losing or corrupting data, save your work immediately after a low-battery warning. Then connect the computer to an electrical outlet. If the battery runs completely out of power, hibernate mode begins automatically.

A pop-up window warns you when the battery charge is approximately 90 percent depleted. The computer enters hibernate mode when the battery charge is at a critically low level.

You can change the settings for the battery alarms in QuickSet or the **Power Options Properties** window. See "Configuring Power Management Settings" in your *User's Guide* for information about accessing QuickSet or the **Power Options Properties** window.

Conserving Battery Power

Perform the following actions to conserve battery power:

- Connect the computer to an electrical outlet when possible because battery life is largely determined by the number of times the battery is used and recharged.
- Place the computer in standby mode or hibernate mode when you leave the computer unattended for long periods of time. See "Power Management Modes" in your *User's Guide* for more information about standby and hibernate modes.
- Use the Power Management Wizard to select options to optimize your computer's power usage. These options can also be set to change when you press the power button, close the display, or press <Fn><Esc>. See "Configuring Power Management Settings" in your *User's Guide* for more information on using the Power Management Wizard.
- **NOTE:** See "Configuring Power Management Settings" in your User's Guide.

Charging the Battery



NOTE: With Dell[™] ExpressCharge[™], when the computer is turned off, the AC adapter charges a completely discharged battery to 80 percent in about 1 hour and to 100 percent in approximately 2 hours. Charge time is longer with the computer turned on. You can leave the battery in the computer for as long as you like. The battery's internal circuitry prevents the battery from overcharging.

When you connect the computer to an electrical outlet or install a battery while the computer is connected to an electrical outlet, the computer checks the battery charge and temperature. If necessary, the AC adapter then charges the battery and maintains the battery charge.

If the battery is hot from being used in your computer or being in a hot environment, the battery may not charge when you connect the computer to an electrical outlet. The battery is too hot to start charging if the 👖 light flashes alternately orange and green. Disconnect the computer from the electrical outlet and allow the computer and the battery to cool to room temperature. Then connect the computer to an electrical outlet to continue charging the battery.

For more information about resolving problems with a battery, see "Power Problems" in your User's Guide.

Replacing the Battery

- 🕂 CAUTION: Before performing these procedures, turn off the computer, disconnect the AC adapter from the electrical outlet and the computer, disconnect the modem from the wall connector and computer, and remove any other external cables from the computer.
- NOTICE: You must remove all external cables from the computer to avoid possible connector damage.
- CAUTION: Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

To remove the battery:

- **1** If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.
- 2 Ensure that the computer is turned off.
- Slide and hold the battery-bay latch release on the bottom of the computer, and then lift the battery 3 from the bay.



1 battery-bay latch release 2 battery

To replace the battery, follow the removal procedure in reverse order.

Storing a Battery

Remove the battery when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully before you use it. See "Charging the Battery" on page 16.

Troubleshooting

Lockups and Software Problems

CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product Information Guide*.

The computer does not start up

ENSURE THAT THE AC ADAPTER IS FIRMLY CONNECTED TO THE COMPUTER AND TO THE ELECTRICAL OUTLET

The computer stops responding

D NOTICE: You might lose data if you are unable to perform an operating system shutdown.

TURN THE COMPUTER OFF — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds until the computer turns off. Then restart your computer.

A program stops responding or crashes repeatedly

NOTE: Software usually includes installation instructions in its documentation or on a floppy disk or CD.

END THE PROGRAM —

- **1** Press <Ctrl> <Shift> <Esc> simultaneously.
- 2 Click Task Manager.
- **3** Click the program that is no longer responding.
- 4 Click End Task.

CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION — If necessary, uninstall and then reinstall the program.

A program is designed for an earlier Microsoft[®] Windows[®] operating system

RUN THE PROGRAM COMPATIBILITY WIZARD — The Program Compatibility Wizard configures a program so it runs in an environment similar to non-Windows XP operating system environments.

- 1 Click the Start button, point to All Programs→ Accessories, and then click Program Compatibility Wizard.
- 2 In the welcome screen, click Next.
- **3** Follow the instructions on the screen.

A solid blue screen appears

TURN THE COMPUTER OFF — If you are unable to get a response by pressing a key on your keyboard or moving your mouse, press and hold the power button for at least 8 to 10 seconds until the computer turns off. Then restart your computer.

Other software problems

CHECK THE SOFTWARE DOCUMENTATION OR CONTACT THE SOFTWARE MANUFACTURER FOR TROUBLESHOOTING INFORMATION —

- Ensure that the program is compatible with the operating system installed on your computer.
- Ensure that your computer meets the minimum hardware requirements needed to run the software. See the software documentation for information.
- Ensure that the program is installed and configured properly.
- Verify that the device drivers do not conflict with the program.
- If necessary, uninstall and then reinstall the program.

BACK UP YOUR FILES IMMEDIATELY

USE A VIRUS-SCANNING PROGRAM TO CHECK THE HARD DRIVE, FLOPPY DISKS, OR CDS

SAVE AND CLOSE ANY OPEN FILES OR PROGRAMS AND SHUT DOWN YOUR COMPUTER THROUGH THE Start MENU

SCAN THE COMPUTER FOR SPYWARE — If you are experiencing slow computer performance, you frequently receive pop-up advertisements, or you are having problems connecting to the Internet, your computer might be infected with spyware. Use an anti-virus program that includes anti-spyware protection (your program may require an upgrade) to scan the computer and remove spyware. For more information, go to **support.dell.com** and search for the keyword *spyware*.

RUN THE DELL DIAGNOSTICS — See "Dell Diagnostics" on page 19. If all tests run successfully, the error condition is related to a software problem.

Dell Diagnostics

/ CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the *Product* Information Guide.

When to Use the Dell Diagnostics

If you experience a problem with your computer, perform the checks in "Lockups and Software Problems" on page 17 and run the Dell Diagnostics before you contact Dell for technical assistance.

It is recommended that you print these procedures before you begin.



NOTICE: The Dell Diagnostics works only on Dell computers.

NOTE: The *Drivers and Utilities* CD is optional and may not ship with your computer.

Enter system setup, review your computer's configuration information, and ensure that the device you want to test displays in system setup and is active.

Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the Drivers and Utilities CD (also known as the ResourceCD).

Starting the Dell Diagnostics From Your Hard Drive

- **1** Turn on (or restart) your computer.
 - When the DELL[™] logo appears, press <F12> immediately. Select **Diagnostics** from the boot а menu and press <Enter>.

NOTE: If you wait too long and the operating system logo appears, continue to wait until you see the Microsoft[®] Windows[®] desktop. Then shut down your computer and try again.

Press and hold the <Fn> key while powering the system on. b



NOTE: If you see a message stating that no diagnostics utility partition has been found, run the Dell Diagnostics from the Drivers and Utilities CD.

2 See "Contacting Dell" in your User's Guide.

Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD

- 1 Insert the Drivers and Utilities CD.
- **2** Shut down and restart the computer.

When the DELL logo appears, press <F12> immediately.

If you wait too long and the Windows logo appears, continue to wait until you see the Windows desktop. Then shut down your computer and try again.



NOTE: The next steps change the boot sequence for one time only. On the next start-up, the computer boots according to the devices specified in the system setup program.

- When the boot device list appears, highlight CD/DVD/CD-RW Drive and press <Enter>. 3
- 4 Select the **Boot from CD-ROM** option from the menu that appears and press <Enter>.
- 5 Type 1 to start the *ResourceCD* menu and press <Enter> to proceed.
- Select Run the 32 Bit Dell Diagnostics from the numbered list. If multiple versions are listed, select 6 the version appropriate for your computer.
- 7 When the Dell Diagnostics Main Menu appears, select the test you want to run.

Dell Diagnostics Main Menu

1 After the Dell Diagnostics loads and the **Main Menu** screen appears, click the button for the option you want.

Option	Function					
Express Test	Performs a quick test of devices. This test typically takes 10 to 20 minutes and requires no interaction on your part. Run Express Test first to increase the possibility of tracing the problem quickly.					
Extended Test	Performs a thorough check of devices. This test typically takes 1 hour or more and requires you to answer questions periodically.					
Custom Test	Tests a specific device. You can customize the tests you want to run.					
Symptom Tree	Lists the most common symptoms encountered and allows you to select a test based on the symptom of the problem you are having.					

2 If a problem is encountered during a test, a message appears with an error code and a description of the problem. Write down the error code and problem description and follow the instructions on the screen.

If you cannot resolve the error condition, contact Dell. See "Contacting Dell" in your User's Guide.

NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, technical support will ask for your Service Tag.

3 If you run a test from the **Custom Test** or **Symptom Tree** option, click the applicable tab described in the following table for more information.

Tab	Function					
Results	Displays the results of the test and any error conditions encountered.					
Errors	Displays error conditions encountered, error codes, and the problem description.					
Help	Describes the test and may indicate requirements for running the test.					
Configuration	Displays your hardware configuration for the selected device.					
	The Dell Diagnostics obtains configuration information for all devices from the system setup program, memory, and various internal tests, and it displays the information in the device list in the left pane of the screen. The device list may not display the names of all the components installed on your computer or all devices attached to your computer.					
Parameters	Allows you to customize the test by changing the test settings.					

- **4** When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the *Drivers and Utilities* CD, remove the CD.
- **5** Close the test screen to return to the **Main Menu** screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the **Main Menu** screen.

Index

B

battery charging, 16 checking the charge, 14 performance, 13 power meter, 14 removing, 16 storing, 17

C

CDs operating system, 7 computer crashes, 17-18 slow performance, 19 stops responding, 17

D

Dell support site, 6 Dell Diagnostics about, 19 starting from the Drivers and Utilities CD, 20 starting from your hard drive, 19 diagnostics Dell, 19 documentation End User License Agreement, 5 ergonomics, 5 online, 6 Product Information Guide, 5 regulatory, 5 safety, 5 User's Guide, 5 warranty, 5

E

End User License Agreement, 5 ergonomics information, 5

Η

hardware Dell Diagnostics, 19 Help and Support Center, 7 help file Windows Help and Support Center, 7

L

labels Microsoft Windows, 6 Service Tag, 6

Μ

Microsoft Windows label, 6

0

operating system CD, 7 reinstalling, 7 Operating System CD, 7 optical drive description, 10

Ρ

problems blue screen, 18 computer crashes, 17-18 computer does not start up, 17 computer stops responding, 17 Dell Diagnostics, 19 lockups, 17 program crashes, 18 program stops responding, 18 programs and Windows compatibility, 18 slow computer performance, 19 software, 17-18 spyware, 19 Product Information Guide, 5

R

regulatory information, 5 ResourceCD Dell Diagnostics, 19

S

safety instructions, 5 Service Tag, 6 software problems, 18 spyware, 19 support website, 6

Т

troubleshooting Dell Diagnostics, 19 Help and Support Center, 7

U

User's Guide, 5

W

warranty information, 5 Windows XP Help and Support Center, 7 Program Compatibility Wizard, 18 reinstalling, 7 wizards Program Compatibility Wizard, 18 Dell Precision™ M90 Mobile Workstation

Hurtig referenceguide

Model PP05XA

OBS!, meddelelser og advarsler

OBS! Angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt.

 MEDDELELSE: En MEDDELELSE: Angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

ADVARSEL: En ADVARSEL angiver mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Forkortelser og akronymer

For en komplet liste over forkortelser og akronymer, se ordlisten i Brugerhåndbog.

Hvis du købte en Dell™ n Series-computer, er eventuelle referencer i dette dokument til Microsoft[®] Windows[®] -operativsystemerne ikke gældende.

Model PP05XA

Februar 2006 P/N KD773 Rev. A00

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2006 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst: *Dell, DELL*-logoet, *Dell Precision*, og *ExpressCharge* er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Intel* er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation; *Microsoft* og *Windows* er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation; *Bluetooth* er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Dell Inc. iflg. licens.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.

Indholdsfortegnelse

Opsætning af computeren									
Om computeren									
Visning forfra									
Set fra venstre									
Set fra højre									
Visning af bagsiden									
Visning af underside									
Anvendelse af batteri									
Batteriydelse									
Kontrol af batteriopladning									
Opladning af batteri									
Batteriudskiftning.									
Opbevaring af batteri									
Problemløsning									
Hængnings- og softwareproblemer									
Dell Diagnostics (Dell-diagnoser).									•
oks									

Sådan findes information



Ű

OBS! Nogle elementer eller medier er ekstraudstyr og medfølger måske ikke din computer. Nogle elementer vil måske ikke være tilgængelige i visse lande.

OBS! Yderligere information kan blive afsendt med computeren.

Hvad søger du efter? Find det her • Et diagnosticeringsprogram til computeren Drivers and Utilities CD (also known as ResourceCD) • Drivere til computeren **OBS!** Cd'en *Drivers and Utilities* (Drivere og hjælpeværktøjer) er ekstraudstyr og leveres muligvis ikke med din computer. Dokumentation til computeren Dokumentationen til enheden Dokumentationen og driverne er allerede DRIVERS AND UTILITIES Notebook System Software (NSS) installeret på computeren. Du kan bruge cd'en til geninstallation af drivere eller til at køre Dell Diagnostics (Dell-diagnoser)

(Se "Dell Diagnostics (Delldiagnoser)" på side 43). På cd'en kan der være Readme-filer (Vigtigt-filer), som indeholder sidste

øjebliks-opdateringer om tekniske ændringer eller avanceret teknisk referencemateriale til teknikere eller erfarne brugere. **OBS!** Drivere og dokumentationsopdateringer kan findes på support.dell.com.

- Garantioplysninger
- Handelsbetingelser (Kun USA)
- Sikkerhedsinstruktioner
- Kontrolinformation
- Ergonomi-information
- Licensaftale for slutbrugere



Del ^{pw} Computers Product Information Guide	
In a loss casado aprovincios injunte lacar reas processos has reasonado a la constructiva presa has processos has reasonado a la constructiva presa has presente reparadores de constructiva de la constru- tantar en a constructiva, ante constructiva de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción del la construcción de la const	
was dell tax tagent dell com	

- Afmontering og udskiftning af dele
- Specifikationer
- Konfiguration af systemindstillinger
- Feilfinding og løsning af problemer

Dell Precision™ Brugerhåndbog

Microsoft Windows XP Help and Support Center (Hjælpe- og supportcenter)

- 1 Klik på Start \rightarrow Help and Support (Hjælp og support) \rightarrow Dell User and System Guides (Dell bruger- og systemguider)→ System Guides (Systemguider).
- 2 Klik på User's Guide (Brugerhåndbog) for din computer.

Hvad søger du efter?

- · Servicemærke og ekspresservicekode
- Microsoft Windows licensetiket

Find det her

Servicemærke og Microsoft[®] Windows[®]-licens

Disse mærkater findes på computeren.

• Anvend servicemærket til at identificere computeren, når du bruger support.dell.com eller kontakter teknisk support.



 Indtast ekspressservicekoden for at anvise opkaldet, når du kontakter teknisk support.

 Løsninger — Problemløsning og tips, tekniske artikler og onlinekurser samt ofte stillede spørgsmål
 Dell Support Website (Dell support-websted) support.dell.com

OBS! Vælg dit område for at se det relevante supportsted.

- Kundeforum Online-diskussion med andre Dellkunder
- Opgraderinger Opgraderingoplysninger om komponenter, f.eks. hukommelse, harddisk og operativsystem
- Kundepleje Kontaktoplysninger, serviceopkald og ordrestatus, garanti- og reparationsoplysninger
- Service og support Status på serviceopkald og supporthistorie, servicekontrakt, online-diskussioner med teknisk support
- Reference Computer-dokumentation, detaljer om min computerkonfiguration, produktspecifikationer og hvidbøger
- Downloads Godkendte drivere, programrettelser og softwareopdateringer
- Notebook System-software (NSS) Hvis du geninstallerer operativsystemet på computeren, bør du også geninstallere NSS-hjælpeprogram. NSS giver kritiske opdateringer til operativsystemet og support til Dell™ 3,5-tomme USB-diskettedrev, Intel[®] processorer, optiske drev og USB-enheder. NSS er nødvendigt for korrekt drift af Dell computeren. Softwaren opdager automatisk din computer, dit styresystem og installerer de opdateringer, der passer til din konfiguration.

Sådan hentes Notebook System-softwaren:

- 1 Gå til support.dell.com, vælg dit område eller forretningssegment, og indtast dit servicemærke.
- 2 Vælg Drivers & Downloads (Drivere og downloads), og klik på Go (Kør).
- **3** Klik på dit operativsystem, og søg efter nøgleordet *Notebook System Software* (Notebook system-software).

OBS! support.dell.com-brugergrænseflade kan variere alt efter dine valg.

Hvad søger du efter?	Find det her						
• Software-opgradering og fejlfindingsoplysninger — Ofte	Dell support-hjælpeværktøj						
stille spørgsmål, top-ti og generel tilstand af dit computermiljø	Dell support-hjælpeværktøj er et automatisk opgraderings- og beskedsystem, der er installeret på din computer. Denne support giver tidstro tilstandsscanning af dit computermiljø, software-opgradering og relevant selvhjælpsinformation. Få						
	adgang til Dell support-hjælpeværktøj fra Silonet på værktøjslinjen. For nærmere oplysninger, se "Dell support- hjælpeværktøj" i <i>Brugerhåndbog</i> .						
Brug af Windows XP	Windows Help and Support Center (Hjælp og supportcenter)						
 Sådan bruges programmer og filer 	1 Klik på knappen Start, og klik på Hjælp og support.						
• Sådan personliggør jeg mit skrivebord	2 Skriv et ord eller en sætning, der beskriver problemet, og klik på pileikonet.						
	3 Klik på det emne, der beskriver problemet.						
	4 Følg vejledningen på skærmen.						
Geninstallation af operativsystemet	Operating System CD (Cd'en med operativsystemet)						
	OBS! Cd'en <i>Operating System</i> (Operativsystem) kan være ekstraudstyr og medfølger måske ikke med din computer.						
	Operativsystemet er allerede installeret på computeren. For at geninstallere dit styresystem, skal du bruge cd'en Operating						

at geninstallere dit styresystem, skal du bruge cd'en *Operating System* (Operativsystem). Se "Geninstallation af Windows XP" i Brugerhåndbog.



Når operativsystemet er installeret igen, anvend *cd'en Drivers and Utilities* (Drivere og hjælpeværktøjer) (*ResourceCD*(Resource-cd) for at geninstallere drivere til enhederne, som blev leveret med computeren.

Operativsystemets produktnøgle- etiket findes på computeren.

OBS! Farven på din cd kan variere, afhængig af det operativsystem, som du bestilte.

Opsætning af computeren

ADVARSEL: Før udførelse af nogle af procedurerne i dette afsnit skal sikkerhedsinstruktionerne i *Produktinformationsvejledning* følges.

- 1 Åbn æsken med tilbehør, og tag delene ud.
- 2 Tag de dele fra, som du skal bruge til opsætning af din computer.

Æsken med tilbehør indeholder også brugerdokumentation, programmer og ekstra hardware (f.eks. PC Cards, drev eller batterier), som du har bestilt.

3 Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.



- **4** Tænd for computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren (se "Visning forfra" på side 33).
- **OBS!** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-station eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

Om computeren

Visning forfra



udløserpal (2) til skærm berøringsplade tastatur 1 6 11 2 udløserpaltil skærm 7 mediekontrolknapper 12 medie-knap højttalere (2) tastatur og trådløs 3 skærm 8 13 statuslamper knapper til berøringsplade tænd/sluk-knap 9 4 enhedens statuslamper 10 rullezone for 5 berøringsplade

Set fra venstre







Visning af bagsiden

					8 9	10	
1	luftventilation	5	USB-stik (2)		9	vekselstrøm	sadapterstik
2	S-video TV-out-stik	6	USB-stik (2)		10	luftventilat	ion
3	netværksstik (RJ-45)	7	stik til Digit. Interface (D videogrænse	al-Video VI) (digita flade)]-		
4	modemstik (RJ-11)	8	videostik (V	GA)			

Visning af underside


Anvendelse af batteri

Batterivdelse

OBS! For oplysninger om Dell-garanti for computeren, se afsnittet i *Product Information Guide* (Produktinformationsveiledning) eller det separate garantidokument, der blev fremsendt sammen med computeren.

For optimal computervdelse og hjælp til bevaring af BIOS-opsætning og betjening af din Dell™ bærbare computer, skal du altid bruge den sammen med det installerede batteri. Der medfølger et batteri som standardudstyr i batterirummet.



OBS! Da batteriet måske ikke er fuldt opladet, skal du bruge vekselstrøms-adapteren til at tilslutte din nye computer til en elektrisk stikkontakt, første gang du skal bruge computeren. For bedste resultater, så brug computeren med vekselstrømsadapteren, indtil batteriet er fuldt opladet. For at få vist batteriopladningsstatus, så tryk på Start→ Kontrolpanel→ Strømstyring, og klik på fanen Power Meter (Spændingsmåler).

OBS! Batterilevetid (den tid, som et batteri kan fungere på computeren) falder med tiden. Afhængig af, hvor ofte batteriet bruges og de betingelser, hvorunder det bruges, kan du få brug for at købe et nyt batteri i løbet af computerens levetid.

Batterilevetid varierer alt afhængig af vilkårene for anvendelsen. Brugstiden reduceres væsentligt, hvis du bruger den til noget, der indebærer og ikke blot begrænses til følgende:

- Brug af optiske drev.
- Brug af trådløse kommunikationsenheder, ExpressCards eller USB-enheder.
- Brug af skærmindstillinger med høj lysintensitet, 3D-pauseskærme eller andre strømforbrugende programmer, som f.eks. komplekse 3D-grafikprogrammer.
- Bruger computeren i maksimal ydelsesfunktion. Se "Konfiguration af strømstyringsopsætning" i din ٠ Brugerhåndbog for nærmre oplysninger om adgang til Egenskaber for strømstyring eller Dell QuickSet, som du kan bruge til at konfigurere strømstyringsindstillinger.

OBS! Det anbefales, at computeren tilsluttes en stikkontakt, når der skrives til en cd eller dvd.

Du kan kontrollere batteriets opladning, før du sætter batteriet i computeren. Du kan også indstille strømstyringsoptionerne til at gøre dig opmærksom, når batteriopladningen er lav. For mere information, se "Kontrol af batteriopladning" på side 38.

🔨 ADVARSEL: Brug af et inkompatibelt batteri kan øge risikoen for eksplosion. Udskift kun batteriet med et kompatibelt batteri købt af Dell. Batteriet er beregnet til at fungere sammen med din Dell-computer. Brug ikke batterier fra andre computere sammen med din computer.

ADVARSEL: Batterier bør ikke bortskaffes sammen med køkkenaffald. Når dit batteri ikke længere holder opladningen, skal du kontakte din lokale renovatør eller genbrugsstation for råd vedrørende bortskaffelse af et Lithium-ion-batteri. Se "Bortskaffelse af batterieri" i Produktinformationsveiledning.

/ ADVARSEL: Misbrug af batteriet kan øge risikoen for brand eller kemisk forbrænding. Punktér, brænd eller adskil ikke batteriet eller udsæt det for temperaturer over 65°C (149°F). Batteriet opbevares utilgængeligt for børn. Håndtér beskadigede eller lækkende batterier med ekstrem omhu. Beskadigede batterier kan lække og medføre personskade eller skade på udstyr.

Kontrol af batteriopladning

Dell QuickSet-batterimåler, Microsoft Windows Power Meter (Spændingsmåler)-vindue og 💾 -ikon, batteriopladningsmåler og batteritilstand og advarsel om lavt batteri giver oplysning om udskiftning af batteri.



OBS! Dell QuickSet er måske ikke tilgængelig på din computer.

Dell[™] QuickSet Battery Meter (QuickSet-batterimåler)

Hvis Dell QuickSet er installeret, trykkes på <Fn><F3>for at få vist QuickSet-batterimåler. Batterimålervinduet viser status, batteritilstand, opladningsniveau og opladningstid for batteriet i din computer.

For nærmere oplysninger om QuickSet (Kvik-opsætning), højreklik på 🚺 ikonet på menubjælken og klik på Help (Hjælp).

Microsoft[®] Windows[®] Power Meter (Spændingsmåler)

Windows Power Meter viser den resterende batteriopladning. For at kontrollere Power Meter, dobbeltklikkes på 🔛 -ikonet på menubjælken.

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, vises et 🏣 -ikon.

Opladermåler

Ved at trykke på (eller *trykke og holde þå*) statusknappen på opladermåleren på batteriet kan du kontrollere:

- ٠ Batteriopladning (kontroller ved at trykke og *udløse* statusknappen)
- Batteritilstand (kontroller ved at trykke og *holde* på statusknappen)

Batteriets funktionstid er stort set bestemt af det antal gange, det oplades. Efter hundredvis af op- og afladningscyklusser mister batterier noget opladningskapacitet—eller batteritilstand. Det vil være f.eks. hvis et batteri viser stauts "opladet", men opretholder en nedsat opladningskapacitet (tilstand).

Kontroller batteriopladning

For at kontrollere batteriopladning, skal du *trykke på* statusknappen på batteriopladningsmåleren for at tænde lysene til niveau for opladning. Hvert lys repræsenterer ca. 20 % af total batteriopladning. Hvis batteriet f.eks. har 80 % af opladningen tilbage, vil fire lys være tændt. Hvis ingen lys vises, er batteriet ikke opladet.

Kontrol af batteritilstand



0BS! Du kan kontrollere batteriets tilstand enten vha. opladermåleren på batteriet som beksrevet nedenfor eller vha. Battery Meter (Batterimåler) i Dell QuickSet. For nærmere oplysninger om QuickSet (Kvik-opsætning) skal du højreklikke på 🚺 🆌 -ikonet på opgavebjælken og klikke på Hjælp.

For at kontrollere batteritilstanden vha. opladningsmåleren, skal du *trykke og holde på* statusknappen på batteriopladningsmåleren i mindst 3 sekunder. Hvis der ikke vises nogen lvs, fungerer batteriet fint, og mere end 80 % af dens oprindelige opladningskapacitet er tilbage. Hvert lys viser en trinvis forringelse. Hvis fem lys vises, er mindre en 60 % af opladningskapaciteten tilbage, og du bør overveje at udskifte batteriet. Se "Specifikationer" i din Brugerhåndbog for nærmere oplysninger om batteribrugstid.

Advarsel om lavt batteri



D MEDDELELSE: For at undgå at miste eller ødelægge data, så gem dit arbejde straks efter en advarsel om lavt batteri. Tilslut derefter computeren til en stikkontakt. Hvis batteret løber helt tør for strøm, så starter dvalefunktionen automatisk.

Et pop-up-vindue advarer dig, når batteriopladningen er ca. 90 % brugt. Computeren går i dvalefunktion, når batteriladningen er nået til et kritisk lavt niveau.

Du kan ændre instillinger for batterialarmer i QuickSet (Kvik-opsætning) eller i vinduet Strømstyring. Se "Konfiguration af strømstøringsindstillinger" i din Brugerhåndbog for nærmere oplysninger om adgang til QuickSet eller vinduet Egenskaber for strømstyring.

Bevaring af batteristrøm

Udfør følgende handlinger for at batteri-strømsparing:

- Tilslut computeren til en stikkontakt, når det er muligt, da batterilevetiden bestemmes af antal gange, som batteriet bruges op genoplades.
- Sæt computeren i standby-funktion eller dvalefunktion, når du efterlader computeren uden opsyn i ٠ længere tid. Se "Strømstyringsfunktioner" i din Brugerhåndbog for nærmere oplysninger om standbyog dvalefunktioner.
- ٠ Brug Strømstyringsguiden til at optimere mulighederne for computerens strømforbrug. Disse muligheder kan også indstilles til at skifte, når du trykker på strømknappen, lukker skærmen eller trykker på <Fn><Esc>. Se "Konfikurations af strømstyringsindstillinger" i Brugerhåndbog for nærmere oplysninger om brug af strømstyringsguiden.



Opladning af batteri

OBS! Med Dell™ ExpressCharge™, når computeren slukkes, kan vekselstrømsadapteren oplade et fuldt afladet batteri til 80 % på ca. 1 time og til 100 % på ca. 2 timer. Opladningstiden er længere, når computeren er tændt. Du kan lade batteriet sidde i computeren, så længe du vil. Batteriets interne kredsløb forhindrer, at batteriet bliver overbelastet.

Når du tilslutter din computer til en stikkontakt eller isætter et batteri, mens computeren er tilsluttet til en stikkontakt, vil computeren kontrollere batteriopladning og temperatur. Om nødvendigt vil vekselstrømsadapteren oplade batteriet og opretholde batteriopladningen.

Hvis batteriet er varmt efter at være brugt i din computer eller anvendes i varme omgivelser, kan det ske, at batteriet ikke oplades, når du tilslutter computeren til en stikkontakt.Batteriet er for varmt til opladning, hvis 🛐 -lyset blinker skiftevis orange og grøn. Fjern computeren fra stikkontakten, og lad computer og batteri afkøle til stuetemperatur. Tilslut derefter computeren til en stikkontakt for at fortsætte opladning.

For nærmere oplysninger om løsning af batteriproblemer, se "Strømproblemer" i Brugerhåndbog.

Batteriudskiftning

ADVARSEL: Før du udfører disse procedurer skal du slukke for computeren, fjerne vekselstrømsadapteren fra stikkontakten og computeren, fjerne modemmet fra vægstikket og computeren, og fjerne alle eksterne kabler fra computeren.

MEDDELELSE: Du skal fjerne alle eksterne kabler fra computeren for at undgå risiko for beskadigelse af stikkene.

ADVARSEL: Brug af et inkompatibelt batteri kan øge risikoen for eksplosion. Udskift kun batteriet med et kompatibelt batteri købt af Dell. Batteriet er beregnet til din Dell™-computer. Brug ikke batterier fra andre computere sammen med din computer.

Fjernelse af batteriet:

- 1 Hvis computeren er tilsluttet til en docking-enhed, skal du tage den ud af enheden. Se den dokumentation, der fulgte med docking-enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- **2** Sørg for, at computeren er slukket.
- **3** Skub og hold fasst i batteribåsens udløserpal på bunden af computeren, og løft derefter batteriet ud af båsen.



1 pal til frigørelse af **2** batteri batterirum

For at isætte batteriet skal du følge udskiftningsproceduren i modsat rækkefølge.

Opbevaring af batteri

Fjern batteriet, når du skal opbevare din computer i en længere periode. Et batteri aflades under længerevarende opbevaring. Efter en længere opbevaringsperiode skal batteriet oplades helt, før det bruges. Se "Opladning af batteri" på side 40.

Problemløsning

Hængnings- og softwareproblemer

ADVARSEL: Før udførelse af nogle af procedurerne i dette afsnit skal sikkerhedsinstruktionerne i *Produktinformationsvejledning* følges.

Computeren starter ikke op

KONTROLLÉR, AT VEKSELSTRØMSADAPTEREN ER KORREKT TILSLUTTET TIL COMPUTEREN OG STIKKONTAKTEN

Computeren reagerer ikke

MEDDELELSE: Du kan miste data, hvis du ikke kan udføre en nedlukning af operativsystemet.

SLUK FOR COMPUTEREN — Hvis du ikke er i stand til at få svar ved at trykke på en tast på tastaturet eller ved at bevæge musen, skal du trykke og holde på strømforsyningsknappen i 8-10 sekunder, indtil computeren slukkes. Genstart derefter din computer.

Et program svarer ikke eller lukker ned gentagne gange

OBS! Software indeholder almindeligvis installationsoplysninger i dokumentationen eller på en diskette eller CD.

AFSLUT PROGRAMMET —

- 1 Tryk <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt.
- 2 Klik på Jobliste.
- **3** Klik på det program, der ikke længere svarer.
- 4 Klik på Afslut.

KONTROLLÉR SOFTWARE-DOKUMENTATION — Om nødvendigt afinstallér, og geninstallér derefter programmet.

Et program, der er beregnet til et tidligere Microsoft[®] Windows[®] operativsystem

Kør Program Compatibility Wizard (programkompatibilitetsguide) —

Programkompatibilitetsguiden konfigurerer et program, så det kører i et miljø, der er lig med ikke-Windows XP-operativsystemmiljøer.

- 1 Klik på Start-knappen, peg på Alle programmer →, Tilbehør, og klik derefter på Programkompatibiltetsguide.
- 2 På velkomstskærmen, klikkes på Næste.
- **3** Følg vejledningen på skærmen.

En hel blå skærm kommer frem

SLUK FOR COMPUTEREN — Hvis du ikke er i stand til at få svar ved at trykke på en tast på tastaturet eller ved at bevæge musen, skal du trykke og holde på strømforsyningsknappen i 8-10 sekunder, indtil computeren slukkes. Genstart derefter din computer.

Andre softwareproblemer

SE I SOFTWAREDOKUMENTATIONEN ELLER KONTAKT SOFTWAREFABRIKANTEN FOR OPLYSNINGER OM PROBLEMLØSNING —

- Kontrollér, at programmet er kompatibelt med det operativsystem, der er installeret på din computer.
- Kontrollér, at computeren opfylder de nødvendigie minimumskrav, der behøves til at køre softwaren Se i softwaredokumentationen for oplysninger.
- Kontrollér, at programmet er installeret og konfigureret rigtigt.
- Undersøg, at enhedsdriverne ikke er i konflikt med programmet.
- Om nødvendigt afinstalleres og geninstalleres programmet.

LAV STRAKS BACK-UP AF DINE FILER

Brug et virus-scanningsprogram for at kontrollere harddisk, disketter og cd'er

GEM OG LUK ALLE ÅBNE FILER ELLER PROGRAMMER. OG LUK NED FOR COMPUTEREN VIA Start-MENUEN

SCAN COMPUTEREN FOR SPYWARE — Hvis du oplever langsom computervdeevne, ofte modtager pop-upreklamer, eller hvis du har problemer med at koble dig på internettet, kan din computer være inficeret med spyware. Brug et anti-virus-program, der indeholder beskyttelse mod anti-spyware (det er muligt, at dit program skal opgraderes) for at scanne computeren og fjerne spyware. For flere oplysninger, gå til support.dell.com, og søg efter nøgleordet spyware.

Kør Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) — Se "Dell Diagnostics (Dell-diagnoser)" på side 43. Hvis alle testerne kører korrekt, skyldes fejltilstanden et softwareproblem.

Dell Diagnostics (Dell-diagnoser)



ADVARSEL: Før udførelse af nogle af procedurerne i dette afsnit skal sikkerhedsinstruktionerne i Produktinformationsveiledning følges.

Hvornår Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) skal anvendes

Hvis du kommer ud for et problem med computeren, skal du foretage eftersyn i "Hængnings- og softwareproblemer" på side 41 og køre Dell Diagnostics (Dell-diagnoser), før du kontakter Dell for teknisk hjælp.

Det anbefales at udskrive disse procedurer, før du begynder.





OBS! Cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) er ekstra og følger muligvis ikke med computeren.

Gå i systemets opsætning, gennemse informationen om computerens konfiguration og sørg for, at enheden, som du vil teste, vises i systemets opsætning og er aktiv.

Start Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) enten fra din harddisk eller fra cd Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer) (også kendt som ResourceCD (resource-cd'en)).

Start af Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) fra din harddisk

- **1** Tænd (eller genstart) din computer.
 - Når DELL[™]-logoet vises, skal du trykke <F12>med det samme. Vælg **Diagnostics** (Diagnoser) а fra bootmenuen, og tryk på <Enter>.



OBS! Hvis du venter for længe, og operativsystemets logo vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser Microsoft[®] Windows[®] -skrivebordet. Luk derefter computeren, og prøv igen.



OBS! Hvis du ser en meddelelse om, at der ikke blev fundet en partition med diagnosticeringsværktøjet, køres Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) fra cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer).

2 Se "Kontakt Dell" i Brugerhåndbog.

Start Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) fra cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer)

- 1 Isæt cd'en Drivers and Utilities (Drivere og hjælpeværktøjer).
- **2** Luk computeren, og genstart den.

Når DELL-logoet vises, skal du trykke på <F12> med det samme.

Hvis du venter for længe, og Windows-logoet vises, skal du fortsætte med at vente, indtil du ser skrivebordet i Windows. Luk derefter computeren, og prøv igen.



OBS! De næste trin ændrer kun boot-sekvensen denne ene gang. Ved den næste opstart starter computeren op i overensstemmelse med enhederne, der er angivet i systemets opsætningsprogram.

- Når listen med boot-enheder vises, fremhæves CD/DVD/CD-RW-drev, og tryk på <Enter>. 3
- Vælg optionen Boot from CD-ROM (Boot fra cd-rom) fra den menu, der vises, og tryk på <Enter>. 4
- Skriv 1 for at starte menuen ResourceCD (resource-cd'en), og tryk på <Enter> for at fortsætte. 5
- Vælg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Kør 32 bit Dell-diagnoser) fra den nummererede liste. Hvis der 6 er anført flere versioner, vælges versionen, som er passende for computeren.
- 7 Når Dell Diagnostics (Dell-diagnoser)Hovedmenu vises, vælges den test, som du vil køre.

Dell Diagnostics Main Menu (Hovedmenu for Dell-diagnoser)

1 Når Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) er indlæst, og skærmbilledet Hoved menu vises, skal du klikke på knappen for den ønskede indstilling.

Option	Funktion
Ekspresstest	Udfører en hurtig test af enhederne. Testen tager typisk 10 til 20 minutter, og du behøver ikke at gøre noget. Kør Express Test (Ekspresstest) først for at øge muligheden for hurtigt at identificere problemet.
Udvidet test	Udfører en grundig test af enhederne. Denne test tager typisk 1 time eller mere og kræver, at du af og til besvarer nogle spørgsmål.
Brugerdefineret test	Tester en bestemt enhed. Du kan tilpasse den test, der skal køres.
Liste over symptomer	Viser de mest almindelige symptomer, som oftest forekommer og lader dig vælge en test baseret på symptomet for det problem, du er udsat for.

2 Hvis der opdages et problem under en test, vises der en meddelelse med en fejlkode og en beskrivelse af problemet. Skriv fejlkoden og beskrivelsen af problemet ned, og følg vejledningen på skærmen. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte Dell. Se "Kontakt Dell" i Brugerhåndbog.

Ű

OBS! Servicemærket til computeren findes øverst på hver testskærm. Hvis du kontakter Dell, vil teknisk support bede om servicemærket.

3 Hvis du kører en test via indstillingen **Brugerdefineret test** eller via **Liste over symptomer**, skal du klikke på den relevante fane, som er beskrevet i nedenstående tabel, for at få yderligere oplysninger.

Fane	Funktion
Resultater	Her vises testresultaterne og eventuelle fejl, som opstod.
Fejl	Her vises, hvilke fejl der opstod, fejlkoder og beskrivelser af problemet.
Hjælp	Her får du en beskrivelse af testen og evt. hvilke krav, der stilles til udførelse af testen.
Konfiguration	Her vises hardwarekonfigurationen for den valgte enhed.
	Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) henter konfigurationsinformation for alle enheder fra systemets installationsprogram, hukommelse og forskellige interne tests samt viser oplysningerne i enhedslisten på venstre side af skærmen. Det er ikke sikkert, at alle komponenter, som er installeret på computeren eller alle enheder, som er tilsluttet til computeren, vises på listen over enheder.
Parametre	Giver dig mulighed for at tilpasse testen ved at ændre testindstillingerne.

- **4** Når testerne er færdige, hvis du kører Dell Diagnostics (Dell-diagnoser) fra cd'en *Drivers and Utilities* (Drivere og hjælpeværktøjer), fjernes cd'en.
- **5** Luk testskærmen for at vende tilbage til skærmen **Hovedmenu**. For at forlade Dell Diagnostics (Delldiagnoser) og genstarte computeren lukkes skærmen **Main Menu** (Hovedmenu).

Indeks

B

batteri Kontrol af batteriopladning, 38 opbevaring, 41 opladning, 40 performance, 37 spændingsmåler, 38 udskiftning, 40 ydelse, 37 Brugerhåndbog, 29

C

CD'er operativsystem, 31 computer går ned, 41 langsom ydeevne, 43 reagerer ikke, 41 slow performance, 43

D

Dell support-websted, 30 Dell Diagnostics Start af Dell Diagnostics (Delldiagnoser)fra din harddisk, 43 start fra Drivere og hjælpeværktøjer, 44

Dell Diagnostics (Delldiagnoser) om, 43 start fra din harddisk, 43 diagnoser Dell, 43 dokumentation Brugerhåndbog, 29 ergonomi, 29 garanti, 29 Licensaftale for slutbrugere, 29 online, 30 Produktinformationsvejledning, 29 regulerende, 29 sikkerhed, 29

E

ergonomi-information, 29 etiketter Microsoft Windows, 30 servicemærke, 30

etiketter Microsoft Windows, 30

etiketter Servicemærke, 30

F

fejlfinding Dell Diagnostics (Delldiagnoser), 43 Help and Support Center (Hjælp og supportcenter), 31

G

garantiinformation, 29 guider Guiden Programkompabilitet, 42 Program Compatibility Wizard (guide til programkompabilitet), 42

Η

hardware Dell-diagnoser, 43 Help and Support Center (Hjælp og supportcenter), 31 hjælpefil Windows Help and Support Center (Hjælp og supportcenter), 31

L

Licensaftale for slutbrugere, 29

Μ

Microsoft Windows-etiket, 30

0

Cd'en med operativsystemet, 31 operativsystem geninstallation, 31 optisk drev description, 34

P

problemer computer går ned, 41 computeren reagerer ikke, 41 computeren starter ikke op, 41 Dell Diagnostics (Delldiagnoser), 43 hængninger, 41 langsom computerydeevne, 43 lockups, 41 program lukker ned, 42 program svarer ikke, 42 programmer og Windowskompatibilitet, 42 programmer og Windowskompatibilitet, 42

software, 41-42 spyware, 43 problemer langsom computerydeevne, 43 spyware, 43 Produktinformationsvejledni ng, 29

R

regulerende information, 29 ResourceCD (resource-cd) Dell Diagnostics (Delldiagnoser), 43

S

servicemærke, 30 sikkerhedsinstrukser, 29 software problemer, 42 spyware, 43 supporthjemmeside, 30

W

Windows XP geninstallation, 31 Guiden Programkompabilitet, 42 Help and Support Center (Hjælp og supportcenter, 31 Windows XPProgram Compatibility Wizard (guide til programkompabilitet), 42 Langaton Dell Precision[™] M90

-työasema

Pikaopas

Malli PP05XA

Huomautukset, ilmoitukset ja vaarat

HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin.

🖸 ILMOITUS: ILMOITUKSET ovat varoituksia tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.



VAARA: VAARA-merkinnät kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Lyhenteet

Täydellinen luettelo lyhenteistä löytyy Käyttöoppaan sanastosta.

Jos ostit Dellin™ n-sarjan tietokoneen, mitkään tässä asiakirjassa esitettävät viittaukset Microsoft[®] Windows[®] -käyttöjärjestelmiin eivät koske sinua.

Malli PP05XA

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. © 2006 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell, DELL-logo, Dell Precision ja Express Charge ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä; Intel on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki; Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä; Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n tavaramerkki, johon Dell Inc:llä on käyttöoikeus.

Muut tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Dell Inc. kieltää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.

Sisältö

Tieto	koneen käyttöönotto
Tieto	a tietokoneesta
	lietokone edestä katsottuna
	Näkymä vasemmalta sivulta
	Näkymä oikealta sivulta
	Fietokone takaa katsottuna
	Kehikko alta katsottuna
Akur	käyttö
	Akun suoritusteho
	Akun latauksen tarkistus
	Akun lataaminen
	Akun vaihtaminen
	Akun säilytys
Vian	nääritys
	_ukitukset ja ohjelmaongelmat

Tietojen etsiminen

HUOMAUTUS: Jotkin ominaisuudet tai tietovälineet voivat olla valinnaisia eikä niitä ehkä toimiteta tietokoneen mukana. Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä maissa.

Tietolähde:

HUOMAUTUS: Tietokoneen kanssa voidaan toimittaa lisätietoja. Ű

Mitä etsit?

- Tietokoneen diagnostiikkaohjelma
- · Tietokoneen ohjaimet
- · Tietokoneen ohjeet
- · Laitteen ohjeet
- Notebook System Software (NSS)

HUOMAUTUS: Drivers and Utilities -CD-levy voi olla valinnainen, eikä sitä välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.

Drivers and Utilities-CD-levy (Resurssilevy)



Ohjeet ja ohjaimet on asennettu tietokoneeseen valmiiksi. Voit käyttää CD-levyjä ajurien uudelleenasentamisessa tai Delldiagnostiikkaohjelman suorittamisessa (Katso "Dell-diagnostiikka" sivulla 67). CD-levyllä saattaa olla

Lueminut-tiedostoja, joissa on viimeisimpiä päivityksiä tietokoneen teknisistä muutoksista tai teknisiä lisätietoja kokeneille käyttäjille tai teknikoille.

HUOMAUTUS: Ohjain- ja ohjepäivityksiä on osoitteessa support.dell.com.

- Takuutiedot
- Ehdot (vain USA)
- Turvallisuustiedot
- Säädöksiin liittyvät tiedot
- · Ergonomiatiedot
- Loppukäyttäjän lisenssisopimus



- Osien poistaminen ja vaihtaminen
- Tekniset tiedot
- Järjestelmäasetusten määrittäminen
- Ongelmien vianmääritys ja ratkaiseminen

Dell Precision[™] -käyttöopas

Microsoft Windows XP:n ohje- ja tukikeskus

- 1 Valitse Käynnistä→ Ohje ja tuki→ Dellin käyttö- ja järjestelmäoppaat→ Järjestelmäoppaat.
- 2 Valitse tietokoneeseen sopiva käyttöopas.

Mitä etsit?	Tietolähde:
 Huoltomerkki ja pikapalvelukoodi 	Huoltomerkki ja Microsoft [®] Windowsin [®] käyttöoikeus
 Microsoft Windowsin käyttöoikeustarra 	Tarrat ovat -tietokoneessa.
	• Huoltomerkin avulla voit tunnistaa tietokoneesi, kun käytät support.dell.com-sivustoa tai otat yhteyden tekniseen tukeen.
	• Anna pikapalvelukoodi joka ohjaa puheluasi ottaessasi yhteyden tekniseen tukeen.
 Solutions (ratkaisuja) — vianmääritysvihjeitä, teknisten asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleja, online-kursseja ja usein kysyttyjä kysymyksiä 	Dell-tukisivusto — support.dell.com HUOMAUTUS: Valitsemalla oman alueesi saat esiin sitä koskevan tukisivuston.
• Community (yhteisö) — online-keskustelua muiden Dellin asiakkaiden kanssa	
• Upgrades (päivitykset) — komponenttien päivitysohjeita, esimerkiksi muistin, kiintolevyaseman ja käyttöjärjestelmän päivitysohjeet	
 Customer Care (asiakaspalvelu) — yhteystiedot, palvelupuhelu- ja tilaustiedot sekä takuu- ja korjaustiedot 	
• Service and support (palvelut ja tuki) — palvelupuhelujen tila ja tukitapahtumat, palvelusopimukset, online-keskustelut teknisen tuen kanssa	
• Reference (viittaukset) — tietokoneen ohjeet, laitekokoonpanon tiedot, tuotetekniset tiedot ja white paper -raportit	
 Downloads (ladattavat tiedostot) — sertifioidut ajurit, koriaustiedostot ja ohjelmapäivitykset 	
 Notebook System Software (NSS) — Jos asennat tietokoneesi käyttöjärjestelmän uudelleen, sinun on asennettava uudelleen myös NSS -apuohjelma. NSS sisältää tärkeitä käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tukea Dellin™ 3,5-tuuman USB-levyasemille, Intel[®]- suorittimille, optisille asemille ja USB-laitteille. NSS tarvitaan, jotta Dell-tietokone toimisi oikein. Ohjelma tunnistaa automaattisesti tietokoneen ja käyttöjärjestelmän ja asentaa niiden kokoonpanojen 	 Notebook System Software -ohjelmiston lataaminen: 1 Siirry osoitteeseen support.dell.com, valitse alueesi tai yritysosastosi ja anna huoltotunnuksesi. 2 Valitse Ajurit ja ladattavat tiedostot ja Siirry. 3 Valitse käyttöjärjestelmäsi ja etsi hakusanalla Notebook System Software. HUOMAUTUS: Support.dell.com-sivuston käyttöliittymä voivaihdella valintojesi mukaan.

Mitä etsit?	Tietolähde:
• Ohjelmapäivityksiä ja vianmääritysaiheita — Usein	Dell Support -apuohjelma
kysyttyjä kysymyksiä, ajankohtaisia aiheita ja tietokoneympäristön yleinen tila	Dell Support -apuohjelma on tietokoneeseen asennettu automaattinen päivitys- ja ilmoitusjärjestelmä. Tämä tukiapuohjelma tekee tosiaikaisia tietokoneympäristön terveystarkastuksia, sisältää ohjelmistopäivityksiä ja asiaan kuuluvia itsetukititietoja. Avaa Dell Support -apuohjelman tehtäväpalkin i -kuvakkeella. Lisätietoja on
	Käyttöoppaan kohdassa Dell Support -apuohjelma
 Windows XP:n käyttö 	Windowsin Ohje- ja tukikeskus
 Ohjelmien ja tiedostojen käyttäminen 	1 Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohje ja tuki.
 Työpöydän mukauttaminen 	2 Kirjoita ongelmaa kuvaava sana tai lause ja napsauta nuolikuvaketta.
	3 Napsauta ohjeaihetta, joka kuvaa ongelmaa.
	4 Noudata näytön ohjeita.
Käyttöjärjestelmän uudelleenasentaminen	Käyttöjärjestelmä-CD-levy
	HUOMAUTUS: <i>Käyttöjärjestelmä</i> -CD-levy voi olla valinnainen, eikä sitä välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.
	Käyttöjärjestelmä on jo asennettu tietokoneeseen. Jos haluat asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen, käytä <i>Käyttöjärjestelmä-</i> CD-levyä. Lisätietoja on <i>Käyttöoppaan</i> kohdassa "Windows XP:n uudelleenasentaminen".



Kun olet asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen, käytä Drivers and Utilities -CD-levyä (Resurssilevyä) tietokoneen mukana tulleiden laitteiden ohjainten uudelleenasennukseen.

Käyttöjärjestelmän tuoteavain on tietokoneessa.

HUOMAUTUS: CD-levyn väri vaihtelee tilaamasi käyttöjärjestelmän mukaan.

Tietokoneen käyttöönotto

VAARA: Ennen kuin teet mitään tässä osiossa mainittuja toimia, noudata *Tuotetieto-oppaassa* olevia turvallisuusohjeita.

- 1 Pura lisävarusteet pakkauksesta.
- **2** Aseta pakkauksessa olevat lisävarusteet esille. Tarvitset niitä valmistellessasi tietokonetta käyttöönottoa varten.

Lisävarustepakkauksessa on lisäksi käyttöohjeita sekä tilaamiasi muita ohjelmistoja tai laitteita (PC-kortteja, levyasemia tai akkuja).

3 Kytke verkkolaite tietokoneen verkkolaiteliittimeen ja pistorasiaan.



- **4** Avaa tietokoneen näyttö ja käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta (katso kohtaa "Tietokone edestä katsottuna" sivulla 57).
- **HUOMAUTUS:** On suositeltavaa, että sammutat tietokoneen virran ja käynnistät sen vähintään kerran ennen kuin asennat kortteja tai liität tietokoneen telakointilaitteeseen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen, kuten tulostimeen.

Tietoja tietokoneesta

Tietokone edestä katsottuna



näytön salvat (2) näppäimistö kosketusalusta 1 6 11 2 näytön salvan vapautin 7 mediaohjauspainikkeet 12 mediapainike 13 näppäimistön ja langattoman 3 näyttö 8 kaiuttimet (2) käytön merkkivalot virtapainike ohjaussauvan painikkeet 4 9 laitteen tilailmaisimet kosketusalustan selausalue 5 10

Pikaopas | 57

Näkymä vasemmalta sivulta



Näkymä oikealta sivulta



Tietokone takaa katsottuna

		4 5	6 7	8 9	10
1	ilmanpoistoaukko	5	USB-liittimet (2)	9	virtalähdeliitin
2	S-video-liitin/TV-lähtöliitin	6	USB-liittimet (2)	10	ilmanpoistoaukko
3	verkkoliitin (RJ-45)	7	DVI-liitin		
4	modeemiliitin (RJ-11)	8	videoliitin (VGA)		

Kehikko alta katsottuna



Akun käyttö

Akun suoritusteho



HUOMAUTUS: Katso Tuotetieto-oppaasta tai tietokoneen mukana toimitetusta erillisestä takuupaperiasiakirjasta, mitä tietokoneesi Dell-takuu kattaa.

Parhaiten kannettava Dell™-tietokoneesi toimii ja BIOS-asetukset säilyvät, kun akku on aina asennettuna tietokoneeseen sitä käytettäessä. Tietokoneen mukana toimitetaan yksi akku vakiovarusteena ja akkupaikkaan asennettuna.



HUOMAUTUS: Koska akku ei ehkä ole täyteen ladattu, kytke uusi tietokone sähköpistorasiaan verkkolaitteen avulla, kun käytät tietokonetta ensimmäisen kerran. Parhaiten laite toimii, kun käytät tietokonetta verkkolaitteen avulla, kunnes akku on ladattu täyteen. Jos haluat nähdä akun lataustilan, valitse **Käynnistä→ Ohjauspaneeli**→ Virranhallinta-asetukset ja napsauta sitten Akkumittari-välilehteä.

HUOMAUTUS: Akun käyttöaika (aika, jolloin sillä voidaan käyttää tietokonetta) vähenee ajan myötä. Sen mukaan, miten usein ja missä oloissa akkua käytetään, voit joutua hankkimaan uuden akun tietokoneen käyttöjän aikana.

Akun käyttöaika vaihtelee käyttöolojen mukaan. Käyttöaika lyhenee huomattavasti, kun teet esimerkiksi seuraavia toimia:

- käytät optisia asemia
- käytät langattomia yhteyslaitteita, PC-kortteja tai USB-laitteita
- käytät erittäin kirkkaita näyttöasetuksia, 3D-näytönsäästäjiä tai muita virtaa paljon käyttäviä ohjelmia, kuten monimutkaisia 3D-grafiikkasovelluksia.
- käytät tietokonetta enimmäistehotilassa. Käyttöoppaan kohdassa Virranhallinta-asetusten määrittäminen on tietoja siitä, kuinka käytetään Windowsin Virranhallinta-asetuksia tai Dell QuickSet-toimintoa, joilla voit määrittää virranhallinta-asetuksia.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että liität tietokoneen pistorasiaan, kun kirjoitat CD- tai DVD-asemaan.

Voit tarkistaa akun latauksen ennen kuin asetat akun tietokoneeseen. Voit myös määrittää virranhallintaasetukset ilmoittamaan, kun akun lataus on loppumassa. Katso lisätietoja kohdasta "Akun latauksen tarkistus" sivulla 62.

VAARA: Yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Vaihda akku vain Delliltä hankkimaasi yhteensopivaan akkuun. Akku on suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Älä käytä toisen tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi.



🔨 VAARA: Älä hävitä akkuja talousjätteen mukana. Kun akkusi ei enää lataudu, ota yhteys paikalliseen jätehuoltotai ympäristöviranomaiseen ja kysy tietoja litium-ioniakun hävittämisestä. Lisätietoja on *Tuotetieto-oppaan* kohdassa Akun hävittäminen.



🔨 VAARA: Akun väärä käyttö voi lisätä tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaraa. Älä riko, polta tai pura akkua, äläkä altista sitä yli 65 °C:n lämpötiloille. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Käsittele vahingoittunutta tai vuotavaa akkua erittäin huolellisesti. Vahingoittuneet akut voivat vuotaa ja aiheuttaa ruumiinvammoja tai aineellisia vahinkoia.

Akun latauksen tarkistus

Dell QuickSet -akkumittari, Microsoft Windowsin Akkumittari-ikkuna ja 📔 -kuvake, akun latausmittari, akun tilamittari, käyttöikämittari ja akun tyhjentymisvaroitus antavat tietoja akun lataustilasta.



HUOMAUTUS: Dell QuickSet ei ehkä ole käytettävissä tietokoneessasi.

Dell[™] QuickSet -akkumittari

Jos Dell QuickSet on asennettu, tuo QuickSet-akkumittari näyttöön painamalla näppäimiä <Fn><F3>. Akkumittari-ikkunassa näkyy tietokoneen akun tila, käyttöikä, lataustaso ja latauksen päättymisaika.

Lisätietoja QuickSet-toiminnosta saat napsauttamalla työkalurivin 🚺 -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ohje.

Microsoft[®] Windowsin[®] akkumittari

Windowsin akkumittari näyttää jäljellä olevan akun lataustason. Voit tarkistaa akkumittarin kaksoisnapsauttamalla työkalurivin 🎬 -kuvaketta.

Jos tietokone on liitetty pistorasiaan, 🖳 -kuvake tulee näyttöön.

Latausmittari

Painamalla latausmittarin tilapainiketta (tai *painamalla ja pitämällä alhaalla*) voit tarkistaa:

- akun latauksen (tarkista painamalla ja vapauttamalla tilapainike)
- akun käyttöiän (tarkista painamalla tilapainiketta ja *pitämällä se alhaalla*).

Akun käyttöaika määräytyy paljolti sen mukaan, miten monta kertaa se on ladattu. Satojen lataus- ja käyttökertojen jälkeen akut menettävät osan varauskapasiteetistaan eli käyttöiästään. Toisin sanoen akku voi näyttää olevan ladattu, mutta sen latauskapasiteetti (käyttöikä) on rajallinen.

Akun latauksen tarkistus

Ennen kuin asennat akun, ota käyttöön lataustasoilmaisimet painamalla akun latausmittarin tilapainiketta. Kukin ilmaisin vastaa noin 20:tä prosenttia akun kokonaislatauksen määrästä. Esimerkiksi jos akussa on 80 prosenttia latauksesta jäljellä, neljä ilmaisinta palaa. Jos valot eivät pala, akku on tyhjä.

Akun käyttöiän tarkistus



HUOMAUTUS: Voit tarkistaa akun käyttöiän käyttämällä akun latausmittaria jäljempänä kuvatulla tavalla tai Dell QuickSetin akkumittarilla. Tietoja QuickSet-toiminnosta saat napsauttamalla työkalurivin 🚺 🙀 -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ohje.

Voit tarkistaa akun käyttöiän latausmittarin avulla *painamalla* akun latausmittarin tilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia. Jos yhtään ilmaisinvaloa ei syty, akku on hyvässä kunnossa ja yli 80 prosenttia alkuperäisestä latauskapasiteetista on vielä jäljellä. Mitä useampi ilmaisin palaa, sen lyhyempi on käyttöikä. Jos viisi ilmaisinvaloa syttyy, latauskapasiteetista on jäljellä alle 60 prosenttia ja on aika alkaa miettiä uuden akun ostoa. Lisätietoja akun käyttöajasta on Käyttöoppaan kohdassa Tekniset tiedot.

Akun lataus on vähissä -varoitus

🕞 ILMOITUS: Vältä tietojen menetys tai vahingoittuminen tallentamalla työsi heti saatuasi akun tyhjenemisvaroituksen. Kytke tietokone pistorasiaan. Jos akku tyhjenee täysin, tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan.

Näyttöön avautuva ikkuna varoittaa, kun noin 90 prosenttia akun latauksesta on kulunut. Tietokone siirtyy lepotilaan, kun akun lataustaso on hälyttävän alhainen.

Voit vaihtaa akkuvaroitusten asetuksia QuickSetissä tai Virranhallinta-asetusten ominaisuudet -ikkunassa. Lisätietoja QuickSetin tai Virranhallinta-asetusten ominaisuudet -ikkunan käyttämisestä on Käyttöoppaan kohdassa Virranhallinta-asetusten määrittäminen.

Akun virran säästäminen

Voit säästää akun virtaa seuraavilla tavoilla:

- Kytke tietokone sähköpistorasiaan aina mahdollisuuksien mukaan, sillä akun ikä määräytyy pitkälti sen mukaan, miten monta kertaa akkua käytetään ja ladataan.
- Aseta tietokone valmiustilaan tai lepotilaan, kun et käytä sitä pitkään aikaan. Lisätietoja valmius- ja ٠ lepotiloista on Käyttöoppaan kohdassa Virranhallintatilat.
- Voit optimoida tietokoneen virrankäyttöä valitsemalla asetukset Ohjatun virranhallinnan avulla. Nämä asetukset voidaan myös määrittää niin, että ne muuttuvat, kun painat virtapainiketta, suljet näytön tai painat näppäimiä <Fn><Esc>. Lisätietoja ohjatun virranhallinnan käytöstä on Käyttöoppaan kohdassa Virranhallinta-asetusten määrittäminen.
- **HUOMAUTUS:** Lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa Virranhallinta-asetusten määrittäminen.

Akun lataaminen

täysin tyhjentyneen akun 80-prosenttisesti täyteen noin 1 tunnissa ja 100-prosenttisesti täyteen noin 2 tunnissa. Latausaika on pitempi, jos tietokone on käynnissä. Voit jättää akun tietokoneeseen niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Akun sisäiset piirit estävät sen ylilatauksen.

Kun liität tietokoneen pistorasiaan tai asennat akun tietokoneen ollessa liitettynä pistorasiaan, tietokone tarkistaa akun latauksen ja lämpötilan. Verkkolaite lataa akun tarvittaessa ja vlläpitää sen latausta.

Jos akku on kuuma sen jälkeen, kun sitä on käytetty tietokoneessa tai kuumassa ympäristössä, akku ei ehkä lataudu, kun tietokone liitetään pistorasiaan.Akku on liian kuuma ladattavaksi, jos 閉-valo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja oranssina. Irrota tietokone pistorasiasta ja anna tietokoneen ja akun jäähtyä huoneenlämpöisiksi. Liitä sitten tietokone pistorasiaan ja jatka akun lataamista.

Lisätietoja akkuongelmien ratkaisemisesta on Käyttöoppaan kohdassa Virtaongelmat.

Akun vaihtaminen

🔨 🔨 VAARA: Ennen kuin suoritat nämä toimet, sammuta tietokone, irrota verkkolaite sähköpistorasiasta ja tietokoneesta, irrota modeemi seinäliittimestä ja tietokoneesta ja irrota tietokoneen kaikki muutkin ulkoiset kaapelit.

ILMOITUS: Sinun täytyy irrottaa kaikki ulkoiset kaapelit tietokoneesta mahdollisten liitinvaurioiden välttämiseksi.

🔨 VAARA: Yhteensopimattoman akun käyttö voi lisätä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Vaihda akku vain Delliltä hankkimaasi yhteensopivaan akkuun. Akku on suunniteltu toimimaan Dell™-tietokoneen kanssa. Älä käytä toisen tieto tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi.

Akun irrotus.

- 1 Jos tietokone on kiinnitetty telakointilaitteeseen, irrota se telakoinnista. Lisätietoja saat käyttämäsi telakointilaitteen ohjeesta.
- **2** Varmista, että tietokone on sammutettu.
- Poista akku liu'uttamalla akkupaikan salvan vapautinta ja pitämällä sitä vapautusasennossa samalla, 3 kun vedät akun ulos.



1 akkupaikan salvan vapautin 2 akku

Vaihda akku käymällä läpi poisto-ohjeet päinvastaisessa järjestyksessä.

Akun säilytys

Irrota akku, jos et käytä tietokonettasi pitkään aikaan. Akku tyhjenee pitkän säilytyksen aikana. Pitkän säilytysajan jälkeen lataa akku täyteen ennen kuin käytät sitä. Katso kohtaa "Akun lataaminen" sivulla 64.

Vianmääritys

Lukitukset ja ohjelmaongelmat

VAARA: Ennen kuin teet mitään tässä osiossa mainittuja toimia, noudata *Tuotetieto-oppaassa* olevia turvallisuusohjeita.

Tietokone ei käynnisty

VARMISTA, ETTÄ VERKKOLAITE ON LIITETTY TIETOKONEESEEN JA PISTORASIAAN.

Tietokone lakkaa toimimasta

ILMOITUS: Voit menettää tietoja, jos et pysty sammuttamaan käyttöjärjestelmää.

SAMMUTA TIETOKONEEN VIRTA — Jos tietokone ei tee mitään, kun painat näppäintä tai liikutat hiirtä, paina virtapainiketta vähintään 8 - 10 sekuntia, kunnes tietokone sammuu. Käynnistä sitten tietokone uudelleen.

Ohjelma lakkaa toimimasta tai kaatuu toistuvasti

HUOMAUTUS: Ohjelmasta on yleensä asennusohjeet sen oppaissa tai levykkeellä tai CD-levyllä.

LOPETA OHJELMA —

- 1 Paina <Ctrl>-, <Vaihto>- ja <Esc>-näppäimiä samanaikaisesti.
- 2 Valitse Laitehallinta.
- **3** Napsauta ohjelmaa, joka ei enää vastaa.
- 4 Valitse Lopeta tehtävä.

TARKISTA OHJELMAN OHJEET — Poista ohjelma ja asenna se tarvittaessa uudelleen.

Ohjelma on suunniteltu aikaisemmalle Microsoft[®] Windows[®] -käyttöjärjestelmälle

Suorita ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen — Ohjattu ohjelman

yhteensopivuuden varmistaminen määrittää ohjelman, joten se toimii ympäristössä, joka muistuttaa muita kuin Windows XP -käyttöjärjestelmäympäristöjä.

- 1 Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat → Apuohjelmat ja valitse sitten Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen.
- 2 Valitse Tervetuloa-ikkunassa Seuraava.
- **3** Noudata näytön ohjeita.

Näyttö muuttuu täysin siniseksi

SAMMUTA TIETOKONEEN VIRTA — Jos tietokone ei tee mitään, kun painat näppäintä tai liikutat hiirtä, paina virtapainiketta vähintään 8 - 10 sekuntia, kunnes tietokone sammuu. Käynnistä sitten tietokone uudelleen.

Muita ohjelmaongelmia

Tarkista ohjelman ohjeet tai pyydä vianmääritystietoja ohjelman valmistajalta —

- Varmista, että ohjelma on yhteensopiva tietokoneesi käyttöjärjestelmän kanssa.
- Varmista, että tietokone vastaa ohjelman vähimmäisvaatimuksia. Katso tietoja ohjelman ohjeista.
- Varmista, että ohjelma on asennettu ja määritetty oikein.
- Tarkista, että laitteen ohjaimet eivät ole ristiriidassa ohjelman kanssa.
- Poista ohjelma ja asenna se tarvittaessa uudelleen.

TEE HETI VARMUUSKOPIOT TIEDOSTOISTASI.

TARKISTA KIINTOLEVY, LEVYKKEET TAI CD-LEVYT VIRUSTORJUNTAOHJELMALLA.

TALLENNA JA SULJE KAIKKI AVATUT TIEDOSTOT TAI OHJELMAT JA SAMMUTA TIETOKONE **Käynnistä**valikosta.

TARKISTA, ETTEI TIETOKONEESSA OLE VAKOILUOHJELMIA — Jos tietokoneesi toimii hitaasti, saat usein muut ikkunat peittäviä mainoksia tai sinulla on ongelmia Internet-yhteyden muodostamisessa, tietokoneeseesi on voinut tunkeutua vakoiluohjelma. Käytä virustorjuntaohjelmaa, jossa on myös vakoiluohjelmasuojaus (ohjelmasi voi edellyttää päivitystä) ja joka käy läpi tietokoneen sisällön ja poistaa vakoiluohjelmat. Lisätietoja saat siirtymällä osoitteeseen **support.dell.com** ja etsimällä hakusanalla *spyware* (vakoiluohjelma).

SUORITA DELL-DIAGNOSTIIKKA — Katso kohtaa "Dell-diagnostiikka" sivulla 67- Jos kaikki testit onnistuvat, virhetila liittyy ohjelmaongelmaan.

Dell-diagnostiikka

🕂 VAARA: Ennen kuin teet mitään tässä osiossa mainittuja toimia, noudata *Tuotetieto-oppaassa* olevia turvallisuusohieita.

Dell-diagnostiikan käyttäminen

Jos tietokoneessasi on ongelmia, suorita kohdassa "Lukitukset ja ohjelmaongelmat" sivulla 65 mainitut tarkistukset ja suorita Dell-diagnostiikka, ennen kuin otat yhteyttä Dellin tekniseen tukeen.

Suosittelemme näiden ohjeiden tulostamista ennen aloittamista.



ILMOITUS: Dell-diagnostiikka toimii vain Dell-tietokoneissa.

HUOMAUTUS: Drivers and Utilities -CD-levy on valinnainen, eikä sitä välttämättä toimiteta tietokoneen mukana.

Siirry järjestelmän asetuksiin, tarkista tietokoneesi kokoonpanotiedot ja varmista, että haluamasi laite näkyy järjestelmän asetuksissa ja on aktiivinen.

Aloita Dell-diagnostiikka joko kiintolevyltä tai Drivers and Utilities -CD-levyltä (eli Resurssilevyltä).

Dell-diagnostiikan käynnistäminen kiintolevyltä

- 1 Käynnistä (tai käynnistä uudelleen) tietokone.
 - Kun DELL[™]-logo tulee näkyviin, paina heti <F12>-näppäintä. Valitse käynnistysvalikosta а **Diagnostics** ja paina <Enter>-näppäintä.



- **HUOMAUTUS:** Jos odotat liian kauan ja käyttöjärjestelmän logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Microsoft[®] Windowsin[®] työpöytä. Sammuta tämän jälkeen tietokone ja yritä uudelleen.
- Paina <Fn>-näppäintä ja pidä sitä alhaalla, kun käynnistät järjestelmän. b
- HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee sanoma, että diagnostiikka-apuohjelman osiota ei löydy, suorita Delldiagnostiikka Drivers and Utilities -CD-levvltä.
- Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa Yhteyden ottaminen Delliin. 2

Dell-diagnostiikan käynnistäminen Drivers and Utilities -CD-levyltä

- **1** Aseta Drivers and Utilities -CD-levy.
- **2** Sammuta tietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Kun DELL-logo tulee näkyviin, paina heti <F12>-näppäintä.

Jos odotat liian kauan ja Windows-logo tulee näyttöön, odota, kunnes näyttöön tulee Windowstyöpöytä. Sammuta tämän jälkeen tietokone ja yritä uudelleen.



HUOMAUTUS: Seuraavat ohjeet muuttavat käynnistysjakson vain yhdeksi kerraksi. Seuraavan kerran tietokonetta käynnistettäessä se käynnistää järjestelmäasetusohjelmassa määritetyt laitteet.

- **3** Kun käynnistyslaiteluettelo tulee näkyviin, korosta CD/DVD/CD-RW-asema ja paina <Enter>- näppäintä.
- **4** Valitse näyttöön tulevasta valikosta vaihtoehto **Käynnistä CD-ROM-asemasta** ja paina <Enter>- näppäintä.
- 5 Kirjoita 1, jolloin *Resurssilevy*-valikko käynnistyy, ja jatka painamalla <Enter>-näppäintä.
- 6 Valitse Run the 32 Bit Dell Diagnostics numeroidusta luettelosta. Jos luettelossa on useita versioita, valitse tietokoneellesi sopiva versio.
- 7 Kun Dell-diagnostiikkaohjelman päävalikko tulee näkyviin, valitse suoritettava testi.

Dell-diagnostiikkaohjelman päävalikko

1 Kun Dell-diagnostiikkaohjelma on latautunut ja **päävalikko** avautuu, napsauta haluamaasi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto	Toiminto:
Express Test (pikatesti)	Testaa laitteet nopeasti. Testaaminen vie yleensä 10–20 minuuttia. Käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään testauksen aikana. Pikatestillä voit selvittää ongelman syyt nopeasti.
Extended Test (laaja testi)	Testaa laitteet läpikotaisin. Testi kestää yleensä vähintään tunnin, ja siinä täytyy tietyin väliajoin vastata kysymyksiin.
Custom Test (mukautettu testi)	Testaa tietyn laitteen. Suoritettavia testejä voi mukauttaa.
Symptom Tree (ongelmapuu)	Näyttää luettelon tavallisimmista virheen ilmenemistavoista, ja voit valita testin, joka perustuu ongelman ilmenemistapaan.

2 Jos ongelma löydetään testin aikana, näyttöön tulee sanoma, jossa ilmoitetaan virhekoodi ja ongelman kuvaus. Kirjoita virhekoodi ja ongelman kuvaus muistiin ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos et saa selvitettyä virhetilaa, ota yhteys Delliin. Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa Yhteyden ottaminen Delliin.



HUOMAUTUS: Tietokoneen huoltomerkki näkyy kunkin näytön yläosassa. Jos otat yhteyttä Delliin, tekninen tuki kysyy huoltomerkkiäsi.

3 Jos suoritat testin käyttämällä **Custom Test** (mukautettu testi)- tai **Symptom Tree** (ongelmapuu) -vaihtoehtoa, saat lisätietoja napsauttamalla seuraavassa taulukossa kuvattuja välilehtiä.

Välilehti:	Toiminto:
Results (Tulokset)	Näyttää testin tulokset ja havaitut virhetilanteet.
Errors (Virheet)	Näyttää havaitut virhetilanteet, virhekoodit ja ongelmankuvauksen.
Help (Ohje)	Sisältää kuvauksen testistä ja saattaa ilmoittaa testin suorittamiseen liittyviä vaatimuksia.
Configuration	Näyttää valitun laitteen laitteistokokoonpanon.
(Kokoonpano)	Dell-diagnostiikkaohjelma hakee kaikkien laitteiden kokoonpanotiedot järjestelmän asennusohjelmasta, muistista ja erilaisista sisäisistä testeistä ja näyttää tiedot näytön vasemmassa ruudussa olevassa laiteluettelossa. Laiteluettelossa ei välttämättä ole kaikkien tietokoneeseen asennettujen komponenttien tai tietokoneeseen liitettyjen laitteiden nimiä.
Parameters (Parametrit)	Voit mukauttaa testiä muuttamalla testiasetuksia.

- **4** Kun testit on suoritettu ja jos suoritat Dell-diagnostiikkaohjelmaa *Drivers and Utilities* -CD-levy, poista CD-levy.
- **5** Sulje testinäyttö ja palaa **päävalikkonäyttöön**. Voit lopettaa Dell-diagnostiikkaohjelman käytön ja käynnistää tietokoneen uudelleen sulkemalla **päävalikkonäytön**.

Hakemisto

A

akku akkumittari, 62 irrottaminen, 64 lataaminen, 64 latauksen tarkistus, 62 säilytys, 65 suoritusteho, 61

C

CD-levyt käyttöjärjestelmä, 55

D

Dell tukisivusto, 54 Dell-diagnostiikka käynnistäminen Drivers and Utilities -CD-levyltä, 67 käynnistäminen kiintolevyltä, 67 tietoja, 67 diagnostiikka Dell, 67

E

ergonomiatiedot, 53

Η

huoltomerkki, 54

K

käyttöjärjestelmä asentaminen uudelleen, 55 CD-levy, 55 Käyttöjärjestelmä-CDlevy, 55 käyttöoikeussopimus, 53 käyttöopas, 53

L

laitteisto Dell-diagnostiikka, 67

Μ

Microsoft Windows -tarra, 54

0

ohjatut toiminnot Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen, 66 Ohje- ja tukikeskus, 55 ohjeet ergonomia, 53 käyttöoikeussopimus, 53 käyttöopas, 53 online, 54 säädökset, 53 takuu, 53 Tuotetieto-opas, 53 turvallisuus, 53 ohjelma ongelmat, 66 ohjelmat tietokoneen hidas toiminta, 66 ohjetiedosto Windowsin Ohje- ja tukikeskus, 55 ongelma tietokone kaatuu, 66 ongelmat Dell-diagnostiikka, 67 lukitukset, 65 ohjelma, 66 ohjelma kaatuu, 66 ohjelmat, 65 ohjelmien ja Windowsin yhteensopivuus, 66 ohjelmisto, 66 ongelma lakkaa toimimasta, 66

sininen näyttö, 66 tietokone ei käynnisty, 65 tietokone kaatuu, 65 tietokone lakkaa toimimasta, 65 vakoiluohjelma, 66 optinen asema kuvaus, 58

R

Resurssilevy Dell-diagnostiikka, 67

Т

takuutiedot, 53 tarrat huoltomerkki, 54 Microsoft Windows, 54 tiedot säädöksistä, 53 tietokone hidas toiminta, 66 kaatumiset, 65-66 lakkaa vastaamasta, 65 tukisivusto, 54 Tuotetieto-opas, 53 turvallisuusohjeet, 53

V

vakoiluohjelma, 66 vianmääritys Dell-diagnostiikka, 67 Ohje- ja tukikeskus, 55

W

Windows XP asentaminen uudelleen, 55 Ohjattu ohjelman yhteensopivuuden varmistaminen, 66 Ohje- ja tukikeskus, 55
Dell Precision™ M90 Mobile Workstation

Hurtigveiledning

Modell PP05XA

OBS!, merknader og advarsler

MERK: Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

 MERKNAD: En MERKNAD angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

Forkortelser og akronymer

Du finner en fullstendig liste over forkortelser og akronymer i glossaret i brukerhåndboken.

Hvis du kjøpte en datamaskin i n-serien fra Dell[™], gjelder ingen av henvisningene i dette dokumentet til operativsystemet Microsoft[®] Windows[®].

Modell PP05XA

Februar 2006 Delenr. KD773 Utg. A00

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2006 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker i denne teksten: *Dell, DELL*-logoen, *Dell Precision* og *ExpressCharge* er varemerker tilhørende Dell Inc.; *Intel* er et registrert varemerke tilhørende Intel Corporation; *Microsoft* og *Windows* er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation; *Bluetooth* er et varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Dell Inc. på lisens.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er sine egne.

Innhold

Konfigurere datamaskinen										
Om datamaskinen										
Sett forfra										
Sett fra venstre										
Sett fra høyre										
Sett bakfra										
Sett fra undersiden										
Bruke et batteri.										
Batteriytelse										
Kontrollere batteriets strømstatus										
Lade batteriet										
Skifte batteriet										
Lagre et batteri										
Feilsøking										
Problemer med frysing og programvar	э.									
Dell Diagnostics.							•	•		

Finne informasjon



MERK: Noen funksjoner eller medier kan være valgfrie, og leveres ikke med alle datamaskiner. Enkelte funksjoner eller medier er ikke tilgjengelige i alle land.

Finn det her

MERK: Ytterligere informasjon kan være vedlagt sammen med datamaskinen. Ű

Hva leter du etter?

- Et diagnoseprogram for datamaskinen
- Drivere til datamaskinen
- Dokumentasjon for datamaskinen
- Min enhetsdokumentasjon
- NSS-system (Notebook System Software)

DRIVERS AND UTILITIES

leveres ikke med alle datamaskiner.

Drivers and Utilities CD (også kalt ResourceCD) MERK: CDen Drivers and Utilities er ekstratilbehør, og

> Dokumentasjon og drivere er allerede installert på datamaskinen. Du kan installere drivere på nytt eller kjøre Dell Diagnostics fra CDen (se under "Dell Diagnostics" på side 91). Viktig-filer med de nyeste oppdateringene om tekniske endringer med datamaskinen eller

avansert teknisk referansemateriale for teknikere og erfarne brukere kan være inkludert på CDen.

MERK: Oppdateringer for drivere og dokumentasjon kan fås på support.dell.com.

- Garantiopplysninger
- Vilkår og betingelser (bare i USA)
- Sikkerhetsinstruksjoner
- Spesielle bestemmelser
- · Ergonomisk informasjon
- Lisensavtale for sluttbruker



DelP ^M Computers Product Information Guide	
Li A SARI GARGAS CONTREDIS PULCE RAN THIS DOLUMED TO ADDRESS, PULCE RAN THIS POWER TO ADDRESS, AND CONTRETED IN LA TAN DURING THE TORONAL, AND LIVE THE ADDRESS TO ADDRESS TORY OF DECKNI, AND LIVE THE ADDRESS ADDRESS TORY OF DECKNI, AND LIVE THE ADDRESS REQUERTING ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS REQUERTING ADDRESS TOR ADDRESS.	

- Hvordan fjerne og erstatte deler
- Spesifikasjoner
- Hvordan konfigurere systeminnstillinger
- Hvordan feilsøke og løse problemer

Dell Precision[™] Brukerhåndbok

Hjelp og støtte til Microsoft Windows XP

- 1 Klikk Start \rightarrow Hjelp og støtte \rightarrow Dell User and System Guides (Dell bruker- og systemhåndbøker)→ System Guides (systemhåndbøker).
- 2 Klikk brukerhåndboken for den aktuelle datamaskinen.

Hva leter du etter?	Finn det her								
Servicemerke og ekspresservicekode	Servicemerke og Microsoft $^{\mathbb{R}}$ Windows $^{\mathbb{R}}$ -lisens								
Lisensmerke for Microsoft Windows	Disse merkene finner du på datamaskinen.								
	 Bruk servicemerket til å identifisere datamaskinen når du bruker support.dell.com eller ved kontakt med teknisk støtte. 								
	• Tast ekspresservicekoden for å sette over samtalen ved kontakt med teknisk støtte.								
 Løsninger – Tips og råd for feilsøking, artikler fra teknikere, elektroniske kurs og vanlige spørsmål 	Dell Support-hjemmeside – support.dell.com MFRK: Vela ditt hostedsområde for å få frem aktuelt								
 Gruppe – Elektroniske diskusjoner med andre Dell- kunder 	støtteområde.								
• Oppgraderinger – Oppgradringsinformasjon for komponenter, f.eks. minne, harddisk og operativsystem									
• Kundestøtte – Kontaktinformasjon, servicehenvendelse og bestillingsstatus, garanti og opplysninger om reparasjon									
 Service og støtte – Status for servicehenvendelse og støttelogg, servicekontrakt, elektroniske diskusjoner med teknisk støtte 									
• Referanse – Datamaskindokumentasjon, detaljer om									

anmeldelserNedlastbart materiale – Godkjente drivere, patchprogrammer og programvareoppdateringer

datamaskinkonfigurasjon, produktspesifikasjoner og

 Notebook Systemprogramvare: NSS – Hvis du skal reinstallere datamaskinens operativsystem, bør du også reinstallere NSS verktøyet. NSS gir viktige oppdateringer for operativsystemet og støtte for 3,5-tommers USBdiskettstasjoner fra Dell™ og Intel[®] prosessorer, optiske stasjoner og USB-enheter. NSS er nødvendig for riktig drift av Dell-datamaskinen. Denne programvaren registrerer datamaskinen og operativsystemet automatisk, og installerer de aktuelle oppdateringene for din konfigurasjon.

Slik laster du ned systemprogramvaren for Notebook:

- 1 Gå til support.dell.com, velg ditt område eller forretningssegment og oppgi servicekoden din.
- 2 Velg Drivers & Downloads (drivere og nedlastingsmateriell) og klikk Go (start).
- **3** Klikk det operativsystemet du bruker, og søk etter nøkkelordet Notebook System Software.

automatisk, og installerer de aktuelle oppdateringene for din konfigurasjon. **MERK:** Brukergrensesnittet support.dell.com kan variere avhengig av hva du velger.

Hva leter du etter?	Finn det her							
• Programvareoppgraderinger og feilsøkingstips – Vanlige	Dell Support Utility							
spørsmål, aktuelle emner og generell tilstand av ditt datamiljø	Dell Support Utility er et automatisert oppgraderings- og meldingssystem som er installert på datamaskinen. Denne støtten gir tilstandsskanninger av datamiljøet, programvareoppdateringer og relevant informasjon om egenstøtte i realtid. Du får tilgang til Dell Support Utility fra sikonet i oppgavelinjen. Du finner mer informasjon under "Dell Support Utility" i <i>brukerhåndboken</i> .							
Hvordan bruke Windows XP	Hjelp og støtte i Windows							
• Slik arbeider du med programmer og filer	1 Klikk Start, og klikk Help and Support (hjelp og støtte).							
• Slik lager du skrivebordet personlig	2 Skriv inn et ord eller en frase som beskriver problemet, og klikk pilikonet.							
	3 Klikk emnet som beskriver problemet.							
	4 Følg anvisningene på skjermen.							
Hvordan reinstallere operativsystemet	Operativsystem-CD							
	MERK: CDen med <i>operativsystemet</i> er ekstratilbehør og leveres ikke med alle datamaskiner.							
	Operativsystemet er allerede installert på datamaskinen. Reinstaller operativsystemet fra <i>operativsystem</i> -CDen. Se							

Reinstaller operativsystemet fra operativsystem-CDen. Se under "Reinstalling Windows XP" (installere Windows XP på nytt) i brukerhåndboken.



Etter at du har installert operativsystemet, bruker du CDen *Drivers and Utilities* (*ResourceCD*) til å reinstallere drivere for de enhetene som fulgte med datamaskinen.

Merket med produktnøkkelen sitter på datamaskinen.

MERK: Fargen på CDen varierer, avhengig av hvilket operativsystem du bestilte.

Konfigurere datamaskinen

ADVARSEL: Før du utfører noen av prosedyrene i denne delen, må du følge sikkerhetsanvisningene i *produktveiledningen*.

- 1 Pakk ut tilbehørsesken.
- 2 Sett innholdet i tilbehørsesken til side. Du trenger dette for å fullføre konfigurasjonen av datamaskinen.

Tilbehørsesken inneholder også brukerdokumentasjon og eventuell programvare eller ekstra maskinvare (for eksempel PC-kort, stasjoner eller batterier) du har bestilt.

3 Koble strømadapteren til strømkontakten på datamaskinen og til nettstrøm.



- **4** Åpne skjermen på datamaskinen, og trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen (se under "Sett forfra" på side 81).
- MERK: Det anbefales at du slår datamaskinen av og på minst én gang før du installerer eventuelle kort eller kobler datamaskinen til en dokkenhet eller en annen ekstern enhet, for eksempel en skriver.

Om datamaskinen

Sett forfra



skjermlåser (2) styreplate 1 tastatur 6 11 2 låsutløser for skjerm 7 mediekontroll-knapper 12 medieknapp skjerm høyttalere (2) 13 lamper for tastatur og 3 8 trådløs status knapper på styreplate av/på-knapp 9 4 enhetsstatuslamper rullesone for styreplate 5 10

Sett fra venstre







Sett bakfra



Sett fra undersiden



4 batteri

1

2

3

sikkerhetsskrue for optisk 12 stasjon

Bruke et batteri

Batterivtelse



MERK: Du finner flere opplysninger om Dells garantidekning for datamaskinen i produktveiledningen eller i separate, trykte garantidokumenter som følger med datamaskinen.

Bruk alltid den bærbare Dell[™]-datamaskinen med batteriet installert for å oppnå opptimal ytelse fra datamaskinen og hjelp til å bevare BIOS-innstillingene. Det følger med ett batteri som standardutstyr i batterirommet

MERK: Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp. Bruk derfor AC-adapteren når den nye datamaskinen skal settes i en elektrisk stikkontakt den første gangen den skal brukes. Bruk datamaskinen med strømadapteren til batteriet er helt ladet, for å oppnå beste resultat. Klikk **Start** Kontrollpanel Strømalternativer og klikk kategorien Strømmåler for å vise batteriets strømstatus.

MERK: Batteriets driftstid (tiden batteriet kan drive datamaskinen) avtar over tid. Du må kanskje kjøpe et nytt batteri i løpet av datamaskinens levetid, avhengig av hvor ofte du bruker batteriet, og hvilke forhold det brukes under.

Batteriets driftstid varierer avhengig av driftsforholdene. Driftstiden reduseres betraktelig når du gjør følgende:

- Bruker optiske enheter.
- Bruker trådløse kommunikasjonsenheter, ExpressCards eller USB-enheter.
- Bruker skjerminnstillinger med høy lysstyrke, 3D-skjermsparere eller andre programmer som bruker ٠ mye strøm, for eksempel kompliserte grafikkprogrammer i 3D.
- Kjører datamaskinen i modusen for maksimal ytelse. Du finner informasjon om hvordan du får tilgang • til Egenskaper for strømalternativer i Windows eller Dell QuickSet, som du kan bruke til å konfigurere innstillinger for strømbehandling, under "Configuring Power Management Settings" (konfigurere innstillinger for strømbehandling) i brukerhåndboken.

MERK: Det anbefales at du kobler datamaskinen til nettstrøm når du skriver til en CD eller DVD.

Du kan kontrollere batteriets strømstatus før du setter batteriet i datamaskinen. Du kan også innstille alternativer for strømbehandling, slik at du blir varslet når det er lite batteristrøm. Du finner mer informasjon om dette under. "Kontrollere batteriets strømstatus" på side 86.

ADVARSEL: Bruk av et inkompatibelt batteri kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. Skift bare batteriet ut med et kompatibelt batteri fra Dell. Batteriet er laget for å fungere med Dell-datamaskinen. Bruk ikke et batteri fra andre datamaskiner i datamaskinen.



ADVARSEL: Kast ikke batteriet sammen med husholdsavfallet. Når batteriet er utbrukt, ringer du til det lokale avfallsmottaket eller miljøorganet for å få råd om avhending av litium-batteriet. Se under "Battery Disposal" (kassere batteriet) i produktveiledningen.



ADVARSEL: Misbruk av batteriet kan øke risikoen for brann eller kjemisk forbrenning. Batteriet skal ikke punkteres, brennes, demonteres eller utsettes for temperaturer over 65 °C (149 °F). Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. Batterier som er skadet eller lekker, skal håndteres forsiktig. Et skadet batteri kan lekke og forårsake personskade eller materielle skader.

Kontrollere batteriets strømstatus

QuickSet-batterimåleren Power Meter (strømmåler) i Microsoft Windows og in-ikonet, batteristrømmåleren og tilstandsmåleren og advarselen om lite batteristrøm gir informasjon om batteriets strømnivå.



MERK: Det er mulig at Dell QuickSet ikke er tilgjengelig på datamaskinen.

Dell[™] QuickSet-batterimåler

Hvis Dell QuickSet er installert, trykker du <Fn><F3> for å vise QuickSet-batterimåleren. Batterimåleren viser status, batteriets tilstand, strømnivå og når batteriet i datamaskinen er ferdig ladet.

Du finner ytterligere informasjon om QuickSet, ved å høyreklikke på 🚺 -ikonet i oppgavelinjen og klikke på Help (hjelp).

Strømmåler i Microsoft[®] Windows[®]

Strømmåleren i Windows angir gjenværende batteristrøm. Dobbeltklikk 🎬 -ikonet på oppgavelinjen hvis du vil kontrollere strømmåleren.

Hvis datamaskinen er koblet til nettstrøm, vises et 🏣-ikon.

Strømmåler

Ved å trykke (eller *trykke og holde*) statusknappen inne på batteriets strømmåler, kan du sjekke:

- Batteristrømmen (sjekk ved å trykke og *slippe opp* statusknappen) ٠
- Batteritilstanden (sjekk ved å trykke og *slippe opp* statusknappen) •

Batteriets driftstid er for en stor del avhengig av hvor mange ganger det er ladet. Etter flere hundre ladeog utladingssykluser, mister batterier noe av ladekapasiteten, eller batteriets tilstand. Et batteri kan med andre ord vise statusen "ladet", men ladekapasiteten kan være nedsatt (tilstand).

Sjekke batteristrømmen

Før du sjekker batteristrømmen, *trykker* du på statusknappen på batterilademåleren, slik at lampene for strømnivå tennes. Hver lampe representerer omtrent 20 prosent av batteriets totale strømnivå. Hvis for eksempel batteriet er 80 prosent ladet, vil fire av lampene lyse. Batteriet er helt utladet hvis ingen lamper lyser.

Sjekke batteriets tilstand



Kontroller batteriets tilstand ved hjelp av strømmåleren ved å *trykke og holde* statusknappen på batterilademåleren inne i minst 3 sekunder. Hvis ingen lamper lyser, er batteritilstanden god, og batteriet har over 80 prosent igjen av den opprinnelige ladekapasiteten. Hver lampe representerer trinnvis degradering. Hvis fem lamper lyser, er det mindre enn 60 prosent igjen av ladekapasiteten. Du finner mer informasjon om batteriets driftstid under "Specifications" (spesifikasjoner) i brukerhåndboken.

Advarsel om lite batteristrøm

🕒 MERKNAD: Etter en advarsel om lite batteristrøm, bør du lagre arbeidet øyeblikkelig for å unngå å miste eller ødelegge data. Koble deretter datamaskinen til nettstrøm. Hvis batteriet tappes helt for strøm, startes dvalemodusen automatisk.

En advarselmelding vises i et popup-vindu når batteriet er omtrent 90 prosent utladet. Datamaskinen går inn i dvalemodus når batteriets strømnivå blir kritisk lavt.

Du kan endre innstillingene for batterialarmene i vinduet QuickSet eller Egenskaper for strømalternativer. Se under "Configuring Power Management Settings" i brukerhåndboken finner du informasjon om hvordan du får tilgang til vinduet QuickSet eller Power Options Properties (egenskaper for strømalternativer).

Spare batteristrøm

Gjør følgende for å spare batteristrøm:

- Koble datamaskinen til nettstrøm når det er mulig, fordi batteriets levetid er for en stor del avhengig av antallet ganger batteriet brukes og lades.
- Sett datamaskinen i klarmodus eller dvalemodus når du forlater datamaskinen uten tilsyn i lengre ٠ perioder. Under "Power Management Modes" (strømbehandingsmodi) i brukerhåndboken finner du mer informasjon om klar- og dvalemodus.
- Velg alternativer for a optimalisere datamaskinens strømforbruk med Power Management Wizard (veiviseren for strømbehandling). Disse alternativene kan også innstilles, slik at de endres når du trykker på av/på-knappen, stenger displayet eller trykker <Fn><Esc>. Under "Configuring Power Management Settings" (konfigurere innstillinger for strømbehandling) i brukerhåndboken finner du mer informasjon om veiviseren for strømbehandling.



MERK: Se under "Configuring Power Management Settings" (konfigurere innstillinger for strømbehandling) i brukerhåndboken.

Lade batteriet

MERK: Med Dell™ ExpressCharge™ lader AC-adapteren et fullstendig utladet batteri til 80 prosent på ca. 1 time, og til 100 prosent på ca. 2 timer når datamaskinen er av. Ladetiden er lengre når datamaskinen er på. Du kan la batteriet være i datamaskinen så lenge du vil. Batteriets internkrets hindrer at batteriet lades for mye.

Når du kobler datamaskinen til nettstrøm eller setter i et batteri mens datamaskinen er koblet til nettstrøm, sjekker datamaskinen batteriets strømnivå og temperatur. Strømadapteren vil da eventuelt lade opp batteriet og opprettholde batteristrømmen.

Hvis batteriet er varmt etter at det er brukt i datamaskinen, eller har ligget på et varmt sted, er det mulig at batteriet ikke begynner å lades opp når datamaskinen kobles til nettstrøm. Batteriet er for varmt til å starte ladingen hvis 肉 -lampen blinker vekselvis mellom oransje og grønt. Koble datamaskinen fra nettstrøm, og la datamaskinen og batteriet avkjøles til romtemperatur. Koble deretter datamaskinen til nettstrøm for å fortsette oppladingen av batteriet.

Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer med et batteri under "Power Problems" (problemer med strøm) i brukerhåndboken.

Skifte batteriet

🔨 ADVARSEL: Før du utfører disse prosedyrene, slår du av datamaskinen, kobler strømadapteren fra nettstrøm og datamaskinen, kobler modemet fra veggkontakten og datamaskinen og fjerner eventuelle andre eksterne kabler fra datamaskinen.

D MERKNAD: Du må fjerne alle eksterne kabler fra datamaskinen for å unngå mulig skade på tilkoblingen.

ADVARSEL: Bruk av et inkompatibelt batteri kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. Skift bare batteriet ut med et kompatibelt batteri fra Dell. Batteriet er laget for å fungere med DellTM-datamaskinen. Bruk ikke et batteri fra andre datamaskiner i datamaskinen.

Slik tar du ut batteriet:

- 1 Hvis datamaskinen er koblet til en dokkenhet (satt i dokk), løser du den ut. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med dokkenheten.
- **2** Kontroller at datamaskinen er slått av.
- Skyv og hold på låsutløseren for batterirommet nederst på datamaskinen, og fjern deretter batteriet fra 3 rommet.



1 låsutløser for batterirom 2 batteri

Batteriet settes i ved å følge prosedyren for å ta det ut, i omvendt rekkefølge.

Lagre et batteri

Ta ut batteriet når datamaskinen skal lagres i lengre tid. Et batteri utlades under lengre lagringsperioder. Etter en lengre lagringsperiode, skal batteriet lades helt opp før det tas i bruk igjen. Du finner mer informasjon om dette under "Lade batteriet" på side 88.

Feilsøking

Problemer med frysing og programvare

ADVARSEL: Før du utfører noen av prosedyrene i denne delen, må du følge sikkerhetsanvisningene i produktveiledningen.

Datamaskinen kan ikke startes

KONTROLLER AT STRØMADAPTEREN ER ORDENTLIG KOBLET TIL DATAMASKINEN OG TIL NETTSTRØM

Datamaskinen gir ikke respons

MERKNAD: Du kan miste data hvis du ikke kan slå av operativsystemet.

SLÅ AV DATAMASKINEN – Hvis datamaskinen ikke gir respons når du trykker på en tast på tastaturet eller beveger musen, trykker og holder du av/på-knappen inne i minst 8 til 10 sekunder til datamaskinen slås av. Start deretter datamaskinen på nytt.

Et program slutter å gi respons eller krasjer gjentatte ganger

MERK: Programvaren omfatter vanligvis installasjonsanvisninger i dokumentasjonen eller på en diskett eller CD.

AVSLUTT PROGRAMMET –

- 1 Trykk på <Ctrl><Shift><Esc> samtidig.
- 2 Klikk Oppgavebehandling.
- 3 Klikk det programmet som ikke lenger gir respons.
- 4 Klikk Avslutt oppgave.

SLÅ OPP I DOKUMENTASJONEN FOR PROGRAMVAREN – Avinstaller og deretter reinstaller programmet hvis det er nødvendig.

Et program er utviklet for et eldre Microsoft[®] Windows[®]-operativsystem

MÅ DU KJØRE VEIVISEREN FOR PROGRAMKOMPATIBILITET – Veiviseren for programkompatibilitet konfigurerer et program, slik at det kan kjøres i et miljø som ligner ikke-Windows XP-operativsystemmiljøer.

- 1 Klikk Start-knappen, pek på Alle programmer→ Tilbehør og klikk deretter veiviseren for programkompatibilitet.
- 2 Klikk Neste i velkomstskjermbildet.
- **3** Følg anvisningene på skjermen.

Et ensfarget blått skjermbilde vises

SLÅ AV DATAMASKINEN – Hvis datamaskinen ikke gir respons når du trykker på en tast på tastaturet eller beveger musen, trykker og holder du av/på-knappen inne i minst 8 til 10 sekunder til datamaskinen slås av. Start deretter datamaskinen på nytt.

Andre problemer med programvaren

SLÅ OPP I DOKUMENTASJONEN FOR PROGRAMVAREN ELLER TA KONTAKT MED PROGRAMVAREPRODUSENTEN FOR Å FÅ INFORMASJON OM FEILSØKING –

- Kontroller at operativsystemet er kompatibelt med operativsystemet på datamaskinen.
- Kontroller at datamaskinen oppfyller minstekravene til maskinvare som er nødvendige for å kunne kjøre programvaren. Du finner informasjon i dokumentasjonen for programvaren.
- Kontroller at programmet er riktig installert og konfigurert.
- Kontroller at det ikke er konflikt mellom enhetsdriverne og programmet.
- Avinstaller og deretter reinstaller programmet hvis det er nødvendig.

SIKKERHETSKOPIER FILENE ØYEBLIKKELIG

KJØR ET VIRUSPROGRAM FOR Å KONTROLLERE HARDDISKEN, DISKETTENE ELLER CDENE

LAGRE OG LUKK EVENTUELLE ÅPNE FILER ELLER PROGRAMMER. OG SLÅ AV DATAMASKINEN VIA Start-MENYEN

SKANN DATAMASKINEN FOR SPYWARE – Hvis du merker at datamaskinen er treg, at det ofte dukker opp reklame på skjermen eller at du har problemer med å koble deg til Internett, kan datamaskinen være infisert med spyware. Kjør et virusprogram som inkluderer beskyttelse mot spyware (spionprogram) (programmet kan kreve en oppgradering) for å skanne datamaskinen og fjerne spyware. Du finner mer informasjon ved å gå til support.dell.com og søke på nøkkelordet spyware.

KJØR DELL DIAGNOSTICS – Du finner mer informasjon om dette under "Dell Diagnostics" på side 91 Hvis alle tester kjøres uten problemer, skyldes feiltilstanden et problem med programvaren.

Dell Diagnostics

🔨 ADVARSEL: Før du utfører noen av prosedyrene i denne delen, må du følge sikkerhetsanvisningene i produktveiledningen.

Når du skal bruke Dell Diagnostics

Hvis du har problemer med datamaskinen, utfører du kontrollene under "Problemer med frysing og programvare" på side 89 og kjører Dell Diagnostics før du kontakter Dell for å få teknisk bistand.

Det anbefales at du skriver ut disse instruksjonene før du setter i gang.



MERKNAD: Dell Diagnostics fungerer bare på Dell-datamaskiner.

MERK: CDen Drivers and Utilities er ekstratilbehør, og leveres ikke med alle datamaskiner.

Gå inn i systemoppsettet, gå gjennom datamaskinens konfigurasjon og forsikre deg om at enhetene du vil teste, vises i systemoppsettet og er aktive.

Start Dell Diagnostics enten fra harddisken eller fraDrivers and Utilities (også kalt *ResourceCD*).

Starte Dell Diagnostics fra harddisken

- 1 Slå på (eller omstart) datamaskinen.
 - Når DELL™-logoen vises, trykker du umiddelbart på <F12>. Velg Diagnostics (diagnostikk) fra а oppstartsmenyen, og trykk <Enter>.



MERK: Hvis du venter for lenge og operativsystemets logo vises, fortsetter du å vente til du ser skrivebordet for Microsoft[®] Windows[®]. Slå deretter av datamaskinen og prøv på nytt.

b Trykk og hold <Fn>-tasten mens du slår på systemet.



MERK: Hvis du får en melding om at ingen partisjon for diagnoseverktøy er funnet, kjører du Dell Diagnostics fra CDen Drivers and Utilities.

2 Se under "Contacting Dell" (kontakte Dell) i *brukerhåndboken*.

Starte Dell Diagnostics fra CDen Drivers and Utilities

- Sett i CDen Drivers and Utilities. 1
- 2 Slå av og start datamaskinen på nytt.

Når DELL-logoen vises, trykker du <F12> umiddelbart.

Hvis du venter for lenge og Windows-logoen vises, fortsetter du til du ser Windows-skrivebordet. Slå deretter av datamaskinen og prøv på nytt.



MERK: Det neste trinnet endrer startsekvensen for et engangstilfelle. Neste gang startes datamaskinen ifølge stasjonene som er spesifisert i systemoppsettprogrammet.

- Når listen over startstasjoner vises, uthever du CD/DVD/CD-RW-stasjon og trykker <Enter>. 3
- Velg alternativet Boot from CD-ROM (start fra CD-ROM) i menyen som vises, og trykk <Enter>. 4
- Tast 1 for å åpne menyen på *ResourceCD* og trykk <Enter> for å fortsette. 5
- Velg Run the 32 Bit Dell Diagnostics (kjør 32 Bit Dell Diagnostics) fra den nummererte listen. Hvis 6 det står flere versjoner på listen, velger du den som gjelder for din datamaskin.
- 7 Når Main Menu (hovedmeny) i Dell Diagnostics vises, velger du den testen du vil kjøre.

Dell Diagnostics Main Menu (hovedmeny)

1 Når Dell Diagnostics er lastet inn og skjermen Main Menu (hovedmeny) vises, klikker du knappen for ønsket alternativ.

Alternativ	Funksjon
Express Test (ekspresstest)	Utfører en rask testing av enheter. Denne testen tar vanligvis mellom 10 og 20 minutter, og krever ikke interaktivitet fra deg. Kjør først Express Test (ekspresstest) for å finne problemet raskt.
Extended Test (utvidet test)	Utfører en grundig kontroll av enheter. Denne testen tar vanligvis 1 time og krever at du svarer på spørsmål med jevne mellomrom.
Custom test (egendefinert test)	Tester en bestemt enhet. Du kan tilpasse testene du vil kjøre.
Symptom Tree (symptomtre)	Lister de vanligste symptomene og lar deg velge en test basert på symptomet på problemet du opplever.

2 Dersom den støter på problemer under testen, vises en melding med en feilkode og en beskrivelse av problemet. Noter feilkoden og problembeskrivelsen, og følg anvisningene på skjermen.

Kontakt Dell hvis du ikke klarer å løse problemet. Se under "Contacting Dell" (kontakte Dell) i brukerhåndboken.



MERK: Servicemerket for datamaskinen er plassert på toppen av hvert testskjermbilde. Hvis du kontakter Dell, vil teknisk støttepersonell spørre etter servicemerket.

3 Hvis du kjører en test fra alternativet **Custom Test** (egendefinert test) eller **Symptom Tree** (symptomtre), klikker du den aktuelle kategorien som er beskrevet i følgende tabell, for å få mer informasjon.

Kategori	Funksjon				
Results (resultater)	Viser resultatene av testen og eventuelle feiltilstander som oppstod.				
Errors (feil)	Viser feil som er funnet, feilkoder og en problembeskrivelse.				
Help (hjelp)	Beskriver testen og kan angi krav for utføring av testen.				
Configuration (konfigurasjon)	Viser maskinvarekonfigurasjonen for den valgte enheten. Dell Diagnostics viser konfigurasjonsinformasjonen for alle enheter fra systeminstallasjonsprogrammet, minnet og ulike interne tester, og det viser informasjonen i enhetslisten i den venstre ruten på skjermen. Enhetslisten viser kanskje ikke navnet på alle komponentene som er installert på datamaskinen, eller alle enhetene som er koblet til datamaskinen.				
Parameters (parametere)	Lar deg tilpasse testen ved å endre testinnstillingene.				

- 4 Når testene er fullført, og du kjører Dell Diagnostics fra CDen Drivers and Utilities, tar du ut CD-en.
- Lukk testskjermbildet og gå tilbake til skjermbildet Main Menu (hovedmeny). Lukk skjermbildet Main Menu for å avslutte Dell Diagnostics og starte datamaskinen på nytt.

Stikkordregister

B

batteri fjerne, 88 kontrollere strømstatus, 86 lade, 88 lagre, 89 strømmåler, 86 ytelse, 85 Brukerhåndbok, 77

C

CDs Operativsystem, 79

D

datamaskin gir ikke respons, 89 krasjer, 89-90 treg ytelse, 91 Dell support-hjemmeside, 78 Dell Diagnostics om, 91 starte fra CDen Drivers and Utilities, 92 starte fra harddisken, 91 diagnostikk Dell, 91 dokumentasjon safety, 77 dokumentasjon Brukerhåndbok, 77 Ergonomisk, 77 Lisensavtale for sluttbruker, 77 online, 78 Produktveiledning, 77 regulatory, 77 warranty, 77

Ε

Ergonomisk informasjon, 77

F

feilsøking Dell Diagnostics, 91

G

garanti information, 77

Η

help file Windows Hjelp og støtte, 79 Hjelp og støtte, 79

I

ikkerhetsanvisninger, 77

L

Lisensavtale for sluttbruker, 77

Μ

maskinvare Dell Diagnostics, 91

merker Microsoft Windows, 78 Servicemerke, 78

Microsoft Windowsmerke, 78

0

Operativsystem CD, 79 reinstalling, 79 Operativsystem CD, 79 optisk stasjon beskrivelse, 82

Ρ

problemer blått skjermbilde, 90 datamaskin krasjer, 90 datamaskinen gir ikke respons, 89 datamaskinen kan ikke startes, 89 datamaskinen krasjer, 89 Dell Diagnostics, 91 frysing, 89 program krasjer, 90 programmer og Windowskompatibilitet, 90 programmet slutter å gi respons, 90 programvare, 89-90 spyware, 91 treg datamaskinytelse, 91 problemløsing Hjelp og støtte, 79 Produktveiledning, 77 programvare problemer, 90

R

ResourceCD Dell Diagnostics, 91

S

Servicemerke, 78 spyware, 91 Starte Dell Diagnostics fra CDen Drivers and Utilities, 92 support-webområde, 78

V

Veiledning for systeminformasjon, 77 veivisere programkompatibilitet, veiviser, 90

W

Windows XP Hjelp og støtte, 79 reinstalling, 79 veiviser for programkompatibilitet, 90 Komputer Dell Precision™ M90 Mobile Workstation

Szybki informator o systemie

Model PP05XA

Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

POUCZENIE: POUCZENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i informuje o sposobie uniknięcia problemu.

CONTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub śmierci.

Skróty i skrótowce

Pełną listę skrótów i skrótowców można znaleźć w części Słowniczek w Podręczniku użytkownika.

Jeśli zakupiono komputer firmy Dell™ z serii n, żadne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft[®] Windows[®] zawarte w tym dokumencie nie mają zastosowania.

Model PP05XA

Luty 2006 Nr ref. KD773 Wersja A00

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2006 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL*, *Dell Precision* i *ExpressCharge* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation; *Microsoft* i *Windows* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; *Bluetooth* jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest używany przez firmę Dell Inc. w ramach licencji.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów, które mają prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.

Spis treści

Wyszukiwanie informacji				101
Przygotowywanie komputera do pracy.				105
Informacje o komputerze				106
Widok z przodu.				106
Widok z lewej strony				107
Widok z prawej strony				107
Widok z tyłu				108
Widok od spodu				109
Korzystanie z akumulatora				110
Wydajność akumulatora				110
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora				111
Ładowanie akumulatora				113
Wymiana akumulatora				113
Przechowywanie akumulatora				114
Rozwiązywanie problemów				114
Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem				114
Program Dell Diagnostics				116
eks				119

Wyszukiwanie informacji

UWAGA: Niektóre funkcje lub nośniki mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z danym komputerem. Niektóre funkcje lub nośniki mogą być niedostępne w pewnych krająch.

Ű **UWAGA:** Z komputerem użytkownika mogą być dostarczone dodatkowe informacje.

Co chcesz znaleźć? Znajdziesz tutaj Program diagnostyczny dla komputera Dysk CD Drivers and Utilities (nazywany także dyskiem

- Sterowniki dla komputera
- Dokumentacja komputera
- Dokumentacja urządzeń
- Oprogramowanie systemowe komputera przenośnego (NSS)

ResourceCD)

UWAGA: Dysk CD Drivers and Utilities jest opcjonalny i może nie być wysyłany ze wszystkimi komputerami.



Dokumentacia i sterowniki zostały już zainstalowane na komputerze. Możesz użyć dysku CD, aby ponownie zainstalować sterowniki lub uruchomić program Dell Diagnostics (Patrz "Program Dell Diagnostics" na str. 116).

Na dysku CD moga znajdować się pliki Readme, dostarczające najnowszych informacji na temat zmian technicznych, które zostały dokonane w komputerze, lub zaawansowanych materiałów technicznych, przeznaczonych dla pracowników obsługi technicznej lub doświadczonych użytkowników.

UWAGA: Aktualizacje sterowników i dokumentacji można znaleźć pod adresem support.dell.com.

Przewodnik z informacjami o produkcie firmy Dell™

DelFM Cov Product Information Guide

- Informacje dotyczące gwarancji
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Informacje dotyczące przepisów prawnych
- Informacje dotyczące ergonomii
- Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj				
• Wyjmowanie i wymiana podzespołów	Podręcznik użytkownika komputera Dell Precision™				
Dane techniczneKonfiguracja ustawień systemowych	Centrum pomocy technicznej i obsługi dla systemu Microsoft Windows XP				
• Rozwiązywanie problemów	 Kliknij Start→ Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna)→ Dell User and System Guides (Podręczniki użytkownika i systemowe firmy Dell)→ System Guides (Podręczniki systemowe). Kliknij <i>Podręcznik użytkownika</i> dla danego komputera. 				
• Znacznik usługi i kod ekspresowej obsługi	Numer seryjny i licencja systemu Microsoft $^{ extsf{B}}$ Windows $^{ extsf{B}}$				
• Etykieta licencji Microsoft Windows	 Te etykiety znajdują się na komputerze. Numer seryjny pozwala zidentyfikować komputer podczas korzystania z witryny support.euro.dell.com lub kontaktu z pomocą techniczną. 				
	SERVICE THE BREGGE EXPRESS SERVICE CODE • Wprowadź kod				

Windows" XP		1
1 HAT STATE AND STATE	000050	100
Probal May: XXXXX-XXXX Hitl: Milling Hitler III 000005-000-000-0000	RESERVER	

 Wprowadź kod ekspresowej usługi, aby przekierować połączenie, kontaktując się z pomocą techniczną.

Co chcesz znaleźć?	Znajdziesz tutaj							
 Aktualizacje oprogramowania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów — Często zadawane pytania, najnowsze tematy i ogólny stan systemu komputerowego 	Program narzędziowy pomocy technicznej firmy Dell Program pomocy technicznej firmy Dell jest to system P automatycznej aktualizacji i powiadamiania instalowany na komputerze. Ta usługa zapewnia skanowanie stanu środowiska obliczeniowego w czasie rzeczywistym, aktualizacje oprogramowania i odpowiednie informacje pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania. Do programu pomocy technicznej firmy Dell można przejść za pomocą ikony na pasku zadań. Więcej informacji można znaleźć w części "Narzędzie pomocy technicznej firmy Dell" w <i>Podręczniku użytkownika</i> .							
 Jak korzystać z systemu Windows XP Jak pracować z programami i plikami Jak spersonalizować pulpit 	 Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i pozycję Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). 2 Wpisz słowo lub frazę opisujące problem i kliknij ikonę strzałki. 3 Kliknij temat opisujący problem. 4 Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie. 							
• Jak ponownie zainstalować system operacyjny	Dysk CD z systemem operacyjnym UWAGA: Dysk CD z <i>systemem operacyjnym</i> jest opcjonalny i może nie być dostarczany ze wszystkimi komputerami. System operacyjny został już zainstalowany w komputerze. Aby ponownie zainstalować system operacyjny, użyj dysku CD <i>Operating System</i> (System operacyjny). Patrz część "Ponowna instalacja systemu Windows XP" w <i>Podręczniku</i> <i>użytkownika</i> .							
	Po ponownej instalacji systemu operacyjnego użyj dysku CD Drivers and Utilities (ResourceCD) w celu ponownej instalacji sterowników urządzeń dostarczanych wraz z komputerem. Etykieta z kluczem produktu systemu operacyjnego znajduje się na komputerze.							
	UWAGA: Kolor dysku CD różni się w zależności od							

zamówionego systemu operacyjnego.

Przygotowywanie komputera do pracy

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w *Przewodniku z informacjami o produkcie*.

- 1 Rozpakuj pojemnik z akcesoriami.
- 2 Zawartość pojemnika z akcesoriami należy na razie odłożyć; elementy te będą potrzebne, aby zakończyć przygotowywanie komputera do pracy.

Pojemnik z akcesoriami zawiera także dokumentację użytkownika oraz zamówione oprogramowanie lub sprzęt dodatkowy (taki jak karty PC, napędy lub akumulatory).

3 Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazda elektrycznego.



4 Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer (patrz "Widok z przodu" na str. 106).



Informacje o komputerze

Widok z przodu



zatrzaski wyświetlacza (2) panel dotykowy klawiatura 1 6 11 zatrzask zwalniający przyciski sterowania przycisk multimediów 2 7 12 wyświetlacza multimediami wyświetlacz 8 głośniki (2) lampki klawiatury i stanu 3 13 sieci bezprzewodowej przycisk zasilania przyciski panelu 9 4 dotykowego strefa przewijania panelu 5 lampki stanu urządzenia 10 dotykowego

Widok z lewej strony



Widok z prawej strony



Widok z tyłu


Widok od spodu



Korzystanie z akumulatora

Wydajność akumulatora

WAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla posiadanego komputera można znaleźć w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym papierowym dokumencie, dostarczonym wraz z komputerem.

Podczas korzystania z komputera przenośnego firmy Dell™ akumulator powinien być w nim zawsze zainstalowany. Pozwala to osiągnąć optymalną wydajność komputera i chroni przed utratą ustawień systemu BIOS. Standardowe wyposażenie stanowi akumulator umieszczony we wnęce akumulatora.



UWAGA: Ponieważ akumulator może nie być całkowicie naładowany, podczas pierwszego użycia komputera należy użyć zasilacza i podłaczyć nowy komputer do gniazda zasilania. W celu uzyskania najlepszych wyników należy używać komputera podłaczonego do zasilacza do chwili całkowitego naładowania akumulatora. Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora, kliknij kolejno Start→ Control Panel (Panel sterowania)→ Power Options (Opcje zasilania), a następnie zakładke Power Meter (Miernik energii).



UWAGA: Czas pracy akumulatora (czas, przez który może on zasilać komputer) zmniejsza się w okresie użytkowania. W zależności od tego, jak często i w jakich warunkach korzysta się z akumulatora, w okresie użytkowania komputera może zaistnieć potrzeba zakupu nowego akumulatora.

Czas pracy akumulatora jest różny w zależności od warunków pracy. Czas pracy zostanie znacząco skrócony, jeśli często wykonywane będą niektóre operacje. Są to między innymi:

- ٠ Korzystanie z napędów optycznych.
- Korzystanie z urządzeń komunikacji bezprzewodowej, kart ExpressCard lub urządzeń USB.
- Ustawianie wysokiej jaskrawości wyświetlacza, używanie trójwymiarowych wygaszaczy ekranu lub innych programów o dużym zapotrzebowaniu na energię, takich jak kompleksowe trójwymiarowe aplikacje graficzne.
- Praca komputera w trybie maksymalnej wydajności. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do opcji ٠ Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania) systemu Windows lub programu Dell QuickSet, których można użyć do skonfigurowania ustawień zarządzania energią, można znaleźć w części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energia" w Podreczniku użytkownika.

UWAGA: Firma Dell zaleca, aby przed wykonaniem zapisu na dysk CD lub DVD podłączyć komputer do gniazda elektrycznego.

Przed włożeniem akumulatora do komputera można sprawdzić poziom jego naładowania. Można również tak ustawić opcje zarządzania energią, aby użytkownik był ostrzegany, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski. Aby uzyskać dalsze informacje, patrz "Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora" na str. 111.

🕂 OSTRZEŻENIE: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów. 🔨 OSTRZEŻENIE: Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami. Jeżeli akumulator straci pojemność, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub wydziałem ochrony środowiska, aby uzyskać informacie dotyczace sposobu utylizacii akumulatorów litowo-ionowych. Wiecei informacii można znaleźć w rozdziale "Utylizacja akumulatorów" w Przewodniku z informacjami o produkcie.

🔨 OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub poparzeniem środkami chemicznymi. Akumulatora nie wolno dziurawić, palić, rozbierać ani wystawiać na działanie temperatury powyżej 65°C (149°F). Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostepnym dla dzieci. Z akumulatorem zniszczonym lub takim, z którego nastąpił wyciek, należy obchodzić się z wyjątkową ostrożnością. W uszkodzonych akumulatorach może nastąpić wyciek, który może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora

Miernik akumulatora programu Dell QuickSet, okno miernika energii w systemie Microsoft Windows, ikona 📳 , miernik naładowania akumulatora, miernik stanu zużycia oraz ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora informują o poziomie naładowania.



UWAGA: Program Dell QuickSet może nie działać na tym komputerze.

Miernik akumulatora programu Dell™ QuickSet

Jeśli program Dell QuickSet został zainstalowany, naciśnij <Fn><F3>, aby wyświetlić miernik akumulatora programu QuickSet. Miernik akumulatora wyświetla informacje o stanie, zużyciu i czasie pozostałym do pełnego naładowania akumulatora w komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji QuickSet, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę 🚺 na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Help (Pomoc).

Miernik energii systemu Microsoft[®] Windows[®]

Miernik energii w systemie Windows sygnalizuje szacunkowy poziom naładowania akumulatora. Aby sprawdzić stan miernika energii, należy kliknąć dwukrotnie ikonę 🤷 , znajdującą się na pasku zadań. Jeśli komputer jest podłączony do gniazda elektrycznego, wyświetlana jest ikona 🏣 .

Miernik naładowania akumulatora

Naciśniecie (lub naciśniecie i przytrzymanie) przycisku stanu na mierniku naładowania akumulatora pozwala sprawdzić:

- ٠ naładowanie akumulatora (naciśnięcie i *zwolnienie* przycisku stanu)
- żywotność akumulatora (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku stanu)

Okres eksploatacji akumulatora jest w dużym stopniu zależny od tego, ile razy był ładowany. Po kilkuset cyklach ładowania i rozładowywania pojemność akumulatora, czyli maksymalny poziom naładowania, zaczyna się zmniejszać. Oznacza to, że akumulator może wykazywać stan "naładowania", oferując zmniejszona pojemność.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

W celu sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora należy *nacisnąć* przycisk stanu, umieszczony na mierniku naładowania akumulatora, aby właczyć lampki poziomu naładowania. Każda lampka oznacza około 20% pełnego naładowania akumulatora. Jeśli akumulator jest np. naładowany na 80%, świecą się cztery lampki. Jeśli nie świeci się żadna lampka, akumulator nie jest naładowany.

Sprawdzanie pojemności akumulatora



UWAGA: Zużycie akumulatora można sprawdzić albo za pomocą miernika naładowania na akumulatorze, co zostało opisane poniżej, albo za pomocą miernika akumulatora w programie Dell QuickSet. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji QuickSet, nalezy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę 🚺 na pasku zadań, a następnie wybrać opcję Help (Pomoc).

Aby sprawdzić stopień zużycia akumulatora za pomocą miernika naładowania, należy *nacisnąć i przytrzymać* przycisk stanu na mierniku naładowania akumulatora przez przynajmniej 3 sekundy. Jeśli nie zaświeci się żadna lampka, oznacza to, że akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna pojemność wynosi przynajmniej 80% oryginalnej pojemności. Każda lampka oznacza narastający wzrost zużycia. Zapalenie się pięciu lampek oznacza, że maksymalna pojemność spadła poniżej 60% oryginalnej pojemności, a więc akumulator należy wymienić. Więcej informacji o czasie pracy akumulatora można znaleźć w części "Dane techniczne" w Przewodniku użytkownika.

Ostrzeżenie dotyczące rozładowania akumulatora

🗲 POUCZENIE: Aby nie utracić i nie uszkodzić danych, należy zapisać pracę zaraz po otrzymaniu ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora. Następnie należy podłaczyć komputer do gniazda elektrycznego. Jeśli akumulator rozładuje się całkowicie, przejście w tryb hibernacji nastąpi automatycznie.

Okno zawierające ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy akumulator rozładuje się w około 90%. Gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski, komputer zostaje przestawiony w tryb hibernacji.

Ustawienia alarmów akumulatora można zmienić w programie QuickSet lub w oknie Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania). W części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" w Podręczniku użytkownika można znaleźć informacje na temat uzyskiwania dostępu do programu QuickSet i okna Power Options Properties (Właściwości: Opcje zasilania).

Oszczędzanie energii akumulatora

Aby oszczędzać energię zgromadzoną w akumulatorze, należy postępować w następujący sposób:

- Jeśli jest to możliwe, podłączaj komputer do gniazda elektrycznego, ponieważ czas eksploatacji akumulatora jest w dużym stopniu zależny od częstotliwości użytkowania i ładowania.
- ٠ Przełaczaj komputer w tryb gotowości lub tryb hibernacji, jeśli pozostawiasz go bez nadzoru na długi czas. Więcej informacji na temat trybów gotowości i hibernacji można znaleźć w części "Tryby zarządzania energia" w Podręczniku użytkownika.

• Użyj Kreatora zarządzania energią, aby zoptymalizować wykorzystanie energii przez komputer. Te opcje można również ustawić po naciśnięciu przycisku zasilania, zamknięciu wyświetlacza lub naciśnięciu klawiszy <Fn> <Esc>. W części "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" w *Podręczniku* użytkownika można znaleźć informacje na temat korzystania z Kreatora zarządzania energią.

WWAGA: Patrz część "Konfigurowanie ustawień zarządzania energią" w Podręczniku użytkownika.

Ładowanie akumulatora

UWAGA: Przy wyłączonym komputerze i z urządzeniem Dell™ ExpressCharge™, zasilacz prądu zmiennego ładuje całkowicie rozładowany akumulator do poziomu 80% w ciągu około 1 godziny, a do 100% — w ciągu około 2 godzin. Czas ładowania jest dłuższy przy włączonym komputerze. Akumulator można pozostawić w komputerze na dowolnie długi czas. Wewnętrzny zespół obwodów elektrycznych zapobiega nadmiernemu naładowaniu akumulatora.

Za każdym razem, gdy komputer podłączany jest do gniazda elektrycznego lub w podłączonym do gniazda elektrycznego komputerze instalowany jest akumulator, komputer sprawdza poziom naładowania akumulatora i jego temperaturę. W razie potrzeby zasilacz ładuje akumulator, a następnie podtrzymuje poziom jego naładowania.

Jeśli akumulator się rozgrzeje wskutek używania go w komputerze lub poddania go działaniu wysokiej temperatury, ładowanie może się nie rozpocząć po podłączeniu komputera do gniazda elektrycznego. Jeśli lampka 🛐 miga na przemian na pomarańczowo i zielono, oznacza to, że temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby było możliwe rozpoczęcie jego ładowania. Należy komputer odłączyć od gniazda elektrycznego i pozwolić mu oraz akumulatorowi ostygnąć do temperatury otoczenia. Następnie ponownie podłącz komputer do gniazda elektrycznego i kontynuuj ładowanie akumulatora.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących akumulatora można znaleźć w części "Problemy z zasilaniem" w *Przewodniku użytkownika*.

Wymiana akumulatora

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności należy wyłączyć komputer, odłączyć zasilacz od gniazdka ściennego i komputera, odłączyć modem od gniazdka ściennego i komputera oraz odłączyć wszystkie kable wychodzące z komputera.

D POUCZENIE: Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia złącza, należy odłączyć wszystkie zewnętrzne kable od komputera.

OSTRZEŻENIE: Użycie nieodpowiedniego akumulatora może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. Należy stosować tylko zgodne akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell™. W opisywanym urządzeniu nie należy stosować akumulatorów z innych komputerów.

Aby wyjąć akumulator:

- 1 Jeśli komputer jest podłączony (zadokowany) do urządzenia dokującego, należy go oddokować. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia dokującego.
- 2 Upewnij się, że komputer jest wyłączony.
- **3** Przesuń i przytrzymaj zatrzask zwalniający wnęki akumulatora na spodzie komputera, a następnie usuń akumulator z wnęki.



1 zatrzask zwalniający wnęki akumulatora 2 akumulator

Aby włożyć akumulator, wykonaj procedurę jego wyjmowania w odwrotnej kolejności.

Przechowywanie akumulatora

Jeśli komputer ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator może ulec rozładowaniu, jeśli będzie przechowywany bezużytecznie przez dłuższy czas. Po okresie długiego przechowywania należy całkowicie naładować akumulator przed jego użyciem. Patrz "Ładowanie akumulatora" na str. 113.

Rozwiązywanie problemów

Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w *Przewodniku z informacjami o produkcie*.

Komputer nie chce się uruchomić

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASILACZ JEST PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONY DO KOMPUTERA I GNIAZDA ZASILANIA

Komputer przestał reagować

D POUCZENIE: Jeśli nie można zamknąć systemu operacyjnego, może nastąpić utrata danych.

WYłącz KOMPUTER — Jeżeli komputer nie reaguje na naciśnięcie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 8 do 10 sekund przycisk zasilania, aż komputer wyłączy się. Następnie ponownie uruchom komputer.

Program przestał reagować lub stale się zawiesza



WAGA: Instrukcje dotyczące instalowania są zazwyczaj dołączane do oprogramowania w jego dokumentacji lub na dvskietce (lub dvsku CD).

ZAKOŃCZ DZIAŁANIE PROGRAMU —

- 1 Naciśnij jednocześnie klawisze <Ctrl><Shift><Esc>.
- Kliknij opcję Task Manager (Menedżer zadań). 2
- 3 Kliknij nazwę programu, który nie reaguje.
- Kliknij przycisk End Task (Zakończ zadanie). 4

SPRAWDŹ DOKUMENTACJĘ PROGRAMU — Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

Program został napisany dla wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Microsoft[®] Windows[®]

URUCHOM KREATOR ZGODNOŚCI PROGRAMÓW — Kreator zgodności programów konfiguruje program tak, że działa on w środowisku podobnym do środowisk innych niż system operacyjny Windows XP.

- Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie All Programs (Programy) Accesories (Akcesoria), a następnie 1 kliknij polecenie Program Compatibility Wizard (Kreator zgodności programów).
- 2 Na ekranie powitalnym kliknij Next (Dalej).
- Wykonaj instrukcje pokazane na ekranie. 3

Pojawia się niebieski ekran

Wyłącz KOMPUTER — Jeżeli komputer nie reaguje na naciśniecie klawisza klawiatury lub ruch myszy, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 8 do 10 sekund przycisk zasilania, aż komputer wyłaczy sie. Nastepnie ponownie uruchom komputer.

Inne problemy z oprogramowaniem

SPRAWDŹ DOKUMENTACJĘ DOSTARCZONĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA W CELU UZYSKANIA INFORMACJI NA TEMAT ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW —

- Sprawdź, czy program jest zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze. ٠
- Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia ٠ programu. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania.
- Sprawdź, czy program został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.
- Sprawdź, czy sterowniki urządzeń nie powodują konfliktów z programem. ٠
- Jeżeli jest to konieczne, odinstaluj i zainstaluj ponownie program.

NATYCHMIAST UTWÓRZ KOPIE ZAPASOWE SWOICH PLIKÓW.

UŻYJ PROGRAMU ANTYWIRUSOWEGO, ABY SPRAWDZIĆ DYSK TWARDY, DYSKIETKI I DYSKI CD.

ZAPISZ I ZAMKNIJ OTWARTE PLIKI LUB PROGRAMY, A NASTĘPNIE WYŁĄCZ KOMPUTER ZA POMOCĄ MENU Start.

Sprawdź obecność w komputerze programów typu spyware — Jeżeli komputer zwalnia, najcześciej jest to spowodowane odbieraniem reklam wyświetlanych w okienkach podręcznych lub, jeżeli występują problemy z połączeniem z Internetem, komputer mógł zostać zainfekowany programami typu spyware. Należy użyć programu antywirusowego, który zawiera ochrone przeciwko programom typu spyware (używany program może wymagać aktualizacji), aby przeskanować komputer i usunąć programy typu spyware. Więcej informacji można znaleźć pod adresem support.euro.dell.com, gdzie należy odszukać słowo kluczowe spyware.

URUCHOM PROGRAM DELL DIAGNOSTICS — Patrz "Program Dell Diagnostics" na str. 116. Jeżeli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, zaistniały bład jest związany z oprogramowaniem.

Program Dell Diagnostics

/ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, zamieszczonymi w Przewodniku z informacjami o produkcie.

Kiedy należy używać programu Dell Diagnostics

Jeżeli występuje problem z komputerem, przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną firmy Dell należy wykonać testy opisane w sekcji "Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem" na str. 114 i uruchomić program Dell Diagnostics.

Przed rozpoczęciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.



Description of the second seco

UWAGA: Dysk CD Drivers and Utilities jest opcjonalny i może nie być dostarczany ze wszystkimi komputerami.

Uruchom program konfiguracji systemu, zapoznaj się z danymi konfiguracyjnymi komputera i sprawdź, czy urządzenie, które ma być poddane testom, figuruje na liście urządzeń aktywnych.

Program Dell Diagnostics można uruchomić albo z dysku twardego, albo z dysku CD Drivers and Utilities (nazywanego także dyskiem ResourceCD).

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

- 1 Włacz (lub uruchom ponownie) komputer.
 - Po wyświetleniu logo firmy Dell[™], naciśnij natychmiast klawisz <F12>. Wybierz opcję а Diagnostics (Diagnostyka) z menu uruchamiania i naciśnij klawisz <Enter>.



UWAGA: Jeżeli będziesz czekać zbyt długo i wyświetlone zostanie logo systemu operacyjnego, poczekaj, aż pojawi się pulpit systemu Microsoft[®] Windows[®]. Następnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.

Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>. h



UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie znaleziono partycji narzędzi diagnostycznych, uruchom program Dell Diagnostics z dysku CD Drivers and Utilities.

2 Patrz część "Kontakt z firmą Dell" w Podręczniku użytkownika.

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku CD ze sterownikami i programami narzedziowymi (Drivers and Utilities CD)

- 1 Włóż dysku CD ze sterownikami i programami narzędziowymi (Drivers and Utilities CD).
- 2 Wyłącz i ponownie uruchom komputer.

Po wyświetleniu logo firmy Dell[™] natychmiast naciśnij klawisz <F12>.

Jeśli nie zdażysz nacisnać klawisza i zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz poczekać do wyświetlenia pulpitu Windows. Następnie zamknij system operacyjny i spróbuj ponownie.



UWAGA: Kolejne czynności powodują jednorazową zmianę sekwencji uruchamiania. Przy następnym uruchomieniu komputer wykorzysta sekwencje startowa zgodnie z urządzeniami podanymi w programie konfiguracji systemu.

- Po wyświetleniu listy urządzeń startowych, wyróżnij pozycję CD/DVD/CD-RW Drive (Naped 3 CD/DVD/CD-RW) i naciśnij <Enter>.
- 4 Z wyświetlonego menu wybierz opcję Boot from CD-ROM (Uruchom z dysku CD-ROM) i naciśnij klawisz <Enter>.
- 5 Wpisz 1, aby uruchomić menu dysku CD *ResourceCD*, a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby kontynuować.
- 6 Wybierz opcje Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitowa wersje programu Dell Diagnostics) z listy numerowanej. Jeśli pojawi się kilka wersji, wybierz wersję odpowiadająca danemu komputerowi.
- 7 Po wyświetleniu menu głównego (Main Menu) programu Dell Diagnostics, wybierz test, który ma zostać wykonany.

Menu główne programu Dell Diagnostics

1 Po załadowaniu programu Dell Diagnostics i wyświetleniu ekranu Main Menu (Menu główne) kliknij przycisk wybranej opcji.

Opcja	Funkcja
Express Test (Test szybki)	Wykonywany jest przyspieszony test urządzeń. Test tego rodzaju trwa od 10 do 20 minut i nie wymaga żadnych interwencji ze strony użytkownika. Test szybki należy uruchamiać jako pierwszy, gdyż na ogół umożliwia on szybkie wykrycie przyczyny problemu.
Extended Test (Test rozszerzony)	Wykonywane jest wnikliwe sprawdzenie urządzeń. Test zajmuje zwykle godzinę lub więcej i okresowo wymaga od użytkownika odpowiedzi na pytania.
Custom Test (Test niestandardowy)	Wykonywane jest sprawdzenie określonego urządzenia. Sposób przeprowadzania testu można skonfigurować.
Symptom Tree (Drzewo objawów)	Wyświetla listę najczęściej napotykanych objawów problemów i pozwala wybrać test dostosowany do występujących nieprawidłowości.

2 Jeśli w trakcie testu wystąpił problem, wyświetlany jest komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz kod błędu i opis problemu, a następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Jeśli samodzielnie nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z firmą Dell. Patrz część "Kontakt z firmą Dell" w *Podręczniku użytkownika*.



UWAGA: W górnej części każdego z ekranów testowych umieszczony jest znacznik usługi. Udzielający pomocy pracownik działu obsługi technicznej zapyta o numer znacznika usługi.

3 Jeśli wybrano test z grupy **Custom Test** (Test niestandardowy) lub **Symptom Tree** (Drzewo objawów), dodatkowe informacje można uzyskać, klikając odpowiednią zakładkę opisaną w poniższej tabeli.

Zakładka	Funkcja
Results (Wyniki)	Zawiera wyniki testu i wykryte błędy.
Errors (Błędy)	Wyświetla wykryte błędy, kody błędu i opis problemu.
Help (Pomoc)	Zawiera opis testu i ewentualne warunki wymagane do jego przeprowadzenia.
Configuration	Wyświetla konfigurację sprzętową wybranego urządzenia.
(Konfiguracja)	Program Dell Diagnostics pobiera informacje o konfiguracji wszystkich urządzeń z programu konfiguracji systemu, z pamięci oraz różnych testów wewnętrznych i wyświetla te informacje na liście urządzeń w lewym okienku ekranu. Lista urządzeń może nie zawierać nazw wszystkich komponentów zamontowanych w komputerze lub przyłączonych do niego urządzeń peryferyjnych.
Parameters (Parametry)	Pozwala dostosować test do indywidualnych wymagań przez zmianę ustawień.

- **4** Po zakończeniu testów, jeśli program Dell Diagnostics został uruchomiony z dysku CD ze sterownikami i programami narzędziowymi (*Drivers and Utilities CD*), wyjmij dysk CD.
- 5 Zamknij ekran testów i powróć do ekranu Main Menu (Menu główne). Aby zakończyć działanie programu Dell Diagnostics i uruchomić ponownie komputer, zamknij ekran Main Menu (Menu główne).

Indeks

A

akumulator ładowanie, 113 miernik energii, 111 przechowywanie, 114 sprawdzanie stanu naładowania, 111 wydajność, 110 wyjmowanie, 113

C

Centrum pomocy i obsługi technicznej, 104

D

Dell witryna pomocy technicznej, 103 diagnostyka Dell, 116 dokumentacja bezpieczeństwo, 101 ergonoma, 101 gwarancja, 101 Podręcznik użytkownika, 102 prawo, 101 Przewodnik z informacjami o produkcie, 101 Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 101 wersja elektroniczna, 103

dysk CD z systemem operacyjnym, 104

dyski CD system operacyjny, 104

E

etykieta systemu Microsoft Windows, 102

etykiety Microsoft Windows, 102 numer seryjny, 102

I

informacje dotyczące ergonomii, 101 informacje o gwarancji, 101 informacje prawne, 101 instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 101

K

komputer awaria, 114-115 przestał reagować, 114 wolna praca, 116

kreatory kreator zgodności programów, 115

Ν

numer seryjny, 102

0

oprogramowanie problemy, 115 optical drive description, 107

Ρ

plik pomocy Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows, 104 Podręcznik użytkownika, 102

problemy awaria komputera, 114-115 blokowanie, 114 komputer nie chce się uruchomić, 114 komputer przestał reagować, 114 niebieski ekran, 115 oprogramowanie, 114-115 program Dell Diagnostics, 116 program przestał reagować, 115 program się zawiesza, 115 spyware, 116 wolna praca komputera, 116 zgodność z systemem Windows, 115 Program Dell Diagnostics informacje, 116 uruchamianie z dysku

Przewodnik z informacjami o produkcie, 101

twardego, 116

R

ResourceCD program Dell Diagnostics, 116 rozwiązywanie problemów Centrum pomocy i obsługi technicznej, 104 program Dell Diagnostics, 116

S

sprzęt program Dell Diagnostics, 116 spyware, 116 system operacyjny CD, 104 ponowna instalacja, 104

U

Umowa licencyjna użytkownika końcowego, 101

W

Windows XP Centrum pomocy i obsługi technicznej, 104 kreator zgodności programów, 115 ponowna instalacja, 104

witryna internetowa pomocy technicznej, 103 Мобильная рабочая с танция Dell Precision™ M90

Краткий справочник

Модель РРО5Х А

Примечания, уведомления и предупреждения

И ПРИМЕЧАНИЕ. Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.

ВНИМАНИЕ. Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как избежать этой проблемы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциальную опасность повреждения, получения легких травм или угрозу для жизни.

Сокращения и аббревиатуры

Полный список аббревиатур и сокращений см. в глоссарии в Руководстве пользователя.

В случае приобретения компьютера серии $\text{Dell}^{\text{тм}}$ n Series все упоминания операционной системы $\text{Microsoft}^{\circledast}$ Windows[®] в настоящем документе неприменимы.

Модель РРО5ХА

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без уведомления. © 2006 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, упомянутые в данном документе: Dell, логотип DELL, Dell Precision и ExpressCharge являются товарными знаками Dell Inc.; Intel является охраняемым товарным знаком Intel Corporation; Microsoft и Windows являются охраняемыми товарными знаками корпорации Maйкрософт; Bluetooth является товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется корпорацией Dell Inc. по лицензии.

Другие товарные знаки и фирменные названия упомянуты в данной документации в качестве ссылки как на предприятия, имеющие эти знаки и названия, так и на их продукцию. Dell Inc. заявляет об отказе от всех прав собственности на любые товарные знаки и названия, кроме своих собственных.

Содержание

	ормации		• •	•		•	·		•	•	•	•	•	•		•	•	·	•	•	•	•	•	12
Настройка комг	тьютера.																							12
О компьютере.																								13
Вид сперед	ци																•							1:
Вид слева.																								1
Вид справа	э																							1
Вид сзади.																								1
Вид снизу.																								1
Использование	аккумул	ятор	a.																					1
Работа акк	умулятор	ba.																						1
Проверка з	заряда а	ккум	уля	ято	ppa																			1
Зарядка ан	кумулят	ора																						1
Замена ак	кумулято	pa.																						1
Хранение а	аккумуля	тора																						1
Поиск и устране	эние неи	спра	BH	oc	гей	۱.																		1
Блокировк	и и непол	падк	ип	ipo	гра	ам	мн	101	0	об	e	сп	еч	ен	ИS	1.								1
Bilolaipobla																								

Источники информации

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции или материалы мультимедиа могут быть вспомогательными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции и материалы мультимедиа могут быть недоступны в определенных странах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию можно найти в документации по компьютеру.

Что требуется найти?

- Программа диагностики компьютера
- Драйверы для компьютера
- Документация на компьютер
- Документация на устройства
- Системное программное обеспечение переносного компьютера (NSS)

Информация находится здесь

Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) (также известный как Resource (Ресурсы))

ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диски Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.



Документация и драйверы уже установлены на компьютере. С помощью этого компактдиска можно переустановить драйверы или запустите программу Dell Diagnostics (см. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 140). На жестком диске компьютера могут быть записаны файлы

Readme, содержащие самую свежую информацию о технических новшествах компьютера или справочные материалы для опытных пользователей и технических специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Драйверы и обновления документации можно найти на веб-узле support.dell.com.

Информационное руководство по продуктам Dell™

Dell^{er} Componen Product Information Guide

- Информация о гарантиях
- Условия (только для США)
- Инструкции по технике безопасности
- Сведения о соответствии стандартам
- Информация об эргономике
- Лицензионное соглашение конечного пользователя

Что требуется найти?	Информация находится здесь				
• Удаление и замена компонентов	Руководство пользователя Dell Precision™				
• Технические характеристики	Центр справки и поддержки Microsoft Windows XP				
 Настройка системы 	1 Нажмите кнопку Пуск→ Справка и поддержка→				
• Устранение неисправностей и решение проблем	Руководства пользователя и системное руководство				
	Dell -> Системные руководства.				
	2 Выберите Руководство пользователя для используемого				
	компьютера.				
• Код экспресс-обслуживания и метка производителя	Метка производителя и лицензия ${\sf Microsoft}^{{\sf B}}{\sf Windows}^{{\sf B}}$				
 Лицензионная метка Microsoft Windows 	Эти метки расположены на компьютере.				
	 Метка производителя требуется для идентификации компьютера на сайте support.dell.com или при обращении в службу технической поддержки. 				
	SERVICE THE BEBBBBB EXPRESS SERVICE CODE . KOIL SKCIIDECC-				

Windows* XP	E CERT
A MANAGAMAN MAN	000000
Pobul Rey IXXIX XXXXX	XIXII IXIII XIXXI
	DEPKALOE/G

 Код экспрессобслуживания вводится, чтобы связаться с службой технической поддержки.

Что требуется найти?	Информация находится здесь
 Solutions (Разрешение вопросов). Подсказки и советы по поиску и устранению неисправностей, статьи технических специалистов, интерактивные курсы обучения, часто задаваемые вопросы 	Веб-узел поддержки Dell — support.dell.com ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите свой регион для просмотра соответствующего веб-узла поддержки.
 Community (Сообщество). Интерактивная дискуссия с другими пользователями Dell 	
 Upgrades (Обновления). Информация о новых версиях различных компонентов (например, памяти, жесткого диска и операционной системы) 	
 Customer Care (Отдел обслуживания клиентов). Контактная информация, звонок в отдел обслуживания и информация о состоянии исполнения заказа, гарантии и ремонте 	
 Service and support (Обслуживание и поддержка). Состояние звонка в отдел обслуживания и архив с информацией об оказании поддержки, контракт на сервисное обслуживание, интерактивная дискуссия с представителями службы технической поддержки 	
 Reference (Справочная информация). Компьютерная документация, подробные сведения о конфигурации компьютера, технические характеристики изделий и техническая документация 	
 Downloads (Данные для загрузки). Сертифицированные драйверы, исправления и обновления программного обеспечения 	
 Notebook System Software (NSS) (Системное программноеобеспечение). После переустановки операционной системы на компьютере необходимо также переустановить обеспечение NSS. обеспечение обеспечивает установку критических обновлений операционной системы и поддержку Dell™ 3,5- дюймовых дисководов USB, а также процессоров Intel[®], оптических дисководов и устройств USB. обеспечение необходимо для правильной работы компьютера Dell. Программное обеспечение автоматически определяет конфигурацию компьютера и операционную систему и устанавливает подходящие для них обновления. 	 Чтобы загрузить программное обеспечение Notebook System. 1 Посетите веб-узел support.dell.com, выберите свой регион или сферу деятельности и введите метку производителя. 2 Выберите Drivers & Downloads (Драйверы и файлы для загрузки) и щелкните Go (Перейти). 3 Выберите операционную систему и выполните поиск по ключевой фразе Notebook System Software. ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс пользователя на веб-узле support.dell.com, в зависимости от настроек, может меняться.

Что требуется найти?	Информация находится здесь
 Software upgrades and troubleshooting hints (Подсказки по обновлению программного обеспечения и устранению неисправностей). Часто задаваемые вопросы, популярные разделы и общие рекомендации по организации рабочей среды 	Программа поддержки Dell Программа поддержки Dell - это установленная на компьютере система автоматического обновления и уведомления. Данная программа производит контроль состояния операционной системы, обновление программного обеспечения, а также предоставляет важную информацию для самостоятельного устранения неполадок. Чтобы открыть программу Dell Support Utility, щелкните значок на панели задач. Дополнительную информацию см. в разделе «Dell Support Utility» в <i>руководстве пользователя</i> .
• Как работать в Windows\~XP	Центр справки и поддержки Windows
Как работать с программами и файламиКак индивидуально настроить рабочий стол	 Нажмите кнопку Пуск и выберите Справка и поддержка. Введите слово или фразу, описывающие проблему, и щелкните значок стрелки. Щелкните раздел, соответствующий вашей проблеме. Следуйте инструкциям на экране.
• Переустановка операционной системы	Компакт-диск Operating System (Операционная система) ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Operating System (Операционная система) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером. Операционная система уже установлена на компьютере. Чтобы повторно установить операционную систему, используйте компакт-диск Operating System (Операционная система). См. раздел «Переустановка Windows XP» в Руководстве пользователя. После повторной установки операционной системы, используйте компакт-диск раздел четоческиетование системы, используйте компакт-диск Depation используйте компакт-диск
	<i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Справание</i> <i>Спр</i>

ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет компакт-диска может быть различным в зависимости от заказанной операционной системы.

Настройка компьютера

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.
 - 1 Распакуйте коробку с принадлежностями.
 - 2 Отложите в сторону те принадлежности, которые не понадобятся для завершения установки.

В коробке с принадлежностями находится документация пользователя, а также все заказанное вами программное обеспечение и дополнительные компоненты (платы PC Card, дисководы, аккумуляторы и т.п.).

3 Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электророзетке.



- **4** Откройте дисплей компьютера и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер (см. «Вид спереди» на стр. 130).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется включить и выключить компьютер по крайней мере один раз перед установкой любых плат или подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например принтеру.

О компьютере

Вид спереди



6 1 защелки дисплея (2) сенсорная панель 11 клавиатура 2 7 12 кнопка для открытия дисплея кнопки управления кнопка мультимедиа мультимедиа 3 8 13 дисплей динамики (2) индикаторы состояния клавиатуры и беспроводного соединения 9 4 кнопка питания кнопки сенсорной панели 5 10 индикаторы состояния зона прокрутки устройств сенсорной панели

Вид слева



- разъемы USB (2) 5 1 отверстие для защитного 3 кнопка открытия лотка троса
- 2 вентиляционное 4 оптический дисковод отверстие

оптического дисковода

Вид справа



Вид сзади

		-				_	-		-
		3 4	- 1	6		8	9	10	
1	отверстия для вентиляции	5	разъемь	ы USB (2)	9	разъем	м адаптера	а переменного тока
2	выходной телевизионный paзъeм S-Video	6	разъемь	ы USB (2)	10	венти	ляционное	е отверстие
3	сетевой разъем (RJ-45)	7	разъем і видеоин	цифров нтерфей	ого ica (DVI)				
4	разъем модема (RJ-11)	8	видеора	азъем (У	/GA)				

Вид снизу



1	низкочастотный динамик	5	крышка отсека для дополнительной внутренней платы с беспроводной технологией Bluetooth [®]	9	разъем стыковочного устройства
2	индикатор заряда или шкала работоспособности	6	накопитель на жестких дисках	10	крышка модуля памяти
3	защелка аккумулятора	7	отверстия для вентиляции	11	вентиляционное отверстие
4	аккумулятор	8	крышка отсека для мини-платы и модема	12	крепежный винт оптического дисковода

Использование аккумулятора

Работа аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о гарантиях корпорации Dell на компьютер можно найти в Информационном руководстве по продуктам или в отдельном гарантийном документе, прилагаемом к компьютеру.

Чтобы достичь оптимальной производительности и сохранить настройки BIOS. в переносном компьютере DellTM всегда должен быть установлен аккумулятор. Один аккумулятор в качестве стандартного компонента установлен в аккумуляторный отсек.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Так как при первом использовании нового компьютера аккумулятор может быть не полностью заряжен, используйте адаптер переменного тока для подключения компьютера к электросети. Для достижения наилучших результатов используйте адаптер переменного тока, пока аккумулятор не зарядится полностью. Для просмотра состояния заряда аккумулятора нажмите кнопку Пуск— Панель управления — Параметры питания и перейдите на вкладку Индикатор питания.

И ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее время аккумулятора (время, в течение которого компьютер может работать от аккумулятора) со временем уменьшается. В зависимости от того, как часто и в каких условиях используется аккумулятор, возможно, в процессе эксплуатации компьютера, его потребуется заменить.

Срок службы аккумулятора зависит от условий эксплуатации. Время работы значительно снижается при выполнении операций с повышенным энергопотреблением, включая следующие, но не ограничиваясь ими.

- ٠ Использование оптических дисководов.
- ٠ Использование устройств беспроводной связи, плат ExpressCard или устройств USB
- Использование дисплея в режиме высокой яркости, трехмерных экранных заставок или других энергоемких программ, например сложных трехмерных графических приложений
- ٠ Работа компьютера при максимальном эксплуатационном режиме. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в *Руководстве пользователя* для получения сведений о том, как открыть окно «Свойства: Электропитание» в Windows или программу Dell QuickSet, которую можно использовать для настройки параметров управления питанием.

И ПРИМЕЧАНИЕ. Во время записи на компакт-диск или DVD-диск компьютер рекомендуется подключать к электрической розетке.

Перед установкой аккумулятора в компьютер можно проверить его заряд. Также можно установить параметры управления электропитанием, чтобы получать оповещение о снижении заряда аккумулятора. Для получения дополнительных сведений см. раздел «Проверка заряда аккумулятора» на стр. 135.

🔨 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Аккумулятор предназначен для работы с компьютером Dell. Не используйте аккумулятор от других компьютеров.

ЛРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выбрасывайте аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Если ваш аккумулятор больше не удерживает заряд, свяжитесь с вашим местным агентством по утилизации или учреждением по охране окружающей среды для получения инструкций по утилизации ионно-литиевого аккумулятора. См. раздел «Утилизация аккумулятора» в Информационном руководстве по продуктам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неправильное обращение с аккумулятором может повысить риск возгорания или химического ожога. Не протыкайте, не сжигайте, не разбирайте и не нагревайте аккумулятор до температуры выше 65°(149°F). Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Обращайтесь с поврежденным или протекающим аккумулятором крайне осторожно. Поврежденный аккумулятор может протекать и вызвать травмы или повредить оборудование.

Проверка заряда аккумулятора

Информацию о заряде аккумулятора можно узнать в программе Dell QuickSet **Battery Meter**, в окне **Индикатор расхода питания** Microsoft Windows, на значке **()**, а также на индикаторе заряда аккумулятора, шкале работоспособности аккумулятора и с помощью предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Dell QuickSet может быть недоступна для компьютера.

Программа Dell™ QuickSet Battery Meter

Если установлена программа Dell QuickSet, то для отображения индикатора aккумулятора QuickSet Battery Meter нажмите <Fn><F3>. В окне Battery Meter отображаются состояние, работоспособность, уровень заряда и время окончания зарядки аккумулятора компьютера.

Для получения подробной информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши на значке **К** в панели задач и выберите **Help** (Справка).

Индикатор питания Microsoft[®] Windows[®]

Индикатор заряда аккумулятора Windows показывает оставшийся заряд. Чтобы проверить заряд аккумулятора, дважды щелкните значок 🧃 на панели задач.

Если компьютер подключен к электросети, появится значок 🛴 .

Шкала заряда

Нажмите (или *нажмите и удерживайте*) кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора для получения сведений.

- О заряде аккумулятора (нажмите и *отпустите* кнопку состояния).
- О работоспособности аккумулятора (нажмите и удерживайте кнопку состояния).

Время работы аккумулятора в большой степени зависит от количества проведенных сеансов зарядки. После многократных циклов зарядки и разрядки емкость — или работоспособность аккумулятора снижается. Так, при состоянии аккумулятора «заряжен» его остаточная емкость (работоспособность) может оставаться низкой.

Проверка заряда аккумулятора

Для проверки заряда аккумулятора *нажмите* кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора, чтобы загорелись индикаторы уровня заряда. Каждый индикатор соответствует примерно 20% полного заряда аккумулятора. Например, если осталось 80% заряда аккумулятора, светятся четыре индикатора. Если ни один индикатор не светится, аккумулятор полностью разряжен.

Проверка работоспособности аккумулятора



И ПРИМЕЧАНИЕ. Работоспособность аккумулятора можно определить по индикатору заряда аккумулятора, как описано ниже, и в окне Battery Meter программы Dell QuickSet. Для получения подробной информации о программе QuickSet щелкните правой кнопкой мыши значок 🎇 на панели задач и выберите Help (Справка).

Чтобы проверить работоспособность аккумулятора с помощью индикатора заряда, нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд кнопку состояния на индикаторе заряда аккумулятора. Если ни один индикатор не горит, аккумулятор в хорошем состоянии, и осталось более 80% начальной емкости заряда. Загорание каждого индикатора означает инкрементное уменьшение заряда. Если горят пять индикаторов, значит, осталось менее 60% емкости заряда, и необходимо заменить аккумулятор. Для получения дополнительной информации о времени работы аккумулятора см. раздел «Технические характеристики» в Руководстве пользователя.

Предупреждение о недостаточном заряде аккумулятора

🕒 ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать потери или повреждения данных, сохраните свою работу сразу же после появления предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора. Затем соедините компьютер с электрической розеткой. Если аккумулятор полностью разрядился, автоматически запустится спящий режим.

Предупреждение о разрядке аккумулятора появляется, когда заряд исчерпан примерно на 90%. Когда заряд аккумулятора снизится до критического уровня, компьютер перейдет в спящий режим.

Можно изменить параметры предупреждений о разрядке аккумулятора с помощью программы QuickSet или в окне Свойства: Электропитание. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в Руководстве пользователя для получения сведений о том, как открыть программу OuickSet или окно Свойства: Электропитание.

Экономия заряда аккумулятора

Выполните следующие действия для экономии заряда аккумулятора.

- По возможности подключайте компьютер к электросети через розетку, потому что срок действия аккумулятора во многом зависит от того, сколько раз он используется и заряжается.
- ٠ Если не планируется работать с компьютером в течение долгого времени, переведите его в режим ожидания или спящий режим. См. раздел «Режимы управления питанием» в *Руководстве* пользователя для получения дополнительной информации о режиме ожидания и спящем режиме.
- ٠ С помощью Power Management Wizard (Мастера управления потреблением энергии) выберите параметры для оптимизации питания компьютера. С помощью этих параметров можно также изменить действие при нажатии кнопки включения питания, закрытии дисплея или нажатии клавиш <Fn><Esc>. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в Руководстве пользователя для получения дополнительной информации об использовании мастера управления питанием.



ПРИМЕЧАНИЕ. См. раздел «Изменение настроек управления питанием» в Руководстве пользователя.

Зарядка аккумулятора

И ПРИМЕЧАНИЕ. Благодаря использованию Dell™ ExpressCharge™ адаптер при выключенном компьютере заряжает полностью разряженный аккумулятор до 80 процентов емкости примерно в течение 1 часа и до 100 процентов емкости примерно за 2 часа. При включенном компьютере время зарядки увеличивается. Можно оставлять аккумулятор в компьютере на неограниченное время. Внутренняя схема аккумулятора предотвращает его избыточную зарядку.

При подключении компьютера к электрической розетке или во время установки аккумулятора в компьютер, который уже подключен к электрической розетке, выполняется проверка температуры и заряда аккумулятора. При необходимости адаптер переменного тока производит зарядку аккумулятора и поддерживает его заряд.

Если аккумулятор нагрелся при работе в компьютере или пребывании в нагретой среде, то при подключении компьютера к электросети зарядка аккумулятора может не выполняться. Если индикатор [] поочередно мигает зеленым и оранжевым цветом, значит, аккумулятор слишком сильно нагрет для зарядки. Отсоедините компьютер от электрической розетки и дайте компьютеру и аккумулятору остыть до комнатной температуры. Затем подключите компьютер к электросети или установите дополнительный аккумулятор в модульный отсек.

Для получения дополнительной информации по устранению неполадок, связанных с аккумулятором, см. раздел «Проблемы с питанием» Руководства пользователя.

Замена аккумулятора

🔨 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением этой процедуры выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от электросети и компьютера, отсоедините модем от розетки и компьютера, а также отсоедините от компьютера все другие внешние кабели.



🕒 ВНИМАНИЕ. Чтобы избежать возможного повреждения разъема, необходимо отсоединить все внешние кабели от компьютера.



🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование несовместимого аккумулятора может повысить риск возгорания или взрыва. Заменяйте аккумулятор только на совместимый аккумулятор, приобретенный в Dell. Аккумулятор предназначен для использования в компьютере Dell™. Не используйте аккумулятор от других компьютеров.

Для извлечения аккумулятора.

- 1 Если компьютер подключен к стыковочному устройству, отстыкуйте его. Инструкции см. в документации, поставляемой со стыковочным устройством.
- 2 Выключите компьютер.
- 3 Сдвинув и удерживая защелку отсека для аккумулятора на нижней панели компьютера, извлеките аккумулятор из отсека.



1 защелка аккумулятора 2 аккумулятор

Чтобы установить аккумулятор, выполните процедуру извлечения в обратном порядке.

Хранение аккумулятора

Если компьютер не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор. При длительном хранении аккумулятор разряжается. После длительного хранения полностью перезарядите аккумулятор перед ее использованием. См. раздел «Зарядка аккумулятора» на стр. 137.

Поиск и устранение неисправностей

Блокировки и неполадки программного обеспечения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

Компьютер не запускается

Убедитесь, что адаптер переменного тока надежно подключен к компьютеру и электрической розетке

Компьютер не отвечает

ВНИМАНИЕ. Если не удастся завершить работу операционной системы с помощью меню кнопки «Пуск», данные могут быть утеряны.

Выключите компьютер. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится. Затем перезагрузите компьютер.

Программа не отвечает, или постоянно возникают сбои



И ПРИМЕЧАНИЕ. Обычно программное обеспечение включает в себя инструкции по установке, находящиеся в документации, либо на дискете или CD-диске.

Завершение программы.

- 1 Нажмите одновременно клавиши <Ctrl><Shift><Esc>.
- **2** Выберите Диспетчер задач.
- 3 Выберите программу, которая не отвечает на запросы.
- 4 Нажмите кнопку Завершить задачу.

Обратитесь к документации по программе. Если необходимо, удалите и заново установите программу.

Программа, разработанная для более ранних версий операционной системы Microsoft[®] Windows[®]

Запустите мастер совместимости программ. Мастер совместимости программ настраивает программу таким образом, чтобы она работала в операционных системах, отличных от Windows XP.

- 1 Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы→ Стандартные, а затем выберите Мастер совместимости программ.
- 2 Когда появится окно приветствия, нажмите кнопку Далее.
- **3** Следуйте инструкциям на экране.

Появляется сплошной синий экран

Выключите компьютер. Если компьютер не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре или перемещение мыши, нажмите кнопку питания не менее чем на 8-10 секунд, пока компьютер не выключится. Затем перезагрузите компьютер.

Другие неполадки программ

Прочитайте документацию по программе или обратитесь к производителю за информацией по устранению неисправностей.

- ٠ Убедитесь, что программа совместима с операционной системой, установленной на компьютере.
- Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям к оборудованию, необходимым для запуска программного обеспечения. Информацию см. в документации по программе.
- Убедитесь, что программа была правильно установлена и настроена.
- ٠ Убедитесь, что драйверы устройств не конфликтуют с программой.
- ٠ Если необходимо, удалите и заново установите программу.

Сразу же создайте резервные копии файлов

С помощью антивирусной программы проверьте жесткий диск, гибкие диски и компакт-диски Сохраните и закройте все открытые файлы или программы, а затем завершите работу компьютера с помощью меню Пуск

Сканирование компьютера для поиска шпионского программного обеспечения. Если производительность компьютера ухудшилась, на экране часто появляются окна с рекламой или имеются проблемы подключения к Интернету, то, вероятно, компьютер заражен шпионским программным обеспечением. Воспользуйтесь антивирусной программой, в которую входит защита от шпионского программного обеспечения (может потребоваться обновление программы), чтобы выполнить сканирование компьютера и удалить шпионские программы. Для получения дополнительной информации посетите веб-узел support.dell.com и выполните поиск по ключевому слову spyware.

Запустите программу Dell Diagnostics. См. раздел «Программа Dell Diagnostics» на стр. 140. Если все тесты пройдены успешно, ошибка связана с программным обеспечением.

Программа Dell Diagnostics

🔨 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните указания по безопасности, описанные в Информационном руководстве по продуктам.

Когда использовать программу Dell Diagnostics

Если при работе на компьютере возникают неполадки, выполните тесты, указанные в разделе «Блокировки и неполадки программного обеспечения» на стр. 138, и, прежде чем обращаться в службу технической поддержки Dell за консультацией, запустите программу Dell Diagnostics.

Перед началом работы рекомендуется распечатать процедуры из этого раздела.



И ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) является дополнительным и может не поставляться с этим компьютером.

Войдите в настройки системы, проверьте информацию о конфигурации компьютера и убедитесь, что устройство, которое требуется протестировать, отображается в настройках системы и является активным.

Запустите программу Dell Diagnostics либо с жесткого диска, либо с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) (иначе называемого Resource (Ресурсы)).

Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска

- 1 Включите (или перезагрузите) компьютер.
 - а Когда появится логотип DELLTM, немедленно нажмите клавишу <F12>. Выберите пункт Diagnostics (Диагностика) в загрузочном меню и нажмите клавишу <Enter>.

И ПРИМЕЧАНИЕ. Если эти клавиши нажаты с опозданием и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола $\mathsf{Microsoft}^{ extsf{w}}$ $\mathsf{Windows}^{ extsf{w}}$. Затем выключите компьютер и повторите попытку.

b Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Fn> во время включения питания системы.



2 См. раздел «Обращение в Dell» в Руководстве пользователя.

Запуск программы Dell Diagnostics с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и Утилиты)

- 1 Вставьте компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и Утилиты).
- 2 Выключите и перезагрузите компьютер.

При появлении логотипа DELLTM сразу нажмите <F12>.

Если вы не успели вовремя нажать эту клавишу и появился экран с логотипом Windows, дождитесь появления рабочего стола Windows. Затем выключите компьютер и повторите попытку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие шаги изменяют последовательность загрузки только на один раз. В следующий раз загрузка компьютера будет выполняться в соответствии с устройствами, указанными в программе настройки системы.

- **3** При появлении списка загрузочных устройств выделите пункт **CD/DVD/CD-RW Drive** (Дисковод CD/DVD/CD-RW) и нажмите клавишу <Enter>.
- **4** В появившемся меню выберите пункт **Boot from CD-ROM** (Загрузка с компакт-диска) и нажмите клавишу <Enter>.
- **5** Введите 1, чтобы открыть меню компакт-диска *Resource* (Ресурсы), и нажмите клавишу <Enter> для продолжения.
- 6 В нумерованном списке выберите Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Запуск 32-разрядной программы Dell Diagnostics). Если в списке имеется несколько версий, выберите подходящую для вашего компьютера.
- 7 Когда появится Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics, выберите тест для запуска.

Главное меню Dell Diagnostics

1 После загрузки программы Dell Diagnostics и появления окна **Main Menu** (Главное меню) щелкните на кнопке для выбора нужного параметра.

Параметр	Функция
Express Test (Экспресс-тест)	Быстрое тестирование устройств. Этот тест обычно продолжается 10-20 минут и не требует участия пользователя. В первую очередь выполните Express Test (Экспресс-тест) для максимально быстрого обнаружения проблемы.
Extended Test (Расширенный тест)	Полная проверка устройств. Обычно занимает один час и периодически требует от вас ответов на вопросы.
Custom Test (Настраиваемый тест)	Тестирование выбранного устройства. Вы можете настроить тесты, которые хотите запустить.
Symptom Tree (Дерево симптомов)	Список наиболее часто встречающихся признаков, с помощью которого вы можете выбрать тест, исходя из особенностей возникшей проблемы.

2 Если во время теста возникла проблема, появится сообщение с кодом ошибки и описанием проблемы. Запишите эту информацию и выполните инструкции на экране.

Если вам не удалось устранить ошибку, обратитесь в корпорацию Dell. См. раздел «Обращение в Dell» в Руководстве пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ. Метка производителя (Service Tag) компьютера отображается в верхней части экрана каждого теста. При обращении в корпорацию Dell служба технической поддержки потребует от вас указать Метку производителя.

3 Если запущены тесты **Custom Test** (Настраиваемый тест) или **Symptom Tree** (Дерево симптомов), подробную информацию можно получить на соответствующих вкладках, описание которых приведено в следующей таблице.

Вкладка	Функция
Results (Результаты)	Результаты тестов и выявленные ошибки.
Errors (Ошибки)	Выявленные ошибки, их коды и описание проблемы.
Help (Справка)	Описание тестов и требования для их запуска.
Configuration (Конфигурация)	Аппаратная конфигурация выбранного устройства. Программа Dell Diagnostics получает информацию о конфигурации для всех устройств из программы настройки системы, памяти и различных внутренних тестов, а затем показывает ее как список устройств в левой части экрана. В списке устройств могут отсутствовать имена некоторых компонентов компьютера или подключенных к нему устройств.
Parameters (Параметры)	Позволяет настраивать тест путем изменения настроек теста.

- 4 По завершении тестов, если программа Dell Diagnostics запущена с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и Утилиты) извлеките компакт-диск.
- Закрыть экран теста, чтобы вернуться в окно Main Menu (Главное меню). Чтобы выйти из 5 программы Dell Diagnostics и перезагрузить компьютер, закройте окно Main Menu (Главное меню).

Указатель

A

аккумулятор замена, 137 зарядка, 137 индикатор питания, 135 проверка заряда, 135 работа, 134 хранение, 138

В

веб-узел поддержки, 127

Д

документация гарантия, 125 Руководство пользователя, 126 электронная, 127 диагностика Dell, 140 документация регулятивный, 125 эргономика, 125 безопасность, 125 информационное руководство по продуктам, 125 лицензионное соглашение конечного пользователя, 125

И

информация о гарантии, 125 инструкции по технике безопасности, 125

информационное руководство по продуктам, 125

информация о соответствии стандартам, 125

информация об эргономике, 125

К

компьютер компьютер не отвечает, 138 сбой, 139

компакт-диск Operating System (Операционная система), 128

компакт-диск Resource (Ресурсы) Dell Diagnostics, 140

компакт-диски операционная система, 128

компьютер низкая производительность, 140 сбой, 138

Л

лицензионное соглашение конечного пользователя, 125

Μ

метка Microsoft Windows, 126 Метка производителя, 126 метки метка производителя, 126 Microsoft Windows, 126 мастера

Мастер совместимости программ, 139

Н

неполадки блокировки, 138 компьютер не запускается, 138 компьютер не отвечает, 138 компьютер сбой, 139 программа, 138-139 программа не отвечает, 139 программное обеспечение, 139 сбои в программе, 139 синий экран, 139 неполадки Dell Diagnostics, 140 программное обеспечение, 139 программное обеспечение и совместимость с Windows, 139 сбой компьютера, 138

0

операционная система компакт-диск, 128

оптический дисковод описание, 131

оборудование Dell Diagnostics, 140

операционная система переустановка, 128

П

программное обеспечение неполадки, 139

проблемы низкая производительность компьютера, 140 шпионское программное обеспечение, 140

программное обеспечение неполадки, 139

поиск и устранение неисправностей Dell Diagnostics, 140 Центр справки и поддержки, 128

Ρ

Руководство пользователя, 126

φ

файл справки Центр справки и поддержки Windows, 128

Ц

Центр справки и поддержки, 128

Ш

шпионское программное обеспечение, 140

W

Windows XP Центр справки и поддержки, 128 переустановка, 128 Мастер совместимости программ, 139

D

Dell веб-узел поддержки, 127 Dell Diagnostics запуск с жесткого диска, 140 запуск с компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), 141 сведения, 140
Dell Precision™ M90 Mobil arbetsstation

Snabbreferensguide

Modell PP05XA

Varningar och upplysningar

OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator.

ANMÄRKNING: En anmärkning anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

🎊 VARNING! En varning signalerar risk för skada på egendom eller person eller livsfara.

Förkortningar och akronymer

En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i ordlistan i Användarhandboken.

Om du har köpt en Dell™ n Series-dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft[®] Windows[®].

Modell PP05XA

Februari 2006 P/N KD773 Rev. A00

Information i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. © 2006 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som återfinns i denna text: *Dell* och *DELL*-logotypen, *Dell Precision* och *ExpressCharge* är varumärken som tillhör Dell Inc.; *Intel* är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation; *Microsoft* och *Windows* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; *Bluetooth* är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens.

Övriga varumärken i dokumentet kan användas för att hänvisa till dem som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

Innehåll

0m	datorn
	Framifrån
	Från vänster.
	Höger sida
	Bakifrån
	Undersida
Anv	ända batteriet
	Batteriprestanda
	Kontrollera batteriladdningen
	Ladda batteriet
	Byta ut batteriet.
	Förvara batteriet
Fels	ökning
	Låsnings- och programproblem
	Dell Diagnostics.

Hitta information

0BS! Vissa funktioner eller media kan vara tillval och medföljer inte alla datorer. Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder.



OBS! Ytterligare information kan medfölja datorn.

Vad söker du efter?

- Ett diagnostikprogram för datorn
- Drivrutiner för datorn
- Dokumentation om datorn
- Dokumentation om enheterna
- Systemprogram för en bärbar dator (NSS)

Här hittar du det

Cd-skivan Drivers and Utilities (som även kallas ResourceCD) **OBS!** Cd-skivan *Drivers and Utilities* kan vara ett tillval och medföljer eventuellt inte alla datorer.



Dokumentationen och drivrutinerna är redan installerade på datorn. Du kan använda cd-skivan för att installera om drivrutiner eller för att köra Dell Diagnostics (Se "Dell Diagnostics" på sidan 163). Readme-filer kan finnas på

cd-skivan och används vid

sista minuten-uppdateringar om det har gjorts tekniska ändringar i datorn eller om det har tillkommit avancerat tekniskt referensmaterial som riktar sig till mer erfarna användare och tekniker.

OBS! Uppdateringar av drivrutiner och dokumentation finns på support.dell.com

- · Information om garantier
- Villkor (Endast USA)
- Säkerhetsanvisningar
- Information om gällande bestämmelser
- Ergonomi



- Ta bort och byta ut delar
- Specifikationer
- Konfigurera systeminställningar
- Felsökning och problemlösning

Dell Precision™ Användarhandbok

Dell™ Produktinformationsquide

Hjälp- och supportcenter för Microsoft Windows XP

- 1 Klicka på Start \rightarrow Hjälp och support \rightarrow Dell User and System Guides→ System Guides.
- 2 Klicka på User's Guide (handbok) för din dator.

Vad söker du efter?	Här hittar du det		
Servicenummer och expresskod	Servicekod och Microsoft [®] Wind	od och Microsoft $^{ extsf{B}}$ Windows $^{ extsf{B}}$ Licens	
Licensetikett för Microsoft Windows	 Dessa etiketter finns på datorn. Använd servicekoden för att identifiera datorn när du använder support.dell.com eller kontaktar teknisk support. 		
	SERVICE THE BEBBBBE EXPRESS SERVICE CODE	 Använd expresskoden för att bli kopplad till rätt avdelning när du ringer till teknisk support. 	
• Lösningar — Felsökningstips, artiklar från tekniker,	Dells supportwebbplats — suppo	s supportwebbplats — support.dell.com	
 onlinekurser och vanliga frågor Gruppforum — Online-diskussion med andra Dell- kunder 	OBS! Välj region för att visa lämpl	för att visa lämpligt supportställe.	
 Uppgraderingar — Uppgraderingsinformation f f ili exempel minnen, h iddiskar och operativsystem 			
 Kundtjänst — Kontaktinformation, servicesamtal och orderstatus, garanti och reparationsinformation 			
 Service och support — Status på servicejobb och supporthistorik, servicekontrakt, onlinediskussioner med teknisk support 			
 Referens — Datordokumentation, detaljer om datorns konfiguration, produktspecifikationer och vitbok 			
Hämtbara filer — Certifierade drivrutiner, korrigeringar och programuppdateringar			
 Notebook för bärbara datorer (NSS) — Om du installerar om operativsystemet i datorn bör du även installera om NSS programmet. NSS tillhandahåller viktiga uppdateringar av operativsystemet och stödjer Dells[™] 3,5-tums USB-diskettenheter, Intel[®] processorer, optiska enheter och USB-enheter. NSS behövs för att Dell-datorn ska fungera korrekt. Datorn och 	 Så här hämtar du NSS-programm 1 Gå till support.dell.com, välj d företagssegment och ange din s 2 Välj Drivers & Downloads (Dr. nedladdningsbara filer) och klig 3 Klicka på ditt operativsystem o 	NSS-programmet: .dell.com, välj ditt område eller .t och ange din servicekod. Downloads (Drivrutiner & ara filer) och klicka på Go (Gå). pperativsystem och sök efter nyckelordet	
operativsystemet identifieras automatiskt av programmet som dessutom installerar uppdateringar som är lämpliga för din konfiguration.	OBS! Webbplatsen support.dell.c beroende på vad du har valt.	om kan se ut på olika sätt	

Vad söker du efter?	hittar du det	
• Uppgraderingar för programvara och felsökningstips —	Dells supportverktyg	
Vanliga frågor, aktuella ämnen och allmänt tillstånd i din datormiljö	din Dells supportverktyg är ett automatiserat uppgraderings- och aviseringssystem som finns installerat i din dator. I detta supportverktyg ingår tillståndsanalys av datormiljön, uppdateringar av program och relevant information om automatisk support. Starta Dells supportverktyg genom at klicka på ikonen i aktivitetsfältet. Mer information finns under "Dells supportverktyg" i Användarhandboken.	
• Använda Windows XP	Hjälp- och supportcenter	
• Arbeta med program och filer	1 Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.	
• Anpassa skrivbordet	2 Skriv ett ord eller en fras som beskriver problemet och klicka på pilen.	
	3 Klicka på ämnet som beskriver problemet.	
	4 Följ instruktionerna på skärmen.	
Installera om operativsystemet	Cd-skiva med operativsystemet	
	OBS! Cd-skivan <i>Operating System</i> kan vara ett tillval och medföljer inte alla datorer.	
	Operativsystemet är redan installerat på datorn. Använd cd-skivan med <i>operativsystemet</i> om du vill installera om	

operativsystemet. Se "Installera om Windows XP" i Användarhandboken.



När du har installerat om operativsystemet använder du cd-skivan *Drivers and Utilities* (*ResourceCD*) för att installera om drivrutiner för de enheter som medföljde datorn.

Etiketten med operativsystemets produktnyckel.

OBS! Cd-skivans färg varierar beroende på vilket operativsystem du beställde.

Installera datorn

VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden*.

- 1 Packa upp tillbehörslådan.
- 2 Lägg innehållet i tillbehörslådan åt sidan. Det behöver du för att slutföra installationen senare. Tillbehörslådan innehåller även dokumentation och eventuell programvara eller ytterligare maskinvara (till exempel pc-kort, drivrutiner och batterier) som du har beställt.
- **3** Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.



- **4** Öppna datorns bildskärm och tryck på strömbrytaren för att sätta på datorn (se "Framifrån" på sidan 153).
- **OBS!** Vi rekommenderar att du sätter på och stänger av datorn åtminstone en gång innan du sätter i eventuella kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller en annan extern enhet, till exempel en skrivare.

Om datorn

Framifrån



- spärrhakar (2) 1
- styrplatta 6
- låsreglage
- bildskärm 3

2

5

- 7 mediekontrollsknappar
- högtalare (2) 8

9

- strömbrytare 4
 - lampor för enhetsstatus
- knappar på styrplattan
 - 10 styrplattans bläddringszon

- tangentbord 11
- 12 medieknapp
- indikatorer för 13 tangentbord och trådlös kommunikation

Från vänster



Höger sida



Bakifrån



Undersida



- 2 batteriladdare/tillståndsmätare
- 3 frigöringsspak för batterifacket
- 4 batteri

1

- lucka för internt, trådlöst Bluetooth[®]-kort
- 6 hårddisk
- 7 luftintag
- 8 lucka till Mini-kort/modem
- dockningsenhetens kontakt
- 10 minnesmodullucka
- 11 luftventil
- 12 säkerhetsskruv till optisk enhet

Använda batteriet

Batteriprestanda



OBS! Information om Dell-garantin för din dator finns i *Produktinformationsguiden* eller i ett separat tryckt garantidokument som medföljde datorn.

För att din dator ska fungera så bra som möjligt och för att BIOS-inställningarna ska bevaras bör batteriet alltid sitta i din bärbara Dell™-dator. Ett batteri medföljer som standard och är vid leverans monterat i batterifacket



0BS! Anslut datorn till ett eluttag med hjälp av nätadaptern första gången du använder datorn eftersom batteriet kanske inte är fulladdat. Låt nätadaptern sitta i tills batteriet är helt laddat. Det ger bäst resultat. Kontrollera batteristyrkan genom att klicka på Start → Kontrollpanelen → Energialternativoch klicka på fliken Energimätare.

0BS! Batteriets drifttid (den tid som batteriet kan hålla datorn igång) minskar med tiden. Beroende på hur ofta och under vilka förhållanden batteriet används, kan du eventuellt behöva köpa ett nytt batteri under datorns livslängd.

Batteriets drifttid varierar beroende på hur datorn används. Drifttiden minskar avsevärt i följande och liknande situationer:

- Använda optiska enheter.
- Vid användning av trådlösa kommunikationsenheter, ExpressCard eller USB-enheter. ٠
- Med hög ljusstyrka på bildskärmen, tredimensionella skärmsläckare och andra beräkningsintensiva ٠ program som t.ex. grafiska 3D-applikationer.
- Om datorn körs med högsta möjliga hastighet. Se "Konfigurera inställningar för strömhantering" i Användarhandboken för information om hur man kommer åt egenskaper för energialternativ i Windows eller Dell QuickSet, som du kan använda för att konfigurera inställningar för strömhantering.



OBS! Du bör ansluta datorn till ett eluttag när du bränner en cd- eller dvd-skiva.

Du kan kontrollera batteriets laddning innan du sätter in det i datorn. Du kan också ställa in strömhanteringsalternativen så att du får ett varningsmeddelande när batterinivån är låg. Mer information finns i avsnittet "Kontrollera batteriladdningen" på sidan 158.

🔨 VARNING! Om du använder ett inkompatibelt batteri kan risken för brand eller explosion öka. Byt bara till ett kompatibelt batteri från Dell. Batteriet har utformats så att det fungerar med din dator från Dell. Använd inte ett batteri som är avsett för andra datorer i din dator.



🔨 VARNING! Släng inte batterier i soporna. När det inte längre går att ladda batteriet bör du kassera det på lämpligt sätt. Kontakta kommunen eller en miljövårdsorganisation om du vill veta mer om hur du bör kassera batteriet. Se "Kassering av batterier" i Produktinformationsquiden.



🔨 VARNING! Felaktig användning av batteriet kan öka risken för brand eller kemisk brännskada. Stick inte hål på batteriet, bränn det inte, försök inte ta isär det och exponera det inte för temperaturer över 65 °C. Förvara batteriet oåtkomligt för barn. Hantera skadade eller läckande batterier mycket försiktigt. Skadade batterier kan läcka eller orsaka skador på personer eller utrustning.

Kontrollera batteriladdningen

Batterimätaren i Dell QuickSet, fönstret Energimätare i Windows och ikonen じ , batteriladdningsmätaren och tillståndsmätaren samt varningen som ges om batteriet håller på att ta slut ger information om hur väl batteriet är laddat.



OBS! Dell QuickSet finns inte i alla datorer.

Batterimätaren i Dell™ QuickSet

Om Dell QuickSet är installerat, trycker du på <Fn><F3> om du vill visa QuickSet Battery Meter (Batterimätare). Batterimätaren visas batteriets tillstånd, hälsa, laddningsnivå och återstående laddningstid.

Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på ikonen 🚺 i Aktivitetsfältet och sedan väljer Hjälp.

Energimätaren i Microsoft[®] Windows[®]

Energimätaren i Windows indikerar batteriets återstående laddning. Du kan kontrollera Energimätaren genom att dubbelklicka på ikonen \, 🖄 i Aktivitetsfältet.

Om datorn är ansluten till ett eluttag visas ikonen 🍡 .

Batterimätare

Genom att hålla ner statusknappen på batteriets laddningsmätare kan du kontrollera:

- ٠ Batteriladdningen (kontrollera genom att trycka ned och *släppa upp* statusknappen)
- Batteriets tillstånd (kontrollera genom att hålla statusknappen *nedtryckt*)

Batteriets drifttid påverkas av hur många gånger det har laddats. Efter hundratals laddnings- och urladdningscykler kan batterier förlora en del laddnings- eller leveranskapacitet. Ett batteri kan alltså ha status "laddat" men försämrad laddningskapacitet (tillstånd).

Kontrollera batteriets laddning

Kontrollera batteriets laddning genom att *trycka* Varje lampa motsvarar cirka 20 procent av full laddning. Om batteriet exempelvis har kvar 80 procent av laddningen tänds fyra av lamporna. Om ingen lampa tänds är batteriet urladdat.

Kontrollera batteriets tillstånd

💋 OBS! Du kan kontrollera batteriets tillstånd via laddningsmätaren på batteriet enligt beskrivningen nedan, eller via batterimätaren i Dell QuickSet. Mer information om QuickSet får du om du högerklickar på ikonen i aktivitetsfältet och väljer Hjälp.

Om du vill kontrollera batteriets tillstånd med hjälp av laddningsmätaren håller du ned statusknappen på batteriets laddningsmätare i minst 3 sekunder. Om ingen lampa tänds är batteriet i god kondition och minst 80 procent av den ursprungliga laddningskapaciteten återstår. Varje lampa representerar ytterligare försämring. Om fem lampor tänds återstår mindre än 60 procent av laddningskapaciteten och du bör överväga att byta batteriet. Mer information om batteriets drifttid finns under "Specifikationer" i Användarhandboken.

Batterivarningsindikator

🗲 ANMÄRKNING: Om du får en varning om låg batteriladdning bör du spara det du håller på med omedelbart för att undvika att förlora eller förstöra data. Anslut sedan datorn till ett eluttag. Om batteriet blir helt urladdat försätts datorn automatiskt i viloläge.

När batteriet är urladdat till cirka 90 procent visas ett varningsmeddelande. Om batteriladdningen når en kritiskt låg nivå försätts datorn i viloläge.

Du kan ändra inställningarna för batterilarmen i QuickSet eller fönstret Egenskaper för energialternativ. Information om hur man öppnar QuickSet eller fönstret Egenskaper för energialternativ finns under "Konfigurera inställningar för strömhantering" i Användarhandboken.

Spara på batteriet

Gör så här för att spara på batteriet:

- Anslut om möjligt datorn till ett eluttag, eftersom batteriets livslängd till stor del avgörs av hur många gånger det används och laddas.
- Försätt datorn i vänteläge eller viloläge om du inte använder den under längre stunder. Mer ٠ information om vänte- och vilolägen finns under "Strömhanteringslägen" i Användarhandboken.
- ٠ Använd Strömhanteringsguiden för att välja alternativ som optimerar datorns strömströmförbrukning. De här inställningarna kan även ändras om du trycker på strömbrytaren, stänger bildskärmen eller trycker på <Fn><Esc>. Information om hur man använder strömhanteringsguiden finns under "Konfigurera inställningar för strömhantering" i Användarhandboken.



OBS! Se "Konfigurera inställningar för strömhantering" i Användarhandboken.

Ladda batteriet



ØBS! Dell™ ExpressCharge™ gör att nätadaptern laddar upp ett fullständigt tömt batteri till omkring 80 procents laddning på en timme när datorn är avstängd, och till hundra procent på omkring två timmar. Laddningstiden är längre om datorn är på. Du kan låta batteriet sitta i datorn så länge du vill. I batteriet finns speciella kretsar som skyddar mot överladdning.

När du ansluter datorn till ett eluttag eller sätter i ett batteri medan datorn är ansluten till uttaget kontrolleras batteriladdningen och temperaturen automatiskt. Eventuellt laddar nätadaptern batteriet så att laddningen bibehålls.

Om batteriet är varmt på grund av att det har använts eller av att omgivningen är varm kan det hända att det inte laddas trots att du ansluter datorn till ett eluttag.Batteriet är för varmt för att laddas om batteriets indikator 🚯 blinkar omväxlande orange och grönt. Koppla ur datorn från eluttaget och låt sedan datorn och batteriet svalna i rumstemperatur. Anslut sedan datorn till eluttaget och fortsätt att ladda batteriet.

Mer information om hur man löser problem med ett batteri finns under "Strömproblem" i Användarhandboken.

Byta ut batteriet

🔨 VARNING! Stäng av datorn, ta ur nätadaptern från vägguttaget och datorn, koppla bort modemet från telefonjacket och datorn och ta bort alla andra externa sladdar från datorn.

ANMÄRKNING: Du måste ta bort alla externa sladdar från datorn så att kontakterna inte skadas.

🔨 🔨 VARNING! Om du använder ett inkompatibelt batteri kan risken för brand eller explosion öka. Byt bara till ett kompatibelt batteri från Dell. Batteriet har utformats så att det fungerar med din Dell™-dator. Använd inte ett batteri som är avsett för andra datorer i din dator.

Så här tar du bort batteriet:

- 1 Om datorn är ansluten (dockad) till en dockningsstation frigör du den. Mer information finns i dokumentationen som medföljde dockningsstationen.
- **2** Kontrollera att datorn är avstängd.
- 3 Skjut undan och håll kvar frigöringsspaken för batterifacket på datorns undersida. Lyft sedan ut batteriet ur facket.



1 frigöringsspak för batterifacket 2 batteri

Sätt tillbaka batteriet genom att följa borttagningsproceduren i omvänd ordning.

Förvara batteriet

Ta ut batteriet ur datorn om du inte ska använda den under en tid. Om ett batteri förvaras en längre tid utan att användas laddas det ur. Efter en lång tid i förvaring bör du ladda upp batteriet på nytt innan du använder det. Se "Ladda batteriet" på sidan 160.

Felsökning

Låsnings- och programproblem

VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i *produktinformationsguiden*.

Dator startar inte

SE TILL ATT NÄTADAPTERN SITTER ORDENTLIGT I DATORN OCH I ELUTTAGET.

Datorn slutar svara på kommandon

C ANMÄRKNING: Du kan förlora data om du inte kan stänga av datorn på det vanliga sättet via operativsystemet.

STÄNGA AV DATORN — Om datorn varken svarar på tangentnedtryckningar eller musrörelser håller du strömbrytaren intryckt i minst 8-10 sekunder tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.

Ett program låser sig eller kraschar ofta

OBS! Program innehåller ofta installationsanvisningar i sin dokumentation eller på en diskett eller cd-skiva.

AVSLUTA PROGRAMMET —

- **1** Tryck ner <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt.
- 2 Klicka på Enhetshanteraren.
- **3** Klicka på det program som inte längre svarar.
- 4 Klicka på Avsluta aktivitet.

KONTROLLERA PROGRAMDOKUMENTATIONEN — Avinstallera och installera om programmet om det behövs.

Ett program är utvecklat för en tidigare version av Microsoft[®] Windows[®]

KÖR GUIDEN FÖR PROGRAMKOMPATIBILITET — Guiden Programkompatibilitet konfigurerar program så att de körs i en miljö som liknar tidigare operativsystem.

- 1 Klicka på Start peka på Alla program→Tillbehör och klicka därefter på Guiden Programkompatibilitet.
- 2 Klicka på Nästa när välkomstsidan visas.
- **3** Följ instruktionerna på skärmen.

En helt blå skärm visas

STÄNGA AV DATORN — Om datorn varken svarar på tangentnedtryckningar eller musrörelser håller du strömbrytaren intryckt i minst 8-10 sekunder tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.

Andra programproblem

LÄS DOKUMENTATIONEN FÖR PROGRAMVARAN ELLER KONTAKTA TILLVERKAREN FÖR ATT FÅ FELSÖKNINGSINFORMATION —

- Se till att programmet är kompatibelt med det operativsystem som är installerat på datorn.
- Se till att datorn uppfyller de minimikrav för maskinvara som krävs för att köra programmet. Programmets dokumentation innehåller mer information.
- Se till att programmet är rätt installerat och konfigurerat.
- Kontrollera att drivrutinerna inte står i konflikt med andra program.
- Avinstallera och installera om programmet om det behövs.

SÄKERHETSKOPIERA FILERNA OMEDELBART

ANVÄND ETT ANTIVIRUSPROGRAM FÖR ATT KONTROLLERA ATT DET INTE FINNS VIRUS PÅ HÅRDDISKEN. DISKETTERNA ELLER CD-SKIVORNA.

SPARA OCH STÄNG ALLA ÖPPNA FILER OCH PROGRAM OCH STÄNG AV DATORN VIA MENYN Start

SÖK IGENOM DATORN EFTER SPIONPROGRAM — Om datorn är trög, om du ofta får se popup-annonser eller har problem med att ansluta till Internet kan datorn vara infekterad med spionprogram. Sök igenom datorn och ta bort spionprogrammen med ett antivirusprogram som även tar bort spionprogram (du kan behöva uppgradera programmet). Besök **support.dell.com** och sök på nyckelordet s*pyware* (eller spionprogram) om du vill ha mer information.

Kör DELL DIAGNOSTICS — Se "Dell Diagnostics" på sidan 163. Om alla tester lyckas beror felet på ett programvaruproblem.

Dell Diagnostics

🔨 VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i produktinformationsguiden.

När ska du använda Dell Diagnostics?

Om du har problem med datorn utför du kontrollerna i avsnittet och kör Dell Diagnostics innan du kontaktar Dell för att få hjälp "Låsnings- och programproblem" på sidan 161.

Skriv gärna ut instruktionerna innan du börjar.



ANMÄRKNING: Dell Diagnostics fungerar bara på Dell-datorer.

OBS! Cd-skivan *Drivers and Utilities* är ett tillval och medföljer inte alla datorer.

Gå till systeminställningarna, granska datorns konfiguration och kontrollera att enheten du vill testa visas i systeminställningarna samt att den är aktiverad.

Starta Dell Diagnostics antingen från hårddisken eller från cd-skivan Drivers and Utilities (kallas även ResourceCD).

Starta Dell Diagnostics från hårddisken

- 1 Starta (eller starta om) datorn.
 - När DELL™-logotypen visas trycker du direkt på <F12>. Välj Diagnostics i startmenyn och tryck а på <Enter>.



0BS! Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills Microsoft[®] Windows[®] har startats. Stäng sedan av datorn och försök igen.





OBS! Om du får ett meddelande om att ingen partition för diagnosverktyget har hittats, kör du Dell Diagnostics från cd-skivan Drivers and Utilities.

2 Se "Kontakta Dell" i Användarhandboken.

Starta Dell Diagnostics från cd-skivan Drivers and Utilities

- **1** Sätt in Drivers and Utilities.
- 2 Stäng av och starta om datorn.

När DELL-logotypen visas trycker du genast på <F12>.

Om du väntar för länge och Windows-logotypen visas fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Windows visas. Stäng sedan av datorn och försök igen.



OBS! Nästa steg ändrar startsekvensen bara för denna gång. Nästa gång startas datorn enligt vad som har angetts för enheterna i systeminställningsprogrammet.

- 3 När listan över startenheter visas markerar du CD-/DVD-/CD-RW Drive (enhet) och trycker på <Enter>.
- 4 Välj Boot from CD-ROM (starta från cd-skiva) på menyn och tryck på <Enter>.
- 5 Tryck på 1 för att öppna ResourceCD-menyn och gå vidare genom att trycka på <Enter>.
- 6 Välj Run the 32 Bit Dell Diagnostics (kör 32-bitars Dell Diagnostics) i den numrerade listan. Finns det flera versioner väljer du den som gäller din dator.
- 7 När huvudmenyn för Dell Diagnostics visas väljer du det test som du vill köra.

Dell Diagnostics huvudmeny

1 När Dell Diagnostics är inläst och skärmen med huvudmenyn visas klickar du på knappen för det alternativ som du vill använda.

Alternativ	Funktion
Express Test (Snabbtest)	Utför ett snabbtest av enheter. Testet tar vanligtvis 10 till 20 minuter och kräver inte att användaren gör något. Kör Express Test först så ökar chanserna att hitta problemet snabbt.
Extended Test (Utökat test)	Utför ett utökat test av enheterna. Testet tar normalt en timme eller mer, och användaren måste svara på frågor då och då.
Custom Test (Anpassat test)	Testar en viss enhet. Du kan anpassa de tester som du vill köra.
Symptom Tree (Symptomträd)	Här visas de vanligaste problemsymptomen och här kan du välja ett test utifrån symptomen som datorn uppvisar.

2 Om du stöter på ett problem under ett test visas ett meddelande med en felkod och en beskrivning av problemet. Anteckna felkoden och problembeskrivningen och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om du inte kan lösa felet kontaktar du Dell. Se "Kontakta Dell" i Användarhandboken.

OBS! Servicekoden för datorn visas överst på varje testskärm. När du kontaktar Dell frågar supportpersonalen efter ditt servicenummer.

3 Om du kör ett test med alternativen **Custom Test** (Anpassat test) eller **Symptom Tree** (Symptomträd) får du mer information när du klickar på någon av flikarna som beskrivs i tabellen nedan.

Flik	Funktion	
Results (resultat)	Visar testresultatet och eventuella feltillstånd som har påträffats.	
Errors (fel)	Visar feltillstånd som har påträffats, felkoder och problembeskrivningar.	
Help (hjälp)	Beskriver testet och kan innehålla information om eventuella testkrav.	
Configuration (konfiguration)	JarationVisar maskinvarukonfigurationen för den valda enheten.uration)Dell Diagnostics hämtar konfigurationsinformation för alla enheter från systeminstallationsprogrammet, minnet och från olika interna tester och visar sedan informationen i enhetslistan till vänster på skärmen. Enhetslistan kanske inte visar namnen på alla komponente 	
Parameters (parametrar)	Med dessa kan du anpassa testet genom att ändra inställningarna.	

- 4 Ta ut cd-skivan när testen är slutförda, om du kör Dell Diagnostics från Drivers and Utilities.
- 5 Stäng testskärmen för att återgå till Huvudmenyn. Stäng huvudmenyn för att avsluta Dell Diagnostics och starta om datorn.

Index

A

Användarhandbok, 149

B

batteri energimätare, 158 förvaring, 161 kontrollera laddningen, 158 ladda, 160 prestanda, 157 ta bort, 160

C

Cd-skiva med operativsystem, 151 Cd-skivor operativsystem, 151

D

dator krasch, 161-162 långsam, 163 slutar svara på kommandon, 161 Dell supportplats, 150 Dell Diagnostics om, 163 starta från cd-skivan Drivers and Utilities, 164

diagnostik Dell, 163

dokumentation Användarhandbok, 149 ergonomi, 149 gällande bestämmelser, 149 garanti, 149 Licensavtal för slutanvändare, 149 online, 150 Produktinformationsguide, 149 säkerhet, 149

Ε

ergonomi, 149 etiketter Microsoft Windows, 150 Servicekod, 150

F

felsökning Dell Diagnostics, 163 Hjälp- och supportcenter, 151

G

garantiinformation, 149

guider guide för programkompatibilitet, 162

Η

Hjälp- och supportcenter, 151 hjälpfil Hjälp- och supportcenter, 151

information om gällande bestämmelser, 149

L

Licensavtal för slutanvändare, 149

Μ

maskinvara Dell Diagnostics, 163 Microsoft Windowsetikett, 150

0

operativssystem installera om, 151

Index | 167

operativsystem cd-skiva, 151 optisk enhet beskrivning, 154

P

problem blå skärm, 162 datorkrasch, 161-162 datorn slutar svara på kommandon, 161 datorn startar inte, 161 Dell Diagnostics, 163 långsam dator, 163 låsningar, 161 program, 161-162 program kraschar, 162 program låser sig, 162 program och Windowskompatibilitet, 162 programvara, 162 spionprogram, 163 Produktinformationsguide, 149 program problem, 162

R

ResourceCD Dell Diagnostics, 163

S

säkerhetsinstruktioner, 149

Servicekod, 150 spionprogram, 163 supportwebbplats, 150

W

Windows XP guide för programkompatibilitet, 162 Hjälp- och supportcenter, 151 installera om, 151

ת

Μ

174 - Microsoft Windows

תוויות

תג שירות, 174 Microsoft Windows, 174

הפעלה מהכונן הקשיח, 187 הפעלה מהתקליטור Drivers and

טנהלי התקנים (מנהלי התקנים 188) ותוכניות שירות),

תוכנה בעיות, 186

Dell תוכנית האבחון של אודות, 187

ResourceCD תוכנית האבחון של Dell, Dell

S

187 (תוכנת ריגול), spyware

תיעוד

אחריות, 173 ארגונומיה, 173 בטיחות, 173 הסכם רשיון למשתמש קצה, 173 מדריך למשתמש, 173 מדריך מידע מוצר, 173 מקוון, 174 תקינה, 173

> תקליטורים מערכת הפעלה, 175

Windows XP התקנה מחדש, 175 מרכז העזרה והתמיכה, 175 Program Compatibility Wizard ניות), 186

D

Dell אתר תמיכה, 174

תג שירות, 174

R

תו) spywa

W

אינדקס

Х

אבחון 187 ,Dell

אחריות, מידע, 173

ארגונומיה, מידע, 173

אשפים

Program Compatibility אשף תאימות תוכ־) Wizard ניות), 186

אתר תמיכה, 174

ב

בעיות ביצועי מחשב איטיים, 187 מחשב אינו עולה, 185 מחשב מפסיק להגיב, 185 מסך כחול, 186 נעילות, 185 קריסות מחשב, 185, 186 קריסות מחשב, 185, 186 נעוכניות, קריסות, 186 גוכנית האבחון של 181, 187 תוכנית מפסיקה להגיב, 186 גרוכנית מפסיקה להגיב, 186 גרוכנית מפסיקה להגיב, 187

ה הוראות בטיחות, 173

Π

C

מ

מחשב

כונן אופטי

תיאור, 182

מדריך למשתמש, 173

מדריך מידע מוצר, 173

ביצועים איטיים, 187

מפסיק להגיב, 185

קריסות, 185, 186

מידע תקינה, 173

חומרה

הסכם רשיון למשתמש קצה, 173

תוכנית האבחון של Dell, 187

מערכת ההפעלה - תקליטור, 175

מערכת הפעלה התקנה מחדש, 175 תקליטור, 175

175 העזרה והתמיכה, 175

0

סוללה אחסון, 185 בדיקת הטעינה, 182 ביצועים, 181 הסרה, 184 טעינה, 184 מד צריכת חשמל, 182

פ

פתרון בעיות מרכז העזרה והתמיכה, 175 תוכנית האבחון של Dell, 187

ק

קובץ עזרה מרכז העזרה והתמיכה של 175 ,Windows

191 | אינדקס

אם אתה מבצע בדיקה מהאפשרות Custom Test או Symptom Tree, לחץ על הכרטיסייה המתאימה
 המתוארת בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף.

כרטיסייה	פעולה
(תוצאות) Results	הצגת תוצאות הבדיקה ומצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת.
(שגיאות) Errors	- הצגת מצבי שגיאה שבהם נתקלה המערכת, קודי שגיאה ותיאורי הבעיות.
(עזרה) Help	
(הגדרת תצורה) Configuration	הצגת הגדרת התצורה של המערכת עבור ההתקן שנבחר.
	תוכנית האבחון של Dell מקבלת את מידע התצורה עבור כל ההתקנים מתוכנית הגדרת המערכת, מהזיכרון וממספר בדיקות פנימיות, ומציגה את המידע ברשימת ההתקנים בחלונית השמאלית במסך. ייתכן שברשימת ההתקנים לא יוצגו שמותיהם של כל הרכיבים המותקנים במחשב או של כל ההתקנים המחוברים למחשב.
(פרמטרים) Parameters	בכרטיסיה זו ניתן להתאים אישית את הבדיקה על-ידי שינוי הגדרות הבדיקה.

4 אם הפעלת את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור *Drivers and Utilities*, לאחר השלמת הבדיקות הוצא את התקליטור.

סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל המסך Main Menu (תפריט ראשי). כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, סגור את המסך Main Menu.

הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities

- הכנס את התקליטור *Drivers and Utilities* (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).
 - .2 כבה והפעל מחדש את המחשב.

כאשר מופיע הלוגו DELL, הקש מייד על <F12>.

אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של Windows מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של Windows. לאחר מכו כבה את המחשב ונסה שוב.



הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב 🔌 יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית הגדרת המערכת.

- 3
- 4 בתפריט שמופיע. בחר באפשרות Boot from CD-ROM (אתחל מכונן תקליטורים) והקש
 - 5 הזו 1 כדי להפעיל את תפריט ה- ResourceCD והקש <Enter> כדי להמשיר.
- 6 בהר Run the 32 Bit Dell Diagnostics בהר אם רשומות מספר גרסאות, בהר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותר.
 - 7 כשהמסך Main Menu (תפריט ראשי) של תוכנית האבחון של Dell מופיע, בחר את הבדיקה שברצונד להפעיל.

מסך Main Menu של תוכנית האבחון של

לאחר טעינת תוכנית האבחון של Dell והופעת המסך Main Menu (תפריט ראשי). לחץ על הלחצן של האפשרות הרצויה.

אפשרות	פעולה
(בדיקה מהירה) Express Test	ביצוע בדיקה מהירה של התקנים. בדיקה זו נמשכת בדרך כלל בין 10 ל- 20 דקות ואינה דורשת את התערבותך. הפעל את Express Test תחילה כדי לאתר את הבעיה במהירות.
Extended Test (בדיקה מורחבת)	ביצוע בדיקה מקיפה של התקנים. בדיקה זו נמשכת בדרך כלל שעה או יותר ומחייבת אותך לענות על שאלות מדי פעם.
Custom Test (בדיקה מותאמת אישית)	בדיקת התקן מסוים. באפשרותך להתאים אישית את הבדיקות שברצונך לבצע.
(עץ תסמינים) Symptom Tree	אפשרות זו מפרטת את התסמינים הנפוצים ביותר ומאפשרת לבחור בדיקה בהתאם לתסמין של הבעיה שבה נתקלת.

2 אם במהלר בדיקה המערכת נתקלת בבעיה. מופיעה הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. העתק את קוד השגיאה ואת תיאור הבעיה ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסד.

אם אין באפשרותך לפתור את מצב הבעיה, פנה אל Dell. ראה "פנייה אל Dell" ב*מדריך למשתמש.*



הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. אם תפנה אל Dell, בתמיכה 🏻 הטכנית יבקשו ממר את תג השירות.

גבה את הקבצים שלך מיד

השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח, התקליטונים או התקליטורים

שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start (התחל)

סרוק את המחשב לחיפוש תוכנות ריגול (spyware) — אם ביצועי המחשב איטיים, פרסומות מוקפצות מתקבלות לעתים קרובות, או שיש בעיות בהתחברות לאינטרנט, ייתכן שהמחשב נגוע בתוכנת ריגול. השתמש בתוכנת אנטי-וירוס הכוללת הגנה מפני תוכנות ריגול (ייתכן שיהיה עליד לשדרג את התוכנית) כדי לסרוק את המחשב ולהסיר תוכנות ריגול. לקבלת מידע נוסף, עבור אל support.dell.com וחפש את מילת המפתח spyware (תוכנת ריגול).

הפעל את תוכנית האבחון של Dell — ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 187. אם כל הבדיקות עוברות בהצלחה, מצב השגיאה קשור לבעיה בתוכנה.

תוכנית האבחון של Dell

. התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות הבטיחות ב*מדריך מידע המוצר*. 🖄

מתי להשתמש בתוכנית האבחוו של Dell

אם נתקלת בבעיה במחשב. בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 185 והפעל את תוכנית האבחון של Dell, לפני שתפנה אל Dell בבקשה לסיוע טכני.

מומלץ להדפיס הליכים אלה לפני שתתחיל.



.Dell פועלת רק במחשבי Dell שים לב: תוכנית האבחוו של 🖸

. הערה: התקליטור Drivers and Utilities הוא אופציונלי ועשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. 🏼

היכנס להגדרות המערכת, עיין במידע התצורה של המחשב וודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בהגדרות המערכת ופעיל

הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהתקליטור Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות) (מוכר גם כ- ResourceCD).

הפעלת תוכנית האבחוו של Dell מהכונו הקשיח

- . הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב.
- כאשר מופיע הלוגו Diagnostics (אבחון) בחר SF12>. בחר Diagnostics (אבחון) מתפריט האתחול והקש а .<Enter>



h

הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע 🏻 🏁 שולחו העבודה של Microsoft® Windows[®]. לאחר מכו כבה את המחשב ונסה שוב.



בזמן הפעלת המערכת, החזק את המקש <Fn> לחוץ. \otimes

הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות).

2 ראה "פנייה אל Dell" במדריך למשתמש.

תוכנית מפסיקה להגיב או קורסת פעם אחר פעם

. הערה: תוכנות כוללות בדרך כלל הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטון או תקליטור המצורפים אליהן 🏻 💆

סיים את פעולת התוכנית —

- .<Ctrl><Shift><Esc> לחץ בו-זמנית על 1
- 2 לחץ על Task Manager (מנהל המשימות).
 - לחץ על התוכנית שאינה מגיבה. 3
 - (סיים משימה). 4 לחץ על End Task

עיין בתיעוד התוכנה — במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.

תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה ®Microsoft® Windows

הפעל את Program Compatibility Wizard (אשף תאימות התוכניות) — ה- Windows הפעל את Windows מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לסביבות שאינן של מערכת ההפעלה XP.

- 1 לחץ על הלחצן Start (התחל), הצבע על All Programs (כל התוכניות) Start (עזרים) ולאחר מכן לחץ על הלחצן עזרים). לחץ על Program Compatibility Wizard (אשף תאימות התוכנה).
 - במסך הפתיחה, לחץ על Next (הבא). 2
 - בצע את ההוראות המופיעות על המסך. 3

מופיע מסך בצבע כחול מלא

כבה את המחשב — אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד שהמחשב יכבה. לאחר מכן, הפעל מחדש את המחשב.

בעיות תוכנה אחרות

— עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות

- ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב.
- ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות הדרושות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע, עיין בתיעוד התוכנה.
 - ודא שהתוכנה הותקנה והוגדרה כהלכה.
 - ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית.
 - במידת הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית.





כדי להתקין חזרה את הסוללה, בצע את הליך ההסרה בסדר הפוך.

אחסון סוללה

בעת אחסון המחשב לזמן ממושך, הוצא את הסוללה. הסוללה מתרוקנת בעת אחסון ממושך. לאחר אחסון ממושך, טען את הסוללה לגמרי לפני השימוש בה. ראה "טעינת הסוללה" בעמוד 184.

פתרון בעיות

נעֻילות ובעיות תוכנה

. התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות הבטיחות ב*מדריך מידע המוצר*. 🖄

המחשב אינו עולה ודא שמתאם זרם החילופין מחובר היטב למחשב ולשקע החשמל

המחשב מפסיק להגיב

. שים לב: נתונים עלולים לאבד אם אינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה 🗣 🗢

כבה את המחשב — אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד שהמחשב יכבה. לאחר מכן, הפעל מחדש את המחשב.

טעינת הסוללה

הערה: באמצעות ™ ExpressCharge כאשר המחשב כבוי מתאם זרם החילופין טוען סוללה 🏼 מרוקנת לחלוטין ל- 80 אחוז מהקיבולת תוך כשעה ול- 100 אחוז מהקיבולת תוך כשעתיים. זמן הטעינה ארוך יותר כאשר המחשב מופעל. באפשרותר להשאיר את הסוללה במחשב ככל שתחפוץ. המעגלים החשמליים הפנימיים של הסוללה מונעים טעינת יתר.

בעת חיבור המחשב לשקע חשמל או התקנת סוללה כאשר המחשב מחובר לשקע חשמל, המחשב בודק את הטעינה והטמפרטורה של הסוללה. במקרה הצורך, מתאם זרם החילופין טוען את הסוללה ושומר על הסוללה טעונה.

אם הסוללה חמה עקב שימוש במחשב או שהייה בסביבה חמה, הסוללה עשויה שלא להיטען בעת חיבור המחשב לשקע חשמל. הסוללה חמה מכדי להיטעו אם הנורית 🕅 מהבהבת בכתום ובירוק לחילופיו. נתק את המחשב משקע החשמל והנה למחשב ולסוללה להתקרר לטמפרטורת החדר. לאחר מכז, חבר את המחשב לשקע חשמל כדי להמשיד בטעינת הסוללה.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות סוללה, ראה "בעיות חשמל" במדריך למשתמש.

החלפת הסוללה

התראה: לפני ביצוע הליכים אלה, כבה את המחשב, נתק את מתאם זרם החילופין משקע החשמל 🆄 ומהמחשב, נתק את המודם משקע הטלפון ומהמחשב והסר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב.



שים לב: עליך להסיר את כל הכבלים החיצוניים מהמחשב, כדי למנוע נזק אפשרי למחברים. 뎍

התראה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. החלף את הסוללה רק 🆄 בסוללה תואמת שנרכשה מ - Dell. הסוללה מתוכננת לעבוד עם מחשב ™Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותר.

כדי להסיר את הסוללה:

- אם המחשב מחובר להתקן עגינה (מעוגו), נתק אותו מהתקן העגינה. לקבלת הוראות, עיין בתיעוד המצורף להתקן 1 העגינה.
 - 1 ודא שהמחשב כבוי.
 - 3 הסט והחזק את תפס תא הסוללה בתחתית המחשב ולאחר מכן הוצא את הסוללה מהתא.

בדיקת תקינות הסוללה

הערה: באפשרותר לבדוק את בריאות הסוללה באמצעות מד הטעינה שבסוללה, כמתואר להלן, או 🏻 🖄 באמצעות מד הסוללה ב- Dell QuickSet. לקבלת מידע אודות QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על הסמל 🊺 בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה).

כדי לבדוק את תקינות הסוללה באמצעות מד הטעינה. *לחץ לחיצה ארוכה* על לחצן המצב שבמד טעינת הסוללה במשר 3 שניות לפחות. אם לא מופיעות נוריות, הסוללה במצב טוב ונותרו יותר מ- 80 אחוז מקיבולת הטעינה המקורית. כל נורית מייצגת ירידה של מספר אחוזים. אם נדלקות חמש נוריות, נותרו פחות מ- 60 אחוז מקיבולת הטעינה ועליך לשקול להחליף את הסוללה. לקבלת מידע נוסף אודות משך הפעולה של הסוללה. עייו בסעיף "מפרטים" במדריך למשתמש.

אזהרת סוללה חלשה



חלון מוקפץ מציג אזהרה לאחר התרוקנות כ- 90 אחוז מטעינת הסוללה. המחשב נכנס למצב שינה כאשר טעינת הסוללה נמוכה בצורה קריטית.

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התראות הסוללה ב- QuickSet או בחלון ,Power Options Properties או לחלון QuickSet (מאפייני אפשרויות צריכת חשמל). לקבלת מידע על גישה ל-ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" במדריך למשתמש.

חיסכון בצריכת החשמל של הסוללה

כדי לחסוד בצריכת החשמל של הסוללה. בצע את הפעולות הבאות:

- חבר את המחשב לשקע חשמל בכל עת שניתן. משום שמשך חיי הסוללה נקבע בעיקר על-ידי תדירות השימוש בסוללה ומספר הטעינות.
 - כאשר אינך עובד במחשב פרק זמן ארוך, העבר אותו למצב המתנה או למצב שינה. לקבלת מידע נוסף אודות מצבי המתנה או שינה, עיין בסעיף "מצבי ניהול צריכת חשמל" במדריך למשתמש.
- השתמש באשף ניהול צריכת החשמל כדי לבחור אפשרויות למיטוב צריכת החשמל של המחשב. ניתן להגדיר אפשרויות שונות שיופעלו בעת לחיצה על לחצו ההפעלה. סגירת הצג או לחיצה על <pr> נוסף אודות אשף ניהול צריכת החשמל. עייו בסעיף "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" במדריד למשתמש.



. הערה: ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" ב*מדריך למשת*מש 🛚

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

ה- Battery Meter (מד הסוללה) של Dell QuickSet, החלון Power Meter (מד צריכת חשמל) והסמל 🦉 של Microsoft Windows (מד אודות טעינת Microsoft Windows, מד טעינת הסוללה ומד הבריאות, ואזהרת הסוללה החלשה, מספקים מידע אודות טעינת הסוללה.

. עשוי שלא להיות זמין במחשב שברשותך Dell QuickSet אערה: 🎽

מד הסוללה QuickSet מד ה

אם מותקן Dell QuickSet, הקש <Fn><F3> כדי להציג את מד הסוללה QuickSet. מד הסוללה מציג מצב, תקינות סוללה, רמת טעינה וזמן השלמת טעינה עבור הסוללה שבמחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות QuickSet, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על הסמל 🁪 בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על Help (עזרה).

Microsoft® Windows® מד צריכת החשמל של

מד צריכת החשמל של Windows מציין את יתרת הטעינה בסוללה. כדי לבדוק את מד צריכת החשמל, לחץ פעמיים על הסמל 📫 בסרגל המשימות.

. 🏎 אם המחשב מחובר לשקע חשמל, מופיע סמל

מד טעינה

על-ידי לחיצה (או ל*חיצה ארוכה*) על לחצן המצב במד הטעינה שבסוללה, באפשרותך לבדוק:

- טעינת סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב *ושחרורו*)
- תקינות סוללה (בדוק על-ידי לחיצה על לחצן המצב *והחזקתו לחוץ*)

משך הפעולה של הסוללה תלוי במידה ניכרת במספר הטעינות שלה. לאחר מאות מחזורים של טעינה ופריקה, סוללות מאבדות חלק מקיבולת הטעינה — או את "בריאות" הסוללה. כלומר, הסוללה עשויה להציג מצב "טעון", אך להיות בקיבולת טעינה (בריאות) נמוכה.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה, במד טעינת הסוללה ל*חץ* על לחצן *המצב* כדי להאיר את נוריות רמת הטעינה. כל אחת מהנוריות מייצגת כ- 20 אחוזים מכלל טעינת הסוללה. לדוגמה, אם בסוללה נותרו 80 אחוזים מהמטען, ארבע מהנוריות ידלקו. אם אף נורית אינה דולקת, הסוללה אינה טעונה.

שימוש בסוללה

ביצועי הסוללה

עבור המחשב, עיין ב*מדריך מידע המוצר* או במסמך Dell הערה: לקבלת מידע *המוצר* או במסמך 🏼 האחריות הנפרד המצורף למחשב.

לקבלת ביצועי מחשב מיטביים וכדי לסייע בשמירת הגדרות BIOS, הפעל את מחשב ™Dell הנייד שברשותך כאשר הסוללה מותקנת תמיד. סוללה אחת מצורפת כציוד סטנדרטי בתא הסוללות.



הערה: מכיוון שהסוללה עשויה שלא להיות טעונה לגמרי, השתמש במתאם זרם החילופין כדי לחבר את 🏼 המחשב החדש לשקע חשמל, בשימוש הראשון במחשב. לקבלת תוצאות מיטביות, הפעל את המחשב עם מתאם זרם החילופין עד לטעינה מלאה של הסוללה. כדי להציג את מצב הטעינה של הסוללה, לחץ על (התחל) אפשרויות צריכת חשמל) ולחץ על Power Options ← (לוח הבקרה) Start (התחל) לוח אנל אנל) אנחר (התחל) לוח אנלי הכרטיסייה Power Meter (מד צריכת חשמל).



הערה: משך הפעולה של הסוללה (הזמן שסוללה יכולה להפעיל את המחשב) יורד במשך הזמן. בהתאם 🎽 לתדירות השימוש בסוללה ולתנאים שבהם היא פועלת, ייתכן שתצטרך לרכוש סוללה חדשה במהלך חיי המחשב שברשותר.

משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה. משך הפעולה יורד במידה משמעותית בעת ביצוע הפעולות הבאות, אך לא מוגבל להן:

- שימוש בכוננים אופטיים.
- .USB שימוש בהתקני תקשורת אלחוטית, ExpressCards או בהתקני
- שימוש בהגדרות תצוגה בהירות מאוד, שומרי מסך תלת-ממדיים, או תוכניות אחרות הצורכות חשמל רב, כגון יישומים המשתמשים בגרפיקה תלת-ממדית מורכבת.
- הפעלת המחשב במצב ביצועים מרביים. לקבלת מידע על גישה ל- Power Options Properties (מאפייני אפשרויות צריכת חשמל) של Windows או ל- Dell QuickSet, שבהם באפשרותך להשתמש כדי לקבוע את הגדרות ניהול צריכת החשמל, ראה "קביעת תצורה של הגדרות ניהול צריכת חשמל" במדריך למשתמש.



.DVD - הערה: מומלץ לחבר את המחשב לשקע חשמל בעת כתיבה לתקליטור או ל 🔍

באפשרותך לבדוק את טעינת הסוללה לפני התקנתה במחשב. באפשרותך גם להגדיר את אפשרויות ניהול צריכת החשמל כדי לקבל התראה כאשר טעינת הסוללה נמוכה. לקבלת מידע נוסף, ראה "בדיקת רמת הטעינה של הסוללה" .182 בעמוד



התראה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. החלף את הסוללה רק בסוללה תואמת שנרכשה מ - Dell. הסוללה מתוכננת לעבוד עם מחשב Dell שברשותך. אל תשתמש בסוללה ממחשבים אחרים במחשב שברשותך.



א התראה: אל תשליך סוללות לאשפה הביתית. כאשר הסוללה אינה נטענת עוד, פנה אל הרשות 🅂 המקומית לפינוי אשפה לקבלת ייעוץ אודות סילוק סוללות ליתיום-יון. ראה, "סילוק סוללות" ב*מדריך* מידע המוצר.

אתראה: שימוש לא הולם בסוללה עשוי להגביר את הסכנה של שריפה או כוויה כימית. אין לנקב, ໂ לשרוף, לפרק, או לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות מ- 65°C (149°F). הרחק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. יש לטפל בזהירות בסוללות שניזוקו או שדולפות. סוללות פגומות עשויות לדלוף ולגרום לפציעות או לנזק בציוד.
מבט מלמטה



1 סאב-וואפר

4 סוללה

3 תפס שחרור תא סוללה

- אופציונלי עם טכנולוגיה Bluetooth® אלחוטית 2 מד טעינה/בריאות של הסוללה
 - 6 כונן קשיח
 - 7 פתח אוורור
- 8 מכסה Mini-Card/מודם
- 9 מחבר עגינת התקן
- 10 מכסה מודול זיכרון
 - 11 פתח אוורור
- 12 בורג אבטחת כונן אופטי

מבט מאחור



מבט משמאל



1 חריץ כבל אבטחה 5 (2) USB מחברי 5 לחצן הוצאה של מגש כונן אופטי אופטי 2 פתח אוורור 4

מבט מימין



אודות המחשב

מבט מלפנים



- (2) תפסי שחרור צג
 - 2 תפס שחרור צג
 - 3 צג
 - 4 לחצן הפעלה
- 5 נוריות מצב התקנים
- 6 משטח מגע
- 7 לחצני בקרת מדיה
 - 8 רמקולים (2)
- לחצני משטח מגע

10 אזור גלילה של משטח המגע

12 לחצן מדיה

11 מקלדת

13 נוריות מצב מקלדת ואלחוט

התקנת המחשב

. התראה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, בצע את הוראות הבטיחות ב*מדריך מידע המוצר*.

- הוצא את תיבת העזרים מהאריזה.
- . הוצא מתוך תיבת העזרים את הפריטים שתזדקק להם כדי להשלים את התקנת המחשב. תיבת העזרים מכילה גם תיעוד למשתמש וכל תוכנה או חומרה נוספת (כגון כרטיסי PC, כוננים או סוללות) שהזמנת.
 - . חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל



4 פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב (ראה "מבט מלפנים" בעמוד 177).



הערה: מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב 🖄 להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

אתר זאת כאן	מה אתה מחפש?
תוכנית השירות של התמיכה של Dell	• שדרוגי תוכנה ועצות לפתרון בעיות — שאלות נפוצות,
תוכנית השירות של התמיכה של Dell היא מערכת אוטומטית לשדרוג ודיווח, המותקנת במחשב. תמיכה זו מספקת בזמן אמת סריקות תקינות של סביבת המחשוב, עדכוני תוכנה ומידע תמיכה עצמית מתאים. הגישה אל תוכנית השירות של התמיכה של Dell נעשית מהסמל 🚰 בשורת המשימות. לקבלת מידע נוסף, ראה "תוכנית השירות של התמיכה של Dell" ב <i>מדריך</i> למשתמש.	נושאים חמים ותקינות כללית של סביבת המחשוב
מרכז העזרה והתמיכה של Windows	• כיצד להשתמש ב- Windows XP
1 לחץ על הלחצן Start (התחל) ולאחר מכן לחץ על Help לחץ על מוא אחר מכן לחץ על 1 (עזרה ותמיכה).	 כיצד לעבוד עם תוכניות וקבצים כיצד להתאים אישית את שולחן העבודה
2 הקלד מילה או צירוף מילים המתארים את הבעיה בה נתקלת ולחץ על סמל החץ.	
3 לחץ על הנושא המתאר את הבעיה.	
. בצע את ההוראות המופיעות על המסך	
תקליטור מערכת ההפעלה הערה: תקליטור <i>מערכת ההפעלה</i> עשוי להיות אופציונלי ולא להיות מצורף למחשב שברשותך.	 כיצד להתקין מחדש את מערכת ההפעלה

מערכת ההפעלה כבר מותקנת במחשב. כדי להתקין מחדש את מערכת ההפעלה, עליך להשתמש בתקליטור *מערכת ההפעלה.* ראה "התקנה מחדש של Windows XP" במדריך למשתמש.



לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, השתמש בתקליטור Drivers (מנהלי התקנים ותוכניות שירות - (ResourceCD) כדי להתקין מחדש מנהלי התקנים עבור ההתקנים המצורפים למחשב.

תווית מפתח המוצר של מערכת ההפעלה ממוקמת על המחשב.

הערה: צבע התקליטור משתנה בהתאם למערכת ההפעלה שהזמנת.

מה אתה מחפש?

- תג שירות וקוד שירות מהיר
- Microsoft Windows תווית רשיון

אתר זאת כאן

Microsoft[®] Windows[®] תג שירות ורשיון

תוויות אלה נמצאות על המחשב.

השתמש בתג השירות כדי לזהות את המחשב שברשותך
 בזמן השימוש ב- support.dell.com או פנייה לתמיכה טכנית.

SERVICE TAS BBBBBBB EXPRESS SERVICE CODE



הזן את קוד השירות
 המהיר כדי לנתב את
 השיחה בעת פנייה
 לתמיכה טכנית.

- פתרונות רמזים ועצות לפתרון בעיות, מאמרים של טכנאים, קורסים מקוונים ושאלות נפוצות
 - Dell קהילה דיון מקוון עם לקוחות אחרים של
- שדרוגים מידע אודות שדרוגים עבור רכיבים, כגון
 זיכרון, הכונן הקשיח ומערכת ההפעלה
- טיפול בלקוחות מידע ליצירת קשר, פנייה לשירות ומצב הזמנה, אחריות ומידע אודות תיקונים
- שירות ותמיכה מצב פנייה לשירות והיסטוריית תמיכה, חוזה שירות ודיונים מקוונים עם תמיכה טכנית
 - חומר עזר תיעוד מחשב, פרטים על תצורת המחשב, מפרטי מוצרים וסקירות טכניות
 - הורדות מנהלי התקנים מאושרים, תיקונים ועדכוני
 תוכנה
- תוכנת מערכת מחשב מחברת (NSS) אם תתקין מחדש את מערכת ההפעלה במחשב, עליך להתקין מחדש גם את תוכנית השירות NSS. תוכנית השירות NSS מספקת עדכונים קריטיים למערכת ההפעלה ותמיכה בכונני תקליטונים USB בגודל 3.5 אינץ' של MTIL, מעבדי תקליטונים אופטיים והתקני של מחשב Dell שברשותך. NSS נחוצה לפעולתו התקינה של מחשב Dell שברשותך. התוכנה מזהה אוטומטית את המחשב ומערכת ההפעלה ומתקינה את העדכונים המתאימים לתצורת המחשב.

אתר האינטרנט של התמיכה של Dell support.dell.com

הערה: בחר את האזור שלך, כדי להציג את אתר התמיכה המתאים.

כדי להוריד את תוכנת מערכת מחשב מחברת:

- 1 עבור אל support.dell.com, בחר את האזור או המגזר העסקי שלך והזן את תג השירות.
- 2 בחר Drivers & Downloads (הורדות ומנהלי התקנים) נל Go.
 - 3 לחץ על מערכת ההפעלה שברשותך וחפש את מילות המפתח Notebook System Software (תוכנת מערכת מחשב מחברת).

support.dell.com הערה: ממשק המשתמש של עשוי להשתנות בהתאם לאפשרויות שתבחר.

איתור מידע

הערה: תכונות או מדיה מסוימים עשויים להיות אופציונליים ולא להיות מצורפים למחשב שברשותך. ייתכן 🏁 שתכונות או מדיה מסוימים לא יהיו זמינים בארצות מסוימות.



. הערה: ייתכן שמידע נוסף יצורף למחשב 🏻

מה אתה מחפש?

- תוכנית אבחון עבור המחשב
- מנהלי התקנים עבור המחשב
 - תיעוד המחשב
 - תיעוד ההתקן שברשותי
- Notebook System) חוכנת מערכת מחשב מחברת (NSS - Software

אתר זאת כאן

התקליטור Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות) (נקרא גם ResourceCD [תקליטור משאבים]).

הערה: התקליטור Drivers and Utilities עשוי להיות אופציונלי ולא להיות מצורף למחשב שברשותך.



התיעוד ומנהלי ההתקנים כבר מותקנים במחשב. באפשרותך להשתמש בתקליטור כדי להתקין מחדש מנהלי התקנים או כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell (ראה "תוכנית האבחון של Dell" בעמוד 187). התקליטור עשוי לכלול Readme קובצי

המספקים מידע של הרגע האחרון לגבי שינוים טכניים במחשב או חומר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים.

הערה: עדכונים למנהלי התקנים ותיעוד ניתן למצוא .support.dell.com באתר

- מידע אודות אחריות •
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
 - הוראות בטיחות
 - מידע תקינה
 - מידע ארגונומי
 - הסכם רשיון למשתמש קצה

מדריך מידע מוצר של ™Dell

Del/M Compu	ters
Product Information Gu	106
1.1. AND CARAGE CONTRACTS, PULLEY, MORE THESE	
IT CONTINUES THE NAME AND CONSTITUTE OF SALE THE	
Addit BONT WITH BOLL THIS SECURE AT CONTRACT OF INFORMATION CONTRACTOR ADDITION	
Deutorment, Ad MELL AS LINETHTONS AND CHELLING THAT BUT LINET TO THE DEUTOR AND AND CONTACT	n
BOAVAL HERBINARY CANEE.	
Non-com	

- כיצד להסיר ולהחליף חלקים
 - מפרט •
- כיצד להגדיר תצורה של הגדרות מערכת
 - כיצד לפתור בעיות

- Dell Precision™ מדריך למשתמש
- מרכז העזרה והתמיכה של Microsoft Windows XP
- Help and Support ←(התחל) Start לחץ על 1 Dell User and System Guides ← (עזרה ותמיכה) System Guides ←(מדריכים למשתמש ולמערכת) (מדריכי מערכת).
 - 2 לחץ על המדריך למשתמש עבור המחשב שלך.

תוכן עניינים

173	איתור מידע
176	התקנת המחשב
177	אודות המחשב
177	מבט מלפנים
178	מבט משמאל
178	מבט מימין
179	מבט מאחור
180	מבט מלמטה
181	
	.177101 19101
181	שימוש בסתיה ה ביצועי הסוללה
181 182	שינווש בסוללה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
181 182 184	שימוש בסוללה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה טעינת הסוללה
181 182 184 184	שימוש בטוללה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה טעינת הסוללה החלפת הסוללה
181 182 184 184 185	שימוש בטוללה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה טעינת הסוללה החלפת הסוללה
181 182 184 184 185 185	שימוש בטוללה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה טעינת הסוללה החלפת הסוללה אחסון סוללה פתרון בעיות.
181 182 184 184 185 185	שימוש בטוללה ביצועי הסוללה טעינת הסוללה החלפת הסוללה אחסון סוללה פתרון בעיות נעילות ובעיות תוכנה
181 182 184 184 185 185 187	שימוש בטולדה ביצועי הסוללה בדיקת רמת הטעינה של הסוללה החלפת הסוללה אחסון סוללה פתרון בעיות נעילות ובעיות תוכנה תוכנית האבחון של Dell

191	אינדקס
-----	--------

הערות, הודעות והתראות

. הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות 🏼

שים לב: "שים לב" שים לב" מציין נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסביר כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 🗢

התראה: "התראה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 🖄

קיצורים וראשי תיבות

לקבלת רשימה מלאה של קיצורים וראשי תיבות, עיין במילון המונחים במדריך למשתמש.

אינה ישימה. Microsoft® Windows® אם רכשת ההפעלה Dell™ n Series, כל התייחסות במסמך זה למערכות ההפעלה

דגמים PP05XA

פברואר 2006 מספר חלק KD773 מה

מהדורה A00

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה. 2006 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

[.]Dell Inc -חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג ללא הרשאה בכתב מ-

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

Dell Precision™ M90 Mobile Workstation

מדריך עזר מהיר

דגמים PP05XA