Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell dalam masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell respecto a problemas de venta, de soporte técnico o de servicio al cliente, visite dell.com/ContactDell

الاتصال بشركة Dell

للاتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، هب إلى dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Informasi Lebih Lanjut

Untuk praktik regulasi dan keselamatan terbaik, lihat dell.com/regulatory_compliance

Más Información

Service Tag

رقم رمز الخدمة

Para mejores prácticas y regulaciones, consulte dell.com/regulatory_compliance

المزيد من المعلومات

WWW.DELL.COM Service Tag: XXXXXX Exercute Service Code: XXXXXXXXXXX

ംരി

631

لتعرف على أفضل الممارسات التنظيمية وأفضل ممارسات الأمان، شاهد dell.com/regulatory_compliance

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM): Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. Número de modelo normativo: D06S Voltaje de entrada: 100–127 V CA/200–240 V CA recuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente actual: 6 A/3 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S | Type: D06S001

Computer model: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Windows[®] adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Model pengatur: D06S | Tipe: D06S001

© 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Modelo normativo: D06S | Tipo: D06S001

© 2012 Dell Inc.

Dell™، وشعار DELL، وMispiron هي علامات تجارية خاصة بشركة .Dell Inc @Windows هي إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. الموديل التنظيمي: D06S | النوع: D06S001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 660s





Computer Features



1.	Power button
2.	Hard-drive activity light
3.	Optical-drive bay
4.	Front I/O-panel door (closed)
5.	Front I/O-panel door open button
6.	Optical-drive eject button
7.	Security-cable slot
1	Tombol daya
1. 2	Lompu aktivitas bard diek
2.	
5.	Bay drive optis
4.	Pintu depan panel-I/O (tertutup
5.	Tombol buka pintu depan panel-I/O
6.	Tombol pembuka drive optis
7.	Slot kabel keamanan
1.	Botón de encendido
2	Indicador luminoso de actividad

12



- button Irive activity light -drive bay I/O-panel door (closed) I/O-panel door outton l-drive eject button
- v-cable slot

- l daya i aktivitas hard disk
- rive optis
- l buka pintu depan
- l pembuka drive optis
- bel keamanan
- 8. Port daya 9. Sakelar pemilih voltase
- **10.** Pembaca kartu media 8-in-1

Power port

11. Headphone port

12. Microphone port

13. USB 2.0 ports (2)

14. Audio ports (3)

15. VGA port

9. Voltage-selector switch

10. 8-in-1 media-card reader

- depan panel-I/O (tertutup) **11.** Port headphone
 - 12. Port mikrofon

 - 6. Botón de expulsión de la unidad óptica
 - 7. Ranura del cable de seguridad
 - 8. Puerto de alimentación

- 18. Port USB 2.0 (4) **19.** Port jaringan
- 13. Port USB 2.0 (2)
- 14. Port audio (3)
- 15. Port VGA
 - 13. Puertos USB 2.0 (2) **14.** Puertos de audio (3)

16. منفذ HDMI

- 9. Interruptor del selector de voltaje 17. Puertos USB 3.0 (2)
- **10.** Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
- 11. Puerto de audífonos
- 12. Puerto del micrófono
- 15. Puerto VGA 16. Puerto HDMI

16. HDMI port

17. USB 3.0 ports (2)

18. USB 2.0 ports (4)

19. Network port

16. Port HDMI

17. Port USB 3.0 (2)

- **18.** Puertos USB 2.0 (4)
- 19. Puerto de red

inspiron 660s

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat | Guía de inicio rápido دليل البدء السريع

- **.17** منافذ USB 3.0 (2) مفتاح محدد الفولتية مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة (4) USB 2.0 منافذ .18 **10.** قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1 19. منفذ الشبكة 11. منفذ سماعة الرأس **12.** منفذ الميكروفون (2) USB 2.0 (2) **.13 14.** منافذ الصوت (3) 15. منفذ VGA
 - قتحة محرك الأقراص الضوئية
 - باب لوحة 0/ الأمامية (مغلق) زر باب لوحة 0/ الأمامية مفتوح
 - زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
 - .7 فتحة كبل الأمان
 - منفذ التبار

1. زر الطاقة



1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse Conecte el teclado y el ratón قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس



2 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | Conecte el cable de red (opcional) قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)



3 Connect the display

Sambungkan display | Conecte la pantalla توصيل الشاشة

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tipe Sambungan	Komputer	Kabel dan Adaptor	Display
Tipo de conexión	Equipo	Cable y adaptador	Visualizar
نوع الاتصال	الكمبيوتر	الكبل والمهايئ	شاشة العرض
VGA ⇔ VGA	©(*****)©		
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			0 <u>[[[]]</u>

- NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.
- CATATAN: Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke konektor pada kartu grafis diskret.
- **NOTA:** Si ordenó su equipo con una tarjeta opcional de gráficos discretos, conecte la pantalla al conector en la tarjeta de gráficos discretos.
- 😿 ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة الرسومات الاختيارية المنفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، صل الشاشة بالموصل الموجود في بطاقة الرسومات المنفصلة



4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل





Windows 8

القوالب | Tiles Ubin | Mosaicos



والموارد | Resources Sumber daya | Recursos

Scroll to access more tiles

Gulirkan untuk mengakses lebih banyak ubin Despliegue para acceder a más mosaicos قم بالتمرير للوصول إلى مزيد من القوالب

th	Getting started
n help.	Memulai Introducción التبدأ
	My Dell Support Center
	Pusat Dukungan Dell Say
	Mi contro do conorto tóc

Dell Sava Mi centro de soporte técnico de Dell مرکز دعم Dell

5 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Complete la instalación de Windows أكمل إعداد Windows



Enable security

Aktifkan keamanan Activar seguridad تمكين الأمان



Charms sidebar Bilah samping Charms | Barra lateral de atractivos الشريط الجانبي للاختصارات

Point mouse to lower- or upper-right corner

Arahkan mouse ke sudut kanan bawah atau atas Puntee el puntero en la esquina inferior o superior derecha قم بالتأشير بالماوس إلى الركن الأدنى أو الأعلى الأيمن