Dell™ Guía del usuario de Laser Printer 1720/1720dn

Para solicitar cartuchos de tóner y consumibles de Dell:

1. Haga doble clic en el icono que aparece en el escritorio.



2. Visite la página Web de Dell o solicite consumibles de la impresora por teléfono.

www.dell.com/supplies

Para optimizar el servicio, asegúrese de tener a mano la etiqueta de servicio de la impresora Dell. Para obtener más información acerca de la etiqueta de servicio, consulte <u>Código de servicio rápido y número de la etiqueta de</u> <u>servicio</u>.

Búsqueda de información	Descripción general del software
Acerca de la impresora	<u>Impresión</u>
Menús del panel del operador	Mantenimiento de la impresora
Luces del panel del operador	Solución de problemas
Instalación del hardware opcional	Especificaciones
Carga del papel	Apéndice
Configuración para la impresión local	Aviso sobre licencias
Configuración para la impresión en red	

Notas, advertencias y precauciones

W NOTA: Una NOTA aporta información importante que le ayudará a utilizar mejor la impresora.

AVISO: Una ADVERTENCIA le indica que existe un posible daño del hardware o una pérdida de datos y le informa de cómo evitar el problema.

A PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN avisa de posibles daños materiales, personales o incluso la muerte.

La información contenida en el presente documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. © 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibido todo tipo de reproducción sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales que se incluyen en el texto: *Dell*, el logotipo de *DELL*, *OpenManage* y *Dell Toner Management System* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft* y *Windows* son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. *Windows Server* y *Windows NT* son marcas registradas de Microsoft Corporation. *Windows Vista* es una marca registrada o comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Sun, Sun Microsystems, Solaris y el logotipo de Solaris son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y en otros países y se utilizan con autorización.

SUSE es una marca registrada de Novell, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Red Hat es una marca registrada de Red Hat, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Este documento puede contener otros nombres o marcas comerciales para hacer mención a empresas propietarias de sus correspondientes productos. Dell Inc. renuncia a cualquier derecho de propiedad de los nombres y marcas comerciales que no sean los de sus propios productos.

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Este software y documentación se suministran con DERECHOS RESTRINGIDOS. El uso, copia o divulgación por el gobierno está sujeto a ciertas restricciones tal como se expresa en el apartado (c)(1)(ii) de la cláusula sobre los derechos de datos técnicos y software de ordenador del DFARS 252.227-7013 y a las normas aplicables del FAR: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, EE.UU.

Noviembre de 2006 SRV PY972 Rev. A00

Búsqueda de información

¿Qué información busca?	Encuéntrela aquí
 Controladores para la impresora <i>Guía del</i> usuario 	CD Drivers and Utilities CD Drivers and Utilities Si ha adquirido el ordenador y la impresora Dell al mismo tiempo, la documentación y los controladores de la impresora ya están instalados en el ordenador. Puede utilizar el CD Drivers and Utilities para desinstalar y volver a instalar los controladores o para acceder a la documentación. Puede que el CD incluya archivos Léame, con información actualizada sobre modificaciones técnicas de la impresora o material técnico de referencia avanzada para técnicos o usuarios experimentados
Información sobre la configuración de la impresora	Póster Instalación de la impresora
 Información de seguridad Información sobre la configuración y el uso de la impresora Información sobre la garantía 	Manual del propietario
Código de servicio rápido y número de la etiqueta de servicio	Código de servicio rápido y número de la etiqueta de servicio La imagen siguiente muestra la ubicación de la etiqueta en la impresora.

 Controladores de la impresora más 	Página Web de atención al cliente de Dell: <u>support.dell.com</u> La página Web de atención al cliente de Dell pone a su disposición diferentes herramientas en línea, entre las que se encuentran las siguientes:
 Respuestas a preguntas enviadas al servicio de asistencia técnica y atención al cliente Documentación de la impresora 	 Soluciones: sugerencias y consejos para la solución de problemas, artículos de técnicos especializados y cursos de formación en línea. Actualizaciones: información sobre actualizaciones para componentes, como la memoria. Atención al cliente: información de contacto, estado del pedido, garantía y reparaciones. Descargas: controladores. Referencia: documentación de la impresora y especificaciones sobre productos.
 Cómo utilizar Windows[®] XP Documentación de la impresora 	 Centro de ayuda y soporte técnico de Windows XP 1. Haga clic en Inicio
 Cómo utilizar Windows Vista™ Documentación de la impresora 	 Haga clic en Ayuda y soporte técnico. Escriba la palabra o frase que mejor describa el problema y haga clic en el icono de lupa. Haga clic en el tema que mejor describa el problema. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Descripción general del software

- Dell Toner Management System™
- Centro de monitor de estado
- Utilidad de valores de la impresora local de Dell
- Utilidad para definir la dirección IP
- Utilidad de desinstalación del software de la impresora Dell
- Programa de configuración del controlador
- Herramienta Web de configuración de impresoras Dell
- Utilidad de alerta de impresora Dell

Utilice el CD *Drivers and Utilities* incluido con la impresora para instalar una combinación de aplicaciones de software, según su sistema operativo.

NOTA: si ha adquirido la impresora y el equipo por separado, debe utilizar el CD *Drivers and Utilities* para instalar estas aplicaciones de software.

W NOTA: estas aplicaciones de software no están disponibles para Linux o Macintosh.

Dell Toner Management System™

Ventana Estado de impresión

NOTA: esta aplicación no está disponible si utiliza Windows[®] NT.

NOTA: para que la ventana Estado de impresión funcione correctamente, debe haber soporte de comunicación bidireccional para que la impresora y el ordenador se puedan comunicar. Se ha agregado una excepción al Firewall de Windows[®] para permitir esta comunicación.

Utilice el Centro de monitor de estado para administrar varios monitores de estado.

La ventana Estado de impresión muestra el estado de la impresora (impresora lista, impresora fuera de línea y error - comprobar la impresora) y el nombre del trabajo cuando se envía un trabajo de impresión.

Asimismo, la ventana Estado de impresión muestra el nivel de tóner, por lo que puede:

- Controlar el nivel de tóner de la impresora.
- Hacer clic en Solicitar tóner para solicitar cartuchos de tóner de sustitución.

Aplicación de nueva solicitud de suministros de impresora de Dell

El cuadro de diálogo Solicitar suministros se puede iniciar desde la ventana de estado de impresión, la ventana de programas o el icono del escritorio.

Puede solicitar tóner por teléfono o desde la Web.

- Si se solicita desde la Aplicación de nueva solicitud de suministros de impresora de Dell:
 - 1. Haga clic en Inicio
 Programas o Todos los programas
 Impresoras Dell
 Dell Laser Printer 1720.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en 📷 🖲 Programas.
- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- c. Haga clic en Dell Laser Printer 1720.
- 2. Haga clic en Aplicación de nueva solicitud de suministros de impresora.

Se abre el cuadro de diálogo Solicitud de suministros.

- Si realiza el pedido desde la Web, haga clic en Visite el sitio Web de solicitud de cartuchos de Dell.
- Si realiza el pedido por teléfono, llame al número que aparece bajo el título Por teléfono.

Centro de monitor de estado

NOTA: para que el Centro de monitor de estado funcione correctamente, debe haber soporte de comunicación bidireccional para que la impresora y el ordenador se puedan comunicar. Se ha agregado una excepción al Firewall de Windows[®] para permitir esta comunicación.

Utilice el Centro de monitor de estado para administrar varios monitores de estado.

- Haga doble clic en el nombre de una impresora para abrir su monitor de estado o seleccione **Ejecutar** para abrir un monitor de estado para una determinada impresora.
- Seleccione Actualizar para cambiar el aspecto de la lista de impresoras.
- Seleccione Ayuda para consultar la ayuda en línea.

Utilidad de valores de la impresora local de Dell

NOTA: esta aplicación no está disponible si la impresora está conectada a una red.

Utilice la Utilidad de valores de la impresora local de Dell para cambiar y guardar los valores de la impresora no disponibles desde el software de la impresora (por ejemplo, permite activar el valor Control de alarma si desea que la impresora emita una alarma cuando necesite intervención).

La Utilidad de valores de la impresora local de Dell se instala automáticamente en el ordenador cuando se instala el software de impresora Dell. Para acceder a la utilidad:

1. Haga clic en Inicio Programas o Todos los programas Impresoras Dell Dell Laser Printer 1720.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en 👩 Programas.
- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- c. Haga clic en Dell Laser Printer 1720.
- 2. Haga clic en Utilidad de valores de la impresora local de Dell.
- **NOTA:** la Utilidad de valores de la impresora local de Dell sólo funciona con las impresoras conectadas directamente al ordenador.

Puede cambiar los siguientes valores con la Utilidad de valores de la impresora local de Dell:

MENÚ PAPEL	
	Origen del papel
	Tamano del papel ¹ Tino do papel ¹
	 Tipo de paper Tipos personalizados²
	Sustituir tamaño
	 Textura del papel³
	 Peso del papel³
	 Dúplex Encuadern. dúplex Copias Páginas en blanco Clasificación Hojas separación Origen separador Impresión multipágina Orden multipágina
	Vista multipágina
	Margen multipágina
MENÚ CALIDAD	
	Resolución impresión
	 Intensidad del toner Intensificador de fuentes pequeñas
MENŰ CONFIGURACIÓN	 Modo económico Modo silencioso Lenguaje de impresora Ahorro de energía Guardar recursos
	 Destino de carga Espera de impresión Tiempo espera Continuar auto Recuperación atasco Protección de página Área de impresión Idioma Alarma de tóner
MENÚ EMULACIÓN PCL	 Orientación Líneas por página Ancho A4 Renumerar bandeja¹ CR auto tras LF LF auto tras CR
MENÚ POSTSCRIPT	Imprimir error PSPrioridad de fuente
MENÚ PARALELO	 PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Mem intermedia paral Estado avanzado Aceptar inicial
MENÚ USB	PCL SmartSwitchPS SmartSwitchMem intermedia USB

Por origen	admitido
------------	----------

² Por número de tipo personalizado

³ Por material de impresión admitido

Utilidad para definir la dirección IP

NOTA: esta aplicación no está disponible si la impresora está conectada localmente a un ordenador.

NOTA: para que la Utilidad para definir la dirección IP funcione correctamente, se añade una excepción al Firewall de Windows[®].

Utilice el Centro de monitor de estado para administrar varios monitores de estado.

La Utilidad para definir la dirección IP permite configurar la dirección IP y otros parámetros IP importantes. Para definir la dirección IP de forma manual:

- 1. Inicie la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell introduciendo la dirección IP de la impresora de red en el navegador Web.
- 2. Haga clic en la opción de valores de impresora.
- 3. En la opción de valores del servidor de la impresora, haga clic en TCP/IP.
- 4. Introduzca los valores de dirección IP, máscara de red y gateway.

IV NOTA: si no conoce estos valores, póngase en contacto con el administrador de la red.

- 5. Haga clic en Enviar.
- 6. Introduzca la nueva dirección IP en el navegador para continuar con el uso de la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell.

Utilidad de desinstalación del software de la impresora Dell

Use la Utilidad de desinstalación de software para eliminar el software de impresora u objetos de impresora instalados actualmente.

1. Haga clic en Inicio® Programas o Todos los programas® Impresoras Dell.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en 👩 Programas.
- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- 2. Haga clic en Desinstalación del software de la impresora Dell.
- 3. Seleccione los componentes que desea desinstalar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 4. Haga clic en Finalizar.
- 5. Cuando finalice la desinstalación, haga clic en Aceptar.

Programa de configuración del controlador

Utilice el Programa de configuración del controlador para crear perfiles de controlador que contengan valores de controlador personalizados. Un perfil de controlador puede contener un grupo guardado de valores del controlador de impresora y otros datos como:

- Orientación de impresión y N en una (valores del documento)
- Estado de instalación de una bandeja de salida (opciones de impresora)
- Tamaños de papel definidos por el usuario (papeles personalizados)
- Texto y marcas de agua
- Referencias de plantilla
- Referencias de fuente
- Asociaciones de papeles

Herramienta Web de configuración de impresoras Dell

NOTA: esta aplicación no está disponible si la impresora está conectada localmente a un ordenador.

¿Ha enviado alguna vez un trabajo de impresión a la impresora de red situada al final de la sala y ha comprobado que no imprime debido a un atasco de papel o a una bandeja de papel vacía? Una de las características de la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell es Configuración de la alerta de e-mail, que envía al usuario o al operador clave un e-mail cuando la impresora necesita suministros o intervención.

Si debe rellenar informes de inventario de impresora para los que necesita el número de etiqueta de activo de todas las impresoras de su área, la Herramienta Web de configuración de impresoras dispone de la función Información de la impresora que lo facilita. Escriba la dirección IP de cada impresora de la red y se mostrará el número de etiqueta de activo.



La Herramienta Web de configuración de impresoras Dell también permite cambiar valores de la impresora y mantener un seguimiento de las tendencias de impresión. Si es un administrador de red, puede copiar fácilmente los valores de la impresora en una o en todas las impresoras en red, desde su navegador Web.

Para iniciar la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell, escriba la dirección IP de la impresora de red en el navegador Web.

Si no sabe cuál es la dirección IP de la impresora, imprima una página de configuración de la red, donde se indica la dirección IP.

Para imprimir una página de configuración de red, pulse y suelte el botón Continuar 🔊

Utilice la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell para:

- Printer Status: obtener respuesta inmediata sobre el estado de los suministros de la impresora. Cuando se esté acabando el tóner, haga clic en el enlace de suministros de tóner en la primera pantalla para solicitar cartuchos de tóner de repuesto.
- Valores de la impresora: cambiar valores de la impresora, ver el panel del operador de forma remota y actualizar el firmware del servidor de impresión.
- Copiar los valores de la impresora: duplicar rápidamente los valores de la impresora en otra impresora o impresoras de la red al escribir la dirección IP de cada impresora.

W NOTA: debe ser un administrador de red para utilizar esta función.

- Estadísticas de impresión: mantener un seguimiento de las tendencias de impresión, tales como uso de papel y tipos de trabajos que se imprimen.
- Información de la impresora: obtener la información que necesita para realizar llamadas de servicio, informes de inventario o el estado de la memoria y los niveles de código de motor actuales.
- Configuración de la alerta de e-mail: recibir un e-mail cuando la impresora necesite suministros o intervención. Escriba su nombre o el del operador clave en el cuadro de lista de e-mail para recibir notificación.
- **Definir contraseña**: bloquear el panel del operador con una contraseña para que otros usuarios no cambien sin darse cuenta los valores de la impresora que estén seleccionados.

NOTA: debe ser un administrador de red para utilizar esta función.

• Ayuda en línea: si desea consultar la solución de problemas, haga clic en Ayuda para visitar el sitio Web de Dell.

Utilidad de alerta de impresora Dell

NOTA: esta aplicación no está disponible con Windows NT ni Windows 2000.

La utilidad de alerta de impresora Dell le informa cuando se produce algún error para el que es necesario alguna intervención en la impresora. Cuando se produce un error, aparece una burbuja que le indica de qué error se trata y le señala la información necesaria para solucionarlo.

NOTA: para que esta utilidad funcione correctamente, se debe admitir la comunicación bidireccional para que la impresora y el equipo se puedan comunicar. Para permitir esta comunicación, se agrega una excepción al Firewall de Windows.

Si ha decidido instalar la utilidad de alerta de impresora Dell con el software de la impresora, ésta se iniciará automáticamente cuando finalice la instalación del software. La utilidad está activa si aparece en la bandeja del sistema.

Para desactivar la utilidad de alerta de impresora Dell:

- 1. En la bandeja del sistema, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono 🕋.
- 2. Seleccione Salir.

Para volver a activar la utilidad de alerta de impresora Dell:

1. Haga clic en Inicio ® Programas o Todos los programas ® Impresoras Dell ® Dell Laser Printer 1720.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en m® Programas.
- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- c. Haga clic en Dell Laser Printer 1720.

2. Haga clic en la utilidad de alerta de impresora.

Acerca de la impresora

- Descripción de la impresora
- Explicación del panel del operador
- Impresión de la hoja de configuración de valores de la impresora
- Elección del cable adecuado

Descripción de la impresora



1	Salida frontal	Zona por la que sale el papel de la impresora.
2	Parte extensible de la bandeja de salida	Soporte del papel a medida que sale de la impresora.
3	Cubierta frontal	Puerta que se abre para obtener acceso al cartucho de tóner y al fotoconductor.
4	Alimentador manual	Parte para la que se cargan manualmente distintos tipos de papel, como sobres.
5	Guía de papel del alimentador manual	Guías que se ajustan al tamaño del papel que se carga manualmente para evitar atascos de papel.
6	Bandeja opcional de 550 hojas (bandeja 2)	Bandeja que se puede comprar por separado para aumentar la cantidad de papel en blanco que puede contener la impresora.
7	Bandeja 1	Bandeja de papel estándar que puede contener 250 hojas de papel.
8	Panel del operador	Panel de la impresora que permite supervisar los trabajos de impresión.



9	Puerto USB	Ranura en la que se conecta el cable USB (se vende por separado). El otro extremo del cable USB se conecta al ordenador.
10	Puerto paralelo	Ranura en la que se conecta el cable paralelo (se vende por separado). El otro extremo del

		cable paralelo se conecta al ordenador.
11	Puerto de red (sólo 1720dn)	Ranura en la que se conecta el cable Ethernet (se vende por separado). El otro extremo del cable Ethernet se conecta al puerto de red.
12	Interruptor de encendido/apagado	Interruptor que permite apagar o encender la impresora.
13	Conector del cable de alimentación	Conecta la impresora a la toma de alimentación mediante el cable de alimentación específico del país.
14	Salida posterior	Puerta que se abre para que los trabajos de impresión puedan salir rectos de la impresora, como los que se imprimen en transparencias o cartulinas.

Explicación del panel del operador

El panel del operador tiene seis luces y dos botones.



- Pulse el botón Continuar 🕥 para reanudar la impresión.
- Pulse el botón Cancelar 🔊 para cancelar el trabajo de impresión actual.

Impresión de la hoja de configuración de valores de la impresora

Como ayuda para resolver problemas de impresión o para cambiar los valores de configuración de la impresora, los usuarios avanzados pueden imprimir la hoja de configuración de valores de la impresora para obtener instrucciones sobre cómo desplazarse por los menús de configuración para seleccionar y guardar nuevos valores.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra la cubierta frontal.

3. Mantenga pulsado el botón Continuar 🔊 mientras enciende la impresora.

Todas las luces se encienden y apagan.

- 4. Suelte el botón Continuar 🔊.
- 5. Cierre la cubierta frontal.

Aparecerá la secuencia de luces que representa al menú Inicio.

6. Pulse el botón Continuar 🔊 hasta que todas las luces se enciendan y apaguen.

La hoja de configuración de valores de la impresora se imprime.

NOTA: la hoja sólo se imprime cuando se muestra el menú Inicio.

Elección del cable adecuado

El cable de interconexión de la impresora debe cumplir los siguientes requisitos:

Conexión	Certificación de cable
USB	USB 2.0
Paralelo	IEEE-1284
Ethernet 10/100BaseT	CAT-5E

Impresión

- Carga manual de un trabajo de impresión
- Impresión por ambas caras del papel
- Impresión de imágenes de varias páginas en una (impresión N en una)
- Impresión de un folleto
- Impresión de un póster
- Impresión con cabecera
- Cancelación de un trabajo de impresión

Carga manual de un trabajo de impresión

El alimentador manual se encuentra en la parte frontal de la impresora y en él sólo se puede cargar una hoja de material de impresión a la vez.

Cuando lo utilice, envíe el trabajo de impresión a la impresora antes de cargar el material de impresión. Cuando la impresora está lista, muestra la secuencia de luces **Cargar alimentador manual**; en ese momento debe cargar el material.



- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).
 Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.
- 3. Haga clic en la ficha Papel.
- 4. Seleccione Papel manual de la lista desplegable de bandeja de papel.
- 5. Realice los cambios necesarios para el documento.

- 6. Haga clic en Aceptar.
- 7. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

La impresora mostrará la secuencia de luces Cargar alimentador manual.

- 8. Coloque una hoja del material de impresión seleccionado, con la cara de impresión hacia arriba, en el centro del alimentador manual, pero sólo hasta el punto en el que su borde inicial pueda tocar las guías del papel.
 - Inserte los sobres con la cara de la solapa hacia abajo y con el área del sello como se muestra.
 - Sujete las transparencias por los bordes y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos que se pegue a la transparencia puede afectar a la calidad de impresión.
 - Cargue el papel con cabecera hacia arriba, de manera que la parte superior de la hoja entre en primer lugar en la impresora.
 - Si tiene problemas con la alimentación, dele la vuelta al papel.
- 9. Ajuste las guías de papel a la anchura del material de impresión.
- 10. Mantenga ambos lados del material de impresión cerca del alimentador manual e introdúzcalo en la impresora hasta que ésta lo cargue automáticamente.



Hay una breve pausa entre el momento en que la impresora carga el material de impresión y el momento en que lo introduce en la impresora.

AVISO: no fuerce el material de impresión al introducirlo en el alimentador, ya que podría provocar atascos del material.

Impresión por ambas caras del papel

Este tipo de impresión reduce los costes de impresión.

Puede elegir qué método desea para el trabajo dúplex: borde largo o borde corto.

• Borde largo significa que las páginas se encuadernan por el borde largo de la página (borde izquierdo para la orientación vertical y borde superior para la orientación horizontal).



• Borde corto significa que las páginas se encuadernan por el borde corto de la página (borde superior para orientación vertical y borde izquierdo para la orientación horizontal).

|--|

Dell Laser Printer 1720 - Dúplex manual

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo® Imprimir.
- 2. Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).

Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 3. Seleccione 2 caras borde largo o 2 caras borde corto.
- 4. Haga clic en la ficha Papel.
- 5. Seleccione las opciones de entrada correspondientes al trabajo de impresión.
- 6. Haga clic en Aceptar.
- 7. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

La impresora imprime primero cada una de las primeras caras del documento. Cuando estén impresas las primeras caras del trabajo, aparecerá la secuencia de luces **Dúplex**.

8. Vuelva a cargar el papel en la bandeja 1 con la cara impresa hacia arriba y la parte superior de la página hacia la parte frontal de la bandeja.



NOTA: aunque puede utilizar la bandeja 1 o la bandeja 2 para imprimir la primera cara del trabajo dúplex, utilice sólo la bandeja 1 para imprimir la segunda cara.

Dell Laser Printer 1720dn - Dúplex automático

NOTA: la función de dúplex automático sólo está disponible en el modelo Dell Laser Printer 1720dn.

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- 2. Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).

Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 3. Haga clic en la ficha Presentación de página.
- 4. En Impresión a dos caras, seleccione 2 caras borde largo o 2 caras borde corto (según sus necesidades de impresión).

- 5. Haga clic en Aceptar.
- 6. Haga clic en Aceptar.

Impresión de imágenes de varias páginas en una (impresión N en una)

El valor Impresión multipágina (N en una) se utiliza para imprimir imágenes de varias páginas en una sola. Por ejemplo, 2 en una significa que se imprimen dos imágenes de página en una sola página.

La impresora utiliza los valores de Orden multipágina, Vista multipágina y Margen multipágina para determinar el orden y la orientación de las imágenes de la página así como si se imprime un margen alrededor de cada imagen de la página o no.

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- 2. Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).

Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 3. En la sección **Impresión multipágina (N en una)**, especifique el número de páginas que desea imprimir en una hoja escribiendo un número o utilizando las flechas del cuadro combinado.
- 4. Haga clic en Aceptar.
- 5. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

Impresión de un folleto

El valor **Catálogo** permite imprimir varias páginas en formato catálogo sin necesidad de volver a dar formato al documento, de modo que las páginas se impriman en el orden correcto. Las páginas se imprimen de manera que el documento acabado y clasificado se pueda doblar por el centro de cada página y formar así un folleto.



Si el documento contiene varias páginas, es posible que un catálogo tenga demasiadas páginas como para doblarse fácilmente. Si está imprimiendo un folleto lo suficientemente grande, puede que desee utilizar la opción **Hojas por pila** para especificar cuántas páginas físicas deben ir en una pila. La impresora imprime el número de pilas necesario que se podrá encuadernar en un solo folleto. Al imprimir en pilas, el borde exterior de las páginas se puede alinear de manera más uniforme.

Debe especificar si desea o no imprimir con alguna de las opciones de impresión dúplex antes de seleccionar la impresión mediante la función de folleto. Al seleccionar **Imprimir mediante folleto**, los controles de las opciones dúplex se atenúan y se quedan en el último valor utilizado.

- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- 2. Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).

Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 3. Haga clic en Más opciones de presentación de página.
- 4. Haga clic en Catálogo.
- 5. Haga clic en Aceptar dos veces.
- 6. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

Impresión de un póster

El valor Póster le permite imprimir una única imagen en varias páginas. Cuando se haya imprimido, puede combinar las páginas para crear una imagen más grande.



- 1. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).
 Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.
- 3. Haga clic en Más opciones de presentación de página.
- 4. Haga clic en Póster.
- 5. Seleccione el tamaño del póster seleccionando el número de páginas que desea que tenga el póster.
- 6. Para imprimir las marcas de corte en la página, seleccione Imprimir marcas de corte.
- 7. Seleccione la cantidad de solapamiento que quiere que tenga cada página.
- 8. Haga clic en Aceptar dos veces.
- 9. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

Impresión con cabecera

- 1. Asegúrese de que el papel con cabecera está correctamente cargado según el origen del papel que utilice:
 - Bandeja 1 ó 2: cargue el papel con cabecera con la cara de impresión hacia abajo. La parte superior de la hoja con el logotipo se debe colocar en la parte frontal de la bandeja.



- Alimentador manual: cargue el papel con cabecera con la cara de impresión hacia arriba, de manera que la parte superior de la hoja entre en primer lugar en la impresora.
- **NOTA:** si está utilizando el alimentador manual, envíe primero el trabajo a imprimir y cargue el papel con cabecera una vez que la impresora muestre la secuencia de luces Cargar alimentador manual.
- 2. Con un documento abierto, haga clic en Archivo ® Imprimir.
- 3. Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o Configuración, según la aplicación o el sistema operativo).

Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

- 4. Haga clic en la ficha Papel.
- 5. Seleccione Cabecera en la lista desplegable Tipo de papel.
- 6. Seleccione el tamaño y la bandeja de papel adecuados.
- 7. Haga clic en Aceptar.
- 8. Haga clic en Aceptar en la ventana Imprimir para enviar el trabajo a imprimir.

Cancelación de un trabajo de impresión

Los trabajos de impresión se pueden cancelar desde el panel de control o desde un equipo. La secuencia de luces **Cancelar trabajo** aparece en el panel del operador cuando se está cancelando el trabajo.



Desde el panel del operador de la impresora

Pulse y suelte el botón Cancelar 🔊 para cancelar el trabajo de impresión actual.

Desde el ordenador

- 1. Para Windows[®] XP (menú Inicio predeterminado):
 - a. Haga clic en Inicio ® Panel de control.
 - b. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
 - c. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): Haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista[™] (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio **® Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en m8 Panel de control.
- b. Haga clic en Hardware y sonido.
- c. Haga clic en Impresoras.
- 2. Haga doble clic en la impresora que va a utilizar para imprimir el trabajo.

Se mostrará una lista de los trabajos de impresión.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el documento que desea dejar de imprimir y, a continuación, haga clic en **Cancelar**.

Menús del panel del operador

- Menú Red
- Menú Paralelo
- Menú Configuración
- Menú USB
- Menú Utilidades

Los menús están representados por las secuencias de luces Lista \mathbf{O} , Tóner bajo/Cambiar tambor \mathbf{O}/\mathbf{O} , Cargar papel/Retirar salida \mathbf{O}/\mathbf{O} y Atasco de papel \mathbf{O} . Los elementos de menú y sus valores están indicados por las secuencias de luces Error y Continuar \mathbf{O} .

- Pulse el botón Cancelar o para desplazarse por los menús y elementos de menús.
- Pulse el botón Continuar
 para ir al valor que necesite.
- Mantenga pulsado el botón Continuar 👩 hasta que todas las luces se enciendan y apaguen para guardar un valor.
- Mantenga pulsado el botón Cancelar hasta que todas las luces se enciendan y apaguen para volver al menú Inicio.
- Apague la impresora para salir de los menús.

Menú Red

Utilice el menú Red para cambiar los valores de la impresora en los trabajos enviados mediante un puerto de red (Red estándar o Red opción $\langle x \rangle$).

En este menú	Puede realizar lo siguiente
Modo NPA	Enviar trabajos a la impresora y consultar el estado de la impresora simultáneamente. • Desactivado • Activado*
PS binario MAC	 Configurar la impresora para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. Desactivado: la impresora filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan un protocolo estándar. Activado: la impresora procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. NOTA: este valor puede provocar fallos en los trabajos de impresión enviados desde Windows. Auto*: la impresora procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.
Definir velocidad de tarjeta	 Detectar automáticamente la velocidad de conexión de la red. Puede desactivar este valor para definir la velocidad manualmente. Auto*: la impresora intenta conectarse a la red a la velocidad de red actual. 10 Mbps, Half Duplex: la impresora intenta conectarse a la red a 10 Mbps, Half Duplex. 10 Mbps, Full Duplex: la impresora intenta conectarse a la red a 10 Mbps, Full Duplex. 100 Mbps, Half Duplex: la impresora intenta conectarse a la red a 10 Mbps, Full Duplex. 100 Mbps, Half Duplex: la impresora intenta conectarse a la red a 100 Mbps, Full Duplex. 100 Mbps, Full Duplex: la impresora intenta conectarse a la red a 100 Mbps, Full Duplex.

Menú Paralelo

Utilice el menú Paralelo para cambiar los valores de la impresora en los trabajos enviados mediante un puerto paralelo.

En este menú	Puede realizar lo siguiente
Modo NPA	Enviar trabajos a la impresora y consultar el estado de la impresora al mismo tiempo. • Desactivado • Activado • Automático*
Protocolo	 Recibir información a una velocidad de transmisión mucho mayor si la impresora está configurada en Fastbytes (si el ordenador lo admite) o recibir información a una velocidad de transmisión normal si la impresora está configurada en Estándar. Estándar Fastbytes*
Modo paralelo 2	Determinar si se realiza un muestreo de los datos del puerto paralelo al principio (activado) o al final (desactivado) del cable. • Desactivado • Activado*
PS binario MAC	 Configurar la impresora para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. Desactivado: la impresora filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan un protocolo estándar. Activado: la impresora procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. NOTA: este valor puede provocar fallos en los trabajos de impresión enviados desde Windows. Auto*: la impresora procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.
* Valores	s predeterminados

Menú Configuración

Utilice el menú Configuración para configurar el modo en que la impresora formatea el final de una línea según el ordenador que se utilice.

En este menú	Puede realizar lo siguiente
Emulación PPDS	Especificar si desea utilizar el flujo de datos PPDS. Desactivado* Activado NOTA: este menú sólo se muestra si hay disponible un intérprete PPDS.
CR auto tras LF	Especificar si la impresora introduce automáticamente un retorno de carro (CR) después de un comando de control de avance de línea. • Desactivado* • Activado

LF auto tras CR	Especificar si la impresora introduce automáticamente un avance de línea (LF) después de un comando de control de retorno de carro. • Desactivado* • Activado
Ahorro de energía	Especificar si desea que aparezca Desactivado en el menú Ahorro de energía. • Activado* • Desactivado
* Valores pro	edeterminados

Menú USB

Utilice el menú USB para cambiar los valores de la impresora en los trabajos enviados mediante un puerto USB.

En este menú	Puede realizar lo siguiente
Modo NPA	Enviar trabajos a la impresora y consultar el estado de la impresora al mismo tiempo. • Desactivado • Activado • Automático*
PS binario MAC	 Configurar la impresora para procesar los trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. Desactivado: la impresora filtra los trabajos de impresión PostScript que utilizan el protocolo estándar. Activado: la impresora procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato para los ordenadores que utilizan el sistema operativo Macintosh. NOTA: este valor puede provocar fallos en los trabajos de impresión enviados desde Windows. Auto*: la impresora procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh.
Velocidad USB	 Especificar la velocidad del cable USB que está utilizando. Completa NOTA: este valor hace que el puerto USB vaya a velocidad completa, desactivando todas las funciones de alta velocidad. Automático*
* Valores	predeterminados

Menú Utilidades

Use el menú Utilidades para solucionar problemas de la impresora.

En este menú	Puede realizar lo siguiente
Imprimir instrucciones del modo de configuración	Mantener pulsado el botón Continuar 🕥.
Restaurar valores predeterminados de fábrica	Devolver los ajustes de la impresora a los valores predeterminados de fábrica manteniendo pulsado el botón Continuar .

	NOTA: todos los recursos cargados (las fuentes, las macros y los juegos de símbolos) en la memoria (RAM) de la impresora desaparecen. No afecta a los recursos en la memoria flash.
Rastreo hexadecimal	Aislar los problemas de impresión cuando se impriman caracteres inesperados o falten caracteres. Rastreo hexadecimal ayuda a determinar si hay un problema con el intérprete de lenguaje o el cable indicando la información que recibe la impresora.
	Desactivado*Activado
	Para salir de Rastreo hexadecimal, apague la impresora.
Páginas de prueba de calidad de impresión	Aislar problemas de calidad de impresión, como la presencia de líneas. Se imprimen tres páginas para ayudar a evaluar la calidad de impresión: una página de texto con información de la impresora, información de los cartuchos, valores de margen actuales y un gráfico, así como dos páginas con gráficos.
	Mantener pulsado el botón Continuar 🕥.
Restab. contador	Dejar a cero el contador del fotoconductor.
Totoconductor	NOTA: el mensaje de reemplazo del fotoconductor sólo se debe borrar cuando se ha reemplazado el tambor de imagen.
Curvatura reducida	Reducir el rendimiento para reducir la curvatura de página. • Desactivado* • Activado
* Valores prede	terminados

Mantenimiento de la impresora

- Solicitud de suministros
- Almacenamiento de suministros
- Sustitución del cartucho de tóner
- Sustitución del tambor de imagen
- Limpieza de la lente del cabezal de impresión

Solicitud de suministros

Impresora conectada a una red

- 1. Escriba la dirección IP de la impresora en el navegador Web para iniciar la Herramienta Web de configuración Dell.
- 2. Haga clic en www.dell.com/supplies.

Impresora conectada localmente a un ordenador

1. Haga clic en Inicio ® Programas o Todos los programas ® Impresoras Dell ® Dell Laser Printer 1720.

Para Windows Vista™ (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en 👩 Programas.
- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- c. Haga clic en Dell Laser Printer 1720.
- 2. Haga clic en Aplicación de nueva solicitud de suministros de impresora de Dell.

Se abre la ventana Solicitar cartuchos de tóner.

- 3. Seleccione el modelo de impresora de la lista desplegable.
- 4. Introduzca el número de la etiqueta de servicio de la impresora Dell.

NOTA: este número se encuentra en el interior de la cubierta frontal de la impresora.

5. Haga clic en Visite el sitio Web de solicitud de cartuchos de Dell.

Almacenamiento de suministros

Almacenamiento del material de impresión

Utilice las siguientes directrices para conseguir un almacenamiento del material de impresión correcto. Le ayudarán a evitar los problemas de carga del papel y una calidad de impresión desigual.

- Para obtener los mejores resultados, almacene el material de impresión en un entorno en el que la temperatura sea aproximadamente de 21 °C (70 °F) y con una humedad relativa del 40%.
- Es preferible guardar las cajas de material de impresión en una estantería o palé que en el suelo directamente.
- Si guarda paquetes individuales de material de impresión fuera de su caja original, asegúrese de que estén sobre una superficie plana y que los bordes y esquinas no se arruguen.
- No coloque nada sobre los paquetes del material de impresión.

Almacenamiento del cartucho de tóner

Guarde el cartucho de tóner en su envoltorio original hasta que lo vaya a instalar.

No lo guarde:

- A temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
- En un entorno donde se produzcan cambios bruscos de humedad o temperatura.
- Bajo la luz directa del sol.
- En lugares con polvo.
- En un coche durante un período de tiempo extendido.
- En un entorno donde haya gases corrosivos.
- En un entorno con aire salado.

Sustitución del cartucho de tóner

Para determinar cuánto tóner queda aproximadamente en el cartucho, imprima la hoja de configuración de valores de la impresora. De este modo, podrá determinar si necesita solicitar suministros de repuesto.

La secuencia de luces **Tóner bajo** se muestra en pantalla cuando el cartucho de tóner está casi vacío. Con esta secuencia de luces en pantalla, es posible seguir imprimiendo durante algún tiempo pero la calidad de impresión empeorará a medida que se vaya agotando el tóner.



Cuando aparezca la secuencia de luces **Tóner bajo** o cuando la impresión aparezca difuminada, quite el cartucho de tóner. Agítelo firmemente de un lado a otro y de delante hacia atrás varias veces para redistribuir el tóner y, a continuación, vuelva a instalarlo y continúe imprimiendo. Repita este procedimiento varias veces si la impresión sigue apareciendo difuminada. Si la impresión no mejora, sustituya el cartucho de tóner.

1. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



2. Pulse el botón de la base del conjunto del cartucho de tóner.



3. Suba y extraiga el cartucho de tóner mediante la palanca.



4. Desembale el cartucho de tóner nuevo.

AVISO: al cambiar un cartucho de tóner, no deje el nuevo cartucho expuesto a la luz directa durante mucho tiempo. Una larga exposición a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.

5. Gire el cartucho en todas las direcciones para distribuir el tóner.



 Para instalar el nuevo cartucho de tóner, alinee los rodillos blancos del cartucho con las flechas de las pistas del tambor de imagen y empújelo tanto como sea posible. El cartucho *encaja* en su sitio si se ha instalado correctamente.



7. Cierre la cubierta frontal.

Sustitución del tambor de imagen

Para determinar aproximadamente lo lleno que está el tambor de imagen, imprima la hoja de configuración de valores de la impresora. De este modo, podrá determinar si necesita solicitar suministros de repuesto.

Para garantizar la calidad de impresión y evitar daños a sí misma, la impresora dejará de imprimir cuando el tambor de imagen haya alcanzado un máximo de 40.000 páginas. La impresora le avisará automáticamente antes de que el tambor de imagen alcance este punto.

Cuando aparezca la secuencia de luces de **cambio del tambor de imagen** por primera vez, debe solicitar inmediatamente un nuevo tambor de imagen. Aunque la impresora puede seguir funcionando correctamente una vez que el tambor de imagen haya alcanzado el tope de su duración oficial (30.000 páginas aproximadamente), la calidad de impresión empeora considerablemente hasta que el tambor de imagen alcance, como máximo, las 40.000 páginas y deje de funcionar.



AVISO: al cambiar un cartucho de tóner, no deje el nuevo cartucho expuesto a la luz directa durante mucho tiempo. Una larga exposición a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.

1. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



2. Extraiga el conjunto del cartucho de tóner de la impresora, tirando de la palanca del cartucho de tóner.

NOTA: no pulse el botón del conjunto del cartucho de tóner.



Coloque el conjunto del cartucho de tóner sobre una superficie plana y limpia.

3. Pulse el botón de la base del conjunto del cartucho de tóner.



4. Suba y extraiga el cartucho mediante la palanca.



- 5. Desembale el nuevo tambor de imagen.
- 6. Para instalar el cartucho de tóner en el nuevo conjunto del cartucho de tóner, alinee los rodillos blancos del cartucho de tóner con las flechas blancas de las pistas del tambor de imagen y empújelo tanto como sea posible. El cartucho *encaja* en su sitio si se ha instalado correctamente.



7. Para instalar el conjunto del cartucho de tóner en la impresora, alinee las flechas azules de las guías del cartucho de tóner con las flechas azules de la impresora y empuje el conjunto del cartucho de tóner tanto como sea posible.



8. Después de cambiar el tambor de imagen, debe restablecer el contador del tambor de imagen. Para restablecer el contador, mantenga pulsado el botón **Cancelar** (a) hasta que todas las luces parpadeen en secuencia.

AVISO: si se restablece el contador del tambor de imagen sin cambiar el tambor de imagen, se puede dañar la impresora y anular la garantía.

9. Cierre la cubierta frontal.

Limpieza de la lente del cabezal de impresión

- 1. Apague la impresora.
- 2. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



3. Extraiga el conjunto del cartucho de tóner de la impresora, tirando de la palanca del cartucho de tóner.

WNOTA: no pulse el botón del conjunto del cartucho de tóner.



Coloque el conjunto del cartucho de tóner sobre una superficie plana y limpia.

AVISO: no deje el conjunto del cartucho de tóner expuesto a la luz directa durante mucho tiempo. Una larga exposición a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.

- 4. Busque la lente de cristal del cabezal de impresión, que se encuentra en el área hundida de la parte superior de la impresora.
- 5. Limpie suavemente la lente del cabezal de impresión con un paño limpio, seco y sin pelusa.

AVISO: si no utiliza un paño de este tipo, se pueden producir daños en la lente del cabezal de impresión.



6. Para instalar el conjunto del cartucho de tóner en la impresora, alinee las flechas azules de las guías del conjunto del cartucho de tóner con las flechas azules de las pistas de la impresora y empuje el conjunto del cartucho de tóner tanto como sea posible.



- 7. Cierre la cubierta frontal.
- 8. Encienda la impresora.

Luces del panel del operador

- Secuencias de luces habituales
- Secuencias de luces de error secundario
- Secuencias de luces secundarias de atasco de papel
- Printer Status

Las luces del panel del operador tienen distintos significados, según su secuencia. Las luces que están apagadas, encendidas y/o parpadeando indican condiciones de la impresora, como un estado de la impresora, una intervención (por ejemplo, cargar papel) o servicio necesarios. Las luces pueden ser de color verde o naranja, según su significado.

Apagadas Encendidas		Parpadeo lento	Parpadeo rápido	
	٢	X	*	

Secuencias de luces habituales

En la tabla siguiente se muestran las secuencias de luces más habituales. Haga clic en los enlaces de la columna derecha para obtener más información sobre lo que puede hacer.

Continuar	Lista/Datos	Tóner bajo/Cambiar tambor	Cargar papel/Retirar salida	Atasco de papel	Error	Estado de la impresora
		0/⊡	\$' \$	8		
۲						<u>No lista</u>
	۲					Lista/Ahorro de energía
	*					<u>Ocupada</u>
		۷				<u>88 Tóner bajo</u>
			*			Bandeja de salida llena: retirar papel
۲			6			<u>Cargar <origen de="" entrada=""> con</origen></u> < <u>tipo> <tamaño></tamaño></u>
			۱			<u>Cargar manual con <tipo> <tamaño></tamaño></tipo></u>
*			©			Introduzca páginas dúplex en la bandeja 1 y, a continuación, pulse Continuar
	X					Rastreo hexadecimal - Lista
	*				*	Desechando/Resolución reducida
۲	۲					En espera
۲		*				84 Agotándose tambor de imágenes
۲		*			*	84 Sustituir tambor de imágenes
۲			<u></u>			 Cancelando trabajo de impresión Restableciendo impresora Restaurando valores predeterminados de fábrica
					۱	Cerrar la cubierta frontalInsertar cartucho de tóner

۲				۲		Atasco de papel ¹	
۲					۲	Error de impresora ²	
*	*	*	*	*	*	Error de servicio	
¹ Para obtener más información, consulte Secuencias de luces secundarias de atasco de papel.							
² Para obt	ener más info	rmación, consult	e Secuencias de	e luces de	error s	ecundario.	

Secuencias de luces de error secundario

Cuando están encendidas las luces **Error** y **Continuar**, se ha producido un error secundario. Pulse el botón **Continuar** dos veces para mostrar las secuencias de luces de código secundario. En la siguiente tabla se muestran las secuencias de luces de luces de error secundario.

Continuar	Lista/Datos	Tóner bajo/Cambiar tambor ۇ∕⊡	Cargar papel/Retirar salida	Atasco de papel	Error	Estado de la impresora
		۱		*	۲	<u>30 Cartucho de relleno</u> incorrecto
		۱		0	۱	<u>31 Falta cartucho o es</u> defectuoso
		۱	6		۲	<u>32 Cartucho de impresión no admitido</u>
۲	۲		6		۱	34 Papel demasiado corto
۲	*				۲	<u>35 Memoria insuficiente para</u> guardar recursos
۲		۱			۲	37 Memoria insuficiente para clasificar
۲			*		۱	<u>37 Memoria insuficiente para</u> defragmentar
۲	۷	0			۱	<u>38 Memoria Ilena</u>
۲				6	۱	<u>54 Error de software en red</u> <u>estándar</u>
۲			*	*		<u>56 Puerto paralelo/USB estándar desactivado</u>
۲		<u></u>	<u>()</u>		۲	<u>58 Demasiadas opciones</u> flash

Secuencias de luces secundarias de atasco de papel

Cuando están encendidas las luces **Error** y **Continuar**, se ha producido un error secundario. Pulse el botón **Continuar** dos veces para mostrar las secuencias de luces de código de error secundario que muestran el tipo exacto de atasco de papel. En la siguiente tabla se muestran las secuencias de luces de atasco de papel.

Continuar	Lista/Datos	Tóner	Cargar	Atasco	Error	Estado de la impresora
۲	Q	bajo/Cambiar tambor /	papel/Retirar salida /	de papel	!	

		0 -	00			
۲	۲			۱	200 Atasco de papel: retirar cartucho [*]	
۲		۱			201 Atasco de papel: retirar cartucho	
۲			6	6	202 Atasco de papel: abrir puerta posterior	
۲			*	6	231 Atasco de papel dúplex: abrir puerta posterior	
۲		*		6	232 Atasco de papel dúplex: retirar bandeja 1	
۲		*	*	۱	233 Atasco de papel dúplex: retirar bandeja 1	
۲	*			۱	234 Atasco de papel: comprobar dúplex	
۲	*		*	۱	235 Atasco de papel dúplex: tamaño no admitido	
۲		6	6	6	241 Atasco de papel: comprobar bandeja 1	
۲	٢		<u></u>	۱	242 Atasco de papel: comprobar bandeja 2	
۲	۲	۱		۱	251 Atasco de papel: comprobar alimentador manual	
* Los atascos de papel en el sensor de entrada se pueden producir después de que el papel salga de la						

bandeja y entre en la impresora o en el alimentador manual.

Printer Status

Lista/Ahorro de energía

- La impresora está lista para recibir y procesar datos.
- La impresora está en modo de ahorro de energía.

NOTA: si desea cambiar el valor Ahorro de energía, sólo puede establecerlo desde la Utilidad de valores de la impresora local.

Ocupada

- La impresora está ocupada recibiendo y procesando datos o está imprimiendo.
- La impresora está defragmentando la memoria flash para recuperar espacio de almacenamiento ocupado por los recursos eliminados.
- La impresora está formateando la memoria flash.
- La impresora está almacenando recursos, como fuentes o macros, en la memoria flash.
- La impresora está imprimiendo un directorio, una lista de fuentes, páginas de valores de menú o páginas de prueba de calidad de impresión.

Rastreo hexadecimal - Lista

La impresora está en modo Lista y el rastreo hexadecimal está activo. Puede utilizar Rastreo hexadecimal para solucionar problemas de la impresora.

En espera

La impresora está esperando hasta que se agote el tiempo de espera de impresión o hasta que reciba datos adicionales.

Desechando/Resolución reducida

- La impresora está desechando datos de impresión erróneos.
- La impresora está procesando datos o imprimiendo páginas, pero la resolución de una página del trabajo de impresión actual se ha reducido de 600 puntos por pulgada (ppp) a 300 ppp para evitar un error de memoria llena.

No lista

- La impresora no está preparada para recibir o procesar datos.
- Los puertos de la impresora están fuera de línea.
Solución de problemas

- Problemas básicos
- Problemas de calidad de impresión
- Recuperación de errores
- Solicitud de asistencia técnica

Problemas básicos

Utilice la siguiente información para encontrar soluciones a los problemas de impresión que surjan. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con Dell en <u>support.dell.com</u>. Es posible que un técnico tenga que limpiar o sustituir una pieza de la impresora.

La impresión se está aclarando, pero la luz Tóner bajo/Cambiar tambor no está encendida.

- 1. Extraiga el cartucho de tóner.
- 2. Agítelo con fuerza de un lado a otro y de delante hacia atrás varias veces para redistribuir el tóner.
- 3. Vuelva a insertar el cartucho de tóner y continúe con la impresión.

Repita este procedimiento varias veces si la impresión sigue apareciendo difuminada. Si la impresión no mejora, sustituya el cartucho de tóner.

La luz Tóner bajo/Cambiar tambor está encendida (no parpadea).

- 1. Extraiga el cartucho de tóner.
- 2. Agítelo con fuerza de un lado a otro y de delante hacia atrás varias veces para redistribuir el tóner.
- 3. Vuelva a insertar el cartucho de tóner y continúe con la impresión.

Repita este procedimiento varias veces si la impresión sigue apareciendo difuminada. Si la impresión no mejora, sustituya el cartucho de tóner.

La luz Tóner bajo/Cambiar tambor está parpadeando.

El tambor de imagen se está llenando y se debe sustituir. Solicite uno nuevo.

Las luces Tóner bajo/Cambiar tambor y Error están parpadeando.

El tambor de imagen está lleno y se debe sustituir. La impresora no imprimirá más páginas hasta que se cambie el tambor de imágenes.

La luz Cargar papel está encendida, incluso aunque hay papel cargado en la bandeja 1 o 2.

Asegúrese de que la bandeja está completamente introducida.

La impresora está encendida y la luz de error también.

Asegúrese de que la cubierta de la impresora está cerrada.

Las luces del panel del operador no se encienden al encender la impresora.

- Espere para comprobar si las luces se encienden. Esta acción puede durar unos segundos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado firmemente en la parte posterior de la impresora y en la toma de corriente.

Las páginas están en blanco.

- Puede que el cartucho de tóner no tenga tóner. Sustitúyalo.
- Es posible que haya un error de software. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

La impresora está encendida, pero no se imprime nada.

- Asegúrese de que el cartucho de tóner está instalado.
- Asegúrese de que el cable paralelo, USB o de red está enchufado firmemente en el conector de la parte posterior de la impresora.
- Pulse y suelte el botón Continuar para imprimir una página de valores de menú con el fin de determinar si el problema está relacionado con la impresora o con el ordenador.
 - Si puede imprimir una página de valores de menú, el problema se encuentra en el ordenador o el programa de software.
 - Si no puede imprimir una página de valores de menú, póngase en contacto con Dell en support.dell.com.

No puede cerrar la cubierta frontal.

Asegúrese de que el cartucho de tóner está en la posición correcta.

Falta alguna pieza de la impresora o está dañada.

Póngase en contacto con Dell en support.dell.com.

Se ha producido un atasco de papel.

Cuando se produce un atasco de papel, la impresora se detiene y se encienden las luces del panel del operador Atasco de papel y Continuar. Pulse y suelte el botón Continuar o dos veces rápidamente para mostrar la secuencia de luces de atasco de papel de error secundario concreta.

Dell recomienda limpiar todo el trayecto del papel cuando se produzca un atasco de papel.

1. Si está cargando papel desde una bandeja, extraiga la bandeja y retire el material atascado.



2. Abra la cubierta frontal y, a continuación, extraiga el conjunto del cartucho de tóner.



AVISO: no deje el conjunto del cartucho de tóner expuesto a la luz directa durante mucho tiempo. Una larga exposición a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.

3. Extraiga el material atascado del área situada detrás de este cartucho.



4. Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga el material atascado que haya debajo de la misma.



5. Abra la salida posterior y extraiga el material atascado.



- 6. Vuelva a instalar el conjunto del cartucho de tóner y, a continuación, cierre las cubiertas frontal y posterior.
- 7. Coloque las bandejas de papel, asegúrese de que están cerradas y, a continuación, pulse el botón **Continuar** para reanudar la impresión.

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

Problemas de calidad de impresión

Utilice la siguiente información para encontrar soluciones a los problemas de impresión que surjan. Si no puede solucionar

el problema, póngase en contacto con Dell en <u>support.dell.com</u>. Es posible que un técnico tenga que limpiar o sustituir una pieza de la impresora.

La impresión es demasiado clara.

- El valor Intensidad del tóner¹ es demasiado claro.
- Está utilizando un papel que no cumple las especificaciones de la impresora.
- El nivel de tóner del cartucho es bajo.
- El cartucho de tóner está defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Seleccione un valor distinto de Intensidad del tóner¹ en el software de la impresora antes de enviar el trabajo a imprimir.
- Cargue papel de un paquete nuevo.
- Evite el papel con textura rugosa.
- Asegúrese de que el papel que cargue en las bandejas no está húmedo.
- Sustituya el cartucho de tóner.

La impresión es demasiado oscura o el fondo es gris.

- El valor Intensidad del tóner¹ es demasiado oscuro.
- El cartucho de tóner está defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Seleccione un valor distinto de Intensidad del tóner¹ en el software de la impresora antes de enviar el trabajo a imprimir.
- Sustituya el cartucho de tóner.

Aparecen líneas blancas en la página.

- La lente del cabezal de impresión está sucia.
- El cartucho de tóner está defectuoso.
- El fusor está defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Limpie las lentes del cabezal de impresión.
- Sustituya el cartucho de tóner.
- Sustituya el fusor.²

Aparecen líneas horizontales a trazos en la página.

- Puede que el cartucho de tóner sea defectuoso o esté vacío o gastado.
- El fusor puede estar roto o ser defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Sustituya el cartucho de tóner.
- Sustituya el fusor.²

Aparecen líneas verticales a trazos en la página.

- El tóner mancha antes de impregnar el papel.
- El cartucho de tóner está defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Si el papel de impresión está rígido, introdúzcalo desde otra bandeja o desde el alimentador manual.
- Sustituya el cartucho de tóner.

La página contiene irregularidades de impresión.

- El papel está mojado debido al alto nivel de humedad.
- Está utilizando un papel que no cumple las especificaciones de la impresora.
- El fusor está roto o es defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Cargue papel de un paquete nuevo en la bandeja del papel.
- Evite el papel con textura rugosa.
- Asegúrese de que el valor **Tipo de papel** del software de la impresora coincide con el tipo de papel que está utilizando.
- Sustituya el fusor.²

La impresión de transparencias es de baja calidad. (La impresión tiene puntos claros u oscuros donde no corresponde, el tóner mancha o aparecen bandas claras verticales y horizontales.)

- Está utilizando transparencias que no cumplen las especificaciones de la impresora.
- El valor Tipo de papel del software de la impresora no está definido como Transparencia.

Intente lo siguiente:

- Utilice sólo las transparencias recomendadas por Dell.
- Asegúrese de que el valor Tipo de papel del software de la impresora esté definido como Transparencia.

Aparecen manchas de tóner en la página.

- El cartucho de tóner está defectuoso.
- El fusor está roto o es defectuoso.
- Hay tóner en la trayectoria de alimentación del papel.

Intente lo siguiente:

- Sustituya el cartucho de tóner.
- Sustituya el fusor.²
- Solicite asistencia técnica.

El tóner se difumina en el papel fácilmente al manejar las hojas.

- El valor Textura del papel no es el adecuado para el papel o material especial que está utilizando.
- El valor Peso del papel no es el adecuado para el papel o material especial que está utilizando.
- El fusor está roto o es defectuoso.

Intente lo siguiente:

- Cambie Textura del papel¹ de Suave a Áspero.
- Cambie Peso del papel¹ de Normal a Cartulina (u otro peso adecuado).
- Sustituya el fusor.²

La densidad de impresión es desigual.

El cartucho de tóner está defectuoso.

Sustituya el cartucho de tóner.

Aparecen imágenes fantasma en la página.

- El valor Tipo de papel del software de la impresora está mal definido.
- El nivel de tóner del cartucho es bajo.

Intente lo siguiente:

- Asegúrese de que el valor de **Tipo de papel** del software de la impresora es correcto para el papel o material especial utilizado.
- Sustituya el cartucho de tóner.

La impresión sólo aparece en un lado de la página.

El cartucho de tóner no está correctamente instalado.

Extraiga y vuelva a colocar el cartucho de tóner.

Los márgenes son incorrectos.

El valor Tamaño del papel del software de la impresora está definido incorrectamente.

Asegúrese de que el valor de **Tamaño del papel** del software de la impresora es correcto para el papel o material especial utilizado.

La impresión tiene arrugas (inclinada de forma inadecuada).

• Las guías de la bandeja seleccionada no están en la posición correcta para el tamaño del papel cargado en la bandeja.

Las guías del alimentador manual no están en la posición correcta para el tamaño del papel cargado en éste.

Intente lo siguiente:

- Mueva las guías de la bandeja de modo que se apoyen en los bordes del papel.
- Mueva las guías del alimentador manual de modo que se apoyen en los bordes del papel.

Las páginas impresas están en blanco.

El cartucho de tóner está vacío o es defectuoso.

Sustituya el cartucho de tóner.

Las páginas impresas son de color negro sólido.

- El cartucho de tóner está defectuoso.
- La impresora requiere la intervención del servicio técnico.

Intente lo siguiente:

- Sustituya el cartucho de tóner.
- Solicite asistencia técnica.

El papel se curva incorrectamente al imprimirse y salir a la bandeja.

El valor Textura del papel¹ no es el adecuado para el papel o material especial que está utilizando.

Cambie Textura del papel¹ de Áspero a Normal o Suave.

¹ Este valor se puede cambiar con la Utilidad de valores de la impresora local.

² Llame a un técnico para sustituir el fusor.

Recuperación de errores

Cargar <origen de entrada> con <tipo> <tamaño>

Cargue la bandeja de entrada de papel especificada con el tipo y tamaño de papel designados.

Cargar manual con <tipo> <tamaño>

Cargue el alimentador manual con el tipo y tamaño de papel designados.

Bandeja de salida llena: retirar papel

Retire el papel de la bandeja de salida y, a continuación, pulse el botón Continuar 🔊

Introduzca páginas dúplex en la bandeja 1 y, a continuación, pulse Continuar

🖉 NOTA: este mensaje sólo aparece si está utilizando una impresora sin unidad dúplex automática.

- 1. Extraiga las páginas impresas de la bandeja de salida.
- 2. Extraiga la bandeja 1.
- 3. Cargue la bandeja con la cara ya impresa orientada hacia arriba y la parte superior de la página hacia la parte frontal de la bandeja.



NOTA: aunque puede utilizar la bandeja 1 o la bandeja 2 para imprimir la primera cara del trabajo dúplex, utilice sólo la bandeja 1 para imprimir la segunda cara.

- 4. Vuelva a colocar la bandeja 1.
- 5. Pulse el botón Continuar 🔊

30 Cartucho de relleno incorrecto

El cartucho de la impresora se ha rellenado. Instale un cartucho de tóner nuevo.

31 Falta cartucho o es defectuoso

- Si no está instalado el cartucho de tóner, instálelo.
- Si está instalado, extráigalo e instale un nuevo cartucho de tóner.

32 Cartucho de impresión no admitido

Instale el cartucho de tóner correcto para la impresora.

34 Papel demasiado corto

- Asegúrese de que el papel que ha cargado es suficientemente largo.
- Compruebe si hay un atasco de papel.
- Para borrar el mensaje y continuar con la impresión del trabajo, pulse el botón **Continuar** . Puede que las páginas restantes del trabajo de impresión no se impriman correctamente.

35 Memoria insuficiente para guardar recursos

Para borrar el mensaje, pulse el botón Continuar

Para cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón Cancelar 🔊

Para evitar que este error se vuelva a producir, instale más memoria.

37 Memoria insuficiente para clasificar

- Para borrar el mensaje y continuar con la impresión, pulse el botón **Continuar** . Puede que las páginas restantes del trabajo no se impriman correctamente.
- Para cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón Cancelar

Para evitar que este error se vuelva a producir:

- Instale más memoria.
- Simplifique el trabajo. Disminuya la complejidad de la página reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros que no sean necesarias.

37 Memoria insuficiente para defragmentar

- Para borrar el mensaje, pulse el botón Continuar
- Para cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón Cancelar

Para evitar que este error se vuelva a producir, instale más memoria.

38 Memoria llena

- Para borrar el mensaje y continuar con la impresión, pulse el botón Continuar .
 Puede que el resto del trabajo de impresión no se imprima correctamente.
- Para cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón Cancelar

Para evitar que este error se vuelva a producir:

- Simplifique el trabajo. Disminuya la complejidad de la página reduciendo la cantidad de texto o gráficos de una página y eliminando las fuentes o macros que no sean necesarias.
- Instale más memoria.

54 Error de software en red estándar

- Para borrar el mensaje y desactivar la comunicación entre la impresora y la red, pulse el botón Continuar 🎧
- Para ignorar el mensaje, pulse el botón Cancelar

56 Puerto paralelo/USB estándar desactivado

Para borrar el mensaje, pulse el botón **Continuar** . La impresora desecha cualquier trabajo de impresión enviado anteriormente. Active el puerto paralelo o USB seleccionando un valor que no sea **Desactivado** para el elemento **Mem intermedia paral** o **Mem intermedia USB** en Utilidad de valores de la impresora local.

58 Demasiadas opciones flash

Extraiga la memoria de la impresora. La impresora admite hasta 128 MB de memoria flash adicional.

81 Error CRC código de motor

Pulse el botón Continuar 🕥 para borrar el mensaje.

84 Agotándose tambor de imágenes

W NOTA: sólo recibirá el mensaje Agotándose tambor de imágenes si la opción Alarma de tóner está activada.

- Para continuar con la impresión, pulse el botón Continuar
- Imprima una hoja de configuración de valores de la impresora para determinar el nivel del tambor de imágenes.
- Sustituya el tambor de imágenes y restablezca el contador.

84 Sustituir tambor de imágenes

La impresora no imprimirá más páginas hasta que se cambie el tambor de imágenes. Sustituya el tambor de imágenes y restablezca el contador.

88 Tóner bajo

- Extraiga el cartucho de tóner y agítelo con fuerza para redistribuir el tóner dentro del cartucho.
- Sustituya el cartucho de tóner.

200 Atasco de papel: retirar cartucho

Hay un atasco de papel en el sensor de entrada de la impresora.

1. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



2. Pulse el botón del conjunto del cartucho de tóner y, a continuación, suba y extraiga el cartucho mediante la palanca.



- 3. Retire el papel atascado.
- 4. Para volver a instalar el cartucho de tóner, alinee los rodillos blancos del cartucho con las flechas blancas de las pistas del tambor de imagen y empújelo tanto como sea posible. El cartucho *encaja* en su lugar si se ha instalado correctamente.



- 5. Cierre la cubierta frontal.
- 6. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

201 Atasco de papel: retirar cartucho

Hay un atasco de papel entre el sensor de entrada y el de salida del papel de la impresora.

1. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



2. Pulse el botón del conjunto del cartucho de tóner y, a continuación, suba y extraiga el cartucho mediante la palanca.



- 3. Retire el papel atascado.
- 4. Para volver a instalar el cartucho de tóner, alinee los rodillos blancos del cartucho con las flechas blancas de las pistas del tambor de imagen y empújelo tanto como sea posible. El cartucho *encaja* en su sitio si se ha instalado correctamente.



- 5. Cierre la cubierta frontal.
- 6. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

202 Atasco de papel: abrir puerta posterior

Hay un atasco de papel en el sensor de salida de la impresora.

1. Abra la salida posterior.



- 2. Retire el papel atascado.
- 3. Cierre la salida posterior.
- 4. Pulse el botón Continuar 🕥

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

231 Atasco de papel dúplex: abrir puerta posterior

NOTA: este mensaje aparece sólo si la impresora cuenta con una unidad dúplex automática.

Hay un atasco de papel en la parte posterior del trayecto del papel de la unidad dúplex.

1. Abra la salida posterior.



- 2. Retire el papel atascado.
- 3. Cierre la salida posterior.
- 4. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

232 Atasco de papel dúplex: retirar bandeja 1

NOTA: este mensaje aparece sólo si la impresora cuenta con una unidad dúplex automática.

Hay un atasco de papel en la unidad dúplex.

- 1. Retire la bandeja 1.
- 2. Presione hacia abajo la palanca de la unidad dúplex automática.



- 3. Retire el papel atascado.
- 4. Vuelva a colocar la bandeja 1.
- 5. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

233 Atasco de papel dúplex: retirar bandeja 1

NOTA: este mensaje aparece sólo si la impresora cuenta con una unidad dúplex automática.

Hay un atasco de papel en la parte frontal de la unidad dúplex.

1. Retire la bandeja 1.

2. Presione hacia abajo la palanca de la unidad dúplex automática.



- 3. Retire el papel atascado.
- 4. Vuelva a colocar la bandeja 1.
- 5. Pulse el botón Continuar 🔊.

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

234 Atasco de papel: comprobar dúplex

NOTA: este mensaje aparece sólo si la impresora cuenta con una unidad dúplex automática.

Hay un atasco de papel en la unidad dúplex, pero la impresora no puede identificar la ubicación.

- 1. Retire la bandeja 1.
- 2. Presione hacia abajo la palanca de la unidad dúplex automática.



- 3. Extraiga el papel atascado.
- 4. Vuelva a colocar la bandeja 1.
- 5. Abra la salida posterior.
- 6. Extraiga el papel atascado.



- 7. Cierre la salida posterior.
- 8. Pulse el botón Continuar 🔊

235 Atasco de papel dúplex: tamaño no admitido

NOTA: este mensaje aparece sólo si la impresora cuenta con una unidad dúplex automática.

Se ha producido un atasco de papel en la bandeja de salida porque el papel utilizado era demasiado estrecho para la unidad dúplex.

1. Abra la salida posterior.



- 2. Retire el papel atascado.
- 3. Cierre la salida posterior.
- 4. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

- 5. Sustituya el papel estrecho de la bandeja 1 por un papel más ancho.
- 6. Vuelva a enviar el trabajo de impresión a la impresora.

241 Atasco de papel: comprobar bandeja 1

Hay un atasco de papel en la bandeja 1.

- 1. Extraiga la bandeja 1.
- 2. Retire el papel atascado.
- 3. Vuelva a colocar la bandeja 1.
- 4. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

242 Atasco de papel: comprobar bandeja 2

Hay un atasco de papel en la bandeja 2.

- 1. Extraiga la bandeja 2.
- 2. Retire el papel atascado.
- 3. Si no ve papel atascado cuando extraiga la bandeja 2, extraiga la bandeja 1 y, a continuación, retire el atasco de papel.

- 4. Sustituya ambas bandejas de papel.
- 5. Pulse el botón Continuar 🔊

NOTA: la impresora vuelve a imprimir las páginas que provocaron el atasco de papel.

251 Atasco de papel: comprobar alimentador manual

Hay un atasco de papel en el alimentador manual.

- 1. Extraiga el papel atascado del alimentador manual.
- 2. Inserte una hoja de papel en blanco en el alimentador manual.
- Pulse el botón Continuar .

Solicitud de asistencia técnica

Antes de llamar para solicitar asistencia técnica, realice las siguientes comprobaciones:

- ¿El cable de alimentación está conectado a la impresora?
- ¿El cable de alimentación está conectado directamente a un enchufe con toma de tierra?
- ¿La impresora está correctamente conectada al ordenador o a la red?
- ¿Todos los demás dispositivos están conectados a la impresora y encendidos?
- ¿La toma de tierra está desconectada por algún otro interruptor?
- ¿Se ha fundido un fusor?
- ¿Se ha producido un corte de luz en su área?
- ¿Hay un cartucho de tóner instalado en la impresora?
- ¿Está la cubierta de la impresora cerrada correctamente?

Intente apagar la impresora y volverla a encender. Si la impresora sigue sin funcionar correctamente, solicite asistencia técnica. Si puede imprimir, pulse y suelte el botón **Continuar** para imprimir una página de valores de menú, que enumera el tipo de modelo de impresora, así como otra información que el representante de asistencia técnica tal vez necesite saber.

Para obtener más información, póngase en contacto con Dell en support.dell.com.

Instalación del hardware opcional

- Instalación del alimentador opcional de 550 hojas
- Configuración de las bandejas de papel
- Instalación de una tarjeta de memoria opcional

Instalación del alimentador opcional de 550 hojas

Hay un alimentador opcional situado bajo la impresora que consta de dos partes: una bandeja y una unidad de soporte. La impresora admite un alimentador opcional que permite hasta 550 hojas de papel.

A PRECAUCIÓN: si va a instalar un alimentador después de instalar la impresora, apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de continuar.

- 1. Desembale el alimentador y extraiga el material de embalaje.
- 2. Coloque el alimentador en la ubicación que haya elegido para la impresora.

W NOTA: si tiene que instalar memoria opcional, deje un espacio en el lado derecho de la impresora.

3. Alinee los orificios de la impresora con las piezas de posición del alimentador y baje la impresora hasta que encaje.



Configuración de las bandejas de papel

NOTA: debe instalar antes el software de la impresora para poder configurar las bandejas de papel. Para obtener más información, consulte <u>Configuración para la impresión local</u> o <u>Configuración para la impresión en red</u>.

Dell™ Laser Printer 1720/1720dn - Conectada localmente a un equipo

1. Haga clic en Inicio
 Programas o Todos los programas
 Impresoras Dell
 Dell Laser Printer 1720.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

a. Haga clic en me Programas.

- b. Haga clic en Impresoras Dell.
- c. Haga clic en Dell Laser Printer 1720.
- 2. Haga clic en Utilidad de valores de la impresora local de Dell.
- 3. Seleccione Dell Laser Printer 1720.
- 4. Haga clic en Aceptar.
- 5. En la columna de la izquierda, haga clic en Papel.
- 6. En la columna de la derecha, vaya a la sección Bandeja 1. Especifique el tamaño y tipo de material que ha cargado en la bandeja 1.
- 7. En la columna de la derecha, vaya a la sección Bandeja 2. Especifique el tamaño y tipo de material que ha cargado en la bandeja 2.
- 8. Haga clic en Acciones ® Aplicar configuración.
- 9. Cierre la utilidad.

NOTA: si cambia el tamaño o el tipo de material cargado en cualquier bandeja, utilice la Utilidad de valores de la impresora local para volver a configurar la bandeja.

10. Actualice las opciones de la impresora.

Sistema operativo	Instrucciones
Windows [®] XP (menú Inicio predeterminado)	 a. Haga clic en Inicio ® Panel de control. b. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware. c. Haga doble clic en Impresoras y faxes. d. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Dell Laser Printer 1720. e. Haga clic en Propiedades. f. Haga clic en Opciones de instalación. g. Haga clic en Preguntar a la impresora. h. Haga clic en Aceptar. i. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta Impresoras.
Windows XP (menú Inicio clásico)	 a. Haga clic en Inicio [®] Configuración [®] Impresoras y faxes. b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Dell Laser Printer 1720. c. Haga clic en Propiedades. d. Haga clic en Opciones de instalación. e. Haga clic en Preguntar a la impresora. f. Haga clic en Aceptar. g. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta Impresoras.
Windows Vista (menú Inicio clásico) Windows 2000	 a. Haga clic en Inicio [®] Configuración [®] Impresoras. b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Dell Laser Printer 1720. c. Haga clic en Propiedades. d. Haga clic en Opciones de instalación. e. Haga clic en Preguntar a la impresora. f. Haga clic en Aceptar. g. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta Impresoras.
Windows NT 4.0	 a. Haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras. b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Dell Laser Printer 1720. c. Haga clic en Propiedades ® Características o Actualizar. d. Haga clic en Aceptar. e. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta

	Impresoras.
Windows Vista (menú Inicio predeterminado)	 a. Haga clic en B Panel de control. b. Haga clic en Hardware y sonido. c. Haga clic en Impresoras. d. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Dell Laser Printer 1720. e. Haga clic en Propiedades. f. Haga clic en Opciones de instalación. g. Haga clic en Preguntar a la impresora. h. Haga clic en Aceptar. i. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta Impresoras.

Si Preguntar a la impresora no está disponible, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1. En la lista Opciones disponibles, haga clic en Bandeja de 550 hojas.
- 2. Haga clic en Agregar.
- 3. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre la carpeta Impresoras.

Dell Laser Printer 1720dn - Conectada a una red

La definición del tipo y el tamaño del papel se realiza mediante la Herramienta Web de configuración de impresoras Dell.

NOTA: la configuración de las bandejas de papel mediante esta herramienta sólo está disponible en el modelo Dell Laser Printer 1720dn.

1. Escriba la dirección IP de la impresora de red en el navegador Web.

NOTA: si no sabe la dirección IP de la impresora, imprima una página de configuración de la red, donde se indica la dirección IP.

- 2. Cuando se abra la página de estado de la impresora, seleccione Valores de la impresora en la columna de la izquierda.
- 3. En la página Valores de la impresora, seleccione Menú Papel.
- 4. Seleccione TAMAÑO DEL PAPEL.
- 5. Elija el tamaño del papel que hay en cada bandeja.
- 6. Haga clic en Enviar.
- 7. Seleccione Valores de la impresora en la columna de la izquierda.
- 8. En la página Valores de la impresora, seleccione Menú Papel.
- 9. Seleccione TIPO DE PAPEL.
- 10. Elija el tipo del papel que hay en cada bandeja.
- 11. Haga clic en Enviar.

Instalación de una tarjeta de memoria opcional

La placa del sistema tiene un conector para una tarjeta de memoria opcional. La impresora puede admitir hasta 128 MB (para un total de 160 MB en el caso de una impresora de red y 144 MB en el caso de una impresora que no sea de red). La memoria de la impresora sólo se puede actualizar mediante tarjetas de memoria de 32 MB, 64 MB o 128 MB.

PRECAUCIÓN: si va a instalar una tarjeta de memoria después de instalar la impresora, apáguela y desenchufe el cable de alimentación antes de continuar.

1. Abra la cubierta frontal pulsando el botón en el lateral izquierdo de la impresora y pulsando la cubierta.



2. Abra la salida posterior.



3. Abra la cubierta lateral pulsando los dos seguros el lateral derecho frontal del equipo y deslizando la cubierta hacia atrás.



- 4. Para retirar la cubierta de metal afloje los tornillos, deslice la cubierta hacia la izquierda y extráigala de la impresora.
- 5. Abra los pestillos que hay a cada extremo del conector de memoria.

AVISO: las tarjetas de memoria se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica con toma de tierra antes de tocar una tarjeta de memoria.

NOTA: las tarjetas de memoria diseñadas para otras impresoras pueden no funcionar con la impresora.



6. Extraiga la tarjeta de memoria del embalaje.

No toque los puntos de conexión que hay en el borde de la tarjeta.

7. Alinee las muescas de la parte inferior de la tarjeta con las muescas del conector.



8. Introduzca la tarjeta de memoria firmemente en el conector hasta que los pestillos de ambos lados *encajen* en su sitio.

Puede que necesite ejercer un poco de fuerza para insertar totalmente la tarjeta.

- 9. Asegúrese de que cada pestillo encaja en la muesca de cada extremo de la tarjeta.
- 10. Cierre la cubierta lateral.
- 11. Cierre la salida posterior.
- 12. Cierre la cubierta frontal.
- 13. Actualice las opciones de la impresora.
 - a. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):

 - 2. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
 - 3. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio **© Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- 1. Haga clic en m® Panel de control.
- 2. Haga clic en Hardware y sonido.
- 3. Haga clic en Impresoras.
- b. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **Dell Laser Printer 1720** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
- c. Haga clic en la ficha Instalación de opciones.
- d. Aumente la cantidad de memoria en el cuadro Memoria de impresora (MB).
- e. Haga clic en Aceptar.

Especificaciones

- Descripción general
- Especificaciones ambientales
- Niveles de emisión de ruido
- Emulación, compatibilidad y conectividad
- Compatibilidad con MIB

- Compatibilidad de sistemas operativos
- Instrucciones de material de impresión
- Tipos y tamaños de material
- Cables
- Certificaciones

Descripción general

	1720	1720dn
Memoria base	16 MB	32 MB
Memoria máxima	144 MB	160 MB
Conectividad	ParaleloUSB	 Paralelo USB Ethernet 10/100BaseTx
Se suministra con rendimiento de cartucho de impresión con cobertura aproximada del 5%	1.500 páginas	3.000 páginas
Capacidad de trabajo (media)	500 páginas/mes	500 páginas/mes
Capacidad de trabajo (máxima)	25.000 páginas/mes	25.000 páginas/mes
Vida útil de la impresora	120.000 páginas	120.000 páginas

Especificaciones ambientales

Condición	Temperatura	Humedad relativa (sin condensación)	Altitud
Funcionamiento	De 16 a 32 °C (de 60 a 90 °F)	Del 8 al 80%	De 0 a 2.500 m (8.200 pies)
Almacenamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)	Del 8 al 80%	
Transporte	De -20 a 40 °C (de - 4 a 104 °F)	Del 8 al 95%	Presión atmosférica de 0,25 (equivalente a 10.300 m; 34.000 pies)

Niveles de emisión de ruido

Las siguientes medidas se realizaron según la norma ISO 7779 y cumplen con la norma ISO 9296.

operativo	para personas cercanas	declarado (LWAd)
Imprimiendo	50 dBA	6,5 belios
Inactiva	26 dBA	Inaudible

Emulación, compatibilidad y conectividad

Emulaciones	Dell Laser Printer 1720
	 PostScript 3¹ HBP
	Dell Laser Printer 1720dn
	PostScript 3HBP
Compatibilidad	 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows NT 4.0 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linpus LINUX Desktop 9.2, 9.3 Linspire 4.5, 5.0 Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Red Hat Enterprise Linux WS 3, 4 SUSE LINUX Enterprise Server 8, 9 SUSE LINUX Professional 9.2, 9.3, 10.0, 10.1 Mac OS 9 y Mac OS 10
Conectividad	 Paralelo USB Ethernet 10/100BaseTx (sólo modelo 1720dn)
¹ Compatibilidad PostScri	ipt limitada sólo a Macintosh.

Compatibilidad con MIB

Management Information Base (MIB) es una base de datos que contiene información sobre los dispositivos de red (como adaptadores, puentes, encaminadores o equipos). Esta información sirve para que los administradores de red gestionen la red (analicen el rendimiento, el tráfico, los errores, etc.). Esta impresora cumple las especificaciones MIB estándar del sector, que permite que la impresora pueda ser reconocida y administrada por distintos sistemas de software de administración de redes e impresoras, como Dell OpenManage™, IT Assistant, Hewlett-Packard OpenView, CA Unicenter, Hewlett-Packard Web JetAdmin, Lexmark MarkVision Professional, etc.

Compatibilidad de sistemas operativos

La impresora admite:

• Microsoft Windows Vista

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows NT 4.0
- Microsoft Windows NT 4.0 Server
- Microsoft Windows 2000 Advanced Server
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Debian GNU/Linux 3.0, 3.1
- Linpus LINUX Desktop 9.2, 9.3
- Linspire 4.5, 5.0
- Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0
- Red Hat Enterprise Linux WS 3, 4
- SUSE LINUX Enterprise Server 8, 9
- SUSE LINUX Professional 9.2, 9.3, 10.0, 10.1
- Mac OS 9 y Mac OS 10

Instrucciones de material de impresión

La selección del papel u otro material adecuado reduce los problemas de impresión. Para obtener la mejor calidad de impresión, pruebe una muestra del papel o material especial que piense comprar antes de adquirir grandes cantidades.

PRECAUCIÓN: su producto utiliza un proceso de impresión que calienta el material de impresión y dicho calor puede provocar que determinados tipos de material liberen emisiones. Debe entender la sección de las instrucciones de funcionamiento que trata sobre las directrices para seleccionar el material de impresión adecuado con el fin de evitar la posibilidad de emisiones peligrosas.

- Utilice papel xerográfico de 70 g/m² (20 lb).
- Utilice transparencias diseñadas para impresoras láser.
- Utilice etiquetas de papel diseñadas para impresoras láser.
- Utilice sobres de papel de alta calidad de 90 g/m² (24 lb). Para reducir los atascos de papel, no utilice sobres que:
 - Tengan una curvatura excesiva.
 - Estén pegados entre sí.
 - Contengan ventanas, agujeros, perforaciones, recortes o repujados.
 - Utilicen cierres metálicos, nudos con hilos o barras de doblez metálicas.
 - Tengan pegados sellos de correo.
 - Tengan algún adhesivo expuesto cuando la solapa esté en la posición de cierre.
- Utilice cartulina con un peso máximo de 163 g/m² y un tamaño mínimo de 3 x 5 pulgadas (76,2 x 127 mm).

• Utilice papel de tamaño Carta o A4 sólo si está utilizando la unidad dúplex automática.

Tipos y tamaños de material

Origen	Material y tamaño	Peso	Capacidad
Bandeja 1	 Papel: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Etiquetas: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Transparencias: A4, Carta 	16-24 lb (60- 90 g/m ²)	 250 hojas (papel de 20 lb - 75 g/m2) 50 etiquetas de papel 50 transparencias
Bandeja de 550 hojas	 Papel: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Etiquetas: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Transparencias: A4, Carta 	16-24 lb (60- 90 g/m ²)	 250 hojas (papel de 20 lb - 75 g/m2) 50 etiquetas de papel 50 transparencias
Alimentador manual	 Papel: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Etiquetas: A4, A5, A6¹, JIS B5, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Media carta Transparencias: A4, Carta Sobres: Monarch (7 3/4), 9, Com-10, C5, B5, DL Cartulina² Tamaño de papel mínimo: 3 x 5 pulg. (76 x 127 mm) Tamaño de papel máximo: 8,5 x 14 pulg. (216 x 356 mm) 	16-43 lb (60- 163 g/m ²)	1 hoja (todos los tipos de material)
 A6 sólo se a ² Cuando imp 	ndmite para fibra larga. rima en cartulina utilizando el alimentador manua	ıl, abra la s	alida posterior.

Cables

El cable de interconexión de la impresora debe cumplir los siguientes requisitos:

Conexión	Certificación de cable
USB	USB 2.0
Paralelo	IEEE-1284
Ethernet 10/100BaseT	CAT-5E

Certificaciones

Carga del papel

- Carga de las bandejas de papel de 250 y 550 hojas
- Carga del alimentador manual
- Uso de la salida posterior

Carga de las bandejas de papel de 250 y 550 hojas

Siga estas instrucciones para cargar papel en las bandejas de 250 y 550 hojas.

1. Extraiga la bandeja.



- 2. Si está cargando papel de tamaño Legal o Folio, debe colocar la bandeja de papel para que se ajuste al papel más grande.
 - a. Presione hacia abajo el pestillo de la parte posterior de la bandeja.
 - b. Extienda la bandeja hasta que la parte extensible encaje en su lugar.



c. Mueva la guía de papel posterior hasta la parte posterior de la bandeja de papel.



3. Flexione la pila de papel hacia atrás y hacia adelante. Alinee los bordes en una superficie plana.



4. Cargue el papel en la bandeja con la cara de impresión hacia abajo.

Asegúrese de que el papel no supera la línea de relleno máximo situada en las guías del papel laterales. Si supera dicha línea, se pueden provocar atascos de papel.



5. Deslice las dos guías laterales y la guía posterior hasta que toquen los bordes del papel.



6. Vuelva a colocar la bandeja.



7. Extienda el soporte del papel en la bandeja de salida.



Carga del alimentador manual

El alimentador manual se encuentra en la parte frontal de la impresora y en él sólo se puede cargar una hoja de material de impresión a la vez. Puede utilizar el alimentador manual para tiradas rápidas de tipos o tamaños de papel que no estén cargados en la bandeja de papel.

Para cargar el alimentador manual:

- Coloque una hoja del material de impresión seleccionado, con la cara de impresión hacia arriba, en el centro del alimentador manual, pero sólo hasta el punto en el que su borde inicial pueda tocar las guías del papel. De lo contrario, la impresora cargará el material de impresión demasiado pronto y probablemente arrugará el trabajo de impresión.
- 2. Ajuste las guías de papel a la anchura del material de impresión.
- 3. Mantenga ambos lados del material de impresión cerca del alimentador manual e introdúzcalo en la impresora hasta que ésta lo cargue automáticamente.



Hay una breve pausa entre el momento en que la impresora carga el material de impresión y el momento en que lo introduce en la impresora.

AVISO: no fuerce el material de impresión al introducirlo en el alimentador, ya que podría provocar atascos del material.

Inserte los sobres con la cara de la solapa hacia abajo y con el área del sello como se muestra.

- Sujete las transparencias por los bordes y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos que se pegue a la transparencia puede afectar a la calidad de impresión.
- Cargue el papel con cabecera hacia arriba, de manera que la parte superior de la hoja entre en primer lugar en la impresora.
- Si tiene problemas con la alimentación, dele la vuelta al papel.

Uso de la salida posterior

La salida posterior de una sola hoja proporciona un trayecto de papel recto para reducir la posibilidad de que se produzcan curvaturas y atascos. Esto resulta especialmente útil para material especial, como transparencias, sobres, etiquetas, cartulinas o fichas.

Para utilizar la salida posterior, abra la puerta de la salida posterior. Cuando la salida posterior está abierta, todos los trabajos de impresión salen por ella. Cuando está cerrada, todos los trabajos de impresión se envían a la bandeja de salida situada en la parte superior de la impresora.



Apéndice

- Política de asistencia técnica de Dell
- Información de contacto de Dell
- Política de garantía y devolución

Política de asistencia técnica de Dell

La prestación de asistencia técnica por parte de un técnico precisa de la colaboración y participación del cliente durante el proceso de solución de problemas. Este proceso conlleva el restablecimiento del sistema operativo, el software de aplicaciones y los controladores de hardware a la configuración original predeterminada con la que Dell proporciona dichos elementos. También se lleva a cabo la comprobación del funcionamiento adecuado de la impresora y de todo el hardware instalado por Dell. Además de este tipo de asistencia con la ayuda de un técnico, también puede obtener asistencia técnica en línea en el Servicio de atención al cliente de Dell. Existen otras opciones adicionales de asistencia técnica previo pago de dichos servicios.

Dell proporciona asistencia técnica limitada para la impresora y cualquier periférico y software de Dell que esté instalado. La asistencia técnica para componentes de software y dispositivos periféricos de otras empresas corre a cargo de los fabricantes originales, entre los que se incluyen aquellos componentes adquiridos e instalados mediante Software y Peripherals (DellWare), ReadyWare y Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Información de contacto de Dell

Puede acceder al servicio de asistencia técnica de Dell en <u>support.dell.com</u>. Seleccione el país en la página BIENVENIDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DELL y rellene los datos necesarios para acceder a información y herramientas de ayuda.

Puede ponerse en contacto con Dell por e-mail a través de las siguientes direcciones:

Internet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (sólo para países de la zona del Pacífico asiático)

www.dell.com/jp/ (sólo para Japón)

www.euro.dell.com (sólo para Europa)

www.dell.com/la/ (para países de Latinoamérica)

• Protocolo de transferencia de archivos anónimo (FTP)

ftp.dell.com

Inicie sesión como usuario anónimo y utilice su dirección de e-mail como contraseña.

Servicio electrónico de asistencia

mobile support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (sólo para países de la zona del Pacífico asiático)

support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (sólo para Japón)

support.euro.dell.com (sólo para Europa)

Servicio de cotizaciones electrónico

Política de garantía y devolución

Dell Inc. ("Dell") fabrica sus productos de hardware a partir de partes y componentes nuevos o equivalentes a los nuevos de acuerdo con las prácticas estándar de la industria. Para obtener más información acerca de la garantía Dell para su impresora, consulte el *Manual del propietario*

Configuración para la impresión local

- Windows[®]
- Macintosh
- Linux

Windows®

Puede que algunos sistemas operativos Windows ya incluyan un controlador de impresora que sea compatible con la impresora.

NOTA: la instalación de controladores personalizados no sustituirá al controlador del sistema. Se crea un objeto de impresora nuevo que aparece en la carpeta Impresoras.

Sistema operativo:	Utilice este tipo de cable:
Windows Vista™	USB o paralelo
Windows XP	
Windows Server 2003	
Windows 2000	
Windows NT	Paralelo

Instalación de los controladores de impresora

- **NOTA:** en Windows Vista, Windows XP Professional, Windows NT, Windows Server 2003 y Windows 2000 se necesita acceso administrativo para instalar los controladores de impresora en el ordenador.
 - 1. Inserte el CD Drivers and Utilities.

El CD Drivers and Utilities debe iniciar automáticamente el software de instalación.

- 2. Cuando aparezca la pantalla del CD *Drivers and Utilities*, haga clic en **Instalación individual: instala la impresora para su uso en este ordenador solamente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 3. Seleccione la impresora en el menú desplegable.
- 4. Seleccione Instalación típica (recomendada) y, a continuación, haga clic en Instalar.
- 5. Haga clic en Terminar, conecte la impresora al ordenador con un cable USB o paralelo y encienda la impresora.

Plug and Play de Microsoft finaliza la instalación de la impresora y le informa cuando ésta termina.

Instalación de controladores de impresora adicionales

1. Encienda el ordenador e inserte el CD Drivers and Utilities.

Cuando se inicie el CD Drivers and Utilities, haga clic en Cancel.

2. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en Inicio® Panel de control.
- b. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
- c. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): haga clic en Inicio® Configuración® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio® Configuración® Impresoras.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en m® Panel de control.
- b. Haga clic en Hardware y sonido.
- c. Haga clic en Impresoras.
- 3. Haga doble clic en Agregar impresora.

Se abre el Asistente para agregar impresora.

- 4. Haga clic en Siguiente.
- 5. Seleccione Impresora local conectada a este equipo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Se le pedirá que conecte la impresora al ordenador.

- 6. Elija el puerto que desee que utilice la impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 7. Seleccione Utilizar disco.
- 8. Acceda a la unidad de CD y seleccione el directorio correcto para el sistema operativo.

NOTA: si ha instalado los controladores de impresora desde el CD *Drivers and Utilities* antes de conectar la impresora al ordenador, el controlador HBP (impresión basada en host) del sistema operativo se habrá instalado de forma predeterminada.

Sistema operativo	Ruta de acceso al software
Windows Vista	D:\Drivers\Print\Win_2kXP\
Windows XP	
Windows 2003 Server	
Windows 2000	
Windows NT	D:\Drivers\Print\Win_NT.40\

NOTA: después de seleccionar el directorio que contiene los controladores de impresora, es posible que se le pidan archivos adicionales para continuar la instalación. Inserte el CD del sistema operativo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- 9. Haga clic en Abrir y, a continuación, en Aceptar.
- 10. Seleccione el tipo de controlador que desee instalar (HBP o PS) en la lista **Fabricante** y el modelo de impresora en la lista **Impresoras** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 11. Siga realizando los pasos del **Asistente para agregar impresora** y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para instalar el controlador de impresora.

Instalación de software de impresora adicional

1. Encienda el ordenador e inserte el CD Drivers and Utilities.

El CD Drivers and Utilities debe iniciar automáticamente el software de instalación.

- 2. Seleccione Additional Software Installation Install the printer support software y, a continuación, haga clic en Next.
- 3. Active las casillas de verificación situadas junto al software de impresora que desea instalar y, a continuación, haga clic en **Install**.

El software se instalará en el ordenador.

Macintosh

Es necesario Macintosh OS 9 o posterior para la impresión USB. Para imprimir en una impresora USB, cree un icono de impresora de escritorio (Mac OS 9) o agregue la impresora en el Centro de Impresión o Utilidad de instalación de impresora (Mac OS X).

Mac OS X: adición de la impresora en Centro de Impresión o Utilidad de instalación de la impresora

- 1. Instale el soporte para la impresora en el ordenador.
 - a. Inserte el CD Drivers and Utilities.
 - b. Haga doble clic en el paquete del instalador de la impresora.
 - c. Continúe después de la pantalla de bienvenida y el archivo Readme.
 - d. Haga clic en **Continue** después de ver el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en **Agree** para aceptar las condiciones del mismo.
 - e. Seleccione un destino para la instalación y, a continuación, haga clic en Continue.
 - f. Haga clic en Install en la pantalla Easy Install.
 - g. Introduzca la contraseña de administrador y haga clic en OK.

El software se instalará en el ordenador.

- h. Salga del instalador cuando haya terminado.
- 2. Abra el Centro de Impresión (10.2) o la Utilidad de instalación de la impresora (10.3+), que se encuentra en /Aplicaciones/Utilidades.
- 3. Si la impresora USB aparece en la lista de impresoras: la impresora se ha configurado correctamente y puede salir de la aplicación.

Si la impresora USB no aparece en la lista de impresoras: asegúrese de que el cable USB está conectado correctamente entre la impresora y el ordenador y de que la impresora está encendida. Cuando la impresora aparezca en la lista, la impresora se ha configurado correctamente y puede salir de la aplicación.

Mac OS 9: creación de una impresora de escritorio con Utilidad Impresora Escritorio

- 1. Instale el soporte para la impresora en el ordenador.
 - a. Inserte el CD Drivers and Utilities.

- b. Haga doble clic en el paquete del instalador de la impresora.
- c. Continúe después de la pantalla de bienvenida y el archivo Readme.
- d. Haga clic en **Continue** después de ver el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en **Agree** para aceptar las condiciones del mismo.
- e. Seleccione un destino para la instalación y, a continuación, haga clic en Continue.
- f. Haga clic en Install en la pantalla Easy Install.

El software se instalará en el ordenador.

- g. Salga del instalador cuando haya terminado.
- 2. Abra Utilidad Impresora Escritorio, que normalmente se encuentra en Aplicaciones:Utilidades.
- 3. Seleccione Impresora (USB) y, a continuación, haga clic en OK.
- 4. En la sección Selección de impresora USB, haga clic en Cambiar.

Si la impresora no aparece en la lista **Selección de impresora USB**, asegúrese de que el cable USB está conectado correctamente entre la impresora y el ordenador, y de que la impresora está encendida.

5. Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en OK.

La impresora aparece en la ventana Impresora (USB).

6. En la sección Archivo PPD (PostScript Printer Description), haga clic en Config. automática.

Asegúrese de que el archivo PPD de la impresora coincide con el modelo de impresora.

- 7. Haga clic en Crear.
- 8. Haga clic en Guardar.
- 9. Introduzca el nombre de la impresora y, a continuación, haga clic en OK.

La impresora se guarda como una impresora de escritorio.

Linux

Muchas plataformas Linux, como por ejemplo Red Hat[®] y SUSE[®], admiten la impresión local.

En el CD *Drivers and Utilities* hay disponibles paquetes de software de impresora e instrucciones de instalación. El software de impresora admite la impresión local si se utiliza una conexión paralela.

Para iniciar las instrucciones de instalación para Linux:

- 1. Inserte el CD Drivers and Utilities. Si se inicia automáticamente el CD Drivers and Utilities, haga clic en Cancel.
- 2. Busque D:\unix\docs\<idioma>\index.html, donde D:\ es la letra de la unidad de CD-ROM.

Aviso sobre licencias

- BSD License and Warranty statements
- GNU License

El software residente de la impresora contiene:

- Software desarrollado y protegido por las leyes de propiedad intelectual de Dell u otros fabricantes
- Software modificado por Dell y con licencia según las disposiciones de GNU, General Public License (Licencia Pública General) versión 2 y GNU, Lesser General Public License (Licencia Pública General Menor) versión 2.1
- Software con licencia BSD y declaraciones de garantía
- Software basado en parte del trabajo del grupo JPEG independiente.

El software modificado con licencia GNU de Dell es un software gratuito; es posible redistribuirlo o modificarlo según los términos de las licencias arriba mencionadas. Estas licencias no le otorgan ningún derecho sobre el software de impresora de Dell o de otros fabricantes protegido por las leyes de propiedad intelectual.

Dado que el software con licencia GNU, en el que se basan las modificaciones de Dell, se suministra de forma explícita sin ninguna garantía, la versión modificada por Dell se suministra igualmente sin garantía alguna. Consulte las renuncias de garantías de las licencias a las que se hace referencia para obtener más información.

BSD License and Warranty statements

Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GNU License

GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a. You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c. If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its

terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a. Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b. Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c. Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

1 April 1989

Lexmark International, Inc.

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed

to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The

act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a. The modified work must itself be a software library.

b. You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c. You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d. If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a. Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b. Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c. Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d. If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e. Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a. Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b. Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

1 April 1990

Lexmark International, Inc.

That's all there is to it!

Configuración para la impresión en red

- Impresión y comprobación de la página de configuración de red
- Windows[®]
- Instalación de la impresora compartida en equipos cliente
- Macintosh
- Linux

Impresión y comprobación de la página de configuración de red

- 1. Cuando la luz Lista/Datos 🕁 esté fija, pulse el botón Continuar 🕥 para imprimir una página de valores de menú y una página de configuración de red.
- 2. En el encabezado de la tarjeta de red estándar de la página de configuración de red, asegúrese de que el estado es Conectado.

Si el estado es Sin conexión:

- Asegúrese de que el cable Ethernet está enchufado firmemente en la parte posterior de la impresora.
- Enchufe el cable Ethernet en otra toma de la pared.
- En el encabezado TCP/IP de la página de configuración de red, asegúrese de la dirección IP, la máscara de red y el gateway tienen los valores que espera.
- 4. Envíe un comando ping a la impresora y verifique que responde. Para enviar un comando ping a la impresora, escriba ping xxx.xxx.xxx (donde xxx.xxx.xxx es la dirección IP de la nueva impresora).
- 5. Si la impresora está activa en la red, recibirá una respuesta.

Windows®

En entornos Windows, las impresoras de red se pueden configurar para la impresión directa o compartida. Ambos métodos de impresión en red necesitan la instalación del software de la impresora y la creación de un puerto de impresora de red.

Controladores de impresora admitidos

Los controladores personalizados están disponibles en el CD Drivers and Utilities.

Puertos de impresora de red admitidos

- Puerto TCP/IP estándar de Microsoft[®]: Windows Vista[™], Windows XP, Windows Server 2003 y Windows 2000
- Puertos de red de impresora: Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT y Windows 2000

Para obtener una funcionalidad básica de la impresora, instale el software de impresora y utilice un puerto de impresora de red del sistema como LPR (Line Printer Remote) o un puerto TCP/IP estándar. El software de impresora y el puerto le

permiten mantener una interfaz de usuario compatible con todas las impresoras de la red. La utilización de un puerto de red personalizado consigue una mejora en la funcionalidad, como en las alertas de estado de la impresora.

Conexión directa mediante un cable de red (con un servidor de impresión)

Un servidor de impresión es cualquier ordenador designado que administra de forma central todos los trabajos de impresión del cliente. Si va a compartir la impresora en el entorno de un pequeño grupo de trabajo y desea controlar todos los trabajos de impresión de esta red, conecte la impresora a un servidor de impresión.

1. Inserte el CD Drivers and Utilities.

El CD Drivers and Utilities debe iniciar automáticamente el software de instalación.

- 2. Cuando aparezca la pantalla del CD *Drivers and Utilities*, haga clic en **Network Installation Install the printer** for use on a network y, a continuación, haga clic en **Next**.
- 3. Seleccione I am setting up a print server to share printers with others on the network y, a continuación, haga clic en Next.
- 4. Seleccione la impresora o impresoras de red que desea instalar.

Si no ve la impresora en la lista, haga clic en **Refresh List** para actualizarla o en **Manual Add** para agregar una impresora a la red.

- 5. Haga clic en Next.
- 6. Para cada controlador de impresora de la lista:

NOTA: por cada impresora que seleccione se muestran dos controladores de impresora, uno PostScript y otro HBP (impresión basada en host).

- a. Seleccione el controlador de impresora en la lista.
- b. Si desea cambiar el nombre de impresora, introduzca un nombre nuevo en el campo Printer Name.
- c. Si desea que los demás usuarios accedan a esta impresora, seleccione **Share this printer with other computers** y, a continuación, introduzca un nombre compartido que los usuarios identifiquen fácilmente.
- d. Si desea que esta impresora sea la predeterminada, seleccione Set this printer to default.
- e. Si no desea instalar este controlador en concreto para la impresora, seleccione Do not install this printer.
- 7. Haga clic en Next.
- 8. Active la casilla de verificación situada junto al software y la documentación que desea instalar y, a continuación, haga clic en **Install**.

Los controladores, el software adicional y la documentación se instalan en el ordenador. Cuando la instalación termine, aparecerá la pantalla **Congratulations!**.

9. Si no desea imprimir una página de prueba: haga clic en Finish.

Si desea imprimir una página de prueba:

- a. Active la casilla de verificación situada junto a la impresora o impresoras en las que desee imprimir una página de prueba.
- b. Haga clic en Print Test Page.
- c. Verifique la página de prueba impresa en las impresoras.
- d. Haga clic en Finish.

Conexión directa mediante un cable de red (sin un servidor de impresión)

1. Inserte el CD Drivers and Utilities.

El CD Drivers and Utilities debe iniciar automáticamente el software de instalación.

- 2. Cuando aparezca la pantalla del CD *Drivers and Utilities*, haga clic en **Network Installation Install the printer** for use on a network y, a continuación, haga clic en **Next**.
- 3. Seleccione I want to use a network printer on this computer y, a continuación, haga clic en Next.
- 4. Seleccione la impresora o impresoras de red que desea instalar.

Si no ve la impresora en la lista, haga clic en **Refresh List** para actualizar la lista o en **Manual Add** para agregar una impresora a la red.

- 5. Haga clic en Next.
- 6. Para cada controlador de impresora de la lista:

NOTA: por cada impresora que seleccione se muestran dos controladores de impresora, uno PostScript y otro HBP.

- a. Seleccione el controlador de impresora en la lista.
- b. Si desea cambiar el nombre de impresora, introduzca un nombre nuevo en el campo Printer Name.
- c. Si desea que los demás usuarios accedan a esta impresora, seleccione **Share this printer with other computers** y, a continuación, introduzca un nombre compartido que los usuarios identifiquen fácilmente.
- d. Si desea que esta impresora sea la predeterminada, seleccione Set this printer to default.
- e. Si no desea instalar este controlador en concreto para la impresora, seleccione Do not install this printer.
- 7. Haga clic en Next.
- 8. Active la casilla de verificación situada junto al software y la documentación que desea instalar y, a continuación, haga clic en **Install**.

Los controladores, el software adicional y la documentación se instalan en el ordenador. Cuando la instalación termine, aparecerá la pantalla **Congratulations!** .

9. Si no desea imprimir una página de prueba: haga clic en Finish.

Si desea imprimir una página de prueba:

- a. Active la casilla de verificación situada junto a la impresora o impresoras en las que desee imprimir una página de prueba.
- b. Haga clic en Print Test Page.
- c. Verifique la página de prueba impresa en las impresoras.
- d. Haga clic en Finish.

Instalación de forma remota de controladores de impresora de red

1. Inserte el CD Drivers and Utilities.

El CD Drivers and Utilities debe iniciar automáticamente el software de instalación.

- 2. Cuando aparezca la pantalla del CD Drivers and Utilities, haga clic en Network Installation Install the printer for use on a network y, a continuación, haga clic en Next.
- 3. Seleccione I want to install printers on remote computers y, a continuación, haga clic en Next.
- 4. Introduzca el nombre de usuario administrativo y la contraseña.
- 5. Seleccione un ordenador u ordenadores remotos y, a continuación, haga clic en Next.
- 6. Seleccione las impresoras de red que desea instalar.

Si no ve la impresora en la lista, haga clic en Refresh List para actualizarla o en Manual Add para agregar una impresora a la red.

- 7. Haga clic en Next.
- 8. Para cada controlador de impresora de la lista:

MOTA: por cada impresora que seleccione se muestran dos controladores de impresora, uno PostScript y otro HBP.

- a. Seleccione el controlador de impresora en la lista.
- b. Si desea cambiar el nombre de impresora, introduzca un nombre nuevo en el campo Printer Name.
- c. Si desea que los demás usuarios accedan a esta impresora, seleccione Share this printer with other computers y, a continuación, introduzca un nombre compartido que los usuarios identifiquen fácilmente.
- d. Si desea que esta impresora sea la predeterminada, seleccione Set this printer to default.
- e. Si no desea instalar este controlador en concreto para la impresora, seleccione **Do not install this printer**.
- 9. Haga clic en Next.
- 10. Active la casilla de verificación situada junto al software y la documentación que desea instalar y, a continuación, haga clic en Install.

Los controladores, el software adicional y la documentación se instalan en el ordenador. Cuando la instalación termine, aparecerá la pantalla Congratulations! .

11. Si no desea imprimir una página de prueba: haga clic en Finish.

Si desea imprimir una página de prueba:

- a. Active la casilla de verificación situada junto a la impresora o impresoras en las que desee imprimir una página de prueba.
- b. Haga clic en Print Test Page.
- c. Verifique la página de prueba impresa en las impresoras.
- d. Haga clic en Finish.

Impresión compartida

Puede utilizar los métodos Point and Print o de igual a igual de Microsoft para compartir una impresora en la red con una conexión de cable USB o paralelo. Para utilizar uno de estos métodos, en primer lugar debe compartir la impresora y, a continuación, instalar la impresora compartida en los ordenadores cliente.

Sin embargo, si utiliza uno de estos métodos de Microsoft, no contará con todas las funciones de Dell, como el monitor de estado, que se instalan mediante el CD Drivers and Utilities.



NOTA: en Windows Vista, Windows XP Professional y Windows NT se necesita acceso administrativo para compartir

una impresora.

Uso compartido de la impresora

- 1. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):
 - a. Haga clic en Inicio ® Panel de control.
 - b. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
 - c. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio **© Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en m8 Panel de control.
- b. Haga clic en Hardware y sonido.
- c. Haga clic en Impresoras.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora.
- 3. Haga clic en Compartir.
- 4. Si utiliza Windows Vista, es posible que se le pida que cambie las opciones de uso compartido antes de continuar. Pulse el botón Cambiar opciones de uso compartido y, a continuación, pulse Continuar en el siguiente cuadro de diálogo.
- 5. Seleccione Compartir esta impresora y, a continuación, escriba el nombre de la impresora.
- 6. Haga clic en **Controladores adicionales** y, a continuación, seleccione los sistemas operativos de todos los clientes de la red que utilicen esta impresora.
- 7. Haga clic en Aceptar.

Si faltan archivos, quizás se le solicite que inserte el CD del sistema operativo del servidor.

- a. Inserte el CD *Drivers and Utilities*, asegúrese de que la letra de unidad es correcta para la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **OK**.
- b. *Si utiliza Windows Vista:* busque un ordenador cliente que ejecute el sistema operativo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para todas las demás versiones de Windows: inserte el CD del sistema operativo, asegúrese de que la letra de unidad es correcta para la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

8. Haga clic en Cerrar.

Para comprobar que la impresora se ha compartido correctamente:

- Asegúrese de que el objeto de impresora en la carpeta **Impresoras** indique que está compartida. Por ejemplo, en Windows 2000, aparece una mano debajo del icono de impresora.
- Examine **Mis sitios de red** o **Entorno de red**. Busque el nombre de host del servidor y el nombre de impresora compartida que le asignó a la impresora.

Una vez compartida la impresora, puede instalarla en clientes de la red mediante los métodos Point and Print o de igual a igual.

Instalación de la impresora compartida en equipos cliente

Point and Print

Este método realiza el mejor uso posible de los recursos del sistema. El servidor de impresora gestiona las modificaciones de los controladores y el proceso de los trabajos de impresión. Esto permite a los clientes de red volver a los programas mucho más rápido.

Si utiliza el método Point and Print, se copia un subconjunto de información del software desde el servidor de impresión al ordenador cliente. Esta información es suficiente para enviar un trabajo de impresión a la impresora.

- 1. En el escritorio de Windows del ordenador cliente, haga doble clic en Mis sitios de red o en Entorno de red.
- 2. Haga doble clic en el nombre del host del ordenador del servidor de impresión.
- 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la impresora compartida y, a continuación, haga clic en **Instalar** o en **Conectar**.

Espere a que la información del software se copie del ordenador del servidor de impresión al ordenador cliente y a que un nuevo objeto de impresora se agregue a la carpeta Impresoras. El tiempo que tarda varía según el tráfico de la red y otros factores.

- 4. Cierre Mis sitios de red o Entorno de red.
- 5. Imprima una página de prueba para verificar la instalación de la impresora.
 - a. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):
 - 1. Haga clic en Inicio ® Panel de control.
 - 2. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
 - 3. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): Haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: Haga clic en Inicio **© Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- 1. Haga clic en m® Panel de control.
- 2. Haga clic en Hardware y sonido.
- 3. Haga clic en Impresoras.
- b. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora que acaba de crear.
- c. Haga clic en Propiedades.
- d. Haga clic en Imprimir página de prueba.

La instalación de la impresora finaliza cuando la página de prueba se imprime correctamente.

De igual a igual

Si utiliza el método de igual a igual, el software de impresora se instala completamente en cada ordenador cliente. Los clientes de red controlan las modificaciones del software. El ordenador cliente procesa los trabajos.

1. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en Inicio ® Panel de control.
- b. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
- c. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio **© Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- a. Haga clic en m® Panel de control.
- b. Haga clic en Hardware y sonido.
- c. Haga clic en Impresoras.
- 2. Haga clic en Agregar impresora para iniciar el Asistente para agregar impresoras.
- 3. Haga clic en Servidor de impresión de red.
- 4. Seleccione la impresora de red de la lista de impresoras compartidas. Si la impresora no está en la lista, introduzca la ruta de acceso de la impresora en el cuadro de texto. Por ejemplo: \\<nombre de host del servidor de impresión>\<nombre de impresora compartida>.

El nombre del host del servidor de impresión es el nombre del ordenador del servidor de impresión que lo identifica en la red. El nombre de la impresora compartida es el nombre asignado durante el proceso de instalación del servidor.

5. Haga clic en Aceptar.

Si se trata de una impresora nueva, puede que tenga que instalar el software de la impresora. Si no hay disponible ningún software del sistema, tendrá que proporcionar una ruta de acceso al software disponible.

- 6. Seleccione si desea que ésta sea la impresora predeterminada para el cliente y, a continuación, haga clic en **Terminar**.
- 7. Imprima una página de prueba para verificar la instalación de la impresora.
 - a. Para Windows XP (menú Inicio predeterminado):
 - 1. Haga clic en Inicio
 Panel de control.
 - 2. Haga doble clic en Impresoras y otro hardware.
 - 3. Haga doble clic en Impresoras y faxes.

Para Windows XP (menú Inicio clásico): haga clic en Inicio ® Configuración ® Impresoras y faxes.

Para Windows Vista (menú Inicio clásico) y todas las demás versiones de Windows: haga clic en Inicio **© Configuración ® Impresoras**.

Para Windows Vista (menú Inicio predeterminado):

- 1. Haga clic en <a>B Panel de control.
- 2. Haga clic en Hardware y sonido.
- 3. Haga clic en Impresoras.
- b. Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora que acaba de crear.
- c. Haga clic en Propiedades.

d. Haga clic en Imprimir página de prueba.

La instalación de la impresora finaliza cuando la página de prueba se imprime correctamente.

Macintosh

Es necesario Mac OS 9 o posterior para la impresión en red. Para imprimir en una impresora de red, cree un icono de impresora de escritorio (Mac OS 9) o agregue la impresora en el Centro de Impresión o Utilidad de instalación de impresora (Mac OS 10).

Mac OS X: adición de la impresora en Centro de Impresión o Utilidad de instalación de la impresora

- 1. Instale el soporte para la impresora en el ordenador.
 - a. Inserte el CD Drivers and Utilities.
 - b. Haga doble clic en el paquete del instalador de la impresora.
 - c. Continúe después de la pantalla de bienvenida y el archivo Readme.
 - d. Haga clic en **Continue** después de ver el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en **Agree** para aceptar las condiciones del mismo.
 - e. Seleccione un destino para la instalación y, a continuación, haga clic en Continue.
 - f. Haga clic en Install en la pantalla Easy Install.
 - g. Introduzca la contraseña de administrador y haga clic en OK.

El software se instalará en el ordenador.

- h. Salga del instalador cuando haya terminado.
- 2. Abra el Centro de Impresión (10.2) o la Utilidad de instalación de la impresora (10.3+), que se encuentra en /Aplicaciones/Utilidades.
- 3. En el menú Impresoras, seleccione Añadir impresora.
- 4. Si desea imprimir mediante Impresión IP:
 - a. Elija Impresión IP en el menú emergente (10.2) o haga clic en el icono de la barra de herramientas Impresora IP (10.3+).
 - b. Introduzca la dirección IP de la impresora.
 - c. Seleccione el fabricante de la impresora del menú emergente Modelo de impresora.
 - d. Seleccione la impresora en la lista y, a continuación, haga clic en Añadir.

Si desea imprimir mediante AppleTalk:

- a. Elija **AppleTalk** en el menú emergente (10.2) o haga clic en **Más Impresoras...** y, a continuación, seleccione **AppleTalk** en el menú emergente (10.3+).
- b. Elija la zona AppleTalk en la lista.

NOTA: consulte en la cabecera AppleTalk en la página de configuración de red de la impresora para averiguar la zona y la impresora que debe seleccionar.

c. Elija la impresora en la lista y haga clic en Añadir.

- 5. Verifique la instalación de la impresora.
 - a. Abra TextEdit en /Aplicaciones.
 - b. En el menú Archivo, elija Imprimir.
 - c. Seleccione Resumen en el menú emergente Copias y páginas.
 - d. *Si se muestra el archivo PPD correcto para el modelo de impresora debajo del grupo de informes de errores:* la instalación ha terminado.

Si se muestra la impresora PostScript genérica debajo del grupo de informes de errores: elimine la impresora de la **lista de impresoras** del **Centro de Impresión** o **Utilidad de instalación de la impresora** y siga las instrucciones de nuevo para configurar la impresora.

Mac OS 9: creación de una impresora de escritorio con Utilidad Impresora Escritorio

- 1. Instale el soporte para la impresora en el ordenador.
 - a. Inserte el CD Drivers and Utilities.
 - b. Haga doble clic en el paquete del instalador de la impresora.
 - c. Continúe después de la pantalla de bienvenida y el archivo Readme.
 - d. Haga clic en **Continue** después de ver el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en **Agree** para aceptar las condiciones del mismo.
 - e. Seleccione un destino para la instalación y, a continuación, haga clic en Continue.
 - f. Haga clic en Install en la pantalla Easy Install.

El software se instalará en el ordenador.

- g. Salga del instalador cuando haya terminado.
- 2. Abra Utilidad Impresora Escritorio, que normalmente se encuentra en Aplicaciones:Utilidades.
- 3. Si desea imprimir mediante Impresión IP:
 - a. Elija Impresora (LPR) y, a continuación, haga clic en OK.
 - b. En la sección de selección de impresora LPR, haga clic en Cambiar.
 - c. Introduzca la dirección de la impresora, deje la cola sin especificar y, a continuación, haga clic en OK.
 - d. En la sección Archivo PPD (PostScript Printer Description), haga clic en Cambiar.
 - e. Elija el modelo de impresora y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
 - f. Haga clic en Crear.
 - g. Introduzca el nombre de la impresora y, a continuación, haga clic en OK.

La impresora se guarda como una impresora de escritorio.

Si desea imprimir mediante AppleTalk:

- a. Elija Impresora (AppleTalk) y, a continuación, haga clic en OK.
- b. En la sección de selección de impresora AppleTalk, haga clic en Cambiar.

c. Elija la zona AppleTalk en la lista.

NOTA: consulte en la cabecera AppleTalk en la página de configuración de red de la impresora para averiguar la zona y la impresora que debe seleccionar.

- d. Elija la impresora en la lista y haga clic en OK.
- e. En la sección Archivo PPD (PostScript Printer Description), haga clic en Config. automática.
- f. Haga clic en Crear.
- g. Haga clic en Guardar.

La impresora se guarda como una impresora de escritorio.

- 4. Verifique la instalación de la impresora.
 - a. Abra TextEdit en /Aplicaciones.
 - b. En el menú Archivo, elija Imprimir.
 - c. Seleccione Resumen en el menú emergente Copias y páginas.
 - d. Si se muestra el archivo PPD correcto para la impresora en la sección Archivo PPD (PostScript Printer Description): la instalación ha terminado.

Si se muestra la impresora PostScript genérica: elimine la impresora de escritorio y siga las instrucciones de nuevo para configurar la impresora.

Linux

En el CD Drivers and Utilities hay disponibles paquetes de software de impresora e instrucciones de instalación.

Para iniciar las instrucciones de instalación para Linux:

- 1. Inserte el CD Drivers and Utilities. Si se inicia automáticamente el CD Drivers and Utilities, haga clic en Cancel.
- 2. Busque D:\unix\docs\<idioma>\index.html, donde D:\ es la letra de la unidad de CD-ROM.