Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

Pile

Informations relatives à votre ordinateur À propos de votre ordinateur Copie de CD et de DVD Fonctions avancées Avant de commencer Retrait du capot et du panneau avant de l'ordinateur Commutateur d'intrusion du châssis Mémoire Lecteurs Passage du mode tour au mode ordinateur de bureau Cartes Installation du haut-parleur (facultatif) Processeur

Panneau d'E-S Carte système Bloc d'alimentation Réinstallation du panneau avant et du capot de l'ordinateur Outils d'aide à la résolution des incidents Résolution des incidents Nettoyage de l'ordinateur Fonctions de Microsoft® Windows® XP Obtention d'aide Réglementation de la FCC (États-Unis uniquement) Glossaire

Remarques, avis et précautions

🖉 REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.

AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

🛕 PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Abréviations et sigles

Pour obtenir une liste complète des abréviations et des acronymes, consultez le glossaire.

Si vous avez acheté un ordinateur Dell™ série n, aucune des références faites dans ce document aux systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® n'est applicable.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. © 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL logo, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, Dell TravelLite, PowerEdge, PowerVault, StrikeZone, PowerApp et Dell OpenManage sont des marques de Dell Inc.; Intel, Pentium, SpeedStep, Xeon et Celeron sont des marques déposées de Intel Corporation ; Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation; Bluetouth est une marque déposée détenue par Bluetouth SIG, Inc. et utilisée par Dell Inc. sous licence ; ENERGY STAR est une marque dépose de l'agence américaine de protection de l'environmement (U.S. Environmental Protection Agency).

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Modèle DCTA

Août 2006 P/N KD769 Rev. A01

Retour au sommaire

Présentation de l'ordinateur

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- <u>Vue avant (installation en tour)</u>
 <u>Vue arrière (installation en tour)</u>
- Connecteurs du panneau arrière
- Vue avant (installation en ordinateur de bureau)
- <u>Vue arrière (installation en ordinateur de bureau)</u>
- <u>Vue interne</u>
- Composants de la carte système

Vue avant (installation en tour)



1	Baie de lecteurs 5,25 pouces supérieure	Peut contenir un lecteur de CD/DVD.	
2	Baie de lecteurs 5,25 pouces inférieure	Peut contenir un lecteur de CD/DVD (en option).	
3	Baie modulaire	Peut contenir un troisième disque dur (SATA ou SAS), un lecteur de disquette ou un lecteur de carte (tous trois en option).	
4	Voyant d'activité du disque dur	Ce voyant s'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données sur le disque dur. Il peut également être allumé pendant le fonctionnement d'un autre périphérique tel que le lecteur de CD.	
5	Connecteur IEEE 1394 (en option)	Le connecteur IEEE 1394 (en option) permet de brancher des périphériques de données à haut débit tels que des appareils photo numériques et des périphériques de stockage externes.	
6	Connecteurs USB 2.0 (2)	Utilisez les connecteurs USB frontaux pour les périphériques que vous connectez occasionnellement (clés de mémoire flash, appareils photo ou périphériques USB amorçables). Voir <u>Programme de configuration</u> <u>du système</u> pour plus de détails concernant le démarrage à partir d'un périphérique USB. Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB situés à l'arrière	
		pour les périphériques qui restent connectés, comme une imprimante ou un clavier.	
7	Plaque pivotante du logo Dell™	Pour faire pivoter la plaque du logo Dell lorsque vous passez d'une installation en tour à une configuration de bureau : retirez le panneau avant (voir <u>Retrait du panneau avant</u>), retournez-le et tournez la poignée de plastique située derrière la plaque.	
8	Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur. AVIS : pour éviter de perdre des données, n'utilisez pas le bouton d'alimentation pour éteindre l'ordinateur. Procédez plutôt à un arrêt du système d'exploitation.	
	1 2 3 4 5 6 7 8	1 Baie de lecteurs 5,25 pouces supérieure 2 Baie de lecteurs 5,25 pouces inférieure 3 Baie modulaire 4 Voyant d'activité du disque dur 5 Connecteur IEEE 1394 (en option) 6 Connecteurs USB 2.0 (2) 7 Plaque pivotante du logo Dell™ 8 Bouton d'alimentation	

		REMARQUE : le bouton d'alimentation peut également être utilisé pour réactiver le système lorsqu'il est en veille, ou pour le faire passer dans un mode d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, voir <u>Gestion de l'alimentation</u> .			
9	Voyant d'alimentation	Le comportement du voyant d'alimentation indique différents états :			
		 Vert fixe : l'ordinateur fonctionne normalement. Vert clignotant : l'ordinateur est en mode venie d'énergie. Voyant orange fixe ou clignotant : voir <u>Problèmes liés à</u> <u>l'alimentation</u>. 			
		Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez également utiliser le clavier ou la souris s'ils sont définis en tant que périphériques de réactivation dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Pour plus d'informations sur les états de veille et sur les méthodes permettant de quitter un mode d'économie d'énergie, voir <u>Gestion de l'alimentation</u> .			
		Voir <u>Voyants de diagnostic</u> pour obtenir une description des codes lumineux pouvant vous aider à résoudre les problèmes rencontrés avec votre ordinateur.			
10	Prise casque	Utilisez cette prise pour brancher un casque.			
11	Connecteur de microphone	Utilisez cette prise pour brancher un microphone afin d'entrer des données vocales ou musicales dans un programme audio ou de téléphonie.			
12	Voyant de lien réseau	Ce voyant s'allume lorsqu'une connexion de bonne qualité est établie entre l'ordinateur et un réseau à 10, 100 ou 1000 Mbps (1 Gbps).			
13	Voyants de diagnostic (4)	Utilisez ces voyants pour vous aider à résoudre les problèmes grâce au code de diagnostic. Pour plus d'informations, voir <u>Voyants de</u> <u>diagnostic</u> .			

Vue arrière (installation en tour)



1	Connecteur d'alimentation	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
2	Logements de cartes	Accèdent aux connecteurs de toutes les cartes PCI, PCI-X ou PCI Express installées. REMARQUE : les quatre emplacements centraux prennent en charge des cartes pleine longueur : 1 logement PCI-X, 1 logement PCI Express x8 (câblé en x4), 1 logement PCI Express x16 et 1 logement PCI. Les logements supérieur et inférieur prennent en charge les cartes de mi-longueur : un connecteur PCI-X et un connecteur PCI Express x8 câblé en x4.
3	Connecteurs du panneau arrière	Reliez chaque périphérique série ou USB et les autres périphériques au connecteur approprié (voir <u>Connecteurs du panneau arrière</u>).

Connecteurs du panneau arrière



1	Connecteur parallèle	Permet de raccorder un périphérique parallèle (imprimante, etc.). Si vous avez une imprimante USB, raccordez-la à un connecteur USB.
		REMARQUE : le connecteur parallèle intégré est désactivé automatiquement si l'ordinateur détecte qu'une carte installée contient un connecteur parallèle paramétré sur la même adresse. Pour plus d'informations, voir <u>Options du programme de configuration</u> <u>du système</u> .
2	Connecteur de ligne de sortie/Prise casque	Utilisez le connecteur de ligne de sortie (vert) pour brancher des écouteurs et la plupart des haut-parleurs avec amplificateurs intégrés.
		Si votre ordinateur contient une carte audio, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette dernière.
3	Connecteur de souris PS/2	Raccordez une souris PS/2 standard au connecteur de souris (vert). Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés avant de connecter une souris à l'ordinateur. Si vous disposez d'une souris USB, reliez-la à un connecteur USB.
		Si le système est équipé de Microsoft® Windows® XP, les pilotes de souris appropriés ont déjà été installés sur le disque dur.
4	Voyant d'intégrité du lien	 Vert : une connexion de bonne qualité est établie entre l'ordinateur et un réseau à 10 Mbps. Orange : une connexion de bonne qualité est établie entre l'ordinateur et un réseau à 100 Mbps. Jaune : une connexion de bonne qualité est établie entre l'ordinateur et un réseau à 1000 Mbps (soit 1 Gbps). Éteint : l'ordinateur ne détecte pas de connexion physique avec le réseau.
5	Connecteur de carte réseau	Pour connecter l'ordinateur à un périphérique réseau, branchez l'une des extrémités d'un câble réseau à une prise réseau ou à un périphérique réseau. Enfichez ensuite l'autre extrémité du câble réseau dans le connecteur de carte réseau de l'ordinateur. Un déclic indique que le câble réseau est correctement inséré.
		REMARQUE : ne branchez pas de câble téléphonique sur le connecteur réseau.
		Si votre ordinateur est équipé d'une carte réseau supplémentaire, utilisez les connecteurs de cette dernière et ceux situés à l'arrière du système pour configurer plusieurs connexions réseau (intranet ou extranet distinct).
		Il est recommandé d'utiliser un câblage et des connecteurs de catégorie 5 pour votre réseau. Si vous devez utiliser un câblage de catégorie 3, forcez le débit du réseau à 10 Mbps pour garantir un fonctionnement fiable.
6	Voyant d'activité réseau	Ce voyant clignote lorsque l'ordinateur transmet ou reçoit des données sur le réseau. Un trafic réseau important peut donner l'impression que ce voyant est fixe.
7	Connecteurs USB 2.0 (5)	Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB frontaux pour les périphériques que vous connectez occasionnellement (clés de mémoire flash, appareils photo ou périphériques USB amorçables). Utilisez les connecteurs USB arrière pour les périphériques qui restent connectés (imprimante ou clavier).
8	Connecteur de clavier PS/2	Si vous disposez d'un clavier PS/2 standard, reliez-le au connecteur violet. Si vous disposez d'un clavier USB, reliez- le à un connecteur USB.
9	Connecteur de ligne d'entrée	Utilisez le connecteur bleu pour brancher un périphérique de lecture et d'enregistrement (magnétophone, lecteur de CD ou magnétoscope).
		Si votre ordinateur contient une carte audio, utilisez le connecteur qui se trouve sur cette dernière.
10	Connecteur série	Le port série permet de raccorder un périphérique série (assistant de poche, etc.). Son adresse peut être modifiée à l'aide du programme de configuration du système, si nécessaire (voir <u>Programme de configuration du système</u>).

11	Connecteur série	Le port série permet de raccorder un périphérique série (assistant de poche, etc.). Son adresse peut être modifiée à l'aide du programme de configuration du système, si nécessaire (voir <u>Programme de</u> <u>configuration du système</u>).
----	------------------	---

Vue avant (installation en ordinateur de bureau)



1	Baie de lecteurs 5,25 pouces supérieure	Peut contenir un lecteur de CD/DVD.	
2	Baie de lecteurs 5,25 pouces inférieure	Peut contenir un lecteur de CD/DVD ou un disque dur SATA, tous deux en option.	
3	Baie modulaire	Peut contenir un lecteur de disquette ou de carte.	
4	Connecteur IEEE 1394 (en option)	Le connecteur IEEE 1394 (en option) permet de brancher des périphériques de données à haut débit tels que des appareils photo numériques et des périphériques de stockage externes.	
5	Connecteurs USB 2.0 (2)	Utilisez les connecteurs USB frontaux pour les périphériques que vous connectez occasionnellement (clés de mémoire flash, appareils photo ou périphériques USB amorçables). Voir <u>Programme de configuration</u> <u>du système</u> pour plus de détails concernant le démarrage à partir d'un périphérique USB. Il est recommandé d'utiliser les connecteurs USB situés à l'arrière	
		pour les périphériques qui restent connectés, comme une imprimante ou un clavier.	
6	Voyant d'activité du disque dur	Ce voyant s'allume lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données sur le disque dur. Il peut également être allumé pendant le fonctionnement d'un autre périphérique tel que le lecteur de CD.	
7	Plaque pivotante du logo Dell ™	Pour faire pivoter la plaque du logo Dell lorsque vous passez d'une installation en tour à une configuration de bureau : retirez le panneau avant (voir <u>Retrait du panneau avant</u>), retournez-le et tournez la poignée de plastique située derrière la plaque.	
8	Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur. AVIS : pour éviter de perdre des données, n'utilisez pas le bouton d'alimentation pour éteindre l'ordinateur. Procédez plutôt à un arrêt du système d'exploitation. REMARQUE : le bouton d'alimentation peut également être utilisé pour réactiver le système lorsqu'il est en veille, ou pour le faire passer dans un mode d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, voir <u>Gestion de l'alimentation</u> .	
9	Voyant d'alimentation	 Le comportement du voyant d'alimentation indique différents états : Éteint : le système est hors tension. Vert fixe : l'ordinateur fonctionne normalement. Vert clignotant : l'ordinateur est en mode économie d'énergie. Voyant orange fixe ou clignotant : voir <u>Problèmes liés à l'alimentation</u>. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour quitter le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton s'ils sont définis en tant que périphériques de viactivation dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Pour plus d'informations sur les états de veille et sur les méthodes permettant de quitter un mode d'économie d'énergie, voir <u>Gestion de l'alimentation</u>. Voir <u>Voyants de diagnostic</u> pour obtenir une description des codes lumineux pouvant vous aider à résoudre les problèmes rencontrés 	

	avec votre ordinateur.				
10	Prise casque	Utilisez cette prise pour brancher un casque.			
11	Connecteur de microphone	Utilisez cette prise pour brancher un microphone afin d'entrer des données vocales ou musicales dans un programme audio ou de téléphonie.			
12	Voyant de lien réseau	Ce voyant s'allume lorsqu'une connexion de bonne qualité est établie entre l'ordinateur et un réseau à 10, 100 ou 1000 Mbps (1 Gbps).			
13	Voyants de diagnostic (4)	Utilisez ces voyants pour vous aider à résoudre les problèmes grâce au code de diagnostic. Pour plus d'informations, voir <u>Voyants de</u> <u>diagnostic</u> .			

Vue arrière (installation en ordinateur de bureau)



1	Connecteurs du panneau arrière	Reliez chaque périphérique série ou USB et les autres périphériques au connecteur approprié (voir <u>Connecteurs du panneau arrière</u>).
2	Logements de cartes	Accèdent aux connecteurs de toutes les cartes PCI, PCI-X ou PCI Express installées. REMARQUE : le logement situé le plus à gauche et les deux logements de droite prennent en charge des cartes de mi-longueur (1 logement
		PCI Express x8 câblé en x4 et 2 logements PCI-X). les trois emplacements centraux prennent en charge des cartes pleine longueur (1 logement PCI Express x16, 1 logement PCI Express x8 câblé en x4 et un logement PCI).
3	Connecteur d'alimentation	Permet de connecter le cordon d'alimentation.

Vue interne



1	Bloc d'alimentation	
2	Baie d'unité de disque dur pivotante	
3	Baie modulaire	
4	Baie de lecteurs 5,25 pouces inférieure	

Vue intérieure avec la baie pivotante ouverte



1	Bloc d'alimentation
2	Carte système
3	Ventilateur des emplacements mémoire
4	Ventilateur avant
5	Ventilateur des cartes

Composants de la carte système



	1	Connecteur du processeur principal (CPU_)		Connecteur de la baie modulaire (USB)	
ſ	2	Connecteur du processeur	16	Connecteurs SATA (SATA _2, SATA	

	secondaire (CPU_1)		_1, SATA_0)
3	Connecteur du ventilateur avant (FAN_FRONT)	17	Lecteur de disquette (DSKT)
4	Connecteur du ventilateur du bâti des cartes (FAN_CCAG)	18	Connecteur du panneau avant (FRONTPANEL)
5	Connecteur du haut-parleur interne (INT_SPKR)	19	Logement PCI-X (SLOT6_PCIX)
6	Connecteur d'alimentation (POWER2)	20	Logement PCI-X (SLOT5_PCIX)
7	Connecteur de lecteur IDE (IDE)	21	Connecteur du commutateur d'intrusion du châssis (INTRUDER)
8	Voyant de veille (AUX_PWR)	22	Logement PCI (SLOT4_PCI)
9	Cavalier du mot de passe (PSWD)	23	Logement PCI Express x8, câblé en x4 (SLOT3_PCIE)
10	Connecteur du voyant du disque dur auxiliaire (AUX_LED)	24	Logement PCI Express x16 (SLOT2_PCIE)
11	Cavalier de réinitialisation de l'horloge temps réel (RTCRST)	25	Logement PCI Express x8, câblé en x4 (SLOT1_PCIE)
12	Connecteur de la pile (BATTERY)	26	Connecteurs de modules de mémoire (DIMM_1-8)
13	Connecteur d'alimentation principal (POWER1)	27	Connecteur du ventilateur des modules mémoire (FAN_MEM)
14	Connecteurs SATA (SATA _4, SATA _3)		

Couleurs des câbles

Périphérique	Couleur
Disque dur SATA	Câble bleu
Lecteur de disquette	Languette d'extraction noire
Lecteur de CD/DVD	Languette d'extraction orange
Panneau avant	Languette d'extraction jaune

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Fonctions avancées

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Contrôle par technologie LegacySelect
- Gérabilité
- Sécurité
- Protection par mot de passe
- Configuration du système
- Menu d'amorcage

- Effacement des mots de passe oubliés
- Effacement des paramètres CMOS
- Gestion de l'alimentation
- Technologie Hyper-Threading et double cœur
- Présentation des configurations RAID

Contrôle par technologie LegacySelect

Le contrôle par technologie LegacySelect offre des solutions basées sur des plates-formes, des images de disque dur et des procédures de dépannage communes, et pouvant faire appel ou non aux éléments existants. Plusieurs outils de contrôle sont fournis à l'administrateur : programme de configuration du système, Dell OpenManage™ IT Assistant et intégration en usine effectuée par Dell™.

LegacySelect permet aux administrateurs d'activer ou de désactiver électroniquement des dispositifs à média et des connecteurs (connecteurs série et USB, connecteur parallèle, lecteur de disquette, souris PS/2, etc.). La désactivation de ces connecteurs et dispositifs de média permet de libérer des ressources. Vous devez redémarrer l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Gérabilité

Format ASF (Alert Standard Format)

ASF (Alert Standard Format) est une norme de gestion DMTF définissant des techniques d'alerte pouvant être utilisées en amont du système d'exploitation ou sans système d'exploitation. Cette norme est conçue pour générer une alerte en cas de conditions anormales ou de problèmes potentiels de sécurité lorsque le système d'exploitation est en veille ou que l'ordinateur est éteint. Sa fonction est de remplacer les technologies antérieures qui permettent d'utiliser des alertes sans système d'exploitation.

L'ordinateur prend en charge les alertes ASF suivantes :

Alerte	Description
Chassis: Chassis Intrusion - Physical Security Violation/ Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared	Le châssis de l'ordinateur a été ouvert ou l'alerte d'intrusion dans l'unité centrale est terminée.
Boot: Failure to Boot to BIOS	Le BIOS ne s'est pas complètement chargé lors de l'initialisation.
Password: System Password Violation	Le mot de passe système n'est pas valide (l'alerte apparaît après trois échecs).
CPU: CPU DOA Alert/CPU DOA Alert Cleared	Le processeur ne fonctionne pas.
Heartbeats: Entity Presence	Des pulsations périodiques ont été transmises pour vérifier la présence du système.
Temperature: Generic Critical Temperature Problem	La température de l'ordinateur est en dehors des limites autorisées.
Voltage: Generic Critical Voltage Problem	La tension enregistrée par les régulateurs de tension intégrés est en dehors des limites autorisées.
Power Supply: Critical Power Supply Problem	La tension de l'alimentation de l'ordinateur est en dehors des limites autorisées.
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure	La vitesse du ventilateur (rpm, tours par minutes) est en dehors des limites autorisées.
Connectivity: Ethernet Connectivity Enabled/ Ethernet Connectivity Disabled	La connectivité Ethernet est activée ou désactivée.

Pour plus d'informations sur l'implémentation Dell de l'ASF, consultez les manuels ASF User's Guide (Guide d'utilisation ASF) et ASF Administrator's Guide (Guide de l'administrateur ASF), disponibles sur le site support.dell.com.

Dell OpenManage[™] IT Assistant

IT Assistant configure, gère et contrôle les ordinateurs et les périphériques d'un réseau d'entreprise. Il gère les attributs, les configurations, les événements (alertes) et la sécurité des ordinateurs munis de logiciels de gestion classiques. Il prend en charge les instrumentations compatibles avec les normes SNMP, DMI et CIM.

Dell OpenManage Client Instrumentation, basé sur les normes DMI et CIM, est disponible pour votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le document Dell OpenManage IT Assistant User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage IT Assistant), disponible à l'adresse support.dell.com.

Dell OpenManage Client Instrumentation

Dell OpenManage Client Instrumentation est un logiciel qui permet aux programmes de gestion à distance (tels que IT Assistant) d'effectuer les tâches suivantes :

- accès aux informations relatives à l'ordinateur (nombre de processeurs, système d'exploitation utilisé, etc.);
- gestion de l'état de l'ordinateur : détection des alertes de températures déclenchées par les capteurs ou des pannes de disques durs détectées sur les périphériques de stockage ;
- 1 modification de l'état de l'ordinateur (mise à jour du BIOS ou mise hors tension de l'ordinateur à distance).

Un système géré est un système sur lequel Dell OpenManage Client Instrumentation est configuré et qui fait partie d'un réseau utilisant IT Assistant. Pour plus d'informations, consultez le document Dell OpenManage Client Instrumentation User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Client Instrumentation), disponible à l'adress support.dell.com.

Sécurité

Détection d'une intrusion dans le châssis

REMARQUE : si le mot de passe administrateur est activé, vous devez le connaître pour réinitialiser le paramètre Chassis Intrusion (Intrusion dans le châssis).

Lorsque cette fonction est installée et activée, elle alerte l'utilisateur lorsque le châssis est ouvert. Pour modifier le paramètre Chassis Intrusion (Intrusion dans le châssis), procédez comme suit :

- 1. Accédez au programme de configuration du système. Voir Programme de configuration du système
- 2. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour accéder à l'option Security (Sécurité).
- 3. Appuyez sur < Entrée > pour accéder au menu.
- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour sélectionner Chassis Intrusion (Intrusion dans le châssis).
- 5. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour sélectionner une option.
- 6. Quittez le programme de configuration du système.

Paramètres d'option

1 On (Activé) : si le châssis de l'ordinateur est ouvert, la valeur du paramètre passe à Detected (Détecté) et le message d'alerte suivant s'affiche au redémarrage de l'ordinateur :

Alert! Cover was previously removed.

- On-Silent (Activé en silence, valeur par défaut) : si le châssis de l'ordinateur est ouvert, la valeur du paramètre passe à Detected (Détecté). Aucun message d'alerte ne s'affiche au démarrage suivant de l'ordinateur.
- 1 Off (Désactivé) : aucune surveillance des intrusions n'est effectuée et aucun message ne s'affiche.

Pour réinitialiser le paramètre Detected (Détecté), procédez comme suit :

- 1. Accédez au programme de configuration du système. Voir Programme de configuration du système.
- 2. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour accéder à l'option Security (Sécurité).
- 3. Appuyez sur < Entrée > pour accéder au menu.
- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour sélectionner Intrusion Alert (Alerte d'intrusion).
- 5. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour sélectionner Acknowledge (Accuser réception).
- 6. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer vos modifications.

Anneau du cadenas et emplacement pour câble de sécurité

Pour verrouiller l'ordinateur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

1 Utilisez un cadenas seul ou avec un câble de sécurité muni d'une boucle.

Un cadenas seul empêche l'ouverture de l'ordinateur.

Pour empêcher que l'ordinateur ne soit déplacé à votre insu, attachez un câble de sécurité à un objet fixe puis fermez le cadenas.

- 1 Attachez un dispositif antivol disponible dans le commerce à l'emplacement pour câble de sécurité situé à l'arrière de l'ordinateur.
- 🜠 REMARQUE : avant d'acheter un dispositif antivol, assurez-vous qu'il correspond au type de l'emplacement pour câble de sécurité de l'ordinateur.

Ces dispositifs sont généralement composés d'un câble galvanisé muni d'un système de verrouillage et de sa clé. La documentation fournie avec le périphérique contient des instructions d'installation.



Protection par mot de passe

• AVIS : les mots de passe protègent les données de l'ordinateur, mais ils ne sont pas infaillibles. Si vos données nécessitent une protection plus importante, il vous incombe d'utiliser des systèmes de protection supplémentaires, tels que des programmes de cryptage des données.

Mot de passe du système

AVIS : il est très facile d'accéder aux données stockées sur le système si vous laissez celui-ci sans surveillance alors que vous n'avez pas défini de mot de passe du système. Si l'ordinateur n'est pas verrouillé, une personne non autorisée peut aussi déplacer le cavalier d'activation du mot de passe et effacer celui-ci.

Paramètres d'option

Vous ne pouvez pas modifier ni saisir un nouveau mot de passe système si l'une des deux options suivantes est affichée :

- 1 Set (Défini) : un mot de passe du système est attribué.
- 1 Disabled (Désactivé) : le mot de passe système est désactivé par la position d'un cavalier sur la carte système.

Un mot de passe système peut être attribué uniquement lorsque l'option suivante est affichée :

Not Set (Non défini) : aucun mot de passe du système n'a été attribué, et le cavalier de mot de passe sur la carte système est en position d'activation (position par défaut).

Attribution d'un mot de passe système

Pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe, appuyez sur <Échap> à tout moment avant la fin de l'étape 5.

- Accédez au programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du système</u>) et vérifiez que le champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration) est présent sous Security (Sécurité).
- 2. Si tel est le cas, procédez comme suit :
 - a. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration).
 - b. Appuyez sur < Entrée > pour accéder au champ.
 - c. Tapez le mot de passe d'administrateur et appuyez sur <Entrée>.

- 3. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ System Password (Mot de passe du système), puis appuyez sur <Entrée>.
- 4. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ New Password (Nouveau mot de passe).

Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères. Pour effacer un caractère lors de l'entrée du mot de passe, appuyez sur la touche <Retour Arrière> ou sur la touche fléchée vers la gauche. Le mot de passe ne tient pas compte de la distinction majuscule/minuscule.

Certaines combinaisons de touches ne sont pas acceptées. Si vous entrez l'une de ces combinaisons, le haut-parleur émet un signal sonore.

Les caractères entrés ne sont pas affichés dans le champ, ils sont remplacés (y compris les espaces) par des caractères génériques.

5. Appuyez sur la touche <Entrée>.

Si le nouveau mot de passe du système comporte moins de 15 caractères, les espaces restants sont remplacés par des caractères génériques.

- Pour confirmer votre mot de passe, tapez-le une seconde fois dans le champ Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe) et appuyez sur <Entrée>.
- 7. À l'invite, appuyez sur <Entrée>.

Le paramètre du mot de passe système prend alors la valeur Set (Défini).

8. Quittez le programme de configuration du système.

La protection par mot de passe prend effet lors du redémarrage de l'ordinateur.

Saisie du mot de passe système

Lorsque vous démarrez ou redémarrez l'ordinateur, l'invite suivante s'affiche à l'écran :

Type the system password and press <Enter>. Enter password:

Si vous avez attribué un mot de passe administrateur, l'ordinateur l'accepte comme alternative au mot de passe système.

Si vous tapez un mot de passe système incorrect ou incomplet, le message suivant s'affiche à l'écran :

** Incorrect password. **

Si vous saisissez une seconde fois un mot de passe système incorrect ou incomplet, le même message s'affiche à l'écran. Si vous vous trompez une troisième fois, l'ordinateur affiche le message suivant :

** Incorrect password. ** Number of unsuccessful password attempts: 3 System halted! Must power down.

Même après avoir éteint puis rallumé l'ordinateur, le message précédent s'affiche à chaque fois que vous tapez un mot de passe système incorrect ou incomplet.

REMARQUE : vous pouvez utiliser le paramètre Password Changes (Modifications du mot de passe) conjointement avec les paramètres System Password (Mot de passe système) et Admin Password (Mot de passe administrateur) pour mieux protéger l'ordinateur contre toute modification non autorisée.

Suppression ou modification d'un mot de passe système existant

Pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe système, appuyez sur < Échap> à tout moment avant la fin de l'étape 5.

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du système</u>) et vérifiez que le champ **Unlock Setup** (Déverrouiller la configuration) est présent sous Security (Sécurité).
- 2. Si tel est le cas, procédez comme suit :
 - a. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration).
 - b. Appuyez sur < Entrée > pour accéder au champ.
 - c. Tapez le mot de passe d'administrateur et appuyez sur <Entrée>.
- 3. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Admin Password (Mot de passe administrateur), puis appuyez sur < Entrée>.
- 4. Entrez le mot de passe dans le champ Old Password (Ancien mot de passe).
- 5. Si vous modifiez un mot de passe existant, suivez les instructions de la section Attribution d'un mot de passe système, en commençant à l'étape 4.
- 6. Pour supprimer un mot de passe, appuyez sur < Entrée> dans le champ New Password (Nouveau mot de passe), en laissant ce champ vierge.

- 7. Appuyez une seconde fois sur < Entrée > dans le champ Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe), en laissant ce champ vierge.
- 8. Vérifiez que le paramètre Admin Password (Mot de passe administrateur) a pour valeur Not Set (Non défini).

Si Not Set (Non défini) est affiché, le mot de passe système est supprimé. Si cette option n'est pas affichée, recommencez la procédure de l'étape 3 à l'étape 8.

9. Quittez le programme de configuration du système.

Mot de passe administrateur

Paramètres d'option

Vous ne pouvez pas modifier ni saisir un nouveau mot de passe administrateur si l'option suivante est affichée :

1 Disabled (Désactivé) : le mot de passe administrateur est désactivé par le positionnement d'un cavalier sur la carte système.

Il est possible d'attribuer un mot de passe administrateur uniquement lorsque l'une des options suivantes est affichée :

- 1 Set (Défini) : un mot de passe administrateur est défini.
- 1 Not Set (Non défini) : aucun mot de passe administrateur n'a été attribué et le cavalier de mot de passe sur la carte système est en position d'activation (position par défaut).

Attribution d'un mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur peut être identique au mot de passe système. Pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe système, appuyez sur <Échap> à tout moment avant la fin de l'<u>étape 5</u>.

REMARQUE : si les deux mots de passe sont différents, le mot de passe administrateur peut être utilisé comme alternative au mot de passe système. Toutefois, le mot de passe système ne peut pas être utilisé à la place du mot de passe administrateur.

- Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système) et vérifiez que le champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration) est présent sous Security (Sécurité).
- 2. Si tel est le cas, procédez comme suit :
 - a. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration).
 - b. Appuyez sur <Entrée> pour accéder au champ.
 - c. Tapez le mot de passe d'administrateur et appuyez sur <Entrée>.
- 3. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Admin Password (Mot de passe administrateur), puis appuyez sur <Entrée>.
- 4. Tapez le nouveau mot de passe dans le champ New Password (Nouveau mot de passe).

Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères. Pour effacer un caractère lors de l'entrée du mot de passe, appuyez sur la touche <Retour Arrière> ou sur la touche fléchée vers la gauche. Le mot de passe ne tient pas compte de la distinction majuscule/minuscule.

Certaines combinaisons de touches ne sont pas acceptées. Si vous entrez l'une de ces combinaisons, le haut-parleur émet un signal sonore.

Les caractères entrés ne sont pas affichés dans le champ, ils sont remplacés (y compris les espaces) par des caractères génériques.

5. Appuyez sur la touche < Entrée>.

Si le nouveau mot de passe administrateur comporte moins de 15 caractères, les espaces restants sont remplacés par des caractères génériques.

- Pour confirmer votre mot de passe, tapez-le une seconde fois dans le champ Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe) et appuyez sur <Entrée>.
- 7. À l'invite, appuyez sur <Entrée>.

Le paramètre du mot de passe administrateur prend alors la valeur Set (Défini).

8. Quittez le programme de configuration du système.

La modification du paramètre Admin Password (Mot de passe administrateur) est effective immédiatement (il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur).

Fonctionnement de l'ordinateur avec un mot de passe administrateur activé

Lorsque vous accédez au programme de configuration du système, l'option Unlock Setup (Déverrouiller la configuration) s'affiche (voir Programme de configuration du système).

Si vous ne saisissez pas le mot de passe administrateur correct dans le champ Unlock Setup (Déverrouiller la configuration), l'ordinateur vous permet d'afficher les options de configuration du système, mais pas de les modifier.

REMARQUE : il est possible de combiner l'utilisation des options **Password Changes** (Modifications du mot de passe) et **Admin Password** (Mot de passe administrateur) pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe système.

Suppression ou modification d'un mot de passe administrateur existant

Pour modifier un mot de passe administrateur existant, vous devez connaître ce mot de passe. Pour quitter le champ sans attribuer de mot de passe système, appuyez sur < Échap> à tout moment avant la fin de l'<u>étape 5</u>.

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système).
- 2. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'au champ Admin Password (Mot de passe du administrateur), puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Entrez le mot de passe dans le champ Old Password (Ancien mot de passe).
- Si vous modifiez un mot de passe existant, suivez les instructions de la section <u>Attribution d'un mot de passe administrateur</u>, en commençant à l'<u>étape 4</u>.
- 5. Pour supprimer un mot de passe, appuyez sur < Entrée> dans le champ New Password (Nouveau mot de passe), en laissant ce champ vierge.
- 6. Appuyez une seconde fois sur < Entrée > dans le champ Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe), en laissant ce champ vierge.
- 7. Vérifiez que le paramètre Admin Password (Mot de passe du administrateur) a pour valeur Not Set (Non défini).

Si Not Set (Non défini) est affiché, le mot de passe système est supprimé. Si cette option n'est pas affichée, recommencez la procédure de l'étape 3 à l'étape 8.

8. Quittez le programme de configuration du système.

Désactivation d'un mot de passe oublié et définition d'un nouveau mot de passe

Pour réinitialiser les mots de passe (système ou administrateur), voir Effacement des mots de passe oubliés.

Programme de configuration du système

Présentation générale

Utilisez le programme de configuration du système pour :

- 1 modifier les informations de configuration du système après l'ajout, la modification ou le retrait de matériel ;
- 1 modifier ou configurer des options définissables par l'utilisateur, telles que le mot de passe utilisateur ;
- 1 connaître la quantité de mémoire actuelle ou le type de disque dur installé.

Avant d'utiliser le programme de configuration du système, il est recommandé de noter les informations de l'écran de configuration pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Accès au programme de configuration du système

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2. Lorsque le logo bleu DELL[™] est affiché, attendez que l'invite F2 s'affiche.
- 3. Lorsque cette invite apparaît, appuyez immédiatement sur <F2>.

REMARQUE: l'invite F2 indique que le clavier est initialisé. Cette invite peut apparaître très rapidement. Vous devez donc être attentif et vous tenir prêt à appuyer sur <F2>. Si vous appuyez sur <F2> avant d'y être invité, l'action n'a aucun effet.

4. Si vous n'avez pas appuyé assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Dans ce cas, attendez que le bureau Microsoft ® Windows® s'affiche.

Mettez ensuite l'ordinateur hors tension et faites une nouvelle tentative (voir Mise hors tension de l'ordinateur).

REMARQUE : si un mot de passe administrateur est défini, vous êtes invité à l'entrer. Si vous ne saisissez pas le mot de passe administrateur, l'ordinateur vous permet d'afficher les options de configuration du système, mais pas de les modifier.

Écrans de configuration du système

L'écran du programme de configuration du système affiche les informations en cours ou modifiables relatives à la configuration de l'ordinateur.



Options du programme de configuration du système

REMARQUE : selon l'ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans cette section peuvent ne pas s'afficher ou s'afficher de manière légèrement différente.

System (Système)		
Processor Info (Informations sur le processeur)	Affiche les informations suivantes sur le processeur : Processor Type (Type de processeur), Processor Clock Speed (Vitesse d'horloge du processeur), Processor Bus Speed (Vitesse du bus du processeur), Processor Cache Size (Taille de la mémoire cache du processeur), Processor ID (ID du processeur) et prise en charge des technologies Multi-core, Hyperthreading et 64 bits.	
Memory Info (Informations sur la mémoire)	Affiche les paramètres suivants : Installed Memory (Mémoire installée), Memory Speed (Vitesse de la mémoire), Memory Channel Mode (Mode du canal de mémoire) et Memory Technology (Technologie mémoire). Cette option affiche également un tableau indiquant la taille de la mémoire ainsi que diverses informations sur le module de mémoire : prise en charge de la technologie ECC, type, architecture, nombre de rangées de connexions (1 ou 2).	
PCI Info (Informations PCI)	Affiche le contenu de chaque logement PCI, PCI Express et PCI-X.	
Date/Time (Date/Heure)	Contrôle le calendrier et l'horloge internes du système.	
Boot Sequence (Séquence d'amorçage) Diskette drive (Lecteur de	Détermine l'ordre dans lequel le système recherche les périphériques d'amorçage pendant le démarrage du système. REMARQUE : si vous insérez un périphérique d'amorçage et redémarrez l'ordinateur, cette option	
disquette, valeur par défaut)	s'affiche dans le menu de configuration du systeme. Pour démarrer à partir d'un périphérique USB, sélectionnez ce dernier et déplacez-le afin de le mettre en première position dans la liste.	

Drives (Lecteurs) Active et désactive les lecteurs de disquette et définit

Diskette Drive (Lecteur de disquette) Internal (Interne, valeur par défaut)	des autorisations de lecture pour le lecteur de disquette interne. Off (Désactivé) désactive tous les lecteurs de disquette. L'option USB désactive le lecteur de disquette interne et active un lecteur de disquette USB (si vous en avez connecté un). Le contrôleur USB doit être activé. Internal (Interne) active le lecteur de disquette interne. Read Only (Lecture seule) active le contrôleur du lecteur interne et définit le lecteur de disquette interne comme étant utilisable en lecture seule.
	REMARQUE : les systèmes d'exploitation avec support USB reconnaissent les lecteurs de disquette USB quel que soit l'état de ce paramètre.
	Active ou désactive un lecteur SATA. L'option On active l'interface. Le périphérique peut être utilisé.
	Affiche les informations suivantes : Controller type (Type du contrôleur, SATA), Port (Numéro du port utilisé par le lecteur), Drive ID (ID du lecteur) et Capacity (Capacité).
Drives 0 through 4 (Lecteurs 0 à 4)	
On (Activé, valeur par défaut)	REMARQUE : le lecteur 4 peut être activé ou désactivé si SATA Operation (Fonctionnement SATA) est réglé sur RAID Autodetect/AHCI (Autodétection RAID/AHCI). Dans d'autres modes, il se peut que ce champ ne soit pas fonctionnel. Dans ce cas, le champ Drive 4 (Lecteur 4) contient le texte suivant :
	This SATA port is disabled because the system has been configured for ATA mode (Ce port SATA est désactivé car le système est configuré pour le mode ATA).
Drives 5 through 6 (Lecteurs 5 à 6)	Active ou désactive un périphérique PATA (tel qu'un lecteur de CD ou de DVD). L'option On active l'interface. Le périphérique peut être utilisé.
On (Activé, valeur par défaut)	Affiche les informations suivantes : Controller (Contrôleur ATA), Port (Numéro du port utilisé par le lecteur), Drive ID (ID du lecteur), Capacity (Capacité) et contrôle ou non du contrôleur par le BIOS.
SATA Operation (Fonctionnement SATA) RAID Autodetect/ AHCI (Autodetection RAID/AHCI, option par défaut)	Détermine le mode de fonctionnement du contrôleur SATA intégré. L'option RAID Autodetect/AHCI active le support RAID si les lecteurs sont signés ; sinon, le mode AHCI est activé. L'option RAID Autodetect/ATA active le support RAID si les lecteurs sont signés ; sinon, ils fonctionnent en tant que lecteurs ATA. RAID On (RAID activé) : SATA est configuré pour RAID à chaque amorçage. Combination est un mode utilisant conjointement SATA/PATA.

Onboard Devices (Périphériques intégrés) Active ou désactive le NIC intégré. Les valeurs possibles sont : On (Activé), Off (Désactivé), On w/RPL (Activé avec RPL) ou On w/ PXE (Activé avec PXE). Lorsque le paramètre On w/ PXE ou On w/ RPL est actif, si aucune procédure d'amorçage n'est disponible sur le serveur de réseau, l'ordinateur essaie de démarrer à partir du périphérique suivant dans la liste de séquence d'amorçage. Integrated NIC (NIC intégré) On (Activé, valeur par défaut) Integrated Audio (Audio intégré) Active ou désactive le contrôleur audio intégré. On (Activé, valeur par défaut) Active ou désactive le contrôleur USB intégré. No Boot (Pas d'amorçage) permet d'activer le contrôleur mais désactive la fonction de démarrage à partir d'un périphérique USB. USB Controller (Contrôleur USB) On (Activé, **REMARQUE :** les systèmes d'exploitation avec support USB reconnaissent les lecteurs de disquette USB, quel que soit l'état du paramètre **No Boot** (Pas d'amorçage). valeur par défaut) Front USB Ports (Ports USB frontaux) Active ou désactive les ports USB frontaux. On (Activé, valeur par défaut)

USB for

Flexbay (USB pour baie modulaire)	On active le port USB interne pour baie modulaire.
On (Activé, valeur par défaut)	REMARQUE : cette option USB s'affiche uniquement si un périphérique pour baie modulaire est installé.
LPT Port Mode (Mode du port LPT)	Détermine le mode de fonctionnement du port parallèle interne. Off (Désactivé) désactive le port. AT configure le port pour compatibilité AT. PS/2 configure le port pour compatibilité PS/2. EPP configure le port pour la prise en charge du protocole EPP bidirectionnel. ECP configure le port pour la prise en charge du protocole ECP bidirectionnel.
PS/2 (valeur par défaut)	
	REMARQUE : si vous donnez la valeur ECP au paramètre LPT Port Mode (Mode du port LPT), l'option LPT Port DMA (DMA port LPT) s'ajoute au menu.
LPT Port Address (Adresse du port LPT)	Détermine l'adresse utilisée par le port parallèle intégré.
Serial Port #1 (Port série 2)	Détermine le mode de fonctionnement du port série.
Auto , valeur par défaut)	La valeur Auto associe automatiquement un connecteur à une désignation donnée (COM1 ou COM3).
Serial Port #2 (Port série 2)	Détermine le mode de fonctionnement du port série.
Auto , valeur par défaut)	La valeur Auto associe automatiquement un connecteur à une désignation donnée (COM2 ou COM4).
PS/2 Mouse Port (Port souris PS/2) On (Activé, valeur par	Active ou désactive le contrôleur intégré pour souris PS/2.

Video (vidéo)	
Primary Video (Contrôleur vidéo principal)	Cette option identifie le contrôleur vidéo principal : PCI ou PEG. PEG est la valeur à utiliser pour une configuration à une ou plusieurs cartes graphiques PCI Express.
PEG (valeur par défaut)	

Performance	
HyperThreading On (Activé, valeur par défaut)	Détermine si le processeur physique apparaît comme un ou deux processeurs logiques. Certaines applications présentent de meilleures performances lorsque plusieurs processeurs logiques sont installés. On (Activé) permet d'activer la technologie Hyperthreading.
Multiple CPU Core (Processeur double cœur) On (Activé, valeur par défaut)	Détermine si un ou deux cœurs du processeur sont activés. On (Activé) active le deuxième cœur.
SpeedStep Off (Désactivé, valeur par défaut)	Active Intel® SpeedStep® pour tous les processeurs pris en charge de l'ordinateur. Cette option modifie la consommation électrique et la fréquence du processeur.
	REMARQUE : il est possible que cette option ne soit pas disponible sur votre ordinateur.
Virtualization Off (Désactivé, valeur par défaut)	Indique si un VMM (Virtual Machine Monitor [Moniteur de machine virtuelle]) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires fournies par la technologie Intel Virtualization.
Limit CPUID Value (Valeur CPUID maximale) Off (Désactivé, valeur par défaut)	Limite la valeur maximale prise en charge par la fonction CPUID standard du processeur. Certains systèmes d'exploitation ne s'installent pas si la fonction CPUID maximale prise en charge est supérieure à 3.

Security (Sécurité)		
Unlock Setup (Déverrouiller la configuration) Locked (Verrouillé, valeur par défaut)	Lorsqu'un mot de passe administrateur est utilisé, permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de configuration du système. Saisissez le mot de passe administrateur à l'invite pour déverrouiller la configuration du système. Si l'utilisateur n'entre pas le bon mot de passe, il peut consulter les champs de configuration du système, mais pas les modifier.	
Admin Password (Mot de passe administrateur) Not Set (Non défini, valeur par défaut)	Affiche l'état de la fonction de protection par mot de passe du programme de configuration et permet de vérifier et d'affecter un nouveau mot de passe administrateur.	
System Password (Mot de passe système) Not Set (Non défini, valeur par défaut)	Affiche l'état actuel du mot de passe du système et permet de définir un nouveau mot de passe.	
Password Changes (Modifications de mot de passe) Unlocked (Non verrouillé, valeur par défaut)	Détermine l'interaction entre le mot de passe système et le mode de passe administrateur . Le paramètre Locked (Verrouillé) empêche les utilisateurs ne disposant pas du mot de passe administrateur de modifier le mot de passe système . Le paramètre Unlocked (Déverrouillé) autorise cette modification.	
Chassis Intrusion (Intrusion dans le châssis) On-Silent (Activé en silence, valeur par défaut)	Cette option, si elle est activée, permet d'avertir l'utilisateur que le châssis de l'ordinateur a été ouvert. L'avertissement s'affiche au redémarrage du système. Les valeurs possibles sont On (Activé), On-Silent (Activé en silence, valeur par défaut) et Off (Désactivé).	
Intrusion Alert (Alerte d'intrusion)	Permet de confirmer et de supprimer l'alerte d'intrusion dans le châssis.	
TPM Security (Sécurité TPM) Off (Désactivé, valeur par défaut)	Active ou désactive le dispositif de sécurité TPM (Trusted Platform Module).	
Execute Disable On (Activé, valeur par défaut)	Active ou désactive la technologie de protection de la mémoire Execute Disable.	

Power Management (Power Management (Gestion de l'alimentation)		
AC Recovery (Retour de l'alimentation secteur) Off (Désactivé, valeur par défaut)	Détermine la façon dont le système doit réagir lorsque l'alimentation en CA est rétablie après une coupure. Si l'option Off (Désactivé) est sélectionnée, le système reste éteint lorsque le courant revient. Pour le remettre sous tension, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation du panneau avant. Si l'option On (Activé) est sélectionnée, le système redémarre lorsque le courant revient. L'option Last (Dernier) indique que le système doit revenir au dernier état connu avant la coupure.		
Auto Power On (Mise sous tension automatique) Off (Désactivé, valeur par défaut)	Configure le démarrage automatique de l'ordinateur. Off (Désactivé) désactive cette fonction. L'option Everyday (Tous les jours) met l'ordinateur sous tension tous les jours à l'heure définie dans le champ Auto Power Time (Heure de mise sous tension automatique). L'option Weekdays (Jours ouvrés) met l'ordinateur sous tension du lundi au vendredi, à l'heure définie dans le champ Auto Power Time (Heure de mise sous tension automatique).		
	REMARQUE : ne fonctionne pas si vous éteignez votre ordinateur en utilisant le commutateur d'une barrette d'alimentation ou un parasurtenseur.		
	Définit l'heure du démarrage automatique.		
Auto Power Time (Heure de mise sous tension automatique)	L'heure est affichée au format 12 heures (heures: minutes). Pour modifier l'heure de démarrage, appuyez sur la touche fléchée vers la droite ou vers la gauche pour augmenter ou diminuer le chiffre. Vous pouvez aussi entrer les chiffres directement dans les champs de date et d'heure.		

Low Power Mode (Mode faible alimentation) Off (Désactivé, valeur par défaut)	Lorsque l'option Low Power Mode (Mode économie d'énergie) est sélectionnée, les événements de réveil à distance ne mettent plus l'ordinateur sous tension via le contrôleur réseau intégré lorsque l'ordinateur est en mode Hibernate (Mise en veille prolongée) ou Off (Désactivé).
Remote Wake-Up (Réveil à distance)	Cette option permet au système d'être réactivé lorsqu'un NIC ou un modem prenant en charge le réveil à distance reçoit un signal de réactivation. On (Activé) est le paramètre par défaut. On w/ Boot to NIC (Activé avec initialisation sur le NIC) permet au système de démarrer à partir d'un réseau avant d'utiliser la séquence d'amorçage.
Off (Désactivé, valeur par défaut)	REMARQUE : normalement, le système peut être réactivé à distance lorsqu'il est en mode attente, en mode mise en veille prolongée ou lorsqu'il est éteint. Si l'option Low Power Mode (Mode économie d'énergie) est activée dans le menu Power Management (Gestion de l'alimentation), le système peut être activé à distance uniquement lorsqu'il est en mode Suspend (Attente).
Suspend Mode (Mode attente)	Met l'ordinateur en mode attente. Les options disponibles sont S1 (état de veille dans lequel l'ordinateur fonctionne en mode économie d'énergie) et S3 (l'alimentation est réduite ou coupée pour la plupart des composants, mais la mémoire du système reste active).

Maintenance		
Service Tag (Numéro de service)	Affiche le numéro de service de l'ordinateur.	
SERR Message (Message SERR) On (Activé, valeur par défaut)	Certaines cartes graphiques requièrent la désactivation du message SERR.	
Load Defaults (Charger les paramètres par défaut)	Permet de rétablir toutes les options par défaut du programme de configuration du système.	
Event Log (Journal des événements)	Permet d'afficher les entrées du journal des événements Les entrées sont accompagnées d'un R pour Read (Lue) ou d'un U pour Unread (Non lue). L'option Mark All Entries Read (Marquer toutes les entrées comme lues) permet d'afficher un R à gauche de toutes les entrées. L'option Clear Log (Effacer le journal) permet d'effacer le journal des événements.	

POST Behavior (Compo	POST Behavior (Comportement de l'auto-test de démarrage)	
Fastboot (Amorçage rapide) On (Activé, valeur par défaut)	Lorsque cette fonction est activée, le système démarre plus rapidement car il ignore certaines étapes de compatibilité. Avec l'option Off, aucune étape n'est ignorée au démarrage du système. L'option On accélère le processus de démarrage.	
Numlock Key (Touche Verr Num) On (Activé, valeur par défaut)	Définit le comportement des touches du pavé numérique situé à droite du clavier. Avec l'option Off, la fonction numérique est désactivée et les touches commandent uniquement le déplacement du curseur. Avec l'option On, les touches du pavé numérique permettent de taper des chiffres.	
OS Install (Installation du système d'exploitation)	Détermine l'espace mémoire système maximal dont dispose le système d'exploitation. Si cette option a la valeur Off (Désactivé), le système d'exploitation bénéficie de l'intégralité de la mémoire système. Si elle a la valeur On (Activé), l'espace mémoire maximal dont dispose le système d'exploitation est de 256 Mo	
On (Activé, valeur par défaut)	REMARQUE : certains systèmes d'exploitation ne peuvent pas être installés sur des systèmes équipés de plus de 2 Go de mémoire système.	
POST Hotkeys (Raccourcis clavier	Détermine si l'écran de démarrage affiche un message indiquant la séquence de touches requise pour accéder au programme Setup (Configuration) ou à la fonction Quickboot (Démarrage rapide). L'option Setup & Boot Menu (Configuration et menu d'amorçage) affiche les deux messages (F2=Setup et F12=Boot Menu). L'option Setup	

POST)	(Configuration) affiche uniquement le message concernant l'accès au programme de configuration (F2-Setup). L'option Boot Menu (Menu d'amorçage) affiche uniquement le message concernant l'accès à la fonction Quickboot (Amorçage rapide) : F12=Boot Menu. None (Aucun) n'affiche aucun message.
Keyboard Errors (Erreurs de clavier)	Si l'option Report (Signaler) est activée et si une erreur est détectée pendant le POST, le BIOS affiche le message d'erreur et vous invite à appuyer sur <f1> pour continuer ou sur <f2> pour accéder au programme de configuration du système.</f2></f1>
	Si l'option Do Not Report (Ne pas signaler) est activée, le BIOS affiche le message d'erreur mais poursuit le démarrage du système.

Menu d'amorçage

Cette fonction permet de modifier la séquence d'amorçage des périphériques.

Paramètres d'option

- Onboard or USB Floppy Drive (Lecteur de disquette intégré ou USB) : l'ordinateur essaie de démarrer à partir du lecteur de disquette. Si la disquette présente dans le lecteur n'est pas amorçable, si le lecteur ne contient pas de disquette ou si aucun lecteur de disquette n'est installé sur l'ordinateur, ce dernier génère un message d'erreur.
- 1 Hard Drive (Disque dur, répertorié par numéro de série en mode AHCI) : l'ordinateur essaie de démarrer à partir du disque dur sélectionné.

🌠 REMARQUE : en mode AHCI, tous les disques durs amorçables sont répertoriés, et non uniquement le lecteur d'amorçage.

- 1 Onboard or USB CD-ROM Drive (Lecteur de CD-ROM intégré ou USB) : l'ordinateur essaie de démarrer à partir du lecteur de CD-ROM. Si le lecteur ne contient aucun CD ou si le CD ne contient pas de système d'exploitation, l'ordinateur génère un message d'erreur.
- USB Device (Périphérique USB) : insérez le périphérique mémoire dans un port USB et redémarrez l'ordinateur. Lorsque le message F12 = Boot Menu (F12 = Menu d'amorçage) s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur <F12>. Le BIOS détecte le périphérique et ajoute l'option USB au menu d'amorçage.
- REMARQUE : pour que le système puisse démarrer à partir d'un périphérique USB, ce dernier doit être un périphérique d'initialisation. Consultez la documentation du périphérique pour vous en assurer.

Sélection du périphérique d'amorçage pour le démarrage en cours

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, par exemple, pour redémarrer l'ordinateur à partir d'un périphérique USB tel qu'un lecteur de disquette, une clé de mémoire ou un lecteur de CDRW.

REMARQUE: si vous amorcez le système à partir d'un lecteur de disquette USB, vous devez d'abord choisir l'option USB pour le lecteur de disquette dans le programme de configuration du système (voir <u>Options du programme de configuration du système</u>).

- 1. Si vous démarrez le système à partir d'un périphérique USB, reliez ce dernier à un connecteur USB (voir Présentation de l'ordinateur).
- 2. Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 3. Lorsque F2 = Setup, F12 = Boot Menu (F2 = Installation, F12 = Menu d'amorçage) apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur <F12>.

Si vous n'avez pas appuyé sur la touche assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Attendez jusqu'à ce que le bureau Microsoft (8) Windows (8) s'affiche. Mettez l'ordinateur hors tension puis faites une nouvelle tentative (voir <u>Mise hors tension de l'ordinateur</u>).

Un menu s'affiche.

- Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer jusqu'à l'option Boot Device Menu (Menu Périphérique d'amorçage), puis appuyez sur <Entrée> pour la sélectionner.
- 5. Le menu Boot Device (Périphérique d'amorçage) s'affiche. Il répertorie tous les périphériques d'amorçage disponibles.
- 6. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer jusqu'au périphérique qui doit être utilisé pour l'amorçage en cours (uniquement).
- 7. Appuyez sur <Entrée> pour sélectionner le périphérique.

Par exemple, pour démarrer sur une clé de mémoire USB, mettez l'option USB Device (Périphérique USB) en évidence et appuyez sur <Entrée>.

REMARQUE : pour que le système puisse démarrer à partir d'un périphérique USB, ce dernier doit être un périphérique d'initialisation. Consultez la documentation du périphérique pour vous en assurer.

Modification de la séquence d'amorçage pour les prochains démarrages

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système).
- Utilisez les touches fléchées de direction pour mettre en surbrillance l'option de menu Boot Sequence (Séquence d'amorçage), puis appuyez sur <Entrée> pour accéder au menu.
- **REMARQUE** : notez la séquence d'amorçage, en cours au cas où vous souhaiteriez la restaurer.
- 3. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans la liste des périphériques.
- 4. Appuyez sur la barre d'espacement pour activer ou désactiver un périphérique.
- 5. Appuyez sur <U> et <D> pour déplacer un périphérique sélectionné vers le haut ou vers le bas de la liste.

Amorçage à partir d'un périphérique USB

REMARQUE : pour que le système puisse démarrer à partir d'un périphérique USB, ce dernier doit être un périphérique d'initialisation. Consultez la documentation du périphérique pour vous en assurer.

Clé de mémoire

- 1. Insérez la clé de mémoire dans un port USB et redémarrez l'ordinateur.
- 2. Lorsque le message F12 = Boot Menu (F12 = Menu d'amorçage) s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur <F12>.

Le BIOS détecte le périphérique et l'ajoute au menu d'amorçage.

3. Voir Sélection du périphérique d'amorcage pour le démarrage en cours.

Lecteur de disquette

- 1. Dans le programme de configuration du système, paramétrez l'option Diskette Drive (Lecteur de disquette) sur USB.
- 2. Quittez le programme de configuration du système en sauvegardant vos modifications.
- 3. Connectez le lecteur de disquette USB, insérez un média d'amorçage, puis redémarrez le système.
- 4. Voir <u>Sélection du périphérique d'amorçage pour le démarrage en cours</u>.

Effacement des mots de passe oubliés

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

AVIS : ce processus efface à la fois les mots de passe du système et le mot de passe d'administrateur.

1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.



Cavalier	Réglage	Description
DOWD	0	Les fonctions de mot de passe sont activées (valeur par défaut).
PSWD	0	Les fonctions de mot de passe sont désactivées.
	0	L'horloge temps réel n'a pas été réinitialisée (valeur par défaut).
RTCRST	0	L'horloge temps réel est en cours de réinitialisation.
00	_{fermé} 🖸	o _{ouvert}

- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- Identifiez le cavalier du mot de passe (PSWD, 2 broches) sur la carte système, retirez sa fiche puis mettez-la de côté. Pour localiser ce cavalier, voir <u>Composants de la carte système</u>.
- **REMARQUE** : lorsque vous recevez votre ordinateur, la fiche de ce cavalier est installée.
- 4. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 5. Branchez l'ordinateur et le moniteur sur le secteur, puis allumez-les.
- 6. Attendez que le bureau Microsoft® Windows® s'affiche, puis éteignez l'ordinateur (voir Mise hors tension de l'ordinateur).
- 7. Éteignez le moniteur, puis débranchez-le du secteur.
- 8. Débranchez l'ordinateur de la prise électrique, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la carte système à la masse.
- 9. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 10. Localisez le cavalier de mot de passe (PSWD, 2 broches) sur la carte système, et installez sa fiche pour réactiver la protection par mot de passe. Pour plus d'informations, voir <u>Composants de la carte système</u>
- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 12. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.
- REMARQUE : cette opération active la fonction de protection par mot de passe. Lorsque vous ouvrez le programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système), les deux options de mot de passe (système et administrateur) ont pour valeur Not Set (Non défini) : cela signifie que la fonctionnalité est activée, mais qu'aucun mot de passe n'est attribué.
- 13. Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration. Voir Protection par mot de passe.

Effacement des paramètres CMOS

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Réinitialisez les paramètres CMOS en cours :
 - a. Repérez les cavaliers correspondant au mot de passe et au CMOS (PSWD et RTCRST) sur la carte système (voir <u>Composants de la carte</u> <u>système</u>).
 - b. Retirez la fiche du cavalier PSWD de ses broches.
 - c. Placez la fiche sur les broches du cavalier RTCRST et attendez environ 5 secondes.
 - d. Retirez la fiche et remettez-la sur les broches du cavalier PWSD

4. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

5. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.

Gestion de l'alimentation

L'ordinateur peut être configuré pour consommer moins d'électricité lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez gérer la consommation électrique à l'aide du système d'exploitation installé sur votre ordinateur et de certains paramètres du programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du</u> syst<u>ème</u>). Ces périodes d'économie d'énergie sont appelées "modes de veille".

- **REMARQUE** : pour que vous puissiez utiliser ces modes, tous les composants installés dans l'ordinateur doivent prendre en charge le mode attente ou mise en veille prolongée, et les pilotes appropriés doivent être chargés. Pour plus d'informations, consultez la documentation de chaque composant.
 - 1 Attente. Ce mode permet de réduire la consommation d'énergie ou de désactiver certains composants. La mémoire système reste active.

🜠 REMARQUE : le mode de mise en veille prolongée est pris en charge uniquement sur les ordinateurs disposant au maximum de 4 Go de RAM.

- Mise en veille prolongée. Ce mode de veille réduit la consommation d'énergie à un niveau minimal en inscrivant toutes les données de la mémoire système sur un disque dur, puis en coupant l'alimentation du système. La sortie de ce mode entraîne le redémarrage de l'ordinateur et la restauration du contenu de la mémoire. L'ordinateur retourne à l'état dans lequel il se trouvait avant l'activation de la mise en veille prolongée.
- Arrêt. Ce mode de veille coupe l'intégralité de l'alimentation de l'ordinateur, à l'exception d'une petite quantité d'énergie auxiliaire. L'ordinateur peut être démarré automatiquement ou à distance tant qu'il reste branché au secteur. Par exemple, l'option Auto Power On (Mise sous tension automatique) du programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du système</u>) permet de démarrer l'ordinateur automatiquement à un moment précis. L'administrateur réseau peut également démarrer l'ordinateur à distance à l'aide d'un événement de gestion d'alimentation, tel que la sortie de veille à distance.

Le tableau suivant répertorie les modes de veille et les méthodes permettant de réactiver l'ordinateur.

Mode de veille	Méthodes de réactivation (Windows XP)
Attente	Appui sur le bouton d'alimentation Mise sous tension automatique Déplacement de la souris ou appui sur un bouton Appui sur une touche du clavier Activité d'un périphérique USB Événement de gestion de l'alimentation
Mise en veille prolongée	 Appui sur le bouton d'alimentation Mise sous tension automatique Événement de gestion de l'alimentation
Arrêt	Appui sur le bouton d'alimentation Mise sous tension automatique Événement de gestion de l'alimentation

🜠 REMARQUE : pour plus d'informations sur la gestion de l'alimentation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

Technologie Hyper-Threading et traitement double cœur

L'Hyper-Threading est une technologie Intel® qui améliore les performances globales de l'ordinateur en permettant à un processeur physique de fonctionner comme deux processeurs logiques capables d'exécuter certaines tâches en simultané. La technologie double cœur est une technologie Intel dans laquelle deux unités de calcul physiques coexistent dans une unité centrale, augmentant ainsi la puissance de calcul et la capacité multitâche. Il est recommandé d'utiliser le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP avec Service Pack 1 (SP1) ou suivant, car il a été optimisé pour tirer parti de cette technologie.

Même si de nombreux programmes peuvent bénéficier de la technologie Hyper-Threading, certains n'ont pas été spécialement optimisés dans ce but. Il faut donc envisager une mise à jour de ces programmes. Pour obtenir des mises à jour et des informations sur l'utilisation des technologies Hyper-Threading ou double cœur avec un logiciel spécifique, contactez l'éditeur de ce dernier. Pour savoir si l'ordinateur utilise la technologie Hyper-Threading, vérifiez l'option Hyper-Threading du programme de configuration du système, dans l'onglet Performance (voir <u>Configuration du système</u>).

Présentation des configurations RAID

Cette section présente la configuration RAID que vous avez peut-être choisie lorsque vous avez acheté l'ordinateur. Il existe plusieurs configurations RAID adaptées à différents types d'utilisation ; sur votre station de travail Precision, Dell propose des configurations RAID de niveau 0, 1 et 5.

La configuration RAID 0 est recommandée pour les programmes hautes performances, alors que la configuration RAID 1 est conseillée aux utilisateurs soucieux d'obtenir un haut niveau d'intégrité des données. Une configuration RAID 5 garantit à la fois l'intégrité des données et des performances élevées. Les niveaux RAID ne sont pas des niveaux hiérarchiques. Par exemple, le niveau RAID 5 n'est pas supérieur au niveau RAID 0. Les deux présentent simplement des caractéristiques différentes.

Le contrôleur RAID Intel de l'ordinateur ne prend en charge que les configurations RAID 0 composées de deux ou trois disques physiques. Si vous disposez d'un troisième lecteur, vous pouvez l'intégrer à une configuration RAID 0 via le programme de configuration RAID Intel. Si vous possédez trois lecteurs dont deux se trouvent dans une configuration RAID 1, le troisième peut servir de lecteur de secours pour la configuration RAID (voir <u>Création d'un disque dur de</u> secours). Une matrice RAID de niveau 5 doit être constituée de trois lecteurs.

Tous les lecteurs doivent être du même type ; une matrice RAID ne peut pas contenir à la fois des lecteurs SAS et SATA. Les lecteurs doivent également être de même taille afin de s'assurer que le lecteur présentant la capacité la plus importante ne contient pas d'espace non alloué (et donc inutilisable).

RAID 0

Le RAID 0 utilise une méthode de stockage appelée "data striping" (ou répartition des données), qui permet d'accélérer l'accès aux données. Cette méthode consiste à écrire des segments consécutifs de données (ou bandes) de manière séquentielle sur différents lecteurs physiques, afin de créer un lecteur virtuel de grande taille. Elle permet à l'un des lecteurs de lire des données pendant qu'un autre recherche et lit le bloc suivant.



hard drive 1

L'autre avantage du RAID 0 est qu'il tire pleinement parti des capacités des lecteurs. Si deux lecteurs de 120 Go sont installés, vous disposez réellement de 240 Go pour le stockage de vos données.

AVIS : le RAID 0 ne permet aucune mise en redondance des données. Si un lecteur tombe en panne, les données stockées sur l'autre lecteur deviendront également inaccessibles. Vous devez donc sauvegarder vos données régulièrement si vous utilisez cette configuration

RAID 1

Le niveau RAID 1 utilise une technique de stockage assurant la redondance des données, appelée "mise en miroir". Lorsque les données sont écrites sur le lecteur principal, elles sont dupliquées ("mises en miroir") sur l'autre lecteur. Le RAID 1 met l'accent sur la protection des données, au détriment des temps de réponse.



Si un lecteur est défaillant, les opérations de lecture et d'écriture suivantes sont dirigées vers l'autre lecteur. Un lecteur de remplacement peut être reconstruit

à partir des données qui se trouvent sur le lecteur opérationnel. En revanche, les données étant écrites sur les deux lecteurs, deux lecteurs de 120 Go configurés en RAID 1 totalisent un espace de stockage de 120 Go.

RAID 5

Le RAID 5 utilise une technique de stockage par dispersion des données, appelée "contrôle de parité". Lorsqu'un bloc de données est écrit, il est réparti sur tous les lecteurs de la matrice RAID, à l'exception d'un lecteur sur lequel sont stockées les données de parité. Ces dernières sont des informations permettant de calculer l'ensemble du bloc de données réparti en cas de défaillance d'un des lecteurs.

Ces données de parité étant relativement peu volumineuses par rapport à la taille des données réellement stockées, l'équivalent d'un seul disque dur suffit à les stocker. Cependant, toutes les données de parité ne sont pas enregistrées sur le même lecteur : à chaque écriture d'un nouveau bloc de données, les différents lecteurs jouent en alternance le rôle de lecteur de stockage de données ou de lecteur de parité.



hard drive 3

Comme les données sont réparties dans la configuration RAID, comme pour une configuration RAID 0, il est possible d'y accéder rapidement. Par ailleurs, grâce aux données de parité, si un seul lecteur est défectueux, il peut être reconstruit à l'aide des données de parité situées sur les autres lecteurs. La quantité d'espace disponible pour stocker les données sur trois lecteurs de 120 Go configurés en RAID 5 est de 240 Go (l'équivalent d'un lecteur est utilisé pour stocker les données de parité). Trois lecteurs au moins sont nécessaires à la création d'une configuration RAID 5.

Activation de la configuration RAID sur l'ordinateur

Il est possible que vous souhaitiez utiliser une configuration RAID alors que vous n'avez pas demandé cette option lorsque vous avez acheté l'ordinateur. Pour que cette opération soit possible, deux disques durs au moins doivent être installés sur l'ordinateur. Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur,

Pour configurer un volume de disque dur RAID, faites appel à l'utilitaire Intel RAID Option ROM avant d'installer le système d'exploitation sur le disque dur. Vous devez avoir activé le mode RAID sur l'ordinateur avant de commencer les procédures décrites dans ce document.

Activation du mode RAID sur l'ordinateur

REMARQUE : cette procédure n'est possible que si vous avez commandé un ordinateur doté d'une configuration RAID.

- 1. Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système).
- 2. Mettez en évidence l'option Drives (Lecteurs) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuvez sur la touche < Entrée>.
- Mettez en évidence l'option SATA Operation (Fonctionnement SATA) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche < Entrée>.
- 4. Sélectionnez RAID Autodetect /AHCI (Détection automatique RAID/AHCI) ou RAID Autodetect / ATA (Détection automatique RAID/ATA) à l'aide des touches fléchées vers la gauche et vers la droite, selon vos préférences ; appuyez sur <Entrée>, puis sur <Échap>

Pour plus d'informations sur les options RAID, voir Options du programme de configuration du système,

Sélectionnez Save/Exit (Enregistrer/Quitter) à l'aide des touches fléchées vers la gauche et vers la droite, puis appuyez sur < Entrée> pour quitter le programme de configuration du système et reprendre le processus d'amorçage.

Configuration du mode RAID à l'aide de Intel Matrix Storage Manager

REMARQUE : cette procédure n'est possible que si vous avez commandé un ordinateur doté d'une configuration RAID.

Si vous possédez déjà un disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé et souhaitez ajouter un second disque dur, puis reconfigurer les deux lecteurs pour former un volume RAID sans perdre le système d'exploitation ou les données, vous devez utiliser l'option de migration appropriée pour une configuration RAID 0 (voir Migration vers une configuration RAID de niveau 0), RAID 1 (voir Migration vers une configuration RAID de niveau 1) ou RAID 5 (voir

Migration vers une configuration RAID de niveau 5). Ne créez un nouveau volume que dans les cas suivants :

- 1 Vous ajoutez deux nouveaux disques à un ordinateur équipé d'un seul disque contenant le système d'exploitation, et vous souhaitez inclure les deux nouveaux disques dans un volume RAID.
- 1 L'ordinateur contient déjà deux disques durs configurés en un seul volume, mais ce dernier contient encore de l'espace disponible que vous souhaitez définir comme second volume RAID.

Création d'une configuration RAID 0

AVIS : cette opération supprime toutes les données qui se trouvent sur les disques RAID.

🖉 REMARQUE : cette procédure n'est possible que si vous avez commandé un ordinateur doté d'une configuration RAID.

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- 2. Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes-> Intel(R) Matrix Storage Manager-> Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.

Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).

- 3. Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) pour lancer l'assistant de création et cliquez sur Next (Suivant).
- 4. Dans l'écran Select Volume Location (Sélectionner l'emplacement du volume), cliquez sur le premier disque dur à inclure dans le volume RAID 0, puis cliquez sur la touche fléchée vers la droite.
- Cliquez sur un second disque dur. Pour ajouter un troisième disque dur au volume RAID 0, cliquez sur la touche fléchée vers la droite, puis sur le troisième lecteur. Trois lecteurs doivent maintenant être affichés dans la fenêtre Selected (Sélectionné). Cliquez sur Next.
- 6. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), cliquez sur Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.
- 7. Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer le volume ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications.

Création d'une configuration RAID 1

AVIS : cette opération supprime toutes les données qui se trouvent sur les disques RAID.

🖉 REMARQUE : cette procédure n'est possible que si vous avez commandé un ordinateur doté d'une configuration RAID.

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel® Storage Utility.

Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).

- 3. Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) pour lancer l'assistant.
- 4. Cliquez sur Next dans le premier écran.
- 5. Vérifiez le nom du volume, sélectionnez le niveau RAID 1 et cliquez sur Next pour poursuivre.
- 6. Dans l'écran Select Volume Location (Sélectionner l'emplacement du volume), cliquez sur le premier disque dur servant à créer le volume RAID 1, puis cliquez sur la touche fléchée vers la droite. Cliquez sur un deuxième disque dur jusqu'à ce que deux lecteurs apparaissent dans la fenêtre Selected (Sélectionné), puis cliquez sur Next.
- 7. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), sélectionnez la taille volue pour Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.
- 8. Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer le volume ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications.
- 9. Suivez les procédures de Microsoft Windows pour créer une partition sur le nouveau volume RAID.

Création d'une configuration RAID 5

AVIS : cette opération supprime toutes les données qui se trouvent sur les disques RAID.

🖉 REMARQUE : cette procédure n'est possible que si vous avez commandé un ordinateur doté d'une configuration RAID.

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- 2. Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes-> Intel (R) Matrix Storage Manager-> Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.
- 3. Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- 4. Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) pour lancer l'assistant.
- 5. Cliquez sur Next dans le premier écran.
- 6. Vérifiez le nom du volume, sélectionnez le niveau RAID 5 et cliquez sur Next pour poursuivre.
- Dans l'écran Select Volume Location (Sélectionner l'emplacement du volume), cliquez sur le premier disque dur servant à créer le volume RAID 5, puis cliquez sur la touche fléchée vers la droite. Cliquez sur deux ou trois disques durs supplémentaires jusqu'à ce que trois ou quatre lecteurs apparaissent dans la fenêtre Selected (Sélectionné), puis cliquez sur Next.
- 8. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), sélectionnez la taille volue pour Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.
- 9. Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer le volume ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications.
- 10. Suivez les procédures de Microsoft Windows pour créer une partition sur le nouveau volume RAID.

Suppression d'un volume RAID

- AVIS : cette procédure supprime le volume RAID 1 et le divise en deux disques durs non RAID. Les données existantes ne sont pas perdues. Dans le cas d'un volume RAID 0 ou 5, la suppression du volume a pour effet de détruire toutes les données qu'il contient.
- 1. Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes-> Intel(R) Matrix Storage Manager-> Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.
- 2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Volume du volume RAID à supprimer et sélectionnez Delete Volume (Supprimer le volume).
- 3. Dans l'écran Delete RAID Volume Wizard (Assistant Suppression d'un volume RAID), cliquez sur Next.
- Sélectionnez le volume RAID à supprimer dans la zone Available (Disponible). Cliquez ensuite sur le bouton fléché vers la droite pour déplacer le volume sélectionné vers la zone Selected (Sélectionné), puis cliquez sur Next.
- 5. Cliquez sur Finish (Terminer) pour supprimer le volume.

Présentation de la migration vers une configuration RAID

Selon le niveau RAID source et cible de la migration, il est possible que cette opération ne puisse être effectuée qu'à partir d'une configuration RAID définie en usine.

	Configuration RAID 0 incluant 2 lecteurs	Configuration RAID 0 incluant 3 lecteurs	Configuration RAID 1 incluant 2 lecteurs	Configuration RAID 5 incluant 3 lecteurs
	Non applicable	Possibilité de migrer de 2 à 3 lecteurs	Impossible	Impossible
Configuration RAID 0 incluant 2 lecteurs				
	Impossible	Non applicable	Impossible	Impossible
Configuration RAID 0 incluant 3 lecteurs				
	Possibilité de migrer du niveau RAID 1 au RAID 0	Possibilité de migrer du niveau RAID 1 au RAID 0	Non applicable	Possibilité de migrer du niveau RAID 1 au RAID 5
Configuration RAID 1 incluant 2 lecteurs				
	Impossible	Impossible	Impossible	Non applicable
Configuration RAID 5 incluant 3 lecteurs				

Migration vers une configuration RAID de niveau 0

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- Cliquez sur Démarrer et pointez sur Tous les programmes→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.

Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).

- 3. Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume From Existing Hard Drive (Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant) pour lancer l'Assistant Migration.
- 4. Cliquez sur Next dans l'écran de l'Assistant Migration.
- 5. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut.
- 6. Dans la liste déroulante, sélectionnez RAID 0 comme niveau de configuration RAID.

Sélectionnez la taille de segment qui se rapproche le plus de la taille moyenne des fichiers que vous souhaitez stocker sur le volume RAID. Si vous ne connaissez pas la taille de fichier moyenne, choisissez 128 Ko comme taille de segment.

7. Sélectionnez la taille de segment appropriée dans la liste déroulante, puis cliquez sur Next.

Sélectionnez le disque dur existant à utiliser comme lecteur source. Il doit s'agir du disque dur contenant les données ou le système d'exploitation que vous souhaitez conserver sur le volume RAID.

- 8. Dans l'écran Select Source Hard Drive (Sélectionner un disque dur source), double-cliquez sur le disque dur à partir duquel vous souhaitez effectuer la migration et cliquez sur Next.
- 9. Dans l'écran Select Member Hard Drive (Sélectionner un disque dur membre), double-cliquez sur le ou les membre(s) à utiliser pour l'étalement des données, puis cliquez sur Next.
- 10. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), sélectionnez la taille volue pour Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.

AVIS : au cours de l'étape 11, toutes les données qui se trouvent sur le lecteur sont supprimées.

11. Cliquez sur Finish (Terminer) pour commencer la migration ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications. Vous pouvez utiliser l'ordinateur normalement au cours du processus de migration.

Migration vers une configuration RAID de niveau 1

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- Cliquez sur Démarrer et pointez sur Tous les programmes→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.

Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).

- Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume From Existing Hard Drive (Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant) pour lancer l'Assistant Migration.
- 4. Cliquez sur Next dans le premier écran de l'Assistant Migration.
- 5. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut.
- 6. Dans la liste déroulante, sélectionnez RAID 1 comme niveau de configuration RAID.

Sélectionnez le disque dur existant à utiliser comme lecteur source. Il doit s'agir du disque dur contenant les données ou le système d'exploitation que vous souhaitez conserver sur le volume RAID.

- Dans l'écran Select Source Hard Drive (Sélectionner un disque dur source), double-cliquez sur le disque dur à partir duquel vous souhaitez effectuer la migration et cliquez sur Next.
- 8. Dans l'écran Select Member Hard Drive (Sélectionner un disque dur membre), double-cliquez sur le disque dur qui fera office de miroir et cliquez sur Next.
- 9. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), sélectionnez la taille volule pour Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.

AVIS : au cours de l'étape 10, toutes les données qui se trouvent sur le lecteur sont supprimées.

10. Cliquez sur Finish (Terminer) pour commencer la migration ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications. Vous pouvez utiliser l'ordinateur normalement au cours du processus de migration.

Migration vers une configuration RAID de niveau 5

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- Cliquez sur Démarrer et pointez sur Tous les programmes→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.

Si l'option de menu Actions n'apparaît pas, vous n'avez pas encore activé le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).

- Dans le menu Actions, sélectionnez Create RAID Volume From Existing Hard Drive (Créer un volume RAID à partir d'un disque dur existant) pour lancer l'Assistant Migration.
- 4. Cliquez sur Next dans le premier écran de l'Assistant Migration.
- 5. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut.
- 6. Dans la liste déroulante, sélectionnez RAID 5 comme niveau de configuration RAID.

Sélectionnez le disque dur existant à utiliser comme lecteur source. Il doit s'agir du disque dur contenant les données ou le système d'exploitation que vous souhaitez conserver sur le volume RAID.

- 7. Dans l'écran Select Source Hard Drive (Sélectionner un disque dur source), double-cliquez sur le disque dur à partir duquel vous souhaitez effectuer la migration et cliquez sur Next.
- 8. Dans l'écran Select Member Hard Drive (Sélectionner un disque dur membre), double-cliquez sur les deux ou trois disques que vous souhaitez inclure dans la configuration, puis cliquez sur Next.
- 9. Dans la fenêtre Specify Volume Size (Indiquer la taille du volume), sélectionnez la taille volue pour Volume Size (Taille de volume) et cliquez sur Next.
- AVIS : au cours de l'étape 10, toutes les données qui se trouvent sur le lecteur sont supprimées.
- 10. Cliquez sur Finish (Terminer) pour commencer la migration ou sur Back (Précédent) pour apporter des modifications. Vous pouvez utiliser l'ordinateur normalement au cours du processus de migration.

Création d'un disque dur de secours

• AVIS : le disque dur de secours doit posséder au moins la même taille que le plus volumineux des deux disques de la configuration RAID supportée. Sinon, il ne fonctionnera pas. Même si vous sélectionnez un lecteur de taille insuffisante, l'utilitaire RAID n'affiche aucun message d'avertissement.

Dans une configuration RAID de niveau 1, il est possible de créer un disque dur de secours. Ce disque ne sera pas reconnu par le système d'exploitation, mais vous pourrez le voir dans le Gestionnaire de disques ou dans l'utilitaire Intel RAID Option ROM. Si un membre de la configuration RAID 1 tombe en panne, l'ordinateur reconstruit automatiquement la mise en miroir en remplaçant le disque défectueux par le disque de secours.

Pour définir un lecteur en tant que disque dur de secours :

- 1. Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes-> Intel(R) Matrix Storage Manager-> Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.
- 2. Faites un clic droit sur le disque dur à définir comme disque dur de secours.
- 3. Cliquez sur Mark as Spare (Définir comme disque de secours).

Pour annuler la définition d'un disque dur de secours :

- 1. Faites un clic droit sur l'icône du disque de secours.
- 2. Cliquez sur Reset Hard Drive to Non-RAID (Annuler la configuration RAID de ce disque dur).

Reconstruction d'une configuration RAID 1 ou 5 détériorée

Si un volume RAID 1 ou 5 est signalé comme étant altéré alors que l'ordinateur ne contient pas de disque dur de secours, vous pouvez récréer le miroir

manuellement sur un nouveau disque dur en procédant comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes Intel (R) Matrix Storage Manager Intel Matrix Storage Console pour lancer Intel Storage Utility.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur le disque dur disponible sur lequel vous souhaitez recréer le volume RAID de niveau 1 ou 5 et cliquez sur Rebuild to this Disk (Recréer sur ce disque).
- 3. Vous pouvez utiliser l'ordinateur pendant la reconstruction du volume RAID 1 ou 5.

Configuration du mode RAID à l'aide de l'utilitaire Intel® RAID Option ROM

• AVIS : la procédure suivante entraîne la suppression de toutes les données présentes sur les disques durs. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de continuer.

AVIS : ne suivez cette procédure que si vous réinstallez le système d'exploitation. Ne l'utilisez pas pour faire migrer une configuration de stockage existante vers une configuration RAID de niveau 0.

Création d'une configuration RAID 0

• AVIS : la procédure suivante entraîne la suppression de toutes les données présentes sur les disques durs. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de continuer.

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur)
- 2. Appuyez sur <Ctrl><i> lorsque le système vous y invite pour accéder à l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- Sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche <Entrée>.
- 4. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut, et appuyez sur la touche < Entrée>.
- 5. Sélectionnez RAIDO(Stripe) (RAID0(segment)) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche <Entrée>.
- 6. Si plus de deux disques durs sont disponibles, appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas, ainsi que sur la barre d'espacement pour sélectionner les deux ou trois lecteurs à inclure dans la configuration, puis appuyez sur la touche < Entrée>.

Sélectionnez la taille de segment qui se rapproche le plus de la taille moyenne des fichiers que vous souhaitez stocker sur le volume RAID. Si vous ne connaissez pas la taille de fichier moyenne, choisissez 128 Ko comme taille de segment.

- 7. Modifiez la taille de segment à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche < Entrée>.
- 8. Sélectionnez la capacité souhaitée pour le volume, puis appuyez sur la touche < Entrée>. La valeur par défaut correspond à la taille maximale disponible.
- 9. Appuyez sur la touche <Entrée> pour créer le volume.
- 10. Appuyez sur <y> pour confirmer la création du volume RAID.
- 11. Vérifiez que la configuration de volume appropriée est affichée sur l'écran de l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- 12. Sélectionnez Exit (Quitter) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur < Entrée>.
- 13. Installez le système d'exploitation (voir <u>Réinstallation de Windows XP</u>).

Création d'une configuration RAID 1

- AVIS : la procédure suivante entraîne la suppression de toutes les données présentes sur les disques durs. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de continuer.
- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- 2. Appuyez sur <Ctrl><i> lorsque le système vous y invite pour accéder à l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- Sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche <Entrée>.

- 4. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut, et appuyez sur la touche < Entrée>.
- 5. Sélectionnez RAID1(Mirror) (RAID1(Miroir)) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche < Entrée>.
- 6. Si plus de deux disques durs sont disponibles, appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas, ainsi que sur la barre d'espacement pour sélectionner les deux ou trois lecteurs à utiliser pour créer le volume, puis appuyez sur la touche < Entrée>.
- 7. Sélectionnez la capacité souhaitée pour le volume, puis appuyez sur la touche <Entrée>. La valeur par défaut correspond à la taille maximale disponible.
- 8. Appuyez sur la touche <Entrée> pour créer le volume.
- 9. Appuyez sur <y> pour confirmer la création du volume RAID.
- 10. Vérifiez que la configuration de volume appropriée est affichée sur l'écran de l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- 11. Sélectionnez Exit (Quitter) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur < Entrée>.
- 12. Installez le système d'exploitation (voir Réinstallation de Windows XP).

Création d'une configuration RAID 5

• AVIS : la procédure suivante entraîne la suppression de toutes les données présentes sur les disques durs. Sauvegardez toutes vos données importantes avant de continuer.

- 1. Activez le mode RAID sur l'ordinateur (voir Activation du mode RAID sur l'ordinateur).
- 2. Appuyez sur <Ctrl><i> lorsque le système vous y invite pour accéder à l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- Sélectionnez Create RAID Volume (Créer un volume RAID) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche <Entrée>.
- 4. Entrez le nom d'un volume RAID ou acceptez le nom par défaut, et appuyez sur la touche < Entrée>.
- 5. Sélectionnez RAID5(Parity) (RAID5(Parité)) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche < Entrée>.
- Appuyez sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas, ainsi que sur la barre d'espacement pour sélectionner les trois ou quatre lecteurs à inclure dans le volume, puis appuyez sur la touche <Entrée>.
- 7. Sélectionnez la capacité souhaitée pour le volume, puis appuyez sur la touche < Entrée>. La valeur par défaut correspond à la taille maximale disponible.
- 8. Appuyez sur la touche <Entrée> pour créer le volume.
- 9. Appuyez sur <y> pour confirmer la création du volume RAID.
- 10. Vérifiez que la configuration de volume appropriée est affichée sur l'écran de l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- 11. Sélectionnez Exit (Quitter) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur < Entrée>.
- 12. Installez le système d'exploitation (voir Réinstallation de Windows XP).

Suppression d'un volume RAID

AVIS : cette opération supprime toutes les données qui se trouvent sur les disques RAID.

• AVIS : si vous supprimez un volume RAID utilisé comme lecteur d'amorçage (avec l'utilitaire Intel RAID Option ROM), l'ordinateur ne pourra plus démarrer.

- 1. Appuyez sur <Ctrl><i> lorsque le système vous y invite pour accéder à l'utilitaire Intel RAID Option ROM.
- 2. Sélectionnez Delete RAID Volume (Supprimer un volume RAID) à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Sélectionnez le volume RAID à supprimer à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur la touche < Suppr>.
- 4. Appuyez sur <y> pour confirmer la suppression du volume RAID.

5. Appuyez sur la touche <Échap> pour quitter l'utilitaire Intel RAID Option ROM.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Pile

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Présentation de la pile
- Remplacement de la pile



PRÉCAUTION : une pile neuve peut exploser si elle est mal installée. Remplacez la pile par une pile de type identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez les piles usagées au rebut selon les instructions du fabricant.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Présentation de la pile

Une pile bouton conserve les informations de configuration, de date et d'heure de l'ordinateur. Elle peut durer plusieurs années.

Il peut être nécessaire de remplacer la pile si vous avez redéfini à plusieurs reprises les informations de date et d'heure après avoir allumé l'ordinateur ou si l'un des messages suivants s'affiche :

Time-of-day not set - please run SETUP program. (Heure non définie. Exécuter le programme de configuration du système)

ou

Invalid configuration information please run System Setup Program (Informations de configuration incorrectes. Exécuter le programme de configuration du système)

ou

```
Strike the Fl key to continue,
```

F2 to run the setup utility (Appuyer sur la touche F1 pour continuer ou sur F2 pour exécuter le programme de configuration du système)

Pour savoir si la pile a besoin d'être remplacée, redéfinissez la date et l'heure dans le programme de configuration du système, puis quittez ce programme pour enregistrer les modifications. Éteignez l'ordinateur et débranchez-le de la prise de courant pendant quelques heures. Ensuite, rebranchez-le, mettez-le sous tension et accédez au <u>programme de configuration du système</u>. Si la date et l'heure sont incorrectes dans le programme de configuration du système, remplacez la pile.

Vous pouvez faire fonctionner le système sans pile, mais dans ce cas, les informations de configuration sont perdues si l'ordinateur est éteint ou débranché de la prise électrique. Dans ce cas, vous devrez accéder au programme de configuration du système et paramétrer de nouveau les options de configuration.

Remplacement de la pile

- 1. Si ce n'est déjà fait, notez les paramètres définis dans le programme de configuration du système.
- 2. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 4. Identifiez le support de la pile (voir Composants de la carte système)
- 5. Au besoin, débranchez les câbles qui bloquent l'accès au support de pile.
- AVIS : si vous sortez la pile de son support avec un objet pointu, prenez garde de ne pas toucher la carte système avec cet objet. Vérifiez que l'objet est inséré entre la pile et son support avant de tenter d'extraire la pile. Sinon, vous risquez d'endommager la carte système en arrachant le support ou en brisant des éléments de circuit sur la carte système.

AVIS : pour ne pas endommager le connecteur de pile, vous devez le maintenir en place lorsque vous retirez la pile.

- 6. Maintenez le connecteur de pile en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.
- 7. Tout en maintenant le connecteur de pile en place, poussez la languette de la pile à l'opposé du côté positif du connecteur et extrayez-la des pattes de fixation situées côté négatif.



1	Pile du système
2	Côté positif du connecteur de pile
3	Languette du support de la pile

O AVIS : pour ne pas endommager le connecteur, vous devez le maintenir en place lorsque vous réinstallez la pile.

- 8. Maintenez le connecteur de pile en place en appuyant fermement sur le côté positif du connecteur.
- 9. Tenez la pile en plaçant le "+" vers le haut et faites-la glisser sous les pattes de fixation situées du côté positif du connecteur.
- 10. Appuyez sur la pile pour l'emboîter dans le connecteur.
- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- S AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 12. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.
- Accédez au programme de configuration du système (voir <u>Programme de configuration du système</u>) et restaurez les paramètres notés au cours de l'étape 1.
- 14. Mettez la pile au rebut en respectant la réglementation appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'informations sur le produit.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Avant de commencer

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Outils recommandés
- Mise hors tension de l'ordinateur
- Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur

Cette section contient les procédures d'installation et de retrait des composants de l'ordinateur. Sauf mention contraire, chaque procédure implique les conditions suivantes :

- 1 Vous avez suivi les étapes décrites dans les sections Mise hors tension de l'ordinateur et Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur.
- 1 Vous avez pris connaissance des consignes de sécurité présentées dans le Guide d'informations sur le produit fourni par Dell™.

Outils recommandés

Les procédures présentées dans ce document nécessitent notamment l'utilisation des outils suivants :

- 1 Petit tournevis plat
- 1 Tournevis cruciforme
- 1 CD Flash BIOS Update Program (programme de mise à niveau du BIOS Flash)

Mise hors tension de l'ordinateur

• AVIS : pour éviter de perdre des données, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution avant d'arrêter l'ordinateur.

- 1. Arrêtez le système d'exploitation :
 - a. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution. Cliquez ensuite sur Démarrer puis sur Arrêter l'ordinateur.
 - b. Dans la fenêtre Arrêter l'ordinateur, cliquez sur Arrêter.

L'ordinateur s'éteint une fois le système d'exploitation arrêté.

 Vérifiez que l'ordinateur et tous les périphériques connectés sont éteints. Si l'ordinateur et les périphériques connectés ne se sont pas éteints automatiquement à l'arrêt du système d'exploitation, éteignez-les maintenant.

Avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour contribuer à assurer votre sécurité personnelle et pour protéger l'ordinateur contre d'éventuels dommages.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

AVIS : manipulez les composants et les cartes avec soin. Ne touchez pas les composants ni les contacts d'une carte. Tenez les bords de la carte ou le support de montage métallique. Les composants tels que le processeur doivent être tenus par les bords de manière à éviter tout contact avec les broches.

• AVIS : seul un technicien agréé peut effectuer des réparations sur votre système. Les dommages causés par des interventions de maintenance non autorisées par Dell ne sont pas couverts par votre garantie.

AVIS : lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa boucle de serrage, et non pas sur le câble lui-même. Certains câbles possèdent un connecteur avec des pattes de verrouillage ; vous devez appuyer sur ces dernières pour débrancher le câble. Lorsque vous séparez des connecteurs, veillez à les maintenir alignés pour ne pas tordre leurs broches. Pour la même raison, lors du raccordement d'un câble, vérifiez bien l'orientation et l'alignement des deux connecteurs.

🔿 AVIS : pour éviter tout dommage matériel, suivez les instructions ci-après avant d'intervenir à l'intérieur de l'ordinateur.

1. Arrêtez l'ordinateur (voir Mise hors tension de l'ordinateur).

🔿 AVIS : pour retirer un câble réseau, déconnectez-le d'abord de l'ordinateur, puis du périphérique réseau.

2. Débranchez tous les cordons téléphoniques ou les câbles réseau de l'ordinateur.

- 3. Débranchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés de leurs prises électriques.
- 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la carte système à la masse.



AVIS : avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la masse en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants.

Retour au sommaire
Retour au sommaire

Cartes

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Cartes d'extension prises en charge
- Installation d'une carte d'extension
- Retrait d'une carte d'extension
- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'Informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Cartes d'extension prises en charge

l'ordinateur Dell[™] contient les emplacements suivants pour cartes PCI et PCI Express :

- 1 Un emplacement PCI
- 1 Un emplacement PCI Express x16
- 1 Deux emplacements PCI Express x8 (câblés en x4)
- 1 Deux emplacements PCI-X

Mode bureau : les emplacements 2 à 4 prennent en charge les cartes pleine longueur (1 logement PCI Express x16, un logement PCI Express x8 et un logement PCI). Les emplacements 1, 5 et 6 prennent en charge les cartes demi-longueur (2 logements PCI-X et 1 logement PCI Express x8).

Mode tour : les emplacements 2 à 5 prennent en charge les cartes pleine longueur (1 logement PCI-X, un logement PCI Express x8, 1 logement PCI Express x16 et un logement PCI). Les emplacements 1 et 6 prennent en charge les cartes demi-longueur (1 logement PCI-X et 1 logement PCI Express x8).



Pour remplacer ou installer une carte PCI, PCI Express ou PCI-X, voir <u>Installation d'une carte d'extension</u>. Pour retirer une carte PCI, PCI Express ou PCI-X sans la remplacer, voir <u>Retrait d'une carte d'extension</u>.

Avant d'installer une carte, consultez sa documentation pour obtenir des informations sur sa configuration, la réalisation des connexions internes ou le paramétrage approprié pour votre ordinateur. Si vous remplacez une carte, désinstallez le pilote existant.

Installation d'une carte d'extension

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- Appuyez doucement sur les pattes de dégagement du volet de fixation des cartes, de manière à ouvrir ce dernier. Le volet reste en position ouverte.



5. Si vous installez une nouvelle carte, retirez la plaque de recouvrement pour libérer un emplacement. Passez ensuite à l'étape 7.



1	Patte de dégagement
2	Volet de fixation des cartes
3	Barre d'alignement
	Guide d'alignement
4	
Ľ	
	REMARQUE : pour plus de sécurité, retirez le guide d'alignement (vis à l'envers) et vissez-le à l'endroit pour fixer la carte.
5	Plaque de recouvrement

• AVIS : veillez à libérer la patte de fixation pour déloger la carte. Si cette dernière n'est pas retirée correctement, la carte système risque d'être endommagée.

6. Si vous remplacez une carte installée, retirez-la :

- a. Si nécessaire, déconnectez tout câble relié à la carte.
- b. S'il s'agit d'une carte pleine longueur, appuyez sur la patte de dégagement située à l'extrémité des guides d'alignement, sur le boîtier du ventilateur.
- c. Si le connecteur est équipé d'une patte de dégagement, appuyez sur celle-ci en saisissant la carte par ses coins supérieurs et dégagez-la

doucement de son connecteur.

7. Préparez la carte à installer.

Consultez sa documentation de la carte pour obtenir des informations sur sa configuration, la réalisation des connexions internes ou le paramétrage approprié pour votre ordinateur.

PRÉCAUTION : certaines cartes réseau démarrent automatiquement l'ordinateur lorsqu'elles sont connectées à un réseau. Pour vous protéger
d'un choc électrique, assurez-vous de bien débrancher votre ordinateur de la prise électrique avant d'installer des cartes.

- 8. S'il s'agit d'une carte pleine longueur, alignez-la entre les guides de carte en plastique, sur le boîtier du ventilateur des cartes.
- 9. Alignez la carte avec le logement. La patte de fixation (le cas échéant) doit être alignée avec l'encoche correspondante.
- Placez la carte dans le connecteur et appuyez dessus fermement. Vérifiez qu'elle est correctement installée dans son logement. Si l'emplacement comporte une patte de dégagement, tirez cette dernière.



1	Carte correctement insérée	
2	Carte mal insérée	
3	Support dans l'emplacement	
4	Support hors de l'emplacement	

11. Avant de fermer le volet de fixation des cartes, vérifiez que :

- 1 les bords supérieurs de toutes les cartes et plaques de recouvrement sont au même niveau que la barre d'alignement ;
- 1 l'encoche sur le bord supérieur de chaque carte ou sur la plaque de recouvrement s'emboîte sur le guide d'alignement.

🌠 REMARQUE : pour plus de sécurité, retirez le guide d'alignement (vis à l'envers) et vissez-le à l'endroit pour fixer la carte.



1 Volet de fixation des cartes

2 Patte de dégagement

12. Faites pivoter le volet de fixation des cartes jusqu'à ce qu'il se mette en place.

• AVIS : ne faites pas passer les câbles des cartes au dessus des cartes ni derrière celles-ci. Ils risqueraient de gêner la fermeture du capot de l'ordinateur ou d'endommager l'équipement.

13. Connectez tous les câbles requis à la carte.

Consultez la documentation fournie avec la carte pour plus d'informations sur le câblage approprié.

- 14. Si la carte est installée dans un emplacement situé à proximité du support de disque dur, vérifiez si des câbles ou d'autres éléments en saillie peuvent empêcher l'abaissement complet du mécanisme de fixation. Si tel est le cas :
 - a. Soulevez le mécanisme de fixation des cartes pour le dégager du support de disque dur.
 - b. Identifiez le dispositif amovible de fixation des cartes, s'il est installé. Il se trouve à la base du mécanisme de fixation des cartes, à côté du support de disque dur.
 - c. Saisissez ce dispositif amovible entre le pouce et l'index, puis appuyez sur sa pointe tout en tirant pour l'extraire du mécanisme de fixation des cartes.



Dispositif amovible de fixation des cartes
 Mécanisme de fixation des cartes

15. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).

16. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez d'abord le câble sur le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

- 17. Réinstallez le capot (voir Réinstallation du capot), rebranchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.
- 18. Si vous avez installé une carte son, procédez comme suit :
 - a. Accédez au programme de configuration du système, sélectionnez Integrated Audio (Audio intégré) et modifiez le paramètre pour lui attribuer la valeur Off (Désactivé).
 - Reliez les périphériques audio externes aux connecteurs de la carte son. Ne les branchez pas aux connecteurs de microphone, hautparleur/casque ou ligne d'entrée ligne du panneau arrière.
- 19. Si vous avez installé une carte réseau et souhaitez désactiver le NIC intégré, procédez comme suit :
 - a. Accédez au programme de configuration du système, sélectionnez Integrated NIC (NIC intégré) et modifiez le paramètre pour lui attribuer la valeur Off (Désactivé).
 - b. Reliez le câble réseau aux connecteurs de la carte réseau. Ne le reliez pas au connecteur réseau du panneau arrière.
- 20. Installez tous les pilotes requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de cette dernière.

Retrait d'une carte d'extension

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).

- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- Appuyez doucement sur les pattes de dégagement du volet de fixation des cartes, de manière à ouvrir ce dernier. Le volet reste en position ouverte.



1	Patte de dégagement
2	Volet de fixation des cartes
3	Barre d'alignement
	Guide d'alignement
4	
-	
	REMARQUE : pour plus de sécurité, retirez le guide d'alignement (vis à l'envers) et vissez-le à l'endroit pour fixer la carte.
5	Plaque de recouvrement

- 5. Retirez la carte :
 - a. Le cas échéant, déconnectez tous les câbles reliés à la carte.
 - b. S'il s'agit d'une carte pleine longueur, appuyez sur la patte de dégagement située à l'extrémité des guides d'alignement, sur le boîtier du ventilateur.
 - c. Si le connecteur possède une patte de dégagement, appuyez sur celle-ci en saisissant la carte par ses coins supérieurs et dégagez-la doucement de son connecteur.
- 6. Si vous retirez la carte définitivement, installez une plaque de recouvrement sur le logement vide.

REMARQUE : l'installation d'une plaque de recouvrement sur un emplacement vide est obligatoire pour que le système reste conforme à l'homologation FCC (Federal Communications Commission). Ces plaques protègent également l'ordinateur de la poussière et autres impuretés.

- 7. Avant de fermer le volet de fixation des cartes, vérifiez que :
 - 1 les bords supérieurs de toutes les cartes et plaques de recouvrement sont au même niveau que la barre d'alignement ;
 - 1 l'encoche sur le bord supérieur de chaque carte ou sur la plaque de recouvrement s'emboîte sur le guide d'alignement.

🌠 REMARQUE : pour plus de sécurité, retirez le guide d'alignement (vis à l'envers) et vissez-le à l'endroit pour fixer la carte.



Volet de fixation des cartes
 Patte de dégagement

8. Faites pivoter le volet de fixation des cartes jusqu'à ce qu'il se mette en place.

• AVIS : ne faites pas passer les câbles des cartes au dessus des cartes ni derrière celles-ci. Ils risqueraient de gêner la fermeture du capot de l'ordinateur ou d'endommager l'équipement.

9. Connectez tous les câbles requis à la carte.

Consultez la documentation fournie avec la carte pour plus d'informations sur le câblage approprié.

10. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

11. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).

AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez d'abord le câble sur le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

- 12. Réinstallez le capot (voir Réinstallation du capot), rebranchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.
- 13. Désinstallez le pilote de la carte retirée. Consultez la documentation fournie avec la carte.
- 14. Si vous avez retiré une carte son, procédez comme suit :
 - Accédez au programme de configuration du système, sélectionnez Integrated Audio (Audio intégré) et modifiez le paramètre pour lui attribuer la valeur On (Activé).
 - b. Connectez les périphériques audio externes aux connecteurs audio situés sur le panneau arrière de l'ordinateur.
- 15. Si vous avez retiré une carte réseau, procédez comme suit :
 - a. Accédez au programme de configuration du système, sélectionnez Integrated NIC (NIC intégré) et modifiez le paramètre pour lui attribuer la valeur On (Activé).
 - b. Enfichez le câble réseau dans le connecteur réseau situé sur le panneau arrière de l'ordinateur.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Copie de CD et de DVD

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

🜠 REMARQUE : lorsque vous créez des CD ou des DVD, assurez-vous d'être en règle avec les lois relatives au droit d'auteur.

Cette section concerne uniquement les ordinateurs équipés d'un lecteur combiné CD-RW, DVD+/-RW ou CD-RW/DVD.

REMARQUE : les types de lecteurs de CD ou de DVD proposés par Dell peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les instructions suivantes indiquent comment créer une copie exacte d'un CD ou d'un DVD. Vous pouvez aussi utiliser Sonic DigitalMedia pour d'autres opérations, par exemple pour créer des CD de musique à partir de fichiers audio enregistrés sur votre ordinateur, ou encore pour sauvegarder des données importantes. Pour obtenir une aide, ouvrez Sonic DigitalMedia et cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite de la fenêtre.

Copie d'un CD ou d'un DVD

REMARQUE : les lecteurs combinés CD-RW/DVD ne permettent pas de graver sur des supports DVD. Si vous disposez d'un lecteur de ce type et si vous avez des problèmes d'enregistrement, recherchez tout d'abord les correctifs logiciels disponibles sur le site de support de Sonic, à l'adresse www.sonic.com.

Les lecteurs-graveurs de DVD installés dans des ordinateurs Dell™ permettent de graver et de lire des supports DVD+/-R, DVD+/-RW et DVD+R DL (double couche). Ils ne permettent pas de graver et peuvent ne pas pouvoir lire les supports DVD-RAM ou DVD-R DL.

🜠 REMARQUE : la plupart des DVD commercialisés sont protégés contre la copie et ne peuvent pas être dupliqués à l'aide de Sonic DigitalMedia.

- 1. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes-> Sonic-> DigitalMedia Projects, puis sur Copy (Copier).
- 2. Dans l'onglet Copy (Copier), cliquez sur Disc Copy (Copier un disque).
- 3. Pour copier un CD ou un DVD, procédez comme suit :
 - 1 Si vous disposez d'un seul lecteur de CD ou de DVD, vérifiez que les paramètres sont corrects puis cliquez sur le bouton Disc Copy (Copier un disque). L'ordinateur lit le CD ou le DVD source puis copie les données dans un dossier temporaire sur le disque dur.

Lorsque vous y êtes invité, insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur, puis cliquez sur OK.

1 Si vous disposez de deux lecteurs de CD ou de DVD, sélectionnez celui dans lequel vous avez inséré le CD ou DVD source puis cliquez sur le bouton Disc Copy (Copie de disque). L'ordinateur copie les données du CD ou du DVD source sur le CD ou le DVD vierge.

Une fois la copie du CD ou du DVD source terminée, le CD ou le DVD gravé est automatiquement éjecté.

Utilisation de CD et de DVD vierges

Les graveurs de CD-RW ne peuvent écrire des données que sur les CD inscriptibles (y compris les CD-RW haute vitesse), alors que les graveurs de DVD peuvent écrire à la fois sur les CD et sur les DVD.

Utilisez des disques CD-R principalement pour enregistrer de la musique ou pour stocker de façon permanente des fichiers de données. Les CD-R ne sont pas réinscriptibles (reportez-vous à la documentation Sonic pour plus d'informations). Utilisez des CD-RW vierges pour écrire, écraser, réécrire ou effectuer une mise à jour sur CD.

Il est possible d'utiliser des DVD+/-R vierges pour stocker de façon permanente de grandes quantités de données. Une fois le DVD+/-R créé, vous ne pouvez plus y graver de données s'il a été "finalisé" lors de la dernière étape du processus de création du disque. Pour pouvoir ensuite supprimer ou mettre à jour les données stockées sur le support, vous devez utiliser des DVD+/-RW.

Graveurs de CD

Type de support	Lecture	Écriture	Ré-écriture
CD-R	Oui	Oui	Non
CD-RW	Oui	Oui	Oui

Graveurs de DVD

Type de support	Lecture	Écriture	Ré-écriture
CD-R	Oui	Oui	Non
CD-RW	Oui	Oui	Oui
DVD+R	Oui	Oui	Non

DVD-R	Oui	Oui	Non
DVD+RW	Oui	Oui	Oui
DVD-RW	Oui	Oui	Oui
DVD+R DL	Oui	Oui	Non
DVD-R DL	Possible	Non	Non
DVD-RAM	Possible	Non	Non

Conseils utiles

- 1 Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows® pour glisser-déplacer des fichiers sur un CD-R ou un CD-RW uniquement après avoir démarré Sonic DigitalMedia et avoir ouvert un projet DigitalMedia.
- Pour graver des CD de musique que vous souhaitez écouter sur une chaîne stéréo, vous devez utiliser des CD-R. Les CD-RW ne sont lus ni par les chaînes stéréo ni par les lecteurs de voiture standard.
- 1 Sonic DigitalMedia ne permet pas de créer de DVD audio.
- 1 Les fichiers de musique MP3 peuvent être lus uniquement sur des lecteurs MP3 ou sur des ordinateurs qui disposent d'un logiciel MP3.
- I Il est possible que les lecteurs de DVD disponibles dans le commerce pour les systèmes de home cinema ne prennent pas en charge tous les formats de DVD disponibles. Pour obtenir la liste des formats pris en charge par votre lecteur de DVD, consultez la documentation qui l'accompagne ou contactez le fabricant.
- 1 Ne gravez pas un CD-R ou un CD-RW vierge à sa capacité maximale ; par exemple, ne copiez pas un fichier de 650 Mo sur un disque vierge de 650 Mo. Le lecteur CD-RW doit disposer de 1 ou 2 Mo d'espace libre pour finaliser l'enregistrement.
- 1 Utilisez un CD-RW vierge pour vous exercer à l'enregistrement sur CD et vous familiariser avec les techniques d'enregistrement. Si vous faites une erreur, vous pouvez effacer les données du CD-RW et recommencer. Vous pouvez également utiliser des CD-RW pour test avant d'enregistrer des fichiers de musique sur un CD-R vierge.
- Pour plus d'informations, consultez le site Web de support Sonic à l'adresse www.sonic.com.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Nettoyage de l'ordinateur

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Ordinateur, écran et clavier
- Souris
- Lecteur de disquette
- CD et DVD

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Ordinateur, écran et clavier

PRÉCAUTION : débranchez l'ordinateur de sa prise électrique avant de le nettoyer. Utilisez un tissu doux humidifié. N'utilisez pas de liquide ni d'aérosol nettoyants, ceux-ci peuvent contenir des substances inflammables.

1 Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière accumulée entre les touches du clavier.

AVIS : pour éviter d'abîmer le revêtement antireflet, n'essuyez pas l'écran avec du savon ou de l'alcool.

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et humidifié. Vous pouvez également utiliser un chiffon spécial pour le nettoyage des écrans ou une solution adaptée au revêtement anti-statique de l'écran.
- 1 Nettoyez le clavier, l'ordinateur et les parties en plastique de l'écran avec un chiffon doux imbibé d'une solution composée de trois volumes d'eau et d'un volume de produit vaisselle.

Ne trempez pas le chiffon et ne laissez pas de solution couler à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier.

Souris

AVIS : débranchez la souris de l'ordinateur avant de la nettoyer.

Nettoyez la souris si le curseur à l'écran saute ou se déplace de façon anormale.

Nettoyage d'une souris non optique

- 1. Nettoyez le boîtier extérieur de la souris à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de nettoyage douce.
- 2. Faites pivoter l'anneau de retenue situé sous de la souris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez la bille.
- 3. Essuyez la bille à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux.
- 4. Soufflez doucement dans la cavité de la bille ou utilisez de l'air comprimé pour en déloger la poussière et les peluches.
- 5. Si les roulements situés dans la cavité de la bille sont sales, nettoyez-les avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
- 6. Alignez les roulements s'ils sont décentrés. Assurez-vous que le coton-tige n'a pas laissé de peluches sur les roulements.
- 7. Remettez en place la bille et l'anneau de retenue, puis tournez ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place.

Nettoyage d'une souris optique

Nettoyez le boîtier extérieur de la souris à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de nettoyage douce.

Lecteur de disquette

• AVIS : n'utilisez pas de coton-tige pour nettoyer les têtes de lecture. Vous risqueriez de fausser leur alignement et d'empêcher le fonctionnement du lecteur.

Utilisez un kit de nettoyage disponible dans le commerce pour nettoyer le lecteur. Ces kits contiennent des disquettes prétraitées permettant d'enlever les dépôts accumulés au cours d'une utilisation normale.

CD et DVD



Si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture de CD ou DVD (sauts pendant la lecture, par exemple), nettoyez d'abord les disques.

1. Saisissez le disque par les bords.



O AVIS : pour éviter d'endommager sa surface, ne nettoyez pas le disque en faisant des mouvements circulaires.

2. À l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, nettoyez doucement la partie inférieure du disque (côté sans étiquette) en suivant une ligne droite depuis le centre jusqu'au bord extérieur.

Si la poussière ne part pas, utilisez un peu d'eau ou une solution diluée d'eau et de savon doux. Vous pouvez également acheter des produits de nettoyage pour disques vendus dans le commerce et protéger vos disques contre la poussière, les empreintes et les rayures. Les produits de nettoyage pour CD peuvent également être utilisés sur les DVD sans aucun risque.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Processeur

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Retrait du processeur
- Installation du processeur

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Retrait du processeur

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Ouvrez la porte d'accès au processeur.



- REMARQUE : pour desserrer les quatre vis imperdables situées de part et d'autre de l'assemblage du dissipateur de chaleur, utilisez un long tournevis cruciforme.
- 5. Desserrez les quatre vis imperdables situées de part et d'autre de l'assemblage du dissipateur de chaleur.

PRÉCAUTION : l'assemblage du dissipateur de chaleur peut chauffer énormément au cours d'une utilisation normale. Laissez-le tiédir avant de le manipuler.

6. Soulevez l'assemblage du dissipateur de chaleur pour l'extraire de l'ordinateur.



2 Logement de vis imperdable (4)

• AVIS : si vous installez un kit de mise à niveau fourni par Dell, vous pouvez vous débarrasser de l'assemblage du dissipateur de chaleur d'origine. Si le kit ne vous a pas été fourni par Dell, réutilisez le dissipateur de chaleur d'origine avec le nouveau processeur.

7. Ouvrez le cache du processeur en débloquant le levier d'éjection situé sous le loquet central. Repoussez ensuite le levier pour dégager le processeur.



• AVIS: lorsque vous remplacez le processeur, ne touchez pas les broches situées à l'intérieur du connecteur, et veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur ces broches.

- 8. Retirez doucement le processeur de son support.
- Si vous installez un nouveau processeur, laissez le levier d'éjection en position ouverte afin que le support soit prêt à recevoir le nouveau processeur. Voir <u>Installation du processeur</u>. Sinon, passez à l'étape 10.
- 10. Fermez la porte d'accès au processeur.
- 11. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 12. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).
- 13. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

Installation du processeur

AVIS : mettez-vous à la masse en touchant une surface métallique non peinte à l'arrière de l'ordinateur.

• AVIS : lorsque vous remplacez le processeur, ne touchez pas les broches situées à l'intérieur du connecteur, et veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur ces broches.

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Ouvrez la porte d'accès au processeur.
- 5. Si vous remplacez le processeur, retirez celui qui est installé (voir Retrait du processeur).
- 6. Déballez le nouveau processeur en prenant garde de ne pas toucher sa face inférieure.
- AVIS: le processeur doit être installé correctement dans son support. Une installation incorrecte risque de provoquer des dommages irréparables du processeur et de l'ordinateur lors de la mise sous tension.
- 7. Ouvrez le cache du processeur en débloquant le levier d'éjection situé sous le loquet central. Assurez-vous que ce levier est complètement tiré.



- 8. Alignez les encoches avant et arrière du processeur avec celles du connecteur.
- 9. Alignez les angles de la broche 1 du processeur et de son support.



Levier d'éjection

1	Patte	5	Encoche d'alignement avant
2	Support du processeur	6	Indicateur du support et de la broche 1 du processeur
3	Loquet central	7	Encoche d'alignement arrière
4	Levier d'éjection du support		

• AVIS : pour éviter tout dommage, assurez-vous que le processeur est correctement aligné sur le support et n'exercez pas une force excessive quand vous l'installez.

10. Installez doucement le processeur dans le support et vérifiez qu'il est correctement positionné.

11. Fermez le cache du processeur.

Vérifiez que la patte du cache est placée sous le loquet central du support.

12. Refermez le levier d'éjection.

• AVIS : si vous n'installez pas un kit Dell de mise à niveau du processeur, réutilisez l'assemblage du dissipateur de chaleur d'origine lors du remplacement du processeur.

Si vous avez installé un kit Dell de remplacement du processeur, renvoyez l'assemblage du dissipateur de chaleur d'origine et le processeur à Dell, dans le même emballage que celui dans lequel le kit de remplacement vous a été envoyé.

- 13. Installez l'assemblage du dissipateur de chaleur :
 - a. Réinstallez l'assemblage du dissipateur de chaleur sur son support.
 - b. Faites pivoter vers le bas l'assemblage du dissipateur de chaleur en direction de la base de l'ordinateur puis serrez les quatre vis imperdables.

O AVIS : vérifiez que l'assemblage du dissipateur de chaleur est correctement installé.



Assemblage du dissipateur de chaleur
 Logement de vis imperdable (4)

14. Fermez la porte d'accès au processeur.

- 15. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 16. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).
- 17. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

18. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Lecteurs

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Lecteurs de l'ordinateur de type tour
- Lecteurs de l'ordinateur de bureau
- Disque dur
- Panneaux des lecteurs
- Lecteur de disquette
- Lecteur de carte
- Lecteur de CD/DVD

Lecteurs de l'ordinateur de type tour

Configurations complètes possibles pour l'ordinateur :

- 1 Trois disques durs ATA série (SATA) ou SAS (Serial-Attached SCSI) et jusqu'à deux lecteurs optiques
- 1 Jusqu'à deux disques durs (SAS ou SATA) avec un maximum de deux lecteurs optiques et un lecteur de disquette ou un lecteur de carte



1	Baie de lecteur 5,25 pouces supérieure (contient un lecteur de CD/DVD)
2	Baie de lecteur 5,25 pouces inférieure (contient un lecteur de CD/DVD en option)
3	Baie modulaire (contient un troisième disque dur (en option), un lecteur de disquette ou un lecteur de carte)
4	Support de disque dur rotatif (contient deux disques durs SAS ou SATA)

Lecteurs de l'ordinateur de bureau

Configurations complètes possibles pour l'ordinateur :

- 1 Jusqu'à trois disques durs SATA ou deux disques durs SAS (internes) et un disque dur SATA, un lecteur optique et un lecteur de disquette ou un lecteur de carte
- 1 Jusqu'à deux disques durs, un maximum de deux lecteurs optiques et un lecteur de disquette ou un lecteur de carte



1	Baie de lecteur 5,25 pouces supérieure (contient un lecteur de CD/DVD)
2	Baie de lecteur 5,25 pouces inférieure (contient un lecteur de CD/DVD ou un disque dur SATA, tous deux en option)
3	Support de disque dur rotatif (contient deux disques durs SAS ou SATA)
4	Baie modulaire (contient un lecteur de disquette ou un lecteur de carte, tous deux en option)

Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs

Dans certaines configurations, des protections métalliques sont installées à l'intérieur des baies de lecteur de l'ordinateur. Ces protections ne doivent jamais être retirées.

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

Desktop Orientation



Il n'existe que trois cas dans lesquels une protection métallique peut être retirée sans être remise en place immédiatement :

- Si la baie modulaire contenait un troisième disque dur (mode tour uniquement) ou était vide (mode tour ou bureau) et était recouverte d'un cache métallique avec grille d'aération, et si vous installez un lecteur de disquette ou de carte dans cette baie, aucune protection n'est nécessaire à cet endroit.
- Si la baie modulaire contenait un lecteur de carte ou de disquette (mode tour uniquement) et si vous installez un disque dur à sa place, un cache métallique avec grille d'aération doit être installé devant le disque dur dans la baie modulaire.
- 1 Si une protection métallique est installée dans la baie de lecteur 5,25 pouces et si vous installez un lecteur optique à sa place, aucune protection n'est nécessaire dans cette baie.

Même si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, vous devez conserver la protection métallique au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

Si vous retirez un lecteur de disquette/de carte ou un lecteur optique de votre ordinateur, vous devez installer une protection métallique à sa place. Si aucune protection métallique n'est installée dans ces boîtiers, votre ordinateur risque de ne pas fonctionner correctement. Contactez Dell pour vous procurer des protections supplémentaires, le cas échéant (voir <u>Contacter Dell</u>).

Consignes générales d'installation des lecteurs

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque vous installez un lecteur, vous connectez deux câbles à l'arrière du lecteur : un câble d'alimentation CC relié au bloc d'alimentation et un câble de données. L'autre extrémité du câble de données doit être raccordée à une carte d'extension ou à la carte système. La plupart des connecteurs d'interface sont conçus de façon à éviter tout risque d'insertion incorrecte ; une encoche ou l'emplacement d'une broche manquante sur un connecteur correspond à une patte ou à un trou sur l'autre connecteur.

Connecteurs du câble d'alimentation

Connecteur d'alimentation électrique

2



Lorsque vous connectez un câble de données IDE, alignez la patte d'un connecteur avec l'encoche située sur l'autre. Lorsque vous retirez un câble de données IDE, saisissez le bouton d'extraction de couleur et tirez jusqu'à ce que le connecteur se détache.

Lorsque vous connectez deux périphériques IDE à un seul câble de données IDE et que vous les configurez en mode Cable Select (Sélection de câble), le périphérique relié au dernier connecteur du câble de données est le périphérique principal (maître) ou périphérique d'amorçage, et le périphérique relié au connecteur intermédiaire du câble de données est le périphérique secondaire. Consultez la documentation du lecteur se trouvant dans votre kit de mise à niveau pour plus d'informations sur la configuration des périphériques en sélection de câble.

Lorsque vous connectez un câble SAS ou SATA, tenez-le par le connecteur situé de chaque côté et appuyez fermement pour l'insérer dans le connecteur. Lorsque vous débranchez un câble SAS ou SATA, tenez-le par le connecteur situé de chaque côté et tirez jusqu'à ce que le connecteur se détache.

Connecteurs des câbles de données SATA



1	Câble de données SATA
2	Connecteur de données SATA (sur la carte système)
3	Périphérique SATA

Connecteurs des câbles de données SAS



2	Câble de données SAS
3	Connecteur SAS
4	Lecteur SAS
5	Connecteur SAS
6	Carte contrôleur SAS PCI Express (en option

Disque dur

🔿 AVIS : si vous disposez à la fois de lecteurs SATA et SAS, les deux lecteurs du même type doivent être installés dans la baie de lecteur pivotante.

AVIS : il est recommandé d'utiliser exclusivement des câbles SAS achetés chez Dell. Le fonctionnement des câbles d'autres constructeurs avec les ordinateurs Dell n'est pas garanti.

Retrait d'un disque dur du support rotatif (mode tour ou bureau)

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- AVIS : pour éviter d'endommager le disque dur, ne le posez pas sur une surface dure. Utilisez une surface pouvant amortir les chocs, par exemple un tapis de mousse.
- 1. si vous remplacez un disque dur contenant des données que vous souhaitez conserver, sauvegardez vos fichiers avant de commencer la procédure.
- 2. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- SAVIS : si un seul disque dur doit être installé, il doit être relié au connecteur SATA0 de la carte système.
- 4. Déconnectez le câble d'alimentation du disque dur que vous retirez.



1	Connecteur de données
2	Connecteur d'alimentation
3	Disque dur

5. Déconnectez le câble de données du disque dur que vous retirez.

Ne déconnectez pas l'autre extrémité de ce câble de la carte système.

- 6. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- Poussez l'une vers l'autre les pattes bleues situées de chaque côté du cadre de montage du disque dur et faites glisser le disque dur vers le haut pour l'extraire de la baie.
 Si vous installez un autre lecteur à la place de celui que vous retirez, voir <u>Installation d'un disque dur dans le support rotatif (mode tour ou bureau)</u>.



1	Pattes bleues (2)
2	Disque dur dans la baie principale
3	Baie de disque dur secondaire

8. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

- 9. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir <u>Réinsertion du support de disque dur</u>).
- 10. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

11. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un disque dur dans le support rotatif (mode tour ou bureau)

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- AVIS : pour éviter d'endommager le disque dur, ne le posez pas sur une surface dure. Utilisez une surface pouvant amortir les chocs, par exemple un tapis de mousse.
- 1. si vous remplacez un disque dur contenant des données que vous souhaitez conserver, sauvegardez vos fichiers avant de commencer la procédure.
- 2. Préparez le nouveau disque dur en vue de son installation.
- 3. Consultez la documentation du disque dur pour vérifier qu'il est configuré pour l'ordinateur.
- 4. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 5. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 6. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 7. Si vous remplacez un disque dur installé, retirez-le (voir Retrait d'un disque dur du support rotatif (mode tour ou bureau).

Si un cadre de montage pour disque dur se trouve dans la baie vide, retirez-le en poussant ses pattes l'une vers l'autre et en le tirant vers le haut.

Si le nouveau disque dur n'est pas équipé d'un cadre de montage, récupérez celui du lecteur d'origine.
 Pliez le cadre de montage pour l'ouvrir et alignez les orifices latéraux du nouveau disque dur sur les broches en plastique du cadre. Relâchez la tension exercée sur le cadre afin que le disque dur soit correctement maintenu.



2 Cadre de montage de disque dur

• AVIS : le support de disque dur rotatif ne peut pas contenir à la fois des disques durs de type SAS et SATA. Les deux disques qui y sont installés doivent donc être du même type (SATA ou SAS).

9. Faites glisser le lecteur dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

10. Connectez un câble d'alimentation au disque dur.

S AVIS : les seuls connecteurs de disque dur situés sur la carte système sont SATA0, SATA1 et SATA2.

11. Si vous installez un disque dur SATA, connectez le câble de données au disque dur.



1	Connecteur d'alimentation P3	3	Câble d'alimentation du disque dur
2	Câble de données SATA	4	Disque dur

Si vous installez un disque dur SAS, connectez le câble de données situé sur la carte contrôleur SAS au disque dur.



1	Câble d'alimentation	4	Carte contrôleur SAS (en option)
2	Câble de données SAS	5	Câble SAS
3	Disque dur SAS		

AVIS : si un seul disque dur doit être installé, il doit être relié au connecteur SATA0 de la carte système.

12. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

- 13. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).
- 14. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

15. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

• AVIS : dans une configuration mixte composée de deux lecteurs SAS et d'un lecteur SATA, le lecteur SATA doit être configuré comme étant le lecteur d'amorçage (principal) et installé dans la baie modulaire.

16. Si le lecteur que vous venez d'installer est le lecteur principal, insérez un média amorçable dans le lecteur A.

- 17. Accédez au programme de configuration du système et modifiez l'option appropriée pour Drive (Lecteur).
- 18. Quittez le programme de configuration du système et redémarrez l'ordinateur.
- Partitionnez le lecteur et effectuez un formatage logique avant de passer à l'étape suivante.
 Consultez la documentation du système d'exploitation pour obtenir des instructions.
- 20. Testez le disque dur. Voir Dell Diagnostics pour obtenir des instructions.
- 21. Si le lecteur que vous venez d'installer est le lecteur principal (Primary drive), installez le système d'exploitation sur ce dernier.

Retrait d'un troisième disque dur en option (mode tour uniquement)

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🔥 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

• AVIS : pour éviter d'endommager le disque dur, ne le posez pas sur une surface dure. Utilisez une surface pouvant amortir les chocs, par exemple un tapis de mousse.

1. si vous remplacez un disque dur contenant des données que vous souhaitez conserver, sauvegardez vos fichiers avant de commencer la procédure.

- 2. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 4. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>): Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite et maintenez-le en place tout en extrayant le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire.

6. Déconnectez le câble d'alimentation de l'arrière du lecteur.



1	Levier de la plaque coulissante	4	Bloc d'alimentation
2	Câble de données SATA	5	Connecteur SATA_2
3	Câble d'alimentation	6	Disque dur SATA (en option) dans la baie modulaire



1	Câble de données SAS	4	Connecteur SAS
2	Câble d'alimentation	5	Carte contrôleur SAS (en option)
3	Bloc d'alimentation	6	Disque dur SAS (en option) dans la baie modulaire

Retirez le câble de données enfiché à l'arrière du disque dur et dans le connecteur de la carte système.
 S'il est relié à une carte et si vous n'avez pas l'intention de réinstaller le lecteur, faites passer le câble de données sur le côté.

8. Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite pour libérer la vis à épaulement, puis extrayez le lecteur de la baie modulaire.



Levier de la plaque coulissante Troisième disque dur (en option) dans la baie modulaire

9. Rangez le lecteur en lieu sûr.



AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

10. Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie de lecteur :

Si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines</u> <u>configurations de lecteurs</u>) : Réinstallez le cache métallique sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous.

- a. Insérez les deux vis supérieures et inférieures du cache métallique dans les emplacements correspondants, à l'intérieur de la baie modulaire.
- b. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.

Installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).

- 11. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 12. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 13. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 14. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un troisième disque dur en option (mode tour uniquement)

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- AVIS : pour éviter d'endommager le disque dur, ne le posez pas sur une surface dure. Utilisez une surface pouvant amortir les chocs, par exemple un tapis de mousse.

1. Si vous installez un nouveau lecteur, déballez-le et préparez-le en vue de son installation.

Consultez la documentation du lecteur pour vérifier qu'il est configuré pour l'ordinateur.

🌠 REMARQUE : les vis installées à l'étape suivante doivent être placées dans les quatre orifices avant pour permettre l'installation du lecteur.

 Si ce n'est déjà fait, insérez 4 vis dans les orifices avant situés sur les côtés du lecteur. Sinon, vérifiez que les vis sont installées dans les 4 orifices avant.

- 3. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 4. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 5. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
- 6. Si la baie modulaire est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>): Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite et maintenez-le en place tout en extrayant le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire.
- 7. Si un lecteur de disquette ou de carte est installé dans la baie modulaire, retirez-le (voir <u>Retrait d'un lecteur de disquette (mode tour)</u>) ou <u>Retrait d'un lecteur de carte (mode tour)</u>).
- 8. Si un disque dur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (voir <u>Retrait d'un troisième disque dur en option (mode tour uniquement)</u>).
- 9. Faites doucement glisser le lecteur dans la baie modulaire. Ses deux encoches émettent un déclic pour indiquer qu'il est correctement installé.



1	Levier de la plaque coulissante
2	Troisième disque dur (en option) dans la baie modulaire

- 10. Connectez un câble d'alimentation à l'arrière du disque dur.
- 11. Raccordez un câble de données à l'arrière du disque dur et, s'il s'agit d'un lecteur SATA, enfichez l'autre extrémité au connecteur SATA_2 de la carte système.



1 Levier de la plaque coulissante 4 Bloc d'alimentation

2	Câble de données SATA	5	Connecteur SATA_2
3	Câble d'alimentation	6	Disque dur SATA (en option) dans la baie modulaire



1	Câble de données SAS	4	Connecteur SAS
2	Câble d'alimentation	5	Carte contrôleur SAS (en option)
3	Bloc d'alimentation	6	Disque dur SAS (en option) dans la baie modulaire

- AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, installez le cache métallique avec grille d'aération sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u> pour plus d'informations):
 - a. Insérez les deux vis supérieures et inférieures du cache métallique dans les emplacements correspondants, à l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.
- 13. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 14. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 15. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 16. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

- 17. Si le lecteur que vous venez d'installer est le lecteur principal, insérez un média amorçable dans le lecteur A.
- 18. Allumez l'ordinateur.
- 19. Accédez au programme de configuration du système et modifiez l'option appropriée pour Drive (Lecteur).
- 20. Quittez le programme de configuration du système et redémarrez l'ordinateur.
- 21. Partitionnez le lecteur et effectuez un formatage logique avant de passer à l'étape suivante.

Consultez la documentation du système d'exploitation pour obtenir des instructions.

- 22. Testez le disque dur. Voir <u>Dell Diagnostics</u> pour obtenir des instructions.
- 23. Si le lecteur que vous venez d'installer est le lecteur principal (Primary drive), installez le système d'exploitation sur ce dernier.

Retrait d'un troisième disque dur SATA en option (mode bureau uniquement)

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot et du panneau avant).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



1	Cache de fixation du lecteur de bureau	4	Connecteurs SATA de la carte système
2	Câble d'alimentation	5	Troisième disque dur SATA (en option) dans son support
3	Câble de données SATA		

- 5. Déconnectez le câble d'alimentation de l'arrière du lecteur.
- 6. Retirez le câble de données enfiché à l'arrière du disque dur et dans le connecteur de la carte système.
- 7. Faites glisser le support de disque dur pour l'extraire de la baie de lecteur 5,25 pouces.



2

- Poussez l'une vers l'autre les pattes bleues situées de chaque côté du cadre de montage du disque dur et faites glisser le disque dur vers le haut pour l'extraire du support.
- 9. Rangez le disque dur et son support en lieu sûr.
- 10. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
Cache de fixation du lecteur de bureau

- 11. Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie, installez un cache de lecteur (voir <u>Réinstallation d'un cache de lecteur</u>). Ensuite, si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>), mettez en place la protection métallique 5,25 pouces : Alignez ses vis dans les rails métalliques et poussez la protection vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 12. Si vous installez un autre lecteur dans la baie de lecteur de CD/DVD, consultez la procédure appropriée.
- 13. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 14. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 15. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

16. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un troisième disque dur SATA en option (mode bureau uniquement)

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- AVIS : pour installer un 3e disque dur SATA dans une des baies de lecteur 5,25 pouces, vous devez d'abord insérer le disque dans le support prévu à cet effet, puis insérer celui-ci dans la baie 5,25 pouces inférieure.
- 1. Si vous installez un nouveau lecteur, déballez-le et préparez-le en vue de son installation.

Consultez la documentation du lecteur pour vérifier qu'il est configuré pour l'ordinateur.

- 2. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 4. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 5. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



1	Cache de fixation du lecteur de bureau
2	Troisième disque dur SATA (en option) dans son support

6. Si un autre lecteur est installé dans la baie de CD/DVD, retirez-le (voir Retrait d'un lecteur de CD/DVD (mode bureau)).



• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

Si la baie de CD/DVD est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques</u> présentes dans certaines configurations de lecteurs), retirez la protection métallique 5,25 pouces.

Ensuite, retirez le cache de lecteur d'une baie 5,25 pouces (voir Retrait d'un cache de lecteur).

8. Pliez le cadre de montage pour l'ouvrir et alignez les orifices latéraux du disque dur sur les broches en plastique du cadre. Relâchez la tension exercée sur le cadre afin que le disque dur soit correctement maintenu.





9. Faites glisser l'assemblage disque dur/cadre de montage dans le support.



10. Faites glisser le support du disque dur dans la baie de lecteur 5,25 pouces jusqu'à ce qu'il soit correctement emboîté.



1	Cache de fixation du lecteur de bureau
2	Troisième disque dur SATA (en option) dans son support

11. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.

12. Connectez un câble d'alimentation au disque dur.



1	Câble d'alimentation	3	Connecteur SATA_2
2	Câble de données SATA	4	Troisième disque dur SATA (en option) dans son support

13. Raccordez le câble de données à l'arrière du disque et au connecteur de la carte système.

14. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

15. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).

- 16. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

17. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

18. Si le lecteur que vous venez d'installer est le lecteur principal, insérez un média amorçable dans le lecteur A.

19. Allumez l'ordinateur.

- 20. Accédez au programme de configuration du système et modifiez l'option appropriée pour Drive (Lecteur).
- 21. Quittez le programme de configuration du système et redémarrez l'ordinateur.
- 22. Partitionnez le lecteur et effectuez un formatage logique avant de passer à l'étape suivante.
- 23. Consultez la documentation du système d'exploitation pour obtenir des instructions.

Panneaux des lecteurs

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

Retrait du panneau des lecteurs

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le panneau avant (voir Retrait du panneau avant).
- 3. Poussez le levier de la plaque coulissante vers le bas de l'ordinateur jusqu'à ce que le panneau des lecteurs s'ouvre.

Tower Orientation



1	Panneau des lecteurs
2	Plaque coulissante

3 Levier de la plaque coulissante

Desktop Orientation



1	Plaque coulissante
2	Levier de la plaque coulissante
3	Panneau des lecteurs

4. Faites pivoter le panneau des lecteurs vers l'extérieur et soulevez-le pour le dégager de ses charnières latérales.

5. Rangez le panneau en lieu sûr.

Retrait d'un cache de lecteur

🕒 AVIS : des vis peuvent se trouver à l'intérieur des caches de lecteurs. Vous pouvez fixer ces vis sur les nouveaux lecteurs qui en sont dépourvus.

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).

• AVIS : pour éviter de casser la patte située sur le cache de lecteur, ne l'écartez pas de plus d'un 1 cm (½ pouce) du panneau, avant de la faire sortir de son encoche.

4. Pincez les pattes de dégagement du cache et faites pivoter ce dernier suffisamment pour dégager ces pattes.



1	Panneau des lecteurs
2	Cache de lecteur
3	Pattes de dégagement du cache (2)
4	Patte du cache dans son encoche (2)

- 5. Extrayez la patte de son encoche.
- 6. Mettez le cache de côté.

Réinstallation d'un cache de lecteur

1. Insérez la patte du cache dans son encoche.



1	Panneau des lecteurs
2	Cache de lecteur
3	Pattes de dégagement du cache (2)

2. Pincez les pattes de dégagement du cache et faites pivoter ce dernier pour le mettre en place.

3. Vérifiez que le cache est correctement emboîté.

Réinstallation du panneau des lecteurs

1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.





Panneau des lecteurs
 Pattes du panneau des lecteurs

- 2. Alignez les pattes du panneau des lecteurs avec les charnières latérales.
- 3. Faites pivoter le panneau vers l'ordinateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 4. Réinstallez le panneau avant (voir Réinstallation du panneau avant).
- 5. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).

Lecteur de disquette

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- 🖉 REMARQUE : pour ajouter un lecteur de disquette à votre ordinateur de type tour, voir Installation d'un lecteur de disquette (mode tour).
- 🖉 REMARQUE : pour ajouter un lecteur de disquette à votre ordinateur de type bureau, voir Installation d'un lecteur de disquette (mode bureau).

Retrait d'un lecteur de disquette (mode tour)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données enfichés à l'arrière du lecteur de disquette.
- Déconnectez l'autre extrémité du câble d'interface (qui est enfichée dans le connecteur "DSKT" de la carte système). Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants de la carte système</u>.



1	Levier de la plaque coulissante
2	Câble de données
3	Câble d'alimentation

6. Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite pour libérer la vis à épaulement, puis extrayez le lecteur de la baie modulaire.



Levier de la plaque coulissante
 Lecteur de disquette

0

AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie modulaire et si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur, installez le cache métallique avec grille d'aération sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes</u> <u>dans certaines configurations de lecteurs</u> pour plus d'informations) :
 - a. Insérez les deux vis supérieures et inférieures du cache métallique dans les emplacements correspondants, à l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.

Installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).

- 8. Si vous installez un autre lecteur dans la baie modulaire, consultez les instructions d'installation qui se trouvent dans cette section.
- 9. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 10. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

12. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de disquette (mode tour)

• AVIS : dans une configuration de type tour comprenant 3 disques durs, l'installation d'un lecteur de disquette n'est pas prise en charge, car le troisième disque dur est inséré dans la baie modulaire.

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot)
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Si un autre lecteur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (consultez les instructions de retrait qui se trouvent dans cette section).
- AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
- 5. Si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines</u> <u>configurations de lecteurs</u>) et si la baie modulaire est vide, faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite et maintenez-le en place tout en extrayant le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire.
- 6. Retirez le cache de lecteur de la baie modulaire (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 7. Si aucune vis n'est fixée au lecteur, retirez les vis à épaulement de l'intérieur du cache et installez-les sur le nouveau lecteur.





8. Insérez doucement le lecteur dans la baie modulaire jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.


- 9. Reliez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur de disquette.
- 10. Insérez l'autre extrémité du câble de données dans le connecteur "DSKT" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir Composants de la carte système.



1	Câble de données
2	Câble d'alimentation
3	Connecteur de lecteur de disquette sur la carte système (DSKT)

- 11. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.
- 12. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 13. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 14. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

O AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

- Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.
 Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.
- 16. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour Diskette Drive (Lecteur de disquette).
- 17. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics.

Retrait d'un lecteur de disquette (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données enfichés à l'arrière du lecteur de disquette.
- Déconnectez l'autre extrémité du câble d'interface (qui est enfichée dans le connecteur "DSKT" de la carte système). Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants de la carte système</u>.



6. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



Cache de fixation du lecteur
 Lecteur de disquette

- 7. Retirez le lecteur de disquette de la baie modulaire.
- 8. Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie modulaire et si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur, installez le cache métallique avec grille d'aération sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u> pour plus d'informations) :
 - a. En saisissant le cache métallique de biais, insérez ses deux vis supérieures dans l'emplacement qui longe l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le bas et insérez ses deux vis inférieures dans l'emplacement de la zone ouverte située sous la baie modulaire.
 - c. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.

Ensuite, installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).



2 Cache métallique avec grille d'aération

- 9. Si vous installez un autre lecteur dans la baie modulaire, consultez les instructions d'installation qui se trouvent dans cette section.
- 10. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 11. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 12. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 13. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).
- AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

14. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de disquette (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



1 Cache de fixation du lecteur

2 Lecteur de disquette

5. Si un autre lecteur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (consultez les instructions de retrait qui se trouvent dans cette section).

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- 6. Si la baie modulaire est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques</u> <u>présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>), retirez le cache métallique avec grille d'aération :
 - a. Tirez le cache métallique vers l'avant jusqu'à ce que sa surface soit au même niveau que celle du châssis qui l'entoure.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le haut dans votre direction, en dégageant ses vis inférieures du métal qui les entoure.
 - c. Soulevez le cache métallique pour l'extraire de l'ordinateur en dégageant ses vis supérieures et ses pattes métalliques du métal qui les entoure.



1	Baie modulaire
2	Cache métallique avec grille d'aération

- 7. Retirez le cache de lecteur de la baie modulaire (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 8. Si aucune vis n'est fixée au lecteur, retirez les vis à épaulement de l'intérieur du cache et installez-les sur le nouveau lecteur.



1	Lecteur
2	Vis

- 9. Insérez doucement le lecteur dans la baie modulaire jusqu'à ce que vous sentiez un déclic..
- 10. Reliez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur de disquette.
- 11. Insérez l'autre extrémité du câble de données dans le connecteur "DSKT" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir Composants de la carte système.



3 Connecteur de lecteur de disquette (DSKT)

- 12. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 13. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.
- 14. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 15. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 16. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

17. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

- 18. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour Diskette Drive (Lecteur de disquette).
- 19. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics pour obtenir des instructions.

Lecteur de carte

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- 🌠 REMARQUE : pour ajouter un lecteur de carte à votre ordinateur de type tour, voir Installation d'un lecteur de carte (mode tour).
- 🌠 REMARQUE : pour ajouter un lecteur de carte à votre ordinateur de type bureau, voir Installation d'un lecteur de carte (mode bureau).

Retrait d'un lecteur de carte (mode tour)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).

- 4. Déconnectez le câble d'interface de l'arrière du lecteur de carte.
- Déconnectez l'autre extrémité du câble d'interface, qui est insérée dans le connecteur "USB" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants de la carte système</u>.



1	Levier de la plaque coulissante
2	Câble d'interface
3	Connecteur du lecteur de carte sur la carte système (USB)
4	Lecteur de carte

6. Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite pour libérer la vis à épaulement, puis extrayez le lecteur de la baie modulaire.



• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie et si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur, installez le cache métallique avec grille d'aération sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans</u> <u>certaines configurations de lecteurs</u> pour plus d'informations):
 - a. Insérez les deux vis supérieures et inférieures du cache métallique dans les emplacements correspondants, à l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.

Ensuite, installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).

- 8. Si vous installez un autre lecteur dans la baie modulaire, consultez les instructions d'installation qui se trouvent dans cette section.
- 9. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 10. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).
- 🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 12. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de carte (mode tour)

- AVIS : dans une configuration de type tour comprenant 3 disques durs, l'installation d'un lecteur de carte n'est pas prise en charge, car le troisième disque dur est inséré dans la baie modulaire.
- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Si un autre lecteur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (consultez les instructions de retrait qui se trouvent dans cette section).

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- 5. Si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines</u> <u>configurations de lecteurs</u>) et si la baie modulaire est vide, faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite et maintenez-le en place tout en extrayant le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire.
- 6. Retirez le cache de lecteur de la baie modulaire (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 7. Si aucune vis n'est fixée au lecteur de carte, vérifiez si des vis se trouvent à l'intérieur du cache et fixez-les au nouveau lecteur de carte.





8. Insérez doucement le lecteur dans la baie modulaire jusqu'à ce que vous sentiez un déclic..



1	Levier de la plaque coulissant
2	Lecteur de carte

- 9. Raccordez le câble d'interface au lecteur de carte.
- Insérez l'autre extrémité du câble d'interface dans le connecteur "USB" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants de la carte système</u>.



1	Câble d'interface
2	Connecteur du lecteur de carte sur la carte système (USB)
3	Lecteur de carte

- 11. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.
- 12. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 13. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 14. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

15. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

- 16. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour USB for Flexbay (USB pour baie modulaire).
- 17. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics pour obtenir des instructions.

Retrait d'un lecteur de carte (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Déconnectez le câble d'interface de l'arrière du lecteur de carte.
- Déconnectez l'autre extrémité du câble d'interface, qui est insérée dans le connecteur "USB" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants de la carte système</u>.



6. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



2 Lecteur de carte

- 7. Retirez le lecteur de carte.
- Si vous n'installez pas d'autre lecteur dans la baie modulaire et si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur, installez le cache métallique avec grille d'aération sur la baie modulaire et sur l'espace vide situé en dessous (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes</u> <u>dans certaines configurations de lecteurs</u> pour plus d'informations) :
 - a. En saisissant le cache métallique de biais, insérez ses deux vis supérieures dans l'emplacement qui longe l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le bas et insérez ses deux vis inférieures dans l'emplacement de la zone ouverte située sous la baie modulaire.
 - c. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.

Ensuite, installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).



Baie modulaire
 Cache métallique avec grille d'aération

- 9. Si vous installez un autre lecteur dans la baie modulaire, consultez les instructions d'installation qui se trouvent dans cette section.
- 10. Remettez en place le cache de fixation du bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 11. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 12. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 13. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).
- AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

14. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de carte (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



1 Cache de fixation du lecteur

2 Lecteur de carte

5. Si un autre lecteur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (consultez les instructions de retrait qui se trouvent dans cette section).

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- 6. Si la baie modulaire est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques</u> présentes dans certaines configurations de lecteurs), retirez le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire :
 - a. Tirez le cache métallique vers l'avant jusqu'à ce que sa surface soit au même niveau que celle du châssis qui l'entoure.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le haut dans votre direction, en dégageant ses vis inférieures du métal qui les entoure.
 - c. Soulevez le cache métallique pour l'extraire de l'ordinateur en dégageant ses vis supérieures et ses pattes métalliques du métal qui les entoure.



1	Baie modulaire
2	Cache métallique avec grille d'aération

- 7. Retirez le cache de lecteur de la baie modulaire (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 8. Si aucune vis n'est fixée au lecteur, retirez les vis à épaulement de l'intérieur du cache et installez-les sur le nouveau lecteur.



1	Lecteur
2	Vis

- 9. Enclenchez doucement le disque dur dans son logement.
- 10. Raccordez le câble d'interface au lecteur de carte.
- 11. Insérez l'autre extrémité du câble d'interface dans le connecteur "USB" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir Composants de la carte système.



1	Câble d'interface
2	Connecteur du lecteur de carte sur la carte système (USB)
3	Lecteur de carte

12. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.

13. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.

14. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir <u>Réinstallation du panneau des lecteurs</u>).

- 15. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 16. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

17. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

18. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour USB for Flexbay (USB pour baie modulaire).

19. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics pour obtenir des instructions.

Lecteur de CD/DVD

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Retrait d'un lecteur de CD/DVD (mode tour)

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données à l'arrière du lecteur.

 Si vous désinstallez le seul lecteur de CD/DVD IDE dont vous disposez et si n'avez pas l'intention de le remplacer pour le moment, débranchez le câble de données de la carte système et mettez-le de côté.
 Si vous désinstallez un lecteur optique SATA sans le remplacer, débranchez le câble de données SATA de la carte système.



1	Câble de données IDE
2	Câble d'alimentation
3	Câble de données SATA
4	Connecteur SATA de la carte système pour lecteur optique
5	Connecteur IDE de la carte système

6. Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite pour libérer la vis à épaulement, puis retirez le lecteur de la baie.



- AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.
- Si vous n'installez aucun autre lecteur dans la baie de lecteur de CD/DVD et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs):
 - a. Mettez en place la protection métallique 5,25 pouces : alignez ses vis dans les rails métalliques et poussez la protection vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

🌠 REMARQUE : vous pouvez commander une protection métallique pour la baie de lecteur de CD/DVD auprès de Dell. Voir <u>Contacter Dell</u>.

- b. Installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).
- 8. Si vous installez un autre lecteur dans la baie de lecteur de CD/DVD, voir Installation d'un lecteur de CD/DVD (mode tour).

- 9. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 10. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 11. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

12. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de CD/DVD (mode tour)

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Si vous installez un nouveau lecteur, déballez-le et préparez-le en vue de son installation.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour vérifier si ce dernier est configuré pour votre ordinateur. Si vous installez un lecteur IDE, configurez-le pour la sélection de câble.

- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 4. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 5. Si un autre lecteur est installé dans la baie de CD/DVD, retirez-le (voir Retrait d'un lecteur de CD/DVD (mode tour)).

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- 6. Si la baie du lecteur de CD/DVD est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections</u> <u>métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>) : Faites glisser le levier de la plaque coulissante vers la droite et maintenez-le en place tout en extrayant la protection métallique 5,25 pouces.
- 7. Retirez le cache de lecteur (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 8. Si aucune vis n'est fixée au lecteur, retirez les vis à épaulement de l'intérieur du cache et installez-les sur le nouveau lecteur.



1	Lecteur de CD/DVD
2	Vis

9. Enclenchez doucement le disque dur dans son logement.



2 Lecteur de CD/DVD

- 10. Reliez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur de CD/DVD.
- Si vous installez un lecteur IDE, un autre lecteur de CD/DVD peut être raccordé au même câble de données par un autre connecteur. L'autre extrémité du câble de données doit être raccordée au connecteur "IDE" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants</u> <u>de la carte système</u>.

Si vous installez un lecteur SATA, raccordez l'autre extrémité du câble de données à un connecteur SATA de la carte système.



1	Câble de données IDE
2	Câble d'alimentation
3	Câble de données SATA
4	Connecteur SATA de la carte système pour lecteur optique
5	Connecteur IDE de la carte système

- 12. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.
- 13. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 14. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 15. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

O AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

16. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

- 17. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour Drive (Lecteur).
- 18. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir <u>Dell Diagnostics</u> pour obtenir des instructions.

Retrait d'un lecteur de CD/DVD (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 4. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données à l'arrière du lecteur.
- Si vous désinstallez le seul lecteur de CD/DVD IDE dont vous disposez et si n'avez pas l'intention de le remplacer pour le moment, débranchez le câble de données de la carte système et mettez-le de côté. Si vous désinstallez un lecteur optique SATA sans le remplacer, débranchez le câble de données SATA de la carte système.



L	1		
	2	Câble de données IDE	
	3	Câble de données SATA	
	4	Connecteur SATA de la carte système pour lecteur optique	
Γ	5	Connecteur IDE de la carte système	

6. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



Cache de fixation du lecteur Lecteur de CD/DVD

7. Retirez le lecteur de CD/DVD de la baie.

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- Si vous n'installez aucun autre lecteur dans la baie de lecteur de CD/DVD et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>):
 - a. Mettez en place la protection métallique 5,25 pouces : alignez ses vis dans les rails métalliques et poussez la protection vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

🜠 REMARQUE : vous pouvez commander une protection métallique pour la baie de lecteur de CD/DVD auprès de Dell. Voir <u>Contacter Dell</u>.

- b. Installez un cache de lecteur (voir Réinstallation d'un cache de lecteur).
- 9. Si vous installez un autre lecteur dans la baie de lecteur de CD/DVD, voir Installation d'un lecteur de CD/DVD (mode bureau).
- 10. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 11. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 12. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 13. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

14. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Installation d'un lecteur de CD/DVD (mode bureau)

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Si vous installez un nouveau lecteur, déballez-le et préparez-le en vue de son installation.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour vérifier si ce dernier est configuré pour votre ordinateur. Si vous installez un lecteur IDE, configurez-le pour la sélection de câble.

- 3. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 4. Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).
- 5. Extrayez le cache de fixation du lecteur de bureau en le tirant par sa poignée et rangez-le en lieu sûr.



Cache de fixation du lecteur
 Lecteur de CD/DVD

6. Si un autre lecteur est installé dans la baie de CD/DVD, retirez-le (voir Retrait d'un lecteur de CD/DVD (mode bureau)).

• AVIS : si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur, elles ne doivent jamais être retirées lorsque l'ordinateur est en marche. Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement.

- Si la baie de CD/DVD est vide et si des protections métalliques sont installées dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques</u> présentes dans certaines configurations de lecteurs), retirez la protection métallique 5,25 pouces.
- 8. Retirez le cache de lecteur (voir Retrait d'un cache de lecteur).
- 9. Si aucune vis n'est fixée au lecteur, retirez les vis à épaulement de l'intérieur du cache et installez-les sur le nouveau lecteur.



1	Lecteur de CD/DVD
2	Vis

- 10. Enclenchez doucement le disque dur dans son logement.
- AVIS : ne raccordez pas un lecteur optique SATA à un connecteur HDD de la carte système, car il ne fonctionnerait pas. Les lecteurs optiques SATA doivent être reliés aux connecteurs "SATA" de la carte système.
- 11. Reliez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur de CD/DVD.
- 12. Si vous installez un lecteur IDE, un autre lecteur de CD/DVD peut être raccordé au même câble de données par un autre connecteur. L'autre extrémité du câble de données doit être raccordée au connecteur "IDE" de la carte système. Pour identifier les connecteurs de la carte système, voir <u>Composants</u> <u>de la carte système</u>.

Si vous installez un lecteur SATA, raccordez l'autre extrémité du câble de données à un connecteur SATA de la carte système.



1	Câble d'alimentation
2	Câble de données IDE
3	Câble de données SATA
4	Connecteur SATA de la carte système pour lecteur optique
5	Connecteur IDE de la carte système

- 13. Remettez en place le cache de fixation du lecteur de bureau et pliez sa poignée vers le bas.
- 14. Vérifiez toutes les connexions des câbles et repliez ceux-ci de manière à ne pas gêner la circulation de l'air.
- 15. Réinstallez le panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).
- 16. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.
- 17. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 18. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur leurs prises électriques, puis allumez-les.

Consultez la documentation fournie avec le lecteur pour obtenir les instructions d'installation du ou des logiciels requis pour le fonctionnement de ce lecteur.

- 19. Accédez au programme de configuration du système et sélectionnez l'option appropriée pour Drive (Lecteur).
- 20. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant le programme Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics pour obtenir des instructions.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Réglementation de la FCC (États-Unis uniquement)

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

FCC - Classe B

Cet équipement crée, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions du guide du fabricant, de perturber les réceptions radio et télévisuelles. Il a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de Classe B définies par l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est régi par les deux conditions suivantes :

- 1. Il ne doit pas causer de perturbations nuisibles.
- 2. Il doit accepter toutes les perturbations qu'il reçoit, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

• AVIS : les réglementations de la FCC stipulent que les changements et modifications non explicitement approuvés par Dell Inc. peuvent annuler votre droit d'utiliser cet équipement.

Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les perturbations nuisibles quand le matériel est utilisé dans un environnement résidentiel. Il n'y a cependant aucune garantie qu'il n'y aura pas de perturbation dans une installation particulière. Si cet équipement crée des perturbations nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, vous devriez essayer de corriger les perturbations en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1 Changez l'orientation de l'antenne de réception.
- 1 Déplacez le système par rapport au récepteur.
- 1 Éloignez le système du récepteur.
- Branchez le système sur une autre prise pour que l'ordinateur et le récepteur soient sur des circuits différents.

Au besoin, consultez un représentant de Dell Inc. ou un technicien radio/télévision confirmé.

Les informations suivantes se trouvent sur les dispositifs couverts par ce document, conformément aux réglementations de la FCC :

- 1 Nom du produit : Station de travail Dell Precision[™] 490
- 1 Numéro de modèle : DCTA

Nom de l'entreprise : Dell Inc. Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs One Dell Way Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Informations relatives à votre ordinateur

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Recherche d'informations
- Spécifications

Г

Entretien de l'ordinateur

Recherche d'informations

REMARQUE : certaines fonctions ou médias disponibles en option ne sont pas livrés avec le système. Certaines de ces options ne sont disponibles que dans certains pays.

REMARQUE : des informations supplémentaires peuvent être fournies avec l'ordinateur.

Que recherchez-vous ?	Reportez-vous aux éléments suivants
 Un programme de diagnostics pour mon ordinateur Des pilotes pour mon ordinateur La documentation concernant mon ordinateur La documentation concernant mon périphérique Le logiciel DSS (Desktop System Software) 	CD Drivers and Utilities, également appelé ResourceCD La documentation et les pilotes sont déjà installés sur l'ordinateur. Le CD permet de réinstaller des pilotes (voir <u>Réinstallation de pilotes et</u> <u>d'utilitaires</u>), d'exécuter Dell Diagnostics (voir <u>Dell Diagnostics</u>) et d'accéder à la documentation.
	EVERCEADURATES
	Des fichiers "readme" (lisez-moi) peuvent être inclus sur votre CD afin de fournir des mises à jour de dernière minute concernant des modifications techniques apportées à votre système ou des informations de référence destinées aux techniciens ou aux utilisateurs expérimentés.
	REMARQUE : les mises à jour relatives aux pilotes et à la documentation sont disponibles à l'adresse support.dell.com.
Comment configurer mon ordinateur Comment entretenir mon ordinateur Des informations de base concernant le dépannage Comment exécuter Dell Diagnostics Une description des codes d'erreur et des voyants de diagnostic	Quick Reference Guide (Guide de référence rapide)
Comment retirer et installer des pièces Comment ouvrir le capot de mon ordinateur	REMARQUE : il se peut que ce document soit disponible en option uniquement et non fourni avec votre ordinateur.
	The function of the function o
	REMARQUE : ce document est disponible au format pdf à l'adresse support.dell.com.
 Les informations sur la garantie Les termes et conditions (États-Unis uniquement) Des consignes de sécurité 	Dell™ Product Information Guide (Guide d'informations sur le produit)

 Des informations sur la réglementation Des informations sur l'ergonomie Le contrat de licence utilisateur final 	
Le numéro de service et le code de service express L'étiquette de licence Microsoft Windows	Numéro de service et licence Microsoft® Windows® Ces étiquettes se trouvent sur votre ordinateur. Image: Service service pour identifier l'ordinateur lorsque vous vous rendez sur le site support.dell.com ou lors d'une demande d'assistance. Image: Entrez le code de service express pour faciliter l'acheminement de
1. Des solutions · conseils et astuces de dénannage articles de techniciens	votre appel lorsque vous contactez le support technique.
 1 Des solutions : conseils et astuces de depannage, articles de techniciens et cours en ligne, questions fréquemment posées 1 Des mises à niveau : informations de mise à niveau pour les composants tels que la mémoire, le disque dur et le système d'exploitation 1 Le service clientèle : coordonnées des contacts, état des appels au service clientèle et des commandes, informations sur la garantie et les réparations 1 Un support technique : état des appels au service clients et historique du support, contrat de service, discussions en ligne avec le support technique : bes références : documentation sur l'ordinateur, informations concernant sa configuration, spécifications du produit et livres blancs 1 Desktop System Software (DSS) : si vous réinstallez le système d'exploitation et l'ostème d'exploitation et l'ostème d'exploitation et l'ordinateur, il es set des desquette Dell'^m USB 3,5 pouces, des lecteurs optiques USB. II est indispensable au fonctionnement de votre ordinateur Dell. car il détecte automatiquement l'ordinateur et le système d'exploitation installé, et applique les mises à jour requises pour votre configuration. 	Site Web du support Dell : support.dell.com REMARQUE : sélectionnez votre région pour accéder au site de support approprié. REMARQUE : les entreprises, administrations et organismes d'enseignement peuvent également utiliser le site Web personnalisé Dell Premier Support, accessible à l'adresse premier.support.dell.com.
	Pour télécharger Desktop System Software, accédez au site support.dell.com.
 L'état des appels au service clients et historique du support Les principaux problèmes techniques concernant mon ordinateur Les questions fréquemment posées Des fichiers à télécharger Des détails sur la configuration de mon ordinateur Le contrat de service de mon ordinateur 	Dell Premier Support Website : premier.support.dell.com Le site Web Premier Support de Dell est personnalisé pour les grandes entreprises, les administrations et les organismes d'enseignement. Il n'est disponible que dans certaines régions.
Comment utiliser Windows XP Comment utiliser les programmes et les fichiers Comment personnaliser mon bureau	Centre d'aide et de support Windows 1. Cliquez sur Démarrer puis sur Aide et support. 2. Tapez un mot ou une phrase décrivant l'incident et cliquez sur l'icône en forme de flèche. 3. Cliquez sur la rubrique appropriée. 4. Suivez les instructions affichées.
1 Comment réinstaller mon système d'exploitation	CD du Système d'exploitation
	REMARQUE : si le CD du système d'exploitation est disponible en option, il est possible qu'il n'ait pas été livré avec l'ordinateur. Le système d'exploitation est déjà installé sur l'ordinateur. Pour le réinstaller, utilisez le CD du système d'exploitation. Voir <u>Réinstallation de</u> <u>Windows XP</u> . Une fois que vous avez réinstallé le système d'exploitation, utilisez le CD <i>Drivers and Utilities (ResourceCD)</i> pour réinstaller les pilotes des périphériques fournis avec l'ordinateur. Voir <u>Réinstallation de pilotes et</u> <u>d'utilitaires</u> .

		L'étiquette contenant la clé produit du système d'exploitation se trouve sur l'ordinateur (voir <u>Numéro de service et licence Microsoft®</u> <u>Windows®</u>).
1	Comment utiliser Linux Des discussions par e-mail avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs Dell	Sites Dell d'informations sur Linux
1	Precision™ et de Linux Des informations supplémentaires sur Linux et mon Dell Precision	1 Linux.dell.com 1 Lists.us.dell.com/mailman/listinfo/linux-precision

Spécifications

Microprocesseur		
Type de microprocesseur	Processeur double cœur Intel® Xeon® série 5xxx	
Mémoire cache interne	4 Mo	

Mémoire	
Туре	AVIS : des dissipateurs de chaleur pleine longueur (FLHS) sont nécessaires pour les barrettes DIMM à 667 MHz.
	Mémoire SDRAM DDR2 FB-DIMM à 533 et 667 MHz
Connecteurs mémoire	8
Capacités de mémoire	ECC : 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go
Mémoire minimale	1 Go
Mémoire maximale	32 Go
Adresse du BIOS	F0000h

Présentation de l'ordinateur	
Jeu de puces (chipset)	Intel 5000X
Largeur du bus de données	64 bits
Largeur du bus d'adresses	36 bits
Canaux DMA	8
Niveaux d'interruption	24
Puce BIOS (NVRAM)	8 Mo
NIC	Interface réseau intégrée avec support ASF 2.0, conformément à la définition DMTF
	Communication 10/100/1000 possible
Horloge système	Fréquence de 667, 1066 ou 1333 MHz (selon le processeur)

Vidéo	
Туре	PCIe x16 (jusqu'à 150 W pris en charge)

Audio

cor	contrôleur numérique Azalia/haute définition
Conversion stéréo 24 à a	24 bits analogique à numérique et 24 bits numérique à analogique

Contrôleurs	
Disque dur	SATA :SATA intégré avec RAID 0/1/5 et mise en file d'attente des commandes
	SAS : SAS PCI Express (en option) avec ou sans RAID

Bus d'extension	
Type de bus	PCI 2.3 PCI Express 1.0A PCI-X 2.0A USB 2.0
Vitesse de bus	PCI : 133 Mo/s
	PCI-X: 800 Mo/s
	PCI Express : Emplacement x4/x8 en bidirectionnel : 2 Go/s Emplacement x16 en bidirectionnel : 8 Go/s
Emplacements de cartes	Mode bureau : les emplacements 2 à 4 prennent en charge les cartes pleine longueur (1 logement PCI Express x16, un logement PCI Express x8 et un logement PCI). Les emplacements 1, 5 et 6 prennent en charge les cartes demi-longueur (2 logements PCI-X et 1 logement PCI Express x8).
	Mode tour : les emplacements 2 à 5 prennent en charge les cartes pleine longueur (1 logement PCI-X, un logement PCI Express x8, 1 logement PCI Express x16 et un logement PCI). Les emplacements 1 et 6 prennent en charge les cartes demi-longueur (1 logement PCI-X et 1 logement PCI Express x8).
PCI	
Connecteur	1
Taille des connecteurs	120 broches
Largeur de données des connecteurs (maximale)	32 bits
PCI-X	
Connecteurs	Deux
Taille des connecteurs	188 broches
Largeur de données des connecteurs (maximale)	64 bits
PCI Express x8 (câblé en x4)	
Connecteurs	Deux x8 (prennent en charge les modes/cartes x8, x4 et x1 ; largeur x4 maximum)
Taille des connecteurs	98 broches
Largeur de données des connecteurs (maximale)	4 voies PCI Express
PCI Express x16	
Connecteur	Un x16 (prend en charge les modes/cartes x16, x8, x4 et x1)
Taille des connecteurs	164 broches
Largeur de données des connecteurs (maximale)	16 voies PCI Express

Lecteurs		
Accessibles de l'extérieur :	Une baie de lecteur de 3,5 pouces (Baie modulaire)	
	Deux baies de lecteur de 5,25 pouces	
Accessibles de l'intérieur :	Deux baies de disque dur de 3,5 pouces	

Connecteurs Connecteurs externes :

Parallèle Connecteur à 25 trous (bidirectionnel) IEEE 1394 (en option) Un connecteur à 6 broches sur le panne	au avant	
IEEE 1394 (en option) Un connecteur à 6 broches sur le panne	au avant	
(avec une carte en option)		
Carte réseau Connecteur RJ45		
PS/2 (souris et clavier) Deux mini-DIN à 6 broches		
USB Deux connecteurs avant et cinq connect compatibles USB 2.0	teurs arrière	
Audio Deux connecteurs sur le panneau avant casque Deux connecteurs sur le panneau arrièr d'entrée et ligne de sortie/casque	pour micro et e pour ligne	
Connecteurs de la carte système :		
Lecteur IDE Connecteur à 40 broches	Connecteur à 40 broches	
Lecteur de disquette Connecteur à 34 broches	Connecteur à 34 broches	
SATA Cinq connecteurs à 7 broches	Cinq connecteurs à 7 broches	
USB interne Connecteur à 10 broches pour lecteur d option (baie de lecteur 3,5 pouces)	Connecteur à 10 broches pour lecteur de carte en option (baie de lecteur 3,5 pouces)	

Combinaisons de touches		
<f2></f2>	Lance le programme intégré de configuration du système (au démarrage uniquement).	
<f12> ou <ctrl><alt><f8></f8></alt></ctrl></f12>	Lance le menu Boot Device (Périphérique d'amorçage - au démarrage uniquement)	
<ctrl><alt><f10></f10></alt></ctrl>	Lance la partition d'utilitaires (le cas échéant) au démarrage de l'ordinateur	

Г

Г

Boutons et voyants	
Bouton d'alimentation	Bouton-poussoir
Voyant d'alimentation	Voyant vert : clignotant à l'état de veille, fixe à l'état de marche.
	Voyant orange : une lumière clignotante indique qu'un incident lié à l'alimentation interne s'est peut- être produit ; une lumière continue indique qu'un périphérique est peut-être en panne ou installé de façon incorrecte (voir <u>Incidents liés à l'alimentation</u>).
Voyant d'accès au disque dur	Ce voyant est allumé lorsque l'ordinateur lit ou écrit des données sur le disque dur. Il peut également être allumé pendant le fonctionnement d'un autre périphérique tel que le lecteur de CD/DVD.
Voyant d'intégrité du lien	Panneau arrière : voyant vert pour un fonctionnement à 10 Mbps ; voyant orange pour un fonctionnement à 100 Mbps ; voyant jaune pour un fonctionnement à 1000 Mbps (soit 1 Gbps) Panneau avant : vert fixe si une connexion réseau est établie.
	REMARQUE : si vous désactivez le contrôleur LAN intégré dans le programme de configuration du système, ces voyants restent éteints, même si une connexion réseau est active.
Voyant d'activité	Voyant jaune clignotant sur le panneau arrière en présence d'une activité réseau.
	REMARQUE : si vous désactivez le contrôleur LAN intégré dans le programme de configuration du système, ce voyant reste éteint, même si une connexion réseau est active.
Voyants de diagnostic	Quatre voyants sur le panneau avant (voir <u>Voyants</u> de diagnostic).
Voyant de veille	AUX_PWR sur la carte système

Alimentation		
Bloc d'alimentation en CC :		
Puissance	750 W	
Dissipation thermique	2559 BTU/heure (644,86 kcal/h)	

	REMARQUE : la dissipation de la chaleur est calculée en fonction de la puissance du bloc d'alimentation.
Tension	Bloc d'alimentation équipé d'un sélecteur de tension à détection automatique : 90 à 265 V, à 50/60 Hz
Pile de sauvegarde	Pile bouton de 3 V au lithium, CR2032

Caractéristiques physiques	
Hauteur	44,8 cm (17,6 pouces)
Largeur	17,1 cm (6,8 pouces)
Profondeur	46,7 cm (18,4 pouces)
Poids	17,7 kg (39 livres)
Poids pris en charge pour le moniteur (mode bureau)	45,4 kg (100 livres)

Environnement		
Température :		
Fonctionnement	De 10° à 35° C (50° à 95° F)	
Stockage	De -40° à 65° C (-40° à 149° F)	
Humidité relative	De 20 à 80 % (sans condensation)	
Tolérance maximum aux vibrations :		
Fonctionnement	5- 350 Hz à 0,0002 G ² /Hz	
Stockage	5-500 Hz à 0,001 - 0,01 G ² /Hz	
Choc maximal :		
Fonctionnement	40 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 millisecondes +/- 10 % (équivaut à 20 pouces/s [51 cm/s])	
Stockage	105 G +/- 5 % avec durée d'impulsion de 2 millisecondes +/- 10 % (équivaut à 50 pouces/s [127 cm/s])	
Altitude :		
Fonctionnement	De -15,2 à 3 048 m (-50 à 10000 pieds)	
Stockage	De -15,2 à 10668 m (-50 à 35000 pieds)	

Entretien et maintenance de l'ordinateur

Pour maintenir votre ordinateur en bon état, respectez les consignes suivantes :

- Pour éviter toute perte ou corruption des données, n'éteignez jamais votre ordinateur lorsque le voyant du disque dur est allumé.
- 1 Programmez des recherches régulières de virus à l'aide d'un logiciel anti-virus.
- 1 Gérez l'espace du disque dur en supprimant régulièrement les fichiers inutiles et en défragmentant le lecteur.
- 1 Sauvegardez régulièrement les fichiers.
- 1 Nettoyez régulièrement l'écran de votre moniteur, votre souris et votre clavier (voir Nettoyage de votre ordinateur).

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Obtention d'aide

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Assistance technique
- Problèmes liés à votre commande
- Informations sur les produits
- Renvoi d'articles pour une réparation sous garantie ou un remboursement sous forme de crédit
- Avant d'appeler
- Contacter Dell

Assistance technique

Si vous avez besoin d'aide pour un problème technique, Dell se tient à votre disposition pour vous fournir l'assistance adéquate.

PRÉCAUTION : avant de retirer les capots de l'ordinateur, débranchez l'ordinateur et le modem de leur prise électrique.

- 1. Effectuez les procédures décrites dans la section Résolution des incidents
- 2. Exécutez Dell Diagnostics (voir Dell Diagnostics)
- 3. Faites une copie de la liste de vérification des diagnostics et complétez-la.
- 4. Pour vous aider lors des procédures d'installation et de dépannage, utilisez toute la gamme de services en ligne proposés par Dell sur le site support.dell.com.
- 5. Si les étapes précédentes n'ont pas résolu l'incident, contactez Dell.

REMARQUE : passez votre appel à partir d'un téléphone qui se trouve près de l'ordinateur pour que le support technique puisse vous guider dans l'accomplissement des opérations nécessaires.

KEMARQUE : il se peut que le système de code de service express de Dell ne soit pas disponible dans votre pays.

Lorsque le système téléphonique automatisé de Dell vous le demande, entrez votre code de service express pour acheminer directement votre appel vers le personnel de support compétent. Si vous ne disposez pas d'un code de service express, ouvrez le dossier Dell Accessories (Accessories Dell), double-cliquez sur l'icône Express Service Code (Code de service express) et suivez les indications.

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du service de support technique, voir Service de support technique.

REMARQUE : une partie des services suivants n'est disponible que dans certains pays. Contactez votre représentant Dell local pour plus d'informations.

Services en ligne

Vous pouvez accéder au site Dell Support à l'adresse support.dell.com. Sélectionnez votre région sur la page WELCOME TO DELL SUPPORT (Bienvenue dans le service de support de Dell) et donnez les détails requis pour accéder aux outils d'aide et aux informations.

Vous pouvez contacter Dell électroniquement aux adresses suivantes :

- 1 World Wide Web
 - www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (région Asie/Pacifique uniquement)

www.dell.com/jp (Japon uniquement)

www.euro.dell.com (Europe uniquement)

www.dell.com/la/ (pays d'Amérique Latine)

www.dell.ca (Canada uniquement)

1 Protocole de transfert de fichiers (FTP) anonyme

ftp.dell.com/

Connectez-vous en tant que user: anonymous et indiquez votre adresse e-mail comme mot de passe.

1 Service de support électronique

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (région Asie/Pacifique uniquement)

support.jp.dell.com(Japon uniquement)

support.euro.dell.com (Europe uniquement)

1 Service de devis électronique

sales@dell.com

apmarketing@dell.com (région Asie/Pacifique uniquement)

sales_canada@dell.com (Canada uniquement)

1 Service d'informations électronique

info@dell.com

Service AutoTech

Le service de support technique automatisé de Dell, "AutoTech", fournit des réponses préenregistrées aux questions les plus fréquentes des clients de Dell concernant leurs systèmes informatiques portables et de bureau.

Quand vous appelez AutoTech, utilisez votre téléphone à touches pour choisir les sujets qui correspondent à vos questions.

Le service AutoTech est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi accéder à ce service via le service de support technique. Pour connaître le numéro de téléphone à appeler, consultez la liste des numéros d'appel de votre région (voir <u>Contacter Dell</u>).

Service d'état des commandes automatisé

Pour vérifier l'état de vos commandes de produits Dell™, vous pouvez visiter le site Web support.dell.com ou appeler le service d'état des commandes automatisé. Un message préenregistré vous invite à entrer les informations concernant votre commande afin de la localiser et de vous informer. Pour connaître le numéro de téléphone à appeler, consultez la liste des numéros d'appel de votre région (voir <u>Contacter Dell</u>).

Service de support technique

Le service de support technique de Dell est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre à vos questions concernant le matériel Dell. Notre équipe de support technique utilise des diagnostics sur ordinateur pour fournir rapidement des réponses précises.

Pour contacter le service de support technique de Dell, voir <u>Assistance technique</u>, puis composez le numéro correspondant à votre pays comme indiqué dans la section <u>Contacter Dell</u>.

Problèmes liés à votre commande

Si vous avez un problème avec votre commande, comme des pièces manquantes, des mauvaises pièces ou une facturation erronée, contactez le service clientèle de Dell. Gardez votre facture ou votre fiche d'expédition à portée de main lorsque vous appelez. Pour connaître le numéro de téléphone à appeler, consultez la liste des numéros d'appel de votre région (voir <u>Contacter Dell</u>).

Informations sur les produits

Si vous avez besoin d'informations à propos d'autres produits disponibles chez Dell, ou si vous désirez passer une commande, consultez le site Web de Dell à l'adresse www.dell.com. Pour connaître le numéro à composer afin de consulter un spécialiste des ventes, reportez-vous à la liste des numéros d'appel de votre région (voir <u>Contacter Dell</u>).

Renvoi d'articles pour une réparation sous garantie ou un remboursement sous forme de crédit

Préparez comme indiqué ci-après tous les articles à renvoyer, que ce soit pour un renvoi ou un remboursement sous forme de crédit :

1. Appelez Dell pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi du matériel et écrivez-le lisiblement et bien en vue sur l'extérieur de la boîte.

Pour connaître le numéro de téléphone à appeler, consultez la liste des numéros d'appel de votre région.

2. Joignez une copie de votre facture et une lettre décrivant la raison du renvoi.

- Joignez une copie de la liste de vérification des diagnostics indiquant les tests que vous avez effectués et les messages d'erreur générés par Dell Diagnostics.
- 4. Joignez tous les accessoires qui font partie de ou des articles renvoyés (câbles d'alimentation, disquettes de logiciels, guides, etc.) s'il s'agit d'un retour pour remboursement.
- 5. Renvoyez l'équipement dans son emballage d'origine (ou un équivalent).

Les frais d'expédition sont à votre charge. Vous devez aussi assurer les produits retournés et assumer les risques de pertes en cours d'expédition. Les envois contre remboursement ne sont pas acceptés.

Les retours ne comportant pas les éléments décrits ci-dessus seront refusés au quai de réception de Dell et vous seront retournés.

Avant d'appeler

REMARQUE : ayez votre code de service express à portée de main quand vous appelez. Ce code permet au système d'assistance téléphonique automatisé de Dell de diriger votre appel plus efficacement.

N'oubliez pas de compléter la liste de vérification des diagnostics. Si possible, allumez votre ordinateur avant de contacter Dell pour obtenir une assistance technique et utilisez un téléphone qui se trouve à côté ou à proximité de l'ordinateur. Il peut vous être demandé de taper certaines commandes au clavier, de donner des informations détaillées sur le fonctionnement de l'ordinateur ou d'essayer d'autres méthodes de dépannage qui ne sont possibles que sur le système informatique même. Veillez à vous munir de la documentation de l'ordinateur.

PRÉCAUTION : avant de travailler à l'intérieur de l'ordinateur, lisez les consignes de sécurité du Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Liste de vérification des diagnostics
Nom :
Date :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Numéro de service (code barre à l'arrière de l'ordinateur) :
Code de service express :
Numéro d'autorisation de renvoi de matériel (fourni par un technicien de support de Dell) :
Système d'exploitation et version :
Périphériques :
Cartes d'extension :
Êtes-vous connecté à un réseau ? Oui Non
Réseau, version et carte réseau :
Programmes et versions :
Consultez la documentation du système d'exploitation pour déterminer le contenu des fichiers de démarrage du système. Si l'ordinateur est relié à une imprimante, imprimez chaque fichier. Sinon, notez le contenu de chaque fichier avant d'appeler Dell.
Message d'erreur, code sonore ou code de diagnostic :
Description du problème et procédures de dépannage effectuées :

Contacter Dell

Vous pouvez contacter Dell électroniquement aux adresses suivantes :

- 1 www.dell.com
- 1 support.dell.com (support technique)

Vous trouverez les adresses Web spécifiques à votre pays dans la section correspondante du tableau ci-dessous.

💋 REMARQUE : les numéros d'appel gratuits ne peuvent être utilisés que dans le pays pour lequel ils sont mentionnés.

REMARQUE : dans certains pays, un support technique spécifique a été mis en place pour les systèmes portables Dell XPS™. Dans ce cas, un numéro de téléphone spécifique est indiqué pour les pays participants. Si vous ne trouvez aucun numéro de téléphone spécifique pour les systèmes portables XPS, vous pouvez contacter le service technique Dell. Votre appel sera réacheminé vers le service compétent.

Pour contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les codes indiqués dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'assistance pour connaître les indicatifs à utiliser, contactez un standardiste local ou international.

Pays (Ville) Indicatif international Indicatif de la ville	Nom du département ou Zone de service Site Web et Adresse électronique	Indicatifs régionaux Numéros locaux et Numéros verts
Afrique du Sud	Site Web : support.euro.dell.com	
(Johannesburg)	E-mail : dell_za_support@dell.com	
Indicatif d'accès	File d'appel Gold	011 709 7713
international :	Support technique	011 709 7710
09/091	Service clientèle	011 709 7707
Indicatif du pays y 27	Ventes	011 709 7700
Indicatil du pays . 27	Fax	011 706 0495
Indicatif de la ville : 11	Standard	011 709 7700
	Site Web : support.euro.dell.com	
	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
Allemagne (Langen)	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	06103 766-7222
	Support technique pour les autres systèmes Dell	06103 766 -7200
Indicatif d'accès international : 00	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	0180-5-224400
	Service clientèle pour le segment global	06103 766 -9570
Indicatif du pays : 49	Service clientèle pour les comptes privilégiés	06103 766-9420
Indicatif de la ville : 6103	Service clientèle pour les grandes entreprises	06103 766 -9560
	Service clientèle pour les comptes publics	06103 766-9555
	Standard	06103 766 -7000
	Support technique clientèle (Austin, Texas, USA)	512 728 -4093
	Service clientèle (Austin, Texas, USA)	512 728 -3619
	Fax (support technique et service clientèle) (Austin, Texas, USA)	512 728 -3883
Amérique Latine	Ventes (Austin, Texas, USA.)	512 728-4397
	Ventes par fax (Austin, Texas, USA)	512 728 -4600
		ou 512 728-3772
Anguilla	Support général	numéro vert : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Support général	1-800-805-5924
Antilles néerlandaises	Support général	001-800-882-1519
	Site Web : www.dell.com.ar	
	E-mail : us_latin_services@dell.com	
Argentine (Buenos Aires)	E-mail (ordinateurs de bureau et portables) : la-techsupport@dell.com	
international : 00	E-mail (serveurs et produits de stockage EMC®): la_enterprise@dell.com	
Indicatif du pays : 54	Service clientèle	numéro vert : 0-800-444-0730
Indicatif de la ville : 11	Support technique	numéro vert : 0-800-444-0733
	Services de support technique	numéro vert : 0-800-444-0724
	Ventes	0-810-444-3355
Aruba	Support général	numéro vert : 800 -1578
Australie (Sydney)	Site Web : support.ap.dell.com	
international : 0011	E-mail : support.ap.dell.com/contactus	
Indicatif du pays : 61	Support général	13DELL-133355
	Site Web : support.euro.dell.com	
	E-mail : tech_support_central_europe@dell.com	
Autricho (Vionno)	Ventes au grand public et aux PME/PMI	0820 240 530 00
	Fax pour le grand public et aux PME/PMI	0820 240 530 49
Indicatif d'accès	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	0820 240 530 14
	Service clientèle auprès des comptes privilégiés/des grandes entreprises	0820 240 530 14
Indicatif du pays : 43	Support pour les systèmes portables XPS uniquement	0820 240 530 81
Indicatif de la ville : 1	Support technique pour les autres systèmes Dell (grand public et PME/PMI)	0820 240 530 14
	Sunnort auprès des comptes privilégiés/des grandes entreprises	0660 270
	Standard	0000 0779
Bahamas	Support général	numéro vert • 1-866-278 6818
	Site Web : support.euro.dell.com	Hamero Vert . 1-000-270-0016
Belgique (Bruxelles)	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	02 481 92 96
1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	02 101 92 90

Indicatif d'accès	Support technique pour les autres systèmes Dell	02 481 92 88
	Support technique par fax	02 481 92 95
Indicatif du pays : 32	Service clientèle	02 713 15 65
Indicatif de la ville : 2	Ventes aux grandes entreprises	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Standard	02 481 91 00
Bermudes	Support général	1-800-342-0671
Bolivie	Support général	numéro vert : 800-10-0238
Brésil	Site Web : www.dell.com/br	
Indicatif d'accès international : 00	Support clientèle, support technique	0800 90 3355
	Support technique par fax	51 481 5470
Indicatir du pays : 55	Service clientèle par fax	51 481 5480
Indicatif de la ville : 51	Ventes	0800 90 3390
Drumoi	Support technique (Penang, Malaisie)	604 633 4966
Brunei	Service clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4888
Indicatif du pays : 673	Ventes aux particuliers (Penang, Malaisie)	604 633 4955
	État des commandes en ligne : www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (support technique automatisé Matériel et Garantie)	numéro vert : 1-800-247-9362
	Service clientèle (petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	numéro vert : 1-800-847-4096
	Service clientèle (moyennes et grandes entreprises, pouvoirs publics)	numéro vert : 1-800-326-9463
Canada (North York,	Service clientèle (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, ordinateurs de poche, lecteurs audio numériques et périphériques sans fil)	numéro vert : 1-800-847-4096
Ontario)	Support de garantie du matériel (petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	numéro vert : 1-800-906-3355
international : 011	Support de garantie du matériel (moyennes et grandes entreprises, pouvoirs publics)	numéro vert : 1-800-387-5757
	Support de garantie du matériel (imprimantes, projecteurs, téléviseurs, ordinateurs de poche, lecteurs audio numériques et périphériques sans fil)	1-877-335-5767
	Ventes (Petites entreprises et activités professionnelles à domicile)	numéro vert : 1-800-387-5752
	Ventes (moyennes et grandes entreprises, pouvoirs publics)	numéro vert : 1-800-387-5755
	Ventes de pièces détachées et de services étendus	1 866 440 3355
Chili (Santiago)		
Indicatif du pays : 56	Ventes et support clientèle	numéro vert : 1230-020-4823
Indicatif de la ville · 2		
	Site Web de support technique : support.dell.com.cn	
	E-mail du support technique : cn_support@dell.com	
	E-mail du service clientèle : customer cn@dell.com	
	Support technique par fax	592 818 1350
	Support technique (Dell™ Dimension™ et Inspiron)	numéro vert : 800 858 2968
	Support technique (OptiPlex [™] , Latitude [™] et Dell Precision [™])	numéro vert : 800 858 0950
	Support technique (serveurs et stockage)	numéro vert : 800 858 0960
	Support technique (projecteurs, PDA, commutateurs, routeurs, etc.)	numéro vert : 800 858 2920
	Support technique (imprimantes)	numéro vert : 800 858 2311
Chine (Xiamen)	Service clientèle	numéro vert : 800 858 2060
Indicatif du pave + 84	Service clientèle par fax	592 818 1308
mulcaul uu pays : 86	Grand public et PME/PMI	numéro vert : 800 858 2222
Indicatif de la ville : 592	Division des comptes privilégiés	numéro vert : 800 858 2557
	Comptes de grandes entreprises - GCP	numéro vert : 800 858 2055
	Comptes clés des grandes entreprises	numéro vert : 800 858 2628
	Comptes de grandes entreprises - Nord	numéro vert : 800 858 2999
	Comptes grandes entreprises - administrations et éducation Nord	numéro vert : 800 858 2955
	Comptes de grandes entreprises - Est	numéro vert : 800 858 2020
	Comptes grandes entreprises - administrations et éducation Est	numéro vert : 800 858 2669
	Comptes grandes entreprises - Queue Team	numéro vert : 800 858 2572
	Comptes de grandes entreprises - Sud	numéro vert : 800 858 2355
	Comptes grandes entreprises - Ouest	numéro vert : 800 858 2811
	Comptes grandes entreprises - Pièces détachées	numéro vert : 800 858 2621
	Support général	080.0.15.3078

	Support technique	numéro vert : 080-200-3800
Indicatif d'accès	Support (Dimension, PDA, composants électroniques et accessoires)	numéro vert : 080-200-3801
	Ventes	numéro vert : 080-200-3600
Indicatif du pays : 82	Fax	2194-6202
Indicatif de la ville : 2	Standard	2194-6000
Costa Rica	Support général	0800-012-0435
	Site Web : support.euro.dell.com	
	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	7010 0074
	Support technique pour les autres systèmes Dell	7023 0182
Danemark (Copenhague)	Service clientèle (relationnel)	7023 0184
Indicatif d'accès	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	3287 5505
international : 00	Standard (relationnel)	3287 1200
Indicatif du pays : 45	Fax du standard (Relations clientèle)	3287 1201
	Standard (grand public et PME/PMI)	3287 5000
	Eax du standard (grand public et PME/PMI)	3287 5001
Dominique		numéro vert : 1-866-278-6821
Equateur		numéro vert : 999 -119
	Site Web : support euro dell com	
	Grand public et PME/PMI	
	Support technique	902 100 130
Fongeno (Mod-i-i)	Service clientèle	902 118 540
Espagne (Madrid)	Ventes	902 118 541
Indicatif d'accès	Standard	902 118 541
	Fax	902 118 539
Indicatif du pays : 34	Grandes entreprises	
Indicatif de la ville : 91	Support technique	902 100 130
	Service clientèle	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
	Service d'état des commandes automatisé	numéro vert : 1-800-433-9014
	AutoTech (ordinateurs portables et de bureau)	numéro vert : 1-800-247-9362
	Support de garantie du matériel (téléviseurs, imprimantes et projecteurs Dell) pour les clients Relationship	numéro vert : 1-877-459-7298
	Service particuliers (activités à domicile et bureau domestique) pour tous les autres produits Dell	numéro vert : 1-800-624-9896
	Service clientèle	numéro vert : 1-800-624-9897
	Clients du Programme d'achat employé	numéro vert : 1-800-695-8133
	Site Web des services financiers : www.dellfinancialservices.com	
	Services financiers (leasing/prêts)	numéro vert : 1-877-577-3355
	Services financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA])	numéro vert : 1-800-283-2210
	Entreprises	
États -Unis (Austin, Texas)	Service clientèle et support technique	numéro vert : 1-800-456-3355
Indicatif d'accès	Clients du Programme d'achat employé	numéro vert : 1-800-695-8133
international : 011	Support pour les imprimantes et les projecteurs	numéro vert : 1-877-459-7298
Indicatif du pays : 1	Public (administration, domaines Éducation et Santé)	
	Service clientèle et support technique	numéro vert : 1-800-456-3355
	Clients du Programme d'achat employé	numéro vert : 1-800-695-8133
	Ventes Dell	numéro vert : 1-800-289-3355
		ou numéro vert : 1-800-879-3355
	Points de vente Dell (ordinateurs Dell recyclés)	numéro vert : 1-888-798-7561
	Ventes de logiciels et de périphériques	numero vert : 1-800-671-3355
	ventes de pieces detachees	numero vert : 1-800-357-3355
	Service etendu et ventes sous garantie	numero vert : 1-800-247-4618
	-	,
	Fax	numéro vert : 1-800-727-8320
	Fax Services Dell pour les sourds, les malentendants ou les personnes ayant des difficultés d'élocution	numéro vert : 1-800-727-8320 numéro vert : 1-877-DELLTTY (1_877-335-5899)

Indicatif d'accès	Support technique	09 253 313 60
international : 990	Service clientèle	09 253 313 38
Indicatif du pays : 358	Fax	09 253 313 99
Indicatif de la ville : 9	Standard	09 253 313 00
	Site Web : support euro dell com	
	Grand public et PME/PMI	
	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	0825 387 129
	Support technique pour les autres systèmes Dell	0825 387 270
	Service clientèle	0825 823 833
France (Paris Montpellier)	Standard	0825 004 700
riance (rans, montpenier)	Standard (appels extérieurs à la France)	04 99 75 40 00
Indicatif d'accès	Ventes	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
Indicatif du pays : 33	Télécopieur (appels extérieurs à la France)	04 99 75 40 01
Indicatif de la ville : (1) (4)	Grandes entreprises	
	Support technique	0825 004 719
	Service clientèle	0825 338 339
	Standard	01 55 94 71 00
	Ventes	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
	Site Web : support.euro.dell.com	
	Support technique	00800-44 14 95 18
Grece	Support technique Gold	00800-44 14 00 83
Indicatif d'accès	Standard	2108129810
International : 00	Standard – Service Gold	2108129811
Indicatif du pays : 30	Ventes	2108129800
	Fax	2108129812
Grenade	Support général	numéro vert : 1-866-540-3355
Guatemala	Support général	1-800-999-0136
Guyane	Support général	numéro vert : 1-877-270-4609
	Site Web : support.ap.dell.com	
	E-mail du support technique : HK_support@Dell.com	
	Support technique (Dimension et Inspiron)	2969 3188
Hong Kong	Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	2969 3191
Indicatif d'accàc	Support technique (PowerApp [™] , PowerEdge [™] , PowerConnect [™] et PowerVault [™])	2969 3196
international : 001	Service clientèle	3416 0910
Indicatif du navs : 852	Comptes grandes entreprises	3416 0907
	Programmes comptes internationaux	3416 0908
	Division moyennes entreprises	3416 0912
	Division petites entreprises et activités professionnelles à domicile	2969 3105
Îles Caïmans	Support général	1-800-805-7541
Îles Turks et Caicos	Support général	numéro vert : 1-866-540-3355
Îles vierges britanniques	Support général	numéro vert : 1-866-278-6820
Îles vierges (États-Unis)	Support général	1-877-673-3355
	E-mail : india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
Inde	Support technique	1600338045 et 1600448046
	Ventes (comptes grandes entreprises)	1600 33 8044
	Ventes (grand public et PME/PMI)	1600 33 8046
	Site Web : support.euro.dell.com	
	E-mail : dell_direct_support@dell.com	
	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	1850 200 722
	Support technique pour les autres systèmes Dell	1850 543 543
Irlande (Cherrywood)	Support technique du Royaume-Uni (au RU uniquement)	0870 908 0800
	Service clientèle auprès des particuliers	01 204 4014
Indicatif d'accès	Service clientèle auprès des PME/PMI	01 204 4014

Indicatif du pays : 252	Service clientèle au Royaume-Uni (au RU uniquement)	0870 906 0010
muicatir du pays : 353	Service clientèle auprès des grandes entreprises	1850 200 982
Indicatif de la ville : 1	Service clientèle entreprises (depuis le Royaume-Uni uniquement)	0870 907 4499
	Ventes en Irlande	01 204 4444
	Ventes au Royaume-Uni (au RU uniquement)	0870 907 4000
	Ventes/Télécopieur	01 204 0103
	Standard	01 204 4444
	Site Web : support.euro.dell.com	
	Grand public et PME/PMI	
	Support technique	02 577 826 90
Italie (Milan)	Service clientèle	02 696 821 14
Indicatif d'accès	Fax	02 696 821 13
international : 00	Standard	02 696 821 12
Indicatif du pays : 39	Grandes entreprises	
Indicatif de la ville : 02	Support technique	02 577 826 90
	Service clientèle	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Standard	02 577 821
Jamaïque	Support technique général (appel à partir de la Jamaïque uniquement)	1-800-682-3639
	Site Web : support.jp.dell.com	
	Support technique (serveurs)	numéro vert : 0120-198-498
	Support technique à l'extérieur du Japon (serveurs)	81-44-556-4162
	Support technique (Dimension et Inspiron)	numéro vert : 0120-198-226
	Support technique à l'extérieur du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
	Support technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	numéro vert : 0120-198-433
	Support technique à l'extérieur du Japon (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	81-44-556-3894
Japon (Kawasaki)	Support technique (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	numéro vert : 0120-981-690
Indicatif d'accès	Support technique (PDA, projecteurs, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
international : 001	Service Faxbox	044-556-3490
Indicatif du pays : 81	Service de commande automatisé 24 heures sur 24	044-556-3801
	Service clientèle	044-556-4240
Indicatif de la ville : 44	Division Ventes aux entreprises (jusqu'à 400 salariés)	044-556-1465
	Division Ventes aux comptes privilégiés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes aux Comptes grandes entreprises (plus de 3 500 salariés)	044-556-3430
	Ventes secteur public (agences gouvernementales, établissements d'enseignement et institutions médicales)	044-556-1469
	Global Segment Japon	044-556-3469
	Particulier	044-556-1760
	Standard	044-556-4300
La Barbade	Support général	1-800-534-3066
	Site Web : support.euro.dell.com	
Luxembourg	Support technique	342 08 08 075
Indicatif d'accès	Ventes au grand public et aux PME/PMI	+32 (0)2 713 15 96
international : 00	Ventes aux grandes entreprises	26 25 77 81
Indicatif du pays : 352	Service clientèle	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Support technique	numéro vert : 0800 105
indodo	Service client (Xiamen, Chine)	34 160 910
Indicatif du pays : 853	Ventes aux particuliers (Xiamen, China)	29 693 115
	Site Web : support.ap.dell.com	
Malaisie (Penang)	Support technique (Dell Precision, OptiPlex et Latitude)	numéro vert : 1 800 880 193
Indicatif d'accès	Support technique (Dimension, Inspiron, problèmes électroniques et accessoires)	numéro vert : 1 800 881 306
international : 00	Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro vert : 1800 881 386
Indicatif du pays : 60	Service clientèle	numéro vert : 1800 881 306 (option 6)
Indicatif de la ville : 4	Ventes aux particuliers	numéro vert : 1 800 888 202
	Ventes aux grandes entreprises	numéro vert : 1 800 888 213
		001-877-384-8979
	Support technique clientèle	ou 001-877-269-3383

Mexique	Ventes	50-81-8800
Indicatif d'accès	ventes	ou 01-800-888-3355
international : 00		001-877-384-8979
Indicatif du pays : 52	Service clientèle	ou 001-877-269-3383
		50-81-8800
	Groupe principal	01-800-888-3355
Montserrat	Support général	numéro vert : 1-866-278-6822
Nouvelle-Zélande	Site Web : support an dell com	
Indicatif d'accès		
international : 00	E-mail : support.ap.dell.com/contactus	
Indicatif du pays : 64	Support général	0800 441 567
Nicaragua	Support général	001-800-220-1006
	Site Web : support.euro.dell.com	
Norvège (Lysaker)	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	815 35 043
	Support technique pour les autres produits Dell	671 16882
Indicatif d'accès	Suivi clientèle	671 17575
	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	23162298
Indicatif du pays : 47	Standard	671 16800
	Standard par fax	671 16865
Panama	Support dénéral	001 800 507 0042
ranama	Site Web : support ouro dell com	001-000-307-0702
		020 674 45 04
	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	020 674 45 94
	Support technique pour les autres systèmes Dell	020 674 45 00
Pays-Bas (Amsterdam)	Support technique par fax	020 674 47 66
Indicatif d'accès	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	020 674 42 00
international : 00	Suivi clientèle	020 674 4325
Indicatif du pays : 21	Ventes au grand public et aux PME/PMI	020 674 55 00
Indicatii uu pays . 51	Ventes relationnelles	020 674 50 00
Indicatif de la ville : 20	Ventes par fax au grand public et aux PME/PMI	020 674 47 75
	Ventes relationnelles par fax	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
	Standard par fax	020 674 47 50
Pays du Pacifique et du Sud-Est de l'Asie	Support technique, service clientèle et ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810
Pérou	Support général	0800-50-669
	Site Web : support.euro.dell.com	
Pologne (Varsovie)	E-mail : pl_support_tech@dell.com	
rologne (varsovie)	Téléphone du service clientèle	57 95 700
Indicatif d'accès	Service clientèle	57 95 999
	Ventes	57 95 999
Indicatif du pays : 48	Téléconie du service clientèle	57 95 806
Indicatif de la ville : 22		57 95 000
		57 95 990
	Standard	57 95 999
Portugal	Site Web : support.euro.dell.com	
Indicatif d'accès international : 00	Support technique	707200149
Indicatif du pays : 251	Service clientèle	800 300 413
indicatii uu pays . 35 i	Ventes	800 300 410, 800 300 411, 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Porto Rico	Support général	1-800-805-7545
République Dominicaine	Support général	1-800-148-0530
	Site Web : support euro.dell.com	
Pápublique Tebècue		
(Prague)		2252 2222
		2253/ 2/2/
international : 00		2253/ 2707
	Fax	22537 2714
Indicatif du pays : 420	Support technique par fax	22537 2728

	Standard	22537 2711	
	Site Web : support.euro.dell.com		
	Site Web du service clientèle : support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp		
	E-mail : dell_direct_support@dell.com		
	Support technique (grandes entreprises/comptes privilégiés/PAD [+ de 1000 employés])	0870 908 0500	
	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	0870 366 4180	
Royaume-Uni (Bracknell)	Support technique (direct et général) pour tous les autres produits	0870 908 0800	
Indicatif d'accès	Service clientèle des comptes globaux	01344 373 186	
International : 00	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	0870 906 0010	
Indicatif du pays : 44	Service clientèle auprès des grandes entreprises	01344 373 185	
Indicatif de la ville : 1344	Service clientèle des comptes privilégiés (de 500 à 5 000 employés)	0870 906 0010	
	Service clientèle des comptes gouvernementaux centralisés	01344 373 193	
	Service clientèle pour le gouvernement local et le secteur de l'enseignement	01344 373 199	
	Service clientèle pour le secteur médical	01344 373 194	
	Ventes au grand public et aux PME/PMI	0870 907 4000	
	Ventes aux entreprises et au secteur public	01344 860 456	
	Télécopieur petites entreprises et activités professionnelles à domicile	0870 907 4006	
Saint-Kitts-et-Nevis	Support général	numéro vert : 1-877-441-4731	
Saint-Vincent-et-les- Grenadines	Support général	numéro vert : 1-877-270-4609	
Salvador	Support général	01-899-753-0777	
	Site Web : support.ap.dell.com		
Singapour (Singapour)	Support technique (Dimension, Inspiron, problèmes électroniques et accessoires)	numéro vert : 1800 394 7430	
Indicatif d'accès	Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	numéro vert : 1800 394 7488	
international : 005	Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro vert : 1800 394 7478	
Indicatif du pays : 65	Service clientèle	numéro vert : 1 800 394 7430 (option 6)	
	Ventes aux particuliers	numéro vert : 1 800 394 7412	
	Ventes aux grandes entreprises	numéro vert : 1 800 394 7419	
	Site Web : support.euro.dell.com		
Slovaguje (Prague)	E-mail : czech_dell@dell.com		
oloruquio (i ruguo)	Support technique	02 5441 5727	
Indicatif d'accès international : 00	Service clientèle	420 22537 2707	
	Fax	02 5441 8328	
Indicatif du pays : 421	Support technique par fax	02 5441 8328	
	Standard (ventes)	02 5441 7585	
Ste Lucie	Support général	1-800-882-1521	
	Site Web : support.euro.dell.com		
Suède (Upplands Vasby)	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	0771 340 340	
Indicatif d'accàs	Support technique pour les autres produits Dell	08 590 05 199	
international : 00	Suivi clientèle	08 590 05 642	
Indicatif du navs : 46	Service clientèle auprès du grand public et des PME/PMI	08 587 70 527	
	Support du programme d'achats pour employés (EPP, Employee Purchase Program)	20 140 14 44	
Indicatif de la ville : 8	Support technique par fax	08 590 05 594	
	Ventes	08 590 05 185	
	Site Web : support.euro.dell.com		
Suisse (Genève)	E-mail : Tech_support_central_Europe@dell.com		
Suisse (Geneve)	Support technique pour les systèmes portables XPS uniquement	0848 33 88 57	
Indicatif d'accès	Support technique (grand public et PME/PMI) pour tous les autres produits Dell	0844 811 411	
	Support technique (grandes entreprises)	0844 822 844	
Indicatif du pays : 41	Service clientèle (grand public et PME/PMI)	0848 802 202	
Indicatif de la ville : 22	Service clientèle (grandes entreprises)	0848 821 721	
	Fax	022 799 01 90	
	Standard	022 799 01 01	
	Site Web : support.ap.dell.com		
Taïwan	E-mail : ap_support@dell.com		
Indicatif d'accès	Support technique (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, composants électroniques et accessoires)	numéro vert : 00801 86 1011	
muernational : 002	Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro vert : 00801 60 1256	
Indicatif du pays : 886	Service clientèle	numéro vert : 00801 60 1250 (option 5)	
-------------------------	---	---	
	Ventes aux particuliers	numéro vert : 00801 65 1228	
	Ventes aux grandes entreprises	numéro vert : 00801 651 227	
	Site Web : support.ap.dell.com		
Thaïlande	Support technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	numéro vert : 1800 0060 07	
	Support technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro vert : 1800 0600 09	
international : 001	Service clientèle	numéro vert : 1800 006 007 (option 7)	
Indicatif du pays : 66	Ventes aux grandes entreprises	numéro vert : 1800 006 009	
	Ventes aux particuliers	numéro vert : 1800 006 006	
Trinité-et-Tobago	Support général	1-800-805-8035	
Uruguay	Support général	numéro vert :000-413-598-2521	
Venezuela	Support général	8001-3605	

Glossaire

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

ABCDEEGHLKLMNOPRSIUVWXZ

Les termes mentionnés dans ce glossaire ne sont fournis qu'à titre informatif et ne décrivent pas obligatoirement des fonctions fournies sur votre ordinateur.

Α

ACPI : acronyme de "Advanced Configuration and Power Interface". Spécification de gestion de l'alimentation qui permet aux systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® de placer l'ordinateur en mode veille ou veille prolongée pour économiser l'énergie allouée à chaque périphérique connecté à l'ordinateur.

adressage de mémoire : processus permettant à l'ordinateur d'attribuer des adresses mémoire à des emplacements physiques au démarrage. Les périphériques et les logiciels peuvent ensuite identifier les informations auxquelles le processeur peut accéder.

adresse d'E-S : adresse associée à un périphérique spécifique (connecteur série, connecteur parallèle, baie d'extension, etc.) dans la RAM et permettant au processeur de communiquer avec ce périphérique.

adresse mémoire : emplacement spécifique où les données sont stockées temporairement dans la mémoire RAM.

AGP : acronyme de "Accelerated Graphics Port". Port graphique dédié allouant la mémoire système à utiliser pour les tâches liées à la vidéo. Le port AGP permet d'obtenir une image vidéo haute qualité avec reproduction fidèle des couleurs, grâce à une interface très rapide entre le circuit vidéo et la mémoire de l'ordinateur.

ALS : acronyme de "Ambient Light Sensor", capteur de lumière ambiante.

arrêt : processus consistant à fermer les fenêtres et les programmes, à quitter le système d'exploitation et à éteindre l'ordinateur. Vous pouvez perdre des données si vous éteignez l'ordinateur avant d'effectuer la procédure d'arrêt.

ASF : acronyme de "Alert Standards Format". Standard permettant de définir un mécanisme pour signaler les alertes matérielles et logicielles à une console de gestion. Le standard ASF est conçu pour être indépendant des plates-formes et des systèmes d'exploitation.

В

baie modulaire : baie permettant d'installer des périphériques tels qu'un lecteur optique, une seconde batterie ou un module Dell TravelLite™.

barre d'état système : voir zone de notification.

batterie : source d'alimentation interne rechargeable utilisée sur les ordinateurs portables lorsqu'ils ne sont pas reliés à un adaptateur de CA ou à une prise électrique.

BIOS : acronyme de "Basic Input/Output System". Programme ou utilitaire assurant l'interface entre les composants de l'ordinateur et le système d'exploitation. Ne modifiez pas ces paramètres à moins de connaître avec exactitude les effets de chacun sur l'ordinateur. Également appelé programme de configuration du système.

bit : plus petite unité de données interprétée par l'ordinateur.

bps : bits par seconde. Unité standard de mesure de la vitesse de transmission de données.

BTU: acronyme de "British Thermal Unit", unité thermique britannique mesurant l'émission de chaleur.

bus : passerelle de communication entre les composants de l'ordinateur.

bus local : bus de données fournissant une transmission rapide des données entre les périphériques et le processeur.

С

C : Celsius, échelle de mesure des températures où 0° est le point de congélation et 100° le point d'ébullition de l'eau.

CA : courant alternatif. Forme d'électricité qui alimente l'ordinateur lorsque vous branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur CA dans une prise électrique.

capteur infrarouge : port permettant de transférer des données entre l'ordinateur et des périphériques compatibles infrarouge sans utiliser de connexion câblée.

carnet de passages en douanes : document international des douanes qui facilite les importations temporaires dans des pays étrangers. Également appelé passeport de marchandises.

carte d'extension : carte installée dans un logement d'extension sur la carte système de certains systèmes, et qui permet d'augmenter les capacités de l'ordinateur. Il peut s'agir d'une carte vidéo, modem ou son.

carte ExpressCard : carte d'E-S amovible conforme à la norme PCMCIA. Les modems et les cartes réseau sont des exemples de cartes ExpressCard. Les cartes ExpressCard prennent en charge les normes PCI Express et USB 2.0.

carte intelligente : carte comprenant un processeur et une puce de mémoire. Les cartes intelligentes permettent d'identifier un utilisateur sur des ordinateurs équipés de telles cartes.

carte PC étendue : carte PC qui dépasse l'emplacement pour carte PC lors de son installation.

carte PC Card : carte d'E-S amovible conforme à la norme PCMCIA. Les modems et les cartes réseau sont des exemples de cartes PC Card.

carte réseau : puce fournissant des fonctionnalités réseau. La carte réseau d'un ordinateur peut être intégrée à la carte système ou à une carte PC Card. Les cartes réseau sont également appelées NIC (Network Interface Controller, contrôleur d'interface réseau).

carte système : carte de circuits principale de l'ordinateur. Également appelée carte mère.

CD : média de stockage optique, souvent utilisé pour les logiciels et les programmes audio.

CD d'amorçage : CD permettant de démarrer l'ordinateur. Au cas où votre disque dur serait endommagé ou votre ordinateur infecté par un virus, assurezvous d'avoir toujours à disposition un CD ou une disquette d'amorçage. Le CD Drivers and Utilities (ou "Resource CD") est un CD d'amorçage.

CD Player : logiciel utilisé pour lire les CD de musique. CD Player affiche une fenêtre comprenant des boutons qui permettent de lire un CD.

CD-R : CD inscriptible. Un seul enregistrement de données peut être effectué sur un CD-R. Une fois les données enregistrées, elles ne peuvent être ni effacées, ni écrasées.

CD-RW : CD réinscriptible. Vous pouvez enregistrer des données sur un CD-RW, puis les effacer et les réécrire.

circuit intégré : semi-conducteur ou puce sur lesquels sont fabriqués des milliers ou des millions de minuscules composants électroniques destinés aux équipements informatiques, audio et vidéo.

COA : acronyme de "Certificate of Authenticity", certificat d'authenticité. Code alphanumérique Windows situé sur une étiquette sur l'ordinateur. Également appelé Clé du produit ou 1D produit.

code de service express : code numérique situé sur une étiquette sur l'ordinateur Dell™. Utilisez ce code lorsque vous contactez Dell pour obtenir une assistance technique. Ce code n'est pas disponible dans tous les pays.

code PIN : séquence de nombres et/ou de lettres utilisée pour restreindre les accès non autorisés aux réseaux informatiques ainsi qu'à d'autres systèmes sécurisés.

connecteur parallèle : port d'E-S souvent utilisé pour connecter une imprimante parallèle à l'ordinateur. Également appelé port LPT.

connecteur série : port d'E-S souvent utilisé pour connecter des périphériques tels qu'un assistant de poche numérique ou un appareil photo numérique à l'ordinateur.

contrôleur : circuit qui contrôle le transfert des données entre le microprocesseur et la mémoire ou entre le microprocesseur et les périphériques.

contrôleur vidéo : circuit situé sur une carte graphique ou sur la carte système (dans les systèmes avec contrôleur vidéo intégré) et prenant en charge les fonctionnalités vidéo (avec le moniteur de l'ordinateur).

CRIMM : acronyme de "Continuity Rambus In-line Memory Module". Module ne disposant pas de puces de mémoires, utilisé pour remplir les emplacements RIMM inutilisés.

curseur : marqueur affiché à l'écran montrant l'emplacement de la prochaine action du clavier, de la tablette tactile ou de la souris. Il s'agit généralement d'une ligne clignotante, d'un caractère de soulignement ou d'une petite flèche.

D

DDR SDRAM : acronyme de "Double-Data-Rate SDRAM ". Type de SDRAM doublant les cycles de données en rafale et améliorant les performances du système.

DDR2 SDRAM : acronyme de "Double-Data-Rate 2 SDRAM". Type de mémoire SDRAM DDR qui utilise une prélecture à 4 bits et d'autres modifications architecturales pour accroître la vitesse de la mémoire au-delà de 400 MHz.

DEL : diode électroluminescente. Composant électronique émettant de la lumière pour indiquer l'état de l'ordinateur.

DIMM : acronyme de "Dual In-line Memory Module", module de mémoire à double rangée de connexions. Carte de circuits contenant des puces de mémoire, qui se connecte à un module de mémoire sur la carte système.

disquette : support de stockage électromagnétique.

disquette d'amorçage : disquette permettant de démarrer l'ordinateur. Au cas où votre disque dur serait endommagé ou votre ordinateur infecté par un virus, assurez-vous d'avoir toujours à disposition un CD ou une disquette d'amorçage.

dissipateur de chaleur : sur certains processeurs, plaque métallique permettant de dissiper la chaleur.

DMA : acronyme de "Direct Memory Access", accès direct à la mémoire. Canal qui permet à certains types de transferts de données entre la mémoire RAM et un périphérique d'éviter de passer par le processeur.

DMTF : acronyme de "Distributed Management Task Force". Consortium de compagnies représentant des fournisseurs de matériel et de logiciel développant des normes de gestion pour les environnements réseau, Internet, de bureau et d'entreprise distribués.

domaine : groupe d'ordinateurs et d'unités inclus dans une même partie d'un réseau, possédant des règles et des procédures communes, et utilisés par un groupe d'utilisateurs spécifique. Les utilisateurs doivent se connecter au domaine pour avoir accès aux ressources.

dossier : terme utilisé pour décrire l'espace sur une disquette ou une unité de disque dur sur laquelle des fichiers sont organisés et regroupés. Les fichiers composant un dossier peuvent être affichés et classés de différentes façons, par exemple par ordre alphabétique, par date ou par taille.

double cœur : technologie Intel dans laquelle deux unités de calcul physiques coexistent à l'intérieur d'une unité centrale unique, ce qui augmente la puissance de calcul et la capacité multitâche.

DRAM : acronyme de "Dynamic Random Access Memory", mémoire dynamique à accès aléatoire. Mémoire qui stocke des informations dans les circuits intégrés contenant des condensateurs.

DSL : acronyme de "Digital Subscriber Line" . Technologie offrant une connexion Internet constante et à haute débit par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique analogique.

durée de fonctionnement d'une batterie : nombre de minutes ou d'heures durant lesquelles la batterie d'un ordinateur portable peut alimenter celui-ci.

durée de vie d'une batterie : nombre d'années durant lesquelles la batterie d'un ordinateur portable peut être rechargée.

DVD : acronyme de "Digital Versatile Disc", disque numérique polyvalent haute capacité, généralement utilisé pour stocker des films. Les lecteurs de DVD lisent également la plupart des CD.

DVD Player : logiciel permettant de lire des films au format DVD. DVD Player affiche une fenêtre comprenant des boutons qui permettent de visionner un film.

DVD+RW : DVD réinscriptible. Vous pouvez graver des données sur un DVD+RW, puis les effacer et les réécrire. (La technologie DVD+RW diffère de la technologie DVD-RW.)

DVD-R : DVD inscriptible. Un seul enregistrement de données peut être effectué sur un DVD-R. Une fois les données enregistrées, elles ne peuvent être ni effacées, ni écrasées.

DVI : acronyme de "Digital Video Interface". Norme de transmission numérique entre un ordinateur et un écran vidéo numérique. L'adaptateur DVI fonctionne grâce à la puce graphique intégrée de l'ordinateur.

Ε

ECC : acronyme de "Error Checking and Correction", vérification et de correction d'erreurs". Type de mémoire qui inclut des circuits spéciaux pour tester l'exactitude des données lorsqu'elles passent par la mémoire.

ECP : acronyme de "Extended Capabilities Port". Connecteur parallèle permettant de transmettre des données de manière bidirectionnelle. Similaire à EPP, le port ECP utilise l'accès direct à la mémoire pour transférer des données et améliore généralement les performances.

éditeur de texte : programme utilisé pour créer et modifier les fichiers contenant uniquement du texte ; par exemple le Bloc-notes de Windows utilise un éditeur de texte. En général, les éditeurs de texte n'offrent pas les fonctions de renvoi à la ligne automatique ou de mise en forme (option permettant de souligner, de changer les polices, etc.).

EIDE : acronyme de "Enhanced Integrated Device Electronics". Version améliorée de l'interface IDE pour les disques durs et les lecteurs de CD.

EMI : acronyme de "Electromagnetic Interference". Interférences électriques causées par radiation électromagnétique.

ENERGY STAR® : exigences de l'agence EPA (Environmental Protection Agency) permettant de diminuer la consommation globale d'électricité.

EPP : acronyme de "Enhanced Parallel Port". Connecteur parallèle permettant de transmettre des données de manière bidirectionnelle.

E-S : Entrée-Sortie. Opération ou périphérique entrant et extrayant des données de l'ordinateur. Les claviers et les imprimantes sont des périphériques d'E-S.

ESD : acronyme de "ElectroStatic Discharge". Brève décharge d'électricité statique. Ce type de décharge peut endommager les circuits intégrés qui se trouvent dans les équipements informatiques et de communication.

F

F : Fahrenheit. Échelle de mesure des températures où 32° correspond au point de congélation et 212 au point d'ébullition de l'eau.

FB-DIMM : acronyme de "Fully-Buffered DIMM". Barrette de mémoire DIMM contenant des puces DRAM DDR2 et un module AMB (Advanced Memory Buffer) qui accélère la communication entre les puces SDRAM DDR2 et le système.

FCC : acronyme de "Federal Communications Commission". Bureau américain responsable de l'application des réglementations relatives aux communications, qui évalue la quantité de radiations pouvant être émise par les ordinateurs et autres équipements électroniques.

fichier d'aide : fichier qui contient des descriptions ou des instructions relatives à un produit. Certains fichiers d'aide sont associés à un programme particulier, par exemple l'aide de Microsoft Word. D'autres fichiers d'aide fonctionnent comme des sources de référence autonomes. Les fichiers d'aide portent généralement l'extension. hip ou .chm.

fichier readme (lisez-moi) : fichier texte livré avec un logiciel ou du matériel. En règle générale, les fichiers readme (lisez-moi) fournissent des informations d'installation et décrivent les améliorations ou corrections apportées à un produit et n'ayant pas encore été intégrées à la documentation de ce dernier.

formatage : processus qui prépare un lecteur ou un disque pour le stockage des fichiers. Lorsqu'une disquette ou un disque dur est formaté(e), les informations qui s'y trouvent sont supprimées.

fréquence de rafraîchissement : fréquence, mesurée en Hz, à laquelle les lignes horizontales de l'écran sont rafraîchies (on parle parfois aussi de fréquence verticale). Plus la fréquence de rafraîchissement est élevée, moins le scintillement vidéo est perceptible à l'œil humain.

FSB : acronyme de "Front Side Bus", bus frontal. Canal de données et interface physique entre le processeur et la mémoire RAM.

FTP : acronyme de "File Transfer Protocol", protocole de transfert de fichiers. Protocole Internet standard utilisé pour échanger des fichiers entre des ordinateurs connectés à Internet.

G

G : Gravité. Mesure de poids et de force.

GHz : Gigahertz. Unité de mesure de fréquence égale à un milliard de Hz ou à mille MHz. Les vitesses des processeurs, bus et interfaces des ordinateurs sont en général mesurées en GHz.

Go : giga-octet. Unité de stockage de données égale à 1024 Mo (1 073 741 824 octets). Ce terme est souvent arrondi à 1 000 000 000 octets lorsqu'il fait référence à la capacité de stockage d'un disque dur.

GUI : acronyme de "Graphical User Interface", interface graphique utilisateur. Fonctionnalité logicielle permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système au moyen de menus, de fenêtres et d'icônes. La plupart des programmes fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows sont des interfaces graphiques utilisateur.

Н

HTML : acronyme de "Hypertext Markup Language". Ensemble de codes insérés dans une page Web et permettant l'affichage dans un navigateur Internet.

HTTP : acronyme de "Hypertext Transfer Protocol". Protocole d'échange de fichiers entre des ordinateurs connectés à Internet.

Hyper-Threading : technologie Intel® qui améliore les performances globales de l'ordinateur en permettant à un processeur physique de fonctionner comme deux processeurs logiques capables d'exécuter certaines tâches en simultané.

Hz : Hertz. Unité de mesure de fréquence égale à 1 cycle par seconde. Les ordinateurs et périphériques électroniques sont souvent mesurés en kilohertz (kHz), mégahertz (MHz), gigahertz (GHz) ou térahertz (THz).

L

IC : acronyme de "Industry Canada". Organisme de réglementation canadien responsable de la régulation des émissions des équipements électronique, comme l'est la FCC aux États-Unis.

IDE : acronyme de "Integrated Device Electronics". Interface pour les périphériques de stockage de masse dans laquelle le contrôleur est intégré à l'unité de disque dur ou au lecteur de CD.

IEEE 1394 : IEEE signifie "Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc". IEEE 1394 est un bus série à hautes performances utilisé pour connecter à l'ordinateur des périphériques compatibles IEEE 1394, tels que les appareils numériques et les lecteurs de DVD.

intégré : se dit généralement des composants physiquement situés sur la carte système de l'ordinateur. Synonyme de incorporé.

IrDA : Infrared Data Association. Nom de l'organisme responsable de la création des normes internationales en matière de communications par infrarouge.

IRQ : acronyme de "Interrupt Request", requête d'interruption. Chemin électronique associé à un périphérique spécifique et qui permet à ce périphérique de communiquer avec le processeur. Une IRQ doit être attribuée à chaque périphérique. Deux périphériques peuvent avoir la même IRQ, mais vous ne pouvez pas les utiliser simultanément.

ISP : acronyme de "Internet Service Provider", fournisseur de services Internet. Société permettant d'accéder à son serveur hôte afin de vous connecter directement à Internet, d'envoyer et de recevoir des messages électroniques et d'accéder à des sites Web. Le fournisseur de services Internet vous fournit un logiciel, un nom d'utilisateur et des numéros de téléphone d'accés contre un paiement.

Κ

Kb : kilo-bit. Unité de données égale à 1 024 bits et mesurant la capacité des circuits intégrés de mémoire.

kHz : kilohertz. Unité de mesure de fréquence égale à 1000 Hz.

Ko : kilo-octet. Unité de données égale à 1 024 octets, mais souvent considérée comme étant égale à 1000 octets.

L

LAN : acronyme de "Local Area Network", réseau informatique local. Un réseau local se limite en général à un même immeuble ou à quelques bâtiments rapprochés. Il peut être connecté à un autre réseau local sur n'importe quelle distance par des lignes téléphoniques et des ondes radioélectriques, pour constituer un réseau étendu (WAN, Wide Area Network).

LCD : acronyme de "Liquid Crystal Display", technologie utilisée pour les écrans plats et ceux des ordinateurs portables.

lecteur de CD : lecteur qui utilise la technologie optique pour lire les données des disques compacts.

lecteur de CD-RW : lecteur permettant de lire les CD et d'écrire sur des disques réinscriptibles (CD-RW) et des disques inscriptibles (CD-R). Vous pouvez graver plusieurs fois des CD-RW, tandis que les CD-R ne peuvent être gravés qu'une seule fois.

lecteur de CD-RW/DVD : lecteur (également appelé lecteur combiné) permettant de lire les CD et les DVD, et d'écrire sur des disques réinscriptibles (CD-RW) et des disques inscriptibles (CD-R). Vous pouvez graver plusieurs fois des CD-RW, tandis que les CD-R ne peuvent être gravés qu'une seule fois.

lecteur de disquette : lecteur permettant de lire et d'écrire des données sur des disquettes.

lecteur de DVD : lecteur qui utilise une technologie optique pour lire les données des DVD et des CD.

lecteur de DVD+RW : lecteur permettant de lire les DVD et la plupart des supports de CD et d'écrire sur des disques DVD+RW (DVD réinscriptibles).

lecteur optique : lecteur permettant de lire et de graver des supports optiques (CD, DVD, DVD+RW). Les lecteurs de CD, DVD, CD-RW et les lecteurs combinés CD-RW/DVD sont des exemples de lecteurs optiques

lecteur Zip : lecteur de disquettes à grande capacité développé par Iomega Corporation et utilisant des disquettes amovibles de 3,5 pouces appelées disquettes Zip. Les disquettes Zip sont légèrement plus grandes que les disquettes normales, à peu près deux fois plus épaisses et peuvent contenir jusqu'à 100 Mo de données.

lecture seule : se dit de données et/ou de fichiers que vous pouvez afficher, mais pas modifier ou supprimer. Un fichier peut être en lecture seule si :

il se trouve sur une disquette physiquement protégée en écriture, un CD ou un DVD ;
 il est situé sur un réseau dans un répertoire sur lequel l'administrateur système n'a affecté des droits qu'à certains individus.

logement d'extension : sur certains ordinateurs, connecteur de la carte système dans lequel vous insérez une carte d'extension pour la connecter au bus système.

logiciel : tout élément pouvant être stocké sous forme électronique, comme des programmes ou des fichiers informatiques.

logiciel anti-virus : programme spécialement conçu pour identifier, isoler et/ou supprimer des virus de l'ordinateur.

LPT : acronyme de "Line Print Terminal". Désignation d'une connexion parallèle à une imprimante ou à un autre périphérique parallèle.

Μ

Mb : mégabit. Mesure de la capacité de la puce de mémoire, égale à 1 024 Kb.

Mbps : mégabits par seconde. 1 million de bits par seconde. Cette mesure est souvent utilisée pour les vitesses de transmission des réseaux et modems.

MHz : mégahertz. Mesure de fréquence égale à 1 million de cycles par seconde. Les vitesses des processeurs, bus et interfaces des ordinateurs sont en général mesurées en MHz.

mémoire : zone de stockage de données temporaire à l'intérieur de l'ordinateur. Dans la mesure où les données en mémoire ne sont pas permanentes, il est recommandé d'enregistrer fréquemment vos fichiers lorsque vous travaillez, ainsi qu'avant d'éteindre l'ordinateur. Un ordinateur peut contenir plusieurs formes de mémoire, telles que la mémoire RAM, la mémoire ROM et la mémoire vidéo. Le terme mémoire est souvent utilisé comme synonyme de mémoire RAM.

mémoire cache : mécanisme de stockage à grande vitesse spécifique. Il peut s'agir d'une section réservée de la mémoire principale ou un périphérique de stockage rapide indépendant. La mémoire cache permet d'améliorer l'efficacité de nombreuses opérations du processeur.

mémoire cache L1 : mémoire cache principale se trouvant dans le processeur.

mémoire cache L2 : mémoire cache secondaire pouvant être externe au processeur ou intégrée à l'architecture de celui-ci

mémoire vidéo : mémoire constituée de puces de mémoire dédiées à des fonctions vidéo. La mémoire vidéo est en général plus rapide que la mémoire système. La quantité de mémoire vidéo installée affecte principalement le nombre de couleurs pouvant être affiché par un programme.

mise en veille prolongée : mode de gestion de l'alimentation électrique qui enregistre le contenu de la mémoire dans un espace réservé de l'unité de disque dur, puis arrête l'ordinateur. Au redémarrage de l'ordinateur, les informations de la mémoire enregistrées sur l'unité de disque dur sont restaurées automatiquement.

Mo : mégaoctet. Unité de mesure utilisée pour le stockage des données et égale à 1 048 576 octets. 1 Mo est égal à 1 024 Ko. Ce terme est souvent arrondi à 1 000 000 octets lorsqu'il fait référence à la capacité de stockage d'un disque dur.

Mo/s : mégaoctets par seconde. 1 million d'octets par seconde. Cette mesure est souvent utilisée pour les taux de transfert de données.

mode affichage étendu : paramètre d'affichage permettant d'utiliser un deuxième moniteur comme extension de votre écran. Également appelé mode double écran

mode double affichage : paramètre d'affichage permettant d'utiliser un deuxième moniteur comme extension de votre écran. Également appelé mode affichage étendu.

mode graphique : mode vidéo qui peut être défini par le nombre de pixels horizontaux x, le nombre de pixels verticaux y et le nombre de couleurs z. Les modes graphiques peuvent afficher un nombre illimité de formes et de polices.

mode veille : mode de gestion de l'alimentation qui arrête toutes les opérations inutiles de l'ordinateur pour économiser l'énergie.

mode vidéo : mode décrivant la façon dont le texte et les graphiques sont affichés sur un moniteur. Les logiciels à affichage graphique, tels que les systèmes d'exploitation Windows, s'affichent dans des modes vidéo définis par le nombre de pixels horizontaux x, le nombre de pixels verticaux y et le nombre de couleurs z. Les logiciels à base de caractères, comme les éditeurs de texte, s'affichent dans des modes vidéo définis par le nombre de pixels horizontaux x, le nombre de pixels verticaux y et par le nombre de lignes y.

modem : appareil permettant à l'ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs via une ligne téléphonique analogique. Il existe trois types de modems : externe, PC Card et interne. En général, un modem vous permet de vous connecter à Internet et d'échanger des messages électroniques.

module de mémoire : petite carte de circuits contenant des puces de mémoire, qui se connecte à la carte système.

module de voyage : périphérique de plastique conçu pour être inséré dans la baie modulaire de l'ordinateur portable afin de réduire son poids.

moniteur : écran haute résolution affichant la sortie générée par l'ordinateur.

ms : milliseconde. Mesure de temps égale à un millième de seconde. Les temps d'accès des périphériques de stockage sont souvent mesurés en ms.

Ν

NIC : voir carte réseau.

ns : nanoseconde. Mesure de temps égale à un milliardième de seconde.

numéro de service : étiquette de code à barres apposée sur l'ordinateur et permettant d'identifier ce dernier lorsque vous accédez au support de Dell à l'adresse support.dell.com ou lorsque vous appelez le service clientèle ou le support technique de Dell.

NVRAM : acronyme de "Nonvolatile Random Access Memory", mémoire vive rémanente. Type de mémoire qui conserve les données lors de la mise hors tension de l'ordinateur ou en cas de coupure d'alimentation électrique. La mémoire NVRAM permet de conserver les informations de configuration, comme la date, l'heure et d'autres options de configuration du système que vous pouvez définir.

0

octet : unité de données de base utilisée par l'ordinateur. Un octet équivaut généralement à 8 bits.

onduleur : source d'alimentation de sauvegarde utilisée lorsque l'alimentation est coupée ou descend à un niveau de tension inacceptable. Un onduleur permet à l'ordinateur de fonctionner pendant un temps limité en cas de panne d'électricité. Les systèmes d'onduleur permettent en général de supprimer les surtensions et peuvent également offrir des régulations de tension. Les petits systèmes d'onduleur peuvent fournir une alimentation par batterie pendant quelques minutes afin de vous permettre d'arrêter l'ordinateur.

Ρ

périphérique : matériel, tel qu'une unité de disque, une imprimante ou un clavier, installé sur l'ordinateur ou connecté à celui-ci.

Panneau de configuration : utilitaire Windows permettant de modifier les paramètres du système d'exploitation et du matériel, comme les paramètres d'affichage.

papier peint : motif ou image d'arrière-plan du bureau Windows. Vous pouvez changer de papier peint en utilisant le Panneau de configuration Windows. Vous pouvez également numériser votre photo préférée et en faire un papier peint.

parasurtenseurs : dispositifs empêchant les sautes de tension pouvant survenir au cours d'orages, par exemple, de pénétrer dans l'ordinateur par l'intermédiaire de la prise électrique. Un parasurtenseur ne protège pas contre la foudre ni contre les baisses de tension qui se produisent lorsque la tension descend de plus de 20 pour cent en dessous du niveau normal de la tension de ligne de CA.

En outre, un parasurtenseur ne peut pas être utilisé pour protéger des connexions réseau. Par conséquent, déconnectez toujours le câble réseau du connecteur réseau pendant les orages.

partition : zone de stockage physique située sur un disque dur et affectée à une ou plusieurs zones de stockage logiques appelées unités logiques. Chaque partition peut contenir plusieurs unités logiques.

PCI : acronyme de "Peripheral Component Interconnect", interconnexion de composants périphériques. Bus local prenant en charge les chemins de données 32 et 64 bits et fournissant un chemin de données haute vitesse entre le processeur et les périphériques (vidéo, lecteur, réseau).

PCI Express : mise à niveau évolutive du bus PCI qui accroît la vitesse de transfert des données entre le processeur et les périphériques qui y sont connectés. La norme PCI Express permet de transférer des données à des vitesses allant de 250 Mo/s à 4 Go/s. Si le jeu de puces PCI Express et le périphérique ont des vitesses différentes, ils fonctionnent à la vitesse la plus basse.

PCMCIA : acronyme de "Personal Computer Memory Card International Association". Organisme chargé d'établir des normes pour les cartes PC Card.

pilote : logiciel permettant au système d'exploitation de contrôler un périphérique, par exemple une imprimante. La plupart des périphériques ne fonctionnent pas correctement si le pilote approprié n'est pas installé sur l'ordinateur.

pilote de périphérique : voir pilote

PIO : acronyme de "Programmed Input/Output", E-S programmée. Méthode de transfert des données entre deux périphériques utilisant le processeur comme une partie du chemin de données.

pixel : point sur un écran. Les pixels sont disposés en lignes et en colonnes afin de créer une image. Une résolution vidéo, par exemple 800 x 600, indique le nombre de pixels en largeur et le nombre de pixels en hauteur.

Plug-and-Play : possibilité pour l'ordinateur de configurer automatiquement des périphériques. La norme Plug-and-Play permet d'installer et de configurer automatiquement un périphérique et assure la compatibilité avec le matériel existant si le BIOS, le système d'exploitation et tous les périphériques sont compatibles Plug-and-Play.

POST : acronyme de "Power-On Self-Test", auto-test de démarrage. Programme de diagnostic, chargé automatiquement par le BIOS, qui effectue des tests de base sur la plupart des composants de l'ordinateur, comme la mémoire, les unités de disque dur, etc. Si aucun problème n'est détecté lors de l'auto-test, l'ordinateur continue son démarrage.

processeur : puce électronique qui interprète et exécute les instructions des programmes. Le processeur est parfois appelé unité centrale ou CPU.

programme : logiciel permettant de traiter des données, comme un tableur, un traitement de texte, une base de données ou un jeu. Vous devez disposer d'un système d'exploitation pour exécuter des programmes.

programme de configuration du système : utilitaire assurant l'interface entre le matériel informatique et le système d'exploitation. Le programme de configuration du système vous permet de configurer les options sélectionnables par l'utilisateur dans le BIOS, comme la date et l'heure ou le mot de passe système. Ne modifier pas ces paramètres à moins de connaître avec exactitude les effets de chacun sur l'ordinateur.

programme d'installation : programme utilisé pour installer et configurer le matériel et le logiciel. Le programme setup.exe ou install.exe est généralement livré avec la plupart des progiciels Windows. Il ne faut pas confondre programme d'installation et programme de configuration du système. protégé en écriture : fichiers ou supports ne pouvant pas être modifiés. Utilisez la protection en écriture lorsque vous voulez empêcher la modification ou la destruction des données. Pour qu'une disquette de 3,5 pouces soit protégée en écriture, faites glisser sa languette de protection en position ouverte.

PS/2 : Personal System/2. Type de connecteur permettant de relier un clavier, une souris ou un pavé numérique compatible PS/2.

PXE : Pre-boot eXecution Environment. Norme WfM (Wired for Management) permettant à des ordinateurs en réseau sans système d'exploitation d'être configurés et démarrés à distance.

R

raccourci : icône permettant d'accéder rapidement à des programmes, fichiers, dossiers et lecteurs fréquemment utilisés. En double-cliquant sur un raccourci placé sur votre bureau Windows, vous pouvez ouvrir le dossier ou le fichier correspondant sans avoir à le rechercher au préalable. Les raccourcis ne modifient pas l'emplacement des fichiers. Si vous supprimez un raccourci, le fichier d'origine n'est pas affecté. Vous pouvez également renommer un raccourci.

raccourci clavier : commande nécessitant d'appuyer simultanément sur plusieurs touches.

RAID : acronyme de "Redundant Array of Independent Disks", matrice redondante de disques indépendants. Méthode permettant d'assurer la mise en redondance des données. Les types de RAID les plus fréquents sont les RAID 0, 1, 5, 10 et 50.

RAM : acronyme de "Random-Access Memory", mémoire vive. Zone principale de stockage temporaire pour les instructions et les données des programmes. Toute information stockée dans la RAM est définitivement perdue lorsque vous éteignez l'ordinateur.

réplicateur de ports avancé : périphérique d'amarrage qui permet d'utiliser aisément un moniteur externe, un clavier, une souris ou d'autres périphériques avec un ordinateur portable.

résolution : netteté et clarté d'une image produite par une imprimante ou affichée sur un écran. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette.

résolution vidéo : voir résolution.

RFI : acronyme de "Radio Frequency Interference", interférence générée à des fréquences radio caractéristiques, entre 10 kHz et 100 000 MHz. Les fréquences radio se trouvent à l'extrémité inférieure du spectre de fréquences électromagnétiques et peuvent présenter des interférences que les radiations de plus haute fréquence, telles que les infrarouges et la lumière.

ROM : acronyme de "Read-Only Memory", mémoire morte. Mémoire qui stocke des données et programmes que l'ordinateur ne peut pas supprimer ou dans laquelle il ne peut pas écrire. À la différence de la mémoire RAM, la mémoire ROM conserve son contenu même après l'arrêt de l'ordinateur. Certains programmes indispensables au fonctionnement de l'ordinateur se trouvent dans la mémoire ROM.

RPM : acronyme de "Revolutions Per Minute", tours par minute. La vitesse des disques durs est souvent mesurée en RPM.

RTC : acronyme de "Real Time Clock", horloge temps réel. Horloge alimentée par pile, située sur la carte système et servant à conserver la date et l'heure après l'arrêt de l'ordinateur.

RTCRST : sur certains ordinateurs, cavalier de la carte système permettant de résoudre certains incidents.

S

S/PDIF : Sony/Philips Digital Interface. Format de fichier de transfert audio permettant de transférer des données audio entre deux fichiers sans conversion préalable au format analogique, ce qui pourrait dégrader la qualité du fichier.

SAS : acronyme de "Serial Attached SCSI". Version série plus rapide de l'interface SCSI (par opposition à l'architecture parallèle SCSI d'origine).

SATA : acronyme de "Serial ATA". Version série plus rapide de l'interface ATA (IDE).

sauvegarde : copie d'un programme ou d'un fichier de données sur une disquette, un CD, un DVD ou un disque dur. Par précaution, il convient de sauvegarder régulièrement les fichiers de données de votre unité de disque dur.

ScanDisk : utilitaire Microsoft qui recherche la présence d'erreurs dans les fichiers et les dossiers, ainsi que sur la surface du disque dur. ScanDisk s'exécute souvent lorsque vous redémarrez l'ordinateur après un blocage.

SCSI : acronyme de "Small Computer System Interface". Interface ultra-rapide qui peut être utilisée pour connecter des périphériques à un ordinateur, tels que des disques durs, des lecteurs de CD, des imprimantes et des scanners. L'interface SCSI peut connecter de nombreux périphériques à l'aide d'un seul contrôleur. L'accès à chaque périphérique s'effectue au moyen d'un numéro d'identification individuel sur le bus du contrôleur SCSI.

SDRAM : acronyme de "Synchronous Dynamic Random-Access Memory". Type de mémoire vive dynamique (DRAM) synchronisée avec la vitesse d'horloge optimale du processeur.

séquence d'amorçage : définit l'ordre des périphériques à partir desquels l'ordinateur tente de s'initialiser.

souris : dispositif de pointage qui contrôle le mouvement du curseur à l'écran. Il suffit de faire glisser la souris sur une surface plane et rigide pour déplacer le pointeur ou le curseur à l'écran.

station d'accueil : voir réplicateur de ports avancé.

Strike Zone zone renforcée située à la base de la plate-forme et dont le rôle est d'amortir les chocs de résonnance ou liés à une chute de l'ordinateur (qu'il soit sous tension ou hors tension).

striping : technique de répartition des données sur plusieurs disques. Cette technique peut accélérer les opérations de récupération des données sur les disques. Les ordinateurs utilisant la répartition des données permettent généralement à l'utilisateur de sélectionner la taille des unités de données ou la taille des segments.

SVGA : acronyme de "Super-Video Graphics Array", super matrice graphique vidéo. Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo. Les résolutions SVGA les plus fréquentes sont 800 x 600 et 1024 x 768.

Le nombre de couleurs et la résolution affichés par un programme dépendent des capacités de l'écran, du contrôleur vidéo et de ses pilotes, ainsi que de la quantité de mémoire vidéo installée dans l'ordinateur.

S-video TV-out : connecteur utilisé pour relier un téléviseur ou un périphérique audio numérique à l'ordinateur.

SXGA : acronyme de "Super-eXtended Graphics Array". Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo et prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1 280 x 1 024.

SXGA+ : acronyme de "Super-eXtended Graphics Array plus". Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo et prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1 400 x 1 050.

Т

TAPI : acronyme de "Telephony Application Programming Interface". Permet aux programmes Microsoft Windows d'utiliser de nombreux périphériques de téléphonie (voix, données, télécopie et vidéo).

technologie sans fil Bluetooth[®] : norme des technologies sans fil pour les périphériques réseau de courte portée (9 mètres ou 30 pieds) permettant aux périphériques activés de se reconnaître automatiquement.

U

UMA : acronyme de "Unified Memory Allocation". Mémoire système allouée dynamiquement aux fonctions vidéo.

unité de disque dur : lecteur permettant de lire et d'écrire des données sur une unité de disque dur. Les termes "unité de disque dur" et "disque dur" sont souvent utilisés indifféremment.

USB :acronyme de "Universal Serial Bus". Interface matérielle pour les périphériques lents comme un clavier, une souris, une manette de jeu, un scanner, un jeu de haut-parleurs, une imprimante, des périphériques large bande (DSL et modems par câble), des périphériques d'imagerie ou de stockage compatibles USB. Les périphériques sont branchés directement dans un support à 4 broches sur l'ordinateur, ou dans un hub à plusieurs ports qui se raccorde à votre ordinateur. Ils peuvent être connectés et déconnectés lorsque l'ordinateur est sous tension, et peuvent être reliés en série.

UTP : acronyme de "Unshielded Twisted Pair", paire torsadée non blindée. Type de câble utilisé dans la plupart des réseaux téléphoniques et dans certains réseaux informatiques. Les paires de câbles non blindés sont torsadées afin de les protéger des interférences électromagnétiques et sont utilisées à la place des câbles comportant une gaine métallique autour de chaque paire de fils.

UXGA : acronyme de "Ultra-eXtended Graphics Array". Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs et prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1 600 x 1 200.

V

V : volt. Unité de mesure de la puissance électrique ou de la force électromotrice. Un V apparaît sur une résistance de 1 ohm lorsqu'elle est traversée par un courant de 1 ampère.

virus : programme malveillant conçu pour nuire aux utilisateurs ou détruire les données stockées sur l'ordinateur. Un virus se déplace d'un ordinateur à un autre via une disquette infectée, un logiciel téléchargé à partir d'Internet ou des pièces jointes à des messages électroniques. Lorsque vous démarrez un programme infecté, le virus intégré démarre lui aussi.

Les virus d'initialisation, stockés dans les secteurs d'initialisation des disquettes, sont courants. Si la disquette reste dans le lecteur lorsque l'ordinateur est éteint, puis allumé, celui-ci est infecté lorsqu'il parcourt les secteurs d'amorçage de la disquette à la recherche du système d'exploitation. Si l'ordinateur est infecté, le virus d'initialisation peut se reproduire sur toutes les disquettes lues ou écrites sur cet ordinateur, jusqu'à son éradication.

vitesse de bus : vitesse (en MHz) indiquant la rapidité avec laquelle un bus peut transférer des informations.

vitesse d'horloge : vitesse (en MHz) indiquant la rapidité avec laquelle les composants de l'ordinateur connectés au bus système fonctionnent.

W

W : watt. Unité de mesure du courant électrique. Un watt est 1 ampère de courant dont le débit est de 1 volt.

Wh : watt-heure. Unité de mesure généralement utilisée pour indiquer la capacité approximative d'une batterie. Par exemple, une batterie de 66 Wh peut fournir 66 W de courant pendant 1 heure ou 33 W pendant 2 heures.

WLAN : acronyme de "Wireless Local Area Network", réseau local sans fil.

WWAN : acronyme de "Wireless Wide Area Network", réseau étendu sans fil.

WXGA : acronyme de "Wide-aspect eXtended Graphics Array". Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo et prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1 280 x 800.

Х

XGA : eXtended Graphics Array. Norme utilisée pour les cartes et les contrôleurs vidéo, et prenant en charge les résolutions allant jusqu'à 1 024 x 768.

Ζ

ZIF : acronyme de "Zero Insertion Force". Type de connecteur ou de support permettant à une puce d'être installée ou retirée sans forcer sur la puce ou le support.

zip : format courant de compression des données. Les fichiers compressés au format Zip sont appelés fichiers Zip et portent en général l'extension .zip. Un type spécial de fichier zippé est un fichier auto-extractible, dont l'extension est .exe. Pour dézipper un fichier auto-extractible, double-cliquez dessus.

zone de notification : section de la barre des tâches Windows qui contient des icônes permettant d'accéder rapidement aux programmes et aux fonctions de l'ordinateur, notamment à l'horloge, au contrôle du volume et à l'état de l'imprimante. Également appelée barre d'état système.

Panneau d'E-S Station de travail Dell Precision[™] 490 - Guide d'utilisation

- Composants du panneau d'E-S
- Retrait du panneau d'E-S
- Réinstallation du panneau d'E-S
- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Composants du panneau d'E-S



	1	Ports USB
	2	Voyants de diagnostic, d'accès au disque dur et d'intégrité du réseau
Ľ	3	Prise casque
	4	Connecteur de microphone
		Connecteur de la diode thermique du panneau avant
	5	
		AVIS : le câble de la diode thermique du panneau avant doit être enfiché dans ce connecteur à tout moment lorsque l'ordinateur est en fonctionnement, afin d'éviter de provoquer des incidents liés à la température.

Retrait du panneau d'E-S

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Le cas échéant, débranchez le câble du haut-parleur (en option) de la carte système.
- 5. Débranchez le ventilateur des cartes du connecteur correspondant sur la carte système.



1	Ventilateur des cartes
2	Câble du ventilateur des cartes
3	Connecteur du ventilateur des cartes (FAN_CCAG
4	Ventilateur avant
5	Dispositif de fixation pour carte pleine longueur

6. Si le système est en mode tour, tirez le dispositif de fixation pour carte pleine longueur (à côté du ventilateur des cartes) afin de l'extraire.

7. Poussez la patte située entre le ventilateur avant et le ventilateur des cartes vers ce dernier, tout en le soulevant pour l'extraire de l'ordinateur.

• AVIS : notez l'acheminement de chaque câble avant de le débrancher afin de pouvoir le rebrancher correctement. Un câble mal acheminé ou déconnecté peut provoquer des incidents de fonctionnement de l'ordinateur.

8. Notez le routage de chaque câble au fur et à mesure que vous débranchez les câbles du panneau d'E-S.



1	Panneau d'E-S
2	Vis de montage

- 9. Retirez la vis du panneau d'E-S.
- 10. Retirez le panneau d'E-S de l'ordinateur.

Réinstallation du panneau d'E-S

• AVIS : veillez à remettre en place tous les câbles initialement connectés au panneau d'E-S, sans quoi vous risquez de rencontrer des problèmes de fonctionnement de l'ordinateur.

Suivez la procédure de la section <u>Retrait du panneau d'E-S</u> dans l'ordre inverse.

Mémoire

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Présentation de la mémoire FB-DIMM
- Adressage de la mémoire dans des configurations de 4 Go ou supérieures (systèmes d'exploitation 32 bits uniquement)
- Retrait de mémoire
- Installation de mémoire

Votre système prend uniquement en charge la mémoire DDR2 FB-DIMM non ECC. Pour plus d'informations sur le type de mémoire pris en charge par l'ordinateur, voir <u>Spécifications</u>.

🕒 AVIS : avant d'installer de nouvelles barrettes de mémoire, téléchargez le BIOS le plus récent à partir du site support.dell.com.

REMARQUE : les barrettes de mémoire achetées chez Dell sont couvertes par la garantie de votre ordinateur.

Présentation de la mémoire FB-DIMM

Pour obtenir des performances optimales, installez des barrettes FB-DIMM par groupes de quatre identiques. Cela permet une utilisation sur quatre canaux et fournit la bande passante de mémoire la plus large. Les groupes de quatre doivent être de taille, architecture, nombre de rangées de connexions équivalents. Ces informations figurent généralement sur l'étiquette des barrettes FB-DIMM. Par exemple, l'étiquette de chaque barrette FB-DIMM d'un groupe de quatre peut indiquer les informations suivantes : *1G 2R x8*, où *1G* représente la taille de la barrette de mémoire, *2R* représente le nombre de rangées de connexions et *x8* représente l'architecture.

AVIS : des dissipateurs de chaleur pleine longueur (FLHS) sont nécessaires pour toute barrette de mémoire installée sur une carte de montage et pour toutes les barrettes DIMM à 667 MHz.



1 Barrette FB-DIMM

2 Barrette FB-DIMM avec dissipateurs de chaleur pleine longueur

3 Étiquette d'informations

Installation de mémoire

Des barrettes de mémoire DDR2 FB-DIMM peuvent également être installées par paires. Dans ce cas, l'ordinateur continue de fonctionner mais ses performances peuvent légèrement diminuer. Les paires doivent être de taille, architecture et nombre de rangées de connexions équivalents.

Installez les barrettes de mémoire sur la carte système selon l'ordre indiqué sur leur étiquette ; les groupes de quatre identiques doivent être installés d'abord dans les emplacements DIMM 1 à 4, puis dans les emplacements DIMM 5 à 8 de la carte système. Les paires de barrettes de mémoire doivent d'abord être installées dans les emplacements DIMM_1, DIMM_2, DIMM_3, DIMM_4, etc.

S AVIS : n'installez aucune barrette de mémoire non ECC ou sans tampon. Sinon, l'ordinateur risque de ne pas démarrer.

Adressage de la mémoire dans des configurations de 4 Go ou supérieures (systèmes d'exploitation 32 bits uniquement)

Cet ordinateur prend en charge un maximum de 32 Go de mémoire lorsque huit barrettes DIMM de 4 Go sont installées. Les systèmes d'exploitation 32 bits actuels tels que Microsoft®Windows® XP, gèrent au maximum 4 Go d'espace d'adressage. Toutefois, la quantité de mémoire disponible pour le système d'exploitation est inférieure, car certains composants requièrent l'utilisation d'un espace d'adressage situé dans ces 4 Go. Tout espace d'adressage réservé pour ces composants ne peut pas être utilisé par la mémoire de l'ordinateur.

Les composants suivants nécessitent un espace d'adressage de mémoire :

1 ROM du système

- 1 APIC
- 1 Dispositifs PCI intégrés (tels que les connecteurs réseau) et contrôleurs SCSI
- 1 Cartes PCI
- 1 Carte graphique
- 1 Cartes PCI Express (le cas échéant)

Au démarrage, le BIOS identifie les composants qui requièrent un espace d'adressage. Il calcule de façon dynamique l'espace d'adressage réservé requis. Il soustrait ensuite l'espace d'adressage réservé aux 4 Go pour déterminer l'adressage utilisable.

- 1 Si la quantité totale de mémoire installée est inférieure à l'espace d'adressage utilisable, l'intégralité de la mémoire installée est utilisable uniquement par le système d'exploitation.
- 1 Si elle est supérieure ou égale à l'espace d'adressage utilisable, une partie de la mémoire installée n'est pas utilisable par le système d'exploitation.

Retrait de mémoire

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, suivez les consignes de sécurité fournies dans le document *Product* Information Guide (Guide d'informations sur le produit).
- AVIS : si vous retirez les barrettes d'origine pour mettre la mémoire à niveau, ne les mélangez pas avec les nouvelles barrettes, même si ces dernières vous ont été fournies par Dell. Si possible, évitez de coupler une barrette d'origine avec une barrette neuve. Sinon, l'ordinateur risque de ne pas démarrer correctement.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte du châssis de l'ordinateur
- KEMARQUE : les barrettes de mémoire achetées chez Dell sont couvertes par la garantie de votre ordinateur.
- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur)
- PRÉCAUTION : les barrettes de mémoire FB-DIMM peuvent devenir brûlantes pendant le fonctionnement du système. Laissez-leur le temps de refroidir avant de les toucher.
- 4. Appuyez sur le clip de fixation situé à chaque extrémité du connecteur mémoire.





- Saisissez la barrette de mémoire et soulevez-la pour l'extraire de la carte de montage de mémoire. En cas de difficultés, déplacez doucement la barrette d'avant en arrière pour la dégager de son connecteur.
- 6. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).
- 7. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

Installation de mémoire

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, suivez les consignes de sécurité fournies dans le document *Product*Information Guide (Guide d'informations sur le produit).
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour cela, touchez une surface métallique non peinte du châssis de l'ordinateur.

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 🔿 AVIS : avant d'installer de nouvelles barrettes de mémoire, téléchargez le BIOS le plus récent à partir du site support.dell.com.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Si vous remplacez une barrette de mémoire, voir <u>Retrait de mémoire</u>.
- PRÉCAUTION : les barrettes de mémoire FB-DIMM peuvent devenir brûlantes pendant le fonctionnement du système. Laissez-leur le temps de refroidir avant de les toucher.
- 5. Appuyez sur le clip de fixation situé à chaque extrémité du connecteur mémoire.





- AVIS : des dissipateurs de chaleur pleine longueur (FLHS) sont nécessaires pour les barrettes DIMM à 667 MHz.
- 6. Alignez l'encoche de la partie inférieure de la barrette sur la barre transversale du connecteur.





🕒 AVIS : pour éviter d'endommager la barrette de mémoire, enfoncez-la dans le connecteur en appliquant une force égale à chacune de ses extrémités.

7. Insérez la barrette dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Si vous insérez la barrette correctement, les clips de fixation s'enclenchent dans les découpes situées à chaque extrémité de la barrette.



- 8. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).
- 9. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

- 10. Branchez l'ordinateur et les périphériques sur le secteur, puis mettez-les sous tension.
- 11. Appuyez sur <F2> pour accéder au programme de configuration du système et vérifiez les valeurs répertoriées sous Memory Info (Informations sur la mémoire).

L'ordinateur doit avoir modifié la valeur de Installed Memory (Mémoire installée) pour prendre en compte la quantité de mémoire que vous venez d'installer. Vérifiez le nouveau total. Si la valeur est correcte, passez à l'étape 13.

- 12. Si la quantité totale de mémoire est incorrecte, éteignez l'ordinateur et ses périphériques puis débranchez-les de leur prise électrique. Revenez à l'<u>étape 1</u> de cette procédure, mais au lieu d'installer de nouvelles barrettes, vérifiez les barrettes installées pour vous assurer qu'elles sont correctement positionnées dans leur support.
- 13. Une fois que le total indiqué pour Installed Memory (Mémoire installée) est correct, appuyez sur < Échap> pour quitter le programme de configuration du système.

14. Exécutez Dell Diagnostics pour vérifier que toutes les barrettes de mémoire fonctionnent correctement.

Bloc d'alimentation Station de travail Dell Precision[™] 490 - Guide d'utilisation

- Retrait du bloc d'alimentation
- Réinstallation du bloc d'alimentation

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Retrait du bloc d'alimentation

- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur. Voir Retrait du capot.
- 3. Débranchez les câbles d'alimentation en CC de la carte système, des lecteurs et de tous les autres périphériques ou cartes auxquels ils sont connectés.

Lorsque vous libérez les onglets pour retirer les câbles de la carte système et des périphériques, notez l'acheminement des câbles d'alimentation en CC, sous les onglets du cadre de l'ordinateur. Vous devrez router ces câbles correctement lorsque vous les remettrez en place, pour éviter qu'ils puissent être coincés ou mal positionnés.

4. Retirez les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à l'arrière du châssis de l'ordinateur.



1 Vis du bloc d'alimentation (4)

- 5. Poussez le bloc d'alimentation sur environ 2,5 cm (1 pouce) vers l'avant de l'ordinateur.
- 6. Soulevez le bloc d'alimentation pour l'extraire de l'ordinateur.

Réinstallation du bloc d'alimentation

- 1. Faites glisser le bloc d'alimentation pour le mettre en place.
- 2. Remettez en place les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à l'arrière du châssis.

- 3. Reconnectez les câbles d'alimentation en CC.
- 4. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, reconnectez les câbles d'alimentation sur le côté du disque dur.
- 5. Passez les câbles sous les onglets et appuyez sur ces derniers pour les refermer sur les câbles.
- 6. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).
- S AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 7. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.

Retrait du capot et du panneau avant

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Retrait du capot
- Retrait du panneau avant
- Retrait du support de disque dur

Retrait du capot



Loquet de dégagement du capot
 Capot de l'ordinateur
 Charnières du capot

5. Localisez les trois pattes des charnières situées sur le bord de l'ordinateur.

6. Saisissez le capot par les bords et faites-le pivoter vers le haut en utilisant les charnières pour faire levier.

7. Dégagez le capot des charnières et mettez-le de côté.

• AVIS : le système de refroidissement de l'ordinateur ne peut pas fonctionner correctement lorsque le capot est retiré. Ne démarrez pas le système avant d'avoir réinstallé le capot.

Retrait du panneau avant

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- **REMARQUE**: le système présenté dans les images ci-après est configuré en tour. Pour plus d'informations sur le passage d'une installation en tour à une installation de type bureau, et inversement, voir <u>Passage du mode tour au mode ordinateur de bureau</u>.



- 3. Soulevez le levier de dégagement du panneau avant.
- 4. Faites glisser le panneau avant vers le haut de l'ordinateur, puis soulevez-le pour le retirer.

Retrait du support de disque dur

 Débranchez l'une ou l'autre extrémité du faisceau de câbles d'alimentation P3 relié au mécanisme de fixation des cartes : appuyez sur le loquet de dégagement des connecteurs du faisceau de câbles d'alimentation P3 situés à côté du bloc d'alimentation et séparez les deux connecteurs.



2. Appuyez sur la patte de dégagement du mécanisme de fixation des cartes et faites pivoter ce dernier afin qu'il repose contre le support de disque dur rotatif.



3. Appuyez sur le mécanisme de fixation des cartes jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est verrouillé contre le support de disque dur.



 Saisissez la poignée du support de disque dur et faites pivoter ce dernier pour l'extraire du châssis, en le plaçant à un angle de 180 degrés maximum par rapport à sa position d'origine.

Passage du mode tour au mode ordinateur de bureau Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

• AVIS : pour éviter d'endommager un lecteur, ne le posez pas sur une surface dure. Utilisez une surface pouvant amortir les chocs, par exemple un tapis de mousse.

REMARQUE : pour passer d'une installation en tour à une installation de type bureau ou inversement, vous devez utiliser un kit en option disponible auprès de Dell. Pour plus d'informations sur la commande de produits auprès de Dell, voir <u>Informations sur les produits</u>.

Si vous achetez un kit en option auprès de Dell, vous pouvez modifier la configuration de votre ordinateur Dell Precision pour passer d'une installation en tour à une installation de type bureau, et inversement.

REMARQUE : l'installation en tour permet d'installer un troisième disque dur SAS ou SATA dans la baie modulaire. L'installation de type bureau ne prend en charge qu'un troisième disque SATA.

Tower Orientation



- 1. Suivez les procédures de la section <u>Avant de commencer</u>.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- Si vous passez d'une configuration en tour à une configuration de type bureau, repérez la patte de fixation de la carte de réserve située à côté du ventilateur des cartes, tirez-la pour l'extraire du métal qui l'entoure et tirez-la vers le haut pour la sortir du châssis.



Patte de fixation de la carte de réserve
 Ventilateur des cartes

^{4.} Retirez le panneau des lecteurs (voir Retrait du panneau des lecteurs).

- Préparez le panneau du nouveau lecteur en ajoutant ou en retirant des caches, le cas échéant (voir <u>Panneaux de lecteurs</u>). Vous pouvez réutiliser les vis de rechange de l'ancien panneau.
- Si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines</u> configurations de lecteurs), tirez-les pour les extraire des baies pour lecteurs optiques ou de la baie modulaire (en mode tour uniquement).



1	Protection métallique 5,25 pouces
2	Cache métallique avec grille d'aération

- Si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur et si vous passez d'une installation de type bureau à une installation en tour (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines configurations de lecteurs</u>), retirez le cache métallique avec grille d'aération de la baie modulaire, si elle est vide ou contient un troisième disque dur (en option).
 - a. Tirez le cache métallique vers l'avant jusqu'à ce que sa surface soit au même niveau que celle du châssis qui l'entoure.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le haut dans votre direction, en dégageant ses vis inférieures du métal qui les entoure.
 - c. Soulevez le cache métallique pour l'extraire de l'ordinateur en dégageant ses vis supérieures et ses pattes métalliques du métal qui les entoure.



 1
 Baie modulaire

 2
 Cache métallique avec grille d'aération

- 8. Retirez les lecteurs éventuellement installés dans les baies de lecteur optique (voir Lecteur de CD/DVD).
- 9. Si un lecteur est installé dans la baie modulaire, retirez-le (voir Lecteurs).
- 10. Faites pivoter la plaque du logo Dell en tournant la poignée de plastique située à l'arrière du panneau avant.
- 11. Le cas échéant, réinstallez les lecteurs optiques dans la nouvelle configuration (voir Lecteur de CD/DVD).
- 12. Si un lecteur de disquette ou de carte était installé dans la baie modulaire, réinstallez-le dans la nouvelle configuration (voir Lecteur de carte).
- 13. Si un disque dur était installé dans la baie 5,25 pouces et si vous passez du mode bureau au mode tour, retirez le disque dur de son support et installez quatre vis dans les orifices avant situés sur ses côtés.

Si un disque dur était installé dans la baie modulaire et si vous passez du mode tour au mode bureau, retirez ses quatre vis et installez le disque dur dans son support (voir <u>Disque dur</u>).

🜠 REMARQUE : vous pouvez commander des vis de disque dur et un support de disque dur auprès de Dell. Voir <u>Contacter Dell</u>.

- Si des protections métalliques sont présentes dans votre ordinateur (voir <u>Présentation des protections métalliques présentes dans certaines</u> <u>configurations de lecteurs</u>), appuyez dessus pour les remettre en place, le cas échéant, dans les baies optiques ou sur la baie modulaire (mode tour uniquement).
- 15. Si un cache métallique avec grille d'aération était installé sur la baie modulaire et si vous passez du mode tour au mode bureau, réinstallez-le :
 - a. En saisissant le cache métallique de biais, insérez ses deux vis supérieures dans l'emplacement qui longe l'intérieur de la baie modulaire.
 - b. Faites pivoter le dessous du cache métallique vers le bas et insérez ses deux vis inférieures dans l'emplacement de la zone ouverte située sous la baie modulaire.
 - c. Poussez le cache métallique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que ses pattes métalliques reposent contre la surface du châssis.



1	Baie modulaire
2	Cache métallique avec grille d'aération

16. Installez le nouveau panneau des lecteurs (voir Réinstallation du panneau des lecteurs).

17. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).

18. Vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement en exécutant Dell Diagnostics.

Réinstallation du panneau avant et du capot de l'ordinateur

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Réinsertion du support de disque dur
- Réinstallation du panneau avant
- Réinstallation du capot
- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Réinsertion du support de disque dur

 Saisissez la poignée du support de disque dur et faites pivoter le support pour le réinsérer dans le châssis, jusqu'à ce que les pattes métalliques situées de chaque côté se mettent en place.



2. Soulevez le mécanisme de fixation des cartes pour le dégager du support de disque dur.



1 Patte du mécanisme de fixation des cartes

- 3. Faites pivoter le mécanisme de fixation des cartes pour le remettre dans sa position d'origine ; poussez sa pointe afin que sa patte se mette en place.
- 4. Rebranchez les deux extrémités du faisceau de câbles d'alimentation P3 relié au mécanisme de fixation des cartes.

Réinstallation du panneau avant

1. Alignez les crochets du panneau avant sur les orifices correspondants situés à l'avant de l'ordinateur.



 1
 Levier de dégagement du panneau avant

 2
 Panneau avant

2. Tirez le levier de dégagement du panneau avant et faites glisser le panneau vers la droite pour l'enclencher et le fixer.

Réinstallation du capot

- AVIS : le système de refroidissement de l'ordinateur ne peut pas fonctionner correctement lorsque le capot est retiré. Ne démarrez pas le système avant d'avoir réinstallé le capot.
- 1. Vérifiez que tous les câbles sont connectés et pliez-les pour qu'ils ne gênent pas.

Tirez doucement les cordons d'alimentation vers vous afin qu'ils ne restent pas bloqués sous les lecteurs.

- 2. Vérifiez que vous n'avez rien oublié à l'intérieur de l'ordinateur.
- 3. Réinstallez le capot :
 - a. Alignez le capot de l'ordinateur sur les pattes de la base de l'ordinateur.
 - b. Faites pivoter le capot vers le bas et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
 - c. Vérifiez que le capot est verrouillé. Si tel n'est pas le cas, recommencez entièrement l'étape 3.



Capot de l'ordinateur
 Base de l'ordinateur

🕒 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

- 4. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.
- Lorsque vous ouvrez puis fermez le capot, le détecteur d'intrusion (s'il est activé) signalera une intrusion dans le châssis en affichant le message suivant au prochain démarrage du système :

ALERT! Cover was previously removed.

- Réinitialisez le détecteur d'intrusion dans le châssis en réglant le paramètre Intrusion Alert (Alerte d'intrusion) sur Enabled (Activé) ou Enabled-Silent (Activé en silence). Voir <u>Réinitialisation du détecteur d'intrusion dans le châssis</u>.
- 7. Si un mot de passe de configuration a été attribué par quelqu'un d'autre, contactez votre administrateur réseau pour savoir comment réinitialiser le détecteur d'intrusion.

Installation du haut-parleur (facultatif)

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Si vous avez déjà installé un haut-parleur, retirez-le :
 - a. Débranchez le câble du haut-parleur de son connecteur sur la carte système.
 - b. Enlevez le câble du haut-parleur de son guide, sur l'assemblage de la porte d'accès au processeur.
 - c. Saisissez simultanément le côté opposé du haut-parleur à l'aide de l'index tout en maintenant enfoncée la patte de dégagement du loquet à l'aide du pouce.
 - d. Sans relâcher la patte de dégagement du loquet, faites glisser le haut-parleur vers le côté pour le dégager du boîtier du ventilateur.



1	Haut-parleur (en option)	4	Câble du haut-parleur
2	Emplacements pour haut-parleurs (3)	5	Connecteur du haut-parleur sur la carte système
3	Patte de dégagement du loquet		

5. Pour installer le haut-parleur, procédez comme suit :

- a. Alignez le haut-parleur à côté des pattes situées sur les trois emplacements de haut-parleurs.
- b. Faites glisser le haut-parleur pour le mettre en place jusqu'à ce que la patte de dégagement du loquet émette un déclic.
- c. Acheminez le câble du haut-parleur dans son guide, sur l'assemblage de la porte d'accès au processeur.
- d. Branchez le câble du haut-parleur sur le connecteur correspondant de la carte système.



1	Haut-parleur (en option)	4	Câble du haut-parleur
2	Emplacements pour haut-parleurs avec pattes (3)	5	Connecteur du haut-parleur sur la carte système
3	Patte de dégagement du loquet		

6. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement câblés et installés.

7. Faites pivoter le support de disque dur pour le remettre en place (voir Réinsertion du support de disque dur).

8. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir <u>Réinstallation du capot</u>).

S AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.

9. Raccordez l'ordinateur et ses périphériques à leur prise électrique et mettez-les sous tension.

Commutateur d'intrusion du châssis

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Retrait du commutateur d'intrusion du châssis
- Réinstallation du commutateur d'intrusion du châssis
- Réinitialisation du détecteur d'intrusion dans le châssis
- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'Informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Retrait du commutateur d'intrusion du châssis

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Débranchez le câble du commutateur d'intrusion du châssis de la carte système.

Notez l'acheminement du câble du commutateur d'intrusion avant de le retirer. Il est possible qu'il soit maintenu par des crochets à l'intérieur du châssis.

4. Retirez le commutateur d'intrusion du châssis de son emplacement puis de l'ordinateur (ainsi que le câble correspondant).

Réinstallation du commutateur d'intrusion du châssis

- 1. Faites glisser doucement le commutateur d'intrusion du châssis dans son logement, puis rebranchez le câble sur la carte système.
- 2. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot)
- 🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 3. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.

Réinitialisation du détecteur d'intrusion dans le châssis

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le)
- 2. Lorsque le logo bleu DELL™ s'affiche, appuyez immédiatement sur <F2>.

Si vous n'avez pas appuyé assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Dans ce cas, attendez que le bureau Microsoft ® Windows® s'affiche. Mettez l'ordinateur hors tension puis faites une nouvelle tentative (voir <u>Mise hors tension de l'ordinateur</u>).

- 3. Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de configuration du système).
- 4. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour atteindre l'option Security (Sécurité).
- 5. Appuyez sur < Entrée > pour accéder au menu.
- 6. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour sélectionner Intrusion Alert (Alerte d'intrusion).
- 7. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner Reset (Réinitialiser), puis sélectionnez On (Activé), On-Silent (Activé en silence) ou Off (Désactivé).

REMARQUE : le paramètre par défaut est On-Silent (Activé en silence).

8. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer vos modifications.

Carte système

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Retrait de la carte système
- Réinstallation de la carte système

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Retrait de la carte système

- 1. Suivez les procédures de la section Avant de commencer.
- 2. Retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot).
- 3. Faites pivoter le support de disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (voir Retrait du support de disque dur).
- 4. Retirez l'assemblage de la porte d'accès au processeur :
 - a. Retirez la vis verte qui fixe l'assemblage de la porte d'accès au processeur à la carte système et au châssis de l'ordinateur.
 - b. Soulevez l'assemblage de la porte d'accès au processeur pour l'extraire de l'ordinateur.
- 5. Utilisez un tournevis cruciforme long pour desserrer les quatre vis imperdables situées de part et d'autre de l'assemblage du dissipateur de chaleur.

PRÉCAUTION : l'assemblage du dissipateur de chaleur peut chauffer énormément au cours d'une utilisation normale. Laissez-le tiédir avant de le manipuler.



Assemblage du dissipateur de chaleur
 Logement de vis imperdable (4)

- 6. Soulevez l'assemblage du dissipateur de chaleur pour l'extraire de l'ordinateur.
- 7. Le cas échéant, débranchez le câble du haut-parleur (en option) de la carte système.
- 8. Débranchez le ventilateur des cartes du connecteur FAN_CCAG sur la carte système. (Voir <u>Composants de la carte système</u>.)



1	Ventilateur des cartes
2	Câble du ventilateur des cartes
3	Connecteur du ventilateur des cartes (FAN_CCAG)
4	Ventilateur avant
5	Dispositif de fixation pour carte pleine longueur

- 9. Débranchez le ventilateur avant du connecteur FAN_FRONT sur la carte système. (Voir Composants de la carte système.)
- 10. Si le système est en mode tour, tirez le dispositif de fixation pour carte pleine longueur (à côté du ventilateur des cartes) afin de l'extraire.
- 11. Débranchez les connecteurs Power1 et Power2 de la carte système (voir Composants de la carte système).
- 12. Retirez les câbles du guide situé sur le ventilateur avant.
- 13. Poussez la patte située entre le ventilateur avant et le ventilateur des cartes vers ce dernier, tout en le soulevant pour l'extraire de l'ordinateur.
- 14. Dévissez le boîtier du ventilateur et soulevez-le pour l'extraire de l'ordinateur.
- 15. Retirez tout composant pouvant gêner l'accès à la carte système.
- 16. Débranchez tous les câbles de la carte système.
- 17. Avant de retirer la carte système existante, comparez-la avec la nouvelle pour vérifier que celle-ci présente la configuration correcte.
- 18. Retirez les 9 vis de la carte système.



Vis (9)
 Carte système

19. Soulevez la carte système pour l'extraire de l'ordinateur.

20. Placez la carte système que vous venez de retirer à côté de celle qui va la remplacer.

Réinstallation de la carte système

- 1. Transférez les composants de l'ancienne carte système sur la nouvelle :
 - a. Retirez les modules de mémoire et installez-les sur la nouvelle carte. Pour plus d'informations, voir Mémoire.
- PRÉCAUTION : le processeur et l'assemblage du dissipateur de chaleur peuvent être très chaud. Pour éviter tout risque de brûlure, laissez-les refroidir avant de les manipuler.
 - b. Retirez le processeur de l'ancienne carte système et installez-le sur la nouvelle. Pour plus d'informations, voir Processeur.
- 2. Positionnez les cavaliers de la nouvelle carte système de la même façon que sur l'ancienne (voir Composants de la carte système).

REMARQUE : il est possible que certains composants et connecteurs de la nouvelle carte se trouvent à un emplacement différent de celui qu'ils avaient sur l'ancienne carte système.

- 3. Orientez la nouvelle carte dans le bon sens en alignant les pas de vis de la carte sur les orifices correspondants dans le châssis de l'ordinateur.
- 4. Serrez les 9 vis de fixation de la carte système.
- 5. Réinstallez l'assemblage du dissipateur de chaleur et serrez les quatre vis imperdables pour le fixer à la carte système.
- 6. Remettez en place les composants et les câbles que vous aviez retirés de l'ancienne carte système.
- 7. Rebranchez les câbles sur les connecteurs situés à l'arrière de l'ordinateur.
- 8. Réinstallez le capot de l'ordinateur (voir Réinstallation du capot).
- 🔿 AVIS : pour connecter un câble réseau, branchez-le d'abord sur le port ou le périphérique réseau, puis sur l'ordinateur.
- 9. Branchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension.

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

Remarques, avis et avertissements

- **REMARQUE** : une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.
- S AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
- PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Abréviations et acronymes

Pour obtenir une liste complète des abréviations et des acronymes, consultez le glossaire.

Si vous avez acheté un ordinateur Dell™ série n, aucune des références faites dans ce document aux systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® n'est applicable.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. © 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL logo, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, Dell TravelLite, PowerEdge, PowerVault, StrikeZone, PowerApp et Dell OpenManage sont des marques de Dell Inc.: Intel, Pentium, SpeedStep, Xeon et Celeron sont des marques déposées de Intel Corporation ; Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation; Bluetouth est une marque déposée détenue par Bluetouth SIG, Inc. et utilisée par Dell Inc. sous licence ; ENERGY STAR est une marque déposée de l'agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency).

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Modèle DCTA

Aoû 2006 P/N KD769 Rev. A01
Retour au sommaire

Outils d'aide à la résolution des incidents

Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Voyants de diagnostic
- Codes sonores
- Messages d'erreur
- Dell Diagnostics
- Pilotes
- Restauration du système d'exploitation
- Incompatibilités logicielles et matérielles
- Voyants de diagnostic

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Les quatre voyants frontaux numérotés de 1 à 4 peuvent vous aider à résoudre certains incidents. Ces voyants peuvent être éteints ou allumés en vert. Lorsque l'ordinateur démarre normalement, les voyants clignotent. Si un incident se produit, le comportement des voyants et du bouton d'alimentation vous aident à identifier sa cause probable. Ces voyants indiquent également si l'ordinateur est en veille.

Voyants de Voyant Description du problème Solution proposée diagnostic d'alimentation Branchez l'ordinateur au secteur. Vérifiez que le voyant d'alimentation du panneau avant est allumé. S'il est éteint, vérifiez que vous avez bien Éteint L'ordinateur n'est pas alimenté en 1234 électricité branché le cordon d'alimentation et que la prise de courant fonctionne, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Si l'incident persiste, voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique Éteint L'ordinateur est éteint mais branché sur Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur. 1234e secteu Si l'ordinateur ne s'allume pas, assurez-vous que le vovant d'alimentation du panneau avant est allumé. S'il est éteint, vérifiez que vous avez bien branché le cordon d'alimentation et que la prise de courant fonctionne, puis appuyez sur le bouton d'alimentation Si l'incident persiste, voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique Vert clignotant L'ordinateur est en mode économie Utilisez l'une des méthodes appropriées pour remettre l'ordinateur en 1234d'énergie ou en veille. fonctionnement. Voir <u>Fonctions avancé</u> Si l'incident persiste et si vous utilisez une souris ou un clavier USB pour remettre le système en marche, remplacez le dispositif utilisé par une souris ou un clavier PS/2 et recommencez l'opération. Vert clignotant L'ordinateur est en mode économie Utilisez l'une des méthodes appropriées pour remettre l'ordinateur en 1234 d'énergie ou en veille. fonctionnement. Voir Fonction Si l'incident persiste et si vous utilisez une souris ou un clavier USB pour remettre le système en marche, remplacez le dispositif utilisé par une souris ou un clavier PS/2 et recommencez l'opération. Orange Le BIOS ne s'exécute pas. Vérifiez que le processeur est correctement installé et redémarrez 1234l'ordinateur (voir Pro Si l'incident persiste, voir Contacter Dell pour obtenir une assistance (clignotant) technique Une panne d'électricité s'est produite, ou Orange clignotant Suivez la procédure indiquée dans Problèmes liés à l'alimentation 1234 bien le cordon d'alimentation est défectueux. Si l'incident persiste, voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique (clignotant) Orange La carte système est peut-être Voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique 1234 défectueuse. (clignotant) Orange (clignotant) Problème de compatibilité des Voir <u>Conseils de dépannage</u>, puis <u>Problèmes liés à la mémoire</u> et Problèmes liés à l'alimentation. processeurs Prol 1234

Codes des voyants de diagnostic avant l'auto-test de démarrage

(1234	Orange	Un incident a été détecté sur un composant enfichable tel qu'une carte de montage (pour cartes graphiques ou	Vérifiez que tous les câbles d'alimentation requis sont connectés aux cartes de montage.
(clignotant)		cartes mémoire).	Suivez la procédure indiquée dans Problèmes liés à l'alimentation.
[1234	Orange	Panne possible du bloc d'alimentation.	Vérifiez que les câbles des deux blocs d'alimentation sont connectés à la carte système.
	clignotant)			

Codes des voyants de diagnostic pendant l'auto-test de démarrage

Le voyant d'alimentation est vert fixe si des codes de diagnostic s'affichent pendant l'auto-test de démarrage.

Comportement des voyants	Description du problème	Solution proposée
1234	Panne possible du processeur.	Réinstallez le processeur (voir <u>Processeur</u>) et redémarrez l'ordinateur.
1234	Panne possible d'une carte d'extension.	 Déterminez s'il existe un conflit en retirant une carte (autre que la carte graphique), puis en redémarrant l'ordinateur (voir <u>Cartes</u>). Si l'incident persiste, réinstallez la carte retirée, retirez une autre carte puis redémarrez l'ordinateur. Recommencez cette procédure pour chaque carte. Si le système démarre normalement, lancez le processus de dépannage approprié sur la dernière carte retirée pour savoir si celle-ci provoque des conflits de ressources (voir <u>Incompatibilités logicielles et matérielles</u>). Si l'incident persiste, voir <u>Contacter Dell</u> pour obtenir une assistance technique.
1234	Panne possible de la carte graphique.	 Si l'ordinateur contient une carte graphique, retirez-la, réinstallez-la, puis redémarrez l'ordinateur (voir <u>Cartes</u>). Si l'incident persiste, installez une carte graphique qui fonctionne et redémarrez l'ordinateur. Si l'incident persiste ou si l'ordinateur dispose de fonctionnalités vidéo intégrées, voir <u>Contacter Dell</u>.
1234	Panne possible du disque dur ou du lecteur de disquette.	Réinstallez correctement tous les câbles d'alimentation et les câbles de données, puis redémarrez l'ordinateur.
1234	Panne USB possible.	Réinstallez tous les périphériques USB, vérifiez les connexions des câbles et redémarrez l'ordinateur.
0234	Aucun module de mémoire n'est détecté.	 Réinstallez les modules de mémoire dans leurs logements pour vérifier qu'ils sont correctement détectés et utilisés par l'ordinateur (voir <u>Mémoire</u>). Redémarrez l'ordinateur. Si l'incident persiste, retirez tous les modules de mémoire puis insérez-en un dans le connecteur DIMM_1. Redémarrez l'ordinateur. Un message indique que le système va fonctionner avec des performances réduites et une correction ECC non optimale car les modules de mémoire n'ont pas été installés par paires. Appuyez sur <f1> pour démarrer le système d'exploitation.</f1> Exécutez Dell Diagnostics (voir <u>Dell Diagnostics</u>). Si le test du module de mémoire aboutit, arrêtez l'ordinateur (voir <u>Mise hors tension de l'ordinateur</u>), retirez ce module et recommencez la même procédure pour tous les autres, jusqu'à ce qu'une erreur de mémoire soit détectée au démarrage ou pendant l'exécution des diagnostics. Si le premier module de mémoire testé est défectueux, recommencez la même procédure avec les modules restants afin de vous assurer qu'ils ne sont pas défectueux. Lorsque le module de mémoire défectueux est identifié, voir <u>Contacter Dell</u> pour procéder à un remplacement.
0 234	Aucun module de mémoire n'est détecté.	 Si un module de mémoire est installé, réinstallez-le et redémarrez l'ordinateur (voir <u>Mémoire</u>). Si plusieurs modules de mémoire sont installés, retirez-les, réinstallez un seul module (voir <u>Mémoire</u>), puis redémarrez l'ordinateur. Si l'ordinateur démarre normalement, réinstallez un autre module. Poursuivez jusqu'à ce que le module défectueux soit identifié ou, en l'absence d'erreur, jusqu'à ce que tous les modules soient réinstallés. Dans la mesure du possible, installez des modules de même type (voir <u>Mémoire</u>). Si l'incident persiste, voir <u>Contacter Dell</u>.
1234	La carte système est en panne.	Voir <u>Contacter Dell</u> pour obtenir une assistance technique.

1234	Des modules de mémoire sont détectés mais il existe une erreur de compatibilité ou de configuration de mémoire.	 Vérifiez si des contraintes particulières doivent être respectées en ce qui concerne l'installation des modules dans les logements (voir <u>Mémoire</u>). Vérifiez que les modules que vous installez sont compatibles avec l'ordinateur (voir <u>Mémoire</u>). Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez le système. Si l'incident persiste, voir <u>Contacter Dell</u>.
1234	Activité système de routine précédant l'initialisation vidéo.	Vérifiez si des messages s'affichent à l'écran.
92 34	Panne possible d'une carte d'extension.	 Déterminez s'il existe un conflit en retirant une carte (autre qu'une carte graphique), puis en redémarrant l'ordinateur (voir <u>Cartes</u>). Si l'incident persiste, réinstallez la carte retirée, retirez une autre carte puis redémarrez l'ordinateur. Recommencez cette procédure pour chaque carte. Si le système démarre normalement, lancez le processus de dépannage approprié sur la dernière carte retirée pour savoir si celle-ci provoque des conflits de ressources (voir <u>Incompatibilités logicielles et matérielles</u>). Si l'incident persiste, voir <u>Contacter Dell</u>.
1234	Activité système de routine précédant l'initialisation vidéo.	Vérifiez si des messages s'affichent à l'écran.
1234	L'ordinateur fonctionne normalement après l'auto-test de démarrage.	Aucune
	REMARQUE : les voyants de diagnostic clignotent brièvement puis s'éteignent lorsque l'ordinateur démarre le système d'exploitation.	

Codes sonores

L'ordinateur peut émettre une série de signaux sonores lors du démarrage si le moniteur ne peut pas afficher les erreurs ou les problèmes éventuels. Cette série de signaux, appelée "code sonore", permet d'identifier les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur. Par exemple, un des codes sonores possibles (code 1-3-1) est composé d'un signal, d'une série de trois signaux, puis d'un autre signal. Il indique qu'un problème lié à la mémoire s'est produit.

Si l'ordinateur émet un signal lors du démarrage, procédez comme suit :

- 1. Notez le code sonore dans la liste de vérification des diagnostics.
- 2. Exécutez Dell Diagnostics pour identifier une cause plus sérieuse.
- 3. Voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique.

Code	Cause
1-1-2	Échec du registre du microprocesseur
1-1-3	Échec de lecture/écriture dans la mémoire vive rémanente
1-1-4	Échec de la somme de contrôle du BIOS ROM
1-2-1	Échec du temporisateur d'intervalle programmable
1-2-2	Échec d'initialisation lors de l'accès direct à la mémoire
1-2-3	Échec de lecture/écriture du registre DMA
1-3	Échec du test de la mémoire vidéo
1-3-1 à 2-4-4	La mémoire n'est pas correctement identifiée ou utilisée
1-3-2	Problème lié à la mémoire
3-1-1	Échec du registre DMA esclave
3-1-2	Échec du registre DMA maître
3-1-3	Échec du registre de masque d'interruption maître
3-1-4	Échec du registre de masque d'interruption esclave
3-2-2	Échec du chargement du vecteur d'interruption
3-2-4	Échec du test du contrôleur du clavier
3-3-1	Perte d'alimentation de la mémoire vive rémanente
3-3-2	Configuration incorrecte de la mémoire vive rémanente
3-3-4	Échec du test de la mémoire vidéo

3-4-1	Échec d'initialisation de l'écran
3-4-2	Échec du retraçage d'écran
3-4-3	Échec de la recherche de la ROM vidéo
4-2-1 Pas de cadence d'horloge	
4-2-2	Échec de l'arrêt
4-2-3	Échec de la voie d'accès A20
4-2-4	Interruption inattendue en mode protégé
4-3-1 Échec de mémoire avant l'adresse OFFFFh	
4-3-3	Échec du compteur de puce d'horloge 2
4-3-4	Arrêt de l'horloge machine
4-4-1	Échec du test du port série ou parallèle
4-4-2	Échec de décompression du code vers la mémoire de duplication
4-4-3	Échec du test du coprocesseur mathématique
4-4-4	Échec du test de la mémoire cache

Messages d'erreur

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Si le message n'est pas répertorié, consultez la documentation du système d'exploitation ou du programme en cours d'utilisation au moment où le message est apparu.

A filename cannot contain any of the following characters: \ / :* ? " < > | - N'utilisez pas ces caractères dans les noms de fichiers.

A required .DLL file was not found - Un fichier essentiel du programme que vous essayez d'ouvrir est manquant. Pour supprimer puis réinstaller le programme, procédez comme suit :

Cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, puis sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez le programme à supprimer. Cliquez sur l'icône **Modifier ou supprimer des programmes**. Pour obtenir les instructions d'installation, reportez-vous à la documentation du programme.

- 3.
- 4.

Alert! CPU Fan Not Detected - Assurez-vous que le ventilateur est correctement installé et en état de marche.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support - Contactez Dell et indiquez le code du point de contrôle (nnnn) au technicien du support (voir Contacter Dell)

Alert! Previous Fan Failures

Alert! Previous Processor Thermal Failure

Alert! Previous Shutdown Due to Thermal Event

Vérifiez que les grilles de ventilation ne sont pas obstruées, que tous les ventilateurs sont correctement installés et qu'ils fonctionnent normalement. Vérifiez également que l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur est correctement installé.

Alert! Previous Reboot Was Due to Voltage Regulator Failure - Voir Contacter Dell pour obtenir une assistance technique.

Alert! System Battery Voltage is Low - Remplacez la pile (voir Pile).

Alert! Unable to Initialize all Installed Memory

Alarti Upcorrectable Memory Error Browleycly Detected in DIMM, X/V
Attachment failed to respond - Voir Problèmes liés aux lecteurs.
Bad command or file name - Vérifiez que vous avez tapé la commande correctement, que les espaces sont placé au bon endroit et que le nom de chemin est correct.
Bad error-correction code (ECC) on disk read - Voir Problèmes liés aux lecteurs.
Controller has failed - Voir <u>Problèmes liés aux lecteurs</u> .
Data error - Voir <u>Problèmes liés aux lecteurs</u> .
Decreasing available memory - Voir Blocages du système et incidents logiciels
bece asing available memory a von brocades da stateme ce melaente rogreeia.
Diskette drive 0 seek failure - Voir Problèmes liés aux lecteurs.
Diskette read failure - Voir Problèmes liés aux lecteurs.
Diskette subsystem reset failed - Exécutez Dell Diagnostics. Voir <u>Dell Diagnostics</u> .
Diskette write protected - Faites glisser la languette de protection contre l'écriture en position ouverte.
Drive not ready - Inserez une disquette dans le recteur.
Gate A20 failure - Voir <u>Blocages du système et incidents logiciels</u> .
Hard-disk configuration error
Hard-disk controller failure
Hard-disk drive failure
Hard-disk drive failure
Voir <u>Problèmes liés aux lecteurs</u> .
Insert bootable media - Introduisez une disquette, un CD ou tout autre média amorçable.
Invalid configuration information - please run SETUP program - Accédez au programme de configuration du système (voir Programme de
<u>configuration du système</u>) et corrigez les paramètres de l'ordinateur.
Keyboard failure - Voir Problèmes liés au clavier.
Memory address line failure at adresse, read valeur expecting valeur - Voir Problèmes liés à la mémoire.
Memory allocation error
 Eclegnez i orunateur, patientez su secondes, puis redemarrez-le. Essayez à nouveau d'utiliser le programme. Si le message d'erreur réapparaît, consultez la documentation du logiciel pour obtenir des suddestions de dépannage
supplémentaires.

Memory data line failure at adresse, read valeur expecting valeur
Memory double word logic failure at adresse, read valeur expecting valeur
Memory odd/even logic failure at adresse, read valeur expecting valeur
Memory write/read failure at adresse, read valeur expecting valeur
Memory size in CMOS invalid
Voir <u>Problèmes liés à la mémoire</u> .
No boot device available
 Si le lecteur de disquette est le périphérique d'amorçage, assurez-vous qu'il contient un média amorçable. Si le disque dur est le périphérique d'amorçage, assurez-vous que les câbles sont connectés, et que le disque est installé et partitionné comme périphérique d'amorçage. Ouvrez le programme de configuration du système et assurez-vous que les informations de la séquence d'amorçage sont correctes.
No boot sector on hard-disk drive - Ouvrez le programme de configuration du système et assurez-vous que les informations de configuration du disque dur sont correctes.
Si le message continue à s'afficher alors que vous avez corrigé les informations du programme de configuration du système, consultez la documentation de ce dernier pour obtenir des informations de réinstallation.
No timer tick interrupt - Executez Dell Diagnostics.
Non-system disk or disk error - Remplacez la disquette par une autre dotée d'un système d'exploitation amorçable, ou retirez la disquette du lecteur A et redémarrez l'ordinateur.
Not a boot diskette - Insérez un média d'amorçage et redémarrez l'ordinateur.
Not enough memory or resources. Close some programs and try again - Fermez toutes les fenêtres et ouvrez le programme que vous souhaitez utiliser. Dans certains cas, vous devrez peut-être redémarrer l'ordinateur afin de restaurer ses ressources. Si c'est le cas, exécutez le programme dès que le redémarrage est terminé.
Operating system not found - Voir <u>Contacter Dell</u> .
Please Connect USB Keyboard/Mouse to USB Ports on the Back of the Computer - Éteignez l'ordinateur, connectez le clavier et/ou la souris USB aux connecteurs USB situés à l'arrière de l'ordinateur, puis redémarrez ce dernier.
Plug and Play Configuration Error
 Éteignez votre ordinateur, débranchez-le de la prise électrique et retirez toutes les cartes sauf une. Rebranchez votre ordinateur et redémarrez-le. Si le message réapparaît, il se peut que la carte installée présente un dysfonctionnement. Dans le cas contraire, éteignez l'ordinateur et réinsérez l'une des autres cartes. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez identifié la carte défectueuse.
Read fault
Requested sector not found
Reset failed

Voir Problèmes liés aux lecteurs.

Sector not found
 Exécutez l'utilitaire de vérification des erreurs Windows pour vérifier la structure des fichiers de la disquette ou du disque dur. Consultez l'aide de Windows pour obtenir des instructions. Si un grand nombre de secteurs est défectueux, sauvegardez les données (si possible), puis reformatez la disquette ou le disque dur.
Seek error - Voir <u>Problèmes liés aux lecteurs</u> .
Shutdown failure - Exécutez Dell Diagnostics. Voir <u>Dell Diagnostics</u> .
Time-of-day clock stopped
Time-of-day not set
Accédez au programme de configuration du système et corrigez la date et l'heure. Si l'incident persiste, remplacez la pile (voir Pile).
Timer chip counter 2 failed - Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics.
Unexpected interrupt in protected mode - Exécutez Dell Diagnostics.
WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the IDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell
Si aucun disque de remplacement n'est disponible dans l'immédiat et si celui qui est défectueux n'est pas le seul lecteur d'amorçage, ouvrez le programme de configuration du système et attribuez au paramètre du lecteur la valeur None (Aucun). Voir <u>Programme de configuration du</u> <u>système</u>). Retirez ensuite le lecteur de l'ordinateur.
Write fault
Write fault on selected drive
Voir <u>Problèmes liés aux lecteurs</u> .

Dell Diagnostics

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Quand utiliser Dell Diagnostics

Si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur, procédez aux vérifications décrites dans la section <u>Blocages du système et incidents logiciels</u> et exécutez Dell Diagnostics avant de contacter Dell pour obtenir une assistance technique.

Il est recommandé d'imprimer ces procédures avant de commencer.



O AVIS : Dell Diagnostics fonctionne uniquement sur les ordinateurs Dell™.

REMARQUE : le CD *Drivers and Utilities* n'est fourni qu'avec certains ordinateurs.

Accédez au programme de configuration du système et consultez les informations affichées. Vérifiez que le périphérique à tester est répertorié et qu'il est activé.

Démarrez Dell Diagnostics à partir du disque dur ou du CD Drivers and Utilities (également appelé ResourceCD).

Lancement de Dell Diagnostics à partir du disque dur

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension (ou redémarrez-le).
- 2. Lorsque le logo DELL[™] s'affiche, appuyez immédiatement sur <F2>.
- REMARQUE : si un message indique qu'aucune partition d'utilitaires n'a été trouvée, vous devez lancer Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities. Voir Lancement de Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities.

Si vous n'avez pas appuyé assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Dans ce cas, attendez que le bureau Microsoft ® Windows® s'affiche. Mettez l'ordinateur hors tension puis faites une nouvelle tentative (voir <u>Mise hors tension de l'ordinateur</u>).

- Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez Boot to Utility Partition (Démarrer sur la partition d'utilitaires) et appuyez sur <Entrée>.
- 4. Lorsque la page Main Menu (Menu principal) de Dell Diagnostics s'affiche, sélectionnez le test à exécuter (voir Menu principal de Dell Diagnostics).

Lancement de Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities

- 1. Insérez le CD Drivers and Utilities dans le lecteur.
- 2. Arrêtez et redémarrez l'ordinateur.

Lorsque le logo DELL apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>.

Si vous n'avez pas appuyé assez vite, le logo du système d'exploitation apparaît. Dans ce cas, attendez que le bureau Windows s'affiche. puis arrêtez l'ordinateur et faites une nouvelle tentative.

REMARQUE : les étapes suivantes ne modifient la séquence d'amorçage que pour un seul démarrage. L'ordinateur revient ensuite à la séquence d'amorçage indiquée dans le programme de configuration du système.

- Lorsque la liste des périphériques d'amorçage s'affiche, sélectionnez Onboard or USB CD-ROM Drive (Lecteur de CD-ROM USB ou intégré) et appuyez sur < Entrée>.
- 4. Sélectionnez l'option Boot from CD-ROM (Démarrer à partir du CD-ROM) dans le menu qui s'affiche et appuyez sur < Entrée>.
- 5. Tapez 1 pour ouvrir le menu et appuyez sur <Entrée> pour continuer.
- Sélectionnez Run Dell 32-bit Diagnostics (Exécuter les Dell Diagnostics 32 bits) dans la liste numérotée. Si plusieurs versions sont répertoriées, sélectionnez la version appropriée pour votre ordinateur.
- 7. Lorsque l'écran Main Menu (Menu principal) s'affiche, sélectionnez le test à effectuer.

Menu principal de Dell Diagnostics

1. Une fois que Dell Diagnostics est chargé et que l'écran Main Menu (Menu principal) s'affiche, cliquez sur le bouton correspondant à l'option souhaitée.

Option	Fonction
Express Test (Test rapide)	Exécute un test rapide des périphériques. En règle générale, ce test dure 10 à 20 minutes et n'exige aucune intervention de votre part. Exécutez-le en premier pour augmenter la possibilité de déterminer rapidement l'incident.
Extended Test (Test complet)	Exécute un test approfondi des périphériques. En règle générale, ce test dure au moins une heure et nécessite que vous répondiez régulièrement à des questions.
Custom Test (Test personnalisé)	Teste un périphérique spécifique. Vous pouvez personnaliser les tests que vous souhaitez exécuter.
Symptom Tree (Arborescence des symptômes)	Répertorie les symptômes rencontrés les plus communs et vous permet de sélectionner un test selon le symptôme de l'incident auquel vous êtes confronté.

 Si un incident survient lors d'un test, un message s'affiche, indiquant le code d'erreur et une description de l'incident. Notez le code d'erreur et la description indiqués et suivez les instructions à l'écran.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez Dell.

REMARQUE: le numéro de service de l'ordinateur est situé en haut de chaque écran de test. Si vous contactez Dell, le service de support technique vous demandera ce numéro.

 Si vous exécutez un test à partir des options Custom Test (Test personnalisé) ou Symptom Tree (Arborescence des symptômes), cliquez sur l'onglet approprié, décrit dans le tableau suivant, pour obtenir plus d'informations.

Onglet	Fonction	
Results (Résultats)	Affiche les résultats du test et les erreurs rencontrées.	
Errors (Erreurs)	s) Affiche les erreurs rencontrées, leur code et la description de l'incident.	
Help (Aide)	Décrit le test et peut indiquer les conditions requises pour l'exécuter.	
Configuration	Affiche la configuration matérielle du périphérique sélectionné. Dell Diagnostics permet d'obtenir des informations relatives à la configuration de tous les périphériques à partir du programme de configuration du système, de la mémoire et de divers tests internes. Ils les répertorient dans la liste des périphériques, située dans le volet gauche de l'écran. Cette liste ne contient pas nécessairement le nom de tous les composants installés sur l'ordinateur ni de tous les périphériques connectés.	
Parameters (Paramètres)	Permet de personnaliser le test en modifiant ses paramètres.	

- 4. Lorsque les tests sont terminés, si vous exécutez Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities, retirez le CD.
- 5. Fermez l'écran de test pour revenir à l'écran Main Menu (Menu principal). Pour quitter Dell Diagnostics et redémarrer l'ordinateur, fermez l'écran Main Menu.

Pilotes

Qu'est-ce qu'un pilote ?

Un pilote est un programme qui contrôle un périphérique, tel qu'une imprimante, une souris ou un clavier. Tous les périphériques en requièrent un.

Le pilote sert d'interprète entre le périphérique et les programmes qui l'utilisent. Chaque périphérique dispose de son propre jeu de commandes spécialisées que seul son pilote reconnaît.

Dell vous livre l'ordinateur avec les pilotes requis déjà installés (aucune installation ou configuration supplémentaire n'est nécessaire).

• AVIS : le CD Drivers and Utilities peut contenir des pilotes pour des systèmes d'exploitation qui ne sont pas installés sur votre ordinateur. Assurez-vous que vous installez les logiciels appropriés à votre système d'exploitation.

REMARQUE : le CD Drivers and Utilities est en option et n'est pas fourni avec tous les ordinateurs.

De nombreux pilotes (par exemple, celui du clavier) sont intégrés au système d'exploitation Microsoft[®] Windows[®]. Vous devez installer des pilotes dans les cas suivants :

- 1 lors de la mise à jour du système d'exploitation ;
- 1 lors de la réinstallation du système d'exploitation ;
- 1 lors de la connexion ou de l'installation d'un nouveau périphérique.

Identification des pilotes

Si vous rencontrez des difficultés avec un périphérique, identifiez le pilote à l'origine de l'incident et mettez-le à jour au besoin.

Windows XP

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Sous Choisissez une catégorie, sélectionnez Performances et Maintenance
- 3. Cliquez sur Système
- 4. Dans la fenêtre Propriétés système, allez dans l'onglet Matériel.
- 5. Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
- 6. Faites défiler la liste pour voir si un cercle jaune contenant un point d'exclamation s'affiche devant l'icône d'un périphérique.

Si c'est effectivement le cas, il est possible que vous deviez réinstaller le pilote correspondant ou en installer un nouveau (voir Réinstallation des pilotes

et des utilitaires)

Réinstallation des pilotes et des utilitaires

O AVIS : les pilotes approuvés par Dell[™] sont disponibles sur le site support.dell.com et sur le CD Drivers and Utilities. Si vous installez des pilotes obtenus auprès d'autres sources, il est possible que l'ordinateur ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE : le CD Drivers and Utilities est en option et n'est pas fourni avec tous les ordinateurs.

Utilisation de la fonction de restauration des pilotes de périphériques sous Microsoft Windows XP

Lorsqu'un incident survient suite à l'installation ou à la mise à jour du pilote, utilisez la fonction de restauration des pilotes de périphériques pour remplacer le pilote par sa version précédente.

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Sous Choisissez une catégorie, sélectionnez Performances et Maintenance
- 3. Cliquez sur Système.
- 4. Dans la fenêtre Propriétés système, allez dans l'onglet Matériel.
- 5. Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
- 6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique pour lequel vous avez installé un nouveau pilote, puis sélectionnez Propriétés
- 7. Cliquez sur l'onglet Pilotes.
- 8. Sélectionnez Revenir à la version précédente.

Si l'incident persiste, utilisez la fonction Restauration du système pour rétablir l'ordinateur à l'état précédant l'installation du pilote (voir <u>Restauration du</u> système d'exploitation).

Utilisation du CD Drivers and Utilities

Si aucune de ces fonctions ne résout l'incident (voir <u>Restauration du système d'exploitation</u>), réinstallez le pilote à partir du CD Drivers and Utilities (également appelé ResourceCD).

REMARQUE : le CD Drivers and Utilities est en option et n'est pas fourni avec tous les ordinateurs.

Réinstallation manuelle des pilotes

- 1. Après avoir copié les fichiers du pilote sur votre disque dur (voir section précédente), cliquez sur Démarrer et faites un clic droit sur Poste de travail.
- 2. Sélectionnez Propriétés.
- 3. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
- 4. Double-cliquez sur le type de périphérique pour lequel vous installez le pilote.
- 5. Double-cliquez sur le nom du périphérique pour lequel vous installez le pilote.
- 6. Cliquez sur l'onglet Pilote, puis sur Mettre à jour le pilote.
- 7. Sélectionnez Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (utilisateurs expérimentés), puis cliquez sur Suivant.
- 8. Cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez extrait les fichiers du pilote.
- 9. Lorsque le nom du pilote approprié apparaît, cliquez sur Suivant.
- 10. Cliquez sur Terminer et redémarrez l'ordinateur.

Restauration du système d'exploitation

Pour restaurer le système d'exploitation, vous disposez de plusieurs méthodes :

- 1 La fonction Restauration du système de Microsoft[®] Windows[®] XP restaure l'ordinateur à un état antérieur sans affecter les fichiers de données. Utilisez-la en priorité pour restaurer le système d'exploitation tout en préservant les fichiers de données.
- Si vous avez reçu un CD du système d'exploitation avec votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser pour restaurer le système d'exploitation. Cependant, n'oubliez pas que cette opération effacera toutes les données présentes sur le disque dur. Utilisez ce CD uniquement si la fonction Restauration du système n'a pas résolu l'incident.

Utilisation de la fonction Restauration du système sous Microsoft Windows XP

Le système d'exploitation Microsoft Windows XP comporte la fonction Restauration du système, qui vous permet de restaurer l'ordinateur à un état antérieur (sans affecter les fichiers de données) si les modifications apportées au matériel, aux logiciels ou aux paramètres du système empêchent l'ordinateur de fonctionner correctement. Reportez-vous au Centre d'aide et de support technique de Windows pour plus d'informations sur cette fonction.

🔿 AVIS : sauvegardez régulièrement vos fichiers de données. La fonction Restauration du système ne permet pas de les récupérer.

REMARQUE : les procédures présentées dans ce document concernent l'affichage par défaut de Windows. Elles risquent de ne pas s'appliquer si votre ordinateur Dell™ est réglé sur le mode d'affichage classique de Windows.

Création d'un point de restauration

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Aide et support.
- 2. Cliquez sur la tâche correspondant à Restauration du système
- 3. Suivez les instructions affichées.

Restauration de l'ordinateur à un état antérieur

- AVIS : avant de restaurer l'ordinateur à un état antérieur, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution. Vous ne devez en aucun cas modifier, ouvrir ou supprimer des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.
- 1. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes-> Accessoires-> Outils système, puis sur Restauration du système.
- 2. Vérifiez que l'option Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure est activée et cliquez sur Suivant.
- 3. Cliquez sur la date à laquelle vous souhaitez restaurer l'ordinateur.

L'écran Sélectionner un point de restauration inclut un calendrier vous permettant d'afficher et de sélectionner les points de restauration. Toutes les dates du calendrier comportant des points de restauration apparaissent en gras.

4. Sélectionnez un point de restauration et cliquez sur Suivant.

Si une date du calendrier contient un seul point de restauration, ce dernier est sélectionné automatiquement. Si plusieurs points de restauration sont disponibles, cliquez sur celui que vous souhaitez utiliser.

5. Cliquez sur Suivant.

Une fois que la fonction Restauration du système termine la collecte des données, l'écran Restauration complète s'affiche et l'ordinateur redémarre automatiquement.

6. Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur OK.

Pour changer de point de restauration, répétez les étapes précédentes en utilisant un autre point. Vous pouvez également annuler la restauration.

Annulation de la dernière restauration du système

- AVIS : avant d'annuler la dernière restauration du système, enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts, puis quittez tous les programmes en cours d'exécution. Vous ne devez en aucun cas modifier, ouvrir ou supprimer des fichiers ou des programmes tant que la restauration du système n'est pas terminée.
- 1. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes-> Accessoires-> Outils système, puis sur Restauration du système.
- 2. Cliquez sur Annuler ma dernière restauration puis sur Suivant.

Activation de la fonction Restauration du système

Si vous réinstallez Windows XP avec moins de 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, la fonction Restauration du système est automatiquement désactivée. Pour vérifier si cette fonction est activée, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Cliquez sur Performances et maintenance.
- 3. Cliquez sur Système
- 4. Cliquez sur l'onglet Restauration du système
- 5. Assurez-vous que l'option Désactiver la Restauration du système est désactivée.

Utilisation de Dell PC Restore de Symantec

AVIS : l'utilisation de Dell PC Restore supprime définitivement toutes les données du disque dur et désinstalle les applications ou les pilotes que vous avez installés après l'achat de l'ordinateur. Si possible, sauvegardez toutes vos données avant d'utiliser PC Restore. N'utilisez PC Restore que si la fonction Restauration du système s'est révélée inefficace.

🜠 REMARQUE : Dell PC Restore de Symantec n'est disponible que dans certains pays et pour certains modèles d'ordinateur.

N'utilisez Dell PC Restore pour restaurer le système d'exploitation qu'en dernier recours.

Ce programme restaure le disque dur à l'état dans lequel il se trouvait lorsque vous avez acheté l'ordinateur. Tous les programmes ou fichiers ajoutés après l'achat de l'ordinateur, fichiers de données compris, sont définitivement supprimés du disque dur. Les fichiers de données incluent les documents, feuilles de calcul, messages électroniques, photos numériques, fichiers audio, etc. Si possible, sauvegardez toutes vos données avant d'utiliser PC Restore.

Pour utiliser PC Restore, procédez comme suit :

1. Allumez l'ordinateur.

Au cours du démarrage, une barre bleue affichant www.dell.com apparaît en haut de l'écran.

2. Dès que cette barre apparaît, appuyez sur <Ctrl><F11>.

Si vous n'avez pas appuyé à temps sur <Ctrl><F11>, laissez le démarrage se terminer puis arrêtez le système et recommencez.

AVIS : pour annuler l'exécution de PC Restore, cliquez sur Reboot (Redémarrer) à l'étape suivante.

- 3. Dans l'écran suivant, cliquez sur Restore (Restaurer)
- 4. Dans l'écran suivant, cliquez sur Confirm (Confirmer).

Le processus de restauration dure de 6 à 10 minutes.

5. Lorsque le système vous y invite, cliquez sur Finish (Terminer) pour redémarrer l'ordinateur.

🜠 REMARQUE : n'arrêtez pas l'ordinateur manuellement. Cliquez sur Finish (Terminer) et laissez l'ordinateur terminer sa réinitialisation.

6. À l'invite, cliquez sur Yes.

L'ordinateur redémarre. L'état initial de l'ordinateur étant restauré, les écrans qui apparaissent, tels que le Contrat de licence utilisateur final, sont les mêmes que ceux qui sont apparus la première fois que vous avez allumé l'ordinateur.

7. Cliquez sur Suivant.

L'écran Restauration du système s'affiche et l'ordinateur redémarre.

8. Une fois que l'ordinateur a redémarré, cliquez sur OK.

Suppression de Dell PC Restore

• AVIS : la suppression de Dell PC Restore est définitive. Une fois Dell PC Restore désinstallé, vous ne pourrez plus l'utiliser pour restaurer le système d'exploitation.

Dell PC Restore restaure le disque dur à l'état dans lequel il se trouvait lorsque vous avez acheté l'ordinateur. Il est recommandé de ne pas supprimer PC Restore de l'ordinateur, même pour libérer de l'espace sur le disque. La suppression de PC Restore est définitive.

- 1. Connectez-vous en tant qu'administrateur local.
- 2. Dans l'Explorateur Windows, accédez au répertoire c:\dell\utilities\DSR
- 3. Double-cliquez sur le fichier DSRI RRemv2.exe.

REMARQUE : si vous ne vous connectez pas en tant qu'administrateur local, un message vous y invite. Cliquez sur Quitter et connectez-vous en tant qu'administrateur local.

REMARQUE : si le disque dur ne contient aucune partition pour PC Restore, un message indique que la partition est introuvable. Cliquez sur **Ouitter (il n'y a pas de partition à supprimer).**

- 4. Cliquez sur **OK** pour supprimer la partition PC Restore du disque dur.
- 5. Répondez Oui au message de confirmation.

La partition de PC Restore est supprimée et l'espace disque libéré est ajouté à la quantité d'espace disponible sur le disque dur.

- Dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur Disque local (C:), cliquez sur Propriétés et vérifiez que la quantité indiquée pour Espace libre a augmenté et reflète l'espace supplémentaire disponible.
- 7. Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre de suppression de PC Restore.
- 8. Redémarrez l'ordinateur.

Utilisation du CD du système d'exploitation

Avant de commencer

Avant de réinstaller Windows XP pour corriger un incident relatif à un nouveau pilote, utilisez la fonction de restauration des pilotes de périphériques. Voir <u>Utilisation de la fonction de restauration des pilotes de périphériques sous Microsoft Windows XP</u>. Si l'incident persiste, utilisez la fonction Restauration du système pour rétablir l'ordinateur à l'état précédant l'installation du pilote. Voir <u>Utilisation de la fonction Restauration du système sous Microsoft Windows XP</u>.

• AVIS : avant de commencer l'installation, sauvegardez tous les fichiers de données se trouvant sur le disque dur principal. Pour les configurations de disque dur conventionnelles, le disque dur principal correspond au premier disque dur détecté par l'ordinateur.

Pour réinstaller Windows XP, vous devez disposer des éléments suivants :

- 1 CD du système d'exploitation fourni par Dell™
- 1 CD Drivers and Utilities fourni par Dell

REMARQUE : le CD Drivers and Utilities contient les pilotes installés lors de l'assemblage de l'ordinateur. Utilisez ce CD pour charger les pilotes requis, y compris ceux nécessaires si votre ordinateur est équipé d'un contrôleur RAID.

Réinstallation de Windows XP

Le processus de réinstallation peut durer 1 à 2 heures. Après avoir réinstallé le système d'exploitation, vous devez réinstaller les pilotes de périphériques, le programme anti-virus ainsi que d'autres logiciels.

AVIS : le CD du système d'exploitation contient des options permettant la réinstallation de Windows XP. Celles-ci peuvent écraser les fichiers et affecter les programmes installés sur le disque dur. Par conséquent, ne réinstallez pas Windows XP à moins qu'un membre de l'équipe du support technique de Dell ne vous le demande.

- 1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et les programmes ouverts.
- 2. Insérez le CD du système d'exploitation dans le lecteur. Cliquez sur Quitter si le message Installer de Windows XP s'affiche.
- 3. Redémarrez l'ordinateur.
- 4. Lorsque le logo DELL[™] s'affiche, appuyez immédiatement sur <F12>.

Si le logo du système d'exploitation s'affiche, patientez jusqu'à l'affichage du bureau Windows, éteignez de nouveau l'ordinateur et réessayez.

5. Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'installation.

Incompatibilités logicielles et matérielles

Si un périphérique n'est pas détecté lors de la configuration du système d'exploitation, ou s'il est détecté mais configuré de façon incorrecte, vous pouvez faire appel à l'utilitaire de résolution de problèmes matériels pour résoudre cette incompatibilité.

Pour démarrer l'utilitaire de résolution de problèmes matériels, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Aide et support.
- 2. Tapez utilitaire de résolution de problèmes matériels dans le champ Rechercher puis cliquez sur la flèche pour lancer la recherche.
- 3. Cliquez sur Utilitaire de résolution de problèmes matériels dans la liste Résultats de la recherche.
- 4. Dans la liste Utilitaire de résolution des problèmes matériels, cliquez sur Je dois résoudre un conflit matériel sur mon ordinateur, puis sur Suivant.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Résolution des incidents Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Conseils de dépannage Problèmes liés à la pile
- Problèmes liés aux cartes
- Problèmes liés au ventilateur des cartes
- Problèmes liés aux lecteurs
- Problèmes liés à la messagerie électronique, au modem ou à Internet
- Problèmes liés aux périphériques IEEE 1394
- Problèmes liés au clavier
- Blocages du système et incidents logiciels

- Problèmes liés aux lecteurs de carte
- Problèmes liés à la mémoire
- Problèmes liés à la souris
- Problèmes liés au réseau
- Problèmes liés à l'alimentation
- Problèmes liés aux imprimantes
- Problèmes liés aux périphériques parallèles ou
- <u>série</u>
- Problèmes liés au son et aux haut-parleurs
- Problèmes liés à l'affichage et au moniteur

Conseils de dépannage

Lorsque vous dépannez votre ordinateur, suivez les conseils ci-dessous :

- 1 Si vous veniez d'ajouter ou de retirer une pièce lorsque le problème est apparu, vérifiez la procédure d'installation et assurez-vous que la pièce est correctement installée
- 1 Si un périphérique ne fonctionne pas, vérifiez qu'il est correctement connecté.
- 1 Si un message d'erreur apparaît à l'écran, consignez-le par écrit, mot pour mot. Ce message peut aider le support technique à diagnostiquer et à résoudre le(s) problème(s).
- 1 Si un message d'erreur apparaît dans un programme, consultez la documentation de ce programme.

Problèmes liés à la pile

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

- PRÉCAUTION : une nouvelle pile mal installée risque d'exploser. Remplacez la pile par une pile de type identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez les piles usagées au rebut selon les instructions du fabricant.
- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Remplacez la pile. Si à maintes reprises vous devez réinitialiser les informations concernant l'heure et la date après avoir allumé l'ordinateur ou si l'heure et la date affichées au démarrage sont incorrectes, remplacez la pile (voir Pile). Si celle-ci ne fonctionne toujours pas correctement, voir Contacter Dell

Problèmes liés aux cartes

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🔥 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants O électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Vérifiez le câble et l'installation de la carte.

- Éteignez l'ordinateur et les périphériques, débranchez-les des prises électriques, attendez 10 à 20 secondes, puis retirez le capot de l'ordinateur (voir Retrait du capot)
- Vérifiez que chaque carte est correctement positionnée dans son connecteur. Réinstallez les cartes mal fixées. Assurez-vous que tous les câbles sont fermement reliés aux connecteurs correspondants sur les cartes. Si certains câbles semblent mal connectés, reconnectez-les.

Pour savoir quels câbles doivent être reliés aux connecteurs d'une carte, consultez la documentation de cette dernière.

4. Réinstallez le capot (voir Réinstallation du capot), rebranchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous tension

Testez la carte graphique.

- 1. Éteignez l'ordinateur et les périphériques, débranchez-les des prises électriques, attendez 10 à 20 secondes, puis retirez le capot de
- l'ordinateur (voir <u>Retrait du capot</u>). 2. Retirez toutes les cartes à l'exception de la carte graphique. Voir <u>Cartes</u>.
- Si le disque dur principal est relié à une carte contrôleur de lecteur et non à un connecteur IDE de la carte système, laissez cette carte contrôleur dans l'ordinateur.
- 3. Réinstallez le capot (voir Réinstallation du capot), rebranchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous
- Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics. 4.

Testez les cartes.

tension

- Éteignez l'ordinateur et les périphériques, débranchez-les des prises électriques, attendez 10 à 20 secondes, puis retirez le capot de 1. l'ordinateur (voir <u>Retrait du capot</u>). Réinstallez l'une des cartes que vous avez retirées précédemment. Voir <u>Cartes</u>. Réinstallez le capot (voir <u>Réinstallation du capot</u>), rebranchez l'ordinateur et les périphériques au secteur, puis mettez-les sous
- 3.
- 4. Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics
- Si l'un des tests échoue, cela signifie que la carte que vous venez d'installer est défectueuse et qu'elle doit être remplacée.
- 5. Recommencez ce processus jusqu'à ce que vous ayez réinstallé toutes les cartes.

Problèmes liés au ventilateur des cartes

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants 0 électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur

Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez que le câble du ventilateur des cartes est fermement raccordé au connecteur approprié sur la carte système (voir <u>Composants de la carte système</u>).

Problèmes liés aux lecteurs

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- ႔ PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants O électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

Vérifiez que le lecteur est reconnu par Microsoft® Windows®. Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail. Si le lecteur de disquette, de CD ou de DVD n'est pas répertorié, effectuez une analyse complète avec votre logiciel anti-virus pour rechercher d'éventuels virus et les supprimer. Les virus peuvent parfois empêcher Windows de reconnaître le lecteur.

Testez le lecteur

Insérez une autre disquette, un autre CD ou un autre DVD pour éliminer la possibilité que le support soit défectueux. Insérez une disquette d'amorçage et redémarrez l'ordinateur. 1

Nettoyez le lecteur ou le disque. Voir Nettoyage de l'ordinateur.	
Vérifiez la connexion des câbles.	
Vérifiez l'absence de tout conflit logiciel ou matériel. Voir <u>Incompatibilités logicielles et matérielles</u> .	
Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics.	

Problème liés aux lecteurs de CD et de DVD

- REMARQUE : les vibrations ressenties lors de l'utilisation des lecteurs de CD ou de DVD, ainsi que le bruit correspondant, sont normaux et n'indiquent pas une défaillance du lecteur.
- REMARQUE : en raison des différents formats de disque utilisés à travers le monde, tous les titres DVD ne fonctionnent pas dans tous les lecteurs de DVD.

Réglez le contrôle du volume de Windows.

- Cliquez sur l'icône représentant un haut-parleur, dans l'angle inférieur droit de votre écran. Assurez-vous d'avoir monté le volume en cliquant sur le curseur et en le faisant glisser vers le haut. Vérifiez que le son n'est pas mis en sourdine en cliquant sur l'une des cases à cocher activées.

Vérifiez les haut-parleurs et le caisson de basses. Voir Problèmes liés au son et aux haut-parleurs.

Problèmes liés au gravage de CD/DVD-RW

Fermez tous les autres programmes. Le lecteur de CD/DVD-RW doit recevoir un flux de données continu pendant l'écriture. Si le flux est interrompu, une erreur peut se produire. Essayez de fermer tous les programmes avant de graver un CD/DVD-RW. Désactivez le mode veille de Windows avant d'écrire sur un disque CD/DVD-RW. Pour plus d'informations, voir Gestion de l'alimentation

Problèmes liés au disque dur

Exécutez Check Disk.

- Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail**. Cliquez avec le bouton droit sur **Disque local C**.. Cliquez sur **Propriétés**.
- 3.
- 4.
- Cliquez sur l'onglet Outils. Sous Vérification des erreurs, cliquez sur Vérifier maintenant. 5.
- Cliquez sur Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux. Cliquez sur Démarrer.
- 6. 7.

Γ

Problèmes liés à la messagerie, au modem et à Internet

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.
- **REMARQUE :** connectez le modem uniquement à une prise de téléphone analogique. Le modem ne fonctionne pas s'il est connecté à un réseau téléphonique numérique.

Vérifiez les paramètres de sécurité de Microsoft Outlook® Express. Si vous n'arrivez pas à ouvrir vos pièces iointes :
 Dans Outlook Express, cliquez sur Outils puis sur Options et sélectionnez Sécurité. Cliquez sur la case Ne pas autoriser l'ouverture ou l'enregistrement des pièces jointes susceptibles de contenir un virus pour retirer la marque de sélection.
Vérifiez la connexion de la ligne téléphonique.
Contrôlez la prise téléphonique.
Connectez directement le modem à une prise téléphonique murale.
Utilisez une autre ligne téléphonique.
 Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée à la prise jack du modem. (La prise jack est reconnaissable à l'étiquette verte ou à l'icône en forme de connecteur qui se trouve à côté d'elle.) Vérifiez que vous entendez un déclic lorsque vous insérez le connecteur de la ligne téléphonique dans le modem. Déconnectez la ligne téléphonique du modem et connectez-la à un téléphone. Vérifiez que vous obtenez une tonalité. Si d'autres appareils partagent cette ligne (répondeur, télécopieur, parasurtenseur ou séparateur de ligne), débranchez-les et connectez le modem directement à la prise téléphonique murale. Si vous utilisez un câble qui mesure 3 mètres ou plus, essayez-en ur plus court.
Exécutez l'assistant du modem. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes puis cliquez sur Assistant du modem. Suivez les instructions affichées à l'écran pour identifier et résoudre les problèmes liés au modem. (Cette application d'assistance n'est disponible que sur certains ordinateurs.)
Vérifiez que le modem communique avec Windows.
 Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques. Cliquez sur Options de modems et téléphonie. Cliquez sur l'onglet Modems. Cliquez sur le port COM de votre modem. Cliquez sur Propriétés, sur l'onglet Diagnostics, puis sur Interroger le modem pour vérifier que le modem communique avec Windows.
Si toutes les commandes reçoivent des réponses, le modem fonctionne correctement.
Vérifiez que vous êtes connecté à Internet. Vérifiez que vous avez bien souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur de services Internet Une fois le programme de messagerie électronique Outlook Express ouvert, cliquez sur Fichier. Si l'option Travailler hors connexion est cochée, cliquez sur la case pour la désélectionner, puis connectez-vous à Internet. Contactez votre prestataire de services

Problèmes liés aux périphériques IEEE 1394

Internet pour obtenir une assistance.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

• AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

REMARQUE: le connecteur IEEE 1394 est uniquement disponible si vous avez acheté une carte IEEE 1394. Pour commander une carte, voir <u>Contacter</u> <u>Dell</u>.

Vérifiez que le périphérique IEEE 1394 est correctement connecté.

Vérifiez que le câble du périphérique IEEE 1394 est correctement inséré dans le périphérique et dans le connecteur de l'ordinateur.

Vérifiez que le périphérique IEEE 1394 est reconnu par Windows.

 Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
 Cliquez sur Imprimantes et télécopieurs. Si votre périphérique IEEE 1394 est répertorié, cela signifie que Windows le reconnaît. En cas de problème lié à un périphérique IEEE1394 fourni par Dell

En cas de problème lié à un périphérique IEEE 1394 non fourni par Dell

Contactez Dell ou le constructeur du périphérique IEEE 1394.

Problèmes liés au clavier

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement. \wedge

Vérifiez le câble du clavier.

- Assurez-vous que le câble du clavier est fermement connecté à l'ordinateur.
- Arstez-vous que le cable du clavier est remientent connecte à l'ordinateur. Arrêtez l'ordinateur (voir <u>Mise hors tension de l'ordinateur</u>), reconnectez le câble du clavier comme indiqué dans le *Guide de référence* rapide, puis redémarrez l'ordinateur. Vérifiez qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ni cassée et qu'aucun des câbles n'est endommagé. Redressez les
- broches tordues
- 1 Si vous utilisez des rallonges, retirez-les et connectez le clavier directement sur l'ordinateur.

Testez le clavier. Connectez un clavier en bon état à l'ordinateur et essayez de l'utiliser. Si le nouveau clavier fonctionne, cela signifie que le clavier précédent était défectueux.

Vérifiez l'absence de tout conflit logiciel ou matériel. Voir Incompatibilités logicielles et matérielles

Blocages du système et incidents logiciels

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

L'ordinateur ne démarre pas.

Vérifiez les voyants de diagnostic. Voir Voyants de diagnostic.

Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur l'ordinateur et sur la prise électrique.

L'ordinateur ne répond plus.

🔗 AVIS : si vous ne pouvez pas suivre la procédure normale d'arrêt du système d'exploitation, il est possible que vous perdiez des données.

Éteignez l'ordinateur. Si vous n'obtenez plus de réponse en appuyant sur une touche du clavier ou en déplaçant la souris, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Ensuite, redémarrez l'ordinateur.

Un programme ne répond plus.

Fermez le programme.

- Appuyez simultanément sur les touches <Ctrl><Maj><Échap>. 2
- Cliquez sur **Applications**. Cliquez sur le programme qui ne répond plus.

Un programme se bloque continuellement.

🜠 REMARQUE : les logiciels sont généralement livrés avec des instructions d'installation fournies dans la documentation, sur disquette ou sur CD.

Consultez la documentation du logiciel. Si nécessaire, supprimez puis réinstallez le programme.

Un programme a été conçu pour une version précédente de Microsoft® Windows®.

Si vous utilisez Windows XP, exécutez l'Assistant Compatibilité des programmes.

L'Assistant Compatibilité des programmes permet de configurer un programme pour qu'il fonctionne dans un environnement similaire aux environnements de systèmes d'exploitation autres que Windows XP.

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes→ Accessoires, puis cliquez sur Assistant Compatibilité des programmes.
 Dans l'écran d'accueil, cliquez sur Suivant.

3. Suivez les instructions affichées.

Un écran bleu apparaît.

Éteignez l'ordinateur. Si vous n'obtenez plus de réponse en appuyant sur une touche du clavier ou en déplaçant la souris, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Ensuite, redémarrez l'ordinateur.

Autres problèmes logiciels

 Consultez la documentation fournie avec le logiciel ou contactez son éditeur pour obtenir des informations détaillées sur le dépannage.

 1
 Vérifiez que le programme est compatible avec le système d'exploitation installé sur l'ordinateur.

 1
 Vérifiez que l'ordinateur possède la configuration matérielle minimale requise par le logiciel. Reportez-vous à la documentation du logiciel pour plus d'informations.

 1
 Vérifiez que le programme est correctement installé et configuré.

 1
 Vérifiez que les pilotes de périphériques n'entrent pas en conflit avec le programme.

 1
 Si nécessaire, supprimez puis réinstallez le programme.

 2
 Sauvegardez vos fichiers immédiatement.

 Utilisez un programme de détection de virus pour vérifier le disque dur, les disquettes ou les CD.

 Enregistrez et fermez tous les fichiers ou programmes ouverts, puis arrêtez l'ordinateur à l'aide du menu Démarrer.

 Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics. Si tous les tests s'exécutent correctement, l'erreur est liée à un problème logiciel.

Problèmes liés aux lecteurs de carte

Aucune lettre de lecteur n'est affectée. Lorsque Microsoft Windows XP détecte le lecteur de carte, une lettre est automatiquement affectée au périphérique. Cette lettre correspond au lecteur logique qui suit tous les autres périphériques physiques du système. Si ce lecteur logique est une unité réseau, Windows XP n'affecte pas automatiquement de lettre d'unité au lecteur de carte. Pour affecter manuellement une lettre au lecteur de carte :

- Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer.
- Sélectionnez l'option Gestion des disques. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la lettre de l'unité à modifier. 3. 4
- Sélectionnez Lettre de lecteur et chemins d'accès. Dans la liste déroulante, sélectionnez la nouvelle lettre d'unité affectée au lecteur de carte. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix.
- 6.

REMARQUE : chaque logement du lecteur de carte est associé à une lettre. Ce lecteur est mappé uniquement lorsqu'il est connecté. Si vous tentez d'accéder à un lecteur mappé avec un logement vide, vous êtes invité à insérer un support dans ce dernier.

Le périphérique de la baie modulaire est désactivé. Il existe une option permettant de désactiver la baie modulaire dans le menu de configuration du BIOS. Cette option apparaît uniquement lorsque cette baie est installée. Si elle est installée mais ne fonctionne pas, vérifiez qu'elle est activée dans le programme de configuration du BIOS.

Problèmes liés à la mémoire

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.

AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants O électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur.

Si vous recevez un message indiquant que la mémoire est insuffisante

- Enregistrez et fermez tous les fichiers et programmes ouverts que vous n'utilisez pas pour vérifier si cela permet de résoudre le problème.
- Reportez-vous à la documentation du logiciel pour savoir quelle est la quantité de mémoire minimale requise. Si nécessaire, installez de la mémoire supplémentaire. Voir Installation de mémoire. 1
- Réinstallez les modules de mémoire dans leurs logements pour vérifier qu'ils sont correctement détectés et utilisés par l'ordinateur. 1 Exécutez Dell Diagnostics, Voir Dell Diagnostics

Si d'autres problèmes de mémoire se produisent

- Réinstallez les modules de mémoire dans leurs logements pour vérifier qu'ils sont correctement détectés et utilisés par l'ordinateur.
- Vérifiez que vous vous conformez aux consignes relatives à l'installation de mémoire. Voir <u>Installation de mémoire</u>,
- Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostic

Problèmes liés à la souris

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Vérifiez le câble de la souris.

Voir Mémoi

- Vérifiez qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ni cassée et qu'aucun des câbles n'est endommagé. Redressez les 1. broches tordues
- Si vous utilisez des rallonges, retirez-les et connectez la souris directement à l'ordinateur. 3.
- Arrêtez l'ordinateur (voir <u>Mise hors</u> rapide, puis redémarrez l'ordinateur. s tension de l'ordinateur), reconnectez le câble de la souris comme indiqué dans le Guide de référence

Redémarrez l'ordinateur.

- Appuyez simultanément sur <Ctrl><Échap> pour afficher le menu Démarrer.
- Tapez "t", appuyez sur les touches fléchées du clavier pour mettre en surbrillance l'option **Arrêter** ou **Arrêter l'ordinateur**, puis appuyez sur <Entrée>. Une fois l'ordinateur hors tension, reconnectez le câble de la souris comme indiqué dans le *Guide de référence rapide*. 2.
- 3.
- 4 Démarrez l'ordinateur.

Testez la souris. Connectez une souris qui fonctionne correctement à l'ordinateur et essayez de l'utiliser. Si la nouvelle souris fonctionne, la souris précédente était défectueuse.		
érifiez les paramètres de la souris.		
 Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration puis sur Imprimantes et télécopieurs. Cliquez sur Souris. Essayez de régler les paramètres. 		
éinstallez le pilote de la souris. Voir Restauration du système d'exploitation.		
érifiez l'absence de tout conflit logiciel ou matériel. Voir Incompatibilités logicielles et matérielles.		

Т

Problèmes liés au réseau

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Vérifiez le connecteur du ca	àble réseau. Assurez-vous que le câble réseau est bien enfoncé dans le connecteur réseau au dos de
l'ordinateur et dans la prise	de réseau murale.
Vérifiez les voyants réseau	à l'arrière de l'ordinateur. L'absence de lumière indique qu'aucune communication n'est en cours sur le réseau
Remplacez le câble réseau.	Pour obtenir la description des voyants réseau, voir Boutons et voyants.
Redémarrez l'ordinateur et	reconnectez-vous au réseau.
Vérifiez les paramètres du	r éseau. Contactez l'administrateur ou la personne qui a configuré le réseau pour vérifier que les paramètres
sont corrects et que le résea	u fonctionne.
Vérifiez l'absence de tout c	onflit logiciel ou matériel. Voir Incompatibilités logicielles et matérielles.

Problèmes liés à l'alimentation

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

- PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.
- 🛕 PRÉCAUTION : pour prévenir tout risque de choc électrique, débranchez toujours l'ordinateur de la prise électrique avant de retirer le capot.
- AVIS : pour éviter d'endommager les composants, déchargez votre corps de l'électricité statique accumulée avant de manipuler les composants électroniques de l'ordinateur. Pour ce faire, vous pouvez toucher une surface métallique non peinte de l'ordinateur. O

Si le voyant d'alimentation est vert et si l'ordinateur ne répond pas Voir Voyants de diagnostic.

Si le voyant d'alimentation est vert clignotant L'ordinateur est en mode veille. Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir au fonctionnement normal.

Si le voyant d'alimentation est éteint L'ordinateur est éteint ou n'est pas sur alimentation secteur.

Reliez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'ordinateur et à la prise électrique. Si l'ordinateur est branché sur une barrette d'alimentation, vérifiez que celle-ci est branchée sur une prise électrique et qu'elle est sous tension. Retirez temporairement les périphériques de protection contre les surtensions, les barrettes d'alimentation et les

rallonges pour vérifier que la mise sous tension de l'ordinateur s'effectue correctement. Assurez-vous que la prise électrique fonctionne en la testant à l'aide d'un autre appareil, comme une lampe. Vérifiez que le câble d'alimentation principal et le câble du panneau avant sont fermement connectés à la carte système.

Si le voyant d'alimentation est orange et vert ou orange fixe Un périphérique est défectueux ou mal installé.

- Retirez puis réinstallez les modules de mémoire. Voir Mémoire.
- Retirez puis réinstallez la ou les cartes. Voir <u>Cartes</u>. Retirez puis réinstallez la carte graphique, le cas échéant. Voir <u>Cartes</u>.
- Voir Voyants de diagnostic.

Si le voyant d'alimentation est orange clignotant

L'ordinateur reçoit du courant, mais un problème d'alimentation interne s'est peut-être produit.

Vérifiez que le câble d'alimentation du processeur est fermement connecté à la carte système. Voir Voyants de diagnostic

Éliminez les interférences. Les interférences peuvent être dues à divers facteurs :

- Rallonges pour le cordon d'alimentation, le câble du clavier et celui de la souris Barrette d'alimentation utilisée pour un trop grand nombre de périphériques Raccordement de plusieurs barrettes d'alimentation à la même prise de courant

Problèmes liés aux imprimantes

Г

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

٦

REMARQUE: si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre imprimante, contactez son fabricant.

Reportez-vous à la documentation de l'imprimante. Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour obtenir des informations sur sa		
configuration et son dépannage.		
Vérifiez que l'imprimante est allumée.		
Vérifiez les connexions des câbles de l'imprimante.		
 Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour obtenir des informations sur les connexions des câbles. Assurez-vous que les câbles de l'imprimante sont correctement connectés à l'imprimante et à l'ordinateur. 		
Testez la prise électrique. Vérifiez que la prise électrique fonctionne en la testant avec un autre appareil, comme une lampe, par exe	mple.	
Vérifiez que l'imprimante est reconnue par Windows.		
 Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration puis sur Imprimantes et télécopieurs. Cliquez sur Afficher les imprimantes ou les télécopieurs installés. 		
Si votre imprimante est répertoriée, faites un clic droit sur son icône.		
 Cliquez sur Propriétés puis sur l'onglet Ports. Pour une imprimante parallèle, vérifiez que l'option Imprimer vers a pour valeur Pour une imprimante USB, vérifiez que l'option Imprimer vers a pour valeur USB. 	LPT1.	
Réinstallez le pilote de l'imprimante. Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour obtenir des instructions.		

Problèmes liés aux périphériques parallèles ou série

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

REMARQUE : si vous rencontrez un problème avec une imprimante, voir Problèmes liés à l'imprimante.

Vérifiez la valeur de l'option. Reportez-vous à la documentation de l'ordinateur pour savoir quelles sont les valeurs recommandées. Ouvrez ensuite le programme de configuration du système et accédez aux paramètres de l'option Integrated Devices (Périphériques intégrés). Vérifiez que les paramètres du port série ou du port parallèle correspondent aux valeurs recommandées.

Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics.

Problèmes liés au son et aux haut-parleurs

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Les haut-parleurs n'émettent aucun son.

🌠 REMARQUE : le volume de certains lecteurs MP3 prévaut sur le volume défini dans Windows. Si vous avez écouté des MP3, vérifiez que vous n'avez pas baissé ou augmenté le volume.

Vérifiez les connexions des haut-parleurs. Vérifiez que les haut-parleurs sont raccordés comme indiqué dans le schéma d'installation fourni avec ceux-ci. Si vous disposez d'une carte son, assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à la carte.

Assurez-vous que les haut-parleurs et le caisson de basse sont allumés. Consultez le schéma d'installation fourni avec les haut-parleurs. Si ces derniers sont munis d'un contrôle du volume, réglez le volume, les graves ou les aigus pour éliminer toute distorsion

Réglez le contrôle du volume de Windows. Cliquez ou double-cliquez sur l'icône représentant un haut-parleur, dans l'angle inférieur droit de votre écran. Vérifiez que le volume est suffisamment élevé et que le son n'est pas mis en sourdine.

Débranchez les écouteurs de la prise casque. Lorsque des écouteurs sont branchés sur la prise casque du panneau avant, les haut-parleurs sont automatiquement désactivés.

Testez la prise électrique. Vérifiez que la prise électrique fonctionne en la testant avec un autre appareil, comme une lampe, par exemple.

Activez le mode numérique. Les haut-parleurs ne fonctionnent pas si le lecteur de CD est en mode analogique.

Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Sons et périphériques audio**. Cliquez sur **Sons et périphériques audio**. Cliquez sur l'onglet **Matériel**. Double-cliquez sur le nom du lecteur de CD.

- 3.
- 5.
- Cliquez sur l'onglet **Propriétés**. Cochez la case **Activer la lecture numérique de CD audio sur ce lecteur de CD**.

Éliminez les sources potentielles d'interférences. Éteignez les ventilateurs, tubes au néon ou lampes halogènes situés à proximité de l'ordinateur pour voir s'ils produisent des interférences.

Exécutez les diagnostics du haut-parleur.

Réinstallez le pilote audio. Voir Réinstallation des pilotes et des utilitaires.

Vérifiez le paramétrage du périphérique. Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que l'option Sound (Son), sous Integrated Devices (Périphériques intégrés), a la valeur On (Activé, si vous utilisez les fonctions audio intégrées) ou Off (Désactivé, si vous utilisez une carte d'extension). Quittez le programme de configuration du système et redémarrez l'ordinateur.

Exécutez Dell Diagnostics. Voir Dell Diagnostics.

Vérifiez l'absence de tout conflit logiciel ou matériel. Voir Incompatibilités logicielles et matérielles.

Les écouteurs n'émettent aucun son.

Vérifiez la connexion des écouteurs. Vérifiez que le câble des écouteurs est correctement inséré dans la prise casque. Voir Présentation de

Réglez le contrôle du volume de Windows. Cliquez ou double-cliquez sur l'icône représentant un haut-parleur, dans l'angle inférieur droit de votre écran. Vérifiez que le volume est suffisamment élevé et que le son n'est pas mis en sourdine.

Problèmes liés à l'affichage et au moniteur

Complétez la liste de vérification des diagnostics à mesure que vous effectuez les contrôles suivants.

PRÉCAUTION : avant de commencer les procédures de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies dans le Guide d'informations sur le produit et veillez à les respecter scrupuleusement.

Si l'écran est vide

du clavier ou déplacez la souris.

KEMARQUE : reportez-vous à la documentation du moniteur pour obtenir des instructions de dépannage.

Vérifiez la connexion du câble du moniteur.

- Si vous avez acheté une carte graphique, assurez-vous que le moniteur est bien relié à cette dernière. Vérifiez que le moniteur est correctement connecté (voir le *Guide de référence rapide* fourni avec l'ordinateur). Si vous utilisez une rallonge et si son retrait résout le problème, cela signifie que le câble est défectueux. Échangez les cordons d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur pour déterminer si le cordon d'alimentation est défectueux. Vérifiez qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ni cassée. La plupart des connecteurs de câbles de moniteur ont des broches manquantes, ce qui est normal.

Vérifiez le voyant d'alimentation du moniteur. Si ce voyant est éteint, appuyez sur le bouton pour vérifier que le moniteur est bien allumé. Si le voyant d'alimentation est allumé ou clignote, le moniteur est sous tension. Si le voyant d'alimentation clignote, appuyez sur une touche

Testez la prise électrique. Vérifiez que la prise électrique fonctionne en la testant avec un autre appareil, comme une lampe, par exemple.

Testez le moniteur. Connectez un moniteur qui fonctionne correctement à l'ordinateur et essayez de l'utiliser. Si le nouveau moniteur fonctionne, cela signifie que le moniteur précédent était défectueux

Vérifiez les voyants de diagnostic. Voir Voyants de diagnostic.

Vérifiez le paramétrage de la carte. Accédez au programme de configuration du système et vérifiez que l'option Primary Video Controller (Contrôleur vidéo principal), sous Integrated Devices(Périphériques intégrés) est correctement définie. Pour une carte AGP, attribuez à Primary Video Controller (Contrôleur vidéo principal) la valeur AGP. Pour une carte PCI, attribuez à Primary Video Controller (Contrôleur vidéo principal) la valeur AGP. Pour une carte PCI, attribuez à Primary Video Controller (Contrôleur vidéo principal) la valeur AGP. Pour une carte PCI, attribuez à Primary Video Controller (Contrôleur vidéo principal) la valeur Auto. Quittez le programme de configuration du système et redémarrez l'ordinateur.

Exécutez Dell Diagnostics. — Voir Dell Diagnostics.

Si l'écran est difficilement lisible

Vérifiez les paramètres du moniteur. Reportez-vous à la documentation du moniteur pour savoir comment régler le contraste et la

luminosité, démagnétiser le moniteur et exécuter l'autotest.

Éloignez le caisson de basses du moniteur. Si votre système de haut-parleurs inclut un caisson de basses, vérifiez que celui-ci se trouve à au moins 60 cm (2 pieds) du moniteur.

Éloignez le moniteur des sources d'alimentation externes. Les ventilateurs, lampes fluorescentes, halogènes ou tout autre appareil électrique peuvent occasionner un léger tremblement de l'image. Éteignez les appareils se trouvant à proximité du moniteur pour vérifier s'ils produisent des interférences.

Réglez les paramètres d'affichage de Windows.

- 1.
- Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration** puis sur **Apparence et thèmes**. Cliquez sur **Affichag**e, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres**. Essayez différentes valeurs pour les paramètres **Qualité couleur** et **Résolution de l'écran**. 2. 3.

Retour au sommaire

Retour au sommaire

Fonctions de Microsoft® Windows® XP Station de travail Dell Precision™ 490 - Guide d'utilisation

- Station de travail Dell Precision[®] 490 Guide d'utilisa
- Transfert d'informations vers un nouvel ordinateur
- Basculement vers l'affichage Microsoft® Windows® classique
- Choix d'un papier peint
- Choix d'un écran de veille
- Choix d'un thème de bureau

- Création et organisation des raccourcis
- Assistant Nettoyage du bureau
- Pare-feu de connexion Internet
- Configuration d'un réseau domestique

Transfert d'informations vers un nouvel ordinateur

Le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP contient un Assistant Transfert de fichiers et de paramètres qui permet de déplacer les données d'un ordinateur vers un autre. Les données transférables sont les suivantes :

- 1 e-mails;
- 1 paramètres de barre d'outils ;
- 1 taille des fenêtres ;
- 1 signets Internet.

Les données peuvent être transférées vers l'ordinateur cible via le réseau ou une connexion série, ou par le biais d'un support amovible tel qu'un CD enregistrable ou une disquette.

REMARQUE : il est également possible de transférer des informations d'un ordinateur vers un autre en connectant directement le port d'entrée/sortie (E-S) de ces derniers via un câble série. Pour transférer des données à l'aide d'une connexion série, vous devez ouvrir l'utilitaire Connexions réseau à partir du Panneau de configuration et effectuer certaines opérations supplémentaires, telles que la configuration d'une connexion avancée ainsi que la désignation de l'ordinateur hôte et de l'ordinateur invité.

Pour obtenir des instructions sur la configuration d'une connexion directe par câble entre deux ordinateurs, consultez l'article 305621 de la base de connaissances Microsoft, initiulé *Pour installer une connexion par câble entre deux ordinateurs Windows XP*. Il est possible que ces informations ne soient pas disponibles dans certains pays.

Pour transférer des informations vers un autre ordinateur, vous devez exécuter l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le CD du système d'exploitation ou créer un disque contenant l'Assistant via l'utilitaire de transfert de l'Assistant.

Exécution de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres à l'aide du CD du système d'exploitation

🜠 REMARQUE : cette procédure requiert le CD du système d'exploitation. Ce CD est en option. Il n'est pas fourni avec tous les ordinateurs.

Pour préparer l'ordinateur cible au transfert de fichiers, procédez comme suit :

- 1. Lancez l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres
- 2. Lorsque l'écran de bienvenue de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres s'affiche, cliquez sur Suivant.
- 3. Dans l'écran De quel ordinateur s'agit-il ?, cliquez sur Nouvel ordinateur puis sur Suivant.
- 4. Dans l'écran Avez-vous un CD-ROM de Windows XP ?, cliquez sur J'utiliserai l'Assistant du CD-ROM Windows XP, puis sur Suivant.
- 5. Lorsque l'écran Allez maintenant à votre ancien ordinateur s'affiche, accédez à l'ordinateur source. Ne cliquez pas sur Suivant à ce stade.

Pour copier les données à partir de l'ordinateur source, procédez comme suit :

- 1. Insérez le CD du système d'exploitation Windows XP dans l'ordinateur source.
- 2. Dans l'écran Bienvenue dans Microsoft Windows XP, cliquez sur Effectuer des tâches supplémentaires.
- 3. Sous Que voulez-vous faire ?, cliquez sur Transférer des fichiers et des paramètres.
- 4. Dans l'écran de bienvenue de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres, cliquez sur Suivant.
- 5. Dans l'écran De quel ordinateur s'agit-il ?, cliquez sur Ancien ordinateur puis sur Suivant.
- 6. Dans l'écran, Sélectionnez une méthode de transfert, cliquez sur la méthode de votre choix.

7. Dans l'écran Que voulez-vous transférer ?, sélectionnez les éléments à transférer puis cliquez sur Suivant.

Une fois les informations copiées, l'écran Fin de la phase de collecte des données s'affiche.

8. Cliquez sur Terminer.

Pour transférer les données vers l'ordinateur cible, procédez comme suit :

- 1. Dans l'écran Allez maintenant à votre ancien ordinateur, affiché sur l'ordinateur cible, cliquez sur Suivant.
- 2. Dans l'écran Où sont les fichiers et les paramètres ?, sélectionnez la méthode que vous avez choisie pour transférer les paramètres et les fichiers, puis cliquez sur Suivant.

L'assistant lit les fichiers et paramètres collectés, puis les applique à l'ordinateur cible.

Une fois l'opération effectuée, l'écran Terminé s'affiche.

3. Cliquez sur Terminé et redémarrez l'ordinateur cible.

Exécution de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres sans le CD du système d'exploitation

Pour exécuter l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres sans le CD du système d'exploitation, vous devez créer un disque contenant l'Assistant afin de générer un fichier image de sauvegarde sur un support amovible.

Pour créer un tel disque, utilisez l'ordinateur cible (qui doit être équipé de Windows XP) et procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer.
- 2. Cliquez sur Assistant Transfert de fichiers et de paramètres.
- 3. Lorsque l'écran de bienvenue de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres s'affiche, cliquez sur Suivant.
- 4. Dans l'écran De quel ordinateur s'agit-il ?, cliquez sur Nouvel ordinateur puis sur Suivant.
- Dans l'écran Avez-vous un CD-ROM de Windows XP ?, cliquez sur Je veux créer un disque Assistant dans le lecteur suivant : puis cliquez sur Suivant.
- 6. Insérez le support amovible (par exemple une disquette ou un CD-ROM) et cliquez sur OK.
- 7. Une fois la création du disque terminée, le message Allez maintenant à votre ancien ordinateur s'affiche. Ne cliquez pas sur Suivant.
- 8. Accédez à l'ordinateur source.

Pour copier les données à partir de l'ordinateur source, procédez comme suit :

- 1. Insérez le disque de l'Assistant dans l'ordinateur source.
- 2. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.
- 3. Dans le champ Ouvrir de la fenêtre Exécuter, recherchez le chemin d'accès de fastwiz (sur le support amovible approprié) puis cliquez sur OK.
- 4. Dans l'écran de bienvenue de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres , cliquez sur Suivant.
- 5. Dans l'écran De quel ordinateur s'agit-il ?, cliquez sur Ancien ordinateur puis sur Suivant.
- 6. Dans l'écran, Sélectionnez une méthode de transfert, cliquez sur la méthode de votre choix.
- 7. Dans l'écran Que voulez-vous transférer ?, sélectionnez les éléments à transférer puis cliquez sur Suivant.

Une fois les informations copiées, l'écran Fin de la phase de collecte des données s'affiche.

8. Cliquez sur Terminer.

Pour transférer les données vers l'ordinateur cible, procédez comme suit :

- 1. Dans l'écran Allez maintenant à votre ancien ordinateur, affiché sur l'ordinateur cible, cliquez sur Suivant.
- 2. Dans l'écran Où sont les fichiers et les paramètres ?, sélectionnez la méthode que vous avez choisie pour transférer les paramètres et les fichiers, puis

cliquez sur Suivant. Suivez les instructions affichées.

L'assistant lit les fichiers et paramètres collectés, puis les applique à l'ordinateur cible.

Lorsque tous les paramètres et fichiers ont été appliqués, l'écran Terminé s'affiche.

- 3. Cliquez sur Terminé et redémarrez l'ordinateur cible.
- REMARQUE : pour plus d'informations sur cette procédure, consultez le document numéro PA1089586 (How Do I Transfer Files From My Old Computer to My New Dell Computer using the Microsoft® Windows® XP Operating System CD? [Comment transférer des fichiers entre un ordinateur source et un ordinateur cible à l'aide du CD Microsoft® Windows® XP]) sur le site dell.support.com.

KEMARQUE : il est possible que ce document de la base de connaissances Dell ne soit pas accessible dans tous les pays.

Basculement vers l'affichage Microsoft® Windows® classique

Vous pouvez changer l'aspect du bureau Windows, du menu Démarrer et du Panneau de configuration pour qu'ils ressemblent davantage à ceux des systèmes d'exploitation Windows précédents.

REMARQUE : les procédures présentées dans ce document concernent l'affichage par défaut de Windows. Elles risquent de ne pas fonctionner si votre ordinateur Dell™ est réglé sur le mode d'affichage classique de Windows.

Bureau

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Sous Choisissez une catégorie, cliquez sur Apparence et thèmes
- 3. Sous Choisissez une tâche..., cliquez sur Modifier le thème de l'ordinateur
- 4. Dans le menu déroulant Thème, cliquez sur Windows Classique.
- 5. Cliquez sur OK

Menu Démarrer

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer, puis cliquez sur Propriétés.
- 2. Cliquez sur l'onglet Menu de démarrage
- 3. Cliquez sur Menu Démarrer classique puis sur OK.

Panneau de configuration

- 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
- 2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Basculer vers l'affichage classique.

Choix d'un papier peint

Lorsque vous choisissez un papier peint, vous pouvez définir des couleurs et des motifs d'arrière-plan pour le bureau Windows.

- 1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, puis sur Apparence et thèmes.
- 2. Sous Choisissez une tâche..., cliquez sur Modifier l'image d'arrière-plan du Bureau
- 3. Dans la fenêtre Propriétés d'affichage, cliquez sur l'une des options suivantes :
 - 1 Le nom de l'image du papier peint
 - 1 Aucun pour ne pas choisir d'image de papier peint
 - 1 Parcourir pour sélectionner une image de papier peint à partir d'un répertoire

REMARQUE : vous pouvez choisir un fichier HTML ou un fichier image (BMP, JPEG) comme papier peint.

- 4. Pour sélectionner l'emplacement du papier peint sur le bureau, cliquez sur l'une des options suivantes dans le menu déroulant Position :
 - 1 Mosaïque pour placer plusieurs exemplaires d'une image sur l'écran
 - 1 Centrer pour placer un seul exemplaire de l'image au centre de l'écran
 - 1 Étirer pour ajuster un seul exemplaire de l'image à la taille de l'écran
- 5. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres et fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.

Choix d'un écran de veille

- 1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, puis sur Apparence et thèmes
- 2. Sous Choisissez une tâche..., cliquez sur Choisir un écran de veille.
- Sélectionnez un élément dans le menu déroulant Écran de veille ou cliquez sur (Aucun) si vous préférez ne pas activer d'écran de veille.
 Si vous sélectionnez un écran de veille, vous pouvez cliquer sur Paramètres pour modifier ses différentes caractéristiques.
- 4. Cliquez sur Aperçu pour exécuter l'écran de veille sélectionné, puis sur <Échap> pour annuler l'aperçu.
- 5. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres et fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.

Choix d'un thème de bureau

Pour utiliser les thèmes de bureau afin de modifier l'aspect du bureau et ajouter des effets sonores, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, puis sur Apparence et thèmes.
- 2. Sous Choisissez une tâche..., cliquez sur Modifier le thème de l'ordinateur.
- 3. Dans la fenêtre Propriétés d'affichage, sélectionnez un thème dans la liste déroulante Thème.
- 4. Cliquez sur OK

Création et organisation des raccourcis

Un raccourci est une icône permettant d'accéder rapidement à des programmes, fichiers, dossiers et lecteurs fréquemment utilisés.

Création de raccourcis

1. Ouvrez le Poste de travail ou l'Explorateur Windows et recherchez le fichier, le dossier, le programme ou le lecteur pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.

🖉 REMARQUE : si votre bureau n'apparaît pas, réduisez toutes les fenêtres ouvertes pour le rendre visible.

- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément mis en évidence puis faites-le glisser sur le bureau.
- 3. Cliquez sur Créer un ou plusieurs raccourcis ici dans le menu déroulant.

Double-cliquez sur l'icône de raccourci qui s'affiche sur le bureau pour ouvrir l'élément.

Organisation des raccourcis

Pour déplacer un raccourci, cliquez sur celui-ci et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour réorganiser simultanément toutes les icônes de raccourci, procédez comme suit :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau Windows pour afficher le menu contextuel.
- 2. Pointez sur Réorganiser les icônes par et cliquez sur l'option de votre choix.

Assistant Nettoyage du Bureau

L'ordinateur est configuré pour exécuter l'Assistant Nettoyage du Bureau. Ce dernier déplace les programmes peu utilisés vers un dossier spécifique 7 jours après le premier démarrage de l'ordinateur, puis tous les 60 jours. L'apparence du menu **Démarrer** change au fur et à mesure que les programmes sont déplacés.

Pour désactiver l'Assistant Nettoyage du Bureau, suivez les étapes ci-après.

REMARQUE : vous pouvez exécuter l'Assistant Nettoyage du Bureau à tout moment en cliquant sur Nettoyer le Bureau maintenant sous Exécuter l'Assistant Nettoyage du Bureau tous les 60 jours.

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau, puis sur Propriétés.
- 2. Cliquez sur l'onglet Bureau puis sur Personnalisation du bureau.
- 3. Cliquez sur Exécuter l'Assistant Nettoyage du Bureau tous les 60 jours pour désélectionner la case à cocher.
- 4. Cliquez sur OK

Pour exécuter l'Assistant Nettoyage du Bureau à tout moment, procédez comme suit :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide du bureau, puis sur Propriétés.
- 2. Cliquez sur l'onglet Bureau puis sur Personnalisation du bureau.
- 3. Cliquez sur Nettoyer le Bureau maintenant.
- 4. Quand l'Assistant Nettoyage du Bureau s'affiche, cliquez sur Suivant.
- 5. Dans la liste des raccourcis, désélectionnez les raccourcis que vous voulez laisser sur le bureau, puis cliquez sur Suivant.
- 6. Cliquez sur Terminer pour supprimer les raccourcis et fermer l'Assistant.

Pare-feu de connexion Internet

Le pare-feu de connexion Internet assure une protection de base contre tout accès non autorisé à l'ordinateur lorsque celui-ci est connecté à Internet. Une fois le pare-feu activé pour une connexion réseau, son icône s'affiche avec un arrière-plan rouge dans la section **Connexions réseau** du panneau de configuration.

L'activation du pare-feu ne dispense pas du besoin d'avoir un logiciel anti-virus.

Pour plus d'informations, consultez le Centre d'aide et de support de Windows

Configuration d'un réseau domestique

Connexion à une carte réseau

Pour que l'ordinateur puisse être connecté à un réseau, il doit être équipé d'une carte réseau et être connecté à un câble réseau.

Pour connecter un câble réseau, procédez comme suit :

- **REMARQUE** : branchez le câble réseau sur le connecteur de la carte réseau de l'ordinateur. Ne le branchez pas sur le connecteur de modem. Ne le branchez pas non plus sur une prise téléphonique murale.
- 1. Enfichez le câble réseau dans le connecteur réseau situé sur le panneau arrière de l'ordinateur.

Insérez le câble jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis tirez-le doucement pour vous assurer qu'il est correctement fixé.

2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un périphérique réseau.



1	Périphériques réseau
2	Câbles réseau
3	Connecteur de la carte réseau sur l'ordinateur
4	Connecteur de carte réseau

Assistant Configuration du réseau

L'Assistant Configuration du réseau du système d'exploitation Microsoft® Windows® XP vous guide tout au long du processus de partage de fichiers, d'imprimantes ou d'une connexion Internet sur des ordinateurs faisant partie d'un réseau domestique ou de petite entreprise.

- 1. Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes -> Accessoires -> Communications, puis cliquez sur Assistant Configuration du réseau.
- 2. Dans l'écran d'accueil, cliquez sur Suivant.
- 3. Cliquez sur Liste de vérification pour la création d'un réseau.

🜠 REMARQUE : la sélection de la méthode de connexion Cet ordinateur se connecte directement à Internet active le pare-feu intégré à Windows XP.

- 4. Terminez les vérifications et les préparations requises.
- 5. Revenez à l'Assistant Configuration du réseau et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Retour au sommaire