Panasonic





使用前,请完整阅读本说明书。

LEICA DC VARIO-ELMARIT

使用之前

亲爱的顾客,

我们很高兴能借此机会感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使用说 明书,并将其妥善保管以备日后参考。

安全注意事项

警告

为了减少火灾、触电或产品损坏的危 险,

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅 上水,也不要将诸如花瓶等盛满液体的 物品置于本机上。
- •请仅使用推荐的附件。
- 请勿卸下机身的前盖(或后盖);机身 内没有用户可维修的部件。需要维修 时,请联系授权的维修人员。

请严格遵守版权法。

若非个人使用,复制先期录制的磁带、磁 盘、其他出版物或播放材料都侵犯版权法。 即使是个人使用,也严禁复制某些特定的材 料。

- 请注意,您的数码相机的实际控件、元件、 菜单项等都可能与本使用说明书中的图例 略有不同。
- •SDHC 徽标是商标。
- Leica是Leica Microsystems IR GmbH的注 册商标。
- Elmarit 是 Leica Camera AG 的注册商标。
- •说明书中打印的其他名称、公司名称和产 品名称都是相关公司的商标或注册商标。

电源插座应安装在设备附近并应易于触 及。

小心

如果电池放置错误,有发生爆炸的危险。 更换电池时,只能用与此相同的电池或 制造商建议使用的同等类型的电池。根 据制造商的说明处理废旧电池。

警告

电池有发生火灾、爆炸和灼伤的危险。 请勿拆卸、加热至 60 ℃ 以上或焚烧。

产品打印标号位于机身的下面。

- 如果看到此符号的话 -

在欧盟以外其它国家的废物处置信息 此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品,请与当地机构或经销 商联系,获取正确的废弃方法。



■ 关于电池充电器

注意!

- 为了确保良好的通风条件,请勿将本机 安装或置于书柜、壁橱或其他密闭的空 间里。请勿让窗帘或任何其他物体堵塞 通风孔,以免因过热而造成触电或火灾 的危险。
- 请勿让报纸、桌布、窗帘等类似物品堵 塞住本机的通风孔。
- 请勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于 本机上。
- •处理废弃电池时请尽量采取不破坏环境 的方式。

•由 AC 电源供电时,电池充电器处于待机状态。

只要电池充电器和电源插座相连,原电路 就始终"带电"。

■ 相机的注意事项

•请勿剧烈振动或撞击相机。

本相机可能会发生故障,可能无法再拍摄 图片,或者可能会损坏镜头或 LCD 监视 器。

强烈建议您坐下时不要将相机留在裤兜中或者很用力地将其插入到已满或很挤的包等中。
 这可能导致 LCD 监视器损坏或者人身伤害。



- 在下列地方时,要格外小心,因为可能会导致本机发生故障。
- 有很多沙子或尘土的地方。
- 相机会接触到水的地方, 如在雨天或海滩 上使用本机时。
- 如果水或海水溅到相机上,请用一块干布 仔细擦拭相机机身。

■关于水汽凝结(当镜头被雾化时)

- •周围环境温度或湿度变化时,会发生水汽 凝结。请务必小心水汽凝结,因为它会引 起镜头污渍、真菌和相机故障。
- •如果发生了水汽凝结,请关闭相机,将其放置约2小时。当相机温度接近环境温度时, 雾化将自然消失。

■请同时阅读"使用时的注意事项"。(P81)

■ 关于可以在本机中使用的记忆卡

可以使用 SD 记忆卡、SDHC 记忆卡和 MultiMediaCard。

- •本使用说明书中使用的记忆卡一词指的是 以下几种类型的记忆卡。
- -SD 记忆卡(8 MB 至 2 GB)
- SDHC 记忆卡 (4 GB)
- MultiMediaCard

关于本机可以使用的记忆卡的更详细信息。

 如果使用容量为 4 GB 或 4 GB 以上的记忆卡,则只能使用 SDHC 记忆卡。

•不具有 SDHC 徽标的4 GB 记忆卡是不符合 SD 标准的,将无法在此产品上工作。



• MultiMediaCard 仅兼容静态图片。

■ 关于本使用说明书中的图例 操作程序是以 DMC-FX12 为例进行描述 的。

使用之前

日录

使用之前

安全注意事项2

准备

| 标准附件 | 6 |
|---------------------|----|
| 元件名称 | 6 |
| 快速向导 | 8 |
| 用充电器给电池充电 | 9 |
| 关于电池 (充电/可拍摄图片数量) | 10 |
| 安装及取出电池 / 记忆卡 (可选件) | 11 |
| 关于内置内存/记忆卡 (可选件) | 12 |
| 设置日期/时间(时钟设置) | 13 |
| •改变时钟设置 | 13 |
| 关于模式转盘 | 14 |
| 设置菜单 | 15 |
| 关于设置菜单 | 16 |
| LCD 监视器显示 / | |
| 切换 LCD 监视器显示 | |

基本功能

| 拍摄 | 20 |
|---------------------|----|
| 使用简单模式拍摄 | 22 |
| 用变焦拍摄图片 | 23 |
| • 使用光学变焦 / 使用延伸光学变焦 | |
| (EZ) | 23 |
| • 使用数码变焦 | |
| 进一步扩大变焦 | 25 |
| 检查拍摄的图片 (查看) | 26 |
| 回放 / 删除图片 | 27 |
| | |

高级功能 (拍摄图片)

| 关于 LCD 监视器 | 29 |
|-----------------|----|
| •改变显示信息 | 29 |
| • 增亮 LCD 监视器 | |
| (增亮 LCD/ 高角度模式) | 31 |
| 使用内置闪光灯拍照 | 32 |
| 用自拍定时器拍摄图片 | 35 |
| 补偿曝光 | 36 |

| 光学影像稳定器37 |
|---------------------------|
| 根据所拍摄物体的移动改变感光度38 |
| 拍摄特写图片 |
| 用与拍摄场景相匹配的方式拍摄图片 |
| (场景模式) |
| - [肖像]40 |
| - [柔肤] |
| - [自拍肖像]40 |
| - [风景]41 |
| - [运动]41 |
| - [夜间肖像]41 |
| - [夜景] |
| - [食物] |
| - [派对]42 |
| - [烛光] |
| - [宝宝 1]/[宝宝 2] |
| -[宠物] |
| -[日落] |
| -[高感光度] |
| - [星空] |
| - [烟火] |
| - [海滩] |
| _[雪景] |
| - [空中摄影] |
| - [水中] |
| 动态影像模式46 |
| 录制拍摄时的休假日期47 |
| 显示行程目的地的时间(世界时间)49 |
| 使用 [录制] 模式菜单 |
| •[白平衡] |
| 调整色调以获得更加自然的图片52 |
| •[感光度] |
| 设置光线灵敏度53 |
| •[高宽比] |
| 设置图片的高宽比 |
| • [图片尺寸]/[质量] |
| 设置与您使用的图片相匹配的 |
| 图片尺寸和质量 |
| • [AF 模式] |
| 设置聚焦方法 |
| ●[连拍] |
| 使用连拍拍摄55 |
| • [AF 辅助灯] |
| 设置所拍摄图片的色彩效果和 |
| 图片质量 56 |
| H/1/A± |

4

| | •[色彩模式] |
|------|---------|
| 效果56 | 设置所拍摄图 |
| | •[时钟设置] |
| 顺序56 | 设置日期和时 |

高级功能(回放)

| 显示多张回放屏幕 |
|-------------------|
| (多张回放)57 |
| 按照拍摄日期显示图片 |
| (日历式回放)58 |
| 使用回放变焦59 |
| 回放动态影像60 |
| 使用 [回放] 模式菜单61 |
| •[幻灯片放映] |
| 以固定的时间按顺序回放图片61 |
| •[收藏夹] |
| 设置您喜欢的图片62 |
| •[旋转显示]/[旋转] |
| 显示旋转的图片63 |
| •[打印日期] |
| 在拍摄的图片上标示如日期等信息64 |
| • [DPOF 打印] |
| 设置要打印的图片和打印数量66 |
| •[保护] |
| 防止图片的意外删除67 |
| •[调整大小] |
| 使图片更小68 |
| •[剪裁] |
| 放大图片并剪裁68 |
| •[复制] |
| 复制图片数据69 |
| •[格式化] |
| 初始化记忆卡70 |
| |

连接到其他设备

| 连接到 PC | 71 |
|-------------|----|
| 打印图片 | 74 |
| 在电视屏幕上回放图片. | 77 |

其他

-

| 屏幕显示 | 78 |
|----------------|----|
| 使用时的注意事项 | 81 |
| 信息显示 | 83 |
| 故障排除 | |
| 可拍摄图片数量和可用拍摄时间 | 89 |
| 抑格 | 92 |
| //uiu | |

准备

标准附件

使用相机之前,检查是否所有的附件都已包 括在内。



- **1** 电池组
 - (文中以**电池**表示) 原产地:中国
- 2 电池充电器
- (文中以**充电器**表示) 原产地:中国
- **3** AC 电缆
- 原产地:中国
- **4** USB 连接电缆 原产地:中国
- 5 AV 电缆
- 原产地:中国 6 CD-ROM
- 原产地:中国 7 手带
- 原产地:中国 8 电池便携袋 原产地:中国
- 在正文中, SD 记忆卡、SDHC 记忆卡和 MultiMediaCard 都称为记忆卡。
- •记忆卡为可选件。 当未使用记忆卡时,可以在内置内存上拍 摄或回放图片。(P12)
- 如果您将提供的附件弄丢了,请向经销商 或离您最近的服务中心咨询。(可以单独 购买附件。)

元件名称



- 1 闪光灯 (P32)
- 2 镜头 (P81)
- 3 自拍定时器指示灯 (P35) AF 辅助灯 (P56)







- 10 相机 ON/OFF 开关 (P8, 13)
- 11 变焦杆 (P23)
- 12 光学影像稳定器按钮 (P37)
- 13 扬声器 (P60)
- 14 麦克风 (P46)
- 15 快门按钮 (P23, 46)
- 16 模式转盘 (P14)



- - •取下手带时,请先用带尖的物体松开绳 结,然后再取下来。
- 19 [DIGITAL/AV OUT] 插孔 (P71, 74, 77)
- 20 [DC IN] 插孔 (P71, 74)
 - •应该一直使用正品的 Panasonic AC 适 配器(DMW-AC5GK;可选件)。
 - •即使将 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可 选件)连接到相机上,本相机也不能给 电池充电。



- 21 三脚架插座
 - •当使用三脚架时,将相机连接到三脚架 上时,务必确保三脚架是稳定的。
- 22 记忆卡 / 电池盖 (P11)
- 23 释放手柄 (P11)

<u>***</u> 快速向导

这是一个关于如何用本相机拍摄和回放图片的概述。对于每个步骤,务必参阅括号中标 出的页码内的相关内容。

1 给电池充电。(P9)



在相机出厂时,电池是未充电的。使用前,请给电池充电。

2 插入电池和记忆卡。(P11)



 当未使用记忆卡时,可以在内置内存上 拍摄或回放图片。(P12)当使用记忆卡时,请参阅P12。

3 打开相机拍照。

•设置时钟。(P13)



1 将模式转盘设置为[▲]。
 2 按下快门按钮拍照。(P20)



4回放图片。



● 将模式转盘设置为 [▶]。
 ② 选择想要浏览的图片。(P27)

用充电器给电池充电

在相机出厂时,电池是未充电的。使用前, 请给电池充电。

1 安装电池时注意电池的方向。



2 连接 AC 电缆。



•AC 电缆没有完全插入到 AC 输入端口 中。如下图所示,会留有一道缝隙。



- •当 [CHARGE] 指示灯 (A) 点亮绿色时, 开始充电。
- •当[CHARGE]指示灯(A)熄灭时(约130分 钟以后),充电完成。
- •[CHARGE]指示灯闪烁时,请阅读 P10。



•请不要分解或改装充电器。

9 VQT1C35

准备

准备

关于电池

(充电/可拍摄图片数量)

■电池寿命 可拍摄图片数量

(在标准图片模式 [□] 下根据 CIPA 标准)

约 350 张 (约 175 min) (DMC-FX12)/ (か 270 兆 (約 485 min)

根据 CIPA 标准的拍摄条件

- ●温度:23 °C/
- 湿度: 50% (当 LCD 监视器打开时*)
- 使用 Panasonic SD 记忆卡 (16 MB)
- •使用提供的电池。
- •相机开机 30 秒后,拍摄开始。(当光学影像稳定器功能被设置为 [MODE1] 时。)
- •每 30 秒拍摄一次,每两次拍摄用一次完全 闪光。
- •每次拍摄时,从远摄到广角转动变焦杆,反 之亦然。
- 每拍摄 10 次,请关闭相机一次,并放置相 机直到电池温度降低为止。
- * 当使用增亮 LCD 功能或高角度模式 (P31) 时,可拍摄图片数量会下降。
- CIPA 是 [Camera & Imaging Products Association](相机与影像产品协会)的缩 写。

根据拍摄时间间隔不同,可拍摄图片数量 也会有变化。 如果拍摄时间间隔变长,则可拍摄图片数

量会减少。 [比如,当每2分钟拍摄一次时,可拍摄图

片数量大约会减少到 86 张 (DMC-FX12)/ 92 张 (DMC-FX10)。]

回放时间

回放时间 约 450 min

根据操作条件和存储电池条件的不同,可拍 摄图片数量和回放时间将有所不同。

■ 充电

充电时间 约 130 min

可选电池组(CGA-S005E)的充电时间和可 拍摄图片数量与上面的一样。

- •当充电开始时, [CHARGE] 指示灯点亮。
- 当 [CHARGE] 指示灯闪烁时
- •电池过放电(过度放电)。一会儿, [CHARGE]指示灯会点亮,并且开始正常 充电。
- •当电池温度过高或过低时,[CHARGE]指示 灯闪烁且充电时间会比平时要长。
- •充电器或电池的端口变脏。在这种情况下, 请用一块干布擦拭端口。
- 即使在正确给电池充完电以后,相机的工作时间仍然变得极短时,电池可能已经达到寿命。请购买一块新电池。

■ 充电条件

- •请在温度介于 10 ℃ 和 35 ℃ 之间时给电池 充电。(电池温度也应该一样。)
- 在低温条件(比如,滑雪/滑板滑雪)下,电 池的性能可能会暂时变差,工作时间可能 会变短。



⑧:请勿触摸记忆卡的连接端口。•如果记忆卡没有完全插入,可能会被损坏。

关于内置内存**/**记忆卡 (可选件)

当正在使用的记忆卡已满时,内置内存可以 作为临时的存储设备使用。

■内置内存[[]]]

准备

可以用内置内存拍摄或回放图片。 (插入记忆卡后,不能使用内置内存。) • 内置内存的容量大约为 27 MB。

 当向内置内存上录制动态影像时,影像尺 寸被固定为 QVGA (320×240 像素)。 (P46)

■记忆卡[[^1]

插入记忆卡时,可以在记忆卡上拍摄或回放 记忆卡上的图片。

■记忆卡(可选件)

- SD 记忆卡、SDHC 记忆卡和 MultiMediaCard 是体积小、重量轻、可移 动的外部记忆卡。关于可以在本机中使用 的记忆卡的信息,请阅读 P3。
- SDHC 记忆卡是 SD 协会在 2006 年为大于 2 GB 的高容量记忆卡制定的记忆卡标准。
- SD 记忆卡和 SDHC 记忆卡的读/写速度很快。这两种类型的记忆卡都带有写保护开关。,可以防止写入和格式化记忆卡。(如果开关被滑动到 [LOCK] 一侧,则不能写入或删除记忆卡上的资料,也不能格式化记忆卡。当开关滑动到另一侧时,这些功能都可以使用。)



•可以在兼容 SDHC 记忆卡的设备中使用 SDHC 记忆卡,但无法在仅兼容 SD 记忆 卡的设备中使用 SDHC 记忆卡。(请务必 阅读所使用设备的使用说明书。如果委托 打印服务店打印照片,请在打印前询问打 印服务店。) 请在下列网站上确认最新信息。

http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

(本网站仅为英文。)

- •关于每个记忆卡的可拍摄图片数量和可拍 摄时间的信息,请参阅 P89。
- •本机(SDHC兼容设备)兼容在FAT12系统 和FAT16系统下格式化的,并符合SD记 忆卡规格的SD记忆卡。本机也兼容在 FAT32系统下格式化的,并符合SD记忆 卡规格的SDHC记忆卡。
- •建议在录制动态影像时使用高速SD记忆卡/ SDHC 记忆卡。(P46)

Image: A state of the state

- 由于电磁波、静电或者相机或记忆卡的故障,内置内存或记忆卡上的数据可能会受损或丢失。建议将重要数据保存到个人计算机等设备上。
- MultiMediaCard的读/写速度比SD记忆卡或SDHC记忆卡慢。当使用 MultiMediaCard时,某些特点的性能可能会比广告上的稍慢一些。
- 不要在PC或其他设备上格式化记忆卡。为 了确保正常操作,请仅在相机上格式化记 忆卡。(P70)
- •将记忆卡置于儿童无法触及的范围,防止 吞服。

设置日期/时间 (时钟设置)

$\mathbf{\overline{o}}$

■ 初始设置

当打开相机时,时钟未被设置,所以会出现 以下屏幕。





- ④: [MENU/SET] 按钮⑧: 指针按钮
- 1 按下 [MENU/SET]。



- A: 本国区域时间
- B: 行程目的地时间 (P49)
- ◀/▶:选择所需的选项。
- •▲/▼:设置日期和时间的显示顺序。
- : 取消且不设置时钟。
- 3 按 [MENU/SET] 进行设置。

- 设置时钟后,请关闭相机。然后将模式
 转盘设置到拍摄模式,打开相机,检查时
 钟设置是否正确。
- 改变时钟设置
- 1 按 [MENU/SET]。
- 2 按 ▲/▼ 选择 [时钟设置]。 (P56)
- 3 按▶,然后执行步骤 2 和 3 设置时钟。
- 4 按 [MENU/SET] 关闭菜单。
 - •也可以在[设置]菜单中设置时钟。(P16)
- Image: A state of the state
- 当一块充满电的电池已插入超过24个小时时,即使取出电池,时钟设置也会存储(在相机中)至少3个月。(如果插入没有充满电的电池,则保存时钟设置的时间长度会变短。)但是,过了这段时间以后,时钟设置就会被取消。在这种情况下,请重新设置时钟。
- •可以设置的年份从2000到2099。使用24小时制。
- •如果未设置时钟,用[打印日期](P64)在图 片上标示日期时或者委托打印服务店打印 图片时,不能打印出正确日期。(P67)

关于模式转盘

如果打开本机,然后转动模式转盘,不仅可 以在录制和回放之间进行切换,还可以切换 到拍摄特写图片的微距模式或者与拍摄目的 相匹配的场景模式。

■ 切换模式转盘



将部件 (A) 调整到所需的模式。

慢慢地、稳定地转动模式转盘以调整到每个模式。(请勿将其调节到无模式部分。) •如果转动模式转盘,LCD监视器上会出现 上面的屏幕 ⑧。(P18)

■ 基本功能

○:标准图片模式 (P20) 使用该模式进行正常拍摄。

♥:简单模式 (P22) 建议初学者使用本模式。

▶:回放模式 (P27) 该模式可以允许您回放拍摄的图片。

■ 高级功能

(**2**): 智能 ISO 感光度模式 (P38) 本模式可根据物体的移动和亮度情况来设置 最佳 ISO 感光度和快门速度。

常 : 微距模式 (P39) 本模式可允许您拍摄物体的特写图片。

SCN: 场景模式 (P39) 本模式可允许您用适合场景的模式拍摄图 片。

 []: 动态影像模式 (P46) 该模式可以允许您录制动态影像。

▶: 打印模式 (P74) 使用本模式打印图片。

14 VQT1C35

准备

设置菜单

■ 显示菜单屏幕 按下 [MENU/SET]。

例如:显示3页中的第一页。



- A 菜单图标
- B 当前页
- ⑦ 菜单项和设置
- •转动变焦杆可轻松切换到下一 / 上一页。
- •根据模式转盘的位置不同,显示的菜单图 标和菜单项也有所不同。

■ 关于菜单图标

□ [录制]模式菜单(P51):
 将模式转盘设置到[○]/(⑥)/(⑥)/(∭)/(∭)/
 [□]时,会显示此图标。

▶ [回放]模式菜单(P61):

将模式转盘设置到 [**〕**]时,会显示此图标。

SCN [场景模式]菜单(P39):

将模式转盘设置到[SCN]时,会显示此图标。

♀ [设置]菜单(P16):

将模式转盘设置到[○]/(音)/(分)/(SM)/ [Ⅲ]/[○]时,会显示此图标。

■ 设置菜单项

•下列例子说明的是,当选择标准图片模式 [**○**]时如何设置 [AF 模式]。

】按 ▲/▼ 选择菜单项。



•在 ① 位置时按 ▼ 切换到下一屏幕。

2 按 ▶。



3 按 ▲/▼ 选择设置。



4 按下 [MENU/SET] 设置。



准备

■ 关闭菜单屏幕 按下 [MENU/SET]。 • 将模式转盘设置到 [○]/(⑥]/(⑥]/()

[SCN]/[]]时,也可以通过半按快门按 钮来关闭菜单屏幕。

■ 切换到 [设置] 菜单

1 在菜单屏幕上,按 ◀。

 洗制
 1/3

 回回白平衡
 AWB

 回國感光度
 AUTO

 回國感光度
 AUTO

 回國感光度
 AUTO

 運動片尺寸
 7m

 血质尺寸
 2m

 道路台床支
 血

 法授金
 退出 截野

2按▼选择[设置]菜单图标。



3按▶。



•选择菜单项,然后进行设置。

关于设置菜单

- •设置所需的选项。(关于每一个菜单项,请
 参阅 P16至 18。)
- •选择[重设]以将设置返回到购买时的初始设置。(P18)
- •[时钟设置]、[自动查看]、[节电]和[经济]是 重要的选项。请在使用前检查每项的设 置。

④ [时钟设置]

(改变日期和时间。)

按[3]显示[设置]菜单,选择要设置的选 项。(P15) 改变日期和时间。(P13)

[▲][自动査看]

(显示所拍摄的图片。)

按 [圖] 显示 [设置] 菜单, 选择要设置的选项。(P15)

设置拍摄后显示图片的时间长度。

[1SEC.], [3SEC.], [OFF]

- •在动态影像模式下,不能使用自动查看功能。
- •使用连拍模式和场景模式下的[自拍肖像] (P40)时,自动查看设置失效。(无法选择 上述设置。)

┏^z[节电] (自动关闭本机。)

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

如果相机在设置时所选择的时间内一直没有 使用,则会启动节电模式(相机自动关闭以 节省电池寿命)。

[1MIN.], [2MIN.], [5MIN.], [10MIN.], [OFF]

- 半按快门按钮或者先关闭然后再打开本机,以取消节电模式。
- •启动经济模式时,节电模式被固定为 [2MIN.],简单模式 [♥] 中被固定为 [5MIN.]。
- •在下列情况下,不启动节电模式。
- 使用 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件) 时
- 连接到 PC 或打印机时
- 录制或回放动态影像时
- 幻灯片放映 (P61) 时



ECO【经济】

(自动关闭 LCD 监视器。)

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

降低 LCD 监视器的亮度,不使用相机时自动关闭 LCD 监视器,以便在录制时节省电池电量。

- [LEVEL 1]: 如果在拍摄模式下,相机在约 15 秒内没有进行任何操作, LCD 监视器会关闭。
- [LEVEL 2]:如果在拍摄模式下,相机在约 15秒内没有进行任何操作或拍 完图片约5秒后,LCD监视器 会关闭。
- [OFF]: 不能启动经济模式。
- •闪光灯正充电时, LCD 监视器关闭。
- •当关闭 LCD 监视器时,状态指示灯点亮。 按任意一个按钮以再次打开 LCD 监视器。
- 节电模式被固定为 [2MIN.]。
 [但是,当使用 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)时,不启动节电模式。]
- 在增亮 LCD 模式和高角度模式下, LCD 监视器的亮度不会减弱。
- •在下列情况下,不启动经济模式。
- 在简单模式 [♥] 中
- 使用 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选 件) 时
- -显示菜单屏幕时
- 设置自拍定时器时
- 录制动态影像时

🗱 [世界时间](P49)

按[**əə**]显示[设置]菜单,选择要设置的选 项。(P15) 设置本国区域和行程目的地的时间。 [**合**]:本国区域 [✔]: 行程目的地 ※[**监视器**]

按 [🐻] 显示 [设置] 菜单, 选择要设置的选项。(P15)

LCD 监视器的亮度可以在7个等级中进行调整。

🛍 [行程日期] (P47)

按[3]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15) 项。(P15) 设置度假的出发日期和返回日期。

[SET], [OFF]

■))[操作音]

按[**鬱**]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

本功能可允许您设置操作音。

- [操作音音量] [议]: 无
- [①]):小
- [叩》]: 大
- [操作音音调]: ₀❶/₀❷/₀❸

上 [快门]

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

本功能可允许您设置快门声音。

[快门音量]

- [쓴]: 无
- [신]:小 [신]:大

[快门音调]: ,❶/,❷/,❸

①》[音量]

按 [圖] 显示 [设置] 菜单, 选择要设置的选 项。(P15)

扬声器的音量可以从 0 级到 6 级这 7 个档 次进行调整。

 当将相机连接到电视上时,无法改变电视 扬声器的音量。

📠 [号码重设]

按 [圖] 显示 [设置] 菜单, 选择要设置的选项。(P15)

将下一录制的文件号码重设为 0001。

- 文件夹号码被更新, 文件号码从 0001 开 始。(P72)
- 可以在 100 和 999 之间指定文件夹号码。
 当文件夹号码达到 999 时,不能重设号码。建议将资料保存到 PC 或其他地方以后,格式化该记忆卡。
- •要将文件夹号码重设为 100,请先格式化 (P70)内置内存或记忆卡,然后使用本功能 重设文件号码。

然后将出现一个文件夹号码的重设屏幕。 选择[是]重设文件夹号码。

\$R [重设]

按 [🐻] 显示 [设置] 菜单, 选择要设置的选项。(P15)

[录制]或[设置]菜单设置被重设为初始设置。

- •[收藏夹] (P62) 被固定为[OFF], [旋转显示] (P63) 被固定为 [ON]。
- •如果重设[设置]菜单设置,也会重设下列设置。
- -场景模式中的[宝宝1]/[宝宝2] (P42)和[宠物] (P43) 的生日设置。
- -[行程日期]中的自出发日期开始已经过去的天数。(P47)
- -[世界时间] (P49) 设置。
- •文件夹号码和时钟设置不会改变。

[→][视频输出]

(仅对回放模式)(P77) 按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选 项。(P15)

设置此项以适合每个国家的彩色电视系统。 [NTSC]: 视频输出被设置为 NTSC 制式。 [PAL]: 视频输出被设置为 PAL 制式。

[电视高宽比] (仅对回放模式)

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

设置以适合电视类型。

16:9

连接到 16:9 屏幕电视机时。

[4:3]:

连接到 4:3 屏幕电视机时。

●[拨盘模式显示]

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

设置是否在转动模式转盘时显示模式转盘显 示。

[ON], [OFF]

(別 [语言]

按[圖]显示[设置]菜单,选择要设置的选项。(P15)

设置屏幕上显示的语言。

- [中文], [ENGLISH]
- •如果错误地设置了一种不同的语言,请从 菜单图标中选择[[]]设置所需的语言。

LCD 监视器显示 / 切换 LCD 监视器显示

■ 在标准图片模式 [○]下的屏幕显示(初 始设置)



- 1 拍摄模式
- 2 闪光模式 (P32) •启动闪光灯时,如果半按快门按钮,则 闪光图标变成红色。
- 3 AF 区域 (P20)
 •在暗处拍摄时,显示的 AF 区域会比平时大。
- 4 聚焦 (P20)
- 5 图片尺寸 (P54)
- 6 质量 (P54) ((①)): 手震警告 (P21)
- 7 电池指示

- 如果剩余电池电量已耗尽,则指示变红并闪烁。(关闭 LCD 监视器时,状态指示灯会闪烁。)
 请给电池充电或用一块充满电的电池更换。
 连接着 AC 适配器 (DMW-AC5GK:可)
- •连接着 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 选件)使用相机时,不显示该指示。
- 8 可拍摄图片数量 (P89)
- 9 拍摄状态

- 10 内置内存/记忆卡
 - 正在内置内存(或记忆卡)上拍摄图片时,存取指示点亮为红色。
 使用内置内存时
 - 使用的重的行时

nit ni

- 使用记忆卡时

- 存取指示灯点亮时,请勿执行下列操作。会损坏记忆卡或记忆卡上的数据,并且本机可能无法再正常工作。
 –关闭本机。
- 取出电池或记忆卡。(使用记忆卡 时)
- 振动或撞击本机。
- 断开AC 适配器。(DMW-AC5GK;可 选件)(使用 AC 适配器时)
- 正在读取或删除图片时,或者正在格式 化 (P70) 内置内存(或记忆卡)时,请 勿执行以上操作。
- 内置内存的存取时间可能比记忆卡的存 取时间长。(最长约7秒钟)
- 11 快门速度 (P20)
- 12 光圈值 (P20)
 - 如果曝光不足,光圈值和快门速度会变成红色。(启动闪光灯时,不会变成红色。)

13 光学影像稳定器 (P37)

•有关其他屏幕显示的信息,请参阅 P78。

■ 切换屏幕显示

可以通过按 [DISPLAY] 来改变屏幕显示。 本功能可允许您在拍摄时显示如图片尺寸或 可拍摄图片数量等信息,或者在拍摄时不显 示任何信息。有关详情,请参阅 P29。

拍摄

\mathbf{O}

相机根据物体的亮度自动设置快门速度和光 圈值。



❶: 快门按钮

•打开本机2时,状态指示灯3点亮约1秒钟。

双手轻轻地握持本机,两臂始终放在 身体两侧,两脚稍微分开站立。



- ④:闪光灯
- B: AF 辅助灯
- ©: 垂直握持相机时

2 将 AF 区域对准想要聚焦的点。

3 半按快门按钮聚焦。



· 对焦指示②点亮绿色, AF区域①由白变绿。
③: 光圈值
④: 快门速度

20

VQT1C35

•聚焦范围为 50 cm 至 ∞。

- •在下列情况下,不对物体聚焦。
- -聚焦指示闪烁(绿色)。
- -AF区域由白变红,或者无AF区域。
- -聚焦声响4次。
- •如果距离超出了聚焦范围,即使聚焦指示点亮,也可能无法准确聚焦图片。

4 完全按下半按的快门按钮进行拍摄。



■ 使用闪光灯

如果相机测定拍摄图片的地方很暗,则完全 按下快门按钮时会启动闪光灯。(将闪光灯 设置为自动[**4**]/自动/红眼降低

[**\$A③]**时。)

•可以切换闪光灯设置,以适于录制内容。 (P32)

- 按下快门按钮时, LCD 监视器可能会变亮 或变暗一会儿, 但是不会影响所拍摄的图 片。
- •按下快门按钮时,小心切勿移动相机。
- •请勿用手指或其他物体挡住闪光灯或AF辅助灯。
- •请勿触摸镜头的前面。

■曝光 (P36)

•如果选择标准图片模式 [○], 会自动将曝 光调整到适当曝光 (AE= 自动曝光)。但 是, 根据拍摄条件不同 (如逆光), 图片会 变暗。

在这种情况下,请补偿曝光。可允许您拍摄 明亮的图片。

■ 聚焦 (P21, 39)

如果选择标准图片模式 [○], 会自动聚焦 图片(AF=自动聚焦)。但是,可能无法准 确聚焦图片中的某个被摄物体。聚焦范围为 50 cm 至∞。

- 一个场景中既有近距物体又有远距物体 时。
- 镜头和被摄物体之间的玻璃上有污垢或 灰尘时。

- -被摄物体周围有照明或闪光对象时。
- -在暗处拍摄时。
- -物体快速移动时。
- -场景对比度很低时。
- -发生手震时。
- 拍摄极亮的物体时。
- 拍摄物体的特写图片时

请试用 AF/AE 锁方法或微距模式。

■ 色彩 (P52)

如果物体周围光的色彩不同,则物体的色彩也会不同,如光线来自阳光或卤素灯时。
 但是,本机会自动将色调调整到接近现实的色调。(自动白平衡)

如果想用自动白平衡改变获得的色调, 请设 置白平衡。

■ 当想拍摄 AF 区域以外的物体时 (AF/AE 锁)

当合成的所拍摄的人物图片像下列图片那样时,因为人在 AF 区域以外,所以不能将相机聚焦在物体上。



在这种情况下,

- 1 将 AF 区域对准物体。
- 2 半按下快门按钮确定焦点和曝光。
- •当物体被聚焦时,聚焦指示点亮。
- 3 当移动相机构图时,**半按住快门按钮。**
- 4 完全按下快门按钮。
- •在完全按下快门按钮之前,可以重复试验 AF/AE 锁。





■ 方向检测功能

垂直拿着相机的图片会垂直(旋转)回放。

- (仅当[旋转显示](P63)被设置为[ON]时) •如果图片是在相机对准上面或下面时拍摄
- 的,则图片不能垂直显示。 • 垂直拿着相机录制的动态影像不会垂直显
- 王且季有相忧求而的幼怒废除八云王且亚示。

■防止抖动(相机晃动时)

- 当按下快门按钮时,务必小心不要发生抖动。
- •如果由于慢速快门速度而出现抖动,会出现抖动警告()。



- 当出现抖动警告时,建议使用三脚架。如果不能使用三脚架,请注意持拿相机的方式(P20)。当使用三脚架时,使用自拍定时器可以防止由按下快门按钮而发生的抖动(P35)。
- 在下列场景模式中,快门速度将显著变慢。
 从按下快门按钮的瞬间开始,保持本机静止,直到屏幕上出现图片为止。建议使用三脚架。
- -[夜间肖像](P41)
- -[夜景](P41)
- -[派对](P42)
- -[烛光](P42)
- -[星空](P43)
- -[烟火](P44)

使用简单模式拍摄

本模式使初学者很容易地拍照。在菜单中只有出现基本功能才能使操作简单。

■ 基本菜单设置

1 按下 [MENU/SET]。

2 按 ▲/▼ 选择所需的菜单项,然后按
 ▶。



3 按 ▲/▼ 选择所需的设置,然后按 [MENU/SET]。

4 按 [MENU/SET] 关闭菜单。 •也可以半按快门按钮关闭菜单。

■ 简单模式下的设置

(图片模式]

| [ENLARGE] | 适用于将要打印的图片放大 到8"×10"尺寸、信件尺寸 等。 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ● [4″×6″/ 10×15cm] | 适用于常规尺寸打印。 |
| (E-MAIL) | 适用于将图片附加到 e-mail 上或将图片添加到网站上。 |

🕑 [自动査看]

| (OFF) | 拍摄的图片不会自动出现。 |
|--------|--------------|
| 🕕 [ON] | 拍摄的图片自动出现在屏幕 |
| | 上约1秒钟左右。 |

💿 [操作音]

| 🛞 [关闭] | 无 |
|----------|---|
| ④[低] | 小 |
| ④[高] | 大 |

[时钟设置]

改变日期和时间。(P13)

- •如果在[图片模式]中设置了[● 4"×6"/ 10×15cm]或[● E-MAIL],会启动延伸 光学变焦。(P23)
- •在简单模式下[操作音]和[时钟设置]的设置 也适用于其他拍摄模式。
- •[设置]菜单中的[世界时间] (P17)、[监视器] (P17)、[行程日期] (P17)、[操作音] (P17)、[快门] (P17)、[号码重设] (P17) 和[语言] (P18) 的设置都适用于简单模 式。

■ 简单模式下的其他设置

在简单模式下,其他设置如下被固定。关于 每个设置的更多信息,请参阅标出的页码内 的相关内容。

- 聚焦范围:
 30 cm 至∞(远摄)
- 5 cm 至 ∞ (广角) •[节电](P16):
- [5MIN.]
- •[经济] (P17): [OFF]
- •自拍定时器 (P35): 10 秒钟
- •光学影像稳定器 (P37): [MODE2]
- •[白平衡] (P52): [AWB]
- •[感光度](P53): 此设置变得与将智能 ISO 感光度模式 [2]中的最高 ISO 感光度设置为 [ISO800]时的设置相同。(P38)

- •[高宽比]/[图片尺寸]/[质量](P53):
- [= ENLARGE]: 4:3 : [7m (7M) (DMC-FX12)/ 6m (6M) (DMC-FX10)/
- -[**1**4"×6"/10×15cm]:
 - 3:2 : 25M (2.5M EZ)/
- -[= E-MAIL]:
- 4:3 : 0.3м (0.3M EZ)/ ★ ●[AF 模式](P55):
- ●[AF 模式 []■]]
- •[AF 辅助灯] (P56): [ON]
- •无法使用下列功能。
- 高角度模式
- -曝光补偿
- -[数码变焦]
- -[连拍]
- -[色彩模式]
- 在简单模式下,不能设置下列项目。
 [行程日期]
- -[世界时间]

■ 背光补偿

背光指的是当光线来自物体的后面时。 在这种情况下,被摄物体(如人)将变暗,所 以本功能会通过增亮整张图片来补偿逆光。

按▲。

 •启动逆光补偿功能时,会出现[⑥](逆 光补偿开指示 ⑧)。再次按▲取消此功 能。



- •建议在使用逆光补偿功能时,使用闪光灯。 (闪光灯被固定为强制闪光开[♥]。)
- •当背光补偿功能被设置为[OFF]时,闪光设 置被固定为自动/红眼降低[↔]。

用变焦拍摄图片

使用光学变焦 | 使用延伸光学变焦 (EZ)

可以用 3× 光学变焦使人和物体看起来更 近,并以广角拍摄风景。(相当于 35 mm 胶 卷相机 35 mm 至 105 mm) 将图片尺寸设置为不同于每种高宽比 [4:3 / 3:2 / [6:9] 最高设置的尺寸,从而看起来 更接近物体,并且没有降低图片质量 [最大 4.5×(DMC-FX12)/4.1×(DMC-FX10)]。

■使物体看起来更近,使用(远摄) 朝远摄方向转动变焦杆。



■使物体看起来更远,使用(广角) 朝广角方向转动变焦杆。



■ 图片尺寸和最大变焦放大率

(O: 可用的, —: 不可用的)

* DMC-FX12

| 高宽比 (P53) | 图片尺寸 (P54) | 最大变焦 放大率 (远摄) | 延伸光学 变焦 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 4:3 | 7м/ (7М) | | |
| 3:2 | 6 м (6М) | 3× | _ |
| 16:9 | <u>5.5 м</u> (5.5М) | | |
| 4:3 | 5 м (5М EZ) | 3.6× | 0 |
| 4:3 | 3 m (3M EZ) 2 m (2M EZ) 1 m (1M EZ) 0.3 m / 1 (0.3 M EZ) | 4.5× | 0 |
| 3:2 | 25м / 🔲 (2.5М EZ) | | |
| 16:9 | <u>2м</u> (2М EZ) | | |

* DMC-FX10

| 高宽比 (P53) | 图片尺寸 (P54) | 最大变焦 放大率 (远摄) | 延伸光学 变焦 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 4:3 | 6 м/(ССМ) | | |
| 3:2 | 5м (5М) | 3× | — |
| 16:9 | 4.5 м (4.5М) | | |
| 4:3 | 3 m (3M EZ) 2 m (2M EZ) 1 m (1M EZ) 0.3 m/ (0.3 M EZ) | 4.1× | 0 |
| 3:2 | 25м/ (2.5М EZ) | | |
| 16:9 | <u>2м</u> (2М EZ) | | |

■ 延伸光学变焦装置

当将图片尺寸设置为 [[3m]] (3M EZ) (300 万像素)时,7M (700 万像素) (DMC-FX12)/6M (600 万像素) (DMC-FX10) CCD 的中央部分被剪切到 3M (300 万像素)上,使图片具有更高的变 焦效果。

[**P**] -----

- •打开相机时,光学变焦被设置为广角(1×)。
- 如果在物体聚焦后使用变焦功能,则需要 重新聚焦。
- 镜筒 (P7) 根据变焦位置伸出或缩回。当转动变焦杆时,注意不要中断镜筒的运动。
- 在动态影像模式 [**]**] 中,变焦放大率被固定为拍摄开始时所设置的值。
- "EZ"是"Extra optical Zoom"(延伸光学 变焦)的缩写。
- •可以用延伸光学变焦进一步提高变焦放大率,而不用担心图片更加失真。
- ・如果设置的图片尺寸启动了延伸光学变 焦,则在使用变焦功能时,在屏幕上显示延 伸光学变焦图标[[☑]]。
- •当使用延伸光学变焦时,变焦在接近[W] (1×)时停止移动。这并非故障。
- •指示的变焦放大率是近似值。
- 在动态影像模式[**]**]和场景模式下的[高感 光度]中,延伸光学变焦不工作。



当[录制]模式菜单中的[数码变焦]被设置 为[ON]时,用3×光学变焦和4×数码变焦 可以获得最大值12×变焦。但是,如果选 择了可以使用延伸光学变焦的图片尺寸,用 4.5×(DMC-FX12)/4.1×(DMC-FX10)延伸 光学变焦和4×数码变焦,可以获得最大值 18×(DMC-FX12)/16.5×(DMC-FX10)变 焦。

■ 菜单操作

1 按下 [MENU/SET]。

•已选择一个场景模式时,请选择[录制]菜
 单(○),然后按▶。

2 按▲/▼选择[数码变焦], 然后按▶。

3 按 ▼ 以选择 [ON], 然后按 [MENU/ SET]。

| 录制 | 2/3 | |
|-------------|-----|-------|
| ▲ AF模式 | | (VQV) |
| | OFF | |
| ♀ AF≉ AF辅助灯 | ON | l i |
| 数码变焦 | OFF | V |
| の色彩模式 | ON | MENU |
| 选择 (设置 🗊 | | (SET) |

4 按 [MENU/SET] 关闭菜单。 •也可以半按快门按钮关闭菜单。

■ 输入数码变焦范围

当将变焦杆旋转到极限远摄位置时,屏幕上 的变焦指示可能瞬时停止移动。可以通过向 远摄连续转动变焦杆,或者将变焦杆释放一 次然后再次向远摄转动变焦杆来输入数码变 焦范围。

例如:DMC-FX12



- (当同时使用数码变焦和扩展光学变焦
- [3m] (3M EZ) 时。)

光学变焦

2 数码变焦
 3 延伸光学变焦

Image: A state of the state

- •使用数码变焦时,会显示一个较大的 AF 区域 (P55)。另外,稳定器功能可能会失效。
- •在数码变焦时,图片越大图片质量越差。•当使用数码变焦时,建议使用三脚架和自
- 拍定时器 (P35) 进行拍摄图片。
- •指示的变焦放大率是近似值。
- •在下列情况下,数码变焦不工作: -简单模式[♥]中。
- 在智能 ISO 感光度模式 [1] 中。
- 在场景模式下的[运动]、[宝宝1]/[宝宝2]、
 [宠物] 和 [高感光度]。

⁹ 延伸几子文点

检查拍摄的图片(查看)

当仍在[录制]模式中时,也可以检查拍摄 的图片。

1 按 ▼ [REV]。



- •最后拍摄的图片显示约 10 秒钟。
- •当半按下快门按钮或再次按下 ▼ [REV] 时, 查看将被取消。

2 按 ◀/▶ 选择图片。



◄: 回放上一图片▶: 回放下一图片

■ 放大图片

1朝[Q](T)方向转动变焦杆。

•向[Q][T]转动变焦杆获得4×放大率,然 后继续转动获得8×放大率。当放大图 片以后,朝[➡➡][W]方向转动变焦杆 时,放大率会变低。

2 按 ▲/▼/◀/▶ 移动位置。



•改变放大率或要显示的位置时,变焦位 置指示 (A) 会显示约 1 秒钟。

■ **查看时删除拍摄的图片(快速删除)** 可以在查看过程中删除单张图片、多张图片 或全部图片。关于如何删除图片的信息,请 参阅 P27 至 28。

・将 [旋转显示]设置为[ON]时,会垂直(旋转)回放垂直拿着相机拍摄的图片。

回放/删除图片 •LCD 监视器可能无法显示所拍摄图片的详 细资料。可以使用回放变焦 (P59) 检查图 片的详细资料。 •如果回放用其他设备拍摄的图片,图片质 量可能会变差。(图片在屏幕上以[缩略图 未插入记忆卡时,回放或删除内置内存上的 显示]显示。) 图片数据。插入记忆卡时,回放或删除记忆 •如果在 PC 上改变文件夹名称或文件名称, 卡上的图片数据。(P12) 则图片不能在相机上回放。 一旦删除,无法恢复图片。请依次检查图 •如果回放非标准文件,则文件夹/文件号码 片,删除多余的图片。 显示为[--],并且屏幕会变黑。 ■ 回放影像 •根据物体不同,屏幕上可能出现干扰条纹。 按 ◀/▶ 选择图片。 这被称为波纹。这并非故障。 ■删除单张图片 <mark>7м ≟ ⊄77</mark> 00-0001₪ 1/3 1 在回放图片的同时,按[___]。 **∢(**)<u>ŏ(</u>) 2 按 ▲ 选择 [是] , 然后按 [MENU/ SET]. ◀: 回放上一图片 ▶:回放下一图片 此图片? ■快进/快退 在回放过程中, 按住 ◀/▶ MENI SET, 7. •当正在删除图片时,屏幕上会出现[而]。 B Nõſ ◀: 快退 ▶: 快进 •回放图片时,文件号码(A)和图片号码(B) 只能依次改变。当所需的图片号码出现 时,释放 ◀/▶ 回放该图片。 ●如果一直按 ◀/▶, 图片的号码向前/向后 增加。 •在拍摄模式下的查看回放和多图片回放 (P57)中,图片只能一个接一个地前进或 后退。 •本相机基于由"JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)"建立的 DCF 标准"Design

rule for Camera File system" .

基本功能

■ 删除 [多张删除]/[全部删除]

- 1按[___]两次。
- 2 按▲/▼选择[多张删除]或[全部删除], 然后按[MENU/SET]。



- [多张删除]→步骤 3。
- [全部删除]→步骤 5。
- •[除★外全部删除](仅在设置[收藏夹] (P62)时)→步骤 **5**。

(但是,如果没有显示带[★]的图片,则不能选择此项。)

3 按 </ >
</>
</>
3 按 </>
</>

★ 选择图片,然后按 ▼ 设置。
(仅当选择[多张删除]时)



- •重复上面步骤。
- •[**血**]出现在选择的图片上。如果再次按 下 ▼,设置将被取消。
- 如果选择的图片受保护,则图标 [] 问 红光,并且不能被删除。取消保护设置, 然后删除图片。(P67)

4按[늡]。

5 按 ▲ 选择 [是], 然后按 [MENU/SET] 设置。

(当选择[多张删除]时的屏幕)



- 当删除所有图片时,仅可以删除内置内存中或记忆卡中的图片。(不可以同时既删除内置内存中的图片又删除记忆卡中的图片。)
- 使用[全部删除]时,显示[删除内置内存中的所有图像?]:使用[除★外全部删除]时,显示[外的全部图片★外的全部图片?]。
- •如果在使用[全部删除]或[除★外全部删除]删除图片的同时按[MENU/SET],删除会中途停止。

P - -

- •删除时,请勿关闭相机。
- •删除图片时,请使用电量充足的电池 (P12) 或者 AC 适配器 (DMW-AC5GK;可选件)。
- •使用[多张删除]一次最多可以删除50张图 片。
- •图片数量越多,花费的删除时间越长。
- •如果有图片受保护[**[○]**] (P67)、不符合 DCF 标准 (P27) 或者记忆卡的写保护开关 被滑动到 [LOCK] 一侧 (P12),则即使选择 了 [全部删除] 或 [除★ 外全部删除],图 片也不会被删除。

按[DISPLAY] 改变。

•当出现菜单屏幕时,不启动 [DISPLAY] 按钮。在回放变焦 (P59) 过程中,当回放动态影像 (P60) 时和在幻灯片放映 (P61) 时,仅可以选择"标准显示 ⑪"或"无显示 ①"。

在简单模式 [♥] 中



- ⑧标准显示
- © 无显示

在拍摄模式中



- ⑦标准显示(录制信息)
- ⑥ 显示有直方图
- ⑦ 无显示(构图辅助线)
- ⑥ 无显示
- *1 直方图



- ① 标准显示
- ① 显示有录制信息和直方图
- ① 无显示
- *2 如果拍摄前在场景模式下的[宝宝1]/ [宝宝2](P42)或[宠物](P43)中设置 了[生日设置]和[显示年龄],则显示 此指示。
- *3 如果在拍照前设置[行程日期](P47),则 显示自行程日期开始已经过去的天数。

•在场景模式下的[夜间肖像](P41)、[夜景] (P41)、[星空](P43)和[烟火](P44)中, 坐标线为灰色。

■ 构图辅助线

当将物体对准水平和垂直坐标线或这些线的 交叉点时,可以通过查看物体的尺寸、斜度 和平衡,拍摄一个精心设计的构图。



■ 直方图

直方图是一种沿着水平轴线显示亮度(由黑 到白),垂直轴线显示每个亮度等级像素数 的图形。

使您很容易地检查图片的曝光。

- 它对于手动调节镜头光圈和快门速度非常 有用,尤其在由于光线不均匀而导致自动 曝光困难的那些地方。使用直方图的特点 是可以允许您将相机发挥到最大性能。
- A 当数值集中在左侧时,图片曝光不足。
- ⑧ 当数值均匀地分布时,曝光适当,亮度 平衡良好。
- ⑥ 当数值集中在右侧时,图片曝光过度。

直方图的例子



* 直方图



- 当用闪光灯拍摄图片或在暗处拍摄图片
 时,由于拍摄的图片和直方图相互不匹配, 直方图以橙色显示。
- •在拍摄模式中,直方图是近似值。
- 在拍摄模式和回放模式中,图片的直方图 可能不匹配。
- •本相机中显示的直方图与在PC等设备上使 用图片编辑软件所显示的直方图不匹配。
- 在简单模式 [♥]或动态影像模式 [₽]]中 及在多图片回放或日历回放和回放变焦过 程中,不会显示直方图。



使用内置闪光灯拍照





A: 摄影闪光灯

请勿用手指或其他物体挡住摄影闪光灯。

■ 切换到合适的闪光灯设置

设置闪光灯以匹配拍摄内容。

1按▶[4]。

2 按 ▲/▼ 选择一种模式。



- •也可以按▶[4]进行选择。
- 关于可以选择的闪光灯设置信息,请参阅"拍摄模式可用的闪光灯设置"。
 (P33)

3 按 [MENU/SET]。

•也可以半按快门按钮来完成。

•大约5秒钟以后,菜单屏幕会消失。此时,所选择的项目被自动设置。

♦A:自动

当拍摄条件必须使用闪光灯时,闪光灯自动 启动。

♦A◎:自动/红眼降低^{*1}

当拍摄条件必须使用闪光灯时,闪光灯自动 启动。

在实际拍摄之前,为了降低红眼现象(人物 等的眼睛在图片中变成红色)而启动一次, 然后在实际拍摄时再次启动。

•当在低光条件下给人拍照时,使用本功能。

↓ :强制闪光开

不管拍摄条件如何,每次都启动闪光灯。

•当物体背光或在荧光灯下时,使用本功能。

★◎ : 强制闪光开 / 红眼降低^{*1}

 仅当设置了场景模式下的[派对](P42)或
 [烛光](P42)时,闪光灯被设置为强制闪 光开/红眼降低。

♦S ♦ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★</

如果拍摄时背景风景很暗,本功能将在闪光 灯启动时放慢快门速度,这样暗背景风景就 会变亮。同时可减少红眼现象。

• 仅可以在场景模式下的 [夜间肖像] (P41)、 [派对] (P42) 和 [烛光] (P42) 中设置慢速 同步 / 红眼降低。

😧 : 强制闪光关

在任何拍摄条件下,都不启动闪光灯。

• 当在禁止使用闪光灯的地方拍摄图片时, 使用本功能。

*1 闪光灯启动两次。直到启动完第二次闪 光物体才能移动。

■ 拍摄模式可用的闪光灯设置

可用的闪光灯设置取决于拍摄模式。 (〇:可用的,—:不可用的,●:初始设置)

| | ¥Α | \$A© | ŧ | ∳S© | \$© | € |
|-------------|----|------|-------------|-----|-----|---|
| Ô | 0 | 0 | 0 | — | - | 0 |
| | _ | O*2 | _ *2 | _ | _ | 0 |
| î | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| * | 0 | 0 | 0 | — | Ι | 0 |
| Ð | 0 | | 0 | — | Ι | 0 |
| ÷9 | 0 | | 0 | — | — | 0 |
| | | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 24 | — | — | — | — | — | |
| × | | — | 0 | — | — | 0 |
| * <u>•</u> | — | — | — | | — | 0 |
| 1 | — | — | — | — | — | |
| ۳OI | 0 | — | 0 | — | — | |
| Y | — | — | — | | 0 | 0 |
| ŶŶ | — | — | — | 0 | 0 | |
| 9 ,1 | - | | 0 | | — | 0 |
| 9 ,2 | — | | 0 | — | — | 0 |
| Ħ | 0 | — | 0 | — | — | |
| 2 | | | _ | | — | |
| / ŧ∖ | — | — | — | — | — | |
| 44 | — | _ | _ | _ | — | |
| \otimes | | | — | | — | |
| <u>R</u> - | - | _ | | _ | — | 0 |
| 3 | | _ | 0 | _ | — | 0 |
| Ċ, | - | | _ | | — | |
| . | 0 | _ | 0 | _ | — | |
| | — | _ | — | _ | - | 0 |

- *2 当启动背光补偿功能时,它变为强制闪 光开[◆]。
- 如果改变拍摄模式,则闪光灯设置可能也 会改变。如果必要的话,请再次设置闪光 灯设置。
- 即使关闭相机,也会储存闪光灯设置。但
 是,当场景模式改变时,闪光灯设置将重设 为初始设置。

| ■ ISO 感光度的可用闪光灯范围 | | |
|-------------------|---------------|--|
| ISO 感光度 (P53) | 可用闪光灯范围 | |
| [AUTO] | 广角 | |
| | 30 cm 至 5 m | |
| | 远摄 | |
| | 30 cm 至 2.8 m | |
| [ISO100] | 广角 | |
| | 30 cm 至 2 m | |
| | 远摄 | |
| | 30 cm 至 1.1 m | |
| [ISO200] | 广角 | |
| | 40 cm 至 2.8 m | |
| | 远摄 | |
| | 30 cm 至 1.5 m | |
| [ISO400] | 广角 | |
| | 60 cm 至 4 m | |
| | 远摄 | |
| | 40 cm 至 2.2 m | |
| [ISO800] | 广角 | |
| | 80 cm 至 5.6 m | |
| | 远摄 | |
| | 60 cm 至 3.1 m | |
| [ISO1250] | 广角 | |
| | 1m至 5.6m | |
| | 远摄 | |
| | 80 cm 至 3.1 m | |

- •可用闪光灯范围是近似值。
- •可用对焦范围根据拍摄模式变化。(P92)
- •将 ISO 感光度设置为 [AUTO]时,或者在智能 ISO 感光度模式 [注] (P38)中将最高ISO 感光度设置为除 [ISO400] 以外的设置时,如果使用闪光灯, ISO 感光度会自动增加到最大值 [ISO640]。(在场景模式下的[宝宝 1]/[宝宝 2] (P42)和 [宠物] (P43)中,最大值为 [ISO400]。)
- 如果在变焦接近[W] (1×)时,处于近距离范围时用闪光灯拍摄图片,则所拍摄的图片的边缘会变暗。请轻微地转动变焦杆,然后拍摄图片。

■智能ISO感光度模式中的可用闪光灯范围

| 最高 ISO | 可用闪光灯范围 | | |
|--------------|-----------|-----------|--|
| 感光度 (P38) | 广角 | 远摄 | |
| [ISO400] | 约 30 cm 至 | 约 30 cm 至 | |
| | 约 4.0 m | 约 2.2 m | |
| [ISO800] | 约 30 cm 至 | 约 30 cm 至 | |
| [ISO1250] | 约 5.0 m | 约 2.8 m | |

■ 每个闪光灯设置的快门速度

| 闪光灯设置 | 快门速度(秒) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ♦A : 自动 | |
| ≰A②:自动/ 红眼降低 | 1/30 至 1/2000 |
| ∰ 通制闪光开 ∰ 観制闪光开 ∰ 観制闪光开 ∰ 観制闪光开 ∰ 観観 | 1/30 主 1/2000 |
| ≨S◎ :慢速同步/ | 1/4 或 |
| 红眼降低 | 1 至 1/2000 ^{*1} |
| | 1/4 至 1/2000 ^{*2} |
| 🕲 : 强制闪光关 | 1/4 至 1/2000 |
| | 1/8 或 1 至 1/2000 ^{*3} |
| | 1/4 或 |
| | 1 至 1/2000 ^{*4} |

- *1 场景模式下的[夜间肖像](P41)和[烛光] (P42)
- *2 [派对](P42)
- *3 简单模式 [♥]
- *4 智能 ISO 感光度模式 [2] (P38)、场景模式下的 [运动] (P41)、[夜间肖像] (P41)、[烛光] (P42)、[宝宝 1]/[宝宝 2] (P42) 和 [宠物] (P43)
- •*1, *3, *4: 在下列情况下, 快门速度变 为最大值 1 秒。
- -将光学影像稳定器设置为 [OFF] 时。
- 在简单模式 [♥] 中相机已经确定很少有 手震时,以及将光学影像稳定器设置为 [MODE1] 或 [MODE2] 时。

- •在下列场景模式中,以上快门速度将会有所不同。
- -[夜景](P41):8秒至1/2000秒
- -[星空](P43):15秒、30秒、60秒
- -[烟火](P44): 1/4 秒、2 秒

摄。

- 当启动闪光灯时,请勿近距离地直接盯着 闪光灯看。
- •如果将闪光灯太靠近物体,物体会因来自 闪光灯的热量或光线而失真或褪色。
- 请勿用手指或其他物体挡住摄影闪光灯。
- 在经济模式中,当闪光灯充电时,LCD监视器会关闭,状态指示灯会点亮。[使用 AC适配器(DMW-AC5GK;可选件)时,不会出现这种情况。]如果剩余电池电量很低,则关闭 LCD 监视器进行充电的时间长度会变得更长。
- 当启动闪光灯时,如果半按下快门按钮,则 闪光灯图标变成红色。
- 当超出可用闪光灯范围拍摄图片时,曝光 可能不能正确调节,图片可能变亮或变暗。
- 当闪光灯正在充电时,闪光灯图标闪烁红
 色,那么即使当您完全按下快门按钮时也
 不能拍摄图片。
- 根据物体情况,如果闪光等级不足,可能无法正确调整白平衡。(P52)
- •当快门速度很快时,闪光效果可能不充分。
- •如果重复拍摄,则闪光灯充电可能要花费 一些时间。请在存取指示消失后进行拍
- 红眼降低的效果根据人而不同。另外,如 果物体离相机很远或没在第一次闪光时就 看向相机,则效果可能不明显。
- •启动闪光灯时,仅可以拍摄一张图片。



- •当使用三脚架等设备时,将自拍定时器设置为2秒钟是一种避免因按快门按钮而引起抖动的便捷方法。
- 当将快门按钮完全按下一次时,物体在拍 摄前刚好被自动聚焦。在暗处,自拍定时 器指示灯将闪烁,然后会变亮,起到AF 辅 助灯 (P56)的作用可使相机在物体上聚 焦。
- •在简单模式 [♥]中,自拍定时器被固定为 10秒,在场景模式下的 [自拍肖像](P40) 中,自拍定时器被固定为 2 秒。
- 当在连拍模式下设置自拍定时器时,相机 在快门按钮按下2或10秒钟以后开始拍 摄图片。每次所拍摄图片的数量被固定为 3张。
- •当用自拍定时器拍摄时,建议使用三脚架。
- •在场景模式下的[水中]中,无法使用自拍定时器。

补偿曝光

当由于物体和背景之间亮度不同而不能得到 合适的曝光时,请使用本功能。请看下面的 例子。

曝光不足



正向补偿曝光。





| 1 | -1 | | - |
|---|----|---|---|
| 1 | 1 | - | - |
| | | | 8 |
| 1 | I) | 2 | |
| | K | K | K |





可以以 [1/3 EV] 级为单位从 [-2 EV] 到 [+2 EV] 进行补偿。
选择 [0 EV] 以返回到初始曝光。

2 按下 [MENU/SET] 结束。 •也可以半按快门按钮结束。

- EV 是[Exposure Value](曝光值)的缩写。 指的是通过光圈值和快门速度给 CCD 的 光线数量。
- •曝光补偿值出现在屏幕的左下角。
- •即使关闭相机,设置的曝光值也会被存储。
- •根据物体的亮度情况,曝光补偿范围将受限制。
- •当使用场景模式下的[星空]时,不能补偿曝光。





负向补偿曝光。


■关于手震/移动检测演示屏幕

在步骤 2 中所示的屏幕上按 ▶,显示手震 / 移动检测演示屏幕。(显示演示屏幕时,不 能进行拍摄。) 按▶ 退出演示屏幕。



A:手震检测演示

B:移动检测演示

- •手震/移动检测演示屏幕所显示的是近似
- 在智能 ISO 感光度模式 [1] (P38) 中自动 设置 ISO 感光度时, 在 [运动](P41)、[宝 宝 1]/[宝宝 2] (P42) 和 [宠物] (P43) 以及 仅在场景模式中时,相机也会检测物体的

- •在下列情况下,稳定器功能可能无效。 - 当不断抖动时。
- 当变焦放大率很高时。
- 在数码变焦范围内。
- 当追踪移动物体拍摄图片时。

- 当快门速度变慢以在室内或暗处拍照时。 当按下快门按钮时,务必小心不要让相机

- •在简单模式[♥]中和场景模式下的[自拍肖 像] (P40) 中,设置被固定为 [MODE2],在 场景模式下的[星空](P43)中,设置被固 定为 [OFF]。
- •在动态影像模式[1]下,不能设置 [MODE2]。

根据所拍摄物体的移动 改变感光度

î

相机检测到物体在屏幕中心移动后,根据物体的移动和亮度,设置最佳的 ISO 感光度和快门速度。

1 按下 [MENU/SET]。



3 按 ▲/▼ 选择选项,然后按 [MENU/ SET]。

| 选项 | 设置 |
|------|-----------------|
| 400 | ISO 感光度会根据物体的移动 |
| 800 | 和亮度情况自动增加到设置 |
| 1250 | 值。 |

• ISO感光度设置的值越高, 手震降低得越 有效。但是, 会增加图片噪点。

•当在室内拍摄移动的物体时,请通过增大 ISO感光度和加快快门速度来避免抖动。



1/125 ISO800

•当在室内拍摄不移动的物体时,请通过降低 ISO 感光度来避免噪点。



•半按快门按钮时,会出现[[]]50] (A)。完全 按下快门按钮时,会显示一会儿快门速度 和 ISO 感光度。



III -----

- 对焦范围变得与微距模式的一样。[5 cm (广角)/30 cm (远摄) 至∞]
- •启动闪光灯时, ISO感光度会自动增加到最 大值 [ISO640]。(将最高 ISO 感光度设置 为除 [ISO400] 以外的设置时。)
- •有关可用闪光灯范围的信息,请参阅 P33。
- •不能使用数码变焦。
- 根据亮度和物体移动速度的不同,可能无 法避免手震。
- •在下列情况下,相机可能无法探测物体的 移动。
- 当移动的物体太小时
- 当移动的物体在屏幕的边缘时
- 当在物体开始移动的瞬间完全按下快门 按钮时
- •为避免图片噪点,建议降低[ISO上限]或将 [色彩模式]设置为[NATURAL]。(P56)

拍摄特写图片

$\mathbf{\Sigma}$

本模式允许您拍摄物体的特写图片,比如, 当拍摄花的图片时。通过转动变焦杆接近到 广角 (1×),可以以距离镜头5 cm 那样近的 距离拍摄图片。

■ 聚焦范围

(**12°**) -



•在微距模式下,建议使用三脚架和自拍定时器 (P35)。

- 当物体离相机很近时,有效的聚焦范围(景深)会非常狭窄。因此,如果物体聚焦以后,相机同物体之间的距离改变了,将很难再次聚焦。
- 如果相机和物体之间的距离超出了相机的 聚焦范围,即使聚焦指示点亮,图片也不会 被正确聚焦。
- •微距模式使接近相机的物体具有优先权。因此,如果相机和物体之间的距离超过
 50 cm 时,在微距模式聚焦要比在标准图片模式[▲]聚焦多费时间。
- •可用闪光灯范围大约是 30 cm 至 5.0 m (广 角)。(当 ISO 感光度被设置为 [AUTO] 时。)
- 当在近距离范围拍照时,建议将闪光灯设置为强制闪光关[③]。
- 当在近距离范围拍照时,图片外围的分辨率会稍微下降。这并非故障。

用与拍摄场景相匹配的 方式拍摄图片 (场景模式)

SCN

当选择与物体和拍摄条件相匹配的场景模式 时,相机会设置最佳曝光和色调以获得所需 的图片。

•有关每个场景模式的详情,请参阅 P40 至 45 以及"有关信息 **日**"。

1 按 ▶ 进入到 [场景模式]菜单。

2 按 ▲/▼/◀/▶ 选择场景模式。



 星空

 选择(中) 1 回 20 设置 600

 • 在 (A) 位置时按 ▼ 以切换到下一菜单屏

幕。 •可以通过转动变焦杆从任意一个菜单项 切换菜单屏幕。

3 按下 [MENU/SET] 设置。

- •菜单屏幕切换为所选场景模式的录制屏 幕。
- •按[MENU/SET],然后执行步骤1、2和3 改变场景模式。

■ 有关信息 1

•在步骤 2 中选择一个场景模式时,如果按 [DISPLAY],会显示关于每个场景模式的解 释说明。(如果再次按 [DISPLAY],屏幕会 返回到 [场景模式]菜单。)



[]

- •有关快门速度的信息,请参阅 P34。
- 即使关闭相机,也会储存闪光灯设置。但
 是,当场景模式改变时,闪光灯设置将重设 为初始设置。(P33)
- •如果改变场景模式,则闪光灯设置和白平 衡设置会返回到购买时的设置。
- 当用于拍摄图片的场景模式不能满足目的时,图片的色调可能会与实际的场景有差别。
- ・在步骤2中选择[肖像]或[星空]时,如果按
 ◄,会显示[场景模式]菜单[SCN]。如果接着选择[录制]菜单[○]或[设置]菜单

 [♥],就可以设置所需的选项。(P15)
- 在场景模式下,无法设置以下选项,因为相机会自动将它们调整到最佳设置。
 [感光度]
- [色彩模式]

》[肖像]

按[鬱]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39) 可以使人物从背景中突出出来,并具有更健 康的肤色。

■ 肖像模式的技巧

为了增加本模式的效果:

- 1 尽可能远地向远摄方向旋转变焦杆。
- 2 向物体移近以使本模式更具效果。

本模式只在白天拍摄室外图片时适用。
 ISO 感光度被固定为 [ISO100]。

🖸 [柔肤]

按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39) 本模式可使您获得比[肖像]模式更加光滑

本模式可使您获待比[月诼]模式更加元有的肤质。

■ 柔肤模式的技巧

- 为了使本模式更具效果:
- 1 尽可能远地向远摄方向旋转变焦杆。
- 2 向物体移近以使本模式更具效果。

- 本模式只在白天拍摄室外图片时适用。如果背景等有一部分颜色同皮肤颜色接
- 近,这部分也被平滑处理。 •当亮度不足时,本模式可能无效。
- •ISO 感光度被固定为 [ISO100]。
- •ISO 感尤度被回走为 [ISO100]。

□ [自拍肖像]

按[199]显示[场景模式]菜单并选择一个 场景模式。(P39) 选择本模式进行自拍。

■ 自拍肖像模式的技巧

半按下快门按钮聚焦。当您正被聚焦时,自 拍定时器指示灯点亮。请务必静止持拿相 机,拍照时完全按下快门。



- 当自拍定时器指示灯闪烁时,物体没有被 聚焦。请务必重新半按下快门按钮聚焦。
- 所拍摄的图片会自动出现在 LCD 监视器上 以便查看。关于使用查看功能的信息,请 参阅 P26。
- 如果由于快门速度慢而导致图片模糊,建 议使用2秒钟的自拍定时器。(P35)

- •聚焦范围大约为 30 cm 至 70 cm。
- •当选择[自拍肖像]时,变焦放大率会自动移动到广角(1×)。

41

•拍摄图片以后,让物体保持1秒钟静止不

动。

(P35)。如果设置为2秒钟,本设置将保持 到关闭相机或者转动模式转盘为止。 •建议将变焦杆转动到广角 (1×) 及当拍摄图 片时距离物体约 1.5 m 远。 •稳定器功能模式被固定为[MODE2]。(P37) •AF 模式被固定为 [----]。(P55) •AF 辅助灯的设置无效。 •聚焦范围为 1.2 m 至 5 m。(关于拍摄图片 时的可用闪光灯范围,请参阅 P33。) [风景] • 拍完图片以后, 由于要进行信号处理, 快门 可能保持在关闭状态(最多约1秒钟)。这 按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 并非故障。 景模式。(P39) •当在暗处拍摄图片时,噪点可能变得更明 本模式可允许您拍摄广阔风景的图片。 罚。 •当使用闪光灯时,每次都选择慢速同步/红 眼降低 [\$S◎]并且启动闪光灯。 聚焦范围是5m至∞。 •不能设置白平衡。 •闪光灯设置被固定为强制闪光关[🚱]。 •AF 辅助灯的设置无效。 •不能设置白平衡。 | [夜景] 按[篇]显示[场景模式]菜单并选择一个场 📉 [运动] 景模式。(P39) 本模式可允许您拍摄清晰的夜景图片。 按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 ■ 夜景模式的技巧 景模式。(P39) 当想拍摄运动场景或其他快速移动事件时, •由于快门速度变慢(最多约8秒钟),请使 用三脚架。还建议使用自拍定时器 (P35) 请设置此项。 进行拍摄。 •本模式适合于拍摄距离相机5m或5m以上 的物体。 聚焦范围为5m至∞。 • 拍完图片以后,由于要进行信号处理,快门 •如果在室内拍摄快速移动的物体, ISO 感光 度会变得与将智能 ISO 感光度模式 [💼] 可能保持在关闭状态(最多约8秒钟)。这 并非故障。 设置为最高 ISO 感光度 [ISO800] 时的设 置相同。(P38) 当在暗处拍摄图片时,噪点可能变得更明 •不能使用数码变焦。 显。 •闪光灯设置被固定为强制闪光关[🐼]。 • ISO 感光度被固定为 [ISO100]。 🛂 [夜间肖像] •AF 辅助灯的设置无效。 •不能设置白平衡。 按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39) 本模式可允许您用接近现实的亮度拍摄人物 和背景。 ■ 夜间肖像模式的技巧 •使用闪光灯。 •由于快门速度变慢,所以建议使用三脚架 和自拍定时器 (P35) 进行拍摄。 VQT1C35

自拍定时器仅能设置为关闭或2秒钟

[[食物]

按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

本模式可以允许您以自然色调拍摄食物的图 片,而不受饭店等周围光线的影响。

- •聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广角)/30 cm (远摄)至∞]
- •不能设置白平衡。

[派对]

按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

想在婚礼招待宴会、室内派对等情况下拍摄 图片时,请选择本模式。本模式可允许您用 接近现实的亮度拍摄人物和背景。

■ 派对模式的技巧

•使用闪光灯。

- •建议使用三脚架和自拍定时器(P35)进行拍摄。
- 拍摄图片时,建议将变焦杆转动到广角 (1×)及距离物体约 1.5 m 远。

- 闪光灯设置可以被设置为慢速同步/红眼降低
 [¥S◎] 或强制闪光开/红眼降低
 [¥◎]。
- •不能设置白平衡。

筆 [烛光]

按[)]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

该模式可以允许您拍摄带有烛光氛围的图 片。

■ 烛光模式的技巧

- 如果使用很多烛光,则可以不用闪光灯成功拍摄图片。
- •建议使用三脚架和自拍定时器(P35)进行拍摄。

- 聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广角)/30 cm (远摄)至∞]
- 闪光灯设置可以被设置为慢速同步/红眼降低
 [↓S◎] 或强制闪光开/红眼降低
 [↓◎]]。
- •不能设置白平衡。

№ [宝宝1]/ № [宝宝2]

按[]] 显示 [场景模式] 菜单并选择一个场 景模式。(P39)

可拍摄具有健康肤色的宝宝的图片。使用闪 光灯时,发出的光会比平时弱。

可以通过使用[宝宝1]和[宝宝2]设置两 个不同的生日。可以在回放图片时显示设置 的年龄,并且可以用[打印日期](P64)在所 拍摄的图片上标示年龄。

 也可以使用 CD-ROM (提供)中的 [LUMIX Simple Viewer] 或
 [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] 软件在每张 图片上打印年龄。(关于打印的信息,请参 阅单独的 PC 连接的使用说明书。)

■ 年龄显示设置

•要想显示出年龄,请先设置生日,然后一定 要在拍摄前设置[显示年龄]。

| 「王 | 宝1 | |
|--------|------|--------|
| 显 | 示年龄 | |
| 不 | 显示年龄 | |
| 生 | 日设置 | |
| 1.11.4 | 洗择♪ | 设置 (1) |

■ 生日设置

- 按▲/▼选择[生日设置], 然后按[MENU/ SET]。
- 2 出现信息时,请按 ◀/▶ 选择选项(年/月/ 日),然后按 ▲/▼ 进行设置。
- 3 按下 [MENU/SET] 完成设置。

42

III -----

- •聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广 角) /30 cm (远摄) 至∞]
- ISO 感光度变得与将智能 ISO 感光度模式 [1] 中的最大 ISO 感光度设置为 [ISO400] 时的设置相同。(P38)
- •如果在[宝宝1][宝宝2]模式下打开相机,年 龄、当前日期和时间会显示在屏幕底部约5 秒钟。
- •根据拍摄模式中语言设置的不同,年龄显示类型也会有所不同。
- •如果年龄没有正确显示,请检查时钟和生日设置。
- 如果相机被设置为[不显示年龄],即使设置 了时间和生日也不会录制年龄。这就意味 着即使拍完图片以后,相机被设置为[显示 年龄]也不会显示年龄。
- •可以用 [重设]重设生日设置。(P18)
- •不能使用数码变焦。

🖌 [宠物]

按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

想要拍摄宠物(如狗或猫)时,请选择此模式。

本模式可允许您设置宠物的生日。可以在回放图片时显示设置的年龄,并且可以用[打印日期](P64)在所拍摄的图片上标示年龄。

•也可以使用 CD-ROM (提供) 中的 [LUMIX Simple Viewer] 或

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-]软件在每张 图片上打印年龄。(关于打印的信息,请参 阅单独的 PC 连接的使用说明书。) 有关年龄显示设置和生日设置的信息,请参 阅[宝宝 1]/[宝宝 2] (P42)。

Image: A state of the state

- •AF 辅助灯的初始设置为 [OFF]。(P56)
- •有关此模式的其他信息,请参阅[宝宝1]/ [宝宝2]。

≤ [日落]

按[]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

想拍摄落日的景色时,请选择此模式。本模 式可允许您拍摄太阳的红色鲜明的图片。

- •闪光灯设置被固定为强制闪光关[③]。
- •AF 辅助灯的设置无效。
- •ISO 感光度被固定为 [ISO100]。
- •不能设置白平衡。

[★] [高感光度]

按[竇]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

此功能可开始高感光度处理,并可以以 ISO 3200 的感光度对物体进行拍摄。

```
12 - ·
```

- 因为高感光度的处理,所以所拍摄图片的 分辨率会轻微下降。这并非故障。
- •聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广 角) /30 cm (远摄) 至 ∞]
- •闪光灯设置被固定为强制闪光关[③]。
- •不能使用延伸光学变焦和数码变焦。

🖾 [星空]

按 [🝘] 显示 [场景模式] 菜单并选择一个场 景模式。(P39)

本模式可允许您拍摄星空或暗物体的清晰图片。

■ 设置快门速度

- •选择快门速度 [15 秒]、[30 秒] 或 [60 秒]。
- 1 按▲/▼选择秒数, 然后按 [MENU/SET]。



如果想改变秒数,请按 [MENU/SET],然
 后再按 ▶ 选择 [星空]。

2 拍摄图片。



- 完全按下快门按钮显示倒计时屏幕。本屏 幕出现以后不要移动相机。当倒计时结束 时,显示[请稍候]所需的时间同设置快门 速度需要的信号处理时间一样长。
- •当显示倒计时屏幕的同时,按[MENU/SET] 以停止拍照。
- 星空模式的技巧
- 快门打开15、30或60秒。请务必使用三脚架。还建议使用自拍定时器拍摄图片。
 (P35)

- •LCD 监视器自动变得更暗。
- •直方图总是以橙色显示。(P30)
- •闪光灯设置被固定为强制闪光关[😋]。
- ISO 感光度被固定为 [ISO100]。
- •不能使用以下功能。
- -[曝光]
- -[白平衡]
- -[连拍]
- -[稳定器]

🛞 [烟火]

按[]]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

本模式可以允许您拍摄烟火在夜空中散开的 美丽图片。

■ 烟火模式的技巧

•由于快门速度变慢,所以建议使用三脚架。

[**P**] -----

- •当物体距离 10 m 或更远时,本模式更具效 果。
- •快门速度变化如下。
- 将光学影像稳定器设置为[关闭]时: 最大 值 2 秒
- 将光学影像稳定器设置为 [MODE1] 或 [MODE2] 時: 最大值 1/4 秒或 2 秒 (仅当相机已经确定 很少有手震时,如在使用三脚架等设备 时,快门速度变为最大值 2 秒。)
- 直方图总是以橙色显示。(P30)
- •闪光灯设置被固定为强制闪光关[[]]。
- •不能设置 AF 模式。
- •不显示 AF 区域。
- •AF 辅助灯的设置无效。
- ISO 感光度被固定为 [ISO100]。
- •不能设置白平衡。

≥ [海滩]

按 [圖] 显示 [场景模式] 菜单并选择一个场 景模式。(P39)

本模式可使您拍摄到的大海、天空等的蓝色 更加鲜明。也可防止强光照射下的人物曝光 不足。

- •请勿用潮湿的手触摸相机。
- 沙子或海水会导致相机产生故障。请勿让 沙子或海水进入到镜头或端口中。
- •不能设置白平衡。

💽 [雪景]

按[5]显示[场景模式]菜单并选择一个场景模式。(P39) 本模式可允许您在滑雪场或被雪覆盖的山等 地方拍摄图片时,使雪看起来尽可能白。

[**P**] -----•不能设置白平衡。

○ [空中摄影]

按[圖]显示[场景模式]菜单并选择一个场 景模式。(P39)

该模式可允许您通过机窗拍摄图片。

■ 空中摄影模式的技巧

•在拍摄云等物体的图片时,如果很难聚焦, 建议使用该技巧。将相机对准具有高对比 度的某物,半按快门按钮以固定焦距,然后 将相机对准该物体并完全按下快门按钮拍 摄图片。

•在飞机起飞或着陆时,请关闭相机。

- •当使用相机时,请遵从乘务员的所有指示。
- •请务必小心来自窗户的反射。
- •闪光灯设置被固定为强制闪光关[🚱]。
- •AF 辅助灯的设置无效。
- •不能设置白平衡。

🕢 [水中]

按[] 显示[场景模式] 菜单并选择一个场 景模式。(P39) 请使用潜水包(DMW-MCFX07;可选 件)。本模式可允许您用自然色彩拍摄图 片。

■ 调整白平衡

[白平衡调整]

- 为了匹配水深和天气,可以调整色调。 1 按▲[之]两次显示 WB± [白平衡调整]。
- 2 按 ◀/▶ 调整白平衡。



- •◀[红色]: 当色调偏红时按该按钮。
- •▶ [蓝色]: 当色调偏蓝时按该按钮。
- •如果调整白平衡,则[AWB]会以红色或蓝 色显示在屏幕上。

■ 固定在水中的焦点(AF 锁)

可以在拍摄图片前用 AF 锁固定焦点。如果 想拍摄快速移动的物体等,它很有用。 1 将 AF 区域对准物体。

- 2 按 ◀ 固定焦点。
- - •当物体聚焦后,会出现 AF 锁图标 (A)。



- •再次按 ◀ 以取消 AF 锁。
- •当旋转变焦杆时, AF 锁将被取消。在这 种情况下,对物体聚焦并重新固定焦点。

- •聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广 角)/30 cm (远摄) 至 ∞]
- 潜水包 (DMW-MCFX07; 可选件) 上的按 钮指示与本机上的按钮指示稍有不同。请 按照本机上的按钮指示使用。
- •不能设置自拍定时器。
- •不能设置白平衡。



满,则相机会自动停止拍摄。

 选项
 图片尺寸
 fps

 [30fps16:9]
 848×480 像素
 30

[10fps16:9]

•fps"帧每秒";指的是1秒钟内使用的帧数。

10

- •可以用"30 fps"录制更加流畅的动态影像。
- •可以用"10 fps"录制更长的动态影像, 但是影像质量更差。
- •用 [10fpsQVGA] 拍摄的文件尺寸很小, 因此适合发 e-mail。

当[高宽比]为[4:3],图片尺寸为
 [30fpsQVGA]或[10fpsQVGA]
 (320×240 像素)时,仅可以将动态影像录制到内置内存中。

6 按 [MENU/SET] 关闭菜单。 •也可以半按快门按钮关闭菜单。

- •聚焦范围同微距模式的一样。[5 cm (广 角) /30 cm (远摄) 至 ∞]
- •关于可用拍摄时间的信息,请参阅 P91。
- 显示在屏幕上的可用拍摄时间并不会有规律的下降。
- •本机不支持在 MultiMediaCard 上录制动态 影像。
- 当将图片质量设置为 [30fpsVGA] 或 [30fps16:9] 时,建议使用包装上显示 "10MB/s"或更高速度的高速 SD 记忆卡。
- •根据记忆卡类型的不同,录制可能会中途 停止。
- •推荐使用Panasonic的SD记忆卡/SDHC记 忆卡。
- •根据记忆卡类型的不同,录制动态影像后, 记忆卡存取指示可能会显示一会儿。这并 非故障。
- 最多可以连续录制 2 GB 的动态影像。 屏幕上只显示容量高达 2 GB 的记忆卡的 最大可用拍摄时间。
- 当用本相机录制的动态影像在其他设备上
 回放时,影像质量和声音会变差,也可能无
 法回放。录制信息也有可能显示不正确。
- •在动态影像模式 [**日**] 中,无法使用下列功能。
- -方向检测
- 查看
- -[稳定器]中的[MODE2]
- •包括了QuickTime的捆绑软件可以在PC上 回放用本相机录制的动态影像文件。

录制拍摄时的休假日期

如果预先设置度假的出发日期,则在拍摄时 可以录制上自出发日期开始已经过去的天数 (度假时的哪一天)。可以在回放图片时显 示已经过去的天数,并且可以用[打印日期] (P64)在所拍摄的图片上标示天数。



A:自出发日期开始已经过去的天数

•可以使用 CD-ROM (提供) 中的 [LUMIX Simple Viewer] 或

[PHOTOfunSTUDIO-viewer-]软件在每张 图片上打印自出发日期起已过去的天数。 (关于打印的信息,请参阅单独的 PC 连接 的使用说明书。)

■ 设置出发日期 / 返回日期 (例如:以下为在标准图片模式 [△]中屏幕 的示例。)

1 按 [MENU/SET] , 然后按 ◀。

2 按 ▼ 以选择[设置]菜单图标[?], 然 后按 ▶。

3 按▲/▼选择[行程日期], 然后按▶。

4 按 ▼ 选择 [SET],然后按 [MENU/ SET]。





A:自出发日期开始已经过去的天数

- •在设置行程日期后或设置行程日期时,如 果执行如打开本机等操作,自出发日期开 始已经过去的天数会显示约5秒钟。
- •设置行程日期后,[___]会出现在屏幕的 右下角。(如果当前日期在返回日期之 后,则不显示此图标。)

显示行程目的地的时间 (世界时间)

在国外等地方旅游时,如果您设置了您的本国区域和行程目的地区域,行程目的地区域 的当地时间可以显示在屏幕上并且记录在所 拍摄的图片上。

- •选择[时钟设置]以预先设置当前的日期和 时间。(P13)
- 1 按下 [MENU/SET], 然后按下 ◀。
- 2按下▼以选择[设置]菜单图标[?], 然后按下▶。
- 3 按下▲/▼以选择[世界时间], 然后按 下▶。



 •如果您第一次设置世界时间,会出现[请 设置本国区域]消息。如果出现该消息, 按下 [MENU/SET],然后从"设置本国区 域[本国]"的步骤 ② 中显示的屏幕设 置本国区域。

■ 设置本国区域 [本国] (执行步骤 1、2 和 3。)

 ● 按下▼以选择[本国], 然后按下[MENU/ SET] 进行设置。



❷ 按下 ◀/▶ 以选择您的本国区域, 然后按 下 [MENU/SET] 进行设置。



- 当前时间显示在屏幕的左上角,与 GMT "Greenwich Mean Time"的时差显示在 屏幕的左下角。
- 如果在本国区域使用的是夏令时[※②], 请按▲。再次按▲以返回到初始时间。
- •本国区域的夏令时设置不能提前于当前时间。将时钟设置提前一个小时。(P13)
- 完成设置本国区域
- •如果您第一次设置本国区域,在按下 [MENU/SET] 设置您的本国区域后,屏幕 会返回到"设置本国区域 [本国]"的步骤 ①中显示的屏幕。按下 ◄以返回到步骤3中 所示的屏幕,然后按 [MENU/SET] 关闭菜 单。
- •如果您第二次等设置本国区域,在按下 [MENU/SET] 设置您的本国区域后,屏幕 会返回到步骤 3 中所示的屏幕。再次按下 [MENU/SET] 关闭菜单。

■ 设置行程目的地区域 (执行步骤 1、2 和 3。)

● 按下▲ 以选择 [目的地], 然后按下 [MENU/SET] 进行设置。



- ④:根据设置的不同,会显示行程目的地 区域的时间或本国区域的时间。
- •如果您第一次设置行程目的地区域,日期和时间的显示如上述屏幕中所示。



- 所选行程目的地区域的当前时间显示在 屏幕的右上角,与本国区域的时差显示 在屏幕的左下角。
- •如果在行程目的地使用的是夏令时 [云],请按▲。(时间提前1小时。) 再次按▲返回到初始时间。
- ❸ 按下 [MENU/SET] 完成。



•设置行程目的地之后,图标会从[合]更改为[✔]。

- •当休假结束时,通过执行步骤 1、2、3,然 后执行"设置本国区域[本国]"的步骤 ① 和 ②,可将设置返回到[本国]。(P49)
- •如果您无法在屏幕上显示的区域中找到行 程目的地,请通过与本国区域的时差进行 设置。
- •[世界时间]的设置也会影响简单模式[♥]。
- •回放在行程目的地拍摄的图片时,会出现 行程目的地图标 [</



使用[录制]模式菜单

通过设置白平衡、色彩模式等,会增加可拍 摄图片的种类。根据录制模式的不同,可以 设置的菜单项也会不同。

■ 从菜单屏幕设置

按 [MENU/SET] 显示 [录制] 菜单, 然后选 择要设置的选项。(P15)

可以设置的选项

(在标准图片模式[]下拍摄)

| 菜单屏幕 | 选项 |
|------|-----------------------|
| | WB:[白平衡](P52) |
| | ISO:[感光度](P53) |
| 1/3 | 🔂:[高宽比](P53) |
| | 🌆 : [图片尺寸](P54) |
| | 👪 : [质量] (P54) |
| | AF: [AF 模式] (P55) |
| | 🖵 : [连拍](P55) |
| 2/3 | AF*:[AF 辅助灯](P55) |
| | ●:[数码变焦](P25) |
| | か :[色彩模式](P56) |
| 3/3 | ②:[时钟设置](P56) |

■ 使用快速设置

- A: 指针按钮
- B: [MENU/SET] 按钮
- ©: [FUNC] 按钮
- •录制时,可以使用 [FUNC] 轻松设置下列选项。
- -连拍
- 白平衡
- ISO 感光度
- -像素数
- 质量





2 按 ▲/▼/◀/▶ 选择菜单项和设置, 然 后按 [MENU/SET] 关闭菜单。



•也可以通过按 [FUNC] 关闭菜单。

 ●使用快速设置时,不会出现[●set](白色)
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

₩<u>₩</u>[白平衡] 週整色调以获得更加自然的图片____

按 [🐻] 显示 [录制] 模式菜单, 选择要设置 的选项。(P15)

本功能可以允许您在阳光下、卤素光线下等 容易使白色看起来偏红或偏蓝的情况下,在 所拍摄的图片中再现与真实生活接近的白 色。选择与拍摄条件相匹配的设置。

| [AWB] | 用于自动设置(自动 |
|-----------|-----------|
| (自动白平衡) | 白平衡) |
| \$ | 用于晴天室外拍摄 |
| (晴天) | |
| 2 | 用于阴天室外拍摄 |
| (阴天) | |
| €⊾ | 用于在室外阴影处拍 |
| (阴影) | 摄 |
| ·穴 | 用于卤素光线下拍摄 |
| (卤素) | |
| | 用于使用预设白平衡 |
| (白色设置) | |
| SET | 用于再次设置白平衡 |
| (白色设置) | |

- 1 在此范围内,自动白平衡会起作用。
- 2 蓝天
- 3 阴天(雨天)
- 4 阴影
- 5 电视屏幕
- 6 阳光
- 7 白色荧光灯
- 8 白炽灯
- 9 日出和日落
- 10 烛光

10000 P •2) 9000 8000 • 3) 7000 | 6000 H 6)200 5000 k •7) 4000 K 3000 K •8) 🗜 •9) - •9 2000 k →10) 🏻 1000 K

K=Kelvin Colour Temperature (开氏色温)

■ 关于自动白平衡

上面的列图例中显示的是可用白平衡的范围。当在可用白平衡的范围外拍摄图片时, 图片可能会偏红或偏蓝。即使在范围界线以 内进行拍摄,如果有许多光源或者没有接近 于白色的颜色,则自动白平衡也不能正常操 作。在这些情况下,将白平衡设置为除 [AWB] 以外的一种模式。

■ 手动设置白平衡

- 1 选择 [Lset], 然后按 [MENU/SET]。
- 2 将相机对准一张 白纸等物体,以 使位于中心的框 仅被该白色物体 填满,然后按 [MENU/SET]。



3 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。 •也可以半按快门按钮结束。

- •用闪光灯拍摄时,根据被摄物体情况,如果 闪光等级不足,可能无法正确调整白平衡。
- •即使关闭相机,也会存储白平衡设置。但 是,改变场景模式时,场景模式的白平衡设 置会返回到 [AWB]。
- •可以在场景模式下的[水中]中精细调整白平衡。(P45)
- •在下列情况下,无法设置白平衡。
- -简单模式[♥]
- -场景模式下的[风景]、[夜间肖像]、
 [夜景]、[食物]、[派对]、[烛光]、
 [日落]、[星空]、[烟火]、[海滩]、
 [雲累]、[空思]、[如火]、[海滩]、
 - [雪景]、[空中摄影]、[水中]



按[圖]显示[录制]模式菜单,选择要设置的选项。(P15)

ISO 是衡量对光线灵敏程度的标准。设置的 感光度越高,拍摄图片时需要的光线就越 少,所以相机更适合在暗处拍摄。

•当设置为[AUTO]时,根据亮度程度,ISO感 光度会自动调整到最大值 [ISO400]。(当 使用闪光灯时,它可以调整到最大值 [ISO640]。)

| ISO 感光度 | 100 ← | →1250 |
|-----------------|-------|-------|
| 在亮处使用 (比如室外) | 适合 | 不适合 |
| 在暗处使用 | 不适合 | 适合 |
| 快门速度 | 慢 | 快 |
| 噪点 | 减少 | 增大 |

Image: A state of the state

- •在场景模式中, ISO 感光度被固定为 [高感光度] (P43) 中的 [ISO3200]。
- 为了避免图片噪点,建议降低最高的ISO感 光度或者将[色彩模式]设置为 [NATURAL]。(P56)
- •在智能 ISO 感光度模式中, ISO 感光度被设置为 [ISO 上限] [**î**]。(P38)
- •下列情况下无法设置 ISO 感光度。
- -简单模式[♥]
- -动态影像模式[[]]
- -场景模式

➡ [高宽比] → 投置图片的高宽比

按[5]]显示[录制]模式菜单,选择要设置的选项。(P15) 通过改变高宽比,可以选择与物体匹配的观

看角度。

| | 选择本功能以与 4:3 电视或计算机 监视器一样的高宽比拍摄图片。 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 4:3 | |
| | 选择本功能以与 35 mm 胶卷相同 的 3:2 的高宽比拍摄图片。 |
| 3:2 | |
| | 这适用于风景等宽视角更好的地 方。它也适用于在宽屏幕电视、高 精度电视等上回放图片。 |
| 16:9 | |
| - 12 | |
| •在动态影像模式 []] 中, 可以选择 | |
| [3:2]。(P46) | |

•打印时,所拍摄图片的末端可能被切掉。 (P87)



按[圖]显示[录制]模式菜单,选择要设置的选项。(P15)

数码图片是由被叫做像素的无数圆点组成的。尽管看不见相机屏幕上的差别,当在大 张纸上打印或在计算机监视器上显示时,像 素越多,图片质量越好。图片质量指的是在 保存数码图片时的压缩比。



④ 许多像素(精细)
 ⑧ 少数像素(粗糙)
 * 这些图片是用来说明效果的例子。

■ 像素数量

当选择大图片尺寸 [[7m] (7M) (DMC-FX12)/[[6m]] (6M) (DMC-FX10) 时, 可以清晰地打印图片。

当选择小图片尺寸 [0.3m] (0.3M EZ) 时,由 于其文件尺寸小,所以可以拍摄更多的图 片,并可以粘贴到 e-mail 上发送或上传到网 站上。

■ 当高宽比为 [4:3] 时。

| 7м | (7M) | 3072×2304 像素 |
|------|------------|--------------|
| | (DMC-FX12) | |
| 6м | (6M) | 2816×2112 像素 |
| | (DMC-FX10) | |
| 5м | (5M EZ) | 2560×1920 像素 |
| | (DMC-FX12) | |
| 3м | (3M EZ) | 2048×1536 像素 |
| 2м | (2M EZ) | 1600×1200 像素 |
| 1м | (1M EZ) | 1280×960 像素 |
| 0.3M | (0.3M EZ) | 640×480 像素 |

■ 当高宽比为 [3:2] 时。

| 6м (6М) | 3072×2048 像素 |
|----------------|--------------|
| (DMC-FX12) | |
| 5м (5M) | 2816×1880 像素 |
| (DMC-FX10) | |
| 2.5м (2.5M EZ) | 2048×1360 像素 |

■ 当高宽比为 [16:9] 时。

| 5.5M (5.5M) (DMC-FX12) | 3072×1728 像素 |
|---------------------------|--------------|
| 4.5M (4.5M) (DMC-FX10) | 2816×1584 像素 |
| 2m (2M EZ) | 1920×1080 像素 |

■ 质量

| * | 精细(低压缩): 图片质量具有优先权。图片质量会很 高。 |
|---|----------------------------------------|
| ż | 标准(高压缩): 可拍摄图片数量具有优先权。拍摄标 准质量图片。 |

-- 1

- •根据高宽比不同,可以选择的像素数会不同。如果改变高宽比,请设置图片尺寸。
- "EZ"是"Extra optical Zoom"(延伸光学 变焦)的缩写。(P23)
- •延伸光学变焦在场景模式下的[高感光度]中 不起作用,因此不显示[EZ]的图片尺寸。
- •根据物体和拍摄条件不同,图片可能出现 马赛克。
- •关于可拍摄图片数量的信息,请参阅 P89。
- •在简单模式 [♥]中,设置改变如下。
- -[
 ENLARGE]:
 4:3 : [7m](7M) (DMC-FX12)/
- -[] 4"×6"/10×15cm]: 3:2 : [25m] (2.5M EZ)/
- -[E-MAIL]: 4:3 : 0.3M (0.3M EZ)/



焦点位置不是预先确定的。 它自动设置在 相机聚焦时所确定的位置。如果您想确定 拍照的焦点位置,请将 AF 模式切换到 [■]] 或[■]。

- •如果将AF模式设置为5区域聚焦,直到图片 被对准焦点为止才会显示 AF 区域。
- 在简单模式[♥]、场景模式下的[自拍肖像] 或[烟火]中,不能设置 AF 模式。

使用连拍拍摄

🗅 🗈 💔 SCN

按[圖]显示[录制]模式菜单,选择要设置 将连拍设置为 [ON] 时, 在按下快门按钮的

- •启动闪光灯时,一次仅可以拍摄一张图片。
- •连拍速度中途变慢。精确的调速取决于记 忆卡类型、图片尺寸和质量。
- •不能在简单模式[♥]和场景模式下的[星空]
- •可以一直拍摄到内置内存或记忆卡的容量
- •如果将 ISO 感光度 (P38, 53) 设置为 [ISO400] 以上, 连拍速度会变慢。
- •由于快门速度变慢,所以在暗处时连拍速
- •当拍摄第一张图片时,焦距被固定。
- 会调整每张图片的曝光和白平衡。
- •如果在室内、室外等光线和阴影反差剧烈 的地方(风景)跟踪拍摄移动的物体时,在 曝光稳定前可能需要一些时间。如果此时 使用连拍,曝光不会变成最佳值。
- •当使用自拍定时器时,在连拍模式下的可 拍摄图片数量被固定为3。
- •当相机关闭时,连拍模式将被取消。
- •当设置了连拍模式时,不管是否设置了自动 查看,都将启动自动查看功能。在[设置] 菜单中,不能设置自动查看功能。



- 火](P44)和[空中摄影](P45)中,[AF 辅助灯]的设置被固定为[OFF]。
 在场景模式中,[宠物](P43)的初始设置为
- 在吻京模式中, [龙物] (P43) 的初始设直为 [关闭]。

按[5]]显示[录制]模式菜单,选择要设置的选项。(P15) 根据拍摄条件和您所拍摄的影像选择不同的

| [NATURAL] | 图片变得更柔和。 |
|-----------|----------|
| [VIVID] | 图片变得更鲜明。 |
| [B/W] | 图片变成黑白的。 |
| [SEPIA] | 图片变成棕褐色。 |

• 当在暗处拍摄图片时,噪点可能变得更明显。为了避免噪点,建议将[色彩模式]设置为 [NATURAL]。

② [时钟设置] 设置日期和时间的显示顺序

按[圖]显示[录制]模式菜单,选择要设置的选项。(P15) 改变日期和时间。(P13)

- --

显示多张回放屏幕 (多张回放)

■ 朝 [■■] [W] 方向转动变焦杆以显示 多个屏幕。

(当显示9屏幕时的屏幕)



1 屏幕 →9 屏幕 →25 屏幕 → 日历屏幕 显示 (P58)

•朝[Q][T]方向转动变焦杆以返回到上一 屏幕。

2 按 ▲/▼/◀/▶ 选择图片。



- (A):所选择的图片号码和所拍摄的图片总数
 •根据所拍摄图片和设置的情况,将出现下列图标。
 - -[★](收藏夹)
 - -[]](动态影像)
 - -[祭][] [] (场景模式中的 [宝宝 1]/ [宝宝 2]/[宠物])
 - -[1](行程日期)
 - -[]](行程目的地)
 - -[]](用[打印日期]标示图片)

■ 25 屏幕的例子



■ 返回到标准回放

朝 [**Q**] [T] 方向转动或按 [MENU/SET]。 •将出现所选图片。

■ 在多张图片回放过程中删除图片

- 1 按▲/▼/◀/▶ 选择图片, 然后按[面]。
- 2 按▲选择[是]。
- 3 按下 [MENU/SET]。
- •在多张回放过程中,即使按 [DISPLAY],也 无法删除 LCD 监视器上的录制信息等。
- •即使[旋转显示]被设置为[ON],也不会以旋 转方向显示图片。(P63)



按照拍摄日期显示图片 (日历式回放)

可以使用日历回放功能按照拍摄日期显示图 片。

1 朝 [■] [W] 方向转动几次变焦杆, 显示日历屏幕。



- •回放屏幕上所选图片的拍摄日期成为第 一次显示日历屏幕时所选择的日期。
- 如果有多张具有相同拍摄日期的图片, 则显示那一天拍摄的第一张图片。
- 2 按 ▲/▼/◀/▶ 选择要回放的日期。
 - ▲/▼: 选择月份
 - ◀/▶: 选择日期
 - •如果在一个月中没有拍摄任何图片,则 该月不显示。
- 3 按[MENU/SET]以显示在所选日期拍 摄的图片。



•朝[******][W]方向转动变焦杆以返回到日 历屏幕。

4 按 ▲/▼/◀/▶ 选择图片, 然后按 [MENU/SET]。 •将出现所选图片。

■ 要返回到 1 屏幕的回放屏幕

在显示了日历屏幕以后,朝[Q][T]方向转 动变焦杆以显示 25 屏幕、9 屏幕和1 屏幕。 (P57)

- •即使将[旋转显示]设置为[ON],也不以旋转 方式显示图片。(P63)
- •可以显示从2000年1月至2099年12月之间的日历。
- 如果在 25 屏幕的多图片回放中所选图片的 拍摄日期不是介于 2000 年 1 月和 2099 年 12 月之间的日期,则相机会以日历中最早 的拍摄日期显示。
- 在 PC上编辑过的图片将显示与实际拍摄日 期不同的日期。
- •如果未在相机上设置日期 (P13),则拍摄日期会被设置为 2007 年 1 月 1 日。
- •如果在[世界时间] (P49) 中设完行程目的地 后拍摄图片,则在日历回放中,图片会按照 行程目的地的日期进行显示。





使用[回放]模式菜单

在回放模式下,可以使用各种功能以旋转图 片、为其设置保护等。

1 按下 [MENU/SET]。

2按▲/▼选择菜单项,然后按▶。



- •在④位置时按▼以切换到下一菜单屏幕。
- •可以通过转动变焦杆从任意一个菜单项 切换菜单屏幕。
- •执行完步骤1和2之后,请参考使用说明 书中菜单项的描述,然后再进行设置。

可以设置的选项

| 菜单屏幕 | 选项 |
|------|-----------------------------|
| | 🕒: [幻灯片放映] (P61) |
| | ★:[收藏夹](P62) |
| 1/3 | ษA:[旋转显示](P63) |
| | □ [旋转] (P63) |
| | ::[打印日期](P64) |
| | , : [DPOF 打印] (P66) |
| | の :[保护](P67) |
| 2/3 | 📑 : [调整大小](P68) |
| | ≫6:[剪裁](P68) |
| | 🔂:[复制](P68) |
| 3/3 | [��: [格式化](P70) |

□ 【幻灯片放映】 以固定的时间接顺序回放图片

按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

当在电视屏幕上回放图片时,建议使用本功能。如果设置了[收藏夹](P62),可以跳过您不想要的图片。

・将 [收藏夹] 设置为 [ON] 时 → 步骤 】。
・将 [收藏夹] 设置为 [OFF] 时 → 步骤 2。

按▲/▼选择[全部]或[★],然后按 [MENU/SET]。



| [全部] | 显示全部图片。 |
|------|----------------------------|
| [★] | 只显示那些设置在收藏夹 (P62) 中的图片。 |

- •如果没有显示带[★]的图片,即使将[收 藏夹]设置为[ON],也不能选择[★]。
- 2 按 ▲ 选择 [开始], 然后按 [MENU/ SET]。(当选择 [全部]时的屏幕)



- 在幻灯片放映过程中显示的指针 ④ 或在 幻灯片放映暂停时显示的指针 ⑧ 或在 [MANUAL] 幻灯片放映过程中显示的指 针 ⑥ 与 ▲/▼/◀/▶ 一样。
- ・按▲暂停幻灯片放映。再次按▲取消暂停。
- •暂停时按◀/▶显示上一图片或下一图片。

3 按 ▼ 结束。 ■ 设置时间

在步骤 **2**中所示的屏幕上选择[时间]并设 定。

| [时间] | 可以设置为 [1SEC.]、 [2SEC.]、[3SEC.]、 [5SEC.] 或 [MANUAL] (手动回放)。 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| •在步骤 】中选择了 [★]时,只能选择 | |

●当选择了 [MANUAL] 时,按 <//>
 ● 显示上
 一图片或下一图片。

不能回放动态影像,并且不能在幻灯片放映时使用节电。(但是,在回放手动幻灯片放映或暂停幻灯片放映时,节电模式的设置被固定为[10MIN.]。)

★ [*收藏夹*] 设置您喜欢的图片

按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

如果图片上已经添加了标记并被设置到收藏 夹中,可以执行下列操作。

- •删除所有没有设置到收藏夹中的图片。 ([除★外全部删除])(P28)
- 以幻灯片放映的方式仅回放设置在收藏夹中的图片。(P61)

1 按 ▼ 选择 [ON],然后按 [MENU/ SET]。



 如果[收藏夹]被设置为[OFF],则不能将 图片设置在收藏夹中。当[收藏夹]被 设置为[OFF]时,即使以前被设置过 [ON],也不显示收藏夹图标[★]。

62 VQT1C35 •如果没有显示带[★]的图片,则不能选择[取消]。

2 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

3 按 ◀/▶ 选择图片,然后按 ▲。

- •重复上面步骤。
- •当[★]收藏夹图标 (A) 出现时,如果按
 ▲,则[★]会被删除,收藏夹设置会被取消。
- •最多可以将 999 张图片设置在收藏夹 中。

■ 删除所有收藏夹

- 1 在步骤] 中所示的屏幕上选择 [取消], 然 后按 [MENU/SET]。
- 2 按▲选择[是],然后按[MENU/SET]。
- 3 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

- •【除★外全部删除】(P28)很适于在照片打印 店打印图片时使用,这样只有想要打印的 图片才被保留在记忆卡中。
- 使用CD-ROM(提供)中的[LUMIX Simple Viewer]或[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] 来设置、确认或删除收藏夹。(关于这部分 的信息,请参阅单独的 PC 连接的使用说 明书。)
- 不能将用其他设备拍摄的图片设置到收藏 夹中。



____ [打印日期] _____在拍摄的图片上标示如日期等信息____

按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

可以在拍摄的图片上标示拍摄日期及时间、 年龄和行程日期。

适用于标准尺寸打印。(在图片上印下日期 等时,大于尺寸[3m]的图片将被调整大小。)

按▲/▼选择[单张]或[多张], 然 后按[MENU/SET]。



•无法将日期信息标示在下列图片上。 -录制的图片没有设置时钟

- -用其他设备拍摄的图片
- -以前用[打印日期]标示过的图片 -动态影像

■ 单张设置



2 按▲/▼/◀/▶选择[拍摄日期]、[年龄] 或[行程日期],然后按[MENU/ SET]设置每个选项。



[拍摄日期]

| [无时间] | 标示年、月、 | 日。 |
|--------|--------|--------|
| [显示时间] | 标示年、月、 | 日、时、分。 |

[年龄](P42)

将此项设置为 [ON] 时, 会标示出年龄。

[行程日期](P47)

将此项设置为 [ON] 时, 会标示出行程日期。

3 按下 [MENU/SET]。

•如果对图片尺寸大于[3m]的图片设置 [打印日期],则图片尺寸会变小,如下 所示。

| 高宽比设置 | 图片尺寸 |
|-------|-------------------------------------------|
| 4:3 | 6 м → 3м |
| 3:2 | 5 м → 25м |
| 16:9 | $4.5 \mathrm{m} \rightarrow 2 \mathrm{m}$ |

4 按 ▲/▼选择[是]或[否], 然后按 [MENU/SET]。

(当选择用[**bm**]图片尺寸拍摄的图片时,会出现所示的屏幕。)



- •如果图片是用[[3m]]或更小的图片尺寸拍摄的,则会出现[删除初始图片?]信息。
- 选择[是]时,会覆盖图片。覆盖图片后, 无法恢复用照片上印日期所标示的图片。
- •选择[否]时, 会新创建用照片上印日期所 标示的图片。
- •如果初始图片受保护,则无法覆盖。选择[否],新创建用照片上印日期所标示的图片。



_ _ _ 5 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。 •内置内存或记忆卡上有很多可用空间时, •如果已用照片上印日期在图片上标示,屏 建议设置照片上印日期。 幕上会出现照片上印日期图标 [] A。 •在[多张]中,一次最多可设置50张图片。 •使用回放变焦(P59)检查标示的日期信息 •用[多张]选择的图片包括受保护的图片时, ₿∘ 如果在步骤 4 中选择 [是], 会显示信息并 且只有受保护的图片不能用照片上印日期 A 标示图片。 •根据所用打印机的不同,打印时可能会切 掉某些字符。请在打印前仔细检查。 •打印用照片上印日期标示的图片时,如果 ദ 在打印服务店或打印机上设置了日期打 印,则打印日期将打印在标示日期的上面。 ■ 多张设置 •如果图片上已经标示了日期信息,将无法 使用下列功能。 1 按 </ > → 选择图片, 然后按 ▼ 设置/取 - [打印日期] 消。 - DPOF 打印的[打印日期]设置 -[调整大小] (A) -[剪裁] 目打印日 [标记] [打印日期]图标 (A)出现。 [取消标记] [打印日期]图标 B 消失。 •重复此步骤。 2 按下 [MENU/SET]。 •执行完步骤2后,请继续执行"选择[单 张]时"中的步骤2。



按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

DPOF"Digital Print Order Format"是一种 格式,允许使用者在相机上设置由 DPOF 兼 容的照片打印机或在相片打印服务店打印哪 些图片、每张图片的打印份数,或者是否在 图片上打印出拍摄日期。有关详情,请咨询 照片打印店。

当想在照片打印店打印拍摄在内置内存上的 图片时,请将它们复制到记忆卡 (P69) 上, 然后设置 DPOF 设置。

按 ▲/▼ 选择 [单张]、[多张] 或 [取消], 然后按 [MENU/SET]。



•如果 DPOF 打印设置中没有已经设置的 打印物,则不能选择 [取消]。

■ 单张设置

1 按 ◀/▶ 选择要打印的图片,然后按 ▲/▼ 设置打印数量。



- 显示打印数量图标 [▶] A.
- •可以在0到999之间设置打印数量。当打 印数量被设置为[0]时,DPOF打印设置 会被取消。

2 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。

■ 多张设置

1 按 ◀/▶ 选择要打印的图片,然后按
 ▲/▼ 设置打印数量。



- •显示打印数量图标 [▶] B。
- •重复上面步骤。(不能一次设置所有图 片。)
- •可以在0到999之间设置打印数量。当打印数量被设置为[0]时,DPOF打印设置 会被取消。

2 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。

■ 取消所有设置

1 按 ▲ 选择 [是], 然后按 [MENU/ SET]。



2 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

 当没有插入记忆卡时,内置内存上的 DPOF 打印设置将被取消。当插入记忆 卡时,记忆卡上的 DPOF 打印设置将被 取消。

■ 打印日期

设置完打印数量以后,通过按 [DISPLAY] 设置/取消拍摄日期的打印。



- •显示日期打印图标 [DATE] C。
- 当去照片打印店进行数码打印时,如果需要的话,务必另外要求打印日期。
- 根据照片打印店或打印机的不同,即使设置了打印日期,也可能不打印日期。更多信息,请咨询您打印照片的照片打印店,或参阅打印机的使用说明书。
- 如果已用照片上印日期标示过图片,无法 设置日期打印。
- •如果对已经设置了日期打印的图片设置[打 印日期],会取消日期打印设置。

- DPOF是"Digital Print Order Format"的缩写。本功能允许您在媒体上写入打印信息,然后在兼容 DPOF 的系统上使用该信息。
- 当用支持PictBridge的打印机打印图片时, DPOF打印设置是一种很方便的功能。打印机上的日期打印设置可能会优先于相机上的日期打印设置。也要检查打印机上的日期打印设置。(P74)
- •当在本相机上设置DPOF打印时,有必要删除以前在其他设备上进行的所有 DPOF 打印信息。
- •如果文件不是基于 DCF 标准 (P27),则不能 设置 DPOF 打印设置。



按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

可以将不想错误删除的图片设置图片保护。

按▲/▼选择[单张]、[多张]或 [取消],然后按[MENU/SET]。



■ 单张设置

1 按 ◀/▶ 选择图片, 然后按▼ 设置/取 消。



| [标记] | 显示保护图标 [💽] 🗛。 |
|--------|----------------|
| [取消标记] | 保护图标 [🔄] A 消失。 |

2 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。

■ 多张设置 / 取消所有设置

执行与"[DPOF 打印]设置要打印的图片和 打印数量"一样的操作。(P66 至 67)

- •如果在取消保护的同时,按[MENU/SET], 取消会中途停止。
- •保护设置可能在其他设备上无效。
- •如果想删除保护的图片,请取消它们的保护。
- 即使在内置内存或记忆卡中保护了图片, 如果内置内存或记忆卡被格式化,这些图 片也会被删除。(P70)

•即使没有保护SD记忆卡或SDHC记忆卡上的图片,当记忆卡的写保护开关⑧被设置到[LOCK]时,也无法删除图片。



•无法旋转受保护的图片。



按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

本功能很适于在想减小图片的文件大小,以 便将其粘贴到 e-mail 上或者上传到网站上 时使用。

1 按 ◀/▶ 选择图片, 然后按 ▼。



•下列图片不能调整大小。

| 高宽比设置 | 图片尺寸 |
|-------|------|
| 4:3 | 0.3M |
| 3:2 | 25м |
| 16:9 | 2м |

-动态影像

-[]]用[打印日期]标示图片

2按 ◀/▶ 选择尺寸, 然后按 ▼。



•显示比拍摄图片小的尺寸。

| 高宽比设置 | 图片尺寸 |
|-------|--------------------------------|
| 4:3 | 5м (DMC-FX12) 3м/2м/1м/0.3м |
| 3:2 | 2.5 м |
| 16:9 | 2м |

•会显示[删除初始图片?]信息。

3 按 ▲/▼ 选择 [是] 或 [否], 然后按 [MENU/SET]。



- •当选择[是]时,图片被覆盖。当图片被覆 盖后,已调整大小的图片不能再恢复。
- •当选择[否]时,新创建一个已调整大小的 图片。
- •如果初始图片受保护,则不能覆盖它。选择[否]并新创建一幅已调整大小的 图片。

4 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。

●用其他设备拍摄的图片可能不能调整大

小。

<mark>≫</mark>【剪裁】 放大图片并剪裁

按[3]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61) 可以先将图片放大,然后对所拍摄图片的重 要部分进行修剪。



6 按 [MENU/SET] 两次关闭菜单。

- •根据切掉的大小不同,剪裁的图片的图片
- 尺寸可能会变得比初始图片的尺寸小。
- •剪裁图片的图片质量将变差。
- •用其他设备拍摄的图片可能不能剪裁。

[复制] 复制图片数据

按[竇]显示[回放]模式菜单,选择要设置 的选项。(P61)

可以将所录制的图片数据从内置内存复制到 记忆卡上,反之亦然。

1 按 ▲/▼ 选择要复制的目的文件, 然 后按 [MENU/SET]。



- 🔊 🔶 🗋: 一次性地将内置内存中的所有图片数据 复制到记忆卡上。→步骤3。
- [ˆ] **→** [ÎN]:

每次从记忆卡向内置内存复制一张图片。 → 步骤 **2**。

2 按 ◀/▶ 选择图片, 然后按 ▼。 (仅当选择 ▲ 🕅 时)

3 按 ▲ 选择 [是], 然后按 [MENU/ SET]。

(当从内置内存向记忆卡复制图片时,屏 幕上显示图例。)



- 当将图片从记忆卡复制到内置内存上时,出现[将此图片复制到内置内存?]
 信息。
- •当从内置内存向记忆卡上复制图片时, 如果按 [MENU/SET],复制会中途停止。
- 复制完成以前,请勿关闭相机或进行任何其他操作。内置内存或记忆卡上的数据可能受损或丢失。

4 按 [MENU/SET] 几次关闭菜单。

如果从内置内存向记忆卡上复制图片数据,则在所有图片被复制完后,屏幕会自动返回到回放屏幕。

III -----

- 如果从内置内存向没有足够可用空间的记忆卡上复制图片数据,则只能复制一部分图片数据。我们建议使用可用空间比内置内存(约27 MB)空间大的记忆卡。
- 如果在所复制的目的文件中存在与要复制 图片同名的图片,则该图片将不能被复制。
 (P83)
- •复制图片数据要花费很长时间。
- 只有用 Panasonic 数码相机 (LUMIX) 拍摄 的图片将被复制。
 (即使图片是使用 Panasonic 数码相机拍 摄的,如果用 PC 编辑过这些图片,也可能
- 摄的,如果用 PC 编辑过这些窗方,也可能 不能复制。) •不能复制。)
- 复制完成以后,再次设置 DPOF 设置。 (P66)

<mark>隊 [格式化]</mark> 初始化内置内存或记忆卡

按[圖]显示[回放]模式菜单,选择要设置的选项。(P61)

通常,没有必要格式化内置内存和记忆卡。 当出现[内置内存错误]或[记忆卡错误]信 息时,将它们格式化。

按▲选择[是], 然后按[MENU/

SET]。(图例显示的是格式化内置内存时的屏幕。)



- •未插入记忆卡时,可以格式化内置内存。 插入记忆卡时,可以格式化记忆卡。
- 当格式化内置内存时,如果按[MENU/SET],则格式化会中途停止。(然而,所有图片都将被删除。)

[**1**] - ·

- 格式化将不可挽回地删除包括所有受保护 的图片在内的所有数据。请在格式化之前 仔细检查数据。
- •如果已在PC或其他设备上对记忆卡进行了 格式化,请重新在相机上将其格式化。
- •在格式化时,请使用电量充足的电池 (P19) 或 AC 适配器 (DMW-AC5GK;可选件)。
- •在格式化过程中,请勿关闭相机。
- •格式化内置内存要比格式化记忆卡花费更 长的时间。(最多约 15 秒。)
- •当记忆卡的写保护开关(@被设置到[LOCK]时,无法格式化 SD 记忆卡或 SDHC 记忆 卡。



•如果不能格式化内置内存或者记忆卡,请 向离您最近的服务中心咨询。

连接到其他设备

连接到 PC

通过连接相机和 PC,可以将拍摄的图片转移到 PC 上。

CD-ROM (提供)中的 [LUMIX Simple Viewer] 或 [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] (用于 Windows[®])软件允许您很容易地将 用相机拍摄的图片转移到 PC 上、将其打印 和通过 e-mail 将其发送。

如果您使用"Windows 98/98SE", 请安装 USB 驱动程序, 然后将其连接到计算机上。 有关 CD-ROM(提供)中的软件以及安装此 软件的信息,请参阅单独的 PC 连接的使用 说明书。



A: USB 连接电缆(提供)

- B: AC 适配器(DMW-AC5GK; 可选件)
 请使用电量充足的电池或 AC 适配器
- (DMW-AC5GK;可选件)。
- •插入或拔下AC适配器(DMW-AC5GK;可选件)的电缆之前,请关闭相机。
- •将相机设置为除 [___]之外的一种模式。

1 打开相机和 PC。

- 2 通过 USB 连接电缆 (提供)将相 机连接到 PC 上。
 - 将 USB 连接电缆带 [➡] 标记一侧对着 [DIGITAL] 插座上的 [◀] 标记进行连接。
 - 拿着 USB 连接电缆的 ⑥ 位置,平直插入 或平直取出。(如果倾斜或者上下颠倒 强行插入 USB 连接电缆,则可能使连接 端口变形并损坏相机或者连接设备。)



D: 数据传输过程中,出现本信息。

[Windows]

- 驱动器出现在 [My Computer] 文件夹中。
- •如果您是第一次将相机连接到个人计算机 上,则会自动安装所需的驱动程序,这样相 机就可以被"Windows Plug and Play"识 别。随后,驱动程序出现在 [My Computer] 文件夹中。

[Macintosh]

驱动器显示在屏幕上。

- •当连接没插记忆卡的相机时,驱动器显示为[LUMIX]。
- •当连接插入记忆卡的相机时,驱动器显示为 [NO_NAME] 或 [Untitled]。

■ 关于 PC 上动态影像的回放

在 PC 上使用 CD-ROM (提供) 上的 "QuickTime"(适合于 Windows 2000/ XP) 软件回放本相机录制的动态影像。

•如果使用 "Windows 98/98SE/Me",请从 下面的网站下载 "QuickTime 6.5.2 for PC"后,再安装。

http://www.apple.com/support/quicktime/

•在"Macintosh OS"上此软件作为标准配置安装。

连接到其他设备

■ 文件夹结构

显示的文件夹如下列图例所示。



- 1 文件夹号码
- 2 文件号码
- ❸ JPG: 图片
- MOV: 动态影像
- MISC: 文件夹包含了录有 DPOF 打印设置 的文件
- 用相机拍摄的最多 999 张图片的数据可以 包含在1个文件夹中。如果图片数量超过 999,则创建另一个文件夹。
- •要重设文件号码或文件夹号码,选择[设置] 菜单中的[号码重设]。(P17)

■ 使用不同文件夹号码的条件

在下列情况下,图片不拍摄在与前一拍摄图 片同一个文件夹中。而被拍摄在带新号码的 文件夹中。

- 1 当刚刚拍摄的文件夹中包含带有数字 999 的图片文件时(比如: P1000999.JPG)。
- 2 例如,当刚刚录制的记忆卡包含号码为 100 [100_PANA] 的文件夹并且该卡被取 出,然后被一个用其他厂家生产的相机录 制过的记忆卡所替换,而该卡恰好也包含 号码为 100 的文件夹(100XXXXX, XXXXX 是厂家名称),然后开始录制图 片时。
- 3 当从[设置]菜单中选择[号码重设](P17)后 拍摄时。(图片将被拍摄到新文件夹中, 其序号接着刚刚拍摄完的那个文件夹序 号。通过在不包含文件夹或图片的记忆卡 上使用[号码重设],比如刚刚格式化的记 忆卡,可以将文件夹号码重设到100。)

■关于 PTP 连接

如果操作系统是"Windows XP"或"Mac OS X",将本机设置为[__]模式然后连接 到 PC 时,可以在 PTP 模式下进行连接。

- •只能在相机上读取图片。不能写到记忆卡 上或删除。
- •当记忆卡上有 1000 张或更多的图片时, 图 片可能不能导入。
连接到其他设备

- •不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任何 其它电缆。
- •当显示[存取]时,请勿断开USB连接电缆。
- •如果内置内存或记忆卡上有许多图片,则 传输图片会花费一些时间。
- 本机和 PC 相连时,可能无法正常回放内置 内存或记忆卡上的动态影像。将动态影像 文件导到 PC 上,然后进行回放。
- •当相机和 PC 正在通信时,如果电池电量耗 尽,拍摄的数据可能被损坏。当将相机连 接到 PC 上时,请使用电量充足的电池 (P19)或者 AC 适配器 (DMW-AC5GK;可 选件)。
- 当相机和 PC 正在通信时,如果剩余电池电量很低,则状态指示灯闪烁并发出警告。
 在这种情况下,请立即停止 PC 上的通信。
- 当用 USB 连接电缆将相机连接到
 "Windows 2000"操作系统的个人计算机上时,请勿在相机和个人计算机连接时更换记忆卡。否则记忆卡中的信息可能会被损坏。更换记忆卡时,请使用 PC 工具栏中的"Safely Remove Hardware"。
- 在回放模式 (P27)、多张回放 (P57)和日历
 回放 (P58)中,用 PC 编辑或旋转过的图片
 会以黑色显示。
- •请阅读 PC 的使用说明书。
- 当相机被连接到 PC 上时,如果没有插入记忆卡,可以编辑或存取内置内存上的图片。
 如果插入了记忆卡,则可以编辑或存取记忆卡上的图片。
- •当相机被连接到 PC 上时,不能在内置内存 和记忆卡之间进行切换。当想在内置内存 和记忆卡之间进行切换时,请断开 USB 连 接电缆,插入(或取出)记忆卡,然后再次 将 USB 连接电缆连接到 PC 上。
- 在相机和 PC 连接时,如果将模式转盘更改为[♪],则会显示[请重新连接打印机。] 消息。如果已连接打印机,请将模式更改到除[♪]以外的模式,然后检查是否正在传输数据。(传输数据的同时,[存取]会显示在相机的 LCD 监视器上。)

连接到其他设备

打印图片

通过 USB 连接电缆(提供)将相机直接连接 到支持 PictBridge 的打印机上,可以在相机 屏幕上选择要打印的图片并开始打印。 在打印机上预先设置打印设置,如打印质量 的设置。(请阅读打印机的使用说明书。)



- A: USB 连接电缆(提供)
- ⑧: AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)
- 打印某些图片可能会花费一段时间。在连接 到打印机时,请使用电量充足的电池(P19) 或 AC 适配器(DMW-AC5GK;可选件)。
 插入或拔下 AC 适配器(DMW-AC5GK;可
- 选件)的电缆之前,请关闭相机。
- 1 打开相机和打印机。
- 2将模式转盘设置为[--]。
- 3 通过 USB 连接电缆 (提供)将相 机连接到打印机上。

・将 USB 连接电缆带 [➡]标记一侧对着 [DIGITAL] 插座上的 [◀]标记进行连接。
◆拿着 USB 连接电缆的 ⓒ 位置,平直插入 或平直取出。

- 在将相机连接到 PC 上时,如果未将模式转盘设置为 [__],请断开 USB 连接电缆,将模式转盘设置为 [__],然后重新连接USB 连接电缆。(根据打印机的不同,可能需要将其关闭然后再重新打开。)
- •不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任何 其它电缆。
- 当相机被连接到 PC 上时,如果没有插入记忆卡,可以编辑或存取内置内存上的图片数据。如果插入了记忆卡,可以编辑或存取记忆卡上的图片数据。
- 当相机被连接到打印机上时,不能在内置 内存和记忆卡之间进行切换。当想在内置 内存和记忆卡之间进行切换时,请断开 USB连接电缆,插入(或取出)记忆卡,然 后再次将 USB 连接电缆连接到打印机上。
- 如果想在场景模式下的 [宝宝 1]/[宝宝 2] (P42) 或 [宠物] (P43) 中打印年龄, 或者 打印 [行程日期] (P47) 中的自出发日期开 始已经过去的天数, 请使用 CD-ROM (提 供) 中的 [LUMIX Simple Viewer] 或 [PHOTOfunSTUDIO-viewer-] 软件, 然后 从 PC 打印。有关这部分的信息, 请参阅 单独的 PC 连接的使用说明书。
- •要找到更多的适合 PictBridge 的打印机,请 与您当地的经销商联系。

■选择1张图片进行打印

1 按 ◀/▶ 选择图片, 然后按 [MENU/ SET]。



•信息在约2秒钟后消失。



(恒定, 如来沒有並小市 [★] 的窗方, 则 即使将 [收藏夹] 设置为 [ON], 也无法选 择。)

3 按▲选择[打印开始],然后按 [MENU/SET]。



- •设置[DPOF]时,不显示[打印日期]和[打 印数量]选项。
- •选择[DPOF]时, 会显示 DPOF 设置。如 果选择了 DPOF 设置, 请参阅 P66, 并 进行设置。
- •按 [MENU/SET] 取消打印。
- •当选择[多选]、[全选]或[收藏夹]时,会显示打印确认屏幕。选择[是],然后打印 图片。
- •如果打印数量已超过 1000 张, [打印 ## 张想要执行?] 消息会显示在打印确认屏 幕上。

4 打印后请断开 USB 连接电缆。

- 设置日期打印、打印数量、纸张大小和页 面布局
- 选择并设置步骤 3 中的每个选项。
- ・当想在相机不支持的纸张大小或页面布局上打印图片时,将[纸张大小]或[页面布局]设置为[]],然后在打印机上设置纸张大小或页面布局。(详细情况,请参阅打印机的使用说明书。)

连接到其他设备

•[打印日期]

[OFF] 不打印日期。 [ON] 打印日期。

•如果打印机不支持日期打印,则日期不能 打印在图片上。

•[**打印数量**] 设置打印数量。

以且打印奴里。

•最多可以设置打印 999 张。

•[纸张大小]

(用本机可以设置纸张大小) 纸张大小在 1/2 和 2/2 页面上显示。按▼ 进行选择。

| 打印机上的设置优先。 |
|-------------------|
| 89 mm×127 mm |
| 127 mm×178 mm |
| 100 mm×148 mm |
| 210 mm×297 mm |
| |
| 54 mm×85.6 mm |
| 100 mm×150 mm |
| 101.6 mm×152.4 mm |
| 203.2 mm×254 mm |
| 216 mm×279.4 mm |
| |

* 当打印机不支持纸张大小时,无法显示这 些选项。

•[页面布局]

(可用本机设置打印布局)

| 4 | 打印机上的设置优先。 |
|-------|------------|
| 2 | 1页1张无框图片 |
| * | 1页1张有框图片 |
| Do Do | 1页2张图片 |
| | 1 页 4 张图片 |

•如果打印机不支持页面布局,则不能选择 选项。

■用 DPOF 打印预先设置日期打印

当打印机支持它时,建议用 [DPOF 打印] (P66) 预先设置 DPOF 日期打印。如果选择 [DPOF],则打印开始,拍摄日期被打印。

■ 布局打印

•在1张纸上打印同一图片时 例如,如果想在1张纸上打印4张相同的 图片,请将[页面布局]设置为[冒冒],然 后将要打印的图片的[打印数量]设置为 4。

•当在1张纸上打印不同的图片时 例如,如果想在1张纸上打印4张不同的 图片,则将[页面布局]设置为[冒冒],然

后对于4张图片中的每一张都将[DPOF 打印](P66)中的[记数]设置为1。

[**1**] - - -

- 当显示电缆断开警告图标 [於]时,请勿断 开 USB 连接电缆。(根据打印机的不同, 可能不显示该图标。)
- 当相机和打印机正在连接时,如果剩余电 池电量很低,则状态指示灯闪烁并发出警告。如果在打印过程中发生了这样的事 情,请按 [MENU/SET]并立即停止打印。 如果不打印了,请断开 USB 连接电缆。
- 在打印过程中,当[●]指示点亮橙色时,则 相机正在接收一条来自打印机的错误信
 息。完成打印以后,务必确保打印机没有
 任何问题。
- 如果DPOF打印总数或DPOF打印的图片数量很高,则图片可能分几次打印。显示的剩余打印数量可能与设置数量不同。这并非故障。
- •带日期打印时,打印机上的设置可能会优 先于相机上的设置。也要检查打印机上的 日期打印设置。
- 在相机和打印机连接时,如果将模式转盘 更改为除 [] 之外的一种模式,则会显示 [USB 模式已改变。请拔下 USB 电缆。] 消 息。重新将模式转盘设置为 []],然后断 开 USB 连接电缆。如果在打印时发生了这 种情况,请停止打印,然后断开 USB 连接 电缆。

连接到其他设备

在电视屏幕上回放图片



■使用 AV 电缆(提供)回放图片

- •设置[电视高宽比]。(P18)
- •关闭本机和电视。



1 将 AV 电缆 (提供) 连接到相机的 [AV OUT] 插孔上。

- •将 AV 电缆带 [➡] 标记一侧对着 [AV OUT] 插孔上的 [◀] 标记进行连接。
- •拿着AV电缆的⑧位置,平直插入或平直 取出。

2 将 AV 电缆连接到电视的视频输入和 音频输入插孔上。

- •①黄色: 连接到视频输入插孔
- •2 白色: 连接到音频输入插孔

3 打开电视,选择外部输入。

4 打开相机。

●根据高宽比设置的不同,图片的上部和下

- 部或左侧和右侧可能会显示出黑带。 ●不要使用除随附 AV 电缆以外的任何其它
- 不要使用际随附 AV 电缆以外的任何具它 电缆。
- •回放的声音是单声道的。
- •请阅读电视的使用说明书。
- •当垂直回放图片时,图片会变得模糊。

•当在[设置]菜单中设置[视频输出]时,可以 在使用 NTSC 或 PAL 制式的其他国家(地 区)的电视上浏览图片。

■ 用 SD 记忆卡插槽在电视上回放图片

可以用 SD 记忆卡插槽,在电视上回放拍摄 在 SD 记忆卡上的静态影像。

- •根据电视型号不同,图片可能不以全屏显示。
- •不能回放动态影像。要回放动态影像,请用 AV 电缆(提供)将相机连接到电视上。
- •可能无法回放 MultiMediaCard。



屏幕显示



④ 拍摄时 在标准图片模式 [●]下拍摄(初始设置)

- 1 拍摄模式
- 2 闪光模式 (P32)
- 3 AF 区域 (P20)
- 4 聚焦 (P20)
- 5 图片尺寸 (P54)
- 6 质量 (P54) (()): 手震警告 (P21)
- 7 电池指示 (P19)
- 8 可拍摄图片数量 (P89)
- 9 内置内存 (P12) (P12): 记忆卡 (P12)
- 10 拍摄状态
- 11 快门速度 (P20)
- 12 光圈值 (P20)
- 13 光学影像稳定器 (P37)

14 R50s -19 29 -AF* 20 28 () \mathbb{N} 27 -21 -22 26 Z+1/3 **H**ISO 5s -23 24

拍摄时(设置后)

- 14 连拍 (P55) **业**:录音 (P46)
- 15 白平衡 (P52)
- 16 ISO 感光度 (P53)
- 17 色彩模式 (P56)
- 18 图片模式 (P46) ^{30f8}_{VGA} / ^{10f9}_{VGA} / ^{30f9}_{VGA} / ^{10f9}_{VGA} (4:3) ^{30f9}_{16:9} / ^{10f9}_{16:9} (16:9)
- 19 可用拍摄时间 (P46): R1h20m30s
- 20 直方图 (P30)
- 21 年龄 (P42)
 •在场景模式下的 [宝宝 1]/[宝宝 2]或
 [宠物]中时,如果打开本机,此指示会
 - 显示约 5 秒钟。 自行程日期开始已经过去的天数 (P47)
- 22 行程日期 (P47)

钟。

- 23 已经耗用的拍摄时间 (P46)
- 24 当前日期和时间 / 行程目的地设置 (P49):
 ● 当相机打开,设置完时钟并从回放模式 切换到拍摄模式后,它将显示约 5 秒
 - 变焦 (P23)/ 延伸光学变焦 (P23)/ 数码变 焦 (P25):

1X

- 25 智能 ISO (P38)
- 26 曝光补偿 (P36)
- 27 高角度模式 (P31)/ 译: 增亮 LCD(P31)
- 28 自拍定时器模式 (P35)
- 29 AF 辅助灯 (P56)





16 年龄 (P42)

17 增亮 LCD (P31)

19 动态影像回放 (P60)

21 收藏夹指示 (P62)

18 自行程日期开始已经过去的天数 (P47)

20 用照片上印日期指示标示 (P64)

⑦ 回放时

- 1 回放模式 (P27)
- 2 DPOF 打印数量 (P66) 3 受保护的图片 (P67)

在动态影像模式中 (P60): $\frac{30^{\text{fps}}}{\text{VGA}}$ / $\frac{10^{\text{fps}}}{\text{VGA}}$ / $\frac{30^{\text{fps}}}{\text{QVGA}}$ / $\frac{10^{\text{fps}}}{\text{QVGA}}$ (4:3)

 $\frac{30 \text{ fps}}{16:9} / \frac{10 \text{ fps}}{16:9}$ (16:9) 在简单模式 (P22) 中 : ENLARGE : 4"×6"/10×15cm : E-MAIL 7 电池指示 (P19)

8 文件夹 / 文件号码 (P72) 内置内存 (P12) (P12): 记忆卡 (P12) 9 图片号码/总图片数 10 电缆断开警告图标 (P76)

11 直方图 (P30) 12 录制信息

80 VQT1C35

(P60): 1h20m30s 14 拍摄的日期和时间 15 行程目的地设置 (P49)

动态影像录制时间 (P60): 1h20m30s

13 收藏夹设置 (P62)/ 已耗用的回放时间

4 动态影像 (P60) 5 图片尺寸 (P54) 6 质量 (P54)

使用时的注意事项

■ 相机的最佳使用方法

注意,请勿使本机掉落或者受到撞击,或者 在本机上施加许多压力。

- 小心不要让插有相机的包/盒受到碰撞或掉落,因为震动可能会导致相机、镜头或
 LCD 监视器损坏。
- 请勿在相机附带的腕带上系任何其他物品。存放时,那个物品会靠在LCD监视器上并使其损坏。
- 请勿使用纸袋,因为它很可能会撕裂,从而
 导致相机掉落并损坏。
- 为了保护您的相机,强烈建议您从当地的 经销商处购买一款高质量的相机包/盒。

使相机远离磁性设备 (如徽波炉、电视机、 视频游戏设备等)。

- 如果在电视机上或其附近使用本相机,图 片和声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- 请勿在移动电话附近使用相机,否则会影 响图片和声音质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场,可能会损坏录制的数据,或使图片失真。
- •由微处理器产生的电磁波辐射,可能会对 相机产生负面影响,从而产生图片和声音 干扰。
- 如果相机由于受带磁设备影响而不能正常工作,请先将其关闭,取出电池或断开AC适配器(DMW-AC5GK;可选件),然后重新插入电池或连接AC适配器。随后,打开相机。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本相 机。

 如果在无线电发射器或高压线旁拍摄,则 录制的图片或声音可能会受到负面影响。

应该一直使用提供的接线和电缆。如果使用 可选附件,请使用随它们一起提供的接线和 电缆。

请勿拉伸接线或电缆。

请勿用杀虫剂或挥发性化学药品喷洒相机。

- •如果用这些化学药品喷洒相机,相机的机 体会被损坏并且表面漆会脱落。
- 请勿让橡胶或塑料制品长时间同相机接触。

请勿使用汽油、稀释剂或酒精来清洁相机。

- 在清洁相机之前,请取出电池或从电源插 座上断开 AC 适配器 (DMW-AC5GK;可选件)。
- •相机机体可能会被损坏,表面漆可能会脱落。
- •请用一块柔软的干布擦拭相机。
- •请勿使用厨房清洁剂,或用化学方法处理 过的抹布。
- 关于 LCD 监视器
- 请勿用力按压 LCD 监视器。LCD 监视器上 可能会出现不均匀的色彩并会产生故障。
- 如果在相机温度很低时将其打开,起先 LCD监视器上的图片可能会比通常情况下 的图片稍微暗一些。然而,在相机的内部 温度升高后,图片将恢复到正常的亮度。

LCD 监视器屏幕的制造采用了极高的精密技术。但是屏幕上可能会有些暗点或亮点(红色、蓝色或绿色)。这并非故障。LCD 监视器屏幕有超过 99.99%的像素为有效像素,仅有约 0.01%的像素不亮或总是亮着。这样的点不会拍摄在记忆卡上。这些点不会拍摄在内置内存或记忆卡的图片上。

■ 关于镜头

- •请勿用力按压镜头。
- 请勿让相机镜头对着太阳放置,因为这样可能会导致相机发生故障。当将相机放在 外面或窗户附近时也务必要小心。

其他 ■ 电池

电池是可充电的锂离子电池。其发电的能量 来自内部发生的化学反应。此反应易受周围 温度和湿度的影响。如果温度过高或过低, 电池的工作时间将会变短。

使用后,请务必取出电池。

将取出的电池存放在电池便携袋(提供) 中。



外出时,请携带充好电的备用电池。

- •要意识到在低温条件下,比如在滑雪场,电 池工作时间会变短。
- •当您旅行时,请勿忘记带上电池充电器(提 供),这样您就可以在您旅行的地方给电池 充电了。

如果意外将电池掉落,请查看一下电池本身 和端口是否损坏。

• 向相机中插入受损的电池会损坏相机。

废弃电池的处理。

- •电池的寿命是有限的。
- •请勿将电池扔到火中,因为这样会导致爆 炸。

请勿让电池端口同金属物体(比如项链、发 夹等)接触。

•这样可能导致短路或产生热量,如果您接 触电池,可能会被严重灼伤。

■ 充电器

- •如果在无线电附近使用电池充电器,无线 电的接收信号可能会被干扰。请将充电器 远离无线电1m或1m以上的距离。
- •当充电器正被使用时,可能会发出嗡嗡声。 这并非故障。
- •使用后,务必从电源插座上断开 AC 电缆。 (如果保持连接,还会消耗微量电量。)
- •保持充电器和电池端口的清洁。

■ 记忆卡

请勿将记忆卡放置在高温、容易产生电磁波 或静电或被阳光直射的地方。 请勿弯曲或掉落记忆卡。

- •记忆卡可能会被损坏或者拍摄的内容可能 会被损坏或删除。
- 使用后及当存放或携带记忆卡时,请将记 忆卡放在记忆卡盒或存放袋中。
- 请勿让污垢、灰尘或水进入到记忆卡背面 的触点内,请勿用手触摸这些触点。

■ 当长时间不使用相机时

- •将电池保存在温度相对稳定并且凉爽、干 燥的地方。 [理想温度范围: 15°C 至 25°C,
- 理想湿度范围: 40% 至 60%]
- •请务必从相机中取出电池和记忆卡。
- •如果电池被放置在相机中,即使相机是关 着的,电池也会放电。如果电池继续被放 在相机中,则会过度放电,即使充电也可能 不能用了。
- •当长时间存放电池时,建议每年充一次电。 当彻底放电以后,从相机中取出电池,再储 存起来。
- •当将相机存放在壁柜或橱柜中时,建议同时 也放入一些干燥剂(硅胶)来保存相机。

信息显示

在有些情况下,会在屏幕上显示确认信息或 错误信息。

下面举例描述一些主要的信息。

[此记忆卡处于保护状态]

SD 记忆卡和 SDHC 记忆卡上的写保护开关 被移动到 [LOCK]。将开关移回来, 解开保 护。(P12, 68, 70)

[无可回放的有效影像]

请拍摄图片或者插入一张带有拍摄图片的记 忆卡, 然后回放。

[此图片处于保护状态]

取消保护设置以后,删除或者覆盖图片。 (P67)

[无法删除此图片]/ [无法删除某些图片]

不能删除不符合 DCF 标准的图片。如果想 删除某些图片,请将重要数据保存到 PC 等 设备上以后,格式化记忆卡。(P70)

[无其他的删除选择]

已经超出了在[打印日期]或[多张删除]中 用[多张]时一次可以设置的图片数量。 删除设置的图片或在图片上标示的日期信 息,然后对剩余图片进行操作。 设置了 999 个以上的收藏夹。

「无法设置该图片1/

[无法在某些图片上设置]

无法对不符合 DCF 标准的图片设置 DPOF 打印。

[内置内存空间不足]/[卡中无足够的空间] 内置内存或记忆卡上没有剩余空间。

•当从内置内存向记忆卡复制图片(批量复 制)时,图片被复制到记忆卡容量满为止。

[有些图片无法复制]/[复制无法完成] 下列图片不能被复制。

- 当要复制的图片与复制目的文件中存在的
- 图片同名时。
- •不符合 DCF 标准的文件。

另外,用其他设备拍摄或编辑过的图片也不 能复制。

[内置内存错误 格式化内置内存?]

在 PC 上格式化内置内存时,将显示此信 息。重新在相机上格式化内置内存。(P70) 内置内存上的数据将被删除。

[记忆卡错误

格式化此卡?]

记忆卡的格式不能被识别。将重要数据保存 到 PC 等设备上以后,再次用相机格式化记 忆卡。(P70)

[请关闭相机,然后重新打开]

当相机不能正常工作时显示本信息。关闭后 再打开相机。如果该信息仍存在,请与经销 商或离您最近的服务中心联系。

[记忆卡参数错误]

- •请使用与本机兼容的记忆卡。(P3, 12)
- •如果使用容量为 4 GB 或 4 GB 以上的记忆 卡,则只能使用 SDHC 记忆卡。

[记忆卡错误

请检查此卡]

•存取记忆卡时出现错误。请重新插入记忆 卡。

[读取错误

请检查此卡] 读取数据时出现错误。 请再次插入记忆卡。确保正确插入记忆卡, 然后再次回放。

「写入错误

请检查此卡1

写入数据时出现错误。 关闭相机并取出记忆卡。重新插入记忆卡并 打开相机。确保在取出或插入记忆卡时相机 关闭以避免损坏。

[由于受到卡的写入速度限制,动画录制被 取消]

- •当将图片质量设置为 [30fpsVGA] 或 [30fps16:9] 时,我们建议使用包装上显示 "10MB/s"或更高速度的高速 SD 记忆卡。
- •根据 SD 记忆卡或 SDHC 记忆卡类型的不 同,录制可能会中途停止。

[无法创建文件夹]

因为没有可以使用的剩余文件夹号码,所以 无法创建文件夹。(P72) 将重要数据保存到 PC 等设备上以后,格式 化记忆卡。(P70) 格式化以后,如果执行[设置]菜单中的[号 码重设],则文件夹号码会重设为 100。 (P17)

[显示的图片用于 4:3 TV]/ [显示的图片用于 16:9 TV]

- •将 AV 电缆连接到相机。如果想立刻删除本信息,请按 [MENU/SET]。
- •在[设置]菜单中选择[电视高宽比]以改变电视高宽比。(P18)
- 当 USB 连接电缆仅连接了相机时,也会出现该信息。
 在这种情况下,将 USB 连接电缆的另一端连接到 PC 或打印机。(P71,74)

[请重新连接打印机。]

本机和 PC 相连时,如果将模式转盘改变到 打印模式 []],将显示此信息。 如果已连接打印机,请将模式更改到除 []]以外的模式,然后检查是否正在传输 数据。(正在传输数据时,[存取]会出现在 本机的 LCD 监视器上。)

[USB 模式已改变。请拔下 USB 电缆。]

本机和打印机相连时,如果将模式转盘改变 到除[___]以外的模式,将显示此信息。 再次将模式转盘设置到[__],然后断开 USB 电缆。如果正在打印,请停止打印,然 后再断开 USB 电缆。

84 VQT1C35

其他

故障排除

如果将菜单设置恢复到购买时的初始设置, 情况将有所改善。

在[设置]菜单中选择[重设]。(P18)

■ 电池和电源

1:即使当打开相机时,也不能操作相机。

- •是否正确插入电池? -检查电池的方向。(P11)
- 电池是否被充满电?
 一使用已经充满电的电池。

2: 当打开相机时, LCD 监视器关闭。

- •是否启动了节电模式 (P16) 或经济模式 (P17)?
 - -半按下快门按钮取消这些模式。
- •电池是否已耗尽?
- 使用已经充满电的电池。

3:相机打开以后立即关闭。

- •电池电量是否不足以操作相机?
- 使用已经充满电的电池。
- 如果任由相机开着,则电池将耗尽。通过使用节电模式 (P16) 等经常关闭相机。

■ 拍摄

1:图片不能拍摄。

- •模式转盘设置是否正确?
- •内置内存或记忆卡中是否有剩余内存? -拍摄前,请删除一些图片。(P27)

2: 拍摄的图片发白。

镜头变脏。

如果镜头上有污垢、手指印等,图片将发白。如果镜头变脏,请打开相机,弹出镜筒(P7),用软干布轻轻擦拭镜头表面。

3: 所拍摄的图片太亮或太暗。

- •检查曝光是否补偿适当。(P36)
- 4: 一次拍摄2或3张图片。
 - 是否将[录制]模式菜单中的[连拍]设置为
 [开]? (P55)

5: 物体不能正确聚焦。

(P35)

- 聚焦范围根据拍摄模式变化。
 转动模式转盘以设置适合于物体距离的模式。
- •物体是否超出了相机的聚焦范围? (P20, 39)
- 您拍照时是否有抖动?
- 6: 拍摄的图片模糊。光学影像稳定器失效。

 当在特别暗的地方拍摄图片时,快门速度将变慢,光学影像稳定器功能可能不能正常工作。在这种情况下,建议在拍摄时用双手紧握相机。(P20)用慢速快门速度拍摄时,建议使用自拍定时器。
- 7: 拍摄的图片看起来粗糙。图片上出现噪 点。
 - •是否 ISO 感光度太高或者快门速度太低?

(当相机出厂时, ISO 感光度被设置为 [AUTO]。因此,当在室内等地方拍摄图 片时, ISO 感光度会增加。)

- 降低 ISO 感光度。(P53)
- 将 [色彩模式] 设置为 [NATURAL]。 (P56)
- 在亮的地方拍摄图片。
- 在场景模式下的[高感光度](P43)中,因 为高感光度的处理,所以所拍摄图片的 分辨率会轻微下降。
 这并非故障。
- 8: 所拍摄图片的亮度或色调与实际的场景不 同。
 - 如果在荧光灯下拍摄,当快门速度变快时,亮度或色调可能会稍微改变。出现这种情况是由荧光灯的特性决定的。这并非故障。
- 9: 半按快门按钮或录制动态影像时, LCD 监视器上会出现偏红的垂直条纹。

这种现象被称为涂污。
 这是 CCD 的一个特点,会在物体有很亮部分时出现。可能也会出现黑色或绿色垂直条



10:动态影像录制在中途停止。

- 是否使用的是 MultiMediaCard?
 本机不支持 MultiMediaCard。
- •当将图片质量设置为 [30fpsVGA] 或 [30fps16:9] 时,建议使用包装上显示 "10MB/s"或更高速度的高速 SD 记忆 卡。
- •根据SD记忆卡或SDHC记忆卡类型的不同,录制可能会中途停止。

■LCD 监视器

- 1: 尽管相机开着,有时 LCD 监视器也会关闭。
 - 是否已设置了经济模式?(P17)
 在经济模式中,当闪光灯充电时,LCD 监视器会关闭。

2: LCD 监视器变暗或变亮一会儿。

当半按下快门按钮设置光圈值时,会出现该现象,不会影响拍摄的图片。

3: 在室内, LCD 监视器会闪烁。

• 在室内荧光灯下打开相机后, LCD 监视 器可能会闪烁几秒。 这并非故障。

4: LCD 监视器太亮或太暗。

- •调整屏幕的亮度。(P17)
- •是否启动了增亮 LCD 功能或高角度模式?
- 5: 在 LCD 监视器上出现黑色、红色、蓝色 和绿色斑点。
 - 这些像素不影响拍摄的图片。
 这并非故障。
- 6: LCD 监视器上出现噪点。
 - •在暗处,可能出现噪点,以保持LCD监视器的亮度。

这不会影响正拍摄的图片。

■ 闪光灯

- 1: 不启动闪光灯。
 - •是否将闪光灯设置设置为强制闪光关 [③]?
 - -改变闪光灯设置。(P32)
 - 选择动态影像模式[H],场景模式下的 [风景](P41)、[夜景](P41)、[日落] (P43)、[高感光度](P43)、[星空] (P43)、[烟火](P44)或[空中摄影] (P45)时,不启动闪光灯。

2:闪光灯启动2次。

当选择红眼降低(P32)时,在实际拍摄之前,为了减少红眼现象(人物等的眼睛在图片中变成红色)而启动闪光灯一次,然后在实际拍摄时再次启动。

■ 回放

1: 正在回放的图片以出乎预料的方向被旋转 显示。

相机具有自动旋转功能,可以旋转显示以 垂直方式持拿相机拍摄的图片。(如果在 相机对准上面或下面时拍摄图片,相机可 能说说在是三次(202);这时四时,2000年1

- •当[旋转显示](P63)被设置为[OFF]时, 不以旋转方式显示图片。
- •可以用[旋转]功能旋转图片。(P63)

2:图片不回放。

•是否将模式转盘设置为回放[▶]?
•内置内存或记忆卡上是否有图片?
当未插入记忆卡时,会显示内置内存上的图片。当插入记忆卡时,显示记忆卡上的图片数据。(P12)

3: 文件夹号码和文件号码以 [—] 显示, 屏 幕变成黑色。

- 图片是否用PC编辑过或者是用另外一个 厂家的数码相机拍摄的?
 如果拍摄以后立即取出电池或如果用耗
 尽的电池拍摄也可能发生这样的情况。
- 格式化数据以删除上面提到的图片。
 (P70)(格式化将不可避免地删除包括 其他图片在内的所有数据。请在格式 化之前仔细检查数据。)

86 VQT1C35

其他

- 4: 在日历回放模式中,图片显示的日期可 能与实际拍摄日期不同。
 - •图片是否用 PC 编辑过或者是用另外一 个厂家的数码相机拍摄的? 在日历回放模式中,这种图片的显示日 期可能与实际拍摄日期不同。(P58)
 - •是否在正确设置本机的时钟后拍摄图 片? (P13)

例如,如果相机上的时钟设置与 PC 上 设置的日期和时间不同,并且将用相机 拍摄的图片导入到 PC 上, 然后又将它 们写回到记忆卡中,则在日历回放等模 式中,图片显示的日期可能与实际拍摄 日期不同。

■ 电视、PC 和打印机

- 1:在电视上没有出现图片。
 - •相机是否正确连接到电视上?
 - •将电视输入设置为外部输入模式。
- 2: 电视屏幕上的显示区域与相机 LCD 监视 器上的显示区域不同。

根据电视型号的不同,显示区域可能变 小,这样图片可能被水平或垂直拉伸,或 者图片的上下或左右可能在显示时被切 掉。这是由电视的规格造成的,而并非故 谙。

- 3:不能在电视上回放动态影像。
 - •是否试着通过直接将记忆卡插入到电视 的记忆卡插槽中来回放动态影像? -用AV电缆(提供)将相机连接到电视 上,然后回放相机上的影像。(P77)
- 4: 当相机连接到 PC 上时,不能传输图片。 •相机是否正确连接到 PC 上?
 - •相机是否被 PC 正确识别?
- 5:记忆卡不能被 PC 识别。 (内置内存可以被识别)
 - •断开 USB 连接电缆。当将记忆卡插入到 相机时,请重新连接。
- 6: 当相机连接到打印机上时,不能打印图 片。
 - •打印机是否支持 PictBridge? - 不能使用不支持 PictBridge 的打印机打
 - 印图片。(P74)
 - •将模式重设为 [___]。(P74)

7:打印时,图片末端被切掉。

- •当使用带剪裁或者无边界线打印功能的 打印机时,在打印前取消本功能。(详细 情况,请参阅打印机的使用说明书。)
- 当您要求照片工作室打印照片时,请询 问该店照片是否可以带两端打印。
- 8:图片不能完全显示在电视上。
 - •在相机上设置电视的高宽比。(P18)

■ 其他

- 1: 错误地选择了无法读取的语言。
 - •按 [MENU/SET], 选择 [设置] 菜单图标 [♀], 然后选择 [〔3]] 图标设置所需的语 言。(P18)
- 2: 自动查看功能的设置失效。
 - •相机是否处于连拍模式 (P55)、动态影像 模式 [**日**] (P46) 或 [自拍肖像] (P40)? -在这些情况下,不能在[设置]菜单中设 置自动查看功能。
- 3: 当半按下快门按钮时,有时亮红灯。

•在暗处, AF辅助灯(P56)发红光, 以使物 体更容易聚焦。

4: AF 辅助灯打不开。

- •[录制]模式菜单上的[AF辅助灯]是否被设 置为 [ON]? (P56)
- •是否正在暗处拍摄图片? - 在亮处时 AF 辅助灯打不开。
- 选择场景模式下的[自拍肖像](P40)、 [风景](P41)、[夜景](P41)、[日落] (P43)、[烟火](P44)或[空中摄影] (P45)时,AF 辅助灯不打开。

5: 相机变热。

•在使用过程中,相机表面会变热。这不 影响相机的性能或质量。

6:镜头发出喀哒声。

•当由于变焦或相机移动等原因改变亮度 时,镜头可能发出喀哒声,屏幕上的图片 可能变动很大。但是,图片不受影响。声 音是由于自动调整光圈而产生的。这并 非故障。

7:时钟被重设。

- •如果长时间不使用相机,时钟可能会被 重设。当出现[请设置时钟]信息时,请 重新设置时钟。(P13)
- •当在设置时钟前拍摄图片时, 会拍摄 [0. 0. 0 0:00]。
- 8: 所显示的图片有轻微的失真。
 - 根据变焦放大率不同,录制的图片可能 会轻微的失真。这被称为畸变像差。广 角时,越靠近物体拍摄,越容易拍到失真 的图片。然而,这并非故障。
- 9: 在图片上出现在实际场景中找不到的颜 色。
 - 根据变焦放大率不同,图片上物体周围可能会有彩色边。这被称作色差,当拍摄远处物体时可能会更加明显。然而,这不是故障。
- 10:没有连续录制文件号码。
 - 当在执行完某种动作以后执行一个操作时,图片可能拍摄在与上一操作使用的文件夹号码不同的文件夹中。(P72)
- 11: 以升序录制文件号码。
 - 如果在相机没有关闭的情况下插入或取出电池,则所录制的文件夹号码会丢失。
 但是,如果您再次打开相机拍摄图片,则所录制的文件夹号码与先前录制的文件夹号码不同。
- 12:图片会以黑色显示。
 - 在回放模式 (P27)、多张回放 (P57) 和日 历回放 (P58) 中,经 PC 编辑或旋转过 的图片会以黑色显示。

88 VQT1C35

其他

可拍摄图片数量和可用拍摄时间

•可拍摄图片数量和可用拍摄时间是近似值。(这些根据拍摄条件和记忆卡类型的不同而变化。)

•根据被摄物体的不同,可拍摄图片数量和可用拍摄时间会有所不同。

•粗黑线里面的数字是在简单模式 [♥] 中可拍摄图片的数量。(P22)

■ 可拍摄图片数量

| 高宽比 | | 4:3 | | | | | |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| 图片尺寸 | | <mark>7 m</mark> /(回 (7M): (3072×2304 像素) (DMC-FX12) | | <mark>6</mark> м]/● (6M): (2816×2112 像素) (DMC-FX10) | | 5м (5M EZ): (2560×1920 像素) (DMC-FX12) | |
| 质量 | | | | ż. | | | |
| 内置内存 (约 27 | MB) | 7 | 14 | 8 | 17 | 10 | 21 |
| | 16 MB | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 |
| | 32 MB | 7 | 16 | 9 | 19 | 11 | 23 |
| | 64 MB | 16 | 34 | 20 | 40 | 24 | 48 |
| | 128 MB | 35 | 69 | 41 | 82 | 50 | 99 |
| 记忆卡 | 256 MB | 68 | 135 | 81 | 160 | 98 | 190 |
| | 512 MB | 135 | 270 | 160 | 320 | 195 | 380 |
| | 1 GB | 270 | 540 | 320 | 640 | 390 | 770 |
| | 2 GB | 550 | 1090 | 660 | 1270 | 790 | 1530 |
| | 4 GB | 1090 | 2150 | 1290 | 2510 | 1560 | 3010 |

| 高宽比 | | 4:3 | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|
| 图片尺寸 | | <mark>Зм</mark> (3 (2048×15 | 3M EZ): 536 像素) | 2м (2M EZ): (1600×1200 像素) | | <mark>1м</mark> (1M EZ): (1280×960 像素) | |
| 质量 | | 1 | ÷. | 1 | ż. | 1 | ż. |
| 内置内存 (约 27 | 'MB) | 16 33 | | 27 | 53 | 41 | 78 |
| | 16 MB | 8 | 16 | 13 | 27 | 21 | 40 |
| | 32 MB | 18 | 36 | 29 | 58 | 45 | 85 |
| | 64 MB | 38 | 75 | 61 | 120 | 93 | 175 |
| | 128 MB | 78 | 150 | 125 | 240 | 190 | 350 |
| 记忆卡 | 256 MB | 150 | 290 | 240 | 470 | 370 | 690 |
| | 512 MB | 300 | 590 | 480 | 940 | 730 | 1370 |
| | 1 GB | 600 | 1180 | 970 | 1880 | 1470 | 2740 |
| | 2 GB | 1220 | 2360 | 1920 | 3610 | 2920 | 5120 |
| | 4 GB | 2410 | 4640 | 3770 | 7090 | 5740 | 10050 |

| 高宽比 4:3 | | | 3 | 2 | | | |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| 图片尺寸 | | <mark>0.3м</mark> /❶ (0.3M EZ): (640×480 像素) | | <mark>бм</mark> (6М): (3072×2048 像素) (DMC-FX12) | | <mark>5</mark> м (5M): (2816×1880 像素) (DMC-FX10) | |
| 质量 | | ž | | ž | ±. | ž | t. |
| 内置内存 (约 27 | MB) | 130 | 210 | 8 | 16 | 9 | 19 |
| | 16 MB | 68 | 110 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| | 32 MB | 145 | 230 | 8 | 18 | 10 | 21 |
| | 64 MB | 290 | 480 | 19 | 38 | 22 | 45 |
| | 128 MB | 600 | 970 | 39 | 78 | 46 | 92 |
| 记忆卡 | 256 MB | 1170 | 1900 | 77 | 150 | 91 | 180 |
| | 512 MB | 2320 | 3770 | 150 | 300 | 180 | 350 |
| | 1 GB | 4640 | 7550 | 300 | 600 | 360 | 710 |
| | 2 GB | 8780 | 12290 | 620 | 1220 | 730 | 1420 |
| | 4 GB | 17240 | 24130 | 1230 | 2410 | 1450 | 2800 |

| 高宽比 | | 3:2 16:9 | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 图片尺寸 (2.5M EZ): (2048×1360 像素) | | <u>5.5</u> м (5.5M): (3072×1728 像素) (DMC-FX12) | | <mark>4.5 м</mark> (4.5M): (2816×1584 像素) (DMC-FX10) | | | |
| 质量 | | | | ž | ż. | ž | .t. |
| 内置内存 (约 27 | (MB) | 19 | 37 | 9 | 19 | 11 | 23 |
| | 16 MB | 9 | 18 | 4 | 10 | 5 | 11 |
| | 32 MB | 20 | 40 | 10 | 21 | 12 | 25 |
| | 64 MB | 43 | 83 | 22 | 45 | 27 | 53 |
| | 128 MB | 88 | 165 | 46 | 92 | 55 | 105 |
| 记忆卡 | 256 MB | 170 | 330 | 91 | 180 | 105 | 210 |
| | 512 MB | 340 | 650 | 180 | 350 | 210 | 420 |
| | 1 GB | 680 | 1310 | 360 | 710 | 430 | 850 |
| | 2 GB | 1360 | 2560 | 730 | 1420 | 870 | 1700 |
| | 4 GB | 2680 | 5020 | 1450 | 2800 | 1720 | 3350 |

90 VQT1C35

其他

| 高宽比 | 高宽比 | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| 图片尺寸 | <mark>2м</mark> ((1920×10 | 2M EZ): 080 像素) | |
| 质量 | | ž | ž. |
| 内置内存 (约 27 | 'MB) | 25 | 48 |
| | 16 MB | 12 | 25 |
| | 32 MB | 27 | 53 |
| | 64 MB | 57 | 105 |
| | 128 MB | 115 | 220 |
| 记忆卡 | 256 MB | 230 | 430 |
| | 512 MB | 450 | 860 |
| | 1 GB | 910 | 1720 |
| | 2 GB | 1800 | 3410 |
| | 4 GB | 3540 | 6700 |

■ 可用拍摄时间(录制动态影像时)

| 高宽比 | | 4:3 | | | | 16 | :9 |
|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 图片质量设置 | | 30fps VGA | 10fps VGA | 30fps QVGA | 10fps QVGA | 30fps 16:9 | 10fps 16:9 |
| 内置内存(约2 | 27 MB) | _ | - | 53 s | 2 min 40 s | - | - |
| | 16 MB | 6 s | 26 s | 26 s | 1 min 23 s | 5 s | 22 s |
| | 32 MB | 17 s | 59 s | 59 s | 2 min 55 s | 14 s | 50 s |
| | 64 MB | 39 s | 2 min | 2 min | 6 min | 33 s | 1 min 46 s |
| | 128 MB | 1 min 23 s | 4 min 10 s | 4 min 10 s | 12 min 20 s | 1 min 11 s | 3 min 35 s |
| | 256 MB | 2 min 45 s | 8 min 10 s | 8 min 10 s | 24 min | 2 min 20 s | 7 min |
| 记忆卡 | 512 MB | 5 min 30 s | 16 min 20 s | 16 min 20 s | 47 min 50 s | 4 min 40 s | 14 min |
| | 1 GB | 11 min | 32 min 50 s | 32 min 50 s | 1 h 35 min | 9 min 20 s | 28 min 10 s |
| | 2 GB | 22 min 30 s | 1 h 7 min | 1 h 7 min | 3 h 15 min | 19 min 20 s | 57 min 30 s |
| | $4\mathrm{GB}^{*}$ | 44 min 20 s | 2 h 11 min | 2 h 11 min | 6 h 22 min | 38 min | 1 h 53 min |

*最多可以连续录制2GB的动态影像。

屏幕上只显示容量高达 2 GB 的记忆卡的最大可用拍摄时间。

•LCD 监视器上显示的可拍摄图片数量和可用拍摄时间可能不按顺序减少。

•本机不支持在 MultiMediaCard 上录制动态影像。

•延伸光学变焦在场景模式下的[高感光度](P43)中不起作用,因此不显示[EZ]的图片尺寸。

其他

| 规格 | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数码相机: | 安全注意事项 |
| 电源: 电流功率: | DC 5.1 V 1.6 W(拍摄时) 0.8 W(回放时) |
| 相机有效像素: 影像感测器: | 7,200,000 像素 (DMC-FX12)/6,000,000 像素 (DMC-FX10) 1/2.5" CCD, 总像素数 7,380,000 像素 (DMC-FX12)/ 6,370,000 像素 (DMC-FX10), 原色滤镜 |
| 镜头: | 光学 3.0× 变焦, f=5.8 mm 至 17.4 mm (相当于 35 mm 胶片相机: 35 mm 至 105 mm)/F2.8 至 F5.0 |
| 数码变焦: 延伸光学变焦: 聚焦: 聚焦范围: | 最大 4× 最大 4.5× (DMC-FX12)/4.1× (DMC-FX10) 标准 / 微距、5 个区域聚焦 /1 个区域聚焦 (高速) /1 个区域聚焦 标准:50 cm 至 ∞ 微距/简单/智能 ISO 感光度模式/动态影像:5 cm (广角) /30 cm (远摄) 至 ∞ 场景模式:在以上设置中可能有所不同。 |
| 快门系统: 动态影像录制: | 电子快门 + 机械快门 当高宽比设置为 [4:3] 640×480 像素(仅当使用记忆卡时)/320×240 像素 当高宽比设置为 [16:9] 848×480 像素(仅当使用记忆卡时) 带声音 30 或 10 帧 / 秒 |
| 连拍拍摄 连拍速度: 可拍摄图片数量: | 根据记忆卡类型、图片尺寸和质量的不同、会有所改变 取决于内置记忆体 / 记忆卡的剩余容量。 (仅是在连拍拍摄中使用 SD 记忆卡 /SDHC 记忆卡时的性能。 MultiMediaCard 的性能将变低。) |
| ISO 感光度: | 自动 / 100/200/400/800/1250 [高感光度] 樟式 - 3200 |
| 快门速度: | 8 秒至 1/2000 秒 [星空]模式: 15 秒, 30 秒, 60 秒 动态影像模式: 1/30 秒至 1/6400 秒 |
| 白平衡: 曝光 (AE): | 自动 / 晴天 / 阴天 / 阴影 / 卤素 / 白色设置 程序 AE 曝光补偿 (1/3 EV 增量, -2 EV 至 +2 EV) |
| 测光模式: LCD 监视器: | 多点 2.5″ TFT LCD (约 115,000 像素)(视场率约 100%) |

| 闪光灯: | 闪光范围: [ISO AUTO] |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| | 约 30 cm 至 5 m (广角) |
| | 自动、自动/红眼降低、强制闪光灯开(强制闪光灯开/红眼降低)、 |
| | 强制闪光灯 关、(慢速同步/ 红眼降低) |
| 麦克风・ | 单声道 |
| 场击器. | 单 吉 诸 |
| | 中) 起 内署记忆休 (始 27 MB) / |
| 水 m) x ++: | 内直に広体(約27 MD)/ CD 辺灯上/CDUC 辺灯上/MultiMadiaCard(辺式热太影佈) |
| 网山口山 | SD HILF/SDHC HILF/MUILIMEUIACAIU(仅对静态影像) |
| 图月八寸 | |
| 靜 念影像: | 当局苋比饭直刀[4:3] |
| | 3072×2304 |
| | 2560×1920 |
| | 1600×1200 像素、1280×960 像素、640×480 像素 |
| | 当高宽比设置为[3:2] |
| | 3072×2048 像素(DMC-FX12)、2816×1880 像素(DMC-FX10)、 |
| | 2048×1360 像素 |
| | 当高宽比设置为 [16:9] |
| | 3072×1728 像素(DMC-FX12)、2816×1584 像素(DMC-FX10)、 |
| | 1920×1080 像素 |
| 动态影像: | 当高宽比设置为[43] |
| | 640×480 像素(仅当使用记忆卡时)、320×240 像素 |
| | 当高宽比设置为[16:0] |
| | 3 8 8 4 4 7 10 10 10 10 10 10 10 |
| 质骨. | 结如 / 标准 |
| 从里: 寻判文件故子 | 7月5山7小小1庄 |
| 水时又 计 伯八 善太影佈 | IDEC(其工"Decign rule for Comore File overtom"(相坦文件 |
| 肝心影像: | JPEG(基丁 Design rule for Camera File system (相机文件 |
| | 系统的设计准则), 基于"EXIT Z.21" 标准) / 付合 DPOF |
| 动念影像: | "Quick lime Motion JPEG"(带声音的动态影像) |
| 接口 | |
| 数码: | "USB 2.0"(全速) |
| 模拟视讯 / 音讯: | NTSC/PAL 合成(菜单切换), |
| | 音讯线路输出(单声道) |
| 端口 | |
| [DIGITAL/AV OUT]: | 专用插孔(8针) |
| [DC IN]: | 专用插孔 |
| 尺寸: | 约 94.1 mm(宽)×51.4 mm (高)×24.2 mm (深) |
| | (不包括突出部分) |
| 重量. | 约 125 g (不包括记忆卡和电池), |
| | 约 153 g (包括记忆卡和电池) |
| | |
| 丁作温度: | 0°C 至 40°C |
| 工作温度, | 10%至80% |
| ,,,,,,,,, | |

其他

IF.

电池充电器

(Panasonic DE-A42B): 安全注意事项

| 输入: | 110 V 到 240 V~50/60 Hz,0.2 A |
|-----|------------------------------|
| 输出: | 充电 4.2 V0.8 A |

电池组(锂离子)

(Panasonic CGA-S005E):安全注意事项

| 电压/电容: 3.7 V, 1150 mAh | |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

备忘录

化学物质含有表

| | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 水银 (Hg) | 镉 (Cd) | 6 价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 包装、构造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镜头 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打印底板组件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 液晶面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害 | | | | | | |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质限度要求》标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有 毒有害物质限度要求》标准规定的限量要求。

电池充电器与产品配套使用的电池组的环保使用期限为5年。



QuickTime 和 QuickTime 徽标是在授权许可下使用的 Apple Computer, Inc. 的商标或注册商标。



制造商:松下电器产业株式会社 日本大阪府门真市大字门真1006 番地 Web Site: http://panasonic.net 进口商:松下电器(中国)有限公司 北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦0座7楼 原产地:日本 2006 年12 月发行

2000年12月及1

在日本印刷

Sc