104-1481CLDN PC/104 单板电脑带 CPU/LCD /CRT/SSD/LAN

版本: A0

### 非常感谢您购买"EVOC"产品

在打开包装箱后请首先依据物件清单检查配件,若发现物件有所 损坏或是有任何配件短缺的情况,请尽快与您的经销商联络。

- **b** 1 块 104-1481CLDN 工业级主板
- **b** 1本用户手册
- **b** 1条键盘/鼠标转接电缆
- **b** 1 条 VGA 转接电缆
- **b** 1条 IDE 转接电缆
- **þ** 1条 USB 转接电缆
- **b** 1条 LAN 转接电缆
- **þ** 2条 COM 转接电缆
- **þ** 1张 EVOC 光碟(内含驱动程序和用户手册)
- **b** 备用跳线帽

#### 声明

除列明随产品配置的配件外,本手册包含的内容并不代表本公司 的承诺,本公司保留对此手册更改的权利,且不另行通知。对于任何 因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概 不负责。

订购产品前,请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

EVOC是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到 的其他商标,其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护,版权所有。未经许可,不得以机械的、 电子的或其它任何方式进行复制。

# 安全使用小常识

- 1. 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书;
- 2. 对未准备安装的板卡,应将其保存在防静电保护袋中;
- 在从防静电保护袋中拿出板卡前,应将手先置于接地金属物体上 一会儿(比如 10 秒钟),以释放身体及手中的静电;
- 在拿板卡时,需佩戴静电保护手套,并且应该养成只触及其边缘 部分的习惯;
- 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插 或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中 拔掉;
- 在需对板卡或整机进行搬动前,务必先将交流电源线从电源插座 中拔掉;
- 7. 对整机产品,需增加/减少板卡时,务必先拔掉交流电源;
- 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔 掉;
- 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等 待 30 秒后再开机。

目	录

第一章 产品介绍1
简介1
订购信息1
环境与机械尺寸2
微处理器(CPU)2
系统存储器(System Memory)2
IDE 功能2
CF 卡2
USB 功能2
显示功能2
网络功能(LAN)3
I/O 功能
Watchdog 功能3
扩充总线3
其他特性3
第二章 安装说明4
产品外形4
接口位置示意图5
跳线功能设置
USB 6
网络接口7
IDE 接口
CF 卡9

.10
. 11
. 11
.12
.13
.14
.15
.15
.15
.16
.31
.31
.31
.32
.35
.39
.40
.42
.44
.45

# 第一章

# 产品介绍

### 简介

104-1481CLDN 全功能嵌入式单板电脑采用低功耗 CPU,集成了 SDRAM 内存、CRT/LCD 双显示控制芯片、10/100Mbps 网络接口、 CompactFlash 电子盘接口、在板 flash、IDE 接口、两个串口、两个 USB 接口、PC104 扩展总线、看门狗定时器、PS/2 键盘鼠标接口。

104-1481CLDN 采用低功耗 CPU, 在-40℃~75℃范围内无须风扇可正常工作。板载 TP6508 显示芯片, 配以 1MB 显示内存, 支持 CRT+LCD 双显示, LCD 接口可支持 TFT、DSTN 等多种 LCD 屏。

104-1481CLDN 以其全集成性能、丰富的接口功能以及高可靠性能,可广泛应用于医疗仪器、自动化控制、仪器仪表、智能产品等各种嵌入式领域。

# 订购信息

型号	描述
104-1481CLDN	PC/104 单板电脑带 CPU/LCD/CRT/SSD/LAN

### 环境与机械尺寸

Ⅰ 工作环境

温度: -40℃~75℃

湿度: 5%~95%(非凝结状态)

Ⅰ 贮存环境

温度: -40°C~85°C

湿度: 5%~95%(非凝结状态)

I 尺寸: 90mm×96mm

# 微处理器 (CPU)

在板集成 133MHz 单芯片低功耗处理器。

# 系统存储器(System Memory)

在板集成 32MB SDRAM, 同时集成 8MB FLASH Memory。

### IDE 功能

一个 44pin IDE 接口, 支持 2 个 IDE 设备。

# CF卡

提供一个 Compact Flash 插座。

# USB 功能

2个 USB 接口, 符合 USB Ver2.0 标准。

# 显示功能

TOPRO TP6508 图形控制芯片, 1MB 显存, 同时支持 VGA 和 LCD 显示。

# 网络功能(LAN)

提供1个10M/100M网络接口。

### 1/0 功能

两个串口, COM1 支持 RS-232, COM2 支持 RS-232/485, 一个 PS/2 键盘/鼠标接口。

### Watchdog 功能

提供两个看门狗,一个是 Super 1/0 的看门狗,一个是 CPU 内部 的看门狗。

(1) Super I/O Watchdog

- L 定时时间从 1 到 255 级可编程
- Ⅰ 可编程选择超时中断
- 可编程选择超时事件复位系统
   (2) CPU Watchdog
- L 定时时间8级可编程
- Ⅰ 可选择超时中断
- Ⅰ 可选择超时事件复位系统

# 扩充总线

一个 PC/104 总线。

### 其他特性

Ⅰ 单 5V 电源供电 (典型值 5V@1A), 软驱电源接口。

# 第二章

# 安装说明

# 产品外形



单位: mm

接口位置示意图



跳线功能设置

提示:如何识别跳线、接口的第一针脚

- Ø 观察插头插座旁边的文字标记,会用"1"或加粗的线条或三角符号表示;看看背面的焊盘,方型焊盘为第一针脚;电缆上的红线或其它标记表示要与插座的第一脚相接。
- (1) JP2:COM2 口模式选择

	设置	功能
	[1-2]短路,[3-4]断开	RS232
JP2	[1-2]断开,[3-4]短路	RS485

(2) JP3: LCD 屏工作电压选择

	设置	电压
1 2 3	[1-2]短路	3.3V (默认设置)
JP3	[2-3]短路	5V

USB

当与 USB 设备相连接时,只能以一个方向插入。下面是 USB 接口 的各脚的定义:

	管脚	信号名称	管脚	信号名称
1 0 0 2	1	+5V	2	+5V
	3	USB DataO –	4	USB Data1 -
9 0 0 10	5	USB DataO +	6	USB Data1 +
USB1	7	GND	8	GND
	9	NC	10	GND

# 网络接口

板上提供1个10/100Mbps以太网接口(LAN1),以下给出了它的管脚定义。

	信号名称	管脚	管脚	信号名称
	TXD-	1	2	RXD-
12	TXD+	3	4	LAN_CON2
2	LAN_CON1	5	6	RXD+
L AN1	LAN_CON1	7	8	LAN_CON2
	LAN_LED0	9	10	3.3V
	LAN_LED1	11	12	3.3V

LAN\_LEDO 是 Link/Act LED; LAN\_LED1 是 Speed LED。请参考以 下每一个 LED 的状态描述:

Link/Act LED	指示状态	Speed LED	指示状态
亮	已链接	亮	100BT
灭	未链接	灭	10BT
闪烁	正在收发数据		

# IDE 接口

此接口为一 44 针,间距 2 毫米的硬盘接口。将一端连接到板上 后,另一端接到硬盘。如果你安装两个硬盘,你就必须设置好主从跳 线,请参考硬盘有关跳线主从方式的设置部分。管脚定义如下表:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	复位	2	地
3	主机数据 7	4	主机数据 8
5	主机数据 6	6	主机数据 9
7	主机数据 5	8	主机数据 10
9	主机数据 4	10	主机数据 11
11	主机数据 3	12	主机数据 <b>12</b>
13	主机数据 2	14	主机数据 <b>13</b>
15	主机数据 1	16	主机数据 14
17	主机数据 0	18	主机数据 15
19	地	20	无连接
21	DMARQ	22	地
23	主机 IOW	24	地
25	主机 IOR	26	地
27	IORDY	28	地
29	DMACK	30	地
31	IRQ	32	无连接
33	地址 1	34	CBLID
35	地址 0	36	地址 2
37	芯片选择 0	38	芯片选择 1
39	活动	40	地
41	+5V	42	+5V
43	地	44	地

IDE1

# CF卡

COMPACT FLASH 卡是一种快速存储器,体积很小,使用方便,存储量随所用的卡变化,如 256M、1G 等。CF 卡插入时只能以一个方向插入。下面是 CF 卡接口各引脚的定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	GND	26	NC
2	D3	27	D11
3	D4	28	D12
4	D5	29	D13
5	D6	30	D14
6	D7	31	D15
7	CS0	32	CS1
8	GND	33	NC
9	GND	34	IORD
10	GND	35	IOWR
11	GND	36	+3.3V
12	GND	37	INTRQ
13	+3.3V	38	+3.3V
14	GND	39	GND
15	GND	40	NC
16	GND	41	RESET
17	GND	42	IORDY
18	A2	43	DMARQ
19	A1	44	DMACK
20	AO	45	NC
21	DO	46	CBLID
22	D1	47	D8
23	D2	48	D9
24	NC	49	D10
25	NC	50	GND

串口

提供二个串行通讯口,即 COM1、COM2,都是标准的 2\*5 针座接口。COM1 支持 RS-232。COM2 支持 RS-232 和 RS-485,可通过跳线 JP2 选择 COM2 的功能。

COM1 和 COM2 的管脚定义如下:



COM1、	COM2
-------	------

管脚		信号名称
1	DCD	数据载波检测
2	RXD	接收数据
3	TXD	传输数据
4	DTR	数据终端准备完毕
5	GND	地
6	DSR	数据设置完毕
7	RTS	请求发送
8	CTS	清除发送
9	RI	响铃提示
10	NC	未用

通过跳线 JP2 选择 COM2 的功能(JP2 选择见前面跳线功能设置), COM2 管脚定义如下:

2	û 御 王	功能		
	E /AP	RS-232	RS-485	
	1	DCD	RTX-	
10 0 9	2	RXD	RTX+	
00110	8	CTS	Х	
COW2	9	RI	Х	

# 键盘与鼠标接口

KM1 是一个键盘和鼠标合用的8 针接口,需要使用转接电缆才能 连接标准的 PS/2 键盘和鼠标。

2 <b>1</b>	信号名称	管脚	管脚	信号名称
	键盘数据	1	2	鼠标数据
	键盘时钟	3	4	鼠标时钟
0 <b>[</b> ]	地	5	6	地
KM1	+5V	7	8	+5V

# 显示接口

(1) VGA 显示输出接口

这是 2×8 针式 VGA 显示器接口,可以通过转接电缆连接所有标 准 VGA 接口的显示器。

		管脚	信号名称	管脚	信号名称
16	0.0.15	1	红	2	地
	ŏŏ	3	NC	4	绿
	00	5	地	6	NC
		7	蓝	8	地
2		9	HSYNC	10	NC
-	0 1 1	11	+5V	12	VSYNC
	VGA1	13	地	14	地
		15	NC	16	NC

# (2) LCD 接口

这个插座用于连接 LCD 屏。

	管脚	信号名称	管脚	信号名称
	1	+5V/3.3V	2	+5V/3.3V
	3	GND	4	ENVEE
<sup>2</sup> (2.2.1)	5	GND	6	GND
8 8	7	PD1	8	PD0
öö	9	PD3	10	PD2
88	11	PD5	12	PD4
8 8	13	PD7	14	PD6
8 8	15	PD9	16	PD8
8 8	17	PD11	18	PD10
88	19	PD13	20	PD12
10 8 8	21	PD15	22	PD14
40 (00 39	23	PD17	24	PD16
	25	PD19	26	PD18
	27	PD21	28	PD20
	29	PD23	30	PD22
FPC1	31	GND	32	GND
	33	FLM	34	SHFCLK
	35	LP	36	DE
	37	GND	38	ENVDD
	39	GND	40	VCON

# 电源接口

这个接口为主板的电源输入,为标准的软驱电源接口。此接口具 有防插错设计,所以不可能有反接的情况出现。用户需要注意插座的 方向,将其轻缓插入即可完成电源的连接。

1 4	管脚	信号名称
	1	+12V
•	2	GND
	3	GND
	4	+5V

# PC104 接口

#### ISA2 (PC104-AB1)

# 

	IS	A2		ISA1			
管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称
A1	I OCHCK	B1	GND	C1	GND	D1	GND
A2	D7	B2	RESET	C2	SBHE	D2	MEMCS16
A3	D6	B3	+5V	C3	LA23	D3	10CS16
A4	D5	B4	IRQ9	C4	LA22	D4	IRQ10
A5	D4	B5	NC	C5	LA21	D5	IRQ11
A6	D3	B6	DRQ2	C6	LA20	D6	IRQ12
A7	D2	B7	NC	C7	LA19	D7	IRQ15
A8	D1	B8	NOWS	C8	LA18	D8	IRQ14
A9	DO	B9	+12V	C9	LA17	D9	DACKO
A10	IOCHRDY	B10	GND	C10	MEMR	D10	DRQO
A11	AEN	B11	SMEMW	C11	MEMW	D11	DACK5
A12	A19	B12	SMEMR	C12	D8	D12	DRQ5
A13	A18	B13	IOW	C13	D9	D13	DACK6
A14	A17	B14	IOR	C14	D10	D14	DRQ6
A15	A16	B15	DACK3	C15	D11	D15	DACK7
A16	A15	B16	DRQ3	C16	D12	D16	DRQ7
A17	A14	B17	DACK1	C17	D13	D17	+5V
A18	A13	B18	DRQ1	C18	D14	D18	MASTER
A19	A12	B19	REFRESH	C19	D15	D19	GND
A20	A11	B20	CLK	C20	GND	D20	GND
A21	A10	B21	IRQ7				
A22	A9	B22	IRQ6				
A23	A8	B23	IRQ5				
A24	A7	B24	IRQ4				
A25	A6	B25	I RQ3				
A26	A5	B26	DACK2				
A27	A4	B27	TC				
A28	A3	B28	BALE				
A29	A2	B29	+5V				
A30	A1	B30	OSC				
A31	AO	B31	GND				
A32	GND	B32	GND				

ISA2 和 ISA1 都是双排管脚的插头, 他们支持 PC-104 模块。ISA2 有 64 个管脚, ISA1 为 40 管脚。上页表给出了他们的管脚定义。

# 状态指示接口

FP1、FP2用于连接机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯。

			_
1	Π		2
5			6
	F	21	

信号名称	管脚	管脚	信号名称
NC	1	2	NC
GND	3	4	RESET
IDE LED -	5	6	IDE LED +

	管脚	信号名称	
	2	1	Power LED +
□ 3	2	NC	
FP2		3	GND

# 第三章

# BIOS 功能简介

### BIOS 简介

BIOS (Basic Input and Output System; 基本输入输出系统) 固化在 CPU 板上的快闪存储器中,主要功能包括:初始化系统硬件, 设置各系统部件的工作状态,调整各系统部件的工作参数,诊断系统 各部件的功能并报告故障,给上层软件提供软件接口控制系统硬件操 作,引导操作系统等。BIOS 还给用户提供一个菜单式的程序接口, 可用来配置各系统参数设置值,控制电源管理模式,调整系统设备的 资源分配等等。

正确设置 BIOS 各项参数,可使系统稳定可靠地工作,同时也能获得较高的性能。不适当的甚至错误的 BIOS 参数设置,会使系统工作性能低下,工作不稳定,甚至无法工作。

本章内容就是关于 BIOS 的设置。本产品使用最先进的 AMI BIOS 已最大优化了系统的各项性能。

### 进入 BIOS 参数设定

每当接通系统电源,系统正常开机后,便可看见进入 BIOS 设置 程序提示的信息。此时(其它时间无效),按下提示信息所指定的按键 (通常为<Del>键)即进入 BIOS 设置程序。

CMOS 中 BIOS 设置内容被破坏时,系统也会要求进行 BIOS 设置 或选择所有默认设置值。 通过 BIOS 修改的所有设置值都保存在系统的 CMOS 存储器中, 该 CMOS 存储器由电池供电,即使切断市电,其内容也不会丢失, 除非执行清除 CMOS 内容的操作。

**注意**! BIOS 的设置直接影响到电脑的性能,设置错误的数值将造成 电脑的损坏,甚至不能开机,请使用 BIOS 内定值来恢复系统正常运 行。

由于本公司不断研发更新 BIOS 设置程序,以下的画面仅供您参考, 有可能跟您目前所使用的 BIOS 设置程序不完全相同。

# BIOS 基本功能设置

当 SETUP 程序启动之后,您可以看到 CMOS Setup Utility 主画 面如下:



主菜单设置项的下方显示的是菜单的控制键。主菜单的底部,也 就是控制键部分的下面,显示的是当前菜单中被加亮显示的选项的信 息。 注意!如果您的系统在保存了您改变的设置后无法正常工作,则您可以清除 CMOS 内容后重新开机进入 BIOS 设置程序,选择 BIOS 中的 Auto Configuration with Optimal Settings 或 Auto Configuration with Fail Safe Settings,使用 BIOS 预设的各项默认值。

除非您很了解,否则不要对芯片集的默认值作任何改动。

3.1 Standard CMOS Setup

AMIDIOS NEW SETUP UTILITY VERSION 3.31a					
Standaryl (706) Schap		l Schop Holp I			
System Time System Date F Plappy aptiants IDE Device Config System Information	छिा:80:25 Jwl 18 2006 Tue	Time is 24 hour format Hunr: HH = 23 Nimute: HH = 59 Second: 66 50 (1:36041 01:38:80. 1:30041 - 13:38:80.			
 	+Z-;Change Ualues Enter:Select ⊧Sub H	F9:Setup Defaults emu F18:Save & Exit			

菜单底部是本菜单所用的控制键。如果你需要帮助,按**<F1>**将显示相关信息帮助您。

### System Time

选择此选项,用< Page Up> / < Page Down >或是< + > / < - > 来设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表示。各项目合理的范围是: Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)。

# System Date 选择此项,用< Page Up>/< Page Down >或是< + >/< - >来设 置目前的日期。以月/日/年的格式来表示。各项目合理的范围是: Month/月(Jan-Dec), Date/日(01-31),Year/年(最大到2099)。

### Floppy Options

软驱接口选项,最多可接两个设备

AMIDIOS NO	W SETUP UTILITY VERSION :	0.01a
Flogge og Linnes		1 Noting Holy 1
Flappy Drive A Flappy Drive B	Not Installed	
FliHelp HiSelect Item	+/-: Change Unluce	F9:Setup DeFaults
Esc. Freuldus nemu	Enter affect Faus news	TID-SAVE & EXIT

IDE Device config

IDE设备(硬盘)配置:

MEM 2018 MEM	SELON DILLUA - AERED	0N 3.31a
IDE Device Comfig		i Setup Hely J
▶ Primary IDE Haster ▶ Hornwy IDE Stave ▶ Scenwiery IDE Novier ▶ Secondary IDE Stave	Not localited Hot installed Hut installed Hot installed	Primary 108 Hastar Canfiguretion
EL:Hely T4:Select Item Ker:Previous: Henn	+/-:Change Values Enter:Select Moh-Ha	F9:Setuy Defaults on F18:Sever & Exit.

WHERE WER SEACE DITITURE - OFSERON 31314		
Primary IDB Mayler		t Setup Help J
Type Cylinders Heads Weite Precompensation Sectors Phachnum Capacity LDA Hode Diock Hode Diock Hode Past Programmed I/O Modes D2 Dit Transfer Hode	Not Installed Off Off Auto Off	1-58: Prodofined types USER: Set Parameters by User AUTU: Set parameters sutamatically CD JUH: Use For WTMPJ CD JUH drives Or Dauble click FAUT01 to set all HDD parameters automatically
I F1iHelp t∔iSchool lian ReciProvines Mone	+/-:Change Value Buter:Schest Fächt	l ⊲ P1)Schop Dofamilte 1emn P1D(Save 6 Bsil

1. Type

1~50: 系统预定义的各种IDE参数;

USER: 用户自定义IDE硬盘的各项参数;

AUTO: 系统开机自动检测IDE参数;

CD/DVD: 用于ATAPI CDROM;

ARMD: 用于各种模拟IDE设备;

2. Cylinders

硬盘柱面参数,可设置范围: 0~65535。

3. Heads

硬盘磁头参数,可设置范围: 0~255。

#### 4. Write Precompensation

用于设置硬盘写预补偿的柱面参数。

#### 5. Sectors

硬盘扇区参数,可设置范围: 0~255。

#### 6. Maximum Capacity

此参数指示硬盘的最大容量。

#### 7. LBA MODE

此选项设置为"ON",可以支持大于512MB的硬盘,设置为 "OFF"时适用于NetWare和UINX等操作系统。

#### 8. BLOCK MODE

此选项设置为"ON"时可以提高从硬盘读写数据的速度。

### 9. Fast Programmed I/O MODE

在PIO方式下,设置此项参数可以优化硬盘时序。

### 10.32 Bit Transfer MODE

此选项用于使能**32**位的硬盘访问模式,可以使硬盘读写速度达到 最佳。

### System Information

此项指示BIOS创建时间、处理器类型和速度,以及系统内存容量 等信息。

AMIDIOS NE	W SETUP UTILITY VERSION :	0.31a
System Tofformation		1 Setup Help 1
BIOS Version Processor Type Processor Sysal Base Heavry Extended Heavry Total Heavry Heavry Bask 0 Heavry Bask 1 Heavry Bask 2	01/15/07 Gener it=X86 ASASMHA BKD D310 3 Genderd 8 Landard 8 Landard 8 Landard	
FliHely HiSelent Item EsciPrevious Hemu	+/-:Change Values Enter:Select ⊧Sub Hemu	F9:Setup Defaults F18:Save & Exit

### 3.2 Advanced CMOS Setup

AMIDIOS NEW	SETUP UTILITY VERSION	1 0.01a
Arbanica at CTNN Sectory		l Selay Hely I
Quick Daat	Disabled	
Boot Device Priority Ind. Histohied 2nd Dissbled 4th Dissbled		
Try Other Boot Devices	Үөр	
Initial Hisplay Made	8108 Š	
Display Mode at 044-0n BOY Init.   Flavou Access Control	Force HIGS 0 Read White 2	
Hard Disk Access Control	Read Write X	
BoutUp Num-Luck	999 8	
Floppy Brive Sectors DS72 House Summand	Disabled 0 Disabled 2	
System Heyboard	Absent 8	
Frimary Display	Abcent 8	
FliHelp II:Select Item	+/-: Change Unlines	F9:Setup DeFaults
Esc: Frevious Hemu	Enter:Select #Sub Hem.	r T10:Save & Exit
AMIDIOS NOW	SETUP UTILITY VERSION	1 J.JLa
AMIDIOS NEW Orbanicast CTNRS Sectory	SETUP UTILITY VIRGIO	1 3.31a I Selary Help I
AMIDIOS NOW	SETUP UTILITY VERSION	1 3.31a I Sebag Hely I
AMIDIOS NOW Advanced COME: Sectory PS/2 Mause Support	SETUP UTILITY VERSION	1 J.Jia I Sectory Help I
AMIDIOS NOW Orkennest (2008: Sectory PS/2 Mouse Support System Regionard	Dicabled	1 J.Jia I Sectory Herly I
AMIDIOS NOW Advanced (2008: Sectory PS/2 Mouse Support System Regionard Primary Hisping	Disabled	1 J.Jia I Birbag Helg I
AMIDIOS NOW Orkermaal (THR: Notary PS/2 Mouse Support System Reybuard Primary Hisplay Passurd Check Dest Dest	Disabled Bisebled Bisent Checal Schup	1 J.Jia   Belang Helg
AMIDIOS NEW Advanced CTNE: Setting PS/2 Mouse Support System Reglocard Primary Disploy Passaunt Check Baat To 03/2 Wait Los (T1)   L Depon	SETUP UTILITY VIRSIO Pisebled Abbant Abbant Sctup No Picebled	1 3.318 I Belag Help I
AMIDIOS NEW Advanced CTNE: Sectory PS/2 House Support System Regboard Primary Hisping Prasand Check Boot To 05/2 Wait For 'T1' If Error Hit 'DE' Hessage Displag	SETUP UTILITY VIRSIO Dicabled Abcent Obsent Schup No Dicabled Dicabled	1 J.Jia I Belang Helly I
AMIDIOS NEW Advanced (THR: Science PS/2 House Support System Negloard Primary Hisping Passand Check Boot To 03/2 Wait For 'ff' if Error Hit 'DEL' Hessage Display System H108 Cochechic:	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Schup No Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jia I Sectory Hecty I
AMIDIOS NEW Advanced (THR: Setting PS/2 House Support System Regionard Primary Hisping Passanrd Check Boat To G/2 Wait For 'F1' If Error Hit 'DEI' Hessaye Display System HUS Contestate CARA, 16h Shadow Advance HUS Contestate	SETUP UTILITY VIRSIO Dicebled Rheent Abeent Abeent Schup No Dicebled Dicebled Dicebled Dicebled Dicebled Dicebled	1 J.Jia I Belag Helg I
AMIDIOS NEW Advanced CTMR Science PS/2 House Support System Regionard Primary Display Passann/d Charle Boat To 09/2 Wait Ior 'Ti' If Error Hit 'DEL' Hessage Display System HIOS Cochestate CAR8, 16h Shadow CAR8, 16k Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Abaant Abaant Abaant Setup No Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 3.318   Belog Help
AMIDIOS NEW Advanced CTNE: Science PS/2 House Support System Neyboard Primary Directo Pracaurd Check Boot To 05/2 Wait For 'F1' If Error Hit 'DEL' Message Display System HIOS Contestato CAR8, 16h: Shadow C488, 16h: Shadow C088, 16k: Shadow C088, 16k: Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled () Absent Obsent No Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jia   Netary Hety
AMIDIOS NEW Advanced CTNR: Sectory PS/2 House Support System Regboard Primary Hisping Proceeds Doot To 05/2 Wait For 'T1' If Error Hit DE' Hessaye Display System HIOS Conteachin: CAR9, 16h Shadow C409, 16k Shadow C409, 16k Shadow C409, 16k Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Absent Obsent Schup No Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jia   Sectory Hecty
AMIDIOS NEW Advanced (THR: Science PS/2 House Support System Negloard Primary Hisping Passurd Check Boat To 03/2 Wait For 'ff' If Error Hit 'DEF' Hessaye Display System HIOS Cochecht: CA98, 16h Shadow C408, 16h Shadow C408, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Absent Obsent Setup No Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jia   Sectory Hecty
AMIDIOS NEW Odosmassi CTNR: Astarp PS/2 Mouse Support System Regionard Primary Hisging Passumed Charlt Boat To 03/2 Wait For 'Ti' If Error Hit 'DEL' Hessage Display System HIS Contestate: CARA, 16h Shadow CARA, 16h Shadow CCR8, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow DMMM, 16h Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Abased Abased Abased Abased Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jis   Belog Help   
AMIDIOS NEW Advanced CTMR Science PS/2 House Support System Regionard Primary Dispiny Passannd Check Boot To 09/2 Wait Ior 'Ti' If Error Hit 'DEL' Hessage Display System HIOS Cochechic CA99, 16k Shadow C099, 16k Shadow C099, 16k Shadow D099, 16k Shadow D499, 16k Shadow D499, 16k Shadow D499, 16k Shadow D499, 16k Shadow D499, 16k Shadow D499, 16k Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Abeant Abeant Abeant Abeant Abeant Bisabled Disabled	1 J.Jia   Sectory Herly   
AMIDIOS NEW Advanced CTNE Sclap PS/2 House Support System Reglowerd Primary Hisping Passaund Chrolt Boot To 03/2 Wait Ior 'Ti' If Error Hit 'DEI' Hessaye Display System HIOS Cochestin: CASS, 161: Shadow COSS, 161: Shadow DHMM, 161: Shadow DHMM, 161: Shadow DHMM, 161: Shadow DOSS, 163: Shadow DCSS, 163: Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Absent Absent Absent Absent Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	1 J.Jia   Sectory Hecty
PHIDIOS NEW Advanced CTNR: Science PS/2 House Support System Regboard Primary Disglog Passaund Chests Boot To 05/2 Wait For 'F1' If Error Hit 'DEL' Hessaye Display System HIOS Contestator CASS, 161: Shadow COSS, 163: Shadow DOSS, 163: Shadow	SETUP UTILITY VIRSIO Disabled Absent	<ul> <li>1 Schop Holp 1</li> <li>PeiSchop Dofaults</li> <li>Different A Pois</li> </ul>

### Quick Boot

这个功能会跳过存储器的第二、三次测试,加速POST的时间。而 每一次的POST,都是一次完整的测试

# Boot Device Priority

此项用于设置启动设备的优先权

#### Try other Boot Devices

在 "Boot Device Priority" 设置的启动设备启动失败的情况

下,设置此功能选项可以让系统尝试从其它启动设备启动

### Initial Display Mode

此项用于设置启动时是显示BIOS信息还是显示BIOS OEM LOGO画面。

#### Display Mode at Add-on ROM Init

此项用于设置option ROM的显示模式。

#### Floppy Access Control

此项用于设置软磁盘的访问权限,有Read-Write和Read-Only两个选项。

#### Hard Disk Access Control

此项用于设置硬盘的访问权限,有Read-Write和Read-Only两个 选项。

#### BootUP Num-Lock

该选项用来设置开机时小键盘的状态。当设置为0N时,系统启动 后,小键盘为数字状态;设为0FF时,系统启动后,小键盘为箭头状 态

#### Floppy Drive Seek

当Enable时,机器启动时BI0S将对软驱进行寻道操作,即判断软驱为40磁道数(如早期的360KB软驱)还是80磁道数。

- 22 -

#### PS/2 Mouse Support

这个选项可以启用或禁止PS/2鼠标接口的使用。

#### System Keyboard

用于设置BIOS是否检测键盘,即使本项设为Absent,键盘仍能可以在OS中使用,只是BIOS不对其进行检测。

#### Primary Display

此项用于设置系统的显示模式,可以设置的值有: Absent、VGA/ EGA、CGA 40x25 以及 CGA80x25、Mono。如果您用的是 VGA 或更高级 的显示器,请选择 VGA/ EGA。

当设 Absent 时, BIOS 不检测 VGA 设备,如果没有 VGA 或 VGA 设备坏,BIOS 也不会报错会照常运行。

Absent	显示器不存在或无连接;
--------	-------------

VGA/EGA EGA, VGA, SEGA, SVGA 或 PGA 显示器适配器;

- CGA 40 x25 以 40 行模式上电;
- CGA 80 x25 以 80 行模式上电。

#### Password Check

该用于设置启动系统时要求输入普通用户密码或超级用户密码。

#### Boot to OS/2

设置系统引导到0S/2系统。

#### Wait For 'F1' If Error

该选项用来设置是否在系统启动时出现错误时显示按下"F1" 键确认才继续进行开机,一般设置为"Enabled"。

### Hit 'DEL' Message Display

该选项用来设置是否在开机时显示按下Del键进入Bios设定的提示。

#### System BIOS Cacheable

该选项的缺省设置默认为enable,当它开启时,会提高系统BIOS 的运行速度和改善系统的性能。

### COOO-DCOO Shadow

这些内存区域用来作为其他扩充卡的ROM映射区,一般都设定为禁止(Disable)。如果设Enabled,BlOS将在系统总线上搜索是否有设备响应该段地址,如果有,则将设备内容拷贝到对应的内存,之后CPU 直接访问该段地址的内存,而不访问总线上的设备。

# 3.3 Advanced Chipset Setup

AMIDIOS NO	W SETUP UTILITY VERSION :	0.31a
Arborneo el Chrippert, Sictury		1 Noting Holy 1
OnBoard IDE	Pisabled	
ISA 16bit 1/0 Recovery Time	3.5CLK	
CPU internal Hatching	Disabled	
CPU internal HDT out	RESET	
CFU internal HDT lrg	2	
FliHelp II:Select Item Esc:Previous Hemu	+/-:Change Unluce Enter:Select #Sub Hemu	F9:Sctup Defaults F10:Save & Exit

#### OnBoard IDE

该项设置用来控制主板上IDE接口是否可用,有Both,Disabled,Primary和Secondary四种选择。

#### ISA 16bit I/O Recovery Time

该项用于设置ISA总线16 bit I/0访问时的恢复时间。

#### ISA 8bit I/O Recovery Time

该项用于设置ISA总线8 bit 1/0访问时的恢复时间。

#### CPU internal Watchdog

该项设置CPU内部的看门狗的使能和禁止。

#### CPU internal WDT out

CPU内部看门狗的输出所产生的动作。有Reset和Irq两个选项, 用于设置看门狗定时器溢出时复位CPU或者产生中断。

# CPU internal WDT lrq

设置CPU内部看门狗所使用的中断号。

### 3.4 PCI/Plug and Play Setup

WHIBTOS NEW SETUP UTILITY - VERSION 3.31a		
PCL / Pluy and Play Se	etuy	1 Setup Help J
Plag and Plag Awars: 0/8 UNO ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ERE ER	No POLATINA POLATINA POLATINA POLATINA POLATINA POLATINA POLATINA	
EL:Hely T4:Select Jtem Ter:Prevince Henn	+/-:Change Values Enter:Select Mohettern	F9:Setup Defaults F18:Second Rail.

### Plug and Play Aware O/S

该项用来选择所装操作系统是否为PNP(即插即用)操作系统。 当设为NO时,BIOS将负责所有的PNP工作。建议选用该值。

#### IRQ 3~15

本项目用以指定IRQ中断是PNP方式还是保留给ISA使用。

# 3.5 Peripheral Setup



OnBoard FDC

如果你的系统主板上安有软驱控制器(FDC),你又希望使用它,选择 Enabled 或 Auto。

### Onboard Serial PortA

该项设置用来配置 CPU 板上第一个串行接口的类型,并对中断和 I/O 地址作响应分配。有 Auto (BIOS 自动配置)、Disabled(禁止不 用), 3F8/COM1、2F8/COM2、3E8/COM3、2E8/COM4。

#### Onboard Serial PortB

该项设置用来配置 CPU 板上第二个串行接口的类型,并对中断和 I/O 地址作响应分配。有 Auto (BIOS 自动配置)、Disabled(禁止不用), 3F8/COM1、2F8/COM2、3E8/COM3、2E8/COM4。

#### OnBoard Parallel Port

该项用来配置并行口所用的的中断及 I/O 口地址。AUTO 为 BIOS 自动控制。

#### Parallel Poart Mode

该项设置指定并行口的工作模式:Normal、Bi-Dir、EPP、ECP。 Normal 表示单向数据传输的正常速度;Bi-Dir 表示双向数据传输的 正常速度;EPP 表示双向数据传输下的大速度;而 ECP 表示在双向数 据传输下比 EPP 更快的速度。

#### EPP Version

该选项用于选择增强型并行接口 EPP 的版本。

#### Parallel Poart IRQ

该选项用于选择并行接口所用的中断。

#### Parallel Poart DMA Channel

该选项用于选择并行接口所使用的 DMA 通道。

#### 3.6 Change User&Supervisor Password

当按Change User/Supervisor Password后,在对话框中输入新的密码后,此栏会显示用户密码已安装

第三章 BIOS 功能简介



3.7 Auto Configuration with Optimal Settings

此菜单用于在你的系统配置中装入缺省值。这些缺省设置是最优

的,可以发挥所有硬件的高性能



3.8 Auto Configuration with Fail Safe Settings



该选项的功能是将各项设置初始化为实现最基本的和最安全的 系统功能的值。要执行此项功能,先选中此选项按下< Enter >即可, 接着系统会在屏幕上显示出要您确认的信息,按下< Enter >键确定 执行该项功能

3.9 Save Settings and Exit



当您完成了所有的修改操作,想将原来的设置参数覆盖掉时,可 执行此项功能,新的设置参数将保存在CMOS的存储器中。要执行此操 作,先选定此选项并按下< Enter >键,再按< Enter >键即可

### 3.10 Exit Without Saving



当您所做的任何更改设置的动作不想存入 CMOS 的存储器中,可 先选定此选项并按下< Enter >键,再按<Enter >键即可。

# 附录

# 驱动程序的安装

# USB 驱动程序的安装

以下为在 DOS 环境下的安装步骤:

- (1) 启动电脑,进入 DOS 环境 A 从驱动盘中找到三个文件,它们是:
   USBASPI.SYS、USBCD.SYS、NJ32DISK.SYS,将这三个文件复制到 C 盘根目录(即 C:\)下;
- (2) 修改 CONFIG.SYS 文件,在该文件中增加如下内容:DEVICE=HIMEM.SYS

DOS=HIGH, UMB

LASTDRIVE=Z

DEVICEHIGH=USBASPI.SYS /v /o

DEVICEHIGH =NJ32DISK.SYS

DEVICEHIGH =USBCD.SYS /d:USBCD001

- (3) 修改 AUTOEXEC.BAT 文件,在该文件中增加如下内容:LH MSCDEX /d:USBCD001 /I:d
- (4) 当修改完成后,需重新启动才能使新装的驱动程序生效。
- 注:(1) 必须先将 USB 设备插入 USB 接口,然后再启动电脑,系统才能识别 USB 设备。
  - (2)USB 设备的盘符在硬盘盘符之后。

(3) 其中: DEVICEHIGH =USBCD.SYS /d:USBCD001

LH MSCDEX /d:USBCD001 /I:d

这两行是对 USB 光驱的支持。如果不使用 USB 光驱,这两行代码 可省略。

# 网络驱动程序的安装

驱动盘中提供了 DOS 环境下的网络驱动程序 R6040PD.COM,即 DOS 下网卡的 Packet Driver。关于该程序的用法也可参见它的联机帮助。

(1) R6040PD.COM的使用

① R6040PD.COM 的安装

在 DOS 提示符下键入以下命令:

```
>R6040PD [options] <packet_int_no>
```

例子:

R6040PD - slot=1 -m=00:90:00:2a:00:01 0x66

-slot=1:选择网络接口 LAN1

-m: 设定 MAC 地址为 00:90:00:2a:00:01;

0x66:使用中断 0x66;

其中<packet\_int\_no>为指定给 Packet Driver 的中断号,该中断号即作为 Packet Driver 的入口。可以选用的中断号的范围为:

0x60à0x66, 0x68à0x6f 和 0x78à0x7e。

注: -slot=1: 安装 LAN1 接口的驱动程序;

② R6040PD.COM 的卸载

卸载此 packet driver 时使用参数-u,并且需要指定 slot 号和 中断号,示例如下:

★ 安装 LAN1 的网络驱动

>r6040pd -slot=1 -m=00:90:00:2a:00:01 0x60

★ 卸载 LAN1 的网络驱动

>r6040pd -slot=1 -u 0x60

- (2) 在 IPX 协议(Novel1)下 Packet Driver 的安装步骤:
  - ① 在 DOS 提示符下装入 LSL.COM

# >LSL

② 在 DOS 提示符下装入 Packet Driver

# >R6040PD <packet\_int\_no>

③ 在 DOS 提示符下执行 PDIPX.COM

# >PDIPX

④ 调用 VLM

其中 PDIPX.COM 是 Intel 开发的一个 IPX 驱动程序,它可以和网 卡的 Packet Driver 通信,从而可以在 Packet Driver 上使用 IPX 协议。

- (3) 在 TCP/IP 协议下 Packet Driver 的安装步骤:
  - A、在 DOS 下的安装步骤:
  - ① 在 DOS 提示符下装入 Packet Driver

# >R6040PD <packet\_int\_no>

- ②现在可以运行使用TCP/IP协议的DOS应用程序了。
- B、在Windows 3.x 增强模式下的安装步骤:
- ① 在 DOS 提示符下装入 Packet Driver

>R6040PD <packet\_int\_no>

② 在 DOS 提示符下执行 WINPKT.COM

>WINPKT <packet\_int\_no>

这里的中断号<packet\_int\_no>必须和第①步里所指定的中断号<packet\_int\_no>相同。

③ 进入Windows,并运行Winsock程序,Winsock使用的中断号 <packet\_int\_no>也必须和第①步里所指定的中断号 <packet\_int\_no>相同。

④ 现在可以运行使用 TCP/IP 协议的 Windows 应用程序了。

其中 WINPKT.COM 提供了 Windows 3.x 增强模式下的应用程序和 网卡的 Packet Driver 之间的一个接口。从而可以在 Packet Drive 上运行相关的 Windows 应用程序。

# Watchdog 编程指引

(1) Super 1/0 看门狗

Super I/O芯片提供一个可按分或按秒计时的,最长达255级的可 编程看门狗定时器(以下简称SIOWDT)。通过编程,SIOWDT超时事件可 用来将系统复位或者产生一个可屏蔽中断。

附录

以下用C语言形式描述了SIOWDT的编程。必须注意: 在对SIOWDT 进行操作之前, 需先进入SIOWDT编程模式, 在结束对SIOWDT的操作之 后, 退出SIOWDT。

对SIOWDT的编程需遵循以下步骤:

» 进入SIOWDT编程模式

» 设置SIOWDT工作方式/启动SIOWDT/关闭SIOWDT

» 退出SIOWDT编程模式

SIOWDT的编程方法, 请参看以下示范代码:

#define INDEXP 0x2e

#define DATAP 0x2f

//Super I/O Watchdog

#define STARTPROG {outportb(INDEXP,0x87);

outportb(INDEXP,0x87);}

#define ENDPROG outportb(INDEXP,0xaa);

#define SELEDEV(x) {outportb(INDEXP,7);

outportb(DATAP,x);}

#define WRITEREG(reg,val) {outportb(INDEXP,reg);

```
outportb(DATAP,val);}
```

```
//1.Initial Watchdog device
short SIOWTD Setup(short irg)
/*irg=3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,0:disable interrupt, 0xff:reset*/
{
unsigned char oldval;
//start programming Watchdog
STARTPROG
//Active Watchdog Device
SELEDEV(8) //logical device 8
WRITEREG(0x30,0x01)
outportb(INDEXP,0x2b);
unsigned char oldval=inportb(DATAP);
if(irq==0xff) //WatchDog cause System Reset
{
oldval &= 0xef; //BIT4=0
WRITEREG(0x2b, oldval);
}
else //Watchdog cause System Interrupt
{
oldval |= 0x10; //BIT4=1
WRITEREG(0x2b,oldval)
```

```
WRITEREG(0xf7, irq)
}
//end programming watchdog
ENDPROG
return 0:
}
//2.start Watchdog to count
short SIOWTD_Enable(short time, short unit)
/*unit=0:second, =1:minutes */
{
if(time<1 || time>255) return -1;
if(unit<0 || unit>1) return -1;
//start programming watchdog
STARTPROG
SELEDEV(8) //logical device 8
//select Watchdog Timer clock
switch(unit)
{
case 0:
WRITEREG(0xf5,0x00) //BIT3=0, secondes
break:
case 1:
WRITEREG(0xf5,0x08) //BIT3=1,minutes
break;
}
```

WRITEREG(0xF6,time) //set timeout value

//end programming watchdog

ENDPROG

return 0;

}

(2) CPU 看门狗

CPU芯片内部提供了一个8级的可编程看门狗定时器(以下简称 CPUWDT)。通过编程,CPUWDT超时事件可用来将系统复位或者产生一 个可屏蔽中断。8级分别为81.92us、83.9ms、167.8ms、335.5ms、 671.1ms、1.34s、2.68s和5.37s。

CPUWDT的功能在BIOS中设置,详细情况参见本手册第三章中的 3.3 Advanced Chipset Setup一节的内容。

以下用x86汇编语言形式描述了CPUWDT的编程。CPUWDT的编程方法,请参看以下示范代码:

//选定CPU看门狗控制寄存器

mov eax, 80003844h

mov dx, Ocf8h

out dx, eax

//设定看门狗超时时间,并启动看门狗以开始计时

mov dx,0cfch

in eax,dx

or	eax,00800000h		; bit23=1:启动看门狗
			;如果bit23=0,则禁止看门狗
and	eax,fffff00h		
or	eax,00000001h		; bit[7:0]=01h,定时时间为81.92us
		;	如果bit[7:0]=02h,定时时间为83.9ms
		;	如果bit[7:0]=04h,定时时间为167.8ms
		;	如果bit[7:0]=08h,定时时间为335.5ms
		;	如果bit[7:0]=10h,定时时间为671.1ms
		;	如果bit[7:0]=20h,定时时间为1.34s
		;	如果bit[7:0]=40h,定时时间为2.68s
		;	如果bit[7:0]=80h,定时时间为5.37s
out	dx,eax ;	将	设定值写入寄存器,看门狗开始工作

# PC104 总线设备可用的 I/0 口和内存空间

系统板已经占用了部分 I/O 口地址, PC104 扩展总线可用的 I/O 口地址范围为: 0x200-0x27F, 0x300-0x340, 0x280-0x2C0。

PC104 扩展总线可用的内存空间如下:

C8000 - CFFFF : 32KB;

D0000 - DFFFF : 64KB;

E0000 - E7FFF : 32KB;

注: 部分软件会占用以上内存段,如 EMM386.exe 等。 PC104 扩展总线不支持 DMA 访问模式。

# 板载 FLASH (8M) 的读写方法

主板上集成了 8M 的 Flash Memory。

 (→) 该 FLASH 的读写步骤分两步:首先映射 8M Flash 的基地址, 将基地址写入 CS1 的基地址映射寄存器;然后对选定的位置进行操作 即可。注: Flash 读写为 16 位数据操作。

步骤如下:

假设:需要读写的地址为 0xd300;

Flash 的 Mem Base at 0xd0000;

 映射 FLASH 的基地址 mov eax,80003890h mov dx,0cf8h out dx,eax

```
mov eax, d000000h ;; A[31:8] = d0000
```

```
or eax,0000007h
```

mov dx,0cfch

out dx,eax

② 这时可以对需要操作的地址位置进行读了,0xd300h 已被映射到
 位置 0xdd300(=0xd0000h +0xd300h)处。

104-1481CLDN

mov ax, 0d000h ;;point to cs1 base address
mov ds, ax ;;DS point to D000 segment
mov bx, 0d300h
mov ax, ds:[bx] ;;read word from 0xdd3000

(二) 也可以根据用户需求,对主板进行定制,使得 8M 的 FLASH 被分成 128 个 64K 页,操作时,先将页号(即高 7 位的值)写入 GP1013—GP107 所对应的 GP10 端口,即可设定 Flash 的高 7 位地址; 然后即可在 FLASH 所映射的空间中操作这个 64K 页。注: 64K 页内读 写为 16 位。

该 FLASH 的读写步骤分两步: 首先将要读写的地址高 8 位(即 bit[22:16]) 写入 GPI0[13:7]; 然后对该 64K 块中要读写的地址的 低 16 位(即 bit[15:0])所确定的指定位置进行操作即可。

步骤如下:

假设:需要读写的地址为 0x09d300;

Flash 的 Mem Base Address at Oxd0000;

① 使能 GPI0[13:7] mov eax,80003848h mov dx,0cf8h out dx,eax

mov dx,Ocfch in eax,dx or eax,00003f80 ;;GPI0[13:7]—bit[13:7] out dx,eax

② 通过写 GPI0[13:7]来设定 64K 页的页号 mov eax,8000384ch mov dx,0cf8h out dx,eax

mov dx,0cfch

in eax,dx

17	1	L = L
М	2	尿
	1	

	and eax,ffffc07f ;;GPI0[13:7]清零
	or eax,00000480 ;;GPI0[13:7]=09
	out dx,eax
3	映射 FLASH 的基地址
	mov eax,80003890h
	mov dx,0cf8h
	out dx,eax
	mov eax,d0000h
	or eax,0000007h
	mov dx,Ocfch
	out dx,eax
4	这时可以对需要操作的地址位置进行读了,0x09d300h 已被映射
到位	2置0xdd300(=0xd0000h+0xd300h)处。高7位地址(即页号0x09h)
已在	至第②步中设定好,所以只需设置低 16 位地址。
	mov ax, OdOOOh ;;point to cs1 base address

mov dx, ax ;;DS point to D000 segment

mov bx, 0d300h

mov ax, ds:[bx] ;;read word from 0xdd3000

# BIOS 在线刷新工具软件的使用方法

驱动盘中提供了 DOS 环境下的在线刷新 BIOS 的工具软件 flash.exe。

Falsh.exe 的使用方法如下:

(1) 保存原 BIOS。

在 DOS 提示符下键入:

>flash.exe /Sxxxx.xx

即可将主板上的 BIOS 备份到文件 xxxx.xx 中,其中 xxxx.xx 为 文件名。

注: /S 与 xxxx.xx 之间没有空格。

(2) 刷新 BIOS。

在 DOS 提示符下键入:

>flash.exe xxxx.rom

即可将新 BIOS 文件 xxxx.rom 写入主板 BIOS 中,其中 xxxx.xx 为新 BIOS 文件的文件名。

# 1/0 口地址映像表

系统的每一个外设都被分配了一套 1/0 口地址,也成为了设备的 身份识别。总共有 1K 可用地址空间。下表给出了用于工业级主板的 1/0 口地址。

地址	设备描述
000h - 00Fh	DMA 控制器#2
020h - 021h	可编程中断控制器#1
040h - 043h	系统计时器
061h	NMT
060h,062h-064h	标准 101/102 键盘控制器
070h - 071h	实时时钟,CMOS Memory
080h - 09Fh	DMA 页寄存器
092h	系统控制寄存器
0A0h - 0A1h	可编程中断控制器#2
0C0h - 0DFh	DMA 控制器#1
170h - 177h	从 IDE
1F0h - 1F7h	主IDE
2F8h - 2FFh	串行端口 #2(COM2)
378h - 37Fh	并行端口 #1(LPT1)
3B0h - 3DFh	显示卡接口
3F0h - 3F5h	标准软磁盘控制器
3F8h - 3FFh	串行端口 #1(COM1)
0CF8h	PCI 组态地址寄存器端口
0CFCh	PCI 组态数据读写端口

# 中断请求线 (IRQ)

主板上总共有 15 条可用的 IRQ 线。外设通过中断请求线向 CPU 申请所需的服务。下表给出了工业级主板上设备所用的 IRQ。

附录

级别	功能
IRQ O	系统定时器
IRQ 1	标准 101/102 键或 Microsoft 键盘
IRQ 2	可编程的中断控制器
IRQ 3	串口#2
IRQ 4	串口#1
IRQ 5	保留
IRQ 6	软盘控制器
IRQ 7	并口#1
IRQ 8	系统 CMOS/实时钟
IRQ 9	保留
IRQ 10	保留
IRQ 11	保留
IRQ 12	保留
IRQ 13	保留
IRQ 14	保留
IRQ 15	保留

另外, 主板上还集成了两个 USB 和两个 LAN 等 PCI 设备。PCI 设备的中断是由系统根据情况动态分配的,系统每次上电开机都列出以上设备实际分配的中断号。

部分中断可通过设置 BIOS 强制保留为 ISA/PC104 总线设备使用, 而不参与 PCI 设备的分配过程,详细设置方法可参考 BIOS 设置 PCI/PnP 部分。