DSC10





目次

1.注意事項

1-1 ÷	安全注意2	
1-2	使用前之注意事項	
1-3	操作上之注意	
1-4 (包裝內容	

2.認識數位相機

2-1 相機構造	4
2-2 相機規格	6
2-3 系統需求	7

3.相機控制、操作及顯示

3-1 燈號	8
3-2 螢幕	8
3-3 電源	9
3-4 快門	9
3-5 模式選擇鍵	9
3-6 多重選擇鍵	10
3-7 閃光燈鍵	10
3-8 顯示模式鍵	10
3-9 近拍鍵	10

4.模式選項索引

4-1	功能選擇1	1
4-2	拍照模式1	1
4-3	圖/影片播放模式1	2

4-4 錄影模式1	3
4-5 設定模式1	3

5.使用前準備

5-1 繫上腕帶	15
5-2 安裝電池	15
5-3 安裝及取出記憶卡	16
5-4 語言設定	17
5-5 日期時間	17

6.開始使用相機

6-1 設定模式	18
6-2 拍照模式	18
6-3 圖/影片播放模式	19
6-4 錄影模式	19
6-5 連接電腦模式	
6-6 視訊輸出	20

7.軟體安裝 for PC

7-1 軟體安裝	for PC	21
----------	--------	----

1. 注意事項

使用前請詳細閱讀使用說明書,並遵照其內容指示操作,避免 因不常操作浩成機器指壞。

1-1 安全注意

- ●附屬的光碟片為個人電腦專用之程式光碟,非一般音樂光碟請勿 在任何音響及隨身聽上撥放,以発造成光碟片損壞。
- ●本產品爲精密機器,請勿自行拆裝分解,內部之高壓元件有可能 浩成雷擊或走火之危險。

●請勿將本產品置於陽光直射之場所, 避免造成起火。

1-2 使用前之注意事項

●拍攝前請先試拍

淮行重要拍攝(結婚典禮或國外旅行)前, 請務以試拍以確認本相 機之功能正常動作,如因本產品的故障所產生的附帶損失(攝影所 需各項費用及攝影所應得利益之損失等),本公司概不負責任何賠 償責任。

●著作權相關注音事項

所使用之數位相機拍攝之影像,除非權利人同意,否則不得違反 著作權法。此外現場表演,即席演出,展示物等如有禁止攝影限 制時,即使是個人目的亦不得拍攝,此外與著作權有關之影像及 記載有資料的記憶卡傳送,必須在著作權法所規定的範圍之內, 不得渝越其範圍

●關於液晶畫面

若液晶顯示板受指時,請特別注意顯示板內之液晶,若 發生下列情形時, 請務心依下列方法處理:

1.若液晶接觸到皮膚:

諸田布擦拭,再田大量清水沖洗。 2. 若液晶接觸到眼睛:

請以*該*淨之清水沖洗至少15分鐘,並儘快送醫急救。

3.若不慎吞食液晶:

請先沖洗口腔,並大量飲用開水及誘導嘔吐,再儘快送醫急 救。

1-3 操作上之注意

本製品為精密之電子零件所組成,為確保影像之正確紀錄,請勿 在使用中重摔或重鑿相機。 ●避免在以下場所使用及放置 1.潮濕及灰塵量渦多之環境。 2.陽光直射處及封閉之重輛中,或其他高溫高熱之場所。 3. 激列電動之環境 4. 充滿油煙及熱氣之環境 5.發生強力磁場之環境 6.下雨及下雪之環境 ●相機電源開啓時,請勿打開電池蓄。 ●若相機內部浸水時,請立刻關閉電源並取出電池。 ●相機保養方法 1.若發現鏡頭,液晶顯示器表面及觀景窗不清潔時,請使用鏡頭 剧或拭鏡布擦拭,請勿用手指觸碰鏡片。 2.為避孕刮傷鏡頭,液晶顯示器表面及觀景窗,諸勿以堅硬物體 碰觸相機。 3. 請以柔軟之齕布擦拭相機表面, 請勿使用清潔劑或揮發性之溶 劑,易使相機外殼及漆料變質、變形。

1-4 句裝內容

購買本產品後,請立即確認下列物品是否與包裝內容相同





USB CABLE TV-OUT CABLE

● 光碟片(含驅動程式)

●套袋

●腕帶

●三號電池 AA 鹼性 2 顆

OUSB CABLE

●TV -OUT CABLE

●使用說明書

2. 認識數位相機





2-2 相機規格:

●鏡頭:f=8.5 mm

●感光元件:1/2" CMOS (實際畫素:130 萬畫素)

●光圈 :F=3.5

●感光度 : ISO 100

●白平衡設定:自動,晴天,燈泡,日光燈.

●快門:電子式快門

●快門速度:1/4秒~1/2000秒

●儲存媒體: 內建 8MB Flash Memory

SD Card (相容 MMC) 插槽 (支援 4MB~128MB)

●檔案格式:靜止影像 JPEG

動畫 Motion JPEG

●影像解析度:FINE 1600 x 1200 (韌體插補點)

MED 1280 x 1024

LOW 640 x 480

●Digital Zoom: 10 段式 2 倍數位變焦

●一般拍攝距離 :60cm~ ∞

●近拍拍攝距離 : 20 ~ 25cm

●自拍器 :10 秒

●PC Cam 模式: CIF (320 x 240) 20~30 fps

VGA (640 x 480) 15~25 fps

●閃光燈模式: 自動 / 防紅眼 / 關閉

●TV 輸出 : 可切換 NTSC / PAL

●PC Interface : USB (Ver. 1.1)

●動畫:CIF (320 x 240)下可連續拍攝約 60 秒

(在 8MB 內藏記憶體的狀況下)

可拍攝張數(8MB): (640 x 480) 約 65 張	
(1280 x 1024)約 20 張	
(1600 x 1200)約15張	
電源 : 三號鹼性乾電池 x2 or CRV-3 支援	
USB 5V (PC Cam 模式下)	
外觀尺寸:93 x 56 x 38 mm	
重量 : 約 120g (不含電池)	

2-3 系統需求:

在操作,使用數位相機時,請參考數位相機之最低系統需求, 我們強烈建議您使用更好的電腦設備來操作數位相機,以發揮 最好的效能。數位相機最低系統需求如下:

系統需求		
作業系統	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP	
中央處理	Intel Pentium 166MHz or higher	
器		
記憶體	32 MB 以上	
光碟機	4 倍速以上	
硬碟	10 MB 剩餘空間以上	
其他	一個標準 USB 1.1 連接埠	

3. 相機控制、操作及顯示

3-1 燈號

位於螢幕上方的燈號顯示,其意義分別為:



燈況		意義
紅色指示燈	亮	相機忙碌中,請於燈恢 復閃爍狀態後,再繼續 操作相機
	閃爍	正常待機中
綠色指示燈	亮	近拍模式
	不亮	正常拍照模式



(1) 并仍及
(2) 影像品置
(3) 操作模式
(4) 插卡顯示
(5) 拍攝張數
(6) 自拍設定
(7) 白平衡顯示
(8) 上午下午顯示
(9) 時間
(10) 日期
(11) 電池狀態顯示
(12) 變焦顯示
(13) 閃光燈狀態

3-3 電源

●將鏡頭護蓋輕輕往左推,會有兩聲嗶聲,即啓動相機電源。



●鏡頭護蓋往右推,即關閉相機電源。



●使用本機前方的滑蓋來開啓,關閉電源,當開啓後待機時, 紅色指示燈將閃爍,螢幕也將顯示畫面。

※因本機具有省電設計,當待機 60 秒後,將自動關機,自動關 機後可按 "顯示模式鍵"便可重新開機。

※下列功能不論是手動關機或自動關機,除非另外在「設定模式」下確認恢復「出廠值」,否則都將自動儲存最後關機前的設定值:

1.解析度 2.畫質 3.語言別 4.白平衡

5.曝光補償 6.視訊輸出 7.頻率 8.連接電腦模式

3-4 快門



●本機屬於兩段式快門設計。當半按快門時,液晶顯示中心區會 出現"[]",快門按到底可聽到 Bi 一聲,此時放開快門,完成 拍照。

3-5 模式選擇鍵



●透過此模式選擇鍵,您可以選擇操作模式:

1. PC「電腦連結模式」

- 2. 🖸 「拍照模式」
- 3. 🕨 「播放模式」
- 4. 🏰 「動畫模式」
- 5. SET 「設定模式」

8

3-6 多重選擇鍵



●多重選擇鍵可搭配不同的模式執行不同的操作,如選擇、 確認、往前、往後等功能。

3-7.閃光燈鍵



3-8.顯示模式鍵



1.此按鍵僅在拍照模式時方可使用。透過此按鍵可以切換螢幕 顯示的狀態,分別為:正常 → 全部→ 純影像→ 闢閉螢 嘉 →純操作設定→ 正常

2.於關機狀態下按 "顯示模式鍵" 可進入 "播放模式", 檢視照片。 3.於拍照模式下,電源因省電設計自動關閉時,按下"顯示模式鍵" 即可重新啓動電源。

3-9 近拍鍵

●調整相機旁的近拍切換鈕來切換「正常」與「近拍」模式:當 切換爲沂拍模式時,螢幕上方的綠色指示燈也將顯示。



※使用數位相機時,只要您使用了「近拍模式」,將自動關閉閃光 燈功能。

4. 模式選項索引

4-1 功能選擇 PC





4-2 拍照模式 🖸



快速選單內容索引

→ 請參昭第8百3-2 螢墓介紹

影像解析度 1600x1200 1280x1024









(一般畫質)



白平衡設定 (腈天) (燈泡)

(日光燈)



自拍設定 (取消)

(自動)







4-3 圖/影片播放模式 ▶



快速選單內容索引: 1.刪除圖片







2.自動播放
 3.DPOF 列印設定

 利用 DPOF 進行列印設定,可單張選擇列印之張數或全部選擇 列印之張數,也可選擇日期是否列印。
 DPOF 僅適用於記憶卡的列印設定,內建記憶體無法使用。









※如果未插入記憶卡,無論內建記憶體中有無圖片,此功能皆不啓動。



(1)錄影 (2)已錄影時間(秒) (3)錄影中 (4)電池狀態 (5)時間/日期

4-5 設定模式 🚥

1.影像解析度



 Production
 Production
 Production

 1100x1000
 100x1000
 100x1000
 100x1000

 100x1001
 100x1000
 100x1000
 100x1000

2.影像畫質



3.自拍設定



4.白平衡設定







5.曝光補償





6.語言選擇



7.日期時間



8.出廠設定値



9.記憶體格式化



※如已外插記憶卡,則格式化動作僅針對記憶卡,不包括內建記憶 體資料。

10.視訊輸出



11.光源頻率 依所在地區日光燈頻率可選擇 50Hz 或 60Hz。

5. 使用前準備

5-1 繫上腕帶



●將腕帶尾端之細圈繩穿過腕帶扣。



●然後將腕帶另一端穿過細圈帶。



●拉緊腕帶

5-2 安裝電池

●請先將相機電源關閉

●使用前,請裝入二顆 AA 鹼性電池或充電電池。並請您確認電 池電量,若電池電量不足時,請您儘速更換電池,以確保相機 正常之使用操作。



●將電池蓋依圖示方向打開



●請按照電池蓋內側標示,正確放入電池。





注意:切勿太過用力拉扯電池蓋,以趸造成電池蓋損壞。
◆在您使用數位相機時,電量顯示約一格)時,您將無法繼續 使用閃光燈。
>>當數位相機電量顯示變爲紅色時,您將無法繼續"拍照"及 "拍攝動畫"。
5-3 安裝及取出記憶卡
●請先將電源關閉。
1.安裝記憶卡

●依圖示打開電池蓋。





使用前,請您將記憶卡裝入相機之記憶卡插槽中:若記憶卡已滿

或存有其他資料,您可以使用"模式選擇鍵"。 設定模式 SII 中的格式化來進行格式化記憶卡工作,請切記在進行任何 格式化動作前,務必再確認資料已被妥善儲存或備份。

- 今 本機中,本身即內建有 8MB 的記憶體可供您儲存使用: 若相機插有記憶卡時,本機將以記憶卡做爲優先儲存的媒介。 欲使用內建的記憶體,請將記憶卡取出即可。
- ●本產品能使用之記憶卡為 SD 或 MMC,適用規格範圍 4MB~ 128MB
- ●若記憶卡裝錯方向時,將無法完全裝入,切勿過度用力插入 記憶卡以免造成損壞。
- ●若相機無法讀取記憶卡時請用柔軟之乾布輕拭記憶卡之金屬面,再進行安裝。

5-4 語言設定

在您使用相機前,請您先利用 "模式選擇鍵"設定模式SII中的 語言選擇來設定本機使用語言,包含了英文、繁體中文及日文 三種選擇。

5-5 日期時間

在使用前,請透過"模式選擇鍵"設定模式SET中的日期時間來調整,設定數位相機的日期及時間。

6. 開始使用相機

6-1 設定模式 💵

透過相機 設定模式 來調整、設定相機的基本功能,包含了: 影像大小、影像品質、自拍功能、白平衡設定、曝光補償、語 言設定、日期時間、預設選項、格式化、視訊輸出等項目,方 法如下:

●● 切換到 SET "設定模式" 將 樟式 澤擇 2. 打開相機前方的滑蓋以開啓相機電源, 螢墓將出現設定書面 「▲」、「▼」來移動選擇功能項 3. 利田 "多重選擇鈕" 日. 4. 利用"多重選擇鈕" L 來進入及確定所選擇的功 能 (4 **-** • 5. 利用"多重選擇銒" 「◀」 來回到上一層功能選單

6-2 拍照模式

選擇數位相機"拍照模式"所提供的快速、簡便拍攝流程,您可以很輕鬆、簡單的拍出讓您滿意的理想照片。

切換到 🖸 "拍照模式" 1. 將"樟式選擇鍵" 2. 利田相機前方滑著開啟相機 , 螢墓將出現影像 3. 選擇欲拍攝之場景,半按快門,相機將進行測光,此時螢幕中 中會出現黃色〔〕符號:持續按著快門不放,則可維持測光值 固定不變:快門按到底,放開快門,便可聽見"BI" 二聲,完成 拍照。 4. 在拍照時,您可以利用 閃光燈按鍵 🗸 來選擇閃光燈的使用狀 熊: 包含了"白動、白動防紅眼、強制關閉"三種選擇項目 (;=) 5. 於拍照時,您可以利用 "顯示模式按鍵" 來切換螢墓顕 示的狀態:共有正常顯示、全部功能顯示、純影像、關閉螢幕、 純操作設定等五種顯示模式。 (4 🔳 🖒 6. 拍照時,您可以利用"多重選擇鍵" 來設定拍攝細部彈 項:包含了「影像解析度」、「影像書質」、「自拍功能」及「光 源 , 等功能。詰按下 "多重選擇鍵" \checkmark 由中「 , 鏞, 勞 幕即會出現選項內容:利用"多重選擇鍵" 「↓ 「▲」、「▼」 鍵來移動選項: 按下 來完成確定

0 B

- 7. 拍照時,您可以利用 "多重選擇雞" 之「▲」、「▼」 來調整數位變焦,此時螢幕的左邊將出現數位變焦的訊息。
 8. 拍照時,您可利用相機旁之 "近拍鍵"來選擇近拍功能: 當您選擇近拍後,位於螢幕上方之近拍指示燈將顯示綠色燈 號。
 - ※在使用中,若螢幕出現低電量的警告訊息時,請立即更換電 池,以確保相機正常使用。
 - ◆拍照過程中,若螢幕出現"記憶體不足"的警告訊息,則表示記憶卡已滿,無法繼續拍照使用,請更換您的記憶卡。

6-3 圖/影片播放模式 ▶

您可以利用本機所提供的"播放模式"來觀賞您所拍攝的照片 及動畫,方法如下:

```
    將 "模式選擇鍵"
    切換到 ■ "播放模式"
    利用相機前方的滑蓋開啓相機,螢幕將出現照片影像
    利用 "多重選擇鍵"
    人「▼」來觀看前一張以及後一張的照片
```



今在關機狀態中,您也可以透過相機的"顯示模式鍵" → 來觀 看您所拍攝的照片,再按下"顯示模式鍵"即可關閉螢幕顯示。

6-4 錄影模式 👪

可以利用數位相機所提供的"錄影模式"來錄製動畫(不含音效),方法如下:

 1.將模式選擇鍵 切換到 ≌ "錄影模式"
 2.利用相機前方的滑蓋開啓相機,螢幕將出現影像
 3.按下快門鍵開始錄製動態影像,再按下快門鍵即可停止
 4.錄製動態影像時,螢幕將顯示錄製秒數

7. 軟體安裝

6-5 連接電腦模式



●您可以利用"功能選擇"來選擇使用數位相機所提供"視訊 相機"或"儲存裝置"的功能,方法如下:



- 按下「■」或「▶」鍵來確定儲存
- 請在螢幕出現"連接至電腦"訊息時,請將相機接上 USB 傳輸線即可完成該功能切換及設定工作。

※當您儲存一次後,在下次您變更設定前,相機將永遠維持原 先選擇設定的功能項目。

6-6 視訊輸出

(ma

您可以利用數位相機本身提供的 "視訊輸出" 功能將影像傳輸至 相機以外的顯示裝置(如:電視、電腦螢幕等),方法如下:



1. 使用此功能前,請您先設定視訊輸出的格式。請選擇"模式

選擇鍵" 中的設定模式 SET,選擇視訊輸出選項,設定 NTSC 或 PAL 輸出模式。

- 使用前,請使用隨機所附贈之視訊傳輸線,連接相機與輸出設備,兩者顯示內容相同。
- 您可以開啓相機使用,此時相機本身的螢幕將不會顯示,一切 的畫面、資訊將全部透過視訊輸出而顯示在該螢幕上。
- ④使用視訊輸出功能時,您依然可以正常的操作相機的一切功能, 僅是影像、資訊顯示的位置由相機本身的螢幕,轉爲視訊輸出 的設備。
- ⑩在相機使用過程中,任何時間只要相機插上視訊輸出傳輸線,會 切斷相機本身螢幕的影像:若要恢復相機本身螢幕顯示狀態, 僅需將視訊傳輸線拔下即可。

7-1 軟體安裝 for PC

(1) 驅動程式

您可以透過個人電腦來使用、操作數位相機所提供的儲存裝置以及 視訊相機 功能,使用前,請您先依照下列的步驟安裝軟體驅動程式。

1. 請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中

 系統將自動執行光碟片中的安裝程式,螢幕將出現下列的視 窗書面:

(若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能,請您 開啓我的電腦,並點選進入光碟機中,請直接點選執行位於 根目錄下的 Setup.exe 程式檔案)



 請點選 Next 繼續執行安裝程式,安裝完成後,螢幕將出現下 列訊息:



4. 請點選 Finish 重新開機並完成驅動程式的安裝過程 (2)應用程式