

Aolynk WAP500ag A+G 双频无线接入器

用户手册

杭州华为三康技术有限公司 http://www.huawei-3com.com.cn

资料版本: T1-UM-20061227-3.03

声明

Copyright ©2006

杭州华为三康技术有限公司

版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或 全部,并不得以任何形式传播。

Aolynk 为杭州华为三康技术有限公司的商标。

《W、HUAWEI、华为、Quidway、Quidview、VRP、DOPRA、NETENGINE、 SmartAX 均为华为技术有限公司的商标。

对于本手册中出现的其它商标,由各自的所有人拥有。

除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。如需要获取最新手册,请登录 http://www.huawei-3com.com.cn

本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照相 关国家法律、法规要求进行。

技术支持联系方式:

- 地址: 杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路东华为杭州基地
- 邮编: 310053
- 网址: http://www.huawei-3com.com.cn
- E-mail: soho@huawei-3com.com

	E
н	সং

1 产品介绍1
1.1 简介1
1.2 产品特性1
1.3 产品外观2
1.3.1 前视面板图
1.3.2 后视面板图
2 安装
2.1 装箱清单
2.2 安全注意事项
2.3 连接电缆
2.3.1 连线步骤(配置WAP500ag时)5
2.3.2 连线步骤(使用WAP500ag时)5
2.4 配置准备6
3 配置指导
3.1 登录7
3.2 接入器设置
3.3 无线设置
3.4 高级设置11
3.5 无线安全设置
3.5.1 802.11a/g无线安全设置13
3.5.2 RADIUS服务器设置16
3.5.3 访问控制17
3.6 系统管理
3.6.1 修改密码
3.6.2 升级
3.6.3 恢复出)设置19 2.6.4 重白
3.0.4 里归
3.7 (八容
4 安装与配直 I CP/I P协议
4.1 安装 I CP/IP协议
4.2 指定静态IP地址24

5 附录	- 技术规格	27
6 附录	– 无线组网的基本原理	29

1 产品介绍

1.1 简介

Aolynk WAP500ag A+G 双频无线接入器(以下简称 WAP500ag)是一款适合中小 企业以及家庭组网的无线接入器,包括一个用于连接有线网络的以太网接口,以及 两个支持 802.11a 和 802.11g(兼容 802.11b)的无线接口。WAP500ag 具有高速 的数据传输性能和安全的无线连接功能,是当前中小企业和 SOHO 用户组建无线网 络的理想工具。

1.2 产品特性

- 符合 IEEE 802.11b 的直接序列扩频要求。
- 符合 IEEE 802.11a 标准和 IEEE 802.11g 提供的 OFDM/CCK 标准。
- 符合 IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3af 的标准。
- 无线接口的数据传输速率支持 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、
 54 和 108Mbps。
- 以太网口支持 10/100Mbps 数据传送速率,并支持 MDI/MDIX 自适应。
- 支持在 IEEE 802.11d 无线局域网里漫游。
- 支持无线分配业务转发。
- 支持欧洲操作模式的 DFS(Dynamic Frequency Selection)/TPC(Transmit Power Control)。
- 提供 WPA、802.1x 和 Shared Key 客户端安全功能。
- 支持 WEP、AES 和 TKIP 进行数据加密/解密。
- 支持访问控制列表。
- 支持通过 Web 浏览器进行远程管理。
- 支持分布协调功能(CSMA/CA,备份程序,应答程序,重发未应答的帧)。
- 内置友好的用户界面,通过普通 Web 浏览器使配置和管理简单轻松。

1.3 产品外观

1.3.1 前视面板图

前面板上所设置的指示灯用于指示设备的状态。



图1-1 Aolynk WAP500ag 前视图

表1-1 前面板指示灯状态描述

项目	状态	描述
Power	亮	电源接通且工作正常
Fower	灭	电源关闭或故障
	亮	以太网端口工作在 100Mbps
Link/Act (100M)	闪烁	以太网端口在收发数据
	灭	以太网端口工作在 10Mbps 或以太网链路未建立
	亮	以太网端口工作在 10Mbps
Link/Act (10M)	闪烁	以太网端口在收发数据
	灭	以太网端口工作在 100Mbps 或以太网链路未建立
	亮	802.11a 无线功能启用
Link/Act (802.11a)	闪烁	802.11a 无线接口在收发数据
	灭	802.11a 无线功能关闭
	亮	802.11b/g 无线功能启用
Link/Act(802.11b/g)	闪烁	802.11b/g 无线接口在收发数据
	灭	802.11b/g 无线功能关闭
Diag	红灯	在设备系统自检或故障时点亮。如果自检成功并且设 备正常工作,会自动熄灭

1.3.2 后视面板图



设备的所有线路接口均被放置在后面板上,这里还提供了一个出厂设置复位按钮。

图1-2 Aolynk WAP500ag 后视图

接口/按钮	数量	描述	用途
LAN(Local Area Network, 局域网)	1	10Base-T/100Base-TX 10、100Mbps 自协商 MDI/MDIX 自适应 符合 IEEE 802.3/802.3u	以太网口。配置接入器(AP)时连接 用户计算机;使用接入器时连接 ISP 提 供的网络接口
电源接口	1	12V DC,1A	连接电源适配器
Reset to Default	1	-	复位按钮,用于恢复出厂配置(要求按 下按钮5秒左右)
无线接口(天线)	2	支持 802.11a 标准、 802.11g 标准(兼容 802.11b)	提供无线客户端接入

表1-2 Aolynk WAP500ag 接口及按钮属性

2 _{安装}

2.1 装箱清单

打开包装盒,检查包装盒内应有以下配件。

- 一台 WAP500ag 无线接入器
- 一个专用电源适配器
- 一本快速入门
- 一根以太网线
- 一张用户手册光盘
- 一张合格证
- 一张保修卡

如果发现有损坏或者配件短缺的情况,请及时和当地经销商联系。

2.2 安全注意事项

为保证无线接入器正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:

- 无线接入器只在室内使用,请将设备放置干燥通风处;
- 请不要将无线接入器放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对设备造成严重损害;当选择壁挂安装时,应将无线接入器及电源适配器固定好,避免跌落;
- 在无线接入器周围应预留足够的空间(大于 10cm),以便于设备正常散热;
- 请保证无线接入器工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响 设备寿命,而且容易造成通信故障;
- 放置无线接入器的工作台接地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
- 无线接入器工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
- 无线接入器的接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的 过电压、过电流损坏设备信号口;
- 为了达到最佳的性能,通常将无线接入器放在无线网络的中心。试着把它放在
 一个可以覆盖无线网络的位置并远离任何可能产生干扰的设备。

2.3 连接电缆

2.3.1 连线步骤(配置 WAP500ag 时)

🛄 说明:

使用WAP500ag之前需要先将其与计算机相连,通过Web界面进行配置。具体配置 方法请见"3 配置指导"。



图2-1 连接线图(配置 WAP500ag 时)

连接步骤如下:

1. 连接到计算机

WAP500ag 的 LAN 接口为 MDI/MDIX 自适应接口,可使用交叉网线或直连网线将 计算机的网口与之相连。

2. 连接电源

将随机附带的电源适配器一端连接到 WAP500ag,另一端连接到电源插座。 观察指示灯的状态。

- 先检查 Power 灯是否亮,如果指示灯常亮表示电源供电正常;
- 几秒钟后查看 LAN 口指示灯是否点亮,如指示灯亮表明与用户计算机的连接 正常。

2.3.2 连线步骤(使用 WAP500ag 时)

WAP500ag 配置完成后,断开LAN口与计算机的连接,然后将LAN口与ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网线接口相连,如下图所示,这时就可以方便地使用 WAP500ag 无线上网了。



图2-2 连接线图(使用 WAP500ag 时)

2.4 配置准备

通过WAP500ag的缺省维护IP地址(192.168.1.100),用户可以登录到设备并通过Web界面进行配置。配置WAP500ag前请确认已按照如图 2-1所示完成设备连线, 且用户的计算机满足以下基本的设置要求。

1. 用户计算机要求

- 操作系统为 Windows 98/ME/NT/2000/XP;
- 已安装 Web 浏览器(微软 IE5.5、Netscape7.0 或更高版本);
- 安装并启动 TCP/IP 协议。

2. 建立正确的网络设置

WAP500ag的LAN口缺省IP地址为 192.168.1.100,子网掩码为 255.255.255.0。在 访问配置页面前,必须将计算机与设备配置在同一子网中。详细配置操作请参见 "4 安装与配置TCP/IP协议"。

3. 检查代理服务器设置情况

如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。

- (1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
- (2) 在[Internet 选项]窗口中选择"连接"标签并单击<局域网设置>按钮。
- (3) 确认未选中使用代理服务器选项。若已选中,请取消并单击<确定>。

3 配置指导

3.1 登录

运行 Web 浏览器,在地址栏中输入"http://192.168.1.100",回车后会弹出登录对 话框要求输入用户名和密码,首次登录时请输入缺省的用户名:admin,密码:admin。

连接到 192.168	. 1. 100 🤶 🔀
	GR
WAP500ag	
用户名 (1):	🖸 admin 🔽
密码(E):	****
	🗌 记住我的密码 (B)
	确定 取消

图3-1 输入用户名和密码

🛄 说明:

- 进入管理界面后可更改登录密码,修改方法请参见"3.6.1 修改密码"。
- 缺省情况下WAP500ag的LAN口IP地址为 192.168.1.100/24。进入管理界面后可修改此设置,具体方法请参见"3.2 接入器设置"。
- 设备允许多个用户同时登录进行管理。

单击<确定>按钮后,就会进入如下图所示的 Web 配置页面。页面左侧为导航栏, 页面右侧为实际的配置区,可以配置并显示设备状态信息。单击导航栏中的链接或 选择标题区中的页签,就会在配置区中显示相应的配置页面。

	System Information	802.11A Station List	802.11G Station List	
AP Setting	Suctor Inform	ation		
Wireless Settina	Sýstem morni			
	Firmware Version	1.00.rc2		
Advanced Setting	Build Date	Apr 8 2005, 15:	56:37	
Wireless Security				
System	LAN Port			
	MAC Address	00:0F:E2:03:7E:	03	
	IP Address	192.168.1.100		
Status	IP Subnet Mask	255.255.255.0		
	Gateway Address	0.0.0.0		
Logout				
	Wireless Port			
	Country	NO_COUNTRY_S	ET	
	5GHz Wireless			
	MAC Address (BS	GID) 00:0F:E2:03:7E:	03	
	WLAN State	Enable		
	Operation Mode	Access Point		
	Name (SSID)	WAP500a		
	Channel	5320 MHz (Chan	nel 64)	

图3-2 Web 配置页面

3.2 接入器设置

单击页面左侧导航栏内的"AP Setting",进入接入器设置页面。该页面允许用户 更改接入器的设置信息。

AP Setting Setting Mode Simply Complicated IP Address IP Subnet Mask 255, 255, 255, 0	AP Setting	
Setting Mode Image: Simply Complicated IP Address 192 168 1 100 IP Subnet Mask 255 255 255 0	AP Setting	
IP Address 192 . 168 . 1 . 100 IP Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0	Setting Mode	💿 Simply 🔘 Complicated
Default Gateway Address 0 . 0 . 0 . 0	IP Address IP Subnet Mask Default Gateway Address	192 . 168 . 1 . 100 255 . 255 . 255 . 0 0 . 0 . 0 . 0
System Name Enable Telnet Country NO COUNTRY SET - NA V	System Name Enable Telnet Country	NO COUNTRY SET - NA

图3-3 配置接入器

配置项	说明
Setting Mode	设置访问控制的模式。一般情况下使用 Simply 即可满足需求
IP Address	设置 LAN 口 IP 地址,缺省为 192.168.1.100。
IP Subnet Mask	设置 LAN 口子网掩码,缺省为 255.255.255.0。
Default Gateway Address	设置设备缺省网关地址。
System Name	设置设备的名称。
Enable Telnet	设置是否启用 Telnet 功能。启用后,客户端可以通过 Telnet 方式连接到 WAP500ag。
Country	根据所在地区,从下拉列表中选择国别。

表3-1 接入器配置项描述

设置完毕后,请单击<Apply>按钮保存设置。

⚠ 注意:

- 如果更改了设备的 LAN 口 IP 地址,则需要使用新的地址才能登录设备的 Web 配置页面。例如,如果将 LAN 口地址改为 192.168.1.3,则需要在浏览器中输入 "http://192.168.1.3"才能登录 Web 页面。
- 设置完毕后,需要单击页面下方的<Apply>按钮保存设置;单击<Cancel>按钮将 取消设置。单击<Apply>按钮后会出现提示:

Reminder: After making the last change, click **REBOOT AP** button for changes to take effect

完成全部配置后,需要单击<REBOOT AP>按钮重启设备,才能使设置保存生效。

3.3 无线设置

单击导航栏内的"Wireless Setting"进入无线设置页面。该页面提供 802.11a 和 802.11g 两种配置模式。您可以通过选择"802.11A Configuration"或"802.11G Configuration"页签,来对这两种配置模式进行配置。

802.11A Configuration	802.11G Configuration
002 114 Configur	ntion
802.11A Configur	alion
Wireless Mode	5GHz 54Mbps (802.11a)
Super Mode	Disable 💌
SSID	WAP500a Suppress SSID
Radio Frequency	SmartSelect Current Channel 64: 5320MHz
Enable 802.11A Radi	
💿 Access Point	
🔘 Wireless Client	Remote AP MAC Site Survey
🔘 WDS	Remote AP MAC
	Apply Cancel
	图3-4 无线网络配置页面

这里给出 802.11a 模式下配置项的含义,802.11g 模式下的设置与此类似,不再赘述。

配置项	说明
Wireless Mode	从下拉列表中选择设备工作的无线网络模式。
Super Mode	在下拉列表中选择"Enable"或"Disable"以启用或禁用 Super 模式。 Super 模式下使用了多项技术(如数据包突发、快速帧等)进一步提高接 入器的性能。
SSID	SSID 是英文"Service Set Identifier"的缩写,是一个无线网络的标识名。同一无线网络中所有点的 SSID 必须相同且长度不超过 32 个字符。
Suppress SSID	选中此项将禁止设备广播 SSID。缺省设置下,设备会广播 SSID 让无线 客户端很容易搜索到这个无线接入点,在配置无线网络时,请启用广播 SSID,配置完成后,为避免其它用户接入该网络,建议选中此项。
Radio Frequency	选择使用的无线信道和频率。下拉列表中的选项会根据用户所设置的无 线网络模式(Wireless Mode)而有所不同。默认为 SmartSelect 自动选 择。
Enable 802.11A Radio	若选中此项,设备将工作在 5GHz(802.11a)频段。
Access Point	若选中此项,设备将工作在接入器模式,即允许无线客户端接入。
Wireless Client	若选中此项,设备将工作在 Client 模式,此时设备上行通过无线网络与中心接入器相连接,下行可以与有线局域网相连接,但不允许无线客户端接入。选择此项需要在对应的"Remote AP MAC"文本框中指定要连接的远端接入器的 MAC 地址,可以采用手工输入的方式,也可以通过 <site survey="">按钮自动添加 MAC 地址。</site>

表3-2 802.11a 模式配置项说明

配置项	说明
WDS(Wireless Distributing System, 无线分布 式系统)	若选中此项,设备将工作在 WDS 模式,此时设备上行通过无线网络与中 心 AP 相连接,下行既可以与有线局域网相连接,也允许无线客户端接入。 选择此项需要在对应的"Remote AP MAC"文本框中指定远端接入器的 MAC 地址,可以采用手工输入的方式,也可以通过 <site survey="">按钮自 动添加 MAC 地址。</site>
Site Survey	配置工作在 WDS/Client 模式的 AP 的 Remote AP MAC 项,可以通过此 按钮自动添加远端接入器的 MAC 地址。具体操作如下: 首先让设备工作在接入器模式(选中"Access Point"),然后单击此按 钮,等待片刻后页面上将显示出搜索到的远端接入器信息,选择要连接 的接入器后,页面将返回如图 3-4所示页面,单击"Wireless Client"/ "WDS"单选按钮,然后单击 <apply>,被选择的接入器的MAC地址将 自动添加到对应的"Remote AP MAC"文本框中。</apply>

当设置设备在 802.11g 频段下工作在 "Wireless Client" 或 "WDS" 模式时, 802.11a 频段会自动关闭。反之,亦然。

3.4 高级设置

单击导航栏内的 "Advanced Setting"进入高级设置页面,用户可以在这里对设备的高级参数进行设置。

802.11A	802.11G			
80	2.11A Advano	ce Configuration		
Dat	a Rate		best 💌 (N	Mbps)
Tra	nsmit Power		Full	*
Ant	enna Diversity		Best 🛩	
Beacon Interval			100	(20 - 1000)
Data Beacon Rate (D1		(DTIM)	1	(1 - 16384)
Fra	gment Length		2346	(256 - 2346)
RTS	CTS Threshold	t	2346	(256 - 2346)
		Apply	Cancel]

图3-5 高级配置-802.11a

802.11A 802.11G		
	- 61 .1	
802.11G Advanc	ce Configuration	
Data Rate		best 💙 (Mbps)
Transmit Power		Full 💌
Antenna Diversity		Best 💌
Beacon Interval		100 (20 - 1000)
Data Beacon Rate	(DTIM)	1 (1 - 16384)
Fragment Length		2346 (256 - 2346)
RTS/CTS Threshold	t	2346 (256 - 2346)
Short Preamble		🔘 Disable 💿 Enable
Allow 2.4GHz 54Mb	ps Stations Only	💿 Disable i 🔘 Enable
Protection Mode		Auto 💌
Protection Rate		11 Mbps 💌
Protection Type		⊙CTS-only ○RTS-CTS
Short Slot Time		🔘 Disable 💿 Enable
	Apply	Cancel

图3-6 高级配置-802.11g

802.11a和 802.11g模式下的各配置项含义请参见表 3-3中的相应描述。

表3-3 高级配置项说明

配置项	说明		
Data Rate	选择所需要的数据传输速率,选择"best"表示由设备根据网络情况选择最佳速率。下拉列表中的选项会根据用户所设置的无线网络模式(Wireless Mode)而有所不同。		
Transmit Power	选择设备无线发射功率,一般来说值越大传送的距离越远。		
Antenna Diversity	选择要使用的天线: "1"代表 1 号天线, "2"代表 2 号天线, 建 议选择"Best"由设备自动选择使用的天线。		
Beacon Interval	设置信标周期,由无线接入点向无线网络中的主机周期性发送信号, 用于同步目的。可设置的范围为 20~1000,单位是毫秒。		
Data Beacon Rate (DTIM)	设置范围在 1~255 之间的数据信标率。DTIM 是"Delivery Traffic Indication Message"的缩写,决定 MAC 层多长时间发送一次组播。		
Fragment Length	若需要传输的数据帧超过该栏设定的分片长度,该数据帧将会被分 片。如果无线网络有很大的干扰或使用率较高,采用较小的分片值会 增加传输的可靠性。而采用大的分片值则更有效率。		
RTS/CTS Threshold	长度超过此阈值的报文,设备将采用 RTS/CTS 机制进行发送。		

配置项	说明	
Short Preamble	长前导可以让接收者轻易的定位接收比特类型,短前导提供更好的性能。选中"Enable"只能使用短前导;选中"Disable"则只能使用 长前导。	
Allow 2.4GHz 54Mbps Stations Only	只有当 Wireless Mode 选择为 802.11g 时,此项才可配置。若选中 "Disable"表示允许 802.11g 54Mbps 站点接入;若选中"Enable" 还允许 802.11b 的客户端接入。默认为 Disable 状态。	
Protection Mode	保护模式有 3 种选择:Auto、None 和 Always。Auto 表示会根据 "Protection Rate"项的设置来决定是否开启保护,None 表示关闭 保护模式,Always 表示始终启用保护模式。	
Protection Rate	保护速率有 4 种选择: 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps 和 11Mbps, 缺省 为 11Mbps。	
Protection Type	选择 "CTS-only" 表示只开启 CTS 功能,选择 "RTS-CTS" 表示开启 RTS-CTS 功能。	
Short Slot Time	选中"Enable"将允许减少间隔时间的大小。	

3.5 无线安全设置

单击导航栏内的"Wireless Security",进入无线安全设置页面,该页面用来配置 无线数据加密功能,为用户的无线网络提供安全保障。

3.5.1 802.11a/g 无线安全设置

802.11A	802.11G	RADIUS Server	Access Control
8	02.11A Security		
S	ecurity Mode	⊙ Open System → ○ WPA-PSK ○ V	◯ Shared Key ◯ 802.1x VPA
Ci	ipher Type	💽 Disable 🔘 WE	P 🔿 AES 🔿 TKIP 🔿 Auto
	冬	3-7 安全设置-802.11	a

802.11a/g 模式下,设备支持五种安全模式: Open System、Shared Key、802.1x、WPA-PSK和WPA,选中其中任一模式前的单选按钮,页面下方将显示对应的可配置参数项。下面将分别介绍这五种安全模式下的配置。

1. Open System

802.11A Security			
Security Mode	 Open System ○ Shared Key ○ 8 ○ WPA-PSK ○ WPA 	02.1x	
Cipher Type	○ Disable	○ Auto	
Key Entry Method	💿 Hexadecimal 🔘 Ascii Text		
PassPhrase		64 bit 💙 Generate	
Default key	Encryption Key	Key Length	
01.		None	~
O 2.		None	~
О з.		None	~
O 4.		None	~

图3-8 安全模式配置-Open System

Open System 模式下, "Cipher Type"默认选中"Disable"选项,即关闭无线数 据加密功能。也可以选择使用 WEP (Wired Equivalent Privacy)加密,WEP 是用 来保护无线数据通信的一种加密机制,它使用 64/128 位密钥为无线局域网所有点之 间传输的数据加密,以保证数据安全。

表3-4 WEP 配置项描述

配置项	说明
Key Entry Method	选择 Key 的类型。默认为"Hexadecimal",由"PassPhrase"中的字符串自动生成十六进制的 Key,若选择"Ascii Text"则自动生成 ASCII 码的 Key。
PassPhrase	从下拉列表中选择 64 bit (64 位)或者 128 bit (128 位)加密算法,然 后在文本框栏内输入包括字母或数字的字符串并单击 <generate>按钮, 会自动生成对应长度的 Default key(1~4)。</generate>
Default Key(1~4)	从四个密钥中选择一个(选中其对应的单选按钮)作为在无线网络中使用的加密密钥,请确认在同一个无线网络中的所有点都使用相同的加密密钥。

2. Shared Key

选中此项,则只有与WAP500ag使用相同共享密钥的客户端才允许接入。Shared Key使用WEP加密,配置项描述请参见表 3-4。

3. 802.1x

802.1x使用RADIUS服务器进行用户认证,选择此项需要对RADIUS服务器做相应的 设置。单击页面下方的<RADIUS Server Setting>按钮,进入RADIUS服务器设置页 面,请参见"3.5.2 RADIUS服务器设置"进行配置。

802.11A Security		
Security Mode	 ○ Open System ○ Shared Key ③ 8 ○ WPA-PSK ○ WPA 	02.1x
Cipher Type	O Disable O WEP O AES O TKIP	Auto
Key Entry Method	◉ Hexadecimal 🔘 Ascii Text	
PassPhrase		64 bit 👻 Generate
Default key 0 1. 0 2. 0 3. 0 4.	Encryption Key	Key Length None None None
WPA PassPhrase		
Key Update Interval	1800 (0 or > 1800 sec)	
RADIUS Server	RADIUS Server Setting	

图3-9 安全模式配置-802.1x

4. WPA-PSK

802.11A Security		
Security Mode	Open System O Shared Key O 8	02.1×
Cipher Type	🔿 Disable 🔿 WEP 🔘 AES 🔘 TKIP	⊙ Auto
Key Entry Method	🖲 Hexadecimal 🔘 Ascii Text	
PassPhrase		64 bit 👻 Generate
Default key	Encryption Key	Key Length
O 1.		None
O 2.		None
		None
0 4.		None
WPA PassPhrase		
		,
Key Update Interval	1800 (0 or > 1800 sec)	

图3-10 安全模式配置-WPA-PSK

配置项	说明		
Cipher Type	支持两种 WPA 加密算法: AES 和 TKIP。选择 AES 时,只允许支持 AES 的客户端接入;选择 TKIP 或 Auto 时,支持 AES 或 TKIP 的客户端都允 许接入。AES 比 TKIP 有更高的安全性。		
WPA PassPhrase	输入一个 8~63 字符长度的字符串,设备会根据相应的算法类型自动生成加密密钥。		
Key Update Interval	输入密钥更新周期,当设定时间到来,设备就会更新密钥。输入0表示 永不更新密钥。		

表3-5 WPA-PSK 配置项说明

5. WPA

802.11A Security		
Security Mode	○ Open System ○ Shared Key ○ 9 ○ WPA-PSK ⓒ WPA	802.1x
Cipher Type	○ Disable ○ WEP ○ AES ○ TKIP	⊙ Auto
Key Entry Method	🖲 Hexadecimal 🔘 Ascii Text	
PassPhrase		64 bit 👻 Generate
Default key	Encryption Key	Key Length
O 1.		None
O 2.		None
		None
O 4.		None
WPA PassPhrase		
Key Update Interval	1800 (0 or > 1800 sec)	
RADIUS Server	RADIUS Server Setting	

图3-11 安全模式配置-WPA

WPA用于认证并识别基于密钥的用户,选择此项需要设置加密密钥(请参见"表 3-5")并对RADIUS服务器做相应的设置(请参见"3.5.2 RADIUS服务器设置")。

3.5.2 RADIUS 服务器设置

选择"RADIUS Server"页签,当安全模式(Security Mode)选择使用 802.1x 或 WPA 时,用户需要在此处设置 RADIUS 服务器。

802.11A	802.11G	RADI	US Server	Access Control	
RAI	DIUS Server S	Setting			
RAD	IUS Server IP				
RAD	IUS Port		1812		
RAD	IUS Secret				
			Арг	Cancel	

图3-12 配置 RADIUS 服务器

表3-6 RADIUS 服务器配置项说明

配置项	说明
RADIUS Server IP	输入 RADIUS 服务器 IP 地址。
RADIUS Port	输入 RADIUS 服务器的监听端口号。
RADIUS Secret	输入WAP500ag和RADIUS服务器之间的共享密钥。

▲ 注意: 请将 RADIUS 服务器的 IP 地址与接入器的 IP 地址配置在同一子网内。

3.5.3 访问控制

选择 "Access Control"页签进入访问控制页面。在这里可以设置禁止或允许无线 客户端接入 WAP500ag。

802.11A	802.11G	RADIUS Server	Access Control	
Acc	ess Control L	ist		
Acc	ess Control	Disable Y	No.	Apply
	MAC Addr	Enable Enable	ACL Type	
			Add	

图3-13 配置 Access Control

通过在"Access Control"下拉列表中进行选择可以启用(Enable)或关闭(Disable) 访问控制功能。

启用访问控制功能后,默认设置下将阻止所有无线客户端接入设备。要增加一项规则以允许某个无线客户端对无线网络的访问,请单击<Add>按钮,出现下图所示界面。

New Access Control	
MAC Address	(MAC Address format: aa:bb:co:dd:ee:ff)
ACL Type	Allow Allow Allow Deny Go Back

图3-14 增加访问控制规则

在 "MAC Address" 文本框内输入需要接入的无线客户端的 MAC 地址,在 "ACL Type" 中选择 Allow,然后单击<Apply>,则允许该无线客户端接入 WAP500ag。

3.6 系统管理

单击导航栏内的"System"进入系统管理配置区,用户可以在这里进行修改密码, 升级软件版本、恢复出厂配置和重启设备等操作。

3.6.1 修改密码

选择"Password"页签进入密码修改页面,在各个文本框中输入相应的内容,然后 单击<Apply>。

Password	Upgrade	Factory Default	Reboot	
	_			
Cha	ange Password			
Old	User Name			
New	User Name			
Old	Password			
New	Password			
Con	firm Password			
		Арр	ly Cancel	
		图3-15 修改密码		

表3-7 修动	坆密码配置 项说明
---------	------------------

配置项	说明
Old User Name	输入当前的用户名。
New User Name	输入要设置的新用户名。
Old Password	输入当前的密码。
New Password	输入要设置的新密码。
Confirm Password	再次输入新密码确认修改。

3.6.2 升级

选择 "Upgrade" 页签进入升级页面,在这里可以对 WAP500ag 的软件版本进行升级。在升级之前,需要把最新的软件版本保存在本地计算机上。

Password	Upgrade	Factory Default	Reboot	
Upg	rade Firmwar	e		
Locat	e and select th	e upgrade file from vour	· hard disk:	
Enter	the file name v	ou want to upload		Browse
2	,			
		Upgrade F	rmware	Cancel
图3-16 软件版本升级				

在文本框中输入最新软件版本的本地路径,或单击<浏览...>按钮在本机上选择需要升级的软件文件,单击页面上的<Upgrade Firmware>按钮开始升级。

3.6.3 恢复出厂设置

选择 "Factory Default"页签,在如下页面中选择 "Yes/No" 单选按钮决定是否恢 复设备到最初的出厂设置,然后单击<Apply>。

Password	Upgrade	Factory Default	Reboot	
Load	l Factory Defa	ult		
	w	arning: This optio	n erases all the	Databases!
Do yo	ou really want to	o reset your settings to	the factory default	? 🔿 Yes 💿 No
		(Apply	
		图3-17 恢复出	厂设置	

3.6.4 重启

选择"Reboot"页签,在如下页面中选择"Yes/No"单选按钮决定是否重启设备, 然后单击<Apply>。

Password	Upgrade	Factory Default	Reboot	
Rebo	oot The Syste	m		
	or the oyster			
Do yo	ou really want to	o reboot the device?	🔘 Yes	5 💿 No
Apply				
		图3-18 重启		

3.7 状态

单击导航栏内的"Status"进入系统信息页面,用户可以在这里查看设备当前的状态与设置信息。表 3-8对主要的信息进行了说明。

System Information	802.11A Station List	802.11G Station List
o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
System Inf	ormation	
Firmware Ver	sion 1.0)0.rc2
Build Date	Ар	r 8 2005, 15:56:37
LAN Port		
MAC Address	00	:0F:E2:03:7E:03
IP Address	19	2.168.1.100
IP Subnet Ma	ask 25	5.255.255.0
Gateway Ado	iress 0.0	0.0.0
Wireless Po	rt	
Country	NO	_COUNTRY_SET
5GHz Wirele	955	
MAC Address	(BSSID) 00	:0F:E2:03:7E:03
WLAN State	En	able
Operation Mo	ode Ac	cess Point
Name (SSID) W/	AP500a
Channel	53	20 MHz (Channel 64)
2.4GHz Wire	eless	
MAC Address	(BSSID) 00	:0F:E2:03:7E:03
WLAN State	En	able
Operation Mo	ode Ac	cess Point
Name (SSID) W/	AP500g
Channel	24	62 MHz (Channel 11)

图3-19 系统信息

表3-8 状态信息项目说明

项目	说明
Firmware Version	显示设备的软件版本信息。
MAC Address	显示设备的 6 字节 MAC 地址。这个参数用户无法修改。
IP Address	显示设备 LAN 口的 IP 地址。
IP Subnet Mask	显示设备 LAN 口的 IP 地址的子网掩码。
Gateway Address	显示设备的默认网关地址。
WLAN State	显示对应的无线接口功能是否启用。
Operation Mode	显示设备当前的操作模式(Access Point、Wireless Client 或 WDS)。
Name (SSID)	显示给设备设置的 SSID 名称。
Channel	显示设备当前工作所处的频段。

要查看 802.11a/g 站点列表信息, 请选择 "802.11A Station List" / "802.11G Station List" 页签。

System Information	802.11A Station List	802.11G Station List
802.11A Statio	n List	
Station ID	MAC Address	State
AP	00:30:AB:25:A0:85	up
Refresh		
图3-20 站点列表		

表3-9 站点列表项目说明

项目	说明		
Station ID	显示与 WAP500ag 相连的站点类型。		
MAC Address	显示与 WAP500ag 相连的站点的 MAC 地址。		
State	显示与 WAP500ag 相连的站点的链路状态。如果是 up,说明工作 正常,可以无线接入。		

3.8 退出

单击导航栏内的"Logout",进入退出页面,在该页面中单击<logout>按钮即可退出配置界面。

Logout
To logout, click on the following button
logout
图3-21 退出网络配置

4 安装与配置 TCP/IP 协议

4.1 安装 TCP/IP 协议

用户计算机要求必须安装 TCP/IP 协议。如果不确定 TCP/IP 协议是否已经安装,请按照以下步骤检查或安装。

Windows 2000/XP 系统通常缺省已经安装了 TCP/IP 协议,以下仅为 Windows 98/ME/NT 系统中的安装步骤。

- (1) 单击[开始]菜单,选择"设置",再选择"控制面板"。
- (2) 双击"网络连接"图标,选择"配置"页签。
- (3) 检查 TCP/IP 是否已经安装到计算机指定的网卡。如果没有,请单击<添加>按 钮。

网络 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名
配置 标识 (访问控制
已经安装了下列网络组件(图):
🖳 Microsoft 网络用户
I III III IIII IIII IIII IIII IIII II
By Legend DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (R
Wetwork TeleSystems P. P. P. o. E. Adapter (NTSP3
■WRetwork leleSystems F.F.F. o. E. Adapter (NISF3 ♥
添加(A) 删除(E) 属性(E)
Microsoft 网络用户
文件及打印共享 (E)

图4-1 "网络"窗口示意图

(4) 在网络组件类型里双击"协议",或者选中"协议"后单击<添加>。

请选择网络組件类型	X
请选择要安装的网络组件:	
📃 客户	(添加(<u>A</u>))
■●适配器	
1 协议	-1010
协议是指计算机使用的"语言",计算机必须使 用相同的协议进行通讯。	

图4-2 "选择网络组件类型"窗口示意图

(5) 在厂商列表选择"Microsoft"。从右边的列表里双击"TCP/IP"或者选择 "TCP/IP",然后单击<确定>按钮。几秒钟以后,返回到[网络]窗口。在已安 装的组件列表中将会出现"TCP/IP"这一项。

选择 网络协议	
→	各通讯协议,然后按"确定"。如果有设备的安装 盘安装"。
厂商(M):	网络协议:
👌 Banyan	🙀 NetBEVI 🔺
🗿 IBM	TCP/IP
Y Microsoft	WAN support for ATM
Wovell	🖗 Winsock2 ATM Service Provider
🗿 Politecnico di Torino	掌快速红外线协议
	从磁盘安装 (H)
	确定取消

图4-3 "选择网络协议"窗口示意图

4.2 指定静态 IP 地址

缺省情况下,WAP500ag LAN 口管理维护 IP 地址为 192.168.1.100,子网掩码为 255.255.255.0,用户计算机的 IP 地址只要与 192.168.1.100/24 在同一网段即可(在 192.168.1.1~192.168.1.254 除 192.168.1.100 以外任意选择其一)。

- 1. 在 Windows 98/ME/NT 系统中,请按照以下步骤进行设置。
- (1) 单击[网络]窗口中的<属性>按钮,选择"IP地址"页签。选择"指定 IP地址", 输入用户计算机 IP地址。

TCP	/IP 属性						?	X
$\left[\right]$	绑定 🔰 🕅	高级 	YINS	NetBIOS 配置		DNS 蘭 IP 地址	 2置 5	
	IP 地址可以 定 IP 地址, 面的空格处。	自动分配约 向网络管	合该计 理员身	算机。如果网 要地址,然	财络没有 后将其镇	「自动指 建入到门	7	
	○ 自动获 ——● 指定 I	取 IP 地 P 地址 (S)	b£@) ⊨					
	IP 地:	址(正):	1	92.168.	1.2	2		
	子网播	••••(1):	2	55.255.2	55.()		
				确	定	Į	则消	

图4-4 静态指定 IP 地址

(2) 单击<确定>,重新启动计算机完成 TCP/IP 的设置。

2. 在 Windows 2000/XP 系统中,请按照以下步骤进行设置。

(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[设置/控制面板]。双击"网络连接"图标,再双击弹出的"本地连接"图标,弹出[本地连接 状态]界面。

▲ 本地连接 状态		? 🗙
常规 支持		
状态:		已连接上
持续时间:		07:07:34
速度:		100.0 Mbps
信号强度:		
2-T-L		
一活动	发送 — 剩 —	收到
数据包:	110, 742	121, 247
属性で)	禁用 (2)	
		关闭(2)

图4-5 "本地连接状态"界面

(2) 单击<属性>按钮,进入[本地连接 属性]界面,选择"Internet 协议(TCP/IP)", 单击<属性>按钮。

上本地连接属性 ? 🗙
常规 身份验证 高级
连接时使用:
Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
配置 (2)
此连接使用下列项目 @):
 ✓ ■ Microsoft 网络客户端 ✓ ■ Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ ■ QoS 数据包计划程序 ✓ ■ QoS 数据包计划程序
TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。
☑ 连接后在通知区域显示图标 (凹)
确定 取消

图4-6 "本地连接属性"窗口示意图

(3) 设置 TCP/IP 属性,选择"使用下面的 IP 地址",输入用户计算机 IP 地址, 单击<确定>。

Internet 协议 (ICP/IP) 属性	ŧ ? 🔀			
常规				
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。				
○ 自动获得 IP 地址(0)				
④使用下面的 IP 地址(≦): ──				
IP 地址(I):	192 .168 . 1 . 2			
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0			
默认网关 @):	1			
○ 自动获得 DNS 服务器地址 (B)				
④使用下面的 DNS 服务器地址 ①	D:			
首选 DNS 服务器(P):				
备用 DNS 服务器(A):	· · ·			
高级 (火)				
	确定 取消			

图4-7 "Internet 协议(TCP/IP)属性"窗口示意图

5 ^β

附录 – 技术规格

项目	描述			
网络标准	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 和 IEEE 802.11a			
1435日4011年	IEEE 802.3、IEEE 802.3u			
数据速率	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1Mbps			
	在 turbo 模式下速率为 108Mbps			
以太网数据速率	10/100Mbps			
	2.4GHz 频带:			
频带	2.400~2.497GHz			
	5GHz 频带:			
	5.150~5.850GHz			
调制方式	DSSS (DBPSK、DQPSK、CCK)			
	OFDM (BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM)			
加密协议	WEP、AES、TKIP			
安全	WPA、802.1x、Shared Key			
	802.11a: 美国 13个信道,欧洲 13个信道,日本 4个信道			
非重叠信道的数量	802.11g: 美国、欧洲、日本均为 3 个信道			
	802.11b: 美国、欧洲、日本均为3个信道			
天线	2 根双频全向性天线			
	802.11a/g:			
	-86dBm@6Mbps (10% PER)			
接收灵敏度	-68dBm@54Mbps (10% PER)			
	802.11b:			
	-88dBm@11Mbps (8% PER) -82dBm@11Mbps (8% PER)			
发射功率	18dBm±1dBm			
工作温度	0~40℃			
存储温度	-10∼70℃			
工作湿度	20%~85%,非凝露			
存储湿度	10%~90%,非凝露			

表5-1 技术规格列表

项目	描述		
工作电压	电源供电方式: 12V DC, 1A		
	PoE 供电方式: 符合 IEEE 802.3af 标准		
功耗	<12W		
尺寸 (长×宽×高)	177mm×103mm×33mm		
重量	260 克		
管理	基于 Web 的多用户管理		
认证	CE		

6 附录 – 无线组网的基本原理

1. Ad-hoc 模式(点对点工作组)

IEEE 802.11 标准为无线局域网提供了两种组网方式: Ad-hoc 模式和 Infrastructure 模式。在 Ad-hoc 组网中,计算机是按需集中在一起,每个节点一般都能和其它节点 通讯,所以对应于网络就没有结构或固定点。在 Ad-hoc 模式下不需要使用无线接入 器。采用这种模式能快速建立起一个小型的无线工作组,并允许组内成员交流信息 和共享打印机,在 Windows 操作系统下的 Microsoft 组网中也支持该功能。Ad-hoc 网络也被称为点对点的群组组网。在无线网络配置中,报文直接由目的收发站发送 与接收。只要各站点在相互的范围内,这是最简单也最廉价的无线组网方式。

根据以下步骤建立符合标准协议的 Ad-hoc 工作组:

- 把所有的收发站都设置在 Ad-hoc 组网模式或点对点工作组模式下。
- 设置所有的收发站用一个网络名称或 SSID。
- 设置所有的收发站用非 WEP 加密密钥或用相同的 WEP 加密密钥。
- 设置所有的收发站用相同的无线信道进行通讯。

2. Infrastructure 模式

使用无线接入器,可以把无线局域网设置为 Infrastructure 工作模式。在该模式下, 无线接入器通过一根天线与无线节点进行交互,从而给在一个固定范围或覆盖区域 内的无线网络设备提供无线连接。在 Infrastructure 模式下,无线接入器在有线局域 网和无线客户端之间起桥接作用,把无线电信号转换成有线以太数据。通过有线以 太骨干网连接多个 WAP500ag 无线局域网接入器,能进一步扩大无线网络的覆盖面 积。移动计算设备从一个接入器的范围进入另一个的范围,使得无线客户端可以在 接入器间自由漫游并同时保持和网络的无缝连接。

根据以下步骤组建符合标准协议的 Infrastructure 网络:

- 设置所有的无线收发站连接在 Infrastructure 模式下。
- 设置所有的收发站用一个网络名字或 SSID。
- 设置所有的收发站用非 WEP 加密钥或相同的 WEP 加密钥。
- 为每个接入器建立无线信道。由于收发站会自动扫描所有的信道寻找最近的接入器,所以不需要在收发站建立信道。

3. SSID

SSID 是标识无线局域网的最长为 32 个字符的字符串。有些生产商把 SSID 作为网 络名字。相互通信的各站点必须配置成同一个 SSID。

4. 认证和 WEP 加密

节点间的无物理连接使得无线链路容易遭受窃取情报的攻击。IEEE 802.11 标准定 义了两种认证方式来提供一定程度上的安全,即开放系统和共享密钥。开放系统不 使用任何加密算法,而共享密钥认证是传送节点和接受节点共享一个认证密钥对源 报文得出校验和的算法。在默认情况下,IEEE 802.11 无线设备在开放系统网络中 工作。

当无线节点或接入器配置成共享密钥认证模式时, 启用 WEP 数据加密。在大部分 商用产品中有两种共享密钥方法,即40比特 WEP 数据加密和104比特的数据加密。

40 比特 WEP 数据加密允许输入 5 个字符(40 比特)。此外, 厂家设置的 24 比特 加入到 40 比特输入中来产生一个 64 比特的加密钥。用户无法配置厂家设置的 24 比特。用户可以用加密钥来加密和解密所有通过无线接口传输的数据。由于在实际 的加密过程中密钥长度为 64 比特, 所以一些生产商也把 40 比特的 WEP 数据加密 称为 64 比特的资料加密。

128 比特的资料加密方式中有 104 个比特用户可以配置。与 40 比特的数据加密方法 一样,其中的 24 位比特是厂家设置,用户无法配置的。一些生产商允许通过输入任 意长度的 pass phrases 来自动生成加密密钥。

5. 无线信道的选择

IEEE 802.11g 无线节点通过在 2.4GHz 到 2.5GHz ISM 波段间的无线频率信号进行 相互通信。相邻的信道间隔 5MHz。但由于使用扩频技术,工作在某个特定信道的 节点将占用中心频率上下各 12.5M 带宽。这样,两个相邻的独立的无线网络用相邻 的信道,比如,信道 1 和信道 2,会相互干扰。为两个邻近的无线网络指定两个间 隔最大的信道能减少信道串扰,明显提高网络间数据传输的性能。

信道	中心频率	频率扩展
1	2412MHz	2399.5MHz~2424.5MHz
2	2417MHz	2404.5MHz~2429.5MHz
3	2422MHz	2409.5MHz~2434.5MHz
4	2427MHz	2414.5MHz~2439.5MHz
5	2432MHz	2419.5MHz~2444.5MHz
6	2437MHz	2424.5MHz~2449.5MHz
7	2442MHz	2429.5MHz~2454.5MHz

表6-1 无线信道频率列表

信道	中心频率	频率扩展
8	2447MHz	2434.5MHz~2459.5MHz
9	2452MHz	2439.5MHz~2464.5MHz
10	2457MHz	2444.5MHz~2469.5MHz
11	2462MHz	2449.5MHz~2474.5MHz
12	2467MHz	2454.5MHz~2479.5MHz
13	2472MHz	2459.5MHz~2484.5MHz

不同的国家无线产品支持不同的信道。在多小区网络拓扑中,为了避免信道干扰,相邻小区中心频率间隔至少为 25MHz。因此,在整个 2.4GHz 的 ISM 频段中,只有 三个互不重叠的物理信道,即频率复用系数为 3。在美国共有 11 个无线信道可供选 择。