# BTP-R356 收据打印机

# 用户手册



山东新北洋信息技术股份有限公司

## 目 录

声	『明1
安	全须知2
1	概述4
	1.1 简介4
	1.2 主要特点
2	主要技术指标5
	2.1 技术规格
	2.2 打印耗材技术指标6
	2.3 打印及撕纸位置6
<b>3</b>	外观和组件
<b>3</b>	外观和组件
	3.1 外观和组件
	3.2 指示灯的说明10
4 3	打印机的安装11
	<b>4.1</b> 打开包装11
	<b>4.2</b> 打印机安装11
,	<b>4.3</b> 连接电源线12
	<b>4.4</b> 连接接口电缆12
	<b>4.5</b> 连接钱箱13

- 1 -

	4.6 纸卷安装	
	<b>4.7</b> 打印机自检	14
	<b>4.8</b> 打印驱动程序安装	14
5	接口信号	
	5.1 并行接口	
	5.2 串行接口	
	5.3 电源接口定义	
	5.4 钱箱接口的信号定义	
6	日常维护	
	<b>6.1</b> 清洗打印头、打印胶辊	
	6.2 清洗传感器	
	6.3 清除塞纸	
7	故障处理	
	<b>7.1</b> 打印机不工作	
	7.2 告警指示灯	
	<b>7.3</b> 打印过程中出现的问题	25

## 声明

本手册内容未经同意不得随意更改,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称新北洋)保留在技术、零部件、软件和硬件上变更的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息,可与新北洋或经销商联系。

未经新北洋的书面许可,本手册的任何章节不得以任何形式、通 过任何手段进行复制或传送。

版权

本手册于 2007 年印制,版权属于新北洋。 中国印制。

1.0版本。

#### 商标

新北洋使用的注册商标是 BEIYANG<sup>®</sup>。

#### 警告、注意



新北洋质量管理体系通过下列认证



挪威船级社(DNV) ISO9001:2000 认证



挪威船级社(DNV) ISO14001:2004 认证

- 1 -

## 安全须知

在操作使用打印机之前,请仔细阅读下面的注意事项:

- 1. 安全警告
  - **警告:**不要触摸打印机的撕纸刀;
  - 警告:打印头为发热部件,打印过程中和打印刚结束,不 要触摸打印头以及周边部件;
  - 警告:不要触摸打印头和连接接插件,以免因静电损坏打印头。
- 2. 注意事项
- 1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方;
- 2) 在打印机的周围留出足够的空间,以便操作和维护;
- 3) 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射;
- 4) 不要在高温,湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机;
- 5) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
- 6) 不允许潮湿的空气在打印机的表面结露,如果已经形成,在露水消除之前不要打开打印机的电源;
- 将打印机的电源适配器连接到一个适当的接地插座上,避免与大型 电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座;
- 8) 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源适配器的电源;
- 9) 避免水或导电的物质(例如:金属)进入打印机内部,一旦发生, 应立即关闭电源;
- 10) 打印机不得在无纸的状态下打印,否则将严重损害打印头;
- 11)为了保证打印质量和产品的寿命,建议采用推荐的或同等质量的纸张;
- 12) 插接或断开各个接口时,必须关掉电源,否则可能会引起打印机控

制电路的损坏;

- 13) 用户不得自行拆卸打印机进行检修;
- 14) 妥善保管本手册,以备使用参考。

- 3 -

## 1 概述

## 1.1 简介

BTP-R356 收据打印机可以通过并行接口或串行接口与计算机连接,同时提供 Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows Sever 2003 操作系统下的驱动程序,可广泛应用于办公、商业 POS、餐厅收费系统等领域。

## 1.2 主要特点

- ▶ 体积小、重量轻、造型美观;
- ▶ 操作、维护简便;
- ▶ 支持钱箱控制接口;
- ▶ 低噪音打印。

## 2 主要技术指标

## 2.1 技术规格

	项目	BTP-R356
	打印方式	直接热敏
	分辨率	203DPI*203DPI
打印	打印宽度	48mm (Max)
11 141	打印速度	75mm/s (Max)
	打印头温度探测	热敏电阻
	通讯接口	标准并行接口(25 针) 或 RS-232 串行接口(25 孔)
	字符集	标准 ASCII(12×24), 压缩 ASCII(9×17)
		国标宋体 I 、II级(24×24),国标字符
	字符放大	所有字符均可横向和纵向放大 2~6倍
字符	字符旋转	可实现四个方向旋转打印 (0°,90°,180°,270°)
图形		支持位图打印模式,可实现快速图形打印
	肉 俊	RAM 最多可下载八幅位图
		下载缓冲区大小: 8KB
		FLASH下载位图空间: 64KB
	纸张类型	热敏连续纸
	介质幅宽	57.5mm、60mm
介质	纸卷外径	最大 60mm
	纸张厚度	0.06mm-0.07mm
	出纸方式	撕离
电源	输 入	直流 24V, 额定电流: 1.5A(12.5%占空比)
环境	工作环境	$5 \sim 45 ^{\circ}\text{C}$ , $20 - 90\%$ RH ( $40 ^{\circ}\text{C}$ )
要求	贮存环境	-40∼60°C, 20-93%RH (40°C)
物理	外形尺寸	140 (W) *188 (D) *124 (H) mm
特性	重量	约 0.9kg(无介质)
安全认	iΕ	本产品通过 3C 认证

- 5 -

## 2.2 打印耗材技术指标

#### 2.2.1 连续纸参数

- ➤ 纸张宽度: 57.5mm、60mm
- ▶ 最大纸卷外径: MAX.60mm
- ▶ 纸卷轴芯内径: 12.5mm
- ▶ 纸厚: 0.06~0.07mm
- ▶ 推荐用纸

纸张类型	制造商
FD210	王子特殊纸(上海)有限公司

⚠ 注意:

- ◆ 请选用同等质量的纸张,否则将影响打印质量甚至降低打印头的 寿命;
- ◆ 请勿将纸粘在纸卷轴芯上。

#### 2.3 打印及撕纸位置

## 2.3.1 打印位置



图 2.3-1

根据纸张宽度的不同,打印宽度(L2)和左右边距(L3/L4)将按 照下表进行变化:

- 6 -

BTP-R356 用户手册

纸张宽度(L1)	打印宽度(L2)	打印左边距(L3)	打印右边距(L4)
57.5mm	48mm	бmm	3.5mm
60mm	48mm	6mm	бmm

### 表 2.3-1



图 2.3-2

- 7 -

## 3 外观和组件

## 3.1 外观和组件



- 8 -

#### 部分组件功能说明:

- 挡纸板 将挡纸板插在槽中或取下挡纸板可分别适应打印宽度为 57.5±0.5 mm 和 60±0.5 mm 的打印纸。
- 2) 电源开关
- 按下"O"关闭电源,按下"—"开启电源。
- 3) FEED键
  - ▶ 按下FEED键同时打印机开电,打印机将打印自检页;
  - ▶ 正常状态下,短按FEED键,每按下一次,打印机进纸一行; 长按FEED键,打印机连续进纸;
  - ▶ 错误状态下,按下FEED键,打印机无动作。
- 4) 电源指示灯

指示电源的开关状态。

- 5) 告警指示灯 指示打印机的各种错误状态;正常情况下,告警指示灯不亮;打 印机处于出错状态下,告警指示灯闪烁。
- 6) 缺纸传感器

用于检测有纸 / 无纸。

- 注意:
- ◆ 挡纸板是打印机调整纸仓宽度以适应不同宽度打印纸的不可缺 少的零件,应注意妥善保管。

- 9 -

## 3.2 指示灯的说明

1) 指示灯功能说明

名称	状态	说明
POWER 指示灯	常亮	打印机处于开电状态
(绿灯)	熄灭	打印机处于关闭状态
ERROR 指示灯	闪烁	打印机处于错误状态
(红灯)	熄灭	打印机处于正常状态

表 3.2-1

2) 指示灯与错误信息说明

错误	描述	错误指示灯显示模式	恢复
打 印 头 过热	打印头温度过高	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	打印头温度降 低自动恢复
电压异	输入电压过高或	ſ	待输入电压正
常错误	过低	← ℓ⁄y 3. 25►	常后自动恢复
缺纸错	纸传感器探测到		重新上纸后自
误	缺纸	▲ 約3.28 →	动恢复

表 3.2-2

## <u> 注意:</u>

 ◆ 打印机利用热敏电阻来检测打印头的温度,如果打印头过热,保 护电路将切断打印头电源,并停止打印;打印头停止打印的温度 为 65℃。

## 4 打印机的安装

## 4.1 打开包装

打开包装时,请对照装箱单检查物品是否缺少或损坏,一旦出现 这种现象,请与经销商或厂家联系。

## 4.2 打印机安装

- 打印机应安装在一个平整、稳固的地方;推荐使用水平安装,倾 斜安装时倾斜角度不应超过±15°(打印进纸方向),其它方向严 禁倾斜;
- 2) 打印机应远离水源;
- 3) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方;
- 4) 打印机要保证安全接地;
- 打印机在操作和维护时,建议保留适当的尺寸空间(如图 4.2-1), 从而更有效的保证打印机工作的可靠性和操作简便性。



图 4.2-1 结构空间图

- 11 -

### 4.3 连接电源线

- 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 将直流电源输入线插头插入打印机后 侧电源接口内;
- 3) 接通输入电源。
- / 注意:
- ◆ 请采用厂家推荐的电源适配器或等 同产品;



- ◆ 插拔电源插头时,应手持插头的连接器外壳,避免用力拉拔电缆;
- ◆ 避免拖动电源适配器电缆或电源输入线,否则会损坏电缆,引起 火灾和电击;
- ◆ 避免将电源适配器或电源输入线放置在过热的设备周围,否则电 缆表面会融化,引起火灾和电击;
- ◆ 如果较长时间不使用打印机,请断开打印机电源。

## 4.4 连接接口电缆

- 确认打印机的电源开关处于关闭 状态;
- 約接口电缆插入相配的接口内,同 时将插头固定(螺丝钉如图4.4-1);
- 3) 将接口电缆的另一端连接到主机上。



图 4.4-1

- 12 -

## 4.5 连接钱箱

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态;
- 2)将钱箱连接电缆插入打印机后侧的钱 箱接口内。

## ▲ 警告:

◆ 钱箱接口只能连接钱箱设备(不能 连接电话线等)。

#### 4.6 纸卷安装

## 4.6.1 确认打印纸

电源适配器和接口电缆连接完毕后,可以安装介质进行打印。打 印前先确认打印机使用的纸张类型。

## 4.6.2 安装/更换打印纸卷

- 1) 关闭打印机的电源;
- 2) 打开打印机上盖,将纸卷放入纸仓(如图4.6-1);
- 关闭上盖, 撕掉多余纸头, 打开打印机电源, 打印机进入打印等待 状态(如图4.6-2)。



注意:

图 8

◆ 根据所使用的纸张规格选择使用挡纸板:扣住挡纸板上圆孔,将





#### BTP-R356 用户手册

其向上转动、卸下;根据纸张宽度选择是否需要安装挡纸板;注 意纸卷的绕向符合打印机的要求(图4.6-3);

- 注: A: 取下挡纸板适用介质宽度 60±0.5mm;
  - B: 安装挡纸板适用介质宽度 57.5±0.5mm;
- ◆ 应确保纸卷处于缠紧状态,否则可能会引起塞纸或其它故障;
- ◆ 纸卷应平稳的放置在纸仓中,不允许倾斜,否则会影响打印。

#### 4.7 打印机自检

- 1) 确认打印机已安装纸卷,并且上盖闭合;
- 2) 先按住 FEED 键,同时打开电源开关;打印机开始进纸后,释放 FEED 键,打印机将打印自检样张。

#### 4.8 打印驱动程序安装

BTP-R356提供Windows 98/Windows NT4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows server 2003操作系统下的驱动程序,使用中文集成安装包。安装步骤如下:

- ▶ 驱动安装
- 运行集成安装包文件夹中的"Setup.exe",请仔细阅读相关软件 许可协议,如果接受协议中所有条款,请点击"我接受所有的软 件许可条款",然后点击"下一步"按钮;
- 选择安装的打印机类型、名称,如果要设置该打印机为系统默认 打印机,请选中"设置为默认打印机"按钮,点击"下一步";
- 3) 选择"典型安装"方式,点击"下一步"按钮;

- 14 -

影安装打印机驱动程序	
ori <sup>n</sup> te.	安装方式
BEIKans	☞ 典型安装
14	C 高级安装
	说明: 典型安装:安装默认的打印机驱动程序
按"F1"查看帮助	<< <u>上一步(B)</u> 下一步(N) >> 取消( <u>C</u> )

BTP-R356 用户手册

4) 选择当前系统类型,点击"下一步"按钮;

影安装打印机驱动程序	
ori <sup>n</sup> te.	选择安装系统
BEKANG	C Windows 98/Me
	C Windows NT
	C Windows 2000
	@ Windows XP
Stars .	C Windows Server 2003
按 "F1" 查看帮助	(L-步 (B)     (L-步 (B) >>)     取消 (C)

5) 设置打印机端口,系统默认"LPT1"为打印端口,用户可根据 实际使用端口选择安装,在 Windows NT4.0 及以上系统中串口驱 动请选择"BYCOMx" (x等于1、2、3、4、5、6、7或8), 点击"完成"结束安装;

- 15 -

	BT	ſP-R356 用户手册
- 男 安装打印机驱动程序		
prin Berans	设置打印机端口 端口: LPT1: 単口设置 BYCOM1: BYCOM2: BYCOM3: BYCOM3: BYCOM4: BYCOM5:	
	bYCOM6: bYCOM7: 数据位: 8 字 停止位: 数据流控制: Hardware	1 *
按 "F1" 查看報助	<<上一步 ( <u>B</u> )   完成 ( <u>F</u> )	取消 ( <u>C</u> )

6) Windows 98/Me 系统中, 在弹出对话框中点击"是"重启计算机。

#### ▶ 使用说明

安装驱动程序后,WORD、EXCEL等各种办公软件里的文字和图 形都可以轻松地通过打印机打印出来,所见即所打;但需要注意正确 设置页面和选择纸张来源;

驱动程序已定义的纸张大小如果不能满足用户的需求,用户可以 通过自定义纸张大小进行设置; Windows 98 系统下,自定义纸张大小 通过页面设置即可实现,而在 Windows NT4.0/ Windows 2000/ Windows XP/ Windows server 2003 系统下通过页面设置无法实现自定义纸张大 小,下面详细介绍自定义纸张的实现过程(以 Windows XP 系统下的 为例):

- 1) 确保系统正常运行;
- 2) 点击"开始"按钮;
- 3)在"设置"项中单击"打印机"按钮;或先单击"控制面板"按钮,在"控制面板"中双击"打印机"图标;
- 4)选中该打印机后,点击"文件"菜单,单击"服务器属性"子菜 -16-

单;	
打印机和传真	
文件(正) 编辑(正) 查	至看 (Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)
打开 (0)	
打印首选项 (2)	
暂停打印(3)	
共享(H) 脱机使用打印机(U)	BTP-2002NP (P)
添加打印机 ( <u>A</u> )	ー       十么 Microsoft Office Document Image Writer
服务器属性 (T)	
设置传真(ێ)	
创建快捷方式(S) 删除(D)	
重命名(M)	
属性 (R)	

- 5) 在"格式"菜单中,选中"创建新格式"前的复选框;
- 6) 在"格式说明"中书写自定义纸张的名称;
- 7)度量单位选用"公制",以"cm"为单位,根据需要自定义纸张 宽度、高度以及打印区域左右边界和上下边界;

12x11 15x11				^	删除①
48mm x 48mm x	297mm 3276mm			~	保存格式 (S)
表格名(	N): 48mm ;	c. 297mm :			
① 创建: (面)计:(e):	新格式(C)	的度具色	合本中の新		
□ 创建: 通过编辑 后单击 格式描	新格式 (C) 最现有的名称 "保存格式" 述 (尺寸) —	和度量单 。		的格式。然	
<ul> <li>创建;</li> <li>通过编辑</li> <li>后单击</li> <li>格式描</li> <li>单位</li> <li>纸3</li> </ul>	新格式 (C) 聞 現 有 的 名 称 "保 存 格式" 述 (尺 寸) — ご:  ③ 2 (大小:	和度量单 。 公制(M) 打印	位来定义新 ○英制Q 	的格式。然  <u>B</u> ) E:	
<ul> <li>创建:</li> <li>通过编辑</li> <li>后单击</li> <li>格式描</li> <li>单位</li> <li>纸粥</li> <li>宽厚</li> </ul>	新格式 (C) 計現有的名称 "保存格式" 述 (尺寸) — [: ④2 (大小: [(业): [4.80c	和度量单 。 公制 ( <u>M</u> ) 打印 ■ 左 (J	位来定义新 〇 英制 Q 机区域边路 2. 0.00cm	的格式。然 g) E: 	1: 0.00cm

- 17 -

- 8) 点击"保存格式"按钮;
- 9) 点击"应用"按钮,完成自定义纸张的定义。
- 10) 应用时在 WORD、EXCEL 等各种办公软件中选择该页面即 可。

注:

- ◆ 设置自定义纸张之前,请确认打印机驱动程序已正确安装;
- ◆ 应用时在WORD、EXCEL等各种办公软件中选择该页面即可。
- ▶ 参数说明(以 Windows XP 系统下的为例)
- 1) 钱箱参数设置



如上图所示,选择"媒体",该选项设置文档开始打开或不打开钱 箱,默认不打开钱箱。

2) Logo 位图打印设置

BTP-R356 高级选项	? 🗙
<ul> <li>▶ BTF-R356 高級文档设置</li> <li>▲ 紙形/輸出</li> <li>● 紙 認形</li> <li>● 紙 図形</li> <li>● 紙 図形</li> <li>● ● 文档选项</li> <li>● ● ○ 文档选项</li> <li>● ● ○ 文目の</li> <li>● ● ○ ○ ○ 文目の</li> <li>● ● ○ ○ ○ 文目の</li> <li>● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	
确定 取;	消

如上图所示,选择"打印质量",设置在文档开始打印下载到打印 机中的Logo位图。默认不打印位图。

3) 打印浓度设置

BTP-R356 高级选项 ? 💈
<ul> <li>▶ BTP-R356 高級文档设置</li> <li>▶ 纸张/输出</li> <li>● 纸张规格: 48== x 297==</li> <li>● 低 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 小 图形</li> <li>● 分辨率: 203 x 203</li> <li>● 小 回転</li> <li>● 小 四振</li> <li>● 小 四</li></ul>

- 19 -

## BTP-R356 用户手册

如上图所示,选择"打印密度",选择打印浓度,打印浓度分为四 个等级,默认标准浓度。

- 20 -

## 5 接口信号

## 5.1 并行接口

打印机的并行接口为单向并行接口,支持BUSY/ACK握手协议,其接口插座为DB25针型插座。

引脚	定义	描述
PIN1	/STROBE	数据锁存脉冲,打印机在该负脉冲的上升沿将数据锁 存到打印机
PIN 2	DO	数据 0(最低位)
PIN 3	D1	数据 1
PIN 4	D2	数据 2
PIN 5	D3	数据 3
PIN 6	D4	数据 4
PIN 7	D5	数据 5
PIN 8	D6	数据 6
PIN 9	D7	数据 7 (最高位)
PIN 10	/ACK	打印机应答信号,表示打印机已经接收前一个字节的数据,为大约 luS 的负脉冲
PIN 11	BUSY	打印机忙,高电平表示打印机不能接收数据
PIN 12	PE	缺纸信号, 高电平表示打印机缺纸
PIN 13	SELECT	通过电阻上拉到 5V
PIN 14	/AUTOFD	未接
PIN 15	/FAULT	打印机错误信号,低电平表示打印机出现错误状态。 打印机输出缺纸信号同时输出错误信号
PIN 16	/INIT	经电阻上拉到 5V
PIN 17	/SELIN	经电阻上拉到 5V
PIN 18~25	GND	信号地

表 5.1-1

- 21 -

5.2 串行接口

打印机串行接口与RS-232标准兼容,其接口插座为25PIN孔D型插座。

引脚	定 义	描述
PIN1	SHIELD	机壳地
PIN 2	TXD	发送数据
PIN 3	RXD	接收数据
PIN 4	RTS	请求发送
PIN 5	CTS	未连接
PIN 6	DSR	允许接收
PIN 7	GND	系统地
PIN 8~19	NC	未连接
PIN 20	DTR	数据中断准备好
PIN21~25	NC	未连接

表 5.2-1

用户可以通过打印配置样张查询接口的设置状态;打印机默认的 串行接口设置为:波特率 9600bps、8 位数据位、无校验、1 位停止位、 握手方式为 DTR/DSR。

## 5.3 电源接口定义

1) 引脚定义

序号	信号	功能
1	+24V	24V
2	GND	地
3	NC	保留



图 5.3-1

- 22 -

## 5.4 钱箱接口的信号定义

- 1) 电气特性
  - ▶ 驱动电压: DC24 V
  - ▶ 驱动电流:最大电流1A
  - ▶ 钱箱状态检测信号:"L"=0~0.5 V "H"=3.3 V
- 2) 钱箱接口插座采用RJ-11 6P型连接器;



3) 接口信号定义

序号	信号	功能	
1	机壳地	—	
2	钱箱驱动信号	输出	
3	钱箱状态信号	输入	
4	24V	输出	
5	浮空	—	
6	GND	_	

#### 表 5.4-1

▲ 注意:

- ◆ 严禁带电插拔通讯线插头;
- ♦ 通讯线布线时应避免和强电并行;
- ◆ 通讯线应采用带有屏蔽的通讯线。

- 23 -

## 6日常维护

## 6.1 清洗打印头、打印胶辊

- 1) 关闭打印机电源,打开上盖;
- 2) 如果刚打印完毕,应等待至打印头完全冷却;
- 3) 用酒精棉(应拧干)擦去打印头和胶辊表面的污点和灰尘;
- 4) 当酒精完全挥发后,闭合打印机上盖。
- / 注意:
  - ◆ 清洗打印头或进纸胶辊时不要用坚硬的物体(如镊子等)划伤打 印头和胶辊;
  - ◆ 为提高打印头使用寿命,建议每月清洗打印头和胶辊,如环境恶劣,适当增加清洗次数。

#### 6.2 清洗传感器

- 1) 关闭打印机电源,打开上盖;
- 2) 用酒精棉(应拧干)擦去传感器表面的污点灰尘;
- 3) 当酒精完全挥发,闭合打印机上盖。

#### 6.3 清除塞纸

- 1) 关闭打印机电源, 扳动上盖抬起扳手, 打开上盖;
- 2) 清除塞纸,闭合上盖。

- 24 -

## 7 故障处理

打印机出现故障时,可参照本章进行相应的处理。如果仍然无法 排除故障,请与代理商或厂家联系。

## 7.1 打印机不工作

出现的问题	可能的原因	解决方法
指示灯不亮,打印机不工作	打印机没有通电	连接打印机电源
	打印机电源开关没有 打开	打开打印机电源开关
	线路板损坏	与经销商或厂家联系

表 7.1-1

## 7.2 告警指示灯

出现的问题	可能的原因	解决方法
告警指示灯闪 烁	纸尽	安装新纸卷
	输入电压异常	关闭打印机电源,检查输入电压
	打印头过热	关闭打印机电源,等待打印头温度恢
		复正常
	打印机出现严重故障	与经销商或厂家联系

#### 表 7.2-1

## 7.3 打印过程中出现的问题

出现的问题	可能的原因	解决方法
打印内容淡不清晰	打印头损坏	更换打印头
打印不清或有污点	打印头或进纸胶辊脏	清洁打印头或进纸胶辊
纸张不能正常输出	塞纸	打开上盖,检查走纸通道,清 除塞纸

#### 表 7.3-1

- 25 -