

# 1900B 电脑套结机控制系统

# 使用说明书



前言

欢迎您使用中捷公司生产的电脑套结缝纫机。

请您仔细阅读本说明书,以确保正确的操作使用电脑套结缝纫 机,请按照本说明书内注明的方式进行操作,否则,如违规操作所造 成损失本公司不承担责任。此外,请将本说明书妥善保存在安全地点, 以便随时查阅,若发生故障须由本公司指定的技术人员或专业人员进 行维修。



目录

1 概要说明	1
1.1 应用机型	1
1.2 输入方式	1
1.3显示方式	1
1.4 面板布局	1
1.5 标准化	1
1.6操作方式	1
2 操作说明	2
<b>2</b> .1 控制面板开关名称和说明	2
2.2 基本操作	3
2.2.1项目数据的设定	3
2.2.2 花样形状的确定	5
2.2.3 缝制	6
2.2.4 变更为其它花样	6
2.2.5 绕线	7
2.2.6 独立剪线装置	7
2.2.7 抓线装置	7
2.2.8 底线计数器	8
2.2.9 暂停	9
2.3 设置 P 花样与 C 花样	10
	10
2.3.1 使用化样键(世纪世纪世纪世纪世纪)进行缝制	10
<b>2.3.2</b> 使用组合功能的缝制	12
2.4 调试模式	
2.4.1 CP-1 (输入信号检验)	
2.4.2 CP-2(检验 X、Y 马达/原点传感器)	17
2.4.3 CP-3 (连续运转)	
2.4.4 CP-4(检验王马达转速)	19
2.4.5 CP-5 (切线调节)	20
2.4.6 CP-6 ( 检验压脚、切线马达/原点传感器 )	21
2.4./ CP-/ ( 检验抓线马达/ 原点传感器 )	22
	23
2.5.1 设直参数的具体操作	23
2.5.2 设直参数的设定平例	24
2.5.3 用尸参数设直表	
3 服务参数设直	29
3.1 服务参数的开启和变更	29
5.2 版分	
5.5 恢复出/	31
<b>3.</b> 3 协任图杀 <sup>─</sup> 见衣	
4 1 加切尼	
4.1	



	4.2 钉扣标准花梢
40	5 附录
40	5.1 异常信息一览
	5.2 系统框图



1 概要说明

## 1.1 应用机型

SC201 加固机型。

## 1.2 输入方式

采用按键输入方式。

## 1.3 显示方式

采用数码管和发光二极管显示方式。

## 1.4 面板布局

操作面板整体为长方形,分为两部分,显示部分为5位数码管和10个发光二极管,操作部分为12个按键。参考操作说明控制面板图。

## 1.5 标准化

功能按键采用业界公认的图形标识,图形是国际化语言,各国用户都可以识别。

## 1.6 操作方式

功能键包括准备键,复位键,方式键,选择键以及抓线开关等。具体操作方法参考操作说明。



## 2 操作说明

## 2.1 控制面板开关名称和说明



#### (1) 准备键

控制面板的设定编程状态和缝纫机实际动作的缝制状态的变换键。

#### (2) 缝制 LED

设定编程状态时为灭灯,缝制状态时为亮灯。通过准备键来切换。

#### (3) 复位键

解除异常、将设定值返回到初期值时使用。

#### (4) 方式键

在缝制 LED 灯灭灯状态下,可以设置参数或存储花样的开关键。在缝制 LED 灯亮灯状态下, 按方式键可以打开支线功能,进行穿线动作,20 秒后支线自动关闭。

#### (5) +/前进传送键和一/后退传送键

适用于花样号.、扩大缩小率的变更、前进/后退送布。

#### (6) 选择键

选择设定的项目。被选择项目的项目选择 LED 和设定值被显示。

#### (7) 数据显示 LED

显示花样号、扩大缩小率等被选择项目的设定值。



(8) 项目选择 LED 被选择的项目的 LED 亮灯。

#### (9) 抓线 0N/0FF 键

可以选择抓线功能的有效/无效。有效时,抓线显示 LED 亮灯。

#### (10) 抓线显示 LED

亮灯时,进行抓线动作。

#### (1) 花样存储键

存储花样。存储后的花样一按此键就可以立即进行缝制。 变更扩大缩小率、缝制位置等可以进行存储。

## 2.2 基本操作

#### 2.2.1 项目数据的设定

请按如下的顺序设定各项目。



#### 1. 打开电源开关

项目选择的花样号码亮灯,数据显示部分显示出花样号码。

2. 花样号码的设定



(1) 按 ○ 键,设定为花样 No.号码的显示项目 ○ 亮灯。
(2) 按 +/ ⊆ 键、 -/ ⊆ 键,画面上显示出 14。
(设定为 No.14 花样)

3. X 放大缩小率的设定





- (1) 按 键,设定为 X 放大缩小
   率的项目 □ 显示。
- (2) 按 +/ 些 键、 -/ 些 键, 让缝纫机
   显示出 100。

(把X放大缩小率设定为100%)

4. Y 放大缩小率的设定



- (1) 按 键,设定为Y放大缩小
   率的项目 选择。
   (2) 按 +/ 달 键、 -/ 달 键,让缝纫
- (2) 按 → ⊆ 键、 → ⊆ 键, 让缝纫 机显示出 100。
  - (把Y放大缩小率设定为100%)

5. 最高转速限制的设定



- (1) 按 2 键,设定为转速的项
   目 3 显示。
- (2) 按 +/ 些 键、 -/ 些 键, 让缝
   纫机显示出 400。
   (设定为 400rpm)



6. 设定结束





- 按下 健后,花样号、XY 放大缩小率等设定值被记忆。
- •按下 一 健后,可以重新确认各设定项目,但是缝制 LED 亮灯的状态不能变更。
- •按下 () 键后,缝制 LED 灭灯,各项目的设定值可以变更。
- ・当花样号为0(出厂设置)时,按下 で 健后,会显示错误 E-10,此时,按下复位键 后请重新确定花样号。

• 不按 \_\_\_\_\_ 键,关掉电源后,花样号、XY 放大缩小率、最高转速的设定值均不能被记忆。

## 2.2.2 花样形状的确定

选择花样后,请一定确认花样的形状。 万一花样远离压脚,缝制途中会碰到压脚,弄断机针。



1.	按 <sup>つ</sup> 键,缝制 LED 灯亮起。
2.	用└●│键选择压脚下降└●,屏幕显
	示
	降,屏幕显示 <b> <u>に</u>う-</b> 。
3.	在压脚下降后的状态,按 <b>十/</b> 量
4.	用 十/ 望 键、 一/ 三 键确认形状; 确认缝
	制的花样在压脚允许的范围内。
5.	按 / 键让压脚上升。
6.	用 □ 键, 解除 □ 选定(选定除 □
	外的其他数据项目)后,按 0 键,结

束试缝,缝制 LED 灯熄灭。



2.2.3 缝制



- 1. 把缝制品放到压脚部。
- 把踏板开关踩到第一级,压脚下降,脚 离开踏板后,压脚上升。
- 把压脚下降一级,踩到第二级之后开始 缝制。
- 缝制结束后,压脚上升返回到起始缝的 位置。

**注意 1**: 将踩踏板开关至第一级,压脚下降,按 → → 健 碳 可以改变花样的缝制位置; 然后将踏板开关位置踩至第二级,缝纫从选定的位置开始。在缝制过程中,如 出现断线等现象时,排除故障后,可以使用此方法进行补缝。

**注意 2**:不要将注意 1 中的做法用作花样试缝操作,以免万一误将踏板开关踩至第二级,引 起机器启动而发生危险。花样的试缝操作必须严格按照上一节中的【花样形状确定】步骤进 行操作。

## 2.2.4 变更为其它花样



- 1. 按**○** 键,缝制 LED 灭灯。
- 2. 按 键,选择花样号的项目。
- 3. 用+/些键、-/些键设定花样号。
- 4. 同样地设定 XY 放大缩小率、转速等。
- 5. 按 健之后,缝制 LED 亮灯,成为可以缝制的状态。



#### 2.2.5 绕线



#### 2.2.6 独立剪线装置

独立剪线装置,区别于一般的压脚联动及主轴联动剪线机构,拥有着独立的控制单元,可以更好的对剪线的全过程进行控制。

当存储参数 No.35 设定为1(禁止剪线)时不进行剪线动作。

#### 2.2.7 抓线装置

用抓线装置可以防止高速开始时的缝制不良(上线脱线、跳针、上线脏污)。抓线在抓 线显示 LED 亮灯的状态动作,灭灯状态下不动作。动作 ON/OFF 的变换可以用 键来 进行。抓线装置 OFF 时,自动进行低速起动。

当存储参数 No.35 设定为 1 (禁止)时不进行抓线动作。同时, 键无效。



使用抓上线时的注意事项

1. 有(动作)抓线时,请把缝制开始上线的长度调小之后再使用。

机针长度过长的话,布料背面的线会被拉出,同时,过长的话,容易把上线抓线的 端头缝进缝迹里。

- 1) 有抓线时的机线长度约为 33~36mm。
- 2) 更换机线之后等机线变长。或用手拿机线缝制时,请把抓线键设定为 OFF。
- 如果抓线夹持的上线被缝进缝迹后,请不要强行拉布料,请用剪刀等把缝进布料的上线剪掉。开始缝制的上线不会被缝进缝迹里。



- 让抓线动作,可以保持缝制开始的稳定缝制,可以把机针调整短,因此布料的上线 缠线现象变少。
- 3. 使用布料不与针板紧密接触的下板时,可能发生上线松弛,不管线长度如何布料背面 均卷入上线的现象。



#### 2.2.8 底线计数器

计数器的设定在出厂状态时设定为生产计数器(加算方式)。而作为底线计数器(减算 方式)时,必把 No.18 号参数的值设置为 1。





 按 2 键,设定为计数器显示
 ② 然后按 2 键。
 2) 然后按 2 键。
 3) 然后,按 4 经 2 键、 4 座 2 键, 设定一个旋梭可以缝制的次数。
 4) 缝制后,每逢一次计数器减一。
 5) 缝制完设定数后,显示屏会闪烁 提示。
 6) 更换底线,按 2 键,计数器值 返回到设定值。
 7) 反复 4) ~6) 的步骤。

## 2.2.9 暂停

把 No.31 号参数设定为 1 之后, 健或者踏板的倒档可以作为暂停功能来使用。 1) 按 键或踩踏板倒档,缝纫机停止转动,显示错误号 50。

F	5	Π
L	1	<u>u</u>

- 2) 停止后的操作有以下 3 种:
- ① 按启动开关,重新开始缝制。
- ② 按 ☑ 键,进行切线之后,用 ┶/些 键、 / 些 键调整位置,按开始开关再次开始缝制。
- ③ 按 / 键,进行了切线之后,再次按 / 键返回到原点。



## 2.3 设置 P 花样与 C 花样

## 

把已经存储的花样(No.1~200)可以登记到 P1~P50 上。变更放大缩小率、最高转速限制、缝制位置就可以登记,用花样的滚动窗口选择同样可以登记花样,可以一次地叫出 P1~P25。

•当选择了 P6~P25 时,用下表所示的 P1 P2 P3 P4 P5 键的组合(同时按)进行

缝制。

P-No.	选择键	P-No.	选择键	P-No.	选择键	P-No.	选择键
P1	P1	P8	P1+P4	P15	P4 +P5	P22	P2+P3+P4
P2	P2	P9	P1+P5	P16	P1+P2+P3	P23	P2+P3+P5
P3	P3	P10	P2+P3	P17	P1+P2+P4	P24	P2+P4+P5
P4	P4	P11	P2+P4	P18	P1+P2+P5	P25	P3+P4+P5
P5	P5	P12	P2+P5	P19	P1+P3+P4		
P6	P1+P2	P13	P3+P4	P20	P1+P3+P5		
P7	P1+P3	P14	P3+P5	P21	P1+P4+P5		

1. 花样键上的登记

例:把花样 No.3、X 放大缩小 50%、Y 放大缩小 80%、最高速度限制 2000rpm、花样位置 右移 0.5mm、前移 1mm 的设定到 P2。

打开电源,按 ■ 键(缝制 LED 应该灭灯)。
 进入方式设定(存储器开关设定)。



- 2)用**+/**// 键、 -/ 运 键显示出花样存储模 式。
- 3)按**0**键。进入花样存储方式。
- 4) 按 望 键。(选择存储的 P-No.)
   用 +/ビ 键、 -/ビ 键也可以选择。
- 5)用 键,显示花样号 ○。
   用 +/ ≧ 键、 -/ ≧ 键设定花样号码。









- 7)按 健后,变为 X 放大缩小率 显示为 0.0。X 方向的移动量可以以 0.1mm 为单位进行设定。用 →/ 健 键、 / / 健 键 设定 0.5。
- 8) 按 ④ 键后,变为Y放大缩小率 ↓ 
  显示为 0.0。Y 方向的移动量可以以 0.1mm
  为单位进行设定。用 +/ ≤ 键、 -/ ≤ 键
  设定 1.0。
- 9) 按<sup>一</sup>**ひ** 键后,设定结束。
- 10) 按 键,结束花样存储方式。
- 11) 按 键,结束方式设定,返回通常方式。

#### 2. 缝制操作

操作例:以存储的 P2 内容进行缝制,然后缝制 P3 的内容。







- 1. 打开电源。
- 2. 按望键。
- 3. 按 键,缝制 LED 亮灯后,压脚 移动上升。
- 4. 确认花样形状。
- 5. 如果花样形状正确,则可以缝制。
- 6. 缝制结束后,按<sup>3</sup>键,压脚下降, 检索原点后,移动到缝制开始点,然 后压脚上升。
  (P键在缝制 LED 亮灯时,也可以按键 变换花样。)
- 7. 进行 4、5 项操作。

## 2.3.2 使用组合功能的缝制

按顺序排列已经存储的花样存储 (P1~P50),存储到 C1~C20,每次缝制之后按顺序变换缝制花样。1个组合号码最多可以存储 30个花样。

#### 1. 组合花样的存储

例:按P1、P2、P3的顺序组合进行存储。

 打开电源,按<sup>■</sup>键(缝制 LED 应该 灭灯)。进入方式设定(存储器参数设 定)。







- 3) 按 健, 缝制 LED 亮灯, 进入组合
   花样设定方式。用 / 健 健、 / 健 可
   以选择 C1~C20。
- 4) 按 2 键, 然后按 @ 键。P1 被设定
  到 C1 的第 1 个花样。用 +/ビ 键、 -/ビ
  键选择 P1~P50。





- 5) 按 健, 然后按 健: P2 被设定到
  C1 的第 2 个花样。用 +/ 些 键、 -/ 些 键
  选择 P1~P50。
- 6) 按 健, 然后按 2 健。P3 被设定
  到 C1 的第 3 个花样。用 #/ 建 键、 // E
  键选择 P1~P50。











#### 2. 缝制操作

操作例:以存储的 C1 内容进行缝制。



- 1) 打开电源。
- 用+/ビ
   键
   提把花样号设定
   为 C1.1。
- 4) 如果花样形状良好,则可以缝制。
- 5) 按照每次缝制组合的顺序进行缝制, 最后一个花样缝制结束后,返回第一 个花样,反复进行缝制。
- ◆ 缝制后,如果想返回前面的图案或 跳到下一图案时,可以在缝制 LED
   亮灯的状态按 +/⊆ 键、 -/⊆ 键,
   图案显示变化,压脚移动到缝制起
- 始点。 ◆ 存储 C1~C20 后, 若改变 P1~P50 的话, 存储在 C1~C20 中的 P1~P50 的内容也改变。
- ◆ 每种花样都应该确认花样形状。

## 2.4 调试模式

通过启动该模式,可进行保养检查操作。

1) 在缝制灯熄灭的状态下,按 ▲ 键,显示 4.30,然后同时按下

**P B b g**, 听到蜂鸣器响声后,在记忆开关的客户等级设定模式下可以进入调试模式。

(注意)不同时按 [1] [2] 的话,就不能进入调试模式。



- [ | **P** | | | ] ,
- 3) 按 键, 开始进行显示输出测试。显示输出测试将循环检测每个 LED 显示模块及 LED 指示灯的亮灭状态,具体流程如下图所示:





注: 只有在显示输出测试结束之后才能进行其他功能的测试选择。



5) 按 +/ 些 , 可以变更功能测试程序号, 每个序号代表的功能如下表所示:

功能测试序号	功能	内容
[ P - 1	输入信号检验	以灯亮提示开关,传感器输入的状态。
[  - 2	XY 马达/原点传感器检验	显示 X/Y 马达寸动操作,原点检索操作 以及 X/Y 原点传感器的状态
[P-3	连续运转	在设定连续运转条件后,移向连续运转模 式。
[P-4]	主马达旋转数检验	设定旋转数、机器启动、显示实测旋转数。
[  -  5	切线调试	剪线电机动作,配合调试剪刀的安装等
CP-6	压脚、切线马达/原点传感器检验	显示压脚、切线马达寸动操作,原点检索 操作,以及压脚原点/压脚传感器的状态。
	抓线马达/原点传感器检验	显示抓线马达的寸动操作,原点检索操 作,以及抓线原点/抓线传感器的状态。
C P - 8	·	

- 6) 按住 健, 进入功能测试。
- 7)各功能测试如果按 ▲ 键的话,就会终止测试,返回到5)的状态;但是,如果使用过 连续模式1次的话,就不能解除了,只有关闭电源才能结束。

#### 2.4.1 CP-1 (输入信号检验)

能够检验造作控制盘键、踏板开关、各种传感器等的输入状态。在屏幕显示"CP-1"时,按└❶┘键,进入 CP-1,屏幕显示"1",即第1项测试内容。





每个输入 No.的显示内容

		V1 (1 (1))						
输入	花样 N0.	X 扩大灯	Y 扩大灯	速度灯	计数灯	卷线灯	压脚下降	支线电磁
No.	灯						灯	铁灯
1	/	/	<b>_</b> ŧ	<b>_0</b> ] <sub>键</sub>	<b>一/</b> 년 键	+/ <b>⊑</b> ⁺	//	
						键	键	键
2	/	/		<b>P5</b> ] <sub>键</sub>	₽ <b>4</b> ]	<b>P3</b> 键	<b>P2</b> 键	<b>P1</b> 键
3	/	/	/	/	/	/	/	/
4	踏板0档	踏板1档	踏板2档	/	/	/	/	/
5	压脚马达	Y 马达原	X 马达原点	抓线马达	切线传感	抓线传感	/	/
	原点传感	点传感器	传感器	原点传感	器	器		
	器			器				
6	主轴角度显	示						
7	主轴马达	/	/	/	/	/	/	/
	Z 相							
8	/	/	/	/	/	机头翻起	/	/
						开关		

## 2.4.2 CP-2(检验 X、Y 马达/原点传感器)

显示 XY 马达的寸动操作,原点检索操作以及 X/Y 原点传感器的状态。



1. 准备

首先按 健, 进入 CP-2, 屏幕显示"1", 再按 健进行 X、Y 马达的原点检 索, 压脚下降, 缝制灯亮起。(也可不按 健直接进行步骤 2 的操作)

2. 操作



按选择键,可以切换X原点传感器 或Y原点传感器的选择状态

## 2.4.3 CP-3 (连续运转)

当屏幕显示 "CP-3"时,按 健,进入连续运转模式。在设定了连续运转条件后, 启动连续运转模式;如果要解除连续运转模式请关闭电源。 1.间隔时间的设定

按 ╄/ॾ 、 ┺/ॾ 键,设定两次运转的间隔时间。

从 1800ms 至 9900ms 可以 100ms 为单位进行设定。(默认值 2000ms )设定后,按 \_\_\_\_\_ 健, 保存设定值。

C 2	0
-----	---

2.缝制结束有无原点检索的设定。



按+/ビ、-/ビ键,设定缝制结束时有无原点检索。

A0: 无效(默认值)

A1: 有效(每次缝制结束后进行原点检索)



设定完成后,按\_\_\_\_键,进入普通缝制模式。

3.连续操作

在普通缝制模式下,用户可以设定花样号码、X、Y 缩放率、最高转速等条件然后开始缝制。缝制结束之后,如果在第2步操作中设定有原点检索的话,则开始进行 X/Y 压脚、切线/抓线的各个马达的原点检索;如果在第1步操作中设定的休止时间后,就会自动再次开

始进行缝制;如果要中止连续缝制,请在缝纫停止时,按\_\_\_\_键停止。

#### 2.4.4 CP-4(检验主马达转速)

设定机器的转速,在设定的转速下仅驱动机器的主马达转动,显示实测的转速。 1. 准备

首先按 健, 进入 CP-4, 屏幕显示 "S 400"; 然后按 健, 进行抓线和压脚、 切线马达的原点检索, 缝制灯亮。

"S" "F"	代表: 设定的转速; 代表: 实际的转速 主轴电机转速显示	

2. 操作

按**十/**, **一/**, 可以变更设定的主轴转速, 然后按<sup>0</sup>, 机器以设定的转速



开始运转。此时,按键,可以切换设定转速显示和实际转速显示。如需再次变更设定
转速,再次按 <sup></sup> 健,使用 <b></b> (ビ) 健,设定转速值,然后按 健,机器以
新设定的转速运转。如需停止运转,按 🖉 键。如需退出该模式,请按 🕅 键。

#### 按下"O】键,在设定的转速下让机器开始 旋转:如果变更转速的话,按下"O】键, 可以使旋转变速。



按 0 键,可切换显示设定的转速或者实测转速

## 2.4.5 CP-5 (切线调节)

显示切线马达的寸动操作以及运行到到线弯曲位置、切线、剪刀回位、回原点的切线动作。 1. 准备

- 2. 操作
  - (1) 切线马达寸动操作

按**十/三** 键可以进行切线马达的寸动操作,供调试人员安装、调试剪刀时使用。



5	EWING MACHINE	
	提示切线传感器的状态: "00" 挡光片避光 "10" 挡光片不避光	
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	按( <b>+/吐</b> )、 <b>—/吐</b> ) 键压脚、切线 马达以个脉冲为单位向+/-方向驱 动

(2) 切线动作

按 键,缝制 LED 灯亮起,踩踏板进行原点检索;依次按 0 键,切线马达分别进行运行到线弯曲位置、切线、剪刀回位、回原点四步动作。如需退出该模式,

提示切线传感器的状态: "00" 挡光片避光 "10" 挡光片不避光	
	在缝制LED灯亮起状态下,踩路 后,按此键,切线马达依次进行 行到线弯曲位置、切线、剪刀回
P1 P2 P3 P4 P5 5	位、回原点四步切线动作

## 2.4.6 CP-6(检验压脚、切线马达/原点传感器)

显示压脚、切线马达的寸动操作,原点检索操作以及压脚原点传感器和切线传感器的状态。



1. 准备

首先按 健, 进入 CP-6, 然后按 健进行抓线的原点检索, 缝制灯亮。 2. 操作

按 一/ <sup>•</sup> 健,在 6~8 次后,屏幕显示由 "01" 变为 "10",则切线传感器正常,如果与 上述现象不符,请调整切线传感器的位置。



按 **○** 键,机器上相关执行部件可以按上图所示 1~5 步,循环动作。如需退出该模式, 请按 **™** 键退出。

#### 2.4.7 CP-7(检验抓线马达/原点传感器)

显示抓线马达的寸动操作,原点检索操作以及抓线马达原点传感器和抓线传感器的状态。 1. 准备

首先按 健, 进入 CP-7; 然后按 健, 缝制灯亮起, 踩踏板, 进行原点检索 后, 屏幕显示 "10"。

2. 操作



## 2.5 设置参数

#### 2.5.1 设置参数的具体操作

1) 缝制 LED 灭灯的状态下,按 M 键之后, 1 3 0 成为参数设置的设定方式。 (按 ▲ 健之后,显示的 1.30 表 后2位是设定内容

示第一号参数的最高速度限制为 3000rpm。)







7) 按 健, 结束参数设定方式, 返回通常状态。

## 2.5.2 设置参数的设定举例

#### 1. 缝制速度上限的设定

设定例:把缝制速度的上限设定到1800rpm。

- 1) 在缝制 LED 灭灯的状态按 → 键,显示为参数号 No.1 的内容。缝纫机的最高速度显示用参数号 No.1 设定。
- 2)显示参数号 No.1 的状态下,按 健,点 亮缝制 LED。参数号 No.1 的内容被显示。
- 3)用**+/些**键、**-/ビ**键设定为"1800"。
- 4) 按 键存储,缝制 LED 灭灯。
- 5) 按 键,返回通常状态。

#### 2. 缝制开始软启动速度的设定

缝制开始的第1针~第5针的速度可以以100rpm为单位进行设定。可以设定为有抓线和没有抓线。





有抓线时

	出厂设置(rpm)	设定范围
第1针	1500	400~1500
第2针	3000	400~3000
第3针	3000	400~3000
第4针	3000	400~3000
第5针	3000	400~3000

•最高转速(参数号 No.1)被优先。

设定例: 有抓线时, 变更为第1针1500→1000rpm、第2针3000→2000rpm。







- 10) 按 键, 结束参数设定方式, 返回通常状态。
- 3. 是否可以读出花样号的设定

设定为不要的花样不能读出,防止错误的花样调出。另外,可调出可以使用的需要花样。 设定例:把2号花样和3号花样设定为不能读出。

- 1) 在缝制 LED 灭灯的状态下,按<sup>▲</sup>键。
- 2)用 +/ , 健
   2) 用 +/ 健
   (建) 
   (建) 
   (理) 
   (T) 
   <li(T) </li>
   (T) 
   (T) 
   (T) <
- 3) 按 健, 缝制 LED 亮灯, 图案 No.1
   的设定值被显示出来。设定值 1: 可以读出, 0: 不能读出。

4)用+/些键、-/ビ键设定为花样 No.2。

- 5) 按 键, 把设定值设定为 0。
- 6)用**+/些**键、**-/些**键设定为 №.3。











#### 4. 计数器动作的设定

生产计数器可以作为底线计数器使用。反复缝制同样的图案,1个梭芯可以缝制的次数 (设定值)缝制结束后,缝纫机便不能起动。底线计数器采用减算方式。

计数器的设定在出货状态时设定为生产计数器(加算方式)。作为底线计数器使用时,必须变换参数开关 No.18。

设定例:把生产计数器(加算方式)变更为底线计数器(减算方式)。



6) 按 键,结束参数设定方式,返回通常状态。



## 2.5.3 用户参数设置表

参数号	功能	调整范围	初值	备注
1.30	缝制的最高速度。 (可以以1000rpm 为单位设定)	400~3000	3000	
2.15	第1针的缝制速度。(抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~1500	1500	
3.30	第2针的缝制速度。(抓线) (可以以100rpm 为单位设定)	400~3000	3000	
4.30	第3针的缝制速度。(抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~3000	3000	
5.30	第4针的缝制速度。(抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~3000	3000	
6.30	第5针的缝制速度。(抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~3000	3000	
9	切线时的线张力变换同步时间	-6~4	0	1900B 无效
10. 4	第1针的缝制速度。(不抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~1500	400	
11.9	第2针的缝制速度。(不抓线) (可以以100rpm 为单位设定)	400~3000	900	
12.30	第3针的缝制速度。(不抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~3000	3000	
13.30	第4针的缝制速度。(不抓线) (可以以100rpm 为单位设定)	400~3000	3000	
14.30	第5针的缝制速度。(不抓线) (可以以100rpm为单位设定)	400~3000	3000	
15	第1针的线张力(不抓线)	0~200	0	1900B 无效
16	缝制开始的线张力(不抓线)变 换同步时间。	-5~2	0	1900B 无效
17.0	XY 扩大缩小率,最高转速限制的 显示,以及变更可否。	0: 可变更 1: 不可变更	0	
18.0	计数器动作	0: 生产计数器(加 算) 1: 底线计数器(减 算)	0	
26.70	压脚分段高度调节	50~90	70	
31.0	可以用操作键盘(清除键)停止 缝纫机动作	0: 无效 1: 操作盘复位键	0	
32. 1	可以禁止蜂鸣音响	<ul><li>0:不响蜂鸣音</li><li>1:操作盘操作音</li></ul>	1	



参数号	功能	调整范围	初值	备注
33. 1	压脚分段	1~7	2	1:不分段; 2~7:分段
34	可以推迟抓线的同步时间	$-10 \sim 0$	0	一方向变慢
35.0	可以禁止上线抓线控制	0: 通常 1: 禁止	0	
36	选择送布动作的同步时间 紧线不好时设定为一方向	-8~16	12	向一侧移动过多的 话,有断针的危险。 缝制厚料时请加以注 意
37. 1	缝制结束后的压脚状态	<ul><li>0:踩踏板抬压脚压</li><li>1:脚直接抬起</li></ul>	1	
39.0	可以设定每次缝制结束后均检索 原点(除循环缝制以外)	0: 不检索原点 1: 检索原点	0	有关该参数,详见 【3.3 恢复出厂默认 设置】
40. 0	可以设定循环缝制时的原点检索	<ul><li>0:不检索原点</li><li>1:每1图案结束</li></ul>	0	
42.0	设定针杆停止位置	0: 上位置 1: 上死点	0	上死点停止时为上位 置停止后反转然后停 止
46. 0	可以禁止切线	0: 通常 1: 禁止切线	0	
49.16	可以设定卷线速度	800~2000	1600	
201	设定是否可以读出图案数据	0:不能读出 1:可以读出	机型不 同则设 定不同	可以分别设定花样图 案打开与否
P	进行图案登记			
C	进行循环缝制登记			
·				

# 3 服务参数设置

服务参数有别于普通参数,一般禁止用户自行更改,这些参数提供给专业技术人员,供 其调试时使用。

## 3.1 服务参数的开启和变更

	在缝制灯熄灭的状态下,按 ▲ 健,显示
键,	听到蜂鸣器响声后,就能对服务参数进行启动与变更。
	服务参数的修改与普通参数相同,具体操作方法可参考【2.6 用户参数设置】一节。



## 3.2 服务参数列表

参数号	定义	调整范围	初值	备注
21	标准踏板、踏脚开关位置	50-500	140	增加设定值的话,踏板的踩踏量会增多
22	标准踏板、高低段行程开 关位置	50-500	240	增加设定值的话,踏板的踩踏量会增多
23	标准踏板、启动开关位置	50-500	370	增加设定值的话,踏板的踩踏量会增多
27	踩踏板时压脚下降速度	100-4000pps	4000	
28	踩踏板时压脚上升速度	100-4000pps	1500	设定上升过度的话会引起操作不良
29	缝制结束时切线压脚上 升速度	100-4000pps	3000	设定上升过度的话会引起操作不良
43. 1	切线时的机器旋转数选 择	0: 400rpm 1: 800rpm	1	动刀分线时的旋转数;切线是在机器停止 运转后进行的
44. 1	切线时在易于切线的方 向选择有无送布的操作	0:无送布 1:有送布	1	
52	电磁铁拨线器拨线时间	10-500ms	50	仅在选择电磁铁拨线器时才有效
53	电磁铁拨线器返回时间	10-500ms	100	仅在选择电磁铁拨线器时才有效
56	+X 方向(右侧)的移动 限定范围	-20-20mm	20	在出厂状态下不考虑压脚的形状
57	-X 方向(左侧)的移动 限定范围	-20-20mm	-20	在出厂状态下不考虑压脚的形状
58	+Y 方向(后面)的移动 限定范围	-20-20mm	10	在出厂状态下不考虑压脚的形状
59	-Y 方向(前面)的移动 限定范围	-20-10mm	-20	在出厂状态下不考虑压脚的形状
62. 0	花样升级	<ol> <li>0: 普通模式</li> <li>1: 花样升级模式</li> </ol>	0	有关花样升级详见【5 通过 U 盘升级花 样】一章
67	默认参数调用	0 或 1	1	有关该参数,详见 【3.3恢复出厂默认设置】
68	主轴停车补偿	-10-+10	0	
150. 0	机头翻起安全开关可以 无效	<ol> <li>0: 普通</li> <li>1: 机头翻起安全</li> <li>形状无效</li> </ol>	0	
241.0	功能选择	0: 套结(加固) 7: 钉扣	0	

注: 以上参数只供维修人员使用, 用户不能轻易改动。



## 3.3 恢复出厂默认设置

当用户无意中修改了某些出厂时设置好的参数或者电控系统出现故障时,可以尝试使用 "恢复出厂默认设置"功能,进行系统恢复。

- 注意:恢复出厂默认设置,用户以前设定的数据参数将会被覆盖,使用此功能时,请 慎重考虑,如不清楚,应及时联系厂家技术人员,在其指导下进行操作。
- 具体操作步骤如下:
- 1、在缝制灯熄灭的状态下,按<sup>M</sup>健,显示 ℓ.30, 然后同时按<sup>P</sup> <sup>P</sup> <sup>P</sup> <sup>P</sup> <sup>P</sup> <sup>P</sup>
- 2、按+/ 建、 -/ 坚 键, 选择 67 号参数:





JG	MACHINE		
	按 <b>"三)键</b> ,缝制灯亮起,才可 以选择要恢复成的软件版本号		
	服务参数列表中的"67"号 参数:恢复出厂默认设置	提示恢复的软件版本号:0;1;2; **	
			当缝制灯亮起时,按( <b>+/uず 、─/u</b> ) 键 可以变更软件版本号

- 4、比如当前版本号为2,你可以选择恢复为0或者1(小于当前版本号的软件),然后再次
   按 2,你可以选择恢复为0或者1(小于当前版本号的软件),然后再次
- 1、按 , 退出服务参数设置模式, 返回到普通缝制模式;
- 2、然后关断电源,约1分钟后打开电源,给系统上电,操作面板数码管显示为"EEP——" 大约20秒钟后,操作面板恢复正常显示(注意,这是正常现象,系统需要一定的时间 完成出厂软件恢复)。
- 恢复完成之后,系统自动将当前软件版本号定为最高版本,比如,系统中的默认版本有 0、1两个版本,那么恢复完成后的版本号自动为2.



注意: 在再次打开电源, 给系统上电, 系统进行恢复过程中, 如果断电, 恢复过程将被迫 中断, 将不能完成恢复出厂默认设置, 返回到恢复之前的软件状态。



## 3.3 标准图案一览表

NO.	缝纫图案	针数	长×宽	NO.	缝纫图案	针数	长×宽
			(mm)				(mm)
1	<del>ያሳለ</del> ለ <mark>ችዋለት የ</mark> ለሳለለ	42	16×2	2	<b>MANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND </b>	42	10×2
3	፝፟፟፝፝፼፝፼ኯኯኯኯኯኯኯ፼፼ ፟፟፟፟፟፟፟	42	16×2.5	4	$\sim$	42	24×3
5	<del>INANA</del> A	28	10×2	6	$\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$	28	16×2.5
7	<del>\$\\\\\\\\\</del>	36	10×2	8	i <del>ten non the ten the ten the ten ten ten ten ten ten ten ten ten te</del>	36	16×2.5
9	፟ <del>፼</del> ፼ፙፙኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯ	56	24×3	10	<b>???</b> ?????	64	24×3
11	PANA	21	6×2.5	12	- TATALAN	28	6×2.5
13		36	6×2.5	14	1 <del>7496</del> 0	15	8×2
15	₩ <del>₩</del> ₩₩	21	8×2.2	16	PATTAN	28	8×2
17	₩¥	21	10×1	18	ALE -	28	10×1
19	at the	28	25×1	20	andas	36	25×1
21		41	25×1	22	2000 Carlos	44	35×1
23	WWW	28	4×20	24	MAAAAAAA	36	4×20
25	MANANAN	42	4×20	26	RANNAN ANA MANA	56	4×20
27	તે 🚓 📩 દે	18	1×20	28	e and the first sector of	21	1×10
29	θ <del>~~~\$</del> ε	21	1×20	30	ને ≈==	28	1×20
31	ADWITTING	52	10×7	32	<b>Guinnam</b>	63	12×7
33	$\bigcirc$	24	10×6	34	$\bigcirc$	31	12×6
35		48	7×10	36		48	7×10
37		90	24×3	38	<b>BAAAAA</b>	28	8×2



	SEWING MACHINE						
39	$\bigcirc$	28	12×12	40	$\bigcirc$	48	12×12
41	WWWW	29	2.5×20	42	MANANA ANA	39	2.5×25
43	MAAAAAAAAAAA	45	2.5×25	44	ł	58	2.5×4.4
45	ŶĨŴŶŰ	76	2.5×4.4	46	\$	42	2.5×4.4
47		91	8×8	48		99	8×8
49		148	8×8	50		164	8×8
51		100	40×30	52		78	40×30
53		70	40×30	54		90	30×30
55		70	30×30	56		54	30×30
57	•	53	40×30	58	•	40	40×30
59		31	40×30	60	•	45	30×30



			1				Ē.
61	•	36	30×30	62		27	30×30
63		57	40×30	64	$\mathbf{X}$	45	40×30
65	$\mathbf{X}$	35	40×30	66	$\sum$	55	30×30
67		42	30×30	68		33	30×30
69		65	40×30	70		49	40×30
71		39	40×30	72		55	30×30
73		42	30×30	74		33	30×30
75		43	30×30	76		33	30×29.9
77		26	30×29.8	78		93	30×25
79		72	30×25	80		54	30×25



81		77	20×30	82	57	20×30
83		77	30×20	84	57	30×20
85		69	20×24.1	86	52	20×24.1
87	Hereathan	101	40×5	88	109	40×5
89		97	5×30	90	107	5×30
91		56	20×20	92	48	20×20
93		38	20×20	94	62	25×20
95		50	25×20	96	40	25×20
97		36	25×20	98	28	25×20
99		24	25×20	100	76	30×25



4 钉扣功能

## 4.1 钉扣功能设定

- *[.30], <sub>然后同时按</sub>*PP P3 P5 1、在缝制灯熄灭的状态下,按 ,显示 键,听到蜂鸣器响声后,即开启了服务参数变更: 2、按十/ 建、一/ 坚 键,选择 241 号参数: 服务参数列表中的"241" 号参数:机器功能选择 提示机器功能号: "0"代表套结功能 "7"代表钉扣功能 Μ ZOT 7) ſ 2 4 +/ビ <u>-</u>ال 1 Π  $\supset$ C 当缝制灯亮起时,按(+/ビ、-/ビ)键  $\subset$ 可以变更功能号  $\supset$ ΠY . . 'No. Ψ. С  $\supset$ \$ C \_ **P4 P5 P3 P1 P2**
- 3、按 健,缝制灯亮起,然后按 // 2 健,将功能号变更为"7";再次按 @ 键确认功能号,缝制灯灭。
- 4、按<sup>▲</sup>键,退出服务参数设置模式,返回到普通缝制模式;断电并再次上电后,机器功 能变更为钉扣功能。
- 注意:机器的钉扣功能需要钉扣所需的专用压脚等辅助外设,有关这方面的详细信息请您 与您的机械供应商和代理商联系。



## 4.2 钉扣标准花样一览表

图案号	缝制图	缝线	标准缝	标准缝	图案号	缝制图	缝线	标准缝	标准缝
	案	(根)	制长度	制长度		案	(根)	制长度	制长度
			X(mm)	Y(mm)				X(mm)	Y(mm)
1•34		6-6	3.4	3.4	18 • 44		6	3.4	0
2 • 35		8-8			<b>19 •</b> 45		8		
3		10-10			20		10		
4		12-12			21		12		
5•36		6-6			22		16		
6 • 37		8-8			<b>23 •</b> 46		6	0	3.4
7		10-10			24		10		
8		12-12			25		12		
9 • 38		6-6			<b>26 •</b> 47		6-6	3.4	3.4
10 • 39		8-8			27		10-10		
11		10-10			<b>28 •</b> 48		6-6		
12 • 40	$\otimes$	6-6			29		10-10		
13 • 41	X	8-8			<b>30 •</b> 49	Ø	5-5-5	3.0	2.5
14	(	10-10			31	Ø	8-8-8		
15 • 42	$\otimes$	6-6			<b>32 •</b> 50		5-5-5		



图案号	缝制图	缝线	标准缝	标准缝	图案号	缝制图	缝线	标准缝	标准缝
	案	(根)	制长度	制长度		案	(根)	制长度	制长度
			X(mm)	Y(mm)				X(mm)	Y(mm)
<b>16 •</b> 43	$\otimes$	8-8			33		8-8-8		
17	$\otimes$	10-10							



5 附录

## 5.1 异常信息一览表

	显示	÷.		异常名称	异常内容	解除方法
Е			7	机器锁定	因为发生了某些故障,缝纫 机主轴不能转动。	关闭电源,排除故障原因。
Е		1	0	图案 N0. 异常	被准备的图案 NO. 没有登记 到 ROM 里,或是被设定为不 能读出。图案 NO. 为 0。	按复位开关,确认图案 NO.。 确认存储器开关 NO. 201 的 内容。
E		3	0	针杆上位置 异常	针杆不在上位置。	转动手轮,把针杆返回到上 位置。
Е		4	0	超过缝制区 域	超过缝制区域。	按复位开关,确认图案和 X、 Y 放大率。
Е		4	3	扩大异常	针迹不大于 10mm	按复位开关,确认图案和 X、 Y 放大率。
Е		4	5	图案数据异 常	这是不能对应的图案数据	关闭电源,确认数据 ROM。
Е		5	0	暂停	缝纫机运转中按了复位开 关,暂停。	按复位开关切线后,再次开 始或返回原点。
E	3	0	2	机头翻倒异 常	机头翻倒检测开关被设定为ON。	在放倒机头的状态不能运 转。请返回到正常的位置。
Е	3	0	3	未接主轴器	不能检测缝纫机的上死点。	关闭电源开关,确认 X5 插 头是否插紧。
E	3	0	5	切线切刀位 置异常	切线刀不在正确位置。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板上的 CZ024 是否 松动脱落。
E	3	0	6	抓线位置异 常	抓线装置不在正规位置。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板上的 CZ026 是否 松动脱落。
Е	7	3	3	马达倒转	马达倒转。	关闭电源开关,确认主马达 的杯环是否松动。
Е	8	1	1	电压过高异 常	电源电压超过规定值。	确认电源电压。
Е	8	1	3	电压过低异 常	电源电压不足。	确认电源电压。
E	9	0	1	马达驱动器 不良	马达驱动器检测出异常。	关闭电源,稍待一些时间后 再次打开电源。
Е	9	0	3	脉冲马达电 源异常	脉冲马达的电源不输出。	关闭电源,稍待一些时间后 再次打开电源。



	<u> </u>		DV	IVIA			
E		9	0	4	继电器电源 异常	继电器的电源不输出。	关闭电源,稍待一些时间后 再次打开电源。
E		9	0	7	X 原点检索异 常	X 原点传感器不变化。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板 CZ021、控制箱 X9 是否松动、脱落。
Е		9	0	8	Y 原点检索异 常	Y原点传感器不变化。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板 CZ022、控制箱 X9 是否松动、脱落。
Е		9	1	0	压脚原点检 索异常	压脚原点传感器不变化。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板 CZ025、控制箱 X9 是否松动、脱落。
Е		9	1	3	抓线原点检 索异常	抓线原点传感器不变化。	关闭电源开关,确认机头信 号电路板 CZ026、控制箱 X9 是否松动、脱落。
E		9	1	4	传送不良异 常	送布和主轴不同步。	关闭电源,稍待一些时间后 再次打开电源。
E		9	1	6	主电路板-步 进电路板通 信异常	主电路板-步进电路板不能 通信。	关闭电源,稍待一些时间后 再次打开电源。
	无显示				插头脱落	电源电压不规格。插头脱落。	关闭电源,确认电源插头、 控制箱 X7 是否松动、脱落。



5.2 系统框图

