# CT3031-DC CDMA 数据通信终端 用户手册

## 一、简介

CT3031-DC是用于工业和商业用途的9-28V直流供电的CDMA数据通信终端设备。它由 CT3031-TTL嵌入式CDMA通信模块、电源及接口转换板、外壳等附件组成。CT3031-DC内嵌TCP/IP 协议栈,支持透明或半透明通信方式,可应用于工业监控、远程抄表、POS机联网、车辆调度管 理等各种需要无线或移动通信的领域。



CT3031-DC使用带光隔离的RS232或RS485串行接口与用户设备通信。

#### CT3031-DC的组成部件:



### CT3031-DC 的主要特点和技术指标:

1. 采用WAVECOM Q2358C CDMA模块, 支持800/1900MHz CDMA双频。

- 2. 单一+12V/+24V(9<sup>~</sup>28V)电源供电。适合蓄电池供电的场合,也可通过9V/12V/24V
- 墙上适配器等稳压电源使用交流市电而适合桌面和商业用途。
- 3. 内置TCP/IP协议栈,提供透明或半透明的串行数据传输通道。
- 4. RS232/RS485光隔离串行接口,可与绝大多数现场智能设备接口。
- 5. 可实现点对点、点对多点等多种组网方式。
- 6. 永远在线。一旦加电运行,即可自动进入数据通信状态并一直保持。
- 7. 用户可根据具体应用选择UDP/TCP服务器/TCP客户端/短信等多种网络通信协议。
- 8. 断线自动重拨,网络异常检测。
- 9. 既适合固定IP地址方案(专用VPDN),也适合动态IP地址方案。
- 10. 可定期主动报告IP地址。
- 11. 支持多主站并发通信。
- 12. 支持ICMP协议,能使用PING实用程序测试终端模块通信情况。
- 13. 支持Telnet远程维护。
- 14. 支持DNS域名解析。
- 15. 内嵌WEB服务器 (开发中,暂不支持)。
- 16. 在CDMA网络通信的同时支持附加的SMS短消息通信(开发中,暂时部分支持)。
- 17. 开放网络通信协议,同时也可提供ActiveX控件、虚拟串口等多种数据中心软件接
- 口模块,保证应用系统接入软件开发的顺利完成。
- 18. 看门狗定时器(WATCHDOG)保证长期运行。
- 19. 用户可通过串口升级CT3031-DC的软件, 甚至可通过CDMA网络对CT3031-DC进行 "空中软件升级"。
- 20. 工业级设计、宽工作温度范围(-30°C<sup>~</sup>+60°C)。
- 21. 菜单式配置界面。
- 22. 壁挂式铝制外壳,可方便地安装在各种箱体内,也适合桌面应用。
- 23. 低价位。

# 二、前面板



CT3031-DC有一个发光二极管用来指示当前网络状态。指示灯常亮表示正在尝试连接到 CDMA网络;指示灯以1秒左右的频率闪烁表示网络连接正常;指示灯不亮表示设备出现故障。

### 2. 外接天线

CT3031-DC的天线接口为50欧标准GSM天线接头(阴头),可使用棒状或L型0DB天线。在网络信号较弱或设备封装到金属箱体内时,可使用带引线的外置天线。

# 三、电气接口规范

#### 1. 电源

电压:	9V~28	3V,无稳压要求		
电流:	平均:	40mA@24V	80mA@12V	100mA@9V
	最大:	100mA@24V	180mA@12V	300mA@9V
	空闲:	25mA@24V	50mA@12V	70mA@9V
	(以上)	数据为实测, 根据具	具体应用可能会有-	一定变化)
物理接	妄口: 匝	<b>J</b> 形BNC标准插口		
正负板	5自动记	見知		

#### 2. 串行接口选择

CT3031-DC可提供RS232接口或RS485接口, 二者共用一个物理接口, 其选择由板上跳线X1 决定:



### 3. RS232全双工串行接口

三线制或带RTS/CTS流控的RS232接口采用MAX202EEPE芯片,该芯片为工业级芯片,带15kVESD保护。

三线制RS232接口提供RXD、TXD、GND三条接口线,不带流控,可满足大多数设备接口需要。带RTS/CTS流控的RS232接口提供RXD、TXD、RTS、CTS、GND五条接口线

全功能RS232接口采用SP3238EEEA或MAX3238EAI芯片,该芯片为工业级芯片,带15kVESD保护。

全功能RS232接口可提供载波检测DCD信号输出已指示CT3031-DC是否处于在线状态(已连接到CDMA网络上)。

应用系统与CT3031-DC的通信速率范围为300~115200bps。

物理接口: 9针D型孔插座

引脚号	名称	10方向	描述
1	DCD	输出	载波检测
2	RXD	输出	接收数据
3	TXD	输入	发送数据
4	DTR	输入	数据终端准备好
5	GND		信号地
6	DSR	输出	数据设备准备好
7	RTS	输入	请求发送
8	CTS	输出	清除发送
9			保留

#### 引线定义:

其中,10方向是相对CT3031-DC而言。

当CT3031-DC与计算机的9针串口相连时,应使用直通串口电缆(1针1孔)。

CT3031-DC可以仅使用RXD、TXD、GND进行通信,同时也支持RTS/CTS流控制。如果因为网络 阻塞等原因CT3031-DC中的缓冲区快满,CT3031-DC将CTS置为无效。应用系统在检测到CTS信号 无效后,应暂停数据发送,直至CTS信号恢复有效。相应地,应用系统可以使RTS信号变为无效 从而阻止CT3031-DC模块送出数据。

在初始加电期间或从网络断开时,DCD信号为无效。一旦CT3031-DC连接到CDMA网络上,DCD 信号就会变为有效。

## 4. RS485接口

CT3031-DC的RS485接口采用带15kV ESD保护的工业级接口芯片65LBC185,使用两条信号线提供半双工通信,允许挂接最多128个现场设备(需外配匹配电阻)。

如果使用RS485接口,CT3031-DC配置中的流控制将不再有效。 应用系统与CT3031-DC的通信速率范围为300<sup>~57600bps。</sup>

**物理接口:**9针D型孔插座

引线定义:

引脚号	名称	描述
1		保留
2	А	485 A
3	В	485 B
4		保留
5		保留
6		保留
7		保留
8		保留
9		保留

# 四、机械安装尺寸



最大外形尺寸: 150x110x40(不包括接口插头和天线)。

## 五、配置CT3031-DC

### 1. 关于配置

在正式使用CT3031-DC之前,一般都需要先对其进行配置,用来设置串口速率、拨号用户名和密码等参数。CT3031-DC内含4KB EEPROM用来保存用户参数。

### 2. 准备工作

配置CT3031-DC不需要专门的软件,利用一个字符终端仿真软件(如Windows中的"超级终端"程序)就可以开始配置。

在运行程序之前请先连接好串口电缆(如果CT3031-DC为RS485接口,您可能还需要一个 RS485-RS232的转换器)。

下面说明"超级终端"的配置:



连接到	<u>? ×</u>
🦓 GT3031-DC	
输入待拨电话的详细	暗息:
国家(地区)(C):	中国 (86)
区号(图):	010
电话号码(E):	选择连接电缆的端口
连接时使用(M):	COM1
	确定取消



### 3. 开始配置

(1) 打开CT3031-DC的电源,超级终端上将显示如下提示信息:

```
CT3031 CDMA数据通信终端
北京禹风时代信息技术有限公司 http://www.yuepoch.com
Version: x.x Build: xxxx
Last revision: xxxx/xx/xx by Gaven Yang
请在3秒钟内按3个空格键进入设备配置
```

(2) 快速按下3个空格键, 开始验证设置用密码:

请输入密码:\*\*\*\*

GT3031-DC出厂时的默认密码时"yfsd",该密码可由用户自行更改。

▲ 请注意保管好您设置的密码。一旦密码被遗忘,只能将设备返回维修,重新写入软件。

(3) 密码验证通过后,即可进入配置菜单:

CT3031 CDMA数据通信终端
1. 设备配置
2. 拨号连接配置
3. 数据传输配置
4. 网络在线测试
5. 用户串行通信接口参数
6. 显示所有参数配置
7. 进入AT命令状态
8. 检测信号强度
9. 保存配置参数
A. 恢复出厂设置
B. 软件升级
C. 退出
请选择(1-C):

#### 4. 基本操作约定

(1) 菜单选择:

键入菜单提示中最左边的数字或字母(不分大小写)。 例如在主菜单中要选择第7项 "进入AT命令状态", 输入数字7即可。

(2) 返回到上一级菜单:

: 所有的菜单的最后一项都是"返回"或"退出",输入相应的数字或字母即可。您也可以使用 ESC键返回到上一级菜单。

(3) 字串编辑

在输入字符串或数字时,可以使用回退键删除最后的字符。按下ESC键即放弃编辑状态。

#### 5. 设备配置

该大项中包括有关CT3031-DC设备本身定义的有关参数。

- 1. 设备编号(手机号码)
- 2. 设备访问密码
- 3. 将该设备用作普通拨号MODEM
- 4. 支持短消息通信
- 5. TFTP程序自动升级检查周期
- 6. 显示当前配置
- 7. 返回
- 请选择(1-7):

### 6. 拨号连接配置

该大项中包括有关连接CDMA网络的有关参数。

拔号连接配置菜单
1. 拨号网络连接所用的电话号码
2. 拨号用户名
3. 拨号密码
4. 本机IP地址
5. 开机时显示建立连接过程
6. 显示当前配置
7. 返回
请选择(1-7):

\*中国连通的 CDMA 拨号号码为"#777"。普通用户的用户名为"card",密码也是"card", 可以用来连接到 Internet。您可以向当地的 CDMA 网络运营商申请专用的 VPDN,以实现一定 的网络安全机制,也可为每一个 UIM 卡分配固定的 IP 地址从而简化系统设计,方便系统维护。 如果您一申请了专用的 VPDN,请使用运营商提供的用户名和密码。

\*本机IP地址为拨号时申请绑定的IP地址,适合已从移动公司申请了一个专用IP地址池的集团用户。如果您的UIM卡可自动绑定固定的IP地址或者您使用的是动态IP地址,请将本机IP地址设为 "0.0.0.0"。

### 7. 数据传输配置

该大项中包括有关网络通信的有关参数。

数据传输配置菜单
1. 网络数据传输协议选择
2. 对端设备的域名或IP地址
3. 数据通信用 SOCKET 端口号
4. 在线报告周期
5. 在线报告用 SOCKET 端口号
6. 支持多客户端通信
7. 指定短信用户
8. 显示当前配置
9. 返回
请选择(1-9):

(1) 网络数据传输协议选择

XX	络传输协议: GT3010兼容UDP
1	UDP
2	带确认的UDP
3	TCP服务器
4	TCP客户
5	短消息
6	GT3010兼容UDP
7	返回
请	选择(1-7):

请根据您的具体应用要求选择网络传输协议。选择的依据可能包括:

\*通信的可靠性要求,应用层是否可重传数据。

\*链路中断后的重新建立。

\*CT3031-DC是否具有固定的IP地址。

\*CT3031-DC与主系统是否在一个网段上, 是否经过了 NAT 转换。

\*是否需要支持多客户端通信

\*运行费用。

\*软件开发者的技术倾向。

(2) 支持多客户端通信

如果网络数据传输协议选择了UDP、GT3010兼容UDP、或TCP服务器,就有可能支持多客户端 与该CT3031-DC设备通信。

多客户端通信的适用场合:问答式(Polling)通信系统。

多客户端通信的机制:如果CT3031收到了来自某一客户端A的数据,则下一组从串口收集到的数据将被发送至客户端A。

支持多客户端通信的优点是明显的: 它允许多台设备访问现场设备,方便了系统的开发、 维护、演示宣传,但也带来了一定的安全隐患。

(3) 对端设备的域名或IP地址

默认的数据通信目标节点。如果多客户端通信未被允许,CT3031-DC仅与该节点交换数据,来自其它节点的数据将被抛弃。

#### 8. 网络在线测试配置

该大项中包括有关网络在线测试的有关参数。

网络在线测试配置菜单
1. 在线测试用目标域名或IP地址
2. 在线测试周期
3. 显示当前配置
4. 返回
请选择(1-4):

\*在线测试的必要性

由于无线网络本身具有的特点,CT3031-DC(所有的GRPS终端设备都一样吧)有可能进入这样一种状态:在一段较长的时间内,CT3031-DC的拨号网络连接没有被断开,但是正常的网络通信却无法进行。这是可能最好的解决方法就是主动断开连接,重新连接网络。 \*在线测试的原理

如果网络很"安静", CT3031-DC将按照设定的周期向指定的目标发送一个PING包,来 促使设备有可能收到一个IP包。如果CT3031-DC在重试三次(10秒超时)仍未收到IP报文, 即断定网络必须断开重连。

\*为什么使用ICMP测试网络而不是采用其它协议例如LCP、TCP或者UDP?

一〉不要求在另一端开发测试用软件

- 一〉网络开销最小
- 一〉可靠(相对LCP ECHO)
- 一〉开销很小

—》灵活。既可使用自己的设备作为测试点,也可使用网络运营商的拨号服务器(IP 地址填0.0.0, 需要网络运营商保证可用)或Internet上比较可靠的站点作为测试点。

### 9. 用户串口通信接口参数配置

该大项中包括有关用户串口通信的有关参数。

用户串口通信接口参数配置菜单
1. 通信协议
2. 通信速率
3. 字节长度
4. 停止位
5. 校验位
6. 流控制
7. 最大发送用户数据长度
8. 自动检测RS232/485接口配置
9. 显示当前配置
A. 返回
请选择(1-A):

\*通信协议:包括全透明、半透明等协议。

全透明是指在 CT3031-DC 串口上接收和发送的所有字符皆为用户数据。由串口送入 CT3031-DC 的数据被封装为网络数据报文,并通过无线网络发送到远端; CT3031-DC 解释从无线网络接收到的网络数据报文,并将其中的用户数据通过串行接口送出。全透明适合于接入传统的现场 IDE(智能数据设备)。

半透明是指在 CT3031-DC 串口上接收和发送的用户数据以简单的报文格式进行 交换。报文中包含数据的来源或目标地址、数据类型以及数据内容。与全透明传输方 式相比,半透明方式提供了更多的灵活性,并能实现以下高级功能:

一〉在通过网络收发数据的同时收发短信(暂不支持接收,发送短信时要暂时挂断网络连接)。

一〉指定数据目标地址以向非默认的远端设备发送数据。

半透明传输方式适用于专为 CT3031-DC 开发的智能数据设备。

\*用户数据被通过往络数据发送的原则(全透明方式):

一〉从串口连续输入的数据达到最大发送用户数据长度值。

一〉超过50毫秒没有新的数据从串口输入。

#### 10. 软件升级

(1) 在配置主菜单中选择 B, 超级终端开始准备接收升级程序文件。



(2) 在超级终端中选择菜单"传送/发送文件",找到CT3031升级用程序文件,选择1K Xmodem协议,开始下载升级文件。

📲 发送文件		<u>? ×</u>
文件夹: E:\		
文件名(E):		
E:\V1341.dwl		浏览 (8)
协议(E):		
1K Xmodem	 	-
	 关闭(C)	

(3) 等待下载结束

为 COM1_115200_NO_FC 发送 1K Xmodem 文件							
正在发送: D:\prog\GT3031_TTL_1343. dwl							
数据句.	10	(进)日达本。	lene.				
900 <b>6</b> 123	με	相决位世的	junu				
重试次数:	: 0	重试总次数:	0				
上→错误・							
	· J						
文件:				11K / 52	K		
已用:	00:00:02	, 剩余:		吞吐量:			
				取消	cps/bps (C)		

(4)下载完成后,还需要等待2分钟左右才能完成软件升级。在此期间,超级终端会不断 输出提示字符。软件升级完成后,CT3031-DC会自动复位。

▲ 如果在软件升级期间停止给CT3031-DC供电,可能会造成 CT3031软件升级错误。一 旦出现升级错误,只能将设备返回维修,重新写入软件。

## 六、半透明传输报文格式

(1) 坐平怕八		
字节计数	内容	解释
1	0xEB	报文头部标记
2	TYPE	报文类型
3,4	LEN	用户数据长度
5N+4	DESC	与报文类型有关的说明信息,长度为 N
N+4N+4+LEN	DATA	用户数据,长度为 LEN
N+LEN+5	0xEB	报文结束标记

(1) 基本格式

● 报文类型 **TYPE** 定义:

0 带有对端 IP 地址的用户数据。

1 向默认的 IP 地址发送用户数据。

4 英文短信内容

5 Unicode (支持中文) 短信内容

6 向预定的移动台发送英文短信

7 向预定的移动台发送 Unicode(支持中文)短信

- 报文长度 LEN 为报文内容 DATA 的字节计数,类型为 16bit 字,低字节在前。允许的 最大报文长度与报文类型有关。
- 注意在发送数据时,字符之间的停顿时间不得超过 40 毫秒。因此限制,用户串行接口的通信速率不能低于 300bps

### (2) 带有对端 IP 地址的用户报文格式

字节计数	内容	解释
5	IP1	IP 地址字节 1
6	IP2	IP 地址字节 2
7	IP3	IP 地址字节 3
8	IP4	IP 地址字节 4
9LEN+9	USERDATA	用户数据

向 CT3031-DC 发送数据时,允许的最大用户数据长度由设备配置决定(用户串行通信接口 参数/最大发送用户数据长度, 32-1400)。

在 CT3031-DC 发送给用户设备的报文中,可能的最大用户数据长度为 1487。

例:向 IP 地址为"10.14.92.119",的设备发送内容为"ABCD"4个字节的数据,整个报文内容 如下(16进制):

EB 00 04 00 0A 0E 5C 77 41 42 43 44 EB

(3) 向默认主站发送数据的报文格式

字节计数	内容	解释
5LEN+5	USERDATA	用户数据

向 CT3031-DC 发送数据时,允许的最大用户数据长度由设备配置决定(用户串行通信接口 参数/最大发送用户数据长度, 32-1400)。

例:向默认主站发送内容为"ABCD"4个字节的数据,整个报文内容如下(16进制): EB 01 04 00 41 42 43 44 EB

(4) 英文短信报文格式

字节计数	内容	解释
5-16	ID	对端手机号,0结尾的字符串,最长为11个
		数字
17LEN+17	USERDATA	短信内容,必须为可打印字符。

短信内容最大长度为140

例:向手机 "13501056882" 发送一条短信,内容为 "Hello"。 整个报文内容如下 (16进制):

EB 04 05 00 31 33 35 30 31 30 35 36 38 38 32 00 48 65 6C 6C 6F EB

(5) 中文(Unicode)短信报文格式

字节计数	内容	解释
5-16	ID	对端手机号,0结尾的字符串,最长为11个
		数字
17LEN+17	USERDATA	短信内容,用两字节的 Unicode 编码表示,
		低字节在前。

例:向手机"13501056882"发送一条短信,内容为"你好"。 整个报文内容如下(16进制):

EB 05 04 00 31 33 35 30 31 30 35 36 38 38 32 00 4F 60 59 7D EB

(6) 向预定的移动台发送英文短信报文格式

字节计数	内容	解释
5LEN+5	USERDATA	短信内容, 必须为可打印字符。

短信的发送对象由CT3031 DTU 配置决定。 短信内容最大长度为140 例:发送一条短信,内容为"Hello"。 整个报文内容如下(16进制): EB 06 05 00 48 65 6C 6C 6F EB

(7) 向预定的移动台发送中文(Unicode)短信短信报文格式

字节计数	内容	解释
5LEN+5	USERDATA	短信内容,必须为可打印字符。

短信的发送对象由CT3031 DTU 配置决定。 短信内容最大长度为140 例:发送一条短信,内容为"你好"。 整个报文内容如下(16进制): EB 07 04 00 4F 60 59 7D EB

## 七、作为普通拨号MODEM使用

CT3031-DC也可作为普通MODEM用来拨号上网。以下是MODEM安装和拨号过程(以Win2K为例, 其它操作系统可参照进行):

1. 打开"控制面板/电话和调制解调器选项",新建一个调制解调器:

电话和调制解调器选项	<u>?×</u>	
拔号规则 调制解调器 高级 ]		
本机安装了下面的调制解调器(M):		
调制解调器	连接到	
Com 56K V.90 Mini PCI Modem	COM4	
②标准 19200 bps 调制解调器   ③标准 PCMCIA 卡调制解调器	COM1 COM3	
	按这里添加一个调制解调器	
添加型	删除 (2) 属性 (2)	
确定	取消 应用 (点)	





添加/删除硬件向导		
<b>安装新调制解调器</b> 选择您想安装调制解	调器的端口。	
	您选择了下列的调制解调器: 标准 19200 bps 调制解调器	
	安装在哪个端口? ○ 全部端口 ( <u>4</u> ) ○ 选定的端口 ( <u>5</u> )	4择要使用的串口
	COM1 按这里继续	
	〈上一步®)	 下一步 (M) 〉 取消

添加/删除硬件向导	
<b>安装新调制解调器</b> 已完成调制解调器的	安装!
	调制解调器安装完毕! 如果想更改这些设置,请救击"控制面板"上的"电 话和调制解调器选项"图标,单击"调制解调器"选 项卡,选定这个调制解调器,再单击"属性"。
	现在调制解调器已经安装成 功,按这里继续。

2. 修改安装好的调制解调器的属性:

电话和调制解调器选项 		<u>? ×</u>
拔号规则 调制解调器 高级		
本机安装了下面的调制解调	器(M):	
调制解调器	连接到	
I 3Com 56K V.90 Mini PCI Modem	COM4	选择刚才安装好的调制解调器
◎ 标准 19200 bps 调制解调器	COM1	
◎ 标准 19200 bps 调制解调器 #2	COM1	
> 10/1 € 1 C m C T K   K N0   m 1/4F N0 45 €	COMS	
单击这里 添加@)	且开始修改属性 ■ 册除 ₪	
确定	取消	应用 (A)

标准 19200 bps 调制解调器 #2 属性	? ×	
常规 诊断 高级		
端口: COM1 切换到	"高级"页面	
ing		
最大端口速度 (M) ———————————————————————————————————	选择 115200	
115200 - 拔号控制 □ 拔号前等待拔号音 (2)		
确定	取消	



标准 19200 bps 调制解调器 #2 默认首选项 🛛 💽 🗙
常规 高級 ]
<ul> <li>         臣过此空闲时间就断开吁叫(ID):         </li> <li>         在此时间内未连接就取消呼叫(C):         </li> </ul>
数据连接首选项
端口速度 (⊉): 115200 ▼
数据协议(A): 将流控制改为"无"
压缩(图):
流控制 (2): 「記
单击这里结束修改
确定 取消

3. 新建一个拨号连接(选择"控制面板/网络和拨号连接/新建连接"):

网络连接向导	
	<b>欢迎使用"网络连接向导"</b> 用这个向导,您可以创建一个连到其它计算机和网 络,启用应用程序的连接,如电子邮件、Web 浏览、 文件共享和打印。 要继续,请单击"下一步"。
	按这里继续
	〈上一步 (3) 下一步 (3) 取消















Internet 连接向导	×
设置 Internet ∎ail 帐户	×~
Internet 邮件程序已安装在您的计算机上,它允许接收和发送电子邮件。 要成功地设置您的 Internet 邮件帐户,您必须已经向一个 Internet 服务供 应商申请了一个电子邮件帐户并得到了重要的连接信息。如果您缺少向导需要 的任何信息,请和您的 Internet 服务供应商联系。	
您想现在设置一个 Internet 邮件帐户吗?	
○是(1)	
◎ 否 @)	
这里先不设置吧	
按这里继续	
〈上一步 (1) 老一王〉	取消



4. 修改新建拨号连接的属性:



GT3031 GPRS 连接 属性	? ×
常规 选项 安全措施 网络 共享	
连接时使用 ( <u>t</u> ):	
<ul> <li>☑ </li> <li>○ 调制解调器 - 标准 19200 bps 调制解调器 /▲</li> <li>□ </li> <li>○ 调制解调器 - 标准 19200 bps 调制解调器</li> <li>□ </li> <li>□ </li> <li>○ 调制解调器 - 标准 PCMCIA 卡调制解调器 (</li> </ul>	按这里开始配置调制解调     器     器
□ 所有设备呼叫同一个号码 ( <u>即置</u> )))	
「标准 19200 bps 调制解调器 #2 的电话号码 区号 (2): 电话号码 (2): ▼ \$99***1# 备用号码 (2)	
国家(地区)号(U):	_
□ 使用拨号规则 (S) 规则 (B)	
☑ 连接后在任务栏中显示图标 础)	
确定 取	消

	调制解调器配置 ? 🗙	
	标准 19200 bps 调制解调器 #2 (COM1)	
	最高速度(bps)(₩): 115200 🔽	
	调制解调器协议 (2)	
	<ul> <li>硬件功能</li> <li>选择"115200"</li> <li>□ 启用硬件流控制 @)</li> <li>□ 启用调制解调器错误控制 (A)</li> <li>□ 启用调制解调器压缩 @)</li> <li>初始化</li> </ul>	
	□ 显示 <mark>终端窗口 (<u>S</u>)</mark>	
	□ 运行.即本 (B):	
	编辑 ④ 按这里结束安装	<del>上</del> ズ
	<b>Г 启用利制解调器扬声器 (1)</b>	

5. 开始拨号:



	连接 GT3031 GPI	RS 连接 <mark>?</mark>	×
	用户名 (1):		1
	密码(E):	****	
按这里继续		▼保存密码(2)	
		取消 属性 (2) 帮助 (1)	

正在连接	GT3031	GPRS	连接
<b>62</b> .	正在拨	뮹	
L 🤌			
			:
			<u></u>





## 八、订货须知

- 1. CT3031-DC默认配置不带交流电源适配器。如要配套提供,请在订货时说明(可选 500mA/24V、1.5A/12V、1.5A/9V, AC185V<sup>2</sup>265V输入)。
- 2. CT3031-DC默认配置为三线制带光隔RS232接口(仅有收、发、地)。但可在订货时 进行如下选择:

(1) 带RTS/CTS流控线的光隔RS232接口。

(2)带RTS/CTS流控线的光隔RS232接口+光隔RS485接口(跳线选择)。

(3) 光隔RS485接口, 无RS232接口(仅接受批量订货)

(4) 全功能光隔RS232接口(RXD、TXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND)(批量 订货)

- (5) 无光隔带RTS/CTS流控线的RS232接口(仅批量订货,接口不保修)
- (6) 无光隔带RTS/CTS流控线的RS232接口+RS485接口(仅批量订货,接口不保修)
- (7) 无光隔全功能RS232接口(仅批量订货,接口不保修)
- 3. CT3031-DC默认配置为L型天线,如需棒状或带引线(3米)的外置天线,请在订货时 说明。

北京禹风时代信息技术有限公司 2004年10月 – 2005年3月 <u>http://www.yuepoch.com</u> <u>gaveny@163.com</u>