

家用多功能寬頻分享器 🕨

TL-R402M

TL-R460/TL-R860



快速安裝手冊

Quick Setup Guide

繁體中文版 (Traditional Chinese)

Rev 2.0 / 200910



TL-R402M/TL-R460/TL-R860

多功能寬頻分享器快速安裝手冊

產品包裝	2
產品介紹	2
簡易安裝助手使用說明	3
快速設定上網	5
LAN 設定	8
WAN 設定	8
DNS 設定	10
時間設定	11
回復出廠預設値	11
重新啓動	11
更改使用者名稱與密碼	12
常見問題 Q&A	12
技術支援	14



產品包裝

請檢查產品包裝盒内應有下列物品:

- TL-R402M/TL-R460/TL-R860 多功能寬頻分享器 ×1
- AC 電源供應器 ×1
- 快速安裝手冊 ×1
- TL-R402M/TL-R460/TL-R860 光碟 ×1

如有缺損情形,請洽我們的經銷商或原購買處尋求進一步的 協助

產品介紹

【TL-R402M 正面面板】



●M1:燈亮-系統異常;燈暗-正常運作
●M2:燈亮-異常;燈暗-異常;閃爍-正常運作
●WAN:燈亮-已連接;閃爍-資料傳輸中;燈暗-未連接
●LAN(1-4):燈亮-已連接;閃爍-資料傳輸中;燈暗-未連接

【TL-R460 正面面板】



【TL-R860 正面面板】



●PWR/POWER:燈亮-正常運作;燈暗-未接電源
●SYS/SYSTEM:燈亮-異常;燈暗-異常;閃爍-正常運作
●WAN:燈亮-已連接;閃爍-資料傳輸中;燈暗-未連接
●LAN(1-4 / 1-8):燈亮-已連接;閃爍-資料傳輸中;燈暗-未連接

【TL-R402M 背面面板】



【TL-R460 背面面板】



【TL-R860 背面面板】



●RESET:將設定恢復至原廠預設値

❷WAN:RJ-45 乙太網路埠,連接到您的 xDSL/Cable

Modem

●LAN:4個 RJ-45 乙太網路埠(TL-R860 8 個),連接電腦、

Hub 和 Switch

④電源插孔:接插電源





簡易安裝助手使用說明

請注意:TL-R402M 沒有簡易安裝的功能,僅TL-R460 與 TL-R860 有本項功能。TL-R4O2M 使用者請參考第5頁 之快速設定上網

- 請先確認您的網路直接連接電腦時可正常使用。如果 無法上網請速洽您的 ISP 業者。(如: Hinet、Sonet、 遠傳大寬頻、台灣大寬頻……等)
- 簡易安裝助手操作步驟:

步驟一、放入光碟

放入光碟後會出現設定畫面,請選擇您購買的產品型號並

點選[Easy Setup Assistant]



步驟二、開始進行簡易安裝

接著請點選[START]開始安裝

步驟三、線路連接指引及燈號確認

簡易安裝助手將介紹「正確的連接方式」與「產品燈號」,請 直接點選4次[NEXT],直到出現步驟四之畫面爲止。

請注意!第一次安裝本光碟,不會出現下圖。若您曾更改路由器的 預設帳號、密碼,則系統會出現下圖要求您輸入帳號及密碼。



步驟四、網路連線確認

以下將進行基本驗證,成功後將出現以下畫面,請點選 [NEXT]進行下一步

Network	adapter ena	bled k comple	atad	
Network	status cileo	K compi	eleu	

- 網路卡確認(Network adapter):如出現(紅色 X),請檢查線路是否連接正確,經檢查後若還無 法解決,請與我們聯繫。
- 網路狀態確認(Network status):如出現(紅色X),請檢查型號是否選擇錯誤,經檢查後若還無法解決,請與我們聯繫。

步驟五、選擇連線方式

A. 請選擇 ISP 業者提供的連線方式:

- 1. 如果 ISP 提供一組帳號(User Name)與密碼
- (Password),請選擇 PPPoE
- 2. 如果 ISP 提供 IP 位址、子網路遮罩等參數,

請選擇 Static IP

- 3. 如果 ISP 沒有提供您任何資料或帳號密
- 碼,請選擇 Dynamic IP

Select Connection Type

What type of Internet connection do you have?

1 icus	• Dynamic IP
	○ Static IP
	○ PPP₀E

Dynamic IP: If your IP is assigned by a DHCP connection, please select Dynamic IP. It allows the router to automatically obtain IP parameters from DHCP Server or your ISP.



B. 以上爲一般常見情況,如有問題請洽詢您的 ISP 業者。

C. 選擇後請點選[NEXT]進行下一步



步驟六、連線參數設定

A. 若您選擇 PPPoE 將進行以下設定:

1. 使用者名稱(User Name):輸入 ISP 業者提供的帳號。

請注意!輸入的帳號格式以中華電信爲例,格式:「八

位數@ hinet.net」,如「12345678@hinet.net」

- **2. 密碼(Password)**: 輸入 ISP 業者提供的密碼
- 3. 密碼確認(Confirm the Password): 再輸
- 入一次密碼進行確認
- 4. 使用者名稱及密碼由 ISP 提供,如有疑問請

洽詢您的 ISP 業者。

5. 輸入完成後請點選[NEXT]進行下一步

Set PPPoE Parameters

Please fill the Username and Password provided by your ISP:

Password	****
1 435470141	
Confirm the Password:	****
	·

B. 若您選擇 Static IP 將進行以下設定:

1. 請在下圖各欄位中填入 ISP 所提供的各項

數據。(※請注意,除了 Secondary DNS 外,

皆爲必塡選項)

2. 輸入完成後請點選[NEXT]進行下一步

Static IP Configuration					
IP Parameters					
IP Address:	125 . 225 . 165 . 100				
Subnet Mask:	255.255.255.0				
Default Gateway:	125 . 225 . 165 . 254	(Optional)			
DNS Servers					
Primary DNS:	168.95.1.1	(Optional)			
Secondary DNS:	168.95.192.1	(Optional)			
BACK NEXT O EXIT					

C. 若您選擇 Dynamic IP,系統將會自動取得參數並進行設定。

步驟七、進行路由器的設定

接著進行最後驗證,成功後出現如下畫面,請點選**[NEXT]** 進行下一步

	leen successionly configured.	
 O Verified ro 	uter settings	
vermeuro	ater settings	

- 設定路由器(configured router):如出現(紅色X),請檢查線路連接是否鬆脫,經檢查後若還無法 解決,請與我們聯繫。
- 驗證路由器設定(router setting):如出現(紅色X),請確認步驟六的連線參數設定的設定是否正確,並檢查線路連接是否確實,經檢查後如還是無法進行,請與我們聯繫。

步驟八、恭喜您設定成功

點選[FINISH]關閉簡易安裝助手,您已經可以開始上網了



快速設定上網

本章將敘述如何安裝及設定您的 TL-R402M /TL-R460/ TL-R860 多功能寬頻分享器。這些步驟只需要您幾分鐘時 間,設定成功後,您就可以透過分享器連線

一、將本產品與電腦、xDSL/Cable Modem 等設備連接





在安裝您的分享器之前,請先確認您的網路可以正常使用。若有問題請速洽您的 ISP(如 Hinet、台灣大寬頻或So-Net...等。確認之後,請按照下列步驟安裝。

- 1. 將您的電腦連接到分享器的 Lan 端。
- 2. 將您的 Cable/DSL 數據機連接到分享器的 WAN 端。
- 確認您的電腦、分享器、Cable/DSL 數據機都已接上 電源,燈號正常閃爍。
- 二、進入 Web 設定頁面

步驟1、環境檢查

A.設定自動取得 IP 位址

1. 點選[開始]功能表→點選[控制台]。



2. 點選進入[**網路連線**]



3. 在[區域連線]上按右鍵→點選[內容]



4. 選擇[Internet Protocol(TCP/IP)] →點選[內容]



- 5. 確認勾選[自動取得 IP 位址]、[自動取得 DNS 伺服器位
 - **址]**,完成後點選[確定]





B.連線設定

1. 點選[開始]功能表→點選[控制台]。

参 新和 新設 Internet Explorer	※ 表的文件 ※ 表的窗片
Menter Office Conserve	● 我的音樂 ● 我的電纜 ● ● 和助上的芳醇
📭 命令提示手元 🛃 Microsoft Office Excel 2003	日本 拉制台 (2) (1) 经定程式存取及预款值
■ 12事本	 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Microsoft Office Word 2003	>> 19.6 ©

2. 點選[網際網路選項]



3. 點選[連線]→選取[區域網路設定]



4. 確認圖中三個選項都「沒有」勾選→點選**[確定]**



- 5. 如果圖中紅色框框部份可選取,請選擇[永遠不撥號連
 - 線],如無法點選,可略過此步驟。完成後請點選[確定]

網際網路 內容	? 🛛
一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式集 進階	
要設定網際網路連線,請按 [安裝]。 安裝 [[]	
撬號及虛擬私人網路設定值(N)	
DraySSL Tunnel 「新増①	
To Vizor 多除化)
如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器,請 選擇 [設定值]。	D
 ● 永遠不撥號連線(C) ● 網路連線不存在時擬號(凹) ● 永遠使用預設的連線(Q) 	
目前的預設值: hinet 設成預設(直(E)
區域網路 (LAN) 設定	
區域網路設定不可套用到撥號連線。諸選擇上 區域網路設 述設定來進行撥號設定。	定(1)
2 <u>確定</u> 取消	套用(<u>A</u>)

步驟 2、登入 Web 設定頁面:

1. 開啓網頁,在網址欄位中輸入 <u>http://192.168.1.1</u> 後按

[Enter]

🙆 Yahoo	!奇摩 - M	icrosoft In	ternet]	Explo	ter		
檔案E)	編輯(E)	檢視(型)	我的最	愛(▲)	工具(<u>T</u>)	説明(H)	
G±-	·頁 · () - 💌	2	6	▶ 搜尋	📩 我的最愛	
網址(D)	http://19	2.168.1.1					

2. 在[使用者名稱]和[密碼]欄位中均輸入 admin,按 [確定] 即可進入 Web 設定頁面

連線到 192.168.1.	1 ?🛛
TP-LINK Wireless R	outer WR340G
使用者名稱(①):	🖸 admin 🚺 💌
密碼(P): 🕗	****
	記憶我的密碼(R)
	3 <u>確定</u> 取消

3. 顯示此頁面表示登入成功

5414			
Wireless Router Model No.: TL-WR340G TL-WR340GD	Status		
+ Status	Firmware Version:	4.2.1 Build 090106 Rel.56881n	
Basic Settings Ordex Setup Metwork	Hardware Version:	WR340G v5 081520C2	
Wreless	LAN		
Advanced Settings OHCP	MAC Address:	00-25-86-D0-0F-62	
Forwarding	IP Address:	192.168.11.1	
Security Static Destina	Subnet Mask:	255,255,255,0	



三、快速設定上網

步驟1、開啓快速設定功能:

1. 登入到 Web 設定頁面,點選左方[Quick Setup]選項

Basic Settings	
 Quick Setup 	
+ Network	
+ Wireless	

2. 請點選[NEXT]進行下一步



步驟2、連線設定:

請選擇 ISP 業者提供的連線方式,並點選[NEXT]進行下一步

- 1. 如果 ISP 提供一組帳號與密碼,請選擇 PPPoE
- 2. 如果 ISP 沒有提供您任何資料或帳號密碼,請選擇

Dynamic IP

3. 如果 ISP 提供 IP 位址、子網路遮罩等參數,請選擇

Static IP

以上爲一般狀況,如有問題請洽詢您的 ISP 業者



步驟3、連線參數設定:

1. PPPoE:請輸入 ISP 提供給您的帳號與密碼,並點選[NEXT]

進行下一步

請注意!!不同 ISP 輸入的帳號格式會有差異,以中華電信為

例,格式:「八位數@hinet.net」如 :

「87654321@hinet.net」。關於格式如有問題請速洽您的ISP

業者

User Name:	12345678@hinet.net
Password:	

- Dynamic IP:若您選擇 Dynamic IP,系統將會自動取得參 數並進行設定
- 3. Static IP:請輸入 ISP 提供的各項數據(除了 Secondary DNS 外,皆為必填選項),完成後請點[NEXT]繼續設定請注意!! 部份 ISP 會將數據以補 0 的方式顯示,例如 125.225.008.001,如遇到此情況,請將 0 去除,只需輸入 125..225.8.1 即可,避免造成錯誤。

uick Setup - Static IP		
IP Address:	125.225.8.134	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	125.225.8.1	(Optional)
Primary DNS:	168.95.192.1	(Optional)
Secondary DNS:	168.95.1.1	(Optional)

Back

Next

4. 點選[Finish]即完成安裝



完成以上設定後,如設定皆正確即可正常上網,若您要設定進階 功能,請參考接下來的步驟。



LAN 設定

A. 進入 Web 設定頁面,點選左方[Network]選項→點選

[LAN]

– Network	
• LAN	
• WAN	
 MAC Clone 	

B. 您可以在此設定各項 LAN 端參數

xx
*

- 1. IP Address (IP 位址): 分享器在 LAN 端的 IP 位址 (原 廠預設値為 192.168.1.1)
- Subnet Mask (子網路遮罩):這組數字是用來決定網段的大小分配,如無特殊需求可保留預設值,預設值為255.255.255.0
- 3. 按下[Save]儲存您的設定
 - 請注意!如果您將分享器的 LAN 端 IP Address 改 變,您必須使用新的 IP Address 來登入分享器

請注意!如果您將分享器的 LAN IP 設定為不相同的網段,虛擬 伺服器和 DMZ Host 設定會同步更新

WAN 設定

A. 進入 Web 設定頁面,點選[Network]→點選[WAN]



- B. 請由[WAN Connection Type]中選擇 ISP 業者提供的連 線方式:
 - 如果 ISP 提供您一組帳號與密碼,請選擇 PPPoE
 - 如果 ISP 沒有提供您任何資料或帳號密碼,請選擇 Dynamic IP
 - 如果 ISP 提供您 IP 位址、子網路遮罩等參數,請選

擇 Static IP

以上為一般狀況,如有問題請洽詢您的 ISP 業者



C. 連線參數設定:

I. Dynamic IP (浮動 IP):

若您選擇 Dynamic IP,系統將會自動取得參數並進行 設定

WAN VAN Connection Type: Dynamic IF ~ Host Name: IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 20.0.0.0 fault Gateway: 0.0.0.0 Renew Release **8** MTU Size (in bytes): 🕢 1500 (The default is 1500. Do not change it unless necessary; 🔲 Use These DNS Servers Primary DNS: 5 Secondary DNS (Optional) 6 🔲 Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.) 7 Save

1. Host Name:可能有些 ISP 會要求填入此欄位, 若無要求請勿填入

 各項參數:自動取得 IP Address (IP 位址)、
 Subnet Mask (子網路遮罩)、Default Gateway (預 設通訊閘)

 Renew、Release:如果您要變更由 ISP 自動取
 得的 IP 位址,可點選[Renew](更新)或[Release](釋 放)

4. MTU Size (最大傳輸單位): 如無特殊需求, 此欄 位請保留預設值,預設值為 1500

5. Use These DNS Servers: 一般來說連線成功後 ISP 會自動提供 DNS 伺服器,如有特殊需求須更 改 DNS,可參照本說明書第 10 頁的 DNS 設定

 Get IP with Unicast DHCP:極少數情況需開啓 此功能才可成功連線,如無特殊需求請保留為不勾 選

7. 完成後請點選[Save],機器將重新啓動並儲存設 定値



II. Static IP(固定 IP):

WAN	
WAN Connection Type:	Static IP 🔽
IP Address:	0.0.00
Subnet Mask:	0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0 (Optional)
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500. Do not change it unless necessary.)
Primary DNS:	0.0.0.0 (Optional)
Secondary DNS:	0.0.0.0 (Optional)
	3 Save

1. 請輸入 ISP 提供的各項數據。(除了 Secondary DNS 外,皆為必填選項)

請注意!! 部份 ISP 會將數據以補 0 的方式顯示,例
如 125.225.008.001,如遇到此情況,請將 0 去除,
只需輸入 125.225.8.1 即可,避免造成錯誤。

- MTU Size (最大傳輸單位):如無特殊需求,此欄 位請保留預設值,預設值為 1500
- 完成後請點選[Save],機器將重新啓動並儲存設 定値

III. PPPoE :



1. User Name、Password: 請輸入 ISP 提供給您

的帳號與密碼

請注意!!不同 ISP 輸入的帳號格式會有差異,以中華 電信爲例,格式:「八位數@ hinet.net」,如 「<u>87654321@hinet.net</u>」。關於格式如有問題請速洽

您的 ISP 業者

2. WAN Connection Mode(WAN 連線模式):

●Connect On Demand:可在 Max Idle Time 欄位中 設定分享器經過多久未動作,網路便自動斷線,當有網 路需求時會自動重新連線,如輸入0代表永不斷線

●Connect Automatically: 勾選此項將啓動自動連線

●Time-based Connecting:可在欄位中設定網路連線 的時段

> 注意!!此功能使用前須先至 System Tools 裡面的 Time 設定分享器的時間才可運作

●Connect Maunally:可在 Max Idle Time 欄位中設定 分享器經過多久未動作,網路會主動斷線,當斷線後需 手動連線,如輸入0代表永不主動斷線,但若 ISP 斷線 仍需手動進行連線。

- 3. 可點選[Connect]進行連線, [Disconnect]斷線
- 設定完成後請點選[Save],機器將重新啓動並儲 存設定值
- 5. 點選[Advanced]進行進階設定



6. MTU Size (最大傳輸單位):如無特殊需求,此欄 位請保留預設值,預設值為 1480

 Service Name/AC Name:如 ISP 有需求才可設定, 如果 ISP 沒要求填寫,請勿填寫任何數值!

8. Use IP Address Specified by ISP:如果 ISP 無法自動分配 IP 給您時,請勾選 Use IP Address Specified by ISP,在 ISP Specified IP Address 欄位中填入 ISP 提供給您的 IP,並可在 Detect Online Interval 欄位設定連線偵測的時間,如輸入 0 代表不偵測

9. Use the Following DNS Servers: 一般來說連線成 功後 ISP 會自動提供 DNS 伺服器,如有特殊需求須 更改 DNS,可參照本說明書第 10 頁的 DNS 設定
10. 設定完成後請點選[Save],機器將重新啓動並儲 存設定値



DNS 設定

- 、 使用時機

當已取得 WAN IP 的情況下,無法自動取得 DNS 時,請手動 輸入 ISP 提供給您的 DNS Sever。

下列為各網路服務供應商常見之 DNS Server:

ISP	Primary	Secondary
中華電信	168.95.192.1	168.95.1.1
遠傳大寬頻(遠傳	130 175 55 244	130 175 252 16
SeedNet)	139.173.33.244	139.173.232.10
台灣大寬頻(台灣固網)	61.31.1.1	61.31.233.1
SoNet	61.64.127.1	61.64.127.2
亞太寬頻	210.200.211.193	210.200.211.225

(資料來源:各 ISP 業者網站)

注意! DNS Server 若有問題,請治各 ISP 業者,客服電話如下:

ISP	電話
中華電信	0800-080-412
遠傳大寬頻 (遠傳 SeedNet)	(02)449-5000
亞太寬頻	(02)4058-5000
SoNet	(02)449-9000
台灣大寬頻(台灣固網)	(02)4066-0357
台灣大寬頻(台灣固網) - 苗栗	4266-0357
台灣大寬頻(台灣固網) -金門台東	4666-0357

(資料來源:各 ISP 業者網站)

二、進入設定頁面

進入 Web 設定頁面, 點選左方[Network]選項→點選[WAN]

-	N	etwork	
	٠	LAN	
	·	WAN	
	•	MAC Clo	one

- 三、各種上網方式設定
 - A. Dynamic IP(浮動 IP):
 - 1. 在[WAN Connection Type]選取[Dynamic IP]
 - 2. 勾選[Use the following DNS Servers]

- 3. 在[Primary DNS]及[Secondary DNS]中填入 ISP 所 提供的 DNS Server
- 4. 完成後點選[Save]即可

WAN	
WAN Connection Type:	Dynamic IP 🗸
Host Name:	
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
	Renew Release Obtaining network parameters
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)
2	Use These DNS Servers
Primary DNS:	168.95.192.1
Secondary DNS:	168.95.1.1 (Optional)
_	Get IP with Unicast DHCP (It is usually not required.)
4	Save
	JEIG

B. PPPoE :

1. 在[WAN Connection Type]選取[PPPoE]

2. 點選[Advanced]

WAN 👩	
WAN Connection Type:	PPPoE 🗸
User Name:	71283274@hinet.net
Password:	•••••
Wan Connection Mode:	O Connect on Demand
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times.)
	 Connect Automatically
	 Time-based Connecting
	Period of Time:from 💽 : 💽 (HH:MM) to 23 : 59 (HH:MM
	Connect Manually
	Max Idle Time: 15 minutes (0 means remain active at all times;
	Connect Disconnect Connected
	Save Advanced

- 3. 勾選[Use the following DNS Servers]
- 在[Primary DNS]及[Secondary DNS]中填入 ISP 所提供的 DNS Server

5. 完成後點選[Save]即可

MTU Size (in bytes):	1492 (The default is 1492, do not change unless necessary.
Service Name:	
AC Name:	
	Use IP address specified by ISP
SP specified IP Address:	0.0.0.0
Detect Online Interval	O Seconds (0 ~ 120 seconds, 0 means not detecting.)
C	Use the following DNS Servers
Primary DNS:	168.95.192.1
Secondary DNS:	168.95.1.1 (Optional)



時間設定

請注意:TL-R402M 沒有時間設定的功能,僅 TL-R460 與

- TL-R860 有本項功能
- A. 進入 Web 設定頁面,點選[System Tools]→點選

[Time]



B. 時間設定方式:

Time Zone: (GMT+08.00) Beijng, Hong Kong, Perth, Singapore Date: 10 7 2009 (MM/DD/YY) Time: 17 25 43 (H-MM/MSS) Using Daylight Saving Time: 0 0 (MM/DD/HH) DST begin: 0 0 (MM/DD/HH) DST end: 0 0 (MM/DD/HH) Preferable NTP Server: 0.00.0 0.00.0 GetGMT	Time Settings	
Date: 10 7 2009 (MM/DD/YY) Time: 17 25 43 (HH/MM/SS) Using Daylight Saving Time: 0 0 (MM/DD/HH) DST begin: 0 0 (MM/DD/HH) DST end: 0 0 (MM/DD/HH) Preferable NTP Server: 0.00.0 0.00.0 (Get GMT when connected to Internet)	Time Zone:	(GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore 🗸
Time: 17 25 43 (HH/MM/SS) Using Daylight Saving Time: DST begin: DST end: 0 0 (MM/DD/HH) DST end: 0 0 (MM/DD/HH) Preferable NTP Server: 0 0 0 (0.0.0.0 GetGMT (Get GMT when connected to internet)	Date:	10 7 2009 (MM/DD/YY)
Using Daylight Saving Time: DST begin: DST end: Preferable NTP Server: 0 0 0 (MM/DD/HH) 0 0 0 (MM/DD/HH)	Time:	17 25 43 (HH/MM/SS)
DST begin: DST end: 0 0 0 (MM/DD/HH) DST end: 0 0 0 (MM/DD/HH) Preferable NTP Server: 0 0 0 0 (MM/DD/HH) 0 0 (MM/DD/H	Using Daylight Saving Time:	
DST end: Preferable NTP Server: O.0.0.0 Cet GMT (Get GMT when connected to Internet)	DST begin:	
Preferable NTP Server:	DST end:	
	Preferable NTP Server:	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.
Chief Shire		Save

- 基本時間設定:系統預設時間為2006年1月1日, 當分享器成功連接網路後,將自動更新為現在時間, 如果分享器關機,則時間將回到系統預設値
 - Time Zone(時區):您可以在下拉式選單裡選擇您 所在的時區,台灣所在時區為(GMT +08:00)
 - Date(日期):請在此輸入你想設定的日期,格式
 是 MM/DD/YY (月份/日期/西元年份)
 - Time(時間):請在此輸入您想設定的時間,格式
 是 HH/MM/SS (時/分/秒)
- 2. 使用日光節約時間:
 - Using Daylight Saving Time: 勾選啓用日光節 約時間
 - DST begin:開始時間,格式是 MM/DD/HH(月份 /日期/時)
 - DST end:結束時間,格式是 MM/DD/HH(月份/ 日期/時)
- 3. 自訂 NTP 伺服器:
 - Preferable NTP Server : 自訂 NTP Server
 - [Get GMT]:網路擷取 GMT (格林威治標準時間)

回復出廠預設値

方法一、由 Web 設定頁面進行回復出廠預設值

1. 進入 Web 設定頁面,選擇[System Tools]→點選 [Factory Defaults]



2. 點選[Restore]後分享器將重新啓動並回到出廠預設値

Factory Defaults		
Click following button to reset all configuration settings to their default values		
Restore		

方法二、由分享器機身進行回復出廠預設値

- 確認電源開啓,使用尖銳物(牙籤或迴紋針或髮夾)將分享 器後方的 RESET 鈕按壓不放。
- 2. 等待約 10 秒後放開按鈕即可。

重新啓動

1. 進入 Web 設定頁面選擇[System Tools]→點選[Reboot]

-	System Tools
	• Time
	• Firmware
	 Factory Defaults
	Backup & Restore
	 Reboot
	Password
	Syslog
	Statistics

2. 點選[Reboot]後,分享器將重新啓動

Reboot
Click this button to reboot the device.
Reboot



更改使用者名稱與密碼

1. 進入 Web 設定頁面,選擇[System Tools]→點選

[Password]

- System Tools
• Time
 Firmware
 Factory Defaults
Backup & Restore
Reboot
 Password
Syslog

- Statistics
- 2. 您可以在此更改使用者名稱與密碼

Old User Name:		
Old Password:	1	
New User Name:	Í.	
New Password:		
Confirm New Password:		

- Old User Name (原使用者名稱):請輸入原始使用 者名稱,原廠預設值為 admin
- Old Password (原密碼):請輸入原始密碼,原廠預 設值為 admin
- New User Name (新的使用者名稱): 請輸入新的使
 用者名稱
- New Password (新的密碼): 請輸入新的密碼
- Confirm New Password (確認新密碼):請再次輸入新的密碼以確認

完成後按下[Save]儲存您的設定

按下[Clear All]清除所有設定

常見問題 Q&A

Q1. 無法進入 Web 設定頁面

- A. 無法進入設定畫面的原因:
 - 電腦的防火牆或防毒程式阻擋;
 - 有設定 **Proxy** 伺服器;
 - 電腦已設定固定 IP;

請依下列步驟檢查:

B. 確認進入分享器設定之方式,如下圖在瀏覽器[網址]欄 位中輸入分享器位置

(預設値為 192.168.1.1)



◎若可以正確進入則會出現下面視窗:

連線到 192.168.1.1	? 🛛			
TP-LINK Wireless Router WR541G/542G				
使用者名稱(U):	2			
密碼(P):				
	記憶我的密碼(R)			
	確定 取消			

◎若無法進入分享器設定畫面,請您參考下列步驟檢查:

- 1. 關閉電腦的防火牆以及防毒程式。
- Ⅱ. 關閉 Proxy 伺服器,請參照下列步驟:
- 點選[開始]功能表→[所有程式]→[Internet
 Explorer]→點選[工具]→點選[網際網路選項]





2. 選擇[**連線**]→點選[**區域網路設定**]



3. 確認下列三個選項「沒有」勾選,按下[確定]



4. 如果圖中紅色框框部份可選取,請選擇[永遠不撥號

連線],如無法點選,可略過此步驟。完成後請點選[確



III. 取消設定固定 IP 位址,請參照下列步驟:

1. 點選[開始]功能表→點選[控制台]。



2. 點選[網路連線]



3. 在**[區域連線]**上按右鍵→點選**[內容]**



4. 選擇[Internet Protocol(TCP/IP)] →點選[內容]





5. 確認勾選[自動取得 IP 位址]、[自動取得 DNS 伺服



Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? 🛛
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您可 則,您必須詢問網路系統管理員正	以取得自動指派的 IP 設定。否 確的 IP 設定。
 ●目動取得 IP 位址(○) ●使用下列的 IP 位址(○): 	
IP 位址①:	
子網路遮罩(U):	and the second sec
預設開道(D):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址(B) ● 使用下列的 DNS 伺服器位址(2
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器(A):	
	進階②
	🥶 確定 取消

Q2. 為什麼我密碼輸入會跳出好多個隱藏黑點

這是正常的,此為韌體提供之密碼保護。如果您確定輸入 **都正確,請無須理會這情形。**

Q3. 分享器設定完成後,上網仍有問題

一、 請登入 Web 設定頁面確認是否取得 WAN IP 及正確 的 DNS

W/	AN			
I	MAC Address:	ss: 00-25-86-D0-0F-63		
	IP Address:	125.225.5.221	F	PPOE
	Subnet Mask:	255.255.255.255		
Def	ault Gateway:	125.225.5.221		
	DNS Server:	168.95.192.1 , 168.95	.1.1	
	Online Time:	0 day(s) 02:01:07	(Disconnect

二、以下將針對不同上網方式及不同狀況進行檢查:

A. Static IP :

如您的上網方式為 Static IP, 請確認您所填寫的各項 數據是否與 ISP 業者所提供的數據相同

請注意!! 部份 ISP 會將數據以補 0 的方式顯示,例如 125.225.008.001,如遇到此情况,請將0去除,只 需輸入 125..225.8.1 即可,避免造成錯誤。

B. PPPoE Dynamic IP :

- I. 如已取得WAN IP, 請檢查是否有取得正確的DNS, 如發現DNS有問題,請參照本說明書第10頁DNS設 定
- II. 如未取得 WAN IP, 請依下列不同上網方式進行檢 杳:

1. PPPoE:

- (1) 確認輸入的帳號、密碼是否正確
 - 不同 ISP 所使用帳號格式不同,例如中華 電信之帳號格式為「八位數@ hinet.net」, 如對帳號格式有問題,請洽詢您的 ISP
 - 密碼請重新確認是否正確 (請注意密碼的" 英文大小寫"是否輸入正確)。
- 2. Dynamic IP: 請向 ISP 確認有無鎖定網路卡卡號 (MAC Address),如確定卡號被鎖,請參照下列 步驟:
 - a. 進入 Web 設定頁面→選擇[Network]→點選

[MAC Clone]

- Network
+ LAN
• WAN
 MAC Clone

b. 點選[Clone MAC Address]即可。

MAC Clone		
WAN MAC Address:	00-19-E0-XX-XX-XX	Restore Factory MAC
Your PC's MAC Address:	00-04-61-YY-YY-YY	Clone MAC Address
	Save	

Q4. 忘記密碼怎麼辦

請將您的分享器回復出廠預設值,再重新設定您的分享器。 帳號之預設值: admin

密碼之預設值:admin

技術支援

若您在安裝或使用上有任何問題,台灣地區使用者可以透 過我們的網站、電子郵件和客服專線,與我們連繫

- 網站:http://www.tamio.com.tw
- 電子郵件: fae@tamio.com.tw
- 客服專線:0800-666-278

02-22660788

(週一至週五上午 9:00 至下午 6:00)

