

DS-7600N-G 系列 NVR



前言

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司 2015。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司(以下简称"本公司"或"海康威视")。未经书面许可,任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

- 本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。
- 本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和 说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需 要,海康威视可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网 查阅(www.hikvision.com)。
- 海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **海啸)或视 HIKVISION**为海康威视的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含其硬件、软件、固件等)均 "按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,海康威视不提供任何形式的明示 或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方 权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然 或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损 失。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客 攻击、病毒感染等,海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承 担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其 他不当用途,海康威视概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

适用型号

本手册适用于以下产品:

产品系列	产品型号	产品名称
DS-7600N-G2 系列	DS-7608N-G2/4P	NVR
	DS-7608N-G2/4P/GLT	NVR

关于默认

- 设备出厂默认的超级管理员账号: admin。
- 设备出厂默认的IPv4地址: 192.0.0.64。

描述内容约定

在本手册中为了简化描述,做以下约定:

- 本手册提及的"设备"主要指NVR。
- 本手册提及的"IP设备"主要指的是网络摄像机(IPC)、网络球机(IP DOME) 或编码器(DVS)。
- 本手册提及的"通道"泛指NVR的IP通道。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员 轻微或中等伤害。
1 注意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、 数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。

目录

놀 디	i
录	. iii
产品外观介绍及说明	1
1.1. 前面板介绍及说明	1
1.2. 后面板介绍及连接说明	1
安装与连接	3
2.1. 安装注意事项	3
2.2. 安装硬盘	4
2.2.1. 硬盘容量的计算方法	4
2.2.2. 硬盘安装步骤	4
2.3. 安装 SIM 卡	5
2.4. 安装天线	6
2.5. 连接设备	6
本地配置	9
3.1. 开关机	9
3.1.1. 开机	9
3.1.2. 设备激活	10
3.1.3. 关机	12
3.2. 向导	13
3.3. 网络参数配置	13
3.4. 快速添加 IP 通道	14
3.5. 快捷录像配置	18
3.6. 平台接入	19
3.7. 回放	20
WEB 访问	22
录 A 限制物质或元素标识表	23
录 B 保修卡 A	24
录 C 保修服务	25
录 D 保修卡 B	28
	言

1. 产品外观介绍及说明

1.1. 前面板介绍及说明

DS-7600N-G2系列前面板示意图,如图 1.1所示。前面板各部分功能说明请参见表 1.1。



图 1.1 DS-7600N-G2 系列前面板示意图

表 1.1 DS-7600N-G2 系列前面板功能说明

序号	名称	说明
	PWR 电源灯	开启设备后面板开关键,呈绿色常亮。
1 HDD # TX/RX	HDD 状态灯	硬盘正在读写时呈红色并闪烁。
	TX/RX 网传灯	网络连接正常时呈绿色并闪烁。
2	SIM 卡	可安装 SIM 卡。

1.2. 后面板介绍及连接说明

DS-7608N-G2/4P/GLT后面板示意图,如图 1.2所示。





• DS-7608N-G2/4P 后面板与此类似,仅无天线接口,具体请以实物为准。

2. 安装与连接

2.1. 安装注意事项



- 电池更换不当会有爆炸危险,不建议用户直接更换;如需更换,只能用同样类型或等 效类型的电池进行更换。
- 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、 病毒感染等,海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但 本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

NVR是一种专用的监控设备,请在安装使用时注意以下事项:

- NVR上不能放置盛有液体的容器(例如水杯)。
- 将NVR安装在通风良好的位置。安装多台设备时,设备的间距最好大于2cm。
- 使NVR工作在允许的温度(-10℃~+70℃)及湿度(10%~90%)范围内。
- 清洁设备时,请拔掉电源线,彻底切断电源。
- NVR内电路板上的灰尘在受潮后会引起短路,请定期用软毛刷对电路板、接插件、机箱及机箱风扇进行除尘。如果污垢难以清除,可以使用水稀释后的中性清洁剂将污垢拭去,然后将其擦干。
- 清洁设备时请勿使用如:酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂,请勿使用强烈的或带 有研磨性的清洁剂,这会损坏表面涂层。
- 请从正规渠道购买设备生产厂商推荐的NVR专用硬盘,以保证硬盘的品质和使 用要求。
- 请确保不会因为机械负荷不均匀而造成危险。
- 请确保视频线、音频线缆有足够的安装空间,线缆弯曲半径应不小于5倍线缆外径。
- 请确保报警线、键盘控制线等牢固安装,接触良好。
- 请确保NVR可靠接地。



- 收到产品后,请打开包装盒,取出设备,依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。
- 如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件缺少的情况,请及时与经销商联系。

2.2. 安装硬盘

2.2.1. 硬盘容量的计算方法

根据录像要求(录像类型、录像资料保存时间)可以计算出一台NVR所需总容量, 具体请参见操作手册的附录部分。

例:当位率类型设置为定码率时,根据不同的码流大小每个通道每小时产生的文件大小请参见表 2.1。

码流大小(位率上限)	文件大小	码流大小(位率上限)	文件大小
96K	42M	128K	56M
160K	70M	192K	84M
224K	98M	256K	112M
320K	140M	384K	168M
448K	196M	512K	225M
640K	281M	768K	337M
896K	393M	1024K	450M
1280K	562M	1536K	675M
1792K	787M	2048K	900M
3072K	1350M	4096K	1800M
8192K	3600M	16384K	7200M

表 2.1 文件大小说明



上表提供的数据仅供参考,表格中的"文件大小"估算值可能与实际值有偏差,若因此而 造成的任何损失由使用方自己承担。

2.2.2. 硬盘安装步骤



- 在安装前,请确认已断开电源。
- 请使用设备生产厂商推荐的 NVR 专用监控硬盘。

安装工具

十字螺丝刀一把。

硬盘安装步骤

1、拧开机箱前后面板和底部的螺丝。



2、从后面板用双手将上盖与底座分离开 来。



4、用螺丝将硬盘固定在底座上。



2.3. 安装 SIM 卡

- 1、拧下前面板SIM卡插槽上的螺丝,取下SIM卡盖板。
- 2、按住黄色按钮,拉出卡槽并装入SIM卡,使SIM卡金属面朝上,缺口吻合。
- 3、将装好SIM卡的卡槽推回、合好,安装完成。



3、将硬盘与底座的螺丝孔对准。



5、将设备上盖与底座吻合后,用螺丝固 定前后面板。

2.4. 安装天线

1、逆时针方向旋下红色天线盖帽,将天 线对准接口顺时针旋紧。



 若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、 病毒感染等,海康威视不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但 本公司将及时为您提供产品相关技术支持。

报警输入连接

说明

警告

报警输入接口的连接方法为:将报警输入设备的正极(+端)接入NVR的报警输入 端口,将报警输入设备的负极(-端)接入NVR的接地端(G),如图 2.1所示。



报警输入(ALARM IN)的接地端,使用接口上的任意一个G即可。

2、天线带吸盘,可通过吸盘固定在金属盘 面。







报警输出连接



当作为交流电路的控制开关时,必须拔掉短接子,并使用外接继电器,否则会损坏设备 并有触电危险。

🧾 说明

主板上有2个短接子(分别为JPA1、JPA2,出厂时均是短接状态),每路报警输出对应一个短接 子。

报警输出可以接直流或交流两种负载,接两种负载时端口如何连接以及短接子是 如何操作的,具体请参见表 2.2。

负载类型	端口连接	短接子操作
外部接直 流负载	• 将报警输出设备的正极(+端)接入NVR报警输出端口(ALARM	短接子断开和闭合两种方式 均可安全使用。
	OUT)的正极。• 将报警输出设备的负极(-端)接入	🔁 说明
	NVR报警输出端口(ALARM OUT)的相应接地端(G)。	建议在 12V 电压、1A 电流限制 条件下使用。
外部接交 流负载	将报警输出设备的一端接入 NVR 报 警输出端口的一端,另一端接入相应 接地端 (G)。	短接子必须断开(即拔掉主 板上相应短接子)。

表 2.2 连接操作说明

由于一般的交流负载电压过大,无法触发报警。所以外接交流负载时,必须使用

外接继电器,连接示意图如图 2.2所示。



接线方法说明

设备提供接信号线的绿色弯针插头,接线步骤如下:

- 1、拔出插在 NVR 上 ALARM IN、ALARM OUT 的绿色弯针插头。
- 2、用微型一字螺丝刀按下橙色端子,将信号线放进插孔内,松开螺丝刀。
- 3、将接好的插头卡入相应的绿色弯针插座上。

3. 本地配置

3.1. 开关机

3.1.1. 开机



- 请确认接入的电压与 NVR 的要求相匹配,并保证 NVR 接地端接地良好。
- 电源供电不正常时,会导致 NVR 不能正常工作,甚至损坏 NVR,建议使用稳压电源进行供电。

실 说明

在开机前,请确保有显示器与设备的视频输出口相连接。
 具体开机步骤如下:

1、插上电源。

2、设备开始启动, 弹出"开机"界面, 如图 3.1所示。

图 3.1 开机界面





- 设备启动后, DS-7600N-G2 系列设备电源指示灯呈绿色常亮。
- 设备启动后,可通过开机向导进行简单配置,使设备正常工作。

3.1.2. 设备激活

首次使用的设备必须先激活,并设置一个登录密码,才能正常登录和使用。 激活步骤如下:

1、设备开机后即弹出激活界面,如图 3.2所示。

激活			
用户名	admin		
创建新密码			
确认新密码			
0		确定	取消

图 3.2 激活界面

2、创建设备登录密码,如图 3.3所示。

图 3.3 设置密码界面

》 激活			
用户名	admin		
创建新密码	******		强
确认新密码	*******		
✓ 8-16位,只能用数字、小写字母、大写字母、特殊字符的两 种及以上组合			
0		确定	取消

실 说明

- 密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强3个等级。为保护您的个人隐私和企业数据,避免设备的网络安全问题, 建议您设置符合安全规范的高强度密码。
- 3、单击"确定",弹出激活成功提示界面,如图 3.4所示。

	提示	
(1) 激活成功!		
	确定	

图 3.4 激活成功提示界面

4、单击"确定",完成设备激活。



设备程序升级后,若设备密码和 IP 通道密码为风险密码,在设备进行任何操作之前会依次弹出风险提示警告界面,如图 3.5 和图 3.6 所示。

2	告	
<u>杀</u> 密码有风险,是否修改?		
	是	否

图 3.5 设备密码风险提示警告界面



图 3.6 IP 通道密码风险提示警告界面

- 单击"否",进入要操作的界面。
- 单击"是",进入密码修改界面,如图 3.7所示。设置符合条件的新密码,单击"确 定",弹出密码修改成功提示界面,单击"确定",进入要操作的界面。

警告		
原密码		
新密码		
确认密码		
✓ 8-16位,只能用数字、 种及以上组合	、小写字母、大写字母	、特殊字符的两
	确定	取消

图 3.7 密码修改界面

3.1.3. 关机



- 系统提示"系统正在关闭中…"时,请不要断开电源。
- 设备运行时(特别是正在录像时),请勿强制关机(即直接断开电源)。

关机步骤如下:

1、选择"主菜单 → 设备关机"。

进入"设备关机"界面,如图 3.8 所示。

图	3.8 设备关机	界面
	设备关机	
	.	
注销	关机	重启
		取治
		44-119

2、单击"关机",弹出提示窗口。

3、单击"是",设备关机。

3.2. 向导

设备启动后,用户可通过开机向导进行系统时间配置,网络参数配置,初始化硬盘,IP通道添加、开启录像等参数配置,使设备正常工作。

3.3. 网络参数配置

设备用于网络监控前,则必须对网络进行设置才能正常使用。 具体操作步骤如下:

- 选择"主菜单 → 系统配置 → 网络配置"。
 进入网络配置的"基本配置"界面,如图 3.9 所示。
- 2、设置IP地址、子网掩码、默认网关等参数。

				系统	配置							
☆ 通用配置	▲ 基本配置	平台接入	PF	POE	DDNS	N	TP	邮件配置	L SNMF	, 端□	映射	GB28
- 网络配置	网 卡类型			10M/1	D OM/10 0)M自	适应					
	启用自动获得	IPv4地址										
▲ 报警配置	IPv4地址	10 .16		. 16			IPv6	地址1	fe80::c25	6:e3ff:f	e4c:efc	a/64
· 232配置	IPv4子网壳码	255 . 255	.255				IPv6	地址2				
	IPv4默认网关	10 .16		.254			IPv6	默认网关				
> 預览配置	MAC地址			c0:56:	e3:4c:ef:							
、 异常配置	MTU (字节)			1500								
. mahan W	首选DNS服务	6器		10.1.7	.88							
4. 用尸配直	备用DNS服务	子器		10.1.7								
	内部网卡IPw	1地址		192.1	68.254.	1						
A VE IN												
11.00										用	1	지민

图 3.9 网络配置的基本配置界面

🚺 说明

- 出厂默认 IP 地址: 192.0.0.64。
- 更多网络参数与操作信息参见《操作手册》。

3.4. 快速添加 IP 通道



- 设备接入互联网可能面临网络安全问题,请您加强个人信息及数据安全的保护。当您 发现设备可能存在网络安全隐患时,请及时与我们联系。建议您对设备进行定期的网 络安全评估,本公司可以提供相应的专业技术服务。
- 请您理解,您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置,并妥善保管好您 的用户名和密码。

操作前提

在对IP通道进行接入和配置以前,请确认IP设备已经连接到网络中。

快速添加

具体操作步骤如下:

- 1、进入预览界面。
- 2、单击鼠标右键,打开右键快捷菜单,选择"添加IP通道",如图 3.10所示。

- ₩ 常用菜单 ۲ ▲ 主菜単 🖷 单画面 ۲ ☞ 多画面 ۲ ← 上一屏 → 下一屏 ↔ 开始轮巡 间 开启录像 ۲ 🐻 添加IP通道 > 回放 £⇒ 云台控制 快捷上网配置 输出模式
- 图 3.10 自动添加 IP 通道

3、选择"添加IP通道",进入"IP通道管理"界面,如图 3.11所示。 图 3.11 IP 通道管理界面

				IP通道管理			
■通道号	漆加/删除	状态	安全性	IP通道地址	编辑 升	级 通道名称	协议
	۲	5 0	⊘ 己激活	10.16.2.253	-	· -	海康威视
	•		⊘ 己激活	10.16.2.44	1		海康威视
	•		😵 未激活	192.168.1.64	-	· -	海康威视
<		I	1 1]	>
刷制	f	一键激活	升约	沒 別	除	一键添加	自定义添加
网络接收兼	余帯宽: 20	00Mbps					退出

실 说明

- NVR 将搜索同网段内支持 SADP 协议、标准 ONVIF 协议的 IP 设备,并显示在 IP 通道管理界 面。
- 4、激活IP设备。
- 如果IP设备已被激活,可直接添加IP通道。
- 激活单个IP设备。
 - 1) 单击未激活的 IP 设备,弹出激活界面,如图 3.12 所示。

图 3.12 激活界面

	漵	活	
■使用设备管理员	密码		
创建新密码			
确认新密码			
✓ 8-16位,只能用 种及以上组合	数字、小写句	产母、大写字母、	特殊字符的两
		确定	取消

2) 设置登录密码。

🚺 说明

- 密码由 8-16 位数字、小写字母、大写字母或特殊字符的两种及以上组合而成。
- 密码分为弱、中、强3个等级。为保护您的个人隐私和企业数据,避免设备的网络安全问题, 建议您设置符合安全规范的高强度密码。
- 勾选"使用设备管理员密码",则 IP 设备的登录密码与 NVR 管理员 admin 的登录密码一致。
- 单击"一键激活",弹出激活界面,如图 3.12所示,可一次性激活列表中所有 未激活的IP设备。
- 成功激活后,列表中"安全性"状态显示为"已激活"。
- 5、添加IP通道。
- 单击[♀], IP设备以默认用户名admin、激活密码去添加IP设备。重复以上操作, 完成多个IP通道添加。
- 单击"一键添加",在不超过设备路数情况下将搜索到IP设备全部激活并添加 到NVR上,且激活密码默认和admin的激活密码一致。



如需添加 DVS 多路通道,请勿选择自动添加 P 通道,建议使用 P 通道常规添加方式。
 6、查看连接状态,如图 3.13所示。

冬	3.	13	IP	通道添加	完成	界面
---	----	----	----	------	----	----

					., 0, .			
_				IP通道管理				
■通道号	添加/訓除	状态	安全性	IP通道地址	编辑	升级	通道名称	协议
∎D1	Î	•	强密码	10.16.2.253		1	IPCamera 0	11 海康威视
D2	1	A	强密码	10.16.2.44			IPCamera 0	12 海康威视
	•		⊘ 己激活	10.16.2.202				海康威视
	•		⊗ 未激活	192.168.1.64				海康威视
<								>
刷建	Я	一键激活	升	·	除		一键添加	自定义添加
网络接收乘	余帯宽: 19	95Mbps						退出

🚺 说明

- "状态" 表示添加成功; "状态" 表示添加失败。
- 单击 🍊,查看错误信息,根据状态提示信息重新添加。
- 7、单击"退出",退出自动添加IP通道界面。

自定义添加

自定义添加支持输入 IP 地址、端口、用户名、密码等参数,具体操作步骤如下: 1、单击鼠标右键打开右键菜单,选择"添加IP通道"。

- 进入"IP通道管理"界面,如图 3.11所示。
- 2、单击"自定义添加",进入自定义添加IP通道界面,如图 3.14所示。

		自	定义添加IP通道	Ĭ				
序号	IP地址	通i	直数 协议	រ រ	音理端口	子网掩码		
1	10.16.2.20	9 1	海島	ī 威视 🛛	8000	255.255		
2	10.16.2.2	1	海島	(成视)	8000	255.255		
<	1	1 1				>		
IP通道:	地址	10.16.2.	209					
协议		海康威视						
管理端	П	8000	8000					
传输协	议	自动	自动~					
用户名		admin	admin					
管理员	密码	•••••	•••••					
▼继续	泰加							
协议管		议管理	搜索	添加	i	反回		

图 3.14 自定义添加 IP 通道界面

3、输入IP通道地址、协议、管理端口、传输协议、用户名与密码,单击"添加"。

4、查看连接状态,如图 3.13所示。

😥 说明

- 更多 IP 通道配置方法与信息,请参见《操作手册》。
- 推荐与测试过的 IP 设备及第三方 IPC 支持列表,请参见《操作手册》或海康威视官方网站。
- 勾选"继续添加"则添加完一个 IP 通道后,界面继续停留在自定义添加 IP 通道界面可继续完成其他 IP 通道的添加;不勾选"继续添加"则添加完一个 IP 通道后即返回上一个界面。

3.5. 快捷录像配置

为方便用户开启录像功能,设备提供快捷开启所有通道全天定时、移动侦测录像 的功能。

具体操作步骤如下:

1、 进入预览状态。

2、 单击鼠标右键, 打开右键快捷菜单, 选择"开启录像", 如图 3.15 所示。



图 3.15 右键快捷菜单示意图

3、选择定时录像或者移动侦测录像,开启所用通道的全天录像,弹出提示界面, 如图 3.16 所示。







- 配置移动侦测录像前请确保已成功配置所有 IP 通道的移动侦测报警。
- 4、 单击"是", 完成录像配置。

3.6. 平台接入

设备支持接入"萤石云"、"Ehome"、"GB28181"三种类型平台。 具体操作步骤如下:

1、选择"主菜单 → 系统配置 → 网络配置 → 平台接入"。 进入"平台接入"界面,如图 3.17 所示。

● 道用配置 ● 基本配置 平台放入 PPPOE DDNS NTP ● 都配置 SNAMP 確印电相 083 ● 時間 第二 ● 日 ●										
 ● 適用配置 ● 基本配置 平台款 PPPOE DONS NTP 修用配 SNMP 端口吸着 G83 ○ 网络配置 ● 原用 □ ● 成常用 □ ● 成常元置 ○ 四次配置 ● 原元配置 ● 原元 <l< th=""><th></th><th></th><th></th><th>系统</th><th>施配置</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></l<>				系统	施配置					
○ 戸福和二 □ ▲ 投雪化置 塩八芝型 塩石云 ▲ 23202 山用時気加密 □ ▲ 公芝型 名AAAAA □ ★ 現常化置 山田町 ▲ ▲ 月常化置 山田町 ▲ ▲ 月常化置 山田町 ▲ ▲ 月常化置 山田町 ▲ ▲ 月常和 山田町 ▲ ▲ 日本 ● ● ▲ 日本 ● ● ▲ 日本 ● ● ▲ 日本 ● ● ● ● ●	☆ 通用配置	< 基本配置	平台接入	PPPOE	DDNS	NTP	邮件配置	SNMP	端口映射	GB281:
* 計算化 放火災災 蜜石云 • 計算化 倉川時流加密 □ • 2370.2 倉川時流加密 □ • 其閒和2 谷田時、和永八八八 ○ • 其閒和2 谷田寺、御谷、御谷、 ○ • 其閒和2 小介化2 ○ • 川介化2 ● ●	- 网络卫星	启用								
第第42目 応用時流加密 日 2.3.70.21 敏征時 AAAAAA 没念 在気 (決念 在気 (決念 (決念 (決念 (注) (決念 (注) (決念 (注) (注) (二) (注) (二)	PINICE	接入类型		萤石z						
232位置 単近形 AAAAA 決态 在线 供用型石積無手机客户端扫描準弱途加该设备・ 分形化置	报警配置	启用码流加。	ŧ							
状态 在线 炭用電石製菓手机客户端扫描二準時添加该设备。 分布配置 用户化置	232配置	验证码		AAA#	AA					
**********************************	TO THE PARTY	状态		在线						
	10 Minut	使用萤石视频	手机客户端:	日猫二维码诊	5加该设备					
	异常配置									
DE:25	用户配置	1.56	2							
1971		回运输	<u> </u>							
1971 - Lu 250										
	預款							瘀用		近向

图 3.17 平台接入界面

- 2、选择平台接入类型,并勾选"启用"。
- 3、设置相关参数。



- 使用萤石云视频手机客户端扫描界面上的二维码即可添加该设备。
- 启用、取消启用 Ehome、GB28181 接入类型需要重启设备才能生效。
- 不同型号的设备支持的平台类型可能不尽相同,请以实际为准。

3.7. 回放

设备支持即时回放、通道回放、事件回放等回放模式。下面介绍通道回放模式, 其他回放模式的介绍请参见操作手册。

- 在单画面预览状态下:鼠标右键菜单选择"回放",进入回放界面,回放当前预 览通道的录像。
- 在多画面预览状态下:鼠标放在需要回放的通道上面,右键选择"回放",进入
 回放界面,回放鼠标指针所在通道的录像。回放界面如图 3.18所示。



- 用户选择"主菜单 → 回放"也可进入回放界面。
- 使用回放控制条可进行录像回放操作。



图 3.18 回放界面

4. WEB 访问

设备内嵌WEB服务器,支持远程WEB访问功能。设备连接到网络后,用户在浏览 器地址栏输入设备的IP地址,实现远程WEB访问。

具体操作步骤如下:

- 1、启动浏览器。
- 2、在浏览器的地址栏,输入设备的IP地址: http://IP地址。
- 3、浏览器出现登录界面,输入正确的用户名与密码。
- 4、单击"登录",进入预览界面。



- 安装 WEB 控件后,支持 IE、Firefox、Chrome、Safari 等多种浏览器访问。
- 如果 HTTP 端口设置 80 以外的端口,请在浏览器的地址栏输入 "http://IP 地址+: (冒号)+端 口号",例如 "http://192.0.0.64:81"。
- 若为首次访问,用户需从 WEB 浏览器的下载 IE 插件安装包,并执行安装操作。
- 对于安全性要求较高的用户,也可选择使用 https://IP 地址实现 WEB 访问(需远程开启 https)。
- WEB 访问支持预览,回放,配置与日志查询等功能。

附录A 限制物质或元素标识表

	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素						
部分名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr Ⅵ)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)	
金属件	×	0	0	0	0	0	
线路板	×	0	0	0	0	0	
塑料件(如果有)	0	0	0	0	0	0	
显示板(如果有)	×	0	0	0	0	0	
电源(如果有)	×	0	0	0	0	0	
控制器(如果有)	×	0	0	0	0	0	
附件(如果有)	×	0	0	0	0	0	

表 A.1 限制物质或元素标识表

彭 说明

- O表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

附录B 保修卡A

用户名称:			
详细地址:			
电话:		邮编:	
E-mail:			
产品型号(Mo	del) :		
产品编号(S/N	():		
生产日期:	年月	日	
购买日期:	年月	日	
免费保修:	月		
如果您有其他到	要求,请在下面填写:		
经销商:		电话:	
经销单位: (:	盖章)		
维修记录:			
日期	故障现象	维修及序列号变更	
>>. 1. 14 de >			
壮: 如换员, V	育记求原广品编号。		

此联请经销商留。

附录C 保修服务

感谢您选用杭州海康威视数字技术股份有限公司 **海康) 或视** 品牌的产品,请详细 填写保修卡内容,并将"保修卡 B"寄回海康威视公司,海康威视公司会作登记备案,并 保障您的下列权益:

1、凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。

2、用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为7天,保修期两年。

3、优先得知海康威视新产品的信息或优惠活动的机会。

4、凡完成登记的用户,有机会参加不定期举办的培训或其他活动。

用户名称:					
产品型号(Mod	el):				
产品编号(S/N)	:				
生产日期:	年	月	日		
购买日期:	年	月	日		
经销商:					
电话:		传真	:	邮编:	
E-mail:					

经销单位: (盖章)

此联请用户妥善保存

敬请注意:

1、下列情况造成的产品故障不在保修之列:

-不能出示产品有效保修凭证和有效购物发票或收据。

- 使用环境或条件不当, 如电源不合、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障。

- 由于事故、疏忽、灾害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障。

- 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏。

-产品超出本公司所规定的保修期限。

2、用户发现所购买的海康威视产品出现故障时,请持用户登记卡与经销商或各地 服务机构联系寻求技术服务。 3、当用户对经销商所提供的技术服务有任何异议时,可以向海康威视公司客户支 持服务中心投诉。

4、保修卡需经保修单位盖章后方有效。

5、服务网络。

-产品使用和技术咨询热线: 400-700-5998

-产品维修可联系当地售后服务部。

区域	服务机构名称	电话	地址	邮编
	杭州分公司	0571-89710480	杭州市西湖区登云路 518 号 2-104	310012
	宁波分公司	0574-87060380	宁波市江东区悦盛路359号滨江商业 广场1号楼7-9	315040
	南京分公司	025-84798215-208	江苏省南京市玄武区中山路 268 号汇 杰广场 1711 室	210000
	无锡分公司	0510-82802225	无锡市北塘区凤宾路 100 号联东 U 谷 (无锡总部商务园) 18 号楼 12 层	214000
华东	上海分公司	021-53067933-8005	上海市卢湾区斜土路 768 号致远大厦 8 楼 O(欧)座	200023
	合肥分公司	0551-65192375	合肥市肥西路 66 号汇金大厦 409	230013
	南昌分公司	0791-88600625-8065	江西省南昌市解放西路 49 号明珠广 场 H 座商务办公楼 2403 室	330000
	福州分公司	0591-38709487	福州鼓楼区东街 83 号中庚青年广场 14F	350000
	厦门分公司	0592-2228956	厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 501 单元	361000
	北京分公司	010-62961462	北京市海淀区上地信息路12号中关村 发展大厦A座103号	100088
	天津分公司	022-87630118-265	天津市南开区红旗路 218 号慧谷大厦 812 室	300190
	呼和浩特分公 司	0471-5950323-296	呼和浩特市赛罕区锡林南路恩和家园 9号楼22层	010010
化业	石家庄分公司	0311-85983050-813	石家庄市康乐街 8 号尚德国际 2109	050000
4-10	济南分公司	0531-67801796	济南市历下区经十路 9777 号鲁商国 奥城 3 号楼 31 层	250000
	青岛分公司	0532-80995639	青岛市崂山区山东头路 58 号盛和大 厦 1 号楼 12 层	266071
	太原分公司	0351-7634108-8004	太原市南内环街100号恒地大厦11层	030012
	郑州分公司	0371-69067804	郑州市金水路 226 号楷林国际 B 座 1308 室	450000
华南	武汉分公司	027-82666506	湖北省武汉市东湖开发区光谷软件园 F4-22	430079
	长沙分公司	0731-87962838	长沙市雨花区劳动西路 528 号建鸿达	410007

区域	服务机构名称	电话	地址	邮编
			华都综合楼 2505-2514	
	广州分公司	020-85528600-803	广州市天河区软件园建中路 64、66 号 佳都商务大厦西塔 806	510665
	佛山办事处	0757-83336992	广东省佛山市禅城区华远东路 13 号 佛山发展大厦 23C	528010
	深圳分公司	0755-82996193-837	深圳市福田区滨河大道中央西谷大厦 3A	518048
	南宁分公司	0771-2818727-503	南宁市民族大道 137 号永凯大厦 1201 室	530000
	海南分公司	0898-68503658-139	海南省海口市滨海大道 115 号证大 (农垦)国际金融中心 19 层	570125
	哈尔滨分公司	0451-87525180-120	哈尔滨市南岗区东大直街 146 号上和 置地第 1 栋 314 室	150001
东北	沈阳分公司	024-83953583	沈阳市和平区青年大街 322 号昌鑫大 厦 E 座 16 楼	110003
	长春分公司	0431-88594566	长春市朝阳区西安大路南安达街西长 春上海广场1单元1225-1228房	130000
	西安分公司	029-82091240-898	西安市高新三路 8 号西高智能大厦 12 层 1213 室	710000
	兰州分公司	0931-4812706-8119	兰州市城关区天水南路 166 号和平人 家写字楼 17 层	730030
西北	西宁分公司	0971-6183956	西宁市新宁路 17 号新宁花苑 2 号楼 18 层 1183 室	810000
	银川分公司	0951-6040190	银川市金凤区金海明月13号楼1单元 702室	750000
	乌鲁木齐分公 司	0991-6558777-8020	乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广 场 A 座 12 楼 12-1 室	830000
	成都分公司	028-61555395-8032	成都市科华中路 139 号科华天成 2407 室	610041
正志	重庆分公司	023-68681100-878	重庆市九龙坡区科园一路73号渝高F 座 22-4号	400039
四的	昆明分公司	0871-5123380-825	昆明市盘龙区白云路王旗营 77 号金 领地大厦 21 楼 2101-2104 室	650224
	贵阳分公司	0851-6883241-8098	贵阳市北京路银海元隆广场7号楼24 楼	550000
•	海康威视服务监	督电话: 0571-871172	225	
•	电话及地址可能	会更新, 欲获取最新	通讯地址请登录海康威视官方网站获得	•
•	网址: http://www	w.hikvision.com/cn/lxw	/m_375.html	

27

附录D 保修卡 B

用户名称:			
详细地址:			
电话:		邮编:	
E-mail:			
产品型号((Model) :		
产品编号((S/N) :		
生产日期:	年月日		
购买日期:	年月日		
免费保修:		H	H
如拱页,诵	f	_月	
盾产品编号 (S/N)・			
如果您有其他要求,请在下面填写:			
			<u> </u>
经销商:		电话:	
· _ // / · / ·			
经销单位:	(盖章)		
咖 安 म म	拉州主沱江区左滨坡 700 只海南武河 1	口.#* 0.#*	
即句地址:	机州印度江区东流路 /00 亏碍康威悦 1 海南或汕县术职久由心、	ち馁り馁	
	母尿威忱12个服务中心		
邮政编码:	310052		
重要提示:	请将此联寄回海康威视公司进行登记,	否则海康属	成视公司将保
留个提供售后服务的权利。			



HIKVISION 杭州海康受视数字技术股份有限公司 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 服务热线: 400-700-5998