客联网络 Rilan.en

设备安装

执行本章的下列步骤安装Tsunami QuickBridge 系统

- ◆ 设备开封
- ◆ 安装硬件并处理附件
- ◆ 连接电缆
- ◆ 安装软件
- ◆ 配置准备

步骤1. 打开设备包装,检查配件

每套包装中包含两套QB,每套QB的套件如下:



Figure 1. QuickBridge 20 or 60 Package

步骤 2. 组装配件和设备接地如下图

如果你安装的设备是新设备,建议你首先应该在地面上配置。通过交叉线连接一台 QB 到一台交换机(推荐)或 HUB,或者通过直通线直接连接 QB 到一台 pc 上。 同样连接另一台 QB 设备,确保两台 QB 没有连接到同一个网络上(QB 产品不支持扩展树 spanning tree)。其余连线见下图

两台 QB 设备间距离保持 5 米以外,以防设备接收的信号过强烧毁设备。

原装配置的连接无线设备和电源模块的电缆为通用双绞线,原装线缆长度为 50 米,可定 制或另购最大长度为 75m 电缆. 连接图见附件.

QB 设备上没有电源开关, 电缆供电后设备自动启动.

现场安装 QB 时,请确保两设备间没有大的阻碍物,保持可视距离,并且正确连接设备的接地线







步骤 3. 连接电缆



- 1. Power Adapter
- 8-pin DIN connector on supplied interface cable (CAT5e, 50 meters).
- CAT5 cable to PC or switch (not supplied)

网址: www.rilan.cn





- RJ45 Port on QuickBridge unit
- Grounding Hole for #10-16 screw
- 3. O-ring
- RJ45 connector on interface cable



Figure 9. Cable Connections Using a 10/100 Base-T Switch

步骤 4. 软件安装

QuickBridge 套件中包括Tsunami QB Manager 软件, 通过该软件对 QB 设备进行配置和管理. 软件系统要求

- □ 50MB 可用磁盘空间
- □ 64MB RAM
- □ 400 MHz 处理器
- □ 10/100 Base-T 网卡

插入光盘, setup. html将自动运行,此时浏览器可能提示安全警告,选择YES继续.

a Edit Vanu Favoriten Toole Halo
→ → · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ans 🜒 file ///G /retal.tenthrindown
Commended Installation for Your Platform: Statistic restor with Installations for Your Platform: Decommended Installations for Your Platform:
Available Installers
Platform includes Java VM without Java VM Instructions > 38 Windows Download (9.94) Download (1.6M) View
Windows Instructions:

该管理软件是个JAVA程序,需要JAVA VM支持,如果系统以安装VM,可利用已有的VM运行,也可以为该软件另行安装一个.

选择 Start Installer for windows 启动安装程序.步骤如下:

步骤5. 设备配置准备

设置配置PC的IP地址跟预配置的QB在同一个网段,否则不能配置设备,缺省的QB MASTER IP 地址为 192.168.20.56/24 QB SLAVE 缺省IP地址为 192.168.20.51.

插上电源后QB设备将发出"哗"的一声启动.

步骤6. 搜索并配置QB单元

启动QB manger程序(java程序启动可能较慢)

ection: 192.168.20.6	Status Setting	s Upgrade	About	
Radio(s) Available				
192.168.20.6, 5	lave			
				9 833
				1 233
				6 335
				188
				1 223
Connect to Colomba	4			
Connect to selecte	u			
Radio IP Addre	ss: 192.168.20.6	[or user	specified]	26 R.S.S
Security D	iscover Radio(s)	Legout	Logi	
Social de la companya			Logi	-
				1993 - 199 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 19 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 -

在对话框中点击 **Discover Radios 按钮**搜索网络内的所有QB设备,如果没有设备列表显示 在列表框中,请确认你的网络连接和QB设备连接正确,如果你以前配置过同一IP地址的设备请清 除你的ARP地址表,以使你的主机可以访问QB设备。.

只有直联网络上的设备才能被搜索到,通过无线连接的设备可以通过在下方输入设备的IP地 址直接访问配置.

选择需要配置的QB设备,点击 Login按钮登陆到该设备,系统提示你选择登陆的级别 admin 和user

admin级别能够完全管理和配置该设备

user级别只能对设备的状态进行查看

两级的缺省密码都是空,(通过选择登陆表单下方的Security按钮可更改密码.)

点击ok进入配置状态,这是表单Status, setting等可用,表示以经登陆到设备,可进行配置了.

区域	描述
Ethernet Activity/Ethernet Detection	指示是否Ether连接侦察到和网络连接是
	否有效
Node Type	显示赋值给该设备的结点类型
	(master/Slave ,主/从)
Link State	当QB之间的连路状态改变时(如当你打开

电话: 010-51295030 传真: 010-51295030-18 网 北京睿智联恒网络技术有限公司

网址: www.rilan.cn

	电源,改变QB的设置时)下面的状态信息将显示在该栏中
	Searching for Inbound/Outbound: 主站 搜索入站信号,从站搜索出站信号
	Inbound fine sync: 指示入站信号检测 到,连接初始化
	Link established:指示两个无线设备建 立连接
	No Connection:指示没有本地无线设备 连接到该控制台pc
Throughput Setting	显示当前的的操作的吞吐量设置
Frequency Channel	显示本地的QB设备的频率设置,只有本地和远端的频率设置一样才能建立连接。
Receive SignalLevel (dBm)	显示本地QB的接收电平强度(in dBm). 每种吞吐量速率有一个最低值,此处的值至少 要大于阀值 10 dB 才能建立稳定的连接。 本值可用来QB设备的方向以便接收到更强 的信号
Packet Loss Rate	该值表示连路的包的丢失错误率
Range (m)	显示具体的QB设备间的距离(如果为0,表示距离很近)
Local Link /Wireless Link	本地连接和无线连接指示等 Local Link 指示你的本地QB与本地网络 的连接 Wireless Link s指示QB间无线连路状态t

Welcome to Po	int to Point Network	
Login required		
	Admin Level 🔻 +	
	Of Concel	

settings表单对话框设置

再改变了该对话框中的值后要点击Saveing按钮保存后才能起作用。

区域	描述
Manage a Radio Connected	通过选择Locally 和Remotely 选择配置
	的对象是本地的还是远端的QB设备
	下面的设置项对应于该项
Node Type	指定选择的QB作为master 还是slave运
	转,QB点对点连接必须是一主一从。当无线连

	路已经建立连接后,改变任一端的节点类型,
	另一端将自动调整它的节点类型
Throughput Setting	QB60可根据需要改变它的吞吐量为18M、
	36M、54M,两端的值必须一样,当无线连路已
	经建立后,改变Master端的吞吐量,Slave值将
	自动改变以适应。
Frequency Plan	频率选择包括两项--Channel 和
	Frequency。两端的频率计划必须一致才能建立
	连接。可选的频率计划为3A3B3C和4A4B4C4D.
	当两端已经建立了连接,改变任何一端的频率
	计划,另一端的频率计划将自动改变以适应。
Transmit Control	让你打开和关闭操作的QB的无线发射,只
	能接收数据。缺省为0N,只是在排错测试时才
	会置为0FF
Network	Radio IP Address
	显示当前的QB的IP地址,你可以改变该
	值为任意标准IP地址,由于QB只是建立无线桥
	接,该IP地址只是在管理设备时有用,不参与
	数据传输。
	Security Key
	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能
	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。
Audible signal-Strength Indicator	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用,
Audible signal-Strength Indicator	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越
Audible signal-Strength Indicator	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。
Audible signal-Strength Indicator Antenna Pointing	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。 点击按钮进入天线对立调整模式,根据显
Audible signal-Strength Indicator Antenna Pointing	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。 点击按钮进入天线对立调整模式,根据显 示的信号强度调整天线方位角以达到最大的接
Audible signal-Strength Indicator Antenna Pointing	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。 点击按钮进入天线对立调整模式,根据显 示的信号强度调整天线方位角以达到最大的接 收电平强度。
Audible signal-Strength Indicator Antenna Pointing Local Link /Wireless Link	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。 点击按钮进入天线对立调整模式,根据显 示的信号强度调整天线方位角以达到最大的接 收电平强度。 Local Link 指示你的主机和本地QB之间
Audible signal-Strength Indicator Antenna Pointing Local Link /Wireless Link	QB 两端建立连接的安全码,该值一致才能 建立连接。 打开蜂鸣提示音,用于在调整QB对立时用, 设备随着接收的信号的强度越强声音的频率越 高。 点击按钮进入天线对立调整模式,根据显 示的信号强度调整天线方位角以达到最大的接 收电平强度。 Local Link 指示你的主机和本地QB之间 的连接

Upgrade 表单窗口一升级QB的Firmware软件

选择你要升级的QB(远端或本地),一定要先升级远端设备 点击Select and Download Code 选择升级的软件代码。 系统自动更新Firmware后将自动重新启动并再建立连接。 About表单窗口一显示产品信息和本地的Firmware版本信息。