HP Designjet Z2100 照片打印机系列 使用打印机





HP Designjet Z2100 照片打印机系列

使用打印机



法律通告

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文包含的信息如有变动,恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的保修和保证条款,在相 关产品和服务附带的保修声明中都有明确的规 定。不应将本文中的任何内容引伸为补充保 证。HP 对本文中出现的技术或编辑错误或疏 忽概不负责。

商标

Adobe®, Acrobat®, Adobe Photoshop®和 Adobe®PostScript®3™是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Corel®是 Corel Corporation 或 Corel Corporation Limited 的商标或注册商标。

Energy Star®是 United States Environmental Protection Agency 在美国的 注册商标。

Microsoft®和 Windows®是 Microsoft Corporation 在美国注册的商标。

PANTONE®是 Pantone, Inc. 的颜色检测标 准商标。

目录

1 简介

安全防范措施	2
使用本指南	
简介	2
	2
	3
支持、附件和规格	3
术语	3
索引	3
警告和注意提示	3
打印机的主要功能	3
打印机的主要组件	4
前视图	4
后视图	5
前面板	5
打印机软件	7
打印机的内部打印功能	7

2 安装软件

选择要使用的连接方法	10
连接到网络 (Windows)	10
直接连接到计算机 (Windows)	11
卸载打印机软件 (Windows)	11
连接到网络 (Mac OS)	12
Bonjour/Rendezvous 连接	12
TCP/IP 连接	13
直接连接到计算机 (Mac OS)	14
共享打印机	15
卸载打印机软件 (Mac OS)	16

3 个性化打印机

打开和关闭打印机	
更改前面板显示屏的语言	19
访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)	19
访问内嵌式 Web 服务器	19
更改 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 的语言	20
更改内嵌式 Web 服务器的语言	20
更改休眠模式设置	
打开和关闭蜂鸣器	21

更改前面板显示屏对比度	21
更改计量单位	
和 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	21
更改图形语言设置	22

4 纸张操作

一般建议	24
选择要使用的卷轴	25
将卷筒装到卷轴上	25
将卷筒装入打印机	27
简易装入流程	28
"纸张"菜单流程	
取出卷筒纸张	31
适用于卷筒上有纸情况下的取出纸张键流程	
适用于卷筒上有纸情况下的"纸张"菜单流程	32
卷筒缺纸流程	32
装入单张纸张	32
简易装入流程	
"纸张"菜单流程	34
取出单张纸张	
取出纸张键流程	
"纸张"菜单流程	
查看有关纸张的信息	
纸张配置文件	
添加自定 义 纸张类型	
保养纸张	
更改晾干时间	
打开和关闭自动裁纸器	
进纸并裁切纸张	40

5 打印

选择打印质量	
选择纸张尺寸	
选择边距选项	
使用快捷方式打印	
重新缩放打印件	
更改重叠线条处理	
预览打印件	
打印草图	
高质量打印	
如果您有高分辨率的图像	
如果您有打印头问题	
以灰度渐变进行打印	
无边距打印	
重新打印旧作业	
节约使用纸张	
节约使用墨水	

6 颜色管理

颜色概述		52
问题: 计算机1	世界中的颜色	52
解决方案:颜1	色管理	53
颜色和打印机.		54
	内嵌式 HP 分光光度计	55
颜色管理流程	简介	. 55
颜色校准		56
颜色配置		57
	创建自己的配置文件	57
	使用第三方配置文件	58
	配置显示器	59
		59
颜色管理选项.	···· —	59
颜色仿真模式.		60
颜色管理应用。	方案	. 60
	打印彩色展览照片 (Photoshop, Mac OS)	60
	打印黑白展览照片 (Photoshop, Mac OS)	63
	打印数码相册 (Aperture Mac OS)	68
	使用 CMYK 校样印刷 (InDesign, Windows)	71
	使用 CMYK 校栏印刷 (Quark XPress, Windows)	75

7 检索打印机用量信息

获取打印机统计信息	80
检查打印机的用量统计信息	80
使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 检查打	
印机统计信息	80
使用内嵌式 Web 服务器检查打印机统计信息	80
检查打印任务的墨水和纸张用量	80
使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 检查打	
印作业的墨水和纸张用量	81
使用内嵌式 Web 服务器检查打印机统计信息	81

8 处理墨盒和打印头

关于墨盒	
检查墨盒状态	
"墨水"菜单过程	84
HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 流程	
卸下墨盒	85
插入墨盒	86
关于打印头	
检查打印头状态	
卸下打印头	
插入打印头	91

9 维护打印机

检查打印机状态	96
清洁打印机表面	96
更换裁纸器	
维护黑盒	101
ネッ 三皿	•••••

移动或存放打印机	
更新固件	
更新软件	
打印机维护套件	
更新软件 打印机维护套件	

10 附件

如何订购耗材和附件	
订购墨水耗材	
订购纸张	
不建议使用的纸张类型	
订购附件	110
附件简介	
支架	110
HP-GL/2 升级包	
EFI Designer Edition RIP	111
HP Advanced Profiling Solution	
主要特性	

11 纸张问题的故障排除

无法成功装入纸张	
卷筒装入失败	
单张纸张装入失败	114
纸张装入错误消息	115
纸张卡塞	116
打印件未准确落入纸框	118
打印已完成后,单张纸张仍保留在打印机内	
打印完成时即裁切纸张	118
裁纸器裁切不正常	119
卷轴上的卷筒松弛	119
出纸盒中留有纸带,因而发生卡纸	
重新校准纸张前移	120
重新校准纸张前移过程	
返回默认校准	

12 打印质量问题的故障排除

一般建议	122
图像中出现水平线条(条纹)	122
线条过粗、过细或丢失	123
线条呈阶梯状或参差不齐	123
打印出的线条为双线或颜色错误	124
线条不连续	125
线条模糊	126
整幅图像模糊或呈颗粒状	127
纸张不平	127
打印件出现磨损或刮花	128
纸张上出现墨水渍	128
涂料纸的正面出现水平污渍	128
纸张背面出现墨水渍	129
对象的边缘呈阶梯状或不清晰	129

对象的边缘暗于预期亮度	130
烫金	
黑白打印的效果并非中性	130
裁切纸打印件底端出现水平线条	130
不同颜色的垂直线条	
打印出的内容中出现白点	
颜色不准确	
在页面布局应用程序中使用 EPS 或 PDF 图像时的颜色准确性	
图像不完整(底端发生截切)	
图像发生截切	
打印出的图像丢失某些对象	
PDF 文件发生截切或一些对象丢失	
图像诊断打印件	
纠正措施	
如果仍然存在问题	

13 墨盒和打印机问题的故障排除

无法插入墨盒	
墨盒状态信息	
前面板显示屏建议重新安装或更换打印头	
清洁打印头	
对齐打印头	
重新插入打印头的过程	141
"图像质量维护"菜单过程	
扫描对齐过程中发生的错误	
打印头状态消息	

14 打印机一般问题的故障排除

打印机不能打印	
打印机运行速度慢	
计算机和打印机之间的通信失败	
无法访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)	
无法访问内嵌式 Web 服务器	
AutoCAD 2000 内存分配错误	
打印 Microsoft Visio 2003 文件时没有输出	
打印机警报	

15 前面板错误消息

16 HP 客户贴心服务

简介	
HP 专业图形服务	
知识中心	
HP Start-Up Kit	
HP Care Pack 和保修延长	
HP 安装	
HP 即时支持	

与 HP 支持中心联系	
电话号码	

17 打印机规格

	功能规格	
	物理规格	
	内存规格	
	电源规格	
	生态规格	162
	<u>工</u> 這,2017年 环境规格	
	·	
术语		163
索引		165

1 简介

- <u>安全防范措施</u>
- 使用本指南
- 打印机的主要功能
- 打印机的主要组件
- <u>前面板</u>
- <u>打印机软件</u>
- 打印机的内部打印功能

安全防范措施

以下防范措施可确保正确使用打印机和防止打印机受到损坏。请始终按照这些防范措施操作。

- 使用铭牌上指定的电源电压。避免在打印机的电源插座上连接多个设备而造成过载。
- 确保打印机正确接地。否则,可能导致触电、火灾并且容易产生电磁干扰。
- 不要自行拆开或修理打印机。如需服务,请与本地 HP 服务代表联系,请参阅与 HP 支持中心联系。
- 仅使用 HP 随打印机提供的电线。不要损坏、切割或修理电源线。损坏的电源线有着火和漏电的危险。请使用 HP 认可的电源线替换受损的电源线。
- 不要让金属或液体(除了 HP 清洁套件中使用的液体)接触到打印机的内部部件。否则可能会导致火灾、触电或其他严重伤害。
- 出现以下任一情况,请关闭打印机的电源并从电源插座拔下电源线:
 - 将手放入打印机内部
 - 打印机冒烟或发出不正常的气味
 - 打印机发出不正常的噪音(在正常运行过程中从未听到的噪音)
 - 金属或液体(非清洁或日常维护过程中所需)触及打印机内部部件
 - 狂风暴雨天气(电闪雷鸣)
 - 断电

使用本指南

以下章节是根据《《*使用打印机》》*(光盘)和《《快速参考指南》》(书面文档)编写而成的。内容以 《《使用打印机》》为主。

简介

本章针对新用户简要介绍此系列打印机及其说明文档。

使用和维护

这些章节可帮助您执行正常的打印机步骤,包括以下主题:

- <u>安装软件</u>
- <u>个性化打印机</u>
- <u>纸张操作</u>
- <u>打印</u>
- <u>颜色管理</u>
- 检索打印机用量信息
- 处理墨盒和打印头
- <u>维护打印机</u>

故障排除

这些章节可帮助您解决打印过程中可能出现的问题,包括以下主题:

- 纸张问题的故障排除
- 打印质量问题的故障排除
- 墨盒和打印机问题的故障排除
- 打印机一般问题的故障排除
- <u>前面板错误消息</u>

支持、附件和规格

这些章节包含 HP 客户贴心服务、打印机规格和纸张类型部件号、油墨耗材和附件等参考信息。

术语

本章包含打印定义和文档中出现的 HP 术语的定义。

索引

除了目录之外,您还可以使用按字母顺序的索引来快速查找主题。

警告和注意提示

本手册使用以下符号来确保正确使用打印机和防止打印机受到损坏。请遵守标有这些符号的说明。

警告!如果没有遵守标有此符号的准则,可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。



小心 如果没有遵守标有此符号的准则,可能会导致轻微的人身伤害或者对产品造成损坏。

打印机的主要功能

您的打印机是彩色喷墨打印机,用于在最宽为 44 英寸(1.12 米)的纸张上打印高质量的图像。该打印机 的一些主要功能如下:

- 在采用"最佳"打印质量选项、"最大细节"选项和相纸的条件下,可以从 1200 × 1200 dpi 输入分 辨率获得优化的 2400 × 1200 dpi 最高打印分辨率
- HP Easy Printer Care (Windows) 和 HP 打印机实用程序 (Mac OS) (请参阅<u>访问 HP Easy Printer Care</u> (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)) 提供了易于使用的界面,包括:
 - 单点颜色控制
 - 管理、安装和创建 ICC 配置文件
 - 校准打印机和显示器
 - 访问在线 HP 打印知识中心

- 准确一致的色彩再现功能:
 - 符合美国、欧洲和日本标准的印刷仿真;彩色显示器 RGB 仿真
 - 自动颜色校准和配置
- 八色墨水系统:可以在亚光水彩纸和光面相纸提供很宽的颜色范围,适用于照片和图形艺术打印;完 全覆盖 ISO 和 SWOP 色域,色彩精确,适用于印前应用场合
- 内嵌式分光光度计:即使在纸张和环境发生变化的情况下,也可以提供一致、准确的颜色;易于创建 自定义 ICC 配置文件,请参阅 内嵌式 HP 分光光度计
- 可以通过网络从内嵌式 Web 服务器获取墨水和纸张使用信息,请参阅<u>访问内嵌式 Web 服务器</u>
- 通过在前面板、HP Easy Printer Care (Windows)和 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中设定相关信息 和配置文件,可以灵活选用多种类型的纸张,并可轻松地自动装入(请参阅<u>纸张操作</u>)

打印机的主要组件

下面的打印机前视图和后视图显示了打印机的主要组件。

前视图



- 1. 墨盒
- 2. 墨盒槽
- 3. 蓝色手柄
- 透明窗口
- 5. 前面板
- 6. 打印头托架
- 7. 打印头

- 8. 出纸盒
- 9. 纸张对准线
- 10. 纸框

后视图



- 1. 卷轴
- 2. 卷轴支架
- 3. 快速参考指南支架
- 4. 通信电缆和可选附件插槽
- 5. 硬电源开关
- 6. 电源线插孔
- 7. 送纸器

前面板

您的打印机的前面板位于打印机前面的中间部分。它有以下重要功能:

- 帮助您对问题进行故障排除
- 用于执行特定步骤,例如裁切和卸下纸张
- 显示指引您完成步骤的帮助动画
- 显示有关打印机状态的最新信息,例如墨盒、打印头、纸张和打印作业
- 显示警告和错误消息(如果有),警告和错误消息还伴随有声音警告以引起注意
- 可用于更改打印机的设置值,从而更改打印机的操作。但是,前面板的设置会被打印机驱动程序的设置所覆盖,请参阅<u>安装软件</u>



前面板包括以下组件:

- 1. 快捷访问键:
 - 第一个键:查看墨水量,请参阅检查墨盒状态
 - 第二个键: 查看装入的纸张,请参阅<u>查看有关纸张的信息</u>
 - 第三个键:卸下纸张,请参阅<u>取出卷筒纸张</u>和<u>取出单张纸张</u>
 - 第四个键:进纸并裁切,请参阅进纸并裁切纸张
- 菜单键-按此键可返回前面板显示屏的主菜单。如果已经位于主菜单,则将显示状态屏幕。
- 3. 确定键 确认过程或交互中的操作。进入菜单中的子菜单。给出选项时选择选项值。
- 4. 返回键-返回过程或交互中的上一步骤。转到上一级别或在给出选项时保留菜单中的选项。
- 5. 向下键 在菜单或选项中向下移动,或减小值,例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
- 向上键 在菜单或选项中向上移动,或增大值,例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
- 7. 取消键 中止过程或交互。
- 8. 电源键-关闭或打开打印机,该键带有一个指示灯,可指示打印机的状态。如果电源键指示灯熄灭,则表示设备已关闭。如果电源键指示灯呈绿色闪烁,则表示设备正在启动。如果电源键指示灯呈绿色亮起,则表示设备已打开。如果电源键指示灯呈黄色亮起,则表示设备处于待机状态。如果电源键指示灯呈黄色闪烁,则表示设备有问题,需要注意。
- 9. LED 指示灯 指示打印机的状态。如果 LED 指示灯呈绿色亮起,则表示设备已就绪。如果 LED 指示灯呈绿色闪烁,则表示设备正忙。如果 LED 指示灯呈黄色亮起,表示存在系统错误。如果 LED 指示灯呈黄色闪烁,表示打印机有问题,需要注意。
- 10. 前面板显示屏 显示错误、警告和与使用打印机有关的信息。

要在前面板显示屏上高亮显示一个项目,请按向上或向下键,直到该项目高亮显示。

要在前面板显示屏上选择一个项目,首先高亮显示它,然后按确定键。

在本指南中,如果显示如下前面板显示屏项: "Item1"> "Item2"> "Item3",则表示您应先选择"Item1",再选择"Item2",然后选择"Item3"。

您可以在本指南中找到有关前面板的具体使用信息。

打印机软件

您的打印机附带以下软件:

- PCL3 光栅驱动程序,这是打印机主驱动程序
- HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS), 请参阅<u>访问 HP Easy Printer Care</u> (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)。使用这两种软件可以:
 - 管理打印机,包括使用 HP Color Center 管理颜色
 - 查看墨盒、打印头和纸张的状态信息
 - 查看作业统计信息,请参阅检索打印机用量信息
 - 更新打印机的固件,请参阅<u>更新固件</u>
 - 更改打印机的各种设置(在"设置"选项卡中)
- 内嵌式 Web 服务器,该软件在打印机中运行,使您可以使用任一计算机上的 Web 浏览器执行 HP-GL/2 升级以及检查墨水量和打印机状态,请参阅<u>访问内嵌式 Web 服务器</u>。
- 用于 Windows 的 RTL 和 HP-GL/2 驱动程序,如果您有 HP-GL/2 升级包,则需要该程序

打印机的内部打印功能

内部打印功能可给出有关打印机的各种信息。您可以从前面板设定内部打印功能,而无需使用计算机。

小心 在请求任何内部打印之前,请确保已装入纸张(纸卷或单页纸张),并且前面板显示了 "就绪"消息。装入的纸张的宽度至少应为 36 英寸(91.44 厘米),否则打印结果会被截切。

要打印任何内部打印件,请按菜单键返回主菜单,再选择"内部打印件"菜单图标 ()), 然后选择所需的 内部打印件。可以选择打印以下信息。

- 菜单图:显示前面板显示屏所有菜单的详细信息
- 配置:显示前面板显示屏的所有当前设置
- 用量报告:显示打印总量、每种纸张类型的打印数量、每个打印质量选项的打印数量、每种颜色墨水 的总使用量的估计值(不保证这些估计值的准确性)
- HP-GL/2 调色板:显示当前选定调色板的颜色或灰度定义,需要 HP-GL/2 升级包
- 服务信息:提供服务工程师所需的信息

2 安装软件

- 选择要使用的连接方法
- <u>连接到网络 (Windows)</u>
- <u>直接连接到计算机 (Windows)</u>
- <u>卸载打印机软件 (Windows)</u>
- <u>连接到网络 (Mac OS)</u>
- <u>直接连接到计算机 (Mac OS)</u>
- <u>卸载打印机软件 (Mac OS)</u>

选择要使用的连接方法

可以使用以下方法连接打印机。

连接类型	速度	电缆长度	其他因素
快速以太网	快速:随网络通信量的变 化而变化	长(100 米=328 英尺)	需要额外的设备(交换机)
Jetdirect 打印服务器(可	中速:随网络通信量的变	长(100 米=328 英尺)	需要额外的设备(交换机)
远附件)	化而变化		提供附加功能
			请访问 <u>http://www.hp.com/go/jetdirect/</u> 了解 更多详情
USB 2.0	极快	短(5 米=16 英尺)	



注意 任何网络连接的速度都取决于网络中使用的所有组件(可能包括网络接口卡、集线器、路由器、交换机和电缆)。如果任一组件不能高速运行,都会导致连接速度降低。网络连接速度还可能受网络中其他设备的总通信量的影响。

连接到网络 (Windows)

开始之前,请检查设备:

- 打印机应已设置并已打开。
- 以太网集线器或路由器应已打开并且功能正常。
- 网络中所有计算机都应已打开并且连接到网络。
- 打印机应已连接到网络。

现在您可以继续安装打印机软件并连接打印机:

1. 记下打印机前面板状态屏幕上的 IP 地址(本例中为 192.168.1.1):

Ready for paper

http://torya246 http://12.34.12.348

Press 🗈 to enter menu



 将 《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的计算机。如果 DVD 光盘未自动启动,请运行 DVD 光盘根 目录下的 START.EXE 程序。

- 3. 单击 "安装"。此时,将安装打印机驱动程序、HP Easy Printer Care 和 HP Color Center。
- 4. 按照屏幕上的说明设置打印机。以下注释有助于您理解屏幕信息并做出相应的选择。
 - 当询问您打印机的连接方式时,请选择"通过网络连接"。
 - 配置程序将查找连接到网络的打印机。搜索完成后,将显示打印机列表。通过 IP 地址识别您的 打印机,并从列表中选择该打印机。
 - 配置程序将分析网络和打印机。该程序将检测网络设置,并建议配置打印机时使用的设置。通常 不需要更改这些设置,但您也可以根据需要进行更改。

如果您的计算机在网络上找不到任何打印机,则显示"找不到打印机"窗口,您可以使用该窗口来查找您的打印机。如果运行了防火墙,则可能需要暂时禁用防火墙以便查找打印机。此外,还可以通过 URL、IP 地址 或 MAC 地址来搜索打印机。

直接连接到计算机 (Windows)

您可以使用打印机的内置 USB 2.0 插槽(Windows 2000、XP 和 2003 Server 支持该插槽)将打印机直接 连接到计算机,而无需通过网络。

- 刚开始时,不要立即将计算机连接到打印机。必须首先在计算机上安装打印机驱动程序软件,如下所示:
- 将 《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。如果 DVD 光盘未自动启动,请运行 DVD 光盘根目录下的 START.EXE 程序。
- 3. 单击"安装"。此时,将安装打印机驱动程序、HP Easy Printer Care 和 HP Color Center。
- 按照屏幕上的说明设置打印机。以下注释有助于您理解屏幕信息并做出相应的选择。
 - 当询问您打印机的连接方式时,请选择"直接连接到此计算机"。
 - 如果想要网络中的其他人共享该打印机,请在"准备安装"窗口按"打印机属性"按钮,然后选择"共享"选项卡并输入要共享的打印机名称。
 - 当出现相应系统提示时,使用经过认证的 USB 电缆连接计算机和打印机。确保打印机已打开。



注意 使用未经认证的 USB 电缆可能会导致连接问题。只有经过 USB 实施人员论坛 (<u>http://www.usb.org/</u>) 认证的电缆,才能用于此打印机。

卸载打印机软件 (Windows)

- 将 《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。如果 DVD 光盘未自动启动,请运行 DVD 光盘根目录下的 START.EXE 程序。
- 2. 选择"安装",然后按照屏幕上的说明卸载打印机软件。

连接到网络 (Mac OS)

可以使用以下方法将您的打印机连接到 Mac OS X 网络:

- Bonjour/Rendezvous
- TCP/IP



注意 该打印机不支持 AppleTalk。

开始之前,请检查设备:

- 打印机应已设置并已打开。
- 以太网集线器或路由器应已打开并且功能正常。
- 网络中所有计算机都应已打开并且连接到网络。
- 打印机应已连接到网络。

现在您可以继续安装打印机软件并连接打印机。

Bonjour/Rendezvous 连接

- 转到打印机的前面板,选择"连接方式"菜单 1.
 然后选择"快速以太网">"查看配置"。记下 打印机的 mDNS 服务名称。
- 2. 将《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。
- 3. 打开桌面上的 DVD 图标。



- 4. 打开 "Mac OS X HP Designjet 安装程序"图标。
- 5. 按照屏幕上的说明进行操作。建议您使用"快速安装"选项。
- 6. 将安装打印机软件,包括打印机驱动程序、HP 打印机实用程序和 HP Color Center。
- 7. 安装软件后, HP 打印机设置助理将自动启动以设置打印机的连接。按照屏幕上的说明进行操作。
- 看到"选择打印机"屏幕后,在"打印机名称"列中查找您的打印机的 mDNS 服务名称(步骤 1 中 记下的名称)。

000	HP Printer Setup Assistant			
	Select Printer			
	Select your printer from the list below and click proceed.	Continue to		
	Printer Name	Printer Moc		
	HP Designjet Z2100 44in Photo	HP Desigr		
	HP Designjet Z3100 24in Photo [25F889]	HP Design		
	HP Designjet Z2100 44in Photo [25F876]	HP Design		
the second of the	HP Designjet Z2100 44in Photo [E81178]	HP Desigr		
1 1 1	HP Designjet Z2100 44in Photo [25F877]	HP Design		
11/	HP Designjet Z2100 44in Photo [25F893]	HP Design		
in the second se	HP Designjet Z2100 44in Photo [21D962]	HP Desigr .		
Toy.		2410		
	My printer is not on the list	efresh List		
	Note: If your printer is not listed in the table, please check all your cable			
	"Wy printer is not on the list" checkbox and click "Continue".			
	G Searching for printers. Go Back	Continue		

- 如果找到了正确的打印机名称,则斜向滚动到"连接类型"列,检查是否显示了以下名称: Bonjour/Rendezvous. 然后高亮显示该行。否则,继续向下搜索该列表。
- 如果您无法找到连接类型为 Bonjour/Rendezvous 的打印机名称,则选中"我的打印机不在列表中"复选框。

单击"继续"。

- 继续按照屏幕上的说明进行操作。出现"创建的打印机队列"屏幕后,单击"退出"以退出,如果想 要将其他打印机连接到网络,则单击"创建新队列"。
- 10. HP 打印机设置助理完成后,您可以从 DVD 驱动器中取出 DVD 光盘。

如果已安装了打印机驱动程序,则 HP 打印机设置助理可以脱离 DVD 光盘运行。

TCP/IP 连接

1. 转到打印机的前面板,然后按菜单键,直到看到状态屏幕。

Ready for paper

http://torya246 http://12.34.12.348

Press 🗈 to enter menu



记下打印机的 URL(本例中为 http://XXXX11)。

2. 将《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。

3. 打开桌面上的 DVD 图标。



- 4. 打开 "Mac OS X HP Designjet 安装程序"图标。
- 5. 按照屏幕上的说明进行操作。建议您使用"快速安装"选项。
- 6. 将安装打印机软件,包括打印机驱动程序、HP 打印机实用程序和 HP Color Center。
- 7. 安装软件后, HP 打印机设置助理将自动启动以设置打印机的连接。按照屏幕上的说明进行操作。
- 看到"选择打印机"屏幕后,在"打印机名称"列中查找您的打印机的 URL(步骤 1 中记下的 URL)。
 - 如果找到了正确的打印机名称,则斜向滚动到"连接类型"列,检查是否显示了以下名称: IP 打
 印. 然后高亮显示该行。否则,继续向下搜索该列表。
 - 如果您无法找到连接类型为"IP 打印"的打印机名称,则选中"我的打印机不在列表中"复选框。

单击**"继续"**。

- 继续按照屏幕上的说明进行操作。出现"创建的打印机队列"屏幕后,单击"退出"以退出,如果想 要将其他打印机连接到网络,则单击"创建新队列"。
- 10. HP 打印机设置助理完成后,您可以从 DVD 驱动器中取出 DVD 光盘。

如果已安装了打印机驱动程序,则 HP 打印机设置助理可以脱离 DVD 光盘运行。

直接连接到计算机 (Mac OS)

您可以通过打印机的内置 USB 2.0 插槽将打印机直接连接到计算机,而无需通过网络。

- 1. 确保打印机已关闭,或已断开与计算机的连接。
- 2. 将《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。

3. 打开桌面上的 DVD 图标。



- 4. 打开 "Mac OS X HP Designjet 安装程序"图标。
- 5. 按照屏幕上的说明进行操作。建议您使用"快速安装"选项。
- 6. 将安装打印机软件,包括打印机驱动程序、HP 打印机实用程序和 HP Color Center。
- 7. 安装软件后, HP 打印机设置助理将自动启动以设置打印机的连接。
- 8. 确保打印机已打开,并使用经过认证的 USB 电缆连接到计算机。

-)-)-)₁

注意 使用未经认证的 USB 电缆可能会导致连接问题。只有经过 USB 实施人员论坛 (<u>http://www.usb.org/</u>) 认证的电缆,才能用于此打印机。

- 9. 在 HP 打印机设置助理中,单击"继续"。
- 10. 在显示的打印机列表中,选择连接类型为 USB 的条目,然后单击"继续"。
- 下一屏幕将显示您的打印机的安装信息,其中,打印机名称可以进行修改。进行所需的更改,然后单击 "继续"。
- 12. 您的打印机现已连接。在"创建的打印机队列"屏幕中,单击"退出"以退出,如果想要连接其他打 印机,则单击"创建新队列"。
- 13. HP 打印机设置助理完成后,您可以从 DVD 驱动器中取出 DVD 光盘。

如果已安装了打印机驱动程序,则 HP 打印机设置助理可以脱离 DVD 光盘运行。

共享打印机

注意 Mac OS X 10.2 和更高版本支持在用户之间共享打印机。

如果您的计算机已连接到网络,则可以进行相应的设置,使直接连接的打印机可供同一网络中的其他计算 机使用。

- 1. 双击桌面上 Dock 菜单栏中的"系统预置"图标。
- 2. 通过转到"共享">"服务">"打印机共享", 启用打印机共享。
- 您的打印机现在会自动出现在由连接到本地网络且运行 Mac OS 的其他任何计算机显示的共享打印机 列表中。



注意 Mac OS 10.2 用户需要在"打印中心"中启用"显示连接到其他电脑上的打印机"选项,然后才能查看共享打印机。



<mark>提示</mark> 您可能会发现,将直接连接的打印机与其他用户共享将会严重影响您的计算机的速度(甚 至达到不可接受的程度)。

卸载打印机软件 (Mac OS)

- 1. 将《HP Start-Up Kit》 DVD 光盘插入您的 DVD 驱动器。
- 2. 打开桌面上的 DVD 图标。
- 3. 打开 "Mac OS X HP Designjet 安装程序"图标。
- 4. 选择"卸载",然后按照屏幕上的说明卸载打印机软件。

3 个性化打印机

- 打开和关闭打印机
- 更改前面板显示屏的语言
- 访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)
- 访问内嵌式 Web 服务器
- 更改 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 的语言
- 更改内嵌式 Web 服务器的语言
- 更改休眠模式设置
- 打开和关闭蜂鸣器
- 更改前面板显示屏对比度
- 更改计量单位
- 配置网络设置
- 更改图形语言设置

打开和关闭打印机



提示 本打印机符合能源之星标准,打印机可以一直处于开机状态而不会浪费能源。让打印机始终处于开机状态可以减少响应时间并提高系统的整体可靠性。如果打印机在一段特定时间(默认30分钟)内未使用,则将进入休眠模式以节约电能。但是,与打印机的前面板显示屏的任何交互操作都将使其返回活动模式,打印机将立即可以开始打印。要更改休眠模式时间,请参阅更改休 服模式设置



注意 在休眠模式下,会不时唤醒打印机以对打印头执行维护服务。这样可以避免在长时间的空闲后打印机需要很长的准备时间才能运行。

该打印机有三种能耗级别。

- 已插线:电源线已插入打印机的背面
- 已开机:打印机背面的开关处于打开位置
- 已供电:前面板上的电源键亮起绿色指示灯

如果您要打开、关闭或重置打印机,则建议的一般方法是使用前面板上的电源键。



但是,如果打算长期储藏打印机,或者<mark>电源</mark>键似乎不起作用,建议您使用<mark>电源</mark>键关闭打印机,然后还要关 闭打印机后面的电源开关。



要重新打开打印机,请使用打印机后面的电源开关。



个性化打印制

打印机重新通电后,将会用大约三分钟的时间进行初始化并检查和准备打印头。准备打印头大约需要 1 分 15 秒。但是,如果打印机关闭时间长达六周或更长时间,则准备打印头的时间最多可长达 45 分钟。

提示 强烈建议使打印机始终处于开机状态或休眠模式,以节省墨水和时间。

更改前面板显示屏的语言

可以采用以下两种方式来更改前面板菜单和消息的语言:

- 如果您能够看懂前面板显示屏的当前语言,请按菜单键返回主菜单,并选择"设置"菜单图标 └── 然后洗择**"前面板洗项">"洗择语言"**。
- 如果看不懂前面板显示屏的当前语言,请先关闭打印机电源。在前面板上,按住确定键。在按住确定 键的同时,按住电源键。继续按住这两个键,直到前面板显示屏右侧的绿色指示灯开始闪烁,然后同 时松开这两个键。可能会有一秒钟的延迟。如果绿色指示灯没有延迟立即开始闪烁,您可能需要重新 启动。

无论使用哪种方法,结果都应是在前面板显示屏上显示语言选择菜单。使用<mark>向上和向下</mark>键高亮显示您的首 选语言,然后按<mark>确定键</mark>。

访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)

使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS), 您可以通过 USB 连接和 TCP/ IP 从计算机管理您的打印机。

- 在 Windows 下,通过桌面快捷方式启动 HP Easy Printer Care,或通过单击"开始"> "所有程序"> "Hewlett-Packard"> "HP Easy Printer Care"> "启动 HP Easy Printer Care" 启动。这 将启动 HP Easy Printer Care,其中将显示安装的打印机。
- 在 Mac OS 下,通过选择 "STARTUP_DISK" > "库" > "打印机" > "hp" > "实用程序" > "HP 打印机实用程序" 启动 Mac 打印机实用程序。这将启动 HP Printer Selector,您需要在其中单击 "更 多打印机" 来添加您的打印机。

选择您的打印机,然后单击"启动实用程序"。这将启动 HP 打印机实用程序。

如果您已按照以上说明操作但仍无法访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS), 请参阅<u>无法访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)</u>。

访问内嵌式 Web 服务器

使用内嵌式 Web 服务器,您可以使用任一计算机上运行的普通 Web 浏览器远程管理您的打印机。



目前,与内嵌式 Web 服务器兼容的浏览器包括以下几种:

- Internet Explorer 5.5 或更高版本(对于 Windows)
- Internet Explorer 5.1 或更高版本(对于 Mac OS X)
- Netscape Navigator 6.01 或更高版本
- Mozilla 1.5 或更高版本
- Mozilla Firefox 1.0 或更高版本
- Safari

要在任一计算机上访问内嵌式 Web 服务器,请打开您的 Web 浏览器并提供您的打印机的地址。您可以在 前面板显示屏上通过查看状态屏幕来查找您的打印机的地址(以 http: 开头)。

Ready for paper

http://torya246 http://12.34.12.348

Press 🗈 to enter menu



如果您已按照以上说明操作但仍无法访问内嵌式 Web 服务器,请参阅无法访问内嵌式 Web 服务器。

更改 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 的语言

HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 有以下工作语言:英文、葡萄牙文、西班牙文、加泰罗尼亚文、法文、意大利文、德文、俄文、简体中文、繁体中文、韩文和日文。

- 在 Windows 下,选择"工具">"设置语言",然后从列表中选择语言。
- 在 Mac OS 下,更改该实用程序语言的方式与所有其他应用程序一样。在"系统预置"中,选择"多语言环境",然后重新启动应用程序。

更改内嵌式 Web 服务器的语言

内嵌式 Web 服务器有以下工作语言:英文、葡萄牙文、西班牙文、加泰罗尼亚文、法文、意大利文、德文、俄文、简体中文、繁体中文、韩文和日文。它将选择您在 Web 浏览器选项中指定的语言。如果您指定了不支持的语言,它将选择英文作为工作语言。

要更改语言,必须更改 Web 浏览器的语言设置。例如,在 Internet Explorer 6 中,转到**工具**菜单并选择 Internet 选项 > 语言。然后确保所需语言位于对话框列表的顶部。

要完成更改,必须关闭并重新打开 Web 浏览器。

更改休眠模式设置

如果打印机处于打开状态,但有一段时间没有使用,则打印机将自动进入休眠模式以节省电能。默认时间 为 30 分钟。要更改打印机进入休眠模式之前等待的时间,请按菜单键返回主菜单,并选择"设置"菜单图 标 ,然后选择"高级">"休眠模式等待时间"。高亮显示所需的等待时间,然后按确定键。可以将等 待时间设置为 30、60、120、150、180、210 或 240 分钟。

打开和关闭蜂鸣器

要打开或关闭打印机蜂鸣器,请按<mark>莱单</mark>键返回主莱单,并选择"设置"莱单图标 💽,然后选择**"前面板 选项">"启用蜂鸣器"**, 并高亮显示打开或关闭选项,然后按<mark>确定</mark>键。默认情况下,蜂鸣器处于打开状 态。

更改前面板显示屏对比度

要更改前面板显示屏对比度,请选择"设置"菜单图标 💟,并选择**"前面板选项">"选择显示屏对比 度"**,然后使用向上或向下键输入值。按确定键设置值。默认情况下,对比度设置为 50。

更改计量单位

要更改前面板显示屏中的计量单位,请选择"设置"菜单图标 🌺,并选择**"高级">"选择单位"**,然后 选择**"英制"**或**"公制"**。默认情况下,单位设置为"公制"。

配置网络设置

要在 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中配置网络设置,请选择**"设** 置"选项卡> "网络设置"。可以查看和配置以下网络设置。

- IP 配置方法:指定 IP 地址的设置方法,可以选择 BOOTP、DHCP、自动 IP 和手动
- 主机名称: 为网络设备指定 IP 名称, 名称最多可包含 32 个 ASCII 字符
- IP 地址:指定打印服务器的 IP 地址,该地址不允许与 TCP/IP 网络的 IP 地址重复

注意 如果更改当前 IP 地址并单击 "应用",由于浏览器仍指向旧地址,因此浏览器将丢 失与打印服务器的当前连接。要重新连接,请浏览至新的 IP 地址。

- 子网掩码:指定子网掩码,子网掩码是应用于 IP 地址的 32 位数字,用于确定哪些位指定网络和子网以及哪些位唯一指定节点
- 默认网关:指定路由器或用于连接其他网络或子网络的计算机的 IP 地址,如果未设置网关,则使用该 计算机的 IP 地址或打印服务器的 IP 地址
- 域名:指定打印服务器所在的 DNS 域的名称(例如, support.hp.com.cn),请注意,该名称不包括 主机名称;该名称不是完全限定域名(例如 printer1.support.hp.com.cn)

- 空闲超时:指定允许空闲连接保持为打开状态的秒数,默认值为 270,如果设置为零,将禁用超时功能,TCP/IP 连接将始终处于打开状态,直到被网络上的其他节点(例如工作站)关闭
- 默认 IP: 指定在通电或重新配置为使用 BOOTP 或 DHCP 时,打印服务器在无法从网络获取 IP 地址 的情况下所使用的 IP 地址
- 发送 DHCP 请求: 指定在已分配了原有默认 IP 地址或默认自动 IP 地址时是否定期发送 DHCP 请求

要从前面板配置网络设置,请按菜单键转到主菜单,并选择"连接方式"菜单图标 **1**1000。然后选择**"快速** 以太网" > **"修改配置"**。

更改图形语言设置

必须安装 HP/GL2 升级包,才能更改图形语言设置。

您可以通过以下步骤从 HP Easy Printer Care 和 HP 打印机实用程序应用程序来更改图形语言设置:

- 在 Windows 下,选择"设置"选项卡,然后选择"打印机设置">"打印首选项"。
 在 Mac OS 下,选择"配置",然后选择"打印机设置">"打印首选项"。
- 2. 选择以下选项之一。
 - 选择"自动"可以让打印机确定接收文件的类型。此设置适用于大多数软件应用程序。
 - 只有在不通过打印机驱动程序直接向打印机发送相应类型的文件时,才需要选择 HP-GL/2 或 CALS G4。

可以从前面板更改图形语言设置。方法是:按菜单键返回主菜单,并选择"设置"菜单图标 N. 然后选择"选择图形语言"。选择所需选项,然后按确定键设置选定值。



注意 通过 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 选择的设置将覆 盖通过前面板选择的设置。

4 纸张操作

- <u>一般建议</u>
- 选择要使用的卷轴
- <u>将卷筒装到卷轴上</u>
- 将卷筒装入打印机
- 取出卷筒纸张
- <u>装入单张纸张</u>
- <u>取出单张纸张</u>
- 查看有关纸张的信息
- <u>纸张配置文件</u>
- 添加自定义纸张类型
- <u>保养纸张</u>
- 更改晾干时间
- 打开和关闭自动裁纸器
- 进纸并裁切纸张





警告! 在开始纸张转入过程之前,确保在打印机周围(前面和后面)有足够的空间。





确保打印机的滚轮已锁紧(按下制动手柄)以防止打印机移动。



著告!



警告!所有纸张的长度必须等于大于 11 英寸(28 厘米)。A4 纸和信纸无法横向装入。

提示 对于相纸,请带上棉手套以免使相纸沾染油污。



小心 在装入过程中应关闭纸框。

24

选择要使用的卷轴

确保使用正确的卷轴。<mark>将卷筒装到卷轴上</mark>过程和<u>将卷筒装入打印机</u>过程中的图示显示了黑色的卷轴。如要 装入以下类别和类型的卷筒纸(厚度大于 36 英寸,即 91.5 厘米),则必须使用灰色卷轴:

纸张类别	纸张类型
证券纸和涂料纸	普通纸
证券纸和涂料纸	亮白证券纸
证券纸和涂料纸	涂料纸
技术用打印介质	本色描图纸
技术用打印介质	半透明证券纸
技术用打印介质	仿羊皮纸



<mark>提示</mark> 如果您是多种纸张类型的一般用户,则在多个卷轴上预装入不同纸张类型的卷筒将有助于 您更快捷地更换卷筒。有关可购买的其他卷轴的信息,请参阅<u>附件</u>。

将卷筒装到卷轴上

Ŵ 确保纸盘已关闭。 警告!

25



1. 从打印机上取下卷轴的右侧一端,然后取出左侧一端。



 卷轴两端都有挡块,用于使卷筒处于正确位置。可以取下蓝色挡块以安装新卷筒,该挡块可在卷轴上 滑动以固定不同宽度的卷筒。从卷轴一端取下蓝色纸张挡块 (1)。



3. 如果卷筒具有三英寸的纸板芯棒,请确保已安装了随打印机一起提供的卷纸管承接头。



4. 如果卷筒较长,请将卷轴水平放在桌上,然后在桌上装入卷筒。
将新卷筒滑动至卷轴上。请确保纸张的方向如图所示。如果方向不正确,请先取下纸筒,将其旋转 180 度,然后再将其滑动至卷轴上。卷轴上的标签显示了正确方向。



请确保卷筒的两端尽可能地紧靠卷轴挡块。

6. 将蓝色纸张挡块放至卷轴打开的一端上,然后将其推至卷筒末端。



7. 请确保将蓝色纸张挡块尽可能推近卷筒,直至卷筒两端都紧靠挡块。

如果您是多种纸张类型的一般用户,则在多个卷轴上预装入不同纸张类型的卷筒将有助于您更快捷地更换 卷筒。有关可购买的其他卷轴的信息,请参阅<u>附件</u>。

将卷筒装入打印机

可以使用两种方法来装入卷筒。建议使用简易装入流程。

小心 要开始这一流程,您必须已将卷筒装到卷轴上。请参阅将卷筒装到卷轴上。

纸张操作

简易装入流程

1. 站在打印机后,将卷轴的黑色一端放在左侧的卷筒支架上。请不要将黑色端完全放至卷筒支架中。



- 检查使用的卷轴是否适合您的纸张类型,请参阅选择要使用的卷轴。
- 将卷轴的蓝色一端放在右侧的卷筒支架上。如果要装入灰色卷轴,请确保将卷轴顶部的圆形面放在卷 筒支架上。



使用双手,将卷轴同时推入两个卷筒支架中。卷轴将快速地进入正确位置。



 如果卷筒纸张的边缘不直或被撕破(有时这是由用于固定卷筒末端的胶带造成的),请将纸张轻轻拉 出裁切槽外,然后使用裁纸器来裁成直缘。





小心 尽可能垂直地裁切纸张,因为不直的纸张无法正确装入。

6. 将纸张边缘插入送纸器。



7. 将卷轴滚动至送纸器内,直至您感觉到阻力。打印机将检测纸张并自动将其送入打印机。



 将纸张送入打印机后,前面板显示屏将询问您是要装入卷筒纸张还是单张纸张。使用向上键和向下键 来选择"卷筒纸张",然后按确定。

9. 选择所需的纸张类别和类型。

Select paper category

⊞ Bond and Coated Paper

□ Photo Paper
 □ Proofing Paper
 □ Fine Art Material
 □ Film
 □ Technical Paper

- 10. 打印机将检查对齐并测量宽度。
- 11. 查看前面板,您可能会在其上找到一些说明。
- 12. 在对齐卷筒纸张后,前面板将显示"就绪"消息,并且打印机已做好打印准备。如果未对齐卷筒纸张,请按照前面板显示屏上的说明进行操作。
- 13. 如果卷筒上的纸张较松散,则轻轻地从卷轴末端重新卷绕纸张直至其紧凑。



注意 如果在纸张装入过程的任一阶段出现意外问题,请参阅无法成功装入纸张。

↓ 撮示 如果打印件落入纸框中,可能会被撕破或染上其他打印件的墨水渍。为避免发生此情况, 请当从卷轴裁切打印件时接住打印件,而不要在纸框中堆放打印件或关闭自动裁纸器(请参阅<u>打</u> <u>开和关闭自动裁纸器</u>),然后使用进纸并裁切键释放打印件。

"纸张"菜单流程

您还可以使用"纸张"菜单来开始纸张装入过程。

按照<u>简易装入流程</u>的步骤1至步骤4进行操作。

2. 按菜单键返回到主菜单,然后选择"纸张"菜单图标

3. 选择"纸张装入"。

Paper menu

■ Paper load
■ Unload paper
■ View loaded paper
■ Paper types list

4. 选择"装入卷筒纸张"。

Paper load

► Load roll

- ► Load sheet
- ► Add custom paper
- Change loaded paper type
- 5. 选择所需的纸张类别和类型。

Select paper category Bond and Coated Paper Photo Paper Proofing Paper Fine Art Material Film Technical Paper

继续执行简易装入流程的步骤 5,跳过步骤 7 和步骤 8。



 提示 如果打印件落入纸框中,可能会被撕破或染上其他打印件的墨水渍。为避免发生此情况, 请当从卷轴裁切打印件时接住打印件,而不要在纸框中堆放打印件或关闭自动裁纸器(请参阅<u>打</u> <u>开和关闭自动裁纸器</u>),然后使用进纸并裁切键释放打印件。

取出卷筒纸张

在取出卷筒纸张之前,请检查卷筒上是否有纸张或卷筒是否缺纸,然后按照以下所述的相应过程进行操作。

适用于卷筒上有纸情况下的取出纸张键流程

如果卷筒上有纸张,请使用以下流程:

- 1. 在前面板上按取出纸张键。
- 2. 当前面板显示屏上出现提示时,提起左侧的蓝色手柄。
- 3. 当前面板显示屏上出现提示时,轻轻地从卷轴末端重新卷绕纸张直至将其从打印机上取下。
- 4. 当前面板显示屏上出现提示时,放低该蓝色手柄。

适用于卷筒上有纸情况下的"纸张"菜单流程

如果卷筒上有纸张,您也可以从前面板主菜单的"纸张"菜单中开始此流程。

1. 按菜单键返回到主菜单,然后选择"纸张"菜单图标

2. 选择"取出纸张"。

Paper	menu
-------	------

⊞ Paper load

▶ Unload paper

► View loaded paper
■ Paper types list

继续执行取出纸张键流程中的步骤 2。

卷筒缺纸流程

如果纸张末端不再连接到卷筒,请使用以下流程:

- 1. 如果已开始取出流程,请在前面板上按<mark>取消</mark>键取消该流程。
- 2. 提起左侧的蓝色手柄。如果前面板上显示了有关手柄的警告,请忽略该警告。
- 3. 将纸张拉出打印机。从可装卸纸张的位置拉出纸张,建议位置为打印机背面。
- 4. 放低蓝色手柄。
- 5. 如果前面板显示了警告消息,请按确定键清除该消息。

装入单张纸张

可以使用两种方法来装入单张纸张。建议使用简易装入流程。



小心 在装入单张纸张之前,必须取出装入的任何卷筒纸张或单张纸张:有关详细信息,请参阅 取出卷筒纸张和取出单张纸张。



警告! 对于厚度大于 0.5 毫米的单张纸张,打印机背面必须具有等于该纸张长度的空间。

简易装入流程

- 站在打印机前面,打开纸盘。如果单张纸张过长,则展开右侧的延长板。如果单张纸张还宽,则展开 左侧的延长板。





意 延长板的长度为 7 厘米并且将快速地进入正确位置。

将单张纸张插入送纸器。装入单张纸张并将其与装入线对齐,然后插入单张纸张直至无法再进一步插入,插入较厚的单张纸张时则直至您感觉到阻力。打印机将在3秒内检测单张纸张。前面板显示屏上将开始倒数计时。



警告!请注意不要将手指伸入打印机的送纸道内,否则可能会导致伤痛。

- 在倒数计时后,纸张将送入打印机。引导单张纸张进入打印机,这在使用较厚纸张时尤其重要。
- 4. 前面板显示屏将询问您是要装入卷筒纸张还是单张纸张。使用向上键和向下键来选择"单张纸张"。

5. 输入所需的纸张类别和类型。

Select paper category

⊞ Bond and Coated Paper

■ Photo Paper
 ■ Proofing Paper
 ■ Fine Art Material
 ■ Film
 ■ Technical Paper

6. 打印机将检查对齐并测量单张纸张。





<mark>注意</mark> 根据单张纸张的长度,单张纸张将从打印机的前面退出。

 如果已成功装入纸张,则前面板上将显示"就绪"消息,并且打印机已做好打印准备。如果纸张不 直,请按照前面板显示屏上的说明进行操作。

🦻 注意 正确装入后,单张纸张将位于打印机的后面。

注意 如果在纸张装入过程的任一阶段出现意外问题,请参阅<u>无法成功装入纸张</u>。

"纸张"菜单流程

您也可以使用"纸张"菜单来开始纸张装入过程

1. 执行简易装入流程的步骤 1。

2.

按菜单键返回到主菜单,然后选择"纸张"菜单图标

Main Menu



3. 选择"纸张装入"。

Paper menu
⊞Paper load
ဓUnload paper
■View loaded paper
⊞Paper types list

4. 选择"装入单张纸张"。

Paper load

- ► Load roll
- ▶ Load sh<u>eet</u>
- ► Add custom paper
- Change loaded paper type

5. 选择所需的纸张类别和类型。

Select paper category

⊞ Bond and Coated Paper

■ Photo Paper
 ■ Proofing Paper
 ■ Fine Art Material
 ■ Film
 ■ Technical Paper

6. 继续执行简易装入流程的步骤 2,跳过步骤 4 和步骤 5。

取出单张纸张

1.

要在打印后取出单张纸张,从打印机正面轻拉出纸张即可。要取出单张纸张而不进行打印,请使用<mark>取出纸</mark> <mark>张</mark>键或"纸张"菜单流程。

取出纸张键流程

- 1. 在前面板上按取出纸张键。
- 2. 单张纸张将从打印机的前面退出,请手动将其接住或允许其落入纸框中。

"纸张"菜单流程

您也可以使用"纸张"菜单来取出单张纸张。

按菜单键返回到主菜单,然后选择"纸张"菜单图标

Main Menu



2. 选择"取出纸张"。单张纸张将从打印机的前面取出,请手动将其接住或允许其落入纸框中。

Paper menu
⊞ Paper load
► Unload paper
▶ View loaded paper
⊞ Paper types list

查看有关纸张的信息

要查看所装入纸张的信息,请在前面板上按查看纸张信息快捷访问键。

您也可以洗择"纸张"菜单图标

前面板上将显示以下信息:

- 纸卷或单张纸张状态
- 纸张制造商的名称
- 所选择的纸张类型
- 纸张宽度的估计值(毫米)
- 单张纸张长度的估计值(毫米)
- 颜色校准状态
- 进纸校准状态

如果未装入任何纸张,则会显示"纸张用完"。

HP Easy Printer Care 和 HP 打印机实用程序中的"耗材"页上也将显示同样的信息(制造商名称除外)。

[⁷⁹⁴]。 <mark>注意</mark> 相纸和涂料纸需要小心进行处理,有关信息请参阅<u>打印件出现磨损或刮花</u>。 _____

纸张配置文件

支持的每种纸张类型都具有其自身特性。为实现最佳的打印质量,打印机将对各种纸张类型使用不同的打 印方式。例如,某些纸张类型可能需要较多墨水,而某些可能需要较长的晾干时间。因此,必须为打印机 指定各种纸张类型的需求说明。这一说明称为"介质"或"纸张配置"文件。纸张配置文件包含了用于描 述纸张颜色特性的ICC配置文件,还包含了其他与颜色不直接相关的纸张特性及需求的有关信息。打印机 的软件中已安装了该打印机的现有纸张配置文件。

不过,由于滚动浏览所有可用的纸张类型列表不太方便,因此您的打印机仅包含最常用的纸张类型的纸张 配置文件。如果对于某种纸张类型,打印机未包含其配置文件,则无法在前面板显示屏上选择该纸张类型。

可以使用三种方法来为新纸张类型指定配置文件。

 通过在前面板、HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中选择最接近的 类别和类型来使用 HP 出厂纸张配置文件



<mark>注意</mark> 颜色可能会不准确。对于高质量打印件,不建议采用此方法。

从以下网址下载正确的纸张配置文件: <u>http://www.hp.com/support/designjet/profilesz2100/</u>



注意 HP 仅提供适用于 HP 纸张类型的配置文件。如果在 Web 上找不到所需的纸张配置文件,您可能会发现打印机的最新固件中已添加了该纸张配置文件。您可以查看固件版本说明,有关信息请参阅更新固件。

 添加自定义纸张类型(请参阅<u>添加自定义纸张类型</u>)并创建 ICC 配置文件,这既适用于 HP 纸张也适 用于非 HP 纸张

添加自定义纸张类型

必须先添加自定义纸张类型并允许打印机运行颜色校准,然后才能在打印机上使用自定义纸张。您可以使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中的 HP Color Center 来添加自定义 纸张。

注意 如果已从 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中选择 了"自定义纸张" > "添加自定义纸张",则会显示第一个"添加新纸张"屏幕,此时您可以从 步骤 4 开始此流程。

- 1. 转至 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中的 Color Center。
- 2. 选择"管理纸张"。
- 3. 选择"添加新纸张"。
- 4. 输入纸张的名称。



注意 建议您使用纸张的商业命名以避免其他用户混淆。

5. 选择纸张类别。

,,,

-6

注意 纸张类别将确定墨水使用量和其他基本打印参数。为获得满意的效果,可使用不同的 纸张类别来进行试验,然后选用效果最好的类别。

- 6. 装入自定义纸张,有关信息请参阅<u>将卷筒装入打印机</u>或<u>装入单张纸张</u>。
- 7. 单击"下一步"。打印机将执行颜色校准并打印校准图表。此过程可能需要十分钟时间。



注意 有关 Color Center 中可用过程的详细信息,请参阅<u>颜色管理流程简介</u>。

- 在计算并保存了新校准参数后,打印机将提醒您创建 ICC 配置文件。单击"完成"。您的自定义纸张 将添加到所选的纸张类别中。
- 9. 要创建 ICC 配置文件(该配置文件允许您在纸张上打印出最佳的颜色精度),请参阅颜色配置。

保养纸张

要维护纸张质量,请遵循以下建议。

- 存储卷筒纸时,用另一张纸或一块布将其遮盖
- 存储裁切纸时,将其遮盖并保持清洁;或在将纸张装入打印机之前,用刷子清洁纸张
- 清洁进纸滚筒和出纸滚筒以及裁纸盘
- 始终关闭打印机的透明护盖

-)-)-注意 相纸和涂料纸需要小心进行处理,有关信息请参阅打印件出现磨损或刮花。

更改晾干时间

您可能希望更改晾干时间设置以适应特殊的打印情况,例如在时间十分重要的多份打印件处理时,或需要 在处理前确保晾干墨水时。

选择"墨水"菜单图标 📐, 然后选择"打印件检索" > "选择晾干时间"。您可以选择:

- 延长,用于设置长于建议时间的晾干时间以确保墨水完全晾干
- 最佳,用于为选定的纸张设置默认的建议晾干时间
- 缩短,用于在质量不太重要的情况下设置短于建议时间的晾干时间
- 无,用于禁用晾干时间并在完成打印后即取下打印件



<mark>警告!</mark> 如果在取下打印件时墨水尚未晾干,则可能会在出纸盘中留下墨水并在打印件上留下墨 渍。

F

注意 如果在打印期间取消晾干时间,打印机可能不会立刻进纸并栽切纸张,因为并行运行了打 印头维护。如果晾干时间为 0,则打印机将栽切纸张,然后执行打印头维护。然而,如果晾干时 间大于 0,则打印机将在打印头维护服务已完成后才会裁切纸张,即使已按<mark>进纸并剪切</mark>键。

打开和关闭自动裁纸器

要打开或关闭打印机的裁纸器,请执行以下操作:

- 从 HP Easy Printer Care (Windows) 中选择"设置"选项卡并更改"裁纸器"选项。
- 从 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中选择"配置" > "打印机设置", 然后更改"栽纸器"选项。

- 从内嵌式 Web 服务器中选择"设置"选项卡,然后选择"打印机设置"并更改"载纸器"选项。
- 按菜单键返回到主菜单并选择"设置"菜单图标 →,然后选择"打印件检索">"启用裁纸器"。
 (²⁾³³/₁,然后选择"打印件检索">"启用裁纸器"。

进纸并裁切纸张

要在已禁用自动裁纸器的情况下进纸并裁切纸张,请在前面板上按<mark>进纸并剪切</mark>键。纸张将前移并在纸张前 缘处进行垂直裁切。



从出纸盘中取出裁切的打印件。



警告! 如果出纸盘中留有纸带或短缺的打印件,打印机可能会卡纸。



注意相纸和涂料纸需要小心进行处理,有关信息请参阅<u>打印件出现磨损或刮花</u>。

5 打印

- <u>选择打印质量</u>
- <u>选择纸张尺寸</u>
- 选择边距选项
- 使用快捷方式打印
- 重新缩放打印件
- 更改重叠线条处理
- <u>预览打印件</u>
- <u>打印草图</u>
- <u>高质量打印</u>
- 以灰度渐变进行打印
- <u>无边距打印</u>
- <u>重新打印旧作业</u>
- <u>节约使用纸张</u>
- <u>节约使用墨水</u>

选择打印质量

由于最佳打印质量需要损失一定速度,而快速打印则意味着在某种程度上降低打印质量,因此打印机具有 各种不同的打印质量选项。

因而,标准的打印质量选择器是一个滑块:使用该滑块,您可以在质量与速度之间进行选择,或选择两者 之间的某种折衷。

另外,您也可以从自定义选项中进行选择: "最佳"、"正常"和 "快速"。此外,还有以下两个自定义 选项可能会影响打印质量: "最大细节"和 "更多通过次数"。请参阅高质量打印。



注意 在 Windows 驱动程序对话框中,为您的作业提供的分辨率将显示在用于自定义打印质量 选项的对话框中。

您可以通过以下方式选择打印质量选项:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:转至"纸张/质量"选项卡,然后查看"打印质量"部分。如果选择"标准选项",您将会看到一个简单的滑块:使用该滑块,您可以选择速度与质量之间的某种折衷。如果您选择"自定义选项",则会看到更多上述特定选项。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:转至"纸张类型/质量"面板并选择"纸张"。如果选择"标准"质量选项,您将会看到一个简单的滑块;使用该滑块,您可以选择速度与质量之间的某种折衷。如果您选择"自定义"质量选项,则会看到更多上述特定选项。
- 使用前面板:选择"设置"菜单图标 ,然后选择"打印首选项">"打印质量"。此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

注意 如果在"打印"对话框中设置了打印质量,则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。



<mark>注意</mark> 对于打印机正在接收或已经接收的页面,您无法更改其打印质量,即使这些页面尚未开始 打印。

选择纸张尺寸

可以通过以下方式来指定纸张尺寸。



注意 此处指定的纸张尺寸应为创建文档时的纸张尺寸。可以将文档重新缩放为其他尺寸进行打印。请参阅<u>重新缩放打印件</u>。

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"纸张/质量"选项卡,然后选择"文档尺寸"。
- 在 Mac OS 的"页面设置"对话框中: 在"格式"弹出菜单中选择您的打印机,然后选择"纸张大小"。
- 使用前面板:选择"设置"菜单图标 [●]、然后选择"打印首选项">"纸张">"选择纸张尺寸"。 此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

249. 注意 如果在"打印"或"页面设置"对话框中设置了纸张尺寸,则此设置将覆盖前面板上 的纸张尺寸设置。

选择纸张尺寸列表中未显示的非标准纸张尺寸:

- 在 Windows 下,您可以使用两种不同的方式:
 - 在驱动程序对话框中,从"纸张/质量"选项卡的纸张尺寸列表中选择"自定义",然后指定纸张尺寸,最后单击"保存"以保存新的纸张尺寸。要在自定义尺寸的列表中查看新的自定义尺寸,您需要退出打印机属性,然后重新进入并使用"更多"按钮。
 - 从"开始"菜单中选择"打印机和传真",然后从"文件"菜单中选择"服务器属性"。在"格式"选项卡中,选中"创建新格式"框,指定新格式的名称和尺寸,然后单击"保存格式"。
- 在 Mac OS X 10.4 下,从"页面设置"对话框中选择"纸张大小">"管理自定大小"。
- 在 Mac OS X 10.2 或 10.3 下,从"页面设置"对话框中选择"设置">"自定纸张大小"。

选择边距选项

默认情况下,打印机将在图像边缘与纸张边缘之间留出 5 毫米的边距(单张纸张底部的边距为 17 毫米)。 不过,您可以通过多种方式更改此设置。

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"纸张/质量"选项卡,然后选择"布局"按钮。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:选择"纸张类型/质量"窗格,然后选择"布局"。

然后您将至少看到以下一些选项。

注意 在 Mac OS 下,可用的边距选项取决于"页面设置"对话框中选择的纸张尺寸。例如,对 于无边界打印,您必须选择名称中包含"无边距"一词的纸张尺寸。

- 标准。图像将在已选定的尺寸的页面上进行打印,图像边缘与纸张边缘之间留有较窄边距。图像尺寸 应足够小,以便适应边距。
- 过大尺寸。图像将在稍大于已选定尺寸的页面上进行打印。如果剪切边距,则将留下所选尺寸的页面,并且图像与纸张边缘之间未保留任何边距。
- 按边距载切内容。图像将在已选定的尺寸的页面上进行打印,图像边缘与纸张边缘之间留有较窄边 距。在这种情况下,如果图像尺寸与页面尺寸相同,则打印机将假定图像的末端边缘为白色或不重 要,并且不需要进行打印。当图像已包含边框时,这可能很有用。
- 无边界。图像将在已选定尺寸的页面上进行打印,并且没有任何边距。图像将稍微放大以确保图像边缘与纸张边缘之间不保留任何边距。如果选择"由打印机自动调整",则会自动完成此放大。如果选择"在应用程序中手动调整",则必须选择稍大于要在其上进行打印的页面的自定义页面尺寸。另请参阅无边距打印。

使用快捷方式打印

打印机驱动程序提供了可在打印特定作业时设置为不同值的多个选项。打印快捷方式存储了适用于特定种 类作业的所有这些选项的值,以便您可以通过单击来设置全部值。某些设置(例如纸张尺寸、纸张来源和 方向)可能会被应用程序提供的值所覆盖。

要使用快捷方式,请在 Windows 驱动程序对话框中选择打印快捷方式选项卡。



elect the print inting shortcu	ng shortout for this print job. e	
	Factory Defaults	×
	Photo	Pinled on: 85 × 11 inches
	B & W Photo	Show preview before printing
**	Fine Art	Later M Paper Lipe
	Digital Album	Opentation:
	PrePiecs Pool	Print Quality
	Sage Debits	

您将看到可用快捷方式的列表;请选择与要打印的作业类型相匹配的快捷方式。

驱动程序选项现在将调整为适合您的作业。您可以立即进行打印,也可以查看设置以检查是否同意使用这 些设置。根据需要,您可以选择某个快捷方式,然后手动更改其部分设置。

└ 提示 请至少检查打印快捷方式选项卡中显示的以下设置: 文档尺寸、方向等。

"工厂默认值"快捷方式包含了打印机的默认设置。如果单击该快捷方式,则会将所有选项设置为其默认 值。

可以自定义打印快捷方式以满足您的特定需要。要创建自己的配置文件:

- 1. 选择与满足您的要求最为接近的快捷方式。
- 2. 更改打印快捷方式和/或其他选项卡中的任意值。
- 3. 保存新的打印快捷方式。

如果您以后决定不再需要该快捷方式,则可将其删除。

重新缩放打印件

.

您可以向打印机发送一个特定尺寸的图像,但同时指示打印机将其重新缩放为其他尺寸(通常放大为较大 尺寸)。这在以下情况中可能十分有用:

- 如果您的软件不支持大型格式
- 如果您的文件对于打印机的内存而言过大(在这种情况下,如果您有 HP-GL/2 升级包,则可以在软件 中缩小页面尺寸,然后使用前面板选项重新将其放大)

当日

可以通过以下方式来重新缩放图像:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"效果"选项卡,然后选择相应的调整选项。
 - 打印文档尺寸选项可将图像尺寸调整为您已经选定的页面尺寸。例如,如果已将 ISO A2 选为页面尺寸,则在打印 A4 尺寸的图像时,该图像将放大为适合 A2 页面。如果选择了 ISO A3 页面尺寸,则打印机会将较大的图像缩小为适合 A3 尺寸。
 - "% 正常尺寸"选项可以按指定的百分比来放大原始页面尺寸的可打印区域(页面尺寸减去边距),然后增加边距以创建输出页面尺寸。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:选择"页面处理"面板,然后选择"缩放以适合页",并选择希望 将图像缩放至的纸张尺寸。如果希望增大图像的尺寸,请确保未选中"仅按比例缩小"框。
- 使用前面板:选择"设置"菜单图标 (),然后选择"打印首选项">"纸张">"缩放"。此选项仅 在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

如果要打印到单张纸张上,则必须确保图像实际上可以适合该纸张大小,否则图像将发生截切。

更改重叠线条处理

注意 本主题仅适用于使用 HP-GL/2 升级包来打印 HP-GL/2 作业的情况。

合并选项控制了图像中的重叠线条。有两种设置:

- 关闭:在线条交叠处,将仅打印顶部线条的颜色。
- 打开:在线条交叠处,将合并两根线条的颜色。

要打开合并功能,请转至前面板,选择"设置"菜单图标 选,然后选择**"打印首选项">"HP-GL/** 2">"启用合井"。在某些应用程序中,您可以从软件中设置合并选项。您的软件中的设置将覆盖前面板 上的设置。

预览打印件

通过在屏幕上预览打印件,您可以在打印之前检查打印件的布局,这有助于避免在不合格的打印件上浪费 纸张和墨水。

- 要在 Windows 下预览打印件,您可以在以下两种方式中进行选择:
 - 使用您的应用程序的"打印预览"选项。

选中打印前显示预览的选项,您可以在"打印"对话框的"打印快捷方式"选项卡、"纸张/质量"选项卡和"功能"选项卡中找到该选项。在打印之前将显示预览,您可以检查图像的打印设置和布局,然后单击"打印"继续进行打印或单击"取消"取消该作业。



- 要在 Mac 操作系统下预览打印件,您可以在以下三种方式中进行选择:
 - 使用您的应用程序的"打印预览"选项。
 - 单击"打印"对话框底部的"预览"按钮。这是 Mac 操作系统提供的基本打印预览。

单击"打印"对话框底部的 PDF 按钮,然后单击"HP 打印预览"。此方式为预览提供了更多功能,例如更改纸张尺寸、纸张类型和打印质量的功能,以及旋转图像的功能。请参见下图:





注意 如果使用的是 Adobe InDesign、Adobe Illustrator、Adobe Reader 或 Apple Aperture,则 HP 打印预览不可用。

打印草图

您可以通过以下方式指定草图质量的快速打印:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:转至"纸张/质量"选项卡,然后查看"打印质量"部分。将打印质量滑块移至最左端("速度")。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:转至"纸张类型/质量"面板并选择"纸张",然后将打印质量滑块 移至最左端("速度")。
- 使用前面板:选择"设置"菜单图标 (),然后选择"打印首选项">"打印质量">"选择质量等级">"快速"。此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

注意 如果在"打印"对话框中设置了打印质量,则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。

高质量打印

您可以通过以下方式指定高质量打印:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:转至"纸张/质量"选项卡,然后查看"打印质量"部分。将打印质量滑块移至最右端("质量")。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:转至"纸张类型/质量"面板并选择"纸张",然后将打印质量滑块移至最右端("质量")。
- 。 使用前面板:选择"设置"菜单图标 ^{●●●},然后选择"打印首选项">"打印质量">"选择质量等 级">"最佳"。此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

⁷⁷⁹ 注意 如果在"打印"对话框中设置了打印质量,则此设置将覆盖前面板上的打印质量设置。

如果您有高分辨率的图像

如果图像的分辨率高于提供的分辨率,则通过选择"最大细节"选项可以提高打印清晰度: 您可以在 Windows 下的"自定义打印质量选项"对话框中查看提供的分辨率。

- 在"打印"对话框中:选择"自定义"打印质量选项而不是"标准"打印质量选项,然后选中"最大 细节"框。
- 在前面板上:选择"设置"菜单图标 [™],然后选择"打印首选项">"打印质量">"启用最大细 节"。此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。

注意 "最大细节"选项将导致打印相纸时速度较慢,但不会增加墨水使用量。

如果您有打印头问题

如果打印头上堵塞的喷嘴数过多,您可以通过选择"更多通过次数"选项来改善打印质量。

- 在"打印"对话框中:选择"自定义"打印质量选项而不是"标准"打印质量选项,然后选中"更多 通过次数"框。
- 在前面板上:选择"设置"菜单图标 ▲,然后选择"打印首选项">"打印质量">"启用更多通过 次数"。此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包时可用。



以灰度渐变进行打印

您可以通过以下方式将图像中的所有颜色转换为灰度渐变:

- 在您的应用程序中:许多程序都提供了这一选项。
- 在 Windows 驱动程序对话框中:转至"颜色"选项卡,并查看"颜色选项"部分。选择"灰度打印"。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:转至"纸张类型/质量"面板并选择"颜色",然后选择"灰度打印"。

如果在使用光面纸时选择"**灰度打印"**,则还必须在"**仅限灰色和黑色墨水"**和"**全套墨水"**之间选择其 一。

- "仅限灰色和黑色墨水"意味着在灰度打印中将仅使用灰色和黑色墨水。此选项提供了最中性的灰度渐变,对于所有纸张类型,默认将选择此选项。
- "全套墨水"意味着在灰度打印中将使用不同颜色的混合。如果在使用"仅限灰色和黑色墨水"选项时 要在光面纸上烫金,则选择此选项可能会提供更佳的结果。请参阅<u>烫金</u>。

另请参阅<u>打印黑白展览照片 (Photoshop, Mac OS)</u>。

无边距打印

无边距打印(打印至纸张边缘)也称为无边界打印。只能在光面卷筒纸上完成此打印。

为确保不保留任何边距,打印机在打印时将稍微超出纸张边缘。沉积在纸张外部的所有墨水都将被位于压 板中的海绵吸收。

您可以通过以下方式请求进行无边距打印:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"纸张/质量"选项卡,然后按"边距/布局"按钮。随后选择"无边界"。
- 在 Mac OS 的"页面设置"对话框中:选择名称中包含"无边距"一词的纸张尺寸。然后,在"打印"对话框中,选择"纸张类型/质量">"布局">"无边界"。

如果选择了"无边界",则还必须选择以下"图像放大"的选项之一:

- **"由打印机自动调整"**意味着打印机将自动地稍微放大您的图像(通常在各个方向增加几毫米),以便在打印时超出纸张边缘。
- "在应用程序中手动调整"意味着您必须自己在应用程序中放大图像,并选择一个稍大于实际纸张尺寸的自定义纸张尺寸。



注意 如果在装入纸张后的第一项打印作业为无边界作业,则打印机可能会在打印前修齐纸张的 前缘。

在无边界打印结束时,打印机通常会在图像区域内稍微裁切打印件,以确保打印件没有边距。然 后,打印机将再次裁切纸张,以便下一个打印件中不会包含该图像的任何余留部分。不过,如果 取消该作业,或在图像底部存在空白区域的情况下,则仅会进行一次裁切。

重新打印旧作业

如果您有 HP-GL/2 升级包,并且已打印的作业为 HP-GL/2 作业,则您可以从前面板上重新打印该旧作业。

选择"作业队列"菜单图标 🛄,并从队列中选择作业,然后选择"重新打印"。

要重新打印非 HP-GL/2 作业的旧作业,您可能需要使用您的操作系统的打印机假脱机程序,如果您已指示 假脱机程序保存旧的作业。此功能取决于您的操作系统。

节约使用纸张

下面是节约使用纸张的一些建议。

如果要打印较小的图像,您可以在单张纸张上最多打印 16 个图像。使用"功能"选项卡(Windows 驱动程序)或"布局"窗格(Mac OS 驱动程序)中的"每张页数"选项。



- 通过使用以下选项,可能可以节约一些卷筒纸:
 - 在 Windows 驱动程序对话框中:选"功能"选项卡,然后选择"删除顶部/底部的空白区域"或"旋转 90 度"。
 - 在 Mac OS 的"打印"对话框中:选择"纸张类型/质量"面板,然后依次选择"纸张"和"删除顶部/底部的空白区域"。
- 如果打印前在计算机上检查打印预览,有时则可避免打印出包含明显错误的打印件,以免浪费纸张。 请参阅预览打印件。

节约使用墨水

下面是节约使用墨水的一些建议。

- 对于草图打印,请使用普通纸张,并将打印质量滑块移动到刻度的左端("速度")。
- 仅在需要时才清洁打印头,并且仅清洁那些需要清洁的打印头。清洁打印头可能很有用,但会浪费墨水。
- 让打印机始终开着,以便打印头自动保持良好状态。此打印头常规维护方法会使用少量的墨水。但 是,如果不这样做,打印机在以后可能需要用更多墨水才能恢复打印头的良好状态。
- 宽幅打印比窄幅打印更能有效地使用墨水。

6 颜色管理

- <u>颜色概述</u>
- 问题:计算机世界中的颜色
- 解决方案:颜色管理
- <u>颜色和打印机</u>
- 颜色管理流程简介
- <u>颜色校准</u>
- <u>颜色配置</u>
- 颜色管理选项
- 颜色仿真模式
- 颜色管理应用方案

颜色概述

物体能够反射或吸收光波,因而可呈现出特定的颜色。人类肉眼可见的光波有成千上万种。视觉的基础就 是我们眼睛内的光感受器网络。

这些感受器感受不同波长的光波,相应地向大脑发送独特模式的电信号。电信号在大脑中进行处理即形成 视觉(光和颜色)。

我们个人对颜色的感受还会受到不同环境因素的影响,例如光线、主题或与其他颜色之间的邻近性的变 化。当我们的记忆识别出不同的颜色时,就会将相应的名称与之关联起来。这就是人们感受到物体反射的 相同光波却可能看到不同颜色的原因。也是我们经常听到"这种颜色暗一些、亮一些或有点黄..."之类对话 的原因。

总之,我们可以说颜色就是光、物体和观察者之间相互作用的结果。因此,颜色是一个依赖于观察者的抽 象概念。通常,人们感受颜色的能力差异并不会对生活造成多大影响。但是,对于图形艺术工作人员和商 业印刷行业等领域来说,颜色感受的差异通常会影响能否打印出成功的作业。



问题: 计算机世界中的颜色

物体可以反射、吸收或发出光波。例如,墨水可以吸收光,而电视可以发出光。这也就说明了以下情况的 原因:处理墨水时,混合所有墨水则会看到黑色(不反射光);但是,要在电视屏幕上看到黑色,则需要 不发出光。

在这两种情况中通常使用下述颜色模型:

- RGB(红色、绿色和蓝色)是用于发光设备(如显示器和扫描仪)的颜色模型。颜色以红色、绿色和蓝色(基本颜色)的混合颜色表示。利用这三种基本颜色的混合颜色即可描述相关设备的整个颜色空间。
- CMYK(青色、品红色、黄色和黑色)是用于反射光的设备(如打印机和印刷机)的颜色模型。颜色以青色、品红色和黄色墨水的混合颜色表示。利用这三种基本颜色的混合颜色即可描述设备的整个颜色空间。理论上并不需要黑色墨水(K),但在实践中却很有用,因为混合前三种颜色很难得到令人满意的黑色。

因此,在使用扫描仪或显示器创建 RGB 图像后,则应在打印前将此图像的颜色转换到 CMYK。然而,很 遗憾 RGB 和 CMYK 颜色模型反映的颜色空间并不完全相同: 有些 RGB 颜色不能反映在 CMYK 中,反之 亦然。下图显示了人眼看到的颜色范围比 RGB 或 CMYK 颜色模型再现的范围大,并且这两种颜色模型反 映的范围并不相同。



颜色管理



另外,不同的 CMYK 设备具有不同的 CMYK 颜色空间,不同的 RGB 设备也具有不同的 RGB 颜色空间。 例如,假设有台打印机可以使用本厂或外厂的墨水。打印机(硬件)是相同的,但具有两个不同的颜色空 间,因为这两种墨水具有不同的化学成分(染料型对颜料型)。此外,这两种墨水需要作用于不同的介 质,因为墨水与介质基的交互受墨水化学成分的影响。因此,CMYK 颜色空间取决于所使用墨水和介质的 类型。对于相同的计算机尚且如此,您可很容易地想象出,对于使用不同技术因而使用不同化学成分的墨 水的打印机来说,所生成结果的差异会多么大。

RGB 设备的情况与此相同。例如,同一制造商生产的两台不同显示器的白点分别位于 9600 K 和 6500 K。 它们生成的颜色将会不同,因为即使它们具有相同的颜色空间,此颜色空间的中心也在不同的位置。很明 显,当对比不同制造商生产的显示器时情况会更糟。建议将显示器的白点位置设置为 5000 K(也称为 D50),因为这是图形艺术人员和印刷行业的标准光温。

最后,有些颜色模型不依赖于设备,而是纯数学模型,例如国际色彩联盟的 L*a*b 颜色模型。这些颜色模 型并不用于任何设备,但在进行数学转换时非常有用,下一部分中将加以介绍。

解决方案: 颜色管理

RGB 图像不能直接转换到 CMYK,反之亦然。不能匹配的颜色称为"域外"颜色。业界中采用两种方法来 尽可能地降低颜色差异:

- 尽可能准确地测定每个设备的颜色空间
- 尽可能有效地将一个颜色空间转换为另一个颜色空间

解决方案:

- 使用 ICC 配置文件尽可能准确地测定设备的颜色空间。此标准文件用作将设备颜色空间(CMYK 或 RGB)翻译为不依赖于设备的颜色空间(例如国际色彩联盟的 L*a*b)的词典。
- 使用颜色管理系统 (CMS) 尽可能有效地转换颜色。CMS 是使用数学算法尝试将一个配置文件适应另 一个配置文件的软件。这项工作的难点是一个配置文件有而另一个配置文件没有的颜色。稍后部分中 将对此进行详细介绍。

我们可以从以下 4 个设置简要介绍 CMS:



- CMS: CMS 是颜色管理系统 (Color Management System) 的英文首字母缩写。这种应用程序用于将 输入图像(具有源配置文件定义的颜色空间)中存储的颜色信息转换到具有目标配置文件指定的颜色 空间的输出图像中。市场中有许多不同的 CMS: CMS 可以包含在应用程序、操作系统和打印机制造 商提供的打印软件(对于我们为 HP Designjet 软件 RIP)中。
- 源配置文件:对输入图像的颜色空间的描述。使用 CMS 可为各颜色模型(CMYK、RGB、L*a*b*、 灰度…)定义不同的源配置文件,因为一项作业可能是或可能包含具有不同颜色模型的对象。最常见 的包括:
 - RGB 输入配置文件:用于使用 RGB 设备(例如显示器或扫描仪)创建的图像。
 - CMYK 输入配置文件:用于将用 CMYK 设备(例如打印机、打样机或印刷机)打印的图像。
 - 灰度输入配置文件:用于图像只包含灰色的情况。除摄影行业外,目前很少使用。
 - L*a*b* 输入配置文件:可再现所有可能颜色(不仅限于可见的颜色空间)的通用颜色空间。此情况没有应用举例,因为L*a*b*是不依赖于设备的,没有任何设备与此颜色空间相关联。
- 目标配置文件:对输出设备的颜色空间的描述。根据具体的设备类型,您可以选择:
 - RGB 输出配置文件:用于通过 RGB 设备(例如显示器)进行输出的情况。此 ICC 配置文件取 决于制造商,一般情况下,强烈建议您使用颜色引擎为特定显示器创建并指定配置文件。
 - CMYK 输出配置文件:用于通过 CMYK 设备(例如印刷机)进行输出的情况。请注意这些配置 文件依赖于介质、墨水和打印质量。
- 這染意向: CMS 的最难的一点是源配置文件中的颜色有时不能与目标配置文件中的颜色直接对应。這 染意向指定了域外颜色如何最好地适应目标配置文件。根据要实现的最终输出的情况,有四种不同可 能。
 - "饱和度"用于生成鲜明的最终输出。它适合于企业图形(图表、演示文稿等)。建议不要用于 颜色匹配。
 - "感知"用于从原始 RGB 图像生成最好的最终输出。它适合于照片内容。
 - "相对色度"用于对 CMYK 输入的印刷打样。这种渲染选项的颜色准确性最高。
 - "绝对色度"也用于印刷打样(这点与"相对色度"一样),但适用于还要考虑模拟纸张白点的 情形。

颜色和打印机

作为创意工作人员,从打印机获得可预见和可靠的结果是出色完成任务的关键。可预见性是高效的颜色工 作流的关键因素。您需要的是与所选纸张上中性灰色和正确颜色相匹配的打印效果。不同打印之间以及不 同打印机之间的打印效果应保持一致。可靠性确保每次打印都不会出现打印质量问题,随时可供使用或发送给客户。您可以节约时间和精力,避免浪费墨水和纸张,还可以通过放心地昼夜打印来满足严格的生产 日程要求。

HP Designjet Z2100 打印机采用高级的硬件和驱动程序功能,可以确保提供可预见和可靠的结果,并显著 提高颜色工作流的效率和控制。

内嵌式 HP 分光光度计

HP Designjet Z2100 打印机通过使用内置的分光光度计进行颜色校准和配置,彻底革新了专业颜色工作流。

分光光度计是一种精密仪器,可以确定色标所反射的光的精确成分。它将反射光分成不同的波长成分(原 理与牛顿棱镜将白色光分为彩虹似的不同颜色一样),然后再测定每种成分光的强度。内嵌式 HP 分光光 度计安装在打印头托架上。

在所有环境条件下,甚至对于未知(无出厂配置文件)的纸张类型,HP Designjet Z2100 打印机都可以通 过分光光度计自动为首选纸张类型生成自定义 ICC 配置文件并校准打印机,能够保证不同打印之间和不同 打印机之间可重复的打印效果,而颜色错误率不到 HP Designjet 早期型号的一半。内置白色校准片由一个 自动快门保护,可确保测量可靠并符合国际标准。

本打印机、颜色成像通道和使用 i1 颜色技术的具有专业质量水准的分光光度计集成了用于 HP Designjet Z2100 的 HP Color Center 软件。通过让校准进程和配置文件进程直接访问写系统,可以精确地控制每个 打印色标的墨水量和分色。自动化的测量过程省去了处理测试打印件的工作,确保晾干时间保持一致,并 通过分光光度计以机电方式在色标上精确定位快速地进行测量。这提供了前所未有的易用性,在性能上能 够赶上或超过更为昂贵的手持脱机配置文件系统。

颜色管理流程简介

为了获得所需的准确而一致的色彩,应该对使用的每种纸张类型执行下列步骤。

- 如果打印机不能识别您的纸张类型,请将该纸张类型添加到打印机的已知纸张列表中。请参阅<u>添加自</u> <u>定义纸张类型</u>。一般用户每年会添加一些自定义纸张类型。
- 对纸张类型进行颜色校准,以获得一致的色彩。应不时进行颜色校准,在打印机发出警报(通常每隔 数周对使用的每种纸张类型警报一次)建议校准时更需进行校准。另外,对于色彩一致性十分关键的 特别重要的打印作业,可能需要在打印前即时校准。
- 3. 对纸张类型进行颜色校准,以获得准确的色彩。通常不需要重复配置:有了特定纸张类型的配置文件后,您可以继续使用该文件。不过,重复配置并没有不良影响,有些用户可能会每月重复一次配置过程以确保配置文件最新。
- 在打印时,请为您使用的纸张类型选择正确的颜色配置文件。

如果使用已经在打印机中定义的纸张类型,虽然它已经有了一个颜色配置文件,但至少应在使用该文件之 前进行校准。

如果定义新的纸张类型,则会自动引导您执行校准和配置步骤。

下图按相应的顺序显示了 HP Color Center 处理的操作。





<mark>注意</mark> 您可以按所示顺序执行所有三个操作,但您也可选择在这三个操作中任意操作后开始或结 束。一个例外情况是:添加新纸张类型后将自动执行颜色校准。

颜色校准

通过颜色校准,您的打印机可根据您使用的特定打印头、墨水和纸张在特定环境条件下生成一致的色彩。 进行颜色校准之后,即使通过位于不同国家/地区的两台不同打印机进行打印,也可以获得完全相同的打印 效果。

除非您禁用了警报功能,否则每当需要执行颜色校准时,打印机通常会用警报提醒您。出现下列任一情况 时应进行校准:

- 更换打印头
- 引入了新纸张类型,并且该纸张类型尚未与当前打印头组进行校准
- 自上次校准以来已经进行了一定数量的打印
- 环境条件(温度和湿度)明显改变

在创建纸张类型的颜色配置文件之前应校准纸张类型:不过,您也可以在以后重新校准,而无需重新创建 颜色配置文件。

可以从以下位置开始颜色校准:

- 建议进行校准的打印机警报。
- HP Color Center:选择"校准打印机"。
- 前面板:选择"图像质量维护"菜单图标 (1),然后选择"校准颜色"。

颜色管理

ZHCN

校准过程是完全自动的,在装入需要校准的纸张类型(应该为 A4、信纸或任何较大尺寸的纸张)后,可以 在无人值守情况下执行。

¹⁷⁴⁷ 注意 无法在普通纸张和任何类型的透明材料上成功执行颜色校准。建议不要在此类材料上尝试。

该过程需要 8-10 分钟的时间,包括下列步骤。

1. 打印校准用测试图表,其中包含打印机中使用的每种墨水的色标。



- 根据纸张类型让测试图表晾干一段时间。在扫描时墨水应是干燥的,因为湿润墨水与干燥墨水的颜色 稍有差别。
- 3. 使用内嵌式 HP 分光光度计扫描和测量测试图表。
- 根据分光光度计的测量结果,打印机计算必要的校正参数以便进行应用,从而在使用该纸张类型打印 时获得一致的色彩。打印机还将计算可以应用于该类纸张的每种墨水的最大量。

颜色配置

颜色校准可提供一致的色彩,但一致的色彩并不一定是准确的色彩。例如,如果打印机将所有颜色都打印 为黑色,则颜色虽然是一致的,但并不准确。

为了打印准确的颜色,需要将文件中的颜色值转换为可以通过打印机、墨水和纸张生成正确颜色的颜色 值。ICC 颜色配置文件是对打印机、油墨和纸张组合的一个说明,含有这些颜色转换所需的全部信息。

定义新的纸张类型并进行校准后,打印机就可以创建适用于您的纸张的 ICC 配置文件,并能够在此类纸张 上打印出最为准确的颜色。另外,如果打印机已经知道您的纸张类型,则说明您已经有了适用于该纸张类 型的 ICC 配置文件。

创建自己的配置文件

使用 HP Color Center 可以方便地创建颜色配置文件:选择 **"创建和安装 ICC 配置文件"**。打印机将提示 您有关纸张和打印模式的信息,然后自动创建并安装新配置文件。 该过程需要 15-20 分钟的时间,包括下列步骤。

 打印配置文件测试图表,其中包含打印机中使用的每种墨水的色标。与校准测试图表不同,大部分色 标都包含多种墨水的组合。

打印机自动在两个配置文件图表之间进行选择:

用于裁切纸的 A3 格式



卷筒纸格式,通过跨卷筒全宽打印最大程度地降低纸张使用量



 根据纸张类型让测试图表晾干一段时间。在扫描时墨水应是干燥的,因为湿润墨水与干燥墨水的颜色 稍有差别。

注意 如果希望较长的晾干时间,则可要求 HP Color Center 创建测试图表,而不继续创建 配置文件(Windows: "只打印目标"; Mac OS: "打印 ICC 配置文件图表")。然后, 当图表完全晾干后,可重新启动 HP Color Center,并要求它使用您刚创建的测试图表创建 配置文件(Windows: 从已打印的目标创建 ICC 配置文件; Mac OS: "扫描 ICC 配置文件 图表,然后创建 ICC 配置文件")。在这种情况下,分光光度计将预热一会,然后才可扫 描。

- 使用内嵌式 HP 分光光度计扫描和测量测试图表。
- 4. 根据分光光度计的测量结果,打印机为您的打印机、墨水和纸张类型计算 ICC 配置文件。
- 5. 新的 ICC 配置文件存储在计算机上正确的系统文件夹中,应用程序可以在此位置找到该文件。

使用第三方配置文件

此外,如果您从不同于使用打印机的内置配置文件软件来源(例如通过 Internet 下载或第三方配置文件软件包)上获得了一个 ICC 配置文件,也可以安装它以配合打印机和纸张使用。

打印机需要了解配置文件对应的纸张类型,因此必须先从它了解的纸张列表中选择一种纸张类型。在选择 纸张类型时,请尝试选择和实际纸张类型尽可能接近的那种。纸张类型决定所使用的油墨量及其他基本打 印参数,因而此时进行正确的选择是今后获得良好打印效果的基础。如果没有列出正在使用的纸张,或找 不到和您的类型足够接近的纸张类型,则可定义一种新类型。然后,打印机将进行自校准以适用于您的纸

张,之后您可以返回以安装 ICC 配置文件。如果发现不能通过选择的配置文件和纸张类型获得满意的效果,则可通过为相同纸张所对应的新纸张名称选择不同的纸张类型来进行试验,并使用效果最好的那种。

选择纸张类型后,请浏览到包含用于打印机和纸张的 ICC 配置文件的文件。一般来讲,ICC 配置文件的文件名以".icc" (代表国际色彩联盟)或".icm" (代表图像颜色匹配)扩展名结束。

配置显示器

此外,还建议您校准并配置显示器(显示设备),这样在显示器上看到的颜色将更接近打印出来的颜色。 从 HP Color Center 中选择**"如何校准您的显示器"**。

高级配置

为满足高级颜色配置的要求,HP 随软件和显示器校准硬件提供了一个可选的 Advanced Profiling Solution, 价格要比同类解决方案低出许多。请参阅 <u>HP Advanced Profiling Solution</u>。

颜色管理选项

颜色管理的目标是在所有设备上再现尽可能准确的颜色:这样,在打印图像时,看到的颜色将与显示器上 显示的同一图像的颜色相同。

为达到这一目的,您需要对每个设备都有一个 ICC 颜色配置文件(用于描述其颜色特征),还需要一个软 件(使用配置文件将每个图像转换到显示设备的颜色空间)。此软件可能包括在应用程序、操作系统、打 印机驱动程序或打印机等程序或设备中。一般情况下,所有类型的软件都逐渐能够执行正确的颜色管理。

对于您的打印机,有两种基本的颜色管理方法:

- 应用程序管理的颜色:如果使用此方法,您的应用程序必须使用 ICC 配置文件将图像的颜色转换到打印机和纸张类型的颜色空间。在打印机收到文件后,不必进一步执行任何颜色转换。
- 打印机管理的颜色:如果使用此方法,应用程序将把图像直接发送到打印机,不进行任何颜色转换,然后打印机使用一组存储的颜色表将图像的颜色转换到自己的颜色空间。此方法不使用 ICC 配置文件。此方法在灵活性和适用性上不如"应用程序管理的颜色"方法,但比较简单,速度也比较快,而且使用标准 HP 纸张类型时可以获得较好的效果。

注意 打印机使用存储的颜色表只能将 sRGB 和 Adobe RGB 颜色空间转换为自己的颜色空 间。

建议您参考知识中心(网址为 <u>http://www.hp.com/go/knowledge_center/djz2100/</u>),以了解如何使用您的 具体应用程序的颜色管理选项。

要在"应用程序管理的颜色"和"打印机管理的颜色"之间选择:

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"颜色"选项卡。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:选择"纸张类型/质量"面板,然后选择"颜色"选项卡。

颜色仿真模式

如果需要进行一项特定的打印作业,并且希望看到与通过 HP Designjet 500/800 系列打印机打印同一作业 时所获得颜色大致相同的颜色,则可以使用打印机提供的仿真模式。

- 在 Windows 驱动程序对话框中:选择"颜色"选项卡,然后选择"打印机管理的颜色",再从"源 配置文件"列表中选择"打印机仿真"。然后可以从"仿真打印机"列表中进行选择。
- 在 Mac OS 的"打印"对话框中:依次选择"纸张类型/质量"面板、"颜色"选项卡、"打印机管理的颜色",然后从"源配置文件"列表中选择"打印机仿真"。然后可以从"仿真打印机"列表中进行选择。
- 使用前面板:选择"设置"菜单图标 ▲ . 然后选择"打印首选项">"颜色">"仿真打印机">"HP Designiet 500/800 系列".此选项仅在使用 HP-GL/2 升级包打印 HP-GL/2 作业时可用。

选择仿真模式时,必须选择需要使用的纸张类型。提供的选项有:

- 无,即无仿真
- 普通纸(或亮白喷墨打印纸)
- 涂料纸
- 重磅涂料纸

颜色管理应用方案

下面使用特定软件的具体打印作业的分步说明摘自 Web 上 HP 的知识中心。建议您参考知识中心(网址 为 http://www.hp.com/go/knowledge_center/djz2100/),以了解更多示例和最新信息。

打印彩色展览照片 (Photoshop, Mac OS)

本示例在 Mac OS X 下使用 Adobe Photoshop CS2。

- 1. 操作前的建议:
 - 针对打印目的选择适当的纸张类型。
 - 应根据要使用的打印机和打印质量等级校准和配置纸张类型。请参阅颜色校准和颜色配置。
 - 为正确预览打印的图像,还应配置显示器。
- 2. 打开 Adobe Photoshop CS2。
- 3. 从"编辑"菜单中选择"颜色设置"。
 - 确保显示了"**更多选项"**。
 - 工作空间> RGB:选择创建图像文件的扫描仪或照相机的源配置文件。如果没有正确的源配置文件,请选择 "sRGB IEC61966-2.1"。
 - 颜色管理策略:选择"保留内嵌式配置文件"。
 - 配置文件不匹配:选中"在打开时询问"和"在粘贴时询问"。
 - 缺少配置文件:选中"在打开时询问"。

● 转换选项>意向:选择"感知"。



- 单击"确定"。
- 4. 从"文件"菜单中选择"打开"以打开图像。
 - 如果文档具有的内嵌式颜色配置文件与当前工作空间不匹配,请选择"使用内嵌式配置文件"。
 否则,请选择"分配工作空间"。

	Embedded Profile Mismatch
٨	The document "Bride-wall_0338.tif" has an embedded color profile that does not match the current RG8 working space.
0	Embedded: Nikon Adobe RGB 4.0.0.3000
	Working: sRCB IEC61966-2.1
	- How do you want to proceed?
	Use the embedded profile (instead of the working space)
	O Convert document's colors to the working space
	Discard the embedded profile (don't color manage)
	Cancel OK
-	The RCB document "document.ipo" does not have an embedded color pro
Ω.	
0	How do you want to proceed?
-	 Leave as is (don't color manage)



- 单击"确定"。
- 5. 从"文件"菜单中选择"使用预览打印"。
 - 选择"**页面设置"**。
 - 格式:选择打印机(例如 HP Designjet Z2100 24in Photo)。
 - **纸张尺寸**:选择当前装入打印机的纸张尺寸。

- **方向**:选择图像在纸张上的方向。
- 单击"确定"。
- 设置所需的"位置"和"缩放的打印尺寸"。
- 确保显示了"**更多选项"**。
- 选择"颜色管理"选项卡。
 - **打印:**选择"文档"。
 - 选项>颜色处理:选择"让 Photoshop 确定颜色"。
 - 选项>打印机配置文件:为打印机和纸张类型选择正确的配置文件。
 - 选项>渲染意向:选择"感知"。

	Print	
Ĩ.	Position Top: 1.5.1 cm Top: 1.5.1 cm Elet: 2.1.1 cm Scaled Print Size 5.cale to Fit Media Height: 4.304 cm Width: 4.665 cm Width: 4.665 cm	Print. Cancel Done Page Setup Fewer Options
Color Management Print Document (Prof Proof (Prof Options	Print Selected Area	
Color Handling: Printer Profile:	Let Photoshop Determine Colors 10 (1)	
Rendering Intent: Proof Setup Preset:	Perceptual 🔹 🖬 Black Point Compensation	
	Simulate Paper Color Simulate Black Ink	
- Description		

- 单击"打印"。
- 选择驱动程序设置。
 - 打印机:选择打印机(例如 HP Designjet Z2100 24in Photo)。
 - 从下拉菜单中选择"纸张类型/质量",然后选择"纸张"选项卡。
 - **纸张类型**:选择当前装入打印机的纸张类型。
• **质量选项:**选择"标准"并将滑块拖到"质量"。



- 选择"颜色"选项卡。
 - 选择"彩色打印"。
 - 在"颜色管理"下,选择"应用程序管理的颜色"。



● 选择"完成"和"打印"。

打印黑白展览照片 (Photoshop, Mac OS)

本示例在 Mac OS X 下使用 Adobe Photoshop CS2。



注意 在本示例中,可以与上一示例一样使用应用程序管理的颜色。不过,这次将使用打印机管 理的颜色,以便阐释这两种颜色管理方法。 创建黑白图像的最简单方法是通过图像编辑程序(如 Photoshop)将彩色图像转换为灰度。如果您的图像 已经是灰度图像,则可以跳过步骤 5。

- 1. 操作前的建议:
 - 针对打印目的选择适当的纸张类型。
 - 应根据要使用的打印机和打印质量等级校准和配置纸张类型。请参阅颜色校准和颜色配置。
 - 为正确预览打印的图像,还应配置显示器。
- 2. 打开 Adobe Photoshop CS2。
- 3. 从"编辑"菜单中选择"颜色设置"。
 - 确保显示了"**更多选项"**。
 - 工作空间> RGB:选择创建图像文件的扫描仪或照相机的源配置文件。如果没有正确的源配置文件,请选择 "sRGB IEC61966-2.1"。
 - 工作空间>灰色:选择 "Gray Gamma 2.2"。
 - 颜色管理策略:选择"转换到工作 RGB"。
 - 配置文件不匹配:选中"在打开时询问"和"在粘贴时询问"。
 - 缺少配置文件:选中"在打开时询问"。
 - 转换选项>意向:选择"感知"。

D for man	re information on color settings, search for "setting up color ement" in Help. This term is searchable from any Creative optication.	ОК
ettings:	Custom	Cancel
- Working !	Spaces	Load
	ACR MACR ROS1966-3.3	5ave
	CMVX: U.S. Web Coated (SWOP) +2	10
	Cray Dot Gain 20%	Fewer Option
	Spot: Det Cain 20%	Preview
- Color Ma	nagement Policies	
	BCB: Convert to Working BCB	
	CMINE Convert to Working CMINE	
	Gray Convert to Working Gray	
Profile Miss	matches: Aus When Opening M Ask When Pasting	
Masing	Profiles: 🛃 Ask When Opening	
- Conversio	an Options	
	Engine: Adulte (ACI)	
	Intent. Perceptual	
	M Like Black Point Compensation	
	🖬 Use Dither (8-bit/channel images)	
- Advanced	d Controls	
Desalur	rate Monitor Calors By: 20 %	
Bland R	GB Colors Using Gamma: [1 00	
- Descriptio	64	

● 单击**"确定"**。

- 4. 从"文件"菜单中选择"**打开"**以打开图像。
 - 如果文档具有的内嵌式颜色配置文件与当前工作空间不匹配,请选择"将文档的颜色转换到工作空间"。否则,请选择"分配工作空间"。

The docu that does	ment "document.jpg" has an embedded color profile not match the current RGB working space.	
Embedde	d: Adobe RG8 (1998)	
Workin	g: sRC8 IEC61966-2.1	
How	lo you want to proceed?	
OUse	the embedded profile (instead of the working space)	
Com	ert document's colors to the working space	
	A	
ODisc	Cancel	6 6
ODisc	In the embedded profile (don't color manage) Cancel OK Missing Profile	
O Disc	Ira the embedded profile (don't color manage) Cancel OK Missing Profile document "document.jpg" does not have an embedded	color profil
O Disc	In the embedded profile (Jon T color manage) Cancel Missing Profile document /opg* does not have an embedded to you want to proceed?	color profil
The RGB	Via the embedded profile (don't color manage) Cancel Missing Profile document "document.jog" does not have an embedded to you want to proceed? e is (don't color manage)) color profil
Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc	Missing Profile Missing Profile document "document.jpg" does not have an embedded lo you want to proceed? es is (don't color manage) proving RCE. SEG IECG 1966-2.1	color profil
Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc Disc	Missing Profile Missing Profile Missing Profile document 'odoes not have an embedded to you want to proceed? e ai is (don't color manage) pa working RCE: sIACB (EC61966-2.1) pa working RCE: sIACB (EC61966)	color profil

- 单击"确定"。
- 使用 Photoshop 将图像转换为灰度。较简单的方法是转到"图像"菜单,然后选择"模式">"灰度"。

另外,也可以转到"图像"菜单,然后选择**"调整">"通道混合器"**,以便选择每个颜色通道对灰度图像所占的百分比,如下所示:

- a. 选中"单色"。
- b. 拖动任一源通道的滑块,向左拖动可减少该通道对输出通道所占的比例,向右拖动则可增加比例,或者在文本框中输入一个介于 -200% 到 +200% 之间的值(例如: 30% 红色、59% 绿色、11% 蓝色)。在将源通道添加到输出通道之前使用负值转换源通道。
- c. 拖动滑块或为"常数"选项输入一个值。此选项可添加各种不透明度的黑色或白色通道:负值代表黑色通道,正值代表白色通道。

- Source Channels		Cancel
Red:	+30 × C	Load.
Green:	59 %	Save
Blue:	11 %	rieven
Constant:	0 %	

d. 单击"确定"。

- 6. 从"文件"菜单中选择"使用预览打印"。
 - 选择"**页面设置"**。
 - 格式:选择打印机(例如 HP Designjet Z2100 24in Photo)。
 - 纸张尺寸:选择当前装入打印机的纸张尺寸。
 - **方向**:选择图像在纸张上的方向。
 - 单击"确定"。
 - 设置所需的"位置"和"缩放的打印尺寸"。
 - 确保显示了**"更多选项"**。
 - 选择"颜色管理"选项卡。
 - 打印:选择"文档"。
 - 选项>颜色处理:选择"让打印机确定颜色"。
 - 选项>渲染意向:选择"感知"。

	Print	
Ø	Posicion Top: 111 inches 0 Left: 114 inches 0 Scale: 100% Scale to Fit Media Height: 1375 inches 0 Width: 4.153 inches 0 Sov Sounding Box	Print Cancel Done Page Setup Fewer Option
Color Management Print Document (Prof Proof (Prof Options	Re: 18C8 #C61966-2.1)	
Color Handling: Printer Profile:	Let Printer Determine Colors () Working RCB - sRCB IEC61966 Back Boint Compensation	
Proof Setup Preset:	Working CMYK :	
Description		

- 单击"打印"。
- 7. 选择驱动程序设置。
 - 打印机:选择打印机(例如 HP Designjet Z2100 24in Photo)。
 - 从下拉菜单中选择"纸张类型/质量",然后选择"纸张"选项卡。
 - **纸张类型**:选择当前装入打印机的纸张类型。

颜色管理

• **质量选项:**选择"标准"并将滑块拖到"质量"。



- 选择"颜色"选项卡。
 - 选择"灰度打印"和"仅限灰色和黑色墨水"(如果不是在光泽纸上打印,则后一选项将变灰)。



在"颜色管理"下,选择"打印机管理的颜色",然后从源配置文件列表中选择"使用内嵌式 (ICC/ColorSync)"。



• 选择"完成"和"打印"。

打印数码相册 (Aperture, Mac OS)

本示例在 Mac OS X 下使用 Apple Aperture。

- 1. 操作前的建议:
 - 针对打印目的选择适当的纸张类型。
 - 应根据要使用的打印机和打印质量等级校准和配置纸张类型。请参阅颜色校准和颜色配置。
 - 为正确预览打印的图像,还应配置显示器。
- 2. 打开 Apple Aperture。
- 如果尚未为此相簿创建项目,请转到"文件"菜单,并选择"新项目",然后命名该项目。在项目菜 单(左侧)中选择新项目,然后转到"文件"菜单并选择"导入">"从文件夹到项目"。
- 4. 选择要使用的图像,然后转到"文件"菜单,并选择"用所选内容新建相簿">"相册"。
 - **主题列表**:在列表中选择一个主题,在右侧查看其设计预览。
 - "相册尺寸"弹出式菜单:选择相册的物理尺寸。



- 单击"选择主题",然后重命名相册簿。
- 需要愿意,可更改和自定义页面布局。可以添加照片和文本框,修改文本框位置和文本样式。
- 可以让 Aperture 自动将您的图像放入相册,方法是从"相册操作"菜单 ▲ 中选择"自动流入未放入的图像";也可以通过拖放手动放入图像。此外:
 - 您可以缩放、裁剪和拉伸图像。

颜色管理

• 可以将图像设置为页面背景并应用水印。



- 7. 打印您的相册,使用相册布局编辑器中的"打印"按钮。
 - "**预设名称"**列表:选择您的相册预设。
 - 选择要打印的"份数"和"页数"。
 - 纸张尺寸:选择要在上面执行打印作业的纸张尺寸。
 - **方向**:选择图像在纸张上的方向。
 - ColorSync 配置文件:为您要使用的打印机和纸张选择正确的颜色配置文件。
 - 选择"**黑场补偿"**。

Gamma:由于计算机显示器是受光线照亮的,显示在计算机上的图像要比打印出来的图像更亮一些。增加 Gamma 值(从默认值 1.0 增加)可以对此起到补偿作用。通常,将该值设为 1.1 到 1.2 就能满足要求。

0.0	Print	
O O	And Series & Same Control of Marcine Internet Proper New Control of Marcine Internet - 2 Proper New Control of Marcine Internet - 2 Control of Marcine Internet	
O . The state of the state	(See a PD	hept 1 of 22

- 8. 单击"打印机设置"按钮。
 - 打印机:选择打印机(例如 HP Designjet Z2100 24in Photo)。
 - 从下拉菜单中选择"纸张类型/质量",然后选择"纸张"选项卡。
 - **纸张类型**:选择当前装入打印机的纸张类型。
 - **质量选项:**选择"标准"并将滑块拖到"质量"。

Presets	Standard	
	Paper Type/Quality	
	Paper Color Layout	
	Paper Type: HP Premium Instant-	
	Quality Options: Standard	10
×		
		4
Printed on:	cius and	
8.30 X 11.00 M	speed Quare	×X:
	Source: Roll	0
	Disable Automatic Cut	er
	Remove Top/Bottom B	ank Areas

- 选择"颜色"选项卡。
 - 选择"彩色打印"。

颜色管理

在"颜色管理"下,选择"应用程序管理的颜色"。



● 选择"完成"和"打印"。

使用 CMYK 校样印刷(InDesign, Windows)

本示例使用 Windows 下的 Adobe Indesign CS2 和 EFI Designer Edition for HP。

- 1. 操作前的建议:
 - 针对打印目的选择适当的纸张类型。
 - 应根据要使用的打印机和打印质量等级校准和配置纸张类型。请参阅颜色校准和颜色配置。
 - 为正确预览打印的图像,还应配置显示器。
 - 如果需要在 InDesign 中参考印刷配置文件,请将它们复制到适当的系统文件夹。
 - Windows 98 或 Me: WINDOWS\System\Color
 - Windows NT: WinNT\System32\Color
 - Windows 2000: WINNT\System32\Spool\Drivers\Color
 - Windows XP: WINDOWS\System32\Spool\Drivers\Color
- 2. 打开 EFI Designer Edition RIP。
- 选择"首选项"以访问 RIP 设置。在"通用"选项卡中,取消选中"在假脱机之后自动启动打印", 这样您可以在打印之前查看打印预览。在"颜色"选项卡中:
 - 颜色输出预设:选择"打样"。
 - 图像配置文件>输入/仿真 CMYK:选择要仿真的印刷配置文件。如果不存在,请单击"添加配置 文件"按钮并浏览到该文件。选择"相对色度"意向,如果要仿真纸的白色,请选择"绝对色度"。
 - 介质配置文件(输出):
 - 纸张名称:选择当前装入打印机的纸张类型。
 - 打印质量:选择"最佳,600×600"。

4 👗 🗋 🖿 🗃	🖼 📋
ral Color Layout Output Nesting Color output preset: [Proofing	Porter Spot Colors Save Preset Delete Preset
Image profiles	
Input RGB: AppleRGB.cc	Relative colonimetric (no paper white)
Input Gray [ISOnewspaper26v4_gricc	Relative coloninettic (no paper white)
Input/Emulation CMVX: Press profile	Relative colorimetric (no paper white)
Add Profile Delete Profile	Advanced
Media profiles (output)	
Paper name. HP Proofing Matte	<u>.</u>
Phint quality: Beut, 600 x 600	-

然后单击"确定"。

- 4. 打开 InDesign。
- 5. 从"编辑"菜单中选择"颜色设置"。
 - 确保选中了**"高级模式"**。
 - **工作空间**> RGB:选择其中一个列表,如 Adobe RGB (1998)。
 - 工作空间> CMYK:选择其中一个列表,如 Europe ISO Coated FOGRA27(适用于欧洲)、U.S. Web Coated (SWOP) v2(适用于美国)或 Japan Standard v2(适用于日本)。
 - 颜色管理策略:选择"保留内嵌式配置文件"。
 - 配置文件不匹配:选中"在打开时询问"和"在粘贴时询问"。
 - 缺少配置文件:选中"在打开时询问"。



- 单击"确定"。
- 从"文件"菜单中选择"打开"以打开文档。如果文档设置与当前应用程序颜色设置不匹配,请选择"按原样保留文档"。

application colo	ngs in this document are different tha ur settings.	n your curren
How do you want to	proceed?	
O Leave the docum	enit as is:	
Policy:	off	
Profile:	U.S. Web Coated (SWOP) v2	
O Adjust the docum	ent to match current colour settings:	
Policy;	Preserve	
Assign Profile:	U.S. Web Coated (SWCP) v2	*
Placed Content:	Keep Existing Assignments	

然后单击**"确定"**。

- 7. 从"视图"菜单中选择"显示性能">"高质量显示"。
- 8. 从"文件"菜单中选择"**文档设置"**,并选中相应的设置。
- 9. 从"文件"菜单中选择"打印"。
 - 打印机:选择打印机 (EFI Designer Edition)。
 - **设置**(左侧菜单):
 - 纸张尺寸:选择"由驱动程序定义"。
 - **选项**:选择所需的缩放选项。

- **输出**(左侧菜单):
 - 颜色:选择"复合 CMYK"。
- **颜色管理**(左侧菜单):
 - 打印:选择"**文档"**。
 - 选项>颜色处理:选择"让 InDesign 确定颜色"。
 - 选项>打印机配置文件:选择要仿真的印刷配置文件。

Print Preget:	[Custom]	×	
Brinter:	EFI Designer Edition	4	
PPD	EFI Software Protos		
lean	Colour Management		
φ At we find	Print		
NE Nas Nas Management	Dgcument OPtpof	(Profile: U.S. Web Coated ((Profile: N/A.)	SWOP) v2)
aved	Options		
mary	Colour Handling:	Let InDesign Determine Co	iours 💌
	Printer Profile:	Press Profile.icc	~
	Output Colour:	Composite CMYR	
		Preserve CMVX Numbers Step-Into Report Colour	Δ
P	Description Position the pointer over	r a heading to view a description.	

- 10. 单击"设置"按钮以访问驱动程序设置,然后选择"打印机"以选择打印机 (EFI Designer Edition)。
- 依次单击"首选项"按钮、"布局"选项卡和"方向",以选择文档在纸张上的方向。然后单击"高级"按钮更改下面的设置:
 - 纸张/输出>纸张尺寸:选择当前装入打印机的纸张尺寸。
 - 文档选项>打印机功能:
 - 纸张尺寸:选择"页面设置"。
 - 对于其他设置,请选择 "RIP 的默认值"。

EFI Designer Edition Advanced Document Settings	
24 Paper/Output	
Daper Scal Letter	
Graphic .	
Print Quality: <u>BIP's Default</u>	
🔒 🧿 Image Color Management	
3CM Method: 1CM Disabled	
3CH Intent: Pictures	
Scaling: 100 %	
TrueType Font: Substitute with Device Font	
Document Options	
* R PostScript Options	
😸 💏 Frinter Features	
Rip Color management: <u>RIP's Default</u>	
Media type: EIP's Definit	
Source: RIP's Default	
Paper size: Page Setup	

- 单击"确定"直到返回"打印"对话框。
- 12. 要查看打印预览,请转到 EFI Designer Edition RIP,选择刚才从 InDesign 发送的文档,然后单击"**预览"**按钮。如果对预览效果满意,请单击"**打印"**。

使用 CMYK 校样印刷(QuarkXPress, Windows)

本示例使用 Windows 下的 QuarkXPress 6.5 和 EFI Designer Edition for HP。

- 1. 操作前的建议:
 - 针对打印目的选择适当的纸张类型。
 - 应根据要使用的打印机和打印质量等级校准和配置纸张类型。请参阅颜色校准和颜色配置。
 - 为正确预览打印的图像,还应配置显示器。
 - 如果需要在 QuarkXPress 中参考印刷配置文件,请将它们复制到适当的系统文件夹。
 - Windows 98 或 Me: WINDOWS\System\Color
 - Windows NT: WinNT\System32\Color
 - Windows 2000: WINNT\System32\Spool\Drivers\Color
 - Windows XP: WINDOWS\System32\Spool\Drivers\Color
- 2. 打开 EFI Designer Edition RIP。
- 选择"首选项"以访问 RIP 设置。在"通用"选项卡中,取消选中"在假脱机之后自动启动打印", 这样您可以在打印之前查看打印预览。在"颜色"选项卡中:
 - 颜色输出预设:选择"打样"。
 - 图像配置文件>输入/仿真 CMYK:选择要仿真的印刷配置文件。如果不存在,请单击"添加配置 文件"按钮并浏览到该文件。选择"相对色度"意向,如果要仿真纸的白色,请选择"绝对色度"。
 - 介质配置文件(输出):
 - 纸张名称:选择当前装入打印机的纸张类型。
 - 打印质量:选择"最佳,600×600"。

oferoacos	
ieneral Color Layout Output Nexting Prints	spot Colors
Color output preset Proofing	Save Pleset Delete Preset
Inext RGB: AppleRGB.icc	Relative coloniettic (no paper white)
Input Gray ISOnewspaper26v4_gricc	Relative colorimetric (no paper white) •
Input/Emulation CMVX: Press profile	Relative colorimetric (no paper white)
Add Protie Delete Protie	Advanced
Media profiles (output)	
Paper name. HP Proofing Matte Print quality: (Beut, 600 x 600	-
Reset Settings Save Piels Load Piels	Cancel OK

然后单击**"确定"**。

- 4. 打开 QuarkXPress。
- 5. 从"编辑"菜单中选择"首选项">Quark CMS(左侧)。
 - 确保选中了"颜色管理活动"。
 - 目标配置文件:
 - **监视器**:要准确显示颜色,请配置您的监视器,并在此处选择监视器配置文件。
 - **复合输出**:选择要仿真的印刷配置文件。
 - "默认源配置文件" > RGB 选项卡:
 - 配置文件(纯色/图像): 选择其中一个列表, 例如 Adobe RGB (1998)。
 - 渲染意向(纯色/图像):选择"配置文件默认值"。
 - 选中"颜色管理 RGB 源到 RGB 目标"。
 - "默认源配置文件" > CMYK 选项卡:
 - 配置文件(纯色/图像):选择其中一个列表,例如 SWOP Press。
 - 渲染意向(纯色/图像):选择"配置文件默认值"。
 - 选中"颜色管理 CMYK 源到 CMYK 目标"。

 显示仿真:选择"监视器颜色空间"以获得文档的准确显示,或者选择"复合输出颜色空间"以 在监视器上仿真印刷效果(必须在"目标配置文件"中正确选择了监视器配置文件才能得到较好 的效果)。

Save Undo XTensions Manager	Color Management Destination Profiles	Active	
Font Mapping	Monitor	Generic Monitor	
avenue gualik. File List	Composite Output:	Press Profile	~
Delault Path Full Res Pieview	Separation Output:	None	
Browsens	Delault Source Prot	les .	
Jabbenocky PDF Plocholdes Frachon/Ploce Polate Elects Polate Elects Volt I i polat Area Layout Genesi Measuments Pasgach Character Tools	RGB CANK I Solid Color Drolle: Bendering Inten Proble: Rendering Inten Color Manage	fexacheone Adobe PGB (1998) E Pholie Default Adobe PGB (1998) E Pholie Default Pfolie Default RGB Sources to RGB Destri	
Trapping Outely CMS Layers	Display Simulation	Monitor Color Space	

- 单击"确定"。
- 6. 从"文件"菜单中选择"打开"以打开项目。要插入图像,请使用"矩形图片框"绘制一个框,然后 使用"文件"菜单中的"获取图片"插入图像。
 - 浏览文件。
 - "颜色管理"选项卡:
 - 配置文件:如果图像具有嵌入的配置文件,请选择"内嵌式",如果没有,请选择"默认"。
 - 渲染意向:选择"配置文件默认值"。
 - 选中"颜色管理到 RGB/CMYK 目标"。

Profile:	Enbedded	4
Bendering Intent	Profile Delauk	~

- 单击"打开"。
- 7. 为了更好地进行显示,请选择图像,然后从"项目"菜单中选择"预览分辨率": 全分辨率。
- 8. 从"文件"菜单中选择"打印"。
 - 打印机:选择打印机 (EFI Designer Edition)。
 - "布局"选项卡:取消选中"分离"。
 - "设置"选项卡:
 - 打印机说明:选择 "EFI 软件打印机"。
 - 纸张尺寸:选择当前装入打印机的纸张尺寸。
 - 缩小或放大:选择所需的缩放比例系数。

- 页面位置:如果图像比纸张尺寸小,请选择所需的页面位置。
- **方向**:选择图像在纸张上的方向。
- "输出"选项卡:
 - 打印颜色:选择"复合 CMYK"。
- "预览"选项卡:选择文件在纸张上的预览方式。
- "**配置文件"**选项卡:
 - 复合:选择印刷配置文件。



- 9. 单击窗口右上角的"属性"按钮,然后单击"高级"按钮。
 - 纸张/输出>纸张尺寸:选择已经在"QuarkXPress 打印"对话框中选择的纸张尺寸。
 - 文档选项>打印机功能:
 - 纸张尺寸:选择"页面设置"。
 - 对于其他设置,请选择 "RIP 的默认值"。



- 单击"确定",然后单击"打印"。
- **10.** 要查看打印预览,请转到 EFI Designer Edition RIP,选择刚才从 QuarkXPress 发送的文档,然后单击"**预览"**按钮。如果对预览效果满意,请单击"**打印"**。

7 检索打印机用量信息

- 获取打印机统计信息
- 检查打印机的用量统计信息
- 检查打印任务的墨水和纸张用量

获取打印机统计信息

获取打印机的统计信息有多种方法。

- 查看打印机整个生命周期的用量统计信息,请参阅检查打印机的用量统计信息。
- 通过使用 HP Easy Printer Care (Windows)、HP 打印机实用程序 (Mac OS) 或前面板查看每个最近打 印任务的墨水和纸张用量,请参阅<u>检查打印任务的墨水和纸张用量</u>。如果 HP Easy Printer Care 或 HP 打印机实用程序不可用,请参阅<u>访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)</u>。
- 使用第三方应用程序通过 Internet 向打印机请求打印机状态、打印机用量或作业统计数据。打印机随时为请求的应用程序提供 XML 格式的数据。HP 提供了软件开发工具包,以促进此类应用程序的开发。

检查打印机的用量统计信息

检查打印机的用量统计信息有两种方法。

<mark>注意</mark> 用量统计信息的准确性不能保证。

使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 检查打印机统计信息

- 访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS), 请参阅<u>访问 HP Easy Printer</u> Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)。
- 2. 转至"用量"窗口以查看打印机的总体用量。
- 3. 在 Windows 下,转至"概览"选项卡并单击"打印机用量"链接。

在 Mac OS 下,选择"信息">"打印机用量",并单击"开始"按钮。

使用内嵌式 Web 服务器检查打印机统计信息

- 1. 访问内嵌式 Web 服务器,请参阅<u>访问内嵌式 Web 服务器</u>。
- 2. 转至"**主菜单"**选项卡。
- 3. 选择"历史数据">"用量"。

检查打印任务的墨水和纸张用量

检查打印作业的墨水和纸张用量有两种方法。



注意 用量统计信息的准确性不能保证。

使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 检查打印作业的墨水和纸张用量

- 访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS), 请参阅<u>访问 HP Easy Printer</u> Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)。
- 2. 转至"统计"窗口以查看最近作业的相关信息。
- 3. 在 Windows 下,转至"作业统计"选项卡。

在 Mac OS 下,选择"信息">"作业统计",并单击"查找"按钮。

使用内嵌式 Web 服务器检查打印机统计信息

- 1. 访问内嵌式 Web 服务器,请参阅<u>访问内嵌式 Web 服务器</u>。
- 2. 转至"**主菜单"**选项卡。
- 3. 选择"历史数据">"统计"。

8 处理墨盒和打印头

- <u>关于墨盒</u>
- <u>检查墨盒状态</u>
- <u>卸下墨盒</u>
- 插入墨盒
- <u>关于打印头</u>
- 检查打印头状态
- <u>卸下打印头</u>
- <u>插入打印头</u>

关于墨盒

墨盒用于存储墨水,与打印头相连接,后者用于将墨水分布到纸张上。打印机带有八个 69 毫升的墨盒。不 过,您也可以购买容量为 130 毫升的墨盒,请参阅<u>附件</u>。



小心 处理墨盒时请遵守相应的注意事项,因为墨盒是 ESD (请参阅<u>术语</u>) 敏感设备。避免接触 插针、引线和电路。

检查墨盒状态

要查看墨盒中的墨水量,请按前面板上的查看墨水量快捷访问键。

要获取有关墨盒的更多信息,可以使用前面板的"墨水"菜单、HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打 印机实用程序 (Mac OS)。

要了解墨盒状态消息的说明,请参阅墨盒状态信息。

"墨水"菜单过程

1.

按"菜单"键返回主菜单,然后选择"墨水"菜单图标 (), 再选择"墨盒信息"。

- 2. 选择需要查看其信息的墨盒。
- 3. 前面板将显示:
 - 颜色
 - 产品名称
 - 产品号
 - 序列号
 - 状态
 - 墨水量(如果知道)
 - 总墨水容量(以毫升为单位)
 - 有效期
 - 制造商
 - 保修状态

HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 流程

- 在 HP Easy Printer Care (Windows) 中,转到 **"概览"** 选项卡,您将在 **"耗材状态" > "墨盒"** 下看 到每个墨盒的状态。
- ▶ 在 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中,选择"信息">"打印机状态"。

卸下墨盒

在出现以下两种情况时需要卸下墨盒。

- 在进行无人值守打印时,墨盒中的墨水位置太低,需要更换为盛满墨水的墨盒(可以在方便时用完前 一墨盒中剩余的墨水)。
- 墨盒是空墨盒或者有问题,必须更换才能继续打印。



小心 切勿在正进行打印时尝试卸下墨盒。

小心 仅应在准备好插入另一墨盒时才能卸下墨盒。

警告!确保打印机的滚轮已锁紧(按下制动手柄)以防止打印机移动。

1.

按"菜单"键返回主菜单,然后选择"墨水"菜单图标 🚳, 再选择"更换墨盒"。

Ink menu

▶ View ink levels
 ▶ Replace ink cartridges
 ▶ Replace printheads
 ⊞ Ink cartridge information
 ⊞ Printhead information

 完全打开墨盒盖。品红色和黄色位于左侧,而浅品红色、浅青色、照片黑、浅灰色、粗面黑和青色位 于右侧。



3. 抓紧要卸下的墨盒。

4. 将墨盒竖直向上拔出。





<mark>注意</mark> 避免接触插入打印机中的墨盒末端,因为在连接处可能有墨水。

注意 避免存放未用完墨水的墨盒。



5. 前面板显示屏将指示出缺少的墨盒。

插入墨盒

- 1. 在从墨盒包装中取出墨盒之前,先用力摇动墨盒。
- 解开新墨盒包装,找到标识墨水颜色的标签。检查标记空插槽的字母(图例中 M 代表品红色)是否与 墨盒标签上的字母相匹配。

3. 将墨盒插入相应的插槽。



将墨盒推入插槽,直到它卡入到位。您将听到蜂鸣声并看到墨盒已经插入的确认消息。



如果有困难,请参阅<u>无法插入墨盒</u>。

5. 在插入所有墨盒之后,请盖上墨盒盖。



前面板将显示所有墨盒已正确插入的确认消息,按前面板上的确定键。

关于打印头

打印头与墨盒相连接,用于向纸张喷墨。



小心 处理打印头时请遵守相应的注意事项,因为打印头是 ESD (请参阅<u>术语</u>)敏感设备。避免 接触插针、引线和电路。

检查打印头状态

在每次打印后,打印机会自动检查和维护打印头。请按下列步骤操作,以获得有关打印头的更多信息。

- 按"菜单"键返回主菜单,然后选择"墨水"菜单图标 (),再选择"打印头信息"。
- 2. 选择需要查看其信息的打印头。
- 3. 前面板将显示:
 - 颜色
 - 产品名称
 - 产品号
 - 序列号
 - 状态,请参阅<u>前面板错误消息</u>
 - 已使用的墨水量
 - 保修状态

通过使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS),还可以在不离开计算机的情况下获得以上多数信息。

要了解打印头状态消息的说明,请参阅<u>打印头状态消息</u>。

如果保修状态为 **"查看保修注释"**,则表示使用了非 HP 墨水。请参阅 DVD 上的 HP 法律信息文档,了解 保修问题的详细信息。

卸下打印头



确保打印机的滚轮已锁紧(按下制动手柄)以防止打印机移动。





2. 打印机将托架移入正确位置。



小心 如果托架在装卸位置停留时间超过三分钟且没有插入或卸下任何打印头,它将尝试移回右端的正常位置。

当托架停止移动时,前面板显示屏将显示消息要求您打开护盖。



- 4. 找到打印机右侧的托架。
- 5. 朝您的方向向上拉动手柄以松开钢丝环。



6. 推回手柄掀开打印头盖。



7. 这样就可以处理打印头了。



8. 要卸下打印头,请提起蓝色手柄。



9. 使用蓝色手柄,均匀用力松开打印头。



10. 向上拔起蓝色手柄,直到打印头从托架松开。



11. 前面板显示屏将指示出缺少的打印头。

插入打印头

1. 如果是新打印头,请在打开之前用力摇动打印头。

2. 向下拔橙色保护帽将其卸下。



使用提供药签或棉签以及去离子水或蒸馏水擦拭打印头的底部将其清洁。



警告!请勿接触打印头背面的电路连接线。

 打印头在设计上可以防止意外插入错误的插槽。请检查打印头上的颜色标签与要插入打印头的托架插 槽的颜色标签是否匹配。 5. 将新打印头插入托架中的正确插槽。



小心 应将打印头慢慢地垂直插入。如果插入速度太快、有倾斜角度或者在插入时旋转,可能会损坏打印头。



6. 按照下面的箭头所示向下推。





小心 在安装新打印头时可能会有些阻力,因此需要用力向下按,但用力时一定要均匀平稳。打印头插入到位后,应听到蜂鸣声,并能够在前面板显示屏上看到确认消息。如果有困难,请参阅无法插入打印头。

7. 插入需要安装的所有其他打印头,然后盖上托架盖。



8. 确保蓝色手柄的末端卡住靠近托架的钢丝环。



9. 放低手柄,将其置于托架盖上。



当所有打印头已正确插入并由打印机接受后,打印机将发出蜂鸣声。

- ³⁷¹ 注意 如果在您插入打印头后打印机未发出蜂鸣声,并且前面板显示屏显示了"更换"消息,则可能需要重新插入打印头。
- 10. 盖上护盖。



11. 前面板显示屏会确认所有打印头均已正确插入。打印机将开始检查并准备打印头。如果更换了所有打 印头,则默认的例行过程需要 25 分钟。如果打印机在准备打印头时发现问题,则需要的时间可能更 长,最长可达 55 分钟。如果插入了一个打印头,则该过程用时从 20 到 40 分钟不等。如果已装入纸 张,则在检查并准备好所有打印头后,将自动执行打印头重新对齐过程,请参阅<u>对齐打印头</u>。

9 维护打印机

- 检查打印机状态
- <u>清洁打印机表面</u>
- <u>更换裁纸器</u>
- <u>维护墨盒</u>
- 移动或存放打印机
- <u>更新固件</u>
- <u>更新软件</u>
- 打印机维护套件

检查打印机状态

可以通过多种方式检查打印机的当前状态:

- 如果在启动 HP Easy Printer Care(在 Windows下)或 HP 打印机实用程序(在 Mac OS 下)后选择 打印机,您将会看到一个说明打印机及其纸张和墨水耗材的状态的信息页。"支持"选项卡还会显示 打印机的任何已知问题。
- 如果访问内嵌式 Web 服务器,则会看到打印机常规状态的信息。"主菜单"选项卡上的"耗材"页 说明了纸张和墨水耗材的状态。
- 打印机前面板的状态屏幕将通知您在整体上影响计算机的任何当前问题。您还可以请求以下相关信息:
 - 当前装入的纸张,方法是使用查看纸张信息键
 - 墨水量,方法是使用查看墨水量键
 - 墨盒,方法是选择"墨水"菜单 (④),然后选择**"墨盒信息"**
 - 打印头,方法是选择"墨水"菜单 (),然后选择"打印头信息"

清洁打印机表面

使用湿海绵或软布以及中性家用清洁剂(如无腐蚀性液体肥皂)清洁打印机表面和日常操作中经常接触的 打印机的所有其他部分。

警告! 为避免触电,请确保在清洁前关闭打印机并拔去插头。请勿让打印机进水。



小心 请勿在打印机上使用腐蚀性清洁剂。

更换裁纸器

在打印机的使用寿命中,可能需要更换一两次裁纸器,这取决于用纸总量和纸张厚度。在需要更换时,前 面板中将显示更换建议。如果不立即更换裁纸器,打印机将继续正常工作,但前面板会不断提醒您更换裁 纸器。

要更换裁纸器:

1. 从前面板关闭打印机。打印头托架停靠在打印机的右侧,裁纸器停靠在左侧。

如果在打印机开机时尝试更换裁纸器,可能有触电的危险。 警告!

维护打印机

2. 提起打印机左侧的墨盒盖。



3. 按墨盒后面的按钮,松开打印机左端的护盖。



4. 卸下左端护盖。



5. 使用 TORX PLUS 螺丝刀拧松并卸下裁纸器端盖。该螺丝刀咬合紧密,不会脱开。





6. 卸下旧裁纸器。



7. 从维护套件中取出新裁纸器,并缓慢地在塞孔中前后移动顶端的柱塞以检查移动是否灵活。


8. 沿裁纸器滑轨将新裁纸器滑入到位。



裁纸器底部的两个滚轮应与裁纸器滑轨的中央轨脊啮合,而且两个导套应卡入裁纸器滑轨上部的凹槽。



检查裁纸器是否可以在滑轨上平滑地上下移动。裁纸器可以停留在滑轨上的任何位置;打印机可以在 以后正确停靠它。 9. 将裁纸器端盖装于裁纸器滑轨末端,用一只手扶好,另一只手用螺丝刀拧紧螺丝。





10. 将左端护盖放回打印机上的原来位置,将护盖上的突出点与打印机上的小孔对齐。



11. 盖上墨盒盖。



12. 在前面板重新打开打印机。

- 13. 在前面板上选择"设置"菜单图标 (), 然后选择"高级">"重置">"重置栽纸器寿命计数器"。
- 14. 等待直至看到前面板显示以下内容。

Reset cutter life counter Operation completed successfully.

Press 🗠 to continue

维护墨盒

在墨盒的正常寿命范围内,不需要进行特别的维护。不过,为保持最佳打印质量,应在达到过期日期时更 换墨盒。在任何墨盒达到其过期日期时,打印机前面板将会通知您。

您还可以随时检查墨盒的过期日期:请参阅检查打印机状态。

另请参阅处理墨盒和打印头。

移动或存放打印机

如果需要移动或存放打印机,则需要适当地做些准备工作,以避免损坏打印机。要为打印机做些准备,请 按照下面的说明操作。

- 1. 请勿卸下墨盒或打印头。
- 2. 确保没有装入纸张。
- 3. 确保打印机处于空闲状态。
- 4. 断开将打印机连接到网络或计算机的所有电缆。

如果需要长时间关闭打印机,请按照下面的附加步骤操作。

- 1. 使用前面板上的电源键关闭电源。
- 2. 此外还要关闭打印机后面的电源开关。
- 3. 断开打印机的电源线。

小心 如果倒置打印机,则有墨水流入打印机并造成严重损坏的危险。

打印机重新通电后,将用大约三分钟的时间自行初始化并检查和准备打印头。准备打印头的时间通常仅需 要一分钟多一点。但是,如果打印机关闭时间长达六周或更长时间,则准备打印头的时间最多可长达 45 分 钟。



小心 如果打印机长期关闭,则打印头可能会无法使用。在此情况下,您需要更换为新打印头。

如果在存储期后保持颜色准确性对您来说非常重要,则建议您在开始颜色校准过程之前对打印头的一些墨 水进行冲洗。这不包括准备打印头时已经使用的任何墨水。转到前面板,然后选择"图像质量维护"菜单 图标 . 再洗择"高级">"冲洗墨水"。

提示 由于准备和冲洗打印头会浪费时间和墨水,因此极力建议,只要有可能,就请始终保持打印机处于打开状态或休眠模式,以维护打印头的良好状态。在这两种情况下,打印机会不时唤醒以维护打印头。这样可以避免在使用打印机之前进行长时间的准备过程。

更新固件

打印机的各种功能都由打印机内部的软件控制,也称为固件。

Hewlett-Packard 会不时提供固件更新。这些更新可提高和改进打印机的功能。

可以从 Internet 下载固件更新并通过以下方式安装到打印机上:您可以选择最合适的方式。

- 如果使用 HP Easy Printer Care (在 Windows 下),请依次选择您的打印机、"支持"选项卡和"固件更新"。
- 如果使用 HP 打印机实用程序(在 Mac OS 下),请依次选择"支持"和"固件更新"。
- 如果使用打印机的内嵌式 Web 服务器,请依次选择"设置"选项卡和"固件更新"。

对于每种情形,请按照屏幕上的说明下载固件文件并将其存储在硬盘上。然后选择下载的文件并单击**"更 新"**。

固件包括一组最常用的纸张配置文件。可以单独下载其他纸张配置文件;请参阅纸张配置文件。

更新软件

要更新任何 HP Designjet 打印机的打印机驱动程序和其他软件,请转到 <u>http://www.hp.com/go/designjet/</u>, 依次选择 **"下载"**和 **"驱动程序"**。然后选择您的打印机、首选语言和操作系统。

如果操作系统是 Windows,则 HP 软件更新会定期自动更新您的软件。另外,HP Easy Printer Care 还 在**"支持"**选项卡上提供了一个**"软件更新"**链接。

打印机维护套件

您的打印机共有三个维护套件,其中包含长时间使用后可能需要更换的组件。在需要其中一个套件时, HP Easy Printer Care(在 Windows 下)或 HP 打印机实用程序(在 Mac OS 下)将在前面板中显示一条 消息。

在看到该消息时,应联系 HP 支持中心(请参阅<u>与 HP 支持中心联系</u>)并请求维护套件。其中两个套件只 能由维修工程师安装,第三个套件包含更换用的裁纸器,您可以自己安装(请参阅<u>更换裁纸器</u>)。

10 附件

- 如何订购耗材和附件
- <u>附件简介</u>

如何订购耗材和附件

为打印机订购耗材或附件有两种可选方法:

- 在 Web 上访问 <u>http://www.hp.com/go/designjetz2100_order/</u>。
- 联系 HP 支持中心(请参阅与 HP 支持中心联系)。

本章的其余部分列出了可用的耗材和附件及其部件号。

订购墨水耗材

您可以为打印机订购以下墨水耗材:

表 10-1 墨盒

墨盒	部件号
HP 70 粗面黑色 130 毫升墨盒	C9448A
HP 70 照片黑色 130 毫升墨盒	C9449A
HP 70 浅灰色 130 毫升墨盒	C9451A
HP 70 青色 130 毫升墨盒	C9452A
HP 70 品红色 130 毫升墨盒	C9453A
HP 70 黄色 130 毫升墨盒	C9454A
HP 70 浅品红色 130 毫升墨盒	C9455A
HP 70 浅青色 130 毫升墨盒	C9390A
HP 70 粗面黑色 130 毫升墨盒双包装	CB339A
HP 70 照片黑色 130 毫升墨盒双包装	CB340A
HP 70 浅灰色 130 毫升墨盒双包装	CB342A
HP 70 青色 130 毫升墨盒双包装	CB343A
HP 70 品红色 130 毫升墨盒双包装	CB344A
HP 70 黄色 130 毫升墨盒双包装	CB345A
HP 70 浅品红色 130 毫升墨盒双包装	CB346A
HP 70 浅青色 130 毫升墨盒双包装	CB351A

表 10-2 打印头

打印头	部件号
HP 70 粗面黑色及青色打印头	C9404A

表 10-2 打印头 (续)

打印头	部件号
HP 70 浅品红色及浅青色打印头	C9405A
HP 70 品红色及黄色打印头	C9406A
HP 70 照片黑色及浅灰色打印头	C9407A

订购纸张

当前提供了以下纸张类型可用于您的打印机。

[<u>---</u>]

注意 此列表可能随时间推移而有所更改。有关最新信息,请参阅 <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>designjet/supplies/</u>。

可用性指示:

- (A) 表示纸张在亚洲(不包括日本)供应
- (E) 表示纸张在欧洲、中东和非洲供应
- (J)表示纸张在日本供应
- (L) 表示纸张在拉丁美洲供应
- (N) 表示纸张在北美洲供应

如果部件号后未带有括号,则纸张在所有地区都可用。

表 10-3 卷筒纸张

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
HP 证券纸和涂料纸				
HP 通用喷墨证券纸	80	150 英尺 = 45.7 米	23.39 英寸 = 594 毫米	Q8003A (J)
			24 英寸 = 610 毫米	Q1396A (AEJN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q1397A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q1398A (AEJN)
		300 英尺 = 91.4 米	23.39 英寸 = 594 毫米	Q8004A (EJ)
			33.11 英寸 = 841 毫米	Q8005A (EJ)
HP 亮白喷墨证券纸 90 150 英尺 = 45.7 米	16.54 英寸 = 420 毫米	Q1446A (J)		
			23.39 英寸 = 594 毫米	Q1445A (EJ)
			24 英寸 = 610 毫米	C1860A (LN), C6035A?(AEJ)
			33.11 英寸 = 841 毫米	Q1444A (EJ)

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
			36 英寸 = 914 毫米	C1861A (LN), C6036A?(AEJ)
		300 英尺 = 91.4 米	36 英寸 = 914 毫米	C6810A
HP 通用涂料纸	95	150 英尺 = 45.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q1404A (AEJN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q1405A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q1406A
HP 涂料纸	96	150 英尺 = 45.7 米	16.54 英寸 = 420 毫米	Q1443A (J)
			18 英寸 = 458 毫米	Q7897A (EN)
			23.39 英寸 = 594 毫米	Q1442A (EJ)
			24 英寸 = 610 毫米	C6019B
			33.11 英寸 = 841 毫米	Q1441A (EJ)
			36 英寸 = 914 毫米	C6020B
			42 英寸 = 1067 毫米	C6567B
		300 英尺 = 91.4 米	36 英寸 = 914 毫米	C6980B
HP 通用重磅涂料纸 120	120	100 英尺 = 30.5 米	24 英寸 = 610 毫米	Q1412A (AEJN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q1413A
			42 英寸 = 1067 毫米	Q1414A (AEJN)
HP 重磅涂料纸 131	131	100 英尺 = 30.5 米	24 英寸 = 610 毫米	C6029C (AEJN)
			36 英寸 = 914 毫米	C6030C
			42 英寸 = 1067 毫米	C6569C
		225 英尺 = 67.5 米	42 英寸 = 1067 毫米	Q1956A (EN)
HP 优质重磅亚面纸	210	100 英尺 = 30.5 米	24 英寸 = 610 毫米	Q6626A (AEJN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q6627A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q6628A (AEJN)
HP 相纸				
HP 特优速干高光相纸	260	50 英尺 = 15.2 米	18 英寸 = 458 毫米	Q7790A (AEJN)
		75 英尺 = 22.8 米	24 英寸 = 610 毫米	Q7791A (AEJN)
		100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	Q7793A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q7795A (AEJN)

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
HP 特优速干丝光相纸	260	50 英尺 = 15.2 米	18 英寸 = 458 毫米	Q8001A (AEJN)
		75 英尺 = 22.8 米	24 英寸 = 610 毫米	Q7792A (AEJN)
		100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	Q7794A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q7796A (AEJN)
HP 通用速干高光相纸	190	100 英尺 = 30.5 米	24 英寸 = 610 毫米	Q6574A
			36 英寸 = 914 毫米	Q6575A
			42 英寸 = 1067 毫米	Q6576A
HP 通用速干亚光相纸	190	100 英尺 = 30.5 米	24 英寸 = 610 毫米	Q6579A
			36 英寸 = 914 毫米	Q6580A
			42 英寸 = 1067 毫米	Q6581A
HP RC 亚光相纸	200	100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	C7946A (AEN)
HP 校样打印纸				
HP 专业高光校样纸 200	100 英尺 = 30.5 米	18 英寸 = 458 毫米	Q8664A (EN)	
		24 英寸 = 610 毫米	Q8663A (EN)	
HP 专业亚光校样纸 235	100 英尺 = 30.5 米	18 英寸 = 458 毫米	Q8049A (EN)	
			24 英寸 = 610 毫米	Q7971A (EN)
HP 亚光校样纸	146	100 英尺 = 30.5 米	18 英寸 = 458 毫米	Q7896A (EN)
			24 英寸 = 610 毫米	Q1968A (EN)
HP 灯箱介质				
HP 背光透明胶片 UV	205	100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	C6778A (AEJN)
HP 自粘式介质和压膜				
HP 磨砂聚丙烯 — 背胶式	200	70 英尺 = 21.3 米	36 英寸 = 914 毫米	Q1908A (AEN)
HP 不褪色粘性乙烯	328	40 英尺 = 12.2 米	36 英寸 = 914 毫米	C6775A
HP 通用粘性乙烯	290	66 英尺 = 20.1 米	36 英寸 = 914 毫米	Q8676A (EN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8677A (EN)
HP 横幅与标牌介质				
HP 耐用显示胶片	205	50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q6620A (EN)
HP 室内速干高光横幅	195	50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q5482A (N)

表 10-3 卷筒纸张 (续)

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
			42 英寸 = 1067 毫米	Q5483A (AJN)
HP 不透明粗条幅	496	50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q1898B (AEN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q1899B (AEN)
HP Tyvek 横幅	140	50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	C6787A (AEN)
HP 户外防水纸	145	100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	Q1730A (EN)
HP 户外广告蓝背纸	140	100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	C7949A (EN)
HP 精细美术打印介质				
HP 收藏家丝光面油画布	400	20 英尺 = 6.1 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8708A (AEJN)
		50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q8709A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8710A (AEJN)
HP 专业亚面油画布	430	20 英尺 = 6.1 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8673A (EN)
		50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q8761A (EN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8674A (EN)
HP 艺术家亚面油画布	380	20 英尺 = 6.1 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8704A (AEJN)
		50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q8705A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8706A (AEJN)
HP 通用亚面油画布	350	20 英尺 = 6.1 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8712A (AEJN)
		50 英尺 = 15.2 米	36 英寸 = 914 毫米	Q8713A (AEJN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8714A (AEJN)
HP Hahnemühle 光滑水彩纸	265	35 英尺 = 10.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8732A (EN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q8745A (EN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8733A (EN)
	310	35 英尺 = 10.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8734A (EN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8735A (EN)
HP Hahnemühle 纹理水彩纸	265	35 英尺 = 10.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8636A (EN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q8637A (EN)
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8638A (EN)
	310	35 英尺 = 10.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8739A (EN)

表 10-3 卷筒纸张 (续)

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
			42 英寸 = 1067 毫米	Q8740A (EN)
HP Hahnemühle 水彩纸	210	38 英尺 = 11.6 米	36 英寸 = 914 毫米	Q1984A (EN)
HP Aquarella 纹理美术纸	240	35 英尺 = 10.7 米	24 英寸 = 610 毫米	Q8741A (EN)
			36 英寸 = 914 毫米	Q8746A (EN)
HP 180 克油画纸	180	35 英尺 = 10.7 米	36 英寸 = 914 毫米	Q1724A (EN)
HP 仿打磨石版纸	270	100 英尺 = 30.5 米	36 英寸 = 914 毫米	Q7973A (EN)

表 10-4 单张纸张

纸张类型	克/平方米	长度	宽度	部件号
HP 证券纸和涂料纸				
HP 涂料纸	96	24 英寸 = 610 毫米	18 英寸 = 457 毫米	Q1961A (AEN)
		36 英寸 = 914 毫米	24 英寸 = 610 毫米	Q1962A (AEN)
HP 特优重磅纸		11.69 英寸 = 297 毫米	8.27 英寸 = 210 毫米	C1853A (AEJ)
HP 特优喷墨打印纸		11 英寸 = 279 毫米	8.5 英寸 = 216 毫米	51634Y (N)
		11.69 英寸 = 297 毫米	8.27 英寸 = 210 毫米	51634Z (E)
		16.54 英寸 = 420 毫米	11.69 英寸 = 297 毫米	C1856A (E)
		17 英寸 = 432 毫米	11 英寸 = 279 毫米	C1855A (N)
HP 相纸				
HP 亚光相纸	196	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q5492A
HP 校样打印纸				
HP 专业高光校样纸	200	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q8662A (EN)
HP 专业亚光校样纸	235	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q7970A (EJN)
HP 亚光校样纸	146	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q1967A (AEN)
HP 精细美术打印介质				
HP 艺术家亚面油画布	360	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q8731A (EN)
HP Hahnemühle 光滑水彩纸	310	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q8728A (EN)
HP Hahnemühle 水彩纸	210	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q8729A (EN)
HP Aquarella 纹理美术纸	240	19 英寸 = 483 毫米	13 英寸 = 330 毫米	Q8730A (EN)

不建议使用的纸张类型

在许多情况下,HP 不支持的纸张类型仍然可以与您的打印机兼容。但是,使用以下纸张类型可能不会获得 令人满意的效果:

- 膨胀性相纸
- 小册子纸

订购附件

您可以为打印机订购以下附件:

名称	产品号
HP Designjet Z2100 24in 支架(仅适用于亚洲地区)	Q6663A
HP-GL/2 升级包	Q6692A
适用于 HP XL 国际的 EFI Designjet 5.1 版	Q6643D
适用于 HP XL 日本的 EFI Designjet 5.1 版	Q6644D
HP Advanced Profiling Solution	Q6695A
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec 打印服务器	J7961G

附件简介

支架

打印机支架用于支撑打印机和纸框,当打印件从打印机中送出时,纸框可将其收集在一起。替代支架的主 要方法是将打印机放在桌上。

支架通常随 HP Designjet Z2100 一起提供。不过,HP Designjet Z2100 24in 在亚洲国家/地区销售时未附 带支架,因而此打印机的支架将单独作为附件提供。

支架的高度为 668 毫米。

支架的重量为 12.22 千克(44 英寸)或 10.12 千克(24 英寸)。

HP-GL/2 升级包

HP-GL/2 是 HP 为 CAD 应用程序开发的一种标准文件格式。这种格式适用于保持线条和文本质量并使网络 通信量减至最少。

- 兼容性,与现有 HP-GL/2 文件相兼容。某些应用程序(例如 CAD 应用程序)会生成 HP-GL/2 文件, 或可能已生成了要在其他 HP 打印机上进行打印的 HP-GL/2 文件。
- 可靠性,在网络繁忙时也能可靠地进行打印。HP-GL/2 文件相对较小,可以方便快捷地通过网络进行 传送。
- 作业队列,此功能意味着发送给打印机的所有 HP-GL/2 作业都将添加到队列中,便于您查看和管理。
 例如,您可以更改作业的顺序、更改要打印的副本数、取消队列中的作业以及重新打印已打印的作业。

为安装 HP-GL/2 升级包,请按照升级包中附带的说明进行操作。

要检查您的打印机是否已有 HP-GL/2 升级包,请转至打印机的前面板,按<mark>菜单</mark>键一次或两次,直至您看到 主菜单图标。如果存在八个图标,则表明您已有 HP-GL/2 升级包,如果仅有七个图标,则打印机没有该升

级包。安装 HP-GL/2 升级包后,将会添加"作业队列"菜单图标

EFI Designer Edition RIP

EFI Designer Edition for HP RIP 为 HP 打印机度身定做,提供强大且性价比很高的数字打样系统,满足了 对数字打样进行全面控制的需求,并可以节省时间和成本。EFI 和 HP 共同进行设计开发,使得设计人员、 摄影师以及其他创意工作人员能够轻松生成细节精细、颜色准确并且色调平滑过渡的打样质量打印件。

EFI Designer Edition 包括一个直观且易于操作的界面和一个 Adobe PostScript 3 引擎 (Adobe CPSI)。它 提供了 PDF/X 支持、拼图功能和可选的 RIP 分辨率。Adobe CPSI Interpreter 支持 RIP 内部分隔、套印和 通过字体下载功能实现双字节字体兼容性。

- 高级打样功能。EFI Designer Edition 可在创建阶段生成颜色准确的打样,从而便于设计人员及早发现 并解决可能造成损失的错误,并且能够节省时间和准确模拟最终的打印输出。
- 与其他应用程序无缝集成。使用 Adobe Configurable PostScript 3, EFI Designer Edition 可以与其他 图形、照片和布局应用程序轻松集成。
- 颜色准确。该解决方案包括有关 RGB 格式高级颜色管理、灰度或 CMYK 工作流的多项关键功能。使用其 Ugra/FOGRA Media Wedge 2.0,用户可以获得准确的颜色,同时 Spot Color Editor 支持无限多个专色以及 PANTONE、HKS 和 Toyo 库。
- 扩展的配置文件选项。灵活的 EFI Designer Edition 包括所选打印方法的参考配置文件,例如胶印纸 或报纸,以及 EFI 和打印机制造商的纸张类型的纸张配置文件。如果用户希望使用其自己的配置文件,则可以使用 Profile Connector 来将这些配置文件集成到工作流中。

HP Advanced Profiling Solution

HP 和 GretagMacbeth 合作开发了 HP Advanced Profiling Solution,该软件的主要动力是 GretagMacbeth?技术,并结合打印机中内置的分光光度计的优势,提供了革命性的端对端校准 ICC 颜色 工作流。

HP Advanced Profiling Solution 为 HP 打印机量身定做,能够提供强大、自动化且性价比很高的颜色管理 系统,使用该系统可以完全简化工作流,从而使您能够避免脱机计量设备产生的成本、麻烦与延迟。 GretagMacbeth 和 HP 共同努力,为设计人员、摄影师和其他创意专业人员带来一种崭新的体验,从而使 他们可以获得准确一致的打样以及照片品质的打印效果。 Advanced Profiling Solution 包括:

- HP 色度计显示器校准器,您可以将其用于准确校准所有显示器并为这些显示器创建配置文件: LCD、CRT 和便携式电脑
- 一种 ICC 分析和编辑软件应用程序,可提供 HP Color Center 中未包括的其他特性和功能。

通过使用 Advanced Profiling Solution, 您可以:

- 在屏幕和打印纸张上查看匹配颜色
- 为所有纸张类型生成 RGB 格式和(如果使用 RIP 软件) CMYK 格式的颜色配置文件
- 直观编辑颜色配置文件,以实现最佳控制
- 通过使用分步式软件界面轻松执行所有操作,不需要另外使用操作手册

HP Advanced Profiling Solution 完全受 HP 支持,因此您无需应付不同公司的各种支持组织。

主要特性

HP Advanced Profiling Solution 使您可以对颜色进行控制:

- 校准和分析所有显示器 LCD、CRT 和便携式电脑
- 通过 HP 软件驱动程序进行自动 RGB 分析以确保准确打印(照片、设计等)
- 在打印机由光栅图像处理器 (RIP) 驱动时进行自动 CMYK 分析以实现准确的数字打印和打样
- 轻松直观地编辑您的配置文件,以用于最终的颜色控制

11 纸张问题的故障排除

- 无法成功装入纸张
- <u>纸张卡塞</u>
- 打印件未准确落入纸框
- 打印已完成后,单张纸张仍保留在打印机内
- 打印完成时即裁切纸张
- <u>裁纸器裁切不正常</u>
- 卷轴上的卷筒松弛
- 出纸盒中留有纸带,因而发生卡纸
- 重新校准纸张前移

无法成功装入纸张

- 确保未装入任何纸张。
- 确保将纸张充分插入打印机,您应能感觉到打印机抓住纸张。
- 请不要尝试在对齐过程中摆正纸张,除非前面板显示屏上指示您这么做。打印机将自动尝试摆正纸张。
- 纸张可能皱折、弯曲或具有不规则边缘。

卷筒装入失败

- 如果纸张无法装入,则纸张的前缘可能不直或不清洁,您需要将其修齐。从卷筒纸上栽去最前端2厘米(1英寸),然后重试。即便使用新的卷筒纸张,此操作也可能仍有必要。
- 确保卷筒末端紧靠卷轴末端。
- 检查卷轴是否正确插入。
- 检查纸张是否正确装到卷轴上以及纸张是否装在朝向您的卷筒上。
- 检查是否已取下所有卷筒挡块。
- 检查纸张是否紧绕在卷筒上。
- 在对齐过程中,请不要接触卷筒或纸张。

如果未垂直插入纸张,则前面板上将显示以下说明。

- 1. 当前面板显示屏上出现提示时,提起左侧的蓝色手柄。打印机将尝试摆正卷筒。
- 当前面板显示屏上出现提示时,放低该蓝色手柄。打印机将检查对齐。如果卷筒已对齐,打印机将会 测量宽度,现在您随时可以进行打印。

如果卷筒尚未对齐,前面板将会显示错误及说明。

- 3. 当前面板显示屏上出现提示时,提起左侧的蓝色手柄。
- 4. 从卷轴末端重新卷绕卷筒纸张,直至其边缘至蓝线处。
- 5. 在前面板上按确定。
- 当前面板显示屏上出现提示时,放低该手柄。打印机将检查对齐。如果卷筒已对齐,打印机将会测量 宽度,现在您随时可以进行打印。

如果卷筒尚未对齐,前面板将会显示错误以及要求从步骤3重新开始的说明。

如果希望重新开始装入过程,请在前面板上取消该过程,然后从卷轴末端反绕卷筒纸张,直至将其边 缘从打印机上取下。

单张纸张装入失败

- 在打印机最初送入单张纸张时,请引导其进入,尤其是厚纸张。
- 请不要尝试在装入过程中摆正单张纸张,除非前面板显示屏上指示您这么做。打印机将自动尝试摆正 单张纸张。
- 请不要使用手动裁切的单张纸张,其可能具有不规则形状。请仅使用购买的单张纸张。

如果打印机未抓住单张纸张,则前面板显示屏将要求您将纸张进一步插入打印机,并尝试重新送入纸张。

如果打印机已抓住单张纸张,但该纸张未垂直插入,则前面板上将显示以下说明。

- 1. 当前面板显示屏上出现提示时,提起左侧的蓝色手柄。
- 2. 将单张纸张调整为与前面和右侧的蓝线对齐。
- 3. 对齐单张纸张之后,在前面板上按确定。
- 当前面板显示屏上出现提示时,放低该蓝色手柄。打印机将检查对齐。如果单张纸张已对齐,打印机 将会测量单张纸张,然后将其从后面送出并进入卷筒进纸。现在您随时可以进行打印。

如果单张纸张尚未对齐,前面板将会显示错误以及要求重新开始的说明。

如果希望重新开始装入过程,请在前面板上取消该过程,打印机会将单张纸张从前面弹出。

纸张装入错误消息

以下是前面板显示屏上与纸张装入相关的各消息及建议采用的纠正操作的列表:

前面板显示屏消息	建议操作
纸张装入不正确。	纸张未正确装入:其边缘未与装入导板对齐。提起蓝色手柄,取下纸张,然后放低该 手柄。
未找到纸张。	在纸张装入过程中,打印机未检测到任何纸张。请确保已完全插入纸张,并且该纸张 不是透明纸张。
装入的纸张过于倾斜。	在纸张装入过程中,打印机检测到纸张过于倾斜。请按照前面板显示屏上的说明进行 操作。
纸张太小。	在装入过程中,打印机检测到纸张太窄或太短,以至于无法将其装入打印机。按 <mark>取消</mark> 键停止装入过程。请参阅 <u>功能规格</u> 。
纸张太大。	在装入过程中,打印机检测到纸张太宽或太长(仅指单张纸张),以至于无法正确装 入打印机。按取消键停止装入过程。请参阅 <u>功能规格</u> 。
手柄已提起。	在装入过程中,蓝色手柄已提起。这使得打印机无法装入纸张。请按照前面板显示屏 上的说明进行操作。

纸张卡塞

发生卡纸时,您通常会在前面板显示屏上看到"可能卡纸"消息。

1. 在前面板上关闭打印机电源,并且关闭打印机后面的电源开关。



2. 打开护盖。



3. 尝试将打印头托架移出导轨。



4. 将蓝色手柄尽可能向上提起。



5. 仔细地从打印机顶部取出所有可提起或提出的卡塞纸张。



6. 仔细清除所有小纸片。



7. 放低蓝色手柄。



8. 关闭透明护盖。



9. 打开打印机。



10. 重新装入卷筒,或装入新的单张纸张。请参阅<u>将卷筒装入打印机</u>或<u>"纸张"菜单流程</u>。

<mark>注意</mark> 如果发现打印机内仍有导致阻塞的一些纸张,请重新开始此过程并仔细清除所有纸片。

打印件未准确落入纸框

- 确保正确安装了纸框。
- 确保纸框已打开。
- 确保纸框未满。
- 在卷筒末端附近,纸张通常容易卷曲,这可能会导致出纸问题。装入新的卷筒,或在完成打印件后手 动将其取出。

打印已完成后,单张纸张仍保留在打印机内

打印机会固定纸张,以便在打印后可晾干打印件,请参阅<mark>更改晾干时间</mark>。如果在晾干时间之后仅部分弹出 纸张,请轻轻将纸张拉出打印机。如果已禁用自动裁纸器,则使用前面板上的进纸并剪切键,请参阅<mark>进纸</mark> <mark>并裁切纸张</mark>。

打印完成时即裁切纸张

默认情况下,打印机会在晾完时间完成后才裁切纸张,请参阅<u>更改晾干时间</u>。您可以禁用裁纸器,请参阅 <u>打开和关闭自动裁纸器</u>。

裁纸器裁切不正常

默认情况下,打印机设置为在晾完时间完成后自动裁切纸张。不过,即使按<mark>进纸并裁切</mark>键,某些纸张仍无 法进行裁切,例如油画纸或厚纸张。

如果裁纸器已打开但无法正确裁切,请检查裁纸器滑轨是否清洁以及是否清除了所有障碍物。

如果关闭了裁纸器,或所选纸张为油画纸,则按进纸张并裁切按钮仅会进纸。使用此键可以将打印件从打 印机的前面充分移出,直至可以便捷地使用直尺或剪刀进行手动裁切。

卷轴上的卷筒松弛

可能需要更换或重新装入卷筒。如果卷筒具有三英寸的纸板芯棒,请确保已安装了随打印机一起提供的卷 纸管承接头。请参阅<u>将卷筒装到卷轴上</u>。

出纸盒中留有纸带,因而发生卡纸

如果已裁切了一小部分纸张(200 毫米或更小),例如在全出血打印之前(如果为新卷筒)和之后,或已 按<mark>进纸并裁切</mark>键之后,则裁切的纸带将留在出纸盒中。仅在打印机未工作的情况下,伸入出纸盒并取出纸 带。



重新校准纸张前移

准确进纸对于图像质量十分重要,因为这是对纸张上适当的点阵布局进行控制的一部分。如果在两次打印 头通过之间纸张未前移适当的距离,则打印件上将显示浅色或深色的条纹,并且会增加图像粒度。

在您选择装入的纸张类型后,打印机将调整在打印时要前移纸张的速率。但是,如果您要使用自定义纸张 或对纸张的默认校准不满意,您可能需要重新校准进纸速率。参阅<u>打印质量问题的故障排除</u>以了解确定进 纸校准是否会解决您的问题的各步骤。

小心 对于透明纸张(例如本色描图纸和透明胶片),必须根据重新校准纸张前移过程中的步骤
 4,使用"图像质量维护"菜单中的"前移">"调整纸张前移"来进行校准。

重新校准纸张前移过程

- 方法是:按菜单键返回主菜单,并选择"图像质量维护"菜单图标 **—**,然后选择**"校准纸张前 鸦"**。打印机将自动重新校准纸张前移并打印进纸校准图像。
- 2. 请等待,直至前面板显示状态屏幕并重新打印您的打印件。

J-J-J-J -6

1.

注意 重新校准过程需要大约六分钟的时间。您无需担心进纸校准图像。前面板显示屏将会显示该过程中的所有错误。

如果您对打印件感到满意,则可将此校准继续用于您的纸张类型。如果希望提高打印件质量,则继续 执行步骤 4。如果对重新校准感到不满意,则返回默认校准,请参阅返回默认校准。

- 如果希望微调校准或要使用透明纸张,请按菜单键返回主菜单,并选择"图像质量维护"菜单图标
 然后洗择"前移">"谓警纸张前移"。
- 选择更改的百分比(从-100%至100%)。要校正浅色条纹,请减少百分比。要校正深色条纹,请增加百分比。
- 5. 在前面板上按确定键保存该值。
- 6. 请等待,直至前面板显示状态屏幕并重新打印您的打印件。

返回默认校准

要返回默认进纸校准值,您必须重置校准。

- 方法是:按菜单键返回主菜单,并选择"图像质量维护"菜单图标 ,然后选择"前移">"重置 纸张前移"。
- 请等待,直至前面板显示操作已成功完成,然后才按返回键返回主菜单。

12 打印质量问题的故障排除

• <u>一般建议</u>

- 图像中出现水平线条(条纹)
- <u>线条过粗、过细或丢失</u>
- 线条呈阶梯状或参差不齐
- 打印出的线条为双线或颜色错误
- <u>线条不连续</u>
- <u>线条模糊</u>
- 整幅图像模糊或呈颗粒状
- <u>纸张不平</u>
- 打印件出现磨损或刮花
- <u>纸张上出现墨水渍</u>
- 对象的边缘呈阶梯状或不清晰
- 对象的边缘暗于预期亮度
- <u>烫金</u>
- 黑白打印的效果并非中性
- <u>裁切纸打印件底端出现水平线条</u>
- 不同颜色的垂直线条
- 打印出的内容中出现白点
- 颜色不准确
- 图像不完整(底端发生截切)
- 图像发生截切
- 打印出的图像丢失某些对象
- PDF 文件发生截切或一些对象丢失
- 图像诊断打印件
- 如果仍然存在问题

-般建议

遇到任何打印质量问题时:

- 要获得打印机的最佳性能,请仅使用原制造商的耗材和附件,其可靠性和性能应已经过全面测试,以 便为您提供无忧的性能和最佳质量的打印件。有关建议纸张的详细信息,请参阅<u>订购纸张</u>。
- 确保在前面板上选择的纸张类型与装入打印机内的纸张类型相同。要检查此项,请使用前面板上的查 看纸张信息键。同时,请检查该纸张类型是否已进行校准。此外,确保在您的软件中选择的纸张类型 与装入打印机内的纸张类型相同。



小心 如果您选择了错误的纸张类型,则可能会导致打印质量较差或颜色不正确,甚至可能 损坏打印头。

- 检查使用的打印质量设置是否最适合您的需要(请参阅<u>打印</u>)。如果将打印质量滑块移动到刻度 的"速度"一端,或将自定义质量级别设置为"快速",则可能会降低打印质量。
- 检查您的环境条件(温度和湿度)是否处于建议的范围内。请参阅<u>环境规格</u>。
- 检查墨盒和打印头是否未超过其有效期:请参阅<u>维护墨盒</u>。

图像中出现水平线条 (条纹)

如果打印的图像中存在如下图所示的额外水平线条(颜色可能有所不同):



- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使 用查看纸张信息键。
- 2. 检查使用的打印质量设置是否适合您的需要(请参阅<u>打印</u>)。在某些情况下,仅需选择较高的打印质量级别,即可解决打印质量问题。例如,如果已将打印质量滑块设置到"速度",请尝试将其设置到"质量";如果已将其设置到"质量",请尝试依次选择"自定义选项"和"更多通过次数"。更改打印质量设置后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。

- 3. 打印图像诊断打印件。请参阅图像诊断打印件。
- 如果打印头工作正常,请转至前面板,然后按查看纸张信息键以查看进纸校准状态。如果状态为"正 在等待",则应进行进纸校准:请参阅重新校准纸张前移。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题,请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

线条过粗、过细或丢失



- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使 用查看纸张信息键。
- 检查使用的打印质量设置是否适合您的需要(请参阅<u>打印</u>)。在"打印"对话框中选择自定义打印质 量选项,然后尝试启用"最大细节"选项。执行此操作后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印 作业。
- 如果您的图像分辨率高于打印分辨率,则可能会发现线条质量损失。您可以在 Windows 驱动程序对 话框中 "高级"选项卡的"文档选项">"打印机功能"下找到"最大应用程序分辨率"选项。更改 此选项后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 4. 如果线条过细或丢失,请打印图像诊断打印件。请参阅图像诊断打印件。
- 5. 如果问题仍然存在,请转至前面板,并选择"墨水"菜单图标 ①,然后选择"打印头信息"以查看 打印头对齐状态。如果状态为"正在等待",则应进行打印头对齐。请参阅<u>对齐打印头</u>。进行对齐 后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 转至前面板,然后按查看纸张信息键以查看进纸校准状态。如果状态为"正在等待",则应进行进纸 校准:请参阅<u>重新校准纸张前移</u>。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题,请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

线条呈阶梯状或参差不齐

如果图像中的线条在打印时呈阶梯状或参差不齐:

123



- 1. 此问题可能是图像的内在问题。请尝试使用您用于编辑图像的应用程序来改善该图像。
- 2. 检查使用的打印质量设置是否合适。请参阅<u>打印</u>。
- 3. 在"打印"对话框中选择自定义打印质量选项,然后启用"最大细节"选项。
- 4. 根据您的打印需要,将图像渲染分辨率更改为 300 dpi 或 600 dpi。您可以在 Windows 驱动程序对话 框中"高级"选项卡的"文档选项">"打印机功能"下找到"最大应用程序分辨率"选项。

打印出的线条为双线或颜色错误

此问题可能表现为不同的可见症状:

打印出的彩色线条为颜色不同的双线。



彩色块的边框颜色错误。



要纠正此类问题,请执行以下操作:

- 1. 通过取下打印头然后将其重新插入,重新安装打印头。请参阅<u>卸下打印头</u>和<u>插入打印头</u>。
- 2. 对齐打印头。请参阅<u>对齐打印头</u>。

线条不连续

如果您的线条如下图所示断开:

- 1. 检查使用的打印质量设置是否合适。请参阅<u>打印</u>。
- 2. 通过取下打印头然后将其重新插入,重新安装打印头。请参阅<u>卸下打印头</u>和<u>插入打印头</u>。
- 3. 对齐打印头。请参阅<u>对齐打印头</u>。

125

线条模糊



湿度可能导致墨水渗入纸张,从而使线条模糊不清。尝试执行以下操作:

- 1. 检查您的环境条件(温度和湿度)是否适合高质量打印。请参阅<u>环境规格</u>。
- 检查在前面板上选择的纸张类型是否与您使用的纸张类型相同。要在前面板中进行检查,请使用查看 纸张信息键。
- 3. 尝试改用较重的纸张类型,例如 HP 重磅涂料纸、HP 优质重磅涂料纸或数码精细美术纸。
- 4. 如果使用的是光面纸,请尝试改用其他类型的光面纸。
- 5. 在"打印"对话框中选择自定义打印质量选项,然后启用"更多通过次数"选项。
- 6. 对齐打印头。请参阅<u>对齐打印头</u>。

整幅图像模糊或呈颗粒状



- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使 用查看纸张信息键。
- 2. 检查纸张打印面是否正确。
- 3. 检查使用的打印质量设置是否合适(请参阅<u>打印</u>)。在某些情况下,仅需选择较高的打印质量级别, 即可解决打印质量问题。例如,如果已将打印质量滑块设置到"速度",请尝试将其设置到"质量"; 如果已将其设置到"质量",请尝试依次选择"自定义选项"和"更多通过次数"。更改打印质量设 置后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 4. 转至前面板,并选择"墨水"菜单图标 (),然后选择"打印头信息"以查看打印头对齐状态。如果 状态为"正在等待",则应进行打印头对齐。请参阅<u>对齐打印头</u>。进行对齐后,您可能会因问题已经 解决而希望重新打印作业。
- 转至前面板,然后按查看纸张信息键以查看进纸校准状态。如果状态为"正在等待",则应进行进纸 校准:请参阅<u>重新校准纸张前移</u>。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题,请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

纸张不平

如果纸张从打印机中出来时不平,其表面呈浅波浪形,则您可能会在打印的图像中发现质量问题,例如垂 直的条纹。在使用墨水已饱和的薄纸张时可能会发生这种情况。

127



- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使 用查看纸张信息键。
- 2. 尝试改用较厚的纸张类型,例如 HP 重磅涂料纸、HP 优质重磅涂料纸或较厚的数码精细美术纸。

打印件出现磨损或刮花

用手指、笔或其他某些对象接触打印件时,可能会磨损或刮花黑色墨水颜料。在涂料纸、亚光校样纸和精 细美术打印介质上进行打印时,尤其应注意这一点。

根据墨水使用量和打印时环境条件的不同,光面纸可能对纸框或其打印后不久接触的其他物件极端敏感。

要减少磨损和刮花的风险,请注意以下几点:

- 小心处理打印件。
- 避免将打印件堆放在其他打印件之上。
- 在打印前禁用自动裁纸器,以便打印件不会落入纸框中。请参阅<u>打开和关闭自动裁纸器</u>。另外,也可以将单张纸张留在纸框中,以便新打印出的纸张不会与纸框直接接触。

纸张上出现墨水渍

如果出现此问题,可能是由各种不同原因引起的。

涂料纸的正面出现水平污渍

如果在普通纸张或涂料纸上使用大量墨水,纸张将会快速吸收墨水并展开。当打印头在纸张上移动时,打 印头可能会接触到纸张并涂污打印的图像。通常此问题只会出现在裁切的单张纸张上,而不是卷筒纸张上。



一旦注意到此问题,请立即取消打印作业。按<mark>取消键</mark>,并从计算机应用程序中取消该作业。否则,浸湿的 纸张可能会损坏打印头。

尝试按以下建议进行操作来避免此问题:

- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使 用查看纸张信息键。
- 2. 使用建议的纸张类型(请参阅<u>订购纸张</u>)和正确的打印设置。
- 3. 如果使用单张纸张,请尝试将纸张旋转 90 度。纸张纤维的方向可能会影响性能。
- 4. 尝试改用较厚的纸张类型,例如 HP 重磅涂料纸、HP 优质重磅涂料纸或较厚的数码精细美术纸。
- 5. 尝试使用软件应用程序将图像重新定位到页面中心,从而增加边距。

纸张背面出现墨水渍

此问题可能发生在进行大量无边界打印之后,尤其是使用非标准的纸张尺寸时。压板上的墨水残余可能会 在纸张背面留下墨渍。

使用软布清洁压板。单独清洁每个肋片,同时注意不要触及肋片之间的泡沫。

对象的边缘呈阶梯状或不清晰



如果对象或线条的边缘显示为轮廓不清或密度较低,并且您已在**"打印"**对话框中将打印质量滑块设置 到**"质量"**,请选择自定义打印质量选项,并尝试将质量级别设置为**"正常"**。请参阅<u>打印</u>。

129

对象的边缘暗于预期亮度



如果对象的边缘显示为暗于预期亮度,并且您已在**"打印"**对话框中将打印质量滑块设置到**"质量"**,请 选择自定义打印质量选项,并尝试将质量级别设置为**"正常"**。请参阅<u>打印</u>。

烫金

如果仅使用灰色和黑色墨水在相纸上进行打印,当光线从打印件向您直接反射时会从墨水处产生"烫 金"反射效果,从而出现光泽差异问题,此时,请尝试采用以下方法之一:

- 使用"全套墨水"选项(请参阅以灰度渐变进行打印)
- 垂直显示打印件,或在玻璃后显示打印件

黑白打印的效果并非中性

请考虑仅使用"**仅限灰色和黑色墨水"**。请参阅<u>以灰度渐变进行打印</u>。

裁切纸打印件底端出现水平线条

此类缺陷仅影响打印件底端纸张后缘约 30 毫米范围的区域。在打印纸张上会出现一些非常细的水平线条。 要避免此问题:

- 1. 打印图像诊断打印件。请参阅图像诊断打印件。
- 2. 考虑使用卷筒纸张进行打印。
- 3. 考虑在图像周围使用较大的边距。

不同颜色的垂直线条

如果随打印出的内容一起出现不同颜色的垂直条纹:

- 尝试使用较厚的纸张,可以从建议的纸张类型中选择,如 HP 重磅涂料纸和 HP 优质重磅纸。请参阅 订购纸张。
- 尝试使用较高的打印质量设置(请参阅<u>打印</u>)。例如,如果已将打印质量滑块设置到"速度",请尝试将其设置到"质量";如果已将其设置到"质量",请尝试依次选择"自定义选项"和"更多通过次数"。

打印出的内容中出现白点

打印出的内容中可能会出现白点。这可能是由于纸张纤维、灰尘或松弛的涂料而造成的。要避免此问题:

- 1. 在打印前尝试用刷子手动清洁纸张,以清除松弛的纤维或灰粒。
- 2. 始终关闭打印机盖。
- 3. 将纸卷和纸张保管在存放袋或存放箱中。

颜色不准确



如果打印出的颜色与预期不符,请尝试以下步骤:

- 检查所装入纸张的类型是否与前面板和软件中所选的纸张类型相对应。要在前面板中进行检查,请使用查看纸张信息键。同时,请检查颜色校准状态。如果状态为"推荐"或"已过时",则应进行颜色校准:请参阅<u>颜色校准</u>。执行相应更改后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 2. 检查纸张打印面是否正确。
- 检查使用的打印质量设置是否合适(请参阅<u>打印</u>)。如果选择了"速度"或"快速"选项,则打印出的颜色可能不十分准确。更改打印质量设置后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 如果使用了应用颜色管理,请检查使用的颜色配置文件是否与所选的纸张类型和打印质量设置对应。 如果不确定使用何颜色设置,请参阅<u>颜色管理</u>。如果需要创建颜色配置文件,请参阅<u>颜色配置</u>。

- 5. 如果问题是由于打印效果和显示器之间的颜色差异所引起,请按照 HP Color Center 的"如何校准您的显示器"部分中的说明进行操作。执行此操作后,您可能会因问题已经解决而希望重新打印作业。
- 6. 打印图像诊断打印件。请参阅<u>图像诊断打印件</u>。

如果执行以上所有操作后仍出现该问题,请与客户服务代表联系以获取进一步支持。

在页面布局应用程序中使用 EPS 或 PDF 图像时的颜色准确性

诸如 Adobe InDesign 和 QuarkXPress 之类的页面布局应用程序不支持对 EPS、PDF 或灰度文件的颜色管 理。

如果必须使用此类文件,请尝试确保 EPS、PDF 或灰度文件已处于稍后要在 Adobe InDesign 或 QuarkXPress 中使用的同一颜色空间。例如,如果您的最终目标是在符合 SWOP 标准的印刷机上打印作 业,则应在创建图像时将其转换以符合 SWOP 标准。

图像不完整(底端发生截切)

- 您是否在打印机接收完全部数据之前按了取消键?如果是这样,则原因就是您终止了数据传输,必须 重新打印该页面。
- "I/O 超时"设置可能过短。此设置确定打印机在决定完成作业之前等待计算机发送更多数据的时间长度。您可以通过前面板将"I/O 超时"设置提高到更长的期限,然后重新发送打印作业。从"连接方式"菜单 配 中洗择"高级">"选择 I/O 超时"。
- 您的计算机和打印机之间可能存在通信问题。请检查 USB 或网络电缆。
- 检查以确保软件设置适合当前的页面尺寸(如长轴打印件)。
- 如果您使用的是网络软件,请确保该软件未超时。

图像发生截切

发生截切通常表示所装入纸张的实际可打印区域与软件所理解的可打印区域不一致。通过在打印之前预览 打印内容,通常可确定此类问题(请参阅预览打印件)。

检查已装入纸张的实际可打印区域。

可打印区域 = 纸张尺寸 - 边距

- 检查您的软件所理解的可打印区域(可能称为"打印区域"或"成像区域")。例如,有些软件应用 程序所假定的标准可打印区域会大于本打印机使用的可打印区域。
- 如果您自定义的页面尺寸的边距非常窄,则打印机可能会强制使用自己的最小边距,从而会轻微地截 切图像。您可能需要考虑使用较大的纸张尺寸或无边界打印(请参阅选择边距选项)。
- 如果您的图像使用自身的边距,则通过使用"按边距载切内容"选项可能可以成功地进行打印(请参阅选择边距选项)。
- 如果试图在卷筒纸上打印非常长的图像,请检查软件是否能够打印该尺寸的图像。
- 对于宽度不够的纸张尺寸,您可能需要将页面从纵向旋转为横向。
- 如有必要,请在软件应用程序中减小图像或文档的尺寸以适应边距。

图像发生截切的另一个可能原因是: 有些应用程序(如 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 和 CorelDRAW)使用内部的 16 位坐标系统, 这意味着它们不能处理超过 32,768 象素的图像。如果尝试通过 此类应用程序打印大于此尺寸的图像,则图像的底端将发生截切。在这种情况下,打印整个图像的唯一方 法是降低分辨率, 使整个图像低于 32,768 象素。Windows 驱动程序对话框包括一个 "16 位应用程序兼容 性"选项,可用于自动降低此类图像的分辨率。您可以在**"高级"**选项卡的**"文档选项"**>"**打印机功** 能"下找到此诜项。

打印出的图像丢失某些对象

打印高质量大型格式打印作业时可能需要使用大量数据,在一些特定的工作流中可能存在会引起打印输出 丢失某些对象的问题。下面列出了在上述情况下使用 Windows 驱动程序对话框的一些建议。

- 在"高级"洗项卡中,依次洗择"文档洗项"、"打印机功能",然后将"以位图形式发送作业"设 置为"已启用"(仅适用于 HP-GL/2 驱动程序)。
- 在"高级"洗项卡中,依次洗择"文档洗项"、"打印机功能",然后将"16 位应用程序兼容性"设 置为"已启用"。
- 在"高级"洗项卡中,依次洗择"文档洗项"、"打印机功能",然后将最大应用程序分辨率洗项设 置为 300。

上述设置仅用于故障排除目的,可能会对最终输出质量或生成打印作业所需的时间造成不良影响。因此, 如果这些设置不能帮助解决问题,则应将其恢复为默认值。

如果您使用的是 Mac 操作系统,上述设置将不可用。相反,您可以在应用程序软件中尝试降低位图图像的 分辨率。

PDF 文件发生截切或一些对象丢失

在早期版本的 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 中,如果在高分辨率条件下使用 HP-GL/2 驱动程序进行打 印,则大型 PDF 文件可能会发生截切或丢失一些对象。为了避免此类问题,请将您的 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 软件升级到最新版本。对于当前推出的第7版,应已解决这些问题。

图像诊断打印件

图像诊断打印件包含一些用于高亮显示打印头可靠性问题的图案。使用它可帮助检查打印机当前安装的打 印头的性能,并检查是否有打印头发生堵塞或其他问题。

要打印图像诊断打印件:

- 1. 使用与检测到问题时所用纸张类型相同的纸张。
- 使用前面板的查看纸张信息键检查所选的纸张类型是否与打印机所装入纸张的类型相同。 2.
- 3

在打印机的前面板上,选择"图像质量维护"菜单图标 4. 成后选择"打印诊断图像"。 打印图像诊断打印件约需要两分钟时间。

133

打印件分为两个部分,均用于测试打印头的性能。

- 部分1(上部)包含若干个纯色矩形,分别对应于各个打印头。此部分代表了对于各种颜色的打印质量。
- 部分2(下部)包含许多短划线,分别对应于各个打印头的每个喷嘴。此部分对第一部分进行补充, 用于更为具体地检测每个打印头具有多少有故障的喷嘴。

请仔细查看打印件。各矩形上方和短划线图案的中心显示了各种颜色的名称。



首先,请查看打印件的上方部分(部分 1)。每个颜色矩形的颜色都应均匀,并且不能出现任何水平条纹。

然后,请查看打印件的下方部分(部分2)。对于各个颜色图案,请检查是否存在大多数的短划线。

如果在部分 1 中看到许多线条,并在部分 2 中发现相同的颜色缺少许多短划线,则说明相应的打印头需要 清洁。不过,如果矩形的颜色完整、均匀,对于部分 2 中缺少少量短划线则不用担心;因为打印机可以针 对少量堵塞的喷嘴进行弥补,所以这些情况是可接受的。

下面提供了良好状态的浅灰色打印头的颜色矩形示例:


下面提供了故障状态的相同打印头的颜色矩形示例:



纠正措施

- 对所有有故障的打印头进行清洁(请参阅<u>清洁打印头</u>)。然后,重新打印图像诊断打印件以查看是否已解决问题。
- 2. 如果问题仍然存在,请重新清洁打印头,然后重新打印图像诊断打印件以查看是否已解决问题。
- 如果问题仍然存在,请考虑手动清洁打印头(请参阅<u>清洁打印头</u>)。如果对当前打印作业现在的打印 效果比较满意,则还可尝试重新打印当前作业。
- 如果问题仍然存在,请更换仍然存在故障的所有打印头(请参阅处理墨盒和打印头),或联系 HP 支 持中心(请参阅与 HP 支持中心联系)。

如果仍然存在问题

如果在采用本章建议后仍遇到打印质量问题,请按照下面的说明进行操作:

- 尝试使用设置更高的打印质量选项。请参阅<u>打印</u>。
- 检查打印所用的驱动程序。如果是非 HP 驱动程序,请向驱动程序供应商咨询有关该问题的信息。如果可行的话,您还可尝试使用正确的 HP 驱动程序。可以从 <u>http://www.hp.com/go/designjet/</u>下载最新的 HP 驱动程序。
- 如果使用的是非 HP RIP,则可能是因为其设置不正确。请参阅随 RIP 附带的文档。
- 检查打印机的固件是否是最新的。请参阅更新固件。
- 检查软件应用程序的设置是否正确。

135

136 第 12 章 打印质量问题的故障排除

13 墨盒和打印机问题的故障排除

- 无法插入墨盒
- <u>墨盒状态信息</u>
- 无法插入打印头
- 前面板显示屏建议重新安装或更换打印头
- <u>清洁打印头</u>
- <u>对齐打印头</u>
- 打印头状态消息

无法插入墨盒

- 1. 检查墨盒的类型(型号)是否正确。
- 2. 检查墨盒的颜色标签是否与插槽标签的颜色相同。
- 3. 检查墨盒方向是否正确(墨盒标签上的字母朝向正确并且可以辨认)。

小心 绝不要清洁墨盒插槽的内部。

墨盒状态信息

墨盒可能具有以下状态信息:

- **良好:**墨盒工作正常,没有已知问题。
- **缺少:**没有墨盒,或墨盒未正确连接到打印机。
- **不足:**墨水不足。
- **严重不足:**墨水严重不足。
- 空:墨盒已空。
- **重新安装:**建议您卸下墨盒,然后重新插入。
- 更换:建议您将墨盒更换为新墨盒。
- **已更改:**墨盒状态发生意外变化。
- 已过期:墨盒的有效期已过。

无法插入打印头

- 1. 检查打印头的类型(型号)是否正确。
- 2. 检查是否已取下打印头的两个橙色保护帽。
- 3. 检查打印头的颜色标签是否与插槽标签的颜色相同。

4. 检查打印头的方向是否正确(与其他打印头对比)。



5. 检查是否已正确合上打印头护盖并插上栓锁,请参阅<u>插入打印头</u>。

前面板显示屏建议重新安装或更换打印头

- 1. 在前面板上关闭电源,然后开启。
- 检查前面板显示消息是否显示就绪消息(表示打印机已准备就绪,可以打印)。如果问题仍然存在, 请继续执行下一步。
- **3.** 卸下打印头,请参阅<u>卸下打印头</u>。
- 用软绒布清洁打印头背面的电路连接线。如果需要用液体清除残渣,可选用温和的擦洗用酒精。请勿 使用水。



<mark>警告!</mark> 此过程很可能损坏打印头,请务必细致操作。请勿接触打印头底端的喷嘴,尤其不 得粘触酒精。



- 5. 重新插入打印头,请参阅<u>插入打印头</u>。
- 6. 检查前面板显示消息。如果问题仍然存在,请尝试使用新打印头。

清洁打印头

只要打印机保持打开状态,就会定期进行自动清洁。这确保喷嘴出的墨水新鲜,防止喷嘴堵塞,从而保证 颜色准确性。如果以前没有执行过下述操作,请在继续操作前参阅<mark>图像诊断打印件</mark>。

要清洁打印头,请按菜单键返回主菜单,并选择"图像质量维护"菜单图标 (),然后选择"清洁打印 头"。如果您执行过图像质量诊断打印过程,则会知道什么样的颜色有问题。选择颜色有问题的打印头 对。如果不确定要清洁什么颜色,也可选择清洁所有打印头。清洁所有打印头约需九分钟时间。清洁一对 打印头约需六分钟时间。

注意 清洁所有打印头比清洁一对打印头用的墨水要多。

如果已通过前面板执行过清洁打印头的过程,而仍然遇到图像质量问题,则可尝试使用以下过程手动清洁 打印头喷嘴。

警告! 此过程很可能损坏打印头,请务必细致操作。请勿接触打印头背面的电路连接线。

必须卸下打印头(请参阅<u>卸下打印头</u>),然后使用棉签和去离子水或蒸馏水清洁打印头的底部以去除残渣。



打印头之间的精准对齐对于颜色的准确性、平滑的颜色过渡以及图形元素边缘的精细处理至关重要。无论 何时访问或更换打印头,打印机都会运行自动的打印头对齐过程。

在卡纸、使用自定义纸张或遇到颜色准确性问题(请参阅颜色管理)时,可能需要对齐打印头。



重新插入打印头的过程

1. 如果正在运行重新对齐过程,而装入的纸张有错,请按前面板上的取消键。



装入要使用的纸张,请参阅纸张操作。您可以使用卷筒纸或裁切纸,不过,尺寸均不得小于 A3 横向。

警告! 请勿使用透明或半透明纸张对齐打印头。建议使用相纸以获得最佳质量。

- 卸下并重新插入所有打印头,请参阅<u>卸下打印头和插入打印头</u>。这将启动打印头对齐过程。
- 确保关上透明护盖,因为如果在重新对齐打印头的过程中打印机附近有强光源,则会影响对齐。



5. 该过程约需六分钟时间。等待直至前面板显示该过程已完成,然后才使用打印机。

ſ

注意 打印机将会打印校准图像。您无需担心校准图像。前面板显示屏将会显示该过程中的 所有错误。

"图像质量维护"莱单过程

 装入要使用的纸张,请参阅<u>纸张操作</u>。您可以使用卷筒纸或裁切纸,不过,尺寸均不得小于 A3 横向 (420 x 297)。

2.

<mark>警告!</mark> 请勿使用透明或半透明纸张对齐打印头。建议使用相纸以获得最佳质量;普通涂料 纸、证券涂料纸和薄涂料纸的效果勉强可以接受。

- 方法是:按<mark>菜单</mark>键返回主菜单,并选择"图像质量维护"菜单图标 **——**,然后选择**"对齐打印头"**。 打印机将检查纸张是否足以运行重新对齐过程。
- 如果装入的纸张符合要求,打印机将运行重新对齐过程并打印重新对齐图案。确保关上透明护盖,因 为如果在重新对齐打印头的过程中打印机附近有强光源,则会影响对齐。



该过程约需五分钟时间。等待直至前面板显示该过程已完成,然后才使用打印机。

 $[\]overline{\mathbb{N}}$

扫描对齐过程中发生的错误

如果对齐过程失败,前面板上将显示一条扫描故障消息。这表示未成功完成对齐。因此,这也就意味着打 印机未对齐,必须重新进行对齐,才能打印出高质量的图像。故障原因可能包括:

- 使用的纸张无效,需要使用有效的纸张重新进行对齐
- 打印头状态问题,需要清洁打印头,请参阅<u>清洁打印头</u>
- 在进行对齐时透明护盖未合上,需要合上护盖重新进行对齐

如果在使用有效纸张、清洁打印头并合上护盖后,问题仍然存在,则可能是因为扫描系统存在故障,需要 维修,或者打印头虽然清洁,但不能正常工作,需要更换。

打印头状态消息

打印头可能具有以下状态信息:

- **良好**:打印头工作正常,没有已知问题。
- **缺少**:没有打印头,或打印头未正确安装在打印机上。
- 单独测试打印头:建议您分别测试各打印头,以确定有问题的打印头。卸下所有打印头,然后挨个单独插入各打印头,在每次插入后需插上栓锁并合上托架盖。前面板显示屏将通过显示重新安装或更换消息指示出有问题的打印头。
- 重新安装:建议您卸下打印头,然后重新插入。如果该措施无效,请清洁电路连接线,请参阅<u>前面板显示屏建议重新安装或更换打印头</u>。如果此措施也无效,请用新打印头更换打印头,请参阅<u>卸下打印头</u>和<u>插入打印头</u>。
- 更换:打印头有问题。请用工作良好的打印头更换该打印头,请参阅<u>卸下打印头</u>和<u>插入打印头</u>。
- 更换未完成:打印头更换过程未成功完成,请重新开始更换过程,使其全部完成(无需再更换打印 头)。
- **卸下:**当前的打印头类型不适用于打印。

14 打印机一般问题的故障排除

- 打印机不能打印
- 打印机运行速度慢
- 计算机和打印机之间的通信失败
- <u>无法访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)</u>
- <u>无法访问内嵌式 Web 服务器</u>
- <u>AutoCAD 2000 内存分配错误</u>
- <u>打印 Microsoft Visio 2003 文件时没有输出</u>
- <u>打印机警报</u>

打印机不能打印

如果一切就绪(装入了纸张、安装了所有墨水组件,没有文件错误),则计算机发送的文件不能按计划打 印就另有原因。

- 可能是电源有问题。如果打印机根本没有任何活动,并且前面板没有响应,请检查电源线是否正确连接,电源插座是否有电。
- 您可能遇到了异常的电磁现象,例如强电磁场或严重的电磁干扰,这可能会导致打印机运行异常,甚至停止工作。这种情况下,请使用前面板的电源键关闭打印机,拔下电源线,等待电磁环境转为正常,然后重新打开打印机。如果仍有问题,请联系您的客户服务代表。
- 您的图形语言设置可能不正确,请参阅更改图形语言设置。
- 计算机中可能没有安装正确的打印机驱动程序,请参阅安装指南。
- 如果使用单张纸张进行打印,则必须在 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS) 中指定单张纸张作为纸张来源。
- ▶ 如果使用带有 USB 连接的 Mac OS,您可能会发现需要更改数据编码。选择"设置"菜单图标 ▶ , 然后选择"打印默认选项">"PS 选项">"选择编码">ASCⅡ。然后将应用程序配置为可以发送 ASCⅡ 数据。
- 打印文件可能缺少正确的文件终止符,因此打印机在等待指定的 I/O 超时阶段后才能完成打印。

如果您使用带 USB 连接的 Mac OS,请选择"设置"菜单图标 N, 然后选择"打印默认选 项">"选择编码">ASCII。然后将应用程序配置为可以发送 ASCII数据。

 您可能已通过打印机驱动程序请求打印预览。可以通过该功能检查图像是否符合您的需求。这种情况 下,Web 浏览器窗口中显示预览图像,您必须单击一个按钮才能开始打印。

打印机运行速度慢

导致此问题的原因可能有以下几种。

- 是否将打印质量设置为"最佳"或"最大细节"?最佳质量和最大细节的打印方式需要较长的时间,因为这需要更多的传纸过程。
- 装入纸张时,您是否指定了正确的纸张类型?相纸和涂料纸传纸时需要更长的晾干时间。要确定打印机当前的纸张类型设置,请参阅查看有关纸张的信息。某些纸张类型需要更长的打印时间。
- 您的打印机是否连接到了网络?请检查网络中使用的所有组件(网络接口卡、集线器、路由器、交换器、电缆)是否都可以高速运行。网络中其他设备的通信量是否非常大?
- 您是否在前面板上指定了"延长"晾干时间?尝试将晾干时间更改为"最佳"。

计算机和打印机之间的通信失败

一些现象是:

- 您向打印机发送图像后,前面板显示屏不显示"正在接收"消息。
- 尝试打印时,您的计算机显示错误消息。

- 在进行通信时,您的计算机或打印机停机(保持空闲状态)。
- 您的打印输出显示随机的或不可解释的错误(错位的线条、部分图形等)。

要解决通信问题,请:

- 确保在应用程序中选择了正确的打印机,请参阅<u>打印</u>。
- 确保从其他应用程序打印时,打印机工作正常。
- 应记住,大型打印任务可能需要一些时间来进行接收、处理和打印。
- 如果打印机已连接到网络,请使用 USB 电缆将打印机直接连接到您的计算机,然后再尝试使用它。
- 如果打印机通过其他中间设备(例如切换器盒、缓冲器盒、电缆适配器、电缆转换器等)连接到计算机,请将该打印机直接连接到计算机,然后再尝试使用它。
- 尝试其他接口电缆。
- 确保图形语言设置正确,请参阅更改图形语言设置。
- 如果打印机使用 USB 进行连接,请尝试断开连接再重新将 USB 电缆连接到计算机。

无法访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用 程序 (Mac OS)

如果以前没有执行过下述操作,请参阅<u>访问 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)</u>。

按菜单键返回主菜单,然后选择"连接方式"菜单图标 1.

- 2. 依次选择"高级">"Web 服务">"打印机实用程序软件">"启用"。
- 3.

如果您的打印机有 TCP/IP 连接,请按<mark>菜单</mark>键返回主菜单,然后再次选择"连接方式"菜单图标 🏗

- 4. 选择正在使用的连接类型。
- 5. 选择"查看信息"。
- 6. 确保看到已启用 IP。否则,您可能需要使用其他连接方式。

如果仍无法连接,请使用前面板的电源键关闭打印机,然后重新开机。

无法访问内嵌式 Web 服务器

如果以前没有执行过下述操作,请参阅<u>访问内嵌式 Web 服务器</u>。



注意 如果您的打印机使用 USB 电缆直接连接,则使用 HP Easy Printer Care (Windows) 或 HP 打印机实用程序 (Mac OS)。

- 1. 按菜单键返回主菜单,然后选择"连接方式"菜单图标
- 2. 选择"高级">"内嵌式 Web 服务器">"允许 EWS">"打开"。
- 3. 如果您的打印机有 TCP/IP 连接,请按莱单键返回主莱单,然后再次选择"连接方式"莱单图标 🌃
- 4. 选择正在使用的连接类型。
- 5. 选择"查看信息"。
- 6. 确保看到已启用 IP。否则,您可能需要使用其他连接方式。

如果使用代理服务器,请尝试绕过该服务器直接访问 Web 服务器。在 Windows 的 Internet Explorer 6 中, 转到"工具">"Internet 选项">"连接">"局域网设置",然后选中"对于本地地址不使用代理服务器"框。另外,为了控制更加精确,可以单击"高级"按钮,并将打印机的 IP 地址添加到不使用代理服务器的"例外"列表中。

如果仍无法连接,请使用前面板的<mark>电源</mark>键关闭打印机,然后重新开机。

AutoCAD 2000 内存分配错误

安装打印机驱动程序后,第一次尝试打印 AutoCAD 2000 的文件时,可能会看到一则消息:**内存分配错** 误,然后您的图像不能打印。

这是因为 AutoCAD 2000 的问题,可以通过从 Autodesk 网站 <u>http://www.autodesk.com/</u> 下载绘图更新补 丁 (**plotupdate.exe**) 来解决该问题。

如果打印 AutoCAD 2000 文件时遇到任何其他异常问题,也可以尝试使用该补丁。

打印 Microsoft Visio 2003 文件时没有输出

有关打印 Microsoft Visio 2003 大型图像(长度超过 129 英寸)时出错的详细信息,请参阅 Microsoft 在线 知识库 (<u>http://support.microsoft.com/search/</u>)。

为了避免这些问题,可以在 Visio 中将图像尺寸缩小到 129 英寸以下,然后使用 Windows 驱动程序中 "效 果"选项卡的"**缩放至**"选项在驱动程序中放大图像。如果 Visio 中的缩小比例和驱动程序中的放大比例相

等,则得出的图像将是原始尺寸的图像。

打印机警报

您的打印机可以发出两种类型的警报:

- 错误:主要提醒您打印机出现无法打印故障。不过,在驱动程序中,当出现可能会造成无法打印的状况时也会向您发出错误警报。
- **警告:**提醒您需要注意打印机的状况,可能是需要进行调整(例如校准),也可能是有可能发生无法 打印的情况(例如预防性维护或墨水不足)。

在您的打印机系统中,有四处不同的位置可以显示警报。

- 前面板显示屏:前面板仅显示与某时刻最相关的警报。通常需要用户按确定键进行确认,但在显示警告时,前面板显示屏中显示的内容会在超过一定时间后消失。也有永久性警报(例如"墨盒墨水不足"),当打印机空闲并且没有其他更为严重的警报时,会重新显示该警报。
- HP Easy Printer Care (Windows) / HP 打印机实用程序 (Mac OS): 这些应用程序的"概述"选项卡中有一个名为"需要注意的项"的部分。打印机当前出现的所有警报都在此部分下列出。如果启用警报并且存在阻止打印过程继续进行的问题,则将会向用户显示一个弹出窗口,说明打印机无法进行打印的原因。您也可以将这些弹出式警报配置为桌面警报。
- 内嵌式 Web 服务器: EWS 屏幕的右上角显示打印机状态。如果打印机出现警报,该状态将显示警报 文本。前面板显示屏和 EWS 显示的是同一警报。
- 驱动程序:驱动程序在各个选项卡的底部显示警报。驱动程序会就可能造成最终输出问题的作业配置 设置显示警告。如果打印机尚未做好打印准备,则打印机将显示警告。

15 前面板错误消息

有时,您可能会在前面板显示屏上看到以下消息之一。如果看到这些消息,请按照"建议"列中的建议操作。

如果所看到的错误消息未包含在下表中,并且您拿不准应如何正确作出响应,请与 HP 支持中心联系。请 参阅<u>与 HP 支持中心联系</u>。

消息	建议
[颜色]墨盒已到期	更换相应的墨盒。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
缺少[颜色]墨盒	插入相应颜色的墨盒。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
[颜色]墨盒墨水耗尽	更换相应的墨盒。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
	插入相应的打印头。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
[n] 号[颜色]打印头错误: 请卸下	卸下不正确的打印头,然后插入相应类型(颜色和编号)的新打 印头。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
[n] 号[颜色]打印头错误: 更换	卸下无法正常工作的打印头,然后插入新的打印头。请参阅 <u>处理</u> 墨 <u>盒和打印头</u> 。
[n] 号[颜色]打印头错误: 重新安装	卸下井重新插入同一打印头,或尝试清洁电路连接线。如有必 要,请插入新的打印头。请参阅 <u>前面板显示屏建议重新安装或更</u> 换 <u>打印头</u> 。
	由于打印头的运行时间或使用的墨水量达到一定额度,该打印头 的保修期已到期。
[n] 号[颜色]打印头保修警告	如果使用的墨水类型不正确,可能导致打印头的保修期无效。
	重新启动打印机。如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。 请参阅 <u>与 HP 支持中心联系</u> 。
IO 警告	重试;如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。请参阅 <u>与</u> <u>HP 支持中心联系</u> 。
正在等待进行进纸校准	执行进纸校准。请参阅 <u>重新校准纸张前移</u> 。
纸张太小,不适用于打印进纸校准	取出纸张,再装入较大的纸张。
纸张太小,不适用于扫描进纸校准	取出纸张,再装入较大的纸张。
PDL 错误: 供墨系统露出	清洁打印头。请参阅 <u>清洁打印头</u> 。

表 15-1 文本消息

149

表 15-1 文本消息 (续)	
消息	建议
PDL 错误: 作业被截切	相对于纸张或打印机,图像太大。在可能的情况下装入较大的纸 张,或减小图像尺寸。
PDL 错误: 内存已满	重新启动打印机,然后尝试重新发送该作业:在可能的情况下, 简化作业的复杂程度。
PDL 错误: 纸张用完	装入更多纸张。
PDL 错误: 分析错误	打印机无法理解该打印作业。请尝试重新创建并发送该作业。检 查电缆连接。
PDL 错误: 打印模式错误	为该作业指定的纸张类型或打印质量不正确。更改装入纸张类型 或打印设置。
PDL 错误: 打印错误	尝试重新发送该作业。
PDL 错误: 虚拟内存已满	重新启动打印机,然后尝试重新发送该作业:在可能的情况下, 简化作业的复杂程度。
打印头对齐错误: 纸张太小	取出纸张,再装入较大的纸张。
更换[颜色]墨盒	更换相应的墨盒。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
重新安装[颜色]墨盒	卸下并重新插入同一墨盒。请参阅 <u>处理墨盒和打印头</u> 。
更新: 失败。文件无效。	确保已选择正确的固件更新文件。然后重新尝试执行更新。

表 15-2 数字错误代码

错误代码	建议
01.0	重新启动打印机。如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。请参阅 <u>与 HP 支持中心联系</u> 。
01.1	
01.2	
21	重新启动打印机。如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。请参阅 <u>与 HP 支持中心联系</u> 。
21.1	
22.0	
22.1	
22.2	
22.3	
24	
62	更新打印机的固件。请参阅 <u>更新固件</u> 。
63	
64	

表 15-2 数字错误代码(续)	
错误代码	建议
65	
67	
74.1	重新尝试执行固件更新。在进行更新时,请不要尝试使用您的计算机。如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。请参阅 <u>与 HP 支持中心联系</u> 。
79	重新启动打印机。如果仍出现该问题,请与 HP 支持中心联系。请参阅 <u>与 HP 支持中心联系</u> 。
94	重新开始颜色校准。请参阅 <u>颜色校准</u> 。
94.1	

16 HP 客户贴心服务

- <u>简介</u>
- <u>HP 专业图形服务</u>
- <u>HP 即时支持</u>
- <u>与 HP 支持中心联系</u>

简介

HP 客户贴心服务提供曾获大奖的支持服务,确保您能够充分利用 HP Designjet,提供全面、公认的支持专 家技术和新技术,为您提供独特的端到端支持。服务包括设置和安装、故障排除工具、保修升级、维修和 更换服务、电话和网络支持、软件更新和自维护服务。要查找有关 HP 客户贴心服务的更多信息,请访问:

http://www.hp.com/go/designjet/

或致电我们(请参阅<u>与 HP 支持中心联系</u>)《》。

HP 专业图形服务

有关本部分所介绍的服务的更多信息,请访问 <u>http://www.hp.com/go/pgs/</u>。

知识中心

享受针对性服务和资源,确保 HP Designjet 产品和解决方案能够发挥最佳性能。

加入知识中心的 HP 社区,这是一个大规模的打印社区,您可以随时(24×7)访问 <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>knowledge_center/djz2100/</u>:

- 多媒体教程
- 分步操作指南
- 下载 最新打印机固件、驱动程序、软件、纸张配置文件等。
- 技术支持 在线故障排除、联系客户贴心服务以及更多支持
- 从特定软件应用程序完成各种打印任务的工作流和详细建议
- 可以直接与专家(包括 HP 工作人员和您的同事)交流的论坛
- 让您放心的在线保修跟踪
- 最新产品信息 打印机、耗材、附件、软件等
- 耗材中心,为您提供所需了解的有关油墨和纸张的所有信息

通过自定义所购买产品和业务类型的注册信息以及设置您的通信首选项,您可以决定您需要哪些方面的信 息。

HP Start-Up Kit

HP Start-Up Kit 是打印机附带的 DVD 光盘,其中包含打印机软件和文档,包括帮助您入门的介绍性多媒体 教程。

HP Care Pack 和保修延长

如果您希望延长打印机的标准保修期限,可以使用以下两种方法:

- HP Care Pack 提供三年期支持。您可以在购买打印机的同时或稍后购买 HP Care Pack。
- 可以随时购买为期一年的延长保修期。

HP Care Pack 和延长保修期包括远程支持。如果有必要,还可以提供现场服务,并提供两个响应时间选项 供您选择。

- 下个工作日
- 同一工作日,四小时内(并非所有国家/地区都可用)

有关 HP Care Pack 的详细信息,请访问 http://www.hp.com/go/lookuptool/。

HP 安装

HP 安装服务将为您拆除包装、安装和连接打印机。

这是 HP Care Pack 服务中的一项服务,有关详细信息,请访问 http://www.hp.com/go/lookuptool/。

HP 即时支持

HP 即时支持专业版是 HP 的一套故障排除工具,它可以从您的打印机收集诊断信息,然后将收集到的信息 与 HP 知识库中的智能解决方案进行匹配,从而以最快速度解决问题。

您可以通过单击打印机的内嵌式 Web 服务器提供的链接来启动 HP 即时支持会话。请参阅<u>访问内嵌式 Web</u> 服务器。

要使用 HP 即时支持:

- 您的打印机必须具有 TCP/IP 连接,因为 HP 即时支持只能通过内嵌式 Web 服务器进行访问。
- 您必须能够访问万维网,因为 HP 即时支持是基于 Web 的服务。

目前,只有英文、韩文、简体中文和繁体中文的 HP 即时支持可用。

有关 HP 即时支持的更多信息,请访问 http://www.hp.com/go/ispe/。

与 HP 支持中心联系

您可以通过电话与 HP 支持中心联系。在打电话之前需要执行以下操作:

- 检查本指南中的故障排除建议。
- 检查相关的驱动程序文档。
- 如果安装了第三方软件驱动程序和 RIP,请参阅其文档。
- 如果致电某个 Hewlett-Packard 办事处,请准备好以下信息,这有助于我们更快地回答您提出的问题:
 - 您所使用的打印机(产品号和序列号,可以在打印机背面的标签上找到)
 - 如果前面板上有错误代码,请记下错误代码;请参阅<u>前面板错误消息</u>
 - 打印机的服务 ID:在前面板上,选择"信息"菜单图标 (),然后选择"查看打印机信息"
 - 您所使用的计算机
 - 您所使用的所有特殊设备或软件(例如假脱机程序、网络、切换器盒、调制解调器或特殊软件驱动程序)

- 您所使用的电缆(按部件号列出)及其购买地点
- 打印机使用的接口类型(USB 还是网络)
- 您当前使用的软件名称和版本
- 如果可能,请打印以下报告:可能会要求您将这些报告传真至为您提供帮助的支持中心:配置、 使用报告和服务信息的"上述所有页面"(请参阅<u>打印机的内部打印功能</u>)

电话号码

您可以从网站上获取 HP 支持中心电话号码的最新列表:请访问 <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/</u> wwcontact us.html。如果无法访问网站,请尝试拨打以下号码:

- 阿尔及利亚: 213 17 63 80
- 阿根廷: 0 800 777 HP INVENT,本地 5411 4778 8380
- 澳大利亚: 13 10 47
- 奥地利: 0810 00 10 00
- 巴林: 800 171
- 比利时: (0) 78 600 600
- 玻利维亚: 0 800 1110,本地 54 11 4708 1600
- 巴西: 0800 157 751,本地 55 11 3747 7799
- 加拿大: 1 800 HP INVENT
- 加勒比地区: 1 800 711 2884
- 中美洲: 1 800 711 2884
- 智利: 800 HP INVENT, 123 800 360 999
- 中国: 800 810 59 59, 10 6564 59 59
- 哥伦比亚:01 8000 51 HP INVENT,本地 571 606 9191
- 捷克共和国: 420 261 307 310
- 丹麦:70117700
- 厄瓜多尔: 999 119, 1 800 225 528
- 埃及: 202 532 5222
- 芬兰: 0203 53232
- 法国: 08 26 10 49 49
- 德国: 0180 52 58 143
- 希腊: 210 6073603, 801 11 22 55 47
- 瓜达卢佩: 0800 99 00 11, 877 219 8791
- 危地马拉: 1 800 999 5105, 1 800 711 2884

- 香港特别行政区: 852 3002 8555
- 匈牙利: 06 1 382 1111
- 印度: 1 600 112 267
- 印度尼西亚: 350 3408
- 冰岛: 1 890 946500
- 以色列: 09 830 4848
- 意大利: 02 3859 1212
- 牙买加: 0 800 711 2884
- 日本:软件 0120 014121,硬件 0120 742594
- 韩国: 82 1588 3003
- 卢森堡: 27 303 303
- 马来西亚: 1 800 80 5405
- 马提尼克: 0 800 99 00, 877 219 8671
- 墨西哥: 01 800 472 6684,本地 5258 9922
- 中东: 4 366 2020
- 摩洛哥: 2240 4747
- 荷兰: 0900 1170 000
- 新西兰: 09 365 9805
- 挪威: 800 62 800
- 巴拉圭: 00 811 800, 800 711 2884
- 巴拿马:001 800 711 2884
- 秘鲁: 0 800 10111
- 菲律宾: 632 888 6100
- 波兰: 22 566 6000
- 葡萄牙: 213 164 164
- 波多黎各: 1 800 652 6672
- 南非: 27 11 258 9301,本地 086 000 1030
- 罗马尼亚: 40 21 315 4442
- 俄罗斯: 095 797 3520, 812 3467 997
- 沙特阿拉伯: 6272 5300
- 斯洛伐克: 2 50222444

157

- 南非: 0800 001 030
- 西班牙: 902 010 333
- 瑞典: 077 130 30 00
- 瑞士: 0848 80 20 20
- 台湾: 886 2 872 28000
- 泰国: 0 2353 9000
- 突尼斯: 71 89 12 22
- 土耳其: 216 444 71 71
- 阿拉伯联合酋长国: 800 4520, 04 366 2020
- 乌克兰: 44 4903520
- 英国: 0870 842 2339
- 美国: 1 800 HP INVENT
- 乌拉圭: 54 11 4708 1600
- 委内瑞拉: 0 800 HP INVENT,本地 58 212 278 8000
- 越南: 84 8 823 45 30
- 西非(法属): 351 213 17 63 80

17 打印机规格

- <u>功能规格</u>
- <u>物理规格</u>
- <u>内存规格</u>
- <u>电源规格</u>
- <u>生态规格</u>
- <u>环境规格</u>
- <u>噪音规格</u>

功能规格

表 17-1	HP No.	70	墨水耗材
--------	--------	----	------

打印头	每个打印头中有两种颜色:品红色和黄色、浅品红色和浅青色、 照片黑和浅灰色、粗面黑和青色
墨盒	容量为 130 毫升墨水的墨盒:品红色、黄色、浅品红色、浅青 色、照片黑、浅灰色、粗面黑和青色

表 17-2 纸张尺寸

	最小值	最大值
卷筒纸宽度	18 英寸(460 毫米)	24 英寸打印机: 24 英寸(625 毫米)
		44 英寸打印机: 44 英寸(1118 毫米)
卷筒纸长度		300 英尺(91.4 米)
单张纸张宽度	8.3 英寸(210 毫米,A4 纵向)	24 英寸打印机: 24 英寸(609 毫米)
		44 英寸打印机: 44 英寸(1117 毫米)
单张纸张长度	11 英寸(279 毫米,Letter 纵向)	66 英寸(1676.4 毫米)

表 17-3 打印分辨率

打印质量	最大细节	更多通过次 数	渲染分辨率 (dpi)	打印分辨率 (dpi)
最佳	打开	打开	1200 × 1200	2400×1200(仅限光面介质)*
	打开	关闭	1200 × 1200	1200 × 1200
	关闭	打开	600 × 600	600 × 600
	关闭	关闭	600 × 600	600 × 600
正常	打开		600 × 600	600 × 600
	关闭		600 × 600	600 × 600
	关闭		300 × 300	300 × 300
快速	打开		600 × 600	600 × 600
	关闭		600 × 600	600 × 600
	关闭		300 × 300	300 × 300

* HP 特优速干高光相纸、HP 特优速干亚光相纸、高光相纸、亚光相纸、HP 高光校样纸、HP 亚光校样 纸、打样光泽纸、打样亚光/缎面纸

表 17-4 边距

上边距和左右边距

下边距(后缘)

5 毫米 = 0.2 英寸

5 毫米 = 0.2 英寸(卷筒纸)

14 毫米 = 0.55 英寸(单张纸张)

表 17-5 机械精度

在 23°C (73°F)、相对湿度为 50-60% 的条件下,使用 HP 磨砂胶片卷筒进纸并以"最佳"或"正常"模式在 E/A0 打印介质上进 行打印,误差不超过指定矢量长度的 ±0.2% 或 ±0.1 毫米(以数值大者为准)。

表 17-6 支持的图形语言

标准 HP Designjet Z2100 照片打印机系列	HP PCL3 GUI
带有 H-GL/2 升级包的 HP Designjet Z2100 照片打印机系列	HP GL2/RTL

物理规格

表 17-7 打印机物理规格

	24 英寸打印机	24 英寸打印机(不带支架)	44 英寸打印机
重量	143 磅(65 千克)	103.6 磅(47 千克)	189 磅(86 千克)
宽度	49.7 英寸(1262 毫米)	49.7 英寸(1262 毫米)	69.7 英寸(1770 毫米)
纵向长度	最小值: 26 英寸 (661 毫米)	最小值: 26 英寸(661 毫米)	最小值:26英寸(661毫米)
	最大值: 28.8 英寸(732 毫米)	最大值: 28.8 英寸(732 毫米)	最大值:28.8 英寸(732 毫米)
高度	41.2 英寸(1047 毫米)	15.4 英寸(391 毫米)	41.2 英寸(1047 毫米)

内存规格

袁 17-8 内存规格	
提供的内存 (DRAM)	24 英寸打印机:128 MB
	44 英寸打印机: 256 MB
 硬盘	40 GB

电源规格

表 17-9 打印机电源规格

电源	100-240 伏特,交流 ±10%,自适应
频率	50 - 60 赫兹
	<2安培
耗电量	< 200 瓦特

生态规格

有关您的打印机的最新生态规格,请访问 <u>http://www.hp.com/</u> 并搜索"生态规格"。

环境规格

表 17-10 打印机环境规格

	温度范围	湿度范围
最佳打印质量工作状态下	22°C至26°C (72°F至79°F)	30% 至 60%
标准打印工作状态下	15°C 至 35°C(59°F 至 95°F)	20% 至 80%
打印机不带耗材时	5°C 至 40°C (41°F 至 104°F)	
非工作状态下的带包装耗材和打印机:	-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)	

噪音规格

(根据 ISO 9296 声明的)打印机噪音规格。

表 17-11 打印机噪音规格

空转声功率电平	4.4 B (A)
操作声功率电平	6.5 B (A)
空转声压	44 dB (A)
操作声压	29 dB (A)

术语

AppleTalk Apple Computer 于 1984 年开发的一套用于计算机联网的协议。不过, Apple 现在建议采用 TCP/IP 联 网。

Bonjour Apple Computer 为其实现 IETF Zeroconf 规格架构的产品使用的商标名称,在 Apple 的 Mac OS X 版本 10.2 之前的版本中使用的一种网络技术。用于发现局域网中可用的服务。以前称为 Rendezvous。

ESD 静电放电。静电广泛存在于我们的日常生活中。在接触车门时闪现的火花,或者衣物的粘连,这些现象都是由 静电造成的。虽然受控的静电具有某些有用的用途,但是非受控的静电放电是电子产品所面临的主要危险之一。因 此,力避免发生损坏,在设置产品或操作 ESD 敏感设备时需要采取一些预防措施。此类型的损坏可能会缩短设备的 期望寿命。最大限度地减少非受控的 ESD 从而减少此类型的损坏的方法之一是:在操作 ESD 敏感设备(例如打印头 或墨盒)之前,触摸产品暴露在外的任何接地部分(主要是金属部分)。此外,为了减少在您的身体中产生静电电 荷,应尽量避免在铺设地毯的区域中工作,并在操作 ESD 敏感设备时最大限度地减少身体的移动。同时还要避免在 低湿度环境中工作。

HP-GL/2 Hewlett-Packard Graphics Language 2: HP 定义用来描述向量图形的语言。

I/O 输入/输出:此术语描述一台设备与另一台设备之间的数据传输过程。

ICC 就颜色配置文件的通用标准达成协议的一组公司。

IP 地址 用于标识 TCP/IP 网络中的特定节点的唯一标识符。由四个整数组成,整数之间以句点分隔。

Jetdirect HP 为其允许打印机直接连接到局域网的打印服务器系列使用的品牌名称。

LED 发光二极管:一种在电能的激励下可以发光的半导体设备。

MAC 地址 媒体访问控制地址:用于标识网络中的特定设备的唯一标识符。它是比 IP 地址更低层次的标识符。因 此,设备可能同时具有 MAC 地址和 IP 地址。

Rendezvous Apple Computer 为其后来称为 Bonjour 的联网软件所使用的原始名称。

TCP/IP 传输控制协议/Internet 协议:用于构建互联网的基础通信协议。

USB 通用串行总线:设计用于连接设备和计算机一种标准串行总线。

裁纸器 一种打印机组件,用于沿压板来回滑动以裁切纸张。

打印机驱动程序 将普通格式的打印作业转换为适用于特定打印机的数据的软件。

打印头 一种可拆卸的打印机组件,该组件从相应的墨盒中获取一种或多种颜色的墨水,然后通过一组喷嘴将这些墨水堆积到纸张上。在 HP Designjet Z2100 照片打印机系列中,每个打印头可打印两种不同的颜色。

固件 控制打印机的功能的软件,该软件半永久性地存储在打印机中(可以进行更新)。

卷轴 在对卷筒纸张进行打印时用于支撑卷筒的杆状物。

墨盒 一种可拆卸的打印机组件,其中存储有特定颜色的墨水,负责为打印头提供墨水。

喷嘴 打印头上众多小孔中的一个小孔,墨水通过此孔堆积到纸张上。

色城 输出设备 (如打印机或显示器)上可复制的颜色范围和密度值。

压板 打印机中的平面组件,在对纸张进行打印时,纸张将从该平面上方通过。

颜色空间 一种颜色模型,其中每种颜色由特定的数字集来表示。许多不同的颜色空间可以使用同一种颜色模型:例 如,显示器通常使用 RGB 颜色模型,但这些显示器具有不同的颜色空间,因为特定的 RGB 数字集在不同显示器上会 产生不同的颜色。

颜色模型 采用数字来表示各种颜色的一种系统,例如 RGB 或 CMYK。

颜色一致性 在不同时间、使用不同打印机执行特定打印作业打印相同颜色的能力。

颧色准确性 使打印的颜色尽可能与原始图像接近的能力;请记住,所有设备的色域都是有限的,可能无法以物理方 式实现与某些颜色的精确匹配。

以太网 局域网中常用的计算机联网技术。

纸张 为书写或打印内容而制造的薄型平面介质;通常是将某些类型的纤维材料经过打浆、脱水、压制而成。

索引

Α

安全防范措施 2

в

保修延长 154 保养纸张 39 边距 规格 161 无 49

С

CALS G4 22 裁纸器,更换 96 草图打印 47 从打印机中取出卷筒纸张 31 存放打印机 101 错误消息,前面板 149

D

打开/关闭裁纸器 39 打开/关闭打印机 18 打印分辨率 160 打印机不能打印 144 打印机的功能 3 打印机的主要功能 3 打印机的主要组件 4 打印机的组件 4 打印机软件 Mac OS 卸载 16 Windows 卸载 11 打印机实用程序 访问 19 无法访问 145 语言 20 打印机支架 110 打印机状态 96 打印慢 144 打印仟条 墨水用量 80

纸张用量 80 打印头 插入 91 订购 104 对齐 140 更换,重新安装 139 关于 87 规格 160 清洁: 清理 140 无法插入 138 卸下 88 状态 88 打印头清洁器 规格 160 打印预览 45 打印质量 诜择 42 打印质量问题 白点 131 边缘暗于预期亮度 130 边缘呈阶梯状或不清晰 129 不连续的线条 125 不同颜色的垂直线条 131 打印件底端 130 刮花 128 黑白效果但非中性 130 阶梯线 123 颗粒状 127 模糊线条 126 磨损 128 墨水渍 128 水平线条 122 烫金 130 条纹 122 未校准的颜色 124 线条粗细 123 一般 122 纸张不平 127 单张纸张

取出 36 装入 32 底端发生截切 132 电话号码 156 电源规格 162 订购 打印头 104 附件 110 墨盒 104 纸张 105

E

EFI Designer Edition RIP 111

F

分光光度计 55 蜂鸣器打开/关闭 21 附件 订购 110

G

功能规格 160 固件更新 102 刮花的打印件 128 规格 边距 161 打印分辨率 160 电源 162 功能 160 环境 162 机械精度 161 墨水耗材 160 内存 161 生态 162 图形语言 161 物理 161 硬盘 161 噪音 162

纸张尺寸 160

н.

HP Advanced Profiling Solution 111 HP Care Pack 154 HP-GL/2 22 模糊线条 126 HP-GL/2 升级包 110 磨损的打印件 128 HP Start-Up Kit 154 墨盒 HP 安装 155
 HP 安装 155
 加八 50

 HP 即时支持 155
 订购 104

 HP 客户贴心服务 154
 关于 84

 HP 支持中心 155
 规格 160

 第二 40
 维护 101
 黑白 49 环境规格 162 灰度渐变 49

.Г

机械精度 161 即时支持 155 将卷筒装到卷轴上 25 将卷筒装入打印机 27 阶梯线 123 节约墨水 50 节约纸张 50 节约纸张 50 介质配置文件 37 进纸 40 进纸校准 120 警报 警报
普提,146
警报,警告 146
P
卷筒纸张
PDF 丢失一些对象 133
取出 31
PDF 发生截切 133
选择卷轴 25
配置 21
** 제券轴上 25
配置文件,附件 111 卷纸管承接头 26

ĸ

卡纸 116 颗粒状 127

连接打印机

м

 86
 订购 104
 关于 84
 规格 160
 维护 101
 无法插入 138
 卸下 85
 状态 84
 墨水用法,节约 50 墨水用法, 节约 50

 市活打印头 140
 取出纸张 32,36

 内部打印 7
 取出纸张 32,36

 内存错误 (AutoCAD) 146
 缩放 45

 内存规格 161
 校准颜色 56

 内嵌式 Web 服务器
 校准纸张前移 120

 打印机的田曼绘注信户 22
 体眠描書 等往时间
 ^{ry}取式 web 加穷命 打印机的用量统计信息 80 休眠模式等待时间 21 访问 19 修改配置 22 墨水和纸张用量 80 无法访问 145 语言 20

Q 前面板 单位 21 对比度 21 语言 19 前面板
 颗粒状
 127
 语言
 19
 一

 客户贴心服务
 154
 前面板对比度
 21
 作业队列
 50,

 快捷方式
 43
 前面板选项
 清洁打印机
 96

 ASCII
 144
 清洁压板
 129

 HP Designjet 500/800 系列
 取出单张纸张
 36

 HP Designjet 500/800 系列

 麥打印机
 60

 Mac OS 网络 12
 查看打印机信息 155

 Mac OS 直接 14
 查看连接信息 145, 146

 Windows 网络 10
 查看配置 12

查看纸张信息 37 冲洗墨水 102 打印机实用程序软件 145 打印头信息 88, 123, 127 打印诊断图像 133 打印质量 42 调整纸张前移 120 调整纸张 前移 12 对齐打印头 141 仿真打印机 60 更换打印头 89 更换墨盒 85 快速 47 墨盒信息 84
 内部打印件 7
 启用裁纸器 40
 启用蜂鸣器 21 启用更多通过次数 48 启用合并 45 启用最大细节 48 清洁打印头 140 选择 I/O 超时 132 洗择编码 144 选择单位 21 选择晾干时间 39 选择图形语言 22 选择显示屏对比度 21 选择语言 19 选择纸竖尺寸 42 选择质量等级 47,48 允许 EWS 146 重新打印 50 重置栽纸器寿命计数器 101 重置纸张前移 120 装入单张纸张 34 装入卷筒纸张 30 最佳 48 作业队列 50, 111

R

RIP 111 软件 7

软件更新 102

S

生态规格 162 使用本指南 2 使用快捷方式打印 43 缩放打印件 44

Т

添加纸张类型 38 条纹问题 120 通信问题 144 统计 80 统计信息 打印机用量 80 墨盒 84 图像发生截切 132 图像问题 PDF 问题 133 Visio 2003 146 底端发生截切 132 对象丢失 133 图像发生截切 132 图像诊断打印件 133 图形语言 161

۷

Visio 2003, 没有输出 146

W

网络设置 21 维护套件 102 未校准的颜色 124 无法装入纸张 114 物理规格 161

Х

线条粗细 123 校准 颜色 56 休眠模式等待时间 21

Υ

压板清洁 129 颜色 52 颜色不准确 131 颜色仿真模式 60 颜色管理流程 55 颜色管理选项 59 颜色管理应用方案 60 颜色配置 57 颜色校准 56 页面尺寸 42 移动打印机 101 硬盘规格 161 语言 19 预览打印件 45

Ζ

噪音规格 162 支持服务 HP Care Pack 154 HP Start-Up Kit 154 HP 即时支持 155 HP 客户贴心服务 154 HP 支持中心 155 保修延长 154 打印机安装 155 知识中心 154 支架 110 知识中心 154 纸框 出纸问题 118 纸框中的出纸问题 118 纸张 前移 120 无法装入 114 显示信息 37 纸张不平 127 纸张尺寸 42 纸张尺寸(最大值和最小值) 160 纸张类型 38,105 纸张配置文件 下载 37 纸张使用,节约 50 纸张装入建议 24 质量,高 48 重叠线条 45 重新打印作业 50 重新缩放打印件 44 装入单张纸张 32 装入纸张问题 114