

DPA480 数字处理器

用户手册



以下内容描述了 DPA480 前面板按键 旋钮控制功能介绍

• Getting Started 启动

DPA480 启动后 LCD 显示屏显示型号名称。



状态栏显示 DPA480 启动进度



DPA480 机器首次启动时 "默认屏幕"将显示:



• 旋钮 确认 退出按键

DPA480 机器配备了 3 个旋钮+按键功能 旋钮功能分别对应为"PM1", "PM2" 和"PM3"。按键功能分别 "ENTER 进入", "ESC 退出" and "UTILITY 应用"控制.

用户可以通过"ENTER 进入"和 "ESC 退出"功能键 "确认"或"取消"电位器的操作。

• UTILITY 应用键 A/B/C/D 和1/2/3/4/5/6/7/8 按键

用户可以利用 UTILITY 按键进入子菜单 对处理器的性能进行基础设置。用户使用 A/B/C 和 D 按键进入处理器 输入通道的编辑菜单。用户使用 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8,进入处理器的输出通道的编辑菜单。

A/B/C 和 D 按键和 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 按键根据按键的保持时间 具有双重功能。

按下 A/B/C 和 D 按键一秒以上 输入通道 A/B/C 或 D 可设置成静音或放音状态。输入通道为静音状态时 红 色 LED 灯点亮。当输出通道处于放音状态时 相应 LED 熄灭。

迅速按下 A/B/C 和 D 按键 马上释放按键进入输入通道的模式编辑页面 稍后见输出通道编辑更详细的描述 。蓝色"编辑'灯点亮。

当按下 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8 按键 并保持 1 秒以上时 输出通道 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8 将会设置为静 音或者放音。当输出通道设置为静音时 相关通道红色 LED 灯点亮 反之 则熄灭。

迅速按下 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8 按键 马上释放按键进入输出通道的模式编辑页面 稍后见输入通道编辑更 详细的描述 。 蓝色"编辑'灯点亮。

DPA480 菜单和子菜单结构

如上所述 启动后机器屏幕默认显示为如下。



在此页面 利用 UTILITY", "A/B/C/D", "1/2/3/4/5/6/7/8", "ENTER" 和 "ESC" 按键进入子菜单 然后利用 "PM1", "PM2" 和 "PM3"编码器来选择所有的参数值。 请参照以下菜单结构

<u>菜单 "UTILITY MENU" [按 "UTILITY" 键可进入]</u>

PM1 Encoder



ENTER



菜单 "输入 A/B/C/D" 输入通道编辑 [按 "A/B/C/D" 键进入]

-> Byp=on ^{*} Type=Peaking_Eq PM1 N/A. Byp=On/Off Type=Peaking_Eq/ Hi Shelv 1/ Hi Shelv 2/ Hi Shelv 2/ Lo Shelv 1/ Lo Shelv 2/Lo Shelv 2/Lo Shelv 2/Lo Pass 1/ Low-Pass 2/Low Pass 2/Low Pass 2/HighPass2/High 1/All Pass 2

Type=Peaking_Eq	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=0.4 128
Type= Hi -Shelv 1/ Hi -Shelv 2	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=Fixed
Type= Hi -Shelv Q	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=0.1 5.1
Type= Lo-Shelv 1/ Lo-Shelv 2	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=Fixed
Type= Lo-Shelv Q	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=0.1 5.1
Type= Low Pass 1/ Low Pass 2	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
Type= Low Pass Q	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-Fixed	Q=0.1 5.1
Type= Hi ghPass1/ Hi ghPass2	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
Type= Hi ghPass Q	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-Fixed	Q=0.1 5.1
Type= Band-Pass	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=-15dB +15dB	Q=4 104
Type= Notch Filt	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=Fixed	Q=4 104
Type= All Pass 1	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
Type= All Pass 2	PM1 N/A.	Frequency=20Hz 20000Hz	
	PM1 N/A.	Gain=Fixed	Q=4 104

<u>菜单"1/2/3/4/5/6/7/8 输出通道编辑"[按 "1/2/3/4/5/6/7/8" 键进入]</u>

PM1 Encoder [to navigate between menus] <u>PM1 Enc.</u> <u>PM2 Enc.</u> <u>PM3 Enc.</u> [to chose values for the parameters, no need to confirm the chosen values, which are automatically loaded during the encoders use] 1. Output[x] [Name] Name Name = [Name] ESC ENTER -> Name = (For Editing the Device's Name, refer to the Details on the"Utility Menus Use" Section) 2. Output[x] [Name] Routing A=On B=Off C=Off D=Off ESC ENTER -> InA: Level=0dB On PM1 N/A 0 dB On/Off -30dB -> InB: Level=0dB Off PM1 N/A 0 dB On/Off -30dB -> InC: Level=0dB Off PM1 N/A 0 dB On/Off -30Db -> InD: Level=0dB PM1 N/A 0 dB On/Off Off -30Db 3. Output*[x] [Name]* Gain Gain = + 0.0 dB ESC ENTER -> Gain = + 0.0 dB PM1 N/A -18 dB 0.1dB 0.9dB +12dB Step 0.1dB Step 1dB 4. Output [x] [Name] Delay Delay = 0.000 ms ESC ENTER -> Delay = 0.000 ms PM1 N/A 000.000mS 000.000mS [1 ms steps] 270.0000mS [10.4 us steps] 000.9984Ms 5. Output [x] [Name] Phase Phase=Normal ESC ENTER -> Phase=Normal PM1 N/A. Phase = Normal/Invert 6. Output[x] [Name] RMS Cmp Bypass=On -> Bypass=On PM1 N/A. Byp=On/Off PM1 N/A. Threshold=+20dBu ... -10dBu PM1 N/A. Ratio =2:1 ... 32:1 Knee=0% ... 100% PM1N/A. Rel=0.1sec ... 3.0sec Atk=5ms ... 200ms PM1 N/A. Make-up=-12dB ... +12dB 7. Output[x] [Name] Limiter Bypass=On ESC ENTER -> Bypass=On PM1 N/A. Bypass= On/Off PM1 N/A. Threshold=-10dBu ... 20 dBu PM1 N/A. Rel=0.1sec ... 5sec Atk=1ms ... 900ms



● "UTILITY 应用"菜单[按下 "UTILITY" 按键进入]

从"默认屏幕"显示 按下"UTILITY" 按键进入"UTILITY 应用"菜单 然后顺时针或逆时针旋转 "PM1" 编码器对 应用子菜单进行选择。出现所需子菜单页面 按下"ENTER"按钮进入所选子菜单页面 旋转"PM1"继续浏览所需 参数 按下"ENTER"确认设置参数。

备注 在每个子菜单选项中 当前所选中或运行的选项都会以显示屏当前显示为准。

应用子菜单系统-此子菜单允许进入机器启动和基本配置的若干操作。



UTILITY MENU

从"System Utilities" 按下"ENTER"键 然后旋转"PM1"编码器 进入以下页面

Input Source: DPA480 处理器配备了 4 个模拟输入(平衡的母 XLR)、2 个 AES 数字输入和噪声发生器.
 "Input Source" 页面允许选择输入类型:



在 Input Source 按 ENTER,然后旋转"PM2"或"PM3"编码器,就能选择 DPA480 主输入,用户可在模拟、 AES 数字输入或噪声发生器之间选择.

确认选项按 "ENTER" 键.

如下屏幕显示了已选择的模拟输入 Analog Input :



UTILITY MENU

- Noise Generator: DPA480 处理器配备了两种噪声发生器 白噪声和粉红噪声。



按 ENTER 键并旋转"PM2"编码器,就能够在两个选项中选择: " Pink" 或"White" 旋转 "PM3" 编码器,就能 够调节白噪声和粉红噪声两种噪声发生器的电平大小,范围从 OdB 到 -40dB。

如果选择粉红噪声 例如 电平值为-20dB,屏幕显示如下:



1. Delay Units: 此页面可以选择延时的测量单位 Time 时间单位 毫秒 缩写为"ms" 或者 Distance 距离单位 米 缩写为"m")



2. 按下 ENTER 键 旋转 "PM2" 或 "PM3"编码器 选择延时单位 按下 ENTER 键确认。 以下机器屏幕显示的延时测量单位为时间 毫秒 。



Set Default Value: DPA480 处理器所有设置具有恢复默认值的功能:



按 ENTER 键 出现恢复默认值确认画面 屏幕显示如下:



当再次按 ENTER 键 屏幕显示如下:



等待3秒左右 处理器恢复到初始设置。

- Firmware Version 当机器屏幕显示 Firmware Version 页面时 可以确认固件版本号。



正确的固件版本号为 "V3.0.2"。

Program Utilities - 在此子菜单 用户可以进入机器的操作模式的若干相关选项 并调用存储在机器上的预 设。

UTILITY MENU -- Program Utilities --

 Recall a Program: 按下 ENTER 键 此页面允许载入预设程序 在 DPA480 机器中可以存储 32 个预 设。



按下 ENTER 键 旋转 "PM1"编码器 可以浏览所有当前可用用户预设。 若机器上没有存储用户预设 屏幕将显示如下

> Recall a Program No Stored Programs.

若用户之前存储了预设 可调用任意一个预设

[ENTER] to Recall. 01: PRESET 1

旋转 "PM1"编码器可以浏览存储的预设 浏览到所需预设时 按下"ENTER"键 将调用机器载入所选预设 机器将显示转换屏幕

Loading New Program 01: PRESET 1

一旦成功载入预设 机器自动退出"载入程序"页面 上述的屏幕消失。

PROGRAM UTILITY -- Recall a Program --

注意 可按下 "ESC" 键放弃载入动作。

- Save a Program 此页面用户可以在机器存储上存储新的预设。

PROGRAM UTILITY -- Save a Program --

- 按下 ENTER 键 旋转"PM1",可浏览之前所存储的预设和进入可存储的空白预设位置。 空白位置标示为 "Empty Program"

如果没有存储预设 "保存程序"页面屏幕显示所有的空白存储位置 1-32 个预设 以下显示位置 10 为 例



当用户需要在 DPA480 上存储编辑配置 通过 "PM1" 编码器从 1-32 个可用位置中选择。

当屏幕显示所需位置时 再次按下 ENTER 键 进入"Set Program Name 设置程序名称"页面。

在 "Set Program Name 设置程序名称"页面 用户通过"PM2"编码器选择字符位置 "PM3"编码器编辑字符。

以下以进入预设名称 "Stage 1 2x2" 位置 10 屏幕显示为例

Set Program Name. 10: Stage 1 2x2

再次按下"ENTER"键存储预设名称。

按下 ENTER 后进入"ENTER to Save 存储"页面显示预设的所选位置和最终编辑名称。



再次按下 ENTER 键 将会显示预设存储在所选位置上 所选名称和以下转换屏幕将显示在液晶屏幕上。



一旦预设存储完毕 将退出上页面进入以下页面



如果在存储预设过程中 用户想重写已存储位置 在"Save a Program 存储"页面中选择位置 按下 ENTER 键 机器将询问用户 是否想重写预设 并显示当前存储预设和位置。



若想进行此动作 按下 ENTER 键 机器将进入"Set Program Name 存储程序名称"页面 接着完成之前 描述的重写过程。

注意 按下"ESC"键取消存储动作。

- Delete a Program 用户可通过此功能删除存储预设。

PROGRAM UTILITY -- Delete a Program --

按下 ENTER 键 旋转"PM1"编码器 可浏览之前存储预设和空白位置 空白位置以 "Empty Program"标示。

若用户还未在机器中存储预设 将显示 1-32 空白预设 以下是位置 10 为例

Delete a Program 10: Empty Program

– 若机器中已有存储预设 删除页面的预设内容显示如下

Delete a Program 10: Stage 1 2x2

旋转"PM1"所要删除的预设。 选中要删除预设后按下 ENTER 键 显示"[Enter] to Delete 进入删除"页面中 所要删除预设。 例如 如果我们要删除预设 10 "Stage 1 2x2", 按 ENTER 键屏幕显示如下

[ENTER] to Delete. 10: Stage 1 2x2

再次按下 ENTER 键确认删除 将调用机器删除所选预设 并进入以下过度页面



删除预设后 退出以上屏幕并进入以下屏幕



注意 按下 "ESC" 键将取消删除动作。

.

"Interface Utilities 界面应用子菜单"— 在此子菜单 用户可以选择控制 DPA480 的远程控制界面 [USB, RS485 或 TCP/IP] 。



在 "Interface Utilities 远程界面应用"页面 按下 "ENTER"进入远程界面设置。

- "Interface Setup 远程控制设置":此页面可对 DPA480 的远程控制协议进行设置。 按下"ENTER"键 随后旋转 PM2 编码器 可以再 USB RS485 或 TCP/IP 间进行选择。 浏览至所需远程控制选项 按下 ENTER 键 确认所选远程控制方式 屏幕上所选远程方式标示当前所选远程 控制方式。以下图例标示当前远程控制方式为 USB。



若选择 RS485 在 RS485 状态下连接多台机器 旋转 PM3 编码器 可调整 ID 数 从 1 到 32 分配至机器 按 ENTER 键确认所选。



若选择 TCP/IP 旋转 PM3 选择 DHCP 状态 DHCP 可以选择 On 或 Off。 如下面屏幕



如果选择的是 TCP/IP DHCP 选择是 Off 状态下 继续按下"ENTER"键 可进入设置机器的 IP 地址。

Set IP address IP=192.168.000.001

通过 "PM3"编码器选择 IP 值,用 "PM2" 在位置间移动为编写 IP 值定位。

如果选择的是 TCP/IP DHCP 选择是 On 状态下,继续按下"ENTER"键,机器会提示 DHCP 已激活。



此时机器的 IP 需从机器连接到的局域网中路由获取。

Security Sub-menu – 在这个子菜单用户可以使参数显示出来,设置一个密码锁住设备就可以限制机器的使用功能,用正确的密码才可以进入机器功能控制.



按 ENTER 和使用 PM1 可在选项间选择.

- Show Parameter: 从上述屏幕开始, 按 "ENTER"键, 可进入"Show Parameter" 子菜单.



再次按"ENTER"键并且用"PM2"或"PM3"编码器就能够在"显示" "be shown" 和"不被显示" "not be shown" 选项间进行选择.

选择了"显示" "be shown" 选项意思是机器锁上之后, 你不可以进入参数编辑,但是参数会显示在 LCD 显示屏上.

如果选择了"不被显示"("not be shown" 选项,意思是一但设备锁上了,参数就不会被显示出来. 用了这个选项,当试图进入一个参数时,屏幕显示如下:



- Lock Unit: 这个子菜单允许用户锁上设备,阻止编辑或修改参数值.



设备没锁时,可以编辑所有的参数.如果锁住了机器 "Lock Unit"设置在 ON 所有参数就不能修改.



当从菜单上选择了锁上 lock ,设备就被锁上并且 Lock 菜单自动退出. 屏幕恢复到默认屏幕显示目前的分 频配置和选择好的预设名,预设名旁边会出现一个"钥匙"图标指示 DPA480 是锁上的.

- Change Password:从"Change Password"子菜单开始:



按"ENTER"键,进入"Change Password"页面:



用 "PM2"编码器在位置间移动定位 旋转"PM3"编码器选择字符 输入时 选择字符的位置下方有一个"闪动的下划线".



输入机器初始密码"OOOOOO"后 按"ENTER"键 进入设置"New password"页面 用 "PM2"编码器在 位置间移动定位 旋转"PM3"编码器选择字符 可编辑一个 6 位的新密码。 例如,编辑的新密码是"111111"



再按下"ENTER"键 进入设置"Confirm password"页面 用 "PM2"编码器在位置间移动定位 旋转 "PM3"编码器选择字符 再次输入刚刚编辑的新密码。

例如,再次输入刚刚编辑的新密码"111111"

Confirm Password [11111]

再按下"ENTER"键 新的密码设置成功。

Lock With Password:从"Lock With Password"子菜单开始:

用密码锁住机器后,就不能进入机器的编辑功能 所有 DPA480 功能被禁用 ,包括静音 A/B/C/D 和静音 1/2/3/4/5/6/7/8 键.



按"ENTER"键,进入"Enter Password"页面:



用 "PM2"编码器在位置间移动定位 旋转"PM3"编码器选择字符 如果在没更改机器密码的情况下 输入机器初始密码"OOOOOO" 机器锁定。一个"锁"的图标会出现在默认屏幕上,这时不能进入子菜单,除非用户有密码.

菜单"输入 A/B/C/D"输入通道编辑【按"A/B/C/D 键进入】

在"默认屏幕" 可以通过按下"A" "B" "C"或"D"按键进入输入通道"A/B/C/D"菜单。按下按键后 相应通道的 蓝色编辑灯点亮。通过顺时针或逆时针旋转 PM1 旋钮 浏览子菜单页面。

参数编辑时 必须按下 ENTER 键 箭头出现屏幕左边 然后用"PM2"和"PM3"选择和设置参数值。有些参数包括 三个以上独立的参数值 用户还需要使用 PM1 例如滤波器参数设置就有三个以上独立数值。

说明 利用"PM1", "PM2", 和 "PM3" 可以编辑所有的参数。当前所选择项显示数值 使用电位器将自动载入 离开页面时 当前数据将被自动保存。

备注 1 利用 3 个电位器选择所需选项 当离开当前页面时 当前参数自动保存至 DPA480 系统。 **备注 2** 按"ESC"按键退出页面。

音频信号输入 A/B/C/D)

Name page – 在这个屏幕就可以分配给输入通道一个 6 个字符的名称. 如下举例,在一个"名称" "Name" 页面,输入通道 A 命名为"In L":



想编辑名称在在名称页面按 ENTER 键,一个箭头就会出现左边,例子如下:

In-A ->Name	In L = In L	Name

第一个字母位置会闪动.

现在,只需从 6 个位置选择字符,用"PM2"编码器选择字符位置,用"PM3"编码器选择想要的字符.

一旦定义了新名,例如"In A",按"ENTER"键确认编辑好的名字....一个新的名字将取代旧的出现在屏幕上 如下举例,"In A"会代替之前编辑的名字"In L":



N.Gate *page* – 在这个页面可设置输入通道的噪声门 噪声门可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。下面屏幕 显示为打开状态



在噪声门页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入噪声门设置界面 1



用PM2编码器设置噪声门打开"On"和关闭"Off"状态 用PM3编码器设置噪声门启控阀值范围 -80dBu到-50dBu。

旋转"PM1"编码器 进入噪声门设置界面2



用PM2编码器设置噪声门释放时间 10ms到1000ms 用PM3编码器设置噪声门启控时间 1ms到1000ms

Gain page – 这个页面可设置输入通道电平,范围从-18db 到+12dB, 按 ENTER 键,一个箭头"->"会出现在屏 幕左边,然后用"PM2"或"PM3"调节参数.

这个页面设置的值只影响选择通道 A 的输入电平.

如下举例 "Gain"页面设置输入通道 A 的增益到 +0.0dB



Delay page – 在这个页面可设置输入通道的延时时间从 000.0000mS 到 480.9984mS,步进是 1mS 或 10.4uS.

设置延时时间按 ENTER 键,然后一个箭头"->" 会出现在屏幕左边,再用"PM2"编码器设置延时时间,步进是 1mS, 用 "PM3",进行微调设置,步进是 10.4 microseconds.

如下举例"Delay"页面设置输入通道 A 的延时时间到 160.1872mS



Phase *page* – 在这个页面可设置输入通道相位 相位可以设置为正相"Normal"和反向"Invert"状态。下面屏幕 显示为正相状态



在相位页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入相位设置界面 可以用 PM2 或 PM3 编码器设置正相"Normal"和反向"Invert"。

RMS Cmp *page* – 在这个页面可设置输入通道的 RMS 压限 RMS 压限可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。 下面屏幕显示为打开状态



在 RMS 压限页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入 RMS 压限设置界面 1



用PM2和PM3编码器设置RMS压限为打开"On"和关闭"Off"状态。

旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面2

In-A In A RMS Cmp ->Threshold = +20.0dBu

用PM2和PM3编码器设置RMS压限启控阀值范围 -10dBu到+20dBu。

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面3



用PM2编码器设置RMS压限可选择比范围 2 1 32 1 用PM3编码器设置RMS压限拐点 0% 100%

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面4

In-A In A RMS Cmp ->Rel =0.1sec Atk =5ms

用PM2编码器设置RMS压限释放时间 0.1sec 3sec 用PM3编码器设置RMS启控时间 5ms 200ms

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面5



用PM2和PM3编码器设置RMS压限补给范围 -12dBu +12dBu。

EQ Byp page – 在这个页面可设置输入通道的 EQ 直通 EQ 直通可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。下面屏 幕显示为打开状态



在 EQ 直通页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入 EQ 直通设置界面

In-A ->Bypa	In A iss=On	EQ Byp	

用 PM2 或 PM3 编码器设置 EQ 直通打开"On"和关闭"Off"状态。

PEQ-[xx](O1to3O) page – 在这个页面可设置输入通道 30 个可用的参数均衡滤波器 每个参数均衡滤波 器可以选择 BELL、雪弗、高通、低通、带通,陷波和全通滤波器。



当 EQ 直通为关闭"Off"状态时 在任意一个参数均衡滤波器页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左 边 进入当前参数均衡滤波器设置界面 1



用PM2编码器设置当前参数均衡滤波器平直开关 用PM3编码器设置当前参数均衡滤波器的类型 包括以下类型

可选 Peaking_Eq/Hi-Shelv 1/Hi-Shelv 2/Hi-Shelv Q/Lo-Shelv 1/Lo-Shelv 2/Lo-Shelv Q/Low-Pass 1/Low-Pass 2/Low-Pass Q/High-Pass1/High-Pass2/High-Pass Q/Band-Pass/Notch Filt/All Pass 1/All Pass 2

当参数均衡滤波器类型为 Peaking_Eq/时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 2

In-A In A PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 3



用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB **到**+15dB **用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的** Q **值范围从** 0.4 到 128。

当参数均衡滤波器类型为 Hi-Shelv 1/ Hi-Shelv 2/ Lo-Shelv 1/ Lo-Shelv 2/时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均 衡滤波器设置界面 4



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 5

In-A In A PEQ-01 ->Gain=0.0dB Q=Fixed

用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB 到+15dB.

当参数均衡滤波器类型为 ні-shelv α/ Lo-shelv α 时 旋转"РМ1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 6



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 7

In-A	In A	PEQ-01	
->Gain=	->Gain=0.0dB		

用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB **到**+15dB. 用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q **值范围从** 0.1 到 5.1。

当参数均衡滤波器类型为 Low-Pass 1/ Low-Pass 2/High-Pass1/ High-Pass2 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均 衡滤波器设置界面 8



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

当参数均衡滤波器类型为 Low-Pass Q /High-Pass Q 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 9

In-A	In A	PEQ-01	
->Frequency =		20Hz	

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 10

In-A	In-A In A		
->Gain=Fixed		Q=0.1	

用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 0.1 到 5.1。

当参数均衡滤波器类型为 Band-Pass 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 11



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 12

In-A	In A	PEQ-01	
->Gain=(0.0dB	Q=4	

用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB 到+15dB. 用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q

值范围从 4 到 104。

当参数均衡滤波器类型为 Notch.Filt 时 旋转"PM1" 编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 13



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 14

	FEQ-01
->Gain=Fixed	Q=4

用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 4 到 104。

当参数均衡滤波器类型为 All Pass 1 时 旋转"PM1" 编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 15

In-A In A PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

当参数均衡滤波器类型为 All Pass 2 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 16

In-A In A PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 17

In-A In A PEQ-01 ->Gain=Fixed Q=4

用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 4 到 104。

注意 1: 用 3 个编码器选择了想要的选项后,选项会自动被本机接受作为目前的选项并在离开页面时存储在 DPA480系统中.

注意 2: 退出该页面,按"ESC"键.

- "输出 1/2/3/4/5/6/7/8"输出通道编辑菜单[用"1/2/3/4/5/6/7/8"键进入编辑菜单]

从 "默认屏幕"开始, 按"1" 或 "2"或 "3" 或 "4" 或 "5" 或 "6" 或 "7" 或 "8"键进入"Output 输出 1/2/3/4/5/6/7/8" 菜单,相关的蓝色编辑 "EDIT" LED 灯将点亮。顺时针或逆时针旋转"PM1" 编码器 浏 览子菜单页面。按 ENTER 键开始编辑参数,屏幕左边会出现一个箭头 "->". 用"PM2" 和"PM3" 编码器编辑和设 定参数值. 有些参数有 3 个以上独立的值,就需要用编码器 PM1,例如,对于滤波器参数的设定.

注意: 所有参数编辑可通过"PM1", "PM2", 和"PM3"编码器实现,目前选择的值在旋转编码器过程中自动载入,离开 页面时自动储存。

音频信号输出(1/2/3/4/5/6/7/8)

Name page – 在这个屏幕就可以分配给输出通道一个 6 个字符的名称. 如下举例,在一个"名称" "Name" 页面,输出通道 1 命名为"Low":



想编辑名称在在名称页面按 ENTER 键,一个箭头就会出现,例子如下:

Out-1	Out 1	Name
-> Name =	Low	

第一个字母位置会闪动.

现在,只需从 6 个位置选择字符,用"PM2" 编码器选择字符位置,用"PM3"编码器选择想要的字符.

一旦定义了新名,例如"Sub",按"ENTER"键确认编辑好的名字....一个新的名字将取代旧的出现在屏幕上如下举例,"Sub"会代替之前编辑的名字"Low":



Routing page - 在这个页面可查看和分配 A/B/C/D" 输入通道到任何输出通道的状态:



按了 ENTER 键后一个箭头会出现在屏幕的左边"->", "PM1"编码器选择输入通道 A/B/C/D, "PM2"编码器选择输入通道 A/B/C/D 到任何输出通道的电平大小从─30dB 到 0dB. 用"PM3"编码器选择输入通道 A/B/C/D 到任何输出通

道的状态"ON"或"OFF"



Gain page – 从这个屏幕就可以设置输出通道电平从-18dB 到+12dB,按 ENTER 键后一个箭头"->" 出现在屏 幕的左边,然后用"PM2"或"PM3"键.

这个屏幕设置的值只影响已选择通道 1/2/3/4 /5/6/7/8 的输出电平.

如下举例,增益 "Gain" 页面设置输出1通道的增益到+0.0dB



Delay page – 在这个页面就能设置输出通道延时时间从 000.0000mS 到 270.9984mS,步进是 1mS 或 10.4uS.

设置延时时间,按 ENTER 键,然后一个箭头 "->"出现在屏幕的左边. 然后用"PM2"编码器设置延时时间步进是 1mS,用"PM3",设置微调延时时间,步进为 10.4 uS .

如下举例,在延时 "Delay" 页面,设置输出通道1的延时时间到160.1872mS:



Phase *page* – 在这个页面可设置输出通道相位 相位可以设置为正相"Normal"和反向"Invert"状态。下面屏幕 显示为正相状态



在相位页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入相位设置界面 可以用 PM2 或 PM3 编码器设置正相"Normal"和反向"Invert"。

RMS Cmp *page* – 在这个页面可设置输入通道的 RMS 压限 RMS 压限可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。 下面屏幕显示为打开状态

> Out-1 Out 1 RMS Cmp Bypass = On

在 RMS 压限页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入 RMS 压限设置界面 1

Out-1 Out 1 RMS Cmp ->Bypass = On

用PM2和PM3编码器设置RMS压限为打开"On"和关闭"Off"状态。

旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面2

Out-1 Out 1 RMS Cmp ->Threshold = +20.0dBu

用PM2和PM3编码器设置RMS压限启控阀值范围 -10dBu到+20dBu。

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面3



用PM2编码器设置RMS压限可选择比范围 2 1 32 1 用PM3编码器设置RMS压限拐点 0% 100%

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面4

Out-1 Out 1 RMS Cmp ->Rel =0.1sec Atk =5ms

用PM2编码器设置RMS压限释放时间 0.1 sec 3 sec 用PM3编码器设置RMS启控时间 5 ms 200 ms

再旋转"PM1"编码器 进入RMS压限设置界面5

Out-1 Out 1 RMS Cmp ->Make-up = 0.0dB

用PM2和PM3编码器设置RMS压限补给范围 -12dBu +12dBu。

Limiter *page* – 在这个页面可设置输出通道的压限限制 压限限制可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。下面屏幕显示为打开状态



在压限限制页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入压限限制设置界面 1



用PM2或PM3编码器设置压限限制为打开"On"和关闭"Off"状态。

旋转"PM1"编码器 进入压限限制设置界面2

Out-1 Out 1 Limiter ->Threshold = +20.0dBu

用PM2和PM3编码器设置压限限制启控阀值范围 -10dBu到+20dBu。

再旋转"PM1"编码器 进入压限限制设置界面3



用PM2编码器设置压限限制释放时间范围 0.1sec-5sec 用PM3编码器设置压限启控时间范围 1ms-900ms

HPF page - 在这个页面可设置输出通道的高通滤波器。



在高通滤波器页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入高通滤波器设置界面 1



用PM2或PM3编码器设置输出通道高通滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

旋转"PM1"编码器 进入高通滤波器设置界面2



用PM2或PM3编码器设置输出通道高通滤波器的类型。

高通滤波器类型如下 Bypass/ BW -6 dB/Oct / BW -12 dB/Oct / LR -12 dB/Oct / BS -12 dB/Oct / BW -18 dB/Oct / BW -24 dB/Oct / LR -24 dB/Oct / BS -24 dB/Oct / BW -36 dB/Oct / LR -36 dB/Oct / BW -48 dB/Oct / LR -48 dB/Oct /

LPF page - 在这个页面可设置输出通道的低通滤波器。



在低通滤波器页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入低通滤波器设置界面 1



用PM2或PM3编码器设置输出通道低通滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

旋转"PM1"编码器 进入低通滤波器设置界面2

用PM2或PM3编码器设置输出通道低通滤波器的类型。

低通滤波器类型如下 Bypass/ BW -6 dB/Oct / BW -12 dB/Oct / LR -12 dB/Oct / BS -12 dB/Oct / BW -18 dB/Oct / BW -24 dB/Oct / LR -24 dB/Oct / BS -24 dB/Oct / BW -36 dB/Oct / LR-36 dB/Oct / BW -48 dB/Oct / LR -48 dB/Oct /

EQ Byp page – 在这个页面可设置输出通道的 EQ 直通 EQ 直通可以设置为打开"On"和关闭"Off"状态。下面屏 幕显示为打开状态



在 EQ 直通页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左边 进入 EQ 直通设置界面



用 PM2 或 PM3 编码器设置 EQ 直通打开 "On" 和关闭 "Off" 状态。

PEO-[xx](O1to11) page – 在这个页面可设置输出通道 11 个可用的参数均衡滤波器 每个参数均衡滤波 器可以选择 BELL、雪弗、高通、低通、带通、陷波和全通滤波器。



当 EQ 直通为关闭"Off"状态时 在任意一个参数均衡滤波器页面按 ENTER 键 一个箭头"->"会出现在屏幕左 边 进入当前参数均衡滤波器设置界面 1



用PM2编码器设置当前参数均衡滤波器平直开关 用PM3编码器设置当前参数均衡滤波器的类型 包括以下类型

可选 Peaking_Eq/Hi-Shelv 1/Hi-Shelv 2/Hi-Shelv Q/Lo-Shelv 1/Lo-Shelv 2/Lo-Shelv Q/Low-Pass 1/Low-Pass 2/Low-Pass Q/High-Pass1/High-Pass2/High-Pass Q/Band-Pass/ Notch Filt/All Pass 1/All Pass 2.

当参数均衡滤波器类型为 Peaking_Eq/时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 2

Out-1 Out 1 PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 3



用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB **到**+15dB **用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的** Q **值范围从** 0.4 到 128。

当参数均衡滤波器类型为 Hi-Shelv 1/ Hi-Shelv 2/ Lo-Shelv 1/ Lo-Shelv 2/时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均 衡滤波器设置界面 4

> Out-1 Out 1 PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 5



用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB 到+15dB.

当参数均衡滤波器类型为 Hi-shelv q/ Lo-shelv q 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 6

Out-1	Out 1	PEQ-01	
->Freque	ncy = 201	Hz	

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 7



用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB **到**+15dB. 用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q **值范围从** 0.1 到 5.1。

当参数均衡滤波器类型为 Low-Pass 1/ Low-Pass 2/High-Pass1/ High-Pass2 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均 衡滤波器设置界面 8

> Out-1 Out 1 PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

当参数均衡滤波器类型为 Low-Pass q /High-Pass q 时 旋转"РМ1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 9

> Out-1 Out 1 PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 10



用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 0.1 到 5.1。

当参数均衡滤波器类型为 Band-Pass 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 11



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 12



用 PM2 编码器设置当前参数均衡滤波器增益范围从-15dB 到+15dB. 用 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 4 到 104。

当参数均衡滤波器类型为 Notch Filt 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 13

Out-1 Out 1 PEQ-01 ->Frequency = 20Hz

用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 14

Out-1	Out 1	PEQ-01
->Gain=Fi	xed	Q=4

用PM2或PM3编码器设置当前参数均衡滤波器的Q值范围从4到104。

当参数均衡滤波器类型为 All Pass 1 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 15

Out-1	Out 1	PEQ-01
->Frequence	cy = 20Hz	

当参数均衡滤波器类型为 All Pass 2 时 旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 16



用PM2或PM3编码器设置当前输入参数均衡滤波器的频率范围从20Hz到20kHz

再旋转"PM1"编码器 进入当前输入参数均衡滤波器设置界面 17



用 PM2 或 PM3 编码器设置当前参数均衡滤波器的 Q 值范围从 4 到 104。

注意 1: 用 3 个编码器选择了想要的选项后,选项会自动被本机接受作为目前的选项并在离开页面时存储在 DPA480 系统中.

注意 2: 退出该页面,按"ESC"键.

输入和输出通道编辑参数时返回功能应用

当独立输入或输出通道正在编辑参数时 想跳出编辑的状态 机器会记住最近一次这个通道编辑的状态。当你再 按该通道的 EDIT 键后,将立即进入上次参数的编辑状态.这个功能对于参数微调来说非常方便 对于短时间多次参 数的调整来说是有必要的。

输入通道和输出通道连动功能

DPA480 机器可以在输入和输出通道执行独特的联动模式 这样可以实行快捷方便编辑操作 输入和输出不能联动 只能是输入和输入联动 输出和输出联动 要想连动编辑更多的通道,先选一个"主"通道,这是第一个遍辑的 并且它的编辑参数将显示在 LCD 显示屏上,然后只需把编辑模式放在其它通道 (从动),是想与第一个"主"通道有一样的参数设置的通道.

进入一个连动模式,需要选择主通道的编辑模式 然后按其它从动通道的相关的编辑按键 选择从动通道。当通 道蓝色 LED 灯亮的时候表示在编辑通道 表示该通道处于联动状态 等待主通道编辑 从而实现联动编辑。现在 所有已选择的从动通道将随着主通道参数的编辑而改变.主通道没有修改的参数 在从动通道也不会被修改 将保 持之前的状态并且是独立的值.

注意 连动功能不是复制功能。

例如,如果我们决定编辑输出通道 1/3/5 的压限功能 就进入输出通道 1 的编辑模式 按相关的编辑键 在输出 通道 1 下面的蓝灯亮起 因为是第一个选择的通道 所以就设置为主通道 它的参数在 LCD 上显示如下:



然后我们按输出通道 1/3/5 的编辑键 相关的蓝灯点亮。现在 在输出通道 1 遍辑的参数 随后自动修改 3 和 5 输出通道。如果想去掉其中已经连动的通道 只需再按它的编辑键 在连动的过程中,如果退出主通道的编辑 那 么连动功能将自动终止。如果在输出通道编辑的过程中 进入了一个输入通道编辑 连动编辑也会自动终止 ... 反之亦然.

出厂恢复

在密码丢失的情况下或者其他原因 用户想让设备复位到原始出厂值 "工厂复位" "Factory Reset" 会清理 DPA480 所有的设置并让参数恢复至出厂设置。

注意:继续这个进程意味着 DPA480 将重新恢复到工厂原始设置 并且之前存储的任何信息将会改变并永久丢失.

备注1 当前密码在"工厂复位"后与所有信息一起 在工厂复位后丢失 被工厂预设密码"000000"替代。如果用 户忘记密码 需要启动"工厂复位" 密码变位原始密码 "000000"。

- 使用如下程序进行工厂复位:

- 1. 关闭 DPA480 开关 同时在前板上按 ENTER+ESC+UTILITY 键.
- 2. 当打开开关的同时保持按压上述 3 个键 LCD 屏幕显示如下:



3 释放按键 等待 DPA480 重设.

一旦完成, DPA480 恢复到一般操作界面 恢复到新出厂的状态 并且之前预设参数全部永久丢失不可用。

DPA480 使用 TCP/IP 与电脑的连接方法

连接环境 已安装 DPA480 软件的电脑 1 台。

主机1台。

成品网线1条 需遵循 568A 或者 568B 制作标准 建议使用 568B。

说明 本机共有 3 种与电脑的连接方式 1 种是 USB 连接方式 1 种是 RS485 连接方式 1 种 是 TCP/IP 连接方式 DPA480 默认是 USB 连接方式。

连接步骤

- 1. 设置 DPA480 主机与电脑的连接方式。
 - 1.1 开启 DPA480 电源,等待 DPA480 主机显示主界面。如下图:

DPA480		
P01	Default	

点击"UTILITY"按钮 显示主菜单的一级目录 如下图:

UTILITY MENU -- System Utilities --

旋转"PM1"旋扭改变菜单目录至如下图的界面

UTILITY MENU

1.2 点击"ENTER"按钮 显示如下图的界面 显示当前主机与电脑的连接的方式

Interface Setup Source=USB

旋转"PM2"和"PM3"旋扭改变界面至显示如下图的界面



点击"ENTER"按钮 显示当前 DPA480 的 IP 地址, 显示如下图的界面



旋转"PM2" 旋扭为编写 IP 值光标定位 旋转"PM3"旋扭可以改变 DPA480 的 IP 地址。 注 DHCP 在 Off 状态下 才可以设置机器的 IP 地址 如果 DHCP 在 On 状态下 按下"ENTER" 键 机器会提示 DHCP 已激活 此时机器的 IP 需从机器连接到的局域网中路由获取。

2. 设置电脑端的连接环境 以 XP 为例 。

进入 PC 的"控制面板"→网络连接→本地连接 打开"本地连接 属性"对话框 如下 图所示

上 本地连接 属性 🛛 ? 🔀		
常规 高級		
连接时使用:		
19 NVIDIA nForce Networking Cont: 配置(C)		
此连接使用下列项目 @):		
 ✓ ■ Microsoft 网络客户端 ✓ ■ Eset Personal Firewall ✓ ■ Microsoft 网络的文件和打印机共享 		
安装 (2) 卸載 (2) 属性 (2) 说明 允许您的计算机访问 Microsoft 网络上的资源。		
 ✓ 连接后在通知区域显示图标 (थ) ✓ 此连接被限制或无连接时通知我 (№) 		

在"此连接使用下列项目(0):"中选择"Internet 协议 (TCP/IP)"点击属性按钮 如下图的红色方框中

→ 本地连接 属性 ? 🔀
常规 高級
连接时使用:
IIII NVIDIA nForce Networking Contr 配置 (C)
此连接使用下列项目 (2):
 ✓ ■ Microsoft 网络的文件和打印机共享 ✓ ■ QoS 数据包计划程序
V • Internet (201X (ILT/IT)
安装 (1) 卸载 (1) 属性 (2)
说明 TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络 的通讯。
 ✓ 连接后在通知区域显示图标 (₩) ✓ 此连接被限制或无连接时通知我 (₩)
确定 取消

打开"Internet **协议**(TCP/IP)**属性**"对话框 如下图 1

改变其中的数据至下图 2

Fig: 1

Internet 协议 (ICP/IP) 属	<u>tt</u> ? 🛛			
常规 备用配置				
如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理员处获得适	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。			
● 自动获得 IP 地址(0)				
P 地址(I):				
子网掩码 (U):				
默认网关 (2):				
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)				
首选 DNS 服务器 (P):				
备用 DNS 服务器(A):				
	高级 (2)			
	确定 取消			

Fig:2

Internet 协议 (TCP/IP) 属性	ŧ ?🛛				
常规					
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。					
○ 自动获得 IP 地址 @)					
●使用下面的 IP 地址 (≦): ——					
IP 地址(I):	192 .168 . 0 . 2				
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0				
默认网关 @):	192 .168 . 0 . 1				
○ 自动获得 DNS 服务器地址 (B)					
─── 使用下面的 DWS 服务器地址 @	D:				
首选 DNS 服务器(P):	· · ·				
备用 DNS 服务器(A):	· · ·				
高级 (火)					
	确定 取消				

3. 将 DPA480 与电脑进行连接。

使 DPA480 电源开启,将网线的一端连接 DPA480 主机,另一端与电脑连接,打开 PC 端 DPA480 的软件,选择 "Connect" 点击,在弹出的对话框中,将 "Communication Port" 设置成 "TCP/IP"。 将 "Connection" 设置 "with one device" (如果是多台连接应设置成 "with several devices")。"IP Address" 会显示当前设置好的电脑的 IP: "Host Address:192.168.0.2",把 "IP device" 设置成 与 DPA480 主机 IP 地址一致 (本例中 DPA480 主机 IP 地址设置成 192.168.0.100,所以 "IP Address" 应设为 192.168.0.100),如下图所示:

	Select Port
	Communication Port
	O USB O RS485 ⊙ TCP/IP
	Connection
	with one device
	O with several devices
	IP Address
	Host Address: 192.168.0.2
	IP device
	192.168.0.100
	Evit OK
OK	
	一按钮,显示如下图的界面,表示 DPA480 主机已经通过网线与
电脑连线,全比使用 TCP/_	IP 与电脑连线元成。
DPA480 - Speaker management	
DPA480 - Speaker management Connect	
Connect Ust ID UP-Vice - Name - Status IP-192-168.0.100-DPA480A - On-Ine	
OPA480 - Speaker management Connect List ID Device - Name - Status IP-132168.0.100 - DPA480A - On-free	
OPA480 - Speaker management Connect Ust ID Device - Name - Status IP-192188.0.100 - DPA480A - On-Ine	
Connect Use 10 EVALUATE Status [P:192168.0.100-DPA480A-Onive	
OPA480 - Speaker management Connet Ust ID D Perice Name - Status IP-1921688 100 - DPA480A - On-iree	
Connect Ust ID UD	
Connect Use 1D EVALUATE Status IP-192-168.0.100: DPA480A - On-ine	
Conect Ust ID Ust ID ID Device Name - State [IP:192168.0.100-DPA480A-On-ine	
OPA60 - Speaker management Connect Ust ID Ust ID UPA60 - Status UP-132168.0.100: DPA680A - On-ire	
Connect Use 10 U	
CPA480 - Speaker management Connet Ust ID Ust ID (F) 12:168.0.100 - DPA480A - On-ine	
POR480 - Speaker management Connect Ust ID Device -Name - Status IP-132168.0.100: DPA480A - On-ive	
Connect Use 10 PAGE0 - Speaker management D Device - Name - Status IP-192188.0.100-DPA480A-Onive	

DPA480 技术参数



DPA480 数字音箱处理器由一个强大模拟和数字信号处理器平台 以下是其规格

模拟输入信号: 最大输入电平: 模拟输出信号: 最大输出电平:	ChA/ChB/ ChC/ChD +20dBu Ch1/Ch2/Ch3/Ch4/ Ch5/Ch6/Ch7/Ch8 +20dBu	Bal. Female XLR Bal. Male XLR
采样频率:	96kHz	
S/N: THD+N: 采样频率(旁通):	110dBA 0.005% 20Hz – 20kHz (+- 1 dB)	
电源:	开关电源	
PC 控制:	USB, RS485,TCP/IP	