

格式 (9)

描图:

		<u>XG911A01 MPEG-2 编码器 使用说明书 XG2.854.003SS</u>
		目 录
1		慨还····································
2		原理间介····································
3		系统结构····································
4		性能指标
	4.1	功能指标
	4.2	视频指标3
	4.3	音频指标
	4.4	接口4
	4.5	执行标准
5		使用说明
	5.1	面板说明 ····································
	5.1.1	前面板
	5.1.2	后面板
	5.2	操作说明
	5.2.1	操作步骤
	5.2.2	按键说明
	5.2.3	主菜单
	5.2.4	视频菜单
	5.2.6	音频参数菜单7
	5.2.7	PSI 参数菜单
	5.2.8	系统检测
	5.2.9	IP 地址8
	5.2.10	子网掩码
	5.2.11	物理地址
	5.2.12	操作范例
6		故障及排除
7	×	维护

底图总号

ŧ体编号

1 概述

MPEG-2编码器完全按照ISO/ICE13818、ISO/ICE11172标准采用新型视、音频编码算法和复用技术设计,是符合DVB标准的广播级实时编码器,具有极高的编码晶质和码率利用率,提供高质量的图像、语音质量,实现很高的性价比。支持MPEG-2帧/场运动估计;支持4种GOP结构,输出的单节目TS码率从1040~15507kbps连续可变(MP@ML);支持模拟音频、视频信号直接输入;提供符合DVB标准的ASI/SPI输出;支持RS-232控制接口(可选)和10Base-T接口(可选)。网管系统(可选)可以对设备进行远程的集中控制。编码器自带背光LCD显示和7个控制按键,每次开机后自动调用关机前的各种编码参数,操作简便,功能完备。

可广泛应用于家庭用卫星广播业务、地面数字电视广播、电子影院、电子新闻采集系统、 个人通信、多媒体邮件、网络数据库、家庭电视剧场、遥控监视以及电视点播系统等。

2原理简介

MPEG-2编码器视频压缩采用空间一时间域变换算法(DPCM/DCT混合算法),利用以下3个基本技术:

- ü 用DPCM(结合运动估计)去除时间方向的冗余度
- ü 用DCT去除空间域的冗余度
- ü 用可变字长的熵编码去除统计多余度

编码时,首先对图像内容进行判断,若前后两帧很相似,则进行帧间预测(结合运动估计), 消除时间冗余度,对所得预测误差再进行二维离散余弦变换(2D-DCT),以消除空间冗余度,得 到B帧和P帧图;若前后两帧图像很不相似,则对每帧进行帧内DCT,即把图像每一个8×8块进行 DCT,再对所得的DCT系数进行量化,然后把所得的量化值进行二维变长编码,得到1帧图。由1 帧、P 帧 和B 帧数据按照不同的组合组成图像组(GOP),加上序列起始码和序列头等数据组 成图像序列或ES, ES 打包成PES, PES 再按188Byte 的固定长度加上各种参数组成传送码流TS。

在编码的过程中,采用锁相环(PLL)电路严格保证音频信号和视频信号的同步。

3 系统结构

媒体编号



4 性能指标

4.1 功能指标

- 符合 MPEG 系统标准(ISO/IEC 13818-1)的视频和音频流的复用;
- 实时 MPEG-2 视频编码 (MP@ML);
- 实时 MPEG-1 音频编码 (layer1、layer2);
- 支持 MPEG-2 帧/场运动估计;
- GOP长度可变(6~252);
- 支持 4 种 GOP 结构;
- 输出接口: 2 路 ASI,1 路 SPI;
- 支持分辨率: D1、HD1、2/3D1、3/4D1、SIF;
- TS 码率输出 1,040~15,507kbps 连续可变;
- 支持 CBR 和 VBR;
- 运动估计搜索范围+/-100象素;
- 自动检测输入信号;
- 输入视频信号制式自适应;
- PCR 平均抖动: 20ns; 最大抖动: 50ns。

4.2 视频指标

- 视频输入幅度: 1±0.1 Vp-p;
- 支持 PAL 制、NTSC 制;
- 支持制式自动识别;
- A/D 转换分辨率: 8~10bit;
- 分辨率可选: (720~352)*576 (PAL), (720~352)*480 (NTSC);
- 输入模式: S-VIDEO/CVBS;
- 编码方式: MPEG-2 MP@ML 4: 2: 0;
- 视频 TS 输出码率 1000~15000kbps 之间连续可调(步长 1k);

_______4.3 音频指标

- 采样频率: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz;
- 音频编码方式: STEREO/JOINT STEREO/DUAL CHANNEL/SINGLE CHANNEL;
 - A/D 转换分辨率: 21 bit;
 - 编码方式 MPEG-1(layer1、layer2);
- K图总号

底图总号

• 音频 TS 输出码率 32K~384kbps 之间可选。

							Lat tel	
							拟 制	
钥	签名						审 核	XG2.854.003SS
		标记	数量	更改单号	签名	日期		第2张
格	式 (4a)), .	• • •		D		. 描图:	幅面: A4

	4.4 接口
	 ● 面板 控制:7 键控制
	● 面板 显示: 背光 LCD
	● 视频输入接口: S-VIDEO, CVBS BNC-75Ω
	● 音频输入接口: BNC-75Ω, XLR(可选)
	• ASI 输出: 2 路 ASI, BNC-75Ω
	● 以太网接口: RJ45
	4.5 执行标准:
	5 使用说明
	5.1 面板说明
	5 1 1
	3.1.1 前面极 Ø 元音図
	v 小志凶
	1 2 5 6 7
	新光波波 3.4.8.9.10.11
	51
	Ø 说明
	1、 液晶显示器: 以菜单方式显示设备工作参数和信息;
	2、 告警指示灯: 当设备工作异常时, 红色指示灯闪烁告警;
	3、 状态指示灯: 设备工作时, 绿色指示灯亮;
	4、 电源指示灯: 接通电源后, 红色指示灯点亮, 指示电源正常;
	5、 左 键: 向前翻页显示菜单或左移光标位置或选择可选参数;
	6 、 上 键: 循环增加参数值; 7 下 嫌 循环减少金粉位
	7、 下 键: 個小碱小多数值; 8 左 键, 向后翔页显示荧单或左移光标位置或选择可迭条粉,
媒体编号	9、确认执行键,确认执行当前菜单洗项参数或进入子菜单显示,
	10、菜 单 键: 切换到上级菜单:
日底图总号	11、锁 定 键:锁定、解锁控制按键。
	5.1.2 后面板
底图总号	Ø 示意图
••••••	
	└ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ XG2 854 003SS

日期	签名						审	核	
		标记	数量	更改单号	签名	日期			第3张
格	式 (4a))						描图:	幅面: A4





旧底图	日总号	1.1: Video Bit Rate (输出视频流) 06144Kbps														
底图	总号	1.2: Video In Port(视频输入端口) Composite 【S Video】														
						0_010	100 _	生山								
日期	签名						审	兩核	XG2.854.003SS							
		标记	数量	更改单号	签名	日期			第5张							
格:	式 (4a)							描图:	min. A4							

1.3: Video Mode (输入视频制式) PAL [NTSC] 1.4: Video Lum (视频亮度) 050 1.5: Video Chroma (视频色度) 050 1.6: Video Contrast (视频对比度) 050 1.7: Video Resolution (视频分辨率) HD1 [SIF] [2/3D1] [3/4D1] [D1] **1.8: Video Struct** (视频编码方式) 1.9: GOP Size (图像组尺寸) 012 5.2.6 音频参数菜单 2.1 Audio *Bitrate Sample mode 音频参数子菜单 2.2 Audio Sampling FREQ 384Kbps [256Kbps][192Kbps][128Kbps][64Kbps][32Kbps] 2.2 Audio Sample Freque 【48Kbps】【44.1Kbps】 32Kbps 2.4 Audio Mode Stereo [joint Stereo] [Dual Channel] [single Channel] 5.2.7 PSI 参数菜单 3.1 : PID *VIDEO AUDIO PMT PCR Name Provider PSI 参数子菜单 3.1: VIDEO PID(视频 PID) 旧底图总号 0X0201 3.2 Audio PID (音频 PID) 0X028A 底图总号 拟 制 XG2.854.003SS 日期 签名 审 核 更改单号 日期 数量 签名 第6张 标记

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

格式 (4a)

	3.3 PMT PID
	0X <u>0</u> 101
	3.4 PCR PID
	0X <u>0</u> 201
	3.5 Program Name (节目名)
	DTV-1
	3.6 Program Provider (节目提供者)
	XG
	5.2.8 系统检测
	4.1 INFO: 检测输入的视频信号的信息。如没有信号输入,视频无彩色。
	5.2.9 Ip 地址
	7.1: IPADDR
	192.168.001.025
	5.2.10 子网掩码
	7.2: SUBNET
	255.255.000
	5.2.11 物理地址
	9.1 : MAC
	00-03-64-00-01-2E
	以上各项分屏显示,按左右键循环切换,【】所包含项为可选选择参数。在所选的菜单下再
	按 ENTER 键进入相应参数修改子菜单。按锁定键,不管在那个子目录下的返回到升机模式并锁
	按左右键循环选择内的备选参数或改变光标位直(光标出现在参数弗一个子母或数子下
	国方, 仕指定的尤标位用上下键修改数子或央义子可或全格付。按 ENIER 键保存参数。按采单键
	这回该丁米中州住的上级来中。 1. 计查
	· 江意:
	表子费单显示 艺子告擎 刚显示为"No Error",艺士FD 闪 系统至小出现一个错误 在观看
	去了太子並示,有九百言,與並示方 Ho LTOT, 石 LLDPH, 不九至夕田死 一日间, 在九百 告擎列表子茲 前下按上下键翻页查看相应的错误。若于输入信号 则显示为 "No Signal",
	一一首,外认了来半个孩子们提出了自己的错误,有无物不信了,她显示为一场。Orginal, 若出现于信号检测。则接上信号源后 LED 关闭。系统工作正堂。于雪重启编码器。
旧底图总号	
底图总号	例一:如何修改视频码率? (范围: 1Mbps~15Mbps)
	如当則所仕位直为王采単锁定状态,假改修改视频妈率配置为 12345kbps
PDF creat	led with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

日期	签名						审	核								
		1>	W.0	-------------	tete ta											
松市	† (4a`	标记	数量	更改単号	签名	日期		描图.	第7张							
10 -		,						10111	үндан тү							
			XG91	11 Encode	r											
			TS E	BitRate:	06447kb	ps										
			步骤 1:按 LOCK 键进入解锁状态主菜单 1 : Main Menu *VIDEO AUDIO PSI INFO IPADDR SUBNET MAC													
			步骤	2: 按确计	认执行链	赴进入	一级	设置	观频参数子菜单							
			: Vi	ideo												
			*Bit	tRate InP	ort Moc	le Lur	n Chr	oma	Contrast Resolute Struct Size							
			步望	骤 3 :按确	认执行	键进)	\ 二组	& 视频	瓦码率子菜单							
			1.1	: Video	Bit Rat	e		~00								
			나는 것파	06144Kb	ps	I \I I →										
			步 辚	€4: 按左>	白键移动	り光标	0	_// a								
			1.1 : Video Bit Rate													
			上頂	JO144NUPS ※5 tたト	下碑当	te to *h	守 (加拉								
			少爾	、 Video	Bit De	山井女	7 (9H194-								
			1.1	: 1000												
			! 注	:音·		¥,										
			・ロ当光	·标出现在	第一位E	时,	i按一	次上	键,码率自动加上 10000kbps,当和超过最大视频码							
		率1	50日	,编码器	默认为:	15000	kbps:	· 每才	安一次下键,码率自动减去 10000kbps,当差少于最小							
		码率	≤ 1M E	时,编码者	暑默认为	最小	视频研	。 冯率 (01000kbps。							
			重复	〔步骤 4、;	5直到显	示所	帯配 う	置的矿	马率显示如下							
			1.1	Video Bi	t Rate	à										
)7154Kbps												
	1		步骤	₹6 :按确	认执行	键配量	至参数	友,L(D 显示							
			>>>>	»>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>	»>>>>:	>>>>	·>>>>	>							
			如果	和置成功												
			1.1	Video Bi	t Rate											
媒体	编号		()7154Kbps	1				->Success							
			步骤	∛7 : 按菜	单键返	回上-	一节素	を単								
旧底图	总号		如果	! 配置失败												
	-		第二	行显示Fa	aille。											
			显示	时间大约	1 秒左7	右, 编	硐器	自动	返回到主级菜单,显示光标关闭。							

底图总号								
							拟 制	
日期	签名						审核	XG2.854.003SS
		标记	数量	更改单号	签名	日期		第8张
格	式 (4a))					描图:	幅面: A4

!	注意:									
A	udio Bit Rate 4	与Audio Input S	Signal 之间可能	的组合如	下表:					
			Audio Inp	ut signa	al -	<u> </u>	1			
	Audio Bit			0		Single				
	Rate	Channel	8°'							
	32kbps	N	N	N		A				
	64kbps A A A A									
	128kbps	A	A	A		A				
	192kbps	A 🥒	A	A		А				
	256kbps	A	A	A		Ν				
	384kbps	A	A	A		Ν				
			A:可行 N:不行	<u></u>			-			
如	口果在 Audio Bit	Rate 为 384kbps	的前提下选择 A	udio Inpu	utsigna	al为 Single Cha	annel			
则 LCD	背光灯闪烁, LC	ン显示:								
Ai	ny Key Return (hold by								
A	udio Bit Rate)									
°Ľ	的按菜单键返回	上级菜单可以继	续选择其余参数	0						
何	川二:如何修改 G	OP 分组大小?(范围: 6~252)							
커	骤1: 按例一所:	示操作,找到如	下菜单位置							
1	.9 GOP Size									
	012(6-252)									
步	⇒骤 2:按 ENTER	键,菜单显示如	Т							
1	.9 GOP Size									
Ì	012(6-252)									
步	示骤 3: 按左右键	(左键每击加6,	右键每击减6)							
1	.9 ĞOP Size									
	024(6-252)									
步	₹骤4:按ENTER	键参数确认,显示	示如下							
<	<<<<<<<									
如	1果配置成功									
1										

媒体编号

旧底图	总号		1.9	: GOP Si	ze									
			XXX ((XXX 是修i	收参数)			-:	>Success					
			如果	! 配置失败										
底图.	总号		第二	行显示Fa	iled!,	LED	开始问	闪烁。						
							扣	制						
日期	签名						审	核		XG2.854.003SS				
14 -		标记	数量	更改单号	签名	日期		바며		第9张				
俗コ	c. (4a,)						捆图:		Ψή μ]: Α4				
			编码	器自动返	回到上约	汲菜单	Lo							
			1.9: GOP Size											
			024(6-252)											
			配置	完毕。										
			!注	ē意:										
			最大	、视频分组	为 252,	最小	为6。	按	三右键时十一6/击,	循环显次 6~252。				
								.// «						
			例三	5,如何修	改 PCR	PID?	(范	围:(0x20~0x1FFD)					
			步骤	₹ 1. 按例-	一所示搏	南作流	程,	找到	如下菜单位置					
			3.4:	PCR_PI	D					8				
			0131	I (HEX)	十六词	生制显	示							
			步骤	、, そ2: 按左之	6键, ウ	:标出	现,	选择	要修改的位数,按上	上下键设置参数。				
			步骤	₹3:按EN	TER 键,	进行参	≥数酉	己置。						
			!注	意:			//							
			设置	⁻ PSI 参数	时,PMT	PID	. VIE	DEO P	ID、AUDIO PID、PO	CR PID 除了 VIDEO PID 与 PCR PID				
		可以	人相等	外,其余	各值不能	- と相等	。否	则在		安确认键,LCD 屏闪烁,LCD 显示相				
		应的	的提示	、 用户此	时按任词	意键诉	同访	级菜	单的上级菜单。					
			1 17-200											
		6]	次 障	 			n <i>t</i> t=	- →1A =	Ŀ					
			位备	r上作并吊	时,用尸	可以		下位的						
		~	古	 友障现象			ц	「能引	起故障的原因	排除方法				
电源指示灯不亮 电源连接头未连接好 将电源插头可靠连接							将电源插头可靠连接							
				- ¥			了	看告	警信息,显示无信	检查视频信号有无输入,				
			브	占警指示灯	闪烁		툳	输入		或选择正确的输入端子				
							같	看告	警信息,显示系统	重启设备,在自定义模式				
							赵	ζ障		菜单下,调用出厂设置				
			й	凌晶 显示出	现乱码		+			在自定义模式菜单下,调				
PUE	creat	ed w	/ith n/	dfFactory	Pro tria		伢 ion y	卡存的	参数出现混乱	田山匚沿罢				
יוטי	ueal	Gu W	nu p	an actory	i io ilia	1 1013		v vv vv .	panaolory.com					

媒体	编号								用出厂设置
(II底图总号) 一般印图佛尼顿天工碑							视频输	出码流率过低	提高视频输出码流率或 降低编码图像分辨率
旧低隆	自忌号		角	砰码图像场	频不正	确	视频信	言号编码制式不正	在视频输入制式选择菜
							确		单下,设定为自动制式
底图	总号		Ź	E输入视频	页信源切	J换时	, 输入初	新信号制式变化	正常现象,在自动制式
			ß	图像显示异	常			须用了耐式文化	下,编码器进行自动调整
1-1 #11	kk H						拟 制		
日期	签名						申 核		
		标记	数量	更改单号	签名	日期			第 10 张
111 -	単 単 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 中 +								

7 维护
本产品的用户维护属于目常维护,请注意本产品的正常工作条件:

电源: AC 180V~240V, 50Hz~60Hz;
可率: 20VA;
环境温度: 0°C~40°C;
环境湿度: 10%~85%;
防尘防潮:请不要将本产品放置在过度潮湿和多灰尘处,以免损坏机器内部零件;
接地:使用木产品前,请妥善接地,谨防静电或漏电引起人员伤害和设备损坏;

7、清洁:请用洁净软布清洁,不要使用酒精和其它化学品。

媒体编号

旧底图总号

底图总号

							拟 制	
日期	签名						审 核	XG2.854.003SS
		标记	数量	更改单号	签名	日期		第 11 张

格式 (4a) PDF created with pdfFactory Pro trial version <u>www.pdffactory.com</u> 幅面: A4

