SYRIS SY210NT 系列 快速入门操作手册



SY210NT 系列基本选单结构图

SY210NT Serial Basic Menu Structure



为了协助使用者熟悉 SY210 控制器系列的操作流程,在此先列出 SY210 的基本选单结构图。上图中白色方块为『登入流程』,开始操 作前必须优先执行,才能进入深灰色『主选单目录』及浅灰色『次选 单目录』,请参考图标的按键与箭头动向。次选单下的功能列表将于 以下的文件中说明,此处暂不赘述。

	日求	
项次	内 容	页次
01	注意事项	3
02	登入、注销步骤	4
03	模块设定 (卡片阅读机设定)	5
04	卡片增加、删除与编辑	8
05	指纹增加与删除	12
06	设定控制器 ID(多部控制器联机时)	17
07	流程控制 (开门按钮设定)	19

⊐. SRis

01·注意事项

安装前:

当您准备安装 SY210 系列控制器之前,请先打开控制器背盖(TSN、 SSN 型号),确认机板右上角锂电池的白色阻隔胶片已移除。于第一次 连接电源时,控制器所有灯号闪烁并发出连续声响,请依控制器 LCD 屏幕显示(1: Clear)按下1键进行系统重置。

设定时:

本公司出厂的控制器与卡片阅读机初始 ID 皆设定为 1。当需要多 部联机时必须先设定 ID,以避免 ID 重复导致传输失败。卡片阅读机 ID 设定方式请参考第 5 页『模块设定』。控制器 ID 设定请参考第 17 页『设定控制器 ID』。 SY210NT 控制器必须先完成登入步骤才能进入功能选单。当使用 者停止操作,控制器静置约2分钟之后会自行注销。但为确保门禁安 全,请于设定完成后执行注销步骤。

登入步骤			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
EN	Login		
EN	Password	等待密码输入	
1+2+3+4+EN	Master OK	Setup 灯号亮,已进入登入状态	

注销步骤(登入状态时)			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
EN	Login		
•	Logout		
EN	显示日期、时间	Setup 灯号熄,已完成注销步骤	

- 4 -

*以下步骤皆预设为已登录状态,不再重复说明登录步骤。

03•模块设定(卡片阅读机设定)

控制器与卡片阅读机安装完成之后,必须设定**卡片阅读机 ID**并且 使控制器扫描联机,设定完成后读卡数据才能正常传输。下图为 System 主选单完整菜单,色块部分为本步骤的使用范围。



5

- 5 -

SY210NT 系列控制器快速入门手册

设定卡片阅读机 ID			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
EN	Login		
▼ * 5	System Process		
EN	APBLevel Seting		
▼ * 2	Change ModuleID	更改/设定模块 ID 选项	
EN	Module [READER]	利用▲▼键选择所安装的模块型号(注1)	
EN	Serial 03150001	输入模块序号(注2)	
EN	ModuleID ID = [1]	设定模块 ID (注 3)	
EN	Change ModuleID	设定完成,回到选项	

注1: 模块型号可区分为下列几种。

READER	一般型卡片阅读机,包含 SYRDS1、S5、L5。
DIDO	数字接点扩充模块,包含 MDDIDO-1S、MDDIDO-16。
PRINT	打印机模块。
SYRDK5	按键型卡片阅读机。
SYRDF5	指纹型卡片阅读机。
SYRDT5	显示型卡片阅读机。

注 2: 您可以在卡片阅读机产品包装外盒或机器背面的序号贴纸找到 序号。

注 3: 卡片阅读机的 ID 排列规则如下表。

功能	门区一	门区二	门区三	门区四
进入卡片阅读机	ID 1	ID 2	ID 3	ID 4
外出卡片阅读机	ID 5	ID 6	ID 7	ID 8

- 6 -

© 2004 by SYRIS Technology Corp.

控制器扫描联机			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
EN	Login		
▼ * 3	Module Process		
EN	ADD Module		
▼ * 3	Module PlugPlay	扫描模块联机选项	
EN	Module Waitting	正在扫描已联机模块	
请稍候	Find: 01 OK	显示已联机模块数量(注)	
CLR	Module PlugPlay	设定完成,回到选项	

注:

控制器会自动显示扫描模块联机的结果。正常情况下,显示的模块数量会与您实际安装的模块数量相符。也就是说,若您安装了四部 卡片阅读机与控制器联机,扫描的结果应该会显示:Find:040K。若 显示的数量异常,请参考下表进行初步问题排除:

异常状况	扫瞄不到(显示 00),或是显示数量较少
可能原因	线路未接妥或是 ID 重复
排除方法	 (1)请再次确认线路是否接妥? (2)本公司卡片阅读机 ID 出厂默认值皆为 1。多部联机时, ID 未 设妥 或 ID 设定重复会导致传输冲突,无法正确找到模块。

- 7 -

© 2004 by SYRIS Technology Corp.

若以上问题确认后仍无法正常联机,请与本公司技术人员连络。 04•卡片增加、删除与编辑

增卡功能分为自动排序(Add Card By Serial)或指定卡号(Add Card By No.)增卡。

编辑卡片是用来设定卡片启用/停用 (Status Setting)、通行应用群组 (APP Setting)、卡片密码 (PIN Setting) 及反潜回 (APB Setting) 等功能。

删卡则可分为指定卡号(Del Card By No.)或全部删除(Delete All Card)。下图为 Card 主选单完整菜单, 色块部分为本步骤的使用 范围。



增加卡片			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
▼	Card		
EN	Add Card Process		
EN	Add Card By Serial	自动排序增卡模式(注)	
EN	Ins Card	等待感应未使用卡片	
感应 未使用卡片	Ins Card [0001]	初次输入卡片从 0001 开始排序,连续感应 新卡则卡号自动递增	
感应 使用中卡片	Ins Card Card Use	若卡片已使用,屏幕出现提示讯息	
CLR	Add Card By Serial	离开自动排序增卡模式	

注:

自动排序增卡功能(Add Card By Serial),于第一次增卡时会自动从 0001 开始编号,持续感应未使用卡片,卡片编号会自动累计。若 在连续的卡片编号中有几张卡片被删除,于自动排序时会优先递补已 被删除的编号。比方说,已增加的卡号从 0001 至 0010,其中卡号 0005 后来被删除,下次使用自动排序增卡功能时,会从 0005 优先递补接着 才会从 0011 持续累计卡号。

指定卡号增卡功能(Add Card By No.),则是直接指定编号开始 增卡。若延续上例,已知卡号增加到0010,可以直接输入卡号0011 之后感应卡片增卡,若继续感应未使用卡片,会从卡号0012继续增卡 并自动往后排序。增卡过程中遇到已增加的卡号会自动跳号,不会覆 盖。假设 0015 已经事先增卡,增到 0014 之后再感应新卡,卡号会自动跳至 0016。功能跟自动排序增卡类似,故不再重复叙述步骤。

编辑卡片(启用、停用)			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
▼	Card		
EN	Add Card Process		
•	Modify One Card	编辑卡片选项	
EN	Card No No:0001	输入欲编辑卡号	
EN	Status Setting	卡片启用/停用设定模式	
EN	Card [Enable]	卡片正常状况皆为启用(Enable)	
•	Card [Disabl]	将卡片设定为停用(Disable)	
EN	Status Setting	卡片已修改, 回到选项	

编辑卡片的其它功能,建议搭配本公司 SYW95A 门禁管理软件进行 设定,以下仅针对各选项功能进行说明:

通行应用群组 (APP Setting):

可设定卡片(持有者)群组,最多可设定16个群组。搭配 SYW95A 门禁 管理软件可设定群组的通行时段、通行门区等功能。

卡片密码 (PIN Setting):

设定卡片(持有者)个人密码,前提必须安装按键型卡片阅读机,透过 SYW95A 门禁管理软件,可设定开门模式为『卡片加密码』开门。

反潜回 (APB Setting):

建立于『一进一出』的管制观念,避免一卡重复进入/外出的状况,多

- 10 -

© 2004 by SYRIS Technology Corp.

SYZIS



用于停车场管理或研究室人员管理。

删除卡片			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
▼	Card		
EN	Add Card Process		
▼ * 2	Del Card Process		
EN	Del Card By No.	指定卡号删除模式	
EN	Del Card No:0001	输入欲删除之卡号	
EN	Del Card By No.	卡片已删除,回到选项	
▼	Delete All Card	删除所有卡片模式	
EN	Delete [No]	确认是否删除	
▼	Delete [Yes]	选择 Yes 确认	
EN	Delete OK	卡片已全部删除	
CLR	Delete All Card	回到选项	

05·指纹增加与删除(需安装指纹模块)

SY210 系列控制器可透过指纹模块(SYRDF5),以指纹辨识进行门 禁管制。可设定**指纹取代卡片或指纹对应卡片**,以达成『指纹管制』 的条件。**指纹对应卡片**的设定最多可一卡对应 10 枚指纹,建议使用本 公司指纹管理软件(SYFPM)。

以下步骤中,我们将介绍如何增删指纹,并设定以指纹取代卡片。 下图为Finger Print主选单完整菜单,色块部分为本步骤的使用范围。



增加指纹(搭配SYRDF5)			
输入按键	控制器 LCD 显示	备考	
MENU	System		
▼ * 3	Finger Print	指纹选项	
EN	Finger ID = [1]	选择指纹模块(ID)	
EN	Add Finger	增加指纹模式	
EN	Finger No: 0001	输入欲增加指纹编号	
EN	Add Finger	在 F5 灯号闪烁并发出声响时压按指纹 (注)	

删除指纹		
输入按键	控制器 LCD 显示	备考
MENU	System	
▼ * 3	Finger Print	指纹选项
EN	Finger ID = [1]	选择指纹模块(ID)
EN	Add Finger	增加指纹模式
▼	Delete Finger	删除指纹模式
EN	Delete By No	指定卡号删除模式
EN	Finger No: 0001	输入欲删除指纹编号
EN	Delete Finger	指纹已删除

SRis

『指纹取代卡片』则是完全不使用卡片,单纯只以指纹通行。设 定时**必须先从 Finger Print 增加指纹**,再进入 Card 选项,以指纹代 替卡片进行增卡。

以指纹取代卡片(从 Finger Print 增加指纹之后)		
输入按键	控制器 LCD 显示	备考
MENU	System	
•	Card	
EN	Add Card Process	
EN	Add Card By Serial	自动排序增卡模式
EN	Ins Card	等待感应未使用卡片,在此用指纹代替
压按指纹	Ins Card [0001]	指纹取代卡片

注: 压按指纹的注意事项

为使指纹辨识率维持在标准值,请注意以下指纹压按的说明:

指纹的取样方式,是以指纹的螺旋点为中心, 向外扩张取得许多特征点而加以判断身分。如右图 所示,十字线中心即所谓的螺旋点。



SYRIS

所以当您在压按指纹时,请以指纹的螺旋点为中心,对准有效感 应区中央(如下图),将手指平均轻压于有效感应区上,此时指尖会莫 约对齐参考线,所以您也可以直接以参考线为压按指纹的位置准据。



- 14 -

以下介绍标准的指纹压按方式,及常见的错误方式:



Х

Х

Х

正确:

指尖对齐参考线,指纹螺旋点置中, 指纹平压于有效感应区。

错误:

指纹仅轻触有效感应区,无法辨识。





错误:

指纹螺旋点上下或左右偏移,未置于 有效感应区中央。取样点不足。





错误:

手指没有平按于有效感应区,接触面积过少,无法辨识。



错误:

手指位置过侧,无法辨识。

SYRDF5 在辨识指纹时,会以灯号及声响提示使用者目前状况,描述如下:

动作	SYRDF5 信号	SYRDF5 状况
压按指纹	1 短声,电源灯连续闪烁	正在比对指纹特征点,手指可移开。
指纹正确	丨长声,OK灯号一闪	已找到指纹数据,可确认身分。
指纹不正确	长三短声, 错误灯闪 长三短	查无指纹数据,或压按方式错误无法判别。

在此列出常见指纹识别不成功的主要原因:

(1)按指纹时手指挪动或手指按的方法不正确:

→请按前述要点正确输入指纹。

- (2)手指太湿或者有油渍(特别是下雨天或接触油料的人员):→请用毛巾擦干手指,再按指纹。
- (3)手指太干燥使显示的指纹很模糊:→请重新按压或将手指放到嘴边哈一下气,再按指纹。
- (4)指纹录入时是完整的,但因手指掉皮、受伤等比较严重使指纹发生 变化,至使录入的指纹无法比对:

→请重新登记其它手指指纹。

(5)员工信息或指纹信息来自其它机器,或是通过网络传输下传的,系 统登记指纹后未初始化:

→退出系统再重新进入程序,使系统数据初始化。

06 · 设定控制器 ID (多部控制器联机时)

当进行多部控制器联机使用时,每一部控制器 ID 必须分别设置, 避免 ID 冲突导致联机状况异常,下图为 System Process 选单完整菜 单,虚线部分为本步骤的使用范围。



SY210NT 系列控制器快速入门手册

设定控制器 ID		
输入按键	控制器 LCD 显示	备考
MENU	System	
EN	Login	
▼*5	System Process	
EN	APBLevel Setting	
•	Control ID	设定控制器 ID 选项
EN	Control ID: 0001	输入欲指定的控制器 ID 编号(1~99)
EN	Control ID	控制器 ID 设定完成。

- 18 -

SYRIS

07·流程控制

SY210 预设可程控功能,透过流程控制设定,符合不同功能需求。 此例介绍设定开门按钮的方式。



下图中 SY210NT2-TSN 的 DO1 连接电锁, DI1 连接开门按钮, 透过 流程控制的设定,可实现按钮开门的动作。



SY210NT 系列控制器快速入门手册

流程控制(开门按钮设定)		
输入按键	控制器 LCD 显示	备考
MENU	System	
EN	Login	
▼ * 2	Flow Process	流程控制选单
EN	Add Flow Control	增加流程
EN	Flow No: 35	第一次新增从第35个流程开始。 (35之前的编号皆为控制器内定流程)
	Event Setting	事件设定选项,设定触发开门动作的条件。
EN	Event CardSenc	
▼ * 1 2	Event DI On	在此例中,我们将开门按钮连接于控制器 DI1,所以选择 DI 0n 为输入信号。
EN	Event ID = [9]	选择触发事件的来源模块,我们设定模块 ID为9,意思是选择信号来源为控制器。
EN	Event Ch: [01]	选择事件信道,此例设定开门按钮连接于 控制器 DI1,所以选择的通道为 1。
EN	Event Delay: 00	事件延迟时间,当 DI 开门信号触发时,我 们可以决定延迟几秒后产生开门动作。
EN	Event Setting	事件设定完成。
•	Action Setting	动作设定选项, 设定开门信号触发后的动作。
EN	Action LED	
▼ * 3	Action SY210 DO	由于此例中,电锁接于控制器的 D01,故在 此设定由控制器的 D0 执行动作,
EN	Action [Open]	设定接收开门讯号后, Realy 动作为" 开"。
EN	Action Ch: [01]	选择动作的通道,选择由 D01 输出。
EN	Action Setting	完成动作设定。(下页接续)

<u>Syris</u>

SY210NT 系列控制器快速入门手册

流程控制(开门按钮设定)		
输入按键	控制器 LCD 显示	备考
▼	Method Time	动作时间设定。
EN	Method [Alway]	设定时间模式
▼ * 2	Method [Sec]	选择以秒计算。
EN	Method Time: 003	设定时间为3秒。

SRis