14.WeinView MT500 系列触摸屏与常见厂牌 PLC 的连接方法

14.1 OMRON PLC

ONRON Sensing tomorrow™

欧姆龙自动化

OMRON CPM 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	OMRON	OMRON/OMRON(485 2W)	OMRON(485 2W)仅在采用 RS485 两线式连接时选用
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	2	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.设置通讯端口的通讯协议为 Hostlink。
 请参阅 OMRON 相关 PLC 的编程软件使用手册
 参考网址: <u>HTTP://oeiweb.omron.com/oei/TechManuals-PLC.htm</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
IR	0-409515	DDD(BB)	I/O 和内部继电器
HR	0-409515	DDD(BB)	保持型继电器
AR	0-409515	DDD(BB)	辅助继电器
LR	0-409515	DDD(BB)	联接继电器
TC	0-255	DDD	定时器/计数器寄存器
DM	0-9999	DDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, B表示位编码, 范围为 0-15。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: OMRON CPM 系列 PLC 包含 CPM1/CPM1A/CPM2A 三个系列,其中 CPM1/CPM1A 系列的 CPU 上 无标准串行通信口,必须配置 OMRON CPM1-CIF01(RS232)通讯适配器或者 OMRON CPM1-CIF11(RS422) 通讯适配器,才能利用 Host-Link 与触摸屏连接。CPM2A 的 CPU 单元则带有 RS232 串行通讯口,可直接连接触摸屏,也可以配置 CPM1-CIF01(RS232)通讯适配器或者 OMRON CPM1-CIF11(RS422)通讯适配器来连接。相关硬件说明请参考 OMRON 公司提供的手册。

1.CPU 单元

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

OMRON PLC

CPM2A CPU RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX		3 RD
3 RX		2 SD
5 GND		9 GND
	· 	4 RTS
		5 CTS

2.通讯模块 CPM1-CIF01

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 **OMRON PLC**

CPM1-CIF01 适配器 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RD
3 RX	2 SD
5 GND	9 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明:应将 CPM1-CIF01 适配器的模式设定开关须要设置在 HOST LINK 通信模式。

3. 通讯模块 CPM1-CIF11

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针 D 形母头

OMRON PLC CPM1-CIF11 适配器 RS422 端口 6 点接线端子

1 RX-	SDA
2 RX+	SDB
5 GND	SG
3 TX-	RDA
4 TX+	RDB

OMRON CQM 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	OMRON	OMRON/OMRON(485 2W)	OMRON(485 2W)仅在采用 RS485 两线式选用
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	2	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

EasyBuilder500 软件设置:

PLC 软件设置:

1.设置通讯端口的通讯协议为 Hostlink。

请参阅 OMRON 相关 PLC 的编程软件使用手册

参考网址: HTTP://oeiweb.omron.com/oei/TechManuals-PLC.htm

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
IR	0-409515	DDD(BB)	I/O 和内部继电器
HR	0-409515	DDD(BB)	保持型继电器
AR	0-409515	DDD(BB)	辅助继电器
LR	0-409515	DDD(BB)	联接继电器
TC	0-255	DDD	定时器/计数器寄存器
DM	0-9999	DDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, B表示位编码, 范围为 0-15。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: OMRON CQM 系列 PLC 包含 CQM1/CPM1H 两个系列,其中 CQM1-CPU11 与 CQM1H-CPU11 上无标准串行通信口,必须配置 OMRON CPM1-CIF01(RS232)通讯适配器或者 OMRON CPM1-CIF11(RS422)通讯适配器,才能利用 Host-Link 与触摸屏连接。CQM 系列的其他 CPU 单元则带有 RS232 串行通讯口,可直接连接触摸屏,也可以配置 CPM1-CIF01(RS232)通讯适配器或者 OMRON CPM1-CIF11(RS422)通讯适配器 来连接,其中 CQM1H 系列的 CPU51/61 还支持串行通讯模块 CQM1H-SCB41,相关硬件说明请参考 OMRON

公司提供的手册。

1.CPU 单元

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

OMRON PLC

CQM1/1H CPU RS232 端口 9 针 D 形母头

2 TX	3 RD
3 RX	2 SD
5 GND	9 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明:可以直接连接触摸屏的 CPU 单元包括: CQM1-CPU21/41/42/43/44 和 CQM1H-CPU21/51/61, 具体的相关硬件设定请参考 OMRON 公司提供的技术手册。

2.通讯模块 CPM1-CIF01

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *OMRON PLC* CPM1-CIF01 适配器 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX		3 RD
3 RX		2 SD
5 GND		9 GND
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 RTS
		5 CTS

说明:应将 CPM1-CIF01 适配器的模式设定开关须要设置在 HOST LINK 通信模式。

3. 通讯模块 CPM1-CIF11

W	OMRON PLC
Weinview M1500 融換所	CPM1-CIF11 适配器
PLU R5485 端口 0 社 D 亚母刘	RS422 端口
9 ff D 形母矢	6 点接线端子
1 RX-	

1 RX-	SDA
2 RX+	SDB
5 GND	SG
3 TX-	RDA
4 TX+	RDB

4.通讯模块 CPM1H-SCB41

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

OMRON PLC

CPM1H-SCB41 通讯模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	<u> </u>	3 RD
3 RX		2 SD
5 GND		9 GND
	- 	4 RTS
		5 CTS

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *OMRON PLC* CPM1H-SCB41 通讯模块 RS422/485 端口 9 针 D 形公头

1 RX-	1 SDA
2 RX+	2 SDB
3 TX-	6 RDA
4 TX+	8 RDB

说明: 仅 CQM1H-CPU51/61 支持 SCB41 通讯模块,具体的相关硬件设定请参考 OMRON 公司提供的 技术手册。

OMRON C200H/HS/ALPHA 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	OMRON	OMRON/OMRON(485 2W)	OMRON(485 2W)仅在采用 RS485 两线式选用
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	2	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.设置通讯端口的通讯协议为 Hostlink。

请参阅 OMRON 相关 PLC 的编程软件使用手册

参考网址: HTTP://oeiweb.omron.com/oei/TechManuals-PLC.htm

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
IR	0-409515	DDD(BB)	I/O 和内部继电器
HR	0-409515	DDD(BB)	保持型继电器
AR	0-409515	DDD(BB)	辅助继电器
LR	0-409515	DDD(BB)	联接继电器
TC	0-255	DDD	定时器/计数器寄存器
DM	0-9999	DDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, B表示位编码, 范围为 0-15。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

*说明:*OMRON C200H系列PLC包含C200H、C200HS和ALPHA系列,其中ALPHA系列包含C200HX/HG/HE 等型号,C200H系列都可以通过CPU上的RS232端口利用HOSTLink协议与触摸屏连接,也可以搭配OMRON提供的适用于C200H系列的各种HOSTLink通讯模块来连接,请注意相关的软件与硬件设定,相关硬件说明请参考OMRON公司提供的手册。

1.CPU 单元(C200H/HS/ALPHA 系列 PLC)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

OMRON PLC

C200H CPU RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RD
3 RX	2 SD
5 GND	9 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明: SRM1 系列的 PLC 接线方式同上图,在 C200H 系列 CPU 单元上有通讯参数设定的拨码开关, 请注意设定,具体的相关硬件设定请参考 OMRON 公司提供的技术手册。

2.通讯模块(C200H-LK201、3G2A6-LK201 通讯模块 RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *OMRON PLC* LK201 适配器 RS232 端口

25 针 D 形公头

2 TX	3 RD
3 RX	2 SD
5 GND	7 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明:请注意模块上四个拨码开关的设定,具体含义参考 OMRON 公司的通讯模块技术手册。早期的 C 系列的 PLC 如 C20H/C28H/C40H CPU 的接线方式同上图。

3. 通讯模块(C200H-LK202、3G2A6-LK202 通讯模块 RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头	OMRON PLC LK202 适配器 RS422 端口 9 针 D 形公头
1 RX-	9 SDA

1 RX-	9 SDA
2 RX+	5 SDB
5 GND	3 SG
3 TX-	6 RDA
4 TX+	1 RDB

4.通讯模块(C200HW-COM02/03/04/05/06 通讯模块 RS 232)

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

OMRON PLC

C200HW-COM 通讯模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RD
3 RX	2 SD
5 GND	9 GND
	 4 RTS
	5 CTS

5.通讯模块(C200HW-COM03/06 通讯模块 RS 422)

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *OMRON PLC* C200HW-COM 通讯模块 RS422/485 端口 9 针 D 形公头

1 RX-	1 SDA
2 RX+	2 SDB
3 TX-	6 RDA
4 TX+	8 RDB

说明: C200HW-COM 通讯模块仅支持 C200H ALPHA 系列的 CPU,请注意有关拨码开关的设定,具体的相关硬件设定请参考 OMRON 公司提供的技术手册。

14.2 Mitsubishi PLC



MITSUBISHI FX 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	MITSUBISHI FX2n	MITSUBISHI FX2n MITSUBISHI FX0n/FX2 MITSUBISHI FX0n/FX2/FX2n COM	采用不同的 PLC 时,应选择对 应的 PLC 类型 *
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

* MITSUBISHI FX2n 仅适用于 FX2n 系列 PLC, MITSUBISHI FX0n/FX2 适用于 FX0s/FX0n/FX1S/FX1N//FX2 等型号, MITSUBISHI FX0n/FX2/FX2n COM 仅适用与通过通讯扩展 BD 连接的情况,且仅当采用通讯模块连接时支持站号,其它情况则不需要设定 PLC 站号。

PLC 软件设置:

请参阅 MITSUBISHI 相关 PLC 的编程软件使用手册, 参考网址: <u>HTTP://www.mitsubishi-automation.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-377	000	外部输入节点
Y	0-377	000	外部输出节点
М	0-7999	DDD	内部辅助节点
SM	8000-9999	DDD	特殊辅助节点
Т	0-255	DDD	定时器节点
С	0-255	DDD	计数器节点
TV	0-255	DDD	定时器缓存器
CV	0-199	DDD	计数器缓存器
CV2	200-255	DDD	计数器缓存器(双字 32 位)
D	0-7999	DDD	数据寄存器

EasyBuilder 500 使用手册

SD 8000-99999 DDD 特殊数据奇存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: MITSUBISHI FX 系列 PLC 包含 FX0/FX0s/FX0n/FX1s/FX1n/FX2nc/FX2n 等型号,都可以通过 CPU 单元上的编程通讯口与 WeinView 触摸屏连接,也可以通过通讯接口板 232BD 或者 485BD 来连接。使用 BD 模块通讯时,PLC 类型应当选择 MITSUBISHI FX0n/FX2/FX2n COM,并需要注意通讯格式寄存器 D8120 的 设定,应将 BFM#0 的 b9 与 b8 设置为 0。相关详细硬件说明请参考 MITSUBISHI 公司提供的技术手册。 1.CPU 单元

> WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

MITSUBISHI PLC

FX 系列 CPU RS422 端口 8 针 Din 圆形公头

1 RX-	 4 TX-
2 RX+	7 TX+
5 GND	3 GND
3 TX-	1 RX-
4 TX+	2 RX+



8针 Din 圆形母头管脚排列

Mini Din 8Pin Port

2.通讯模块 RS232BD

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

MITSUBISHI PLC

FX 系列 RS232BD 模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX+	2 RX
2 111	2 101
2 PV	2 TV
3 KA-	5 IA
5 (2)10	5 CND
5 GND	5 GND

3. 通讯模块 RS485BD

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

MITSUBISHI PLC

FX 系列 RS485BD 模块 RS485 端口 5 点接线端子

1 RX-	SDB
2 RX+	SDA
5 GND	SG
3 TX-	RDB
4 TX+	RDA

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 MITSUBISHI PLC FX 系列 RS485BD 模块 RS485 端口

5 点接线端子

1 RX-	SDB
2 RX+	SDA
3 TX-	RDB
4 TX+	RDA
5 GND	SG

MITSUBISHI Q 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

通过Q系列PLC的QJ71 C24通讯模块进行通讯。

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	MITSUBISHI Melsec_Q[pds]		
通信口类型	RS232	RS232/RS485 4W	
数据位	8	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

请参阅 MITSUBISHI 相关 PLC 的编程软件使用手册。 参考网址: HTTP://www.mitsubishi-automation.com

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	hhh	0~77F	外部输入节点
Y	hhh	0~77F	外部输出节点
М	dddd	0~8191	内部辅助节点
L	dddd	0~2047	辅助节点
F	dddd	0~1023	报警节点
V	dddd	0~1023	边沿触发节点
В	hhh	0~77F	连接寄存器节点
TC	ddd	0~511	定时器线圈
SS	ddd	0~511	保持定时器节点
SC	ddd	0~511	保持定时器线圈
CS	ddd	0~511	计数器节点
CC	ddd	0~511	计数器线圈
SB	hhh	0~3FF	特殊连接寄存器节点
S	dddd	0~2047	步进寄存器
DX	hhh	0~77F	直接输入节点
DY	hhh	0~77F	直接输出节点
TS	ddd	0~511	定时器节点
W	hhh	0~77F	连接寄存器
TN	ddd	0~511	定时器当前值
SN	ddd	0~511	保持定时器当前值
CN	ddd	0~511	计数器当前值
R	ddddd	0~32767	文件寄存器
SW	hhh	0~3FF	特殊连接寄存器
Z	d	0~9	索引寄存器
ZR	hhhh	0~FFFF	文件寄存器
D	ddddd	0~11135	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

RS485 4W:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针 D 形母头

MITSUBISHI PLC

QJ71 C24 模块 CH.2 RS422

1	RX-	SDB
2	RX+	SDA
3	TX-	RDB
4	TX+	RDA
5	GND	GND

RS232:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 MITSUBISHI PLC QJ71 C24 模块 CH.1 RS232 端口 9 针 D 形公头

						_
	2	ТХ		2	RXD	
	3	RX		3	TXD	
	5	GND		5	GND	
			- 	1	DCD	
1				4	DTR	
通过 Q00、				6	DSR	
口进行通 CPII 002				7	RTS	
不支持。			L	8	CTS	

CPU Q01 讯。Q00J 以上 CPU

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	MITSUBISHI Melsec_Q[pds]		
通信口类型	RS232	RS232	
数据位	8	7 or 8	固定
停止位	1	1 or 2	固定
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	
校验	奇检验	偶检验/奇校验/无	固定
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

请参阅 MITSUBISHI 相关 PLC 的编程软件使用手册,必须设置 PLC 参数如下。

参考网址: HTTP://www.mitsubishi-automation.com



- 1、编程软件 GX Developer 中"PLC data list"中点击"PLC Parameter"
- 2、"PLC Parameter"中选择"Serial"页
- 3、选择"Use serial communication"
- 4、设置"Transmission speed": 9600~115200
- 5、选择"Sum check"
- 6、选择"Transmission wait time"为10ms
- 7、选择"RUN write setting"
- 8、点击"close"关闭对话框

9、向 PLC 写入 PLC Prameter

10、复位 PLC,所修改的参数会被激活

Qn(H) Paran	neter					
PLC name Boot file	PLC system	PLC file	PLC RAS	Device	Progr Serial	em
Use s	erial communication smission speed 19.2Kbps 💌					
Tran	tum check smission wait time 10ms					
RUN F H	write setting ermit format value is fixed as be	low.				
Data	bit:1 Parity bit:Odd bit:8 Stop bit:1					
Acknowledg	e XY assignment Multip	le CPU setti	ings Default	Check	End	Cancel

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	hhh	0~77F	外部输入节点
Y	hhh	0~77F	外部输出节点
М	dddd	0~8191	内部辅助节点
L	dddd	0~2047	辅助节点
F	dddd	0~1023	报警节点
V	dddd	0~1023	边沿触发节点
В	hhh	0~77F	连接寄存器节点
TC	ddd	0~511	定时器线圈
SS	ddd	0~511	保持定时器节点
SC	ddd	0~511	保持定时器线圈
CS	ddd	0~511	计数器节点
CC	ddd	0~511	计数器线圈

EasyBuilder 500 使用手册

SB	hhh	0~3FF	特殊连接寄存器节点
S	dddd	0~2047	步进寄存器
DX	hhh	0~77F	直接输入节点
DY	hhh	0~77F	直接输出节点
TS	ddd	0~511	定时器节点
W	hhh	0~77F	连接寄存器
TN	ddd	0~511	定时器当前值
SN	ddd	0~511	保持定时器当前值
CN	ddd	0~511	计数器当前值
R	ddddd	0~32767	文件寄存器
SW	hhh	0~3FF	特殊连接寄存器
Z	d	0~9	索引寄存器
ZR	hhhh	0~FFFF	文件寄存器
D	ddddd	0~11135	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为0-7。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:



RS232:

WeinVi PL 9	<i>iew MT500</i> 触: C RS232 端口 针 D 形公头	摸屏 C M	MITSU 200、Q0 Iini Din 6	BISHI PLC 01 CPU 端口 6 针 D 形公头	$1 \qquad 6$ $2 \qquad 5$
2	ТΧ		4	RXD	3 20 0 4
3	RX		3	TXD	MINLDIN 6Pin
5	GND		5	GND	母头管脚排列

14.3 KOYO PLC



光洋电子

KOYO Direct Logic 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	KOYO DIRECT		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	根据实际采用的通讯口类型设置
数据位	8	7 or 8	* 此协议中固定数据位为8位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇校验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	1	1-90 *	请按照推荐设定设置此项参数
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

* 注意此设定范围只针对 DL05/DL205/DL305/DL405 系列的某些 CPU 单元的特定的通讯端口,一般端口的地址皆固定设定为 1, 详细资料参考 PLC 硬件说明手册。

PLC 软件设置:

1.必须取消安全密码的功能。

2.必须设定通讯端口采用 K sequence 协议。

3.注意有工作模式设定开关的 CPU 单元必须将开关设置在 TERM 状态。

其它详细设定请参阅光洋电子提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: HTTP://www.automationdirect.com

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
----------	-------	----	----

EasyBuilder 500 使用手册

Х	0– 77777	000	外部输入节点
Y	0– 77777	000	外部输出节点
С	0– 77777	000	内部辅助节点
Т	0– 77777	000	定时器节点
СТ	0– 77777	000	计数器节点
V	0– 77777	0000	数据寄存器

说明: O 表示八进制。

PLC 的某些地址类型, MT500 目前尚不支持, 可以利用实际支持的地址转换。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: KOYO Direct Logic 系列 PLC 包含 DL05、DL105、DL205、DL305 和 DL405 等系列,所有系列的 CPU 单元都可以通过 CPU 上的 RS232/RS422 串行通讯口利用 K sequence 串行通讯协议与 WeinView MT500 触 摸屏连接,其中 DL240/DL250 和 DL405 系列的 PLC 还可以通过数据通讯模块来连接,相关的软件与硬件具体设定请参阅光洋电子提供的技术手册。

1. CPU 单元 (DL05/DL105/DL230/DL240/DL250/DL350/DL450 RS232 Port)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 **KOYO PLC**

Direct Logic 系列 RS232 端口 6 脚 RJ-11 公头

2 TX	3 RX
3 RX	4 TX
5 GND	1 GND

说明: DL05 系列的 Port1&Port2、DL240 的 Port1&Port2、DL250 的 Port1、DL350 的 Port1 和 DL450 的 Port2 都是 RJ-12 的硬件接口,接线方式都如上图,但注意有些端口的地址是固定为 1 的,有些则需要 设定,另外请注意端口采用的通讯协议需要设定为 K sequence。______



RJ-116 脚母头管脚排列

2.CPU 单元 (DL250 CPU Port2 RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *KOYO PLC* DL250 CPU 单元 RS232 端口 2 15 针 SVGA 接口公头

2 TX	3 RX
3 RX	2 TX
5 GND	7 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明: DL250 CPU 单元的 Port2 结合了 RS232 和 RS422 两种电气接口,使用时请注意类型的设置。



15 针 SVGA 接口 D 形母头管脚排列

3.CPU 单元 (DL250 CPU 单元 Port2 RS422)

 WeinView MT500
 触摸屏
 KOYO PLC

 PLC RS485 端口
 DL250 CPU 单元

 9针 D形母头
 RS422 端口 2

 15 针 SVGA 接口公头

1 RX-	10 TX-
2 RX+	9 TX+
5 GND	7 GND
3 TX-	6 RX-
4 TX+	13 RX+
	11 RTS+
	14 CTS+
	12 RTS-
	15 CTS-

说明: DL250 CPU 单元的 Port2 结合了 RS232 和 RS422 两种电气接口,使用时请注意类型的设置。

4.CPU 单元 (DL430/DL440/DL450 CPU 单元 Port0 RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 KOYO PLC

DL405 系列 CPU RS232 端口 0 15 针 D 形公头

2 TX	3 RX
3 RX	2 TX
5 GND	13 GND
	 1 YOP
	 7 CTS
	2 YOM
	4 ONLINE
	14 GND

5.CPU 单元 (DL430/DL440/DL450 CPU 单元 Port1 & DL350 CPU 单元 Port2 RS232)

WeinView MT500 触摸屏

KOYO PLC

PLC RS232 端口

9针 D 形公头

DL305/405 系列 CPU RS232 端口 25 针 D 形公头

2 TX	 3 RX
3 RX	 2 TX
5 GND	7 GND
	 4 RTS
	5 CTS

6.CPU 单元 (DL430/DL440/DL450 CPU 单元 Port1 & DL350 CPU 单元 Port2 RS422)

WeinView MT500 触摸屏	KOYO PLC
PIC RS485 端口	DL305/DL405 系列 CPU 单元
9 针 D 形母头	RS422 端口
	25 针 D 形公头

1 RX-	16 TX-
2 RX+	14 TX+
5 GND	7 GND
3 TX-	10 RX-
4 TX+	9 RX+
	19 RTS+
	11 CTS+
	18 RTS-
	23 CTS-

7.CPU 单元 (DL450 CPU 单元 Port3 RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 **KOYO PLC**

DL405 系列 CPU 单元 RS422 端口 3 25 针 D 形公头

1 RX-	13 TX-
2 RX+	12 TX+
5 GND	7 GND
3 TX-	25 RX-
4 TX+	24 RX+

8.数据通讯单元 (DL205 系列 D2-DCM 单元和 DL405 系列 D4-DCM 单元 RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *KOYO PLC* DL205/405 系列 DCM 单元 RS232 端口 25 针 D 形公头

2 TX	3 RX
3 RX	2 TX
5 GND	7 GND
	 4 RTS
	5 CTS

说明: DL205 系列 PLC 中仅 DL240/DL250CPU 支持 D2-DCM 单元, DL405 系列 PLC 全部支持 D4-DCM 单元,请注意单元上的通讯参数设定 DIP 开关的设定,必须设定为 DirectNET Slave 模式,另外需要注意通讯地址的设定,详细资料请参考光洋电子提供的硬件使用手册。

9.数据通讯单元 (DL205 系列 D2-DCM 单元和 DL405 系列 D4-DCM 单元 RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头	<i>KOYO PLC</i> DL205/DL405 系列 DCM 单元 RS422 端口 25 针 D 形公头
1 RX-	15/23 TX-
2 RX+	14/22 TX+
5 GND	7 GND
3 TX-	16/24 RX-
4 TX+	17/25 RX+
	8/10 RTS+
	12 CTS+
	9/11 RTS-
	13 CTS-

说明: DL205 系列 PLC 中仅 DL240/DL250CPU 支持 D2-DCM 单元, DL405 系列 PLC 全部支持 D4-DCM 单元,请注意单元上的通讯参数设定 DIP 开关的设定,必须设定为 DirectNET Slave 模式,另外需 要注意通讯地址的设定,详细资料请参考光洋电子提供的硬件使用手册。

14.4 Allen-Bradley PLC



罗克韦尔自动化

Allen-Bradley Micrologix 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	AB DF1		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议中数据位固定为 8 位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	无	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	用户无需设定,请采用推荐值
PLC 站号	0	0-255	用户无需设定,请采用推荐值
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

说明:注意 Micrologix PLC 的通讯参数设定必须设定 DF1 为全双工模式,并设定为无硬件握手信号。

PLC 软件设置:

1.请参阅 ROCKWELL 提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: HTTP://www.AB.com

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
l1	0 – 25415	DDD (DD)	外部输入节点
O0	0 – 25415	DDD (DD)	外部输出节点

EasyBuilder 500 使用手册

B3/10/11/12/13	0 – 25415	DDD (DD)	内部辅助节点
T4SV	0 - 254	DDD	定时器设定值寄存器
T4PV	0 - 254	DDD	定时器实际值寄存器
C5SV	0 - 254	DDD	计数器设定值寄存器
C5PV	0 - 254	DDD	计数器实际值寄存器
F8	0 - 254	DDD	浮点数据寄存器(双字)
N7/10/11/12/13/14/15	0 - 254	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制,在括号之后的 DD 表示范围为 0-15,注意当地址小于 10 时,数字前面需要有 0,如 8 要写成 08。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: Allen-Bradley Micrologix 系列 PLC 包含 Micrologix1000、Micrologix1200 和 Microligix1500 三个系列, 都可以通过 CPU 单元的串行通讯口利用 DF1 串行通讯协议与 WeinView MT500 触摸屏连接,也可以通过 Allen-Bradley 提供的 AIC+通讯模块来连接。相关的软件与硬件设定请参阅 ROCKWELL 提供的技术手册。 1.CPU 单元 Micrologix1000/1200/1500

> WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

Allen-Bradley PLC Micrologix 系列 CPU RS232 端口 8 针 Din 圆形公头

2 TX	4 RXD
3 RX	7 TXD
5 GND	2 GND



8针Din圆形母头管脚排列

2.通讯模块 AIC+ (部件号 1761-NET-AIC) RS232

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 Allen-Bradley PLC Micrologix 系列 AIC+通讯模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 Allen-Bradley PLC

Micrologix 系列 AIC+通讯模块 RS232 端口 8 针 Din 圆形公头

2 TX	4 RXD
3 RX	7 TXD
5 GND	2 GND

Allen-Bradley SLC500 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	AB DF1	AB DF1/AB DH485	采用不同端口时选择不同的协议
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议中数据位固定为8位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	无	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-31	DF1 协议无需设定
PLC 站号	1	0-31	DF1 协议采用推荐值
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

说明: 注意如果选择 DF1 通讯协议时,必须设定 PLC 通讯参数中 DF1 为全双工模式,校验模式设定为 CRC,并设定为无硬件握手信号,不需要设定 PLC 站号。如果选择 DH485 通讯协议时,注意必须设定 PLC 站号,且人机站号与 PLC 的站号必须不同。

PLC 软件设置:

1.请参阅 ROCKWELL 提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: <u>HTTP://www.AB.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
l1	0– 25415	DDD(DD)	外部输入节点
O0	0– 25415	DDD(DD)	外部输出节点

EasyBuilder 500 使用手册

B3/10/11/12/13	0– 25415	DDD(DD)	内部辅助节点
T4SV	0 - 254	DDD	定时器设定值寄存器
T4PV	0 - 254	DDD	定时器实际值寄存器
C5SV	0 - 254	DDD	计数器设定值寄存器
C5PV	0 - 254	DDD	计数器实际值寄存器
F8	0 - 254	DDD	浮点数据寄存器(双字)
N7/10/11/12/13/14/15	0 - 254	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制,在括之后的 DD 表示范围为 0-15,注意当地址小于 10 时,数字前面需要有 0,如 8 要写成 08。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: Allen-Bradley SLC500 系列 PLC 包含 SLC5/01、SLC5/02、SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05 等型号的 CPU, 其中 SLC5/01 、SLC5/02 上没有 RS232 端口,不能直接通过 DF1 协议与触摸屏通讯,需要配置通讯 模块 1747-KE,利用模块上的 DF1 端口与触摸屏连接。SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05 则可以直接利用 CPU 单元上的 DF1 端口与触摸屏连接。另外,所有型号的 CPU 都可以通过 CPU 单元的 DH485 端口与 WeinView 触摸屏连接。相关的软件与硬件设定请参阅 ROCKWELL 提供的技术手册。

1.CPU 单元(SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05 CPU DF1 Port)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9针 D 形公头

Allen-Bradley PLC SLC500 系列 CPU **RS232** 端口 9针 D 形公头

Allen-Bradley PLC

SLC500 系列 CPU

DH485端口

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND

2.CPU 单元(SLC5/01、SLC5/02、SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05 CPU DH485 Port)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针	D形母头	

RJ45 公头 1 RX-2 TX-/RX-2 RX+ 1 TX + /RX +5 GND 4 SG



8针RJ-45母头管脚排列

1.通讯模块(1747-KE DF1 Port)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

Allen-Bradley PLC

1747-KE 模块 DF1 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	5 SG

Allen-Bradley PLC5 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

5			
参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	AB PLC5		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为 8 位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	无	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-31	DF1 协议无需设定
PLC 站号	1	0-31	DF1 协议采用推荐值
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

说明:注意必须设定 PLC 通讯参数中为全双工通讯模式,校验模式设定为 CRC,并设定为无硬件握手信号。

PLC 软件设置:

1.请参阅 ROCKWELL 提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: HTTP://www.AB.com

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
l1	0.0 – 254.15	DDD.DD	外部输入节点
O0	0.0 – 254.15	DDD.DD	外部输出节点
B3/10/11/12/13	0.0 – 254.15	DDD.DD	内部辅助节点

EasyBuilder 500 使用手册

T4SV	0 - 254	DDD	定时器设定值寄存器
T4PV	0 - 254	DDD	定时器实际值寄存器
C5SV	0 - 254	DDD	计数器设定值寄存器
C5PV	0 - 254	DDD	计数器实际值寄存器
F8	0 - 254	DDD	浮点数据寄存器(双字)
N7/10/11/12/13/14/15	0 - 254	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制,在.号之后的 DD 表示范围为 0-15,注意当地址小于 10 时,数字前面需要有 0,如 8 要写成 08。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: Allen-Bradley PLC5 系列 PLC 包含等型号的 CPU,都可以直接利用 CPU 单元上的 DF1 端口与触摸屏 连接。相关的软件与硬件设定请参阅 ROCKWELL 提供的技术手册。

1.CPU 单元(PLC5/10/11/15/20/25/30/40 CPU DF1 Port RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 Allen-Bradley PLC PLC5 系列 CPU RS232 端口 25 针 D 形公头

> 8 DCD 20 DTR

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	7 SG
	 4 RTS
	5 CTS
	 6 DSR

2.CPU 单元(PLC5/10/11/15/20/25/30/40 CPU DF1 Port RS422)

WeinView MT500 触摸屏	Allen-Bradley PLC
PIC RS485 端口	PLC5 系列 CPU
9 针 D 形母头	DF1 端口
	25 针 D 形公头

1 RX-		2 TX-
2 RX+		14 TX+
5 GND		7 SG
3 TX-		3 RX-
4 TX+		16 RX+
	· 	4 RTS+
		5 CTS+
		19 RTS-
		13 CTS-
		6 DSR+
		8 DCD+
		20 DTR+
		10 DCD-
		22 DSR-
		23 DTR-

14.5 MODICON PLC



施耐德电气

MODICON Compact(A/E984)/Momentum/Quantum 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Modbus RTU		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为 8 位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	1	1-247*	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

* 实际 Quantum 系列 PLC 上的拨码开关的设定范围最大为 1-64。

PLC 软件设置:

1.需要设置通讯端口的通讯协议为 Modbus RTU 模式。 请参阅施耐德提供的相关 PLC 的编程软件使用手册 参考网址: HTTP://www.modicon.com

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
0x	1-9999	DDDD	系统内部/外部输出节点
1x	1-9999	DDDD	系统内部/外部输入节点
Зx	1-9999	DDDD	模拟输入数据寄存器
4x	1-9999	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: Modicon Compact/Momentum/Quantum 系列的 PLC 都可以通过 CPU 模块上的通讯端口采用 Modbus RTU 协议与 WeinView 触摸屏连接,其中 Compact(A/E 984)系列中的 171 CCS 960 XX 没有 Modbus 串行通 讯端口,不能直接连接,但可以通过通讯模块 171 JNN 210 32 来连接,相关详细设定说明请参考施耐德电气 公司提供的技术手册。

1.CPU 单元(Compact/Momentum 系列 PLC RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头	<i>Modicon PLC</i> Compact/Momentum 系列 CPU 通讯端口 8 针 RJ-45 公头
2 TX	4 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	6 RTS
	7 CTS

说明: Compact 系列的 CPU E984 - 258/265/275/285 的两个 Modbus 串行通讯口和 Momentum 系列 CPU 171 CCS 700/760/780 的通讯口 1 都是 RJ-45 的硬件接口,接线图如上图,需要注意相关的软硬件设定,请参考施耐德提供的技术手册。

RJ45 Pin 1

8 针 RJ-45 母头管脚排列

2.CPU 单元(Momentum 系列 PLC RS485)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *Modicon PLC* Momentum 系列 CPU 通讯端口 2

9 针 D 形公头

1 RX-	6 TX-
2 RX+	1 TX+
5 GND	3 GND
3 TX-	7 RX-
4 TX+	2 RX+

说明:只有 Momentum 系列的 CPU 171 CCS 780 和 171 CCC 980 拥有 RS485 Modbus 串行通讯口,接线图 如上图,需要注意相关的软硬件设定,请参考施耐德提供的技术手册。

3.CPU 单元(Compact/Quantum 系列 PLC RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头	<i>Modicon PLC</i> Compact/Quantum 系列 CPU 通讯端口 9 针 D 形公头
2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	4 RTS
	6 CTS
	7 RTS
	8 CTS

说明: Compact 系列的 CPU A984 和 E984 - 241/245/251/255 的 Modbus 串行通讯口和 Quantum 系列 140CPU 系列的 Modbus 通讯口都是 9 针的 RS232 硬件接口,其中 Compact 的 A984-131/141、
E984-241/251 和 Quantum 的 140CPU 434/534 有两个 Modbus 通讯口,接线图如上图,需要注意 相关的软硬件设定,请参考施耐德提供的技术手册。

4.通信模块(172 JNN 210 32 使用于 Momentum 系列)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *Modicon PLC* 172 JNN 210 32 适配器 通讯端口 8 针 RJ-45 公头

2 TX	4 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	 6 RTS
	7 CTS

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *Modicon PLC* 172 JNN 210 32 适配器 通讯端口

8 针 RJ-45 公头

6 CTS 7 RTS 8 CTS

1 RX-	 6 TX-
2 RX+	3 TX+
5 GND	5 GND
3 TX-	1 RX-
4 TX+	2 RX+

说明: 172 JNN 210 32 适配器与 CPU 171CCS 780 或者 171 CCC 780 配置时,适配器上的 RS485 端口无效,请注意相关的硬件设定,请参考施耐德提供的技术手册。

5.通讯模块(NOM 21X 00 用于 Quantum 系列 PLC RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头	<i>Modicon PLC</i> NOM 21X 00 系列 适配器 通讯端口 9 针 D 形公头
2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	4 RTS

MODICON TSX Micro & Nano & Neza 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

EasyBuilder 500 使用手册

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	TELEMECANIQUE UniTelWay		
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为8位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	1	1-5	建议按照推荐参数设置
PLC 站号	4	1-97	建议按照推荐参数设置
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.设置通讯端口的通讯协议为 UniTelway。 请参阅施耐德提供的相关 PLC 的编程软件使用手册 参考网址: <u>HTTP://www.modicon.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
S	0-32767	DDD	系统内部节点
М	0-32767	DDD	内部辅助节点
MW.B	0-3276715	DDD(DD)	数据寄存器位节点
MW	0-9999	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, 注意 MW.B 的操作范围格式为 DDD(DD)后面括号内的 DD 的范围是 0-15。

由于 UniTelWay 协议不支持外部设备操作 I、Q 等节点,所以需要通过操作 M 节点来实现转接。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: Modicon TSX 系列 PLC 包含 TSX37(Micro)和 TSX07(Nano / Neza)等型号,都可以通过 CPU 单元上的编程通讯口(Terminal port)与 WeinView 触摸屏连接,其中 TSX37-21/22 的 CPU 单元除编程通讯端口(TER) 外还有一个辅助通讯端口(AUX port),都可以用来连接触摸屏,但需要注意在 PL7 编程软件中分别设定端口的通讯参数,另外 Micro 系列还可以通过适配器 TSX PACC01 来连接,但需要硬件的通讯参数的设定,相关详细设定说明请参考施耐德电气公司提供的技术手册。

1.CPU 单元(TSX37-XX / TSX07-XX) *WeinView MT500* 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

Modicon PLC TSX 系列 CPU 通讯端口

8 针 Mini Din 圆形公头

1 RX-	2 D-
2 RX+	1 D+
5 GND	7 GND



Mini Din 8 Pin

8针 Mini Din 圆形母头管脚排列

2.通信模块(TSX P ACC01 使用于 TSX37 系列 PLC)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

Modicon PLC

TSX P ACC01 适配器 8 针 Mini Din 圆形公头

1 RX-	2 D-
2 RX+	1 D+
5 GND	7 GND

说明: TSX P ACC01 适配器上有两个 TER 端口,都可以用来连接,但需要注意相关的硬件设定,请参考施 耐德提供的技术手册。

14.6 GE FANUC PLC



通用电气

GE FANUC 90 & VersaMax 系列 PLC 与 Wein View MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	GE Fanuc SNP-X		
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为 8 位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇校验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需设定
PLC 站号	0	0-255	对此协议不需设定
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.请参阅通用电气提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.
 参考网址: <u>HTTP://www.ge-fanuc.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
I	1– 10000	DDD	外部输入节点
Q	1– 10000	DDD	外部输出节点
М	1– 10000	DDD	内部辅助节点
AI	1– 10000	DDD	模拟量输入寄存器
AQ	1– 10000	DDD	模拟量输出寄存器
R	1- 10000	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制。

PLC 的某些地址类型, MT500 目前尚不支持, 可以利用实际支持的地址转换。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: GE FANUC 90 & VersaMax 系列 PLC 包含 90-30、90-70、VersaMax Micro、VersaMax Nano 和 VersaMax 等系列,其中 90-30 系列的 CPU 都可以通过电源模块上的 RS485 串行通讯口利用通用电气的 SNP 串行通讯协议与 WeinView MT500 触摸屏连接,另外 CPU331/340/341/350/351/352/360/363/364 还可以通过 CMM311 通讯模块来连接, CPU351/352/363/364 也可以通过 CPU 单元上的串行通讯口来连接; 90-70 系列 CPU 都可以通过 CPU 单元上的串行通讯口来连接,或者通过 CMM711 通讯模块来连接; VersaMax (Micro & Nano)系列 CPU 都可以通过 CPU 单元上的串行通讯口与 WeinView 触摸屏连接;相关的软件与硬件具体设定 请参阅通用电器 GE Fanuc 提供的技术手册。

1.CPU 单元 (90-30/90-70/VersaMax)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *GE Fanuc PLC* 90 & VersaMax 系列 RS485 端口 15 针 D 形公头

1 RX-	12 SDA
2 RX+	13 SDB
5 GND	7 GND
3 TX-	10 RDA
4 TX+	11 RDB
	9 RT
	 6 RTSA
	15 CTSA
	 8 RTSB
	14 CTSB

说明: 90-30 系列的电源模块上的 RS485 端口以及 CPU351/352/363 上的 15 针 RS485 端口都按上图接线。

2.CPU 单元 (90-30 系列 CPU351/352/363/364, 90-70 系列 CPX/CGR)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *GE Fanuc PLC* 90-30/90-70 系列 RS232 端口 6 脚 RJ-11 公头

2 TX	5 RX
3 RX	2 TX
5 GND	3 GND

3.CPU 单元 (VersaMax 系列 CPU001/002/005/E05)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *GE Fanuc PLC* VersaMax 系列 CPU

RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RX
3 RX	2 TX
5 GND	5 GND

4.CPU 单元 (VersaMax Micro & Nano 系列)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *GE Fanuc PLC* VersaMax Micro &Nano 系列 CPU RS232 端口 8 脚 RJ-45 公头

2 TX	6 RX
3 RX	5 TX
5 GND	1 GND

5.通讯模块 CMM311 RS232

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

GE Fanuc PLC 90-30 系列 CMM311 通讯模块 端口 1 RS232 25 针 D 形公头

2 TV	2	DVD
2 1 Å	3	RAD
3 RX	2	TXD
5 GND	7	GND
	 4	RTS
	5	CTS

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

GE Fanuc PLC

DCD

20 DTR

8

90-30 系列 CMM311 通讯模块 端口 2 RS232 25 针 D 形公头

2 TX		16 RXD
3 RX		14 TXD
5 GND		7 GND
		19 RTS
		15 CTS
	[18 DCD
		17 DTR

6.通讯模块 CMM711 RS232

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *GE Fanuc PLC* 90-70 系列 CMM711 通讯模块 RS232 端口 25 针 D 形公头

2 TX		3	RXD
3 RX		2	TXD
5 GND		7	GND
		4	RTS
		5	CTS
		8	DCD
	L	20	DTR

7.通讯模块 CMM311/CMM711 RS485

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 GE Fanuc PLC 90 系列 CMM 通讯模块 RS485 端口 25 针 D 形公头

1 RX-]	9	SDA
2 RX+		21	SDB
5 GND		7	GND
3 TX-		13	RDA
4 TX+		25	RDB
		10	RTSA
	Γ	11	CTSA
		12	TERCTS
		22	RTSB
		23	CTSB

说明: CMM311 的一个 25 针端口可以配置为两个端口,其中端口 2 可以设置为 RS232 或者 RS485,请注意 相关的设定; CMM711 的两个 25 针端口管脚定义相同,都可以通过 RS232 或者 RS485 连接,相关设定 请参考通用电气的技术手册。



FACON FB 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	FACON FB		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
EasyBuilder 500 使用手册

人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.请参阅相关 PLC 的编程软件使用手册.
参考网址: <u>HTTP://www.fatek.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0 - 9999	DDD	外部输入节点
Y	0 - 9999	DDD	外部输出节点
М	0 - 9999	DDD	内部辅助节点
S	0 - 9999	DDD	顺序控制节点
Т	0 - 9999	DDD	定时器节点
С	0 - 9999	DDD	计数器节点
R	0 - 9999	DDD	数据寄存器
D	0 - 9999	DDD	数据寄存器
RT	0 - 9999	DDD	定时器缓存器
RC	0 - 9999	DDD	计数器缓存器
DRT	0 - 9999	DDD	定时器缓存器(双字)
DRC	0 - 9999	DDD	计数器缓存器 (双字)

说明: D 表示十进制。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: FACON FB 系列 PLC 包含 MA 和 MC 两个系列,型号有 FBE –20/28/40MA / FBE –20/28/40MC 和 FBN –19/26/36MCT,其中 MA 系列标准 CPU 单元提供 1 个 HCMOS 串行通讯口,MC 系列则提供 3 个串行通讯口(1HCMOS & 1RS232 & 1RS485)。MA 系列 CPU 单元需要通过通讯接口模块 FB-DTBR 或者 FB-DTBR-E 将 HCMOS 转换为 RS232/RS485 后才能连接。

1.CPU 单元

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

FACON FB PLC MC 系列 CPU RS232 端口 15 针 D 形公头

2 TX	1 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	6 GND
	 3 RTS
	4 CTS

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口

9针 D 形母头

FACON FB PLC CPU RS485 端口

15 针 D 形公头

1 py_	7 D.
· KA-	1 0-
2 RX+	5 D+
2 10/1	5 D:

2.通讯模块 FB-DTBR/DTBR-E

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

FACON FB PLC

FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块 RS232 端口 15 针 D 形公头

2 TX	 1 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	6 GND
	 3 RTS
	4 CTS

3.通讯模块 FB-DTBR/DTBR-E

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

FACON FB PLC

FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	5 GND

4.通讯模块 FB-DTBR/DTBR-E

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针 D 形母头

FACON FB PLC FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块 RS485 端口 3 脚接线端子

1 RX-	D-
2 RX+	D+

5.RS232: FBs Port0

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

FACON FB PLC FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块

4 针圆形公头

2 TX -	4 RX
3 RX	3 TX
5 GND	2 GND



14.8 SIEMENS PLC

SIEMENS 西门子自动化

SIEMENS S7200 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	SIEMENS S7/200		
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为8位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	2	0-255	必须采用推荐的设定
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

需要设置 PLC 地址为 2。
请参阅 SIEMENS 相关 PLC 的编程软件使用手册
参考网址: <u>HTTP://www.siemens.com/s7-200</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
	0-4095.7	DDDO	外部输入节点
Q	0-4095.7	DDDO	外部输出节点
М	0-4095.7	DDDO	内部辅助节点
VW	0-10238	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7, 注意 VW 地址起始必须为偶数。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

3 D+

5 GND

详细接线图:

说明: SIEMENS S7-200 系列 PLC 包含 CPU212/CPU214/CPU215/CPU216/CPU221/CPU222/CPU224/ CPU226 等型号,都可以通过 CPU 单元上的编程通讯口(PPI 端口)与 WeinView 触摸屏连接,其中 CPU226 有两个通讯端口,都可以用来连接触摸屏,但需要分别设定通讯参数。通过 CPU 直接连接时需要注意软件中 通讯参数的设定,相关详细设定说明请参考 SIEMENS 公司提供的技术手册。

1.CPU 单元

2 RX+

5 GND

<i>WeinView MT500</i> 触摸屏 PLC RS485 端口	SIEMENS PLC S7-200 系列 CPU
9针 D 形母头	PPI 通讯端口 9 针 D 形公头
1 RX-	8 D-

SIEMENS S7300 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	SIEMENS S7/300 HMI adapter	SIEMENS S7/300 HMI adapter SIEMENS S7/300 PC adapter	使用不同的通讯适配器时,应 当选择对应的类型。*
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	此协议数据位固定为8位
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600/19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	2	0-255	必须采用推荐设置
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	38400	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

* SIEMENS S7/300 HMI adapter 的部件编号为 6ES7972-0CA10-0XA0, SIEMENS S7/300 PC adapter 的部件编 号为 6ES7972-0CA23-0XA0,当使用 PC adapter 时,波特率只能设定为 19200 或 38400,依照适配器上的拨码 开关的设定,详细资料请参考 SIEMENS 公司的产品型录。

PLC 软件设置:

必须创建数据块 DB10。
具体创建步骤请参阅 SIEMENS 相关 PLC 的编程软件使用手册
参考网址: <u>HTTP://www.aut.sea.siemens.com/s7-300</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
I	0-4095.7	DDDO	外部输入节点
Q	0-4095.7	DDDO	外部输出节点
М	0-4095.7	DDDO	内部辅助节点
VB10	0-8192	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7, 注意 VB10 就是 DB10, VB10 地址起始必须为偶数。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

详细接线图:

说明: SIEMENS S7-300 系列 PLC 包含 CPU312/CPU313/CPU314/CPU315/ CPU316/CPU318 等型号,都可以通过 SIEMENS 提供的 HMI 通讯适配器或者 PC 通讯适配器与 WeinView 触摸屏连接,目前 MT500 系列 触摸屏尚不支持 SIEMENS 的 CP340 与 CP341 通讯模块,与 S7-300 通讯时,必须创建数据块 DB10, MT500 通过 DB10 与 S7-300 交换数据。使用适配器时请注意有关的 DIP 开关的设定,另外请注意创建 DB10 时需要定义数据的格式为字节(Byte),相关详细设定说明请参考 SIEMENS 公司提供的技术手册。

1.HMI 通讯适配器 6ES7972-0CA10-0XA0

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 **SIEMENS PLC** S7-300 系列 HMI adapter RS232 端口 9 针 D 形母头

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	 7 RTS
	8 CTS

2.PC 通讯适配器 6ES7972-0CA23-0XA0

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

SIEMENS PLC

S7-300 系列 PC adapter RS232 端口 9 针 D 形母头

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	7 RTS
	8 CTS

14.9 *LG PLC*

① LG Industrial Systems 韩国 LG 产电

LG Master K 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	LG MASTER-K Cnet	LG MASTER-K300S CPU / LG MASTER-K Cnet /LG K10S1/LG K60S	不同类型 PLC 选择不同 *
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600/38400	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	无	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-31	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

*说明: 当使用 LG K10S1 PLC 时 PLC 类型只能选择 LG K10S1,当使用 LG K10/30/60S 时 PLC 类型只能选择 LG K60S,当 Master-K 80S 系列时可以设定 LG MASTER-K300S CPU,注意波特率必须为 38400,也可以设定 LG MASTER-K Cnet,但 需要注意拨码开关的设定,仅 Cnet 协议支持 PLC 站号。

PLC 软件设置:

1.请参阅 LG 产电提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.
参考网址: <u>HTTP://www.lgis.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Р	0 – 255F	DDDH	输入/输出节点
К	0 – 255F	DDDH	保持节点
Μ	0 – 255F	DDDH	内部辅助节点
L	0 – 255F	DDDH	连接继电器节点
F	0 – 255F	DDDH	特殊继电器节点
T / C *	0 - 255	DDD	定时器/计数器节点
TV	0 - 255	DDD	定时器当前值
CV	0 - 255	DDD	计数器当前值
D	0 - 9999	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制, H 表示十六进制, 范围为 O - F。注意 T、C 节点只有当使用 LG K10S1 支持。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: LG Master K 系列 PLC 包含独立型和基板型两个系列,其中独立型包含 LG Master K 10S1/10S/30S /60S/80S 等系列的 CPU 单元,基板型的产品包含 LG Master K200S/300S/1000S 等系列的 CPU 单元,它们 都可以通过 CPU 单元上的通讯口与 WeinView 触摸屏连接,其中 Master K80S/200S/300S/1000S 的 CPU 单 元还可以通过扩展的 Cnet 通讯模块来连接。注意选用不同的 PLC 的 CPU 单元时,需要在触摸屏软件中设定 不同的 PLC 类型,使用 Cnet 协议通讯时,请注意相关的通讯参数设定,设定方法请参阅 LG 产电提供的说明 书。

1.CPU 单元(K10S1/K10S/K30S/K60S/K80S/K200S/K300S/K1000S RS232)

WeinView MT500 触摸屏	LG Master K PLC
PIC RS232 端口	Master K 系列 CPU
9 针 D 形公头	RS232 端口
	9 针 D 形公头*

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND

说明:注意使用 K10S1 时触摸屏软件中必须,通讯波特率必须为 9600,使用 K10S/K30S/K60S/K100S 时需要设定 PLC 类型为 LG K60S,通讯波特率必须为 9600。使用 K80S/K200S/K300S/K1000S 时需要设定 PLC 类型为 LG MASTER-K300S CPU,通讯波特率必须设定为 38400。其中 K10S1/K10S 为 6 针 Mini Din 圆形接口。

6 Pin Mini DIN 接口管脚安



2.CPU 单元(K80S/K200S/K300S/K1000S Cnet RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 LG Master K PLC Master K 系列 CPU RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX	4 RXD
3 RX	7 TXD
5 GND	5 GND

说明: 使用 K80S/K200S/K300S/K1000S 的 Cnet 通讯方式时需要设定 PLC 类型为 LG MASTER-K Cnet, 通讯参数与触摸屏要设定一致。

3.CPU 单元(LG Master K200S CPU K3P-07BS RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *LG* Master K PLC Master K200 系列 CPU RS422 端口 5 脚接线端子

1 RX-	SDA
2 RX+	SDB
5 GND	SG
3 TX-	RDA
4 TX+	RDB

说明: 仅 K200S CPU K3P-07BS 内置 RS422/485 通讯口, PLC 类型应选择为 LG MASTER-K Cnet,请 注意通讯参数设定。

4.通讯模块(G7L-CUEB / G6L-CUEB / G4L-CUEA / G3L-CUEA Master K Cnet RS232)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 LG Master K PLC Master K Cnet 模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 RXD
3 TXD
5 GND
 1 CD
 7 RTS
8 CTS
4 DTR
6 DSR

5.通讯模块(G7L-CUEC / G6L-CUEC / G4L-CUEA / G3L-CUEA Master K Cnet RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *LG Master K PLC* Master K200 系列 CPU RS422 端口 5 脚接线端子

1 RX-	SDA
2 RX+	SDB
5 GND	SG
3 TX-	RDA
4 TX+	RDB

说明:使用 Cnet 通讯模块时,PLC 类型应选择为 LG MASTER-K Cnet,请注意通讯参数设定,需要利用 LG 提供的 Cnet Frame Editor 软件进行设定,通讯模块上的模式开关请设定在位置 3。

LG GLOFA 系列 PLC 与 Wein View MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	LG GLOFA Cnet		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	无	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-31	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.请参阅 LG 产电提供的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: <u>HTTP://www.lgis.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
MX	0 –32767	DDD	内部节点继电器
MW	0 - 32767	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: LG GLOFA 系列 PLC 包含独立型和基板型两个系列,其中独立型包含 GM7 系列的 CPU 单元,基板型 的产品包含 GM3/GM4/GM6 等系列的 CPU 单元,它们都可以通过 CPU 单元上的通讯口与 WeinView 触摸屏 连接,还可以通过扩展的 Cnet 通讯模块使用 Cnet 协议来连接,请注意相关的通讯参数设定何硬件拨码开关

的设定,设定方法请参阅 LG 产电提供的说明书。

1.CPU 单元 (GM3/GM4/GM6/GM7 系列 CPU Cnet 通讯端口)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

LG GLOFA PLC

GLOFA 系列 CPU Cnet RS232 端口 9 针 D 形公头*

2 TX	4 RXD
3 RX	7 TXD
5 GND	5 GND

2.通讯模块(G7L-CUEB / G6L-CUEB / G4L-CUEA / G3L-CUEA Cnet RS232)

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *LG GLOFA PLC* GLOFA Cnet 通讯模块 RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX		2 RXD
3 RX]	3 TXD
5 GND]	5 GND
	-	1 CD
		7 RTS
		8 CTS
		4 DTR
		6 DSR

5.通讯模块(G7L-CUEC/G6L-CUEC/G4L-CUEA/G3L-CUEA Cnet RS422)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 LG GLOFA PLC

GLOFA Cnet 通讯模块 RS422 端口 5 脚接线端子

1 RX-	SDA
2 RX+	SDB
5 GND	SG
3 TX-	RDA
4 TX+	RDB

说明:请注意通讯参数设定,需要利用 LG 提供的 Cnet Frame Editor 软件进行设定。通讯模块上的模式选择开关请设定在位置 3,具体含义请参考 LG 提供的模块说明手册。

14.10 Matsushita PLC

NAIS FP 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Matsushita FP		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	根据不同的接口选择不同类型
数据位	8	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	奇检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	1	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同 *
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	38400	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

* FP 系列 PLC 站号一般默认为 1,但 FP3 由于有特殊控制,必须站号为 0,连接时请注意 PLC 的通讯设定。

PLC 软件设置:

1.请参阅 NAIS 的相关 PLC 的编程软件使用手册.

参考网址: <u>HTTP://www.aromat.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0 – 9999F	DDDH	外部输入节点
Y	0 – 9999F	DDDH	外部输出节点
R	0 – 9999F	DDDH	内部辅助节点
L	0 - 9999	DDD	连接控制节点
Т	0 - 9999	DDD	定时器节点
С	0 - 9999	DDD	计数器节点
SV	0 - 9999	DDD	定时器、计数器设定值寄存器
EV	0 - 9999	DDD	定时器、计数器实际值寄存器
DT	0 - 9999	DDD	数据寄存器

说明: D 表示十进制, H 表示十六进制, 范围为 0 - F。

详细接线图:

说明: NAIS FP 系列 PLC 包含 FP0、FP1、FP2、FP2SH、FP10SH 和 FP3 等系列,都可以通过 CPU 单元 上的编程端口或通讯端口与 WeinView MT500 系列触摸屏连接,具体的硬件设定说明请参阅松下电工提供的 技术手册。

1.CPU 单元 RS232

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针 D 形公头

NAIS FP PLC FP0/FP2/FP2SH/FPM CPU 编程端口(Tool Port) 5 针 Din 圆形公头

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	1 GND



5针 Din 圆形母头管脚排列

Mini Din 5Pin

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

NAIS FP PLC FP0 CPU RS232 通讯端口 3 脚接线端子

2 TX	R
3 RX	S
5 GND	G

说明: FP0 系列中仅 FP0-C××C××的型号才有 RS232 通讯端口。

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

NAIS FP PLC FP1/FP2/FP2SH/FP10SH CPU RS232 通讯端口 9 针 D 形公头

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	7 GND
	4 RTS
	5 CTS
	8 CD
	9 ER

说明: FP1 系列中仅 FP1-C××C 的型号才有 9 针 RS232 通讯端口, FP10SH 的编程口也可以用来 连接触摸屏,接线方法同上图。 2.CPU 单元 RS422/485

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针 D 形母头

NAIS FP PLC

FP1 CPU RS422 编程端口 圆形 Hirose 8Pin Port

1 RX-	2 TXDA
2 RX+	5 TXDB
5 GND	1 GND
3 TX-	3 RXDA
4 TX+	6 RXDB

8 针 Hirose 圆形母头管脚排列



Hirose 8Pin

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

1 RX-	9 TXDA
2 RX+	2 TXDB
5 GND	7 GND
3 TX-	10 RXDA
4 TX+	3 RXDB
	 4 RTS+
	5 CTS+
	 11 RTS-
	12 CTS-

说明:具体的软件及硬件设定请参阅松下电工提供的技术手册。

NAIS FP PLC

FP3 CPU RS422 编程端口 15 针 D 形公头

14.11 DELTA PLC



DELTA DVP 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	DELTA DVP		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	1	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

1.注意 PLC 通讯站号设置需要与触摸屏软件设置一致。 请参阅台达提供的相关 PLC 的编程软件使用手册 参考网址:<u>HTTP://www.deltadriver.com</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-23417	000	外部输入节点
Y	0-23417	000	外部输出节点
М	0-9999	DDD	内部辅助节点
S	0-9999	DDD	顺序控制节点
Т	0-9999	DDD	定时器节点
С	0-9999	DDD	计数器节点
TV	0-9999	DDD	定时器缓存器
CV	0-127	DDD	计数器缓存器
CV2	232-255	DDD	计数器缓存器(双字32位)
D	0-9999	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7。

详细接线图:

说明: DELTA DVP 系列 PLC 包含 DVP- 14/24/32/60ES00 和 DVP-XXES01 等型号,都可以通过 CPU 单 元上的编程通讯口与 WeinView 触摸屏连接,相关详细硬件说明请参考台达公司提供的技术手册。

1.CPU 单元

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 **Delta PLC** DVP 系列 CPU RS422 端口 8 针 Din 圆形公头

2 TX	5 RXD
3 RX	4 TXD
5 GND	3/8 GND



8针 Din 圆形母头管脚排列

Mini Din 8Pin Port

14.12 IDEC PLC



IDEC Micro3 与 OpenNet 系列 PLC 与 WeinView MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	IDEC Micro		
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	7	7 or 8	必须与 PLC 通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与 PLC 通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与 PLC 通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与 PLC 通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	255	0-255	必须与 PLC 通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/ 副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

PLC 软件设置:

请参阅和泉电气提供的相关 PLC 的编程软件使用手册 参考网址: <u>http://www.idec.com/usa/html/PLCs.html</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-20477	DDDO	外部输入节点
Y	0-20477	DDDO	外部输出节点
М	0-20477	DDDO	内部辅助节点
RT	0-9999	DDD	定时器实际值寄存器
RC	0-9999	DDD	计数器实际值寄存器
D	0-9999	DDD	数据寄存器

说明: D表示十进制, O表示八进制, 范围为 0-7。

详细接线图:

说明: IDEC Micro 系列 PLC 包含 Micro3 和 Micro3C 两种系列,其中 Micro3 只可以通过 CPU 单元上的 8 针 Mini DIN 编程通讯口与 WeinView 触摸屏连接,Micro3C 除可以通过 CPU 单元上的 8 针 Mini DIN 编程通讯口与 WeinView 触摸屏连接,还可以通过 CPU 单元上的 DataLink 端子与触摸屏连接。OpenNet 系列 PLC 可以通过 CPU 单元上的 RS232 端口或者端子台上的 RS485 端口与触摸屏连接,需要注意硬件拨码开关的设定,相关详细硬件说明请参考和泉电气提供的技术手册。

1.CPU 单元(Micro3 系列)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头 *Idec PLC* Micro3 系列 CPU RS485 编程端口 8 针 Din 圆形公头

1 RX-	2 TXD-
2 RX+	1 TXD+
5 GND	7 SG



Mini Din 8Pin

8针 Din 圆形母头管脚排列

2.CPU 单元(Micro3C 系列)

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 *Idec PLC* Micro3C 系列 CPU RS232 编程端口 8 针 Din 圆形公头

2 TX	4 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	6 SG

说明: WeinView 触摸屏通过 ComputerLink 的 Loader Port 协议与 Idec PLC 通讯,在 Micro3C 系列 PLC 上需要通过通讯协议选择拨码开关来选择 Loader Port 协议,使用编程端口连接时,开关可设定为 0、2、4 位置,推荐设定为 4,具体的含义请参考 Micro3C 使用手册。

WeinView MT500触摸屏Idec PLCPLC RS485 端口Micro3C 系列 CPU9 针 D 形母头DataLink 端口3 脚接线端子

1 RX-	А
2 RX+	В
5 GND	SG

说明:通讯协议选择拨码开关可设定为 2、4 位置,推荐设定为 4,具体的含义请参考 Micro3C 使用手册。

3.CPU 单元(OpenNet 系列 FC3A-CP2X/XX)

WeinView MT500 种堪屏	Idec PLC
PIC RS232 端口	OpenNet 系列 CPU
9 针 D 形公头	RS232 编程端口
	8 针 Din 圆形公头

2 TX	4 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	6 SG

说明: WeinView 触摸屏通过 ComputerLink 的 Loader Port 协议与 Idec PLC 通讯,在 OpenNet 系列 PLC 上有两个 RS232 端口,都可以与触摸屏通讯,需要通过通讯协议选择拨码开关来选择 Loader Port 协议,使用编程端口连接时,DIP2、3 开关可设定为 OFF 位置,具体的含义请参 考 Micro3C 使用手册。

WeinView MT500 触摸屏	Idec PLC
PLC RS485 端口 9 针 D 形母头	OpenNet 系列 CPU 接线端子台 RS485 端子
1 RX-	6 A

1 RX-	6 A
2 RX+	7 B
5 GND	8 SG

说明:通讯协议选择拨码开关 DIP1 开关设定为 OFF 位置,具体的含义请参考 Micro3C 使用手册。

14.13 FUJI PLC



FUJI NB 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	[pds] Fuji NB Series		
通信口类型	RS485		
数据位	8		必须与控制器通信口设定相同
停止位	1		必须与控制器通信口设定相同
波特率	19200		必须与控制器通信口设定相同
校验	奇检验		必须与控制器通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-31	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-1F	HHH	输入节点
Y	0-1F	HHH	输出节点
М	0-FF	ННН	内部节点
L	0-FF	HHH	辅助节点
С	0-1F	HHH	计数器节点
M_Spe	0-1FF	HHH	特殊节点
Т	0-1F	HHH	定时器节点
CV	0-1F	ННН	计数器值
TV	0-1F	HHH	定时器值
D	0-1F	HHH	数据寄存器
D_Spe	0-3F	ННН	特殊寄存器

说明: H 表示十六进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: FUJI NB 系列 PLC 包括 NB, NB0, NB1 等型号,都可以通过 CPU 单元上的编程口与 WeinView MT500 系列触摸屏通讯。

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

FUJI NB PLC CPU RS422 8 针 RJ-45 通讯端口

1 RX-	4	TX-	
2 RX+	3	TX+	
3 TX-	6	RX-	
4 TX+	5	RX+	1 2 3 4 5 6 7 8 8-pin RJ45 Connector (8P8C)
5 GND			-

14.14 TOSHIBA PLC

TOSHIBA

Toshiba T 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Toshiba T Serial	Toshiba T Serial	
通信口类型	RS232/RS485	RS232/RS485	
数据位	8	7, 8	必须与控制器通信口设定相同
停止位	1	1, 2	必须与控制器通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与控制器通信口设定相同
校验	奇检验	奇检验/偶校验/无	必须与控制器通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-2	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

控制器软件设置:

设置 PLC 节点 ID。

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-9999F	DDD (H)	输入节点
Y	0-9999F	DDD (H)	输出节点
R	0-9999F	DDD (H)	辅助节点
S	0-9999F	DDD (H)	特殊节点
Т	0-9999	DDD	时间寄存器
С	0-9999	DDD	计数器寄存器
D	0-9999	DDD	数据寄存器
SW	0-9999	DDD	特殊寄存器
XW	0-9999	DDD	输入寄存器
YW	0-9999	DDD	输出寄存器
RW	0-9999	DDD	辅助寄存器

说明: D 表示十进制, H 表示十六进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

详细接线图:

1、RS232:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

2 TX -		8 RXD
3 RX -		6 TXD
5 GND		3 GND
	·	4 RTS

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

Toshiba T2 编程口

CTS

7

Toshiba T1 编程口

8 针 mini D 形端口

9针D形公头

2 TX -	2 RXD
3 RX -	 3 TXD
5 GND	 5 GND
	7 RTS
	8 CTS

2、RS485:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

Toshiba T2 Link

15 针 D 形母头

1 RX-	11	TXB
2 RX+	3	TXA
3 TX-	10	RXB
4 TX+	2	RXA
5 GND	7	SG
	5	RTSA
	4	CTSA
	13	RTSB
	12	CTSB

14.15 HITACHI PLC

Hitachi H 系列PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

Hitachi H 系列 PLC: EH-150、Micro EH、H20、H40、H64、H200、H250、H252、H300、 H302、H700、H702、H1000、H1002、H2000、H4010

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Toshiba T Serial	Toshiba T Serial	
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	7	7, 8	必须与控制器通信口设定相同
停止位	1	1, 2	必须与控制器通信口设定相同
波特率	19200	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与控制器通信口设定相同
校验	偶检验	奇检验/偶校验/无	必须与控制器通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-2	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	外部输入节点
Y	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	外部输出节点
М	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	数据寄存器位
т	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	定时器节点
R	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	内部输出节点
L	HHH: 0-FFFF (H): 0-F	HHH (H)	连接寄存器节点
TC	0-FF	HHH	定时器/计数器值
WX	0-270F	HHH	外部输入字
WY	0-270F	ННН	外部输出字
WR	0-270F	ННН	内部输出字
WL	0-270F	HHH	连接寄存器
WM	0-270F	ННН	数据寄存器

说明: H表示十六进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

详细接线图:

警告:如果您未按照我们连线图制作通讯电缆,有可能损坏 MT500 触摸屏或导致通讯失败。



CPU 类型	通讯端口 1	通讯端口2
EH150/CPU 104A	RS232	RS232
EH150/CPU 208A	RS232	RS232
EH150/CPU 308A	RS232/RS485	RS232
EH150/CPU 316A	RS232/RS485	RS232
EH150/CPU 448A	RS232/RS485	RS232

端口设置指拨开关

指拨开关



PHL Low PHL High PHL OFF

指拨开关号				
1	OFF		正常模式	
2	OFF	TF	RANS0 操作	
	3	4	端口1传输速率	
	ON	ON	4800 bps	不支持
3, 4	OFF	ON	9600 bps	
	ON	OFF	19200 bps	默认
	OFF	OFF	38400 bps	
5	ON		专用端口	
	6	PHL	端口2传输速率	
	ON	Low	9600 bps	
6	ON	High	38400 bps	
	OFF	Low	4800 bps	不支持
	OFF	High	19200 bps	默认
7	OFF	系统模式		
8	OFF	系统模式		

1、EH150 端口 1 RS232:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

9 针 D 形公头	
2 TX	6 RD
3 RX -	5 SD
5 GND	1 SG
7 CTS	8 RS
8 RTS	7 DR



Part 1

8pin RJ45 Female

2、EH150 端口 1 RS485 4wire (RS422):

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针D形母头

Hitachi EH-150 端口1

8 针 RJ45 端口

1 RX-	5 TX-
2 RX+	4 TX+
3 TX-	6 RX-
4 TX+	7 RX+
5 GND	1 SG

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

7	CTS]
8	RTS	

EH150 RS485 方式必须将触摸屏 PLC RS232 端口 7、8 短接。

3、EH150 端口 1 RS485 2wire:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

Hitachi EH-150 端口1 8 针 RJ45 端口

1 RX-	5 TX-
2 RX+	4 ⊤X+
3 TX-	6 RX-
4 TX+	7 RX+
5 GND	1 SG

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口



EH150 RS485 方式必须将触摸屏 PLC RS232 端口 7、8 短接。

4、EH150 端口 2 RS232:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9针D形公头

Hitachi EH-150 端口2 8 针 RJ45 端口

2 TX	6 RD
3 RX -	5 SD
5 GND	1 SG
7 CTS	8 RS
8 RTS	7 DR



8pin RJ45 Female

5、H 系列 CPU RS232 端口:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头 Hitachi H 系列 CPURS232

15 针 D 形公头

5 CTS 7 DSR 8 PHL 14 PV12

2 TX		3 RXD
3 RX		2 TXD
5 GND	•	9 SG
7 CTS		4 RTS
•		10 SG

14.16 SAMSUNG PLC

Samsung SPC-10 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Samsung SPC-10	Toshiba T Serial	
通信口类型	RS485	RS232/RS485	
数据位	8	7, 8	必须与控制器通信口设定相同
停止位	1	1, 2	必须与控制器通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与控制器通信口设定相同
校验	无	奇检验/偶校验/无	必须与控制器通信口设定相同
人机站号	192	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	255	0-2	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
R	DDD: 0-9999 (DD): 0-15	DDD (DD)	
К	DDD: 0-9999 (DD): 0-15	DDD (DD)	
М	DDD: 0-9999 (DD): 0-15	DDD (DD)	
F	DDD: 0-9999 (DD): 0-15	DDD (DD)	
W	DDD: 0-9999	DDD	

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口

9 针 D 形母头

Samsung SPC-10 CPU

8针 mini D 形端口

1 DY	 6	тр
1 КА-	0	112-
2 RX+	7	TR+
2 100		113
5 CND	5	CND
5 GND	5	GND

14.17 JETTER-NANO PLC

JETTER-NANO PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Jetter-Nano		
通信口类型	RS232		
数据位	8		
停止位	1		
波特率	9600		
校验	偶校验		
人机站号	0		
PLC 站号	0		
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
М	101-999960	DDD (DD)	
Р	101-999960	DDD (DD)	
K	101-999960	DDD (DD)	
DR	0-32767	DDD	双字
WR	0-65535	DDD	

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9针D形公头

Jetter-Nano PC Port **9**针 D 形公口

2 TX	3 RXD
3 RX	2 TXD
5 GND	7 GND

14.18 KEYENCE PLC

Keyence KV 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

KV 系列 PLC: KV-10、KV16、KV24、KV40

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Keyence KV-16DT		
通信口类型	RS232		
数据位	8		
停止位	1		
波特率	9600		
校验	偶校验		
人机站号	0		
PLC 站号	0		
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
End Command	0	DDD	*
DM	0-1999	DDD	
ТМ	0-99	DDD	
Relay	0-19999	DDD	
Timer_Contact	0-999	DDD	
Timer_Current	0-999	DDD	
Timer_Preset	0-999	DDD	
Counter_ Contact	0-999	DDD	
Counter_ Current	0-999	DDD	
Counter_Preset	0-999	DDD	

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

*: End Command 类型仅用于通讯开始和结束。当你需要结束通讯时可使用它。

End Command 设为 ON:开始 KV 与触摸屏之间通讯。

End Command 设为 OFF: 结束 KV 与触摸屏之间通讯。

详细接线图:





WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

RJ12 端口

2 TX	4	RXD
3 RX	2	TXD
5 GND	- 3	GND

14.19 LENZE(变频、伺服)

Lenze 9300/8200 系列变频、伺服与 MT500 触摸屏的连接说明

通过 2102IB Fieldbus 模块通讯: RS485(LECOM B)

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Lenze		
通信口类型	RS485		
数据位	7		
停止位	1		
波特率	9600		
校验	偶校验		
人机站号	0		
PLC 站号	1		
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
CNB	0-999915	DDD (DD)	
CNI	0-9999	DDD	整型
CND	0-9999	DDD	双字
CNF	0-9999	DDD	双字 (浮点)

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口

9针D形母头

Lenze 2102IB LECOM-B RS485

4 脚端子

1 RX-	72	T/R(A)
2 RX+	71	T/R(B)

14.20 SAIA PLC SAIA PCD S-BUS MODE 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	SAIA PCD S-BUS mode		
通信口类型	RS232		
数据位	8		
停止位	1		
波特率	9600		
校验	无		
人机站号	0		
PLC 站号	1		
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

控制器软件设置:

通讯参数设为: 9600, 无校验, 数据位 8, 停止位 1(默认) RS232: Port0 类型为 RS232 RS485 2W: S-BUS mode: Data (S2), Port0 类型: RS485

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Flag	0-8191	DDD	
Input	0-511	DDD	
Output	0-511	DDD	
Register	0-4095	DDD	
Counter	0-1599	DDD	
Timer	0-450	DDD	
Reg_Word	0-4095	DDD	支持单字
Reg_Float	0-4095	DDD	支持单精度浮点

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

RS232:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

SAIA	PCD	PGU	Port
------	-----	-----	------

9针D形公头

2 TX	2 RXD
3 RX	3 TXD
5 GND	5 GND
	 7 RTS
	8 CTS

RS485:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

SAIA PCD Interface no.0

1 RX-		29
1 107-		23
2 RX+		28
	4	

Address	0		1		2		3			4095	;
Register	(32 b	oit)									
Counter	(31 b	oit)									
Timer											
Reg_Word	lo	hi	lo	hi	lo	hi	lo	hi		lo	hi
Reg_Float											

*Reg_Word=Low word of(Register)

如上表所示: Reg_Word 是一个 16 位的寄存器。由于通讯是数据发送前从 32 到 16 位,接收后从 16 到 32 位,因而对该寄存器的使用有所限制。

高限: 0x7FFF/32767

低限: 0xFFFF/-32768

例如: Register 4=0x00001234,则 Reg_Word 4=0x1234 Register 4=0x00012345,则 Reg_Word 4=0x00002345 溢出 Register 4=0xFFFF8234,则 Reg_Word 4=0x8234 Register 4=0xFFFF1234,则 Reg_Word 4=0x1234 溢出 Reg_Word 4=0x1234,则 Register 4=0x00001234

Reg_Word 4=0x8234, 则 Register 4=0xFFFF8234
SAIA PCD PGU MODE 与 MT500 触摸屏的连接说明

参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 SAIA PCD PGU **PLC** 类型 mode 通信口类型 RS232 数据位 7 停止位 1 波特率 9600 校验 偶校验 人机站号 0 PLC 站号 1 多台人机互连 关闭 关闭/主机/副机 仅用于多台人机互连 人机互连通信速度 115200 38400/115200 仅用于多台人机互连 PLC 超时常数 1.5-5.0 请采用默认设定 3.0 PLC 数据包 0-10 建议在 0-10 范围内设置 0

EasyBuilder500 软件设置:

控制器软件设置:

通讯参数设为:9600, 偶校验, 数据位7, 停止位1(默认)

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Flag	0-8191	DDD	
Input	0-511	DDD	
Output	0-511	DDD	
Register	0-4095	DDD	
Counter	0-1599	DDD	
Timer	0-450	DDD	
Reg_Word	0-4095	DDD	支持单字
Reg_Float	0-4095	DDD	支持单精度浮点

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

RS232:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS232 端口

9 针 D 形公头

SAIA PCD PGU Port 9 针 D 形公头

2 TX	2	RXD
3 RX -	3	TXD
5 GND	5	GND
8 RTS	6	DSR
	7	RTS
	8	CTS

Address	0		1		2		3			4095	
Register	(32 b	oit)									
Counter	(31 b	oit)									
Timer											
Reg_Word	lo	hi	lo	hi	lo	hi	lo	hi		lo	hi
Reg_Float											

*Reg_Word=Low word of(Register)

如上表所示: Reg_Word 是一个 16 位的寄存器。由于通讯是数据发送前从 32 到 16 位,接收后从 16 到 32 位,因而对该寄存器的使用有所限制。

高限: 0x7FFF/32767

低限: 0xFFFF/-32768

例如: Register 4=0x00001234,则 Reg_Word 4=0x1234

Register 4=0x00012345,则Reg_Word 4=0x00002345 溢出

Register 4=0xFFFF8234, 则 Reg_Word 4=0x8234

Register 4=0xFFFF1234,则Reg_Word 4=0x1234 溢出

Reg_Word 4=0x1234, 则 Register 4=0x00001234

Reg_Word 4=0x8234, 则 Register 4=0xFFFF8234

14.21 VIGOR

VIGOR M 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	VIGOR		
通信口类型	RS232	RS232,RS485 4W	
数据位	7		
停止位	1		
波特率	19200		
校验	偶校验		
人机站号	0		
PLC 站号	1		
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	0-177	000	
Y	0-177	000	
М	0-4095	DDDD	
S	0-9999	DDD	
Т	0-255	DDD	
С	0-255	DDD	
TV	0-255	DDD	
CV	0-255	DDD	
D	0-4095	DDDD	
DL	0-4095	DDDD	双字

说明: D表示十进制, O表示八进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

RS232:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

VIGOR M series COM Port

2 TX	2	RXD
2 DV	2	
3 KA		TAD
5 GND	5	GND

RS485 4W:

WeinView MT500 触摸屏 **PLC RS485** 端口 9针D形母头

VIGOR M series 6 脚端子

1 RX-	TX-
2 RX+	TX+
3 TX-	RX-
4 TX+	RX+
5 GND	SG
	24\/

14.22 SHARP

SHARP JW 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	[pds]Sharp JW series		
通信口类型	RS485	RS485	
数据位	7	7	
停止位	1	1	
波特率	19200	19200	
校验	无校验	奇校验/偶校验/无	
人机站号	0	0	
PLC 站号	1	1-63	PLC 默认为 1
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
R	000: 0-1577 (0): 0-7	000 (0)	
TC	0-776	000	
DM	0-3776	000	

说明: O表示八进制。TC、DM地址必须为偶数。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

PLC 地址对应关系:

PLC 地址类型	PLC 内部实际地址	对应关系例
R0-R15777	A0000-a1577	R15777 对应 A1577 位 7
TC0-TC776	B000-b0777	TC2 对应 b0002-b0003
DM000-DM776	09000-09777	D10 对应 09010-09011
DM1000-DM1776	19000-19777	DM1010 对应 19010-19011
DM2000-DM2776	29000-29777	DM2010 对应 29010-29011
DM3000-DM3776	39000-39777	DM3010 对应 39010-39011

详细接线图:

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

Sharp J₩ 通讯端口

1 DY	1.2
1 KA-	LZ
2 RX+	L1
5 GND	

14.23 TAIAN

TAIAN TP02 系列 PLC 与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Taian TP02		
通信口类型	RS485 4W	RS485 4W/RS485 2W	MMI 422 port: 4W RS485 terminals: 2W
数据位	7	7, 8	
停止位	2	1, 2	
波特率	19200	9600/19200/38400	
校验	偶校验	奇校验/偶校验/无	
人机站号	0	0-255	
PLC 站号	1	0-255	
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

控制器软件设置:

通讯参数设为: 19200, 偶校验, 数据位7, 停止位2 对应以上通讯参数需设置:

RS422 Port 通讯时 (RS485 4W): WS041=120, WS042=1;

RS485 Terminals 通讯时 (RS485 2W): WS044=120, WS045=1。

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
Х	1-384	DDD	输入节点
Y	1-384	DDD	输出节点
С	0-2048	DDD	辅助节点
Х	1-369 (必须是1或16+1 的倍数)	DDD	输入寄存器
Y	1-369 (必须是1或16+1的倍数)	DDD	输出寄存器
V	1-1024	DDD	辅助寄存器
D	1-2048	DDD	辅助寄存器
WS	1-128	DDD	系统寄存器
С	1-2033(必须是1或 16+1的倍数)	DDD	辅助寄存器
WC	1-912	DDD	常数寄存器

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图**:** RS422:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口

9针D形母头

1 RX-	8	TX-
2 RX+	3	TX+
3 TX-	7	RX-
4 TX+	2	RX+

RS485 2W:

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

TAIAN TP02 系列 PLC

CPU Port RS422 通讯端口

TAIAN	TP02 系列 PLC

RS485 端子

1 RX-	T/R-
2 RX+	T/R+

14.24 MODBUS RTU CONTROLLER

MODBUS

MODBUS RTU 控制器与 MT500 触摸屏的连接说明

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Modbus RTU		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	必须与控制器通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与控制器通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与控制器通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与控制器通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	0	0-31	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

控制器软件设置:

1.需要设置控制器通讯端口的通讯协议为 Modbus RTU 模式。 请参阅施耐德提供的相关 MODBUS 通讯协议的规范与相关控制器厂家提供的使用手册 参考网址:<u>HTTP://www.modicon.com</u> / <u>HTTP://www.modbus.org</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
0x	1-9999	DDDD	系统内部/外部输出节点
1x	1-9999	DDDD	系统内部/外部输入节点
Зx	1-9999	DDDD	模拟输入数据寄存器
4x	1-9999	DDDD	数据寄存器

说明: D表示十进制。

如果需要操作双字变量,只需在相应的元件地址属性对话框内选择字数为2即可。

上表可操作范围为 MT500 触摸屏可操作范围,实际 PLC 的范围可能小于或大于此范围。

详细接线图:

说明: WeinView MT500 系列触摸屏支持通过 Modbus RTU 协议与控制器通讯,所以凡是支持 Modbus RTU 协议通过串口通讯的控制器都可以与触摸屏连接,我们支持 MODBUS RTU 协议的 01-05 和 16 号功能指令,具体的功能指令请参考 Modicon 提供的手册,连接时的相关硬件软件设定请参考控制器厂商提供的技术手册。

1. MODBUS 端口 RS232

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

MODBUS RTU

控制器 RS232 通讯端口

2 TX	RXD
3 RX	TXD
5 GND	GND
	 RTS
	CTS

2. MODBUS 端口 RS422/485

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

MODBUS RTU

控制器 RS422/485 通讯端口

1 RX-	TX-
2 RX+	TX+
5 GND	GND
3 TX-	RX-
4 TX+	RX+

MODBUS RTU Server (MODBUS RTU Slave)

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Modbus RTU Server		
通信口类型	RS232	RS232/RS485	
数据位	8	7 or 8	必须与控制器通信口设定相同
停止位	1	1 or 2	必须与控制器通信口设定相同
波特率	9600	9600/19200/38400/ 57600/115200	必须与控制器通信口设定相同
校验	偶检验	偶检验/奇校验/无	必须与控制器通信口设定相同
人机站号	0	0-255	对此协议不需要设定
PLC 站号	1	1-31	必须与控制器通信口设定相同
多台人机互连	关闭	关闭/主机/副机	仅用于多台人机互连
人机互连通信速度	115200	38400/115200	仅用于多台人机互连
PLC 超时常数	3.0	1.5-5.0	请采用默认设定
PLC 数据包	0	0-10	建议在 0-10 范围内设置

控制器软件设置:

1.需要设置控制器通讯端口的通讯协议为 Modbus RTU 模式。 请参阅施耐德提供的相关 MODBUS 通讯协议的规范与相关控制器厂家提供的使用手册 参考网址: <u>HTTP://www.modicon.com</u> / <u>HTTP://www.modbus.org</u>

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
LB	0-9998	DDDD	对应控制器地址 0x/1x 1~9999
LW	0-9998	DDDD	对应控制器地址 3x/4x 1~9999

LB0=0x0001, LB1=0x0002, LW0=3x0001, LW1=3x0002

Modbus RTU Server 不支持功能代码 06(写单个寄存器),请使用代码 16(0x10:写多个寄存器)。

详细接线图:

1. MODBUS 端口 RS232

WeinView MT500 触摸屏

PLC RS232 端口 9 针 D 形公头

MODBUS RTU

控制器 RS2329针D形通讯端口

2 TV	2 DV
2 1 1	3 КЛ
3 DY	2 TY
3 KA	2 1 1
5 CND	5 GND
JUND	5 GND

1. MODBUS 端口 RS485

WeinView MT500 触摸屏 PLC RS485 端口 9 针 D 形母头

MODBUS RTU

控制器 RS4859针D形通讯端口

1 RX-	1 RX-
2 RX+	2 RX+
5 GND	5 GND

MODBUS RTU TCP/IP

MT500 触摸屏必须具有以太网口(目前只有 MT500 E4 系列具有以太网口)

EasyBuilder500 软件设置:

参数项	推荐设置	可选设置	注意事项
PLC 类型	Modbus RTU Server		
通信口类型	以太网		
人机站号	0		对此协议不需要设定
PLC 站号	0	1-31	设备地址

可操作的地址范围:

PLC 地址类型	可操作范围	格式	说明
1x	1-9999	DDDD	输出位寄存器
0x	1-9999	DDDD	输入位寄存器
3x_Bit	DDDD=1~9999 BB=0~15	DDDDBB	3x 位地址
4x_Bit	DDDD=1~9999 BB=0~15	DDDDBB	4x 位地址
3x	1-9999		输入寄存器
4x	1-9999		输出寄存器

LB0=0x0001, LB1=0x0002, LW0=3x0001, LW1=3x0002

详细接线图:

WeinView MT500 触摸屏 以太网端口 RJ45

以太网 HUB 或 Switch RJ45 端口

-						-
1	TX+	White/Orange		1	RX+	
2	TX-	Orange		2	RX-	
3	RX+	White/Green		3	TX+	
4	BD4+	Blue		4	BD4+	
5	BD4-	White/Blue		5	BD4-	
6	RX-	Green		6	TX-]
7	BD3+	White/Brown		7	BD3+	
8	BD3-	Brown	` 	8	BD3-]
			-			-





10

I



159

192.168.1.10

用直接在线模拟(10分钟限制)连接到 Modbus RTU TCP/IP 设备。EB500 种设置如下图。

Multiple Hbdl : Master	-	HMI-HMI link speed : 115200
Connect I/F : Seriel	-	
Local IP address : 192	· 168	· 1 · 182
Server IP address : 192	· 168	· 1 · 181
Subnetwork Mask : 255	· 255	· 255 · 0
Default Route IP address : 192	· 168	· 1 · 1

MT500 Modbus TCP/IP 功能代码:

地址类型	读指令代码	写指令代码	
0x	0x01 读取节点	0x05 写单个节点	
1x	0x02 读取离散输入	不支持写指令	
3x	0x04 读取输入寄存器值	不支持写指令	
4x	0x03 读取保持寄存器值	0x10 写多个寄存器	
3x_Bit	与 3x 操作相同		
4x_Bit	与 4x 操作相同		

14.24 MT500 连接针脚图



标准打印口

1	STB	OUT
2	DATA0	OUT
3	DATA1	OUT
4	DATA2	OUT
5	DATA3	OUT
6	DATA4	OUT
7	DATA5	OUT
8	DATA6	OUT
9	DATA7	OUT
11	BUSY	IN
15	ERROR	IN
16	INIT	OUT
17-25	GND	-

PC[RS-232]端口

7	TD	OUT
8	RD	IN
5	GND	-

PLC[RS-232]端口

2	TD	OUT
3	RD	IN
5	GND	-
7	CTS	IN
8	RTS	OUT

PLC[RS-485/422] 端口

1	RX-(A)	IN
2	RX+(B)	IN
3	TX-	OUT
4	TX+	OUT
5	GND	-

编程电缆(MT5_PC Cable)接线图 HMI

(PLC[RS-485]/PC[RS-232])

