

边智系列E-MW/M-1A产品用户手册



版本:	2.1
日期:	2021-11-1

修订历史

版本	发布日期	更新内容
2.0	2021-09-27	适用E-MW-1A系列V2.0版本
2.1	2021-11-1	更新语句错误

版权所有 © 芯峰科技(广州)有限公司2021。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

芯峰科技

⑦ ChiPeakTEC™ ChiPeakTEC 均为芯峰科技(广州)有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受芯峰公司商业合同和条款的约 束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购 买或使用范围之内。除非合同另有约定,芯峰公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除 非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息 和建议不构成任何明示或暗示的担保。

芯峰科技(广州)有限公司

地址: 广州市南沙区进港大道8号南沙城

网址: <u>http://www.chipeak.com</u>

目 录

修	订历5	上	2
目	录		3
1	产品介	▶绍	4
	1.1	产品特性	4
	1.2	规格说明	5
	1.3	外部布局图	6
2	安装]	及使用说明	7
	2.1	拆包检查清单	7
	2.2	散热考虑	8
	2.3	拆卸机壳盖	8
	2.4	安装SATA模块	9
	2.5	壁挂安装	.12
3	系统的	9使用	.13
	3.1	登录Linux系统	. 13
	3.2	通过网口登录Linux系统	. 14
	3.3	开机过程中RESET键闪烁三次	. 14
4	应用音	8署	.15
	4.1	软件的组成	.15
	4.2	配置MQTT Server的参数	16
	4.3	修改摄像头拉流地址和推理程序的配置参数	.16
	4.4	修改逻辑程序的配置参数	.17
	4.5	重启设备(管理设备)	. 18
5	服务打	皆南	.18

1 产品介绍

芯峰科技推出业界领先的边智系列产品E-MW/M-1A, 该系列产品为一款基于华为芯片自主设计开发的边缘智能 盒式设备。

E-MW/M-1A 采用 独有的软硬一体化设计,提供 22TOPS INT8澎湃算力,可支持多达6路视频智能分析。

多种自研ChiPeakTEC[™] DNN深度学习算法可选(至多 选择6种不同算法),包括明火、区域入侵、安全帽、人员 离岗/睡岗、人流方向/数量统计、车辆方向/数量统计等多种 算法,更多算法可定制。

E-MW/M-1A主要对各类场、站、园区、社区等场所视频进行智能分析处理,实现无人、少人化监控及值守,已应用于应急危化、油气、电力、城管、园区、景区、工厂、银行、码头、商超、工地等诸多边缘计算应用场景。

1.1 产品特性

- ▶ 基于华为Atlas200 AI加速模块,提供22TOPS INT8 澎湃算力
- 独有软硬一体化设计,可支持多达6路视频智能分析
- ▶ 支持多路ChiPeakTEC[™] DNN自研深度学习算法软件
- 告警、配置等信息可通过自有管理软件DNN-Mx查询,或 者接入第三方管理软件
- ▶ 6个千兆以太网,2个USB3.0 TYPE-A,2个DI/DO, 2个串口
- ▶ 支持4G/5G/GPS/Beidou通信模式
- ▶ 64G TF CARD,支持可选配大容量存储
- ▶ 紧凑无风扇设计: 151(W) x 105(D) x 55(H) mm
- ▶ 环境温度: -0°C to 60°C

1.2 规格说明

系统模块			
AI模块	HUAWEI Atlas 200		
内存	4GB/8GB		
编解码能力	•支持H.264硬件解码,16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS) •支持H.265硬件解码,16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS)		
	•文持H.264硬件编码,1路1080P 30 FPS		
	•文持H.205硬件编码,1路1080P 30 FPS		
	•JPEG醉吗尼刀1080P 256 FPS,编码能刀1080P 64FP, 早十公验室,8102*4220		
	取入刀卅平.0192 4320 •DNC 經码能力1080D 24 EDS - 最十分辨索。 4006*2160		
曲型功耗	8 W		
存储	[
TF卡	64GB,从机箱外拔插		
SATA硬盘	可选配,2.5寸,从机箱外拔插		
I/O 接口			
网络	4x GbE		
USB 3.0	2x Type-A		
串口1	调试(机箱面板,DB9,RS232)		
串口2	机箱面板,DB9, RS232		
4G/5G	可选支持M.2接口4G\5G\WIFI		
GPS/北斗	可选支持		
告警输入/输出	两路输入,两路输出(1A,3.3V/5V/12V,电压可调)		
供电参数			
直流输入	12V-19V		
电源适配器	60W适配器		
Reset	Reset按键,红/绿二色		
环境参数			
工作温度	0°C ~60°C		
环境湿度	~95% @40C (非凝露)		
振动	Operating: 5Grms, 5 to 500 Hz, 3 axes w/ mSATA		
冲击	Operating: 100G, half sine 11 ms		
认证	CCC、RoHS		
订货信息			
E-MW-1A	支持4G/5G/WIFI		
E-M-1A	不支持4G/5GWIFI		

Table 1: 规格说明

1.3 外部布局图



Figure 1: 前面板I/O连接器和控件

	名称	描述
А	重置按钮	
В	DC IN	电源插头
С	千兆网口	
D-F	千兆网口	
G	USB 3.0 x 2	

Table 2: 前面板I/O连接器和控件

后面板



Figure 2:后面板I/O接口

ltem	名称	描述
H/I	DI/DO 🗆	
J/K	Serial port	

Table 3: 后面板I/O连接器

边侧 I/O 槽位

边侧I/O槽位可插入TF CARD。



Figure 3: TF Card侧边槽位

TF Card 槽位

TF Card是存储卡,使用侧面槽位方便用户来安装和拆卸。

2 安装及使用说明

2.1 拆包检查清单

开箱前,请检查纸箱是否有损坏。如果运输纸箱和/或机器损坏,立即通知您的经销商。保留纸箱和包装材料以供检查。在将任何产品退回之前,请先获得经销商的授权。请确保下列项目包括在内:

- ▶ 设备整机一台
- ▶ 电源适配器一台
- ▶ 螺丝配件若干
- ▶ 壁挂安装配件若干
- ▶ 使用手册一份
- ▶ 出厂检验合格证一份

2.2 散热考虑

系统主要的发热部件集中在主板上下测,主要的组件会通过导热垫 直接接触散热器散热。为达到最大化散热效率,需要在系统顶部保 持至少2英寸(5厘米)的间隙。

2.3 拆卸机壳盖

按以下步骤拆卸机壳。

1. 取掉前面板上DC IN螺母和垫圈,并取下两颗安装螺钉, 如图中红色圆圈表示位置。



2. 取掉机壳底部螺丝,如图中红色圆圈表示位置。



- 3. 按下图红色箭头所示方向,滑动底盖到图示位置。

4. 将机壳盖取下。



2.4 安装SATA模块

安装步骤如下.

1. 转动螺丝, 如图示。



2. 滑动硬盘支架组件并将其取出。



 将硬盘放入下图所示的支架内,按红色标记位置锁紧螺 丝,检查螺丝平面是否与支架平齐。





4. 将硬盘按图示位置插入机箱,并对准孔位。



5. 如图示,拧紧SATA支架固定螺丝。



2.5 壁挂安装

内含壁挂支架两个和对应螺丝4颗。

- 將壁挂支架连接到墙壁(或其他合适的安装表面),使其钥 匙孔形安装孔在顶部面向更宽的开口。
- 2. 将4颗螺钉固定在机箱底部。
- 首先将螺丝头插入支架安装孔中较宽的开口处,然后将 设备向下滑动,使得螺丝被安装孔的较窄部分牢牢地固 定住。



3 系统的使用

3.1 登录Linux系统

该设备共2个串口,靠近边缘的为终端串口(COM0)(ttyAMA0),该 接头为公头,请使用转接头或杜邦线连接2,3,5引脚(rx,tx,gnd)。

Port:	COM6	~
Baud rate:	115200	~
Data bits:	8	~
Parity:	None	~
Stop bits:	1	~

登录账号: HwHiAiUser

登录密码: Mind@123 (同su密码)

Ubuntu 18.04.4 LTS davinci-mini ttyAMA0

davinci-mini login: HwHiAiUser Password: Last login: Thu Oct 29 03:03:08 UTC 2020 from 172.20.2.191 on pts/1 Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 4.19.95+ aarch64)

- * Documentation: https://help.ubuntu.com
- * Management: https://landscape.canonical.com
- * Support: https://ubuntu.com/advantage

HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ su Password:

root@davinci-mini:/home/HwHiAiUser#

3.2 通过网口登录Linux系统

首先请由串口登录并根据需要修改网络配置文件/etc/netplan/01-netcfg.yaml,例如:

HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml

network:

version: 2 renderer: networkd ethernets: eth0: dhcp4: no addresses: [172.20.2.111/24] gateway4: 172.20.2.1 nameservers: addresses: [192.168.2.23]

然后使用netplan apply命令使其生效。 将网线插入电源插孔旁的RJ45接口。 使用ssh客户端工具连接所配置的IP地址即可。

3.3 开机过程中RESET键闪烁三次

指示Linux各项服务已启动,可以开始各项操作。

4 应用部署



本产品适用的典型应用部署方案有下列两种:

4.1 软件的组成



4.2 配置MQTT Server的参数

vi /home/HwHiAiUser/chipeakdnn/dnn/mosquitto/mosquitto.conf



4.3 修改摄像头拉流地址和推理程序的配置参数

vi /home/HwHiAiUser/chipeakdnn/dnn/infer/fire.config(明火算法) vi /home/HwHiAiUser/chipeakdnn/dnn/infer/call.config(打电话算法)



4.4 修改逻辑程序的配置参数

vi /home/HwHiAiUser/chipeakdnn/dnn/zone/config/config.conf



4.5 重启设备

完成以上参数的修改之后,重新启动设备,程序将自动运行。

4.6 查看告警数据

1、直接安装管理系统,安装方法参考管理系统的安装手册;

2、告警数据接入第三方管理系统,参考具体的API文档;

注:相关文档请联系客户经理。

5 服务指南

本产品提供1年的软硬件保修服务(1年后可提供延保服务):

总部地址: 厂	「州市南沙区进港大道8	号南沙城

- 网址: <u>http://www.chipeak.com</u>
- 服务热线: 400-8778-638
- 服务信箱: support@chipeak.com