LQ-620K

操作手册



针式平推票据打印机

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
塑胶	0	0	0	0	0	0
轴,金属轴	×	0	0	0	0	0
五金	0	0	0	0	0	0
标签	0	0	0	0	0	0
其他金属	0	0	0	0	0	0
 3:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。 						

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

注: 产品中超标物质由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化。

Ð 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志,标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

前 言

感谢您选择本打印机!

我们努力确保它符合您的要求。为了您的安全和利益,在使用产品前请您仔细阅 读本产品说明书及随机附带的全部资料,以便最大限度的利用打印机的各种功能。 根据国家规定及公司的保修政策,在保修期内未经公司的书面授权对产品进行的 拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受"三包"服务。本产品部分位 置贴有专用的"保修标签",请用户在保修期内妥善保护本产品的专用"保修标 签",否则可能将因"保修标签"的脱落、损毁而拒绝提供"三包"服务。

我公司承诺,在停产后至少5年内,保证提供产品在正常使用范围内可能损坏的 备件和产品的消耗材料。

此打印机为节能产品,能效标识贴于打印机外壳后侧。所有部件均为可回收设计, 当用户需要废弃本产品时,公司负责无偿回收,如有需要请联系当地经销商。

我们致力于提供具有高性价比的打印机,并且我们希望确定您感到满意。如果您 在使用中遇到任何问题,我们经验丰富的技术支持工程师将非常乐意帮您解决。 如果您有让我们做的更好的建议,请告诉我们。

由于我们的产品在不断改进,因此本手册的内容如有变更,恕不另行通知,本手册中设计的图片及描述请以包装箱内实物为准。如有疑问请咨询客服。

感谢您的配合!

П	크
Ħ	×

第一章	如何安装打印机	1
1-1	1 打印机放置环境的选择	1
1-2	2 打印机的开箱检查	1
1-3	3 打印机外型结构	2
1-4	4 安装打印机	3
第二章	安装使用打印纸	5
2-2	1 打印纸的使用	6
2-2	l-1 纸的类型:	6
2-2	1-2 纸张的打印区域	7
2-2	1-3 打印纸的使用	8
2-2	2 安装链式打印纸	8
2-3	3 使用单页纸或多层纸(平推进纸)	
2-3	3-1 平推方式使用单张或多层纸(前进纸)	
2-3	3-2 前平推进纸	10
2-4	4 打印机调节杆的设置	
第三章	控制面板操作	14
3-1	1 联机状态下的按键操作	14
3-2	2 脱机状态下的按键操作	15
3-3	3 面板操作开机功能	16
第四章	参数设置	
4-2	1 如何设置参数	
4-2	2 参数描述	20
4-2	2-1 纵向校正参数设置	20
4-2	2-2 系统参数设置	20
4-2	2-3 仿真参数设置	22
4-2	2-4 恢复出厂设置	24
第五章	故障及保养	25
5-2	1 故障处理	25
5-2	2 保养与维护	29

第一章 如何安装打印机

本章描述如何安装一台新的打印机,安装步骤如下:

选择放置打印机环境

开箱检查

打印机各部分名称

安装盒式色带

1-1 打印机放置环境的选择

在开箱安装打印机之前,首先要选择一个合适的环境放置打印机。

环境应满足以下要求:

打印机高速打印时会产生明显的噪音,应将其置于相对独立的工作区域 避免靠近热源 避免过度潮湿与灰尘过多 避免与电冰箱之类大功率或有干扰的电器用同一电源,以保持电源稳定 确保电源的电压值为 220V 打印机应最好放置在接近插座的地方,便于使用

打印机在工作台上要留有足够的走纸空间

在换气不畅的房间长时间使用或打印大量文件时,应经常换气保持空气流通。

1-2 打印机的开箱检查

打开纸箱, 对照下图检查箱内部件是否齐全(应有 8 件)。

- a. 色带
- b. 快速操作指南
- c. 软件光盘(含操作手册,驱动程序)
- d. 合格证
- e. 保修卡
- f. 打印机
- g. 导纸板
- h. USB线



装箱示意图

注意:如果您在开箱过程中发现缺少以上部件中的一个,请您与销售 商或服务中心联系。同时请您保存好打印机的机箱和全部的包装品。

1-3 打印机外型结构



部件名称

透 明 板:保护打印头等内部结构,防止灰尘,降低打印机噪音。

按 键:对打印机进行各种操作。

导纸板:进纸时使用。

释 放 杆:用链式进纸时向前,平推进纸时向后。

调 节 器:调节平推进纸时放置纸张的宽度。

1-4 安装打印机

> 清除打印机包装固定物(包装物品用于打印机运输)

清除机身上的包装固定物和固定胶带,去掉包装固定物和固定胶带的打印机 如下图所示。



> 安装或更换盒式色带

当您更换盒式色带时请按以下步骤操作,我们建议您使用售后服务中心销售 的色带芯或盒式色带,低品质的消耗品会降低打印机的使用寿命。

1) 按图 1 箭头方向打开透明板并放稳,注意请勿重压。



 如图 2 所示将压纸滚轮保持架水平向外拉至最大限度,再向上翻转至 图示位置。



 如图 3 所示将调节杆位置调到最高档位,同时打印头向左移动到靠近左 机架约1厘米处。



4)取出盒式色带,如图 4 所示逆时针转动色带旋钮,将色带拧紧。将色带 上部固定点按箭头方向插入机架中,然后按图中下部箭头方向转动盒式 色带上部直至完全进入机架。最后旋转色带旋钮数圈直至色带完全进入 打印头下方,安装好的色带如图 5 所示。





5) 如图 6 所示将压纸滚轮保持架向内翻转至回位,最后请盖好透明板, 打印机色带就安装完成了。

图 6



▶ 安装导纸板

1) 将导纸板取出并去掉包装。

2) 按下图所示,将导纸板插入机架内。请注意:插入导纸板时先从上方略 倾斜插进机架内,插入后自然向下放平。



第二章 安装使用打印纸

本章主要介绍打印机如何安装各种纸张,以及使用各种纸张进行打印的注意 事项,主要内容如下:

- 1) 打印纸的使用
- 2) 安装链式打印纸
- 3) 平推进纸
- 4) 打印纸张厚度的调节

2-1 打印纸的使用

2-1-1 纸的类型:

1) 单页纸(平推式进纸)

宽度	2.5 英寸-11.7 英寸/64 毫米-297 毫米		
长度	2.5 英寸-14.3 英寸/64 毫米-364 毫米		
	A6	105 毫米*148 毫米(横向)	
	B6 (JIS)	128 毫米*182 毫米(纵向,横向)	
	A5	148 毫米*210 毫米(纵向,横向)	
	В5	182 毫米*257 毫米(纵向,横向)	
打印纸型号	A4	210 毫米*297 毫米(纵向)	
	B4 (JIS)	257 毫米*364 毫米(纵向)	
	Exceutive	7.25 英寸*10.5 英寸(纵向)	
	Letter	8.5 英寸*11 英寸(纵向)	
	LEGAL	8.5 英寸*14 英寸(纵向)	
打印纸重量	单层纸	30-156 克/平米	
打印纸里重	多层纸	40-52 克/平米	
打印纸直座	单层纸	0.07-0.18 毫米	
11 中北序反	多层纸	0.07-1.2毫米(多层厚度)	

2) 连续纸

宽度	5.5 英寸-10.5 英寸		
长度	最小 5.5 英寸/最小 139.7 毫米		
打印纸重量	单层纸	52-82 克/平米	
	多层纸	40-52 克/平米(每一层)	
打印纸厚度	单层纸	0.07-0.11 毫米	
	多层纸	0.07-1.2 毫米(多层厚度)	

2-1-2 纸张的打印区域

1)打印区域,是指打印机在纸张上打印数据的范围,一般情况下不是纸的全部。



用户可以通过 EDS 设置,设定打印机的顶空,详细情况参照第四章。

2) 纸张的实际打印区域

下图所示为链式打印纸和单页打印纸的打印区域。当打印机可以装入打印纸时,纸张的最大宽度为11.7英寸,但可以打印出字的最大宽度为8.2英寸。

2-1-3 打印纸的使用

1) 链式纸的使用

当您使用链式打印纸时,请注意上纸的位置。

请按照下图中间的一个安装链式打印纸,两侧纸夹一定要按下图安装,否则 链式打印纸会从链式纸夹脱开。



2) 蜡纸的使用

打印机使用打印蜡纸时要注意装纸的方法,请按上图所示将打印蜡纸装入打印机。

2-2 安装链式打印纸

1) 检查释放杆的位置,如图 1 所示将释放杆调节到前侧,并确认在链式 纸图标的位置。



2) 如图 2 所示,将待打印的穿孔打印纸放置在打印机后面,打印纸的放置 高度要低于打印机。



上纸前请按图 3 所示,根据纸张的厚度调整调节杆位置。调节方法见本章 2-3。



4) 如图 4 所示,打印机后有左右两个链式送纸器,为了支撑打印纸,中 间有两个导纸块,以上四个部件可以左右移动。



5) 请按图 5 箭头所示向上释放送纸杆,这时送纸器和导纸块可以左右移动。 (当向下拨动送纸杆时,以上四个部件会被锁住)。





6)将送纸器移动到合适的位置,同时将导纸块移动到两个送纸器的中间。
 按照图 6 箭头方向打开送纸罩。



7)如图 7 所示,对齐两边纸孔装上打印纸,注意:只有中间标有 "O" 的 一个是正确的。合上送纸罩,再次检查打印纸孔是否对准链齿,如果没有对准, 在走纸时可能会导致打印纸撕开或卡住。





8) 打开打印机电源开关,打印机会发出鸣响,指示没有装入打印纸,缺纸 灯闪亮。按"装纸/退纸"键,打印机会自动装入打印纸至打印起始位置。

2-3 使用单页纸或多层纸(平推进纸)

2-3-1 平推方式使用单张或多层纸(前进纸)

1)需要前平推进纸打印时,不用卸下穿孔打印纸也可操作,但需执行链式纸 退纸操作,将纸先退到装纸位置。

2) 平推送纸路径,可以选择从前方进纸、前方退纸,也可以从前方进纸、 后方退纸。设定的方法请参照第四章。

2-3-2 前平推进纸

1)检查释放杆的位置,如图 1 所示,将释放杆调节到后方,并确认在平推 纸图标的位置。

图 1



2) 导纸板左侧有一个进纸定位用的调节器,如图 2 所示,调节器可以左右 移动。调节器移动部分有标尺,您可以根据标尺确定打印纸的进纸位置。



3)进纸前先打开透明板,请按图 3 所示根据纸张的厚度调整调节杆的位置。 调整方法见本章 2-4部分。

图 3



4) 打开打印机电源, 打印机发出鸣响, 控制面板上的缺纸灯闪亮。

图 2



5)打印纸面朝上,按图4箭头方向插入。稍等几秒后,打印机自动将打印 纸进到打印的位置,打印机控制面板联机灯亮,这时就可以打印了。

> 注意: 平推进纸前请将打印纸放正。如果打印纸装斜请退出打印 纸, 如不能退纸请关闭打印机电源, 用旋钮手动将打印纸退出。

2-4 打印机调节杆的设置

为了得到最好的打印效果,同时保护打印头,一定要根据打印纸的总厚度, 正确的调节纸厚档位,调节杆设置的数字越大,能够打印纸张的厚度越大。如果 打印输出显得暗淡或字符好像被遗漏或丢失,那么此设置的值可能太高。相反, 如果此设置的值太低,打印输出可能会出现污点,此时可能是进纸不正确,或色 带损坏。请参考下表给出的数据,选择相应的纸厚调节杆位置。

打印纸类型		调节杆位置
普通打印纸	单页纸	1或2
	连续纸	1或2
多联表格纸 (无碳)	2层(原件+1份拷贝)	2
	3层(原件+2份拷贝)	3
	4层(原件+3份拷贝)	4
	5层(原件+4份拷贝)	5
名片		5或6

当纸厚档位从高档位向2档及2档以下档位拨动时,打印机会发出一声鸣响 提示,当纸厚档位从低档位向3档及3挡以上档位拨动时,打印机会发出两声鸣响 提示。

> 注意:使用打印蜡纸时请将打印机设定为多层模式。 本机可使用再生纸进行打印。

第三章 控制面板操作

控制面板是打印机的控制部分,由三个按键和三个指示灯组成。通过这些按键 的组合,可以完成许多复杂的功能控制。

打印机的控制面板如下图所示,共有三个按键,从左到右为:【打印方式】、 【撕纸】、【联机】。



3-1 联机状态下的按键操作

▶ 联机按键与脱机状态

【联机】按键为一开关型按键,即:按一次为脱机,再按一次为联机。 联机状态时(联机指示灯亮),打印机将接收从主机发过来的数据,并正常打印。 脱机状态时(联机指示灯灭),停止打印并向主机发送一个信号表示不接收数据。 如果打印纸已装好,则开机即处于联机状态。如果纸未装好,则处于脱机状态, 缺纸指示灯亮。当装上打印纸后,打印机即恢复联机状态。

注意: 多数面板操作必须在脱机状态下执行。

链式纸自动撕纸功能 置打印机联机状态(当设置自动撕纸为无效时) 按下【撕纸】键进行长撕纸,打印机进纸到页底部撕纸的位置,撕纸后,当再恢 复打印时,打印机先自动退纸到页首打印位置,然后再继续打印。

打印方式设定 置打印机联机状态,按下【打印方式】键约 2 秒钟可切换成另外一种打印方式。 打印方式有三种选择分别是:

"超高速"打印:此时打印方式灯闪,打印机的速度最快,但打印质量较低。 "高速度"打印:此时打印方式灯亮,打印机的速度较快,但打印质量适中。 "高密度"打印:此时打印方式灯灭,打印质量最好,但打印机的速度最慢。

注意:请勿在打印机工作时更改打印方式,这样会影响打印质量。

3-2 脱机状态下的按键操作

1、脱机状态下单键功能

▶ 联机

脱机状态时(联机指示灯灭),停止打印并向主机发送一个信号表示不接收数据。 如果打印纸已经装好,按【联机】键,打印机即恢复联机状态。

▶ 跳行

置打印机脱机状态

按一次【跳行】键,即正向走纸一行。若按着不放,将连续正向走纸,直到松开 按键为止。

注意:如果打印机设定在平推进纸位置,打印纸将向后运动。在使用链式 纸时,打印纸将向前运动。

> 装入或退出打印纸

使用链式纸时,在脱机状态下(缺纸灯闪)时按【装纸/退纸】键,将进行装纸 操作,打印机会将链式纸由链式送纸器装入。

在脱机状态下按【装纸/退纸】键,将进行退纸操作,打印机会将链式纸退出到 链式送纸器位置。

前平推进纸时,将单页纸沿导纸板送入,打印机自动进纸。如要退纸,请在脱机 状态下按【装纸/退纸】键,将进行退纸操作,打印机会将单页纸退出到导纸板位置 或从打印机后方退出。

2、脱机状态下组合键功能

组合键功能是指,用两个或两个以上的按键完成一个操作。

向前/向后微量走纸、设置页顶空
 置打印机为脱机状态

按下【联机】键约 2 秒钟,听到一声鸣响后松手,再按下【跳行】键,即开始 以细微步长连续进纸,直到松开按键为止。

按下【联机】键约 2 秒钟,听到一声鸣响后松手,再按下【装纸/退纸】键,即 开始以细微步长连续退纸,直到松开按键为止。

注意: 在使用穿孔打印纸时,不要试图退纸走到上页,因为打印纸可能 会被卡在打印机内部。

调整完毕后,按下【联机】键,听到一声鸣响后,当前页首位置被记忆,但此设 置关机后将丢失,如果要永久保存,请按【联机】键约 2 秒钟,听到两声鸣响后, 当前页首位置被记忆,此设置关机后不丢失。

注意:页顶空设置范围0-4英寸。达到0英寸时自动停止,超过4英寸,将无法保存设置,开机后自动恢复出厂设置。

▶ 清打印缓冲区

打印机打印时将接收到的数据存放在缓冲区内。当您意外终止打印时,打印机缓冲内保存的数据并未清除,在重新开始打印时这些数据会使打印乱码,所以必须清除 这部分数据,这时可以关掉电源来清除这一部分数据。

3-3 面板操作开机功能

开机功能: 控制面板上按键除了前面介绍的功能之外,如果按下不同的按键同时 打开打印机电源,还有一些特殊功能。

▶ 自检

按下【联机】键同时开机,打印机则进行自检,打印其 ROM 的版本号及当前EDS 设置。

关掉打印机电源,自检停止。

▶ 十六进制打印

在此模式下,打印机接收的数据均以十六进制格式打印,而不按实际处理效果打 印,这对于分析打印中出现的问题是非常有用的。

按下【撕纸】键同时开机,听到一声鸣响后,打印机则进入十六进制打印状态。 关掉打印机电源,退出十六进制打印模式。

▶ EDS 设置

按下【打印方式】键同时开机,打印机将进入 EDS 设定模式。详细操作请参见 第四章。 打印测针页
 同时按下【联机】和【撕纸】键并且开机,将打印测针页。

注意: 以上开机功能完成后请务必关闭打印机电源, 重新开机后打印机才可以正常工作。

第四章 参数设置

EDS 设置(电子 DIP 开关设置)可以在掉电的情况下仍能保存当前设置,本 打印机的参数设置包括下列内容:

1) 纵向校正参数设置

- 2) 系统参数设置
- 3) 仿真参数设置
- 4)恢复出厂设置

4-1 如何设置参数

1) 按下【打印方式】键,同时开机,直至打印头动作停止时松手。

2)水平装入 A4 纸,打印机自动调入并开始打印,若打印机将纸退出,将纸 放平重新装入。

3) 按【装纸/退纸】键选择上一项(减小设定值),按【跳行】键选择下一项(增加设定值),按【联机】确认(保存)。

4) 按住【联机】键,同时按一下【打印方式】键,返回上一层菜单。

5) 打印机重新上电。

注意:调整参数后必须按【联机】键保存,参考图 4-1。

打印机参数设置



图 4-1

4-2 参数描述

4-2-1 纵向校正参数设置

	功能	缺省设置	可选择设置项
1	高密[单层]	-1	最小-8 最大 8
2	高速[单层]	-1	最小-8 最大 8
3	草稿[单层]	-1	最小-8 最大 8
4	高密[多层]	-1	最小-8 最大 8
5	高速[多层]	-1	最小-8 最大 8
6	草稿[多层]	-1	最小-8 最大 8

表 4-1 纵向校正参数设置

注意:纵向调整按【装纸/退纸】【跳行】键增加减少设定值时将打印新的 一行,每行包括功能名称、设定值以及若干个"|",调整"|"成一条直线后按 【联机】键保存,同时自动跳到下一参数设定。

4-2-2 系统参数设置

	功能	缺省设置	可选择设置项
1	仿真模式	ESC/P	OKI
2	撕纸类型	长撕纸	短撕纸
3	自动撕纸	有效	无效
4	图象打印方向	双向	单向
5	平推纸出纸方向	向前出纸	向后出纸
6	平推纸检测延时	1秒	0.5秒 1.5秒 2秒
7	压缩打印	无效	有效
8	表格打印	有效	无效
9	通电后自动退纸	有效	无效
10	单层出针力量	3	1~4
11	多层出针力量	2	1~4

表 4-2 系统参数设置

1) 仿真模式

·ESC/P: 采用 ESC/P 控制码标准

·OKI: 采用 OKI 5330 控制码标准

2) 撕纸类型

对链式连续纸而言。

·长撕纸:根据当前的页长,打印完正文后,通过手动或自动撕纸, 出纸一页。

·短撕纸:打印完正文后,通过手动或自动撕纸,出纸约两英寸。

3) 自动撕纸

对链式连续纸而言。

·无效

·有效

 自动撕纸无效:即手动撕纸,打印正文后,在联机的条件下直接按 一下【装纸/退纸】键,纸就自动走到撕纸位置。当重新接收到新的数据或 再按一下【装纸/退纸】键,打印纸退回到下一页的起始打印位置开始新的 一页打印。

② 自动撕纸有效:当打印正文后,且 1-2 秒钟内没有打印数据,打印 机将自动出纸到撕纸位置。当重新接收到新的数据,打印纸退回到下一页的 起始打印位置开始新的一页打印。自动撕纸对任意页长都有效。

4) 图象打印方向

在点阵图象方式下

·双向:打印机双向打印输出(在交替方向),以取得速度

·单向:打印头只在一个方向打印(从左到右),以提高准确度

5) 平推纸出纸方向

·正面:从进纸方向出纸

·背面:从打印机后面出纸

6) 平推纸检测延时

装入单张纸,打印机等待的时间。

·0.5 秒

•1 秒

·1.5 秒

•2 秒

7) 压缩打印

无效:为出厂设定,打印机不进行压缩打印。

有效:打印机会将打印的数据横向压缩为原大小的75%。

8) 表格打印

有效:打印机在打印表格时自动变成单向打印,有效修正列不齐现象。 无效:打印机在打印表格时依然进行双向打印。

9) 通电后自动退纸

有效: 接通电源后, 打印机自动将机器内的纸退出。

无效: 接通电源后, 打印机不会将机器内的纸退出。

10) 单层出针力量

调节杆位置在3档以下,打印针的出针力度。

最小值1 最大值4

11) 多层出针力量

调节杆位置在 3 档及 3 档以上,打印针的出针力度。 最小值 1 最大值 4

4-2-3 仿真参数设置

	功能	缺省设置	可选择设置项
1	纸张大小	Α4	 2.5 英寸 2.75 英寸 3 英寸 3.5 英寸 11/3 英寸 4 英寸 4.5 英寸 5.5 英寸 5 英寸 6 英寸 7 英寸 8 英寸 11 英寸 B5 A4 12 英寸 14 英寸 自定义
2	页顶空(平推)	1/6 英寸	0 英寸 1/6 英寸 1/4 英寸 1/3 英寸 1/2 英寸 1 英寸 自定义
3	页顶空(链式)	1/6 英寸	0 英寸 1/6 英寸 1/4 英寸 1/3 英寸 1/2 英寸 1 英寸 自定义
4	设置打印模式	无效	有效
5	设置页长	有效	无效
6	设置页顶空	有效	无效

表 4-3 仿真参数设置

1) 纸张大小

选择不同的纸张。

·2.5 英寸	·6 英寸
·2.75 英寸	·7 英寸

·3 英寸	·8 英寸
·3.5 英寸	·11 英寸
·11/3 英寸	·B5
·4 英寸	·A4
·4.5 英寸	·12 英寸
·5 英寸	·14 英寸
·5.5 英寸	·自定义

2)页顶空(平推)

页顶空指纸的上边缘与第一行打印字符上边缘的距离。可选择以下的值。

- ·1 英寸
 ·1/2 英寸
 ·1/3 英寸
 ·1/4 英寸
 ·1/6 英寸
 ·0 英寸
 · 自定义
- 3)页顶空(链式)

页顶空指纸的上边缘与第一行打印字符上边缘的距离。可选择以下的值。

- ·1 英寸
- ·1/2 英寸
- ·1/3 英寸
- ·1/4 英寸
- ·1/6 英寸
- ·0 英寸
- ・自定义
- 4) 设置打印模式

·有效:对设定打印模式指令有效

- ·无效:对设定打印模式指令无效
- 5) 设置页长:

·有效: 计算机对页长的设定有效

- ·无效: 计算机对页长的设定无效
- 6) 设置页顶空:

·有效: 计算机对页顶空的设定有效

·无效: 计算机对页顶空的设定无效

4-2-4 恢复出厂设置

表 4-4 糸统参数设置	表 4-4	系统参数设置
--------------	-------	--------

	功能	缺省设置	可选择设置项
1	恢复 EDS 的出厂设置	否	是、否

第五章 故障及保养

本章供维修时作参考指导。打印机是一个非常精密的高科技产品,在出现故 障或在维修过程中务必小心,动手前请先阅读本章说明。

5-1 故障处理

我公司生产的打印机是一个性能极好的产品,出现故障的机会很少。如果出现问题,请先判断哪一部分出现故障。下面是一个故障分类表,您可依照下表提示检查。

错误	部 件	说 明
电	源	电源没接通。
		打印机没打印或停止打印。
		打印结果欠理想。
打	印	文字或图象缺点。
		当使用应用软件时,字体或字符不能打印。
		打印出来的结果跟要求的不一致。
		单张纸送纸不适当。
		穿孔打印纸送纸不适当。
送	纸	退纸不畅。
		文字在同一行打印。
		打印结果的页首及页尾边限不理想。

切记:最好不要进行你力不能及的维修操作,否则可能使打印机受损。

1) **电源**

若电源指示灯不亮,可依下表检查。

检查	处理办法
电源插头和插座接触是否良好?	先关机,确定接触正常后,再开机。
中源长应且不去中源於山?	先关机,将电源插头插入另一电源插座上来证
电源 個座 定 百 有 电 源 制 击 :	实电源是否正常。
打印机中源於山古这中国王王	检查打印机底部面板,确定输出电压是否符合
打印机电源制出且流电压走召止 曲。	要求。
吊 (若不符合要求不要再使用,请与卖方联络。

2) 打印

若打印机不能打印,或打印过程中自行中止,可依下表检查。

检查	处理办法
打印由继旦不掉招?	检查打印电缆是否与主机及打印机连接稳妥,插口是
11 中电缆定百按灯:	否插对。
联机灯是否亮?	若是不亮,按【联机】钮,设成联机。
缺纸灯是否亮?	若是亮,表示缺纸,请把纸装上。
打印机是否连续发生鸣	当纸在打印位置时,释放杆移动了,将释放杆拨回原
响?	位。
是否堵纸?	关机,清除堵纸后可继续打印。确定装纸边缘平滑。
打印色带是否妨碍打印头	关机,取出色带,把打印色带拉直或更换。这种情况
移动?	主要是打印色带损坏,最好更换。
打印机是否响应使用软	检查应用软件安装设定是否正确,如有必要请重装一
件?	次。
打印机能不有松?	关机,按键开机进行自检功能,若不能进行请与卖方
コート・ハルトビロ日本	联络。

若打印模糊或不齐,可依下表检查。

检查	处 理 办 法
打印色带是否装好?	检查一下,若是需要,请重装一次。
打印色带是否损坏?	打印色带的寿命较长,但长期使用亦应更换。
调节杆是否正确调校?	将调节杆拔向打印较深的位置。

若打印漏点,可依下表检查。

检查	处理办法
渥占位罢具不识方抑则?	色带松驰可导致漏点。应先关机取下色带,把
· M 点 位 直 定 百 仅 行	色带拉紧一些。
漏点位置是否连续在同一行中出	业打印》司经提择 应重换新打印》或打印针
现?	此打中天已经预坏,应更挟制打中天或打中打。

若打印表格线竖线错位或不齐,可依下表检查。

检查	处理办法
表格线竖线错位或对不齐?	用双向测试 / 校正方式进行校正。

若应用软件不能打印所选中的字符或字体,可依下表检查。

检查	处 理 办 法
应用的放供具不完壮亚当9	检查应用软件安装设定是否正确,如有必要
应用的软件走首女教女当:	请重新装一次。
今休选择目不正确?	检查应用软件安装设定是否正确,用一些转
子怦远拜定百正娴;	换字体的命令作尝试。
打印它然且不比检》它然不同?	可能是国际字符组设定错误,或是字符集选
打印子付定百与荆八子付不问:	错,可适当地运用软件处理。

若打印结果跟要求的不一样,可依下表检查。

检查	处理办法
打印机是否不能打印出预想的结	用十六进制打印,分析从主机送来的数据,这
果?	可帮助跟踪出错的路径。

3) 送纸

若单张纸送纸不顺畅,可依下表检查。

检查	处理办法
释放杆是否推后至 位置?	将释放杆推至一位置。
导纸板边限框是否夹得太紧?	若导纸板边限框夹得太紧,会使送纸不顺 畅,所以应把调节器往左侧移动一些。
是否在联机状态下按面板按钮送纸?	按钮送纸只在脱机状态下有效。
纸张是否太厚?	纸张厚度是有限制的,最好不要太厚。

若穿孔打印纸送纸不正常,可依下表检查。

检查	处理办法
释放杆是否拉至 位置?	将释放杆拉至 🗮 位置。
两边纸夹内的纸孔是否对齐?	必须对齐。若不对齐,请重新装一次。
西边纸亚具不士近武士远?	两边纸夹的距离对送纸会有影响,位置必须调校
网边纸关定百人 <u></u> 见以入处:	适当。
纸夹是否锁好及盖上?	必须锁好及盖上。
死 此, (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	放纸处与打印机的距离不应超过1米,而且路径
纸	必须无阻,纸可直接进入机内否则会有堵纸现
首儿阻;	象。
是否在联机状态下按钮送纸?	按钮送纸只在脱机状态下有效。
纸张是否太厚?	最好不要太厚。

若退纸功能不正常,可依下表检查。

检查	处理办法
释放杆是否设置在 ╧ 位 置?	当使用穿孔打印纸时,释放杆必须设置在 ╧ 位 置。
穿孔打印纸是否退纸正常?	当退纸后,请检查缺纸灯是否亮着。

若打印结果的页长、页首及页尾边限不理想,可依下表检查。

检查	处理办法
开始打印的位置是否太高或太低?	用微量走纸作适当调整。
页长是否符合实际需要?	可用软件命令方式或设定 EDS 开关调整。

5-2 保养与维护

我公司生产的打印机结构结实,适合高强度打印,但亦应该认真保养,这样 可延长打印机的使用寿命,例如:

- > 选择一个良好的环境放置打印机(详见第一章)。
- ▶ 避免使打印机受到剧烈震动。
- > 避免把打印机放在容易沾尘的环境,因为灰尘对机件有很大影响。
- 用中性清洁剂或酒精清洁打印机外部,但要注意不可将打印机内部电路 或机械部分弄湿。
- 用刷子或小型吸尘器清扫内部,但注意勿使机内电线或元器件损坏或松脱。
- 避免将大头针,曲别针等小金属物品掉入机内,防止出现电路板短路现 象并损坏打印机。
- ▶ 请在不使用时,关闭产品电源,断开电源插头,此时产品消耗功率为零。