HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 多功能一体机用户指南





HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 allin-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机)





版权与许可

© 2006 版权所有 Hewlett-Packard Development Company, LP

未经事先书面许可,严禁进行任何形式的复 制、改编或翻译,除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出,此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性或编辑性的错误或遗漏概不负责。

产品号 Q6500-90939

Edition 1, 4/2006

商标声明

Adobe Photoshop® 和 PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Corel® 是 Corel Corporation 或 Corel Corporation Limited 的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

Microsoft®、Windows®、Windows NT® 和 Windows® XP 是 Microsoft Corporation 在美 国的注册商标。

UNIX® 是 Open Group 的注册商标。

ENERGY STAR®和 ENERGY STAR 徽标® 是美国环保署在美国的注册标记。





1 多功能一体机基本信息

多功能一体机配置	2
HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)	2
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)	3
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)	4
多功能一体机功能	5
多功能一体机部件	7
HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 部件	7
正视图	7
后视图	7
接口	8
控制面板	8
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机) 部件	9
正视图	9
后视图	9
接口	10
控制面板	10
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 部件	11
正视图	11
后视图	11
接口	12
控制面板	12

2 软件

软件安装	14
典型安装	14
最小安装	14
打印机驱动程序	15
支持的打印机驱动程序	15
附加驱动程序	15
选择正确的打印机驱动程序	15
打印机驱动程序帮助 (Windows)	16
访问打印机驱动程序	17
其它还有哪些软件可用?	17
Windows 软件	
用于 Windows 的软件组件	
HP ToolboxFX	
嵌入式 Web 服务器 (EWS)	18
使用"添加或删除程序"卸载	18

Macintosh 软件	19
HP Director (HP 控制器)	19
Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)(Mac OS X V10.3 与	
Mac OS X V10.4)	19
PDE(Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)	20
安装 Macintosh 软件	20
安装适用于直接连接 (USB) 的 Macintosh 打印系统软件	20
安装用于网络的 Macintosh 打印系统软件	20
从 Macintosh 操作系统中删除软件	21

3 介质规格

一般准则	24
选择纸张和其它介质	24
HP 介质	24
避免使用的介质	25
可能损坏多功能一体机的介质	25
介质使用准则	26
纸张	26
标签	26
标签结构	27
投影胶片	27
信封	28
信封结构	28
双面接缝信封	28
带不干胶封条或封舌的信封	29
信封存放	29
卡片纸和重磅介质	29
卡片纸结构	29
卡片纸准则	29
信头纸和预打印表单	30
支持的介质重量和尺寸	31
打印和存放环境	34

4 使用多功能一体机

将介质装入进纸盘	36
装入要传真、复印或扫描的文档	36
将纸张装入进纸盘, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/	
3055 多功能一体机)	37
优先进纸槽	37
250 张进纸盘 (纸盘 1)	38
将纸张装入进纸盘, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能	
一体机)	39
单张优先进纸槽(纸盘1)	39
250 张进纸盘(纸盘 2 或可选纸盘 3)	39
控制打印作业	40
打印设置优先级	40
选择来源	40
选择类型或尺寸	40
使用多功能一体机控制面板	41

更改多功能一体机控制面板显示语言	41
更改默认介质尺寸和类型	41
更改默认介质尺寸	41
更改默认介质类型	
更改默认纸盘配置	
使用多功能一体机音量控制键	
更改警报音量	
更改传真音量	
更改传真响铃音量	
更改多功能一体机控制面板按键音量。	

5 打印

使用 Windows 打印机驱动程序的功能	46
创建和使用快速设置	46
创建和使用水印	47
调整文档大小	47
从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸	48
使用不同的纸张和打印封面	48
打印空白的第一页或最后一页	48
在一张纸上打印多个页面	48
双面打印	49
自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392	
多功能一体机))	49
手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/	50
3052/3055 多功能一体机))	50
于	-0
多切能一种机))	52
使用 Macintosn 打印机驱动柱序的功能	53
在 Mac OS X V 10.3 与 Mac OS X V 10.4 中凹建和使用顶直	53
打印到咀 (Maciniosin)	
在一张纸工打印多十页面 (Macintosh)	
及面打印 (Macintosh)	55
自动双面打印(THP LaserSet 3390/3392 all-III-Olle (THP LaserSet 3390/3392 多功能一体机))	55
手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/	
3052/3055 多功能一体机))	55
于可双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-In-one (HP LaserJet 3390/3392	
多切能一种机))(Macintosn)	57
达洋出纸位直(HP LaserJet 3390/3392 all-In-One (HP LaserJet 3390/3392 多切能一体机)/	58
在特殊介质工打印	59
在特殊扩质工打印(FP Laseijel 3050/3052/3055 all-III-011e (FP Laseijel 3050/3052/ 2055 名地华(社坦))	50
5055 多功能一体机)/	
住特殊介质工行时(FP Lasei Jel 3390/3392 all-III-Offe (FP Lasei Jel 3390/3392 多功能	60
ー141)/	00
汉彩旗户型阶堂	10 61
口 仁 入 八 丁 川 灰 仲 ト 万 筑 ジ 缶 妊	01 61
心によ	10 62
[p±] 重碎纸	20
半	02

信头纸和预打印表单	
取消打印作业	

6 传真

~基本传真功能和任务	66
传真控制面板按钮	66
指定传真设置	66
设置时间和日期	67
设置传真标题	67
发送传真	68
使用手动拨号	71
手动重拨	72
手动重拨	72
取消传真作业	73
取消当前传真作业	73
使用"传真作业状态"取消传真作业	73
更改默认明暗度(对比度)设置	73
更改分辨率设置	74
更改默认玻璃板尺寸设置	75
选择音频拨号或脉冲拨号模式	75
更改重拨设置	76
更改发来传真的自动缩减设置	77
阻塞或解除阻塞传真号码	78
高级传真功能和任务	79
使用快速拨号条目、单触键和成组拨号条目	79
使用拨号字符	79
插入暂停符	79
编制或编辑快速拨号条目和单触键	80
删除快速拨号条目和单触键	81
快速编制快速拨号条目或单触键	81
管理成组拨号条目	
编制成组拨号条目	82
删除成组拨号条目	82
删除成组拨号条目中的个体	83
删除所有电话簿条目	
插入拨号前缀	84
发送延迟传真	85
使用清单代码	
重新打印传真	
自动双面打印(双面打印)接收到的传真(仅限 HP LaserJet 3390/3392 all-in-o	ne (HP L
aserJet 3390/3392 多功能一体机))	88
删除内存中的传真	88
使用传真转发功能	89
使用传真轮询	89
更改静音检测模式	90
创建标记接收的传真	90
设置传真错误纠正模式	91
更改 V.34 设置	91
更改音量设置	92

	更改传真声音(线路监听)音量 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet	
	3050 多功能一体机))	92
	更改传真声音(线路监听)音量 (HP LaserJet 3055/3390/3392 all-in-one	
	(HP LaserJet 3055/3390/3392 多功能一体机))	92
	更改响铃音量	92
传真ù	2录和报告	93
	打印传真活动记录	93
	打印传真呼叫报告	94
	设置传真呼叫报告的打印时间	94
	在传真呼叫报告中包括每份传真的首页	95
	打印电话簿报告	95
	打印清单代码报告	95
	打印阻塞传真列表	96
	打印所有传真报告	96
使用i	+算机发送和接收传真	97
设置的	专真的其它方法	.100
	听到传真音后接收传真	.100
	设置应答模式	.100
	更改响铃模式(特殊响铃)	.101
	更改应答响铃次数设置	.102
	使用应答响铃设置	.102
	设置应答响铃次数	.102
	通过电话分机拨号发送传真	.103
	更改检测拨号音设置	.103
	使用共用线路接收传真	.104
	听到传真音后接收传真	.104
	使用分机接收传真	.104
	将多功能一体机连接到电话线路 (HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/	
	3055 多功能一体机))	.105
	将多功能一体机连接到电话线路 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/	
	3392 多功能一体机))	.106
连接其	其它设备	.108
	使用专用传真线	.108
	使用共用电话线	.108
	将其它设备连接至 HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055 多功能	
	一体机)	.109
	将其它设备连接至 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能	
	一体机)	.112

7 复印

开始复印作业	116
取消复印作业	117
调整复印质量	
调整调淡/加深(对比度)设置	
缩小或放大复印件	
调整复印尺寸	120
更改份数	
更改复印件自动分页设置	
在不同类型和尺寸的介质上复印	124

复印双面文档(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))	126
复印双面文档(HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)	127
使用自动双面打印(双面复印)功能复印文档 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet	
3390/3392 多功能一体机))	128
更改纸盘选择 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	.130
复印照片和书籍(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/	
3055/3390/3392 多功能一体机))	131
查看复印设置(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体	
机))	133

8 扫描

了解扫描方法	
从多功能一体机控制面板扫描 (Windows)	
编制多功能一体机扫描至按钮	137
创建、修改或删除目标	
扫描至电子邮件	
扫描至文件	
扫描至其它程序	
使用 HP LaserJet 扫描 (Windows) 进行扫描	
使用多功能一体机和 HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫描	141
扫描至电子邮件	
扫描至文件	
扫描至软件程序	
使用逐页扫描	
取消扫描作业	
使用其它软件扫描	
使用符合 TWAIN 和 WIA 标准的软件	143
从支持 TWAIN 的程序扫描	
从支持 TWAIN 的程序扫描	143
从支持 WIA 的程序扫描(仅适用于 Windows XP)	
从支持 WIA 的程序扫描	143
扫描照片或书籍	144
使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描	
Readiris	
扫描仪分辨率和颜色	
分辨率和颜色准则	
颜色	147
清洁扫描仪玻璃板	

9 网络

设置多功能一体机并在网络上使用(仅只适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one	
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))	150
配置通过网络端口连接的多功能一体机	150
配置直接连接的共享多功能一体机	151
从直接连接的共享多功能一体机更改为通过网络端口连接的多功能一体机	152
使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX	153
设置网络密码	153
使用多功能一体机控制面板	154
网络设置页	154

	配置页	154
	IP 配置	
	手动配置	
	自动配置	
	链接速度和双工设置	
支持的网络	各协议	
TCP/IP 酝] <u> </u>	
		158
	TCP/IP 配置工具	
使用 DHC	P	
	UNIX 系统	
	Windows 系统	
	Windows NT 4.0 Server	
	Windows 2000 Server	
	NetWare 系统	
	中断 DHCP 配置	
使用 BOC)TP	
12/11 =	为何要使用 BOOTP?	
	UNIX 上的 BOOTP	
	使用网络信息服务 (NIS) 的系统	
	配置 BOOTP 服务器	
	Bootptab 文件条目	
配置 LPD	打印	
	简介	
	关于 LPD	
	了了。 配置 LPD 的要求	
	LPD 设置概述	
	步骤 2. 设置打印队列	
	步骤 3. 打印测试文件	
	UNIX 系统中的 LPD	
	配置基于 BSD 系统的打印队列	
	示例: Printcap 条目	
	示例: 创建假脱机目录	
	使用 SAM 实用程序(HP-UX 系统)配置打印队列	
	打印测试文件	
	Windows NT/2000 系统上的 LPD	
	安装 TCP/IP 软件 (Windows NT)	
	在 Windows 2000 系统中配置网络多功能一体机	
	在 Windows NT 4.0 系统中配置网络多功能一体机	
	确认配置	
	从 Windows 客户端打印	
	Windows XP 系统上的 LPD	
	添加 Windows 可选网络组件	
	配置网络 LPD 多功能一体机	
	添加新的 LPD 多功能一体机	
	为已安装的多功能一体机创建 LPR 端口	
TCP/IP		

简介	179
Internet 协议 (IP)	179
传输控制协议 (TCP)	
用户数据报协议 (UDP)	
P 地址	
IP 地址: 网络部分	
IP 地址: 主机部分	
IP 地址结构和类别	
配置 IP 参数	
动态主机配置协议 (DHCP)	
BOOTP	
子网	
子网掩码	
网关	
默认网关	

10 便捷装订器(仅限 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))

了解便捷装订器	184
装入订书钉	185
使用便捷装订器	187
清除装订器卡塞	189

11 我如何?

打印	印: 我如何?	.192
	在 HP ToolboxFX 中更改一体机打印设置,例如音量或打印质量	.192
	双面打印 (Windows)	.193
	自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392	
	多功能一体机))	.193
	手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/	
	3052/3055 多功能一体机))	.193
	手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392	
	多功能一体机))	.195
	双面打印 (Macintosh)	.196
	自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392	
	多功能一体机))	.196
	手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/	
	3052/3055 多功能一体机))	.197
	手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392	
	多功能一体机))(Macintosh)	.198
	使用单张优先进纸槽(纸盘 1)	.198
	在特殊介质上打印	.199
	在特殊介质上打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet	
	3050/3052/3055 多功能一体机))	.199
	在特殊介质上打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/	
	3392 多功能一体机))	.200
	投影胶片和标签	.201
	自定义尺寸介质和卡片纸	.201
	彩色纸	.201
	信封	.201

	重磅纸	202
	信头纸和预打印表单	202
传真:	我如何?	203
	使用设置向导	203
	从多功能一体机发送传真	203
	重新打印传真	204
	打印传真活动记录	205
	将接收的传真转发到另一传真号码	206
	使用计算机发送和接收传真	207
	添加或删除联系人	209
	删除快速拨号条日和单触键	
	传直申话簿	.210
	编制或编辑快速拨号条日和单触键	212
	创建新组列表	213
	编制成组拨是条日	213
	当时成组发与示口	214
	删除成组拨与条日由的个休	214
	则你成五波与东百千时,卒	
	/////////////////////////////////////	215
	- 水が守八状が八	215
	文以為ууунд (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	01 2 217
	史以刀辨平以且	/ ۱ ک ۱۵ ک
	使用多切能一体机定前面恢复钮	01 2 010
右 Cn	从注制面似制八文平	01 ک 210
复叩:	找知问: 有印亚西立挫(UD Leaser let 2050 all in ang (UD Leaser let 2050 夕功华,体扣))	219
	复印双面又怕(HP LaserJet 3050 all-III-0IIe (HP LaserJet 3050 多功能一体机)) 复印亚西立挫(HD LeserJet 2052/2055 名功华(伊)	219
	复印双面又信(FP Lasei Jel 3052/3055 多功能一种机)	220
	使用自动双面打印(双面打印)复印又有 (HP LaserJet 3390/3392 all-IN-ONE	004
	(HP LaserJet 3390/3392 多切能一体机))	
	缩小或放大复印件	223
	调整复印尺寸	223
	调整调次/加凃(灯比度)设直	224
	更改复印件目动分页设直	225
	调整复印质量	226
		227
	史改纸盘选择 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体	
	机))	228
	更改份数	229
扫描:	我如何?	230
	使用 HP LaserJet 扫描	230
	从多功能一体机控制面板扫描	230
	编制多功能一体机扫描至按钮	231
	创建、修改或删除目标	231
	扫描至电子邮件	232
	扫描至文件夹	232
网络:	我如何?	233
	设置多功能一体机并在网络上使用多功能一体机	233
	配置通过网络端口连接的多功能一体机(直接模式或点对点打印)	233
	可要去按达按按共支存并终,并担 (安方坦/四夕四村の)	004
	能直且接连接的共享多功能一体机(各户机/服务器打印)	234
	配直直接连接的共享多功能一体机(各户机/服务器打印) 从直接连接的共享多功能一体机更改为通过网络端口连接的多功能一体机 …	234 235

其它:	我如何?	236
	清洁送纸道	236
	从 HP ToolboxFX 清洁送纸道	236
	从多功能一体机控制面板清洁送纸道	236
	恢复出厂默认设置	237
	使用嵌入式 Web 服务器 (EWS)	238
	查询用户指南	238
	用户指南链接	238
	何处查找详细信息	238
	设置多功能一体机	238
	使用多功能一体机	239
	接收碳粉警告	239
	在多功能一体机控制面板中接收来自多功能一体机的碳粉警告(HP LaserJet	
	3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	239
	在计算机上接收来自多功能一体机的碳粉警告(HP LaserJet 3390/3392 all-	
	in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	239
	接收来自多功能一体机的碳粉警告电子邮件(HP LaserJet 3390/3392 all-in-	
	one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	240
	查看多功能一体机的控制面板菜单项(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet	
	3390/3392 多功能一体机))	240
	使用便捷装订器	.241
	装入订书钉	.243
	清除装订器卡塞	245
	更换打印碳粉盒	.247
	清除卡纸	.249
	清除打印碳粉盒区域的卡纸	249
	清除进纸盘卡纸(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet	
	3050/3052/3055 多功能一体机))	250
	清除进纸盘卡纸(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/	
	3392 多功能一体机))	250
	清除出纸槽卡纸	254
	清除直通出纸通道卡纸(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet	
	3390/3392 多功能一体机))	255
	清除自动双面打印(双面打印)通道卡纸	257
	清除自动文档进纸器 (ADF) 卡纸	260
	订购新耗材	262

12 多功能一体机管理和维护

信息页	
演示页	
使用页	
配置页	
耗材状态页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3	392 多功能一体
机))	
传真记录和报告	
HP ToolboxFX	
查看 HP ToolboxFX	
状态	

		事件记录	.269
	警报		.270
		设置状态警报	.270
		设置电子邮件警报	.270
	传真		.271
		传真任务	.271
		传真电话簿	.271
		传真发送记录	.273
		传真接收记录	.273
	帮助		.273
	系统设置		.274
		设备信息	.274
		纸张处理	.275
		打印质量	.275
		纸张类型	.275
		系统设置	.276
		服务	.276
		设备轮询	.276
	打印设置。		.276
		打印	.276
		PCL 5e	.277
		PostScript	.277
	网络设置	•	.277
Macintosh	n Configure	e Device (Macintosh 配置设备)(Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)	.278
嵌入式 We	eb 服务器	``````````````````````````````````````	.279
	功能		.279
管理耗材			.280
	检查状态和	和订购耗材(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/	
	3392 多功	1能一体机))	.280
		通过控制面板检查耗材状态	.280
		通过 HP ToolboxFX 检查耗材状态	.280
	存放耗材		.281
	更换和回	收利用耗材	.281
	HP 对非 H	IP 耗材的政策	.281
		为非 HP 耗材重新设置多功能一体机 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP La	
		serJet 3390/3392 多功能一体机))	.281
	HP 打假热	3线	.281
清洁多功能	能一体机		.283
	清洁外部		.283
	清洁扫描	义玻璃板和白色压板 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能	
	一体机))		.283
	清洁扫描	义玻璃板 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/	
	3055/3390	0/3392 多功能一体机))	.284
	清洁盖板衫	时底 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/	
	3390/3392	2 多功能一体机))	.285
	清洁自动了	文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one	
	(HP Laser	rJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))	.286
	清洁送纸i	, 首	.289
		从 HP ToolboxFX 清洁送纸道	.289
		从多功能一体机控制面板清洁送纸道	.290

更换打印碳粉盒	291
更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上的自动文档进	
纸器 (ADF)	293
更换自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件和装载臂组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-	005
one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))	295

13 故障排除

故障排除	检查表	300
清除卡塞		303
	卡塞原因	303
	避免卡塞的提示	303
	何处查找卡塞	304
	打印碳粉盒区域	304
	进纸盘 (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能	
	一体机))	306
	进纸盘 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	.307
	山纸信 直通出纸通道 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体	
	<u></u>	310
	自动双面打印(双面打印)通道 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 名功能一体机))	312
	6002 9 9 8 ℓ (ADF) 卡纸	315
坎ᆀ面板	白吻大白近北田 (NDI) 下北	318
江向山水	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	218
	言派他言口 IP心	218
	言派作言口问应仪	224
	/ 里相伏问心	224
ᆂᆍᇚᇊᇥ	/ 里珀庆问芯农	.JZ4 226
打口口匹		.320
	打印灰里凹越	320
	に向打印灰里	320
	」將打印原重攻直	320
	型的史以打印质重设直	326
	史改以后所有作业的打印质重设直	326
	识别和纠止打印缺陷	327
	打印质量检查表	327
	─────────────────────────────────────	328
	介质处理问题	331
	打印介质准则	331
	解决打印介质问题	331
	执行问题	332
传真问题		.334
	接收传真出现问题	334
	发送传真出现问题	335
	语音呼叫问题	337
	介质处理问题	337
	执行问题	339
复印问题		340
	预防问题	340
	图像问题	340

介质处理问题	341
执行问题	343
扫描问题	344
解决扫描图像问题	344
扫描质量问题	346
预防问题	346
解决扫描质量问题	346
联网问题	347
确认多功能一体机已开机,并处于联机状态	347
解决与网络的通信问题	347
控制面板显示问题	349
装订器问题 (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))	349
排除 PostScript (PS) 错误	350
排除常见的 Macintosh 问题	351
Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题	351
故障排除工具	353
多功能一体机的页面和报告	353
演示页	353
配置页	353
耗材状态页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多	
功能一体机))	353
传真报告	354
传真活动记录	355
传真呼叫报告	355
电话簿报告	355
清单代码报告	356
HP ToolboxFX	356
查看 HP ToolboxFX	356
故障排除标签	356
服务菜单	357
恢复出厂默认设置	357
清洁送纸道	357
T.30 协议记录	358
存档打印	358

附录 A 附件和订购信息

360
360
360
360
361
361
362

附录 B 服务和支持

Hewlett-Packard 有限保修声明	
打印碳粉盒有限保修声明	
支持和服务的可用性	
HP 客户服务中心	
TIF 各广加另中心	

硬件服务	
延长保修期	
重新包装打印机的准则	

附录 C 多功能一体机规格

物理规格	
电气规格	
功耗	373
环境规格	
噪声发射	

附录 D 管制信息

	FCC 标准	
	环境产品管理程序	
	保护环境	
	产生臭氧	
	功耗	
	HP LaserJet 打印耗材	
	荷兰	
	台湾	
	欧盟私人家庭用户对废弃设备的处理	
	材料安全性数据表	
	关于更多信息	
	电信消费者保护法(美国)	
	IC CS-03 标准	
	EU statement for telecom operation	
	新西兰电信声明	
	一致性声明(HP LaserJet 3390、3392、3055 和 3050)	
	一致性声明 (HP LaserJet 3052)	
	不同国家/地区的安全声明	
	Laser safety statement	
	Canadian DOC statement	
	Korean EMI statement	
	Finnish laser statement	
词汇		389
₩U7⊑ -		
家 引.		

1 多功能一体机基本信息

- 多功能一体机配置
- 多功能一体机功能
- 多功能一体机部件

多功能一体机配置

提供以下配置的多功能一体机。

HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)





HP LaserJet 3050 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3050 打印、传真、复印、扫描多功能一体机)

- 打印 letter 尺寸页面时速度可达每分钟 19 页 (19 ppm), 打印 A4 尺寸页面时速度可达 18 ppm。
- PCL 5e 和 PCL 6 打印机驱动程序以及 HP postscript 3 级 仿真。
- 优先进纸槽最多可容纳 10 张纸。
- 纸盘1最多可容纳250张打印介质或10个信封。
- 符合 ISO/IEC 19752 标准,标准黑色打印碳粉盒的平均打 印量是 2000 页。实际打印量根据使用情况而有所不同。
- 高速通用串行总线 (USB) 2.0 端口。
- V.34 传真调制解调器和 4 兆字节 (MB) 传真闪存。
- 64 MB 随机存取内存 (RAM)。
- 30 页自动文档进纸器 (ADF)。

HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体 机)



HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机)





HP LaserJet 3390 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3390 打印、传真、复印、扫描多功能一体机)

- 打印 letter 尺寸页面时速度可达 22 ppm,打印 A4 尺寸页 面时速度可达 21 ppm。
- PCL 5e 和 PCL 6 打印机驱动程序以及 HP postscript 3 级 仿真。
- 单张印刷时使用的单张优先进纸槽(纸盘 1)。
- 纸盘 2 最多可容纳 250 张打印介质或 10 个信封。
- 提供可选的 250 张进纸盘(纸盘 3)。
- 自动双面打印、接收传真和复印。
- 符合 ISO/IEC 19752 标准,标准黑色打印碳粉盒的平均打 印量是 2500 页。实际打印量根据使用情况而有所不同。
- 符合 ISO/IEC 19752 标准,高容量打印碳粉盒的平均打印 量是 6000 页。实际打印量根据使用情况而有所不同。
- 高速 USB 2.0 端口和连接至 10/100Base-T 网络的端口。
- V.34 传真调制解调器和 4 MB 传真闪存。
- 64-MB RAM。
- 平板扫描仪和 50 页自动文档进纸器 (ADF)。
- 提供一个 DIMM 插槽,用于内存扩展和附加字体支持(内存可扩展至 192 MB)。

HP LaserJet 3392 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3392 打印、传真、复印、扫描多功能一体机) 具 有 HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体 机) 的所有功能,另外还包括以下功能:

- 包括附加的 250 张进纸盘(纸盘 3)。
- 64 MB 内存 DIMM。
- 便捷装订器。



多功能一体机功能

打印质量优异	● 1200 点/英寸 (dpi) 的文本和图形,采用 Image Ret 2400 技术。
	● 可以调整设置来优化打印质量。
	● HP UltraPrecise 打印碳粉盒具有更精细的碳粉配方,可以打印出更清晰的文本和图形。
传真	 配有 V.34 传真的全功能传真性能,包括电话簿、传真轮询和延迟传真功能 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)、HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机)、HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机)和 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))。
	有关更多信息,请参阅 <u>传真</u> 。
复印	● 配有 ADF,能够让包含多页文档的复印作业更快、更有效地进行。
	有关更多信息,请参阅 <u>复印</u> 。
扫描	● HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能 一体机) 可以从 letter/A4 尺寸的扫描仪玻璃板进行 1200 ppi、24 位全色扫描。
	 使用自动文档进纸器 (ADF), HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)可通过接触式图像传感器进行 600 像素/英寸 (ppi)、24 位全色扫描。
	● 所有型号均都配有 ADF,能够让包含多页文档的扫描作业更快、更有效地进行。
	有关更多信息,请参阅 <u>扫描</u> 。
装订	 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机)配有便捷装订器,可快速 方便地装订多功能一体机上的介质,最多可装订 20 张 80 g/m² 或 20 磅的介质。
	 大容量可更换的书钉盒可容纳 1,500 个订书钉。
	有关更多信息,请参阅 <u>便捷装订器(仅限 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功</u>
	<u>能一体机))</u> 。
联网(仅限 HP LaserJet	<u>能一体机))</u> 。 • TCP/IP
联网 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 2200/2302 気力がた。(サロい)	<u>能一体机))</u> 。 • TCP/IP • LPD
联网 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))	<u>能一体机))。</u> • TCP/IP • LPD • 9100
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能	 能一体机))_。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言	能一体机))。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接	能一体机))。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接	 能一体机))。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。 10/100 以太网 (RJ45) 网络端口 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接 环保功能	 能一体机))_。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。 10/100 以太网 (RJ45) 网络端口(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。 节能模式(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接 环保功能	 能一体机))_。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。 10/100 以太网 (RJ45) 网络端口 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。 节能模式 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))。 符合 ENERGY STAR® 标准
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接 环保功能 经济打印	 能一体机))。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。 10/100 以太网 (RJ45) 网络端口 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。 节能模式 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 符合 ENERGY STAR® 标准 N-up 打印(在一张纸上打印多个页面)。请参阅<u>在一张纸上打印多个页面或在一张纸上</u>
联网(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 打印机驱动程序功能 自动切换语言 接口连接 环保功能	 能一体机))。 TCP/IP LPD 9100 PCL 6 打印机语言的优势在于:打印速度快、内置 Intellifont 和 TrueType 缩放技术以及 具有高级图像处理功能。 多功能一体机自动为打印作业确定并切换到合适的打印机语言(如 PS 或 PCL 6)。 高速 USB 2.0 端口。 10/100 以太网 (RJ45) 网络端口 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。 节能模式 (仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机)) 符合 ENERGY STAR® 标准 N-up 打印 (在一张纸上打印多个页面)。请参阅在一张纸上打印多个页面 或在一张纸上 打印多个页面 (Macintosh)。 使用自动双面打印器的双面打印 (仅限 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one 444,))

耗材	•	"耗材状态"页包含打印碳粉盒计量器,可显示耗材的剩余量。(仅适用于 HP 耗材和 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))。
	•	免摇碳粉盒设计。
	•	鉴别 HP 打印碳粉盒(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))。
	•	启用订购耗材功能(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一 体机))。
辅助功能	•	与文本屏幕读取器兼容的联机用户指南。
	•	可用一只手安装和取出打印碳粉盒。
	•	可单手打开所有挡门和端盖。

多功能一体机部件

在使用多功能一体机之前,请先熟悉多功能一体机的各个部件

HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 部件

正视图



- 1 纸盘1
- 2 优先进纸槽
- 3 出纸槽
- 4 自动文档进纸器 (ADF) 出纸槽
- 5 ADF 进纸盘
- 6 ADF 介质手柄
- 7 控制面板
- 8 碳粉盒挡门释放按钮

后视图



9	接口
10	安全锁定槽

11	电源开关
12	电源插孔

接口

HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 包含一个高速 USB 2.0 端口和一个传真端口。



1 高速 USB 2.0 端口

2 传真端口

控制面板



1	传真控制键。 使用传真控制键更改常用的传真设置。有关使用传真控制键的信息,请参阅 <u>传真</u> 。
2	字母数字按钮。 使用字母数字按钮在多功能一体机控制面板显示屏中键入数据,并拨叫传真的电话号码。有关使用字母数 字键字符的信息,请参阅 <u>传真</u> 。
3	菜单控制键和取消控制键。 使用这些控制键可选择菜单选项、确定多功能一体机状态以及取消当前作业。
4	复印控制键。 使用这些控制键可更改常用默认设置并开始复印。有关复印说明,请参阅 <u>复印</u> 。
5	扫描控制键。 使用这些控制键可扫描至电子邮件或文件夹。有关扫描说明,请参阅 <u>扫描</u> 。

HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体 机) 部件

正视图



- 1 纸盘1
- 2 优先进纸槽
- 3 出纸槽
- 4 自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘
- 5 ADF 出纸槽
- 6 控制面板



<mark>注意</mark> 图中显示的是 HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机) 的控制面板,该型号具有传 真控制键。 HP LaserJet 3052 all-in-one (HP LaserJet 3052 多功能一体机) 的控制面板没有传真控制键。

7 碳粉盒挡门释放按钮

后视图



8	接口
9	安全锁定槽
10	电源接口
11	电源插孔

接口

HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机) 有两个接口: 一个 10/ 100Base-T (RJ-45) 网络端口和一个高速 USB 2.0 端口。HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机) 还具有传真端口。



1	网络端口
	[17] 5日 커머 [1]

2	高速 USB 2.0 端口
3	传真端口(仅限 HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))

控制面板



1 **传真控制键(仅限 HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机); HP LaserJet 3052 all-in-one (HP LaserJet 3052 多功能一体机) 没有传真控制键)。**使用传真控制键更改常用的传真设置。有关使用传真控制键的信息,请参阅<u>传真</u>。

2	字母数字按钮。 使用字母数字按钮在多功能一体机控制面板显示屏中键入数据,并拨叫传真的电话号码。有关使用字母数 字键字符的信息,请参阅 <u>传真</u> 。
3	菜单控制键和取消控制键。 使用这些控制键可选择菜单选项、确定多功能一体机状态以及取消当前作业。

- 4 **复印控制键。**使用这些控制键可更改常用默认设置并开始复印。有关复印说明,请参阅<u>复印</u>。
- 5 扫描控制键。使用这些控制键可扫描至电子邮件或文件夹。有关扫描说明,请参阅<u>扫描</u>。

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机) 部件

正视图



- 1 纸盘 2
- 2 单张优先进纸槽 (纸盘 1)
- 3 打印碳粉盒挡门
- 4 顶部(面朝下)出纸槽
- 5 控制面板
- 6 自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘
- 7 自动文档进纸器 (ADF) 出纸槽
- 8 便捷装订器(仅限 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))
- 9 电源开关
- 10 可选纸盘 3(HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机)的标准配置; HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机)的可选配置)。

后视图



- 11 电源接口
- 12 后部出纸盖(直通出纸通道的面朝上出纸槽)

13	DIMM 挡盖
14	接口

接口

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)有两个接口: 一个 10/ 100Base-T (RJ-45) 网络端口和一个高速 USB 2.0 端口。HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)还具有传真端口。



- 1 高速 USB 2.0 端口
- 2 网络端口
- 3 传真端口

控制面板

÷.

参照下图识别多功能一体机控制面板组件。



1	传真控制键。 使用传真控制键更改常用的传真设置。 有关使用传真控制键的信息,请参阅 <u>传真</u> 。
2	字母数字按钮。 使用字母数字按钮在多功能一体机控制面板显示屏中键入数据,并拨叫传真的电话号码。有关使用字母数 字键字符的信息,请参阅 <u>传真</u> 。
3	菜单控制键和取消控制键。 使用这些控制键可选择菜单选项、确定多功能一体机状态以及取消当前作业。
4	复印控制键。 使用这些控制键可更改常用默认设置并开始复印。 有关复印说明,请参阅 <u>复印</u> 。
5	扫描控制键。 使用这些控制键可扫描至电子邮件或文件夹。 有关扫描说明,请参阅 <u>扫描</u> 。

2 软件

- <u>软件安装</u>
- 打印机驱动程序
- <u>Windows 软件</u>
- <u>Macintosh 软件</u>



如果您的计算机满足所建议的最低要求,那么在从多功能一体机随附的 CD 中安装软件时有两种选择。

典型安装

典型安装包括下列软件:

- HP ToolboxFX
- HP LaserJet 扫描程序和驱动程序
- HP LaserJet 传真
- Readiris OCR(不与其它软件一起安装;要求单独安装)
- 打印机驱动程序(PCL 6、PCL 5e、PostScript 2 级仿真)
- HP Director (Macintosh)
- HP All-in-One Setup Assistant (Macintosh)

最小安装

最小安装包括下列软件:

- PCL 6 打印机驱动程序
- HP LaserJet 扫描程序和驱动程序



打印机驱动程序

本产品随附可使计算机与产品通信的软件(通过使用打印机语言),此软件称为打印机驱动程序。通过 打印机驱动程序,您可以访问产品功能,如在自定义尺寸纸张上打印、调整文档大小以及插入水印等。

支持的打印机驱动程序

下列打印件驱动程序供本产品使用。如果您想要的打印机驱动程序不在产品 CD 中或无法在 www.hp.com 上获得,请联系程序的制造商或经销商,索要本产品的驱动程序。

注意 最新的驱动程序可以从 <u>www.hp.com</u> 获得。视基于 Windows 的计算机的配置而定,产品 软件安装程序会自动检查计算机是否可以访问互联网以获得最新驱动程序。

操作系统 1	传真驱动程序	PCL 6 打印机驱 动程序	PCL 5 打印机驱 动程序	PS 打印机驱动 程序	PPD ² 打印机驱 动程序
Microsoft® Windows® 98		Х	Х	Х	
Windows Millennium (Me)		Х	Х	х	
Windows 2000	х	Х	Х	х	
Windows® XP	х	х	х	х	
Windows Server 2003		х	х	х	
Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4	Х			Х	x

并非所有驱动程序或操作系统都能实现本产品的全部功能。有关可用功能的信息,请参阅打印机驱动程序的上下文相关帮助。
 2 多功能一体机配有 Macintosh 打印机驱动程序和必要的 PostScript (PS) 打印机说明文件 (PPD)。

附加驱动程序

CD 上不包括下列驱动程序,但可从 Internet 获得。

- UNIX® 型号脚本。
- Linux 驱动程序。
- Windows XP(64 位) 驱动程序

要获得 UNIX[®] 和 Linux 的型号脚本,请通过 Internet 下载或向 HP 授权的服务或支持供应商索要。有关 Linux 支持,请参阅 <u>www.hp.com/go/linux</u>。有关 UNIX 支持,请参阅 <u>www.hp.com/go/</u> jetdirectunix_software。

选择正确的打印机驱动程序

根据您使用的操作系统以及产品的使用方式,选择打印机驱动程序。有关可用功能,请参阅打印机驱动 程序帮助。有关访问打印机驱动程序帮助的信息,请参阅打印机驱动程序帮助。

- PCL 6 打印机驱动程序可提供最佳综合性能,并可访问打印机功能。
- 一般的办公室黑白和彩色打印建议使用 PCL 5 打印机驱动程序。
- 如果打印内容主要来自基于 PostScript 的程序(如 Adobe PhotoShop[®]和 CorelDRAW[®]),请使用 PostScript (PS) 驱动程序,以满足与 PostScript 3 级兼容的需要或满足 PS 闪烁字体支持。



打印机驱动程序帮助 (Windows)

打印机驱动程序帮助与程序帮助是相对独立的。打印机驱动程序帮助提供了有关打印机驱动程序中的按 钮、复选框以及下拉列表的说明。它还包括有关执行常见打印任务的说明,如双面打印、在单张纸上打 印多个页面以及在不同纸张上打印第一页或封面。

可以通过以下一种方式激活打印机驱动程序帮助屏幕:

- 单击**帮助**按钮。
- 按下计算机键盘上的 F1 键。
- 单击打印机驱动程序右上角的问号。
- 右击驱动程序中的任一项目,然后单击这是什么?。

访问打印机驱动程序

使用下列方法之一从您的计算机打开打印机驱动程序:

操作系统	更改 程序	更改所有作业的设置,直至软件 更改打印作业默认设置 程序关闭 默认启用"双面打印"		(打印作业默认设置(例如, 、启用"双面打印")	更改配置设置(例如,添加纸盘 或启用/禁用"手动双面打印")	
Windows 98 和 Windows Milennium	1.	在软件程序的 文件 菜单中, 单击 打印 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 。
Edition (Me)	2.	选择打印机名称,然后单击 属性 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 属性 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 属性 。
	具体 最常	步骤可能会有所不同,这是 用的方法。			3.	单击 配置 标签。
Windows 2000、XP 和 Server 2003	1.	在软件程序的 文件 菜单中, 单击 打印 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 或 打印机和传真 。	1.	单击 开始、设置 ,然后单击 打印机 或 打印机和传真 。
	2.	选择打印机名称,然后单击 属性 或 首选项 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 打印首选项 。	2.	右键单击打印机图标,然后 选择 属性 。
	具体 最常	步骤可能会有所不同,这是 用的方法。			3.	单击 设备设置 标签。
Mac OS X V10.3 和	1.	在 文件 菜单上,单击 打印 。	1.	在 文件 菜单上,单击 打印 。	1.	可通过选择硬盘驱动器,单
Mac OS X V 10.4	2.	在各个弹出式菜单上更改所 需的设置。	2.	在各个弹出式菜单上更改所 需的设置。		击应用程序、实用程序,然 后双击 打印机设置实用程序 来打开 打印机设置实用程序 。
			3.	在 预置 弹出式菜单上,单击 吕左为 并输入预设的名称	2.	单击打印队列。
				这些设置保存于预置菜单中。要		在 打印机 菜单上,单击 显示 信息 。
			世用新设直,每次打开程序进行 打印时必须选择保存的预置选项。		4.	单击 安装选项 菜单。

其它还有哪些软件可用?

多功能一体机 CD 包含 HP 扫描软件。有关附加、包括的软件和支持的语言,请参阅多功能一体机 CD 中的自述文件。

Windows 软件

安装用于 Windows 的软件时,您可以使用 USB 电缆直接将多功能一体机连接至计算机,您还可以使用 内置打印服务器将多功能一体机连接至网络。请参阅入门指南获取安装说明,并参阅自述文件了解最新 软件信息。

无论是使用 USB 电缆将多功能一体机直接连接至计算机,还是使用打印服务器将多功能一体机连接至 网络,所有多功能一体机用户都可使用下列软件。

用于 Windows 的软件组件

HP ToolboxFX

要使用 HP ToolboxFX,您必须先执行典型安装。

HP ToolboxFX 提供多功能一体机状态信息和帮助信息的链接(例如此用户指南),以及用于诊断和解决问题的工具。 有关更多信息,请参阅 <u>HP ToolboxFX</u>。

嵌入式 Web 服务器 (EWS)

EWS 是一个基于 Web 的接口,通过它可以简单方便地访问多功能一体机状态和配置,包括网络配置和 智能打印耗材 (SPS) 功能。

通过对多功能一体机的网络连接可以访问 EWS。 在 Web 浏览器中键入多功能一体机的 IP 地址可打开 多功能一体机的 EWS 主页。 从该主页中,您可以使用标签和左侧的导航菜单查看多功能一体机的状 态、配置多功能一体机或查看耗材的状态。

支持的浏览器包括:

- Internet Explorer 5.0 或更高版本
- Netscape Navigator 4.75 或更高版本
- Opera 6.05 或更高版本
- Safari 1.2 或更高版本

使用"添加或删除程序"卸载

在 Windows 中使用添加或删除程序删除多功能一体机软件。此方法 不需使用软件 CD。

- 1. 在开始菜单上,将鼠标指向设置,然后单击控制面板。
 - 在 Windows XP 中,单击开始,然后单击控制面板。
- 2. 双击添加或删除程序。
- 3. 滚动查看软件程序列表,然后单击 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)。
- **4.** 单击删除。
Macintosh 软件

如果是 Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4,请使用"打印中心"进行打印。

多功能一体机提供以下适用于 Macintosh 计算机的软件。

✗ 注意 Macintosh 计算机不支持 HP ToolboxFX。

HP Director (HP 控制器)

HP Director (HP 控制器) 是用于处理文档的软件程序。 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 且将计算机 直接连接至多功能一体机时,HP Director (HP 控制器) 将出现在计算机屏幕上,指导您通过 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)在多功能一体机上进行传真、扫描或更改设置。

另外还包含 HP all-in-one Setup Assistant,它可以设置传真和打印队列。

Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)(Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)

Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) 是一个基于 Web 的程序,通过它可以访问关于多功 能一体机的信息(例如关于耗材状态和多功能一体机设置的信息)。使用 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)可从计算机监控和管理多功能一体机



- 检查多功能一体机状态和打印信息页。
- 检查和更改多功能一体机系统设置。
- 检查默认的打印设置。
- 检查和更改传真设置,包括传真发送、传真接收、传真电话簿和设置快速拨号以及传真报告。
- 检查和更改网络设置,包括 IP 配置、高级、mDNS、SNMP、网络配置和密码。

当多功能一体机直接连接至计算机或连接至网络时,可查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配 置设备)。

注意 您不必访问互联网就可打开和使用 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)。

在多功能一体机直接连接至计算机时查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)

- 1. 单击 dock 上的 HP Director (HP 控制器) 图标,打开 HP Director (HP 控制器)。
- 2. 在 HP Director (HP 控制器) 中,单击设置。
- 3. 选择配置设备,在浏览器中打开 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) 主页。

在多功能一体机连接至网络时查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)

- 1. 打开以下支持的 Web 浏览器之一:
 - Safari 1.2 或更高版本
 - Internet Explorer 5.0 或更高版本

- Netscape Navigator 4.75 或更高版本
- Opera 6.05 或更高版本
- 2. 将多功能一体机的 IP 地址输入到 Web 浏览器,打开 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) 主页。

PDE(Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)

PDE 是代码插件,提供对份数信息、双面打印和质量设置等多功能一体机功能的访问。用于 Macintosh 的 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) CD 中提供了 PDE 及其它软件的安装程序。

安装 Macintosh 软件

本节描述如何安装 Macintosh 打印系统软件。

安装适用于直接连接 (USB) 的 Macintosh 打印系统软件

本节解释如何安装 Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4 的打印系统软件。

必须安装 Apple PostScript 驱动程序才能使用 PPD 文件。 使用 Macintosh 计算机附带的 Apple PostScript 驱动程序。

安装打印系统软件

- 1. 将 USB 电缆的一端插入打印机的 USB 端口,另一端插入计算机的 USB 端口。 使用 2 米 (6.56 英尺)长的标准 USB 电缆。
- 2. 将打印机 CD 放入 CD-ROM 驱动器, 然后运行安装程序。
- 3. 在桌面上双击 CD 图标
- 4. 双击**安装程序**图标。
- 5. 请按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 6. 打印机连接到计算机时,自动创建 USB 队列。 然而,如果在连接 USB 电缆之前未运行安装程序,该队列将使用一般的 PPD。要改变队列 PPD,请打开"打印中心"或打印机设置实用程序,选择正确的打印机队列,然后单击显示信息以打开打印机信息对话框。在弹出式菜单中,选择打印机型号,然后在选择了一般的弹出式菜单中,选择正确的打印机 PPD。
- 7. 从任何软件程序打印一张测试页或一张页面以确保多功能一体机软件安装正确。

如果安装失败,请重新安装多功能一体机软件。 如果仍失败,请参阅包装箱中附带的 CD 或说明 上的安装说明或最新自述文件,或转至相应的支持网站寻求帮助或更多信息(请参阅 <u>HP 客户服务</u> <u>中心</u>)。

安装用于网络的 Macintosh 打印系统软件

安装 Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4 的打印机驱动程序

- 用网络电缆连接 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机) 和网络端口。
- 2. 将 CD 插入 CD-ROM 驱动器,然后双击桌面上的 CD 图标。

- 3. 双击 HP LaserJet 安装程序文件夹中的安装程序图标。
- 4. 按照计算机屏幕上的 HP all-in-one setup assistant 说明进行操作。

从 Macintosh 操作系统中删除软件

要从 Macintosh 计算机中删除打印软件,请打开 Finder,浏览至 Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller,然后运行该卸载程序。

22 第2章 软件

3 介质规格

- <u>一般准则</u>
- 选择纸张和其它介质
- <u>介质使用准则</u>
- 支持的介质重量和尺寸
- 打印和存放环境

一般准则

某些介质可能符合本手册中的所有准则,但是打印结果仍不尽如人意。 此问题的原因可能是操作有误、 温度和湿度超出可接受的范围或 Hewlett-Packard 无法控制的其它变化因素。

在购买大量打印介质之前,请务必先测试介质样品,确保其符合本《用户指南》和*《HP LaserJet 打印 机系列打印介质指南》*中规定的要求,您可以在 <u>www.hp.com/support/ljpaperguide</u> 上查看到该指南。 有关订购信息,请参阅<u>附件和订购信息</u>。



小心 使用不符合 HP 规格的介质会导致多功能一体机出现故障而需要维修。此类维修不在惠普

保修和服务协议范围内。

多功能一体机可在多种介质上打印,如裁切纸(再生纤维纸的成分可达 100%)、信封、标签、投影胶 片、LaserJet 光泽纸、HP LaserJet 皮纸和自定义尺寸纸张。 影响打印机性能和输出质量的重要因素包 括重量、成分、纹理和湿度等属性。不符合本手册中所列准则的介质可导致以下问题:

- 打印质量差
- 卡纸次数增多
- 多功能一体机过早磨损,需要维修

选择纸张和其它介质

HP LaserJet 多功能一体机用于生成打印质量优异的文档。 您可在多种介质上打印,如纸张(再生纤维 纸的成分可达 100%)、信封、标签、投影胶片和自定义尺寸介质。

影响性能和质量的重要因素包括重量、纹理和湿度等属性。 要获得最佳打印质量,只能使用专为激光打 印机设计的高质量介质。 有关纸张和介质规格的详细信息,请参阅<u>介质使用准则</u>。

注意 大量购买之前,请务必先测试介质样品。介质供应商必须了解 《HP LaserJet 打印机系列 打印介质指南》(HP 部件号 5963-7863)中指定的要求。有关更多信息,请参阅介质使用准则。

HP 介质

HP 建议在多功能一体机中使用 HP LaserJet 介质。

避免使用的介质

多功能一体机可处理多种类型的介质。 使用规格之外的介质会降低打印质量,增加出现卡纸的机会。

- 请勿使用太粗糙的介质。
- 请勿使用与标准3孔打孔纸以外的包含开口或穿孔的介质。
- 不要使用多联表单。
- 如果打印实体图案,请勿使用含有水印的纸张。

可能损坏多功能一体机的介质

在特殊情况下,介质可能会损坏多功能一体机。避免使用以下类型的介质以防止可能的损坏:

- 不要使用带有订书钉的介质。
- 请勿使用专为喷墨打印机或其它低温打印机设计的投影胶片。 仅使用指定用于 HP LaserJet 打印 机的投影胶片。
- 请勿使用设计用于喷墨打印机的照片纸。
- 请勿使用带有印花或涂层、非专为图像加热组件的温度设计的纸张。选择能够在 200°C 下保持 0.
 1 秒的介质。 HP 制造专为多功能一体机设计的介质。
- 请勿使用低温染色或热熔印刷条件下生成的信头纸。 预打印表单或信头纸必须使用能够在 200°C 下保持 0.1 秒的油墨。
- 请勿使用暴露于 200°C 下 0.1 秒时会发生蒸发、融化、偏移、褪色的任何介质。

要订购 HP LaserJet 打印耗材,请访问 <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u>(美国)或访问 <u>www.hp.com/ghp/</u> <u>buyonline.html/</u>(全球)。

介质使用准则

以下部分提供在投影胶片、信封及其它特殊介质上打印的准则和说明。 其中包含的准则和规格可帮助您 选择优化打印质量、避免引起卡塞或损坏多功能一体机的介质。

纸张

要获得最佳效果,请使用常规 80-g/m² 或 20 磅的纸张。确保纸张质量优良,无划损、缺口、破损、污 点、浮粒、灰尘、折皱、脱墨、卷曲和折边。

如果不清楚装入的纸张类型(如证券纸或再生纸),请检查纸张的包装标签。

某些纸张会引起打印质量问题、卡塞或多功能一体机的损坏。

表 3-1 纸张使用

症状	纸张问题	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	太湿、太粗糙、太光滑或带有印花	
进纸问题		检查多功能一体机,确保选择了适当的介
		质类型。
漏字、卡塞或卷曲	存放不当	将纸张平放在防潮包装中。
灰色背景阴影增强	可能太重	使用更轻的纸张。
过度卷曲	太潮湿,纹理方向错误或短纹理结构	使用长纹理的纸张。
进纸问题		使用直通出纸通道(仅限 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))。
		检查多功能一体机,确保选择了适当的介 质类型。
多功能一体机卡塞或损坏	开口或穿孔	不使用有缺口或孔眼的纸张。
进纸问题	边缘参差不齐	使用高质量的纸张。



¹ 注意 多功能一体机通过加热加压使碳粉熔凝到纸张上。 确保所有彩色纸或预打印表单所用的油 墨均能承受加热组件的温度(200°C 时持续 0.1 秒)。

不要使用低温油墨(如在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)印制的信头纸。

请勿使用有凸起的信头纸。

请勿使用专为喷墨打印机或其它低温打印机设计的投影胶片。 仅使用指定用于 HP LaserJet 打印 机的投影胶片。

标签

对于 HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机), HP 建议 从优先进纸槽打印标签。 对于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机), HP 建议从单张优先进纸槽(纸盘 1)打印标签,并使用直通出纸通道。 有关更多信息,请参阅<u>将</u> <u>介质装入进纸盘</u>。



小心 请勿将标签多次放入多功能一体机。 否则粘性会降低,且可能损坏多功能一体机。

标签结构

选择标签时,请考虑以下各方面的质量:

- 粘性:粘性物质在 200°C(最大加热组件温度)时必须是稳定的。
- 标签分布: 仅使用未暴露衬纸的标签。标签可能会从标签间有间隙的衬纸上脱落,造成严重卡纸。
- 卷曲:打印前,标签必须放平,在所有方向上的卷曲都没有超过 13 毫米。
- **条件**:请勿使用起皱、起泡或有其它剥离迹象的标签。

投影胶片

投影胶片必须能够承受 200°C 的条件(多功能一体机的加热组件温度)。

 小心 可从 250 张纸盘(在 HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/ 3055 多功能一体机)上为纸盘 1;在 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)上为纸盘 2 或可选纸盘 3 〕打印投影胶片。但是,请勿一次性将多于 75 张的投 影胶片装入纸盘。

信封

对于 HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机), HP 建议 从优先进纸槽打印信封。 对于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机), HP 建议从单张优先进纸槽(纸盘 1)打印信封,并使用直通出纸通道。 有关更多信息,请参阅<u>将</u> <u>介质装入进纸盘</u>。

信封结构

信封结构很重要。不仅不同制造商的信封折叠线差异很大,即使是同一制造商的一盒信封也会有不同的 折叠线。信封打印是否成功取决于信封的质量。选择信封时,请考虑以下因素:

- **重量**:信封纸张的重量应不超过 90 g/m²,否则可能导致卡塞。
- 结构:打印前,信封必须放平,卷曲应小于6毫米的,且应不包含空气。内有空气的信封可能导致 故障。请勿使用包含钩环、摁扣、打结线、透明窗口、孔、穿孔、开口、合成材料、印记或印花 的信封。请勿使用具有需要压力将其密封的带粘性封条的信封。
- **条件**:确保信封没有褶皱、缺口或损坏。确保信封没有暴露的粘合剂。

双面接缝信封

双面接缝结构的信封在两端纵向接缝,而不是对角线接缝。这种信封可能容易起褶。确保接缝延伸到信 封角,如下图所示:



- 1 可接受的信封结构
- 2 不可接受的信封结构

带不干胶封条或封舌的信封

带有可剥离粘性封条或具有多个用于折叠密封的封盖的信封所使用的粘和剂必须能够承受多功能一体机 的热度和压力:200°C。多余的封盖和封条可能引起皱褶、折痕或卡塞。

信封存放

正确地存储信封有利于提高打印质量。信封应平整存储。如果信封中含有空气,形成了气泡,打印时可 能会起褶。

卡片纸和重磅介质

可打印从进纸盘输入的多种类型的卡片纸,包括索引卡和明信片。部分卡片纸比其它的纸张可以更好地 打印,因为其结构更适合送入激光打印机。 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机)的设计可打开其后部出纸盖使用直通出纸通道,适合使用卡片纸。

要达到最佳性能,请勿使用重量超过 157 g/m² 的纸张。 纸张太重会导致进纸错误、堆叠问题、卡塞、 碳粉熔凝差、打印质量低或机械磨损过度。

注意 如果没有填充满进纸盘,且使用光滑度为 100 到 180 Sheffield 的纸张,则可以在重磅纸 上打印。

卡片纸结构

- 光滑度: 135-157 g/m² 卡片纸的光滑度必须为 100 到 180 Sheffield。 60-135 g/m² 卡片纸的光滑度 必须为 100 到 250 Sheffield。
- 结构:卡片纸必须放平,卷曲必须小于5毫米。
- 条件:确保卡片纸没有褶皱、缺口或损坏。

卡片纸准则

将页边空白设置为距离边缘至少2毫米。

信头纸和预打印表单

信头纸是优质纸张,通常带有水印,有时使用棉纤维作为材料,信头纸具有各种与信封相匹配的颜色和 涂层。您可以通过各种纸张类型来制作预打印表单,从再生纸到优质纸张,无所不包。

现在,许多制造商设计的这些级别的纸张都具有为激光打印进行了专门优化的属性,并将这类纸标明为 可用于激光打印或可保证激光打印质量。对于某些较粗糙的表面(例如折皱表面、松弛表面或亚麻纤维 表面),则可能要求使用某些打印机机型具有的特殊加热模式,以确保附有足够多的碳粉。

注意 使用激光打印机进行打印时,各页之间可能会存在差异,这很正常。在普通纸上打印时可 能看不出这种差异。但是,在预打印表单上打印时,这种差异很明显,因为页面上已经带有线条 和边框。

在使用预打印表单、带凸饰物的纸张和信头纸时,为避免出现问题,请遵照以下准则:

- 不要使用低温油墨(在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)。
- 使用已通过平版印刷或雕版样式打印的预打印表单和信头纸。
- 使用的表单必须用耐热油墨创建,且油墨应不易融化、蒸发,加热到 200°C 的温度下保持 0.1 秒时不释放有害物质。通常,氧化油墨或油性油墨可满足这种要求。
- 预先打印表单时,应小心谨慎,不要改变纸张的含水量,并且不要使用会改变纸张的电子属性或使用属性的材料。将表单密封在防潮包装中,以免在贮存时湿度发生变化。
- 不要处理带有涂饰物或涂层的预打印表单。
- 不要使用浮凸程度很大或信头凸起的纸张。
- 不要使用表面太粗糙的纸张。
- 不要使用胶印碳粉或其它可能会使打印后的表单粘在一起的材料。

支持的介质重量和尺寸

要获得最佳效果,请使用常规 75 至 90 g/m²(20 至 24 磅)的复印纸。 检验纸张质量是否良好,且没 有切口、缺口、撕裂、污点、碎屑、灰尘、皱褶、孔隙、卷曲和折边。

² 注意 多功能一体机支持多种标准和自定义尺寸的打印介质。 视介质重量、厚度和环境状况不同,纸盘和纸槽的容量可能会有所不同。 请仅使用专为 HP LaserJet 打印机设计的投影胶片。 多功能一体机不支持喷墨和黑白投影胶片。

表 3-2 优先进纸槽规格, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)

介质	尺寸1	重量	容量 ²
打印纸	最小: 76 x 127 毫米 (3 x 5 英 寸)	60 至 163 g/m²(16 至 43 磅)	最多 10 张 80 g/m ² 或 20 磅的纸
	最大: 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)		
HP 封面纸 ³	最小及最大尺寸同上所列。	203 g/m²(75 磅封面)	1 张
投影胶片和不透明胶片		厚度: 0.10 至 0.13 毫米 (3.9 至 5.1 密耳)	1 张投影胶片
标签 4		厚度: 最大 0.23 毫米 (最大 9 密耳)	1 张标签
信封		最重 90 g/m²(16 至 24 磅)	最多 10 个

1 多功能一体机支持多种标准和自定义尺寸的打印介质。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。

2 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。

³ 若使用其它类型的重磅纸打印,Hewlett-Packard 不保证生成的结果无误。

4 光滑度: 100 至 250 (Sheffield)。

介质	尺寸1	重量	容量 ²
最小尺寸	76 x 127 毫米(3.0 x 5.0 英寸)	60 至 163 g/m²(16 至 43 磅)	250 张 80 g/m ² 或 20 磅的纸
最大尺寸	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	-	
Letter	216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸)	-	
A4	210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸)	-	
Legal	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	-	
16K (195 x 270 mm)	195 x 270 毫米(7.7 x 10.6 英寸)	-	
16K(7.75 x 10.75 英寸)	197 x 273 毫米(7.8 x 10.7 英寸)	-	
16K(184 x 260 毫米)	184 x 260 毫米(7.2 x 10.2 英寸)	-	
A5	148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸)		
B5 (ISO)	176 x 250 毫米(6.9 x 9.9 英寸)	-	
B5 (JIS)	182 x 257 毫米(7.2 x 10 英寸)	-	
Executive	191 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸)	-	

表 3-3 纸盘 1 规格, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)

<mark>表 3-3</mark> 纸盘 1 规格,HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机) (续)

介质	尺寸 1	重量	容量 ²
8.5 x 13 英寸	216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸)		

1 多功能一体机支持多种标准和自定义尺寸的打印介质。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。

2 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。

表 3-4 单张优先进纸槽规格, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)

介质	尺寸1	重量	<mark>容量</mark> ²
打印纸	最小: 76 x 127 毫米 (3 x 5 英 寸)	60 至 163 g/m²(16 至 43 磅)	1 张
	最大: 216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)		
HP 封面纸 ³	最小及最大尺寸同上所列。	203 g/m²(75 磅封面)	1 张
投影胶片和不透明胶片		厚度: 0.10 至 0.13 毫米 (3.9 至 5.1 密耳)	1 张投影胶片
标签 4		厚度: 最大 0.23 毫米 (最大 9 密耳)	1 张标签
信封		最重 90 g/m²(16 至 24 磅)	1 个信封

1 多功能一体机支持多种标准和自定义尺寸的打印介质。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。

² 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。

³ 若使用其它类型的重磅纸打印,Hewlett-Packard 不保证生成的结果无误。

⁴ 光滑度: 100 至 250 (Sheffield)。

表 3-5 纸盘 2 和可选纸盘 3 规格, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)

介质	尺寸1	重量	容量 ²
最小尺寸	148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸)	60 至 105 g/m²(16 至 28 磅)	250 张 80 g/m² 或 20 磅的纸
最大尺寸	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	-	
Letter	216 x 279 毫米(8.5 x 11 英寸)	-	
A4	210 x 297 毫米(8.3 x 11.7 英寸)	-	
Legal	216 x 356 毫米(8.5 x 14 英寸)	-	
A5	148 x 210 毫米(5.8 x 8.3 英寸)	-	
B5 (ISO)	176 x 250 毫米(6.9 x 9.9 英寸)	-	
B5 (JIS)	182 x 257 毫米(7.2 x 10 英寸)	-	
Executive	191 x 267 毫米(7.3 x 10.5 英寸)	-	
8.5 x 13 英寸	216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸)	-	

1 多功能一体机支持多种标准尺寸的打印介质。有关支持的尺寸,请查看打印机驱动程序。

2 容量随介质的重量和厚度以及环境条件的不同而不同。

表 3-6 自动文档进纸器 (ADF) 规格 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)

介质	尺寸	重量或厚度	容量
最小尺寸	148 x 105 毫米(5.83 x 4.13 英 寸)	60 至 105 g/m ² (16 至 28 磅)	30 张 (80 g/m ² 或 20 磅证券纸)
最大尺寸	216 x 381 毫米(8.5 x 15 英寸) 1		

¹ 对于 legal 尺寸(216 x 356 毫米; 8.5 x 14 英寸)和更大尺寸的介质,请通过 ADF 一次装入一张。

表 3-7 ADF 规格, HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)

介质	尺寸	重量或厚度	容量
最小尺寸	127 x 127 毫米(5 x 5 英寸)	60 至 90 g/m²(16 至 24 磅证券	50 张 (80 g/m² 或 20 磅证券纸)
最大尺寸	216 x 381 毫米(8.5 x 15 英寸)	- <u>3</u> 氏)	



注意 使用 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)进行传真、复印或扫描时,如果原件易碎、较薄、较厚、对 ADF 而言太小或为照 片,请使用平板扫描仪。 平板扫描仪也可使用匹配页面复印功能。平板扫描仪可提供最佳传真、 复印及扫描分辨率。

打印和存放环境

打印和介质存放环境的理想温度是室温或接近室温,空气既不太干也不太潮。 请记住,纸张能很快地吸 收和失去水分。

加热有利于驱除湿气,但是会损坏纸张。 加热可使纸中的湿气挥发,而降温会使湿气凝结在纸上。 加 热系统和空调可驱除房间内的大部分湿气。 纸张在打开后和使用期间将失去湿气,从而产生条纹和污 迹。 潮湿的天气或水冷却器可增加房间的湿度。 纸张在打开后和使用期间会吸收过多的湿气,从而产 生打印色浅和丢字现象。 同样,纸张在失去和吸收湿气时会变形。 此问题会导致卡纸。

因此,纸张的存放和处理与纸张的制造工艺本身一样重要。 纸张的存放环境条件直接影响进纸操作和打 印质量。

购买纸张时请多加考虑,以能在短期内用完为佳(约三个月)。 纸张存放的时间一久,就会经受热和潮 湿两种极端情况,从而使其受到损坏。作好计划,避免损坏大量的纸张。

未开封的纸张在使用前可保持数月稳定。 纸张的包装打开后,受到环境损坏的可能性增加,尤其是未用 防潮隔层包装的纸更易损坏。

应保持适当的介质存放环境,以确保性能达到最佳状态。温度要求为 20°到 24°C(68° 到 75°F),相 对湿度要求为 45% 到 55%。以下准则有助于评估存放环境:

- 打印介质应存放在室温或接近室温的环境下。
- 空气不宜太干也不宜太潮。
- 如果一叠纸张已经开封,其最佳的存放方法就是用防潮包装将其紧紧地重新包起来。如果多功能 一体机经常处于干燥和潮湿两种极端环境下,则只打开当天要使用的纸量,这样可防止不必要的湿 度变化。
- 避免将纸张和打印介质存放在加热系统和空调通风孔附近或者经常打开的门窗附近。

4 使用多功能一体机

- <u>将介质装入进纸盘</u>
- 控制打印作业
- 使用多功能一体机控制面板

将介质装入进纸盘

下面的部分介绍了如何将介质装入不同的进纸盘中。

🔨 <mark>小心</mark> 在起皱、折叠或损坏的介质上打印可能导致卡塞。 有关更多信息,请参阅<u>介质使用准则</u> 。

装入要传真、复印或扫描的文档

按以下说明将原件装入多功能一体机,以便扫描。要获得最佳的扫描质量,请使用平板扫描仪。

将原件装入平板扫描仪(仅限 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/ 3055/3390/3392 多功能一体机))

- 1. 确保自动文档进纸器 (ADF) 中没有介质。
- 2. 提起平板扫描仪端盖。
- 3. 将原文档正面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位于玻璃板的右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

4. 轻轻合上扫描仪盖板。

文档准备就绪,可以进行传真/复印/扫描。

将原件装入自动文档进纸器 (ADF)



注意 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)的 ADF 容量最大可达 30 张 80 g/m² 或 20 磅的介质。 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)的 ADF 容量最大可达 50 张 80 g/m² 或 20 磅的介质。



小心 为防止损坏多功能一体机,请勿使用带有修正带、涂改液、曲别针或订书钉的原件。同时,请勿在 ADF 中装入照片、过小的和易碎的原件。

1. 对 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 而言,将原件纸叠的顶端插入 ADF 进纸盘,使介质纸叠正面朝下,且要复印的第一页在纸叠的最下面。

确保为单页或多页文档正确设置 ADF 介质手柄。

- 或 -

对 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体 机)而言,将原件纸叠的顶端插入 ADF 进纸盘,使介质纸叠正面朝上,且要复印的第一页在纸叠的 最上面。 2. 将纸叠滑入 ADF 进纸盘,直到纸叠无法移动为止。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

Document Loaded (已装入文档)显示在控制面板显示屏上。

3. 调整介质导板,直到其紧贴介质。



HP LaserJet 3050

4. 文档准备就绪可以进行传真/复印/扫描。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

将纸张装入进纸盘, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)

优先进纸槽



HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)的优先进纸槽最 多可装 10 张介质(重量不能超过 163 g/m²)或一个信封、一张投影胶片或卡片纸。装入介质时顶部朝 前,要打印的面朝上。 要防止卡塞或页面倾斜,装入介质前请务必首先调节两侧的介质导板。



进纸盘最多可装 250 页 80 g/m² 或 20 磅的纸张,或页数更少的重磅介质(25 毫米 或更少的纸叠重量)。 装入介质,使其顶边朝前且要打印的面朝下。 要防止卡塞或页面倾斜,务必请调节两侧和后部的介质导板。

☐ ^{→→→} <mark>注意</mark> 添加新介质时,确保从进纸盘取出所有介质并压平新介质的纸叠。 这有助于防止多张介质 装入多功能一体机,以避免发生卡塞。

将纸张装入进纸盘, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)

单张优先进纸槽(纸盘1)



HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的单张优先进纸槽可放一页 介质(重量不能超过 163 g/m²)或一个信封、一张投影胶片或卡片纸。装入介质时顶部朝前,要打印的 面朝上。 要防止卡塞或页面倾斜,装入介质前请务必首先调节两侧的介质导板。



5

注意 将介质装入 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的 单张优先进纸槽时,多功能一体机会将介质部分拉入,然后暂停。 在装入另一张介质前,您必须 等待,直到多功能一体机停止运行。 您只能一次装入一张介质。

250 张进纸盘 (纸盘 2 或可选纸盘 3)

注意 对 HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机) 而言, 纸盘 3 是可选的。



进纸盘最多可装 250 页 80 g/m² 或 20 磅的纸张,或页数更少的重磅介质(25 毫米 或更少的纸叠重量)。 装入介质,使其顶边朝前且要打印的面朝下。 要防止卡塞或页面倾斜,务必请调节两侧和后部 的介质导板。



<mark>注意</mark> 添加新介质时,确保从进纸盘取出所有介质并压平新介质的纸叠。 这有助于防止多张介质 装入多功能一体机,以避免发生卡塞。

控制打印作业

本节提供基本的打印说明。 对打印设置进行更改时,按照更改的优先等级进行。

注意 命令和对话框的名称视软件程序而有所不同。

打印设置优先级

对打印设置进行更改时,按照更改的优先等级进行。 (注: 命令和对话框的名称视软件程序而有所不同。)

- "页面设置"对话框。在软件程序的文件菜单中单击页面设置或类似命令时将打开此对话框。此对 话框是您正使用的程序的一部分。此处更改的设置会覆盖在其它任何地方更改的设置。
- "打印"对话框。单击软件程序中文件菜单上的打印、打印设置或相似的命令时,此对话框打开。
 该对话框也是程序的一部分,但优先级低于 页面设置对话框。打印对话框中更改的设置 不会覆盖
 页面设置对话框中更改的设置。此处更改的设置 会覆盖在打印机驱动程序中更改的设置。
- **打印机驱动程序**。单击**打印**对话框中的**属性**时,打印机驱动程序打开。此处更改的设置*不*覆盖其 它任何地方更改的设置。(对于 Macintosh,打印机驱动程序设置被整合到**打印**对话框。)

选择来源

您可以按来源(纸盘)、类型或尺寸打印。要按来源打印,请执行以下步骤。对于 Macintosh 操作系统,类型和尺寸一并出现在 **Paper Source**(纸张来源)弹出式菜单中。

- Windows:如有可能,从软件程序的**打印**对话框中选择来源(纸盘)。否则,请在打印机驱动程 序的纸张标签上,从来源字段中选择纸盘。
- Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4:从 Print(打印)对话框的 Paper Feed(进纸)弹出式菜 单中选择纸盘或介质类型。

选择类型或尺寸

您可以按来源(纸盘)、类型或尺寸打印。 如果您使用特殊打印介质(如重磅纸)打印,要获得优良的 打印效果,请务必按类型打印。 要按类型或尺寸打印,请执行以下步骤。 对于 Macintosh 操作系统, 类型和尺寸一并出现在 **Paper Source**(纸张来源)弹出式菜单中。

- Windows: 在打印机驱动程序中,从纸张标签的类型字段中选择类型。或者,从尺寸字段中选择 尺寸。对于某些纸张,例如信头纸,您需要同时选择类型和尺寸。
- Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4: 从 Print (打印) 对话框的 Paper Feed (进纸) 弹出式菜 单中选择纸盘或介质类型。

使用多功能一体机控制面板

您可以通过多功能一体机控制面板配置设置。







HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3052/3055

更改多功能一体机控制面板显示语言

使用此步骤更改语言,以使用您所在国家/地区的默认语言以外的语言打印报告,或在多功能一体机控制 面板显示屏上显示信息。

更改多功能一体机控制面板显示语言

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Language (语言), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择所需的语言。
- 5. 按下 / 以保存选择。

多功能一体机自动重新启动。

更改默认介质尺寸和类型

设置进纸盘中通常装入的介质尺寸和类型。 多功能一体机会使用这些设置进行复印、打印报告、打印传 真并决定是否自动缩减发来的传真。

更改默认介质尺寸

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper size (默认纸张尺寸), 然后按下 </
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择尺寸。
- 6. 按下 / 以保存选择。

更改默认介质类型

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper type (默认纸张类型), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择类型。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

更改默认纸盘配置

默认纸盘配置(尺寸和类型)设置为 Any (任意), 意味着可以从该纸盘打印任何类型和尺寸的受支持介质。如果您经常需要在特定尺寸和类型的介质上打印,请按照以下说明配置纸盘的尺寸和类型。

更改纸盘的默认介质尺寸

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Tray 1 (纸盘 1) (或纸盘 2 或可选纸盘 3), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper size (纸张尺寸), 然后按下 </
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择尺寸。
- 7. 按下 / 以保存选择。

更改纸盘的默认介质类型

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Tray 1 (纸盘 1) (或纸盘 2 或可选纸盘 3), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper type (纸张类型), 然后按下 < 。
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择类型。
- 7. 按下 / 以保存选择。

使用多功能一体机音量控制键

您可以控制以下声音的音量:

- 多功能一体机在需要引起注意(如多功能一体机挡门打开)时发出的警报声。
- 按下多功能一体机控制面板按钮时发出的哔声。

- 发出传真的电话线声音。
- 接收传真的响铃音量。

更改警报音量

多功能一体机发出警报或严重错误信息时的警报声。 警报持续时间为 1 秒钟。

更改警报音量

- **1.** 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Volume settings (音量设置), 然后按下 ✓。
- 4. 按下 ✓ 选择 Alarm volume (**警报音量)**。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中)或 Loud (高声)。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

[^{***} 注意 警报音量的出厂默认设置为 Soft (轻柔)。

更改传真音量

此设置决定多功能一体机发送或接收传真作业时的各种传真声音音量。

更改传真音量

- **1.** 按下音量。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中)或 Loud (高声)。
- 3. 按下 🗸 以保存选择。

☐ 注意 出厂默认设置为 Soft (轻柔)。

更改传真响铃音量

多功能一体机开始发送或接收呼叫时的传真响铃声。响铃持续时间视当地电信响铃模式的持续时间而 定。

更改传真响铃音量

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 ✓ 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Volume settings (音量设置), 然后按下 ✓。
- 4. 按下 < 或 > 按钮选择 Ring volume (响铃音量), 然后按下√。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中)或 Loud (高声)。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

▶ **注意**出厂默认设置为 Soft (轻柔)。

更改多功能一体机控制面板按键音量。

按键音量控制按下多功能一体机控制面板按钮时发出的声音。

更改多功能一体机控制面板按键音量

1. 按下菜单。

- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Volume settings (音量设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Key-press volume (按键音量), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中)或 Loud (高声)。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

注意 多功能一体机控制面板按键音量的出厂默认设置是 Soft (轻柔)。



本章提供有关常见打印任务的信息。

- 使用 Windows 打印机驱动程序的功能
- 使用 Macintosh 打印机驱动程序的功能
- 选择出纸位置(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))
- <u>在特殊介质上打印</u>
- 取消打印作业

有关使用 HP ToolboxFX 管理多功能一体机及其设置的信息,请参阅 HP ToolboxFX。



注意 本章描述的许多功能还可以通过使用 HP ToolboxFX 来执行。 有关使用 HP ToolboxFX 的 说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机帮助。

使用 Windows 打印机驱动程序的功能

从软件程序打印时,许多产品功能均可通过打印机驱动程序来执行。有关打印机驱动程序中可用功能的 完整信息,请参阅打印机驱动程序帮助。本部分描述了以下功能:

- 创建和使用快速设置
- 创建和使用水印
- <u>调整文档大小</u>
- 从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸
- 使用不同的纸张和打印封面
- <u>打印空白的第一页或最后一页</u>
- <u>在一张纸上打印多个页面</u>
- <u>双面打印</u>

注意 打印机驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。软件程序中的设置通 常会覆盖打印机驱动程序中的设置。

创建和使用快速设置

使用快速设置保存当前驱动程序设置以便再次使用。 例如,可在快速设置中保存页面方向、双面打印和 纸张来源设置。 可在大多数打印机驱动程序标签上进行快速设置。 您最多可以保存 25 个打印任务快速 设置。

注意 打印机驱动程序可能会报告已经定义了 25 个"打印任务快速设置",但您看见的却少于 25 个。这是因为其中可能有某些不适合您的产品的预定义"打印任务快速设置"并被计算在总数 中。

创建快速设置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 选择要使用的打印设置。
- 在打印任务快速设置框中,为所选择的设置输入一个名称(例如"季度报告"或"我的项目状态")。
- 4. 单击保存。

使用快速设置

- 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 从打印任务快速设置下拉列表中选择要使用的快速设置。
- 3. 单击确定。本产品即被设为按照快速设置中保存的设置进行打印。

注意 要恢复打印机驱动程序的默认设置,请在打印任务快速设置下拉列表中选择默认打印设置。

创建和使用水印

水印是个通告,例如打印在文档每页背景上的"机密"。

使用现有水印

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在效果标签上单击水印下拉列表。
- 3. 单击您要使用的水印。
- 4. 如果希望水印只出现在文档的第一页上,可单击仅第一页。
- 5. 单击确定。本产品即被设为打印所选择的水印。

要删除水印,请在水印下拉列表中单击(无)。

调整文档大小

使用文档大小调整选项可将文档按其正常尺寸的百分比进行缩放。您还可以选择在不同尺寸的纸张上打 印文档,同时缩放或不缩放文档。

缩小或放大文档

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 在效果标签上的正常尺寸的%旁,键入想要缩小或放大的百分比。
 您也可以使用滚动条来调整缩放百分比。
- 3. 单击确定。本产品即被设为按照所选择的缩放百分比来缩放文档。

将文档打印到不同尺寸的纸张上

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在效果标签上单击**文档打印在**。
- 3. 选择要在其上进行打印的目标纸张尺寸。
- 如果要在目标纸张上打印文档而无需缩放文档以适合目标纸张尺寸,请确保未选择缩放以适合选项。
- 5. 单击确定。本产品即被设为按照您指定的设置打印文档。

从打印机驱动程序设置自定义纸张尺寸

设置自定义纸张尺寸

- **1.** 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在纸张或纸张/质量标签上,单击自定义。
- 3. 在自定义纸张尺寸窗口中,键入自定义纸张尺寸的名称。
- 键入纸张尺寸的长度和宽度。如果键入的尺寸太小或太大,驱动程序会将尺寸自动调整到所允许的 最小或最大值。
- 5. 如有必要,可单击相应按钮在毫米和英寸之间转换度量单位。
- 6. 单击**保存**。
- 单击关闭。本产品即被设为在所选择的自定义尺寸纸张上打印文档。您所保存的名称会出现在纸张 尺寸列表中,以备将来使用。

使用不同的纸张和打印封面

请按以下说明操作,将打印作业的第一页打印在与其它页不同的纸张上。

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在纸张或纸张/质量标签上,为打印作业的第一页选择适当的纸张。
- 3. 单击使用不同纸张/封面。
- 4. 在列表框中,单击要在不同纸张上打印的页面或封面。
- 5. 要打印封面或封底,您还必须选择**添加空白或预打印封面**。

- 或 -

为打印作业的其它页面选择适当的纸张类型或来源。本产品即被设为在所选择的纸张上打印文档。

注意打印作业所有页面的纸张尺寸必须相同。

打印空白的第一页或最后一页

打印空白的第一页或最后一页

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在纸张或纸张/质量标签上,单击使用不同纸张/封面。
- 3. 在列表框中,单击封面或封底。
- 4. 单击添加空白页或预打印封面。

在一张纸上打印多个页面

您可以在一张纸上打印多个页面。某些驱动程序有此功能,而且可以具成本效益的方式打印草稿页。

要在一张纸上打印多个页面,请在驱动程序中查找"布局"或"每张打印页数"选项。(有时也称为 2-up、4-up 或 n-up 打印。)



在一张纸上打印多个页面

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 单击**完成**标签。
- 3. 在**文档选项**部分,选择要在每张纸上打印的页数(1、2、4、6、9 或 16)。
- 4. 如果页数大于 1, 还要选择是否**打印页面边框**以及正确的**页面顺序**。
 - 如果要在纸张上的每个页面周围打印边框,请单击**打印页面边框**。
 - 单击**页面顺序**以选择页面在纸张上的放置顺序和位置。
- 5. 单击确定。本产品即被设为按照所选择的每张打印页数进行打印。

双面打印

可用 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的自动双面打印器进行 自动双面打印。 HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机) 可进行手动双面打印。 要手动进行双面打印,可两次向多功能一体机送入纸 张,在纸张的两面进行打印。

注:

¹ 注意 在打印机驱动程序中,只有当双面打印不能使用或双面打印不支持所使用的打印介质类型 时,才可使用**双面打印(手动**)。

自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 在纸盘1中装入信头纸时,请使其正面朝上,底边先送入。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

⁄ 🔪 小心 请勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅证券纸)的纸张。 否则可能导致卡塞。

2. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。

- 3. 对于 Windows,请在完成标签上单击双面打印。
- 4. 单击确定。本产品现在即可在纸张两面打印。

手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/ 3055 多功能一体机))

注意打印机驱动程序还包含手动双面打印的说明和图形。

- 1. 在软件程序中,打开多功能一体机属性(打印机驱动程序)。
- 2. 在完成标签上,选择双面打印。



注意 如果双面打印选项呈暗色或无法使用,则打开多功能一体机属性(打印机驱动程 序)。 在**设备设置**标签或**配置**标签上,选择**允许手动双面打印**,然后单击确定。 重复步骤 1 和 2。

- 3. 打印文档。
- 4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

5. 收集打印好的页面,将打印过的一面朝下,并将纸叠压平。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

6. 重新将纸叠放入进纸盘。 打印面应朝下,顶边应先送入多功能一体机。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7. 在计算机屏幕上,单击确定,等待打印第二面。

手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 在纸盘1中装入信头纸时,请使其正面朝上,底边先送入。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

// 小心 请勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅证券纸)的纸张。 否则可能导致卡塞。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 在完成标签上选择双面打印(手动)。
- 4. 单击确定。
- 5. 将打印作业发送到本产品。
- 转至多功能一体机。 取出纸盘 1 中的所有空白纸张。 在控制面板指定的纸盘中装入打印的纸叠。
 装入纸张时打印面朝上,底边先送入多功能一体机。 在将输出纸叠重新送入打印第二批作业之前,请按照弹出窗口显示的说明操作。
- 7. 控制面板显示屏上可能会显示一则提示,以便引导您按下按钮继续操作。

使用 Macintosh 打印机驱动程序的功能

当从软件程序打印时,许多功能可在打印机驱动程序中使用。 有关打印机驱动程序中可使用功能的完整 信息,请参阅打印机驱动程序帮助。 本节介绍以下功能:

- <u>在 Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4 中创建和使用预置</u>
- <u>打印封面 (Macintosh)</u>
- <u>在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)</u>
- 双面打印 (Macintosh)



注意 打印机驱动程序和软件程序中的设置通常会覆盖控制面板中的设置。 软件程序中的设置通 常会覆盖打印机驱动程序中的设置。

在 Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4 中创建和使用预置

使用预置来保存当前驱动程序设置以便再次使用。例如,您可以将页面方向、双面打印功能以及纸张类 型设置保存在预置中。

创建预置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 选择要使用的打印设置。
- 3. 在**预置**框中,单击另存为...,然后输入预置的名称(例如"季度报告"或"我的项目状态")。
- 4. 单击好。

使用预置

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅 <u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在预置菜单中,选择想要使用的预置。

┃^{▶▶}▶ <mark>注意</mark> 要恢复打印机驱动程序默认设置,请从**预置**弹出式菜单中选择**标准**。

打印封面 (Macintosh)

如果需要,可为含有信息(如"机密")的文档打印单独的封面。

打印封面

- 1. 打开打印机驱动程序(请参阅 <u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 2. 在封面弹出式菜单中,选择在文档前或文档后打印封面页。
- 如果使用 Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4,则在封面类型弹出式菜单中,选择要在封面上打印的信息。

²³³ 注意 要打印空白封面,请选择**标准**作为**封面类型**。

在一张纸上打印多个页面 (Macintosh)

您可以在一张纸上打印多个页面。 使用此功能打印草稿页可以节省成本。



在一张纸上打印多个页面

1. 打开打印机驱动程序(请参阅 <u>访问打印机驱动程序</u>)。

2. 单击布局弹出式菜单。

- 3. 转至**每张打印页数**,选择想要在每张纸上打印的页数(1、2、4、6、9 或 16)。
- 4. 如果页数大于 1,转至**布局方向**,选择纸张上页面的顺序和位置。
- 5. 转至边框,选择要在纸张上每页周围打印的边框的类型。
双面打印 (Macintosh)

可用 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的自动双面打印器进行 自动双面打印。 HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机) 可进行手动双面打印。 要手动进行双面打印,可两次向多功能一体机送入纸 张,在纸张的两面进行打印。

自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用 下列方法之一来装入:
 - 在纸盘1中,装入信头纸时正面朝上,底边先送入多功能一体机。
 - 对于所有其它纸盒,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盒的后部。

🔨 小心 请勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅证券纸)的纸张。 否则可能导致卡塞。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅 <u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 打开**布局**弹出式菜单。
- 4. 转至双面打印,选择长边装订或短边装订。
- 5. 单击打印。

手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/ 3055 多功能一体机))

- 1. 在打印对话框中,选择打印机功能。
- 2. 在**功能设置**列表上,选择完成,然后选择**手动打印第二面**。
- 3. 打印文档。
- 4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

5. 收集打印好的页面,将打印过的一面朝下,并将纸叠压平。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

6. 重新将纸叠放入进纸盘。打印面应朝下,顶边应先送入多功能一体机。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7. 在计算机屏幕上,单击**确定**,等待打印第二面。

手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))(Macintosh)

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 在纸盘1中装入信头纸时,请使其正面朝上,底边先送入。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

🔨 小心 请勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅证券纸)的纸张。 否则可能导致卡塞。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 在完成标签上选择双面打印(手动)。
- **4.** 单击确定。
- 5. 将打印作业发送到本产品。
- 6. 转至多功能一体机。 取出纸盘 1 中的所有空白纸张。 在控制面板指定的纸盘中装入打印的纸叠。 装入纸张时打印面朝上,底边先送入多功能一体机。 在将输出纸叠重新送入以打印第二批作业之前,请按照弹出窗口显示的说明操作。
- 7. 控制面板显示屏上可能会显示一则提示,以便引导您按下按钮继续操作。

选择出纸位置(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 具有顶部出纸槽和后部出纸 盖,可从直通出纸通道输出打印。 后部出纸盖关闭时,打印作业从顶部出纸槽输出。 后部出纸盖打开 时,打印任务从多功能一体机后部输出。

- 如果在打印输出到顶部出纸槽时或在卡片纸、信封、标签或照片纸之类的介质上打印时出现问题, 请打开后部出纸盖以使用直通送纸通道。在每一张纸退出多功能一体机时将其取出。
- 打印大多数作业使用顶部出纸槽,包括使用平均重量的纸张、信头纸及投影胶片打印的作业。顶部出纸槽最多可容纳 125 张纸。避免顶部出纸槽中堆叠的纸张多于 125 张,否则将会卡纸。



- 1 后部出纸盖
- 2 顶部出纸槽

在特殊介质上打印

在特殊类型的介质上打印时请遵循以下准则。

注意 并非所有打印机驱动程序或操作系统均可使用所有功能。有关驱动程序可用功能的信息, 请参阅多功能一体机属性(驱动程序)联机帮助。

在特殊介质上打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机))

1. 打开介质进纸盘并取出所有介质。



- 2. 装入介质。确保介质的顶边朝前且要打印的面朝上。
- 3. 根据介质的长度和宽度调整介质导板。



对于 Windows 打印机驱动程序,在纸张标签或纸张/质量标签上,从类型: 下拉列表中选择介质类型。

对于 Macintosh 打印机驱动程序,在**纸张/质量**标签或**纸张**标签(某些 Macintosh 驱动程序的**纸张 类型/质量**标签)上选择介质类型。

5. 打印文档。

在特殊介质上打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

1. 打开后部出纸盖。



2. 装入介质前,打开单张优先进纸槽(纸盘1),根据介质宽度调整介质导板。



- **3.** 将单页纸装入单张优先进纸槽(纸盘 1)。确保介质的顶边朝前且要打印的面(粗糙面)朝上。 将介质部分装入多功能一体机,然后暂停多功能一体机。
- 对于 Windows 打印机驱动程序,打开多功能一体机属性(或 Windows 2000 和 XP 中的打印首选 项)。有关说明,请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>。

对于 Macintosh 驱动程序,在**纸张/质量**标签或**纸张**标签(某些 Mac 驱动程序的**打印机功能**标签) 上选择正确的介质类型。

 打印文档。 打印时为防止打印介质粘在一起,需从多功能一体机背面取出打印好的介质,然后将 其放在一个平整表面上。



投影胶片和标签

请仅使用推荐用于激光打印机的投影胶片和标签,如 HP 投影胶片和 HP LaserJet 标签。 有关更多信息,请参阅<u>介质使用准则</u>。

小心 确保在多功能一体机设置中设定正确的介质类型。多功能一体机根据介质类型设置调整加 热组件温度。当在特殊介质(如投影胶片或标签)上打印时,这一调整可防止介质通过多功能一 体机时加热组件将其损坏。

小心 检查介质以确保介质没有起皱或卷曲,且没有破损边缘或缺失标签。

注意 您可以在主进纸盘(纸盘 2)中装入多张投影胶片。但是,请勿一次性装入多于 75 张的 投影胶片。

自定义尺寸介质和卡片纸

使用主进纸盘装入多页纸张。 有关支持的介质尺寸信息,请参阅<u>支持的介质重量和尺寸</u>。



彩色纸

- 彩色纸应具有与白色复印纸同样高的质量。
- 所用颜料必须能够在 200°C (392°F) 的加热组件温度下保持 0.1 秒钟而不褪色。
- 请勿使用在造纸后添加了彩色涂层的纸张。

信封

请仅使用推荐用于激光打印机的信封。 有关更多信息,请参阅<u>介质使用准则</u>。

注意 对于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机),您必须 在单张优先进纸槽(纸盘 1)中一次只装入一个信封。

要防止打印时信封卷曲,请打开后部出纸盖(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))。



重磅纸

- 所有纸盘打印的最重介质不超过 105 g/m²(28 磅证券纸)。
- 在纸盘1中仅使用卡片纸(135 g/m² 至 216 g/m²;50 至 80 磅封面纸)。
- 在软件程序或打印机驱动程序中,选择重磅(106 g/m² 至 163 g/m²; 28 至 43 磅证券纸)或卡片 纸(135 g/m² 至 216 g/m²; 50 至 80 磅封面纸)作为介质类型,或者从配置为重磅纸的纸盘中进行打印。因为此设置会影响所有打印作业,所以打印作业完成后,请将多功能一体机恢复到原始设置,这一点非常重要。

小心 使用纸张的重量如果超过多功能一体机的推荐介质规格,将导致进纸错误、卡纸、打印质 量降低以及机械磨损过度。但是,某些稍重的介质(如:HP 封面纸)仍可以放心使用。

信头纸和预打印表单

多功能一体机可以在承受 200°C 温度的信头纸和预打印表单上打印。

 注意 要在信头纸上打印单页的信函首页,并随后打印多页文档,请在单张优先进纸槽(纸盘
 1)中将信头纸面朝上装入,并在主进纸盘(纸盘2)中装入标准纸张。多功能一体机自动先从 单张优先进纸槽打印。

取消打印作业

如果您正在打印作业,则可以按下多功能一体机控制面板上的取消取消打印作业。

小心 按下取消可以清除多功能一体机当前正在处理的作业。如果有多个进程正在运行(例如多 功能一体机在接收传真的同时打印文档),则按下取消可清除当前显示在多功能一体机控制面板 上的进程。

您还可以从软件程序或打印队列取消打印作业。

要立即停止打印作业,请从多功能一体机取出剩余打印介质。停止打印后,请使用以下一个选项:

- **设备控制面板:**要取消打印作业,请按下然后松开多功能一体机控制面板上的<mark>取消</mark>。
- 软件程序:通常,计算机屏幕上会短暂出现一个对话框,可使您取消打印作业。
- Windows 打印队列:如果作业正在打印队列(计算机内存)或打印后台程序中等待打印,则可从 中删除作业。
 - Windows 98、Windows Me 或 Windows 2000:转到打印机对话框。依次单击开始、设置、打印机。双击多功能一体机图标打开窗口,选择打印作业,然后单击删除。
 - Windows XP:单击开始,单击设置,然后单击打印机和传真。双击多功能一体机图标打开窗口,右键单击要取消的打印作业,然后单击取消。
- Macintosh 打印队列:双击 dock 中的多功能一体机图标,打开打印队列。突出显示打印作业,然 后单击删除。



- 基本传真功能和任务
- <u>高级传真功能和任务</u>
- <u>传真记录和报告</u>
- 使用计算机发送和接收传真
- <u>设置传真的其它方法</u>
- <u>连接其它设备</u>



注意 本章中介绍的许多功能还可以通过 HP ToolboxFX 来执行。 有关使用 HP ToolboxFX 的详 细信息,请参阅 HP ToolboxFX 联机帮助。

基本传真功能和任务

传真控制面板按钮



本节介绍如何传真文档。

指定传真设置

开始使用多功能一体机传真功能前,您必须完成以下任务:

- 设置时间和日期
- 设置传真标题
- 注意 如果您正在计算机上安装多功能一体机软件,则可以跳过本章中的其它说明。软件安装程 序会自动帮您设置传真设置,除非您使用的是 Microsoft Windows® 95 或 Windows NT®。 请参 阅电子版用户指南的说明。

如果您已完成软件安装,那么就可以从计算机发送传真。如果您安装软件时没有完成传真设置过程,则可以使用多功能一体机程序组中的传真设置向导随时完成设置过程(单击**开始、程序、** HP、多功能一体机名称、HP **传真设置向导**)。

在美国及其它许多国家/地区,法律要求设置时间、日期和其它传真标题信息。

设置时间和日期

设置时间和日期

要设置或更改时间和日期,请按以下步骤操作。 如果需要如何输入信息的帮助,请参阅<u>从控制面板输入</u> <u>文本</u>。

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 ✓。
- 3. 按下菜单以选择 Time/Date (时间/日期)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮指定 12 小时制或 24 小时制时钟, 然后按下 / 。
- 5. 使用字母数字按钮输入当前时间。
- 6. 如果指定 12 小时制时钟,则使用 < 或 > 按钮将光标移至第五个字符处。选择 1 代表上午,或选择 2 代表下午,然后按下

- 或 -

如果指定 24 小时制时钟,则按下 /。

7. 注意 务必使用两位数来指定月份和日期,并按该顺序(例如,用"05"表示五月,"01"表示 五月的第一天) 输入。

8. 按下菜单。

设置传真标题

设置传真标题

要设置或更改传真标题信息,请完成以下步骤。 如果需要如何输入信息的帮助,请参阅<u>从控制面板输入</u> <u>文本</u>。

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Header (传真标题), 然后按下 < 。
- 4. 使用字母数字按钮输入传真号码,然后按下 、
- 5. 使用字母数字按钮输入公司名称,然后按下,

注意 允许的传真号码的最大字符数为 20。允许的公司名称的最大字符数为 40。

发送传真

将传真发送至一个接收者

1. 使用多功能一体机控制面板上的字母数字按钮拨号。

如果您呼叫的传真号码已指定了单触键,则按下该键。

- 或 -

如果您呼叫的传真号码具有快速拨号条目,则按下电话簿,使用字母数字按钮指定快速拨号条目, 然后按下**~**。

- 2. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 3. 按下 开始传真。 如果要发送的页面在 ADF 中,将自动开始传真。
- 如果多功能一体机 ADF 传感器检测到 ADF 进纸盘中没有文档装入,则 Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否) 显示在控制面板显示屏上。要从平板扫描仪上发送传真,请按下1选择 YES (是),然后按下1。

按下✓后, Load page:X Press ✓ (装入页面: X,按下 ✓)显示在控制面板显示屏上。

- 如果已经将文档放置在平板扫描仪上,按下√(或将文档放置在平板扫描仪上,然后按下√)。
 扫描页面后,控制面板显示屏上将显示 Another page? 1=Yes 2=No (其它页? 1=是 2=否)。
- 6. 如果您要扫描更多页面,请按下 1 选择 YES (是),然后对传真作业的每一页重复步骤 5。

- 或 -

如果已完成,则按下 2 选择 NO (否)。

传真的最后一页退出多功能一体机后,即可开始发送另一份传真,也可进行复印或扫描操作。

对于经常使用的传真号码,可以为其指定一个单触键或快速拨号条目。 请参阅<u>编制或编辑快速拨号条目</u> <u>和单触键</u>和<u>编制成组拨号条目</u>。如果您具有电子电话簿,则可用其选择接收者。电子电话簿用第三方 软件程序生成。

将传真发送至多个接收者

您可一次将一份传真发送给多个传真号码。如果您要将一份传真发送给已指定成组拨号条目的一组传真 号码,请参阅本节后面关于使用组拨号条目发送传真的内容。如果您要将一份传真发送给*未*指定为成组 拨号条目的一组传真号码(最多 20 个号码),请参阅本节后面关于手动将传真发送至组(特殊传真) 的内容。

▲ 极少情况下,如果文档所需的内存空间不够,请完成以下操作之一:

从传真内存中清除保存的传真。 有关更多信息,请访问<u>删除内存中的传真</u>。

- 或 -

将文档拆分为若干个较小的部分,然后作为多个传真作业进行发送。

使用成组拨号条目发送传真

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 按下用于组的单触键。

按下 电话簿, 使用字母数字按钮指定成组拨号条目, 然后按下 🖌 。

- 3. 按下 开始传真。 如果要发送的页面在 ADF 中,将自动开始传真。
- 如果多功能一体机 ADF 传感器检测到 ADF 进纸盘中没有文档装入,则 Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否) 显示在控制面板显示屏上。要从平板扫描仪上发送传真,请按下1选择 YES (是),然后按下

按下✓后,Load page:X Press (装入页面:X,按下 ✓) 显示在控制面板显示屏上。

- 如果已经将文档放置在平板扫描仪上,按下<(或将文档放置在平板扫描仪上,然后按下<)。
 扫描页面后,控制面板显示屏上将显示 Another page? 1=Yes 2=No (其它页? 1=是 2=否)。
- 如果您要扫描更多页面,请按下1选择YES(是),然后对传真作业的每一页重复步骤5。

- 或 -

如果已完成,则按下2选择 NO (否)。

多功能一体机可以将文档扫描进内存,然后将传真发送给指定的每一个号码。如果组中的某个号码占线 或无应答,多功能一体机会根据其重拨设置重新拨打该号码。如果所有重拨尝试均告失败,多功能一体 机将通过添加错误信息更新传真活动记录,然后继续拨打组中的下一个号码。

手动将传真发送至组(特殊传真)

按以下说明将传真发送至未指定成组拨号条目的一组接收者:

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 使用字母数字按钮。

如果您要呼叫的传真号码指定了单触键,则按下该键。

- 或 -

如果您呼叫的传真号码已分配有快速拨号条目,则按下<mark>电话簿</mark>,使用字母数字按钮指定快速拨号条 目,然后按下**~**。

- 3. 按下 ✓。
- **4.** 要继续拨号,请重复步骤 2 和 3。

- 或 -

如果拨号完毕,则继续执行下一步。

- 5. 按下 开始传真。 如果要发送的页面在 ADF 中,将自动开始传真。
- 如果多功能一体机 ADF 传感器检测到 ADF 进纸盘中没有文档装入,则 Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否) 显示在控制面板显示屏上。要从平板扫描仪上发送传真,请按下1选择 YES (是),然后按下

按下午后, Load page: X Press (装入页面: X, 按下午)显示在控制面板显示屏上。

- 7. 如果已经将文档放置在平板扫描仪上,按下\(或将文档放置在平板扫描仪上,然后按下\)。
 扫描页面后,控制面板显示屏上将显示 Another page? 1=Yes 2=No (其它页? 1=是 2=否)。
- 8. 如果您要扫描更多页面,请按下1选择 YES (是),然后对传真作业的每一页重复步骤7。

- 或 -

如果已完成,则按下2选择 NO (否)。

多功能一体会将传真发送给每个传真号码。 如果组中的某个号码占线或无应答,多功能一体机会根据其 重拨设置重新拨打该号码。 如果所有重拨尝试均告失败,多功能一体机将通过添加错误信息更新传真活 动记录,然后继续拨打组中的下一个号码。

注意 用于 Windows 98 或 Windows Me 的软件不支持传真活动记录功能,但您可以使用控制面 板打印传真活动记录。 有关说明,请参阅<u>打印传真活动记录</u>。

使用手动拨号

正常情况下,按下<mark>开始传真</mark>后,多功能一体机即会拨号。 但是,有时您可能希望多功能一体机在按下号 码时拨号。例如,如果将传真呼叫费用计至电话卡,则需要拨传真号码,等待电话公司的接受音,然后 再拨电话卡号码。拨打国际号码时,您可能需要先拨部分号码,在听到拨号音后再继续拨号。

从自动文档进纸器 (ADF) 传真时使用手动拨号

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘。
- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下开始传真。
- 3. 开始拨号。

注意 多功能一体机即在您按下每位数字的同时拨出该号码。 这使您可以在继续拨号前等 待暂停符、拨号音、国际接入音或电话卡接受音。

从平板扫描仪传真时使用手动拨号(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/ 3052/3055 多功能一体机))

1. 在多功能一体机控制面板上,按下开始传真。

控制面板显示屏显示以下信息: Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否).

- 按下 1 以选择 YES (是)。控制面板显示屏显示以下信息: Load page:X Press ✓ 此处的 X 代表页码。
- 将单页文档打印面朝下放在平板扫描仪上,然后按下,将页面扫描进内存。扫描完页面后,多功能一体机控制面板显示屏会显示以下信息: Another page? 1=Yes 2=No (其它页? 1=是 2=否).
- 4. 如果您要扫描更多页面,请按下 1 选择 YES (是),然后对传真作业的每一页重复步骤 3。

- 或 -

如果已完成,则按下 2 选择 NO (否),然后转至下一步。

 将所有页面扫描进内存后,开始拨号。多功能一体机即在您按下每位数字的同时拨出该号码。这 使您可以在继续拨号前等待暂停符、拨号音、国际接入音或电话卡接受音。

手动重拨

如果要将另一个文档发送至上次拨打的传真号码,请按照以下步骤进行手动重拨。 如果要尝试重新发送 第一次发送的文档,则需等待片刻,直到自动重拨已停止或您已手动将其停止。 否则,接收者可能会收 到两次传真: 一次是从手动重拨收到,一次是从自动重拨收到。

注意 要停止当前为发送某传真而进行的重拨,或取消为发送某传真而即将进行的所有自动重 拨,请参阅<u>取消传真作业</u>。要更改重拨设置,请参阅<u>更改重拨设置</u>。

手动重拨

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下重拨。
- 3. 按下 开始传真。 如果要发送的页面在 ADF 中,将自动开始传真。
- 如果多功能一体机 ADF 传感器检测到 ADF 进纸盘中没有文档装入,则 Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否) 显示在控制面板显示屏上。要从平板扫描仪上发送传真,请按下1选择 YES (是),然后按下1。

按下午后, Load page:X Press 午出现在控制面板显示屏上。

- 如果已经将文档放置在平板扫描仪上,按下<(或将文档放置在平板扫描仪上,然后按下<)。
 扫描页面后,控制面板显示屏上将显示 Another page? 1=Yes 2=No (其它页? 1=是 2=否)。
- 6. 如果您要扫描更多页面,请按下1选择 YES (是),然后对传真作业的每一页重复步骤5。

- 或 -

如果已完成,则按下 2 选择 NO (否)。

多功能一体会将传真发送给重拨的传真号码。 如果某个号码占线或无应答,多功能一体机会根据其重拨 设置重新拨打该号码。 如果所有重拨尝试均告失败,多功能一体机将通过添加错误信息更新传真活动记 录。

取消传真作业

请按以下说明取消当前正在拨号的单个传真,或取消正处于传输或接收过程中的传真。

取消当前传真作业

按下控制面板上的<mark>取消</mark>。所有尚未传输的页面都将被取消。 按下<mark>取消</mark>也会停止成组拨号作业。

使用"传真作业状态"取消传真作业

可在下列情况下按照以下步骤取消传真作业:

- 遇到忙音、无应答呼叫或通信错误后,多功能一体机正等待重拨。
- 打算在未来某一时间发送传真。

按以下步骤使用"传真作业状态"取消传真作业:

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 按下 Y 选择 Fax Job status (传真作业状态)。
- 3. 使用 < 或 > 按钮滚动查看等待处理的作业,直至找到要清除的作业。
- 4. 按下 / 选择要取消的作业。
- 5. 按下 / 确认您要取消该作业。

更改默认明暗度(对比度)设置

对比度会影响要发送的传真输出件的亮度和暗度。

更改默认明暗度(对比度)设置

默认明暗度是指传真件通常使用的对比度。滑块位于中间即表示正在使用默认设置。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Light/dark (默认明暗度), 然后按下 / 。
- 使用 < 按钮向左移动滑块,使传真件比原件更亮,或者使用 > 按钮向右移动滑块,使传真件比原件更暗。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

更改分辨率设置

注意 增加分辨率会增加传真量。 较大的传真会增加发送时间并可能超过多功能一体机可用内 存。

分辨率的出厂默认设置为 Fine (细微)。

使用此步骤将所有传真作业的默认分辨率更改为以下任一项:

- Standard (标准): 此设置生成的质量最低,但所需传输时间最短。
- Fine (细微): 此设置生成的质量比 Standard (标准)高,通常适合文本文档。
- Superfine (极精细):此设置最适用于综合了文本和图像的文档。所需传输时间比 Fine (细微)长,但比 Photo (照片)短。
- Photo (照片):此设置能生成最佳图像,但也大大延长了传输时间。

更改默认分辨率设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Resolution (默认分辨率), 然后按下 ✓。
- **5.** 使用 < 或 > 按钮来更改分辨率设置。
- 6. 按下 / 以保存选择。

调整当前传真作业的分辨率

- 在多功能一体机控制面板上按下分辨率,以显示当前的分辨率设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择相应的分辨率设置。
- 3. 按下 / 以保存选择。
- **注意** 此步骤只更改当前传真作业的传真分辨率。 有关更改默认传真分辨率的说明,请参阅<u>更改</u> <u>分辨率设置</u>。

注意 要更改传真对比度或玻璃板扫描尺寸,您必须更改默认设置。 请参阅<u>更改默认明暗度(对</u> 比度)设置 或更改默认玻璃板尺寸设置。

更改默认玻璃板尺寸设置

此设置决定通过扫描仪发送传真时平板扫描仪扫描的纸张尺寸。 出厂默认设置由您购买多功能一体机所 在的国家/地区决定。

更改默认玻璃板尺寸设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Glass size (默认玻璃板尺寸), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择正确的纸张尺寸设置: A4 或 Letter。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

选择音频拨号或脉冲拨号模式

使用以下步骤将多功能一体机设为音频拨号或脉冲拨号模式。 出厂默认设置为 Tone (音频)。除非确定 您的电话线不能使用音频拨号,否则请勿更改此设置。

选择音频拨号或脉冲拨号

F

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Dialing Mode (拨号模式), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Tone (音频) 或 Pulse (脉冲), 然后按下 < 保存所做选择。

<mark>》 注意</mark> 并非所有国家/地区均提供脉冲拨号选项。

更改重拨设置

如果由于接收传真机无应答或正忙而造成多功能一体机无法发送传真,多功能一体机会根据"占线时重 拨"、"无应答时重拨"和"通信错误时重拨"选项的设置进行重拨。使用本节所述的步骤启用或关闭 这些选项。

更改"占线时重拨"选项

如果启用了此选项,多功能一体机在遇到忙音时会自动重拨。"占线时重拨"选项的出厂默认设置为 On (开)。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 < 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Redial if busy (占线时重拨), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。

更改"无应答时重拨"选项

如果启用了此选项,多功能一体机在接收传真机无应答时会自动重拨。"无应答时重拨"选项的出厂默 认设置为 Off (关)。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Redial-no answer (无应答时重拨), 然后按下
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 · 。

更改"通信错误时重拨"选项

如果启用了此选项,多功能一体机在发生某类通信错误时会自动重拨。 "通信错误时重拨"选项的出厂 默认设置为 **On (开)**。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Redial Comm Err. (通信错误时重拨), 然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。

更改发来传真的自动缩减设置

如果启用了匹配页面选项,多功能一体机会自动将较长的传真缩小到 75%,以匹配默认纸张尺寸信息 (例如,将传真从 legal 缩小为 letter 尺寸)。

如果关闭匹配页面选项,则较长传真会按原尺寸打印在多页纸上。 自动缩减发来传真的出厂默认设置为 On (开)。

如果启用了"标记接收的传真"选项,您可能也需要启用自动缩减。 这样会使发来传真的尺寸稍微缩 小,以防止页面标记将传真强制分成两页。

注意确保介质尺寸设置与纸盘中装入的介质尺寸相匹配。

更改发来传真的自动缩减设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 Fit to page (匹配页面), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 < 保存所做选择。

阻塞或解除阻塞传真号码

如果您不想接收某个人或企业的传真,则可以使用控制面板阻塞多达 30 个传真号码。将某个传真号码 阻塞后,如果有人用该号码给您发送传真,控制面板显示屏将指出此号码已被阻塞,传真不会被打印, 也不会保存在内存中。从被阻塞的传真号码发来的传真显示在传真活动记录中时,会带有"已放弃"标 记。您可以一次解除一个传真号码的阻塞,也可以一次性全部解除。

^{****} 注意 不通知阻塞传真的发送者传真发送失败。

要打印阻塞的号码列表,请参阅<u>打印阻塞传真列表</u>。要打印传真活动记录,请参阅<u>打印传真活动记录</u>。

阻塞或解除阻塞传真号码

请按以下步骤使用控制面板阻塞或解除阻塞传真号码:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Block faxes (阻塞传真), 然后按下 ✓。
- 5. 要阻塞传真号码,请使用 < 或 > 按钮选择 Add entry (添加条目),然后按下 、 输入传真号码, 要与标题中的完全一样(包括空格),然后按下 、 输入阻塞号码的名称,然后按下 、。

要解除单个传真号码的阻塞,请使用 < 或 > 按钮选择 Delete entry (删除条目),然后按下 、使 用 < 或 > 按钮选择您要删除的传真号码,然后按下 / 确认删除。

- 或 -

要解除所有传真号码的阻塞,请使用 < 或 > 按钮选择 Clear all (全部清除),然后按下 / 。 再次按下 / 以确认删除。

高级传真功能和任务

使用快速拨号条目、单触键和成组拨号条目

您可以将常拨的传真号码或传真号码组存储为单触键、快速拨号条目或成组拨号条目。

在多功能一体机电话簿中,共有 120 个条目可用于快速拨号条目和成组拨号条目。例如,如果您将 100 个条目编制成快速拨号条目,则剩余的 20 个条目可用作成组拨号条目。

使用拨号字符

使用控制面板在标题中输入姓名,或输入单触键、快速拨号条目或成组拨号条目的名称时,请重复按相 应的字母数字按钮,直到您需要的字母出现。 然后,按下 > 按钮选择该字母并移至下一个空格。<u>表 6-1</u> 字母数字按钮和对应字符 显示了默认语言设为英语时,出现在每个字母数字按钮上的字母和数字。

按钮编号	字符	按钮编号	字符
1	1	7	P Q R S p q r s 7
2	ABCabc2	8	T U V t u v 8
3	DEFdef3	9	W X Y Z w x y z 9
4	GHIghi4	0	0
5	JKLjkI5	*	()+/, "*&@RW
6	M N O m n o 6	#	空格 #,

表 6-1 字母数字按钮和对应字符



注意 使用 > 可以移动控制面板上的光标,使用 < 可以删除字符。

插入暂停符

您可以将暂停符插入正在拨打的传真号码,或插入要编制为单触键、快速拨号条目或成组拨号条目的传 真号码中。拨打国际号码或连接至外部线路时,通常需要使用暂停符。

- 重复按#(暂停),直到控制面板显示屏上出现一个逗号(,),表示拨号进行到该处时会出现暂停。
- 重复按下*(Symbols (符号)),直至 ₩ 出现在控制面板显示屏上,以使多功能一体等到拨号音后再 拨打剩余电话号码。
- 重复按下 * (Symbols (符号)), 直至 R(R) 出现在控制面板显示屏上,以使多功能一体执行闪挂。

编制或编辑快速拨号条目和单触键

快速拨号条目 1 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、1 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 1 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))还与它们在控制面板上的对应单触键相关联。单触 键可用于快速拨号条目或成组拨号条目。单个传真号码最多包含 50 个字符。

注意 要访问所有快速拨号条目,您必须使用 转换 按钮。 快速拨号条目 6 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、7 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 9 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))可以通过按下 转换 和它们在控制面板上相关联的单触 键获取。

注意 使用软件可以更容易地编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。 有关使用 HP ToolboxFX 编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目的说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机 帮助。

请按以下步骤操作,通过多功能一体机控制面板编制快速拨号条目和单触键:

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>菜单</mark>。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 按下 ✓ 选择 Individual setup (个体设置)。
- 5. 按下 🗸 选择 Add/Edit (添加/编辑)。
- 使用字母数字按钮,指定想要与此传真号码相关联的快速拨号条目,然后按下ぐ。在1到10、1 到12或1到16中选择一个数字后,也会将此传真号码与对应的单触键相关联。

(<u>)))</u>} 注意 输入传真号码时,如果要在拨号序列中插入暂停符,请按下暂停,直至逗号 (,) 出 F 现;如果要多功能一体机等候拨号音,请按下*,直至W出现。

- 使用字母数字按钮输入传真号码。 传真号码应包括所有暂停符或其它必需的号码,如区号、PBX 系统外号码的接入代码(通常为9或0)或长途电话前缀码。
- 8. 按下 ✓。
- 使用字母数字按钮为传真号码输入一个名称。要输入名称,您只需重复按您需要的字母所在的字母 数字按钮,直到该字母出现。(有关字符列表,请参阅使用拨号字符。)

注意 要插入标点符号,请重复按星号 (*) 按钮直到您想要的字符出现,然后按 > 按钮移到 下一空格。

- 10. 按下 / 以保存信息。
- 11. 如果要编制多个快速拨号条目或单触键,请重复步骤1至10。

删除快速拨号条目和单触键

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 按下 ✓ 选择 Individual setup (个体设置)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Delete (删除), 然后按下 <.
- 6. 使用字母数字按钮输入您要删除的快速拨号条目的号码,然后按下/。
- 7. 按下 / 以确认删除。

快速编制快速拨号条目或单触键

注意 以下步骤不能用于编制成组拨号条目。 有关成组拨号条目的说明,请参阅<u>编制成组拨号条</u> <u>且</u>。

1. 按下电话簿,输入尚未编制过的快速拨号条目,然后按下¥。

- 或 -

按一个尚未编制过的单触键。

控制面板显示屏会通知您该快速拨号条目或单触键尚未编制过。

- 2. 按下 / 以编制快速拨号条目或单触键。
- 输入传真号码,然后按下, 6 传真号码应包括所有暂停符或其它必需的号码,如区号、PBX系统外 号码的接入代码(通常为9或0)或长途电话前缀码。(有关更多信息,请参阅使用拨号字符。)

注意 输入传真号码时,请按下暂停,直至逗号 (,) 出现,以在拨号序列中插入暂停符。如果希望多功能一体机等候拨号音,请按下*,直至 ₩ 出现。

- 使用字母数字按钮为传真号码输入一个名称。要输入名称,您只需重复按您需要的字母所在的字母 数字按钮,直到该字母出现。(有关字符列表,请参阅使用拨号字符。)
- 5. 按下 / 以保存信息。

管理成组拨号条目

如果您需要定期向同一组人发送信息,则可通过编制成组拨号条目来简化任务。成组拨号条目由快速拨 号条目组成。成组拨号条目使用 1 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体 机))、1 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 1 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)), 与它们在控制面板上的 对应单触键相关联。

您可将任意一个快速拨号条目添加至组中。 在将组成员添加到成组拨号条目之前,您必须已为组成员指 定了已编制的快速拨号条目或单触键。

注意 使用软件可以更容易地编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。 有关使用 HP ToolboxFX 编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目的说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机 帮助。

编制成组拨号条目

- 为您想要编制到组中的每个传真号码指定一个快速拨号条目。(有关说明,请参阅<u>编制或编辑快</u> <u>速拨号条目和单触键</u>。)
- 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 ✓。
- 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 < 。
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择 Add/Edit group (添加/编辑组), 然后按下 ✓。
- 使用字母数字按钮输入您要与此组关联的数字,然后按下✓。选择 1 至 10、1 至 12 或 1 至 16 后,也会将该组与对应的单触键相关联。
- 8. 使用字母数字按钮为此组输入一个名称,然后按下,
- 按下单触键,然后再次按下 (以确认此添加操作。对您想要添加的每一个组成员都重复执行此步骤。

- 或 -

选择 Phone Book (电话簿),然后为您要添加的组成员选择快速拨号条目。按下乊以确认此添加操作。对您想要添加的每一个组成员都重复执行此步骤。

- 10. 完成后请按了。
- 11. 如果您要指定多个成组拨号条目,请按,然后重复执行步骤1至10。

删除成组拨号条目

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 ✓。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Delete group (删除组), 然后按下 < 。

- 6. 使用字母数字按钮输入您要删除的成组拨号条目的号码,然后按下 / 。
- 7. 按下 / 以确认删除。

删除成组拨号条目中的个体

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 按下 Y 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Del. # in group (删除组中的号码), 然后按下 / 。
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择要从组中删除的成员。
- 7. 按下 / 以确认删除。
- 8. 要从组中删除其它成员,请重复步骤 6 和 7。

- 或 -

完成后请按取消。

了。

注意 删除某快速拨号条目还会将其从任何包含此快速拨号条目的成组拨号条目中删除。

删除所有电话簿条目

您可以删除在多功能一体机内编制的所有快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。

🔨 小心 快速拨号条目、单触键和成组拨号条目被删除后,不能再恢复。

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Delete all (全部删除), 然后按下 < 。
- 5. 按下 / 以确认删除。

插入拨号前缀

拨号前缀可以是一位数或几位数,在从控制面板或软件输入传真号码时,前缀码会自动添加在每个号码 的前面。 拨号前缀最多可包含 50 个字符。

默认设置为 **Off (关)**。如果必须拨一个号码(如 9)才可接到公司电话系统外的电话线上,则可能要启用 此设置并输入前缀码。此设置被激活后,您可以使用手动拨号拨打不带拨号前缀的传真号码。 有关说 明,请参阅<u>使用手动拨号</u>。

设置拨号前缀

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 按一下 > 按钮,选择 Fax Send setup (传真发送设置),然后按下✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Dial Prefix (拨号前缀), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。
- 如果您选择 On (开),请使用字母数字按钮输入前缀,然后按下\'。您可以使用数字、暂停符和拨号符。

发送延迟传真

您可以安排在未来某一时间将一份传真自动发送给一个或多个人。 完成此步骤后,多功能一体会将文档 扫描进内存并返回"就绪"状态,以便执行其它任务。

如果已设定在未来某一时间发送传真,但需要在传真中添加一些内容,则可以将附加信息作为另一个作 业发送。 安排在同一时间发送至同一传真号码的所有传真将作为一个传真发送。

发送延迟传真

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 3. 使用 < 或 > 按钮, 直到出现 Fax functions (传真功能), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮, 直到出现 Send fax later (稍后发送传真), 然后按下 ✓。
- 5. 使用字母数字按钮输入时间。
- 如果多功能一体机设为 12 小时制模式,请使用 > 按钮将光标移到第五个字符处,设置上午或下午。选择 1 代表上午,或者选择 2 代表下午,然后按下

- 或 -

如果多功能一体机设为 24 小时制模式,则按下 /。

7. 使用字母数字按钮输入日期,然后按下,

- 或 -

按下了接受默认日期。

8. 输入传真号码,输入快速拨号条目或按单触键。

注意此功能不支持未定义的(特殊)组。

9. 按下了或开始传真。多功能一体机会将文档扫描进内存并在指定时间发送。

注意 如果多功能一体机无法在预定的时间发送传真,则会在传真呼叫报告(如果启用该选项) 中指出此信息或将此情况记录在传真活动记录中。传真发送呼叫未被应答或由于占线而使重拨尝 试停止时均可能中止传输。(有关更多信息,请参阅<u>设置传真呼叫报告的打印时间</u>和<u>打印传真</u> 活动记录。)

使用清单代码

如果已启用了清单代码功能,系统会提示用户输入每个传真的清单代码。发送的每个传真页上都具有清 单代码。这包括所有类型的传真,轮询接收、由传真转发或由计算机下载的传真除外。对于未定义的组 或成组拨号传真,成功发送至每个目的地的所有传真上都具有清单代码。要打印显示每个清单代码的传 真总数的报告,请参阅<u>打印清单代码报告</u>。

清单代码设置的出厂默认设置为 Off (关)。清单代码可以是 1 至 250 之间的任一数值。

更改清单代码设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Billing codes (清单代码), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。

使用清单代码

- 在多功能一体要控制面板上,通过单触键,或通过快速拨号条目或成组拨号条目,手动输入电话号码。
- 2. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 3. 按下开始传真。
- 4. 输入清单代码,然后按下开始传真。

传真作业即被发送并记录在清单代码报告中。有关打印清单代码报告的信息,请参阅<u>打印清单代码报告</u>。

重新打印传真

如果由于打印碳粉盒已空或传真打印在错误类型的介质上而需要重新打印传真,则可以尝试重新打印。 可用内存量决定可以存储以备重新打印的传真的实际数量。 最近的传真会先打印,最早存储的传真会最 后打印。

这些传真连续存储于内存中。重新打印它们并不会将它们从内存中清除。要从内存中清除这些传真,请 参阅<u>删除内存中的传真</u>。

重新打印传真

请按以下步骤重新打印传真:

注意 如果由于卡纸或介质用完而不能打印传真,则无需使用此步骤。 在这些情况下,传真会被 接收至内存。 只要您清除卡纸或再装上介质,传真会自动继续打印。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 按下 > 按钮一次,随即出现 Fax functions (传真功能)。
- 3. 按下 ∽。
- 4. 使用 < 或 > 按钮, 直到出现 Reprint last (重新打印最后的传真)。
- 5. 按下 🗸 。 多功能一体机即开始重新打印最近打印过的传真。
- **注意** 要随时停止打印,请按<mark>取</mark>消。

🔨 小心 如果该设置设为 Off (关),则无法重新打印误打的褪色传真。

更改传真重新打印设置

默认的传真重新打印设置为 On (开)。要从多功能一体机控制面板更改此设置,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Reprint faxes (重新打印传真), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。

自动双面打印(双面打印)接收到的传真(仅限 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

当 Print duplex (双面打印) 为 On (开) 时,所有接收到的传真都进行双面打印。 双面打印传真的出厂默 认设置为 Off (关)。

更改传真的双面打印设置。

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Print duplex (双面打印), 然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。

删除内存中的传真

仅在担心其他人访问您的多功能一体机并可能重新打印内存中的传真时,才使用此步骤。

小心 除清除重新打印内存中的传真外,此步骤还会清除当前正在发送的传真、等待重拨而未发送的传真、计划在未来某一时间发送的传真以及未打印或未转发的传真。

删除内存中的传真

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 按下 > 按钮一次,显示 Fax functions (传真功能),然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Clear saved faxes (清除保存的传真), 然后按下✓。
- 4. 按下 / 以确认删除。

使用传真转发功能

您可以设置多功能一体机将发来的传真转发至另一个传真号码。 传真到达多功能一体机后会存储于内存 中。 多功能一体机随后会拨打您指定的传真号码并发送传真。 如果由于发生错误(如占线)且重拨失 败而无法转发传真,多功能一体机将打印该传真。

如果多功能一体机在接收传真时内存用尽,则设备将终止接收传真,并只转发已存储在内存中的部分页 面。

如果使用了传真转发功能,则多功能一体机(而非计算机)必须可以接收传真,且应答模式必须设为 Automatic (自动)(请参阅<u>设置应答模式</u>)。

使用传真转发功能

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Forward fax (转发传真), 然后按下 < 。
- 5. 按下 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 。
- 如果启用了传真转发功能,请使用字母数字按钮指定将接收传真的传真号码,然后按下 v以保存选择。

使用传真轮询

如果其他人设置了要轮询的传真,您可以请求将该传真发送至您的多功能一体机。(这便是轮询其它机 器)。

轮询其它传真机(请求从其它传真机发送传真)

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax functions (传真功能), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Polling receive (轮询接收), 然后按下 < 。

多功能一体机会拨打其它传真机的号码并请求传真。

更改静音检测模式

此设置决定了您是否可从较旧型号的传真机上接收传真,这类传真机在传真传输过程中不会发出传真信 号。本书出版时,这些无声型传真机在应用中只占极少一部分。默认设置为 Off (关)。 仅当您定期接收 使用较旧型号传真机的人发来的传真时,才应更改静音检测模式设置。

更改静音检测模式

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Silence Detect (静音检测), 然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 < 保存所做选择。

创建标记接收的传真

多功能一体机会在接收的每份传真的顶部打印发送者的识别信息。您也可以选择在接收到的每份传真上 打印自己的标题信息,以确认接收传真的日期和时间。标记接收的传真选项的出厂默认设置为 Off (关)。

注意 此选项仅用于多功能一体机打印的接收到的传真。

使标记接收的传真可用

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Stamp faxes (标记传真), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下> 保存所做选择。
设置传真错误纠正模式

通常,多功能一体机会在发送或接收传真时监视电话线路上的信号。如果多功能一体机在传输过程中检测到错误且错误纠正设为 On (开),则多功能一体机会请求重新发送部分传真。错误纠正的出厂默认设置为 On (开)。

仅在发送或接收传真时出现问题且希望接受传输中的错误时,才应关闭错误纠正。 向国外或使用卫星电 话发送或接收传真时,关闭此设置可能会有用。

更改错误纠正设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 All faxes (所有传真), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Error correction (纠错), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下> 保存所做选择。

更改 V.34 设置

V.34 设置是多功能一体机发送传真所用的调制解调器协议。此协议是用于全双工调制解调器的全球标准,可以高达 33,600 比特/秒 (bps) 的速率通过电话线发送和接收数据。 V.34 设置的出厂默认设置为 On (开)。

仅在从特定设备发送或接收传真出现问题时,才应更改 V.34 设置。向国外或使用卫星电话发送或接收 传真时,关闭此设置可能会有用。

更改 V.34 设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 All faxes (所有传真), 然后按下 < 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 V.34, 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 < 。

更改音量设置

通过控制面板控制传真声音音量。 您可以更改以下声音的音量:

- 接收和发送传真时的声音。
- 接收传真的响铃

传真音量的出厂默认设置为 Soft (轻柔)。

更改传真声音(线路监听)音量 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多 功能一体机))

要更改 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 的传真声音音量,请执行以下步骤。

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 / 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Volume settings (音量设置), 然后按下✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 PhoneLine Volume (电话线音量), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中) 或 Loud (高声)。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

更改传真声音(线路监听)音量 (HP LaserJet 3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3055/3390/3392 多功能一体机))

要更改 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 的传真声音音量,请执行以下步骤。

- 1. 按下控制面板上的音量。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中) 或 Loud (高声)。
- 3. 按下 🗸 以保存选择。

更改响铃音量

当多功能一体机开始接收呼叫时,可以听到响铃警报。 响铃持续时间视当地电信公司响铃模式的持续时间而定。 响铃音量的出厂默认设置为 Soft (轻柔)。

- **1.** 按下菜单。
- 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Volume settings (音量设置), 然后按下/。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Ring volume (响铃音量),然后按下✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Off (关)、Soft (轻柔)、Medium (适中) 或 Loud (高声)。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

传真记录和报告

请按以下步骤打印传真记录和报告:

打印传真活动记录

传真活动记录提供最近接收、发送或删除的、按时间顺序排列的 40 份传真的历史记录以及出现的所有 错误。 传真活动记录包括以下信息:

- 接收到多功能一体机的所有传真
- 从控制面板发送的所有传真
- 从传真软件驱动程序发送的所有传真

打印传真活动记录

请按以下步骤打印传真活动记录:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Activity log (传真活动记录), 然后按下 / 。
- 4. 按下 🗸 选择 Print log now (立即打印记录)。 多功能一体机退出菜单设置并打印记录。

设置自动打印传真活动记录

您可以决定是否在每处理 40 份传真后自动打印传真记录。 出厂默认设置为 On (开)。 请按以下步骤设置自动打印传真活动记录:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Activity log (传真活动记录), 然后按下 / 。
- 按一下 > 按钮,选择 Auto Log Print (自动记录打印),然后按下✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开), 然后按下 / 确认所做选择。

打印传真呼叫报告

传真呼叫报告是说明最近发送或接收的传真状态的简短报告。

打印传真呼叫报告

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Call report (传真呼叫报告), 然后按下 / 。
- 4. 按下 / 选择 Print report now (立即打印报告)。 多功能一体机退出菜单设置并打印报告。

注意 要设置自动打印传真呼叫报告,请参阅<u>设置传真呼叫报告的打印时间</u>。

设置传真呼叫报告的打印时间

您可以设置多功能一体机在出现以下情况后打印传真呼叫报告:

- 每个传真错误(出厂默认设置)
- 发送传真错误
- 接收传真错误
- 每个传真
- 仅发送传真
- 从不

/┅? 注意 如果选择 Never (从不),则在传真传输失败后不会给予提示,除非打印传真活动记录。

设置传真呼叫报告的打印时间

请按以下步骤设置打印传真呼叫报告的时间:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Call report (传真呼叫报告), 然后按下 ✓。
- 4. 按一下 > 按钮,选择 Print report (打印报告),然后按下✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择打印传真呼叫报告时间选项。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

可以使用以下打印时间选项:

在传真呼叫报告中包括每份传真的首页

如果启用了该选项,且页面图像仍在多功能一体机内存中,则系统会将最近发送或接收传真的首页的缩 略图(缩小 50%)添加到传真呼叫报告中。此选项的出厂默认设置为 **On** (**开**)。

在传真呼叫报告中包括每份传真的首页

请按以下步骤操作,以在传真呼叫报告中包括每份传真的首页:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Call report (传真呼叫报告), 然后按下 </
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Include 1st page (包含首页), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关), 然后按下 / 确认所做选择。

打印电话簿报告

电话簿报告列出了指定到单触键、快速拨号条目和成组拨号条目的传真号码。

打印电话簿报告

请按以下步骤打印单触键、快速拨号代码和成组拨号代码报告:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 PhoneBook report (电话簿报告),然后按下 ✓ 。 多功能一体机退出菜单设置并打印报告。

打印清单代码报告

清单代码报告打印后是一个列表,包括所有传真清单代码以及每一代码包含的传真总数。

注意打印此报告后,所有清单数据都将被删除。

打印清单代码报告

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>菜单</mark>。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Billing report (清单报告), 然后按下 ✓ 。 多功能一体机退出菜单设置并打印 报告。

打印阻塞传真列表

请按以下步骤打印阻塞的传真号码的列表。有关阻塞传真号码的信息,请参阅<u>阻塞或解除阻塞传真号码</u>。

打印阻塞传真列表

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Block Fax list (阻塞传真列表),然后按下 ✓ 。 多功能一体机退出菜单设置 并打印列表。

打印所有传真报告

请按此步骤操作,一次打印以下所有报告:

- 传真活动记录
- 单触键、快速拨号和成组拨号报告
- 配置报告
- 阻塞传真列表
- 清单报告(如果已启用该选项)

打印所有传真报告

请按以下步骤打印所有传真报告:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 All fax reports (所有传真报告),然后按下 ✓。 多功能一体机退出菜单设置 并打印报告。

使用计算机发送和接收传真

本节包含有关使用多功能一体机随附软件发送传真的基本说明。与软件有关的其它所有主题在软件帮助 中均有介绍,您可以从软件程序的**帮助**菜单将其打开。



⁷ 注意 Windows 98 或 Windows Me 不支持 HP 传真软件和 HP ToolboxFX。Macintosh 不支持 HP ToolboxFX 软件。

注意 Macintosh 不支持使用计算机接收传真。

以下情况下,您可以从计算机传真电子文档:

- 将多功能一体机直接连接到计算机上,或通过 TCP/IP 网络连接到计算机。
- 多功能一体机软件已安装在计算机上。
- 您使用的是 Microsoft Windows 2000 或 XP, Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4。

从软件发送传真(Windows 2000 或 XP)

根据所用系统不同,发送传真的步骤也有所不同。 最为常见的步骤如下。

- 1. 依次单击开始、程序(或在 Windows XP 中单击所有程序)、Hewlett-Packard。
- 单击 HP LaserJet 多功能一体机,然后单击发送传真。传真软件即会出现。
- 3. 输入一个或多个接收者的传真号码。
- 4. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘。
- 5. 添加封页。(此步骤为可选步骤。)
- 6. 单击立即发送。

从软件发送传真 (Mac OS X V10.3)

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 打开 HP Director, 然后单击**传真**。传真软件即会出现。
- 3. 在**打印**对话框中选择**传真**。
- 4. 输入一个或多个接收者的传真号码。
- 5. 添加封页(此步骤为可选步骤)。
- 6. 单击**传真**。

从软件发送传真 (Mac OS X V10.4)

使用 Mac OS X V10.4 时,您可以在多功能一体机软件中选择两种发送传真的办法。

注意 您也可以从 HP ToolboxFX 发送传真,方法是浏览至**传真任务**部分,然后单击**传真发送**按 钮。

要使用 HP Director 发送传真,请执行以下步骤:

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 单击 dock 上的图标打开 HP Director, 然后单击传真。出现 Apple 打印对话框。
- 3. 从 PDF 弹出式菜单中选择 传真 PDF。
- 在接收者中输入一个或多个接收者的传真号码。
- 5. 在调制解调器下选择多功能一体机。
- 6. 单击**传真**。

要通过打印至传真驱动器的方式发送传真,请执行以下步骤:

- 1. 打开要传真的文档。
- 2. 单击**文件**菜单,然后单击**打印**。
- 3. 从 PDF 弹出式菜单中选择 传真 PDF。
- 4. 在接收者中输入一个或多个接收者的传真号码。
- 5. 在调制解调器下选择多功能一体机。
- 6. 单击**传真**。

从第三方软件程序发送传真,如 Microsoft Word (所有操作系统)

- 1. 在第三方程序中打开一个文档。
- 2. 单击文件菜单,然后单击打印。
- 从打印机下拉列表中选择传真打印驱动程序。传真软件即会出现。
- 4. Windows 用户:完成 使用计算机发送和接收传真 Windows 部分中的步骤 2 至 5。

- 或 -

Mac 用户: 完成<u>使用计算机发送和接收传真</u> Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4 部分中的步骤 2 至 6。

将传真接收至计算机

要将传真接收至计算机,您必须启用软件中的接收至 PC 设置(请参阅多功能一体机软件中的帮助)。 您只能从某台计算机启用接收至 PC 设置。 如果由于某种原因计算机不再可用,请按以下步骤从多功能 一体机控制面板关闭接收至 PC 设置。

- 1. 打开 HP ToolboxFX。
- 2. 选择 HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 多功能一体机)。
- 3. 单击**传真**。
- 单击传真任务。
- 5. 在"传真接收模式"中选择将传真接收至此计算机。

98 第6章 传真

查看接收至计算机的传真

- 1. 打开 HP ToolboxFX。
- 2. 选择 HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 多功能一体机)。
- 3. 单击**传真**。
- 4. 单击**传真接收记录**。
- 5. 在"传真图像"栏中,单击要查看传真的"查看"链接。

设置传真的其它方法

您可以将传真接收至多功能一体机或您的计算机。 通常,多功能一体机会自动应答发来的传真。 但 是,如果您更改了与多功能一体机连接在同一电话线上的设备,则必须更改多功能一体机应答发来传真 的方式。 有关说明,请参阅<u>设置应答模式</u>。

按本节所述的步骤管理发送至多功能一体机的传真。

听到传真音后接收传真

如果您的电话线既可以接收传真,又可以接听电话,且在接听电话时听到传真音,则可以按以下两种方 法之一接收传真:

- 如果离多功能一体机很近,则按下控制面板上的开始传真。
- 如果在接听连接至该线路的电话(电话分机)时听到传真音,多功能一体机应自动开始应答呼叫。
 如果没有自动应答,请依次按下电话键盘上的 1-2-3(仅适用于音频拨号模式),然后在听到传真
 传输声音后挂机。

注意 要使用第二种方法正常接收,电话分机设置必须设为 YES (是)。 要查看或更改设置,请 参阅<u>使用分机接收传真</u>。

设置应答模式

根据您的情况,可以将多功能一体机应答模式设为 Automatic (自动) 或 Manual (手动)。 出厂默认设置 为 Automatic (自动)。

- Automatic(自动):在此应答模式下,多功能一体机在指定的响铃次数或识别特殊传真音后,即会应答来电呼叫。要指定响铃次数,请参阅更改应答响铃次数设置。
- Manual (手动):在此应答模式下,多功能一体机永远不会应答呼叫。您必须按下控制面板上的开始传真按钮,或者拿起连接至同一线路的电话并拨打 1-2-3(仅适用于音频拨号模式),自己启动传真接收程序。
- 注意 尽管大多数用户将应答模式设为 Automatic (自动),但如果电话没有应答,或在指定的应答响铃次数后仍未挂机,则拨打传真电话号码的语音呼叫者将听到传真音。如果您不希望语音呼叫者听到传真音,请使用 Manual (手动)设置。但请记住,模式设为 Manual (手动)时,设备不会自动接收传真呼叫。

设置应答模式

要设置或更改应答模式,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 按下 ✓ 选择 Answer mode (应答模式)。

控制面板显示屏上显示出您指定的应答模式设置。

更改响铃模式(特殊响铃)

某些国家/地区电话公司提供响铃模式或特殊响铃服务。这种服务允许您在一条电话线上有多个电话号码。每个电话号码都有唯一的响铃模式,以便您应答语音呼叫,而多功能一体机则应答传真呼叫。

如果您从电话公司预订了响铃模式服务,则必须将多功能一体机设为应答正确的响铃模式。并非所有国家/地区都支持唯一响铃模式。请与您的电话公司联系,确定您所在国家/地区是否提供这种服务。

注意 如果您没有响铃模式服务,且将默认响铃模式 All Rings (全部响铃)更改为其它设置,则 多功能一体机可能无法接收传真。

所包括的设置如下:

- All Rings (全部响铃): 多功能一体机应答电话线上的所有呼叫。
- Single (一次响铃): 多功能一体机应答任何生成一次响铃模式的呼叫。
- Double (两次响铃): 多功能一体机应答任何生成两次响铃模式的呼叫。
- Triple (三次响铃): 多功能一体机应答任何生成三次响铃模式的呼叫。
- Double&Triple (两次响铃和三次响铃):多功能一体机应答任何生成两次或三次响铃模式的呼叫。

更改呼叫应答的响铃模式

要更改呼叫应答的响铃模式,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Answer Ring Type (应答响铃类型), 然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择所需的响铃模式, 然后按下 / 。
- 6. 安装完多功能一体机后,请别人给您发一份传真,以检验响铃模式服务是否正常工作。

更改应答响铃次数设置

将应答模式设为 Automatic (自动) 时,多功能一体机的应答响铃设置会决定多功能一体机应答来电呼叫 之前电话响铃的次数。

如果多功能一体机连接到既可以接收传真又可以接收语音呼叫的线路(共用线路),并且该线路还使用 应答机,可能需要调整应答响铃设置。 多功能一体机的应答响铃次数必须多于应答机的应答响铃次数。 这使应答机可以应答来电呼叫,并在该呼叫是语音呼叫时记录信息。 在应答机应答呼叫时,多功能一体 机会监听呼叫,并在检测到传真音后自动应答呼叫。

在美国和加拿大,应答响铃的默认设置为五次,其它国家/地区则为二次。

使用应答响铃设置

使用下表确定要使用的应答响铃次数。

电话线类型	推荐的应答响铃设置
专用传真线(仅接收传真呼叫)	 设为控制面板显示屏上显示的范围内的响铃次数。(不同国 家/地区允许的最少和最多响铃次数有所不同。)
具有两个不同号码和响铃模式服务的一条线路	一次或两次响铃。 (如果有用于其它电话号码的应答机或计算 机语音邮件,请确保多功能一体机设置的响铃次数多于应答系 统的响铃次数。 另请参阅 <u>更改响铃模式(特殊响铃)</u> 。)
只连接一部电话的共用线路(接收传真和语音呼叫)	五次响铃或更多。
	比应答机或计算机语音邮件多两次响铃。

设置应答响铃次数

要设置或更改应答响铃的次数,请按以下步骤操作:

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Rings to answer (应答响铃), 然后按下 ✓。
- 5. 使用字母数字按钮输入应答响铃次数,然后按下,

通过电话分机拨号发送传真

有时,您可能需要从与多功能一体机连接至同一线路的电话分机拨打传真号码。例如,如果要发送一份 传真,而接收者的设备处于手动接收模式,则您可以先进行语音呼叫,以提醒对方接收传真。

通过电话分机拨号发送传真

<mark>/───╱ 注意</mark> 电话必须连接至 "电话"端口(由电话图标标记的端口)。

1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘。

注意 通过电话分机拨号发送传真时,不能使用平板扫描仪 (HP LaserJet 3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3055/3390/3392 多功能一体机))。

- 2. 拿起与多功能一体机连接至同一线路的电话的听筒。使用电话键盘拨打传真号码。
- 3. 接收者应答时,通知其启动传真机。

4. 听到传真音后,按下开始传真,待 Connecting (连接中)出现于控制面板显示屏后挂断电话。

更改检测拨号音设置

正常情况下,多功能一体机会立即拨打传真号码。 如果多功能一体机与电话使用同一线路,请启用检测 拨号音设置。 这可防止多功能一体机在有人通话时发送传真。

在法国和匈牙利,检测拨号音的出厂默认设置为 On (开),其它国家/地区则为 Off (关)。

更改检测拨号音设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 > 按钮一次,选择 Fax Send setup (传真发送设置),然后按下√。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Detect dial tone (检测拨号音), 然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关), 然后按下 / 。

使用共用线路接收传真

您可以将传真接收至多功能一体机或您的计算机。 通常,多功能一体机会自动应答发来的传真。 但 是,如果您更改了与多功能一体机连接在同一电话线上的设备,则必须更改多功能一体机应答发来传真 的方式。 有关说明,请参阅<u>设置应答模式</u>。

按本节所述的步骤管理发送至多功能一体机的传真。

听到传真音后接收传真

如果您的电话线既可以接收传真,又可以接听电话,且在接听电话时听到传真音,则可以按以下两种方 法之一接收传真:

- 如果离多功能一体机很近,则按下控制面板上的开始传真。
- 如果在接听连接至该线路的电话(电话分机)时听到传真音,多功能一体机应自动开始应答呼叫。
 如果没有自动应答,请依次按下电话键盘上的 1-2-3(仅适用于音频拨号模式),然后在听到传真传输声音后挂机。

注意 要使用第二种方法正常接收,电话分机设置必须设为 YES (是)。要查看或更改设置,请参阅使用分机接收传真。

使用分机接收传真

启用此设置后,通过依次按电话键盘上的 1-2-3 键(仅适用于音频拨号模式),您可提醒多功能一体机 接收发来的传真。默认设置为 On (开)。仅在使用脉冲拨号或电话公司提供的某项服务也使用 1-2-3 序 列时,才禁用此设置。如与多功能一体机发生冲突,电话公司的服务无法实现。

使用电话分机接收传真

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Extension Phone (电话分机), 然后按下 </
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关), 然后按下 < 保存所做选择。

将多功能一体机连接到电话线路 (HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055 多功能一体机))

将多功能一体机连接至控制两条电话线路的插孔

如果您具备传真呼叫的专用线路和语音呼叫的单独线路,请按照这些步骤将多功能一体机连接至单线或 分线电话插孔中。

- 1. 如果已有电话线插入电话插孔,请将其拔下,放在一边。
- 2. 如果您没有带内置分线器的电话插孔,请将外部线路 1/线路 2 分线器(未随 HP LaserJet 多功能 一体机提供)插入电话插孔。

注意 可以使用两种不同类型的分线器:并行分线器(又叫作"T"型分线器),它为控制单 个电话号码的插孔提供两个电话线出口;线路 1/线路 2 分线器,它为控制两个不同电话号码 的插孔提供两个电话线出口。

注意 并非所有的分线器都与多功能一体机兼容,并非所有的国家/地区都支持使用分线器。

3. 找到多功能一体机背面的传真接口。



4. 取出多功能一体机附带的传真线,将其一端插入到多功能一体机的"线路"端口(该端口标记为 图标)。



注意 您必须使用多功能一体机随附的传真线,才能保证多功能一体机正常工作。

5. 将传真线的另一端插入分线器传真一侧的插孔。

如果要将其它设备(例如电话、应答机或来电显示盒)与该电话线相连,请参阅连接其它设备。

注意 如果您不知道分线器的哪一侧用于传真号码,请将电话连接到一个分线器插孔,并拨打传 真号码。如果您听到忙音,则电话连接的是分线器的传真一侧。如果您听到响铃信号,则电话 连接的是分线器的电话一侧。

如果您不想连接其它的附属设备,请参阅指定传真设置。

将多功能一体机连接到电话线路 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

将多功能一体机连接至控制两条电话线路的插孔。

如果您具备传真呼叫的专用线路和语音呼叫的单独线路,请按照这些步骤将多功能一体机连接至单线或 分线电话插孔中。

- 1. 如果已有电话线插入电话插孔,请将其拔下,放在一边。
- 如果您没有带内置分线器的电话插孔,请将外部线路 1/线路 2 分线器(未随 HP LaserJet 多功能 一体机提供)插入电话插孔。
 - 注意 可以使用两种不同类型的分线器:并行分线器(又叫作"T"型分线器)为控制单个电话号码的插孔提供两个电话线出口;线路 1/线路 2 分线器为控制两个不同电话号码的插孔提供两个电话线出口。

注意 并非所有的分线器都与多功能一体机兼容,并非所有的国家/地区都支持使用分线器。

3. 找到多功能一体机背面的传真接口。



取出多功能一体机附带的传真线,将其一端插入到多功能一体机的"线路"端口(该端口标记为"L")。





5. 将传真线的另一端插入分线器传真一侧的插孔。



注意 如果您不知道分线器的哪一侧用于传真号码,请将电话连接到一个分线器插孔,并拨打传 真号码。 如果您听到忙音,则电话连接的是分线器的传真一侧。 如果您听到响铃信号,则电话 连接的是分线器的电话一侧。

如果要将其它设备(例如电话、应答机或来电显示盒)与该电话线相连,请参阅<u>连接其它设备</u>。 如果您不想连接其它的附属设备,请参阅<u>指定传真设置</u>。

连接其它设备

视电话线的设置而定,您可以将其它设备与 HP LaserJet 多功能一体机连接到同一条电话线上。

一般来讲,一条电话线最多只能连接三个设备。 如果一条电话线连接的设备太多,其中的一个或多个设备可能检测不到来电呼叫。 如果发生了该情况,则需要断开一个或多个设备的连接。

HP LaserJet 多功能一体机无法代替计算机的调制解调器。发送和接收电子邮件、连接至 网络或与其它计算机通信时,它无法作为数据调制解调器使用。

使用专用传真线

如果您将 HP LaserJet 多功能一体机连接至传真呼叫专用电话线路,您可能还需连接以下设备:

- 来电显示盒
- 调制解调器:如果要使用传真线路收发电子邮件或访问互联网,则可以将计算机调制解调器(外置 或内置)连接到传真线路,但当传真线路用于这些用途时,不能发送或接收传真。
- 附加电话:如果要在传真线路上拨打电话,可在传真线路上再接一部电话。

但不能连接以下设备:

 应答机或计算机语音邮件:如果使用计算机语音邮件,则必须将调制解调器(外置或内置)连接至 专用语音线路。然后,使用专用语音线路连接至互联网并接收语音邮件。

使用共用电话线

如果您将多功能一体机连接至传真呼叫和语音呼叫共用的电话线路,或您的电话线路存在两个电话号码 和响铃模式服务,您可能还需要连接以下设备:

- 来电显示盒
- 调制解调器:如果要使用共用线路收发电子邮件或访问互联网,则可以将计算机调制解调器(外置 或内置)连接到共用线路,但当共用线路用于这些用途时,不能发送或接收传真。
- **附加电话:**如果要在共用线路上发出或应答语音呼叫,可在共用线路上再接一部电话。
- 应答机或计算机语音邮件:您应该将这些设备连接至多功能一体机使用的电话线路插孔中,以确保 各种设备之间不会互相干扰。

注意 可以将设备连接到同一电话线的另一电话插孔(例如,另一房间内)。但是,设备可能会 干扰传真并互相干扰。

将其它设备连接至 HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055 多功能一体机)

按以下步骤所述的顺序连接其它设备。每一设备的输出端口均与下一设备的输入端口相连,从而形成一个"链路"。如果不想连接某设备,请跳过其说明步骤,继续连接下一个设备。

注意连接到电话线上的设备切勿超过三个。

- 1. 拔下所有要连接设备的电源线。
- 如果您仍然没有将多功能一体机连接至电话线路,请在继续操作前参阅<u>将多功能一体机连接到电话</u> <u>线路 (HP LaserJet 3050/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3055 多功能一体机))</u>。 多功能一体机 应一直连接到电话插孔。
- 3. 找到多功能一体机背面的传真接口。



4. 取下"电话"端口(由电话图标标记的端口)的塑料插件。



5. 要连接计算机的内置或外置调制解调器,请将电话线的一端插入到多功能一体机的"电话"端口 (该端口标记有电话图标)。将电话线的另一端插入到调制解调器的"线路"端口。





<mark>注意</mark> 某些调制解调器还有一个"线路"端口,以连接至专用的语音线路。 如果您的调制 解调器有两个"线路"端口,请参阅调制解调器的说明文件,确保连接至正确的"线路"端 口。

6. 要连接来电显示盒,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口。 将电话线的另一端插入到来电显示盒的"线路"端口。



 要连接应答机,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口中。将电话线的另一端插入到应答机 的"线路"端口。



8. 要连接电话,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口。将电话的另一端插入到电话的"线路"端口。



9. 连接完附加设备后,将所有设备与其电源相连。

将其它设备连接至 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)

按以下步骤所述的顺序连接其它设备。每一设备的输出端口均与下一设备的输入端口相连,从而形成一个"链路"。如果不想连接某设备,请跳过其说明步骤,继续连接下一个设备。



- 1. 拔下所有要连接设备的电源线。
- 如果您仍然没有将多功能一体机连接至电话线路,请在继续操作前参阅<u>将多功能一体机连接到电话</u> <u>线路 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))</u>。 多功能一体机 应一直连接到电话插孔。
- 3. 取下"电话"端口(由电话图标标记的端口)的塑料插件。



 要连接计算机的内置或外置调制解调器,请将电话线的一端插入到多功能一体机的"电话"端口。 将电话线的另一端插入到调制解调器的"线路"端口。





注意 某些调制解调器还有一个"线路"端口,以连接至专用的语音线路。 如果您的调制 解调器有两个"线路"端口,请参阅调制解调器的说明文件,确保连接至正确的"线路"端 口。 5. 要连接来电显示盒,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口。 将电话线的另一端插入到来电显示盒的"线路"端口。



6. 要连接应答机,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口中。将电话线的另一端插入到应答机 的"线路"端口。



要连接电话,请将电话线插入到前一设备的"电话"端口。将电话的另一端插入到电话的"线路"端口。



- 8. 连接完附加设备后,将所有设备与其电源相连。
- 9. 合上左侧面板,然后合上打印碳粉盒挡门。合上左侧面板时,确保传真线从面板上方的凹口穿出。

7 复印

- 开始复印作业
- 取消复印作业
- <u>调整复印质量</u>
- <u>调整调淡/加深(对比度)设置</u>
- 缩小或放大复印件
- <u>更改份数</u>
- 更改复印件自动分页设置
- <u>在不同类型和尺寸的介质上复印</u>
- <u>复印双面文档(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))</u>
- <u>复印双面文档(HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)</u>
- <u>使用自动双面打印(双面复印)功能复印文档 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)</u>)
- 更改纸盘选择 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))
- <u>复印照片和书籍(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))</u>
- <u>查看复印设置(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体</u><u>机))</u>

注意 平板扫描仪玻璃板的使用说明并不适用于 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)。对于 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机),请使用自动文档进纸器 (ADF)。

开始复印作业



注意 HP LaserJet 3052 all-in-one (HP LaserJet 3052 多功能一体机) 上没有传真按钮。 所显示 的控制面板为 HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机)的控制面板。

要使用多功能一体机进行复印,请按以下说明进行操作。

 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘。 将文档正面朝下装入 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) ADF 进纸盘,或正面朝上装入 HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机) ADF 进纸盘。建议将 ADF 用 于复印多页文档。







HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

- 或 -

将文档放到平板扫描仪上(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)) 将文档正面朝下放置在平板扫描仪上(每次一页),使文档左上角位于玻璃板的右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

2. 在多功能一体机控制面板上,按下开始复印开始复印。

3. 每次复印均重复执行此操作。

有关将文档放到平板扫描仪上或放入 ADF 进纸盘的详细说明,请参阅<u>装入要传真、复印或扫描的文档</u>。

注意 如果有文档装入 ADF 进纸盘且也有文档放在平板扫描仪上,多功能一体机将自动从 ADF 扫描。

取消复印作业

要取消复印作业,请按下多功能一体机控制面板的<mark>取消</mark>。 如果有多个进程正在运行,则按下<mark>取消</mark>会清除 在多功能一体机控制面板显示屏中当前显示的进程。



<mark>注意</mark> 如果取消了复印作业,请从平板扫描仪或自动文档进纸器中取出文档。

调整复印质量

有五种复印质量设置可用: Draft (草稿)、Text (文本)、Mixed (混合)、Film photo (薄膜照片)和 Picture (图片)。

复印质量的出厂默认设置为 Text (文本)。此设置最适用于以文本为主的项目。

复印照片或图形时,可以为照片选择 Film photo (薄膜照片)设置、为其它图形选择 Picture (图片)设置 以提高复印质量。要复印同时带有文本和图形的文档,请选择 Mixed (混合)设置。

如果您要节省碳粉,且复印质量并不十分重要,请选择 Draft (草稿)。

调整当前作业的复印质量

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>质量</mark>,以查看复印件当前的质量设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮滚动查看各个质量设置选项。
- 选择一项设置,然后按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 < 以保存选择,而不 开始复印作业。



注意对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

调整默认复印质量

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 3. 按下 ✓ 选择 Default Quality (默认质量)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮滚动查看选项。
- 5. 按下 / 以保存选择。

调整调淡/加深(对比度)设置

调淡/加深设置会影响复印件的明暗度(对比度)。要只更改当前复印作业的对比度,请按以下步骤操 作。

调整当前作业的调淡/加深设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上按下调淡色/加深颜色,以查看当前的对比度设置。
- 使用 < 或 > 按钮来调整设置。向左移动滑块,使复印件比原件更淡,或向右移动滑块,使复印件 比原件更深。
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。

▶ 注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

调整默认调淡/加深设置



- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Light/dark (默认明暗度), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮来调整设置。向左移动滑块,使所有复印件比原件更淡,或向右移动滑块,使所 有复印件比原件更深。
- 5. 按下 / 以保存选择。

缩小或放大复印件

多功能一体机可将复印件缩小至原件尺寸的 25%,或将其放大至原件尺寸的 400%。

缩小/放大设置

- Original=100% (原件=100%)
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- Full Page=91% (整页=91%)
- Fit to page (匹配页面) (仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))
- 2 pages/sheet (2 页/张)
- 4 pages/sheet (4 页/张)
- Custom: 25-400% (自定义: 25-400%)

^ダ <mark>注意</mark> 使用 Fit to page (匹配页面) 设置时,请仅从平板扫描仪复印。

使用 2 pages/sheet (2 页/张) 或 4 pages/sheet (4 页/张) 设置时,请仅从自动文档进纸器复印。 另外,选择 2 pages/sheet (2 页/张) 或 4 pages/sheet (4 页/张) 选项后,您必须选择页面方向 (纵向或横向)。

调整复印尺寸

Ē

缩小或放大当前作业的复印件

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下缩小/放大。
- 2. 选择作业复印件要缩小或放大的尺寸。

-

注意 如果您选择 Custom: 25-400% (自定义: 25-400%),请使用字母数字按钮键入百分 比。

如果您选择 2 pages/sheet (2 页/张)或 4 pages/sheet (4 页/张),请选择方向(纵向或横 向)。

3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下了以保存选择而不开始复印作业。

注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一体机的 控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

您必须将介质进纸盘的默认介质尺寸更改为与输出尺寸相匹配,否则部分复印件可能会被截切。

调整默认复印尺寸

注意 默认复印尺寸是复印件通常被缩小或放大的尺寸。如果您保留 Original=100% (原件 =100%)的出厂默认尺寸设置,则所有复印件尺寸均与原文档相同。

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Redu/Enlrg (默认缩小/放大), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择通常缩小或放大复印件所需的选项。

注意 如果您选择 Custom: 25-400% (自定义: 25-400%),请键入您复印时通常使用的一个相对于原件尺寸的百分比。

如果您选择 2 pages/sheet (2 页/张)或 4 pages/sheet (4 页/张),请选择方向(纵向或横向)。

5. 按下 / 以保存选择。



您可以选择将默认份数设为 1 到 99 间的任一值。

更改当前作业的份数(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

- 1. 在多功能一体机控制面板上,使用字母数字按钮键入您所需的当前作业的份数(1到99之间)。
- 2. 按开始复印按钮开始复印作业。



注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

更改当前作业的份数(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机))

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>份数</mark>。
- 2. 使用字母数字按钮,键入您所需的当前作业的复印份数(1到99之间)。
- 3. 按开始复印按钮开始复印作业。



更改默认份数

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>菜单</mark>。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Def. # of copies (默认份数), 然后按下 ✓。
- 4. 使用字母数字按钮, 键入您要设为默认值的份数(1 到 99 之间)。
- 5. 按下 🗸 以保存选择。



更改复印件自动分页设置

您可以设置多功能一体机,使之自动将多份复印件整理成组。例如,如果要制作两份三页的复印件且已 启动自动分页功能,则页面将按以下顺序打印: 1,2,3,1,2,3. 如果自动分页功能关闭,则页面将按以下顺 序打印: 1,1,2,2,3,3.

要使用自动分页功能,原文档大小必须符合内存中的文档大小。如果不符合,则多功能一体机仅会复印 一份文档并显示一则信息,通知您更改操作。如果出现此情况,请使用下述方法之一完成作业:

- 将作业分成几个含有较少页面的小作业。
- 一次仅复印一份文档。
- 关闭自动分页功能。

除非更改设置,否则您选定的自动分页设置将应用于所有复印件。

更改当前作业的复印件自动分页设置(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

注意 对于 HP LaserJet 3050 多功能一体机,更改默认的复印件自动分页设置以使用复印件自动分页功能。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下自动分页。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关)
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。

更改默认复印件自动分页设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Def. Collation (默认自动分页)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关)。
- 5. 按下 🗸 以保存选择。

注意 复印件自动分页的出厂默认设置为 On (开)。 当分页功能开启时,控制面板上的自动分页 LED 指示灯亮起。

在不同类型和尺寸的介质上复印

根据购买多功能一体机的国家/地区的不同,可以将多功能一体机设置为使用 letter 或 A4 纸复印。 您可 以为当前复印作业或所有复印作业更改介质尺寸和类型。

介质尺寸设置

- Letter
- Legal
- A4

介质类型设置

- Plain (普通纸)
- Preprinted (预打印纸)
- Letterhead (信头纸)
- Transparency (投影胶片)
- Prepunched (预先打孔纸)
- Labels (标签)
- Bond (证券纸)
- Recycled (再生纸)
- Color (彩纸)
- Light (轻磅纸)
- Heavy (重磅纸)
- Cardstock (卡片纸)
- Envelope (信封)
- Vellum (仿羊皮纸)
- Rough Paper (粗糙纸)

更改当前作业的介质尺寸和类型 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/ 3055/3390/3392 多功能一体机))

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下纸张。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择介质尺寸, 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择介质类型, 然后按下 / 。
- 4. 按下开始复印。

注意 对于 HP LaserJet 3050 多功能一体机,更改默认的介质尺寸和类型设置可以改变复印介 质的尺寸和类型。

更改默认介质尺寸设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 **Def.** paper size (默认纸张尺寸), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择介质尺寸, 然后按下 / 。
- 6. 按下 / 以保存选择。

更改默认介质类型设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 System setup (系统设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 **Def. paper type (默认纸张类型)**, 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择介质类型, 然后按下 、
- 6. 按下 / 以保存选择。

复印双面文档 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

复印多页双面文档纸叠(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)) 该步骤中的作业只复印一面,并需要人工整理复印作业。

1. 将要复印的文档第一页朝下放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。



- 2. 按下开始复印。奇数页即被复印和打印出来。
- 3. 将纸叠从 ADF 出纸盘取出,然后将纸叠最后一页朝下重新装入,使页面顶端朝向 ADF。



- 4. 按下开始复印。偶数页即被复印和打印出来。
- 5. 设备会对奇数页和偶数页打印副本自动分页。


复印双面文档(HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)

复印多页双面文档纸叠(3052/3055 多功能一体机)

该步骤中的作业只复印一面,并需要人工整理复印作业。

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。



- 2. 按下开始复印。奇数页即被复印和打印出来。
- 3. 将纸叠从 ADF 出纸盘取出,然后将纸叠最后一页朝上重新装入,使页面顶端朝向 ADF。



- 4. 按下开始复印。偶数页即被复印和打印出来。
- 5. 设备会对奇数页和偶数页打印副本自动分页。



使用自动双面打印(双面复印)功能复印文档 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机))

通过控制面板显示屏上的 双面打印 按钮,使用双面打印功能获取不同的效果。

[₩]✔ <mark>注意</mark> 默认设置为 1 ─ 1。 使用其它设置时,控制面板上的双面打印 LED 指示灯会点亮。

表 7-1 双面打印设置

文档类型	双面打印设置	复印结果	双面打印 LED
単面	1 - 1	单面	关闭
 单面	1 - 2	双面	打开
双面	2 - 2	双面	打开

双面复印单面文档

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下双面打印。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy to 1 to 2 sided (复印为单面到双面), 然后按下 /。
- 4. 按下开始复印。

双面复印双面文档

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。

注意 不支持从平板扫描仪玻璃板进行双面复印。



HP LaserJet 3390/3392

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下双面打印。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy to 2 to 2 sided (复印为双面到双面), 然后按下 ✓。
- 4. 按下开始复印。

更改默认双面打印设置

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Default 2-sided (默认双面), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择相关选项,定义复印文档时通常要使用自动双面打印器的情形。
- 5. 按下 / 以保存选择

更改纸盘选择 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

将多功能一体机设置为从装载介质的纸盘自动抽取介质。如果您在纸盘1中插入介质,则多功能一体机 始终从优先进纸盘(纸盘1)抽取介质。如果纸盘1中没有介质,多功能一体机将尝试从纸盘3(如果 已安装)抽取介质; 否则将尝试从纸盘2抽取介质。

您可以通过更改纸盘选择指定想要使用的纸盘。 可用设置包括 Auto select (自动选择)、Tray 1 (纸 盘 1)、Tray 2 (纸盘 2)和 Tray 3 (纸盘 3)。

[^{27]} 注意 只有安装了纸盘 3 才可以使用 Tray 3 (纸盘 3)。

更改当前作业的纸盘选择

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下选择纸盘。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择要使用的进纸盘。
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。

更改默认纸盘选择

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Tray Select (默认纸盘选择), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择纸盘设置, 然后按下 < 。

复印照片和书籍(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一 体机))

复印照片



注意 照片应从 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机)的平板扫描仪而非自动文档进纸器 (ADF) 进行复印。

1. 提起盖板,将照片有图像的一面朝下放在平板扫描仪上,同时照片的左上角位于玻璃板右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

- 2. 轻轻合上扫描仪盖板。
- 3. 按下开始复印。

复印书籍

1. 提起盖板,将书籍放在平板扫描仪上,使要复印的页面位于玻璃板的右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392 2. 轻轻合上扫描仪盖板。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

3. 轻轻按下盖板,使书籍紧贴平板扫描仪表面。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

4. 按下开始复印。

查看复印设置(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

使用 当前设定值 按钮查看当前复印作业的复印设置。

查看复印设置

- 1. 按下当前设定值可以查看双面复印的当前设置。
- 继续按当前设定值以滚动查看当前复印作业的复印设置。 设置将按下列顺序显示: 双面复印、缩小/放大、复印质量、复印份数、纸盘来源、介质尺寸、介质类型、分页和明暗度(对比度)。

- 或 -

使用 < 或 > 按钮更改设置, 然后按下 <。

3. 重复步骤 2 以查看其它的复印设置,更改任何需要进行更改的复印设置。

134 第7章 复印

8 扫描

- 了解扫描方法
- 从多功能一体机控制面板扫描 (Windows)
- 使用 HP LaserJet 扫描 (Windows) 进行扫描
- 使用多功能一体机和 HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫描
- 取消扫描作业
- 使用其它软件扫描
- <u>扫描照片或书籍</u>
- 使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描
- <u>扫描仪分辨率和颜色</u>
- <u>清洁扫描仪玻璃板</u>

了解扫描方法

您可以使用以下方法进行扫描。

 从多功能一体机扫描:使用多功能一体机控制面板的扫描按钮直接从多功能一体机开始扫描。可 对扫描至按钮进行编程,以便扫描至文件夹(仅适用于 Windows)或扫描至电子邮件。

有关更多信息,请参阅<u>从多功能一体机控制面板扫描 (Windows)</u>或<u>使用多功能一体机和</u> <u>HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫描</u>。

 使用 HP LaserJet 扫描 (Windows) 从计算机扫描: 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。请参阅使用 HP LaserJet 扫描 (Windows) 进行扫描。

如果多功能一体机直接连接至计算机,您也可以按下多功能一体机控制面板的开始扫描打开 HP LaserJet 扫描。

- 使用 HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫描: 单击 dock 上的 HP Director (HP 控制器) 图 标。请参阅使用多功能一体机和 HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫描。
- 从符合 TWAIN 标准的软件扫描: 多功能一体机符合 TWAIN 标准,可与支持符合 TWAIN 标准扫描的 Windows 及 Macintosh 程序结合使用。有关更多信息,请访问使用其它软件扫描。
- 从符合 Windows 成像应用程序 (WIA) 标准的软件扫描: 多功能一体机符合 WIA 标准,可与支持 符合 WIA 标准扫描的 Windows 程序结合使用。有关更多信息,请访问使用其它软件扫描。



注意 要了解并使用文字识别软件,请从软件 CD-ROM 安装 Readiris 程序。 文字识别软件也称 作光学字符识别 (OCR) 软件。

从多功能一体机控制面板扫描 (Windows)



注意 从多功能一体机控制面板扫描仅在已完全安装软件的情况下支持。使用 扫描至 或 开始扫描 按钮会运行 HP ToolboxFX 进行扫描。

<mark>注意</mark> 在将多功能一体机直接连接至计算机的安装过程中,默认设置了某些扫描目标。 在将多功 能一体机连接至网络的安装过程中,从多功能一体机控制面板扫描将关闭。

注意 要获得最佳扫描质量,请将原件放在平板扫描仪上(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)上),而不要将其装入自动文档进 纸器 (ADF)的进纸盘中。

必须打开多功能一体机连接的计算机。

编制多功能一体机扫描至按钮

<mark>注意</mark> 使用<mark>扫描至</mark>按钮前,必须对其进行编制。 然而,如果多功能一体机直接连接至计算机,某 些目标已默认编制。

编制扫描至按钮

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

⁷ 注意 当多功能一体机直接连接至计算机时,按下多功能一体机控制面板上的开始扫描也可 以启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 单击设置打开扫描至设置向导。
- 3. 选择按"扫描至"按钮后,更改一体机控制面板上显示的目标,然后单击下一步。
- 4. 选中允许按下多功能一体机上的扫描至按钮进行扫描...复选框。
- 5. 选择目标时,将所选的目标从 PC 窗口(左侧窗口)移动到多功能一体机窗口(右侧窗口)。

注意 多功能一体机窗口可能包含连接至多功能一体机的其它计算机设置的条目。 您无法 更改这些条目。

注意 单击**新建**创建新的目标。

6. 单击**更新**。

创建、修改或删除目标

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

注意 当多功能一体机直接连接至计算机时,按下多功能一体机控制面板上的开始扫描也可 以启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 单击设置,然后按照屏幕上的说明进行操作。
 - **创建新目标**。使用设置向导设定新目标。
 - 修改现有目标。选择现有目标,然后通过设置向导对目标进行更改。
 - 删除目标。选择现有目标,确认要对其删除后再执行删除操作。

扫描至电子邮件

所有支持邮件处理应用程序编程接口 (MAPI) 协议的电子邮件程序都支持扫描至电子邮件。 许多流行的 电子邮件程序版本都支持 MAPI 标准。 如果想了解您的电子邮件程序版本是否支持 MAPI 标准,请参阅 电子邮件程序的支持信息。

- 注意 要在 Windows 中使用这项功能,您必须在扫描至电子邮件前在扫描设置中编制电子邮件 目的地。请参阅<u>编制多功能一体机扫描至按钮</u>。对于 Macintosh 操作系统,请从 Monitor Device 标签设置此功能。请参阅 HP Director (HP 控制器) 联机帮助。
- 1. 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中。 调整介质导板,使原件固定到 位。

- 或 -

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择电子邮件目的地。
- 4. 按下开始扫描 或 🗸 将扫描内容附加到新的电子邮件中。

扫描至文件

要使用多功能一体机控制面板上的 扫描至 按钮扫描至文件,请按以下步骤操作。

- **注意** 要在 Windows 中使用这项功能,您必须在扫描至文件前在扫描设置中编制文件目的地。 请参阅<u>编制多功能一体机扫描至按钮</u>。
- 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中,使文档顶部朝前,然后调整介质 导板。

- 或 -

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择文件目的地。
- **4.** 按下开始扫描 或 ✓ 扫描文档至文件。

扫描至其它程序

要使用多功能一体机控制面板上的 扫描至 按钮扫描至其它程序,请按以下步骤操作。

 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中,使文档顶部朝前,然后调整介质 导板。

- 或 -

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择程序目的地。
- **4.** 按下开始扫描或 < 在所选程序中打开扫描内容。

使用 HP LaserJet 扫描 (Windows) 进行扫描

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

1 注意 按下多功能一体机控制面板中的开始扫描也可以启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 选择想要完成的操作。
 - 选择目标以便立即开始扫描。
 - 选择**提示进行设置后开始扫描**可以在开始扫描前指定其它设置。
 - 选择**设置设备**编辑扫描至按钮。
- 3. 单击**确定**。



使用多功能一体机和 HP Director (HP 控制器) (Macintosh) 扫 描

有关本部分所述的任务及设置的更多信息,请参阅 HP Director (HP 控制器) 联机帮助。

有关将原文档放在平板扫描仪上或装入自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘的详细说明,请参阅<u>装入要传真、</u> <u>复印或扫描的文档</u>。

扫描至电子邮件

 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中。 调整介质导板,使原件固定到 位。

- 或 -

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择电子邮件程序,例如 Apple Mail。
- **4.** 按下开始扫描。原件即被扫描。您在步骤3中选定的电子邮件程序会在计算机上打开。屏幕上将 打开一封空白电子邮件,扫描的文档作为附件出现在电子邮件中。
- 5. 输入电子邮件收件人,添加文本或其它附件,然后发送邮件。

扫描至文件

 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中。 调整介质导板,使原件固定到 位。

- 或 -

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

2. 如果多功能一体机直接连接到计算机,则将原件插入 ADF 进纸盘后, HP Director (HP 控制器) 会 打开。

- 或 -

如果您从平板扫描仪进行扫描(或 HP Director (HP 控制器)未自动打开),则单击 dock 上的 HP Director (HP 控制器)图标。

- 3. 在 HP Director (HP 控制器) 中,单击扫描。
- 4. 单击选择目标。
- 5. 单击弹出式菜单中的保存至文件,然后输入文件名。
- 6. 单击保存。
- 7. 单击关闭以关闭 HP LaserJet Scan (HP LaserJet 扫描)。

扫描至软件程序

要扫描至软件程序,您可以使用程序本身进行扫描。 任何符合 TWAIN 标准的程序都可以扫描图像。 如 果您所用的程序不符合 TWAIN 标准,则可以将扫描图像保存到文件,然后在软件程序中放置、打开或 导入文件。 有关更多信息,请参阅<u>使用其它软件扫描</u>。

使用逐页扫描

- 注意 要获得最佳效果,请将原件装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中,而不放在平板扫描仪 上(在 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功 能一体机)中)。
- 1. 将要扫描的原件正面朝上装入 ADF 进纸盘中。 调整介质导板,使原件固定到位。
- 如果多功能一体机直接连接到计算机,则将原件插入自动文档进纸器 ADF 的进纸盘后, HP Director (HP 控制器)会打开。如果 HP Director (HP 控制器)没有自动打开,单击 dock 上的 HP Director (HP 控制器)图标。
- 要打开 HP LaserJet Scan (HP LaserJet 扫描) 对话框,请单击 HP Director (HP 控制器) 中的扫 描按钮。
- 4. 指定图像类型。
- 5. 单击扫描第一页。
- 6. 扫描过程完成后,单击**扫描下一页**。
- 7. 对原件的每一页重复步骤 6。
- 8. 扫描完所有页面后,单击发送...。
 - 或 -

单击另存为图标将页面保存到文件。

取消扫描作业

要取消扫描作业,请执行以下任一步骤。

- 在多功能一体机控制面板上,按下取消。
- 单击屏幕对话框中的**取消**按钮。

如果您取消了扫描作业,请从平板扫描仪或自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中取出原件。

注意 这些步骤随 Macintosh 操作系统的不同而不同。

使用其它软件扫描

多功能一体机符合 TWAIN 标准和 Windows 成像应用程序 (WIA) 标准。 多功能一体机可与支持符合 TWAIN 和 WIA 标准的扫描设备的 Windows 程序以及支持符合 TWAIN 标准的扫描设备的 Macintosh 程序结合使用。

使用符合 TWAIN 和 WIA 标准的软件

如果使用支持 TWAIN 或 WIA 的程序,则可以访问扫描功能,并可以将图像直接扫描到打开的程序中。 有关更多信息,请参阅符合 TWAIN 或 WIA 标准的软件程序附带的帮助文件或说明文件。

从支持 TWAIN 的程序扫描

一般来说,如果一个软件程序中有 Acquire、File Acquire、Scan、Import New Object、Insert from 或 Scanner 等命令,则支持 TWAIN。 如果您不能确定程序是否符合 TWAIN 标准,或者您不了解调用 的命令,请参阅软件程序帮助或说明文件。

从支持 TWAIN 的程序扫描时, HP LaserJet Scan (HP LaserJet 扫描)软件程序可能会自动启动。如果 HP LaserJet Scan (HP LaserJet 扫描)程序启动,则可以在预览图像时更改图像。如果程序没有自动启动,则图像会立即进入支持 TWAIN 的程序。

从支持 TWAIN 的程序扫描

从支持 TWAIN 的程序开始扫描。 有关要使用的命令和步骤的信息,请参阅软件程序帮助或说明文件。

从支持 WIA 的程序扫描(仅适用于 Windows XP)

WIA 是将图像直接扫描至软件程序(如 Microsoft Word)的另一种方法。 WIA 使用 Microsoft 软件而不 是 HP LaserJet Scan (HP LaserJet 扫描)软件扫描。

一般来说,如果软件程序的"插入"或"文件"菜单中有**图片/从扫描仪或相机**等命令,则支持 WIA。 如果您不能确定程序是否支持 WIA,请参阅软件程序帮助或说明文件。

从支持 WIA 的程序扫描

从支持 WIA 的程序开始扫描。有关要使用的命令和步骤的信息,请参阅软件程序帮助或说明文件。

- 或 -

在"相机和扫描仪"文件夹中,双击多功能一体机图标。 这将打开标准的 Microsoft WIA 向导,您可以 用它扫描至文件。

扫描照片或书籍

按以下步骤扫描照片或书籍。

扫描照片 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能 一体机))

1. 将照片有图像的一面朝下放在平板扫描仪上,同时照片的左上角位于玻璃板右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

- 2. 轻轻合上扫描仪盖板。
- **3.** 您现已准备就绪,可以使用任一扫描方法扫描照片。 有关更多信息,请参阅<u>了解扫描方法</u>。

扫描书籍 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能 一体机))

1. 提起盖板,将书籍放在平板扫描仪上,使要复印的页面位于玻璃板的右下角。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

2. 轻轻合上扫描仪盖板。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

3. 轻轻按下盖板,使书籍紧贴平板扫描仪表面。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

4. 您现已准备就绪,可以使用任一扫描方法扫描书籍。 有关更多信息,请参阅<u>了解扫描方法</u>。

使用光学字符识别 (OCR) 软件扫描

您可以使用第三方 OCR 软件将扫描文本导入所需的字处理程序以进行编辑。

Readiris

多功能一体机软件 CD-ROM 包括 Readiris OCR 程序。如果您要使用 Readiris 程序,请从相应软件 CD-ROM 进行安装,然后按联机帮助中的说明执行操作。

扫描仪分辨率和颜色

如果您正在打印扫描图像,且未获得预期质量,则可能在扫描仪软件中选择了不符合您需要的分辨率或 颜色设置。 分辨率和颜色会影响扫描图像的以下特征:

- 图像清晰度
- 层次变化(平滑或粗糙)
- 扫描时间
- 文件大小

扫描分辨率以每英寸像素 (ppi) 计算。

🚔 注意 扫描分辨率的每英寸像素 ppi 级别不可与打印分辨率的 dpi(每英寸点数)级别互相转换。

彩色、灰度级和黑白可定义可能的颜色种数。 您可以将 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)的扫描仪硬件分辨率最大调整到 1200 ppi, HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)的扫描仪硬件分辨率最大调整到 600 ppi。 软件可执行高达 19,200 ppi 的增强分辨率。 您可以将颜色和灰度级设为 1 位 (黑白) 或 8 位 (256 级灰度或颜色) 到 24 位 (真彩色)。

分辨率和颜色准则表列出了您可遵循的简单提示,以满足扫描需求。

注意 将分辨率和颜色设置为较高值会创建出较大文件,这样会占用大量磁盘空间并降低扫描速度。设置分辨率和颜色前,请先确定扫描图像的用途。

<mark>注意</mark> 与自动文档进纸器 (ADF) 相比,从平板扫描仪扫描可获得适合彩色和灰度级图像的最佳分 辨率。

分辨率和颜色准则

下表列出了适用于不同类型扫描作业的建议分辨率和颜色设置。

用途	建议分辨率	建议	颜色设置
传真	150 ppi	•	黑白
电子邮件	150 ppi	•	黑白(如果图像不要求平滑渐变)
		•	灰度级(如果图像要求平滑渐变)
		•	彩色(如果图像是彩色图像)
编辑文本	300 ppi	•	黑白
打印(图形或文本)	600 ppi 用于复杂图形,或者如果需要明	•	黑白(用于文本和艺术线条)
	显放大文档	•	灰度级(用于有阴影或彩色的图形
	300 ppi 用于普通图形和文本		和照片)
	150 ppi 用于照片	•	彩色(如果图像是彩色图像)
屏幕显示	75 ppi	•	黑白(用于文本)
		•	灰度级(用于图形和照片)
		•	彩色(如果图像是彩色图像)

颜色

扫描时,您可以将颜色值设为以下设置。

设置	建议使用
彩色	对于颜色非常重要的高质量彩色照片或文档,请使用此设置。
	对于文本文档,请使用此设置。
灰度级	如果涉及文件大小问题或需要快速扫描文档或照片,请使用此 设置。

清洁扫描仪玻璃板

表面带有指印、污迹、毛发等脏物的玻璃板会降低操作性能,并影响特定功能的精确性,如匹配页面和 复印。



注意 如果条纹或其它缺陷仅出现在通过自动文档进纸器 (ADF) 复印的复印件上,请清洁扫描仪条带(步骤 3),无需清洁扫描仪玻璃板。

- 1. 关闭多功能一体机电源,从电气插座上拔下电源线,然后掀起盖板。
- 2. 使用沾有非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁玻璃板。





小心 不要使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、普通酒精或四氯化碳擦试多功能一体机的任何地 方,因为它们可能损坏多功能一体机。切勿将液体直接倒在玻璃板上。 液体可能会渗入并 损坏多功能一体机。

3. 使用沾有非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁扫描仪条带。



4. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板,以免留下污点。



- <u>设置多功能一体机并在网络上使用(仅只适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one</u> (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))
- 使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX
- 设置网络密码
- 使用多功能一体机控制面板
- <u>支持的网络协议</u>
- <u>TCP/IP 配置</u>
- <u>使用 DHCP</u>
- 使用 BOOTP
- <u>配置 LPD 打印</u>
- <u>TCP/IP</u>

注意 TCP/IP 设置的配置比较复杂,应仅由有经验的网络管理员执行。BOOTP 将需要(PC、Unix 和 Linux 等)服务器为产品配置特定的 TCP/IP 设置。DHCP 也需要服务器,但 TCP/IP 设置对于多功能一体机来说将不是固定的。另外,手动方法配置特定的 TCP/IP 设置可通过控制面板、嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 完成。有关其它帮助或网络配置方面的信息,请与您的网络提供商联系。

设置多功能一体机并在网络上使用(仅只适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))

Hewlett-Packard 建议使用多功能一体机随附的 CD 上的 HP 软件安装程序,来为下列网络设置完成打印机驱动程序设定。

注意 HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机) 没有网络功能。





HP LaserJet 3052/3055

图 9-1 网络端口位置

HP LaserJet 3390/3392

配置通过网络端口连接的多功能一体机

配置通过网络端口连接的多功能一体机(直接模式或点对点打印)

在此配置中,多功能一体机直接与网络相连,并且网络上的所有计算机都直接打印到多功能一体机上。

注意此模式是多功能一体机推荐的网络配置。

- 1. 通过将网络电缆插入多功能一体机的网络端口,直接将多功能一体机连接至网络。
- 2. 使用多功能一体机控制面板打印一份配置页。
- 将多功能一体机 CD 插入计算机中。 如果已经安装好了多功能一体机,请单击安装软件以启动软件安装程序。 如果软件安装程序没有启动,则浏览至 CD 上的 hpsetup.exe 文件,然后双击该文件。
- 4. 单击安装 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)软件。
- 5. 在**欢迎**屏幕上,单击下一步。
- 6. 在**安装程序更新**屏幕上,单击是以搜索 Web 上的安装程序更新版本。
- 7. 对于 Windows 2000/XP,在**安装选项**屏幕上选择安装选项。 Hewlett-Packard 建议如果您的系统 支持,请选择典型安装。
- 8. 在**许可证协议**屏幕上,阅读许可证协议,表明您接受这些条款,然后单击下一步。
- 9. 对于 Windows 2000/XP,在 HP 扩展功能屏幕上选择是否需要扩展功能,然后单击下一步。
- 10. 在目标文件夹屏幕上,选择目标文件夹,然后单击下一步。
- 11. 在**安装就绪**屏幕上,单击下一步开始安装。



- 12. 在连接类型屏幕上,选择通过网络,然后单击下一步。
- 13. 在识别打印机屏幕上,通过搜索或指定硬件或 IP 地址来确定多功能一体机,在您此前打印的配置 页上列出了硬件或 IP 地址。在大多数情况下,系统都指定了 IP 地址,如需更改,请单击识别打印 机屏幕上的指定打印机(按地址)。单击下一步。
- 14. 等待安装过程结束。

配置直接连接的共享多功能一体机

配置直接连接的共享多功能一体机(客户机/服务器打印打印)

在此配置中,多功能一体机通过 USB 电缆连接至一台计算机,该计算机与网络相连,并且与网络上的 其它计算机共享多功能一体机。

- 将多功能一体机 CD 插入计算机中。如果已经安装好了多功能一体机,请单击安装软件以启动软件安装程序。如果软件安装程序没有启动,则浏览至 CD 上的 hpsetup.exe 文件,然后双击该文件。
- 2. 单击安装 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多 功能一体机)软件。
- 3. 在**欢迎**屏幕上,单击下一步。
- 4. 在安装程序更新屏幕上,单击是以搜索 Web 上的安装程序更新版本。
- 对于 Windows 2000,在安装选项屏幕中选择安装选项。Hewlett-Packard 建议选择典型安装(如果您的系统支持该选项)。
- 6. 在**许可证协议**屏幕上,阅读许可证协议,表明您接受这些条款,然后单击下一步。
- 7. 对于 Windows 2000, 在 HP 扩展功能屏幕上,选择是否需要扩展功能,然后单击下一步。
- 8. 在目标文件夹屏幕上,选择目标文件夹,然后单击下一步。
- 9. 在**安装就绪**屏幕上,单击下一步开始安装。

注意 如果要更改设置,则不要单击**下一步**,而是单击**后退**以返回上一屏幕,然后更改设 置。

- 10. 在连接类型屏幕上,选择直接连接至计算机,然后单击下一步。
- **11.** 连接 USB 电缆。
- 12. 等待安装过程结束。
- 13. 在 Windows 任务栏中,单击开始,再单击设置,然后单击打印机。
 - 在 Windows XP 中,单击开始,再单击控制面板,然后双击打印机和传真。
- 14. 在对话框中,右键单击多功能一体机,然后单击共享。
- 15. 选择共享本打印机, 键入多功能一体机名称(如有必要), 然后单击确定。

ZHCN

从直接连接的共享多功能一体机更改为通过网络端口连接的多功能一体机

将配置从直接连接的共享多功能一体机更改为通过网络端口连接的多功能一体机

- 1. 卸载直接连接的多功能一体机的打印机驱动程序。
- 2. 使用<u>配置通过网络端口连接的多功能一体机</u>中的步骤将驱动程序作为网络配置安装。

使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX

可以使用嵌入式 Web 服务器 (EWS) 或 HP ToolboxFX 查看或更改 IP 配置设置。要访问嵌入式 Web 服务器,请在 Web 浏览器的地址行中键入多功能一体机的 IP 地址。

当多功能一体机直接连接至计算机或连接至网络时,可查看 HP ToolboxFX 。要使用 HP ToolboxFX, 您必须先完成软件安装。

使用以下方法之一打开 HP ToolboxFX:

- 在 Windows 系统托盘中,双击 HP ToolboxFX 设备状态和警报图标。
- 在 Windows 开始菜单上,单击程序 (或在 Windows XP 中单击所有程序),单击 HP,单击 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体 机),然后单击 HP ToolboxFX。

在 HP ToolboxFX 中,单击设备设置,然后单击网络设置标签。

在网络标签 (EWS) 或网络设置标签 (HP ToolboxFX) 上,可以更改下列配置:

- 主机名称
- 手动设置 IP 地址
- 手动设置子网掩码
- 手动设置默认网关



⁹ 注意 更改网络配置会要求您在与多功能一体机重新通信之前,更改浏览器的 URL。 重置网络 时,将有几秒钟不能使用多功能一体机。

设置网络密码

设置网络密码

使用 HP ToolboxFX 设置网络密码。

- 1. 打开 HP ToolboxFX, 然后单击设备设置。
- 2. 单击网络设置标签。

注意 如果之前已为多功能一体机设置了密码,系统将提示您键入密码。键入密码,然后单 击 **应用**。

- 3. 单击密码。
- 4. 在密码框中, 键入要设定的密码, 然后在确认密码框中, 再次键入相同的密码以确认您的选择。
- 5. 单击 应用以保存密码。

使用多功能一体机控制面板

多功能一体机允许您使用 BOOTP 或 DHCP 自动设置 IP 地址。有关详细信息,请参阅<u>默认 IP 地址配置</u> (AutoIP)。

网络设置页

网络配置页列出了多功能一体机的当前设置和属性。 要从多功能一体机打印网络配置页,请完成以下步 骤。

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Network report (网络报告), 然后按下 ✓。

配置页

配置页列出了多功能一体机的当前设置和属性。 您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印配置页。 要从多功能一体机打印配置页,请完成以下步骤。

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Config report (配置报告), 然后按下 ✓。

同时会打印另一页。 在该页面中,**传真设置**和**成像设置**部分提供了有关多功能一体机传真设置的详细信 息。

IP 配置

可以自动或手动配置 IP 地址。

手动配置

手动配置 IP

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Network config. (网络配置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 TCP/IP config (TCP/IP 配置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Manual (手动), 然后按下 < 。
- 5. 使用字母数字按钮键入 IP 地址, 然后按下 / 。
- 6. 如果 IP 地址不正确,则使用 < 或 > 按钮选择 NO (否),然后按下 / 。重复步骤 5 键入正确的 IP 地址,然后重复步骤 5 设置子网掩码和默认网关。

自动配置

执行自动配置

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Network config. (网络配置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 TCP/IP config (TCP/IP 配置), 然后按下 ✓。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 Automatic (自动), 然后按下 ✓。

自动获得的 IP 地址可能要过几分钟才能使用。

注意 如要要禁用或启用特定自动 IP 模式(如 BOOTP、DHCP 或 AutoIP),只能通过嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 才能更改这些设置。

链接速度和双工设置

设置链接速度和双工设置

注意 对链接速度和双工设置的不正确更改可能会妨碍多功能一体机与其它网络设备的通信。 多数情况下,多功能一体机应该选用自动模式。更改将在关掉多功能一体机电源后再开启时才生效。因此,应该仅在多功能一体机空闲时进行更改。

- 1. 在控制面板上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Network config. (网络配置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Link Speed (链接速度), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮任选下列设置之一。
 - Auto (自动)
 - 10T FULL (10T 全双工)
 - 10T Half (10T 半双工)
 - 100TX Full (100TX 全双工)
 - 100TX Half (100TX 半双工)

▶ 注意 此设置必须与您要连接的网络设备(网络集线器、交换机、网关、路由器或计算机) 匹配。

5. 按下 🗸 。 多功能一体机将重新启动。

支持的网络协议

HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)支持 TCP/IP 网络协议。它是最为广泛接受和使用的网络协议。许多网络服务都使用此协议。 下表列出了 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机)所支 持的网络服务/协议。

以下操作系统支持网络打印:

- Windows 98 SE
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP

表 9-1 打印

服务名称	说明
port9100(直接模式)	打印服务
行式打印机守护进程 (LPD)	打印服务

表 9-2 网络多功能一体机查找

服务名称	说明
SLP(服务定位协议)	设备查找协议,通常用于帮助查找和配置网络设备。 主要由基 于 Microsoft 的软件程序使用。
mDNS(多点广播域名服务 - 也称 作"rendezvous" 或"bonjours")	设备查找协议,通常用于帮助查找和配置网络设备。 主要由基 于 Apple Macintosh 的软件应用程序使用。

表 9-3 通信和管理

服务名称	说明
HTTP(超文本传输协议)	允许 Web 浏览器与嵌入式 Web 服务器通信。
EWS(嵌入式 Web 服务器)	允许用户通过 Web 浏览器管理多功能一体机。
SNMP(简单网络管理协议)	由进行多功能一体机管理的网络应用程序所使用。 支持 SNMP V1 和 标准 MIB-II(管理信息库)对象。

表 9-4 IP 寻址

服务名称	说明
DHCP(动态主机配置协议)	用于自动 IP 地址分配。 DHCP 服务器为多功能一体机提供一 个 IP 地址。 多功能一体机从 DHCP 服务器获取 IP 地址时, 通常不需要用户干预。

<mark>表 9-4</mark> ⅠP 寻址 (续)	
服务名称	说明
BOOTP(引导协议)	用于自动 IP 地址分配。 BOOTP 服务器为多功能一体机提供一 个 IP 地址。 多功能一体机从 BOOTP 服务器获取 IP 地址时, 要求管理员在该服务器上输入多功能一体机的 MAC 硬件地址。
Auto IP	用于自动 IP 地址分配。 如果既无 DHCP 服务器也无 BOOTP 服务器,此服务允许多功能一体机生成一个唯一的 IP 地址。

TCP/IP 配置

要在 TCP/IP 网络上正常运行,多功能一体机必须配置有效的 TCP/IP 网络参数,例如有效的网络 IP 地址。



小心 对这些设置的更改可能导致多功能一体机功能的丧失。例如,网络扫描、网络传真或 HP Web JetAdmin 可能会由于特定设置的更改而停止工作。

基于服务器、AutoIP 和手动 TCP/IP 配置

当多功能一体机在处于出厂默认状态下开机时,它会首先尝试使用基于服务器的方法(例如 BOOTP 或 DHCP)来获取其 TCP/IP 配置。如果基于服务器的方法失败,系统将随即使用 AutoIP 协议配置多功能 一体机。 也可以手动配置多功能一体机。 手动配置工具包括 Web 浏览器、多功能一体机控制面板或 HP ToolboxFX 实用程序。 手动分配的 TCP/IP 配置值在多功能一体机关机后重新开机时仍会被保留。 可以随时重新配置多功能一体机,选择使用仅基于服务器(BOOTP 和/或 DHCP)和/或仅 AutoIP 来获 取 TCP/IP 配置,还是手动配置 TCP/IP 设置。

基于服务器的 TCP/IP 配置

当多功能一体机处于出厂默认状态时,它会首先尝试使用 BOOTP。如果失败,再尝试使用 DHCP。如 果仍失败,则将通过 AutoIP 获取 IP 地址。 另外,如果网络电缆没有连接到多功能一体机,也无法分配 默认 IP 地址。

默认 IP 地址配置 (AutoIP)

如果基于服务器的方法失败,将通过 AutoIP 协议分配默认 IP 地址。 DHCP 或 BOOTP 获取 IP 地址失败时,多功能一体机使用"链接本地寻址"技术获取一个唯一的 IP 地址。"链接本地寻址"也称为AutoIP。IP 地址的分配范围从 169.254.1.0 到 169.254.254.255(通常称为 169.254/16),在该地址范围内的地址都是有效的。 然而,如有必要,可以使用支持的 TCP/IP 配置工具进一步修改网络地址。使用链接本地寻址时,不使用子网划分。子网掩码为 255.255.0.0,并且不能更改。 链接本地地址不会使用非本地链接,且无法访问 Internet 或从 Internet 访问。默认的网关地址与链接本地地址相同。 如果存在重复地址,根据标准"链接本地寻址"方法,多功能一体机将在必要时自动重新分配地址。 通过查看多功能一体机的网络配置页可确定多功能一体机上配置的 IP 地址。 由于基于服务器的协议过一段时间后会到期,因此可通过禁用多功能一体机上的 BOOTP 和 DHCP 服务使 AutoIP 处理过程加速。 该过程可以通过 Web 浏览器完成。

TCP/IP 配置工具

根据多功能一体机和操作系统的不同,可以采用以下几种方法使用有效的 TCP/IP 网络参数配置多功能 一体机:

- 使用软件 可以使用 HP ToolboxFX 软件,或通过在 Web 浏览器中输入 IP 地址使用多功能一体 机的嵌入式 Web 服务器。
- BOOTP 每次打开多功能一体机时,您都可以使用 BOOTP(引导协议)从基于网络的服务器下 载数据。 在多功能一体机访问的 BOOTP 服务器上必须运行 BOOTP 守护进程和 bootpd。
- DHCP 一 您可以使用动态主机配置协议 (DHCP)。 该协议支持 HP-UX、Solaris、Red Hat Linux、 SuSE Linux、Windows NT/2000/XP、NetWare 和 Mac 系统。 (参阅您的网络操作系统手册以确 认您的服务器操作系统支持 DHCP。)



注意 Linux 和 UNIX 系统:有关详细信息,请访问 BOOTPD 手册页。在 HP-UX 系统上, DHCP 配置的样本文件 (dhcptab) 可能位于 /etc 目录中。由于 HP-UX 目前不为它的 DHCP 执行 提供 "动态域名服务" (DDNS), HP 建议将所有的租用期设为 infinite(无限)。这样就可保证 在提供动态域名服务之前, IP 地址保持固定不变。

使用 DHCP

动态主机配置协议 (DHCP、RFC 2131/2132) 是多功能一体机所用的几种自动配置机制之一。如果您的 网络上有 DHCP 服务器,则多功能一体机将从该服务器上自动获取其 IP 地址。

注意 在服务器上,DHCP 服务必须是可用的。请参阅系统文档或联机帮助来安装或启用 DHCP 服务。

注意 如果多功能一体机和 BOOTP/DHCP 服务器位于不同的子网,且路由设备无法在子网之间 传送 DHCP 请求,IP 配置可能会失败。

UNIX 系统

有关在 UNIX 系统上设置 DHCP 的详细信息,请参阅 BOOTPD 手册。 在 HP-UX 系统上,DHCP 配置 的样本文件 (dhcptab) 可能位于 /etc 目录中。由于 HP-UX 目前不为它的 DHCP 执行提供"动态域名服务" (DDNS),HP 建议将所有打印服务器的租用期设为 infinite (无限)。这样可保证在提供动态域名 服务之前,打印服务器的 IP 地址保持不变。

Windows 系统

多功能一体机支持从 Windows NT/2000/XP DHCP 服务器配置 IP。 本节介绍如何设置 Windows 服务器可分配或租用给所有请求者的 IP 地址池或"作用域"。 当配置 BOOTP 或 DHCP 操作且电源打开时,多功能一体机自动为其 IP 配置发送 BOOTP 或 DHCP 请求。 如果设置正确,Windows DHCP 服务器会对打印服务器的 IP 配置数据作出响应。

注意 此信息为概述信息。有关特定信息或其它支持,请参阅随 DHCP 服务器软件提供的信息。
注意 要避免更改 IP 地址导致的问题, HP 建议给多功能一体机分配无限租用期或保留的 IP 地址。

Windows NT 4.0 Server

在 Windows NT 4.0 Server 上使用 DHCP

要在 Windows NT 4.0 Server 上设置 DHCP 域,请执行下列步骤:

- 1. 在 Windows NT 服务器中,打开"程序管理器"窗口,双击网络管理员图标。
- 2. 双击 DHCP 管理器图标以打开此窗口。
- 3. 选择**服务器**,然后选择添加服务器。
- 4. 键入服务器 IP 地址, 然后单击确定返回到"DHCP 管理器"窗口。
- 5. 在 DHCP 服务器列表中,单击刚添加的服务器,然后依次选择作用域和创建。
- 6. 选择设置 IP 地址池。在"IP 地址池"部分中,通过在"起始地址"框中键入起始 IP 地址、在"结束地址"框中键入结束 IP 地址,以设置 IP 地址范围。此外,键入 IP 地址池适用的子网的子网掩码。起始 IP 地址和结束 IP 地址定义了分配给此作用域的地址池的两个端点。

注意

如果需要,您可以排除某个作用域内的 IP 地址范围。

- 7. 在"租用期"选项中,选择无限,然后选择确定。为避免更改 IP 地址导致的问题,HP 建议给多功能一体机分配无限租用期或保留的 IP 地址。然而,应该注意,为作用域选择无限租用期会导致该作用域内的所有客户端都具有无限租用期。如果您想使网络上的客户端具有有限租用期,您可以将租用期设置为有限,但是应该将所有的多功能一体机设备配置为该作用域内的保留客户端。
- 8. 如果您在先前的步骤中已经分配为无限租用期,请跳过此步。否则,选择作用域并选择添加保留 将您的多功能一体机设备设置为保留客户端。对于每个多功能一体机,请在"添加保留客户"窗 口执行以下步骤,为该多功能一体机设置保留:
 - a. 键入所选的 IP 地址。
 - b. 从配置页获取 MAC 地址或硬件地址, 然后在"唯一标识符"框中键入此地址。
 - c. 键入客户端名称(任何名称均可接受)。
 - d. 选择添加添加保留的客户端。要删除保留,请在"DHCP管理器"窗口中,选择作用域,然后选择活动租约。在"活动租约"窗口中,单击要删除的保留,然后选择删除。
- 9. 选择关闭返回到"DHCP管理器"窗口。

- **10.** 如果您不计划使用 WINS(Windows Internet 命名服务),则跳过此步骤。否则,在配置 DHCP 服务器时执行以下步骤:
 - **a.** 在 "DHCP 管理器" 窗口中,选择 "DHCP 选项",然后选择以下选项之一:
 - 作用域— 如果您只想为所选的作用域使用域名服务。
 - 全局— 如果您想为所有的作用域使用域名服务。
 - b. 将服务器添加到"活动选项"列表中。在 DHCP 选项窗口中,在"未使用选项"列表中选择 WINS/NBNS 服务器 (044)。选择添加,然后选择确定。出现要求您设置节点类型的警告。 您可以在步骤 10d 执行此操作。
 - c. 此时, 您必须通过执行以下操作来提供 WINS 服务器的 IP 地址:
 - 选择**值**,然后选择**编辑数组**。
 - 在"IP 地址数组编辑器"中,选择删除以删除以前设置的任何不需要的地址。然后,键 入 WINS 服务器的 IP 地址并选择添加。
 - 当该地址出现在 IP 地址列表中时,选择确定。此时将返回到"DHCP 选项"窗口。如果 您刚添加的地址出现在 IP 地址列表中(靠近窗口底部),请转到步骤 10d。否则,请重 复步骤 10c。
 - d. 在 DHCP 选项窗口中,在未使用选项列表中选择 WINS/NBT 节点类型 (046)。选择添加将节 点类型添加到活动选项列表中。在字节框中,键入 0x4 表示混合模式,然后选择确定。
- 11. 单击关闭退出到程序管理器。

Windows 2000 Server

在 Windows 2000 Server 上设置 DHCP

要在 Windows 2000 Server 上设置 DHCP 域,请执行下列步骤:

- 运行 Windows 2000 DHCP 管理器实用程序。 单击开始,然后选择设置和控制面板。 打开管理工具文件夹,然后运行 DHCP 实用程序。
- 在 DHCP 窗口中,找到 DHCP 树并选择其中的 Windows 2000 server。 如果服务器未在树中列出,请选择 DHCP,然后单击操作菜单添加服务器。
- 在 DHCP 树中选择您的服务器后,单击操作菜单,然后选择新建作用域。这将运行"添加新作用 域向导"。
- 4. 在"添加新作用域向导"中,单击**下一步**。
- 5. 输入此作用域的名称和说明,然后单击**下一步**。
- 输入此作用域的 IP 地址范围(起始 IP 地址和结束 IP 地址)。此外,输入子网掩码。然后单击下 一步。

注意 如果使用子网,子网掩码定义 IP 地址的哪部分指定子网以及哪部分指定客户端多功 -能一体机。

- 7. 如果适用,请输入服务器要从作用域内排除的 IP 地址范围。然后单击下一步。
- 设置 DHCP 客户端的 IP 地址租用期。 然后,单击下一步。 HP 建议应该为所有的多功能一体机分配保留的 IP 地址。 可在设置作用域后完成此操作(请参阅步骤 11)。
- 要在以后配置此作用域的 DHCP 选项,请选择否,然后单击下一步。要立即配置 DHCP 选项,请选择是,然后单击下一步。
 - a. 如果需要,请指定客户端要使用的路由器(或默认网关)的IP地址。然后单击下一步。
 - **b.** 如果需要,请指定客户端的域名服务器和 DNS(域名系统)服务器。单击**下一步**。
 - c. 如果需要,请指定客户端的域名服务器和 DNS (域名系统) 服务器。单击下一步。
 - **d.** 选择是立即激活 DHCP 选项,然后单击**下一步**。
- 10. 您已经在此服务器上成功设置了 DHCP 作用域。单击完成关闭向导。
- 11. 在 DHCP 作用域内为多功能一体机配置一个保留的 IP 地址:
 - a. 在 DHCP 树中, 打开作用域的文件夹, 然后选择保留。
 - b. 单击操作菜单,然后选择新建保留。
 - c. 在每个字段中输入相应的信息,包括多功能一体机的保留 IP 地址。

d. 在"支持的类型"下,选择仅 DHCP,然后单击添加。
▶ 注意 根据多功能一体机启动配置协议请求的顺序,选择两者或仅通过 BOOTP 配置 时,将通过 BOOTP 进行配置。

- e. 指定另一保留客户端,或者单击**关闭**。已添加的保留客户端将显示在此作用域的"保留"文件 夹中。
- 12. 关闭 DHCP 管理器实用程序。

NetWare 系统

NetWare 5.x 服务器提供网络客户端的 DHCP 配置服务,包括 HP 多功能一体机。 要在 NetWare 服务 器上设置 DHCP 服务,请参考 Novell 文档和寻求技术支持。

中断 DHCP 配置



使用 BOOTP

BOOTP(引导协议)为 TCP/IP 网络运行提供了自动配置多功能一体机的简便方法。 当打开电源时, 多功能一体机将 BOOTP 请求信息发送到网络中。 正确配置的网络 BOOTP 服务器将对包含多功能一体 机基本网络配置数据的信息作出响应。 BOOTP 服务器也对包含打印服务器的附加配置数据文件进行识 别。 下载该文件时,要求 TFTP 协议(多功能一体机不支持该功能)。 因此,BOOTP 服务器或独立的 TFTP 服务器中的 TFTP 配置文件将被忽略。 BOOTP 服务器安装了典型的 UNIX 或 Linux 操作系统。 Windows NT/2000/XP 和 NetWare 服务器可对 BOOTP 请求作出响应。 Windows NT/2000/XP 服务器 通过 Microsoft DHCP 服务进行配置。 关于 NetWare BOOTP 服务器的设置,请参阅 NetWare 文档。

注意如果多功能一体机和 BOOTP/DHCP 服务器位于不同的子网,且路由设备不支持 "BOOTP 延迟"(允许在子网之间传输 BOOTP 请求),IP 配置可能会失败。

为何要使用 BOOTP?

使用 BOOTP 下载配置数据有以下几个优点:

- 多功能一体机的增强配置控制。采用其它方法(如多功能一体机控制面板)进行配置会被限制选择参数。
- 轻松管理配置。整个网络的网络配置参数均可位于一个位置。
- 易于进行配置。每次多功能一体机开机时,可以自动下载完整的网络配置。
- 注意 BOOTP 的运行与 DHCP 相似,但是当电源关闭并重新打开时,IP 参数不会改变。而 DHCP 中的 IP 配置参数是租用的,可能随时间而变化。在出厂默认状态下开机时,多功能一体 机将尝试使用几种动态方法进行自动自我配置,方法之一就是 BOOTP。

UNIX 上的 BOOTP

本节介绍如何使用 UNIX 服务器中的 BOOTP(引导协议)服务配置打印服务器。 使用 BOOPT 将网络 配置数据从服务器下载至网络中的多功能一体机。

使用网络信息服务 (NIS) 的系统

如果系统使用 NIS,则在执行 BOOTP 配置步骤之前,可能需要使用 BOOTP 服务重新建立 NIS 映射。 请参阅系统文档。

配置 BOOTP 服务器

若想使多功能一体机能够从网络获取其配置数据,BOOTP 服务器必须用适当的配置文件进行设置。 多功能一体机将使用 BOOTP 获取位于 BOOTP 服务器上 /etc/bootptab 文件内的配置数据。 当多功能一体机开机时,会广播包含其 MAC(硬件)地址的 BOOTP 请求。 BOOTP 服务器守护进程会搜索 /etc/ bootptab 文件中匹配的 MAC 地址,如果搜索成功,会将相应的配置数据作为 BOOTP 应答发送到多功 能一体机。 /etc/bootptab 文件中的配置数据必须正确输入。BOOTP 应答可能包含具有可选增强配置参数的配置文件名称。 多功能一体机会再次忽略此文件。

²²²2 注意 HP 建议 BOOTP 服务器应与其服务的多功能一体机位于相同的子网中。

注意 除非正确配置了路由器,否则路由器可能不会转发 BOOTP 广播数据包。

Bootptab 文件条目

有关网络多功能一体机的 /etc/bootptab 文件条目的示例如下所示。 注. 配置数据包含用于标识不同的 多功能一体机参数和其设置的标记。

表 9-5 在 BOOTP/DHCP 引导文件中支持的标记表中列出了支持的条目和标记。

picasso:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144= "hpnp/picasso.cfg" :

表 9-5 在 BOOTP/DHCP 引导文件中支持的标记

选项	说明		
节点名称	外围设备名称。 该名称表示特定外围设备的参数列表的接入 点。 节点名称必须在条目的第一个字段。 (在上面的例子中, 节点名称为"picasso"。)		

选项	说明
ht	硬件类型标记。 对于多功能一体机,在以太网中时将该标记设 为 ether。 该标记必须位于 ha 标记之前。
vm	BOOTP 报告格式标记(必需)。将此参数设置为 rfc1048。
ha	硬件地址标记。 硬件 (MAC) 地址是多功能一体机的链接或工 作站地址。 即多功能一体机配置页中的 HARDWARE ADDRESS。
ip	IP 地址标记(必需)。 该地址为多功能一体机的 IP 地址。
sm	子网掩码标记。 多功能一体机使用子网掩码区分 IP 地址的网 络/子网地址和主机地址。
gw	网关 IP 地址标记。 该地址表示默认网关(路由器)的 IP 地 址,多功能一体机将通过默认网关(路由器)与其它子网进行 通信。
ds	DNS(域名系统)服务器的 IP 地址标记。 只能指定单个域名 服务器。
lg	syslog 服务器的 IP 地址标记。 它指定接收多功能一体机发 送的 syslog 信息的服务器。
dn	域名标记。 指定多功能一体机的域名(例 如 "support.hp.com")。 它不包括主机名,也不是完全合格 的域名(例如 "printer1.support.hp.com")。
tr	DHCP T1 超时,指定 DHCP 续租时间(以秒计)。
tv	DHCP T2 超时,指定 DHCP 租约重新绑定的时间(以秒计)。

表 9-5 在 BOOTP/DHCP 引导文件中支持的标记 (续)



▶ **注意** 冒号 (:) 指示字段的结尾,反斜杠 (\) 指示条目在下一行上继续。在行上的字符之间不允许 有空格。名称(如主机名称)必须以字母开头,且只能包含字母、数字、句点(仅用于域名)或 连字符。不允许使用下划线字符 (_)。有关详细信息,请参阅系统文档或联机帮助。

配置 LPD 打印

简介

多功能一体机包含一个支持 LPD 打印的 LPD(行式打印机守护进程)服务器。 本章将说明如何配置多 功能一体机,以和其它支持 LPD 打印的系统一起使用。这些说明包括:

- UNIX 系统上的 LPD
 - 使用 LPD 配置基于 BSD 的 UNIX 系统
 - 使用 SAM 实用程序(HP-UX 系统)配置打印队列
- Windows NT/2000 系统上的 LPD

注意 对于未列出的其它系统,请参阅操作系统文档和联机帮助。

Novell NetWare 最新版本(有 NDPS 2.1 或更高版本的 NetWare 5.x)支持 LPD 打印。有关设置说明和支持信息,请参阅随 NetWare 一起提供的文档资料。此外,请参考 Novell 支持网站上的"技术信息文档"(TID)。

关于 LPD

行式打印机守护进程 (LPD) 是指与可安装在各种 TCP/IP 系统上的行式打印机假脱机服务相关的协议和 程序。

一些广泛使用的系统支持使用 LPD 的多功能一体机,其中包括:

- 基于 Berkeley (BSD) 的 UNIX 系统
- HP-UX
- Solaris
- IBM AIX
- Linux
- Windows NT/2000/XP

本节中的 UNIX 配置示例显示了 UNIX 系统(基于 BSD)的语法。不同系统的语法可能有所不同。有关 正确的语法,请参阅系统文档。

注意 LPD 功能可用于任何符合 RFC 1179 文档要求的 LPD 主机实现。然而,配置打印机后台 打印程序的进程可能不同。 有关配置这些系统的信息,请参阅系统文档。

LPD 程序和协议包括下列各项:

表 9-6 LPD 程序和协议

程序名称	程序用途
lpr	将打印作业排队。
lpq	显示打印队列。
lprm	从打印队列中删除作业。
lpc	控制打印队列。
lpd	在指定的多功能一体机与系统相连时扫描和打印文件。
	在指定的多功能一体机与另一系统相连时,此进程将文件转发给远程系统上 LPD 进程,在远程 系统上实现文件打印。

配置 LPD 的要求

多功能一体机必须正确连接到网络并拥有有效的 IP 地址,您才能使用 LPD 打印。此信息列在多功能一体机网络配置页上。还必须具备下列各项:

- 支持 LPD 打印的操作系统。
- 对此系统有超级用户(根用户)或管理员访问权限。
- 打印服务器的 LAN 硬件地址(或站地址)。此地址打印在多功能一体机的网络配置页中,格式为:

HARDWARE ADDRESS: XXXXXXXXXXXXXXX

此处 x 是十六进制数字(例如,0001E6123ABC)。

LPD 设置概述

要配置多功能一体机执行 LPD 打印,必须执行以下步骤:

- 1. 设置 IP 参数。
- 2. 设置打印队列。
- 3. 打印测试文件。

下面几节提供各步骤的详细说明。

步骤 1. 设置 IP 参数

TCP/IP 配置参数(例如 IP 地址、子网掩码和默认网关)可用多种方法在多功能一体机上配置。 这些参数值可以手动配置,也可以使用 DHCP 或 BOOTP 在每次多功能一体机开机时自动下载得到。 有关详 细信息,请参阅<u>配置 IP 参数</u>。

步骤 2. 设置打印队列

必须对系统上使用的每一台多功能一体机或打印机语言(PCL 或 PostScript)设置打印队列。多功能一体机只支持一种队列类型 (raw)。因此,队列的名称无关紧要,多功能一体机对每个队列都将同等对待。多功能一体机对任何来源的数据都同等处理,不会将回车、标记的二进制 PostScript 数据、特殊 PJL 序列、用户定义的字符串等添加到作业的流数据。此多功能一体机还支持自动 PostScript 二进制模式流检测,因此它不要求(或不允许)特殊队列类型用于此服务。

步骤 3. 打印测试文件

使用 LPD 命令或通过操作系统提供的其它方法打印测试文件。有关说明,请参阅系统提供的信息。

UNIX 系统中的 LPD

配置基于 BSD 系统的打印队列

编辑 /etc/printcap 文件以包括下列条目:

printer_name|short_printer_name:\

:lp=:\

:rm=node_name:\

:rp=remote_printer_name_argument:\(可以是用户所需的任何队列名称)

:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\

:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:

其中 printer_name 表示用户的多功能一体机, node_name 表示网络上的多功能一体机, 而 remote_printer_name_argument 为打印队列名称。

有关 printcap 的详细信息,请参阅 printcap 手册页。

示例: Printcap 条目

lj1_raw|raw1:\

:lp=:\

:rm=laserjet1:\

:rp=raw:\

:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\

:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:

确定用户知道每台多功能一体机的名称,因为打印时必须在命令行键入名称。

采用下列条目来创建假脱机目录。在根目录处,键入:

mkdir /usr/spool/lpd

cd /usr/spool/lpd

mkdir printer_name_1 printer_name_2

chown daemon printer_name_1 printer_name_2

chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2

chmod g+w printer_name_1 printer_name_2

此处,printer_name_1 和 printer_name_2 指用于后台打印的多功能一体机。 您可以使数台多功能一体 机执行后台打印。 下列示例说明创建用于打印的多功能一体机假脱机目录的命令。

示例: 创建假脱机目录

mkdir /usr/spool/lpd

cd /usr/spool/lpd

mkdir lj1_raw lj1_raw

chown daemon lj1_raw lj1_raw

chgrp daemon lj1_raw lj1_raw

chmod g+w lj1_raw lj1_raw

使用 SAM 实用程序(HP-UX 系统)配置打印队列

使用 SAM 实用程序(HP-UX 系统)配置打印队列

在 HP-UX 系统中,可以使用 SAM 实用程序来配置远程打印队列。

在执行 SAM 程序之前,为多功能一体机选择 IP 地址,并在运行 HP-UX 系统上的 /etc/hosts 文件中为 其建立一个条目。

- 1. 以超级用户身份启动 SAM 实用程序。
- 2. 从主菜单中选择外围设备。
- 3. 从外围设备菜单选择打印机/绘图仪。
- 4. 从打印机/绘图仪菜单中选择打印机/绘图仪。
- 5. 从操作列表中选择添加远程打印机,然后选择多功能一体机名称。

示例: my_printer 或 printer1

6. 选择远程系统名称。

示例: hplj1 (多功能一体机的节点名称)

- 7. 选择远程多功能一体机名称,然后键入队列名称。(此队列名称任意,例如可以是 raw。)
- 8. 查找 BSD 系统上的远程多功能一体机。必须键入 Y。
- 9. 单击菜单底部的确定。如果配置成功,程序将打印如下信息:

The printer has been added and is ready to accept print requests(打印机已添加,并准备接受打印请求)。

- 10. 单击确定并从列表菜单中选择退出。
- 11. 选择退出 Sam。

[🥍] 注意 默认情况下不运行 lpsched。确保在设置打印队列时开启调度程序。

打印测试文件

打印测试文件

要确认多功能一体机和打印服务器连接是否正确,请打印一份测试文件。

1. 在 UNIX 系统提示符处, 键入:

lpr -Pprinter_name file_name

其中,printer_name 为指定的多功能一体机,而 file_name 指要打印的文件。

示例(基于 BSD 的系统):

PostScript 文件: lpr -Praw1 psfile.ps

对于 HP-UX 系统,可用 lp -d 替换 lpr -P。

2. 要获得打印状态,在 UNIX 提示符处键入下列内容:

lpq -Pprinter_name

此处, printer_name 为指定的多功能一体机。

示例(基于 BSD 的系统):

lpq -Praw1

对于 HP-UX 系统,用 lpstat 替换 lpq -P 以获取打印状态。

这样便完成了配置多功能一体机以使用 LPD 的步骤。

Windows NT/2000 系统上的 LPD

本节将说明如何配置 Windows NT/2000 网络以使用多功能一体机 LPD(行式打印机守护进程)服务。 此过程由两部分组成:

- 安装 TCP/IP 软件(若尚未安装)。
- 配置网络 LPD 多功能一体机。

安装 TCP/IP 软件 (Windows NT)

安装 TCP/IP 软件 (Windows NT)

本步骤让您检查是否已在 Windows NT 系统上安装了 TCP/IP,并在需要时安装此软件。

┃ 注意 您可能需要 Windows 系统分布文件或 CD 来安装 TCP/IP 组件。

- 1. 要检查是否有 Microsoft TCP/IP 打印协议和 TCP/IP 打印支持:
 - Windows 2000 一 单击开始、设置、控制面板。然后双击网络和拨号连接文件夹。双击网络的本地连接,然后单击属性。

如果 Internet 协议 (TCP/IP) 已经在此连接使用的组件清单中列出并启用,则已经安装了需要 的软件。(请参阅<u>在 Windows 2000 系统中配置网络多功能一体机</u>。)否则,转到步骤 2。

● NT 4.0 一 单击开始、设置、控制面板。然后双击网络选项以显示"网络"对话框。

如果"TCP/IP协议"在**协议**标签中列出,并且"Microsoft TCP/IP 打印"在**服务**标签中列出,表明已经安装了所需软件。(请参阅<u>在 Windows NT 4.0 系统中配置网络多功能一体机</u>。) 否则,转到步骤 2。

- 2. 如果先前没有安装此软件:
 - Windows 2000 一 在"本地连接属性"窗口中,单击安装。在"选择网络组件类型"窗口中,选择协议并单击添加以添加 Internet 协议 (TCP/IP)。

按照屏幕上的说明进行操作。

● NT 4.0 一 单击每个标签的添加按钮并,安装 TCP/IP 协议和 Microsoft TCP/IP 打印服务。

按照屏幕上的说明进行操作。

当提示时,键入到 Windows NT 分布文件的完整路径(可能需要 Windows NT 工作站或服务 器 CD)。

- 3. 输入计算机的 TCP/IP 配置值:
 - Windows 2000 一 在 "本地连接属性" 窗口中的常规标签中,选择 Internet 协议 (TCP/IP)并 单击属性。
 - NT 4.0 一 可能会自动提示您提供 TCP/IP 配置值。如果没有提示,则选择"网络"窗口中的 协议标签,然后选择 TCP/IP 协议。然后单击属性。

如果在配置 Windows 服务器,则在适当的地方键入 IP 地址、默认网关地址以及子网掩码。

如果希望配置客户机,则应与网络管理员核实,了解是否应启用自动 TCP/IP 配置,或者是否应在 适当的地方键入静态 IP 地址、默认网关地址以及子网掩码。

- 4. 单击确定退出。
- 5. 如果出现提示,则退出 Windows,重新启动计算机以使更改生效。

在 Windows 2000 系统中配置网络多功能一体机

在 Windows 2000 系统中配置网络多功能一体机

执行以下步骤前,将多功能一体机设置为默认打印机。

- 1. 确认 Unix 的打印服务是否已经安装(LPR 端口可用性所要求):
 - a. 单击开始、设置和控制面板。双击网络和拨号连接文件夹。
 - b. 单击高级菜单并选择可选网络组件。
 - c. 选择并启用其它网络文件和打印服务。
 - d. 单击**详细信息**,并确认 Unix 的打印服务是否已启用。如果还未启用,则启用它。
 - e. 单击确定,然后单击下一步。
- 2. 打开打印机文件夹(从桌面上单击开始、设置,然后单击打印机)。
- 3. 双击添加打印机。从"添加打印机向导"欢迎屏幕,单击下一步。
- 4. 选择**本地打印机**,并禁用自动检测以进行即插即用安装。单击下一步。
- 5. 选择创建新端口,然后选择 LPR 端口。单击下一步。
- 6. 在添加 LPR 兼容打印机窗口中:
 - **a.** 输入多功能一体机的 DNS 名称或 IP 地址。
 - **b.** 对于多功能一体机上的多功能一体机名称或打印队列名称,可任意输入所需的队列名称(小写)。(队列名对输出结果没有影响。)
 - **C.** 然后,单击**确定**。
- 选择制造商和多功能一体机型号。(如果有必要,单击从磁盘安装,并按照说明安装打印机驱动程序。)单击下一步。
- 8. 如果出现提示,则选择保留现有的驱动程序。 单击**下一步**。
- 9. 输入多功能一体机名称,选择是否将该多功能一体机设置为默认的打印机。单击下一步。
- **10.** 选择此多功能一体机对其它计算机是否可用。如果共享,则输入其他用户用于标识此多功能一体机的共享名。单击**下一步**。
- 11. 如果需要,输入此多功能一体机的位置和其它信息。单击下一步。
- 12. 选择是否打印测试页,然后单击下一步。
- 13. 单击完成以关闭向导。

在 Windows NT 4.0 系统中配置网络多功能一体机

在 Windows NT 4.0 系统中配置网络多功能一体机

在 Windows NT 4.0 系统,通过执行下列步骤将多功能一体机设置为默认打印机。

- 1. 单击开始,选择设置,然后单击打印机。打印机窗口打开。
- 2. 双击添加打印机。
- 3. 选择我的电脑,然后单击下一步。
- 4. 单击添加端口。
- 5. 选择 LPR 端口,并单击新端口。
- 6. 在"提供 lpd 的服务器名称或地址"框中,键入多功能一体机的 IP 地址或 DNS 名称。

^{▶▶▶} 注意 NT 客户机可以输入配置用于 LPD 打印的 NT 服务器的 IP 地址或名称。

- 7. 在"服务器上的打印机或打印队列名"框中,键入所需的打印队列名称(小写)。然后,单击确 定。
- 8. 确保在可用端口的**添加打印机**列表中选择了此端口,然后单击下一步。
- 9. 按照屏幕上的其余说明完成配置。

确认配置

在 Windows NT 内,从任何软件程序打印一份文件。如果文件打印正确,则说明配置成功。

如果打印作业不成功,则尝试从 DOS 用下列语法直接打印:

lpr -S<ipaddress> -P<queuename> filename

其中,ipaddress 是打印服务器的 IP 地址,queuename 为选择的名称(如"raw"),而 filename 是 要打印的文件。如果文件打印正确,则说明配置成功。如果文件没有打印,或者打印不正确,请参阅<u>联</u> <u>网问题</u>。

从 Windows 客户端打印

如果共享 NT/2000 服务器上的 LPD 多功能一体机,Windows 客户机可用 Windows "打印机"文件夹中的"添加打印机"实用程序连接到 NT/2000 服务器上的多功能一体机。

Windows XP 系统上的 LPD

本节将说明如何配置 Windows XP 网络以使用多功能一体机 LPD (行式打印机守护进程) 服务。 此过程由两部分组成:

- 添加 Windows 可选网络组件
- 配置网络 LPD 多功能一体机

添加 Windows 可选网络组件

添加 Windows 可选网络组件

- 1. 单击**开始**。
- 2. 单击控制面板。
- 3. 单击网络和 Internet 连接。
- 4. 单击网络连接图标。
- 5. 在顶部菜单栏中选择**高级**。在下拉列表中,选择**可选网络组件**。
- 6. 选择**其它网络文件和打印服务**并单击**下一步**。(如果在选择**下一步**之前选择**详细信息**,将会在"其 它网络文件和打印服务"的组件中看到"UNIX (R) 打印服务"。)屏幕将显示正在加载的文件。
- 7. 关闭"网络连接窗口"。 LPR 端口目前是多功能一体机属性的端口、添加端口下的一个选项。

配置网络 LPD 多功能一体机

添加新的 LPD 多功能一体机

- 1. 打开打印机文件夹(从桌面单击开始、打印机和传真)。
- 2. 单击添加打印机。从"添加打印机向导"欢迎屏幕,单击下一步。
- 3. 选择**本地打印机**,然后取消选中即插即用安装的自动检测选项。单击下一步。
- 4. 选择创建新端口,并从下拉菜单选择 LPR 端口。单击下一步。
- 5. 在"添加 LPR 兼容打印机"窗口中,执行下列操作:
 - a. 键入多功能一体机的"域名系统"(DNS)名称或 Internet 协议 (IP) 地址。
 - **b.** 键入打印队列的名称(小写)。(所用名称无关紧要。)
 - **c.** 单击确定。
- 选择制造商和多功能一体机型号。(如果有必要,单击从磁盘安装,并按照说明安装打印机驱动程序。)单击下一步。
- 7. 如果出现提示,则单击**是**保留现有的驱动程序。 单击下一步。
- 8. 键入一个多功能一体机名称(如需要),并单击此多功能一体机作为默认打印机(如希望)。单击 下一步。
- 选择是否与其它计算机共享此多功能一体机(例如,如果您的系统是一个打印机服务器)。如果 共享,则输入其他用户用于标识此多功能一体机的共享名。单击下一步。

- 10. 如果需要,输入此多功能一体机的位置和其它信息。单击下一步。
- 11. 单击是以打印一张测试页,然后单击下一步。
- 12. 单击完成以关闭向导。

为已安装的多功能一体机创建 LPR 端口

- 1. 单击开始、打印机和传真。
- 2. 右键单击打印机图标,然后选择属性。
- 3. 选择端口标签和**添加端口**。
- 4. 从"打印机端口"对话框选择 LPR 端口,然后选择新端口。
- 5. 在标注为提供 lpd 的服务器名称或地址字段中,输入多功能一体机的 DNS 名称或 IP 地址。
- 在标注为"服务器上的多功能一体机或打印队列名称"对话框中,以小写形式键入多功能一体机的 打印队列名称(例如: raw、anything 等)。
- 7. 选择**确定**。
- 8. 选择关闭和确定以关闭"属性"框。

TCP/IP

简介

本节旨在提供信息以帮助您对 TCP/IP 有基本的了解。

与人之间彼此进行交流的普通语言类似,TCP/IP(传输控制协议/Internet 协议)是一套协议,用来定义 在网络上计算机和其它设备进行通信的方法。

TCP/IP 正在迅速地成为最常用的一套协议。其主要原因是由于 Internet 是基于 TCP/IP 这样一个不争的 事实。 如果希望您的网络与 Internet 连接,则必须使用 TCP/IP 进行通信。

Internet 协议 (IP)

当信息跨网络发送时,数据被分为小的数据包。各个数据包独立传送。每个数据包是用 IP 信息编码 的,诸如发送者和接收者的 IP 地址。IP 数据包可以通过路由器和网关(将网络连接到其它网络的设 备)安排路由。

IP 通信是无连接的。当发送 IP 数据包时,不能保证他们以正确的顺序抵达目的地。该任务可以由更高级别的协议和允许高效 IP 通信的应用程序来执行。

与网络进行直接通信的每一个节点或设备都要求有 IP 地址。

传输控制协议 (TCP)

TCP 通过为网络上另一节点提供连接定向、可靠、有保证的递送服务,处理将数据拆分为数据包并在接 收端重新组合数据包的工作。 当数据包在其目的地接收时,TCP 对每一数据包计算和校验,以验证数 据未损坏。如果数据包中的数据在传输过程中遭到损坏,TCP 则丢弃该数据包,并要求重新传送该数据 包。

用户数据报协议 (UDP)

UDP 提供与 TCP 相似的服务。然而,UDP 并不确认数据的接收,它支持不带附加可靠性或递送保证的 请求/应答事务。在不要求确认及可靠性时(例如,在"查找广播"中),使用 UDP。

IP 地址

IP 网络上的每台主机(工作站或节点)对各个网络接口要求一个唯一的 IP 地址。该地址为软件地址, 用于标识网络以及位于该网络上的特定主机。每一个 IP 地址可以分成两个独立的部分: 网络部分和主 机部分。 对于主机,可以在每次启动多功能一体机时查询服务器来获得动态 IP 地址(例如使用 DHCP 和 BOOTP)。

注意 在指定 IP 地址时,总要咨询 IP 地址管理员。设定错误的地址可能会停用网络上的其它设备或者干扰通信。

IP 地址: 网络部分

网络地址由弗吉尼亚州 Norfolk 一个名为 InterNIC 的机构管理。InterNIC 从美国国家科学基金会 (National Science Foundation) 处承约管理因特网的地址和域。网络地址分派给各机构,机构则负责确 保网络上所有连接的设备或主机编号正确。 有关 IP 地址网络部分的详细信息,请参阅本节的 IP 地址结构和类别 和子网。

IP 地址: 主机部分

主机地址以数字标识 IP 网络上特定网络接口。通常,主机仅有一个网络接口;因此,只有一个 IP 地址。因为不能有两台设备同时共享同一号码,所以通常由管理员负责维护地址列表,以保证主机网络中地址分配正确。

IP 地址结构和类别

IP 地址由 32 位信息组成, 分为 4 个部分, 每部分包含 1 个字节或者总共 4 个字节:

XXX.XXX.XXX.XXX

为了有效的路由传送,网络被分为三类,因此可以仅藉识别 IP 地址中信息的首字节而开始路由传送。 InterNIC 分配的三类 IP 地址为 A、B 和 C。网络类别决定 IP 地址的四个部分所识别的内容:

类别	第一地址字节 xxx。	第二地址字节 xxx。	第三地址字节 xxx。	第四地址字节 xxx
A	网络	主机	主机	主机
В	网络	网络	主机	主机
С	网络	网络	网络	主机

表 9-7 IP 地址类别格式

如<u>表 9-8 网络类别特性</u>所示,各类别网络的差异在于其首位标识符、地址范围、可用类型的数量以及各 类别允许的最大主机数。

表 9-8 网络类别特性

类别	网络类别特性	地址范围	该类别中网络的最大数 量	网络中主机的最大数量
A	0	0.0.0.0 至 127.255. 255.255。	126.	超过 1600 万。

类别	网络类别特性	地址范围	该类别中网络的最大数 量	网络中主机的最大数量
В	10.	128.0.0.0 至 191.255. 255.255。	16,382.	65,534.
С	110.	192.0.0.0 至 223.255. 255.255。	超过 200 万。	254.

表 9-8网络类别特性(续)

配置 IP 参数

TCP/IP 配置参数(例如 IP 地址、子网掩码和默认网关)可用多种方法在多功能一体机上配置。 可以手动配置这些参数值(例如,通过 Telnet、嵌入式 Web 服务器、arp 和 ping 命令以及 HP 管理软件),或者可以使用 DHCP 或 BOOTP 在多功能一体机每次启动时自动下载这些参数值。

打开电源后,新多功能一体机如果无法从网络上检索到有效的 IP 地址,就会自动给自己分配一个默认 IP 地址。 默认 IP 地址将取决于该多功能一体机所连接网络的类型。在小型专用网络上,系统使用一项 名为"链接本地寻址"的技术在 169.254.1.0 至 169.254.255 之间分配一个唯一 IP 地址,该地址应 当是有效的。在大型网络或企业网络中,正确配置网络 IP 地址之前,会先分配 192.0.0.192 作为临时地 址。 通过查看多功能一体机的配置页可确定多功能一体机上配置的 IP 地址。

动态主机配置协议 (DHCP)

DHCP 允许设备组使用由 DHCP 服务器保持的 IP 地址集。设备或主机向服务器发送请求,如果有可用 IP 地址,服务器则将它分配给该设备。

BOOTP

BOOTP 是用于从网络服务器下载配置参数和主机信息的引导协议。BOOTP 使用 UDP 进行传输。为了 启动设备并加载配置信息到 RAM 中,它们必须作为服务器的客户机通过引导协议 BOOTP 进行通信。

要配置多功能一体机,客户机将广播至少包含多功能一体机的硬件地址(多功能一体机硬件地址)的启动请求数据包。 服务器则以包含配置多功能一体机所需信息的启动应答数据包来作为应答。

子网

当将某一特定网络类别的 IP 网络地址分配给某一组织时,未对该位置处的多个网络进行配置。本地网 络管理员使用子网将网络划分为若干不同的子网。将网络分隔成子网能使网络的性能更好,也改进了对 有限的网络地址空间的利用。

子网掩码

子网掩码是用于将单一 IP 网络分成若干不同通信子网的机制。对于给定的网络类别,通常用于标识节 点的 IP 地址的某部分来标识子网。 将子网掩码用于每一个 IP 地址以指定子网通信所用的部分以及用于 识别节点的部分。 有关示例,请参阅表 9-9 示例: 子网掩码 255.255.0.0 用于 A 类网络。

夜 5-5 小例: 丁网孢响 200.200.0 用丁 /	表 9-9	示例:	子网掩码	255.255.0.0) 用于 A	类网络
-------------------------------	-------	-----	------	-------------	--------	-----

A 类网络地址	网络 15	ххх	ххх	ххх
子网掩码	255	255	0	0
带有子网掩码的 IP 地址字段	网络	子网	主机	主机
在子网 1 中某节点的 IP 地址示例	15	1	25	7
在子网 254 中某节点的 IP 地址示 例	15	254	64	2

如表 9-9 示例: 子网掩码 255.255.0.0 用于 A 类网络 所示, A 类 IP 网络地址 "15"已分配给公司 ABC。为了让 ABC 公司的网站有附加网络,使用了子网掩码 255.255.0.0。该子网掩码指定 IP 地址的 第二字节将用于标识多达 254 个子网。采用这一名称,各台设备在其自己的子网上被唯一地标识出来, 而公司 ABC 能包含多达 254 个子网却并不违反分配给它们的地址空间。

网关

网关(路由器)用于将网络连接在一起。网关是在不使用同一通信协议、数据格式、结构、语言或体系 结构的系统之间起转换作用的设备。网关将数据包重新封装,并将更改语法来匹配目标系统所用的语 法。当网络被划分成子网时,需要网关将一个子网与另一个连接起来。

默认网关

默认网关是指在没有指定时,将用于在网络之间递送数据包的网关或路由器。它由 IP 地址指定。

如果存在多个网关或路由器,那么默认网关通常是第一个或最近的网关或路由器的地址。 如果不存在网 关或路由器,那么默认网关将通常假定为该网络节点(例如工作站或多功能一体机)的 IP 地址。

10 便捷装订器(仅限 HP LaserJet 3392 allin-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))

- 了解便捷装订器
- <u>装入订书钉</u>
- 使用便捷装订器
- 清除装订器卡塞

了解便捷装订器

便捷装订器安装于 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机)的右前侧。 将最多 20 页介质(80 g/m² 或 20 磅)装入装订器插槽中以触发装订功能,用单个订书钉装订介质。

注意 便捷装订器不能从控制面板和多功能一体机软件操作,并且不会自动装订打印作业。 装订 器不需要设置,并且不会生成错误信息或状态信息。



图 10-1 便捷装订器的位置

装入订书钉

每个书钉盒可容纳 1,500 个未成形的订书钉。要将订书钉装入多功能一体机,请插入书钉盒。

装入订书钉

1. 打开装订器盖。





2. 如果您要更换装订盒(例如书钉盒中的订书钉已用完),请从多功能一体机取出书钉盒。



3. 将装有 1,500 个订书钉的书钉盒插入到装订器盖内的槽中。



4. 关闭装订器盖。



ZHCN

使用便捷装订器

将介质插入便捷装订器,激活装订功能。

使用便捷装订器装订介质

 将最多 20 页介质(80 g/m² 或 20 磅)插入到装订器盖的插槽中。如果介质重量超过 80 g/m² 或 20 磅,请插入更少的纸张进行装订。

小心 请勿使用便捷装订器装订塑料、厚纸板或木质介质。尝试装订此类材料将可能损坏 便捷装订器。





2. 等待装订器装订页面。当将介质完全插入装订器插槽中时,介质会触发装订功能。



3. 从插槽中取出装订好的介质。





清除装订器卡塞

要减少订书钉卡塞的发生,请确保一次只装订 20 页介质或更少介质(介质重量为 80 g/m² 或 20 磅)。

清除便捷装订器的订书钉卡塞

1. 关闭 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机),然后打开装订器盖。





2. 从多功能一体机中取出书钉盒。



3. 清除装订器和书钉盒中的所有撒乱订书钉。



4. 更换书钉盒。



5. 关闭装订器盖,然后打开 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机)。



6. 插入介质以测试便捷装订器。 重复步骤 1 至 6 (如有必要)。

11 我如何?

- <u>打印: 我如何?</u>
- <u>传真:我如何?</u>
- <u>复印:我如何?</u>
- <u>扫描: 我如何?</u>
- <u>网络: 我如何?</u>
- <u>其它: 我如何?</u>

打印: 我如何?

使用本节信息来处理打印方面的问题。

在 HP ToolboxFX 中更改一体机打印设置,例如音量或打印质量

要在 HP ToolboxFX 中更改默认打印设置,请完成下列步骤。

☐ 注意 在 HP ToolboxFX 中对打印设置所作的更改适用于以后所有的打印作业。

- 1. 打开 HP ToolboxFX,然后单击设备设置。
- 2. 单击系统设置标签。
- 3. 在**系统设置**标签上,可以修改以下页面上的设置。每页都提供了有关其它信息的帮助。
 - 设备信息
 - 纸张处理
 - 打印质量
 - 打印浓度
 - 打印模式
 - 系统设置
 - 日期/时间
 - 服务
 - 设备轮询
 - 保存/恢复
- 4. 单击**应用**以保存您在这些页面上所作的更改。

┣┅┅ 注意 如果打印机驱动程序中有类似设置,则这些设置优先于 HP ToolboxFX 中的设置。

双面打印 (Windows)

可用 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的自动双面打印器进行 自动双面打印。 HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机) 可进行手动双面打印。 要手动进行双面打印,可两次向多功能一体机送入纸 张,在纸张的两面进行打印。

注意 在打印机驱动程序中,只有当双面打印不能使用或双面打印不支持所使用的打印介质类型 时,才可使用**双面打印(手动)**。

自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 对于纸盘 1,在装入信头纸时请使其正面朝上,底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

🔨 🔥 🔥 小心 请勿装入重量超过 105 g/m² (28 磅证券纸)的纸张。 否则可能导致卡塞。

- **2.** 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 对于 Windows,请在完成标签上单击双面打印。
- 4. 单击确定。本产品现在即可在纸张两面打印。

手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/ 3055 多功能一体机))

注意打印机驱动程序还包含手动双面打印的说明和图形。

- 1. 在软件程序中,打开多功能一体机属性(打印机驱动程序)。
- 2. 在完成标签上,选择双面打印。

注意 如果双面打印选项呈暗色或无法使用,则打开多功能一体机属性(打印机驱动程序)。在设备设置标签或配置标签上,选择允许手动双面打印选项,然后单击确定。重复步骤1和2。

3. 打印文档。

4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

5. 收集打印好的页面,将打印过的一面朝下,并将纸叠压平。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

6. 重新将纸叠放入进纸盘。打印面应朝下,顶边应先送入多功能一体机。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

7. 在计算机屏幕上,单击确定,等待打印第二面。

手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 对于纸盘 1,在装入信头纸时请使其正面朝上,底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

🔨 🔥 小心 切勿装入重量超过 105 g/m²(28 磅)的纸张,否则可能会导致卡纸。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 在完成标签上选择双面打印(手动)。
- 4. 单击确定。
- 5. 将打印作业发送到本产品。
- 6. 转至多功能一体机。 取出纸盘 1 中的所有空白纸张。 在控制面板指定的纸盘中装入打印的纸叠。 装入纸张时打印面朝上,底边先送入多功能一体机。 在将输出纸叠重新送入以打印第二批作业之前,请按照弹出窗口显示的说明操作。
- 7. 控制面板显示屏上可能会显示一则提示,以便引导您按下按钮继续操作。

双面打印 (Macintosh)

可用 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 的自动双面打印器进行 自动双面打印。 HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机) 可进行手动双面打印。 要手动进行双面打印,可两次向多功能一体机送入纸 张,在纸张的两面进行打印。

自动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))

- 在其中一个纸盒中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用 下列方法之一来装入:
 - 在纸盘1中,装入信头纸时正面朝上,底边先送入多功能一体机。
 - 对于所有其它纸盒,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盒的后部。

🔨 🔥 小心 切勿装入重量超过 105 g/m²(28 磅)的纸张, 否则可能会导致卡纸。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅 <u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 打开**布局**弹出式菜单。
- 4. 转至双面打印,选择长边装订或短边装订。
- 5. 单击打印。

手动双面打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/ 3055 多功能一体机))

- 1. 在软件程序中,打开多功能一体机属性(打印机驱动程序)。
- 2. 在完成标签上,选择**手动打印第二面**。
- 3. 打印文档。
- 4. 第一面打印完之后,从进纸盘中取出剩余介质放在一旁,直到完成手动双面打印作业。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

5. 收集打印好的页面,将打印过的一面朝下,并将纸叠压平。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

6. 重新将纸叠放入进纸盘。打印面应朝下,顶边应先送入多功能一体机。



HP LaserJet 3050

7. 在计算机屏幕上,单击确定,等待打印第二面。

HP LaserJet 3052/3055

手动双面打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))(Macintosh)

- 在其中一个纸盘中装入充足的纸张以供打印作业使用。如果想装入特殊纸张(如信头纸),可用下 列方法之一来装入:
 - 对于纸盘 1,在装入信头纸时请使其正面朝上,底边先送入打印机。
 - 对于所有其它纸盘,装入信头纸时,请使其正面朝下,顶边朝向纸盘的后部。

🔨 🔥 小心 切勿装入重量超过 105 g/m²(28 磅)的纸张,否则可能会导致卡纸。

- 2. 打开打印机驱动程序(请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>)。
- 3. 在完成标签上选择双面打印(手动)。
- 4. 单击确定。
- 5. 将打印作业发送到本产品。
- 转至多功能一体机。 取出纸盘 1 中的所有空白纸张。 在控制面板指定的纸盘中装入打印的纸叠。
 装入纸张时打印面朝上,底边先送入多功能一体机。 在将输出纸叠重新送入以打印第二批作业之前,请按照弹出窗口显示的说明操作。
- 7. 控制面板显示屏上可能会显示一则提示,引导您按下按钮继续操作。

使用单张优先进纸槽(纸盘 1)



单张优先进纸槽可放一页介质(重量不能超过 163 g/m²)或一个信封、一张投影胶片或卡片纸。装入介 质时顶部朝前,要打印的面朝上。 要防止卡塞或页面倾斜,装入介质前请务必首先调节两侧的介质导 板。



注意 将介质装入单张优先进纸槽时,多功能一体机会将介质部分拉入。 在装入另一张介质前, 您必须等待,直到多功能一体机停止运行。 您只能一次装入一张介质。
在特殊介质上打印

在特殊类型的介质上打印时请遵循以下准则。

注意 并非所有打印机驱动程序或操作系统均可使用所有功能。 有关驱动程序可用功能的信息, 请参阅多功能一体机属性(驱动程序)联机帮助。

在特殊介质上打印(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/ 3052/3055 多功能一体机))

1. 打开介质进纸盘并取出所有介质。



- 2. 装入介质。确保介质的顶边朝前且要打印的面朝上。
- 3. 根据介质的长度和宽度调整介质导板。



对于 Windows 打印机驱动程序,在纸张标签或纸张/质量标签上,从类型: 下拉列表中选择介质类型。

对于 Macintosh 打印机驱动程序,在**纸张/质量**标签或**纸张**标签(某些 Macintosh 驱动程序的**纸张 类型/质量**标签)上选择介质类型。

5. 打印文档。

在特殊介质上打印(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多 功能一体机))

1. 打开后部出纸盖。



2. 装入介质前,打开单张优先进纸槽(纸盘1),根据介质宽度调整介质导板。



- **3.** 将单页纸装入单张优先进纸槽(纸盘 1)。确保介质的顶边朝前且要打印的面(粗糙面)朝上。 将介质部分装入多功能一体机,然后多功能一体机暂停。
- 对于 Windows 打印机驱动程序,打开多功能一体机属性(或 Windows 2000 和 XP 中的打印首选 项)。有关说明,请参阅<u>访问打印机驱动程序</u>。

对于 Macintosh 驱动程序,在**纸张/质量**标签或**纸张**标签(某些 Mac 驱动程序的**打印机功能**标签) 上选择正确的介质类型。

 打印文档。打印时为防止打印介质粘在一起,需从多功能一体机背面取出打印好的介质,然后将 其放在一个平整表面上。



投影胶片和标签

请仅使用推荐用于激光打印机的投影胶片和标签,如 HP 投影胶片和 HP LaserJet 标签。 有关更多信 息,请参阅<u>介质使用准则</u>。

小心 确保在多功能一体机设置中设定正确的介质类型。 多功能一体机根据介质类型设置调整加 热组件温度。 当在特殊介质(如投影胶片或标签)上打印时,这一调整可防止介质通过多功能一 体机时加热组件将其损坏。

小心 检查介质以确保介质没有起皱或卷曲,且没有破损边缘或缺失标签。

注意 您可以在主进纸盘(纸盘 2)中装入多张投影胶片。但是,请勿一次性装入多于 75 张的 投影胶片。

自定义尺寸介质和卡片纸

使用主进纸盘装入多页纸张。 有关支持的介质尺寸信息,请参阅<u>支持的介质重量和尺寸</u>。



彩色纸

- 彩色纸应具有与白色复印纸同样高的质量。
- 所用颜料必须能够在 200°C (392°F) 的加热组件温度下保持 0.1 秒钟而不褪色。
- 请勿使用在造纸后添加了彩色涂层的纸张。

信封

请仅使用推荐用于激光打印机的信封。 有关更多信息,请参阅<u>介质使用准则</u>。

注意 对于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机), 您必须 在单张优先进纸槽(纸盘 1)中一次只装入一个信封。

要防止打印时信封卷曲,请打开后部出纸盖(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))。



重磅纸

- 所有纸盘打印的最重介质不超过 105 g/m²(28 磅证券纸)。
- 在纸盘 1 中仅使用卡片纸(135 g/m² 至 216 g/m²; 50 至 80 磅封面纸)。
- 在软件程序或打印机驱动程序中,选择重磅(106 g/m² 至 163 g/m²; 28 至 43 磅证券纸)或卡片 纸(135 g/m² 至 216 g/m²; 50 至 80 磅封面纸)作为介质类型,或者从配置为重磅纸的纸盘中进行打印。因为此设置会影响所有打印作业,所以打印作业完成后,请将多功能一体机恢复到原始设置,这一点非常重要。



小心 使用纸张的重量如果超过多功能一体机的推荐介质规格,将导致进纸错误、卡纸、打印质 量降低以及机械磨损过度。但是,某些稍重的介质(如:HP 封面纸)仍可以放心使用。

信头纸和预打印表单

多功能一体机可以在承受 200°C 温度的信头纸和预打印表单上打印。

注意 要在信头纸上打印单页的信函首页,并随后打印多页文档,请在单张优先进纸槽(纸盘1)中将信头纸面朝上装入,并在主进纸盘(纸盘2)中装入标准纸张。多功能一体机自动先从单张优先进纸槽打印。

传真:我如何?

使用本节信息来处理传真方面的问题。

使用设置向导

开始使用多功能一体机传真功能前,您必须完成以下任务:

- 设置时间和日期
- 设置传真标题

注意 如果您正在计算机上安装多功能一体机软件,则可以跳过本章中的其它说明。软件安装程 序会自动帮您设置传真设置,除非您使用的是 Microsoft Windows® 95 或 Windows NT®。 请参 阅电子版用户指南的说明。

如果您已完成软件安装,那么就可以从计算机发送传真。如果您安装软件时没有完成传真设置过 程,则可以使用多功能一体机程序组中的传真设置向导随时完成设置过程(单击**开始、程序**、 **HP**、多功能一体机名称、**HP 传真设置向导**)。

在美国及其它许多国家/地区,法律要求设置时间、日期和其它传真标题信息。

从多功能一体机发送传真

1. 使用多功能一体机控制面板上的字母数字按钮拨号。

如果您呼叫的传真号码已指定了单触键,则按下该键。

- 或 -

如果您呼叫的传真号码具有快速拨号条目,则按下电话簿,使用字母数字按钮输入快速拨号条目, 然后按下乊。

2. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。

如果从平板扫描仪上扫描,请在出现 Send from glass? 1=Yes 2=No (从玻璃板发送? 1=是 2=否) 时选择 YES (是),然后按\.

3. 按下开始传真。

传真的最后一页退出多功能一体机后,即可开始发送另一份传真,也可进行复印或扫描操作。

对于经常使用的传真号码,可以为其指定一个单触键或快速拨号条目。 请参阅<u>编制或编辑快速拨号条目</u> <u>和单触键</u>和快速编制快速拨号条目或单触键</u>。如果您具有电子电话簿,则可用其选择接收者。电子电 话簿用第三方软件程序生成。

重新打印传真

如果由于打印碳粉盒已空或传真打印在错误类型的介质上而需要重新打印传真,则可以尝试重新打印。 可用内存量决定可以存储以备重新打印的传真的实际数量。 最近的传真会先打印,最早存储的传真会最 后打印。

这些传真连续存储于内存中。重新打印它们并不会将它们从内存中清除。要从内存中清除这些传真,请 参阅<u>删除内存中的传真</u>。

重新打印传真

请按以下步骤重新打印传真:

注意 如果由于卡纸或介质用完而不能打印传真,则无需使用此步骤。 在这些情况下,传真会被 接收至内存。 只要您清除卡纸或再装上介质,传真会自动继续打印。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 按下 > 按钮一次,随即出现 Fax functions (传真功能)。
- 3. 按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮, 直到出现 Reprint last (重新打印最后的传真)。
- 5. 按下 🗸 。 多功能一体机即开始重新打印最近打印过的传真。

🖊 🛛 小心 如果该设置设为 Off (关),则无法重新打印误打的褪色传真。

更改传真重新打印设置

默认的传真重新打印设置为 On (开)。要从多功能一体机控制面板更改此设置,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Reprint faxes (重新打印传真), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关), 然后按下 · 。

打印传真活动记录

传真活动记录提供最近接收、发送或删除的、按时间顺序排列的 40 份传真的历史记录以及出现的所有 错误。 传真活动记录包括以下信息:

- 接收到多功能一体机的所有传真
- 从控制面板发送的所有传真
- 从传真软件驱动程序发送的所有传真

打印传真活动记录

请按以下步骤打印传真活动记录:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Activity log (传真活动记录), 然后按下 ✓。
- 4. 按下 🗸 选择 Print log now (立即打印记录)。 多功能一体机退出菜单设置并打印记录。

设置自动打印传真活动记录

您可以决定是否在每处理 40 份传真后自动打印传真记录。 出厂默认设置为 On (开)。 请按以下步骤设置自动打印传真活动记录:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Activity log (传真活动记录), 然后按下 < 。
- 4. 按一下 > 按钮,选择 Auto Log Print (自动记录打印),然后按下 / 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开), 然后按下 / 确认所做选择。

将接收的传真转发到另一传真号码

您可以设置多功能一体机将发来的传真转发至另一个传真号码。 传真到达多功能一体机后会存储于内存 中。 多功能一体机随后会拨打您指定的传真号码并发送传真。 如果由于发生错误(如占线)且重拨失 败而无法转发传真,多功能一体机将打印该传真。

如果多功能一体机在接收传真时内存用尽,则设备将终止接收传真,并只转发已存储在内存中的部分页 面。

如果使用了传真转发功能,则多功能一体机(而非计算机)必须可以接收传真,且应答模式必须设为 Automatic (自动)(请参阅<u>设置应答模式</u>)。

使用传真转发功能

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Recv. setup (传真接收设置), 然后按下 / 。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Forward fax (转发传真), 然后按下 < 。
- 5. 按下 > 按钮选择 On (开) 或 Off (关), 然后按下 / 。
- 如果启用了传真转发功能,请使用字母数字按钮指定将接收传真的传真号码,然后按下<以保存选择。

使用计算机发送和接收传真

本节包含有关使用多功能一体机随附软件发送传真的基本说明。与软件有关的其它所有主题在软件帮助 中均有介绍,您可以从软件程序的**帮助**菜单将其打开。

注意 Windows 98 或 Windows Me 不支持 HP 传真软件和 HP ToolboxFX。Macintosh 不支持 HP ToolboxFX 软件。

注意 Macintosh 不支持使用计算机接收传真。

以下情况下,您可以从计算机传真电子文档:

- 将多功能一体机直接连接到计算机上,或通过 TCP/IP 网络连接到计算机。
- 多功能一体机软件已安装在计算机上。
- 您使用的是 Microsoft Windows 2000 或 XP, Mac OS X V10.3 或 V10.4。

从软件发送传真(Windows 2000 或 XP)

根据所用系统不同,发送传真的步骤也有所不同。 最为常见的步骤如下。

- 1. 依次单击开始、程序(或在 Windows XP 中单击所有程序)、Hewlett-Packard。
- 2. 或者单击 HP LaserJet 多功能一体机,然后单击发送传真。传真软件即会出现。
- 3. 输入一个或多个接收者的传真号码。
- 4. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘。
- 5. 添加封页。(此步骤为可选步骤。)
- 6. 单击现在发送,或单击以后发送并输入日期和时间。

从软件发送传真(Mac OS X V10.3 和 V10.4)

- 1. 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,或放在平板扫描仪上。
- 2. 打开 HP Director, 然后单击传真。传真软件即会出现。
- 3. 在**打印**对话框中选择**传真**。
- 4. 输入一个或多个接收者的传真号码。
- 5. 添加封页(此步骤为可选步骤)。
- 6. 单击**传真**。

从第三方软件程序发送传真,如 Microsoft Word (所有操作系统)

- 1. 在第三方程序中打开一个文档。
- 2. 单击**文件**菜单,然后单击**打印**。

注意 您也可以从 HP ToolboxFX 发送传真,方法是浏览至**传真任务**部分,然后单击**传真发送**按 钮。

- 3. 从打印机下拉列表中选择传真打印驱动程序。传真软件即会出现。
- 4. Windows 用户:完成使用计算机发送和接收传真 Windows 部分中的步骤 2 至 5。

- 或 -

Mac 用户: 完成<u>使用计算机发送和接收传真</u> Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4 部分中的步骤 2 至 6。

将传真接收至计算机

要将传真接收至计算机,您必须启用软件中的接收至 PC 设置(请参阅多功能一体机软件中的帮助)。 您只能从某台计算机启用接收至 PC 设置。 如果由于某种原因计算机不再可用,请按以下步骤从多功能 一体机控制面板关闭接收至 PC 设置。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax functions (传真功能), 然后按下 · 。
- 选择 Stop Recv to PC (停止接收至 PC) 设置后,留在多功能一体机内存中的任何传真都会被打印 出来。

添加或删除联系人

快速拨号条目 1 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、1 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或1 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))还与它们在控制面板上的对应单触键相关联。单触键可用于快速拨号条目或成组拨号条目。单个传真号码最多包含 50 个字符。

注意 要访问所有快速拨号条目,您必须使用 转换 按钮。快速拨号条目 6 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、7 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 9 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))可以通过按下 转换 和它们在控制面板上相关联的单触 键获取。

注意 使用软件可以更容易地编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。 有关使用 HP ToolboxFX 编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目的说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机 帮助。

请按以下步骤操作,通过多功能一体机控制面板编制快速拨号条目和单触键:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 按下 ✓ 选择 Individual setup (个体设置)。
- 5. 按下 Y 选择 Add/Edit (添加/编辑)。
- 使用字母数字按钮,指定想要与此传真号码相关联的快速拨号条目,然后按下
 在1到10、1 到12或1到16中选择一个数字后,也会将此传真号码与对应的单触键相关联。

注意 输入传真号码时,如果要在拨号序列中插入暂停符,请按下暂停,直至逗号(,)出现;如果要多功能一体机等候拨号音,请按下*,直至 ₩ 出现。

- 7. 使用字母数字按钮输入传真号码。 传真号码应包括所有暂停符或其它必需的号码,如区号、PBX 系统外号码的接入代码(通常为9或0)或长途电话前缀码。
- **8.** 按下 ✓ 。
- 使用字母数字按钮为传真号码输入一个名称。要输入名称,您只需重复按您需要的字母所在的字母 数字按钮,直到该字母出现。(有关字符列表,请参阅使用拨号字符。)

注意 要插入标点符号,请重复按星号 (*) 按钮直到您想要的字符出现,然后按 > 按钮移到 下一空格。

- 10. 按下 / 以保存信息。
- 11. 如果要编制多个快速拨号条目或单触键,请重复步骤1至10。

删除快速拨号条目和单触键

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 按下 ✓ 选择 Individual setup (个体设置)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Delete (删除), 然后按下 ✓。
- 使用字母数字按钮输入您要删除的快速拨号条目的号码,然后按下
- 7. 按下 / 以确认删除。

传真电话簿

使用传真电话簿在快速拨号列表中添加或删除个体或组,导入各种来源的电话簿,更新并维护您的联系 人列表。

- 要将个体联系人添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。在联系人姓
 名窗口键入联系人姓名。在传真号码窗口键入传真号码。单击添加/编辑。
- 要将联系人组添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。单击新组/编辑组。双击左侧列表中的联系人姓名,将其移到右侧的组列表中,或选择左侧的联系人姓名并单击相应的箭头,将联系人姓名移到右侧的组列表中。您也可以使用这两种方法将联系人姓名从右侧列表移到左侧列表。当您创建组时,请在组名窗口中键入名称,然后单击确定。
- 要编辑已有的快速拨号条目,请单击联系人姓名行的任意一处将其选中,在相应的窗口键入更改, 然后单击添加/编辑。您也可以通过单击条目并键入更改的方式直接在电话簿目录列表中进行更 改。确保没选中选择栏。
- 要编辑已有的快速拨号组条目,请单击组名行的任意一处将其选中,然后单击添加/编辑组。进行 必要的更改,然后单击确定。您也可以通过单击条目并键入更改的方式直接在电话簿目录列表中 更改组名。确保没选中选择栏。
- 要删除快速拨号列表中的条目,请选择要删除的条目,然后单击删除。
- 要移动快速拨号条目,先选择要移动的条目,然后单击移动,或先选择移动,然后在对话框中指定 条目。也可以选择下一空行或指定要移动条目的行号。



- 要从 Lotus Notes、Outlook 或 Outlook Express 电话簿导入联系人,请单击导入电话簿。选择相应的软件程序,浏览至相应文件,然后单击确定。您也可以从电话簿中选择个体条目,而不是导入整个电话簿。
- 要选择快速拨号列表中的所有条目,请单击选择栏标题。

除数字外, 传真号码还可以使用以下字符:

- (
-)
- +

•	-	
•	*	
•	#	
•	R	
•	W	
•		
•	,	
•	<空格>	
	? 注意	您必须单击 应用 才能使更改生效。

有关传真的更多信息,请访问<u>传真</u>。

编制或编辑快速拨号条目和单触键

快速拨号条目 1 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、1 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 1 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))还与它们在控制面板上的对应单触键相关联。单触 键可用于快速拨号条目或成组拨号条目。单个传真号码最多包含 50 个字符。

注意 要访问所有快速拨号条目,您必须使用 转换 按钮。快速拨号条目 6 至 10 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、7 至 12 (HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 9 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))可以通过按下 转换 和它们在控制面板上相关联的单触 键获取。

<mark>注意</mark> 使用软件可以更容易地编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。 有关使用 HP ToolboxFX 编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目的说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机 帮助。

请按以下步骤操作,通过多功能一体机控制面板编制快速拨号条目和单触键:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 按下 ✓ 选择 Individual setup (个体设置)。
- 5. 按下 Y 选择 Add/Edit (添加/编辑)。
- 使用字母数字按钮,指定想要与此传真号码相关联的快速拨号条目,然后按下ぐ。在1到10、1 到12或1到16中选择一个数字后,也会将此传真号码与对应的单触键相关联。

注意 输入传真号码时,如果要在拨号序列中插入暂停符,请按下暂停,直至逗号 (,) 出现;如果要多功能一体机等候拨号音,请按下*,直至 ₩ 出现。

- 7. 使用字母数字按钮输入传真号码。 传真号码应包括所有暂停符或其它必需的号码,如区号、PBX 系统外号码的接入代码(通常为9或0)或长途电话前缀码。
- 8. 按下 🖌 。
- 使用字母数字按钮为传真号码输入一个名称。要输入名称,您只需重复按您需要的字母所在的字母 数字按钮,直到该字母出现。(有关字符列表,请参阅使用拨号字符。)

注意 要插入标点符号,请重复按星号 (*) 按钮直到您想要的字符出现,然后按 > 按钮移到 下一空格。

- 10. 按下 / 以保存信息。
- 11. 如果要编制多个快速拨号条目或单触键,请重复步骤1至10。

创建新组列表

如果您需要定期向同一组人发送信息,则可通过编制成组拨号条目来简化任务。成组拨号条目由快速拨号条目组成。成组拨号条目使用 1 至 10(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))、1 至 12(HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机))或 1 至 16 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)),与它们在控制面板上的 对应单触键相关联。

您可将任意一个快速拨号条目添加至组中。 在将组成员添加到成组拨号条目之前,您必须已为组成员指 定了已编制的快速拨号条目或单触键。

注意 使用软件可以更容易地编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。 有关使用 HP ToolboxFX 编制快速拨号条目、单触键和成组拨号条目的说明,请参阅 HP ToolboxFX 联机 帮助。

编制成组拨号条目

- 为您想要编制到组中的每个传真号码指定一个快速拨号条目。(有关说明,请参阅<u>编制或编辑快</u> 速拨号条目和单触键。)
- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 4. 按下 Y 选择 Phone Book (电话簿)。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 < 。
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择 Add/Edit group (添加/编辑组), 然后按下 / 。
- 使用字母数字按钮输入您要与此组关联的数字,然后按下✓。选择 1 至 10、1 至 12 或 1 至 16 后,也会将该组与对应的单触键相关联。
- 8. 使用字母数字按钮为此组输入一个名称,然后按下,
- 按下单触键,然后再次按下 / 以确认此添加操作。对您想要添加的每一个组成员都重复执行此步骤。

- 或 -

选择 Phone Book (电话簿),然后为您要添加的组成员选择快速拨号条目。按下乊以确认此添加操作。对您想要添加的每一个组成员都重复执行此步骤。

- 10. 完成后请按√。
- 11. 如果您要指定多个成组拨号条目,请按,然后重复执行步骤1至10。

删除成组拨号条目

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 / 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 < 。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Delete group (删除组), 然后按下 < 。
- 6. 使用字母数字按钮输入您要删除的成组拨号条目的号码,然后按下 / 。
- 7. 按下 / 以确认删除。

删除成组拨号条目中的个体

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 /。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Group setup (组设置), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮选择 Del. # in group (删除组中的号码), 然后按下 / 。
- 6. 使用 < 或 > 按钮选择要从组中删除的成员。
- 7. 按下 / 以确认删除。
- 8. 要从组中删除其它成员,请重复步骤 6 和 7。

- 或 -

完成后请按<mark>取消</mark>。

F

注意 删除某快速拨号条目还会将其从任何包含此快速拨号条目的成组拨号条目中删除。

删除所有电话簿条目

您可以删除在多功能一体机内编制的所有快速拨号条目、单触键和成组拨号条目。

✓ 小心 快速拨号条目、单触键和成组拨号条目被删除后,不能再恢复。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Phone Book (电话簿)。
- **4.** 使用 < 或 > 按钮选择 Delete all (**全部删除**), 然后按下 ✓。
- 5. 按下 / 以确认删除。

要使用 HP ToolboxFX 创建新的组列表,请参阅<u>传真电话簿</u>。

从另一来源导入联系人

使用传真电话簿在快速拨号列表中添加或删除个体或组,导入各种来源的电话簿,更新并维护您的联系 人列表。

- 要将个体联系人添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。在联系人姓
 名窗口键入联系人姓名。在传真号码窗口键入传真号码。单击添加/编辑。
- 要将联系人组添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。单击新组/编辑
 组。双击左侧列表中的联系人姓名,将其移到右侧的组列表中,或选择左侧的联系人姓名并单击
 相应的箭头,将联系人姓名移到右侧的组列表中。您也可以使用这两种方法将联系人姓名从右侧
 列表移到左侧列表。当您创建组时,请在组名窗口中键入名称,然后单击确定。
- 要编辑已有的快速拨号条目,请单击联系人姓名行的任意一处将其选中,在相应的窗口键入更改, 然后单击添加/编辑。您也可以通过单击条目并键入更改的方式直接在电话簿目录列表中进行更 改。确保没选中选择栏。
- 要编辑已有的快速拨号组条目,请单击组名行的任意一处将其选中,然后单击添加/编辑组。进行 必要的更改,然后单击确定。您也可以通过单击条目并键入更改的方式直接在电话簿目录列表中 更改组名。确保没选中选择栏。
- 要删除快速拨号列表中的条目,请选择要删除的条目,然后单击删除。
- 要移动快速拨号条目,先选择要移动的条目,然后单击移动,或先选择移动,然后在对话框中指定 条目。也可以选择下一空行或指定要移动条目的行号。

^ダ <mark>注意</mark> 如果指定的行已被占用,则新条目将覆盖原来的条目。

- 要从 Lotus Notes、Outlook 或 Outlook Express 电话簿导入联系人,请单击导入电话簿。选择相应的软件程序,浏览至相应文件,然后单击确定。您也可以从电话簿中选择个体条目,而不是导入整个电话簿。
- 要选择快速拨号列表中的所有条目,请单击选择栏标题。

除数字外,传真号码还可以使用以下字符:

• (

•)

- +
- -
- *
- #
- R
- W
- .
- ,
- <空格>

[^{22]} 注意 您必须单击**应用**才能使更改生效。

有关传真的更多信息,请访问<u>传真</u>。

更改默认明暗度(对比度)设置

对比度会影响要发送的传真输出件的亮度和暗度。

更改默认明暗度(对比度)设置

默认明暗度是指传真件通常使用的对比度。滑块位于中间即表示正在使用默认设置。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Light/dark (默认明暗度), 然后按下 </
- 使用 < 按钮向左移动滑块,使传真件比原件更亮,或者使用 > 按钮向右移动滑块,使传真件比原件更暗。
- 6. 按下 🗸 以保存选择。

更改分辨率设置

注意 增加分辨率会增加传真量。 较大的传真会增加发送时间并可能超过多功能一体机可用内存。 存。

分辨率的出厂默认设置为 Fine (细微)。

使用此步骤将所有传真作业的默认分辨率更改为以下任一项:

- Standard (标准):此设置生成的质量最低,但所需传输时间最短。
- Fine (细微): 此设置生成的质量比 Standard (标准)高,通常适合文本文档。
- Superfine (极精细):此设置最适用于综合了文本和图像的文档。所需传输时间比 Fine (细微)长,但比 Photo (照片)短。
- Photo (照片): 此设置能生成最佳图像,但也大大延长了传输时间。

更改默认分辨率设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax setup (传真设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Send setup (传真发送设置), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Resolution (默认分辨率), 然后按下 ✓。
- 5. 使用 < 或 > 按钮来更改分辨率设置。
- 6. 按下 / 以保存选择。

调整当前传真作业的分辨率

- 在多功能一体机控制面板上按下分辨率,以显示当前的分辨率设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择相应的分辨率设置。
- 3. 按下 / 以保存选择。
- **注意** 此步骤只更改当前传真作业的传真分辨率。 有关更改默认传真分辨率的说明,请参阅<u>更改</u> <u>分辨率设置</u>。

注意 要更改传真对比度或玻璃板扫描尺寸,您必须更改默认设置。 请参阅<u>更改默认明暗度(对</u> <u>比度)设置</u> 或<u>更改默认玻璃板尺寸设置</u>。

使用多功能一体机控制面板按钮

发送传真的控制按钮位于控制面板的左侧。







HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3055

HP LaserJet 3390/3392

从控制面板输入文本



遵照以下说明,用字母数字按钮和 < 及 > 按钮从多功能一体机控制面板输入信息:

- 数字: 要输入数字,请按所需数字相对应的字母数字按钮。
- **字母:** 要输入字母,请重复按您需要的字母所在的字母数字按钮,直到该字母出现。(例如,如 果要输入的第一个字母是"C",请重复按2,直到C出现在控制面板显示屏上。)
- 标点符号: 要输入标点符号,请重复按*,直到所需的字符出现在控制面板显示屏上。
- **空格**: 输入任何字符后,按>按钮两次即可在此字符后插入一个空格,并将光标移到此空格后的插入点。
- 错误:如果输入了错误字符,请使用 < 按钮删除错误字符,然后输入正确字符。

复印:我如何?

使用本节信息来处理复印方面的问题。

复印双面文档(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能 一体机))

复印多页双面文档纸叠(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)) 该步骤中的作业只复印一面,并需要人工整理复印作业。

1. 将要复印的文档第一页朝下放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。



2. 按下开始复印。奇数页即被复印和打印出来。

3. 将纸叠从 ADF 出纸盘取出,然后将纸叠最后一页朝下重新装入,使页面顶端朝向 ADF。



4. 按下开始复印。偶数页即被复印和打印出来。

5. 设备会对奇数页和偶数页打印副本自动分页。



复印双面文档(HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)

复印多页双面文档纸叠(3052/3055 多功能一体机)

该步骤中的作业只复印一面,并需要人工整理复印作业。

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘,使页面顶端朝向 ADF。



- 2. 按下开始复印。奇数页即被复印和打印出来。
- 3. 将纸叠从 ADF 出纸盘取出,然后将纸叠最后一页朝上重新装入,使页面顶端朝向 ADF。



- 4. 按下开始复印。偶数页即被复印和打印出来。
- 5. 设备会对奇数页和偶数页打印副本自动分页。



使用自动双面打印(双面打印)复印文档 (HP LaserJet 3390/3392 allin-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

通过控制面板显示屏上的 双面打印 按钮,使用双面打印功能获取不同的效果。

表 11-1 双面打印设置

文档类型	双面打印设置	复印结果	双面打印 LED
単面	1 - 1	单面	关闭
単面	1 - 2	双面	打开
双面	2 - 2	双面	打开

双面复印单面文档

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘, 使页面顶端朝向 ADF。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下双面打印。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy to 1 to 2 sided (复印为单面到双面), 然后按下 <.
- 4. 按下开始复印。

双面复印双面文档

1. 将要复印的文档第一页朝上放入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘, 使页面顶端朝向 ADF。

🥍 <mark>注意</mark> 不支持从平板扫描仪玻璃板进行双面复印。



HP LaserJet 3390/3392

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下双面打印。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy to 2 to 2 sided (复印为双面到双面), 然后按下 </
- 4. 按下开始复印。

更改默认双面打印设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。

- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Default 2-sided (默认双面), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择相关选项,定义复印文档时通常要使用自动双面打印器的情形。
- 5. 按下 / 以保存选择

缩小或放大复印件

多功能一体机可将复印件缩小至原件尺寸的 25%, 或将其放大至原件尺寸的 400%。

调整复印尺寸

缩小或放大当前作业的复印件

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下缩小/放大。
- 2. 选择作业复印件要缩小或放大的尺寸(请参阅<u>缩小或放大复印件</u>中所列的设置)。

注意如果您选择 Custom: 25-400% (自定义: 25-400%),请使用字母数字按钮键入百分比。

如果您选择 2 pages/sheet (2 页/张)或 4 pages/sheet (4 页/张),请选择方向(纵向或横 向)。

3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 / 以保存选择而不开始复印作业。

注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。 在此期间,多功能一体机的 控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

您必须将介质进纸盘的默认介质尺寸更改为与输出尺寸相匹配,否则部分复印件可能会被截切。

调整默认复印尺寸

注意 默认复印尺寸是复印件通常被缩小或放大的尺寸。如果您保留 Original=100% (原件 =100%)的出厂默认尺寸设置,则所有复印件尺寸均与原文档相同。

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Redu/Enlrg (默认缩小/放大), 然后按下 / 。
- 使用 < 或 > 按钮选择通常缩小或放大复印件所需的选项(请参阅<u>缩小或放大复印件</u>所列的缩小/放 大设置)。

注意 如果您选择 Custom: 25-400% (自定义: 25-400%), 请键入您复印时通常使用的一个相对于原件尺寸的百分比。

如果您选择 2 pages/sheet (2 页/张)或 4 pages/sheet (4 页/张),请选择方向(纵向或横向)。

5. 按下 🗸 以保存选择。

调整调淡/加深(对比度)设置

调淡/加深设置会影响复印件的明暗度(对比度)。要只更改当前复印作业的对比度,请按以下步骤操 作。

调整当前作业的调淡/加深设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上按下调淡色/加深颜色,以查看当前的对比度设置。
- 使用 < 或 > 按钮来调整设置。向左移动滑块,使复印件比原件更淡,或向右移动滑块,使复印件 比原件更深。
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。



注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。 在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

调整默认调淡/加深设置

注意默认的调淡/加深设置会影响所有的复印作业。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Light/dark (默认明暗度), 然后按下 <.
- 使用 < 或 > 按钮来调整设置。向左移动滑块,使所有复印件比原件更淡,或向右移动滑块,使所 有复印件比原件更深。
- 5. 按下 / 以保存选择。

更改复印件自动分页设置

您可以设置多功能一体机,使之自动将多份复印件整理成组。例如,如果要制作两份三页的复印件且已 启动自动分页功能,则页面将按以下顺序打印: 1,2,3,1,2,3. 如果自动分页功能关闭,则页面将按以下顺 序打印: 1,1,2,2,3,3.

要使用自动分页功能,原文档大小必须符合内存中的文档大小。如果不符合,则多功能一体机仅会复印 一份文档并显示一则信息,通知您更改操作。如果出现此情况,请使用下述方法之一完成作业:

- 将作业分成几个含有较少页面的小作业。
- 一次仅复印一份文档。
- 关闭自动分页功能。

除非更改设置,否则您选定的自动分页设置将应用于所有复印件。

更改当前作业的复印件自动分页设置(仅适用于 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

注意 对于 HP LaserJet 3050 多功能一体机,更改默认的复印件自动分页设置以使用复印件自动分页功能。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下自动分页。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关)
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。

更改默认复印件自动分页设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 3. 按下 ✓ 选择 Def. Collation (默认自动分页)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择 On (开)或 Off (关)。
- 5. 按下 🗸 以保存选择。

Ē 注意 复印件自动分页的出厂默认设置为 On (开)。

调整复印质量

有五种复印质量设置可用: Draft (草稿)、Text (文本)、Mixed (混合)、Film photo (薄膜照片)和 Picture (图片)。

复印质量的出厂默认设置为 Text (文本)。此设置最适用于以文本为主的项目。

复印照片或图形时,可以为照片选择 Film photo (**薄膜照片)**设置、为其它图形选择 Picture (图片)设置 以提高复印质量。 要复印同时带有文本和图形的文档,请选择 Mixed (混合)设置。

如果您要节省碳粉,且复印质量并不十分重要,请选择 Draft (草稿)。

调整当前作业的复印质量

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>质量</mark>,以查看复印件当前的质量设置。
- 2. 使用 < 或 > 按钮滚动查看各个质量设置选项。
- 选择一项设置,然后按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下 < 以保存选择,而不 开始复印作业。



注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。 在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

调整默认复印质量

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 < 。
- 3. 按下 ✓ 选择 Default Quality (默认质量)。
- 4. 使用 < 或 > 按钮滚动查看选项。
- 5. 按下 / 以保存选择。

在不同类型和尺寸的介质上复印

根据购买多功能一体机的国家/地区的不同,可以将多功能一体机设置为使用 letter 或 A4 纸复印。 您可 以为当前复印作业或所有复印作业更改介质尺寸和类型。

介质尺寸设置

- Letter
- Legal
- A4

介质类型设置

- Plain (普通纸)
- Preprinted (预打印纸)
- Letterhead (信头纸)
- Transparency (投影胶片)
- Prepunched (预先打孔纸)
- Labels (标签)
- Bond (证券纸)
- Recycled (再生纸)
- Color (彩纸)
- Light (轻磅纸)
- Heavy (重磅纸)
- Cardstock (卡片纸)
- Envelope (信封)
- Vellum (仿羊皮纸)
- Rough Paper (粗糙纸)

更改当前作业的介质尺寸和类型 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/ 3055/3390/3392 多功能一体机))

注意 对于 HP LaserJet 3050 多功能一体机,更改默认的介质尺寸和类型设置可以改变复印介 质的尺寸和类型。

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下<mark>纸</mark>张。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择介质尺寸, 然后按下 / 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择介质类型, 然后按下 / 。
- 4. 按下开始复印。

更改默认介质尺寸设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper size (默认纸张尺寸), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择介质尺寸, 然后按下 < 。
- 5. 按下 / 以保存选择。

更改默认介质类型设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Paper setup (纸张设置), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Def. paper type (默认纸张类型), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择介质类型, 然后按下 < 。
- 5. 按下 / 以保存选择。

更改纸盘选择 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))

将多功能一体机设置为从装载介质的纸盘自动抽取介质。如果您在纸盘1中插入介质,则多功能一体机 始终从优先进纸盘(纸盘1)抽取介质。如果纸盘1中没有介质,多功能一体机将尝试从纸盘3(如果 已安装)抽取介质; 否则将尝试从纸盘2抽取介质。

您可以通过更改纸盘选择指定想要使用的纸盘。 可用设置包括 Auto select (自动选择)、Tray 1 (纸 盘 1)、Tray 2 (纸盘 2)和 Tray 3 (纸盘 3)。

注意 只有安装了纸盘 3 才可以使用 Tray 3 (纸盘 3)。

更改当前作业的纸盘选择

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下选择纸盘。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择要使用的进纸盘。
- 3. 按下开始复印以保存选择并立即开始复印作业,或者按下<以保存选择而不开始复印作业。

更改默认纸盘选择

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. Tray Select (默认纸盘选择), 然后按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮选择纸盘设置, 然后按下 < 。

更改份数

您可以选择将默认份数设为 1 到 99 间的任一值。

更改当前作业的份数(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

- 1. 在多功能一体机控制面板上,使用字母数字按钮键入您所需的当前作业的份数(1到99之间)。
- 2. 按开始复印按钮开始复印作业。

注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

更改当前作业的份数(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机))

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下份数。
- 2. 使用字母数字按钮, 键入您所需的当前作业的复印份数(1到99之间)。
- 3. 按开始复印按钮开始复印作业。

注意 对此设置所做的更改在复印作业完成后的两分钟内仍然有效。在此期间,多功能一 体机的控制面板显示屏上将显示 Settings=Custom (设置=自定义)。

更改默认份数

- **1.** 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Copy setup (复印设置), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Def. # of copies (默认份数), 然后按下 ✓。
- 4. 使用字母数字按钮,键入您要设为默认值的份数(1到99之间)。
- 5. 按下 🗸 以保存选择。



扫描: 我如何?

使用本节信息来处理扫描方面的问题。

使用 HP LaserJet 扫描

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

1999 注意 按下多功能一体机控制面板中的开始扫描也可以启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 选择想要完成的操作。
 - 选择目标以便立即开始扫描。
 - 选择**提示进行设置后开始扫描**可以在开始扫描前指定其它设置。
 - 选择**设置设备**编辑扫描至按钮。
- 3. 单击确定。



从多功能一体机控制面板扫描

1. 将要扫描的原件装入自动文档进纸器 (ADF),并调整介质导板。

或

提起平板扫描仪盖板,将原件面朝下放在平板扫描仪上,使文档左上角位于玻璃板的右下角。轻轻 合上扫描仪盖板。

2. 按下控制面板上的开始扫描或扫描至。

编制多功能一体机扫描至按钮

<mark>注意</mark> 使用<mark>扫描至</mark>按钮前,必须对其进行编制。 然而,如果多功能一体机直接连接至计算机,某 些目标已默认编制。

编制扫描至按钮

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 单击设置打开扫描至设置向导。
- 3. 选择按"扫描至"按钮后,更改一体机控制面板上显示的目标,然后单击下一步。
- 4. 选中允许按下多功能一体机上的扫描至按钮进行扫描...复选框。
- 5. 选择目标时,将所选的目标从 PC 窗口(左侧窗口)移动到多功能一体机窗口(右侧窗口)。

注意 多功能一体机窗口可能包含连接至多功能一体机的其它计算机设置的条目。 您无法 更改这些条目。

注意 单击**新建**创建新的目标。

6. 单击**更新**。

创建、修改或删除目标

1. 在 Hewlett-Packard 程序组,选择扫描启动 HP LaserJet 扫描。

1999 注意 按下多功能一体机控制面板中的开始扫描也可以启动 HP LaserJet 扫描。

- 2. 在下拉列表中,选择要完成的操作,然后按照屏幕说明进行操作。
 - **创建新目标**。使用设置向导设定新目标。
 - 修改现有目标。选择现有目标,然后通过设置向导对目标进行更改。
 - **删除目标**。选择现有目标,确认要对其删除后再执行删除操作。

注意 当多功能一体机直接连接至计算机时,按下多功能一体机控制面板上的开始扫描也可以启动 HP LaserJet 扫描。

扫描至电子邮件

Microsoft Outlook、Outlook Express 和 Lotus Notes 支持扫描至电子邮件。

- 注意 要在 Windows 中使用这项功能,您必须在扫描至标签中编制电子邮件收件人。 请参阅编 <u>制多功能一体机扫描至按钮</u>。 对于 Macintosh 操作系统,请从 Monitor Device 标签设置此功 能。 请参阅 HP Director (HP 控制器) 联机帮助。
- 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中。 调整介质导板,使原件固定到 位。

或

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择电子邮件收件人。
- 4. 按下开始扫描或 <> 。扫描内容附加在电子邮件信息中,然后自动发送给选定的电子邮件收件人。

扫描至文件夹

要使用多功能一体机控制面板上的<mark>扫描</mark>至按钮扫描至文件夹,请按以下步骤操作。

- **注意** 要在 Windows 中使用此功能,您必须先在**扫描至**标签中设置一个文件夹,然后才能使 用。 请参阅<u>编制多功能一体机扫描至按钮</u>。
- 将要扫描的原件正面朝上装入自动文档进纸器 (ADF) 的进纸盘中,使文档顶部朝前,然后调整介质 导板。

或

提起平板扫描仪盖板,将要扫描的原件正面朝下放在平板扫描仪上,使文档的左上角位于玻璃板的 右下角。 轻轻合上扫描仪盖板。

- 2. 在多功能一体机控制面板上,按下扫描至。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择一个文件夹。
- 4. 按下开始扫描或 <> 。文档将被扫描到文件,然后保存在您在步骤 3 选定的文件夹中。

网络:我如何?

使用本节信息来处理网络方面的问题。

设置多功能一体机并在网络上使用多功能一体机

Hewlett-Packard 建议使用多功能一体机随附的 CD 上的 HP 软件安装程序,来为下列网络设置完成打印机驱动程序设定。

配置通过网络端口连接的多功能一体机(直接模式或点对点打印)

在此配置中,多功能一体机直接与网络相连,并且网络上的所有计算机都直接打印到多功能一体机上。



- 通过将网络电缆插入多功能一体机的网络端口,直接将多功能一体机连接至网络。
- 2. 在多功能一体机上,使用控制面板打印一份配置页。 请参阅<u>配置页</u>。
- 将多功能一体机 CD 插入计算机中。如果已经安装好了多功能一体机,请单击安装软件以启动软件安装程序。如果软件安装程序没有启动,则浏览至 CD 上的 hpsetup.exe 文件,然后双击该文件。
- 4. 单击安装 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 软件。
- 5. 在**欢迎**屏幕上,单击下一步。
- 6. 在安装程序更新屏幕上,单击是以搜索 Web 上的安装程序更新版本。
- 7. 对于 Windows 2000,在**安装选项**屏幕中选择安装选项。Hewlett-Packard 建议选择典型安装(如果您的系统支持该选项)。
- 8. 在许可证协议屏幕上,阅读许可证协议,表明您接受这些条款,然后单击下一步。
- 9. 对于 Windows 2000,在 HP 扩展功能屏幕上,选择是否需要扩展功能,然后单击下一步。
- 10. 在目标文件夹屏幕上,选择目标文件夹,然后单击下一步。
- 11. 在安装就绪屏幕上,单击下一步开始安装。

如果要更改设置,则不要单击下一步,而是单击后退以返回上一屏幕,然后更改设 注意 置。

- 12. 在连接类型屏幕上,选择通过网络,然后单击下一步。
- 13. 在识别打印机屏幕上,通过搜索或指定硬件或 IP 地址来确定多功能一体机,在您此前打印的配置 页上列出了硬件或 IP 地址。在大多数情况下,系统都指定了 IP 地址,如需更改,请单击识别打印 机屏幕上的指定打印机(按地址)。单击下一步。
- 14. 等待安装过程结束。

配置直接连接的共享多功能一体机(客户机/服务器打印)

在此配置中,多功能一体机通过 USB 电缆连接至一台计算机,该计算机与网络相连,并且与网络上的 其它计算机共享多功能一体机。

- 将多功能一体机 CD 插入计算机中。如果已经安装好了多功能一体机,请单击安装软件以启动软件安装程序。如果软件安装程序没有启动,则浏览至 CD 上的 hpsetup.exe 文件,然后双击该文件。
- 2. 单击安装 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 软件。
- 3. 在**欢迎**屏幕上,单击下一步。
- 4. 在安装程序更新屏幕上,单击是以搜索 Web 上的安装程序更新版本。
- 5. 对于 Windows 2000,在**安装选项**屏幕中选择安装选项。Hewlett-Packard 建议选择典型安装(如果您的系统支持该选项)。
- 6. 在许可证协议屏幕上,阅读许可证协议,表明您接受这些条款,然后单击下一步。
- 7. 对于 Windows 2000, 在 HP 扩展功能屏幕上,选择是否需要扩展功能,然后单击下一步。
- 8. 在目标文件夹屏幕上,选择目标文件夹,然后单击下一步。
- 9. 在**安装就绪**屏幕上,单击**下一步**开始安装。

注意 如果要更改设置,则不要单击**下一步**,而是单击**后退**以返回上一屏幕,然后更改设 置。

- 10. 在连接类型屏幕上,选择直接连接至计算机,然后单击下一步。
- 11. 连接 USB 电缆。
- 12. 等待安装过程结束。
- 13. 在 Windows 任务栏中,单击开始,再单击设置,然后单击打印机。
 - 在 Windows XP 中,单击开始,再单击控制面板,然后双击打印机和传真。
- 14. 在对话框中,右键单击多功能一体机,然后单击共享。
- 15. 选择共享本打印机, 键入多功能一体机名称(如有必要), 然后单击确定。
从直接连接的共享多功能一体机更改为通过网络端口连接的多功能一体机

要从直接连接更改为网络配置,请完成下列步骤。

- 1. 卸载直接连接多功能一体机的打印机驱动程序。
- 使用<u>配置通过网络端口连接的多功能一体机(直接模式或点对点打印)</u>中的步骤,按网络配置安装驱动程序。

设置网络密码

使用 HP ToolboxFX 设置网络密码。

- 1. 打开 HP ToolboxFX, 然后单击**设备设置**。
- 2. 单击网络设置标签。

[]-)-)-)-<mark>注意</mark> 如果之前已为多功能一体机设置了密码,系统将提示您键入密码。键入密码,然后单 击 应用。

- 3. 单击**密码**。
- 4. 在密码框中,键入要设定的密码,然后在确认密码框中,再次键入相同的密码以确认您的选择。
- 5. 单击应用以保存密码。

其它: 我如何?

使用本节信息来处理关于多功能一体机的其它问题。

清洁送纸道

在打印过程中,纸张、碳粉和灰尘颗粒都可能在多功能一体机内部积聚。随着时间的推移,这可能会导 致打印质量问题,如出现碳粉斑点或污渍。 此多功能一体机具有清洁模式,可以纠正并防止此类问题的 发生。



AaBbCc AaBbCc AaBhCc AabbCc AaBbCc

从 HP ToolboxFX 清洁送纸道

使用 HP ToolboxFX 清洁送纸道。 这是推荐的清洁方法。 如果您不能访问 HP ToolboxFX,请使用<u>从多</u> <u>功能一体机控制面板清洁送纸道</u>中的方法。

- 1. 确保多功能一体机已打开且处于"就绪"状态。
- 2. 打开 HP ToolboxFX。
- 在故障排除标签上,单击维护,再单击清洁页面,然后单击打印。多功能一体机将打印带图案的 页面。
- 4. 从多功能一体机纸盘1取出可能存在的所有打印介质。
- 5. 取出已打印的页面,然后将其正面朝下装入纸盘1。
- 6. 在计算机中单击清洁。

从多功能一体机控制面板清洁送纸道

如果您无法访问 HP ToolboxFX,您可以从多功能一体机控制面板打印并使用清洁页。

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮查找 Service (服务) 菜单。

- 3. 按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮查找 Cleaning Mode (清洁模式)。
- 5. 按下 ✓。
- 6. 提示后请装入普通的 letter 或 A4 纸。
- 7. 再次按下 🖌 ,以确认并开始清洁过程。

一页纸缓慢穿过多功能一体机。清洁过程完毕后,请丢弃该页。

恢复出厂默认设置

恢复出厂默认设置将把所有设置恢复为出厂默认设置,同时还会清除传真标题名称和电话号码。

小心 此步骤将清除与单触键和快速拨号代码有关的传真号码及名称,并删除存储在内存中的所有页面。随后,此步骤将自动重新启动多功能一体机。

恢复出厂默认设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 / 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Restore defaults (恢复默认设置), 然后按下 ✓。
 多功能一体机自动重新启动。

使用嵌入式 Web 服务器 (EWS)

EWS 是一个基于 Web 的接口,通过它可以简单方便地访问多功能一体机状态和配置,包括网络配置和 智能打印耗材 (SPS) 功能。

通过对多功能一体机的网络连接可以访问 EWS。 在 Web 浏览器中键入多功能一体机的 IP 地址可在浏 览器中打开多功能一体机的 EWS 主页。 从该主页中,您可以使用标签和左侧的导航菜单查看多功能一 体机的状态、配置多功能一体机或查看耗材的状态。

支持的浏览器包括:

- Internet Explorer 5.0 或更高版本
- Netscape Navigator 4.75 或更高版本
- Opera 6.05 或更高版本
- Safari 1.2 或更高版本

查询用户指南

用户指南链接

- <u>多功能一体机部件</u>
- <u>控制面板</u>
- <u>故障排除</u>

何处查找详细信息

HP 提供了几份参考,以便您使用此多功能一体机。

设置多功能一体机

《入门指南》(印刷品)-逐步讲解如何安装和设置多功能一体机。此指南随附在多功能一体机包装箱内。



《附件和耗材安装指南》-提供多功能一体机附件和耗材安装的逐步说明,附件或耗材的包装中包含这些 指南。



使用多功能一体机

《用户指南》- 内含有关多功能一体机使用与故障排除的详细信息。 此指南可在多功能一体机附带的 CD 上找到。 也可通过 HP ToolboxFX 软件获得。

另外提供一份基于 Web (HTML) 的用户指南。访问相应的 Web 站点:

- www.hp.com/support/lj3050
- www.hp.com/support/lj3052
- www.hp.com/support/lj3055
- www.hp.com/support/lj3390
- www.hp.com/support/lj3392

注意 连接后,请单击手册 ୲⋥

帮助— 每个软件组件包含其所提供的多功能一体机选项的信息。 要查看"帮助"文件,请通过软件组件打开"帮助"。

接收碳粉警告

设置当打印碳粉盒中剩余的碳粉量不足时多功能一体机向您发出警告。

在多功能一体机控制面板中接收来自多功能一体机的碳粉警告(HP LaserJet 3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

当打印碳粉盒碳粉量不足时,多功能一体机控制面板上的 Toner Low (缺碳粉) 指示灯亮起。

在计算机上接收来自多功能一体机的碳粉警告(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

使用 HP ToolboxFX 对多功能一体机进行设置,以便在打印碳粉盒碳粉量不足时,向计算机发出弹出式 警告。

- 1. 打开 HP ToolboxFX, 然后单击警报标签。
- 2. 单击**设置状态警报**页面。
- 3. 选择打开警报,再选择 HP 打印碳粉盒碳粉不足或安装了非 HP 碳粉盒,然后选择作为弹出消息。
- 4. 单击应用。

接收来自多功能一体机的碳粉警告电子邮件(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

使用 HP ToolboxFX 对多功能一体机进行设置,以便在打印碳粉盒碳粉量不足时,向计算机发出电子邮 件警告。

- 1. 打开 HP ToolboxFX,然后单击警报标签。
- 2. 单击**设置电子邮件警报**页面。
- 3. 在地址 1 字段中, 键入要向其发送消息的电子邮件地址。
- 4. 在选择警报事件部分的地址 1 列中,选择碳粉不足。

注意如果要针对其它列出的事件接收电子邮件,则同样也对这些事件选中复选框。

5. 单击**应用**。

[²²²] 注意 您必须设置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器,才能发送电子邮件警报。

查看多功能一体机的控制面板菜单项(HP LaserJet 3390/3392 all-inone (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

使用多功能一体机控制面板打印一个"菜单图",该图显示了所有可以访问到的控制面板菜单。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Menu structure (菜单结构), 然后按下 / 。

多功能一体机将打印一张"菜单图"。

使用便捷装订器

将介质插入便捷装订器,激活装订功能。

使用便捷装订器装订介质

 将最多 20 页介质(80 g/m² 或 20 磅)插入到装订器盖的插槽中。如果介质重量超过 80 g/m² 或 20 磅,请插入更少的纸张进行装订。

小心 请勿使用便捷装订器装订塑料、厚纸板或木质介质。 尝试装订此类材料将可能损坏 便捷装订器。





2. 等待装订器装订页面。当将介质完全插入装订器插槽中时,介质会触发装订功能。



 $[\]triangle$

3. 从插槽中取出装订好的介质。





装入订书钉

每个书钉盒可容纳 1,500 个未成形的订书钉。要将订书钉装入多功能一体机,请插入书钉盒。

装入订书钉

1. 打开装订器盖。





2. 如果您要更换装订盒(例如书钉盒中的订书钉已用完),请从多功能一体机取出书钉盒。



3. 将装有 1,500 个订书钉的书钉盒插入到装订器盖内的槽中。



4. 关闭装订器盖。



清除装订器卡塞

要减少订书钉卡塞的发生,请确保一次只装订 20 页介质或更少介质(介质重量为 80 g/m² 或 20 磅)。

清除便捷装订器的订书钉卡塞

1. 关闭 HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机),然后打开装订器盖。





2. 从多功能一体机中取出书钉盒。



3. 清除装订器和书钉盒中的所有撒乱订书钉。



4. 更换书钉盒。



5. 关闭装订器盖,然后打开 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机)。



6. 插入介质以测试便捷装订器。 重复步骤 1 至 6 (如有必要)。

更换打印碳粉盒

更换打印碳粉盒

1. 打开打印碳粉盒盖。



2. 抓住打印碳粉盒手柄,直接拉出碳粉盒将其取出。请参阅打印碳粉盒内的回收信息。



 从包装中取出新的打印碳粉盒,取下打印碳粉盒上的橙色遮盖,然后平直拉出橙色标签,撕下密封 胶带。



4. 将碳粉盒插入多功能一体机,直至其*稳固*就位。



HP LaserJet 3050





HP LaserJet 3052/3055



HP LaserJet 3050





55 HP LaserJet 3390/3392



小心 如果碳粉粘到衣服上,请用干布擦去碳粉,然后用冷水清洗衣服。 *热水会使碳粉渗入衣服* 纤维。

清除卡纸

本节包含从多功能一体机中清除卡塞的操作指导。

清除打印碳粉盒区域的卡纸

要清除打印碳粉盒区域中的卡纸,请执行以下操作:



小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。 使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

1. 打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒。



HP LaserJet 3050





HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

小心为防止损坏打印碳粉盒,请尽量缩短将其暴露在直射光线下的时间。

 在 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上,打开后部出纸 盖,然后向下转动绿色减压杆。



3. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055



4. 更换打印碳粉盒,关闭打印碳粉盒盖。



5. 在 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上,关闭后部出纸 盖。

清除进纸盘卡纸(HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/ 3052/3055 多功能一体机))

要清除进纸盘中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多功能一体机损坏不在保修范围之内。

1. 打开纸盘 1,将所有可见的卡塞介质拉出多功能一体机。



 如果看不到介质,打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒,旋转上部介质导板。小心地将介质向上 拉出一体机。





HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

3. 关闭纸盘 1。

清除进纸盘卡纸(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功 能一体机))

要清除进纸盘中的卡纸,请执行以下操作:



小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。 使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 打开单张优先进纸槽(纸盘1)盖。



HP LaserJet 3390/3392

4. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



小心 平直地拉出多功能一体机中卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多功能一体机。



HP LaserJet 3390/3392

5. 关闭单张优先进纸槽(纸盘1)盖。



HP LaserJet 3390/3392

6. 打开纸盘 2 和纸盘 3。



7. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



8. 如果看不到介质,打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒,旋转上部介质导板。 小心地将介质向上 拉出一体机。



- 9. 关闭主进纸盘(纸盘2)。
- 10. 关闭后部出纸盖。

 \triangle

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。 使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。







HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

清除直通出纸通道卡纸(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))

要清除直通出纸通道中的卡纸,请执行以下操作:



1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



4. 关闭后部出纸盖。



HP LaserJet 3390/3392



当关闭后部出纸盖时,减压杆会自动关闭。

清除自动双面打印(双面打印)通道卡纸

要清除自动两面打印通道中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 取出纸盘 2。



4. 按下多功能一体机前部自动双面打印通道盖上的绿色手柄。



5. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



6. 合上自动双面打印通道盖。



7. 重新插入主进纸盘(纸盘 2)。



8. 打开多功能一体机背面的自动双面打印通道盖。



9. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



10. 合上自动双面打印通道盖。



清除自动文档进纸器 (ADF) 卡纸

介质有时会在传真、复印或扫描作业时被卡住。

多功能一体机通过在控制面板显示屏中显示 Doc feeder jam Clear, Reload (清除文档进纸器中的卡纸,重新装入纸张) 信息来通知您出现介质卡塞。

- ADF 进纸盘未正确装入介质或装入太满。 有关更多信息,请参阅<u>装入要传真、复印或扫描的文档</u>。
- 介质不符合 HP 规格(如尺寸或类型不符)。有关更多信息,请参阅介质规格。

清除 ADF 的介质卡塞 HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机)

1. 打开 ADF 端盖。





 卸下卡塞清除部件。用双手提起两个手柄,直到部件啮合部分松开。旋转并提起卡塞清除部件,然 后将其放在一旁。



3. 提起绿色手柄,旋转拾纸机件,直至其打开。



4. 轻轻取出页面,注意不要将其撕破。如果您感觉到阻力,请转至下一步。



5. 打开 ADF 盖板,用双手轻轻松动介质。



6. 介质不受阻时,沿所示方向轻轻将其拉出。



7. 合上平板扫描仪盖板。



8. 放下绿色手柄。



如图所示插入卡塞清除部件,以重新安装。按下两个压片,直至部件卡入到位。请正确安装卡塞清除部件,因为如果未能正确重新装入清除部件,以后仍有可能发生卡塞。



10. 合上 ADF 盖板。



订购新耗材

您可以使用 HP ToolboxFX 来订购耗材。 要订购耗材,请完成下列步骤。

- 打开 HP ToolboxFX,然后在其它链接部分中单击订购耗材。
 出现一个新的浏览器窗口。
- 2. 单击继续。

浏览器显示 HP 订购网站。

3. 按照网站的说明完成订购过程。

12 多功能一体机管理和维护

- <u>信息页</u>
- HP ToolboxFX
- Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)(Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)
- <u>嵌入式 Web 服务器</u>
- <u>管理耗材</u>
- <u>清洁多功能一体机</u>
- 更换打印碳粉盒
- <u>更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上的自动文档进纸器 (ADF)</u>
- <u>更换自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件和装载臂组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))</u>

信息页

信息页驻留在多功能一体机内存中。这些页面可以帮助您诊断和解决多功能一体机故障。

注意 如果您在安装期间没有正确设置多功能一体机语言,则可以手动设置语言,以便使用支持 的某种语言打印信息页。 使用 HP ToolboxFX 更改语言。 请参阅 <u>HP ToolboxFX</u>。

演示页

要打印演示页,请完成以下步骤。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Demo page (演示页), 然后按下 ✓。

您还可以从 HP ToolboxFX 查看此页面。

使用页

"使用页"显示使用统计信息,如从平板扫描仪或自动文档进纸器复印的份数、发送或接收的传真份 数、打印的页数或者自动文档进纸器中卡塞的纸张页数。

您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印使用页。 要从多功能一体机打印使用页,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Usage page (使用页), 然后按下 ✓。

配置页

配置页列出了多功能一体机的当前设置和属性。 您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印配置页。 要从多功能一体机打印配置页,请完成以下步骤。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Config report (配置报告), 然后按下 ✓。



- 1. 产品信息。本部分包含有关多功能一体机的基本信息,例如产品名和序列号。
- 2. 内存。本部分列出与内存相关的信息,如已安装的总内存。
- 纸张设置。本部分列出了有关每个纸盘介质类型的信息和多功能一体机所支持的所有介质类型设置的信息。
- 4. 复印设置。本部分列出了多功能一体机的默认复印设置。
- 5. 产品设置。本部分列出了软件安装过程中收集的信息,包括语言和公司名称。
- 6. **配备的语言和选项**。本部分包含可能安装的选件的信息,如 DIMM。
- 7. **打印设置**。本部分包含在打印机驱动程序或 HP ToolboxFX 中配置的多功能一体机设置的相关信息。
- 8. 状态记录。本部分包含有关多功能一体机错误的信息。

同时会打印另一页。在该页面中,传真设置部分提供了有关多功能一体机传真设置的详细信息。

耗材状态页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))

Supplies Status (耗材状态) 页列出了 HP 打印碳粉盒的剩余使用寿命。 它还列出估计的剩余页数、已打 印的页数以及其它耗材信息。 您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印 Supplies Status (耗材状态) 页。 要从多功能一体机打印,请完成以下步骤。

1. 在控制面板菜单上按下菜单。

- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Supplies Status (耗材状态), 然后按下 ✓。

['] 注意 耗材信息也可以通过 HP ToolboxFX 获得。

	hp LaserJet 3390	
n		

- 打印碳粉盒区域。此区域包含四部分,分别介绍每个 HP 打印碳粉盒并提供相关的信息。信息包括每个打印碳粉盒的部件号、每个打印碳粉盒的碳粉是否不足,以及用百分比、图形和估计的剩余页数表示的每个打印碳粉盒的剩余寿命。对于非 HP 耗材,可能不提供此类信息。在某些情况下,如果安装了非 HP 耗材,会显示警报消息。
- 2. **订购信息**。本部分包含有关如何订购新 HP 耗材的基本信息。 请参阅<u>检查状态和订购耗材(仅适</u> <u>用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))</u>。
- 回收利用信息。本部分包含一个链接,您可通过该链接访问相关网站,获取有关回收利用的信息。请参阅更换和回收利用耗材。

网络配置页

网络配置页列出了多功能一体机的网络设置。

您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印网络配置页。要从多功能一体机打印,请完成以下步骤:

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下,
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Network config. (网络配置), 然后按下 ✓。

传真记录和报告

有关传真记录和报告的信息,请访问<u>传真记录和报告</u>。

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX 是一个基于 Web 的程序,通过它可以完成下列任务:

- 查看多功能一体机的状态。
- 配置多功能一体机设置。
- 查看故障排除信息。
- 查看联机文档。

当多功能一体机直接连接至计算机或连接至网络时,可查看 HP ToolboxFX 。 要使用 HP ToolboxFX, 您必须先执行软件的典型安装。

注意 Windows 98 SE 或 Macintosh 操作系统不支持 HP ToolboxFX。要使用 HP ToolboxFX, 必须在计算机上安装 TCP/IP 协议。

注意 您不必访问互联网就可打开和使用 HP ToolboxFX。

查看 HP ToolboxFX

使用以下方法之一打开 HP ToolboxFX:

- 在 Windows 系统托盘中或桌面上双击 HP ToolboxFX 图标。
- 在 Windows 开始菜单上,单击程序 (或在 Windows XP 中单击所有程序),单击 HP,单击 HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 多 功能一体机),然后单击 HP ToolboxFX。

HP ToolboxFX 软件包含以下部分:

- <u>状态</u>
- <u>警报</u>
- <u>传真</u>
- <u>帮助</u>
- <u>系统设置</u>
- <u>打印设置</u>
- <u>网络设置</u>

状态

HP ToolboxFX Status (状态) 标签包含以下主要页面的链接:

- Device Status (设备状态)。查看多功能一体机的状态信息。此页面将显示多功能一体机状况,如 卡纸或纸盘已空。纠正多功能一体机的问题后,单击 Refresh Status (刷新状态) 以更新多功能一 体机状态。
- Supplies Status (耗材状态) (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机))。查看耗材的具体状态,如打印碳粉盒中剩余碳粉的估计百分比,以及当前打印碳粉盒已 打印的页数。此页还包含用来订购耗材和查找回收信息的链接。
- Device Configuration (设备配置)。查看有关多功能一体机当前配置的详细说明,包括安装的内存 量以及是否安装了可选纸盘。
- Network Configuration (网络配置)。查看有关当前网络配置的详细说明,包括 IP 地址和网络状态。
- Print Info Pages (打印信息页)。打印配置页及各种与多功能一体机相关的其它信息页,例如耗材 状态页和演示页。



注意 HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)的 HP ToolboxFX *不*支持打印耗材状态页。

Event Log (事件记录)。查看多功能一体机错误的历史记录。最新错误位于列表顶部。

事件记录

事件记录表格为四栏表格,可在其中记录多功能一体机事件,以便日后参考。 记录包含多功能一体机控 制面板显示屏上显示的错误信息的相关代码。 页数栏中的数字表示错误发生时多功能一体机已打印的总 页数。 事件记录还包含错误的简短说明。 有关错误信息的详细信息,请参阅<u>控制面板信息</u>。

警报

HP ToolboxFX Alerts (警报) 标签包含以下主要页面的链接:

- Set up Status Alerts (设置状态警报) (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))。设置多功能一体机,使之在发生特定事件(例如碳粉量不足)时发出弹出式 警报。
- Set up E-mail Alerts (设置电子邮件警报) (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))。设置多功能一体机,使之在发生特定事件(例如碳粉量不足)时发出电子邮 件警报信息。

设置状态警报

使用 HP ToolboxFX 对多功能一体机进行设置,以便发生特定事件时,向计算机发出弹出式警报。 触发 警报的事件包括卡纸、HP 打印碳粉盒中碳粉量不足、HP 打印碳粉盒中没有碳粉、进纸盘为空以及特殊 的错误信息。

选择警报的弹出格式、托盘图标格式或全部两种格式。 弹出式警报只有在多功能一体机从设置警报的计 算机打印时才会出现。



设置电子邮件警报

使用 HP ToolboxFX 配置当发生特定事件时最多两个电子邮件地址接收警报。 您可为每个电子邮件地址 指定不同事件。 输入将发送多功能一体机电子邮件警告信息的电子邮件服务器的信息。

[^{11]} 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。
传真

使用 HP ToolboxFX Fax (传真)标签从计算机执行传真任务。 Fax (传真)标签包含以下主要页面的链 接:

- Fax Tasks (传真任务)。执行某些传真相关的任务,例如发送传真、清除传真内存或设置传真接收 模式。
- Fax Phone Book (传真电话簿)。添加、编辑或删除多功能一体机电话簿中的条目。
- Fax Send Log (传真发送记录)。查看最近从多功能一体机发出的所有传真。
- Fax Receive Log (传真接收记录)。查看最近由多功能一体机接收的所有传真。
- Fax Data Properties (传真数据属性)。管理用于在计算机上存储传真的空间。只有在您选择从计算机远程发送或接收传真时,这些设置才适用。

传真任务

当接收传真时,可以选择以下三种选项:

- 打印传真。 您也可以选择一个选项,当打印传真时在计算机屏幕上显示信息通知您。
- 在计算机上接收传真。您也可以选择一个选项,当传真到达时在计算机屏幕上显示信息通知您。
 如果传真机连接到多台计算机,只能指定一台计算机接收传真。
- 将传真转发到其它传真机。

有关传真任务的更多信息,请访问<u>传真</u>。

🧱 这必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

传真电话簿

使用 HP ToolboxFX 传真电话簿在快速拨号列表中添加或删除个体或组,导入各种来源的电话簿,更新 并维护您的联系人列表。

- 要将个体联系人添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。 在 Contact name (联系人姓名) 窗口键入联系人姓名。 在 Fax number (传真号码) 窗口键入传真号码。 单击 Add/Edit (添加/编辑)。
- 要将联系人组添加到快速拨号列表中,请选中指定的快速拨号号码旁边的复选框。 单击 New/Edit Group (新建/编辑组)。 双击左侧列表中的联系人姓名,将其移到右侧的组列表中,或选择左侧的 联系人姓名并单击相应的箭头,将联系人姓名移到右侧的组列表中。 您也可以使用这两种方法将 联系人姓名从右侧列表移到左侧列表。 当您创建组时,请在 Group name (组名) 窗口中键入名 称,然后单击 OK (确定)。
- 要编辑已有的快速拨号个体条目,请单击联系人姓名行的任意一处将其选中,在相应的窗口键入更改,然后单击 Add/Edit (添加/编辑)。您也可以通过单击条目并键入所做的更改,直接在电话簿目录列表中进行更改。确保没选中 Select (选择)栏。
- 要编辑已有的快速拨号组条目,请单击组名行的任意一处将其选中,然后单击 New/Edit Group (新建/编辑组)。进行必要的更改,然后单击 OK (确定)。您也可以通过单击条目并键入所做的更 改,直接在电话簿目录列表中更改组名。确保没选中 Select (选择)栏。
- 要删除快速拨号列表中的条目,请选择要删除的条目,然后单击 Delete (删除)。

 要移动快速拨号条目,先选择要移动的条目,然后单击 Move (移动),或先选择 Move (移动),然 后在对话框中指定条目。也可以选择 Next empty row (下一空行)或指定要移动条目的行号。

注意 如果指定的行已被占用,则新条目将覆盖原来的条目。

- 要从 Lotus Notes、Outlook 或 Outlook Express 电话簿导入联系人,请单击 Import Phone Book (导入电话簿)。选择相应的软件程序,浏览至相应文件,然后单击 OK (确定)。您也可以从电话簿 中选择个体条目,而不是导入整个电话簿。
- 要选择快速拨号列表中的所有条目,请单击 Select (选择) 栏标题。

除数字外, 传真号码还可以使用以下字符:

- (
-)
- +
- *
- •
- #
- R
- W
- .
- ,
- <空格>

"// 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

有关传真的更多信息,请访问<u>传真</u>。

传真发送记录

HP ToolboxFX 传真发送记录列出了所有最近发送的传真和相关信息,包括发送日期和时间、作业份数、传真号码、页数和结果。

当从连接到多功能一体机的计算机上发送传真时,传真包含 View (视图) 链接。单击该链接可打开有关 传真信息的页面。

单击传真发送记录中任意的栏标题,以升序或降序重新排列栏中信息。

结果栏显示传真状态。如果传真发送不成功,该栏提供传真发送失败的原因说明。

[²⁹⁹] <mark>注意</mark> 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

有关传真的更多信息,请访问<u>传真</u>。

传真接收记录

HP ToolboxFX 传真接收记录列出了所有最近接收的传真和相关信息的列表,包括接收日期和时间、作业份数、传真号码、页数、结果和压缩的传真图像。

当从连接到多功能一体机的计算机上接收传真时,传真包含 View (视图)链接。 单击该链接可打开有关 传真信息的页面。

单击传真接收记录中任意的栏标题,以升序或降序重新排列栏中信息。

结果栏显示传真状态。 如果传真接收不成功,该栏提供传真接收失败的原因说明。

²²² 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

有关传真的更多信息,请访问<u>传真</u>。

帮助

HP ToolboxFX Documentation (文档) 标签包含以下主要页面的链接:

- Troubleshooting (故障排除)
- How Do I? (我如何?) 查看特定任务的"我如何?"帮助。
- Animated demonstrations (动画演示)
- User Guide (用户指南)。查看有关多功能一体机使用、保修、规格和技术支持的信息。用户指南有 HTML 和 PDF 两种格式。
- Install Notes (安装说明)。查看用户指南中没有提及的与多功能一体机相关的重要信息。最新自述 安装说明包含有关多功能一体机的最新信息(仅有英文版)。

系统设置

HP ToolboxFX System Settings (系统设置)标签包含以下主要页面的链接:

- Device information (设备信息)。查看有关多功能一体机的信息,例如多功能一体机说明和联系人。
- Paper handling (纸张处理)。更改多功能一体机的纸张处理设置,例如默认纸张尺寸和默认纸张类型。
- Print quality (打印质量)。更改多功能一体机打印质量设置。
- Paper types (纸张类型)。更改各种介质类型的多功能一体机模式设置,例如信头纸、预先打孔纸 或光面纸。
- System setup (系统设置)。更改多功能一体机的系统设置,如多功能一体机语言和卡塞恢复。
- Service (服务)。访问维护多功能一体机所需的各种操作步骤。
- Device polling (设备轮询)。更改多功能一体机的轮询设置,以确定 HP ToolboxFX 从多功能一体机采集数据的频率。
- Save/restore settings (保存/恢复设置)。将多功能一体机的当前设置保存于计算机的一个文件内。使用此文件将相同设置加载至另一多功能一体机,或以后在此多功能一体机上恢复这些设置。

设备信息

HP ToolboxFX 设备信息页存储了有关多功能一体机的数据,以备将来参考之用。在这些字段中键入的 信息将在配置页中显示。 您可以在每个字段中输入任何字符。

???? 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

纸张处理

使用 HP ToolboxFX 纸张处理选项配置默认设置。 控制面板的 Paper Handling (纸张处理) 和 Printing (打印) 菜单中也具有这些选项。 有关详细信息,请参阅使用多功能一体机控制面板。

您必须设置资产号码。 出厂时并未设置资产号码。 该号码存储于多功能一体机中用于标识目的。

当本产品中缺少介质时,有三个选项可以用于处理打印作业。

- 选择 Wait for paper to be loaded (等待装纸)。
- 从 Paper out action (缺纸操作) 下拉列表选择 Cancel (取消) 以取消打印作业。
- 从 Paper out time (缺纸等待时间)下拉列表选择 Override (忽略) 将打印作业发送到另一纸盘。

Paper out time (缺纸等待时间) 字段指定执行选择前多功能一体机等待的时间。 指定范围为 0 至 3600 秒。

[^{22]} 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

打印质量

使用 HP ToolboxFX 打印质量选项以提高打印作业的外观质量。 控制面板的 **Print Quality (打印质量)** 菜单中也具有这些选项。 有关详细信息,请参阅<u>使用多功能一体机控制面板</u>。

有四个选项可用于控制打印质量,分别为分辨率、REt(分辨率增强技术)、打印浓度和经济模式。

- Resolution (分辨率)。为普通打印作业选择 600 分辨率,为要求高质量的打印作业选择 Fast Res 1200。 为要求最高质量的打印作业选择 ProRes 1200,但这样会花费较多的打印时间。
- REt。您可以打开 REt,这是 HP 用于提高打印质量的选项。
- Print density (打印浓度)。对于增高的打印浓度,请选择较大数值。对于降低的打印浓度,请选择较小数值。
- Economode (经济模式)。当打印普通作业时,请打开经济模式。 经济模式降低了打印质量,但是 增加了打印碳粉盒的寿命。 要提高打印质量,请关闭经济模式。 HP 并不建议所有打印作业都使用 经济模式。

₩<mark>₩ 注意</mark> 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

纸张类型

使用这些 HP ToolboxFX Paper types (纸张类型) 选项配置与各种介质类型对应的打印模式。当选择 Restore Modes (恢复模式)时,所有模式都重置为出厂设置。



系统设置

使用 HP ToolboxFX 系统设置选项配置复印、传真、扫描和打印设置。 控制面板的 System Settings (系统设置) 菜单中也具有这些选项。 有关详细信息,请参阅<u>使用多功能一体机控制面板</u>。

[^{22]} 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

服务

在打印过程中,纸张、碳粉和灰尘颗粒都可能在多功能一体机内部积聚。随着时间的推移,这可能会导致打印质量问题,如出现碳粉斑点或污渍。HP ToolboxFX 提供了清洁送纸道的简易方法。有关详细信息,请参阅从 HP ToolboxFX 清洁送纸道。

设备轮询

您可以关闭 HP ToolboxFX 设备轮询功能以降低网络流量,但是这也将禁用某些 HP ToolboxFX 功能: 如弹出式警报、传真记录更新、计算机接收传真的功能和使用 扫描至 按钮扫描。

要打开设备轮询功能,请执行以下两步操作:

- 清除 HP ToolboxFX 中的 Turn off device polling (关闭设备轮询)。
- 打开 HP ToolboxFX 中禁用的某个设备轮询功能。

[______ 注意 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

打印设置

HP ToolboxFX Print Settings (打印设置)标签包含以下主要页面的链接:

- Printing (打印)。更改默认的多功能一体机打印设置,例如份数和纸张方向。
- **PCL5e**。查看和更改 PCL5e 设置。
- **PostScript**。查看和更改 PS 设置。

打印

使用 HP ToolboxFX 打印设置选项为所有打印功能配置设置。 控制面板的 **Print Settings (打印设置)** 菜 单中也具有这些选项。 有关详细信息,请参阅<u>使用多功能一体机控制面板</u>。

您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。 注意

PCL 5e

当使用 PCL5e 打印语言时,请使用 PCL5e 选项配置设置。 控制面板的 PCL5e 菜单中也具有这些选项。

▶ **注意** 您必须单击 Apply(应用)才能使更改生效。

PostScript

使用 PostScript 打印语言时,请选择 PostScript 选项。 打开 Print PostScript error (打印 PostScript 错误) 选项时,如果发生 PostScript 错误,将自动打印 PostScript 错误页。

网络设置

当多功能一体机连接至基于 IP 的网络上时,网络管理员可以使用 HP ToolboxFX **Network Settings (网 络设置)** 标签来控制与网络相关的设备设置。

Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) (Mac OS X V10.3 与 Mac OS X V10.4)

Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) 是一个基于 Web 的程序,通过它可以访问关于多功 能一体机的信息(例如关于耗材状态和多功能一体机设置的信息)。使用 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)可从计算机监控和管理多功能一体机

- 检查多功能一体机状态和打印信息页。
- 检查和更改多功能一体机系统设置。
- 检查默认的打印设置。
- 检查和更改传真设置,包括传真发送、传真接收、传真电话簿和设置快速拨号以及传真报告。
- 检查和更改网络设置,包括 IP 配置、高级、mDNS、SNMP、网络配置和密码。

当多功能一体机直接连接至计算机或连接至网络时,可查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)。

^р 注意 您不必访问互联网就可打开和使用 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)。

在多功能一体机直接连接至计算机时查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)

- 1. 单击 dock 上的 HP Director (HP 控制器) 图标,打开 HP Director (HP 控制器)。
- 2. 在 HP Director (HP 控制器) 中,单击设置。
- 3. 选择配置设备,在浏览器中打开 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备) 主页。

在多功能一体机连接至网络时查看 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)

- 1. 打开以下支持的 Web 浏览器之一:
 - Safari 1.2 或更高版本
 - Microsoft Internet Explorer 5.0 或更高版本
 - Netscape Navigator 4.75 或更高版本
 - Opera 6.05 或更高版本
- 将多功能一体机的 IP 地址输入到 Web 浏览器,打开 Macintosh Configure Device (Macintosh 配置设备)主页。

嵌入式 Web 服务器

本多功能一体机配有一台嵌入式 Web 服务器,通过它可以访问有关多功能一体机和网络活动的信息。 Web 服务器提供一个可以运行 Web 程序的环境,与操作系统(如 Windows)在计算机上为程序提供运 行环境非常相似。然后可以利用 Web 浏览器(如 Microsoft Internet Explorer、Safari 或 Netscape Navigator)来显示这些程序的输出结果。

"嵌入式"Web 服务器驻留在硬件设备上(如多功能一体机)或固件中,而不是像软件一样加载在网络服务器上。

EWS 的优势是提供了访问多功能一体机的接口,只要多功能一体机和计算机与网络相连,即可使用 EWS 来访问多功能一体机。无需安装或配置特殊的软件,但计算机必须具有受支持的 Web 浏览器。要 访问 EWS,请在浏览器的地址行中键入多功能一体机的 IP 地址。(如要查找 IP 地址,可打印一张配 置页。有关打印配置页的更多信息,请参阅<u>配置页</u>。)

注意 对于 Macintosh 操作系统,您可以在安装多功能一体机附带的 Macintosh 软件后通过 USB 连接使用 EWS。

功能

通过 EWS 可以从计算机查看多功能一体机的状态和网络状态以及管理打印功能。 通过 EWS,您可以 完成以下任务:

- 查看多功能一体机的状态信息
- 确定所有耗材的剩余寿命以及订购新耗材
- 查看和更改多功能一体机的部分配置
- 查看和打印内部页面
- 选择显示 EWS 页面的语言
- 查看和更改网络配置

管理耗材

检查状态和订购耗材(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

您可以通过以下方式检查耗材状态:使用多功能一体机控制面板、打印 Supplies Status (耗材状态)页, 或查看 HP ToolboxFX。Hewlett-Packard 建议您在第一次收到打印碳粉盒"碳粉不足"的消息后即订购 打印碳粉盒替换件。使用新的、原装 HP 打印碳粉盒时,您将收到以下类型的耗材信息:

- 剩余的碳粉盒使用寿命
- 剩余页数的估计值
- 已打印页数
- 其它耗材信息
- 注意 当多功能一体机连接到网络时,您可以设置 HP ToolboxFX,使其在打印碳粉盒碳粉不足时向您发送电子邮件给予通知。如果多功能一体机已直接连接至计算机,您可以设置 HP ToolboxFX,使其在耗材不足时通知您。

通过控制面板检查耗材状态

执行以下操作之一:

- 检查多功能一体机控制面板,当打印碳粉盒碳粉量不足或用完时,控制面板会给予指示。第一次 安装非 HP 打印碳粉盒时,控制面板也会给予指示。有关更多信息,请参阅<u>故障排除工具</u>。
- 打印 Supplies Status (耗材状态)页,然后在页面上检查耗材量。有关更多信息,请参阅<u>耗材状态</u> 页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))。

如果耗材量不足,您可以拨打电话或在线通知本地的 HP 经销商,订购这些耗材。有关部件号的信息, 请参阅<u>附件和订购信息</u>。 请访问 <u>www.hp.com/go/ljsupplies</u> 网站进行在线订购。

通过 HP ToolboxFX 检查耗材状态

您可以配置 HP ToolboxFX,使其在耗材不足时通知您。您可以选择通过电子邮件、弹出式消息或任务 栏图标接收警报。

存放耗材

请按照以下准则存放打印碳粉盒:

在准备使用打印碳粉盒之前,请勿将其从包装中取出。

🔨 🔥 小心 为了防止损坏,打印碳粉盒暴露在光线下的时间不要超过数分钟。

- 有关操作和存放温度范围的详情,请参阅<u>环境规格</u>。
- 将耗材存放在平面上。
- 将耗材存放在远离热源和磁源的阴凉干燥处。

更换和回收利用耗材

要安装新的 HP 打印碳粉盒,请遵循新耗材包装箱中附带的说明进行操作或者参阅入门指南。

要回收利用耗材,请将用过的耗材放入新耗材的包装箱中。 使用内附的回收标签将用过的耗材发送至 HP,以便回收利用。 有关完整信息,请参阅随每一新 HP 耗材提供的回收指南。 有关 HP 回收利用计 划的详细信息,请参阅 <u>HP LaserJet 打印耗材</u>。

HP 对非 HP 耗材的政策

Hewlett-Packard 公司不建议使用非 HP 耗材,无论此类耗材是新的还是再造的。因为这些产品不是 HP 产品,HP 无法改变其设计或控制其质量。由于使用非 HP 耗材而导致的服务或维修 不在保修范围之内。

在多功能一体机中装入耗材后,多功能一体机将通知您装入的是不是原装 HP 耗材。 如果您装入的原装 HP 耗材已在另一 HP 设备上检测到不足状态,多功能一体机会将此耗材识别为非 HP 耗材。 您只需将 耗材装回原设备,重新激活 HP 功能即可。

为非 HP 耗材重新设置多功能一体机 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

安装非 HP 打印碳粉盒时,控制面板会显示信息 Unauthorized (未经授权)。要使用此耗材打印,您必须在第一次安装此非 HP 耗材时按下了。

小心 当此类耗材用完时,多功能一体机不会停止打印。如果多功能一体机使用空的非 HP 打印 碳粉盒进行打印,可能会损坏多功能一体机。请参阅<u>Hewlett-Packard 有限保修声明</u>和<u>打印碳粉</u> <u>盒有限保修声明</u>。

HP 打假热线

如果多功能一体机或 HP ToolboxFX 指示打印碳粉盒不是 HP 打印碳粉盒,而您认为它是原装产品,则 请拨打 HP 打假热线。HP 将帮助您确定该产品是否为正品并采取措施解决问题。

如果发现以下问题,您的打印碳粉盒可能不是原装 HP 产品:

- 使用打印碳粉盒时遇到很多问题。
- 打印碳粉盒与平常所用的产品不同(例如拉环或包装箱不同)。

在美国,请拨打免费电话: 1-877-219-3183.

在美国以外的国家/地区,您可以拨打对方付费电话。拨打接线员号码并要求其转接一个对方付费电话至以下电话号码: 1-770-263-4745.如果您不会讲英文,将由会说您所在国家/地区语言的 HP 打假热线代

表给予帮助。或者,如果没有人会说您的语言,则语言在线翻译器将在您通话大约一分钟之后接通。语 言在线翻译器是一项服务,将为您和 HP 打假热线代表之间的通话进行翻译。

清洁多功能一体机

清洁外部

使用柔软且不起毛的湿布擦除多功能一体机外部的灰尘、污迹和污点。

清洁扫描仪玻璃板和白色压板 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

随着时间的推移,在扫描仪玻璃板和白色压板上聚集的灰尘斑点会影响扫描作业的质量。 按照以下步骤 清洁扫描仪玻璃板和白色压板。

- 1. 用电源开关关闭多功能一体机,然后从电气插座上拔下电源线。
- 2. 向前倾斜控制面板。
- 3. 使用浸湿非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁玻璃板和白色压板。





小心 不要使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、普通酒精或四氯化碳擦试多功能一体机的任何地 方,因为它们可能损坏多功能一体机。切勿将液体直接倒在玻璃板或压板上。液体可能会 渗入并损坏多功能一体机。

- 4. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板和压板,以免留下污点。
- 5. 插上多功能一体机电源线,然后用电源开关打开多功能一体机。

清洁扫描仪玻璃板 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

表面带有指印、污迹、毛发等脏物的玻璃板会降低操作性能,并影响特定功能的精确性,如匹配页面和 复印。

注意 如果条纹或其它缺陷仅出现在通过自动文档进纸器 (ADF) 复印的复印件上,请清洁扫描仪 条带(步骤 3),无需清洁扫描仪玻璃板。

- 1. 关闭多功能一体机电源,从电气插座上拔下电源线,然后掀起盖板。
- 2. 使用沾有非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁玻璃板。





 小心
 不要使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、普通酒精或四氯化碳擦试多功能一体机的任何地
 方,因为它们可能损坏多功能一体机。切勿将液体直接倒在玻璃板上。 液体可能会渗入并 损坏多功能一体机。

3. 使用沾有非磨蚀玻璃清洁剂的软布或海绵清洁扫描仪条带。



4. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板,以免留下污点。

清洁盖板衬底 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

少量灰尘会积聚在多功能一体机盖板下的白色文档盖板衬底上。

- 1. 关闭多功能一体机电源,从电气插座上拔下电源线,然后掀起盖板。
- 使用沾有温性肥皂和温水的软布或海绵清洁白色文档盖板衬底。 同样,清洁 ADF 扫描仪玻璃板旁 边的扫描仪条带。



- 3. 轻轻擦拭衬底以除去灰屑;切勿用力擦洗衬底。
- 4. 用软皮或软布拭干衬底。

🔨 小心 不要使用纸质擦拭物,因为它们可能会擦伤衬底。

5. 如果这样做并不能彻底地清洁衬底,请用异丙醇沾湿软布或海绵,并重复上述步骤,然后用湿布彻 底擦拭衬底以清除残留的所有异丙醇。

清洁自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

如果您的自动文档进纸器 (ADF) 无法拾纸,请清洁 ADF 拾纸轮组件。

1. 关闭多功能一体机电源,然后拔下电源线。



HP LaserJet 3052/3055



HP LaserJet 3390/3392

2. 打开 ADF 端盖。



 抬起绿色手柄时按下绿色圆形按钮。 旋转绿色手柄,直到其停在打开位置。 拾纸轮组件应保留在 表面上。



4. 卸下该组件,然后用柔软的干布擦拭组件。



5. 将组件重新装回 ADF 上的相同位置。最大的滚筒安装到位后,齿轮端将位于远离您的位置。



6. 放下绿色手柄,使扁平绿色部件夹在两个滚筒之间。 按下绿色手柄,直到听到"咔嗒"声。



7. 要检查安装是否正确,请提起绿色手柄,直到其处于打开位置。 拾纸轮组件应该固定到杆组件上并且不应落下。



8. 确保通过绿色挂钩固定组件两侧。



9. 放下绿色手柄组件,然后合上 ADF 盖板。





10. 插上多功能一体机电源线,然后打开多功能一体机。



HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

清洁送纸道

在打印过程中,纸张、碳粉和灰尘颗粒都可能在多功能一体机内部积聚。随着时间的推移,这可能会导 致打印质量问题,如出现碳粉斑点或污渍。 此多功能一体机具有清洁模式,可以纠正并防止此类问题的 发生。





从 HP ToolboxFX 清洁送纸道

使用 HP ToolboxFX 清洁送纸道。 这是推荐的清洁方法。 如果您不能访问 HP ToolboxFX,请使用<u>从多</u> <u>功能一体机控制面板清洁送纸道</u>中的方法。

- 1. 确保多功能一体机已打开且处于"就绪"状态。
- 2. 打开 HP ToolboxFX。
- 在故障排除标签上,单击维护,再单击清洁页面,然后单击打印。多功能一体机将打印带图案的页面。
- 4. 从多功能一体机纸盘1取出可能存在的所有打印介质。
- 5. 取出已打印的页面,然后将其正面朝下装入纸盘1。
- 6. 在计算机中单击清洁。

从多功能一体机控制面板清洁送纸道

如果您无法访问 HP ToolboxFX,您可以从多功能一体机控制面板打印并使用清洁页。

- 1. 按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮查找 Service (服务)菜单。
- 3. 按下 ✓。
- 4. 使用 < 或 > 按钮查找 Cleaning Mode (清洁模式)。
- 5. 按下 ✓。
- 6. 提示后请装入普通的 letter 或 A4 纸。
- 7. 再次按下 🖌 ,以确认并开始清洁过程。

一页纸缓慢穿过多功能一体机。清洁过程完毕后,请丢弃该页。

更换打印碳粉盒

更换打印碳粉盒

1. 打开打印碳粉盒盖。



2. 抓住打印碳粉盒手柄,直接拉出碳粉盒将其取出。请参阅打印碳粉盒内的回收信息。



 从包装中取出新的打印碳粉盒,取下打印碳粉盒上的橙色遮盖,然后平直拉出橙色标签,撕下密封 胶带。



4. 将碳粉盒插入多功能一体机,直至其*稳固*就位。



HP LaserJet 3050



HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392



HP LaserJet 3050





HP LaserJet 3390/3392



小心 如果碳粉粘到衣服上,请用干布擦去碳粉,然后用冷水清洗衣服。 *热水会使碳粉渗入衣服* 纤维。

更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机) 上的自动文档进纸器 (ADF)

如果 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上的 ADF 损坏或无法 工作,可以对它进行更换。 有关订购耗材的信息,请参阅<u>附件和订购信息</u>。



小心 如果您未经客户服务中心指导,请勿尝试更换 ADF。



注意 HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机) 上的 ADF 不能更换。

更换 ADF

1. 掀起多功能一体机的盖板。



2. 同时挤压两个压片并向上提动以断开连接器。



3. 将 ADF 向上提,并在铰链几乎从多功能一体机断开时将其向前倾斜,从而取下 ADF。



4. 在新的 ADF 上,展开铰链。



5. 将铰链插入在新的 ADF 上,使它们稍微向前倾斜,然后将 ADF 向下一直推入多功能一体机中。



6. 插入并向下按连接器,直到其卡入到位。



更换自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件和装载臂组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))

更换 ADF 拾纸轮组件和装载臂组件

如果您的 ADF 无法拾纸,请更换 ADF 拾纸轮组件和装载臂组件。 请访问<u>附件和订购信息</u>以便订购组件。

1. 关闭多功能一体机电源,然后拔下电源线。





HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

2. 打开 ADF 端盖。



3. 提起装载臂杆的装载弹簧。



小心 确保不要让装载弹簧变松,在该步骤中顶住装载弹簧。



更换自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件和装载臂组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 295 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))



提起装载臂组件,向多功能一体机前方滑动组件使其齿轮端脱离,然后使组件与多功能一体机分离。



6. 将新的装载臂组件齿轮插入多功能一体机,然后将组件降低到合适的位置。



7. 重新安装装载弹簧。



8. 关闭 ADF 盖板。



9. 插上多功能一体机电源线,然后打开多功能一体机。



HP LaserJet 3052/3055



HP LaserJet 3390/3392



13 故障排除

- <u>故障排除检查表</u>
- <u>清除卡塞</u>
- 控制面板信息
- <u>打印问题</u>
- <u>传真问题</u>
- <u>复印问题</u>
- <u>扫描问题</u>
- <u>联网问题</u>
- 控制面板显示问题
- <u>装订器问题 (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))</u>
- 排除 PostScript (PS) 错误
- 排除常见的 Macintosh 问题
- <u>故障排除工具</u>

故障排除检查表

在尝试解决多功能一体机出现的问题时,请遵循下面的步骤。

步骤号	确认步骤	可能的问题	解决方法
1 打开电源了吗? 当多功能一体机连接至接地电并打开时,控制面板显示 Hewlett Packard,移动的分指示正在加载固件代码,并目引擎电机转动约45到60利当固件加载完毕时,控制面标示 Scanner bulb warming (扫描仪灯管正在预热),且打头前后移动10到15秒钟。 果提起扫描仪盖,将会看到时仪灯管亮起。在这段时间快到束时,自动文档进纸器 (AD电机会启动约两秒钟。)	打开电源了吗? 当多功能一体机连接至接地电源 并打开时,控制面板显示 Hewlett Packard,移动的光标 指示正在加载固件代码,并且主 引擎电机转动约 45 到 60 秒。 当固件加载完毕时,控制面板显 示 Scanner bulb warming up (扫描仪灯管正在预热),且扫描 头前后移动 10 到 15 秒钟。如 果提起扫描仪盖,将会看到扫描 仪灯管亮起。在这段时间快要结 束时,自动文档进纸器 (ADF) 电机会启动约两秒钟。	由于电源、电缆、开关或保险丝故障而没有电	1. 检查多功能一体机插头是否插好。
		رز (确认电源线有用,并且已打开了电源开 关。
			 将多功能一体机的电源插头直接插入墙 上插座或其它电源插座,检查电源是否 正常。
		电机不转。	 确认是否取下加热组件装运锁。 有关更 多信息,请参阅《入门指南》。
			 打开后部出纸盖确认 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)的加热组件 锁是否处于锁定位置,确认完毕后关闭 后部出纸盖。
			 确认已正确安装打印碳粉盒。(请参阅 <u>HP ToolboxFX</u>。)请按照控制面板上 的说明取出并更换碳粉盒。
			4. 检查顶盖是否关闭。
		ADF 电机不转。	打开 ADF 端盖,撕下 ADF 内部所有的橙色 装运带。
			检查 ADF 电缆是否正确连接至扫描仪。请参 阅 <u>更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one</u> <u>(HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上</u> <u>的自动文档进纸器 (ADF)</u> 。
			如果 ADF 电机仍不旋转,请更换 ADF。请 参阅 <u>更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one</u> <u>(HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上</u> <u>的自动文档进纸器 (ADF)</u> 。
		扫描仪灯管不亮。	如果扫描仪灯管不亮,请与 HP 客户服务中 心联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能 一体机包装箱中附带的支持说明。
2	多功能一体机控制面板显示 Ready (就绪) 了吗 ?	控制面板显示错误。	请参阅 <mark>控制面板信息</mark> 中的常见信息列表,该 列表可帮助您纠正错误。
	控制面板应正常工作,而不显示 错误信息。		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心 联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一 体机包装箱中附带的支持说明。
3	能打印信息页吗? 打印一张配置页。请参阅 <u>配置</u> 页_。	控制面板显示屏上显示一条错误信息。	请参阅 <mark>控制面板信息</mark> 中的常见信息列表,该 列表可帮助您纠正错误。
		介质不能平滑通过多功能一体机送纸道。	确保介质符合 HP 规格。 请参阅 <u>介质规格</u>
			清洁送纸道。 请参阅 <u>清洁送纸道</u> 。
		打印质量差。	请参阅<u>打印质量问题</u>。

步骤号	确认步骤	可能的问题	解决方法
			如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心 联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一 体机包装箱中附带的支持说明。
4	多功能一体机可以复印吗? 将配置页放入 ADF 中并复印一份。该报告应平滑通过 ADF,并且打印出来的副本没有打印质量问题。同样也从平板扫描仪复印一份。	从 ADF 产生的拷贝质量差。	 如果内部测试和从平板扫描仪获得的拷 贝质量是可接受的,请清洁 ADF 扫描 带。请参阅<u>清洁扫描仪玻璃板</u> (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))。
			 如果 ADF 已损坏,请更换 ADF。请参 阅更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一 体机)上的自动文档进纸器 (ADF)。
		介质不能平滑穿过 ADF 通道。	 确保 ADF 中的介质符合 ADF 规格。 请参阅<u>表 3-6 自动文档进纸器 (ADF) 规 格 HP LaserJet 3050 all-in-one</u> (<u>HP LaserJet 3050 多功能一体机)</u>。
			 清洁 HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/ 3055/3390/3392 多功能一体机)的 ADF 拾纸轮和 ADF 分隔垫。请参阅<u>清洁自</u> 动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))。
			 如果问题仍存在,请更换 ADF 拾纸 轮。请参阅更换自动文档进纸器 (ADF) 拾纸轮组件和装载臂组件 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))。
			 如果问题仍存在,请更换 ADF。请参阅 <u>更换 HP LaserJet 3390/3392 all-in-</u> <u>one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一</u> <u>体机)上的自动文档进纸器 (ADF)</u>。
		从平板扫描仪产生的拷贝质量差。	 如果内部测试和从 ADF 获得的拷贝质 量是可接受的,请清洁平板玻璃。请参 阅<u>清洁扫描仪玻璃板 (HP LaserJet</u> <u>3052/3055/3390/3392 all-in-one</u> (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))。
			 如果在执行维护后问题仍然存在,请参 阅<u>复印问题</u>。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 机包装箱中附带的支持说明。	系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心 </u> 或多功能一体
5	多功能一体机可以发送传真吗? 连接电话线,然后按下 <mark>开始传真</mark> 以检查是否存在拨号音(必要时 使用手机)。 尝试发送传真。	电话线不能工作,或多功能一体机未插到电话 线上。	检查多功能一体机是否插入工作正常的电话 线上。
		电话线有故障或插入的接口有误。	 4. 尝试将电话线插入其它接口。 2. 尝试使用一根新电话线
		泛具亏哟箱厌蚁个元登。	™亘ҟ具亏吗廾里新辙八元整止锎的性具号 码。

步骤号	确认步骤	可能的问题	解决方法
		未正确设定多功能一体机的传真设置。	检查和重置多功能一体机的传真设置。 请参 阅 <u>传真</u> 。
			如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心 联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一 体机包装箱中附带的支持说明。
		发送的传真不完整或质量差。	请参阅 <u>传真问题</u> 。
6	多功能一体机可以接收传真吗 ? 使用另一台传真机将传真发送至 多功能一体机。	插入了太多的电话设备,或者没有按正确的顺 序连接电话设备。 	确保 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 是 电话线路上的唯一设备,然后再次尝试接收 传真。
		未正确设定多功能一体机的传真设置。	检查和重置多功能一体机的传真设置。 请参 阅 <u>传真</u>
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 机包装箱中附带的支持说明。	系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心 </u> 或多功能一体
7	多功能一体机能从计算机打印 吗?	未正确安装软件,或在软件安装过程中出现错 误。	卸载并重新安装多功能一体机软件。确认您 使用的是正确的安装过程,且端口设置正确。
	将网络电缆或 USB 电缆连接至 多功能一体机和计算机。 使用 字处理程序向多功能一体机发送 一个打印作业。	电缆连接不正确。	重新连接电缆。
		选择了不正确的驱动程序。	选择正确的驱动程序。
		有其它设备连接到 USB 端口上。	断开其它设备的连接,然后再次尝试打印。
		Microsoft Windows 中存在端口驱动程序问 题。 	卸载并重新安装多功能一体机软件。确认您 使用的是正确的安装过程,且端口设置正确。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 机包装箱中附带的支持说明。	系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体
8	多功能一体机能扫描至计算机 吗? 从计算机上的基本桌面软件启动 扫描。	电缆连接不正确。	重新连接电缆。
		未正确安装软件,或在软件安装过程中出现错 误。 	卸载并重新安装多功能一体机软件。确认您 使用的是正确的安装过程,且端口设置正确。
		如果错误仍然存在,请关闭多功能一体机,然后重新打开。	
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 机包装箱中附带的支持说明。	系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心 </u> 或多功能一体



本节包含从多功能一体机中清除卡塞的操作指导。

卡塞原因

在打印作业过程中,纸张或其它打印介质有时会卡在打印机中。原因包括:

- 进纸盘装载不当或填得过满,或者介质导板设置不正确。
- 在打印作业期间从进纸盘添加或取出介质,或在打印作业期间从多功能一体机取出进纸盘。
- 打印作业过程中打开碳粉盒盖。
- 输出区域的纸张堆积过多或堵塞了输出区域。
- 所用的打印介质不符合 HP 规格。 请参阅<u>介质规格</u>。
- 介质破损或附有外部物件,例如订书钉或纸夹。
- 存放打印介质的环境太潮湿或太干燥。请参阅<u>打印和存放环境</u>。

避免卡塞的提示

- 确保进纸盘没有装得过满。进纸盘的容量视您要使用的打印介质类型不同而有所不同。
- 检查介质导板是否正确调整。
- 检查进纸盘是否安装到位。
- 切勿在多功能一体机正在打印时在进纸盘中添加打印介质。
- 只使用 HP 推荐的介质类型和尺寸。有关打印介质类型的更多信息,请参阅介质规格。
- 切勿在出纸槽中堆叠打印介质。使用的打印介质类型和碳粉量会影响出纸槽的容量。
- 检查电源连接。确保电源线已稳固连接至多功能一体机和电源盒。将电源线插入接地的电源插座。

何处查找卡塞

以下位置会发生卡塞:

- 多功能一体机内部
- 输出区域
- 自动文档进纸器 (ADF) 内
- 自动双面打印器内 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)) •

根据以下各页中的说明找出卡塞位置并清除卡塞。 如果卡塞位置不明显,请首先查看多功能一体机内 部。

卡塞后多功能一体机中可能会遗留松散的碳粉。在打印几页后,此问题可以自行解决。

打印碳粉盒区域

要清除打印碳粉盒区域中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。 使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,从多功能一体机中平直地拉出卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多 功能一体机。

1. 打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒。



HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3390/3392

小心 为防止损坏打印碳粉盒,请尽量缩短将其暴露在直射光线下的时间。

2. 在 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上,打开后部出纸 盖,然后向下转动绿色减压杆。



3. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。





HP LaserJet 3050

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

4. 更换打印碳粉盒,关闭打印碳粉盒盖。



5. 在 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 上,关闭后部出纸 盖。

进纸盘 (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/ 3052/3055 多功能一体机))

要清除进纸盘中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,从多功能一体机中平直地拉出卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多 功能一体机。

1. 打开纸盘 1,将所有可见的卡塞介质拉出多功能一体机。



 如果看不到介质,打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒,旋转上部介质导板。小心地将介质向上 拉出一体机。

HP LaserJet 3052/3055



HP LaserJet 3050

3. 关闭纸盘 1。
进纸盘 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多 功能一体机))

要清除进纸盘中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,从多功能一体机中平直地拉出卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多 功能一体机。

1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 打开单张优先进纸槽(纸盘1)盖。



HP LaserJet 3390/3392

4. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



HP LaserJet 3390/3392

5. 关闭单张优先进纸槽(纸盘1)盖。



HP LaserJet 3390/3392

6. 打开纸盘 2 和纸盘 3。



7. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



8. 如果看不到介质,打开打印碳粉盒盖,取出打印碳粉盒,旋转上部介质导板。 小心地将介质向上 拉出一体机。



- 9. 关闭主进纸盘(纸盘 2)。
- 10. 关闭后部出纸盖。

出纸槽



小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。 使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



直通出纸通道 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))

要清除直通出纸通道中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多功能一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,从多功能一体机中平直地拉出卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多 功能一体机。

1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



HP LaserJet 3390/3392



4. 关闭后部出纸盖。



HP LaserJet 3390/3392



注意

当关闭后部出纸盖时,减压杆会自动关闭。

自动双面打印(双面打印)通道 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

要清除自动两面打印通道中的卡纸,请执行以下操作:

小心 请不要使用尖利的物体(例如镊子或针嘴钳)取出卡塞的介质。使用尖利物体所造成的多 功能一体机损坏不在保修范围之内。

取出卡塞介质时,从多功能一体机中平直地拉出卡塞的介质。 有角度地拉出卡塞的介质会损坏多 功能一体机。

1. 打开后部出纸盖。



2. 向下旋转绿色的压放杆。



3. 取出纸盘 2。



4. 按下多功能一体机前部自动双面打印通道盖上的绿色手柄。



5. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



6. 合上自动双面打印通道盖。



7. 重新插入主进纸盘(纸盘 2)。



8. 关闭后部出纸盖,然后打开多功能一体机背面的自动双面打印通道盖。



9. 用双手抓住可以看到的介质一边(包括介质中间部分),然后小心地将其从多功能一体机中拉出。



10. 合上自动双面打印通道盖。



自动文档进纸器 (ADF) 卡纸

介质有时会在传真、复印或扫描作业时被卡住。

多功能一体机通过在控制面板显示屏中显示 Doc feeder jam Clear, Reload (清除文档进纸器中的卡纸,重新装入纸张) 信息来通知您出现介质卡塞。

- ADF 进纸盘未正确装入介质或装入太满。 有关更多信息,请参阅<u>装入要传真、复印或扫描的文档</u>。
- 介质不符合 HP 规格(如尺寸或类型不符)。有关更多信息,请参阅<u>介质规格</u>。

清除 ADF 的介质卡塞 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

1. 打开 ADF 盖板。



2. 小心取出卡塞的介质。轻轻取出页面,注意不要将其撕破。



3. 合上 ADF 盖板。

清除 ADF 的介质卡塞 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机))

1. 打开 ADF 端盖。





 卸下卡塞清除部件。用双手提起两个手柄,直到部件啮合部分松开。旋转并提起卡塞清除部件,然 后将其放在一旁。



3. 提起绿色手柄,旋转拾纸机件,直至其打开。



4. 轻轻取出页面,注意不要将其撕破。如果您感觉到阻力,请转至下一步。



5. 打开 ADF 盖板,用双手轻轻松动介质。



6. 介质不受阻时,沿所示方向轻轻将其拉出。



7. 合上平板扫描仪盖板。



HP LaserJet 3052/3055 HP LaserJet 3390/3392

8. 放下绿色手柄。



9. 如图所示插入清除部件,以重新安装。按下两个压片,直至部件卡入到位。请正确安装清除部件,因为如果未能正确重新装入清除部件,以后仍有可能发生卡塞。



10. 合上 ADF 盖板。



控制面板信息

大多数控制面板信息都是为了指导用户执行典型的操作。控制面板信息指示当前操作的状态,并在显示 屏的第二行包含页数信息(如果适用)。 当多功能一体机正在接收传真数据、打印数据或扫描命令时, 控制面板信息指示相应的状态。此外,警报信息、警告信息和严重错误信息指示可能需要采取措施的情 况。

警报和警告信息

警报和警告信息暂时性地出现,并可能要求用户确认信息:按下 <>>> 继续,或者按下<mark>取消</mark>取消作业。对于 某些警告,作业可能无法完成,或者打印质量会受到影响。如果警报或警告信息与打印有关,并且打开 了自动继续功能,此时您在警告出现 10 秒钟后不作出响应,多功能一体机将尝试恢复打印作业。

警报和警告信息表

表 13-1 警报和警告信息

控制面板消息	说明	建议的操作
10.0000 Supply error (10.00000 耗材错误)	打印碳粉盒安装不正确。	1. 重新装入打印碳粉盒。
		2. 关掉多功能一体机电源后再开启。
		3. 如果问题仍未解决,请更换碳粉盒。
ADF door is open (ADF 门打开)	ADF 端盖打开,或传感器出现故障。	确保关闭 ADF 端盖。
		卸下 ADF,然后重新安装。
		如果信息仍然存在,请用电源开关关掉电源, 等待至少 30 秒钟,然后打开电源并等待多功 能一体机初始化。
		尝试使用其它电源。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Canceled copy. Clear document (复印已取 消。清除文档)	在从 ADF 进纸时,按下了 <mark>取消</mark> 按钮将当前作 业取消。 取消过程不会自动清除 ADF 中的文 档。	取出卡塞的物件。请参阅 <u>自动文档进纸器</u> (<u>ADF) 卡纸</u> 。 然后,清除 ADF 纸盘中的介质 并重新开始。
Canceled scan. Clear document (扫描已取 消。清除文档)	在从 ADF 进纸时,按下了 <mark>取消</mark> 按钮将当前作 业取消。 取消过程不会自动清除 ADF 中的文 档。	取出卡塞的物件。请参阅 <u>自动文档进纸器</u> (<u>ADF) 卡纸</u> 。 然后,清除 ADF 纸盘中的介质 并重新开始。
Canceled send. Clear document (发送已取 消。清除文档)	在从 ADF 纸盘进纸时,按下了 <mark>取消</mark> 按钮将当 前作业取消。 取消过程不会自动清除 ADF 中 的文档。	取出卡塞的物件。请参阅 <u>自动文档进纸器</u> (<u>ADF) 卡纸</u> 。 然后,清除 ADF 纸盘中的介质 并重新开始。
Comm. error (通信错误)	多功能一体机与发送方或接收方之间发生了传 真通信错误。	允许多功能一体机重试发送传真。 从墙上拔 下多功能一体机的电话线,插入电话机,并尝 试进行呼叫。 将多功能一体机电话线插入另 一电话线路的插孔。
		尝试使用一根不同的电话线。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。

<mark>表 13-1</mark> 警报和警告信息 (续)		
控制面板消息	说明	建议的操作
Device error.[ゲ] to cont. (设备错误。按下 [Ƴ] 继续)	多功能一体机遇到内部通信错误。	这只是一条警告信息。作业输出可能会受影 响。
Device is busy. Try again later (设备占线。 请稍候重试)	多功能一体机当前正在使用。	等待多功能一体机完成当前作业。
Doc feeder jam Clear, Reload (清除文档进 纸器中的卡纸,重新装入纸张)	ADF 纸盘中卡有介质。	打开文档释放门,清除卡塞,关闭文档释放 门,然后重新将纸张装入 ADF 纸盘。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Document feeder mispick. Reload (文档进	未拾取 ADF 纸盘中的介质。	从 ADF 纸盘中取出介质,然后重新装入。
尖丽耿 弘 天庆。重刻衣八纸亦)		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Engine error press ゲ(引擎错误。按下 ゲ)	多功能一体机遇到内部通信错误。	这只是一条警告信息。 作业输出可能会受影 响。
Fax delayed - Send memory full (传真延 迟? 发送内存已满)	传真内存已满。	按下 🖌 或 <mark>取消</mark> 取消传真。重新发送传真。如 果错误再次出现,可能需要将传真分成多个部 分发送。
Fax is busy Canceled send (传真占线,发	发送传真的传真线路正忙。 多功能一体机已 取消发送传真。	致电接收者,确保其传真机打开并准备就绪。
送已取消)		检查拨打的传真号是否正确。
		检查 Redial if busy (占线时重拨) 选项是否启 用。
		通过按下 开始传真来检查 电话线路上的拨号 音。
		确保电话机正常工作:断开多功能一体机连 接,将电话机插入电话线路中,并进行语音通 话。
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔中,然后再次尝试发送传真。
		尝试使用一根不同的电话线。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Fax is busy Redial pending (传真占线,等	发送传真的传真线路正忙。多功能一体机自	允许多功能一体机重试发送传真。
何里汷)	初里 新按打 白线 亏妈。	致电接收者,确保其传真机打开并准备就绪。
		检查拨打的传真号是否正确。
		通过按下开始传真来检查电话线路上的拨号 音。
		确保电话机正常工作:断开多功能一体机连 接,将电话机插入电话线路中,并进行语音通 话。
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔中,然后再次尝试发送传真。

表 13-1 警报和警告信息 (续)		
控制面板消息	说明	建议的操作
		尝试使用一根不同的电话线。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Fax memory full Canceling recv. (传真内存 已满,取消接收)	在发送传真过程中,多功能一体机内存不足。 将仅打印已装入内存的页面。	打印所有传真,并让发送者重发传真。取消所 有传真作业或从内存中清除传真。 请参阅 <u>删</u> <u>除内存中的传真</u> 。
		注: 添加内存 DIMM(仅限于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))无助于解决此问题。
Fax memory full Canceling send (传真内存 已满,取消发送)	在执行传真作业过程中,内存被用完。传真 的所有页面必须都在内存中,传真作业才能正 确执行,日发送了已装入由左的页面	打印所有收到的传真,或者等待所有待发传真 发送完毕。
	·····································	请发送者再次发送传真。
		取消所有传真作业或从内存中清除传真。 请 参阅 <u>删除内存中的传真</u> 。
Fax recv. error (传真接收错误)	在尝试接收传真时发生了错误。	请发送者重新发送传真。
		尝试回传发送者或其它传真机。
		通过按下 <mark>开始传真</mark> 来检查电话线路上的拨号 音。
		拔下电话线后再重插,确保电话线连接牢固。
		确保使用的是多功能一体机随附的电话线。
		确保电话机正常工作:断开多功能一体机连 接,将电话机插入电话线路中,并进行语音通 话。
		关闭错误纠正模式 (ECM) 和 V.34。请发送者 重新发送传真。 请参阅 <u>设置传真错误纠正模</u> <u>式 或更改 V.34 设置</u> 。
		将多功能一体机连接到不同的电话线路。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Fax Send error (传真发送错误)	在尝试发送传真时发生了错误。	尝试重新发送传真。
		尝试向另一传真号码发送传真。
		通过按下 开始传真 来检查电话线路上的拨号 音。
		拔下电话线后再重插,确保电话线连接牢固。
		确保使用的是多功能一体机随附的电话线。
		确保电话机正常工作:断开多功能一体机连 接,将电话机插入电话线路中,并进行语音通 话。
		将多功能一体机连接到不同的电话线路。

表 13-1 警报和警告信息 (续)

控制面板消息	说明	建议的操作
		将传真分辨率设定为 Standard (标准) ,以取 代默认的 Fine (细微) 。 请参阅 <u>更改分辨率设</u> 置_。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Fit to Page on flatbed only (仅在平板型上匹 配页面)	复印缩小/放大功能(称为"匹配页面")仅 适用于从平板扫描仪进行复印。	使用平板扫描仪或选择其它缩小/放大设置。
Group dial not allowed in group (组中不允 许成组拨号代码)	键入的快速拨号代码是为某个组设定的。 不 允许将一个成组拨号代码添加到另一个成组拨 号代码中。	将单触按钮(编制为一个快速拨号代码)或快 速拨号代码添加到成组拨号代码中。
Invalid date (无效日期)	输入了无效日期,例如 June 35。	重新输入日期。
 Invalid driver (无效驱动程序) 按下 ✓	正在使用不正确的打印机驱动程序。	选择适用于多功能一体机的打印机驱动程序。
Invalid entry (无效输入)	无效的数据或响应。	更正输入内容。
Mem. low 1 copy. Press [cancel] (内存不 足,复印了 1 份,按 [取消] 键)	多功能一体机完成一份作业。 由于内存不 足,剩余的复印已被取消。	按下 <mark>取消</mark> 以清除错误。 将作业分成几个包含 较少页面的小作业。
Memory is low. (内存不足。) Press ゲ (按下 ゲ)	多功能一体机内存几乎完全用尽。	让多功能一体机完成作业,或按下~ 以取消作 业。
Memory is low Try again later (内存不足, 请稍后再试)	多功能一体机没有足够的内存来开始新作业。	等到当前作业完成后再开始新作业。
Memory low Only 1 copy made (内存不 足,仅复印了 1 份)	多功能一体机没有足够的内存来完成分页复印 作业。	将作业分成几个包含较少页面的小作业。
No Dial Tone (无拨号音)	多功能一体机无法检测到拨号音。	通过按下 <mark>开始传真</mark> 来检查电话线路上的拨号 音。
		从多功能一体机和墙上拔下电话线后再重新插 入。
		确保使用的是多功能一体机随附的电话线。
		从墙上拔下多功能一体机的电话线,插入电话 机,并尝试进行语音呼叫。
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔。 请参阅 <u>更改检测拨号音设置</u> 。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
No document sent (未发送文档)	多功能一体机不扫描任何页面,或者它不从计 算机接收任何页面以发送传真。	尝试再次发送传真。
No fax answer. Canceled send (传真无应	尝试重拨传真号码时失败,或者关闭了"无应	致电接收者,确保其传真机打开并准备就绪。
各。友达已取消)	合則里扬 远坝。	检查拨打的传真号是否正确。
		检查重拨选项是否启用。
		从多功能一体机和墙上拔下电话线后再重新插 入。
		从墙上拔下多功能一体机的电话线,插入电话 机,并尝试进行语音呼叫。

控制面板消息	说明	建议的操作
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
No fax answer Redial pending (传真无应	正在接收传真的线路无应答。 多功能一体机	允许多功能一体机重试发送传真。
谷,等待重夜)	云试在儿分钟后里技。	致电接收者,确保其传真机打开并准备就绪。
		检查拨打的传真号是否正确。
		如果多功能一体机继续重播,则从墙上拔下多 功能一体机电话线,插入电话机,并尝试进行 语音呼叫。
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔。
		尝试使用一根不同的电话线。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
No fax detected (未检测到传真)	多功能一体机对呼入的呼叫作出应答,但没有	允许多功能一体机重试接收传真。
	检测到传真机的呼叫。	尝试使用一根不同的电话线。
		将多功能一体机电话线插入另一电话线路的插 孔。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
No paper pickup (没有取纸) ゲ to cont. (按 下 ゲ 继续)	多功能一体机拾取介质失败。	检查介质是否已足够深地插入进纸盘内部。 在纸盘 2 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))中, 检查纸张长度导板对于要使用的介质尺寸,是 否处于正确位置。
		在输入纸盘中重新装入介质,然后按下 🗡 继 续作业。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
Page too complex (页面太复杂) ✓ to	 由于当前页面过于复杂,多功能一体机无法打 印	按下丫以清除该信息。
cont. (按下 Ý 继续)	۶h °	让多功能一体机完成作业,或按下 <mark>取消</mark> 以取消 作业。
Paper jam in (area) (卡纸(区域))	多功能一体机在以下区域之一检测到卡塞: 纸盘 1、纸盘 2、可选纸盘 3、定位区域或加 热组件。	清除多功能一体机控制面板指示区域中的卡 塞,然后按照控制面板的说明操作。 请参阅 <u>清除卡塞</u> 。
Scanner reserved for PC scan (扫描仪正用 于 PC 扫描)	计算机正在使用多功能一体机进行扫描。	等待计算机扫描完成,或者从计算机软件取消 扫描,或者按下 <mark>取消</mark> 。
Scanning error Cannot connect (扫描错 误,无法链接)	多功能一体机无法将扫描信息传送到计算机。	确认连接电缆未松动或未损坏。 必要时更换 电缆,并尝试再次扫描。

表 13-1 警报和警告信息 (续)

控制面板消息	说明	建议的操作
Settings cleared (设置已清除)	多功能一体机已经清除作业设置。	重新输入任何适当的作业设置。
Unauthorized supply in use/Unauthorized black (to accept press [ゲ]) (使用未经授权 的耗材/未经授权的黑色碳粉(接受按下 [ゲ]))	安装了不是由 HP 制造的新耗材。 在安装 HP 耗材或按下 ✔ 之前,此信息一直显示。	如果您认为自己购买的是 HP 耗材,请拨打 HP 打假热线 1-877-219-3183。因使用非 HP 耗材而导致的服务或维修不属于 HP 保修 范围。
		要继续打印,请按下 🖌 。第一个待处理的作 业将被取消。

ZHCN

严重错误信息

严重错误信息可能指示某些类型的故障。关闭电源后再打开也许可以解决问题。如果严重错误仍存在,则多功能一体机可能需要维修。

严重错误信息表

表 13-2 严重错误信息

控制面板消息	说明	建议的操作
49 Error (49 错误)	多功能一体机遇到内部嵌入式软件错误。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
50.x Fuser Error(50.x 加热组件错误)	多功能一体机遇到内部硬件错误。	 使用电源开关关掉电源,然后等待至少 30 秒钟。
		 如果使用了电涌保护器,请将其卸下。 将多功能一体机直接插入到墙上的插座 中。
		3. 打开电源,等待多功能一体机初始化。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
51 Laser Error (51 激光器错误)	多功能一体机遇到内部硬件错误。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其卸下。 将多 功能一体机直接插入到墙上的插座中。 使用 电源开关来打开多功能一体机电源。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
52 Scanner Error (52 扫描仪错误)	多功能一体机遇到内部硬件错误。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其卸下。 将多 功能一体机直接插入到墙上的插座中。 使用 电源开关来打开多功能一体机电源。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
55.1 Error (55.1 错误)	多功能一体机遇到内部硬件错误。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果使用了电涌保护器,请将其卸下。 将多 功能一体机直接插入到墙上的插座中。 使用 电源开关来打开多功能一体机电源。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。

表 13-2 严重错误信息 (续)

控制面板消息	说明	建议的操作
57 Fan Error	多功能一体机的内部风扇遇到问题。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。
79 Error Turn off then on (79 错误,关闭设 备电源然后再打开)	多功能一体机遇到内部固件错误。	使用电源开关关掉电源,等待至少 30 秒钟, 然后打开电源并等待多功能一体机初始化。
		如果您最近在 HP LaserJet 3390/3392 all-in- one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机) 中安装了内存 DIMM,请关闭多功能一体机电 源,取下内存 DIMM,重新安装 DIMM 以确 认其安装正确,然后打开多功能一体机电源。
		如果使用了电涌保护器,请将其卸下。 将多 功能一体机直接插入到墙上的插座中。 使用 电源开关来打开多功能一体机电源。
		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体 机包装箱中附带的支持说明。

打印问题

打印质量问题

有时您可能会遇到打印质量问题。以下各节中的信息可帮助您确定和解决这些问题。

注意 如果您有复印方面的问题,请参阅<u>复印问题</u>。

提高打印质量

使用打印质量设置来防止打印质量问题。

了解打印质量设置

打印质量设置会影响页面上的打印浓淡度和图形的打印样式。您还可以使用打印质量设置为特殊类型的 介质优化打印质量。

您可以更改多功能一体机属性中的设置,以便适用于您正打印的作业类型。视您正在使用的打印机驱动 程序而定,您可以进行以下设置:

• 600 dpi

- **自定义:**此设置可产生与默认设置相同的分辨率,但是您可以更改缩放模式。
- **注意**更改分辨率会更改您文本的格式。

暂时更改打印质量设置

要只为当前软件程序更改打印质量设置,请通过打印所用程序的打印设置菜单打开属性。

更改以后所有作业的打印质量设置

对于 Windows 98、Windows 2000 和 Windows Me:

- 1. 在 Windows 系统托盘中,单击开始,再选择设置,然后单击打印机。
- 2. 右键单击多功能一体机图标。
- 3. 单击属性(在 Windows 2000 中,您也可以单击打印首选项)。
- 4. 更改设置,然后单击确定。

对于 Windows XP:

- 1. 在 Windows 系统托盘中,单击开始,再单击控制面板,然后单击打印机和传真。
- 2. 右键单击多功能一体机图标。
- 3. 单击属性,或单击打印首选项。
- 4. 更改设置,然后单击**确定**。

识别和纠正打印缺陷

使用本节的检查表和打印质量问题图来解决打印质量问题。

打印质量检查表

对照下面的检查表可解决一般的打印质量问题:

- 确保所用的纸张或打印介质符合规格。请参阅<u>介质规格</u>。一般来说,纸张越光滑,打印效果会越好。
- 如果使用特殊的打印介质,如标签、投影胶片、光泽纸或信头纸,请确保按类型打印。请参阅控 <u>制打印作业</u>。
- 3. 在多功能一体机控制面板中打印配置页和耗材状态页。 请参阅<u>信息页</u>。 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))
 - 检查耗材状态页,看是否有耗材不足或用完。如果是非 HP 打印碳粉盒,则不会提供任何信息。(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))
 - 如果页面打印不正确,则可能是硬件有问题。请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 HP 客户 服务中心 或多功能一体机包装箱中附带的说明。
- 4. 从 HP ToolboxFX 打印演示页。如果页面打印,则可能是打印机驱动程序有问题。 尝试从其它打印机驱动程序打印。例如,如果您使用 PCL 6 打印机驱动程序,则从 PS 打印机驱动程序打印。
 - 使用**打印机**中的"添加打印机向导"(或 Windows XP 中的**打印机和传真**)对话框来安装 PS 驱动程序。
- 5. 尝试从另一个程序打印。如果页面打印正确,则可能是您正在从中打印的程序有问题。
- 重新启动计算机和多功能一体机,然后尝试重新打印。如果问题依然存在,请参阅一般打印质量 问题。

一般打印质量问题

以下示例就短边先送入多功能一体机的 letter 尺寸纸张进行了描述。这些示例描述了可能影响所有打印 页的问题。随后的主题列出了每个示例的典型原因和解决方法。

问题	原因	解决方法
打印过浅或褪色。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
AaBbCc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。 如果您 使用非 HP 打印碳粉盒,则多功能一体机 控制面板或 HP ToolboxFX 中不会显示任 何信息。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
AaBbCc AaBbCc		如果打印碳粉盒中的碳粉量不足或用尽, 请检查碳粉滚筒是否损坏。 如果损坏, 则更换打印碳粉盒。
AaBbCc AaBbCc	如果整个打印页面颜色较淡,则打印浓度 调节得太低或可能启用了经济模式。	重新调节打印浓度,或在多功能一体机属 性中禁用经济模式。
出现碳粉污点。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	送纸道可能需要清洁。	清洁送纸道。 请参阅 <u>清洁送纸道</u> ,或参 阅 HP ToolboxFX 联机帮助。
出现丢字现象。	某张打印介质可能有缺陷。	尝试重新打印作业。
AGKbCc	纸张的湿度不均或纸张表面上有水点。	尝试使用不同的纸张,如用于激光打印机 的高质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
AaBbCc	这批纸质量差。制造工艺可能导致某些区 域不能渗入碳粉。	尝试使用不同的纸张,如用于激光打印机 的高质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
AabbCc AcbbCc	打印碳粉盒可能有缺陷。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
AaBbCc		如果错误仍然存在,请与 HP 客户服务中 心联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多 功能一体机包装箱中附带的支持说明。
 页面上出现竖直条纹或条带。 A G B b C c 	打印碳粉盒中的碳粉量不足或打印碳粉盒 存在缺陷。 如果您使用非 HP 打印碳粉 盒,则多功能一体机控制面板或 HP ToolboxFX 中不会显示任何信息。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。

问题	原因	解决方法
背景上的碳粉量已达到不可接受的程度。	介质可能不符合 HP 规格。	使用较轻的纸张。请参阅 <u>介质规格</u> 。
	可能没有正确安装单张优先进纸盘。	确保单张优先进纸盘安装到位。
AaBbCc AaBbCc	打印浓度设置值太大。	通过 HP ToolboxFX 或嵌入式 Web 服务 器降低打印浓度设置值。 这样会降低背 景阴影量。
AaBbCc AaBbCc	特别干燥(低湿度)的条件可能会使背景 阴影量增加。	检查多功能一体机的环境。
AaBbCc	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。 如果您 使用非 HP 打印碳粉盒,则多功能一体机 控制面板或 HP ToolboxFX 中不会显示任 何信息。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
介质上出现碳粉污迹。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
AaBbCc	如果纸张前缘出现碳粉污迹,则可能是介 质导板变脏,或者打印通道中积有碎屑。	清洁介质导板和送纸道。
Aabbac Aabbac Aabbac	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。 如果您 使用非 HP 打印碳粉盒,则多功能一体机 控制面板或 HP ToolboxFX 中不会显示任 何信息。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
AaBbCc	加热组件温度较低。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。
触摸打印页时,容易出现碳粉污迹。	没有将多功能一体机的打印介质设置为要 打印的介质类型。	在打印机驱动程序中选择 纸张 标签,然后 设置 类型 选项,使其与打印所用的介质类 型相匹配。如果您用重磅纸打印,则打印 速度可能变慢。
AdhCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
	送纸道可能需要清洁。	清洁多功能一体机。 请参阅 <u>清洁多功能</u> <u>一体机</u> 。
AaB	电源可能有缺陷。	将多功能一体机插头直接插入到交流电源 插座中,而不是插入接线板中。
	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。 如果您 使用非 HP 打印碳粉盒,则多功能一体机 控制面板或 HP ToolboxFX 中不会显示任 何信息。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
打印页面上以固定间距重复出现污点。	没有将多功能一体机的打印介质设置为要 打印的介质类型。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。如果您用重磅纸打印,则打印 速度可能变慢。
AaBbCC	内部部件上可能沾有碳粉。	打印几页后,一般会自行解决问题。
AaBbCc_ AaBbCc	送纸道可能需要清洁。	清洁多功能一体机。 请参阅 <u>清洁多功能</u> <u>一体机</u> 。
AaBbCc_ AaBbCc	打印碳粉盒可能损坏。	如果在页面的相同地方重复出现污点,请 安装一个新的 HP 打印碳粉盒。 请参阅 <u>更</u> <u>换打印碳粉盒</u> 。

问题	原因	解决方法
打印页含有变形字符。	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	如果字符变形而产生波形效果,则激光扫 描仪可能需要维修。	检查配置页上是否也产生该问题。 如果 也出现该问题,请与 HP 客户服务中心联 系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能 一体机包装箱中附带的支持说明。
打印页卷曲或呈波状。	没有将多功能一体机的打印介质设置为要 打印的介质类型。	在打印机驱动程序中,确保选择了合适的 介质类型。
AabbCC		如果问题依然存在,请选择使用较低碳粉 温度的介质类型,如投影胶片或轻磅纸。
$\begin{array}{c} A_{\text{aBb}}C^{\mathcal{C}} \\ A_{\text{aBb}}C^{\mathcal{C}} \end{array}$	介质可能在进纸盘中放置过久。	翻转纸盘中的介质叠。 或者,尝试将进 纸盘中的介质翻转 180°。
AaBbCC	送纸道发生介质卷曲。	打开后部出纸盖,以打印至直通出纸通 道。
AGBDCC	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
	温度或湿度过高都会导致纸张卷曲。	检查多功能一体机的环境。
打印页上的文字或图形发生倾斜。	可能没有正确装入介质或进纸盘太满。	确保介质正确装入,且介质导板刚好抵住 介质叠,不会太紧或太松。 请参阅 <u>将介</u> <u>质装入进纸盘</u> 。
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
打印页出现皱纹或折痕。	可能没有正确装入介质或进纸盘太满。	将进纸盘中的纸叠翻转过来,或者尝试将 进纸盘中的纸张旋转 180 度。
AaBbCc AaBbCc		确保介质正确装入,且介质导板刚好抵住 介质叠,不会太紧或太松。 请参阅 <u>将介</u> <u>质装入进纸盘</u> 。
AaBbCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
AGBOCC	送纸道发生介质卷曲。	打开后部出纸盖,以打印至直通出纸通 道。
	信封中的气泡会使其起皱。	取出信封,将其铺平,然后尝试重新打 印。
打印字符周围有残余碳粉。	可能未正确装入介质。	翻转纸盘中的纸叠。

问题	原因	解决方法
A B C C C A A B B C C A A B B C C A A B B C C A A B B C C A A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B C C A B B B C C C A B B B C	如果字符周围分散着大量的碳粉,则纸张 的电阻率可能太高。	使用不同的纸张,如用于激光打印机的高 质量纸张。 请参阅 <u>介质规格</u> 。
页面顶部出现的图像(纯黑色)在页面以 下部分(灰色区域中)重复出现。	软件设置可能影响图像打印。	在软件程序中更改重复图像所在区域的色 调(深度)。
AgBbCc		在软件程序中,将整页旋转 180 度以便先 打印较浅的图像。
AaBbCc AaBbCc	图像的打印顺序可能会影响打印。	更改图像的打印顺序。例如,让较浅的图 像位于页面顶部,较深的图像位于页面下 部。
AaBbCc AaBbCc	电涌可能已影响了多功能一体机。	过后如果在打印作业中仍出现该缺陷,请 将多功能一体机关闭 10 分钟,然后打开 多功能一体机电源,重新开始打印作业。

介质处理问题

如果多功能一体机出现介质处理问题,请使用本节所述的信息。

打印介质准则

- 要获得最佳结果,请确保纸张质量优良,无划损、缺口、破损、污点、浮粒、灰尘、折皱、脱墨、 订书钉和卷曲边。
- 要获得最佳的打印质量,请使用平滑的纸张类型。一般来说,更光滑的介质能产生更好的结果。有 关更多信息,请访问<u>介质规格</u>。
- 如果不能确定装入纸张的类型(如证券纸或再生纸),请检查纸张包装上的标签。
- 请勿使用专为喷墨打印机设计的介质。请使用为 LaserJet 打印机设计的介质。
- 不要使用用低温油墨(如在某些类型的热熔印刷中使用的油墨)印制的信头纸。
- 不要使用带有凸饰的信头纸。
- 多功能一体机通过加热加压使碳粉熔凝到纸张上。确保所有彩色纸或预打印表单所用的油墨均能 承受打印机熔解碳粉的高温(200°C或 392°F 时持续 0.1 秒)。

🔨 小心 如果未能遵守以上列出的准则,则可能导致多功能一体机卡塞或受损。

解决打印介质问题

以下介质问题可导致打印质量下降、卡塞甚至损坏多功能一体机。

问题	原因	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑;纸张 带有印花或者是来自有缺陷的纸批。 	尝试使用其它类型纸张,光滑度为 100 到 250 Sheffield,湿度为 4% 到 6%。
漏字、卡塞或卷曲	纸张存放不当。	将纸张平放在防潮包装中。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
过度卷曲	纸张太潮、纹理方向错误或属于短纹理结 构。	打开后出纸槽或使用长纹理纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
多功能一体机卡塞或损坏	纸张有开口或穿孔。	使用无开口或未穿孔的纸张。
进纸问题	纸张的边缘参差不齐。	使用激光打印机专用的高质量纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑、纹理 方向错误或属于短纹理结构,或者纸张带	尝试使用其它类型纸张,平滑度为 100 到 250 Sheffield,湿度为 4% 到 6%。
	有印花或是来自有缺陷的纸批。	打开后出纸槽或使用长纹理纸张。
打印倾斜(歪斜)	可能未正确调整介质导板。	从进纸盘中取出所有介质,压平纸叠,然 后将介质重新装入进纸盘。调整介质导 板,使之适合您正使用的介质宽度和长 度,然后尝试再次打印。
一次送入多页纸张。	介质纸盘可能装入过多介质。	从纸盘中取出一些介质。 请参阅 <u>将介质</u> <u>装入进纸盘</u> 。
	介质可能起皱、折叠或损坏。	确保介质未起皱、折叠或损坏。尝试使用 新的或其它包装内的介质打印。
多功能一体机无法从介质进纸盘抽取介 质。	多功能一体机可能处于手动进纸模式。	● 如果多功能一体机控制面板显示屏 上显示 Manual feed (手动送纸) , 则按下 ✔ 以打印作业。
		 确保多功能一体机未处于手动进纸 模式,然后重新打印作业。
	拾纸轮可能太脏或受损。	请与 HP 客户服务中心联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体机包装箱 中附带的支持说明。
	纸盘 2 或可选纸盘 3 中的纸张长度调整控 制钮(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功 能一体机))被设定为大于介质尺寸的长 度。	将纸张长度调整控制钮调整到正确长度。

执行问题

如果页面退出多功能一体机而未打印任何内容,或者当多功能一体机不打印任何页面时,请尝试按本节 中的提示操作。

问题	原因	解决方法
打印页全部为空白。	密封胶带可能仍在打印碳粉盒中。	确保已完全从打印碳粉盒撕下密封胶带。

问题	原因	解决方法
	文档中可能有空白页。	检查您要打印的文档,确保所有页面上均 有内容。
	多功能一体机可能出现故障。	要检查多功能一体机,请打印配置页。 请参阅 <mark>配置页</mark> 。
	某些介质类型会减慢打印作业速度。	使用不同类型的介质进行打印。
页面未打印。	多功能一体机可能未正确抽取介质。	请参阅 <u>介质处理问题</u> 。
	介质卡塞在多功能一体机中。	清除卡塞。请参阅 <u>清除卡塞</u> 。
	USB 电缆可能有缺陷或连接不正确。	● 拔下 USB 电缆两端,然后重新连 接。
		• 尝试打印一份过去已打印过的作业。
		● 尝试使用另一条 USB 电缆。
	其它设备正在计算机上运行。	多功能一体机不能共享一个 USB 端口。 如果外部硬盘驱动器或网络开关盒与多功 能一体机连接到同一端口,其它设备可能 会干扰多功能一体机。 要连接和使用多 功能一体机,必须断开与其它设备的连 接,或者必须使用计算机上的两个 USB 端口。

传真问题

接收传真出现问题

使用下表解决接收传真时可能遇到的问题。

注意 您必须使用多功能一体机随附的传真线,才能保证多功能一体机正常工作。

问题	原因	解决方法
多功能一体机不能从电话分机接收传真。	可能已禁用电话分机设置。	有关更改此设置的说明,请参阅 <u>使用分机</u> <u>接收传真</u> 。
	传真线可能未牢固连接。	确认传真线牢固连接于电话插孔和多功能 一体机(或连接至多功能一体机的其它设 备)之间。依次按下 1-2-3 键(仅适用于 音频拨号模式),等待三秒钟,然后挂断 电话。
	多功能一体机拨号模式可能未设置正确, 或电话分机未设置正确。	确认多功能一体机拨号模式已设为 Tone (音频) 。 请参阅 <mark>选择音频拨号或脉冲拨号</mark> <u>模式</u> 。确认电话分机也设为音频拨号。
多功能一体机未应答发来的传真呼叫。	应答模式可能设为 Manual (手动) 。	如果应答模式设为 Manual (手动) ,多功 能一体机将不会应答呼叫。您必须手动启 动传真接收过程。 有关更多信息,请参 阅 <u>设置应答模式</u> 。
	应答响铃设置可能不正确。	检查您配置的应答响铃设置。 请参阅 <u>更</u> <u>改应答响铃次数设置</u> 以确定所需的设置。
	可能已启用应答响铃模式功能,但您不享 有此服务,或者您享有此服务但该功能设 置不正确。 	检查应答响铃模式功能以确认其设置正 确。 请参阅 <u>更改响铃模式(特殊响铃)</u> 。
	传真线可能未正确连接,或者传真线不起 作用。	请参阅《入门指南》以检查安装。 确认 您使用了多功能一体机随附的传真线。
	由于应答机正在执行语音留言功能,因此 多功能一体机可能不能检测发来的传真 音。	对应答机的留言重新录音,并在留言的开 头处留下至少两秒钟的静音。
	连接到电话线的设备可能太多。	连接到电话线的设备不能超过三个。 尝 试卸下最后连接的设备,然后查看多功能 一体机是否能正常工作。如果仍旧无法工 作,请继续卸下设备,每次一个,并在每 次卸下后重试。
	电话线可能不起作用。	执行以下操作之一:
		 增大多功能一体机的音量,然后按 下控制面板上的开始传真。如果您 听到拨号音,则表明电话线工作正 常。
		 将多功能一体机从电话插孔上拔 下,然后连接一部电话。尝试拨打 电话,确保电话线工作正常。

问题	原因	解决方法
多功能一体机未应答发来的传真呼叫。	语音留言服务可能会干扰多功能一体机, 因为它会尝试应答呼叫。	执行以下操作之一: • 禁用留言服务。
		 开通一条传真呼叫专用电话线。
		 将多功能一体机应答模式设置为 Manual (手动)。在手动模式中,您 必须自己启动传真接收步骤。 有关 更多信息,请参阅<u>设置应答模式</u>。
		 将多功能一体机设为自动模式,并 减少多功能一体机的应答响铃次数 设置,使其比语音邮件的应答响铃 次数设置少(请参阅更改应答响铃 次数设置))。多功能一体机将应答 所有来电呼叫。
	多功能一体机可能已用完纸张且内存已 满。	在介质进纸盘中重新装入介质。按下 🗡 。 多功能一体机将打印已保存在内存中 的所有传真,然后继续应答传真呼叫。
传真不打印。	介质进纸盘已空。	装入介质。进纸盘为空时接收的所有传真 都将存储在内存中,重新装入介质后,这 些传真即会打印。
	您可能选择了接收至 PC 选项,计算机正 在接收传真。	检查确定计算机是否正在接收传真。 请 参阅 <u>使用计算机发送和接收传真</u> 。
传真打印在两页纸上,而不是一页上。	可能未正确设置自动缩减设置。	启用自动缩减设置。 请参阅 <u>更改发来传</u> <u>真的自动缩减设置</u> 。
	发来的传真可能在更大的介质上被发送。	调整自动缩减设置,以允许在一页上打印 更大的页面。
接收的传真太淡或仅打印在半张页面上。	多功能一体机在打印传真的过程中碳粉用 完。	多功能一体机会存储最近打印过的传真。 (可用内存量决定可以存储以备重新打印 的传真的实际数量。)尽快更换打印碳粉 盒,然后重新打印传真。请参阅 <u>重新打</u> <u>印传真</u> 。
	发送的传真原件太淡。	与发送者联系,请发送者在更改设置后重 新发送传真。

发送传真出现问题

问题	原因	解决方法
传真过程中文档停止送入。	您可以装入的最大页面长度为 381 毫米。 较长页面的传真会在 381 毫米(15 英 寸)处停止。	在更短的介质上打印文档。
		如果没有卡塞且停止时间不到一分钟,请 先稍候片刻,然后按下 <mark>取消</mark> 。 如果卡 塞,请参阅 <u>清除卡塞</u> 。然后,重新发送 作业。
	如果物件太小,则可能会卡塞在自动文档 进纸器 (ADF) 中 。	使用平板扫描仪。 ADF 中的最小页面尺 寸为 127 x 127 毫米。

问题	原因	解决方法
		如果卡塞,请参阅 <u>清除卡塞</u> 。然后,重 新发送作业。
传真在发送过程中停止发送。	正在接收传真的传真机可能有故障。	尝试发送至另一台传真机。
	电话线可能有故障。	执行以下操作之一:
		 增大多功能一体机的音量,然后按 下控制面板上的开始传真。如果您 听到拨号音,则表明电话线工作正 常。
		 将多功能一体机从墙上插孔拔下, 然后将电话连接到该插孔。尝试拨 打电话,确保电话线工作正常。
	可能有通信错误使传真作业中断。	将"通信错误时重拨"设置更改为 On (开)〔请参阅 <u>更改重拨设置</u> 中有关更 改"通信错误时重拨"选项的信息〕。
多功能一体机可以接收传真,但不能发送 传真。	如果多功能一体机安装 PBX 系统,PBX 系统可能会发出多功能一体机无法检测的 拨号音。	禁用检测拨号音设置。 请参阅 <u>更改检测</u> <u>拨号音设置</u> 。
	电话连接可能不稳定。	请稍后再试。
	正在接收传真的传真机可能有故障。	尝试发送至另一台传真机。
	电话线可能有故障。	执行以下操作之一:
		 增大多功能一体机的音量,然后按 下控制面板上的开始传真。如果您 听到拨号音,则表明电话线工作正 常。
		 将多功能一体机从电话插孔上拔 下,然后连接一部电话。尝试拨打 电话,确保电话线工作正常。
设备继续拨打发出的传真呼叫。	如果重拨选项设为 On (开) ,多功能一体 机会自动重拨传真号码。	要在多功能一体机拨号时停止重拨,请按 下 <mark>取消</mark> 。 要取消待处理的传真作业,请 参阅 <u>更改默认明暗度(对比度)设置</u> 。 请参阅 <u>更改重拨设置</u> 更改重拨设置。
已发送的传真未到达接收传真机。	接收传真机可能已关闭或者出现错误情 况,如纸张用完。	致电接收者,确认其传真机已打开并已做 好准备,可以接收传真。
	原件可能未正确装入。	确认已将原件正确装入 ADF 进纸盘或平 板扫描仪。 请参阅 <u>将介质装入进纸盘</u>
	传真可能因为以下情况仍处于内存中:正 在等待重拨占线号码,在它之前还有其它 正在等待发送的作业,或者传真已设为延 迟发送。	如果由于上述原因而使传真作业存储在内 存中,则传真记录中会出现此作业的条 目。 打印传真活动记录(请参阅 <u>打印传</u> <u>真活动记录</u>),并检查作业 状态 栏是否 显示 待处理 指示。
您发送的传真每一页末尾均有灰色阴影 块。	您可能在玻璃板传真尺寸设置不正确的情 况下,从平板扫描仪发送传真。	确保设置正确。 请参阅 <u>更改默认玻璃板</u> <u>尺寸设置</u> 。

问题	原因	解决方法
您发送的传真每一页末尾均有数据丢失。	您可能在玻璃板传真尺寸设置不正确的情 况下,从平板扫描仪发送传真。	确保设置正确。 请参阅 <u>更改默认玻璃板</u> <u>尺寸设置</u> 。
收到内存不足错误信息。	原因为要发送的传真可能太大,或分辨率 可能太高。	尝试以下操作之一:
		 将传真拆分为若干个较小的部分, 然后分别发送。
		 清除存储的传真使发出的传真可以 使用更多内存。
		 将发出的传真配置为延迟发送,然 后确认是否将其完全发送。
		● 确认您使用的是最低分辨率设置 (Standard (标准))。

语音呼叫问题

问题	原因	解决方法
连接至该线路的电话或应答机未收到话音 呼叫。	传真线可能连接不正确。	请参阅《入门指南》以检查安装。 多功 能一体机必须是连接到电话线的第一个设 备。
	应答模式或应答响铃设置可能不正确。	请参阅 <u>设置应答模式</u> _或 <u>更改应答响铃次</u> <u>数设置</u> ,确定所需的设置。设备的应答 响铃次数设置必须多于应答机的设置。
	应答机或电话可能不起作用。	将电话或应答机直接连接至电话线,以确 定其是否可以独立工作。

介质处理问题

注意 有关清除卡塞的信息,请参阅<u>清除卡塞</u>。

问题	原因	解决方法
打印倾斜。	介质进纸盘可能装入过多介质。	从进纸盘中取出一些介质。
	介质导板可能设置不正确、破损或缺失。	检查导板相对纸张来说是否调节得太紧或 太松。检查导板是否破裂或缺失,如有必 要,请进行更换。
	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
页面卷曲或起皱。	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> <u>格</u> 。
	送纸道可能影响页面。	打开多功能一体机背面的后部出纸盖并使 用该送纸道。

问题	原因	解决方法
	介质存放不当。	在可能的情况下,将介质按令封存并保存 于室温下。
	介质在进纸盘中放置过久。	将纸盘内的介质叠翻转过来,或在纸盘内 将其旋转 180 度。

执行问题

问题	原因	解决方法
传真传输或接收的速度非常慢。	传真可能过于复杂(例如含有很多图 形)。	复杂传真的发送或接收时间较长。将较长 传真分为多个作业和降低分辨率都能提高 传输速度。
	接收传真机的调制解调器速度可能很慢。	多功能一体机仅以接收传真机所能接受的 最快调制解调器速度发送传真。
	要发送或接收的传真的分辨率可能非常 高。	如果要接收传真,请致电发送者,要求其 降低分辨率,然后重新发送传真。如果要 发送传真,请降低分辨率,然后重新发送 传真。 请参阅 <u>更改分辨率设置</u> 以更改默 认设置。
	电话线可能有故障。	挂断电话,然后重新发送传真。请电话公 司检查电话线。
	您正在通过国际电话发送传真。	您需要较长的时间来传送国际传真作业。
在不合适的时间打印传真活动记录或传真 呼叫报告。	传真活动记录或传真呼叫报告设置不正 确。	打印配置页并检查打印报告的时间。 有 关设置记录或报告打印时间的说明,请参 阅 <u>打印传真活动记录</u> 或 <u>设置传真呼叫报</u> <u>告的打印时间</u> 。
多功能一体机声音太大或太小。	可能未正确调整音量设置。	请参阅<u>使用多功能一体机音量控制键</u>。

复印问题

预防问题

以下是一些您可以用来提高复印质量的简单步骤:

- 使用平板扫描仪进行复印。这样,得到的复印件质量将高于使用自动文档进纸器 (ADF) 进行复印的 质量。
- 使用优质原件。
- 正确装入介质。如果介质装入不正确,则介质可能会歪斜,从而导致图像不清晰和 OCR 应用程序
 问题。有关说明,请参阅<u>装入要传真、复印或扫描的文档</u>。
- 使用或制作载片以保护原件。

注意 确保介质符合 HP 规格。如果介质符合 HP 规格,反复出现进纸问题则说明拾纸轮组件或 分隔垫已磨损。请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 HP 客户服务中心 可多功能一体机包装箱 中附带的说明。

图像问题

问题	原因	解决方法
图像丢失或褪色。	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
	原件质量可能较差。	如果原件颜色太浅或已破损,则即使调整 对比度,复印件颜色也可能不会加深。 如果可能,寻找并使用状况较好的原始文 档。
	原件可能有彩色的背景。	彩色背景会导致前景中的图像融合到背景 中,或使背景以不同的色调显示。 如果 可能,使用没有彩色背景的原始文档。
复印件上有白色或褪色的竖直条纹。 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> 格_。
	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。
复印件上有多余线条	纸盘 1 (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)) 或纸盘 2 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)) 可能未正确安 装。	确认纸盘放置到位。
	平板扫描仪或 ADF 玻璃板可能太脏。	清洁平板扫描仪或 ADF 玻璃板。 请参阅 <u>清洁扫描仪玻璃板 (HP LaserJet 3052/</u>

问题	原因	解决方法
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		<u>3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 多功能一体机))</u> 。
	打印碳粉盒内的感光鼓可能被划伤。	安装新的 HP 打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打</u> <u>印碳粉盒</u> 。
复印件上出现黑点或条纹。	自动文档进纸器 (ADF) 或平板扫描仪上可 能沾有墨水、胶水、涂改液或其它不应有 的物质。	清洁多功能一体机。
复印太浅或太深。	打印机驱动程序或多功能一体机软件的设 置可能不正确。	确保质量设置正确。请参阅 <u>调整复印质</u> 量_。
		有关更改设置的更多信息,请参阅多功能 一体机软件的"帮助"。
文字不清楚。	打印机驱动程序或多功能一体机软件的设 置可能不正确。	确保质量设置正确。请参阅 <u>调整复印质</u> 量_。
		有关更改设置的更多信息,请参阅多功能 一体机软件的"帮助"。

介质处理问题

问题	原因	解决方法
打印质量差或碳粉粘结	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑:纸张 带有印花或者是来自有缺陷的纸批。	尝试使用其它类型纸张,平滑度为 100 到 250 Sheffield,湿度为 4% 到 6%。
漏字、卡塞或卷曲	纸张存放不正确。	将纸张平放在防潮包装中。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
过度卷曲	纸张太潮、纹理方向错误或属于短纹理结 构。	打开后出纸槽或使用长纹理纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
多功能一体机卡塞或损坏	纸张有开口或穿孔。	使用无开口或未穿孔的纸张。
进纸问题	纸张的边缘参差不齐。	使用激光打印机专用的高质量纸张。
	纸张的两面不一样。	将纸张反转。
	纸张太潮、太粗糙、太重或太平滑、纹理 方向错误或属于短纹理结构,或者纸张带 有印花或是来自有缺陷的纸批。	尝试使用其它类型纸张,平滑度为 100 到 250 Sheffield,湿度为 4% 到 6%。
		打开后出纸槽或使用长纹理纸张。
打印倾斜(歪斜)。	可能未正确调整介质导板。	从进纸盘中取出所有介质,压平纸叠,然 后将介质重新装入进纸盘。调整介质导 板,使之适合您正使用的介质宽度和长 度,然后尝试再次打印。

问题	原因	解决方法
一次送入多页纸张。	介质纸盘可能装入过多介质。	从纸盘中取出一些介质。 请参阅 <u>将介质</u> <u>装入进纸盘</u> 。
	介质可能起皱、折叠或损坏。	确保介质未起皱、折叠或损坏。尝试使用 新的或其它包装内的介质打印。
多功能一体机无法从介质进纸盘抽取介质。	多功能一体机可能处于手动进纸模式。	● 如果多功能一体机控制面板显示屏 上显示 Manual feed (手动送纸) , 则按下 ❤ 以打印作业。
		 确保多功能一体机未处于手动进纸 模式,然后重新打印作业。
	拾纸轮可能太脏或受损。	请与 HP 客户服务中心联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u> 或多功能一体机包装箱 中附带的支持说明。
	纸盘 2 或可选纸盘 3 中的纸张长度调整控制(仅适用于 HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)) 被设定为大于介质尺寸的长度。	将纸张长度调整控制钮调整到正确长度。
执行问题

—————————————————————————————————————	原因	解决方法	
未输出复印件。	进纸盘可能是空的。	将介质装入多功能一体机。 有关更多信 息,请参阅 <u>将介质装入进纸盘</u> 。	
	原件可能未正确装入。	在自动文档进纸器 (ADF) 中将原件窄边向 前要扫描的一面朝上装入。	
		将原文档面朝下放在平板扫描仪上,使文 档左上角位于玻璃板的右下角。	
复印件为空白。	打印碳粉盒的密封胶带可能还未撕掉。		
	原件可能未正确装入。	在 ADF 中,将原件窄边向前,要扫描的 一面朝上装入。	
		确保将原文档面朝下放在平板扫描仪上, 使文档左上角位于玻璃板的右下角。	
	介质可能不符合 HP 规格。	使用符合 HP 规格的介质。 请参阅 <u>介质规</u> 格_。	
	打印碳粉盒中的碳粉可能不足。	更换打印碳粉盒。 请参阅 <u>更换打印碳粉</u> <u>盒</u> 。	
复印了错误的原件。	ADF 可能装入介质。	确保 ADF 为空。	
复印件尺寸被缩小。	多功能一体机软件设置可能已设为缩小扫 描图像。	有关更改设置的更多信息,请参阅 HP ToolboxFX 帮助。	

扫描问题

解决扫描图像问题

问题	原因	解决方法	
扫描图像质量差。	原件可能是再次生成的照片或图片。	 要消除图案,请尝试缩小扫描图像 的尺寸。 	
		 打印扫描图像,以查看质量是否有 所改善。 	
		 确认分辨率和颜色设置正确,适用 于正在执行的扫描作业类型。请参 阅<u>扫描仪分辨率和颜色</u>。 	
		 要获得最佳效果,请使用平板扫描 仪而非自动文档进纸器 (ADF)进行 扫描。 	
	屏幕上显示的图像质量可能与扫描质量并 不完全一致。	 尝试调整计算机显示器的设置,以显示更多颜色(或灰度级)。通常,您可以通过打开 Windows 控制面板上的显示进行调整。 	
		 尝试调整扫描仪软件中的分辨率和 颜色设置。请参阅<u>扫描仪分辨率和</u> 颜色。。 	
	原件可能未正确装入。	在将原件装入 ADF 中时,请使用介质导 板。 请参阅 <u>装入要传真、复印或扫描的</u> <u>文档</u> 。	
	扫描仪可能太脏。	清洁扫描仪。 请参阅<u>清洁扫描仪玻璃板</u> (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all- in-one (HP LaserJet 3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机)) 。	
	图形设置可能不适用于正在进行的扫描作 业类型。	尝试更改图形设置。请参阅 <u>扫描仪分辨率</u> <u>和颜色</u> 。	
部分图像未扫描。	原件可能未正确装入。	在将原件装入 ADF 中时,请使用介质导 板。 请参阅 <u>装入要传真、复印或扫描的</u> <u>文档</u> 。	
	彩色背景可能导致前景图像混入背景中。	扫描原件前尝试调整设置,或在扫描原件 后增强图像。请参阅 <u>扫描仪分辨率和颜</u> <u>色</u> 。	
	原件长度大于 381 毫米。	使用自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘扫描 时,可扫描的最大长度为 381 毫米。如果 页面超出最大长度,扫描仪将停止工作。 (副本可以更长。)	
		▲ 小心 不要试图从 ADF 中拉出 原件:这样做可能会损坏扫描仪 或原件。请参阅 <u>自动文档进纸器</u> (ADF) 卡纸。	
	原件太小。	平板扫描仪支持的最小尺寸为 25 x 25 毫 米。 ADF 支持的最小尺寸为 127 x 127 毫米。原件可能被卡住。 请参阅 <u>自动文</u> <u>档进纸器 (ADF) 卡纸</u> 。	

原因	解决方法	
介质尺寸不正确。	在 扫描 设置中,确保对于您要扫描的文档 来说,输入介质尺寸足够大。 请参阅 <u>扫</u> <u>描仪分辨率和颜色</u> 。	
分辨率或颜色级别设置得太高。	将分辨率或颜色级别设置设定为作业的正 确设置。请参阅 <u>扫描仪分辨率和颜色</u> 。	
软件设置为彩色扫描。	系统默认设置为彩色扫描,这会在扫描单 色原件时也花费较长的时间。如果您通过 TWAIN 或 WIA 获得图像,则可以更改设 置,以便按灰度级或黑白设置扫描原件。 有关详细资料,请参阅多功能一体机软件 的"帮助"。	
在尝试扫描之前发送了打印作业或复印作 业。	如果有人在尝试扫描前发送了打印作业或 复印作业,则扫描仪会在不忙的情况下开 始扫描。 但是,由于多功能一体机和扫 描仪共享内存,所以扫描速度可能会变 慢。	
	原因 介质尺寸不正确。 分辨率或颜色级别设置得太高。 软件设置为彩色扫描。 软件设置为彩色扫描。 在尝试扫描之前发送了打印作业或复印作业。	

扫描质量问题

预防问题

以下是可以用来提高复印和扫描质量的简单步骤。

- 使用平板扫描仪而非自动文档进纸器 (ADF) 进纸盘进行扫描。
- 使用优质原件。
- 正确装入介质。如果介质未正确装入,则介质可能发生倾斜,从而导致出现不清晰的图像。有关 说明,请参阅<u>将介质装入进纸盘</u>。
- 根据扫描页的用途调整软件设置。有关更多信息,请参阅<u>扫描仪分辨率和颜色</u>。
- 如果您的多功能一体机经常一次送入多页纸张,则可能需要更换分隔垫。请与 HP 客户服务中心联系。请参阅 HP 客户服务中心或多功能一体机包装箱中附带的说明。
- 使用或制作载片以保护原件。

解决扫描质量问题

问题	原因	解决方法
空白页	原件可能颠倒装入。	在自动文档进纸器 (ADF) 中,将原件纸叠 顶端放入 ADF 进纸盘,使介质纸叠正面 朝上,要扫描的第一页在纸叠最上面。
		将原文档面朝下放在平板扫描仪上,使文 档左上角位于玻璃板的右下角。
太浅或太深	分辨率和颜色级别可能设置不正确。	确保分辨率和颜色设置正确。请参阅 <mark>扫描</mark> <u>仪分辨率和颜色</u> 。
多余线条	玻璃板上可能沾有油墨、胶水、涂改液或 不应出现的其它物质。	清洁平板扫描仪表面。 请参阅 <u>清洁扫描</u> <u>仪玻璃板 (HP LaserJet 3052/3055/</u> <u>3390/3392 all-in-one (HP LaserJet</u> <u>3052/3055/3390/3392 多功能一体机))</u> 。
	ADF 玻璃板可能太脏。	清洁 ADF 玻璃板。 See <u>清洁扫描仪玻璃</u> <u>板 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392</u> all-in-one (HP LaserJet 3052/3055/ 3390/3392 多功能一体机))).
黑色圆点或条纹	玻璃板上可能沾有油墨、胶水、涂改液或 不应出现的其它物质。	清洁平板扫描仪表面。 请参阅 <u>清洁扫描</u> <u>仪玻璃板 (HP LaserJet 3052/3055/</u> <u>3390/3392 all-in-one (HP LaserJet</u> <u>3052/3055/3390/3392 多功能一体机))</u> 。
不清晰的文本	分辨率和颜色级别可能设置不正确。	确保分辨率和颜色设置正确。请参阅 <mark>扫描</mark> <u>仪分辨率和颜色</u> 。

联网问题

确认多功能一体机已开机,并处于联机状态

确认多功能一体机已开机并处于联机状态

复选以下各项,确保多功能一体机已就绪,可进行打印。

1. 多功能一体机的插头已插入电源插座并开机了吗?

确保多功能一体机的插头已插入电源插座并开机。 如果问题仍然存在,可能是电源电缆、电源或 多功能一体机损坏。

2. 多功能一体机的就绪灯是否亮起?

如果此灯闪烁,您可能需要等待直到当前作业完成。

- 3. 多功能一体机控制面板显示屏是否无显示?
 - 确保多功能一体机已开机。
 - 确保多功能一体机已正确安装。
- 4. 多功能一体机控制面板的显示屏上是否显示除 Ready (就绪) 以外的其它信息?
 - 有关完整的控制面板信息和更正措施列表,请参阅多功能一体机文档。

解决与网络的通信问题

解决与网络的通信问题

检查下列各项,以确认多功能一体机的确在与网络通信。此信息假设您已经打印了一份网络配置页(请 参阅<u>配置页</u>)。

1. 工作站或文件服务器与多功能一体机之间存在任何物理连接问题吗?

确认网络电缆、连接以及路由器配置是否正确。 确认网络电缆的长度满足网络规格要求。

2. 网络电缆连接正确吗?

请确保多功能一体机是用适当的端口和电缆连接到网络上。检查每个电缆连接,确保其连接可靠且 位置正确。如果问题仍然存在,请在集线器或收发器上试用不同的电缆或端口。 多功能一体机背 面端口连接旁的琥珀色活动指示灯和绿色链接状态指示灯都应该亮起。

3. 链接速度和双工设置的是否正确设置?

Hewlett-Packard 建议将此设置保留为自动模式(默认设置)。请参阅链接速度和双工设置。

4. 能否 "ping" 到多功能一体机?

在您的计算机上通过命令提示符 ping 多功能一体机。例如:

ping 192.168.45.39

确保执行 ping 命令后显示出往返时间。

如果您能够 ping 到多功能一体机,请确认计算机上的多功能一体机的 IP 地址配置是否正确。 如果 正确,请删除然后再次添加该多功能一体机。 如果 ping 命令失败,则请验证网络集线器是否打开,然后确认网络设置、多功能一体机和计算机 是否配置在同一网络内。

5. 已将任何软件应用程序添加到网络上吗?

请确保它们是兼容的,并确保用正确的打印机驱动程序进行了正确地安装。

6. 其他用户能打印吗?

该问题可能与具体的工作站有关。检查此工作站的网络驱动程序、打印机驱动程序和重新定向(在 Novell NetWare 中的捕获)。

7. 如果其他用户能够打印,他们是否使用相同的网络操作系统?

检查系统的网络操作系统设置部分是否正确。

8. 协议是否启用?

在网络配置页上查看协议的状态。 请参阅<u>配置页</u>。 也可以使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX 来检查其它协议的状态。 请参阅<u>使用嵌入式 Web 服务器或 HP ToolboxFX</u>。

- 9. 该多功能一体机是否出现在 HP Web Jetadmin 或其它管理程序中?
 - 确认网络配置页上的网络设置。
 - 使用多功能一体机控制面板确认多功能一体机的网络设置。

控制面板显示问题



🛆 小心 静电会导致多功能一体机控制面板显示屏上出现不想要的黑色条纹或黑点。 如果您有可能 吸附静电(例如在干燥的环境中在地毯上行走),请勿触摸多功能一体机控制面板显示屏。

如果多功能一体机暴露于电场或磁场中,多功能一体机控制面板显示屏上可能出现不想要的条纹或斑 点,或显示屏可能没有显示。要解决该问题,请按以下步骤操作:

- 1. 关闭多功能一体机。
- 2. 将多功能一体机搬离电场或磁场区域。
- 3. 重新打开多功能一体机。

装订器问题 (HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))

便捷装订器的设计可防止订书钉卡塞。 要减少订书钉卡塞的发生,请确保一次只装订 20 页介质或更少 介质(介质重量为 80 g/m² 或 20 磅)。

便捷装订器不能装订页面。

原因	解决方法	
装订器盖未完全闭合。	确保装订器盖完全闭合。	
装订器卡塞。	清除订书钉卡塞。 有关如何清除订书钉卡塞的说明,请参阅 <u>清</u> <u>除装订器卡塞</u> 。	

排除 PostScript (PS) 错误

以下情况只针对 PS 语言,在多功能一体机使用多种语言时可能发生。

注意 在发生 PS 错误时接收打印的信息或屏幕显示的信息,请打开**打印选项**对话框,然后单击 PS 错误旁边的选项。 您也可以使用嵌入式 Web 服务器。

表 13-3 PS 错误

症状	可能原因	解决方法
作业以 Courier 字体(多功能一体机默认 字体)打印,未使用您指定的字体打印。	要求的字体未下载。接收 PS 打印作业之 前可能已经执行语言切换操作以打印 PCL 作业。	下载所需的字体,然后重新发送打印作 业。 确认字体类型和位置。 如果可能, 请下载至多功能一体机。 检查软件文档。
legal 页在打印时页边会被截断。	打印作业太复杂。	您需要以每英寸 600 点打印作业,减小页 面的复杂性或安装更多的内存。
打印 PS 错误页。	打印作业可能不是 PS 作业。	确定打印作业为 PS 作业。 检查软件应用 程序是否需要将设置文件或 PS 标题文件 发送到多功能一体机。
限制检查错误	打印作业太复杂。	您需要以每英寸 600 点打印作业,减小页 面的复杂性或安装更多的内存。
VM 错误	字体错误	请从打印机驱动程序中选择可自由下载的 字体。
范围检查	字体错误	请从打印机驱动程序中选择可自由下载的 字体。

排除常见的 Macintosh 问题

Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题

表 13-4 Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题

打印机驱动程序未列于"打印中心"中。

原因	解决方法
多功能一体机软件未安装或安装不正确。	确定 PPD 位于以下硬盘驱动器文件夹中: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj, "<lang>"表示您所使用语言的 两个字母的语言代码。 如果有必要,重新安装软件。 请参阅入门指 南的说明。</lang></lang>
Postscript 打印机描述 (PPD) 文件已损坏。	从以下硬盘驱动器文件夹中删除 PPD 文件。Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <lang>.lproj, "<lang>"表示您所使用语言的 两个字母的语言代码。重新安装软件。 请参阅入门指南的说明。</lang></lang>

多功能一体机名称、IP 地址或 "rendezvous"和 "bonjours" 主机名未出现在 "打印中心" 的打印机列表框中。

原因	解决方法
多功能一体机未准备就绪。	确保电缆连接正确,多功能一体机已打开,"就绪"指示灯亮起。 如 果您通过 USB 或以太网集线器连接,请尝试直接连接至计算机或使 用另一端口。
使用了错误的多功能一体机名称、IP 地址 或 "rendezvous"和 "bonjours"主机名。	使用打印配置页检查多功能一体机名称、IP 地址 或 "rendezvous" 和 "bonjours" 主机名,请参阅 <u>配置页</u> 。 确认配 置页的多功能一体机名称、IP 地址 或 "rendezvous" 和 "bonjours" 主机名与 "打印中心" 的多功能一 体机名称、IP 地址或 "rendezvous" 和 "bonjours" 主机名一致。
接口电缆可能有缺陷或质量较差。	更换接口电缆。 务必使用高质量的电缆。

打印作业未发送至所需的打印机。

原因	解决方法
打印队列可能已停止。	重新启动打印队列。 打开 print monitor(打印监示器)并选择 Start Jobs(开始作业)。
使用了错误的多功能一体机名称或 IP 地址。 具有相同或相似名称、 IP 地址或"rendezvous"和"bonjours"主机名的其它打印机接收了 您的打印作业。	使用打印配置页检查多功能一体机名称、IP 地址 或"rendezvous"和"bonjours"主机名,请参阅 <u>配置页</u> 。确认配 置页的多功能一体机名称、IP 地址 或"rendezvous"和"bonjours"主机名与"打印中心"的多功能一 体机名称、IP 地址或"rendezvous"和"bonjours"主机名一致。

压缩 PostScript (EPS) 文件未以正确字体打印。

原因	解决方法	
此问题出现在某些应用程序中。	 打印前,尝试将 EPS 文件中的字体下载到多功能一体机中。 	
	• 以 ASCII 格式而非二进制代码发送文件。	

表 13-4 Mac OS X V10.3 和 Mac OS X V10.4 的问题 (续)

无法从第三方 USB 卡进行打印。

原因	解决方法
未安装 USB 打印机软件时会发生此错误。	添加第三方 USB 卡时,您可能需要 Apple USB Adapter Card Support 软件。 此软件的最新版本可从 Apple 网站获得。

当使用 USB 电缆连接并选择驱动程序后,多功能一体机未出现在 Macintosh 打印中心中。

原因	解决方法	
此问题可能是由软件或硬件组件引起的。	软件故障排除	
	•	检查您的 Macintosh 是否支持 USB。
	•	确保 Macintosh 操作系统为 Mac OS X V10.3 或 Mac OS X V10.4。
	•	确保您的 Macintosh 安装了相应的 Apple USB 软件。
	硬件故障排除	
	•	检查多功能一体机是否已开机。
	•	检查 USB 电缆的连接是否正确。
	•	检查是否使用了正确的高速 USB 电缆。
	•	确保您未在链路中连接太多 USB 设备,以免分流电源。 将所有 设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机主机的 USB 端口。
	•	检查是否有两个以上的非通电型 USB 集线器连接在链路的某列 上。 将所有设备从链路中断开,然后将电缆直接连接至计算机 主机的 USB 端口。
		▶▶▶▶ <mark>注意</mark> iMac 键盘为非通电型 USB 集线器。

故障排除工具

本节介绍一些能帮助您解决有关多功能一体机问题的工具。

多功能一体机的页面和报告

本节介绍一些能帮助您诊断和解决有关多功能一体机问题的页面和报告。

演示页

要打印演示页,请完成以下步骤。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下 菜单 直到出现 Reports (报告) 菜单,然后按下 / 。
- 2. 使用 < 或 > 按钮, 直到出现 Demo page (演示页), 然后按下 / 。

配置页

配置页列出了多功能一体机的当前设置和属性。 您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印配置页。 要从多功能一体机打印配置页,请完成以下步骤。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Config report (配置报告), 然后按下 ✓。

有关配置页的更多信息,请参阅<u>配置页</u>。

耗材状态页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机))

耗材状态页列出了 HP 打印碳粉盒的剩余使用寿命。它还列出估计的剩余页数、已打印的页数以及其它 耗材信息。 您可以从多功能一体机或 HP ToolboxFX 打印耗材状态页。 要从多功能一体机打印,请完 成以下步骤。

- 1. 在控制面板菜单上按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 ✓。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Supplies Status (耗材状态), 然后按下 / 。

有关耗材状态页的更多信息,请参阅<u>耗材状态页 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))</u>。

传真报告

本节介绍一些能帮助您诊断和解决有关多功能一体机问题的传真报告。

传真活动记录

传真活动记录提供最近接收、发送或删除的、按时间顺序排列的 40 份传真的历史记录以及出现的所有 错误。

打印传真活动记录

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Activity log (传真活动记录), 然后按下 / 。
- 4. 按下 🗸 选择 Print log now (立即打印记录)。 多功能一体机退出菜单设置并打印记录。

传真呼叫报告

传真呼叫报告是说明最近发送或接收的传真状态的简短报告。

打印传真呼叫报告

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Fax Call report (传真呼叫报告), 然后按下 < 。
- 4. 按下 / 选择 Print report now (立即打印报告)。 多功能一体机退出菜单设置并打印报告。

电话簿报告

电话簿报告列出了指定到单触键、快速拨号条目和成组拨号条目的传真号码。

打印电话簿报告

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 PhoneBook report (电话簿报告),然后按下 ✓ 。 多功能一体机退出菜单设 置并打印报告。

清单代码报告

清单代码报告打印后是一个列表,包括所有传真清单代码以及每一代码包含的传真总数。

注意打印此报告后,所有清单数据都将被删除。

打印清单代码报告

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Reports (报告), 然后按下 <.
- 使用 < 或 > 按钮选择 Billing report (清单报告),然后按下 < 。 多功能一体机退出菜单设置并打印 报告。

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX 是一个基于 Web 的应用程序,可以使用它执行故障排除任务。

查看 HP ToolboxFX

使用以下方法之一打开 HP ToolboxFX:

- 在 Windows 桌面上双击 HP ToolboxFX 图标。
- 在 Windows 开始菜单上,单击程序(或在 Windows XP 中单击所有程序),然后单击 HP ToolboxFX。

故障排除标签

HP ToolboxFX 包含一个故障排除标签,其中包括以下主要页面的链接:

- 控制面板信息。查看多功能一体机控制面板信息的说明。
- **清除卡塞**。 查看有关确定卡塞位置和清除卡塞的信息。
- 打印问题。查看有助于您解决打印问题的帮助主题。
- 扫描问题。查看有助于您解决扫描问题的帮助主题。
- 复印问题。查看有助于您解决复印问题的帮助主题。
- **传真问题**。 查看有助于您解决传真问题的帮助主题。
- **连接问题**。 查看有助于您解决联网问题的帮助主题。
- 故障排除工具。利用诸如清洁页等故障排除工具维护多功能一体机。
- 动画演示。 查看多功能一体机的动画帮助演示。

注意 HP ToolboxFX 上的其它标签对于排除多功能一体机故障也有帮助。有关 HP ToolboxFX 上其它标签的信息,请参阅 <u>HP ToolboxFX</u>。

服务菜单

使用控制面板的 Service (服务) 菜单来诊断和排除多功能一体机故障。

恢复出厂默认设置

恢复出厂默认设置将把所有设置恢复为出厂默认设置,同时还会清除传真标题名称和电话号码。



小心 此步骤将清除与单触键和快速拨号代码有关的传真号码及名称,并删除存储在内存中的所 有页面。随后,此步骤将自动重新启动多功能一体机。

恢复出厂默认设置

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 </
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Restore defaults (恢复默认设置), 然后按下 ✓。

多功能一体机自动重新启动。

清洁送纸道

多功能一体机拥有特殊的清洁模式来清洁送纸道。

清洁送纸道

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 / 。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Cleaning Mode (清洁模式), 然后按下
 一页纸缓慢穿过多功能一体机。清洁过程完毕后,请丢弃该页。
- 4. 提示后请装入普通的 letter 或 A4 纸。
- 5. 再次按下 🗸 ,以确认并开始清洁过程。

一页纸缓慢穿过多功能一体机。清洁过程完毕后,请丢弃该页。

注意 如果您可以访问 HP ToolboxFX,HP 建议您使用 HP ToolboxFX 来清洁送纸道。 请参阅 <u>清洁送纸道</u>。

T.30 协议记录

使用 T.30 协议记录报告来诊断和排除传真传输故障。

打印 T.30 协议记录报告

从多功能一体机发送一个传真,或者其它传真机接收一个传真,然后在打印传真后打印 T.30 记录报告。

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 ✓。
- 使用 < 或 > 按钮选择 Print T.30 (打印 T.30), 然后按下 ✓。
 多功能一体机退出菜单设置并打印报告。

存档打印

存档打印的输出页面不容易产生碳粉污迹和灰尘。 使用存档打印来创建要保存或存档的文档。

打开存档打印

- 1. 在多功能一体机控制面板上,按下菜单。
- 2. 使用 < 或 > 按钮选择 Service (服务), 然后按下 < 。
- 3. 使用 < 或 > 按钮选择 Archive print (存档打印),选择 On (开) 或 Off (关),然后按下√。

附件和订购信息 Α

- <u>耗材</u>
- 内存 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))
- <u>电缆和接口附件</u>
- <u>纸张处理附件 (HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机))</u>
- <u>用户可更换部件</u>
- 纸张和其它打印介质
- <u>补充文档</u>

在印刷本指南时,以下附件列表是最新列表。但在多功能一体机的使用寿命内,订购信息和附件的供货 情况可能会发生变动。 有关最新订购信息,请访问以下最合适的网站:

- 北美: <u>http://www.hp.com/go/ordersupplies-na</u>
- 欧洲和中东: <u>http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea</u>
- 亚太国家/地区: <u>http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap</u>
- 拉丁美洲: <u>http://www.hp.com/go/ordersupplies-la</u>

耗材

产品名称	说明	部件号
黑色打印碳粉盒	标准打印碳粉盒的平均打印页数为 2000 页左右(HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)和 HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)) 或 2500 页左右(HP LaserJet 3390 all- in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体 机)和 HP LaserJet 3392 多功能一体机))。 实际打印页数视使用情况而异。	Q2612A (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)和 HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机)) Q5949A 和 Q5949X (HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功 能一体机)和 HP LaserJet 3392 all-in- one (HP LaserJet 3392 多功能一体机))
书钉盒(2个)	每个装有 1500 个订书钉	Q7432A

内存 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/ 3392 多功能一体机))

产品名称	说明	部件号
 内存升级 (DIMM)	使用附加 DIMM 插槽,可将多功能一体机 的标准 64 MB 内存扩展至 192 MB。	Q7707AX
	32 MB	
内存升级 (DIMM)	64 MB	Q7708AX
内存升级 (DIMM)	128 MB	Q7709AX
字体 DIMM(100 针)	您可以在 DIMM 插槽中安装 8 MB 语言字 体 ROM。	有关 DIMM 的供应情况和订购信息,请访 问 <u>http://www.hp.com</u> 。

电缆和接口附件

产品名称	说明	部件号
USB 电缆	2 米标准 USB 兼容设备接口	C6518A
传真线	双股电话线适配器。	8121 - 0811

纸张处理附件 (HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机))

产品名称	说明	部件号
	可装入标准尺寸介质的 250 页进纸盘。 只能安装一个 250 页纸盘。	Q7556A
书钉盒(2个)	每个装有 1500 个订书钉	Q7432A

用户可更换部件

产品名称	说明	部件号
分隔垫和拾纸轮	如果多功能一体机捡拾多张纸或不拾纸, 则更换分隔垫和拾纸轮。尝试使用不同的 纸张无法解决问题。	联系 HP 客户服务中心订购部件。
自动文档进纸器 (ADF) (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))	当 ADF 损坏或无法正常工作时请更换 ADF。	联系 HP 客户服务中心订购部件。

纸张和其它打印介质

 注意	不推荐多功能一体机使用喷墨纸。

产品名称	说明	部件号
HP LaserJet 纸	用于 HP LaserJet 打印机的高级 HP 品牌 纸。	HPJ1124 (letter)
HP 超值 LaserJet 纸	HP 证券纸,重量为 120.32 g/m ² (32 磅)	HPU1132 (letter)
HP 封面纸	HP 品牌纸,重量为 200 g/m²(75 磅封 面纸)。 用于打印明信片和文档封面。	Q2413A (letter) 100 页
HP 打印纸	用于 HP LaserJet 打印机的 HP 品牌纸。	HPP1122 (letter)
HP 多用途纸	适合各类用途的 HP 品牌纸张。	HPM1120 (letter)
HP LaserJet 皮纸	磨光耐用纸张。 该纸张不易撕破并且耐 风雨。 适合要求长久完好保存的文件。	Q1298A (letter)
HP 高光激光纸	双面高光涂层纸。 用于小册子、目录、 照片以及需要高光表层的任何文档。	Q2419A (letter) 200 页
HP 柔软光泽激光纸	双面平滑涂层纸。 105 g/m²(28 磅)	Q2415A (letter) 500 页
HP 小册子激光纸,无光泽	高不透明度,用于无透视的双面打印, 44 磅	Q6543A (letter) 150 页
HP 照片和成像激光纸,有光泽	高对比度,有光泽,32 磅	Q6543A (letter) 200 页
HP 照片和成像激光纸,无光泽	高对比度,无光泽,52 磅	Q6549A (letter) 100 页
HP 演示激光纸,柔软光泽	高对比度亮白色,32 磅	Q6541A (letter) 200 页

补充文档

此用户指南提供以下语言的印刷本。

表 A-1 用户指南

语言	部件号
 英语	Q6500-90929
简体中文	Q6500-90939
捷克语	Q6500-90930
荷兰语	Q6500-90931
法语	Q6500-90932
德语	Q6500-90933
匈牙利语	Q6500-90934
意大利语	Q6500-90935
韩语	Q6500-90936
波兰语	Q6500-90937
俄语	Q6500-90938
西班牙语,卡斯蒂利亚语	Q6500-90940
瑞典语	Q6500-90941
泰语	Q6500-90943
繁体中文	Q6500-90942
土耳其语	Q6500-90944

《入门指南》的印刷本有以下几种语言版本。

表 A-2 入门指南

语言	部件号 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))	部件号 (HP LaserJet 3052/ 3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多 功能一体机))	部件号 (HP LaserJet 3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多 功能一体机))
阿拉伯语	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
保加利亚	Q6504-90906	Q6502-90907	Q6500-90907
简体中文	Q6504-90907	Q6502-90908	Q6500-90908
克罗地亚语	Q6504-90906	Q6502-90907	Q6500-90907
捷克语	Q6504-90905	Q6502-90906	Q6500-90906
丹麦语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903

· 语言	部件号 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))	部件号 (HP LaserJet 3052/ 3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多 功能一体机))	部件号 (HP LaserJet 3390/ 3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多 功能一体机))
英语	Q6504 - 90902、Q6504 - 90903、Q6504 - 90904、 Q6504 - 90905、Q6504 - 90906、Q6504 - 90907	Q6502 - 90903、Q6502 - 90904、Q6502 - 90905、 Q6502 - 90906、Q6502 - 90907、Q6502 - 90908	Q6500 - 90903、Q6500 - 90904、Q6500 - 90905、 Q6500 - 90906、Q6500 - 90907、Q6500 - 90908,
仅英语	Q6504-90901	Q6502-90902	Q6500-90902
爱沙尼亚	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
芬兰语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
法语	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903
	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903
希腊语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
希伯来语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
匈牙利语	Q6504-90905	Q6502-90906	Q6500-90906
意大利语	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903
哈萨克语	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
朝鲜语	Q6504-90907	Q6502-90908	Q6500-90908
拉脱维亚语	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
立陶宛语	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
挪威语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
波兰语	Q6504-90905	Q6502-90906	Q6500-90906
葡萄牙语	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903
罗马尼亚语	Q6504-90906	Q6502-90907	Q6500-90907
俄语	Q6504-90904	Q6502-90905	Q6500-90905
斯洛伐克语	Q6504-90905	Q6502-90906	Q6500-90906
斯洛文尼亚语	Q6504-90906	Q6502-90907	Q6500-90907
西班牙语	Q6504-90902	Q6502-90903	Q6500-90903
瑞典语	Q6504-90903	Q6502-90904	Q6500-90904
泰语	Q6504-90907	Q6502-90908	Q6500-90908
繁体中文	Q6504-90907	Q6502-90908	Q6500-90908
土耳其语	Q6504-90906	Q6502-90907	Q6500-90907

表 A-2入门指南(续)

B 服务和支持

Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品

有限保修期

HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一 一年有限保修 体机)

HP 向最终用户保证,HP 硬件和附件自购买之日起,在上述指定保修期内不会出现材料和工艺上的缺陷。如果 HP 获悉产品在保修期内存在此类缺陷,HP 将自行选择维修或更换经证实有缺陷的产品。更换产品可以是新产 品,或是与新产品具有同等性能的产品。

HP 保证, 自购买之日起, 如果正确安装和使用 HP 软件, 在上述指定的保修期内不会因材料和工艺上的缺陷而无 法执行软件的编程指令。如果 HP 获悉软件在保修期内存在此类缺陷, HP 将更换由于此类缺陷而不能执行其编程 指令的软件。

HP 不保证 HP 产品的操作不会中断或不会出现错误。如果 HP 无法在合理的时间内按保修所述条件修理或更换产品,则您在迅速返还产品后有权要求退还该产品的购买款。

HP 产品可能包含在性能上等同于新产品的再造部件,或者可能被偶尔使用过。

保修不适用于以下原因导致的缺陷: (a) 维护或校准不正确或不充分; (b) 软件、接口、部件或耗材不是由 HP 提供的; (c) 擅自更改或使用不当; (d) 运行环境超出为该产品公布的环境规格; (e) 场地准备或维护不正确。

在地区法律允许的范围内外,上述保修是专有保证,此外并无其它暗示或明示的书面或口头的保修或条款,HP特此否认有适销性、质量满意度和特定目的适应性的暗示保修或条款。有些国家/地区、州或省并不允许限制暗示性保修期限,因此以上限制或例外条款可能对您不适用。此保修为您提供了特定的法律权利,并且您还可能具有其它权利,这些权利因国家/地区、州或省的不同而有所不同。在HP已为本产品提供支持和HP已销售本产品的任何国家/地区,HP的有限保修均有效。根据当地标准,我们为您提供的保修服务水平可能有所不同。HP将不会为使产品适用于因法律或管制原因而无法运行的国家/地区而改变产品的外形、装配或功能。

在地方法律允许的范围内,此保修声明的补偿条款是您的唯一和专有补偿条款。除上述规定外,HP 或其供应商对 数据丢失、或直接、特殊、偶发性、继发性(包括利润损失或数据丢失)概不负责,无论这些损害是基于合同、民 事侵权行为还是其它规定。有些国家/地区、州或省不允许排除或限制偶发性或继发性的损坏,因此以上限制或例 外条款可能对您不适用。

除法律允许的范围外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改此产品销售给此类客户时适用的强制性法定权利,而只是对这些权利的补充。

打印碳粉盒有限保修声明

HP 保证其产品不存在材料和工艺上的缺陷。

此保修不适用于以下产品: (a) 已重注、整修、改制或以任何方式损坏的产品; (b) 误用、存放不当或工作环境在该打印机产品公布的环境规格范围之外的产品; (c) 属正常使用磨损范围的产品。

需要保修服务时,请将产品(连同问题的书面说明和打印样本一起)退还购买处或与 HP 客户支持部门 联系。HP 将视情况更换确有缺陷的产品或返还购买款。

在当地法律允许的范围内,上述保修是专有保修,此外并无其它暗示或明示的文字或口头的保修或条件,HP 特别否认有任何适销性、满意的质量以及特定用途适用性的暗示保修或条件。

在当地法律允许的范围内,无论依据合约、侵权行为还是其它原因,HP 或其供应商在任何情况下不对 直接、特殊、偶然的、继发的(包括利润损失或数据丢失)或其它的损失负责。

除法律允许的范围以外,本声明中的保修条款不排除、限制或修改销售本产品时适用的强制性法定权利。

支持和服务的可用性

在全世界范围内,HP 提供多种购买的服务和技术支持选择。 根据您的地区不同,提供的程序可能有所 不同。 有关详细信息,请参阅多功能一体机包装箱中附带的支持说明。

HP 客户服务中心

在线服务

要通过互联网连接每天 24 小时随时获取更新的 HP 多功能一体机专用软件、产品信息和技术支持信息,请访问相应网站。

- HP LaserJet 3050 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3050 打印、传真、复印、 扫描多功能一体机): <u>www.hp.com/support/lj3050</u>
- HP LaserJet 3052 all-in-one printer, scanner, copier (HP LaserJet 3052 打印、扫描、复印多功能 一体机): <u>www.hp.com/support/lj3052</u>
- HP LaserJet 3055 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3055 打印、传真、复印、 扫描多功能一体机): <u>www.hp.com/support/lj3055</u>
- HP LaserJet 3390 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3390 打印、传真、复印、 扫描多功能一体机): <u>www.hp.com/support/lj3390</u>
- HP LaserJet 3392 all-in-one printer, fax, copier, scanner (HP LaserJet 3392 打印、传真、复印、 扫描多功能一体机): <u>www.hp.com/support/lj3392</u>

要获取有关 HP Jetdirect 外部打印服务器的信息,请访问 <u>www.hp.com/support/net_printing</u>。

HP Instant Support 专业版 (ISPE) 是一个基于 web 的故障排除工具,适用于桌面计算和打印产品。 访问 <u>http://instantsupport.hp.com</u>。

电话支持

保修期间 HP 提供免费电话支持。 有关您居住的国家/地区的电话号码,请参阅多功能一体机附带的说 明,或访问 <u>www.hp.com</u>,点击 **Contact HP**。 致电 HP 之前,请准备好以下信息: 产品名称、系列 号、购买日期和问题说明。

直接订购 HP 附件或耗材

- 美国: <u>www.hp.com/sbso/product/supplies</u>。
- 加拿大: <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>
- 欧洲: <u>www.hp.com/supplies</u>
- 亚太地区: <u>www.hp.com/paper/</u>

要订购原装 HP 部件或附件,请访问 HP 部件商店网站: <u>www.hp.com/buy/parts</u>(限美国和加拿大), 或致电 1-800-538-8787(美国)或 1-800-387-3154(加拿大)。

HP 服务信息

要寻找 HP 授权的经销商,请致电: 1-800-243-9816 (美国)或 1-800-387-3867 (加拿大)。

美国和加拿大以外地区的用户,请拨打您所在国家/地区的客户支持电话号码。 请参阅多功能一体机包 装箱中附带的说明。

HP 服务协议

请致电 1-800-835-4747 (美国) 或 1-800-268-1221 (加拿大)。

HP 服务信息

HP 客户自行维修程序为北美地区的客户提供最快捷的保修服务或合同服务。通过该程序,HP 将更换 部件直接发送给您(最终用户),您可以自行更换。使用该程序,您可以在自己方便的时候更换部件。

客户自行维修

The HP ToolboxFX

要检查多功能一体机状态和设置并查看故障排除信息及联机文档,请使用 HP ToolboxFX 软件。 要使用 HP ToolboxFX,您必须先完成软件安装。 请参阅<u>软件安装</u>。

Macintosh 计算机的 HP 支持信息

关于 Macintosh OS X 的支持信息和 HP 驱动程序更新的订购服务,请访问 www.hp.com/go/macosx。

有关 Macintosh 用户专用产品的信息,请访问 www.hp.com/go/mac-connect。

硬件服务

如果您的硬件在保修期内出现故障,Hewlett-Packard 提供下列支持选项:

- Hewlett-Packard 维修服务: 根据您所在的地区, Hewlett-Packard 会安排取走维修单元进行维修, 并在 5 至 10 天内返回。
- Hewlett-Packard 授权服务提供商:您可以把设备退回当地授权服务经销商。

延长保修期

HP Care Pack 提供 HP 产品及其所有内部组件的保修期限。 硬件保修期限: 自购买 HP 产品之日起一至三年。 客户可以在自购买 HP 产品之日起的一年内购买 HP Care Pack。 有关详细信息,请与 HP 客户服务中心和技术支持联系。 请参阅 <u>HP 客户服务中心</u>。

在标准的保修期限过后,还可能购买到 HP Care Pack 服务。 访问 <u>http://www.hpexpress-services.com/</u> <u>10467a/</u>,然后输入产品号,了解您的产品可以使用的 HP Care Pack 服务。

重新包装打印机的准则

重新包装打印机时请遵循下列准则。

- 如果允许,包括打印样本和5至10页纸张或无法正确打印的其它介质。
- 取下并保存好安装于打印机内的所有 DIMM(内存)。

▲ 小心 静电会损坏 DIMM。取放 DIMM 时,请带上防静电接地腕带。

- 卸下并保存好所有电缆、纸盘和打印机中安装的可选附件。
- 卸下并保存好打印碳粉盒。



小心 为防止打印碳粉盒受到损坏,请将打印碳粉盒存放在其原来的包装材料中,或将其存 放在没有光线照射的地方。

- 如果可能,请使用原来的装运箱和包装材料。因包装不当而造成的运输损坏应由您自己承担责任。
 如果已扔掉打印机的原包装材料,则请与您当地的邮寄服务部门联系,以获得重新包装打印机方面的信息。
- Hewlett-Packard 建议您购买设备运输保险。

C 多功能一体机规格

本部分包含有关多功能一体机的以下信息:

- <u>物理规格</u>
- <u>电气规格</u>
- <u>功耗</u>
- <u>环境规格</u>
- <u>噪声发射</u>

物理规格

表 C-1 物理规格

产品	高度	深度	宽度	重量
HP LaserJet 3050 all- in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)	459 毫米	443 毫米	429 毫米	10 公斤
HP LaserJet 3052 all- in-one (HP LaserJet 3052 多功能一体机)	393 毫米	406 毫米	497 毫米	12.4 公斤
HP LaserJet 3055 all- in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机)	393 毫米	406 毫米	497 毫米	12.4 公斤
HP LaserJet 3390 all- in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机)	470 毫米	445 毫米	495 毫米	17.8 公斤
HP LaserJet 3392 all- in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机)带 纸盘 3 (250 页)	560 毫米	445 毫米	495 毫米	21.8 公斤

电气规格

▲ 小心 电压要求根据销售该多功能一体机的国家/地区而定。请勿改变操作电压, 否则可能会损 坏多功能一体机并使产品保修无效。

表 C-2 电气规格

项目	110 V 型묵	220 V 型 号	
电压要求	110-127 V (+/10%)	220-240 V (+/10%)	
	50/60 Hz (+/- 2Hz)	50/60 Hz (+/- 2Hz)	
额定电流	4.5 A	2.3 A	

功耗

表 C-3 功耗(平均功率,以瓦为单位)¹

产品型号	打印 2	复印 ²	就绪 ²	节能模式	关机
HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)	380 W	380 W	7 W	5 W	0 W
HP LaserJet 3052 all-in-one (HP LaserJet 3052 多功能一体机)	380 W	380 W	14 W	9 W	0 W
HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机)	380 W	380 W	14 W	9 W	0 W
HP LaserJet 3390 all-in-one (HP LaserJet 3390 多功能一体机)	351 W	339 W	15 W	13 W	0 W
HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机)	351 W	339 W	15 W	13 W	0 W
¹ 数据可能会有所变动。 请访问 <u>HP 客户服务中心</u> 中列出的相应 Web 站点。 2.使用标准电压时,报告中的环案为进行黑白红印度印刷得的景度使					

使用标准电压时,报告中的功率为进行黑白打印/复印测得的最高值。

³ 从就绪模式转换至节能模式的默认时间 = 15 分钟。

4 从节能模式转换到开始打印的恢复时间=5秒。

⁵ 就绪状态下所有型号的最大热辐射 = 51.2 BTU/小时。

⁶ HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055 多功能一体机)的打印速度为的打印速度为 19 ppm (letter 尺寸)和 18 ppm(A4 尺寸)。HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)的打印速度 为的打印速度为 22 ppm (letter 尺寸) 和 21 ppm (A4 尺寸)。

环境规格

表 C-4 环境规格

	推荐1	操作1	存放1
(多功能一体机和打印碳粉盒)	20°至 27° C	15°至 32.5° C	0°至 40° C
温度	(68° F 至 81° F)	(59°F至90.5°F)	(32°F至104°F)
相对湿度	20% 至 70%	10% 至 80%	95% 或更少
1 数据可能会	有所变动。 有关最新信息, 谴	青参阅 HP 客户服条中心 中列出的	1 Web 支持站点。

数据可能会有所变动。 有关最新信息,请参阅 <u>HP 客户服务中心</u>中列出的 Web 支持站点。



表 C-5 噪声发射 (HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机))

声能级	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (18 ppm)	L _{WAd} = 6.3 Bels (A) [63 dB (A)]
就绪	基本无声
声压级别 - 旁观位置	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (18 ppm)	$L_{pAm} = 49 \text{ dB}(A)$
	基本无声

¹ 噪声值可能会有所变动。 有关最新信息,请访问 <u>www.hp.com/support/lj3050</u>。

²测试配置: HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机), A10, A4

³ HP LaserJet 3050 all-in-one (HP LaserJet 3050 多功能一体机)的打印速度为 19 ppm(letter 尺寸)和 18 ppm(A4 尺寸)。

表 C-6 噪声发射 (HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机))

声能级	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (18 ppm)	L _{WAd} = 6.3 Bels (A) [63 dB (A)]
	基本无声
声压级别 - 旁观位置	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (18 ppm)	$L_{pAm} = 50 \text{ dB}(A)$
	基本无声

¹ 噪声值可能会有所变动。 有关最新信息,请访问 <u>www.hp.com/support/lj3052</u> 和 <u>www.hp.com/support/lj3055</u>。

² 测试配置: HP LaserJet 3055 all-in-one (HP LaserJet 3055 多功能一体机), A10, A4

³ HP LaserJet 3052/3055 all-in-one (HP LaserJet 3052/3055 多功能一体机) 的打印速度为 19 ppm (letter 尺寸) 和 18 ppm (A4 尺寸)。

表 C-7 噪声发射 (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机))

声能级	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (22 ppm)	L _{WAd} = 6.3 Bels (A) [63 dB (A)]
就绪	L _{WAd} = 5.6 Bels (A) [56 dB (A)]
声压级别 - 旁观位置	符合 ISO 9296 标准 ¹
打印 (22 ppm)	$L_{pAm} = 49 \text{ dB}(A)$
	基本听不见

1 噪声值可能会有所变动。有关最新信息,请访问 www.hp.com/support/lj3390 和 www.hp.com/support/lj3392。

²测试配置: HP LaserJet 3392 all-in-one (HP LaserJet 3392 多功能一体机), A4

³ HP LaserJet 3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3390/3392 多功能一体机)的打印速度为的打印速度为 22 ppm (letter 尺寸) 和 21 ppm (A4 尺寸)。



本节包含以下管制信息:

- <u>FCC 标准</u>
- <u>环境产品管理程序</u>
- <u>电信消费者保护法(美国)</u>
- <u>IC CS-03 标准</u>
- EU statement for telecom operation
- 新西兰电信声明
- <u>一致性声明(HP LaserJet 3390、3392、3055 和 3050)</u>
- <u>一致性声明 (HP LaserJet 3052)</u>
- 不同国家/地区的安全声明

FCC 标准

经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制旨在合理地避开居住 环境中的有害干扰。本设备可以产生、利用并发射无线射频能量。如果不按说明中的要求安装和使用本 设备,有可能对无线电通信产生有害干扰。但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰问题。如果本设 备确实对无线电或电视接收造成干扰(可以通过开关设备来确定),建议用户采取以下一种或多种措施 排除干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 加大设备和无线电接收设备之间的距离。
- 将设备连接到与接收设备使用不同电路的电源插座上。
- 请咨询代理商或经验丰富的收音机/电视机技术人员。
- 注意 如果对打印机做任何未经 Hewlett-Packard 明确批准的改装或修改,都可能导致用户操作 此设备的授权失效。

使用屏蔽的接口电缆时必须遵循 FCC 规则第 15 部分中的 B 类限制。

本设备符合 FCC 规则第 68 部分要求。在设备背面所附的标签中包含本设备的 FCC 注册号和振铃等效 值 (REN) 等其它一些信息。如有要求,必须向电话公司提供此信息。 REN 用于确定可连接至电话线的 设备数量。 电话线上的 REN 过高可能会导致设备在应答来电呼叫时无响铃。 在大多数地区(并非所有 地区),REN 的总和应不超过 5.0。 要确定可以连接至电话线的设备数量(由 REN 总和确定),请联 系电话公司确定呼叫地区的最大 REN。

本设备使用以下 USOC 插孔: RJ11C。

本设备随附符合 FCC 标准的电话线和模块化插头。本设备设计通过兼容的模块化插孔(符合第 68 部 分的限制规定)与电话网进行连接或实施布线。本设备不能使用电话公司提供的硬币服务。使用"共 用电话线路服务",按国家标准收费。如果本设备对电话网造成损害,电话公司将提前通知您可能会暂 时中止为您提供服务。如果提前通知不可行,电话公司会尽快地通知客户。同时,也将告知您有权在 认为必要的情况下对 FCC 提出投诉。电话公司可能会对其影响设备运行的设施、设备、操作或程序做 出更改。如果出现这种情况,电话公司将提前发出通知,便于您做出必要的修改以维持不间断的服务。 如果本设备出现故障,请查看本手册前面的号码以获取维修和(或)保修信息。如果故障对电话网造成 损害,电话公司可能会要求您将设备从网络中移走,直至问题解决完毕。客户可执行以下维修操作: 更换设备随附的任何原始器材。这些器材包括打印碳粉盒、纸盘和纸槽的支架、电源线和电话线。建 议客户在本设备连接的交流电源插座中安装交流电涌放电器。这样,可避免因雷击和其它电涌对设备造 成损坏。

环境产品管理程序

保护环境

Hewlett-Packard 公司承诺提供环保的合格产品。 本产品设计包含几种特性,可以减少对环境的影响。

产生臭氧

本产品不会产生明显的臭氧气体 (O3)。

功耗

处于节能模式时,用电量明显下降 (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3052/ 3055/3390/3392 多功能一体机)),在不影响产品优良性能的前提下节约了自然资源和金钱。本产品符合 ENERGY STAR® 标准,这是一个自愿性计划,以鼓励开发高效节能的办公产品。



ENERGY STAR 是美国环保署在美国的注册服务标记。作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴, Hewlett-Packard 公司已确定本产品符合 ENERGY STAR® 的节能准则。 有关详细信息,请访问 <u>http://www.energystar.gov</u>。

碳粉消耗

经济模式使用的碳粉量明显减少,这样可以延长打印碳粉盒的寿命。

纸张使用

多功能一体机手动/自动双面打印功能(双面打印)(Windows 用户请参阅<u>双面打印 (Windows)</u>, Macintosh 用户请参阅<u>双面打印 (Macintosh)</u>)和 N-up 打印功能(在一张纸上打印多个页面) (Windows 用户请参阅<u>在一张纸上打印多个页面</u>, Macintosh 用户请参阅<u>在一张纸上打印多个页面</u> (<u>Macintosh</u>))能减少纸张用量以及最终对自然资源的需求。

塑料

根据国际标准,重量超过 25 克的塑料部件要进行标记,这样做可以在多功能一体机的使用寿命结束 时,提高对回收利用塑料进行识别的能力。

HP LaserJet 打印耗材

HP LaserJet 打印碳粉盒的退回和回收利用非常方便 - 不收取任何费用 - HP Planet Partners。 HP 承诺 提供环保的创新型、高质量的产品和服务,涵盖范围从产品设计和生产到销售、运行和回收利用过程。 我们保证您退回的 HP LaserJet 打印碳粉盒可以正确回收利用,对它们的处理可获取制造新产品所需的 有使用价值的塑料和金属,从而使数百万吨的垃圾变废为宝。由于碳粉盒能被回收利用并制造新的材 料,我们将不会把它退回给您。 当您参与 HP Planet Partners 计划时,您有责任回收利用空的 HP LaserJet 打印碳粉盒。 感谢您对环境保护履行的责任!

在许多国家/地区,本产品的打印耗材(例如打印碳粉盒、成像鼓)都可通过 HP 打印耗材的退回和回收 利用计划退回 HP。目前已有超过 35 个国家/地区在实施此项易于使用且无偿回收的计划。每个新的 HP LaserJet 打印碳粉盒和耗材包装中均附带了多种语言的计划信息和说明。

HP 打印耗材的退回和回收利用计划信息

自从 1992 年以来, HP 一直对 HP LaserJet 耗材进行无偿退回和回收利用。 在 2004 年, 85% 的 HP LaserJet 耗材全球销售市场提供了 LaserJet 耗材的 HP Planet Partners 服务。 在大多数 HP LaserJet 打印碳粉盒包装盒的说明指南中内含一个邮资已付且预先写上地址的标签。 标签和散装盒也可以通过网站获取: http://www.hp.com/go/recycle

使用该标签只能退回空的原装 HP LaserJet 打印碳粉盒。 请不要将该标签用于非 HP 碳粉盒、重注或改 制的碳粉盒以及保修退回件。 打印耗材或其它无意发送给 HP Planet Partners 计划的物品不应退回。

通过 HP Planet Partners 耗材回收利用计划,在 2004 年全球有超过 1 千万只的 HP LaserJet 打印碳粉 盒被重新回收利用。 这一记录意味着二千六百万磅的垃圾转变成了打印碳粉盒原料。 在 2004 年期间, HP 在全球范围内平均回收利用了打印碳粉盒重量的 59%,主要为塑料和金属。 塑料和金属可用于制造 新的 HP 产品,如塑料纸盘和滚轴。 剩余的材料采用环保的方式进行处理。

美国退回

为了以更有利于环保的方式退回用过的碳粉盒和耗材,HP 鼓励成批退回。您只需将两个或多个碳粉盒 捆绑在一起,使用一个随包装附带的预付邮资、预先写上地址 UPS 标签寄出即可。 有关更多信息,请 致电 (1) (800) (340-2445) (美国地区)或访问 HP 网站:<u>http://www.hp.com/go/recycle</u>。

美国以外国家/地区的退回

有关 HP 打印耗材的退回和回收利用计划可用性的详细信息,美国以外的用户请访问 <u>http://www.hp.com/</u> <u>go/recycle</u> 网站。

纸张

多功能一体机可以使用再生纸,前提是纸张符合《HP LaserJet 打印机系列打印介质指南》中列出的标准,您可以访问网站 www.hp.com/support/ljpaperguide 进行查询。 根据 EN12281:2002,本产品可以 使用再生纸。

材料限制

HP 产品的荧光灯或扫描仪中含有铅,在报废时需要进行特殊处理。

类型:	锂 - 氟化碳电池(固体钮扣电池)
重量:	大约 1 克
位置:	格式器 PC 板(每台产品装配一个电池)
用户是否可拆卸:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

HP 产品使用电池,在报废时需要进行特殊处理。
荷兰

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



台湾



廢電池請回收

有关回收信息,请与 <u>http://www.hp.com/go/recycle</u> 联系,或与当地管理机构联系,也可以转至电子工 业联盟: <u>http://www.eiae.org</u>。

欧盟私人家庭用户对废弃设备的处理



产品或包装上的此符号表明,该产品不能采用处理其它家庭废弃物的方式进行处理。相反,为了回收利 用废弃的电气和电子设备,您有责任将其交还给指定的收集点进行处理。 对废弃设备的回收和重新利用 将有助于保护自然环境,并且在保护人类健康和环境的前提下重新回收利用废弃物。 有关废弃物重新回 收利用的信息,请与您当地城市的政府、家庭废弃物处理服务中心联系,或与您购买产品的商店联系。

材料安全性数据表

包含化学物质(如碳粉)的耗材的材料安全性数据表 (MSDS) 可以通过 HP 网站获取,网址为: www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

关于更多信息

要获取以下环境主题的更多信息,请访问 <u>www.hp.com/go/environment</u> 或 <u>www.hp.com/hpinfo/</u> <u>community/environment/productinfo/safety</u>。

- 有关本产品和许多相关 HP 产品的环境说明页。
- Hewlett Packard 环境承诺
- Hewlett Packard 环境管理系统
- Hewlett Packard 报废产品的退回和回收利用计划
- MSDS

电信消费者保护法(美国)

1991 年颁布的电信消费者保护法规定:对于任何人,在使用计算机或其它电子设备(包括传真机)发送信息时,如果信息没有在每个传输页面顶部或底部的页边空白处,或者没有在传输页面的首页上包含发送的日期和时间、发送信息的公司、其它团体或个人的标识,以及发送设备或此类公司、其它团体或个人的电话号码,均被视为非法。(提供的电话号码不能是 900 号码或任何其它费用超过本地或长途话费的号码。)

IC CS-03 标准

注意:加拿大工业标签可标识已获得认可的设备。该证书表示设备符合相应"终端设备技术要求"文档 规定的电信网络保护、操作和安全要求。该部门不保证设备的操作情况会完全令用户满意。安装本设备 之前,用户应先确定本设备是否可与当地电信公司的设备连接。同时,设备必须采用可接受的连接方式 安装。客户应了解,即使设备符合上述标准,在某些情况下仍然有可能导致服务等级降低。对已获得认 可的设备的维修应通过供应商指定的代表进行。用户自行对设备进行维修或改装或者设备故障,都可能 会导致电信公司要求用户切断设备连接。为了安全起见,用户应确保电力设施、电话线和内部金属水管 系统(如果有)的电气接地连接部分是连接在一起的。此项防范措施在农村地区尤为重要。



注意:分配给每个终端设备的振铃等效值 (REN) 表示可连接在电话接口上的终端的最大数目。 一个接口上的终端点可能包含了仅符合所有设备的振铃等效值不超过 5.0 这一要求的设备组合。 直接连接到电话网络上的设备的标准连接序列代码(电话插孔型)是 CA11A。

EU statement for telecom operation

本产品设计用于连接欧洲经济区 (EEA) 国家的模拟公共交换电话网 (PSTN)。本产品符合 EU R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) 条例要求,并带有相应的 CE 一致性标记。有关详细信息,请参阅本手册另一部分中制造商发布的"一致性声明"。鉴于各国 PSTN 之间的差异,本产品不能无条件保证在每个 PSTN 端接点上都能成功运行。网络兼容性取决于消费者在为连接 PSTN 所做准备工作中选择的设置是否正确。请遵守用户手册中的说明。如果遇到网络兼容性问题,请联系设备供应商或设备运行所在国家/地区的惠普 Help Desk。连接 PSTN 端接点可能还需要满足本地 PSTN 运营商规定的其它要求。

新西兰电信声明

对任何终端设备产品所授予的 Telepermit(电信许可标志)仅表明新西兰电信公司同意该设备符合其入 网的最低条件。这并不表示新西兰电信公司认可这一产品,也不会提供任何形式的担保。总之,不保证 任何产品在各个方面能与其它获得许可的不同厂家或机型之设备可以一起正常工作,也不意味着任何产 品与新西兰电信公司的所有网络服务兼容。

本设备可能无法将呼叫有效地切换到连接至同一线路的其它设备。

本设备不应设置为自动呼叫新西兰电信公司的"111"紧急服务。

本产品不保证与新西兰的传真提示特殊响铃服务兼容,没有经过这方面的测试。

致性声明(HP LaserJet 3390、3392、3055 和 3050)

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商名称: 制造商地址:	Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA	
本产品声明		
产品名称: 管制型号 ³⁾ 碳粉盒 ⁵⁾ 产品选项: 符合下列产品规格:	HP LaserJet 3390、3392、3055 和 3050 BOISB-0402-03、BOISB-0405-03 和 BOISB-0405-04 Q5949A、Q5949X 和 Q2612A 所有	
安全性:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 \ A11 IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 EN 60825-1:1994 + A1 + A2(Class 1 Laser/LED 产品) GB4943-2001	
EMC:	CISPR 22: 1993+A1+A2 / EN 55022:1994+A1+A2 - Class B ¹⁾ EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3: 1995+A1 EN 55024: 1998+A1+A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ²⁾ / ICES-003, Issue 4	

TELECOM 补充信息:

本产品符合 EMC Directive 89/336/EEC、Low Voltage Directive 73/23/EEC 和 R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) 条例要求,并因此带 有 CE 标记。

TBR-21:1998: EG 201 121:1998: FCC Title 47 CFR, Part 684)

1) 本产品已经在 Hewlett-Packard 个人计算机系统典型配置的环境中经过测试。

GB9254-1998、GB17625.1-1998

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分要求。操作受以下两个条件限制:(1) 本设备不得引起有害干扰,(2) 本设备必须能承受接收到的任何干 扰,包括可能会引起意外操作结果的干扰。

3) 为达到管制目的,本产品指定有管制型号。此号码不应与市场名称或产品号相混淆。

4) 本产品已经采用了符合销售国家/地区的电信条例和标准及以上所列的条例和标准。

5) HP LaserJet 3050 和 3055 碳粉盒: Q2612A。 HP LaserJet 3390 和 3392 碳粉盒: Q5949A 打印页数(2500 标准页) 或 Q5949X (6000 标准页) (根据 ISO/IEC 19752 标准声明的打印页数。)

Boise, Idaho 83713, USA

2005年8月1日

仅限管制主题:

- 澳大利亚联系人: Hewlett-Packard Australia Ltd. 的产品管制经理, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
- 欧洲联系人: 当地的 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, 美国联系人:
- 美国联系人: Hewlett-Packard Company 的产品管制经理, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, 不同国家/地 区的安全声明

一致性声明 (HP LaserJet 3052)

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014 **制造商名称:**

制造商地址:	113 Boi	311 Chinden Boulevard, se, Idaho 83714-1021, USA
本产品声明		
产品名称:	HP	LaserJet 3052
管制型号 3)	BO	ISB-0405-02
碳粉盒	Q2	612A
产品选项:	所有	有
符合下列产品规格:		
安全性:	IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 \ A11 IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 EN 60825-1:1994 + A1 + A2(Class 1 Laser/LED 产品)	
	GB4943-2001	
EMC:	CISPR 22: 1993+A1+A2 / EN 55 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3: 1995+A1 EN 55024: 1998+A1+A2 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class	022:1994+A1+A2 - Class B ¹⁾ B ²⁾ / ICES-003, Issue 4
	GB9254-1998、GB17625.1-1998	

补充信息:

本产品符合 EMC Directive 89/336/EEC 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC 条例要求,并因此带有 CE 标记。

1) 本产品已经在 Hewlett-Packard 个人计算机系统典型配置的环境中经过测试。

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分要求。操作受以下两个条件限制:(1) 本设备不得引起有害干扰,(2) 本设备必须能承受接收到的任何干扰,包括可能会引起意外操作结果的干扰。

Hewlett-Packard Company

3) 为达到管制目的,本产品指定有管制型号。此号码不应与市场名称或产品号相混淆。

Boise, Idaho 83713, USA

2005年8月1日

仅限管制主题:

澳大利亚联系人: Hewlett-Packard Australia Ltd. 的产品管制经理。, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

- 欧洲联系人: 当地的 Hewlett-Packard 销售和服务办事处或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany, 美国联系人:
- 美国联系人: Hewlett-Packard Company 的产品管制经理,,PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, 不同国家/ 地区的安全声明

不同国家/地区的安全声明

Laser safety statement

自 1976 年 8 月 1 日起,美国食品和药物管理局所属的仪器与放射保健中心 (CDRH) 就开始对制造的激 光产品实施管制要求。所有在美国上市的产品都必须遵守此规则。 根据 1968 年的健康和安全辐射控制 条例,本打印机符合美国卫生与人类勤务处 (DHHS) 辐射性能标准,被定为"1级"激光产品。

打印机内部产生的辐射已完全被保护内罩和外部机壳封闭,所以在用户正常操作的任一阶段,激光光束 不会逸出机外。



<mark>警告!</mark> 如果未按本用户指南中的规定而擅自使用控制器、进行调节或执行操作可能会使操作员 受到辐射。

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one (HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/ 3392 多功能一体机) -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 3390/3392 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser



ADF 自动文档进纸器。 ADF 用于自动将原件送入设备,以便复印、扫描或传真。

DIMM 双列直插内存模块,一块容纳存储器的小电路板。 单列直插内存模块 (SIMM) 有一个 32 位通道通向内存,而 DIMM(双列直插内存模块)的通道是 64 位的。

DSL 数字用户线路,一种可通过电话线快速直接地连接至互联网的技术。

e-mail(电子邮件) electronic mail (电子邮件)的缩写。可通过通信网络将内容以电子方式传输的软件。

HP Director (HP 控制器) 用于处理文档的软件屏幕。 将文档装入自动文档进纸器 (ADF) 且计算机直接连接至设备时,HP Director (HP 控制器) 将出现在计算机屏幕上,指导您进行传真、复印或扫描。

HP ToolboxFX The HP ToolboxFX 是一个网页,可在 Web 浏览器中打开;通过该网页可访问设备管理和故障 排除工具、嵌入式 Web 服务器以及设备说明文件。HP ToolboxFX 不支持 Windows 98、Windows Me 或 Macintosh 操作系统。

ISDN 综合业务数字网 (ISDN) 是一组国际上采用的标准,用于通过公用电话网进行端到端数字通信。

Readiris 随设备软件附带的光学字符识别 (OCR) 程序,由 I.R.I.S. 开发。

TWAIN 用于扫描仪和软件的一项行业标准。 使用符合 TWAIN 标准的扫描仪和程序,可以从程序内启动扫描。

URL 统一资源定位器,Internet 上的文档和资源的全球地址。 地址的第一部分表示所使用的协议,第二部分用来 指定资源所在的 IP 地址或域名。

USB 通用串行总线 (USB) 是由 USB Implementers Forum, Inc. 开发的一项用于连接计算机和外围设备的标准。 USB 设计为可同时将多个外围设备连接到一个计算机 USB 端口上。

WIA Windows 成像架构 (WIA) 是 Windows Me 和 Windows XP 提供的成像架构。 您可以使用符合 WIA 标准的 扫描仪在这些操作系统内启动扫描。

半色调 一种图像类型,通过改变点数模拟灰度级。 高着色区域含有的点数较多,而较亮的区域含有的点数较少。

程控用户交换机 (PBX) 小的电话交换系统,主要应用于大公司或大学,以连接组织内的所有电话分机。PBX 也 连接至公共交换电话网 (PSTN),可手动或拨号,具体情况视分机处理进出呼叫所使用的方法而定。通常设备由客 户自己拥有,而不是从电话公司租赁。

传真 facsimile(传真)的缩写。对打印的页面进行电子编码,然后通过电话线路传送电子页面。本设备软件可以 将内容发送至电子传真程序,但需要调制解调器和传真软件。

传真功能 与传真相关的任务,从控制面板或软件执行只影响当前作业,或者在返回就绪状态前只执行一次,如清 除内存。 可以从控制面板菜单的相应部分执行这些功能。

传真设置 与传真相关的项目,设置或更改了这些项目后,系统会一直使用您所做的选择,直至您再次更改这些项 目。例如,设置设备重拨占线号码的次数。您可从控制面板菜单的相应部分进行设置。 **打印机驱动程序** 打印机驱动程序是一个程序,软件程序通过它访问设备的功能。 打印机驱动程序会将软件程序 的格式命令(例如分页和字体选择)翻译为打印机语言(例如 PostScript 或 PCL),然后将打印文件发送到设备。

电涌保护器 用来保护电源和通信线路免受电涌损害的设备。

逗号(,) 传真拨号序列中的逗号表示设备将在拨号序列的此处暂停。

对比度 图像暗区和亮区之间的差别。 该数值越低,阴影区就越相似。 该数值越高,阴影区之间的反差就越大。

多功能一体机 可执行打印、传真、复印和扫描等多种功能的 HP 设备的名称。

分辨率 图像清晰度,用每英寸点数 (dpi) 度量。 dpi 越高,分辨率越大。

公共交换电话网 (PSTN) 全球拨号电话网络或该网络的一部分。用户被指定一个唯一的电话号码,这使其可通过 本地的电话交换公司连接至 PSTN。通常,在指那些通过(最初使用普通电话信号和普通交换长途电话线路建立 的)通道传输的数据或非电话服务时,使用此短语。

共用线路 语音呼叫和传真呼叫共用的单条电话线路。

光学字符识别 (OCR) 软件 OCR 软件可将电子文本图像(如被扫描文档)转换成文字处理程序、电子数据表和数 据库程序可使用的格式。

灰度级 彩色图像转换为灰度图像时,表示图像亮暗部分的灰度阴影;颜色用各种灰度阴影来表示。

链接 到程序或设备的连接,您可以用它将信息从设备软件发送至其它程序,如电子邮件、电子传真和 OCR 链 接。

浏览器 Web 浏览器的简称,一种用来查找和打开 Web 页的软件程序。

每英寸点数 (dpi) 打印时使用的分辨率的度量单位。一般地,每英寸点数越多,分辨率就越高,图像中的细节就 越清晰,文件尺寸也就越大。

每英寸像素 (ppi) 扫描时使用的分辨率的度量单位。 一般地,每英寸像素越多,分辨率就越高,图像中的细节就 越清晰,文件尺寸也就越大。

水印 水印将背景文字添加到要打印的文档。例如,可将"机密"打印在文档的背景文本中以表明此文档是机密 文件。您可以从一组预定义的水印中进行选择,而且可以更改字体、尺寸、角度和样式。打印机可将水印只放在 第一页上,也可以放在所有页上。

特殊响铃 某些国家/地区的一些电话公司提供的一种服务,允许在同一条电话线上设置两或三个电话号码。每个 电话号码均有不同的响铃模式,且传真机经配置后可以识别传真号码的特殊响铃。

文件格式 一个或一组程序构造文件内容的方法。

专用线路 单条电话线路,专门用于语音呼叫或传真呼叫。

自动分页 按组打印多份作业的过程。 选定自动分页后,设备会先打印一份完整的作业,然后再打印其它副本。 否则,设备会先打印指定份数的一个页面,然后再打印其它页面。



符号/编号

600 dpi 打印质量设置 326 "扫描至"按钮,编辑 137,231 《入门指南》 238 《用户指南》 打开 239

Α

ADF 部件号 361 复印双面文档, HP LaserJet 3050 126, 219 复印双面文档,HP LaserJet 3052/3055 127, 220 复印双面文档,HP LaserJet 3390/3392 128, 221 更换 293 卡纸 260,315 拾纸轮组件,更换 295 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 支持的页面尺寸 335 纸张规格 33 装入原件 36 Apple Macintosh. *请参阅* Macintosh AutoIP 158 安全锁定槽,位于 HP LaserJet 3050 7 HP LaserJet 3052/3055 9 安装,软件 Macintosh 20 Windows 18 典型 14 最小 14 安装指南,附件和耗材 238 按键音量,调整 44

暗度,对比度设置 传真 73,216 复印 119,224

В

BOOTP 164 白色或褪色的竖直条纹 340 白色或褪色的条纹 340 斑点,故障排除 328 帮助 打印机驱动程序,Windows 16 文档 239 帮助标签, HP ToolboxFX 273 保存驱动程序设置 Macintosh 预置 53 Windows 快速设置 46 保修 打印碳粉盒 367 多功能一体机 366 延长 369 报告, 传真 打印所有 96 电话簿 95,355 故障排除 339 呼叫(最近发送或接收的传真) 94, 355 活动记录 93, 205, 355 清单代码 95.356 阻塞传真列表 96 报告,多功能一体机 T.30 协议记录 358 耗材状态页 266,353 配置页 154,264,353 使用页 264 网络配置页 267 网络设置页 154 演示页 264,353 语言,选择 41

背景,灰色 329 本地化用户指南 362 便捷装订器 关于 184 规格 5 耗材, 部件号 360 卡塞,清除 189,245 使用 187, 241 位于 11 装入订书钉 185,243 标点符号,使用控制面板输入 218 标点符号,通过控制面板输入 79 标签 出纸道 58 打印 61,201 规格 31.32 使用准则 26 标题, 传真 67 拨打 故障排除 336 拨打国际号码 71,79 拨号 国际 79 前缀,插入 84 手动 71 手动重拨 72 通过电话 103 音频或脉冲设置 75 暂停符,插入 79 自动重拨,设置 76 拨号音检测设置 103 波状纸, 故障排除 330 玻璃板,清洁 148,283 玻璃板尺寸设置 75 部件,用户可更换 361 部件号 电缆 360 耗材 360

介质 361 内存 360 用户可更换部件 361 用户指南 362 纸盘 360

С

Canadian DOC statement 386 彩色纸,规格 61,201 操作环境,规格 373 槽,出纸 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 插孔,连接 多功能一体机 105 其它设备 108 重磅纸 打印于 58,61,201 规格 31, 32, 62, 202 使用准则 29 优先进纸槽,装入 37 重拨 手动 72 自动,设置 76 重复缺陷,故障排除 331 重量 多功能一体机 372 纸张规格 31 重新包装多功能一体机 370 重新打印传真 **重新打印** 87 重注的打印碳粉盒 281 成组拨号条目 发送传真至 69 列表,打印 95,355 删除 82,214 添加 82,213 尺寸,多功能一体机 372 尺寸,复印 故障排除 343 缩小或放大 120, 223 尺寸,介质 默认,更改 41 匹配页面设置,传真 77 选择纸盘 40 支持的 31,32 纸盘设置 42

臭氧规格 376 出厂默认设置,恢复 237,357 出纸槽 卡纸,清除 254,310 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 选择 58 传输控制协议 (TCP) 179 传真 V.34 设置 91 报告,打印所有 96 报告,故障排除 339 标记接收 90 标题,设置 67 拨号, 音频或脉冲 75 拨号前缀 84 玻璃板尺寸设置 75 重拨设置 76 成组拨号条目 69, 82, 213 出厂默认设置,恢复 237, 357 从内存重新打印 87,204 从内存中删除 88 从软件发送传真 97, 207 传真端口,位于 从软件接收传真 98, 208 HP LaserJet 错误纠正 91 错误信息 319 单触键 79,80,81,209,212 电话簿,打印 95,355 对比度设置 73, 216 发送记录 273 发送至多个接收者 68 发送至一个接收者 68 分辨率 74,217 分机接收 104 呼叫报告,打印 94, 355 活动记录 93,205,355 检测拨号音设置 103 将原件装入 ADF 36 接收记录 273 静音检测模式 90 控制面板,使用 218 快速拨号条目 79, 80, 81, 209, 212 轮询 89 排除发送故障 335 排除接收故障 334 平板扫描仪上的原件 36

其它设备,连接 108 卡塞,故障排除 337 清单代码 86 清单代码报告,打印 95,356 取消 73 日期,设置 67 时间, 设置 67 使用共用线路接收传真 104 手动拨号 71 手动重拨 72 特殊组 69 听到传真音后接收传真 100 通过电话发送传真 103 响铃模式 101 延迟发送 85 音量,调整 42,43 音量设置 92 应答模式 100 应答响铃次数 102 暂停符,插入 79 转发 89,206 自动缩减 77 阻塞 78 阻塞传真列表,打印 96 传真标签, HP ToolboxFX 271 HP LaserJet 3050 8 HP LaserJet 3055 10 HP LaserJet 3390/3392 12 存放 打印碳粉盒 281 多功能一体机 373 信封 29 纸张 34 错误,PostScript 350 错误纠正设置, 传真 91 错误信息 控制面板 318 严重 324 D DHCP

NetWare 163

Windows 160

Unix 159

关于 159

中断 163

部件号 360

配置页 265

DIMM

392 索引

dpi (每英寸点数) 传真 74,217 打印设置 326 规格 5 打假热线 281 打印 LPD 168 标签 61,201 出纸道,选择 58 封面, Macintosh 54 封面, Windows 48 故障排除 333 空白页,添加 48 快速设置,Windows 46 卡片纸 61,201 取消 63 设置,更改 40 调整文档大小 47 双面, Macintosh 55, 196 双面, Windows 49, 193 水印, Windows 47 特殊介质 59,199 投影胶片 61,201 信头纸 62,202 预置, Macintosh 53 在一张纸上打印多个页面, Macintosh 54 在一张纸上打印多个页面, Windows 48 纸盘选择 40 自定义尺寸介质 61,201 自定义纸张尺寸 48 打印对话框 40 打印机驱动程序 Linux 和 UNIX 15 Macintosh, 故障排除 351 Macintosh 设置 53 Windows 设置 46 帮助, Windows 16 访问 17 快速设置 (Windows) 46 选择 15 预置 (Macintosh) 53 支持的 15 打印件驱动程序 规格 5 打印介质. *请参阅* 介质 打印设置标签,HP ToolboxFX 276 打印碳粉盒

HP 打假热线 281 保修 367 部件号 360 存放 281.373 挡门释放按钮,位于 HP LaserJet 3050 7 挡门释放按钮,位于 HP LaserJet 3052/3055 9 挡门释放按钮,位于 HP LaserJet 3390/3392 11 非 HP 281 更换 247.291 回收利用 281,378 页数 2,3,4 状态,查看 HP ToolboxFX 269 状态,检查 280 状态页,打印 266,353 打印碳粉盒区域卡塞,清除 304 打印碳粉盒区域卡纸,清除 249 打印文档在 47 打印质量 HP ToolboxFX 设置 275 故障排除 326, 327 清洁页,打印 236, 289, 357 设置 326 打印作业,取消 63 单触键,传真 编辑 80, 209, 212 编制 79,81 列表,打印 95,355 删除 81, 210 删除所有 83,215 第一页 Macintosh 设置 54 Windows 设置 48 空白 48 典型软件安装 14 点,故障排除 328 点对点打印 150 电池规格 378 电话 发送传真 103 接收传真 100, 104 话 连接其它 电话,连接其它 HP LaserJet 3050/3055 多功能 一体机 111 HP LaserJet 3390/3392 多功能 传真 73, 216 一体机 113 线路, 类型 108

电话簿,传真 添加条目 79 电话簿, 传真 HP ToolboxFX 标签 210, 215. 271 打印 95.355 删除所有条目 83,215 电话分机 发送传真 103 电话号码 HP 打假热线 281 HP 打印耗材的退回和回收利用 计划 378 电话卡 71 电话线 连接多功能一体机 105 连接其它设备 108 电话支持 368 电缆 USB, 故障排除 333 部件号 360 电气规格 372, 373 电信消费者保护法 381 电压要求 372 电源开关,位于 HP LaserJet 3050 8 HP LaserJet 3052/3055 9 HP LaserJet 3390/3392 11 电子传真 发送 97,207 接收 98.208 电子邮件,扫描至 Windows 138, 141, 232 分辨率设置 147 电子邮件警报,设置 269 订购耗材和附件 360.368 订书钉, 装入 185, 243 端口 HP LaserJet 3050 8 包括的类型 5 电缆,订购 360 排除 Macintosh 故障 352 位于 HP LaserJet 3052/3055 10 位于 HP LaserJet 3390/3392 12 对比度设置 复印 119,224

E

Energy Star 标准 5 卡 EPS 文件,故障排除 351 细 EU statement for telecom operation 服务 383 H EWS. *请参阅*嵌入式 Web 服务器 部 (EWS) 严

F

fax T.30 协议记录报告 358 FCC 标准 376 Finnish laser statemnet 387 发送传真 T.30 协议记录报告 358 成组拨号条目 69 故障排除 335 呼叫报告,打印 94,355 活动记录,打印 93,205,355 清单代码 86 取消 73 使用电话 103 使用软件 97.207 手动拨号 71 特殊组 69 延迟 85 至多个接收者 68 至一个接收者 68 转发 89,206 发送记录 记录, HP ToolboxFX 273 放大 复印 223 放大文档 打印 47 复印 120,223 非 HP 打印碳粉盒 281 分辨率 传真 74,217 打印设置 326 规格 5 扫描 146 分隔垫,订购 361 分机 接收传真 104 分散,故障排除 330 分线器, 连接 105 份数,更改 122,229 封面,文档 Macintosh 54

Windows 设置 48 卡片纸,打印于 58 纸张规格 31,32 HP ToolboxFX 设置 276 部件号 360 严重错误信息 324 硬件 369 服务协议 369 符合 TWAIN 标准的软件,扫描 143 符合 WIA 标准的软件,扫描 143 辅助功能 6 附件 安装指南 238 部件号 360 订购 368 复印 查看设置 133 尺寸,故障排除 343 对比度,调整 119,224 放大 120,223 份数 122,229 故障排除 343 将原件装入 ADF 36 将原件装入平板扫描仪 36 介质,故障排除 341 介质设置 124,227 开始作业 116 取消 117 书籍 131 双面文档, HP LaserJet 3050 126, 219 双面文档, HP LaserJet 3052/ 3055 127.220 双面文档, HP LaserJet 3390/ 3392 128, 221 缩小 120.223 照片 131 纸盘选择 130,228 质量,故障排除 340 质量,调整 118,226 自动分页 123.225

G

盖板,清洁 285 更换 ADF 293 ADF 拾纸轮组件 295 打印碳粉盒 247,291 工具箱. *请参阅* HP ToolboxFX 功耗 373 功率 能耗 377 要求 372,373 功能 HP LaserJet 3050 2 HP LaserJet 3052/3055 3 HP LaserJet 3390/3392 4 多功能一体机 5 汞规格 378 共享多功能一体机 151 共用线路 其它设备,连接 108 故障排除 ADF 拾纸轮组件,更换 295 EPS 文件 351 Macintosh 问题 351 PostScript 错误 350 T.30 协议记录报告 358 USB 电缆 333 拨打 336 重复缺陷 331 传真报告 339 传真错误纠正设置 91 传真卡塞 337 打印质量 326 订书钉卡塞 189,245 发送传真 335 复印 343 复印尺寸 343 复印质量 340 检查表 300 接收传真 334 进纸问题 332 卷曲的介质 330 空白扫描 346 空白页 332 控制面板信息 318 配置页,打印 154 卡塞 303 倾斜页面 330, 332 清洁页 236, 289, 357 扫描质量 344,346 松散的碳粉 329 速度, 传真 339 碳粉分散 330 碳粉污点 328 碳粉污迹 329 褪色打印 328

网络 347 网络设置页,打印 154 文本 330 线条,打印页 328 线条,复印件 340 线条,扫描 346 严重错误信息 324 页面未打印 333 纸张 26.331 皱纹 330 故障排除标签,HP ToolboxFX 356 管制信息 376 光学字符识别软件 145 规格 HP LaserJet 3050 功能 2 电气 372,373 功能 5 环境 373 物理 372 噪声发射 374 纸张 31

н

HP Director (Macintosh), 扫描 141 HP Instant Support 368 HP LaserJet 3050 多功能一体机 部件,位于 7 功能 2 控制面板 8 HP LaserJet 3052/3055 多功能一体 机 功能 3 控制面板 10 HP LaserJet 3390/3392 多功能一体 机 功能 4 控制面板 12 HP LaserJet 扫描 (Windows) 140 HP ToolboxFX 帮助标签 273 出厂默认设置,恢复 237,357 传真标签 271 打开 268 打印设置标签 276 故障排除标签 356 耗材状态检查耗材的使用状态, 检查工具 280 密码,网络 153

网络设置 153 网络设置标签 277 文档标签 273 系统设置标签 274 状态标签 269 HP-UX 系统 171 HP 打假热线 281 HP 打印耗材的退回和回收利用计划 基于服务器的 TCP/IP 配置 158 378 HP 客户服务中心 368 耗材 HP 打假热线 281 安装指南 238 存放 281 订购 368 非 HP 281 回收利用 281,378 状态,查看 HP ToolboxFX 269 状态,检查 280 状态页 266,353 黑白扫描 147 呼叫报告, 传真 打印 94,355 故障排除 339 环境规格 多功能一体机 373 纸张 34 灰度级扫描 147 灰色背景,故障排除 329 恢复出厂默认设置 237,357 回收利用耗材 281,378 活动记录,传真 打印 93, 205, 355 故障排除 339 н IC CS-03 标准 382 Instant Support 368 IP 地址

AutoIP 158 BOOTP 配置 164 DHCP 159 Macintosh, 故障排除 351 参数, 配置 181 概述 179,180 结构 180 类别 180 手动配置 154 网络部分 180

J jams 出纸槽,清除 254 记录,传真 打印所有 96 电话簿 95,355 故障排除 339 呼叫(最近发送或接收的传真) 94, 355 活动 93, 205, 355 清单代码 95,356 阻塞传真列表 96 技术支持 网站 368 接口 HP LaserJet 3050 8 包括的类型 5 电缆,订购 360 位于 HP LaserJet 3052/3055 10 位于 HP LaserJet 3390/3392 12 接收传真 T.30 协议记录报告 358 标记接收的设置 90 重新打印 204 从电话分机 104 共用电话/传真线 104 故障排除 334 呼叫报告,打印 94,355 活动记录,打印 93,205,355 记录, HP ToolboxFX 273 静音检测模式 90 轮询 89 使用软件 98,208 听到传真音后 100 响铃模式,设置 101 应答模式,设置 100 应答响铃次数设置 102 自动缩减设置 77 阻塞 78 解除阻塞传真号码 78 解决问题. 请参阅故障排除 介质 ADF, 支持的尺寸 335

支持的协议 156

主机部分 180

自动配置 155

HP ToolboxFX 设置 275 HP, 部件号 361 避免使用的类型 25 彩色纸 61,201 重磅纸 62,202 出纸诜项 58 传真自动缩减设置 77 第一页,Macintosh 设置 54 第一页, Windows 设置 48 复印设置 124,227 故障排除 331 规格 31 卷曲,故障排除 330 每张打印页数, Macintosh 54 每张打印页数, Windows 48 默认尺寸,更改 41 排除纸张问题 26 起皱 330 卡塞 303 特殊介质,打印于 59,199 推荐 24 文档尺寸,选择 47 选择 24 优先进纸槽 37 纸盘设置,更改默认 42 纸盘选择 40 装入进纸盘 36 自定义尺寸,打印于 61,201 自定义尺寸,设置 48 进纸盘 进纸问题,故障排除 332 进纸问题,故障排除 332 警报,设置 269 警报信息 318 警报音量,调整 43 警告信息 318 静音检测模式 90 卷曲的介质 330

Κ

Korea EMI statement 386 客户服务中心 368 客户机/服务器打印 151 空白复印件,故障排除 343 空白打描,故障排除 346 空白页 故障排除 332 添加到打印输出 48 空格,使用控制面板输入 218 空格,通过控制面板输入 79 控制面板 HP LaserJet 3050 8 HP LaserJet 3052/3055 10 HP LaserJet 3390/3392 12 HP ToolboxFX 设置 276 按键音量, 调整 44 传真, 使用 218 耗材状态,检查工具 280 扫描 (Windows) 137 文本, 输入 79 信息,故障排除 318 语言,选择 41 快速拨号条目 编辑 80, 209, 212 编制 79.81 列表,打印 95,355 删除 81,210 删除所有 83,215 快速设置 (Windows 驱动程序) 46

L,

LaserJet 扫描 (Windows) 140 laser safety statements 386 Linux 驱动程序 15 LPD UNIX 170 Windows 2000 175 Windows NT 173, 176 Windows XP 177 程序和协议 168 关于 168 配置网络 LPD 多功能一体机 177 设置步骤 169 添加 Windows 可选网络组件 177 要求 169 来电显示盒,连接 HP LaserJet 3050/3055 多功能 一体机 110 HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机 113 电话线 108 来源,打印 40 类型,介质 HP ToolboxFX 设置 275 规格 31 默认,更改 41 选择纸盘 40

纸盘设置 42 连接 多功能一体机至电话线路 105 其它设备 108 联机"帮助" 文档 239 联机帮助 打印机驱动程序,Windows 16 链接速度设置 155 亮度 传真对比度 73,216 复印对比度 119,224 轮询传真 89

Μ

Macintosh USB 卡, 故障排除 352 安装以进行直接连接 20 安装用于网络 20 从符合 TWAIN 标准的软件扫描 143 发送传真 97.207 驱动程序,访问 17 驱动程序,故障排除 351 驱动程序设置 53 软件功能 19 扫描至文件 141 使用 HP Director 扫描 141 问题,故障排除 351 卸载软件 21 支持的驱动程序 15 支持网站 369 逐页扫描 142 Macintosh 配置设备 19,278 Microsoft Windows. 请参阅 Windows Microsoft Word, 发送传真 98, 207 忙信号,重拨选项 76 每英寸点数 (dpi) 传真 74,217 打印设置 326 规格 5 每英寸像素 (ppi),扫描分辨率 146 每张打印页数 Macintosh 54 Windows 48 密码,网络 153

墨盒. 请参阅打印碳粉盒 默认,恢复 237,357 Ν NetWare 163 n-up 打印 Macintosh 54 Windows 48 内存 HP LaserJet 3050, 基本 2 HP LaserJet 3052/3055, 基本 3 HP LaserJet 3390/3392, 基本 4 重新打印传真 87,204 错误信息 321 配置页 265 删除传真 88 内容 部件号 360

0

OCR 软件 145

能耗 377

Ρ

PCL 驱动程序 选择 15 支持的 15 自动切换 5 PDE, Macintosh 20 PostScript, 错误 350 PostScript 驱动程序, HP ToolboxFX 设置 277 PPDs, Macintosh 351 ppi (每英寸像素),扫描分辨率 146 PS 驱动程序 选择 15 支持的 15 配置,多功能一体机 HP LaserJet 3050 2 HP LaserJet 3052/3055 3 HP LaserJet 3390/3392 4 配置页 154, 264, 353 匹配页面设置, 传真 77 平板扫描仪 默认玻璃板尺寸设置 75 清洁 283 装入 36

Q

卡片纸 打印于 58,61,201 规格 31, 32, 62, 202 使用准则 29 优先进纸槽,装入 37 卡塞 传真 337 打印碳粉盒区域,清除 304 定位 304 防止 303 原因 303 装订器,清除 189,245 卡纸 ADF,清除 260,315 出纸槽,清除 310 打印碳粉盒区域,清除 249 进纸盘,清除 250,306,307 双面打印,清除 257,312 直通出纸通道,卡纸 310 直通出纸通道,清除 255 前缀,拨号 84 浅色 褪色打印, 故障排除 328 浅色打印, 故障排除 328 浅色复印 341 嵌入式 Web 服务器 (EWS) 功能 279 网络设置 153 支持的浏览器 18,238 倾斜页面 330, 332 清单代码,传真 报告,打印 95,356 使用 86 清洁 玻璃板 148.283 盖板衬底 285 外部 283 清洁页, 打印 236, 289, 357 驱动程序 Linux 和 UNIX 15 Macintosh, 故障排除 351 Macintosh 设置 53 Windows 设置 46 帮助, Windows 16 访问 17 规格 5 快速设置 (Windows) 46 选择 15 预置 (Macintosh) 53

支持的 15 取消 传真 73 打印作业 63 复印作业 117 扫描作业 142

R

Readiris OCR 软件 145 日期,设置 67 容量 出纸槽 58 纸盘 2, 3, 4, 31, 32 入门指南 362 软件 HP ToolboxFX 268 Linux 和 UNIX 15 Macintosh 配置设备 19.278 Macintosh 组件 19 Readiris OCR 145 Windows 组件 18 从 TWAIN 或 WIA 扫描 143 典型安装 14 发送传真 97,207 访问驱动程序 17 接收传真 98.208 卸载 Macintosh 21 在 Macintosh 上安装, 直接连接 20 在 Macintosh 网络上安装 20 在 Windows 上安装 18 最小安装 14

S

SAM(HP-UX) 171 扫描 HP Director (Macintosh) 141 HP LaserJet 扫描 (Windows) 140 OCR 软件 145 从多功能一体机控制面板 (Windows) 137 方法 136 分辨率 146 符合 TWAIN 标准的软件 143 符合 WIA 标准的软件 143 黑白 147 灰度级 147 将原件装入 ADF 36 将原件装入平板扫描仪 36

空白页, 故障排除 346 取消 142 书籍 144 速度,故障排除 345 颜色 146 照片 144 至电子邮件 (Windows) 138. 141.232 至其它程序(Windows) 139 至文件 (Macintosh) 141 至文件夹 (Windows) 139, 232 质量,故障排除 344,346 逐页 (Macintosh) 142 扫描仪玻璃板,清洁 148,283 删除内存中的传真 88 设备轮询 276 设置 HP ToolboxFX 274 出厂默认设置,恢复 237,357 打印作业 40 快速设置(Windows 驱动程序) 46 配置页 154,264,353 网络配置页 154 预置(Macintosh 驱动程序) 53 设置指南 238 调整文档大小 打印 47 复印 120,223 调制解调器,连接 HP LaserJet 3050/3055 多功能 一体机 110 HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机 112 电话线 108 深色复印 341 湿度规格 多功能一体机环境 373 纸张,存放 34 时间,设置 67 时钟,设置 67 拾纸轮, 订购 361 拾纸轮组件, ADF 295 使用不同的纸张/封面 48 使用页,打印 264 事件记录 269 手册 238,362 手动拨号 71 手动重拨 72

书钉盒,部件号 360 书籍 复印 131 扫描 144 输出质量 HP ToolboxFX 设置 275 打印, 故障排除 326.327 复印,故障排除 340 清洁页,打印 236,289,357 扫描, 故障排除 344, 346 术语 389 术语词汇 389 竖直线条,故障排除 328 双工设置,网络 155 双面 双面打印卡纸,清除 257 双面,打印 Macintosh 55 Windows 49, 193 双面,打印于 Macintosh 196 双面打印卡纸,清除 257,312 双面,复印 HP LaserJet 3050 126, 219 HP LaserJet 3052/3055 127, 220 HP LaserJet 3390/3392 128, 221 双面打印 Macintosh 55, 196 Windows 49, 193 复印文档 128,221 卡纸, 清除 257.312 双面打印卡纸,清除 257. 312 双面复印 HP LaserJet 3050 126, 219 HP LaserJet 3052/3055 127, 220 HP LaserJet 3390/3392 128, 221 水印, Windows 47 松散的碳粉,故障排除 329 送纸道,清洁 236,289,357 速度 HP LaserJet 3050 2 HP LaserJet 3052/3055 3 HP LaserJet 3390/3392 4 传真,故障排除 339 扫描,故障排除 345

速度较慢,故障排除 传真 339 扫描 345 缩放文档 打印 47 复印 120,223 缩小文档 打印 47 复印 120,223 Т T.30 协议记录报告 358 TCP/IP BOOTP 164 概述 179 工具 158 配置 158 在 Windows NT 上安装 173 支持的协议 156 T-分线器, 连接 105 碳粉 分散,故障排除 330 清洁页, 打印 236. 289. 357 松散,故障排除 329 污点,故障排除 328 污迹,故障排除 329 碳粉盒 HP 打假热线 281 保修 367 部件号 360 存放 281.373 非HP 281 更换 247,291 回收利用 281,378 页数 2,3,4 状态,查看 HP ToolboxFX 269 状态,检查 280 状态页,打印 266,353 碳粉盒挡门释放按钮,位于 HP LaserJet 3050 7 HP LaserJet 3052/3055 9 HP LaserJet 3390/3392 11 碳粉污迹,故障排除 329 特殊介质 打印于 59,199 规格 26 特殊响铃设置 101 特殊组,发送传真至 69 添加或删除程序, Windows 18

条带,故障排除 328
条纹,故障排除 328
停止打印 63
投影胶片
 打印 61,201
 规格 31,32
 使用准则 27
 优先进纸槽,装入 37
图像质量
 HP ToolboxFX 设置 275
 打印,故障排除 326,327
 复印,故障排除 340
 清洁页,打印 236,289,357
 扫描,故障排除 344,346
褪色打印 328

U

UNIX BOOTP 165 DHCP 159 LPD 170 型号脚本,下载 15 USB 端口 HP LaserJet 3050 8 包括的类型 5 故障排除 333 排除 Macintosh 故障 352 位于 HP LaserJet 3052/3055 10 位于 HP LaserJet 3390/3392 12

V

V.34 设置 91

W

Web 网站 HP 打印耗材的退回和回收利用 计划 378 Web 站点 文档 239 Windows DHCP 160 LPD 173 安装软件 18 从 TWAIN 或 WIA 软件扫描 143 从多功能一体机控制面板扫描 137 发送传真 97,207

驱动程序,访问 17 驱动程序设置 46 软件组件 18 扫描至电子邮件 138, 141, 232 扫描至文件夹 139,232 卸载软件 18 支持的驱动程序 15 Word,发送传真 98,207 歪斜页面 330,332 外线 拨号前缀 84 暂停符,插入 79 网关 182 网络 AutoIP 配置 158 BOOTP 164 DHCP 159 HP ToolboxFX 设置 153 IP 地址参数 181 IP 地址配置 154 Macintosh 软件安装 20 TCP/IP 179 TCP/IP 配置 158 TCP/IP 配置工具 158 多功能一体机查找 156 更改连接类型 152 共享多功能一体机 151 故障排除 347 基于服务器的配置 158 控制面板,使用 154 链接速度设置 155 密码,设置 153 配置 149 嵌入式 Web 服务器设置 153 设备轮询 276 手动 TCP/IP 配置 158 双工设置 155 网关 182 支持的协议 156 直接模式 150 子网 182 网络端口 设置 150 位于 HP LaserJet 3052/3055 10 位于 HP LaserJet 3390/3392 12 网络配置页 154 网络配置页,打印 267

网络设置标签, HP ToolboxFX 277 网站 Energy Star 377 HP 客户服务中心 368 Linux 和 UNIX 驱动程序 15 Macintosh 支持 369 电子工业联盟 379 订购耗材 359 耗材,订购 368 维修. 请参阅服务 温度规格 多功能一体机环境 373 纸张,存放 34 文本,故障排除 330 文本,使用控制面板输入 218 文本,通过控制面板输入 79 文档 238.362 文档标签, HP ToolboxFX 273 文件,扫描至 Macintosh 141 文件夹,扫描至 Windows 232 污点,故障排除 328 物理规格 372 X 系统设置标签,HP ToolboxFX 274 线条,故障排除 打印页 328 复印件 340 扫描 346

响铃模式 101 响铃声音 音量,调整 44 响铃音 特殊 101 消耗品. 请参阅耗材 协议,网络 156 协议设置, 传真 91 卸载 Macintosh 软件 21 新西兰电信声明 383 信封 出纸道 58 存放 29 打印于 62.201 规格 31.32 使用准则 28 优先进纸槽,装入 37

信头纸 出纸道 58 打印于 62,202 使用准则 30 信息 控制面板 318 严重 324 信息页 T.30 协议记录报告 358 耗材状态 266.353 配置 154,264,353 使用 264 网络配置 154,267 演示 264,353 语言,选择 41 型号 HP LaserJet 3050 2 HP LaserJet 3052/3055 3 HP LaserJet 3390/3392 4 序列号,产品 265 选项. *请参阅* 设置

Y

延长保修期 369 延迟传真发送 85 颜色,扫描设置 146, 147 演示页,打印 264,353 页面 空白 332 倾斜 330, 332 未打印 333 页面设置 40 页数/分钟 HP LaserJet 3050 2 HP LaserJet 3052/3055 3 HP LaserJet 3390/3392 4 一致性声明 384,385 音量,调整 42,92 音频拨号 75 应答机,连接 HP LaserJet 3050/3055 多功能 一体机 110 HP LaserJet 3390/3392 多功能 一体机 113 传真设置 102 电话线 108 故障排除 337 应答模式,设置 100 应答响铃次数设置 102 用户可更换部件 361

用户数据报协议 (UDP) 179 用户指南 部件号 362 语言 362 优先讲纸槽 容量 2.3.4 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 装入 37 语言 控制面板显示,设置 41 用户指南 362 预打印纸 出纸道 58 使用准则 30 预置(Macintosh 驱动程序) 53 原件,扫描 平板扫描仪 36 原件,装入 ADF 36

Ζ 在一张纸上打印多个页面 Macintosh 54 Windows 48 暂停符,插入 79 噪声发射 374 噪声规格 374 照片 复印 131 扫描 144 扫描,故障排除 344 折痕,故障排除 330 支持 电话 368 服务协议 369 支持的操作系统 15 直接模式,网络 150 直诵出纸诵道 卡纸,清除 255,310 纸槽,输出 卡纸,清除 254, 310 选择 58 纸轮组件, ADF 295 纸盘 包括 4 部件号 360

复印,更改选择 130,228 进纸问题, 故障排除 332 默认设置,更改 42 配置页 265 卡纸,清除 250,306,307 容量 2,3,4 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 选择 40 纸张规格 31,32 装入 36 装入纸张 37 纸盘 1 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 纸张规格 31,32 装入纸张 37 纸盘 2 尺寸规格 372 位于 11 型号包括 4 纸张规格 31,32 装入 39 装入介质 38 纸盘 3 部件号 360 位于 11 型号包括 4 装入 39 装入介质 38 纸张 ADF, 支持的尺寸 335 HP ToolboxFX 设置 275 HP, 部件号 361 避免使用的类型 25 彩色 61,201 重磅 62.202 出纸选项 58 传真自动缩减设置 77 第一页,Macintosh 设置 54 第一页, Windows 设置 48 复印设置 124,227 故障排除 26,331 规格 31

卷曲,故障排除 330 每张打印页数,Macintosh 54 每张打印页数,Windows 48 默认尺寸,更改 41 起皱 330 卡塞 303 特殊介质,打印于 59,199 推荐 24 文档尺寸,选择 47 选择 24 优先进纸槽 37 纸盘设置,更改默认 42 纸盘选择 40 装入进纸盘 36 自定义尺寸,打印于 61,201 自定义尺寸,设置 48 指南, 文档 238 质量 HP ToolboxFX 设置 275 打印, 故障排除 326, 327 打印设置 326 复印,故障排除 340 复印设置 118,226 清洁页,打印 236,289,357 扫描, 故障排除 344, 346 皱纹,故障排除 330 逐页扫描 (Macintosh) 142 专用传真线 连接多功能一体机 105 其它设备,连接 108 转发传真 89,206 装订器 关于 184 规格 5 耗材, 部件号 360 卡塞,清除 189,245 使用 187, 241 位于 11 装入订书钉 185,243 装入 ADF 中的原件 36 订书钉 185,243 进纸盘 36 平板扫描仪上的原件 36 优先进纸槽 37 纸盘2或纸盘3 38.39 状态 查看 HP ToolboxFX 269 耗材,检查 280 耗材状态页,打印 266,353

警报, HP ToolboxFX 269 状态标签, HP ToolboxFX 269 子网 182 子网掩码 182 字符,故障排除 330 字母,使用控制面板输入 218 字母,通过控制面板输入 79 字体 DIMM, 部件号 360 自定义纸张尺寸 打印于 61,201 驱动程序设置 48 自动分页复印件 123, 225 自动双面打印通道 复印文档 128, 221 卡纸,清除 257,312 使用 Macintosh 55, 196 使用 Windows 49, 193 自动缩减设置, 传真 77 自动文档进纸器 (ADF) 部件号 361 复印双面文档,HP LaserJet 3050 126 复印双面文档,HP LaserJet 3052/3055 127 复印双面文档,HP LaserJet 3390/3392 128 更换 293 卡纸 260,315 拾纸轮组件,更换 295 位于 HP LaserJet 3050 7 位于 HP LaserJet 3052/3055 9 位于 HP LaserJet 3390/3392 11 支持的页面尺寸 335 纸张规格 33 装入原件 36 阻塞传真 78 阻塞传真列表,打印 96 最后一页,空白 48 最小软件安装 14

www.hp.com





Q6500-90939