G1.Sniper M3

ユーザーズマニュアル

改版 1002 12MJ-G1SNPM3-1002R



著作権

© 2012 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 版権所有。 本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。 このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更される ことがあります。本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前 の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信 または出版することは禁じられています。

<u>ドキュメンテーションの分類</u>

本製品を最大限に活用できるように、GIGABYTEでは次のタイプのドキュメンテーションを用意しています:

- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。

製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください: http://www.gigabyte.com

<u>マザーボードリビジョンの確認</u>

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、 「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザー ボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザー ボードのリビジョンをチェックしてください。

例:



<u>目</u> 炎	x

ボックス	の内	容	6
G1.Snipe	r M3 ¬	アザーボードのレイアウト	7
G1.Snipe	r M3 ¬	マザーボードブロック図	8
e nempe			
第1章	/\-	ドウェアの取り付け	9
	1-1	取り付け手順	9
	1-2	製品の仕様	10
	1-3	CPU および CPU クーラーの取り付け	13
	1-3	3-1 CPUを取り付ける	13
	1-3	3-2 CPU クーラーを取り付ける	15
	1-4	メモリの取り付け	16
	1-4	4-1 デュアルチャンネルのメモリ設定	16
	1-4	4-2 メモリの取り付け	17
	1-5	拡張カードを取り付ける	18
	1-6	AMD CrossFireX [™] /NVIDIA SLI構成のセットアップ	19
	1-7	背面パネルのコネクタ	20
	1-8	内部コネクタ	23
第2章	BIOS	・セットアップ	31
	2-1	起動画面	32
	2-2	メインメニュー	33
	2-3	MIT	35
	2-4	System (システム)	45
	2-5	BIOS Features (BIOSの機能)	46
	2-6	Perinherals (周辺機器)	48
	2.7	Power Management (雷力管理)	10
	2-8	Save & Evit (保友) て終了)	0 1 53
	20		00
第3章	ドラ	イバのインストール	55
	3-1	Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)	55
	3-2	Application Software (アプリケーションソフトウェア)	56
	3-3	Technical Manuals (技術マニュアル)	56

	3-4	Contact (連絡先)	57
	3-5	System (システム)	57
	3-6	Download Center (ダウンロードセンター)	58
	3-7	New Program (新プログラム)	58
箆4音	固有	の機能	59
∧ı i +	шгэ 1_1		50
	4-1		وں دع
	4-2	BIUS 史利ユーフィリフィ	02
	4-2 4-2	- 1 Q-Flash ユーフィリフィで BIOS を更利する	02 65
	4-2	-2 @003ユ リイリノイ C 003 を 史利 9 る FasyTune 6	66 66
	4-0 1_1		67
	4-4	aVtromo Hard Drive (Y H D)	68 68
	4-0		00
	4-0	Auto Green	09
	4-7	Intel Rapid Start Technology	70
	4-8	Intel Smart Connect Technology	72
	4-9	Intel Smart Response	74
第5章	付録		77
	5-1	SATA ハードドライブの設定	77
	5-1	-1 SATA コントローラを構成する	77
	5-1	-2 SATA RAID/AHCI ライバとオペレーティングシステムのインストール	[,] 85
	5-2	オーディオ入力および出力を設定	88
	5-2	-1 2/5.1-チャンネルオーディオの設定	88
	5-2	-2 Creative Software Suite	88
	5-2	-3 S/PDIF アウトを構成する	92
	5-2	-4 オーディオ録音を設定する	93
	5-2	-5 Sound Recorderを使用する	95
	5-3	トラブルシューティング	96
	5-3	-1 良くある質問	96
	5-3	-2 トラブルシューティング手順	97
	5-4	規制声明	99

ボックスの内容

- ☑ G1.Sniper M3マザーボード
- ☑ マザーボードドライバディスク
- ☑ ユーザーズマニュアル
- ☑ クイックインストールガイド
- ☑ SATA 6Gb/sケーブル (x6)
- ☑ 1/0シールド
- ☑ 2方向SLIブリッジコネクタ

上記のボックスの内容は参照専用であり、実際のアイテムはお求めになった製品パッケージにより異なります。ボックスの内容は、事前の通知なしに変更することがあります。

G1.Sniper M3 マザーボードのレイアウト





- 8 -

第1章 ハードウェアの取り付け

1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電放電 (ESD) の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路 やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアル をよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、シャーシがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディ ーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでくだ さい。これらの不要ステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて AC 電力を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続している とき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- マザーボード、CPUまたはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電放電(ESD)リストストラップを着用することをお勧めします。ESDリストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属物体に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っている ことを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコン ポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポ ーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- ・ コンピュータシステムを高温環境で設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある 場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。

1-2 製品の仕様

B	CPU	* *	LGA1155パッケージのIntel® Core [™] i7プロセッサ/ Intel® Core [™] i5プロセッサ/Intel® Core [™] i3プロセッサ/ Intel® Pentium®プロセッサ/Intel® Celeron®プロセッサのサポート (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトに アクセスしてください。) L3 キャッシュは CPU で異なります
	チップセット	•	Intel® Z77 Express チップセット
	メモリ	* * *	最大 32 GB のシステムメモリをサポートする 1.5V DDR3 DIMM ソケット (x4) * Windows 32ビットオペレーティングシステムの制限により、4 GB以上の 物理メモリが取り付けられいるとき、表示される実際のメモリサイズは 4 GBより少なくなります。 デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ DDR3 1600/1333/1066 MHz メモリモジュールのサポート 非 ECC メモリモジュールのサポート XMP (エクストリームメモリプロファイル)メモリモジュールのサ ポート (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、 GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
	オンボードグラ フィックス	•	 チップセット: D-Subポート(x1) DVI-Dポート(x1), 1920x1200の最大解像度をサポートします DVI-Dポートは、アダプタによるD-Sub接続をサポートしていません HDMIポート(x1), 1920x1200の最大解像度をサポートします DisplayPotポート(x1)、2560x1600の最大解像度をサポートします
	オーディオ	* * * *	Creative CA0132チップ Sound Blaster Recon3Diのサポート ハイディフィニションオーディオ 2/5.1 チャンネル S/PDIFアウトのサポート
	LAN	•	Intel GbE LAN チップ (10/100/1000 Mbit)
	拡張スロットーフェイス	•	 PCI Express x16スロット、x16 (PCIEX16)で動作 (x1) * 最適のパフォーマンスを出すために、PCI Express グラフィックスカ ードを1つしか取り付けない場合、PCIEX16スロットに必ず取り付 けてください。 PCI Express x16スロット、x8 (PCIEX8) で動作 (x1) (PCIEX16およびPCIEX8スロットはPCI Express 3.0規格に準拠して います。) * PCIEX8スロットは、PCIEX16スロットとバンド幅を共有します。 PCIEX8スロットは、PCIEX16スロットとバンド幅を共有します。 PCIEX8スロットが装着されているとき、PCIEX16スロットは最大 x8モードで作動します。 * PCI Express 3.0をサポートするには、Intel 22nm (Ivy Bridge) CPUを インストールする必要があります。 PCI Express x16スロット、x4 (PCIEX4)で動作 (x1) PCI Express x16スロット、x4 (PCIEX4)で動作 (x1)
		•	(PCIEX4/PCIEX1スロットは PCI Express 2.0 規格に準拠しています。)
	マルチグラ フィックステク ノロジ	•	2方向AMD CrossFireX [™] /NVIDIA SLIテクノロジーのサポート (PCIEX16 と PCIEX8) * AMD CrossFireX [™] /NVIDIA SLI が有効になっているとき、PCIEX16 スロットは最大8倍モードで作動します。

ふ ストレージイン	•	チップセット:
ジェンターフェイス		- 最大 2つの SATA 6Gb/s デバイスをサポートする 2 x SATA 6Gb/s コ
		ネクタ (SATA3 0/1)
		- 最大 3つの SATA 3Gb/s デバイスをサポートする 3 x SATA 3Gb/s コ
		ネクタ (SATA2 2~4)
		- 最大1つの SATA 3Gb/s デバイスをサポートする背面パネルの1 x
		eSATA 3Gb/s コネクタ
		- SATA RAID 0、RAID 1、RAID 5、および RAID 10 のサポート
		* RAIDセットがSATA 6Gb/sとSATA 3Gb/sチャンネルにまたがって構築され
		るとき、RAIDセットのシステムパフォーマンスは接続されているデバイ
		スによって変わります。
USB	•	チップセット:
		- 最大4のUSB 3.0/2.0ポート(背面パネルに2つのポート、内部USB
		ヘッダーを通して2ポートが使用可能)
		- 最大10のUSB 2.0/1.1 ポート(背面パネルに4つのポート、内部
		USBヘッダーを通して6ポートが使用可能)
「二」 内部コネクタ	•	24 ピン ATX メイン電源コネクタ (x1)
	•	4 ピン ATX 12V 電源コネクタ (x1)
	•	SATA 6Gb/s コネクタ (x2)
	•	SATA 3Gb/s コネクタ (x3)
	•	CPU ファンヘッダ (x1)
	•	システムファンヘッダ (x3)
	•	前面パネルヘッダ (x1)
	•	前面パネルオーディオヘッダ (x1)
	•	USB 3.0/2.0 ヘッダ (x1)
	•	USB 2.0/1.1 ヘッダ (x3)
	•	CMOSをジャンパでクリアする (x1)
	•	信頼プラットフォームモジュール(TPM)ヘッダー (x1)
11日 背面パネルの	•	PS/2 キーボード/マウスポート (x1)
▲ コネクタ	•	D-Subポート (x1)
	•	DVI-Dポート (x1)
	•	HDMIボート (x1)
	•	DisplayPort (x1)
	•	eSATA 3Gb/s コネクタ (x1)
	•	USB 3.0/2.0 ポート (x2)
	•	USB 2.0/1.1 ボート (x4)
	+	RJ-45ボート (x1)
	+	光学 S/PDIF アウトコネクタ (x1)
	+	オーディオジャック (x5) (ンター/サブウーファスピーカーアウト、
		リアスビーカーアウト、ラインイン/マイクイン、ラインアウト、
		ヘッドフォン)

1/0コントロ	コーラ・	iTE I/O コントローラチップ
「「「」 ハードウュ	L ア ・	システム電圧の検出
🔚 モニタ	+	CPU/システム温度検出
	•	CPU/システムファン速度検出
	•	CPU 過熱警告
	•	CPU/システムファンの異常警告
	+	CPU/システムファン速度制御
		* CPU/システムファン速度コントロール機能がサポートされているかど
		うかは、取り付けたCPUIシステムクーラーによって異なります。
BIOS	*	64 Mbit フラッシュ (x2)
	*	正規ライセンス版AMI EFI BIOSを搭載
	*	DualBIOS [™] のサポート
	*	PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a
● 固有の機能	能 •	@BIOSのサポート
	*	Q-Flashのサポート
	*	Xpress Installのサポート
	*	Xpress Recovery2のサポート
	*	EasyTuneのサポート
		* EasyTuneで利用可能な機能は、マザーボードモデルによって異なり ます。
	•	eXtreme Hard Drive (X.H.D)のサポート
	•	Auto Greenのサポート
	•	ON/OFF Chargeのサポート
	•	Q-Shareのサポート
	•	3D Powerのサポート
	•	EZ Setupのサポート
ズンドルで	され ・	Norton インターネットセキュリティ (OEM バージョン)
いん たソフトウ	• עדל	Intel® Rapid Start Technology
	•	Intel® Smart Connect Technology
	*	Intel® Smart Response Technology
	*	LucidLogix Virtu MVP
		* モニターケーブルが背面パネルにある統合グラフィックポートに接続 されていることを確認して下さい。
	*	cFosSpeed
オペレー: グシステム	ティン・	Microsoft® Windows 7のサポート
アオームフ タ	ファク・	Micro ATX フォームファクタ、24.4cm x 24.4cm

* GIGABYTEは、事前の通知なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

1-3 CPU および CPU クーラーの取り付け

CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

・ マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。

- (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてく ださい。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPUを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPUのピン1を探します。CPUは間違った方向には差し込むことができません。 (または、CPUの両側のノッチと CPU ソケットのアライメントキーを確認します。)
- ・ CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPU クーラーを取り付けないうちは、コンピュータのパワーをオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPUの仕様に従って、CPUのホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様 を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、 お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィック スカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

1-3-1 CPU を取り付ける

A. マザーボード CPU ソケットのアライメントキーおよび CPU のノッチを確認します。



B. 以下のステップに従って、CPUをマザーボードの CPU ソケットに正しく取り付けてください。 ▲ CPU を取り付ける前に、CPU の損傷を防ぐためにコンピュータのパワーをオフにし、コン

💶 セントから電源コードを抜いてください。



ステップ 1: CPU ソケットレバーハンドルをそっと押し ながら、指でソケットから外します。CPU ソ ケットレバーを完全に持ち上げると、金属 製ロードプレートも持ち上がります。



ステップ 3:

CPU を親指と人差し指で抑えます。CPU ピン 1のマーキング (三角形)を CPU ソケットのピン1隅に合わせ (または、CPU ノッチをソケッ トアライメントキーに合わせ)、CPU を所定の 位置にそっと差し込みます。



ステップ 5: CPU ソケットレバーを押してロックされた 位置に戻します。

ハードウェアの取り付け



ステップ 2:

図のように、CPUソケットカバーを取り外しま す。ソケットカバー背面を人差し指で押し下 げ、親指でソケットカバーの先端(「REMOVE」 マークの隣り)を持ち上げて取り外します。(ソ ケットの接点に触れないでください。CPU ソ ケットを保護するため、CPUを搭載していな いときは常に保護ソケットカバーを着けてく ださい。)



ステップ 4:

CPU が適切に挿入されたら、一方の手を 使ってソケットレバーを押さえもう一方の 手でロードプレートを交換します。ロードプ レートを交換しているとき、ロードプレート のフロントエンドが肩付きねじの下にあるこ とを確認します。



注: レバーの根元ベース部分ではなく、ハンドル でCPU ソケットレバーを支えます。

1-3-2 CPU クーラーを取り付ける

以下のステップに従って、CPU クーラーをマザーボードに正しく取り付けてください。(以下の 手順は、サンプルのクーラーとして Intel[®] ボックスクーラーを使用しています。)



ステップ 1: 取り付けた CPU の表面に熱伝導グリスを 均等に薄く塗ります。



ステップ 3:

クーラーを CPU の上に配置し、マザー ボードのピン穴を通して 4 つのプッシュ ピンを揃えます。プッシュピンを、対角方 向に押し下げてください。



ステップ5: 取り付け後、マザーボードの背面をチェッ クします。プッシュピンを上の図のように 差し込むと、取り付けは完了です。



ステップ 2:

クーラーを取り付ける前に、オスプッシュ ピンの矢印記号
の方向に注意してく ださい。(矢印の方向に沿ってプッシュピ ンを回すとクーラーが取り外され、逆の方 向に回すと取り付けられます。)



ステップ 4:

それぞれのプッシュピンを押し下げると、 「クリック音」が聞こえます。オスとメスの プッシュピンがしっかり結合していること を確認してください。

(クーラーを取り付ける方法については、 CPU クーラーの取り付けマニュアルを参 照してください。)



ステップ 6: 最後に、CPU クーラーの電源コネクタを マザーボードの CPU ファンヘッダ (CPU_ FAN) に取り付けてください。



CPU クーラーと CPU の間の熱伝導グリス/テープは CPU にしっかり接着されているため、CPU クーラーを取り外すときは、細心の注意を払ってください。CPU クーラーを不適切に取り外すと、CPU が損傷する恐れがあります。

1-4 メモリの取り付け

メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。
 (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
 - メモリモジュールは取り付け位置を間違えぬようにノッチが設けられています。メ モリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、 方向を変えてください。

1-4-1 デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには4つの DDR3 メモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を2倍に拡げます。

4つの DDR3 メモリソケットが 2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように 2 つのメモリソケットがあります:

▶ チャンネル A: DDR3_2、DDR3_4

▶ チャンネル B: DDR3_1、DDR3_3



••	デュア	゚ルチ・	ャンネ	ルメ	モリ	構成表
----	-----	------	-----	----	----	-----

	0000 4	0000 0	0002.2	00024
	DDR3_4	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_1
2つのモジュール		DS/SS		DS/SS
	DS/SS		DS/SS	
4つのモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

⁽SS=片面、DS=両面、「--」=メモリなし)

CPU 制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお 読みください。

- 1. DDR3 メモリモジュールが1つしか取り付けられていない場合、デュアルチャンネル モードは有効になりません。
- 2つまたは4つのモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、同 じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。最適のパ フォーマンスを発揮するために、2つのメモリモジュールでデュアルチャンネルモード を有効にしているときは、DDR3_1とDDR3_2ソケットにそれらのモジュールを取り付け ることをお勧めします。

1-4-2 メモリの取り付け

メモリモジュールを取り付ける前に、メモリモジュールの損傷を防ぐためにコンピュータ のパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。DDR3 と DDR2 DIMM は、互換性がありません。このマザーボードにDDR3 DIMM を取り付けていることを確認し てください。



DDR3 DIMM

DDR3 メモリモジュールにはノッチが付いているため、一方向にしかフィットしません。以下の ステップに従って、メモリソケットにメモリモジュールを正しく取り付けてください。



ステップ 1:

メモリモジュールの方向に注意します。メモリソケットの 両端の保持クリップを広げ、ソケットにメモリモジュール を取り付けます。左の図に示すように、指をメモリの上に 置き、メモリを押し下げ、メモリソケットに垂直に差し込み ます。



ステップ 2:

メモリモジュールがしっかり差し込まれると、ソケットの 両端のチップはカチッと音を立てて所定の位置に収まり ます。

1-5 拡張カードを取り付ける



拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードが拡張カードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコン ピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。



以下のステップに従って、拡張カードを拡張スロットに正しく取り付けてください。

- 1. カードをサポートする拡張スロットを探します。シャーシ背面パネルから、金属製スロット カバーを取り外します。
- 2. カードをスロットに合わせ、スロットに完全にはまりこむまでカードを押し下げます。
- 3. カードの金属接点がスロットに完全に挿入されていることを確認します。
- 4. カードの金属ブラケットをねじでシャーシ背面パネルに固定します。
- 5. 拡張カードをすべて取り付けたら、シャーシカバーを元に戻します。
- 6. コンピュータの電源をオンにします。必要に応じて、BIOSセットアップに移動し拡張カードに必要なBIOS変更を行います。
- 7. 拡張カードに付属するドライバをオペレーティングシステムにインストールします。

例えば: PCI Expressグラフィックスカードの取り付けと取り外し:



 グラフィックスカードを取り付ける: カードの上端がPCI Expressスロットに完全 に挿入されるまで、そっと押し下げます。 カードがスロットにしっかり装着され、ロッ クされていないことを確認します。



カードを取り外す: PCI Expressスロットの端のラッチを押してカードのロックを解除し、スロットから真っ直ぐ上に引っ張ります。

1-6 AMD CrossFireX[™]/NVIDIA SLI構成のセットアップ

A. システム要件:

- Windows 7 オペレーティングシステム
- CrossFireX/SLI対応のマザーボード(PCI Express x16スロットを2本を搭載し、正しいドライバ -がインストールされた環境)
- 同じブランドの2枚のCrossFireX/SLI対応グラフィックスカードおよびGPUと正しいドライバが インストールされた環境
- CrossFireX^(注)/SLIブリッジコネクタ
- 十分な電力のある電源装置を推奨します(電源要件については、グラフィックスカードの マニュアルを参照してください)

B. グラフィックスカードを接続する

ステップ 1:

「1-5 拡張カードを取り付ける」のステップに従って、PCIEX16と PCIEX8 スロットにCrossFireX/SLI グラフィックスカードを取り付けます。

ステップ 2:

カードの上部にある CrossFireX/SLI 金縁コネクタに CrossFireX ^注/SLI ブリッジコネクタを挿入し ます。

ステップ 3:

ディスプレイカードを PCIEX16 スロットのグラフィックスカードに差し込みます。

C. グラフィックスカードドライバを構成する C-1. CrossFireX 機能を有効にする

オペレーティングシステムにグラフィックスカードドラ イバを取り付けた後、Catalyst Control Center に移動しま す。Performance\AMD CrossFireX[™] Configurationsを閲覧し、 Enable CrossFireX[™] を有効にするチェックボックスが選択さ れていることを確認します。Apply をクリックします。

C-2. SLI機能を有効にする

オペレーティングシステムにグラフィックスカードドライ バを取り付けた後、NVIDIA Control Panel パネルに移動しま す。SLI and Physx Configuration 画面を閲覧し、Maximize 3D performance が選択されていることを確認します。





(注) ブリッジコネクタはグラフィックスカードによって必要となる場合もあれば、必要ない場合もあります。



CrossFireX/SLI技術を有効にするための手順とドライバ画面は、グラフィックスカードと ドライババージョンによって異なることがあります。CrossFireX/SLI技術を有効にする 方法について、詳細はグラフィックスカードに付属のマニュアルを参照してください。

1-7 背面パネルのコネクタ



● USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートし。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フ ラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、このポートを使用してください。

● PS/2キーボード/マウスポート
 このポートを使用して、PS/2マウスまたはキーボードに接続します。
 ● D-Sub ポート

- D-Sub ポートは 15 ピン D-Sub コネクタをサポートします。D-Sub 接続をサポートするモニタ をこのポートに接続してください。
- DVI-D ポート^(注)

DVI-DポートはDVI-D仕様に準拠しており、1920x1200の最大解像度をサポートします。(サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。) DVI-D接続をサポートするモニタをこのポートに接続してください。

DisplayPort

DisplayPortは新世代インターフェイステクノロジの1つで、高品質なデジタル映像とオーディ オを提供し、双方向オーディオ伝送をサポートします。DisplayPortは、DPCPとHDCPの両方の コンテンツ保護メカニズムをサポートできます。DisplayPortに対応するオーディオ/ビデオデ バイスをこのポートに接続します。DisplayPort技術は2560x1600の最大解像度をサポートしま すが、サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。

DisplayPortデバイスをインストールした後、サウンド再生用のデフォルトデバイスが DisplayPortデバイスになっていることを確認してください。(項目名は、オペレーティ ングシステムによって異なります。たとえば、Windows 7の場合、スタート>コントロー ルパネル>ハードウェアとサウンド>サウンド>再生を順にポイントして、デフォルト の再生デバイスとしてDisplayPortデバイスを設定します。設定ダイアログボックスの 前のページのHDMI設定情報を参照してください。)

(注) DVI-Dポートは、変換アダプタによるD-Sub接続をサポートしていません。



● HDMI ポート

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、非圧縮音声/動画信号の伝送が可能な全デジタ ルオーディオ/ビデオインターフェイスです。HDMIポートはHDCPに対応し、ドルビーTrueHD およびDTS HDマスターオーディオ形式をサポートしています。最大192KHz/24ビットの8 チャンネルLPCMオーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMIをサポー トするモニタに接続します。サポートする最大解像度は1920 x 1200ですが、サポートする 実際の解像度は使用するモニターに依存します。



HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。 (項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。以下のスクリーンショットはWindows 7のものです。)

Select a pl	ayback device below to modify its settings:
	HP w2408h Intel(R) Display Audio Default Device
0	Speakers Sound Blaster Recon3Di Ready
	SPDIF-Out Sound Blaster Recon3Di Ready

Windows 7で、スタート>コントロールパネル> ハードウェアおよびサウンド>サウンド>再生を 選択し、Intel(R) Display Audioをデフォルト再生デ バイスに設定します。

オンボードグラフィックスに対してデュアルディスプレイ構成:

このマザーボードには、4つのビデオ出力ポートが装備されています: D-Sub、DVI-D、HDMI、と DisplayPort。デュアルモニタ設定はオペレーティングシステム環境でのみサポートされ、BIOSセットアップまたはPOSTプロセスの間はサポートされません。

● eSATA 3Gb/s ポート

eSATA 3Gb/sポートはSATA 3Gb/s標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s標準と互換性があります。ポートを使用して外部SATAデバイスを接続します。Intel Z77チップセットはRAID機能に対応しています。RAIDアレイの構成の説明については、第5章「SATAハードドライブを構成する、」を参照してください。

RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を説明しています。



接続/速度 LED: 状態 説明 オレンジ 1 Gbps のデータ転送速度 緑 100 Mbps のデータ転送速度 オフ 10 Mbps のデータ転送速度 アクティビティ LED:

状態	説明			
点滅	データの送受信中です			
オン	データを送受信していません			

● USB 3.0/2.0 ポート

USB 3.0 ポートは USB 3.0 仕様をサポートし、USB 2.0/1.1 仕様と互換性があります。USB キーボード/マウス、USB プリンタ、USB フラッシュドライブなどの USB デバイスの場合、こ のポートを使用してください。

● ライン入力/マイクインジャック(ピンク)

ラインイン/マイクインジャック。光ドライブ、ウォークマン、マイクなどのデバイスのライン インに対して、このオーディオジャックを使用します。

- ライン出力(薄緑色)
 デフォルトライン出力ジャック。この音声ジャックは、2chスピーカーに使用します。このジャックは、5.1音声機器構成の際のフロントスピーカー接続に使用できます。
- 光学 S/PDIF アウトコネクタ このコネクタにより、デジタル光学オーディオをサポートする外部オーディオシステムでデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシステムに 光学デジタルオーディオインコネクタが装備されていることを確認してください。
- センター/サラウンドスピーカーアウトジャック(オレンジ)
 このオーディオジャックを使って、5.1 チャンネルオーディオ構成のセンター/サブウーファスピーカーを接続します。
- リアスピーカーアウトジャック(黒) このジャックは、5.1音声機器構成の際のフロントスピーカー接続に使用できます。
- ヘッドホンジャック(黒がかった緑色)

ヘッドホンを接続するにはこのオーディオジャックを使用します。ヘッドホンジャックには、内蔵のアンプがあります。より良い音質のため、ヘッドホンをこのジャックに接続する ことをお奨めします。

第5章「2/5.1チャンネルオーディオの設定」の、2/5.1チャンネルオーディオ設定の設定 に関する指示を参照してください。

1-8 内部コネクタ



1)	ATX_12V	8)	F_PANEL
2)	ATX	9)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	10)	F_USB1/F_USB2/F_USB3
4)	SYS_FAN1/2/3	11)	F_USB30
5)	BAT	12)	ТРМ
6)	SATA3 0/1	13)	CLR_CMOS
7)	SATA2 2/3/4		



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください:

- まず、デバイスが接続するコネクタに準拠していることを確認します。
 デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きま
 - す。 • デバイスをインストールした後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイ スのケーブルがマザーボードのコネクタにしっかり接続されていることを確認しま す。

1/2) ATX_12V/ATX (2x2 12V 電源コネクタと2x12 メインの電源コネクタ)

電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定 した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパ ワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認し てください。電源コネクタは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されており ます。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。 12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていな い場合、コンピュータは起動しません。

拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします(500W以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。





ピン番号	定義
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



ATX:						
ピン番号	定義	ピン番号	定義			
1	3.3V	13	3.3V			
2	3.3V	14	-12V			
3	GND	15	GND			
4	+5V	16	PS_ON (スロットオン/ オ)			
5	GND	17	GND			
6	+5V	18	GND			
7	GND	19	GND			
8	電源良好	20	-5V			
9	5VSB (スタンバイ+5V)	21	+5V			
10	+12V	22	+5V			
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専 用)			
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専 用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専 用)			

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3 (ファンヘッダ)

このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンで、ファン速度コントロールをサポートします。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、シャーシ内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。





SYS_FAN3



ピン番号	定義
1	GND
2	+12V / 速度制御
3	検知
4	速度制御
CVC EANIZ	

 ピン番号
 定義

 1
 GND

 2
 +12V

 3
 検知

 4
 速度制御

 SYS_FAN1/2:

 ビン番号
 定義

 1
 GND

 2
 +12V / 速度制御

 3
 検知

確保

- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。過熱はCPUブリッジが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
 - これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパ キャップをかぶせないでください。

5) BAT (バッテリ)

バッテリは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および 時刻情報など)を維持するために、電力を提供します。バッテリの電圧が低レベルまで下 がったら、バッテリを交換してください。そうしないと、CMOS 値が正確に表示されなかっ たり、失われる可能性があります。



バッテリを取り外すと、CMOS 値を消去できます:

4

- 1. コンピュータのパワーをオフにし、電源コード を抜きます。
- バッテリホルダからバッテリをそっと取り外し、 1分待ちます。

(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリホルダの正および負の端子に触れ、5秒間ショートさせます。)

- 3. バッテリを交換します。
- 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動 します。

・ バッテリを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。

- バッテリを同等のバッテリと交換します。バッテリを正しくないモデルと交換すると、爆発する恐れがあります。
- バッテリを自分自身で交換できない場合、またはバッテリのモデルがはっきり分からない場合、購入店または最寄りの代理店にお問い合わせください。
- バッテリを取り付けるとき、バッテリのプラス側(+)とマイナス側(-)の方向に注意 してください(プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリは、地域の環境規制に従って処理してください。

6) SATA3 0/1 (SATA 6Gb/sコネクタ、Intel Z77 チップセット制御)

SATA コネクタはSATA 6Gb/s 標準に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s 標準との互換性 を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。 「SATA3 0」と「SATA3 1」コネクタはRAID 0、および RAID 1をサポートします。RAID 5とRAID 10 は、「SATA2 2/3/4」コネクタeSATA^(注)とで2つのコネクタに実装できます。RAIDアレイの構成 の説明については、第5章「SATAハードドライブを構成する」を参照してください。





ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

7) SATA2 2/3/4 (SATA 3Gb/sコネクタ、Intel Z77 チップセット制御)

SATA コネクタはSATA 3Gb/s 標準に準拠し、SATA 1.5Gb/s 標準との互換性を有しています。 それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。Intel Z77チップセットは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、およびRAID 10 をサポートします。RAIDアレイの構成の説明 については、第5章「SATA/ハードドライブを構成する」を参照してください。





- RAID 0 または RAID 1 設定は、少なくとも 2 台のハードドライブを必要とします。
 RAID 5 設定は、少なくとも 3 台のハードドライブを必要とします。(ハードドライブ
- RAID 5 設定は、少なくとも5 らのハートトライラを必要とします。(ハートトライラの総数は偶数に設定する必要がありません)。
- RAID 10構成には、ハードドライブが4台必要となります。
- (注) RAIDセットをSATA 6Gb/sとSATA 3Gb/sチャンネルにまたがって構築すると、RAIDセットのシ ステムパフォーマンスは接続されているデバイスによって変わることがあります。

8) F_PANEL (前面パネルヘッダ)

電源スイッチを接続し、以下のピン割り当てに従ってシャーシのスイッチ、スピーカー、 シャーシ侵入スイッチ/センサーおよびシステムステータスインジケータをこのヘッダにリ セットします。 ケーブルを接続する前に、正と負のピンに注意してください。





• MSG/PWR (メッセージ/電源/スリープLED、黄/紫):

(
システム ステータス	LED	シャーシ前面バネルの電源ステータスインジケータに接続しま す。 システムの操作中LEDがオンになります。 システムがS3/S4
S0	オン	スリープ状態または電源がオフになると、LEDがオフになります
S3/S4/S5	オフ	(S5) _o

- PW (パワースイッチ、赤):
 シャーシ前面パネルのパワースイッチに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセットアップ、」「電力管理、」を参照してください)。
- SPEAK (スピーカー、オレンジ): シャーシ前面パネルのスピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が1度鳴ります。
- HD (ハードドライブアクティビティ LED、青): シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続します。ハードドライ ブがデータの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。
- RES (リセットスイッチ、緑):
 シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の 再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。
- Cl (シャーシ侵入ヘッダ、グレイ):
 シャーシカバーが取り外されている場合、シャーシの検出可能なシャーシ侵入スイッチ /センサーに接続します。この機能は、シャーシ侵入スイッチ/センサーを搭載したシャー シを必要とします。

前面パネルのデザインは、シャーシによって異なります。前面パネルモジュールは、 パワースイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、ス ピーカーなどで構成されています。シャーシ前面パネルモジュールをこのヘッダに 接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認 してください。

9) F_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、Intel High Definition audio (HD)をサポートします。シャー シ前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュー ルコネクタのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していること を確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っている と、デバイスは作動せず損傷することすらあります。



ピン番号	定義
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	GND
7	FAUDIO_JD
8	ピンなし
9	LINE2_L
10	GND

シャーシの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一プラグ の代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが 異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、 シャーシメーカーにお問い合わせください。

10) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合は、販売代理店にお問い合わせください。

9 10



	ł
1	F
2	F
	L

ピン番号	定義
1	電源 (5V)
2	電源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	ピンなし
10	NC

システムがS4/S5モードになっているとき、F_USB1ヘッダに経路指定されたUSBポートのみがON/OFF Charge機能をサポートできます。

- ・ IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB 2.0/1.1ヘッダに差し込まないでくだ さい。
 - USBブラケットを取り付ける前に、USBブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

11) F_USB30 (USB 3.0/2.0 ヘッダ)

ヘッダはUSB 3.0/2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。2 USB 3.0/2.0ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、最寄りの販売店にお問い合わせください。

11

20



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	ピンなし

▶ USB前面パネルを取り付ける前に、USB前面パネルが損傷しないように、コンピュー タの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

12) TPM (TPMモジュール用ヘッダー)

TPM (TPMモジュール)をこのヘッダーに接続できます。



19							1	
								1
	•	•	•	•	•			
20						 	 2	1

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	GND	12	GND
3	LFRAME	13	NC
4	ピンなし	14	ID
5	LRESET	15	SB3V
6	NC	16	SERIRQ
7	LAD3	17	GND
8	LAD2	18	NC
9	VCC3	19	NC
10	LAD1	20	SUSCLK

13) CLR_CMOS (CMOSをジャンパでクリアする)

このジャンパを使用して、CMOS値をクリアしたり(日付情報とBIOS設定)、CMOS値を出荷時設定にリセットします。CMOS値を消去するには、ドライバーのような金属製物体を使用して2つのピンに数秒間触れます。



・ 開く: Normal

ショート: CMOS値の消去

- CMOS値を消去する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから 電源コードを抜いてください。
 - システムが再起動した後、BIOS セットアップに移動して工場出荷時の設定を ロードするか (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第2章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウエア のパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、および オペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワーオン セルフテスト (POST) の実行など があります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の 有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアップ プログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを 押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティのいずれか を使用します。

- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- @BIOS は、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索しダウンロードするとともに BIOS を更新する Windows ベースのユーティリティです。

Q-Flash および @BIOS ユーティリティの使用に関する使用説明については、第4章、「BIOS 更新 ユーティリティ」を参照してください。



BIOS フラッシュは潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS をフラッシュしないことをお勧めします。BIOS のフラッシュは注意して行ってください。BIOS の不適切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。

 システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更 しないことをお勧めします(必要な場合を除く)。誤ったBIOS設定しますと、システ ムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセ ットしてみてください。

(CMOS値をクリアする方法については、本章の「ロード最適化デフォルト」セクションまたは第1章のバッテリ/クリアCMOSジャンパの「はじめに」を参照してください。)

2-1 起動画面



コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。

機能キー:

: BIOS SETUP\Q-FLASH

<Delete>キーを押してBIOSセットアップに入り、BIOSセットアップでQ-Flashユーティリティに アクセスします。

<F9>: SYSTEM INFORMATION

<F9>キーを押すとシステム情報が表示されます。

<F12>: BOOT MENU

起動メニューにより、BIOS セットアップに入ることなく第1起動デバイスを設定できます。 起動メニューで、上矢印キー <↑> または下矢印キー <↓> を用いて第1起動デバイスを選 択し、次に <Enter> キーを押して確定します。 システムは、直ちにそのデバイスから起動し ます。

注: 起動メニューの設定は1回のみ有効です。システム再起動後も、デバイスの起動順序は BIOS セットアップの設定がベースとなります。

<END>: Q-FLASH

<END> キーを押すと、先に BIOS セットアップに入る必要なく直接 Q-Flash Utility にアクセスします。

2-2 メインメニュー

A. 3D BIOS 画面 (既定値)

GIGABYTE 専用に設計された 3D BIOS 画面では、マウスを使用してマザーボードの画像を移動したり、 高速設定のためクリックして各エリアの機能メニューに入ることができます。例えば、マウスの矢印を CPU とメモリ ソケット上を通過させ、System Tuning メニューに入って CPU またはメモリの周波数、メ モリのタイミング、および電圧設定を構成するなどです。詳細な設定項目については、画面最下部の 機能メニュー アイコンをクリックするかまたは <F1> を押して BIOS セットアップ プログラムのメインメ ニューに切り替えます。(マウスが接続されていない場合、3D BIOS 画面は BIOS セットアップ プログラ ムのメイン メニューに自動的に切り替わります。)



B. BIOS セットアップ プログラムのメインメニュー

BIOS セットアッププログラムのメインメニューで、矢印キーを押して項目間を移動し、<Enter>を押し て確定するかまたはサブメニューに入ります。または、お使いのマウスで希望する項目を選択する ことができます。



BIOS セットアッププログラムの機能キー

<←><→>	選択バーを移動させてセットアップ メニューを選択します。
<↑><↓>	選択バーを移動させてメニュー上の設定項目を選択します。
<enter></enter>	コマンドを実行するかまたはメニューに入ります。
<+>/ <page up=""></page>	数値を上昇させるかまたは変更を行います。
<->/ <page down=""></page>	数値を下降させるかまたは変更を行います。
<f1></f1>	3D BIOS 画面 に切り替えます
<f5></f5>	現在のメニュー用に前の BIOS 設定を復元します。
<f7></f7>	現在のメニュー用に最適化された BIOS の初期設定を読み込みます。
<f8></f8>	Q-Flash Utility にアクセスします。
<f9></f9>	システム情報を表示します。
<f10></f10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアップ プログラムを終了します。
<f12></f12>	現在の画面を画像としてキャプチャし。USB ドライブに保存します。
<esc></esc>	メインメニュー: BIOS セットアッププログラムを終了します。
	サブメニュー: 現在のサブメニューを終了します。

BIOS セットアップメニュー

M.I.T.

このメニューを使用して、CPU、メモリなどのクロック、周波数、および電圧を設定します。 またはシステム/CPUの温度、電圧、およびファンの速度をチェックします。

- System (システム) このメニューを使用して、BIOS が使用する既定の言語、システムの時間と日付を設定します。また、このメニューは SATA ポートに接続されたデバイスの情報も表示します。
- BIOS Features (BIOS の機能) このメニューを使用して、デバイスの起動順序、CPU で使用可能なアドバンスト機能、およびプライマリディスプレイ アダプタを設定します。
- Peripherals (周辺機器)
 このメニューを使用して、SATA、USB、統合オーディオ、統合LANなどの周辺機器をすべて設定します。
- Power Management (電力管理)
 このメニューを使用して、すべての省電力機能を設定します。

 Save & Exit (保存して終了)
 BIOS セットアップ プログラムで行われたすべての変更を CMOS に保存して BIOS セットアップを終了します。性能が最適なシステム運用のため、現在の BIOS 設定をプロファイル または負荷が最適化された初期設定に保存できます。



システムが安定しないときは、Load Optimized Defaults アイテムを選択してシステム をその既定値に設定します。

 本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考で、BIOSのバージョンにより 異なります。

2-3 M.I.T.

	GIGABYTE - UEFI DualBIOS						
		*	R				
H.I.T.	System	BIOS Features	Peripherals	Power Management Save & Exit			
H.I.T. Current Status							
BIOS Version							
BULK		100 91887		-			
CPU Eceniencu		2621.17MHz		++: Select Screen 14/Click: Select Item			
Memory Frequency		1345.49MHz		Enter/Dbl Click: Select			
Total Memory Size		4096MB		+/-/PU/PD: Change Opt.			
				F1 : 3D Mode			
CPU Temperature		28.0°C		F5 : Previous Values			
				F7 : Optimized Defaults			
Vcore		0.888V					
DRAM Voltage		1.512V					
				nc.			



システムがオーバークロック/過電圧設定で安定して作動しているかどうかは、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック/過電圧を間違って設定して動作させると CPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐久年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(誤った BIOS を設定しますと、システムは起動できません。そのような場合は、CMOS 値を消去して既定値にリセットしてみてください。)

GIGABYTE - UEFI DualBIOS			
		R	
N.I.T. System	BIOS Features	Peripherals	Power Management Save & Exit
H.I.T. Current Status HALT. Current Status Advanced Frequency Settings Advanced Wemory Settings Advanced Voltage Settings FC Health Status			
BIOS Version			
BCLK	100.91MHz		
CPU Frequency	2621.17MHz		++: Select Screen 14/Click: Select Item
Total Memory Size	4096MB		+/-/PU/PD: Change Opt.
CPU Temperature	28.0°C		F1 : 3D Mode F5 : Previous Values F7 : Optimized Defaults
Vcore	0.8887		
DRAM Voltage	1.512V		
Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.			

本セクションでは、BIOS バージョン、CPU ベースクロック、CPU 周波数、メモリ周波数、合計メモリサイズ、CPU 温度、Vcore、およびメモリ電圧に関する情報を記載します。

M.I.T. Current Status (M.I.T 現在のステータス)

このセクションには、CPU/メモリ周波数/パラメータに関する情報が載っています。

- GIGABYTE UEFI DualBIOS

 With
 Sigte
 Did Freatures
 Feiderals
 Norm Konspondent
 Case & Edit

 Number of Frequency Settings
 Biol Freatures
 Feiderals
 Norm Konspondent
 Case & Edit

 Processor Graphics Clock
 900
 Auto
 Biol Frequency
 English
 Generation

 Processor Graphics Clock
 900
 Auto
 Auto
 Biol Frequency
 English
 Generation

 Processor Graphics Clock
 900
 Auto
 Auto
 Biol Frequency
 English
 Generation
 Generation
 Generation
 Generation
 Generation
 Feileration
 Generation
 Feileration
 Generation
 Feileration
 Generation
 Feileration
 Feileration
- ▶ Advanced Frequency Settings (詳細な周波数設定)

→ CPU/PCIe Base Clock

CPUベースクロックとPCIeバス周波数を0.01 MHz刻みで手動で設定します。(既定値: Auto) 重要: CPU仕様に従ってCPU周波数を設定することを強くお勧めします。

- ◇ Processor Graphics Clock オンボードグラフィックスクロックを設定できます。調整可能な範囲は 400 MHz~3200 MHz の 間です。(既定値: Auto)
- ∽ CPU Clock Ratio

取り付けたCPUのクロック比を変更します。調整可能範囲は、取り付けるCPUによって異なります。
▶ Advanced CPU Core Features (アドバンスト CPU コア機能)

	GIGABYTE - I	JEFI DualBIOS	
		I.	
M.I.T. System	BIOS Features	Peripherals	Power Management Save & Exit
Back M.I.T.\Advanced Frequency Sett	ings∖Advanced CPU Core	Features	SD BIOS English Q-Flash
CPU Clock Ratio	22	22	Set CPU Ratio if CPU Ratio is unlocked
		2.20GHz	
Intel(R) Turbo Boost Technology		Auto	
Turbo Ratio (1–Core Active)		Auto	
Turbo Ratio (2–Core Active)		Auto	
Turbo Ratio (3–Core Active)		Auto	
Turbo Ratio (4–Core Active)		Auto	
Turbo Power Limit(Watts)		Auto	
		Auto	
		Auto	
		Auto	++: Select Screen 14/Click: Select Item
		Auto	Enter/Dbl Click: Select
		Auto	+/-/PU/PD: Change Opt.
		Auto	F1 : General Help
		Auto	F5 : Previous Values
		Auto	F7 : Optimized Defaults
			F8 : Q-Flash
			F9 : System Information
			F10 : Save & Exit
			F12 : Print Screen
			ESC/Right Click: Exit
	Copyright (C) 2011 Am	erican Megatrends, I	nc. 👌

∽ CPU Clock Ratio, CPU Frequency

上の 2つの項目下の設定は Advanced Frequency Settings メニューの同じ項目下に同期します。

○ Intel(R) Turbo Boost Technology (注) Intel CPU Turbo Boost テクノロジーを有効にするかどうかを決定します。Auto では、BIOS が この設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

∽ Turbo Ratio (1コアアクティブ ~ 4コアアクティブ) (注) さまざまな数のアクティブなコアに対して、CPU Turbo比を設定できます。Auto では、CPU 仕様に従って CPU Turbo 比を設定します。(既定値: Auto)

∽ Turbo Power Limit (Watts)

CPU Turboモードの電力制限を設定できます。CPUの消費電力がこれらの指定された電力制限を超えると、CPUは電力を削減するためにコア周波数を自動的に低下します。Autoでは、CPU 仕様に従って電力制限を設定します。(既定値: Auto)

∽ Core Current Limit (Amps)

CPU Turboモードの電流制限を設定できます。CPUの電流がこれらの指定された電流制限を超えると、CPUは電流を削減するためにコア周波数を自動的に低下します。Autoでは、CPU 仕様に従って電流制限を設定します。(既定値: Auto)

- ◇ CPU Core Enabled (注) すべてのCPUコアを有効にするかどうかを決定できます。Auto では、BIOS がこの設定を自 動的に設定します。(既定値: Auto)
- → Hyper-Threading Technology (注) この機能をサポートする Intel CPU 使用時にマルチスレッディングテクノロジーを有効に するかどうかを決定できます。この機能は、マルチプロセッサ モードをサポートするオペ レーティングシステムでのみ動作します。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定しま す。(既定値: Auto)
- (注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。Intel CPUの固有機能の詳細については、IntelのWebサイトにアクセスしてください。

BIOSセットアップ

CPU Enhanced Halt (C1E) (注1)

システム一時停止状態時のCPU省電力機能である、Intel CPU 拡張停止 (C1E) 機能の有効/ 無効を切り替えます。有効になっているとき、CPUコア周波数と電圧はシステムの停止状 態の間削減され、消費電力を抑えます。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定しま す。(既定値: Auto)

C3/C6 State Support (注1)

システムが停止状態になっているとき、CPUが C3/C6 Eモードに入るかどうかを決定します。有効になっているとき、CPUコア周波数と電圧はシステムの停止状態の間削減され、 消費電力を抑えます。C3/C6 状態は、C1より省電力状態がはるかに強化されています。 Autoでは、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

CPU Thermal Monitor (注1)

CPU 過熱保護機能である Intel CPU 熱モニター機能の有効/無効を切り替えます。有効になっているとき、CPUが過熱すると、CPUコア周波数と電圧が下がります。Auto では、BIOS が この設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

CPU EIST Function (注1)

エンハンスト Intel SpeedStep テクノロジー (EIST) の有効/無効を切り替えます。CPU負荷に よっては、Intel EIST技術はCPU電圧とコア周波数をダイナミックかつ効率的に下げ、平均 の消費電力と熱発生量を低下させます。Autoでは、BIOS がこの設定を自動的に設定しま す。(既定値: Auto)

General PROCHOT (注1)

▶ Auto BIOSでこの設定を自動的に構成します。(既定値)

- ▶ Enabled CPUまたはチップセットが過熱を検出すると、PROCHOT信号はより低いCPU パフォーマンスを示して熱発生量を減少します。
- ▶ Disabled CPU は、過熱が発生しているかどうかを検出して PROCHOT 信号のみを出 します。

C Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注 2)

BIOSがXMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、可能であれば、メモリパフォーマン ス強化します。

- ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- ▶ Profile1 プロファイル1設定を使用します。
- ▶ Profile2 (注2) プロファイル 2 設定を使用します。

System Memory Multiplier (SPD)

システム メモリマルチプライヤの設定が可能になります。Auto は、メモリの SPD データ に従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値: Auto)

∽ Memory Frequency (MHz)

最初のメモリ周波数値は使用されるメモリの通常の動作周波数で、2番目は System Memory Multiplier 設定に従って自動的に調整されるメモリ周波数です。

- (注 1) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。 Intel CPU の固有機能の詳細については、Intel の Web サイトにアクセスしてください。
- (注 2) この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目 が表示されます。

BIOSセットアップ

Advanced Memory Settings (メモリの詳細設定)

- CIGABYTE UEFI DualBIOS
- ☞ Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注), System Memory Multiplier (SPD), Memory Frequency (Mhz)

上の3つの項目下の設定は Adanced Frequency Settings メニューの同じ項目下に同期します。

∽ Performance Enhance

システムは、異なる3つのパフォーマンスレベルで動作できるようになります。
 Normal
 システムを基本のパフォーマンスレベルで動作させます。
 Turbo
 システムを良好なパフォーマンスレベルで動作させます。(既定値)
 Extreme
 システムを最高のパフォーマンスレベルで動作させます。

∽ DRAM Timing Selectable

Quickと **Expert** では、**Channel Interleaving、Rank Interleaving、**および以下のメモリのタイミン グ設定を構成できます。オプション: Auto (既定値)、Quick、Expert。

∽ Profile DDR Voltage

非 XMP メモリモジュールを使用しているとき、または Extreme Memory Profile (X.M.P.) が Disabled に設定されているとき、この項目は 1.50V として表示されます。Extreme Memory Profile (X.M.P.) が Profile 1 または Profile 2 に設定されているとき、この項目はXMPメモリの SPDデータに基づく値を表示します。

☞ Profile VTT Voltage

ここに表示される値は、使用されるCPUによって異なります。

∽ Channel Interleaving

メモリチャンネルのインターリービングの有効/無効を切り替えます。Enabled 化すると、シ ステムはメモリのさまざまなチャンネルに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安 定性の向上を図ります。Autoでは、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

Rank Interleaving

メモリランクのインターリービングの有効/無効を切り替えます。Enabled にすると、システムはメモリのさまざまなランクに同時にアクセスしてメモリパフォーマンスと安定性の向上を図ります。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

(注) この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が 表示されます。 Channel A/B Timing Settings (チャンネル A/Bのタイミング設定)

	GIGABYT	E - UEFI DualBIOS	
	🔹 / 🎕		
H.I.T.	System BIOS Feature	es Peripherals	Power Management Save & Exit
Back H.I.T.\Advanced Hemo	ory Settings\Channel A Timing	Settings	S 3D BIOS English Q-Flash
DRAM Timing Selectable		Auto	Select DRAM Timing
▼ Channel A Standard Timing			
		Auto	
Chappel A Advanced Timing	Control		
+ Chainer A Auvanceu Trining	-	Auto	
		Auto	++- Select Screen 11/Click: Select Item
		Auto	
		Auto	+/-/PU/PD: Change Ont
		Auto	F1 ; General Help
		Auto	F5 : Previous Values
		Auto	F7 : Optimized Defaults
		Auto	F0 : Q-Flash
		Auto	F9 : System Information
		Auto	F10 : Save & Exit
			F12 : Print Screen
	Copyright (C) 20	11 American Megatrends, I	inc. 👌

このサブメニューでは、メモリの各チャンネルのメモリタイミング設定を行います。タイミン グ設定の各画面は、DRAM Timing Selectable が Quick または Expert の場合のみ設定可能です。 注:メモリのタイミングを変更後、システムが不安定になったり起動できなくなることがありま す。その場合、最適化された初期設定を読み込むかまたは CMOS 値を消去することでリセット してみてください。

▶ Advanced Voltage Settings (高度な電圧設定)

	GIGABYTE - UE	FI DualBIOS		
		R		S.
M.I.T. System	BIOS Features	Peripherals	Power Manageme	nt Save & Exit
Back M.I.T.\Advanced Voltage Settings			S 3D BIOS	English Q-Flash
▶ 3D Power Control				latedcontrol settings
▶ CPU Core Voltage Control				
DRAM Voltage Control				
			F8 : Q-Flash	
			F9 : System Inf	ormation
			F12 : Print Scre	en
			ESC/Right Click:	
c	apyright (C) 2011 Amer	ican Megatrends, In	ic.	

▶ 3D Power Control (3D 電力制御)

	GIGABYTE - L	JEFI DualBIOS	
		1 AR	
N.I.T. System	BIOS Features	Peripherals	Power Management Save & Exit
Back M.I.T.\Advanced Voltage Settin	gs∖3D Power Control		S 3D BIOS English Q-Flash
PWN Phase Control		Auto	
		Auto	++: Select Screen 14/Click: Select Item
		Auto	+/-/PU/PD: Change Opt.
			F1 : 3D Mode
			F5 : Previous Values
			F7 : Optimized Defaults
			F8 : Q-Flash
			F9 : System Information
			F10 : Save & Exit
			F12 : Print Screen
			ESC/Right Click: Exit
	Copuright (C) 2011 Am	erican Megatrends. T	inc.
			1

☞ PWM Phase Control

CPU の負荷によって PWM フェーズを自動的に変更できるようになります。省電力レベル (低い方から高い方へ): eXm Perf (極度のパフォーマンス)、High Perf (高パフォーマンス)、Perf (パフォーマンス)、Balanced (バランス)、Mid PWR (標準電力)、および Lite PWR (低電力)。Autoで は、BIOSがこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

☞ Vcore Voltage Response

プリセットレベルを使用してVcoreを変更するための応答タイを構成できます。 → Auto BIOS にこの設定を自動的に設定させます。(既定値) → Standard~Fast Vcore 変更に対する異なるレベルの応答時間を表すStandard (標 準)、Fast (高速)、すから選択します。

Vcoreのロードライン キャリブレーションのレベルを設定できます。レベルは次のとおり です(高い方から低い方へ): Extreme (エクストリーム)、Turbo (ターボ)、High (高)、Medium (中)、Low (低)、または Standard (標準)。より高いレベルを選択すると、高負荷状態でのBIOS の設定内容とVcoreがより一致します。Auto は、BIOS にこの設定を自動的に設定させ、Intel の仕様に従って電圧を設定します。(既定値: Auto)

☞ GFX Voltage Loadline Calibration

GFX電圧のロードラインキャリブレーションのレベルを設定できます。レベルは次のとおりです(高い方から低い方へ): Extreme (エクストリーム)、Turbo (ターボ)、High (高)、Medium (中)、Low (低)、または Standard (標準)。より高いレベルを選択すると、高負荷状態でのBIOS の設定内容とGFX電圧がより一致します。Auto は、BIOS にこの設定を自動的に設定させ、Intel の仕様に従って電圧を設定します。(既定値: Auto)

∽ Vcore Protection

過電圧保護のために、Vcore に電圧限度を設定できます。調整可能な範囲は 150.0mV ~ 300.0mVの間です。Autoでは、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

∽ Vcore Current Protection

Vcoreの過電流保護レベルを設定できます。

→ Standard~Extreme Standard (標準)、Low (低)、Medium (中)、High (高)、Turbo (ターボ)、または Extreme (エクストリーム)を選択します。これらはVcoreの異なる過電流 保護レベルを表しています。

☞ GFX Current Protection

GFX 電圧の過電流保護レベルを設定できます。

▶ Auto BIOS にこの設定を自動的に設定させます。(既定値)

▶ Standard~Extreme Standard (標準)、Low (低)、Medium (中)、High (高)、Turbo (ターボ)、または Extreme (エクストリーム)を選択します。これらはGFX電圧の異なる過 電流保護レベルを表しています。

∽ Vcore PWM Thermal Protection

Vcore 領域に PWM 熱保護のしきい値を設定できます。調整可能な範囲は130.0℃と 135.0℃の間です。Auto では BIOS にこの設定を自動で設定させます。(既定値: Auto)

▶ CPU Core Voltage Control (CPU コア電圧制御)

このセクションでは、CPU 電圧制御オプションについて記載します。

▶ DRAM Voltage Control (DRAM 電圧制御)

このセクションでは、メモリ電圧制御オプションについて記載します。

▶ PC Health Status (PC の健康状態)

	GIGABYTE -	UEFI DualBIOS	
	at the second		
M.I.T. System	BIOS Features	Peripherals	Power Management Save & Exit
Back M.I.T.\PC Health Status			SD BIOS English Q-Flash
Recet Pace Onen Status		Disabled	Enable For Clear Cace Onen Status
Case Open	YES	01300100	Libere for erear case open status.
CPU Vcore	0.900 V		
Dram Voltage	1.512 V		
+3.3V	3.304 V		
	12.024 V		
CPU Temperature	28.0 °C		
PCH Temperature			
System Temperature			
CPU Fan Speed	0 RPM		
1st System Fan Speed	0 RPM		++: Select Screen †4/Click: Select Item
2nd System Fan Speed	0 RPM		Enter/Dbl Click: Select
3rd System Fan Speed	0 RPM		+/-/PU/PD: Change Opt.
			F1 : General Help
		Disabled	F5 : Previous Values
		Disabled	F7 : Optimized Defaults
		Disabled	F8 : Q-Flash
		Disabled	F9 : System Information
		Disabled	F10 : Save & Exit
		Auto	F12 : Print Screen
	GIGABYTE -	UEFI DualBIOS	
	ST COL		
N T T Suistan	BTIC Features	Paninhanala	Philip Manarament Save 2 Evit
Back M.I.T.\PC Health Status	bius reatures	Per Iprier a15	3D BIOS English Q-Flash
+3.3V	3.304 V	1	Set FAN control mode
+12V	12.024 V		
CPU Temperature	28.0 °C		
PCH Temperature	57.0 C		
System Temperature	30.0 C		
CPU Fan Speed	O RPM		
ist system Fan Speed	U RPM		
2nd System Fan Speed	U RPM		
ard System Fan Speed	URPM		-
		Disabled	++: Select Screen 14/Click: Select Item
		Disabled	Enter/Db1 Click: Select
		Disabled	+/-/PU/PD: Change Opt.
		Disabled	F1 : General Help
		Disabled	F5 : Previous Values
		Auto	F7 : Optimized Defaults
CPU Fan Speed Control		Norma1	F8 : Q-Flash
		0.75 PH	F9 : System Information
		0.75 PH Normal	F9 : System Information F10 : Save & Exit
		0.75 PH Normal 0.75 PH	F9 : System Information F10 : Save & Exit F12 : Print Screen

∽ Reset Case Open Status

 ▶ Disabled 以前のシャーシ侵入状態の記録を保持または消去します。(既定値)
 ▶ Enabled 以前のシャーシ侵入状態の記録を消去します。次回起動時、Case Open フィー ルドに「No」と表示されます。

🗢 Case Open

マザーボードの Cl header にアタッチされたシャーシ侵入検出デバイスの検出状態を表示します。システム シャーシのカバーが外れている場合、このフィールドが「Yes」になります。そうでない場合は「No」になります。シャーシへの侵入状態の記録を消去したい場合は、Reset Case Open Status を Enabled にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。

- CPU/PCH/System Temperature 現在の CPU/チップセット/システム温度を表示します。
- CPU/System FAN Speed
 現在の CPU/システムのファン速度を表示します。

∽ CPU/System Fan Fail Warning

CPU ファンまたはシステム ファンが接続されているか障害がある場合、システムは警告を 発します。これが発生した場合、ファンの状態またはファンの接続を確認してください。 (既定値: Disabled)

∽ CPU Fan Control mode

▶Auto BIOSは取り付けられたCPUファンのタイプを自動的に検出し、最適のCPUファン制御モードを設定します。(既定値)

⇒ Voltage 3 ピン CPU ファンに対して電圧モードを設定します。

▶ PWM 4 ピン CPU ファンに対して PWM モードを設定します。

注: 電圧モードは、3 ピン CPU ファンまたは4 ピン CPU ファン用に設定可能です。ただ、Intel PWM ファン仕様にしたがった設計になっていない4 ピン CPU ファンについては、PWM モードを選択しても、ファン速度が効果的に減速しないことがあります。

∽ CPU Fan Speed Control

CPUファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整するかどうかを決定します。

▶ Normal CPU 温度に従って異なる速度で CPU ファンを動作します。システム要件に基づいて、EasyTune でファン速度を調整します。(既定値)

Silent CPU ファンを低速度で作動します。

▶ Manual Slope PWM 項目の下で、CPU ファンの速度をコントロールします。

▶ Disabled CPU ファンを全速度で作動します。

∽ Slope PWM

システム ファン速度をコントロールします。 **CPU Fan Speed Control** が **Manual** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。オプション: 0.75 PWM value /ºC ~ 2.50 PWM value /ºC.。

∽ 1st/2nd/3rd System Fan Speed Control

システムのファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整するかどうかを 決定します。

▶ Normal システムは、システム温度に従って異なる速度でシステムファンを動作できるようになります。システム要件に基づいて、EasyTuneでファン速度を調整します。(既定値)

▶ Silent システムファンを低速度で作動します。

▶ Manual Slope PWM 項目の下で、システムファン速度をコントロールします。

▶ Disabled システムファンを全速度で作動します。

∽ Slope PWM

システム ファン速度をコントロールします。1st/2nd/3rd System FAN Speed Control が Manual に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。オプション: 0.75 PWM value / C~ 2.50 PWM value / C。

2-4 System (システム)



このセクションでは、CPU、メモリ、マザーボードモデル、および BIOS バージョンの情報につい て記載します。また、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時間を設定する こともできます。

∽ System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

∽ System Date

システムの日付を設定します。日付の形式は週(読み取り専用)、月、日、および年です。 <Enter> で Month (月)、Date (日)、および Year (年) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで希望する値を設定します。

System Time

システムの時間を設定します。時間の形式は時、分、および秒です。例えば、1 p.m. は 13:0:0 です。<Enter> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、 <Page Up> キーと <Page Down> キーで希望する値を設定します。

Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセスレベルを表示します。(パスワードが設定されていない場合、既定では Administrator として表示されます。)管理者レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することが可能です。ユーザーレベルでは、すべてではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

▶ ATA Port Information (ATA ポート情報)

このセクションでは、Intel Z77 チップセットで制御された各 SATA ポートに接続されたデバイスの情報について記載します。各SATAポートを有効/無効にするか、またはホットプラグ機能を有効/無効にすることができます。

2-5 BIOS Features (BIOS の機能)



☞ Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。例えば、ハードドライブを優先度 1 (Boot Option #1) に設定し、DVD ROM ドライブを優先度 2 (Boot Option #2) に設定します。 リストは、特定のタイプに対して最高の優先度が付いたデバイスのみを表示します。例え ば、Hard Drive BBS Priorities サブメニューで優先度 1 と設定されたハードドライブのみが ここに表示されます。

起動デバイスリストでは、GPT形式をサポートするリムーバブルストレージデバイスの 前に「UEFI:」が付きます。GPTパーティショニングをサポートするオペレーティングシステ ムから起動するには、前に「UEFI:」が付いたデバイスを選択します。

また、Windows 7 64 ビット など GPT パーティショニングをサポートするオペレーティング システムをインストールする場合は、Windows 7 64 ビット インストールディスクを含み前に 「UEFI:」が付いた光ドライブを選択します。

∽ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities

ハードドライブ、光ドライブ、フロッピーディスクドライブ、LAN機能からの起動をサポートするデバイスなど特定のデバイスタイプの起動順序を指定します。このアイテムで <Enter>を押すと、接続された同タイプのデバイスを表すサブメニューに入ります。少なくともこのタイプのデバイスが1個インストールされている場合のみ、この項目が表示されます。

∽ Bootup NumLock State

POST後にキーボードの数字キーパッドにある NumLock 機能の有効/無効を切り替えます。 (既定値: Enabled)

∽ Full Screen LOGO Show

システム起動時に、GIGABYTEロゴを表示するかどうかを決定します。 Disabled にすると、 システム起動時に GIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値: Enabled)

☞ PCI ROM Priority

どのオプション ROM を起動するかを決定します。 選択肢は、Legacy ROM と EFI Compatible ROM です。 (既定値: EFI Compatible ROM)

C Limit CPUID Maximum (注)

CPUID 最大値を制限するかどうかを決定します。Windows XP ではこのアイテムを **Disabled** に設定し、Windows NT4.0 など従来のオペレーティングシステムでは **Enabled** に設定します。(既定値: Disabled)

☞ Execute Disable Bit (注) Intel Execute Disable Bit (Intel 無効ビット実行) 機能の有効/無効を切り替えます。この機能 は、コンピュータの保護を拡張して、サポートするソフトウェアおよびシステムと協働する 際にウィルスの放出および悪意のあるバッファのオーバーフロー攻撃を減少させること ができます。(既定値: Enabled)

☞ Intel Virtualization Technology (注) Intel Virtualization テクノロジーの有効/無効を切り替えます。Intel仮想化技術によって強化された仮想化では、プラットフォームが独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化では、1つのコンピュータシステムが 複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値: Disabled)

∽ Administrator Password

管理者パスワードの設定が可能になります。このアイテムで <Enter> を押し、パスワードを タイプし、続いて <Enter> を押します。 パスワードを確認するよう求められます。 再度パス ワードをタイプして、<Enter> を押します。 システム起動時およびBIOS セットアップに入る ときは、管理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。 ユ ーザー パスワードと異なり、管理者パスワードではすべての BIOS 設定を変更することが 可能です。

User Password

ユーザーパスワードの設定が可能になります。 このアイテムで <Enter> を押し、パスワード をタイプし、続いて <Enter> を押します。 パスワードを確認するよう求められます。 再度パ スワードをタイプして、 <Enter> を押します。 システム起動時およびBIOS セットアップに入 るときは、管理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。 し かし、ユーザーパスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定の BIOS 設定のみで す。

パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められたら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter> を押します。

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。Intel CPU の固有機能の詳細については、Intel の Web サイトにアクセスしてください。

BIOSセットアップ

2-6 Peripherals (周辺機器)



∽ LAN PXE Boot Option ROM

オンボード LAN チップに統合されたブート ROM を有効にするかどうかを判断します。 (既定値: Disabled)

∽ SATA Controller(s)

統合されたSATAコントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

SATA Mode Selection

Intel Z77 チップセットに統合された SATA コントローラ用の RAID の有効/無効を切り替えるか、SATA コントローラを AHCI モードに構成します。 ▶IDE SATAコントローラをIDEモードに構成します。 ▶ RAID SATAコントローラに対してRAIDを有効にします。

▶ AHCI SATA コントローラを AHCI モードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがネーティブコマンド待ち行列およびホットプラグなどのアドバンストシリアル ATA 機能を有効にできるインタ ーフェイス仕様です。(既定値)

xHCl Pre-Boot Driver

▶ Enabled USB 3.0ポートは、OSの起動前に xHCl コントローラーにルーティングします。 (既定値)

▶ Disabled USB 3.0ポートは、OSの起動前に EHCI コントローラーにルーティングします。 この項目を Enabled にすると、下記 xHCI Mode が自動的に Smart Auto に設定されます。 この項目を Disabled にすると、下記 xHCI Mode が自動的に Auto に設定されます。

∽ xHCI Mode

OSのxHCIコントローラーのオペレーティングモードを決定できます。

- ▶ Smart Auto BIOS がブート前環境で xHCI コントローラーをサポートしている場合のみこのモードが使用可能です。このモードは Auto に類似していますが、ブート前環境で(非 G3 ブートの場合)前回ブート時に使用した設定に従って xHCIまたは EHCI にポートをルーティングする機能を追加します。OSの起動前にUSB 3.0 デバイスの使用が可能になります。前回のブートでポートを EHCI にルーティングした場合、xHCI コントローラーの有効化とリルーティングは、Autoのステップに従って行います。注: BIOS が xHCIの起動前サポートに対応している場合に推奨するモードです。(既定値)
- Auto BIOS は、共有ポートを EHCI コントローラーにルーティングします。続いて、ACPI プロトコルを用いて xHCI コントローラーの有効化と共有ポートのリルーティングを可能にするオプションを提供します。注: BIOS が xHCIのブート前サポートに対応していない場合に推奨するモードです。
- ▶Enabled 結果として、すべての共有ポートが BIOSの起動プロセス中に xHCI コントローラーにルーティングされます。BIOS が xHCI コントローラーの起動前サポートに対応していない場合、最初は共有ポートを EHCI コントローラーにルーティングし、その後 OS ブートの前にポートを xHCI コントローラーにルーティングする必要があります。注: このモードでは OS が xHCI コントローラーにサポートしている必要があります。OS がサポートしていない場合、すべての共有ポートが動作しません。
- ▶ Disabled USB 3.0 ポートは EHCI コントローラーにルーティングし、xHCI コントローラーをオフにします。すべての USB 3.0 デバイスは、xHCI ソフトウェアのサポートが使用可能かに関係なく高速デバイスとして機能します。この項目をDisabled に設定すると、下記項目 HS Port #1/2/3/4 Switchable と xHCI Streams は構成不能になります。

→ HS Port #1 Switchable~HS Port #4 Switchable

- ▶ Enabled 関連する USB 3.0 ポートは xHCl にルーティングされます。 超高速機能付き ポートにアタッチされた USB 3.0 デバイスが xHCl コントローラーに表示で きます。(既定値)
- ▶ Disabled 関連する USB 3.0 ポートは EHCI にルーティングされます。この超高速機能 付きポートにアタッチされたUSB 3.0 デバイスは高速として機能します。

∽ xHCI Streams

マルチストリームデータ転送を有効または無効にします。注: Windows 7 USB 3.0 ストリームサポートでは、Intel USB 3.0 ストリームサポートと完全に互換性があるようにするため、 デバイスは UASP ドライバのベンダーから UASP クラスドライバを更新する必要があるこ とがあります。(既定値: Enabled)

USB 2.0 Controller

統合されたUSB 2.0 コントローラの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

∽ Audio Controller

オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled) オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製アドインオーディオカードを インストールする場合、この項目を Disabled に設定します。

☞ PCH LAN Controller

オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled) オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製アドインネットワークカードをイン ストールする場合、この項目を Disabled に設定します。

☞ Init Display First

取り付けたPCIグラフィックスカード、PCI Expressグラフィックスカード、またはオンボードグ ラフィックスから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定します。

- みAuto BIOS でこの設定を自動的に構成します。(既定値)
- ▶IGFX 最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスを設定します。
- ▶ PEG 最初のディスプレイとして、PCIEX16 スロットで PCI Express グラフィックカードを設定します。
- ☞ Internal Graphics

オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Auto)

∽ Internal Graphics Memory Size

オンボードグラフィックスクメモリサイズを設定できます。オプション:32M~1024M。(既定 値: 64M)

DVMT Total Memory Size

オンボードグラフィックスの DVMT メモリサイズを割り当てることができます。オプション: 128M、256M、MAX。(既定値: MAX)

Intel(R) Rapid Start Technology

Intel Rapid Start テクノロジーを有効または無効にします。SSD が取り付けられている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値: Disabled)

☞ Legacy USB Support

USB キーボード/マウスを MS-DOS で使用できるようにします。(既定値: Enabled)

∽ XHCI Hand-off

XHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの XHCI ハンドオフ機能を有効にするかを決定します。(既定値: Enabled)

☞ EHCI Hand-off

EHCI ハンドオフのサポートなしでオペレーティングシステムの EHCI ハンドオフ機能を有効にするかを決定します。(既定値: Disabled)

Port 60/64 Emulation

I/Oポート 64h および 60h についてエミュレーションの有効/無効を切り替えます。 MS-DOS または USB デバイスをネイティブでサポートしていないオペレーティングシステ ムで USB キーボード/マウスをフルレガシサポートするにはこれを有効にします。 (既定値: Disabled)

☞ USB Storage Devices

接続された USB 大容量デバイスのリストを表示します。この項目は、USBストレージデバイスがインストールされた場合のみ表示されます。

Trusted Computing

→ TPM SUPPORT

Trusted Platform Module (TPM) を有効または無効にします。TPMデバイスが取り付けられている場合はこの項目を Enable に設定します。(既定値: Disable)

Intel(R) Smart Connect Technology

☞ ISCT Configuration

Intel Smart Connect Technologyの有効/無効を切り替えます。(既定値: Disabled)

2-7 Power Management (電力管理)



🗢 AC BACK

AC 電源損失から電源を戻した後のシステム状態を決定します。

▶ Always Off AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままです。(既定値)

Always On AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。

▶ Memory AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。

∽ Power On By Keyboard

PS/2 キーボードの呼び起こしイベントによりシステムの電源をオンにすることが可能です。 注:この機能を使用するには、+5VSBリードで1A以上を提供するATX電源装置が必要です。 → Disabled この機能を無効にします。(既定値)

Any Key キーボードのいずれかのキーを押してシステムの電源をオンにします。
 ▶ Keyboard 98 Windows 98 キーボードの POWER ボタンを押してシステムの電源をオン にします。

☞ Resume by Alarm

希望の時間に、システムの電源をオンにするかどうかを決定します。(既定値: Disabled) 有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:

▶ Wake up day: ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。
 ▶ Wake up hour/minute/second: 自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。
 注: この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたは
 AC 電源の取り外しを避けます。そうしない場合設定が有効にならないことがあります。

⑦ Wake On LAN

呼び起こしLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

∽ ErP

S5 (シャットダウン) 状態の場合、システムで使用する電力を 1W 未満に抑えるかどうかを 決定します。 (既定値: Disabled)

注: このアイテムを Enabled に設定すると、次の機能が使用できなくなります。 PME イベン ト呼び起こし、マウスによる電源オン、キーボードによる電源オン、LAN 上での呼び起こし。

一 High Precision Event Timer (注)

Windows7の High Precision Event Timer (HPET)の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

 ∽ Soft-Off by PWR-BTTN 電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする方法を設定します。
 ▶ Instant-Off 電源ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフになります。(既定値)
 ▶ Delay 4 Sec 電源ボタンを4秒間長押しすると、システムの電源がオフになります。電

オンボードグラフィックスをスタンバイモードに入れて消費電力を削減するかどうかを決定できます。(既定値: Enabled)

(注) Windows 7 オペレーティングシステムでのみサポートされます。

2-8 Save & Exit (保存して終了)



∽ Save & Exit Setup

このアイテムで <Enter>を押し、Yes を選択します。CMOS に変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します。No を選択するかまたは <Esc>を押すと、BIOS セットアップの メインメニューに戻ります。

☞ Exit Without Saving

このアイテムで <Enter>を押し、Yes を選択します。これにより、BIOS セットアップで行われた変更を CMOS に保存することなく BIOS セットアップを終了します。No を選択するかまたは <Esc>を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

∽ Load Optimized Defaults

このアイテムで <Enter> を押し、Yes を選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。 BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。

☞ Boot Override

直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで < Enter> を押し、Yes を選択して確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。

∽ Save Profiles

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できるようになります。最大4つのプロファイルを作成し、セットアッププロファイル1~セットアッププロファイル4として保存することができます。<Enter>を押して終了します。

∽ Load Profiles

システムが不安定になり BIOS の初期設定を読み込んだ場合、この機能を使用して前に作成したプロファイルから BIOS 設定を読み込むことができ、BIOS 設定を再構成する手間をかけずに済みます。まず読み込むプロファイルを選択し、<Enter> を押して完了します。

BIOSセットアップ





ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールし ます。

オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを挿入します。ドライバの自動実行スクリーンは、以下のスクリーンショットで示されたように、自動的に表示されます。(ドライバの自動実行スクリーンが自動的に表示されない場合、マイコンピュータに移動し、光ドライブをダブルクリックし、Run.exeプログラムを実行します。)

3-1 Installing Chipset Drivers (チップセットドライバのインストール)



ドライバディスクを挿入すると、「Xpress Install」がシステムを自動的にスキャンして、インストールするように推奨されたすべてのドライバを一覧表示します。Install All ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が推奨されたすべてのドライブをインストールします。または Install Single Items をクリックして、インストールするドライバを手動でインストールします。

ipset	Install Chipset Drivers We accompand that you install the drivers listed below for your metherboard. Desire click "testal AP" to install a
plication oftware	Vereichinnend ula, you instan the driver's issed below of your moderooald, prease club, instan All to instan an automatically. Xpress install Install Single Items
chnical nuals	
ontact	Splashop Connect Version:11:13:1 Size:13:59MB
stem	Splashtop Connect is the smart start page for browser that combines your most visited web sites, your history, your Facebook finiends and your real-time news feed into an enhanced view for a more personal Internet experience.
wnload	Version 8 0.0 1562 Size-45.86MB Intel®T HECI Device Driver You MUST install this driver to ensure proper system operation.
v gram	INF Update Utility Vesion 3.3.0.1019 Size 8.2.MB Size 8.2.MB This study instals NF files that inform the operating system how to properly configure the chipset for specific functionality usuals a PCIE-scores or USB interface.
	Intel(R) HD Graphics 4000 Driver (Win/T/Viata x86) Version 8 15 10 2518 Size 252 5200B Intel(R) HD Graphics 4000 Driver



 「Xpress Install」がドライバをインストールしているときに表示されるポップアップ ダイアログボックス (たとえば、Found New Hardware Wizard) を無視してください。そうでないと、ドライバのインストールに影響を及ぼす可能性があります。

- デバイスドライバには、ドライバのインストールの間にシステムを自動的に再起 動するものもあります。その場合は、システムを再起動した後、「Xpress Install」がそ の他のドライバを引き続きインストールします。
- 「Xpress Install」ですべてのドライバのインストールが完了すると、新しいGIGABYTE ユーティリティをインストールするかどうかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。Yes をクリックするとユーティリティが自動的にインストールされます。または、ユーティリティを手動で選択して Application Software ページで、後でインストールする場合は、No をクリックします。

3-2 Application Software (アプリケーションソフトウェア)

このページでは、GIGABYTEが開発したすべてのユーティリティとアプリケーション、および一部の無償ソフトウェアが表示されます。アイテムの右にある Install ボタンをクリックして、その アイテムをインストールできます。

Chipset Drivers	Install Application Programs Click the "Install" button on the right of an application to install it.	
Application Software	Install GIGABYTE Utilities Install Application Software	Install New Utilities
	EasyTune 6	
Technical	Size:46.75MB	
Manuals	An easy-to-use Windows-based system enhancement utility allowing quick access to a variety of performance features.	Install
Contact	DMI Viewer	
	Size:2.89MB	
System	DMI Viewer provides a management tool for viewing motherboard hardware information.	Install
	Face-Wizard	
Download	Size:3.96MB	
Center	Face Wizard provides utility for customizing BIOS boot up screen.	Install
New	@BIOS	
Program	Size:5.28MB	
	@BIOS provides utility for updating BIOS through internet.	Install
	Q-Share	
	Size 3 96MB	

3-3 Technical Manuals (技術マニュアル)

このページでは、ドライバディスクの内容について説明します。

Technic	cal Manuals	
	Driver Disk Contents	
	losot	
	Infundate	Intel/R) Chinset Device Software
	VGA	Intel(R) VGA Doer
	MSM	Intel(R) Matrix storage driver
	EnableUSBS3XP	A patch program for fixed some USB issue
	HECI	Intel(R) Management Engine Interface
•	InsHelp	Several install program set
•	USB20	USB driver for before OS.
•	XPR2	XpressRecover patch program for some OS.
An	tivirus	
•	Norton	Norton Internet Security 2010
Au	dio	
•	MSHDQFE	Microsoft hotfix for HD audio.
•	realtek	Realtek audio driver.
bo	ot	
	indiaux	Important file for XR2

3-4 Contact (連絡先)

GIGABYTE Taiwan 本社または全世界の支社の連絡先情報の詳細については、このページのURLをクリックしGIGABYTE Webサイトにリンクしてください。

Chipset Drivers	Contact	f d d
Application Software Technical Manuals Contact System Download Center	GlGA-BYTE TECHNOLOGY COLTD. NO 6 Bau Chiang Road, Hsin-Tien Taipei Haien Taivan Tei 288-2-8912 4003 http://www.gigabyte.com	
New Program		

3-5 System (システム)

このページには、システムの基本情報が記載されています。



3-6 Download Center (ダウンロードセンター)

BIOS、ドライバ、またはアプリケーションを更新するには、Download Center ボタンをクリック して GIGABYTE の Web サイトにリンクします。BIOS、ドライバ、またはアプリケーションの最新 バージョンが表示されます。

Chipset Drivers	Install Chipset Drivers We recommend that you install the drivers listed below for your motherboard. Please click "Install All" to install all the automatically.	driv
Application Software	Xpress Install Install Single Items	
Technical Manuals		•
	Splashtop Connect	-
Contact	Version: 1.1.13.1 Size:13.69MB	
System	Splashtop Connect is the smart start page for browser that combines your most visited web sites, your history, your Facebook friends and your real-time news feed into an enhanced view for a more personal Internet experience.	
	Intel(R) Management Egine Software(1.5M)	
	Version:8.0.0.1262	
Download	Size:45.86MB	
Center	Intel(R) HECI Device Driver You MUST install this driver to ensure proper system operation.	_
	V INF Update Utility	
Brogram	Version:9.3.0.1019	
Program	Size:8.24MB	
	This utility installs INF files that inform the operating system how to properly configure the chipset for specific	
	tunctionality such as PCI-Express or USB interface.	
	Intel(R) HD Graphics 4000 Driver (Win7/Vista x86)	
	Varsion:8 15 10 2518	
	Size-255 26MR	

3-7 New Program (新プログラム)

このページでは、ユーザーのインストール向けに GIGABYTE が最近開発したユーティリティに 素早くリンクできます。アイテムの右にある Install ボタンをクリックして、インストールすること ができます。

Chipset Drivers	Click the "Install" button	grams on the right of an application to install it.	
Application	Install GIGABYT	E Utilities Install Application Software	Install New Utilities
Software	GIGABYTE 3D Powe	er Utility	
Technical		Size:39.29MB	
Contact		Users can now enjoy a fully interactive 3D utility that facilitates adjustment of the 3 dimensions that control the power delivery to your CPU and Memory. Voltage. Phase and Frequency. These parameters are crucial to how the digital PWM supplies power to critical areas of the motherbard and can help users quickly obtain the hindrate most table coverfork.	Install
vstem	3TB+Unlock		
,	227Da	Size:6.87MB	
Download	UNLOCK	Gigabyte 3TB HDD unlock utility	Install
	EZ setup		
Vew		Size:31.54MB	
Program	Response	EZ Smart Response EZ Rapid Start EZ Smart Connect	Install

第4章 固有の機能

4-1 Xpress Recovery2



Xpress Recovery2 はシステムデータを素早く圧縮してバックアップ したり、復元を実行したりするユーティリティです。NTFS、FAT32、 および FAT16 ファイルシステムをサポートしているため、Xpress Recovery2 では PATA および SATA ハードドライブ上のデータを バックアップして、それを復元することができます。

始める前に:

- Xpress Recovery2 は、オペレーティングシステムの最初の物理ハードドライブ^(注)をチェックします。Xpress Recovery2 はオペレーティングシステムをインストールした最初の物理ハードドライブのみをバックアップ/復元することができます。
- Xpress Recovery2 はハードドライブの最後のバックアップファイルを保存し、あらかじめ割り 当てられた容量が十分に残っていることを確認します (10 GB 以上を推奨します。実際のサ イズ要件は、データ量によって異なります)。
- オペレーティングシステムとドライバをインストールした後、直ちにシステムをバックアップ することをお勧めします。
- データ量とハードドライブのアクセス速度は、データをバックアップ/復元する速度に影響を 与えます。
- ・ハードドライブの復元よりバックアップする方が、長く時間がかかります。

システム要件:

- 512 MB 以上のシステムメモリ
- VESA 互換のグラフィックスカード
- · Windows 7



ステップ 1:

- Xpress Recovery および Xpress Recovery2 は異なるユーティリティです。たとえば、
 Xpress Recovery で作成されたバックアップファイルは Xpress Recovery2 を使用して
 復元することはできません。
- USB ハードドライブはサポートされません。
- RAIDドライブはサポートされていません。
- GPTパーティションはサポートされていません。
- 2.2 TBより大容量のハードドライブはサポートされていません。

インストールと設定:

システムの電源をオンにして Windows 7 セットアップディスクからブートします。

A. Windows 7 のインストールとハードドライブの分割

Name	Total Size	Free Space	Туре
Disk 0 Unallocated Space	80.0 G8	80.0 GB	
Relation		Balan and an	
Penesu		Drive option	Gevanceo

Drive options をクリックします。

		Total Size	Free Space	Туре
Iisk O Unal	located Space	80.0 GB	80.0 GB	
fg Befresh	XDelete	Eormat	* Ngw	
🕒 Load Driver	Estend			



(注) Xpress Recovery2は次の順序で最初の物理ハードドライブをチェックします:最初のSATAコネクタ、2番目のSATAコネクタなど。例えば、ハードドライブを最初および3番目のSATAコネクタに接続すると、最初のSATAコネクタのハードドライブが最初の物理ドライブになります。

固有の機能

	Name		Total Size	Free Space	Type
P	Disk 0 Partit	tion 1: System Reserved	100.0 MB	86.0 MB	System
100	Disk 0 Partit	tion 2	29.2 GB	29.2 GB	Primary
Disk 0 Unallocated Space			50.7 GB	50.7 G8	
fg. Bef	resh	× Delete	@ Eormat		

ステップ 3:

ハードドライブをパーティションで区切って いるとき、空き領域(10 GB以上を推奨しま す。実際のサイズ要件は、データの量によっ て異なります)が残っていることを確認し、オ ペレーティングシステムのインストールを開 始します。



ステップ 4:

オペレーティングシステムをインストールしたら、Startをクリックし、Computerを右クリックし、Manageを選択します。Disk Managementをポイントし、ディスク割り当てをチェックします。



ステップ 5:

Xpress Recovery2 はバックアップファイルを空き領域(上部の黒いストライプ)に保存します。十分な空き領域がない場合、Xpress Recovery2 はバックアップファイルを保存できません。

B. Xpress Recovery2 へのアクセス

マザーボードドライバディスクから起動して、初めて Xpress Recovery2 にアクセスします。 Press any key to startup Xpress Recovery2、というメッセージが表示されたら、 どれかのキーを押して Xpress Recovery2 に入ります。

C. Xpress Recovery2 でのバックアップ機能の使用



ステップ 1: BACKUP を選択して、ハードドライブデータ のバックアップを開始します。



ステップ 2: タフレキ・C・F

終了したら、Disk Management に移動してディ スク割り当てをチェックします。

D. Xpress Recovery2 での復元機能の使用



システムが故障した場合、RESTORE を選択してハード ドライブへのバックアップを復元します。それまでバッ クアップが作成されていない場合、RESTORE オプショ ンは表示されません。

E. バックアップの削除



ステップ 1: バックアップファイルを削除する場合、 REMOVE を選択します。



ステップ 2: バックアップファイルを削除すると、 バックアップされた画像ファイルは Disk Management からなくなり、ハードドライブの スペースが開放されます。



F. Xpress Recovery2 を終了する

REBOOT を選択して Xpress Recovery2 を終了します。

BIOS 更新ユーティリティ 4-2

GIGABYTE マザーボードには、Q-Flash[™]と @BIOS[™]の 2 つの固有 BIOS 更新が含まれています。 GIGABYTE Q-Flash と @BIOS は使いやすく、MSDOS モードに入らずに BIOS を更新することがで きます。さらに、このマザーボードは DualBIOS™ 設計を採用して、物理 BIOS チップをさらに1 つ追加することによって保護を強化しコンピュータの安全と安定性を高めています。

DualBIOS[™]とは?

デュアル BIOS をサポートするマザーボードには、メイン BIOS とバッ M クアップ BIOS の 2 つの BIOS が搭載されています。通常、システムは メイン BIOS で作動します。ただし、メイン BIOS が破損または損傷すると、バックアップ BIOS が次のシステム起動を引き継ぎ、BIOS ファイルをメイン BIOS にコピーし、通常にシステム操 作を確保します。システムの安全のために、ユーザーはバックアップ BIOS を手動で更新でき ないようになっています。



Q-Flash[™]とは?

Q-Flashがあれば、MS-DOSやWindowのようなオペレーティングシステ Flash BIOS Utility ムに入らずにBIOSシステムを更新できます。BIOS に組み込まれた

Q-Flash ツールにより、複雑な BIOS フラッシングプロセスを踏むといった煩わしさから開放さ れます。



@BIOS[™]とは?

@BIOS により、Windows 環境に入っている間にシステム BIOS を更新 することができます。@BIOS は一番近い BIOS サーバーサイトから最 新の @BIOS ファイルをダウンロードし、BIOS を更新します。

4-2-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に

- 1. GIGABYTE の Web サイトから、マザーボードモデルに一致する最新の圧縮された BIOS 更 新ファイルをダウンロードします。
- ファイルを抽出し、新しいBIOS (SNIPERM3.F1 など)をお使いのUSBフラッシュドライブまた 2. はUSBハードドライブに保存します。注: USB フラッシュドライブまたはハードドライブは、 FAT32/16/12 ファイルシステムを使用する必要があります。
- 3. システムを再起動します。POSTの間、<End>キーを押して Q-Flash に入ります。注:POST 中 に <End> キーを押すことによって、または BIOS セットアップで <F8> キーを押すことによっ て、Q-Flash にアクセスすることができます。ただし、BIOS更新ファイルがRAID/AHCIモード のハードドライブまたは独立したSATAコントローラに接続されたハードドライブに保存 された場合、POSTの間に<End>キーを使用してQ-Flashにアクセスします。



BIOS フラッシングは危険性を含んでいるため、注意して行ってください。BIOS の不適 切なフラッシュは、システムの誤動作の原因となります。

B. BIOS を更新する

Q-Flashのメインメニューで、キーボードまたはマウスを使用して実行するアイテムを選択します。BIOS を更新しているとき、BIOS ファイルを保存する場所を選択します。次の手順では、BIOS ファイルをフロッピーディスクに保存していると仮定しています。

ステップ 1:

- 1. BIOS ファイルを含むフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。 Q-Flash のメインメニューで、Update BIOS From Drive を選択します。
 - Save BIOS to Drive オプションにより、現在の BIOS ファイルを保存することができ ます。
 - Q-Flash は FAT32/16/12 ファイルシステムを使用して、USB フラッシュドライブまた はハードドライブのみをサポートします。
 - BIOS 更新ファイルが RAID/AHCI モードのハードドライブ、または独立したSATA コントローラに接続されたハードドライブに保存されている場合、POST 中に <End>キーを使用して Q-Flash にアクセスします。
- 2. Flash Disk を選択します。

Q-Flash Utility v1.02	
Model Name : G1.Sniper M3	
BIOS Version : F1	
BIOS Date : 02/13/2012	
Flash Type/Size : MXIC 25L6465E/6406E 8MB	
Update BIOS From Drive	
Select Device	
Flash Disk	

3. BIOS 更新ファイルを選択します。

BIOS 更新ファイルが、お使いのマザーボードモデルに一致していることを確認します。

ステップ 2:

USBフラッシュドライブからBIOSファイルを読み込むシステムのプロセスが、画面に表示されます。「BIOSを更新しますか?」というメッセージが表示されたら、Yesを選択してBIOS更新を開始します。モニタには、更新プロセスが表示されます。

- ・ システムが BIOS を読み込み/更新を行っているとき、システムをオフにしたり再起 動したりしないでください。
 - システムがBIOSを更新しているとき、USBフラッシュドライブまたはハードドライブ を取り外さないでください。

ステップ 3: 更新プロセスが完了したらRebootを選択してシステムを再起動します。



ステップ 4:

POST 中に、<Delete> キーを押して BIOS セットアップに入ります。Save & Exit 画面で Load Optimized Defaults を選択し、<Enter>を押してBIOSデフォルトをロードします。BIOS が更新され るとシステムはすべての周辺装置を再検出するため、BIOS デフォルトを再ロードすることをお 勧めします。



Yes を選択してBIOSデフォルトをロードします

ステップ 5:

Save & Exit Setup を選択し、<Enter>を押します。Yes を選択してCMOSに設定を保存し、BIOSセットアップを終了します。システムの再起動後に手順が完了します。

4-2-2 @BIOS ユーティリティで BIOS を更新する

A. 始める前に

- 1. Windows で、すべてのアプリケーションと TSR (メモリ常駐型)プログラムを閉じます。これに より、BIOS 更新を実行しているとき、予期せぬエラーを防ぐのに役立ちます。
- BIOS 更新プロセスの間、インターネット接続が安定しており、インターネット接続が中断 されないことを確認してください(たとえば、停電やインターネットのスイッチオフを避け る)。そうしないと、BIOS が破損したり、システムが起動できないといった結果を招きます。
- 3. @BIOS を使用しているとき、G.O.M. (GIGABYTE オンライン管理) 機能を使用しないでください。
- 不適切な BIOS フラッシングに起因する BIOS 損傷またはシステム障害はGIGABYTE 製品の保証の対象外です。

B. @BIOSを使用する

@BIOS CURRENT MOTHERBOARD	0 000
Flash Memory Type : MXIC 25L6465E /6406E	Update BIOS from GIGABYTE Server 🚽
Flash Memory Size : 64M bits	Update BIOS from File
BIOS Sign on Message : G1.Sniper M3 D7	Save Current BIOS to File
BIOS Vendor : AMI UEFI BIOS	Save current bios to rile
	About @BIOS
Load CMOS default after BIOS update Clear DMI data Pool	GIGABYTE

1. Update BIOS from GIGABTTE Server 🛃 インターネット更新機能を使用して BIOS を更新する:

Update BIOS from GIGABYTE Server をクリックし、一番近い @ BIOS サーバーを選択し、お 使いのマザーボードモデルに一致する BIOS ファイルをダウンロードします。オンスクリー ンの指示に従って完了してください。

マザーボードの BIOS 更新ファイルが @BIOS サーバーサイトに存在しない場合、 GIGABYTE の Web サイトから BIOS 更新ファイルを手動でダウンロードし、以下の「イ ンターネット更新機能を使用して BIOS を更新する」の指示に従ってください。

- Lydate BIOS from File をクリックし、インターネットからまたは他のソースを通して取得した BIOS 更新ファイルの保存場所を選択します。オンスクリーンの指示に従って、完了してください。
- 3. Save Current BIOS to File をクリックして、BIOSファイルを保存します。
- 4. Load CMOS default after BIOS 更新後に BIOS 既定値のロード: Load CMOS default after BIOS update チェックボックスを選択すると、BIOS が更新されシス テムが再起動した後、システムは BIOS デフォルトを自動的にロードします。

C. BIOS を更新した後

BIOS を更新した後、システムを再起動してください。



フラッシュする BIOS ファイルがお使いのマザーボードモデルに一致していることを確 認します。間違った BIOS ファイルで BIOS を更新すると、システムは起動しません。

4-3 EasyTune 6

GIGABYTEの EasyTune 6 は使いやすいインターフェイスで、ユーザーが Windows 環境でシステム設定を微調整したりオーバークロック/過電圧を行ったりできます。使いやすい EasyTune 6 インターフェイスには CPU とメモリ情報のタブ付きページも含まれ、ユーザーは追加ソフトウェアをインストールする必要なしに、システム関連の情報を読み取れるようになります。

EasyTune 6 のインターフェイス



タブ情報

タブ	機能
CPU	CPU タブでは、取り付けた CPU とマザーボードに関する情報が得られます。
Memory	Memory タブでは、取り付けたメモリモジュールに関する情報が得られます。特定スロットのメモリモジュールを選択してその情報を見ることができます。
C Tuner	 Tuner タブでは、メモリ設定と電圧を変更します。 Quick Boost mode は、ユーザーが目的のシステムパフォーマンスを達成できるよう に、3 レベルの CPU 周波数/ペースクロックを提供します。 Quick Boost mode を変更した後、または Default をクリックしてデフォルト値に戻った 後、システムを再起動してこれらの変更を有効にするのを忘れないでください。 Easy mode は、CPU/メモリに情報を提供します。 Advanced mode では、スライダを使用してシステムのクロック設定と電圧設定を個別 に変更します。 Save では、現在の設定を新しいプロファイル(txtファイル)で保存します。 Load では、プロファイルから以前の設定をロードします。 Easy mode/Advanced mode で変更を行った後、Setをクリックしてこれらの変更を有効に するか、Default をクリックして既定値に戻してください。 Autorumed ボタンは、システムパフォーマンスを強化するために、もっとも高速で信頼で
	きる周波数を提供します。
Graphics	Graphics タブでは、ATIまたはNVIDIAグラフィックスカード用のコアクロックとメモリクロックを変更します。
Smart	Smart タブでは、スマートファンモードを指定します。Smart Fan Advance Mode では、設定したCPU温度しきい値に基づいて CPU ファン速度を直線的に変更することができます。
HW Monitor	HW Monitor タブでは、ハードウェアの温度、電圧およびファン速度を監視離、温度/ファン 速度アラームを設定します。ブザーからアラートサウンドを選択したり、独自のサウンド ファイル (.wavファイル)を使用できます。
EasyTune	6の使用可能な機能は、マザーボードのモデルによって異なります。淡色表示になったエ

EasyTune 6の使用可能な機能は、マサーホードのモテルによって異なります。淡色表示になったエリアは、アイテムが設定できないか、機能がサポートされていないことを示しています。

オーバークロック/過電圧を間違って実行するとCPU、チップセット、またはメモリなどのハードウェア コンポーネントが損傷し、これらのコンポーネントの耐用年数が短くなる原因となります。オーバーク ロック/過電圧を実行する前に、EasyTune 6の各機能を完全に理解していることを確認してください。そ うでないと、システムが不安定になったり、その他の予期せぬ結果が発生する可能性があります。

固有の機能

4-4 Q-Share

Q-Share は簡単で便利なデータ共有ツールです。LAN 接続設定と Q-Share を構成した後、データを同じネットワークのコンピュータと共有し、インターネットリソースの最大限に活用することができます。

GIGABYTE	
	Q-Share
	Ver.1.2

Q-Shareの使用法

マザーボードドライバディスクから Q-Shareをインストールしたら、Start> All Programs> GIGABYTE> Q-Share.exe を順にポイントして、Q-Share ツールを起動します。通知領域のQ-Share ジアイコンを探し、このアイコンを右クリックしてデータ共有設定を構成します。



オプションの説明

オプション	説明
Connect	データ共有を有効にしたコンピュータを表示します
Enable Incoming Folder	データ共有を有効にする
Disable Incoming Folder	データ共有を無効にする
Open Incoming Folder :	共有されたデータフォルダへのアクセス
C:\Q-ShareFolder	
Change Incoming Folder :	共有するデータフォルダを変更 ^{注)}
C:\Q-ShareFolder	
Update Q-Share	Q-Share のオンライン更新
About Q-Share	現在の Q-Share バージョンを表示する
Exit	Q-Share の終了

(注) データ共有が無効のときのみ、このオプションを使用できます。

4-5 eXtreme Hard Drive (X.H.D)



GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D) ^(注1) があると、新しい SATA ドライブが追加 されるときに、RAID 0 に対して RAID対応システムを素早く構成することがで きます。すでに存在する RAID 0 アレイの場合、X.H.D を使ってハードドライブ をアレイに追加して容量を簡単に拡張することもできます。ボタンを1回ク リックするだけで、X.H.D は複雑で時間のかかる構成をせずにハードドライ

ブの読み込み/書き込みパフォーマンスを強化することができます。次の手順は、RAID対応のシステムをセットアップし、それを RAID 0 に対して構成することができます。

A. RAID対応システムをセットアップする

ステップ 1: システム BIOS の構成 システムBIOSセットアッププログラムに入り、Intel SATAコントローラのRAIDを有効にします。

ステップ 2: RAID ドライバとオペレーティングシステムのインストール X.H.D ユーティリティは Windows 7 をサポートします。オペレーティングシステムをインストール する前に、まず SATA コントローラドライバをロードする必要があります。ドライバがなければ、 Windows セットアッププロセスの間ハードドライブは認識されません。(詳細については、第5章 「SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールする」を参照してください。)

ステップ 3: マザーボードドライバと X.H.D ユーティリティのインストール オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードドライバディスクを挿入します。 Xpress Install All ボタンをクリックして、X.H.D ユーティリティを含め、マザーボードドライバをす べて自動的にインストールします。または、Application Software 画面に移動して X.H.D ユーティリ ティを後で個別にインストールすることもできます。

B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D) を使用する



指示(注2):

X.H.D を起動する前に、新しく追加したハードドラ イブが RAID 対応のシステムドライブより大きな容 量であることを確認します。(新しいハードドライブ を以前作成された RAID 0 アレイに追加するには、 新しいドライブがアレイで最大のドライブより大き いことを確認します。)

- 1. RAID 0 アレイを自動的にセットアップする: Auto (自動)をクリックすると、RAID 0 アレイを自動的に素早くセットアップします
- Manual RAID アレイを手動でセットアップする^(注3): Manual (手動) をクリックして Intel Matrix ストレージコンソールにアクセスすると、ニーズ とハードウェアコンポーネントに応じて、RAID 0、RAID 1、またはその他のサポートされる RAID アレイを構築することができます。
- 3. Cancel X.H.D ユーティリティを終了する: Cancel (キャンセル)をクリックして X.H.D ユーティリティを終了します。
- (注 1) X.H.D ユーティリティは、Intel チップセットに統合された SATA コントローラのみをサポートします。
- (注 2) X.H.D ユーティリティを実行する前に、ハードウェアが損傷したりデータが失われたりすることがないように、すべてのデータのバックアップを取るようにお勧めします。
- (注 3) 非RAID 0 アレイを手動で構築すると、Auto 機能を使用して後で RAID 0 アレイ自動的に セットアップすることはできなくなります。

固有の機能

4-6 Auto Green

Auto Green はユーザーに単純なオプションを提供する使いやすいツールで、Bluetooth 携帯電話を通してシステムの省電力を有効にします。電話がコンピュータの Bluetooth レシーバーの範囲外にあるとき、指定された省電力モードに入ります。



構成ダイアログボックス:

まず、Bluetooth 携帯電話をポータブルキーとして設定する必要がありま す。Auto Green メインメニューで、Configure、Configure BT devicesを順にク リックします。ポータブルキーとして使用するBluetooth 携帯電話を選択 します^(注1)。(画面に Bluetooth 携帯電話が表示されない場合、Refreshをク リックして Auto Green でデバイスを再検出します。) Bluetooth 携帯電話のキーを作成する前に、マザーボードに Bluetooth

レシーバーが組み込まれており、電話の検索と Bluetooth 機能をオン



A stranger

 Inter they adding such for the design

 The date of the second second

Bluetooth 携帯電話キーの構成:

にしていることを確認します。

携帯電話を選択すると、左に示すような Add device が表示されます。 携 帯電話のペアとして使用するパスキー (8~16 桁を推奨) を入力します。 お使いの携帯電話に同じパスキーを入力します。

他の Bluetooth 設定を構成する:

e BT devices	Other Settings
an Time (sec) Tu	m off HDD
	After 3 mins
15 20 25 30	
imes: (If the previous scan fa	ls)

Other Settingsタブでは、Bluetooth 携帯電話キーのスキャンに要する時間、 コンピュータの範囲に入っていることを確認するためにキーを再スキャ ンする回数、システムの省エネ状態が事前定義された時間経過した場 合ハードドライブをオフにするときを設定できます。設定を完了した後、 Set をクリックして設定を有効にし、Exit をクリックして終了します。

デバイスのスキャン時間(秒):

Auto Green が Bluetooth 携帯電話キーをスキャンする時間を、5~30 秒まで 5 秒刻みで設定します。Auto Green は 設定した時間に基づいてキーを検索します。

再スキャン回数:

Auto Green が Bluetooth 携帯電話キーが検出されない場合、キーを再スキャンする回数を 2~5 回まで設定します。Auto Green は、設定した回数に基づいて再スキャンを続けます。制限時間に達しても Bluetooth 携帯電話キーが検出されない場合、選択した省エネモードに入ります。

HDをオフにする: ハードドライブをオフにするときを設定します。システムの非活動時間が指定された制限時間を越える と、ハードドライブはオフになります。

Auto Green	0 0 - ×
Auto	
Standby	
Suspend	
Disable	
	Configure
Save Exit	GIGABYTE

── システムの省エネモードを選択する:

ニーズに応じて、[Auto Green] メインメニューでシステムの省エネモー ドを選択し、**Save** をクリックして設定を保存します。

Disable	この機能を無効にします
Suspend	サスペンドトゥ RAM モードに入ります
Standby	パワーオンサスペンドモードに入ります
ボタン	説明

マザーボードパッケージ ^{は2} に付属する Bluetooth ドングルに より、まず電源ボタンを押す必要なしに、サスペンドトゥ RAM モードからシステムを呼び起こすことができます。

- (注1) お使いの携帯電話が「オートグリーン」キーとして構成されている場合、オートグリーンが有効になっていれ ば携帯電話を他のBluetoothデバイスに接続することはできません。
- (注2) Bluetoothドングルが含まれているかどうかは、マザーボードのモデルによって異なります。Bluetoothドングルを 取り付ける前に、コンピュータの他のBluetooth受信器をオフにしていることを確認してください。

4-7 Intel Rapid Start Technology

A. システム要件

1. Windows 7 SP1

- 2. システムメモリの合計よりサイズが大きい SSD
- 3. BIOS 設定における Intel Rapid Start Technology の有効化
- AHCI/RAID モードに対応 (RAIDアレイのメンバーとして SSD が割り当てられている場合は Intel Rapid Start 格納パーティションのセットアップに使用することができませんのでご注意 ください。) IDE モードは非対応
- 5. すべてのマザーボードドライバが正しくインストールされている

B.1次格納パーティションの作成

以下は、SATAハードドライブに Windows 7 がインストール済みであることが前提です。 オープンディスクマネジメントツール

- ステップ1 コントロールパネル > システムとセキュリティ > 管理ツール > コンピューターの管理 > ストレージ > ディスク管理。
- ステップ2 格納パーティションを作成する SSD を選択します (SSD が割り当てられていない場合はまず新しいパーティションを作成します)。 続いて選択したパーティション上で 右クリックして Shrink Volume を選択します。 (図 1)
- ステップ3 必要なパーティションのサイズを入力します (サイズは現在システムにインストー ルされているメモリのサイズと同じである必要があります。(1 GB=1024 MB。例え ば8 GB の場合は 8192 MB と入力します)。今後のメモリアップグレードのシナリオ に備えて、システムがサポートする最大メモリ容量と等しいパーティションを作成 することを推奨します。)
- ステップ4 完了したら、縮小を Shrink。(図2)

: Computer Management					0.01	Church Du	-X-
Ne Ades Yev Hep						Shrink D:	
🗢 🔿 🙎 🔂 🔂 🔂 🔂	X間等調題						
Computer Management (Local) () System Tools	Volume Col (Cr)	Leyout Type File System Simple Basic NTPS	n Status Healthy (Boot, Page File, Crish D	vmp, Primery Partition) B Disk Island	percent A	Total size before shrink in MB:	30040
Sim schedule Similar Schedule Similar Schedule Similar Schedule Similar Schedule Similar Schedule Similar Schedule	Ca New Yelame (D) Ca System Roseved	Simple Basic NTPS Simple Basic NTPS	Healthy (Primary Partition) Healthy (System, Addve, Primary	Patition) D	izion >	Size of available shrink space in MB:	26918
· · · Performance · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Enter the amount of space to shrink in MB:	26918
 B Services and Applications 						Total size after shrink in MB:	3122
	×[You cannot shrink a volume beyond the point where See the "defrag" event in the Application log for det operation when it has completed.	any unmovable files are located. ailed information about the
	Eelic N.53 60 1 Online	6C0 H 28 GB NTPS Haalthy (Doot, Page File, Coa	ah Duny, Pri Palicated	Î		See <u>Shrink a Basic Volume</u> in Disk Management he	lp for more information.
	Ciribia 1 Besic 9 21.44 GB 1 Cisline 9	Gatern Reserved 00 MB NTPS Healthy (System, Act), 74	er Talance (Di) 34 Ol NTTS abby (Primary Partition)	Open Epise			Shrink Cancel
		SOSABITE (F)		Mark Partition as Active Overge Drive Letter and Paths			10
	Online Pr	Haithy (Primary Pattion) Imagy gatition		Format Deterned Volume Dated Volume		図 2	
		図	1	Dalata Volume Properties Halp			

C. DiskPartディスクパーティショニングツールを起動して、Intel Rapid Start Store Partitionをセットアップします。

コマンドプロンプト画面を開き、diskpart.exe (C:> command prompt で「diskpart」と入力し、 <Enter>を押します)を起動します。diskpartプロンプトで、順番に次のコマンドをタイプしま す。注: MBR 形式および GPT 形式でコマンドが異なります。以下のコマンドを参照してくださ い。すべてのコマンドを入力したら、必ずコンピューターを再起動してください。 MBR 形式:

lsk		(ディスクとその情報をリストします。)
disk X		(ディスクを選択します。「X」が格納パーティ
		ションを作成する場合のディスク番号になり
		ます。正確なディスク番号については「list
		disk」の結果を参照してください。)
partition	primary	(1次格納パーティションを作成します。)
	isk disk X partition	isk disk X partition primary

固有の機能

DISKPART>detail disk	(選択されたディスクのプロパティおよびディ スク容量を表示します。)
DISKPART>select volume X	(指定されたボリュームを選択します。「X」は 格納パーティションのボリュームです。正確な ディスク番号については「detail disk」の 結果を参照してください。
DISKPART>set id=84 override	(パーティションのタイプを変更します。)(図 3)

GPT 形式:

MBR 形式では次のコマンドに従ってください。 パーティションタイプ (set id = 「XXX」)を変更 する場合に最後のコマンドを実行する場合は、代わりに次のコマンドを入力します (図 4):

DISKPART>set id=D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593

上記のコマンドを終了すると、Intel Rapid Start Technology 格納パーティションが作成されます。 コンピュータを再起動します。

- 1	C/Windows/system32/diskpart.exe	C:\Windows\system32\diskpart.exe	
	Type : 476 Type: 2 Type: 2	 THEMA DETACOUNCES Disk is 7077010187 Event is disk 	
	Volume 2 System Rese NIFS Partition 100 nD mealing System Volume 3 D New Volume NTFS Partition 3122 MB Healthy W Holume 5 26 GB Healthy	Volume #### Ltr Label Fs Type Size State	us Info
	DISKPART) select volume 5	Volume 3 D System Rese NTFS Partition 100 MB Heal Volume 4 F New Volume NTFS Partition 3122 MB Heal Volume 5 RAV Partition 26 GB Heal	thy thy thy
	DISKPART> set id=84 override	DISKPART> select volume 5	
	図 3	DISXOPART> set id=d3bfe2de=3daf=11df=ba48=e3a556d89593_	
		叉 4	

D. BIOS設定におけるIntel Rapid Start Technologyの有効化

- 1. システムが再起動したら、<削除>を押してBIOSセットアッププログラムに入ります。 Peripheralsメニューに移動し、Intel Rapid Start Technology を Enabled にします。
- 2. 設定を保存し、BIOS セットアップを終了します。

E. Intel Rapid Startアプリケーションのインストールと構成

- 1. オペレーティングシステムにいる時、マザーボードのドライバディスクを挿入し、Application Software\Install Application Software に移動し、Intel Rapid Start Technology を選択してインストー ルします。インストールが終了したら、システムを再起動することをお勧めします。
- Start\All Programs\Intel から Intel Rapid Start Technology Manager アプリケーションを起動するか、 または通知エリアで U アイコンをクリックします。



指示:

Intel Rapid Start アプリケーションは、Intel Rapid Start Technology を有効または無効にすることができま す。Advanced Settings の Timer スライダーは、S3 モードに入った後いつメモリからSSDにデータを コピーおよび移動するかを設定します。

4-8 Intel Smart Connect Technology

Intel Smart Connect Technology^(注) により、システムが一時停止(スリープ状態)の時にそのデータを取得するためインターネットと協働するよう設計されたプログラムをお使いのコンピューターが自動的にアップデートできるようになります。コンピューターがウェイクアップすると、最新のデータが取得できます。

A. システム要件

- 1. BIOS設定におけるIntel Smart Connect Technologyの有効化
- 2. Windows 7 SP1
- 3. 通常のネットワーク接続

B. Intel Smart Connect Technologyの構成

ステップ 1: オペレーティングシステムとマザーボードドライバをインストール後、Intel Smart Connect Technologyアプリケーションをインストールします。完了したら、コンピューターを再起動します。

ステップ 2:

次の左のスクリーンショットに示すように、Start ボタンをクリックしてから、検索フィールドに 「regedit」とタイプしてレジストリエディタを開きます。レジストリエディタで次のディレク トリを探します。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Smart Connect Technology

Intel Smart Connect Technology 上で右クリックして New > Keyを選択します。「OEM」とタイプします。



(注) Intel Smart Connect Technology は S3 モードのみです。アップデート処理中、モニターは 点灯せずスピーカーから音が出力されなくなります。この機能は、Microsoft Outlook[®]、 Microsoft Windows Live[™] Mail、およびSeesmic[®] などのデータを取得するため自動的にイン ターネットと協働するよう設計されたプログラムに最適です。
ステップ 3:

以下の左のスクリーンショットに示すように、OEM を右クリックしてNew > Multi-String Value を選択してから、「WhiteList」とタイプします。WhiteList をダブルクリックし、Edit Multi-String に追加するアプリケーション名をタイプします。例えば、Microsoft Outlookを追加するには 「outlook.exe」とタイプします。Microsoft Windows Live を追加するには「wlmail.exe」と タイプします。完了したら、コンピューターを再起動します。

💣 Registry Editor					x
File Edit View Favorites Help					
yee zer vee zeone veep zeone vee zeone veep zeone vee zeone veep zeone veep	Name Type (Defut) REG.52 New	Deta (value not set) Key String Value Binay Value DWORD (24-bi) Value QWORD (24-bi) Value QWORD (24-bi) Value Espandable String Value	Arme Consult Consul	Type Data REG_SZ (value not set) REG_MAILT_SZ	
RegisteredApplications		m	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Inte	Smart Connect Technology\OEM				

ステップ 4:

上記ステップの完了後、Start\All Programs\Intel に移動し、Intel(R) Smart Connect Technology を 起動します。Intel[®] Smart Connect Technology Configuration メニューで Basic タブの Enable Updating をクリックします。

(Enable Updating ボタンが Disable Updating に変わります。)



このメニューで、ユーザーはアップデート周波数を 5分~60分に設定できます。(既定値: 15分)

Advanced タブでは、2時間ごとのみにアップデートが行われる期間(寝ている時など)を設定できます。

4-9 Intel Smart Response

A. システム要件

- 1. Intel チップセットベースのマザーボード
- 2. Intel コアシリーズプロセッサ
- 3. BIOS の設定で、SATA コントローラに対してRAIDを有効にする
- 4. 従来の SATA ディスクおよび SSD (注1)
- 5. Windows 7 SP1 ^(注 2)
- 6. すべてのマザーボードドライバが正しくインストールされている



Smart Response Technology を設定する前にオペレーティングシステムをすでにインストールしている場合、RAID モードを有効にすると、ハードディスクの元のデータがすべて失われます。Smart Response Technology を有効にする前に、ハードディスクのバックアップを取るようにお勧めします。

B. Intel Smart Response Technologyの構成

ステップ 1:

オペレーティングシステムにいる時、マザーボードドライバディスクの「Xpress Install」機能を 使用して Intel Rapid Storage Technology ドライバを含め、すべてのマザーボードドライバをインス トールします。完了したら、コンピューターを再起動します。

Intel Rapid Storage Technology ドライババージョンが 11.0 以上であることを確認してください。

ステップ 2:

通知エリアで IRST アイコン 🐢 を探し、ダブルクリックして Intel Rapid Storage Technology ユーティリティを開きます。

ステップ 3:

メイン画面で、Accelerate ボタンをクリックし、Enable acceleration をクリックします。



- (注 1) SSD は、ハードディスクのキャッシュとして動作します。最大のキャッシュメモリサイズ は 64 GB です。64 GB より大きな容量の SSD を使用する場合、64 GB を超えるスペース はデータの保存用に使用することができます。
- (注2) オペレーティングシステムはSATAディスクにインストールする必要があります。

ステップ 4:

使用する SSD、キャッシュメモリに対して割り当てた SSD のサイズ、加速するハードディスク /ボリューム、アクセラレーションモードを選択した後、**OK** をクリックして Intel Smart Response Technology の設定を完了します。



「アクセラレーションの有効化」ダイアログボックス:

・拡張モード(既定値)

このモードで、データはキャッシュメモリとディスクに同時に書き込まれます。 加速されたディスクまたはボリュームが切断された場合、ディスクのデータは常に キャッシュメモリのデータと同期化されるためデータ損失の危険はありません。

・最大化モード

このモードで、キャッシュされたデータはパフォーマンスを強化するために周期的 に加速されたディスクまたはボリュームに書き込まれます。キャッシュデバイスが 不明または障害ありと報告された場合、加速されたディスクまたはボリュームにま だ書き込まれていなければ、そのデータは失われます。

固有の機能



5-1 SATA ハードドライブの設定

RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
ハードドライ ブの最小数	≥2	2	≥3	≥4
アレイ容量	ハードドライブの 数 * 最小ドライブ のサイズ	最小ドライブのサ イズ	(ハードドライブの 数 -1) * 最小ドライ ブのサイズ	(ハードドライブの 数/2) * 最小ドライ ブのサイズ
耐故障性	いいえ	はい	はい	はい

SATA ハードドライブを設定するには、以下のステップに従ってください:

- A. コンピュータにSATAハードドライブを取り付ける。
- B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定します。
- C. RAID BIOS で RAID アレイを設定します。(注1)
- D. SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールします。(注2)

始める前に

以下を準備してください:

- 少なくとも2台のSATAハードドライブ(最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを2台使用することをお勧めします)。RAIDを作成したくない場合、準備するハードドライブは1台のみで結構です。
- Windows 7 セットアップディスク。
- マザーボードドライバディスク。

5-1-1 SATA コントローラを構成する

A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

SATA信号ケーブルの一方の端をSATAハードドライブの背面に、もう一方の端をマザーボードの空いているSATA^(注3)ポートに接続します。次に電源装置から電源コネクタをハードドライブに接続します。

- (注 1) SATAコントローラで RAID を作成しない場合、このステップをスキップしてください。
- (注 2) SATA コントローラが AHCI または RAID モードに設定されているときに要求されます。
- (注 3) RAIDセットが SATA 6Gb/sと SATA 3Gb/s チャンネルにまたがって構築されるとき、RAID セットのシステムパフォーマンスは接続されているデバイスによって変わります。

付録

B. BIOS セットアップで SATA コントローラモードを設定する

SATA コントローラコードがシステム BIOS セットアップで正しく設定されていることを確認して ください。

ステップ 1:

コンピュータの電源をオンにし、POST (パワーオンセルフテスト)中に <Delete> を押して BIOS セットアップに入ります。RAIDを作成するには、SATA Mode Selection メニューの下で Peripherals を RAID 設定します (図 1)。RAIDを作成しない場合、この項目をIDEまたは AHCI に設定します。



図1

ステップ 2: 変更を保存し BIOS セットアップを終了します。



このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードの正確な設定 によって異なることがあります。 表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボードおよび BIOS バージョンによって異なります。

C. RAID BIOS で RAID アレイを設定する

RAID BIOS セットアップユーティリティに入って、RAID アレイを設定します。非 RAID 構成の場合、このステップをスキップし、Windows オペレーティングシステムのインストールに進んでください。

ステップ 1:

POST メモリテストが開始された後でオペレーティングシステムがブートを開始する前に、「Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility」(図 2)。<Ctrl> + <I>を押して RAID 設定ユーティリティ に入ります。

lı C	Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.					
R N	AID V Jone de	/olumes : efined.				
P 11 0 1 P	'hysica D 'ress <	l Devices : Device Model ST3120026AS ST3120026AS CTRL - I> to enter	Serial # 3JT354CP 3JT329JX Configuration Utility	Size 111.7GB 111.7GB	Type/Status(Vol ID) Non-RAID Disk Non-RAID Disk	
	1055		comparator conty.			

図2

ステップ 2:

<Ctrl> + <l> を押すと、MAIN MENU スクリーンが表示されます (図 3)。

RAIDボリュームを作成する

RAID アレイを作成する場合、MAIN MENU で Create RAID Volume を選択し < Enter> を押します。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.					
I. Create RAID Volume 4. Recovery Volume Options 2. Delete RAID Volume 5. Acceleration Options 3. Reset Disks to Non-RAID 6. Exit					
Image: Constraint of the second system of					
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit		[ENTER]-Select Menu		

ステップ 3:

CREATE VOLUME MENU スクリーンに入った後、Name アイテムの下で 1~16 文字 (文字に特殊文字を含めることはできません)のボリューム名を入力し、<Enter>を押します。次に、RAID レベルを選択します (図 4)。サポートされるRAIDレベルにはRAID 0、RAID 1、RAID 10、と RAID 5が含まれています (使用可能な選択は取り付けられているハードドライブの数によって異なります)。<Enter>を押して続行します。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.				
[CREATE VOLUME MENU] Name : Volume0 RAID Level : RAID0(Stripe) Disks : Select Disks Strip Size : 128KB Capacity : 111.7 GB Sync : N/A Create Volume				
	[HE	ELP]		
RAID0: Stripes data (performance).				
[↑↓]-Change	[TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu	[ENTER]-Select	
図 4				

ステップ 4:

Disks アイテムの下で、RAID アレイに含めるハードドライブを選択します。取り付けたドライブ が2しかない場合、ドライブはアレイに自動的に割り当てられます。必要に応じて、ストライブ ブロックサイズ (図5)を設定します。ストライブブロックサイズは4KB~128KBまで設定でき ます。ストライプブロックサイズを選択してから、<Enter>を押します。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.					
	CREATE VO Name : RAID Levei : Disks : Strip Size : Capacity : Sync :	LUME MENU] Volume0 RAID0(Stripe) Select Disks 12XKB 111.7 GB N/A Create Volume			
l.					
The following are typical values: RAID0 - 128KB RAID10 - 64KB RAID5 - 64KB					
[↑↓]-Change	[TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu	[ENTER]-Select		
₩ c					

図 5

ステップ 5:

アレイの容量を入力し、<Enter>を押します。最後に、Create Volume で <Enter>を押し、RAID アレイの作成を開始します。ボリュームを作成するかどうかの確認を求められたら、<Y>を押して確認するか <N> を押してキャンセルします (図 6)。

	I	ntel(R) Rapid Storage Tecl Copyright(C) 2003-11 Inte	nnology - Option ROM - 11.0.0.13. el Corporation. All Rights Reserved	39 1.
		[CREATE Nar RAID Lev Dis Strip Si Capaci	VOLUME MENU] ne : Volume0 rel : RAID0(Stripe) ks : Select Disks ze : 128 MB ty : 111.7 GB 	
	W	ARNING : ALL DATA O	N SELECTED DISKS WILL BE I nt to create this volume? (Y/N) :	.ost.
		Press ENTER to	create the specified volume.	
[↑	↓]-Change	[TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu	[ENTER]-Select

図 6

完了したら、DISK/VOLUME INFORMATION セクションに、RAID レベル、ストライブブロックサイズ、アレイ名、およびアレイ容量などを含め、RAID アレイに関する詳細な情報が表示されます(図 7)。



RAID BIOS ユーティリティを終了するには、<Esc>を押すか MAIN MENU で 6. Exit を選択します。

これで、SATA RAID/AHCIドライバとオペレーティングシステムのインストールを続けることができます。

リカバリボリュームオプション

Intel Rapid Recover Technologyでは指定されたリカバリドライブを使用してデータとシステム操作を容易に復元できるようにすることで、データを保護しています。Rapid Recovery Technologyでは、RAID 1 機能を採用しているため、マスタードライブからリカバリドライブにデータをコピーすることができます。必要に応じて、リカバリドライブのデータをマスタドライブに復元することができます。

始める前に:

- リカバリドライブは、マスタドライブより大きな容量にする必要があります。
- リカバリボリュームは、2台のハードドライブがある場合のみ作成できます。リカバリボ リュームと RAID アレイはシステムに同時に共存することはできません。つまり、リカバリボ リュームがすでに作成されている場合、RAID アレイを作成できません。
- デフォルトで、オペレーティングシステムにはマスタドライブのみが表示されます。リカバリ ドライブは非表示にされています。

ステップ 1:

MAIN MENU で Create RAID Volume を選択し、<Enter>を押します(図 8)。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.				
I Create RAID Volume 4. Recovery Volume Options 2. Delete RAID Volume 5. Acceleration Options 3. Reset Disks to Non-RAID 6. Exit				
RAID Volumes : None defined. Physical Disks : ID Drive Model 0 ST3120026AS 1 ST3120026AS	E DISK/VOLUME IN Serial # 3JT354CP 3JT329JX	NFORMATION] Size 111.7GB 111.7GB	Type/Status(Vol ID) Non-RAID Disk Non-RAID Disk	
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit	:	[ENTER]-Select Menu	

図 8

ステップ 2:

ボリューム名を入力した後、RAID Level アイテムの下で Recovery を選択し<Enter>を押します(図9)。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.				
[CREATE VOLUME MENU] Name : Volume0 RAID Level : Recovery Disks : Select Disks Strip Size : N/A Capacity : 0.0 GB Sync : Continuous Create Volume [HELP]				
	Recovery: Copies data betwe	en a master and a recovery disk.		
[↑↓]-Change	[TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu	[ENTER]-Select	
図 9				

ステップ 3:

Select Disksアイテムの下で、<Enter>を押します。SELECT DISKS ボックスで、マスタドライブに対して使用するハードドライブには<Tab>を押し、リカバリドライブに対して使用するハードドライブには<Space>を押します。(リカバリドライブの容量がマスタドライブの容量より大きいことを確認してください)。<Enter>を押して確認します(図 10)。



図 10

ステップ 4:

Sync の下で、Continuous または On Request を選択します(図 11)。Continuous に設定されているとき、両方のハードドライブがシステムの取り付けられていれば、マスタドライブのデータを変更するとその変更はリカバリドライブに自動的かつ連続してコピーされます。On Requestでは、オペレーティングシステムのIntel Rapid Storage Technologyユーティリティを使用してマスタドライブからリカバリドライブに手動でデータを更新できます。On Request では、マスタドライブを以前の状態に復元することもできます。



ステップ 5:

最後に、Create Volume アイテムで <Enter> を押してリカバリボリュームの作成を開始し、オンスクリーンの指示に従って完了します。

RAIDボリュームを削除する

RAID アレイを削除するには、MAIN MENU で Delete RAID Volume を選択し、<Enter>を押します。 DELETE VOLUME MENU セクションで、上または下矢印キーを使用して削除するアレイを選択 し、<Delete>を押します。選択を確認するように求められたら(図 12)、<Y>を押して確認するか <N>を押して中断します。



図 12

高速化オプション

このオプションにより、インテルIRSTユーティリティを使用して作成された高速化ドライブ/ボ リューム (図 13)の状態を表示できるようになります。アプリケーションエラーまたはオペレー ティングシステムの問題によりインテルIRSTユーティリティを動作させることができなくなっ た場合は、RAID ROMユーティリティにあるこのオプションを使用して、高速化をなくすかまた は手動で同期を有効にする必要があります(最大化モードのみ)。 ステップ:

Acceleration Options で MAIN MENU を選択し、<Enter>を押します。

高速化をなくすために、高速化するドライブ/ボリュームを選択してから <R> を押し、<Y> で確 定します。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.						
	[ACCELERATION OPTIONS]					
	Name DISK PORT 3	Type Non-RAID Disk	Capacity 74 5GB	Mode Enhanced	Status In Sync	
			[HELP]			
		Press 's' to sync	hronize data from	the cache device to		
		the	Accelerated Disk/V	Volume		
		Press 'r' to ren	nove the Disk/Volu	ume Acceleration		
	WARNING	J: 11 IS RECOMMENT BEFORE I	REMOVING ACC	PERFORM A SYNCHRO ELERATION	NIZAHON	
	[↑↓]-Select			[ESC]-	Previous Menu	
			図 13			

5-1-2 SATA RAID/AHCI ライバとオペレーティングシステムのインストール

BIOS設定が正しく行われていれば、Windows 7をいつでもインストールできます。

A. Windows 7 のインストール

Windows 7 にはすでに Intel SATA RAID/AHCI ドライバが含まれているため、Windows のインストー ルプロセスの間、RAID/AHCIを個別にインストールする必要はありません。オペレーティングシ ステムのインストール後、「Xpress Install」を使用してマザーボードドライバディスクから必要な ドライバをすべてインストールして、システムパフォーマンスと互換性を確認するようにお勧 めします。

B. アレイを再構築する

再構築は、アレイの他のドライブからハードドライブにデータを復元するプロセスです。再構築は、RAID 1、RAID 5 または RAID 10 アレイなど耐故障性アレイに対してのみ、適用されます。 以下の手順では、新しいドライブを追加して故障したドライブを交換し RAID 1 アレイに再構築 するものとします。(注:新しいドライブは古いドライブより大きな容量にする必要があります。)

コンピュータの電源をオフにし、故障したハードドライブを新しいものと交換します。コンピュ ータを再起動します。

・自動再構築を有効にする

ステップ 1:

「Press <Ctrl-> to enter Configuration Utility」というメッセージが表示されたら、<Ctrl> + <l> を押して RAID 構成ユーティリティに入ります。RAID 構成ユーティリティに入ると、次の画面が表示されます。

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 11.0.0.1339 Copyright(C) 2003-11 Intel Corporation. All Rights Reserved.						
		[MAIN MENU]]			
		= [DEGRADED VOLUME D	ETECTED]=			
"Degraded volume and disk available for rebuilding detected. Selecting a disk initiates a rebuild. Rebuild completes in the operating system.						
	Select the port of the destination disk for rebuilding (ESC to exit):					
R/ N(ID Drive Model	Serial #		Size		
	1 WDC WD800JD-2	2LS WD-WMAN	A9W736333	111.7GB		
	[↑↓]-Previous	/Next [ENTER]-Sel	ect	[ESC]-Exit		
0	ST3120026AS	3JT354CP	111.7GB	Member Disk (0)		
	WDC WD800JD-22LS	WD-WMAM9W736333	111.7GB	Non-RAID Disk		
	[↑↓]-Select	[ESC]-Exit		[ENTER]-Select Menu		

ステップ 2:

新しいハードドライブを選択して再構築するアレイに追加し、<Enter>を押します。次の画面が 表示され、オペレーティングシステムに入った後で自動再構築が自動的に実行されます (RAID ボリュームが再構築されることを示す通知領域で Intel Rapid Storage Technology アイコンを 確認します)。この段階で自動再構築を有効にしないと、オペレーティングシステムでアレイを 手動で再構築する必要があります (詳細については、次のページを参照してください)。



・オペレーティングシステムで再構築を実行する

オペレーティングシステムに入っている間に、チップセットドライバがマザーボードドライバ ディスクからインストールされていることを確認します。Start メニューで All Programs から Intel Rapid Storage Technology ユーティリティを起動します。

Stan Craft 🔐 🤐 Referen	intel
Netrographics Netropy of the Standard and the Netropy of the Netropy of the Netropy of the Net	Range Internets

Rebuild volume

A stray dia table and gou need to induit the volume to manifold reductory and keep you diata protection

A stray dia table and gou need to induit the volume to

O on any part (Link O)

A stray diata constraint with a straint will permanently sends exoting data on the sended data. Each up data

A stray diata constraint with a straint will permanently sends exoting data on the sended data. Each up data

A stray diata constraint with a straint will permanently sends exoting data on the sended data. Each up data

A stray diata constraint with a straint will permanently sends exoting data on the sended data. Each up data

A stray diata constraint with a straint will permanently deals

A stray diata constraint with a straint will permanently deals

A stray diata constraint with a straint will permanently deals

A stray diata constraint with a straint will permanently deals

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint will be straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint will be straint.

A stray diata constraint with a straint with a st

新しいドライブを選択してRAIDをリビルド し、Rebuildをクリックします。

でRebuild to another disk をクリックします。

Manage メニューに移動し、Manage Volume

	intel
53orage System View	Constant Con
Stand Append	
C International In	••
	Mark help or 201 and

画面左の Status 項目にリビルド進捗状況 が表示されます。



ステップ 3: RAID 1 ボリュームを再構築した後、Status に Normal として表示されます。

ステップ 1:

・マスタドライブを以前の状態に復元する(リカバリボリュームの場合のみ)

要求に応じて更新するモードで2台のハードドライブをリカバリボリュームに設定すると、必要に応じてマスタドライブのデータを最後のバックアップ状態に復元できます。たとえば、マスタドライブがウイルスを検出すると、リカバリドライブのデータをマスタドライブに復元することができます。

ステップ 1:

RAID構成ユーティシティの MAIN MENU で 4. Recovery Volume Option を選択します。RECOVERY VOLUMES OPTIONS メニューで、Enable Only Recovery Disk を選択してオペレーティングシステムのリカバリドライブを表示します。オンスクリーンの指示に従って完了し、RAID 構成ユーティシティを終了します。

Intel(R) Rapid St Copyright(C) 20	orage Technology - Option ROM - 03-11 Intel Corporation. All Rights	11.0.0.1339 Reserved.
[RECC 1. Ena 2. Ena	OVERY VOLUME OPTIONS] = ole Only Recovery Disk ole Only Master Disk	
Name Level Volume0 Recovery(OnReq	Capacity S 111.7GB N	atus Bootable eedsUpdate Yes
Select a Re	covery volume to do the operation. Down [SPACE]-Selects [ENTER]	.Done
[↑↓]-select	[ESC]-Previous Menu [EN	TER]-Select
Construction of the second of	Das Seconey Are pois care you want 小ANNONIC compe マ vois care continue u More: help Yes をクレ します。	to capy all the dials from the recovery disk to the master diad? ing this action will overthed any master disk thanges since the ast update. ing other applications during this time.
Intel Rapid Storage Technologyユーティリ ティの Manage メニューに移動し、Ma) nage	
Volume © Recover data & by under the second	Itage ↓ Statistication (Statistication) (Sta	
画面左の Status 項目にリビルド進捗 が表示されます。	伏況 ステップ・ リカバリz に Normal	1: ボリュームが完了した後、 Status として表示されます。

付録

5-2 オーディオ入力および出力を設定

5-2-1 2/5.1-チャンネルオーディオの設定

マザーボードは、2/5.1チャンネルオーディオ をサポートします。スピーカー設定について は、次を参照してください。

- 2 チャンネルオーディオ: ヘッドフォンまた はラインアウト。
- 5.1 チャンネルオーディオ: フロントスピー カーアウト、リアスピーカーアウトとセンタ ー/サブウーファスピーカーアウト。



5-2-2 Creative Software Suite

オーディオドライバをインストールした後、Start All Programs\Creativeの順にポイントしてCreative Software Suiteを検索できます。

Creative Software Suiteには、Creative Alchemyと Sound Blaster Recon3Diが含まれています。



Creative Alchemy

Creative Alchemyを通してゲームのEAX効果を有効にすると、もっともリアルなゲーム体験を体感できます。

ステップ:

Start\All Programs\Creative\Alchemyの順にポイント してCreative Alchemyを起動します。左パネルで、 EAX効果を有効にしたいゲームを選択し、右の パネルに追加します。ゲームが起動するとき、 EAX効果が有効になっていることが分かります。

K Creative ALchemy	_ ×
Creative ALchemy restores hardware playing DirectSound3D games in Mic	accelerated audio so that you can enjoy EAX effects and 3D Audio when rosoft Windows Vista and Microsoft Windows 7.
Installed Games	ALchemy-enabled Games
World of Warcraft	Aleinemy
	Select a game and click '>>'
	Default Software Update
	CREATIVE

Sound Blaster Recon3Di

Sound Blaster Recon3Diコントロールパネルを起動するには、StartAll Programs\Creativeで Sound Blaster Recon3Diを選ぶか、または通知エリアで
¹¹ アイコンをクリックして Open を選択します。

THX TRUSTUDIO PRO:

THX TruStudio アイコンをクリックして有効また は無効にします。右側のスライドにより、各機 能の拡張レベルを調整することができます。

Surround: 仮想サラウンドサウンドチャンネルを生 成することで、音の奥行きと広がりの自 然な感覚を広げるイマージョンコント ロールを提供します。

Crystalizer:
 音楽をアーティストが本来意図するのと
 同じくらい良い音にし、映画やゲームの
 リアル感レベルをより向上させます。



Bass:

この機能は、ステレオスピーカーまたはヘッドホンがインストールされている場合のみ 使用可能です。欠けている低周波音を埋めることで、より良いエンターテインメント体験 にさらにインパクトを与えます。クロスオーバー周波数機能は、2.0チャンネルステレオス ピーカーシステムが設置されている場合のみ使用可能です。

- Smart Volume: 自動的かつ継続的に音量を測定し、変更を補うため利得と減衰を知的に適用することで、 再生中や曲間に起こる突然の音量レベル変化問題に対処します。
- Dialog Plus:
 映画の音声を拡張して会話をよりクリアにすることにより、リスニング環境でリスナーはサウンドトラックの残りや周囲騒音より大きい音で会話が聞こえるようになります。

CRYSTALVOICE (クリスタルボイス):

このページでは、録音機器の選択、マイク音量/ブースト調整、および関連設定が行えます。また、クリスタルボイス機能を設定することもできます。

- FX: 音声を異なるキャラクターやアクセント に変形させます。
- Smart Volume: スピーカーの音声の大きさを自動調整して一定の音量レベルを維持します。
- Noise Reduction: 会話中の不要な背景ノイズを削除します。
- Acoustic Echo Cancellation: 会話に干渉する残響を削減します。



SCOUT MODE (スカウトモード):

このページでは、スカウトモードを有効また は無効にすることができます。この機能によ り、FPSゲームで対戦者の音がずっと遠くか ら聞こえるようになり、対戦ではっきりと認識 できる戦術的メリットを得ることができます。 ゲーム中にこの機能を有効または無効にす るよう使用できるホットキーを設定すること が可能です。



SPEAKERS/HEADPHONES (スピーカー/ヘッド ホン):

このページでは、出力デバイスのスピーカー またはヘッドホン設定およびスピーカーまた はヘッドホンのセットアップを行うことがで きます。(注:スピーカーとヘッドホンを同時 に使用することはできません。ヘッドホン機 能が選択されると、音が前面のライン出力ま たは背面のヘッドホンジャックのみから出る ようになります。)

スピーカー/ヘッドホン設定:

選択したデバイスによって 5.1 Surround, Stereo,または Headphonesを選択できます。5.1 チャンネル設定を行うと、特定のスピーカー の解除または開始を手動で行うことができま す。

MIXER (ミキサー):

このページでは、入力/出力デバイスの再生 音量と録音音量を上下させることができま す。





EQUALIZER (イコライザー):

このパネルでは、オーディオ信号にある特定の周波数の強さを調整できます。

ADVANCED FEATURES (詳細機能):

このページでは、ステレオミックスをデジタル 出力で再生することができます。ミックスした オーディオ信号をスピーカーやS/PDIF出力に 同時に出力して、2チャンネルサウンドを得る ことができます。

(注:この機能を使用する際、Windowsのコント ロールパネルで既定の再生デバイスをSPDIF Outではなく Speakerに設定する必要がありま す。



その他の機能:

Profile ボタンにより、SPEAKERS/HEADPHONES、 MIXER、または ADVANCED FEATURES ページ の設定をプロファイルに保存することができ ます。お客様のカスタム設定をエクスポート して他人と共有したり、他人のカスタム設定 をインポートすることができます。



(注) Sound Blaster Recon3Diの詳細については、CREATIVEのWebサイトにアクセスしてください。

付録

5-2-3 S/PDIF アウトを構成する

S/PDIF アウト ジャックはデコード用にオーディオ信号を外部デコーダに転送し、最高の音質を 得ることができます。

1. S/PDIF アウトケーブルを接続する:

S/PDIF光学ケーブルを外部デコーダーに接続して、S/PDIFデジタルオーディオ信号を伝送します。



S/PDIF光学ケーブルに接続する

2. S/PDIF アウトを構成する:

ステップ 1:

オペレーティングシステムに入っている間、通 知領域の M アイコンを右クリックし、Playback devices を選択します。 ▲ ● ■ ● 4:04 PM 3/13/2012

ステップ 2:

Playback タブで、SPDIF Out を右クリックし、Set as Default Device を選択してから、Properties ダイ アログボックスを開きます。

ステップ 3:

Supported Formats タブに移動してサポートする 形式を選択するか、Advanced タブに移動してサ ンプルレートとビットシンドを選択します。





5-2-4 オーディオ録音を設定する

マイクまたはライン入力デバイスからの音を録音したり、お使いのコンピューターから録音することができます。

1.マイクの設定:

ステップ 1: マイクをバックパネルの マイクインジャック (ピンク)、またはフロントパネルのマイクイ ンジャック(ピンク)に接続します。 注: フロントパネルとパックパネルのマイク機 能は、同時に使用できません。 Sound Blaster Recon3Diコントロールパネルを開

き、CRYSTALVOICE ページに移動します。マイ クが正しく接続されていることをご確認くださ い。



ステップ 2:

録音処理中に録音されているサウンドを聞く 場合は、Mic volume を中間レベルに設定する ことをお奨めします。録音ボリュームを消音 にしないでください。サウンドの録音ができ なくなります。マイク用の録音および再生ボ リュームを上げるには、Mic Boost スライダー を用いてマイクのブーストレベルを設定しま す。

Bound BLASTER	• • •
TRUSTUDIO	A REAL PROPERTY AND A REAL
THX TRUSTUDIO PRO	Select a recording device
CRYSTALVOICE	Mcrophone Set as Windows default
SCOUT MODE	Mic Volume
SPEAKERS/HEADPHONES	
MIXER	Oystalvoice
EQUALIZER	EX Noted
ADVANCED FEATURES	
	Smart Volume
	Violes Reduction
	Acoustic Echo Cancollation
<quatoh></quatoh>	Note: Only the selected microphone will have the CrystalVaice effect.
ی	

2. ライン入力デバイスの設定:

ステップ 1:

Sound Blaster Recon3Diコントロールパネルを 開き、Mixer ページに移動します。REC セクショ ンで、Input DeviceアイコンをクリックしてRear Line Inを選択します。後に、Line-In スライダー を用いて音量を設定します。



ステップ 2: 通知領域で **ID** アイコンを右クリックして、 Recording devices を選択します。

- 🖻 🔚 🍥



ステップ 3: Recordingタブで、Line-Inを右クリックしてSet as Default Deviceを選択します。



3. コンピューターからの録音: ステップ 1: オペレーティングシステムに入っている間、 通知領域の [™] アイコンを右クリックし、 Recording devicesを選択します。

P 🔚 🕩

4:04 PM 3/13/2012



ステップ 2: Recordingタブで、What U Hear を右クリックして Set as Default Deviceを選択します。



ステップ 3:

Sound Blaster Recon3Diコントロールパネルを開き、Mixer ページに移動します。REC セクションで、What U Hear スライダーを用いて音量を設定します。

Bound				• • •
TRUSTUDIO				
THX TRUSTUDIO PRO	283t		平衡	
CRYSTALVOICE			3 1 15	
SCOUT MODE	\$P03=0xt	-0	6 902	-
印印/珥根			80 —	
262		MANE:	8 85	
等化器	What U Hear	48.		
進陽功能	Mensileen		_	
	•	٠	0	
<自訂>				

録音デバイスを設定後、Start をクリックして All Programs - Accessories をポイントし、Sound Recorderをクリックして録音を開始します。



5-2-5 Sound Recorderを使用する

Nound Recorder		×
• <u>Start Recording</u>	0:00:00	0 -

A. サウンドを録音する

1. コンピュータにサウンド入力デバイス (マイク、など)を接続していることを確認します。

2. オーディオを録音するには、Start Recording ボタン • Sur Recording をクリックします。

3. オーディオ録音を停止するには、Stop Recording ボタン • Stop Recording ボタン • Stop Recording をクリックします。

完了したら、録音したオーディオファイルを必ず保存してください。

B. 録音したサウンドを再生する

オーディオファイル形式をサポートするデジタルメディアプレーヤープログラムで録音を再生 することができます。

5-3 トラブルシューティング

5-3-1 良くある質問

マザーボードに関する FAQ の詳細をお読みになるには、GIGABYTEの Web サイトの Support & Downloads/FAQ ページにアクセスしてください。

Q: なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスのライトが点灯しているのですか? A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも少量の電気でスタンバイ状態を保

- A: いくつかのマリーホートでは、コンビュータのパワーを切りた後でも少重の電気でスタンパイ状態を行 持しているので、点灯したままになっています。
- Q: CMOSのクリアをするには?
- A: クリアCMOSボタンの付いたマザーボードの場合、このボタンを押してCMOS値をクリアします(これを実 行する前に、コンピュータの電源をオフにし電源コードを抜いてください)。クリアCMOSジャンパの付い たマザーボードの場合、第1章の指示を参照してジャンパをショートしCMOS値をクリアします。ボードに このジャンパ/ボタンが付いてない場合、第1章のマザーボードバッテリに関する説明を参照してくださ い。バッテリホルダからバッテリを一時的に取り外してCMOSへの電力供給を止めると、約1分後にCMOS 値がクリアされます。
- Q: なぜスピーカーの音量を最大にしても弱い音しか聞こえてこないのでしょうか?
- A: スピーカーにアンプが内蔵されていることを確認してください。内蔵されていない場合、電源/アンプで スピーカーを試してください。

5-3-2 トラブルシューティング手順

システム起動時に問題が発生した場合、以下のトラブルシューティング手順に従って問題を解決してください。





上の手順でも問題が解決しない場合、ご購入店または販売代理店に相談してください。または、Support & Downloads\Technical Support ページに移動し、質問を送信してください。当社の顧客サービス担当者が、できるだけ速やかにご返答いたします。

5-4 規制声明

規制に関する注意

本文書は当社の書面による事前の許可なしにはコピーすることができず、そのコンテンツは サードパーティに開示したり、不正目的で使用することはできません。違反すると起訴される ことになります。当社は、ここに含まれる情報が印刷時点ではすべての点で正確であったと信 じます。しかしながら、GIGABYTEはこのテキストの誤りや脱落に責任を持ちません。また、本 文書の情報は通知なしに変更されることがありますが、変更することをGIGABYTEの約束と解 釈すべきではありません。

環境を守ることに対する当社の約束

高効率パフォーマンスだけでなく、すべてのGIGABYTEマザーボードはRoHS (電気電子機器に 関する特定有害物質の制限)とWEEE (廃電気電子機器)環境指令、およびほとんどの主な世界 的安全要件を満たしています。環境中に有害物質が解放されることを防ぎ、私たちの天然資 源を最大限に活用するために、GIGABYTEではあなたの「耐用年数を経た」製品のほとんどの 素材を責任を持ってリサイクルまたは再使用するための情報を次のように提供します。

RoHS(危険物質の制限)指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE、PBB)を追加する意図はなく、そのような物 質を避けています。部分とコンポーネントRoHS要件を満たすように慎重に選択されています。 さらに、GIGABYTEは国際的に禁止された有毒化学薬品を使用しない製品を開発するための 努力を続けています。

WEEE(廃電気電子機器)指令声明

GIGABYTEは2002/96/EC WEEE(廃電気電子機器)の指令から解釈されるように国の法律を満た しています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取り扱い、回収、リサイク ル、廃棄を指定します。指令に基づき、中古機器はマークされ、分別回収され、適切に廃棄され る必要があります。

WEEE記号声明



以下に示した記号が製品にあるいは梱包に記載されている場合、この製品を他の 廃棄物と一緒に廃棄してはいけません。代わりに、デバイスを処理、回収、リサイク ル、廃棄手続きを行うために廃棄物回収センターに持ち込む必要があります。廃棄 時に廃機器を分別回収またはリサイクルすることにより、天然資源が保全され、人 間の健康と環境を保護するやり方でリサイクルされることが保証されます。リサイ

クルのために廃機器を持ち込むことのできる場所の詳細については、最寄りの地方自治体事務所、家庭ごみ廃棄サービス、また製品の購入店に環境に優しい安全なリサイクルの詳細を お尋ねください。

- 電気電子機器の耐用年数が過ぎたら、最寄りのまたは地域の回収管理事務所に「戻し」リ サイクルしてください。
- リサイクル、「耐用年数の過ぎた」製品の犀利超生命の「終わり」製品についてさらに詳しい ことをお知りになりたい場合、製品のユーザーマニュアルに一覧した顧客ケアにお問い合 わせください。できる限りお客様のお力になれるように努めさせていただきます。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用し、また他の環境に優しい習慣を身につけて、本 製品を納品したときの梱包の内装と外装 (運送用コンテナを含む) をリサイクルし、使用済み バッテリを適切に廃棄またはリサイクルすることをお勧めします。お客様のご支援により、当 社は電気電子機器を製造するために必要な天然資源の量を減らし、「耐用年数の過ぎた」製 品の廃棄のための埋め立てごみ処理地の使用を最小限に抑え、潜在的な有害物質を環境に 解放せず適切に廃棄することで、生活の質を向上することができます。









GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
アドレス: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan
TEL: +886-2-8912-4000
FAX: +886-2-8912-4003
技術および非技術。サポート(販売/マーケティング):
http://ggts.gigabyte.com.tw
WEBアドレス(英語): http://www.gigabyte.com
WEBアドレス(中国語): http://www.gigabyte.tw
 G.B.T. INC U.S.A.
TEL: +1-626-854-9338
FAX: +1-626-854-9326
技術サポート: http://ggts.gigabyte.com.tw
保証情報: http://rma.gigabyte.us
Webアドレス: http://www.gigabyte.us
• G.B.T. INC (USA) - メキシコ
Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
FAX: +1-626-854-9326
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
技術サポート: http://rma.gigabyte.us
Webアドレス: http://latam.giga-byte.com
• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD シンガポール
WEBアドレス: http://www.gigabyte.sg
• \$1
WEBアドレス: http://th.giga-byte.com
 ベトナム
WEBアドレス: http://www.gigabyte.vn

• NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - 中国 WEBアドレス: http://www.gigabyte.cn 上海 TEL: +86-21-63410999 FAX: +86-21-63410100 北京 TEL: +86-10-62102838 FAX: +86-10-62102848 武漢 TEL: +86-27-87851061 FAX: +86-27-87851330 広州 TEL: +86-20-87540700 FAX: +86-20-87544306 成都 TEL: +86-28-85236930 FAX: +86-28-85256822 西安 TEL: +86-29-85531943 FAX: +86-29-85510930 瀋陽 TEL: +86-24-83992901 FAX: +86-24-83992909 GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED ・インド WEBアドレス: http://www.gigabyte.in サウジアラビア WEB<u>アドレス: http://www.gigabyte.com.sa</u>

• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - オーストラリア

WEBアドレス: http://www.gigabyte.com.au

ダ
- フランス
r

• ハンガリー
WEBアドレス: http://www.giga-byte.hu
 トルコ
WEBアドレス: http://www.gigabyte.com.tr
 ロシア
WEBアドレス: http://www.gigabyte.ru
• ポーランド
WEBアドレス: http://www.gigabyte.pl
• ウクライナ
WEBアドレス: http://www.gigabyte.ua
・ルーマニア
WEBアドレス: http://www.gigabyte.com.ro
• セルビア
WEBアドレス: http://www.gigabyte.co.rs
 カザフスタン
WEBアドレス: http://www.giga-byte.kz
GIGABYTE Webサイトにアクセスし、Webサイトの 右上にある言語リストで言語を選択することがで きます。

• GIGABYTEグローバルサービスシステム



技術的または技術的でない(販売/マーケティング)質問を送信するには: http://ggts.gigabyte.com.tw にリンクしてから、言語を選択し、システムに入 ります。