无线网桥简明配置说明

一. 配置桥接模式下的点对点模式

1. 进入网桥管理界面

首先保证电脑与 BWB210 网桥正确连接,网线处于导通状态,电脑 IP 与网桥 IP 地址处于同一网段内。(设备默认的 IP 地址: 192.168.1.2 或者 192.168.1.3)打开 IE 浏览器,在地址栏输入网桥 ip 地址,并输入默认密码"password",进入设备配置界面。

2. 桥接模式配置(设备的默认配置为桥接模式)

(1)在主菜单选择 Advanced Settings 选项,在进入的菜单中点选左边功能菜单,选择 Operational Mode,进入模式选择,并选择 WDS bridge,点选 "APPLY" 保存配置。

(2) 基本无线配置,进入软件管理界面,选择 Stup Wizard 项下的 Wireless settings,按照下图进行配置,其中信道是可以随意选择的,目的是为了避开干扰,设定完成后点击"APPLY"。

☆Wireless Settings					
Regulatory Domain:	United Kingdom				
WLAN Standard for Radio					
Mode: Wireless band: Channel:	11a V all V 128 V				
Select Security Policy:	None 💌				
	APPLY				

从软件管理系统的中 Device Status 选项中获取。如下图(Wireless MAC)。



MAC 互换界面如图表



图表 1

两端设备互设完成后选择 ADD,设置成功如下图表 8

Select	Name	MAC Address	Security
0	a 2	00-0b-6b-3f-e2-7e	None
		设备a1	DELETE SELECTED
Select	Name	MAC Address	Security
Select	Name a1	MAC Address 00-0b-6b-3f-e2-7c	Security None

☆ Wireless Settings					
RTS Threshold :	2347 bytes (range: 0-2347, default 2347)				
Fragmentation :	2346 bytes (range: 256-2346, default 2346)				
Transmit Power:	0 dB 💌 (Reduce Tx Power between 0~14 dB)				
AckTimeOut (11a):	115 (range: 10-255, default 25)				
AckTimeOut (11g):	48 (range: 10-255, default 48)				
	APPLY				

下图 做为中心桥的设备配置:

○ Infrastructure Mode					
elect	Name	MAC Address	Security		
elect	Name a 2	MAC Address 00-0b-6b-3f-e2-7c	Security None		
elect	Name a 2 a 3	MAC Address 00-0b-6b-3f-e2-7c 00-0b-6b-3f-e2-7d	Security None None		
elect	Name a 2 a 3 a 4	MAC Address 00-0b-6b-3f-e2-7c 00-0b-6b-3f-e2-7d 00-0b-6b-3f-e2-7e	None None None		

其他各远端桥的配置相同,都设定为中心桥的 MAC 地址。

图表 3

保存设置,配置完成。

※在点对点情况下,除了 MAC 地址互换,主站与远端站的设备的参数配置是相同的。

Transmit Power : 发射功率, 0 表示最大, 1 表示减 1db, 14 表示减 14db, 室外应 用选择 0, 室内测试选择 14db

AckTimeOut(11a): 传输距离控制参数,具体参见下表

	100	1公	2公	5公	10公里	15公里	20公里	25公里	30公里
	米	里	里	里					
11g	50	54	58	62	96	133	174	219	368
Acktimeout									
11a	28	35	40	52	85	121	160	203	252
Acktimeout									

二. 配置桥接模式下的点对多点模式

配置方法同上,只是在做为中心桥的设备配置中,添加其余远端桥的 MAC 地址。如

三、硬件安装

