

用户手册 Wireless N High Power USB 2.0 Adapter WLI-UC-GNHP



www.buffalotech.com

35010984 ver.02

目录

第1章产品概述4	5
功能	
第2章安装6)
安装无线驱动程序6 安装 Client Manager 实用工具1	0
第3 章 连接到无线网络1	3
自动安全设置 (AOSS/WPS)	3 4 5 6 0 2 2 5 6
Windows Vista (WLAN AutoConfig)	6

第 4 章 Client Manager30	
<i>故</i> ///	
大行城赴····································	
在 Windows Vista 中使用 Client Manager	
打开和天闭 Client Manager	
目动安全性设置和局级设置	
SSID / WPS-PIN 选择	
搜索尤线接入点	
大线网络信息	
WPS-PBC / AOSS 选择	
大线状态	
大线 LAN 诊断	
配置文件列表40	
大线属性	
网络属性	
浏览器属性	
打印机属性	
在 Windows XP 中使用 Client Manager 3 45	
打开和关闭 Client Manager45	
Status	
Scan	
Connect	
Profiles	
Profile Information (Basic)51	
Profile Information (Network) 53	
Profile Information (Browser) 54	
Profile Information (Printer)55	
系统任务栏菜单	
选项菜单	

第5章故障排除59	
计算机无法识别 WLI-UC-GNHP 无线适配器。	
附录	
150 Mbps 模式设置. 63 规格 64 从计算机移除设备. 65 卸载软件. 65 卸载驱动程序. 65 TCP/IP 设置. 66 天线. 67 Compliance Information. 68 环境信息. 75 保修信息. 76 联系信息(美国/加拿大). 77 联系信息(欧洲). 78	

第**1**章 产品概述

功能

本产品支持 2.4 GHz SISO-OFDM/OFDM 和 2.4 GHz DS-SS 传输方法,适用于符合 IEEE 802.11n 和 IEEE 802.11b/g 标准的无线设备。数据传输速率最高可达 150 Mbps。同时还支持 AOSS(AirStation One-touch Secure System)和WPS(Wi-Fi Protected Setup),可更加轻松地与无线 设备连接。

AirStation 支持以下无线加密模式:

- WPA-PSK (TKIP/AES)
- WPA-PSK (TKIP/AES)
- •WEP (128/64 位)

可对可移动天线进行调整以获得最佳性能。

150 Mbps 高速模式

使用 Wireless-N 模式时的链接速度是 150 Mbps。它表示无线数据的实际传输速度(包括系统 开销)。由于系统开销不用于用户数据传输,因此可使用的无线吞吐量将会低得多。

系统要求

本产品的设计适用于运行 32 位版本 Windows Vista 或 Windows XP 的 PC。需要有 USB 2.0 端口。 建议安装 CD-ROM 驱动器或 Internet 连接。

本产品不支持使用双处理器的计算机(拥有两个物理 CPU 的计算机)。支持使用双核 CPU 的 计算机。

兼容操作系统:

Windows Vista (32位)*

Windows XP(32位)(安装 Service Pack 2 或更高版本)*

包装内容

包装内随附以下物品。如有遗失,请联系供应商。

•	WLI-UC-GNHP	1
•	USB 连接器(可选)	1
•	Air Navigator CD	1
•	Quick Setup Guide	1

硬件概述





安装无线驱动程序

按照下面的说明安装驱动程序。先不要将 AirStation 连接至您的计算机。

- ▲ 启动您的计算机并插入 AirNavigator CD。AirNavigator 安装向导将自动启动。
 - 注意: 如果 AirNavigator 安装向导未打开,双击 "*My Computer (我的电脑)*",双击 CD-ROM 驱动器, 最后双击"*AirNavi.exe*"。



单击"Begin Installation (开始安装)"。



单击"AirStation Wireless LAN Adapters (AirStation 无线 LAN 适配器)"。 5



禁用防火墙 (如果已启用), 然后单击 "*Next* (*下一步)*"。

EVERENCE

 The following software is installed.
Click 'Install' and follow the on screen instructions.

Mandatory Software

 Install Wireless Drivers

 Install

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use the check boxes to select the software you wish to install):

 Software Option List (Use t

单击"Installation (安装)"。

注意: 如果您选中了"Install Wireless Client Manager (安装 Wireless Client Manager)"方框,则 同时安装 Client Manager 软件。如果需要, 可在以后安装 Client Manager 软件。

Buffalo wireless LAN driver installer	×
Driver Installation	
This will install drivers for your Buffalo Technology wireless adapter.	
To continue disk 'Meet'	
To continue, click treex.	
< Back	Cancel

单击 "Next (下一步)"。

第2章安装



请阅读此许可协议并选择 "Agree (同意)"。 然后单击 "Next (下一步)"。



9 Buffalo wireless LAN driver installer
Please attach the product.
Once the product is attached please wait.
"If using an adapter other than a buffalo wireless LAN adapter.
please click the cancel button.

选中"Always trust software from BUFFALO INC (始终相信来自 BUFFALO INC 的软件)",然后 单击"Install (安装)"。

显示此屏幕时,将 AirStation 连接至您的 计算机。驱动程序将自动安装。

第2章安装





无线 AirStation 客户端的驱动程序已安装完成。

单击"OK (确定)"。

- 单击"Finish (完成)"。
- 注意:如果您选中了"Install Wireless Client Manager (安装 Wireless Client Manager)",则此屏幕后 将运行 Client Manager 安装向导。按照屏幕上 的说明安装 Client Manager。

安装 Client Manager 实用工具

如果您在安装驱动程序时没有安装"Client Manager",可在以后进行安装。

- ▲ 启动您的计算机并插入 AirNavigator CD。AirNavigator 安装向导将自动启动。
 - 注意: 如果 AirNavigator 安装向导未打开,双击 "*My Computer (我的电脑)*",双击 CD-ROM 驱动器, 最后双击"*AirNavi.exe*"。



单击"Options (选项)"。



单击 "Advanced Installation (高级安装)"。

5



选中"Install Wireless Client Manager (安装 Wireless Client Manager)"方框,然后单击 "Install (安装)"。

注意: 在 Windows Vista 中选择 Client Manager V, 在 Windows XP/2000 中选择 Client Manager 3。

 BUFFALO Client Manager 3 Installer

 Client Manager 3 Installation

 Before starting the installation, please close all open applications.

 When all applications have been closed click. 'Next' to continue.

 Image: Image

单击"Next (下一步)"。

SOFTWARE LICEN	NSE AGREEMENT READ CARFEULLY: By installing this software, you
agree to be legally Agreement. If you do not agree the installation pro	v bound by the terms of this Software License e to the terms of this Agreement, promptly close bgram.
SOFTWARE LICEN	NSE
1. GRANT OF LIC	ENSE
1.1 The software of	contained in the packet(s) (The Software) is hereby
licensed to you not	nexclusively pursuant to the
terms and condition	ons of this Agreement.
2. INTELLECTUAL	. PROPERTY RIGHT
2.1 The Software in	is protected by copyright and other intellectual
property laws and	international treaty provisions.
2.2 The Software in	is licensed, not sold, and all intellectual property
2.5 Are Software in Software	were belone to the original

请阅读此许可协议并选择"Agree (同意)"。



AirNavigator



Installation is complete. Please click "Back".

Client Manager 安装完成。

单击窗口右上角的"X"关闭窗口。

< Back

第3章 连接到无线网络

自动安全设置 (AOSS/WPS)

AOSS 和 WPS 系统可自动配置无线 LAN 设置。只需按下按钮即可连接无线设备并完成安全性设置。 利用此系统可连接至支持 AOSS 或 WPS 的无线设备、计算机或游戏机。





从 AirNavigator CD 安装 Client Manager 后方可使用 AOSS 或 WPS。

1

Windows Vista (Client Manager V)

如果您使用的是 Windows Vista,请使用 Client Manager V 软件通过 AOSS 或 WPS 进行无线连接。



当显示 "A Program needs your permission to continue (程序需要您的许可才能继续)" 消息时, 3 单击"Continue (继续)"。

p	erform setup of wir	eless connection to th	ae AirStation			
	choim setup of wi		ie / in Station			
W	/ireless Adapter	BUFFALO WLI-UC	-GNHP	•		
s	elect the Setup Method					
C C	Automatic Secure Setup					
	Perform connection and	security configuration auto	matically.	((())) AOSS		
	Advanced Setup					
	Select a Network Name then connect manually. Otherwise connect with V	(SSID) or enter the SSID, WPS-PIN method.		p		
	Option (Expert only)		Client Manager V	BUFFALO		

AOSS/WPS 完成后,安全性 LED 将停止闪烁并保持亮起状态。Client Manager 中将显示消息 "Connection has been completed (*连接已完成*)"。如果打开了"Set Network Location (设置网络 位置)"屏幕,则根据 AirStation 的使用环境选择"Home (家庭)"、"Work (办公)"或 "Public location (公共场所)"。

Windows XP (Client Manager 3)

如果您使用的是 Windows XP,请使用随附的 Client Manager 3 软件通过 AOSS 或 WPS 进行无线 连接。

1 右键单击系统任务栏中的 **?** 图标,然后选择 "Profile (配置文件)"。



AOSS/WPS 完成后,安全性 LED 将停止闪烁并保持亮起状态。Client Manager 中将显示消息 "Security setup and connection have been Completed (安全设置和连接已完成)"。

自动安全设置 (WPS PIN)

WPS 标准还支持使用 PIN (Personal Identification Number) 将无线客户端连接到网络。如果您的 无线路由器支持 WPS PIN,则可使用此功能。

注意:从 AirNavigator CD 安装 Client Manager 软件后方可使用 WPS PIN。

Windows Vista (Client Manager V)

如果您使用的是 Windows Vista,请使用 Client Manager V 通过 WPS PIN 进行无线连接。

1 单击系统任务栏中的 💋 图标。



单击"Create Profile (创建配置文件)"。

3 当出现 "A Program needs your permission to continue (程序需要您的许可才能继续)" 消息时, 单击 "Continue (继续)"。

G) 🛅 Create profile			■X	单击 "Advanced S (高级设置)" 按钮
	Perform setup of wir	eless connection to t	he AirStation		
	Wireless Adapter	BUFFALO WLI-UC	-GNHP	•	
	Select the Setup Method				
	Automatic Secure Setup				
	Perform connection and	security configuration auto	omatically.		4
	Advanced Setup				
	Select a Network Name then connect manually. Otherwise connect with	(SSID) or enter the SSID, WPS-PIN method.		<i>iP</i>	
	Ontion (Expert only)		Client Manager V	BUFFALO	

5

G	🛅 Create profile		单击	"WPS-PIN"	按钮。
	Select the connection method				
	Connect Manually				
	Select or Enter the Network Name (SSID). Enter the encryption information.				
	Connect with WPS-PIN				
	Acquire encryption information from an Access Point with WPS-PIN method				

7

🌀 🛅 Create profile

Select the network.

Network Name (SSID)

Remaining Time

Treate profile
Please start the Registrar. Enter this PC's PIN code to the Registrar to start the Registrar.
Current PIN code of the PC : 13934705
If you use a Registrar which requires to enter a PIN code after starting it (Windows Vista etc.), go to the next screen without entering the PIN code. (Enter the PIN code later)
Next

Model Name

这就是 PIN 代码,请记录下来。 然后单击 "*Next* (*下一步*)"。

选择您将要连接的接入点,然后 单击"*Next*(*下一步*)"。

将显示此屏幕。

×

<u>N</u>ext

Channel Stre...

ЯЬ



8 通过有线以太网电缆将您的计算机连接到无线路由器。登录到无线路由器的配置实用工具, 然后导航至 WPS 页面。如果您的路由器是 Buffalo AirStation,则 WPS 页面就在"Wireless Config (无线配置)"选项卡的下面。

9	Setup WPS AOSS Ba	Internet/LAN Isic(11g) Advar	Wireles Iced(11g)	s Config WMM(11g	输入您在第6步中记录的 PIN 代码。	
	WPS External Registra	enable Ir ∕enable			例如 : 如果您尝试连接的接入点是 Buffalo AirStation,在" <i>Enrollee PIN</i> (<i>注册人 PIN</i>)"中输入 PIN 码,然后 单击" <i>OK</i> (<i>确定</i>)"。	1
	Apply					
	AirStation PIN 1	8190014 ner	ate PIN			
	Enrollee PIN	3934705 OK]			
	WPS Security	Information				

如果显示 "Set Network Location (设置网络位置)"屏幕,则根据 AirStation 的使用环境选择 "Home (家庭)"、"Work (办公)"或 "Public location (公共场所)"。当 Client Manager V 中出现消息 "Connection has been Completed (连接已完成)"时,您可以断开以太网电缆。您的计算机现在已 通过无线方式连接到网络了。

Windows XP (Client Manager 3)

如果您使用的是 Windows XP,请使用 Client Manager 3 通过 WPS PIN 进行无线连接。

1 右键单击系统任务栏中的 ? 图标,然后选择"Easy Connection (轻松连接)" > "WPS PIN Code type (WPS PIN 码类型)"。

(Create profile
	Please start the Registrar.
	Enter this PC's PIN code to the Registrar to start the Registrar.
	Current PIN code of the PC :
	27281284
	If you use a Registrar which requires to enter a PIN code after starting it (Windows Vista etc.), go to the next screen without entering the PIN code. (Enter the PIN code later)
	< Back Next > Cancel

记录下 PIN 代码,然后单击 "Next(下一步)"。

gь	10ch
ЯЬ	8ch

选择您将要连接的接入点, 然后单击"Next(下一步)"。

WLI-UC-GNHP 用户手册

Create profile Setting up security with WPS-PIN	A method
\$ • •	Starting WPS-PIN Waiting for entering the PIN code to the Registrar Information is being exchanged with the AirStation.
Current PIN code 33240428	
	< Back Next > Cancel

将显示此屏幕。

4 通过有线以太网电缆将您的计算机连接到无线路由器。登录到无线路由器的配置辅助工具, 然后导航至 WPS 页面。如果您的路由器是 Buffalo AirStation,则 WPS 页面就在"Wireless Config(无线配置)"选项卡的下面。

5	Setup WPS AOSS Bas	Internet/LAN sic(11g) Adva	Wireles Inced(11g)	s Config WMM(11g	输入您在第6步中记录的 PIN 代码。
	WPS External Registrar	 ✓ enable ✓ enable 			示例: 如果您尝试连接的接入点是 Buffalo AirStation,在" <i>Enrollee PIN</i> (<i>注册人 PIN</i>)" 中输入 PIN 码,然后 单击" <i>OK</i> (<i>确定</i>)"。
	Apply		_		
	AirStation PIN 18	190014	erate PIN		
	Enrollee PIN 13	934705 0	ĸ		
	WPS Security Ir	nfomation			

当 Client Manager 3 中出现消息 "Connection has been Completed (连接已完成)"时,您可以断开 以太网电缆。您的计算机现在已通过无线方式连接到网络了。

手动设置 (Client Manager)

如果您的接入点不支持 AOSS 或 WPS,您可以手动配置连接。使用 Windows XP 或 Vista 时的步骤 稍有不同。

这些说明假设您已经安装了 Client Manager 软件 (第 10 页)。

Windows Vista (Client Manager V)

在 Windows Vista 中,使用 Client Manager V 进行无线连接。

1 单击系统任务栏中的 💋 图标。



单击 "Create Profile (创建配置文件)"。

3 当显示 "A Program needs your permission to continue (程序需要您的许可才能继续)"消息时, 单击 "Continue (继续)"。

G	Treate profile			×	单击"Advanced Setup (<i>高级设置</i>)"按钮。
	Perform setup of wir	eless connection to the	e AirStation		
	Wireless Adapter	BUFFALO WLI-UC-	GNHP	▼	
	Select the Setup Method				
	Automatic Secure Setup				
	Perform connection and	security configuration auton	natically.	● (((●))) PS AOSS	
	Advanced Setup				
	Select a Network Name then connect manually. Otherwise connect with '	(SSID) or enter the SSID, NPS-PIN method.		<i>p</i>	•
	Option (Expert only)		Client Manager V	BUFFALO	

5



Select a network			
Network Name (SSID)	Security	Channel	Stre.
001601F0003A	Enabl	e <mark>96</mark> 1ch	

选择要连接的接入点,然后单击 "*Next* (*下一步*)"。

Network <u>T</u> ype	Infrastructure Mode (Connect to Access Point)
N <u>e</u> twork Name (SSID)	001601F0003A
<u>S</u> ecurity Type	WPA-PSK
Encryption Method	AES
En <u>c</u> ryption Key or Passnhrase	1234567890123
rasspirase	☑ Display entered characters
Connect to a network w	hich does not broadcast the SSID.
Warning: If you select t	his option, this PC's privacy may be exposed to danger.

选择"Network Type (网络类型)"、 "Network Name (网络名称)" (SSID) 和"Security Type (安全类型)"。输入一个 "Encryption Key (加密密钥)" (密码),然后单击 "Connect (连接)"。

如果显示 "Set Network Location (设置网络位置)"屏幕,则根据 AirStation 的使用环境选择 "Home (家庭)"、"Work (办公)"或 "Public location (公共场所)"。当 Client Manager V 中显示 消息 "Connection Complete (连接完成)"时,您的计算机已通过无线方式连接到网络了。

Windows XP (Client Manager 3)

在 Windows XP 中,使用 Client Manager 3 进行无线连接。

1 右键单击系统任务栏中的?" 图标,然后选择 "Scan (扫描)"。





选择您的网络使用的加密类型,然后 输入多个加密密钥中的一个密钥。

单击"Connect (连接)"以连接到网络。

手动设置(Windows 实用工具)

在未安装 Client Manager V 或 Client Manager 3 的情况下,通过 Windows 内置的无线实用工具也可以连接到接入点。设置步骤会随所用 Windows 版本的不同而有所不同。

Windows Vista (WLAN AutoConfig)

使用 Windows 标准实用工具 (WLAN AutoConfig) 来连接您的接入点。

- 1 右键单击系统任务栏中的 🔂 无线网络图标。
- **2** 单击 "Connect to a network (连接到网络)"。



选择要连接的无线网络,然后单击 "Connect (*连接*)"。 如果显示以下屏幕,单击"I want to enter the network key or passphrase instead (我想改为输入网 络密钥或密码)"。



	- • •
🚱 👰 Connect to a network	
Enter the PIN for BUFFALO INC. WHR-G300N on 001D73B991D4	
You can find this PIN displayed on the BUFFALO INC. WHR -G300N.	
PIN:	
Display characters	
I don't have the PIN. I want to enter the petwork key or pasenbrase instead	
a mone to enter the network key or possprings instead	
Next	Cancel

4	🕒 🖬 🖾	输入加密密钥(密码)并单击 "Connect (连按)"
	Type the network security key or passphrase for 001D73B991D4	Connect (<u>H</u> g)
	The person who setup the network can give you the key or passphrase.	
	Security key or passphrase:	
	Display characters	
	If you have a <u>USB flash drive</u> with network settings for 001D73B991D4, insert it now.	
	Connect Cancel	

如果显示 "Set Network Location (设置网络位置)"屏幕,则根据 AirStation 的使用环境选择 "Home (家庭)"、"Work (办公)"或 "Public location (公共场所)"。

Windows XP (Wireless Zero Configuration)

Windows XP 包括可连接至接入点的内置实用工具。

- 注意: 如果在计算机上安装了 Client Manager 3,将禁用 Wireless Zero Configuration。卸载 Client Manager 3 以使用 Wireless Zero Configuration,或者仅使用 Client Manager 3 连接至 AirStation。
- 1 右键单击系统任务栏中的
 五线网络图标。
- **2** 单击"View Available Wireless Networks (查看可用的无线网络)"。



您现在已经连接到无线网络。

第4章 Client Manager

软件概述

Client Manager 是用来管理无线连接的软件。请参阅第 10 页将 Client Manager 安装到您的计算 机上。

注意: 所用的 Client Manager 有两个版本,"v"和"3"。 Client Manager V 支持 Windows Vista。 Client Manager 3 支持 Windows XP。

在 Windows Vista 中使用 Client Manager

打开和关闭 Client Manager

- 安装以后, Client Manager 会随 Windows 的启动而自动启动。要手动载入 Client Manager, 单击 "*Start*" > "*All Programs*" > "*BUFFALO*" > "*AirStation Utility*" > "*ClientManagerV*"。
- •右键单击系统任务栏中的 Client Manager 图标,并单击 "*Exit (退出)*"即可关闭 Client Manager。 在不同的连接状态下,系统任务栏中 Client Manager 图标的外观将会更改:



: 正通过接入点通信

主屏幕

主屏幕上显示当前连接状态。您可以从此屏幕上执行下列操作。

BUFFALO Client Manager Client Manager V		
BUFFALO WLI-UC-GNHP		
Profile 001601F0003A -		
Transmission Speed 150 Mbps Signal Strength Create Profile Advanced		

参数	含义
Profiles(配置文件)	显示有关当前可用的无线连接的信息。 如果您拥有多个连接点,您可以在它们之间进行切换。
Transmission Speed(传输速度)	显示当前连接速度。
Signal Strength(信号强度)	显示当前连接的信号强度。
Create Profile(创建配置文件)	单击此按钮以显示"Automatic Secure Setup(自动安全性设置)" 和"Advanced Setup(高级设置)"屏幕。
Advanced(高级)	单击此按钮以显示"Wireless Status(无线状态)"屏幕。

自动安全性设置和高级设置

使用此屏幕可通过 AOSS 或 WPS 自动连接到接入点。在此您可以进行手动连接。

9	街 Create profile			×	
	Perform setup of wireless	connection to the AirStation			
	Wireless Adapter	BUFFALO WLI-UC-GNHP		•	
	Select the Setup Method				
	Automatic Secure Setup				
	Perform connection and secur	ity configuration automatically.	((())) WPS A055"		
	Advanced Setup				
	Select a Network Name (SSID) then connect manually. Otherwise connect with WPS-F	or enter the SSID, PIN method.	jø.]	
	Option (Expert only)	Client Manag	er V BUFFAL	0	

参数	含义
Wireless Adapter(无线适配器)	显示当前所使用无线设备的名称。
Automatic Secure Setup (自动安全性设置)	单击此按钮可对支持 AOSS 或 WPS 的接入点自动开始安全设置的 配置。 您可以按照屏幕上的以下说明轻松设置无线连接和安全性设置。
Advanced Setup(高级设置)	手动配置接入点的设置。 单击以显示 SSID/WPS-PIN 选择屏幕。
Option (Expert only) (选项(仅限专家))	单击此按钮可指定您在"Automatic Secure Setup(自动安全性 设置)"中是使用 AOSS 还是 WPS 进行连接。将显示 WPS/AOSS 选择屏幕。

SSID / WPS-PIN 选择

如果您的接入点支持 WPS-PIN,则可从此处进行连接。此页面还可让您手动输入 SSID。

3	🛐 Create profile	×
	Select the connection method	
	Connect Manually	
	Select or Enter the Network Name (SSID). Enter the encryption information.	
	Connect with WPS-PIN	
	Acquire encryption information from an Access Point with WPS-PIN method	

参数	含义
Connect Manually(手动连接)	指定接入点的 SSID 并配置连接设置。 单击此处可显示"Searching Wireless Access Points(搜索无线接 入点)"屏幕。
Connect with WPS-PIN (通过 WPS-PIN 连接)	单击此按钮以使用 PIN 连接 WPS 兼容接入点。

搜索无线接入点

此屏幕列出了可用的无线接入点。您可以选择接入点并进行连接。

G	🕙 Create profile Select a network						X
	Network Name (SSID)	Security	/		Channel	Stre	
	001601F0003A	8	Enable	ЯЬ	1ch	.dl	
						ł	
	Enter the Network Name (SSID) manually					Search	
						<u>N</u> e	xt

参数	含义
Network Name (SSID) (网络名称 (SSID))	显示每个可用接入点的 SSID。
Security(安全性)	如果网络已启用安全性,则会出现锁状图标。
Channel(信道)	显示每个可用接入点的无线信道。
Strength(强度)	显示每个可用接入点的信号强度。
Enter the Network Name (SSID) manually (手动输入网络名称(SSID))	单击此按钮以手动输入 SSID。将显示"Wireless Network Information(无线网络信息)"屏幕。
Search(搜索)	单击此处以再次搜索接入点。
Next(下一步)	单击以显示"Wireless Network Information(无线网络信息)"屏幕。

无线网络信息

此屏幕可让您手动输入接入点信息。

3	🞦 Create profile				
	Enter the information of th	e wireless network			
	Network <u>T</u> ype	Infrastructure Mode (Connect to Access Point)			
	N <u>e</u> twork Name (SSID)	[SSID]			
	<u>S</u> ecurity Type	Open 🔹			
	Encryption Method	No Encryption			
	En <u>c</u> ryption Key or Passphrase	[Not enter]			
		☑ <u>D</u> isplay entered characters			
	Connect to a network which does not broadcast the SSID.				
	Warning: If you select this option, this PC's privacy may be exposed to danger.				
		Co <u>n</u> nect			

参数	含义
Network Type(网络类型)	选择传输方法。
Network Name (SSID) (网络名称 (SSID))	输入一个接入点的 SSID。
Security Type(安全性类型)	选择安全性类型。
Encryption Method(加密方法)	选择加密方法。
Encryption Key or Passphrase (加密密钥或密码)	输入加密密钥(密码)。
Connect to a network which does not broadcast the SSID (连接至不广播 SSID 的网络)	选中以连接至不广播其 SSID 的无线网络。
Connect(连接)	单击以进行连接。
WPS-PBC / AOSS 选择

按下按钮以连接到支持 WPS 或 AOSS 的接入点。

0	🛍 Create profile	
	Select option item.	
	Automatic Secure Setup WPS-PBC method	
	Perform automatic Secure Setup by WPS-PBC.	
	Automatic Secure Setup AOSS method	
	Perform automatic Secure Setup by AOSS.	((i))) Aoss

参数	含义
Automatic Secure Setup WPS-PBC method (自动安全设置 WPS-PBC 的方法)	单击此处以连接 WPS 兼容接入点,然后按下接入点上或其软件 内的 WPS 按钮。您将自动连接到网络。
Automatic Secure Setup AOSS method (自动安全设置 AOSS 的方法)	单击此处以连接 AOSS 兼容接入点,然后按下接入点上或其软件 内的 AOSS 按钮。您将自动连接到网络。

无线状态

"Status (状态)"屏幕上显示当前的连接状态。

🔡 Client Manager V		
Advanced	Status	2
Status Display current wireless status	Adapter BUFFA	LO WLI-UC-GNHP Wireless LAN Ad 🗸
Profile list		
Configure the wireless	Profile Name	001D7373AAC0-AOSS-G-AES
proxy and printer.	Status Network Mode	Infractructure Mode
Detwork choring	Transmission Sne	ed
	SSID	001601E12B3A
Confirm the network status	Channel	7 ch (11g 11b)
	Security	Enabled
	Authentication Ty	/pe WPA-PSK
	Encryption Type	AES
	Signal Strength	83%
	IP Address	192.168.11.2(DHCP)
	Subnet Mask	255,255,255,0
	Default Gateway	192.168.11.1
	Primary DNS	192.168.11.1
	Secondary DNS	
	MAC Address	00:1D:73:3B:26:2C

参数	含义
Adapter(适配器)	显示当前所使用无线设备(本设备)的名称。
Execute wireless LAN diagnostics (执行无线 LAN 诊断)	显示"Wireless LAN Diagnostic(无线 LAN 诊断)"屏幕。
Profile Name(配置文件名称)	显示当前配置文件的名称。
Status(状态)	显示当前的传输状态。
Network Mode(网络模式)	显示当前的网络模式。
Transmission Speed(传输速度)	显示当前传输速度。
SSID	显示当前所连接接入点的 SSID。
Channel(信道)	显示当前的无线信道。

	含义
Security(安全性)	显示无线连接是否加密。
Authentication Type(认证类型)	显示当前所使用认证的类型。
Encryption Type(加密类型)	显示当前所使用加密的类型。
Signal Strength(信号强度)	显示当前的信号强度。
IP Address(IP 地址)	显示分配至本设备的 IP 地址。
Subnet Mask(子网掩码)	显示分配至本设备的子网掩码。
Default Gateway(默认网关)	显示默认网关目标地址。
Primary DNS(首选 DNS)	显示连接目标的首选 DNS 地址。
Secondary DNS(备用 DNS)	显示连接目标的备用 DNS 地址。
MAC Address(MAC 地址)	显示无线设备的 MAC 地址。

无线 LAN 诊断

在此屏幕上您可以检查信号强度和质量。



配置文件列表

在此页面上可创建或编辑配置文件。



参数	含义
Adapter(适配器)	显示计算机上正在使用的当前无线客户端(如 WLI-UC-GNHP AirStation)的名称。
New(新建)	单击以创建新的配置文件。
Edit(编辑)	编辑所选配置文件。单击以显示"Extended Properties 〔扩展属性〕"屏幕。
Delete(删除)	删除所选配置文件。
Down(降低)	降低所选配置文件的优先级。
Up(提升)	提升所选配置文件的优先级。

无线属性

查看配置文件的无线设置。

Vireless	Network	Browser	Printers	
Connect	tion		manual_G	
SSID			manual_G	
Security	Туре		WPA-PSK	•
Encrypti	on Type		AES	•]
Security Pass phi	Key or rase		Display password visible	
Conr	nect an acc	ess point e	even SSID broadcasting is disabled.	

参数	含义
Connection(连接)	显示当前配置文件的名称。
SSID	显示当前所连接接入点的 SSID。
Security Type(安全性类型)	显示当前连接的安全性类型。
Encryption Type(加密类型)	显示当前连接的加密类型。
Security key or Pass phrase (安全密钥或密码)	如果选中了"Display password visible(显示可见密码)",则会显 示安全密钥或密码。
Connect an access point even SSID broadcasting is disabled.(即使 SSID 广播已禁用,仍然连接至接入点。)	选中以连接至不广播其 SSID 的无线网络。

网络属性

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以使用不同的网络设置。

Vireless	Network	Browser	Printers						
Do	not chan	ge IP Ada	iress setti	ngs of thi	s Profil	e.		 	
 Us ()	e the follo	wing sett	ings —						
۲	Automatic	tally acqu	lire the IF	Address(<u>O)</u>				
-0	Use the fo	llowing I	(P addres	5(<u>S</u>) —					
I	P Address(D							
s	lubnet Mas	;k(<u>U</u>)							
D	efault Gat	eway(D)							
0	Automatic	ally acqu	ire the DI	NS Server	Addre	55(<u>B</u>)			
	Automatic Use the fo	ally acqu Illowing [S(<u>P</u>)	ire the DI DNS Serve	NS Server er Address	Addre:	ss(<u>B</u>)			
PI	Automatic Use the fo rimary DN econdary	ally acqu illowing [S(<u>P</u>) DNS(<u>A</u>)	ire the DI DNS Serve	NS Server er Address	Addre	ss(<u>B</u>)			
P	Automatic Use the fo rimary DN econdary	ally acqu illowing E S(<u>P</u>) DNS(<u>A</u>)	ire the DI DNS Serve	NS Server Address	Addre		•		
P	Automatic Use the fo rimary DN econdary	xallγ acqu Illowing [S(<u>P</u>) DNS(<u>A</u>)	ire the DI	NS Server er Address	Addre		•		

参数

含义

Do not change IP Address settings of 保持当前的 TCP/IP 网络设置。

this Profile

(勿更改此配置文件的 IP 地址设置)

Use the following settings	选择此选项则使用此配置文件进行无线连接时,
(使用下列设置)	可配置不同的 TCP/IP 网络设置。您可以配置 IP
	地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器地址
	设置。

浏览器属性

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以使用不同的浏览器设置。

💿 Do not			
	change the bro	owser settings of this profile.	
🔘 Use the	following setti		
Home Pag	e —		_
	n order to cera one address into	te two or more tabs of home page, please enter \mathfrak{o} one line.(<u>R</u>)	
	http://go.micr	osoft.com/fwlink/?LinkId=69157	
-Proxy Se	rver		
Use	the Proxy Serve	er(X)	
Addre	ss(<u>E</u>):	$Port(\underline{T})$: $Advanced(\underline{C})$	
Do	not use the pr	pxy server for a local address(\underline{B})	

参数	含义	
Do not change the browser settings of this Profile (勿更改此配置文件的浏览器设置)	保持当前的 Internet Explorer 设置。	
Use the following settings (使用下列设置)	选择此选项则使用此配置文件进行无线连接时, Explorer 主页和代理服务器的不同设置。	可配置 Internet

打印机属性

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以使用不同的打印机设置。

Extended property of 001601F0003A	X
Wireless Network Browser Printers	
Do not change the printer settings of this profile.	
O Use the following settings	
Default printer for this profile. (\underline{P})	
Microsoft XPS Document Writer	
	🕐 OK 🛛 🗌 Cancel

参数	含义	
Do not change the printer settings of this Profile (勿更改此配置文件的打印机设置)	保持当前的打印机设置。	
Use the following settings (使用下列设置)	选择此选项则通过此配置文件进行无线连接时, 印机。	可使用不同的打

在 Windows XP 中使用 Client Manager 3

打开和关闭 Client Manager

- 安装以后, Client Manager 会随 Windows 的启动而自动启动。要手动启动 Client Manager, 单击"*Start*">"*All Programs*">"*BUFFALO*">"*AirStation Utility*">"*ClientManager3*"。
- •右键单击系统任务栏中的 Client Manager 图标,然后单击 "*Exit(退出)*"即可关闭 Client Manager。在不同的连接状态下,系统任务栏中 Client Manager 图标的外观将会更改:
 - S : 无线客户端未连接到计算机
 - ? : 未连接到接入点

 - Ⅰ : 通过接入点(采用 WEP 加密或无加密)传输信号
 - **Ⅰ** : 在临时模式(本设备不支持)中传输信号
 - 🚔 🔒 : 正在认证

Status

"Status (状态)"屏幕上显示当前的连接状态。

Montpostasses Authenticated SID:001601E12B3A Authenticated Adapter Name WLI-UC-GNHP Network Type Infrastructure Mode Transmission Speed 150Mbps Channel Channel <th< th=""><th>rStation</th><th>Current connection status.</th><th>Help</th></th<>	rStation	Current connection status.	Help
Adapter Name WLI-UC-GNHP Network Type Infrastructure Mode Transmission Speed 150Mbps Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29	4 . AA1 D 7070	1100 1000 0	
StiD:UUTBUTE1283A Autoenticated Adapter Name WLI-UC-GNHP Network Type Infrastructure Mode Transmission Speed 150Mbps Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 102:168:11:86 MAC Address 00:11D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29	((())) 001D7373 Aoss	AACU-AUSS-G	
Adapter Name WLI-UC-GNHP Network Type Infrastructure Mode Transmission Speed 150Mbps Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D.73.92:0F.82 Duration 00:09:29	SSID:001601E1	2B3A Auth	enticated
Network Type Infrastructure Mode Transmission Speed 150Mbps Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73.92:0F:82 Duration 00:09:29	Adapter Name	WLI-UC-GNHP	
Transmission Speed 150Mbps Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73.92:0F:82 Duration 00:09:29	Network Type	Infrastructure Mode	
Channel Channel 2 Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29	Transmission Speed	150Mbps	
Security Enabled IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29	Channel	Channel 2	
IP Address 192.168.11.86 MAC Address 00:1D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29	Security	Enabled	
MAC Address 00:1D:73:92:0F:82 Duration 00:09:29 The second sec	IP Address	192.168.11.86	
Duration 00:09:29 The second	MAC Address	00:1D:73:92:0F:82	
Signal Strength	Duration	00:09:29	

参数	含义
Profile(配置文件)	显示当前所使用配置文件的名称。
SSID	显示当前所连接接入点的 SSID。
Adapter Name(适配器名称)	显示当前无线客户端的名称。
Network Type(网络类型)	显示当前的网络模式。
Transmission Speed(传输速度)	显示当前的传输速度。
Channel(信道)	显示当前的无线信道。
Security(安全性)	显示此连接是否使用加密。
IP Address(IP 地址)	显示分配至本设备的 IP 地址。

参数	含义
MAC Address(MAC 地址)	显示本设备的 MAC 地址。
Duration(持续时间)	显示此连接的持续时间。
Signal Strength(信号强度)	显示当前的信号强度。
Reconnect(重新连接)	单击此按钮以使用此配置文件重新进行连接。

Scan

此屏幕列出了可用的无线接入点。您可以选择接入点并进行连接。

BUFFALO					×
M	Status	Q Scan	= Pi	rofiles	
AirStation Client Manager	Display (currently available acces	s points.		Help
SSI	D	Wireless mode	Channel	Strength	Encryption
001601E12B3A		11g/11b	9		
001D738C40EC		11g/11b	1	Ы	—
Connect	QRE	fresh			

参数	含义
SSID	列出每个可用接入点的 SSID。
Wireless mode(无线模式)	显示每个接入点的无线网络类型(11a 或 11g)。
Channel(信道)	显示每个接入点使用的无线信道。
Strength(强度)	显示每个接入点的信号强度。
Encryption(加密)	如果接入点已启用加密,则显示锁状图标。
Connect(连接)	单击以导航至"Connect (连接)"屏幕。
Refresh (刷新)	单击以重新列出可用的接入点。

Connect

此屏幕可配置设置,以连接至接入点。

Connect
Connect Help
001601E12B3A Encryption Method WPA-PSK AES 8-63 char
Encryption Key
○ 1 1234567890123
6 4
Register Profile
Connect

参数	含义
Encryption Method(加密方法)	选择接入点所使用的加密类型。
Encryption Key(加密密钥)	输入接入点的至少一个加密密钥(密码)。
Register Profile(注册配置文件)	选中以将这些设置另存为配置文件。

Profiles

在此查看或编辑配置文件。

BUFFA	LØ			×
	M Status	Q Scan	Profiles	
AirStation	Create	profile and display prio	rity level.	Help
		Profile Name		
	1601E12B3A FFICE			
U.S.				
Conn	ect Add	Edit		

参数	含义
Connect(连接)	选择一个配置文件,然后单击此按钮进行连接。
Add(添加)	单击以添加新的配置文件。显示"Profiles Information(配置文 件信息)"屏幕。
Edit(编辑)	单击以编辑或删除配置文件。
WPS AOSS	单击以通过 AOSS 或 WPS 自动连接。连接后,将为此连接自动创 建一个配置文件。
802.1x Profiles(802.1x 配置文件)	当在商业模式下运行 Client Manager 时,将显示此按钮。单击此 按钮以配置 802.1x 认证。

Profile Information (Basic)

配置某个配置文件的基本设置。

Profile Infon	nation			
Basic	Network	Browser	Printers	Help 😭
Display	/Icon	<mark>@</mark> 1		
Select Pr	ofile	• Wireless	O Wired	
Profile Na	ame	OFFICE		
Network	Туре	Infrastructure I	Mode	-
SSID(<u>S)</u>		office		
Channel		Auto-Channel		~
Encryption Method		WPA-PSK A	ES 8-63 char	-
Transmis	sion Key	1		-
Encryptio	n Key	******		
🗖 AP is	set to exclusive co	onnection.		
		0	K Ca	ancel

参数	含义
Display Icon(显示图标)	从下拉列表中为此配置文件选择一个显示图标。
Select Profile(选择配置文件)	配置文件可配置使用无线或有线连接。如果用于 AirStation 无线 客户端,请选择无线。
Profile Name(配置文件名称)	为此配置文件选择一个名称。
Network Type(网络类型)	如果用于接入点,请选择"基础结构模式"。要连接到其他无线 客户端,请选择"临时模式"。
SSID	SSID 是您正在连接到的网络的"名称"。
Channel(信道)	"Auto-Channel(自动信道)"将自动为您选择最佳信道,或者您 可以手动选择某个特定信道。在基础结构模式下,将启用 "Auto-Channel(自动信道)"。
Encryption Method(加密方法)	选择此接入点所使用的加密方法。

参数	含义
Transmission Key(传输密钥)	输入所允许的加密密钥个数。如果使用 WEP 加密,您可以输入 最多四个加密密钥。仅需要一个密钥即可。
Encryption Key(加密密钥)	输入一个或多个加密密钥。
AP is set to exclusive connection (将 AP 设为独占连接)	选中以连接至不广播其 SSID 的无线网络。

Profile Information (Network)

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以使用不同的网络设置。

Network	Browser	Printers	Help 🕜
t change IP Addre	ess settings of this	Profile.	
stically sequire the	n ID Addroop		
latically acquire th dress	e IF Address		I
et Mask			
lt Gateway			
atically acquire th	e DNS Server Ado	ress	
y DNS			
idary DNS			
	01	<	ancel
	atically acquire th fress It Gateway atically acquire th y DNS Idary DNS	atically acquire the IP Address tress t Mask It Gateway atically acquire the DNS Server Add y DNS idary DNS	atically acquire the IP Address tress

参数	含义	
Do not change IP Address settings of this Profile (勿更改此配置文件的 IP 地址设置)	保持当前的 TCP/IP 网络设置。	
Automatically acquire the IP Address (自动获取 IP 地址)	选中则当使用此配置文件进行无线连接时, 器获取 IP 地址。	可自动从 DHCP 服务
Automatically acquire the DNS Server Address(自动获取 DNS 服务器地址)	选中则当使用此配置文件进行无线连接时, 器获取 DNS 服务器的 IP 地址。	可自动从 DHCP 服务

Profile Information (Browser)

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以使用不同的浏览器设置。

Profile Infon	nation			
Basic	Network	Browser	Printers	негр 🕜
Address t	o t change the brow o use as Home Pa e Page	iser settings of this p ge	orofile	
http: us Use ti	//www.buffaloted e Blank Us he Proxy Server	ch.com/home/ e Current		
Addre 🗖 D	ess:	Port: y server for a local a	address	Advanced
		ОК	-Ca	ancel

参数	含义
Do not change the browser settings of this Profile (勿更改此配置文件的浏览器设置)	选中以保持当前的 Internet Explorer 设置。取消选中以使用下面 的特殊设置。
Address to use as Home Page (用作主页的地址)	配置一个特殊的主页地址,当使用此配置文件进行无线连接时显 示该主页。
Use the Proxy Server (使用代理服务器)	配置一个代理服务器 IP 地址或端口号,当使用此配置文件进行 无线连接时使用。
Do not use the proxy server for a local address (勿为本地地址使用代理服务器)	如果选中,则上述代理服务器不用于本地地址。

Profile Information (Printer)

当使用此配置文件进行无线连接时,您可配置 Client Manager 以打印到不同的打印机。

Profile Infon	nation			
Basic	Network	Browser	Printers	нетр 🕜
Do no	t change the print	er settings of this p	rofile.	
	ficrosoft XPS Doc ficrosoft Office Do locuCentre-II C430	ument Writer icument Image Wri 00 (FAX)	ter	
	ocuCentre-II C43 dobe PDF	00		
		0	Ca	ancel

参数	含义
Do not change the printer settings of this Profile	选中以使用您当前的打印机。取消选中则选择不同的打印机,
(勿更改此配置文件的打印机设置)	供使用此配置文件进行无线连接时使用。

系统任务栏菜单

右键单击系统任务栏中的 Client Manager 图标,将显示下列菜单。在此您可以配置各种设置。

	Status Scan Profile
Automatic security setting	Easy Connection 🔹 🕨
AOSS(<u>A</u>)	Help
WPS Pushbutton type	Option
WPS PIN Code type	Version Information
	Exit
	li li

参数	含义
Status(状态)	单击以显示"Status(状态)"屏幕。
Scan(扫描)	单击以显示"Scan (扫描)"屏幕。
Profile(配置文件)	单击以显示"Profiles(配置文件)"屏幕。
Easy Connection(轻松连接)	选择一种自动配置方法。所支持的自动配置程序包括 AOSS、 WPS 和 WPS PIN。
Help(帮助)	显示 Client Manager 帮助。
Option(选项)	单击以显示"Option Menu(选项菜单)"。
Version Information(版本信息)	单击以显示您的 Client Manager 版本。
Exit(退出)	单击以退出 Client Manager。

选项菜单

此菜单用于配置 Client Manager 的选项设置。

Optio	ns		
Mode		Home Mode	_
With I given	Business mode, access.	only users using 802.1	X authentication can be
⊢ Prof	file		
The	e current profiles	s are unlocked.	
			Lock
		Export a profile	
		Import a profile	
		Initialize profile	
- Net	work Adapter be	ing used	
Use	e the following n	etwork adapter	
Wi	reless Adapter <i>i</i>	Auto-select	•
~	Automatically c	onnect to the profile v	vith highest priority.
		ОК	Cancel

参数	含义
Mode(模式)	在"Business Mode(<i>商业模式)</i> "和"Home Mode(家庭模式)" 之间切换。"建议大多数用户使用"Home Mode(家庭模式)"。 "Business Mode(<i>商业模式)</i> "允许从"Profiles(配置文件)" 屏幕上进行 802.1x 认证的配置。
Lock(锁定)	如果您单击此按钮,您将无法添加、编辑或删除配置文件。需要 密码才能锁定或解锁。密码可以为 8 - 63 个字符。
Export a profile(导出配置文件)	单击以将配置文件保存为便携式文件。信息当前已注册。需要密 码(8-63 个字符)才能保存配置文件。
Import a profile(导入配置文件)	单击此按钮可将保存的配置文件导入至 Client Manager。您需要 输入密码才能完成此操作。

参数	含义
Initialize profile(初始化配置文件)	单击以初始化配置文件信息。必须要将设备解锁才能使用此选项。
Use the following network adapter (使用下列网络适配器)	选择用于 Client Manager 的网络适配器。建议大多数用户使用 " <i>Wireless Adapter Auto-select(无线适配器自动选择)</i> "。
Automatically connect to the profile with highest priority(自动连接至拥 有最高优先级的配置文件)	如果选中,Client Manager 将根据在"Profile(配置文件)"屏幕 上的分配,尝试连接至拥有最高优先级的配置文件。建议大多数 用户选中此方框。

第5章 故障排除

计算机无法识别 WLI-UC-GNHP 无线适配器。

- •确保此设备连接至您计算机上的 USB 端口。
- •如果您的计算机拥有多个 USB 端口,请尝试连接至不同的 USB 端口。
- •请参阅本手册的"安装无线驱动程序"部分,并重新安装该设备的驱动程序。

无法通过无线连接至网络。

- •请参阅第3章将 AirStation 通过无线连接至接入点。
- •为您的接入点和无线客户端配置相同的 SSID、加密方法以及加密密钥。
- •临时将您的无线设备移得更近一些。
- •重启调制解调器,然后重启接入点,最后重启计算机。

您忘记了 SSID、加密密钥或密码。

尝试通过 AOSS 或 WPS 进行无线连接。

向网络管理员询问正确的网络 SSID 和加密设置。

将接入点重置为出厂默认值,然后从头进行配置。仔细记录新的无线网络设置!

我的链接速度低于 150 Mbps (最大链接速度仅为 72Mbps)。

很多接入点上 150 Mbps 模式的默认设置为"关闭"。启用接入点上的 150 Mbps 模式。同时,参阅 "AirStation 带宽 20/40MHz 选择工具",根据需要打开 AirStation 无线客户端的 150 Mbps 模式。

其他提示

问题:

使用 Windows 无线连接管理器时,我无法连接至我的无线路由器。当扫描可用的无线网络时, 我收到一条 "Cannot configure wireless network (无法配置无线网络)"的错误消息。

回答:

您的计算机上可能安装有其他无线客户端软件,正在控制无线客户端适配器而让Windows 连接 管理器无法使用。可以至其他软件,或使用"添加/删除程序"删除冲突的客户端软件。重新 启动后,Windows 连接管理器应能连接至可用的无线网络。

问题:

当我试图连接至我的无线路由器时,我收到一条错误信息,显示我的计算机上的安全性设置与 路由器上的设置不匹配。

回答:

请向网络管理员(或路由器管理员)咨询正确的 SSID、加密类型和加密密钥。要在 Windows XP 中手动输入正确的安全密钥和 SSID,请打开"控制面板",然后单击"*Wireless Network Setup Wizard(无线网络设置向导)*"。按照向导的指示逐步进行操作,输入正确的 SSID 和加密密钥。

问题:

如果我的无线连接随机中断或看起来很慢,应该怎么办?

回答:

可能导致此行为的环境因素有很多。首先,确保问题不是由于将无线路由器与断线的设备放置 在很近的距离而引起的,然后检查连接是否继续中断。

在同样情况下,来自其他无线网络或信号源的干扰,如 2.4 GHz 无线电话,也可能影响性能。 要解决此问题,请更改无线路由器使用的无线信道。

使用浏览器登录无线路由器。单击"Wireless Configuration (无线配置)"。如果"Auto-Channel (无 线信道)"选项可用,尝试使用此选项解决问题。如果"Auto-Channel (无线信道)"选项不可用, 请手动选择其他信道。

问题:

尽管我能够与无线路由器成功连接,却无法使用网络浏览器访问 Internet。

回答:

首先,关闭电缆或 DSL 调制解调器、无线路由器和计算机的电源。按下电源按钮或仅需拔掉设备即可关闭调制解调器和无线路由器设备的电源。在验证调制解调器已通过连接 WAN 端口的电缆连接至无线路由器后,打开调制解调器的电源并等待两分钟。打开无线路由器后再等待两分钟。然后,打开计算机。验证 Internet 是否可用。

如果在运行这些步骤之后,Internet 仍然无法连接,则再次关闭电缆或 DSL 调制解调器和计算 机的电源,使用计算机与调制解调器上的端口之间的电缆直接将计算机连接至电缆或 DSL 调制 解调器。打开调制解调器的电源并等待两分钟。打开计算机电源,再次检查 Internet 连接。 如果直接连接至计算机无法获取 Internet 连接,请致电安装此调制解调器的 Internet 服务供应商。 如果直接连接至计算机可以获取 Internet 连接,请致电我们的客户支持热线。 问题:

从哪里可以为 Buffalo 无线产品下载最新的驱动程序、固件和说明?

回答:

最新的驱动程序可在线获取,网址为 www.buffalotech.com 附录

150 Mbps 模式设置

默认情况下,AirStation 无线客户端上的 150 Mbps 模式被设为"OFF(关闭)"。请使用本设备 附带的实用工具软件"*AirStation 带宽 20/40MHz 选择工具*"打开 150 Mbps 模式。 要进行配置:

- 单击 "Start" > "Programs" > "BUFFALO" > "AirStation Utility" > "AirStation Bandwidth 20/40MHz Select Tool" 以启动该实用工具软件。
 如果您使用的是 Windows Vista 并看到 "A program needs your permission to continue (程序需要您的许可才能继续)"的消息,单击 "Continue (继续)"。
- 2. 当显示消息 "Now start the step wizard of Bandwidth Select Tool (现在启动带宽选择工具的 分步向导)"时,单击"Next (下一步)"。
- 3. 单击 "Next (下一步)"。
- 4. 当显示消息 "Select of wireless adapter (选择无线适配器)"时,选择本设备并单击 "Next (下一步)"。
- 5. 选择 "Use 150Mbps Mode (40MHz) (使用 150Mbps 模式 (40MHz))", 并单击 "Next (下一步)"。
- 6. 当显示消息 "Wireless adapter setting is competed. (无线适配器的设置已完成。)"时, 单击 "Exit to setup (退出设置)"。

如果您仍无法建立150 Mbps 通信速度,请检查接入点的设置。

规格

无线 LAN 界面	
标准合规	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
传输方式	直接序列展频 (DSSS)、OFDM、MIMO
频率范围	2,412 - 2,462MHz(通道1-11)
传输速率	802.11b/g :
	54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5.5, 2, 1Mbps
	802.11n
	20MHz BW
	(LongGl) 65, 58.5, 52, 39, 26, 19.5, 13, 6.5Mbps (1 数据流)
	(ShortGl) 72.2, 65, 57.8, 43.3, 28.9, 21.7, 14.4, 7.2Mbps (1 数据流)
	40MHz BW
	(LongGl) 135, 121.5, 108, 81, 54, 40.5, 27, 13.5Mbps (1 数据流)
	(ShortGl) 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15Mbps (1 数据流)
访问模式	基础结构模式 / 临时模式
安全性	WPA2-PSK (TKIP/AES)、WPA-PSK (TKIP/AES)、128/64 位 WEP
其他	
电源	5.0V 总线供电
功耗	2500 mW(最大)
尺寸	15 毫米 x 15 毫米 x 112 毫米 (0.6" x 0.6" x 4.4")
重量	15g(0.5 盎司)
操作环境	0-40°C (32-104°F),20-80%(无冷凝)

从计算机移除设备

Windows Vista/XP

如果您使用的是 Windows Vista 或 XP, 只需将本设备拔出。

卸载软件

如果要删除软件,请按照下列步骤操作。

- 插入 AirNavigator CD。
 当您插入 CD 时, AirNavigator 安装向导将自动启动。
 如果未显示 AirNavigator 安装向导,依次双击"*My Computer* (我的电脑)"图标
 > CD-ROM 驱动器图标 > "*AirNavi.exe*"。
- 2. 单击 "Options (选项)"。
- 3. 单击"Uninstall software (卸载软件)"。
- 4. 按照屏幕上的说明删除实用工具软件。

卸载驱动程序

要删除软件,请按照下列步骤操作。

- 插入 AirNavigator CD。
 当您插入 CD 时, AirNavigator 安装向导将自动启动。
 如果未显示 AirNavigator 安装向导,依次双击"My Computer (我的电脑)"图标
 > CD-ROM 驱动器图标 > "AirNavi.exe"图标。
- 2. 单击 "Options (选项)"。
- 3. 单击 "Remove Drivers (移除驱动程序)"。
- 4. 按照屏幕上的说明移除驱动程序。

TCP/IP 设置

Windows Vista

要在 Windows Vista 中配置 TCP/IP 设置,请按照以下步骤操作。

- 1 单击 "Start"> "Settings"> "Control Panel"。
- **2** 双击"Network and Sharing Center (网络与共享中心)"。
- **3** 单击左侧菜单上的 "Manage network connections (管理网络连接)"。
- **4** 右键单击 "Local Area Connection (本地连接)", 然后单击 "Properties (属性)"。
- 5 当显示 "A Program needs your permission to continue (程序需要您的许可才能继续)"
 消息时,单击 "Continue (继续)"。
- 6 选择 "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4))", 然后单击 "Properties (属性)"。
- 7 选择 "Obtain an IP address automatically (自动获取 IP 地址)"和 "Obtain DNS server address automatically (自动获取 DNS 服务器地址)",然后单击 "OK (确定)"。
- **8** 单击 "Close (关闭)"。

Windows XP

要在Windows XP 中配置 TCP/IP 设置,请按照以下步骤操作。

- 1 单击"Start">"Settings">"Control Panel"。
- **2** 双击"Network (网络)"。
- **3** 右键单击 "Local Area Connection (本地连接)", 然后单击 "Properties (属性)"。
- **4** 选择"Internet Protocol (TCP/IP) (Internet 协议 (TCP/IP))", 然后单击"Properties (属性)"。
- 5 选择"Obtain an IP address automatically (自动获取 IP 地址)"和"Obtain DNS server address automatically (自动获取 DNS 服务器地址)", 然后单击"OK (确定)"。
- 6 单击 "Close (关闭)"。

天线

WLI-UC-GNHP 安装有活动天线,可在不同位置使用。调节角度以获得所需的最佳信号。转动设备使天线正直朝上以获得最强信号。



Compliance Information

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and possibly radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Note - FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please follow operation instruction as documented in this manual.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR compliance has been established in typical laptop computer(s) with USB slot, and product could be used in typical laptop computer with USB slot. Other application like handheld PC or

similar device has not been verified and may not comply with related RF exposure rule and such use shall be prohibited.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication. This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 3.0 dBi. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms. To reduce

potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication.

Important Note - Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please follow operation instruction as documented in this manual.

Europe - EU Declaration of Conformity:

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

-EN60950-1:2006 Safety of Information Technology Equipment -EN62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields(0 Hz-300 GHz).

-EN300 328 V1.7.1 (2006)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.

-EN301 489-1 V1.8.1(2008)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services — Part 1: Common technical requirements.

-EN301 489-17 V1.3.2(2008)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment — Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain an authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 - 2483.5 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.

NCC Regulatory Information

來自台灣 NCC 的警告

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率 射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

€ 0560 ①

Česky[Czech]

Buffalo Technology Inc. tímto prohlašuje, že tento AirStation WLI-UC-GNHP je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk[Danish]

Undertegnede Buffalo Technology Inc. erklærer herved, at følgende udstyr AirStation WLI-UC-GNHP overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch[German]

Hiermit erklärt Buffalo Technology Inc. dass sich das Gerät AirStation WLI-UC-GNHP in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti[Estonian]

Käesolevaga kinnitab Buffalo Technology Inc. seadme AirStation WLI-UC-GNHP vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, Buffalo Technology Inc. declares that this AirStation WLI-UC-GNHP is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español[Spanish]

Por medio de la presente Buffalo Technology Inc. declara que el AirStation WLI-UC-GNHP cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική[Greek]

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Buffalo Technology Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ AirStation WLI-UC-GNHP ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Français[French]

Par la présente Buffalo Technology Inc. déclare que l'appareil AirStation WLI-UC-GNHP est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano[Italian]

Con la presente Buffalo Technology Inc. dichiara che questo AirStation WLI-UC-GNHP è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski[Latvian]

Ar šo Buffalo Technology Inc. deklarē, ka AirStation WLI-UC-GNHP atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių[Lithuanian]

Šiuo Buffalo Technology Inc. deklaruoja, kad šis AirStation WLI-UC-GNHP atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands[Dutch]

Hierbij verklaart Buffalo Technology Inc. dat het toestel AirStation WLI-UC-GNHP in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/ EG.

Malti[Maltese]

Hawnhekk, Buffalo Technology Inc., jiddikjara li dan AirStation WLI-UC-GNHP jikkonforma malhtigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar[Hungarian]

Alulírott, Buffalo Technology Inc. nyilatkozom, hogy a AirStation WLI-UC-GNHP megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Polski[Polish]

Niniejszym, Buffalo Technology Inc., deklaruję, że AirStation WLI-UC-GNHP spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Português[Portuguese]

Buffalo Technology Inc. declara que este AirStation WLI-UC-GNHP está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko[Slovenian]

Buffalo Technology Inc. izjavlja, da je ta AirStation WLI-UC-GNHP v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky[Slovak]

Buffalo Technology Inc. týmto vyhlasuje, že AirStation WLI-UC-GNHP spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi[Finnish]

Buffalo Technology Inc. vakuuttaa täten että AirStation WLI-UC-GNHP tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svensk[Swedish]

Härmed intygar Buffalo Technology Inc. att denna AirStation WLI-UC-GNHP står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

CONDICIONES (Mexico)

PRIMERA-El certificado provisional tiene vigencia de un año a partir de esta fecha y prodrá ser renovado hasta en dos ocasiones por el mismo período, para lo cual, previo a la fecha de vencimiento del Certificado deberá solicitar por escrito a esta Comisión su renovación. El Ceritificado definitivo tiene vigencia indefinida.

SEGUNDA-El Certificado de Homologación, podrá ser cancelado a petición del solicitante a cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones así lo determine con fundamento en el Artículo 149 del Reglamento de Telecomunicaciones, o bien de acuerdo a lo señalado en el Capítulo Segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TERCERA-Los equipos amparados por este Certificado de Homologación deberán tener indicado en alguna parte visible, firmemente adherido, el númerode Certificado de Homologación correspondiente, así como la marca y modelo con la que se expide este Certificado.

CUARTA-La Comisión Federal de Telecomunicación podrá requerir en cualquier momento a la empresa presentación de información ténica adicional, así como las muestras del equipo para realizar pruebas de comportamiento y verificar las caraterísticas del mismo.

QUINTA-Cualquier modificación estructural o de configuración ténica deberá someterse a consideración de la Comisión, para que ésta determine si procede el otorgamiento de una ampliación del Certificado de Homologación o si requiere de un nuevo Certificado.

SEXTA-El equipo que ampara el presente certificado deberá operar conforme a las regulaciones ténicas, reglas, reglamentos y otras disposiciones administrativas vigente o que llegara a emitir o adoptar la Comisión Federal de Telecomunicaciones y/o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SEPTIMA-El equipo de radiocomunicación que ampara el presente certificado deberá operar de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Cuadro Nacional de Atribución de Frequencias México vigente.

OCTAVA-Las antenas de las estaciones terrenas deberán cumplir con el patrón de radiación Recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radio Frequencia UIT-R, en el casdo de sistemas de microondas las antenas de los mismos deberán cumplir con las recomendaciones del UIT-R, conforme a su banda de operación.

NOVENA-La homologación de este equipo no implica la autorización para prestar servicios públicos de telecomunicaciones ni para establecer aplicaciones que obstruyan o invadan cualquier via general de comunicación.

DECIMA- El inclumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado será motivo de sanción con base a lo dispuesto en la Ley de Vías General de Comunicación, Ley Fedreal de Telecomunicación y en el Reglamento de Telecomunicaciones.

Logos and IDs

[Australia]	C N32 Z068	[Mexico]	Número: RCPBUWL09-0771
[Canada]	6102A-026	[Singapore]	Complies with IDA Standards DA103412
[China]	CMIIT ID: 2009DJ3691	[Taiwan]	
[India]	194/2009/WRLO	[United States]	FOR HOME OR OFFICE USE FOC ID: FDI-09102082-0
[Korea]	인증번호: BUF-WLIUCGNHP01(B)	[UAE]	TRA REGISTERED No: 0019204/09 DEALER No: 0014005/08
[Kuwait]	MC/M/5/3-5511	[Oman]	TRA/TA-R/1167/09
[Philippines]	No.ESD-0904340C	[Indonesia]	12596/POSTEL/2009 2347

环境信息

- 您购买的设备需要为其生产提取和使用自然资源。
- 该设备可能含有对健康和环境有害的物质。
- •为了避免这些物质在环境中传播并减少其对自然的压力,我们鼓励您使用适当的回收系统。
- 回收系统将以安全的方式重复使用或循环使用废弃设备的大多数材料。
- •带叉的垃圾筒标志允许您使用这些系统。



如果您需要更多关于收集、重复利用和循环使用系统的信息,请联系您的本地或区域废物管理机构。

保修信息

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) 产品自购买之日起享有两年保修期。Buffalo Technology (Buffalo Inc.) 向原始购买者保证产品在保修期内拥有良好的运行状态。此保修不包括非 Buffalo Technology (Buffalo Inc.) 安装的组件。若 Buffalo 产品在保修期间发生故障,Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) 会更换零件,但此零件不得因误用、滥用、或因未经 Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) 的授权而改变、修改或修理等因素而损坏。

Buffalo Technology (Buffalo Inc) 产品线所有明示或暗示的保证,其中包括但不限于适销性以及适用于特殊用途的保证,仅限于上述保修期间有效。

无论在任何情况下,对于用户因使用 Buffalo 产品所造成的损失,包括利益损失、金钱损失或其他偶发或衍生性损失,或无法使用所造成的损失,Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) 概不负责。

在任何情况下,Buffalo Technology/(Buffalo Inc.)的责任都不超过因使用本产品、所附软件或其 文档所引起之直接、间接、特殊、偶发或衍生损失的产品支付款。Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) 不提供任何产品的退款。

@ 2003-2009 Buffalo Technology (Buffalo, Inc.)

联系信息(美国/加拿大)

Buffalo Technology USA Inc. 11100 Metric Blvd, Suite 750 Austin, TX 78758-4018

普通咨询

周一至周五 美国中部标准时间早上8:30-下午5:30 直接拨打:512-794-8533 | 免费电话:800-456-9799 | 传真:512-794-8520 | 电子邮件:sales@buffalotech.com

技术支持

北美洲电话技术支持为全天候、全年无休的服务。(美国和加拿大)。 免费电话:(866)752-6210|电子邮件:info@buffalotech.com

联系信息(欧洲)

Buffalo Technology UK LTD 176 Backingham Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4RD United Kingdom(英国)

普通咨询

电子邮件: sales@buffalo-technology.com

技术支持

电话(仅限英国):08712 50 12 60* 电话:+353 61 70 80 50 电子邮件: sales@buffalo-technology.com * 拨打电话的费用为每分钟 8.5 便士。 技术支持的营业时间

周一至周五(格林威治标准时间) 周一至周四早上 9:00 – 下午 6:00 周五早上 9:00 至下午 4:30

在 Buffalo Technology,我们将不断更新我们的软件和固件。如需最新发行的软件、固件、驱动程序、技术白皮书,请访问 Buffalo Technology 网站:www.buffalotech.com.