目 录

第一章:开发板简介	3
1-1.SY_07011 开发板的特性简介	3
1-2.SY_07011 开发板的构成和工作原理	4
第二章:开发板使用说明	5
2-1.系统操作软件安装	5
2-2.开发板键盘设置	9
2-3.开发板连接安装	9
2-4.运行调试软件	10
第三章:开发板用器件资料及说明	15
3—1 . TIMSP430F1121	15
3 - 2 . DTLED-6	16
第四章:开发板器件表附件清单	19
4—1.调试用源程序	19
4-2.原理图	附录插页
4-2.包装清单	30
第五章:其它51类实验板简介	32
5 - 1 .51DEMO I/O 板简介	
5-2.A/D89C51 数模转换实验板简介	23
5-3.流水灯控制器(12路)	34
5 - 4.SY0606 开发板	35
5 - 5 . Atmel_ISP 下载线(选配自购件)	37

******公司其它产品简介见软件盘中电子版文件*******

第一章: MSP430 开发板简介

1-1.SY_07011 开发板的特性简介

标准的 TI 的 JTAG 和 BOOTST 接口,适用与 TI 的 MSP430 Flash Enulation Tool 工具配合使用。



- 1. 电源适应性强,可随意使用无极性 8~15V 电源或 DC+5V 电源 供电。
- 可用 MSP430 Flash Enulation Tool 工具一连串的完成编程,调
 试,程序的在线烧录(自下载),和设计功能的演示等。
- 3. 自带 3*4 标准键盘输入,便于学习者掌握键盘输入和程序编写。
- 4. 用串行驱动方式,驱动 6 位数码管显示,大大节省了单片机的接口资源(祥见后面"DTLED-6"芯片介绍)。提供数码管字符显示驱动模块的接口,只用三根线就可以驱动 6 个数码 ^{第3 页 共 40 页}

管。并可以根据用户的需要扩展数码管模块为 12 个/18 个/24 个等。

- 有一对蜂鸣器驱动输出在显示芯片上,不占用单片机的口资 源。
- 预留扩展空间及接口,可直接驱动或控制用户设备,便于用 户直接开发品。
- 7. 弹性空间大,预留扩展空间及接口,可直接驱动或控制用户
 设备,便于用户直接开发产品。
- 1-2.SY_07011 开发板的构成和工作原理

本产品集单片机的最小系统应用于一体,在设计其电路的 过程中,力求简洁明了,资源共享开放,方便实用;为单片机 的二次开发和初学者提供极大的方便。其电路中包含典型的电 源整流稳压电路,复位启动电路,晶体振荡时钟电路,键盘输 入电路,专用 LED 数码管驱动显示电路等,是单片机初学者 的精典范例。也是工程开发人员可随手取及的最佳半成品。 工作原理:SY_07011 开发板是与其它实验板一样具有直观的演 示功能,上电复位后进入启动工作状态,程序自动将LED数码管 上电显示并且清零,并进入累加计数状态状态进行演示,另有 三端口有单个发光管交替闪亮,便于用户的直接用于驱动控制。 按键盘可输入 1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C,数字在数码管上显示出来。

第二章:开发板使用说明

2-1. 操作软件安装:

****建议使用正版软件,请与当地经销商联系****

1. 运行光盘上免费提供\AQ4302K_4K.zip 解压缩文件,进行安装。如下画面:



2. 点击"Next":

Software License Agreement	×
Please read the following Licens the rest of the agreement.	e Agreement. Press the PAGE DOWN key to see
Quadravox End User License Agreement I MSP430Fxx Development Tools	for AQ430
Limited Warranty:	
Quadravox, Inc. (Quadravox) warrants the performance specifications contained in the the product) provided that the product is u for which it was designed. The foregoing v warranties, expressed or implied, including but not lim fitness for a particular purpose. Quadravox expressly disclaims any and all	at this product will substantially conform to the the user guide (i.e the Help Files distributed with ised on hardware and with an operating system warranty is exclusive and in lieu of all other ited to implied warranty of merchantability or liability for any incidental, special, or
Do you accept all the terms of the precedir will close. To install AQ430_4K, you must a	ng License Agreement? If you choose No, Setup accept this agreement.
	< <u>B</u> ack <u>Y</u> es <u>N</u> o

3. 点击 " Yes " :

Choose Destination Locat	ion	×
Choose Destination Locat	ion Setup will install AQ430_4K in the following directory. To install to this directory, click Next. To install to a different directory, click Browse and select another directory. You can choose not to install AQ430_4K by clicking Cancel to exit Setup.	×
	Destination Directory C:\Program Files\AQ430_4K Browse < Back Next > Cancel	

4. 选择路径 (或省略), 点击"Next":

Select Program Folder		×
	Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing Folders list. Click Next to continue. Program Folders: AQ430_4K Egisting Folders: 3D Home Architect ALL-11P3 ARM SDT v2.51 CodeCruiser for 51 家族 CoreIDRAW 9 Flash Magic Flat Panel Adjust GANG-08	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	

5. 点击"Next":



6. 点击"Next":





8. 软件安装完成后,桌面上出现如下图标,即可进行软件调试。



2-2.开发板键盘设置如下图:



2-3.开发板连接安装

将专用"MSP430 Flash Emulation Tool"下载器的 14pin 扁 平电缆插头与开发板上的 ISP_JTAG 口相连,下载器的另一端 25pin 端口直接连接到 PC 机的打印机输出(Lpt1)端口上,再 将 SY_07011 开发板接上+5V 电源(或 AC8V~12V)。电源接通 后,开发板上红色"Power"指示灯点亮,出厂时芯片内已有程 序,会自动进入程式演示状态——程序自动将 LED 数码管上电 显示并且清零,并进入累加计数状态状态进行演示,另有三单 个红色发光管交替闪亮。说明电路连接正常,可以进行下一步 的操作学习。



2. 在 "file\new "下,新建一工程文件,例如 "demo430"



第10页共40页

3. 选择" project ", 点击" OK " 键



4. 填写项目文件名" demo430 ",选择芯片型好" MSP430F1121 ", 点击" OK " 键。

A	Deres Project	1	Sp-
	Present Common	Project Type	
	0.0	Copy estart an	
	To be there false in spinster, of	The Group	_
	Trainet D VACO 42	and the second	_
	<u></u>	e tirert	
		Mars.	570

5. 在 "Project " 下,有选项 "Add File " 下。添加示范用的源程 序。



6. 选择已编写好的源程序加入即可。如下图:



7. 在"Build / ReBuild All"下,进行编编译/连接/下载。



8. 如编编译/连接/下载无错误时,进入下图的仿真调试界面。



第13页共40页

9. 在"Debug"下,点击"Go/Run"等其它选项,即可进行仿 真调试您的源程序。

10. 观察开发板上的运行状态,如与设计目标状态相同——

恭喜您!! 已经学会了使用本套开发装置,能轻松自如的 在 MSP430 系列单片机的天空中翱翔。

第三章:开发板用器件资料及说明

3-1. MSP430F1121

芯片平面引脚功能如图:



芯片技术特性和接口特性:

- 低电源电压范围 1.8~3.6V 供电。
- 超低功耗:低工作电流,160uA/在 1Mhz/2.2V;1.3uA/在 4Khz/2.2V。同其它单片机相比,可大大延长电池使用寿命。
- 6us 微秒的启动时间可以使启动更加迅速。
- 五个省电模式(备用模式: 0.8uA, RAM 保持关闭模式: 0.1uA)
- 基本时钟系统(片内 DCO+一个或两个晶体振荡器)。
- 16 位精简指令结构, 125ns 指令周期时间。
- 有 14 个 I/O 端口可用,均具有中断功能。
- 精确的模拟比较器,配外接器件的斜率 A/D 转换器。

单片机开发板使用手册

- 看门狗定时器/通用—目的定时器。
- 16 位定时器具有 3 个捕获/比较寄存器和 PWM 输出。
- 串行在线编程,无需外部编程电压,安全熔丝可编程代码保 护。
- 3-2. DTLED-6 串行接口 BCD 译码显示片

芯片平面引脚功能如图:



芯片上的 P17 脚为测试端。工作时为"1"电平; 当其为"0"电平时, P5/P4/P3/P2/P22/P21/P20/P19 为零电 平,输出端接的数码管以次全亮, P9/P10 端有一对反向脉冲 输出(蜂鸣器响)。



第16页共40页

"DTLED-6"芯片是在摩托罗拉的"MC14499"芯片上延伸出来的(可参阅 MC14499 的使用),与"MC14499"芯片的指令相同,并增加更多的功能,一片芯片可显示 6 个数码管,而且还可 N 片芯片并在一条线上,同时驱动多组 N*6 个数码管,自带芯片 ID 码识别功能,购买时可以选定 ID (本机中使用的 ID=01),市价只在几元钱,是同产品中的性价比极高的优选器件。由于 DTLED-6 片内具有 BCD 译码器和串行接口,所以它可以与任何单片机接口相连。DTLED-6 每一次可接收 36 位串行输入数据,32 位串行数据依序提供了 6 个数码管小数点的位选择,6 位数码管的 BCD 码,本机 ID 识别码,蜂鸣器分频输出码。

其串行输入的时序如图所示:



前 4 位为 0~6 选项,对应控制 6 个数码管的小数点是否显示,0 则不显示小数点。(软件中设为 3,对应于第三个数码

第17页共40页

管的小数点亮。)

5~28 位(4*6 位) 是 6 个数码管显示值输入数据其相应的 字符如表所示: BCD 码显示字符表

0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	А
0011	3	1011	В
0100	4	1100	С
0101	5	1101	D
0110	6	1110	Е
0111	7	1111	F

29~32 位是本芯片的识别 ID 码,用于在多片芯片并联使用时的识别检查。(软件中设为1,选用"DTLED-6"芯片时选用 ID=1 的即可。)

32~36 位是一对蜂鸣器输出控制和预分频输出设置。36 位 =1 时,蜂鸣器输出开;36 位=0 时,蜂鸣器输出关;35/34/33 组成 0~7 级的预分频数。

第四章:开发板器件表附件清单

4-1.单片机用源程序(仅供参考)

//***此程序为调试通过的源程序

//***由南京赛博电子有限公司提供

//***文件名:sy07011.C

//***是 MSP-FET430F1121 系列单片机的最小系统

//***可在 JTAG 下仿真,在线下载功能

// Built with AQ430 Tools Version: 2.0.6.5

#include <msp430x11x1.h>

unsigned char dispbuf[9]; //显示值存放阵列*/

unsigned char m;

unsigned int keyout,ttr;

unsigned int disp_bank;

unsigned int FLAG;

//FLAG.0---=1 表示测得有按键

//FLAG.1---=1 表示测得有按键

//FLAG.2---=1 表示测得有按键

//FLAG.3---=1 表示测得有按键

//FLAG.4---=1 表示测得有按键

//FLAG.5---=1 表示测得有按键

第19页共40页

	//FLAG.6=1 表示测	得有按键
	//FLAG.7=1 表示测	得有按键
	//FLAG.8=1 表示测	得有按键
	//FLAG.9=1 表示测	得有按键
void delay (unsigned int value)	/*延时副程式*/	
{ while (value!=0) value;	/*10US 延时*/	
}		
void tsled(void); //串行。	发送 DTLED-6 显示副	程式*/
void KeyProess(void);		
void scan(void);		
<pre>void scan_set(void);</pre>		
void xch(void);	/*显示向右移动副程式	式*/
void xch1(void);	/*显示向右移动副程式	大*/
void ledput(void);		
//		
void main(void)		
$\{ WDTCTL = WDTPW + WD'$	THOLD;	// Stop watchdog timer
dispbuf[0]=1;	//显示值存放阵列	*/
dispbuf[1]=0;	//显示值存放阵列	*/
dispbuf[2]=0;	//显示值存放阵列	*/
dispbuf[3]=0;	//显示值存放阵列	*/
dispbuf[4]=0;	//显示值存放阵列	*/

dispbuf[5]=0; //显示值存放阵列*/

第20页共40页

dispbuf[6]=0;	//显示值存放阵列*/
dispbuf[7]=1;	//显示值存放阵列*/
dispbuf[8]=1;	//显示值存放阵列*/
P2DIR = 0xff;	// Set P2 to output direction
P2OUT = 0x07;	// Toggle P2.0,p2.1,p2.2 using Hi test
tsled();	//串行发送 DTLED-6 显示副程式*/
while(1)	
{// delay(3000);	
tsled();	//串行发送 DTLED-6 显示副程式*/
KeyProess();	//键位扫描读入
ledput();	
xch1();	/*显示向右移动副程式*/
}	
}	

//串行发送 DTLED-6 显示

//dispbuf0-dispbuf1-dispbuf2-dispbuf3-dispbuf4-dispbuf5-dispbuf6-dispbuf7-dispbuf8 // 小数点 - 数码管 1- 数码管 2- 数码管 3- 数码管 4- 数码管 5- 数码管 6-ID 识别码-BZ 识别码

//小数点=1~6,其它为不显示

//数码管 1-6=0~15,

//ID 识别码=0~15

//BZ 识别码=BZ.3 为蜂鸣输出控制位,0=关闭,1=打开

// BZ0~2 为蜂鸣频率输出设定为,000=不分频, 最高频率输出=4800Hz;

//

//===

001=一次分频,频率输出=4800/2=2400Hz;

第21页共40页

//	010=二次分频,频率输出=4800/4=1200Hz;
//	011=三次分频,频率输出=4800/ 8 =600Hz;
//	100=四次分频,频率输出=4800/ 16=300Hz;
//	101=五次分频,频率输出=4800/ 32=150Hz;
//	110=六次分频,频率输出=4800/ 64=75Hz;
//	111=七次分频,频率输出=4800/128=38Hz;
//=====================================	
void tsled(void) /*串谷	亏发送 DTLED-6 显示副程式*/
{ char i,j;	
unsigned int ts0,ts1;	
if(disp_bank==(dispbuf[6]+disp	obuf[5]+dispbuf[4]+dispbuf[3]+dispbuf[2]+dispbuf[1]))
delay(10);	
else	
{ P2OUT &=0xdf;	//clk=0;
P2OUT &=0xf7;	//en=0;
delay(10);	
for(j=0;j<9;j++)	
{ts0=dispbuf[j];	
for(i=0;i<4;i++)	//发小数点码 8,4,2,1*/
{P2OUT =0x20;	//clk=1;
ts0 =ts0<<1;	

ts1 =ts0&0x0010;

if(ts1==0)

```
P2OUT &=0xef;
                                //dout=0;
            P2OUT |=0x10;
                                //dout=1;
      else
      P2OUT &=0xdf;
                                //clk=0;
      delay(3);
         }
      }
  P2OUT |=0x08;
                         //en=1;
   disp_bank=(dispbuf[6]+dispbuf[5]+dispbuf[4]+dispbuf[3]+dispbuf[2]+dispbuf[1]);
   }
      /*返回主程式*/
}
//===
                               //3*4 键盘矩阵
void KeyProess(void)
   scan();
{
      if(FLAG&0x01==1)
      {scan_set();
      FLAG &=0xfe;
      }
   delay(10);
}
                            // 扫描键盘副程式*/
void scan(void)
{unsigned char a1=0x1,i; // A1=0XF7 列扫描初值, I 行*/
                            // 键盘 4 个扫描列
   for(i=0;i<4;i++)
                          第23页共40页
```

<u>单片</u>机开发板使用手册

Л'	加力及彼侯市于加			MODEL:SI_U
{	P1DIR =a1;	// 键盘口 P1.	.0~P1.3,为输出状态	
	P1OUT =~a1;	// 键盘口	P1.0~P1.3,为高电平	输出
	m=P1IN&0x0f;	// 键盘口	P1.0~P1.3,为高电平	输出
	switch(m)			
	{			
	case 0x03: keyo	ut=m;		
	delay(10	0);		
	FL	AG =0x01;	//是则设 FLAG.0=1	表有按键
	bre	eak;	//跳出此循环*/	
	case 0x05: keyo	ut=m;		
	delay(10	0);		
	FL	AG =0x01;	//是则设 FLAG.0=1	表有按键
	bre	eak;	//跳出此循环*/	
	case 0x06: keyo	ut=m;		
	delay(10	0);		
	FL	AG =0x01;	//是则设 FLAG.0=1	表有按键
	bre	eak;	//跳出此循环*/	
	case 0x09: keyo	ut=m;		
	delay(10	0);		
	FL	AG =0x01;	//是则设 FLAG.0=1	表有按键
	bre	eak;	//跳出此循环*/	
	case 0x0a: keyo	ut=m;		
	delay(10	0);		

第24页共40页

	FLAG =0x0	01; //是则设 FLAG.0=1 表有按键
	break;	//跳出此循环*/
case 0x0	c: keyout=m;	
d	elay(100);	
	FLAG =0x0	01; //是则设 FLAG.0=1 表有按键
	break;	//跳出此循环*/
// default:	break;	//跳出此循环*/
}		
if(FLAG&0x01=	==1)	
i=4;		
else a1=a1<<1	; //高位	补 1 , 由于 P1.7~P1.4 未接+5V , 而是由指令
加载高电平		
}		
delay(10);		
}		
//=====================================		
void scan_set(void)		//扫描键盘副程式
{ unsigned char a1=0x1,i,k;		//A1=0XF7 列扫描初值,I 行
unsigned char BR7=0,kk;		//行扫周期
unsigned int q;		
for(q=0;q<500;q++);		//防抖动延迟
for(i=0;i<4;i++)		//键盘 4 个扫描列
{ BR7 =a1<<4;		
	第25 页 共	40 页

单片机开发板使用手册

P1DIR = a1;	// 键盘口 P1.0~P1.3,为输出状态
P1OUT =~a1;	// 键盘口 P1.0~P1.3,为高电平输出
m = (BR7) (P1IN&0x0f);	
delay(10);	
switch(m)	//取行的高4位元, 侦测那一行被按
{ case 0x16: keyout=1;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环*/
case 0x1a: keyout=2;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
<pre>case 0x1c: keyout=3;</pre>	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x25: keyout=4;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x29: keyout=5;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x2c: keyout=6;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
第26 页 共	40 页

单片机开发板使用手册

case 0x43: keyout=7;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x49: keyout=8;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x4a: keyout=9;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
case 0x85: keyout=0;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环*/
case 0x83: keyout=0xa;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环*/
case 0x86: keyout=0xc;	//第一行被按否?是则扫描指标=列 X4
FLAG &=0xfe;	//FLAG.0=0 表示已处理过或无按键
break;	//跳出此循环
default: break;	//跳出此循环
}	
k=FLAG&0x01;	
if(k==0)	
{do	

```
kk = (BR7) | (P1IN\&0x0f);
                              // 键盘口 P1.0~P1.3,为高电平输出
        while(m ==kk);
                                //显示向右移动副程式*/
        xch();
        i=4;
        }
        else a1=a1<<1; //高位补 1,由于 P1.7~P1.4 未接+5V,而是由
指令加载高电平
      }
              /*返回主程式*/
 }
//===
void ledput(void)
              ||
  unsigned char i;
{
  unsigned char swe;
  ttr++;
  if(ttr==500)
   {ttr=0;
  i =P2OUT&0xf8;
  swe =(P2OUT&0x07);
     if(swe==0)
          {swe =BIT0;
                               //显示值存放阵列*/
          dispbuf[1]++;
          }
     else swe=swe<<1;
```

第28页共40页

```
P2OUT =swe|i;
   }
}
//===
                                  //显示向右移动副程式*/
void xch(void)
{char c;
                                  //宣告变数*/
    for(c=6;c>0;c--)
                            //将显示器 dispbuf[]移位交换
     {dispbuf[c]=dispbuf[c-1];
      }
    dispbuf[0]=0;
                                  //有安键时,小数点不亮
                                  //新的按键值存入 dispbuf[1],最低位
    dispbuf[1]=keyout;
}
                                  //返回上一层程式
//=
                           //显示向右移动副程式
void xch1(void)
{char c;
    if(dispbuf[1]>9)
      {dispbuf[1]=0;dispbuf[2]++;
        if(dispbuf[2]>9)
         {dispbuf[2]=0;dispbuf[3]++;
           if(dispbuf[3]>9)
            {dispbuf[3]=0;dispbuf[4]++;
              if(dispbuf[4]>9)
               {dispbuf[4]=0;dispbuf[5]++;
                         第29页共40页
```

if(dispbuf[5]>9)	
{dispbuf[5]=0;dispbuf[6]-	++;
if(dispbuf[6]>9)	
{dispbuf[6]=0;	
}	
}	
}	
}	
}	
}	
}	
//=====================================	
42. 电路原理图	
请见附录(一)	
4-3. 包装清单	
a. 主机板	*1块
b. Altera ISP 下载线	*1 只
c. SOP20 转接板	*1 块
d. 使用说明书	*1本
e. 软件光盘	*1张(包含软件)
a) SY_07011.c 测试用源	程序
b) SY 07011 开发板电原理图	
c) PowerLogic 绘制电原理图软件	
c) PowerLogic 绘制电原理图软件	

第30页共40页

- d) UltraEdit 编辑软件
- e) AQ4302K_4K 编译调试软件
- f) FET_R306 编译调试软件
- g) 开发板上用芯片资料

第五章:赛博其它 51 类实验板简介

5-1.51DEMO I/O 板简介



51XXDEMO 板结构简单,使用方便,是检测仿真器端口的 最佳工具板。51XXDEMO 板的 P0,P1,P2,P3 各口已直接联 接上四个七段 LEO 数码管显示模块,并配有演示示范程序,将 板上单片机取下,插上 51 系列仿真器的仿真头后,可以直接监 测到仿真器 P0,P1,P2,P3 端口的输出状态。是用户用来检测 仿真器输出端口的最好工具,板上并扩展了液晶显示的模式。 适用于初学者及数学试验和直接用于产品开发。此产品还提供 了方便实用的双电源供电插座,DC+5V 或 AC/8-12V 电源均可。

祥情请见该产品的资料说明(型号为:SY-51DEMO)。

5-2. A/D-8X51 数模转换开发实验板简介



A/D-8X51 模数转换板像其它 51 类的开发实验板一样,上 电复位后进入启动工作状态,程序自动的控制 AD0804 模数转 换器,将 0—5 伏的模拟电压转换成数字电压,供 8X51 单片机 处理后送 LED 数码管显示;在本案中是采用了 AD590 的温度 传感器将变化的温度转换成变化的电压,再将电压的变化值转 换成对应的温度显示出来;如测到的温度在设定的上下限之间, 绿色的正常指示灯亮,反之温度大于或小于设定温度的上下限, 红色(HI/LOW)指示灯将分别闪亮,表示报警。 单片机开发板使用手册

- a. 标准的 8X51 应用电路设计。
- b. 带4位数码管显示 LED,可显示3位数电压或转换成的温度。
- c. 自设 4 个功能设置按键,或用于上下(加减)调整之用。在板上分别为是 MODE, SET, UP, DOWN。
- d. 有方便实用的双电源供电插座, DC+5V或 AC9V-12V 电源均可。
- e. 有三路 LED 显示的控制输出指示,并可直接在板上再 扩展输出控制。
- f. 预留 8X51 所有端口的连接插口,便于用户二次开发 成成品。

祥情请见该产品的资料说明(型号为:SY-1032)。

5-3. 流水灯控制器(12路)

外型如下图:



流水灯控制器是用 89C2051 单片机为机芯,可直接使用于

广告灯的循环时序控制以及工业现场控制等。将控制器接上电 源 DC-+5V 或 DC-+12V 后,面板上侧的绿色指示灯亮,12 路指 示灯自动会象流水似的移动闪烁;如需提高或降低流水指示灯 的变换速度,只需按住加速(减速)钮,这时可以看到指示灯 在做二进制的减法(加法),松开按钮后指示灯的变换速度则会 有相应的变化;按住正/反向钮一次,则会自动变换一次流水灯 的循环方向一次。

祥情请见该产品的资料说明(型号为:SY-0729)。

5-4.SY_0606开发板



本产品集单片机的最小系统应用于一体,在设计其电路的 过程中,力求简洁明了,资源共享开放,方便实用;为单片机 的二次开发和初学者提供极大的方便。其电路中包含典型的电源整流稳压电路,复位启动电路,晶体振荡时钟电路,键盘输入电路,RS232 串行通讯电路,串行 EPROM 的在线擦写(可随时更改信息密码),LED 数码管扫描显示电路等,精确时钟读写等是单片机初学者的精典范例。也是工程开发人员可随手取及的最佳半成品。

1. 标准的 8X5X 应用电路设计,电源/时基/复位/端口驱动。

2. 自带程序的在线烧录(自下载)功能。

3. 提供 16*2 字符显示液晶板接口(液晶模块需另选配)。

4. 带标准 RS232 接口连接电路。

5. 有掉电密码不消失之功能串行 EPROM 应用。

 6. 自带 4*4 标准键盘输入,便于学习者掌握键盘输入和程序 编写。

7. 精确标准的时钟电路, (另加备用电源)可直接作为时钟计 时用。

8. 用串行驱动方式,驱动 6 位数码管显示,大大节省了单片 机的接口资源(祥见后面"DTLED-6"芯片介绍)。

9. 有一对蜂鸣器驱动输出在显示芯片上,不占用单片机的口 资源。

10.预留扩展空间及接口,可直接驱动或控制用户设备,便于 用户直接开发品。

祥情请见该产品的资料说明(型号为:SY-0606)。

5-5. Atmel_ISP 下载线



将 ISP 下载线 25pin 接口端连接在 PC 机的并口(打印口) 上,10pin 排线端通过排线插在本开发板上的"Atmel-ISP"插口 座上,开发板接上+5 伏电源,下载线上有红色指示灯亮即可启 动下载软件进行下载(烧录)ATMEL 的 AT89S52 系列芯片。

5-6. ALTERA_ISP 下载线(选配自购件)



第37页共40页

支持 ALTERA_7XXX 系列,可在 MAX+plusII 操作环境下运行,将 ISP 下载线 25pin 接口端连接在 PC 机的并口(打印口)上,10pin 排线端通过排线插在本开发板上的"ISP-JATG"插口座上,开发板接上+5 伏电源,下载线上有红色指示灯亮即可启动下载软件进行下载(烧录)ALTERA 的 EPMXX 系列芯片。

5-7. ALTERA_CPLD 开发板的特性简介



- 8. 电源适应性强,可随意使用无极性 8~15V 电源或 DC+5V 电源 供电。
- 9. CPLD 时钟是由单片机 "HT46R47"产生,并且可随意改变其 时钟频率。
- 本开发板可直接支持 ALTERA 的 EPM7128SLC(PLCC84);
 EPM7064SLC(PLCC68); EPM7064SLC/EPM7032(PLCC44)等
 芯片為主控元件。
- 11. 有一组四字节数码管显示器硬件电路。
- 12. 有 2 组 16 位 LED 发光管连接电路,可作 LED 跑马灯实习, ^{第38 页 共 40 页}

演示。

- 13. 一路电机驱动输出,可通过电压的调整进行脉宽调制来达 到电机的调速,用 JP1 跳线来选择 MCU/CPLD 驱动。
- 14. 有一路无源蜂鸣器驱动输出,可通过 JP2 跳线来选择 MCU/CPLD 驱动。
- 15. 有三路按键连接硬件电路。
- 16. 一路模拟电压调节输入,在单片机的 PA 口上有一组对应的数字电压输出。相当于9位分辨率的模数转换提供给 CPLD 供学习用。
- 17. 弹性空间大,预留扩展空间及接口,可直接驱动或控制用 户设备,便于用户直接开发产品。

祥情请见该产品的资料说明(型号为:SY-03091)。

5-8. MSP430 Flash Emulation Tool 下载调试器



第39页共40页

此"MSP430 Flash Emulation Tool"下载调试器是由利尔达 公司生产的专门用于 MSP430 系列的开发工具,具有价廉物美, 适用性强的特点;使用简单可靠,将"MSP430 Flash Emulation Tool"下载调试器的 25pin 接口端,连接在 PC 机的并口(打印 口)上,14pin 排线端通过排线插在本开发板上的"JTAG"插 口座上,开发板接上电源即可。



******公司其它产品简介见软件盘中电子版文件*******

第40页共40页