非常感谢您购买我们的产品。当您打开包装彩盒后,首先请您 检查,其中是否包含以下所有物品。如有缺少,请及时联系购买本机 的销售商找回您的物品。

NE260点读学习机	1台
点读笔	1支
屏幕点触笔(手写笔)	1支
电源适配器	1个
USB传输线	1根
随机手册	1本
说明书	11分
三包卡	11分
合格证	1张

温馨提示

1.点读机适合使用人群:本产品主要针对小学初中英语、语文、数学 等各科学习而设计,同时有丰富的课外辅导、故事资源,因此理想的 使用年龄段为5-15岁。

2.点读学习机教材下载:通常情况下,出版社每学期都会对教材内容进行修订,用户在新学期开学之初,到网站上更新下载最新的书本资料文件,若因出版社对教材内容进行修改延误您的下载时间,敬请见谅,我们会尽量在最短的时间内上传最新的数据资料。

·本说明书中的图片用于指导用户操作,仅供参考,具体请以实物为准。 ·本公司致力于不断提升产品性能,因此保留对本书中所阐述的功能和 人机界面进行改进而不预先通知的权利。您可登陆诺亚舟教育网 www. noahedu.com 下载最新版本说明书。

·本说明书经过工作人员仔细审核及校对,如仍有疏漏,敬请谅解并指正。

目录

-	注意事项1
=	基本知识3
Ξ	安装操作4
四	基本使用说明
五	具体功能操作
六	常见故障排除 43
t	技术规格
へ	售后服务 44
ェ	环保使用说明





● 本机由高精密元器件组成,禁止用户自行拆卸、修理、改装或重摔,以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所在地区的售后服务部进行维修。

● 请勿在高温、高压、强磁场、强电场、灰尘大、潮湿等环 境中使用或存放本机。勿扔放、震动机器,以免损坏机器的零 部件。

● 请勿用尖锐的物品接触液晶屏,以免损坏机器的液晶屏, 勿使用挥发性如汽油、酒精、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器 表面和内部面板。

● 本机不应遭受水滴或水溅,不应将诸如花瓶一类的装满液 体的物品放置在本机上。

● 使用点读笔点击书本时,请用点读笔垂直点击课本(使课 本与点读笔保持90度),若偏斜或不正确点击都有可能造成内 容发音不准确。

● 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划,以免 损坏笔头,正确握笔,切勿用力拉拔点读笔线,以免损坏点读 笔插头,影响点读笔的感应效果。

● 需要使用录音孔录音时,最好距离录音孔小于10cm,以免 影响录音和评测效果。

● 使用220V交流电作为电源时,请使用本机专用的电源适配器。

● 使用电池作为电源时,请使用普通5号(AA)电池4节,安 装时请注意电池 "+、-"极性,不要装反,当声音变小、无音 或屏幕显示暗淡时,请及时更换新电池。

● 请使用符合国家标准的合格电池,以免缩短机器的使用寿 命。

● 请勿新、旧电池混合使用,以免损坏机器。

● 如长时间不使用本机,请将电池取出,以免电池漏液造成 机器损坏。

● 为了延长存储卡的寿命,建议在关机状态下进行插拔卡操作。如果正在对存储卡里的数据进入处理或保存时请勿插拔 卡,以免造成数据丢失。

● 插卡时用力要均匀,且插卡要注意正确方向,装入后要确 保卡已插到位。

● 避免在高磁、高温、高湿度下使用和存放存储卡,不要将存储卡置于高温或直射阳光下,肯要避开静电、磁场。

● 当存储卡中的数据置满后,应尽快将存储卡中的数据转存 到电脑或其它存储介质上,以减少由于存储卡损坏而造成数据 丢失的风险。由于用户使用不当(如误格式化、静电冲击)或 读卡器、TF卡质量问题导致的数据丢失,本公司不承担由此 引起的责任。

● 请勿对存储卡施以重压,不弯曲存储卡,避免存储卡跌落 或受撞击。请勿随意置放,以避免存储卡因受到外力而变形, 甚至折断。最好将存储卡放在抗静电装置中或专用的存储卡置 放盒中妥善保管。



基本知じ

主机部件介绍:



- 01 特色功能区
- 02 宠物乐园区
- 03 权威词典区
- 04 标准键盘区
- 05 功能按键区
 - 06 点读选页区
 07 点读功能区
 - 07 点误功能区 08 发音喇叭
 - 08 **发**目 利 八 09 宠物键
 - 0) 元初促 10 目录键
 - 11 词典键
 - 12 选书键
 - 13 开/关键
 - 14 液晶显示屏
 - 15 确认键
 - 16 返回键
 - 17 录音孔
 - 18 上方向键
 - 19 左方向键
 - 20 右方向键
 - 21 下方向键
 - 22 音量增加键
 - 23 音量减小键
 - 24 个性照片相框
 - 25 麦克风插孔
 - 26 TF(存储)卡插孔
 - 27 供电/数据下载USB
 - 接口
 - 28 电池仓
 - 29 点触笔插槽
 - 30 点读笔笔槽
 - 31 点读笔插孔



1 电池安装

本机使用普通5号(AA)电池4节,更换电池时请按照"+、-"极性 安装电池,不要将新旧电池混合使用。当机器提示"电池电量不足,请及 时更换"、声音变小、无音或屏幕显示暗淡时请用户及时更换电池。

安装电池时请先打开电池后盖,然后装入四节电池,盖好电池盖即 可。



打开电池盖

读机的USB插口中。

2 外接电源适配器

装入电池

盖好电池盖

3 插点读笔操作

将点读笔的一端接到点读机的点读笔 插孔中,接好后机器点读笔才可以使用。 在我们平时不用时,可以将点读笔放入点 读机背面的点读笔笔槽中。

将USB线的一端接上充电器,然后 将充电器接到外接电源上,另一端插到点



4 书本定位

如果我们的课本是胶装课本请将胶装部分落在机器凹槽内,并压平 课本。骑马钉课本则需将装钉线对齐凹槽中间的位置,请注意书本要靠 下边放置,如下图所示:



5 点读笔操作方法

为了使点击效果最佳,请用点触笔如下图所示正确方法"垂 直"点击。若偏斜或不正确点击都有可能造成内容发音不准确。

正确点击方式如下图:







6 更换个性相框

点读机外壳上有个性照片相框,小朋友们可以把自己的相片装在机器外壳的个性相框内,为我们的机器装扮一份属于自己的特色! (也可以放人我们随机配送的相片哟!)

请先将机器壳的相框锁打到左边,抠相框右下角有三角形标识 处,开相框盖,放上自己的个性照片,盖上相框盖,再将相框锁掰 到右边即可。



1 开/笑机

开机: 将机器平放在桌面上,按"开/ 关"键,之后将会有开机画面和开机提示 语。

开机后默认为进入上次关机时点读的课 本和页数。

关机:在开机状态按"开/关"键关机。



★根据"系统工具"中的"自动关机"所设的时间,若在该时间 段内无任何操作(播放音乐、视频课件及故事除外),机器将自 动关机(系统提示"要关机了,5,4,3,2,1,bye-bye")。 ☆系统升级后首次开机要进行笔点校正,正常关机系统自动保存 相关设置,下次进入系统时无需再进行笔点校正。笔点校正具体 操作请参照"系统设置"中的"笔点校正"。

2 音量调节

在部分界面中,按音量调节按钮 (••)、(••) 弹 出音量调节框并可调节声音的大小,在音乐、课件等播 放界面,按此键不弹出提示框,直接调节音量的大小, 音量调整范围为:0—19级。



部分界面屏幕标题栏右上角有音量调节按钮,可点击屏幕上的音 量调节按钮中的"--/+"调节音量大小。

- 6 -

3 主目录功能

在非目录状态下按 [18] (目录键)进 人主目录界面,目录包括英语学习、语文学 习、数学学习、疯狂宝贝、课外辅导、轻松 乐园、电子词典和系统工具八个模块,按方 向键可循环切换不同的模块。



也可以直接点击需要的模块进入相应功能的二级目录中。

4 功能按键说明

按键	功能说明
3	开/关机功能键
	 选择目录、内容、输入内容结束后需要确认时, 按此键确认
- Amix	②各功能状态下界面上特别指定的功能作用(对应显示屏左下角的具体功能操作按钮)
	①在一般情况下,按该键退出当前功能,返回上级 目录
	②各功能状态下界面上特别指定的功能作用(对应显示屏右下角的具体功能操作按钮)
	①方向键,按键移动光标、选择目录和文件等
	②各功能状态下特别指定的功能作用(对应显示屏中 指定的具体功能操作按钮)
	调节音量,调整范図为0-19共20级
月委	①在任意界面按此键进入主目录菜单
	②在主目录界面下切换各功能模块
2 10	按此键进入宠物的家界面 (若未领养宠物时进入宠物 领养界面)
词典	按此键进入电子词典功能的二级目录
选书	在任意界面按该键进入课本点读选书功能界面

注意 ★ "确认"、"返回"以及方向键的操作在具体功能说明中不 再单独说明,请根据显示屏上的提示进行按键操作,如音标学 习中的 △並圖 表示按上方向键进入单词学习界面。

5课本选择

按点读机右侧的 ****** 按钮或者选择语 文、数学、英语学习中的各科点读功能进入 选书文件列表界面,按方向键选择需要的课 本文件,按 ****** 键或者直接在文件列表界 面点击需要的课本进入课本点读功能中,进 入选中的课本点读后会提示课本信息,点选 页码进入想要学习的内容。



6 宠物功能简介

宠物是NE260点读学习机的一大功能特色,有了宠物的陪伴,我们 学习不再枯燥。

在任意界面中按"宠物"键或在非点 读状态下点击面板上的宠物乐园中的"我的 家"就能进入宠物的家中了。第一次进入宠 物功能时需要领养宠物。



宠物乐园包括:宠物商店、宠物家居、我的家、宠物背单词、技能 学校、我的资料和智力大挑战。

宠物商店

在非点读功能中,点击宠物乐园的"宠物商店"进入用品商店,在 商店可以购买食品、清洁用品和玩具。点击商品弹出是否购买的提示框, 再点击提示框中的 @ 确认购买,若金钱不够则提示余额不足。

宠物家居

在非点读功能中,点击宠物乐园中的"宠物家居"进入家居商店,在商店可以购买家居用品和房屋。点击商品中的 •• 可以查看要求等级、有效期和价格。点击商品中除 •• 外的其它地方可以弹出是否购买的提示框,再点击提示框中的 •• 确认购买,若金钱不够则会提示余额不足。

我的家

"我的家"包括状态、表演、装扮和外出四个部分。

宠物状态

在"我的家"中点击 💶 或非点读功 能中点击面板上的"我的资料"进入宠物状 态界面中。

宠物状态包括宠物的昵称、级别、成长 值、升级剩余成长值、财富、饥饿值、清洁 值以及心情值等相关参数值。



点击 🚟 进入日常用品界面,会显示已有的食品、清洁用品和 玩具,若没有任何用品,会提示用户"空空的,快去宠物商店购买 吧!"用户可以到宠物商店购买宠物用品,并显示余额。

点击 ■■■■ 可以修改昵称,输入相应的昵称,点击 ■■ 即可; 点击 ■■■ 可以重新领养宠物。

宠物状态相关参数说明:

饥饿值:在开机状态下,饥饿值随开机时间增加而减小,饥饿度 增加,要记得给宠物喂食啊;

清洁值:在开机状态下,清洁值随开机时间的增加而减少,需要 使用清洁用品增加清洁值;

心情值:使用玩具可以增加小宠的心情值,在学习时间过长时, 我们需要娱乐来增加小宠的心情值;在娱乐时间过长时,我们需要通 过学习来增加小宠的心情值,记得学习娱乐两不误哟;

财富:我们使用学习功能都能增加财富值,使用课本点读还能 额外地增加财富值,有时系统会出现随机事件,会意外地获得或失 去财富呢;

成长值:开机状态下,宠物就会生长,若宠物的饥饿值、清洁值 和心情值都高时,成长值增加得更快哟!

宠物表演

在宠物的家中点击 💷 进入宠物表演功能界面中。

点击 (开始轰荡) 开始录音,当系统识别到录音后会做出相应的动

- 9 -

作(要求此单词是技能中已经学会的单词);点击 **(2015)** 查看技 能表演方法;点击 (**251)** 查看已经学会的技能,只有已经学会的 这些技能才能表演,记得经常表演能提高熟练度,不然会忘记这些 技能的哟!

宠物装扮

在宠物的家中点击 💷 进入宠物装扮界面中。

在宠物装扮中包括家居用品和宠物房屋两部分。点击家居用品 或宠物房屋查看已经拥有的家居或房屋。点击相应的物品可以装扮或 撤下物品,当物品没有装扮时,点击该物品,要求确认是否装扮,点 击"确认"进行装扮;当该物品已经装扮时,显示"装扮中",此时 点击可以撤下物品。

宠物装扮下方显示财富余额。

宠物外出

在宠物的家中点击 🚳 进入宠物乐园中(除面板多了"我的资料"外,其余功能和面板的宠物乐园一样,在此时点击面板和点击屏 幕中对应功能效果相同)。

点击"我的家"进入宠物的家中; 点击"宠物家居"进入宠物家居商场;点 击"宠物商店"进入宠物商店;点击"宠物 背单词"进入宠物背单词功能中;点击"技 能学校"可以学习新的技能;点击"智力大 挑战"进入智力大PK功能中。



宠物背单词

宠物背单词在英语学习的"宠物背单词"功能中详细介绍。

技能学校

点击"技能学校"进入技能学校界面中,在这里可以学习更多的 新技能。已经学会的技能会显示"已学",不需要重新学习。 未学会的技能需要缴纳一定的学费且达到要求的等级才可以 学习,学费直接从财富中扣除。点击想要学习的技能,弹出提示 框: "您确定要让宠物学习这个技能吗?"选择"确认"开始学 习,大声读出该单词即可学习该技能,若读错或系统未识别出来,点 击"重读一遍"重新读一遍,直到两次发音正确,即可学会该技能, 学会的技能可以在宠物表演中表演哟!

智力大挑战

智力大挑战和小宠进行智力大PK,记得听完题目在提示音后要 大声说出答案哟,不然就被小宠抢答了。点击"智力大挑战"进入 挑战项目选择界面,包括"谜语百题"、"百科智多星"、"古诗 接龙"三个部分。

系统报出题目后,由小朋友和宠物抢答,若小朋友未答,则宠物 抢答,按 **6** 键或答完题后,界面显示宠物答对题数和小朋友答对 的题数,快来和我们的小宠进行一场智力对决吧!

7 输入法

除了某些特定功能,如在英文词典的输入状态下只能输入英文; 在中文词典的输入状态下只能输入中文;在其他需要输入资料或查找 信息时,既可以输入中文,又可以输入英文。

当需要使用输入法时,可点击输入框或点击屏幕右上角的输入法 提示图标,系统会自动弹出默认的输入法(默认输入法为用户上次退 出功能模块时使用的输入法,第一次为手写输入法),点击相应的图 标切换到其它输入法,点击 III 切换为手写输入法;点击 IIII 切换为 拼音输入法;点击 IIII 切换为部首输入法;点击 IIII 切换为英文输 入法,在英文输入法中点击 III 切换字母的大小写状态。

在使用软键盘输入过程中,可点击软键盘上的 ≥ 关软键盘; 点击 = 输入空格;点击 = 删除光标前的字符;点击 = 确 认输入。

在中文输入状态下,确认输入后进入联想输入状态,可直接点击 输入需要的字符,也可以重新输入内容。 用户需要输入内容时,可以直接使用标准键盘输入。若当前功能 需要输入英文时,则默认为英文字母输入;若当前功能需要输入中文 时,则默认为中文输入法,点击面板标准键盘上的"拼音"切换为拼 音输入法,点击"部首"切换为部首输入法。

英文输入: 直接点击面板标准键盘相应的英文字母即可输入。

拼音输入:点击面板上标准键盘上的拼音字母输入相应的拼音, 然后选择汉字前面的数字输入相应的汉字,点击面板上的左右方向键 或按 (、) 键可切换到上一屏/下一屏。

部首输入:先输入汉字的部首笔画数,选择需要的汉字部首,再 输入该汉字剩下的笔画数,找到相应的汉字即可输入。

手写输入

当需要输入文本时,在默认为手写输入法的情况下,点击屏幕 右上角的 201 按钮,弹出手写输入法提示框,或者在其它输入法状态下点击软键盘的 20 按钮,进入全屏手写输入状态。当前需要输入 中文时则默认识别为中文手写,当前需要输入英文时则默认为识别 英文字母手写。

可点击输人法软键盘中的 (m)、(c)、(m) 分别切换为拼音、部 首和字母软键盘输人法。



若手写时起笔点为按钮时,执行按钮操作而非手写操作。手写输 人内容后,在光标处会自动显示系统识别到的第一个字符,并在候选 栏中显示其他候选字符,可点击正确的字符确认输入。 在软键盘输入状态下点击 👩 切换为英文键盘输入。

点击软键盘上的字母进行输入,可点击 💩 切换字母大小写状态。

中文输入

拼音输入

点击 💷 切换为拼音输入法软键盘。

点击软键盘中的按键输入拼音。拼音输入法采用完整拼音输入,

无须输入声调,用26个字母输入拼音。

如点击"lü",在候选框中会显示相同 拼音的候选字,可点击 ■、 ▶ 查看未显的内 容,选择点击正确汉字确认输入。



部首输入

点击 💷 切换为部首输入法软键盘。

点击数字键输入汉字部首的笔画数,在候选栏中显示该笔画数的 部首,点击 ■、■ 查看未显示的内容。

选择点击需要的部首后,再输入剩下笔画数,在候选栏中显示笔 画数相同的汉字,点击候选字后的箭头查看未显示的汉字,点击选择 正确的汉字确认输入。

8 屏幕取词

在课本点读文本显示、词典释义、轻松作文等文字浏览界面下, 可进行屏幕取词,查看所选字词在"新课标英汉词典"→"新英汉词 典"(英文)及"现代汉语"→"成语词典"→"简明汉英"(中 文)中的释义,按顺序自动搜索,当一本词典中查不到时自动到下 一本词典查找。功能操作举例如下:

在课本点读功能的点读状态下,当用户点击课本时,屏幕上显示 点读内容为英文单词时,还有在电子词典或百科搜学功能中,选择相 关的字词后,仅显示该字词的基本释义。 点击面板右下角的"取词",系统默认反 显当前屏幕上第一个汉字或单词,按方向键选 择需要的汉字/单词,按"确认"键或直接点 击需要查询的字词,显示该词的基本释义。

在轻松作文或语文课本点读中可对选择 的字词进行屏幕取词或百科搜学,在百科搜 学中可对选择的字词进行屏幕取词。

在弹出的选项框中,选择屏幕取词则 同电子词典中的屏幕取词,显示选中字词的 基本释义。点击释义框外的其它任意地方或 按"返回"键关闭释义框。



若找不到该字词,则提示:未找到该词;选择百科搜学进入百科包 搜索,将搜索结果显示出来,若找不到该词条相关内容,则提示:无相 关文件。

注意 ★面板右下角的"取词"仅点读时有效,使用面板进行屏幕取 词时只能取单个汉字或单词。

☆课本点读功能中,显示在屏幕上的正文为中文时,可以进行屏 幕取词和百科搜学,在英文文本中,直接显示单词基本释义。

9 TF(存储)卡使用

本机具有内存容量无限扩充的功能,其所使用的TF(存储)卡为一般 市面上销售的通用TF(存储)卡。

建议购卡时,请带上本机,以确保本机可识别所购买的TF(存储)卡。 使用卡前,请先阅读TF(存储)卡的使用说明书。

插卡方法:

本机支持热插热拔功能,请按右图方向插 人TF(存储)卡。

TF(存储)卡完全插入后,屏幕会显示"TF卡插入"提示,表示卡已成功插入。 插入后系统工具的文件管理中显示TF(存储)卡的存储状态。



- 14 -

如无提示框显示,则表示TF(存储)卡没有完全插入,本机将无法读 写卡。请完全拔出卡后重新插入。

拔卡方法:

向机身方向按压TF卡,听到"嘀答"声后松开,TF卡弹出。把 TF卡完全抽离机身,屏幕会显示"TF卡拨出"提示框。

如果在没有显示提示框的状态下,再次插入TF卡,机器将无法正 常读写TF卡。

★因部分电脑在Windows2000或vista操作系统下的USB驱动识别不标准性,可能会出现TF卡无法识别现象,建议用户使用Windows XP操作系统。

☆当机器正在读取TF卡资料时,请勿插拔TF卡,否则可能会导 致资料丢失、资料损坏,甚至TF卡损坏。

★当点读机正在进行声音播放时,请勿插拔TF卡,否则可能会 出现异常情况。

☆当点读机与电脑连接时,请勿插拔TF卡,否则可能会导致资 料丢失,资料损坏,甚至TF卡损坏。

10 文件下载功能

①网站资料下载并解压

若需要下载资料,可先登录诺亚舟教育网(http://www. noahedu.com)NE260或相关的资源网站的下载专区中,将您所需要的 文件资料下载至电脑中,然后进行解压,解压后复制到点读机的相应文 件夹中,即可使用。

★下載的文件一般为压缩文件,需解压后才能使用。请记住保存文件的路径。

(2)U盘直接下载

将USB数据线-端插入电脑USB接口,另 -端接入机器USB接口,按开/关键开机,待 开机完成后机器会自动进入USB连接状态。连 接成功后,在电脑屏幕右下角任务栏上,可以看 到"弹出/拔出"图标 ᠌。此时可将电脑中的 文件资料复制到本机中对应的文件夹下使用。



- 15 -

等文件复制完后用鼠标左键点击图标 🎐 弹出如下提示框: 安全賺 USB Mass Storage Device - NBAB(G) 点击提示框,弹出"安全地移除硬件"对 话框即可断开电脑和点读机的连接,最后拔下USB数据线。

注意 ★传输文件时,突然断开USB传输线连接,可能导致数据丢失 或硬盘出错。

☆断开点读机与计算机连接时,请先点击电脑屏幕右下角的"弹出/拔出"图标安全退出。

主目录	功能名称	支持播放文件的后缀名
课本点读	课本点读/随机手册	. cas(*)
	英语课堂	.nwo(*)/.avi
英语学习	音标学习/字母学习	.bin(*)
	英语会话	.mlc(*)/.mp3+.lrc
	语文课堂	.nwo(*)/.avi
	诗词乐园	. nwc (*)
语文学习	拼音学习	.bin(*)
	汉字学习	.wch(*)
	轻松作文	.ssl(*)
	数学课堂	.nwo(*)/.avi
数学学习	奥数天地/数学故事	. nwo (*)
	数学口诀	. nwe (*)
	疯狂视频	.nwo(*)/.avi
疯狂宝贝	疯狂小诗/疯狂会话 /疯狂儿歌	.mlc(*)/.mp3+.lrc

③各功能能支持播放文件格式

	动漫国学	. nwc (*)
	动漫故事	.nwo(*) /.nwe(*)
	有声故事	.mlc(*)/.mp3+.lrc
全能学习	十万个为什么	. nwe (*)
	小小音乐家/诺浸大百科	.nwf(*)
	多科学习	.nwo(*)/.avi
	MP3音乐盒	.mp3+.lrc/.mp3/.wma
	MP4电影院	.avi/.mp4
轻松乐园	电子书屋	.txt
	电子相册	.bmp/.jpg/.png
	数码录音	.wav
系统工具	程序升级	.upg(*)

注意 ★后缀名后标注(*),表示这类文件为特定制作的文件格式,需到指定的教育网上下载,后缀名中无(*)的为通用格式,用户可以在其它相关资源网站上下载相应格式文件使用。

11 系统升级

针对机器的一些功能的提升、拓展、改进和优化,诺亚舟公司会不 定期将最新的系统升级包发布到公司网站上,让各用户能方便直接的进 行系统升级。

升级前请插上电源,保证电源稳定供给,为了避免点读机在升级 过程中因电量不足导致升级失败甚至系统崩溃,升级时,请取出电池, 直接插上外接电源供电,在系统工具中的产品信息中查看当前的系统版 本,请登录诺亚舟教育网(www.noahedu.com),在下载中心\点读 机\NE260\升级程序中,根据机器的版本状态选择合适的升级文件下载 到电脑中,解压后即可使用。 请通过USB线将机器与电脑连接起来,然后将升级文件拷到U盘的升级程序目录下,拷贝完后,请退出USB连接,选择"系统工具"功能,在系统工具的系统升级界面下按"确认"键进行系统升级。

升级完后,请断电后重新开机。



12 文件列表操作

当功能需要进行文件选择操作时,有两种方法选择文件。

举例:如当进入课本点读功能时,需要先 选择课本点读文件。进入文件列表界面,可以 直接点击需要的文件进入该文件点读界面,也 可以按方向键选择需要的文件,再按 44 键或 点击 48 按钮进入文件该文件点读界面。



注意 ★此方法不仅针对文件列表,对目录选择操作方法也是如此。

☆文件列表的类型不同,进入功能界面也不同,如课本点读选 择文件后是进入该文件点读界面;若为课件列表,选择文件后 进入课件播放界面;若是MP3音乐,选择文件后进入MP3播放界 面等。



1面板功能

面板为我们提供了实用且方便的操作,面板主要分为特色功能区、 宠物乐园区和权威词典区三个部分。面板功能针对非课本点读功能全部 有效。

特色功能主要是机器内的一些经典的功能,如英语课堂、古诗乐园、 奥数天地、疯狂视频等,点击面板上图标进入相应的功能中;宠物乐园区 带我们畅游宠物的世界,点击面板上对应的区域进入相应的功能中;权威 词典包括各大权威词典和标准键盘两部分,权威词典区为我们提供方便的 查词典功能,标准键盘为我们输入字母和汉字提供了方便。

2 英语学习

实用的课本点读、经典的英语课堂、简单的音标学习、字母学习、 常用的英语会话、快乐的宠物背单词让小朋友们随时随地遨游在英语学 习的海洋中。

课本点读

强大而实用的课本点读功能,不仅可以进行课本点读,还可以对课文 进行辅导、听课文、领读、复读、跟读等,并可以进行背单词和测验。点读 课本可以为宠物获得财富哟!

选书

在一级目录中选择"英语学习"进入二级目录,点击选择"英语 点读"图标,或直接按"选书"快捷键进入课本点读"教材列表", 点击选择需要的教材,进入所选教材,先播报当前教材名称,然后进 入该课本点读界面,显示当前页的页码、语速和音量。



选页

点读

进入课本点读时默认状态为"点读"状态, 屏幕状态区的工作状态 指示为"点读"。用户可直接点击书本进行点读学习。

当用户点击课本时,屏幕上出现点击的课本正文内容,可点击屏幕上的正文内容或点击面板右下角的"取词"后选择需要的词按 (ANA)进行屏幕取词,点击 [378]改变显示字体的大小。



辅导

点击"辅导"进入辅导功能,先进行重难点讲解,在讲解过程中,点 击面板无效。在辅导过程中,点击 🚾 进入单词学习界面。

在单词学习界面,点击单词对选中单词发音,并且在图片下方显示 该单词的解释,点击滚动条上下的箭头可以移动显示一屏中未显示的单 词;点击 200 对当前选中的单词重新发音,点击 2010 进入跟读 界面,系统发音后,在"滴"声后开始跟读,跟读完成后系统会给出一 个评价,点击 2011 进行对比,点击 0百级一双0 再练一次,点击 2000 返回到单词学习界面。



听课文是将当前页课文读-遍,用户若 用点读笔点读本页的任意句子,则从该句往 下继续听课文。

在读课文的过程中,点击 489 暂停播 放,点击 680 继续播放,点击 680 返回 到点读状态中。



领读

领读的过程就像老师带我们朗读课文,老师读一句我们跟着读一句; 在领读过程中,机器播放一句后发出"滴"声并将有一段时间留给用户跟 读。(英文课本不包括中文翻译的领读)。用户若用点读笔点读本页的任 意句子,则从该句往下继续领读。领读结束后,自动返回到点读状态。

复读

复读将无限次朗读用户所点击的句 子,使用点读笔点击课本中的内容后,再点 击"复读"则不断地重复播放当前句子,按 任意键或点击其它位置停止复读。



注意 ★学习状态下,需先点击课本内容才能进行复读。 ☆测验、辅导、背单词状态下点击"复读"无效。 ★跟读状态下,点击"复读"则重复发音开始点击的句子。

跟读

跟读也是机器读一句,小朋友跟读一句,但读完后系统会播放机器读 音和用户读音进行对比,可使小朋友练习并提高自己的发音哟。

在点读状态下,点击课本中内容后,点击"跟读"界面提示后重 新播放当前句的语音,同时屏幕提示框:"原音播放中…",播放结束 后,发出"滴"的一声后开始录音,屏幕显示:"录音中……"。录音 结束后自动播放原音和录音,同时屏幕显示"对比中……"。对比完后 自动返回到点读状态。



背单词

点击"背单词"进入背单词功能中,系统发出提示语后,点击 (2012) 进入单词界面中,首先系统对当前单词发音,然后用户输入单词,输入完后点击输入法中的 (2013) 确认即可确认单词。



测试

为了让小朋友牢记学过的知识,在每一页都会有测试,测试包括页面测试和期末测试。

点击选择"页面测试"机器将以提问的 方式对小朋友进行测验,然后根据用户答题 判断正确与否,测验一题后,对用户当前答题 给出评价。



期末测试是对整本书进行测验,选择不同的测试卷进入测试题中, 根据屏幕提示按 通 键开始答题。若用户选择正确答案则可以进入下 一题,若用户选择了错误答案,则显示正确答案,部分题给出相应的解 析,请根据屏幕提示进行操作。 点击"变速"键,将改变语速;每次改变一级,顺序为:正常 →快|→快||→慢||→慢|→正常。调整范围为五级:慢|、慢|、正常、快 |、快||。

注意 ★先设定变速级别后,点击"复读"可即时变速复读(语速为 设定值)。

☆设定变速级别后,点击"跟读"原音和录音对比时,原音变速,录音不变速。

取词

在课本点读的点读功能中,屏幕显示点读内容文本时,点击"取词"可以选中汉字或单词,按方向键选择需要的汉字或单词,按"确认"或点击屏幕上的 200 按钮显示该单词或汉字的基本释义。

英语课堂

看视频学知识,边看边学,轻轻松松获得知识,帮助小朋友学 习更多英语知识。

- 23 -

进入英语课堂后,用户选择列表文件, 按"确认"键就可以进行英语视频文件的学习 哟! 在播放界面,点击 图 键暂停播放,点 击 图 继续播放,点击 图 进入全屏播 放,点击 3、2 控制快进或快退,点击 图 停止播放,按钮变成 60 ,点击 60 退出 播放界面。



音标学习

音标学习帮小朋友纠正错误发音习惯,进 人发音学习界面,按左右键切换不同的音标, 点击 (1918)进入单词学习界面;点击 (1919)进 入练习界面;点击 (2018) 键进人发音学习界面; 点击 (2010) 返回到音标类型选择界面。



在练习界面,用点触笔点击音标相同的字母,选择完成后,点 击 💵 判定正确答案。

字母学习

在学字母界面,点击左边的 ☞3、 ☞3 按钮可切换大小写字母学习,点击 ☞3 查 看当前学习的字母笔顺,点击 ●3 预当前 字母进行跟读;

唱儿歌在播放过程中,点击

電池 暂停播放,按钮变为

電券 继续播放,在播放过程中,点击

停止播放,按钮变成

季回,

点击

季回 退出播放。

动手练主要是测试小朋友对字母的认识,可以点击标准键盘,也可以直接在右边的输入框手写输入字母,点击 (20) 判定答案,点击"重读"重新发音。

英语会话

在英语学习中选择英语会话进入英语会话列表界面,选择需要的文 件进入浏览播放界面。

在播放界面,点击 (189) 暂停播放,按钮变为 (184),点击 (184) 继续 播放;点击 (116) 切换播放模式;点击 (115) 切换显示方式;拖动滚动 条或按上下键移动到上一句/下一句;点击 (184) 停止播放(图标由 (184) 转换成 (150)),点击 (180) 退出播放界面返回到列表界面。



- 24 -

宠物背单词

宠物背单词主要用来背单词,在英语学习功能中选择宠物背单词进入 该功能后,选择相应的需要学习的文件和组别,进入背单词功能。

宠物背单词分为"跟我说"和"跟我写"两个部分。

跟我说:进入该功能后,系统播放当前单词的发音及拼写,点击 □、□进入上一个或下一个单词学习界面,点 □、□进入上一个或下一个单词学习界面,点 击 □、□进入录音界面,朗读当前发音的单词, 读完后系统会对小朋友读的单词进行评价,



可以点击屏幕上的"对比"进行对比哟!也可以直接点击相应的提示学习 下一个单词或重新朗读。

跟我写:进入该功能后,系统播放当前单词的发音及拼写,点击 ■■ 可重新发音,点击 ■、 ■ 键进入上一个/下一个单词,点击 ■3 进入单 词输入界面,具体输入方法请参照输入法介绍中的英文输入法进行输入。 输入完单词后点击 ■ 或点击 ■ (关闭输入法时),判断单词是否 正确,按"返回"退出本组单词学习。

3 语文学习

动漫诗词乐园、启蒙拼音学习、小学汉字学习、语文课堂和轻松作 文让我们语文学习轻松搞定。

语文点读

语文点读功能中面板右边下方的点读功能区仅点读、辅导、测试、 变速和取词有效。

点读:操作方法同英语点读;

辅导:辅导包括知识讲解和生字学习两个部分,点击"辅导"进入 辅导功能后,屏幕出现讲解的内容,用户可以查看讲解内容。点击"生 字学习"可以进入生字列表界面,点击某个具体的生字进入生字学习界 面,包括拼音、笔顺、组词、解释和多音字学习;或点击"生字练习"进 人练习界面。

测试:测试包括字、词、句测试和期末测试。汉字记忆根据屏幕提示 的汉字写出正确工整的汉字;组词专家和造句高手根据给出的题目点击选

- 25 -

择正确答案;期末测试选择不同的试卷后根据屏幕提示进行测试。

变速:操作同英语点读中变速,请参照英语点读中的"变速"操作。

取词: 语文点读取词后包括屏幕取词和百科搜学两部分,请参照基本使用说明中的"8 屏幕取词"操作。

语文课堂

语文课堂功能操作同英语学习中英语课堂,具体操作请参照英语学 习中的"英语课堂"。

诗词乐园

在文件列表界面,点击选择需要的文件进入 课件播放界面。在课件播放时,可直接点击屏幕 或按方向键快速翻页(点击屏幕快速向后翻页, 最后一页无效。)按"返回"键退出播放返回到 文件列表界面。



拼音学习

拼音学习通过看、听、练进行学习,让 用户熟练掌握每一个拼音。在学习界面,按 左右键可以切换学习不同的拼音哟,同时用 户可以随时点击 (到)键进人练习界面。

练习分为选择题和描红两部分,选择题 可以直接点击正确答案或按方向键选择答案



后点击 ^{●●●} 键进行答题,答题后系统给出判定结果。点击 ^{●●●} 进入描 红练习,可对字母进行描红。点击 ●● 查看描红演示。描红正确后,宠 物会给与鼓励,并进入下一拼音的学习界面。

汉字学习

汉字学习是小朋友良好的语文启蒙老师, 通过读音、笔顺、解释、组词、造句、多音字 以及同反义词等最基础的语文课程,陪小朋友 一起走过识汉字阶段。



汉字的解释界面是进入该汉字在小学生多功能字典或现代汉语词典(小 学生字典中没有的汉字)中的解释,在组词界面,可以查看组词的例句,也 可以播放例句的发音,如果该汉字是多音字,则可以查看多音字举例,比较 等,若该字有同反义词,可以点击"同反义"按钮查看同反义词。

使用汉字查找功能用户可以方便地查找自己想要学习的汉字。输入 要查找的汉字,点击 📾 或 💶 即可查找。

轻松作文

轻松作文,让我们轻松学习写作。进入轻松作文功能后,点击选择 不同的种类,层层点击选择并查看相应的文章和内容。

还可以选择"作文检索"进入关键字搜索 界面,输入你要搜索的关键字,点击 500 或 点击 [1] 就可以查到你要的文章了;点击 打开下拉框,可以查看之前搜索过的内容;点 击 620 清空输入的内容或在打开下拉框时清 空下拉框中光标选中的记录。



4 数学学习

我们主要是通过数学课堂、奥数天地、数学乐园、数学故事、数学 □诀和计算器来帮助小朋友学习数学。

数学点读

数学点读功能中面板右下角的点读功能区仅点读、辅导、测试和变 速有效。

点读:操作方法同英语点读,但数学点读屏幕不显示正文,所以不 能进行屏幕取词。

辅导:数学中的辅导是按知识点进行的,点击"辅导"进入辅导功能后,选择知识点进入知识点课件播放界面,具体课件操作根据屏幕提示进行操作。

测试:测试包括知识点测试和期末测试。进入知识点测试后选择难度进入不同难度的测试界面,测试题全为选择题,点击选择答案后,系统会给出正误判定,并且可以查看详解或提示哟。期末测试选择不同的试卷后根据屏幕提示进行测试。

变速操作同英语点读中的变速,具体请参照英语点读中的"变速"操作。

数学课堂

数学课堂操作同英语课堂,具体操作请参照英语学习中的"英语课 堂"。

奥数天地

奥数天地在于培养和提高学生理解数学知识,并用理论知识来解决 实际问题的能力。

进入奥数天地功能后,点击选择需要的文件 开始播放选择的课件。

在课件播放时,可直接点击屏幕或按方向 键快速翻页(点击屏幕快速向后翻页,最后一 页无效。)点击 📼 退出播放返回到文件列 表界面。



数学乐园

数学乐园带我们进入好玩的数学世界。

进入数学乐园功能后,点击不同的游戏图标 进入相应的游戏中(共有十款游戏,在游戏选择 界面可按方向键或点击 Ⅰ、 Ⅰ 移动选中的游戏 图标),点击选择不同难度进入游戏界面,点击 正确答案,或按正确答案对应的按钮即可选择该 答案(每个答案都有对应的方向键)。



图片加算:将屏幕上有的图片个数相加起来;图片比较:根据系统 给出的图形比较左右两边哪边图形更多;亮格加算:将亮格中的数字相

- 28 -

加, 塔状加算:将系统给出的数相加,规律猜数:根据规律得出问号处的数值;颜色加算:将蓝色的数相加;闪数计算:将屏幕上闪过的数字相加;形状加成:根据已给出的图形找出缺少的图形形状;算式成立: 根据给出的式子选择正确的符号或给出符号选择正确的数;大小排序: 根据给出的数字进行排序。

数学故事

将数学知识融入到日常生活的小故事中,轻轻松松,快快乐乐的玩 数学,学中玩,玩中学,让你不知不觉的爱上数学。

进入数学故事功能,点击选择需要的文件就可以进入该故事的目录选择("读一读"、"学一学"、"试一试")界面了。点击不同的目录可以分别进入各目录的播放界面,点击 10000 可以返回到本故事中的目录选择界面,再次点击 10000 返回到文件列表界面。

数学口诀

列出一些常用的数学口诀供我们学习。

选择需要的口诀课件,点击课件名进入课件学习中,可按界面提示进行相应操作,点击 🙆 可以退出课件播放,返回到课件列表界面。

计算器

在数学学习中选择"计算器"进入计算器功能中。

特殊符号说明:

■:可点击此键打开、关闭语音。

MC: 表示清除存储器中的数值(屏幕"M"标志消除)。

MR:表示把存储器中的数值读出到屏幕,作为当前数值参与运算。

M+: 表示将存储器中的数值加上显示值并存入存储器中。

M-: 表示从存储器中的数值中减去显示值后重新存储。

+/-: 切换数值的正负号(负数先输入数值再输入符号)。

计算器功能:

四则运算:+、-、×、÷;存储器运算:MC、MR、M+、M-。

- 29 -

注意 ★当计算中出现超出范围、除数为零等异常情况时,界面会出现相应的提示。

☆此计算器只能输入十位数字,超过十位时,将不能再输入, 当计算结果超过十位时,显示:结果溢出!

5 疯狂宝贝

疯狂宝贝将带我们遨游"疯狂"的英语世界,疯狂宝贝包括疯狂视频、疯狂小诗、疯狂会话和疯狂儿歌四类。

疯狂视频

疯狂宝贝将带我们遨游"疯狂"的英语世界,在英语学习中选择疯狂视频,点击选择我 们需要的文件进入播放界面。



疯狂小诗

选择疯狂小诗后,进入疯狂小诗文件列表界面,点击需要的文件进入播放界面。

在播放界面,点击 ¹⁸⁸ 键暂停播放,按钮 变成 ¹⁸⁹⁹,点击 ¹⁸⁹⁹ 继续播放;点击 **●**■● 切换显示方式;点击 ¹⁸⁴⁴ 停止播放,按钮变成 ¹⁶⁰,点击 ¹⁶⁰ 退出播放界面。



疯狂会话

选择疯狂会话进入文件列表界面,点击需要的文件进入播放界面。 具体操作方法请参照"疯狂小诗"。

疯狂儿歌

在疯狂宝贝主界面选择疯狂儿歌进入文件列表界面,点击选择需要 的文件进入播放界面。

具体操作方法请参照"疯狂小诗"操作。

6课外辅导

课外辅导包括百科搜学、动漫国学、动漫故事、有声故事、多 科辅导、右脑总动员、小小音乐家、诺漫大百科、眼保健操和十万 个为什么十个部分。

百科搜学

上至天文下至地理、人文历史、自然生物、古今中外一搜即有, 快速超链接阅读,让您问一知三,知识百事通。

确认本机已包含"百科搜学"包的状态下, 点击"百科搜学"进入百科搜学包选择界面,点 击需要的搜学包,进入搜索主界面。

举例说明:输入"李白",点击 📾 可以 搜索标题或内容中包含该关键字的文章,点击 📧 清空输入的内容。



可以拖动滚动条浏览未显示的内容,也可以点击 •••···· 显示所有搜索结果。

词条说明界面

可点击有下划线的内容,如[李白纪念馆]进入词条说明界 面。

点击 **11** 可切换大、中、小号字体;点击 **11** 氮、 **15** 额页 查看内容;也可以直接移动滚动条拖动显示内容;点击 **5** 返回到 搜索结果界面。

动漫国学

进入动漫国学功能后,选择需要的文件进入 国学课件播放界面。

在播放过程中,可以按方向键快速进入上一页/下一页,或直接点击屏幕快速翻页(点击屏幕快速翻到下一页,最后一页无效),也可以点击 2000 或按 2000 键返回到文件列表界面。



动漫故事

进入动漫故事功能后,选择不同的动漫类型(如成语故事、寓言 故事等),进入文件列表界面,选择需要的文件进入课件播放界面。

在播放界面,按方向键可快速翻页,按 💼 键退出播放界面返 回到文件列表界面。

有声故事

有声故事,让我们天天听着故事进入甜美的梦乡。进入有声故事 功能后,洗择相应文件进入有声故事播放界面。

在播放界面,点击 398 键暂停播放, 598 按钮变成 598 点击 点击 1989 继续播放;点击 1994 停止播放,按钮变成 590 ,点击 590 退出播放界面。

多科辅导

多科辅导为小朋友提供全科学习的机会。多科辅导功能操作同英语 学习中的"英语课堂",具体操作请参照英语学习中的"英语课堂"。

右脑总动员

通过对记忆力、观察力、集中力进行不同的 训练,使我们的右脑得到锻炼和开发,扩充大脑 容量,辅助左脑发育,学会用整个大脑来思维。 右脑总动员包括漂浮乐园,速算高手、数字密 码、Q趣头像、汉字魔方以及动物派对,并且可 以查看每一关的记录。



- 32 -

用户进入右脑总动员后,选择想玩的游戏,开始游戏后,点击选择正 确答案,按"返回"键返回到右脑总动员目录界面。

小小音乐家

小小音乐家包括我爱弹奏、音乐知识和器乐欣赏三个部分,"我 爱弹奏"是包括自由弹奏和乐谱弹奏,音乐知识主要是一些音乐知 识,器乐欣赏让我们欣赏各种乐器演奏的曲子。

自己弹奏需要结合随机手册第2页和第3页的琴键区来实现的,进 人"我爱弹奏"中的"自由弹奏"界面就可以自主弹奏,若要使用机 器中的乐谱,需进入"我爱弹奏"功能后,选择"乐谱弹奏",打开 你想要弹奏的乐谱。音效选择可以由你自己选择喜欢的钢琴、小提 琴之类的音效哟!

音乐知识为我们介绍了各种音乐知识。直接点击选择想要查看的 音乐知识就可以进入查看了。

器乐欣赏让我们欣赏各种乐器弹奏的曲子,选择"器乐欣赏"进 人文件列表界面,点击选择不同的乐器后进人播放界面。

在播放过程中,点击 1999 暂停播放(1999 按钮变成 1999); 点击 1999 继续播放;点击 1991、1992 进入上一种或下一种乐器播放界 面;点击 1999 退出播放界面,返回到文件列表。

诺漫大百科

到公司网站下载相应的诺漫大百科文件。 进入该功能后,选择需要的文件进入目录界面, 点击不同的目录就可以开始播放flash动画了, 点击屏幕或按方向键可以快速翻页(点击屏幕快 速翻到下一页),按 ≤ ■ 键可以返回到目录界 面,再次按此键返回到文件选择界面。



眼保健操

眼睛是心灵的窗户,要保护好我们的眼睛,记得要定时做眼保健操哟!进 人眼保健操功能后,点击 **医** 开始做眼保键操,也可以点击 **医** 退出。

十万个为什么

十万个为什么让小朋友掌握更多更广的知识,进入十万个为什么 功能后,选择需要的文件进入文件播放界面。

在播放界面,可按界面提示点击相应的按钮进入对应功能,也可以按 **1** 逐级退出课件播放界面。

7 轻松乐园

学习之余,来听听音乐放松一下吧,或是进 人电子相册回味一下美好的瞬间,益智游戏总是 充满着乐趣的,还可以进入数码录音将自己的声 音录进去,电子书屋让你受益冬冬!



在目录界面选择轻松乐园进入轻松乐园目 录界面,点击需要的功能就可以进入相应的功 能中。

MP3音乐盒



MP4电影院

在轻松乐园中选择MP4电影院进入MP4电影播放界面,让我们一起 来看看MP4电影,放松放松吧!

在播放界面,点击 ④● 切换暂停/播放状态,点击 ④● 键进入
全屏播放,在全屏播放状态下,按任意键退出全屏播放,点击 ● 可
以快进快退,点击 ● 可以调节音量哟!

益智游戏

益智游戏是一个放松心情的好地方,在我们学习累了的时候可以进入 益智游戏玩玩,不过不能因为贪恋游戏而影响学习哟!

七彩糖块

游戏规则:

1、相同颜色的3个糖块累在一起(横排、竖排、斜排)即可消除。

2、按
 2、按
 ● 方向键左右移动糖块,按
 ▲ 键变换糖块颜色的位置,
 按
 ₩ 键动点击屏幕切换开始/暂停。

俄罗斯方块

游戏规则:

1、将方块累按一定形状方块累在一起,一排全部累满即可消除。

猎杀潜艇

游戏规则:

1、我们的军舰需要发子弹打水中的潜艇,并躲过潜艇发出的子弹。

2、按 (、) 方向键左右移动自己的军舰;按 键发子弹;按 键或点击屏幕切换开始/暂停。

游戏设置

可以设置游戏时的声音。点击对应单选框打开或关闭游戏声音点击 (1912) 即可保存设置。

电子书屋

电子书屋让我们博览群书,我们只需要下载相应的TXT文件到电子 书屋的文件夹中,然后在小机中选择相应的文件,打开便可以浏览电子 书屋中的文件了!

进入电子书屋界面,点击 **1**²⁰⁰ 切换手动阅读和自动阅读;点击 **1**276 改变界面阅读字体;点击 **1**³²⁰ 添加书签,添加了书签之后,下 次进入该文件时,会提示:是否继续上次的浏览?点击"确认"继续阅 读,点击"返回"从头开始阅读;点击 **6**³⁰ 退出阅读界面返回到文件 列表界面。

电子相册

从电子相册列表进入相册浏览界面后,点击 400 键可以放映图片, 放映图片时,按"确认"切换播放/暂停状态,"返回"键退出放映状态, 点击 400 旋转图片,点击 400 全屏浏览图片,按"返回"键退出全 屏,按上下键浏览上一张或下一张图片。

数码录音

8 电子词典

在目录界面选择电子词典进入词典目录界面,电子词典包括新课标英 汉词典、小学生字典、简明汉英、动漫词典、成语词典、新英汉词典、图解 词典、现代汉语、常备词典、英文同反义和中文同反义十一部分。 在新课标英汉词典、动漫词典、新英汉词典、常备词典和英文同反 义词典中默认为英文输入法,通过屏幕输入法或直接点击面板上标准键盘 区的英文字母,即可输入单词,输入单词完成后,按"确认"键进入单 词解释界面。

在小学生字典、简明汉英、成语词典、现代汉语和中文同反义词典 中为中文输入法,可以直接用屏幕上的输入法输入,也可以点击面板输入 需要查找的汉字。

具体输入方法参照基本使用说明中的输入法。

词典查询方式

为了方便使用,词典特设有三种查询方式。以《新课标英汉》词典 为例,举例如下:

普通查询:

进入词典界面后,完整输入单词或词组 后,在跟随列表中显示最接近的单词,右边显 示跟随列表中第一词条的部分解释。

点击输人法中的 [2] 或关闭输人法后点 击 [4] 或直接按 (4) 键或点击面板上的"确 认"都可以进人该词条完整的释义界面。



顺序查询:

进入输入界面,输入一个或几个英文字母,在跟随列表中显示以输入 字母开头的前四个单词(软键盘闭状态)。

可拖动滚动条或者按 ▲、 ▼ 方向键移 动光标选择单词,点击 ▲ (关闭输入法软 键盘)或直接按 ▲ 键都可以进入该词条完 整的释义界面。



跨词典搜索

当输入一个词条,在当前词典中搜索不到时,自动进入跨词典搜索,当在其它词典搜索到时,显示出相应的词典来,用户点击需要的词典即可进入相应词典释义界面,也可以按方向键洗择词典,再按 ••• 键进入。



当所有词典都查不到该词条时,提示:未 找到匹配词,显示相近词!提示后进入相近词 解释界面。

释义界面

英文词典以《新课标英汉》词典释义显示界面为例:



中文词典以《现代汉语》词典释义显示界面为例:



在英文词典中,有跟读功能的,点击 1989 可以进入跟读功能,在中文典词中,有属性功能的,点击 1999 打开属性框,直接 点击相应的属性,或按上下键选择相应的属性,按"确认"键进入 所选属性中。

在解释界面,点击 Q、Q 切换到上一个/下一个单词或汉字的释 义界面,输入任意字符返回到输入界面。

各词典介绍

新课标英汉词典

根据国家教育部颁发的最新教学大纲及新课标中规定的中小学英语 教材中应当使用的单词为基础,配以精确的解释和音标,语音专家屠培 教授亲自录音,具实用性、规范性和权威性。是中小学生学习考试必备 的词典。

小学生字典

严格按照新课标标准,为中小学生量身定做的字典。其中收录4500多 个字,除《现代汉语中常用字表》中的2500个常用字,1000个次用字,还 收录了小学教材中的生僻字和课外阅读的难字1000多。

新英汉词典

本词典英美兼收,以英式英语(象牛津这类词典)为基础,同时吸 收了美式英语的很多变化。这是一部以收词多、释义较全较准确、例证 丰富而出名的学习型词典。

动漫词典

以国家教育部颁发的中小学生须掌握的 新课标单词为基础,配以纯正的单词发音和动 漫音乐。

进入动漫词典输入界面,输入单词,点击 或点击 (部) (关闭输入法情况下)或按 (報) 键进入单词解释界面。



成语词典

成语词典涵盖一般人所需要的所有成语,先解释难懂的字,再 串讲本义、引申义、比喻义,通俗易懂。绝大多数成语都有出处、 书证,追本溯源,加深理解。 全面使中英文巧妙接轨,比如我们查形容词一般后面不用加"的", 查"大"就是"大",不用查"大的",符合我们的查询习惯。

图解词典

配以中英文释义和纯正的单词发音,直观明 了地展示词义,寓教于乐,激发学习兴趣,强化 我们的记忆效果。

在图解词典中,默认播放第一个序号的单词 的发音,按 ▲、♥ 切换序号,按 ④ 键 翻页显示,按 ▲ 键可以返回到目录界面。



现代汉语

本词典是汉语学习权威的工具书,它包括了《新华字典》、《汉语词 典》、《成语词典》的所有内容,无论在收词还是释义,例句等方面,都 具有举世公认的权威性。

常备词典

包括谚语警句、英美姓名、国家地名、不规则动词、构词法词头和 构词法词尾。点击相应的常备词典进入输入界面。

英文同反义词典

输入要查找的单词后,点击 💴 或点击 🕮 (关闭输入法情况下) 或按 ጫ 键进入该单词的释义界面,显示该单词的同义词和反义词。

中文同反义词典

输入要查找的字词后,点击 🕋 或点击 斗 (关闭输入法情况下) 或按 ݽ 键进入该字词的释义界面,显示该字词的同义词和反义词。

9 系统设置

在目录界面选择系统工具进入系统设置界面,系统设置包括文件管理、目录风格、产品信息、空间检查、系统升级、自动关机、书本校正 和笔点校正。

文件管理

进入文件管理界面,可对"本机内存"(点读机中的资料)及"存 储卡"(TF卡中的资料)进行复制、粘贴或删除操作,对个别文件可以 直接播放。

点击文件夹进入该文件夹的文件列表界面。如点击"MP3音乐盒"进 人点读机的"MP3音乐盒"目录列表界面。







在文件管理功能中,对于可播放的文件,可直接双击播放文件。 还可以对文件进行复制、粘贴或删除操作。

点击选择要删除的文件,然后点击 🏧,弹出"确认删除吗?"提示 框,点击 👰 删除文件,点击 🚳 不删除选中的文件并退出提示框。

选择点击要复制的文件后,点击 🚥 复制文件,点击进入需要复制 到的目标文件夹,点击 🚥 粘贴文件。

目录风格

可设置不同的主目录显示风格。包括两种不同的风格:科幻世界和宠物乐园,直接点击选择某种风格,或点击 ☑、 ⊇选择风格,点击 ☑ 保存并返回,点击 ፪◙ 不保存退出。

产品信息

显示本机的产品名称、产品型号、程序版本、数据版本以及客服电 话,下载网址等。

空间检查

可查看本机或存储卡的总空间、用户已用空间和可用空间,其中本机 内存中还包括系统占用空间大小,插入TF卡时,可点击 (TF号) 查看 TF卡内存情况,点击 (全知時年) 查看本机内存存储情况。

系统升级

针对机器一些功能的提升、拓展、改进优化等,在此我们可以进行程 序升级,具体功能请参照第四章中第十一小节"系统升级"功能。

自动关机

为了节约用电和保护机器,本机有自动关机功能,在设置的时间内无 任何操作时,则自动关机。点击各时间参数设置自动关机的时间,设置完 点击 4 保存设置退出。

书本校正

当书本印刷有偏差时,可能会导致点读不准确,这时需要进行书本校正,用户根据偏差位置按上下键调整书本点击位置,按确认键保存设置返回主界面;

笔点校正

在系统升级后,或定位不准时,都需要重新进行笔点校正。

笔点校正是一个非常重要的环节,是为了测试定位屏幕笔尖位置,提 高触摸屏的点击准确性。请务必要垂直准确地点击雪花图中心,否则将引 起以后的操作中点击不准!

进入"系统设置"主界面,选择[笔点校正]进入笔点校正界面;当 屏幕出现雪花图时把机器放平稳,垂直准确点击雪花图中心,直到成功, 自动返回到系统设置主界面。





故障	原因
	①检查电源及电源适配器或电池接触是否良好
一、无法开机或开机	②检查电池电量是否充足,如果电量不足,请及
不正常	时更换新电池或接上外接电源
	③程序破坏丢失,重新升级
	①检查电池电量是否充足,如果电量不足,请及
	时更换新电池或接上外接电源
二、自动关机	②根据"系统工具"中"自动机关"所设的时间,
	在该时间段内若无任何操作(播放音乐、视频或故
	事除外) 机器将自动关机
	①检查课本位置是否放置准确
三、点击课本后不响应	②请将机器远离干扰物,如电脑、电视、强日光
	灯等
四、操作本机发生异常	①检查机器是否感染病毒文件
或无法正常连接电脑	②系统升级后请重新下载文件
上 计时间接容量管	[]请将音量调至适当大小
八、九戸或唐次の司	②检查电池电量是否充足,如果电量不足,请
可头头	及时更换新电池
	①检查机器中剩余空间是否充足
七、无法下载文件到	②检查USB线与电脑连接是否正确,良好
机器	③检查机器是否下载空间紊乱,如果是,请对
	机器进行格式化
	[]请检查是否选错课本或页面
八、语音与课本内容 5	②选择的课本是否与下载的课本文件相对应
1110	③检查课本文件与课本的版本号是否一致



<u>し 技术规格</u>

机器型号:	点读学习机NE260
内存容量:	2GB (16Gb)
液晶显示:	2.8英寸TFT真彩屏 320×240点阵
电源体用.	①直流5V 900mA电源适配器 ②5号(AA)电
电源使用	池4节
変速调节:	5级
音量调节:	20级
下载接口:	标准USB接口
外型尺寸:	318 mm $\times 281$ mm $\times 40.8$ mm
备注: 其中程序及固定:	资源占约565M



为了让您放心使用本产品,我们将对产品的质量问题按情况实行 保修服务。为了更好的为您服务,我们需要将客户信息跟踪存档,用 户买回本点读机后,请将三包卡寄回本公司或登录本公司网站在线注 册,也可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话: 0755-83432800 售后服务电话: 0755-89477999 网址: http://www.noahedu.com 邮编: 518048 地址: 深圳市福田区天安数码城科技创业园B座10楼



环保使用期限标识表示本产品环保使用期限为10年,即在10年内本产品含有的微量有毒有害物质 或元素在正常使用的情况下,不会发生外泄或突变、不会对环境造成严重污染,不会对人身、财产造成 严重损害 不必品 冬季44多看的微量看着看看如脑虚示要多处取多量。

			有毒有害;	勿质或元素		
部件名称	铅 (Pb)	素 (Hg)	編 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	Х	0	0	0	0	0
显示模组	Х	0	0	0	0	0
塑胶件	0	0	0	0	0	0
按键	0	0	0	0	0	0
五金件	Х	0	0	0	0	0
线材	Х	0	0	0	0	0
电声器件	Х	0	0	0	0	0
电源类	Х	0	0	0	0	0
包材	Х	0	0	0	0	0
0. 表示该有盡者	重害物质在该部	(件所有均质材)	科中的含量均7	ESJ/T11363-20	006规定限量要	来以下
X:表示该有毒利	言害物质在该部	件的某一均质	材料中的含量机	置出SJ/T11363-	-2006规定的限	量要求。



版本号: S: V2.1