# 手册目录

- 课本点读学习快速操作入门1
二 英语字母学习2
三 快乐学拼音4
四 国学小知识6
五 二十四节气歌8
六 交通安全小知识9
七 八大行星10
八 趣味游戏-找不同 12
九 NP13点读机使用说明书 13

# 随机配件

非常感谢您购买我们的产品。当您打开包装彩盒后,首先请您检查,其中是否包 含以下所有物品。如有缺少,请到购买本机的销售商处找回您的物品。

NP13点读学习机	1台
点读笔	1支
电源适配器	1个
USB传输线	1根
随机手册	1本
三包卡	11分
合格证	1张

# 随机赠送附件:

个性相框 (纸制)

6张





让我们先来接通电源吧,可以有两种供电的方式选择:1.电源供电:像 我这样将外接电源适配器大头的一端接在电源插座上。小头的另一端接上 点读机的USB供电口。2. 电池供电: 在点读机的背面电池盒里直接装上4 节普通的5号电池供电使用,这样我们的电源就接好了。现在该开机了, 按下点读机上的()(开/关)按钮,看看屏幕,机器就开机启动工作了。

第二步该进行课本文件选择了,打开点读机后,会先默认进入到上 一次点读课本的页面.我们可以接着上次学习的书本和页面继续点读学 习. 也可以按 ()(选书)按钮进入选书菜单. 选取新的要学习的课本文件. 按

🕐 、 😲 (上下键)选择我们想要学习的课本文件后, 按 键进入课本文 1件。



第三步: 放书定位

就能更精确地点读哟!

# 第四步:快捷选页

书本定位后翻到要学习的内容。我们就该在点读机上选择要学习的 页码啦.我们可以通过两种方式快捷方便地选择页码:(1)点数字键准确选 择多位数页码时,只需连续点选多个数字即可,同时在屏幕左下角会显 示所选页码。②方向键快速选页:按↔、↔(左右键)转至上一页/下一 页的内容:按心、心(上下键)跳转至上十页或下十页的内容。



第五步:点读学习

前面的工作都做好了。现在我们可以开始点读学习了。直接在书中 点点吧,很简单吧!在点读学习过程中,我们可以进行点读,讲读,领 读,复读,跟读,辅导,测验,听写等全方位互动有趣的学习哦...





第一步:接电开机



第三步我们就要进行书本定位啦,放书定位也是很重要的一步哦, 请记住将我们要学习的课本居中靠下平放到点读机上,打开课本,我们





# NP18念鹰机像用带明书(11发音版)

	쿴
-	注意事项1
=	基本知识2
=	安装操作3
四	基本使用说明5
	1 开/关机 5
	2 音量调节 5
	3 主目录功能 5
	4 功能按键说明6
	5 课本选择 6
	6 文件下载功能
	7 系统升级
五	具体功能操作9
	1 课本点读
	2 随机课程 12
	3 有声读物
	4 趣味堂习 13
	5 影视堂吧
	6 英语鱼 15
	7 欢乐公 15
	8 由子辞典 16
	9 系统设置
<u>ج</u>	常见故障排除17
te	技术规格
~	售后服务18
r	环保使用说明19





● 本机由高精密元器件组成,禁止用户自行拆卸、修理、改装 ■ 或重摔, 以免对本机造成损坏。如本机出现故障时请及时送往所 在地区的售后服务部进行维修。

● 请勿在高温、高压、强磁场、强电场、灰尘大、潮湿等环境 中使用或存放本机。勿扔放、震动机器,以免损坏机器的零部

● 请勿用尖锐的物品接触液晶屏,以免损坏机器的液晶屏, 3 使用挥发性如汽油、酒精、稀释剂及其它有机溶剂清洗机器表面 和内部面板。

● 本机不应遭受水滴和水溅,不应将诸如花瓶一类的装满液体 的物品放置在本机上。

● 使用点读笔点击书本时,请用点读笔垂直点击课本(使课本 与点读笔保持90度),若偏斜或不正确点击都有可能造成内容发 音不准确。

● 请勿将点读笔在地板、墙壁等坚硬粗糙物体上刻划,以免损 坏笔头;正确握笔,切勿用力拉拔点读笔线,以免损坏点读笔插 头,影响点读笔的感应效果。

● 使用220∨交流电作为电源时,请使用本机专用的电源适配

● 使用电池作为电源时,请使用普通5号(AA)电池4节,安装 ┃时请注意电池"+、-"极性,不要装反;当声音变小、无音或屏 幕显示暗淡时,请及时更换新电池。

● 请使用符合国家标准的合格电池,以免缩短机器的使用寿

● 请勿新、旧电池混合使用,以免损坏机器。

● 如长时间不使用本机,请将电池取出,以免电池漏液造成机 器损坏。

# 书本定证

课本的标准尺寸为260mm×185mm,如果是胶装课本请将胶装部 分落在机器凹槽内,并压平课本。骑马钉课本则需将装钉线对齐凹槽中 间的位置,如下图所示:



# 点读笔操作方法

为了使点击效果最佳,请用点触笔如下图所示正确方法"垂直" ,若偏斜或不正确点击都有可能造成内容发音不准确。

# 正确点击方式如下图:



# 错误点击方式如下图:



1 开/笑机	
开机: 将机器平放在桌面上,按"开/关"机,之后 会有开机画面。	息子
开机后默认为进入上次关机时点读的课本和页数。	â

」四 基本使用说明

关机:在开机状态按"开/关"键关机。

🖄 如果开机后不进行任何操作,5分钟后机器将自动关闭(系统提 示"要关机了, 5, 4, 3, 2, 1, bye-bye")。 音音

# ? 音量调节

按音量调节按钮 - 6월 + 可以调节声音的大小。 音量调整范围为: 0—19级。

# 3 主目录功能

在面板右侧按"目录"按钮进入菜单选择界面,目 录包括课本点读,随机读物,有声读物,趣味学习、影 视学吧,英语角,欢乐谷,电子辞典,系统设置九个模 块,按 🙂, 🥶 (左右键) 或 🎽 (目录键)可循环 切换不同的模块。  $\square$ 



按键	功能说明
٢	开/关机功能键
	①选择目录、内容、输入内容结束后需要确认时,按 此键确认
	②各功能状态下界面上特别指定的功能作用
	①在一般情况下, 按该键退出当前功能, 返回上级目录
返回	②各功能状态下界面上特别指定的功能作用
	①方向键,按键移动光标、选择目录和文件等
00	②在选择页码时上键为上翻十页,下键为下翻十页,左
00	键为选择上一页,右键为选择下一页
	③各功能状态下特别指定的功能作用
	调节音量,调整范図为0-19共20级
日景	①在任意界面按此键进入主目录菜单
$\Box$	②在主目录界面接此键切换不同目录
费书	在任意界面按该键进入课本点读选书功能界面
$\square$	

# 文件下载功能

# 网站资料下载并解压

若需要下载资料,可先登录诺亚舟教育网(http://www hedu.com)NP13的下载专区中,将您所需要的文件资料下载至电 ,然后进行解压。

下载的文件一般为压缩文件,需解压后才能使用。请记住保存文 件的路径。

# 」盘直接下载

将USB数据线—端插人电脑USB接口,另— 人机器USB接口,按开/关机键开机,待开机 后机器会自动进入USB连接状态,连接成功 在电脑屏幕右下角任务栏上,可以看到"弹 发出"图标 🔌 。此时可将电脑中的文件资 制到本机中对应的文件夹下使用。



等文件复制完后用鼠标左键点击图标 🕏 弹出如下提示框 ℝUSB Mass Storage Device・骊ෂ(c) ,点击提示框,弹出"安全地移除硬件"对话框 断开电脑和点读机的连接,最后拔下USB数据线。

传输文件时,突然断开USB传输线连接,可能导致数据丢失或硬盘 出错。

断开点读机与学习机连接时,请先点击电脑屏幕右下角"弹出/拔出"图 标的安全退出。

# ③各功能能支持播放文件格式

功能名称	支持播放文件的后缀名
课本点读	. cas(*)
有声读物	.mlc(*)/.mp3+.lrc/.mp3+.txt/.mp3
MP3音乐	.mp3+.lrc/.mp3/.wma

**Noah**诺亚舟

皮 🙂、😬 (上下键)选择需要的课本文件,按

习的内容。

键选中课本后会提示课本信息,并点选页码进入想要学

國人教PEP英语小

人教PEP英语

人教PEP英语/

人教PEP英语

人教PEP英语

影视学吧	.nwo(*)/.avi
英语角	.mlc(*)/.mp3+.lrc
MP4电影	.avi/.mp4
电子书馆	. t xt
电子相册	.bmp/.jpg/.png

**漆膏** 后缀名后标注(\*),表示这类文件为特定制作的文件格式,需到 "指定的教育网上下载,后缀名中无(\*)的为通用格式,用户可以 在其它任意网站上下载相应格式文件使用。

# 系统升级

针对机器的一此功能的提升、拓展、改进和优化,诺亚舟公司会不定 月将最新的系统升级包发布到公司网站上,让各用户能方便直接的进行系

升级前请确保电池电量充足,电源稳定供给,在系统设置中的产品 R中查看当前的系统版本,从网站上下载升级文件,请登录诺亚舟教育网 (www.noahedu.com),在下载中心\点读机\NP13\升级程序中,根据 9.器的版本状态,选择合适的升级文件到电脑中,解压后即可使用。

请通过USB线将机器与电脑连接起来,然后将升级文件拷到U盘的升 呈序目录下,在系统设置的系统升级界面下按"确认"键进行系统升级。





### 先书

如下图进入目录菜单,选择"课本点读"图标,按"确认"键或 直接按"选书"快捷键进入课本点读 "教材列表",按上、下键切搭 选择教材,按"确认"键进入所选教材的点读学习状态,屏幕显示当 的页码



行选页;选择多位数页码时,连续点选多个数字即可,同时在屏幕上在 下角显示所选页码。按 🙂、🥲 (左右键)按双页跳转到上一页/下一页8 容, 按 🙂、😷 (上下键)时,则跳转到上十页或下十页的内容

进行点读学习。



讲读类似于老师给我们讲课,先讲重难点内容,然后 再完整地播放课文的中英文。 在讲读过程中,用户若用点 读笔点击其中的任意句子,则从此句开始继续往下读。

们跟着读一句,在领读过程中,机器播放一句将有一段时

间留给用户跟读。领读的内容包括本页的标题和正文(英

文课本不包括中文翻译的内容)。用户若用点读笔点读本

的任意句子,则从该句往下继续领读。领读完一遍后,

机器将重新领读本页内容,无限次循环。













、声跟读"。用户进行跟读时,屏幕显示:"录音中……"。录音结束<mark>1</mark>

将播放原音和录音,同时屏幕显示"对比中……"。对比播放结束后返





第021页 正



辅导将对小朋友进行智能辅导,点击"辅导"将对小朋友进行 、领读和测验,并在屏幕上显示对应的动画和文字提示。

复读将无限次朗读用户所点击的句子,使用点读笔点 击课本中的内容后,再点击"复读"则不断地重复播放当 前句子,按任意键或点击其它位置停止复读。



濸 学习状态下,需先点击课本内容才能进行复读。 「听写,测验,辅导状态下点击"复读"无效。 跟读状态下,点击"复读"则重复发音开始点击的句子。

# 跟读

跟读也是机器读一句,小朋友跟读一句,但读完后系统会播放机器 音和用户读音进行对比,可使小朋友练习并提高自己的发音哟。 在点读状态下,点击课本中内容后,点击"跟读"机器重放当前句 **注意 测验过程中将有两次机会,若两次未答对,则自动进入下一题**; 音,同时屏幕提示框:"请听原音",播放结束后,将提示"请你







为了让小朋友牢记学过的知识,测验将对点读的内容 进行测试。点击"测验"机器将以提问的方式对小朋友进 行测验,然后根据用户作答提示正确与否,测验完毕机器 将显示总分,并给予相应的评价。



若未作答则重复提问2次。



**Noah**诺亚舟

# 听写

听写功能类似于默写,就像老师给小朋友默写课文 -样,老师读一句,小朋友写一句,点击"听写"将听 写本课(单元、模块)的单词或句子。每个单词/句子播 放三遍,播完后将留一段时间给用户书写。



**注意** 单数次点击"听写"是听英文写英文,双数次点击则是听中文写 英文。

### 变速

点击"变速-"键,将降低一级语速;点击"变速+"键,将增加-级语速。调整范围为五级: 慢|、慢|、正常、快|、快|。 **涳**齌 先设定变速级别后,点击"复读"可即时变速复读(语速为设定 值)

设定变速级别后,点击"跟读"原音和录音对比时,原音变速。

### 随机课程

在目录中选择随机课程进入随机课程选择,随机课程包括面板内 容和随机读物,按 🙂、🥲(左右键)切换两个模块,按 💭 键进入 相应的模块。

### 面板内容

在"面板内容"界面可以点击机身面板中相应模块进 J学习。如在知识天地模块中,点击任意模块进入,按上 下键选择相应的内容,按 🤐 键进入学习界面。按返回键 返回内容选择界面。



## 2随机读物:

在"随机读物"界面,将随机赠送的《NP13随机 手册》放到机中,选择页数,点击内容进行学习。功能 与"点读"功能相同。



在目录界面选择有声读物进入有 侦探・放大镜卷 <sup>击</sup>读物列表界面,按上下键选择需要 的文件,按"确认"键进入浏览播放 《侦探游戏》共 分4卷,包括《密 码卷》《指纹卷 界面。在播放界面按"确认"键可以 》《掌印卷》《 切换播放/暂停状态。可按"返回"键 放大镜卷》。本 亭止播放(图标由停止转换成返回), 确认键播 - B 00 B 再次按"返回"退出播放界面返回到 放/暂停 则表界面。

# 趣味学习

趣味学习包括右脑总动员、汉字学习、音标学习、字母学习和拼音 学习五个部分。

随机读物 🖜0

3 IP

第021页 正常

返回键停止播放

120 3 160

\*\*\*

4 5

### 右脑总动员

通过对访忆力、观察力、思维力进行不同的训练, 使我们的右脑得到锻炼和开发,扩充大脑容量,辅助左 脑发育,学会用整个大脑来思维。右脑总动员包括漂浮 乐园,速算高手、数字密码、Q趣头像、汉字魔方以及动 物派对,并且可以查看每一关的排行榜。

用户进入右脑总动员后,选择想玩的游戏,开始游戏后,按左右键选择 答案,按确认键确认答案



# ? 电子辞典

在目录界面选择电子词典进入辞典目录界面,电子辞典包括新课 标发音辞典、小学生多功能字典、简明汉英、现代汉语、成语词典、动 漫词典,新英汉词典。

在词典输入界面,点击面板上的标准键盘区输入单词,按"硕 人"键进人单词解释界面。在新课标、动漫词典和新英汉中默认为英文 输人法,在小学生字典、现代汉语词典、成语词典和简明汉英词典中默 认为拼音输人法,可以点击面板上的"拼音/部首"切换输人法。



在解释界面,按左右键切换单词,输入任意字母返回到输入界面。

### ) 系统设置

在目录界面选择系统设置进入系统设置界面,系统设置包括文件 管理,目录风格,书本校正,空间检查,产品信息、系统升级以及现 汉设置。

乂仵官埋: 可删除相应的乂仵;	文件管理
目录风格:可设置不同的屏幕显示风格;	日录风格
书本校正: 当书本印刷有偏差时,可能会导致点读不	书本校正
主确,这时需要进行书本校正,用户根据偏差位置按上下键	全间检查
周整书本点击位置,按确认键保存设置返回主界面;	产品信息
空间检查:可查看总空间和可用空间;	系统升级 🍤
产品信息:显示本机的产品名称、产品型号、软硬件	版本号以及客
<b></b> 眼睛。	
现汉设置:可设置为现代汉语或现汉双语。	

机器型号:	点读学习机NP13			飯成					<del></del>				
内存容量: 	2GB (16Gb)			制作	10.11	変 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)							
夜晶显示:	1.8英寸TFT真彩屏 128×160点阵			者 、	1	) BBC	0	0	0	0	0	0	° ⊬*"
<b>追</b> 源使用:	(1)直流5V 900mA电源适配器 (2)5号 (AA	) 电池4节		重人		MA							— 茶量 () () () () () () () () () ()
E速调节:	5级			的令权	4	₩							重的要限
f量调节:	20级			含 ·	10.1	溴 HBB PBB	0 0	0	0	0 0	0	0	と、た現し、
F载接口:	标准USB接口			も汚		MA C							06規
外型尺寸:	320mm × 264mm × 32mm			内本 / 運 重 ::				1	$\square$				363-
				在10年1 6境造成	ē: 质或元素 、	大 (Cf(VI (Cf(VI	0 0	0	0	0 0	0	0	J/T1136
为了让您放心的	告 后 资 务 使用本产品,我们将对产品的质量问题按惯	青况实行保		限为10年,1 该变,不会对 三素なかせぐ	兀紊名称及召 有毒有害物	(Cd)	0 0	0	0	0 0	0	0	中的合量均有料中的合量超
服务。为了更好的 本点读机后,请将 与当地代理商联系	的为您服务,我们需要将客户信息跟踪存档 8三包卡寄回本公司或登录本公司网站在约 6或直接向我公司咨询。	当,用户买 线注册,也		环保使用期 发生外泄或3 左右地正本	相害物质或: -	末 (Hg)	0 0	0	0	0 0	0	0 0	〇 一 行有均质材料 5某一均质材
公司电话: 075	55-83432800			本主	重 日 日 日	+	+	+	$\left  \cdot \right $	+	+		亥部件戶 资部件户
售后服务电话: 网 <u>址</u> :http://	0/55-894/7999 /www.noahedu.com			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	自己領	铅) (Pb)	××	0	0	××	×	×	へ 勿质 在 前 在 前
邮编: 518048			一世	X 限用 4 杯的 4	世								一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
地址: 深圳市社	晶田区天安数码城科技创业园B座10楼		ある	▲ 東田 一 一 一 王 市 二 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「	1111111111111111111111111111111111111	5名称	败爼件 《模组	胶件	键	金件	器件	原类	示该有毒 市 (1)
				て重 环素损す なる 書す	(* 1	1997年	見 一般	쮋	教		电声	电	0 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」
·本说明书中的图片 ·本公司致力于不断 界面进行改进而不预	用于指导用户操作,仅供参考,具体请以实物为) 提升产品性能,因此保留对本书中所阐述的功能 统通知的权利。	隹。 能和人机		武武									











デ常	见故障排除
故障	原因
一、无法开机或开机 不正常	<ol> <li>位查电源及电源适配器或电池接触是否良好</li> <li>②检查电池电量是否充足,如果电量不足,请及时 更换新电池或接上外接电源</li> <li>③程序破坏丢失,重新升级</li> </ol>
二、自动关机	<ol> <li>位查电池电量是否充足,如果电量不足,请及时 更换新电池或接上外接电源</li> <li>②开机后若无任何操作,机器将在5分钟后自动关机</li> </ol>
三、点击课本后不响应	<ol> <li>位查课本位置是否放置准确</li> <li>②请将机器远离干扰物,如电脑、电视、强日光灯等</li> </ol>
四、操作本机发生异常	①检查机器是否感染病毒文件
或无法正常连接电脑	②系统升级后请重新下载文件
五、本机内容与实际显	①对机器内存进行格式化
示不符	②程序软件及内置数据占用部分容量
	[]检查耳机与本机接触是否良好,耳机线是否有损伤
六、无声或播放时断	②请将音量调至适当大小
断续续	③检查电池电量是否充足,如果电量不足,请及
	时更换新电池
	<ol> <li>检查机器中剩余空间是否充足</li> </ol>
七、无法下载文件到	②检查USB线与电脑连接是否正确,良好
机器	③检查机器是否感染病毒文件,如果是, 请对机
	器进行格式化
へ、语音与课本内容 不符	请检查是否选错课本或页面