Wifly-City IDU-6600-3GRP 802.11b/g/n 无线 3G/中继路由器 用户操作手册



第一部分:简介

IDU-6600-3GRP 是一款符合 IEEE 802.11b/g 和 11n 标准的 多功能 3G/ADSL/中继型无线路由器,它内置了 1 个 WAN 口、1 个 10/100 Base-T LAN 口和 1 个 USB 接口。

本手册将详细介绍如何对 IDU-6600-3GRP 进行配置和管理。



1.1 包装清单

请确认您的产品包装盒内含有以下配件

- 802.11 b/g/n AP \times 1
- 电源适配器×1(12V 2A)
- SMA7db 全向天线×1
- 用户指南光盘×1
- 快速安装手册×1

注意:如果以上内容有缺失,请尽快联系厂商或当地经销商解决。

1.2 产品特性

Internet 特性

 Internet 连接类型:有线及无线宽带接入可以是静态 IP, DHCP 客 户端,ADSL PPPOE, PPTP,L2TP,3G 拨号,USB 无线网卡中 继等接入方式。



路由特性

- 支持 DHCP 服务器和客户端
- 支持 NET(Network Address Translation)
- 支持 ICMP(Internet Control Management Protocol)
- 支持 IGMP(Internet Group Management Protocol)
- 支持 DDNS(Dynamic Domain Name Service)

无线特性

• 800mW 支持 802.11n 协议标准,最大可达 150Mbps 带宽

- 配备具有高灵敏高增益之 7dbi 天线, 有效提高接收与传输距离
- 支持无线的 WDS、AP、外接网卡中继、网桥
- 兼容 IEEE 802.11g, 802.11b(2.4GHz)和 802.11n 标准
- 高性能的无线覆盖能力,无线侧最大可达 150Mbps 带宽

管理功能特性

- 通过 HTTP 方式对设备进行升级
- WAN □和 LAN □侧的连接统计
- 静态路由及路由表的配置
- 配置管理用户的用户名及密码
- 系统日志
- 3G 连接预算管理

安全特性

- 接入密码保护配置
- 支持 64/128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-RADIUS, WPA2-RADIUS, WPS and 802.1x
- MAC 地址控制列表
- 支持 IP 列表防火墙, MAC/IP/端口过滤, DMZ 虚拟服务器, SPI 防火墙
- 支持网页过滤规则

以太网口特性

- IEEE 802.3 和 802.3u 10/100Mbps 自适应
- 所有以太网口均支持自动线路转换(MDI/MDI-X)

服务质量保证(QoS)特性

• 支持 WMM(Wi-Fi Multimedia Enhancement),QoS-WMM

USB 外部存储特性

- 1个USB端口
- USB 网卡中继功能(USB 网卡必须是 RealTek 8187L 芯片组)
- 3G modem 支持

1.3规范书

分类	项目	详细说明
常规规格	标准	无线: IEEE 802.11b/g/n
		以太网: IEEE 802.3/u(10/100 Base-T)
	速率	802.11b:Up to 11Mbps
		802.11g:Up to 54Mbps
		802.11n:Up to 150Mbps
	操作系统	Linux
产品规格	设备尺寸	长 x 宽:100mm x 74mm
	设备界面	1 x WAN 自适应端口,支持 POE 供电
		1 x LAN
		电源插口: 2.1mm(内径)
		复位按钮+WPS 按钮
		USB 接口
		工作指示灯
	天线类型	1 x SMA 接口
硬件规格	芯片组	CPU MIPS 384Mhz: RT3050/RT3052
		RF: RT3050/RT3052
		PA: SiGe 2576L

	记忆体	闪存: 4MB(可支持最大 8MB)
		内存: 16MB(16bit x 1,可支持最大 32MB)
	LED 指示	电源/状态:常亮蓝色
		WLAN: 连通或活跃时蓝色
		WAN: 连通时亮蓝色, 活跃时闪亮
		LAN: 连通时亮蓝色,活跃时闪亮
		USB: 连通时亮蓝色,活跃时闪亮
	频率范围	2412~2462Mhz(北美)
		2412~2472Mhz(欧洲)
		2412~2472Mhz(日本)
	可选频段	1~13 channels(欧洲)
	发射模式	DSSS/OFDM
	输出功率	11b/g:
		$1 Mbps@28 \pm 1.5 dbm$
		$6Mbps@27\pm1.5dbm$
		36Mbps@25±1.5dbm
		48Mbps@23±1.5dbm
		$54Mbps@22\pm1.5dbm$
		300 Mbps@ 20±1.5dbm
	802.11b 接收灵敏度	1, 2Mbps (BPSK, QPSK): -98dBm
		5.5Mbps (CCK): -88dBm
		11Mbps (CCK): -84dBm
	802.11g 接收灵敏度	54Mbps (64QAM): -74dBm
		48Mbps (64QAM): -76dBm
		36Mbps (16QAM): -78dBm
		24Mbps (16QAM): -80dBm
		18Mbps (QPSK): -81dBm
		12Mbps (QPSK): -82dBm
		9Mbps (BPSK): -85dBm
		6Mbps (BPSK): -92dBm
	频率稳定性	百万分之二十以内
	调制模式	BPSK, QPSK, CCK 和 OFDM
	电源信息	DC 或 POE 12-18V 1A
最大接入用户数		254
建议接入用户数		35
软件规格	标准及协议	Ralink SDK
	安全	Ralink SDK
	配置及管理	Ralink SDK
	工作模式	AP, AP+client, Bridge
标准和依据	US	FCC Part 15 class B
	Europe	ETS 300 328, ETS 301 489-1&17, 及 CE Mark
		EN 60950, EN 55022 Class B, EN 50082-11998
环境要求	运行温度	0°C~50°C
	贮藏温度	0°C~50°C

相对湿度 5%~98% 无水珠凝结

1.4设备规格

面板指示灯					
	LAN • WLAN	USB	WAN	WPS PWR	
PWR	显示电源开或关			1	
WAN	显示路由器是否运	连接至 DSL	modem		
LAN	显示 LAN 口活跃	状态			
WLAN	显示无线发射开或	戉关			
USB	显示 3G modem 是	是否打开			

背板





SMA	天线接口类型为 SMA 插口,将外置天线连接于此
POWER	连接电源适配器于此
WAN Port	10/100 BaseT 快速以太网接口,连接 DSL Modem 或线缆于此端口,接
	口支持 POE 网络供电(连接示意图如下所示)
LAN Port	10/100 BaseT 快速以太网接口,使用标准 RJ45 线缆连接电脑于此端口
Reset	(在设备背面)将路由器复位至出厂状态
WPS	WPS-PBC 按钮
USB	外接 USB 接口(主动),连接 USB 设备于此

注意: IDU-6600-3GRP 路由器支持 POE 供电,请使用专用 POE 模块,

错误的连接有可能损坏设备!

POE 名词解释:

POE 也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太网 (Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输 电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用 户的兼容性。IEEE 802.3 af 标准是基于以太网供电系统 POE 的新标准,它在 IEEE 802.3 的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。

第二部分:硬件安装

本章将介绍 IDU-6600-3GRP 的硬件安装

2.1 综述



必备工作

- 网络电缆。使用标准的 RJ45 接口 10/100 BaseT 网络电缆。
- 以太网卡(10/100 BaseT 接口)。需要安装在计算机上。
- 计算机上必须安装好 TCP/IP 协议。
- 必须在当地 ISP 供应商处开通 Internet 服务或开通 3G/3.5G 的 Internet 服务。
- 需要使用路由器的无线网络功能时,所有无线接入设备必须符合 IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 或 IEEE 802.11n 标准。

2.2 硬件安装

A. 选择一个安装位置

选择一个适合的位置安装您的 IDU-6600-3GRP

注意:为了得到更好的覆盖效果,请将 IDU-6600-3GRP 放置在尽量 离连接终端近并且障碍阻隔少的位置,如果同一区域有多台无线路由 器,请将路由器设置为不同频道。

B. 连接 LAN 口电缆

使用标准网络电缆连接您的计算机至路由器端口,10BaseT 电缆和 100BaseT 电缆可以同时使用。

C. 连接 Internet

WAN ロ

使用 Modem 提供的电缆将 DSL 或 Cable Modem 连接至 IDU-6800-8N 的 WAN 口,如果 Modem 没有提供电缆,请使用标准电缆连接。USB 口

将 USB 3G/3.5G 上网卡或 USB 无线网卡连接至 IDU-6600-3GRP 的 USB 端口

D. 开机

将设备的电源适配器连接至 IDU-6600-3GRP。使用不匹配的电源适配器可能导致设备损坏。

E. 检查指示灯状态

电源指示灯须为常亮

WAN 指示灯在 ADSL Modem 已连接状态下应为常亮

LAN 指示灯应为亮(计算机网卡灯亮)

WLAN 指示灯在有无线连接时应为亮

USB 指示灯在 3G 上网卡连接好并拔号后,可能亮起。

USB 指示灯在 USB 网卡已经连接的状态下,亮起。

				WPS
	LAN	USB	WAN	
0	0	٠	٠	•
WLAN	l			PWR

第三部分:使用计算机配置

IDU-6600-3GRP 內置了 HTTP 服务,您可以使用计算机自带的 IE 浏 览器或火狐浏览器,通过 WEB 浏览来对设备进行配置。本章内容将 详细介绍如何使用计算机正确的连接至 IDU-6600-3GRP 的管理页面。 1. 通过以太网方式或无线方式连接计算机和 IDU-6600-3GRP.



- 2. 运行已连接至路由器的计算机上的 WEB 浏览器
- 3. 在地址栏输入路由器的IP地址, 默认IP地址为 HTTP://192.168.2.1(默认IP标注在设备标签上)



4. 弹出登陆页面后,输入用户名/密码在对应栏内,默认的用户名/ 密码为: admin/admin(默认用户名/密码标注在设备标签上)

连接到 192.168.	. 2. 1	? 🔀
		A A
11n-Router		
用户名 (1):	🕵 admin	~
密码(E):	****	
	确定	取消

注意: 计算机的 IP 地址须和路由器设置为同一 IP 地址段

第四部分:配置及管理

系统选项可配置 IDU-6600-3GRP 管理页面的系统语言、更改管理密码、更新软体、查看系统状态及系统日志、配置 3G 预算管理等操作。在进行配置之前,可根据需要将管理页面更改为中文界面,详细操作为进入菜单 Administrtor>Management>Select Language,根据需要将语言更改为繁体中文或简体中文。

	802.	802.11n Wireless Broadband Router 11n Router							
	Setup Wizard	Operation Mode	Network Settings	Wireless Settings	Firewall	Administration			
	System Mana	aement				^			
Management	The System M	lanagement section i	s provided for configurati	on of administrative neer	ts such as la	ndriade			
Firmware upgrade	type, usernam	ne/password, Time Z	one Settings, SNTP settin	ngs, DNS, etc.		192090			
Configuration									
System Status	Language Se	ttings							
Statistics	Select Langua	age	English 💌	Owend					
System Log			Appl 繁體中文 简体中文	Cancel					
3G Budget Status	Web Interface	e Settings	4	5					
	User Name		admin						

选择简体中文保存重启后,系统将以中文界面返回到安装向导页面。

4.1 安装向导

点击安装向导,进入向导页面,首先选择语言

802.	11n Wire	eless Bro	badband 1	Route	er /
安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
 语系设定 请选择语	i K				
语系设定					
选择语系		简体中文 💽	取消		

保存进入下一页面,设置系统时区,选择北京时间,并根据需要填入 网络时间服务器地址,以实现网络对时。

	802.11n	Wireless Broadband Router 11n Router	/
	安裝向导 操作相	模式 有线网路 无线网路 防火墙 系统	管理
安装向导	时间设定 请选择SNTP服务器可 网路时区设定	或同步您的电脑时间	
	目前时间	Sat, 01 Jan 2000 00:20:46	
	时区	(GMT+08:00)北京,重庆,香港,乌鲁木齐	
	网路时间服务器	ex: time.nist.gov ntp0.broad.mit.edu time.stdtime.gov.tw	
	网路时间校准(小时)		
		上一步 下一步 取消	

下一步配置广域网络(WAN 口设置),可根据需要将 WAN 口配置为静态 IP、动态 IP、PPPoE(ADSL)、PPTP、L2TP 或没有,也可将 USB 接口设定为 3G 模式,

注意:如果需要使用 USB 网卡进行网络中继,需要进入菜单"有线 网路>广域网路",在 USB 埠一栏中可以设置 USB 接口为 USB Wireless Card

安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管
广域网	网络设定				
您可以依您	的环境选择适当的连接类型	,并针对不同的连接类型设	定参数。		
如果你选择	双路广域网(两个广域网设)	È),3G,PPPOE,PPTP,	L2TP只支持保持模	[式。所以系统将重]	置它们以继续
保持模式。					
如果广域网	连接类型选择3G USB调制	解调器,驱动程序和拨号过和	呈都需要额外的时间	3.	
如果广域网	连接类型选择3G USB调制	解调器,驱动程序和拨号过和	是都需要额外的时间	a) _	
如果广域网	连接类型选择3G USB调制	解调器,驱动程序和拨号过和	呈都需要额外的时间] .	
如果广域网	连接类型选择3G USB调制 接类型:	解调器,驱动程序和拨号过新	是都需要额外的时间	a) .	
如果广域网 广域网连 乙太网路坦	连接类型选择3G USB调制 接类型:	解调器,驱动程序和拨号过和 静态 (固定 IP)	呈都需要额外的时间 ●	复制	
如果广域网 广域网 连 乙太网路均 USB埠	连接类型选择3G USB调制 接类型: 3	解调器,驱动程序和拨号过和 静态 (固定 IP) 静态 (固定 IP)	2都需要额外的时间 ✓ □ MAC	夏 制	
如果广域网 广域网连 乙太网路坦 USB埠 静态模式	连接类型选择3G USB调制 接类型: 3	解调器,驱动程序和拨号过料 静态 (固定 IP)	呈都需要额外的时间 ✓ □ MAC ¥)] • 复制	
如果广域网 广域内连 乙太网路却 USB埠 静态模式 IP地址	连接类型选择3G USB调制 接类型: 章	解调器,驱动程序和拨号过和 静态 (固定 IP) 动态 (自动取得 PPPoE (ADSL) PTIP	呈都需要额外的时间 ▼ □ MAC ₽)	g 复制	
如果厂域网 厂域网 连 乙太网路坦 USB埠 静态模式 IP 地址 乙双脑瓶	连接类型选择3G USB调制 接类型: 2	解调器, 驱动程序和拨号过料 静态 (固定 IP) 静态 (固定 IP) 动态 (自动取得 PPDE (ADSL) PPTE LZTP 没有	呈都需要额外的时间] ∗ 复制	
如果广域网 <u></u> 广域	连接类型选择3G U8B调制 接类型: 音	靜调器, 驱动程序和拨号过和 静态 (固定 IP) 静态 (固定 IP) 动态 (自动取得 PPDE (ADSL) PPTP L2TP 没有 255.255.255.0	呈都需要额外的时间	复制	
如果广域网 广域 网连 乙太 网路却 USB埠 静态模式 IP 地址 子 网捷码 默认 网关	连接类型选择3G USB调制 接类型: 3	解调器,驱动程序和拨号过和 静态(固定 IP) 前态(固定 IP) 动态(自动取得 PPDE(ADSL) PPTP L2TP 没有 255.255.05 192.168.1.254	呈都需要额外的时间	复制	
如果广域网 广域 网连 乙太 网路坦 USB埠 静态 模式 IP 地址 子 网 掩码 默认 网 关 主要 DNS J	连接类型选择3G USB调制 接类型: 2 2 服务器	解调器,驱动程序和拨号过和 静态(固定 IP) 动态(自动取得 PPDE (ADSL) PPTP L2TP 225.255.0 192.168.1.254	呈都需要额外的时间	复制	

进入下一步,配置无线接入点(SSID)名称,无线加密方式及密码等

	802.	11n Wire	eless Bro	adband 1	Route	e r
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
安装向导 ————————————————————————————————————	无线网路设定无线	。安全与加密设定 网路的安全与加密以欧	「止未被授权的存取与监听	Ť•		
	选择无线 无线接入	諸人点 占名称	11n-Pouter			
	"11n-Ro	uter"				
	安全模式		Disable	~		
	存 取原则 功能		停田 🗸			
	新增					
		上一步	下一步	T R	肖	

全部配置完成后,点击下一步,系统将自动进入保存重启步骤,重启 完成后即完成路由器基本配置,用户可正常通过 IDU-6600-3GRP 进 行浏览网页等操作。

	802.	11n Wir	eless Bro	adband 1 [.]	Route	r
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
安裝向导	重新啟動中	<u>好</u> 明	稍待片刻,系统 正	在重新啟動		

以下将介绍管理页面内各菜单的详细功能

4.2 操作模式

进入菜单"操作模式>操作模式"可选择桥接模式或路由模式。

桥接模式:所有以太网端口及无线网络连接成单一的网络接口,即 IDU-6600-3GRP上无路由功能。

路由模式:第一个以太网端口作为广域网端口,其它以太网端口及无 线网络连接成单一的局域网接口。

	802.	11n Wire	less Bro	oadband 1	Route	e r
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
操作模式	操作模式 您可以在」	北处设定适合您网路环	境的操作模式			
	操作模式	せた 路由模式 桥接模式 路由模式	✓ 局口作为广域网口,	其他以太网端口及无约	线网络连接成单一的	场
			确定	取消		

4.3 有线网路

	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系統
广域网络	设定				
您可以依您的环境	竟选择适当的连接类型,:	并针对不同的连接类型设	定参数。		
如果你选择双路厂	「域网(两个广域网设定),	, 3G, PPPOE, PPTP,	L2TP只支持例	保持模式。所以系统将重	量置它们以继续
保持模式。					
加里广楼网络梯	た刑法 探った ロロロ 用生 (報告)	用盟 取計程序的投票计划	但把垂重痴从的		
如果广域网连接线	性型选择3G USB调制解认	周器,驱动程序和拨号过和	程 都需要 额外的	的时间。	
如果广域网连接约	性型选择3G USB调制解训	周器,驱动程序和拨号过机	程都需要额外F	19H718J.	
如果广域网连接约	性型选择3G USB调制解认	周器,驱动程序和拨号过机	程都需要额外f	tjej •	
加果广域网连接约	き型选择3G USB调制解り	周器,驱动程序和拨号过机	程都需要额外的	90#318] •	
如果广域网连接。 	き型选择3G USB调制解り	周器,驱动程序和拨号过制	程都需要额外的	90#JIel*	
如果广域网连接。 	些型选择36 USB调制解说	周器,驱动程序和拨号过程 静态 (固定 IP)	程都需要额外的	20町1日。 MAC 复制	
加果广域网连接线 「域 阿连接类型 乙太 阿路埠 USB埠	些型选择36 USB调制解说	周器,驱动程序和拨号过程 静态 (固定 IP) 没有		외时间。 MAC 复制	
如果广域网连接线 广域 回连接类型 乙太 网路埠 USB埠 静态模式	些型选择3G USB调制解说	周器,驱动程序和拨号过和 静态 (固定 IP) 没有		的时间。 MAC 复制	
如果广域网连接约 广域网连接类型 乙太网路埠 USB埠 静态模式 IP 地址	些型选择36 USB调制解认	開器,驱动程序和拨号过程 静态(固定IP) 没有 192.168.1.1		的时间。 MAC 复制	
如果广域网连接参 「域 网连接类型 乙太 网路埠 USB埠 静态模式 IP 地址 子 网 莲 码	性型选择36 USB调制解说	開器,驱动程序和拨号过程 静态(固定 IP) 没有 192.168.1.1 255.255.255.0		約町」日。 MAC 复制	
如果广域网连接。	些型选择3G USB调制解说	周器,驱动程序和拨号过程 静态(固定 IP) 没有 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254		的时间。 MAC 复制	
如果广域网连接线 广域网连接类型 乙太网路埠 USB埠 静态模式 IP 地址 子网掩码 默认网关 主要DNS 服务器	性型选择36 USB调制解认	開器, 驱动程序和拨号过程 静态 (固定 IP) 没有 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254		2时间。 MAC 复制	

以太网路埠:配置 WAN 口接入方式,可选择静态 IP、动态 IP、DSL 拔号等,请根据选择的连接方式,配置连接所需参数

USB 埠:选择 USB 端口连接设备,可以是 3G 网卡或 Realtek 8187L 芯片组的 USB 网卡。当选择 USB 3G 网卡时,可将 3G 拔号设置为主WAN 口或备用 WAN 口。

(使用 USB Wireless Card 进行中继连接的详细配置步骤以及使用 3G 卡进行拔号连接的配置步骤,请参阅本文最后的附件)

区域网络

	802.	11n Wire	less Bro	badband 1	Route	er /
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
	12541 64.8	加控正以次反延附用	日丁作珍香马丁用品。			~
「域网路 	局域网络	帝 设定	- 401			
区域网路	MAC 地:	阯	00:C0:CA:36:02	2:A0		
 DHCP连接	IP地址		192.168.2.1			
	子网掩幕	9	255.255.255.0)		
	 DHCP设	定				
	DHCP	服务器	开启 🖌			
	起始IPH	地	192.168.2.100)		
	结束IP地	地	192.168.2.199	3		
	释放时间	1	一天 👻			
	其它设:	Ê				
	LLTD链	路层拓扑发现协议	停用 🖌			
	IGMP组	播代理	停用 🖌			
	UPNP (即插即用)	启用 🖌			
	PPPoE	中继	停用 🖌			
			确定	取消		~

局域网路设定:配置 IDU-6600-3GRP 的 LAN 口 IP 地址及子网掩码 DHCP 设定:设定开启 LAN 口 DHCP 服务器及 DHCP 地址池等 其它设定:根据网络需要配置 LAN 口高级功能。

DHCP 连接							
	802.	11n Wire	eless Broa	adban	d Rou 11n Roi	ter uter	/
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙		系统管理
广域网路 	DHCP 客 您可以在	户端列表 这里监视所有 DHCP	客户端。				
 DHCP连接	DHCP 客	户端				7	
	主机名称	(非必须的)	MAC 地址		IP地址	过期	
	YLMF		00:C0:CA:51:03:06		192.168.2.100	1 days 00:00:00	

DHCP 客户端:在 LAN 口 DHCP 为开启的状态下,可以在此页面查 看已经连接的 DHCP 客户端列表及其对应的 MAC 地址

路由设定

	802.	.11n Wire	less Bro	badband 1	Route	r
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
「城网路 」 」 」 」 」 」 「「城网路	静态路由 您可以在)	设定 此处新增或删除自订的路 路由 提問	各由规则,或者启动动态	路由规则交换协定。		
DHCP连接 ————————————————————————————————————	日标IP地 类型					
	闸道器 IPt 网络介面	也址				
	注解					
			新增上重	置		

路由设定:可设定静态路由规则以达到对 DHCP 客户端访问网络类 型进行控制。

4.4 无线网路

基本设定

	802.	11n Wire	less Bro	adband 1	Router 1n Router	
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
基本设定 高级设定	基本无约您可以设	戦没定 定基本的无线网路,譬	如:无线接入点名称和频	随,甚至设定高效率	实体模组来提高效能。	
安全设定	无线网络	å				
WDS	无线网路	· 开/关	关闭			
WPS	网路模式		11b/g/n mixe	d mode 😽		
	无线接入	点名称	11n-Router	隐藏		
	虚拟无线	接入点名称1		隐藏		
	广播无线	接入点名称	● 启用 ● 停	用		
	AP 分离		○ 启用 ④ 停!	用		-
	MBSSID	AP 分离	○ 启用 ⑧ 停!	用		
	MAC地址	E	00:C0:CA:36:0	D2:A2		
	频道		2437MHz (Cł	nannel 6) 🔽		
	高效率率	实体模组				
	频道频宽	[40		
	保护区间	1	○长 ⊙自动			
	MCS		自动 🖌			
	反转方向	t权限(RDG)	○ 停用 ④ 启	用		

无线网路 开/关: 设定设备无线功能是否打开

网路模式: 可将设备无线模式分别设定为 11b、11g、11n 以及各种混 合模式

无线接入点名称: 设定无线广播(主 SSID)名称, 可隐藏

虚拟无线接入点名称 1:设定第二无线广播(第二 SSID)名称,可隐藏 广播无线接入点名称:设定以上 SSID 是否广播

AP 分离: 启用后,同一 SSID 下的不同用户将被隔离

MBSSID AP 分离: 启用后,不同 SSID 下的用户将被隔离

MAC 地址: 查看设备无线部分的 MAC 地址

频道: 设定无线广播工作频道,请尽量选择应用环境下无干扰或干扰 少的频道

高效率实体模组:设备无线工作模式等高级参数,在无法确认情况下,

请勿更改默认配置,错误的配置可能影响无线性能或导致设备无法正 常工作。

注意: 在选择隐藏 SSID 后,并非不进行无线广播,而是无线仍在广播但客户端无法通过搜索方式获得 SSID,此时客户端可在已知 SSID 的情况下,进行手动连接。

高级设定

:	安装向导 操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
	资料讯号比例(传输通信量指示资讯)	1		·····································	
	区块切割临界值	2346	(范围 256-2346,预	设 72	_
	要求传送临界值	2347	(范围 1-2347,预设	2347)	
	发射功率	100	(范围 1-100,预设	100)	
	短前置讯号	○启用	● 停用		
	短碰撞时槽	⑧启用	○停用		
	传输速度增强	◉启用	○停用		
	封包汇集	◉启用	○停用		
	Wi-Fi多媒体(WMM)				
	Wi-Fi多媒体功能	●启用	○停用		
	自动省电模式功能	〇启用	④ 停用		
	Wi-Fi多媒体参数	Wi-F	i多媒体设定		e e
	群播对单播转换	775			
	群播对单播	○启用	● 停用		

BG 保护模式:有利于较慢的 11b/g 无线客户端在复杂的多种模式下能顺利连接到 11n 无线网络,默认为"自动"。

讯号间隔:设置 AP 发送 Beacon 包频率,通过发送 Beacon 广播与 无线网络同步,一般来说,时间设置越小,无线客户端接入的速度越 快,时间设置越大,有助于无线网络数据传输效能提高,默认值为 100, 建议不要更改默认值。

资料讯号比例 (DTIM): DTIM 是一种倒数计秒的作业,用以告知下 一个要接收广播及多重广播讯息的客户端窗口。当无线网络接入点 (AP) 已经为相关的客户端缓冲储存了一些广播流量或是多重广播讯 息时,它就会传送夹带有下一个 DTM 间隔值的 DTM。当 AP 客 户端听到 beacon 讯号时,就会去接收该广播及多重广播讯息。系统 DTIM 间隔的预设值为 1。

区块切割临界值:当传送帧受到严重干扰时,必定要重传。因此若一 个信包越大时,所需重传的耗费(时间、控制信号、恢复机制)也就 越大;这时,若减小帧尺寸,把大信息包分割为若干小信包,即使重 传,也只是重传一个小信包,耗费相对小得多。这样就能大大提高了 无线网络在噪声干扰地区的抗干扰能力。设定该值后,当数据包长度 超过设定的阀值时,会被分片成多个数据包。当然过多的数据包也会 降低网络的性能,所以此参数不要设置得太低,默认为 2346。

要求传送临界值:即RST门限,RTS/CTS协议即请求发送/允许发送协议,相当于一种握手协议,主要用来解决"隐藏终端"问题。 发射功率:表示无线路由广播 SSID 的功率大小,数值越大功率越大, 默认值为 100。 安全设定

	802.	11n Wire	eless Bro	adband 1	Route	r
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
基本设定 	无线 网路 设定无线	安全与加密设定 网路的安全与加密以防	5止未被授权的存取与监明	Ť		
安全设定 WDS	选择无线 无线接入,	接入点 点名称	11n-Router	~		
WPS	"11n-Rou	ıter"				
客户端列表 	安全棋式		Disable	*		
	存取原则					
	功能		停用 🖌			
	新增					
			确定	取消		

安全模式:在这里可以选定加密方式,并且设定密码,家用网络一般选用"OPEN""WPA-PSK""WPA2-PSK""WPA-PSK_WPA2-PSK" 其中一种.

存取原则:即 MAC 地址访问控制列表,可控制是否允许一个或多个 MAC 地址连接到无线网络。"允许"代表白名单,在列表内的 MAC 地址可以接入到无线网络;"拒绝"代表黑名单,在列表内的 MAC 地址都被禁止接入到无线网络。

WDS

	802.	11n Wire	eless Bri	oadband 1	Route	er /
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
基本设定 	无线桥曲 WDS允述 当网路使	養系统(WDS) 并设定无线桥接或者设 明WDS Lazy模式时,	定无线中继的应用。 其余的AP必须设定为无	线桥接模式或无线中继	模式。	
WDS	无线桥	爰系统(WDS)				
WPS 	无线桥接	辞 模式		▶		

在 WDS 模式下,可开启 IDU-6600-3GRP 的网桥功能,并与另一台 IDU-6600-3GRP 通过 WDS 的方式进行桥接,可选择以下三种方式: Lazy Mode: 傻瓜模式,当网路使用 WDS Lazy 模式时,其余的 AP 必须设定为无线桥接模式或无线中继模式。

Bridge Mode: 网桥模式, 需要连网的路由器互相捆绑无线侧 MAC 地址, 在此模式下路由器的"AP"功能将被关闭

Repeater Mode: WDS 中继模式,需要连网的路由器互相捆绑无线侧 MAC 地址,在此模式下路由器的"AP"功能正常工作。

WPS						
	802.	11n Wire	less Bro	oadband 1 [.]	Route	r
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
基本设定 高级设定 安全设定 WDS WPS 客户端列表	WI-Fi保 藉由选F 容易的談 WPS机 WPS役 确定	<mark>护设定(WPS)</mark> 用输入个人识别码(Pli 建立安全机制。诸先按 制来连结这台AP,WP 定	N) 或按钮(PBC)的方 下Reset OOB,它将会力 S将会为您完成所有的近	7式来执行WI-Fi保护设 重置您的安全模式,请 线机制。	定,能够让您更 透过无线网卡的	

WPS: 当 WPS 设置为"启用"时,可以通过 IDU-6600-3GRP 面板上

的WPS 按键和无线网卡的WPS 虚拟按键来轻松实现路由器和无线网卡间的加密连接。

WPS

	802.11n Wireless Broadband Router 11n Router								
_	安裝向导	操作模式	有线网路	无约	找网路	ß	方火墙		系统管理
基本设定	客户端列	表 这个网页监视连结上i	大线网路桥接器的客户	P端。					
高级设定						_	_		
安全设定	九线网络 MACHU	i Ai	d	PSM	MimoPS	MCS	BW S	GL STRC	
WDS	INCOMENT.		4	I OM		moo	0,, 0	010100	
WPS									
客户端列表									

客户端列表:通可此页面,可以监视连接在无线网络上的客户端列表。

4.5 防火墙

MAC/IP/Port 过滤

	802.	11n Wire	less Br	oat	iband 1	Route	e r
	安装向导	操作模式	有线网路		无线网路	防火墙	系统管理
C/IP/Port 过滤	MAC/IP/ 您可以建	Port过滤设定 全立防火墙规则来保护您	的网络避免 Internet	的病毒婦	虫以及恶意攻击	±.	
2		Ē	- 44				
	MAC/IP/	Port过滤规则	停用	~			
	默认策略	8 未符合任何规则的封	包将会被: 丢弃	*			
	масля	Port过滤规则列表	确定	重置			_
	编号		MAC地址	DIP	SIP 协议 DF	PR SPR 执行动作	批注
			预设丢	弃			

MAC/IP/Port 过滤规则:设定为"启用"可开启分别基于 MAC/IP/Port 的过滤规则。

默认策略:接受表示添加的用户规则为白名单,丢弃表示添加的用户 规则为黑名单

MAC/IP/Port 过滤设定: 过滤规则设定为开启后,在此选项内配置过滤规则

MAC/IP/Port 过滤规则列表:可查看配置好的过滤规则设定。

虚拟服务器						
	802.	11n Wire	less Bro	oadband 1	Route 1n Route	r
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
MAC/IP/Port 过滤 	虚损服务 您可以建	各器设定(第二转发) 立虚拟服务器来提供M	网络服务。			
DMZ 	虚拟服务	58 	启用			
内容过滤 	虚拟服务	各署设定				_
	IP地址					
	私有连接	織口				=
	公用连接	職口				
	协议		TCP&UDP	*		_
	批注 (最多能设	定规则数量为 32.)	(确定)(重	:置		
	目前系统	充的虚拟服务器	لما حصر بليذ يتولجون	12.50	41133-	
	編号	IP地址	连接端口对映选择删除	小 田 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	批注	~

虚拟服务器:可配置内网计算机或其它网络设备的端口转发功能,在 虚拟服务器设定对应的菜单中填入 IP 地址、端口号、协议等,可将 局域网内的网络应用映射到公用网络中。最大可支持 32 条端口转发。

DMZ

	802.	11n Wire	eless Bro	badband 1	Route	er /
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
MAC/IP/Port 过滤 虚拟服务器	DMZ设定 您可以建 DMZ设定	≧ ■立一个隔离区来区分0	为部网络与Internet。			
	DMZ设策 DMZ IP±	E E 也址	启用 ▶			
			确定重	置		

DMZ: 英文"demilitarized zone"的缩写,中文名称为"隔离区", 也称"非军事化区"。它是为了解决安装防火墙后外部网络不能访问 内部网络服务器的问题,而设立的一个非安全系统与安全系统之间的 缓冲区,这个缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域 内,在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施,如企 业 Web 服务器、FTP 服务器和论坛等。另一方面,通过这样一个 DMZ 区域,更加有效地保护了内部网络,因为这种网络部署,比起一般的 防火墙方案,对攻击者来说又多了一道关卡。

启用 DMZ 设定,将主机 IP 填入 DMZ IP 地址一栏可启用该功能。

系统安全

	802.	11n Wire	less Bro	adband 1	Route 1n Route	r
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
MAC/IP/Port 过滤 虚拟服务器 DMZ 某硫安全 内容过滤	系统安 您可以通 远程管理 过渡来3 过渡PIN	全设定 通过设定系统防火墙来的 里 聖(经由广域网络) 至广域网路的PING封行 G封包	助护对路由器或无线AP本 禁止 ♥ 3 允许 ♥	身的攻击。		
	封包状。 SPI防火	参 检 测 (SPI) : 増	启用 🗸			
			确定重	置		

远程管理(经由广域网络): 是否允许通过外网对路由器进行访问, 前提是接入外网的 8080 端口允许被访问。

过滤来至广域网路的 PING 封包:是否允许通过广域网对设备 IP 地 址进行 PING 操作。

封包状态检测(SPI): 在网络层面上, 封包状态检测是一种防火墙结构, 它会建立一个封包状态机器来追踪防火墙在所有界面的连接情况, 并确保这些连接都是有效的。此类型的防火墙并不只是检查封包标头信息, 它同时也监视着连接的状态。

内容过滤

	802.	11n Wire	less Bro	oadband 1	I Route 1n Route	r er
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
	内容过滤	虐 设定				~
MAC/IP/Port 过滤	您可以设	設定内容过滤规则来限制	则不适当的网页存取,这	t滤规则上限为32。		
虚拟服务器						
DMZ						
	目前系统	统的网页URL过滤规则	1:			
	编号	URL	(11) (11)			
P10000				[]置		
	新通URI	讨滤提馴				
	URI	Littp://ci/il				_
	UNL	Hup(s).		理		
			THIN T	E R.		
	目前系统	统的网页主机过滤规则	J			
	编号	主机名(关键词)				
			删除重	置		
	AT 15 131					_
	新增网	以王机过滤规则				
	关键词			200 m (
			新增重	置		~

内容过滤:内容过滤(也被认为是信息过滤)是将 Web 网页或电子 邮件中令人讨厌的信息屏蔽和拒绝存取或使用的技术。内容过滤被公 司或家用电脑拥有者作为 Internet 防火墙的一部分,尤其是父母为他 们的孩子屏蔽掉那些不想访问的内容。

4.6 系统管理

系统管理

	802.1	In Wire	eless Bro	badband 1	Route	r er
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
系统管理	系统管理 —— 您可以设定此系统	前管理者跟密码、	时区、网络时间、动态域	名称服务。		
软件更新 	语系设定					
系统状态	选择语系		简体中文 🖌	田 文書		=
统计资料			- 明ル	取用		
系统记录	系统管理者设定					
3G连线预算	账号		admin			
	密码		••••			
			确定	取消		
	网路时区设定					
	目前时间	S	at, 01 Jan 2000 01:09:	34 与主机同步	5	
	时区	ì	情选择您的时区!			~
	网路时间服务器	e	x time.nist.gov ntp0.broad.mit.edu time.stdtime.gov.tw			
	网路时间校准(小)	时)				

系统管理:可以设定此系统的管理者跟密码、时区、网络时间、动态 域名服务。

语言设定:设定管理页面语言,分别可选英文,繁体中文,简体中文。 系统管理者设定:对访问管理页面的用户名、密码进行设置 网络时区设定:设定目前时间、时区、网络对时服务器等 动态网络域名服务设定:设定动态域名服务(DDNS),可以列表中 选择支持此服务的四个站点进行配置

软件更新

	802	802.11n Wireless Broadband Router 11n Router								
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理				
系统管理 ————————————————————————————————————	固件更新	新 新大约需要3分钟的时间	,请耐心等候。			- 1				
软件更新		17C350032 075 014561141	A MURITURE CONTRACT							
系统组态	固件更新	БГ								
	软件版本 位置	\$	V0.1.0.6	浏览]	_				
统计资料	确定									
系统记录										
3G连线预算										

固件更新:在计算机上浏览新固件文件所在位置,点击确定对路由器 进行升级,此过程大约需要3分钟时间。

注意:错误的固件文件,或升级过程中断电等错误操作,可能导致设备损坏!

系统组态

	802.	11n Wire	less Bro	badband 1	Route	r r
	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
系統管理 	设定管理 您可以藉 统预设值。	由导出设定档来储存系 -	统的设定、或藉由导入的	的设定档来恢复系统设	定、甚至可以重置回	司系
 系统状态	导出设定					
	导出按钮	1				
系统记录 	导入设定					
3G连线预算	设定档位	E	导入 (取消		
	载入原厂	預设值				
	载入预设:	按钮	载入预	设		
	Reboot S	ystem		.]		
	Reboot S	ystem	Reboo	it.		

导出设定:将路由器当前配置项,导出为一个文件的形式进行存储。 导入设定:将配置项导出文件,重新导入到路由器中使配置生效。 载入原厂预设值:将路由器的所有配置恢复为出厂时的默认设置,其 中 LAN 口的访问 IP 地址也将恢复为 192.168.2.1。

Reboot System: 软件重新启动路由器。

系统状态								
	802.	11n Wire	eless Bro	badband 1	Route	er /		
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系統管理		
系统管理 	系统状态 本节显示	\$ 设备的各种状态信息。						
	系统信息 SDK版本	L	V0.1.0.6 (Jun	10 2010)				
系统状态	系统正常	开机时间	Sat, 01 Jan 2	Sat, 01 Jan 2000 01:28:59				
 统计资料	运作模式	i	路由模式	路由模式				
	Internet	设定						
永统记录 	连接类型		DHCP					
3G连线预算	连接状态		尚未连线/连线	钟				
	广域网络	IP地址						
	子网掩码							
	默认网关							
	主域名称	解析服务器						
	次域名称	:解析服务器				_		
	MAC 地力	E						
	局域网络	\$						
	本地IP地	址	192.168.2.1					
	本地子网	掩码	255.255.255.	0				
	MAC 地力	Ł						

系统信息:可查看设备 SDK 版本,开机时间及动作模式。

Internet 设定: 查看设备 Internet 连接(WAN 口)状态,使用 USB 无线网卡做中继时,可在此页面中查看网卡中继的连接状态。 **局域网络:** 查看本地网络(LAN 口)的 IP 地址状态。

统计资料

	802.	11n Wire	less Bro	badband 1	Route	ŗ	
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系統管理	
系统管理	统计资料 统计资料	4					
软件更新							
系统组态	内存总容	内存			29716 kB		
 系统状态	内存剩余	内存剩余量:			14840 kB		
统计资料		和局域网络 接收的封包数:	0				
 系统记录	广域网络	接收的数据量:	0		-		
 3G连线预算	广域网络	传送的封包数:	582				
	广域网络	传送的数据量:	342	636		_	
	同或网络	接收的封包数:	184	6		_	
	局域网络	传送的封包数:	296	1		_	
	局域网络	传送的数据量:	194	3865		_	
	所有的抵	ŧП	-				

可在页面中查看内存、网络、接口的统计资料。

系统记录

	802.	11n Wire	less Bro	oadband 1 [.]	Router	
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
系统管理	系统记录					
软件更新	系统记录:					
系统组态	系统记录					
系统状态	Jan 1 00: Jan 1 00:	00:26 lln-Router) 00:26 lln-Router)	user.warn kernel: user.info kernel:	arp_tables: (C) 2 TCP cubic registe	2002 David S. Mi. red	11e 🔨
统计资料	Jan 1 00:1 Jan 1 00:1	00:26 lln-Router) 00:26 lln-Router)	user.info kernel: user.info kernel:	NET: Registered p NET: Registered p	rotocol family . rotocol family .	1
	Jan 1 00:0 Jan 1 00:0 Jan 1 00:0	00:26 lln-Router) 00:26 lln-Router) 00:26 lln-Router)	user.info kernel: user.info kernel: user.info kernel:	All bugs added by	ort vl.8 Ben Gree y David S. Miller	ear c <
3G连线预算	Jan 1 00:0 Jan 1 00:0	00:26 lln-Router) 00:26 lln-Router)	user.info kernel: user.info kernel:	ieee80211: 802.11 ieee80211: Copyri	. data/managemen .ght (C) 2004-200	t/c)5

查看系统日志。

	802.	11n Wire	less Bro	badband 1	Route	er /
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
系统管理	3G 预算状	态				
软件更新	这部分显示设备的	3G 预算的状态信息。				
系统组态						
系统状态	預算控制参数		m			
	启用预算控制	停.	用			

3G 连线预算:在使用 3G 网卡拔号的情况下,可在此页面查看和编辑 3G 连线预算情况。

附件: IDU-6600-3GRP 无线中继及 3G 拔号的配置方法

一. IDU-6600-3GRP 使用"卡王"做无线中继的配置过程

首先将 IDU-6600-3GRP(以下简称 6600-3GRP)天线及电源接好,并且使用网线将 6600-3GRP的 LAN 口与 PC 的网络接口连接,再将 IDU-2850UG 系列网卡连接在 6600-3GRP 的 USB 接口。目前 6600-3GRP 支持用作中继的网卡型号有: IDU-2850UG-2G, IDU-2850UG-8G, IDU-2850UG-U8, IDU-2850UG-G20, IDU-2850UG-G2000, IDU-2850UG-U20。以下测试我们以 IDU-2850UG-G2000 为例。

🕹 本地连接 状态	? 🗙
常规 支持	
🛃 地址类型:	手动配置
└─── IP 地址:	192. 168. 2. 199
子网掩码:	255, 255, 255, 0
默认网关:	
▲ 本地连接 属性	? 🛛
Internet 协议 (TCP/IP) 属性	ŧ ?🛛
常规	
	自动指派的 IP 设置。否则,
您需要从网络系统管理员处获得适当	当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 (2)	
●使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 .168 . 2 .199
子网掩码(U):	255 .255 .255 .0
默认网关(2):	
)
○ 自动获得 DMS 服务器地址 (5)	n
首先 INS 服务器(P).	
₩H UNS 版分替 (4):	· · ·
	「 五叔 の)
	确定 取消

先将电脑网卡的 IP 地址配置为 192.168.2.xx 网段

打开 IE 浏览器,在地址栏内输入 6600-3GRP 的默认管理 IP 地址 192.168.2.1,默认登 陆用户名密码均为 "admin", 详见 6600-3GRP 设备背面标签。

🥑 http://192.168.2.1/ - 3605	そ 文件 (2) 查看 (2) 收藏 (3) 账户 (2) 工具 (2) 帮助 (4)	_ O X
	「う · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Q • •
*		
http://192.168.2.1	/ × +	× ×
	连接到 192.168.2.1	
	11n-Router	
	用户名 (U): 🔮 admin 🔍	
	密码 (£): *****	
	确定 取消	
		al) 🔘 100% – 🗸
		🥡 🔍 100% 👻 🏑

登陆到管理页面后,如果是英文界面的话,我们先进入菜单

"Administration—Management—Language Settings"将其改成简体中文后应用重启。

	802.11n Wireless Broadban	d Router 11n Router
	Setup Wizard Operation Mode Network Settings Wireless Set	tings Firewall Administration
Management	System Management	
Firmware upgrade	The System Management section is provided for configuration of administrativ type, username/password, Time Zone Settings, SNTP settings, DNS, etc.	ve needs such as language
Configuration		
System Status	Language Settings	
Statistics	Select Language 简体中文 👻	
System Log	Apply 繁體中文 Cancel 简体中文	J
3G Budget Status	Web Interface Settings	
	User Name admin	
	Password ••••	
	Apply Cancel]

进入 6600-3GRP 菜单"有线网路—广域网路",将"USB 埠"改成"USB Wireless Card" (注意:开启 USB 无线网卡中继功能后,"乙太网路埠"选项将会消失,即 PPPOE 等接入方 式不能与 USB 无线网卡中继模式同时使用)

"USB 埠"下的"MODE"需根据网络情况配置为"Static(静态 IP)""DHCP(动态 IP)" "PPPOE" 注意: MODE 菜单应该根据需要中继的上层路由设定对应的模式,如上层路由开启 DHCP 服务的情况下, MODE 一项应该设定为 "DHCP",也可选择 "Static",但需要将对应 的 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 等填写正确。

	装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
ŗ	一域网络词	发定				
	可以依您的环境)	选择适当的连接类型,	并针对不同的连接类型;	设定参数。		
	果你选择对路广 ¹	域网(两个广域网设定)), 3G, PPPOE, PPTP	,L2TP只支持保持根	[式。所以系统将重]	置它们以继续
保持	持模式 。					
XUX.	A COLUMN A COLUMN A COLUMN A COLUMN	〒100mm 00 000000000000000000000000000000	·어머님은 / 전만은/서로/T 서머니자 등 사	1111月1日 1111月1日 1111月1日 1111日 1111日 1111日 1111日 1111日 111日 111日 111日 111日 11日	-) -	
	icr son statistics					
	CT					
	Cr. SHI MEDICE					
<u>۲</u>	域网连接类型	:				
jr⊧ Z.#	域网连接类型	:	静态 (固定 IF) 💌 🗆 MAC	复制	
	域 网连接类型 太网路埠 38埠	:	静态 (固定 IF 没有	")	复制	
j⊤t Z.# US क#	域 网连接类型 太网路埠 沿埠 态模式	:	静态 (固定 IF 没有 3G) V IMAC	复制	
ן דיין כל ניק ויין	域 网连接类型 太 网路埠 3B埠	:	静态 (固定 IF 没有 3G USB Wireless 没有	') V II MAC	复制	
토국 5.5 180 14위 제주	域 网连接类型 太 网路埠 3B埠 态 模式 地址 网 掩码	:	静态 (固定 IF 没有 3G <u>USB Wireless</u> 没有 255.255.255.0) MAC	复制	
ま 大 に 20 1 日 日 二 日 二 2 7 で 3 (派) (派) (派) (派) (派) (派) (派) (域 网 连接类型 太 网路埠 38埠 态 模式 地址 网 掩 码 认 网 关	:	静态 (固定 IF 没有 3G USB Wireless 没有 255.255.255.0 192.168.1.254	i) V II MAC	复制	
「二 大 に に に に に に に に に に に に に に に に に に	域内连接类型 太 阿路埠 38埠 参模式 地址 阿掩码 认 阿关 要DNS 服务器	:	静态 (固定 IF 没有 3G USB Wireless 没有 255.255.255.0 192.168.1.254) MAC	复制	

选择 USB Wireless Card 后,点击确定 6600-3GRP 将会保存设置并且自动重新启动,请等待约一分钟。

	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
r tet toops						
/ %PBB 						
 DHCP连接						
		請	稍待片刻,系統山	E在重新啟動!		
	重新啟動中					

系统重启完成后,再次进入"广域网路"菜单,点击 USB Wireless Settings 菜单下的 Rescan

	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
广域网路	如果广域网连接类	き型选择3G USB调制解	调器,驱动程序和拨号	过程都需要额外的时间].	
区域网路						
 DHCP连接	广域网连接类型	!:				
 路由设定 	USB埠		USB Wireles MODE: Stat	s Card 💙 ic 💙		
	静态模式					
	IP地址		192.168.1.1			
	子网掩码		255.255.255.	D		
	默认网关		192.168.1.25	4		
	主要DNS 服务器					=
	次要DNS 服务器					
	USB Wireless S	etting				
	SSID		0			
	Authentication		Disable			
	Encryption		Disable			
	Network Type		Disable			
	Edit	Rescan				
			确定	取消		

系统会弹出客户端扫描的新窗口,点击扫描后等待数十秒,可以查看到 USB 无线网卡 扫描的结果

Γ		🕒 11n-Router	B	USB Wire	less Car	d S	× (þ	
:	客	一 户 端 扫 描 网页呈现附近无线相	乔接器的资讯。您可以	选择其中·	一个无线	侨接	器作连结或	新增连线设定档。	
	unde	fined							
	扫描	i							
		无线接入点名称	基础服务组识别码	Bit Rates	收讯强 弱指数	频 道	加密方式	认证方式	网路型 态
	\bigcirc	ChinaNet-qtu7	00:25:5E:2D:9B:AC	54Mb/s	92/100	1	TKIP	WPAVersion1	Master
	0	ChinaNet- RNxQ	00:25:5E:2D:08:59	54Mb/s	79/100	1	ТКІР	WPAVersion1	Master
	\bigcirc	wifly-city-8N	00:15:61:90:1B:BC	54Mb/s	75/100	4	TKIP	IEEE802.11i/WPA2Version1	Master
	\bigcirc	pshktechchina	94:0C:6D:2F:7A:DE	54Mb/s	57/100	4	CCMP	WPAVersion1	Master
	0	TP- LINK_82518624	D8:5D:4C:38:73:8E	54Mb/s	58/100	1	ССМР	WPAVersion1	Master
	\bigcirc	linksys	00:1A:70:7A:CC:0B	54Mb/s	86/100	6	Unknown	Unknown	Master
	\bigcirc	100	00:40:96:34:17:88	11Mb/s	68/100	5	Unknown	Unknown	Master
	\bigcirc	ChinaNet-whuZ	00:1E:10:B9:C1:88	54Mb/s	63/100	3	TKIP	WPAVersion1	Master
			Select	重新扫描		(Cancel)	

选中一个需要中继的无线信号,点击"Select",系统会自动回到前一个页面上,注意:此时若选择的无线信号是加密的,在页面中会提示加密方式,需要再点击 Edit 按钮配置密码。

	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理	ŧ
							^
广域网路							
区域网路	广域网连接类型:						
 DHCP连接	USB埠		USB Wireles	s Card 🛩			
路由设定	- 恭太 <i>雨</i> ず		MODE: Stat				
	HF 767196 JA						
	IP 地址		192.168.1.1				
	子网掩码		255.255.255.0)			
	默认网关		192.168.1.254	4			
	主要DNS 服务器						
	次要DNS 服务器						
	LISP Wireless Set	ting					
	SSID	ung	wifly-city-8N				
	Authentication		WPA2-Persona	al			
	Encryption		TKIP				
	Network Type		Infrastructure				
	Edit	Rescar	1				
			确定	取消			

🗖 🕒 11n-Router	🕒 USB Wireless Card P 🗙 🕂
<u> 杀统</u> 或定	
无线接入点名称	wifly-city-8N
网路型态	Infrastructure 💌
安全原则	
安全模式	WPA2-Personal 💌
WPA	
WPA密码	
预先分享密钥	•••••
确定	工 取消

所有参数配置完成后,请务必返回到"广域网路"页面中,点击下方确定按钮,以使配置生效!

设备配置完成重启后,系统会自动返回到状态页面,可以查看 USB 无线网卡是否已经 中继上,若"连接状态"一栏显示"尚未连线/连线中...",请耐心等待,连接速度取决于信 号强度和被中继的无线路由器性能。若一直无法连接,请尝试手动重启 6600-3GRP 或重新检 查配置。

	802.	11n Wire	eless Broa	adband 1	Route	er /
	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系統管理
系统管理 	系统状态 本节显示	设备的各种状态信息。				
软件更新						
	系统信息 SDK版本		V0.1.0.6 (Jun 10 :	2010)		
系统状态	系统正常	开机时间	Sat, 01 Jan 2000	08:07:41		
	运作模式		路由模式			
	Internet	没定				
系统记录	连接类型		USB-WLAN(STAT	TIC)		
	连接状态		已连线			
	广域网络	IP地址	192.168.1.1			
	子网掩码		255.255.255.0			
	默认网关		192.168.1.254			
	主域名称	解析服务器				
	次域名称	解析服务器			•	
	MAC 地址	È		-		
	局域网络					
	本地IP地	址	192.168.2.1			
	本地子网	掩码	255.255.255.0			
	MAC 地址	ŧ		-		

二. IDU-6600-3GRP 使用 3G 上网卡的配置过程

进入 6600-3GRP 的配置页面,选择"有线网路—广域网路"菜单,将配置页面内的"乙太 网路埠"设置为"没有","USB 埠"设置为"3G",在 3G 设置部分填入拔号号码、APN、 用户名、口令等参数,点击确定后,设备会自动保存重启,3G 部分参数根据 ISP 供应商及 地区差异,会有不同,具体请咨询 3G 服务提供商客服。

	安装向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系统管理
	/ 以内给	汉正				
lî.	您可以依您的环境	意选择适当的连接类型	,并针对不同的连接类型	设定参数。		
å	如果你选择双路厂	「域网(两个广域网设定),3G,PPPOE,PPTP	,L2TP只支持保持模	式。所以系统将重置	置它们以继续
铥	保持模式。					
 定	如果广域网连接续	と型选择3G USB调制角	译调器,驱动程序和拨号)	过程都需要额外的时间		
	广域网连接类型	1:				
	乙太网路埠		没有		夏制	
	USB埠		3G	~		
	3G		-	Tartur.		
	Pin码保护		日 启用	已通过验证	É	
	拔号号码		*99#			
	APN服务		3gnet			
	用户名					
	口令					
	2545+5044			14 APR -		

设备重启完成后,进入"系统管理—系统状态"菜单中,查看 3G 连接状态是否为"已连线",若无法连线,请检查 3G 参数配置或 3G 无线上网卡型号是否被 6600-3GRP 支持。

	安裝向导	操作模式	有线网路	无线网路	防火墙	系纺
	系统状态	5				
	本节显示	设备的各种状态信息。				
	The second second					_
	水湖市長		¥0.4.0.6.(lum.4	0.2010)		
	50K版本 医结正管	, 工和时间	V0.1.0.6 (Juli 1	0 2010)		
	示れ相手		Thu, 15 Jul 20	10 10.35.46		
	A IF TE A	`П. ф	峰田保武			-
	internet	R.F.	20			
~	连接护太		30 23548			
1			220 100 99 10			
	子网播码	UL NRYIT	220.199.00.10	55		
	默认网关		10 112 112 11	2	•	
	主域名称	解析服务器	210 21 196 6	•		
	次域名称	解析服务器	221.5.88.88			
	MAC 地力	Ł	00:00:00:00:00	::00		
	局域网络	8				
	本地IP地	 址	192.168.2.1			
	本地子网	掩码	255.255.255.0			
	MAC 地力	Ŀ				_