



DTX700

使用说明书 (设置/基本操作)

当 (氏质资料 目录在第 6 页上)
优先阅读	使用说明书(设置/基本操作):本书
需要时 阅读	数据列表: 另外的手册
大 数 (F	文字文档 PDF 文件)
需要时 阅读	参考说明书(详细操作) 请从以下网页下载:

http://www.yamaha.co.jp/manual/

 $\overline{}$



PS Leaflet 15

立山上 左右	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷线路板	×	0	0	Ο	0	0
电源适配器	×	0	0	0	0	0
LCD装置	×	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要						
求以下。						
キー・ナイ						

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

(此产品符合EU的RoHS指令。)

(この製品はEUのRoHS指令には適合しています。)

(This product conforms to the RoHS regulations in the EU.)

(Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie der EU.)

(Ce produit est conforme aux réglementations RoHS de l'UE.)

(Este producto cumple con los requisitos de la directiva RoHS en la UE.)



注意事项

请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容

*请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事项。 这些注意事项包括但不限于下列情况:

电源 / AC 电源适配器

- 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近,不要 过分弯折或损伤电源线,不要在其上加压重物,不要 将其放在可能被踩踏引起绊倒或可能被碾压的地方。
- 只能使用本乐器所规定的额定电压。所要求的电压被 印在本乐器的铭牌上。
- 只能使用规定的适配器(第57页)。使用不适当的适 配器可能会损坏乐器或使乐器过热。
- 定期检查电插头,擦除插头上积起来的脏物或灰尘。

请勿打开

 本乐器不含任何用户可自行修理的零件。请勿试图拆 卸其内部零件或进行任何方式的改造。若出现异常, 请立即停止使用,并请有资质的 Yamaha 维修人员进行 检修。

关于潮湿的警告

- 请勿让本乐器淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或 将盛有液体的容器(如花瓶、瓶子或玻璃杯)放在其 上,否则可能会导致液体溅入任何开口。如果任何液 体如水渗入本器,请立即切断电源并从AC电源插座拔 下电源线。然后请有资质的Yamaha 维修人员对设备进 行检修。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

火警

请勿在乐器上放置燃烧着的物体,比如蜡烛。
 燃烧的物体可能会倾倒并引发火灾。

当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种问题时,请立即关闭电源开关并 从电源插座中拔出电源线插头。然后请 Yamaha 维修人 员进行检修。
 - •电源线或插头出现磨损或损坏。
 - •散发出异常气味或冒烟。
 - •一些物体掉入乐器中。
 - •使用乐器过程中声音突然中断。



为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、乐器或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包 括但不限于下列情况:

电源 / AC 电源适配器

- 不要用多路连接器把乐器连接到电源插座上。否则会 降低声音质量,或者可能使插座过热。
- 当从本乐器或电源插座中拔出电源线插头时,请务必 抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致 损坏。
- 长时间不使用乐器时,或者在雷电风暴期间,从插座 上拔下电插头。

安放位置

- 请勿将本乐器放在不稳定的地方,否则可能会导致突 然翻倒。
- 搬动乐器之前,请务必拔出所有的连接电缆。
- 设置本产品时,请确认要使用的AC电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障,请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使关闭了电源开关,仍有极少量的电流流向本产品。预计长时间不使用本产品时,请务必将电源线从AC电源插座拔出。

 只使用乐器规定的支架/托架。安装支架或托架时, 只能用提供的螺丝。否则会损坏内部元件或使乐器掉 落。

连接

- 将本乐器连接到其它电子设备之前,请关闭所有设备的电源开关。在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所有音量都调到最小。
- 务必将所有元件的音量调到最小值,并且在演奏乐器 时逐渐提高音量,以达到理想的听觉感受。

小心操作

- •请勿在乐器的间隙中插入手指或手。
- 请勿在面板上的间隙内插入或掉落纸张、金属或其他物体。否则可能会对您或他人造成人身伤害、对设备或其它财物造成损坏,或造成操作故障。
- 请勿将身体压在本乐器上或在其上放置重物,操作按 钮、开关或插口时要避免过分用力。
- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本乐器/设备或耳机,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣,请去看医生。

对由于不正当使用或擅自改造本乐器所造成的损失、数据丢失或破坏, Yamaha 不负任何责任。

当不使用本乐器时,请务必关闭其电源。

即使将电源开关置于待机状态,仍有极少量的电流流向本乐器。当长时间不使用本乐器时,请务必从壁式 AC 插座上 拔下电源线。

注意

为了避免损坏本产品、数据或其它财物,请务必遵照以下注意事项。

■ 使用和保养

- •请勿在电视机、收音机、立体声设备、手机或其他电子设备附近使用本设备。否则,可能本设备、电视机或手机可能会产生噪音。
 •为了避免操作面板发生变形、损坏内部元件或运行不稳定,请勿将本设备放在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热(如阳光直)
- 射、靠近加热器或烈日下的汽车里)的环境中。(推荐工作温度范围: 5° 40℃。)
- •请勿在本乐器上放置乙烯、塑料或橡胶物体,否则可能使面板或键盘脱色。
- •清洁乐器时,使用柔软的、干燥的或略微潮湿的布。请勿使用油漆稀释剂、溶剂、清洗液或蘸有化学物质的擦布。

■ 保存数据

- •保存的数据可能会因故障或不正确的操作而丢失。请将重要数据保存到 USB 存储设备 / 电脑等外接设备。
- •为了避免数据因存储介质损坏丢失,我们建议您把重要数据保存到两个 USB 存储设备 / 外接存储介质。

信息

■ 关于版权

- 除个人用途以外,严禁复制任何市面上有售的音乐数据(包括但不仅限于 MIDI 数据和 / 或音频数据)。
- 对于本产品中的电脑程序及内容, YAMAHA 拥有版权或经许可可以使用其它公司的版权。此类版权材料包括,但不限于所有电脑软件、字体文件、MIDI 文件、WAVE 数据、乐谱和录音。非个人使用的情况下未经授权使用此类程序及内容属于非法。如有 侵犯版权的行为,必将追究有关法律责任。 严禁制作、传播或使用非法拷贝。

■ 关于本说明书

- •本使用说明书中的插图和 LCD 画面仅用作讲解之目的,与实物可能略有不同。
- •本说明书中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

欢迎

感谢购买 Yamaha DTX700 电鼓音源器。 为了充分利用您的新乐器,请务必仔细阅读本使用说明书。 在阅读完本说明书之后,请务必将其保存在安全的地方, 以便在将来需要的时候查阅。

使用说明书一本书 (安装/基本操作)

本说明书介绍了通过 DTX700 的控制面板可执行的基本操作。

数据列表

数据列表包含 DTX700 所有音色和音色组的名称,以及 MIDI 相关参考资料。

参考说明书(详细操作)*不附带在本产品中。

*参考说明书*介绍通过按 DTX700 控制面板上的 [MENU] 按钮可调出的所有功能。电鼓音源器不附带此 PDF 说明书。如 果您想要使用参考说明书详细了解 DTX700,请从 Yamaha 说明书库网页上下载该说明书。

http://www.yamaha.co.jp/manual/

* Yamaha 保留在不事先通知的情况下随时修改上述 URL 的权利。

关于 PDF 说明书

DTX700的*参考说明书*采用 PDF 文档格式。因此,需要电脑和合适的软件才能进行阅读。建议您使用 Adobe Reader,方 便您快速搜索关键词、打印指定章节以及点击嵌入的链接跳到指定页面。关键词搜索和链接导航功能是只有数字文档才 有的极其有用的功能。可从以下网页下载最新版本的 Adobe Reader。

http://www.adobe.com/products/reader/

附带物件

- 电源适配器
- •使用说明书(本书)
- 数据列表
- DVD-ROM (包含 DAW 软件)

■ 最新固件版本

Yamaha 可能会经常更新产品固件, 恕不另行通知。因此, 建议您在我们的网站 (如下)上查看最新版本和保持 DTX700 固件的更新。

•音源器支架固定螺钉 x 4

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

本使用说明书的内容适用于印刷时的最新版本固件。从上述网站也可了解新版本的新增功能说明。

• 音源器支架

■ 选购的打击垫

在本使用说明书中,会提及可连接 DTX700 的选购外接打击垫的型号名称。请注意,这些型号名称是印刷本说明书时的最新名称。可从以下网站了解后续发售型号的详情。

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

目录

欢迎	5
关于各说明书	5
附带物件	5
目录	6
初始步骤	7
快速入门指南	8

设置

部位名称及其功能	10
控制面板	10
侧面板	11
后面板	
设置声音效果	13
连接适配器	
连接扬声器或耳机	
连接音乐播放器	
开启电源	14
关闭电源	14
自动关机	

基本操作

播放演示乐曲10	6
基本 DTX700 操作1	7
拨盘 (带有内置按钮) 1	7
改变光标数值1	7
移动光标1	7
[-/DEC] 和 [+/INC] 按钮1	8
[F1]、 [F2] 和 [F3] 功能按钮1	8
调节音量1	9
调节显示屏对比度1	9
存储设定2	1
连接 USB 存储设备2	1
恢复默认设定2	2
演奏鼓垫23	3
小鼓和桶鼓23	3
踩镲23	3
吊镲24	4
演奏众多不同音色组 2 .	5
选择音色组2	5
选择整个音色组的灵敏度20	6
调节音调2	7
关闭效果器24	8
初始化音色组24	8
切换显示模式2	9

创建您自己原创的音色组	30
选择音色(乐器)	
调节乐器的音色	
使用双低音鼓进行演奏	
导入和分配音频文件	
对原始音色组进行命名	
调节小鼓线	
在乐曲的伴奏下进行演奏练习	36
播放乐曲	
调节乐曲音量	
调节乐曲的鼓声音量	
对鼓声部静音	
独奏鼓声部	
锁定音色组	
开启节拍声音轨	41
设定谏度和启动节拍声音轨	
设定节拍声音轨的音量	
设定拍号	
使用定时	
轻敲速度一通过敲击打击垫设定速度	
使用 DTX700 培训功能	
寻判你的冲去	/10
录制您的弹奏 ^{- 录制波差}	48
录制您的弹奏 录制演奏 播放已录制的演奏	 48
录制您的弹奏 录制演奏 播放已录制的演奏 删除演奏录音	 48 48 48 .48
录制您的弹奏	 48 48 48 48 48
录制您的弹奏	48 48 48 48 48 48 49
录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50
录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50
 录制您的弹奏	48 48 48 48 48 49 50 50 50
 录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50 50 50 50
 录制您的弹奏	
 录制您的弹奏	
 录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50 50 50 50 52 52 53 54
 录制您的弹奏	
 录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50 50 50 50 52 52 53 54 54 55
 录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50 50 50 52 52 53 54 54 55 56
 录制您的弹奏	
 录制您的弹奏	
录制您的弹奏	48 48 48 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 53 53 54 55 54 55 56 57 58 58
 录制您的弹奏	

*有关这些功能的详细说明,请参阅*参考说明书* PDF 文档。



选择要播放的声音(基本操作的第25页)



- ① 按 [KIT] 按钮。
- 转动拨盘选择新音色。

也可对各打击垫单独分配音色(基本操作的第25页)。

在乐曲的伴奏下进行演奏(基本操作的第36页)



- ① 按 [SONG] 按钮。
- ② 转动拨盘选择新乐曲。
- ③ 按 [F3] 开始播放乐曲。

可按 [F2] 按钮使乐曲的鼓声部静音(基本 操作的第 38 页)。

在节拍器的伴奏下进行练习(基本操作的第41页)



- ① 按 [CLICK] 按钮。
- 2 转动拨盘设定速度。
- ③ 按 [🎴] 按钮启动节拍器。

录制您自己的演奏 (基本操作的第48页)



- ① 按 [REC] 按钮。
- ② 按 [▶/■] 按钮开始录音。
- ③ 在演奏结束后,请再按一下 [▶/■] 按钮停止录音。

也可使用[▶/■]按钮开始和停止播放演奏录 音(基本操作的第**48**页)。

设置

部位名称及其功能

控制面板



- [PHONES] 音量旋钮(第 13 页) 此旋钮可控制[PHONES] 插孔的音频输出音量。顺时针 转动可增大音量,逆时针转动可减小音量。
- ② [MASTER] 旋钮 (第 19 页) 此旋钮可控制 DTX700 的主音量(即,OUTPUT 插孔的音量)。顺时针转动可增大音量,逆时针转动可减小音量。
- ③ 显示屏 (第29页) 此 LCD 显示屏可显示使用 DTX700 时所需的信息和数据。
- ④ 拔盘 (第 17 页)此拨盘可旋转,也可按下。
 - 按下拨盘时,可设定参数数值,以及执行存储数据等 各种功能。
 - 旋转拨盘时,可在显示的页面中移动光标,并改变当前所选参数值。

- ⑤ Ů(待机 / 开机)按钮(第 14 页) 使用此开关可打开和关闭 DTX700 的电源。
- ⑥ [F1]、[F2] 和 [F3] 功能按钮 (第 18 页) 视显示的页面而定,这些按钮用于进入各种不同功能。
- ⑦ [EXIT] 按钮

按此按钮可取消复制和存储数据等操作。此外,在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [EXIT] 按钮可随时立即使所有音 色都静音。

- ⑧ [STORE] 按钮 (第 21 页) 此按钮用于将设定和其它数据存储到 DTX700 的内存 中。此外,当已改变了参数设定但是尚未存储时,此按 钮将亮起。
- ⑨ [KIT] 按钮 (第 25 页)此按钮用于进入 Kit 页面以便选择鼓组音色。

10 [SONG] 按钮 (第 36 页)

此按钮用于进入 Song 页面以便选择乐曲。

① [MENU] 按钮 (第 20 页)

此按钮用于进入菜单区域。在菜单区域中,您可选择各种其它页面,从而以各种不同方式对 DTX700 进行设定。

*本书介绍了菜单区域中的一些基本功能。有关所有功能的完整介绍,请从以下网页下载 DTX700 参考说明书。 http://www.yamaha.co.jp/manual/

12 [INST] 按钮 (第 30 页)

此按钮用于进入 Instrument 页面以便选择乐器。

[定义] 乐器

在 DTX700 的上下文中,"乐器"一词指的是构成音 色组的各种打击乐器。典型示例为小鼓、桶鼓、钹和 低音大鼓。

13 [CLICK] 按钮 (第 41 页)

此按钮用于进入 Click 页面,以便设定 DTX700 的节拍 声音轨 (或节拍器)。

14 [SHIFT] 按钮

按此按钮时,分配到 [F1]、[F2] 和 [F3] 按钮的功能将发 生变化。在按住 [SHIFT] 按钮的同时按相应的功能按钮 可进入这些功能(参见第 18 页)。DTX700 的控制面 板上的很多按钮带具有第二功能,这些功能显示在按钮 的正上方。在按住 [SHIFT] 按钮的同时按相应的按钮也 可进入这些功能。

- (5 [▶/■] 按钮 (第 48 页) 使用此按钮可开始和停止播放 DTX700 上的演奏录音。
- (6 [REC] 按钮 (第 48 页) 使用此按钮可启动和停止录制演奏。

⑰ [🌡] (节拍声音轨)按钮 (第 41 页)

节拍声音轨按钮用于开始和停止DTX700的节拍声音轨 (或节拍器)。

18 [-/DEC] 按钮 (第 18 页)

此按钮用于减小光标位置处的数值。此外,在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [-/DEC] 按钮,或者在按住 [-/DEC] 按钮的同时按 [+/INC] 按钮可以 10 为单位减小 所选数值,

19 [+/INC] 按钮 (第 18 页)

此按钮用于增大光标位置处的数值。此外,在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [+/INC] 按钮,或者在按住 [+/INC] 按钮的同时按 [-/DEC] 按钮可以 10 为单位增大 所选数值,

20 滑杆 (第 41 页)

滑杆用于调节各部分(如小鼓和桶鼓)的音量,也可调 节节拍声音轨的音量。

侧面板



[USB TO HOST] 端口(第 52 页) 此端口用于通过 USB 连接线将 DTX700 连接到电脑。

② [USB TO DEVICE] 端口 (第 21 页) 此端口用于采用直接或 USB 连接线的方式插入 USB 存 储设备(如闪存驱动器)。

后面板



- [LCD CONTRAST] 旋钮(第 19 页) 此旋钮用于将显示屏对比度设定到最佳可视程度。
- ② [12V ----+--→-]接口(第13页) 此接口用于插入 DTX700 附带的电源适配器。
- ③ 线夹(第13页) 将电源适配线的电源缠绕在此线夹上,以防止在使用过 程中电线意外脱落。
- ④ MIDI [IN] 和 [OUT] 接口 (第13页) MIDI [IN] 接口用于通过 MIDI 连接线接收来自外接音序器等 MIDI 设备的控制或演奏数据。采用这种方式连接时,您可使用其它 MIDI 设备播放 DTX700 的内置音源及控制其众多参数。MIDI [OUT] 接口用于从 DTX700 以 MIDI 信息的形式将演奏数据发送到其它设备。
- ⑤ [AUX IN] (辅助输入)插孔 (第 13 页) 可通过此立体声微型插孔输入外部音频信号。使用 [AUX IN],您可连接便携式音乐播放器、CD 播放器或 其它类似设备,从而在您喜欢的音乐伴奏下进行演奏。
- ⑥ OUTPUT [L/MONO] 和 [R] 插孔 (第 13 页) 使用这些插孔可从 DTX700 输出线路音量立体声混音。 例如,您可使用单声道音频插孔连接线将各插孔连接到 外接立体声功放机或调音台的左右输入端。对于单声道 输出,请只使用 [L/MONO] 插孔。
- ⑦ [PHONES] 插孔 (第 13 页) 使用此标准音频插孔可连接一副立体声耳机。

⑧ 触发输入插孔 [①SNARE] - [③HI-HAT] 和 [①] 这些触发输入插孔用于连接立体声打击垫(2区和3 区)。它们也支持标准单声道输出打击垫。此外,这些 触发输入插孔兼容打击垫控制器。

⑨ [HI-HAT CONTROL] 插孔

此插孔用于通过其控制输出端连接 HH65 踩镲控制器或 RHH135 真实踩镲垫。

10 触发输入插孔 [**④KICK/①**]

此触发输入插孔用于连接 KP65 低音大鼓垫等单声道打击垫。另外,如果要使用 KP65,您可使用其后侧的输入插孔连接附加的单声道打击垫。您也可在此插孔上使用Y形连接线(另售)连接一副单声道打击垫。



① 触发输入插孔 [②HH-KICK] 此插孔用于连接 HH65 踩镲控制器(另售),用作备用 低音大鼓垫或作为双低音大鼓组合的一部分(第50)

低音大鼓垫或作为双低音大鼓组合的一部分(第 50 页)。

设置声音效果

连接适配器

- **1** 确认 DTX700 的电源已关闭 (即,显示屏未亮起)。
- 2 将电源适配器的 DC 插头插入后面板上的 [12V ---- +------] 接口。
- 3 将电源适配器的电线缠绕在线夹上以固定到位。

① 小心

- 弯折过度可能会损坏电源适配器的电线并造成火灾。
 因此,当将电源线缠绕在线夹上时,请勿弯折得角度过大。
- 4 请将电源适配器的 AC 电源线插入 AC 壁式电源插 座或其它电源插座。

▲ 警告

•请务必使用 DTX700 附带的电源适配器。

⚠ 小心

 即使将 ()(待机/开机)设定到待机位置,DTX700 仍 将保持通电并消耗一定的电量。因此,如果长时间不 使用本乐器,请务必将电源适配器从壁式电源插座中 拔出。



连接扬声器或耳机

DTX700不配备内置扬声器。因此,为了监听声音,您需要 连接耳机或 MS40DR 等 DTX 系列监听系统。

● 连接扬声器

将扬声器连接到 OUTPUT [L/MONO] 和 [R] 插孔(标准 单声道音频)。

● 连接耳机

将耳机连接到 [PHONES] 插孔 (标准立体声音频)。控制面板上的 [PHONES] 旋钮可用于调节耳机音量。

①小心

•为了防止听力损伤,请避免长时间采用高音量使用耳机。

连接音乐播放器

您可通过 [AUX IN] (辅助输入) 立体声微型插孔将便携式 音乐播放器或其它类似的音频源连接到 DTX700。这样,您 即可在您喜欢的乐曲伴奏下进行演奏。

注意

- 连接其它设备时,请确认连接线的插头与其它设备的输入端 或输出端相匹配。
- 此外,在进行连接之前,请务必将其它设备上的音量调节到最低。
- 所有连接都完成后,请使用各设备的音量控制器平衡其输出 音量与 DTX700 的输出音量。





关闭电源

1 按(待机/开机)按钮。 显示屏将关闭。

注意

 如果您在没有存储对设定所作的任何变更的情况下关闭 了 DTX700 的电源,则这些变更将丢失。有关如何存储已 变更设定的详细说明,请参见第 21 页。

自动关机

如果在指定时间段内未操作控制器或与外接设备(如电脑 或 MIDI 乐器)之间没有数据交换,则 DTX700 将自动关闭 电源。此功能称为自动关机。

注意

 如果您在自动关机功能启动之前尚未存储已变更的设定,则 您所作的变更可能永久性丢失。因此,请务必在需要的时候存 储新设定。

● 设定自动关机功能
 使用以下操作告评设定自动关机功能自动

使用以下操作步骤设定自动关机功能启动前的时间长度 或禁用该功能。

1 按 [MENU] 按钮。



2 转动拨盘将光标移动到"Utility"位置。



Kit	Song	Utility
Tri99er	Click	Wave
File		

- **3** 按下拨盘。
- 4 转动拨盘将光标移动到"General"位置。



5 按下拨盘。

6 转动拨盘,将光标移动到显示列表的 "AutoPowerOff"行。



7 按下拨盘。

光标将移动到右侧的数值上。



8 转动拨盘设定自动关机时间。

数值表示启动自动关机之前的时间长度,以分钟为单位。可在 5 - 30 分钟的范围内进行设定,以 5 分钟为设定单位。选择 "off"可禁用自动关机功能。



MENU UTILITY/GENERAL	* 3/3
AutoPowerOff LCD Mode	normal

9 按下拨盘。

光标将移出到外面,用以选择整行。



10 按 [STORE] 按钮。

STORE Are you sure? Yes F [ENTER] No F [EXIT]

11 按下拨盘存储新设定。



注

• 在默认状态下,自动关机功能设定为 30 分钟。

● 在开机时禁用自动关机功能

若要在开启 DTX700 的电源时禁用自动关机功能,请在 按住 [▶/■] 按钮的同时按下 😃 (待机/开机) 按钮。(此 操作可将 AutoPowerOff 参数设定为 "Off"。)



基本操作

播放演示乐曲

DTX700 附带有预设的演示乐曲。按照以下所示方法操作, 您可通过内置音源欣赏演示乐曲的音色。

1 按**(**) (待机 / 开机) 按钮开启 DTX700 的电源。



2 按 [SONG] 按钮。



3 按 [F3] 按钮。

将开始播放画面上显示的演示乐曲。在播放乐曲时, [SONG] 按钮将闪烁。



4 再按一下 [F3] 按钮停止演示乐曲的播放。



5 若要选择另一首演示乐曲,请转动拨盘并重复执 行步骤 3 和 4。



基本 DTX700 操作

拨盘(带有内置按钮)



● 按下拨盘



按下拨盘可执行各种操作及设定参数的新数值。按下拨 盘也可切换光标类型 (见下文)。

● 转动拨盘



转动拨盘改变参数值并移动光标。

改变光标数值

光标显示为黑底白字的方块。



通过将拨盘朝着任意方向转动,可改变当前光标位置处的 数值。



移动光标

当一个页面内包含1个以上可编辑数值时,您可按拨盘在光标位置处在黑底白字和带下划线文字之间切换。

示例:按 [SONG] 按钮之后

在按[SONG]按钮进入的页面上,您可设定乐曲编号 Ø1 和 速度 ┛=120。



转动拨盘可移动光标。可选择您想要改变的数值。



再按一下拨盘切换回反白文字光标状态。

ENTER



通过将拨盘朝着任意方向转动,可改变当前光标位置处的 数值。



[-/DEC] 和 [+/INC] 按钮

这些按钮用于改变当前所选数值。按 [+/INC] 按钮可将数值 增大 1,按 [-/DEC] 按钮可将数值减小 1。如果按住按钮, 则数值将连续改变。对于设定范围较大的参数,在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [+/INC] 按钮,或者在按住 [+/INC] 按钮的同时按 [-/DEC] 按钮可以 10 为单位增大参数值。类 似地,在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [-/DEC] 按钮,或者在 按住 [-/DEC] 按钮的同时按 [+/INC] 按钮可以 10 为单位减小 参数值。



[F1]、[F2] 和 [F3] 功能按钮



按 [F1]、 [F2] 和 [F3] 按钮可进入的功能以黑底白字形式显示在画面底部。此外,当 ◆ 符号显示在右下角时,您可按 [SHIFT] 按钮显示各按钮的附加功能。



若要进入这些附加功能,请在按住 [SHIFT] 按钮的同时,按相应按钮。



调节音量 您可使用 [MASTER] 旋钮调节 OUTPUT [L/MONO] 和 [R] 通道的声音音量。此外, [PHONES] 旋钮可用于调节插入到 后面板上 [PHONES] 插孔的耳机音量。顺时针转动可增大 音量,逆时针转动可减小音量。 PHONES MASTER 调节显示屏对比度 使用后面板上的[LCD CONTRAST]旋钮,您可调节DTX700 显示屏的对比度等级。 [LCD CONTRAST] 旋钮 LCD CONTRAST Окіс 12 НН-КІСК 0

使用 [MENU] 按钮进入的页面

通过 DTX700 菜单区域的页面可进入各种有用设定。若要进入此区域,只需按 [MENU] 按钮。本说明书向您介绍菜单 区域中的某些页面。有关完整介绍,请从以下网页下载 DTX700 参考说明书。

http://www.yamaha.co.jp/manual/

● 菜单区域页面中的光标操作

显示光标以及在菜单区域页面中操作光标的方式因各页面而异。

• 导航页面

MENU		
Kit	Son9	Utility
Tri99er	Click	Wave
File		

当在导航页面上转动拨盘时,光标 (即黑底白字)将朝 着相应方向移动。



按下拨盘,可移动到菜单区域中的下一层。



• 参数页面

MENU KIT/COMMON	
<mark>Volume</mark>	199
TemPo	130
Tr9SetuPLink	off
Name [DTX700	j
Icon Ac	oustic

当在参数页面上转动拨盘时,光标(即,黑底白字)将 在显示的列表中上下移动。



当按下拨盘时,光标将移动到右侧的数值上。



在此情况下,您可转动拨盘改变光标所选的数值。



当您再次按下拨盘时,光标将向外移出,用以选择整行。



MENU KIT/COMMON Volume 100 Tempo 128 Tr9SetuPLink off Name [DTX700] Icon Acoustic

存储设定

当您改变 DTX700 的设定时, [STORE] 按钮将亮起以提醒 您将新设定存储到本乐器的内存中。若要进行存储,请执行 以下操作。

1 确认 [STORE] 按钮亮起。



2 按 [STORE] 按钮。

系统将提示您确认是否想要进行到下一步。



注

•可按 [EXIT] 按钮,在不存储的情况下返回到前一页。

3 按下拨盘存储您的设定。

[STORE] 按钮将熄灭,确认您的设定已被永久存储。



注意

• 如果您在没有存储对设定所作的任何变更的情况下关闭 了 DTX700 的电源,则这些变更将丢失。

连接 USB 存储设备

可将 USB 存储设备插入 DTX700 侧面板上的 [USB TO DEVICE] 端口。

● 使用 [USB TO DEVICE] 端口时的注意事项

当通过 [USB TO DEVICE] 端口将 USB 设备连接到您的 DTX700 时,请务必遵照下列重要注意事项。

注意

•请使用长度不超过3米的USBA-B连接线。

注

• 有关如何使用 USB 存储设备的详细说明, 请参见其附带的 使用说明书。

支持的 USB 存储设备

闪存驱动器以及其它可用于 DTX700 的 USB 海量存储设备。

本乐器不一定支持所有市售的 USB 存储设备, Yamaha 无法保证所有此类设备都能在本乐器上正常使用。因 此,在购买用于本乐器的 USB 设备时,请与 Yamaha 经 销商或 Yamaha 授权经销商确认,或者访问以下网页: http://dtxdrums.yamaha.com/

注

•不支持电脑键盘或鼠标等其它 USB 设备。

连接 USB 存储设备

在插入 USB 存储设备之前,请确认其接口与 DTX700 的 [USB TO DEVICE] 端口形状相匹配,且插入方向正确。 [USB TO DEVICE] 端口支持 USB 1.1 标准,但是,您仍 可插入和使用 USB 2.0 存储设备。请注意,在上述情况 下,数据的传输速度仍为 USB 1.1 的速度。

注

• USB 3.0 连接线无法连接 DTX700。

● 使用 USB 存储设备

将 USB 存储设备插入 DTX700 之后,您可保存已创建的数据并导入设定和音频数据。

初始化 USB 存储设备

某些类型的 USB 存储设备在用于本乐器之前,必须对其 进行初始化。有关如何初始化的详细说明,请参见参考 说明书 PDF 文档。

注意

当对 USB 存储设备进行了初始化之后,所有存储在其中的数据将被永久删除。因此,在对此类设备进行格式化之前,请务必将重要数据复制到其它地方。

写保护

某些类型的 USB 存储设备具有写保护功能,可防止数据 被意外删除。若您的 USB 内存包含重要数据,建议您启 用写保护功能以防止数据被意外删除。如果您需要将数 据保存到 USB 闪存设备,请务必禁用其写保护功能。 注意

- 如果使用的是自带电源的 USB 存储设备,反复打开和关闭 其电源将造成 DTX700 死机和停止运行。频繁插拔 USB 连接线也会造成上述情况。因此,请避免此类操作。
- 如果断开连接或在错误的时间关闭电源,则存储在 DTX700或 USB 存储设备中的数据可能会损坏。因此,当 在进行数据传输时,请勿从 [USB TO DEVICE] 拔出 USB 存储设备或关闭任一设备的电源。

恢复默认设定

在出厂时,DTX700已经包含了各种预设鼓组音色、乐器和 乐曲。如果您意外覆盖了默认设定或想要删除所有自定义 设定,可随时方便地恢复此类默认设定(出厂设定)。若要 执行恢复操作,请使用如下所示的出厂设定功能。

1 按 [MENU] 按钮。



2 转动拨盘将光标移动到"Utility"位置。



Son9	Utility
Click	Wave
	Son9 Click

- 3 按下拨盘。
- 4 转动拨盘将光标移动到"FactSet"位置。



General	MasterEQ	Pad
EffectSw	MIDI	FactSet

5 按下拨盘。



IENU JTILITY/FACTORY SET
Factory Set
□ PowerOn Auto PRESS [ENTER] TO SET/CLR.

6 按 [F3] 按钮。

系统将提示您确认是否想要恢复出厂设定。



如果您不想要恢复,请按 [EXIT] 按钮返回到之前的页 面。

7 按下拨盘恢复出厂设定。



注意

 当恢复出厂设定时,您所作的任何设定将被相应默认设定 所覆盖。因此,请务必将重要的用户定义数据事先保存到 USB存储设备。有关详细说明,请参见参考说明书 PDF 文档。

注

•如果您在上述步骤 6 中显示的页面上选择了 "PowerOn Auto"复选框,则每次开启 DTX700 的电源时,将恢复出 厂设定。

基本操作



小鼓和桶鼓

如果使用如下所示的 XP100SD 等 3 区打击垫,根据敲击的 部位而定,可产生 3 种不同的声音(即,敲击鼓面、开圈、 闭圈),就像演奏原声小鼓一样。



● 敲击鼓面

敲击打击垫上的主要部分可产生敲击鼓面的声音。



● 敲击开圈

敲击开圈区域可产生敲击开圈的声音。



● 敲击闭圈 (交叉击鼓)
 敲击闭圈区域可产生敲击闭圈的声音。



踩镲

如果使用如下所示的 RHH135 等 2 区打击垫,则可以如同 演奏原声踩镲那样进行演奏。



●开镲/闭镲

除了踩下踩镲控制器踏板获得闭镲声音之外,还可在闭 镲状态下更用力踩下控制器,以产生更响亮的闭镲声 音。

● 敲击镲面

敲击打击垫的主要表面 (即,镲帽和镲边之间的镲面部 分)可产生敲击镲面的声音。



 ● 敲击镲边 敲击打击垫的外缘可产生敲击镲边的声音。



● 踩镲水镲

踩下踩镲控制器踏板,然后立即放开可产生踩镲水镲的 声音。

吊镲

如果使用如下所示的 PCY135 等 3 区打击垫,则可以如同演奏原声吊镲那样进行演奏。



● 敲击镲面

敲击打击垫的主要表面 (即, 镲帽和镲边之间的镲面部 分)可产生敲击镲面的声音。



● 敲击镲边

敲击打击垫的外缘可产生敲击镲边的声音。



● 敲击镲帽

敲击镲帽部分可产生敲击镲帽的声音。



● 闷音
 在敲击钹垫之后立即抓住其边缘可以使其马上不发声
 音。



● 制音 在抓住边缘的同时敲击打击垫将产生制音的效果。



演奏众多不同音色组

在 DTX700 中,"音色组"一词指的是相关声音(如原声鼓或打击乐器)的统称。通过选择不同的音色组,您可方便地改变本电鼓音源器的整体声音。



原声鼓



打击乐器







关闭效果器

DTX700上的每个音色组都设定了默认的混响或其它声音 效果。但是,您可如下所示关闭效果。

1 按 [KIT] 按钮。



2 在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [F2] 按钮。 按钮的 [EFFECT] 图标将反白 [EFFECT] ,表示 效果器已关闭。



注

• 您可使用上述步骤 2 中所述的方式切换效果器的开启和 关闭。

初始化音色组

通过如下所述初始化音色组,可方便地恢复其默认设定。

1 按 [KIT] 按钮。



2 转动拨盘选择您想要初始化的音色组。



3 按 [F3] 按钮。



如果您不想初始化音色组,请按 [EXIT] 按钮返回到之前的页面。

4 按拨盘确认要初始化该音色组。





如果您不想存储设定,请按 [EXIT] 按钮返回到之前的 页面。

6 按下拨盘存储新设定。



切换显示模式

通常,在 DTX700 的显示屏上将显示音色组名称以及艺术 家的印象。但是,可如下所示改变显示模式,使其只显示音 色组名称。

1 按 [KIT] 按钮。



2 在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [F3] 按钮(显示)。 显示模式即改变为只显示音色组名称。



注

•如果您想要返回原始显示模式,请在按住 [SHIFT] 按钮的 同时再按一下 [F3] 按钮 (显示)。

基本操作

创建您自己原创的音色组

使用 DTX700 可对各相连的打击垫分配不同音色。一旦您 组合了所有想要使用的音色,即可将其存储在一起。以下介 绍如何执行这些操作。

选择音色 (乐器)

[定义]乐器

在 DTX700 的上下文中,"乐器"一词指的是 构成音色组的各种打击乐器。典型示例为小 鼓、桶鼓、吊镲和低音大鼓。

1 按 [KIT] 按钮。



2 转动拨盘选择您想要编辑的音色组。



3 按 [INST] 按钮。



4 敲击您想要对其分配新音色的打击垫。



5 转动拨盘选择您想要使用的音色。



- 注
- •您可使用乐器类别和编号在 DTX700 附带的数据列表手册中查找不同乐器的详细信息。

6 找到您喜欢的音色时,请按 [STORE] 按钮。

	INST	Snare(1%)
	MESSAGE	1
STORE	Are You	sure?
	Yes⊁ÜËŇTĔŘĴ	Ñõ•ČĖXIT]
	TUNING I MUFFLI	NG I IMPORT E

如果您不想存储新设定,请按 [EXIT] 按钮。画面将返回之前的页面。

7 按下拨盘存储新设定。



注

•即使您已经改变了音色组的音色并存储了新设定,也可随时执行音色组初始化 (第28页)恢复原始设定。

调节乐器的音色

1 按 [KIT] 按钮。



2 转动拨盘选择您想要编辑的音色组。



3 按 [INST] 按钮。



4 敲击您想要调节其音色的打击垫。



5 按 [F1] 或 [F2] 按钮。

此时显示的功能因所选乐器类型而异。 在下表中对这些功能进行了介绍。

INST	Sn	are(0%)
Sn: Birc	1:001 hCustm	
F1	F2	I IMPORT IS
(
乐器类别	[F1]	[F2]
Kick (低音大鼓)		
Sn1 (小鼓 1)		
Sn2 (小鼓 2)	TUNING	MUFFLING
Tom1 (桶鼓 1)		
Tom2 (桶鼓 2)		
Cym (吊镲)	SIZE	SUSTAIN
HH (踩镲)	SIZE	CLUTCH
Latn (拉丁打击乐器)		
Asia (亚洲打击乐器)		
AfAr (非洲打击乐器)		
Orch (管弦乐打击乐器)		
EIPc (电子打击乐器)	TONING	DECAI
EFX (效果声)		
Mldy (旋律声)		
Wave (音频文件)		

功能

- Tuning: 此功能可对鼓进行调音。
- Size: 此功能可改变吊镲的大小(或直径)。
- Muffling: 此功能可调节减小鼓声的程度。
- Sustain: 此功能可调节延音量。
- Clutch: 此功能可调节踩镲固定器的高度一换句话 说,也就是踩镲顶部的高度。
- Decay: 此功能可调节衰减量。

6 转动拨盘调节声音。





0 m

. .

Kick(

Ø20



对原始音色组进行命名

1 按 [KIT] 按钮。



2 转动拨盘选择您已创建的音色组。



3 按 [MENU] 按钮。



4 转动拨盘将光标移动到"Kit"位置。

MENU		
Kit	Song	Utility
Tri99er	Click	Wave
File		

- **5** 按下拨盘。
- 6 转动拨盘将光标移动到"Common"位置。



MENU KIT	01CDTX70	30	נ
Common	Voice	MIDI	
Effect	EQ	Pad	
Job			
KIT-	KIT+		ŧ

7 按下拨盘。

8 转动拨盘,将光标移动到显示列表的"Name" 行。



9 按下拨盘。

10 输入所选音色组的新文件名。

可对鼓组音色分配长度最多为 12 个字符的名称。使用 [F1] 和 [F3] 按钮将下划线光标移动到您想要改变的字 符位置,然后使用拨盘或 [+/INC] 和 [-/DEC] 按钮改变 字符。



11 输入完名称之后,请按 [STORE] 按钮。



如果您不想存储新的音色组名称,请按 [EXIT] 按钮。画 面将返回之前的页面。

12 按下拨盘存储新的音色组名称。





在乐曲的伴奏下进行演奏练习

播放乐曲	调节乐曲音量
1 按 [SONG] 按钮。 SONG 01(DTX700) 01:DTX700) 01:01→ 01:01→	1 按 [SONG] 按钮。 SONG 011DTX700 J 01:DTX700 J 01:DTX700 J 01:01→
VOLUME ORUM +1 ▶▲ 2 转动拨盘选择您想要播放的乐曲。 SONG 01LDTX700 ●2:Demo 02 ■=122 001:01 +	VOLUME DRUM +1 ✓ 2 按 [F1] 按钮。 SONG 011101X700 J 01:Demo 01 J J=130 001:01 →
3 按 [F3] 开始播放乐曲。 SONG 011DTX700 1 02: Demo 02 J=122 001:01 → VOLUME DRUM +1 1	F1 F1 VOLUME ACCOMPANIMENT DRUM
再按一下 [F3] 按钮可停止播放。	Y 按[EXIT]按钮返回Song页面,然后按[F3]按钮开始接触方法。
	如用加水市曲。 如果尚未修正音量,请反复执行上述操作步骤。 EXIT EXIT DRUM EXIT BASS
	SONG 011DTX700] 01:Demo 01 J=130 001:01 → VOLUME DRUM N F3



5 转动拨盘调节音量。





6 按[EXIT]按钮返回Song页面,然后按[F3]按钮开 始播放乐曲。

如果尚未修正音量,请反复执行上述操作步骤。



对鼓声部静音

使用以下所述操作步骤,您可方便地使乐曲鼓声部静音 (即,无声),而保持其它声部不变。当您想要在乐曲伴奏 下打鼓时,此功能非常有用。

1 按 [SONG] 按钮。



2 按 [F2] 按钮。

■ **DEUM** 图标将在屏幕上以反白文字形式 〔 **DRUM** ·:: 〕显示,表示鼓声部已被静音。再按一下 [F2] 按钮可取消鼓声的静音,并将图标恢复到其原始状态。



独奏鼓声部

使用以下所述操作步骤,您可方便地对乐曲低音声部进行 独奏(即,使所有其它声部无声)。当您只练习低音声部演 奏时,此功能非常有用。

1 按 [SONG] 按钮。



2 按 [F1] 按钮。



3/按 [F2] 按钮。

将对低音声部以外的所有伴奏声部进行静音(即使其无 声)。



4 按 [F3] 按钮。

鼓声部也将被静音。



5 按[EXIT]按钮返回Song页面,然后按[F3]按钮开始播放乐曲。

此时,您应该只能听到乐曲的低音声部。



锁定音色组

当选择新乐曲时,DTX700通常会自动选择适合该乐曲的最 佳音色组。但是,如果您想要在练习其它乐曲时仍旧使用当 前音色组,请使用音色组锁定功能阻止自动选择。

1 按 [KIT] 按钮。



2 选择想要演奏的音色组。



3 在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [F1] 按钮。
 锁定图标 ▲ 将显示在音色组编号旁边。



4 按 [SONG] 按钮。

	SONG 02[Ki	t02]
SONG	01:Demo	01
	d =130	001:01 ര
	VOLUME I DRUM 🕫	

5 转动拨盘选择新乐曲。



- 注
- ・若要解除音色组的锁定,请反复执行上述 1-3 的步骤。之后,音色组编号旁边的锁定图标 将消失。

开启节拍声音轨



HCC:重音(小节的开头)

- ┛ : 四分音符,
- : 八分音符,
- : 十六分音符
- ▋ : 八分音符三连音

3 转动拨盘选择您想要调节其音量的节拍声音轨音 素。



4 按下拨盘。

所选的节拍声音轨音素将反色显示。



5 转动拨盘调节所选音素的音量。



6 按下拨盘。



- 7 若要调节节拍声音轨其它音素的音量,请重复上述 3-6 的步骤。
- 8 按 [STORE] 按钮。



如果您不想存储新设定,请按 [EXIT] 按钮。画面将返回之前的页面。

9 按下拨盘存储新设定。







注

- •除了敲击打击垫以外,您也可按 [F1] 按钮至少 3 次来设 定速度。
- •如果您在设定了速度之后选择乐曲(第 36 页),则所选 乐曲的速度将被用于节拍声音轨。

注

•如果您在节拍声音轨播放的过程中再按一下[3]按钮,则

节拍声音轨将停止,且定时将被复位到0。

使用 DTX700 培训功能

DTX700带有3种不同类型的培训功能。

- Groove Check 功能可用于检查您的演奏中是否存在不正 确或不统一的时序。
- Rhythm Gate 功能可使用完美的时序进行演奏练习。
- Measure Break 功能可用于恒定速度练习演奏。
- Groove Check 检查不正确和不一致的时序 Groove Check 功能可目视确认您的时序和节拍声音轨的 时序的差异量。
- **1** 按 [CLICK] 按钮。



2 转动拨盘设定练习速度。



3 按 [F2] 按钮。



4 按[F1] 按钮进入 Groove Check 页面。(可能需要 按几下。)



- 5 按 [2] 按钮开始播放节拍声音轨。
- 6 在节拍声音轨的伴奏下演奏打击垫。



Groove Check 页面

三角形(▼)用于显示敲击打击垫的精确时间。

如果您敲击的节拍点正确,则此三角形将正好与画面中 央的速度线在一条直线上。

如果三角形位于中央线的左侧,则说明您敲击在节拍点 的前面 (即,过早)。

如果三角形位于中央线的右侧,则说明您敲击在节拍点的后面(即,过迟)。

时序不一致条越大,则说明您整体演奏中不一致的程度 越大。

7结束练习后,请再按一下[3]按钮。 节拍声音轨将停止。



2 转动拨盘设定练习速度。



3 按 [F2] 按钮。



4 按 [F1] 按钮进入 Rhythm Gate 页面。(可能需要 按几下。)



5 按 [F2] 按钮选择难度较高的等级。 共有3个不同难度等级可供选择-简单、普通和专业级。



- 6 按 []] 按钮开始播放节拍声音轨。
- 7 在节拍声音轨的伴奏下演奏打击垫。

正确节拍点的示例



不正确节拍点的示例



- **8** 结束练习后,请再按一下[3]按钮。 节拍声音轨将停止。
 - 注
 - •您可将 Rhythm Gate 功能配合 DTX700 的内置乐曲一起 使用。

● Measure Break – 练习演奏固定节奏 5 设定您想要播放节拍声音轨的小节数。 使用 Measure Break 功能,您可对指定编号的小节处的节 拍声音轨进行自动静音和解除静音。例如,如果您想要 Measure: 在演奏填充的时候使用此功能对节拍声音轨进行静音, 将播放节拍声 音轨的小节数。 则可迅速知道您演奏的太快还是太慢,然后再解除节拍 声音轨的静音。因此, Rhythm Gate 功能可按照恒定速度 MEASURE BREA 练习演奏整首乐曲。 Measure **1** 按 [CLICK] 按钮。 Break CLIC MODE 130(4/4) CLICK Break: 不播放节拍声 音轨的小节数。 VOLUME I TRAINING I TIMER 5-1 按下拨盘切换到黑底白字光标。 5-2 转动拨盘设定小节数 (1-9)。 2 转动拨盘设定练习速度。 5-3 按下拨盘恢复到下划线光标。 **6** 按下拨盘。 **(4/4)** 1 MEASURE BREAK VOLUME I TRAINING I TIMER Measure 1 Break 1 3 按 [F2] 按钮。 CL LCF J=101 (4/4) 7 设定您想要使节拍声音轨静音的小节编号。 7-1 按下拨盘切换到黑底白字光标。 7-2 转动拨盘设定小节数 (1-9)。 VOLUME 📘 TRAINING 📘 TIMER 7-3 按下拨盘恢复到下划线光标。 F2 8 按[公]按钮开始播放节拍声音轨。 9 在节拍声音轨的伴奏下演奏打击垫。 RHYTHM GATE F F 10 结束练习后,请再按一下 [🖉] 按钮。 EARLY LATE <NOBM> 节拍声音轨将停止。 MODE LEVEL 4 按 [F1] 按钮进入 Measure Break 页面。(可能需 要按几下。) RHYTHM GATE F F EARLY LATE <NORM> MODE LEVEL F1 如有必要, 可多按几次。 MEASURE BREAK Measure 1 Break 1

MODE

录制演奏

您可使用 DTX700 内置的录音器录制您自己的鼓演奏。若 要进行录制,请执行以下操作。

1 按 [REC] 按钮。

按钮将亮起红色。



2 按 [▶/■] 按钮开始录音。 [▶/■] 按钮将闪烁蓝色。



3 结束演奏后,请再按一下 [▶/■] 按钮。 [REC] 按钮和 [▶/■] 按钮都将熄灭。

注

- 内置录音器不会将您的演奏存储为音频文件。
- 当 DTX700 正在导入音频文件或与 USB 存储设备交换音 频数据时,将无法开始录音。相应地, [REC] 按钮也不会 亮起。
- •录制了演奏之后,任何后续录音将覆盖之前的录音。

播放已录制的演奏

1 按 [▶/■] 按钮。



- 2 若要停止播放,请再按一下 [▶/■] 按钮。
 - 注
 - •无法将来自[AUX IN]端口的音频数据录制到 DTX700 上。
 - 如果在播放乐曲时开始播放已录制的数据,则乐曲将停止播放。类似地,如果您在播放录音数据的同时开始播放乐曲,则录音数据的播放将停止。

删除演奏录音

1 按 [REC] 按钮。 按钮将亮起红色。



2 按 [▶/■]。 [▶/■] 按钮将闪烁蓝色。



3 再按一下 [▶/■] 按钮。 [REC] 按钮和 [▶/■] 按钮都将熄灭。



- 5 按 [▶/■] 按钮开始录音。
 [▶/■] 按钮开始闪烁蓝色,说明马上可以开始播放了。
- 6 按下 [F3] 按钮开始播放内置乐曲。



7 演奏结束后,再按一下 [▶/■] 按钮停止录音。 [REC] 按钮和 [▶/■] 按钮都将熄灭。

基本操作

附件

如下所述,可将各种附件*连接到 DTX700 上,为您提供 更多演奏乐趣。(*: 另售)

将 HH65 踩镲控制器用作低音鼓踏板

如果您有HH65踩镲控制器(另售),可将其连接到DTX700 的 [**②**HH-KICK] 触发输入插孔,以便播放低音鼓的声音。 若要进行此操作,请执行以下操作。

1 关闭 DTX700 的电源。

连接 HH65 踩镲控制器时,必须先关闭电鼓音源器的电源。

2 将 HH65 附带连接线的一端插入踩镲控制器的输 出插孔。



3 将连接线的另一端插入 DTX700 的 [**1**/2 HH-KICK] 触发输入插孔。



- 4 开启 DTX700 的电源。
- 5 选择音色组,并开始播放。

安装附加的 PCY135 吊镲垫

下文中将向您介绍如何在DTX700上安装附加的PCY135钹 垫 (另售)。

- **1** 将 PCY135 吊镲垫安装到吊镲支架 (另售)或类 似部件上,然后将其设置为鼓组的一部分。
- 2 使用 PCY135 吊镲垫附带的连接线将其连接到 DTX700。为了便于演示,我们将使用插孔 ❶。



- 3 开启 DTX700 的电源。
- 4 敲击新添加的吊镲垫。

5 选择最适合的打击垫类型。

- 5-1 按 [MENU] 按钮。
- 5-2 转动拨盘选择 "Trigger", 然后按下拨盘。
- 5-3 转动拨盘选择 "Pad", 然后按下拨盘。
- **5-4** 转动拨盘,然后将光标移动到显示列表的 "PadType"行。
- 5-5 按下拨盘,然后将光标移动到打击垫类型上。转动拨盘选择"PCY135",然后再按一下拨盘。

6 按 [STORE] 按钮存储新的设定。

如果显示下列信息,请按下拨盘进到下一步。



<text><text><text><list-item><list-item><list-item><list-item>

将 DTX700 连接到电脑

进行连接

虽然 DTX700 本身已经功能非常强大且功能繁多,但是通过 USB 将其与电脑相连之后,可发挥更大的编辑性和灵活性。使用这种连接方式,可在电鼓音源器和电脑之间自由传输 MIDI 数据,可将 DTX700 用作基于电脑的音乐软件的输入设备。在本章节中,将向您介绍如何进行必要的连接。

注

- •由于 DTX700 不具备内置扬声器,因此您需要依次连接耳机 或外接功放机进行监听。详细说明,请参见第 13 页。
- 不附带 USB 连接线。若要将 DTX700 连接到电脑,请选择长度不大于 3 米的 USB A-B 连接线。

1 使用电脑可从以下网页下载最新的 Yamaha USB-MIDI 驱动程序。

点击下载后,选择方便的位置存放安装文件。

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

注

- 在上述网页中也可找到系统要求的相关信息。
- USB-MIDI 驱动程序可能会修改和更新, 恕不另行通知。 在安装之前,请访问上述网页确认最新相关信息,并确认 您的版本是最新的。

2 将 USB MIDI 驱动程序安装到电脑上。

有关安装的说明,请参见驱动器安装程序附带的说明 书。当系统提示您连接 Yamaha 产品和电脑时,请如下 所示执行操作。



■ 使用 [USB TO HOST] 端口时的注意事项

当通过 [USB TO HOST] 端口将 DTX700 连接到电脑时请 特别注意,两个设备中的任意 1 台或 2 台设备都可能会 死机或者数据可能会损坏或永久丢失。因此,此时请务 必遵照下列注意事项。如果您的电脑或 DTX700 死机, 请重新启动正在使用的应用程序,接着重新启动电脑, 或者先关闭电鼓音源器,然后再开启其电源。

注意

- •请使用长度不超过3米的 USB A-B 连接线。
- 在通过 [USB TO HOST] 端口连接电脑之前,请将其从任 何省电模式(如挂起、睡眠或待机)中恢复。
- 在开启 DTX700 的电源之前,请通过 [USB TO HOST] 端 口连接电脑。
- 在开启或关闭 DTX700 的电源或插拔 USB 连接线之前,请 务必执行以下步骤。
 - •退出所有应用程序。
 - 确认没有数据从 DTX700 发送出来。(敲击打击垫或播 放模板会发送数据。)
 - 在连接电脑时,请在开启或关闭 DTX700 的电源,以及 插拔 USB 连接线之间至少等待 6 秒钟。

使用电脑制作音乐

■ 使用 DAW 应用程序录制演奏

[定义] DAW 应用程序

DAW 是数字音频工作站的缩写。Cubase 等 DAW 应用程序可用于在电脑上录制、编辑、混 合音频和 MIDI 数据。

以下章节将介绍如何将 DTX700 连接到电脑,并使用电脑上的 DAW 应用程序准备录制演奏。通常,当演奏鼓 组将声音录制到电脑上时,敲击打击垫产生的演奏数据 将先发送到电脑,然后将数据返回到乐器中用以播放内 置音源。如果此时开启 DTX700 的本地控制,演奏数据 也将被直接发送到音源,造成直接数据和返回数据重 叠,使得声音听起来就像打击垫被敲击了 2 次一样。



大多数 DAW 应用程序可开启 MIDI Thru,因此,您可在 DTX700 的本地控制关闭且 DAW 应用程序将演奏数据返 回音源的情况下如下所示设定系统。这样做,就可以在 每次敲击不会听到 2 次声音的情况下录制演奏。



我们将向您介绍如何设定用于录制演奏的参数,先设定 DTX700 的参数,然后再设定 DAW 应用程序中的参数。

- DTX700 上的准备工作 使用以下操作步骤关闭 DTX700 的本地控制。
- 使用 [MENU] → [Utility] → [MIDI] 进入 MIDI 参 数,然后将 LocalCtrl 设定为 "off"。

MENU UTILITY/MIDI	- 1 /3
MIDI IN/OUT ThruPort LocalCtrl MIDI Sync ClockOut	USB Off auto on

2 按 [STORE] 按钮存储新的设定。

按照上述方法关闭本地控制后, 敲击打击垫产生的演奏 数据将不会被发送到内置音源。

● 设定 DAW 应用程序的参数

在 DAW 应用程序中,开启 MIDI Thru。此设定可确保在 应用程序中将演奏数据录制到音轨时,该数据也将返回 到外接 MIDI 系统。

例如,让我们假设通过 DAW 应用程序将演奏数据录制 到音轨 3。接着假设已对演奏数据的返回设定了 MIDI 通 道 1。如果对音轨 3 开启了 MIDI Thru,则录音时 DAW 应用程序会将演奏数据通过MIDI通道1返回到DTX700, 且乐器的内置音源将如同直接播放音源那样发声。

注

- 有关如何开启 MIDI Thru 的详细说明,请参见 DAW 应用 程序附带的说明书。
- •如果同时关闭了 DTX700 上的本地控制和 MIDI Thru,则 无论是直接还是间接,都没有演奏数据发送到内置音源。 结果,将不产生声音。

■ 使用 DAW 应用程序的 MIDI 数据播放 DTX700 如下所示,您将 DTX700 设定为用作 DAW 应用程序的 多音色音源。这样做,可方便地将本乐器的高品质 MIDI 音源与音乐制作设置相结合。有关如何将 DTX700 连接 到电脑的详细说明,请参见第 52 页。

- 1 在 DAW 应用程序中设定各音轨,使其将 MIDI 数 据输出到 DTX700。
- 2 使用 DAW 应用程序播放 MIDI 演奏数据。

设定 Cubase 远程控制

使用特殊功能, DTX700 可用作 Cubase 的遥控器。例如, 您可使用 Cubase transport 开启或关闭其节拍器,并从乐器的控制面板控制各种其它功能,从而大大提高了音乐制作流程的效率。

■ 电脑设定

初次设定 Cubase 远程控制时,请完成下列步骤正确设定 电脑。

1 从以下网页下载最新版本的DTX700 Extension。 将压缩文件保存到方便的位置,然后对其进行解压缩。

http://dtxdrums.yamaha.com/downloads/

注

- 确认您的电脑上已经安装了最新的 USB MIDI 驱动程序 (参见第 52 页)。
- 在上述网页中也可找到系统要求的相关信息。
- DTX700 Extension 可能会修改和更新, 恕不另行通知。 在安装之前,请访问上述网页确认最新相关信息,并确认 您的版本是最新的。
- **2** 执行解压缩后的 DTX700 Extension 以进行所需的安装步骤。

有关详细说明,请参见己下载的数据包中附带的使用说 明书。

■ DTX700 设定

使用 Cubase 远程功能时,必须在 DTX700 上完成下列操 作步骤。

1 使用 [MENU] → [Utility] → [MIDI] 进入 MIDI 参 数,然后将 MIDI IN/OUT 设定为 "USB"。



2 确认已按照正确方式将 DTX700 连接到电脑,然 后启动 Cubase。

有关如何将 DTX700 连接到电脑的详细说明,请参见第52页。

3 在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [MENU] 按钮。





注

• 启用 Cubase Remote 模式后,控制面板上可使用的按钮 将亮起。

4 若要禁用 Cubase Remote 模式,请在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [MENU] 按钮。

■ 使用远程功能

- 注
- 有关如何使用远程功能的详细说明,请参见已下载的数据 包中附带的使用说明书。

信息	完整含义
Are you sure?	此信息提示您确认是否想要执行所选操作。
Completed.	在执行载入、保存、格式化和其它类似操作时,将显示此信息。
Connecting USB device	当 DTX700 正在安装 USB 存储设备时,将显示此信息。
Copy protected.	如果由于数字音频源受到复制保护而无法执行波形编辑等操作时,将显示此信息。
Excessive demand for USB power.	如果 USB 存储设备所消耗的电流超出 DTX700 可承受的能力时,将显示此信息。
Executing	当 DTX700 正在执行格式化或其它类似管理任务时,将显示此信息。请稍稍等候,直到操作 完成为止。
File already exists.	如果已存储与您想要保存的文件同名的文件,将显示此信息。
File not found.	如果不存在所选类型的文件,将显示此信息。
Illegal file.	如果选择用于载入的文件不适合用于 DTX700 或者不适合用于当前模式时,将显示此信息。
Illegal file name.	如果指定文件名无效,将显示此信息。
Illegal format.	如果您试图导入的标准 MIDI 文件 (SMF) 采用的是 1 格式,则将显示此信息。请选择 0 格式的 SMF。
Illegal selection.	如果根据所作的设定无法执行操作,则将显示此信息。
Illegal wave data.	如果您试图导入的音频文件采用的是本机不支持的格式,则将显示此信息。
Incompatible USB device.	如果将本乐器不支持的 USB 设备插入了乐器的 [USB TO DEVICE] 端口,则将显示此信息。
Invalid USB device.	如果插入的 USB 存储设备不可在当前条件下使用,则将显示此信息。只要设备中不含有重要数据,都应对其进行格式化后使用。
MIDI buffer full.	如果接收到的 MIDI 数据量过大以致无法进行处理时,将显示此信息。
MIDI data error.	如果在接收 MIDI 数据时发生错误,则将显示此信息。
No data.	如果即使所选乐曲不含数据,您却仍然试图执行乐曲管理任务,或者如果您想要在不存在录 音数据的情况下仍然试图执行乐曲管理任务,则将显示此信息。
No response from USB device.	如果插入的 USB 存储设备没有响应,则将显示此信息。
No unused MIDI note.	如果在没有未使用的 MIDI 音符可供使用的情况下执行复制打击垫操作,则将显示此信息。
No wave data.	如果即使不存在波形数据,您仍然试图执行波形管理任务,则将显示此信息。
Now importing[EXIT] to cancel.	当 DTX700 正在导入波形数据时,将显示此信息。
Now loading[EXIT] to cancel.	当 DTX700 正在载入文件时,将显示此信息。
Now saving [EXIT] to cancel.	当 DTX700 正在保存文件时,将显示此信息。
Now working	当 DTX700 在导入波形后正在整理数据时,或者在按 [EXIT] 按钮取消载入或保存操作之后,将显示此信息。
Overwrite?	在保存文件时,将显示此信息提示您确认是否想要覆盖 USB 存储设备上已经存在的同名文件。
Please keep power on.	当 DTX700 正在将数据写入其闪存 ROM 时,将显示此信息。在此状态下,切勿关闭本乐器的电源。如果不遵守上述注意事项,用户数据可能会丢失或者内部系统可能损坏,导致下次 开启电源时 DTX700 无法正常启动。
Please stop sequencer.	此信息用于提醒你在执行所需操作之前停止音序器(即,乐曲播放)。
Read only file.	如果您试图使用只读文件执行文件操作,将显示此信息。
Sample is protected.	如果所选音频文件受到写保护无法改写时,将显示此信息。
Sample is too long.	如果音频文件太长无法载入时,将显示此信息。
Sample is too short.	如果官观义件太短无法致入时,将显示此信息。 加思士氏明确立宫教根也有习惯。工法寻创新氏典,也后起关贫理反复予教》, 100 方体男女
Seq memory full.	如果本示益的音序数据内存已满,无法求制新乐曲、执行相关官理任务或载入 USB 存储设备的数据时,将显示此信息。若要释放出一些音序存储空间,请删除不需要的用户模板。
Stored.	此信息用于确认已成功存储数据。
System memory crashed.	如禾住符剱据与八尔益的内直内存 HUM 时出现问题时,将显示此信息。
	如米刁 UOD 仔陌 以 金 的 廷 按 凶 为 开 吊 电 孤 中 断 时 , 将 显 不 此 信 思 。 抜 出 USB 仔 储 设 备 , 然 后 按 拨 舟 近 回
USB device full.	如果 USB 存储设备已满且无法保存更多文件时,将显示此信息。在此情况下,请使用新的 USB 存储设备可删除当前设备中不需要的数据腾出空间。
USB device not readv.	如果未將 USB 存储设备正确插入 DTX700,则将显示此信息。
USB device read/write error.	如果在与 USB 存储设备交换数据的过程中发生错误,将显示此信息。
USB device write	如果 USB 存储设备受到写保护,或者您试图在 CD 驱动器等日遗设备上保存数据时。终显示
protected.	此信息。
USB host not ready.	如果在没有将 DTX700 与电脑相连的情况下开启 Cubase Remote 功能,将显示此信息。
USB transmission error.	如果在与 USB 存储设备通信过程中发生错误,将显示此信息。
Wave memory full.	如果您的 DTX700 波形存储器已满,无法进行数据的导入和载入时,将显示此信息。

有关故障排除的详细说明,请参见参考说明书 PDF 文档。 有关下载本说明书的详细说明,请参见第 5 页。

DTX700 不发声,或者无法检 测到被敲击的打击垫。	 确认打击垫与 DTX700 的触发输入插孔正确相连。 确认 DTX700 与耳机或功放机和/或扬声器等外接音响系统正确相连。(请参见第13页。) 确认已开启了与 DTX700 相连的功放机和/或扬声器的电源,且未将其音量设定到最小音量。 确认未调低 [MASTER] 旋钮。(请参见第19页。) 确认您所使用的连接线状况良好。
DTX700 发出了声音,但是灵 敏度 (即,音量)太低。	 如果您的任意1个打击垫带有打击垫控制器,请务必将其音量调高。 务必调高相应音色的滑杆的音量。(请参见第11页。)
产生了双重触发。	如果该打击垫带有打击垫控制器,请试着将其音量降低。
DTX700未接收到开关或触发信号。	请恢复默认设定(即,出厂设定)。(请参见第22页。)
声音一直在播放,停不下来。	在按住 [SHIFT] 按钮的同时按 [EXIT] 按钮对所有声音进行静音。
打击垫控制器功能未起到预期 的作用。	确认您使用的是 XP100SD 或其它带有打击垫控制器的打击垫。
未产生踩镲开镲和闭镲声音。	确认未开启 DBL BASS 参数。(请参见第 32 页。)
需要恢复出厂设定 (即,默认 设定)。	请参见第 22 页上的说明。这些说明介绍如何将所有 DTX700 的内部设定重设到默认状态。
DTX700 的电源意外关闭。	确认未开启 Auto Power-Off 参数。(请参见第 14 页。)
开启 DTX700 的电源时,恢复 了出厂设定 (即,默认设定)。	关闭自动开机功能。(请参见第 22 页。)
每次选择新乐曲时,音色组都 会改变。	在默认状态下, DTX700 始终会为各乐曲选择最合适的音色组。若要防止出现这种情况,请开启音色组锁定功能。(请参见第 39 页。)
无法播放乐曲声部 (即,非鼓 声部)。	确认未对伴奏声部进行静音。(请参见第 37 页。)
无法播放节拍声音轨 (或节拍 器)。 无法播放某些音色 (如小鼓或 低音鼓)。	务必调高相应音色的滑杆的音量。(请参见第 41 页。)
转动拨盘无法改变鼓组音色。	确认未开启音色组锁定功能。(请参见第 39 页。)
无法录制演奏。	正在进入菜单区域(按下 [MENU] 按钮之后)时,无法进行录音。在试图进行演奏录 音之前,请务必离开此区域。
未产生踩镲的闭镲声音。	请参见参考说明书 PDF 文档。
无法禁用 Cubase Remote 模 式。	请参见本书的第54页。

音源	类型	AWM2
	最大复音数	64 个音符
	音频数据存储器	100 MB(基于 16 位线性)
	音色	鼓和打击乐器: 1268 键盘: 128 键
	鼓组音色	60 (可对所有鼓组音色进行编辑和覆盖) * 包含 50 种预设音色组
	效果器	变奏: 42种/叠奏:6种/混响:6种 音色组 EQ:4 频段/主控 EQ:3 频段
触发器	触发器设置	20 (可对所有设置进行编辑和覆盖) *包含9种预设触发器设置
	打击垫乐曲	play, chase, cutoff (最多)可同时播放 3 首乐曲。
音频文件	导入数量限制	500 个文件
	位深	16 位
	音频文件存储器	64 MB
	样本格式	专用格式: WAV 和 AIFF
音序器	容量	约 152000 种音色
	音符分辨率	每四分音符 480
	录制方式	实时替换
	乐曲	93 (可对所有乐曲进行编辑和覆盖) * 包含 63 首预设乐曲 (2 首演示乐曲 /44 首练习乐曲 /17 首打击垫乐曲)
	音序格式	专用 SMF0格式 (仅限载入)
节拍声音轨	速度	30-300 BPM, 支持轻敲速度。
	拍号	1/4 - 16/4、1/8 - 16/8、1/16 - 16/16
	音素	重音、四分音符、八分音符、十六分音符和三连音
其它	显示屏	160 x 64 点矩阵 LCD (带背光)
	插孔和端口	 触发输入插孔 1-11 (标准立体声音频) [HI HAT CONTROL] 插孔 (标准立体声音频) [HH-KICK] 插孔 (标准立体声音频) OUTPUT [L/MONO] 插孔 (标准单声道音频) OUTPUT [R] 插孔 (标准单声道音频) [PHONES] 插孔 (标准立体声音频) [AUX IN] 插孔 (微型立体声音频) [AUX IN] 插孔 (微型立体声音频) MIDI [IN] 和 [OUT] 接口 [USB TO HOST]、[USB TO DEVICE] 端口 DC IN
	功耗	6W (DTX700), 8W (DTX700 和交流电源适配器)
	外观尺寸和重量	277 x 213 x 95 mm, 1.5 kg
	包装内容	附带的电源适配器 (PA-150A 或性能相当的产品)、 使用说明书 (本书)、数据列表、音源器支架、 音源器支架固定螺钉 x 4、 DVD (内含附带的软件)

* 本使用说明书上的说明与描述仅供参考。Yamaha 公司保留在未事先通知的情况下随时修改产品或规格的权利。每个地区的技术规格、设备和选购件有所不同,请与 Yamaha 经销商确认。

符号

[127] [127]	13
[1] 按钮11,	41
●(待机/开机)按钮10, 13,	14
[+/INC] 按钮11,	18
[-/DEC] 按钮11.	18
[▶/■] 按钮 11	48
[▶/■] 汉և	40
[AUA IN] (13
[CLICK] 按钮11,	41
[EXIT] 按钮	10
[HI-HAT CONTROL] 插孔 12,	32
[INST] 按钮11,	30
[KIT] 按钮10.	25
[I CD CONTBAST] 旋钮 12	19
[LOD CONTINUE] 灰值	10
[MENII] 按加 11	00
[MEINU] 按钮	20
[MIDI IN] 输入接口12,	13
[MIDI OUT] 输出接口12,	13
OUTPUT [L/MONO] 和 [R] 插孔	
	13
[PHONES] 插孔	13
[PHONES] 旋钮	19
[BFC] 按钮 11	48
[[ILC]] 设证	10
[5] [[7]] 按钮	10
[SONG] 按钮11,	36
[STORE] 按钮10,	21
[USB TO DEVICE] 端口11,	21
[USB TO HOST] 端口11,	52
Λ	
A	
ACC (重音)	41
AfAr (非洲打击乐器)	31
All Sound Off 10,	56
Asia (亚洲打击乐器)	31
Asia (亚洲打击乐器)	31
Asia (亚洲打击乐器)B	31
Asia (亚洲打击乐器) B Beat	31 43
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符	31 43 41
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符	31 43 41
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音	31 43 41 41
Asia (亚洲打击乐器) B Beat	31 43 41 41 37
Asia (亚洲打击乐器) B Beat	31 43 41 41 37 13
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 件奏 便携式音乐播放器12, 钹	31 43 41 41 37 13 50
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 37 13 50 36 17
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 支盘 (带有内置按钮) 10, C Close C Close	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 24, 播放 拨盘 (带有内置按钮) Close Clutch	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 12, 钹 24, 播放 拨盘 (带有內置按钮) Close Clutch Cubase	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 12, 拨 24, 播放 拨盘 (带有内置按钮) 10, C Close Clutch Cubase Cubase remote Cym (吊镲)	 31 43 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 22
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 12, 拔盘 (带有内置按钮) 10, C Close Cluch Cubase remote Cym (吊镲) 踩镲 照像的控始期界	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 23
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 50
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 50 23
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 50 23 59
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 50 23 59 59
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 復進 推放 波盘(带有内置按钮) 戊C Close Clutch Cubase remote Cym (吊镲) 踩镲之物器 踩镲之物器 菜单 5, 20, 侧面板	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 54 31 23 50 23 59 59 11
Asia (亚洲打击乐器) B Beat 八分音符 八分音符三连音 伴奏 便携式音乐播放器 復進(第有内置按钮) 找盘(带有内置按钮) 找盘(带有内置按钮) 近0, C Close Clutch Cubase remote Cym (吊镲) 踩镲水镲 菜单 5, 20, 参考说明书 5, 20, 侧面板 22	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 31 54 31 50 23 59 59 59 56
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 31 50 23 59 59 11 56 59 11 56
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 50 36 17 23 31 54 31 54 31 54 31 54 50 23 59 11 56 26
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	 31 43 41 41 37 13 50 36 17 23 31 54 31 23 59 59 11 56 26 26
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Asia (亚洲打击乐器)B Beat	3143413750361723543154315023591156503121

DBL BASS
打击垫扩展
定时44 对比度调节19
E Effects Switch
EIPc(电子打击乐器)
F 反白显示17
G Groove check45 功能 10.18
为能10,10 光标17 H
HH (踩镲)31 滑杆11, 41
能响28 I Init kit 28
J 以正乏伏
田切示坑 13 节拍器 9, 11, 41 节拍声音轨 41 静音 24, 38, 56
N 日 24,00,00 K Kiek (瓜立十計)
Kick (低百久奴)
控制面板10 L
Latn(拉丁打击乐器)
类别
M Master EQ27
Measure break
闷音24 N
内置乐曲
Open23 Orch (管弦乐打击乐器)31
P PowerOn Auto 15, 22

培训 由能	45
	. 40
0	
敲击闭圈	.23
敲击转边	24
时间 000 ·································	
敵 古 坂 咱	.24
敲击钹面	.24
<u><u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> </u>	00
败山际边	.23
敲击鼓面	.23
敲击开圈	23
喉山川區	.20
R	
Dhudhan anda	
Rhythm gate45,	46
•	
5	
Size	31
	.01
Sn1 (小鼓 1)	.31
Sn2 (小鼓2)	31
Sharo 02	25
	35
Sustain	.31
十六分音符	41
1 八刀 日11	.41
数据列表5, 27,	30
双任 音 哉 12	32
四八立於	
四分首行	.41
速度	9
_	
T	
Top	4.4
тар	.44
Tap Tempo	.44
Tempo	41
	. 41
Iom	.23
Tom1 (桶盐1)	31
10111 (11)以 1/	.01
Iom2 (相鼓2)	.31
Tuning	31
	.01
U	
U USB 存储设备 11, 21,	32
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V	32 .52
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V	32 .52 41
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume	32 .52 41
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume	32 .52 41
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31 13
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31 13
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31 13 13
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 13
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 29 29 29
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 29 29 29
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .29 .35
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 .29 .29 .35 .35
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 .31 13 29 29 .29 .35 .35
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 .31 13 29 29 .29 .35 .35 .28
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 .35 .29 .29 .35 .35 .28
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .29 .35 .35 .28
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .29 .35 .35 .28 30
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 .29 .35 .35 .28 30 36
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 .31 13 29 29 .29 .35 .35 .28 .30 .36
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 29 29 .29 .35 .28 30 .36 .13
U USB存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .35 .35 .28 30 .36 .13 .19
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .35 .35 .28 30 .36 .13 .19 20
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .35 .28 30 .36 .13 .19 .32
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 29 29 .35 .35 .28 30 .36 .13 .19 .32 .28
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .29 .35 .35 .28 30 .36 .13 .32 .28 30 .32 .28
U USB 存储设备	32 .52 41 .31 .13 .32 .29 .29 .35 .35 .28 .30 .36 .13 .32 .28 .27 .27
U USB 存储设备11, 21, USB-MIDI 驱动程序	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .35 .28 .30 .36 .13 .32 .28 .27 .54
U USB 存储设备11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume36, W Wave (音频文件)36, W Wave (音频文件)36, X 线夹12, 线路音量输出2, 累示模式18, 显示屏 (LCD)10, 19, 显示 (功能)10, 19, 显示 (功能)10, 10, 19, 显示 (功能)10, 10, 19, 型示 (功能)10, 10, 19, 10, 10, 19, 10, 10, 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	32 .52 41 .31 13 29 29 .35 .35 .28 .30 .36 .13 .28 .27 .54
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume 36, W Wave (音频文件) 外接音频设备 12, X 线夹 线政音量输出 12, 或示模式 18, 显示样(LCD) 10, 19, 小鼓(小战(功能) 小鼓(10, 19, 型示(功能) 小战线 小鼓(10, 19, 效果器 Y 乐器 8, 11, 乐曲 5 场声器 6 音频效果器 7 近程 2	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .29 .35 .35 .28 30 .36 .13 .28 .32 .28 .32 .28 .35 .28 .35 .28 .32 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .5
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume 36, W Wave (音频文件) 外接音频设备 12, X 线夹 线路音量输出 12, 基示模式 18, 显示媒式 18, 显示屏 (LCD) 10, 19, 小鼓(10, 19, 小鼓(10, 19, 小鼓(10, 19, 小鼓(10, 19, 型示(功能) 約 小鼓(10, 19, 型示(功能) 10, 19, 效果器 11, 所当 50, 資源支供 6, 目示(5, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	32 .52 41 .31 .13 .35 .29 .29 .35 .35 .28 .30 .36 .13 .32 .28 .27 .54 .33
U USB 存储设备 11, 21, USB-MIDI 驱动程序 V Volume 36, W Wave (音频文件) 外接音频设备 12, 发 12, 发路音量输出 12, 显示模式 18, 显示解(LCD) 10, 19, 显示(功能) 小鼓(小鼓(可能) 小鼓(次數果器 8, 11, 乐曲 8, 11, 新声器 音量 音频文件 音频效果器 预设 EQ 过程 Zone 12, 23, 自动关机 12, 23,	32 .52 41 .31 13 13 29 29 .35 .28 30 .36 .13 .32 .28 .30 .36 .13 .32 .28 .32 .52 .35 .28 .35 .35 .28 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35

详细说明,请参阅参考说明书 PDF 文档。 有关下载该说明书的详细说明,请参见第5页。

MENU

Kit	Son9	Utility
Tri99er	Click	Wave
File		

$MENU \rightarrow Kit$			
Common	* 6 /B * B	мірі	
- Volume	首色组首量	Y	
	首色组选择速度	└─ Other	
- IrgSetupLink	触发设置链接	- Transmit	发送
- Name	首色组名称	– Volume	音量
└─ Icon	史伐图标	– Pan	声相
		– MSB	音色库选择 MSB
Voice	수 수 산 대	– LSB	音色库选择 LSB
VoiceCategory	首色奕别	- PC	程序变更
	首色编号	VarSend(Dry)	变奏发送电平
- Tune	首色调音	- ChoSend	叠奏发送电平
- volume	首色首重	- RevSend	混响发送电平
Pan	首色声相	CC No	CC 编号
Attack	起首时间	└─ CC Val	CC 数值
Decay	表 減时间 		
Release	释音时间	Effect	
Filter	- 滤波器 	– Mixier	
	Q(共吗) 本表化学	VarReturn	变奏返回
- varSend(Dry)	②	VarPan	变奏声相
CnoSend	登交友达	- VarToRev	变奏到混响
- RevSend	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	- VarToCho	变奏到叠奏
	甲苷/复苷 立 耕切	- ChoSend	叠奏发送
AltGroup	父省组	- ChoReturn	叠奏返回
- SliderSelect	宿 杜远拴	- ChoPan	叠奏声相
		- ChoToRev	叠奏到混响
MIDI		RevSend	混响发送
Assign		RevReturn	混响返回
	信息尖型	⊢ RevPan	混响声相
	播放快式 MDL 主效	- Variation	
	MIDI 百付 MIDI 予送	- Category	变奏类别
	MIDI 通追 5.据时的	└─ Type	变奏类型
		Chorus	
	接收芩键大闭	∟ Туре	叠奏类型
	肥友链接	Reverb	
	并敝时间	⊢ Туре	混响类型
	力度限制		
	力度限制	EQ	
	力侵父义哀阆 轴华五座	LowGain	低增益
	朏久 刀反 舳坐有立	LowFreq	低频
	熈久复百 轴尖立转码	- LowQ	低Q
	肥友父省组	LowShape	低形状
	立 迈 工 2	LowMidGain	中低增益
	百次开大	LowMidFreq	中低频率
	外接 MIDI 开天	– LowMidQ	中低Q
•		HighMidGain	中高増益
		HighMidFreq	中局频率
		HighMidQ	中局 Q
		HighGain	高增益
		HighFreq	高频率
		HighQ	高Q
		HighShape	高形状

MENU → Kit			
Pad - PadCtrlType - HH Func - HH MIDI Ch - HH MIDI Type - SnareOn/Off - SnaresAdjust - SnareBuzz ResonanceLevel	打击垫控制类型 踩镲功能 踩镲 MIDI 通道 踩镣 MIDI 类型 小鼓开启 / 关闭 小鼓调节 小鼓蜂鸣 共鸣等级	General - MasterVolume - MasterTune - PanDepth - AuxOutSel - PlayCount - AutoPowerOff LCD Mode	主控音量 主控音调 挿助输出 播放计数 自动关机 LCD 模式
Job - CopyPad - Pad1 - Pad2 - CopyKit - Bank - Number - ExchgPad - Pad1 - Pad2 - ExchgKit - Kit1 - Kit1	复制打击垫(要复制的打击垫) 复制打击垫(要替换的打击垫) 复制音色组(音色库) 复制音色组(编号) 交换打击垫 交换音色组	MasterEQ - LowGain - LowFreq - LowQ - LowShape - MidGain - MidFreq - MidQ - HighGain - HighFreq - HighQ HighShape	低增益 低低又 形增频 中中Q 高 章频率 高 风 状
ClearPad Pad ClearKit	清除打击垫 清除音色组	Pad PadFunc CC Ch CC Val FootClosePos FootSplashSens HH-KickVelSens CymbalChokeRate	打击垫功能 控制变更通道 控制变更数值 脚踏关闭位置 脚踏水镲灵敏度 HH-KICK 力度灵敏度 吊镲闷音比率
		EffectSw	亦表
Common Loop Tempo Name	乐曲循环 乐曲速度 乐曲名称	– Chorus – Chorus – Reverb – SnareBuzz – Resonance	变变 叠奏 混响 小鼓蜂鸣 共鸣
MIDI		MIDI	
- Transmit - Volume - Pan - MSB - LSB - PC - VarSend(Dry) - ChoSend - RevSend	MIDI &达 MIDI 音量 MIDI 声相 音色库选择 MSB 音色库选择 LSB 程序变更 变奏发送 叠奏发送 混响发送	 MIDI IN/OUT ThruPort LocalCtrl MIDI Sync ClockOut SeqCtrl Merge Rcv10ch RcvPC RcvPC10ch PolyAfter 	MIDI In/Out MIDI Thru 端口 本地控制 MIDI 同步 时钟输出 音序器控制 MIDI 合并 通道 10 接收 程序变更接收 通道 10 程序变更接收 复音触后状态
- Clear - ClearAll	^{演际尓囲} 清除所有乐曲	– SendHH – DeviceNo.	发送踩镲 设备编号
Copy Bank Number ImprtSMF	清除乐曲(音色库) 复制乐曲(编号)	FactSet └PowerOn Auto	乐器重设
– SMF Meminfo	守入 SMF 左條哭信自		

60 DTX700 使用说明书

MENU → Trigger			Click
Name └─Name Pad	触发设置名称	Voice OutputSel MIDI In MIDI Out	节拍声音轨音色 节拍声音轨输出 节拍声音轨 MIDI In 节拍声音轨 MIDI Out
└─Curve └─VelCurve	力度曲线	MIDI NoteAcc MIDI Note J	节拍声节拍音量(重音) 节拍声音轨节拍音量(音符)
– Pad I ype – PadType – Gain – RejectTime	打击垫类型 输入增益 拒绝时间		
 MinLevel MaxLevel MinVelocity MaxVelocity WaitTime Head/Bow OpenEdgeOffset 	最小输入音量 最大输入音量 最小力度 最大力度 等待时间 鼓面 / 镲面 开启镕边修正值	MENU → Common - PlayMode - Start - Loop	Wave 波形播放模式 起始点 循环点
CloseCupOffset	() () () () () () () () () ()	– End – Decay – HHCtrlSens – Name	结束点 衰减 ; 踩镲控制灵敏度 波形名称
└─ NoiseFltrTbl └─ CrssTalk └─ Level └─ Level └─ From	噪音过滤器 拒绝等级(所有) 拒绝等级	Job Import Wave PadAssig ImportAll Normalize	导入 jn 打击垫分配 全部导入
Job └─CopyPad └─Pad1 └─Pad2 CopyTrg	复制打击垫	└─ Ratio ─ Delete ─ DeleteAll ─ Optimize	常规化 删除 全部删除 优化存储器
– Bank – Number	复制触发参数(音色库) 复制触发参数(编号)	MemInfo	存储器信息

	File
Save └─Type └File	保存文件(类型) 保存文件(文件)
Load └─Type File	载入文件(类型) 载入文件(文件)
Rename Type File Name	重命名文件(类型) 重命名文件(文件) 重命名文件(名称)
Delete └─Type └File	删除文件(类型) 删除文件(文件)
Format	格式化
MemInfo	存储器信息

AUSTRIA Yamaha Music Europe GmbH Faniaha Music Europe Gribh Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

BELGIUM Varnaha Music Europe Branch Benetux Clarissenhof 5b NL, 4133 AB, Vianen The Netherlands Tel: +31 (0)347 358040 Fax: +31 (0)347 358060 Music Europe

BUI GARIA amaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

CYPRUS NAKAS Music Cyprus Ltd. 31C Nikis Ave., 1086 Nicosia Tel: +357 (0)22 510 477 Fax: +357 (0)22 511 080

CZECH REPUBLIC Vanaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Eu Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051 rn Europe)

DENMARK

DENMARK YS Copenhagen Liaison Office (Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark) Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark Tel: +45 44 92 49 00 Fax: +45 44 54 47 09

ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Branch Poland) (branch Poland) ul. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30

e_list_2

FINLAND (For Musical Instrument) F - Musiikki OY Kaisaniemenkatu 7, PL260 00101 Helsinki, Finland Tel: +358 (0)9 618511 Fax: +358 (0)9 61851385 (For Pro Audio) Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Fax: +46 (0)31 454026

FRANCE Yamaha Musique France Zone d'activité de Pariest 7, rue Ambroise Croizat 77183 Croissy-Beaubourg, France (B.P. 70, 77312 Marne la Vallée Cedex 2 France-Adresse postale) Tel: +33 (0)1 64 61 4000 Fax: +33 (0)1 64 61 4079

GERMANY Yamaha Music Europe GmbH Siemensstr 22-34 D-25462 Rellingen, b. Hamburg, Germany Tei: +49 (0)4101 3030 Fax: +49 (0)4101 303 77702

GREECE -as S.A.Music House/Service PH. Nakas S.A.Music House/ 19 KM Leoforos Lavriou 19002 Peania / Attiki, Greece Tel: +30 (0)210 6686260 Fax: +30 (0)210 6686269

HUNGARY

HUNGARY Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tet +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

LITHUANIA Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Branch Poland) u. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30

English

LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen The Netherlands Tei +31 (0)347 358040 Fax: +31 (0)347 358060

MALTA Olimpus Music Ltd. The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida MSD06 Tel: +356 (0)2133 2093 Fax: +356 (0)2133 2144

NETHERLANDS amaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen The Netherlands Tel: +31 (0)347 358040 Fax: +31 (0)347 358060

NORWAY YS Oslo Liaison Office (Yamaha Scandinavia AB Filial Norway) Grini Naeringspark 1 1361 Osteras, Norway Tel: +47 67 16 77 70 Fax: +47 67 16 77 79 NORWAY

POLAND YAMAHA Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. 17 Stycznia 56 02-146 WARSZAWA/POLSKA Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30

PORTUGAL amaha Música Ibérica, S.A.U. Sucursal Portuguesa Rua Alfredo da Silva Rua Alfredo da Silva 2610-016 Amadora, Portugal Tel: +351 214 704 330 Fax: +351 214 718 220

ROMANIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleingasse 20, A-1100 Wien Austria Tei: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVAKIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleingasse 20, A-1100 Wien Austria Tei: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVENIA SLOVENIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 03900

SPAIN Yamaha Música Ibérica SAU Ctra. de la Coruna km.17, 200 28230 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34 902 39 8888 Fax: +34 91 638 4660

SWEDEN SWEDEN Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Fax: +46 (0)31 454026

SWITZERI AND SWI12EHLAND Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Zürich, Switzerland Tel: +41 (0)44 3878080 Fax: +41 (0)44 3833918

UNITED KINGDOM aha Music UK Ltd. Sherbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL United Kingdom Tel: +44 (0) 870 4445575 Fax: +44 (0) 1908 369278

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland

For detailed guarantee information hour table of annah product, and Pan-EEA^A and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country (next page). * TEA: European Economic Area Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Deutsch Für nährer Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR* und Schweizer Garantieserwice, besuchers Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfahige Versich auch auch auf unserer Websele), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite). "EWR: Europäischer Wirtschaftsraum Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Remarkue importance: intorniations de garantie pour les clients de l'ECE et la Susse Pour des informations plus délainées sur la garantie de ce produit Vamiha et sur le service de garantie applicable dans fensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse cleacesous (le fichier imprimable est disponible sur notre Web) ou contactez directement Vamaha dans votre pays de résidence (page suivante). "EEE : Espace Economique Européen Nederlands Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetalleerde garantie-informatie voor kanteer in de ELE en Zwitsentand Noor gedetalleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitsentand, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land (volgende pagina). * EER: Europese Economische Ruimte Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE⁺ y Suiza Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE⁺ y dirección web que se incluye más abajo (la versión del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente), * EEE: Espacio Económico Europeo Español Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Italiano Period maporalistic structure de la graniza relativa a questo prodotto Yamaha e la sustenzia in granizia nel paesi EEA* e in Per informazioni dettagliate sullare il sito Web al indirizzo riportato di seguito (è disponible il file in formato stampabile) oppure contattare l'Ufficio di rappresentanza locade della Yamaha (loggina seguento). "EEA: Area Economica Europea Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representa-ção da Yamaha no seu pais (próxima página). * AEE: Área Econômica Européia Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία Ελληνικά Για λεπουρεοίς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβεία, επιτοιεφατίετιε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσμη μιοροφή είναι διάθεόμη στην ιστοελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας (επόμενη σελίδα).* ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Ελληνικά Svenska Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antinge besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplateen) eller kontakta Yamahas officiella representant ditt land (nåsta sida).* EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Norsk

Virku merkinal: Garandimorniasjon for kunder (205 og svets Detaljert garandimformasjon on dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan få besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på väre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontore i bor (neste side): "EØS: Det europeiske økonomiske samarbidsområdet

Dansk Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz vigug ophysining: Garantophysininger til kunder i EvO og scriweiz De kan finde detaljerede garantophysininger om detti Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schwe ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontak Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De or (næste side), "EØO: Det Europæiske Øknomiske Område
 Wazne:
 Wazne:
 Wazne:
 Polski

 Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnęgo w całym EGO*
 Sowiazni naktywarancy molecy i sowiazni naktywarancy m całym EGO*
 Sowiazni naktywarancy molecy i sowiazni naktywarancy m całym EGO*
 Česky Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Durezie oznamienii. Zarucun minomace pro zakazniny v cho a ve vsycarsku Podrobné záruční níformace o tomlo produkti Vamaha a záručním servisu vslém EHS° a ve Švýcarsku uvedené vébové adroli níformace o tomlo produkti Vamaha a záručním servisu v celém EHS° a ve Švýcarsku Yamaha ve své zemí (další stránka). * EHS: "crospský hospodřášký prostor le obrátit na zastoupení firmy Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára Magyar A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekinteléne krerese el el webhelyünket az alabbi címen (a webhelyen nyomtatható fáll ts talák), vagy pedig légien kapcsolatba az országában műkődő Yamaha képvisetel indővel (következő dolla), "EGT: Europai Gazdasági Terség Eesti keel Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiite Kulastage paluu veebisati läigiragneval aadressi (Irneie saidi on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie reg esinduse poole (järgmine lehekülg).* EMP: Euroopa Majanduspiirkond Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Latviešu Lai sanemtu detalizētu garantījai sinformāciju par šo Yamaha produktu, kā airī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējei zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fals) vai sazinieties ar jūsu valsti apkakojošo Yamaha pārstāvinecību (nākamā lappuse), "EEZ: Eropas Ekonomikas zona Lietuvių kalba Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikla išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje tollau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas fallas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai (kitas pustapis), "EEE – Europos ekonominė erdvė Slovenčina Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švaičiarsku Dodzie upozonieme, mormacie o zanow pre zanazimov v Enr. a svajciatsku Podrobni informácie o zánik kylajice sa tohlo produktu od społočnosti Yamaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku najdete na webovej stránke uvedenej nižše (na našej webovej stránke je k dispozicii súbor na tlač) alebo sa obrátte na zástupcu społóčnosti Yamaha vo svojej krajine (naskedujuca strana). E EHP: Europsky hospódarsky priestor Slovenščina Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария Български ези За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслукване в паневропейската зона н ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу убе сайт гика афия за по-долу на се свържете представителния офис на Yamaha във вашата страна (следваща страница). * ЕИП: Европейско икономическо пространство Български език

Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Lim Pentru informații deslate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-d mai jos (fișierul imprimabi este disponibi pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dur (pagina următoare), * SEE: Spațiul Economic European Limba română -ul la adr

http://europe.yamaha.com/warranty/

URL 3

Yamaha Representative Offices in Europe

ICELAND (For Musical Instrument) HLJODFAERAHUSID EHF Sidumula 20 108 Reykjavik, Iceland Tel: +354 525 50 50 Fax: +354 568 65 14 (For Pro Audio) Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Gotel org eden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Fax: +46 (0)31 454026

IRELAND (REPUBLIC OF IRELAND) Yamaha Music UK Ltd. Sherbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL United Kingdom Tel: +353 (0) 1526 2449 Fax: +44 (0) 1908 369278

ITALY Yamaha Musica Italia s.p.a. Viale Italia 88 20020, Lainate (Milano), Italy Tel: +39 (0)02 93577 1 Fax: +39 (0)02 937 0956

ΙΔΤΛΙΔ Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Branch Poland) (Branch Poland) ul. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30

LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Zürich, Switzerland Tel: +41 (0)44 3878080 Fax: +41 (0)44 3833918

Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoit-teesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla teesta. (Tulostettava tiedosto saatav sivulla). *ETA: Euroopan talousalue

关于附带光盘

特别注意事项

附带光盘中包含的软件以及其版权归 Steinberg Media Technologies GmbH 独家所有。

- •本软件和说明书的使用由授权协议支配,打开软件包裹封条视为完全同意协议。(安装应用程序前请仔细阅读本说明书最 后的软件授权协议。)
- •无制造商的书面许可严禁以任何方式复制软件或说明书之整体或部分。
- Yamaha 不承担有关软件及文件使用的责任或担保,对使用本说明书及软件的后果不负责任。
- 禁止将本光盘用于音频 / 视频播放。请勿在音频 / 视频 CD/DVD 播放器上播放本光盘。否则可能损坏播放器,无法修补。 请注意, Yamaha 对附带光盘中的 DAW 软件不提供技术支持。

关于附带的光盘中的 DAW 软件附带光盘中包含可用于 Windows 和 Macintosh 计算机的 DAW 软件。

注

• 请务必在"管理员"帐户下安装 DAW 软件。

为了继续使用附带光盘中的 DAW,包括技术支持和其它优点,您需要在计算机已连接到 Internet 时启动以注册软件并激活软件许可 证。软件启动时单击"Register Now"按钮,然后填写所有必须项目进行注册。如果未将软件注册,经过一段时间后,软件将无法 使用。

如果使用 Macintosh 计算机,请双击 "***.mpkg" 文件开始安装。

有关最低系统要求和光盘中软件的最新信息,请单击下面的网站。

http://www.yamahasynth.com/

关于软件支持

附带光盘中 DAW 软件的支持由 Steinberg 在其网站上提供。

http://www.steinberg.net

也可以通过附带 DAW 软件的帮助菜单访问 Steinberg 网站。(帮助菜单也包括 PDF 手册和关于软件的其它信息。)

可以在乐器的底部找到本乐器的序列号。您应将此序列号填写在下面 的空白处,并妥善保管本说明书作为您购买本乐器的永久记录,以在 乐器失窃时帮助鉴别。 型号

序列号

(bottom)

NORTH AMERICA

CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music U.K. Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700 GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-500-2925

THE NETHERLANDS/

BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

SY55

FRANCE Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000 ITALY Yamaha Musica Italia S.P.A. Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 SPAIN/PORTUGAL Yamaha Música Ibérica, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888 GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160 SWEDEN Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00 DENMARK **YS Copenhagen Liaison Office** Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00 **FINLAND** F-Musiikki Ov Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel· 09 618511 NORWAY Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70 ICELAND Skifan HF Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000 RUSSIA Yamaha Music (Russia) Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: 495 626 5005 OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HEAD OFFICE

Yamaha Corporation, Digital Musical Instruments Division Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2432

雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司 客户服务热线:8008190161(免费) 公司网址:http://www.yamaha.com.cn



Yamaha Electronic Drums web site http://dtxdrums.yamaha.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/ U.R.G., Digital Musical Instruments Division © 2011 Yamaha Corporation

012PO***.*-01A0



PT. Nusantik Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 021-520-2577 KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 02-3467-3300 MALAYSIA Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 03-78030900 PHILIPPINES Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551 SINGAPORE Yamaha Music (Asia) Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 6747-4374 TAIWAN Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688 THAILAND Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai,

HONG KONG

Tel: 2737-7688

Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

INDIA

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,

5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)

Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2622 OTHER ASIAN COUNTRIES Yamaba Corporation.

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

OCEANIA

AUSTRALIA Vamaha Music Australia Ptv

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand

Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN Yamaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313