

信号源 SFG-830 操作手册

索引		页次
1.	产品介绍	1
2.	任意波形制作软件的使用 2-1.简介 2-2.一般操作程序 2-3.SFG-830 的结构和任意波形制作的测试系统	5
3.	用户接口介绍 3-1.工作画面 3-2.功能选择项目 3-3.工具列表 3-4.状态列表 3-5.游标	7
4.	举例说明 4.1 PSK讯号 I 4.2 PSK 讯号 II 4.3 笔绘和线条的编辑	20

1. 产品介绍

1.1 GOODWILL SFG-830 AWES 的应用

任意波形程序,AWES,提供使用者在 PC WIN95 的环境下编辑任意波形。经过 GPIB 或 RS232 接口传送到 SFG-830 任意波形产生器产生任意波形。

软件的功能如下:

- 创作编辑多种任意波形 (File/New) (Edit).
- 可选择点数、时基、或频率三种输入功能轻松编辑。
- 提供最常使用的标准波形(Waveform)。
- 提供笔绘和线条的编辑功能(Edit/Pen) (Edit/Line)。
- 将加、减、和乘法的数学运算功能与波形结合(Math)。
- 将波形传送到 SFG-830 Arbitrary/ Function Generator。
- 波形打印 (File/Print)。
- 波形存档 (File/Save)。
- 波形下载(File/Open).
- 使用 GPIB 和 RS232 传送波形(I/O)。

1.2 任意波形的介绍

在 SFG-830 任意波形的模式下,共有 12000 点的点数可供编辑。每一点的振幅限 制在 ± 1 之间。经编辑之波形将逐点依指定之送点频率(Sample Rate)送出,以产生 指定频率之信号。

在此同时, SFG-830 的取样率是 42.9496M/n, n=8, 10,2¹⁵。换句话说, 任意波 形模式的取样率范围为 5.36MHz 到 1.31kHz。输出讯号频率, 取样率和点数之间 的关系如下:

$Frequency = \frac{Sample rate}{Number of point}$

由上式可知, 欲得到一指定输出频率, 送点频率及信号点数间, 可能有一种以上 的组合。其选择视所需讯号之复杂性及失真度之间的取舍而定。

1.3 GW SFG-830/Arb Version 2.0 的新功能

- Win 95 可提供非常便利的用户接口。
- 提供笔绘和线条的波形编辑功能(Edit/Pen) (Edit/Line)。
- 将加、减、和乘法的数学运算功能与波形结合(Math)。
- 波形打印 (File/Print)。
- 提供与计算机联机的电子书(Help).

1.4 辅助接口

- National Instrument 的 GPIB-PCII/PCIIA 适配卡。
- National Instrument 的 AT-GPIB or AT-GPIB/TNT 适配卡。
- RS-232 系列(COM 1,2,3 or 4) 和 RS-232 电源线。

1.5 AT-GPIB or AT-GPIB/TNT(National Instrument)适配卡须知

使用 National Instrument 的 GPIB PCII/PCIIA or AT-GPIB, or AT-GPIB/TNT 适配卡时,需先用 WIBCONF 正确的安装干扰和直接内存的存取的装置。这个配置程序包含在 National Instruments 的适配卡软件。选择适当的配置程序,在 DOS 或Window 的 WIBTEST 下进行 IBDIAG 的程序检查适配卡的软件和硬件。进一步的数据,请参考 National Instrument 的安装说明书。

1.6 RS-232 界面

操作 SFG-830 必须正确配置 RS-232 和电源线,因为多半使用 RS232D 的通讯问题在于不当的接口装设及连接不适用的电源线(如传输速率或电讯端口的号码)。为确保正确的操作接口,必须从信号产生器的前面板装设 RS232,并检查看看其传输速率和对等装置是否符合 SFG-830 AES 安装说明书的规定。

1.7 安装注意事项

在安装 GW SFG-830 AWES 时,须先确认是在 WIN95 或 32 位的操作系统下工作, 否则无法进行安装。

2.如何运转任意波形的软件

2.1 简介

GW 的 SFG-830AWES 是一个容易操作的软件。只要使用执行档(arb.exe) 即可控制仪器所有功能的操作。这个软件只有一个包括两个档案的磁盘片:

2.2 一般操作程序

- 步骤 1: 执行 [Arb.exe] 进入工作画面。
- 步骤 2: 在画面上任意编辑所需的波形。
- 步骤 3: 选取[I/O],执行[GPIB]或[RS232]的表面装置功能,送出波形。
- 步骤 4: 完成表面装置后,在[I/O] 功能下选取[send out],将实际波形送出。波形 传送时,SFG-830 的屏幕会显示"Loading Arb....",直到"Loading done"字 样显示,表示传送完毕。
- 步骤 5: 波形送出后,在[I/O]下,选取 [Machine sample rate] 以改变输入波形的频率。

注意:假如选择步骤 3,经由 GPIB 传送波形,请先确定 SFG-830 的 GPIB 已开 启,GPIB 的地址设定必须相同 (请参考 SFG-830 使用说明书 6-9 章节的叙述)。 假如选择使用 RS232,SFG-830 的 RSR-232 必须要开启,两者的传输速率也必须 相同。 2.3 SFG-830 结构和任意波形编辑软件的测试系统

使用设备:

- 含 GPIB 接口的个人计算机。
- AWES 任意波编辑软件。
- 含 GPIB 接口的 SFG-830 任意波形编辑信号产生器。
- GW-INSTEK 的 GOS-6103 100MHz 示波器。

安装:

● 图. 2-3: SFG-830 结构和任意波形编辑软件的测试系统



3. 使用接口简介

这一部份,介绍每一指令的功能,并提供图标相互对照。

3.1 WORKSPACE(工作画面)

图 3-1



3.2 Menu Items(功能选择项目)

● 图 3-2. 档案指令



● 定义:

New	开新画面进行波形编辑。
Open	打开存档的编辑波形画面。
Close	关闭编辑波形的工作画面。
Save	储存编辑波形。
Save as	储存编辑波形到指定的档案内。
Print	打印编辑波形。
Print Preview	预览编辑波形指定打印的范围。
Print Setup	打印设定。

● 图 3-3. 编辑指令



● 定义:

Undo	回到前一编辑画面。
Cut	将波形编辑的窗口剪下的数据,贴到笔记本上。
Сору	将波形编辑的窗口的数据复制到笔记本上。
Paste	从笔记本剪下所需数据贴到波形编辑的窗口。
Clear	清除目前画面上被选取的资料。
Clear All	清除波形编辑的窗口所有的数据。
Select All	从波形编辑的窗口选择所有的数据。
Pen	使用鼠标任意画出波形。
Line	使用鼠标任意画出直线波形

SFG-830 Arbitrary Waveform Editing Software P 9

Cursor

改变画图模式为选择模式。

● Fig. 3-4. 波形指令



● 定义:

Sine	产生正弦波波形。
Triangle	产生三角波波形。
Square	产生方波波形。
Ramp	产生斜波波形。
Sinc	产生 SINC(sin x/x)波形。
Exp. Rise	产生指数上升波形。
Exp. Fall	产生指数下降波形。
Noise	产生噪声波形。
DC	产生直流波形。

● Fig. 3-5.检视指令

SFG - [SFG1] File Edit Warefroms	<u>Vi</u> ew <u>M</u> tah I/O <u>W</u> in	dow <u>H</u> elp					_ 0
	 ✓ <u>I</u>oolbar ✓ <u>S</u>tatus Bar 	+ $+$ $+$	<u> </u>		11 20	₩ №	
1.00000	ZoomIn ZoomOut View All		+				
0.75000	Move <u>Up</u> Move <u>D</u> own Move Left		I I				
0.50000	Move <u>R</u> ight Periodic or Number 		I I				
0.25000			<u> </u>				
0.00000		+++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		++++++++	++++++	+++++
-0.25000							
-0.50000 -			+				
-0.75000							
-1.00000	2400	3600 48	000 6000	7200	8400	9600 11	0800 12000
elect Periodic or Number			POSITION	X = 1457	¥ = 1.000	D.P. = 1400	D.V. = 1.95

● 定义:

Toolbar	快速选取使用工具。
Status Bar	功能项目的简介。
Zoom In	放大波形编辑窗口。
Zoom Out	缩小波形编辑窗口。
View All	回到编辑窗口最大状态。。
Move Up	波形编辑窗口焦距上移。
Move Down	波形编辑窗口焦距下移。
Move Left	波形编辑窗口焦距左移。
Move Right	波形编辑窗口焦距右移。
Periodic or Number	切换编辑窗口 X 轴为点数或时间轴。

● Fig. 3-6. Math 数学指令

SFG - [SFG]	1] W	Winn Mar		127 : 4	II.l									
	X Pa G		<u>A</u> dd Subtract Multiply	<u></u>	<u>n</u> enp ► ← →		0 /	$ $ \sim \sim		1 Ma 🦯	<u> </u> +++ =			
1.000		_	A <u>b</u> solute Invert											
0.800 -		_	<u>M</u> irror Expand	To <u>F</u> it										
0.600 -														
0.400 -														
0.200 -														
-0.000 -														
-0.200 -														
-0.400 -														
-0.600 -														
-0.800 -														
-1.000 -														
0	120	00 24	400	3600) 48	300	600	0 7:	200	8400	0 96	:00 1	0800	12000
Add						PO	SITION	:	X = 2245	5	Y = 1.00)0		

● 定义

Add	选择逐一的加法运算。
Subtract	选择逐一的减法运算。
Multiply	选择逐一的乘法运算
Absolute	将被选取的波形做绝对值运算。
Invert	垂直反转波形。
Mirror	将波形水平反射到选取范围的中心位置。
Expand To Fit	使波形适切的伸展在整个波形编辑窗口内。

• Fig. 3-7. I/O 指令



● 定义:

Config I/O	设定 GPIB or RS232 的状态。
Send Out	将波形送到仪器。
Machine Sample Rate	设定任意波形的取样率送到仪器。

• Fig. 3-8. Window(窗口)



• Definition:

New Window	开新工作档。
Cascade	安排重迭制作的窗口。
Tile	不重迭的垂直编列窗口
Arrange Icons	开启与关闭的窗口。
Arrange Icons	开启与天闭的窗口。

• Fig. 3-9. 说明



● 定义:

Index	索引。
Search	索引查询。
Using Help	一般指示的说明。
About Arb	显示应用版本。

3.3 Toolbar 工具箱

工具箱包括一些最常用的功能指令,您可选择[View]指令决定是否将其陈列出来。

Ľ	:	开新档案 (File)
2	:	开启旧档 (File)
	:	储存档案 (File)
Ж	:	剪下 (Edit)
e <u>s</u>	:	复制 (Edit)
e	:	贴上 (Edit)
5	:	打印 (File)
8	:	说明 (Help)
Ŧ	:	放大 (View)
-	:	缩小 (View)
t	:	上移 (View)
ŧ	:	下移 (View)
←	:	左移 (View)

→ :	右移 (View)
•	游标 (Edit)
1	笔 (Edit)
/ -	线条 (Edit)
\sim :	正弦波 (Waveform)
\sim :	三角波 (Waveform)
	方波 (Waveform)
M :	锯齿波 (Waveform)
มใน :	同步波形 (Waveform)
<u> </u>	上升指数 (Waveform)
<u>ا</u>	下降指数 (Waveform)
-	噪声 (Waveform)
:	直流 (Waveform)

3.4 Status Bar 状态表

状态表显示工作状况。设定[View]指令可使状态表陈列在屏幕上。



定义: Help 说明光标指出的指令的功能。 Mode: Position: 光标模式的工作状态。 显示目前的工作状态是在笔绘的模式。 Draw: 显示目前的工作状态是在线条的模式。 Line: 显示目前的坐标值是在 X 轴。 Х Y 显示目前的坐标值是在 Y 轴。 Х 显示目前X轴相关位置的特定范围为 $X = X_2 - X_1$ 。 显示目前X轴相关位置的特定范围为 Y=Y2-Y1。 Y

3.5 游标

在编辑波形时,工作画面上会出现一个粉红色的光标来决定标准波形插入的位置。

在波形的任何位置按一下鼠标,光标就会出现,然后插入所需的标准波形。请参考 4-3 的例 3。

假如想要改变光标的坐标,请选用[EDIT/CURSOR]指令。

4. 举例说明

在这个部份,举三个例子说明如何编辑波形以供参考。请根据以下的步骤进行:

4.1 例 1: 产生 PSK 讯号

Step 1

● Fig. 4-1: 选择 [File/New] 指令打开新波形编辑档案



● Fig. 4-2: 选择[File/New]后,即出现一个全新的工作画面:





• Fig. 4-3: 选择[Waveform/Sine] 并设定为 2400 点。



● Fig. 4-4: 一个 2400 点的正弦波出现在画面上:







● Fig. 4-6: 出现循环两次的正弦波:



Step 4

● Fig. 4-7: 指定范围从 2400 点到 4800 点





• Fig. 4-8: 选择 [Math/Invert] 指令。



• Fig. 4-9: PSK 讯号如下:



Step 6

● Fig. 4-10: 选择[I/O / Send out] 或 [File/Save as] 指令:



4.2 例 2: PSK 讯号 II

这个部份以数学运算的功能提供另一种产生同样 PSK 讯号的方法。





● Fig. 4-11: 选择 [Edit/Clear All] 清除工作画面:

Step 2

● Fig. 4-12: 重复例 1 Step 2 到 Step 5 的步骤 ,但以选取 [Math/Multiply] 取代 [Math/Invert], 然后按[Standard Curve]指令。





● Fig. 4-13: 选择 DC 波形且抵补值设定为-1.



● Fig. 4-14: 相位在乘上-1 后出现反向, 然后按 OK。



● Fig. 4-15: 产生与例 1 相同的波形并将其存档。



4.3 例 3: 使用笔绘和线条的编辑方式

这个例子是展示如何使用笔绘和线条来编辑波形。

Step 1

● Fig. 4-16: 清除工作画面并从工具列选用笔绘指令。



Step 2

● Fig. 4-17: 按住鼠标的左键移动光标,图画会跟随在光标后出现,松开按键, 即停止绘图。



Step 3

● Fig. 4-18: 选用手绘线条来制作线段波形。在画面任何位置按一下鼠标左键, 线条即开始跟随在光标后面出现。



Step 4

 Fig. 4-19: 在线条的末端再按一下鼠标左键结束这个线段的编辑,再开始另一 线段的制作或按一下鼠标的右键跳开线条编辑,或按两下鼠标左键结束整个 线条编辑的操作。



SFG-830 Arbitrary Waveform Editing Software P32

Step 5

● Fig. 4-20: 若要在特定的位置插入标准波形,选择 CURSOR 指令,按一下鼠 标左键标示出位置。



• Fig. 4-21: 插入一个 Level 为 0.8 的 SINC 信号。



Step 6 ● Fig. 4-22: 选取[I/O], [Send Out] 将波形转换送到 SFG830.



● Fig. 4-23:显示在示波器的屏幕上的实际波形。

