

# ASW-ILINK 电信级室外无线网桥 说明书

艾赛通讯技术(深圳)有限公司



# 目 录

1.	产品	简介1
2.	室外	单元安装2
3.	硬件	安装
	3.1	设置条件
	3.2	硬件安装
4.	接入	WEB 为基础的接口
	4.1	在浏览器的地址栏输入 AP 的 IP 地址4
	4.2	PC 的"TCP/IP 设置"4
5.	通用	配置6
	5.1	管理端口安装6
	5.2	局域网设置6
	5.3	WLAN 设置7
6.	附录	



# 1. 产品简介



高性能的 AP (AP) 用于企业和公众的接入.内置的 ATHEROS 芯片使网络具有值得夸耀的性能、稳定及宽范围的覆盖能力.AP 基于 802.11g 与 802.11a 可在 2.4GHz 或 5.4GHz 频段支持高达 54Mbps 的传输 速率.

AP 可以工作在 7 种模式: AP、AP 客户端、点对点、点对多点、无线路由、客户端、网关及无线适 配器.无线适配器用于宽范围的改变无线运用,包括长距离的传输.

由于 AP 装备了 SMA 连接器用于支持外接天线,它能使网络宽范围的覆盖.此外,它还有以太网供电(PoE) 使 AP 可以用于电源不方便的场合.

为了保护你的隐私, AP 有许多无线加密特点, 如 Wi-Fi 保护接入(WPA), WPA2(用高级加密标 准进行加密), MAC 地址过滤, IEEE802.1x 论证及 64/128byte WEP 有线等效加密(保证在同一个无线 网络中用户的隐私不被混淆).

AP 还有高级特点的唯一设置,如无线分配系统(WDS)是的无线链路中的 AP 可以工作在一起扩展网络的覆盖,长距离参数的精细调节使 AP 可以自动计算参数,例如狭缝时间,ACK 时间和 CTS 时间 去达到更远的距离;生成树保护(STP)可以提供额外冗余和在改变网络拓扑结构时能够自动重组.虚拟 VLAN 可以提高无线隔离节点的重组或无线客户端工作组以提高公众接入时的保密性.

### 特点和优点

AP 设计成高性能的并且可以提供丰富的特点组合,使用户可以充分运用 AP 的潜能.

- 无线分配系统 WDS 该特点可以连接若干个 AP 以扩展网络使用户可以在无线网络中移动而不脱离该网.
- 无线 VLAN

独特的无线 VLAN 技术使无线的客户端可以个别的编入工作组以便和其他的用户 PCs 隔离,以增强无线客户端的保密性.该特点尤其适合热点地区的工作网.

- 高保密无线网 该 AP 支持更高的无线保密标准 WPA2.WPA2 具有两个不同的模式,SOHO 用户的 WPA2-PSK 和企 业用户的 WPA-EAP.该 AP 还支持 IEEE802.1x 加密,可进行用户集中论证,无线客户端因此需要通 过更高的加密方法,如 EAP-TLS, EAP-TTLS 和 EAP-PEAP 以便进入网络.
- 聪明的选择 该特点将自动扫描、推荐最好的频道用于 AP.
- uCONFIG 工具 uCONFIG 工具允许用户接入 AP 用户友好的 WEB 接口,而不需要改变工作站的 TCP/IP.

艾赛通讯技术(深圳)有限公司

- P. 1-



### • STP

当网络中出现不受欢迎的环路时,生成树协议提供的冗余的频道.它强迫确定的数据段进入待机状态. 如果生成树协议的一个网段不能达到或者它的成本改变时,生成树的运算规则重新组合生成树的拓 扑结构使待机频道激活.

● AP 具有多种工作模式: AP、AP 客户端、点对点、点对多点、无线路由、客户端、网关及无线适配器.

# 2. 室外单元安装

第一步:

在安装无线网桥前,首先需要为无线网桥选择一个合适的固定位置.一般固定在Φ40~50mm 的抱杆上并 且要有良好的接地.

第二步:

无线网桥通过 10/100M 的以太网连接 使用室外防水屏蔽超五类双绞线连接无线网桥和 PBX 或者终端,将超五类线插入防水接头.



第三步: 将超五类线做成直通线. 直通线的压线方式必须按照以下方式,否则有可能烧损 PoE 模块: 橙白 | 橙 绿白 | 蓝 蓝白 | 绿 棕白 | 棕



注意:鉴于目前市场上网络线缆的质量较大差异较大,在远距离传输时建议使用较好的网络线缆.而且 PoE 到无线网桥之间的线缆应该尽量短,最好不超过 50m.

第四步:

将防水接头插入无线网桥并将防水插头拧紧.最后给室外单元接口处缠好防水胶布.至此无线网桥的硬件 安装部分已经安装完毕,通电后无线网桥将采用默认方式工作.





# 3. 硬件安装

## 3.1 设置条件

在开始前请检查:

- CAT5/51 网络电缆
- 至少有一台电脑作为 WEB 浏览器,用有线或无线接口连接在适配器上.
- 安装了 TCP/IP 协议并且 IP 地址参数和所有用户的网络接点适配.

# 3.2 硬件安装

AP 可以用 802.3 标准 PoE 连接器安装.该附件通过以太网电缆向无线 AP 提供电源.

第1步

用 RJ45 以太网电缆把连接口和 AP 接口连在一起.

注意**:** 

当一个口用了 PoE 时,另一个口不能任意连接在其他的网络设备上.PoE 可以自由选择 DC48V 直流供电 或者 AC220V 交流供电.



第2步

将 RJ45 以太网电缆连接在用户的 PoE 网络接口上.

当用户连接 AP 之后, 用户应把 PoE 接口的 RJ45 的以太网电缆连接到网络设备上, 例如网络交换机或者 集线器.



艾赛通讯技术(深圳)有限公司 - P. 3-



# 4. 接入 WEB 为基础的接口

## 4.1 在浏览器的地址栏输入 AP 的 IP 地址

此时你必须分配 IP 地址给你的 PC,例如 192.168.168.x,这里 x 可以是 2 到 254,以便它处于 AP 的 同一个子网

# 4.2 PC的"TCP/IP设置"

第一步:在桌面上点击网上邻居图标,选择属性,



第二步: 在网络连接里点击**本地连接**图标,选择**属性**,



第三步: 点亮 Internet 协议(TCP/IP)并且点击属性



第四步:选择常规图标中的使用下面 IP 地址, 输入 IP 地址及子网掩码如: 192.168.168.x 及 255.255.255.0, 这里 x 取值 2 到 254 (除了 1).本例中, 我们用作为静态 IP 地址.

艾赛通讯技术(深圳)有限公司

- P. 4-



常规	
如果网络支持此功能,则可以获取 B 您需要从网络系统管理员处获得适当	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 @) ○ 使用下面的 IP 地址 (2):	
IP 地址(I):	192 .168 .168 .148
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0

- 第五步: 点击确定应用输入
- 第六步:下面检查你的 IP 地址是否正确输入,转向开始菜单运行,在打开中输入 cmd,然后输入命令 ipconfig /all

C:\VINDOWS\system32\cmd.exe	:
C:\Documents and Settings\Kevin>ipconfig /all	]
Windows IP Configuration	1
Host Name : aisai-kevin Primary Dns Suffix : Node Type : Unknown IP Routing Enabled : No WINS Proxy Enabled : No	1
Ethernet adapter 本地连接:	
Connection-specific DNS Suffix . : Description	
Physical Address.       : <td:< td=""> <td:< td=""> <td:< td=""></td:<></td:<></td:<>	
C:\Documents and Settings\Kevin>	-

这时你的 PC 已经准备设置 AP 了.

第七步:在 Address 栏输入 AP 上标识的默认的 IP 地址,例如 192.168.168,1,在键盘上按 Enter

第十步:在登录页点击 LOGIN! 进入设置

Please enter your password:		ne ane ane ane and the second	
	Diagon anton yo	r nassword	
	FIEASE EILLEI VO		

此时你将进入 AP WEB 接口的主页

艾赛通讯技术(深圳)有限公司 - P. 5-





# 5. 通用配置

除特殊说明外,本章所有说明适用于所有 AP 的操作模式.

- 管理端口
- ・WLAN 基本安装
- ・WLAN 安全性
- ・STP 设置
- SNMP
- ・MAC 过滤
- 天线校准

# 5.1 管理端口安装

本部分说明了如何定制符合自己网络要求的 AP 的参数.也说明了如何利用 AP 的内置 DHCP 服务器.

# 5.2 局域网设置

可以根据自己的网络设置调整 AP 的系统默认值,

第一步:

点击"Configuration"菜单里的"Management Port".

在"Management Port setup"页面,可以更换网桥的默认 IP 地址,可以参考下表用适合自己网络的适当数据替换 AP 的默认值.



IP Address:	192.168.168.1
Network Mask:	255.255.255.0
Management Gateway IP:	
DHCP Start IP Address:	192.168.168.
DHCP End IP Address:	192.168.168. 254
DHCP Gateway IP Address:	192.168.168.
DHCP Lease Time:	3600 (seconds)
Always use these DNS servers	
Primary DNS IP Address:	
Secondary DNS IP Address:	
DHCP Server:	C Enable 💿 Disable
Apply	Help

ant Port Cotur

## 第二步: 点击 "Apply" 保存新参数.

## 5.3 WLAN 设置

本部分阐述了如何操作以下功能:

### 基本功能:

此功能用于无线操作模式的安装

### 无线模式的基础配置

以下阐述了用户选择无线模式的基础配置方法.

第1步:(设置工作模式)

点击"CONFIGURATION"菜单中的"WLAN Setup".点击子菜单中的"Basic"

用户 AP 的默认操作模式是"Point to Point"即点对点工作模式.

	WLAN Basic Setup	
<u>이 같은 사망했다. 김 사망했다. 김 사망하였다. 김 사망하였다. 김 사망하</u> 였		
Card Status	enable	
The Current Mode	Point to Point	Change
ESSID	Wireless-AG	
Wireless Profile	802.11a 💌	
Peer MAC	(XX	(-xx-xx-xx-xx)
Country	NO_COUNTRY_SET-(N	A) 🔽
Channel	SmartSelect	•
Tx Rate	Fully Auto	
	Apply	

第2步:(改变当前模式)

如果用户想要改变 AP 的当前模式,点 "Change",选择需要的 "Operation Mode",按 "Apply" 进入 艾赛通讯技术(深圳)有限公司



### 所选模式的安装页面.重启 AP 完成模式安装.

WL	AN Operation Mode	
	<u> </u>	<u></u>
Operation Mode	Point to Point	-
	Access Point	
	Client Mode	
	App Point to Point	
	Point to Multiple Point	
	Wireless Routing Client	
	Gateway	
	Wireless Adapter	

#### 第3步:(添加对端 AP 的 MAC 地址)

在"Peer MAC"空白处填入对端 AP 的 MAC 地址,点击"Apply"应用设置.

Card Status	enable	
The Current Mode	Point to Point	Change
ESSID	Wireless-AG	
Wireless Profile	802.11a 💌	
Peer MAC	(XX-	·xx-xx-xx-xx-xx;
Country	NO_COUNTRY_SET-(NA	) 🔽
Channel	SmartSelect 🗾	]
Tx Rate	Fully Auto 💌	
	Apply	

注意: AP 的 MAC 地址,可以在"HELP"菜单中的"About System"中查到,其中"Management Port" 里"Hardware Address"对应的项就是 AP 的 MAC 地址.

Device:	
System Up Time :	0 Days 00:21:03
BIOS/Loader Version :	2.32 (build 0515)
Firmware Version :	1.51 (build 0131)
NetWork Mode :	Inherent Bridge
Wireless:	
Hardware Address :	00-80-48-3f-1a-1d
WLAN name (ESSID):	Wireless-AG
Operating frequency :	5180MHz
Operating Channel :	36
Security Mode :	None
Management Port:	
Hardware Address :	00-80-48-3f-1a-1c
IP Address :	192.168.168.1
Network Mask :	255.255.255.0
DHCP Server :	Disabled

### System Information

艾赛通讯技术(深圳)有限公司 - P. 8-



### 第4步:(设置距离信息)

点击"CONFIGURATION"菜单中的"WLAN Setup",点击子菜单中的"Advanced".然后点击"Extended Features"下的"Long Distance Parameters".

RTS/CTS Threshold	2312 (2312:1-2312)	
Frag Threshold	2346 (2346:256-2346)	
Transmit Power	Maximum 💌	
Antenna Control	Auto 💌	
	Apply	
	Extended Features	
	Long Distance Parameters	

在出现的页面中的"Distance(meter)"后的空白处,填写两个站点之间的大概距离,然后点"Show Reference Data".

OutDoor	Disable 💌
Distance(meter)	0 Show Reference Data
SlotTime(us)	9
ACKTimeOut(us)	18
CTSTimeOut(us)	18
Note: Enter the distance of for SlotTime, AKCTime( recommended parameters	he client from the AP, a set for recommended parameter it and CTSTimeOut will be computed. You can use the r make your own fine tunings. Changes made will only tak effect after rebooting.
	Apply

填入两点间的距离(米)之后,会弹出一个窗口,参照弹出的窗口中给出的数值,依次填入到 "Slot Time"和 "ACK TimeOut"还有 "CTST TimeOut"后的空白处.

OutDoor	Disable 💌
Distance(meter)	800 Show Reference Data
SlotTime(us)	9
ACKTimeOut(us)	18
CTSTimeOut(us)	18
Note: Enter the distance of t	e client from the AP. a set for recommended paramete
rosoft Internet Explorer	Somputed. You can use the
Recommended slottime: 12 ;ackno	wdege timeout: 27; cts timeout:27
<u> </u>	
ОК	

艾赛通讯技术(深圳)有限公司 - P.9-



### 第5步:(查询无线链路接受信号强度)

点击"CONFIGURATION"菜单中的"WLAN Setup",在子菜单中选择"Statistics"

连接到 WLAN 的无线用户会显示在 WLAN 站列表中,点击"Refresh"获得无线网络中无线用户可用性的最新信息.

WLAN Connection List				
ID	MAC Address	RSSI	TxRate	
AP	00:80:48:3f:1a:1d	-	36Mbps	
	Refresh	Back		

### 第6步:天线校准

将两端的网桥仔细反复对准,把RSSI值尽量调至最大,完成配置.

# 6. 附录

技术参数

安全与电磁性能	*FCC part 15 Subpart B & C *ENN 300 328-2 *EMC CE EN 301 489(EN300 826) *EN 55022(CISPR 22)/EN 55024 Class B *EN 61000-3-2 *EN 61000-3-3 *CE EN 60950		
T→ A <del>b</del>	*IEEE 802.11a		
你住	*IEEE 802.116 *IEEE 802.11g		
性能	* 网络速度动态调整在		
	1,2,5.5,11,12,18,24,36,48,54Mbps		
频率范围			
IEEE 802.11a	5.0~5.85GHz		
IEEE 802.11b/g	2.412~2.484GHz		
	*接入点 AP		
	*AP 客户端		
	*点对点		
<b>尤</b> 线 上 作 模 式	*点对多点		
	*无线路由客户端		
	*尤线道配器		
安全	*64bit/128bit WEP		
~~	*WPA-EAP,WPA-PSK,WPA2-EAP,WPA2-PSK		

艾赛通讯技术(深圳)有限公司 - P. 10-



	*Pseudo Virtual LAN	
	*Tagged VLAN	
	*IEEE 802.1X-TLS,TTLS,PEAP,EAP-SIM	
	* 无线 MAC 地址过滤(AP 模式)	
	10/100 BASE-T 自适应口(RJ45)	
	编码正交频分多工(COFDM)	
Anna attait to the Da	64QAM 48Mbps, 54Mbps, 108Mbps	
调制技术	16QAM 24Mbps, 36Mbps	
	QPSK 12Mbps, 18Mbps	
	BPSK 6Mbps, 9Mbps	
输出功率		
IEEE 802.11a	36Mbps 23dBm	
	48Mbps 22dBm	
	54Mbps 19dBm	
	108Mbps 17dBm	
IEEE 802.11b	1-11 Mbps 23dBm	
IEEE 802.11g	6-24Mbps 23dBm	
	36Mbps 22dBm	
	48Mbps 19dBm	
	54Mbps 17dBm	
	108Mbps 15dBm	
工作频道	11 频道	
天线增益(内署)	5.8G: 27dB 和 20dB	
	2.4G: 23dB 和 18dB	
	*HTTP WEB 管理	
管理	*SNMP V2c	
	Telnet/Secure Shell(SSH)	
内置 DHCP 服务器	有	
DHCP 予留	按 MAC 地址	
以太网口供电	802.3af POE	
供电电缆长度	小于 100m	
环境温度		
工作温度	-35~+70°C	
储存温度	-40~+80°C	
工作湿度	5%~95%(非冷凝)	
外形尺寸	320mm*200mm*100mm(高*宽*深)	
重量	3kg	



## 版权声明

本产品的所有部分,包括本手册及配件等,其知识产权归艾赛通讯技术(深圳)有限 公司所有。未经艾赛公司书面许可,不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。除此之外,本 手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知,有关信息 请向艾赛公司查询。

版权所有 • 不得翻印 © 艾赛通讯技术(深圳)有限公司

产品名称: ASW-ILINK 电信级室外无线网桥 手册版本: 1.0 发表日期: 2007 年 5 月

## 艾赛通讯技术(深圳)有限公司

Aisai Communication Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

#### 联络资讯

地	址:	深圳市蛇口工业大道中 15 号 518067		
业	务:	(86-755) 26815610		
前	台:	(86-755) 26815612		
传	真:	(86-755) 26815615		
XX	址:	www.aisai.com.cn		
E-mail:		tech_support@aisai.com.cn		