BIOS 设置程序 (BIOS SETUP UTILITY)

1. 简介

本部分说明如何运用 BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著 BIOS 设置程序。当您启动电脑时,您可以运行 BIOS 设置程序。 请在开机自检(POST, Power-On-Self-Test)时按<F2>或进入 BIOS 设置程序,否则,开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机 自检后进入BIOS 设置程序,请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键 或者按机箱上的重启(reset)按钮重新启动系统。您也可以用系统关机 再开机的切换方式重新启动系统。



因为 BIOS 程序会不时地更新,下面的BIOS 设置界面和描述仅供参考,可能与您所看到的界面并不完全相符。

1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有	一个包括以下选项的菜单栏:
Main	设置系统时间 / 日期信息
Smart	依照个人需求载入 BIOS 设置
Advanced	设置高级BIOS 功能
H/W Monitor	显示当前硬件状态
Boot	设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器
Security	设置安全功能
Exit	退出当前界面或BIOS 设置程序
使用 < 🗲 >	键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项,并按 <enter></enter>
进入下一层界	面。

1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导 航 键	功能描述
←/ →	移动指针向左或者向右选择界面
↑ / ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<enter></enter>	打开选定的界面
<f1></f1>	显示一般帮助界面
<f9></f9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<f10></f10>	保存更改并退出 BIOS 设置程序
<esc></esc>	跳到退出界面或者退出当前界面

2. Main Screen (主界面)

当您进入BIOS 设置程序时, 主界面将会显现并显示系统概况。



 System Date [Month/Date/Year] (系统日期[月/日/年])

 根据您的需要调整系统日期。

3. Smart Screen (聪明界面)

在聪明介面里,您可以依照个人需求载入BIOS设置。



Save Changes and Exit (保存更改并退出)
当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?"(保存配置更改并退出设置吗?)选择[OK]保存更改并退出BIOS设置程序。
Load BIOS Defaults (载入BIOS默认值)
载入所有设置的默认值。按F9键可使用此项。

2

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性 能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统 发生启动失败,请恢复最佳的默认设置。F5键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default(加载默认省电设置) 加载默认省电设置。F6键用于这项设置。

ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS更新工具程 序。这个方便的BIOS更新工具可让您无需进入操作系统(如MS-DOS 或Windows)即可进行BIOS的更新。只需启动这一工具,并把新的 BIOS文件保存在U盘、软盘或硬盘中,轻松点击滑鼠标就能完成 BIOS的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。 请注意:U盘或硬盘必须使用FAT32/16/12文件系统。若您执行华擎 Instant Flash工具程序,程序会示BIOS文件及相关信息。选择合 适的BIOS文件来更新您的BIOS,并在BIOS更新程序完成之后重新 启动系统。

Load Optimized CPU OC Setting (加载优选 CPU 超频设置) 此项仅在您使用 E5000 系列的处理器时出现。您可以使用此项加载优 选 CPU 超频设置。配置选项有: [2.64 GHz], [2.88 GHz], [3.00 GHz], [3.12 GHz]和[3.27 GHz]。请注意超频可能会导致您的 CPU 和主板 损坏。此风险和代价须由您自己承担。

4. Advanced Screen (高级界面)

在这个部分里,您可以设置以下项目:CPU Configuration (中央处理器设置), Chipset Configuration (芯片组设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设 置), IDE Configuration (IDE 设置), PCIPnP Configuration (PCI 即插即用设 置), Floppy Configuration (软驱设置), SuperIO Configuration (高级输入输 出设置)和USB Configuration (USB 设置)等等。



4

4.1 CPU Configuration (中央处理器设置)

CPU Configuration		Select the over clock
Overclock Mode CPU Frequency (MHz) PCIE Frequency (MHz) Boot Failure Guard Spread Spectrum Ratio Status Unlocket Ratio Actual Value	[Auto] [200] [100] [Enabled] [Auto] 1 (Min: 12, Max: 14) 14	mode.
Ratio CMOS Setting Intel (R) Virtualization tech. CPU Thermal Throttling No-Excute Memory Protection On-Demand Clock Modulation	[14] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Auto]	Select Screen †4 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值 有:[Auto](自动),[Manua1](手动)和[Optimized](优选)。

- CPU Frequency (MHz)(CPU **频率**) 使用此项调节 CPU 频率。
- PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率) 使用此项调节 PCIE 频率。
- Boot Failure Guard (启动失败恢复)
- 打开或者关闭Boot Failure Guard (启动失败恢复)功能。
- Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

Ratio Status (倍频状况)

这是一个只读项目,无论主板的倍频是"Locked"(锁定)还是 "Unlocked"(未锁定),它都会显示。如果它显示"Unlocked"(未 锁定), 您会发现一项倍频的CMOS设置画面,允许您更改这款主板 的倍频数值。

- Ratio Actual Value (当前倍频数值)
 - 这是一个只读项目,它显示这款主板当前的倍频数值。
- Ratio CMOS Setting(倍频CMOS设定) 如果倍频状况为未锁定,您会发现此项倍频CMOS设置画面,允许您更 改这款主板的倍频数值。
- Enhance Halt State (强增暂停状态) 所有处理器支持 Halt State (C1,暂停状态)。内部处理器指令 HLT 和 MWAIT 支持 C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在 C1 启动状态,处 理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

Intel (R) Virtualization tech.(Intel (R) 虚拟化技术) 当您洗择[Enabled]时,VMM(Virtualization Machine Architecture)(虚 拟机架构)能够利用 Vanderpool 技术所提供的附加的硬体功能。如果您安 装的 CPU 不支援 Inte1 (R) 虚拟化技术,此选项将会被隐藏。 CPU Thermal Throttling (中央处理器热量控制) 您可以选择 [Enabled](激活) 打开 P4 CPU 的内部热量控制装置避免 CPU 过热。如果您安装的 CPU 不支援中央处理器热量控制, 此选项将会被隐 藏。 No-Excute Memory Protection (非执行内存保护) 非执行(NX)内存保护技术用来增强 IA-32 Intel 架构。具有"非执行 (NX)内存保护技术"的 IA-32 处理器可以防止数据页面被恶意程 序执行代码。如果您安装的 CPU 不支援非执行内存保护, 此选项将会被 隐藏。 Hyper Threading Technology (超线程技术) 要激活这项功能,您需要一台配备支持超线程技术的 Intel® Pentium[®]4 处理器的电脑以及一套对此技术进行最优化的操作系统,例如 Microsoft[®] Windows[®] XP,或者内核版本为2.4.18 甚至更高的 Linux。 如果安装的CPU不支持超线程技术,这个选项将会隐藏。 On-Demand Clock Modulation 此项提供按需调节的时钟调制工作周期。它指的是时钟开启到时钟 关闭的间隔比率。例如,若您将本选项设置为[75.0% On],您的处理 器将工作75%的时间,而剩余25%的时间是闲置的。设置值有: [Auto], [Disabled], [12.5% On], [25.0% On], [37.5% On], [50.0% On], [62.5% On], [75.0% On], [75.0% On]和[87.5% On]。默 认设置为[Auto]。 Inte1 (R) SpeedStep(tm) tech. (Intel (R) SpeedStep(tm)技术) Inte1 (R) SpeedStep(tm) 技术是 Inte1 新的省电技术。处理器在倍频 和电压值之间转换能够节省耗电量。默认值为[Auto](自动)。设定值有: [Auto] (自动), [Enabled] (开启)和 [Disabled] (关闭)。如果您安装 Windows XP且选择[Auto](自动), 您需要将"Power Schemes"(电源方案) 设置为Portable/Laptop"(便携式/膝上型电脑)开启这个功能。如果 您安装 Windows Vista[™]并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开 启)。如果安装的CPU不支持Inte1 (R) SpeedStep(tm) 技术,这个选



项将会隐藏。

请注意开启这项功能可能会降低CPU电压,并带来一些电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为[Disabled](关闭)。

Chipset Configuration ENABLE: Allow Memory Remap Feature [Disabled] overlapped PC1 memory DRAM Frequency [Auto] overlapped PC1 memory Flexibility Option [Disabled] overlapped PC1 memory Standard Memory Info : 5-5-515-36-5-3-3-3 physical memory. physical memory. DRAM (RCD [Auto] DISABLE: Do not allow remapping of memory. DRAM (RCD [Auto] DISABLE: Do not allow remapping of memory. DRAM (RFC [Auto] Select Screen DRAM (WR [Auto] +- Change Option DRAM (RTP [Auto] +- Change Option DRAM (RTP [Auto] F1 General Help DRAM (RTP [Auto] F1 Select Screen DRAM (RTP [Auto]
DRAM CHI RCOMP ODI [Auto] DRAM CHI tRD [Auto]

Memory Remap Feature (内存重映射功能)

4.2 Chipset Configuration (芯片组设置)

使用此项打开或者关闭内存重映射功能。设定值有:[Enabled](激活)和 [Disabled](不可用)。这个选项默认的参数是[Disabled](不可用)。 DRAM Frequency(内存频率)

如果 [Auto](自动)一项已选定,主板将会检测插入的内存模组并自动分配适当的频率。您也可以选择 [333MHz (DDR2 667)],[400MHz (DDR2 800)] 或 [533MHz (DDR2 1066)]作为运行频率。配置选项会依您在此主板上所使用的 CPU 和内存条有所改变。请参阅"User Manual"用户手册中的第 8 页了解内存支持的频率以及与之相对应的 CPU 前端总线频率。

Flexibility Option(内存弹性兼容选项) 这个选项默认的参数是[Disabled](不可用)。当它被设为[Enabled](激活)时,它将允许更好地提升内存的兼容性。
DRAM tCL 此项控制TCL内存时钟的数值。最小:3。最大:7。默认值为[Auto] (自动)。
DRAM tRCD 此项控制TRCD内存时钟的数值。最小:3。最大:10。默认值为 [Auto](自动)。

DRAM tRP

此项控制TRP内存时钟的数值。最小:3。最大:10。默认值为[Auto] (自动)。 DRAM tRAS

此项控制TRAS内存时钟的数值。最小:9。最大:24。默认值为 [Auto](自动)。 DRAM tRFC

此项控制TRFC内存时钟的数值。最小:15。最大:78。默认值为 [Auto](自动)。

```
DRAM tWR
  此项控制 TWR 内存时钟的数值。最小:3。最大:15。默认值为[Auto]
  (自动)。
DRAM tWTR
  此项控制 T W T R 内存时钟的数值。最小:2。最大:15。默认值为
  [Auto](自动)。
DRAM tRRD
  此项控制 T R R D 内存时钟的数值。最小:2。最大:15。默认值为
  [Auto] (自动)。
DRAM tRTP
  此项控制TRTP内存时钟的数值。最小:2。最大:13。默认值为
  [Auto](自动)。
DRAM CHO RCOMP ODT
  此项控制CHO RCOMP ODT 内存时钟的数值。最小:1。最大:63。默
  认值为[Auto](自动)。
DRAM CH1 RCOMP ODT
  此项控制CH1 RCOMP ODT 内存时钟的数值。最小:1。最大:63。默
  认值为[Auto](自动)。
DRAM CHO tRD
  此项控制 CHO TRD 内存时钟的数值。最小:0。最大:30。默认值为
  [Auto](自动)。
DRAM CH1 tRD
  此项控制CH1 TRD 内存时钟的数值。最小:0。最大:30。默认值为
  [Auto](自动)。
DRAM CHO tRD Phase Adjust
  此项控制CHO TRD Phase Adjust 内存时钟的数值。最小:0。最大:
  62。默认值为[Auto](自动)。
DRAM CH1 tRD Phase Adjust
  此项控制CH1 TRD Phase Adjust 内存时钟的数值。最小:0。最大:
  62。默认值为[Auto](自动)。
Flex Mode Operation (弾性模式运行)
  此项允许您开启或关闭弹性模式运行功能。默认值为[Enabled](开
  启)。设定值有[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。
```

-7-7 Value
Min = 1
Max = 15
-0
+ Select Screen
↑↓ Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F9 Load Defaults
F10 Seve and Frit

DRAM RCOMP STRENGTH Configuration

DRAM CHO GO (Data) 此项控制CHO GO (Data)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默 认值为[Auto](自动)。 DRAM CH0 G1 (Command) 此项控制CHO G1 (Command)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO G2 (Controll) 此项控制CH0 G2 (Controll)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO G3 (Control2) 此项控制CHO G3 (Control2)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO G4 (Clocks1) 此项控制CHO G4 (Clocks1)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。 DRAM CH0 G5 (Clocks2) 此项控制CHO G5 (Clocks2)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。 默认值为[Auto](自动)。 DRAM CH1 G0 (Data) 此项控制CH1 G0 (Data)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。默 认值为[Auto](自动)。

```
    DRAM CH1 G1 (Command)
    此项控制 CH1 G1 (Command)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。
    默认值为[Auto](自动)。
    DRAM CH1 G2 (Control1)
    此项控制 CH1 G2 (Control1)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。
    默认值为[Auto](自动)。
    DRAM CH1 G3 (Control2)
    此项控制 CH1 G3 (Control2)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。
    默认值为[Auto](自动)。
    DRAM CH1 G4 (Clocks1)
    此项控制 CH1 G4 (Clocks1)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。
    默认值为[Auto](自动)。
    DRAM CH1 G5 (Clocks2)
    此项控制 CH1 G5 (Clocks2)内存时钟的数值。最小:1。最大:15。
    默认值为[Auto](自动)。
```

```
DRAM DLL SKEW Settings
```

DRAM DLL SKEW Settings	
DRAM CH0 CLKSET0 SKEW Info:0-0-0-0-0-0 DRAM CH0 CLKSET0 SKEW [Auto] DRAM CH0 CLKSET1 SKEW [Auto] DRAM CH0 CMD SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL0 SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL10 SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL10 SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL11 SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL12 SKEW [Auto] DRAM CH0 CTRL2 SKEW [Auto]<	 Select Screen Select Item Change Option General Help Load Defaults Save and Exit Fait

DRAM CHO CLKSETO SKEW 此项控制CHO CLKSETO SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自 动)。 DRAM CHO CLKSET1 SKEW 此项控制CHO CLKSET1 SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自 动)。 DRAM CHO CMD SKEW 此项控制 CHO CMD SKEW 内存时钟的数值。默认值为 [Auto] (自动)。 DRAM CHO CTRLO SKEW 此项控制CHO CTRLO SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO CTRL1 SKEW 此项控制CHO CTRL1 SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO CTRL2 SKEW 此项控制CHO CTRL2 SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CHO CTRL3 SKEW 此项控制CHO CTRL3 SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CH1 CLKSETO SKEW 此项控制CH1 CLKSETO SKEW 内存时钟的数值。默认值为[Auto](自 动)。 DRAM CH1 CLKSET1 SKEW 此项控制CH1 CLKSET1 SKEW 内存时钟的数值。默认值为[Auto](自 动)。 DRAM CH1 CMD SKEW 此项控制CH1 CMD SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CH1 CTRLO SKEW 此项控制CH1 CTRLO SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。 DRAM CH1 CTRL1 SKEW 此项控制CH1 CTRL1 SKEW内存时钟的数值。默认值为[Auto](自动)。

 DRAM CH1 CTRL2 SKEW

 此项控制 CH1 CTRL2 SKEW 内存时钟的数值。默认值为 [Auto] (自动)。

 DRAM CH1 CTRL3 SKEW

 此项控制 CH1 CTRL3 SKEW 内存时钟的数值。默认值为 [Auto] (自动)。

12 —

Primary Graphics Adapter (第一位显示适配器) 选择[Onboard],[PCI]或者[PCI Express]作为第一位显示适配器。 默认的参数是[PCI]。

Share Memory(共享内存特性)

使用此项为共享内存特性选择。默认值是[Auto]。可选数值为 [Auto],[32MB],[64MB],[128MB]和[256MB]。

PAVP Mode (PAVP 模式)

使用此项调节 PAVP 模式。设置项: [Disabled] (禁用)和[Lite] (柔和)。默认值为[Disabled] (禁用)。 PAVP 是 Intel® 4 系列高速芯片 组家族的最新图形功能。支持增强的影音内容保护,满足播放优质 影音内容(蓝光光盘)的旺盛需求。[Lite](柔和)模式对压缩视频缓 冲并进行加密,并提供基于硬件的128 位 AES 解密。

DVMT Mode Select(DVMT 模式选择)

使用此项调节 DVMT 模式。默认值为[DVMT Mode](DVMT 模式)。DVMT (Dynamic Video Memory Technology,动态显示内存分配技术)作为 一种技术架构,通过高效利用内存突破主板性能极限。在 DVMT 模式 下,显示驱动程序将根据图形应用程序所需分配显存并与其它系统组 件共享这些内存。此项在 Windows Vista™操作系统下不可用,因为 驱动程序会智能地检测可用的物理内存并分配必须的显示内存。

DVMT/FIXED Memory(DVMT/FIXED 显存) 如果您将DVMT 模式设置为[DVMT Mode](DVMT 模式),您就可以在此选 项里调节共享显存的容量。设置选项包括:[128MB],[256MB]和 [Maximum DVMT]。[Maximum DVMT]选项仅在您使用1024MB以上的内 存条时才会出现。

```
Onboard HD Audio(板载高保真音频)
```

为板载高保真音频功能选择[Auto],[Enabled](打开)或者 [Disabled](关闭)。若您选择[Auto],当您插入PCI声卡时,板载高 保真音频功能会被关闭。

Front Pane1 (前置面板)

为板载高保真音频前置面板选择[Auto], [Enabled]或 [Disabled]。

OnBoard Lan (板载网卡功能)

此项允许您打开或者关闭"OnBoard Lan"功能。

CPU Voltage(CPU电压)

使用此项选择CPU电压。配置选项包括:[Auto]和[Manua1]。本特性的默认值为[Auto]。

DRAM Voltage(DRAM 电压)

使用此项选择 DRAM 电压。配置选项包括: [Auto],[1.794V],[1.851V], [1.908V],[1.965V],[2.029V],[2.086V],[2.144V],[2.201V],[2.314V], [2.371V],[2.428V],[2.485V],[2.549V],[2.606V],[2.664V]和[2.720V]。 本特性的默认值为[Auto]。

NB Voltage(北桥电压)

使用此项选择北桥电压。配置选项包括:[Auto],[1.046V],[1.148V], [1.251V]和[1.353V]。本特性的默认值为[Auto]。

SB Voltage(南桥电压)

使用此项选择南桥电压。配置选项包括:[Auto],[1.527V],[1.584V], [1.639V]和[1.696V]。本特性的默认值为[Auto]。

VTT Voltage(VTT 电压)

使用此项选择VTT电压。配置选项包括:[Auto],[1.20V],[1.25V], [1.30V],[1.35V],[1.40V],[1.45V],[1.50V]和[1.55V]。本特性的 默认值为[Auto]。

GTLREF Voltage(GTLREF 电压)

使用此项选择VTT电压。配置选项包括:[Auto],[0.67 x Vtt], [0.65 x Vtt],[0.63 x Vtt]和[0.615 x Vtt]。本特性的默认值为 [Auto]。

Intelligent Energy Saver(智能节能器)

智能节能器是项革新技术, 带来极佳的节能效果。默认值为 [Disabled](关闭)。配置选项有[Enabled](开启)和[Disabled](关 闭)。若您想开启此功能,请将此项设为[Enabled](开启)。除了BIOS 设定之外,您也可以选择使用我们的智能节能器工具开启此功能。

14 –

Auvanceu		
ACPI Configuration		Select auto-detect or
Suspend To RAM Repost Video on STR Resume Check Ready Bit Restore on AC/Power Loss Ring-In Power On PCI Devices Power On PS/2 Keyboard Power On RTC Alarm Power On ACPI HPET Table	[Auto] [No] [Enabled] [Power Off] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Select Screen 1 Solice tite Select Screen 11 Select item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit FSC E-sit

4.3 ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置)

Suspend to RAM(挂起到内存)

使用此项选择是否自动探测或者关闭"挂起到内存"的功能。选择 [Auto](自动)将打开此功能,这需要操作系统的支持。如果选择 [Disabled](不可用),那麽"Repost Video on STR Resume"(显示 器休眠唤醒)功能会被隐藏.

Repost Video on STR Resume (显示器休眠唤醒)

此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。

Check Ready Bit (检查位宽支持) 使用此项打开或者关闭 Check Ready Bit (检查位宽支持)功能。

Restore on AC/Power Loss (交流电断电恢复) 使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[Power Off](关

闭电源),当电力恢复供应时,交流电保持关机状态。如果选择 [Power On](打开电源),当电力恢复供应时,交流电重新启用并且 系统开始启动。

Ring-In Power On (来电铃声开机)

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。 PCI Devices Power On (PCI设备开机)

使用此项打开或者关闭PCI设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On (PS/2 键盘开机) 使用此项打开或者关闭 PS/2 键盘开启软关机模式的系统。

RTC Alarm Power On (定时开机)

使用此项打开或者关闭定时(RTC, Real Time Clock)开机。

ACPI HPET Table (ACPI 高精度事件定时器列表)

使用此项打开或者关闭ACPI高精度事件定时器列表。默认值为 [Disabled]。若您计画让此主板通过Windows Vista™标徽认证,请将此 项设为[Enabled]。

IDE Configuration		Set [Compatible]
ATA/IDE Configuration SATAIL 1 SATAIL 2 SATAIL 3 SATAIL 4 DEL Master	[Enhanced] [Hard Disk] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [ATAPI CDROM]	(MS-DOS, Win NT) device is used. Set [Enhanced] when Native OS (Win2000/XP) is used.
FIDET Stave	[Not Detected]	Select Screen 14 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit FSC Exit

4.4 IDE Configuration (IDE 设置)

ATA/IDE Configuration (ATA/IDE 配置)

当您安装旧版操作系统(Windows NT)时,请选择[Compatible](兼容)。 如果您安装的是主流操作系统(Windows 2000 / XP / Vista),请选 择[Enhanced](增强)。

当选择[Compatible](兼容)时:

Combined Option (组合选项)

此项允许您在[SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4],[SATA 1, SATA 3, IDE 1],[IDE 1, SATA 2, SATA 4]和[PATA On1y]之间选择。如 果将它设置为[SATA 1, SATA 2, SATA 4]和[PATA On1y]之间选择。如 界将它设置为[SATA 1, SATA 3, IDE 1],那么SATAII_2和SATAII_4 将不能使用。同样地,如果将它设为[IDE 1, SATA 2, SATA 4],那么 SATAII_1和SATAII_3将不能使用。如果将它设为[PATA On1y],那么 所有的SATAII将不能使用,仅IDE可用。



因为在旧版操作系统(Windows NT)下, Intel[®] ICH7 南桥仅支持四个 IDE 驱动器,当安装的驱动器使用了旧版操作系统,您要选择[SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4],[SATA 1, SATA 3, IDE 1]或者[IDE 1, SATA 2, SATA 4]其中的一项。

	[SATA 1, SATA 2,	[SATA 1, SATA 3,	[IDE 1, SATA 2,
	SATA 3, SATA 4]	IDE 1]	SATA 4]
主盘	SATAII 1, SATAII 2	SATAII 1	SATAII 2
从盘	SATAII 3, SATAII 4	SATAII 3	SATAII 4

IDE Device Configuration (IDE 驱动器设置)

您可以设定指定的驱动器的 I D E 配置。在下面的说明里,我们将以 "Primary IDE Master"(第一 IDE 主盘)作为例子。

Advanced		
Primary IDE Master		Select the type
Device Vendor Size LBA Mode Block Mode PIO Mode Async DMA Ultra DMA S.M.A.R.T.	:Hard Disk :ST340014A :40.0 GB :Supported :1658ectors :4 :MutiWord DMA-2 :Ultra DMA-5 :Supported	to the system.
Type LBA/Large Mode Block (Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode S. M. A. R. T. 32Bit Data Transfer	Auto] Auto] Auto] Auto] Auto] Disabled] Enabled]	Select Screen †4 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

TYPE(类型)

```
使用这个选项设定您所指定的 I D E 驱动器的类型。设定值有: [Not Installed], [Auto], [CD/DVD]和[ARMD]。
[Not Installed](未安装):
选择[Not Installed]中止 IDE 驱动器的使用。
[Auto](自动):
选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。
进入 BIOS 选择硬盘信息之后,使用磁盘工具,例如 FDISK,分区格式化新的 IDE 硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据,这是必须做的。确保第一IDE 硬盘驱动器的设置分区是激活的。
```

```
[CD/DVD]:
    此项使用 IDE CD/DVD 光驱。
  [ARMD]:
    此项使用 IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device, 抽取式多
    媒体驱动器),例如 MO。
LBA/Large Mode (LBA/Large 模式)
  在 DOS 和 Windows 下,使用此项选择 LBA/Large 模式支持大于 512MB 的
  硬盘;对于 Netware 和 UNIX 用户,选择 [Disabled] 关闭 LBA/Large 模
  式。
Block (Multi-Sector Transfer)(区块,多扇区传输)
  此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活,它将通过在每个传输周期读
  或写更多数据来提高硬盘的性能。
PIO Mode (PIO 模式)
  使用此项设定PIO模式,通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。
DMA Mode (DMA 模式)
  DMA 功能允许改良与之兼容的 IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。
```

S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术)

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有: [Disabled], [Auto], [Enabled]。

32-Bit Data Transfer (32 位数据传输) 使用此项打开 32 位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

4.5 PCIPnP Configuration (PCI即插即用设置)

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Advanced PCI/PnP Settings	Value in units of PCI clocks for PCI device
PCI Latency Timer [32] PCI IDE BusMaster [Enabled]	latency timer register.
	Select Screen
	++ Change Option
	F1 General Help
	F9 Load Defaults
	ESC Exit
x02.54(C) Converget 1085.2005 American	Mogotrondo Ino

- PCI Latency Timer (PCI 延迟计时器) 默认值是 32。推荐保留默认值,除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的 设置。
- PCI IDE BusMaster

 使用此项打开或者关闭 PCI IDE BusMaster 功能。

4.6 Floppy Configuration (软驱设置)

在这个选项里,您可以设置软驱的类型。

Ad	BIOS SETUP UTILIT	Y
Floppy Configu Floppy A	ration [1.44 MB 3½"]	 Select the type of floppy drive connected to the system.
		Select Screen 11 Select Item Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit



Parallel Port Address (并行端口地址)

4.7 Super IO Configuration (高级输入输出设置)

使用此项设置板载并行端口的地址或者关闭它。
设定值有: [Disabled], [378]和[278]。
Parallel Port Mode (并行端口模式)
使用此项设置并行端口的运行模式。默认值是 [ECP+EPP]。如果这个选项设定为 [ECP+EPP],它将在以下项目 (EPP Version)显示 EPP 的版本。设定值有: [Normal], [Bi-Directional]和 [ECP+EPP]。
EPP Version (EPP 版本)
使用此项设置 EPP 的版本。设定值有: [1.9]和[1.7]。
ECP Mode DMA Channel (ECP 模式 DMA 通道)
使用此项设置 ECP 模式 DMA 通道。设定值有: [DMA0], [DMA1]和 [DMA3]。
Parallel Port IRQ (并行端口中断请求)

使用此项设置并行端口的中断请求。设定值有: [IRQ5]和[IRQ7]。

Advanced	BIOS SETUP UTILITY		
USB Configuration		To enable or disable	
USB Controller USB 2.0 Support Legacy USB Support	[Enabled] [Enabled] [Enabled]	controllers.	
		Select Screen †1 Select Item +- Change Option F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit	
x02.54(C) Copyrig	aht 1985-2005 American N	legatrends Inc	

USB Controller (USB 控制器)

4.8 USB Configuration (USB设置)

使用此项打开或者关闭 USB 控制器的应用。 USB 2.0 Support (USB 2.0支持) 使用此项打开或者关闭 USB 2.0 的支持。若您将此项设为[Disabled] (关闭),USB 2.0 接头(USB8_9)的功能将会被关闭。 Legacy USB Support (旧版 USB 支持) 使用此项选择保留对原有 U S B 设备的支持。此项包含四个设置项: [Enabled](启用),[Auto](自动),[Disabled](关闭)和[BIOS Setup Only](仅在BIOS设置里支持)。默认设置为[Enabled](启用)。请查 阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料: [Enabled](启用) - 启用对原有 USB 的支持。 [Auto](自动) - 如果 USB 设备已连接,将启用对原有 USB 的支持。 [Disabled](关闭) - 当您选择[Disabled](关闭)时,在较老版本的 操作系统里或 BIOS 设置里, USB 设备将无法使用。如果您的系统存在 USB 兼容性问题,推荐选择[Disabled](关闭)进入操作系统。 [BIOS Setup Only] (仅在 BIOS 设置里支持) - USB 设备仅在 BIOS 设置里 和Windows/Linux 操作系统可以使用。

Hardware Health Event Monitoring Screen (硬件状态监视界面)

在此项里,它允许您监视系统的硬件状态,包括一些参数,如CPU温度,主板温度,CPU风扇速度,机箱风扇速度,以及临界电压等等。

BIOS SETUP UTILITY						
dvanced	H/W Monitor	Boot	Security Exit			
Hardware Health Event Monitoring			Enable/Disable CPU Quiet Fan			
	: 37°C/98°F : 31°C/87°F		Function.			
	: 3400 RPM : N/A					
	: 1.629V : 3.306V					
	: 5.067V : 11.890V		+→ Select Screen ↑↓ Select Item F1 Concert Help			
			F1 General Help F9 Load Defaults F10 Save and Exit ESC Exit			
	B dvanced	BIOS SETUP UT dvanced H/W Monitor Svent Monitoring : 37°C/98°F : 31°C/87°F : 3400 RPM : N/A : 1.629V : 3.306V : 5.067V : 11.890V [Disabled]	BIOS SETUP UTILITY dvanced H/W Monitor Boot Svent Monitoring :: 37°C/98°F : 31°C/87°F :: 31°C/87°F : 3400 RPM : N/A :: 1.629V : 3.306V : 5.067V : 11.890V [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]			

CPU Quiet Fan (CPU 静音风扇)

本项允许您决定 CPU 风扇的温度。如果您将这个选项设置为[Disabled], CPU 风扇将以全速运行。如果您将这个选项设置为[Enabled],您将会发现"Target CPU Temperature"(目标CPU 温度)和"Target Fan Speed" (目标风扇速度)这两个选项,并允许您调节它们。默认值为[Disabled]。 您仅能在安裝 4-pin CPU 风扇时开启此项功能。

```
Target CPU Temperature (目标 CPU 温度)
目标温度将介于 45°C/113°F和 65°C/149°F之间。默认值为
[50°C/122°F]。
```

Target Fan Speed (目标风扇速度) 您可以使用这个选项设置目标风扇速度。您可以根据您所选择的目标 CPU 温度去调节目标风扇速度。配置选项包括: [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4], [Level 5], [Level 6], [Level 7], [Level 8]和 [Level 9]。

6. Boot Screen (启动界面)

在此项里, 它会显示系统里可用的驱动器, 供您配置启动项和启动优先次序。



6.1 Boot Settings Configuration (启动项设置)



Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用 OEM 标识。默认设置为 [Enabled] (启用)。

AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启OEM标识选项,但您想在开机时看见附件软件信息,请将此项设为[Enabled](启用)。设定值有: [Enabled](启用)和[Disabled](关闭)。这个选项默认的参数是 [Enabled](启用)。

Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有:[Auto](自动),[S series](S系列),[Scenery](风景)和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动)。目前[Auto](自动)选项设置在飞机。

22

Boot From Onboard LAN (网路启动) 使用此项打开或者关闭网路启动功能。
Boot Up Num-Lock (启动后的数字锁定键状态) 如果此项设置为[On](打开),它将在系统启动后自动激活数字锁定 键(Numeric Lock)功能。

7. Security Screen (安全界面)

在此项里,您可以设置或者改变系统管理员/用户口令。您也可以清除用户口令。

BIOS SETUP UTILITY							
Main Smart Advanced H/W Monitor Boot	Security	Exit					
Security Settings	Install or Change the password.						
Supervisor Password : Not Installed User Password : Not Installed							
Change Supervisor Password Change User Password							
	 ↔ Sel ↑↓ Sel Enter Ch F1 Ge F9 Lo F10 Sa⁺ ESC Ex 	lect Screen lect Item ange neral Help ad Defaults ve and Exit it					
v02.54(C) Convright 1985.2005 Amorican A	logotronde	Inc					

8. Exit Screen (退出界面)



Save Changes and Exit (保存更改并退出) 当您选择此项,它将弹出以下信息: "Save configuration changes and exit setup?"(保存配置更改并退出设置吗?)选择[OK]保存 更改并退出BIOS设置程序。

Discard Changes and Exit (放弃更改并退出) 当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes and exit setup?"(放弃更改并退出设置吗?)选择[OK]退出BIOS设置程序, 不保存任何更改。
Discard Changes(放弃更改)

当您选择此项,它将弹出以下信息: "Discard changes?" (放弃 更改吗?)选择[OK]放弃所有更改。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项,您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认 BIOS 值。