EC5-1713LDNA 版本: A0

非常感谢您购买 EVOC 产品

在打开包装盒后请首先依据物件清单检查配件 若发现物件有 所损坏 或是有任何配件短缺的情况 请尽快与您的经销商联络

- **b** 1 块 EC5-1713LDNA 工业级单板电脑
- **þ** 1本用户手册
- **b** 1条 TV-OUT 及1条 S-VIDEO 转接电缆
- **þ** 2条 IDE 电缆 40 线和 80 线电缆各 1条
- **b** 1条配有机箱挡板的26针转25针打印口电缆
- **b** 1条 COM 口电缆
- **b** 1条 miniDIN 一分二 PS/2 键盘/鼠标转接电缆
- **þ** 1 套配有机箱挡板的 USB 转接电缆
- **b** 1 条 12V(4P 转 2*2P 标准接口)电源转接电缆线
- **b** 1条音频连接线
- **þ** 1张 EVOC 光碟(含 Intel RG82845GV Intel82562ET AC'97 AUD10 驱动程序)
- **b** CPU 背板金属保护块和螺钉 螺帽及风扇支架
- ·· 专用 12V P4 CPU 风扇
- .. 备用跳线帽

声明

除列明随产品配置的配件外 本手册包含的内容并不代表本公司的承诺 本公司保留对此手册更改的权利 且不另行通知 对于 任何因安装 使用不当而导致的直接 间接 有意或无意的损坏及 隐患概不负责

订购产品前 请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需 求

EVOC 是研祥智能科技股份有限公司的注册商标 本手册所 涉及到的其他商标 其所有权为相应的产品厂家所拥有

本手册内容受版权保护 版权所有 未经许可 不得以机械的 电子的或其它任何方式进行复制

安全使用小常识

- 1. 产品使用前 请您务必仔细阅读产品说明书
- 2. 对未准备安装的板卡 应将其保存在防静电保护袋中
- 在从防静电保护袋中拿出板卡前 应将手先置于接地金属物体 上一会儿 比如 10 秒钟 以释放身体及手中的静电
- 在拿板卡时 需戴静电保护手套 并且应该养成只触及其边缘 部分的习惯
- 为避免人体被电击或产品被损坏 请在每次对主板 板卡进行 拔插或重新配置时 请先关闭交流电源或将交流电源线从电源 插座中拔掉
- 在需对板卡或整机进行搬动前 请务必先将交流电源线从电源 插座中拔掉
- 7. 对整机产品 当需增加 减少板卡时 请务必先拔掉交流电源
- 当您需连接或拔除任何设备前 请确定所有的电源线事先已被 拔掉
- 9. 为避免频繁开关机 关机后 应至少等待 30 秒后再开机

目 录

第一章 产品介绍 1
简介,
订购信息,
性能指标
微处理器 CPU
芯片组 Chipset
系统存储器 System Memory
IDE 功能
USB 功能
显示功能
网络功能 LAN
音频 Audio 功能
PCI功能
CF卡
Watchdog功能
1/0 功能
省电特性
其他特性
第二章 安装说明
产品外形
跳线功能设置
CPU 和散热风扇安装 10
系统内存安装 1′
USB
IDE 接口

开口与串口	14
显示接口	17
网络接口	19
键盘与鼠标接口	20
音频 Audio 功能	
CF 卡	
数字 I/0 接口	23
电源接口	24
风扇接口	
TV 输出接口	
状态指示接口	
第三音 BIOS 功能简介	28
别二年 D100 为能向介	28 20
进λ ΡΙΟς 会称设定	20
近八日103 参数议定	
3.1 Main	
3.2 Advanced	
3.3 Chipset	
3.4 Security	
3.5 Power	
3.6 BOOT	52
3.7 Exit	53
附录	55
驱动程序的安装	
Intel RG82845GV 芯片组驱动程序的安装	56
VGA 驱动程序的安装	56
网络驱动程序的安装	
声卡驱动程序的安装	

USB2.0 驱动程序安装	. 57
NM9845 驱动程序的安装	. 58
I/O 口地址映射表	. 59
IRQ 中断分配表	. 60
看门狗定时器配置	. 61
四位数字量输入/输出的说明	. 63

第一章 产品介绍

第一章

产品介绍

简介

EVOC EC5-1713LDNA 是一款专为用户精心设计基于 Intel® RG82845GV GMCH +FW82801DB(1CH4)芯片组的 Socket 478 封装 5.25"工业级单板电脑 支持 400/533 MHz 前端系统总线最新 Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 处理器 支持 Hyper-Threading Technology 超线程技术 它允许单个 CPU 同时处理多计算线程 充分发挥 Pentium 4 的超强处理性能 支持 DDR200 或 DDR266 或 DDR333 DDR DIMM 最大内存容量达 1GB 集成 Intel® Extreme 图 形加速控制器 CRT 显示模式 通过使用 Chrontel CH7017 显示控 制器接受两组 12BIT 图形数字数据流来支持 TV 和双通道 LVDS 输出 模式 一个 ICH4+DA82562ET 10M/100Mbps 自适应以太网控制器 提供高速稳定的网络接口 多达五个 RS232 串口加一个 RS232 或 RS485 可选模式 满足用户更多的通讯需求 一个 AC'97 标准音效 芯片 最新的可选的中英文 BIOS 显示

订购信息

EC5-1713LDNA	嵌入式 PC 板 带 CRT /LVDS/LAN/CF/Audio/TV
--------------	---

性能指标

- Ⅰ 外形尺寸 8"x5.75" (203mm x 146mm)
- Ⅰ 环境要求 0°C to 60°C
- Ⅰ 储存要求 5% to 95%

微处理器 CPU

- 2 支持 Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 处理器
- 2 支持前端系统总线(FSB) 400/533 MHz
- 2 可由板上跳线 JP1 设置 CPU 前端系统总线频率

芯片组 Chipset

本 CPU 卡使用高效能 Intel RG82845GV 内存控制器枢纽 (GMCH)和 FW82801DB 输入/输出控制器枢纽 ICH4 芯片组 支持 400/533MHz 前端总线 FSB 平台规格 GMCH 和 ICH4 之 间达 266MB/s 的数据传输带宽 极大地提高了系统的吞吐量 支持 UltraATA100/66/33 最高可以将信息传输速度提升到 100MB/s 的 境界

系统存储器 System Memory

提供一条 184 pin DDR DIMM 内存插槽 可使用符合 INTEL 2.5V DDR200 或 DDR266 或 DDR333 DDR DIMM 最大内存容量 达 1GB

IDE 功能

本 CPU卡使用的芯片组支持最先进的 IDE 数据传输模式-总线 主控制器 UltraATA100/66/33 数据传输速率最高可达 100MB/s 更重要的一点是 这两种先进的传输模式与原 ATA-2 的 IDE 规格 完全兼容 注意 为支持 UltraATA100/66 传输模式 建议使用 80 线电缆

USB 功能

本 CPU 卡集成有二个 USB 控制器 支持 4 个 USB2.0 接口

显示功能

内置 Intel® Extreme 图形加速控制器 AGP4X 最大共享 64MB DDR 内存 通过 CH7017 显示控制器接受两组 12BIT 图形数字数 据流来支持 TV 和 LVDS 输出模式 一组数据流通过 LVDS transmitter 至 LCD PANEL 另一组数据流通过一个 10BIT 的高速 DAC 解码为 NTSC 或 PAL TV 输出 TV OUT 输出最大支持 1024X768 支持 NTSC 和 PAL 标准电视制式 LVDS transmitter 像 素运行速度达 165MHZ PER LINK 在刷新率 60MHZ 时支持最大 分辨率达 1600X1200 在同一时间只支持 LVDS 或 TV 输出 即 CRT+LVDS 或 TV 或 LVDS 或 CRT

网络功能 LAN

本 CPU 卡集成了一个 Intel82562ET 10/100Mb 以太网控制器 集成在 ICH4 内 为您提供高速稳定的网络平台选择

音频 Audio 功能

板上集成一个标准的 AC'97 音效芯片 提供优质的声音效果

PCI 功能

一个标准的 PCI 扩展槽

CF 🗧

支持标准的 TYPE I 和 TYPE II 型 CF 卡 满足用户更多的扩展 需求

Watchdog 功能

- Ⅰ 255 级可编程
- Ⅰ 1 秒/分 分辨率的 16 位向下计数器
- Ⅰ 可编程超时中断
- Ⅰ 超时事件复位系统

I/O 功能

- Ⅰ 一个高速并口, SPP/EPP/ECP 方式
- 6个 16550 UART 兼容串口 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 W83627HF SUPER I/O 两个串口 一个为 RS232 一个为 RS232 或 RS485 可选 NETMOS 9845 扩充 2 个 RS232 串口 ST16C2550 扩充两个 RS232 串口 更多的串 口以满足用户越来越多的通讯需求
- Ⅰ 一个 RS232 或 RS485 COM2 可选通讯串口
- Ⅰ 4进4出数字 1/0
- Ⅰ 标准 miniDIN 插座 经一转二转接电缆连接 PS/2 键盘和鼠标

省电特性

通过 BIOS 可将电源开关信号定义为 ATX 电源开关功能或系 统睡眠/工作状态转换功能

其他特性

- Ⅰ 温度监测和报警: 主板带一个传感器 用以监测 CPU 的温度 在温度超过安全限制时可利用扬声器或蜂鸣器报警
- Ⅰ 全面支持 AT ATX 电源供电 板上的电源连接器使您可以使用 现有的电源供应器 而不需为了 P4 主板再去购买特别的 ATX 12V 电源供应器
- Ⅰ 符合 Windows98 规格的增强型 ACPI 高级配置和电源接口标 准 支持更多的电源管理功能

第二章

安装说明

产品外形



单位 mm

跳线功能设置

(1) JP1:CPU 频率设置

JP1	设置	功能 外频 MHZ
3 00 1	管脚1-2闭合	133
3 00 1	管脚2-3闭合	100

(2) JP2:CMOS 内容清除/保持设置

通过改变 JP2 的短接帽所处状态来实现此项功能

设置 JP2

开路	[1-2](正常工作状态	默认设置)
瞬间短路	[1-2] (清除 CMOS 内容	客 所有 BIOS 设置恢复成出厂值

如果由于 BIOS 设置不当而引起系统不能正常启动 则可尝试 清除 CMOS 内容以便恢复所有系统参数的默认值 再启动系统 通过改变 JP2 的短接帽所处状态来实现此项功能



(3) LCD1 LVDS 电压选择

不同的 LVDS 屏电压可能不同 本板提供了 3.3V 和 5V 两种电 压选择 当所选择的 LVDS 电压与所使用的 LVDS 屏的工作电压一致 时 LVDS 屏才能正常显示





R	S232	RS485		
管脚	设置	管脚	设置	
FP4	[1-2] 短路	FP4	[2-3] 短路	
J8	开路	J8	[1-2] 短路 [3-4]短路	
J9	开路	J9	[1-2] 短路 [3-4]短路	

4 FP4 COM2 工作方式选择 RS232/RS485



(5)FP5:CF 卡主从工作方式选择



FP5			
管脚	设置		
1-2	CF 卡为主设备(缺省值)		
3-4	CF 卡为从设备		

EC5-1713LDNA 产品说明书

CPU 和散热风扇安装

安装 CPU 按以下步骤进行

- ② 往外侧再向上轻轻将 CPU 座手柄轻轻推至与 CPU 板垂直的位置
- Ø 手握 CPU 两边 使 CPU 管脚朝外 将 CPU 的第一脚 金色 三角记号处 对准 CPU 插座上的缺脚记号再将 CPU 插入插座 检查 CPU 完全安装到位后 再将 CPU 座手柄恢复到原来的位 置锁定好

注意 请确认您使用的中央处理器符合本CPU卡的范围要求 CPU 的第一脚位置,若您插入的方向错误,处理器就无法插入,请立刻 更改插入方向 在系统启动后BIOS将自动侦测CPU的类型及频率 BIOS设置将不允许您调整CPU的倍频 为确保系统稳定工作 请 依据您CPU的规格来设定CPU 的外部频率,我们不建议您将CPU超频 使用 目前大多数的Intel CPU的倍频是在出厂时就设定了 不能再 更改

安装 CPU 散热风扇按以下步骤进行

- Ø 先将风扇附带的散热片固定在 CPU 座上 再将 CPU 散热风扇一边的卡柄以平均施力的方式往下压并扣入风扇固定座 直至扣 紧为止 以同样地方式再将另一边卡柄扣紧
- Ø 将风扇电源线接到 CPU 卡上的 CPUFAN 插座上

注意 建议使用经Intel认证过的散热风扇 在安装风扇前 先把 散热膏涂抹在CPU与风扇散热片接触的表面上以增强散热效果 经 常检查CPU风扇是否正常工作 以确保机箱内的散热情况

系统内存安装

本CPU卡配有一条DDR (Double Data Rate) DIMM Dual Inline Memory Modules 184pin内存插槽

安装内存条时 要注意以下几点

- Ø 安装时 先对准内存 DIMM 条的缺口和 DIMM 插槽的缺口后 再用力插到位
- Ø 可使用符合 Intel 2.5V DDR200 或 DDR266 或 DDR333 的
 DDR 内存 最大内存容量达 1GB
- Ø 最好选择带 SPD 内存自动识别功能 的 DIMM 内存条 以保证内存条工作稳定
- Ø 一条 DIMM 内存条的总容量不得超过 1GB



USB

USB1 提供两个 USB 标准插座 USB2 为一组 2*5Pin 的 USB 设备接针 USB2 需使用转换电缆将 USB 接口信号接到标准 USB 插座 下表给出了 USB 接口的管脚定义

	USB1	信号名称		
	1	+5V		
	2	USB Data-		
	3	USB Data+		
	4	GND		

	USB2	信号名称	USB2	信号名称
1 🗖 2	1	+5V	2	+5V
	3	USB Data-	4	USB Data-
	5	USB Data+	6	USB Data+
9 10	7	GND	8	GND
	9	空	10	Shielded GND



IDE 接口

本单板电脑提供二组 40 针 IDE 接口 安装 IDE 设备时 需注意

- Ø IDE 接口可以连接两台 IDE 设备 一个为主设备 Master 一个为从设备 Slave 设备的连接方法是 主设备接在电缆 的末端 从设备接在电缆的中间
- Ø 连接使用 Ultra100 和 Ultra66 的硬盘时 建议使用 80 线的专用 扁平电缆(IDE 电缆有红色标示的为第一脚)





信号名称	管脚	管脚	信号名称
Reset IDE	1	2	Ground
Host data 7	3	4	Host data 8
Host data 6	5	6	Host data 9
Host data 5	7	8	Host data 10
Host data 4	9	10	Host data 11
Host data 3	11	12	Host data 12
Host data 2	13	14	Host data 13
Host data 1	15	16	Host data 14
Host data 0	17	18	Host data 15
Ground	19	20	Key
DRQ0	21	22	Ground
Host IOW	23	24	Ground
Host IOR	25	26	Ground
IOCHRDY	27	28	Host ALE
DACK0	29	30	Ground
IRQ14	31	32	No connect
Address 1	33	34	No connect
Address 0	35	36	Address 2
Chip select 0	37	38	Chip select 1
Activity	39	40	Ground

注 中断请求 IDE1 用 IRQ14 IDE2 用 IRQ15 DMA 请求/响应 IDE1 用 DRQ0/DACK0 IDE2 用 DRQ1/DACK1

EC5-1713LDNA 产品说明书

并口与串口

并口

标准的 26 针并行接口 可依据您的需求用来连接并行接口外 设



	管脚 信号名称			信号名称
²⁶] Γ ¹³	1	Line printer strobe	14	AutoFeed
	2	PD0, parallel data 0	15	Error
	3	PD1, parallel data 1	16	Initialize
	4	PD2, parallel data 2	17	Select
	5	PD3, parallel data 3	18	Ground
	6	PD4, parallel data 4	19	Ground
	7	PD5, parallel data 5	20	Ground
	8	PD6, parallel data 6	21	Ground
14 [,]] L1	9	PD7, parallel data 7	22	Ground
LPT1	10	ACK, acknowledge	23	Ground
	11	Busy	24	Ground
	12	Paper empty	25	Ground
	13	Select	26	NC

串口

COM1 COM2 是二个 9 芯 D-SUB 接口 COM2 通过跳线可 以选择 RS232 或 RS485 工作模式 这些接口可以连接具有 RS-232 标准接口的鼠标 调制解调器 数码相机等设备 通过 BIOS 设置 程序还可将 COM2 接口用来连接红外设备 COM 是一组标准的 2*20 4 组 2*5 依次排列为 4 个串口 针式接口则需要用转接电 缆 10 芯转 9 芯 固定到机箱上才能与外部设备连接 COM3 COM4 COM5 COM6 可以连接具有 RS-232 标准接口的鼠标 调制解调器 数码相机等设备



当 COM1 和 COM2 为 RS-232 时 其管脚定义如下

	管脚	信号名称
	1	DCD,数据运载检测
	2	RXD,接收数据
- (1••••• 5)	3	TXD,传输数据
\oplus	4	DTR,数据终端准备好
COM1 COM2	5	GND,地
	6	DSR,数据设置准备好
	7	RTS,请求发送
	8	CTS,清发送
	9	RI, 响铃指示

当 COM2 为 RS485 时 其管脚定义如下

管脚	信号名称
1	TXD,传输数据
2	RXD,接收数据
其它	N.C.

	管脚			信号名称	
	1	11	21	31	DCD,数据运载检测
	2	12	22	32	RXD,接收数据
	3	13	23	33	TXD,传输数据
	4	14	24	34	DTR,数据终端准备好
	5	15	25	35	GND,地
	6	16	26	36	DSR,数据设置准备好
	7	17	27	37	RTS,请求发送
	8	18	28	38	CTS,清发送
.39 40	9	19	29	39	RI, 响铃指示
COM3 COM4 COM5 COM6	10	20	30	40	N.C.

显示接口

(1) VGA 显示输出接口

这是16芯 VGA 显示器插座



	信号名称	管脚	管脚	信号名称
	Red	1	2	Green
2 16	Blue	3	4	上拉至+5V
	GND	5	6	GND
	GND	7	8	GND
1 15	+5V	9	10	N.C.
VGA1	上拉至+5V	11	12	DDCDATA
	GND	13	14	VSYNC
	DDCCLK	15	16	N.C.

(2) LVDS LVDS 输出接口



LVDS1 接口定义

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	LVDSD0+	2	LVDSD0-
3	GND	4	GND
5	LVDSD1+	6	LVDSD1-
7	GND	8	GND
9	LVDSD2+	10	LVDSD2-
11	GND	12	GND
13	LVDSCLK1+	14	LVDSCLK1 -
15	GND	16	GND
17	LVDSD3+	18	LVDSD3-
19	VDD	20	VDD

LVDS2 接口定义

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	LVDSD4+	2	LVDSD4-
3	GND	4	GND
5	LVDSD5+	6	LVDSD5-
7	GND	8	GND
9	LVDSD6+	10	LVDSD6-
11	GND	12	GND
13	LVDSCLK2+	14	LVDSCLK2-
15	GND	16	GND
17	LVDSD7+	18	LVDSD7-
19	VDD	20	VDD

LVDS1 支持 24bit LVDS 屏 LVDS1 加上 LVDS2 则可支持 48bit LVDS 屏 即两个 LVDS 接口只能支持一块 LVDS 屏

网络接口

RD+(pin#3) RD-(pin#6)

此接口是主板上 10/100Mbps 以太网接口 LILED 和 ACTLED 是以太网接口两边的绿色和黄色 LED 它们显示着 LAN 的活动和 传输状态 请参考以下每一个 LED 的状态描述



RD+,RD- 正/负接收数据信号 ACTLED 网络活动状态灯 LILED 网络链路状态灯

LILED (绿色灯)	指示状态	ACTLED 黄色灯	指示状态
亮	网络链路有效	亮	正在收发数据
灭	网络链路无效	灭	没有数据要收发

LILED

键盘与鼠标接口

KM 是一个键盘和鼠标合用的 6 脚 mini DIN 插座 可直接插 PS/2 键盘 但需要使用随单板电脑配置的 1 转 2 PS/2 键盘鼠标电 缆才能同时连接键盘和鼠标

如果您使用 PS/2 鼠标 系统会自动检测并且分配 IRQ12 给 PS/2 鼠标使用 如果系统并无检测到 PS/2 鼠标的使用 则 IRQ12 可以给扩展卡使用



音频 Audio 功能

利用附在主板上的电缆 Audio_Out 可以连接到耳机或更适合的功率扬声器 Line In 用于计算机对磁带机或其他声频源的录音 或通过 Audio_Out 播放 Mic 用于连接麦克风输入声音



CF卡

便以	OMPACT 存储量随插 方向 十 十 一	□ FLASH 卡是一种 所用的卡变化 如 へ 在板背面 用,	中快速存价 1M 256 虚线表示	诸器 体积很小 使用方 M 等 CF 卡插入时只能 ▶ CF1	
	管脚	信号名称	管脚	信号名称	
	1	GND	26	NC	
	2	IDESD3	27	IDESD11	
	3	IDESD4	28	IDESD12	
	4	IDESD5	29	IDESD13	
	5	IDESD6	30	IDESD14	
	6	IDESD7	31	IDESD15	
	7	IDESCS0X	32	IDESCS1X	
	8	GND	33	NC	
	9	GND	34	IDESIORX	
	10	GND	35	IDESIOWX	
	11	GND	36	VCC3V	
	12	GND	37	IDESINTR	
	13	VCC3V	38	VCC3V	
	14	GND	39	GND	
	15	GND	40	NC	
	16	GND	41	IDESRSTX	
	17	GND	42	IDESIORDY	
	18	IDESA2	43	NC	
	19	IDESA1	44	VCC3V	
	20	IDESA0	45	HDDLED	
	21	IDESD0	46	NC	
	22	IDESD1	47	IDESD8	
	23	IDESD2	48	IDESD9	
	24	IOCS16X	49	IDESD10	
	25	NC	50	GND	

-22-

EC5-1713LDNA 产品说明书

数字 I/0 接口

主板提供了一个4路输入和4路输出的可编程接口 接口的输入和输出是独立的 在 CN3 位置的插针共有 8 Pin 与 8 个数字位相 对应 该接口是由 WINBOND W83623HF SUPER I/O 提供的



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	DO_B3	2	DI_B3
3	DO_B2	4	DI_B2
5	DO_B1	6	DI_B1
7	DO_B0	8	DI_B0
9	VCC	10	GND

电源接口

1 AT 电源接口



2 ATX 电源接口

	信号名称	管	脚	信号名称
	+3.3V	11	1	+3.3V
H	-12V	12	2	+3.3V
	GND 地	13	3	GND 地
	PS-ON(电源开关控制)	14	4	+5V
	GND 地	15	5	GND 地
	GND 地	16	6	+5V
20 10	GND 地	17	7	GND 地
PW1	-5V	18	8	Power Good
	+5V	19	9	+5V SB(后备+5V)
	+5V	20	10	+12V

3 +12V 电源接口

4 [2 [

	管脚	信号名称
. .3	1	GND
	2	GND
	3	+12V
FWZ	4	+12V

风扇接口

本 CPU 卡提供两组标准风扇插座 FAN1 机箱风扇 FAN2 CPU 风扇

使用风扇插座时要注意以下三点

Ø 风扇电流不大于 350 毫安 4.2 瓦 12 伏特

- Ø 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符 电源线 通常为红色 在中间位置 另外就是地线 通常为黑色 和风扇转速输出脉冲 信号线 其它颜色 有些风扇没有转速检测 但该引线却有高 达 12V 的输出 会损坏 CPU 卡 这是非标准接线 建议使用带 转速检测风扇
- Ø 将风扇气流调整成能将热量排出的方向



	管脚	信号名称
	1	地
1 2 3	2	+12V
FAN1 FAN2	3	转速脉冲

TV 输出接口

CN1:TV-OUT 接口 1



	管脚	信号名称	
• 1 • 1	1	GND	
CN1	2	TVCVB	

CN2:S-VIDEO 接口 2

	管脚	信号名称
	1	C 色度信号
1 3	2	GND
	3	Y 亮度信号

状态指示接口

FP1 FP2 FP3 用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮或指示灯



		FP1				
2 6 管脚		管脚	信号名称	管脚	信号名称	
		1	Power Button	2	GND	
1	5	3	GND	4	RESET	
		5	IDE LED -	6	IDE LED +	

	管脚	信号名称
4 1	4	+5V
FP2	3	GND
	2	N.C.
	1	Speaker out

 3	管脚	信号名称
	3	GND
■ 1	2	N.C.
FP3	1	Power LED +

第三章

BIOS功能简介

BIOS 简介

BIOS Basic Input and Output System 基本输入输出系统 固 化在 CPU 板上的闪存存储器中 主要功能包括 初始化系统硬件 设置各系统部件的工作状态 调整各系统部件的工作参数 诊断系 统各部件的功能并报告故障 给上层软件系统提供硬件操作控制接 口 引导操作系统等 BIOS 提供用户一个菜单式的人机接口 方 便用户配置各系统参数设置 控制电源管理模式 调整系统设备的 资源分配等等

正确设置 BIOS 各项参数 可使系统稳定可靠地工作 同时也 能提升系统的整体性能 不适当的甚至错误的 BIOS 参数设置 则 会使系统工作性能大为降低 使系统工作不稳定 甚至无法正常工 作
进入 BIOS 参数设定

每当系统接通电源 正常开机后 便可看见进入 BIOS 设置程 序提示的信息 此时(其它时间无效) 按下提示信息所指定的按键 通常为键 即可进入 BIOS 设置程序

CMOS 中 BIOS 设置内容被破坏时 系统也会要求进入 BIOS 设置或选择所有默认设置值

通过 BIOS 修改的所有设置值都保存在系统的 CMOS 存储器 中 该 CMOS 存储器由电池供电 即使切断外部电源 其内容也 不会丢失 除非执行清除 CMOS 内容的操作

注意 BIOS 的设置直接影响到电脑的性能 设置错误的数值将造成电脑的损坏 甚至不能开机 请使用 BIOS 内定值来恢复系统正常运行

由于本公司不断研发更新 BIOS 设置程序 以下的画面仅供您参考 有可能跟您目前所使用的 BIOS 设置程序不完全相同

Main	Advanced	Chipset	Security	Pow	ver Boot Exit
					[Setup Help]
System	Time	14:45:	28		
System	Date	Mar 0	1 2004 Mon		Time is 24 hour format
BIOS	Version	09/10/	04		
Process	or Type	Intel(R	(1) Pentium		Hour: 00 – 23
Process	or Speed	1700N	IHz		Minute: 00 – 59
Base 1	Memory	640KE	3		Second: 00 – 59
Extende	ed Memory	126MI	3		
Total	Memory	127MI	3		(1:30AM = 01: 30: 00)
Cache S	lize	512KE	3		1:30PM = 01: 30: 00)
Keyboar	rd				
Mouse					
Current	Language	Englis	h		
► Flopp	oy options				
► IDE I	Device Config				
F1·Heli	n :Sel	ect Item	+/-·Chan	ige V	alues F9:Setup Defaults

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

Esc:Exit :Select Menu Enter:Select ►Sub-Menu F10:Save & Exit

主菜单顶部显示的是控制菜单的控制键 主菜单的中部显示的是 当前所选第一个控制菜单的内容 灰色信息是只读的 内存及 CPU 信息根据用户系统配置的改变自动调整 菜单底部是本菜单所用的控 制键 如果你需要帮助 按<F1>将显示相关信息帮助您 注意 如果您的系统在保存了您改变的设置后无法正常工作 则您可 以清除 CMOS 内容后重新开机进入 BIOS 设置程序 选择 AMI BIOS 中

的最后一个控制菜单 Exit 中的 Load Fail Safe Settings 或 Load Default Settings 使用 BIOS 预设的各项默认值 除非您很了解 否则不要对芯片集的默认值作任何改动

3.1 Main

这个选项可以设置系统的基本硬件配置 系统时间以及BIOS中英 文选择,用户可根据自己的需要来选择BIOS的中英文设置 如果您的 电脑是已经组装好的 那您不必更动选项的设置 如果是CMOS中的数 据遗失了 或是您改变了硬件配置 那么您就必须自行改变设置值 当CMOS的电池没电了 那么设置值也将会遗失

AMIBIO	S NEW SETUP UTILITY-V	ERSION 3.31a
Main Advanced	Chipset Security Pow	ver Boot Exit
		[Setup Help]
System Time	14:45:28	
System Date	Mar 01 2004 Mon	Time is 24 hour format
BIOS Version	09/10/04	
Processor Type	Intel(R) Pentium	Hour: 00 – 23
Processor Speed	1700MHz	Minute: 00 – 59
Base Memory	640KB	Second: 00 – 59
Extended Memory	126MB	
Total Memory	127MB	(1:30AM = 01: 30: 00)
Cache Size	512KB	1:30PM = 01: 30: 00)
Keyboard		
Mouse		
Current Language	English	
► Floppy options	0	
► IDE Device Config		
C		
F1·Help ·Sele	oct Item +/-:Change V	alues F0:Setup Defaults

F1:Help:Select Item+/-:Change ValuesF9:Setup DefaultsEsc:Exit:Select MenuEnter:Select ► Sub-MenuF10:Save & Exit

在屏幕下方显示了热键的使用法 如果您要知道关于每一个选项 的更多资讯 将高亮选项移到该选项之后 在屏幕右方会显示说明事 项 用户可以更动的选项会以不同的颜色显示 在选项上按< F1 >可 以得到更多的资讯 存储器的大小会根据配置自动调整 您不能去更 动它

System Time

选择此选项 用< Page Up> / < Page Down >或是< + > / < - >来 设置目前的时间 以时/分/秒的格式来表示 各项目合理的范围是 Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)

System Date

选择此选项 用< Page Up> / < Page Down >或是< + > / < - >来 设置目前的日期 以月/日/年的格式来表示 各项目合理的范围是 Month/月(Jan.-Dec.), Date/日(01-31),Year/年(~ 2099), Week/星 期(Mon.~ Sun.)

BIOS Version

显示BIOS的更新日期 用户不能修改 为只读项

Processor Type

显示所使用的协处理器CPU类型

Processor Speed

显示所使用的协处理器处理数据速度

Current Language

这项可使BIOS用中文显示还是用英文显示 在这里我们选用缺省值英 文给用户介绍

把光标移到IDE Device Config上并按<Enter>键 会出现如下画面

IDE Device Config

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

M	an
1.1	um

IDE Device Config	[Setup Help]	
 Primary IDE Master Primary IDE Slave Secondary IDE Master Secondary IDE Slave 	Not Installed Not Installed Not Installed Not Installed	Primary IDE Master Configuration
El:Halm ·Sala	t Itom // :Changa V	aluas E0:Satur Dafaulta

F1:Help:Select Item+/-:Change ValuesF9:Setup DefaultsEsc:Previous MenuEnter:Select ►Sub-MenuF10:Save& Exit

Primary/ Secondary IDE Master/ Slave

要设置 IDE 硬盘 您可以

- 用AUTO 让系统在开机时自动侦测
- 用USER 您依相关说明书自行设置

设置硬盘型态的项目包括了CYLINDERS(磁柱数目) SIZE HEADS(读写头数目) WPCOM(写前补偿) SECTOR(磁头数目)以及 MODE CAPACITY项目会因您的设置而自动调整 您的硬碟厂商会提供 硬盘的相关资讯 MODE项目是针对IDE硬盘而设计的 对于MFM ESDI 等硬盘可以忽略此值 MODE有三种设置值 Block, Fast Programmed, LBA,或是设成Auto 在528MB以下的IDE 硬盘用 Normal 在528MB以 上 且支持Logical Block Addressing(LBA)者用LBA 否则用Large Large不太常见 它只用在MS-DOS之下 一般528MB以上硬盘都用LBA

3.2 Advanced

这一单元使你可以配置并改善你的系统 根据你的偏爱设置一些系统特性

Main Adv	vanced	Chipset	Security	Power	Boo	ot	Exit		
						[Setup	Help]
Quick Boot			Enab	led					
Try Other Boo	t Device	es	Yes						
Initial Display	Mode		BIOS						
Display Mode	at Add-	On ROM In	it Force	e BIOS					
SM.A.R.T. Fo	r Hard I	Disks	Disat	oled					
BootUp Num-	Lock		ON						
Floppy Drive	Swap		Disat	oled					
Floppy Drive	Seek		Disat	Disabled					
PS/2 Mouse S	upport		Enab	Enabled					
System Keybo	ard		Prese	Present					
Primary Displ	ay		VGA	VGA/EGA					
Password Che	ck		Setup	Setup					
Boot To OS/2			No	No					
CPU Microco	de Upda	tion	Enab	led					
L1 Cache			Enab	Enabled					
L2 Cache			Enab	Enabled					
System BIOS Cacheable			Enab	Enabled V					
F1:Help	:Sel	ect Item	+/-:Char	nge Values		F	9:Setup I	Defaults	
Esc:Exit	:S	elect Menu	Enter:Sele	ect ► Sub-I	Menu	IF	710:Save	& Exit	;

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

Quick Boot

这个功能会跳过存储器的第二 三次测试 加速POST的时间 而每一次的POST 都是一次完整的测试 缺省值:Enabled

Try Other Boot Devices

当第一个设备引导系统失败时 允许/禁止用别的设备引导系统 缺省值:Yes

S.M.A.R.T. for Hard Disks

这个选项可以开启或关闭 IDE 硬盘之自我监测 分析与报告 S.M.A.R.T. (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) 功能 缺省值:Disabled

BootUp Num-Lock

此功能允许你在系统上电后激活小键盘的数字锁功能 缺省值为0n即 系统启动时处于数字锁开 设为0ff 启动时小键盘处于光标控制状态

Floppy Drive Swap

这一项允许你决定是否Enabled交换软驱功能 当此功能被启用时 BIOS交换软驱的配置 驱动器A称为驱动器B 驱动器B称为驱动器A 这一项的缺省值为Disabled

Floppy Drive Seek

Enabled时 BIOS将查找安装的软驱是40磁轨还是80磁轨 360K型的 带40磁轨 其它如720K, 1.2M and 1.44M都是80磁轨 此部分的缺省 值为Disabled

PS/2 Mouse Support

这个选项可以允许或禁止 PS/2 键盘 鼠标接口的使用

Primary Display

用于选择安装在你的系统中的视频显示卡的类型 你可选择以下这几 种视频显示卡

VGA/EGA	EGA	VGA	SEGA	SVGA 或 PGA
	显示	器适配	器	缺省值
CGA40x25	以40)柱模:	式上电	
CGA80x25	以80	柱模式	式上电	
Mono	用于	Hercu	les 或	MDA 适配器

Password Check

可以设置为 Setup 或 Always Setup 方式则只在试图进入 BIOS 设置 程序时会询问密码或口令 Always 方式则在开机后总会先询问密码

CPU Microcode Updation

CPU微代码升级,缺省值:Enabled

L1 Cache L2 Cache

本选项可以让您依据需要开启或关闭CPU的第一级 第二级高速缓存 (Cache) 缺省值:Enabled

System BIOS Cacheable

系统BIOS进入影子内存的内容是否再次被缓冲 一般设置为Enabled 这样可以提高系统的速度

C000,32k - DC00,16k Shadow

本项决定适配卡的ROM是否采用影子内存工作方式 由于各种适配卡 上的ROM或RAM可以占用不同的地址范围 用户可以根据自己所装适配 卡的说明书进行选择设置 一般计算机内没有插特殊的卡时 可以不 进行设置

► Resource Configuration

此项可以设置具备即插即用 PCI 插槽的特性 AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a Advanced

Resource Configu	[Setup	Help]	
	_				
Plug and Play Aware O/S	No				
PCI Latency Timer(PCI Clocks)	32				
Init.Graphics Adapter Priority	Internal VGA				
PCI IDE BusMaster	Disabled				
DMA Channel 0	PnP				
DMA Channel 1	PnP				
DMA Channel 3	PnP				
DMA Channel 5	PnP				
DMA Channel 6	PnP				
DMA Channel 7	PnP				
IRQ3	PCI/ PnP				
IRQ4	PCI/ PnP				
IRQ5	PCI/ PnP				
IRQ7	PCI/ PnP				
IRO9	PCI/ PnP V				
	• • • •				
F1:Help :Select Item	+/-:Change Values		F9:Se	tup Defa	ults
Esc: Previous Menu	Enter:Select ► Sub-Menu F10:Save & Ex				

Plug and Play Aware O/S

该项用来选择是由 BIOS 还是由具有即插即用(Plug-and-Play)功能的操作系统来配置系统 PCI 设备的中断资源 假如此项设置为 YES 则由操作系统自动分配中断资源 若您所用的操作系统没有即插即用 功能 或是为了避免重新设置中断 请将该项设置为 NO

PCI Latency Timer (PCI Clocks)

本项目可以用来选择相应设定值 以发挥 PCI 的最佳效能 缺省 值:32

Init .Graphics Adapter Priority

若系统中除装在板上内置的 VGA 显示控制器外 还有外部 PCI 显示 卡 或 AGP 显示卡 则可用该项指定优先使用的显示接口

DMA Channel 0-7

该项设置用来指定 DMA 通道给即插即用(PnP Plug-and-Play)设备使用 还是给非即插即用的 ISA 设备使用 缺省值: PnP

IRQ3-15

本项目用以指定 IRQ 中断为即插即用(PnP Plug-and-Play) 还是分配 给非即插即用的 ISA 设备使用 缺省值:PCI/PnP

► Peripheral Configuration

Peripheral Conf	[Setup	Help]		
OnBoard IDE	Both					
OnBoard LAN	Enabled					
OnBoard AC 97 Audio	Auto					
OnBoard FDC	Auto					
OnBoard Serial Port A	Auto					
OnBoard Serial Port B	Auto					
Serial Port B Mode	Normal					
IR Duplex Mode	Half Duplex					
IR Pin Select	IRRX/IRTX					
OnBoard Parallel Port	Auto					
Parallel Port Mode	ECP					
EPP Version	N/A					
Parallel Port IRQ	Auto					
Parallel Port DMA Channel	Auto 🔻					
F1:Help :Select Item +/-:Change Values F9:Setup Defaults						

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a Advanced

Onboard IDE

Esc: Previous Menu

该项设置用来控制 CPU 板上两个主 IDE 接口是否可用 有 Both, Disabled, Primary和Secondary四种选择 默认设置Both同时启用IDE1 和 IDE2 Disabled 则同时禁止 IDE1 和 IDE2 Primary 单独启用 IDE1 而 Secondary 则单独启用 IDE2

Enter:Select ► Sub-Menu F10:Save & Exit

Onboard LAN

该项设置用来控制 CPU 卡上的 10/100Mbs 网卡是否可用 有 Enabled Disabled 二种选择

Onboard AC'97 Audio

该项设置用来控制 CPU 卡上的 AC'97 声卡是否可用 有 Disabled 和 Auto 二种选择 Auto 为 BIOS 自动控制

Onboard FDC

该项设置用来控制 CPU 卡上的软驱接口是否可用 有 Enabled Disabled 和 Auto 三种选择 Auto 为 BIOS 自动控制

Onboard Serial Port A

该项设置用来配置 CPU 板上第一个串行接口的类型 并对中断和 I/O 地址作响应分配 有 Auto BIOS 自动配置 Disabled(禁止不用) 3F8/COM1 2F8/COM2 3E8/COM3 2E8/COM4

Onboard Serial Port B

该项设置用来配置 CPU 板上第二个串行接口的类型 并对中断和 I/O 地址作响应分配 有 Auto BIOS 自动配置 Disabled(禁止不用) 3F8/COM1 2F8/COM2 3E8/COM3 2E8/COM4

Serial Port B Mode

该选项用来指定 CPU 板上第二个串行接口的工作模式 默认 Normal 为标准 RS-232 串行通讯接口 其它设置值为红外通讯接口标准

IR Duplex Mode

欲设置此项 事先应将 Serial Port B Mode 设为非 Normal 状态

IR Pin Select

该项指定红外接口信号的输出引脚 IRRX/IRTX:由专用的红外插座输出 SINB/SOUTB:由第二个串行接口的RxD/TxD引脚输出

Onboard Parallel Port

该项用来配置并行口所用的的中断及 I/O 地址范围 缺省值: Auto

Parallel Poart Mode

该项设置指定并行口的工作模式 Normal, Bi-Dir, EPP 或 ECP Normal 表示单向数据传输的正常速度 Bi-Dir 表示双向数据传输的正常速度 EPP 表示双向数据传输下的最大速度 而 ECP 表示在双向数据传输下 比 EPP 更快的速度

3.3 Chipset

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

Т

Main Advanced Chipset Security Power Boot Exit

			[Setup	Help]			
CPU Ratio Sele	ction	Locked							
****** DR	AM Timing ****	****							
SDRAM Freque	ency	266Mhz							
Configuration S	DRAM Timing by S	SPD Enabled							
SDRAM CA	S# Latency	2.5 Clocks							
SDRAM RA	S# Precharge	3 Clocks							
SDRAM RA	S# to CAS# Delay	3 Clocks							
SDRAM Pre	charge Delay	6 Clocks							
SDRAM Bui	rst Length	4							
l .									
Memory Hole		Disabled							
Hyper Threadin	g Function	Enabled							
MPS Revision		1.4	1.4						
APIC ACPI SCI	IRQ	Disabled							
Internal Graphic	s Mode Select	1MB							
AGP Aperture S	Size	64MB							
ICH Delayed Tr	Enabled V	1							
	unsuotion	Liaoleu							
F1:Help	:Select Item	+/-:Change Values	F9:	:Setup D	efaults				

SDRAM Frequency

这个选项用来设置系统内存工作频率 可设置 200MHz 266MHz 或 AUTO 自动选择 注意 当你使用 DDR333 的内存时 如果您的 CPU 使用的是 133 外频的 CPU 则此选项建议使用缺省值

Configure SDRAM Timing by SPD

当设为 Enabled 时 BIOS 会从 DIMM 条读取系统内存工作参数并以 这些参数对系统硬件做初始化 当设为 Disabled 时, BIOS 以用户自定 义的参数对系统硬件做初始化 除非您很精通每项设置的内容 否则 不要自己定义这些参数

SDRAM CAS# Latency

这个选项用来控制给 SDRAM 下读取命令到有效数据输出所需时间 缺 省值: 2.5 Clocks

SDRAM RAS# Precharge

这个选项用来控制给 SDRAM 下 Precharge 命令后 多少时间内不得 再下命令 缺省值: 3 Clocks

SDRAM RAS# to CAS# Delay

这个选项用来控制给 SDRAM 下激活命令到下读写命令所需时间 缺 省值: 3 Clocks

SDRAM Burst Length

这个设置允许您设置 SDRAM 的发送长度(Burst-Length) 设置值愈 大系统寻址内存愈快 缺省值:4

Memory Hole

一般 ISA 扩展卡只能存取到 16MB 以上 而 15M-16M 是系统所使用本功能如果被设置成 Enabled 时 是可以将存储器中 15MB-16MB 的地址部份保留给 ISA 扩展卡作为其需要时用 缺省值: Disabled

Hyper-Threading Function

Hyper-Threading Function 都是指 Intel 的新型 Pentium4 处理器所具备的超线程技术 这一先进的技术可以有效地提高处理器的资源利用 率 不过 这种新技术只有新版本的操作系统如微软 Windows XP 以上的版本和 Linux 核心版本在 2.4.xx 以上的系统才能很好地被支持 开启超线程功能后运行某些旧版本的操作系统如 Windows 98 和某些软件时可能会出现一些不正常现象 这时我们就需要关闭新型 Pentium4 处理器的超线程技术来适应旧版本的操作系统或软件

MPS Revision

多处理器规范版本选项 这个选项让用户根据自己使用的操作系统选 择多处理器规范版本 该选项只有在系统内包含两个或多个物理或逻 辑处理器才有作用

Internal Graphic Mode Select

这个选项可以让您选择芯片内的图形控制器使用多少内存映射

AGP Aperture Size

这部分用以设置图形孔径 小孔是 PCI 内存地址范围的一部分 用于 图形内存地址空间 在孔范围内的主循环不需任何转化转给 AGP 可 选 4M, 8M, 16M, 32M, 64M, 128M, 256M 缺省设置为 64M

ICH Delayed Transaction

启用或禁止 ICH 滞后传输功能

ICH DCB Enable

启用或禁止 ICH DMA 缓冲

USB Controller

这个选项可用来启用/禁止 USB 接口

USB Device Legacy Support

本选项设为 Enabled 时 可使 USB 键盘 鼠标和软驱等老式设备在未 安装 USB 驱动程序的情况下就能使用 例如在开机诊断过程中 运 行 BIOS SETUP 时 或是在未安装 USB 驱动程序的 DOS Windows3.x/95 环境下 缺省值: No Mice

USB Port 64/60 Emulation

64/60 是一种标准的 KBC 键盘控制 端口 为使早期 KBC 能兼容 现在 USB 端口 使用此功能可模拟 仿真成 USB 端口 缺省置为 Disabled

Boot Display Device

决定系统启动时由哪个显示设备进行输出显示 常用的选择项有 Auto CRT TV LFP CRT+LFP LFP 即 LVDS 显示 只有当在 BIOS 中设置成 TV 时 才能有 TV 输出显示 且 TV 只能单独显示 LVDS 显示输出时 也须在 BIOS 中设置 CRT+LFP 注 当在 BIOS 中选择 CRT+LFP 时 在装完显示驱动后 在重启进入 Win98 时 显 示会自动转至 LVDS 此时须接上 LVDS 在系统中设置输出至 LVDS 或 CRT+LVDS 方可显示 在 BIOS 中选择 TV 输出时 在装完显示 驱动后 在重启进入 Win98 时 显示会自动转至 CRT 此时须接上 CRT 在系统中设置输出至 TV

Flat Panel Type

这个选项用来设置 LCD 的类型和分辨率 缺省值为 800 600 LVDS

TV Standard

用来设定 TV 制式 常用为 NTSC 或 PAL 缺省值为 Auto

► System Hardware Monitor

注 画面中所显示出来的值为系统自动侦测

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

Chipset

System Hardware Monitor	[Setup	Help]
-= System Hardware Monitor =- Current CPU Temperature 37 /96°F Current System Temperature 34 /93°F Current Fan1 Speed 4326RPM Current Fan2 Speed 5578RPM Vcore 1.456V Vio 3.312V +5.000V 5.003V +12.000 V 10.950V -12.000 V -5.127V +5V SB 4.800V				

F1:Help	:Select Item	+/-:Change Values	F9:Setup Defaults
Esc: Previous Menu		Enter:Select ► Sub-Menu	F10:Save & Exit

Current CPU Temperature

显示的是当前 CPU 封装表面的温度

Current System Temperature

显示的是当前机箱内的工作温度

Current Fan1 Speed

显示的是 CPU 风扇当前的转速

Current Fan2 Speed

显示的是机箱风扇当前的转速

Vcore

CPU 外部总线工作电压显示项 此电压实际上是主板芯片组与 CPU 的接口 I/O 电压

+5.000V

显示的是+5.000V电压的当前值

Vio

显示的是 3.3V 电压的当前值

+12.000 V

显示的是+12.000 V 电压的当前值

-12.000 V

显示的是-12.000 V 电压的当前值

-5.000V

显示的是-5.000V 电压的当前值

+5V SB

显示的是后备电池电压的当前值+5V

3.4 Security

Supervisor Password 的口令设置是针对开机及 BIOS 设置做的安 全防护 User Password 则只针对系统开机时做的口令设置 系统初始 设置值并没有做任何的口令设置 如果您要进行口令设置 只要键入 想要的口令设置后按下< Enter >键即可 口令符号会显示在屏幕上 请注意 您所设置的口令最多能设置八个数字或符号 而且有大小写 之分 设置好口令 按下< Enter >键之后 系统会要求再输入一次做 确认 当您在做好口令设置之后屏幕内容会自动恢复到主菜单画面

在 Advanced 菜单选项的 Password Check 设置中 指定您要何时 让系统要求输入口令 Always 或 Setup 如果您要关闭口令设置 您 可以进入 Set Supevisor Password & Set User Password 在 Enter New Supervisor Password 提示信息要您输入新的口令时 按下< Enter >键 取代即可

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a								
Main	Advanced	Chipset	Security	Power	Boo	ot Ex	it	
					[Setup	Help]
Supervis User Pas Set Supe Set User Password	or Password Is sword Is evisor Passwo Password d Check	Is rd	Clear Clear [Enter [Enter Setup]]	Sup	Specifi ervisor p	es the passwor	d.
F1:Help	:Se	lect Item	+/-:Char	nge Value	s	F9:Set	up Defa	ults
Esc:Exit	:S	elect Menu	Enter:Select ► Sub-Menu F10:Sav					lxit

3.5 Power

在电源管理菜单中做适当的设置 可控制各系统设备进入节能工 作状态 既可节省能源 又可延长系统和部件的使用寿命

Main	Advanced	Chipset	Security	Power	Boot	I	Exit		
						[Setup	Help]
Power	Supply Type		ATX						
ACPI A	ware O/S		Yes						
ACPI S	tandby State		S1/POS						
Power	Management/A	PM	Enabled						
Video I	Power Down M	lode	Suspend						
Hard D	isk Power Dov	vn Mode	Star	nd By					
Standb	y Time Out (M	inute)	Disabled						
Suspend Time Out (Minute)			Disabled						
Throttle Slow Clock Ratio			50.0%						
FDC/LPT/COM Ports			Monitor						
Primary Master IDE			Monitor						
Primary Slave IDE			Igno	ore					
Secondary Master IDE			Monitor						
Secondary Slave IDE			Ignore						
System Thermal			Disabled						
Thermal Active Temperature			65 /149°F						
Thermal Slow Clock Ratio			50.0)%	▼				
F1:Hel	p :Sel	ect Item	+/-:Char	nge Values		F9:	Setup Def	faults	
Esc:Ext	it :S	elect Menu	Enter:Sele	ect ► Sub-I	Menu	F1():Save &	Exit	

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a

Power Supply Type

本项用来自动侦测系统所用电源类型 AT 或 ATX

ACPI Aware O/S

本项用来开启/关闭 ACPI 高级电源配置和电源管理接口功能 若您 使用的是 AT 电源 则应为 NO ;若使用的是 ATX 电源 则应为 Yes 此项系统自动选择 一般无需用户手动更改

ACPI Standby State

本项用来选择系统休眠状态 缺省值: S1/POS

Power Management/APM

本选项用来开启/关闭 APM 高级电源管理 功能 缺省值: Enabled

Video Power Down Mode

本选项用来决定在系统一段时间不动作后 显示器电源管理处于何种状态 设置项有 Disabled/禁用此项功能 Suspend/延缓模式 Stand By/ 备用模式 缺省值: Suspend

Hard Disk Power Down Mode

本选项用来决定在系统一段时间不动作后 硬盘电源管理处于何种状态 设置项有 Disabled/禁用此项功能 Suspend/延缓模式 Stand By/ 备用模式 缺省值: Stand By

Standby Time Out (Minute)

该选项设置预定电源管理事件发生多长时间即进入 Standby Mode 系 统备用模式 欲设置此项 应预先将 Power Management/APM 设为 Enabled 状态

Suspend Time Out (Minute)

该选项设置预定电源管理事件发生多长时间即进入 Suspend Mode 系统延缓模式 欲设置此项 应预先将 Power Management/APM 设为 Enabled 状态

FDC/LPT/COM Ports

该选项设置是否将软驱/并口/串口的活动作为电源管理事件 欲设置 此项 应预先将 Power Management/APM 设为 Enabled 状态

Power Button Function

内定值 On/Off 表示如果 ATX 开关被按下不到四秒 会将 ATX 开关当成是一般的系统关机钮 Suspend 设置表示如果 ATX 开关被按下不到四秒时 系统会进入睡眠状态 无论什么设置 将 ATX 开头按下超过四秒 会将系统关机

Restore on AC/Power Loss

此选项用来设置当本 CPU 卡电源接上市电 220V AC 交流电 时或 掉电后再次恢复供电时 系统应处在什么状态 有三种设置 Power On 一接上 AC220V 市电便开机 使用 AT 电源时应选该设置 Power Off 接上 AC220V 市电时不开机 适合 ATX 电源使用 Last State 如果掉电之前系统处于开机状态 则系统一接上 AC220V 市电时便开机 否则系统保持关机状态

3.6 BOOT

AMIBIOS NEW SETUP UTILITY-VERSION 3.31a								
Main	Advanced	Chipset	Security	Power	Boot	Exit		
						[Setup	Help]
► Boot	Device Priorit	y						
Try Oth	er Boot Devic	es	Ye	es				
Quick B	oot		E	nabled				
BootUp	Num-Lock		0	n				
Floppy l	Drive Seek		D	isabled				
► Hard	Drive							
▶ Remo	vable Devices	s(Floppy/AF	RMD)					
F1:Help	o :Se	lect Item	+/-:Cha	nge Values	3	F9:Setup I	Defaults	

Esc:Exit :Select Menu Enter:Select ► Sub-Menu F10:Save & Exit

Boot Device Priority

本项用来设置启动系统设备的优先顺序 共有三种优先顺序 用户可 以根据自己的需要来设置启动设备的顺序

Quick Boot

这个功能会跳过存储器的第二 三次测试 加速 POST 的时间 而每 一次的 POST 都是一次完整的测试 详细设置说明和 Advance 子菜单中相关说明相同

3.7 Exit

	AMI	BIOS NEW	SETUPUI	ILII I-VE	KSIO	N 3.3	Ta			
Main	Advanced	Chipset	Security	Power	Boot	E	Exit			
						[Setup	Help]	
Discard	Changes		I	Enter]						
Exit Sa	ving Changes		[Enter]				Discards Changes			
Exit Di	scarding Chang	ges	[Enter]				Without exiting setup			
Load D	efault Settings		[Enter]						
Load Fa	ul Safe Setting	<u></u> s	[Enter]						
F1:Hel	p :Sel	ect Item	+/-:Cha	nge Values	5	F9:S	Setup Def	faults		
Esc:Exi	t :S	elect Menu	Enter:Sel	ect ► Sub-	Menu	F1():Save &	Exit		

Exit Saving Changes

当您完成了所有的修改操作 想将原来的设置参数覆盖掉时 可执行 此项功能 新的设置参数将保存在 CMOS 的存储器中 要执行此操作 先选定此选项并按下< Enter >键即可

Exit Discarding Changes

当您所做的任何更改设置的动作不想存入 CMOS 的存储器中 您可先 选定此选项并按下< Enter > 键即可

Load Default Settings

该选项的功能是将各项设置初始化为可获得缺省系统性能的值 要执

行此项功能 选中此选项按下< Enter >即可 接着系统会在屏幕上显示出要您确认的信息 按下< Enter >键确定执行该项功能 或是按下< ESC >键取消该项功能 执行此项功能并不会改变 Standard CMOS Setup 的设置

Load Fail Safe Settings

该选项的功能是将各项设置初始化为实现最基本的和最安全的系统 功能的值 要执行此项功能 先选中此选项按下< Enter >即可 接着 系统会在屏幕上显示出要您确认的信息 按下< Enter >键确定执行该 项功能 或是按下< ESC >键取消该项功能 执行此项功能并不会改 变 Standard CMOS Setup 的设置

附录

驱动程序的安装

安装 Intel RG82845GV 芯片组即插即用 INF 支持的驱动程序 安装 Intel Extreme Graphics 驱动程序 安装 CPU 卡自带网络驱动程序 安装 CPU 卡自带声卡驱动程序 安装 NM9845 驱动程序

驱动程序的安装方法有两种

- Ø 自动安装 大部分驱动程序的安装都能通过单键点击自动安装
- Ø 手动安装 在相关的产品目录下存在一 Readme.txt 文件 内有详细的驱动程序路径说明 用户可照此进行操作 下面以手动安装为例 简要说明安装方法 仅供参考 版本升级 所致的驱动路径变动恕不另行通知用户 请参考随机所附光盘相 关产品 Readme.txt 文件

Intel RG82845GV 芯片组驱动程序的安装

注 在您安装其它 EVOC 所附相关软件前 建议先安装 Chipset 驱动程序 从研祥驱动程序光盘上找到 Intel RG82845GV 芯片组的驱动程 序

点击 Intel 芯片组即插即用 infinst_autol 安装程序 该程序立 即自行解压并启动 InstallShield 安装向导 单击 下一步 到出现许可协议画面时 单击 是 按钮认可该协议后 程序 便自动进行驱动程序的安装

当安装完成后 需重新启动才能使新装的驱动程序生效

注 在 WINDOWS 98 下驱动程序安装完后若出现有中断冲突造成 无法进入操作系统时 可进入安全模式下然后进入到 系统属性 设备管理器 硬盘控制器 下更改输入/输出范围地址 可用以下几组 I/O 值 FFF0-FFFF 0100-010F F980-F98F F800-F80F 0120-012F 可以解决冲突现象

VGA 驱动程序的安装

- 1 从研祥驱动程序光盘上找到 Intel Extreme Graphics 驱动程序 请根据所使用的操作系统点击相对应的安装程序
- 2 按照屏幕提示安装
- 3 驱动程序安装完成后 需重新启动才能使新装的驱动程序生效

网络驱动程序的安装

- (1) 系统找到 网络 硬件 并提示安装 LAN 硬件驱动程序 从研 祥驱动程序光盘上找到 LAN 所需安装程序
- (2) 单击 浏览 按钮 找到相应操作系统下的安装文件
- (3) 选择 确定 按钮 开始驱动程序安装
- (4) 在驱动程序安装完成后 需重新启动才能使新装的驱动程序生效

声卡驱动程序的安装

- (1) 系统找到 声卡 硬件 并提示安装声卡硬件驱动程序 从研 样驱动程序光盘上找到声卡所需安装程序
- (2) 单击 浏览 按钮 找到相应操作系统下的安装文件
- (3) 选择 确定 按钮 开始驱动程序安装
- (4) 在驱动程序安装完成后 需重新启动才能使新装的驱动程序生

效

USB 2.0 驱动程序安装

- (1) 系统找到 USB Controller 硬件 并提示安装该硬件驱动程 序,从研祥驱动程序光盘上找到 USB2.0 所需安装程序
- (2) 单击 浏览 按钮 找到相应操作系统下的安装文件
- (3) 选择 确定 按钮 开始驱动程序安装
- (4) 根据安装提示信息 安装完毕

NM9845 驱动程序的安装

- (1) 进入 系统属性 的设备管理器 找到 其他设备 下的 PCI Communication Device 单击 属性 按钮 然后选择驱 动程序页面 单击 升级驱动程序 按 下一步 选择 搜 索比当前设备使用的驱动程序更好的驱动程序 推荐 再 按 下一步 在 指定位置 前打勾 单击 浏览 从研祥 驱动程序光盘上找到 NM9845 驱动程序所在目录和相应操作 系统的子目录
- (2) 系统会自动搜索到 NetMos PCI 9845 Multi-1/0Controller 选择 下一步 按钮 开始驱动程序安装
- (3) 驱动程序安装完成后 点击 完成 和 关闭 按钮回到 系 统属性 的设备管理器

I/O 口地址映射表

系统 I/O地址空间总共有 64K 每一外围设备都会占用一段 I/O 地址空间 下表给出了本 CPU 卡部分设备的 I/O 地址分配 由于 PCI 设备 如 PCI 网卡 的地址是由软件配置的 表中没有列出

地址	设备描述
000h - 01Fh	DMA 控制器#1
020h - 03Fh	可编程中断控制器#1
040h - 05Fh	系统计时器
060h - 06Fh	标准 101/102 键盘控制器
070h - 07Fh	系统 CMOS/实时钟
080h - 09Fh	DMA 页寄存器
0A0h - 0BFh	可编程中断控制器#2
0C0h - 0DFh	DMA 控制器#2
0F0h - 0FFh	数据数值处理器
170h - 177h	从 IDE
1F0h - 1F7h	主IDE
295h - 296h	硬件监测器
2F8h - 2FFh	串行端口#2(COM2)
376h	从 IDE(dual FIFO)
378h - 37Fh	并行端口#1(LPT1)
3B0h - 3DFh	Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
3F0h - 3F5h	标准软磁盘控制器
3F6h	主 IDE(dual FIFO)
3F8h - 3FFh	串行端口#1(COM1)

附录

IRQ 中断分配表

系统共有 15 个中断源 有些已被系统设备独占 只有未被独占的中断才可分配给其他设备使用 ISA 设备要求独占使用中断 只有即插即用 ISA 设备才可由 BIOS 或操作系统分配中断 而多个 PCI 设备可共享同一中断 并由 BIOS 或操作系统分配 下表给出 了本 CPU 卡部分设备的中断分配情况 但没有给出 PCI 设备所占用 的中断资源

级别	功能
I RQO	系统计时器
IRQ1	标准 101/102 键或 Microsoft 键盘
IRQ2	可编程的中断控制器
IRQ3	串口#2
IRQ4	串口#1
IRQ5	保留
IRQ6	标准软磁盘控制器
IRQ7	并口 #1
I RQ8	系统 CMOS/实时时钟
IRQ9	保留
IRQ10	保留
IRQ11	保留
IRQ12	PS/2 兼容型鼠标端口
IRQ13	数据数值处理器
IRQ14	主 IDE
IRQ15	从 IDE
IRQ16~IRQ23	保留

看门狗定时器配置

EC5-1713LDNA 提供一个可按分或按秒计时的 最长达 255 级的可编程看门狗定时器(以下简称 WDT) 通过编程 WDT 超时事件可用来将系统复位或者产生一个可屏蔽中断

附录

以下用 C 语言形式描述了 WDT 的编程 必须注意 在对 WDT 进行操作之前 需先进入 WDT 编程模式 在结束对 WDT 的操作之后 退出 WDT

对 WDT 的编程需遵循以下步骤

Ø 进入WDT 编程模式

Ø 设置 WDT 工作方式/启动 WDT/关闭 WDT

Ø 退出WDT 编程模式

进入 WDT 编程模式

outportb(0x2e,0x87); //进入 WDT 编程模式 outportb(0x2e,0x87); outportb(0x2e,0x07); outportb(0x2f,0x08);

设置 WDT 工作方式

a.配置 WDT 成复位工作方式 outportb(0x2e,0x2b); outportb(0x2f,0x00); outportb(0x2e,0xf7); outportb(0x2f,0x00);

b. 配置 WDT 成中断工作方式 outportb(0x2e,0x2b);

outportb(0x2f,0x01);

outportb(0x2e,0xf7); //选择 WDT 中断号

outportb(0x2f,IRQ_RESOURCE); 其中,IRQ_RESOURCE =0: 禁止使用任何中断 =1: IRQ7 =2: IRQ9 =3: IRQ10 =4: IRQ11 =5: IRQ14 =6: IRQ15 =7: IRQ5

注 此处使用的中断不支持共享 不能与系统中其它设备的中断相 同

选择 WDT 按分或按秒计时

a.选择 WDT 按分计时用以下语句

;假定已处于 WDT 编程状态 outportb(0x2e,0xf5); //选择按分计时 outportb(0x2f,0x08);

b.选择 WDT 按秒计时以下语句

;假定已处于 WDT 编程状态 outportb(0x2e,0xf5); //选择按秒计时 outportb(0x2f,0);

启动/禁止 WDT

;假定已处于 WDT 编程状态

outportb(0x2e,0xf6); //写入预设的时间 TIME-OUT-VALUE outportb(0x2f,TIME-OUT-VALUE);

注意 TIME-OUT-VALUE 的取值范围从 1 到 255 计时单位为 分 或 秒 如果 TIME-OUT-VALUE 为零 则禁止 WDT TIME-OUT-VALUE 为任何非零值都将启动 WDT

退出 WDT 编程模式

-62-

outportb 0x2e,0xaa ;

四位数字量输入/输出的说明

四位数字量输入/输出的使用

为了给用户更大的灵活性 这四位数字输入/输出信号是可编 程的 因此 在使用数字输入/输出之前 必须定义

Ø 数字量 1/0 的基地址

Ø 定义哪一位为输入 哪一位为输出

四位数字量 1/0 信号编程原理如下

;MASM

;;EC5-1713LDNA GPIO test program

.Model Small

.386

INDEX_ADDR EQU 02Eh INDEX_DATA EQU 02Fh

;;Read Winbond83627 PnP Register

ReadReg macro x

mov al, x out INDEX_ADDR, al

jmp \$+2

in al, INDEX_DATA

endm

;;Write Winbond83627 PnP Register

WriteReg macro x,y

mov al, x out INDEX_ADDR, al jmp \$+2 mov al, y

out INDEX_DATA, al

endm ;;take Winbond83627 to progammable state EnterProgram macro mov al, 087h out INDEX_ADDR, al jmp \$+2

out INDEX_ADDR, al endm

;;exit/end programmable state ExitProgram macro mov al, 0aah out INDEX_ADDR, al endm

;;select Logical Device Number and active it SelectLDN macro x WriteReg 007h, x WriteReg 030h, 1 endm

.code

start proc far push ds xor ax, ax push ax push cs pop ds push cs pop es

EnterProgram
```
;;config gpio pin
        WriteReg 02Ah, 0FCh
;;select LDN=07
         SelectLDN 007h
;;output 005h
              al, 05h
        mov
        call
              outport
;;;input
        call
              inport
              al, 05h
        cmp
        jne
              error_exit
;;output 00Ah
        mov al, 0ah
        call
              outport
;;input
        call
              inport
        cmp al, 00Ah
        jne
              error_exit
        mov bp, offset OK
        mov cx, 8
out_string:
        push cx
        mov ax, 0300h
              bx, bx
        xor
        int
              10h
        pop
             СХ
        mov ax, 1301h
        mov
              bx, 07h
              10h
        int
        ExitProgram
        ret
error_exit:
              bp, offset ERROR
        mov
```

mov cx, 6 jmp out_string db "SUCCESS!",'\$' OK ERROR db "ERROR!",'\$' start endp ;;read data from I/O port inport proc near ;;input: none ;;output: al: port data ;;destroy: AX ReadReg 0F1h and al, Ofh ret inport endp ;;output data to I/O port outport proc near ;;input: al: port data ;; ;;output: ;; none ;;destroy: AX and al, 00fh shl al, 4 mov ah, al ReadReg 0F1h and al, 00Fh ah, al or WriteReg 0F4h, ah ret outport endp **END**