

X850e, X852e, X854e

用户指南



2006年1月

www.lexmark.com

Lexmark 和带有菱形图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 的商标, 在美国和 / 或其它国家注册。 © 2006 Lexmark International, Inc. 保留所有权利。 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

版本: 2006年1月

以下段落对这些规定与当地法律不一致的国家不适用:LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以"既成形式"提供此手册但不承诺任何明确或是隐含的担保,包括但不仅限于商业方面或作为某种特殊用途的隐含担保。有的国家不允许在某些交易中拒绝提供明确或隐含的担保;因此,此声明不一定适合您。

本手册中可能存在技术错误或印刷错误。其中的信息会定期做出更改;这些更改的内容将增加到以后的版本中。所描述的产品或程序也 会被随时作出改进或更改。

关于本书的意见可以寄到 Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A.。在英国和爱尔兰,可寄到 Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ。 Lexmark 会以它认为合适的,不会对您造成影响的方式使用或发布您所提供的信息。您可以通过拨打免费电话 1-800-553-9727 购买与本产品有关的其它手册。在英国和爱尔兰,请拨打 +44 (0) 8704 440 044。在中国大陆,请拨打 800-810-0595。 在其它国家,请与当地的销售商联系。

在本手册中对产品、程序或服务的提及并不表示制造商打算在其业务覆盖的所有国家都销售或提供。任何对产品、程序或服务方面的参 考说明并不表明或暗示只可以使用该产品、程序或服务。任何具有同等功能的产品、程序和服务只要不侵犯现有的知识产权,都可以替 代使用。与其它产品、程序或服务联合操作的评估和检验,除了那些由制造商明确指定的以外,其它都由用户负责。

在未经许可或授权的情况下复制某些材料,包括文档、图像和货币,可能是违法的行为。如果您不确定是否得到许可,请咨询法律顾问。 **美国政府的权利**

根据本协议提供的此软件和任何附带的文档都是自费开发的商业计算机软件和文档。

商标

Lexmark、带有菱形图案的 Lexmark 和 MarkVision 是 Lexmark International, Inc. 的商标,在美国和/或其它国家注册。

Drag'N'Print、 Scanback、 MarkNet 和 PrintCryption 是 Lexmark International, Inc. 的商标。

PCL[®] 是 Hewlett-Packard (惠普)公司的注册商标。 PCL 是 Hewlett-Packard (惠普)公司包含在其打印机产品中的打印机命令 (语言)和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说,本打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令,并且仿真与命令相应的功能。

PostScript[®] 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。PostScript 3 是 Adobe Systems 包含在其软件产品中的打印机命令(语言)和函数集合的名称。本打印机设计为与 PostScript 3 语言兼容。这就是说,本打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PostScript 3 命令,并且仿真与命令相应的功能。

与兼容性有关的详细资料包括在 Technical Reference (技术参考手册)中。

其它商标的所有权属于它们各自的所有者。

安全信息

小心: 将电源线连接到正确接地的电源插座上,所连接的电源插座与产品的距离不可太远,并且要符合使用方便的原则。



小心: 在雷雨天气时,不要使用传真功能。也不要在雷雨天气时设置本产品,或者使用电源线或电话线等将本产品连接到电源或其它设备上。

小心: 有关维护或修理方面的细节,除了参考操作说明书以外,还可以与专业服务人员联系。

小心:本产品使用特定的 Lexmark 元件,并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果,Lexmark 概不负责。

小心: 确认所有外部连接 (例如以太网和电话系统连接) 被正确安装在它们已标记的端口内。

小心: 本产品使用了激光装置。使用本文档中未曾提到的控制、调整或操作步骤,可能会产生危险性的辐射。

小心: 本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升,而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明 书中有关正确选择打印介质的章节,以避免产生有害释出物。

小心: 将本产品连接到公共交换电话网络时,只能使用 26 AWG 或更大的电话线 (RJ-11)。

含汞声明

本产品在灯泡中含有汞(<5 毫克的 Hg)。由于环保因素,汞处理可能受到管制。如需处理或回收的信息,请与当地的权力机构或电子工业联盟: www.eiae.org 联系。

静电敏感性注意事项



警告: 此符号指出对静电敏感的部件。在接触 MFP 的金属外框之前,请勿接触这些符号附近的区域。



第	1 章: 了解 MFP	. 8
	识别 MFP	8
	使用扫描仪	8
	已配置型号	9
	理解 MFP 控制面板	10
	使用 LCD 触摸屏按钮	16
	菜单	22
第	2 章: 复印	23
	快速复印	23
	多页复印	23
	使用平板	24
	复印屏幕和选项	24
	从一种尺寸复印为另一种尺寸	25
	制作透明胶片	26
	复印到信签	26
	复印照片	26
	使用选定进纸匣中的介质进行复印	27
	复印混合尺寸介质	27
	设置双面选项	27
	缩小和放大副本	28
	调整复印质量	28
	设置逐份打印选项	28
	在副本之间放置分隔页	29
	设置纸张节省选项	29
	在每一页的顶部放置日期和时间	29
	在每一页上放置背景画面消息	30
	创建定制作业(作业创建)	30
	取消复印作业	31
	复印提示	31
第	3 章: 电子邮件	32
	输入电子邮件地址	32
	使用快捷号码	32
	使用地址簿	33
	发送电子邮件到配置文件	33
	添加电子邮件主题和消息信息	33
	更改输出文件类型	34
	用电子邮件发送彩色文档	34

	创建电子邮件快捷方式	34
	创建电子邮件配置文件	35
	取消电子邮件	35
	电子邮件选项	35
	电子邮件服务器设置	37
	地址簿设置	37
第4	4 章: 传真	38
	发送传真	38
	使用传真目标快捷号码	39
	使用地址簿	39
	从计算机发送传真	39
	创建快捷号码	40
	传真选项	41
	更改传真分辨率	42
	调整浓度设置	42
	稍后再发送传真	42
	取消外发的传真	43
	传真提示	43
	传真设置	44
第5	5章: FTP	46
	输入 FTP 地址	46
	·····································	46
	使用快捷号码 使用地址簿	46 46
	使用快捷号码	46 46 47
	使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项	46 46 47 48
	使用快捷号码	46 46 47 48 49
ferfer a	使用快捷号码	46 46 47 48 49
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 提示 5 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备	46 46 47 48 49 50
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 提示 6 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件	46 46 47 48 49 50 50
第(使用快捷号码	46 46 47 48 49 50 51
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 提示 5 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备	46 46 47 48 49 50 51 52
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 选项 FTP 提示 6 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备 	46 46 47 48 49 50 51 52 52
第 (使用快捷号码	
第(使用快捷号码	
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 选项 FTP 提示 6 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备 扫描提示 7 章: 打印	
第(第 第	使用快捷号码	
第(使用快捷号码 使用地址簿 创建快捷号码 ● FTP 选项 ● FTP 选示 ● 6) 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 ● 创建扫描到 PC 的配置文件 ● 理解扫描到 PC 的配置文件 ● 理解扫描到 PC 的选项 ● 扫描到 USB 闪烁存储器设备 ● 扫描提示 ● 7 章: 打印 ● 发送要打印的作业 ● 从 USB 闪烁存储器设备打印 ● 取消打印作业 ●	46 46 47 48 49 50 51 52 52 52 53 53 55
第(使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 选项 FTP 提示 6 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备 扫描提示 7 章: 打印 发送要打印的作业 从 USB 闪烁存储器设备打印 取消打印作业	
第(使用快捷号码	46 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53 53 55 56
第 (第 了	陳用快捷号码	46 46 47 48 49 50 51 52 52 52 53 53 55 56 56
第(第 了	import voice 使用地址簿 创建快捷号码 FTP 选项 FTP 提示 63 章: 扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备 创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备 扫描到 USB 闪烁存储器设备 扫描型 USB 闪烁存储器设备 打印 火 USB 闪烁存储器设备打印 取消打印作业 打印菜单设置页 打印网络设置页 打印目录列表	
第(第 〕	imply to be a second secon	46 46 47 48 49 50 50 51 52 52 52 52 53 53 55 56 56 56 57 57

加载标准或可选的 500 页进纸匣	61
设置纸张类型和纸张尺寸	
加载多功能进纸器	
加载 2000 页双输入进纸匣	
加载 2000 页高容量进纸器	
按短边进纸方向加载信纸或 A4 尺寸打印介质	71
连接进纸匣	
识别并连接接纸架	
第8章: 理解纸张和特殊介质使用指南	
支持的打印介质	
选择打印介质	
保存打印介质	
避免卡纸	
第9章: 安装选件	
进入 MFP 系统板	
安装打印机内存卡	91
安装闪烁存储器或固件卡	
安装选件卡	
重新安装通道面板	
笠 10 辛 维拉 MED	05
佣正泪杙皕伙心	
11百月秋四	
り则月和田	90
/月/口十102/14月11月11月11月11月11日	
第 11 章: 清除卡纸	
确定卡纸	
通道盖门和进纸匣	
理解卡纸号码	
清除卡纸	
清除被卡的订书钉	
清除 ADF 卡纸	
第 19 音 答理支持	126
调整拴利山权明克皮	
ᢧ尿⊥/ 為以以且	
购置所希妲判 细数坐中描 书	
购	
癿且 WIFF	
加西滨路	
西 内	
硬盘擦除	

第 13 章	: 疑难解答	
理解	MFP 消息	
联机	技术支持	
检查	无响应的 MFP	
打印	多语言 PDF	
解决	打印问题	
解决	复印质量问题,	
解决	扫描质量问题.	
解决	传真质量问题.	
解决	选件问题	
解决	进纸问题	
打印	质量疑难解答.	
解决	打印质量问题,	
常用	语	
电磁	辐射注意事项.	
其它	电信注意事项.	
废弃	电子电气设备	(WEEE) 指令
激光	忠告标签	
索引		



识别 MFP

如需更多有关安装输入选件的信息,请参阅安装和删除选件或随选件附带的说明书。

 \mathbb{A}

小心: MFP 的重量大约为 154 磅 (70 千克)。安全搬抬 MFP 需要借助机械。





小心: 在雷雨天气时,不要设置本产品,或者使用电源线或电话线等将本产品连接到电源或其它设备上。

使用扫描仪

扫描仪的基本功能

MFP 为大型工作组提供复印、传真和扫描到网络的功能。您能够:

- 进行快速复制,或更改操作面板上的设置来执行特定的复印作业。
- 使用 MFP 控制面板来发送外发的传真。
- 同时将外发的传真发送到多个传真目的地。
- 扫描文档并将它们发送到 PC、电子邮件地址或 FTP 目的地。
- 扫描文档并将它们发送到另一台打印机 (用 FTP 发送 PDF)。

自动文档传送器和平板

注意: 彩色文档能够被扫描到 PC,电子邮件地址或 FTP 目的地。在此 MFP 上的打印输出仅为黑色和灰度级,不是彩色的。

ADF (自动文档传送器)可以扫描多页,包括双面打印页。当使用 ADF 时:

- 将纸张面朝上放入 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 在 ADF 的进纸匣中最多能放入 75 张普通纸张。
- 扫描介质的尺寸范围介于 139.7 x 210 毫米 (5.5 x 8.26 英寸)到 297 x 432 毫米 (11.69 x 17 英寸)之间。

- 能够扫描混合页面尺寸的作业(信纸和标准法律用纸)。
- 扫描介质的重量范围介于 38 到 128 克 / 平方米 (14 到 32 磅) 之间。

注意:彩色文档能够被扫描到 PC,电子邮件地址或 FTP 目的地。

• 复印和打印文档的分辨率为 600 dpi。

注意: 打印输出仅为黑色和灰度级,不是彩色的。

平板 (台板)能够被用于扫描或复印单页或书页。当使用平板时:

- 将文档置于左后部角落。
- 扫描或复印的介质最大为 297 x 432 毫米 (11.69 x 17 英寸)。
- 复印的书厚度最多为 25.3 毫米 (1 英寸)。
- 复印和打印文档的分辨率为 600 dpi。

已配置型号

下面的图示显示标准 MFP 和带有双面打印部件和 500 进纸器的 MFP。其它打印介质处理选件也都是可用的。



理解 MFP 控制面板

MFP 和扫描仪设置可以通过几种方式更改:通过 MFP 控制面板,正在使用的应用软件,打印驱动程序, MarkVision™ Professional,或 Web 页。从应用程序或打印驱动程序更改的设置只应用于正被发送给 MFP 的作业。

从应用程序中对打印、传真、复印和电子邮件设置的更改会覆盖从控制面板进行的更改。

如果在应用程序中不能更改某个设置,则使用 MFP 控制面板, MarkVision Professional 或 Web 页。从 MFP 控制面板, MarkVision Professional 或 Web 页更改某个设置将使其成为用户默认设置。

MFP 控制面板包括:



项和值。
印作业。
伏态。

插图编号	控制面板项目	功能
3	0-9 注意: 也称为数字键盘。	当 LCD 屏幕上有个区域来接受数字输入时,按这些按钮。另外,也使用这些按钮来拨传真号码。 注意:如果在主屏幕上没有先按 # 按钮而按了数字按钮,将 打开"复印"菜单并更改"复印数量"。
4	# (井号或数字字符)	按此按钮: • 使用快捷号码标识符。 • 在电话号码内。对于带 # 的传真号码, 输入两次 — ##。 • 从主屏幕、"传真目标列表"菜单项、"电子邮件目标列 表"菜单项或 "配置文件列表"菜单项来访问快捷号码。
5	拨号暂停	在拨传真号码时按此按钮将造成2或3秒钟的暂停。此按钮 仅在传真菜单或使用传真功能时起作用。 从主屏幕上按此按钮将重拨传真号码。 在传真菜单、传真功能或主屏幕之外按此按钮会引起错误蜂 鸣声。 当发送传真时,在"传真收件人:"字段中,按"拨号暂 停"按钮用逗号(,)表示。
6	全部清除	按此按钮来使所有默认设置返回到一个屏幕,并使 MFP 返回 到主屏幕。 当在菜单中时,它将取消所有尚未提交的更改并使 MFP 返回 到主屏幕。 当在其它菜单中时,它使所有设置回到它们的默认值,然后 使 MFP 返回到主屏幕。
7	开始	按此按钮来初始化操作面板上指示的当前作业。 从主屏幕,按它来使用默认设置启动复印作业。 当作业正在通过扫描仪时按此按钮将不起作用。
8	停止	按此按钮来使打印或扫描停止。 在扫描作业期间,扫描仪完成当前页的扫描然后停止,这表 示纸张可能仍在自动文档传送器 (ADF)中。 在打印作业期间,在打印停止之前打印介质通道被清除。 在此过程中, Stopping (正在停止)出现在控制面板上。
9	退格	在"复印"菜单(通过触摸"复印"按钮来访问)中,按 退格 按钮来删除"复印计数"中值的最右边的数字。如果通 过按多次 退格 按钮来删除整个数值,将出现默认值 1。 在"传真目标列表"中,按 退格 按钮来删除手工输入的数值 的最右边数字。它也删除整个快捷号码输入项。一旦整行被 删除,再按一次 退格 按钮将使光标移动到上一行。 在"电子邮件目标列表"中,按 退格 按钮来删除光标左边的 字符。如果输入项是快捷方式,则删除整个输入项。

插图编号	控制面板项目	功能
10	星号(*)	*被用作为传真号码的一部分或作为文字数字式字符。
11	USB 直接接口	控制面板上的主机通用串行总线(USB)直接接口被用于插入USB闪烁存储器设备和打印任何可移植文档格式(PDF) [.pdf文件],联合图象专家组(JPEG)[.jpeg或.jpg文件],标签图象文件格式(TIFF)[.tiff或.tiff文件],可交换的图象文件格式(GIF)[.gif文件],基本多语言平面(BMP) [.bmp文件],可移植的网络图象文件格式(PNG)[.png文件],图象交换(PCX)[.pcx文件]以及PC 画笔文件格式[.dcx 文件]文件。 USB 直接接口也能被用于将文档扫描到使用 PDF、TIFF 或.JPEG 格式的 USB 闪烁存储器设备中。

主屏幕和主屏幕按钮

打开 MFP 电源并经过短时间预热之后, LCD 显示一个基本屏幕 (如下面的例子所示),这被称为主屏幕。使用主屏幕按 钮来初始化复印、传真或扫描等操作,打开菜单屏幕,或响应消息。



编号	按钮	功能
1	Copy (复印)	触摸它来访问"复印"菜单。 如果显示主屏幕,按一个数字按钮也能访问"复印"菜单。
2	E-mail (电子邮件)	触摸它来访问"电子邮件"菜单。可能将文档直接扫描到电 子邮件地址。
3	Menus (菜单)(按钮上显示一个钥 匙。)	触摸它来访问菜单。这些菜单仅在 MFP 处于 Ready (就绪) 状态时可用。 菜单按钮位于称为导览栏的灰色栏上。该栏上还包括如下描 述的其它按钮。
4	状态消息栏	显示当前的 MFP 状态,例如 Ready (就绪)或 Busy (忙)。 显示 MFP 的状况,例如 Toner Low (鼓粉不足)。 显示干预消息来提供有关要使 MFP 能够继续进行处理,用户 应该执行哪些操作的说明,例如 Close door or insert toner cartridge (关闭盖门或插入鼓粉盒)。
5	Status/Supplies (状态 / 消耗品)	无论何时 MFP 状态包括要求干预的消息,此按钮就会出现在 LCD 上。触摸它来访问消息屏幕以获取有关消息,包括如何 清除消息的更多信息。
6	?(提示)	所有菜单都有一个"提示"按钮。提示是 LCD 触摸屏内上 下文相关的帮助特性。

了解 MFP

编号	按钮	功能
7	FTP	触摸它来访问文件传输协议(FTP)菜单。文档可以被直接 扫描到 FTP 站点。
8	传真	触摸它来访问传真菜单。

可能出现在主屏幕上的其它按钮是:

按钮	按钮名称	功能
	释放挂起传真(或在 手动模式时为"挂起 传真")	存在以前预设挂起时间的挂起传真。要访问挂起传真的列表,请触摸此按钮。
	搜索挂起作业	用于搜索下列任何项目并返回匹配值: 挂起或加密打印作业的用户名 挂起作业,不包括加密打印作业的作业名 配置文件名称 书签容器或作业名 仅用于支持扩展名的 USB 容器或作业名
	挂起作业	用于打开包含所有挂起作业容器的屏幕。
A	锁定设备	 当 MFP 未被锁定并且"设备锁定个人身份识别码(PIN)"不为零或空时,此按钮出现在屏幕上。 要锁定 MFP: 1 触摸"锁定设备"来打开 PIN 码输入屏幕。 2 输入正确的 PIN 码来锁定控制面板,这样同时锁定控制面板按钮和触摸屏按钮。 一旦控制面板被锁定, PIN 码输入屏幕将被清除,然后"解锁设备"按钮代替"锁定设备"按钮显示。 注意:如果输入无效的 PIN 码,会出现 Invalid PIN.(无效的 PIN 码) 消息。出现一个带有"继续"按钮的弹出屏幕。触摸继续。返回到显示

按钮	按钮名称	功能
Ę	解锁设备	当 MFP 被锁定时,此按钮出现在屏幕上。当出现它并且没有启动默认的复 印操作时控制面板按钮和快捷号码不能被使用。 要解锁 MFP: 1 触摸 "解锁设备"来打开 PIN 码输入屏幕。 2 输入正确的 PIN 码来解锁控制面板上的数字键盘(0-9)以及退格按钮。 注意:如果输入无效的 PIN 码,会出现 Invalid PIN.(无效的 PIN 码) 消息。出现一个带有"继续"按钮的弹出屏幕。触摸继续。返回到显示 "解锁设备"按钮的主屏幕。
Cancel Jobs	取消作业	用于打开"取消作业"屏幕。"取消作业"屏幕显示屏幕上三个标题下面 的下列各项,三个标题是"打印","传真"和"网络": 打印作业 复印作业 传真 配置文件 FTP 发送电子邮件 每个标题有它自己的作业列表,显示在标题下的列中。在每一列中,每个 屏幕只能显示三个作业。作业显示为按钮。如果列中存在的作业超过三个, 则列的底部会出现向下箭头。每次触摸向下箭头来访问列表中的一个作业。 当存在的作业超过三个时,一旦到达列表中的第四个作业,则会在列的顶 部出现向上箭头。如需有关向上和向下箭头按钮的图示,请参阅有关触摸 屏按钮的信息。 要取消作业,请参阅取消打印作业以获取说明。

使用 LCD 触摸屏按钮

下面的章节提供有关导览几个屏幕的信息。这里只选择了几个屏幕来演示按钮的使用。

屏幕例一



有关触摸屏按钮的信息

按钮	按钮名称	功能或描述
▼	"选择"按钮	触摸选择按钮来显示具有更多项目的另一个屏幕。在第一个屏幕上,显示 用户默认设置。一旦选择按钮被触摸,会出现下一个屏幕,触摸显示在屏 幕上的其它项目会更改用户默认设置。
	"左滚减小" 按钮	触摸 左滚减小 按钮来按减小的顺序滚动到其它值。

按钮	按钮名称	功能或描述
P	"右滚增大"按钮	触摸右滚增大按钮来按增大的顺序滚动到其它值。
	向左箭头按钮	触摸向左箭头按钮来向左滚动: 到达图示中所显示的减小值。 查看左边的完整文本字段。
	向右箭头按钮	触摸向右箭头按钮来向右滚动: 到达图示中所显示的增大值。 查看右边的完整文本字段。
	扫描 ADF 扫描平板	在灰色的导览栏上,这两个选项指出可以进行两种扫描。可以选择其中之一来从 ADF 或平板扫描。
Scan the ADF Scan the flatbed	提交	<i>绿色按钮</i> 指示选择。如果菜单项中的其它值被触摸,它需要被保存而成为 当前的用户默认设置。要将值保存为新的用户默认设置,请触摸 提交 。
Back	返回	当返回按钮为此形状时,除了返回之外,不允许从该屏幕进行其它导览。 如果在导览栏上作出了其它选择,屏幕将关闭。 例如,在 屏幕例一 中,所有扫描选项已被选定。前述的绿色按钮之一应该 被触摸。唯一可用的其它按钮是返回。触摸返回来返回到以前的屏幕,并 且所有在屏幕例一上作出的扫描作业设置都会丢失。
Back	返回	当 返回 按钮为此形状时,可以从该屏幕向前或向后导览,因此除选择 返回 按钮之外,在屏幕上还有其它选项可用。

屏幕例二

0	
O	
	
0	
\odot	

有关触摸屏按钮的信息

按钮	按钮名称	功能或描述
	向下箭头	触摸向下箭头来向下移动到列表中的下一个项目,例如菜单项或 值的列表。当使用短列表时向下箭头不会出现在屏幕上。只有当 整个列表不能在一个屏幕上看到时它才会出现。在列表的最后一 个屏幕上,向下箭头为灰色,表示既然列表结尾已出现在该屏幕 上,它是不活动的。
	向上箭头	触摸向上箭头来向上移动到列表中的下一个项目,例如菜单项或 值的列表。在长列表的第一个屏幕上,向上箭头为灰色,表示它 不活动。在需要显示所列项目剩余部分的第二个屏幕上,向上箭 头为蓝色,表示它是活动的。
0	"取消选定"单选钮	这是取消选定 单选 钮。

按钮	按钮名称	功能或描述
۲	"选定"单选钮	这是选定单选钮。触摸单选钮来选择它。单选钮改变颜色来表示 它被选定。在 屏幕例二 中,唯一选定的纸张尺寸是"信纸"。
Cancel Job	取消作业	请参阅取消作业。
Continue	继续	 当在屏幕上选择某个菜单项或值之后,并需要从原来的屏幕上为作业进行更多的更改时,触摸继续。一旦继续被触摸,将出现原来的屏幕。 例如,如果有人触摸了主屏幕上的复印,出现的复印屏幕类似于屏幕例一。下面的例子显示"继续"按钮如何起作用。 1 触摸复印到框旁边的选择按钮,出现一个新的屏幕。 2 触摸多功能进纸器,出现一个新的屏幕。 3 触摸标准法律用纸,出现一个新的屏幕。 4 触摸下一步,出现一个新的屏幕。 5 触摸普通纸张来选择需要的打印介质类型。 6 触摸继续。"复印"屏幕返回到除"复印到"之外还允许其它选择的屏幕。"复印"屏幕上其它可用的设置有"双面"、"比例"、"浓度"、"逐份打印"和"份数"。 触摸继续来返回到原来的屏幕,并在触摸复印它按钮来启动作业之前为复印作业进行其它设置更改。

其它触摸屏按钮

按钮	按钮名称	功能或描述
	定制	允许基于用户的需要创建 定制 按钮。
Cancel	取消	触摸 取消 来取消操作或选择。 触摸 取消 来退出当前屏幕并返回到前一个屏幕。

按钮	按钮名称	功能或描述
	选择	触摸此按钮来选择菜单。出现显示菜单项的下一个屏幕。 触摸此按钮来选择菜单项。出现显示值的下一个屏幕。
Done	完成	允许指定作业已完成。例如,当扫描原始文本时,某人可 以指出已扫描最后一页,然后可以开始打印作业。
Back	返回	触摸 返回 按钮来返回到前一个屏幕,在它被触摸的屏幕上 的设置不被保存。 返回 按钮出现在除主屏幕之外的每个菜 单屏幕上。
	主屏幕	触摸 主屏幕 按钮来返回到主屏幕。 主屏幕 按钮出现在除主 屏幕之外的每个屏幕上。如需更多信息,请参阅 主屏幕和 主屏幕按钮 。
	变灰按钮	当出现此按钮时,它看起来是浅灰色的,并且在它上面有 浅色的文字。它表示该屏幕上的按钮不活动或不可用。它 可能在前一个屏幕上是活动的,但在前一个屏幕上作出的 选择使它在当前屏幕上不可用。
	灰色按钮	触摸此按钮来选择出现在按钮上的操作。

特性

特性	特性名称	描述
Menus → Settings → Copy Settings → Number of Copies	菜单路线	位于每个菜单屏幕顶部的一行。此特性表现为一条路线。它 给出菜单中的准确位置。触摸任意带下划线的文字将返回到 该菜单或菜单项。复印份数没有加下划线,因为这是当前屏 幕。 如果此特性在设置和保存"复印份数"之前在"复印份数" 屏幕上使用,那么选择不会被保存,它不会成为用户默认设 置。
Ţ	维护消息警报	如果出现关闭功能的维护消息,例如复印或传真,则在主屏 幕的功能按钮上会出现一个闪烁的红色惊叹号。此特性指出 存在维护消息。

菜单

有许多菜单可以让您方便地更改 MFP 设置或打印报告。要访问菜单和设置,按主屏幕右下角上的 Menus (菜单)按钮。 当选择并保存某个值或设置后,它被存储在 MFP 内存中。一旦被保存,这些设置将保持活动直到新的设置被保存或工厂默 认设置被还原。

注意:为传真、扫描、电子邮件和复印选择的设置,以及从应用程序为打印选择的设置会覆盖从控制面板选择的设置。

下面的图表显示触摸屏菜单索引和菜单,以及每个菜单下可用的项目。如需有关菜单和菜单项的更多信息,请参阅*软件和文 档* CD 上的*菜单和消息指南*。



Paper Menu Default Source Paper Size/Type Configure MP Substitute Size Paper Texture Paper Texture Paper Weight Paper Loading Custom Types Custom Names Custom Bin Name Universal Setup Bin Setup

<u>Reports</u>

Menu Settings Page Device Statistics Network Setup Page Shortcut List Fax Job Log Fax Call Log E-mail Shortcuts Fax Shortcuts FTP Shortcuts Profiles List NetWare Setup Page Print Fonts Print Directory

Manage Shortcuts

Manage Fax Shortcuts Manage E-mail Shortcuts Manage FTP Shortcuts Manage Profile Shortcuts

Network/Ports

TCP/IP IPv6 E-mail Server Setup Address Book Setup Wireless Standard Network Network <x> Standard USB USB <x> Standard Parallel Parallel <x> Standard Serial Serial <x> NetWare AppleTalk LexLink

Settings

General Settings Copy Settings Fax Settings E-mail Settings FTP Settings Print Settings Security Set Date and Time

<u>Help</u>

Print all guides Copy guide E-mail guide Fax guide FTP guide Information guide Print defects guide Supplies guide



下列复印主题可从本章和其它章节获得。

快速复印	缩小和放大副本
多页复印	调整复印质量
使用平板	设置逐份打印选项
复印屏幕和选项	在副本之间放置分隔页
从一种尺寸复印为另一种尺寸	设置纸张节省选项
制作透明胶片	在每一页的顶部放置日期和时间
复印到信签	在每一页上放置背景画面消息
复印照片	创建定制作业 (作业创建)
使用选定进纸匣中的介质进行复印	取消复印作业
复印混合尺寸介质	复印提示
设置双面选项	解决复印质量问题

快速复印

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 按数字键盘上的 Go (继续) 按钮。
 - 如果已安装 LDSS 配置文件,当您试图进行快速复印时可能会收到错误消息。请与您的系统支持人员联系。

多页复印

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 Copy (复印),或使用数字键盘来指定您需要的副本数量。 在触摸"复印"或输入副本数量之后,触摸屏将自动更改为复印设置菜单。
- 3 更改复印选项以符合您的要求。
- 4 触摸 Copy It (复印它)。

使用平板

如果您使用平板来进行复印:

- 1 打开文档封面。
- 2 将文档面朝下放在平板上。
- 3 关闭文档盖板。
- 4 触摸主屏幕上的 Copy (复印),或按数字键盘上的 Go (继续)按钮。 对于 Copy (复印),继续进行第5步。 对于 Go (继续)按钮,继续进行第8步。
- 5 设置副本数量。
- 6 更改复印选项以符合您的要求。
- 7 触摸 Copy It (复印它)。
- 8 如果您要扫描多页,则触摸 Scan Next (扫描下一页);如果已经完成,则触摸 Finish the Job (完成作业)。
 触摸 Finish the Job (完成作业)使 MFP 返回到复印屏幕。
- 9 当完成复印后,触摸 Home (主屏幕)。

复印屏幕和选项

Copy From (复印来源)—打开一个屏幕,您可以输入您将复印的文档大小。

- 触摸后续屏幕上的任何纸张尺寸图标将作出选择并返回到"复印选项屏幕"。
- 当"原件大小"设置为"混合尺寸"时,您可以扫描不同尺寸的原始文档。它们将被自动缩放到适合选定的输出 介质尺寸。

Copy To (复印到)—打开一个屏幕,您可以输入您将用于打印副本的纸张的尺寸和类型。

- 触摸后续屏幕上的任何纸张尺寸图标将作出选择并返回到"复印选项屏幕"。
- 如果"复印来源"和"复印到"的尺寸设置不相同, MFP 将自动调整"比例"设置来适应差异。
- 如果您想要复印到通常没有装在 MFP 进纸匣中的特殊类型和尺寸的纸张,您可以选择多功能进纸器,并通过多功 能进纸器手动送入您需要的纸张类型。
- 当使用"自动匹配"时, MFP 将原始文档的尺寸匹配为"复印来源"框中指定的尺寸。如果匹配的纸张尺寸没有 装在进纸匣之一中, MFP 将缩放副本以适合已加载的介质。

Scale (比例) — 从您的副本创建一个在 25% 至 400% 之间按比例缩放的图象。可以为您自动设置缩放比例。

- 当您要从一种纸张尺寸复印到另一种尺寸,例如从标准法律用纸尺寸到信纸尺寸时,设置"复印来源"和"复印 到"纸张尺寸将自动更改缩放比例以使原始文档的所有信息保留在副本上。
- 触摸向左箭头按 1% 减小值;触摸向右箭头按 1% 增大值。
- 将手指放在箭头上进行连续的增加。
- 将手指放在箭头上两秒钟使更改的速度加快。

Darkness (浓度)—调整副本相对于原始文档将产生的深浅程度。

Printed Image(**打印图象**)— 复印半色调照片或图片,如激光打印机打印的照片或图片,或者来自杂志或报纸中的页面。 对于混合文本,线条图案或其它图形的原始文档,让"打印图象"保留为"关"。

Sides (Duplex) (**面数** (**双面**)) — 在一个或两个面上打印副本,产生两面原始文档的两面副本 (双面打印),从单面原 始文档复印为两面副本,或从两面原始文档复印为单面副本 (单面打印)。

Collate (逐份打印) — 保持打印作业的页面按顺序堆放,尤其是在打印文档的多份副本时。"逐份打印"的默认设置为 "开"; 副本的输出页面顺序将是 (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3)。如果您想让每一页的所有副本放在一起,则关闭 "逐份打印", 副本的顺序将是 (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3)。

Options (选项) — 打开一个更改"纸张节省"、"高级图象"、"分隔页""边距改变"、"边缘消除"、"日期/时间标志"、"背景画面"、"内容"或"高级双面打印"设置的屏幕。

- Paper Saver (纸张节省) 使原始文档的两页或更多页打印到同一页上。"纸张节省"也被称为 N 页打印。N 代表数字。例如 2 页将文档的两页打印在单个页面上, 4 页将文档的四页打印在单个页面上。触摸 Print Page Borders (打印页面边框)将添加或删除输出页面上原始文档页面周围的轮廓边框。
- Create Booklet (创建小册子) 创建一组逐份打印输出,当对折时形成一个原始文档一半大小的小册子,并且 所有页面按顺序排列。

注意:要使用"创建书签",您必须在 MFP 上安装双面打印部件。

- Advanced Imaging (高级图象) 在复印文档之前调整"背景删除"、"对比度"和"阴影细节"。
- Custom Job (Job Build) (定制作业 (作业创建)) 将多个扫描作业组合为一个单一的作业。
 - 不是在所有型号上都支持"定制作业"。
- Separator Sheets (分隔页) 将一张空白纸放在复印作业的每个副本之间。从接纸架上取出副本中的分隔页可 能是不同类型或颜色的纸张。
- **Margin Shift** (边距改变) 增加边距的尺寸为指定距离。这在为装订或打孔副本提供空间上是很有用的。使用 增加或减少箭头来设置您需要的边距。如果附加的边距太大,副本将被裁剪。
- Edge Erase (边缘消除) 消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域,或是挑选特定的一边。"边缘消除"将清除选定区域内的任何内容,使该部分纸张上无任何打印输出。
- Date/Time Stamp (日期/时间标志)—打开"日期/时间标志"并在每一页的顶部打印日期和时间。
- Overlay (背景画面) 创建覆盖复印内容的水印 (或消息)。您可以在 Urgent (急件), Confidential (密件), Copy (复件)或 Draft (草稿)之间选择。您选择的文字将以浅色的大字横越每个页面。
 注意: 定制背景画面可以由系统管理员创建。然后将随该消息出现一个可用的其它图标。
- Content (内容) 增强复印质量。为大部分是文本或线条图案的原始文档选择*文本*。当原始文档是文本和图形 或图片的混合时选择*文本/照片*。当原始文档是高质量照片或喷墨打印输出时选择*照片*。当复印半色调照片或图 形,如激光打印机的打印输出,或者杂志或报纸中的页面时选择*打印图象*。
- Advanced Duplex (高级双面打印) 控制原始文档有多少面及其打印方向,以及原始文档是沿长边装订还是沿 短边装订的。

从一种尺寸复印为另一种尺寸

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。

- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Copy from: (复印来源:),然后识别原始文档的尺寸。 例如,标准法律用纸。
- 5 触摸 Copy to: (复印到:),然后选择您要用于复印的尺寸。

注意:如果您选择的纸张尺寸与"复印来源"尺寸不同, MFP 将自动缩放尺寸。

6 触摸 Copy It (复印它)。

制作透明胶片

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Copy from: (复印来源:),然后识别原始文档的尺寸。
- 5 触摸 Copy to: (复印到:),然后触摸装有透明胶片的进纸匣。

注意:如果您没有看到 Transparency (透明胶片)选项,请告诉系统支持人员。

6 触摸 Copy It (复印它)。

复印到信签

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Copy from: (复印来源:),然后识别原始文档的尺寸。
- 5 触摸 Copy to: (复印到:),然后触摸装有信签的进纸匣。

注意:如果您没有看到 Letterhead (信签)选项,请告诉系统支持人员。

6 触摸 Copy It (复印它)。

复印照片

- 1 打开文档盖板。
- 2 将照片面朝下放在平板上。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸 Content (内容)。
- 6 触摸 Photograph (照片)。
- 7 触摸 Copy It (复印它)。
- 8 触摸 Scan Next (扫描下一页)或 Done (完成)。

使用选定进纸匣中的介质进行复印

在复印过程中,您可以选择装有所选介质类型的进纸匣。例如,如果多功能进纸器中装有特殊介质类型,并且您想要使用该 介质进行复印:

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Copy from: (复印来源:),然后识别原始文档的尺寸。
- 5 触摸 Copy to: (复印到:), 然后触摸多功能进纸器或装有您要使用的介质类型的进纸匣。
- 6 触摸 Copy It (复印它)。

复印混合尺寸介质

您可以将混合尺寸的原始文档放在 ADF 中,然后复印它们。根据进纸匣中加载的纸张尺寸,扫描仪将使用相同尺寸的介质 打印或缩放文档以适合进纸匣中的介质。

例 1, MFP 有两个进纸匣, 一个进纸匣装有信纸, 而另一个装有标准法律用纸。需要复印混合信纸和标准法律用纸页面的 文档。

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- **4** 触摸 Copy from (复印来源),然后触摸 Mixed Sizes (混合尺寸)。
- 5 触摸 Copy to (复印到), 然后触摸 Auto Size Match (自动尺寸匹配)。
- 6 触摸 Copy It (复印它)。

扫描仪将在扫描时识别不同尺寸的页面,然后将它们打印在正确尺寸的纸张上。

例 2: MFP 有一个进纸匣,装有信纸尺寸的纸张。需要复印混合信纸和标准法律用纸页面的文档。

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Copy from (复印来源),然后触摸 Mixed Sizes (混合尺寸)。
- 5 触摸 Copy It (复印它)。

扫描仪将在扫描时识别不同尺寸的页面,然后将标准法律用纸尺寸的页面缩放到使用信纸尺寸纸张打印。

设置双面选项

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。

使用选定进纸匣中的介质进行复印 **27**

- 4 触摸类似您要用来双面复印副本的方法的按钮。 第一个数字表示原始文档的面数;第二个数字表示副本的面数。 例如,如果您有单面的原始文档而您想要双面的副本,则选择1-->2面。
- 5 触摸 Copy It (复印它)。

缩小和放大副本

副本可以被缩小至原始文档的 25%,或放大至原始文档的 400%。默认的 Scale (比例)是 Auto (自动)。如果您保留 Scale (比例)设置为 Auto (自动),那么原始文档的内容将会被缩放至适合您当前正在复印的纸张尺寸。

要缩小或放大副本:

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 从"比例"中,触摸+或-来放大或缩小您的输出。

注意: 手动设置"比例"后触摸 **Copy To**(复印到)或 **Copy From**(复印来源)将使缩放比例的值返回 到自动。

5 触摸 Copy It (复印它)。

调整复印质量

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸 Content (内容)。
- 6 触摸最能代表您的复印内容的图标 (例如,文本,文本/照片,照片,或打印图象)。
 - 文本 用于大部分是文本或线条图案的原始文档。
 - 文本/照片 当原始文档混合了文本和图形或图片时使用。
 - 照片 当原始文档是高质量的照片或喷墨打印输出时使用。
 - 打印图象—当复印半色调照片、图形,如激光打印机打印的文档,或者来自杂志或报纸中的页面时使用。
- 7 触摸 Copy It (复印它)。

设置逐份打印选项

如果您希望逐份打印副本,您不需要进行任何操作,这是默认设置。

例如,三页作业的两份副本将打印为:第1页,第2页,第3页,第1页,第2页,第3页。 如果您不希望逐份打印副本,您可以更改设置。

例如,三页作业的两份副本将打印为:第1页,第1页,第2页,第2页,第3页,第3页。

要关闭逐份打印:

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 使用数字键盘来输入您需要的副本份数。
- 5 如果您不希望逐份打印副本,则触摸 Off (关)。
- 6 触摸 Copy It (复印它)。

在副本之间放置分隔页

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸 Separator Sheets (分隔页)。
 - **注意:** 要在副本之间放置分隔页,逐份打印必须为"开"。如果逐份打印为"关",分隔页将被插在已打印 的作业后面。
- 6 触摸 Copy It (复印它)。

设置纸张节省选项

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 选择双面选项。
- 5 触摸 Options (选项)。
- 6 触摸 Paper Saver (纸张节省)。
- 7 选择您需要的输出。

例如,如果您有四页纵向的原始文档,您想要复印在一张纸的一个面上,则触摸 4 on 1 Portrait (四合一纵向)。

- 8 如果您希望在副本的每一页周围有边框,则触摸 Print Page Borders (打印页面边框)。
- 9 触摸 Copy It (复印它)。

在每一页的顶部放置日期和时间

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。

- 5 触摸 Date/Time Stamp (日期 / 时间标志)。
- 6 触摸 On (开)。
- **7** 触摸 Done (完成)。
- 8 触摸 Copy It (复印它)。

在每一页上放置背景画面消息

背景画面消息能被放在每一页上。消息选项有 Urgent (急件), Confidential (密件), Copy (复件)或 Draft (草稿)。 要将消息放在副本上:

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸包含您要使用的背景画面的按钮。
- 6 触摸 Done (完成)。
- 7 触摸 Copy It (复印它)。

创建定制作业 (作业创建)

定制作业或作业创建被用于将一组或多组原始文档组合为一个单一的复印作业。每一组可能使用不同的作业参数进行扫描。 当复印作业被提交并且 Custom Job (定制作业)被启用时,扫描仪将使用提供的参数扫描第一组原始文档,然后使用相 同或不同的参数扫描下一组。

组的定义根据"扫描来源"进行:

- 从平板时,一组包含一页。
- 从 ADF 时,一组包含所有已扫描的页面,直到 ADF 变为空。
- 当通过 ADF 发送一页时,一组包含一页。

例如:

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Copy (复印)。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸 Custom Job (定制作业)。
- 6 触摸 On (开)。
- **7** 触摸 Done (完成)。
- 8 触摸 Copy It (复印它)。

当到达一组的结尾时,会出现"扫描下一页"屏幕。触摸 Scan the next page (扫描下一页) 或触摸 Done (完成)。如 需有关定制作业或作业创建设置的更多信息,请参阅*软件和文档* CD 上的*菜单和消息指南*。

取消复印作业

当文档在 ADF 中时

当 ADF 开始处理文档时,显示正在扫描屏幕。您可以通过触摸屏幕上的 Cancel Job (取消作业)来取消复印作业。

触摸 **Cancel Job** (**取消作业**)将取消正在被扫描的整个作业。正在扫描屏幕将被"正在取消扫描作业"屏幕取 代。 ADF 将清除所有已经开始扫描的页面并将其它页面保留在 ADF 中。

当使用平板复印页面时

在复印期间,会出现"扫描下一页"屏幕。要取消复印作业,触摸屏幕上的 Cancel Job (取消作业)。

触摸 **Cancel Job** (**取消作业**)将取消已被扫描的整个作业。正在扫描屏幕将被"正在取消扫描作业"屏幕取代。 一旦作业被清除,触摸屏将返回到复印屏幕。

当页面正在被打印时

要取消打印作业,触摸屏幕上的 Cancel Job (取消作业),或按数字键盘上的取消按钮。

触摸 Cancel Job (取消作业)或按键盘上的取消按钮将取消剩余的打印作业。一旦作业被删除,触摸屏将返回到 主屏幕。

复印提示

下列提示可能改善 MFP 复印质量。如需其它信息或解决复印问题,请参阅解决复印质量问题。

问题	提示
何时我该使用文本模式?	 当文本保存是复印的主要目的,并且保存从原始文档中复印的图象不为考虑时应该使用 文本模式。 "文本"最适合用于收条,复写表单,以及只包含文本或细线条图案的文档。
何时我该使用文本/照片模式?	 • 当复印包含文本和图形的混合原始文档时应该使用文本/照片模式。 • 文本/照片模式最适合用于杂志文章,商业图形以及小册子。
何时我该使用打印图象模式?	当复印半色调照片、图形 (如激光打印机打印的文档)或者杂志或报纸中的页面时应该使 用打印图象模式。
何时我该使用照片模式?	当原始文档是高质量的照片或喷墨打印输出时应该使用照片模式。



MFP 能被用于以电子邮件将扫描的文档发送给一个或多个收件人。

从 MFP 发送电子邮件有四种方法。您可以键入电子邮件地址,使用快捷号码,使用地址簿或配置文件。永久的电子邮件目 的地可以被创建在 Web 页上 "配置"选项卡下面的 "管理目标"链接中。

如需更多信息或详细说明,请选择下列主题之一:

输入电子邮件地址 使用快捷号码 使用地址簿 发送电子邮件到配置文件 添加电子邮件主题和消息信息 更改输出文件类型 用电子邮件发送彩色文档 创建电子邮件快捷方式 创建电子邮件配置文件 取消电子邮件 电子邮件选项 电子邮件服务器设置 地址簿设置

输入电子邮件地址

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 3 输入收件人地址。 您可以通过按"下一步",然后输入收件人的地址或快捷号码来输入其它收件人。
- 4 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

使用快捷号码

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。

- 3 按#,然后输入收件人的快捷号码。您可以通过按"下一步",然后输入收件人的地址或快捷号码来输入其它收件人。
- 4 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

使用地址簿

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 3 触摸 Search Address Book (搜索地址簿)。
- 4 输入您正在搜索的名称或部分名称,然后触摸 Search (搜索)。
- 5 触摸您要添加到"收件人:"字段的名称。
 您可以通过按"下一步",然后输入收件人的地址或快捷号码,或搜索地址簿来输入其它收件人。
- 6 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

发送电子邮件到配置文件

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 Held Jobs (挂起作业)。
- **3** 触摸 Profiles (配置文件)。
- 4 从配置文件列表中选择电子邮件目的地。
- 5 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

添加电子邮件主题和消息信息

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 3 触摸 Options (选项)。
- 4 触摸 Subject (主题)。
- 5 输入电子邮件主题。
- 6 触摸 Done (完成)。
- 7 触摸 Message (消息)。
- 8 输入电子邮件消息。
- 9 触摸 Done (完成)。
- **10** 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

更改输出文件类型

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 3 输入电子邮件地址。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸代表您要发送的文件类型的按钮。
 - **PDF** 此按钮创建多页的单个文件,可用 Adobe Reader 查看。Adobe Reader 由 Adobe 免费提供,可从 http:// www.adobe.com 上获得。
 - **TIFF** 此按钮创建多个文件或单个文件。如果在"配置"菜单中关闭"多页 TIFF",则 TIFF 在每个文件中保存一页。文件大小通常比同等的 JPEG 大。
 - JPEG—此按钮为原始文档的每一页创建并连接单独的文件,可以通过大多数 Web 浏览器和图形程序查看。
- 6 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

用电子邮件发送彩色文档

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 3 输入电子邮件地址。
- 4 触摸 Options (选项)。
- 5 触摸 Color (颜色)。
- 6 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

创建电子邮件快捷方式

从计算机

- 1 在 Web 浏览器的地址栏中输入 MFP 的 IP 地址。
- 2 单击 Configuration (配置)(在左框内),然后单击 Manage Destinations (管理目标)(在右框内)。
 注意:您可能被要求输入口令。如果您没有 ID 和口令,请从系统支持人员处获得一个。
- 3 单击 E-mail Destination Setup (电子邮件目标设置)。
- 4 为收件人输入唯一的名称,并指定电子邮件地址。

注意:如果您输入多个地址,请用逗号(,)分隔每个地址。

- 5 选择扫描设置(格式、内容、颜色和分辨率)。
- 6 输入快捷号码,然后单击 Add (添加)。 如果您输入的号码已被使用,您会得到选择其它号码的提示。

- 7 到 MFP 前面,然后将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 8 调整纸张导片。
- 9 按#, 然后输入收件人的快捷号码。
- **10** 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

从 MFP

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 E-mail (电子邮件)。
- 4 输入收件人的电子邮件地址。 要创建一组收件人,触摸 Next number (下一个号码),然后输入下一个收件人的电子邮件地址。
- 5 触摸 Save as Shortcut (另存为快捷号码)。
- 6 为快捷方式输入唯一的名称。
- 7 检验快捷号码名称和号码是否正确,然后触摸 OK (确定)。 如果名称或号码不正确,则触摸 Cancel (取消),然后重新输入信息。
- 8 触摸 E-mail It (发送电子邮件)。

创建电子邮件配置文件

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入您要配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 单击 E-mail/FTP Settings (电子邮件 /FTP 设置)。
- 4 单击 Manage E-mail Shortcuts (管理电子邮件快捷方式)。
- 5 使用适当的信息填写各字段。
- 6 单击 Add (添加)。

取消电子邮件

- 1 如果使用 ADF,当触摸屏上显示 Scanning...(正在扫描 ...)时触摸 Cancel (取消)。
- 2 如果使用扫描仪平板,当触摸屏上显示 Scan the Next Page / Finish the Job(扫描下一页 / 完成作业)时触 摸 Cancel (取消)。

电子邮件选项

Original Size (原件大小)—打开一个您可以输入您准备发送电子邮件的文档大小的屏幕。

- 触摸后续屏幕上的任何纸张尺寸图标将作出选择并返回到"电子邮件选项屏幕"。
- 当"原件大小"设置为"混合尺寸"时,您可以扫描不同尺寸的原始文档(信纸和标准法律用纸尺寸页面)。它 们将被自动缩放到适合选定的输出介质尺寸。

电子邮件

Sides (Duplex) (**面数** (**双面**)) — 告诉 MFP 您的原始文档是单面打印 (在一个面上打印)还是双面打印 (在两个面上 打印)。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在电子邮件中。

Orientation(方向)—告诉 MFP 原始文档是纵向还是横向的,然后更改面数和装订设置来符合原始文档的方向。

Binding (装订) — 告诉 MFP 原始文档是沿着长边还是短边装订。

E-mail Subject (电子邮件主题) — 让您输入电子邮件的主题行。您可以输入最多 255 个字符。

E-mail Message (电子邮件消息) — 让您输入将与扫描附件一起发送的消息。

Resolution(分辨率)—调整电子邮件的输出质量。增加图象分辨率会增加电子邮件的文件大小以及扫描原始文档需要的 时间。可以降低图象分辨率以缩小电子邮件的文件大小。

Send As (发送为) — 设置扫描图象的输出 (PDF、TIFF 或 JPEG)。

PDF 输出是单个文件。

TIFF 输出是单个文件。如果在"配置"菜单中关闭"多页 **TIFF**",则 **TIFF** 在一组文件的每一个中保存一页。 **JPEG** 在每一个文件中保存一页。当扫描多页时,输出将是一组文件。

Content (内容)—告诉 MFP 原始文档的类型。可以从"文本"、"文本/照片"或"照片"中选择。与任何内容选项一起 工作时颜色可以打开或关闭。内容影响电子邮件的质量和大小。

Text (文本) — 强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比。

Text/Photo (文本/照片) — 当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用。

Photo (照片) — 告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置强调再现原件中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。

Color (颜色)— 设置电子邮件的扫描类型和输出。彩色文档可以被扫描并发送到电子邮件地址。

注意: MFP 将只用灰度打印彩色文档。

Advanced Options (高级选项) — 让您更改"高级图象"、"定制作业"、"传输日志"、"扫描预览"、"边缘消除"或 "浓度"设置。

Advanced Imaging (高级图象)—在复印文档之前调整"背景删除"、"对比度"和"阴影细节"。

Custom Job (Job Build) (定制作业(作业创建)) — 将多个扫描作业组合为一个单一的作业。

注意: 不是在所有型号上都支持"定制作业"。

Transmission Log (传输日志) — 打印传输日志或传输错误日志。

Scan Preview (扫描预览) — 在图象被包括到电子邮件中之前显示图象的第一页。当第一页被扫描后,扫描暂停 并出现预览的图象。

注意: 不是在所有型号上都支持"扫描预览"。

Edge Erase(边缘消除)— 消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域,或是挑选特定的一边。

Darkness (浓度) — 调整扫描的电子邮件将产生的深浅程度。
电子邮件服务器设置

要使电子邮件工作,它必须在 MFP 配置中打开并且有有效的 IP 地址或网关地址。要设置电子邮件功能:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入您要配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- 2 单击 Configuration (配置)。
- 3 单击 E-mail/FTP Settings (电子邮件 /FTP 设置)。
- 4 单击 Email Server Setup (电子邮件服务器设置)。
- 5 使用适当的信息填写各字段。
- 6 单击 Submit (提交)。

地址簿设置

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入您要配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- 2 单击 Configuration (配置)。
- 3 单击 E-mail/FTP Settings (电子邮件 /FTP 设置)。
- 4 单击 Manage E-mail Shortcuts (管理电子邮件快捷方式)。
- 5 使用适当的信息填写各字段。
- 6 单击 Add (添加)。



注意: 不是在所有型号上都支持传真。

传真功能让您扫描项目并将它们从 MFP 直接传真到一个多个收件人。当触摸 Fax (传真)时,它打开传真目标屏幕。您可 以输入传真号码并触摸 "Fax lt (传真它)"来发送传真。您也可以更改传真设置以适合您的个人需要。 在最初的 MFP 设置期间,您可能被要求为传真配置 MFP。如需其它信息,请参阅**传真设置**。

下列传真主题可从本章和其它章节获得。

发送传真	调整浓度设置
使用传真目标快捷号码	稍后再发送传真
使用地址簿	取消外发的传真
从计算机发送传真	传真提示
创建快捷号码	传真设置
传真选项	解决传真质量问题
更改传真分辨率	查看传真日志

发送传真

有两种发送传真的方法:使用数字键盘输入号码或使用快捷号码。使用下面的说明来使用键盘发送传真,或参阅**使用传真目**标快捷号码来使用快捷号码传真文档。

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 使用触摸屏或键盘上的数字输入传真号码。
 通过触摸"下一步",然后输入收件人的电话号码或快捷号码,或搜索地址簿来添加收件人。
 注意:要在传真号码中放置两秒钟的拨号暂停,请使用"拨号暂停"按钮。



拨号暂停在"传真收件人:"框中将显示为逗号。如果您需要首先拨打外线,请使用此特性。

5 触摸 Fax It (传真它)。

使用传真目标快捷号码

传真目标快捷号码就象电话或传真机上的快速拨号一样。当创建永久的传真目标时您可以分配快捷号码。永久的传真目标或 快速拨号可以被创建在 Web 页上 "配置"选项卡下面的 "管理目标"链接中。一个快捷号码 (1-99999)可以包含单个 或多个收件人。通过创建使用快捷号码的一个传真目标组,您可以快速并容易地传真信息到整个组。

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 在键盘上按 #, 然后按快捷号码。
 在键盘上按 #, 然后按快捷号码, 或触摸 Next Number (下一个号码)来输入其它地址。
 如需有关创建快捷号码的信息,请参阅创建快捷号码。
- 4 触摸 Fax It (传真它)。

使用地址簿

注意: 如果地址簿特性未被启用,请与系统支持人员联系。

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 触摸 Search Address Book (搜索地址簿)。
- 5 使用触摸屏键盘,输入您要查找其传真号码的人的名称或部分名称。(请勿试图同时搜索多个名称。)
- 6 触摸 Enter (输入)。
- 7 触摸名称来将它添加到 Fax to: (传真收件人:)列表中。
- 8 重复第5至6步来输入其它目标。
- **9** 触摸 Fax It (传真它)。

从计算机发送传真

从计算机发送传真让您无需离开座位而发送电子文档。这向您提供直接从应用软件传真文档的灵活性。

- 1 从应用软件,单击文件 → 打印。
- 2 从"打印"窗口,选择 MFP, 然后单击 Properties (属性)。

注意:为了从您的计算机执行此功能,您必须将 PostScript 打印机驱动程序用于 MFP。

- 3 选择纸张选项卡,并将"输出"格式更改为"传真"。
- 4 单击确定。在下一个屏幕上,单击确定。
- 5 从传真屏幕,输入传真收件人的姓名和号码。
- 6 单击发送来发送作业。

使用传真目标快捷号码 **39**

创建快捷号码

您可以创建永久的传真目标并分配一个快捷号码,而不用在每次要传真时都需要在控制面板上输入传真收件人的整个电话号码。可以创建单个号码的快捷方式,也可以创建多个号码的快捷方式。有两种创建快捷号码的方法:从计算机或从 MFP 触摸屏。

从计算机

- 1 在 Web 浏览器的地址行中输入 MFP 的 IP 地址。如果您不知道 IP 地址,请询问管理员。
- 单击 Configuration (配置)(在浏览器窗口的左框内),然后单击 Manage Destinations (管理目标)(在浏览器窗口的右框内)。

注意:您可能被要求输入口令。如果您没有 ID 和口令,请从系统支持人员处获得一个。

- 3 单击 Fax Shortcut Setup (传真快捷号码设置)。
- 4 为快捷号码输入唯一的名称,并指定传真号码。 要创建多号码的快捷方式,输入成组的传真号码。

注意: 用分号 (;) 来分隔组中的每个传真号码。

5 分配快捷号码。

如果您输入的号码已被使用,您会得到选择其它号码的提示。

- 6 单击 Add (添加)。
- 7 到MFP前面,然后将原始文档面朝上放在ADF中。ADF上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 8 在数字键盘上,按#,然后输入快捷号码。
- 9 触摸 Fax It (传真它)。

从 MFP

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 输入收件人的传真号码。 要创建一组收件人,触摸 Next number (下一个号码),然后输入下一个收件人的传真号码。
- 5 触摸 Save as Shortcut (另存为快捷号码)。
- 6 为快捷号码输入唯一的名称。
- 7 检验快捷号码名称和号码是否正确,然后触摸OK(确定)。 如果名称或号码不正确,则触摸Cancel(取消),然后重新输入信息。
- 8 触摸 Fax It (传真它)。

传真选项

Original (原件)—打开一个您可以选择您准备发送传真的文档大小的屏幕。

- 触摸后续屏幕上的任何纸张尺寸图标将作出选择并返回到"传真选项屏幕"。
- 当"原件大小"设置为"混合尺寸"时,您可以扫描不同尺寸的原始文档(信纸和标准法律用纸尺寸页面)。它 们将被自动缩放到适合选定的输出介质尺寸。

Content (内容)—用于选择您正在扫描的文档类型(例如,文本"、"文本/照片"或"照片")。内容通过选择扫描仪 将如何处理原始文档上的信息来影响扫描的质量和大小。

- "文本"设置将强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比。
 当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用 "文本/照片"设置。
- "照片"设置告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置强调再现原件中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息 量并可能增加传输时间。

Sides (面数) — 让您告诉 MFP 您的原始文档是单面打印 (在一个面上打印)还是双面打印 (在两个面上打印)。这让扫 描仪知道哪些内容需要扫描以包括在传真中。

Resolution(分辨率)— 让您控制扫描仪检查您希望传真的文档的接近程度。如果您传真照片,细线条的图画,或使用非常小文本的文档,请增大"分辨率"设置。这将增加扫描所需要的时间并提高传真输出的质量。标准适用于大多数文档。 *精细*建议用于小字体打印的文档。超精细建议用于具有精美细节的原始文档。极精细建议用于有图片或照片的文档。

Darkness (浓度) — 让您调整传真相对于原始文档将产生的深浅程度。

Advanced Options (高级选项)— 让您访问"延迟发送"、"高级图象"、"定制作业"、"传输日志"、"扫描预览"、 "边缘消除"、"高级双面打印"或"传真队列"设置。

Delayed Send(延迟发送)— 让您设置传真将在稍后时间或日期发送。在设置传真之后,选择 **Delayed Send** (延迟发送),输入您想要发送传真的时间和日期,然后触摸 **Done**(完成)。此设置在发送信息到一定时间内还 不可用的传真行,或传输时期费用更低时特别有用。

注意:如果延迟的传真应该被发送时设备被关闭,传真将在下一次 MFP 被打开时发送。

Advanced Imaging (高级图象)— 让您在复印文档之前调整"背景删除"、"对比度"和"阴影细节"。 Custom Job (Job Build) (定制作业 (作业创建))— 让您将多个扫描作业组合为一个单一的作业。

注意: 不是在所有型号上都支持"定制作业"。

Transmission Log (传输日志) — 让您打印传输日志或传输错误日志。

Scan Preview (扫描预览) — 在图象被包括到传真中之前显示图象。当页面被扫描后,扫描暂停并出现预览的图象。

注意: 不是在所有型号上都支持"扫描预览"。

Edge Erase(边缘消除)— 消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域,或是挑选特定的一边。"边缘消除"将清除选定区域内的任何内容,使该部分纸张上无任何打印输出。

Advanced Duplex (高级双面打印)— 控制原始文档有多少面及其打印方向,以及原始文档是沿长边装订还是沿 短边装订的。

更改传真分辨率

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 输入传真号码。
- 5 触摸 Options (选项)。
- 6 触摸代表您需要的分辨率的按钮。
- 7 触摸 Fax It (传真它)。

调整浓度设置

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 输入传真号码。
- 5 触摸 Options (选项)。
- 6 触摸左边的 Darkness (浓度)箭头来降低传真的浓度,或触摸右边的 Darkness (浓度)箭头来增加传真的浓度。
- 7 触摸 Fax It (传真它)。

稍后再发送传真

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 Fax (传真)。
- 4 输入传真号码。
- 5 触摸 Options (选项)。
- 6 触摸 Advanced Options (高级选项)。
- 7 触摸 Delayed Send (延迟发送)。
 - **注意:**如果"传真模式"被设为"传真服务器","延迟发送"按钮将不会出现。等待传输的传真被列在 "传真队列"中。
- 8 触摸向左箭头来缩短传真将被传输的时间或触摸向右箭头来延长。

注意: 触摸增加或减少箭头来以 30 分钟为增量调整时间。如果显示当前时间,向左箭头被灰掉。

9 触摸 Done (完成)。

取消外发的传真

有两种取消外发传真的方法:

当原始文档仍在扫描时

- **1** 如果使用 ADF,当触摸屏上显示 Scanning...(正在扫描 ...)时,触摸 Cancel(取消)。
- 2 如果使用扫描仪平板,当触摸屏上显示 Scan the Next Page / Finish the Job (扫描下一页 / 完成作业)时,触摸 Cancel (取消)。

当原始文档已被扫描到内存之后

- 触摸主屏幕上的 Cancel Jobs (取消作业)。
 出现"取消作业"屏幕。
- 2 触摸您要取消的作业。 只有三个作业出现在屏幕上,触摸向下箭头直到出现您需要的作业,然后触摸您要取消的作业。
- **3** 触摸 Delete Selected Jobs (删除选定作业)。

出现"删除选定作业"屏幕,选定作业被删除,然后出现主屏幕。

传真提示

下列提示可能改善 MFP 传真质量。如需其它信息或解决传真问题,请参阅解决传真质量问题。

问题	提示
何时我该使用文本模式?	 当文本保存是传真的主要目的,并且保存从原始文档中复印的图象不为考虑时应该使用 文本模式。 "文本"最适合用于收条,复写表单,以及只包含文本或细线条图案的文档。
何时我该使用文本/照片模式?	 当传真包含文本和图形的混合原始文档时应该使用文本/照片模式。 文本/照片模式最适合用于杂志文章、商业图形以及小册子。
何时我该使用照片模式?	当传真激光打印机打印或者从杂志或报纸上翻拍的照片时应该使用照片模式。

传真

传真设置

当您第一次打开 MFP 或长期关闭 MFP 之后再打开时,将出现 Set clock (设置时钟)。另外,许多国家和地区要求外发的传真在每张传输页的顶部或底部页边上,或传输的第一页上包含下列信息:

- 日期和时间(发送传真的日期的时间)
- 工作站名称 (发送消息的企业,其它实体或个人的标识)
- 工作站号码(发送传真机器,企业,其它实体或个人的电话号码)

注意: 请参阅电磁辐射注意事项和其它电信注意事项以获取 FCC 信息。

有两种输入传真设置信息的方法。它们是 1) 通过 MFP 控制面板手动输入信息,或 2) 使用浏览器来访问 MFP 的 IP 地址, 然后进入"配置"菜单。

注意:如果您没有 TCP/IP 环境,您必须使用 MFP 控制面板来设置基本的传真信息。

选择下面的主题之一来查看有关您要使用的方法的说明。

执行手动传真设置

执行浏览器传真设置

执行手动传真设置

- 1 触摸主屏幕上的 Menus (菜单) 按钮。
- 2 触摸 Settings (设置)。
- 3 触摸 Fax Settings (传真设置)。
- 4 触摸 General Fax Settings (常规传真设置)。
- 5 触摸 Station Name (工作站名)。
- 6 输入工作站名 (输入您的姓名或公司名称)。
- 7 触摸 Done (完成) 来保存您的选择。
- 8 触摸 Station Number (工作站号码)。
- 9 输入传真号码。
- **10** 触摸 **Done**(完成)。

执行浏览器传真设置

- **注意**: 配置通常是由网络管理员完成的任务。如果您在下列说明的步骤中得到需要口令的提示,请向网络管理员寻求帮助。
- 1 在浏览器的地址行中输入 MFP 的 IP 地址 (例如, http://192.168.236.24), 然后按 Enter (回车键)。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 在 MFP 标题下面,单击 Fax Setup (传真设置)。

4 单击 Configuration (配置)。

如果您更改传真模式,您必须在访问配置页之前单击 Submit (提交)。

- **注意:** 在 MFP 开电期间,如果打印服务器被配置为使用网络时间协议 (NTP)时间,则提供当前日期和时间。您必须设置时区来获取正确的时间。
- 5 输入必需的 FCC 信息:
 - 日期和时间(当前日期和时间)
 - 工作站名称 (个人姓名或公司名称)
 - 工作站号码 (传真电话线号码)
- 6 选择"时区",例如"东部"(美国和加拿大,东部标准时间)。这设置必需的信息。
- 7 设置"应答振铃"等选项。
- 8 完成信息输入后,单击 Submit (提交)。

可以通过浏览器或 MFP 控制更改可选设置,例如:设置传真传输日志,创建永久的传真目标,以及启用传真服务器功能。

查看传真日志

当您发送或接收传真时,活动的输入项被记录到文件中。您可以在需要的时候查看或打印该文件。

要查看传真日志:

- 1 在浏览器的地址行中输入 MFP 的 IP 地址, 然后按 Enter (回车键)。
- 2 单击 Reports (报告)。
- **3** 单击 Fax Settings (传真设置)。
- 4 单击 Fax Job Log (传真作业日志)或 Fax Call Log (传真呼叫日志)。



MFP 扫描仪让您将文档直接扫描到文件传输协议(FTP)服务器。一次只能发送一个 FTP 地址。

注意: 在能使用 FTP 前必须从功能访问菜单中启用它。如需更多信息,请参阅限制功能访问。

一旦 FTP 目标被系统管理员配置,目标名称将可作为快捷号码使用或在"挂起作业"图标下面作为配置文件列出。FTP 位置也可以是另一台 PostScript 打印机:例如,彩色文档能够被扫描然后被发送到彩色打印机。发送文档到 FTP 服务器与发送传真类似。区别在于您通过网络发送信息而不是电话线。

如需更多信息或详细的说明,请选择下列主题之一:

输入 FTP 地址	使用地址簿
使用快捷号码	FTP 提示

输入 FTP 地址

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 FTP。
- **4** 输入 FTP 地址。
- 5 触摸 Send It (发送它)。

使用快捷号码

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 FTP。
- 4 按#, 然后输入 FTP 快捷号码。
- 5 触摸 Send It (发送它)。

使用地址簿

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。

- 3 触摸主屏幕上的 FTP。
- 4 触摸 Search Address Book (搜索地址簿)。
- 5 输入您正在搜索的名称或部分名称,然后触摸 Search (搜索)。
- 6 触摸您要添加到"收件人:"字段的名称。
- 7 触摸 Send It (发送它)。

创建快捷号码

您可以创建永久的 FTP 目标并分配一个快捷号码,而不用在每次要发送文档到 FTP 时都需要在控制面板上输入整个 FTP 站点地址。可以创建单个号码的快捷方式,也可以创建多个号码的快捷方式。有两种创建快捷号码的方法:从计算机或从 MFP 触摸屏。

从计算机

- 1 在 Web 浏览器的地址栏中输入 MFP 的 IP 地址。如果您不知道 IP 地址,请询问管理员。
- 2 单击 Configuration (配置)(在浏览器窗口的左框内),然后单击 Manage Destinations (管理目标)(在浏览器窗口的右框内)。

注意:您可能被要求输入口令。如果您没有 ID 和口令,请从系统支持人员处获得一个。

- 3 单击 FTP Shortcut Setup (FTP 快捷号码设置)。
- 4 在字段中输入适当的信息。
- 5 分配快捷号码。

如果您输入的号码已被使用,您会得到选择其它号码的提示。

- 6 单击 Add (添加)。
- 7 到 MFP 前面,然后将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 8 在数字键盘上,按#,然后输入快捷号码。
- 9 触摸 Send It (发送它)。

从 MFP

- 1 将原始文档面朝上放在 ADF 中。 ADF 上的标签显示如何基于纸张的尺寸来加载它。
- 2 调整纸张导片。
- 3 触摸主屏幕上的 FTP。
- **4** 输入 FTP 站点。
- 5 触摸 Save as Shortcut (另存为快捷号码)。
- 6 为快捷号码输入唯一的名称。
- 7 检验快捷号码名称和号码是否正确,然后触摸OK(确定)。 如果名称或号码不正确,则触摸Cancel(取消),然后重新输入信息。
- 8 触摸 Send It (发送它)。

FTP 选项

Original Size (原件大小) — 打开一个您可以输入您准备复印的文档大小的屏幕。

- 触摸后续屏幕上的任何纸张尺寸图标将作出选择并返回到 "FTP 选项屏幕"。
- 当"原件大小"设置为"混合尺寸"时,您可以扫描不同尺寸的原始文档(信纸和标准法律用纸尺寸页面)。它 们将被自动缩放到适合选定的输出介质尺寸。

Sides (Duplex) (**面数** (**双面**)) — 告诉 MFP 您的原始文档是单面打印 (在一个面上打印)还是双面打印 (在两个面上 打印)。这让扫描仪知道哪些内容需要扫描以包括在电子邮件中。

Binding (装订) — 告诉 MFP 原始文档是沿着长边还是短边装订。

Base File Name(**基本文件名**)— 让您输入文件名。默认值是 *image*。时间标志被添加到文件名上以防止在 FTP 站点上覆 盖相同名称的文件。

注意: 文件名限制在 53 个字符之内。

Resolution (分辨率) — 调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。图象分 辨率可以降低以减小文件的大小。

Send As (发送为)— 设置扫描图象的输出 (PDF, TIFF 或 JPEG)。

PDF 输出是单个文件。

TIFF 输出是单个文件。如果在"配置"菜单中关闭"多页 TIFF",则 TIFF 在一组文件的每一个中保存一页。

JPEG 在每一个文件中保存一页。当扫描多页时,输出将是一组文件。

Content (**内**容)— 告诉 MFP 原始文档的类型。可以从"文本"、"文本/照片"或"照片"中选择。与任何内容选项一起 工作时颜色可以打开或关闭。内容影响 FTP 文件的质量和大小。

Text (文本) — 强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比。

Text/Photo (文本/照片) — 当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用。

Photo (照片) — 告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置强调再现原件中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。

Color(颜色)—设置扫描类型和副本输出。彩色文档可以被扫描并发送到 FTP 站点, PC 或电子邮件地址。MFP 将只用灰度打印彩色文档。

Advanced Options (高级选项) — 访问 "高级图象"、"定制作业"、"传输日志"、"扫描预览"、"边缘消除"或 "浓度"设置。

Advanced Imaging (高级图象) — 在扫描文档之前调整"背景删除"、"对比度"和"阴影细节"。

Custom Job (Job Build) (定制作业 (作业创建)) — 将多个扫描作业组合为一个单一的作业。

注意: 不是在所有型号上都支持"定制作业"。

Transmission Log (传输日志)—打印传输日志或传输错误日志。

Scan Preview (扫描预览)— 在图象被包括到 FTP 文件中之前显示图象的第一页。当第一页被扫描后,扫描暂停 并出现预览的图象。

注意: 不是在所有型号上都支持"扫描预览"。

Edge Erase(边缘消除)— 消除文档边缘周围的污迹或信息。您可以选择消除纸张四边周围的相等区域,或是挑选特定的一边。"边缘消除"将清除选定区域内的任何内容,使该部分纸张上无任何打印输出。

Darkness (浓度)—调整扫描文档将产生的深浅程度。

FTP 提示

下列提示可能改善 MFP 的 FTP 质量。

问题	提示
何时我该使用文本模式?	 当文本保存是发送文档到 FTP 站点的主要目的,并且保存从原始文档中复印的图象不为 考虑时应该使用文本模式。 "文本"最适合用于收条,复写表单,以及只包含文本或细线条图案的文档。
何时我该使用文本/照片模式?	 当发送到 FTP 站点的文档包含文本和图形的混合时应该使用文本 / 照片模式。 文本 / 照片模式最适合用于杂志文章、商业图形以及小册子。
何时我该使用照片模式?	当原始文档大部分由激光打印机打印或者从杂志或报纸上翻拍的照片组成时应该使用照片 模式。



MFP 扫描仪让您将文档直接扫描到 PC 或 USB 闪烁存储器设备。

计算机不必直接连接到 MFP 就可以接收 "扫描到 PC"的图象。您可以通过在计算机上创建扫描配置文件,然后将配置文件下载到 MFP 上来通过网络将文档扫描回计算机。

如需更多信息或详细的说明,请选择下列主题之一:

创建扫描到 PC 的配置文件 理解扫描到 PC 的选项 扫描到 USB 闪烁存储器设备 扫描提示

创建扫描到 PC 的配置文件

- 在浏览器的地址栏中输入 MFP 的 IP 地址,然后按 Enter (回车键)。
 如果出现 Java applet 屏幕,则单击 Yes (是)。
- **2** 单击 Scan Profile (扫描配置文件)。
- 3 单击 Create Scan Profile (创建扫描配置文件)。
- 4 选择扫描设置,然后单击 Next (下一步)。
- 5 在计算机上任何地方选择一个保存扫描输出文件的位置。
- 6 输入配置文件名。

配置文件名是将出现在 MFP 控制面板上的 "扫描配置文件"列表中的名称。

- 7 单击 Submit (提交)。
- 8 检查"扫描到 PC"屏幕上的说明。

当您单击"提交"时,会自动分配一个快捷号码。您可以在准备扫描文档时使用这个快捷号码。

- a 到 MFP 前面,将原始文档面朝上放在 ADF 中,让长边先进入。
- b 在键盘上,按#,然后输入快捷号码,或触摸主屏幕上的 Profiles (配置文件)。
- **c** 当您输入快捷号码后,扫描仪将扫描文档并发送到您指定的目录或应用程序。如果您触摸主屏幕上的"配置 文件",请在列表中找到快捷号码。
- 9 返回到计算机来查看文件。

输出文件被保存在您指定的位置中或在您指定的应用程序中启动。

理解扫描到 PC 的选项

要更改"扫描到 PC 配置文件"的选项,您必须单击 Quick Setup (快速设置)框,然后选择 Custom (定制)。"快速 设置"让您选择预置的格式或定制扫描作业设置。您可以选择:

Custom (定制)Photo - Color JPEG (照片 - 彩色 JPEG)Text - BW PDF (文本 - 黑白 PDF)Photo - Color TIFF (照片 - 彩色 TIFF)Text - BW TIFF (文本 - 黑白 TIFF)Photo - Gray JPEG (照片 - 灰度 JPEG)Photo - Gray TIFF (照片 - 灰度 TIFF)

Format Type (格式类型)— 设置扫描图象的输出 (PDF、TIFF 或 JPEG)。

PDF 输出是单个文件。

TIFF 输出是单个文件。如果在"配置"菜单中关闭"多页 TIFF",则 TIFF 在一组文件的每一个中保存一页。

JPEG 在每一个文件中保存一页。当扫描多页时,输出将是一组文件。

Compression(压缩)— 设置用于压缩扫描输出文件的压缩格式。

Default Content(默认内容)— 告诉 MFP 原始文档的类型。可以从"文本"、"文本/照片"或"照片"中选择。内容影响扫描文件的质量和大小。

Text(**文本**)— 强调清晰、黑色、高分辨率的文本与干净白色背景的对比。

Text/Photo (文本/照片) — 当原始文档是文本和图形或图片的混合时使用。

Photo (照片) — 告诉扫描仪格外注意图形和图片。此设置强调再现原件中色调的完整动态范围。这增加了保存的信息量。

Color (颜色)—告诉 MFP 原始文档的颜色。您可以选择"灰度"、"黑白"(黑色和白色)或"彩色"。

Original Size (原件大小) — 打开一个您可以选择您准备扫描的文档大小的字段。

Orientation (方向) — 告诉 MFP 原始文档是纵向还是横向的,然后更改面数和装订设置来符合原始文档的方向。

Duplex (双面) — 告诉 MFP 您的原始文档是单面打印 (在一个面上打印)还是双面打印 (在两个面上打印)。这让扫描 仪知道哪些内容需要扫描以包括在电子邮件中。

Darkness (浓度) — 调整扫描的文档将产生的深浅程度。

Resolution(分辨率)—调整文件的输出质量。增加图象分辨率会增加文件的大小以及扫描原始文档需要的时间。图象分 辨率可以降低以减小文件的大小。

Advanced Imaging (高级图象) — 选择此特性来在扫描文档之前调整"背景删除"、"对比度"和"阴影细节"。

扫描到 USB 闪烁存储器设备

- 将原始文档面朝上放在 ADF 中或面朝下放在平板上。
 当使用 ADF 时,请调整纸张导片。
- 2 将 USB 闪烁存储器设备插入 MFP 前面的 USB 直接接口中。 出现"挂起作业"屏幕。
- 3 触摸 Scan to USB drive (扫描到 USB 驱动器)。
- 4 输入文件的名称。
- 5 选择扫描设置。
- 6 触摸 Scan It (扫描它)。

扫描提示

下列提示可能改善 MFP 扫描质量。如需其它信息,请参阅解决扫描质量问题。

问题	提示
何时我该使用文本模式?	 当文本保存是扫描的主要目的,并且保存从原始文档中复印的图象不为考虑时应该使用 文本模式。 "文本"最适合用于收条,复写表单,以及只包含文本或细线条图案的文档。
何时我该使用文本/照片模式?	 当扫描包含文本和图形的混合原始文档时应该使用文本/照片模式。 文本/照片模式最适合用于杂志文章,商业图形以及小册子。
何时我该使用照片模式?	当扫描激光打印机打印或者从杂志或报纸上翻拍的照片时应该使用照片模式。



本章节包含有关发送要打印的作业,打印加密作业,取消打印作业,打印菜单设置页、字体列表和目录列表的信息。本章节 也提供有关使用对开纸和报表尺寸介质打印的信息。有关防止卡纸和保存打印介质的提示,请参阅**避免卡纸**和**保存打印介 质**。

发送要打印的作业

MFP 驱动程序是让计算机与 MFP 通信的软件。当您从应用软件中选择打印后,打开一个表示 MFP 驱动程序的窗口。然后您可以为您准备发送到 MFP 的特定作业选择适当的设置。从驱动程序选择的打印设置覆盖从 MFP 操作面板上选择的默认设置。

您可能需要从最初的打印对话单击属性或设置来查看您可以更改的所有可用的 MFP 设置。如果您不熟悉 MFP 驱动程序窗 口中的特性,请打开联机帮助以获取更多信息。

要支持所有的 MFP 特性,请使用随 MFP 附带的 Lexmark 定制驱动程序。更新的驱动程序,以及驱动程序软件包和 Lexmark 驱动程序支持的完整描述可以从 Lexmark 的 Web 站点上获得。

要从典型的 Windows 应用程序打印作业:

- 1 打开您要打印的文件。
- 2 从"文件"菜单中选择打印。
- 3 在对话中选择 MFP。将 MFP 设置修改为适当的值 (例如您要打印的页数或份数)。
- 4 单击属性或设置来调整在第一个屏幕上不可用的 MFP 设置,然后单击确定。
- 5 单击确定或打印来将作业发送到 MFP。

从 USB 闪烁存储器设备打印

USB 直接接口位于控制面板上,让您可以插入一个 USB 闪烁存储器设备并打印下列类型的文档:

- 可移植文档格式 (PDF) [.pdf 文件]
- 联合图象专家组 (JPEG) [.jpeg 或 .jpg 文件]
- 标签图象文件格式 (TIFF) [.tiff 或 .tif 文件]
- 可交换的图象文件格式 (GIF) [.gif 文件]
- 基本多语言平面 (BMP) [.bmp 文件]
- 可移植的网络图象文件格式 (PNG) [.png 文件]
- 图象交换 (PCX) [.pcx 文件]
- **PC** 画笔文件格式 [.dcx 文件]

从 USB 闪烁存储器设备打印文档与打印挂起作业类似。

注意: 不能打印加密文件或未取得打印许可的文件。

建议使用下列经测试和认可 USB 闪烁存储器设备,容量为 256 MB, 512 MB 和 1 GB:

- Lexar JumpDrive 2.0 Pro
- SanDisk Cruzer Mini

其它 USB 闪烁存储器设备必须:

- 与 USB 2.0 标准兼容。
- 也支持全速标准。 不支持仅支持 USB 低速性能的设备。
- 使用 **FAT** 文件系统。

不支持使用 NTFS 或任何其它文件系统格式化的设备。

要从 USB 闪烁存储器设备打印:

- 1 确认 MFP 电源已经打开并且显示 Ready (就绪)或 Busy (忙)消息。
- 2 将 USB 闪烁存储器设备插入 USB 直接接口中。



注意:如果在 MFP 需要干预 (例如发生卡纸)时插入内存设备, MFP 将忽略内存设备。

3 触摸您要打印的文档旁边的箭头。

将出现一个屏幕,询问要打印的副本份数。

4 如果只打印一份, 触摸 Print (打印), 或触摸 + 来输入副本份数。

注意: 在文档打印结束前不要从 USB 直接接口中移除 USB 闪烁存储器设备。

文档将开始打印。

注意:如果在 MFP 正忙于打印其它作业时插入内存设备,将出现消息 Printer Busy (打印机忙)。选择 Continue (继续),在打印完其它作业后会打印出您的作业。

如果在退出 USB 驱动菜单后将设备留在 MFP 上,您仍然可以象挂起作业一样打印设备上的 PDF 文件。请参阅**打印加密和** 挂起作业。

取消打印作业

有一些取消打印作业的方法。

- 从 MFP 控制面板上取消作业
- 从运行 Windows 的计算机上取消作业
 - 从任务栏取消作业
 - 从桌面取消作业
- 从 Macintosh 计算机上取消作业
 - 从运行 Mac OS 9 的计算机上取消打印作业
 - 从运行 Mac OS X 的计算机上取消打印作业

从 MFP 控制面板上取消作业

如果作业正在格式化,正在扫描或已经开始打印,则触摸显示屏上的 Cancel Job (取消作业)。

从运行 Windows 的计算机上取消作业

从任务栏取消作业

当发送要打印的作业时,在任务栏的右角出现一个小的打印机图标。

1 双击打印机图标。

在打印机窗口中出现一个打印作业列表。

- 2 选择要取消的作业。
- **3** 在键盘上按 **Delete** (删除) 键。

从桌面取消作业

- 1 最小化所有程序以显示桌面。
- 2 双击我的电脑图标。

注意:如果没有我的电脑图标,选择开始 → 设置 → 控制面板,然后转到第4步。

取消打印作业 **55**

3 双击打印机图标。

出现一个可用打印机列表。

- 4 双击您在发送作业时选定的打印机。 在打印机窗口中出现一个打印作业列表。
- 5 选择要取消的作业。
- 6 在键盘上按 Delete (删除)键。

从 Macintosh 计算机上取消作业

从运行 Mac OS 9 的计算机上取消打印作业

当发送要打印的作业时,桌面上出现选定 MFP 的打印机图标。

- 双击桌面上的打印机图标。
 在打印机窗口中出现一个打印作业列表。
- 2 选择您要取消的打印作业。
- 3 单击废纸篓按钮。

从运行 Mac OS X 的计算机上取消打印作业

当发送要打印的作业时,打印机池中出现选定 MFP 的打印机图标。

- 1 打开应用程序 → 实用程序, 然后双击打印中心或打印机设置。
- 2 双击您正用于打印的 MFP。
- 3 在打印机窗口中,选择要取消的打印作业,然后按 Delete (删除)键。

打印菜单设置页

您可以打印菜单设置页来查看默认的 MFP 设置,并检查 MFP 选件是否安装正确。

- 1 确认 MFP 电源已经打开,并且出现 Ready (就绪)消息。
- 2 触摸控制面板上的 Menus (菜单) 按钮。
- 3 触摸 Reports (报告)。
- 4 触摸 Menu Settings Page (菜单设置页)。

打印网络设置页

您可以打印网络设置页来查看默认的 MFP 设置,并检查 MFP 选件是否安装正确。

- 1 确认 MFP 电源已经打开,并且出现 Ready (就绪)消息。
- 2 触摸控制面板上的 Menus (菜单) 按钮。
- 3 触摸 Reports (报告)。
- 4 触摸 Network Setup Page (网络设置页)。

打印字体样本列表

要打印当前可用于该 MFP 的字体样本:

- 1 确认 MFP 电源已经打开,并且出现 Ready (就绪)消息。
- 2 触摸控制面板上的 Menus (菜单) 按钮。
- 3 触摸 Reports (报告)。
- 4 触摸向下箭头,直到出现 Print Fonts (打印字体),然后触摸 Print Fonts (打印字体)。
- 5 触摸 PCL Fonts (PCL 字体)或 PostScript Fonts (PostScript 字体)。

打印目录列表

目录列表显示保存在闪烁存储器中的资源。要打印列表:

- 1 确认 MFP 电源已经打开,并且出现 Ready (就绪)消息。
- 2 触摸控制面板上的 Menus (菜单) 按钮。
- 3 触摸 Reports (报告)。
- 4 触摸向下箭头,直到出现 Print Directory (打印目录),然后触摸 Print Directory (打印目录)。

打印加密和挂起作业

术语*挂起作业*是指用户可以在 MFP 上识别的任何打印作业类型。它包括加密作业、校验打印作业、保留打印作业、重复打印作业、书签、配置文件或 USB 闪烁存储器设备上的文件。当您将作业发送到 MFP 时,可以在驱动程序中指定要 MFP 将作业保留在内存中。作业一旦被保存在 MFP 内存中,您可以走到 MFP 跟前并使用 MFP 控制面板来指定您要对打印作业进行的操作。

所有的加密和挂起作业都有用户名与它们关联。要访问加密或挂起的作业,您必须首先选择作业类型(加密或挂起),然后 从用户名列表中选择您的用户名。一旦选择了您的用户名,您就可以打印您的所有加密作业或选择一个单独的打印作业。然 后,您可以为打印作业选择份数或删除打印作业。

打印加密作业

当您将加密作业发送到 MFP 时,您必须从驱动程序输入个人身份识别码 (PIN 码)。 PIN 码必须用 0-9 的四位数字组成。 作业被保留在 MFP 内存中,直到您在控制面板上输入了相同的四位 PIN 码并选择打印或删除作业。这样确保作业在您去取 回之前不被打印。其他使用 MFP 的人不可以不用 PIN 码而打印作业。

Windows

- 1 在文字处理软件、电子制表软件、浏览器或其它应用程序中选择**文件 → 打印**。
- 2 单击属性。(如果没有"属性"按钮,则单击设置,然后单击属性。)
- 3 根据操作系统,您可能要单击**其它选项**选项卡,然后单击**打印并挂起**。
 - 注意:如果查找"打印并挂起"→ "加密打印"时有困难,单击帮助,查阅"加密打印"或"打印并挂 起"主题,然后按照驱动程序的说明进行操作。
- 4 输入用户名和 PIN 码。
- 5 发送作业到 MFP。

当您准备取回您的加密打印作业时,走到 MFP 跟前,并按照在 MFP 上的步骤进行操作。

Macintosh

- 1 在文字处理软件、电子制表软件、浏览器或其它应用程序中选择**文件 → 打印**。
- 2 从份数和页数或概述弹出菜单上,选择作业路由。
 - a 使用 Mac OS 9 时,如果"作业路由"不是弹出菜单的选项,则选择插件预置 → 打印时间过滤器。
 - **b** 将打印时间过滤器左边的提示三角向下转,并选择作业路由。
 - **c** 在弹出菜单中选择**作业路由**。
- 3 从单选组中选择加密打印。

- 4 输入用户名和 PIN 码。
- 5 发送作业到 MFP。

当您准备取回您的加密打印作业时,走到 MFP 跟前,并按照在 MFP 上的步骤进行操作。

在 MFP 上

- **1** 触摸主屏幕上的 Held jobs (挂起作业)。
- 2 触摸您的用户名。

注意:能够为挂起作业显示最多 500 个结果。如果您的用户名没有出现,则触摸向下箭头直到出现您的用户名,或者,如果在 MFP 中有大量的挂起作业,可以触摸 Search Held Jobs (搜索挂起作业)。

- 3 选择 Confidential Jobs (加密作业)。
- **4** 输入 PIN 码。

如需更多信息,请参阅输入个人身份识别码 (PIN 码)。

- 5 触摸您要打印的作业。
- 6 触摸 Print (打印),或触摸 + 来输入副本份数,然后触摸 Print (打印)。

注意: 作业打印完毕后从 MFP 内存中被删除。

输入个人身份识别码 (PIN 码)

选择"加密作业"后,会出现"输入 PIN 码"屏幕。

使用触摸屏数字键盘或显示屏右边的数字键盘来输入与加密作业相关联的四位数 PIN 码。

注意: 输入 PIN 码时,显示屏上出现星号以确保机密性。

如果输入了无效的 PIN 码, 会出现"无效的 PIN 码"屏幕。

重新输入 PIN 码或触摸 Cancel (取消)。

注意: 作业打印完毕后从 MFP 内存中被删除。

打印和删除挂起作业

从 MFP 控制面板上打印或删除挂起作业 (校验打印、保留打印或重复打印),并且不需要 PIN 码。

校验打印

如果发送"校验打印"作业, MFP 打印一份副本,并将剩余的请求份数保留在 MFP 内存中。使用"校验打印"检查第一 个副本,以便在打印剩余份数的副本之前查看是否令人满意。一旦打印完所有副本,"校验打印"作业将自动从 MFP 内存 中被删除。

保留打印

如果发送"保留打印"作业, MFP 不会立即打印作业。作业被保存在内存中,这样您可以在以后打印它。作业被保留在内存中,直到您从"挂起作业"菜单中删除它。如果 MFP 需要额外内存来处理其它的挂起作业,"保留打印"作业可能被删除。

重复打印

如果发送"重复打印"作业, MFP 打印作业的所有请求副本份数*并*将作业保存在内存中,以便您在以后打印额外的副本。 只要作业被保存在内存中,您随时可以打印额外的副本。

注意:如果 MFP 需要额外内存来处理其它的挂起作业,"重复打印"作业从 MFP 内存中被自动删除。

Windows

- 1 在文字处理软件、电子制表软件、浏览器或其它应用程序中选择文件 → 打印。
- 2 单击属性。(如果没有"属性"按钮,则单击设置,然后单击属性。)
- 3 根据操作系统,您可能要单击**其它选项**选项卡,然后单击**打印并挂起**。
 - 注意:如果查找"打印并挂起"→"挂起打印"时有困难,单击帮助,查阅"挂起打印"或"打印并挂起"主题,然后按照驱动程序中的说明来进行操作。
- 4 选择您需要的挂起作业类型,然后发送作业到 MFP。
 - 当您准备取回您的加密打印作业时,走到 MFP 跟前,并按照在 MFP 上的步骤进行操作。

Macintosh

- 1 在文字处理软件、电子制表软件、浏览器或其它应用程序中选择**文件 → 打印**。
- 2 从份数和页数或概述弹出菜单上,选择作业路由。
 - a 使用 Mac OS 9 时,如果"作业路由"不是弹出菜单的选项,则选择插件预置 → 打印时间过滤器。
 - **b** 将打印时间过滤器左边的提示三角向下转,并选择作业路由。
 - c 在弹出菜单中选择作业路由。
- 3 从单选组中选择您需要的挂起作业类型, 输入用户名, 然后发送作业到 MFP。

当您准备取回您的加密打印作业时,走到 MFP 跟前,并按照在 MFP 上的步骤进行操作。

在 MFP 上

- 1 触摸主屏幕上的 Held jobs (挂起作业)。
- 2 触摸您的用户名。
 - 注意: 能够为挂起作业显示最多 500 个结果。如果您的用户名没有出现,则触摸向下箭头直到出现您的用户名,或者,如果在 MFP 中有大量的挂起作业,可以触摸 Search <your name> (搜索 < 您的名称 >)。
- 3 触摸您要打印的作业。

如果在 MFP 中有大量的挂起作业,可以触摸向下箭头,或触摸 Search <your name> (搜索 < 您的名称 >)。 4 触摸 Print (打印),或触摸 + 来输入副本份数,然后触摸 Print (打印)。

注意: 您也可以选择 Print All (全部打印)或 Delete All (全部删除)。

使用特殊介质打印

介质包括纸张、卡片纸、透明胶片、标签和信封。后四种有时被称为特殊介质。请按照下列说明来使用特殊介质进行打印。

打印

- 1 在您使用的进纸匣中加载指定的介质。请参阅加载标准或可选的 500 页进纸匣以获取帮助。
- 2 根据您所加载的介质,从 MFP 控制面板上设置 Paper Type (纸张类型)或 Paper Size (纸张尺寸)。请参阅设置 纸张类型和纸张尺寸以获取帮助。
- 3 根据您所加载的介质,在计算机应用软件中设置纸张类型、尺寸和来源。

Windows

- a 在文字处理软件、电子制表软件、浏览器或其它应用程序中选择文件 → 打印。
- **b** 单击属性(根据使用的应用程序,或选项,打印机,或设置)来查看 MFP 驱动程序设置。
- **c** 单击**纸张**选项卡。 出现进纸匣列表。
- d 选择装有特殊介质的进纸匣。

注意:如果有困难,单击帮助,然后按照驱动程序中的说明进行操作。

- e 从纸张类型列表框中选择介质类型 (透明胶片、信封等等)。
- f 从纸张尺寸列表框中选择特殊介质的尺寸。
- g 单击确定,然后像平常一样发送打印作业。

Mac OS 9

- a 选择文件 → 设定页面。
- **b** 从纸张弹出菜单中选择特殊介质的尺寸,然后单击好。
- c 选择文件 → 打印。
- d 通过在顶部弹出菜单中选择概述来进入纸张来源弹出菜单,并选择装有特殊介质的进纸匣或介质名称。
- e 单击打印。

Mac OS X

- a 选择文件 → 设定页面。
- b 从格式弹出菜单中选择 MFP。
- c 从纸张弹出菜单中选择特殊介质的尺寸,然后单击好。
- d 选择文件 → 打印。
- **e** 从份数和页数弹出菜单上选择影像。
- f 在纸张类型弹出菜单上选择特殊介质。
- g 从影像弹出菜单上选择进纸。
- h 从全部页面选,或首页选/余页选弹出菜单中选择装有特殊介质的进纸匣。
- i 单击打印。

加载标准或可选的 500 页进纸匣

MFP 有两个 500 页标准进纸匣。您也可能已经购买了一个带有两个附加 500 页进纸匣的可选 2x500 页进纸器。打印介质以同 样的方式被加载到所有的 500 页进纸匣中。

注意:加载可选 2000 页双输入进纸匣和 2000 页高容量进纸器的步骤与加载 500 页进纸匣的步骤不同。

要加载打印介质:

注意: 当正在打印作业或操作面板上的指示灯闪烁时不要取出进纸匣。否则可能引起卡纸。

1 拉出进纸匣。



2 压住侧导片凸柱并将导片滑到进纸匣的外边缘。



- 3 压住前导片凸柱并将导片滑到与您加载的介质尺寸相符的正确位置上。
- 4 前后弯曲介质, 使它们松散, 然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。



5 将打印介质加载到进纸匣中,使打印面朝上。



如需有关将信纸或 A4 尺寸介质加载到短边进纸位置的信息,请参阅"按短边进纸方向加载信纸或 A4 尺寸打印介质"。

注意:确认打印介质位于后部导片上的最大加载线之下。过量加载可能会引起卡纸。

6 压住侧导片凸柱,然后滑动导片,直到它刚好轻轻地接触到介质的边缘。



7 插入进纸匣。



设置纸张类型和纸张尺寸

在为进纸匣中所使用的纸张类型和纸张尺寸设置了正确的值后,装有相同尺寸和类型纸张的所有进纸匣会被 MFP 自动连接 在一起。

注意:如果您加载的介质尺寸与以前加载的介质相同,则不要更改"纸张尺寸"设置。

要更改"纸张尺寸"和"纸张类型"设置:

- 1 确认 MFP 电源已经打开。
- 2 触摸控制面板上的 Menu (菜单) 按钮。
- 3 触摸 Paper Menu (纸张菜单)。
- 4 触摸 Paper Size (纸张尺寸)。
- 5 触摸向左或向右箭头来更改所需进纸匣的尺寸。
- 6 触摸 Submit (提交)。
- 7 触摸 Paper Type (纸张类型)。
- 8 触摸向左或向右箭头来更改所需进纸匣的介质类型。
- 9 触摸 Submit (提交)。
- 10 触摸主屏幕图标。

加载多功能进纸器

多功能进纸器可以容纳几种尺寸和类型的打印介质,例如透明胶片、明信片、记事卡片和信封。它可以用于单张或手动打印 或作为附加进纸匣使用。

多功能进纸器大约可容纳:

- 100 张 75 克 / 平方米 (20 磅)的纸张
- 10 个信封
- 75 张透明胶片

多功能进纸器接受下列尺寸范围内的打印介质:

- 宽度 89 毫米 (3.5 英寸) 至 297 毫米 (11.7 英寸)
- 长度 98 毫米 (3.9 英寸) 至 432 毫米 (17.0 英寸)

多功能进纸器上的图标告诉您如何在多功能进纸器中加载纸张,如何转动信封进行打印,以及如何为单面和双面打印加载信 签纸。

要加载打印介质:

- **注意**: 当 MFP 正在用多功能进纸器打印或操作面板上的指示灯闪烁时,不要添加或取出打印介质。否则可能引起卡纸。
- 1 放下多功能进纸器。



2 拉出进纸匣伸缩板。

注意: 不要将物品放在多功能进纸器上。同时还要避免向下压或在它的上面施加外力。



- 3 将宽度导片滑到进纸器的外边缘。
- 4 前后弯曲纸张或信封,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。



5 将介质加载到进纸器中。

注意:确认打印介质在最大加载线下方。过量加载可能会引起卡纸。



6 滑动宽度导片,直到它们轻轻靠着介质的边缘。



- **7** 根据您加载的打印介质,将多功能进纸器的"纸张尺寸"和"纸张类型"("多功能进纸器尺寸"和"多功能进纸器类型")设置为正确的值。
 - a 触摸显示屏上的 Menus (菜单) 按钮。
 - b 按 Paper Menu(纸张菜单)右边的▶。
 - C 按 Paper Size (纸张尺寸) 或 Paper Type (纸张类型) 右边的▶。
 - d 按您使用的纸张来源右边的▶。
 - e 按 <-- 或 --> 直到您看到您加载的纸张尺寸或纸张类型, 然后按 Submit (提交)。
 - f 按主屏幕按钮返回到主屏幕。

加载 2000 页双输入进纸匣

2000 页双输入进纸器包括两个进纸匣:一个 **850** 页进纸匣和一个 **1150** 页进纸匣。尽管它们在外形上有不同,但它们都是以相同的方式加载。

1 拉出进纸匣。



2 压住前导片凸柱并将导片滑到与您加载的介质尺寸相符的正确位置上。



3 前后弯曲介质, 使它们松散, 然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。



4 将打印介质加载到进纸匣中,使打印面朝上。



注意:确认打印介质低于后部导片上的最大加载线。过量加载可能会引起卡纸。

5 将进纸匣插入 MFP 中。

加载 2000 页高容量进纸器

高容量进纸器可以容纳 2000 页信纸、 A4、实用纸张或 JIS B5 纸张 (75 克 / 平方米 [20 磅])。

1 拉出进纸匣。



2 如果加载不同宽度或长度的打印介质,请调整宽度和长度导片。



3 前后弯曲介质,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱打印介质。对齐介质的边缘。



4 将打印介质加载到进纸匣中,使打印面朝下。



- 放入预打孔的纸张时,使孔朝着进纸匣的左边。
- 将信签(或页面顶部)朝着进纸匣的前部放置。
- 5 将进纸匣插入高容量进纸器中。

按短边进纸方向加载信纸或 A4 尺寸打印介质



要使 MFP 能识别按短边进纸方向加载的信纸或 A4 尺寸的打印介质,"短边打印"必须被启用。

- 1 确认 MFP 的电源已关闭。
- 2 按住数字键盘上的按钮 2 和 6,并打开 MFP。
- 3 当 Performing Self Test (正在进行自检)出现在显示屏上时松开按钮。 MFP 按顺序执行其加电操作,然后显示屏上出现配置菜单。
- 4 按▼直到出现 Short-edge Printing (短边打印),然后按 Short-edge Printing (短边打印)右边的 .
- 5 按 <-- 或 --> 直到您看到 Enable (启用), 然后按 Submit (提交)。 屏幕上出现 Submitting Change (正在提交改变)。
- 6 按 Back (返回)。
- 7 按 Exit Config Menu (退出配置菜单)。

屏幕上出现 Rebooting the Device (正在重启设备)。

将进纸匣设置为不同的打印方向

建议您使用定制类型设置来区分相同尺寸但不同方向的打印介质。例如,如果您要在两个标准进纸匣中装入信纸尺寸的纸 张,但是一个是长边方向,另一个是短边方向,您可以如下设置进纸匣:

- 进纸匣 1:长边进纸;纸张尺寸=信纸;纸张类型=普通纸张
- 进纸匣 2: 短边进纸; 纸张尺寸 = 信纸; 纸张类型 = 定制类型 1

象这样设置 MFP 菜单后,您可以很容易地通过选择适当的进纸匣来选择您要用于打印作业的方向。

更改定制类型名称

您可以使用 MFP 内嵌的 Web 服务器或 MarkVision™ 来为已加载的每个定制介质类型定义一个不同于"定制类型 [x]"的 名称。当为"定制类型"定义了定制名称之后, MFP 将显示这个名称而不管它通常是否显示"定制类型 [x]"。 要使用内嵌的 Web 服务器定义定制名称:

1 通过在浏览器的地址栏中键入打印机内嵌 Web 服务器的 IP 地址来打开它。例如:

http://192.168.0.11

- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 单击 PAPER MENU (纸张菜单)。
- 4 单击 CUSTOM NAMES (定制名称)。
- 5 定义一个或多个定制名称。

例如,您可以输入"短边信纸"或"黄色光面纸"等名称。

6 单击 Submit (提交)。

连接进纸匣

当您在多个来源中加载相同尺寸和类型的打印介质时,"连接进纸匣"启用进纸匣的自动连接特性。 MFP 自动连接进纸 匣;当一个进纸匣变空时从下一个连接的进纸匣中送入打印介质。

例如,如果您在进纸匣 2 和进纸匣 4 中加载了相同尺寸和类型的打印介质, MFP 将从进纸匣 2 中选择打印介质直到它变空,然后从下一个连接的进纸匣-进纸匣 4 中自动送入打印介质。

通过连接所有的进纸匣(标准和可选),您可以有效地创建一个容量最多为4,100张介质的单一来源。

确认在每个进纸匣中加载相同尺寸和类型的打印介质,然后使用"纸张"菜单为要连接的进纸匣设置相同的纸张尺寸和类型。

为每个进纸匣设置纸张尺寸和类型。如需更多信息,请参阅设置纸张类型和纸张尺寸。

要禁用进纸匣连接,将每一个进纸匣的"纸张类型"设置为唯一的值。

如果所有的进纸匣在被连接时装有不同类型的打印介质,您可能会在不正确的纸张上错误地打印作业。
识别并连接接纸架

在所有 MFP 型号上都有一个标准接纸架。如果您需要额外的输出容量,分页器选件可提供高达 3500 页的额外输出容量。 下面的表格提供了有关接纸架容量的信息。

接纸架	每个接纸架的容量	接纸架图示
标准接纸架	 500张*(75克/平方米[20磅])普通纸张 300张透明胶片 200张标签 50个信封 (75克/平方米[20磅]) 注意: 	标准接纸架
分页器接纸架 1	500 张 (75 克 / 平方米 [20 磅]) 普通纸张	接纸架 1
分页器接纸架 2	3000 张 [†] (75 克 / 平方米 [20 磅])普通纸张	
*安装分页器后标	准接纸架的容量:最多为 300 张。 印介质尺寸发送到这接纸架上,这	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



*打印介质*包括纸张、卡片纸、透明胶片、标签和信封。后四种有时也被称为*特殊介质*。MFP 提供在各种介质上的高质量打印。在打印之前必须考虑与介质有关的很多事情。本章节提供有关选择和保存介质的信息。

- 支持的打印介质
- 选择打印介质
- 保存打印介质
- 避免卡纸

有关 MFP 支持的纸张和特殊介质类型的详情,请参阅 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上的 *Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)*。

建议您在大量购买准备用于 MFP 的纸张或特殊介质之前先试用一些样张。

支持的打印介质

下面的表格提供有关用于进纸匣和接纸架的标准及可选来源的信息。

- 打印介质尺寸
- 分页器中支持的介质尺寸
- 按打印介质尺寸划分的进纸特性
- 打印介质类型
- 打印介质重量
- 分页器中支持的介质重量

注意:如果需要使用没有列出的打印介质尺寸,请选择次大的尺寸。

✓— 表示支持 打印介质尺寸	大小	500 页进纸匣 (标准和选件)	多功能进纸器	2000 页双进纸匣 (选件)	2000 页高容量 进纸器 (选件)	双面打印部件 (选件)	500 页标准接纸架	300 页第二出口 接纸架 ²
A3	297 x 420 毫米(11.7 x 16.5 英寸)	1	1			✓	1	1
A4	210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)	~	1	~	✓	✓	1	1
A5	148 x 210 毫米 (5.83 x 8.27 英寸)	1	1			1	1	1
¹ 该尺寸设置将页面的格式设为 297.0 x 431.8 毫米 (11.7 x 17.0 尺寸)除非尺寸由应用软件指定。 ² 此接纸架仅在分页器被安装时可用。								

打印介质尺寸

打印介质尺寸 (接上)

✔— 表示支持				■	\langle		张	п
打印介质尺寸	大小	500 页进纸匣 (标准和选件)	多功能进纸器	2000 页双进纸 (选件)	2000 页高容量 进纸器 (选件	双面打印部件 (选件)	500 页标准接线	300 页第二出口 接纸架 ²
JIS B4	257 x 364 毫米(10.1 x 14.3 英寸)	1	1			✓	1	1
JIS B5	182 x 257 毫米(7.17 x 10.1 英寸)	1	1	1	1	1	1	1
信纸	215.9 x 279.4 毫米 (8.5 x 11 英寸)	1	1	1	1	1	1	1
标准法律用纸	215.9 x 355.6 毫米 (8.5 x 14 英寸)	1	1			1	1	1
实用纸张	184.2 x 266.7 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)	1	1	1	1	1	1	1
对开纸	216 x 330 毫米(8.5 x 13 英寸)	1	1			1	1	1
报表	139.7 x 215.9 毫米(5.5 x 8.5 英寸)	1	1			1	1	1
小报	279 x 432 毫米(11.0 x 17.0 英寸)	1	1			1	1	1
通用纸张 ¹	98.4 x 89.0 毫米至 297.0 x 431.8 毫米 (3.9 x 3.5 英寸至 11.7 x 17.0 英寸)	1	1			1	1	1
7 ¾ 信封	98.4 x 190.5 毫米(3.875 x 7.5 英寸)		1				1	~
10 信封	104.8 x 241.3 毫米(4.12 x 9.5 英寸)		1				1	1
DL 信封	110 x 220 毫米(4.33 x 8.66 英寸)		1				1	~
C5 信封	162 x 229 毫米(6.38 x 9.01 英寸)		1				1	~
其它信封	98.4 x 89.0 毫米至 297.0 x 431.8 毫米 (3.9 x 3.5 英寸至 11.7 x 17.0 英寸)		1				1	1
¹ 该尺寸设置将页面的格式设为 297.0 x 431.8 毫米(11.7 x 17.0 尺寸)除非尺寸由应用软件指定。 ² 此接纸架仅在分页器被安装时可用。								

分页器中支持的介质尺寸

		接纸势	₽ 1		接纸架 2			
尺寸	标准*	偏移	装订	打孔	标准*	偏移	装订	打孔
A3	1				1	1	1	1
A4	1				1	1	1	1
A5	1							
JIS B4	1				<i>✓</i>	1	<i>✓</i>	1
JIS B5	1				1	1	1	1
信纸	1				1	1	1	1
标准法律用纸	1				<i>✓</i>	1	<i>✓</i>	1
实用纸张	1				1	1	1	1
对开纸	1				1	1	1	1
报表	1							
小报	1				1	1	1	1
通用纸张								
7 ¾ 信封								
10 信封								
DL 信封								
C5 信封								
其它信封								
*纸张不经过装订或(*纸张不经过装订或偏移,直接输出到分页器接纸架。							

按打印介质尺寸划分的进纸特性

打印介质尺寸	进纸方向 ¹	打印介质方向 ²	尺寸支持双面打印
A3	纵向	短边	✓
A4	纵向或横向	短边或长边	✓
A5	纵向	短边	~
JIS B4	纵向	短边	~
JIS B5	横向	长边	✓
信纸	纵向或横向	短边或长边	 ✓
标准法律用纸	纵向	短边	✓
实用纸张	横向	长边	✓
对开纸	纵向	短边	✓
报表	纵向	短边	\checkmark
小报	纵向	短边	\checkmark
通用纸张	纵向 3	短边	✓
7 ¾ 信封	横向	长边	
10 信封	横向	长边	
DL 信封	横向	长边	
C5 信封	横向	长边	
其它信封	纵向	短边	

¹ 进纸方向指出 MFP 将在页面上如何放置图象,而不考虑物理页面是短边方向还是长边方向。

² 要使 MFP 识别按短边方向加载的信纸或 A4 尺寸打印介质,必须启用"短边打印"。详情请参阅按短边进纸方向加载信纸或 A4 尺寸打印介质。

3 通用纸张的进纸方向实际上是可变的。

打印介质类型

				器						分页器			
打印介质	500 页进纸匣	多功能进纸器	2000 页双进纸匣	2000 页高容量进组	双面打印部件	标准接纸架	第二出口接纸架	要	偏移	装订	打孔		
纸张	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
卡片纸	~	~				~	~	1	1				
透明胶片	1	1				1	1						
纸张标签 ¹	1	1				1	1						
铜版纸	~	~	1	1	~	~	>	1	1	~	1		
信封		~				~	>						
信签	~	~	1	1	~	~	>	1	1	~	1		
预印纸	~	~	1	1	~	~	>	1	1	~	1		
彩色纸	~	~	1	1	1	~	~	1	1	~	1		
¹ MFP 仅供偶尔打印纸张	标签。												

打印介质重量

		打印介质重量				
打印介质	类型	500 页进纸匣	器坜莊џ仢客	2000 页双进纸匣	2000 页高容量进纸器	邿 堤也 丘 里沤
纸张	静电复印或商业 纸张	 进纸匣1: 64至105克/平方米 纵向纹理(17至28磅) 其它500页进纸匣: 64至216克/平方米 纵向纹理 (17至58磅) 	64 至 216 克 / 平方米 纵向纹理 (17 至 58 磅)	64 至 105 (17 至 28	克 / 平方米 9磅)	纵向纹理
卡片纸 — 最大尺寸	索引光泽纸板	163 克 / 平方米 (90 磅)	120 克 / 平方米 (67 磅)			
(纵向纹理) ¹	标牌	163 克 / 平方米(100 磅)	120 克 / 平方米 (74 磅)			
	封面	176 克 / 平方米 (65 磅)	135 克 / 平方米 (50 磅)			
卡片纸 — 最大尺寸	索引光泽纸板	199 克 / 平方米 (110 磅)	163 克 / 平方米 (90 磅)			
(横向纹理) ¹	标牌	203 克 / 平方米 (125 磅)	163 克 / 平方米 (100 磅)			
	封面	216 克 / 平方米 (80 磅)	176 克 / 平方米 (65 磅)			
透明胶片	激光打印机	138 至 146 克 / 平方米 (37 至 39 磅)	138 至 146 克 / 平方米 (37 至 39 磅)			
标签 ⁴	纸张	180 克 / 平方米 (48 磅)	163 克 / 平方米 (43 磅)			
合成表格	压力敏感区 (必须先进入打 印机)	135 至 140 克 / 平方米 (36 至 37 磅)	135 至 140 克 / 平方米 (36 至 37 磅)			
	基纸 (纵向纹 理)	75 至 135 克 / 平方米 (20 至 36 磅)	75 至 135 克 / 平方米 (20 至 36 磅)			
信封 ²	亚硫酸盐,任意 木质或最多100 %棉含量的铜版 纸。		60 至 105 克 / 平方米 (16 至 28 磅) ³			

² 100% 棉质含量的最大重量—24 磅。
 ³ 28 磅信封的含棉量应小于 25%。

⁴ 此 MFP 仅供偶尔打印纸张标签。

分页器中支持的介质重量

		分页器介质重量				
			接纸架 2			
打印介质	类型	接纸架 1	偏移	装订	打孔	
纸张	静电复印或商业纸张	64 至 105 克 / 平方米 纵向纹理 (17 至 28 磅)	64至216克/平方米 纵向纹理(17 至 58 磅)	 40张90克/平方 米 纵向纹理 (24磅) 50张64至75克/ 平方米纵向纹理 (17至20磅) 	64至216克/平方米 纵向纹理(17 至 58 磅)	
卡片纸 —	索引光泽纸板	163 克 / 平方米 (90 磅	旁)	不推荐		
最大尺寸	标牌	163 克 / 平方米(100	磅)			
(纵向纹理)	封面	176 克 / 平方米 (65 磅	旁)			
卡片纸 —	索引光泽纸板	199 克 / 平方米(110	磅)	不推荐		
最大尺寸	标牌	203 克 / 平方米 (125	磅)			
(横向纹理)	封面	216 克 / 平方米 (80 磅	旁)			
透明胶片	激光打印机	138 至 146 克 / 平方米	(37至39磅)	不推荐		
合成表格	压力敏感区	140至175克/平方米 (最大为47磅)	不推荐			
	基纸(纵向纹理)	75 至 135 克 / 平方米 (20 至 36 磅)				
标签 — 上限 ¹	纸张	180 克 / 平方米 不推荐 (48 磅)				
信封	亚硫酸盐,任意木质 或最多 100%棉含量 的铜版纸	60 至 105 克 / 平方米 (16 至 28 磅)	米 不推荐			
¹ 此 MFP 仅供偶尔:	打印纸张标签。					

选择打印介质

为 MFP 选择适当的打印介质有助于避免出现打印问题。下列章节包含为 MFP 选择正确打印介质的使用指南。

- 纸张
- 透明胶片
- 信封
- 标签
- 卡片纸

纸张

为确保最佳打印质量和进纸可靠性,请使用 90 克/平方米(24 磅)的静电复印纵向纹理纸。为普通商业用途而设计的商业 纸张也能提供可接受的打印质量。

建议使用 Lexmark 部件号为 12A5950 的信纸尺寸光面纸和 Lexmark 部件号为 12A5951 的 A4 尺寸光面纸。

建议始终在大量购买任何类型的介质之前先试用一些样张。选择任何介质时都应考虑重量、纤维含量和颜色。

对于非 MICR (磁性墨水字符识别)应用,激光打印过程将纸张加热到高达 230°C (446°F)的温度。请只使用那些能承 受这样的高温而不发生褪色、洇渗或释放有害释出物的纸张。请与制造商或供应商一起检查以确定所选择的纸张是否能用于 激光打印机。

加载纸张时,请注意纸张包装上的推荐打印面,并正确加载纸张。有关进纸匣加载的详细说明,请参阅下列内容:

- 加载标准或可选的 500 页进纸匣
- 加载多功能进纸器
- 加载 2000 页双输入进纸匣
- 加载 2000 页高容量进纸器

纸张特性

下列纸张特性影响打印质量和可靠性。建议在评估新的纸张时,参照下面这些使用指南。

详情请参阅 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上的 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)。

重量

MFP能够在集成和可选的进纸匣中自动送入重量为60至176克/平方米(16至47磅)纵向纹理的纸张,在多功能进纸器中自动送入重量为60至135克/平方米(16至36磅)纵向纹理的纸张。轻于60克/平方米(16磅)的纸张可能硬度不足以正确送入,而造成卡纸。要充分发挥其性能,请使用90克/平方米(24磅)纵向纹理的纸张。如要使用窄于182×257毫米(7.2×10.1英寸)的纸张,建议重量应大于或等于90克/平方米(24磅)。

卷曲

卷曲是指介质在边缘有弯曲的趋势。过度卷曲会引起进纸问题。当纸张通过 MFP, 经受高温后会出现卷曲。将打开包装的 纸张保存在炎热、潮湿、寒冷和干燥的环境中,即使是在进纸匣中,也可能使纸张在打印之前卷曲,从而引起进纸问题。

平滑

纸张的平滑度直接影响打印质量。如果纸张太粗糙,鼓粉将不能正确熔印到纸张上,从而使打印质量降低。如果纸张太光 滑,可能引起进纸或打印质量问题。光滑度需要在 100 到 300 Sheffield 点之间;然而, 150 到 250 Sheffield 点之间的光滑 度可产生最佳打印质量。

水分含量

纸张中的水分含量影响打印质量和 MFP 正确进纸的能力。在使用之前请一直将纸张存放在原包装中。这将限制纸张暴露而 改变水分含量,水分含量的改变会降低纸张的性能。

请当纸张还在原包装中的时候就调整纸张的状态。要调整纸张的状态,在打印前 24 至 48 小时将纸张存放在与 MFP 相同的 环境中,让纸张在新的环境中稳定。如果存储或运输环境与 MFP 环境相差很大,将时间延长几天。由于材料多,厚纸也可 能需要更长的调整期。

纹理方向

纹理指纸张中的纸纤维排列方向。纹理可以是纵向,沿着纸张的长度,或者横向,沿着纸张的宽度。

对于 60 至 90 克 / 平方米 (16 至 24 磅)纸张,建议使用纵向纹理纤维。

纤维含量

大多数高质量静电复印纸张是用 100% 化学制浆木材制成的。该含量提供给纸张高度稳定性,从而降低进纸问题,并提高 打印质量。包含纤维(如:棉)的纸张具有可导致纸张处理能力降低的特性。

不可接受的纸张

建议不要将下列纸张用于 MFP:

- 用于免复写纸复印、经过化学处理的纸张,也称为无碳纸、无碳复写纸 (CCP)或不需要碳 (NCR)的纸张
- 用可能污染 MFP 的化学物质制造的预印纸
- 受 MFP 熔印辊温度影响的预印纸
- 需要*定位精度*(在页面上精确设定打印位置)高于±0.09 英寸的预印纸,例如光学字符识别(OCR)表格 有些情况下,可以使用应用软件调整定位,在这些表格上成功打印
- 涂层纸 (可擦除的铜版纸)、合成纸、热敏纸
- 边缘粗糙,表面粗糙或纹理密集的纸张或者卷曲的纸张
- 含有多于 25% 不符合 DIN 19 309 标准的消费后废物的再生纸
- 重量小于 60 克 / 平方米 (16 磅)的再生纸
- 几个部分组成的表单或文档

选择纸张

正确加载纸张有助于防止卡纸并确保无故障打印。

要帮助避免卡纸或差的打印质量:

- 始终使用新的,没有损坏的纸张。
- 在加载纸张之前,了解纸张的推荐打印面。该信息通常在纸张包装材料上标示。

- 不要使用经手工裁剪或修剪的纸张。
- 不要在同一个介质来源中装入不同尺寸、重量或类型的介质;混合加载可能造成卡纸。
- 不要使用有涂层的纸张,除非它们是专为电子照排印刷设计的。
- 不要忘记在使用不支持自动检测纸张尺寸的纸张来源时更改"纸张尺寸"设置。
- 正在打印作业或操作面板上显示 Busy (忙)时,不要取出进纸匣。
- 确认"纸张类型"、"纸张纹理"和"纸张重量"设置正确。(有关这些设置的详情,请参阅*软件和文档*CD上*菜 单和消息指南*中的"纸张菜单"。)
- 确认纸张被正确加载到纸张来源中。
- 前后弯曲纸张。不要折叠或弄皱纸张。对齐介质的边缘。



选择预印表单和信签

当为 MFP 选择预印表单和信签纸张时,请使用下列使用指南:

- 对于 60 至 90 克 / 平方米重量的纸张,使用纵向纹理以得到最佳打印效果。
- 只使用用胶版印刷或雕版印刷方法印刷的表单和信签。
- 避免使用表面粗糙或纹理密集的纸张。

使用用为静电复印机设计的耐热墨水印刷的纸张。墨水必须能承受 230°C (446°F)的温度而不熔化或释放有害释出物。使用不受鼓粉中的树脂影响的墨水。氧化墨水或油墨能满足这些要求;乳胶墨水不满足这些要求。如果有疑问,请与纸张供应商联系。

预印纸 (例如信签)必须能承受 230°C (446°F)的温度而不熔化或释放有害释出物。

使用信签打印

请与制造商或供应商一起检查确定所选择的预印信签是否能用于激光打印机。

使用信签打印时,页面方向非常重要。使用下面的表格来帮助您将信签装入介质来源中。

介质来源或过程	打印面	页面顶部		
500 页进纸匣	 (单面)打印: 打印的信签面朝上 	 长边进纸: 信签顶边朝着进纸匣的前端。 短边进纸: 信签顶边朝着进纸匣的左边。 		
2000 页双进纸匣	 双面 (两个面)打印: 打印的信签面朝下 	信签朝着进纸匣的前端放进去。		
2000页高容量进纸器	 (单面)打印: 	信签朝着进纸匣的前端放进去。		
多功能进纸器	打印的信签面朝下 • 双面 (两个面)打印: 打印的信签面朝上	 长边进纸:信签顶边朝着打印机的前端。 短边进纸:信签顶边最后进入。 		

透明胶片

从标准进纸匣或多功能进纸器中送入透明胶片。请始终在大量购买准备用于 MFP 的透明胶片之前先试用一些样张。 使用透明胶片打印时:

- 确认从 MFP 驱动程序或 MarkVision[™] Professional 中将 "纸张类型"设置为 "透明胶片"以避免损坏 MFP。
- 使用专为激光打印机设计的透明胶片。透明胶片必须能承受 230℃ (446°F)的高温,而不熔化、褪色、偏移或释放有害的释出物。
- 要防止出现打印质量问题,应避免将指纹留在透明胶片上。
- 在加载透明胶片之前,扇形展开透明胶片以防止它们粘在一起。

选择透明胶片

MFP 可以直接在专为激光打印机设计的透明胶片上打印。打印质量和持久性依赖于使用的透明胶片。请始终在大量购买准备使用的透明胶片之前先试用一些样张。

建议使用 Lexmark 部件号为 70X7240 的信纸尺寸透明胶片和 Lexmark 部件号为 12A5010 的 A4 尺寸透明胶片。

应将"纸张类型"设置为"透明胶片"以帮助防止卡纸。(有关该设置的详情,请参阅出版物 CD 上的"纸张类型"。)请 与制造商或供应商一起检查以确定透明胶片是否与将透明胶片加热到 230°C (446°F)的激光打印机兼容。请只使用那些能 承受这样的高温而不熔化、褪色、偏移或释放有害释出物的透明胶片。详情请参阅 Lexmark 的 Web 站点:

www.lexmark.com/publications 上的 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)。

透明胶片可以从多功能进纸器和标准 500 页进纸匣 (进纸匣 1 和进纸匣 2) 中自动送入。有关透明胶片与接纸架兼容性的 信息,请参阅**打印介质类型**。

请小心拿取透明胶片。如在透明胶片上留下指纹会使打印质量变差。

信封

您可以在多功能进纸器中最多加载 10 个信封。在大量购买准备用于 MFP 的信封之前先试用一些样张。请参阅加载多功能 进纸器以获取有关加载信封的说明。

使用信封打印时:

- 要得到可能的最佳打印质量,请只使用专为激光打印机设计的高质量信封。
- 根据使用的来源,在菜单中设置"纸张来源",将"纸张类型"设置为"信封",并从操作面板、MFP 驱动程序 或 MarkVision Professional 中选择正确的信封尺寸。
- 要充分发挥打印机性能,请使用用 90 克 / 平方米(24 磅)的纸张制成的信封。只要含棉量低于或等于 25%,对于 500 页标准进纸匣和多功能进纸器,可使用的最大重量为 105 克 / 平方米(28 磅),含棉量为 100% 的信封,其重量 一定不能超过 90 克 / 平方米(24 磅)。
- 只使用新的,没有损坏的信封。
- 要充分发挥打印机性能并使卡纸最少,不要使用下列信封:
 - 过度卷曲或扭曲
 - 粘在一起或有任何损坏
 - 有窗口、镂孔、穿孔、挖剪图案或压纹
 - 有金属扣、线扣或金属折叠杆
 - 带联锁设计
 - 贴有邮票
 - 当封舌处于封住位置时有暴露的粘胶
 - 有缺口的边或弯曲的角
 - 粗糙、褶皱或有涂层

- 使用能够承受 230°C (446°F)的温度而不封口、过度卷曲、折皱或释放有害释出物的信封。如果对准备使用的信 封有疑问,请与信封供应商联系。
- 调整宽度导片来适合信封的宽度。
- 不要同时加载不同尺寸的信封。
- 高湿度(超过 60%)和高打印温度结合可能使信封口封住。

标签

注意: MFP 仅供偶尔打印纸张标签。

MFP 可以使用许多专为激光打印机设计的标签打印,但是不支持乙烯基标签。这些标签粘排在信纸尺寸、A4 尺寸和标准法 律用纸尺寸的底纸上。标签粘胶、表面层 (可打印的介质)以及外涂层必须能够承受 230℃ (446°F)的温度和 25 磅 / 平 方英寸 (psi)的压力。

在大量购买准备用于 MFP 的标签之前应先试用一些样张。

有关标签打印、特性和设计的详细信息,请参阅 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com/publications 上的 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)。

打印完大约 10,000 页标签(或每次更换鼓粉盒)后,完成下列步骤以维护 MFP 的进纸可靠性:

- 1 打印五张纸。
- 2 等待大约五秒钟。
- 3 再打印五张纸。

使用标签打印时:

- 将"纸张"菜单中的"纸张类型"设置为"标签"。可以从 MFP 操作面板、 MFP 驱动程序或 MarkVision Professional 中设置"纸张类型"。
- 不要在将标签与纸张或透明胶片装在同一个纸张来源中; 混合介质会引起进纸问题。
- 不要使用底衬光滑的标签纸。
- 使用完整的标签页。不完整的标签页会导致标签在打印时脱落,从而引起卡纸。不完整标签页上的粘胶还会污染 MFP 和鼓粉盒,这样造成的 MFP 和鼓粉盒的损坏不在保修范围内。
- 使用能够承受 230°C (446°F)的温度而不粘连、卷曲、折皱或释放有害释出物的标签。
- 在标签边缘,穿孔或标签切口之间1毫米(0.04英寸)之内不要打印。
- 不要使用边缘有粘胶的标签页。建议粘胶涂层区域至少离标签边缘1毫米(0.04英寸)。粘胶材料会污染打印机, 这样造成的损坏不在保修范围内。
- 如果不能分区涂粘胶,在引导边和驱动边上应该去掉 3 毫米 (0.125 英寸)的带状边,并且应该使用无渗漏的粘胶。
- 从引导边去掉 3 毫米 (0.125 英寸)的带状边,以防止标签在 MFP 内部脱落。
- 最好采用纵向打印,特别是打印条形码的时候。
- 不要使用有粘胶暴露的标签。

有关标签打印、特性和设计的详细信息,请参阅 Lexmark 的 Web 站点:www.lexmark.com/publications 上的 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指南)。

卡片纸

卡片纸是单层纸,并且有很多特性,例如水分含量、厚度和纹理都会严重影响打印质量。请参阅**支持的打印介质**以获取有关 优选重量和打印介质纹理方向的信息。

在大量购买准备用于 MFP 的卡片纸之前应先试用一些样张。

请参阅打印介质重量以获取有关介质优选重量的信息。

使用卡片纸打印时:

- 从操作面板、MFP 驱动程序或 MarkVision Professional 中将"纸张"菜单中的"纸张类型"设置为"卡片纸"。
 将"纸张重量"设置为"卡片纸重量",并将"卡片纸重量"设置为"正常"或"重"。从操作面板、MFP 驱动程序或 MarkVision Professional 中设置它。对于重量超过 163 克 / 平方米(90 磅)的卡片纸,选择"重"。
- 记住预打印、穿孔以及折皱会严重影响打印质量并引起打印介质处理或卡纸问题。
- 避免使用在加热过程中可能释放出有害释出物的卡片纸。
- 不要使用含有可能污染 MFP 的化学物质的预打印卡片纸。预打印会将半液体和挥发性的物质成分带入 MFP。
- 建议使用纵向纹理的卡片纸。

保存打印介质

使用下列指南来避免进纸问题和打印质量不稳定。

- 要得到最佳效果,请将介质保存在温度大约为 21°C (70°F),相对湿度为 40% 的环境中。
 大多数标签制造商建议在温度为 18 至 24°C (65 至 75°F),相对湿度为 40 至 60% 的环境中打印。
- 将装有介质的箱子放在平板或支架上,不要直接放在地面上。
- 如果将单独包装的介质拿出原包装箱存放,应将介质放在平面上,避免边缘弯曲或卷曲。
- 不要在介质包装上放置任何物品。
- 纸张在加载到 MFP 中之前应保存在其原始包装中。

避免卡纸

使用适当的打印介质(纸张、透明胶片、标签和卡片纸)有助于确保无故障打印。详情请参阅支持的打印介质。

注意: 在大量购买准备用于 MFP 的打印介质之前应先试用一些样张。

选择适当的打印介质并正确加载它可避免大部分卡纸现象发生。有关加载进纸匣的详细说明,请参阅下列内容:

- 加载标准或可选的 500 页进纸匣
- 加载多功能进纸器
- 加载 2000 页双输入进纸匣
- 加载 2000 页高容量进纸器

下列提示能帮助您避免卡纸:

- 只使用推荐的打印介质。
- 不要在介质来源中过量加载。确认纸堆没有超过介质来源中加载线标签指示的最大纸堆高度。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿或卷曲的打印介质。
- 在加载打印介质之前,先将它们弯曲,成扇形展开,并对齐介质的边缘。如果打印介质出现卡纸,请尝试在多功能 进纸器中一次送入一张介质。
- 不要使用自己裁剪或修整过的打印介质。
- 不要在同一个打印介质来源中装入不同尺寸、重量或类型的打印介质。
- 确认推荐的打印面根据单面或双面打印的需要被加载到介质来源中。
- 将打印介质保存在可接受的环境中。请参阅保存打印介质。
- 不要在打印作业时取出进纸匣。
- 加载打印介质之后,将所有进纸匣用力推入打印机中。
- 确认进纸匣中纸张导片的位置与加载的打印介质尺寸相符。确认导片没有与介质堆接触过紧。



小心: 如果您是在设置好 MFP 后安装内存或选件卡,应先关闭 MFP 并拔掉电源线后再继续进行操作。您可以通过添加选件卡来定制 MFP 的内存容量和连通性。本章节中的说明帮助您安装以下选件:

- 内存卡
 - 打印机内存
 - 闪烁存储器
- 固件卡
 - 条码
 - 表单
 - IPDS 和 SCS/TNe
 - PRESCRIBE
 - PrintCryption™
- 其它选件
 - 外置式串口适配器
 - 三接口适配器
 - 红外适配器
 - USB/并行 1284-C 接口卡
 - Coax/Twinax 适配器
 - 内置式打印服务器 (也称为内置式网络适配器或 INA)

进入 MFP 系统板

您必须进入 MFP 系统板以安装打印机内存、闪烁存储器或选件卡。

小心: 在继续操作之前关闭 MFP 电源,并拔掉电源线。

1 松开位于 MFP 后面通道面板上的螺钉。



2 从 MFP 上取下面板,并将它放在一边。



使用图示来找到您要用于安装选件的连接器。



安装打印机内存卡

按照下列说明来安装打印机内存卡。

注意:为其它 Lexmark 打印机设计的内存卡可能不能用于该 MFP。

- 1 取下系统板通道面板。(请参阅进入 MFP 系统板。)
- 2 推开内存卡连接器两端的线夹。
- 3 拆开内存卡的包装。

警告: 打印机内存卡容易被静电损坏。在接触内存卡之前,应先触摸一下金属物,例如 MFP 外框。 避免接触卡边缘的接插脚。保留包装材料。

- 4 将内存卡底部的槽口与连接器上的槽口对齐。
- 5 用力将内存卡推入连接器中,直到连接器两端的线夹 卡入到位。 可能要用力才能使卡完全到位。



6 确定每个线夹都卡在内存卡末端的槽口上。

安装闪烁存储器或固件卡

注意:为其它 Lexmark 打印机设计的闪烁存储器和固件卡可能不能用于该 MFP。

- 1 取下系统板通道面板。(请参阅进入 MFP 系统板。)
- 2 拆开闪烁存储器或固件卡的包装。

警告: 闪烁存储器和固件卡容易被静电损坏。在接触卡之前,应先触摸一下金属物,例如 MFP 外框。3 握住闪烁存储器或固件卡的锁定夹,将卡上的塑料插脚与系统板上的孔对齐。



4 用力将闪烁存储器或固件卡推入插槽中,并松开锁定夹。 闪烁存储器或固件卡上的整个连接器必须完全接触系统板并被锁定在连接器中。 小心不要损坏连接器。



安装选件卡

警告: 选件卡容易被静电损坏。在接触选件卡之前, 应先触摸一下金属物, 例如 MFP 外框。

注意: 您需要使用 Phillips 螺丝起子来将选件卡安装到系统板上。

- 1 取下系统板通道面板。(请参阅进入 MFP 系统板。)
- 2 拆开卡的包装。保留包装材料。
- 3 将卡上的接插脚对准系统板上的连接器,并用力将卡推入系统板连接器中。



- 4 插入从盖板上取下并保留的螺钉(或随卡附带的其它螺钉)。
- 5 拧紧螺钉以固定卡。



重新安装通道面板

当您在 MFP 系统板上安装完选件后,按照下列步骤来重新安装通道面板。

- 1 将通道面板右边的凸片对准 MFP 上的插槽。
- 2 对着 MFP 向右边滑动面板。



3 拧紧螺钉。



4 将 MFP 电源线插入正确接地的电源插座中并打开 MFP 电源。



您需要定期进行一些维护工作,以保持最佳打印质量。这些维护工作将在本章介绍。

如果有多人使用 MFP,您可能想指定一个关键操作者来对 MFP 进行设置和维护。将打印问题和维护工作交给这个关键操作者。

在美国,请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权消耗品经销商的信息。在其它国家或地区,请访问 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 或与您购买 MFP 处的销售商联系。对于中国大陆用户,也可拨打 800-810-0595 进行查询。

保存消耗品

为 MFP 消耗品选择一个阴凉、干净的地方保存。让消耗品正面朝上并保存在原来的包装内,直到您准备使用它们。 不要将消耗品暴露在:

- 直射的阳光下
- 温度高于 35°C (95°F)的环境中
- 高湿度(高于 80%)的环境中
- 含盐分的空气中
- 腐蚀性气体中
- 浓重的粉尘中

确定消耗品状态



一旦需要消耗品部件或维护, MFP 控制面板上会发出警报提醒您。触摸屏底部的打印状态消息栏指出 MFP 是否处于 Ready(就绪)状态,并让您知道是否有消耗品不足或已空。触摸屏幕底部的 Status / Supplies(状态 / 消耗品),将打 开 Status / Supplies(状态 / 消耗品)屏幕,您可以在这里查看各个进纸匣和其它消耗品部件的状态。

节省消耗品

应用软件中或触摸屏上有几项设置能让您节省鼓粉和纸张。有关更改这些设置的更多信息,请参阅*软件和文档* CD 上的*菜单和消息指南*。

消耗品	菜单选项	用途		
鼓粉	Toner Darkness (鼓粉浓度); 触 摸 Menus (菜单) 按钮 → Printer Settings (打印机设置) → Quality Menu (质量菜单)	让您调整每张打印介质上的鼓粉用量。可选值范围从1(最浅设置)到 10(最深设置)。 注意:当鼓粉不足时,用力摇晃鼓粉盒以重新分布剩余的鼓粉。详情请 参阅订购鼓粉盒或感光鼓。		
打印介质	Multipage Print (缩排并印); 触 摸 Menus (菜单)按钮 → Printer Settings (打印机设置)→ Finishing Menu (输出菜单)	使 MFP 在纸张的一个面上打印两个或更多个页面图象。Multipage Print (缩排并印)的值有 2 Up (2 页)、3 Up (3 页)、4 Up (4 页)、6 Up (6 页)、9 Up (9 页)、12 Up (12 页)和16 Up (16 页)。与双面 打印设置组合使用, Multipage Print (缩排并印)可以让最多 32 个页面 图象打印在一张纸上(正反面各打印 16 个)。		
Duplex (双面打印); 触摸 Menus (菜单) 按钮 → Printer Settings (打印机设置) → Finishing Menu (输出菜单)		安装双面打印部件后,可以使用双面打印。它让您在一张纸的两个面上打 印。		
	使用应用软件或 MFP 驱动程序发送 "校验打印"作业。	让您在打印一个要求多份副本的作业的其它副本之前,先检查第一份副 本,看是否令人满意。如果不令人满意,您可以取消该作业。 有关"校验打印"作业的更多信息,请参阅 打印和删除挂起作业 。		

订购消耗品

在美国,要订购消耗品,请拨打电话 1-800-539-6275 与 Lexmark 联系以获得您所在地区的 Lexmark 授权消耗品经销商的 信息。在其它国家或地区,请访问 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 或与您购买 MFP 处的销售商联系。

订购鼓粉盒或感光鼓

当出现 Toner Low (鼓粉不足)消息时,您应该订购一个新的鼓粉盒。

当出现 PC unit life warning (PC部件寿命警告)消息时,您应该订购一个新的感光鼓。

在当前部件打印不再令人满意时,您需要备用一个新的鼓粉盒或感光鼓。下表列出了用于订购这些部件的部件号。

部件号	描述
X850H21G	鼓粉盒
X850H22G	感光鼓

维护工具包

打印完 300,000 页后,显示屏上会出现 80 Scheduled maintenance (80 预定维护)消息,通知您应该更换 MFP 维护部 件了。当 80 Scheduled maintenance (80 预定维护)第一次出现在显示屏上时,请订购维护工具包。维护工具包包括 更换拾纸辊、熔印部件和转印辊所需的所有部件。

有关适用于特定 MFP 的维护工具包部件号,请参见下表。

机器电压	部件号
110 V	40X0956
220 V	40X0957
100 V	40X0958

订购订书钉盒

订书钉盒装有 3,000 枚订书钉。订购三件装的订书钉盒时请使用部件号 25A0013。

当操作面板显示屏上出现 Staples Low (订书钉不足)或 Staples Empty (订书钉已用完)消息时,在分页器中插入一个 新的订书钉盒。如需更多信息,请参阅装订器通道盖门内侧的图示。

- 如果"订书钉警报"被设置为"一次", MFP 停止打印并显示消息 Load Staples (加载订书钉)。安装新的订书 钉盒,或按 Go (继续)按钮来清除消息并继续打印。
- 如果"订书钉警报"被设置为"连续", MFP显示消息 Load Staples (加载订书钉)并继续打印。当该消息出现时,部分订书钉页仍将保留在订书钉盒支架中。不要取出该页。安装新的订书钉盒来正确送入这部分订书钉页。
- 1 回收产品要将 Lexmark 产品返回给 Lexmark 以回收利用:访问 Web 站点:

www.lexmark.com/recycle

按照计算机屏幕上的说明进行操作。

清洁平板和背衬材料

- 1 打开文档盖板。
- 2 弄湿一块干净、不起毛的布或用棉签蘸上异丙醇 (95%)。
- 3 通过将布或棉签从一边移动到另一边来擦拭平板和背衬材料。



4 关闭文档盖板。



小心选择并正确加载打印介质可以让您避免大多数卡纸情况的发生。有关避免卡纸的更多信息,请参阅**避免卡纸**。如果出现卡纸,请按照本章节中的所述步骤进行操作。

要清除卡纸消息,您必须清理整个纸张通道,然后触摸 Continue (继续)来清除消息并恢复打印。如果 Jam Recovery (卡纸恢复)被设置为 On (开)或 Auto (自动), MFP 会重新打印一次卡纸页;但是设置为 Auto (自动)时不保证该 页一定会重新打印。

确定卡纸

当 MFP 发生卡纸时,触摸屏上的"打印"状态消息栏将显示相应的卡纸消息。



通道盖门和进纸匣

下面的图示说明卡纸可能会出现的区域。



理解卡纸号码

下表列出可能发生的卡纸以及清除该消息的必要操作。卡纸号码指出发生卡纸的区域。但是,为了确保您已经清除了所有可 能存在的卡纸,最好将整个纸张通道清理一遍。

卡纸	要执行的操作
200–202 Jams (200–202 卡纸)	打开盖门A,然后取出卡纸。
203 Jam (203 卡纸)	打开盖门 A 和 E, 然后取出卡纸。
230 Jam (230 卡纸)	打开盖门D,然后取出卡纸。打开盖门A和E,然后取出卡纸。
231 Jam (231 卡纸)	打开盖门D,然后取出卡纸。打开盖门A和E,然后取出卡纸。
24x Jams (24x 卡纸)	打开每个进纸匣, 然后取出所有被卡的介质。
250 Jam (250 卡纸)	取出多功能进纸器中的所有介质,弯曲并对齐介质,然后重新加载到多功 能进纸器中并调整纸张导片。
280-288 Jams (280-288 卡纸)	按照消息的指示,检查区域 F, G 或 H,然后取出卡纸。
289 Jam (289 订书钉卡住)	取出订书钉盒,然后取出所有被卡的订书钉。
290, 291, 292, and 294 Jams (290, 291, 292 和 294 卡纸)	打开 ADF 盖板和扫描仪盖板,然后取出所有被卡的介质。
293 Jam (293 卡纸)	选择您的原始文档的位置,完成您的作业而不进一步扫描,重新扫描,或 取消作业并清除消息。

清除卡纸

虽然有一些地方可能会发生卡纸,但清理纸张通道还是很简单的。消息中显示的卡纸号码指出了卡纸的位置。

注意: 下列清除卡纸的说明可能看起来没有顺序。但它们已被分成几组,以便帮助您快速地清理打印通道。

250 Jam (250 卡纸)

1 取出多功能进纸器中的纸张。



- 2 弯曲,扇形展开并重新对齐介质,然后放入多功能进纸器中。
- 3 加载打印介质。
- 4 向进纸匣内部滑动侧导片,使它刚好轻轻地接触到介质的边缘。

5 触摸 Continue (继续)。

24x Jams (24x 卡纸)

这些区域中的卡纸可能发生在进纸匣的倾斜面上或多个进纸匣之间。要清理这些区域:

1 打开进纸匣。如果需要,从 MFP 中取出进纸匣。



2 从 MFP 进纸匣凹槽中取出介质。



- 3 从进纸匣中取出所有折皱的纸张。
- 4 将进纸匣插入 MFP 中。

5 触摸 Continue (继续)。

清理 2000 页高容量进纸器 (进纸匣 5)

- 1 如果需要,关闭多功能进纸器。
- 2 将高容量进纸器滑离 MFP。



3 抬起顶部盖门,然后提起卡纸通道盖板。



4 取出被卡的纸张。



5 关闭卡纸通道盖板和顶部盖门。



6 滑动进纸器, 使它紧紧地靠着 MFP。



7 触摸 Continue (继续)。

200–202 Jams (200–202 卡纸)

1 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 A。



小心: MFP 内部可能很烫。

- 2 将打印介质朝您的方向向上拉。
 - 警告:如果您拉动的时候打印介质没有马上移动,请停止拉动。向下推并拉绿色控制杆来更容易地取出介质。确认取出了所有的纸张碎片。



- **3** 关闭盖门 A。
- 4 触摸 Continue (继续)。

203 Jam (203 卡纸)

1 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 A。



小心: MFP 内部可能很烫。

2 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 E。


3 向上拉打印介质。



- **4** 关闭盖门 E。
- 5 关闭盖门 A。
- 6 触摸 Continue (继续)。

230 Jam (230 卡纸)

1 打开双面打印部件后盖门旁边的盖门 D。



2 取出被卡的介质。



3 关闭盖门 D。

4 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 A。



小心: MFP 内部可能很烫。

5 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 E。



6 向上拉打印介质。



- **7** 关闭盖门 E。
- 8 关闭盖门 A。
- 9 触摸 Continue (继续)。

231 Jam (231 卡纸)

1 打开双面打印部件后盖门旁边的盖门 D。



2 取出被卡的介质。



3 关闭盖门 D。

4 通过推释放插销和放下盖门来打开盖门 A。



小心: MFP 内部可能很烫。

- 5 向上拉打印介质。
 - 警告:如果您拉动的时候打印介质没有马上移动,请停止拉动。拉动绿色控制杆来更容易地取出介质。确认 取出了所有的纸张碎片。



- 6 关闭盖门 A。
- 7 触摸 Continue (继续)。

清理 B 区

1 如果 MFP 配置有 2000 页高容量进纸器,将进纸器滑离 MFP。



2 打开盖门 B。



3 取出被卡的介质。



4 关闭盖门 B。

5 滑动进纸器,使它紧紧地靠着 MFP。



6 触摸 Continue (继续)。

清理C区

1 如果 MFP 配置有 2000 页高容量进纸器,将进纸器滑离 MFP。



2 打开盖门 C。



3 取出被卡的介质。



- **4** 关闭盖门 C。
- 5 滑动进纸器, 使它紧紧地靠着 MFP。



6 触摸 Continue (继续)。

280-288 Jams (280-288 卡纸)

这些是分页器卡纸。按照相应的说明来清除分页器中的卡纸。

Clearing Area F (清理 F 区)

1 抬起桥单元配件盖门。



2 取出被卡的介质。



- **3** 关闭盖门。
- 4 触摸 Continue (继续)。

清理 **G** 区

1 打开分页器盖门。



- 2 按照操作面板上的说明来取出被卡的介质。
- **3** 关闭盖门。
- 4 触摸 Continue (继续)。

清理 Η 区

1 抬起盖门 H。



2 取出被卡的介质。



- **3** 关闭盖门。
- 4 触摸 Continue (继续)。

清除被卡的订书钉

289 Jam (289 订书钉卡住)

289 卡纸号码表示装订器中的订书钉被卡住了。这需要从 MFP 上移除订书钉盒支架。

- **1** 检查机器是否已停止操作,然后打开分页器的盖门G(前盖门)。
- 2 拿住订书钉盒支架上的锁定杆,并向右边移动支架(朝向您)。



3 平稳地拉动彩色凸柱来取出订书钉盒。



4 用金属凸柱来抬起订书钉护板,然后拉出订书钉页。

丢弃整页。



- 5 从订书钉护板上取下所有散落的订书钉。
- 6 通过订书钉盒支架底部的透明盖板进行观察,确认入口处没有被卡的订书钉。
- 7 向下按订书钉护板,直到它安全地*咬合*到位。



8 将订书钉盒支架平稳地推入装订器中,直到支架 卡入到位。



9 关闭盖门G。

Priming Stapler (正在调试装订器)出现在操作面板的显示屏上。调试能确保装订器工作正常。

清除 ADF 卡纸

290, 291, 292, and 294 Jams (290, 291, 292 和 294 卡纸)

- 1 从 ADF 中取出所有原始文档。
- 2 抬起 ADF 盖板插销。
- 3 打开文档盖板。



- 4 抬起页面护板。
- 5 将纸张前进轮向左转来取出所有被卡的页面。



JET SE

6 关闭 ADF 盖板。

7 打开文档盖板,然后取出所有被卡的页面。



- 8 关闭文档盖板。
- 9 触摸 Continue (继续)。

293 Jam (293 卡纸)

293 卡纸表示发送了一个扫描作业给 MFP,但是发现 ADF 中没有原始文档。要解决 293 卡纸:

- 当维护消息出现时,如果没有扫描作业处于活动状态,触摸 Continue (继续)。这样可以清除消息。
- 当维护消息出现时,如果正在处理扫描作业,触摸 Cancel Job (取消作业)。这将取消作业并清除消息。
- 如果页面卡纸恢复处于活动状态,触摸 Scan from Automatic Document Feeder (从自动文档传送器扫描)。当成功扫描最后一页后立即从 ADF 恢复扫描。
- 如果页面卡纸恢复处于活动状态,触摸 Scan from flatbed (从平板扫描)。当成功扫描最后一页后立即从平板恢复 扫描。
- 如果页面卡纸恢复处于活动状态,触摸 Finish job without further scanning (完成作业而不进一步扫描)。作业将 在成功扫描最后一页后结束,但是作业并没有被取消。成功扫描的页面被发送到它们的目的地:复印、传真、电子 邮件或 FTP。
- 如果作业恢复处于活动状态并且作业可重新启动,触摸 **Restart job** (**重新启动作业**)。消息被清除。新的扫描作业 包含与启动以前作业时的相同参数。



调整控制面板明亮度

如果读取控制面板显示屏有问题,可以通过"设置"菜单来调整 LCD 的明亮度。

明亮度

- 1 确认 MFP 的电源已经打开。
- 2 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 3 触摸 Settings (设置)。
- 4 触摸 General Settings (常规设置)。
- 5 触摸向下箭头,直到出现 Brightness (明亮度)。
- 6 触摸向左箭头来降低明亮度,或触摸向右箭头来增加明亮度。 明亮度的值可以在 5-100 之间调整(100 是默认值)。
- 7 触摸 Submit (提交)。
- 8 触摸 Home (主屏幕)。

还原工厂默认设置

当您第一次从控制面板上进入 MFP 菜单时,您可能会注意到菜单中的值左边有一个星号(*)。该星号表示*工厂默认设置*。 这些设置是原始的 MFP 设置。(各地区的工厂默认设置可能不同。)

当您从控制面板上选择新的设置时,出现消息 Submitting Selection (正在提交选择)。"正在提交选择"消息消失后, 设置旁边出现一个星号,表示它是当前*用户默认设置*。在新的设置被保存或工厂默认设置被还原之前,这些设置是活动的。 要还原原始的 MFP 工厂默认设置:

- 警告:所有下载到 MFP 内存 (RAM)中的资源 (字体,宏和符号集)都将被删除。(驻留在闪烁存储器 或硬盘上的资源不受影响。)
- 1 确认 MFP 的电源已经打开。
- 2 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 3 触摸 Settings (设置)。
- 4 触摸 General Settings (常规设置)。
- 5 触摸向下箭头,直到出现 Restore Defaults (还原默认设置)。
- 6 触摸向左箭头或向右箭头,直到出现 Restore Now (立即还原)。
 - 当您触摸"立即还原"后,所有菜单设置都返回到工厂默认值,除了:
 - "设置"菜单中的控制面板 "显示语言"设置。
 - "并口"菜单,"串口"菜单,"网络"菜单和 USB 菜单中的所有设置。

- 7 触摸 Submit (提交)。
- 8 触摸 Home (主屏幕)。

调整屏幕超时

要调整 Screen Timeout (屏幕超时)设置:

- 1 确认 MFP 的电源已经打开。
- 2 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 3 触摸 Settings (设置)。
- 4 触摸 General Settings (常规设置)。
- 5 触摸向下箭头,直到出现 Screen Timeout (屏幕超时)。
- 6 触摸向左箭头来减少时间,或触摸向右箭头来增加时间。 可用的设置范围在15-300分钟之间。

调整省电模式

要调整 Power Saver (省电模式)设置:

- 1 确认 MFP 的电源已经打开。
- 2 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 3 触摸 Settings (设置)。
- 4 触摸 General Settings (常规设置)。
- 5 触摸向下箭头,直到出现 Power Saver (省电模式)。
- 6 触摸向左箭头来减少时间,或触摸向右箭头来增加时间。 可用的设置范围在 2-240 分钟之间。

配置 MFP

可以使用许多功能来增加设备的信息技术(IT)安全级别。下面的章节说明如何配置这些功能。

为菜单设置口令保护

应用管理口令来限制未经授权的用户从控制面板或内嵌的 Web 服务器 (EWS)对 MFP 配置进行更改。

- 1 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 2 触摸 Settings (设置)。
- 3 触摸向下箭头,然后触摸 Security (安全)。
- 4 触摸向下箭头,然后触摸 Create/Change Passwords (创建/更改口令) → Create/Change Advanced
 Password (创建/更改高级口令)。
- 5 输入并重新输入字母和非字母的字符。口令必须最少为8个字符。
- 6 触摸 Submit (提交)。

- 7 触摸 Settings (设置) → Security (安全) → Password Protect (口令保护)来查看哪些配置设置被
 Advanced Password (高级口令)保护。
 - 注意:"设置"→"安全"→"口令保护"和"设置"→"安全"→"创建/更改口令"→"创建/ 更改用户口令"能被用于限制使用非"高级口令"的访问。使用"设置"→"安全"→"口令保 护"来选择可以使用"高级口令"和"用户口令"访问的菜单。
 - 注意: "高级口令"和"用户口令"保护 MFP 的控制面板触摸屏上和 EWS 页上配置部分中的菜单。

限制功能访问

MFP 支持许多在允许用户访问功能之前进行验证的方法。

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Security (安全)。
 - a 选择验证方法。
 - **b** 单击 Submit (提交)。
- 4 为之前在第 a 步中选择的验证方法单击设置链接。
 - **a** 填写环境的适当信息。
 - **b** 单击 Submit (提交)。
- 5 单击 Function Access (功能访问)。
 - a 设置每个功能的功能验证级别。选择 Off (关)来防止任何人使用功能。
 - **b** 单击 Submit (提交)。

注意: 在 FTP 能被使用之前必须从功能访问菜单中启用它。

防止从控制面板访问菜单

可能使用控制面板触摸屏来防止对所有菜单的访问。要防止访问:

- 1 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 2 触摸 Settings (设置)。
- 3 触摸向下箭头。
- 4 触摸 Security (安全) → Function Access (功能访问) → Menus (菜单) → Disabled (禁用)。
- 5 触摸 Submit (提交)。

禁用"驱动程序到传真"菜单项

- 1 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 2 触摸 Settings (设置) → Fax Settings (传真设置) → Analog Fax Setup (模拟传真设置) → Fax Send Settings (传真发送设置)。
- 3 触摸向下箭头。
- 4 触摸 Driver to fax (驱动程序到传真) → Off (关)。
- 5 触摸 Submit (提交)。

设置设备锁定个人身份识别码 (PIN)

"设备锁定 PIN 码"允许锁定和解锁 MFP 的功能性状态。锁定的 MFP 将接收到的每个作业自动缓存到硬盘上。要开始打 印锁定 MFP 硬盘上的作业,在控制面板上输入正确的 PIN 码以解锁 MFP。

除非解锁 MFP,锁定的 MFP 也防止对控制面板的所有使用。

- **注意**: 该设置仅在带有集成硬盘驱动器的 MFP 型号上可用。当 MFP 被锁定时,后部通道数据被处理。报告,例如用户或事件日志,可以从锁定的 MFP 取回。
- 1 触摸主屏幕上的 Menus (菜单)。
- 2 触摸 Settings (设置)。
- 3 触摸向下箭头,然后触摸 Security (安全)。
- 4 触摸向下箭头,然后触摸 Create/Change Passwords (创建/更改口令) → Create/Change Device Lockout PIN (创建/更改设备锁定 PIN 码)。
- 5 输入并重新输入 4 位数的 PIN 码。
- 6 触摸 Submit (提交)。

使用设备锁定 PIN 码锁定 MFP

- **1** 触摸 Lock Device (锁定设备) 按钮。
- 2 输入4位数的设备锁定 PIN 码。

使用设备锁定 PIN 码解锁 MFP

- **1** 触摸 Unlock Device (解锁设备) 按钮。
- 2 输入4位数的设备锁定 PIN 码。

在打印接收的传真之前设置口令

要防止在输入口令之前打印接收的传真:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在 Default Settings (默认设置), 单击 Fax Settings (传真设置) → Analog Fax Setup (模拟传真设置)。
- 4 滚动到 Holding Faxes (挂起传真)并单击它。
- 5 为 Held Fax Mode (挂起传真模式)选择 Always On (总是为开)。
- 6 在字段中定义 Print Faxes Password (打印传真口令)。
- 7 单击 Submit (提交)。

释放要打印的挂起传真

- 1 在 MFP 触摸屏控制面板上, 触摸 Release Held Faxes (释放挂起传真) 按钮。
 - **注意**:如果 **Release Held Faxes**(释放挂起传真)按钮显示为灰块并且按钮上的文字变浅,则按钮为不活动,因为没有传真被挂起。

2 在 Print Faxes Password (打印传真口令)字段中输入定义的口令。 这将释放任何接收并挂起的传真作业,并打印它们。

注意: 定义的口令在在打印接收的传真之前设置口令的第 6 步中被创建。

使用内嵌的 Web 服务器 (EWS) 来设置安全性

请使用高级安全特性来增强网络通信和 MFP 配置的安全性。这些特性可通过 MFP 的 Web 页使用。

设置高级口令

"高级口令"被用于对菜单进行口令保护。对于 "安全模式"和与 Markvision Professional 的加密通信需要设置 "高级口 令"。

如果没有按照第 127 页上的"为菜单设置口令保护"中的说明来使用触摸屏控制面板创建"高级口令",也可以从 EWS 创建。要创建它:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 在"其它设置"下面,单击 Security (安全)。
- 4 单击 Create/Change Password (创建/更改口令)。
- 5 单击 Create/Change Advanced Password (创建/更改高级口令)。
- 6 输入并重新输入字母和非字母的字符。口令必须最少为8个字符。
- 7 触摸 Submit (提交)。

使用安全的 EWS

SSL(安全套接层)允许安全地连接到打印设备内部的 Web 服务器。您可以通过连接到 SSL 端口,而不是默认的 HTTP 端口 来更安全地连接到 EWS 上。 SSL 端口连接将加密 PC 和 MFP 之间的所有 Web 服务器网络通信。

要连接到 SSL 端口:

- **1** 打开 Web 浏览器。
- 2 在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。

支持 SNMPv3 (简单网络管理协议 第3版)

SNMPv3 协议允许加密和验证的网络通信。它也让管理员选择想要的安全级别。在使用之前,必须从设置页上建立至少一个用户名和口令。要通过 MFP 的 EWS 来配置 SNMPv3:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 SNMP。

SNMPv3 验证和加密有三个支持级别:

- 不验证和不加密
- 验证但不加密
- 验证并加密

注意: 被选定的级别作为最小的保护级别。 MFP 与 SNMPv3 请求器协商,更高级别的保护将被承认并用于两者。

- 5 为网络环境中每个需要的子项指定设置。
- 6 单击 Submit (提交)。

禁用 SNMPv1 和 SNMPv2

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 SNMP。
- 5 除非 SNMPv1 和 SNMPv2 被用在此环境中,否则单击清除"启用"复选框。
- 6 单击 Submit (提交)。

支持 IPSec (网际协议安全性)

IP 安全协议提供了网络层的通信验证和加密,使所有使用 IP 协议的应用程序和网络通信都是安全的。可以在 MFP 和最多5 台 主机之间用 IPv4 和 IPv6 来设置 IPSec。要通过 EWS 配置 IPSec:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- 2 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 IPSec。

对于 IPSec, 支持两种验证类型:

- 共享密钥验证一由所有参与主机共享的任意 ASCII 短语。这是当网络上只有少量主机使用 IPSec 时的最简单配置方 法。
- 证书验证—对于 IPSec,允许验证任何主机或主机的子网。每台主机必须有一个公用 / 私用密钥对。默认情况下,验 证对等证书被启用,要求每台主机有一个签名的证书,并且必须已安装认证授权证书。每台主机都必须在签名证书 的*主题别名*中有它的标识符。
 - 注意:当 MFP 和主机为 IPSec 配置后,任何 IP 通信的实现都需要 IPSec。
- 5 为网络环境中每个需要的子项指定设置。
- 6 单击 Submit (提交)。

禁用端口和协议

TCP 和 UDP 端口可以被配置为下面三种模式或值之一:

- 禁用—从不允许到该端口的网络连接
- 安全与不安全—允许端口保持开放状态,即使在安全模式下
- 仅不安全—允许端口仅在 MFP 不处于安全模式时开放

注意: 必须设置口令以启用安全模式。一旦启用,只有设置为"安全与不安全"的端口将开放。

要从 EWS 上为 TCP 和 UDP 端口配置模式:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 TCP/IP Port Access (TCP/IP 端口访问)。
- 5 对于每个列出的端口,从前面描述的列表中选择适当的值。
 - 注意: 禁用端口将禁用 MFP 上的功能。
- 6 单击 Submit (提交)。

使用 802.1x 验证

802.1x 端口验证允许 MFP 加入在允许访问之前要求验证的网络上。 802.1x 端口验证可以和内置式无线打印服务器选件的 WPA (Wi-Fi 保护访问)特性一起使用,提供 WPA-Enterprise 安全支持。

802.1x 支持要求建立 MFP 的证书。必须让验证服务器(AS)知道 MFP 的存在。AS 将允许对具有有效凭证的设备的网络访问,典型的凭证包括名称 / 口令组合,也可能是一份证书。AS 将允许对具有有效凭证的 MFP 的网络访问。您可以通过使用 MFP 的 EWS 来管理凭证。要使用证书作为凭证的一部分:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 Certificate Management (证书管理)。

安装要求的证书后,如果要启用并配置 EWS 上的 802.1x:

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- **3** 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 4 单击 802.1x Authentication (802.1x 验证)。
 - **注意:** 如果安装了内置式无线打印服务器选件,则单击 **Wireless** (无线),而不是 **802.1x** Authentication (**802.1x** 验证)。
- 5 选择 Active (活动)旁边的复选框来启用 802.1x 验证。

- 6 为网络环境中每个需要的子项指定设置。
- 7 单击 Submit (提交)。

加密打印设置

"加密打印设置"允许指定输入 PIN 码的最多尝试次数,并为打印作业设置一个到期时间。当用户超过了 PIN 码输入次数 的指定值,他的所有打印作业将被删除。当用户在指定的时间内没有打印他的作业,打印作业也将被删除。要激活"加密 打印设置":

- 1 打开 Web 浏览器。在地址行中,使用下面的格式输入被配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **2** 单击 Configuration (配置)。
- 3 在"其它设置"下面,单击 Security (安全)。
- 4 单击 Confidential Print Setup (加密打印设置)。
- 5 为允许无效 PIN 的最大数设置一个值。将"作业有效期"设置为在删除一个已提交的加密打印作业之前的最大时间。
- 6 单击 Submit (提交)。

加密硬盘

警告: 硬盘上的所有资源将被删除。驻留在闪烁存储器或 RAM 上的资源不受影响。

注意: 该设置仅在带有集成内置式硬盘驱动器的 MFP 型号上可用。

- 1 关闭 MFP 电源。等待 10 秒钟。
- 2 按住数字键盘上的 2 和 6 按钮,并打开 MFP 电源。
- 3 当触摸屏闪烁并即刻变空白时松开按钮。稍等片刻。
 - 出现 Config Menu (配置菜单)。
- 4 触摸向下箭头来滚动到 Disk Encryption (磁盘加密)。
- 5 触摸向右箭头来进入 Disk Encryption (磁盘加密)菜单。
- 6 触摸 Enable (启用)旁边的向右箭头来加密硬盘。
- 出现消息 Contents will be lost. Continue? (内容将丢失。继续?)。
- 7 触摸 Yes (是) 来继续该进程。
 - 出现"加密磁盘"进程条。

警告: 在进程完成之前请不要关闭 MFP 的电源。

- 8 当硬盘加密完成后,触摸 Back (返回) 来回到 Config Menu (配置菜单)。
- 9 触摸 Exit Config Menu (退出配置菜单)来退出。

要禁用磁盘加密:

- 1 关闭 MFP 电源。等待 10 秒钟。
- 2 按住数字键盘上的2和6按钮,并打开 MFP 电源。

3 当触摸屏闪烁并即刻变空白时松开按钮。稍等片刻。

出现 Config Menu (配置菜单)。

- 4 触摸向下箭头来滚动到 Disk Encryption (磁盘加密)。
- 5 触摸向右箭头来进入 Disk Encryption (磁盘加密)菜单。
- 6 触摸 Disable (禁用)旁边的向右箭头来解密硬盘。 出现消息 Contents will be lost. Continue? (内容将丢失。继续?)。
- **7** 触摸 **Yes** (是) 来继续该进程。
 - 出现"格式化磁盘"进程屏幕。

警告: 在进程完成之前请不要关闭 MFP 的电源。

- 8 当硬盘解密完成后,触摸 Back (返回) 来回到 Config Menu (配置菜单)。
- 9 触摸 Exit Config Menu (退出配置菜单)来退出。

硬盘擦除

- 警告: 硬盘上的所有资源将被不可挽回地删除。(驻留在闪烁存储器或 RAM 上的资源不受影响。)
 注意: 该设置仅在带有集成内置式硬盘驱动器的 MFP 型号上可用。
- 1 关闭 MFP 电源。等待 10 秒钟。
- 2 按住数字键盘上的2和6按钮,并打开MFP电源。
- **3** 当触摸屏闪烁并即刻变空白时松开按钮。稍等片刻。
 - 出现 Config Menu (配置菜单)。
- 4 触摸向下箭头来滚动到 Wipe Disk (擦除磁盘)。
- 5 触摸向右箭头来进入 Wipe Disk (擦除磁盘)菜单。
- 6 触摸 Wipe Disk now (立即擦除磁盘)旁边的向右箭头来擦除硬盘。

出现消息 Contents will be lost. Continue? (内容将丢失。继续?)。

7 触摸 Yes (是) 来继续该进程。

出现"擦除磁盘"进程屏幕。

警告: 在进程完成之前请不要关闭 MFP 的电源。

- 8 当硬盘擦除完成后,触摸 Back (返回) 来回到 Config Menu (配置菜单)。
- 9 触摸 Exit Config Menu (退出配置菜单)来退出。

使用限制的服务器列表功能

"限制的服务器列表"让系统支持人员限制哪些主机被允许通过防止其它主机管理和打印到 MFP 的网络与 MFP 通信。

注意: "限制的服务器列表"仅限制 TCP 通信;它不影响 UDP 通信。"限制的服务器列表"支持多达 10 个主机地址或 10 个网络地址。

要从 MFP 的 EWS 来配置限制的服务器列表:

- **1** 打开 Web 浏览器。
- 2 在地址行中,使用下面的格式输入要求配置的 MFP 的 IP 地址: http://ip_address/。
- **3** 单击 Configuration (配置)。
- 4 在"其它设置"下面,单击 Network/Ports (网络/端口)。
- 5 单击 TCP/IP。
- 6 在 Restricted Server List (限制的服务器列表)字段中按格式: 111.222.333.444, 用逗号分隔为网络通信许可 输入地址列表。要指出整个子网,以格式: 111.222.333.0/24 提供子网掩码位。
- **7** 单击 Submit (提交)。



理解 MFP 消息

MFP 显示三类消息:状态消息、维护消息和服务消息。状态消息提供有关 MFP 当前状态的信息。它们不要求对部件进行操作。维护消息警告您有要求干预的 MFP 问题。服务消息也警告您有要求干预的问题。然而 MFP 将停止打印,并且错误是不可恢复的。可能关闭 MFP 电源,然后再打开电源可以暂时从服务消息错误状态中恢复过来。有关 MFP 消息的更多信息,请参阅 软件和文档 CD 上的 菜单和消息指南。

联机技术支持

可以在 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上找到技术支持。

检查无响应的 MFP

如果 MFP 没有响应,首先确定:

- 电源线已被插入 MFP 及正确接地的插座中。
- 电源插座没有被开关或断路器关闭。
- MFP 没有被插入任何浪涌电压保护器、不间断电源或延长线路中。
- 其它插在插座上的设备正在工作。
- MFP 电源已被打开。
- MFP 电缆牢固地连接在 MFP 和主机、打印服务器、选件或其它网络设备上。

检查完以上各项后,关闭 MFP 电源,等待至少 10 秒钟,然后打开 MFP。这通常能解决问题。

打印多语言 PDF

现象	原因	解决办法
一些文档不打印。	文档包含不可用的字体。	 在 Adobe Reader 中打开您要打印的文档。 单击打印机图标。 出现"打印"对话框。 选中作为图象打印框。 单击确定。

解决打印问题

现象	原因	解决办法
控制面板显示屏为空白。	MFP 自检失败。	关闭 MFP,等待约 10 秒钟,然后打开 MFP。 如果没有出现 Ready(就绪)消息,则关闭 MFP 电源并寻求服务。
使用 USB 设备时出现消息 USB device unsupported (不支持 USB 设备)。	您正在使用的 USB 设备可 能不被支持或有错误。只 支持特定的 USB 闪烁存储 器设备。	如需有关经过测试和认可的 USB 闪烁存储器的信息,请参阅从 USB 闪烁存储器设备打印。
不打印作业。	MFP 没有准备好接收数 据。	在发送作业进行打印之前,确认 Ready (就绪)或 Power Saver (省 电模式)出现在显示屏上。
	指定的接纸架已满。	将纸堆从接纸架上取走。
	指定的进纸匣已空。	在进纸匣中装入纸张。
	使用错误的 MFP 驱动程序 或打印到文件上。	 检验是否选择了与 MFP 相关联的 MFP 驱动程序。 如果您使用 USB 端口,请确认您使用的是 Windows 98/Me、 Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003,并使用与 Windows 98/Me、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 兼容的 MFP 驱动程序。
	您的 MarkNet [™] N8000 系 列内置式打印服务器设置 不正确或连接不正确。	检验您是否已经正确配置了用于网络打印的 MFP。 详情请参阅 <i>软件和文档</i> CD 或访问 Lexmark 网站以获得更多信息。
	使用错误的接口电缆,或 电缆没有连接牢固。	确认您使用的是推荐的接口电缆。 确认连接牢固。
不打印挂起的作业。	出现格式化错误。 MFP 内存不足。	 打印该作业。(只有部分作业能打印出来。) 删除该作业。 滚动挂起作业清单,并删除已发送给 MFP 的其它挂起作业,以释放 更多内存。
	MFP 接收到无效数据。	删除该作业。
打印作业的时间超过预期。	作业太复杂。	通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度及作业的页数来 降低打印作业的复杂程度。
	Page Protect (页面保护) 被设置为 On (开)。	將 "设置" → "常规设置" → "打印恢复"下面的 Page Protect (页面保护)设置为 Off (关)。 详情请参阅 <i>菜单和消息指南</i> 。

现象	原因	解决办法
作业从错误的进纸匣打印, 或打印在错误的纸张或特 殊介质上。	控制面板上的菜单设置与 进纸匣中加载的介质不匹 配。	确定在 MFP 驱动程序中指定的 Paper Size (纸张尺寸)和 Paper Type (纸张类型)与进纸匣中的纸张尺寸和类型相匹配。
打印不正确的字符。	您使用不兼容的并口电缆。	如果您使用并口,则确认您使用的是符合 IEEE 1284 标准的并口电缆。对于标准并口,建议使用 Lexmark 部件号为 1329605 (10 英尺) 或 1427498 (20 英尺)的电缆。
	MFP 处于 Hex Trace (十 六进制打印)模式。	如果显示屏上出现 Ready Hex (就绪 十六进制)消息,您必须在打印作业之前退出 Hex Trace (十六进制打印)模式。要退出 Hex Trace (十六进制打印)模式,可将 MFP 电源关闭,等待 10 秒钟,然后再打开。
进纸匣连接无效。	进纸匣连接配置不正确。	 确认两个进纸匣中的介质尺寸和类型相同。 确认进纸匣中的纸张导片被设置在正确的介质尺寸位置上。 确认"纸张菜单"中尺寸和类型的菜单值设置正确。 详情请参阅连接进纸匣或菜单和消息指南。
不逐份打印大的作业。	Collate (逐份打印)没有 被设置为 On (开)。	在输出菜单中或通过 MFP 驱动程序将 Collation (逐份打印)设置为 On (开)。 注意:在驱动程序中将 Collation (逐份打印)设置为 Off (关)会 覆盖输出菜单中的设置。 详情请参阅 <i>菜单和消息指南</i> 。
	作业太复杂。	通过减少字体的数量和大小、图象的数量和复杂程度及作业的页数来降低打印作业的复杂程度。
	MFP 内存不足。	添加 MFP 内存。
出现意想不到的页中断。	作业超时。	从 设置菜单 中将 Print Timeout (打印超时)设置为一个更高的值。 详情请参阅 <i>菜单和消息指南</i> 。

解决复印质量问题

下表中的信息可以帮助解决复印问题。如需其它信息,请参阅复印提示。

现象	解决办法
出现了多余的背景。	调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"删除背景"设置。触摸向右箭头来 删除更多的背景。
使用"照片"模式复印文档时出现 了多余的图案(波纹)。	将"复印"→"选项"→"内容"下面的内容模式更改为"打印图象"。
黑色文本太浅或消失。	 将"复印"→"选项"→"内容"下面的内容模式更改为"文本"。 调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"删除背景"设置。触摸向左箭头来删除较少的背景。 调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"对比度"设置。触摸向右箭头来增加更多对比度。 调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"阴影细节"设置。触摸向左箭头来减少阴影细节。 调整"复印"菜单下面的"浓度"设置。触摸向右箭头来增加浓度设置。
复印看起来象被洗过或曝光过度。	 调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"删除背景"设置。触摸向左箭头 来删除较少的背景。 调整"复印"→"选项"→"高级图象"下面的"阴影细节"设置。触摸向左箭头 来删除更多的阴影细节。

解决扫描质量问题

下表中的信息可以帮助解决扫描问题。如需其它信息,请参阅扫描提示。

现象	解决办法
当我将文档扫描到网络上时文件尺寸太大。	 • 触摸选项,然后在"分辨率"下面,减小输出分辨率。 • 触摸选项,然后在"内容"下面,将"颜色"选项更改为黑白色。 • 触摸选项,然后在"内容"下面,将设置更改为"文本"。
当我将文档扫描到网络上时文本字符看起来不清晰。	 • 触摸选项,然后在"分辨率"下面,增大输出分辨率。 • 触摸选项,然后在"内容"下面,将设置更改为"文本"。
黑色文本太浅或消失。	 调整"浓度"设置。触摸向右箭头来增加浓度设置。 将内容模式更改为"文本"。 调整"高级图象"下面的"删除背景"设置。触摸向左箭头来删除较少的背景。 调整"高级图象"下面的"对比度"设置。触摸向右箭头来添加更多对比度。 调整"高级图象"下面的"阴影细节"设置。触摸向左箭头来减少阴影细节。
出现了多余的背景。	调整 "高级图象"下面的 "删除背景"设置。触摸向右箭头来删除较多的背景。

解决传真质量问题

下表中的信息可以帮助解决传真问题。如需其它信息,请参阅传真提示。

现象	解决办法
传真文档用了较长的时间来传输。	触摸 选项 , 然后在"内容"下面, 将设置更改为"文本", 然后将分辨率设置为"标 准"。
我发送的传真上的图象不清晰。	触摸 选项 ,然后在"内容"下面,将设置更改为"文本/照片"或"照片"。 增大输出分辨率。 注意: 这将增加扫描所需要的时间,但将提高传真输出的质量。

解决选件问题

如果选件在安装之后工作不正确,或停止工作:

- 关闭 MFP,等待约 10 秒钟,然后打开 MFP。如果不能解决问题,则拔掉 MFP 电源线,检查选件和 MFP 之间的连接。
- 打印菜单设置页并查看选件是否被列在"已安装选件"列表中。如果没有列出选件,则重新安装它。详情请参阅 打印菜单设置页。
- 确认已从您正在使用的应用软件中选择了选件。

下表列出了 MFP 选件和相关问题的纠正操作。如果建议的纠正操作不能解决问题,请与您的服务代表联系。

选件	操作
进纸器	 确认进纸器(250页进纸器、500页进纸器或2000页进纸器)之间的连接,或进纸器和双面打印部件或MFP之间的连接牢固。 确认打印介质被正确加载。详情请参阅加载标准或可选的500页进纸匣。
双面打印部件	 确认双面打印部件和 MFP 之间的连接牢固。如果双面打印部件被列在菜单设置页上,但是打印介质在进入或退出双面打印部件时卡纸,可能是 MFP 和双面打印部件没有对齐。 确认双面打印前通道盖板安装牢固。
闪烁存储器	确认闪烁存储器被牢固地连接在 MFP 系统板上。
内置式打印服务器	 确认内置式打印服务器(也称为内置式网络适配器或INA)被牢固地连接在MFP系统板上。 确认使用正确的电缆,且被牢固地连接,网络软件安装正确。 详情请参阅随 MFP 附带的 软件和文档CD。
大容量进纸器 (2000页进纸器)	请参阅解决 2000 页进纸器问题。
MFP 内存	确认 MFP 内存被牢固地连接在 MFP 系统板上。

解决 2000 页进纸器问题

问题	解决办法
当加载盖门关闭时升降匣不上升,或者当盖门打 开并且按动升降钮时升降匣不下降。	检查下列项目: MFP 与 2000 页进纸器连接正确。 MFP 电源已被打开。 电源线被牢固地插入 2000 页进纸器的后部。 电源线被插入插座中。 插座有电。
升降匣出乎意料地下降。	查看 MFP 是否缺少打印介质或发生卡纸。
送入多张打印介质或进纸不正确。	从 MFP 纸张通道中取出打印介质,并检查纸堆,确认打印介质加载正确。
发生卡纸。	确认从加载的每令纸中取走顶部和底部的纸张。
橡胶输纸辊没有转动来使打印介质前进。	检查下列项目: 电源线被牢固地插入 2000 页进纸器的后部。 电源线被插入插座中。 插座有电。
进纸器中连续发生误进纸或卡纸。	 尝试下列操作: 弯曲纸张。 翻转打印介质。 检查下列项目: 进纸器安装正确。 打印介质加载正确。 打印介质没有损坏。 打印介质符合规格。 纸张导片放在符合选定打印介质尺寸的正确位置上。
服务消息	服务消息指出可能需要服务的 MFP 问题。 关闭 MFP,等待约 10 秒钟,然后打开 MFP。 如果再次出现错误,记录错误号、问题以及详细的描述。寻求服务。

解决进纸问题

现象	原因	解决办法
频繁出现卡纸。	您使用的纸张不符合 MFP 规格。	使用推荐的纸张和其它特殊介质。 关于规格的详情请参考 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 上的 Card Stock & Label Guide (卡片纸 和标签使用指南)。 请参阅避免卡纸中有关帮助防止卡纸的信息。
	加载的纸张或信封太多。	确认您加载的纸张没有超出进纸匣或多功能进纸器上指示的 最大纸堆高度限制。
	选定进纸匣中纸张导片的位置与加载 的纸张尺寸不相符。	将纸张导片移至正确的位置上。
	由于空气湿度大,纸张吸收了水分。	使用新包装中的纸张。 在使用之前,将纸张保存在原包装中。 详情请参阅 保存打印介质 。
清除卡纸后, Paper Jam (卡纸)消息仍然显示。	没有按 继续 或没有清理整个纸张通 道。	清除整个纸张通道中的卡纸,然后按 继续 。 详情请参阅 清除卡纸 。
清除卡纸后,被卡的页面 不重新打印。	"设置菜单"中的 Jam Recovery (卡纸恢复)被设置为 Off (关)。	将 Jam Recovery (卡纸恢复)设置为 Auto (自动)或 On (开)。 详情请参阅 <i>菜单和消息指南</i> 。
空白页输出到接纸架中。	在用于打印的进纸匣中加载了不正确 的介质类型。	为您的打印作业加载正确类型的介质,或更改 Paper Type (纸张类型)设置以符合加载的介质类型。 详情请参阅 <i>菜单和消息指南。</i>
原始文档在 ADF 中被送 错。	导片调整不正确。	朝介质调整导片直至它们轻微靠于介质边缘。

打印质量疑难解答

打印"打印缺陷指南"来帮助找出打印质量问题,并检查重复的缺陷。如果出现重复的缺陷,则打印"打印质量测试页"。

打印"打印缺陷指南"

- **1** 触摸帮助图标 (?)。
- 2 触摸 Print Defects Guide (打印缺陷指南)。

打印"打印质量测试页"

- **1** 关闭 MFP 电源。
- 2 按下数字键盘上的数字键2和6。
- 3 继续按住按钮,并打开 MFP 电源。
 当 MFP 加电时按住按钮大约 10 秒钟,然后松开按钮。MFP 进入"配置"菜单。
- 4 触摸 Print Quality Pages (打印质量页)。
- 5 触摸 Exit Configuration Menu (退出配置菜单)。
 MFP 重新启动并返回到主页。

解决打印质量问题

下表中的信息可以帮助您解决打印质量问题。如果这些建议仍不能解决问题,请与服务人员联系。您的某个 MFP 部件可能 需要调整或更换。

问题	操作
打印浓度太浅。 ABC DEF 鼓鼓粉涂污或从页面上脱落。	 鼓粉可能不足。要使用剩余的鼓粉,用双手握住手柄取出鼓粉盒。使鼓粉盒箭头朝下,用力向左右或前后摇晃几次以重新分布鼓粉。重新安装鼓粉盒。重复几次该过程直到打印继续变浅。当打印继续变浅时更换鼓粉盒。 更改"质量"菜单中的 Toner Darkness (鼓粉浓度)设置。 更改"质量"菜单中的 Brightness (明亮度)设置。 更改"质量"菜单中的 Contrast (对比度)设置。 如果在不平的打印面上打印,请更改"纸张"菜单中的"纸张重量"和"纸张纹理"设置。 检验是否使用了正确的打印介质。 检验是否使用正确的 MFP 驱动程序。 检验环境是否在 16 到 32 摄氏度 (60 到 90° F)之间。 如果在不平的打印面上打印,请更改"纸张"菜单中的"纸张重量"和"纸张纹理"设
	置。 • 检验打印介质是否符合 MFP 规格。详情请参阅理解纸张和特殊介质使用指南。
打印页背面出现鼓粉。	转印辊上有鼓粉。要避免此现象,不要加载比要打印的作业页面尺寸小的介质。 打开然后关闭 MFP 顶部前盖板以运行 MFP 设置程序并清洁转印辊。
鼓粉模糊或页面上出现背景阴 影。 ABC DEF	 检查鼓粉盒,确认它安装正确。 Toner Darkness (鼓粉浓度)设置可能太浓。更改"质量"菜单中的 Toner Darkness (鼓粉浓度)设置。 检验环境为 B 级。 更换充电辊。 更换鼓粉盒。
疑难解答

问题	操作
整个页面为空白。	 确认鼓粉盒上的包装材料已拆除。 检查鼓粉盒,确认它安装正确。 鼓粉可能不足。要使用剩余的鼓粉,用双手握住手柄取出鼓粉盒。使鼓粉盒箭头朝下,用力 向左右或前后摇晃几次以重新分布鼓粉。重新安装鼓粉盒。重复几次该过程直到打印继续变 浅。当打印继续变浅时更换鼓粉盒。
页面上出现条纹。	 鼓粉可能不足。要使用剩余的鼓粉,用双手握住手柄取出鼓粉盒。使鼓粉盒箭头朝下,用力向左右或前后摇晃几次以重新分布鼓粉。重新安装鼓粉盒。重复几次该过程直到打印继续变浅。当打印继续变浅时更换鼓粉盒。 如果您使用预印表单,确认墨水能承受 230°C (446°F)的温度。
打印浓度太深。. ABC DEF	 更改"质量"菜单中的 Toner Darkness (鼓粉浓度)设置。 更改"质量"菜单中的 Brightness (明亮度)设置。 更改"质量"菜单中的 Contrast (对比度)设置。 检验环境是否在 16 到 32 摄氏度 (60 到 90^o F)之间。 注意: Macintosh 计算机用户应确认应用程序中的每英寸行数 (lpi)设置没有过高。
字符有锯齿或边缘不平滑。 ABC DEF	 将"质量"菜单中的 Print Resolution (打印分辨率)设置改为 600 dpi、1200 dpi 或 2400 图象质量。 启用"增强细线"。 有关设置的更多信息,请参阅第 147 页上的表格。 如果您使用下载字体,确认 MFP、主机和应用软件都支持这些字体。 检验打印介质类型是否与进纸匣类型设置匹配。 检验是否使用正确的 MFP 驱动程序。 检验环境是否在 16 到 32 摄氏度 (60 到 90⁰ F)之间。

问题	操作
打印页面部分或全部为黑色。	检查鼓粉盒,查看它安装是否正确。
作业打印了,但顶部和两边的 页边距不正确。	 确认"纸张"菜单中的 Paper Size (纸张尺寸)设置正确。 确认应用软件中的页边距设置正确。
ABC DEF	
出现重影。	 确认"纸张"菜单中的 Paper Type (纸张类型)设置正确。 检验环境是否为 B 级。 更换充电辊。 更换鼓粉盒。
在介质的两边、顶部或底部, 一些打印输出被剪切掉。	将进纸匣中的纸张导片移动到与加载的介质尺寸相符的正确位置上。
打印偏斜或不适当地歪斜。	
透明胶片的打印质量很差。	 仅使用 MFP 制造商推荐的透明胶片。 确认 "纸张"菜单中的 Paper Type (纸张类型)已设置为 Transparency (透明胶片)。

可以通过调整"质量"菜单控制面板选项来帮助提高打印质量。

菜单选项	用途	值†	
Print Resolution (打印分辨率)	选择打印输出的分辨率	600 dpi* 1200 dpi	
		2400 Image (Q (2400 图象质量)
Toner Darkness (鼓粉浓度)	使打印输出变浅或变深,或节省鼓粉	1–10	8* 是默认设置。 选择较小的数值可以使打印输出变浅,或 节省鼓粉。
Brightness(明亮度)	调整打印图形和图片的灰度值	-6 - +6	0* 是默认设置。
Contrast (对比度)	调整打印图形和图片的对比度	0–5	0* 是默认设置。
↑ 旁边有星号(*)标记的值是工厂默认设置。			

另外,可以启用"增强细线"和"灰度修正"选项来提高打印质量。这些设置在驱动程序中和 MFP 内嵌 Web 服务器 (EWS)界面上可用。如需有关这些选项的更多信息,请参阅驱动程序帮助。

驱动程序选项	用途	值 [†]	
Enhance Fine Lines	ance Fine Lines 使打印模式更好地适用于某些包含细线细 强细线) 节的文件的选项,例如建筑图纸、地图、 电子电路图表以及流程图	On (开)	在驱动程序中,选择"开"或"关"。
(增强细线)		Off* (关*)	在驱动程序中,选择"开"或"关"。
Gray Correction (灰度修正)	自动调节应用于图象的对比度增强程度	Auto (自动)	在驱动程序中,选择"自动"或"关"。
		Off* (美*)	在驱动程序中,选择"自动"或"关"。
↑ 旁边有星号(*)标记的值是工厂默认设置。			



常用语

注意: 注意指出可能对您有帮助的事件和操作。

小心: 小心指出可能伤害您的事件和操作。

警告: 警告指出可能损坏您的产品硬件或软件的事件和操作。

电磁辐射注意事项

联邦通信委员会 (FCC) 指引陈述

第 **15** 部分

该设备经测试论证符合 A 级数字设备的限定, 遵照 FCC 规则的第 15 部分。操作受制于以下两个条件: (1)该设备不会引起有害干扰, (2)该设备必须接受任何收到的干扰,包括可能引起意外操作的干扰。

FCC的A级限制提供合理的设计保护范围,避免在商业环境中产生有害干扰。该设备产生,使用并能够辐射无线电频率的能量,而且如果不按说明手册安装和使用,会造成对无线电通信的有害干扰。在住宅区使用该设备可能产生有害的干扰,在这种情况下,用户需自费纠正干扰。

厂家不对任何由于使用非推荐电缆或对该设备未经授权的修改或调整而造成的广播或电视干扰负责。未经授权的修改或调整 会取消用户操作该设备的权利。

注意: 要保证遵循 A 级计算机设备电磁干扰的 FCC 规则,应使用正确屏蔽和接地的电缆,例如 Lexmark 部件号为 1329605 的并口连接电缆或 12A2405 的 USB 连接电缆。使用没有正确屏蔽和接地的替代 电缆会违背 FCC 规则。

印度辐射注意事项

此设备使用非常低的功率进行小范围 RF 通信,经过测试发现无论怎么操作都不会引起任何干扰。因最终用户要求获得任何 当地权威、管理机构或组织的允许以安装和操作本产品所引起的纠纷,厂家概不负责。

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

加拿大工业指引

该A级数字仪器符合加拿大干扰产生设备规范 ICES-003 的所有要求。

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement ICES-003 sur le matériel brouilleur du Canada.

欧洲共同体 (EC) 指引

该产品遵照欧洲共同体委员会 89/336/EEC, 73/23/EEC 和 1999/5/EC 条令的保护要求,与成员国有关电磁兼容性和设计 在一定电压范围内使用的电子设备安全性的法律是相似和一致的。

CE 标志表示遵循:

(€ X850e, X852e, X854e

与指引要求一致的声明可以从 Lexmark International, S.A., Boigny, France 的生产和技术支持主管那里得到。

该产品符合 EN 55022 的限定; EN 60950 的安全性要求; ETSI EN 300 330-1 和 ETSI EN 300 330-2 的无线电频谱要求; EN 55024、 ETSI EN 301 489-1 和 ETSI EN 301 489-3 的 EMC 要求。

English	Hereby, Lexmark International Inc., declares that this Short Range Device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Suomi	Valmistaja Lexmark International Inc. vakuuttaa täten että Short Range Device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

	Hierbij verklaart Lexmark International Inc. dat het toestel Short Range Device in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Nederlands	Bij deze verklaart Lexmark International Inc. dat deze Short Range Device voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
	Par la présente Lexmark International Inc. déclare que l'appareil Short Range Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Français	Par la présente, Lexmark International Inc. déclare que ce Short Range Device est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Svenska	Härmed intygar Lexmark International Inc. att denna Short Range Device står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Dansk	Undertegnede Lexmark International Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Short Range Device overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
	Hiermit erklärt Lexmark International Inc., dass sich dieses Short Range Device in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)
German	Hiermit erklärt Lexmark International Inc. die Übereinstimmung des Gerätes Short Range Device mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Ελληνικά	Με την παρούσα Lexmark International Inc. δηλώνει οτι Short Range Device συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτησεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Italiano	Con la presente Lexmark International Inc. dichiara che questo Short Range Device è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Español	Por medio de la presente Lexmark International Inc. declara que el Short Range Device cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Português	Lexmark International Inc. declara que este Short Range Device está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/ 5/CE.
Èesky	Lexmark International Inc. tímto prohlašuje, že tento výrobek s typovým oznacením Short Range Device vyhovuje základním požadavkùm a dalším ustanovením smìrnice 1999/5/ES, které se na tento výrobek vztahují.
Magyar	Lexmark International Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a Short Range Device termék megfelel az alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv más vonatkozó ndelkezéseinek.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International Inc. seadme Short Range Device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Latviski	Ar ðo Lexmark International Inc. deklarç, ka Short Range Device atbilst Direktîvas 1999/5/EK bûtiskajâm prasîbâm un citiem ar to saistîtajiem noteikumiem.

Lithuanian	Lexmark International Inc. deklaruoja, kad irenginys Short Range Device tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas sios direktyvos nuostatas
Maltese	B'dan II-mezz, Lexmark International Inc., tiddikjara II dan II-prodott huwa konformi mar-rekwiziti essenzjali u ma' dispozizzjonijiet ohra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/KE.
Polski	Lexmark International Inc., deklarujemy z peln ¹ odpowiedzialnoœci ¹ , ¿e wyrób Short Range Device spe ³ nia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 1999/5/EC.
Slovak	Lexmark International Inc. týmto vyhlasuje, že tento Short Range Device vyhovuje technickým požiadavkám a ïalším ustanoveniam smernice 1999/5/ ES, ktoré sa na tento výrobok vzÿahujú.
Slovenšèina	S tem dokumentom Lexmark International Inc., izjavlja, da je ta Short Range Device v skladu z bistvenimi zahtevami in z drugimi ustreznimi doloèili Direktive 1999/5/EC.

无线电干扰注意事项

CCC EMC 注意事项



日本 VCCI 注意事项

如果此声明出现在您的产品上,以下声明可用。

この装置は、クラス 人 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を載ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き 起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求 されることがあります。

警告:此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其 干扰采取切实可行的措施。

韩国 MIC 声明

如果您的产品上有此符号,随附的声明可用。



이 기기는 업무용으로 형식승인/전자파적함등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 정을 주의하시기 바라며 안약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

本设备经类型批准 /EMC 注册为商用产品。它不应在住宅区内使用。

BSMI EMC 注意事项

如果此声明出现在您的产品上,随附的声明可用。



第68部分

该设备符合 FCC 规则的第 68 部分以及终端连接设备管理委员会 (ACTA)采用的要求。在该设备后面的标签上除其它信息 之外,还包含产品标识符,格式为: US:AAAEQ##TXXXX。如果要求,该号码必须向您的电话公司提供。

该设备使用 RJ-11C 通用服务命令码 (USOC) 插孔。

用于连接该设备到前提配线和电话网络的插头和插孔必须符合可应用的 FCC 的 68 部分规则以及 ACTA 采用的要求。随该 产品已经提供了符合规则的电话线和模块插头。设计为连接到也符合规则的兼容模块插孔上。如需更多信息,请参阅*设置 页*。

振铃等效值 (REN)被用于确定可能连接到一条电话线上的设备数量。一条电话线上过多的 REN 会导致设备在响应呼叫时 不振铃。在大多数,但不是所有区域中, REN 的总数应该不超过 5 个 (5.0)。要确定可能连接到一条线上的设备数量,即由总 REN 确定,请联系您当地的电话公司。对于 2001 年 7 月 23 日之后批准的产品,该产品的 REN 是格式为 US:AAAEQ##TXXXX 的产品标识符的一部分。由 ## 表示的数字是不带小数点的 REN (例如: 03 表示 REN 为 0.3)。对于较早的产品, REN 被单独标示在标签上。

如果该设备对电话网造成损害,电话公司将预先通知您可能需要暂时中止服务。如果没有预先通知,电话公司将尽可能尽快通知客户。您也将被告知您有向 FCC 投诉的权力。

电话公司可能对其设备、装置、操作或程序进行更改,可能会影响到此设备的操作。如果发生这种情况,电话公司将预先通 知您,让您进行必要的修改以保持不间断的服务。

当使用该设备遇到问题时,如需维修和担保信息,请通过 www.Lexmark.com 或 Lexmark 代表与 Lexmark International, Inc. 联系。如果该设备对电话网造成损害,电话公司可能要求您断开设备直到问题得到解决。

该设备不包含用户可维修的部件。如需维修和担保信息,请与 Lexmark International, Inc. 联系。请查看前面的段落以获取 联系信息。

与共用线路服务的连接应符合州税率。请联系州公共事务代理,公共服务代理或企业代理以获得信息。

如果在您家中有特殊的有线警报装置连接在电话线上,确保该设备的安装不会禁用您的警报装置。如果您对于将禁用警报装置的事物有问题,请咨询电话公司或合格的安装人员。

电话公司称电涌,尤其是瞬间闪电对连接在 AC 电源上的客户终端设备非常有破坏性。这已被确定为最主要的全国性问题。 建议客户在该设备连接到的 AC 插座中安装适当的 AC 电涌保护器。适当的 AC 电涌保护器被定义为一个合理定价,经 UL (保险商实验所),另一个 NRTL(国家认可的测试实验室)或在使用国家/地区认可的安全认证团体认证的设备。这样来 避免由于当地电击和其它电涌造成的设备损坏。

1991年的电话客户保护法规定任何人使用计算机或其它电子设备,包括传真机,除非在发送消息时在每一个发送页面的顶 部或底部页边或传输的第一页上包括清楚说明的消息,发送的日期和时间以及企业或其它实体,或其它个人发送消息的标 识,以及发送机器或这些企业,其它实体或个人的电话号码,否则为非法行为。(提供的电话号码不能为 900 或其它收费超 过本地或长途传输费用的号码。)

请参阅本指南中题为传真设置的章节来将此信息编程到您的传真机中。

其它电信注意事项

加拿大电话网用户的注意事项

本产品符合适用的加拿大工业部技术规范。

振铃等效值 (REN)指出允许连接到一个电话接口上的最多终端数量。接口终端可以包含设备的任意组合,仅限于要求所 有设备的 REN 数量不超过 5 个。调制解调器的 REN 位于设备后部的产品标签上。

电话公司称电涌,尤其是瞬间闪电对连接在 AC 电源上的客户终端设备非常有破坏性。这已被确定为最主要的全国性问题。 建议客户在该设备连接到的 AC 插座中安装适当的 AC 电涌保护器。适当的 AC 电涌保护器被定义为一个合理定价,经 UL (保险商实验所),另一个 NRTL(国家认可的测试实验室)或在使用国家/地区认可的安全认证团体认证的设备。这样来 避免由于当地电击和其它电涌造成的设备损坏。

该设备使用 CA11A 插孔。

新西兰电话网用户的注意事项

下面是"传真用户说明"的特殊情形。

对于任何终端设备部件的入网许可只表示电信已接受该部件符合连接到其网络的最低条件。它不表示电信认可产品,也不提 供任何类型的保证。首先,它不提供任何部件与不同构造或型号的入网许可设备的其它部件一起正确工作的担保,也不暗示 任何产品与电信的所有网络服务兼容。

此设备不能被设置为自动呼叫电信的 111 紧急服务。

此设备可能不提供将呼叫有效地转移到连接在相同线路上的另一个设备。

此设备不能在任何会损害其它电信用户的情况下使用。

符合电信入网许可要求所需要的参数根据与该设备相关联的装置(PC)确定。关联装置应该被设置为在下列限制条件下操 作以符合电信的规格:

- 对于任何单一的人工呼叫,任意 30 分钟内对相同号码的呼叫尝试不应超过 10 次,并且
- 在一次呼叫尝试的结束与下一次呼叫尝试开始之间,设备的中断时间应不少于 30 秒。
- 在一次呼叫尝试的结束与下一次尝试开始之间,设备应被设置来确保自动呼叫不同号码的间隔应不少于5秒。

南非电信注意事项

当连接到 PSTN 时,此调制解调器必须与经认证的浪涌保护设备相结合使用。

在德国使用本产品

在德国,此产品需要一个德国语音计费过滤器(Lexmark 部件号 14B5123)来安装到接收计量脉冲的线路上。在德国,计 量脉冲可能会也可能不会出现在模拟线路上。用户可以请求将计量脉冲放置在线路上,或通过联系德国网络提供商来移除它 们。通常,不提供计量脉冲,除非用户在安装时特别要求。

在瑞士使用本产品

在瑞士,此产品需要一个瑞士语音计费过滤器(Lexmark 部件号 14B5109)来安装到接收计量脉冲的线路上。在瑞士,由 于计量脉冲出现在所有模拟电话线路上,必须使用 Lexmark 过滤器。

噪音水平

German GS mark notice

Model: Lexmark X850e, X852e, X854e Machine types: 7500-000, 7500-100, 7500-200

Mailing address Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach

Physical address

Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach

Phone: 0180 - 564 56 44 (Product Information)Phone: 01805 - 00 01 15 (Technical Support)E-mail: internet@lexmark.de

下列测量按照 ISO 7779 以及与 ISO 9296 一致的报告进行。

1 米平均声压, dBA	
打印时	52
空闲时	31
扫描时	52
输出时	56

能源之星



废弃电子电气设备 (WEEE)指令 ↓↓↓

WEEE 徽标表示欧盟各国对电子产品采取的特定回收计划和程序。我们鼓励回收我们的产品。如果您对回收选项有更多的问题,请访问 Lexmark 的 Web 站点: www.lexmark.com 以获取当地销售处的电话号码。

激光忠告标签

激光警告标签可能被粘贴在该 MFP 上。

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

KLASS 1 LASER APPARAT

VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan avnändaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

激光注意事项

本 MFP 在美国认证合乎 DHHS 21 CFR Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准,而在其他地区则被认证是合乎 IEC 60825-1 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本 MFP 内部含有分类 IIIb (3b)的激光,在操作过程中会产生 5 毫瓦的微量砷化 镓激光,其波长范围在 770-795nm 之间。本激光系统及 MFP 的设计,在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下,不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。



索引

Α

安全 802.1x 验证 132 加密打印设置 133 设置 高级口令 130 使用内嵌的 Web 服务器 130 使用安全的内嵌 Web 服务器 130 支持 IPSec 131 简单网络管理协议 130 安全管理 通过 MVP 135 安全信息 3 按钮 ?(提示)13 FTP 14 变灰 20 拨号暂停 11 菜单 13 传真 14 电子邮件 13 定制 19 返回 20 复印 13 挂起传真 14 挂起作业 14 灰色 20 继续 19 解锁设备 15 井号 11 开始 11 取消 19 取消单选 18 取消作业 15.18 全部清除 11 释放挂起传真 14 数字键盘 11 搜索挂起作业 14 锁定设备 14 停止 11 退格 11 完成 20 向下箭头 18

向右箭头 17 向左箭头 17 星号 12 选定单选 19 选择 16,20 右滚增大 17 主屏幕 20 状态/消耗品 13 左滚减小 16

В

```
保留打印 58
比例 24
边距改变 25
边缘消除 25
标签
打印机维护 85
使用指南 85
标准进纸匣 9
拨号暂停按钮 11
```

С

菜单 防止访问 128 设置口令保护 127 菜单 请参阅"单独菜单" 侧导片 62 出版物 Card Stock & Label Guide (卡片纸和标签使用指 *南)*74, 81, 84, 85 菜单和消息指南 83,136 传真 从计算机 从计算机发送传真 39 地址簿 39 发送 38 快捷号码 39 创建小册子 25

D

打印 53 打印鼓粉盒

订购 97 打印介质 使用指南 81 纸张 81 打印介质规格 尺寸 74,77 类型 78 特性 81 重量 79 打印介质卡纸 避免 87 打印介质指南 81 单选钮 取消选定 18 选定 19 导览栏 13 灯,指示器 10 地址簿 39 电磁辐射声明 148 电子邮件 彩色文档 34 到配置文件 32 地址 32 地址簿 32 分辨率 36,48 快捷方式 32 快捷方式创建 34 取消 35 扫描 32 文件类型 34 文件缩小 36,48 消息 33 选项 35 质量 36,48 主题行 33 定制作业 30 订购 感光鼓 97 鼓粉盒 97 订书钉被卡住 122 订书钉盒,更换 98 订书钉已用完或错送消息 122 端口,禁用 132 短边进纸 71 对比度, LCD 126 多功能进纸器 使用指南 65 多功能进纸器复印 27

F

FCC 声明 148 FTP 启用 128 发送要打印的作业 53 放大 28 分辨率 36,48 分隔页 25 分页器 9 辐射声明 148 复印 23 多功能进纸器 27 放大 28 快速 23 来源 24 目的 24 平板 24 双面 27 缩小 28 透明胶片 26 信签 26 一种尺寸到另一种尺寸 25 复印进纸匣选择 27 复印屏幕 24 复印质量 调整 28

G

高级口令,菜单保护 128 高级口令,设置 130 更换 订书钉盒 98 功能访问,限制 128 挂起作业 加密作业 57 输入 PIN 码 57

Н

含汞声明 3 合成表格 79,80 混合尺寸,复印 27

J

继续按钮 19 加密作业 57 发送 57 输入 PIN 码 57 加载打印介质

卡片纸 61 透明胶片 进纸匣 61 纸张 多功能进纸器 65 进纸匣 61 简单网络管理协议, 安全 130 接收的传真 打印 之前设置口令 129 介质 使用指南 信签 83 信签,打印 83 透明胶片,使用指南 84 信签 基于来源的加载说明 83 使用指南 83 进纸匣调整 62,68 进纸匣连接 72 进纸匣选择 27 禁用 SNMPv1 131 SNMPv2 131 端口 132 协议 132 井号按钮 11 静电敏感性注意事项 3

Κ

卡片纸 加载 61 使用指南 86 卡纸 避免 87 清除 100, 102 开始按钮 11 控制面板 LCD 10 拨号暂停 11 对比度 126 井号 11 开始 11 明亮度 126 全部清除 11 数字键盘 11 停止 11 退格 11 星号 12 控制面板菜单 防止访问 128

口令 打印传真口令 129 设置 打印传真口令 129 口令保护,为菜单设置 127 快捷方式 34 快捷号码 39 创建 40,47 单个 40,47 多号码 40,47 快速复印 23

L

LCD 触摸屏特性 菜单路线 21 维护消息警报 21 LCD 对比度 126 LCD 明亮度 126 Lexmark 授权消耗品经销商 95 连接进纸匣 72

Μ

Macintosh 55, 56, 57, 59, 60, 145 MFP 解锁 129 锁定 129 明亮度, LCD 126

Ν

n 页打印 25 内嵌的 Web 服务器 设置安全性 130 使用安全的 130

Ρ

PIN 码 从驱动程序输入 57 用于加密作业 57 在 MFP 上输入 58 配置 MFP 127 屏幕 复印 24 屏幕超时 127

Q

前导片 62,68 清除卡纸 100 驱动程序到传真 禁用 128
取消
复印作业 31
取消打印作业 55
取消电子邮件 35
取消作业按钮 18
按钮
取消作业 19
全部清除按钮 11

R

日期标志 25

S

SNMPv1, 禁用 131 SNMPv2, 禁用 131 扫描 到 PC 50 到电子邮件 32 选项 51 设备锁定 PIN 码 解锁 MFP 129 设置 129 锁定 MFP 129 设置 浅 24 深 24 设置逐份打印 28 省电模式,调整 127 时间标志 25 识别 MFP 8 使用指南 标签 85 打印介质 81 打印信签 83 纸张 不可接受 82 数字键盘 11 双面 25 高级 25 双面复印 27 缩小 28

Т

特性,打印介质 81 纸张 81 特性,介质 信签 83 调整 屏幕超时 127 省电模式 127 调整进纸匣 62,68 调整质量 28 停止按钮 11 透明胶片 加载 进纸匣 61 透明胶片,复印 26 退格按钮 11

U

USB 闪烁存储器设备 53 USB 直接接口 53

W

网际协议安全性 131 维护 订书钉盒 98 维护 MFP 95 订购感光鼓 97 订购鼓粉盒 97 文件类型 电子邮件 34 问题 不打印作业 137 不逐份打印大的作业 138 操作面板 137 空白 137 显示黑色菱形图案 137 出现意想不到的页中断 138 打印不正确的字符 138 打印时间过长 137 打印作业 138 从错误的进纸匣 138 在错误的纸张或特殊介质上 138 讲纸 被卡的页面不重新打印 142 空白页输出到接纸架中 142 频繁卡纸 142 清除卡纸后, Paper Jam (卡纸) 消息仍然显 示 142 进纸匣连接无效 138

Х

限制的服务器列表功能,使用 135 向下箭头按钮 18 向右箭头按钮 17 向左箭头按钮 17 消除边缘 25 索引

消耗品 感光鼓 97 鼓粉盒 97 维护工具包 98 小册子 25 校验打印 58 协议,禁用 132 信封 使用指南 84 信签 **83** 打印 83 使用指南 83 页面方向 83 信签复印 26 星号按钮 12 选项 电子邮件 35 选择按钮 16 选择介质 27

Υ

颜色 34 页 分隔 25 疑难解答 设置 应用软件覆盖 10 硬盘 擦除 134 加密 133 右滚增大按钮 17 预打印表格 83

Ζ

指示灯 10 纸张 不满意的类型 82 推荐的类型 81 信签 83 预打印表格 83 纸张节省 25,29 重复打印 59 逐份打印 25,28 主屏幕 13 按钮 13 状态消息栏 13 主屏幕按钮 20 装订和偏移部件 更换订书钉 98 状态消息栏 13 自动尺寸检测 72 自动进纸匣连接 72 最大纸堆高度 62,67 最大纸张高度 69 左滚减小按钮 16 作业 30 作业创建 30