LVM-WR1000 WiMAX 可攜式路由器

使用手册

Version 1.1

2010/9/17

1.	開始使用	2
	 1.1. 各部名稱 1.2. 各按鍵使用方法 1.3. 連線到 WiMAX 路由器 	2 4 5
2.	連線管理頁面(Web CM)	6
	 2.1. 登入連線管理頁面 2.2. 狀態列 2.3. 主畫面 2.4. 快速啓動 2.5. Wi-Fi 無線網路 2.6. 進階設定 	6 7 7 8 9
3.	<u> </u>	. 12

目錄

1. 開始使用

1.1. 各部名稱

1.1.1. 正面



① 電源鍵

用以開關機。

② 電力/充電指示燈

您可以藉由電力指示燈,得知現在電源/電池充電狀態。

	狀態	燈號顏色
電力指示	開機	綠
	關機	熄滅
	電池剩餘電量 20%~0%	紅
	電池剩餘電量 50%~20%	橙
	電池剩餘電量 100%~50%	綠
	回復出廠預設	綠 (閃爍)
充電指示	充電已完成	綠
	持續充電中	紅

③ Wi-Fi 無線網路指示燈

顯示 Wi-Fi 無線網路狀態

狀態	燈號顏色
Wi-Fi 無線網路待命中	綠
Wi-Fi 無線網路資料傳輸中	綠 (閃爍)

④ WiMAX 無線網路

顯示 WiMAX 無線網路狀態及其訊號強弱

狀態	燈號顏色
訊號強度 3~5 格(訊號良好)	綠
訊號強度 0~2 格(訊號較差)	橙
超出訊號範圍	紅
正在連線到 WiMAX 無線網路	橙 (閃爍)
連線認證失敗	紅 (閃爍)
軟體升級中	綠 (閃爍)

1.1.2. 側面



- ① 電源充電保護蓋
- ② 電源充電孔 (micro-USB 規格)

1.1.3. 背面



① 電池蓋

1.2. 各按鍵使用方法

1.2.1. 開關機



① 開機

壓住電源鍵約4秒,直到電力指示燈亮起。系統完成開機需時約1分鐘。

② 關機

壓住電源鍵約3秒,直到電力指示燈熄滅。

1.2.2. 重新啓動系統及回復出廠預設值

① 重新啓動系統

如系統發生異常,請取下背面的電池蓋,再以尖刺物觸壓 Reset 鍵。此時系統將重新啓動。



② 回復出廠預設値

當系統嚴重異常或者您遺忘 Wi-Fi 無線網路密碼,建議您回復出廠預設值。 壓住電源鍵約 20 秒,直到電源指示燈閃爍(綠色),系統開始回復出廠預設值。(請確實長 壓電源鍵直到燈號閃爍)

1.3. 連線到 WiMAX 路由器

① 您不需安裝任何軟體或驅動程式,即可透過 WiMAX 路由器連線到網際網路。

- ② 首先搜尋可用 Wi-Fi 無線網路。
- ③ 產品出廠預設為無加密之 WiFi 無線網路,無線網路名稱(SSID)是"VMAXxxxxxx"
 - 。 (xxxxxx: WiMAX MAC ID 末 6 碼,可於產品內標籤查得此資訊)

[注意] 如果您無法建立 Wi-Fi 無線網路連線到 WiMAX 路由器,請移除無線網路裡的自動 連線清單。

2. 連線管理頁面(Web CM)

您可使用連線管理頁面來進行檢查 / 設定。

2.1. 登入連線管理頁面

	🗿 WIMAX LYM-WR1000 - Microsoft Internet Explorer	
○ 上一耳 < ②	檔案 [2] 编辑 [2] 使 被 很 (2) 我的 最爱 (3) 工具 (2) 說 明 (2)	
###② ≧ http://192.169.11/kgs-hundercep 家道思電信 VMAX WiMAX LOGIN □ LOGIN □ LOGIN □ password □ passw	③ 上-頁 · ② · Ⅰ 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
▲ LOGIN ■ LOGIN ■ LOGIN ■ LOGIN ■ put	網址① / 崔 http://192.168.1.1/kgi-bin/mlex.cgi	💌 🛃 移至 🔍 *
WIMAX LOGIN LOGIN	成適思電信 VMAX	
ID USER Password Input	WIMAX LOGIN	±
	D Password Input	

① 使用 Wi-Fi 無線網路連線到 WiMAX 路由器,並開啓您的網頁瀏覽器。

② 在網頁位址列輸入<u>http://192.168.1.1</u>。

③ 開啓登入頁面如上圖。

④ 輸入登入帳戶密碼(有大小寫之分)。預設帳號為 user,密碼為 0000。

2.2. 狀態列



- ① WiMAX 信號品質
- ② 剩餘電量
- ③ WiMAX 連線狀態

2.3. 主畫面

顯示路由器基本狀態,包括 WiMAX、網路連線、產品資訊。

T.III C連接 WIMAX 網路							
Home 快速啓動	Wi-Fi 無線網路	進階設定	2				
裝置狀態資訊							
使用時間	0時 6分 19秒		WiMAX連線狀態	AWAKE			
資料傳輸量	已接收封包數:5KB 已傳送封包數:4KB		基站ID	F7:48:09:08:01:FB			
網路位址	111.67.50.198		中心類率	2675000			
子網路這罩	255.255.255.255		訊號強度RSSI	-65.0 (Dev:0.4) dBm			
開道IP	111.67.48.1		訊號品質CINR	25.0 (Dev:0.4) dB			
DNS伺服器	111.67.54.11		爱射功率	-0.5 dBm			
網路卡位址	00-1E-B2-50-36-97		上傳調變機制	QPSK(CTC) 1/2			
装置名籍	LVM-WR1000		下載調變機制	16-QAM(CTC) 3/4			
連線軟體版本	0.9.3						
韌體版本	1a12.2004						

2.4. 快速啓動

基本的 Wi-Fi 及 WiMAX 設定,讓您快速使用網際網路。 請輸入威邁思電信提供給您的 WiMAX 帳號密碼(有大小寫之分,不能輸入空格)。輸入完 成後,按下 Apply 按鈕即開始連線至威邁思 WiMAX 網路,可由首頁得知連線狀態。 [注意] 您必須輸入正確的 WiMAX 帳號密碼,方能使用網際網路 您亦可自行設定偏愛的無線網路名稱 ESSID、加密方式/密碼、通道。

Home 快速啓動	Wi-Fi 無線網路	進階設定
□ Wi_Fi 無線網路		
		ESSID
ESSID	LGIT-EGG2-01041	
	(更改
		加密方式
加密模式	WPAPSK	×
加密金鑰	lgit01041	● TKIP ○ AES
	(更改
通道設定	Auto	v
	(更改

2.5. Wi-Fi 無線網路

① Wi-Fi 網路名稱 (ESSID)

您可更改喜愛的 Wi-Fi 網路名稱(ESSID)。可使用數字、字母、以及兩種符號(-,空格)。 ② 加密方式

於加密模式選擇您偏好的加密模式 (包括 WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK, mixed) - 根據選用的加密模式,輸入自訂密碼。

→ WEP — 5 或 13 個 ASCII 碼 / 10 或 26 個十六進位字元(HEX)。

	加密方式							
加密模式	WEP							
加密金鑰	HEX Yeassphrase: abced Generate WEB金 論: 6162636564 WEP 16進位金鑰長度需爲 5 或 13 字元 WEB金 WEB金							
	更改							

- 1. 加密模式選擇 WEP。
- 2. 選擇編碼 ASCII 或 HEX
- 3. 輸入5 或 13 個字元,然後按"Generate"。
- 4. WEB 金鑰會自動產生,請記住此 Wi-Fi 連線金鑰。
- 5. 按"更改"確認設定。

→ WPA — ASCII 字串,長度限制在 8~63 個字元。

		加密方式
加密模式	WPA/WPA2 Mixed	v
加密金鑰	lgit01041	◯ TKIP ◯ AES ④ AES & TKIP
		更改

1. 加密模式選擇 WPAPSK、WPA2PSK 或 WPA/WPA2 Mixed。

- 2. 輸入自訂密碼並選擇編碼方式 TKIP、AES 或 TKIP&AES。
- 3. 按"更改"確認設定。

③ 通道設定 (Ch.1 ~ 11)

選擇 Wi-Fi 無線網路通道。預設為自動選擇(Auto)

通道設定	Auto	×
		更改

2.6. 進階設定

2.6.1. 更改密碼

您可更改連線管理頁面登入的帳號密碼(英文字母或數字)。

Home 快速啓動	Wi-Fi 無線網路	進階設定				
更改密碼 連接均	轉送 (Port Forwarding)	詞路過這	手動升級	系統重置	選擇語言	
🧕 更改密碼						
		登入帳號設	定			
帳難	user					
諸輸入目前使用密碼						
請輸入新密碼						
諸再輸入一次新密碼						
		更改				

2.6.2. 連接埠轉送

轉送資料到無線區域網路內的特定電腦。

▣ 設定 > 連接埠轉送設定								
	名稱 網路位址 開始連接埠 結束連接埠 網路連接協定							
ार छे ।								
連接埠轉送清單								
名稱	名稱 網路位址 開始連接埠 - 結束連接埠 網路連接協定							
■除								

① 輸入名稱、欲轉送之區域網路位址、連接埠網路協定。

② 按"增加"確定加入連接埠轉送清單。

③ 按"刪除" 確定刪除連接埠轉送清單。

2.6.3. 網路過濾

藉由網路過濾規則來限制內部區域網路存取網際網路。需設定限制之通訊協定、來源網路 位址、目的地網路位址與連接埠範圍。

網路卡位址/網路位址/連接埠 過濾設定				
網路卡位址	目的網路位址	來源網路位址		
網路連接協定	開始連接埠 - 結束連接埠	說明		
TCP 💌	-			

2.6.4. 手動升級

您可以從系統服務商/設備製造商取得最新版本的軟體,經由本頁面進行手動升級。 升級過程請耐心等候,完成後系統會自動重開機,過程約5分鐘。

Home 快速兒	各動 Wi-Fi 無線網路	進階設定	5			
更改密碼 連	重接埠轉送 (Port Forwarding)	詞路過這	手動升級	系統重置	選擇語言	
□ 設定 > 手動升級						
手動升級						
更新檔	x	瀏覽				
升級						

2.6.5. 系統重置

回復至出廠預設値。

回復至出廠預設値之後,系統會自動重開機,預設的WiFi 無線網路名稱是VMAXxxxx xx,無加密方式。(xxxxx : WiMAX MAC ID 末 6 碼)。WiMAX 帳號密碼亦被清除,您 需要重新輸入以連接網際網路。

2.6.6. 選擇語言

支援中文、英文、韓文。

Home 快速	啓動 Wi-Fi 無線網路	進階設定				
更改密碼	直接埠轉送 (Port Forwarding)	詞路過這	手動升級	系統重置	選擇語言	
📃 選擇語言						
		選擇語言				
Langua	age 中文	~				
更改						

3. 產品規格

	尺寸	99x60x14 (mm)
機構	燈號	LED x 3
	介面	Micro USB
	電池	鋰聚電池(Li-Poly) (2200mA)
	天線	WiMAX : Intenna, Wi-Fi : Chip
	充電	Micro USB 充電器 (5V/2A)
WiMAX	標準規格	IEEE 802. 16e - 2005
	晶片	GDM7205K
	頻帶	2.5 GHz
	發射功率	最大 23dBm (200mW)
	傳輸率	最大下載: 30Mbps, 最大上傳: 6Mbps
	加密方式	EAP - TTLS, EAP-TLS
Wi-Fi	標準規格	IEEE 802.11b/g
	晶片	RT3050
	頻帶	2.412 ~ 2.452 GHz
	發射功率	最大 10dBm (10mW)
	傳輸率	11/54Mbps
	加密方式	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 混合
	其他	NAT/NAPT, DHCP Server/Client Web Server : Web Configuration, Port Forwarding