# M218 使用手册

Version 1.0



<u>目錄</u>

使用前準備	3
功能簡介	4
標準配件	4
M218 機身簡介	5
安裝指引	6
遙控器功能	7
主選單	8
電視	9
錄映模式	11
播放錄影節目	13
時間搜尋	14
檔案管理	14
多媒體	18
設定	19
視頻設定	20
音效設定	21
電視設定	22
網絡設定	23
進階設定	25

### 使用前準備

1. 確定你所在的大廈已於數碼廣播之覆蓋範圍。

2. 確定你的大厦天線系統已可接收及分配新的數碼廣播頻道。

#### 安全訊息

本機內部沒有可供使用者維修的零件。請由合格的技術人員進行維修。 警告: 為免導致火災或觸電,請將本機遠離雨水所及或潮濕的地方。

#### 連接到電視(視頻)

用戶可選取電視的最佳輸入來連接 M218,以 HDMI 為最高質素和精確的彩色影像。如使用其他輸入方式,可使用所提供的6合1影音線來連接色差、視頻和音頻。

注意:在連接任何電源或斷開電源線連接之前,請確保M218、電視和其他組件已關閉。

#### 準備遙控器

在遙控器中安裝電池,先打開遙控器後面的電池保護蓋。 裝入兩枚 UM-3 AA 1.5V 電池。請確保電池的極性 (+ 和 -) 排列正確。 合上電池保護蓋即可使用。

功能簡介

支持中國國家地面數字廣播制式 DMB-TH、高清 MPEG-2 及 H.264 內容解碼。 支援 HDMI 1080P。

提供即時錄影和 25 個預校時間錄影。

在電視上觀賞數碼相片時,用戶可使用放映片模式同步播放相片和音樂。

用戶可透過外置式儲存裝置或網絡共享來播放多種媒體檔案。 (包括: MPEG1/2/4/H.264/WMV/XVID/AVI; MP3/WMA/WAV 等格式支援)

可使用中文或英文作為操作介面。

標準配件

M218 隨附的配件如下:



M218 主機 x 1



變壓器 x 1



遙控器 x 1



6合1影音線 x 1



HDMI 視頻線 x 1



快速安裝指引 x 1

AA 電池 x 2

保用證 x 1

## M218 機身簡介

#### 機頂





1) 電源開關

12) 內置 CF 咭插糟

機底

正面



- 2) 遙控器紅外線接收器。
- 3) 訊息顯示屏。
- 4) 錄影指示燈。

背面



- 5) 天線輸入。
- 6) HDMI 訊號輸出。
- 7) 數碼音頻輸出。
- 8) 模擬訊號輸出。
- 9) USB 連接端子 x 2。
- 10) 網絡連接。
- 11) 變壓器電源連接。

安裝指引



- 用戶請選擇 HDMI 或視頻和色差訊號輸出:
  - 1) 把M218 的 TUNER 天線插頭接上天線。
  - 2) 把M218視頻訊號輸出連接電視輸入。
  - 3)將電源線接上合適的電源插座,然後將12V的 直流變壓器接上M218的電源插口。
  - 4) 按下 M218 機頂的電源開闢,系統就會啓動。



1) 如用HDMI輸入,請把HDMI線輸出連接到電視的HDMI輸入。 電視設定在HDMI模式。

若需設定HDMI格式,按(Mode)鍵可選擇 HDMI: 576i/576p/720P/1080i/1080P和自動等 輸出模式。

- 如用視頻和色差訊號輸入,可使用附件的6合
  1影音線。
- 把6合1影音線接上M218的VIDEO插頭,另一端分別接上電視的色差(紅、綠、藍)、視頻 (黃)和音頻(白、紅)。
- 按遙控器上的 (Mode) 鍵可選擇各種輸出模式。
  包括: Component 色差: 576i/576p/720p/1080i

遙控器功能



- 1) 學習電視遙控器功能鍵。
  - 只需把電視遙控器發射處相對然後按住 (Learn) 鍵不放,直至 LED 燈由暗轉為亮。



- 2) 按住電視遙控器的電源鍵,LED 燈會閃爍 3 次, 這表示信號讀取中,這時按下 picazzo 遙控器左上 角的電源鍵,LED 燈會同樣閃爍 3 次,這表示信 號已被學習和記錄在 picazzo 遙控器的電源鍵上。
- 3) 重復步驟 2) 去學習電視遙控器的 TV/AV 及音量 的 "+" 和 "- " 鍵。
- 當完成學習電視遙控器上的步驟,按(Learn)鍵保 存設定以及退出,此時LED燈會熄滅。
- 功能鍵。 在不同的情況下有不同的功能,詳情 請留意使用 說明書。
- 3) 方向鍵、EPG、Text、Cancel和 Audio。 方向鍵:上下左右方向來移動選取功能(在電視頻道中 上下爲頻道選擇而在播放模式爲字幕速度),而中間的 OK 鍵爲確認選項。

EPG: 顯示電子節目表。 Text: 電視節目和媒體檔的資訊。 Audio: 轉換節目的聲道。 Cancel: 取消

4) 播放/錄映功能鍵

2)

🌻 錄映鍵。

---- 時間預錄查詢鍵或在播放模式中作時間搜尋。

▶ 播放鍵。

■ 停止鍵。(在播放中按停止鍵便會立即返回主選單)。
 ₩ ₩ 快速前後搜畫播放鍵。

- 數字鍵、Subtitle 鍵和 Repeat 重復播放鍵。
  數字鍵:提供數字和英文字母的輸入。
  Subtitle 鍵:字幕顯示。
  Repeat 鍵: 重復播放。
- 6) M218 電源鍵。
- 7) 音量控制功能鍵。
  +/-音量控制大小。
  № 靜音
  ™ DTV 爲快速返回電視節目鍵。



M218 主選單上有四個基本項目,分別為電視、播放錄影節目、多媒體及設定。

這四個項目的基本功能分別如下:

電視 : 收看電視節目。

**播放錄影節目:** 播放已錄影的節目檔案。

**多媒體**: 從網絡上的共享、內置 CF 咭插糟或外置式儲存裝置等途徑提供播放媒體。

**設定**: M218系統設定及系統更新。

電視

欣賞數碼電視節目前,請自搜尋頻道。



提示

確定取消

目前並無任何頻道資訊. 要開始搜尋頻道碼?

- 1) 根據用戶的連接方法,將電視輸出設定為M218 的視頻輸入。
- 如果已連接外接式聲頻系統,請開著外接式聲 頻系統並設定正確的聲頻輸入。
- 3) 按下 M218 電源開闢,系統將出現 "picazzo"的 畫面。
- 如沒有預設頻道,請按提示先做頻道掃瞄。選 取"確定",即可進行搜尋。

02	CH	12	News & Business	
03	СН	13	His TV	
04	СН	14	Her TV	
05	СН	15	Plus TV	
06	СН	16	World	
07	СН	17	CCTV 4	
08	СН	19	HDTV	
09	СН	81	Jade	
10	СН	82	J2	
	СН	83	Interactive Information Channe	
12	СН	84	Pearl	
13	СН	85	High Definition Jade	

- 5) 頻道列表會於頻道掃瞄完成後自動出現。
- 6) 請按上下鍵選擇頻道,按 (Select OK) 進入所 選的頻道。
- 電視頻道播放時,如欲返回主選單,請按取消 (Cancel) 鍵進入。

#### 手動搜尋頻道:









- 在主選單中選取設定 "SETUP", 按 "Select OK" 進入設置中心。
- 2) 在設置中心按動上下鍵到電視的選單中選取 快速搜台,按"OK"開始搜台。

請注意,快速搜台 (Quick Scan) 的時間較詳細搜 台 (Full Scan) 為短,但詳細搜台在搜尋頻道上較 為精確,一般建議使用此模式。

當完成搜台後,就會即時顯示頻道列表的內容。

- 4) 觀看任何頻道時,按(EPG)鍵可查看該頻道 的節目資料及時間表。
- 5) 節目資料可按上下鍵選取。
- 6) 如欲退出選單,請按 (DTV)鍵。
- 按 (Subtitle) 鍵可變更字幕。按(Audio) 鍵可變 更音軌。
- 8) 按 (Text) 鍵可顯示頻道資訊及接收信號 LVL 水平和品質。
- 9) 收看電視時按(Setup) 鍵,可設定光暗度,對比 度及飽和度。按(Title) 鍵可拉闊放大或還原畫 面。

錄取後的節目是存放於外置式 USB 儲存裝置及 NFS 內。而在錄映模式上可選取**即時錄影**或時間設定錄影。

即時錄映模式



在節目畫面上,只需按動遙控器上的錄影鍵
 (●)後,按左右鍵選取立即開始,再按(Select OK),錄影模式便會立即啓動。如需停止錄影,按遙控器上的停止(■)鍵終止錄影。

時間設定錄影模式

C	鐘映	
	時間設定 立即開始 取消	

 時間設定錄影可在節目畫面上,按動遙控器上 的錄映鍵(●)後,按左右鍵選取時間設定, 再按(Select OK)進入預錄頻道列表。



2) 輸入預錄頻道、開始時間及錄影時間的長度等 資料後,再選取「一次」、「每日」、「一至五」 或「每週」後,按(Select OK)確定,即完成時 間錄映設定。



3) 按遙控器上的 (--:--) 鍵可顯示時間錄影設定編 制列表。





當完成了錄影節目,可從主選單上的播放錄影節目中播放已錄制了的節目。



- 1) 按遙控器上的(cancel)鍵進入主選單,在播放錄 影節目中按 (Select OK) 鍵進入媒體櫃。
- 在媒體櫃中選擇所需檔案,按遙控器上的 (Select OK),錄製內容便能即時播放。
   \*因為錄製的檔案大小是每 2G 一個,所以在播放上可選 擇單一檔案重複播放、單一檔案播放及播放所有已存在 的檔案等三種選擇。可按遙控器上的重複(Repeat)鍵一 次或多次來選擇重複播放模式。

如需查閱已錄製節目的大小,播放時間,可按遙控器上的(Text)鍵查閱內容,或在選單的右方亦提供了檔案資料。

#### 時間搜尋



 如需在節目檔案中段播放,可以按動遙控 器上的搜尋(--:--)鍵,在時間搜尋中輸入 時間,即可跳至該指定的時間位置,可按 遙控器上的(←)鍵就可以跳前 30 秒或按遙 控器上的(→)鍵便即時以 8X 快速向前播 放。

#### 檔案管理



 儲存節目的檔案管理,可在媒體櫃的選單中作 出增加或删除修定。管理項目如下:更改命 名、新增資料夾、刪除、移動、複製及移除 USB。



2) 上下(↑/↓)鍵選擇要更改的檔案。





3) 在需要更改的檔案上按(menu) 鍵來確認選 擇。(檔案名稱會顯示為橙色)

4) 按左右鍵來選擇檔案上的所需要的管理如「更 改命名」、「新增資料夾」、「刪除」、「移動」、「複 製」及「移除 USB」裝置等功能。

5) 因已錄製的檔案名稱加入了日期、時間及頻道 等資料方便查閱,若要重新命名,可用遙控器 操作修改(只適用英文字母及數字)或在電腦 上修改命名(可支援中文名稱)。檔案命名以30 字為限。其他的功能只需按左右鍵來選擇功 能,然後再按(Select OK)進入該項功能。



 更改命名:更改檔案名稱,先按上下鍵選擇檔案,按(Menu)來確認(檔案名稱會變爲橙色), 然後按左右鍵選擇更改命名,按(Select OK), 這時會出現更改命名的對話盒,按(0)來清除 原有文字,然後按遙控器上的數字和英文字鍵 盤來輸入,而每輸入一個字後需要按遙控器上 的(Select OK)到下一個位置。

假設有一檔案需要更改名稱為 abc,即是按遙 控 器 上 的 '2'→select  $OK \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow select$  $OK \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow select OK$ 最後按確定便完成更 改命名。



 新增資料夾:左右鍵選擇新增資料夾,再按 (Menu)來確認功能,當出現對話盒後,選擇 確定,新資料夾便即時建立。

 1) 刪除: 按左右鍵選擇檔案,再按(Menu)確認, 按左右鍵選擇刪除,當出現對話盒後,選擇確 定,檔案便即時刪除。

- 1) 移動: 按左右鍵選擇指定的檔案,再按(Menu) 確認。按左右鍵選擇移動,按 (Select OK) 進 入移動功能。
- L t + t + t )
   A/+

   D 0114102724\_2.0m
   A/+

   日本
   日本

   日本</td

picazzo"



此時會出現目的地對話盒,只要選擇好存放位置,之後按下鍵選擇貼上,檔案便會存放到指定的位置。



3) 複制:只需按上下鍵選擇需要複制的檔案,再 按(Menu)確認,按左右鍵選擇複制,然後按 (Select OK)。待目的地對話盒出現,只要選擇 好存放位置,之後選擇貼上,檔案便複制到指 定的位置。

1) 移除 USB: 安全地移除 USB 裝置, 避免在裝置 上的內容損壞。

按左右鍵選擇移除 USB,再按 (Select OK) 確認。完成後屏幕會顯示「你可以放心移除 USB 裝置」,此時可把 USB 裝置移徐。







#### 多媒體播放

從不同途徑的來源包括外置 USB 硬盤、網絡上的共享以及伺服器等途徑來提供相片或影像檔案播放。

#### 多媒體管理



 在主選單上選擇多媒體,進入媒體櫃後, 在左面的內容可以選取不同途徑的來源, 在已選取的檔案上按(Select OK)。媒體檔 案便即時播放。

媒體櫃的管理和功能在操作上與上一章節 檔案管理是一樣的。

<u>設定</u>



在主選單中選取設定(SETUP),按(Select OK)鍵進入設置中心。

picar			
		-	E HI HI O
	複合視頻	祝娟前出 50Hz:	
	PAL	和此相利至て:	11 502
	16:9	電視頻型:	10.02
			ine Rip
			and the second s
W. III.	Contraction and the second		
	The Real Property lies in the		
M218.v1.11-61603.1			
			/

在設置中心選項中有5項設定,分別為**視頻**設定、**音效**設定、電視設定、 網絡設定及進階設定。

#### 視頻設定



 Defense

 <td



 視頻輸出 --- 提供視頻輸出訊號的制式以配合 電視機的設定,包括支援 HDMI、色差及複合 視頻。而 HDMI 更可採用自動,由系統選擇最 佳模式。

支援規格為 HDMI:576i,576p,720p,1080i,1080p 色差:576i,576p,720p,1080i

可按遙控器上下鍵選擇,或按 (Mode) 來確認不同的輸出。

2) 電視制式 --- 支援 PAL / NTSC。

 電視類型 --- 設定輸出影像畫面比例為 4:3 或 16:9 的模式

4:3-為傳統顯像管俗稱"胆機"的屏幕比例的畫面。

16:9-為闊銀幕的比例。 (現時大部份液晶電視顯示屏的屏幕的比例。)

#### 音效設定





 SPDIF 輸出:設定音效輸出模式,但需視乎節 目是否提供此音效訊號。
 \*SPDIF 訊號線沒有提供,用戶可自行配置。

- 2. 音箱設定:可設定為二聲道或 5.1 聲道的輸出。
  - \*請留意所連接的音效系統是否支援所設定的輸出。



3. 動態音場:分別提供 Line 模式和 RF 模式兩種 選擇。

#### 電視設定





- 在電視的選擇上按右鍵,進入選單中,再按上 下鍵來選取快速搜台或詳細搜台,按下(Select OK),即進行搜台動作。
  - 快速搜台:提供快速模式尋找電視頻道。
  - 詳細搜台:提供全面的模式尋找電視頻道。

快速搜台 (Quick Scan) 的時間較快,適用於訊號強的區域。詳細搜台 (Full Scan) 在搜尋頻道上較為精確,建議使用此模式搜台。

2) 頻道編輯:是在頻道列表上提供的頻道次序 的編輯。

在頻道列表上選取要移動位置的頻道,按遙控器上的(Menu)鍵後,上下移動到合適的位置, 再按(Menu)鍵一次,次序立即更改。

#### 網絡設定



R頻 音效 電報 電報 開設: 192.168.000.002 通輩: 255.255.255.000 開道: 192.168.000.254 確定 取消



 網絡模式-----設定分為動態地址及靜態地 址,需要根據所連接的網絡設定配合。

 動態地址是由路由器自動分配。而靜態地址需 要根據所連接網絡設定而輸入有效設定的數 值。(若頭一次使用或測試設定,建議首先採 用動態地址)

3) NFS 服務器設定,根據所連接的服務器設定 而輸入服務器的 IP 位址以及路徑。



5	服務器IP:	(192.168.000.001	
	使用者:		
	密碼:		
	#田文福-		
	401-8	$\geq$	
			100
		Infector Herald	

4) 可透過電腦上的共享,播放共享的媒體檔。

5) 根據所連接的網絡設定而輸入 IP 位址,電腦 上的使用者名稱、密碼、共享資料夾名稱以及 網域。

- 6)
- 而在電腦的視門窗系統上必需把共享的資料 夾設為在網絡上共用。



#### 進階設定









1) 提供 M218 系統上功能的設定和升級。

2) 軟件更新------可用 USB 下載或網絡上直接 提取軟體進行系統升級。

USB 更新---只需把更新軟體放在 USB 記憶體 上,然後插在 M218 的 USB 埠,按 (Select OK),即進行更新動作。 而系統上會先搜尋軟體 Firmware,當找到了軟 體 Firmware 後,系统上會出現 Firmware Update,此時請不要移除 USB 以及關閉電源, 直至完成才可關閉電源。

網絡更新---只需接上互聯網,按(Select OK),即進行更新動作。





3)錄影位置------指定選擇錄影節目的檔案存放的位置(USB,內置 CF 咭或 NFS)。

- 4) 介面語言-----可選擇操作介面為中文或英文版 面。
- 5) 節目表語言-----可選擇中文或英文節目表。

6) 系統資訊------可以查詢 M218 系統設定、軟件現有版本的資訊,或 MAC 和地址的數值。

從右下也會看見軟件的版本。



 格式化 USB 硬碟------提供 USB 裝置的格式 化。





8) 使用遙控器上的 (Select OK )進入格式化 USB 硬碟,畫面會即時出現提示信息。

格式化會把所有 USB 硬碟上的資料清除。

- 9)若果確認 USB 硬碟上所有的檔案是可以清除,只需選取確定,格式化便開始進行。(若在進行格式化中移除裝置,這有可能會導致損壞,所以進行格式化時請留意當中的連接及不可切斷電源的供應)。
- 10) 當完成格式化後, USB 硬碟需要移除和重新接上。

--End--