Nokia N8用户手册

9217192 第 1.1 版

# 目录

7
7
8
8
8
8
9

查找帮助	10
技术支持	10
设备中的帮助	10
让您的设备发挥更大潜能	10
更新设备软件	10
设置	11
密码	12
远程锁定	12
延长电池使用寿命	12
释放存储空间	13

开始使用	14
按键与组件 (正面)	14
按键与组件 (背面)	14
按键与组件 (侧面)	15
按键与组件 (顶部)	15
插入 SIM 卡和电池	15

存储卡	16
天线位置	17
开机和关机	18
为电池充电	18
耳机	19
系挂腕带	20
触摸屏操作	20
编写文字	22
锁定按键和触摸屏	29
诺基亚"转移"应用程序	29
情景模式	31

您的设备	32
主屏幕	32
屏幕指示符号	33
快捷方式	34
搜索	34
音量和扬声器控制	35
离线情景模式	35
快速下载	36

拨打电话	37
距离传感器	37
语音通话	37
通话过程中	37
语音信箱	38
接听或拒绝接听来电	38
拨打会议通话	38

	27	53	
使用单键拨号功能拨打电话	28	3594	广播信息
呼叫等待	29	395	服务命令
声控拨号	30	396	信息设置
进行视频通话	31	4507	Mail for
在视频通话过程中	32	41	
接听或拒绝视频通话	33	418	连接切龍
视频共享	34	429	数据连接
通讯记录	35	440	网络设置
		61	无线局域
名片夹 <b>(通讯录)</b>		4.7	接入点
储存和编辑姓名及号码	37	473	当前数据
名片夹工具栏	38	<b>47</b> 4	同步
管理姓名和电话号码	39	475	蓝牙连接
默认号码和地址	40	<b>45</b> 6	USB
名片	41	<b>4</b> 87	PC 连接
将名片增加至收藏夹	42	488	管理设置
联系人的铃声、图像和提示文字	43	480	
复制名片	44	49	<u> </u>
SIM 卡服务	45	490	浏览网络
名片分组	46	491	浏览器工
		-72	导航网页
信息		51	网络订阅
"信息"主视图	48	5714	内容搜索
编写和发送信息	49	5715	书签
信息收件箱	50	5726	清除缓冲
信箱	51	537	断开连接
查看 SIM 卡内的信息	52	5748	连接安全

	79	
广播信息	80	54
服务命令	81	55
信息设置	82	55
Mail for Exchange	83	59

连接功能		61
数据连接和接入点	85	61
网络设置	86	61
无线局域网	87	62
接入点	88	64
当前数据连接	89	66
同步	90	66
蓝牙连接	91	67
USB	92	69
PC 连接	93	70
管理设置	94	70

互联网       2       72         浏览网络       96       72         浏览器工具栏       97       72         导航网页       98       73         网络订阅源和博客       99       73         内容搜索       100       73         书签       101       74         清除缓冲存储       102       74         斯开连接       103       74         连接安全       104       74			
浏览网络     96     72       浏览器工具栏     97     72       导航网页     98     73       网络订阅源和博客     99     73       内容搜索     100     73       书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	互联网	~ -	72
浏览器工具栏     97     72       导航网页     98     73       网络订阅源和博客     99     73       内容搜索     100     73       书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	浏览网络	96	72
导航网页     98     73       网络订阅源和博客     99     73       内容搜索     100     73       书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	浏览器工具栏	97	72
网络订阅源和博客     99     73       内容搜索     100     73       书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	导航网页	98	73
内容搜索     100     73       书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	网络订阅源和博客	99	73
书签     101     74       清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	内容搜索	100	73
清除缓冲存储     102     74       断开连接     103     74       连接安全     104     74	书签	101	74
断开连接	清除缓冲存储	102	74
连接安全 104 74	断开连接	103	74
	连接安全	104	74

音乐	104
播放歌曲或播客	104
播放列表	105
播客	105
从计算机传送音乐	106
诺基亚播客	106
调频收音机	109
祝频	111
下载和查看视频片段	111
视频订阅源	111
我的视频	112
从 PC 传送视频	112
视频设置	113
对设备进行个性化设置	114
更改设备屏幕的外观	114

对反曲近门十旦化反直	114
更改设备屏幕的外观	114
情景模式	114
三维铃声	114
修改主屏幕	115
修改主功能表	115

应用程序	116
日历	116
时钟	117
RealPlayer	118
录音器	119
记事本	119

改置	124
手机设置	124
程序管理	130
通话设置	132

120

134

F艇答		

环保提示	137
节约能源	137
回收	137
节约纸张	137
了解详情	137

2件	138

电池	139
电池和充电器信息	139
诺基亚原厂电池鉴别说明	141

小心使用您的设备	141
回收	142
中国 ROHS 表	142

重要的安全信息	143
儿童	143
操作环境	143
医疗设备	143

汽车	144
有可能引起爆炸的地方	144
紧急呼叫	144
证书信息(SAR)	145
How to obtain an English User Guide	145

12	E	l
示	J	l
~	~	

# 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致 危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安 全事项的更详细信息。

# 安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干 扰或危险时,请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使 用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安 全。

# 干扰



所有的无线设备都可能受到干扰,从而影响 性能。

# 在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在 医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近 应关机。

# 使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设 备。

## 配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不 兼容的产品。

# 防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

## 关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于(E)GSM 850/900/1800/1900 和 UMTS 900/1900/2100 网络。 有关网络的更多信息,请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式,并且同计算机一样,可能 遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接 请求,或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装 和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及 其他软件,例如,获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序,以抵制有害软件的 侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病 毒软件及其他安全软件。 您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和 链接,并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属 于诺基亚,诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任 何责任。如果访问这些网站,请对其安全性或内容采 取必要的防范措施。

# 警告**:**

要使用本设备的各项功能 (闹铃除外),必须先开机。 当无线设备的使用可能造成干扰或危险时,请不要开 机。

使用本设备时,请遵守各项法律法规,尊重当地习俗、 SSL)。 他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、 修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。 您的那

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份 手写记录。

连接任何其他设备时,请阅读该设备的用户手册以获 得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息,请参见《用户手册》。

## Office 应用程序

Office 应用程序支持 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel (Microsoft Office 2000、XP 和 2003) 的常用 功能。并非所有文件格式均受支持。

### 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可 以使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持, 其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的 协议后才可以使用它们。网络服务需要传输数据。请 与您的服务提供商联系,询问有关在使用注册网络和 在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以 解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件,会影 响您使用本设备中某些需要网络支持的功能,例如, 某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的 字符来运行的特定技术,如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。 此时,这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设 备也可能有一些定制内容,如功能表名称、功能表顺 序和图标。

## 共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间:彩信、电子邮件应用程序、即时信息。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满,请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

### ActiveSync

Mail for Exchange 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过"空中传送" 同步 PIM 信息。

# 查找帮助

#### **拉**不文 持

如果您要了解有关如何使用产品的更多信息或您不知 道如何使用本设备,请参见 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站以及 www.nokia.mobi/support (通过移动设备访问)上的支持页,还可以参见设备中 的"帮助"应用程序或用户手册。

如果仍无法解决您的问题,请执行以下操作之一:

- . 重新启动设备:关机,取下电池。约一分钟后,重 新安装电池,开机。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。恢复出厂设置 将删除您的文档及文件,因此请先备份您的数据。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件,以达 到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决,请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送去维修前,请务必备份设备中的数据。

## 设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字,请选择功能表 > 应用程 序 > 帮助,然后选择要阅读其说明的应用程序。 当应用程序打开时,要查看当前视图的帮助文字,请选择选项 > 帮助。

当您阅读说明时,要更改帮助文字的大小,请选择选项 > 减小字号或增大字号。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的链接。 如果您选择带下划线的字词,则会显示简短的解释。

帮助文字使用以下指示符号:

● 指向相关帮助主题的链接。● 指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时,要在帮助文字和在后台打开的应用 程序之间切换,请选择选项>显示打开的应用程序, 然后选择所需应用程序。

## 让您的设备发挥更大潜能

诺基亚及第三方软件开发商提供了各种各样的应用程序,帮助您充分利用您的设备。关于这些应用程序的信息,请参见产品支持网站 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站上提供的指南说明。

#### 更新设备软件

通过"空中传送"服务更新软件

选择功能表 > 应用程序 > 软件更新。

通过软件更新 (网络服务),可以查看是否有您的设备 软件或应用程序可用的更新,然后将其下载到设备中。作为

警告:

若安装软件更新,则在完成安装且设备重新启动前将 无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数 据。

使用"软件更新"更新设备软件之后,用户手册或帮助中有关更新后应用程序的说明可能不会随之更新。

要下载可用的更新,请选择 。要取消标记那些不想 下载的特定更新,请从列表中选择更新。

要查看更新信息,请选择。

要查看之前所做更新的状态,请选择 。 🥡

选择 选项, 然后从以下选项中进行选择:

通过 **PC** 更新 — 使用 **PC** 更新设备。如果只能使用诺 基亚软件更新器 **PC** 应用程序进行更新,此选项可替 代开始更新选项。

查看更新历史记录 — 查看之前所做更新的状态。

设置 — 更改用于下载更新的设置,如默认接入点。 免责声明 — 查看诺基亚许可协议。 使用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序,诺基亚软件更新器可让您更 新设备软件。要更新您的设备软件,您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼 容 USB 数据线。

> 要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明,以 及下载诺基亚软件更新器应用程序,请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate 或您当地的诺基亚 网站。

要更新设备软件,请执行以下操作:

- 1 将诺基亚软件更新器应用程序下载和安装到您的 PC 上。
- 2 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC, 然后选择 PC 套件模式。
- 3 打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件,以及恢复文件。

### 设置

通常情况下,您的设备已根据网络服务提供商的信息 自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。 您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置, 您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接 收或请求设置。 您可以更改设备中的常规设置,例如语言、待机状态、 UPUK 码 — 要更改被锁定的 UPIN 码,您需要输入此 屏幕和键盘锁定设置。 码 (8 位数字)。如果此密码未随 USIM 卡提供,请向

为您提供 USIM 卡的网络运营商查询。

#### 密码

如果您忘记了任何密码,请向您的服务提供商咨询。

PIN 码 (个人识别号码)— 此密码可防止他人未经您的 许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码,则 PIN 码 会被锁定,此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

UPIN 码 — 此密码可能随 USIM 卡提供。USIM 卡是 SIM 卡的增强版本,供 UMTS 手机使用。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供,使用某些设备功能时需输入此密码。

锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的 许可使用您的设备。预设锁码是 12345。您可以创建 和更改锁码,以及将设备设置为要求输入锁码。请将 新密码存放在安全的地方,注意保密,不要与您的设 备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定,则需 要对设备进行维修。维修可能需要支付额外的费用, 并且可能会删除您设备中的所有个人数据。有关更多 信息,请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。

个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码,您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供,请 向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

### 远程锁定

要防止他人未经授权擅自使用您的设备,您可以使用 短信息远程锁定您的设备和存储卡。必须定义短信息, 并将短信息发送至您的设备以将设备锁定。要解锁您 的设备,需要输入锁码。

要启动远程锁定以及定义短信息,请选择功能表>设置,然后选择手机> 手机管理> 安全性设置> 手机和 SIM 卡> 远程手机锁定> 开。点按文字输入栏输入短信息内容 (5-20 个字符),选择 ,然后确认此信息。输入锁码。

### 延长电池使用寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量,从而缩短电池的 使用寿命。要节省电池电量,请注意以下几点:

- . 若您启动了使用蓝牙技术的功能,或在使用其他功 能时允许此类功能在后台运行,则会增加设备的耗 电量。因此,请您在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙 关闭。
- 若您启动了使用无线局域网 (WLAN)的功能,或在 使用其他功能时允许此类功能在后台运行,则会增 加设备的耗电量。当您不需要进行连接尝试、未连 接至接入点或不扫描可用网络时,请将诺基亚设备 上的无线局域网功能关闭。要进一步降低耗电量,

您可以指定设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网 络。

- 如果在连接设置中将分组数据连接设置为当可用 时,并且您不在支持分组数据连接(GPRS)的网络 服务区内,则设备会定期尝试建立分组数据连接。 要延长设备的使用时间,请选择分组数据连接> 当需要时。
- 地图应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载 新地图信息,这将增加耗电量。您可以阻止设备自 动下载新地图。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定,则您 的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗 电量。

如果在网络设置中将网络模式设置为双模式,则设备会搜索 3G 网络。您可以将设备设置为只使用 GSM 网络。要仅使用 GSM 网络,请选择功能 表 > 设置,然后选择连接功能 > 网络 > 网络模 式 > GSM。

屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中,您可以更 改背光关闭前的等待时间。选择功能表 > 设置, 然后选择手机 > 屏幕显示 > 背光延续时间。要调 整用于检测光线条件并调整屏幕亮度的光线感应 器,请在屏幕设置中,选择光线感应器。

让应用程序持续在后台运行会增加耗电量。如果这些应用程序没有响应,要关闭不使用的应用程序, 请选择选项>显示打开的应用程序,然后使用功 能表键转到相应的应用程序。按住功能表键打开应 用程序,然后选择选项 > 退出。

## 释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间,请选择功能 表 > 应用程序 > 办公 > 文件管理。

设备的许多功能都需要占用存储空间来储存数据。如 果不同存储位置的存储空间不足,设备会提示您。

要释放存储空间,请将数据传送至兼容存储卡 (如果 有)或兼容计算机。

要删除不再需要的数据,请使用文件管理或打开相应 的应用程序。您可以删除以下内容:

- ·"信息"中各文件夹内的信息以及提取到信箱中的 电子邮件
- · 已储存的网页
- ・ 名片信息
- · 日历备忘
- 显示在"程序管理"中的您不再需要的应用程序
- · 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)。将安 装文件传送到兼容计算机。
- ·"照片"中的图像和视频片段。将文件备份到兼容 计算机中。

# 开始使用

注意: 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含 有不锈钢。



# 按键与组件 (正面)



听筒 1

2 前摄像头

- 3 左功能触摸键
- 右功能触摸键 4
- 返回键 5
- 6 话筒

不要使用保护膜或胶带等材料粘贴触摸屏上方的区域。

# 按键与组件 (背面)

照相机闪光灯

1

2



# 按键与组件 (侧面)



- **1** T卡盖
- 2 SMI卡 2
- 3 Micro USB 提示LED灯
- 4 Micro USB 插孔
- 5 音量增大/图像放大键
- 6 音量降低/图像缩小键
- 7 锁定开关
- 8 拍摄键

# 按键与组件 (顶部)



- 1 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 2 SIM卡1
- 3 电源键

## 插入 SIM 卡和电池

请认真按照相关说明进行操作,以避免损坏后盖。

- 1 安全取出电池。取出电池前,请务必关闭设备并断开 与充电器的连接。
- 2.从设备底部将底盖卸下。

3.从设备顶部将顶盖卸下。

4.从设备背部将底壳拆下。

如果电池已插入,请按照箭头的方向提起电池将其 取出。



拉开 SIM 卡卡夹,插入 SIM 卡。确保卡的金色触点 区朝下,卡的切角正对卡夹的切角。合上 SIM 卡卡 夹。

将电池的接触区对准电池槽的相应连接位置,按照 箭头所示插入电池。 5

要重新装上后盖,先将后盖顶端的卡锁对准相应插槽,然后按下后盖将其锁定到位。



存储卡



只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准,但部分品 牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不 仅可能损坏存储卡和设备,还可能破坏卡内储存的数 据。

插入存储卡

设备中可能已插入了存储卡。如果尚未插入存储卡, 请执行以下操作:

打开设备的后盖。

2.将兼容的存储卡插入插槽。确保卡上的触点区朝 下,且朝向插槽。

2

.推入存储卡。当卡锁定到位时您会听到咔嗒声。 重新装上后盖。重新装上后盖时请保持设备正面向 下。请确保正确合上后盖。

移除存储卡

重要须知: 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出 存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备,还可能 破坏卡内储存的数据。

移除存储卡之前,请按电源键,然后选择移除 F:存储卡。设备中的所有应用程序都将关闭。 当屏幕上显示移除 F:存储卡?一些应用程序将关闭。时,请选择是。

- 3 当屏幕上显示移除 **F**:存储卡然后按"确认"时, 请取下设备的后盖。
- 4 按存储卡使其从插槽中弹出。
- 5 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态,请选择确 天线位置

6.您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时,如非必要,请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量,可能导致设备在电量级别较高的状态下工作,且可能缩短电池的寿命





## 开机和关机

要开启设备,请执行以下操作:

1 按住电源键。



2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码,请输入相应的密码,然后选择确认。预设锁码是 12345。如果您忘记了锁码而设备已锁定,则需要对设备进行维修,这可能要另外收费。有关更多信息,请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。

要关闭设备,请快速按电源键,然后选择关机!。

# 为电池充电

电池在出厂时已经充了一部分电。无需事先为电池充 电。如果设备显示电量太低,请执行下列操作: 常规充电



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接至设备。电池在充电时, USB 插孔旁 的充电指示灯会变亮。
- 3 设备完全充电后,先断开充电器与设备的连接,然 后从电源插座上拔出充电器。

电池不要求有固定的充电时间,并且在充电时也可以 使用设备。如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等 待几分钟,屏幕上才会出现充电指示符号,这时您才 可以拨打和接听电话。

提示: 充电器不用时,请从电源插座上拔下充电器。 连接在电源插座上的充电器,即使它未连接至设备, 仍会耗电。

### **USB** 充电

当电源插座不可用时,您可以使用 USB 充电。在使用 USB 为设备充电时,也可以传输数据。

1 利用兼容的 USB 电缆将兼容的 USB 设备连接至您 的设备。

**USB** 的充电效率有明显的不同。在某些情况下,可能要过很长时间后,设备才开始充电并开始工作。

2 如果设备已开启,您可以在设备的屏幕上选择可用的 USB 模式选项。

### 耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。 您可能需要选择数据线模式。

某些话务式耳机由遥控装置和耳机两部分组成。遥控 装置带有麦克风和按键,这些按键可用于接听来电或 结束通话、调节音量,以及播放音乐或视频文件。要 使用带有遥控装置的耳机,请将遥控装置连接到本设 备的诺基亚 AV 插孔中,然后将耳机连接到该装置上。



警告:

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此, 请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

不要连接会产生输出信号的产品,这可能会损坏设备。 不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。 如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设 备或耳机,需要特别注意音量。

系挂腕带



将腕带穿过腕带孔,然后将其拉紧。

### 触摸屏操作

通过手指或触控笔 (如果可用) 使用触摸屏。

重要须知: 仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款,并可能损坏触控屏。应尽量避免刮伤触控屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触控屏上书写。

要使设备能够识别您的手写风格,请点按 **三**和手写训练。

要输入字母和数字 (默认模式),请按照您的正常风格 书写字词。要选择数字模式,请在输入区域的右侧点 按 22 要输入非拉丁字符,请点按相应的图标 (如果 可用)。



要编辑特殊字符,请按照您的正常风格书写字符。您 也可以在输入区域的右侧点按 , 一個 选择所需字符。

要删除字符或移回光标,请向左滑擦 (参见图 1)。

要插入空格,请向右滑擦 (参见图 2)。



触摸输入设置

选择功能表 > 设置, 然后选择手机 > 触摸输入。

要配置触摸屏的文字输入设置,请从以下选项中进行 选择:

编辑语言 — 定义识别您的手写输入中哪些语言特定 的字符以及屏幕上键盘的布局方式。

书写速度 — 调节识别手写输入的速度。

手写基准线 — 在输入区中显示或隐藏手写基准线。 手写基准线帮助您在一条直线上书写,另外还有助于 设备识别您输入的内容。中文不提供该选项。

笔画粗细 — 更改使用触控笔书写文字的粗细。

文字颜色 — 更改使用触控笔书写文字的颜色。

图标和功能

与使用按键上标有数字的传统电话键盘一样,可使用 屏幕上的键盘 (字母数字键盘)来输入字符。有关每个 图标及其功能的说明,请参见下图。



- 1 关闭 关闭屏幕上的键盘 (字母数字键盘)。
- 2 输入功能表 打开触摸输入功能表, 该功能表包括 启动预想输入和编辑语言等命令。
- 3 文字输入指示符号 打开弹出窗口,通过该窗口可 打开或关闭预想输入法、更改字符大小写,以及在 字母和数字模式间切换。
- 4 输入模式 打开弹出窗口,通过该窗口可选择可用 输入法。当您点按某项内容时,当前输入法视图关闭,选定的输入法视图打开。
- 5 箭头键 将光标向左或向右移动。
- 6 退格键 删除以前输入的字符。

- 7 数字键 根据当前大小写和输入法输入所需的数字 或字符。
- 8 星号键 打开特殊字符表。
- 9 Shift 更改字符大小写、打开或关闭预想输入法, 以及在字母和数字模式间进行切换。

### 中文手写识别

要使用中文手写识别,编辑语言必须是中文。

要选择编辑语言,请轻点 📃



要使用手写或全屏手写,请轻点 写或框式手写。





要通过手写输入字符,请在输入窗口的两个输入区之 一(下图中的灰色区域)竖直书写字符,然后从显示的 候选字符中进行选择。

要通过全屏手写输入字符,请在屏幕中的任意位置竖 直书写字符,然后从显示的候选字符中进行选择。 要输入特殊字符,请轻点 **\***,然后从显示的候选字符中进行选择;或者,按正常方式书写字符,然后从显示的候选字符中进行选择。

要更改字符范围,对于书写模式,请轻点所需的字符 范围键:对于全屏书写模式,请轻点当前的字符范围 键,然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

要使用手写笔势,请执行以下操作:

绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格, 或笔势 3 用于插入换行。



使用字母数字键盘输入文字

像使用传统电话键盘一样,您可以使用字母数字键盘 来输入字符。

要使用虚拟键盘来输入文字,请点按 , 并后选择字 母数字键盘。

根据销售市场的不同,设备中预设的可用输入法也有 所不同。 当前选用输入法的指示符号显示在数字键上方。

要在可用的输入法之间进行切换,请点按输入法指示 符号,然后选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在 数字键上的位置,只要点按一下拼音字母所在的数字 键,设备就会提供合理的拼音字母组合。

输入字符

- 1 您只需点按相应的数字键即可输入所需拼音字母。 使用 v 来代替输入 ü。
- 2 反复点按声调,直到获得所需的声调为止。
- 3 根据需要选择所需的拼音组合。
- 4 选择所需字符。

输入词组

- 1 点按相应的键以输入拼音音节或第一个汉字的拼音 首字母。使用 v 来代替输入 ü。
- 2 反复点按声调输入所需的声调或点按 0 输入分隔 符。
- 3 点按相应的键以输入拼音音节或下一个汉字的拼音 首字母。
- 4 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
- 5 选择所需的拼音组合。
- 6 选择所需的词组。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类: 横、竖、撇、 点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画 分类	1	1	)	•	-

笔画的分类如下表所示:

数字键	笔薪分类	包含笔画	例字	说明
1	*	11.5	十、豊 七 終、後 羽、翰、幸	基本运输方向: 左→右 提(~),月为候
1	<u>8</u> 1	1	+ 7、小、利	基本运输方向:上→下 左竖侧(J)起为竖
3	*	J	人、川、牛 小、常	基本运输力向:上左下 往意識与個的区别
•	<u>度</u> 「	•••	主 心、家 人、造	基本游戏方向:左上一右下 静(气)则为点 注意静观左点包包括在内
5	折 	577771174 17771174 1074	広美山藤与高飞 観云 の の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	包含各种植物药的地质 理查在容易数并

输入字符

1 请根据标准笔画顺序,点按相应的键来输入所需笔 画。

如果不确定要使用的笔画或笔画所属的分类,则可 以点按 6 代替该笔画; 然后继续输入接下来的其他 笔画。输入区内将会用问号来表示该笔画。

2 选择所需字符。

输入词组

1 点按相应的键输入第一个汉字的前几个笔画。

2 点按 0 输入分隔符。

3 点按相应的键输入下一个汉字的前几个笔画。

4 根据需要重复第 2 步和第 3 步。

5 选择所需的词组。

传统英文输入法

反复点按数字键 (1-9),直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。 如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于 同一按键上,请等待光标再次出现 (或向前移动光标结 束超时等待),然后输入下一个字母。 要插入空格,请点按 0。要将光标移至下一行,请点 按 0 三下。 预想英文输入法

使用预想英文输入法时,只需点按一下相应键即可输 入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础,您 可以在该词典中增加新单词。

- 要打开设备中所有编辑器的预想英文输入法,请点 按 然后选择启动预想输入。您还可以点按
   然后选择启动预想输入。
- 2 要输入所需单词,请点按数字键 2 至 9。每个字母 只需点按一次键即可输入。例如,要输入 "Nokia",请在洗用英文词典后点按 6 输入

Nokia, 肩往远用头叉叫具后点按 0 捆八 "N", 点按 6 输入"o", 点按 5 输入"k", 点 按 4 输入"i", 点按 2 输入"a"。 每次点按键后, 屏幕上的候洗单词都会随之改变。

- 3 当您正确输入所需的单词后,向右移动光标可确认 输入,或点按 0 可插入空格。 如果单词不是您需要的,请反复点按 \* 逐个查看词 典内找到的其他匹配的单词。 如果单词后出现"?"字符,则表示词典中没有您 要输入的单词。要在词典中增加单词,请选择拼 写,使用传统输入法输入所需单词,然后选择确 认。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空 间已满,则新单词将替换最早增加的单词。
- 4 开始输入新单词。

## 锁定按键和触摸屏

要锁定或解锁触摸屏和按键,请滑动设备侧边的锁定 开关。

在触摸屏和按键锁定时,触摸屏处于关闭状态,而按 键则处于禁用状态。

要修改屏幕和按键的自动锁定设置,请选择功能表> 设置,然后选择手机> 手机管理> 自动锁键盘。

### 诺基亚"转移"应用程序

传送内容

利用"手机转移"应用程序,您可以将电话号码、地 址、日历项和图像等内容从您以前的诺基亚设备复制 到本设备上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的那台 设备的型号。如果该设备支持同步,您也可以在两台 设备之间同步数据。本设备会提示您另一台设备是否 兼容。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动,您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果在未插入 SIM 卡的情况下开启本设备,则会自动启动离线情景 模式,并可以进行传送。 首次传送内容

- 1 首次从其他设备提取数据时,请在您的设备上选择 功能表 > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机转 移。
- 2选择要用于传送数据的连接类型。两台设备都必须 支持选定的连接类型。
- 3 如果选择的连接类型是蓝牙连接,请连接这两台设备。要使您的设备搜索支持蓝牙连接的设备,请选择继续。选择您需要从中传送内容的设备。您需要在设备上输入通行码。输入所需密码(1至16位数字),然后选择确认。在另一台设备上输入相同的通行码,然后选择确认。设备配对成功。 某些早期的诺基亚设备上可能没有转移应用程序。这种情况下,可以通过一条信息将转移应用程序发送给另一台设备。要在另一台设备上安装转移应用程序,请打开该信息,然后按照屏幕上的指示进行操作。
- 4 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。 启动传送操作之后,您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上 的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

同步、提取或发送内容

选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 数据传送 > 手机转移。

首次传送之后,请选择以下方式之一开始新的传送, 具体取决于设备型号:

- 在您的设备和另一台设备之间同步内容(如果另一台设备支持同步)。同步是双向的。如果在一台设备上删除某项内容,则会从两台设备中删除该内容。您无法恢复使用同步功能删除的内容。
   将内容从其他设备提取到您的设备。使用提取功能,内容将从另一台设备传送至您的设备。
  - 设备可能会要求您保留或删除另一台设备中的 原始内容,具体取决于该设备的型号。
- 👩 从您的设备向另一台设备发送内容

如果您无法发送内容,则根据另一台设备的类型,您 可以将内容增加到诺基亚文件夹,位于您设备上的 C: \Nokia 或 E:\Nokia。当您选定要传送的文件夹后,就 会在另一台设备上同步相应文件夹中的内容 (反之亦 然)。

使用快捷方式重复传送操作

数据传送结束后,您可以将一个快捷方式及其相应的 传送设置保存到主视图中,以便日后重复同样的传送 操作。

要编辑快捷方式,请选择选项 > 快捷方式设置。例 如,您可以创建或更改快捷方式的名称。

每次传送结束后都会显示一条传送记录。要查看最后 一次传送的记录,请在主视图中选择所需快捷方式以 及选项 > 查看记录。

#### 处理传送冲突

如果在两台设备中都对要传送的内容进行了编辑,设 备将自动尝试合并这些更改。如果无法合并更改,便 会出现传送冲突。选择逐项检查、本手机优先或另一 手机优先以解决冲突。

# 情景模式

选择功能表 > 设置 > 情景模式。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组 的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。 主屏幕顶部显示所选情景模式的名称。

要更改情景模式,请滚动至该情景模式,然后选择选项 > 启动。

要对情景模式进行个性化设置,请滚动至所需情景模 式,然后选择选项 > 个性化选择。选择要更改的设 置。

要將情景模式设置为在接下来的 24 小时内的某段时间 内启动,请滚动至所需情景模式,然后选择选项 > 定 要创建新情景模式,请选择选项>新建。

# 您的设备

### 主屏幕

关于主屏幕

在主屏幕中,您可以快速访问最常使用的应用程序, 控制应用程序 (例如音乐播放器)、查看您的首选联系 人、以及轻松查看您是否有未接来电或未读的新信息。



主屏幕中的交互式元素

要打开时钟应用程序,请点按时钟 (1)。

要在主屏幕中打开日历或更改情景模式,请点按日期 或情景模式名称 (2)。

要查看或更改连接设置(), <del>, 和</del>在启用了无线局域网 扫描的情况下查看可用的无线局域网, 或查看错过的 事件, 请点按屏幕右上角(3)。 要拨打电话,请选择 (4)。

要打开主功能表,请按功能表键 (5)。 要隐藏和显示内容,请用手指滑擦主屏幕。

## 向主屏幕增加项目

要向主屏幕增加项目,请选择选项>编辑内容>选项>增加内容,然后从列表中选择所需项目。

使用小部件可能需要传送大量数据 (网络服务)。

要移动项目,请选择选项>编辑内容,然后选择所需的项目并将其拖放到新位置。

从主屏幕删除项目

选择选项>编辑内容,然后选择要删除的项目。

选择选项 > 删除 > 完成。

电子邮件通知

关于电子邮件通知

利用主屏幕中的电子邮件通知,您可以跟踪信箱中的 电子邮件。您可以将设备设置为仅显示邮件标题的预 览或只显示未读邮件的数量。

# 在主屏幕中收发电子邮件

要将电子邮件增加到主屏幕,请在主屏幕中选择选项>编辑内容>选项>增加内容>电子邮件小部件。

要设置电子邮件帐户,请在主屏幕中选择设置电子邮 件并按照说明进行操作。设置完成后,主屏幕中将会 出现电子邮件图标。要打开电子邮件信箱,请点按此 图标。

主屏幕中的音乐播放器

您可以从主屏幕中使用音乐播放器。要启动音乐播放 器控制,请选择选项>编辑内容>选项>增加内 容>音乐播放器。

转至音乐将显示在主屏幕中。

要打开音乐播放器,请点按转至音乐,然后选择要播 放的内容。

播放歌曲时,可能会显示音乐播放器控制键以及歌曲 标题、艺术家和专辑插图。

在主屏幕上添加首选联系人

您可以将多位联系人直接添加到主屏幕中,然后即可 快速与这些名片的联系人通话或向其发送信息,查看 其网络订阅源或访问联系信息和设置。

- 要将您的首选联系人增加到主屏幕,请选择选项>编辑内容>选项>增加内容>首选联系人。 主屏幕中会显示一行 图标。
- 2 选择任何一个图标 (), 然后从名片夹中选择联系人。

### 屏幕指示符号

企

X

**()** 

2

Q

K

D

Ψ,

- ♥ 设备正在 GSM 网络服务区内使用 (网络服务)。 ■ 2 C 设备正在 UMTS 网络服务区内使用 (网络服
- 3G 设备正在 UMTS 网络服务区内使用 (网络服务)。
- ► "信息"的"收件箱"文件夹中有一条或多条未 读信息。
- **∑@** 远程信箱中收到新电子邮件。
  - "发件箱"文件夹中有待发送的信息。
    - 您有未接来电。
    - 铃声类型设为"静音"。
  - 定时情景模式已启动。
- ┏ 触摸屏和键盘已锁定。
  - 时钟闹铃已启动。
  - 所有来电均会被转接至另一号码 (网络服务)。 已将兼容耳机连接至设备。

设备上连接有兼容的电视输出数据线。

数据通话已建立 (网络服务)。

GPRS 分组数据连接已建立 (网络服务)。表 및 示该连接处于保留状态,表示该连接可用。

Ë	在支持 EGPRS 的部分网络中建立了分组数据 连接 (网络服务)。 表示该连接处于保留状态, E 表示该连接可用。这些图标表示网络中有可	要更改情景模式,请按电源键,然后选择所需情景模 式。
36 → 356 ↓	用的 EGPRS,但设备在传送数据时不一定使 用 EGPRS 连接。 UMTS 分组数据连接已启动 (网络服务)。 表 示连接已暂停,而 则表示连接已建立。 支持并已建立高速下行链路分组接入 (HSDPA) (网络服务)。 表示连接已暂停,而 则表 连接已建立。 您已设置设备扫描无线局域网并且有无线局域 网可用 (网络服务)。 已在加密网络中建立无线局域网连接。 已在未加密网络中建立无线局域网连接。 己在未加密网络中建立无线局域网连接。 已在未加密网络中建立无线局域网连接。 已在未加密网络中建立无线局域网连接。 USB 连接已启动。 正在使用蓝牙连接传送数据。当指示灯闪烁时, 表示您的设备正在尝试连接另一台设备。 USB 连接已建立。 同步正在进行。	要拨打您的语音信箱号码 (网络服务),请在拨号程序 中按住 1。 要打开最近拨打的号码列表,请在主屏幕中按通话键。 要使用声控命令,请在主屏幕中按住通话键。 书写时,要更改编辑语言,请按
194# 40 <b>%</b>		搜索 关于搜索 选择功能表 > 应用程序 > 搜索。 利用搜索功能,您可以使用多种基于互联网的搜索服 务来查找网站和图像等内容。这些服务的内容和可用 性可能有所不同。
快捷方式		开始搜索
要在打 让应用和 缩短电	开的应用程序之间进行切换,请按住功能表键。 选择功 程序在后台运行会增大电池电量消耗,并且会 池的使用寿命。	能表 > 应用程序 > 搜索。 要搜索您移动设备中的内容,请在搜索栏内输入搜索 字词或浏览内容类别。当您输入搜索字词时,设备会

要打开浏览器应用程序,请在拨号程序中按住 0。

将结果归入各个类别中。与搜索字词匹配的最近访问 过的结果将显示在结果列表的最上方。

要搜索互联网上的网页,请选择搜索互联网以及某个 搜索服务提供商,然后在搜索栏中输入您的搜索字词。 设备会将您选择的搜索服务提供商设置为默认的互联 网搜索服务提供商。

如果已设置了默认搜索服务提供商,请选择该提供商 以开始搜索,或选择更多搜索服务以使用另一搜索服 务提供商。

要更改默认搜索服务提供商,请选择选项>设置>搜 索服务。

要更改国家或地区设置以便查找更多搜索服务提供商, 请选择选项>设置>国家或地区。

### 搜索设置

选择功能表 > 应用程序 > 搜索。

要更改"搜索"应用程序设置,请选择选项 > 设置, 然后从以下选项中进行选择:

国家或地区 — 选择要在其中进行搜索的国家或地区。 连接设置 — 选择接入点,允许或拒绝网络连接。

搜索服务 — 选择是否显示服务提供商和搜索类别。 常规 — 启用或禁用工具提示,清除搜索历史记录。

### 音量和扬声器控制

要在当前通话中或播放声音片段时调节音量,请使用 音量键。



使用内置扬声器,您在通话和播放声音文件时就不必 将设备放在耳边,可以将其置于相对较远的位置。

要在通话中使用扬声器,请选择启动扬声器。

要关闭扬声器,请选择启动手机听筒。

# 离线情景模式

要启动离线情景模式,只需按电源键,然后选择离线。

使用离线情景模式,您可以在未接入无线蜂窝网络的 情况下使用设备。当您启动离线情景模式时,设备与 蜂窝网络之间的连接会断开,并且信号强度指示条区 域会显示 设备与蜂窝网络之间的所有射频 (RF) 信号都会被禁止。如果您尝试使用蜂窝网络发送信息, 设备会将信息保留在"发件箱"文件夹中留待以后发送。

启动离线情景模式后,您就可以在不插入 SIM 卡的情况下使用本设备。

如果 SIM 卡未正确插到位,则设备以离线情景模式启动。

重要须知: 当选用离线情景模式时,您不能拨打或接 听任何电话,也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功 能。若要拨打电话,您必须先切换至其他情景模式以 启动电话功能。如果设备已锁闭,请输入锁码。

启动离线情景模式后,您仍可以使用无线局域网执行 阅读电子邮件或浏览互联网等操作。您还可以在离线 情景模式下使用蓝牙连接。在建立和使用无线局域网 或蓝牙连接时,请记住按照所有适用的安全要求操作。

要切换至其他情景模式,请快速按电源键,然后选择 其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输 (假如网 络信号足够强)。

# 快速下载

高速下行链路分组接入 (HSDPA,也称为 3.5G,以 356表示) 是 UMTS 网络中的一项网络服务,提供高 速数据下载。当设备中启动 HSDPA 支持并且设备已 连接至支持 HSDPA 的 UMTS 网络时,通过蜂窝网络 下载数据 (如信息、电子邮件和网页) 的速度可能会加快。活动的 HSDPA 连接以 老示。

您可以在分组数据设置中启动或关闭对 HSDPA 的支持。

请向您的服务提供商咨询,以了解所提供的数据连接 服务以及如何申请这些服务。

HSDPA 只影响下载速度; 向网络发送数据 (例如信息 和电子邮件) 不受影响。

# 拨打电话

#### 距岗传感器

您的设备配有距离传感器。为了防止意外选择,当您 在通话时将设备靠近耳部时,触摸屏将自动关闭。



不要用保护膜或胶带等材料覆盖距离传感器。

## 语音通话

1 在主屏幕中,选择 ====或拨号程序打开拨号程序, 然后输入包含区号的电话号码。 要删除号码,请

选择 C。

要拨打国际长途电话,请按两下\*输入字符"+" (以代替国际拨出代码),然后输入国家/地区代码、 区号 (根据需要可省略区号前的 0)和电话号码。

- 2 要拨打电话,请按通话键。
- 3 要结束通话 (或取消试拨),请按结束键。 即使另一个应用程序正在运行,按结束键也会结束 通话。
- 1 要从通讯录中拨打电话,请选择功能表 > 通讯录。
- 2 滚动至所需姓名。也可以点按搜索栏输入姓名的前 几个字母或字符,然后滚动到所需姓名。

3 要呼叫联系人,请按通话键。如果为联系人储存了 多个号码,则从列表中选择所需号码,然后按通话 键。

#### 通话过程中



要在当前通话和保留的通话之间切换,请选择选项 > 切换。

提示: 如果您当前只有一个语音通话,则要保留此通话,请按通话键。要启动通话,请再次按通话键。

要发送双音多频音字串 (例如,密码),请选择选项> 发送双音多频。

输入双音多频音字串,或在联系人列表中搜索此字串。

要输入等待字符 (w) 或暂停字符 (p), 请反复按 \*。 要发送双音多频音,请选择确认。可以将双音多频音 增加至名片详情中的电话号码或双音多频栏中。

要结束当前通话并接听等待接听的来电,请选择选项 > 替换。

要结束所有通话,请选择



您在语音通话过程中可以使用的选项大部分都是网络 服务。

## 语音信箱

要呼叫您的语音信箱,请在主屏幕中选择 打开拨 号程序,点按并按住 1,然后选择语音信箱。

- 要更改语音信箱的电话号码,请选择功能表> 设置,然后选择通话设置> 留言信箱、信箱,最后选择选项> 更改号码。
- 2 输入您从网络服务提供商处获得的号码,然后选择 确认。

### 接听或拒绝接听来电

要接听电话,请按通话键。

您可以在不拒接来电的情况下向呼叫方发送一条短信 息,告诉对方您不方便接电话。要发送回复信息,请 选择发送信息,编辑信息文字,然后按通话键。

如果您不希望接听电话,请按结束键。如果您在手机 设置中启动了呼叫转接>语音通话>手机占线时功能 来转移呼叫,则拒绝接听来电也会进行呼叫转移。

要启动短信息选项并编写标准回复信息,请依次选择 功能表>设置和通话设置>通话>通过信息拒绝通 话,然后选择短信息。

#### 拨打会议通话

1

您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进 行的会议通话。

呼叫第一位与会者。

- 2 要呼叫第二位与会者,请选择选项 > 新通话。会 保留第一个通话。
- 3 第二个呼叫接通后,要与第一位与会者一起加入会
- ✓ 议通话,请选择 费在会议通话中增加更多与会者,请呼叫第二位与 会者,然后在会议通话中加入新的通话。

要和其中一位与会者单独通话,选择 转至所需与会者,然后选择。数备会自动保留会 议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。 要返回会议通话,请选择 。如果会议通话的与 会者超过三位,请选择选项>增加至会议通话以 结束单独通话。

要使某位与会者退出会议通话,请选择 , 轴至所 需与会者, 然后选择

▲ 要结束当前会议通话,请按结束键。

## 使用单键拨号功能拨打电话

要启动该功能,请选择功能表 > 设置,然后选择通话 设置 > 通话 > 单键拨号。

- 要将电话号码指定到某个数字键,请选择功能 表>设置,然后选择通话设置>单键拨号。
- 2 滚动至要向其指定电话号码的按键,然后选择选 项> 设定。

按键"1"和"2"已指定给语音信箱。

要在主屏幕上进行通话,请选择 打开拨号程序,然 后选择已指定的按键号码并按下通话键。 单键拨号启动后,要在主屏幕上进行通话,请选择 目打开拨号程序,然后点按并按住己指定的按键数 字。

## 呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。

要启动呼叫等待 (网络服务), 请选择功能表 > 设置, 然后选择通话设置 > 通话 > 呼叫等待。

- 1 要接听等待的呼叫,请按通话键。会保留第一个通 话。
- 2 要在两个通话之间切换,请选择选项> 切换。
- 3 要接通保留的通话和当前通话,并使自己从通话中
- 退出,请选择选项 > 转移。 要结束当前通话,请按结束键。
- 5 要结束两个通话,请选择选项>结束所有通话。

## 声控拨号

您的设备会自动为名片创建声控标签。要播放合成的 声控标签,请选择所需名片,然后选择选项 > 声控标 签详情。滚动到名片详情,然后选择选项 > 播放声控 标签。 使用声控标签拨打电话

注意: 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时,使用声 控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况 下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时,扬声器会启动。在说出声控标签 时,请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要使用声控拨号,请在主屏幕中按住通话键。如果 连接了配有遥控键的兼容耳机,则可按住遥控键以 启动声控拨号。
- 2 短暂的提示音过后,屏幕上将显示现在请讲话。清
- 2 楚地说出名片中保存的姓名。
- 3 设备会按照选定的设备语言播放所识别出的名片的 合成声控标签,并显示姓名和号码。要取消声控拨 号,请选择退出。

如果某个姓名中保存了几个号码,您也可以说出姓名 和号码类型,如移动电话或座机。

## 进行视频通话

进行视频通话 (网络服务)时,您可以看到自己与通话 接收方之间的实时双向视频。实时视频图像或设备内 置照相/摄像机拍摄的视频图像将显示给视频通话接收 方。 视频通话只能在两方之间进行。可与兼容移动设备或 ISDN 客户端进行视频通话。当有其他的语音、视频或 数据通话在进行时,您将无法拨打视频通话。

要能拨打视频通话,您的设备中必须有 USIM 卡,且 必须位于 UMTS 网络服务区内。请向您的网络服务提 供商咨询是否提供了视频通话服务,以及如何申请开 通该服务。

图标

- 当前未接收视频(您的通话方未发送视频或者网络未传送视频)。
   您已拒绝从设备发送视频。要发送静止图像,请选择功能表>设置,然后选择通话设置>通话>视频通话中显示图像。
   即使您在视频通话中拒绝视频发送,该通话仍将按视频通话的标准收费。请向您的服务提供商答询相关收费标准。
- 1 在主屏幕中,选择 开开拨号程序,然后输入电 话号码。
- 2 选择选项 > 呼叫 > 视频通话。

在默认情况下,位于正面的次照相/摄像机用于视频通话。启动视频通话可能需要一些时间。如果呼叫不成功 (例如,网络不支持视频通话,或接收设备不兼容),设备会询问您是否尝试进行普通呼叫或发送信息。

当您看到两幅视频图像,并通过扬声器听到声音时,表示视频通话已启动。通话接收方如果拒绝发送视频 (用 《表示),您将只能听到呼叫者的声音并会看到一张静止的图像或者灰色屏幕。

3 要结束视频通话,请按结束键。

### 在视频通话过程中

要在显示视频与仅听到呼叫者的声音之间切换,请选 择 🗪 🔉

要使麦克风静音或取消静音,请选择

纵或机。

要启动扬声器,请选择 ())如果连接了支持蓝牙连接的兼容耳机,则要将声音传送至该耳机,请选择选项 > 启动蓝牙免提。

要重新切换至手机听筒,请选择 ])。

要使用您设备背面的照相/摄像机发送视频,请选择选项> 使用辅助摄像机。

要重新切换至设备正面的照相/摄像机,请选择选项> 使用主照相/摄像机。

要拍摄正在发送视频的快照,请选择选项 > 发送快 照。视频发送暂停,且接收方会看到快照,但不储存 快照。

要放大或缩小图像,请选择选项>变焦。

要更改视频质量,请选择选项>调整>视频首选 项>普通质量、较清楚的详情或较流畅的视频。



如果不启动视频发送,则只能听到呼叫方的语音。 灰 色屏幕将代替您的视频图像。 要启动视频发送,请选 择选项 > 启动 > 发送视频。

要将灰色屏幕换成由设备中照相/摄像机拍摄的静止图 像,请选择功能表>设置,然后选择通话设置 > 通 话>视频通话中显示图像。

如果您不想接听视频呼叫,请按结束键。

### 视频共享

使用视频共享 (网络服务),可在语音通话过程中从您 的移动设备向另一部兼容移动设备发送实时视频或视 频片段。

当您启动视频共享时,扬声器将启动。在共享视频时,如果您不希望使用扬声器进行语音通话,也可以使用 兼容耳机。 视频共享要求

视频共享需要 UMTS 连接。您是否能够使用视频共享 取决于 UMTS 网络的可用性。有关此服务的更多信 息、UMTS 网络的提供情况以及与使用此服务相关的 收费情况,请向您的服务提供商咨询。

要使用视频共享,请确认如下几点:

· 您的设备设置了一对一的连接。

- 您的设备已建立 UMTS 连接且位于 UMTS 网络服 务区内。如果您在视频共享会话期间移至 UMTS 网络服务区之外,视频共享会停止,而语音通话将 继续。
- 发送方和接收方均已注册至 UMTS 网络。如果您 邀请某人加入共享会话,但接收方的设备不在 UMTS 网络的服务区内、未安装视频共享或未设置 一对一的连接,则接收方将接收不到邀请。您将收 到一条错误信息,指出接收方无法接受邀请。

### 警告:

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请 选用中等适度音量,并且不要在使用扬声器时将设备 置于耳边。

### 设置

要设置视频共享,您需要一对一连接设置和 UMTS 连接设置。

一对一连接设置

一对一连接也称作会话初始化协议 (Session Initiation Protocol, SIP) 连接。您的设备中必须配置 SIP 配置文件设置,才能使用视频共享。请从您的服务提供商处获取 SIP 配置文件设置,并将其储存在设备中。您的服务提供商可能向您发送设置或为您提供所需参数的列表。

向联系人增加 SIP 地址:

- 1 选择功能表 > 通讯录。
- 打开联系人或创建新的联系人。
- 3 选择选项 > 编辑。
- 4 选择选项 > 增加详情 > 共享视频。
- 5 以 username@domainname(可以使用 IP 地址代 替域名)的格式输入 SIP 地址。 如果您不知道该联系人的 SIP 地址,则可以使用接 收方的电话号码(包括国家或地区代码)进行视频 共享(需网络服务提供商支持)。

UMTS 连接设置

要建立 UMTS 连接,请按以下步骤操作:

- · 与服务提供商联系以达成使用 UMTS 网络的协议。
- 确保已正确配置了您设备的 UMTS 接入点连接设置。有关更多信息,请向您的服务提供商咨询。

共享实时视频或视频片段

在当前的语音通话中,选择选项>共享视频。

要在通话中共享实时视频,请选择实时视频。

- 又让她出十八字头的优级,所是建井头的优级。
   要共享视频片段,请选择视频片段。屏幕上会打开 储存在设备存储器、大容量存储器或存储卡 (如果 有)中的视频片段列表。选择您要共享的视频片段。
   您可能需要将视频片段转换为合适的格式以便共 享。如果设备提示您必须转换视频片段格式,请选择确认。要进行格式转换,您的设备必须有视频编 辑器。
- 2 如果接收方的名片夹中储存了多个 SIP 地址或电话 号码 (包括国家或地区代码),请选择所需地址或号 码。如果接收方的 SIP 地址或电话号码不可用,请 输入接收方的地址和电话号码 (包括国家或地区代 码),然后选择确认以发送邀请。设备会向 SIP 地址 发出邀请。

接收方接受邀请后,视频共享会自动开始。

视频共享过程中的选项

★或◆使麦克风静音或取消静音

▲))或 ★打开或关闭扬声器

- Q.或 O暂停或继续视频共享
- → 切换至全屏模式 (仅适用于接收方)
- 3 要结束共享会话,请选择停止。要结束语音通话, 请按结束键。结束通话时,视频共享也会结束。

要储存所共享的实时视频,请在接到提示后选择是。 设备会提示您已保存视频的位置。

如果您在共享视频片段时访问其他应用程序,共享就 会暂停。要返回视频共享视图并继续共享,请在主屏 幕中选择选项 > 恢复视频共享。

# 接受邀请

当有人向您发送视频共享邀请时,邀请信息将显示呼 叫方的姓名或 SIP 地址。 如果某人向您发送共享邀请而您不在 **3G** 网络服务区 内,您就无法获知您收到了邀请。

当您收到邀请时,请从以下选项中进行选择:

是 — 接受邀请并启动共享会话。

否 — 拒绝邀请。发送方会收到一条说明您拒绝邀请 的信息。您还可以通过按结束键来拒绝邀请和结束语 音通话。

要结束共享会话,请选择停止。要结束语音通话,请 按结束键。结束通话时,视频共享也会结束。

### 通讯记录

通讯记录储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当 网络支持相关功能,设备处于开机状态且位于网络服 务区内时,它才能记录未接来电和已接来电。

#### 最近通话

选择功能表 > 应用程序 > 通讯记录, 然后选择最近通话。

要查看未接来电、已接来电或已拨电话,请选择未接 来电、已接来电或已拨电话。 提示: 要在主屏幕中打开已拨电话列表,请按通话键。 分组数据

在工具栏中,请从以下选项中进行选择:

ℳ呼叫 — 呼叫联系人。

┌── 写信息 — 向联系人发送信息。

同打开名片夹 — 打开联系人列表。

选择选项,然后从以下选项中进行选择:

存入名片夹 — 将近期通话列表中突出显示的电话号 码存入名片夹。

清除列表 — 清除所选的近期通话列表。

删除 — 清除所选列表中突出显示的活动。

设置 — 选择记录保存时间以及在"通讯记录"中保 存通讯信息的时间。 如果您选择不保存记录,则不 在"通讯记录"中保存信息。

通话时间

选择功能表 > 应用程序 > 通讯记录。

要查看最后一次通话、已拨电话和已接来电的大致通 话时间,请选择通话时间。

注意: 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能 会与之有所不同,这取决于网络功能、记帐的去零取 整和税收等因素。 选择功能表 > 应用程序 > 通讯记录。

要查看在分组数据连接期间发送或接收的数据量,请 选择分组数据 > 全部发出数据或全部接收数据。

要清除已发送和接收的信息,请选择选项 > 计数器清零。您需要输入锁码才能清除这些信息。

## 查看全部通讯事件

选择功能表 > 应用程序 > 通讯记录。

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语 音通话、短信息或数据及无线局域网连接,请选择综 合记录标签 **同二** 

一系列子事件,例如以连锁信息形式发送的文字信息 和分组数据连接,会被记录为一个通讯事件。与您的 信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及 连接的大致持续时间,请滚动至所需收到/发出的事

件 (以 GPRS 表示),然后选择选项 > 查看。 要将记录中的电话号码复制到剪贴板,然后再将其粘 贴到其他位置 (例如短信息),请选择选项 > 提取号 码 > 复制。 要筛选通讯记录,请选择选项>筛选,然后选择筛选条件。

要设置记录保存时间,请选择选项>设置>记录保存 时间。如果选择不保存记录,则通讯记录的全部内容、 最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

# 名片夹 **(通讯录)**

要打开名片夹,请选择功能表 > 通讯录。

您可以储存和更新名片信息,如名片的电话号码、家 庭地址或电子邮件地址。您可以为名片增加个人来电 铃声或微缩图像。您还可以创建名片分组,这样就可 以同时向多位收信人发送短信息或电子邮件。

# 储存和编辑姓名及号码

- 1 要在名片夹列表中增加新联系人,请点按 。 👔
- 2 点按某一栏目以在该栏目中输入信息。要关闭文字 输入,请选择 、填写必要的栏目信息,然后选择完成。

要编辑联系人,请先选择某个联系人,然后选择选项 > 编辑。

# 名片夹工具栏

在联系人列表工具栏上,您可以选择以下选项:

- 《呼叫 呼叫所需联系人。
- ┌── 写信息 向所需联系人发送信息。
- 👔 新名片 创建新联系人。

## 管理姓名和电话号码

要复制或删除某个联系人,或者将联系人作为名片发送到其他设备,请点按某个联系人,然后选择复制、 删除或发送名片。 要同时删除多个联系人,请选择选项>标记/取消标记 以标记所需联系人,然后选择选项>删除以删除。

要播放为某联系人设定的声控标签,请选择该联系人, 然后选择选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标 签。

使用声控标签前,请注意以下方面:

- . 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- . 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中 录制和使用声控标签。
- · 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名 并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

注意: 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时,使用声 控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况 下都完全依赖声控拨号功能。

## 默认号码和地址

您可以为联系人设定默认号码或地址。如果某个联系 人有多个号码或地址,您可以轻松地呼叫某个号码或 向某个地址发送信息。在进行声控拨号时也使用默认 号码。

- 在名片夹中,选择所需名片。
- 2 选择选项 > 默认值。

- 3 选择需要增加号码或地址的默认名片,然后选择设 定。
- 4 选择您希望设为默认值的号码或地址。
- 5 要退出默认值视图并储存更改,请点按视图外的区 域。

名片

选择功能表>通讯录,然后选择所需名片。适用于所选名片的所有可用的通讯方式将显示在名片视图中。

从列表中选择某个名片,然后选择所需通讯方式,选项,再从以下选项中进行选择:

编辑 — 编辑、增加或删除名片栏。

默认值 — 如果名片中定义有多个电话号码或地址, 则请定义与联系人通讯时使用的默认号码和地址。 声控标签详情 — 查看声控标签详情,或播放名片的 声控标签。

可用的选项和通讯方式可能会有所不同。

## 将名片增加至收藏夹

选择功能表 > 通讯录。

收藏夹名片指的是您设置为收藏名片的名片。这些名 片显示在名片列表的顶部。

要将某个名片增加至收藏夹,请选择该名片以及选项>加至收藏夹。收藏的名片将用星号图标来标记。

要从收藏夹中删除名片,请选择所需名片以及选项> 从收藏夹中删除。删除的名片将被移回标准名片列表。

联系人的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声,并为联系人定义 图像和提示文字。当该联系人呼叫您时,设备会播放 所选的铃声,并显示提示文字或图像 (如果呼叫时显示 了呼叫方的电话号码,并且您的设备能够识别该号 码)。

要为联系人或联系人组定义铃声,请依次选择所需联 系人或联系人组以及选项>编辑> 铃声,然后选择所 需铃声。

要向联系人详情视图中增加更多栏位,请选择联系人, 然后选择选项>编辑>选项>增加详情。

要为联系人定义提示文字,请选择所需联系人,然后 选择选项 > 编辑 > 选项 > 增加详情 > 通话说明文字。 点按文字栏以输入提示文字,然后选择 。

要为联系人增加设备存储器中储存的图像,请依次选 择所需联系人和选项 > 编辑 > 增加图像,然后从照片 中选择所需图像。

要删除铃声,请从铃声列表中选择默认铃声。

要查看、更改或删除联系人的图像,请依次选择所需 联系人和选项 > 图像,然后选择所需选项。

## 复制名片

当您首次打开联系人列表时,设备会询问您是否需要 将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制,请选择确认。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中,请选择取消。设备会询问您是否需要在名片夹目录中查看 SIM 卡名片夹。要查看名片夹,请选择确认。这将打开 联系人列表,SIM 卡中存储的姓名将由

#### SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及 其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他 经销商。

## SIM 卡联系人

要设置 SIM 卡中储存的姓名和号码以使其显示在联系 人列表中,请选择选项 > 设置 > 要显示的名片 > SIM 卡存储话您可以增加和编辑 SIM 卡联系人,或拨打他 们的电话。

储存在联系人列表中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。 要将号码储存到 SIM 卡中,请选择一个联系人,然后 选择选项 > 复制 > SIM 卡存储。 要选择是否将所输入的新联系人储存到您的设备或 SIM 卡中,请选择选项>设置> 默认存储> 手机存储或 SIM 卡存储。

### 名片分组

要打开分组列表,请先打开名片夹列表,然后点按 **88**°

创建名片分组

- 要创建新分组,请在分组列表中选择选项>新建 分组。使用默认名称或输入新名称。选择确认。
- 2 要在分组中增加成员,请选择该分组和选项>增 加成员。
- 3 标记您想要增加的每个联系人, 然后选择确认。

### 管理名片分组

要将信息发送给所有分组成员、为分组设置铃声或者 重命名或删除分组,请点按住所需分组,然后选择写 信息、铃声、重新命名或删除。

要增加联系人到某个分组,请选择所需分组以及选项 > 增加成员。

要查看某个联系人还属于哪些其他分组,请选择分组 并滚动到所需联系人,然后选择选项 > 分组归属。 要从分组中删除联系人,请选择所需分组并滚动到要 删除的联系人,然后选择选项 > 从名片分组删除。