

NWT bb 寬頻電話用戶指南



<i>公</i> 月。
北下

槪	3
LED 燈 號	4
寬 頻 電 話 機 盒 背 面 概 覽	5
連接 NWT bb 寬 頻 電 話	6
以網頁介面配置NWT bb寬頻電話	10
配 置 端 口 前 轉	13
障礙處理指南	16
Section A: 未能連接NTW bb 寬頻電話網上管理網頁	17
~ 適 用 於 Windows 2000 及 Windows XP 用 戶	17
~ 適 用 於 Windows 98 及 Windows ME 用 戶	20
Section B: 電 腦 未 能 連 接 互 聯 網	22
Section C: 未能打出或接聽電話	24
Section D: 經 常 彈 出 PPPoE 撥 號 對 話 框	26
連接寬頻路由器	28



概 述

NWT bb 寬 頻 電 話 是 一 項 透 過 NWT (新 世 界 電 訊) 寬 頻 網 絡 提 供 的 服 務。用 戶 只 需 安 裝 一 台 由 NWT 提 供 的 NWT bb 寬 頻 電 話 機 盒, 即 可 連 接 NWT寬 頻 網 絡,體 驗 NWT bb 寬 頻 服 務 及 NWT bb 寬 頻 電 話 帶 來 的 無 限 樂 趣。

NWT bb 寬頻電話特點在於用戶可透過寬頻網絡同時享用電話服務 (VoIP 技術)及寬頻服務。即使並非在線,也不會影響你的電話服務,依然可如常撥出及接聽你的電話。

爲 了 確 保 電 話 服 務 的 質 素,我 們 建 議 你 把 寬 頻 電 話 機 盒 直 接 連 接 到 ADSL 調 解 器 上。假 如 你 需 同 時 使 用 其 他 網 絡 設 備 如 寛 頻 路 由 器,我 們 則 建 議 你 把 寛 頻 路 由 器 連 接 到 寬 頻 電 話 機 盒 的 LAN 端 口 上,而 電 腦 則 連 接 到 寛 頻 路 由 器。詳 細 的 安 裝 過 程 將 會 在 本 用 戶 指 南 介 紹。







LED	顏色	狀態	意 義
Power	綠	長 亮	已開 啓
		暗	關 掉
System	綠	閃 亮	正常運作
	紅	長 亮	異常情況
WAN	綠	長 亮	已連接
	綠	閃 亮	數 據 正 在 傳 輸
	紅	長亮/閃亮	IP 地 址 衝 突
LAN	綠	長 亮	已 連 接
	綠	閃 亮	數 據 正 在 傳 輸
	紅	長亮/閃亮	IP 地 址 衝 突
AT0		暗	並不適用於香港
Status	綠	長 亮	正常運作
	紅	閃 一 次	PPPoE 撥 號 失 敗
	紅	閃 二 次	獲取IP地址失敗
	紅	閃 三 次	連接伺服器失敗



寬頻電話機盒背面概覽





連接NWTbb 寬頻電話

連接前:



<u>連接後</u>:





NWT bb 寬頻電話用戶指南















以 網 頁 介 面 配 置 **NWT bb** 寛 頻 電 話



NWT bb 寬頻電話用戶指南











配置端口前轉









IAD Web Management	t System - Microsoft Internet Explorer	_ <u>_</u> ×
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorite	is Iools Help	
🗢 Back 🔻 🔿 🔻 🖄 🙆	🖞 🐼 Search 🗟 Favorites 🛞 Media 🧭 🛃 🗲 🎒 💽 🔻 📄 🍪 🔯 🏷	
Address 🙆 http://192.168.0.1	/index.htm	• <i>è</i> ©
SoftUp 201 IA	D Web Management System	NWT 60
Basic Configuration	NAT Configuration »	
Advanced:		
Device Information	Port Forward:	
PPPoE Setting	Server IP Address Min. Port No. Max. Port No. Protocol Type	
NAT Setting	□ <u>192.168.0.2</u> 5000 5010 TCP	
> Save Setting		
Reboot System		
	Add:	
	Apply Delete Reset	
	6	新的記錄
Settings Not Saved	U	
		已經增加。
Converight 2004-2005	Harbour Networks Limited	
Done		
	(1) _語	















	Local Area Connection Properties	<u>? ×</u>
	General	
	Connect using:	
	Intel(R) PRO/100 P Mobile Combo Adapter	
	Com	iqure
	Components checked are used by this connection:	
	SNIFFER Protocol Driver	
	✓ Internet Protocol (TCP/IP)	-
	<u>U</u> ninstall P <u>r</u> opert	ies
7	- Material Directorial The default	uido
	ovides communication across	wide
	Drks.	
	①按 "OK" ^{pnnected}	
	ок 🔫	Cancer





~ 適用於 Windows 98 及 Windows ME 用戶











Section B: 電 腦 未 能 連 接 互 聯 網





然後請檢查NWT bb寬頻電話的 LED "SYSTEM" 是否亮起綠色。 如已是綠色,請聯絡我們的 24小時客戶服務熱線1236。

如 LED "STATUS" 亮 起 紅 色 並 閃 一 次 的 話,請 檢 查 寬 頻 電 話 機 盒 與 ADSL 調 解 器 之 間 的 連 接 是 否 妥 當。 此 外,請 再 次 確 定 PPPoE 用 戶 名 稱 及 密 碼 是 否 正 確。我 們 建 議 你

重新輸入一次並且重新啓動NWTbb寬頻電話。



如 LED "STATUS" 亮 起 紅 色 並 閃 兩 次 , 請 確 定 你 是 否 已 經 按 照 之 前 "以 網 頁 介 面 配 置 NWT bb 寬 頻 電 話" 的 所 有 步 驟。 如 情 況 依 然 持 續 , 請 聯 絡 我 們 的 24 小 時 客 戶 服 務 熱 線 1236。



Section C: 未能打出或接聽電話



2

如 LED "STATUS" 亮 起 紅 色 並 閃 一 次 的 話,請 檢 查 NWT bb 寬 頻 電 話 機 盒 與 ADSL 調 解 器 之 間 的 連 接 是 否 妥 當。

此外,請再次確定 **PPPoE** 用戶名稱及密 碼是否正確。我們建議你重新輸入一次 並且重新啓動NWT bb寬頻電話。

如 LED "STATUS" 亮 起 紅 色 並 閃 兩 次 , 請 確 定 你 是 否 已 按 照 之 前 "以 網 頁 介 面 配 置 NWT bb 寬 頻 電 話" 的 所 有 步 驟。 如 情 況 依 然 持 續 , 請 聯 絡 我 們 的 24 小 時 客 戶 服 務 熱 線 1236。

經按照之前 "通過網頁瀏覽器配置 NWTbb 寬頻電話的所有步驟。



如 LED "STATUS"亮起紅色並 閃三次的話,請聯絡我們的24小時客戶 服務熱線1236。



Section D: 經常彈出 PPPoE 撥號對話框





General Security Content Connections	
Use the Internet Connection Wizard to Setup	1
Connection to HHM13-1-RX Connection to M262 Connection to OLK2-2-RX Connection to OLK4-2-RX (Default) Settings Never dial a connection Dial whenever a network connection is not present Always dial my default connection Current Connection to OLK4-2-RX Set Default	2
Local Area Network (LAN) settings	3
3 ① 按 "Connections" ② 選 擇 "Never dial	读索凸舌 a connection"。
③ 按 "Apply" ④ 按 "OK"。	



連接寬頻路由器

~ 寬頻路由器連接到 NWT bb 寬頻電話機盒 的 "LAN" 端口

爲 了 確 保 服 務 質 素,我 們 建 議 把 寬 頻 路 由 器 連 接 到 NWT bb 寬 頻 電 話 機 盒 的 "LAN" 端 口。

