掌上多媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品— PMP 数码播放机 在使用此机前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以便日后查询

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 www.fineprint.cn

用户手册

感谢您购买本产品, 这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序, 在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前, , 请认真阅读说明书, 以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确 与完整,但并不证明本说明书没有任何错 误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修 和维修责任,对任于因误操作、产品维修 或者其他情况引起的个人数据资料删改和 丢失,不负任何责任、也不对因此造成的 其它间接损失负责。
- 本产品软件、硬件及说明书有任何修改, 恕不另行通知,本公司拥有最终解释权。

	目	录	
电脑配置			 1
注意事项			 2
产品介绍•••			 3
功能介绍			 4
按键及接口,			 5
基本操作			 6
操作详解			 7
附录			 22
常见故障 及角	释决方法	•••••	 26
规格及附件-			 28



1. 电脑最低配置要求

WIN98 第二版、WINME、WIN2000、WINXP, IBM 兼容 个人计算 机,中央处理器: Pentium200MHz 以上处理 器,USB (通用串行总线)端口, 32MB 系统内存或以 上(Windows2000 建议使用128MB), 20MB 空闲硬盘 空间或以上,DVD/CD-ROM,声卡(选配),可登陆网 络(推荐)。

2.PMP 播放机与电脑的连接 请使用随机附送的USB线作为与电脑的连接媒介。 将计算机与PMP播放机连接起来,将USB线小的接口插 到PMP播放器上,大的接口连接到计算机的USB接口上。

注意: USB线一定要使用随机附送的SB线,否则可能导致 播放机不能正常工作。



尊敬的顾客,感谢您选购本产品 ,希望我们的产 ,请仔细阅读 品能给您带来快乐,在使用本产品之前 下列注意事项 : 1. 禁止在高温、高湿的环境下使用,尤其是不要 在高温度的冲凉房中使用,本机最佳工作温度约为0℃ —40 °C; 2. 请避免将 机器 放置于阳光直射 的地方(如停在 空旷地带的车辆、沙滩上等等); 3.SD 卡插入、拔出均要 注意执行关机操作,因为 插拔时 电流很大, 会给 机器 造成不可 预测的损伤; 4. 尽量放置在儿童触摸不到的地方,以防止碰落 或磕上尖锐物体 造成严重的损坏; 5. 请勿擅自拆卸 本机, 如有疑问请与经 销商 或者 本公司联系; 6. 请用 户不要自行更换电池; 7. 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情 况下,使用本产品; 8. 有些资料遗失是数据传输时电源不稳定所导致 的, 强烈建议用户做好数据的备份,本公司概不负责 任何 资料损失 。 9. 插SD卡时,请认准插入方向,否则损坏SD卡座 自负。



		1
	A 6	
		<u></u>
14 切形介绍		
<i>q</i>		

功能	是否支持	
视频播放	是	
视频录像	是	
音乐播放	是	
照片浏览	是	
数码录音	是	
视频输入	是	
视频输出	是	
游戏	是	
万年历	是	
内存检查	是	
多语言选择	是	
锁键功能	是	
屏幕保护	是	
照相功能	是	
摄像功能	是	
摄像头功能	是	
电子书阅读	是	





一.开机操作

按开机键,就可以进入PMP的 待机画面。



在需要关机时,长按开机键3秒就进入关机状态。

三.充电操作

二.关机操作

将充电器插到电源上,将接口与PMP(掌上媒体播放器)的充电接口连接,此时PMP进入充电状态,电源指示灯为红色。一般机器的充电时间为5小时左右。充电最好在关机状态。

注意: 无论开关 机都可以 充电。在 充电时红 灯都是亮 的, 充满 后 红灯熄灭 , 此 时拔下就 可以 使用。

四.连电脑操作

打开PMP 播放机,用随机 配件中USB线,将大头 连接到电脑的USB接口上,将小的一头接到PMP的USB 接口上,此时PMP上会出现连机图示,此时,打开 "我的电脑"会找到"可移动磁盘"两个,打开第 一个即为内存盘符。第二个为 SD/MMC 卡插槽,没插 卡是打不开的,使用时要注意。







操作详解
 三.图片浏览 1.打开PMP机,进入待机画面,通过""◀""/▶,选择"图片"界面,按"MENU 键确认操作,进入"图片"浏览界面: 2.通过Y""◀选择要浏览的照片, 点按 可将选择的照片 变为全 屏显示,此时再按MODE键,可将照片设为自动浏览在浏览,默认翻页时间为秒8,再按
 一下 MODE到自动 浏览的 第一幅 照片。通过 "[™] / ▼ 来选择 图片。 3. 对需要 锁定的图片,可以按 "MENU"键进入设置菜单选择"文件保护"进行设定, 若需 要解除保护则可以按 "解除保护";
 4. 对于不要的图片,可以进入"删除选项"执行删除操作,即可以"单张删除",也可以删除当前文件夹中没有写保护的文件。 5. 在图片子菜单中可以设置自动翻页"间隔时间"; 6. 网上下载的图片,若不可以显示请用转换软件转换; 7. 当全屏显示图片时,通过""▶ 键可将图片放大, 更缩小可按""◄ 傑 按下"PLAY"键 此时屋
再缩小可按 键,按下 PLAY 键,此时屏 幕左上角有放大镜标志,可通过"▲ ▼ ◀ ▶ 键观看图片的不同位置。







操作详解		• ;	, (;	•
 2. 按"MENU"键进入"内MMC卡,系统优先检测存的存储信息,参阅认于"内存"与"存储一介质; 	存信息 外部的 於明书的 卡"切打	."界面 存储卡 令之间的	, 若タ , 若要 量"部ク う 、 、 、 、 、 、 、 お ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	接SD/ 其检测内 子,关 一存储 [12808] □
日 历 显示 本机 支持万年历 功能, 1. 打开PMP 播放 机, 通过 件"按"MENU"键进入 显示 日历; 2. 按"MENU"打开"日 历 即为 当前设置的日期; 2005March SunVonTueWedT 010 060708091011 131415161715 20212223242 2728293031	具体操 " ◀ / ,选择 huFriSa 2030405 12 119 526 五界面	作如下 ▶" " " 日 历 「, 光标	:: 选: " 按 " 停 留 的	择"附 'MENU" 的地方

14

操作详解	
 3.该日历还能显示星期几别用"蓝"、"绿"两色,正上方显示的是年 4.按"MENU"键或者"ES 5.时间、日期的更改可在设定。 	, 而且星期六、星期日分 色,以区别工作日的"灰" 份、月份; C"键确认退出; "设置"中的"时间"进行
六.设置操作 本机的详细参数,即 实现。	在本机的 "设置"功能中
时间: 进入"时间"设定界 作,用"◀/▶"移动光 过"▲/▼"操作,即可 更改完毕后,按"MENU"	面,按"MENU"键进行操 示至需要更改的地方,通 「实现更改, 确认并退出。
设置	10: 44: 15
时间 扬声器 语言 存储介质	电视输出 默认参数 ^{自动关机时间} 格式化
○选择 ৶	确认 🗨
し し し し し し し し し し し し し し し し し し し	了 界面

15



扬声器

此操作可控制喇叭的开、关及按键音的开、关, 通过 "▲/▼" 选择,按 "MENU" 确认。

语言

有 "English "和 "简体中文"两种选择,同样按 菜单键确认。

存储介质

目前本机有 三种存储状态 可以选择:内存(内部存储器)、存储卡(外部SD卡)、可以自由切换两种存储方式,存储结果不可以累加。其中,第三种的PC-DEVICE 为升级端口。

电视输出

此功能需要外部视频线支持,将"PMP播放机"与 "电视机"相连接,TV-PAL、TV-NTSC 为电视两种 制式,选择合适的制式,才可以接收到有效的信号。 此时,电视机的屏幕便变成PMP播放器的显示屏, PMP的每一步操作,都可以在电视显示屏上表现出来。 如果没视频信号的,(请不要选PAL/NTSC 进入), 进入电视输出只能按"MODE // ◀ ▶ "退 出回到上一层,否则只能按"RESET",重启。



默认参 数

就是将机器恢复到出厂时的默认设置状态,但机 身内部的数据不会改变。默认的语言是英文。同 时开机画面也恢复到出厂设置,您可以参照"设 置"里面的"语言"进行更改。

自动关机时间

此功能表现为,在待机状态下无任何按键操作时, 机器将按照设置时间自动关机,可以设定的时间: 从不关机、3分钟关机、15分钟关机、30分钟关机。

格式化 操作

在功能出现紊乱后,执行此操作将机器内数据清除,重新对闪存进行划分,恢复机器工作状态, 但在执行此操作之前,请务必做好数据备份的工作。

一般电影、图片文件 存放在 第一个文件 夹 "G
(可移动磁盘): /DCIM /100MEDIA ",而音频
文件则放在 "G: /MP3" 文件 夹里, 文本文件放
在 "G: /TXT" 文件 夹里。



操作详解
八.相机操作
1. 打开PMP 播放机, 按""◀ / ▶ 键,选择"相机" 按"MENU"键进入拍摄界面;
2.进入拍摄界面后,按"MENU"键可以拍摄照片,退出按"ESC"键。 拍摄的照片都存放在"100MEDIA" 的文件夹中,在 PMP机上的图片选 选择相机 项中可以浏览;
3.曝光补偿调整,可以通过"▲/▼"键调整,调整后
的恒在屏幕左上用有显示; 4.在拍摄前,按""◀ /""▶ 可以改变镜头焦距, 在镜头右上角有显示;
5. 本PMP 机提供多种 拍摄效果 , 彩色、怀旧、黑白、 负片,可以通过按 "MODE"键来选择,在屏幕右下 角有显示.
 6. 拍摄照片时可以选择单张拍摄、连续拍摄(连拍两张)、定时拍摄(倒数10秒)、夜景拍摄。通过按 "PLAY"键选择,在屏幕左下角有显示;
7. 在拍摄状态 下推上 "HOLD"键, 拍摄的照片在右下 角印有日期。当进行其他操作时时要 先解锁(推下 "HOLD) 键 才可操作。
l, ,





附录	
本机的随机光盘中有格 文件 (VCDDVD*.asf 转成p3 将图片转成*.jpg 格式:	 客式转 换工具,可以将电影 3; 格式 将音乐 转成 其安装步 骤如下:
1. \$#THP "EXE , 安装程序操作 ,如图所	执行 示:
 信息收集完毕后,出现 一步"操作的提示,按下 步执行操作,按"取消" 撤消安装操作: 	"下 建 建
3. 在此界面可以对公司名称 用户姓名进行更改 ,更 毕后,按"下一步"执 作:	な、、 改完 行操







4	常见故障	及解決方法	
	常见故障 及解	经决方法	
	1. 无法 开机:	电池可能没电,将PMP 接上充电器, 上电就可以打开了; 机器由于程序紊乱死 机了,按一下机 右侧的RESET 键就可以了; 开机键 失灵,找专业维修人员更换 开 键就可以了。	も し身 干机
	2. 开机后 会自	自动关 机: 电池电量不足, 自动关机; 播放机的 自动关 机设定很短, 当无势 操作一段时间就自动关 机。	安键
	3. 按键 无反明	快: 锁定键在锁定的位置上,将其拨离 定位置即可; 按键失灵,更换失灵的按键即可。	哥钳
	4.存储的东西	西找不到: 插有存储卡,数据存储在内 里面,存储卡优先读入。因此,可能 不到。没有存储进去,在文件传输员 结束时就切断了传输。]存

常见故障及解决方法 🔹 🚺 👔
5.连接后,不能找到盘符:
需要驱动程序,系统为989或者系统以下,需
要驱动程序,将光盘里面的引导程序 安装进去
就可以了 。连接 线没插好,连接 线已经 连接,
但出现松脱或者断裂 等造成找不到。
6. 视频采集线不可以使用或者接上没声音:
可能是视频线位置错误,黄色为视频线,红、
白两色为音频线。注意接插的位置。
7. 不可以 录制节目怎么办 :
a. 把视频线, 音频线接好(黄色为视频线, 红
、白线为音频线);
b. 如果无声音输出,请调换音频线的位置, 直
至有声音输出为止;
c . 视频录制时最好接上外接电源。

	- 1
📃 产品 规格 及附 件	
ð	<u>' (j</u>

存储器容量	128/256/512MB	信噪比	90dB
电池	内置锂电池	耳机输出功 率	5mW+5mW
显示屏	2.5英寸 TFT屏	输出功 率范围	20Hz20KHz
外形尺寸 (长X宽X高)	96X61.5X19mm	录音采样率	8KHz-48KHz
USB 接口	USB1.1	支持压缩 率	MP38Kbps 至320Kbps WMA24Kbps 至128Kbps
拍照象素	200 万	相机焦距	4.3MM

随机附 件

纸盒内有以下物件,请详细检查是否齐全;

使用说明书1	木
立体声耳机1	副
安装光盘1	张
USB线1	根
对录线1	根
视频线1	根
售后服务卡1	张