

操作指南

高速彩色扫描仪

型号 **KV-S1025C**



此指南中包含有关操作本扫描仪的资料。在阅读指南之前,请先仔细通读安装指南保存在扫描仪 附带的 CD-ROM 上。

请将 CD-ROM 置于保护盒中。切勿将 CD-ROM 置于阳光直射或高温处,并切勿刮擦或弄脏 CD-ROM 的表面。

承蒙惠购 Panasonic 高速彩色扫描仪。

- Panasonic 用其可靠而便于使用的文件扫描仪为您的图像处理提供帮助。
- Panasonic 已经开发出 Panasonic 图像增强技术来改进所扫描的图像质量,甚至使其超过原件的质量。

非法复制

复制某些文件属非法行为。
复制某些文件在贵国可能属非法行为。
非法从事这些行为可能会导致罚金和 / 或拘禁。复制下列项目在贵国可能是非法的。
货币
纸币和支票
银行和政府债券,有价证券
护照、许可证、官方或私人文件、 身份证以及类似材料
未经所有者同意复制版权资料,或商标
邮票和其他流通票据
该列表不包括全部内容,不承担其完整性或准确性。
如有疑问,请与您的法律顾问联系。
注意事项:
将本机安装在监督区域,防止进行非法复制。



2

作为 ENERGY STAR[®] 的合伙人, Panasonic 决定本产品应满足 ENERGY STAR 对于能量效率的准则。

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- IBM 和 AT 是国际商用机器有限公司在美国、其他国家或两者的商标。
- ISIS、MultiStream 和 QuickScan Pro 是 EMC 公司的注册商标或商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册商标。
- Pentium 是 Intel 公司或其子公司在美国和 / 或其他国家的商标或注册商标。
- 各公司的名称公司产品的名称即各公司的商标或注册商标。

屏幕抓图已经 Microsoft 公司的许可重新印刷。

操作指南中的内容如有更改, 恕不另行通知。

	——————————————————————————————————————
	页石
	为了安全
	部件说明
	安装扫描仪
	 安装和卸卜进纸盘
	• 通电顺序
启动前	● 指示灯 须知
	 • 系统要求
	• CD-ROM 内容
	• [至动女装] · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	● [自定义安装]
	• 查看 CD-ROM 中的手册
	• 查看安装在计算机中的手册 15
	自动启动扫描仪应用程序 16
	• 设定事件
I	文件规格
操作	 可接受的文件
	 不可接受的文件
	装入文件
	 ● 扫描多贝时
	清除纸张夹塞 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	 从进纸部件处取出夹塞的纸
	混合批卡导板
	 • 使用混合批卡导板
	清洁本机
维护和保养	 ● 扫描仪外部
	• 选购的滚筒清洁纸 (KV-SS03)
	 清洁淡筒
	更换消耗品
	 更换防多页进纸滚筒
	● 史恍�������� 52
附录	卸下支架
	• 卸下支架
	重新包装指南
	\mathbf{MR}
	「 \mathbf{x} 引

为了安全

为避免严重的人身伤害和死亡,使用本机前请仔细阅读此部分,以确保正确、安全地操作本机。 ■ 本部分对本手册中使用的图形符号进行了说明。



警告

电源



本机的电源电压在铭牌上列出。 将本机仅可插入适当电压的交流插座。 如果使用未指定的电流额定值的电线,本机或插头可能会发出烟雾或过热而无法触摸。

操作本产品时,电源插座必须靠近产品并易于取拿。



将交流适配器牢固地连接到电源线,并将电源线牢固地插入交流插座。 否则,可能会造成火灾或触电。



请勿拉拽、弯折电源线、插头和交流适配器,或者在上面放置物体,或者将其外皮剥落。对电源 线或插头的损坏可能会造成火灾或触电。



请勿尝试修理电源线、插头和交流适配器。如果电源线或插头已损坏或磨损,请联系授权的维修人员进行更换。



确保插头连接无灰尘。在潮湿的环境中,如果脏污的接头长时间无人照看,会泄露出大量电流,可能会产生热并最终造成火灾。



切勿用潮湿的手触摸插头或交流适配器。 有触电的危险。



如果本产品冒烟、过热、出现异味或异常杂音的话,请立即停止操作。这些情况可造成火灾或触 电。立即关机并拔出电源线,然后联系经销商进行维修。



断开本机时,请握持插头而非电源线。用力拉拽电源线会将其损坏并造成火灾或触电。

操作保护



如果本机中进入金属片或水分,请立即关机并拔下本机电源。请联系经销商进行维修。操作脏污的机器会造成火灾或触电。



请勿打开盖或尝试自行修理本机。请联系经销商进行维修。



请勿改装本机或更改任何零件。改装或更改可能会造成火灾或触电。



发生雷暴时,请勿触摸本机、插头和交流适配器。可能会造成触电。



电源



本机仅可使用本机附带的电源线和交流插座。



当长期不使用本机时,请将其关闭并拔下电源。如果本机未使用但长期连接到电源,绝缘性能下降可能会造成触电、漏电或火灾。

为了安全

安装迁移



请勿将本机放置在不稳定的地方。



为防止发生火灾或电击,切勿将本机置于雨中或潮湿环境中。



切勿将本机置于高温、潮湿或积满灰尘的环境。 长期暴露在这些不利条件下可能会造成火灾或触电。



移动本机时,请务必从交流插座将电源线拔下。如果在附带电源线时移动本机,电源线可能会损坏,可能会造成火灾或触电。

操作保护



如果本机跌落或损坏,请将其关闭并拔下电源线。否则,可能会造成火灾或触电。



6

请勿靠近本机放置任何液体。 液体意外地喷洒到本机内会造成严重损害。如果发生此情况,关机,拔出电源线插头并联系经销 商进行维修。



7

注意标签



预防措施

- 切勿将扫描仪置于阳光直射、冷风直吹或接近热源之处。
- 切勿将扫描仪靠近会产生电子或电磁噪音的设备。
- 保护扫描仪没有静电。
- 切勿将扫描仪立即从寒冷的地方移动到温暖的地方。可能会结露。
- •请务必小心处理 CD-ROM。
- 防止 CD-ROM 损坏并保持清洁。



■ 安装和卸下进纸盘

使用扫描仪前,需要安装进纸盘。 请按照下列步骤安装进纸盘。

1 将进纸导板调节为 A5 纸的宽度 (A),然后将进纸盘如图所示插入 扫描仪 (B)。



2 按该顺序推进纸盘的右侧 (A) 和左 侧 (B),直到进纸盘被锁定。
 卸下进纸盘时,抬起解除锁定,然后按照该顺序向外拉出扫描仪的左侧
 (B)和右侧 (A)。



3 按照右图所示的箭头方向拉出进纸延伸 盘。



安装扫描仪

■ 安装出纸盘

出纸盘防止文件扫描后掉落。 请按照下列步骤安装出纸盘。

注意:

•即使出纸盘已关闭,也可以进纸进行扫描。

打开出纸盘。

2 打开出纸延伸盘。



注意:

•如果需要可轻松拆下支架。有关卸下支架,请参见 第 35 页。



10

■ 通电顺序

打开扫描仪的电源。
 将电源线连接到交流适配器。
 将交流适配器连接到扫描仪。
 插入交流插座。
 按电源开关。

• 指示灯 (绿色)将闪烁约 30 秒, 然后变稳定。

注意:

• 将扫描仪第一次连接到计算机时,请提前安装 软件。



■ 指示灯须知

扫描仪状态可由下表中所示两个指示灯的状态来表示:



指示灯 (<mark>绿色</mark>)	指示灯 (<mark>红色</mark>)	状态
开	关	就绪
闪烁(慢)	关	睡眠 *1
开	闪烁(慢)	警告
闪烁(慢)	闪烁(慢)	警告 / 睡眠
开	开	错误
闪烁 (快)	关	预热 *2

*1 在睡眠方式扫描灯会定期亮起。这不是异常。有关睡眠方式的详细信息,请参见用户使用程序参考 手册。

*2 扫描仪初始化需要约 30 秒。



■ 系统要求

计算机	有 CD-ROM 驱动器的 IBM [®] PC/AT [®] 或兼容机
CPU	Pentium [®] 111、1GHz 或更高
接口	USB 2.0
操作系统	Windows 2000*1, Windows XP*2
内存	256 MB 或更多
硬盘	至少 200 MB 可用空间 (不包括数据文件)

*1 Microsoft[®] 这不是异常。Windows[®] 2000 操作系统(下文称 Windows 2000)

*2 Microsoft[®] Windows[®] XP 操作系统(下文称 Windows XP)

■ CD-ROM 内容

	设备驱动程序	
驱动程序	TWAIN	
	ISIS	
应田程序	RTIV	
应用程序	QuickScan Pro TM Demo	
	MCD (Multi-Color Dropout) 多色滤色功能应用程序	
· 关而性疗	用户使用程序	
	PIE 参考手册	
	RTIV 参考手册	
手册	操作指南	
	用户使用程序参考手册	
	安装指南	
其它	控制单张纸	

• RTIV (Reliable Throughput Imaging Viewer) 是一种 Panasonic 出品的应用程序软件,不需要 TWAIN 驱动程序或 ISIS 驱动程序。

- PIE 是 "Panasonic Image Enhancement Technology" 首字母缩写词。
- 如需查看手册,必须安装 Adobe[®] Reader[®]。

12

- 如果 CD-ROM 未自动启动,请运行 CD-ROM 上的 "CDRun. exe"。
- QuickScan Pro 由于是试用版,有一些功能上的限制。
- 使用 QuickScan Pro 时,需要安装 ISIS 驱动程序。
- 有关如何使用 MCD (Multi-Color Dropout) 多色滤色功能应用程序的详细信息,请参见 PIE 参考手册和 RTIV 参考手册。
- 控制单张纸以 PDF 文件保存在扫描仪附带的 CD-ROM 上。使用时,将控制表打印为要扫描文件页面的相同尺寸。

在 Windows 2000 / Windows XP 中务必以管理员身份登录。

■[全部安装]

2

5

6

7

8

2

6

7

8

使用"全部安装"可以同时安装所有驱动程序、应用程序、实用程序和手册。

请关闭扫描仪的电源。

将 CD-ROM 插入计算机的 CD/DVD 驱动器。

3 如果启动了"自动运行"功能,将自动开始安装。

注意:

●如果程序未自动启动,单击[开始]-[运行...]-[浏览...],然后选择包含安装软件的CD/DVD 驱动器, 双击根目录下的"CDRun.exe"手动启动安装路径,然后单击[确定]。

▲ 选择扫描仪。

从 [Installation] 列表中选择 [全部安装]。

请按照屏幕上的说明。

打开扫描仪的电源。

按照硬件向导的说明完成安装。

即使出现 'Digital Signature was not found for this driver(未找到此驱动程序的数字签名)' 或 'has not passed Windows Logo testing...(未通过 Windows 徽标测试)',仍继续安装。

■[驱动程序和小工具]

使用"驱动程序和小工具"可以同时安装所有驱动程序、实用程序和手册。

1 请关闭扫描仪的电源。

将 CD-ROM 插入计算机的 CD/DVD 驱动器。

3 如果启动了"自动运行"功能,将自动开始安装。

注意:

•如果程序未自动启动,单击[开始]-[运行...]-[浏览...],然后选择包含安装软件的CD/DVD 驱动器, 双击根目录下的 "CDRun.exe"手动启动安装路径,然后单击[确定]。

4 选择扫描仪。

5 从 [Installation] 列表中选择 [驱动程序和小工具]。

请按照屏幕上的说明。

打开扫描仪的电源。

按照硬件向导的说明完成安装。

安装软件

■[自定义安装]

如有必要,可以使用"自定义安装"来安装每种驱动程序、实用程序和手册。

- 请关闭扫描仪的电源(只有安装设备驱动程序时)。
- 2 将 CD-ROM 插入计算机的 CD/DVD 驱动器。
- 3 如果启动了"自动运行"功能,将自动开始安装。
 - 注意:
 - •如果程序未自动启动,单击[开始] [运行...] [浏览...],然后选择包含安装软件的CD/DVD 驱动器, 双击根目录下的 "CDRun. exe"手动启动安装路径,然后单击[确定]。
- ▲ 选择扫描仪。

5

6

7

- 从 [Installation] 列表中选择 [自定义安装]。
- 选择驱动程序、实用程序或手册。
- 请按照屏幕上的说明。

■[安装应用软件]

可以如下安装 RTIV 和 QuickScan Pro Demo。

- 将 CD-ROM 插入计算机的 CD/DVD 驱动器。
- 2 如果启动了"自动运行"功能,将自动开始安装。
 - 注意:
 - •如果程序未自动启动,单击[开始] [运行...] [浏览...],然后选择包含安装软件的CD/DVD 驱动器, 双击根目录下的 "CDRun.exe"手动启动安装路径,然后单击[确定]。
- 3 选择扫描仪。

4

5

- 从 [Installation] 列表中选择 [RTIV] 或 [Quick Scan Pro Demo]。
- 请按照屏幕上的说明。



■ 查看 CD-ROM 中的手册

所有 CD-ROM 上的手册可以使用 Adobe Reader 查看。

- 将 CD-ROM 插入计算机的 CD/DVD 驱动器。
- 2 如果启动了"自动运行"功能,将自动开始安装。

注意:

•如果程序未自动启动,单击[开始] - [运行...] - [浏览...],然后选择包含安装软件的CD/DVD 驱动器, 双击根目录下的 "CDRun. exe"手动启动安装路径,然后单击[确定]。

- 3 选择扫描仪。
- ▲ 从列表中选择手册。

■ 查看安装在计算机中的手册

可以如下查看所有安装在计算机中的手册。

 单击 [开始],然后单击 [所有程序] - [Panasonic] - [Scanner Manuals]。

 在 Windows 2000 中,单击 [程序]而非[所有程序]。

 注意:

 •如需在计算机中安装手册,请参见第 14 页。

2 选择需要的手册。

自动启动扫描仪应用程序

按启动 / 停止按钮和 / 或在进纸滚筒上放置文件时, 扫描仪应用程序可以自动启动。如需这样执行, 请按照下列步骤。

■ 设定事件

- 单击 [开始],然后单击 [控制面板] [打印机和其它硬件]。
 - 在 Windows 2000 中, 单击 [开始], 然后单击 [设置] [控制面板]。
- 2 在[扫描仪和照相机]中选择扫描仪,然后右键单击扫描仪图表显示扫描仪属性对话框。
 - 在 Windows 2000 中, 在 [扫描仪和照相机] 中选择扫描仪, 然后单击 [属性] 按钮显示扫描仪属性对话框。
- **3** 单击 [事件] 选项卡。
- **4** 在 [扫描仪事件] 列表中选择一个事件。选择的事件会激活扫描仪应用程序。

- <u>1</u>			
回收站			
_	KV-S1025C 属性	? 🔀	
	常规 事件 工具 颜色管理		
RITA	XV-S1025C		
		-	
	Feeder Loaded	✓	
	Start Button		
	□禁用设备亊件 @)		
	(福定) 取消 (应用		
LI THAN			1.0
			5:14

可以选择下列事件。

Feeder Loaded	在进纸盘上放置文件时事件发生。
Start Button *	按扫描仪的启动 / 停止按钮时事件发生。

* 如果本机进入睡眠方式,必须两次按下启动 / 停止按钮。

5 选择 [发送到这个应用程序] 列表中选择的事件对应的需要的扫描仪应用程序的复选框。

XV-S1025C 属性	? 🗙
常规 事件 工具 颜色管理	
>>> KV-S1025C	
扫描仪事件 (2)	
Feeder Loaded	~
🔲 🛅 No Action	
RTIV	
□禁用设备亊件 @)	
确定 取消 应序	Ħ (A)

- •如需禁用扫描仪应用程序自动启动,选择 [禁用设备事件]复选框。
- 6 单击 [确定]。

注意:

 在[发送到这个应用程序]列表中选择了多个应用程序时,将显示[选择应用程序]对话框,提示您从[已注 册的应用程序]列表中选择一个应用程序。选择一个应用程序后,该应用程序启动。如果仅选择了一个应 用程序,该应用程序将自动启动。

在 Windows 2000 中, 将显示 [设备上的事件: KV-S1025C] 或 [设备上的事件: KV-S1020C] 对话框而不 是 [选择应用程序] 对话框。

选择应	用程序	?×
<i>S</i>	请选择哪个应用程序应该接收图像。	
已注册	的应用程序 图	
No Ac RTIV	tion	
	通 確定 取	消







■ 可接受的文件

文件尺寸:



■ 可接受的卡片

ISO 格式卡片:

 尺寸:
 85.6 x 54.0 毫米

 厚度:
 0.76 毫米

 也可以使用有凸字的信用卡。

在进纸盘中装入卡片时,最大可进纸数量为3。卡片的总高度(每张卡片的总厚度和凸字高度)应小于5毫米。 卡片的凸字相互之间不得干扰。 扫描有凸字的卡时,请使用横向。如果扫描失败,请将卡颠倒放置,然后重试。 同时扫描卡片和纸张时,请使用混合批卡导板(请参见第23页)。

■ 不可接受的文件

下列类型的文件可能会扫描不正确:

- 破损的或有凹口的文件
- 厚度不规则的文件, 如信封
- 起皱、褶皱或折叠的文件



- 穿孔或打孔的文件
- 非矩形或不规则形状的文件,像有标签的文件
- 热敏或感光纸
- •特别平滑或光亮的纸张或特粗糙的纸张
- 碳质纸
- 无碳纸
- 边缘褶皱或撕开的纸
- 铜版纸
- •透光的文件,如 0HP 纸和描图纸

无法正确扫描文件时,尝试更改分辨率或扫描文件数量。

不得扫描下列类型的文件:

- •损坏的或有凹口的文件 / 卡
- 超出指定尺寸,厚度和重量的文件
- 附有或包含金属类硬物的文件 (如修剪的或装订的文件)
- 装订成册或用胶水粘合的文件
- 墨水未干或红色墨水的文件
- 衣物或塑料胶片



■ 扫描多页时

- •请在扫描前从文件拆下订书钉。
- •褶皱的文件可能会造成纸张夹塞或损坏文件,因此,请在扫描前将文件设置平滑。
- 扫描非常重要的文件时,确认扫描图像的数量是否符合实际页数。

需要将装订或折叠到一起的文件彼此分 开。

- (1)呈扇形散开文件堆以分离所有的边 角。
- (2)如图所示,抓住文件两端并将它弯曲。
- (3)为了展平文件,将它们紧紧抓住并如 图所示将它们拉直。

如有必要,请重复这些步骤。



2 调节进纸导板, 使它稍大于文件的实际尺寸。



装入文件

3 小心地将文件对准叠齐。

 前边如图所示斜向对准叠齐时, 文件进纸会 更佳。

- **4** 将文件要扫描的一面朝下装入到进纸 盘上。
 - •务必要如右图所示那样将文件置于进纸盘上。
 - 纸盘上所有文件的高度应小于5毫米。这会造成 夹塞或歪斜。

5 将进纸导板调节为要扫描文件的尺寸。



清除纸张夹塞

如果发生纸张夹塞,在用户使用程序的屏幕中显示错误代码为(Uxx)的"发生夹纸。"信息。请按照以下步骤取出 夹塞的纸。

扫描部分镜片变得非常热。 小心 镜片非常热时,不要触摸镜片周围,等待冷却后再工作。

■ 从进纸部件处取出夹塞的纸

- 从进纸盘上取下全部文件。 1
- 2 按开门按钮并打开 ADF 门。





3 取出夹住的文件。

• 如果文件在进纸盘中夹住,请如图所示向后 拉。



• 如果文件在出纸盘中夹住,请如图所示向前 拉。



4 关闭 ADF 门。

• 轻轻按下 ADF 门的两侧直到"卡嗒"一声就位 为止。



混合批卡导板

使用混合批卡导板时,不需要调整文件导板。同时扫描混合纸张文件和卡片时,混合批卡导板会防止卡片歪斜。

■ 安装混合批卡导板

按照下图所示安装混合批卡导板。



■ 使用混合批卡导板

分别将纸张文件放置到进纸盘,卡片放置到混合批卡导板。

- •完成纸张文件扫描后,放置在混合批卡导板上的卡片被送进。
- 混合批卡导板适用于下列卡片。

ISO 格式卡片:

尺寸: 85.6 x 54.0 毫米 厚度: 0.76 毫米 也可以使用有凸字的信用卡。

• 将卡片放置在横向方向。

注意:

- •使用混合批卡导板时,文件导板无法调整到小于A5尺寸。
- 在混合批卡导板上只可以装入一张卡片。
- 在进纸盘上保持纸张文件的厚度最多为 2 毫米 (20 张 80 克 / 米² 纸)。

清洁本机

■ 扫描仪外部

至少一个月清洁本机一次。

- 1 关闭电源。
 - 按电源开关。
 - 从扫描仪上拔下交流适配器。



2 用软布清洁盖子。

 由于文件进纸和出纸部分容易变脏,请务必 清洁。

■ 扫描仪内部

- •至少一周清洁本机一次,或在已扫描过2,000张纸时清洁本机,两者以居先者为准。
- •如果频繁出现夹塞或多页进纸现象,请清洁滚筒(请参见第 25 至 27 页)。
- 当扫描的图像上出现黑色或白色线条时,请清洁扫描部分镜片和相关区域(请参见第 28 页)。
- 如果正在扫描的文件已经变脏,则扫描仪部分也将随之变脏。
 为确保正常的扫描,请经常清洁扫描仪部分。

■ 选购的滚筒清洁纸 (KV-SS03)

沿虚线打开口袋并取出滚筒清洁纸。

注意:

24

- •如果令口袋长期打开一段时间后再用,酒精会挥发。请在打开口袋后立即使用滚筒清洁纸。
- 在使用滚筒清洁纸前,请阅读滚筒清洁纸附带的操作手册上的安全信息。

滚筒清洁纸 (KV-SS03) 可从您购买扫描仪的经销商买到。 如需消耗件和附件: Call 1-800-346-4768 (U.S.A. only) 请打电话 给您的经销商。





扫描部分镜片变得非常热。 镜片非常热时,不要触摸镜片周围,等待冷却后再工作。

■ 清洁滚筒

请按照下列步骤清洁滚筒。

- 1 关闭电源。
 - 按电源开关。
 - 从扫描仪上拔下交流适配器。
- 2 按开门按钮并打开 ADF 门。



3 按照如图所示的箭头方向打开进纸滚筒 盖(绿色)。



清洁本机



在擦除滚筒表面污垢时,应抓住滚筒以防转动。从一端至另一端(箭头方向)擦拭滚筒。务必按如图所示箭头方向进行擦拭。



- 5 牢固关闭进纸滚筒盖(绿色)。
 - 务必锁定进纸滚筒盖 (绿色)的两侧。



- **6** 使用滚筒清洁纸来清洁防多页进纸滚筒 表表面。
 - 从一端至另一端(箭头方向)彻底擦拭防多 页进纸滚筒。务必按如图所示箭头方向进行 擦拭。



26

7 使用滚筒清洁纸来清洁传送滚筒和出纸 滚筒的表面。

 从一端至另一端彻底擦拭。务必按如图所示 箭头方向进行擦拭。



- 8 使用滚筒清洁纸来清洁自由滚筒的表面。
 - 从一端至另一端(箭头方向)彻底擦拭防自 由滚筒。务必按如图所示箭头方向进行擦拭。



9 关闭 ADF 门。

• 轻轻按下 ADF 门的两侧直到"卡嗒"一声就位 为止。



27

10 使用用户使用程序清除滚筒清洁计数器。

- 清洁滚筒后,在用户实用程序窗口中单击
 [重设计数器]按钮将[清洁滚筒后]计数器清零。
- 请参见用户使用程序参考手册。

小心

扫描部分镜片变得非常热。 镜片非常热时,不要触摸镜片周围,等待冷却后再工作。

■ 清除扫描部分镜片和相关区域

- 关闭电源。
 - 按电源开关。
 - 从扫描仪上拔下交流适配器。
- 2 按开门按钮并打开 ADF 门。



3 使用滚筒清洁纸来清洁扫描部分镜片和 相关区域。



- ▲ 关闭 ADF 门。
 - 轻轻按下 ADF 门的两侧直到"卡嗒"一声就位 为止。



28

个小心

扫描部分镜片变得非常热。 镜片非常热时,不要触摸镜片周围,等待冷却后再工作。

防多页进纸滚筒和进纸滚筒为消耗品。请购买滚筒更换套件(KV-SS030),然后定期更换每个滚筒。 每个滚筒的使用寿命如下。

- •防多页进纸滚筒 : 50,000 张
- •进纸滚筒 : 100,000 张

使用用户使用程序可以确认扫描仪计数器。[更换 "XXX 滚筒 " 后] 计数器比 [警告] 计数器读数大时,在用户使用 程序的屏幕中显示 "滚筒需要更换。"警告信息。

滚筒更换套件(KV-SS030)包含两个防多页进纸滚筒和一个进纸滚筒。请将未使用的滚筒放在安全的地方,以供日后使用。

注意:

每个滚筒的使用寿命是根据使用的 A4 或信纸尺寸标准纸张 (64 克 / 米² 或 80 克 / 米²)的估计值。该数值可 能会因各种纸张、使用和清洁间隔而异。

■ 更换防多页进纸滚筒

关闭电源。

- 按电源开关。
- 从扫描仪上拔下交流适配器。

2 按开门按钮并打开 ADF 门。



3 打开防多页进纸滚筒盖(绿色)。



4 按照右图所示的箭头方向卸下防多页进 纸滚筒。



- 5 从选购的滚筒更换套件(KV-SS030) 中取出一个新的防多页进纸滚筒。
- 6 将长沟槽面向右侧(后视图),把新的防多页进纸滚筒安装到金属支架上。



- 7 牢固地关闭防多页进纸滚筒盖(绿色)。
 - 务必锁定防多页进纸滚筒盖(绿色)的两侧。



30

8 关闭 ADF 门。

• 轻轻按下 ADF 门的两侧直到"卡嗒"一声就位 为止。



- 9 使用用户使用程序清除滚筒更换计数器。
 - 更换防多页进纸滚筒后,在用户使用程序窗口中按 [重设计数器]按钮将 [更换"防多页进纸滚筒"后]计数器清零。
 - 请参见用户使用程序参考手册。

更换消耗品

■ 更换进纸滚筒

1 关闭电源。

- 按电源开关。
- 从扫描仪上拔下交流适配器。

2 按开门按钮并打开 ADF 门。



3 按照如图所示的箭头方向打开进纸滚筒 盖(绿色)。







32

- 5 打开选购的滚筒更换套件 (KV-SS030), 然后取出一个新的进纸滚筒。
- **6** 安装新的进纸滚筒套件,令其齿轮在左 方。



7 牢固关闭进纸滚筒盖 (绿色)。

- •务必锁定进制滚筒盖(绿色)的两侧。
- 安装进纸滚筒后,请确认进纸滚筒可以在进 纸方向转动。





8 关闭 ADF 门。

• 轻轻按下 ADF 门的两侧直到"卡嗒"一声就位 为止。



更换消耗品

- 9 使用用户使用程序清除滚筒更换计数器。
 - 更换进纸滚筒后,在用户使用程序窗口中按 [重设计数器]按钮将[更换"进纸滚筒" 后]计数器清零。
 - •请参见用户使用程序参考手册。



根据操作条件,扫描仪可以无需支架使用。 请按照下列步骤从扫描仪卸下支架。

■ 卸下支架



1 将扫描仪放在如右图所示的平整表面上,然后逆时针松下两颗螺丝。



2 从扫描仪卸下支架。



注意:

•安装支架时,按照相反的顺序执行这些步骤。

重新包装指南

竭诚建议您应保存原用纸板箱和一切包装材料。如果您需要输送或发运您的扫描仪,请遵循以下指示。

请注意:

- •请使用原用的纸板箱和原用的包装材料。
- 扫描仪的不正确的重新包装所造成的损坏,维修将是有偿的。
- •运输时应将扫描仪放在正确 (水平) 位置。

所需的材料:

- 原用的扫描仪纸板箱和包装材料。
 - 按电源开关关机。从交流插座拔下电源线,然后从扫描仪断开交流适配器和 USB 电缆。 1
 - 从扫描仪卸下进纸盘(请参见第9页)。
 - 2 3 如果未使用支架便使用扫描仪,请安装支架(请参见第 35 页)。
 - 4 将混合批卡导板放在附件盒中。
 - 5 包装扫描仪。



规格

项目		型号\页	KV-S1025C	KV-S1020C
	扫描面		双面扫描 单面扫描	单面扫描
	扫描方法		CCD (600 dpi) 背景: 黑色	
	扫描宽度		218 毫米	
扫描	扫描速度*1 (纵向, 200 dpi)	二值	单面扫描 信纸: 26页/分 A4: 25页/分 双面扫描 信纸: 52个图像/分 A4: 50个图像/分	单面扫描 信纸: 26 页/分 A4: 25 页/分
		彩色	单面扫描 信纸: 26页/分 A4: 25页/分 双面扫描 信纸: 52个图像/分 A4: 50个图像/分	单面扫描 信纸: 26 页 / 分 A4: 25 页 / 分
	输出分辨率		主扫描方向: 100-600 dpi (每步 副扫描方向: 100-600 dpi (每步 (与主扫描方向相同 光学分辨率: 600 dpi。	步级 1 dpi) 步级 1 dpi)])
	图像输出		二值、灰度、彩色、MustiStream	n(二值和灰度,二值和彩色)
	图像控制		图像强调、动态临界值、自动分	离、反转、纸张白色等级
	压缩		JPEG (彩色,灰度)	
		尺寸	48 x 70 毫米至 216 x 2, 540 毫米 *2	
	纸张	质量	40 - 209 克 / 米 ² 也可以使用有凸字的信用卡。	
		厚度	0.05 - 0.2 毫米	
	进纸盘容量		50 张 [80 克 / 米 ² 新纸]	
	出纸盘容量		50 张 [80 克 / 米 ² 新纸]	
	寿命 *3		500,000 张	
	滚筒更换 *3		防多页进纸滚筒: 50,000 张 进纸滚筒: 100,000 张	
保养			每周或者每扫描 2000 张后,请清洁滚筒、传感器和镜片。	

*1 扫描速度取决于测试环境。另外,扫描速度随主计算机操作环境或应用情况不同而异。
*2 尽管可以指定其它纸张尺寸,但无法保证可以使用。
*3 扫描仪和滚筒的使用寿命是根据使用的 A4 或信纸尺寸标准纸张 (64 克 / 米² 或 80 克 / 米²)的估计值。
该数值可能会因各种纸张、使用和清洁间隔而异。

规格

项目		型号\页	KV-S1025C	KV-S1020C
	外部尺寸 (宽 x 高 x 深)		317 x 196 x 218 毫米 (有支架而没有进纸盘时关闭出纸盘的情况下)	
	重量 (质量)		4.2 公斤	4.1 公斤
	电源		外部电源 AC100-120 V, 50/60 Hz AC220-240 V, 50/60 Hz	
■整机 		扫描模式 (最大)	32W	24W
	耗电量	空闲模式	22W	14W
		睡眠方式	低于 12 W	
		当电源开关关 闭时	约 1 ₩ (交流适配器连接到交流插座时)	
操作环境	操作温度和湿度		15 °C 至 30 °C, 30 % 至 80 % 相对湿度	
保管环境	保管温度和湿度		0 °C 至 35 °C, 10 % 至 80 % 相对湿度	
附件		CD-ROM、手册、交流适配器、电源线、USB 电缆、进纸盘		
选购件 / 消耗品		滚筒更换套件 滚筒清洁纸	(KV-SS030) (KV-SS03)	

故障检修

当正在使用本机时出现问题的话,请确认下列项目并用用户使用程序确认扫描仪的状态。如果本机仍然不正常的话, 从扫描仪拔下交流适配器并请求维修服务。

症状	可能原因	排除对策
当交流适配器连接到扫描仪	交流插座出现了问题。	检查并复原电路断路器。
时,指示灯 (绿色)禾点 亮。	电源开关关闭。	按电源开关打开本级 (请参见 第 11 页)。
	电源线插头未插好。	正确插入电源插头(请参见 第 11 页)。
	交流适配器出现了问题。	将扫描仪从交流插座上拔下并请求维修 服务。
计算机不能识别扫描仪。	未正确地将扫描仪与计算机连接。	正确地连接 USB 电缆。
	扫描仪未正确登记。	将扫描仪从计算机卸下。 再次登记扫描仪硬件(请参见 第 13 页)。
	计算机的 USB 接口未正确安装。	使用设备管理器的属性检查您计算机的 USB 接口是否正确安装。
	扫描仪通过 USB 集线器连接。	切勿通过 USB 集线器连接。
	使用没有 High-Speed (高速)标识的 USB 电缆。	使用有 High-Speed (高速)标识的 USB 电缆。
USB 连接时的扫描速度慢。	扫描仪是连接到计算机的 USB1.1 端口。	使用 USB2.0 连接到计算机。
文件已经装在进纸盘上,但 扫描仪不能开始扫描。	文件装得不正确。	正确地装入文件(请参见第 19 至 20 页)。
	因文件边缘卷曲而使传感器不能检测出 文件。	展平文件,再次将其装入。
扫描的图像倾斜。	将进纸导板未调节为要扫描文件的尺 寸。 要扫描的文件在进纸盘上放置倾斜。	将进纸导板正确地调节为要扫描文件的 尺寸。
	由于卷曲和折叠,要扫描文件的右侧和 左侧的高度不同。	消除卷曲, 然后展平文件。
	如果纸张尺寸较小,要扫描的文件可能 会在进纸盘上褶皱。 这会造成夹塞或歪斜。	使用批卡导板会防止要扫描的文件在进 纸盘上褶皱。

故障检修

症状	可能原因	排除对策
多页进纸或歪斜问题频繁出 现或扫描过程中扫描仪停止	文件装得不正确。	所有边缘斜向对准叠齐时,文件进纸会 更佳(请参见第 19 至 20 页)。
进纸。	所有文件的高度超过限制。	进纸盘上所有文件的高度应小于5毫 米。
	不同尺寸的文件在一起扫描。	一起扫描不同尺寸的文件时,请务必开 启 Deskew 功能,将所有要扫描的文件 放在进纸盘上文件导板的中心。有关 Deskew 功能的详细信息,请参见 RTIV 或 PIE 参考手册。
	文件起皱或折叠。	将文件页面展平后将文件展平,再次装入。
	所扫描的是不规则型文件。	用指定纸张制作一份文件的拷贝(请 参见第 18 页),然后扫描该拷贝。
	文件长度不到 70 毫米。	用指定尺寸的纸张制作一份文件的拷 贝,然后扫描该拷贝(请参见 第 18 页)。
	滚筒不干净。	清洁一切滚筒 (请参见第 25 至 27 页)。
	滚筒已经到了其使用寿命。	更换进纸滚筒组件和防多页进纸滚筒 (请参见第 29 至 34 页)。
	防多页进纸滚筒盖己打开。	牢固地关闭防多页进纸滚筒盖。
	进纸滚筒盖已打开。	牢固关闭进纸滚筒盖。
扫描有凸字的卡失败。	这可能是由于有凸字的卡弯曲,以及 / 或者卡上凸出的高度或外形所导致的。	请将有凸字的卡颠倒放置,然后重试。
所扫描的文件是空白的。	所扫描的文件面朝上装入的。	正确地装入文件 (请参见第 20 页)。
在所扫描的文件上出现垂直 的线条。	扫描部分镜片变脏了。	清洁扫描部分镜片(请参见 第 28 页)。
扫描强度不均匀。	扫描部分镜片变脏了。	清洁扫描部分镜片(请参见 第 28 页)。
所扫描文件的颜色与原件相 差太大。	计算机监视器的设定有误。	调节计算机监视器的设定。
在所扫描文件上出现暗点或 杂纹。	扫描部分镜片变脏了。	清洁扫描部分镜片(请参见 第 28 页)。
所扫描的图像有诸如条纹或 波形杂噪等龟纹边缘。	文件的打印图案和扫描分辨率的同质所 致。	更改分辨率并再次进行扫描。
扫描灯会定期亮起。	在睡眠方式扫描灯会定期亮起。	这不是异常。 有关睡眠方式的详细信息,请参见用户 使用程序参考手册。

40

索引

页码 A	页码 H
ADF 门	混合批卡导板
В	J
部件说明	交流适配器
CD-ROM	Κ
出纸盘 8, 10, 23 出纸延伸盘 8, 10 传送滚筒	开门按钮
D	0
电源接头 8, 36 电源开关	启动 / 停止按钮 8 清除纸张夹塞 21 清洁本机 24 驱动程序和小工具 13 全部安装 13
ENERGY STAR	S
F	扫描部分镜片
防多页进纸滚筒	W
防多页进纸滚筒盖	USB 电缆
G	v usu ₂m ⊔
更换消耗品	▲ 相关区域
70倍 31 滚筒更换套件 38 滚筒清洁纸 24 24 27 38	Y
reparate	预防措施 7

. . 7 41

页码

索引

42

页码

Ζ 指示灯(红色)..... 8, 11 指示灯 (绿色) 8, 11 纸张夹塞..... 21注意标签 7 装入文件 19 自定义安装..... 14 自由滚筒..... 27

页码

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3

Panasonic Business Systems U.K. A Division of Panasonic U.K. Ltd.

Willoughby Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8FP

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43 65203 Wiesbaden, Germany

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

http://panasonic.net

制造商: 松下通信系统设备株式会社 日本福冈县福冈市博多区美野岛 4-1-62 马来西亚制造

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.