

录制到硬盘

▲ 录制当前的电视节目

1 按 REC 开始录制。可以录制长达 6 个小时。

注意 要设置录制时间长度,则重复地按 REC 能够以 30 分钟为增量延长录制时间,最多可达 6 个小时。

2 要在计划的时间之前停止录制,请按 STOP

B 标记同步录像缓冲区中要录制的 特定内容



1 按 ◀ 左箭头或 ▶ 右箭头搜索想要录制的画 面

2 按 REC 开始从此处录制。

注意 再次按红色按钮将取消录制。

3 按 ▶ 右箭头搜索要结束录制的画面,然后按 STOP °

注意 标题将标记为红色,只有当关闭了刻录 机,录制才会生效。

复制电视节目或文件

A 从硬盘复制电视节目

- 将可刻录 DVD 插入刻录机。
- 2 按遥控器上的 HDD LIST
- **3** 选择要复制的标题,然后按遥控器上的**绿色**按钮 以进行 { 复制 }。
- **④** 将出现进行光盘复制信息。再次按**绿色**按钮开始 复制。
- 注意 无法将电视录制内容复制到 USB 设备。

B 从 USB 复制文件

可以将 USB 设备中的数据文件(MP3、WMA、DivX 和 JPEG)复制到此刻录机的硬盘或可刻录 DVD。

- 将 USB 设备插入刻录机前面板上的 USB 端口。
- 2 按遥控器上的 USB 查看内容菜单。
- 3 使用 ◀▶▲▼ 键访问想要复制的文件。
- 4 按遥控器上的**绿色**按钮进行 { 复制 }。



5 选择复制到的目标并按 OK 确认。

注意 如果选择 { 到光盘 } , 则将空的可刻录 DVD 装入刻录机。

再次按 OK 开始复制。

IISE





需要帮助?

用户手册 请参阅您的飞利浦刻录机随附的用户手册。

在线

在 www.philips.com/welcome 页面上注册您的产品并获得支持



开始播放

A 从硬盘播放

1 按 HOME。



- 2 选择 { 硬盘 } 并按 ▶ 右箭头。
- 3 选择内容类型并按 ▶ 右箭头。
- 4 使用 ◀▶▲▼ 键访问想要播放的标题/文件, 然后按 ▶Ⅱ 开始播放。

B 从光盘播放

- 按住 STOP 直到光盘托盘打开。装入光盘并合 上光盘托盘。
- **2** 按 HOME 并选择 { 光盘托盘 }。
- 3 使用 ◀▶▲▼ 键访问想要播放的标题/文件, 然后按 ▶Ⅱ 开始播放。

C 从 USB 设备播放

- Ⅰ 将 USB 设备插入 USB 端口。
- 2 按 USB 显示内容列表
- 3 选择内容类型并按 ▶ 右箭头。
- ④ 选择数据文件(MP3、WMA、DivX 和 JPEG)并按 ▶ 开始播放。





包装盒内物品















用户 手册

音频/视频电缆

PHILIPS





2007 © Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。 12 NC 3139 245 27462 www.philips.com



连接之前 根据您拥有的设备类型和家庭设置,选择最适合的连接(3)或 3)。

还可参阅随附的用户手册来了解其他可能连接。

A 连接刻录机与电视 _{仅使用天线}



- 从电视上拔下现有天线电缆,然后将其连接到此刻录机的 ANTENNA IN G 插孔。
- 2 使用射频天线电缆(随附)连接此刻录机上的
 TV-OUT ↔ 插孔与电视上的 Antenna In (天线输入)插孔。
- 3 使用复合电缆(随附)连接此刻录机上的 CVBS OUT 插孔与电视上的视频输入插孔。
- ④ 使用音频电缆(随附)连接此刻录机上的 AUDIO OUT 插孔与电视上的音频输入插孔。
- 5 将电源线从刻录机插入交流电插座

B 连接刻录机与电视 使用有线电视或卫星接收器



- 保持从有线电视盒/卫星接收器到电视的现有天 线连接。
- 2 将刻录机上的 CVBS IN 和 AUDIO IN 插孔 连接到有线电视盒/卫星接收器上的相应视频和 音频输出插孔。
- 或者,可以使用 COMPONENT VIDEO 或
 S-VIDEO 连接。
- 3 使用复合电缆(随附)连接此刻录机上的 CVBS OUT 插孔与电视上的视频输入插孔。
- ④ 使用音频电缆(随附)连接此刻录机上的 AUDIO OUT 插孔与电视上的音频输入插孔。
- 5 电源线从刻录机插入交流电插座。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按刻录机上的 STANDBY-ON。
- 打开电视机。
 您会看到安装菜单。

菜单语言				
请选择您的语言。 定义所有屏幕上的 菜单显示的语言。	English Simpl Chinese Trad Chinese			
•	下一步 🔾			

3 如果您没有看到刻录机的安装菜单,请反复按电视遥控器上的"下一频道"按钮(或 AV、 SELECT、 2 按钮)直到看到该菜单。这是刻录 机的正确观看频道。

B开始初始安装

使用刻录机的遥控器并按照屏幕上的说明完成 安装。

 选择此刻录机的屏幕菜单显示的所需语言,然后 按**绿色**按钮继续。



2 选择您居住的国家(地区),然后按绿色 按钮继续。



3 选择适合显示宽银幕电影的电视外形,然后按绿 色按钮继续。



4 按 OK 开始自动模拟频道搜索。



5 完成后,按**绿色**按钮继续。



6 在输入字段中输入正确的时间,然后按 **OK** 确认。



7 在输入字段中输入正确的日期,然后按 OK 确认。



8 现在安装就完成了,按**绿色**按钮关闭菜单。

关于同步录像缓冲区(TSB)

打开刻录机后,就会将所选电视节目存储在称为同步 录像缓冲区"TSB"的临时硬盘存储空间 内。"**TSB**"可以临时存储长达 6 个小时的节目。

按 INFO 以显示同步录像视频栏。



注意

- 按 **STANDBY ON** (①) 时会清除同步录像视频栏中内容。

- 当同步录像缓冲区激活或从硬盘驱动器播放录制的内容时,刻录机上蓝色的 LED 指示灯将亮起。

看电视 - 暂停电视直播

您的飞利浦刻录机使您能够控制电视节目。您可以 PAUSE(暂停)它,就似乎是您控制了实况转播一样。

- 将刻录机打开到直播电视模式,然后按 P +/-选择电视节目。
- 2 按 PAUSE LIVE TV 暂停。
- ③ 再次按 PAUSE LIVE TV 继续。
- 4 要返回到电视转播,按 LIVE TV。

● 删除 ● 复制 ● 儿童锁 ● 保护 ● PTIONS ● 删除 ● 复制 ● 儿童锁 ● 保护 ● PTIONS ● 単 ● 川隆 ● 見 ● 川隆 ● USE LIVE TV ● 単 ● 川隆 ● 川隆 ● 川隆 ● 単 ● 川隆 ● 川隆 ● 川隆 ● 単 ● 川隆 ● 川隆 ● 川隆 ● 川隆 ● 川隆

关于内置硬盘驱动器

此刻录机的硬盘驱动器可以用作 Media Jukebox,可用于存储和播放电视节目、视频、音乐和照片 文件。

按遥控器上的 **HOME** 来存取存储在 { 硬盘 } 上 的内容。

选择录制模式

选择合适的录制模式非常重要,因为它决定了图片质量和录制到硬盘的时间。

- 1 在录制之前,按遥控器上的 OPTIONS。
- 2 选择菜单中的 { 设置 } 并按 OK。
- 3 移至 { 录制 } 并按 ▶ 右箭头。
- 4 移至 { 录制模式 } 并按 ▶ 右箭头。
- 5 选择录制模式并按 OK 确认。

DVDR3570H

录制模式	可在 HDD 或 DVD 可录制空白光碟上 储存的录制時間。				
	HDD (160 GB)	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R 双层		
HQ (高品质)	23	1	1 小时 55 分钟		
SP (标准播放)	45	2	3 小时 40 分钟		
SPP (标准播放+)	56	2.5	4 小时 35 分钟		
LP (长时间播放)	68	3	5 小时 30 分钟		
EP (延长播放)	90	4	7 小时 20 分钟		
SLP (标准长时间播放)	135	6	11 小时 5 分钟		
SEP (标准延长播放)	180	8	14 小时 45 分钟		

DVDR3590H

	录制模式	可在 HDD 或 DVD 可录制空白光碟上 储存的录制時間。			
		HDD (250GB)	DVD±R/ DVD±RW	DVD+R 双层	
	HQ (高品质)	40	1	1 小时 55 分钟	
	SP (标准播放)	77	2	3 小时 40 分钟	
	SPP (标准播放+)	96	2.5	4 小时 35 分钟	
	LP (长时间播放)	115	3	5 小时 30 分钟	
	EP (延长播放)	153	4	7 小时 20 分钟	
	SLP (标准长时间播放)	230	6	11 小时 5 分钟	
	SEP (标准延长播放)	300	8	14 小时 45 分钟	